

’
i

’

’

1- i
3 -

’

-

1
3

8.04-08-2024
8.04-08-2024

-

-

’ i

,

,

1- i

3 -

,

-

1

3

8.04-08-2024
8.04-08-2024

-

-

1 « »

2 ()
- ()

3 14.03.2025 48-
01.04.2025

,

,

•

1 « »

2 - ()
()

3 14.03.2025 48-
с 01.04.2025

,

,

•

21.		1
212.	, , ,	1
212-1.		1
212-4.		125
213.		129
213-1.		129
25.		132
255.	, ,	132
255-1.		132

21.

212.

212-1.

212-101.

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 438</u> 25 015	<u>29 260</u> 17 478	<u>37 946</u> 24 628	<u>32 518</u> 24 628	<u>35 361</u> 24 628
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>29 064</u> 25 630	<u>30 148</u> 18 352	<u>39 197</u> 25 860	<u>33 769</u> 25 860	<u>36 612</u> 25 860
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 166</u> 26 715	<u>31 080</u> 19 270	<u>40 511</u> 27 153	<u>35 083</u> 27 153	<u>37 926</u> 27 153
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 708</u> 26 985	<u>31 278</u> 19 464	<u>40 789</u> 27 427	<u>35 361</u> 27 427	<u>38 205</u> 27 427
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 988</u> 27 260	<u>31 479</u> 19 663	<u>41 074</u> 27 707	<u>35 646</u> 27 707	<u>38 489</u> 27 707

					-	-	-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 541	<u>31 685</u> 19 866	<u>41 364</u> 27 992	<u>35 936</u> 27 992	<u>38 779</u> 27 992
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 863</u> 28 121	<u>32 110</u> 20 284	<u>41 963</u> 28 582	<u>36 535</u> 28 582	<u>39 378</u> 28 582
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 167</u> 28 420	<u>32 330</u> 20 500	<u>42 272</u> 28 886	<u>36 844</u> 28 886	<u>39 687</u> 28 886
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 988</u> 27 260	<u>31 479</u> 19 663	<u>41 074</u> 27 707	<u>35 646</u> 27 707	<u>38 489</u> 27 707
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 541	<u>31 685</u> 19 866	<u>41 364</u> 27 992	<u>35 936</u> 27 992	<u>38 779</u> 27 992
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 565</u> 27 828	<u>31 896</u> 20 073	<u>41 660</u> 28 284	<u>36 232</u> 28 284	<u>39 075</u> 28 284
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 167</u> 28 420	<u>32 330</u> 20 500	<u>42 272</u> 28 886	<u>36 844</u> 28 886	<u>39 687</u> 28 886
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 477</u> 28 726	<u>32 554</u> 20 720	<u>42 587</u> 29 196	<u>37 159</u> 29 196	<u>40 002</u> 29 196
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 541	<u>31 685</u> 19 866	<u>41 364</u> 27 992	<u>35 936</u> 27 992	<u>38 779</u> 27 992
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 565</u> 27 828	<u>31 896</u> 20 073	<u>41 660</u> 28 284	<u>36 232</u> 28 284	<u>39 075</u> 28 284
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 863</u> 28 121	<u>32 110</u> 20 284	<u>41 963</u> 28 582	<u>36 535</u> 28 582	<u>39 378</u> 28 582

					-	-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 477</u> 28 726	<u>32 554</u> 20 720	<u>42 587</u> 29 196	<u>37 159</u> 29 196	<u>40 002</u> 29 196
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 794</u> 29 038	<u>32 782</u> 20 945	<u>42 910</u> 29 514	<u>37 482</u> 29 514	<u>40 325</u> 29 514
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 565</u> 27 828	<u>31 896</u> 20 073	<u>41 660</u> 28 284	<u>36 232</u> 28 284	<u>39 075</u> 28 284
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 863</u> 28 121	<u>32 110</u> 20 284	<u>41 963</u> 28 582	<u>36 535</u> 28 582	<u>39 378</u> 28 582
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 167</u> 28 420	<u>32 330</u> 20 500	<u>42 272</u> 28 886	<u>36 844</u> 28 886	<u>39 687</u> 28 886
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 794</u> 29 038	<u>32 782</u> 20 945	<u>42 910</u> 29 514	<u>37 482</u> 29 514	<u>40 325</u> 29 514
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 119</u> 29 357	<u>33 016</u> 21 175	<u>43 239</u> 29 838	<u>37 811</u> 29 838	<u>40 654</u> 29 838
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 723</u> 28 248	<u>31 970</u> 20 146	<u>42 290</u> 28 904	<u>36 863</u> 28 904	<u>39 706</u> 28 904
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 282</u> 28 533	<u>32 177</u> 20 349	<u>42 587</u> 29 196	<u>37 159</u> 29 196	<u>40 002</u> 29 196
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 577</u> 28 824	<u>32 388</u> 20 557	<u>42 890</u> 29 494	<u>37 462</u> 29 494	<u>40 305</u> 29 494

					-	-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 879</u> 29 121	<u>32 603</u> 20 769	<u>43 199</u> 29 798	<u>37 771</u> 29 798	<u>40 614</u> 29 798
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 734	<u>33 047</u> 21 206	<u>43 836</u> 30 426	<u>38 408</u> 30 426	<u>41 251</u> 30 426
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>32 823</u> 30 051	<u>33 276</u> 21 431	<u>44 165</u> 30 749	<u>38 737</u> 30 749	<u>41 580</u> 30 749
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 577</u> 28 824	<u>32 388</u> 20 557	<u>42 890</u> 29 494	<u>37 462</u> 29 494	<u>40 305</u> 29 494
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 879</u> 29 121	<u>32 603</u> 20 769	<u>43 199</u> 29 798	<u>37 771</u> 29 798	<u>40 614</u> 29 798
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>32 187</u> 29 425	<u>32 823</u> 20 985	<u>43 514</u> 30 109	<u>38 086</u> 30 109	<u>40 929</u> 30 109
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>32 823</u> 30 051	<u>33 276</u> 21 431	<u>44 165</u> 30 749	<u>38 737</u> 30 749	<u>41 580</u> 30 749
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 152</u> 30 374	<u>33 510</u> 21 662	<u>44 501</u> 31 080	<u>39 073</u> 31 080	<u>41 916</u> 31 080
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 879</u> 29 121	<u>32 603</u> 20 769	<u>43 199</u> 29 798	<u>37 771</u> 29 798	<u>40 614</u> 29 798
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>32 187</u> 29 425	<u>32 823</u> 20 985	<u>43 514</u> 30 109	<u>38 086</u> 30 109	<u>40 929</u> 30 109
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 734	<u>33 047</u> 21 206	<u>43 836</u> 30 426	<u>38 408</u> 30 426	<u>41 251</u> 30 426

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 152</u> 30 374	<u>33 510</u> 21 662	<u>44 501</u> 31 080	<u>39 073</u> 31 080	<u>41 916</u> 31 080
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 487</u> 30 704	<u>33 750</u> 21 897	<u>44 844</u> 31 418	<u>39 416</u> 31 418	<u>42 259</u> 31 418
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>32 187</u> 29 425	<u>32 823</u> 20 985	<u>43 514</u> 30 109	<u>38 086</u> 30 109	<u>40 929</u> 30 109
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 734	<u>33 047</u> 21 206	<u>43 836</u> 30 426	<u>38 408</u> 30 426	<u>41 251</u> 30 426
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>32 823</u> 30 051	<u>33 276</u> 21 431	<u>44 165</u> 30 749	<u>38 737</u> 30 749	<u>41 580</u> 30 749
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 487</u> 30 704	<u>33 750</u> 21 897	<u>44 844</u> 31 418	<u>39 416</u> 31 418	<u>42 259</u> 31 418
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 830</u> 31 041	<u>33 994</u> 22 138	<u>45 195</u> 31 763	<u>39 767</u> 31 763	<u>42 610</u> 31 763
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 168</u> 28 686	<u>32 771</u> 20 934	<u>43 180</u> 29 780	<u>37 752</u> 29 780	<u>40 596</u> 29 780
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 731</u> 28 975	<u>32 986</u> 21 145	<u>43 486</u> 30 081	<u>38 058</u> 30 081	<u>40 901</u> 30 081
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 031</u> 29 271	<u>33 205</u> 21 361	<u>43 798</u> 30 388	<u>38 370</u> 30 388	<u>41 213</u> 30 388

					-	-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 338</u> 29 573	<u>33 429</u> 21 581	<u>44 116</u> 30 701	<u>38 688</u> 30 701	<u>41 531</u> 30 701
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 970</u> 30 195	<u>33 890</u> 22 036	<u>44 773</u> 31 348	<u>39 345</u> 31 348	<u>42 188</u> 31 348
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 297</u> 30 516	<u>34 128</u> 22 270	<u>45 112</u> 31 681	<u>39 684</u> 31 681	<u>42 527</u> 31 681
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 031</u> 29 271	<u>33 205</u> 21 361	<u>43 798</u> 30 388	<u>38 370</u> 30 388	<u>41 213</u> 30 388
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 338</u> 29 573	<u>33 429</u> 21 581	<u>44 116</u> 30 701	<u>38 688</u> 30 701	<u>41 531</u> 30 701
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 651</u> 29 881	<u>33 657</u> 21 806	<u>44 441</u> 31 021	<u>39 013</u> 31 021	<u>41 856</u> 31 021
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 297</u> 30 516	<u>34 128</u> 22 270	<u>45 112</u> 31 681	<u>39 684</u> 31 681	<u>42 527</u> 31 681
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 630</u> 30 845	<u>34 372</u> 22 510	<u>45 458</u> 32 022	<u>40 030</u> 32 022	<u>42 873</u> 32 022
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 338</u> 29 573	<u>33 429</u> 21 581	<u>44 116</u> 30 701	<u>38 688</u> 30 701	<u>41 531</u> 30 701
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 651</u> 29 881	<u>33 657</u> 21 806	<u>44 441</u> 31 021	<u>39 013</u> 31 021	<u>41 856</u> 31 021
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 970</u> 30 195	<u>33 890</u> 22 036	<u>44 773</u> 31 348	<u>39 345</u> 31 348	<u>42 188</u> 31 348

					-	-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 630</u> 30 845	<u>34 372</u> 22 510	<u>45 458</u> 32 022	<u>40 030</u> 32 022	<u>42 873</u> 32 022
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 971</u> 31 180	<u>34 620</u> 22 754	<u>45 811</u> 32 370	<u>40 384</u> 32 370	<u>43 227</u> 32 370
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 651</u> 29 881	<u>33 657</u> 21 806	<u>44 441</u> 31 021	<u>39 013</u> 31 021	<u>41 856</u> 31 021
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 970</u> 30 195	<u>33 890</u> 22 036	<u>44 773</u> 31 348	<u>39 345</u> 31 348	<u>42 188</u> 31 348
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 297</u> 30 516	<u>34 128</u> 22 270	<u>45 112</u> 31 681	<u>39 684</u> 31 681	<u>42 527</u> 31 681
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 971</u> 31 180	<u>34 620</u> 22 754	<u>45 811</u> 32 370	<u>40 384</u> 32 370	<u>43 227</u> 32 370
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 319</u> 31 523	<u>34 874</u> 23 004	<u>46 173</u> 32 726	<u>40 745</u> 32 726	<u>43 588</u> 32 726
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 280</u> 29 780	<u>32 860</u> 21 021	<u>44 070</u> 30 656	<u>38 642</u> 30 656	<u>41 486</u> 30 656
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>32 855</u> 30 081	<u>33 075</u> 21 234	<u>44 385</u> 30 966	<u>38 957</u> 30 966	<u>41 800</u> 30 966
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 166</u> 30 388	<u>33 296</u> 21 450	<u>44 706</u> 31 282	<u>39 278</u> 31 282	<u>42 121</u> 31 282

					-	-	-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 485</u> 30 701	<u>33 520</u> 21 672	<u>45 034</u> 31 604	<u>39 606</u> 31 604	<u>42 449</u> 31 604
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 141</u> 31 348	<u>33 984</u> 22 128	<u>45 710</u> 32 270	<u>40 282</u> 32 270	<u>43 125</u> 32 270
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 480</u> 31 681	<u>34 223</u> 22 363	<u>46 058</u> 32 613	<u>40 630</u> 32 613	<u>43 474</u> 32 613
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 166</u> 30 388	<u>33 296</u> 21 450	<u>44 706</u> 31 282	<u>39 278</u> 31 282	<u>42 121</u> 31 282
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 485</u> 30 701	<u>33 520</u> 21 672	<u>45 034</u> 31 604	<u>39 606</u> 31 604	<u>42 449</u> 31 604
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>33 810</u> 31 021	<u>33 750</u> 21 897	<u>45 368</u> 31 934	<u>39 940</u> 31 934	<u>42 783</u> 31 934
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 480</u> 31 681	<u>34 223</u> 22 363	<u>46 058</u> 32 613	<u>40 630</u> 32 613	<u>43 474</u> 32 613
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 826</u> 32 022	<u>34 467</u> 22 604	<u>46 415</u> 32 964	<u>40 987</u> 32 964	<u>43 830</u> 32 964
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 485</u> 30 701	<u>33 520</u> 21 672	<u>45 034</u> 31 604	<u>39 606</u> 31 604	<u>42 449</u> 31 604
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>33 810</u> 31 021	<u>33 750</u> 21 897	<u>45 368</u> 31 934	<u>39 940</u> 31 934	<u>42 783</u> 31 934
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 141</u> 31 348	<u>33 984</u> 22 128	<u>45 710</u> 32 270	<u>40 282</u> 32 270	<u>43 125</u> 32 270

					-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 826</u> 32 022	<u>34 467</u> 22 604	<u>46 415</u> 32 964	<u>40 987</u> 32 964	<u>43 830</u> 32 964
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 180</u> 32 370	<u>34 717</u> 22 849	<u>46 779</u> 33 322	<u>41 351</u> 33 322	<u>44 194</u> 33 322
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>33 810</u> 31 021	<u>33 750</u> 21 897	<u>45 368</u> 31 934	<u>39 940</u> 31 934	<u>42 783</u> 31 934
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 141</u> 31 348	<u>33 984</u> 22 128	<u>45 710</u> 32 270	<u>40 282</u> 32 270	<u>43 125</u> 32 270
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 480</u> 31 681	<u>34 223</u> 22 363	<u>46 058</u> 32 613	<u>40 630</u> 32 613	<u>43 474</u> 32 613
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 180</u> 32 370	<u>34 717</u> 22 849	<u>46 779</u> 33 322	<u>41 351</u> 33 322	<u>44 194</u> 33 322
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 541</u> 32 726	<u>34 972</u> 23 100	<u>47 151</u> 33 688	<u>41 723</u> 33 688	<u>44 566</u> 33 688
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 180</u> 32 370	<u>34 717</u> 22 849	<u>46 779</u> 33 322	<u>41 351</u> 33 322	<u>44 194</u> 33 322
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 541</u> 32 726	<u>34 972</u> 23 100	<u>47 151</u> 33 688	<u>41 723</u> 33 688	<u>44 566</u> 33 688
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 911</u> 33 089	<u>35 233</u> 23 357	<u>47 531</u> 34 063	<u>42 103</u> 34 063	<u>44 946</u> 34 063
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 289</u> 33 461	<u>35 499</u> 23 620	<u>47 920</u> 34 445	<u>42 492</u> 34 445	<u>45 335</u> 34 445

					-	-	-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 070</u> 34 230	<u>36 051</u> 24 163	<u>48 724</u> 35 237	<u>43 297</u> 35 237	<u>46 140</u> 35 237
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 060</u> 31 532	<u>33 750</u> 21 897	<u>45 850</u> 32 408	<u>40 422</u> 32 408	<u>43 265</u> 32 408
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 652</u> 31 851	<u>33 974</u> 22 119	<u>46 183</u> 32 735	<u>40 755</u> 32 735	<u>43 598</u> 32 735
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 983</u> 32 176	<u>34 204</u> 22 344	<u>46 522</u> 33 069	<u>41 094</u> 33 069	<u>43 937</u> 33 069
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 664</u> 32 846	<u>34 677</u> 22 810	<u>47 222</u> 33 758	<u>41 794</u> 33 758	<u>44 637</u> 33 758
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 015</u> 33 192	<u>34 921</u> 23 050	<u>47 583</u> 34 114	<u>42 155</u> 34 114	<u>44 998</u> 34 114
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 652</u> 31 851	<u>33 974</u> 22 119	<u>46 183</u> 32 735	<u>40 755</u> 32 735	<u>43 598</u> 32 735
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 983</u> 32 176	<u>34 204</u> 22 344	<u>46 522</u> 33 069	<u>41 094</u> 33 069	<u>43 937</u> 33 069
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 320</u> 32 507	<u>34 438</u> 22 575	<u>46 868</u> 33 410	<u>41 441</u> 33 410	<u>44 284</u> 33 410
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 015</u> 33 192	<u>34 921</u> 23 050	<u>47 583</u> 34 114	<u>42 155</u> 34 114	<u>44 998</u> 34 114

					-	-	-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 374</u> 33 545	<u>35 170</u> 23 295	<u>47 952</u> 34 477	<u>42 524</u> 34 477	<u>45 367</u> 34 477
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 983</u> 32 176	<u>34 204</u> 22 344	<u>46 522</u> 33 069	<u>41 094</u> 33 069	<u>43 937</u> 33 069
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 320</u> 32 507	<u>34 438</u> 22 575	<u>46 868</u> 33 410	<u>41 441</u> 33 410	<u>44 284</u> 33 410
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 664</u> 32 846	<u>34 677</u> 22 810	<u>47 222</u> 33 758	<u>41 794</u> 33 758	<u>44 637</u> 33 758
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 374</u> 33 545	<u>35 170</u> 23 295	<u>47 952</u> 34 477	<u>42 524</u> 34 477	<u>45 367</u> 34 477
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 740</u> 33 906	<u>35 424</u> 23 546	<u>48 328</u> 34 847	<u>42 901</u> 34 847	<u>45 744</u> 34 847
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 374</u> 33 545	<u>35 170</u> 23 295	<u>47 952</u> 34 477	<u>42 524</u> 34 477	<u>45 367</u> 34 477
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 740</u> 33 906	<u>35 424</u> 23 546	<u>48 328</u> 34 847	<u>42 901</u> 34 847	<u>45 744</u> 34 847
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 115</u> 34 274	<u>35 684</u> 23 801	<u>48 713</u> 35 226	<u>43 285</u> 35 226	<u>46 129</u> 35 226
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 497</u> 34 651	<u>35 950</u> 24 063	<u>49 107</u> 35 613	<u>43 679</u> 35 613	<u>46 522</u> 35 613
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 288</u> 35 429	<u>36 499</u> 24 604	<u>49 920</u> 36 414	<u>44 492</u> 36 414	<u>47 335</u> 36 414

					-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 840</u> 33 284	<u>34 640</u> 22 773	<u>47 630</u> 34 160	<u>42 202</u> 34 160	<u>45 045</u> 34 160
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 450</u> 33 620	<u>34 873</u> 23 003	<u>47 980</u> 34 505	<u>42 553</u> 34 505	<u>45 396</u> 34 505
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 799</u> 33 963	<u>35 112</u> 23 238	<u>48 338</u> 34 857	<u>42 910</u> 34 857	<u>45 753</u> 34 857
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 518</u> 34 671	<u>35 604</u> 23 722	<u>49 076</u> 35 583	<u>43 648</u> 35 583	<u>46 491</u> 35 583
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 888</u> 35 036	<u>35 857</u> 23 972	<u>49 457</u> 35 958	<u>44 029</u> 35 958	<u>46 872</u> 35 958
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 450</u> 33 620	<u>34 873</u> 23 003	<u>47 980</u> 34 505	<u>42 553</u> 34 505	<u>45 396</u> 34 505
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 799</u> 33 963	<u>35 112</u> 23 238	<u>48 338</u> 34 857	<u>42 910</u> 34 857	<u>45 753</u> 34 857
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 154</u> 34 313	<u>35 355</u> 23 478	<u>48 703</u> 35 216	<u>43 275</u> 35 216	<u>46 119</u> 35 216
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 888</u> 35 036	<u>35 857</u> 23 972	<u>49 457</u> 35 958	<u>44 029</u> 35 958	<u>46 872</u> 35 958
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 267</u> 35 408	<u>36 116</u> 24 227	<u>49 845</u> 36 340	<u>44 417</u> 36 340	<u>47 260</u> 36 340

					-	-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 799</u> 33 963	<u>35 112</u> 23 238	<u>48 338</u> 34 857	<u>42 910</u> 34 857	<u>45 753</u> 34 857
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 154</u> 34 313	<u>35 355</u> 23 478	<u>48 703</u> 35 216	<u>43 275</u> 35 216	<u>46 119</u> 35 216
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 518</u> 34 671	<u>35 604</u> 23 722	<u>49 076</u> 35 583	<u>43 648</u> 35 583	<u>46 491</u> 35 583
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 267</u> 35 408	<u>36 116</u> 24 227	<u>49 845</u> 36 340	<u>44 417</u> 36 340	<u>47 260</u> 36 340
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 654</u> 35 789	<u>36 381</u> 24 487	<u>50 242</u> 36 731	<u>44 814</u> 36 731	<u>47 658</u> 36 731
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 267</u> 35 408	<u>36 116</u> 24 227	<u>49 845</u> 36 340	<u>44 417</u> 36 340	<u>47 260</u> 36 340
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 654</u> 35 789	<u>36 381</u> 24 487	<u>50 242</u> 36 731	<u>44 814</u> 36 731	<u>47 658</u> 36 731
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 049</u> 36 178	<u>36 651</u> 24 753	<u>50 648</u> 37 130	<u>45 220</u> 37 130	<u>48 063</u> 37 130
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 453</u> 36 576	<u>36 928</u> 25 026	<u>51 062</u> 37 538	<u>45 635</u> 37 538	<u>48 478</u> 37 538
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 288</u> 37 398	<u>37 499</u> 25 588	<u>51 919</u> 38 382	<u>46 492</u> 38 382	<u>49 335</u> 38 382
212-101-0900	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 397</u> 34 817	<u>35 529</u> 23 649	<u>49 410</u> 35 912	<u>43 982</u> 35 912	<u>46 825</u> 35 912
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 023</u> 35 168	<u>35 772</u> 23 888	<u>49 778</u> 36 274	<u>44 350</u> 36 274	<u>47 194</u> 36 274
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 760</u> 35 894	<u>36 273</u> 24 381	<u>50 538</u> 37 022	<u>45 110</u> 37 022	<u>47 953</u> 37 022
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 140</u> 36 267	<u>36 531</u> 24 634	<u>50 930</u> 37 408	<u>45 502</u> 37 408	<u>48 345</u> 37 408
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 023</u> 35 168	<u>35 772</u> 23 888	<u>49 778</u> 36 274	<u>44 350</u> 36 274	<u>47 194</u> 36 274
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 388</u> 35 527	<u>36 020</u> 24 132	<u>50 154</u> 36 645	<u>44 726</u> 36 645	<u>47 570</u> 36 645
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 140</u> 36 267	<u>36 531</u> 24 634	<u>50 930</u> 37 408	<u>45 502</u> 37 408	<u>48 345</u> 37 408
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 528</u> 36 649	<u>36 794</u> 24 894	<u>51 330</u> 37 802	<u>45 902</u> 37 802	<u>48 745</u> 37 802
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 528</u> 36 649	<u>36 794</u> 24 894	<u>51 330</u> 37 802	<u>45 902</u> 37 802	<u>48 745</u> 37 802
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 924</u> 37 039	<u>37 063</u> 25 159	<u>51 739</u> 38 204	<u>46 311</u> 38 204	<u>49 154</u> 38 204
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 742</u> 37 844	<u>37 619</u> 25 706	<u>52 582</u> 39 034	<u>47 155</u> 39 034	<u>49 998</u> 39 034

					-	-	-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 164</u> 38 260	<u>37 906</u> 25 988	<u>53 018</u> 39 463	<u>47 590</u> 39 463	<u>50 434</u> 39 463
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 287</u> 35 693	<u>35 529</u> 23 649	<u>51 190</u> 37 663	<u>45 762</u> 37 663	<u>48 605</u> 37 663
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 922</u> 36 053	<u>35 772</u> 23 888	<u>51 576</u> 38 044	<u>46 148</u> 38 044	<u>48 991</u> 38 044
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 677</u> 36 797	<u>36 273</u> 24 381	<u>52 373</u> 38 828	<u>46 945</u> 38 828	<u>49 788</u> 38 828
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 067</u> 37 180	<u>36 531</u> 24 634	<u>52 784</u> 39 233	<u>47 356</u> 39 233	<u>50 199</u> 39 233
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 922</u> 36 053	<u>35 772</u> 23 888	<u>51 576</u> 38 044	<u>46 148</u> 38 044	<u>48 991</u> 38 044
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 296</u> 36 421	<u>36 020</u> 24 132	<u>51 970</u> 38 432	<u>46 543</u> 38 432	<u>49 386</u> 38 432
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 067</u> 37 180	<u>36 531</u> 24 634	<u>52 784</u> 39 233	<u>47 356</u> 39 233	<u>50 199</u> 39 233
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 464</u> 37 571	<u>36 794</u> 24 894	<u>53 204</u> 39 646	<u>47 776</u> 39 646	<u>50 619</u> 39 646
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 464</u> 37 571	<u>36 794</u> 24 894	<u>53 204</u> 39 646	<u>47 776</u> 39 646	<u>50 619</u> 39 646

					-	-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 871</u> 37 971	<u>37 063</u> 25 159	<u>53 632</u> 40 067	<u>48 204</u> 40 067	<u>51 047</u> 40 067
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 709</u> 38 796	<u>37 619</u> 25 706	<u>54 517</u> 40 938	<u>49 089</u> 40 938	<u>51 932</u> 40 938
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 142</u> 39 223	<u>37 906</u> 25 988	<u>54 974</u> 41 388	<u>49 546</u> 41 388	<u>52 389</u> 41 388
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 512</u> 37 882	<u>36 419</u> 24 525	<u>53 859</u> 40 291	<u>48 431</u> 40 291	<u>51 275</u> 40 291
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 169</u> 38 265	<u>36 671</u> 24 773	<u>54 273</u> 40 698	<u>48 845</u> 40 698	<u>51 688</u> 40 698
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 971</u> 39 054	<u>37 190</u> 25 284	<u>55 125</u> 41 537	<u>49 697</u> 41 537	<u>52 541</u> 41 537
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>42 384</u> 39 461	<u>37 458</u> 25 547	<u>55 565</u> 41 970	<u>50 137</u> 41 970	<u>52 980</u> 41 970
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 169</u> 38 265	<u>36 671</u> 24 773	<u>54 273</u> 40 698	<u>48 845</u> 40 698	<u>51 688</u> 40 698
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 566</u> 38 655	<u>36 928</u> 25 026	<u>54 695</u> 41 113	<u>49 267</u> 41 113	<u>52 110</u> 41 113
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>42 384</u> 39 461	<u>37 458</u> 25 547	<u>55 565</u> 41 970	<u>50 137</u> 41 970	<u>52 980</u> 41 970

					-	-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 806</u> 39 876	<u>37 731</u> 25 816	<u>56 014</u> 42 412	<u>50 586</u> 42 412	<u>53 429</u> 42 412
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 806</u> 39 876	<u>37 731</u> 25 816	<u>56 014</u> 42 412	<u>50 586</u> 42 412	<u>53 429</u> 42 412
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>43 237</u> 40 300	<u>38 010</u> 26 090	<u>56 472</u> 42 863	<u>51 044</u> 42 863	<u>53 887</u> 42 863
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>44 127</u> 41 176	<u>38 586</u> 26 658	<u>57 419</u> 43 795	<u>51 991</u> 43 795	<u>54 834</u> 43 795
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>44 587</u> 41 629	<u>38 884</u> 26 951	<u>57 908</u> 44 276	<u>52 480</u> 44 276	<u>55 323</u> 44 276
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 748</u> 40 083	<u>37 167</u> 25 261	<u>56 529</u> 42 919	<u>51 101</u> 42 919	<u>53 944</u> 42 919
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 428</u> 40 488	<u>37 426</u> 25 516	<u>56 969</u> 43 352	<u>51 542</u> 43 352	<u>54 385</u> 43 352
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 276</u> 41 323	<u>37 961</u> 26 042	<u>57 878</u> 44 246	<u>52 450</u> 44 246	<u>55 293</u> 44 246
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 713</u> 41 753	<u>38 236</u> 26 313	<u>58 346</u> 44 707	<u>52 918</u> 44 707	<u>55 761</u> 44 707
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 428</u> 40 488	<u>37 426</u> 25 516	<u>56 969</u> 43 352	<u>51 542</u> 43 352	<u>54 385</u> 43 352

					-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 848</u> 40 901	<u>37 691</u> 25 776	<u>57 419</u> 43 795	<u>51 991</u> 43 795	<u>54 834</u> 43 795
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>44 713</u> 41 753	<u>38 236</u> 26 313	<u>58 346</u> 44 707	<u>52 918</u> 44 707	<u>55 761</u> 44 707
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>45 160</u> 42 193	<u>38 518</u> 26 590	<u>58 824</u> 45 178	<u>53 396</u> 45 178	<u>56 239</u> 45 178
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>45 160</u> 42 193	<u>38 518</u> 26 590	<u>58 824</u> 45 178	<u>53 396</u> 45 178	<u>56 239</u> 45 178
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 616</u> 42 642	<u>38 805</u> 26 873	<u>59 312</u> 45 658	<u>53 884</u> 45 658	<u>56 728</u> 45 658
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 558</u> 43 569	<u>39 399</u> 27 457	<u>60 321</u> 46 651	<u>54 893</u> 46 651	<u>57 736</u> 46 651
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 044</u> 44 047	<u>39 705</u> 27 759	<u>60 842</u> 47 163	<u>55 414</u> 47 163	<u>58 257</u> 47 163
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 584</u> 41 890	<u>37 937</u> 26 019	<u>58 309</u> 44 671	<u>52 881</u> 44 671	<u>55 724</u> 44 671
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 282</u> 42 313	<u>38 204</u> 26 281	<u>58 767</u> 45 122	<u>53 339</u> 45 122	<u>56 183</u> 45 122
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 169</u> 43 186	<u>38 754</u> 26 823	<u>59 712</u> 46 052	<u>54 285</u> 46 052	<u>57 128</u> 46 052

					-	-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 626</u> 43 636	<u>39 038</u> 27 103	<u>60 200</u> 46 532	<u>54 772</u> 46 532	<u>57 615</u> 46 532
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 282</u> 42 313	<u>38 204</u> 26 281	<u>58 767</u> 45 122	<u>53 339</u> 45 122	<u>56 183</u> 45 122
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 721</u> 42 745	<u>38 476</u> 26 550	<u>59 235</u> 45 582	<u>53 807</u> 45 582	<u>56 650</u> 45 582
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 626</u> 43 636	<u>39 038</u> 27 103	<u>60 200</u> 46 532	<u>54 772</u> 46 532	<u>57 615</u> 46 532
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 092</u> 44 095	<u>39 328</u> 27 388	<u>60 697</u> 47 022	<u>55 270</u> 47 022	<u>58 113</u> 47 022
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 092</u> 44 095	<u>39 328</u> 27 388	<u>60 697</u> 47 022	<u>55 270</u> 47 022	<u>58 113</u> 47 022
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 569</u> 44 564	<u>39 624</u> 27 679	<u>61 206</u> 47 522	<u>55 778</u> 47 522	<u>58 621</u> 47 522
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 553</u> 45 533	<u>40 235</u> 28 281	<u>62 255</u> 48 555	<u>56 827</u> 48 555	<u>59 671</u> 48 555
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 062</u> 46 033	<u>40 551</u> 28 592	<u>62 797</u> 49 089	<u>57 370</u> 49 089	<u>60 213</u> 49 089
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 712</u> 43 985	<u>38 730</u> 26 799	<u>60 578</u> 46 904	<u>55 150</u> 46 904	<u>57 993</u> 46 904

					-	-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 432</u> 44 429	<u>39 005</u> 27 070	<u>61 059</u> 47 378	<u>55 632</u> 47 378	<u>58 475</u> 47 378
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 363</u> 45 345	<u>39 572</u> 27 628	<u>62 052</u> 48 355	<u>56 624</u> 48 355	<u>59 467</u> 48 355
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 843</u> 45 817	<u>39 864</u> 27 916	<u>62 564</u> 48 858	<u>57 136</u> 48 858	<u>59 979</u> 48 858
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 432</u> 44 429	<u>39 005</u> 27 070	<u>61 059</u> 47 378	<u>55 632</u> 47 378	<u>58 475</u> 47 378
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 892</u> 44 882	<u>39 286</u> 27 346	<u>61 551</u> 47 861	<u>56 123</u> 47 861	<u>58 966</u> 47 861
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 843</u> 45 817	<u>39 864</u> 27 916	<u>62 564</u> 48 858	<u>57 136</u> 48 858	<u>59 979</u> 48 858
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 333</u> 46 300	<u>40 163</u> 28 210	<u>63 086</u> 49 373	<u>57 658</u> 49 373	<u>60 501</u> 49 373
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 333</u> 46 300	<u>40 163</u> 28 210	<u>63 086</u> 49 373	<u>57 658</u> 49 373	<u>60 501</u> 49 373
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 833</u> 46 792	<u>40 468</u> 28 510	<u>63 620</u> 49 898	<u>58 192</u> 49 898	<u>61 035</u> 49 898
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 866</u> 47 809	<u>41 097</u> 29 129	<u>64 722</u> 50 983	<u>59 294</u> 50 983	<u>62 137</u> 50 983
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 400</u> 48 335	<u>41 423</u> 29 450	<u>65 291</u> 51 543	<u>59 863</u> 51 543	<u>62 706</u> 51 543

					-	-	-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 693</u> 25 265	<u>29 437</u> 17 653	<u>38 196</u> 24 875	<u>32 768</u> 24 875	<u>35 611</u> 24 875
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 324</u> 25 887	<u>30 334</u> 18 536	<u>39 460</u> 26 118	<u>34 032</u> 26 118	<u>36 875</u> 26 118
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 437</u> 26 982	<u>31 276</u> 19 462	<u>40 787</u> 27 424	<u>35 359</u> 27 424	<u>38 202</u> 27 424
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 983</u> 27 254	<u>31 475</u> 19 659	<u>41 068</u> 27 701	<u>35 640</u> 27 701	<u>38 483</u> 27 701
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 27 533	<u>31 679</u> 19 860	<u>41 355</u> 27 984	<u>35 927</u> 27 984	<u>38 770</u> 27 984
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 554</u> 27 816	<u>31 887</u> 20 064	<u>41 648</u> 28 272	<u>36 220</u> 28 272	<u>39 064</u> 28 272
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 149</u> 28 402	<u>32 316</u> 20 487	<u>42 253</u> 28 868	<u>36 825</u> 28 868	<u>39 668</u> 28 868

					-	-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 455</u> 28 704	<u>32 538</u> 20 705	<u>42 565</u> 29 175	<u>37 137</u> 29 175	<u>39 980</u> 29 175
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 265</u> 27 533	<u>31 679</u> 19 860	<u>41 355</u> 27 984	<u>35 927</u> 27 984	<u>38 770</u> 27 984
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 554</u> 27 816	<u>31 887</u> 20 064	<u>41 648</u> 28 272	<u>36 220</u> 28 272	<u>39 064</u> 28 272
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 848</u> 28 106	<u>32 100</u> 20 273	<u>41 947</u> 28 567	<u>36 520</u> 28 567	<u>39 363</u> 28 567
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 455</u> 28 704	<u>32 538</u> 20 705	<u>42 565</u> 29 175	<u>37 137</u> 29 175	<u>39 980</u> 29 175
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 769</u> 29 013	<u>32 764</u> 20 927	<u>42 884</u> 29 488	<u>37 456</u> 29 488	<u>40 299</u> 29 488
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 554</u> 27 816	<u>31 887</u> 20 064	<u>41 648</u> 28 272	<u>36 220</u> 28 272	<u>39 064</u> 28 272
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 848</u> 28 106	<u>32 100</u> 20 273	<u>41 947</u> 28 567	<u>36 520</u> 28 567	<u>39 363</u> 28 567
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 149</u> 28 402	<u>32 316</u> 20 487	<u>42 253</u> 28 868	<u>36 825</u> 28 868	<u>39 668</u> 28 868
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 769</u> 29 013	<u>32 764</u> 20 927	<u>42 884</u> 29 488	<u>37 456</u> 29 488	<u>40 299</u> 29 488
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 089</u> 29 328	<u>32 995</u> 21 155	<u>43 209</u> 29 809	<u>37 782</u> 29 809	<u>40 625</u> 29 809

					-	-	-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 848</u> 28 106	<u>32 100</u> 20 273	<u>41 947</u> 28 567	<u>36 520</u> 28 567	<u>39 363</u> 28 567
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 149</u> 28 402	<u>32 316</u> 20 487	<u>42 253</u> 28 868	<u>36 825</u> 28 868	<u>39 668</u> 28 868
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 455</u> 28 704	<u>32 538</u> 20 705	<u>42 565</u> 29 175	<u>37 137</u> 29 175	<u>39 980</u> 29 175
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 089</u> 29 328	<u>32 995</u> 21 155	<u>43 209</u> 29 809	<u>37 782</u> 29 809	<u>40 625</u> 29 809
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 417</u> 29 650	<u>33 231</u> 21 387	<u>43 542</u> 30 136	<u>38 114</u> 30 136	<u>40 957</u> 30 136
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 010</u> 28 530	<u>32 174</u> 20 347	<u>42 584</u> 29 194	<u>37 156</u> 29 194	<u>39 999</u> 29 194
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 571</u> 28 818	<u>32 383</u> 20 553	<u>42 884</u> 29 488	<u>37 456</u> 29 488	<u>40 299</u> 29 488
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 870</u> 29 112	<u>32 596</u> 20 762	<u>43 189</u> 29 789	<u>37 762</u> 29 789	<u>40 605</u> 29 789
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 175</u> 29 412	<u>32 814</u> 20 976	<u>43 501</u> 30 096	<u>38 074</u> 30 096	<u>40 917</u> 30 096
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 804</u> 30 032	<u>33 263</u> 21 418	<u>44 145</u> 30 730	<u>38 717</u> 30 730	<u>41 561</u> 30 730

					-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 129</u> 30 351	<u>33 494</u> 21 646	<u>44 477</u> 31 057	<u>39 049</u> 31 057	<u>41 893</u> 31 057
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 870</u> 29 112	<u>32 596</u> 20 762	<u>43 189</u> 29 789	<u>37 762</u> 29 789	<u>40 605</u> 29 789
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 175</u> 29 412	<u>32 814</u> 20 976	<u>43 501</u> 30 096	<u>38 074</u> 30 096	<u>40 917</u> 30 096
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 486</u> 29 719	<u>33 036</u> 21 195	<u>43 820</u> 30 410	<u>38 392</u> 30 410	<u>41 235</u> 30 410
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 129</u> 30 351	<u>33 494</u> 21 646	<u>44 477</u> 31 057	<u>39 049</u> 31 057	<u>41 893</u> 31 057
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 460</u> 30 677	<u>33 730</u> 21 878	<u>44 817</u> 31 391	<u>39 389</u> 31 391	<u>42 232</u> 31 391
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 175</u> 29 412	<u>32 814</u> 20 976	<u>43 501</u> 30 096	<u>38 074</u> 30 096	<u>40 917</u> 30 096
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 486</u> 29 719	<u>33 036</u> 21 195	<u>43 820</u> 30 410	<u>38 392</u> 30 410	<u>41 235</u> 30 410
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 804</u> 30 032	<u>33 263</u> 21 418	<u>44 145</u> 30 730	<u>38 717</u> 30 730	<u>41 561</u> 30 730
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 460</u> 30 677	<u>33 730</u> 21 878	<u>44 817</u> 31 391	<u>39 389</u> 31 391	<u>42 232</u> 31 391
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 799</u> 31 011	<u>33 972</u> 22 116	<u>45 163</u> 31 732	<u>39 735</u> 31 732	<u>42 579</u> 31 732

					-	-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 486</u> 29 719	<u>33 036</u> 21 195	<u>43 820</u> 30 410	<u>38 392</u> 30 410	<u>41 235</u> 30 410
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 804</u> 30 032	<u>33 263</u> 21 418	<u>44 145</u> 30 730	<u>38 717</u> 30 730	<u>41 561</u> 30 730
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 129</u> 30 351	<u>33 494</u> 21 646	<u>44 477</u> 31 057	<u>39 049</u> 31 057	<u>41 893</u> 31 057
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 799</u> 31 011	<u>33 972</u> 22 116	<u>45 163</u> 31 732	<u>39 735</u> 31 732	<u>42 579</u> 31 732
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 145</u> 31 352	<u>34 219</u> 22 359	<u>45 518</u> 32 081	<u>40 090</u> 32 081	<u>42 933</u> 32 081
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 460</u> 28 972	<u>32 983</u> 21 143	<u>43 483</u> 30 078	<u>38 055</u> 30 078	<u>40 898</u> 30 078
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 025</u> 29 265	<u>33 200</u> 21 357	<u>43 792</u> 30 382	<u>38 364</u> 30 382	<u>41 207</u> 30 382
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 329</u> 29 564	<u>33 422</u> 21 575	<u>44 107</u> 30 692	<u>38 679</u> 30 692	<u>41 522</u> 30 692
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 638</u> 29 868	<u>33 648</u> 21 797	<u>44 428</u> 31 008	<u>39 000</u> 31 008	<u>41 843</u> 31 008
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 277</u> 30 497	<u>34 114</u> 22 256	<u>45 091</u> 31 661	<u>39 663</u> 31 661	<u>42 507</u> 31 661

					-	-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 607</u> 30 822	<u>34 355</u> 22 493	<u>45 434</u> 31 998	<u>40 006</u> 31 998	<u>42 849</u> 31 998
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 329</u> 29 564	<u>33 422</u> 21 575	<u>44 107</u> 30 692	<u>38 679</u> 30 692	<u>41 522</u> 30 692
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 638</u> 29 868	<u>33 648</u> 21 797	<u>44 428</u> 31 008	<u>39 000</u> 31 008	<u>41 843</u> 31 008
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 955</u> 30 180	<u>33 878</u> 22 024	<u>44 756</u> 31 331	<u>39 328</u> 31 331	<u>42 172</u> 31 331
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 607</u> 30 822	<u>34 355</u> 22 493	<u>45 434</u> 31 998	<u>40 006</u> 31 998	<u>42 849</u> 31 998
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 944</u> 31 153	<u>34 600</u> 22 735	<u>45 783</u> 32 342	<u>40 355</u> 32 342	<u>43 198</u> 32 342
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 638</u> 29 868	<u>33 648</u> 21 797	<u>44 428</u> 31 008	<u>39 000</u> 31 008	<u>41 843</u> 31 008
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 955</u> 30 180	<u>33 878</u> 22 024	<u>44 756</u> 31 331	<u>39 328</u> 31 331	<u>42 172</u> 31 331
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 277</u> 30 497	<u>34 114</u> 22 256	<u>45 091</u> 31 661	<u>39 663</u> 31 661	<u>42 507</u> 31 661
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 944</u> 31 153	<u>34 600</u> 22 735	<u>45 783</u> 32 342	<u>40 355</u> 32 342	<u>43 198</u> 32 342
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 288</u> 31 492	<u>34 851</u> 22 982	<u>46 140</u> 32 694	<u>40 712</u> 32 694	<u>43 556</u> 32 694

					-	-	-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 955</u> 30 180	<u>33 878</u> 22 024	<u>44 756</u> 31 331	<u>39 328</u> 31 331	<u>42 172</u> 31 331
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 277</u> 30 497	<u>34 114</u> 22 256	<u>45 091</u> 31 661	<u>39 663</u> 31 661	<u>42 507</u> 31 661
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 607</u> 30 822	<u>34 355</u> 22 493	<u>45 434</u> 31 998	<u>40 006</u> 31 998	<u>42 849</u> 31 998
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 288</u> 31 492	<u>34 851</u> 22 982	<u>46 140</u> 32 694	<u>40 712</u> 32 694	<u>43 556</u> 32 694
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 639</u> 31 838	<u>35 108</u> 23 234	<u>46 505</u> 33 053	<u>41 077</u> 33 053	<u>43 921</u> 33 053
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 583</u> 30 078	<u>33 073</u> 21 232	<u>44 382</u> 30 963	<u>38 954</u> 30 963	<u>41 797</u> 30 963
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 160</u> 30 382	<u>33 291</u> 21 446	<u>44 699</u> 31 276	<u>39 272</u> 31 276	<u>42 115</u> 31 276
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 475</u> 30 692	<u>33 514</u> 21 665	<u>45 024</u> 31 595	<u>39 596</u> 31 595	<u>42 439</u> 31 595
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>33 797</u> 31 008	<u>33 740</u> 21 888	<u>45 355</u> 31 920	<u>39 927</u> 31 920	<u>42 770</u> 31 920
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 460</u> 31 661	<u>34 209</u> 22 349	<u>46 037</u> 32 592	<u>40 610</u> 32 592	<u>43 453</u> 32 592

					-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 802</u> 31 998	<u>34 450</u> 22 587	<u>46 390</u> 32 939	<u>40 962</u> 32 939	<u>43 805</u> 32 939
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 475</u> 30 692	<u>33 514</u> 21 665	<u>45 024</u> 31 595	<u>39 596</u> 31 595	<u>42 439</u> 31 595
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>33 797</u> 31 008	<u>33 740</u> 21 888	<u>45 355</u> 31 920	<u>39 927</u> 31 920	<u>42 770</u> 31 920
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 125</u> 31 331	<u>33 972</u> 22 116	<u>45 692</u> 32 253	<u>40 265</u> 32 253	<u>43 108</u> 32 253
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 802</u> 31 998	<u>34 450</u> 22 587	<u>46 390</u> 32 939	<u>40 962</u> 32 939	<u>43 805</u> 32 939
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 152</u> 32 342	<u>34 697</u> 22 830	<u>46 750</u> 33 293	<u>41 322</u> 33 293	<u>44 165</u> 33 293
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>33 797</u> 31 008	<u>33 740</u> 21 888	<u>45 355</u> 31 920	<u>39 927</u> 31 920	<u>42 770</u> 31 920
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 125</u> 31 331	<u>33 972</u> 22 116	<u>45 692</u> 32 253	<u>40 265</u> 32 253	<u>43 108</u> 32 253
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 460</u> 31 661	<u>34 209</u> 22 349	<u>46 037</u> 32 592	<u>40 610</u> 32 592	<u>43 453</u> 32 592
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 152</u> 32 342	<u>34 697</u> 22 830	<u>46 750</u> 33 293	<u>41 322</u> 33 293	<u>44 165</u> 33 293
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 509</u> 32 694	<u>34 949</u> 23 078	<u>47 117</u> 33 655	<u>41 689</u> 33 655	<u>44 533</u> 33 655

					-	-	-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 125</u> 31 331	<u>33 972</u> 22 116	<u>45 692</u> 32 253	<u>40 265</u> 32 253	<u>43 108</u> 32 253
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 460</u> 31 661	<u>34 209</u> 22 349	<u>46 037</u> 32 592	<u>40 610</u> 32 592	<u>43 453</u> 32 592
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 802</u> 31 998	<u>34 450</u> 22 587	<u>46 390</u> 32 939	<u>40 962</u> 32 939	<u>43 805</u> 32 939
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 509</u> 32 694	<u>34 949</u> 23 078	<u>47 117</u> 33 655	<u>41 689</u> 33 655	<u>44 533</u> 33 655
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 874</u> 33 053	<u>35 207</u> 23 331	<u>47 493</u> 34 025	<u>42 065</u> 34 025	<u>44 908</u> 34 025
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 509</u> 32 694	<u>34 949</u> 23 078	<u>47 117</u> 33 655	<u>41 689</u> 33 655	<u>44 533</u> 33 655
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 874</u> 33 053	<u>35 207</u> 23 331	<u>47 493</u> 34 025	<u>42 065</u> 34 025	<u>44 908</u> 34 025
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 247</u> 33 420	<u>35 470</u> 23 591	<u>47 877</u> 34 403	<u>42 449</u> 34 403	<u>45 292</u> 34 403
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 629</u> 33 796	<u>35 739</u> 23 856	<u>48 270</u> 34 790	<u>42 842</u> 34 790	<u>45 685</u> 34 790
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 418</u> 34 573	<u>36 297</u> 24 404	<u>49 082</u> 35 589	<u>43 655</u> 35 589	<u>46 498</u> 35 589
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 381</u> 31 847	<u>33 972</u> 22 116	<u>46 179</u> 32 732	<u>40 751</u> 32 732	<u>43 595</u> 32 732
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 976</u> 32 169	<u>34 199</u> 22 340	<u>46 515</u> 33 063	<u>41 087</u> 33 063	<u>43 931</u> 33 063
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 309</u> 32 497	<u>34 431</u> 22 568	<u>46 858</u> 33 400	<u>41 430</u> 33 400	<u>44 273</u> 33 400
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 997</u> 33 174	<u>34 908</u> 23 038	<u>47 565</u> 34 096	<u>42 137</u> 34 096	<u>44 980</u> 34 096
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 352</u> 33 524	<u>35 155</u> 23 280	<u>47 930</u> 34 455	<u>42 502</u> 34 455	<u>45 345</u> 34 455
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 976</u> 32 169	<u>34 199</u> 22 340	<u>46 515</u> 33 063	<u>41 087</u> 33 063	<u>43 931</u> 33 063
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 309</u> 32 497	<u>34 431</u> 22 568	<u>46 858</u> 33 400	<u>41 430</u> 33 400	<u>44 273</u> 33 400
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 650</u> 32 832	<u>34 667</u> 22 800	<u>47 208</u> 33 744	<u>41 780</u> 33 744	<u>44 623</u> 33 744
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 352</u> 33 524	<u>35 155</u> 23 280	<u>47 930</u> 34 455	<u>42 502</u> 34 455	<u>45 345</u> 34 455
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 714</u> 33 880	<u>35 406</u> 23 528	<u>48 302</u> 34 821	<u>42 874</u> 34 821	<u>45 717</u> 34 821
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 309</u> 32 497	<u>34 431</u> 22 568	<u>46 858</u> 33 400	<u>41 430</u> 33 400	<u>44 273</u> 33 400

					-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 650</u> 32 832	<u>34 667</u> 22 800	<u>47 208</u> 33 744	<u>41 780</u> 33 744	<u>44 623</u> 33 744
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 997</u> 33 174	<u>34 908</u> 23 038	<u>47 565</u> 34 096	<u>42 137</u> 34 096	<u>44 980</u> 34 096
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 714</u> 33 880	<u>35 406</u> 23 528	<u>48 302</u> 34 821	<u>42 874</u> 34 821	<u>45 717</u> 34 821
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 085</u> 34 245	<u>35 663</u> 23 781	<u>48 682</u> 35 196	<u>43 255</u> 35 196	<u>46 098</u> 35 196
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 714</u> 33 880	<u>35 406</u> 23 528	<u>48 302</u> 34 821	<u>42 874</u> 34 821	<u>45 717</u> 34 821
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 085</u> 34 245	<u>35 663</u> 23 781	<u>48 682</u> 35 196	<u>43 255</u> 35 196	<u>46 098</u> 35 196
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 463</u> 34 617	<u>35 926</u> 24 039	<u>49 071</u> 35 578	<u>43 643</u> 35 578	<u>46 486</u> 35 578
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 849</u> 34 997	<u>36 194</u> 24 304	<u>49 468</u> 35 969	<u>44 041</u> 35 969	<u>46 884</u> 35 969
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 648</u> 35 784	<u>36 749</u> 24 850	<u>50 290</u> 36 778	<u>44 862</u> 36 778	<u>47 705</u> 36 778
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>37 178</u> 33 617	<u>34 871</u> 23 001	<u>47 977</u> 34 501	<u>42 549</u> 34 501	<u>45 392</u> 34 501

					-	-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 792</u> 33 956	<u>35 107</u> 23 233	<u>48 331</u> 34 850	<u>42 903</u> 34 850	<u>45 746</u> 34 850
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 144</u> 34 303	<u>35 348</u> 23 470	<u>48 692</u> 35 206	<u>43 264</u> 35 206	<u>46 108</u> 35 206
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 870</u> 35 017	<u>35 845</u> 23 959	<u>49 438</u> 35 939	<u>44 010</u> 35 939	<u>46 853</u> 35 939
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 244</u> 35 386	<u>36 101</u> 24 212	<u>49 822</u> 36 317	<u>44 394</u> 36 317	<u>47 237</u> 36 317
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 792</u> 33 956	<u>35 107</u> 23 233	<u>48 331</u> 34 850	<u>42 903</u> 34 850	<u>45 746</u> 34 850
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 144</u> 34 303	<u>35 348</u> 23 470	<u>48 692</u> 35 206	<u>43 264</u> 35 206	<u>46 108</u> 35 206
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 503</u> 34 656	<u>35 594</u> 23 712	<u>49 061</u> 35 568	<u>43 633</u> 35 568	<u>46 476</u> 35 568
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 244</u> 35 386	<u>36 101</u> 24 212	<u>49 822</u> 36 317	<u>44 394</u> 36 317	<u>47 237</u> 36 317
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 627</u> 35 763	<u>36 363</u> 24 469	<u>50 214</u> 36 704	<u>44 787</u> 36 704	<u>47 630</u> 36 704
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 144</u> 34 303	<u>35 348</u> 23 470	<u>48 692</u> 35 206	<u>43 264</u> 35 206	<u>46 108</u> 35 206
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 503</u> 34 656	<u>35 594</u> 23 712	<u>49 061</u> 35 568	<u>43 633</u> 35 568	<u>46 476</u> 35 568

					-	-	-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 870</u> 35 017	<u>35 845</u> 23 959	<u>49 438</u> 35 939	<u>44 010</u> 35 939	<u>46 853</u> 35 939
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 627</u> 35 763	<u>36 363</u> 24 469	<u>50 214</u> 36 704	<u>44 787</u> 36 704	<u>47 630</u> 36 704
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 018</u> 36 147	<u>36 630</u> 24 732	<u>50 615</u> 37 098	<u>45 188</u> 37 098	<u>48 031</u> 37 098
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 627</u> 35 763	<u>36 363</u> 24 469	<u>50 214</u> 36 704	<u>44 787</u> 36 704	<u>47 630</u> 36 704
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 018</u> 36 147	<u>36 630</u> 24 732	<u>50 615</u> 37 098	<u>45 188</u> 37 098	<u>48 031</u> 37 098
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 417</u> 36 540	<u>36 903</u> 25 001	<u>51 025</u> 37 502	<u>45 597</u> 37 502	<u>48 440</u> 37 502
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 825</u> 36 942	<u>37 182</u> 25 276	<u>51 444</u> 37 914	<u>46 016</u> 37 914	<u>48 859</u> 37 914
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 668</u> 37 772	<u>37 759</u> 25 844	<u>52 309</u> 38 766	<u>46 882</u> 38 766	<u>49 725</u> 38 766
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 751</u> 35 165	<u>35 770</u> 23 886	<u>49 775</u> 36 271	<u>44 347</u> 36 271	<u>47 190</u> 36 271
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 381</u> 35 520	<u>36 015</u> 24 127	<u>50 147</u> 36 637	<u>44 719</u> 36 637	<u>47 562</u> 36 637

					-	-	-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 125</u> 36 252	<u>36 520</u> 24 624	<u>50 914</u> 37 392	<u>45 486</u> 37 392	<u>48 330</u> 37 392
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 508</u> 36 630	<u>36 781</u> 24 881	<u>51 310</u> 37 782	<u>45 882</u> 37 782	<u>48 725</u> 37 782
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 381</u> 35 520	<u>36 015</u> 24 127	<u>50 147</u> 36 637	<u>44 719</u> 36 637	<u>47 562</u> 36 637
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 749</u> 35 883	<u>36 265</u> 24 373	<u>50 527</u> 37 011	<u>45 099</u> 37 011	<u>47 942</u> 37 011
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 508</u> 36 630	<u>36 781</u> 24 881	<u>51 310</u> 37 782	<u>45 882</u> 37 782	<u>48 725</u> 37 782
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 900</u> 37 016	<u>37 047</u> 25 143	<u>51 714</u> 38 180	<u>46 286</u> 38 180	<u>49 129</u> 38 180
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 900</u> 37 016	<u>37 047</u> 25 143	<u>51 714</u> 38 180	<u>46 286</u> 38 180	<u>49 129</u> 38 180
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 300</u> 37 409	<u>37 319</u> 25 410	<u>52 127</u> 38 586	<u>46 699</u> 38 586	<u>49 542</u> 38 586
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 223	<u>37 880</u> 25 963	<u>52 979</u> 39 425	<u>47 551</u> 39 425	<u>50 394</u> 39 425
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 553</u> 38 643	<u>38 170</u> 26 248	<u>53 419</u> 39 858	<u>47 991</u> 39 858	<u>50 834</u> 39 858
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 650</u> 36 050	<u>35 770</u> 23 886	<u>51 572</u> 38 040	<u>46 144</u> 38 040	<u>48 987</u> 38 040
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 897</u> 38 261	<u>36 669</u> 24 770	<u>54 269</u> 40 694	<u>48 841</u> 40 694	<u>51 684</u> 40 694
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 558</u> 38 648	<u>36 923</u> 25 020	<u>54 686</u> 41 105	<u>49 258</u> 41 105	<u>52 102</u> 41 105
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 368</u> 39 445	<u>37 447</u> 25 536	<u>55 547</u> 41 953	<u>50 119</u> 41 953	<u>52 963</u> 41 953
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 785</u> 39 855	<u>37 717</u> 25 802	<u>55 991</u> 42 390	<u>50 563</u> 42 390	<u>53 407</u> 42 390
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 558</u> 38 648	<u>36 923</u> 25 020	<u>54 686</u> 41 105	<u>49 258</u> 41 105	<u>52 102</u> 41 105
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 959</u> 39 042	<u>37 182</u> 25 276	<u>55 112</u> 41 524	<u>49 685</u> 41 524	<u>52 528</u> 41 524
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 785</u> 39 855	<u>37 717</u> 25 802	<u>55 991</u> 42 390	<u>50 563</u> 42 390	<u>53 407</u> 42 390
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 211</u> 40 275	<u>37 993</u> 26 074	<u>56 445</u> 42 836	<u>51 017</u> 42 836	<u>53 860</u> 42 836
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>43 211</u> 40 275	<u>37 993</u> 26 074	<u>56 445</u> 42 836	<u>51 017</u> 42 836	<u>53 860</u> 42 836

					-	-	-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>43 647</u> 40 703	<u>38 275</u> 26 351	<u>56 908</u> 43 291	<u>51 480</u> 43 291	<u>54 323</u> 43 291
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>44 546</u> 41 588	<u>38 857</u> 26 924	<u>57 864</u> 44 233	<u>52 436</u> 44 233	<u>55 279</u> 44 233
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 010</u> 42 045	<u>39 158</u> 27 220	<u>58 358</u> 44 719	<u>52 930</u> 44 719	<u>55 773</u> 44 719
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 155</u> 40 484	<u>37 424</u> 25 513	<u>56 965</u> 43 348	<u>51 537</u> 43 348	<u>54 380</u> 43 348
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 839</u> 40 893	<u>37 685</u> 25 771	<u>57 410</u> 43 786	<u>51 982</u> 43 786	<u>54 825</u> 43 786
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 696</u> 41 736	<u>38 225</u> 26 302	<u>58 327</u> 44 689	<u>52 899</u> 44 689	<u>55 742</u> 44 689
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 138</u> 42 171	<u>38 504</u> 26 576	<u>58 800</u> 45 154	<u>53 372</u> 45 154	<u>56 215</u> 45 154
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 839</u> 40 893	<u>37 685</u> 25 771	<u>57 410</u> 43 786	<u>51 982</u> 43 786	<u>54 825</u> 43 786
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>44 263</u> 41 310	<u>37 953</u> 26 034	<u>57 864</u> 44 233	<u>52 436</u> 44 233	<u>55 279</u> 44 233
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 138</u> 42 171	<u>38 504</u> 26 576	<u>58 800</u> 45 154	<u>53 372</u> 45 154	<u>56 215</u> 45 154

					-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 589</u> 42 615	<u>38 788</u> 26 856	<u>59 283</u> 45 629	<u>53 855</u> 45 629	<u>56 698</u> 45 629
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 589</u> 42 615	<u>38 788</u> 26 856	<u>59 283</u> 45 629	<u>53 855</u> 45 629	<u>56 698</u> 45 629
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 049</u> 43 068	<u>39 078</u> 27 142	<u>59 776</u> 46 115	<u>54 348</u> 46 115	<u>57 191</u> 46 115
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 000</u> 44 004	<u>39 678</u> 27 732	<u>60 795</u> 47 117	<u>55 367</u> 47 117	<u>58 210</u> 47 117
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 492</u> 44 488	<u>39 987</u> 28 037	<u>61 321</u> 47 635	<u>55 893</u> 47 635	<u>58 736</u> 47 635
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>46 010</u> 42 309	<u>38 201</u> 26 279	<u>58 763</u> 45 117	<u>53 335</u> 45 117	<u>56 178</u> 45 117
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>45 712</u> 42 736	<u>38 471</u> 26 544	<u>59 226</u> 45 573	<u>53 798</u> 45 573	<u>56 641</u> 45 573
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>46 608</u> 43 618	<u>39 027</u> 27 092	<u>60 180</u> 46 513	<u>54 752</u> 46 513	<u>57 596</u> 46 513
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 069</u> 44 072	<u>39 314</u> 27 374	<u>60 673</u> 46 997	<u>55 245</u> 46 997	<u>58 088</u> 46 997
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>45 712</u> 42 736	<u>38 471</u> 26 544	<u>59 226</u> 45 573	<u>53 798</u> 45 573	<u>56 641</u> 45 573

					-	-	-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 155</u> 43 172	<u>38 746</u> 26 815	<u>59 698</u> 46 038	<u>54 270</u> 46 038	<u>57 113</u> 46 038
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 069</u> 44 072	<u>39 314</u> 27 374	<u>60 673</u> 46 997	<u>55 245</u> 46 997	<u>58 088</u> 46 997
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>47 540</u> 44 536	<u>39 606</u> 27 662	<u>61 175</u> 47 492	<u>55 747</u> 47 492	<u>58 591</u> 47 492
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>47 540</u> 44 536	<u>39 606</u> 27 662	<u>61 175</u> 47 492	<u>55 747</u> 47 492	<u>58 591</u> 47 492
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 022</u> 45 010	<u>39 905</u> 27 956	<u>61 689</u> 47 997	<u>56 261</u> 47 997	<u>59 104</u> 47 997
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 016</u> 45 988	<u>40 523</u> 28 564	<u>62 749</u> 49 040	<u>57 321</u> 49 040	<u>60 164</u> 49 040
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>49 529</u> 46 493	<u>40 842</u> 28 878	<u>63 296</u> 49 579	<u>57 868</u> 49 579	<u>60 711</u> 49 579
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>48 159</u> 44 424	<u>39 002</u> 27 067	<u>61 055</u> 47 373	<u>55 627</u> 47 373	<u>58 470</u> 47 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>47 883</u> 44 873	<u>39 280</u> 27 341	<u>61 541</u> 47 852	<u>56 113</u> 47 852	<u>58 956</u> 47 852
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>48 823</u> 45 798	<u>39 853</u> 27 904	<u>62 543</u> 48 838	<u>57 115</u> 48 838	<u>59 958</u> 48 838

					-	-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 308</u> 46 276	<u>40 148</u> 28 195	<u>63 060</u> 49 347	<u>57 632</u> 49 347	<u>60 475</u> 49 347
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>47 883</u> 44 873	<u>39 280</u> 27 341	<u>61 541</u> 47 852	<u>56 113</u> 47 852	<u>58 956</u> 47 852
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 349</u> 45 331	<u>39 563</u> 27 620	<u>62 037</u> 48 340	<u>56 609</u> 48 340	<u>59 452</u> 48 340
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 308</u> 46 276	<u>40 148</u> 28 195	<u>63 060</u> 49 347	<u>57 632</u> 49 347	<u>60 475</u> 49 347
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 803</u> 46 763	<u>40 450</u> 28 492	<u>63 588</u> 49 866	<u>58 160</u> 49 866	<u>61 003</u> 49 866
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 803</u> 46 763	<u>40 450</u> 28 492	<u>63 588</u> 49 866	<u>58 160</u> 49 866	<u>61 003</u> 49 866
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 308</u> 47 260	<u>40 757</u> 28 795	<u>64 127</u> 50 397	<u>58 699</u> 50 397	<u>61 542</u> 50 397
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 352</u> 48 287	<u>41 393</u> 29 421	<u>65 240</u> 51 493	<u>59 812</u> 51 493	<u>62 655</u> 51 493
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 891</u> 48 818	<u>41 722</u> 29 744	<u>65 815</u> 52 058	<u>60 387</u> 52 058	<u>63 230</u> 52 058

					-		-	-	.
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>37 946</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628	<u>27 539</u> 24 628	<u>31 104</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>39 197</u> 25 860	<u>39 197</u> 25 860	<u>28 790</u> 25 860	<u>32 355</u> 25 860	<u>39 197</u> 25 860
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>40 511</u> 27 153	<u>40 511</u> 27 153	<u>30 104</u> 27 153	<u>33 668</u> 27 153	<u>40 511</u> 27 153
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>40 789</u> 27 427	<u>40 789</u> 27 427	<u>30 382</u> 27 427	<u>33 947</u> 27 427	<u>40 789</u> 27 427
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>41 074</u> 27 707	<u>41 074</u> 27 707	<u>30 667</u> 27 707	<u>34 231</u> 27 707	<u>41 074</u> 27 707
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992	<u>30 957</u> 27 992	<u>34 522</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582	<u>31 556</u> 28 582	<u>35 120</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886	<u>31 864</u> 28 886	<u>35 429</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886

					-		-	-	.
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>41 074</u> 27 707	<u>41 074</u> 27 707	<u>30 667</u> 27 707	<u>34 231</u> 27 707	<u>41 074</u> 27 707
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992	<u>30 957</u> 27 992	<u>34 522</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284	<u>31 253</u> 28 284	<u>34 818</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886	<u>31 864</u> 28 886	<u>35 429</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196	<u>32 180</u> 29 196	<u>35 745</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992	<u>30 957</u> 27 992	<u>34 522</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284	<u>31 253</u> 28 284	<u>34 818</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582	<u>31 556</u> 28 582	<u>35 120</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196	<u>32 180</u> 29 196	<u>35 745</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>42 910</u> 29 514	<u>42 910</u> 29 514	<u>32 502</u> 29 514	<u>36 067</u> 29 514	<u>42 910</u> 29 514
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284	<u>31 253</u> 28 284	<u>34 818</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284

					-		-	-	.
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582	<u>31 556</u> 28 582	<u>35 120</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886	<u>31 864</u> 28 886	<u>35 429</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>42 910</u> 29 514	<u>42 910</u> 29 514	<u>32 502</u> 29 514	<u>36 067</u> 29 514	<u>42 910</u> 29 514
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>43 239</u> 29 838	<u>43 239</u> 29 838	<u>32 832</u> 29 838	<u>36 397</u> 29 838	<u>43 239</u> 29 838
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>42 290</u> 28 904	<u>42 290</u> 28 904	<u>31 883</u> 28 904	<u>35 448</u> 28 904	<u>42 290</u> 28 904
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196	<u>32 180</u> 29 196	<u>35 745</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>42 890</u> 29 494	<u>42 890</u> 29 494	<u>32 483</u> 29 494	<u>36 048</u> 29 494	<u>42 890</u> 29 494
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798	<u>32 792</u> 29 798	<u>36 357</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426	<u>33 429</u> 30 426	<u>36 994</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749	<u>33 758</u> 30 749	<u>37 323</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749

					-		-	-	.
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>42 890</u> 29 494	<u>42 890</u> 29 494	<u>32 483</u> 29 494	<u>36 048</u> 29 494	<u>42 890</u> 29 494
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798	<u>32 792</u> 29 798	<u>36 357</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109	<u>33 107</u> 30 109	<u>36 672</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749	<u>33 758</u> 30 749	<u>37 323</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>44 501</u> 31 080	<u>44 501</u> 31 080	<u>34 094</u> 31 080	<u>37 659</u> 31 080	<u>44 501</u> 31 080
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798	<u>32 792</u> 29 798	<u>36 357</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109	<u>33 107</u> 30 109	<u>36 672</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426	<u>33 429</u> 30 426	<u>36 994</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>44 501</u> 31 080	<u>44 501</u> 31 080	<u>34 094</u> 31 080	<u>37 659</u> 31 080	<u>44 501</u> 31 080
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>44 844</u> 31 418	<u>44 844</u> 31 418	<u>34 437</u> 31 418	<u>38 002</u> 31 418	<u>44 844</u> 31 418
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109	<u>33 107</u> 30 109	<u>36 672</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109

					-		-	-	.
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426	<u>33 429</u> 30 426	<u>36 994</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749	<u>33 758</u> 30 749	<u>37 323</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>44 844</u> 31 418	<u>44 844</u> 31 418	<u>34 437</u> 31 418	<u>38 002</u> 31 418	<u>44 844</u> 31 418
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>45 195</u> 31 763	<u>45 195</u> 31 763	<u>34 788</u> 31 763	<u>38 353</u> 31 763	<u>45 195</u> 31 763
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>43 180</u> 29 780	<u>43 180</u> 29 780	<u>32 773</u> 29 780	<u>36 338</u> 29 780	<u>43 180</u> 29 780
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>43 486</u> 30 081	<u>43 486</u> 30 081	<u>33 079</u> 30 081	<u>36 644</u> 30 081	<u>43 486</u> 30 081
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>43 798</u> 30 388	<u>43 798</u> 30 388	<u>33 391</u> 30 388	<u>36 956</u> 30 388	<u>43 798</u> 30 388
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701	<u>33 709</u> 30 701	<u>37 274</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348	<u>34 366</u> 31 348	<u>37 931</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681	<u>34 705</u> 31 681	<u>38 270</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681

					-		-	-	.
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>43 798</u> 30 388	<u>43 798</u> 30 388	<u>33 391</u> 30 388	<u>36 956</u> 30 388	<u>43 798</u> 30 388
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701	<u>33 709</u> 30 701	<u>37 274</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021	<u>34 034</u> 31 021	<u>37 599</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681	<u>34 705</u> 31 681	<u>38 270</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>45 458</u> 32 022	<u>45 458</u> 32 022	<u>35 051</u> 32 022	<u>38 616</u> 32 022	<u>45 458</u> 32 022
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701	<u>33 709</u> 30 701	<u>37 274</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021	<u>34 034</u> 31 021	<u>37 599</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348	<u>34 366</u> 31 348	<u>37 931</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>45 458</u> 32 022	<u>45 458</u> 32 022	<u>35 051</u> 32 022	<u>38 616</u> 32 022	<u>45 458</u> 32 022
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>45 811</u> 32 370	<u>45 811</u> 32 370	<u>35 404</u> 32 370	<u>38 969</u> 32 370	<u>45 811</u> 32 370
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021	<u>34 034</u> 31 021	<u>37 599</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021

					-		-	-	.
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348	<u>34 366</u> 31 348	<u>37 931</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681	<u>34 705</u> 31 681	<u>38 270</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>45 811</u> 32 370	<u>45 811</u> 32 370	<u>35 404</u> 32 370	<u>38 969</u> 32 370	<u>45 811</u> 32 370
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>46 173</u> 32 726	<u>46 173</u> 32 726	<u>35 766</u> 32 726	<u>39 331</u> 32 726	<u>46 173</u> 32 726
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>44 070</u> 30 656	<u>44 070</u> 30 656	<u>33 663</u> 30 656	<u>37 228</u> 30 656	<u>44 070</u> 30 656
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>44 385</u> 30 966	<u>44 385</u> 30 966	<u>33 978</u> 30 966	<u>37 543</u> 30 966	<u>44 385</u> 30 966
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>44 706</u> 31 282	<u>44 706</u> 31 282	<u>34 299</u> 31 282	<u>37 864</u> 31 282	<u>44 706</u> 31 282
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604	<u>34 626</u> 31 604	<u>38 191</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270	<u>35 302</u> 32 270	<u>38 867</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613	<u>35 651</u> 32 613	<u>39 216</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613

					-		-	-	.
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>44 706</u> 31 282	<u>44 706</u> 31 282	<u>34 299</u> 31 282	<u>37 864</u> 31 282	<u>44 706</u> 31 282
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604	<u>34 626</u> 31 604	<u>38 191</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934	<u>34 961</u> 31 934	<u>38 526</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613	<u>35 651</u> 32 613	<u>39 216</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>46 415</u> 32 964	<u>46 415</u> 32 964	<u>36 008</u> 32 964	<u>39 573</u> 32 964	<u>46 415</u> 32 964
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604	<u>34 626</u> 31 604	<u>38 191</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934	<u>34 961</u> 31 934	<u>38 526</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270	<u>35 302</u> 32 270	<u>38 867</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>46 415</u> 32 964	<u>46 415</u> 32 964	<u>36 008</u> 32 964	<u>39 573</u> 32 964	<u>46 415</u> 32 964
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322	<u>36 372</u> 33 322	<u>39 937</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934	<u>34 961</u> 31 934	<u>38 526</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934

					-		-	-	.
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270	<u>35 302</u> 32 270	<u>38 867</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613	<u>35 651</u> 32 613	<u>39 216</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322	<u>36 372</u> 33 322	<u>39 937</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>47 151</u> 33 688	<u>47 151</u> 33 688	<u>36 744</u> 33 688	<u>40 309</u> 33 688	<u>47 151</u> 33 688
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322	<u>36 372</u> 33 322	<u>39 937</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>47 151</u> 33 688	<u>47 151</u> 33 688	<u>36 744</u> 33 688	<u>40 309</u> 33 688	<u>47 151</u> 33 688
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>47 531</u> 34 063	<u>47 531</u> 34 063	<u>37 124</u> 34 063	<u>40 689</u> 34 063	<u>47 531</u> 34 063
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>47 920</u> 34 445	<u>47 920</u> 34 445	<u>37 513</u> 34 445	<u>41 078</u> 34 445	<u>47 920</u> 34 445
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>48 724</u> 35 237	<u>48 724</u> 35 237	<u>38 317</u> 35 237	<u>41 882</u> 35 237	<u>48 724</u> 35 237
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>45 850</u> 32 408	<u>45 850</u> 32 408	<u>35 443</u> 32 408	<u>39 008</u> 32 408	<u>45 850</u> 32 408

					-		-	-	.
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>46 183</u> 32 735	<u>46 183</u> 32 735	<u>35 776</u> 32 735	<u>39 341</u> 32 735	<u>46 183</u> 32 735
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069	<u>36 115</u> 33 069	<u>39 680</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>47 222</u> 33 758	<u>47 222</u> 33 758	<u>36 815</u> 33 758	<u>40 380</u> 33 758	<u>47 222</u> 33 758
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>47 583</u> 34 114	<u>47 583</u> 34 114	<u>37 176</u> 34 114	<u>40 741</u> 34 114	<u>47 583</u> 34 114
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>46 183</u> 32 735	<u>46 183</u> 32 735	<u>35 776</u> 32 735	<u>39 341</u> 32 735	<u>46 183</u> 32 735
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069	<u>36 115</u> 33 069	<u>39 680</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>46 868</u> 33 410	<u>46 868</u> 33 410	<u>36 461</u> 33 410	<u>40 026</u> 33 410	<u>46 868</u> 33 410
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>47 583</u> 34 114	<u>47 583</u> 34 114	<u>37 176</u> 34 114	<u>40 741</u> 34 114	<u>47 583</u> 34 114
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477	<u>37 545</u> 34 477	<u>41 110</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069	<u>36 115</u> 33 069	<u>39 680</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>46 868</u> 33 410	<u>46 868</u> 33 410	<u>36 461</u> 33 410	<u>40 026</u> 33 410	<u>46 868</u> 33 410

					-		-	-	.
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>47 222</u> 33 758	<u>47 222</u> 33 758	<u>36 815</u> 33 758	<u>40 380</u> 33 758	<u>47 222</u> 33 758
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477	<u>37 545</u> 34 477	<u>41 110</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>48 328</u> 34 847	<u>48 328</u> 34 847	<u>37 921</u> 34 847	<u>41 486</u> 34 847	<u>48 328</u> 34 847
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477	<u>37 545</u> 34 477	<u>41 110</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>48 328</u> 34 847	<u>48 328</u> 34 847	<u>37 921</u> 34 847	<u>41 486</u> 34 847	<u>48 328</u> 34 847
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>48 713</u> 35 226	<u>48 713</u> 35 226	<u>38 306</u> 35 226	<u>41 871</u> 35 226	<u>48 713</u> 35 226
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>49 107</u> 35 613	<u>49 107</u> 35 613	<u>38 699</u> 35 613	<u>42 264</u> 35 613	<u>49 107</u> 35 613
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>49 920</u> 36 414	<u>49 920</u> 36 414	<u>39 513</u> 36 414	<u>43 078</u> 36 414	<u>49 920</u> 36 414
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>47 630</u> 34 160	<u>47 630</u> 34 160	<u>37 223</u> 34 160	<u>40 788</u> 34 160	<u>47 630</u> 34 160
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>47 980</u> 34 505	<u>47 980</u> 34 505	<u>37 573</u> 34 505	<u>41 138</u> 34 505	<u>47 980</u> 34 505

					-		-	-	.
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857	<u>37 931</u> 34 857	<u>41 496</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>49 076</u> 35 583	<u>49 076</u> 35 583	<u>38 669</u> 35 583	<u>42 234</u> 35 583	<u>49 076</u> 35 583
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>49 457</u> 35 958	<u>49 457</u> 35 958	<u>39 049</u> 35 958	<u>42 614</u> 35 958	<u>49 457</u> 35 958
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>47 980</u> 34 505	<u>47 980</u> 34 505	<u>37 573</u> 34 505	<u>41 138</u> 34 505	<u>47 980</u> 34 505
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857	<u>37 931</u> 34 857	<u>41 496</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>48 703</u> 35 216	<u>48 703</u> 35 216	<u>38 296</u> 35 216	<u>41 861</u> 35 216	<u>48 703</u> 35 216
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>49 457</u> 35 958	<u>49 457</u> 35 958	<u>39 049</u> 35 958	<u>42 614</u> 35 958	<u>49 457</u> 35 958
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>39 438</u> 36 340	<u>43 003</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857	<u>37 931</u> 34 857	<u>41 496</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>48 703</u> 35 216	<u>48 703</u> 35 216	<u>38 296</u> 35 216	<u>41 861</u> 35 216	<u>48 703</u> 35 216
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>49 076</u> 35 583	<u>49 076</u> 35 583	<u>38 669</u> 35 583	<u>42 234</u> 35 583	<u>49 076</u> 35 583

					-		-	-	.
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>39 438</u> 36 340	<u>43 003</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>50 242</u> 36 731	<u>50 242</u> 36 731	<u>39 835</u> 36 731	<u>43 400</u> 36 731	<u>50 242</u> 36 731
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>39 438</u> 36 340	<u>43 003</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>50 242</u> 36 731	<u>50 242</u> 36 731	<u>39 835</u> 36 731	<u>43 400</u> 36 731	<u>50 242</u> 36 731
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>50 648</u> 37 130	<u>50 648</u> 37 130	<u>40 241</u> 37 130	<u>43 806</u> 37 130	<u>50 648</u> 37 130
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>51 062</u> 37 538	<u>51 062</u> 37 538	<u>40 655</u> 37 538	<u>44 220</u> 37 538	<u>51 062</u> 37 538
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>51 919</u> 38 382	<u>51 919</u> 38 382	<u>41 512</u> 38 382	<u>45 077</u> 38 382	<u>51 919</u> 38 382
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>49 410</u> 35 912	<u>49 410</u> 35 912	<u>39 003</u> 35 912	<u>42 568</u> 35 912	<u>49 410</u> 35 912
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>49 778</u> 36 274	<u>49 778</u> 36 274	<u>39 371</u> 36 274	<u>42 936</u> 36 274	<u>49 778</u> 36 274
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>50 538</u> 37 022	<u>50 538</u> 37 022	<u>40 131</u> 37 022	<u>43 696</u> 37 022	<u>50 538</u> 37 022

					-		-	-	.
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>50 930</u> 37 408	<u>50 930</u> 37 408	<u>40 523</u> 37 408	<u>44 088</u> 37 408	<u>50 930</u> 37 408
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>49 778</u> 36 274	<u>49 778</u> 36 274	<u>39 371</u> 36 274	<u>42 936</u> 36 274	<u>49 778</u> 36 274
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>50 154</u> 36 645	<u>50 154</u> 36 645	<u>39 747</u> 36 645	<u>43 312</u> 36 645	<u>50 154</u> 36 645
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>50 930</u> 37 408	<u>50 930</u> 37 408	<u>40 523</u> 37 408	<u>44 088</u> 37 408	<u>50 930</u> 37 408
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>51 330</u> 37 802	<u>51 330</u> 37 802	<u>40 923</u> 37 802	<u>44 488</u> 37 802	<u>51 330</u> 37 802
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>51 330</u> 37 802	<u>51 330</u> 37 802	<u>40 923</u> 37 802	<u>44 488</u> 37 802	<u>51 330</u> 37 802
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>51 739</u> 38 204	<u>51 739</u> 38 204	<u>41 332</u> 38 204	<u>44 896</u> 38 204	<u>51 739</u> 38 204
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>52 582</u> 39 034	<u>52 582</u> 39 034	<u>42 175</u> 39 034	<u>45 740</u> 39 034	<u>52 582</u> 39 034
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>53 018</u> 39 463	<u>53 018</u> 39 463	<u>42 611</u> 39 463	<u>46 176</u> 39 463	<u>53 018</u> 39 463
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>51 190</u> 37 663	<u>51 190</u> 37 663	<u>40 782</u> 37 663	<u>44 347</u> 37 663	<u>51 190</u> 37 663

					-		-	-	.
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044	<u>41 169</u> 38 044	<u>44 734</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>52 373</u> 38 828	<u>52 373</u> 38 828	<u>41 966</u> 38 828	<u>45 531</u> 38 828	<u>52 373</u> 38 828
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>52 784</u> 39 233	<u>52 784</u> 39 233	<u>42 377</u> 39 233	<u>45 942</u> 39 233	<u>52 784</u> 39 233
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044	<u>41 169</u> 38 044	<u>44 734</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>51 970</u> 38 432	<u>51 970</u> 38 432	<u>41 563</u> 38 432	<u>45 128</u> 38 432	<u>51 970</u> 38 432
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>52 784</u> 39 233	<u>52 784</u> 39 233	<u>42 377</u> 39 233	<u>45 942</u> 39 233	<u>52 784</u> 39 233
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>53 204</u> 39 646	<u>53 204</u> 39 646	<u>42 796</u> 39 646	<u>46 361</u> 39 646	<u>53 204</u> 39 646
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>53 204</u> 39 646	<u>53 204</u> 39 646	<u>42 796</u> 39 646	<u>46 361</u> 39 646	<u>53 204</u> 39 646
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>53 632</u> 40 067	<u>53 632</u> 40 067	<u>43 225</u> 40 067	<u>46 790</u> 40 067	<u>53 632</u> 40 067
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>54 517</u> 40 938	<u>54 517</u> 40 938	<u>44 110</u> 40 938	<u>47 675</u> 40 938	<u>54 517</u> 40 938
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>54 974</u> 41 388	<u>54 974</u> 41 388	<u>44 567</u> 41 388	<u>48 132</u> 41 388	<u>54 974</u> 41 388

					-		-	-	.
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>53 859</u> 40 291	<u>53 859</u> 40 291	<u>43 452</u> 40 291	<u>47 017</u> 40 291	<u>53 859</u> 40 291
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>54 273</u> 40 698	<u>54 273</u> 40 698	<u>43 866</u> 40 698	<u>47 431</u> 40 698	<u>54 273</u> 40 698
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>55 125</u> 41 537	<u>55 125</u> 41 537	<u>44 718</u> 41 537	<u>48 283</u> 41 537	<u>55 125</u> 41 537
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>55 565</u> 41 970	<u>55 565</u> 41 970	<u>45 158</u> 41 970	<u>48 723</u> 41 970	<u>55 565</u> 41 970
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>54 273</u> 40 698	<u>54 273</u> 40 698	<u>43 866</u> 40 698	<u>47 431</u> 40 698	<u>54 273</u> 40 698
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>54 695</u> 41 113	<u>54 695</u> 41 113	<u>44 288</u> 41 113	<u>47 853</u> 41 113	<u>54 695</u> 41 113
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>55 565</u> 41 970	<u>55 565</u> 41 970	<u>45 158</u> 41 970	<u>48 723</u> 41 970	<u>55 565</u> 41 970
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>56 014</u> 42 412	<u>56 014</u> 42 412	<u>45 607</u> 42 412	<u>49 172</u> 42 412	<u>56 014</u> 42 412
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>56 014</u> 42 412	<u>56 014</u> 42 412	<u>45 607</u> 42 412	<u>49 172</u> 42 412	<u>56 014</u> 42 412
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>56 472</u> 42 863	<u>56 472</u> 42 863	<u>46 065</u> 42 863	<u>49 630</u> 42 863	<u>56 472</u> 42 863

					-		-	-	.
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>57 419</u> 43 795	<u>57 419</u> 43 795	<u>47 012</u> 43 795	<u>50 577</u> 43 795	<u>57 419</u> 43 795
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>57 908</u> 44 276	<u>57 908</u> 44 276	<u>47 501</u> 44 276	<u>51 066</u> 44 276	<u>57 908</u> 44 276
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>56 529</u> 42 919	<u>56 529</u> 42 919	<u>46 122</u> 42 919	<u>49 687</u> 42 919	<u>56 529</u> 42 919
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>56 969</u> 43 352	<u>56 969</u> 43 352	<u>46 562</u> 43 352	<u>50 127</u> 43 352	<u>56 969</u> 43 352
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>57 878</u> 44 246	<u>57 878</u> 44 246	<u>47 471</u> 44 246	<u>51 035</u> 44 246	<u>57 878</u> 44 246
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>58 346</u> 44 707	<u>58 346</u> 44 707	<u>47 939</u> 44 707	<u>51 504</u> 44 707	<u>58 346</u> 44 707
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>56 969</u> 43 352	<u>56 969</u> 43 352	<u>46 562</u> 43 352	<u>50 127</u> 43 352	<u>56 969</u> 43 352
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>57 419</u> 43 795	<u>57 419</u> 43 795	<u>47 012</u> 43 795	<u>50 577</u> 43 795	<u>57 419</u> 43 795
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>58 346</u> 44 707	<u>58 346</u> 44 707	<u>47 939</u> 44 707	<u>51 504</u> 44 707	<u>58 346</u> 44 707
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>58 824</u> 45 178	<u>58 824</u> 45 178	<u>48 417</u> 45 178	<u>51 982</u> 45 178	<u>58 824</u> 45 178

					-		-	-	.
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>58 824</u> 45 178	<u>58 824</u> 45 178	<u>48 417</u> 45 178	<u>51 982</u> 45 178	<u>58 824</u> 45 178
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>59 312</u> 45 658	<u>59 312</u> 45 658	<u>48 905</u> 45 658	<u>52 470</u> 45 658	<u>59 312</u> 45 658
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>60 321</u> 46 651	<u>60 321</u> 46 651	<u>49 914</u> 46 651	<u>53 479</u> 46 651	<u>60 321</u> 46 651
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>60 842</u> 47 163	<u>60 842</u> 47 163	<u>50 435</u> 47 163	<u>53 999</u> 47 163	<u>60 842</u> 47 163
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>58 309</u> 44 671	<u>58 309</u> 44 671	<u>47 902</u> 44 671	<u>51 467</u> 44 671	<u>58 309</u> 44 671
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>58 767</u> 45 122	<u>58 767</u> 45 122	<u>48 360</u> 45 122	<u>51 925</u> 45 122	<u>58 767</u> 45 122
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>59 712</u> 46 052	<u>59 712</u> 46 052	<u>49 305</u> 46 052	<u>52 870</u> 46 052	<u>59 712</u> 46 052
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>60 200</u> 46 532	<u>60 200</u> 46 532	<u>49 793</u> 46 532	<u>53 358</u> 46 532	<u>60 200</u> 46 532
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>58 767</u> 45 122	<u>58 767</u> 45 122	<u>48 360</u> 45 122	<u>51 925</u> 45 122	<u>58 767</u> 45 122
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>59 235</u> 45 582	<u>59 235</u> 45 582	<u>48 828</u> 45 582	<u>52 393</u> 45 582	<u>59 235</u> 45 582

					-		-	-	.
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>60 200</u> 46 532	<u>60 200</u> 46 532	<u>49 793</u> 46 532	<u>53 358</u> 46 532	<u>60 200</u> 46 532
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>60 697</u> 47 022	<u>60 697</u> 47 022	<u>50 290</u> 47 022	<u>53 855</u> 47 022	<u>60 697</u> 47 022
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>60 697</u> 47 022	<u>60 697</u> 47 022	<u>50 290</u> 47 022	<u>53 855</u> 47 022	<u>60 697</u> 47 022
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>61 206</u> 47 522	<u>61 206</u> 47 522	<u>50 799</u> 47 522	<u>54 364</u> 47 522	<u>61 206</u> 47 522
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>62 255</u> 48 555	<u>62 255</u> 48 555	<u>51 848</u> 48 555	<u>55 413</u> 48 555	<u>62 255</u> 48 555
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>62 797</u> 49 089	<u>62 797</u> 49 089	<u>52 390</u> 49 089	<u>55 955</u> 49 089	<u>62 797</u> 49 089
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>60 578</u> 46 904	<u>60 578</u> 46 904	<u>50 171</u> 46 904	<u>53 736</u> 46 904	<u>60 578</u> 46 904
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>61 059</u> 47 378	<u>61 059</u> 47 378	<u>50 652</u> 47 378	<u>54 217</u> 47 378	<u>61 059</u> 47 378
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>62 052</u> 48 355	<u>62 052</u> 48 355	<u>51 645</u> 48 355	<u>55 210</u> 48 355	<u>62 052</u> 48 355
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>62 564</u> 48 858	<u>62 564</u> 48 858	<u>52 157</u> 48 858	<u>55 722</u> 48 858	<u>62 564</u> 48 858

					-		-	-	.
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>61 059</u> 47 378	<u>61 059</u> 47 378	<u>50 652</u> 47 378	<u>54 217</u> 47 378	<u>61 059</u> 47 378
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>61 551</u> 47 861	<u>61 551</u> 47 861	<u>51 144</u> 47 861	<u>54 708</u> 47 861	<u>61 551</u> 47 861
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>62 564</u> 48 858	<u>62 564</u> 48 858	<u>52 157</u> 48 858	<u>55 722</u> 48 858	<u>62 564</u> 48 858
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>63 086</u> 49 373	<u>63 086</u> 49 373	<u>52 679</u> 49 373	<u>56 244</u> 49 373	<u>63 086</u> 49 373
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>63 086</u> 49 373	<u>63 086</u> 49 373	<u>52 679</u> 49 373	<u>56 244</u> 49 373	<u>63 086</u> 49 373
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>63 620</u> 49 898	<u>63 620</u> 49 898	<u>53 213</u> 49 898	<u>56 778</u> 49 898	<u>63 620</u> 49 898
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>64 722</u> 50 983	<u>64 722</u> 50 983	<u>54 315</u> 50 983	<u>57 880</u> 50 983	<u>64 722</u> 50 983
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>65 291</u> 51 543	<u>65 291</u> 51 543	<u>54 884</u> 51 543	<u>58 449</u> 51 543	<u>65 291</u> 51 543
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>38 196</u> 24 875	<u>38 196</u> 24 875	<u>27 789</u> 24 875	<u>31 354</u> 24 875	<u>38 196</u> 24 875
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>39 460</u> 26 118	<u>39 460</u> 26 118	<u>29 053</u> 26 118	<u>32 618</u> 26 118	<u>39 460</u> 26 118
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>40 787</u> 27 424	<u>40 787</u> 27 424	<u>30 379</u> 27 424	<u>33 944</u> 27 424	<u>40 787</u> 27 424
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>41 068</u> 27 701	<u>41 068</u> 27 701	<u>30 661</u> 27 701	<u>34 226</u> 27 701	<u>41 068</u> 27 701
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>41 355</u> 27 984	<u>41 355</u> 27 984	<u>30 948</u> 27 984	<u>34 513</u> 27 984	<u>41 355</u> 27 984
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272	<u>31 241</u> 28 272	<u>34 806</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868	<u>31 846</u> 28 868	<u>35 411</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175	<u>32 158</u> 29 175	<u>35 723</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>41 355</u> 27 984	<u>41 355</u> 27 984	<u>30 948</u> 27 984	<u>34 513</u> 27 984	<u>41 355</u> 27 984
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272	<u>31 241</u> 28 272	<u>34 806</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567	<u>31 540</u> 28 567	<u>35 105</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567

					-		-	-	.
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175	<u>32 158</u> 29 175	<u>35 723</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488	<u>32 477</u> 29 488	<u>36 042</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272	<u>31 241</u> 28 272	<u>34 806</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567	<u>31 540</u> 28 567	<u>35 105</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868	<u>31 846</u> 28 868	<u>35 411</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488	<u>32 477</u> 29 488	<u>36 042</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>43 209</u> 29 809	<u>43 209</u> 29 809	<u>32 802</u> 29 809	<u>36 367</u> 29 809	<u>43 209</u> 29 809
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567	<u>31 540</u> 28 567	<u>35 105</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868	<u>31 846</u> 28 868	<u>35 411</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175	<u>32 158</u> 29 175	<u>35 723</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>43 209</u> 29 809	<u>43 209</u> 29 809	<u>32 802</u> 29 809	<u>36 367</u> 29 809	<u>43 209</u> 29 809

					-		-	-	.
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>43 542</u> 30 136	<u>43 542</u> 30 136	<u>33 135</u> 30 136	<u>36 700</u> 30 136	<u>43 542</u> 30 136
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>42 584</u> 29 194	<u>42 584</u> 29 194	<u>32 177</u> 29 194	<u>35 742</u> 29 194	<u>42 584</u> 29 194
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488	<u>32 477</u> 29 488	<u>36 042</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>43 189</u> 29 789	<u>43 189</u> 29 789	<u>32 782</u> 29 789	<u>36 347</u> 29 789	<u>43 189</u> 29 789
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096	<u>33 094</u> 30 096	<u>36 659</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730	<u>33 738</u> 30 730	<u>37 303</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057	<u>34 070</u> 31 057	<u>37 635</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>43 189</u> 29 789	<u>43 189</u> 29 789	<u>32 782</u> 29 789	<u>36 347</u> 29 789	<u>43 189</u> 29 789
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096	<u>33 094</u> 30 096	<u>36 659</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410	<u>33 413</u> 30 410	<u>36 978</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410

					-		-	-	.
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057	<u>34 070</u> 31 057	<u>37 635</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>44 817</u> 31 391	<u>44 817</u> 31 391	<u>34 410</u> 31 391	<u>37 974</u> 31 391	<u>44 817</u> 31 391
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096	<u>33 094</u> 30 096	<u>36 659</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410	<u>33 413</u> 30 410	<u>36 978</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730	<u>33 738</u> 30 730	<u>37 303</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>44 817</u> 31 391	<u>44 817</u> 31 391	<u>34 410</u> 31 391	<u>37 974</u> 31 391	<u>44 817</u> 31 391
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>45 163</u> 31 732	<u>45 163</u> 31 732	<u>34 756</u> 31 732	<u>38 321</u> 31 732	<u>45 163</u> 31 732
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410	<u>33 413</u> 30 410	<u>36 978</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730	<u>33 738</u> 30 730	<u>37 303</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057	<u>34 070</u> 31 057	<u>37 635</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>45 163</u> 31 732	<u>45 163</u> 31 732	<u>34 756</u> 31 732	<u>38 321</u> 31 732	<u>45 163</u> 31 732

					-		-	-	.
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>45 518</u> 32 081	<u>45 518</u> 32 081	<u>35 111</u> 32 081	<u>38 675</u> 32 081	<u>45 518</u> 32 081
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>43 483</u> 30 078	<u>43 483</u> 30 078	<u>33 076</u> 30 078	<u>36 641</u> 30 078	<u>43 483</u> 30 078
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>43 792</u> 30 382	<u>43 792</u> 30 382	<u>33 385</u> 30 382	<u>36 949</u> 30 382	<u>43 792</u> 30 382
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>44 107</u> 30 692	<u>44 107</u> 30 692	<u>33 700</u> 30 692	<u>37 264</u> 30 692	<u>44 107</u> 30 692
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008	<u>34 021</u> 31 008	<u>37 586</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661	<u>34 684</u> 31 661	<u>38 249</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998	<u>35 026</u> 31 998	<u>38 591</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>44 107</u> 30 692	<u>44 107</u> 30 692	<u>33 700</u> 30 692	<u>37 264</u> 30 692	<u>44 107</u> 30 692
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008	<u>34 021</u> 31 008	<u>37 586</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331	<u>34 349</u> 31 331	<u>37 914</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331

					-		-	-	.
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998	<u>35 026</u> 31 998	<u>38 591</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>45 783</u> 32 342	<u>45 783</u> 32 342	<u>35 376</u> 32 342	<u>38 941</u> 32 342	<u>45 783</u> 32 342
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008	<u>34 021</u> 31 008	<u>37 586</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331	<u>34 349</u> 31 331	<u>37 914</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661	<u>34 684</u> 31 661	<u>38 249</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>45 783</u> 32 342	<u>45 783</u> 32 342	<u>35 376</u> 32 342	<u>38 941</u> 32 342	<u>45 783</u> 32 342
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>46 140</u> 32 694	<u>46 140</u> 32 694	<u>35 733</u> 32 694	<u>39 298</u> 32 694	<u>46 140</u> 32 694
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331	<u>34 349</u> 31 331	<u>37 914</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661	<u>34 684</u> 31 661	<u>38 249</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998	<u>35 026</u> 31 998	<u>38 591</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>46 140</u> 32 694	<u>46 140</u> 32 694	<u>35 733</u> 32 694	<u>39 298</u> 32 694	<u>46 140</u> 32 694

					-		-	-	.
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>46 505</u> 33 053	<u>46 505</u> 33 053	<u>36 098</u> 33 053	<u>39 663</u> 33 053	<u>46 505</u> 33 053
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>44 382</u> 30 963	<u>44 382</u> 30 963	<u>33 975</u> 30 963	<u>37 540</u> 30 963	<u>44 382</u> 30 963
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>44 699</u> 31 276	<u>44 699</u> 31 276	<u>34 292</u> 31 276	<u>37 857</u> 31 276	<u>44 699</u> 31 276
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>45 024</u> 31 595	<u>45 024</u> 31 595	<u>34 617</u> 31 595	<u>38 182</u> 31 595	<u>45 024</u> 31 595
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920	<u>34 948</u> 31 920	<u>38 513</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592	<u>35 630</u> 32 592	<u>39 195</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939	<u>35 983</u> 32 939	<u>39 548</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>45 024</u> 31 595	<u>45 024</u> 31 595	<u>34 617</u> 31 595	<u>38 182</u> 31 595	<u>45 024</u> 31 595
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920	<u>34 948</u> 31 920	<u>38 513</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253	<u>35 285</u> 32 253	<u>38 850</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253

					-		-	-	.
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939	<u>35 983</u> 32 939	<u>39 548</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>46 750</u> 33 293	<u>46 750</u> 33 293	<u>36 342</u> 33 293	<u>39 907</u> 33 293	<u>46 750</u> 33 293
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920	<u>34 948</u> 31 920	<u>38 513</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253	<u>35 285</u> 32 253	<u>38 850</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592	<u>35 630</u> 32 592	<u>39 195</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>46 750</u> 33 293	<u>46 750</u> 33 293	<u>36 342</u> 33 293	<u>39 907</u> 33 293	<u>46 750</u> 33 293
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655	<u>36 710</u> 33 655	<u>40 275</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253	<u>35 285</u> 32 253	<u>38 850</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592	<u>35 630</u> 32 592	<u>39 195</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939	<u>35 983</u> 32 939	<u>39 548</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655	<u>36 710</u> 33 655	<u>40 275</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655

					-		-	-	.
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>47 493</u> 34 025	<u>47 493</u> 34 025	<u>37 086</u> 34 025	<u>40 651</u> 34 025	<u>47 493</u> 34 025
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655	<u>36 710</u> 33 655	<u>40 275</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>47 493</u> 34 025	<u>47 493</u> 34 025	<u>37 086</u> 34 025	<u>40 651</u> 34 025	<u>47 493</u> 34 025
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>47 877</u> 34 403	<u>47 877</u> 34 403	<u>37 470</u> 34 403	<u>41 035</u> 34 403	<u>47 877</u> 34 403
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>48 270</u> 34 790	<u>48 270</u> 34 790	<u>37 863</u> 34 790	<u>41 428</u> 34 790	<u>48 270</u> 34 790
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>49 082</u> 35 589	<u>49 082</u> 35 589	<u>38 675</u> 35 589	<u>42 240</u> 35 589	<u>49 082</u> 35 589
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>46 179</u> 32 732	<u>46 179</u> 32 732	<u>35 772</u> 32 732	<u>39 337</u> 32 732	<u>46 179</u> 32 732
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>46 515</u> 33 063	<u>46 515</u> 33 063	<u>36 108</u> 33 063	<u>39 673</u> 33 063	<u>46 515</u> 33 063
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400	<u>36 451</u> 33 400	<u>40 016</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>47 565</u> 34 096	<u>47 565</u> 34 096	<u>37 158</u> 34 096	<u>40 723</u> 34 096	<u>47 565</u> 34 096

					-		-	-	.
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>47 930</u> 34 455	<u>47 930</u> 34 455	<u>37 523</u> 34 455	<u>41 088</u> 34 455	<u>47 930</u> 34 455
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>46 515</u> 33 063	<u>46 515</u> 33 063	<u>36 108</u> 33 063	<u>39 673</u> 33 063	<u>46 515</u> 33 063
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400	<u>36 451</u> 33 400	<u>40 016</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>47 208</u> 33 744	<u>47 208</u> 33 744	<u>36 801</u> 33 744	<u>40 366</u> 33 744	<u>47 208</u> 33 744
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>47 930</u> 34 455	<u>47 930</u> 34 455	<u>37 523</u> 34 455	<u>41 088</u> 34 455	<u>47 930</u> 34 455
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>37 895</u> 34 821	<u>41 460</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400	<u>36 451</u> 33 400	<u>40 016</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>47 208</u> 33 744	<u>47 208</u> 33 744	<u>36 801</u> 33 744	<u>40 366</u> 33 744	<u>47 208</u> 33 744
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>47 565</u> 34 096	<u>47 565</u> 34 096	<u>37 158</u> 34 096	<u>40 723</u> 34 096	<u>47 565</u> 34 096
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>37 895</u> 34 821	<u>41 460</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>48 682</u> 35 196	<u>48 682</u> 35 196	<u>38 275</u> 35 196	<u>41 840</u> 35 196	<u>48 682</u> 35 196

					-		-	-	.
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>37 895</u> 34 821	<u>41 460</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>48 682</u> 35 196	<u>48 682</u> 35 196	<u>38 275</u> 35 196	<u>41 840</u> 35 196	<u>48 682</u> 35 196
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>49 071</u> 35 578	<u>49 071</u> 35 578	<u>38 664</u> 35 578	<u>42 229</u> 35 578	<u>49 071</u> 35 578
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969	<u>39 061</u> 35 969	<u>42 626</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>50 290</u> 36 778	<u>50 290</u> 36 778	<u>39 883</u> 36 778	<u>43 447</u> 36 778	<u>50 290</u> 36 778
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>47 977</u> 34 501	<u>47 977</u> 34 501	<u>37 570</u> 34 501	<u>41 135</u> 34 501	<u>47 977</u> 34 501
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>48 331</u> 34 850	<u>48 331</u> 34 850	<u>37 924</u> 34 850	<u>41 489</u> 34 850	<u>48 331</u> 34 850
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206	<u>38 285</u> 35 206	<u>41 850</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>49 438</u> 35 939	<u>49 438</u> 35 939	<u>39 030</u> 35 939	<u>42 595</u> 35 939	<u>49 438</u> 35 939
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>49 822</u> 36 317	<u>49 822</u> 36 317	<u>39 415</u> 36 317	<u>42 980</u> 36 317	<u>49 822</u> 36 317

					-		-	-	.
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>48 331</u> 34 850	<u>48 331</u> 34 850	<u>37 924</u> 34 850	<u>41 489</u> 34 850	<u>48 331</u> 34 850
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206	<u>38 285</u> 35 206	<u>41 850</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>49 061</u> 35 568	<u>49 061</u> 35 568	<u>38 654</u> 35 568	<u>42 219</u> 35 568	<u>49 061</u> 35 568
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>49 822</u> 36 317	<u>49 822</u> 36 317	<u>39 415</u> 36 317	<u>42 980</u> 36 317	<u>49 822</u> 36 317
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704	<u>39 807</u> 36 704	<u>43 372</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206	<u>38 285</u> 35 206	<u>41 850</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>49 061</u> 35 568	<u>49 061</u> 35 568	<u>38 654</u> 35 568	<u>42 219</u> 35 568	<u>49 061</u> 35 568
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>49 438</u> 35 939	<u>49 438</u> 35 939	<u>39 030</u> 35 939	<u>42 595</u> 35 939	<u>49 438</u> 35 939
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704	<u>39 807</u> 36 704	<u>43 372</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>50 615</u> 37 098	<u>50 615</u> 37 098	<u>40 208</u> 37 098	<u>43 773</u> 37 098	<u>50 615</u> 37 098
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704	<u>39 807</u> 36 704	<u>43 372</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704

					-		-	-	.
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>50 615</u> 37 098	<u>50 615</u> 37 098	<u>40 208</u> 37 098	<u>43 773</u> 37 098	<u>50 615</u> 37 098
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>51 025</u> 37 502	<u>51 025</u> 37 502	<u>40 618</u> 37 502	<u>44 183</u> 37 502	<u>51 025</u> 37 502
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>51 444</u> 37 914	<u>51 444</u> 37 914	<u>41 037</u> 37 914	<u>44 602</u> 37 914	<u>51 444</u> 37 914
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>52 309</u> 38 766	<u>52 309</u> 38 766	<u>41 902</u> 38 766	<u>45 467</u> 38 766	<u>52 309</u> 38 766
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>49 775</u> 36 271	<u>49 775</u> 36 271	<u>39 367</u> 36 271	<u>42 932</u> 36 271	<u>49 775</u> 36 271
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>50 147</u> 36 637	<u>50 147</u> 36 637	<u>39 740</u> 36 637	<u>43 305</u> 36 637	<u>50 147</u> 36 637
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 914</u> 37 392	<u>50 914</u> 37 392	<u>40 507</u> 37 392	<u>44 072</u> 37 392	<u>50 914</u> 37 392
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>51 310</u> 37 782	<u>51 310</u> 37 782	<u>40 903</u> 37 782	<u>44 468</u> 37 782	<u>51 310</u> 37 782
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>50 147</u> 36 637	<u>50 147</u> 36 637	<u>39 740</u> 36 637	<u>43 305</u> 36 637	<u>50 147</u> 36 637
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>50 527</u> 37 011	<u>50 527</u> 37 011	<u>40 120</u> 37 011	<u>43 684</u> 37 011	<u>50 527</u> 37 011

					-		-	-	.
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>51 310</u> 37 782	<u>51 310</u> 37 782	<u>40 903</u> 37 782	<u>44 468</u> 37 782	<u>51 310</u> 37 782
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 714</u> 38 180	<u>51 714</u> 38 180	<u>41 307</u> 38 180	<u>44 872</u> 38 180	<u>51 714</u> 38 180
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>51 714</u> 38 180	<u>51 714</u> 38 180	<u>41 307</u> 38 180	<u>44 872</u> 38 180	<u>51 714</u> 38 180
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>52 127</u> 38 586	<u>52 127</u> 38 586	<u>41 720</u> 38 586	<u>45 285</u> 38 586	<u>52 127</u> 38 586
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 979</u> 39 425	<u>52 979</u> 39 425	<u>42 572</u> 39 425	<u>46 137</u> 39 425	<u>52 979</u> 39 425
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 419</u> 39 858	<u>53 419</u> 39 858	<u>43 012</u> 39 858	<u>46 577</u> 39 858	<u>53 419</u> 39 858
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>51 572</u> 38 040	<u>51 572</u> 38 040	<u>41 165</u> 38 040	<u>44 730</u> 38 040	<u>51 572</u> 38 040
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>54 269</u> 40 694	<u>54 269</u> 40 694	<u>43 862</u> 40 694	<u>47 426</u> 40 694	<u>54 269</u> 40 694
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>54 686</u> 41 105	<u>54 686</u> 41 105	<u>44 279</u> 41 105	<u>47 844</u> 41 105	<u>54 686</u> 41 105

					-		-	-	.
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>55 547</u> 41 953	<u>55 547</u> 41 953	<u>45 140</u> 41 953	<u>48 705</u> 41 953	<u>55 547</u> 41 953
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>55 991</u> 42 390	<u>55 991</u> 42 390	<u>45 584</u> 42 390	<u>49 149</u> 42 390	<u>55 991</u> 42 390
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>54 686</u> 41 105	<u>54 686</u> 41 105	<u>44 279</u> 41 105	<u>47 844</u> 41 105	<u>54 686</u> 41 105
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>55 112</u> 41 524	<u>55 112</u> 41 524	<u>44 705</u> 41 524	<u>48 270</u> 41 524	<u>55 112</u> 41 524
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>55 991</u> 42 390	<u>55 991</u> 42 390	<u>45 584</u> 42 390	<u>49 149</u> 42 390	<u>55 991</u> 42 390
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>56 445</u> 42 836	<u>56 445</u> 42 836	<u>46 038</u> 42 836	<u>49 603</u> 42 836	<u>56 445</u> 42 836
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>56 445</u> 42 836	<u>56 445</u> 42 836	<u>46 038</u> 42 836	<u>49 603</u> 42 836	<u>56 445</u> 42 836
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>56 908</u> 43 291	<u>56 908</u> 43 291	<u>46 501</u> 43 291	<u>50 066</u> 43 291	<u>56 908</u> 43 291
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>57 864</u> 44 233	<u>57 864</u> 44 233	<u>47 457</u> 44 233	<u>51 022</u> 44 233	<u>57 864</u> 44 233
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>58 358</u> 44 719	<u>58 358</u> 44 719	<u>47 951</u> 44 719	<u>51 516</u> 44 719	<u>58 358</u> 44 719
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-2601		3	1	2400	<u>56 965</u> 43 348	<u>56 965</u> 43 348	<u>46 558</u> 43 348	<u>50 123</u> 43 348	<u>56 965</u> 43 348
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>57 410</u> 43 786	<u>57 410</u> 43 786	<u>47 003</u> 43 786	<u>50 568</u> 43 786	<u>57 410</u> 43 786
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>58 327</u> 44 689	<u>58 327</u> 44 689	<u>47 920</u> 44 689	<u>51 485</u> 44 689	<u>58 327</u> 44 689
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>58 800</u> 45 154	<u>58 800</u> 45 154	<u>48 393</u> 45 154	<u>51 958</u> 45 154	<u>58 800</u> 45 154
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>57 410</u> 43 786	<u>57 410</u> 43 786	<u>47 003</u> 43 786	<u>50 568</u> 43 786	<u>57 410</u> 43 786
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>57 864</u> 44 233	<u>57 864</u> 44 233	<u>47 457</u> 44 233	<u>51 022</u> 44 233	<u>57 864</u> 44 233
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>58 800</u> 45 154	<u>58 800</u> 45 154	<u>48 393</u> 45 154	<u>51 958</u> 45 154	<u>58 800</u> 45 154
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>59 283</u> 45 629	<u>59 283</u> 45 629	<u>48 876</u> 45 629	<u>52 441</u> 45 629	<u>59 283</u> 45 629
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>59 283</u> 45 629	<u>59 283</u> 45 629	<u>48 876</u> 45 629	<u>52 441</u> 45 629	<u>59 283</u> 45 629
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>59 776</u> 46 115	<u>59 776</u> 46 115	<u>49 369</u> 46 115	<u>52 934</u> 46 115	<u>59 776</u> 46 115
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>60 795</u> 47 117	<u>60 795</u> 47 117	<u>50 388</u> 47 117	<u>53 953</u> 47 117	<u>60 795</u> 47 117

					-		-	-	.
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>61 321</u> 47 635	<u>61 321</u> 47 635	<u>50 914</u> 47 635	<u>54 479</u> 47 635	<u>61 321</u> 47 635
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>58 763</u> 45 117	<u>58 763</u> 45 117	<u>48 356</u> 45 117	<u>51 920</u> 45 117	<u>58 763</u> 45 117
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>59 226</u> 45 573	<u>59 226</u> 45 573	<u>48 819</u> 45 573	<u>52 384</u> 45 573	<u>59 226</u> 45 573
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>60 180</u> 46 513	<u>60 180</u> 46 513	<u>49 773</u> 46 513	<u>53 338</u> 46 513	<u>60 180</u> 46 513
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>60 673</u> 46 997	<u>60 673</u> 46 997	<u>50 266</u> 46 997	<u>53 830</u> 46 997	<u>60 673</u> 46 997
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>59 226</u> 45 573	<u>59 226</u> 45 573	<u>48 819</u> 45 573	<u>52 384</u> 45 573	<u>59 226</u> 45 573
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>59 698</u> 46 038	<u>59 698</u> 46 038	<u>49 291</u> 46 038	<u>52 856</u> 46 038	<u>59 698</u> 46 038
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>60 673</u> 46 997	<u>60 673</u> 46 997	<u>50 266</u> 46 997	<u>53 830</u> 46 997	<u>60 673</u> 46 997
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>61 175</u> 47 492	<u>61 175</u> 47 492	<u>50 768</u> 47 492	<u>54 333</u> 47 492	<u>61 175</u> 47 492
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>61 175</u> 47 492	<u>61 175</u> 47 492	<u>50 768</u> 47 492	<u>54 333</u> 47 492	<u>61 175</u> 47 492

					-		-	-	.
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>61 689</u> 47 997	<u>61 689</u> 47 997	<u>51 281</u> 47 997	<u>54 846</u> 47 997	<u>61 689</u> 47 997
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>62 749</u> 49 040	<u>62 749</u> 49 040	<u>52 342</u> 49 040	<u>55 907</u> 49 040	<u>62 749</u> 49 040
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>63 296</u> 49 579	<u>63 296</u> 49 579	<u>52 889</u> 49 579	<u>56 454</u> 49 579	<u>63 296</u> 49 579
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>61 055</u> 47 373	<u>61 055</u> 47 373	<u>50 648</u> 47 373	<u>54 212</u> 47 373	<u>61 055</u> 47 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>61 541</u> 47 852	<u>61 541</u> 47 852	<u>51 134</u> 47 852	<u>54 699</u> 47 852	<u>61 541</u> 47 852
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>62 543</u> 48 838	<u>62 543</u> 48 838	<u>52 136</u> 48 838	<u>55 701</u> 48 838	<u>62 543</u> 48 838
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>63 060</u> 49 347	<u>63 060</u> 49 347	<u>52 653</u> 49 347	<u>56 218</u> 49 347	<u>63 060</u> 49 347
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>61 541</u> 47 852	<u>61 541</u> 47 852	<u>51 134</u> 47 852	<u>54 699</u> 47 852	<u>61 541</u> 47 852
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>62 037</u> 48 340	<u>62 037</u> 48 340	<u>51 630</u> 48 340	<u>55 195</u> 48 340	<u>62 037</u> 48 340
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>63 060</u> 49 347	<u>63 060</u> 49 347	<u>52 653</u> 49 347	<u>56 218</u> 49 347	<u>63 060</u> 49 347

					-		-	-	.
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>63 588</u> 49 866	<u>63 588</u> 49 866	<u>53 181</u> 49 866	<u>56 746</u> 49 866	<u>63 588</u> 49 866
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>63 588</u> 49 866	<u>63 588</u> 49 866	<u>53 181</u> 49 866	<u>56 746</u> 49 866	<u>63 588</u> 49 866
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>64 127</u> 50 397	<u>64 127</u> 50 397	<u>53 720</u> 50 397	<u>57 285</u> 50 397	<u>64 127</u> 50 397
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>65 240</u> 51 493	<u>65 240</u> 51 493	<u>54 833</u> 51 493	<u>58 398</u> 51 493	<u>65 240</u> 51 493
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>65 815</u> 52 058	<u>65 815</u> 52 058	<u>55 408</u> 52 058	<u>58 973</u> 52 058	<u>65 815</u> 52 058

					,				
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 321</u> 17 478	<u>37 946</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628
212-101-0200	7473-2010 5	3							

212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>28 209</u> 18 352	<u>39 197</u> 25 860	<u>39 197</u> 25 860	<u>39 197</u> 25 860
212-101-0300	7473-2010	7,5	3						
212-101-0301			3	1	2400	<u>29 141</u> 19 270	<u>40 511</u> 27 153	<u>40 511</u> 27 153	<u>40 511</u> 27 153
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>29 339</u> 19 464	<u>40 789</u> 27 427	<u>40 789</u> 27 427	<u>40 789</u> 27 427
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>29 541</u> 19 663	<u>41 074</u> 27 707	<u>41 074</u> 27 707	<u>41 074</u> 27 707
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>29 747</u> 19 866	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>30 172</u> 20 284	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>30 391</u> 20 500	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886
212-101-0307	F100, W2		3	1	2400	<u>29 541</u> 19 663	<u>41 074</u> 27 707	<u>41 074</u> 27 707	<u>41 074</u> 27 707
212-101-0308	F100, W4		3	1	2400	<u>29 747</u> 19 866	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992
212-101-0309	F100, W6		3	1	2400	<u>29 957</u> 20 073	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 391</u> 20 500	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 615</u> 20 720	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 747</u> 19 866	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992	<u>41 364</u> 27 992
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 957</u> 20 073	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 284	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 615</u> 20 720	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 844</u> 20 945	<u>42 910</u> 29 514	<u>42 910</u> 29 514	<u>42 910</u> 29 514
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 957</u> 20 073	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284	<u>41 660</u> 28 284
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 172</u> 20 284	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582	<u>41 963</u> 28 582
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 391</u> 20 500	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886	<u>42 272</u> 28 886
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 844</u> 20 945	<u>42 910</u> 29 514	<u>42 910</u> 29 514	<u>42 910</u> 29 514

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 078</u> 21 175	<u>43 239</u> 29 838	<u>43 239</u> 29 838	<u>43 239</u> 29 838
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 031</u> 20 146	<u>42 290</u> 28 904	<u>42 290</u> 28 904	<u>42 290</u> 28 904
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 238</u> 20 349	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196	<u>42 587</u> 29 196
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 449</u> 20 557	<u>42 890</u> 29 494	<u>42 890</u> 29 494	<u>42 890</u> 29 494
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 664</u> 20 769	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 109</u> 21 206	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 338</u> 21 431	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 449</u> 20 557	<u>42 890</u> 29 494	<u>42 890</u> 29 494	<u>42 890</u> 29 494
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 664</u> 20 769	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 884</u> 20 985	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 338</u> 21 431	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 572</u> 21 662	<u>44 501</u> 31 080	<u>44 501</u> 31 080	<u>44 501</u> 31 080
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 664</u> 20 769	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798	<u>43 199</u> 29 798
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 884</u> 20 985	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 109</u> 21 206	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 572</u> 21 662	<u>44 501</u> 31 080	<u>44 501</u> 31 080	<u>44 501</u> 31 080
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>44 844</u> 31 418	<u>44 844</u> 31 418	<u>44 844</u> 31 418
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 884</u> 20 985	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109	<u>43 514</u> 30 109
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 109</u> 21 206	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426	<u>43 836</u> 30 426
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 338</u> 21 431	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749	<u>44 165</u> 30 749
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>44 844</u> 31 418	<u>44 844</u> 31 418	<u>44 844</u> 31 418

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 056</u> 22 138	<u>45 195</u> 31 763	<u>45 195</u> 31 763	<u>45 195</u> 31 763
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 832</u> 20 934	<u>43 180</u> 29 780	<u>43 180</u> 29 780	<u>43 180</u> 29 780
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 047</u> 21 145	<u>43 486</u> 30 081	<u>43 486</u> 30 081	<u>43 486</u> 30 081
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 361	<u>43 798</u> 30 388	<u>43 798</u> 30 388	<u>43 798</u> 30 388
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 490</u> 21 581	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 952</u> 22 036	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 190</u> 22 270	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 361	<u>43 798</u> 30 388	<u>43 798</u> 30 388	<u>43 798</u> 30 388
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 490</u> 21 581	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 718</u> 21 806	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 190</u> 22 270	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 433</u> 22 510	<u>45 458</u> 32 022	<u>45 458</u> 32 022	<u>45 458</u> 32 022
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 490</u> 21 581	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701	<u>44 116</u> 30 701
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 718</u> 21 806	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 952</u> 22 036	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 433</u> 22 510	<u>45 458</u> 32 022	<u>45 458</u> 32 022	<u>45 458</u> 32 022
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 682</u> 22 754	<u>45 811</u> 32 370	<u>45 811</u> 32 370	<u>45 811</u> 32 370
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 718</u> 21 806	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021	<u>44 441</u> 31 021
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 952</u> 22 036	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348	<u>44 773</u> 31 348
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 190</u> 22 270	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681	<u>45 112</u> 31 681
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 682</u> 22 754	<u>45 811</u> 32 370	<u>45 811</u> 32 370	<u>45 811</u> 32 370

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 936</u> 23 004	<u>46 173</u> 32 726	<u>46 173</u> 32 726	<u>46 173</u> 32 726
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 921</u> 21 021	<u>44 070</u> 30 656	<u>44 070</u> 30 656	<u>44 070</u> 30 656
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 137</u> 21 234	<u>44 385</u> 30 966	<u>44 385</u> 30 966	<u>44 385</u> 30 966
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 450	<u>44 706</u> 31 282	<u>44 706</u> 31 282	<u>44 706</u> 31 282
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 672	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 045</u> 22 128	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 284</u> 22 363	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 450	<u>44 706</u> 31 282	<u>44 706</u> 31 282	<u>44 706</u> 31 282
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 672	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 284</u> 22 363	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 604	<u>46 415</u> 32 964	<u>46 415</u> 32 964	<u>46 415</u> 32 964
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 672	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604	<u>45 034</u> 31 604
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 045</u> 22 128	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 529</u> 22 604	<u>46 415</u> 32 964	<u>46 415</u> 32 964	<u>46 415</u> 32 964
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 778</u> 22 849	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934	<u>45 368</u> 31 934
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 045</u> 22 128	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270	<u>45 710</u> 32 270
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 284</u> 22 363	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613	<u>46 058</u> 32 613
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 778</u> 22 849	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 033</u> 23 100	<u>47 151</u> 33 688	<u>47 151</u> 33 688	<u>47 151</u> 33 688
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 778</u> 22 849	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322	<u>46 779</u> 33 322
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 033</u> 23 100	<u>47 151</u> 33 688	<u>47 151</u> 33 688	<u>47 151</u> 33 688
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 294</u> 23 357	<u>47 531</u> 34 063	<u>47 531</u> 34 063	<u>47 531</u> 34 063
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 561</u> 23 620	<u>47 920</u> 34 445	<u>47 920</u> 34 445	<u>47 920</u> 34 445
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 113</u> 24 163	<u>48 724</u> 35 237	<u>48 724</u> 35 237	<u>48 724</u> 35 237
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>45 850</u> 32 408	<u>45 850</u> 32 408	<u>45 850</u> 32 408
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 036</u> 22 119	<u>46 183</u> 32 735	<u>46 183</u> 32 735	<u>46 183</u> 32 735
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 265</u> 22 344	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 738</u> 22 810	<u>47 222</u> 33 758	<u>47 222</u> 33 758	<u>47 222</u> 33 758

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 982</u> 23 050	<u>47 583</u> 34 114	<u>47 583</u> 34 114	<u>47 583</u> 34 114
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 036</u> 22 119	<u>46 183</u> 32 735	<u>46 183</u> 32 735	<u>46 183</u> 32 735
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 265</u> 22 344	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 499</u> 22 575	<u>46 868</u> 33 410	<u>46 868</u> 33 410	<u>46 868</u> 33 410
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 982</u> 23 050	<u>47 583</u> 34 114	<u>47 583</u> 34 114	<u>47 583</u> 34 114
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 231</u> 23 295	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 265</u> 22 344	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069	<u>46 522</u> 33 069
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 499</u> 22 575	<u>46 868</u> 33 410	<u>46 868</u> 33 410	<u>46 868</u> 33 410
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 738</u> 22 810	<u>47 222</u> 33 758	<u>47 222</u> 33 758	<u>47 222</u> 33 758
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 231</u> 23 295	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 486</u> 23 546	<u>48 328</u> 34 847	<u>48 328</u> 34 847	<u>48 328</u> 34 847

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 231</u> 23 295	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477	<u>47 952</u> 34 477
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 486</u> 23 546	<u>48 328</u> 34 847	<u>48 328</u> 34 847	<u>48 328</u> 34 847
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 746</u> 23 801	<u>48 713</u> 35 226	<u>48 713</u> 35 226	<u>48 713</u> 35 226
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 011</u> 24 063	<u>49 107</u> 35 613	<u>49 107</u> 35 613	<u>49 107</u> 35 613
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 561</u> 24 604	<u>49 920</u> 36 414	<u>49 920</u> 36 414	<u>49 920</u> 36 414
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 701</u> 22 773	<u>47 630</u> 34 160	<u>47 630</u> 34 160	<u>47 630</u> 34 160
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 935</u> 23 003	<u>47 980</u> 34 505	<u>47 980</u> 34 505	<u>47 980</u> 34 505
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 173</u> 23 238	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 665</u> 23 722	<u>49 076</u> 35 583	<u>49 076</u> 35 583	<u>49 076</u> 35 583
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 919</u> 23 972	<u>49 457</u> 35 958	<u>49 457</u> 35 958	<u>49 457</u> 35 958

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 935</u> 23 003	<u>47 980</u> 34 505	<u>47 980</u> 34 505	<u>47 980</u> 34 505
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 173</u> 23 238	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 417</u> 23 478	<u>48 703</u> 35 216	<u>48 703</u> 35 216	<u>48 703</u> 35 216
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 919</u> 23 972	<u>49 457</u> 35 958	<u>49 457</u> 35 958	<u>49 457</u> 35 958
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 178</u> 24 227	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 173</u> 23 238	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857	<u>48 338</u> 34 857
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 417</u> 23 478	<u>48 703</u> 35 216	<u>48 703</u> 35 216	<u>48 703</u> 35 216
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 665</u> 23 722	<u>49 076</u> 35 583	<u>49 076</u> 35 583	<u>49 076</u> 35 583
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 178</u> 24 227	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 487	<u>50 242</u> 36 731	<u>50 242</u> 36 731	<u>50 242</u> 36 731
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 178</u> 24 227	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340	<u>49 845</u> 36 340

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 487	<u>50 242</u> 36 731	<u>50 242</u> 36 731	<u>50 242</u> 36 731
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 713</u> 24 753	<u>50 648</u> 37 130	<u>50 648</u> 37 130	<u>50 648</u> 37 130
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 989</u> 25 026	<u>51 062</u> 37 538	<u>51 062</u> 37 538	<u>51 062</u> 37 538
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 561</u> 25 588	<u>51 919</u> 38 382	<u>51 919</u> 38 382	<u>51 919</u> 38 382
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 591</u> 23 649	<u>49 410</u> 35 912	<u>49 410</u> 35 912	<u>49 410</u> 35 912
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 834</u> 23 888	<u>49 778</u> 36 274	<u>49 778</u> 36 274	<u>49 778</u> 36 274
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 381	<u>50 538</u> 37 022	<u>50 538</u> 37 022	<u>50 538</u> 37 022
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 634	<u>50 930</u> 37 408	<u>50 930</u> 37 408	<u>50 930</u> 37 408
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 834</u> 23 888	<u>49 778</u> 36 274	<u>49 778</u> 36 274	<u>49 778</u> 36 274
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 081</u> 24 132	<u>50 154</u> 36 645	<u>50 154</u> 36 645	<u>50 154</u> 36 645

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 634	<u>50 930</u> 37 408	<u>50 930</u> 37 408	<u>50 930</u> 37 408
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>34 856</u> 24 894	<u>51 330</u> 37 802	<u>51 330</u> 37 802	<u>51 330</u> 37 802
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>34 856</u> 24 894	<u>51 330</u> 37 802	<u>51 330</u> 37 802	<u>51 330</u> 37 802
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 125</u> 25 159	<u>51 739</u> 38 204	<u>51 739</u> 38 204	<u>51 739</u> 38 204
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 680</u> 25 706	<u>52 582</u> 39 034	<u>52 582</u> 39 034	<u>52 582</u> 39 034
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 967</u> 25 988	<u>53 018</u> 39 463	<u>53 018</u> 39 463	<u>53 018</u> 39 463
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>33 591</u> 23 649	<u>51 190</u> 37 663	<u>51 190</u> 37 663	<u>51 190</u> 37 663
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 834</u> 23 888	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 381	<u>52 373</u> 38 828	<u>52 373</u> 38 828	<u>52 373</u> 38 828
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 634	<u>52 784</u> 39 233	<u>52 784</u> 39 233	<u>52 784</u> 39 233

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 834</u> 23 888	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044	<u>51 576</u> 38 044
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 081</u> 24 132	<u>51 970</u> 38 432	<u>51 970</u> 38 432	<u>51 970</u> 38 432
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>34 592</u> 24 634	<u>52 784</u> 39 233	<u>52 784</u> 39 233	<u>52 784</u> 39 233
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 856</u> 24 894	<u>53 204</u> 39 646	<u>53 204</u> 39 646	<u>53 204</u> 39 646
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 856</u> 24 894	<u>53 204</u> 39 646	<u>53 204</u> 39 646	<u>53 204</u> 39 646
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 125</u> 25 159	<u>53 632</u> 40 067	<u>53 632</u> 40 067	<u>53 632</u> 40 067
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 680</u> 25 706	<u>54 517</u> 40 938	<u>54 517</u> 40 938	<u>54 517</u> 40 938
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 967</u> 25 988	<u>54 974</u> 41 388	<u>54 974</u> 41 388	<u>54 974</u> 41 388
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 481</u> 24 525	<u>53 859</u> 40 291	<u>53 859</u> 40 291	<u>53 859</u> 40 291
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 733</u> 24 773	<u>54 273</u> 40 698	<u>54 273</u> 40 698	<u>54 273</u> 40 698

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 251</u> 25 284	<u>55 125</u> 41 537	<u>55 125</u> 41 537	<u>55 125</u> 41 537
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 519</u> 25 547	<u>55 565</u> 41 970	<u>55 565</u> 41 970	<u>55 565</u> 41 970
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 733</u> 24 773	<u>54 273</u> 40 698	<u>54 273</u> 40 698	<u>54 273</u> 40 698
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 989</u> 25 026	<u>54 695</u> 41 113	<u>54 695</u> 41 113	<u>54 695</u> 41 113
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 519</u> 25 547	<u>55 565</u> 41 970	<u>55 565</u> 41 970	<u>55 565</u> 41 970
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 792</u> 25 816	<u>56 014</u> 42 412	<u>56 014</u> 42 412	<u>56 014</u> 42 412
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 792</u> 25 816	<u>56 014</u> 42 412	<u>56 014</u> 42 412	<u>56 014</u> 42 412
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 071</u> 26 090	<u>56 472</u> 42 863	<u>56 472</u> 42 863	<u>56 472</u> 42 863
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>36 648</u> 26 658	<u>57 419</u> 43 795	<u>57 419</u> 43 795	<u>57 419</u> 43 795
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 945</u> 26 951	<u>57 908</u> 44 276	<u>57 908</u> 44 276	<u>57 908</u> 44 276
212-101-1200	7473-2010 35	3						

212-101-1201		3	1	2400	<u>35 228</u> 25 261	<u>56 529</u> 42 919	<u>56 529</u> 42 919	<u>56 529</u> 42 919
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 488</u> 25 516	<u>56 969</u> 43 352	<u>56 969</u> 43 352	<u>56 969</u> 43 352
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>36 022</u> 26 042	<u>57 878</u> 44 246	<u>57 878</u> 44 246	<u>57 878</u> 44 246
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 298</u> 26 313	<u>58 346</u> 44 707	<u>58 346</u> 44 707	<u>58 346</u> 44 707
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 488</u> 25 516	<u>56 969</u> 43 352	<u>56 969</u> 43 352	<u>56 969</u> 43 352
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 752</u> 25 776	<u>57 419</u> 43 795	<u>57 419</u> 43 795	<u>57 419</u> 43 795
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 298</u> 26 313	<u>58 346</u> 44 707	<u>58 346</u> 44 707	<u>58 346</u> 44 707
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 579</u> 26 590	<u>58 824</u> 45 178	<u>58 824</u> 45 178	<u>58 824</u> 45 178
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 579</u> 26 590	<u>58 824</u> 45 178	<u>58 824</u> 45 178	<u>58 824</u> 45 178
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 867</u> 26 873	<u>59 312</u> 45 658	<u>59 312</u> 45 658	<u>59 312</u> 45 658
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 460</u> 27 457	<u>60 321</u> 46 651	<u>60 321</u> 46 651	<u>60 321</u> 46 651

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 767</u> 27 759	<u>60 842</u> 47 163	<u>60 842</u> 47 163	<u>60 842</u> 47 163
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 998</u> 26 019	<u>58 309</u> 44 671	<u>58 309</u> 44 671	<u>58 309</u> 44 671
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 265</u> 26 281	<u>58 767</u> 45 122	<u>58 767</u> 45 122	<u>58 767</u> 45 122
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 816</u> 26 823	<u>59 712</u> 46 052	<u>59 712</u> 46 052	<u>59 712</u> 46 052
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 100</u> 27 103	<u>60 200</u> 46 532	<u>60 200</u> 46 532	<u>60 200</u> 46 532
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 265</u> 26 281	<u>58 767</u> 45 122	<u>58 767</u> 45 122	<u>58 767</u> 45 122
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 538</u> 26 550	<u>59 235</u> 45 582	<u>59 235</u> 45 582	<u>59 235</u> 45 582
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 100</u> 27 103	<u>60 200</u> 46 532	<u>60 200</u> 46 532	<u>60 200</u> 46 532
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 390</u> 27 388	<u>60 697</u> 47 022	<u>60 697</u> 47 022	<u>60 697</u> 47 022
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 390</u> 27 388	<u>60 697</u> 47 022	<u>60 697</u> 47 022	<u>60 697</u> 47 022

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 686</u> 27 679	<u>61 206</u> 47 522	<u>61 206</u> 47 522	<u>61 206</u> 47 522
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 297</u> 28 281	<u>62 255</u> 48 555	<u>62 255</u> 48 555	<u>62 255</u> 48 555
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 613</u> 28 592	<u>62 797</u> 49 089	<u>62 797</u> 49 089	<u>62 797</u> 49 089
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 791</u> 26 799	<u>60 578</u> 46 904	<u>60 578</u> 46 904	<u>60 578</u> 46 904
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 066</u> 27 070	<u>61 059</u> 47 378	<u>61 059</u> 47 378	<u>61 059</u> 47 378
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 633</u> 27 628	<u>62 052</u> 48 355	<u>62 052</u> 48 355	<u>62 052</u> 48 355
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 926</u> 27 916	<u>62 564</u> 48 858	<u>62 564</u> 48 858	<u>62 564</u> 48 858
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 066</u> 27 070	<u>61 059</u> 47 378	<u>61 059</u> 47 378	<u>61 059</u> 47 378
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 347</u> 27 346	<u>61 551</u> 47 861	<u>61 551</u> 47 861	<u>61 551</u> 47 861
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 926</u> 27 916	<u>62 564</u> 48 858	<u>62 564</u> 48 858	<u>62 564</u> 48 858

					,			
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 224</u> 28 210	<u>63 086</u> 49 373	<u>63 086</u> 49 373	<u>63 086</u> 49 373
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 224</u> 28 210	<u>63 086</u> 49 373	<u>63 086</u> 49 373	<u>63 086</u> 49 373
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 529</u> 28 510	<u>63 620</u> 49 898	<u>63 620</u> 49 898	<u>63 620</u> 49 898
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 159</u> 29 129	<u>64 722</u> 50 983	<u>64 722</u> 50 983	<u>64 722</u> 50 983
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 484</u> 29 450	<u>65 291</u> 51 543	<u>65 291</u> 51 543	<u>65 291</u> 51 543
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 499</u> 17 653	<u>38 196</u> 24 875	<u>38 196</u> 24 875	<u>38 196</u> 24 875
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 396</u> 18 536	<u>39 460</u> 26 118	<u>39 460</u> 26 118	<u>39 460</u> 26 118
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						

212-101-1701		3	1	2400	<u>29 337</u> 19 462	<u>40 787</u> 27 424	<u>40 787</u> 27 424	<u>40 787</u> 27 424
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 537</u> 19 659	<u>41 068</u> 27 701	<u>41 068</u> 27 701	<u>41 068</u> 27 701
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 741</u> 19 860	<u>41 355</u> 27 984	<u>41 355</u> 27 984	<u>41 355</u> 27 984
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 949</u> 20 064	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 378</u> 20 487	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 599</u> 20 705	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 741</u> 19 860	<u>41 355</u> 27 984	<u>41 355</u> 27 984	<u>41 355</u> 27 984
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 949</u> 20 064	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 161</u> 20 273	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 599</u> 20 705	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 825</u> 20 927	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488

212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 949</u> 20 064	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272	<u>41 648</u> 28 272
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 161</u> 20 273	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 378</u> 20 487	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 825</u> 20 927	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 057</u> 21 155	<u>43 209</u> 29 809	<u>43 209</u> 29 809	<u>43 209</u> 29 809
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 161</u> 20 273	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567	<u>41 947</u> 28 567
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 378</u> 20 487	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868	<u>42 253</u> 28 868
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 599</u> 20 705	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175	<u>42 565</u> 29 175
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 057</u> 21 155	<u>43 209</u> 29 809	<u>43 209</u> 29 809	<u>43 209</u> 29 809
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 293</u> 21 387	<u>43 542</u> 30 136	<u>43 542</u> 30 136	<u>43 542</u> 30 136
212-101-1800	10, 7473-2010	3						

212-101-1801		3	1	2400	<u>30 236</u> 20 347	<u>42 584</u> 29 194	<u>42 584</u> 29 194	<u>42 584</u> 29 194
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 445</u> 20 553	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488	<u>42 884</u> 29 488
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 762	<u>43 189</u> 29 789	<u>43 189</u> 29 789	<u>43 189</u> 29 789
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 875</u> 20 976	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 324</u> 21 418	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 555</u> 21 646	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 762	<u>43 189</u> 29 789	<u>43 189</u> 29 789	<u>43 189</u> 29 789
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 875</u> 20 976	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 097</u> 21 195	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 555</u> 21 646	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>31 792</u> 21 878	<u>44 817</u> 31 391	<u>44 817</u> 31 391	<u>44 817</u> 31 391

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 875</u> 20 976	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096	<u>43 501</u> 30 096
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 097</u> 21 195	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 324</u> 21 418	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>31 792</u> 21 878	<u>44 817</u> 31 391	<u>44 817</u> 31 391	<u>44 817</u> 31 391
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>45 163</u> 31 732	<u>45 163</u> 31 732	<u>45 163</u> 31 732
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 097</u> 21 195	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410	<u>43 820</u> 30 410
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 324</u> 21 418	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730	<u>44 145</u> 30 730
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 555</u> 21 646	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057	<u>44 477</u> 31 057
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>45 163</u> 31 732	<u>45 163</u> 31 732	<u>45 163</u> 31 732
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 280</u> 22 359	<u>45 518</u> 32 081	<u>45 518</u> 32 081	<u>45 518</u> 32 081
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						

212-101-1901		3	1	2400	<u>31 045</u> 21 143	<u>43 483</u> 30 078	<u>43 483</u> 30 078	<u>43 483</u> 30 078
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 262</u> 21 357	<u>43 792</u> 30 382	<u>43 792</u> 30 382	<u>43 792</u> 30 382
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 483</u> 21 575	<u>44 107</u> 30 692	<u>44 107</u> 30 692	<u>44 107</u> 30 692
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 709</u> 21 797	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 175</u> 22 256	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 493	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 483</u> 21 575	<u>44 107</u> 30 692	<u>44 107</u> 30 692	<u>44 107</u> 30 692
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 709</u> 21 797	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 940</u> 22 024	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 493	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 662</u> 22 735	<u>45 783</u> 32 342	<u>45 783</u> 32 342	<u>45 783</u> 32 342

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 709</u> 21 797	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008	<u>44 428</u> 31 008
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 940</u> 22 024	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 175</u> 22 256	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 662</u> 22 735	<u>45 783</u> 32 342	<u>45 783</u> 32 342	<u>45 783</u> 32 342
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 913</u> 22 982	<u>46 140</u> 32 694	<u>46 140</u> 32 694	<u>46 140</u> 32 694
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 940</u> 22 024	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331	<u>44 756</u> 31 331
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 175</u> 22 256	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661	<u>45 091</u> 31 661
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 493	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998	<u>45 434</u> 31 998
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 913</u> 22 982	<u>46 140</u> 32 694	<u>46 140</u> 32 694	<u>46 140</u> 32 694
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 169</u> 23 234	<u>46 505</u> 33 053	<u>46 505</u> 33 053	<u>46 505</u> 33 053
212-101-2000	15, 7473-2010	3						

212-101-2001		3	1	2400	<u>31 135</u> 21 232	<u>44 382</u> 30 963	<u>44 382</u> 30 963	<u>44 382</u> 30 963
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 353</u> 21 446	<u>44 699</u> 31 276	<u>44 699</u> 31 276	<u>44 699</u> 31 276
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 575</u> 21 665	<u>45 024</u> 31 595	<u>45 024</u> 31 595	<u>45 024</u> 31 595
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 802</u> 21 888	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 270</u> 22 349	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 587	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 575</u> 21 665	<u>45 024</u> 31 595	<u>45 024</u> 31 595	<u>45 024</u> 31 595
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 802</u> 21 888	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 587	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 758</u> 22 830	<u>46 750</u> 33 293	<u>46 750</u> 33 293	<u>46 750</u> 33 293

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 802</u> 21 888	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920	<u>45 355</u> 31 920
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 270</u> 22 349	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 758</u> 22 830	<u>46 750</u> 33 293	<u>46 750</u> 33 293	<u>46 750</u> 33 293
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 011</u> 23 078	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253	<u>45 692</u> 32 253
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 270</u> 22 349	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592	<u>46 037</u> 32 592
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 587	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939	<u>46 390</u> 32 939
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 011</u> 23 078	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 268</u> 23 331	<u>47 493</u> 34 025	<u>47 493</u> 34 025	<u>47 493</u> 34 025
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 011</u> 23 078	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655	<u>47 117</u> 33 655

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 268</u> 23 331	<u>47 493</u> 34 025	<u>47 493</u> 34 025	<u>47 493</u> 34 025
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 532</u> 23 591	<u>47 877</u> 34 403	<u>47 877</u> 34 403	<u>47 877</u> 34 403
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 801</u> 23 856	<u>48 270</u> 34 790	<u>48 270</u> 34 790	<u>48 270</u> 34 790
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 358</u> 24 404	<u>49 082</u> 35 589	<u>49 082</u> 35 589	<u>49 082</u> 35 589
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>46 179</u> 32 732	<u>46 179</u> 32 732	<u>46 179</u> 32 732
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 261</u> 22 340	<u>46 515</u> 33 063	<u>46 515</u> 33 063	<u>46 515</u> 33 063
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 568	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 970</u> 23 038	<u>47 565</u> 34 096	<u>47 565</u> 34 096	<u>47 565</u> 34 096
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 216</u> 23 280	<u>47 930</u> 34 455	<u>47 930</u> 34 455	<u>47 930</u> 34 455
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 261</u> 22 340	<u>46 515</u> 33 063	<u>46 515</u> 33 063	<u>46 515</u> 33 063

212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 568	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 729</u> 22 800	<u>47 208</u> 33 744	<u>47 208</u> 33 744	<u>47 208</u> 33 744
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 216</u> 23 280	<u>47 930</u> 34 455	<u>47 930</u> 34 455	<u>47 930</u> 34 455
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 468</u> 23 528	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 568	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400	<u>46 858</u> 33 400
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 729</u> 22 800	<u>47 208</u> 33 744	<u>47 208</u> 33 744	<u>47 208</u> 33 744
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 970</u> 23 038	<u>47 565</u> 34 096	<u>47 565</u> 34 096	<u>47 565</u> 34 096
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 468</u> 23 528	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 725</u> 23 781	<u>48 682</u> 35 196	<u>48 682</u> 35 196	<u>48 682</u> 35 196
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 468</u> 23 528	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821	<u>48 302</u> 34 821
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 725</u> 23 781	<u>48 682</u> 35 196	<u>48 682</u> 35 196	<u>48 682</u> 35 196

212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 987</u> 24 039	<u>49 071</u> 35 578	<u>49 071</u> 35 578	<u>49 071</u> 35 578
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 256</u> 24 304	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969	<u>49 468</u> 35 969
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 811</u> 24 850	<u>50 290</u> 36 778	<u>50 290</u> 36 778	<u>50 290</u> 36 778
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 932</u> 23 001	<u>47 977</u> 34 501	<u>47 977</u> 34 501	<u>47 977</u> 34 501
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 168</u> 23 233	<u>48 331</u> 34 850	<u>48 331</u> 34 850	<u>48 331</u> 34 850
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 409</u> 23 470	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 906</u> 23 959	<u>49 438</u> 35 939	<u>49 438</u> 35 939	<u>49 438</u> 35 939
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 212	<u>49 822</u> 36 317	<u>49 822</u> 36 317	<u>49 822</u> 36 317
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 168</u> 23 233	<u>48 331</u> 34 850	<u>48 331</u> 34 850	<u>48 331</u> 34 850
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 409</u> 23 470	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 712	<u>49 061</u> 35 568	<u>49 061</u> 35 568	<u>49 061</u> 35 568
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 212	<u>49 822</u> 36 317	<u>49 822</u> 36 317	<u>49 822</u> 36 317
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 469	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 409</u> 23 470	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206	<u>48 692</u> 35 206
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 712	<u>49 061</u> 35 568	<u>49 061</u> 35 568	<u>49 061</u> 35 568
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 906</u> 23 959	<u>49 438</u> 35 939	<u>49 438</u> 35 939	<u>49 438</u> 35 939
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 469	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 691</u> 24 732	<u>50 615</u> 37 098	<u>50 615</u> 37 098	<u>50 615</u> 37 098
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 424</u> 24 469	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704	<u>50 214</u> 36 704
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 691</u> 24 732	<u>50 615</u> 37 098	<u>50 615</u> 37 098	<u>50 615</u> 37 098
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 964</u> 25 001	<u>51 025</u> 37 502	<u>51 025</u> 37 502	<u>51 025</u> 37 502

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 244</u> 25 276	<u>51 444</u> 37 914	<u>51 444</u> 37 914	<u>51 444</u> 37 914
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 821</u> 25 844	<u>52 309</u> 38 766	<u>52 309</u> 38 766	<u>52 309</u> 38 766
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 831</u> 23 886	<u>49 775</u> 36 271	<u>49 775</u> 36 271	<u>49 775</u> 36 271
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 076</u> 24 127	<u>50 147</u> 36 637	<u>50 147</u> 36 637	<u>50 147</u> 36 637
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 582</u> 24 624	<u>50 914</u> 37 392	<u>50 914</u> 37 392	<u>50 914</u> 37 392
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 842</u> 24 881	<u>51 310</u> 37 782	<u>51 310</u> 37 782	<u>51 310</u> 37 782
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 076</u> 24 127	<u>50 147</u> 36 637	<u>50 147</u> 36 637	<u>50 147</u> 36 637
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 373	<u>50 527</u> 37 011	<u>50 527</u> 37 011	<u>50 527</u> 37 011
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 842</u> 24 881	<u>51 310</u> 37 782	<u>51 310</u> 37 782	<u>51 310</u> 37 782
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 108</u> 25 143	<u>51 714</u> 38 180	<u>51 714</u> 38 180	<u>51 714</u> 38 180

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 108</u> 25 143	<u>51 714</u> 38 180	<u>51 714</u> 38 180	<u>51 714</u> 38 180
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 380</u> 25 410	<u>52 127</u> 38 586	<u>52 127</u> 38 586	<u>52 127</u> 38 586
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 941</u> 25 963	<u>52 979</u> 39 425	<u>52 979</u> 39 425	<u>52 979</u> 39 425
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 231</u> 26 248	<u>53 419</u> 39 858	<u>53 419</u> 39 858	<u>53 419</u> 39 858
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 831</u> 23 886	<u>51 572</u> 38 040	<u>51 572</u> 38 040	<u>51 572</u> 38 040
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 730</u> 24 770	<u>54 269</u> 40 694	<u>54 269</u> 40 694	<u>54 269</u> 40 694
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>34 984</u> 25 020	<u>54 686</u> 41 105	<u>54 686</u> 41 105	<u>54 686</u> 41 105
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 508</u> 25 536	<u>55 547</u> 41 953	<u>55 547</u> 41 953	<u>55 547</u> 41 953
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>35 779</u> 25 802	<u>55 991</u> 42 390	<u>55 991</u> 42 390	<u>55 991</u> 42 390

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>34 984</u> 25 020	<u>54 686</u> 41 105	<u>54 686</u> 41 105	<u>54 686</u> 41 105
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 244</u> 25 276	<u>55 112</u> 41 524	<u>55 112</u> 41 524	<u>55 112</u> 41 524
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>35 779</u> 25 802	<u>55 991</u> 42 390	<u>55 991</u> 42 390	<u>55 991</u> 42 390
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 055</u> 26 074	<u>56 445</u> 42 836	<u>56 445</u> 42 836	<u>56 445</u> 42 836
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 055</u> 26 074	<u>56 445</u> 42 836	<u>56 445</u> 42 836	<u>56 445</u> 42 836
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 336</u> 26 351	<u>56 908</u> 43 291	<u>56 908</u> 43 291	<u>56 908</u> 43 291
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>36 918</u> 26 924	<u>57 864</u> 44 233	<u>57 864</u> 44 233	<u>57 864</u> 44 233
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 219</u> 27 220	<u>58 358</u> 44 719	<u>58 358</u> 44 719	<u>58 358</u> 44 719
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>35 485</u> 25 513	<u>56 965</u> 43 348	<u>56 965</u> 43 348	<u>56 965</u> 43 348
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 747</u> 25 771	<u>57 410</u> 43 786	<u>57 410</u> 43 786	<u>57 410</u> 43 786

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 287</u> 26 302	<u>58 327</u> 44 689	<u>58 327</u> 44 689	<u>58 327</u> 44 689
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 565</u> 26 576	<u>58 800</u> 45 154	<u>58 800</u> 45 154	<u>58 800</u> 45 154
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 747</u> 25 771	<u>57 410</u> 43 786	<u>57 410</u> 43 786	<u>57 410</u> 43 786
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 014</u> 26 034	<u>57 864</u> 44 233	<u>57 864</u> 44 233	<u>57 864</u> 44 233
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 565</u> 26 576	<u>58 800</u> 45 154	<u>58 800</u> 45 154	<u>58 800</u> 45 154
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 849</u> 26 856	<u>59 283</u> 45 629	<u>59 283</u> 45 629	<u>59 283</u> 45 629
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 849</u> 26 856	<u>59 283</u> 45 629	<u>59 283</u> 45 629	<u>59 283</u> 45 629
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 140</u> 27 142	<u>59 776</u> 46 115	<u>59 776</u> 46 115	<u>59 776</u> 46 115
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 739</u> 27 732	<u>60 795</u> 47 117	<u>60 795</u> 47 117	<u>60 795</u> 47 117
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 049</u> 28 037	<u>61 321</u> 47 635	<u>61 321</u> 47 635	<u>61 321</u> 47 635
212-101-2700	40, 7473-2010	3						

212-101-2701		3	1	2400	<u>36 263</u> 26 279	<u>58 763</u> 45 117	<u>58 763</u> 45 117	<u>58 763</u> 45 117
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 532</u> 26 544	<u>59 226</u> 45 573	<u>59 226</u> 45 573	<u>59 226</u> 45 573
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 088</u> 27 092	<u>60 180</u> 46 513	<u>60 180</u> 46 513	<u>60 180</u> 46 513
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 375</u> 27 374	<u>60 673</u> 46 997	<u>60 673</u> 46 997	<u>60 673</u> 46 997
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 532</u> 26 544	<u>59 226</u> 45 573	<u>59 226</u> 45 573	<u>59 226</u> 45 573
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 808</u> 26 815	<u>59 698</u> 46 038	<u>59 698</u> 46 038	<u>59 698</u> 46 038
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 375</u> 27 374	<u>60 673</u> 46 997	<u>60 673</u> 46 997	<u>60 673</u> 46 997
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 668</u> 27 662	<u>61 175</u> 47 492	<u>61 175</u> 47 492	<u>61 175</u> 47 492
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 668</u> 27 662	<u>61 175</u> 47 492	<u>61 175</u> 47 492	<u>61 175</u> 47 492
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>37 967</u> 27 956	<u>61 689</u> 47 997	<u>61 689</u> 47 997	<u>61 689</u> 47 997
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 584</u> 28 564	<u>62 749</u> 49 040	<u>62 749</u> 49 040	<u>62 749</u> 49 040

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 903</u> 28 878	<u>63 296</u> 49 579	<u>63 296</u> 49 579	<u>63 296</u> 49 579
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 064</u> 27 067	<u>61 055</u> 47 373	<u>61 055</u> 47 373	<u>61 055</u> 47 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 341</u> 27 341	<u>61 541</u> 47 852	<u>61 541</u> 47 852	<u>61 541</u> 47 852
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 914</u> 27 904	<u>62 543</u> 48 838	<u>62 543</u> 48 838	<u>62 543</u> 48 838
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 195	<u>63 060</u> 49 347	<u>63 060</u> 49 347	<u>63 060</u> 49 347
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 341</u> 27 341	<u>61 541</u> 47 852	<u>61 541</u> 47 852	<u>61 541</u> 47 852
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 625</u> 27 620	<u>62 037</u> 48 340	<u>62 037</u> 48 340	<u>62 037</u> 48 340
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 209</u> 28 195	<u>63 060</u> 49 347	<u>63 060</u> 49 347	<u>63 060</u> 49 347
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 511</u> 28 492	<u>63 588</u> 49 866	<u>63 588</u> 49 866	<u>63 588</u> 49 866
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 511</u> 28 492	<u>63 588</u> 49 866	<u>63 588</u> 49 866	<u>63 588</u> 49 866

212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 819</u> 28 795	<u>64 127</u> 50 397	<u>64 127</u> 50 397	<u>64 127</u> 50 397
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 455</u> 29 421	<u>65 240</u> 51 493	<u>65 240</u> 51 493	<u>65 240</u> 51 493
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 783</u> 29 744	<u>65 815</u> 52 058	<u>65 815</u> 52 058	<u>65 815</u> 52 058

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 438</u> 25 015	<u>31 248</u> 19 435	<u>37 946</u> 24 628	<u>32 518</u> 24 628
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 064</u> 25 630	<u>32 038</u> 20 213	<u>39 197</u> 25 860	<u>33 769</u> 25 860
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 166</u> 26 715	<u>32 860</u> 21 021	<u>40 511</u> 27 153	<u>35 083</u> 27 153

					-	-	-	-	-
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 723</u> 28 248	<u>33 750</u> 21 897	<u>42 290</u> 28 904	<u>36 863</u> 28 904	<u>39 706</u> 28 904
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 168</u> 28 686	<u>33 750</u> 21 897	<u>43 180</u> 29 780	<u>37 752</u> 29 780	<u>40 596</u> 29 780
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 280</u> 29 780	<u>34 640</u> 22 773	<u>44 070</u> 30 656	<u>38 642</u> 30 656	<u>41 486</u> 30 656
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 060</u> 31 532	<u>35 565</u> 23 684	<u>45 850</u> 32 408	<u>40 422</u> 32 408	<u>43 265</u> 32 408
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 840</u> 33 284	<u>36 528</u> 24 632	<u>47 630</u> 34 160	<u>42 202</u> 34 160	<u>45 045</u> 34 160
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 397</u> 34 817	<u>37 529</u> 25 617	<u>49 410</u> 35 912	<u>43 982</u> 35 912	<u>46 825</u> 35 912
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>39 287</u> 35 693	<u>38 570</u> 26 641	<u>51 190</u> 37 663	<u>45 762</u> 37 663	<u>48 605</u> 37 663
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>41 512</u> 37 882	<u>39 652</u> 27 707	<u>53 859</u> 40 291	<u>48 431</u> 40 291	<u>51 275</u> 40 291
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 693</u> 25 265	<u>31 446</u> 19 630	<u>38 196</u> 24 875	<u>32 768</u> 24 875	<u>35 611</u> 24 875
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 324</u> 25 887	<u>32 244</u> 20 415	<u>39 460</u> 26 118	<u>34 032</u> 26 118	<u>36 875</u> 26 118

					-	-	-	-	-
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 437</u> 26 982	<u>33 073</u> 21 232	<u>40 787</u> 27 424	<u>35 359</u> 27 424	<u>38 202</u> 27 424
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 010</u> 28 530	<u>33 972</u> 22 116	<u>42 584</u> 29 194	<u>37 156</u> 29 194	<u>39 999</u> 29 194
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 460</u> 28 972	<u>33 972</u> 22 116	<u>43 483</u> 30 078	<u>38 055</u> 30 078	<u>40 898</u> 30 078
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 583</u> 30 078	<u>34 871</u> 23 001	<u>44 382</u> 30 963	<u>38 954</u> 30 963	<u>41 797</u> 30 963
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 381</u> 31 847	<u>35 806</u> 23 921	<u>46 179</u> 32 732	<u>40 751</u> 32 732	<u>43 595</u> 32 732
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>37 178</u> 33 617	<u>36 778</u> 24 878	<u>47 977</u> 34 501	<u>42 549</u> 34 501	<u>45 392</u> 34 501
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 751</u> 35 165	<u>37 789</u> 25 873	<u>49 775</u> 36 271	<u>44 347</u> 36 271	<u>47 190</u> 36 271
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 650</u> 36 050	<u>38 840</u> 26 908	<u>51 572</u> 38 040	<u>46 144</u> 38 040	<u>48 987</u> 38 040
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>41 897</u> 38 261	<u>39 934</u> 27 984	<u>54 269</u> 40 694	<u>48 841</u> 40 694	<u>51 684</u> 40 694

					-		-	-	.
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>37 946</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628	<u>27 539</u> 24 628	<u>31 104</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>39 197</u> 25 860	<u>39 197</u> 25 860	<u>28 790</u> 25 860	<u>32 355</u> 25 860	<u>39 197</u> 25 860
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>40 511</u> 27 153	<u>40 511</u> 27 153	<u>30 104</u> 27 153	<u>33 668</u> 27 153	<u>40 511</u> 27 153
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>42 290</u> 28 904	<u>42 290</u> 28 904	<u>31 883</u> 28 904	<u>35 448</u> 28 904	<u>42 290</u> 28 904
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>43 180</u> 29 780	<u>43 180</u> 29 780	<u>32 773</u> 29 780	<u>36 338</u> 29 780	<u>43 180</u> 29 780
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>44 070</u> 30 656	<u>44 070</u> 30 656	<u>33 663</u> 30 656	<u>37 228</u> 30 656	<u>44 070</u> 30 656
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>45 850</u> 32 408	<u>45 850</u> 32 408	<u>35 443</u> 32 408	<u>39 008</u> 32 408	<u>45 850</u> 32 408
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>47 630</u> 34 160	<u>47 630</u> 34 160	<u>37 223</u> 34 160	<u>40 788</u> 34 160	<u>47 630</u> 34 160
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>49 410</u> 35 912	<u>49 410</u> 35 912	<u>39 003</u> 35 912	<u>42 568</u> 35 912	<u>49 410</u> 35 912
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>51 190</u> 37 663	<u>51 190</u> 37 663	<u>40 782</u> 37 663	<u>44 347</u> 37 663	<u>51 190</u> 37 663

					-		-	-	.
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>53 859</u> 40 291	<u>53 859</u> 40 291	<u>43 452</u> 40 291	<u>47 017</u> 40 291	<u>53 859</u> 40 291
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>38 196</u> 24 875	<u>38 196</u> 24 875	<u>27 789</u> 24 875	<u>31 354</u> 24 875	<u>38 196</u> 24 875
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>39 460</u> 26 118	<u>39 460</u> 26 118	<u>29 053</u> 26 118	<u>32 618</u> 26 118	<u>39 460</u> 26 118
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 787</u> 27 424	<u>40 787</u> 27 424	<u>30 379</u> 27 424	<u>33 944</u> 27 424	<u>40 787</u> 27 424
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>42 584</u> 29 194	<u>42 584</u> 29 194	<u>32 177</u> 29 194	<u>35 742</u> 29 194	<u>42 584</u> 29 194
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>43 483</u> 30 078	<u>43 483</u> 30 078	<u>33 076</u> 30 078	<u>36 641</u> 30 078	<u>43 483</u> 30 078
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>44 382</u> 30 963	<u>44 382</u> 30 963	<u>33 975</u> 30 963	<u>37 540</u> 30 963	<u>44 382</u> 30 963
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>46 179</u> 32 732	<u>46 179</u> 32 732	<u>35 772</u> 32 732	<u>39 337</u> 32 732	<u>46 179</u> 32 732
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>47 977</u> 34 501	<u>47 977</u> 34 501	<u>37 570</u> 34 501	<u>41 135</u> 34 501	<u>47 977</u> 34 501
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>49 775</u> 36 271	<u>49 775</u> 36 271	<u>39 367</u> 36 271	<u>42 932</u> 36 271	<u>49 775</u> 36 271

					-		-	-	.
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>51 572</u> 38 040	<u>51 572</u> 38 040	<u>41 165</u> 38 040	<u>44 730</u> 38 040	<u>51 572</u> 38 040
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>54 269</u> 40 694	<u>54 269</u> 40 694	<u>43 862</u> 40 694	<u>47 426</u> 40 694	<u>54 269</u> 40 694

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 310</u> 19 435	<u>37 946</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628	<u>37 946</u> 24 628
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 213	<u>39 197</u> 25 860	<u>39 197</u> 25 860	<u>39 197</u> 25 860
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 921</u> 21 021	<u>40 511</u> 27 153	<u>40 511</u> 27 153	<u>40 511</u> 27 153
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>42 290</u> 28 904	<u>42 290</u> 28 904	<u>42 290</u> 28 904
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 897	<u>43 180</u> 29 780	<u>43 180</u> 29 780	<u>43 180</u> 29 780

8.04-08-2024

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 701</u> 22 773	<u>44 070</u> 30 656	<u>44 070</u> 30 656	<u>44 070</u> 30 656
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 684	<u>45 850</u> 32 408	<u>45 850</u> 32 408	<u>45 850</u> 32 408
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 589</u> 24 632	<u>47 630</u> 34 160	<u>47 630</u> 34 160	<u>47 630</u> 34 160
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 590</u> 25 617	<u>49 410</u> 35 912	<u>49 410</u> 35 912	<u>49 410</u> 35 912
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 631</u> 26 641	<u>51 190</u> 37 663	<u>51 190</u> 37 663	<u>51 190</u> 37 663
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 714</u> 27 707	<u>53 859</u> 40 291	<u>53 859</u> 40 291	<u>53 859</u> 40 291
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 507</u> 19 630	<u>38 196</u> 24 875	<u>38 196</u> 24 875	<u>38 196</u> 24 875
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 305</u> 20 415	<u>39 460</u> 26 118	<u>39 460</u> 26 118	<u>39 460</u> 26 118
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 135</u> 21 232	<u>40 787</u> 27 424	<u>40 787</u> 27 424	<u>40 787</u> 27 424
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>42 584</u> 29 194	<u>42 584</u> 29 194	<u>42 584</u> 29 194

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 034</u> 22 116	<u>43 483</u> 30 078	<u>43 483</u> 30 078	<u>43 483</u> 30 078
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 932</u> 23 001	<u>44 382</u> 30 963	<u>44 382</u> 30 963	<u>44 382</u> 30 963
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 867</u> 23 921	<u>46 179</u> 32 732	<u>46 179</u> 32 732	<u>46 179</u> 32 732
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 839</u> 24 878	<u>47 977</u> 34 501	<u>47 977</u> 34 501	<u>47 977</u> 34 501
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 850</u> 25 873	<u>49 775</u> 36 271	<u>49 775</u> 36 271	<u>49 775</u> 36 271
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 902</u> 26 908	<u>51 572</u> 38 040	<u>51 572</u> 38 040	<u>51 572</u> 38 040
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 995</u> 27 984	<u>54 269</u> 40 694	<u>54 269</u> 40 694	<u>54 269</u> 40 694

212-4.
212-401.

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 132</u> 22 992	<u>26 192</u> 15 402	<u>36 319</u> 24 087	<u>31 343</u> 24 087	<u>33 950</u> 24 087
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 689</u> 24 525	<u>27 255</u> 16 448	<u>38 099</u> 25 839	<u>33 123</u> 25 839	<u>35 730</u> 25 839
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 024</u> 25 839	<u>28 926</u> 18 093	<u>39 434</u> 27 153	<u>34 458</u> 27 153	<u>37 064</u> 27 153
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>31 026</u> 27 810	<u>30 121</u> 19 270	<u>41 658</u> 29 342	<u>36 683</u> 29 342	<u>39 289</u> 29 342
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 916</u> 28 686	<u>31 100</u> 20 233	<u>42 103</u> 29 780	<u>37 128</u> 29 780	<u>39 734</u> 29 780
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 918</u> 30 656	<u>33 156</u> 22 256	<u>44 773</u> 32 408	<u>39 798</u> 32 408	<u>42 404</u> 32 408
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 031</u> 31 751	<u>35 734</u> 24 794	<u>45 218</u> 32 846	<u>40 243</u> 32 846	<u>42 849</u> 32 846
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 032</u> 32 737	<u>36 993</u> 26 033	<u>45 663</u> 33 284	<u>40 687</u> 33 284	<u>43 294</u> 33 284
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 184</u> 34 855	<u>38 316</u> 27 335	<u>48 333</u> 35 912	<u>43 357</u> 35 912	<u>45 963</u> 35 912

					-	-	-	-	-
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 955</u> 36 598	<u>41 093</u> 30 069	<u>50 157</u> 37 707	<u>45 182</u> 37 707	<u>47 788</u> 37 707

					-		-	-	.
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>36 319</u> 24 087	<u>36 319</u> 24 087	<u>26 779</u> 24 087	<u>30 047</u> 24 087	<u>36 319</u> 24 087
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>38 099</u> 25 839	<u>38 099</u> 25 839	<u>28 559</u> 25 839	<u>31 827</u> 25 839	<u>38 099</u> 25 839
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>39 434</u> 27 153	<u>39 434</u> 27 153	<u>29 894</u> 27 153	<u>33 162</u> 27 153	<u>39 434</u> 27 153
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>41 658</u> 29 342	<u>41 658</u> 29 342	<u>32 119</u> 29 342	<u>35 386</u> 29 342	<u>41 658</u> 29 342
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>42 103</u> 29 780	<u>42 103</u> 29 780	<u>32 564</u> 29 780	<u>35 831</u> 29 780	<u>42 103</u> 29 780
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>44 773</u> 32 408	<u>44 773</u> 32 408	<u>35 233</u> 32 408	<u>38 501</u> 32 408	<u>44 773</u> 32 408

8.04-08-2024

					-		-	-	.
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>45 218</u> 32 846	<u>45 218</u> 32 846	<u>35 678</u> 32 846	<u>38 946</u> 32 846	<u>45 218</u> 32 846
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>45 663</u> 33 284	<u>45 663</u> 33 284	<u>36 123</u> 33 284	<u>39 391</u> 33 284	<u>45 663</u> 33 284
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>48 333</u> 35 912	<u>48 333</u> 35 912	<u>38 793</u> 35 912	<u>42 061</u> 35 912	<u>48 333</u> 35 912
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>50 157</u> 37 707	<u>50 157</u> 37 707	<u>40 617</u> 37 707	<u>43 885</u> 37 707	<u>50 157</u> 37 707

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 415</u> 15 402	<u>36 319</u> 24 087	<u>36 319</u> 24 087	<u>36 319</u> 24 087
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 478</u> 16 448	<u>38 099</u> 25 839	<u>38 099</u> 25 839	<u>38 099</u> 25 839
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 149</u> 18 093	<u>39 434</u> 27 153	<u>39 434</u> 27 153	<u>39 434</u> 27 153

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 344</u> 19 270	<u>41 658</u> 29 342	<u>41 658</u> 29 342	<u>41 658</u> 29 342
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 323</u> 20 233	<u>42 103</u> 29 780	<u>42 103</u> 29 780	<u>42 103</u> 29 780
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 379</u> 22 256	<u>44 773</u> 32 408	<u>44 773</u> 32 408	<u>44 773</u> 32 408
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>33 957</u> 24 794	<u>45 218</u> 32 846	<u>45 218</u> 32 846	<u>45 218</u> 32 846
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 216</u> 26 033	<u>45 663</u> 33 284	<u>45 663</u> 33 284	<u>45 663</u> 33 284
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 539</u> 27 335	<u>48 333</u> 35 912	<u>48 333</u> 35 912	<u>48 333</u> 35 912
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 316</u> 30 069	<u>50 157</u> 37 707	<u>50 157</u> 37 707	<u>50 157</u> 37 707

213.
213-1.
213-101.

					,	.	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>99 034</u> 91 866	<u>104 249</u> 81 585	<u>111 694</u> 81 585	<u>90 056</u> 81 585	<u>91 216</u> 81 585	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>99 034</u> 91 866	<u>104 249</u> 81 585	<u>111 694</u> 81 585	<u>90 056</u> 81 585	<u>91 216</u> 81 585	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>99 034</u> 91 866	<u>104 249</u> 81 585	<u>111 694</u> 81 585	<u>90 056</u> 81 585	<u>91 216</u> 81 585	
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>99 034</u> 91 866	<u>104 249</u> 81 585	<u>111 694</u> 81 585	<u>90 056</u> 81 585	<u>91 216</u> 81 585	

					-		-	-	.
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>100 126</u> 81 585	<u>97 009</u> 81 585	<u>87 503</u> 81 585	<u>90 984</u> 81 585	<u>107 343</u> 81 585
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>100 126</u> 81 585	<u>97 009</u> 81 585	<u>87 503</u> 81 585	<u>90 984</u> 81 585	<u>107 343</u> 81 585
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>100 126</u> 81 585	<u>97 009</u> 81 585	<u>87 503</u> 81 585	<u>90 984</u> 81 585	<u>107 343</u> 81 585
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>100 126</u> 81 585	<u>97 009</u> 81 585	<u>87 503</u> 81 585	<u>90 984</u> 81 585	<u>107 343</u> 81 585

					,				
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>98 819</u> 81 585	<u>105 409</u> 81 585	<u>113 144</u> 81 585	<u>99 423</u> 81 585	

				,				
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>98 819</u> 81 585	<u>105 409</u> 81 585	<u>113 144</u> 81 585	<u>99 423</u> 81 585
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 819</u> 81 585	<u>105 409</u> 81 585	<u>113 144</u> 81 585	<u>99 423</u> 81 585
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>98 819</u> 81 585	<u>105 409</u> 81 585	<u>113 144</u> 81 585	<u>99 423</u> 81 585

25.

255.

255-1.

255-101.

, ,

				,	.
255-101-0100	6665-91				
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>4 201</u> 3 990
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 669</u> 11 290
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 632</u> 1 560
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50	<u>2 128</u> 2 030
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 387</u> 13 950

255-102.

255-102-0200	17608-2017	2			
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{7\,237}{6\,940}$
255-102-0202	(17608-2017 60) ,	2	1	130	$\frac{7\,854}{7\,540}$
255-102-0204	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{10\,317}{9\,940}$
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175	$\frac{7\,710}{7\,360}$
255-102-0208	(17608-2017 80) ,	2	1	175	$\frac{8\,325}{7\,960}$
255-102-0210	17608-2017 80	2	1	175	$\frac{10\,788}{10\,360}$

255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>8 335</u> 7 970
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 951</u> 8 570
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 593</u> 10 170
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>12 029</u> 11 570
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 478</u> 9 040
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>10 914</u> 10 440

255-102-0221	17608-2017 80	2	1	175	<u>8 222</u> 7 860
255-102-0222	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>8 838</u> 8 460
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 300</u> 10 860
255-102-0225	17608-2017 100	2	1	225	<u>8 893</u> 8 470
255-102-0226	(100 , 17608-2017)	2	1	225	<u>9 509</u> 9 070
255-102-0227	(100 , 17608-2017)	2	1	225	<u>11 151</u> 10 670

				,	.
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 587</u> 12 070
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 735</u> 8 360
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 377</u> 9 960
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 814</u> 11 360
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 406</u> 8 970
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 021</u> 9 570

				,	.
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 100</u> 12 570
255-102-0400	17608-2017	2			
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>8 264</u> 7 940
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 879</u> 8 540
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 906</u> 9 540
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 343</u> 10 940
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 735</u> 8 360

				,	.
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 351</u> 8 960
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 377</u> 9 960
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 814</u> 11 360
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 406</u> 8 970
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 021</u> 9 570
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 663</u> 11 170

255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 100</u> 12 570
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	<u>8 777</u> 8 440
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 393</u> 9 040
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>10 419</u> 10 040
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 856</u> 11 440
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 249</u> 8 860

				,	.
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 864</u> 9 460
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 891</u> 10 460
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 327</u> 11 860
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 919</u> 9 470
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 535</u> 10 070
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 177</u> 11 670

255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 613</u> 13 070
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 761</u> 9 360
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 377</u> 9 960
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>11 403</u> 10 960
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 840</u> 12 360
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 432</u> 9 970

				,	.
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 048</u> 10 570
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 170
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 127</u> 13 570
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 458</u> 10 970
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 074</u> 11 570
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>13 716</u> 13 170

255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>15 152</u> 14 570
255-102-0800	, c 17608-2017	2			
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 015</u> 19 390
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>20 434</u> 19 760
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 322</u> 19 690
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>20 742</u> 20 060
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>21 049</u> 20 360
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>22 315</u> 21 550
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>22 829</u> 22 050

255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282	<u>23 229</u> 22 390
255-102-0809	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>20 384</u> 19 750
255-102-0810	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>20 804</u> 20 120
255-102-0811	Granit Ferro PRO 3 60	2	1	130	<u>20 691</u> 20 050
255-102-0812	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>21 111</u> 20 420
255-102-0813	Granit Ferro PRO 3 80	2	1	175	<u>21 419</u> 20 720
255-102-0814	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>22 685</u> 21 910
255-102-0815	Granit Ferro PRO 3 100	2	1	225	<u>23 198</u> 22 410
255-102-0816	Granit Ferro PRO 3 120	2	1	282	<u>23 598</u> 22 750
255-102-0817	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>20 476</u> 19 840
255-102-0818	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>20 895</u> 20 210

255-102-0819	Granit Ferro Lace 60	2	1	130	<u>20 784</u> 20 140
255-102-0820	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>21 203</u> 20 510
255-102-0821	Granit Ferro Lace 80	2	1	175	<u>21 511</u> 20 810
255-102-0822	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>22 777</u> 22 000
255-102-0823	Granit Ferro Lace 100	2	1	225	<u>23 291</u> 22 500
255-102-0824	Granit Ferro Lace 120	2	1	282	<u>23 690</u> 22 840
255-102-0825	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>21 163</u> 20 510
255-102-0826	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>21 583</u> 20 880
255-102-0827	Granit Ferro Lace PRO 3 60	2	1	130	<u>21 471</u> 20 810
255-102-0828	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>21 891</u> 21 180

255-102-0829	Granit Ferro Lace PRO 3 80	2	1	175	<u>22 199</u> 21 480
255-102-0830	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>23 465</u> 22 670
255-102-0831	Granit Ferro Lace PRO 3 100	2	1	225	<u>23 978</u> 23 170
255-102-0832	Granit Ferro Lace PRO 3 120	2	1	282	<u>24 377</u> 23 510
255-102-0900	, , c 17608-2017	2			
255-102-0901	Granit Silk 60	2	1	130	<u>24 684</u> 23 940
255-102-0902	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 103</u> 24 310
255-102-0903	Granit Silk 60	2	1	130	<u>24 991</u> 24 240

255-102-0904	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 411</u> 24 610
255-102-0905	Granit Silk 80	2	1	175	<u>25 718</u> 24 910
255-102-0906	Granit Silk 100	2	1	225	<u>26 985</u> 26 100
255-102-0907	Granit Silk 100	2	1	225	<u>28 524</u> 27 600
255-102-0908	Granit Silk 120	2	1	282	<u>27 898</u> 26 940
255-102-0909	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>25 145</u> 24 390
255-102-0910	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>25 565</u> 24 760
255-102-0911	Granit Silk PRO 3 60	2	1	130	<u>25 453</u> 24 690
255-102-0912	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>25 872</u> 25 060
255-102-0913	Granit Silk PRO 3 80	2	1	175	<u>26 181</u> 25 360
255-102-0914	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>27 446</u> 26 550

255-102-0915	Granit Silk PRO 3 100	2	1	225	<u>27 960</u> 27 050
255-102-0916	Granit Silk PRO 3 120	2	1	282	<u>28 359</u> 27 390
255-102-0917	Granit Satin 60	2	1	130	<u>25 423</u> 24 660
255-102-0918	Granit Satin 80	2	1	175	<u>25 842</u> 25 030
255-102-0919	Granit Satin 60	2	1	130	<u>25 730</u> 24 960
255-102-0920	Granit Satin 80	2	1	175	<u>26 150</u> 25 330
255-102-0921	Granit Satin 80	2	1	175	<u>26 457</u> 25 630
255-102-0922	Granit Satin 100	2	1	225	<u>27 723</u> 26 820
255-102-0923	Granit Satin 100	2	1	225	<u>28 237</u> 27 320
255-102-0924	Granit Satin 120	2	1	282	<u>28 637</u> 27 660
255-102-0925	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>25 874</u> 25 100

255-102-0926	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 293</u> 25 470
255-102-0927	Granit Satin PRO 3 60	2	1	130	<u>26 182</u> 25 400
255-102-0928	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 601</u> 25 770
255-102-0929	Granit Satin PRO 3 80	2	1	175	<u>26 909</u> 26 070
255-102-0930	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>28 175</u> 27 260
255-102-0931	Granit Satin PRO 3 100	2	1	225	<u>28 689</u> 27 760
255-102-0932	Granit Satin PRO 3 120	2	1	282	<u>29 088</u> 28 100

255-103.

				,	.
255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 757</u> 10 520
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 959</u> 7 810
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 668</u> 11 420
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 870</u> 8 710

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>6 770</u> 6 650
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>7 781</u> 7 650
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 806</u> 9 650
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 406</u> 6 300
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 417</u> 7 300
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 441</u> 9 300

-

,

8.04-08-2024

,

3 -

: «

»

: Times New Roman.

60 84 ¹/₈

050046,

, 21

./ : +7 (727) 392 76 16 –

-

,

8.04-08-2024

,

-

3

: «

»

: Times New Roman.

60 84 ¹/₈

050046, .

, 21

./ : +7 (727) 392 76 16 –