

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен
01.10.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
с 01.10.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		124

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 878</u> 18 545	<u>25 777</u> 20 410	<u>31 271</u> 20 410	<u>30 588</u> 20 410	<u>30 246</u> 20 410
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 562</u> 19 218	<u>26 380</u> 21 004	<u>31 874</u> 21 004	<u>31 191</u> 21 004	<u>30 850</u> 21 004
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 392</u> 20 035	<u>27 163</u> 21 774	<u>32 657</u> 21 774	<u>31 974</u> 21 774	<u>31 633</u> 21 774
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 049</u> 20 238	<u>27 516</u> 21 994	<u>33 173</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 258</u> 20 444	<u>27 744</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 473</u> 20 655	<u>27 976</u> 22 448	<u>33 634</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 914</u> 21 090	<u>28 457</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 142</u> 21 314	<u>28 704</u> 23 164	<u>34 361</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 258</u> 20 444	<u>27 744</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 473</u> 20 655	<u>27 976</u> 22 448	<u>33 634</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 691</u> 20 870	<u>28 214</u> 22 682	<u>33 871</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 142</u> 21 314	<u>28 704</u> 23 164	<u>34 361</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 375</u> 21 543	<u>28 957</u> 23 413	<u>34 614</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 473</u> 20 655	<u>27 976</u> 22 448	<u>33 634</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 691</u> 20 870	<u>28 214</u> 22 682	<u>33 871</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 914</u> 21 090	<u>28 457</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 375</u> 21 543	<u>28 957</u> 23 413	<u>34 614</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 613</u> 21 777	<u>29 216</u> 23 668	<u>34 873</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 691</u> 20 870	<u>28 214</u> 22 682	<u>33 871</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 914</u> 21 090	<u>28 457</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 142</u> 21 314	<u>28 704</u> 23 164	<u>34 361</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 613</u> 21 777	<u>29 216</u> 23 668	<u>34 873</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 856</u> 22 017	<u>29 480</u> 23 928	<u>35 137</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 115</u> 20 747	<u>27 855</u> 22 456	<u>33 349</u> 22 456	<u>32 666</u> 22 456	<u>32 325</u> 22 456
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 779</u> 20 957	<u>28 215</u> 22 683	<u>33 872</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 997</u> 21 171	<u>28 450</u> 22 914	<u>34 107</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 218</u> 21 389	<u>28 690</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 676</u> 21 839	<u>29 185</u> 23 638	<u>34 843</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 072	<u>29 441</u> 23 889	<u>35 098</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 997</u> 21 171	<u>28 450</u> 22 914	<u>34 107</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 218</u> 21 389	<u>28 690</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 445</u> 21 612	<u>28 935</u> 23 392	<u>34 592</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 072	<u>29 441</u> 23 889	<u>35 098</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 153</u> 22 309	<u>29 702</u> 24 146	<u>35 359</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 218</u> 21 389	<u>28 690</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 445</u> 21 612	<u>28 935</u> 23 392	<u>34 592</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 676</u> 21 839	<u>29 185</u> 23 638	<u>34 843</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 153</u> 22 309	<u>29 702</u> 24 146	<u>35 359</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 551	<u>29 969</u> 24 409	<u>35 626</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 445</u> 21 612	<u>28 935</u> 23 392	<u>34 592</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 676</u> 21 839	<u>29 185</u> 23 638	<u>34 843</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 072	<u>29 441</u> 23 889	<u>35 098</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 551	<u>29 969</u> 24 409	<u>35 626</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 651</u> 22 799	<u>30 241</u> 24 677	<u>35 898</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 420</u> 21 048	<u>28 262</u> 22 857	<u>33 756</u> 22 857	<u>33 073</u> 22 857	<u>32 732</u> 22 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 088</u> 21 260	<u>28 626</u> 23 087	<u>34 283</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 308</u> 21 477	<u>28 866</u> 23 323	<u>34 523</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 533</u> 21 699	<u>29 110</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 997</u> 22 156	<u>29 614</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 237</u> 22 391	<u>29 874</u> 24 315	<u>35 531</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 308</u> 21 477	<u>28 866</u> 23 323	<u>34 523</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 533</u> 21 699	<u>29 110</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 763</u> 21 925	<u>29 359</u> 23 809	<u>35 016</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 237</u> 22 391	<u>29 874</u> 24 315	<u>35 531</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 481</u> 22 632	<u>30 140</u> 24 577	<u>35 797</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 533</u> 21 699	<u>29 110</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 763</u> 21 925	<u>29 359</u> 23 809	<u>35 016</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 997</u> 22 156	<u>29 614</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 481</u> 22 632	<u>30 140</u> 24 577	<u>35 797</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 731</u> 22 878	<u>30 411</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 763</u> 21 925	<u>29 359</u> 23 809	<u>35 016</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 997</u> 22 156	<u>29 614</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 237</u> 22 391	<u>29 874</u> 24 315	<u>35 531</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 731</u> 22 878	<u>30 411</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 987</u> 23 129	<u>30 688</u> 25 117	<u>36 345</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 003</u> 21 621	<u>28 767</u> 23 354	<u>34 261</u> 23 354	<u>33 578</u> 23 354	<u>33 237</u> 23 354
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 676</u> 21 840	<u>29 136</u> 23 589	<u>34 793</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 903</u> 22 063	<u>29 381</u> 23 830	<u>35 038</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 134</u> 22 290	<u>29 630</u> 24 076	<u>35 288</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 611</u> 22 759	<u>30 145</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 857</u> 23 002	<u>30 411</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 903</u> 22 063	<u>29 381</u> 23 830	<u>35 038</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 134</u> 22 290	<u>29 630</u> 24 076	<u>35 288</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 522	<u>29 885</u> 24 327	<u>35 542</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 857</u> 23 002	<u>30 411</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 108</u> 23 249	<u>30 683</u> 25 111	<u>36 340</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 134</u> 22 290	<u>29 630</u> 24 076	<u>35 288</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 522	<u>29 885</u> 24 327	<u>35 542</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 611</u> 22 759	<u>30 145</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 108</u> 23 249	<u>30 683</u> 25 111	<u>36 340</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 365</u> 23 502	<u>30 960</u> 25 384	<u>36 617</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 522	<u>29 885</u> 24 327	<u>35 542</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 611</u> 22 759	<u>30 145</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 857</u> 23 002	<u>30 411</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 365</u> 23 502	<u>30 960</u> 25 384	<u>36 617</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 627</u> 23 760	<u>31 243</u> 25 663	<u>36 900</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 365</u> 23 502	<u>30 960</u> 25 384	<u>36 617</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 627</u> 23 760	<u>31 243</u> 25 663	<u>36 900</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 024	<u>31 533</u> 25 948	<u>37 190</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 170</u> 24 294	<u>31 829</u> 26 240	<u>37 486</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 737</u> 24 852	<u>32 442</u> 26 843	<u>38 099</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 000</u> 23 586	<u>30 885</u> 25 438	<u>36 379</u> 25 438	<u>35 696</u> 25 438	<u>35 355</u> 25 438
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 693</u> 23 825	<u>31 275</u> 25 695	<u>36 932</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 940</u> 24 068	<u>31 542</u> 25 957	<u>37 199</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 449</u> 24 569	<u>32 091</u> 26 498	<u>37 748</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 712</u> 24 828	<u>32 374</u> 26 777	<u>38 032</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 693</u> 23 825	<u>31 275</u> 25 695	<u>36 932</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 940</u> 24 068	<u>31 542</u> 25 957	<u>37 199</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 192</u> 24 316	<u>31 814</u> 26 225	<u>37 471</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 712</u> 24 828	<u>32 374</u> 26 777	<u>38 032</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 981</u> 25 092	<u>32 664</u> 27 061	<u>38 321</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 940</u> 24 068	<u>31 542</u> 25 957	<u>37 199</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 192</u> 24 316	<u>31 814</u> 26 225	<u>37 471</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 449</u> 24 569	<u>32 091</u> 26 498	<u>37 748</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 981</u> 25 092	<u>32 664</u> 27 061	<u>38 321</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 255</u> 25 362	<u>32 960</u> 27 352	<u>38 617</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 981</u> 25 092	<u>32 664</u> 27 061	<u>38 321</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 255</u> 25 362	<u>32 960</u> 27 352	<u>38 617</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 535</u> 25 637	<u>33 262</u> 27 650	<u>38 919</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 821</u> 25 919	<u>33 570</u> 27 954	<u>39 227</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 413</u> 26 502	<u>34 209</u> 28 582	<u>39 866</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 058</u> 24 628	<u>32 024</u> 26 559	<u>37 518</u> 26 559	<u>36 835</u> 26 559	<u>36 494</u> 26 559
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 762</u> 24 877	<u>32 426</u> 26 827	<u>38 083</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 020</u> 25 131	<u>32 704</u> 27 101	<u>38 361</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 552</u> 25 654	<u>33 278</u> 27 666	<u>38 935</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 826</u> 25 924	<u>33 573</u> 27 957	<u>39 231</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 762</u> 24 877	<u>32 426</u> 26 827	<u>38 083</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 020</u> 25 131	<u>32 704</u> 27 101	<u>38 361</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 283</u> 25 390	<u>32 988</u> 27 380	<u>38 645</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 826</u> 25 924	<u>33 573</u> 27 957	<u>39 231</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 107</u> 26 200	<u>33 876</u> 28 254	<u>39 533</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 020</u> 25 131	<u>32 704</u> 27 101	<u>38 361</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 283</u> 25 390	<u>32 988</u> 27 380	<u>38 645</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 552</u> 25 654	<u>33 278</u> 27 666	<u>38 935</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 107</u> 26 200	<u>33 876</u> 28 254	<u>39 533</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 393</u> 26 482	<u>34 184</u> 28 558	<u>39 841</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 107</u> 26 200	<u>33 876</u> 28 254	<u>39 533</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 26 482	<u>34 184</u> 28 558	<u>39 841</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 685</u> 26 770	<u>34 500</u> 28 868	<u>40 157</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 984</u> 27 064	<u>34 822</u> 29 186	<u>40 479</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 602</u> 27 672	<u>35 488</u> 29 841	<u>41 145</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 776</u> 26 319	<u>33 771</u> 28 278	<u>39 265</u> 28 278	<u>38 582</u> 28 278	<u>38 240</u> 28 278
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 498</u> 26 585	<u>34 190</u> 28 564	<u>39 847</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>30 055</u> 27 133	<u>34 789</u> 29 153	<u>40 446</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 342</u> 27 416	<u>35 097</u> 29 457	<u>40 754</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 498</u> 26 585	<u>34 190</u> 28 564	<u>39 847</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 773</u> 26 857	<u>34 486</u> 28 855	<u>40 144</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 342</u> 27 416	<u>35 097</u> 29 457	<u>40 754</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 635</u> 27 705	<u>35 412</u> 29 767	<u>41 069</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 635</u> 27 705	<u>35 412</u> 29 767	<u>41 069</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 935</u> 27 999	<u>35 734</u> 30 083	<u>41 391</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>31 553</u> 28 608	<u>36 398</u> 30 737	<u>42 056</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 872</u> 28 922	<u>36 742</u> 31 075	<u>42 399</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 776</u> 26 319	<u>33 771</u> 28 278	<u>39 265</u> 28 278	<u>38 582</u> 28 278	<u>38 240</u> 28 278
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 498</u> 26 585	<u>34 190</u> 28 564	<u>39 847</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 055</u> 27 133	<u>34 789</u> 29 153	<u>40 446</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 342</u> 27 416	<u>35 097</u> 29 457	<u>40 754</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 498</u> 26 585	<u>34 190</u> 28 564	<u>39 847</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 773</u> 26 857	<u>34 486</u> 28 855	<u>40 144</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 342</u> 27 416	<u>35 097</u> 29 457	<u>40 754</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 635</u> 27 705	<u>35 412</u> 29 767	<u>41 069</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 635</u> 27 705	<u>35 412</u> 29 767	<u>41 069</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 935</u> 27 999	<u>35 734</u> 30 083	<u>41 391</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 553</u> 28 608	<u>36 398</u> 30 737	<u>42 056</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 872</u> 28 922	<u>36 742</u> 31 075	<u>42 399</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 988</u> 28 496	<u>36 175</u> 30 645	<u>41 669</u> 30 645	<u>40 986</u> 30 645	<u>40 645</u> 30 645
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 732</u> 28 784	<u>36 619</u> 30 954	<u>42 276</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 335</u> 29 378	<u>37 268</u> 31 593	<u>42 925</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 646</u> 29 684	<u>37 602</u> 31 922	<u>43 259</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 732</u> 28 784	<u>36 619</u> 30 954	<u>42 276</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 030</u> 29 078	<u>36 940</u> 31 270	<u>42 597</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 646</u> 29 684	<u>37 602</u> 31 922	<u>43 259</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 963</u> 29 996	<u>37 943</u> 32 258	<u>43 600</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 963</u> 29 996	<u>37 943</u> 32 258	<u>43 600</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 287</u> 30 315	<u>38 292</u> 32 601	<u>43 949</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 957</u> 30 974	<u>39 012</u> 33 310	<u>44 669</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 303</u> 31 315	<u>39 384</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 479</u> 29 964	<u>37 701</u> 32 146	<u>43 194</u> 32 146	<u>42 512</u> 32 146	<u>42 170</u> 32 146
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 238</u> 30 266	<u>38 160</u> 32 471	<u>43 817</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 872</u> 30 890	<u>38 840</u> 33 140	<u>44 497</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 199</u> 31 212	<u>39 191</u> 33 485	<u>44 848</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 238</u> 30 266	<u>38 160</u> 32 471	<u>43 817</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 551</u> 30 575	<u>38 496</u> 32 802	<u>44 153</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 199</u> 31 212	<u>39 191</u> 33 485	<u>44 848</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 532</u> 31 541	<u>39 549</u> 33 838	<u>45 206</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 532</u> 31 541	<u>39 549</u> 33 838	<u>45 206</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 873</u> 31 876	<u>39 914</u> 34 198	<u>45 572</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 577</u> 32 569	<u>40 670</u> 34 941	<u>46 327</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 941</u> 32 927	<u>41 060</u> 35 325	<u>46 717</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 901</u> 31 363	<u>39 110</u> 33 534	<u>44 604</u> 33 534	<u>43 921</u> 33 534	<u>43 580</u> 33 534
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 31 680	<u>39 584</u> 33 873	<u>45 241</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 337</u> 32 333	<u>40 293</u> 34 571	<u>45 951</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 680</u> 32 670	<u>40 659</u> 34 931	<u>46 316</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 674</u> 31 680	<u>39 584</u> 33 873	<u>45 241</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 002</u> 32 003	<u>39 935</u> 34 218	<u>45 592</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 680</u> 32 670	<u>40 659</u> 34 931	<u>46 316</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 029</u> 33 014	<u>41 033</u> 35 299	<u>46 690</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 029</u> 33 014	<u>41 033</u> 35 299	<u>46 690</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 386</u> 33 365	<u>41 414</u> 35 674	<u>47 072</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 123</u> 34 090	<u>42 202</u> 36 450	<u>47 859</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 503</u> 34 465	<u>42 609</u> 36 850	<u>48 266</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>37 212</u> 33 638	<u>41 172</u> 35 562	<u>46 665</u> 35 562	<u>45 983</u> 35 562	<u>45 641</u> 35 562
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 008</u> 33 977	<u>41 666</u> 35 922	<u>47 323</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 720</u> 34 678	<u>42 418</u> 36 662	<u>48 075</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 087</u> 35 039	<u>42 806</u> 37 044	<u>48 463</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 008</u> 33 977	<u>41 666</u> 35 922	<u>47 323</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 360</u> 34 324	<u>42 038</u> 36 288	<u>47 695</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 087</u> 35 039	<u>42 806</u> 37 044	<u>48 463</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 462</u> 35 408	<u>43 203</u> 37 434	<u>48 860</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 462</u> 35 408	<u>43 203</u> 37 434	<u>48 860</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 844</u> 35 785	<u>43 607</u> 37 832	<u>49 264</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 635</u> 36 563	<u>44 443</u> 38 655	<u>50 100</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 043</u> 36 964	<u>44 874</u> 39 080	<u>50 531</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 079</u> 18 744	<u>25 984</u> 20 614	<u>31 478</u> 20 614	<u>30 795</u> 20 614	<u>30 454</u> 20 614
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 770</u> 19 424	<u>26 594</u> 21 214	<u>32 088</u> 21 214	<u>31 405</u> 21 214	<u>31 063</u> 21 214
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 609</u> 20 249	<u>27 384</u> 21 992	<u>32 878</u> 21 992	<u>32 195</u> 21 992	<u>31 854</u> 21 992
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 268</u> 20 453	<u>27 739</u> 22 214	<u>33 396</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 480</u> 20 662	<u>27 969</u> 22 441	<u>33 627</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 696</u> 20 875	<u>28 204</u> 22 672	<u>33 862</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 315	<u>28 689</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 373</u> 21 541	<u>28 940</u> 23 396	<u>34 597</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 480</u> 20 662	<u>27 969</u> 22 441	<u>33 627</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 696</u> 20 875	<u>28 204</u> 22 672	<u>33 862</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 917</u> 21 093	<u>28 444</u> 22 908	<u>34 102</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 373</u> 21 541	<u>28 940</u> 23 396	<u>34 597</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 608</u> 21 773	<u>29 195</u> 23 647	<u>34 852</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 696</u> 20 875	<u>28 204</u> 22 672	<u>33 862</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 917</u> 21 093	<u>28 444</u> 22 908	<u>34 102</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 315	<u>28 689</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 608</u> 21 773	<u>29 195</u> 23 647	<u>34 852</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 849</u> 22 010	<u>29 456</u> 23 905	<u>35 113</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 917</u> 21 093	<u>28 444</u> 22 908	<u>34 102</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 315	<u>28 689</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 373</u> 21 541	<u>28 940</u> 23 396	<u>34 597</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 849</u> 22 010	<u>29 456</u> 23 905	<u>35 113</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 095</u> 22 251	<u>29 723</u> 24 167	<u>35 380</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 339</u> 20 968	<u>28 084</u> 22 681	<u>33 577</u> 22 681	<u>32 895</u> 22 681	<u>32 553</u> 22 681
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 006</u> 21 180	<u>28 446</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 225</u> 21 396	<u>28 683</u> 23 143	<u>34 340</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 450</u> 21 616	<u>28 925</u> 23 382	<u>34 583</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 072	<u>29 426</u> 23 874	<u>35 083</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 150</u> 22 306	<u>29 684</u> 24 128	<u>35 341</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 225</u> 21 396	<u>28 683</u> 23 143	<u>34 340</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 450</u> 21 616	<u>28 925</u> 23 382	<u>34 583</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 678</u> 21 842	<u>29 173</u> 23 626	<u>34 830</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 150</u> 22 306	<u>29 684</u> 24 128	<u>35 341</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 394</u> 22 546	<u>29 947</u> 24 388	<u>35 604</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 450</u> 21 616	<u>28 925</u> 23 382	<u>34 583</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 678</u> 21 842	<u>29 173</u> 23 626	<u>34 830</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 072	<u>29 426</u> 23 874	<u>35 083</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 394</u> 22 546	<u>29 947</u> 24 388	<u>35 604</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 643</u> 22 791	<u>30 217</u> 24 653	<u>35 874</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 678</u> 21 842	<u>29 173</u> 23 626	<u>34 830</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 072	<u>29 426</u> 23 874	<u>35 083</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 150</u> 22 306	<u>29 684</u> 24 128	<u>35 341</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 643</u> 22 791	<u>30 217</u> 24 653	<u>35 874</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 898</u> 23 042	<u>30 492</u> 24 924	<u>36 149</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 648</u> 21 271	<u>28 495</u> 23 085	<u>33 988</u> 23 085	<u>29 672</u> 23 085	<u>32 964</u> 23 085
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 317</u> 21 486	<u>28 861</u> 23 318	<u>34 518</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 540</u> 21 706	<u>29 103</u> 23 556	<u>34 760</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 767</u> 21 929	<u>29 349</u> 23 799	<u>35 006</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 391	<u>29 858</u> 24 300	<u>35 515</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 478</u> 22 629	<u>30 121</u> 24 559	<u>35 778</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 540</u> 21 706	<u>29 103</u> 23 556	<u>34 760</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 767</u> 21 929	<u>29 349</u> 23 799	<u>35 006</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 999</u> 22 158	<u>29 601</u> 24 047	<u>35 258</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 478</u> 22 629	<u>30 121</u> 24 559	<u>35 778</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 726</u> 22 873	<u>30 389</u> 24 823	<u>36 046</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 767</u> 21 929	<u>29 349</u> 23 799	<u>35 006</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 999</u> 22 158	<u>29 601</u> 24 047	<u>35 258</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 391	<u>29 858</u> 24 300	<u>35 515</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 726</u> 22 873	<u>30 389</u> 24 823	<u>36 046</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 978</u> 23 121	<u>30 663</u> 25 093	<u>36 320</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 999</u> 22 158	<u>29 601</u> 24 047	<u>35 258</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 391	<u>29 858</u> 24 300	<u>35 515</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 478</u> 22 629	<u>30 121</u> 24 559	<u>35 778</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 978</u> 23 121	<u>30 663</u> 25 093	<u>36 320</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 236</u> 23 375	<u>30 944</u> 25 368	<u>36 601</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 236</u> 21 851	<u>29 005</u> 23 587	<u>34 498</u> 23 587	<u>33 816</u> 23 587	<u>33 474</u> 23 587
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 912</u> 22 072	<u>29 376</u> 23 825	<u>35 033</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 141</u> 22 297	<u>29 623</u> 24 068	<u>35 280</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 374</u> 22 527	<u>29 875</u> 24 317	<u>35 532</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 856</u> 23 001	<u>30 395</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 105</u> 23 246	<u>30 664</u> 25 093	<u>36 321</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 141</u> 22 297	<u>29 623</u> 24 068	<u>35 280</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 374</u> 22 527	<u>29 875</u> 24 317	<u>35 532</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 613</u> 22 761	<u>30 132</u> 24 570	<u>35 790</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 105</u> 23 246	<u>30 664</u> 25 093	<u>36 321</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 359</u> 23 496	<u>30 938</u> 25 362	<u>36 595</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 374</u> 22 527	<u>29 875</u> 24 317	<u>35 532</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 613</u> 22 761	<u>30 132</u> 24 570	<u>35 790</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 856</u> 23 001	<u>30 395</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 359</u> 23 496	<u>30 938</u> 25 362	<u>36 595</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 618</u> 23 751	<u>31 218</u> 25 638	<u>36 875</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 613</u> 22 761	<u>30 132</u> 24 570	<u>35 790</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 856</u> 23 001	<u>30 395</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 105</u> 23 246	<u>30 664</u> 25 093	<u>36 321</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 618</u> 23 751	<u>31 218</u> 25 638	<u>36 875</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 883</u> 24 012	<u>31 504</u> 25 920	<u>37 161</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 618</u> 23 751	<u>31 218</u> 25 638	<u>36 875</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 883</u> 24 012	<u>31 504</u> 25 920	<u>37 161</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 154</u> 24 279	<u>31 797</u> 26 208	<u>37 454</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 431</u> 24 551	<u>32 096</u> 26 502	<u>37 753</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 005</u> 25 116	<u>32 715</u> 27 112	<u>38 372</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>27 253</u> 23 835	<u>31 143</u> 25 692	<u>36 637</u> 25 692	<u>35 954</u> 25 692	<u>35 613</u> 25 692
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 949</u> 24 076	<u>31 536</u> 25 952	<u>37 193</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 198</u> 24 322	<u>31 805</u> 26 217	<u>37 462</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 713</u> 24 829	<u>32 360</u> 26 763	<u>38 017</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 979</u> 25 090	<u>32 647</u> 27 044	<u>38 304</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 949</u> 24 076	<u>31 536</u> 25 952	<u>37 193</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 198</u> 24 322	<u>31 805</u> 26 217	<u>37 462</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 453</u> 24 573	<u>32 080</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 979</u> 25 090	<u>32 647</u> 27 044	<u>38 304</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 357	<u>32 939</u> 27 332	<u>38 596</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 198</u> 24 322	<u>31 805</u> 26 217	<u>37 462</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 453</u> 24 573	<u>32 080</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 713</u> 24 829	<u>32 360</u> 26 763	<u>38 017</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 357	<u>32 939</u> 27 332	<u>38 596</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 527</u> 25 629	<u>33 237</u> 27 626	<u>38 895</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 357	<u>32 939</u> 27 332	<u>38 596</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 527</u> 25 629	<u>33 237</u> 27 626	<u>38 895</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 810</u> 25 908	<u>33 543</u> 27 926	<u>39 200</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 099</u> 26 193	<u>33 854</u> 28 233	<u>39 511</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 697</u> 26 781	<u>34 499</u> 28 868	<u>40 156</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 322</u> 24 888	<u>32 294</u> 26 825	<u>37 788</u> 26 825	<u>37 105</u> 26 825	<u>36 763</u> 26 825

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 028</u> 25 139	<u>32 698</u> 27 095	<u>38 356</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 289</u> 25 396	<u>32 979</u> 27 372	<u>38 636</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 827</u> 25 925	<u>33 559</u> 27 942	<u>39 216</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 104</u> 26 197	<u>33 858</u> 28 236	<u>39 515</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 028</u> 25 139	<u>32 698</u> 27 095	<u>38 356</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 289</u> 25 396	<u>32 979</u> 27 372	<u>38 636</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 657	<u>33 266</u> 27 654	<u>38 923</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 104</u> 26 197	<u>33 858</u> 28 236	<u>39 515</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 476	<u>34 163</u> 28 537	<u>39 820</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 289</u> 25 396	<u>32 979</u> 27 372	<u>38 636</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 657	<u>33 266</u> 27 654	<u>38 923</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 827</u> 25 925	<u>33 559</u> 27 942	<u>39 216</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 476	<u>34 163</u> 28 537	<u>39 820</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 676</u> 26 761	<u>34 474</u> 28 844	<u>40 132</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 476	<u>34 163</u> 28 537	<u>39 820</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 676</u> 26 761	<u>34 474</u> 28 844	<u>40 132</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 972</u> 27 052	<u>34 793</u> 29 157	<u>40 450</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 349	<u>35 119</u> 29 477	<u>40 776</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 898</u> 27 964	<u>35 792</u> 30 140	<u>41 449</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 057</u> 26 596	<u>34 058</u> 28 561	<u>39 552</u> 28 561	<u>38 869</u> 28 561	<u>38 528</u> 28 561
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 781</u> 26 864	<u>34 481</u> 28 850	<u>40 138</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 344</u> 27 418	<u>35 085</u> 29 444	<u>40 742</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 634</u> 27 704	<u>35 397</u> 29 751	<u>41 054</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 781</u> 26 864	<u>34 481</u> 28 850	<u>40 138</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 060</u> 27 139	<u>34 780</u> 29 144	<u>40 437</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 634</u> 27 704	<u>35 397</u> 29 751	<u>41 054</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 931</u> 27 996	<u>35 715</u> 30 064	<u>41 372</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 931</u> 27 996	<u>35 715</u> 30 064	<u>41 372</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 233</u> 28 293	<u>36 040</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 858</u> 28 908	<u>36 711</u> 31 045	<u>42 368</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 181</u> 29 226	<u>37 057</u> 31 386	<u>42 714</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>30 057</u> 26 596	<u>34 058</u> 28 561	<u>39 552</u> 28 561	<u>38 869</u> 28 561	<u>38 528</u> 28 561
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 291</u> 28 794	<u>36 487</u> 30 951	<u>41 981</u> 30 951	<u>41 298</u> 30 951	<u>40 956</u> 30 951
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 038</u> 29 085	<u>36 934</u> 31 264	<u>42 591</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 647</u> 29 685	<u>37 589</u> 31 909	<u>43 246</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 961</u> 29 994	<u>37 926</u> 32 241	<u>43 583</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 038</u> 29 085	<u>36 934</u> 31 264	<u>42 591</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 339</u> 29 382	<u>37 258</u> 31 583	<u>42 915</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 961</u> 29 994	<u>37 926</u> 32 241	<u>43 583</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 282</u> 30 310	<u>38 271</u> 32 580	<u>43 928</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 282</u> 30 310	<u>38 271</u> 32 580	<u>43 928</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 610</u> 30 632	<u>38 623</u> 32 927	<u>44 280</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 286</u> 31 298	<u>39 351</u> 33 643	<u>45 008</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 636</u> 31 642	<u>39 726</u> 34 013	<u>45 383</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 797</u> 30 276	<u>38 027</u> 32 468	<u>43 521</u> 32 468	<u>42 838</u> 32 468	<u>42 497</u> 32 468
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 559</u> 30 582	<u>38 490</u> 32 795	<u>44 147</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 199</u> 31 213	<u>39 177</u> 33 472	<u>44 834</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 530</u> 31 538	<u>39 531</u> 33 820	<u>45 188</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 559</u> 30 582	<u>38 490</u> 32 795	<u>44 147</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 876</u> 30 894	<u>38 830</u> 33 130	<u>44 487</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 530</u> 31 538	<u>39 531</u> 33 820	<u>45 188</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 867</u> 31 870	<u>39 893</u> 34 176	<u>45 550</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 867</u> 31 870	<u>39 893</u> 34 176	<u>45 550</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 211</u> 32 209	<u>40 262</u> 34 540	<u>45 919</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 923</u> 32 909	<u>41 025</u> 35 291	<u>46 682</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 271	<u>41 419</u> 35 679	<u>47 076</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 233</u> 31 690	<u>39 451</u> 33 869	<u>44 945</u> 33 869	<u>44 262</u> 33 869	<u>43 921</u> 33 869
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>35 009</u> 32 010	<u>39 928</u> 34 211	<u>45 585</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 680</u> 32 670	<u>40 645</u> 34 917	<u>46 302</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>36 025</u> 33 010	<u>41 014</u> 35 280	<u>46 671</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>35 009</u> 32 010	<u>39 928</u> 34 211	<u>45 585</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 341</u> 32 336	<u>40 283</u> 34 560	<u>45 940</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>36 025</u> 33 010	<u>41 014</u> 35 280	<u>46 671</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 379</u> 33 358	<u>41 392</u> 35 652	<u>47 049</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 379</u> 33 358	<u>41 392</u> 35 652	<u>47 049</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 739</u> 33 713	<u>41 777</u> 36 031	<u>47 434</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 484</u> 34 445	<u>42 573</u> 36 814	<u>48 230</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 34 824	<u>42 984</u> 37 219	<u>48 641</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 567</u> 33 987	<u>41 533</u> 35 918	<u>47 027</u> 35 918	<u>46 344</u> 35 918	<u>46 003</u> 35 918
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 367</u> 34 330	<u>42 031</u> 36 281	<u>47 688</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 086</u> 35 038	<u>42 791</u> 37 029	<u>48 448</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 457</u> 35 403	<u>43 183</u> 37 415	<u>48 840</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 367</u> 34 330	<u>42 031</u> 36 281	<u>47 688</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 723</u> 34 681	<u>42 407</u> 36 651	<u>48 064</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 457</u> 35 403	<u>43 183</u> 37 415	<u>48 840</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 835</u> 35 776	<u>43 583</u> 37 808	<u>49 240</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 835</u> 35 776	<u>43 583</u> 37 808	<u>49 240</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 222</u> 36 156	<u>43 991</u> 38 211	<u>49 649</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 021</u> 36 942	<u>44 835</u> 39 041	<u>50 493</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 433</u> 37 348	<u>45 271</u> 39 470	<u>50 928</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 246</u> 20 410	<u>28 535</u> 20 410	<u>30 246</u> 20 410	<u>30 246</u> 20 410	<u>30 246</u> 20 410
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 850</u> 21 004	<u>29 138</u> 21 004	<u>30 850</u> 21 004	<u>30 850</u> 21 004	<u>30 850</u> 21 004
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 633</u> 21 774	<u>29 921</u> 21 774	<u>31 633</u> 21 774	<u>31 633</u> 21 774	<u>31 633</u> 21 774
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>32 100</u> 21 994	<u>30 344</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>30 572</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 561</u> 22 448	<u>30 805</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>33 288</u> 23 164	<u>31 533</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>30 572</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 561</u> 22 448	<u>30 805</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 798</u> 22 682	<u>31 043</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 288</u> 23 164	<u>31 533</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 542</u> 23 413	<u>31 786</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 561</u> 22 448	<u>30 805</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 798</u> 22 682	<u>31 043</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 542</u> 23 413	<u>31 786</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 800</u> 23 668	<u>32 044</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 798</u> 22 682	<u>31 043</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>33 288</u> 23 164	<u>31 533</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 800</u> 23 668	<u>32 044</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 064</u> 23 928	<u>32 309</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 325</u> 22 456	<u>30 613</u> 22 456	<u>32 325</u> 22 456	<u>32 325</u> 22 456	<u>32 325</u> 22 456
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 799</u> 22 683	<u>31 044</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>31 279</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 519</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>32 014</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 025</u> 23 889	<u>32 269</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>31 279</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 519</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 519</u> 23 392	<u>31 764</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 025</u> 23 889	<u>32 269</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 286</u> 24 146	<u>32 530</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 519</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 519</u> 23 392	<u>31 764</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>32 014</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 286</u> 24 146	<u>32 530</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 553</u> 24 409	<u>32 797</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 519</u> 23 392	<u>31 764</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>32 014</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 025</u> 23 889	<u>32 269</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 553</u> 24 409	<u>32 797</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 825</u> 24 677	<u>33 070</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 732</u> 22 857	<u>31 020</u> 22 857	<u>32 732</u> 22 857	<u>32 732</u> 22 857	<u>32 732</u> 22 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>33 210</u> 23 087	<u>31 455</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>33 450</u> 23 323	<u>31 694</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 694</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 060	<u>32 442</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 458</u> 24 315	<u>32 702</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>33 450</u> 23 323	<u>31 694</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 694</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 943</u> 23 809	<u>32 188</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 458</u> 24 315	<u>32 702</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 724</u> 24 577	<u>32 968</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 694</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 943</u> 23 809	<u>32 188</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 060	<u>32 442</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 724</u> 24 577	<u>32 968</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 943</u> 23 809	<u>32 188</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 060	<u>32 442</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 458</u> 24 315	<u>32 702</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 273</u> 25 117	<u>33 517</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 237</u> 23 354	<u>31 525</u> 23 354	<u>33 237</u> 23 354	<u>33 237</u> 23 354	<u>33 237</u> 23 354
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 721</u> 23 589	<u>31 965</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 965</u> 23 830	<u>32 209</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 215</u> 24 076	<u>32 459</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 730</u> 24 583	<u>32 974</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 965</u> 23 830	<u>32 209</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 215</u> 24 076	<u>32 459</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 469</u> 24 327	<u>32 714</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 111	<u>33 511</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 215</u> 24 076	<u>32 459</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 469</u> 24 327	<u>32 714</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 730</u> 24 583	<u>32 974</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 111	<u>33 511</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384	<u>33 788</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 469</u> 24 327	<u>32 714</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 730</u> 24 583	<u>32 974</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384	<u>33 788</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 827</u> 25 663	<u>34 072</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384	<u>33 788</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 827</u> 25 663	<u>34 072</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 117</u> 25 948	<u>34 362</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 413</u> 26 240	<u>34 658</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 026</u> 26 843	<u>35 271</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 355</u> 25 438	<u>33 643</u> 25 438	<u>35 355</u> 25 438	<u>35 355</u> 25 438	<u>35 355</u> 25 438

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 859</u> 25 695	<u>34 104</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 126</u> 25 957	<u>34 370</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 675</u> 26 498	<u>34 920</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 959</u> 26 777	<u>35 203</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 859</u> 25 695	<u>34 104</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 126</u> 25 957	<u>34 370</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 398</u> 26 225	<u>34 642</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 959</u> 26 777	<u>35 203</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 248</u> 27 061	<u>35 492</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 126</u> 25 957	<u>34 370</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 398</u> 26 225	<u>34 642</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 675</u> 26 498	<u>34 920</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 248</u> 27 061	<u>35 492</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 544</u> 27 352	<u>35 788</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>37 248</u> 27 061	<u>35 492</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 544</u> 27 352	<u>35 788</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 846</u> 27 650	<u>36 090</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>38 154</u> 27 954	<u>36 399</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 793</u> 28 582	<u>37 037</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 494</u> 26 559	<u>34 782</u> 26 559	<u>36 494</u> 26 559	<u>36 494</u> 26 559	<u>36 494</u> 26 559
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 010</u> 26 827	<u>35 254</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 288</u> 27 101	<u>35 533</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 862</u> 27 666	<u>36 106</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 158</u> 27 957	<u>36 402</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 010</u> 26 827	<u>35 254</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 288</u> 27 101	<u>35 533</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 572</u> 27 380	<u>35 816</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 158</u> 27 957	<u>36 402</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 460</u> 28 254	<u>36 704</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 288</u> 27 101	<u>35 533</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 572</u> 27 380	<u>35 816</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 862</u> 27 666	<u>36 106</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 460</u> 28 254	<u>36 704</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 769</u> 28 558	<u>37 013</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 460</u> 28 254	<u>36 704</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 769</u> 28 558	<u>37 013</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 084</u> 28 868	<u>37 328</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 406</u> 29 186	<u>37 651</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 073</u> 29 841	<u>38 317</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 240</u> 28 278	<u>36 529</u> 28 278	<u>38 240</u> 28 278	<u>38 240</u> 28 278	<u>38 240</u> 28 278
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 775</u> 28 564	<u>37 019</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 373</u> 29 153	<u>37 617</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 681</u> 29 457	<u>37 926</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 775</u> 28 564	<u>37 019</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 071</u> 28 855	<u>37 315</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 681</u> 29 457	<u>37 926</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 996</u> 29 767	<u>38 241</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 996</u> 29 767	<u>38 241</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 318</u> 30 083	<u>38 563</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 983</u> 30 737	<u>39 227</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 326</u> 31 075	<u>39 570</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 240</u> 28 278	<u>36 529</u> 28 278	<u>38 240</u> 28 278	<u>38 240</u> 28 278	<u>38 240</u> 28 278

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 775</u> 28 564	<u>37 019</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 373</u> 29 153	<u>37 617</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 681</u> 29 457	<u>37 926</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 775</u> 28 564	<u>37 019</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 071</u> 28 855	<u>37 315</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 681</u> 29 457	<u>37 926</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 996</u> 29 767	<u>38 241</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 996</u> 29 767	<u>38 241</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 318</u> 30 083	<u>38 563</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 983</u> 30 737	<u>39 227</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 326</u> 31 075	<u>39 570</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075

212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 645</u> 30 645	<u>38 933</u> 30 645	<u>40 645</u> 30 645	<u>40 645</u> 30 645	<u>40 645</u> 30 645
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 203</u> 30 954	<u>39 448</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 852</u> 31 593	<u>40 096</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>42 186</u> 31 922	<u>40 431</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 203</u> 30 954	<u>39 448</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 524</u> 31 270	<u>39 769</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>42 186</u> 31 922	<u>40 431</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 528</u> 32 258	<u>40 772</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 528</u> 32 258	<u>40 772</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 876</u> 32 601	<u>41 121</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 596</u> 33 310	<u>41 841</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 968</u> 33 676	<u>42 213</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 170</u> 32 146	<u>40 458</u> 32 146	<u>42 170</u> 32 146	<u>42 170</u> 32 146	<u>42 170</u> 32 146
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>40 988</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 140	<u>41 668</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 775</u> 33 485	<u>42 019</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>40 988</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 081</u> 32 802	<u>41 325</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 775</u> 33 485	<u>42 019</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>44 133</u> 33 838	<u>42 377</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>44 133</u> 33 838	<u>42 377</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 499</u> 34 198	<u>42 743</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>45 254</u> 34 941	<u>43 498</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 644</u> 35 325	<u>43 888</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 580</u> 33 534	<u>41 868</u> 33 534	<u>43 580</u> 33 534	<u>43 580</u> 33 534	<u>43 580</u> 33 534
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 168</u> 33 873	<u>42 412</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 878</u> 34 571	<u>43 122</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 244</u> 34 931	<u>43 488</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 168</u> 33 873	<u>42 412</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 519</u> 34 218	<u>42 764</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 244</u> 34 931	<u>43 488</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 617</u> 35 299	<u>43 861</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 617</u> 35 299	<u>43 861</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 999</u> 35 674	<u>44 243</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 787</u> 36 450	<u>45 031</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 194</u> 36 850	<u>45 438</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 641</u> 35 562	<u>43 929</u> 35 562	<u>45 641</u> 35 562	<u>45 641</u> 35 562	<u>45 641</u> 35 562
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 250</u> 35 922	<u>44 494</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 003</u> 36 662	<u>45 247</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 391</u> 37 044	<u>45 635</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 250</u> 35 922	<u>44 494</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 622</u> 36 288	<u>44 867</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 391</u> 37 044	<u>45 635</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 787</u> 37 434	<u>46 031</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 787</u> 37 434	<u>46 031</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 191</u> 37 832	<u>46 436</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 027</u> 38 655	<u>47 271</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 458</u> 39 080	<u>47 703</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 454</u> 20 614	<u>28 742</u> 20 614	<u>30 454</u> 20 614	<u>30 454</u> 20 614	<u>30 454</u> 20 614
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 063</u> 21 214	<u>29 352</u> 21 214	<u>31 063</u> 21 214	<u>31 063</u> 21 214	<u>31 063</u> 21 214
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 854</u> 21 992	<u>30 142</u> 21 992	<u>31 854</u> 21 992	<u>31 854</u> 21 992	<u>31 854</u> 21 992
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 323</u> 22 214	<u>30 568</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 554</u> 22 441	<u>30 798</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 789</u> 22 672	<u>31 033</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 518</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 524</u> 23 396	<u>31 768</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 554</u> 22 441	<u>30 798</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 789</u> 22 672	<u>31 033</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>33 029</u> 22 908	<u>31 273</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 524</u> 23 396	<u>31 768</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 779</u> 23 647	<u>32 024</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 789</u> 22 672	<u>31 033</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>33 029</u> 22 908	<u>31 273</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 518</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 779</u> 23 647	<u>32 024</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>34 041</u> 23 905	<u>32 285</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>33 029</u> 22 908	<u>31 273</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 518</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 524</u> 23 396	<u>31 768</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>34 041</u> 23 905	<u>32 285</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 307</u> 24 167	<u>32 552</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 553</u> 22 681	<u>30 841</u> 22 681	<u>32 553</u> 22 681	<u>32 553</u> 22 681	<u>32 553</u> 22 681
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>33 030</u> 22 910	<u>31 274</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 267</u> 23 143	<u>31 512</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 510</u> 23 382	<u>31 754</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 010</u> 23 874	<u>32 254</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 268</u> 24 128	<u>32 512</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 267</u> 23 143	<u>31 512</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 510</u> 23 382	<u>31 754</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 757</u> 23 626	<u>32 001</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 268</u> 24 128	<u>32 512</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 531</u> 24 388	<u>32 776</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 510</u> 23 382	<u>31 754</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 757</u> 23 626	<u>32 001</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 010</u> 23 874	<u>32 254</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 531</u> 24 388	<u>32 776</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 801</u> 24 653	<u>33 045</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 757</u> 23 626	<u>32 001</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 010</u> 23 874	<u>32 254</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 268</u> 24 128	<u>32 512</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 801</u> 24 653	<u>33 045</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 076</u> 24 924	<u>33 320</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 964</u> 23 085	<u>31 252</u> 23 085	<u>32 964</u> 23 085	<u>32 964</u> 23 085	<u>32 964</u> 23 085
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 445</u> 23 318	<u>31 689</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 687</u> 23 556	<u>31 931</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 933</u> 23 799	<u>32 178</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 300	<u>32 687</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 705</u> 24 559	<u>32 950</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 687</u> 23 556	<u>31 931</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 933</u> 23 799	<u>32 178</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>34 185</u> 24 047	<u>32 430</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 705</u> 24 559	<u>32 950</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 973</u> 24 823	<u>33 218</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 933</u> 23 799	<u>32 178</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 185</u> 24 047	<u>32 430</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 300	<u>32 687</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 973</u> 24 823	<u>33 218</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 185</u> 24 047	<u>32 430</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 300	<u>32 687</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 705</u> 24 559	<u>32 950</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 528</u> 25 368	<u>33 772</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 474</u> 23 587	<u>31 763</u> 23 587	<u>33 474</u> 23 587	<u>33 474</u> 23 587	<u>33 474</u> 23 587
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 960</u> 23 825	<u>32 205</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 207</u> 24 068	<u>32 452</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 459</u> 24 317	<u>32 704</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 979</u> 24 829	<u>33 224</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 207</u> 24 068	<u>32 452</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 459</u> 24 317	<u>32 704</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 570	<u>32 961</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 362	<u>33 766</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 459</u> 24 317	<u>32 704</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 570	<u>32 961</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 979</u> 24 829	<u>33 224</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 362	<u>33 766</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 638	<u>34 046</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 570	<u>32 961</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 979</u> 24 829	<u>33 224</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 638	<u>34 046</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 088</u> 25 920	<u>34 333</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 638	<u>34 046</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 088</u> 25 920	<u>34 333</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 381</u> 26 208	<u>34 625</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 680</u> 26 502	<u>34 924</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 299</u> 27 112	<u>35 543</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 613</u> 25 692	<u>33 901</u> 25 692	<u>35 613</u> 25 692	<u>35 613</u> 25 692	<u>35 613</u> 25 692
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 121</u> 25 952	<u>34 365</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>36 390</u> 26 217	<u>34 634</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 944</u> 26 763	<u>35 189</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 231</u> 27 044	<u>35 475</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 121</u> 25 952	<u>34 365</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>36 390</u> 26 217	<u>34 634</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 664</u> 26 487	<u>34 909</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 231</u> 27 044	<u>35 475</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>35 767</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>36 390</u> 26 217	<u>34 634</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>36 664</u> 26 487	<u>34 909</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 944</u> 26 763	<u>35 189</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>35 767</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 822</u> 27 626	<u>36 066</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>35 767</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 822</u> 27 626	<u>36 066</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>38 127</u> 27 926	<u>36 371</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 439</u> 28 233	<u>36 683</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 083</u> 28 868	<u>37 327</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 763</u> 26 825	<u>35 052</u> 26 825	<u>36 763</u> 26 825	<u>36 763</u> 26 825	<u>36 763</u> 26 825
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 283</u> 27 095	<u>35 527</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 564</u> 27 372	<u>35 808</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 143</u> 27 942	<u>36 387</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 442</u> 28 236	<u>36 686</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 283</u> 27 095	<u>35 527</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 564</u> 27 372	<u>35 808</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 850</u> 27 654	<u>36 095</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 442</u> 28 236	<u>36 686</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 747</u> 28 537	<u>36 991</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 564</u> 27 372	<u>35 808</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 850</u> 27 654	<u>36 095</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 143</u> 27 942	<u>36 387</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 747</u> 28 537	<u>36 991</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 059</u> 28 844	<u>37 303</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 747</u> 28 537	<u>36 991</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 059</u> 28 844	<u>37 303</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 377</u> 29 157	<u>37 622</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 703</u> 29 477	<u>37 947</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 376</u> 30 140	<u>38 620</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 528</u> 28 561	<u>36 816</u> 28 561	<u>38 528</u> 28 561	<u>38 528</u> 28 561	<u>38 528</u> 28 561
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 065</u> 28 850	<u>37 309</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 669</u> 29 444	<u>37 913</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 981</u> 29 751	<u>38 225</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 065</u> 28 850	<u>37 309</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 364</u> 29 144	<u>37 608</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 981</u> 29 751	<u>38 225</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 299</u> 30 064	<u>38 543</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 299</u> 30 064	<u>38 543</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 868</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 295</u> 31 045	<u>39 539</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 642</u> 31 386	<u>39 886</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 528</u> 28 561	<u>36 816</u> 28 561	<u>38 528</u> 28 561	<u>38 528</u> 28 561	<u>38 528</u> 28 561
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 956</u> 30 951	<u>39 245</u> 30 951	<u>40 956</u> 30 951	<u>40 956</u> 30 951	<u>40 956</u> 30 951
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 518</u> 31 264	<u>39 762</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 173</u> 31 909	<u>40 417</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 510</u> 32 241	<u>40 755</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 518</u> 31 264	<u>39 762</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 842</u> 31 583	<u>40 086</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 510</u> 32 241	<u>40 755</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 855</u> 32 580	<u>41 100</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 855</u> 32 580	<u>41 100</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>43 207</u> 32 927	<u>41 452</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 935</u> 33 643	<u>42 179</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>44 310</u> 34 013	<u>42 555</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

212-101-2601		3	1	2400	<u>42 497</u> 32 468	<u>40 785</u> 32 468	<u>42 497</u> 32 468	<u>42 497</u> 32 468	<u>42 497</u> 32 468
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 795	<u>41 318</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 761</u> 33 472	<u>42 005</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 115</u> 33 820	<u>42 359</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 795	<u>41 318</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 414</u> 33 130	<u>41 658</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 115</u> 33 820	<u>42 359</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>42 721</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>42 721</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 846</u> 34 540	<u>43 090</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 609</u> 35 291	<u>43 853</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>46 003</u> 35 679	<u>44 247</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 921</u> 33 869	<u>42 209</u> 33 869	<u>43 921</u> 33 869	<u>43 921</u> 33 869	<u>43 921</u> 33 869
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 512</u> 34 211	<u>42 757</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 229</u> 34 917	<u>43 473</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 598</u> 35 280	<u>43 843</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 512</u> 34 211	<u>42 757</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 867</u> 34 560	<u>43 111</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 598</u> 35 280	<u>43 843</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 976</u> 35 652	<u>44 220</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 976</u> 35 652	<u>44 220</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 361</u> 36 031	<u>44 605</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 157</u> 36 814	<u>45 401</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 568</u> 37 219	<u>45 812</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 003</u> 35 918	<u>44 291</u> 35 918	<u>46 003</u> 35 918	<u>46 003</u> 35 918	<u>46 003</u> 35 918
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 615</u> 36 281	<u>44 859</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 375</u> 37 029	<u>45 619</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 767</u> 37 415	<u>46 011</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 615</u> 36 281	<u>44 859</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 991</u> 36 651	<u>45 235</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 767</u> 37 415	<u>46 011</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 167</u> 37 808	<u>46 411</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 167</u> 37 808	<u>46 411</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 576</u> 38 211	<u>46 820</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 420</u> 39 041	<u>47 664</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 856</u> 39 470	<u>48 100</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>29 866</u> 20 410	<u>31 271</u> 20 410	<u>30 929</u> 20 410
212-101-0200	7473-2010 5	3					

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 470</u> 21 004	<u>31 874</u> 21 004	<u>31 533</u> 21 004
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 252</u> 21 774	<u>32 657</u> 21 774	<u>32 315</u> 21 774
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 710</u> 21 994	<u>33 173</u> 21 994	<u>32 541</u> 21 994
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 938</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219	<u>32 769</u> 22 219
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 170</u> 22 448	<u>33 634</u> 22 448	<u>33 002</u> 22 448
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 651</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>33 482</u> 22 920
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 898</u> 23 164	<u>34 361</u> 23 164	<u>33 730</u> 23 164
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 938</u> 22 219	<u>33 401</u> 22 219	<u>32 769</u> 22 219
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 170</u> 22 448	<u>33 634</u> 22 448	<u>33 002</u> 22 448
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 682	<u>33 871</u> 22 682	<u>33 240</u> 22 682

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 898</u> 23 164	<u>34 361</u> 23 164	<u>33 730</u> 23 164
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 413	<u>34 614</u> 23 413	<u>33 983</u> 23 413
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 170</u> 22 448	<u>33 634</u> 22 448	<u>33 002</u> 22 448
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 682	<u>33 871</u> 22 682	<u>33 240</u> 22 682
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 651</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>33 482</u> 22 920
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 413	<u>34 614</u> 23 413	<u>33 983</u> 23 413
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 410</u> 23 668	<u>34 873</u> 23 668	<u>34 241</u> 23 668
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 682	<u>33 871</u> 22 682	<u>33 240</u> 22 682
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 651</u> 22 920	<u>34 114</u> 22 920	<u>33 482</u> 22 920
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 898</u> 23 164	<u>34 361</u> 23 164	<u>33 730</u> 23 164
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 410</u> 23 668	<u>34 873</u> 23 668	<u>34 241</u> 23 668

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 674</u> 23 928	<u>35 137</u> 23 928	<u>34 506</u> 23 928
212-101-0400	7473-2010 10	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 945</u> 22 456	<u>33 349</u> 22 456	<u>33 008</u> 22 456
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 409</u> 22 683	<u>33 872</u> 22 683	<u>33 241</u> 22 683
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 914	<u>34 107</u> 22 914	<u>33 476</u> 22 914
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 884</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 716</u> 23 150
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 638	<u>34 843</u> 23 638	<u>34 211</u> 23 638
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 635</u> 23 889	<u>35 098</u> 23 889	<u>34 466</u> 23 889
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 914	<u>34 107</u> 22 914	<u>33 476</u> 22 914
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 884</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 716</u> 23 150
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 392	<u>34 592</u> 23 392	<u>33 961</u> 23 392

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 635</u> 23 889	<u>35 098</u> 23 889	<u>34 466</u> 23 889
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 896</u> 24 146	<u>35 359</u> 24 146	<u>34 727</u> 24 146
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 884</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 716</u> 23 150
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 392	<u>34 592</u> 23 392	<u>33 961</u> 23 392
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 638	<u>34 843</u> 23 638	<u>34 211</u> 23 638
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 896</u> 24 146	<u>35 359</u> 24 146	<u>34 727</u> 24 146
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 163</u> 24 409	<u>35 626</u> 24 409	<u>34 994</u> 24 409
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 392	<u>34 592</u> 23 392	<u>33 961</u> 23 392
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 638	<u>34 843</u> 23 638	<u>34 211</u> 23 638
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 635</u> 23 889	<u>35 098</u> 23 889	<u>34 466</u> 23 889
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 163</u> 24 409	<u>35 626</u> 24 409	<u>34 994</u> 24 409

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 435</u> 24 677	<u>35 898</u> 24 677	<u>35 267</u> 24 677
212-101-0500	7473-2010 12,5	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 352</u> 22 857	<u>33 756</u> 22 857	<u>33 415</u> 22 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 820</u> 23 087	<u>34 283</u> 23 087	<u>33 652</u> 23 087
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>33 060</u> 23 323	<u>34 523</u> 23 323	<u>33 891</u> 23 323
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 304</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>34 135</u> 23 563
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 808</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 639</u> 24 060
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 068</u> 24 315	<u>35 531</u> 24 315	<u>34 899</u> 24 315
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>33 060</u> 23 323	<u>34 523</u> 23 323	<u>33 891</u> 23 323
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 304</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>34 135</u> 23 563
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 809	<u>35 016</u> 23 809	<u>34 385</u> 23 809

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 068</u> 24 315	<u>35 531</u> 24 315	<u>34 899</u> 24 315
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 577	<u>35 797</u> 24 577	<u>35 165</u> 24 577
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 304</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>34 135</u> 23 563
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 809	<u>35 016</u> 23 809	<u>34 385</u> 23 809
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 808</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 639</u> 24 060
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 577	<u>35 797</u> 24 577	<u>35 165</u> 24 577
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>35 437</u> 24 844
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 809	<u>35 016</u> 23 809	<u>34 385</u> 23 809
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 808</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 639</u> 24 060
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 068</u> 24 315	<u>35 531</u> 24 315	<u>34 899</u> 24 315
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>35 437</u> 24 844

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 882</u> 25 117	<u>36 345</u> 25 117	<u>35 714</u> 25 117
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 857</u> 23 354	<u>34 261</u> 23 354	<u>33 920</u> 23 354
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 330</u> 23 589	<u>34 793</u> 23 589	<u>34 162</u> 23 589
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 575</u> 23 830	<u>35 038</u> 23 830	<u>34 406</u> 23 830
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 825</u> 24 076	<u>35 288</u> 24 076	<u>34 656</u> 24 076
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 339</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 171</u> 24 583
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>35 437</u> 24 844
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 575</u> 23 830	<u>35 038</u> 23 830	<u>34 406</u> 23 830
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 825</u> 24 076	<u>35 288</u> 24 076	<u>34 656</u> 24 076
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 079</u> 24 327	<u>35 542</u> 24 327	<u>34 911</u> 24 327

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>35 437</u> 24 844
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 877</u> 25 111	<u>36 340</u> 25 111	<u>35 708</u> 25 111
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 825</u> 24 076	<u>35 288</u> 24 076	<u>34 656</u> 24 076
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 079</u> 24 327	<u>35 542</u> 24 327	<u>34 911</u> 24 327
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 339</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 171</u> 24 583
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 877</u> 25 111	<u>36 340</u> 25 111	<u>35 708</u> 25 111
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 154</u> 25 384	<u>36 617</u> 25 384	<u>35 985</u> 25 384
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 079</u> 24 327	<u>35 542</u> 24 327	<u>34 911</u> 24 327
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 339</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 171</u> 24 583
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>36 068</u> 24 844	<u>35 437</u> 24 844
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 154</u> 25 384	<u>36 617</u> 25 384	<u>35 985</u> 25 384

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 437</u> 25 663	<u>36 900</u> 25 663	<u>36 269</u> 25 663
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 154</u> 25 384	<u>36 617</u> 25 384	<u>35 985</u> 25 384
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 437</u> 25 663	<u>36 900</u> 25 663	<u>36 269</u> 25 663
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 948	<u>37 190</u> 25 948	<u>36 559</u> 25 948
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 023</u> 26 240	<u>37 486</u> 26 240	<u>36 855</u> 26 240
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 636</u> 26 843	<u>38 099</u> 26 843	<u>37 468</u> 26 843
212-101-0700	7473-2010 20	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 974</u> 25 438	<u>36 379</u> 25 438	<u>36 037</u> 25 438
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 469</u> 25 695	<u>36 932</u> 25 695	<u>36 301</u> 25 695
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 957	<u>37 199</u> 25 957	<u>36 567</u> 25 957
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 285</u> 26 498	<u>37 748</u> 26 498	<u>37 117</u> 26 498

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 569</u> 26 777	<u>38 032</u> 26 777	<u>37 400</u> 26 777
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 469</u> 25 695	<u>36 932</u> 25 695	<u>36 301</u> 25 695
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 957	<u>37 199</u> 25 957	<u>36 567</u> 25 957
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 008</u> 26 225	<u>37 471</u> 26 225	<u>36 839</u> 26 225
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 569</u> 26 777	<u>38 032</u> 26 777	<u>37 400</u> 26 777
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 858</u> 27 061	<u>38 321</u> 27 061	<u>37 689</u> 27 061
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 957	<u>37 199</u> 25 957	<u>36 567</u> 25 957
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 008</u> 26 225	<u>37 471</u> 26 225	<u>36 839</u> 26 225
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 285</u> 26 498	<u>37 748</u> 26 498	<u>37 117</u> 26 498
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 858</u> 27 061	<u>38 321</u> 27 061	<u>37 689</u> 27 061
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 154</u> 27 352	<u>38 617</u> 27 352	<u>37 985</u> 27 352

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 858</u> 27 061	<u>38 321</u> 27 061	<u>37 689</u> 27 061
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 154</u> 27 352	<u>38 617</u> 27 352	<u>37 985</u> 27 352
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 456</u> 27 650	<u>38 919</u> 27 650	<u>38 287</u> 27 650
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 764</u> 27 954	<u>39 227</u> 27 954	<u>38 596</u> 27 954
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 403</u> 28 582	<u>39 866</u> 28 582	<u>39 234</u> 28 582
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 113</u> 26 559	<u>37 518</u> 26 559	<u>37 176</u> 26 559
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 620</u> 26 827	<u>38 083</u> 26 827	<u>37 451</u> 26 827
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 898</u> 27 101	<u>38 361</u> 27 101	<u>37 730</u> 27 101
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 472</u> 27 666	<u>38 935</u> 27 666	<u>38 303</u> 27 666
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 768</u> 27 957	<u>39 231</u> 27 957	<u>38 599</u> 27 957

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 620</u> 26 827	<u>38 083</u> 26 827	<u>37 451</u> 26 827
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 898</u> 27 101	<u>38 361</u> 27 101	<u>37 730</u> 27 101
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 182</u> 27 380	<u>38 645</u> 27 380	<u>38 013</u> 27 380
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 768</u> 27 957	<u>39 231</u> 27 957	<u>38 599</u> 27 957
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 070</u> 28 254	<u>39 533</u> 28 254	<u>38 901</u> 28 254
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 898</u> 27 101	<u>38 361</u> 27 101	<u>37 730</u> 27 101
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 182</u> 27 380	<u>38 645</u> 27 380	<u>38 013</u> 27 380
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 472</u> 27 666	<u>38 935</u> 27 666	<u>38 303</u> 27 666
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 070</u> 28 254	<u>39 533</u> 28 254	<u>38 901</u> 28 254
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 378</u> 28 558	<u>39 841</u> 28 558	<u>39 210</u> 28 558
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 070</u> 28 254	<u>39 533</u> 28 254	<u>38 901</u> 28 254

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 378</u> 28 558	<u>39 841</u> 28 558	<u>39 210</u> 28 558
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 694</u> 28 868	<u>40 157</u> 28 868	<u>39 525</u> 28 868
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 016</u> 29 186	<u>40 479</u> 29 186	<u>39 848</u> 29 186
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 682</u> 29 841	<u>41 145</u> 29 841	<u>40 514</u> 29 841
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 860</u> 28 278	<u>39 265</u> 28 278	<u>38 923</u> 28 278
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 384</u> 28 564	<u>39 847</u> 28 564	<u>39 216</u> 28 564
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 983</u> 29 153	<u>40 446</u> 29 153	<u>39 814</u> 29 153
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 457	<u>40 754</u> 29 457	<u>40 123</u> 29 457
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 384</u> 28 564	<u>39 847</u> 28 564	<u>39 216</u> 28 564
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 681</u> 28 855	<u>40 144</u> 28 855	<u>39 512</u> 28 855

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 457	<u>40 754</u> 29 457	<u>40 123</u> 29 457
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 767	<u>41 069</u> 29 767	<u>40 438</u> 29 767
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 767	<u>41 069</u> 29 767	<u>40 438</u> 29 767
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 928</u> 30 083	<u>41 391</u> 30 083	<u>40 760</u> 30 083
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 593</u> 30 737	<u>42 056</u> 30 737	<u>41 424</u> 30 737
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 936</u> 31 075	<u>42 399</u> 31 075	<u>41 767</u> 31 075
212-101-1000	27,5 7473-2010	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 860</u> 28 278	<u>39 265</u> 28 278	<u>38 923</u> 28 278
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 384</u> 28 564	<u>39 847</u> 28 564	<u>39 216</u> 28 564
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 983</u> 29 153	<u>40 446</u> 29 153	<u>39 814</u> 29 153
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 457	<u>40 754</u> 29 457	<u>40 123</u> 29 457

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 384</u> 28 564	<u>39 847</u> 28 564	<u>39 216</u> 28 564
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 681</u> 28 855	<u>40 144</u> 28 855	<u>39 512</u> 28 855
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 457	<u>40 754</u> 29 457	<u>40 123</u> 29 457
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 767	<u>41 069</u> 29 767	<u>40 438</u> 29 767
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 767	<u>41 069</u> 29 767	<u>40 438</u> 29 767
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 928</u> 30 083	<u>41 391</u> 30 083	<u>40 760</u> 30 083
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 593</u> 30 737	<u>42 056</u> 30 737	<u>41 424</u> 30 737
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 936</u> 31 075	<u>42 399</u> 31 075	<u>41 767</u> 31 075
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 265</u> 30 645	<u>41 669</u> 30 645	<u>41 328</u> 30 645
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 813</u> 30 954	<u>42 276</u> 30 954	<u>41 645</u> 30 954

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 462</u> 31 593	<u>42 925</u> 31 593	<u>42 293</u> 31 593
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 796</u> 31 922	<u>43 259</u> 31 922	<u>42 628</u> 31 922
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 813</u> 30 954	<u>42 276</u> 30 954	<u>41 645</u> 30 954
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 134</u> 31 270	<u>42 597</u> 31 270	<u>41 966</u> 31 270
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 796</u> 31 922	<u>43 259</u> 31 922	<u>42 628</u> 31 922
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 137</u> 32 258	<u>43 600</u> 32 258	<u>42 969</u> 32 258
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 137</u> 32 258	<u>43 600</u> 32 258	<u>42 969</u> 32 258
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 486</u> 32 601	<u>43 949</u> 32 601	<u>43 318</u> 32 601
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 206</u> 33 310	<u>44 669</u> 33 310	<u>44 038</u> 33 310
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 578</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676	<u>44 410</u> 33 676
212-101-1200	7473-2010	3					

212-101-1201		3	1	2400	<u>41 790</u> 32 146	<u>43 194</u> 32 146	<u>42 853</u> 32 146
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 354</u> 32 471	<u>43 817</u> 32 471	<u>43 185</u> 32 471
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 034</u> 33 140	<u>44 497</u> 33 140	<u>43 865</u> 33 140
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 385</u> 33 485	<u>44 848</u> 33 485	<u>44 216</u> 33 485
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 354</u> 32 471	<u>43 817</u> 32 471	<u>43 185</u> 32 471
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 690</u> 32 802	<u>44 153</u> 32 802	<u>43 522</u> 32 802
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 385</u> 33 485	<u>44 848</u> 33 485	<u>44 216</u> 33 485
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 743</u> 33 838	<u>45 206</u> 33 838	<u>44 574</u> 33 838
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 743</u> 33 838	<u>45 206</u> 33 838	<u>44 574</u> 33 838
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 109</u> 34 198	<u>45 572</u> 34 198	<u>44 940</u> 34 198
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>44 864</u> 34 941	<u>46 327</u> 34 941	<u>45 695</u> 34 941

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 254</u> 35 325	<u>46 717</u> 35 325	<u>46 085</u> 35 325
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 200</u> 33 534	<u>44 604</u> 33 534	<u>44 263</u> 33 534
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 778</u> 33 873	<u>45 241</u> 33 873	<u>44 609</u> 33 873
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 34 571	<u>45 951</u> 34 571	<u>45 319</u> 34 571
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 853</u> 34 931	<u>46 316</u> 34 931	<u>45 685</u> 34 931
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 778</u> 33 873	<u>45 241</u> 33 873	<u>44 609</u> 33 873
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 129</u> 34 218	<u>45 592</u> 34 218	<u>44 961</u> 34 218
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 853</u> 34 931	<u>46 316</u> 34 931	<u>45 685</u> 34 931
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 227</u> 35 299	<u>46 690</u> 35 299	<u>46 058</u> 35 299
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 227</u> 35 299	<u>46 690</u> 35 299	<u>46 058</u> 35 299

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 608</u> 35 674	<u>47 072</u> 35 674	<u>46 440</u> 35 674
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 396</u> 36 450	<u>47 859</u> 36 450	<u>47 228</u> 36 450
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 803</u> 36 850	<u>48 266</u> 36 850	<u>47 635</u> 36 850
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 261</u> 35 562	<u>46 665</u> 35 562	<u>46 324</u> 35 562
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 860</u> 35 922	<u>47 323</u> 35 922	<u>46 691</u> 35 922
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 612</u> 36 662	<u>48 075</u> 36 662	<u>47 444</u> 36 662
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 000</u> 37 044	<u>48 463</u> 37 044	<u>47 832</u> 37 044
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>45 860</u> 35 922	<u>47 323</u> 35 922	<u>46 691</u> 35 922
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 232</u> 36 288	<u>47 695</u> 36 288	<u>47 064</u> 36 288
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 000</u> 37 044	<u>48 463</u> 37 044	<u>47 832</u> 37 044

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 397</u> 37 434	<u>48 860</u> 37 434	<u>48 228</u> 37 434
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 397</u> 37 434	<u>48 860</u> 37 434	<u>48 228</u> 37 434
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 801</u> 37 832	<u>49 264</u> 37 832	<u>48 633</u> 37 832
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 637</u> 38 655	<u>50 100</u> 38 655	<u>49 468</u> 38 655
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 068</u> 39 080	<u>50 531</u> 39 080	<u>49 900</u> 39 080
212-101-1500	3,5 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 073</u> 20 614	<u>31 478</u> 20 614	<u>31 137</u> 20 614
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 683</u> 21 214	<u>32 088</u> 21 214	<u>31 746</u> 21 214
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 473</u> 21 992	<u>32 878</u> 21 992	<u>32 537</u> 21 992

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 933</u> 22 214	<u>33 396</u> 22 214	<u>32 765</u> 22 214
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 163</u> 22 441	<u>33 627</u> 22 441	<u>32 995</u> 22 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 672	<u>33 862</u> 22 672	<u>33 230</u> 22 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 883</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 715</u> 23 150
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 396	<u>34 597</u> 23 396	<u>33 965</u> 23 396
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 163</u> 22 441	<u>33 627</u> 22 441	<u>32 995</u> 22 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 672	<u>33 862</u> 22 672	<u>33 230</u> 22 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 638</u> 22 908	<u>34 102</u> 22 908	<u>33 470</u> 22 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 396	<u>34 597</u> 23 396	<u>33 965</u> 23 396
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 389</u> 23 647	<u>34 852</u> 23 647	<u>34 221</u> 23 647
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 672	<u>33 862</u> 22 672	<u>33 230</u> 22 672

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 638</u> 22 908	<u>34 102</u> 22 908	<u>33 470</u> 22 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 883</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 715</u> 23 150
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 389</u> 23 647	<u>34 852</u> 23 647	<u>34 221</u> 23 647
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 650</u> 23 905	<u>35 113</u> 23 905	<u>34 482</u> 23 905
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 638</u> 22 908	<u>34 102</u> 22 908	<u>33 470</u> 22 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 883</u> 23 150	<u>34 347</u> 23 150	<u>33 715</u> 23 150
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 396	<u>34 597</u> 23 396	<u>33 965</u> 23 396
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 650</u> 23 905	<u>35 113</u> 23 905	<u>34 482</u> 23 905
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 917</u> 24 167	<u>35 380</u> 24 167	<u>34 749</u> 24 167
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 173</u> 22 681	<u>33 577</u> 22 681	<u>33 236</u> 22 681

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 640</u> 22 910	<u>34 103</u> 22 910	<u>33 471</u> 22 910
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 877</u> 23 143	<u>34 340</u> 23 143	<u>33 709</u> 23 143
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 120</u> 23 382	<u>34 583</u> 23 382	<u>33 951</u> 23 382
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 874	<u>35 083</u> 23 874	<u>34 451</u> 23 874
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 878</u> 24 128	<u>35 341</u> 24 128	<u>34 709</u> 24 128
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 877</u> 23 143	<u>34 340</u> 23 143	<u>33 709</u> 23 143
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 120</u> 23 382	<u>34 583</u> 23 382	<u>33 951</u> 23 382
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 626	<u>34 830</u> 23 626	<u>34 198</u> 23 626
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 878</u> 24 128	<u>35 341</u> 24 128	<u>34 709</u> 24 128
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 141</u> 24 388	<u>35 604</u> 24 388	<u>34 973</u> 24 388
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 120</u> 23 382	<u>34 583</u> 23 382	<u>33 951</u> 23 382

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 626	<u>34 830</u> 23 626	<u>34 198</u> 23 626
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 874	<u>35 083</u> 23 874	<u>34 451</u> 23 874
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 141</u> 24 388	<u>35 604</u> 24 388	<u>34 973</u> 24 388
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 653	<u>35 874</u> 24 653	<u>35 242</u> 24 653
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 626	<u>34 830</u> 23 626	<u>34 198</u> 23 626
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 874	<u>35 083</u> 23 874	<u>34 451</u> 23 874
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 878</u> 24 128	<u>35 341</u> 24 128	<u>34 709</u> 24 128
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 653	<u>35 874</u> 24 653	<u>35 242</u> 24 653
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 686</u> 24 924	<u>36 149</u> 24 924	<u>35 517</u> 24 924
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 584</u> 23 085	<u>33 988</u> 23 085	<u>33 647</u> 23 085

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 055</u> 23 318	<u>34 518</u> 23 318	<u>33 886</u> 23 318
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 297</u> 23 556	<u>34 760</u> 23 556	<u>34 128</u> 23 556
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 543</u> 23 799	<u>35 006</u> 23 799	<u>34 375</u> 23 799
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 052</u> 24 300	<u>35 515</u> 24 300	<u>34 884</u> 24 300
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 315</u> 24 559	<u>35 778</u> 24 559	<u>35 147</u> 24 559
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 297</u> 23 556	<u>34 760</u> 23 556	<u>34 128</u> 23 556
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 543</u> 23 799	<u>35 006</u> 23 799	<u>34 375</u> 23 799
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 795</u> 24 047	<u>35 258</u> 24 047	<u>34 627</u> 24 047
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 315</u> 24 559	<u>35 778</u> 24 559	<u>35 147</u> 24 559
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 583</u> 24 823	<u>36 046</u> 24 823	<u>35 415</u> 24 823
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 543</u> 23 799	<u>35 006</u> 23 799	<u>34 375</u> 23 799

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 795</u> 24 047	<u>35 258</u> 24 047	<u>34 627</u> 24 047
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 052</u> 24 300	<u>35 515</u> 24 300	<u>34 884</u> 24 300
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 583</u> 24 823	<u>36 046</u> 24 823	<u>35 415</u> 24 823
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 857</u> 25 093	<u>36 320</u> 25 093	<u>35 689</u> 25 093
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 795</u> 24 047	<u>35 258</u> 24 047	<u>34 627</u> 24 047
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 052</u> 24 300	<u>35 515</u> 24 300	<u>34 884</u> 24 300
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 315</u> 24 559	<u>35 778</u> 24 559	<u>35 147</u> 24 559
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 857</u> 25 093	<u>36 320</u> 25 093	<u>35 689</u> 25 093
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 138</u> 25 368	<u>36 601</u> 25 368	<u>35 969</u> 25 368
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 094</u> 23 587	<u>34 498</u> 23 587	<u>34 157</u> 23 587

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 570</u> 23 825	<u>35 033</u> 23 825	<u>34 402</u> 23 825
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 24 068	<u>35 280</u> 24 068	<u>34 649</u> 24 068
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 069</u> 24 317	<u>35 532</u> 24 317	<u>34 901</u> 24 317
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 589</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>35 421</u> 24 829
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 858</u> 25 093	<u>36 321</u> 25 093	<u>35 689</u> 25 093
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 817</u> 24 068	<u>35 280</u> 24 068	<u>34 649</u> 24 068
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 069</u> 24 317	<u>35 532</u> 24 317	<u>34 901</u> 24 317
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 570	<u>35 790</u> 24 570	<u>35 158</u> 24 570
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 858</u> 25 093	<u>36 321</u> 25 093	<u>35 689</u> 25 093
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 132</u> 25 362	<u>36 595</u> 25 362	<u>35 963</u> 25 362
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 069</u> 24 317	<u>35 532</u> 24 317	<u>34 901</u> 24 317

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 570	<u>35 790</u> 24 570	<u>35 158</u> 24 570
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 589</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>35 421</u> 24 829
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 132</u> 25 362	<u>36 595</u> 25 362	<u>35 963</u> 25 362
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 412</u> 25 638	<u>36 875</u> 25 638	<u>36 243</u> 25 638
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 570	<u>35 790</u> 24 570	<u>35 158</u> 24 570
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 589</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>35 421</u> 24 829
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 858</u> 25 093	<u>36 321</u> 25 093	<u>35 689</u> 25 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 412</u> 25 638	<u>36 875</u> 25 638	<u>36 243</u> 25 638
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 698</u> 25 920	<u>37 161</u> 25 920	<u>36 530</u> 25 920
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 412</u> 25 638	<u>36 875</u> 25 638	<u>36 243</u> 25 638
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 698</u> 25 920	<u>37 161</u> 25 920	<u>36 530</u> 25 920

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 991</u> 26 208	<u>37 454</u> 26 208	<u>36 822</u> 26 208
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 290</u> 26 502	<u>37 753</u> 26 502	<u>37 121</u> 26 502
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 909</u> 27 112	<u>38 372</u> 27 112	<u>37 740</u> 27 112
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 233</u> 25 692	<u>36 637</u> 25 692	<u>36 296</u> 25 692
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 730</u> 25 952	<u>37 193</u> 25 952	<u>36 562</u> 25 952
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 999</u> 26 217	<u>37 462</u> 26 217	<u>36 831</u> 26 217
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 763	<u>38 017</u> 26 763	<u>37 386</u> 26 763
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 841</u> 27 044	<u>38 304</u> 27 044	<u>37 672</u> 27 044
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 730</u> 25 952	<u>37 193</u> 25 952	<u>36 562</u> 25 952
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 999</u> 26 217	<u>37 462</u> 26 217	<u>36 831</u> 26 217

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 274</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>37 106</u> 26 487
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 841</u> 27 044	<u>38 304</u> 27 044	<u>37 672</u> 27 044
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>37 133</u> 27 332	<u>38 596</u> 27 332	<u>37 964</u> 27 332
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 999</u> 26 217	<u>37 462</u> 26 217	<u>36 831</u> 26 217
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>36 274</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>37 106</u> 26 487
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 763	<u>38 017</u> 26 763	<u>37 386</u> 26 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>37 133</u> 27 332	<u>38 596</u> 27 332	<u>37 964</u> 27 332
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 431</u> 27 626	<u>38 895</u> 27 626	<u>38 263</u> 27 626
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>37 133</u> 27 332	<u>38 596</u> 27 332	<u>37 964</u> 27 332
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 431</u> 27 626	<u>38 895</u> 27 626	<u>38 263</u> 27 626
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 737</u> 27 926	<u>39 200</u> 27 926	<u>38 568</u> 27 926

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 048</u> 28 233	<u>39 511</u> 28 233	<u>38 880</u> 28 233
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 693</u> 28 868	<u>40 156</u> 28 868	<u>39 524</u> 28 868
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 383</u> 26 825	<u>37 788</u> 26 825	<u>37 446</u> 26 825
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 892</u> 27 095	<u>38 356</u> 27 095	<u>37 724</u> 27 095
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 173</u> 27 372	<u>38 636</u> 27 372	<u>38 005</u> 27 372
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 753</u> 27 942	<u>39 216</u> 27 942	<u>38 584</u> 27 942
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 052</u> 28 236	<u>39 515</u> 28 236	<u>38 883</u> 28 236
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 892</u> 27 095	<u>38 356</u> 27 095	<u>37 724</u> 27 095
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 173</u> 27 372	<u>38 636</u> 27 372	<u>38 005</u> 27 372
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 460</u> 27 654	<u>38 923</u> 27 654	<u>38 292</u> 27 654

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 052</u> 28 236	<u>39 515</u> 28 236	<u>38 883</u> 28 236
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 357</u> 28 537	<u>39 820</u> 28 537	<u>39 188</u> 28 537
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 173</u> 27 372	<u>38 636</u> 27 372	<u>38 005</u> 27 372
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 460</u> 27 654	<u>38 923</u> 27 654	<u>38 292</u> 27 654
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 753</u> 27 942	<u>39 216</u> 27 942	<u>38 584</u> 27 942
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 357</u> 28 537	<u>39 820</u> 28 537	<u>39 188</u> 28 537
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 669</u> 28 844	<u>40 132</u> 28 844	<u>39 500</u> 28 844
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 357</u> 28 537	<u>39 820</u> 28 537	<u>39 188</u> 28 537
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 669</u> 28 844	<u>40 132</u> 28 844	<u>39 500</u> 28 844
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 987</u> 29 157	<u>40 450</u> 29 157	<u>39 819</u> 29 157
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 313</u> 29 477	<u>40 776</u> 29 477	<u>40 144</u> 29 477

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 986</u> 30 140	<u>41 449</u> 30 140	<u>40 817</u> 30 140
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 147</u> 28 561	<u>39 552</u> 28 561	<u>39 211</u> 28 561
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 675</u> 28 850	<u>40 138</u> 28 850	<u>39 506</u> 28 850
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 279</u> 29 444	<u>40 742</u> 29 444	<u>40 110</u> 29 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 591</u> 29 751	<u>41 054</u> 29 751	<u>40 422</u> 29 751
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 675</u> 28 850	<u>40 138</u> 28 850	<u>39 506</u> 28 850
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 974</u> 29 144	<u>40 437</u> 29 144	<u>39 805</u> 29 144
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 591</u> 29 751	<u>41 054</u> 29 751	<u>40 422</u> 29 751
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 909</u> 30 064	<u>41 372</u> 30 064	<u>40 740</u> 30 064
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 909</u> 30 064	<u>41 372</u> 30 064	<u>40 740</u> 30 064

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>41 065</u> 30 384
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 905</u> 31 045	<u>42 368</u> 31 045	<u>41 736</u> 31 045
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 251</u> 31 386	<u>42 714</u> 31 386	<u>42 083</u> 31 386
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 147</u> 28 561	<u>39 552</u> 28 561	<u>39 211</u> 28 561
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 576</u> 30 951	<u>41 981</u> 30 951	<u>41 639</u> 30 951
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 128</u> 31 264	<u>42 591</u> 31 264	<u>41 959</u> 31 264
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 783</u> 31 909	<u>43 246</u> 31 909	<u>42 614</u> 31 909
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 120</u> 32 241	<u>43 583</u> 32 241	<u>42 952</u> 32 241
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 128</u> 31 264	<u>42 591</u> 31 264	<u>41 959</u> 31 264

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 452</u> 31 583	<u>42 915</u> 31 583	<u>42 283</u> 31 583
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 120</u> 32 241	<u>43 583</u> 32 241	<u>42 952</u> 32 241
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 465</u> 32 580	<u>43 928</u> 32 580	<u>43 297</u> 32 580
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 465</u> 32 580	<u>43 928</u> 32 580	<u>43 297</u> 32 580
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 817</u> 32 927	<u>44 280</u> 32 927	<u>43 649</u> 32 927
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 545</u> 33 643	<u>45 008</u> 33 643	<u>44 376</u> 33 643
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 920</u> 34 013	<u>45 383</u> 34 013	<u>44 752</u> 34 013
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 116</u> 32 468	<u>43 521</u> 32 468	<u>43 179</u> 32 468
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 684</u> 32 795	<u>44 147</u> 32 795	<u>43 515</u> 32 795
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 371</u> 33 472	<u>44 834</u> 33 472	<u>44 202</u> 33 472

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 725</u> 33 820	<u>45 188</u> 33 820	<u>44 556</u> 33 820
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 684</u> 32 795	<u>44 147</u> 32 795	<u>43 515</u> 32 795
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 024</u> 33 130	<u>44 487</u> 33 130	<u>43 855</u> 33 130
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 725</u> 33 820	<u>45 188</u> 33 820	<u>44 556</u> 33 820
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 087</u> 34 176	<u>45 550</u> 34 176	<u>44 918</u> 34 176
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 087</u> 34 176	<u>45 550</u> 34 176	<u>44 918</u> 34 176
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 456</u> 34 540	<u>45 919</u> 34 540	<u>45 287</u> 34 540
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 219</u> 35 291	<u>46 682</u> 35 291	<u>46 050</u> 35 291
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 613</u> 35 679	<u>47 076</u> 35 679	<u>46 444</u> 35 679
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 540</u> 33 869	<u>44 945</u> 33 869	<u>44 604</u> 33 869

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 122</u> 34 211	<u>45 585</u> 34 211	<u>44 954</u> 34 211
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 839</u> 34 917	<u>46 302</u> 34 917	<u>45 670</u> 34 917
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 208</u> 35 280	<u>46 671</u> 35 280	<u>46 040</u> 35 280
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 122</u> 34 211	<u>45 585</u> 34 211	<u>44 954</u> 34 211
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 560	<u>45 940</u> 34 560	<u>45 308</u> 34 560
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 208</u> 35 280	<u>46 671</u> 35 280	<u>46 040</u> 35 280
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 586</u> 35 652	<u>47 049</u> 35 652	<u>46 417</u> 35 652
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 586</u> 35 652	<u>47 049</u> 35 652	<u>46 417</u> 35 652
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 971</u> 36 031	<u>47 434</u> 36 031	<u>46 802</u> 36 031
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 767</u> 36 814	<u>48 230</u> 36 814	<u>47 598</u> 36 814
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 178</u> 37 219	<u>48 641</u> 37 219	<u>48 009</u> 37 219

212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 622</u> 35 918	<u>47 027</u> 35 918	<u>46 685</u> 35 918
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 225</u> 36 281	<u>47 688</u> 36 281	<u>47 056</u> 36 281
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 985</u> 37 029	<u>48 448</u> 37 029	<u>47 816</u> 37 029
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 377</u> 37 415	<u>48 840</u> 37 415	<u>48 208</u> 37 415
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 225</u> 36 281	<u>47 688</u> 36 281	<u>47 056</u> 36 281
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 601</u> 36 651	<u>48 064</u> 36 651	<u>47 432</u> 36 651
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 377</u> 37 415	<u>48 840</u> 37 415	<u>48 208</u> 37 415
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 777</u> 37 808	<u>49 240</u> 37 808	<u>48 608</u> 37 808
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 777</u> 37 808	<u>49 240</u> 37 808	<u>48 608</u> 37 808
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 186</u> 38 211	<u>49 649</u> 38 211	<u>49 017</u> 38 211

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 030</u> 39 041	<u>50 493</u> 39 041	<u>49 861</u> 39 041
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 465</u> 39 470	<u>50 928</u> 39 470	<u>50 297</u> 39 470

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 289</u> 18 950	<u>25 585</u> 20 221	<u>31 079</u> 20 221	<u>30 396</u> 20 221	<u>30 054</u> 20 221
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 994</u> 19 644	<u>26 179</u> 20 806	<u>31 673</u> 20 806	<u>30 990</u> 20 806	<u>30 648</u> 20 806
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 845</u> 20 482	<u>26 951</u> 21 566	<u>32 445</u> 21 566	<u>31 762</u> 21 566	<u>31 421</u> 21 566
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 569</u> 21 194	<u>27 644</u> 22 248	<u>33 137</u> 22 248	<u>32 455</u> 22 248	<u>32 113</u> 22 248

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 987</u> 21 606	<u>28 202</u> 22 797	<u>33 696</u> 22 797	<u>29 380</u> 22 797	<u>32 672</u> 22 797
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 684</u> 22 291	<u>28 858</u> 23 443	<u>34 352</u> 23 443	<u>33 669</u> 23 443	<u>33 328</u> 23 443
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 442</u> 24 022	<u>30 794</u> 25 349	<u>36 288</u> 25 349	<u>35 605</u> 25 349	<u>35 264</u> 25 349
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 724</u> 25 284	<u>32 075</u> 26 610	<u>37 569</u> 26 610	<u>36 886</u> 26 610	<u>36 545</u> 26 610
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 268</u> 26 804	<u>33 684</u> 28 193	<u>39 178</u> 28 193	<u>38 154</u> 28 193	<u>38 154</u> 28 193
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 990</u> 27 514	<u>34 174</u> 28 675	<u>39 668</u> 28 675	<u>38 985</u> 28 675	<u>38 644</u> 28 675
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 030</u> 29 522	<u>36 398</u> 30 864	<u>41 892</u> 30 864	<u>41 209</u> 30 864	<u>40 868</u> 30 864
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 495</u> 19 153	<u>25 790</u> 20 423	<u>31 284</u> 20 423	<u>30 601</u> 20 423	<u>30 260</u> 20 423
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 207</u> 19 853	<u>26 390</u> 21 014	<u>31 884</u> 21 014	<u>31 201</u> 21 014	<u>30 860</u> 21 014
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 067</u> 20 700	<u>27 170</u> 21 782	<u>32 664</u> 21 782	<u>31 981</u> 21 782	<u>31 640</u> 21 782

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 797</u> 21 419	<u>27 870</u> 22 470	<u>33 364</u> 22 470	<u>32 681</u> 22 470	<u>32 339</u> 22 470
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 220</u> 21 835	<u>28 434</u> 23 025	<u>33 927</u> 23 025	<u>33 245</u> 23 025	<u>32 903</u> 23 025
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 923</u> 22 527	<u>29 096</u> 23 677	<u>34 590</u> 23 677	<u>33 907</u> 23 677	<u>33 566</u> 23 677
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 699</u> 24 275	<u>31 052</u> 25 602	<u>36 546</u> 25 602	<u>35 863</u> 25 602	<u>35 521</u> 25 602
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 994</u> 25 550	<u>32 346</u> 26 876	<u>37 840</u> 26 876	<u>37 157</u> 26 876	<u>36 815</u> 26 876
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 554</u> 27 085	<u>33 971</u> 28 475	<u>39 464</u> 28 475	<u>38 782</u> 28 475	<u>38 440</u> 28 475
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 283</u> 27 803	<u>34 466</u> 28 962	<u>39 959</u> 28 962	<u>39 277</u> 28 962	<u>38 935</u> 28 962
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 343</u> 29 830	<u>36 712</u> 31 173	<u>42 205</u> 31 173	<u>41 522</u> 31 173	<u>41 181</u> 31 173

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 054</u> 20 221	<u>28 343</u> 20 221	<u>30 054</u> 20 221	<u>30 054</u> 20 221	<u>30 054</u> 20 221
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 648</u> 20 806	<u>28 937</u> 20 806	<u>30 648</u> 20 806	<u>30 648</u> 20 806	<u>30 648</u> 20 806
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 421</u> 21 566	<u>29 709</u> 21 566	<u>31 421</u> 21 566	<u>31 421</u> 21 566	<u>31 421</u> 21 566
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 248	<u>30 402</u> 22 248	<u>32 113</u> 22 248	<u>32 113</u> 22 248	<u>32 113</u> 22 248
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 672</u> 22 797	<u>30 960</u> 22 797	<u>32 672</u> 22 797	<u>32 672</u> 22 797	<u>32 672</u> 22 797
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 328</u> 23 443	<u>31 616</u> 23 443	<u>33 328</u> 23 443	<u>33 328</u> 23 443	<u>33 328</u> 23 443
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 264</u> 25 349	<u>33 552</u> 25 349	<u>35 264</u> 25 349	<u>35 264</u> 25 349	<u>35 264</u> 25 349
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 545</u> 26 610	<u>34 833</u> 26 610	<u>36 545</u> 26 610	<u>36 545</u> 26 610	<u>36 545</u> 26 610
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 154</u> 28 193	<u>36 442</u> 28 193	<u>38 154</u> 28 193	<u>38 154</u> 28 193	<u>38 154</u> 28 193
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 644</u> 28 675	<u>36 932</u> 28 675	<u>38 644</u> 28 675	<u>38 644</u> 28 675	<u>38 644</u> 28 675

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>40 868</u> 30 864	<u>39 156</u> 30 864	<u>40 868</u> 30 864	<u>40 868</u> 30 864	<u>40 868</u> 30 864
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 260</u> 20 423	<u>28 548</u> 20 423	<u>30 260</u> 20 423	<u>30 260</u> 20 423	<u>30 260</u> 20 423
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 860</u> 21 014	<u>29 148</u> 21 014	<u>30 860</u> 21 014	<u>30 860</u> 21 014	<u>30 860</u> 21 014
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 640</u> 21 782	<u>29 928</u> 21 782	<u>31 640</u> 21 782	<u>31 640</u> 21 782	<u>31 640</u> 21 782
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 339</u> 22 470	<u>30 628</u> 22 470	<u>32 339</u> 22 470	<u>32 339</u> 22 470	<u>32 339</u> 22 470
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 903</u> 23 025	<u>31 191</u> 23 025	<u>32 903</u> 23 025	<u>32 903</u> 23 025	<u>32 903</u> 23 025
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 677	<u>31 854</u> 23 677	<u>33 566</u> 23 677	<u>33 566</u> 23 677	<u>33 566</u> 23 677
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 521</u> 25 602	<u>33 810</u> 25 602	<u>35 521</u> 25 602	<u>35 521</u> 25 602	<u>35 521</u> 25 602
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 815</u> 26 876	<u>35 104</u> 26 876	<u>36 815</u> 26 876	<u>36 815</u> 26 876	<u>36 815</u> 26 876
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 440</u> 28 475	<u>36 729</u> 28 475	<u>38 440</u> 28 475	<u>38 440</u> 28 475	<u>38 440</u> 28 475

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 935</u> 28 962	<u>37 224</u> 28 962	<u>38 935</u> 28 962	<u>38 935</u> 28 962	<u>38 935</u> 28 962
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>41 181</u> 31 173	<u>39 469</u> 31 173	<u>41 181</u> 31 173	<u>41 181</u> 31 173	<u>41 181</u> 31 173

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 674</u> 20 221	<u>31 079</u> 20 221	<u>30 737</u> 20 221
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 268</u> 20 806	<u>31 673</u> 20 806	<u>31 331</u> 20 806
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 041</u> 21 566	<u>32 445</u> 21 566	<u>32 104</u> 21 566
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 733</u> 22 248	<u>33 137</u> 22 248	<u>32 796</u> 22 248
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 291</u> 22 797	<u>33 696</u> 22 797	<u>33 354</u> 22 797

8.04-08-2024

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 947</u> 23 443	<u>34 352</u> 23 443	<u>34 010</u> 23 443
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 883</u> 25 349	<u>36 288</u> 25 349	<u>35 947</u> 25 349
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 165</u> 26 610	<u>37 569</u> 26 610	<u>37 228</u> 26 610
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 773</u> 28 193	<u>39 178</u> 28 193	<u>38 837</u> 28 193
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 264</u> 28 675	<u>39 668</u> 28 675	<u>39 327</u> 28 675
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>40 487</u> 30 864	<u>41 892</u> 30 864	<u>41 550</u> 30 864
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 880</u> 20 423	<u>31 284</u> 20 423	<u>30 943</u> 20 423
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 479</u> 21 014	<u>31 884</u> 21 014	<u>31 543</u> 21 014
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 260</u> 21 782	<u>32 664</u> 21 782	<u>32 323</u> 21 782
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 959</u> 22 470	<u>33 364</u> 22 470	<u>33 022</u> 22 470

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 523</u> 23 025	<u>33 927</u> 23 025	<u>33 586</u> 23 025
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 185</u> 23 677	<u>34 590</u> 23 677	<u>34 249</u> 23 677
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 141</u> 25 602	<u>36 546</u> 25 602	<u>36 204</u> 25 602
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 435</u> 26 876	<u>37 840</u> 26 876	<u>37 498</u> 26 876
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 060</u> 28 475	<u>39 464</u> 28 475	<u>39 123</u> 28 475
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 555</u> 28 962	<u>39 959</u> 28 962	<u>39 618</u> 28 962
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 801</u> 31 173	<u>42 205</u> 31 173	<u>41 864</u> 31 173

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 800</u> 16 750	<u>23 070</u> 18 159	<u>28 105</u> 18 159	<u>27 480</u> 18 159	<u>27 167</u> 18 159
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 794</u> 17 728	<u>24 101</u> 19 174	<u>29 137</u> 19 174	<u>28 511</u> 19 174	<u>28 198</u> 19 174
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 998</u> 18 913	<u>25 397</u> 20 450	<u>30 433</u> 20 450	<u>29 808</u> 20 450	<u>29 495</u> 20 450
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 148</u> 20 045	<u>26 607</u> 21 640	<u>31 643</u> 21 640	<u>31 017</u> 21 640	<u>30 704</u> 21 640
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 228</u> 21 107	<u>27 706</u> 22 723	<u>32 742</u> 22 723	<u>32 116</u> 22 723	<u>31 803</u> 22 723
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 927</u> 22 779	<u>29 614</u> 24 600	<u>34 650</u> 24 600	<u>34 024</u> 24 600	<u>33 711</u> 24 600
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 941</u> 24 762	<u>31 925</u> 26 874	<u>36 960</u> 26 874	<u>36 335</u> 26 874	<u>36 022</u> 26 874
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 260</u> 26 060	<u>33 290</u> 28 218	<u>38 326</u> 28 218	<u>37 700</u> 28 218	<u>37 387</u> 28 218
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 645</u> 27 424	<u>34 723</u> 29 629	<u>39 759</u> 29 629	<u>39 133</u> 29 629	<u>38 820</u> 29 629

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 863</u> 29 607	<u>37 246</u> 32 112	<u>42 282</u> 32 112	<u>41 656</u> 32 112	<u>41 343</u> 32 112

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 167</u> 18 159	<u>25 598</u> 18 159	<u>27 167</u> 18 159	<u>27 167</u> 18 159	<u>27 167</u> 18 159
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 198</u> 19 174	<u>26 629</u> 19 174	<u>28 198</u> 19 174	<u>28 198</u> 19 174	<u>28 198</u> 19 174
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 495</u> 20 450	<u>27 925</u> 20 450	<u>29 495</u> 20 450	<u>29 495</u> 20 450	<u>29 495</u> 20 450
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 704</u> 21 640	<u>29 135</u> 21 640	<u>30 704</u> 21 640	<u>30 704</u> 21 640	<u>30 704</u> 21 640
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 803</u> 22 723	<u>30 234</u> 22 723	<u>31 803</u> 22 723	<u>31 803</u> 22 723	<u>31 803</u> 22 723
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 711</u> 24 600	<u>32 142</u> 24 600	<u>33 711</u> 24 600	<u>33 711</u> 24 600	<u>33 711</u> 24 600

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 022</u> 26 874	<u>34 453</u> 26 874	<u>36 022</u> 26 874	<u>36 022</u> 26 874	<u>36 022</u> 26 874
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 387</u> 28 218	<u>35 818</u> 28 218	<u>37 387</u> 28 218	<u>37 387</u> 28 218	<u>37 387</u> 28 218
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 820</u> 29 629	<u>37 251</u> 29 629	<u>38 820</u> 29 629	<u>38 820</u> 29 629	<u>38 820</u> 29 629
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 343</u> 32 112	<u>39 774</u> 32 112	<u>41 343</u> 32 112	<u>41 343</u> 32 112	<u>41 343</u> 32 112

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 818</u> 18 159	<u>28 105</u> 18 159	<u>27 793</u> 18 159
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 849</u> 19 174	<u>29 137</u> 19 174	<u>28 824</u> 19 174
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 146</u> 20 450	<u>30 433</u> 20 450	<u>30 120</u> 20 450

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 355</u> 21 640	<u>31 643</u> 21 640	<u>31 330</u> 21 640
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 455</u> 22 723	<u>32 742</u> 22 723	<u>32 429</u> 22 723
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 362</u> 24 600	<u>34 650</u> 24 600	<u>34 337</u> 24 600
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 673</u> 26 874	<u>36 960</u> 26 874	<u>36 648</u> 26 874
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 038</u> 28 218	<u>38 326</u> 28 218	<u>38 013</u> 28 218
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 472</u> 29 629	<u>39 759</u> 29 629	<u>39 446</u> 29 629
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 995</u> 32 112	<u>42 282</u> 32 112	<u>41 969</u> 32 112

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная