

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**  
**1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**  
**Выпуск 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024**  
**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-кітап  
1-шығарылым

---

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1  
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024  
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

**Астана 2024**

**Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН                                      | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен<br>01.10.2024 ж. бастап  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

**Предисловие**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН                    | АО «КазНИИСА»  |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                   | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ<br>с 01.10.2024 г.   |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		124



21.  
212. ,  
212-1.  
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 050</u> 20 335	<u>31 948</u> 22 085	<u>26 193</u> 22 085	<u>32 957</u> 30 086	<u>31 948</u> 22 085
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>24 083</u> 21 352	<u>33 070</u> 23 189	<u>27 315</u> 23 189	<u>34 485</u> 31 590	<u>33 070</u> 23 189
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 168</u> 22 420	<u>34 248</u> 24 348	<u>28 493</u> 24 348	<u>36 090</u> 33 170	<u>34 248</u> 24 348
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 081</u> 22 646	<u>34 741</u> 24 594	<u>28 913</u> 24 594	<u>36 113</u> 33 505	<u>34 741</u> 24 594

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 316</u> 22 877	<u>34 996</u> 24 845	<u>29 168</u> 24 845	<u>36 461</u> 33 847	<u>34 996</u> 24 845
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 555</u> 23 113	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 256</u> 25 101
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 050</u> 23 600	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 966</u> 25 630	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 851	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 243</u> 25 902	<u>37 924</u> 35 287	<u>36 070</u> 25 902
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 316</u> 22 877	<u>34 996</u> 24 845	<u>29 168</u> 24 845	<u>36 461</u> 33 847	<u>34 996</u> 24 845
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 555</u> 23 113	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 256</u> 25 101
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 800</u> 23 354	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 694</u> 25 363	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 522</u> 25 363
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 851	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 243</u> 25 902	<u>37 924</u> 35 287	<u>36 070</u> 25 902
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 565</u> 24 107	<u>36 353</u> 26 181	<u>30 526</u> 26 181	<u>38 310</u> 35 666	<u>36 353</u> 26 181
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 555</u> 23 113	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>36 815</u> 34 196	<u>35 256</u> 25 101
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 800</u> 23 354	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 694</u> 25 363	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 522</u> 25 363

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 050</u> 23 600	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 966</u> 25 630	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 565</u> 24 107	<u>36 353</u> 26 181	<u>30 526</u> 26 181	<u>38 310</u> 35 666	<u>36 353</u> 26 181
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 832</u> 24 369	<u>36 642</u> 26 465	<u>30 815</u> 26 465	<u>38 703</u> 36 054	<u>36 642</u> 26 465
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 800</u> 23 354	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 694</u> 25 363	<u>37 177</u> 34 552	<u>35 522</u> 25 363
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 050</u> 23 600	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 966</u> 25 630	<u>37 547</u> 34 915	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 851	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 243</u> 25 902	<u>37 924</u> 35 287	<u>36 070</u> 25 902
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 832</u> 24 369	<u>36 642</u> 26 465	<u>30 815</u> 26 465	<u>38 703</u> 36 054	<u>36 642</u> 26 465
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 104</u> 24 637	<u>36 938</u> 26 756	<u>31 110</u> 26 756	<u>39 106</u> 36 450	<u>36 938</u> 26 756
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 012</u> 23 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>29 409</u> 25 250	<u>37 560</u> 34 617	<u>35 164</u> 25 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 933</u> 23 485	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 839</u> 25 505	<u>37 599</u> 34 967	<u>35 667</u> 25 505



212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 177</u> 23 724	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 331</u> 35 688	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 474	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 488</u> 36 827	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 177</u> 23 724	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 331</u> 35 688	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 488</u> 36 827	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 331</u> 35 688	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 477</u> 26 302

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 474	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 749</u> 25 272	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 474	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 488</u> 36 827	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 749</u> 25 272	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 031</u> 25 549	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 117</u> 27 747	<u>40 722</u> 38 041	<u>37 945</u> 27 747
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 012</u> 23 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>29 409</u> 25 250	<u>37 560</u> 34 617	<u>35 164</u> 25 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 933</u> 23 485	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 839</u> 25 505	<u>37 599</u> 34 967	<u>35 667</u> 25 505

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 177</u> 23 724	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 331</u> 35 688	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 474	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 488</u> 36 827	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 177</u> 23 724	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>37 961</u> 35 323	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 331</u> 35 688	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 488</u> 36 827	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>38 331</u> 35 688	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 477</u> 26 302

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 474	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>39 891</u> 37 223	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 749</u> 25 272	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>38 709</u> 36 059	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 474	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>39 095</u> 36 439	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>39 488</u> 36 827	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 749</u> 25 272	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>40 302</u> 37 627	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 031</u> 25 549	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 117</u> 27 747	<u>40 722</u> 38 041	<u>37 945</u> 27 747
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 530</u> 24 745	<u>36 813</u> 26 873	<u>31 058</u> 26 873	<u>35 255</u> 32 347	<u>36 813</u> 26 873
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 467</u> 24 995	<u>37 333</u> 27 145	<u>31 505</u> 27 145	<u>35 269</u> 32 674	<u>37 333</u> 27 145

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 726</u> 25 250	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 786</u> 27 422	<u>35 608</u> 33 007	<u>37 614</u> 27 422
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 073</u> 27 704	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 901</u> 27 704
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 536</u> 26 047	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 666</u> 28 288	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 494</u> 28 288
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 818</u> 26 324	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 972</u> 28 589	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 800</u> 28 589
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 726</u> 25 250	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 786</u> 27 422	<u>35 608</u> 33 007	<u>37 614</u> 27 422
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 073</u> 27 704	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 901</u> 27 704
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 261</u> 25 776	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 367</u> 27 993	<u>36 307</u> 33 695	<u>38 194</u> 27 993
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 818</u> 26 324	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 972</u> 28 589	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 800</u> 28 589
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 105</u> 26 607	<u>39 112</u> 28 896	<u>33 284</u> 28 896	<u>37 411</u> 34 782	<u>39 112</u> 28 896
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 073</u> 27 704	<u>35 954</u> 33 348	<u>37 901</u> 27 704
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 261</u> 25 776	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 367</u> 27 993	<u>36 307</u> 33 695	<u>38 194</u> 27 993

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 536</u> 26 047	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 666</u> 28 288	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 494</u> 28 288
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 105</u> 26 607	<u>39 112</u> 28 896	<u>33 284</u> 28 896	<u>37 411</u> 34 782	<u>39 112</u> 28 896
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 399</u> 26 896	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 603</u> 29 210	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 431</u> 29 210
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 261</u> 25 776	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 367</u> 27 993	<u>36 307</u> 33 695	<u>38 194</u> 27 993
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 536</u> 26 047	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 666</u> 28 288	<u>36 667</u> 34 050	<u>38 494</u> 28 288
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 818</u> 26 324	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 972</u> 28 589	<u>37 035</u> 34 412	<u>38 800</u> 28 589
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 399</u> 26 896	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 603</u> 29 210	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 431</u> 29 210
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 700</u> 27 192	<u>39 757</u> 29 531	<u>33 929</u> 29 531	<u>38 188</u> 35 547	<u>39 757</u> 29 531
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 399</u> 26 896	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 603</u> 29 210	<u>37 795</u> 35 160	<u>39 431</u> 29 210
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 700</u> 27 192	<u>39 757</u> 29 531	<u>33 929</u> 29 531	<u>38 188</u> 35 547	<u>39 757</u> 29 531
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 007</u> 27 494	<u>40 090</u> 29 859	<u>34 263</u> 29 859	<u>38 589</u> 35 941	<u>40 090</u> 29 859

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 320</u> 27 803	<u>40 431</u> 30 195	<u>34 604</u> 30 195	<u>38 999</u> 36 345	<u>40 431</u> 30 195
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 970</u> 28 442	<u>41 137</u> 30 889	<u>35 309</u> 30 889	<u>39 848</u> 37 181	<u>41 137</u> 30 889
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>29 386</u> 26 571	<u>38 829</u> 28 857	<u>33 074</u> 28 857	<u>36 356</u> 33 431	<u>38 829</u> 28 857
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 342</u> 26 840	<u>39 369</u> 29 149	<u>33 541</u> 29 149	<u>36 382</u> 33 769	<u>39 369</u> 29 149
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 620</u> 27 114	<u>39 671</u> 29 446	<u>33 843</u> 29 446	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 671</u> 29 446
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>40 294</u> 30 060	<u>34 466</u> 30 060	<u>37 454</u> 34 824	<u>40 294</u> 30 060
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 490</u> 27 970	<u>40 616</u> 30 376	<u>34 788</u> 30 376	<u>37 826</u> 35 191	<u>40 616</u> 30 376
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 342</u> 26 840	<u>39 369</u> 29 149	<u>33 541</u> 29 149	<u>36 382</u> 33 769	<u>39 369</u> 29 149
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 620</u> 27 114	<u>39 671</u> 29 446	<u>33 843</u> 29 446	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 671</u> 29 446
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 904</u> 27 393	<u>39 979</u> 29 750	<u>34 151</u> 29 750	<u>37 089</u> 34 465	<u>39 979</u> 29 750

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 490</u> 27 970	<u>40 616</u> 30 376	<u>34 788</u> 30 376	<u>37 826</u> 35 191	<u>40 616</u> 30 376
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 792</u> 28 267	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 116</u> 30 699	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 944</u> 30 699
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 620</u> 27 114	<u>39 671</u> 29 446	<u>33 843</u> 29 446	<u>36 732</u> 34 114	<u>39 671</u> 29 446
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 904</u> 27 393	<u>39 979</u> 29 750	<u>34 151</u> 29 750	<u>37 089</u> 34 465	<u>39 979</u> 29 750
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>40 294</u> 30 060	<u>34 466</u> 30 060	<u>37 454</u> 34 824	<u>40 294</u> 30 060
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 792</u> 28 267	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 116</u> 30 699	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 944</u> 30 699
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>31 101</u> 28 571	<u>41 279</u> 31 029	<u>35 451</u> 31 029	<u>38 595</u> 35 948	<u>41 279</u> 31 029
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 792</u> 28 267	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 116</u> 30 699	<u>38 207</u> 35 565	<u>40 944</u> 30 699
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 101</u> 28 571	<u>41 279</u> 31 029	<u>35 451</u> 31 029	<u>38 595</u> 35 948	<u>41 279</u> 31 029
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 417</u> 28 882	<u>41 622</u> 31 366	<u>35 794</u> 31 366	<u>38 992</u> 36 338	<u>41 622</u> 31 366
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 739</u> 29 199	<u>41 972</u> 31 711	<u>36 144</u> 31 711	<u>39 398</u> 36 738	<u>41 972</u> 31 711



212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 406</u> 29 856	<u>42 696</u> 32 424	<u>36 868</u> 32 424	<u>40 237</u> 37 563	<u>42 696</u> 32 424
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 736</u> 27 900	<u>40 295</u> 30 300	<u>34 540</u> 30 300	<u>39 607</u> 36 631	<u>40 295</u> 30 300
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 705</u> 28 182	<u>40 849</u> 30 606	<u>35 022</u> 30 606	<u>39 666</u> 37 001	<u>40 849</u> 30 606
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 998</u> 28 469	<u>41 167</u> 30 918	<u>35 339</u> 30 918	<u>40 050</u> 37 379	<u>41 167</u> 30 918
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 600</u> 29 063	<u>41 821</u> 31 563	<u>35 993</u> 31 563	<u>40 841</u> 38 158	<u>41 821</u> 31 563
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 368	<u>42 159</u> 31 895	<u>36 331</u> 31 895	<u>41 249</u> 38 559	<u>42 159</u> 31 895
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 705</u> 28 182	<u>40 849</u> 30 606	<u>35 022</u> 30 606	<u>39 666</u> 37 001	<u>40 849</u> 30 606
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 998</u> 28 469	<u>41 167</u> 30 918	<u>35 339</u> 30 918	<u>40 050</u> 37 379	<u>41 167</u> 30 918
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 296</u> 28 763	<u>41 491</u> 31 237	<u>35 663</u> 31 237	<u>40 441</u> 37 764	<u>41 491</u> 31 237
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 368	<u>42 159</u> 31 895	<u>36 331</u> 31 895	<u>41 249</u> 38 559	<u>42 159</u> 31 895

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 228</u> 29 681	<u>42 503</u> 32 234	<u>36 676</u> 32 234	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 503</u> 32 234
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 998</u> 28 469	<u>41 167</u> 30 918	<u>35 339</u> 30 918	<u>40 050</u> 37 379	<u>41 167</u> 30 918
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 296</u> 28 763	<u>41 491</u> 31 237	<u>35 663</u> 31 237	<u>40 441</u> 37 764	<u>41 491</u> 31 237
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 600</u> 29 063	<u>41 821</u> 31 563	<u>35 993</u> 31 563	<u>40 841</u> 38 158	<u>41 821</u> 31 563
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 228</u> 29 681	<u>42 503</u> 32 234	<u>36 676</u> 32 234	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 503</u> 32 234
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 553</u> 30 000	<u>42 856</u> 32 581	<u>37 028</u> 32 581	<u>42 091</u> 39 388	<u>42 856</u> 32 581
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 228</u> 29 681	<u>42 503</u> 32 234	<u>36 676</u> 32 234	<u>41 666</u> 38 969	<u>42 503</u> 32 234
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 553</u> 30 000	<u>42 856</u> 32 581	<u>37 028</u> 32 581	<u>42 091</u> 39 388	<u>42 856</u> 32 581
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 884</u> 30 326	<u>43 215</u> 32 935	<u>37 388</u> 32 935	<u>42 526</u> 39 817	<u>43 215</u> 32 935
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 223</u> 30 659	<u>43 583</u> 33 297	<u>37 755</u> 33 297	<u>42 971</u> 40 254	<u>43 583</u> 33 297
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 923</u> 31 348	<u>44 343</u> 34 045	<u>38 515</u> 34 045	<u>43 890</u> 41 159	<u>44 343</u> 34 045

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 411</u> 28 564	<u>41 028</u> 31 021	<u>35 273</u> 31 021	<u>41 333</u> 38 330	<u>41 028</u> 31 021
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 387</u> 28 853	<u>41 590</u> 31 335	<u>35 762</u> 31 335	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 590</u> 31 335
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 992</u> 29 448	<u>42 246</u> 31 981	<u>36 418</u> 31 981	<u>42 221</u> 39 516	<u>42 246</u> 31 981
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>32 303</u> 29 754	<u>42 585</u> 32 314	<u>36 757</u> 32 314	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 585</u> 32 314
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>31 387</u> 28 853	<u>41 590</u> 31 335	<u>35 762</u> 31 335	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 590</u> 31 335
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 686</u> 29 147	<u>41 915</u> 31 655	<u>36 087</u> 31 655	<u>41 811</u> 39 113	<u>41 915</u> 31 655
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 303</u> 29 754	<u>42 585</u> 32 314	<u>36 757</u> 32 314	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 585</u> 32 314
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>32 621</u> 30 068	<u>42 930</u> 32 654	<u>37 102</u> 32 654	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 930</u> 32 654
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>32 621</u> 30 068	<u>42 930</u> 32 654	<u>37 102</u> 32 654	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 930</u> 32 654
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>32 946</u> 30 388	<u>43 283</u> 33 002	<u>37 455</u> 33 002	<u>43 502</u> 40 777	<u>43 283</u> 33 002

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>33 618</u> 31 048	<u>44 012</u> 33 719	<u>38 184</u> 33 719	<u>44 403</u> 41 663	<u>44 012</u> 33 719
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>33 964</u> 31 389	<u>44 389</u> 34 089	<u>38 561</u> 34 089	<u>44 868</u> 42 121	<u>44 389</u> 34 089
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 411</u> 28 564	<u>41 028</u> 31 021	<u>35 273</u> 31 021	<u>41 333</u> 38 330	<u>41 028</u> 31 021
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 387</u> 28 853	<u>41 590</u> 31 335	<u>35 762</u> 31 335	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 590</u> 31 335
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 992</u> 29 448	<u>42 246</u> 31 981	<u>36 418</u> 31 981	<u>42 221</u> 39 516	<u>42 246</u> 31 981
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 303</u> 29 754	<u>42 585</u> 32 314	<u>36 757</u> 32 314	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 585</u> 32 314
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 387</u> 28 853	<u>41 590</u> 31 335	<u>35 762</u> 31 335	<u>41 410</u> 38 718	<u>41 590</u> 31 335
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 686</u> 29 147	<u>41 915</u> 31 655	<u>36 087</u> 31 655	<u>41 811</u> 39 113	<u>41 915</u> 31 655
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 303</u> 29 754	<u>42 585</u> 32 314	<u>36 757</u> 32 314	<u>42 639</u> 39 927	<u>42 585</u> 32 314
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 621</u> 30 068	<u>42 930</u> 32 654	<u>37 102</u> 32 654	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 930</u> 32 654

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 621</u> 30 068	<u>42 930</u> 32 654	<u>37 102</u> 32 654	<u>43 066</u> 40 348	<u>42 930</u> 32 654
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 946</u> 30 388	<u>43 283</u> 33 002	<u>37 455</u> 33 002	<u>43 502</u> 40 777	<u>43 283</u> 33 002
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 618</u> 31 048	<u>44 012</u> 33 719	<u>38 184</u> 33 719	<u>44 403</u> 41 663	<u>44 012</u> 33 719
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 964</u> 31 389	<u>44 389</u> 34 089	<u>38 561</u> 34 089	<u>44 868</u> 42 121	<u>44 389</u> 34 089
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 592</u> 29 727	<u>42 310</u> 32 284	<u>36 556</u> 32 284	<u>43 768</u> 40 727	<u>42 310</u> 32 284
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 580</u> 30 027	<u>42 885</u> 32 610	<u>37 058</u> 32 610	<u>43 869</u> 41 138	<u>42 885</u> 32 610
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 209</u> 30 646	<u>43 569</u> 33 282	<u>37 741</u> 33 282	<u>44 731</u> 41 986	<u>43 569</u> 33 282
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 533</u> 30 965	<u>43 921</u> 33 629	<u>38 093</u> 33 629	<u>45 175</u> 42 424	<u>43 921</u> 33 629
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 580</u> 30 027	<u>42 885</u> 32 610	<u>37 058</u> 32 610	<u>43 869</u> 41 138	<u>42 885</u> 32 610
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 891</u> 30 333	<u>43 223</u> 32 943	<u>37 396</u> 32 943	<u>44 296</u> 41 558	<u>43 223</u> 32 943

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 533</u> 30 965	<u>43 921</u> 33 629	<u>38 093</u> 33 629	<u>45 175</u> 42 424	<u>43 921</u> 33 629
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 865</u> 31 291	<u>44 280</u> 33 983	<u>38 453</u> 33 983	<u>45 629</u> 42 870	<u>44 280</u> 33 983
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 31 291	<u>44 280</u> 33 983	<u>38 453</u> 33 983	<u>45 629</u> 42 870	<u>44 280</u> 33 983
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 203</u> 31 624	<u>44 648</u> 34 345	<u>38 820</u> 34 345	<u>46 092</u> 43 326	<u>44 648</u> 34 345
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 901</u> 32 312	<u>45 406</u> 35 091	<u>39 579</u> 35 091	<u>47 049</u> 44 268	<u>45 406</u> 35 091
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 262</u> 32 667	<u>45 798</u> 35 477	<u>39 970</u> 35 477	<u>47 543</u> 44 755	<u>45 798</u> 35 477
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 102</u> 31 213	<u>43 950</u> 33 898	<u>38 196</u> 33 898	<u>46 407</u> 43 324	<u>43 950</u> 33 898
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 106</u> 31 528	<u>44 542</u> 34 241	<u>38 714</u> 34 241	<u>46 535</u> 43 762	<u>44 542</u> 34 241
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 766</u> 32 178	<u>45 259</u> 34 947	<u>39 431</u> 34 947	<u>47 451</u> 44 664	<u>45 259</u> 34 947
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 107</u> 32 514	<u>45 629</u> 35 311	<u>39 801</u> 35 311	<u>47 924</u> 45 129	<u>45 629</u> 35 311

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 106</u> 31 528	<u>44 542</u> 34 241	<u>38 714</u> 34 241	<u>46 535</u> 43 762	<u>44 542</u> 34 241
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 432</u> 31 850	<u>44 897</u> 34 590	<u>39 069</u> 34 590	<u>46 988</u> 44 208	<u>44 897</u> 34 590
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 107</u> 32 514	<u>45 629</u> 35 311	<u>39 801</u> 35 311	<u>47 924</u> 45 129	<u>45 629</u> 35 311
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 454</u> 32 856	<u>46 007</u> 35 682	<u>40 179</u> 35 682	<u>48 407</u> 45 604	<u>46 007</u> 35 682
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 454</u> 32 856	<u>46 007</u> 35 682	<u>40 179</u> 35 682	<u>48 407</u> 45 604	<u>46 007</u> 35 682
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 809</u> 33 205	<u>46 392</u> 36 062	<u>40 565</u> 36 062	<u>48 900</u> 46 089	<u>46 392</u> 36 062
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 543</u> 33 927	<u>47 189</u> 36 846	<u>41 361</u> 36 846	<u>49 918</u> 47 091	<u>47 189</u> 36 846
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 922</u> 34 300	<u>47 600</u> 37 251	<u>41 773</u> 37 251	<u>50 443</u> 47 609	<u>47 600</u> 37 251
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 688</u> 32 774	<u>45 672</u> 35 593	<u>39 918</u> 35 593	<u>49 670</u> 46 536	<u>45 672</u> 35 593
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 707</u> 33 105	<u>46 281</u> 35 953	<u>40 454</u> 35 953	<u>49 831</u> 47 006	<u>46 281</u> 35 953

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 401</u> 33 787	<u>47 035</u> 36 694	<u>41 207</u> 36 694	<u>50 815</u> 47 975	<u>47 035</u> 36 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 758</u> 34 139	<u>47 423</u> 37 076	<u>41 595</u> 37 076	<u>51 323</u> 48 475	<u>47 423</u> 37 076
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 707</u> 33 105	<u>46 281</u> 35 953	<u>40 454</u> 35 953	<u>49 831</u> 47 006	<u>46 281</u> 35 953
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 050</u> 33 443	<u>46 654</u> 36 319	<u>40 826</u> 36 319	<u>50 318</u> 47 485	<u>46 654</u> 36 319
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 34 139	<u>47 423</u> 37 076	<u>41 595</u> 37 076	<u>51 323</u> 48 475	<u>47 423</u> 37 076
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 123</u> 34 499	<u>47 819</u> 37 466	<u>41 992</u> 37 466	<u>51 841</u> 48 985	<u>47 819</u> 37 466
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 123</u> 34 499	<u>47 819</u> 37 466	<u>41 992</u> 37 466	<u>51 841</u> 48 985	<u>47 819</u> 37 466
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 496</u> 34 866	<u>48 224</u> 37 865	<u>42 397</u> 37 865	<u>52 371</u> 49 506	<u>48 224</u> 37 865
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 266</u> 35 624	<u>49 061</u> 38 688	<u>43 233</u> 38 688	<u>53 464</u> 50 582	<u>49 061</u> 38 688
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 664</u> 36 015	<u>49 493</u> 39 113	<u>43 665</u> 39 113	<u>54 029</u> 51 138	<u>49 493</u> 39 113
212-101-1400	7473-2010 45	3							



212-101-1401		3	1	2400	<u>37 353</u> 34 412	<u>47 480</u> 37 373	<u>41 726</u> 37 373	<u>52 034</u> 48 863	<u>47 480</u> 37 373
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 389</u> 34 760	<u>48 108</u> 37 750	<u>42 280</u> 37 750	<u>52 218</u> 49 356	<u>48 108</u> 37 750
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 117</u> 35 477	<u>48 899</u> 38 529	<u>43 071</u> 38 529	<u>53 252</u> 50 374	<u>48 899</u> 38 529
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 493</u> 35 846	<u>49 306</u> 38 930	<u>43 479</u> 38 930	<u>53 785</u> 50 898	<u>49 306</u> 38 930
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 389</u> 34 760	<u>48 108</u> 37 750	<u>42 280</u> 37 750	<u>52 218</u> 49 356	<u>48 108</u> 37 750
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 749</u> 35 115	<u>48 499</u> 38 135	<u>42 671</u> 38 135	<u>52 730</u> 49 860	<u>48 499</u> 38 135
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 493</u> 35 846	<u>49 306</u> 38 930	<u>43 479</u> 38 930	<u>53 785</u> 50 898	<u>49 306</u> 38 930
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 876</u> 36 224	<u>49 723</u> 39 340	<u>43 895</u> 39 340	<u>54 330</u> 51 434	<u>49 723</u> 39 340
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 876</u> 36 224	<u>49 723</u> 39 340	<u>43 895</u> 39 340	<u>54 330</u> 51 434	<u>49 723</u> 39 340
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 267</u> 36 609	<u>50 148</u> 39 758	<u>44 320</u> 39 758	<u>54 886</u> 51 981	<u>50 148</u> 39 758
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 076</u> 37 405	<u>51 026</u> 40 622	<u>45 198</u> 40 622	<u>56 034</u> 53 111	<u>51 026</u> 40 622

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 494</u> 37 816	<u>51 480</u> 41 069	<u>45 652</u> 41 069	<u>56 627</u> 53 695	<u>51 480</u> 41 069
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 539	<u>32 172</u> 22 305	<u>26 417</u> 22 305	<u>33 263</u> 30 387	<u>32 172</u> 22 305
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 300</u> 21 566	<u>33 305</u> 23 421	<u>27 551</u> 23 421	<u>34 806</u> 31 906	<u>33 305</u> 23 421
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 396</u> 22 644	<u>34 495</u> 24 592	<u>28 740</u> 24 592	<u>36 427</u> 33 501	<u>34 495</u> 24 592
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 311</u> 22 873	<u>34 991</u> 24 840	<u>29 163</u> 24 840	<u>36 454</u> 33 840	<u>34 991</u> 24 840
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 548</u> 23 106	<u>35 249</u> 25 094	<u>29 421</u> 25 094	<u>36 805</u> 34 185	<u>35 249</u> 25 094
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 790</u> 23 344	<u>35 512</u> 25 352	<u>29 684</u> 25 352	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 512</u> 25 352
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 290</u> 23 836	<u>36 054</u> 25 886	<u>30 226</u> 25 886	<u>37 901</u> 35 265	<u>36 054</u> 25 886

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>36 334</u> 26 161	<u>30 506</u> 26 161	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 334</u> 26 161
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 548</u> 23 106	<u>35 249</u> 25 094	<u>29 421</u> 25 094	<u>36 805</u> 34 185	<u>35 249</u> 25 094
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 790</u> 23 344	<u>35 512</u> 25 352	<u>29 684</u> 25 352	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 512</u> 25 352
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 037</u> 23 587	<u>35 780</u> 25 616	<u>29 952</u> 25 616	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 780</u> 25 616
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>36 334</u> 26 161	<u>30 506</u> 26 161	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 334</u> 26 161
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>36 619</u> 26 443	<u>30 792</u> 26 443	<u>38 672</u> 36 023	<u>36 619</u> 26 443
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 790</u> 23 344	<u>35 512</u> 25 352	<u>29 684</u> 25 352	<u>37 163</u> 34 537	<u>35 512</u> 25 352
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 037</u> 23 587	<u>35 780</u> 25 616	<u>29 952</u> 25 616	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 780</u> 25 616
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 290</u> 23 836	<u>36 054</u> 25 886	<u>30 226</u> 25 886	<u>37 901</u> 35 265	<u>36 054</u> 25 886
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>36 619</u> 26 443	<u>30 792</u> 26 443	<u>38 672</u> 36 023	<u>36 619</u> 26 443
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 079</u> 24 613	<u>36 911</u> 26 730	<u>31 084</u> 26 730	<u>39 070</u> 36 415	<u>36 911</u> 26 730

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 037</u> 23 587	<u>35 780</u> 25 616	<u>29 952</u> 25 616	<u>37 528</u> 34 897	<u>35 780</u> 25 616
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 290</u> 23 836	<u>36 054</u> 25 886	<u>30 226</u> 25 886	<u>37 901</u> 35 265	<u>36 054</u> 25 886
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>36 334</u> 26 161	<u>30 506</u> 26 161	<u>38 283</u> 35 640	<u>36 334</u> 26 161
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 079</u> 24 613	<u>36 911</u> 26 730	<u>31 084</u> 26 730	<u>39 070</u> 36 415	<u>36 911</u> 26 730
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 354</u> 24 883	<u>37 210</u> 27 024	<u>31 382</u> 27 024	<u>39 476</u> 36 815	<u>37 210</u> 27 024
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 248</u> 23 483	<u>35 420</u> 25 503	<u>29 666</u> 25 503	<u>37 912</u> 34 963	<u>35 420</u> 25 503
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 172</u> 23 720	<u>35 926</u> 25 760	<u>30 098</u> 25 760	<u>37 954</u> 35 316	<u>35 926</u> 25 760
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>26 418</u> 23 962	<u>36 193</u> 26 023	<u>30 365</u> 26 023	<u>38 320</u> 35 677	<u>36 193</u> 26 023
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 209	<u>36 466</u> 26 291	<u>30 638</u> 26 291	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 718	<u>37 028</u> 26 845	<u>31 200</u> 26 845	<u>39 465</u> 36 803	<u>37 028</u> 26 845

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 981	<u>37 318</u> 27 130	<u>31 490</u> 27 130	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>26 418</u> 23 962	<u>36 193</u> 26 023	<u>30 365</u> 26 023	<u>38 320</u> 35 677	<u>36 193</u> 26 023
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 209	<u>36 466</u> 26 291	<u>30 638</u> 26 291	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 925</u> 24 461	<u>36 744</u> 26 565	<u>30 916</u> 26 565	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 981	<u>37 318</u> 27 130	<u>31 490</u> 27 130	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 727</u> 25 250	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 787</u> 27 422	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 209	<u>36 466</u> 26 291	<u>30 638</u> 26 291	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 925</u> 24 461	<u>36 744</u> 26 565	<u>30 916</u> 26 565	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 718	<u>37 028</u> 26 845	<u>31 200</u> 26 845	<u>39 465</u> 36 803	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 727</u> 25 250	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 787</u> 27 422	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 005</u> 25 524	<u>37 917</u> 27 720	<u>32 089</u> 27 720	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 917</u> 27 720

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 925</u> 24 461	<u>36 744</u> 26 565	<u>30 916</u> 26 565	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 718	<u>37 028</u> 26 845	<u>31 200</u> 26 845	<u>39 465</u> 36 803	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 981	<u>37 318</u> 27 130	<u>31 490</u> 27 130	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 005</u> 25 524	<u>37 917</u> 27 720	<u>32 089</u> 27 720	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 917</u> 27 720
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 290</u> 25 805	<u>38 227</u> 28 025	<u>32 399</u> 28 025	<u>41 108</u> 38 421	<u>38 227</u> 28 025
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 248</u> 23 483	<u>35 420</u> 25 503	<u>29 666</u> 25 503	<u>37 912</u> 34 963	<u>35 420</u> 25 503
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 172</u> 23 720	<u>35 926</u> 25 760	<u>30 098</u> 25 760	<u>37 954</u> 35 316	<u>35 926</u> 25 760
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 418</u> 23 962	<u>36 193</u> 26 023	<u>30 365</u> 26 023	<u>38 320</u> 35 677	<u>36 193</u> 26 023
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 209	<u>36 466</u> 26 291	<u>30 638</u> 26 291	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 718	<u>37 028</u> 26 845	<u>31 200</u> 26 845	<u>39 465</u> 36 803	<u>37 028</u> 26 845

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 981	<u>37 318</u> 27 130	<u>31 490</u> 27 130	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 418</u> 23 962	<u>36 193</u> 26 023	<u>30 365</u> 26 023	<u>38 320</u> 35 677	<u>36 193</u> 26 023
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 209	<u>36 466</u> 26 291	<u>30 638</u> 26 291	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 925</u> 24 461	<u>36 744</u> 26 565	<u>30 916</u> 26 565	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 981	<u>37 318</u> 27 130	<u>31 490</u> 27 130	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 727</u> 25 250	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 787</u> 27 422	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 209	<u>36 466</u> 26 291	<u>30 638</u> 26 291	<u>38 694</u> 36 044	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 925</u> 24 461	<u>36 744</u> 26 565	<u>30 916</u> 26 565	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 718	<u>37 028</u> 26 845	<u>31 200</u> 26 845	<u>39 465</u> 36 803	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 727</u> 25 250	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 787</u> 27 422	<u>40 269</u> 37 595	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 005</u> 25 524	<u>37 917</u> 27 720	<u>32 089</u> 27 720	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 917</u> 27 720

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 925</u> 24 461	<u>36 744</u> 26 565	<u>30 916</u> 26 565	<u>39 075</u> 36 420	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 187</u> 24 718	<u>37 028</u> 26 845	<u>31 200</u> 26 845	<u>39 465</u> 36 803	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 981	<u>37 318</u> 27 130	<u>31 490</u> 27 130	<u>39 863</u> 37 195	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 005</u> 25 524	<u>37 917</u> 27 720	<u>32 089</u> 27 720	<u>40 684</u> 38 003	<u>37 917</u> 27 720
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 290</u> 25 805	<u>38 227</u> 28 025	<u>32 399</u> 28 025	<u>41 108</u> 38 421	<u>38 227</u> 28 025
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 782</u> 24 992	<u>37 086</u> 27 142	<u>31 331</u> 27 142	<u>35 583</u> 32 671	<u>37 086</u> 27 142
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 721</u> 25 245	<u>37 608</u> 27 416	<u>31 781</u> 27 416	<u>35 601</u> 33 001	<u>37 608</u> 27 416
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 983</u> 25 502	<u>37 893</u> 27 696	<u>32 065</u> 27 696	<u>35 944</u> 33 338	<u>37 893</u> 27 696
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 765	<u>38 183</u> 27 981	<u>32 355</u> 27 981	<u>36 293</u> 33 681	<u>38 183</u> 27 981
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 801</u> 26 307	<u>38 781</u> 28 570	<u>32 953</u> 28 570	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 781</u> 28 570



212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 085</u> 26 587	<u>39 090</u> 28 874	<u>33 262</u> 28 874	<u>37 385</u> 34 756	<u>39 090</u> 28 874
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 983</u> 25 502	<u>37 893</u> 27 696	<u>32 065</u> 27 696	<u>35 944</u> 33 338	<u>37 893</u> 27 696
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 765	<u>38 183</u> 27 981	<u>32 355</u> 27 981	<u>36 293</u> 33 681	<u>38 183</u> 27 981
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 523</u> 26 033	<u>38 479</u> 28 273	<u>32 651</u> 28 273	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 085</u> 26 587	<u>39 090</u> 28 874	<u>33 262</u> 28 874	<u>37 385</u> 34 756	<u>39 090</u> 28 874
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 376</u> 26 873	<u>39 405</u> 29 185	<u>33 578</u> 29 185	<u>37 765</u> 35 130	<u>39 405</u> 29 185
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 765	<u>38 183</u> 27 981	<u>32 355</u> 27 981	<u>36 293</u> 33 681	<u>38 183</u> 27 981
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 523</u> 26 033	<u>38 479</u> 28 273	<u>32 651</u> 28 273	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 801</u> 26 307	<u>38 781</u> 28 570	<u>32 953</u> 28 570	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 781</u> 28 570
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 376</u> 26 873	<u>39 405</u> 29 185	<u>33 578</u> 29 185	<u>37 765</u> 35 130	<u>39 405</u> 29 185
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 673</u> 27 165	<u>39 728</u> 29 502	<u>33 900</u> 29 502	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 728</u> 29 502

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 523</u> 26 033	<u>38 479</u> 28 273	<u>32 651</u> 28 273	<u>36 649</u> 34 032	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 801</u> 26 307	<u>38 781</u> 28 570	<u>32 953</u> 28 570	<u>37 013</u> 34 390	<u>38 781</u> 28 570
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 085</u> 26 587	<u>39 090</u> 28 874	<u>33 262</u> 28 874	<u>37 385</u> 34 756	<u>39 090</u> 28 874
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 673</u> 27 165	<u>39 728</u> 29 502	<u>33 900</u> 29 502	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 728</u> 29 502
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 976</u> 27 464	<u>40 057</u> 29 826	<u>34 229</u> 29 826	<u>38 549</u> 35 902	<u>40 057</u> 29 826
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 673</u> 27 165	<u>39 728</u> 29 502	<u>33 900</u> 29 502	<u>38 153</u> 35 512	<u>39 728</u> 29 502
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 976</u> 27 464	<u>40 057</u> 29 826	<u>34 229</u> 29 826	<u>38 549</u> 35 902	<u>40 057</u> 29 826
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 286</u> 27 769	<u>40 394</u> 30 158	<u>34 566</u> 30 158	<u>38 954</u> 36 301	<u>40 394</u> 30 158
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 603</u> 28 081	<u>40 738</u> 30 497	<u>34 910</u> 30 497	<u>39 369</u> 36 709	<u>40 738</u> 30 497
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 259</u> 28 727	<u>41 450</u> 31 198	<u>35 623</u> 31 198	<u>40 226</u> 37 553	<u>41 450</u> 31 198
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>29 656</u> 26 837	<u>39 122</u> 29 146	<u>33 367</u> 29 146	<u>36 695</u> 33 766	<u>39 122</u> 29 146
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 615</u> 27 108	<u>39 665</u> 29 440	<u>33 837</u> 29 440	<u>36 725</u> 34 107	<u>39 665</u> 29 440
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 896</u> 27 385	<u>39 970</u> 29 741	<u>34 142</u> 29 741	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 970</u> 29 741
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>40 599</u> 30 360	<u>34 772</u> 30 360	<u>37 808</u> 35 172	<u>40 599</u> 30 360
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 774</u> 28 250	<u>40 924</u> 30 680	<u>35 096</u> 30 680	<u>38 184</u> 35 543	<u>40 924</u> 30 680
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 615</u> 27 108	<u>39 665</u> 29 440	<u>33 837</u> 29 440	<u>36 725</u> 34 107	<u>39 665</u> 29 440
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 896</u> 27 385	<u>39 970</u> 29 741	<u>34 142</u> 29 741	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 970</u> 29 741
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 182</u> 27 667	<u>40 281</u> 30 047	<u>34 454</u> 30 047	<u>37 439</u> 34 810	<u>40 281</u> 30 047
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 774</u> 28 250	<u>40 924</u> 30 680	<u>35 096</u> 30 680	<u>38 184</u> 35 543	<u>40 924</u> 30 680
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 080</u> 28 550	<u>41 256</u> 31 006	<u>35 428</u> 31 006	<u>38 568</u> 35 921	<u>41 256</u> 31 006
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 896</u> 27 385	<u>39 970</u> 29 741	<u>34 142</u> 29 741	<u>37 079</u> 34 455	<u>39 970</u> 29 741

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 182</u> 27 667	<u>40 281</u> 30 047	<u>34 454</u> 30 047	<u>37 439</u> 34 810	<u>40 281</u> 30 047
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>40 599</u> 30 360	<u>34 772</u> 30 360	<u>37 808</u> 35 172	<u>40 599</u> 30 360
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 080</u> 28 550	<u>41 256</u> 31 006	<u>35 428</u> 31 006	<u>38 568</u> 35 921	<u>41 256</u> 31 006
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 391</u> 28 857	<u>41 595</u> 31 339	<u>35 767</u> 31 339	<u>38 961</u> 36 307	<u>41 595</u> 31 339
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 080</u> 28 550	<u>41 256</u> 31 006	<u>35 428</u> 31 006	<u>38 568</u> 35 921	<u>41 256</u> 31 006
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 391</u> 28 857	<u>41 595</u> 31 339	<u>35 767</u> 31 339	<u>38 961</u> 36 307	<u>41 595</u> 31 339
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 710</u> 29 171	<u>41 941</u> 31 680	<u>36 113</u> 31 680	<u>39 362</u> 36 702	<u>41 941</u> 31 680
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 036</u> 29 491	<u>42 294</u> 32 028	<u>36 467</u> 32 028	<u>39 771</u> 37 105	<u>42 294</u> 32 028
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 709</u> 30 154	<u>43 026</u> 32 748	<u>37 198</u> 32 748	<u>40 618</u> 37 939	<u>43 026</u> 32 748
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 020</u> 28 179	<u>40 602</u> 30 603	<u>34 848</u> 30 603	<u>39 979</u> 36 998	<u>40 602</u> 30 603

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 992</u> 28 464	<u>41 160</u> 30 912	<u>35 333</u> 30 912	<u>40 042</u> 37 371	<u>41 160</u> 30 912
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 287</u> 28 754	<u>41 481</u> 31 228	<u>35 653</u> 31 228	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 481</u> 31 228
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 353	<u>42 142</u> 31 878	<u>36 314</u> 31 878	<u>41 228</u> 38 539	<u>42 142</u> 31 878
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 209</u> 29 662	<u>42 483</u> 32 214	<u>36 655</u> 32 214	<u>41 641</u> 38 945	<u>42 483</u> 32 214
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 992</u> 28 464	<u>41 160</u> 30 912	<u>35 333</u> 30 912	<u>40 042</u> 37 371	<u>41 160</u> 30 912
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 287</u> 28 754	<u>41 481</u> 31 228	<u>35 653</u> 31 228	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 481</u> 31 228
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 588</u> 29 051	<u>41 808</u> 31 549	<u>35 980</u> 31 549	<u>40 825</u> 38 142	<u>41 808</u> 31 549
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 209</u> 29 662	<u>42 483</u> 32 214	<u>36 655</u> 32 214	<u>41 641</u> 38 945	<u>42 483</u> 32 214
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 530</u> 29 978	<u>42 831</u> 32 556	<u>37 003</u> 32 556	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 831</u> 32 556
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 287</u> 28 754	<u>41 481</u> 31 228	<u>35 653</u> 31 228	<u>40 429</u> 37 753	<u>41 481</u> 31 228
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 588</u> 29 051	<u>41 808</u> 31 549	<u>35 980</u> 31 549	<u>40 825</u> 38 142	<u>41 808</u> 31 549

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 353	<u>42 142</u> 31 878	<u>36 314</u> 31 878	<u>41 228</u> 38 539	<u>42 142</u> 31 878
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 530</u> 29 978	<u>42 831</u> 32 556	<u>37 003</u> 32 556	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 831</u> 32 556
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 857</u> 30 300	<u>43 187</u> 32 906	<u>37 359</u> 32 906	<u>42 491</u> 39 782	<u>43 187</u> 32 906
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 530</u> 29 978	<u>42 831</u> 32 556	<u>37 003</u> 32 556	<u>42 061</u> 39 359	<u>42 831</u> 32 556
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 857</u> 30 300	<u>43 187</u> 32 906	<u>37 359</u> 32 906	<u>42 491</u> 39 782	<u>43 187</u> 32 906
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 192</u> 30 629	<u>43 550</u> 33 264	<u>37 722</u> 33 264	<u>42 931</u> 40 215	<u>43 550</u> 33 264
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 534</u> 30 966	<u>43 921</u> 33 630	<u>38 094</u> 33 630	<u>43 380</u> 40 657	<u>43 921</u> 33 630
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 241</u> 31 662	<u>44 689</u> 34 385	<u>38 861</u> 34 385	<u>44 308</u> 41 570	<u>44 689</u> 34 385
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 701</u> 28 850	<u>41 343</u> 31 332	<u>35 588</u> 31 332	<u>41 723</u> 38 714	<u>41 343</u> 31 332
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 680</u> 29 141	<u>41 908</u> 31 648	<u>36 080</u> 31 648	<u>41 803</u> 39 105	<u>41 908</u> 31 648

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 291</u> 29 742	<u>42 571</u> 32 301	<u>36 743</u> 32 301	<u>42 622</u> 39 911	<u>42 571</u> 32 301
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 605</u> 30 052	<u>42 913</u> 32 637	<u>37 085</u> 32 637	<u>43 045</u> 40 327	<u>42 913</u> 32 637
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 680</u> 29 141	<u>41 908</u> 31 648	<u>36 080</u> 31 648	<u>41 803</u> 39 105	<u>41 908</u> 31 648
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 982</u> 29 439	<u>42 236</u> 31 971	<u>36 408</u> 31 971	<u>42 208</u> 39 504	<u>42 236</u> 31 971
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 605</u> 30 052	<u>42 913</u> 32 637	<u>37 085</u> 32 637	<u>43 045</u> 40 327	<u>42 913</u> 32 637
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 927</u> 30 368	<u>43 262</u> 32 981	<u>37 434</u> 32 981	<u>43 476</u> 40 751	<u>43 262</u> 32 981
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 927</u> 30 368	<u>43 262</u> 32 981	<u>37 434</u> 32 981	<u>43 476</u> 40 751	<u>43 262</u> 32 981
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 255</u> 30 691	<u>43 618</u> 33 332	<u>37 791</u> 33 332	<u>43 916</u> 41 185	<u>43 618</u> 33 332
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 933</u> 31 359	<u>44 355</u> 34 056	<u>38 527</u> 34 056	<u>44 826</u> 42 080	<u>44 355</u> 34 056
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 283</u> 31 703	<u>44 735</u> 34 430	<u>38 907</u> 34 430	<u>45 296</u> 42 542	<u>44 735</u> 34 430
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>31 701</u> 28 850	<u>41 343</u> 31 332	<u>35 588</u> 31 332	<u>41 723</u> 38 714	<u>41 343</u> 31 332
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 894</u> 30 024	<u>42 638</u> 32 607	<u>36 884</u> 32 607	<u>44 182</u> 41 134	<u>42 638</u> 32 607
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 885</u> 30 327	<u>43 217</u> 32 936	<u>37 389</u> 32 936	<u>44 287</u> 41 550	<u>43 217</u> 32 936
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 521</u> 30 953	<u>43 907</u> 33 615	<u>38 079</u> 33 615	<u>45 157</u> 42 406	<u>43 907</u> 33 615
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 848</u> 31 275	<u>44 262</u> 33 965	<u>38 435</u> 33 965	<u>45 606</u> 42 848	<u>44 262</u> 33 965
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 885</u> 30 327	<u>43 217</u> 32 936	<u>37 389</u> 32 936	<u>44 287</u> 41 550	<u>43 217</u> 32 936
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 200</u> 30 637	<u>43 558</u> 33 272	<u>37 730</u> 33 272	<u>44 718</u> 41 974	<u>43 558</u> 33 272
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 848</u> 31 275	<u>44 262</u> 33 965	<u>38 435</u> 33 965	<u>45 606</u> 42 848	<u>44 262</u> 33 965
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 183</u> 31 604	<u>44 626</u> 34 323	<u>38 798</u> 34 323	<u>46 064</u> 43 299	<u>44 626</u> 34 323
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 183</u> 31 604	<u>44 626</u> 34 323	<u>38 798</u> 34 323	<u>46 064</u> 43 299	<u>44 626</u> 34 323



212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 524</u> 31 940	<u>44 997</u> 34 688	<u>39 169</u> 34 688	<u>46 532</u> 43 760	<u>44 997</u> 34 688
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 230</u> 32 635	<u>45 763</u> 35 442	<u>39 935</u> 35 442	<u>47 499</u> 44 711	<u>45 763</u> 35 442
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 594</u> 32 993	<u>46 159</u> 35 832	<u>40 331</u> 35 832	<u>47 998</u> 45 202	<u>46 159</u> 35 832
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 419</u> 31 525	<u>44 295</u> 34 237	<u>38 540</u> 34 237	<u>46 847</u> 43 757	<u>44 295</u> 34 237
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 426</u> 31 844	<u>44 890</u> 34 583	<u>39 062</u> 34 583	<u>46 979</u> 44 199	<u>44 890</u> 34 583
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 093</u> 32 500	<u>45 614</u> 35 296	<u>39 787</u> 35 296	<u>47 905</u> 45 111	<u>45 614</u> 35 296
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 437</u> 32 839	<u>45 988</u> 35 664	<u>40 160</u> 35 664	<u>48 383</u> 45 581	<u>45 988</u> 35 664
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 426</u> 31 844	<u>44 890</u> 34 583	<u>39 062</u> 34 583	<u>46 979</u> 44 199	<u>44 890</u> 34 583
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 756</u> 32 169	<u>45 248</u> 34 936	<u>39 421</u> 34 936	<u>47 437</u> 44 650	<u>45 248</u> 34 936
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 437</u> 32 839	<u>45 988</u> 35 664	<u>40 160</u> 35 664	<u>48 383</u> 45 581	<u>45 988</u> 35 664

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 788</u> 33 184	<u>46 369</u> 36 039	<u>40 542</u> 36 039	<u>48 870</u> 46 060	<u>46 369</u> 36 039
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 788</u> 33 184	<u>46 369</u> 36 039	<u>40 542</u> 36 039	<u>48 870</u> 46 060	<u>46 369</u> 36 039
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 147</u> 33 538	<u>46 759</u> 36 422	<u>40 931</u> 36 422	<u>49 368</u> 46 550	<u>46 759</u> 36 422
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 887</u> 34 267	<u>47 563</u> 37 214	<u>41 736</u> 37 214	<u>50 396</u> 47 562	<u>47 563</u> 37 214
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 270</u> 34 643	<u>47 979</u> 37 623	<u>42 151</u> 37 623	<u>50 927</u> 48 085	<u>47 979</u> 37 623
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 021</u> 33 102	<u>46 034</u> 35 949	<u>40 279</u> 35 949	<u>50 143</u> 47 001	<u>46 034</u> 35 949
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 043</u> 33 436	<u>46 647</u> 36 312	<u>40 819</u> 36 312	<u>50 308</u> 47 476	<u>46 647</u> 36 312
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 744</u> 34 125	<u>47 407</u> 37 061	<u>41 580</u> 37 061	<u>51 303</u> 48 455	<u>47 407</u> 37 061
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 105</u> 34 481	<u>47 800</u> 37 447	<u>41 972</u> 37 447	<u>51 815</u> 48 959	<u>47 800</u> 37 447
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 043</u> 33 436	<u>46 647</u> 36 312	<u>40 819</u> 36 312	<u>50 308</u> 47 476	<u>46 647</u> 36 312

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 390</u> 33 777	<u>47 023</u> 36 683	<u>41 195</u> 36 683	<u>50 800</u> 47 960	<u>47 023</u> 36 683
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 105</u> 34 481	<u>47 800</u> 37 447	<u>41 972</u> 37 447	<u>51 815</u> 48 959	<u>47 800</u> 37 447
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 474</u> 34 844	<u>48 200</u> 37 841	<u>42 372</u> 37 841	<u>52 339</u> 49 475	<u>48 200</u> 37 841
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 474</u> 34 844	<u>48 200</u> 37 841	<u>42 372</u> 37 841	<u>52 339</u> 49 475	<u>48 200</u> 37 841
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>37 850</u> 35 214	<u>48 609</u> 38 244	<u>42 781</u> 38 244	<u>52 874</u> 50 001	<u>48 609</u> 38 244
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 628</u> 35 980	<u>49 454</u> 39 075	<u>43 626</u> 39 075	<u>53 978</u> 51 088	<u>49 454</u> 39 075
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 030</u> 36 375	<u>49 890</u> 39 504	<u>44 062</u> 39 504	<u>54 549</u> 51 650	<u>49 890</u> 39 504
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 702</u> 34 757	<u>47 860</u> 37 746	<u>42 105</u> 37 746	<u>52 530</u> 49 351	<u>47 860</u> 37 746
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 742</u> 35 108	<u>48 491</u> 38 128	<u>42 664</u> 38 128	<u>52 720</u> 49 850	<u>48 491</u> 38 128
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 477</u> 35 832	<u>49 290</u> 38 914	<u>43 462</u> 38 914	<u>53 764</u> 50 877	<u>49 290</u> 38 914

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 857</u> 36 205	<u>49 702</u> 39 319	<u>43 874</u> 39 319	<u>54 303</u> 51 407	<u>49 702</u> 39 319
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 742</u> 35 108	<u>48 491</u> 38 128	<u>42 664</u> 38 128	<u>52 720</u> 49 850	<u>48 491</u> 38 128
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 106</u> 35 466	<u>48 887</u> 38 517	<u>43 059</u> 38 517	<u>53 237</u> 50 358	<u>48 887</u> 38 517
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 857</u> 36 205	<u>49 702</u> 39 319	<u>43 874</u> 39 319	<u>54 303</u> 51 407	<u>49 702</u> 39 319
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 244</u> 36 586	<u>50 122</u> 39 733	<u>44 295</u> 39 733	<u>54 852</u> 51 949	<u>50 122</u> 39 733
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 244</u> 36 586	<u>50 122</u> 39 733	<u>44 295</u> 39 733	<u>54 852</u> 51 949	<u>50 122</u> 39 733
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 639</u> 36 975	<u>50 552</u> 40 156	<u>44 724</u> 40 156	<u>55 414</u> 52 501	<u>50 552</u> 40 156
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 456</u> 37 779	<u>51 439</u> 41 029	<u>45 611</u> 41 029	<u>56 573</u> 53 643	<u>51 439</u> 41 029
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 878</u> 38 194	<u>51 897</u> 41 480	<u>46 069</u> 41 480	<u>57 172</u> 54 232	<u>51 897</u> 41 480

						-			
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 948</u> 22 085	<u>31 948</u> 22 085	<u>37 020</u> 27 077	<u>25 266</u> 22 085	<u>31 948</u> 22 085
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 070</u> 23 189	<u>33 070</u> 23 189	<u>38 396</u> 28 431	<u>26 388</u> 23 189	<u>33 070</u> 23 189
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>39 840</u> 29 853	<u>27 566</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>40 390</u> 30 154	<u>28 011</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>40 703</u> 30 462	<u>28 266</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>41 022</u> 30 776	<u>28 526</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>41 680</u> 31 424	<u>29 063</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>42 020</u> 31 758	<u>29 340</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902

						-			
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>40 703</u> 30 462	<u>28 266</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>41 022</u> 30 776	<u>28 526</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>41 348</u> 31 097	<u>28 792</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>42 020</u> 31 758	<u>29 340</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>42 367</u> 32 100	<u>29 623</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>41 022</u> 30 776	<u>28 526</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>41 348</u> 31 097	<u>28 792</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>41 680</u> 31 424	<u>29 063</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>42 367</u> 32 100	<u>29 623</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>42 721</u> 32 449	<u>29 913</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>41 348</u> 31 097	<u>28 792</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363

						-			
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>41 680</u> 31 424	<u>29 063</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>42 020</u> 31 758	<u>29 340</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>42 721</u> 32 449	<u>29 913</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>43 084</u> 32 805	<u>30 208</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>41 164</u> 31 155	<u>28 483</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>41 727</u> 31 470	<u>28 937</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>42 053</u> 31 791	<u>29 201</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862

						-			
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>42 053</u> 31 791	<u>29 201</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>43 790</u> 33 500	<u>30 609</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>43 790</u> 33 500	<u>30 609</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>44 160</u> 33 864	<u>30 908</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302



						-			
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>44 160</u> 33 864	<u>30 908</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>44 538</u> 34 237	<u>31 215</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>41 164</u> 31 155	<u>28 483</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>41 727</u> 31 470	<u>28 937</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>42 053</u> 31 791	<u>29 201</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862

						-			
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>42 053</u> 31 791	<u>29 201</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>43 790</u> 33 500	<u>30 609</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119	<u>29 471</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>43 790</u> 33 500	<u>30 609</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>44 160</u> 33 864	<u>30 908</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453	<u>29 747</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302

						-			
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795	<u>30 028</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144	<u>30 315</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>44 160</u> 33 864	<u>30 908</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>44 538</u> 34 237	<u>31 215</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 813</u> 26 873	<u>36 813</u> 26 873	<u>39 088</u> 29 113	<u>30 132</u> 26 873	<u>36 813</u> 26 873
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145	<u>39 631</u> 29 407	<u>30 603</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>39 936</u> 29 707	<u>30 884</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>40 247</u> 30 013	<u>31 171</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 889</u> 30 645	<u>31 764</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>41 220</u> 30 971	<u>32 070</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589

						-			
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>39 936</u> 29 707	<u>30 884</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>40 247</u> 30 013	<u>31 171</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>40 564</u> 30 326	<u>31 464</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>41 220</u> 30 971	<u>32 070</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896	<u>41 558</u> 31 304	<u>32 382</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>40 247</u> 30 013	<u>31 171</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>40 564</u> 30 326	<u>31 464</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 889</u> 30 645	<u>31 764</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896	<u>41 558</u> 31 304	<u>32 382</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 904</u> 31 644	<u>32 701</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>40 564</u> 30 326	<u>31 464</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993

						-			
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 889</u> 30 645	<u>31 764</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>41 220</u> 30 971	<u>32 070</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 904</u> 31 644	<u>32 701</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531	<u>42 257</u> 31 992	<u>33 027</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 904</u> 31 644	<u>32 701</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531	<u>42 257</u> 31 992	<u>33 027</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859	<u>42 618</u> 32 347	<u>33 360</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195	<u>42 988</u> 32 711	<u>33 701</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889	<u>43 752</u> 33 463	<u>34 407</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 829</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857	<u>40 079</u> 30 088	<u>32 147</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857

						-			
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>40 632</u> 30 392	<u>32 639</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 947</u> 30 702	<u>32 941</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 597</u> 31 342	<u>33 564</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 932</u> 31 672	<u>33 886</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>40 632</u> 30 392	<u>32 639</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 947</u> 30 702	<u>32 941</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 269</u> 31 019	<u>33 249</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 932</u> 31 672	<u>33 886</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 274</u> 32 009	<u>34 214</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 947</u> 30 702	<u>32 941</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 269</u> 31 019	<u>33 249</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750

						-			
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 597</u> 31 342	<u>33 564</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 274</u> 32 009	<u>34 214</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>42 624</u> 32 353	<u>34 549</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 274</u> 32 009	<u>34 214</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>42 624</u> 32 353	<u>34 549</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>42 981</u> 32 704	<u>34 892</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>43 347</u> 33 064	<u>35 242</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424	<u>44 101</u> 33 807	<u>35 966</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 295</u> 30 300	<u>40 295</u> 30 300	<u>43 005</u> 32 968	<u>33 613</u> 30 300	<u>40 295</u> 30 300
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>43 588</u> 33 301	<u>34 119</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606

						-			
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>43 933</u> 33 641	<u>34 437</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>44 645</u> 34 342	<u>35 091</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>45 012</u> 34 703	<u>35 429</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>43 588</u> 33 301	<u>34 119</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>43 933</u> 33 641	<u>34 437</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>44 285</u> 33 988	<u>34 761</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>45 012</u> 34 703	<u>35 429</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>45 387</u> 35 072	<u>35 773</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>43 933</u> 33 641	<u>34 437</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>44 285</u> 33 988	<u>34 761</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>44 645</u> 34 342	<u>35 091</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563



						-			
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>45 387</u> 35 072	<u>35 773</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581	<u>45 770</u> 35 450	<u>36 126</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>45 387</u> 35 072	<u>35 773</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581	<u>45 770</u> 35 450	<u>36 126</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>46 162</u> 35 835	<u>36 485</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>46 562</u> 36 229	<u>36 853</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 343</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045	<u>47 389</u> 37 043	<u>37 613</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 028</u> 31 021	<u>41 028</u> 31 021	<u>44 559</u> 34 497	<u>34 346</u> 31 021	<u>41 028</u> 31 021
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>45 157</u> 34 846	<u>34 860</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>45 887</u> 35 564	<u>35 516</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981

						-			
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>46 263</u> 35 935	<u>35 855</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>45 157</u> 34 846	<u>34 860</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655	<u>45 518</u> 35 201	<u>35 185</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>46 263</u> 35 935	<u>35 855</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>46 648</u> 36 313	<u>36 200</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>46 648</u> 36 313	<u>36 200</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002	<u>47 040</u> 36 699	<u>36 553</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719	<u>47 851</u> 37 497	<u>37 282</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089	<u>48 269</u> 37 909	<u>37 659</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 028</u> 31 021	<u>41 028</u> 31 021	<u>44 559</u> 34 497	<u>34 346</u> 31 021	<u>41 028</u> 31 021

						-			
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>45 157</u> 34 846	<u>34 860</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>45 887</u> 35 564	<u>35 516</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>46 263</u> 35 935	<u>35 855</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>45 157</u> 34 846	<u>34 860</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655	<u>45 518</u> 35 201	<u>35 185</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>46 263</u> 35 935	<u>35 855</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>46 648</u> 36 313	<u>36 200</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>46 648</u> 36 313	<u>36 200</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002	<u>47 040</u> 36 699	<u>36 553</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719	<u>47 851</u> 37 497	<u>37 282</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089	<u>48 269</u> 37 909	<u>37 659</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089

						-			
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 310</u> 32 284	<u>42 310</u> 32 284	<u>46 750</u> 36 654	<u>35 629</u> 32 284	<u>42 310</u> 32 284
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610	<u>47 370</u> 37 024	<u>36 155</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282	<u>48 146</u> 37 788	<u>36 839</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629	<u>48 546</u> 38 181	<u>37 191</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610	<u>47 370</u> 37 024	<u>36 155</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943	<u>47 754</u> 37 402	<u>36 493</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629	<u>48 546</u> 38 181	<u>37 191</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983	<u>48 954</u> 38 583	<u>37 550</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983	<u>48 954</u> 38 583	<u>37 550</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345	<u>49 371</u> 38 994	<u>37 918</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345

						-			
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091	<u>50 232</u> 39 841	<u>38 676</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477	<u>50 677</u> 40 279	<u>39 068</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 950</u> 33 898	<u>43 950</u> 33 898	<u>49 125</u> 38 992	<u>37 269</u> 33 898	<u>43 950</u> 33 898
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241	<u>49 769</u> 39 386	<u>37 812</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947	<u>50 594</u> 40 198	<u>38 529</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311	<u>51 020</u> 40 616	<u>38 899</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241	<u>49 769</u> 39 386	<u>37 812</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590	<u>50 178</u> 39 787	<u>38 167</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311	<u>51 020</u> 40 616	<u>38 899</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682	<u>51 454</u> 41 044	<u>39 277</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682

						-			
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682	<u>51 454</u> 41 044	<u>39 277</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062	<u>51 898</u> 41 481	<u>39 662</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846	<u>52 814</u> 42 382	<u>40 459</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251	<u>53 287</u> 42 848	<u>40 870</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 672</u> 35 593	<u>45 672</u> 35 593	<u>52 062</u> 41 882	<u>38 991</u> 35 593	<u>45 672</u> 35 593
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953	<u>52 736</u> 42 305	<u>39 551</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 035</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694	<u>53 622</u> 43 177	<u>40 305</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076	<u>54 079</u> 43 627	<u>40 693</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953	<u>52 736</u> 42 305	<u>39 551</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319	<u>53 174</u> 42 737	<u>39 924</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319

						-			
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076	<u>54 079</u> 43 627	<u>40 693</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466	<u>54 545</u> 44 086	<u>41 089</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466	<u>54 545</u> 44 086	<u>41 089</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865	<u>55 022</u> 44 555	<u>41 494</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 061</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688	<u>56 006</u> 45 524	<u>42 331</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113	<u>56 514</u> 46 024	<u>42 763</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 480</u> 37 373	<u>47 480</u> 37 373	<u>54 190</u> 43 976	<u>40 799</u> 37 373	<u>47 480</u> 37 373
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750	<u>54 885</u> 44 420	<u>41 378</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 899</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529	<u>55 815</u> 45 336	<u>42 169</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930	<u>56 295</u> 45 809	<u>42 576</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930

						-			
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750	<u>54 885</u> 44 420	<u>41 378</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 499</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135	<u>55 345</u> 44 874	<u>41 769</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930	<u>56 295</u> 45 809	<u>42 576</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340	<u>56 785</u> 46 291	<u>42 993</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340	<u>56 785</u> 46 291	<u>42 993</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758	<u>57 285</u> 46 783	<u>43 418</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>51 026</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622	<u>58 319</u> 47 800	<u>44 296</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 480</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069	<u>58 852</u> 48 326	<u>44 750</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 305	<u>32 172</u> 22 305	<u>37 295</u> 27 348	<u>25 491</u> 22 305	<u>32 172</u> 22 305
212-101-1600	5, 7473-2010	3							



						-			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 421	<u>33 305</u> 23 421	<u>38 685</u> 28 715	<u>26 624</u> 23 421	<u>33 305</u> 23 421
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>40 143</u> 30 151	<u>27 814</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>40 697</u> 30 456	<u>28 261</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>35 249</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>41 012</u> 30 767	<u>28 519</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>41 335</u> 31 084	<u>28 782</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>42 000</u> 31 738	<u>29 324</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>42 343</u> 32 076	<u>29 604</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>35 249</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>41 012</u> 30 767	<u>28 519</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>41 335</u> 31 084	<u>28 782</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>41 664</u> 31 408	<u>29 050</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616

						-			
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>42 343</u> 32 076	<u>29 604</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 619</u> 26 443	<u>36 619</u> 26 443	<u>42 693</u> 32 421	<u>29 889</u> 26 443	<u>36 619</u> 26 443
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>41 335</u> 31 084	<u>28 782</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>41 664</u> 31 408	<u>29 050</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>42 000</u> 31 738	<u>29 324</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 619</u> 26 443	<u>36 619</u> 26 443	<u>42 693</u> 32 421	<u>29 889</u> 26 443	<u>36 619</u> 26 443
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 911</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730	<u>43 051</u> 32 773	<u>30 181</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>41 664</u> 31 408	<u>29 050</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>42 000</u> 31 738	<u>29 324</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>42 343</u> 32 076	<u>29 604</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 911</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730	<u>43 051</u> 32 773	<u>30 181</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730

						-			
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>37 210</u> 27 024	<u>37 210</u> 27 024	<u>43 417</u> 33 133	<u>30 480</u> 27 024	<u>37 210</u> 27 024
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 420</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503	<u>41 480</u> 31 467	<u>28 739</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>42 047</u> 31 785	<u>29 196</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>42 376</u> 32 109	<u>29 463</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440	<u>29 736</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123	<u>30 298</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475	<u>30 588</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>42 376</u> 32 109	<u>29 463</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440	<u>29 736</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778	<u>30 014</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565

						-			
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475	<u>30 588</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>44 130</u> 33 835	<u>30 884</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440	<u>29 736</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778	<u>30 014</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123	<u>30 298</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>44 130</u> 33 835	<u>30 884</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>44 504</u> 34 203	<u>31 187</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778	<u>30 014</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123	<u>30 298</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475	<u>30 588</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>44 504</u> 34 203	<u>31 187</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720

						-			
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 227</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025	<u>44 886</u> 34 579	<u>31 497</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 420</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503	<u>41 480</u> 31 467	<u>28 739</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>42 047</u> 31 785	<u>29 196</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>42 376</u> 32 109	<u>29 463</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440	<u>29 736</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123	<u>30 298</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475	<u>30 588</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>42 376</u> 32 109	<u>29 463</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440	<u>29 736</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778	<u>30 014</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565

						-			
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475	<u>30 588</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>44 130</u> 33 835	<u>30 884</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440	<u>29 736</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778	<u>30 014</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123	<u>30 298</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>44 130</u> 33 835	<u>30 884</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>44 504</u> 34 203	<u>31 187</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778	<u>30 014</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123	<u>30 298</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475	<u>30 588</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>44 504</u> 34 203	<u>31 187</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720

						-			
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 227</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025	<u>44 886</u> 34 579	<u>31 497</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>37 086</u> 27 142	<u>37 086</u> 27 142	<u>39 384</u> 29 404	<u>30 405</u> 27 142	<u>37 086</u> 27 142
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>37 608</u> 27 416	<u>37 608</u> 27 416	<u>39 930</u> 29 701	<u>30 878</u> 27 416	<u>37 608</u> 27 416
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>37 893</u> 27 696	<u>37 893</u> 27 696	<u>40 237</u> 30 004	<u>31 163</u> 27 696	<u>37 893</u> 27 696
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 183</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981	<u>40 552</u> 30 313	<u>31 453</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>38 781</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570	<u>41 200</u> 30 951	<u>32 051</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874	<u>41 535</u> 31 281	<u>32 360</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>37 893</u> 27 696	<u>37 893</u> 27 696	<u>40 237</u> 30 004	<u>31 163</u> 27 696	<u>37 893</u> 27 696
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 183</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981	<u>40 552</u> 30 313	<u>31 453</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>40 873</u> 30 629	<u>31 749</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273

						-			
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874	<u>41 535</u> 31 281	<u>32 360</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 405</u> 29 185	<u>39 405</u> 29 185	<u>41 876</u> 31 617	<u>32 675</u> 29 185	<u>39 405</u> 29 185
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 183</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981	<u>40 552</u> 30 313	<u>31 453</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>40 873</u> 30 629	<u>31 749</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>38 781</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570	<u>41 200</u> 30 951	<u>32 051</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 405</u> 29 185	<u>39 405</u> 29 185	<u>41 876</u> 31 617	<u>32 675</u> 29 185	<u>39 405</u> 29 185
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>39 728</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502	<u>42 226</u> 31 961	<u>32 998</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>40 873</u> 30 629	<u>31 749</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>38 781</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570	<u>41 200</u> 30 951	<u>32 051</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874	<u>41 535</u> 31 281	<u>32 360</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>39 728</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502	<u>42 226</u> 31 961	<u>32 998</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502



						-			
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 057</u> 29 826	<u>40 057</u> 29 826	<u>42 582</u> 32 312	<u>33 327</u> 29 826	<u>40 057</u> 29 826
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>39 728</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502	<u>42 226</u> 31 961	<u>32 998</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 057</u> 29 826	<u>40 057</u> 29 826	<u>42 582</u> 32 312	<u>33 327</u> 29 826	<u>40 057</u> 29 826
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 394</u> 30 158	<u>40 394</u> 30 158	<u>42 947</u> 32 671	<u>33 664</u> 30 158	<u>40 394</u> 30 158
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 738</u> 30 497	<u>40 738</u> 30 497	<u>43 320</u> 33 038	<u>34 008</u> 30 497	<u>40 738</u> 30 497
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 450</u> 31 198	<u>41 450</u> 31 198	<u>44 092</u> 33 797	<u>34 720</u> 31 198	<u>41 450</u> 31 198
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>39 122</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146	<u>40 385</u> 30 389	<u>32 441</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>39 665</u> 29 440	<u>39 665</u> 29 440	<u>40 941</u> 30 696	<u>32 935</u> 29 440	<u>39 665</u> 29 440
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 259</u> 31 009	<u>33 240</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 599</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>41 915</u> 31 655	<u>33 869</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360

						-			
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 680	<u>40 924</u> 30 680	<u>42 254</u> 31 988	<u>34 194</u> 30 680	<u>40 924</u> 30 680
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>39 665</u> 29 440	<u>39 665</u> 29 440	<u>40 941</u> 30 696	<u>32 935</u> 29 440	<u>39 665</u> 29 440
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 259</u> 31 009	<u>33 240</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>40 281</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047	<u>41 584</u> 31 329	<u>33 551</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 680	<u>40 924</u> 30 680	<u>42 254</u> 31 988	<u>34 194</u> 30 680	<u>40 924</u> 30 680
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>41 256</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 600</u> 32 329	<u>34 526</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 259</u> 31 009	<u>33 240</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>40 281</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047	<u>41 584</u> 31 329	<u>33 551</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 599</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>41 915</u> 31 655	<u>33 869</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>41 256</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 600</u> 32 329	<u>34 526</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 339	<u>41 595</u> 31 339	<u>42 953</u> 32 676	<u>34 865</u> 31 339	<u>41 595</u> 31 339

						-			
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>41 256</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 600</u> 32 329	<u>34 526</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 339	<u>41 595</u> 31 339	<u>42 953</u> 32 676	<u>34 865</u> 31 339	<u>41 595</u> 31 339
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 941</u> 31 680	<u>41 941</u> 31 680	<u>43 314</u> 33 032	<u>35 211</u> 31 680	<u>41 941</u> 31 680
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>42 294</u> 32 028	<u>42 294</u> 32 028	<u>43 682</u> 33 395	<u>35 564</u> 32 028	<u>42 294</u> 32 028
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>43 026</u> 32 748	<u>43 026</u> 32 748	<u>44 445</u> 34 145	<u>36 296</u> 32 748	<u>43 026</u> 32 748
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 602</u> 30 603	<u>40 602</u> 30 603	<u>43 340</u> 33 298	<u>33 921</u> 30 603	<u>40 602</u> 30 603
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 160</u> 30 912	<u>41 160</u> 30 912	<u>43 926</u> 33 634	<u>34 430</u> 30 912	<u>41 160</u> 30 912
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 481</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228	<u>44 275</u> 33 977	<u>34 751</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 142</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>44 994</u> 34 685	<u>35 412</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 483</u> 32 214	<u>42 483</u> 32 214	<u>45 365</u> 35 050	<u>35 753</u> 32 214	<u>42 483</u> 32 214

						-			
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 160</u> 30 912	<u>41 160</u> 30 912	<u>43 926</u> 33 634	<u>34 430</u> 30 912	<u>41 160</u> 30 912
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 481</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228	<u>44 275</u> 33 977	<u>34 751</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 808</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549	<u>44 630</u> 34 328	<u>35 078</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 483</u> 32 214	<u>42 483</u> 32 214	<u>45 365</u> 35 050	<u>35 753</u> 32 214	<u>42 483</u> 32 214
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>45 744</u> 35 423	<u>36 101</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 481</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228	<u>44 275</u> 33 977	<u>34 751</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 808</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549	<u>44 630</u> 34 328	<u>35 078</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 142</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>44 994</u> 34 685	<u>35 412</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>45 744</u> 35 423	<u>36 101</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 187</u> 32 906	<u>43 187</u> 32 906	<u>46 131</u> 35 804	<u>36 457</u> 32 906	<u>43 187</u> 32 906
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>45 744</u> 35 423	<u>36 101</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556

						-			
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 187</u> 32 906	<u>43 187</u> 32 906	<u>46 131</u> 35 804	<u>36 457</u> 32 906	<u>43 187</u> 32 906
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 550</u> 33 264	<u>43 550</u> 33 264	<u>46 526</u> 36 193	<u>36 820</u> 33 264	<u>43 550</u> 33 264
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 630	<u>43 921</u> 33 630	<u>46 930</u> 36 591	<u>37 191</u> 33 630	<u>43 921</u> 33 630
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 689</u> 34 385	<u>44 689</u> 34 385	<u>47 765</u> 37 413	<u>37 959</u> 34 385	<u>44 689</u> 34 385
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>41 343</u> 31 332	<u>41 343</u> 31 332	<u>44 910</u> 34 842	<u>34 661</u> 31 332	<u>41 343</u> 31 332
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 908</u> 31 648	<u>41 908</u> 31 648	<u>45 511</u> 35 194	<u>35 178</u> 31 648	<u>41 908</u> 31 648
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 571</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301	<u>46 248</u> 35 920	<u>35 841</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 913</u> 32 637	<u>42 913</u> 32 637	<u>46 628</u> 36 294	<u>36 183</u> 32 637	<u>42 913</u> 32 637
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 908</u> 31 648	<u>41 908</u> 31 648	<u>45 511</u> 35 194	<u>35 178</u> 31 648	<u>41 908</u> 31 648
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 236</u> 31 971	<u>42 236</u> 31 971	<u>45 876</u> 35 553	<u>35 506</u> 31 971	<u>42 236</u> 31 971

						-			
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 913</u> 32 637	<u>42 913</u> 32 637	<u>46 628</u> 36 294	<u>36 183</u> 32 637	<u>42 913</u> 32 637
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 262</u> 32 981	<u>43 262</u> 32 981	<u>47 017</u> 36 676	<u>36 532</u> 32 981	<u>43 262</u> 32 981
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 262</u> 32 981	<u>43 262</u> 32 981	<u>47 017</u> 36 676	<u>36 532</u> 32 981	<u>43 262</u> 32 981
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 618</u> 33 332	<u>43 618</u> 33 332	<u>47 413</u> 37 066	<u>36 888</u> 33 332	<u>43 618</u> 33 332
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 355</u> 34 056	<u>44 355</u> 34 056	<u>48 232</u> 37 872	<u>37 625</u> 34 056	<u>44 355</u> 34 056
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 735</u> 34 430	<u>44 735</u> 34 430	<u>48 654</u> 38 288	<u>38 005</u> 34 430	<u>44 735</u> 34 430
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>41 343</u> 31 332	<u>41 343</u> 31 332	<u>44 910</u> 34 842	<u>34 661</u> 31 332	<u>41 343</u> 31 332
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 638</u> 32 607	<u>42 638</u> 32 607	<u>47 123</u> 37 021	<u>35 957</u> 32 607	<u>42 638</u> 32 607
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 217</u> 32 936	<u>43 217</u> 32 936	<u>47 747</u> 37 395	<u>36 487</u> 32 936	<u>43 217</u> 32 936

						-			
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 907</u> 33 615	<u>43 907</u> 33 615	<u>48 530</u> 38 166	<u>37 177</u> 33 615	<u>43 907</u> 33 615
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 262</u> 33 965	<u>44 262</u> 33 965	<u>48 934</u> 38 563	<u>37 532</u> 33 965	<u>44 262</u> 33 965
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 217</u> 32 936	<u>43 217</u> 32 936	<u>47 747</u> 37 395	<u>36 487</u> 32 936	<u>43 217</u> 32 936
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 558</u> 33 272	<u>43 558</u> 33 272	<u>48 134</u> 37 776	<u>36 828</u> 33 272	<u>43 558</u> 33 272
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 262</u> 33 965	<u>44 262</u> 33 965	<u>48 934</u> 38 563	<u>37 532</u> 33 965	<u>44 262</u> 33 965
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 626</u> 34 323	<u>44 626</u> 34 323	<u>49 346</u> 38 969	<u>37 896</u> 34 323	<u>44 626</u> 34 323
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 626</u> 34 323	<u>44 626</u> 34 323	<u>49 346</u> 38 969	<u>37 896</u> 34 323	<u>44 626</u> 34 323
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 997</u> 34 688	<u>44 997</u> 34 688	<u>49 767</u> 39 384	<u>38 267</u> 34 688	<u>44 997</u> 34 688
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 763</u> 35 442	<u>45 763</u> 35 442	<u>50 637</u> 40 240	<u>39 033</u> 35 442	<u>45 763</u> 35 442
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 159</u> 35 832	<u>46 159</u> 35 832	<u>51 087</u> 40 682	<u>39 429</u> 35 832	<u>46 159</u> 35 832
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

						-			
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 295</u> 34 237	<u>44 295</u> 34 237	<u>49 521</u> 39 382	<u>37 613</u> 34 237	<u>44 295</u> 34 237
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>44 890</u> 34 583	<u>44 890</u> 34 583	<u>50 169</u> 39 779	<u>38 160</u> 34 583	<u>44 890</u> 34 583
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 614</u> 35 296	<u>45 614</u> 35 296	<u>51 003</u> 40 600	<u>38 884</u> 35 296	<u>45 614</u> 35 296
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 988</u> 35 664	<u>45 988</u> 35 664	<u>51 432</u> 41 023	<u>39 258</u> 35 664	<u>45 988</u> 35 664
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>44 890</u> 34 583	<u>44 890</u> 34 583	<u>50 169</u> 39 779	<u>38 160</u> 34 583	<u>44 890</u> 34 583
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 248</u> 34 936	<u>45 248</u> 34 936	<u>50 582</u> 40 185	<u>38 518</u> 34 936	<u>45 248</u> 34 936
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 988</u> 35 664	<u>45 988</u> 35 664	<u>51 432</u> 41 023	<u>39 258</u> 35 664	<u>45 988</u> 35 664
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 369</u> 36 039	<u>46 369</u> 36 039	<u>51 871</u> 41 454	<u>39 639</u> 36 039	<u>46 369</u> 36 039
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 369</u> 36 039	<u>46 369</u> 36 039	<u>51 871</u> 41 454	<u>39 639</u> 36 039	<u>46 369</u> 36 039
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 759</u> 36 422	<u>46 759</u> 36 422	<u>52 319</u> 41 895	<u>40 029</u> 36 422	<u>46 759</u> 36 422
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 563</u> 37 214	<u>47 563</u> 37 214	<u>53 245</u> 42 806	<u>40 833</u> 37 214	<u>47 563</u> 37 214



						-			
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 979</u> 37 623	<u>47 979</u> 37 623	<u>53 723</u> 43 276	<u>41 249</u> 37 623	<u>47 979</u> 37 623
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>46 034</u> 35 949	<u>46 034</u> 35 949	<u>52 488</u> 42 301	<u>39 353</u> 35 949	<u>46 034</u> 35 949
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 647</u> 36 312	<u>46 647</u> 36 312	<u>53 165</u> 42 728	<u>39 917</u> 36 312	<u>46 647</u> 36 312
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 407</u> 37 061	<u>47 407</u> 37 061	<u>54 061</u> 43 609	<u>40 677</u> 37 061	<u>47 407</u> 37 061
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 800</u> 37 447	<u>47 800</u> 37 447	<u>54 522</u> 44 064	<u>41 070</u> 37 447	<u>47 800</u> 37 447
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 647</u> 36 312	<u>46 647</u> 36 312	<u>53 165</u> 42 728	<u>39 917</u> 36 312	<u>46 647</u> 36 312
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 023</u> 36 683	<u>47 023</u> 36 683	<u>53 608</u> 43 164	<u>40 293</u> 36 683	<u>47 023</u> 36 683
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 800</u> 37 447	<u>47 800</u> 37 447	<u>54 522</u> 44 064	<u>41 070</u> 37 447	<u>47 800</u> 37 447
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 200</u> 37 841	<u>48 200</u> 37 841	<u>54 993</u> 44 527	<u>41 470</u> 37 841	<u>48 200</u> 37 841
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 200</u> 37 841	<u>48 200</u> 37 841	<u>54 993</u> 44 527	<u>41 470</u> 37 841	<u>48 200</u> 37 841

						-			
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 609</u> 38 244	<u>48 609</u> 38 244	<u>55 475</u> 45 001	<u>41 879</u> 38 244	<u>48 609</u> 38 244
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 454</u> 39 075	<u>49 454</u> 39 075	<u>56 469</u> 45 979	<u>42 724</u> 39 075	<u>49 454</u> 39 075
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>49 890</u> 39 504	<u>49 890</u> 39 504	<u>56 982</u> 46 485	<u>43 160</u> 39 504	<u>49 890</u> 39 504
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 860</u> 37 746	<u>47 860</u> 37 746	<u>54 636</u> 44 416	<u>41 179</u> 37 746	<u>47 860</u> 37 746
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 491</u> 38 128	<u>48 491</u> 38 128	<u>55 336</u> 44 865	<u>41 761</u> 38 128	<u>48 491</u> 38 128
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 290</u> 38 914	<u>49 290</u> 38 914	<u>56 276</u> 45 790	<u>42 560</u> 38 914	<u>49 290</u> 38 914
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 702</u> 39 319	<u>49 702</u> 39 319	<u>56 761</u> 46 267	<u>42 972</u> 39 319	<u>49 702</u> 39 319
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 491</u> 38 128	<u>48 491</u> 38 128	<u>55 336</u> 44 865	<u>41 761</u> 38 128	<u>48 491</u> 38 128
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 887</u> 38 517	<u>48 887</u> 38 517	<u>55 801</u> 45 322	<u>42 157</u> 38 517	<u>48 887</u> 38 517
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 702</u> 39 319	<u>49 702</u> 39 319	<u>56 761</u> 46 267	<u>42 972</u> 39 319	<u>49 702</u> 39 319

						-			
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 122</u> 39 733	<u>50 122</u> 39 733	<u>57 255</u> 46 754	<u>43 392</u> 39 733	<u>50 122</u> 39 733
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 122</u> 39 733	<u>50 122</u> 39 733	<u>57 255</u> 46 754	<u>43 392</u> 39 733	<u>50 122</u> 39 733
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 552</u> 40 156	<u>50 552</u> 40 156	<u>57 761</u> 47 251	<u>43 822</u> 40 156	<u>50 552</u> 40 156
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 439</u> 41 029	<u>51 439</u> 41 029	<u>58 804</u> 48 278	<u>44 709</u> 41 029	<u>51 439</u> 41 029
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 897</u> 41 480	<u>51 897</u> 41 480	<u>59 343</u> 48 809	<u>45 167</u> 41 480	<u>51 897</u> 41 480

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 948</u> 22 085	<u>31 948</u> 22 085	<u>37 020</u> 27 077
212-101-0200	7473-2010 5	3					

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 070</u> 23 189	<u>33 070</u> 23 189	<u>38 396</u> 28 431
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>39 840</u> 29 853
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>40 390</u> 30 154
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>40 703</u> 30 462
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>41 022</u> 30 776
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>41 680</u> 31 424
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>42 020</u> 31 758
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>40 703</u> 30 462
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>41 022</u> 30 776
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>41 348</u> 31 097

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>42 020</u> 31 758
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>42 367</u> 32 100
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>41 022</u> 30 776
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>41 348</u> 31 097
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>41 680</u> 31 424
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>42 367</u> 32 100
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>42 721</u> 32 449
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>41 348</u> 31 097
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>41 680</u> 31 424
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>42 020</u> 31 758
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>42 721</u> 32 449

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>43 084</u> 32 805
212-101-0400	7473-2010 10	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>41 164</u> 31 155
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>41 727</u> 31 470
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>42 053</u> 31 791
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>42 053</u> 31 791
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>43 790</u> 33 500
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>43 790</u> 33 500
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>44 160</u> 33 864
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>44 160</u> 33 864

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>44 538</u> 34 237
212-101-0500	7473-2010 12,5	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>41 164</u> 31 155
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>41 727</u> 31 470
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>42 053</u> 31 791
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>42 053</u> 31 791
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453



212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>43 790</u> 33 500
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>42 386</u> 32 119
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>43 790</u> 33 500
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>44 160</u> 33 864
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>42 726</u> 32 453
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>43 073</u> 32 795
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>43 428</u> 33 144
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>44 160</u> 33 864

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>44 538</u> 34 237
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 813</u> 26 873	<u>36 813</u> 26 873	<u>39 088</u> 29 113
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145	<u>39 631</u> 29 407
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>39 936</u> 29 707
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>40 247</u> 30 013
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 889</u> 30 645
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>41 220</u> 30 971
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>39 936</u> 29 707
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>40 247</u> 30 013
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>40 564</u> 30 326

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>41 220</u> 30 971
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896	<u>41 558</u> 31 304
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704	<u>40 247</u> 30 013
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>40 564</u> 30 326
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 889</u> 30 645
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896	<u>41 558</u> 31 304
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 904</u> 31 644
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>40 564</u> 30 326
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288	<u>40 889</u> 30 645
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589	<u>41 220</u> 30 971
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 904</u> 31 644

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531	<u>42 257</u> 31 992
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210	<u>41 904</u> 31 644
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531	<u>42 257</u> 31 992
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859	<u>42 618</u> 32 347
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195	<u>42 988</u> 32 711
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889	<u>43 752</u> 33 463
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 829</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857	<u>40 079</u> 30 088
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>40 632</u> 30 392
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 947</u> 30 702
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 597</u> 31 342

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 932</u> 31 672
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>40 632</u> 30 392
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 947</u> 30 702
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 269</u> 31 019
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 932</u> 31 672
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 274</u> 32 009
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 947</u> 30 702
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 269</u> 31 019
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 597</u> 31 342
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 274</u> 32 009
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>42 624</u> 32 353

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 274</u> 32 009
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>42 624</u> 32 353
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>42 981</u> 32 704
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>43 347</u> 33 064
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424	<u>44 101</u> 33 807
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 295</u> 30 300	<u>40 295</u> 30 300	<u>43 005</u> 32 968
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>43 588</u> 33 301
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>43 933</u> 33 641
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>44 645</u> 34 342
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>45 012</u> 34 703

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>43 588</u> 33 301
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>43 933</u> 33 641
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>44 285</u> 33 988
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>45 012</u> 34 703
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>45 387</u> 35 072
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>43 933</u> 33 641
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>44 285</u> 33 988
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>44 645</u> 34 342
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>45 387</u> 35 072
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581	<u>45 770</u> 35 450
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>45 387</u> 35 072

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581	<u>45 770</u> 35 450
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>46 162</u> 35 835
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>46 562</u> 36 229
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 343</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045	<u>47 389</u> 37 043
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 028</u> 31 021	<u>41 028</u> 31 021	<u>44 559</u> 34 497
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>45 157</u> 34 846
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>45 887</u> 35 564
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>46 263</u> 35 935
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>45 157</u> 34 846
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655	<u>45 518</u> 35 201



212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>46 263</u> 35 935
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>46 648</u> 36 313
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>46 648</u> 36 313
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002	<u>47 040</u> 36 699
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719	<u>47 851</u> 37 497
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089	<u>48 269</u> 37 909
212-101-1000	27,5 7473-2010	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 028</u> 31 021	<u>41 028</u> 31 021	<u>44 559</u> 34 497
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>45 157</u> 34 846
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>45 887</u> 35 564
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>46 263</u> 35 935

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>45 157</u> 34 846
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655	<u>45 518</u> 35 201
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314	<u>46 263</u> 35 935
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>46 648</u> 36 313
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654	<u>46 648</u> 36 313
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002	<u>47 040</u> 36 699
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719	<u>47 851</u> 37 497
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089	<u>48 269</u> 37 909
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 310</u> 32 284	<u>42 310</u> 32 284	<u>46 750</u> 36 654
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610	<u>47 370</u> 37 024

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282	<u>48 146</u> 37 788
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629	<u>48 546</u> 38 181
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610	<u>47 370</u> 37 024
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943	<u>47 754</u> 37 402
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629	<u>48 546</u> 38 181
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983	<u>48 954</u> 38 583
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983	<u>48 954</u> 38 583
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345	<u>49 371</u> 38 994
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091	<u>50 232</u> 39 841
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477	<u>50 677</u> 40 279
212-101-1200	7473-2010	3					

212-101-1201		3	1	2400	<u>43 950</u> 33 898	<u>43 950</u> 33 898	<u>49 125</u> 38 992
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241	<u>49 769</u> 39 386
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947	<u>50 594</u> 40 198
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311	<u>51 020</u> 40 616
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241	<u>49 769</u> 39 386
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590	<u>50 178</u> 39 787
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311	<u>51 020</u> 40 616
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682	<u>51 454</u> 41 044
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682	<u>51 454</u> 41 044
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062	<u>51 898</u> 41 481
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846	<u>52 814</u> 42 382

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251	<u>53 287</u> 42 848
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 672</u> 35 593	<u>45 672</u> 35 593	<u>52 062</u> 41 882
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953	<u>52 736</u> 42 305
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 035</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694	<u>53 622</u> 43 177
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076	<u>54 079</u> 43 627
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953	<u>52 736</u> 42 305
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319	<u>53 174</u> 42 737
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076	<u>54 079</u> 43 627
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466	<u>54 545</u> 44 086
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466	<u>54 545</u> 44 086

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865	<u>55 022</u> 44 555
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 061</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688	<u>56 006</u> 45 524
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113	<u>56 514</u> 46 024
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 480</u> 37 373	<u>47 480</u> 37 373	<u>54 190</u> 43 976
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750	<u>54 885</u> 44 420
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 899</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529	<u>55 815</u> 45 336
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930	<u>56 295</u> 45 809
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750	<u>54 885</u> 44 420
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 499</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135	<u>55 345</u> 44 874
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930	<u>56 295</u> 45 809

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340	<u>56 785</u> 46 291
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340	<u>56 785</u> 46 291
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758	<u>57 285</u> 46 783
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>51 026</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622	<u>58 319</u> 47 800
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 480</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069	<u>58 852</u> 48 326
212-101-1500	3,5 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 305	<u>32 172</u> 22 305	<u>37 295</u> 27 348
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 421	<u>33 305</u> 23 421	<u>38 685</u> 28 715
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>40 143</u> 30 151

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>40 697</u> 30 456
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>35 249</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>41 012</u> 30 767
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>41 335</u> 31 084
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>42 000</u> 31 738
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>42 343</u> 32 076
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>35 249</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>41 012</u> 30 767
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>41 335</u> 31 084
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>41 664</u> 31 408
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>42 343</u> 32 076
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 619</u> 26 443	<u>36 619</u> 26 443	<u>42 693</u> 32 421
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>41 335</u> 31 084



212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>41 664</u> 31 408
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>42 000</u> 31 738
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 619</u> 26 443	<u>36 619</u> 26 443	<u>42 693</u> 32 421
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 911</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730	<u>43 051</u> 32 773
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>41 664</u> 31 408
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>42 000</u> 31 738
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>42 343</u> 32 076
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 911</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730	<u>43 051</u> 32 773
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>37 210</u> 27 024	<u>37 210</u> 27 024	<u>43 417</u> 33 133
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 420</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503	<u>41 480</u> 31 467

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>42 047</u> 31 785
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>42 376</u> 32 109
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>42 376</u> 32 109
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>44 130</u> 33 835
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>44 130</u> 33 835
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>44 504</u> 34 203
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>44 504</u> 34 203
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 227</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025	<u>44 886</u> 34 579
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 420</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503	<u>41 480</u> 31 467

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>42 047</u> 31 785
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>42 376</u> 32 109
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>42 376</u> 32 109
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>44 130</u> 33 835
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>42 713</u> 32 440

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422	<u>44 130</u> 33 835
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>44 504</u> 34 203
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>43 056</u> 32 778
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>43 407</u> 33 123
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>43 765</u> 33 475
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>44 504</u> 34 203
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 227</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025	<u>44 886</u> 34 579
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>37 086</u> 27 142	<u>37 086</u> 27 142	<u>39 384</u> 29 404

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>37 608</u> 27 416	<u>37 608</u> 27 416	<u>39 930</u> 29 701
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>37 893</u> 27 696	<u>37 893</u> 27 696	<u>40 237</u> 30 004
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 183</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981	<u>40 552</u> 30 313
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>38 781</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570	<u>41 200</u> 30 951
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874	<u>41 535</u> 31 281
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>37 893</u> 27 696	<u>37 893</u> 27 696	<u>40 237</u> 30 004
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 183</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981	<u>40 552</u> 30 313
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>40 873</u> 30 629
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874	<u>41 535</u> 31 281
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 405</u> 29 185	<u>39 405</u> 29 185	<u>41 876</u> 31 617
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 183</u> 27 981	<u>38 183</u> 27 981	<u>40 552</u> 30 313

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>40 873</u> 30 629
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>38 781</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570	<u>41 200</u> 30 951
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 405</u> 29 185	<u>39 405</u> 29 185	<u>41 876</u> 31 617
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>39 728</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502	<u>42 226</u> 31 961
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>40 873</u> 30 629
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>38 781</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570	<u>41 200</u> 30 951
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 874	<u>39 090</u> 28 874	<u>41 535</u> 31 281
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>39 728</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502	<u>42 226</u> 31 961
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 057</u> 29 826	<u>40 057</u> 29 826	<u>42 582</u> 32 312
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>39 728</u> 29 502	<u>39 728</u> 29 502	<u>42 226</u> 31 961
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 057</u> 29 826	<u>40 057</u> 29 826	<u>42 582</u> 32 312

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 394</u> 30 158	<u>40 394</u> 30 158	<u>42 947</u> 32 671
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 738</u> 30 497	<u>40 738</u> 30 497	<u>43 320</u> 33 038
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 450</u> 31 198	<u>41 450</u> 31 198	<u>44 092</u> 33 797
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>39 122</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146	<u>40 385</u> 30 389
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>39 665</u> 29 440	<u>39 665</u> 29 440	<u>40 941</u> 30 696
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 259</u> 31 009
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 599</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 680	<u>40 924</u> 30 680	<u>42 254</u> 31 988
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>39 665</u> 29 440	<u>39 665</u> 29 440	<u>40 941</u> 30 696
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 259</u> 31 009



212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>40 281</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047	<u>41 584</u> 31 329
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 680	<u>40 924</u> 30 680	<u>42 254</u> 31 988
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>41 256</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 600</u> 32 329
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 970</u> 29 741	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 259</u> 31 009
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>40 281</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047	<u>41 584</u> 31 329
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 599</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>41 256</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 600</u> 32 329
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 339	<u>41 595</u> 31 339	<u>42 953</u> 32 676
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>41 256</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 600</u> 32 329
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 595</u> 31 339	<u>41 595</u> 31 339	<u>42 953</u> 32 676
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 941</u> 31 680	<u>41 941</u> 31 680	<u>43 314</u> 33 032

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>42 294</u> 32 028	<u>42 294</u> 32 028	<u>43 682</u> 33 395
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>43 026</u> 32 748	<u>43 026</u> 32 748	<u>44 445</u> 34 145
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 602</u> 30 603	<u>40 602</u> 30 603	<u>43 340</u> 33 298
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 160</u> 30 912	<u>41 160</u> 30 912	<u>43 926</u> 33 634
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 481</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228	<u>44 275</u> 33 977
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 142</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>44 994</u> 34 685
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 483</u> 32 214	<u>42 483</u> 32 214	<u>45 365</u> 35 050
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 160</u> 30 912	<u>41 160</u> 30 912	<u>43 926</u> 33 634
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 481</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228	<u>44 275</u> 33 977
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 808</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549	<u>44 630</u> 34 328

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 483</u> 32 214	<u>42 483</u> 32 214	<u>45 365</u> 35 050
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>45 744</u> 35 423
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 481</u> 31 228	<u>41 481</u> 31 228	<u>44 275</u> 33 977
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 808</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549	<u>44 630</u> 34 328
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 142</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>44 994</u> 34 685
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>45 744</u> 35 423
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 187</u> 32 906	<u>43 187</u> 32 906	<u>46 131</u> 35 804
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>45 744</u> 35 423
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 187</u> 32 906	<u>43 187</u> 32 906	<u>46 131</u> 35 804
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 550</u> 33 264	<u>43 550</u> 33 264	<u>46 526</u> 36 193
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 921</u> 33 630	<u>43 921</u> 33 630	<u>46 930</u> 36 591

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 689</u> 34 385	<u>44 689</u> 34 385	<u>47 765</u> 37 413
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>41 343</u> 31 332	<u>41 343</u> 31 332	<u>44 910</u> 34 842
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 908</u> 31 648	<u>41 908</u> 31 648	<u>45 511</u> 35 194
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 571</u> 32 301	<u>42 571</u> 32 301	<u>46 248</u> 35 920
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 913</u> 32 637	<u>42 913</u> 32 637	<u>46 628</u> 36 294
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 908</u> 31 648	<u>41 908</u> 31 648	<u>45 511</u> 35 194
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 236</u> 31 971	<u>42 236</u> 31 971	<u>45 876</u> 35 553
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 913</u> 32 637	<u>42 913</u> 32 637	<u>46 628</u> 36 294
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 262</u> 32 981	<u>43 262</u> 32 981	<u>47 017</u> 36 676
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 262</u> 32 981	<u>43 262</u> 32 981	<u>47 017</u> 36 676

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 618</u> 33 332	<u>43 618</u> 33 332	<u>47 413</u> 37 066
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 355</u> 34 056	<u>44 355</u> 34 056	<u>48 232</u> 37 872
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 735</u> 34 430	<u>44 735</u> 34 430	<u>48 654</u> 38 288
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>41 343</u> 31 332	<u>41 343</u> 31 332	<u>44 910</u> 34 842
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 638</u> 32 607	<u>42 638</u> 32 607	<u>47 123</u> 37 021
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 217</u> 32 936	<u>43 217</u> 32 936	<u>47 747</u> 37 395
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 907</u> 33 615	<u>43 907</u> 33 615	<u>48 530</u> 38 166
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 262</u> 33 965	<u>44 262</u> 33 965	<u>48 934</u> 38 563
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 217</u> 32 936	<u>43 217</u> 32 936	<u>47 747</u> 37 395

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 558</u> 33 272	<u>43 558</u> 33 272	<u>48 134</u> 37 776
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 262</u> 33 965	<u>44 262</u> 33 965	<u>48 934</u> 38 563
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>44 626</u> 34 323	<u>44 626</u> 34 323	<u>49 346</u> 38 969
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>44 626</u> 34 323	<u>44 626</u> 34 323	<u>49 346</u> 38 969
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 997</u> 34 688	<u>44 997</u> 34 688	<u>49 767</u> 39 384
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 763</u> 35 442	<u>45 763</u> 35 442	<u>50 637</u> 40 240
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 159</u> 35 832	<u>46 159</u> 35 832	<u>51 087</u> 40 682
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 295</u> 34 237	<u>44 295</u> 34 237	<u>49 521</u> 39 382
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>44 890</u> 34 583	<u>44 890</u> 34 583	<u>50 169</u> 39 779
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 614</u> 35 296	<u>45 614</u> 35 296	<u>51 003</u> 40 600

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>45 988</u> 35 664	<u>45 988</u> 35 664	<u>51 432</u> 41 023
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>44 890</u> 34 583	<u>44 890</u> 34 583	<u>50 169</u> 39 779
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 248</u> 34 936	<u>45 248</u> 34 936	<u>50 582</u> 40 185
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>45 988</u> 35 664	<u>45 988</u> 35 664	<u>51 432</u> 41 023
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 369</u> 36 039	<u>46 369</u> 36 039	<u>51 871</u> 41 454
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 369</u> 36 039	<u>46 369</u> 36 039	<u>51 871</u> 41 454
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>46 759</u> 36 422	<u>46 759</u> 36 422	<u>52 319</u> 41 895
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 563</u> 37 214	<u>47 563</u> 37 214	<u>53 245</u> 42 806
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 979</u> 37 623	<u>47 979</u> 37 623	<u>53 723</u> 43 276
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>46 034</u> 35 949	<u>46 034</u> 35 949	<u>52 488</u> 42 301

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 647</u> 36 312	<u>46 647</u> 36 312	<u>53 165</u> 42 728
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 407</u> 37 061	<u>47 407</u> 37 061	<u>54 061</u> 43 609
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 800</u> 37 447	<u>47 800</u> 37 447	<u>54 522</u> 44 064
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 647</u> 36 312	<u>46 647</u> 36 312	<u>53 165</u> 42 728
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>47 023</u> 36 683	<u>47 023</u> 36 683	<u>53 608</u> 43 164
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 800</u> 37 447	<u>47 800</u> 37 447	<u>54 522</u> 44 064
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 200</u> 37 841	<u>48 200</u> 37 841	<u>54 993</u> 44 527
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 200</u> 37 841	<u>48 200</u> 37 841	<u>54 993</u> 44 527
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 609</u> 38 244	<u>48 609</u> 38 244	<u>55 475</u> 45 001
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 454</u> 39 075	<u>49 454</u> 39 075	<u>56 469</u> 45 979
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>49 890</u> 39 504	<u>49 890</u> 39 504	<u>56 982</u> 46 485



212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 860</u> 37 746	<u>47 860</u> 37 746	<u>54 636</u> 44 416
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 491</u> 38 128	<u>48 491</u> 38 128	<u>55 336</u> 44 865
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 290</u> 38 914	<u>49 290</u> 38 914	<u>56 276</u> 45 790
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 702</u> 39 319	<u>49 702</u> 39 319	<u>56 761</u> 46 267
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 491</u> 38 128	<u>48 491</u> 38 128	<u>55 336</u> 44 865
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 887</u> 38 517	<u>48 887</u> 38 517	<u>55 801</u> 45 322
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 702</u> 39 319	<u>49 702</u> 39 319	<u>56 761</u> 46 267
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 122</u> 39 733	<u>50 122</u> 39 733	<u>57 255</u> 46 754
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 122</u> 39 733	<u>50 122</u> 39 733	<u>57 255</u> 46 754
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 552</u> 40 156	<u>50 552</u> 40 156	<u>57 761</u> 47 251

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 439</u> 41 029	<u>51 439</u> 41 029	<u>58 804</u> 48 278
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 897</u> 41 480	<u>51 897</u> 41 480	<u>59 343</u> 48 809

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 915</u> 22 170	<u>33 973</u> 24 078	<u>28 218</u> 24 078	<u>32 957</u> 30 086	<u>33 973</u> 24 078
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 266</u> 23 501	<u>35 440</u> 25 522	<u>29 686</u> 25 522	<u>34 485</u> 31 590	<u>35 440</u> 25 522
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 699</u> 24 911	<u>36 996</u> 27 054	<u>31 242</u> 27 054	<u>36 090</u> 33 170	<u>36 996</u> 27 054
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 724</u> 26 904	<u>39 195</u> 29 218	<u>33 440</u> 29 218	<u>37 560</u> 34 617	<u>39 195</u> 29 218

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 724</u> 26 904	<u>39 195</u> 29 218	<u>33 440</u> 29 218	<u>37 560</u> 34 617	<u>39 195</u> 29 218
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 073</u> 28 232	<u>40 661</u> 30 661	<u>34 906</u> 30 661	<u>35 255</u> 32 347	<u>40 661</u> 30 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 111</u> 31 221	<u>43 959</u> 33 907	<u>38 205</u> 33 907	<u>36 356</u> 33 431	<u>43 959</u> 33 907
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 954</u> 32 052	<u>44 876</u> 34 809	<u>39 121</u> 34 809	<u>39 607</u> 36 631	<u>44 876</u> 34 809
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 292</u> 32 384	<u>45 242</u> 35 170	<u>39 487</u> 35 170	<u>41 333</u> 38 330	<u>45 242</u> 35 170
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 292</u> 32 384	<u>45 242</u> 35 170	<u>39 487</u> 35 170	<u>41 333</u> 38 330	<u>45 242</u> 35 170
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 629</u> 32 716	<u>45 609</u> 35 530	<u>39 854</u> 35 530	<u>43 768</u> 40 727	<u>45 609</u> 35 530
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 140</u> 22 392	<u>34 217</u> 24 318	<u>28 463</u> 24 318	<u>33 263</u> 30 387	<u>34 217</u> 24 318
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 505</u> 23 736	<u>35 700</u> 25 777	<u>29 945</u> 25 777	<u>34 806</u> 31 906	<u>35 700</u> 25 777
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 952</u> 25 160	<u>37 271</u> 27 324	<u>31 516</u> 27 324	<u>36 427</u> 33 501	<u>37 271</u> 27 324

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 997</u> 27 173	<u>39 492</u> 29 510	<u>33 737</u> 29 510	<u>37 912</u> 34 963	<u>39 492</u> 29 510
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 997</u> 27 173	<u>39 492</u> 29 510	<u>33 737</u> 29 510	<u>37 912</u> 34 963	<u>39 492</u> 29 510
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 360</u> 28 514	<u>40 973</u> 30 967	<u>35 218</u> 30 967	<u>35 583</u> 32 671	<u>40 973</u> 30 967
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 428</u> 31 534	<u>44 304</u> 34 246	<u>38 549</u> 34 246	<u>36 695</u> 33 766	<u>44 304</u> 34 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 280</u> 32 372	<u>45 229</u> 35 157	<u>39 475</u> 35 157	<u>39 979</u> 36 998	<u>45 229</u> 35 157
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 621</u> 32 708	<u>45 599</u> 35 521	<u>39 845</u> 35 521	<u>41 723</u> 38 714	<u>45 599</u> 35 521
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 621</u> 32 708	<u>45 599</u> 35 521	<u>39 845</u> 35 521	<u>41 723</u> 38 714	<u>45 599</u> 35 521
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 962</u> 33 043	<u>45 970</u> 35 886	<u>40 215</u> 35 886	<u>44 182</u> 41 134	<u>45 970</u> 35 886

						-			
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 973</u> 24 078	<u>33 973</u> 24 078	<u>37 020</u> 27 077	<u>27 291</u> 24 078	<u>33 973</u> 24 078
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 440</u> 25 522	<u>35 440</u> 25 522	<u>38 396</u> 28 431	<u>28 759</u> 25 522	<u>35 440</u> 25 522
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>36 996</u> 27 054	<u>36 996</u> 27 054	<u>39 840</u> 29 853	<u>30 315</u> 27 054	<u>36 996</u> 27 054
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 195</u> 29 218	<u>39 195</u> 29 218	<u>41 164</u> 31 155	<u>32 514</u> 29 218	<u>39 195</u> 29 218
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 195</u> 29 218	<u>39 195</u> 29 218	<u>41 164</u> 31 155	<u>32 514</u> 29 218	<u>39 195</u> 29 218
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 661</u> 30 661	<u>40 661</u> 30 661	<u>39 088</u> 29 113	<u>33 980</u> 30 661	<u>40 661</u> 30 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>43 959</u> 33 907	<u>43 959</u> 33 907	<u>40 079</u> 30 088	<u>37 278</u> 33 907	<u>43 959</u> 33 907
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>44 876</u> 34 809	<u>44 876</u> 34 809	<u>43 005</u> 32 968	<u>38 194</u> 34 809	<u>44 876</u> 34 809
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>45 242</u> 35 170	<u>45 242</u> 35 170	<u>44 559</u> 34 497	<u>38 561</u> 35 170	<u>45 242</u> 35 170
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>45 242</u> 35 170	<u>45 242</u> 35 170	<u>44 559</u> 34 497	<u>38 561</u> 35 170	<u>45 242</u> 35 170

						-			
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>45 609</u> 35 530	<u>45 609</u> 35 530	<u>46 750</u> 36 654	<u>38 927</u> 35 530	<u>45 609</u> 35 530
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>34 217</u> 24 318	<u>34 217</u> 24 318	<u>37 295</u> 27 348	<u>27 536</u> 24 318	<u>34 217</u> 24 318
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>35 700</u> 25 777	<u>35 700</u> 25 777	<u>38 685</u> 28 715	<u>29 018</u> 25 777	<u>35 700</u> 25 777
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>37 271</u> 27 324	<u>37 271</u> 27 324	<u>40 143</u> 30 151	<u>30 590</u> 27 324	<u>37 271</u> 27 324
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>39 492</u> 29 510	<u>39 492</u> 29 510	<u>41 480</u> 31 467	<u>32 811</u> 29 510	<u>39 492</u> 29 510
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>39 492</u> 29 510	<u>39 492</u> 29 510	<u>41 480</u> 31 467	<u>32 811</u> 29 510	<u>39 492</u> 29 510
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>40 973</u> 30 967	<u>40 973</u> 30 967	<u>39 384</u> 29 404	<u>34 291</u> 30 967	<u>40 973</u> 30 967
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>44 304</u> 34 246	<u>44 304</u> 34 246	<u>40 385</u> 30 389	<u>37 623</u> 34 246	<u>44 304</u> 34 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>45 229</u> 35 157	<u>45 229</u> 35 157	<u>43 340</u> 33 298	<u>38 548</u> 35 157	<u>45 229</u> 35 157
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>45 599</u> 35 521	<u>45 599</u> 35 521	<u>44 910</u> 34 842	<u>38 918</u> 35 521	<u>45 599</u> 35 521

						-			
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>45 599</u> 35 521	<u>45 599</u> 35 521	<u>44 910</u> 34 842	<u>38 918</u> 35 521	<u>45 599</u> 35 521
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>45 970</u> 35 886	<u>45 970</u> 35 886	<u>47 123</u> 37 021	<u>39 288</u> 35 886	<u>45 970</u> 35 886

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 973</u> 24 078	<u>33 973</u> 24 078	<u>37 020</u> 27 077
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 440</u> 25 522	<u>35 440</u> 25 522	<u>38 396</u> 28 431
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>36 996</u> 27 054	<u>36 996</u> 27 054	<u>39 840</u> 29 853
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 195</u> 29 218	<u>39 195</u> 29 218	<u>41 164</u> 31 155
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 195</u> 29 218	<u>39 195</u> 29 218	<u>41 164</u> 31 155

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 661</u> 30 661	<u>40 661</u> 30 661	<u>39 088</u> 29 113
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>43 959</u> 33 907	<u>43 959</u> 33 907	<u>40 079</u> 30 088
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>44 876</u> 34 809	<u>44 876</u> 34 809	<u>43 005</u> 32 968
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>45 242</u> 35 170	<u>45 242</u> 35 170	<u>44 559</u> 34 497
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>45 242</u> 35 170	<u>45 242</u> 35 170	<u>44 559</u> 34 497
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>45 609</u> 35 530	<u>45 609</u> 35 530	<u>46 750</u> 36 654
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>34 217</u> 24 318	<u>34 217</u> 24 318	<u>37 295</u> 27 348
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>35 700</u> 25 777	<u>35 700</u> 25 777	<u>38 685</u> 28 715
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>37 271</u> 27 324	<u>37 271</u> 27 324	<u>40 143</u> 30 151
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>39 492</u> 29 510	<u>39 492</u> 29 510	<u>41 480</u> 31 467



212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>39 492</u> 29 510	<u>39 492</u> 29 510	<u>41 480</u> 31 467
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>40 973</u> 30 967	<u>40 973</u> 30 967	<u>39 384</u> 29 404
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>44 304</u> 34 246	<u>44 304</u> 34 246	<u>40 385</u> 30 389
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>45 229</u> 35 157	<u>45 229</u> 35 157	<u>43 340</u> 33 298
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>45 599</u> 35 521	<u>45 599</u> 35 521	<u>44 910</u> 34 842
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>45 599</u> 35 521	<u>45 599</u> 35 521	<u>44 910</u> 34 842
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>45 970</u> 35 886	<u>45 970</u> 35 886	<u>47 123</u> 37 021

**212-4.**  
**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 884</u> 20 367	<u>31 190</u> 22 119	<u>25 915</u> 22 119	<u>26 432</u> 23 860	<u>31 190</u> 22 119
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 125</u> 21 589	<u>32 539</u> 23 446	<u>27 264</u> 23 446	<u>28 080</u> 25 482	<u>32 539</u> 23 446
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 813</u> 23 250	<u>34 371</u> 25 250	<u>29 096</u> 25 250	<u>30 670</u> 28 031	<u>34 371</u> 25 250
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 500</u> 24 911	<u>36 204</u> 27 054	<u>30 929</u> 27 054	<u>32 521</u> 29 853	<u>36 204</u> 27 054
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 343</u> 25 741	<u>37 120</u> 27 955	<u>31 845</u> 27 955	<u>34 038</u> 31 346	<u>37 120</u> 27 955
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 187</u> 26 571	<u>38 036</u> 28 857	<u>32 761</u> 28 857	<u>37 222</u> 34 480	<u>38 036</u> 28 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 807</u> 28 166	<u>39 795</u> 30 589	<u>34 520</u> 30 589	<u>41 216</u> 38 411	<u>39 795</u> 30 589
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 524</u> 29 856	<u>41 660</u> 32 424	<u>36 385</u> 32 424	<u>43 167</u> 40 331	<u>41 660</u> 32 424
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>34 344</u> 31 647	<u>43 637</u> 34 369	<u>38 361</u> 34 369	<u>45 215</u> 42 347	<u>43 637</u> 34 369

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 273</u> 33 546	<u>45 732</u> 36 431	<u>40 457</u> 36 431	<u>49 518</u> 46 582	<u>45 732</u> 36 431

						-			
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 190</u> 22 119	<u>31 190</u> 22 119	<u>32 959</u> 23 860	<u>25 066</u> 22 119	<u>31 190</u> 22 119
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 539</u> 23 446	<u>32 539</u> 23 446	<u>34 607</u> 25 482	<u>26 414</u> 23 446	<u>32 539</u> 23 446
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 371</u> 25 250	<u>34 371</u> 25 250	<u>37 197</u> 28 031	<u>28 247</u> 25 250	<u>34 371</u> 25 250
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 204</u> 27 054	<u>36 204</u> 27 054	<u>39 048</u> 29 853	<u>30 079</u> 27 054	<u>36 204</u> 27 054
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>37 120</u> 27 955	<u>37 120</u> 27 955	<u>40 565</u> 31 346	<u>30 995</u> 27 955	<u>37 120</u> 27 955
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>38 036</u> 28 857	<u>38 036</u> 28 857	<u>43 749</u> 34 480	<u>31 912</u> 28 857	<u>38 036</u> 28 857

						-			
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 795</u> 30 589	<u>39 795</u> 30 589	<u>47 743</u> 38 411	<u>33 671</u> 30 589	<u>39 795</u> 30 589
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>41 660</u> 32 424	<u>41 660</u> 32 424	<u>49 694</u> 40 331	<u>35 536</u> 32 424	<u>41 660</u> 32 424
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 637</u> 34 369	<u>43 637</u> 34 369	<u>51 742</u> 42 347	<u>37 512</u> 34 369	<u>43 637</u> 34 369
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>45 732</u> 36 431	<u>45 732</u> 36 431	<u>56 045</u> 46 582	<u>39 607</u> 36 431	<u>45 732</u> 36 431

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 190</u> 22 119	<u>31 190</u> 22 119	<u>32 959</u> 23 860
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 539</u> 23 446	<u>32 539</u> 23 446	<u>34 607</u> 25 482
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 371</u> 25 250	<u>34 371</u> 25 250	<u>37 197</u> 28 031

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 204</u> 27 054	<u>36 204</u> 27 054	<u>39 048</u> 29 853
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>37 120</u> 27 955	<u>37 120</u> 27 955	<u>40 565</u> 31 346
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>38 036</u> 28 857	<u>38 036</u> 28 857	<u>43 749</u> 34 480
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 795</u> 30 589	<u>39 795</u> 30 589	<u>47 743</u> 38 411
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>41 660</u> 32 424	<u>41 660</u> 32 424	<u>49 694</u> 40 331
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 637</u> 34 369	<u>43 637</u> 34 369	<u>51 742</u> 42 347
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>45 732</u> 36 431	<u>45 732</u> 36 431	<u>56 045</u> 46 582

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС  
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ  
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная