

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен
01.10.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
с 01.10.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		124

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>15 034</u> 12 445	<u>15 104</u> 12 500	<u>16 058</u> 12 500	<u>19 357</u> 12 500	<u>23 234</u> 12 500
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>15 576</u> 12 978	<u>15 558</u> 12 946	<u>16 511</u> 12 946	<u>19 810</u> 12 946	<u>23 687</u> 12 946
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>16 133</u> 13 527	<u>16 011</u> 13 393	<u>16 965</u> 13 393	<u>20 264</u> 13 393	<u>24 141</u> 13 393
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>15 955</u> 13 663	<u>16 315</u> 13 528	<u>17 300</u> 13 528	<u>20 572</u> 13 528	<u>24 571</u> 13 528

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>16 096</u> 13 803	<u>16 455</u> 13 666	<u>17 440</u> 13 666	<u>20 712</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>16 241</u> 13 945	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>16 539</u> 14 239	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>16 693</u> 14 390	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>16 096</u> 13 803	<u>16 455</u> 13 666	<u>17 440</u> 13 666	<u>20 712</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>16 241</u> 13 945	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>16 388</u> 14 090	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>16 693</u> 14 390	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>16 850</u> 14 545	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 187</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>16 241</u> 13 945	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>16 388</u> 14 090	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>16 539</u> 14 239	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>16 850</u> 14 545	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 187</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>17 011</u> 14 703	<u>17 360</u> 14 557	<u>18 346</u> 14 557	<u>21 618</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>16 388</u> 14 090	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>16 539</u> 14 239	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>16 693</u> 14 390	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>17 011</u> 14 703	<u>17 360</u> 14 557	<u>18 346</u> 14 557	<u>21 618</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>17 175</u> 14 865	<u>17 523</u> 14 717	<u>18 508</u> 14 717	<u>21 780</u> 14 717	<u>25 779</u> 14 717
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>17 811</u> 15 179	<u>17 826</u> 15 179	<u>18 779</u> 15 179	<u>22 078</u> 15 179	<u>25 955</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>17 650</u> 15 332	<u>18 147</u> 15 332	<u>19 132</u> 15 332	<u>22 405</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>17 809</u> 15 488	<u>18 306</u> 15 488	<u>19 291</u> 15 488	<u>22 564</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>17 809</u> 15 488	<u>18 306</u> 15 488	<u>19 291</u> 15 488	<u>22 564</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>18 655</u> 16 321	<u>19 152</u> 16 321	<u>20 137</u> 16 321	<u>23 410</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>18 655</u> 16 321	<u>19 152</u> 16 321	<u>20 137</u> 16 321	<u>23 410</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 498	<u>19 332</u> 16 498	<u>20 318</u> 16 498	<u>23 590</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 498	<u>19 332</u> 16 498	<u>20 318</u> 16 498	<u>23 590</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>19 019</u> 16 680	<u>19 517</u> 16 680	<u>20 502</u> 16 680	<u>23 774</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>17 811</u> 15 179	<u>17 826</u> 15 179	<u>18 779</u> 15 179	<u>22 078</u> 15 179	<u>25 955</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>17 650</u> 15 332	<u>18 147</u> 15 332	<u>19 132</u> 15 332	<u>22 405</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>17 809</u> 15 488	<u>18 306</u> 15 488	<u>19 291</u> 15 488	<u>22 564</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>17 809</u> 15 488	<u>18 306</u> 15 488	<u>19 291</u> 15 488	<u>22 564</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>18 655</u> 16 321	<u>19 152</u> 16 321	<u>20 137</u> 16 321	<u>23 410</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>17 971</u> 15 648	<u>18 468</u> 15 648	<u>19 454</u> 15 648	<u>22 726</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>18 655</u> 16 321	<u>19 152</u> 16 321	<u>20 137</u> 16 321	<u>23 410</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 498	<u>19 332</u> 16 498	<u>20 318</u> 16 498	<u>23 590</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>18 137</u> 15 811	<u>18 634</u> 15 811	<u>19 619</u> 15 811	<u>22 892</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>18 306</u> 15 977	<u>18 803</u> 15 977	<u>19 788</u> 15 977	<u>23 061</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>18 478</u> 16 147	<u>18 976</u> 16 147	<u>19 961</u> 16 147	<u>23 233</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>18 835</u> 16 498	<u>19 332</u> 16 498	<u>20 318</u> 16 498	<u>23 590</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>19 019</u> 16 680	<u>19 517</u> 16 680	<u>20 502</u> 16 680	<u>23 774</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>19 036</u> 16 384	<u>19 186</u> 16 518	<u>20 140</u> 16 518	<u>23 439</u> 16 518	<u>27 316</u> 16 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>18 887</u> 16 549	<u>19 522</u> 16 685	<u>20 507</u> 16 685	<u>23 779</u> 16 685	<u>27 778</u> 16 685

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>19 695</u> 16 855	<u>20 680</u> 16 855	<u>23 952</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>19 871</u> 17 029	<u>20 856</u> 17 029	<u>24 129</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>20 235</u> 17 387	<u>21 221</u> 17 387	<u>24 493</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>20 423</u> 17 572	<u>21 409</u> 17 572	<u>24 681</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>19 695</u> 16 855	<u>20 680</u> 16 855	<u>23 952</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>19 871</u> 17 029	<u>20 856</u> 17 029	<u>24 129</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>20 051</u> 17 206	<u>21 037</u> 17 206	<u>24 309</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>20 423</u> 17 572	<u>21 409</u> 17 572	<u>24 681</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 617	<u>20 615</u> 17 761	<u>21 601</u> 17 761	<u>24 873</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>19 871</u> 17 029	<u>20 856</u> 17 029	<u>24 129</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>20 051</u> 17 206	<u>21 037</u> 17 206	<u>24 309</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>20 235</u> 17 387	<u>21 221</u> 17 387	<u>24 493</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 617	<u>20 615</u> 17 761	<u>21 601</u> 17 761	<u>24 873</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>20 166</u> 17 809	<u>20 812</u> 17 954	<u>21 797</u> 17 954	<u>25 069</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>20 051</u> 17 206	<u>21 037</u> 17 206	<u>24 309</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>20 235</u> 17 387	<u>21 221</u> 17 387	<u>24 493</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>20 423</u> 17 572	<u>21 409</u> 17 572	<u>24 681</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>20 166</u> 17 809	<u>20 812</u> 17 954	<u>21 797</u> 17 954	<u>25 069</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>20 365</u> 18 004	<u>21 012</u> 18 151	<u>21 997</u> 18 151	<u>25 269</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>20 166</u> 17 809	<u>20 812</u> 17 954	<u>21 797</u> 17 954	<u>25 069</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>20 365</u> 18 004	<u>21 012</u> 18 151	<u>21 997</u> 18 151	<u>25 269</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 204	<u>21 217</u> 18 353	<u>22 202</u> 18 353	<u>25 474</u> 18 353	<u>29 473</u> 18 353

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>20 776</u> 18 409	<u>21 426</u> 18 559	<u>22 412</u> 18 559	<u>25 684</u> 18 559	<u>29 683</u> 18 559
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>21 206</u> 18 832	<u>21 860</u> 18 986	<u>22 845</u> 18 986	<u>26 117</u> 18 986	<u>30 116</u> 18 986
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>20 124</u> 17 455	<u>20 094</u> 17 411	<u>21 047</u> 17 411	<u>24 346</u> 17 411	<u>28 223</u> 17 411
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>19 986</u> 17 632	<u>20 438</u> 17 587	<u>21 423</u> 17 587	<u>24 695</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>20 169</u> 17 812	<u>20 620</u> 17 766	<u>21 605</u> 17 766	<u>24 878</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>20 546</u> 18 183	<u>20 996</u> 18 136	<u>21 982</u> 18 136	<u>25 254</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>20 741</u> 18 374	<u>21 190</u> 18 327	<u>22 175</u> 18 327	<u>25 448</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>19 986</u> 17 632	<u>20 438</u> 17 587	<u>21 423</u> 17 587	<u>24 695</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>20 169</u> 17 812	<u>20 620</u> 17 766	<u>21 605</u> 17 766	<u>24 878</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>20 356</u> 17 995	<u>20 806</u> 17 949	<u>21 792</u> 17 949	<u>25 064</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>20 741</u> 18 374	<u>21 190</u> 18 327	<u>22 175</u> 18 327	<u>25 448</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 570	<u>21 388</u> 18 522	<u>22 374</u> 18 522	<u>25 646</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>20 169</u> 17 812	<u>20 620</u> 17 766	<u>21 605</u> 17 766	<u>24 878</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>20 356</u> 17 995	<u>20 806</u> 17 949	<u>21 792</u> 17 949	<u>25 064</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>20 546</u> 18 183	<u>20 996</u> 18 136	<u>21 982</u> 18 136	<u>25 254</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 570	<u>21 388</u> 18 522	<u>22 374</u> 18 522	<u>25 646</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>21 142</u> 18 769	<u>21 591</u> 18 721	<u>22 576</u> 18 721	<u>25 848</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 570	<u>21 388</u> 18 522	<u>22 374</u> 18 522	<u>25 646</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>21 142</u> 18 769	<u>21 591</u> 18 721	<u>22 576</u> 18 721	<u>25 848</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>21 349</u> 18 973	<u>21 798</u> 18 925	<u>22 783</u> 18 925	<u>26 055</u> 18 925	<u>30 054</u> 18 925
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>21 561</u> 19 182	<u>22 009</u> 19 133	<u>22 994</u> 19 133	<u>26 266</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>21 999</u> 19 613	<u>22 446</u> 19 563	<u>23 431</u> 19 563	<u>26 703</u> 19 563	<u>30 702</u> 19 563
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>21 304</u> 18 616	<u>21 454</u> 18 750	<u>22 408</u> 18 750	<u>25 707</u> 18 750	<u>29 584</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>21 178</u> 18 804	<u>21 813</u> 18 939	<u>22 798</u> 18 939	<u>26 070</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>21 373</u> 18 996	<u>22 009</u> 19 133	<u>22 994</u> 19 133	<u>26 266</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>21 775</u> 19 392	<u>22 414</u> 19 531	<u>23 399</u> 19 531	<u>26 671</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>21 982</u> 19 596	<u>22 623</u> 19 737	<u>23 608</u> 19 737	<u>26 880</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>21 178</u> 18 804	<u>21 813</u> 18 939	<u>22 798</u> 18 939	<u>26 070</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>21 373</u> 18 996	<u>22 009</u> 19 133	<u>22 994</u> 19 133	<u>26 266</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>21 572</u> 19 192	<u>22 209</u> 19 330	<u>23 194</u> 19 330	<u>26 467</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>21 982</u> 19 596	<u>22 623</u> 19 737	<u>23 608</u> 19 737	<u>26 880</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 804	<u>22 836</u> 19 947	<u>23 821</u> 19 947	<u>27 093</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>21 373</u> 18 996	<u>22 009</u> 19 133	<u>22 994</u> 19 133	<u>26 266</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>21 572</u> 19 192	<u>22 209</u> 19 330	<u>23 194</u> 19 330	<u>26 467</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>21 775</u> 19 392	<u>22 414</u> 19 531	<u>23 399</u> 19 531	<u>26 671</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 804	<u>22 836</u> 19 947	<u>23 821</u> 19 947	<u>27 093</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>22 410</u> 20 017	<u>23 054</u> 20 161	<u>24 039</u> 20 161	<u>27 311</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>22 194</u> 19 804	<u>22 836</u> 19 947	<u>23 821</u> 19 947	<u>27 093</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>22 410</u> 20 017	<u>23 054</u> 20 161	<u>24 039</u> 20 161	<u>27 311</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>22 631</u> 20 235	<u>23 277</u> 20 380	<u>24 262</u> 20 380	<u>27 534</u> 20 380	<u>31 533</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>22 857</u> 20 457	<u>23 504</u> 20 604	<u>24 489</u> 20 604	<u>27 762</u> 20 604	<u>31 761</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>23 324</u> 20 917	<u>23 975</u> 21 067	<u>24 960</u> 21 067	<u>28 232</u> 21 067	<u>32 231</u> 21 067

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>22 800</u> 20 089	<u>23 269</u> 20 536	<u>24 222</u> 20 536	<u>27 521</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>23 645</u> 20 743	<u>24 630</u> 20 743	<u>27 903</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>24 080</u> 21 171	<u>25 065</u> 21 171	<u>28 337</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>24 304</u> 21 391	<u>25 289</u> 21 391	<u>28 561</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>23 645</u> 20 743	<u>24 630</u> 20 743	<u>27 903</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>23 860</u> 20 955	<u>24 845</u> 20 955	<u>28 118</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>24 304</u> 21 391	<u>25 289</u> 21 391	<u>28 561</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>24 532</u> 21 617	<u>25 518</u> 21 617	<u>28 790</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>24 532</u> 21 617	<u>25 518</u> 21 617	<u>28 790</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>24 766</u> 21 847	<u>25 751</u> 21 847	<u>29 024</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>25 249</u> 22 321	<u>26 234</u> 22 321	<u>29 506</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>24 502</u> 22 076	<u>25 498</u> 22 567	<u>26 483</u> 22 567	<u>29 755</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>22 800</u> 20 089	<u>23 269</u> 20 536	<u>24 222</u> 20 536	<u>27 521</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>23 645</u> 20 743	<u>24 630</u> 20 743	<u>27 903</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>23 115</u> 20 711	<u>24 080</u> 21 171	<u>25 065</u> 21 171	<u>28 337</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>24 304</u> 21 391	<u>25 289</u> 21 391	<u>28 561</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>22 690</u> 20 292	<u>23 645</u> 20 743	<u>24 630</u> 20 743	<u>27 903</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>22 900</u> 20 499	<u>23 860</u> 20 955	<u>24 845</u> 20 955	<u>28 118</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 926	<u>24 304</u> 21 391	<u>25 289</u> 21 391	<u>28 561</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>24 532</u> 21 617	<u>25 518</u> 21 617	<u>28 790</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>23 558</u> 21 147	<u>24 532</u> 21 617	<u>25 518</u> 21 617	<u>28 790</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>24 766</u> 21 847	<u>25 751</u> 21 847	<u>29 024</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>25 249</u> 22 321	<u>26 234</u> 22 321	<u>29 506</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>24 502</u> 22 076	<u>25 498</u> 22 567	<u>26 483</u> 22 567	<u>29 755</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>24 977</u> 22 232	<u>25 083</u> 22 321	<u>26 036</u> 22 321	<u>29 335</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>24 889</u> 22 457	<u>25 478</u> 22 547	<u>26 463</u> 22 547	<u>29 735</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>25 359</u> 22 920	<u>25 950</u> 23 012	<u>26 935</u> 23 012	<u>30 207</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>25 602</u> 23 158	<u>26 194</u> 23 251	<u>27 179</u> 23 251	<u>30 451</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>24 889</u> 22 457	<u>25 478</u> 22 547	<u>26 463</u> 22 547	<u>29 735</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 121</u> 22 686	<u>25 711</u> 22 777	<u>26 697</u> 22 777	<u>29 969</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>25 602</u> 23 158	<u>26 194</u> 23 251	<u>27 179</u> 23 251	<u>30 451</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>25 849</u> 23 402	<u>26 442</u> 23 496	<u>27 427</u> 23 496	<u>30 700</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>25 849</u> 23 402	<u>26 442</u> 23 496	<u>27 427</u> 23 496	<u>30 700</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 102</u> 23 651	<u>26 696</u> 23 746	<u>27 681</u> 23 746	<u>30 954</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>26 625</u> 24 165	<u>27 221</u> 24 262	<u>28 206</u> 24 262	<u>31 478</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>26 894</u> 24 431	<u>27 492</u> 24 529	<u>28 477</u> 24 529	<u>31 749</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>26 447</u> 23 679	<u>26 897</u> 24 107	<u>27 851</u> 24 107	<u>31 150</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>26 373</u> 23 918	<u>27 310</u> 24 351	<u>28 295</u> 24 351	<u>31 568</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 411	<u>27 820</u> 24 853	<u>28 806</u> 24 853	<u>32 078</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>27 132</u> 24 665	<u>28 083</u> 25 112	<u>29 069</u> 25 112	<u>32 341</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>26 373</u> 23 918	<u>27 310</u> 24 351	<u>28 295</u> 24 351	<u>31 568</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 621</u> 24 162	<u>27 563</u> 24 599	<u>28 548</u> 24 599	<u>31 820</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>27 132</u> 24 665	<u>28 083</u> 25 112	<u>29 069</u> 25 112	<u>32 341</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>27 396</u> 24 925	<u>28 352</u> 25 376	<u>29 337</u> 25 376	<u>32 609</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>27 396</u> 24 925	<u>28 352</u> 25 376	<u>29 337</u> 25 376	<u>32 609</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 666</u> 25 190	<u>28 626</u> 25 646	<u>29 611</u> 25 646	<u>32 884</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>28 222</u> 25 738	<u>29 193</u> 26 203	<u>30 178</u> 26 203	<u>33 450</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>28 509</u> 26 020	<u>29 485</u> 26 491	<u>30 470</u> 26 491	<u>33 743</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 017</u> 25 224	<u>28 857</u> 26 036	<u>29 810</u> 26 036	<u>33 109</u> 26 036	<u>36 986</u> 26 036
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 959</u> 25 479	<u>29 290</u> 26 299	<u>30 275</u> 26 299	<u>33 547</u> 26 299	<u>37 546</u> 26 299

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 493</u> 26 004	<u>29 840</u> 26 841	<u>30 826</u> 26 841	<u>34 098</u> 26 841	<u>38 097</u> 26 841
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 768</u> 26 275	<u>30 125</u> 27 121	<u>31 110</u> 27 121	<u>34 382</u> 27 121	<u>38 381</u> 27 121
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 959</u> 25 479	<u>29 290</u> 26 299	<u>30 275</u> 26 299	<u>33 547</u> 26 299	<u>37 546</u> 26 299
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 223</u> 25 739	<u>29 562</u> 26 567	<u>30 547</u> 26 567	<u>33 820</u> 26 567	<u>37 819</u> 26 567
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 768</u> 26 275	<u>30 125</u> 27 121	<u>31 110</u> 27 121	<u>34 382</u> 27 121	<u>38 381</u> 27 121
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 552	<u>30 415</u> 27 406	<u>31 400</u> 27 406	<u>34 672</u> 27 406	<u>38 671</u> 27 406
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 552	<u>30 415</u> 27 406	<u>31 400</u> 27 406	<u>34 672</u> 27 406	<u>38 671</u> 27 406
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 336</u> 26 834	<u>30 711</u> 27 698	<u>31 696</u> 27 698	<u>34 968</u> 27 698	<u>38 967</u> 27 698
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 929</u> 27 418	<u>31 323</u> 28 300	<u>32 308</u> 28 300	<u>35 580</u> 28 300	<u>39 579</u> 28 300
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>31 639</u> 28 611	<u>32 624</u> 28 611	<u>35 896</u> 28 611	<u>39 895</u> 28 611
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>29 696</u> 26 876	<u>30 973</u> 28 119	<u>31 926</u> 28 119	<u>35 225</u> 28 119	<u>39 102</u> 28 119
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>31 427</u> 28 403	<u>32 412</u> 28 403	<u>35 685</u> 28 403	<u>39 684</u> 28 403
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 223</u> 27 707	<u>32 022</u> 28 988	<u>33 007</u> 28 988	<u>36 280</u> 28 988	<u>40 279</u> 28 988
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 516</u> 27 996	<u>32 329</u> 29 290	<u>33 314</u> 29 290	<u>36 586</u> 29 290	<u>40 585</u> 29 290
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>31 427</u> 28 403	<u>32 412</u> 28 403	<u>35 685</u> 28 403	<u>39 684</u> 28 403
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 936</u> 27 424	<u>31 722</u> 28 692	<u>32 707</u> 28 692	<u>35 979</u> 28 692	<u>39 978</u> 28 692
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 516</u> 27 996	<u>32 329</u> 29 290	<u>33 314</u> 29 290	<u>36 586</u> 29 290	<u>40 585</u> 29 290
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 816</u> 28 290	<u>32 642</u> 29 598	<u>33 627</u> 29 598	<u>36 900</u> 29 598	<u>40 899</u> 29 598
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 816</u> 28 290	<u>32 642</u> 29 598	<u>33 627</u> 29 598	<u>36 900</u> 29 598	<u>40 899</u> 29 598
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 121</u> 28 591	<u>32 962</u> 29 913	<u>33 947</u> 29 913	<u>37 220</u> 29 913	<u>41 218</u> 29 913
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 753</u> 29 213	<u>33 623</u> 30 564	<u>34 608</u> 30 564	<u>37 880</u> 30 564	<u>41 879</u> 30 564

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 079</u> 29 534	<u>33 964</u> 30 900	<u>34 949</u> 30 900	<u>38 221</u> 30 900	<u>42 220</u> 30 900
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>15 194</u> 12 603	<u>15 286</u> 12 679	<u>16 239</u> 12 679	<u>19 538</u> 12 679	<u>23 415</u> 12 679
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>15 739</u> 13 139	<u>15 739</u> 13 125	<u>16 693</u> 13 125	<u>19 992</u> 13 125	<u>23 869</u> 13 125
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>16 300</u> 13 691	<u>16 193</u> 13 571	<u>17 146</u> 13 571	<u>20 445</u> 13 571	<u>24 322</u> 13 571
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>16 123</u> 13 830	<u>16 498</u> 13 709	<u>17 483</u> 13 709	<u>20 755</u> 13 709	<u>24 754</u> 13 709
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>16 267</u> 13 971	<u>16 640</u> 13 848	<u>17 625</u> 13 848	<u>20 897</u> 13 848	<u>24 896</u> 13 848
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>16 413</u> 14 115	<u>16 785</u> 13 991	<u>17 770</u> 13 991	<u>21 043</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>16 715</u> 14 412	<u>17 084</u> 14 286	<u>18 069</u> 14 286	<u>21 342</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>16 871</u> 14 565	<u>17 239</u> 14 438	<u>18 224</u> 14 438	<u>21 496</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>16 267</u> 13 971	<u>16 640</u> 13 848	<u>17 625</u> 13 848	<u>20 897</u> 13 848	<u>24 896</u> 13 848
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>16 413</u> 14 115	<u>16 785</u> 13 991	<u>17 770</u> 13 991	<u>21 043</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>16 933</u> 14 137	<u>17 918</u> 14 137	<u>21 191</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>16 871</u> 14 565	<u>17 239</u> 14 438	<u>18 224</u> 14 438	<u>21 496</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>17 030</u> 14 722	<u>17 397</u> 14 593	<u>18 382</u> 14 593	<u>21 654</u> 14 593	<u>25 653</u> 14 593
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>16 413</u> 14 115	<u>16 785</u> 13 991	<u>17 770</u> 13 991	<u>21 043</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>16 933</u> 14 137	<u>17 918</u> 14 137	<u>21 191</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>16 715</u> 14 412	<u>17 084</u> 14 286	<u>18 069</u> 14 286	<u>21 342</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>17 030</u> 14 722	<u>17 397</u> 14 593	<u>18 382</u> 14 593	<u>21 654</u> 14 593	<u>25 653</u> 14 593
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>17 193</u> 14 882	<u>17 558</u> 14 752	<u>18 543</u> 14 752	<u>21 815</u> 14 752	<u>25 814</u> 14 752

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>16 933</u> 14 137	<u>17 918</u> 14 137	<u>21 191</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>16 715</u> 14 412	<u>17 084</u> 14 286	<u>18 069</u> 14 286	<u>21 342</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>16 871</u> 14 565	<u>17 239</u> 14 438	<u>18 224</u> 14 438	<u>21 496</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>17 193</u> 14 882	<u>17 558</u> 14 752	<u>18 543</u> 14 752	<u>21 815</u> 14 752	<u>25 814</u> 14 752
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>17 359</u> 15 045	<u>17 722</u> 14 914	<u>18 707</u> 14 914	<u>21 980</u> 14 914	<u>25 979</u> 14 914
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>17 987</u> 15 351	<u>18 007</u> 15 357	<u>18 961</u> 15 357	<u>22 260</u> 15 357	<u>26 137</u> 15 357
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>17 827</u> 15 506	<u>18 331</u> 15 512	<u>19 316</u> 15 512	<u>22 588</u> 15 512	<u>26 587</u> 15 512
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>17 988</u> 15 665	<u>18 491</u> 15 671	<u>19 476</u> 15 671	<u>22 749</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>17 988</u> 15 665	<u>18 491</u> 15 671	<u>19 476</u> 15 671	<u>22 749</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 507	<u>19 347</u> 16 513	<u>20 332</u> 16 513	<u>23 605</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 507	<u>19 347</u> 16 513	<u>20 332</u> 16 513	<u>23 605</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>19 026</u> 16 686	<u>19 530</u> 16 693	<u>20 515</u> 16 693	<u>23 787</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>19 026</u> 16 686	<u>19 530</u> 16 693	<u>20 515</u> 16 693	<u>23 787</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>19 212</u> 16 870	<u>19 716</u> 16 876	<u>20 701</u> 16 876	<u>23 974</u> 16 876	<u>27 972</u> 16 876
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>17 987</u> 15 351	<u>18 007</u> 15 357	<u>18 961</u> 15 357	<u>22 260</u> 15 357	<u>26 137</u> 15 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>17 827</u> 15 506	<u>18 331</u> 15 512	<u>19 316</u> 15 512	<u>22 588</u> 15 512	<u>26 587</u> 15 512
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>17 988</u> 15 665	<u>18 491</u> 15 671	<u>19 476</u> 15 671	<u>22 749</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>17 988</u> 15 665	<u>18 491</u> 15 671	<u>19 476</u> 15 671	<u>22 749</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 507	<u>19 347</u> 16 513	<u>20 332</u> 16 513	<u>23 605</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>18 152</u> 15 826	<u>18 655</u> 15 832	<u>19 641</u> 15 832	<u>22 913</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>18 844</u> 16 507	<u>19 347</u> 16 513	<u>20 332</u> 16 513	<u>23 605</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>19 026</u> 16 686	<u>19 530</u> 16 693	<u>20 515</u> 16 693	<u>23 787</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>18 319</u> 15 991	<u>18 823</u> 15 997	<u>19 808</u> 15 997	<u>23 080</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>18 490</u> 16 159	<u>18 994</u> 16 165	<u>19 979</u> 16 165	<u>23 252</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>19 169</u> 16 337	<u>20 154</u> 16 337	<u>23 426</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>19 026</u> 16 686	<u>19 530</u> 16 693	<u>20 515</u> 16 693	<u>23 787</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>19 212</u> 16 870	<u>19 716</u> 16 876	<u>20 701</u> 16 876	<u>23 974</u> 16 876	<u>27 972</u> 16 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>19 217</u> 16 563	<u>19 368</u> 16 696	<u>20 321</u> 16 696	<u>23 620</u> 16 696	<u>27 497</u> 16 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>19 070</u> 16 730	<u>19 705</u> 16 865	<u>20 690</u> 16 865	<u>23 962</u> 16 865	<u>27 961</u> 16 865
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>19 244</u> 16 901	<u>19 880</u> 17 037	<u>20 865</u> 17 037	<u>24 137</u> 17 037	<u>28 136</u> 17 037
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>19 421</u> 17 075	<u>20 058</u> 17 213	<u>21 043</u> 17 213	<u>24 316</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>19 786</u> 17 434	<u>20 426</u> 17 575	<u>21 412</u> 17 575	<u>24 684</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>19 974</u> 17 620	<u>20 616</u> 17 762	<u>21 602</u> 17 762	<u>24 874</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>19 244</u> 16 901	<u>19 880</u> 17 037	<u>20 865</u> 17 037	<u>24 137</u> 17 037	<u>28 136</u> 17 037
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>19 421</u> 17 075	<u>20 058</u> 17 213	<u>21 043</u> 17 213	<u>24 316</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>19 601</u> 17 253	<u>20 240</u> 17 392	<u>21 226</u> 17 392	<u>24 498</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>19 974</u> 17 620	<u>20 616</u> 17 762	<u>21 602</u> 17 762	<u>24 874</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>20 167</u> 17 809	<u>20 810</u> 17 953	<u>21 796</u> 17 953	<u>25 068</u> 17 953	<u>29 067</u> 17 953
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>19 421</u> 17 075	<u>20 058</u> 17 213	<u>21 043</u> 17 213	<u>24 316</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>19 601</u> 17 253	<u>20 240</u> 17 392	<u>21 226</u> 17 392	<u>24 498</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>19 786</u> 17 434	<u>20 426</u> 17 575	<u>21 412</u> 17 575	<u>24 684</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>20 167</u> 17 809	<u>20 810</u> 17 953	<u>21 796</u> 17 953	<u>25 068</u> 17 953	<u>29 067</u> 17 953
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>20 364</u> 18 003	<u>21 009</u> 18 148	<u>21 994</u> 18 148	<u>25 266</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>19 601</u> 17 253	<u>20 240</u> 17 392	<u>21 226</u> 17 392	<u>24 498</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>19 786</u> 17 434	<u>20 426</u> 17 575	<u>21 412</u> 17 575	<u>24 684</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>19 974</u> 17 620	<u>20 616</u> 17 762	<u>21 602</u> 17 762	<u>24 874</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>20 364</u> 18 003	<u>21 009</u> 18 148	<u>21 994</u> 18 148	<u>25 266</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>20 565</u> 18 201	<u>21 211</u> 18 348	<u>22 196</u> 18 348	<u>25 469</u> 18 348	<u>29 468</u> 18 348
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>20 364</u> 18 003	<u>21 009</u> 18 148	<u>21 994</u> 18 148	<u>25 266</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>20 565</u> 18 201	<u>21 211</u> 18 348	<u>22 196</u> 18 348	<u>25 469</u> 18 348	<u>29 468</u> 18 348
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>20 770</u> 18 403	<u>21 418</u> 18 552	<u>22 404</u> 18 552	<u>25 676</u> 18 552	<u>29 675</u> 18 552
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>20 980</u> 18 610	<u>21 630</u> 18 760	<u>22 615</u> 18 760	<u>25 888</u> 18 760	<u>29 887</u> 18 760
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>21 415</u> 19 037	<u>22 068</u> 19 191	<u>23 054</u> 19 191	<u>26 326</u> 19 191	<u>30 325</u> 19 191
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>20 313</u> 17 641	<u>20 275</u> 17 589	<u>21 228</u> 17 589	<u>24 528</u> 17 589	<u>28 405</u> 17 589
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>20 177</u> 17 819	<u>20 621</u> 17 767	<u>21 606</u> 17 767	<u>24 879</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>20 362</u> 18 001	<u>20 806</u> 17 948	<u>21 791</u> 17 948	<u>25 063</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>20 743</u> 18 376	<u>21 185</u> 18 322	<u>22 171</u> 18 322	<u>25 443</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 569	<u>21 381</u> 18 515	<u>22 366</u> 18 515	<u>25 639</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>20 177</u> 17 819	<u>20 621</u> 17 767	<u>21 606</u> 17 767	<u>24 879</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>20 362</u> 18 001	<u>20 806</u> 17 948	<u>21 791</u> 17 948	<u>25 063</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>20 550</u> 18 186	<u>20 993</u> 18 133	<u>21 979</u> 18 133	<u>25 251</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>20 939</u> 18 569	<u>21 381</u> 18 515	<u>22 366</u> 18 515	<u>25 639</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>21 140</u> 18 767	<u>21 581</u> 18 712	<u>22 567</u> 18 712	<u>25 839</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>20 362</u> 18 001	<u>20 806</u> 17 948	<u>21 791</u> 17 948	<u>25 063</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>20 550</u> 18 186	<u>20 993</u> 18 133	<u>21 979</u> 18 133	<u>25 251</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>20 743</u> 18 376	<u>21 185</u> 18 322	<u>22 171</u> 18 322	<u>25 443</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>21 140</u> 18 767	<u>21 581</u> 18 712	<u>22 567</u> 18 712	<u>25 839</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>21 345</u> 18 969	<u>21 786</u> 18 913	<u>22 771</u> 18 913	<u>26 043</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>21 140</u> 18 767	<u>21 581</u> 18 712	<u>22 567</u> 18 712	<u>25 839</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>21 345</u> 18 969	<u>21 786</u> 18 913	<u>22 771</u> 18 913	<u>26 043</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>21 554</u> 19 175	<u>21 995</u> 19 119	<u>22 980</u> 19 119	<u>26 252</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 386	<u>22 208</u> 19 329	<u>23 193</u> 19 329	<u>26 466</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>22 211</u> 19 821	<u>22 650</u> 19 763	<u>23 635</u> 19 763	<u>26 907</u> 19 763	<u>30 906</u> 19 763
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>21 498</u> 18 807	<u>21 636</u> 18 929	<u>22 589</u> 18 929	<u>25 888</u> 18 929	<u>29 765</u> 18 929

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>21 996</u> 19 120	<u>22 981</u> 19 120	<u>26 253</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>21 571</u> 19 191	<u>22 194</u> 19 315	<u>23 179</u> 19 315	<u>26 451</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>21 977</u> 19 591	<u>22 603</u> 19 717	<u>23 588</u> 19 717	<u>26 860</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>22 186</u> 19 797	<u>22 814</u> 19 925	<u>23 799</u> 19 925	<u>27 071</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>21 996</u> 19 120	<u>22 981</u> 19 120	<u>26 253</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>21 571</u> 19 191	<u>22 194</u> 19 315	<u>23 179</u> 19 315	<u>26 451</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>21 772</u> 19 389	<u>22 396</u> 19 514	<u>23 381</u> 19 514	<u>26 654</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>22 186</u> 19 797	<u>22 814</u> 19 925	<u>23 799</u> 19 925	<u>27 071</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>22 400</u> 20 007	<u>23 029</u> 20 137	<u>24 014</u> 20 137	<u>27 286</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>21 571</u> 19 191	<u>22 194</u> 19 315	<u>23 179</u> 19 315	<u>26 451</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>21 772</u> 19 389	<u>22 396</u> 19 514	<u>23 381</u> 19 514	<u>26 654</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>21 977</u> 19 591	<u>22 603</u> 19 717	<u>23 588</u> 19 717	<u>26 860</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>22 400</u> 20 007	<u>23 029</u> 20 137	<u>24 014</u> 20 137	<u>27 286</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>22 619</u> 20 223	<u>23 249</u> 20 353	<u>24 234</u> 20 353	<u>27 506</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>22 400</u> 20 007	<u>23 029</u> 20 137	<u>24 014</u> 20 137	<u>27 286</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>22 619</u> 20 223	<u>23 249</u> 20 353	<u>24 234</u> 20 353	<u>27 506</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>22 842</u> 20 442	<u>23 474</u> 20 575	<u>24 459</u> 20 575	<u>27 731</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>23 070</u> 20 667	<u>23 704</u> 20 801	<u>24 689</u> 20 801	<u>27 961</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>23 542</u> 21 131	<u>24 178</u> 21 268	<u>25 164</u> 21 268	<u>28 436</u> 21 268	<u>32 435</u> 21 268
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>23 001</u> 20 287	<u>23 450</u> 20 714	<u>24 403</u> 20 714	<u>27 703</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>22 892</u> 20 492	<u>23 828</u> 20 924	<u>24 813</u> 20 924	<u>28 086</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>24 267</u> 21 355	<u>25 252</u> 21 355	<u>28 524</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>23 543</u> 21 132	<u>24 493</u> 21 577	<u>25 478</u> 21 577	<u>28 750</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>22 892</u> 20 492	<u>23 828</u> 20 924	<u>24 813</u> 20 924	<u>28 086</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>23 104</u> 20 701	<u>24 045</u> 21 137	<u>25 030</u> 21 137	<u>28 303</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>23 543</u> 21 132	<u>24 493</u> 21 577	<u>25 478</u> 21 577	<u>28 750</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>23 769</u> 21 354	<u>24 723</u> 21 805	<u>25 709</u> 21 805	<u>28 981</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>23 769</u> 21 354	<u>24 723</u> 21 805	<u>25 709</u> 21 805	<u>28 981</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>23 999</u> 21 582	<u>24 959</u> 22 036	<u>25 944</u> 22 036	<u>29 217</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>24 476</u> 22 051	<u>25 446</u> 22 516	<u>26 431</u> 22 516	<u>29 703</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>24 722</u> 22 293	<u>25 697</u> 22 763	<u>26 682</u> 22 763	<u>29 955</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>23 001</u> 20 287	<u>23 450</u> 20 714	<u>24 403</u> 20 714	<u>27 703</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>25 192</u> 22 443	<u>25 264</u> 22 500	<u>26 218</u> 22 500	<u>29 517</u> 22 500	<u>33 394</u> 22 500
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 670	<u>25 661</u> 22 727	<u>26 646</u> 22 727	<u>29 918</u> 22 727	<u>33 917</u> 22 727
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>25 580</u> 23 137	<u>26 137</u> 23 196	<u>27 122</u> 23 196	<u>30 395</u> 23 196	<u>34 394</u> 23 196
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>25 825</u> 23 378	<u>26 383</u> 23 438	<u>27 368</u> 23 438	<u>30 640</u> 23 438	<u>34 639</u> 23 438
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 670	<u>25 661</u> 22 727	<u>26 646</u> 22 727	<u>29 918</u> 22 727	<u>33 917</u> 22 727
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>25 340</u> 22 901	<u>25 897</u> 22 959	<u>26 882</u> 22 959	<u>30 154</u> 22 959	<u>34 153</u> 22 959
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>25 825</u> 23 378	<u>26 383</u> 23 438	<u>27 368</u> 23 438	<u>30 640</u> 23 438	<u>34 639</u> 23 438
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 075</u> 23 624	<u>26 633</u> 23 684	<u>27 618</u> 23 684	<u>30 891</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 075</u> 23 624	<u>26 633</u> 23 684	<u>27 618</u> 23 684	<u>30 891</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>26 330</u> 23 876	<u>26 889</u> 23 936	<u>27 874</u> 23 936	<u>31 147</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>26 858</u> 24 395	<u>27 418</u> 24 457	<u>28 403</u> 24 457	<u>31 675</u> 24 457	<u>35 674</u> 24 457
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 130</u> 24 663	<u>27 691</u> 24 725	<u>28 676</u> 24 725	<u>31 948</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>26 668</u> 23 896	<u>27 079</u> 24 286	<u>28 032</u> 24 286	<u>31 331</u> 24 286	<u>35 208</u> 24 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>26 596</u> 24 137	<u>27 494</u> 24 531	<u>28 479</u> 24 531	<u>31 751</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>27 102</u> 24 635	<u>28 007</u> 25 037	<u>28 993</u> 25 037	<u>32 265</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>27 362</u> 24 891	<u>28 272</u> 25 298	<u>29 258</u> 25 298	<u>32 530</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 596</u> 24 137	<u>27 494</u> 24 531	<u>28 479</u> 24 531	<u>31 751</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>26 846</u> 24 383	<u>27 748</u> 24 781	<u>28 733</u> 24 781	<u>32 005</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>27 362</u> 24 891	<u>28 272</u> 25 298	<u>29 258</u> 25 298	<u>32 530</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>27 628</u> 25 153	<u>28 543</u> 25 564	<u>29 528</u> 25 564	<u>32 800</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 628</u> 25 153	<u>28 543</u> 25 564	<u>29 528</u> 25 564	<u>32 800</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>27 900</u> 25 421	<u>28 819</u> 25 836	<u>29 804</u> 25 836	<u>33 077</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>28 462</u> 25 974	<u>29 390</u> 26 398	<u>30 375</u> 26 398	<u>33 647</u> 26 398	<u>37 646</u> 26 398
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>28 752</u> 26 259	<u>29 685</u> 26 688	<u>30 670</u> 26 688	<u>33 942</u> 26 688	<u>37 941</u> 26 688
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 244</u> 25 448	<u>29 038</u> 26 214	<u>29 991</u> 26 214	<u>33 291</u> 26 214	<u>37 168</u> 26 214
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 189</u> 25 705	<u>29 473</u> 26 479	<u>30 458</u> 26 479	<u>33 730</u> 26 479	<u>37 729</u> 26 479
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>28 727</u> 26 235	<u>30 028</u> 27 025	<u>31 013</u> 27 025	<u>34 285</u> 27 025	<u>38 284</u> 27 025
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 005</u> 26 508	<u>30 314</u> 27 307	<u>31 299</u> 27 307	<u>34 571</u> 27 307	<u>38 570</u> 27 307
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 189</u> 25 705	<u>29 473</u> 26 479	<u>30 458</u> 26 479	<u>33 730</u> 26 479	<u>37 729</u> 26 479

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>28 455</u> 25 967	<u>29 747</u> 26 749	<u>30 732</u> 26 749	<u>34 005</u> 26 749	<u>38 004</u> 26 749
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 005</u> 26 508	<u>30 314</u> 27 307	<u>31 299</u> 27 307	<u>34 571</u> 27 307	<u>38 570</u> 27 307
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 288</u> 26 787	<u>30 606</u> 27 594	<u>31 591</u> 27 594	<u>34 863</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 288</u> 26 787	<u>30 606</u> 27 594	<u>31 591</u> 27 594	<u>34 863</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>29 578</u> 27 072	<u>30 904</u> 27 888	<u>31 889</u> 27 888	<u>35 161</u> 27 888	<u>39 160</u> 27 888
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>31 520</u> 28 494	<u>32 505</u> 28 494	<u>35 777</u> 28 494	<u>39 776</u> 28 494
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 485</u> 27 964	<u>31 838</u> 28 807	<u>32 823</u> 28 807	<u>36 095</u> 28 807	<u>40 094</u> 28 807
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 929</u> 27 106	<u>31 154</u> 28 297	<u>32 108</u> 28 297	<u>35 407</u> 28 297	<u>39 284</u> 28 297
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 891</u> 27 380	<u>31 610</u> 28 583	<u>32 595</u> 28 583	<u>35 868</u> 28 583	<u>39 867</u> 28 583
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 464</u> 27 944	<u>32 209</u> 29 172	<u>33 194</u> 29 172	<u>36 467</u> 29 172	<u>40 466</u> 29 172

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 760</u> 28 236	<u>32 518</u> 29 476	<u>33 503</u> 29 476	<u>36 775</u> 29 476	<u>40 774</u> 29 476
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 891</u> 27 380	<u>31 610</u> 28 583	<u>32 595</u> 28 583	<u>35 868</u> 28 583	<u>39 867</u> 28 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 174</u> 27 659	<u>31 907</u> 28 875	<u>32 892</u> 28 875	<u>36 164</u> 28 875	<u>40 163</u> 28 875
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 760</u> 28 236	<u>32 518</u> 29 476	<u>33 503</u> 29 476	<u>36 775</u> 29 476	<u>40 774</u> 29 476
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 062</u> 28 533	<u>32 833</u> 29 786	<u>33 818</u> 29 786	<u>37 091</u> 29 786	<u>41 090</u> 29 786
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 062</u> 28 533	<u>32 833</u> 29 786	<u>33 818</u> 29 786	<u>37 091</u> 29 786	<u>41 090</u> 29 786
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 370</u> 28 836	<u>33 155</u> 30 103	<u>34 140</u> 30 103	<u>37 413</u> 30 103	<u>41 411</u> 30 103
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 007</u> 29 463	<u>33 820</u> 30 758	<u>34 805</u> 30 758	<u>38 077</u> 30 758	<u>42 076</u> 30 758
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 336</u> 29 787	<u>34 163</u> 31 096	<u>35 148</u> 31 096	<u>38 421</u> 31 096	<u>42 420</u> 31 096

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 210</u> 12 500	<u>23 234</u> 12 500	<u>22 210</u> 12 500	<u>22 210</u> 12 500	<u>21 829</u> 12 500
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 663</u> 12 946	<u>23 687</u> 12 946	<u>22 663</u> 12 946	<u>22 663</u> 12 946	<u>22 283</u> 12 946
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 117</u> 13 393	<u>24 141</u> 13 393	<u>23 117</u> 13 393	<u>23 117</u> 13 393	<u>22 737</u> 13 393
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 498</u> 13 528	<u>24 571</u> 13 528	<u>23 498</u> 13 528	<u>23 498</u> 13 528	<u>23 108</u> 13 528
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 248</u> 13 666
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 248</u> 13 666
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 154</u> 14 557
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 154</u> 14 557
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 707</u> 14 717	<u>25 779</u> 14 717	<u>24 707</u> 14 717	<u>24 707</u> 14 717	<u>24 316</u> 14 717
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 931</u> 15 179	<u>25 955</u> 15 179	<u>24 931</u> 15 179	<u>24 931</u> 15 179	<u>24 551</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>24 941</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 100</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 100</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>25 946</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>25 946</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 126</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 126</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 310</u> 16 680
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 931</u> 15 179	<u>25 955</u> 15 179	<u>24 931</u> 15 179	<u>24 931</u> 15 179	<u>24 551</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>24 941</u> 15 332
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 100</u> 15 488
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 100</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>25 946</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 262</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>25 946</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 126</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 427</u> 15 811

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 597</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>25 769</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 126</u> 16 498
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 310</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 292</u> 16 518	<u>27 316</u> 16 518	<u>26 292</u> 16 518	<u>26 292</u> 16 518	<u>25 912</u> 16 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 705</u> 16 685	<u>27 778</u> 16 685	<u>26 705</u> 16 685	<u>26 705</u> 16 685	<u>26 315</u> 16 685
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 878</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855	<u>26 878</u> 16 855	<u>26 878</u> 16 855	<u>26 488</u> 16 855
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>26 665</u> 17 029
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 029</u> 17 387
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 217</u> 17 572

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 878</u> 16 855	<u>27 951</u> 16 855	<u>26 878</u> 16 855	<u>26 878</u> 16 855	<u>26 488</u> 16 855
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>26 665</u> 17 029
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>26 845</u> 17 206
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 217</u> 17 572
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 799</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761	<u>27 799</u> 17 761	<u>27 799</u> 17 761	<u>27 409</u> 17 761
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029	<u>28 128</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>27 055</u> 17 029	<u>26 665</u> 17 029
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>26 845</u> 17 206
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 029</u> 17 387
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 799</u> 17 761	<u>28 872</u> 17 761	<u>27 799</u> 17 761	<u>27 799</u> 17 761	<u>27 409</u> 17 761
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 605</u> 17 954
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206	<u>28 308</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>27 235</u> 17 206	<u>26 845</u> 17 206

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387	<u>28 492</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 419</u> 17 387	<u>27 029</u> 17 387
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572	<u>28 680</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 607</u> 17 572	<u>27 217</u> 17 572
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 605</u> 17 954
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 196</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151	<u>28 196</u> 18 151	<u>28 196</u> 18 151	<u>27 805</u> 18 151
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954	<u>29 068</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 995</u> 17 954	<u>27 605</u> 17 954
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 196</u> 18 151	<u>29 268</u> 18 151	<u>28 196</u> 18 151	<u>28 196</u> 18 151	<u>27 805</u> 18 151
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 400</u> 18 353	<u>29 473</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353	<u>28 010</u> 18 353
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 610</u> 18 559	<u>29 683</u> 18 559	<u>28 610</u> 18 559	<u>28 610</u> 18 559	<u>28 220</u> 18 559
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 043</u> 18 986	<u>30 116</u> 18 986	<u>29 043</u> 18 986	<u>29 043</u> 18 986	<u>28 653</u> 18 986
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 199</u> 17 411	<u>28 223</u> 17 411	<u>27 199</u> 17 411	<u>27 199</u> 17 411	<u>26 819</u> 17 411

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 231</u> 17 587
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 414</u> 17 766
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>27 790</u> 18 136
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 374</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>27 984</u> 18 327
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 587	<u>28 694</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>27 231</u> 17 587
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 414</u> 17 766
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 990</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 600</u> 17 949
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 374</u> 18 327	<u>29 447</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>27 984</u> 18 327
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 182</u> 18 522
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766	<u>28 877</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 414</u> 17 766
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 990</u> 17 949	<u>29 063</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>27 600</u> 17 949

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 136	<u>29 253</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>27 790</u> 18 136
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 182</u> 18 522
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 384</u> 18 721
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522	<u>29 645</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>28 182</u> 18 522
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721	<u>29 847</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>28 384</u> 18 721
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 981</u> 18 925	<u>30 054</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>28 591</u> 18 925
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>28 802</u> 19 133
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 629</u> 19 563	<u>30 702</u> 19 563	<u>29 629</u> 19 563	<u>29 629</u> 19 563	<u>29 239</u> 19 563
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750	<u>29 584</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 179</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 606</u> 18 939

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>28 802</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 207</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 416</u> 19 737
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>30 069</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 606</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>28 802</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 003</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>30 879</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 416</u> 19 737
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>29 629</u> 19 947
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>30 265</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>28 802</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>30 466</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 003</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>30 670</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 207</u> 19 531

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>29 629</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>29 847</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>31 092</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>29 629</u> 19 947
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>31 310</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>29 847</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>31 533</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 070</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>31 761</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 298</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 158</u> 21 067	<u>32 231</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067	<u>30 768</u> 21 067
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>29 994</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 438</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 873</u> 21 171

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 097</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 438</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 654</u> 20 955
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 097</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 326</u> 21 617
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 326</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 560</u> 21 847
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 042</u> 22 321
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 291</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>31 398</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>29 994</u> 20 536

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 438</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>32 336</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 873</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 097</u> 21 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 902</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 438</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>32 117</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 654</u> 20 955
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>32 560</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 097</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 326</u> 21 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 789</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 326</u> 21 617
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>33 023</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 560</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 042</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>33 754</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 291</u> 22 567

212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 188</u> 22 321	<u>33 212</u> 22 321	<u>32 188</u> 22 321	<u>32 188</u> 22 321	<u>31 808</u> 22 321
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 271</u> 22 547
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 743</u> 23 012
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 987</u> 23 251
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 271</u> 22 547
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 505</u> 22 777
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 987</u> 23 251
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 236</u> 23 496
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 236</u> 23 496
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 490</u> 23 746

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 014</u> 24 262
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 003</u> 24 107	<u>35 027</u> 24 107	<u>34 003</u> 24 107	<u>34 003</u> 24 107	<u>33 622</u> 24 107
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 104</u> 24 351
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>34 614</u> 24 853
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>34 877</u> 25 112
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 104</u> 24 351
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 356</u> 24 599
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>34 877</u> 25 112
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 145</u> 25 376

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 145</u> 25 376
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 420</u> 25 646
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>35 986</u> 26 203
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 279</u> 26 491
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 962</u> 26 036	<u>36 986</u> 26 036	<u>35 962</u> 26 036	<u>35 962</u> 26 036	<u>35 582</u> 26 036
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 473</u> 26 299	<u>37 546</u> 26 299	<u>36 473</u> 26 299	<u>36 473</u> 26 299	<u>36 083</u> 26 299
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 024</u> 26 841	<u>38 097</u> 26 841	<u>37 024</u> 26 841	<u>37 024</u> 26 841	<u>36 634</u> 26 841
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 121	<u>38 381</u> 27 121	<u>37 308</u> 27 121	<u>37 308</u> 27 121	<u>36 918</u> 27 121
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 473</u> 26 299	<u>37 546</u> 26 299	<u>36 473</u> 26 299	<u>36 473</u> 26 299	<u>36 083</u> 26 299
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 746</u> 26 567	<u>37 819</u> 26 567	<u>36 746</u> 26 567	<u>36 746</u> 26 567	<u>36 356</u> 26 567

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 121	<u>38 381</u> 27 121	<u>37 308</u> 27 121	<u>37 308</u> 27 121	<u>36 918</u> 27 121
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406	<u>38 671</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 208</u> 27 406
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406	<u>38 671</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 208</u> 27 406
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 894</u> 27 698	<u>38 967</u> 27 698	<u>37 894</u> 27 698	<u>37 894</u> 27 698	<u>37 504</u> 27 698
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 506</u> 28 300	<u>39 579</u> 28 300	<u>38 506</u> 28 300	<u>38 506</u> 28 300	<u>38 116</u> 28 300
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 822</u> 28 611	<u>39 895</u> 28 611	<u>38 822</u> 28 611	<u>38 822</u> 28 611	<u>38 432</u> 28 611
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 078</u> 28 119	<u>39 102</u> 28 119	<u>38 078</u> 28 119	<u>38 078</u> 28 119	<u>37 698</u> 28 119
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 611</u> 28 403	<u>39 684</u> 28 403	<u>38 611</u> 28 403	<u>38 611</u> 28 403	<u>38 220</u> 28 403
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 206</u> 28 988	<u>40 279</u> 28 988	<u>39 206</u> 28 988	<u>39 206</u> 28 988	<u>38 815</u> 28 988
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 512</u> 29 290	<u>40 585</u> 29 290	<u>39 512</u> 29 290	<u>39 512</u> 29 290	<u>39 122</u> 29 290

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 611</u> 28 403	<u>39 684</u> 28 403	<u>38 611</u> 28 403	<u>38 611</u> 28 403	<u>38 220</u> 28 403
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 905</u> 28 692	<u>39 978</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>38 515</u> 28 692
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 512</u> 29 290	<u>40 585</u> 29 290	<u>39 512</u> 29 290	<u>39 512</u> 29 290	<u>39 122</u> 29 290
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 826</u> 29 598	<u>40 899</u> 29 598	<u>39 826</u> 29 598	<u>39 826</u> 29 598	<u>39 436</u> 29 598
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 826</u> 29 598	<u>40 899</u> 29 598	<u>39 826</u> 29 598	<u>39 826</u> 29 598	<u>39 436</u> 29 598
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 146</u> 29 913	<u>41 218</u> 29 913	<u>40 146</u> 29 913	<u>40 146</u> 29 913	<u>39 755</u> 29 913
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 806</u> 30 564	<u>41 879</u> 30 564	<u>40 806</u> 30 564	<u>40 806</u> 30 564	<u>40 416</u> 30 564
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>41 148</u> 30 900	<u>42 220</u> 30 900	<u>41 148</u> 30 900	<u>41 148</u> 30 900	<u>40 757</u> 30 900
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 391</u> 12 679	<u>23 415</u> 12 679	<u>22 391</u> 12 679	<u>22 391</u> 12 679	<u>22 011</u> 12 679
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 845</u> 13 125	<u>23 869</u> 13 125	<u>22 845</u> 13 125	<u>22 845</u> 13 125	<u>22 464</u> 13 125
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 298</u> 13 571	<u>24 322</u> 13 571	<u>23 298</u> 13 571	<u>23 298</u> 13 571	<u>22 918</u> 13 571
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 681</u> 13 709	<u>24 754</u> 13 709	<u>23 681</u> 13 709	<u>23 681</u> 13 709	<u>23 291</u> 13 709
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 824</u> 13 848	<u>24 896</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>23 433</u> 13 848
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 578</u> 13 991
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>23 878</u> 14 286
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 032</u> 14 438
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 824</u> 13 848	<u>24 896</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>23 433</u> 13 848
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 578</u> 13 991
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>23 727</u> 14 137

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 032</u> 14 438
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 580</u> 14 593	<u>25 653</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>24 190</u> 14 593
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991	<u>25 042</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>23 578</u> 13 991
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>23 727</u> 14 137
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>23 878</u> 14 286
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 580</u> 14 593	<u>25 653</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>24 190</u> 14 593
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 741</u> 14 752	<u>25 814</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>24 351</u> 14 752
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137	<u>25 190</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>23 727</u> 14 137
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286	<u>25 341</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>23 878</u> 14 286
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438	<u>25 495</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>24 032</u> 14 438
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 741</u> 14 752	<u>25 814</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>24 351</u> 14 752

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 906</u> 14 914	<u>25 979</u> 14 914	<u>24 906</u> 14 914	<u>24 906</u> 14 914	<u>24 516</u> 14 914
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 113</u> 15 357	<u>26 137</u> 15 357	<u>25 113</u> 15 357	<u>25 113</u> 15 357	<u>24 732</u> 15 357
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 514</u> 15 512	<u>26 587</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 124</u> 15 512
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 285</u> 15 671
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 285</u> 15 671
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 141</u> 16 513
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 141</u> 16 513
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 323</u> 16 693
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 323</u> 16 693

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 16 876	<u>27 972</u> 16 876	<u>26 900</u> 16 876	<u>26 900</u> 16 876	<u>26 509</u> 16 876
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 113</u> 15 357	<u>26 137</u> 15 357	<u>25 113</u> 15 357	<u>25 113</u> 15 357	<u>24 732</u> 15 357
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 514</u> 15 512	<u>26 587</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 124</u> 15 512
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 285</u> 15 671
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671	<u>26 748</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 675</u> 15 671	<u>25 285</u> 15 671
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 141</u> 16 513
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832	<u>26 912</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 839</u> 15 832	<u>25 449</u> 15 832
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513	<u>27 604</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 531</u> 16 513	<u>26 141</u> 16 513
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 323</u> 16 693
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997	<u>27 079</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>26 007</u> 15 997	<u>25 616</u> 15 997
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165	<u>27 251</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>26 178</u> 16 165	<u>25 788</u> 16 165
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337	<u>27 425</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>26 352</u> 16 337	<u>25 962</u> 16 337
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693	<u>27 786</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 713</u> 16 693	<u>26 323</u> 16 693

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 16 876	<u>27 972</u> 16 876	<u>26 900</u> 16 876	<u>26 900</u> 16 876	<u>26 509</u> 16 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 473</u> 16 696	<u>27 497</u> 16 696	<u>26 473</u> 16 696	<u>26 473</u> 16 696	<u>26 093</u> 16 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 889</u> 16 865	<u>27 961</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865	<u>26 498</u> 16 865
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 063</u> 17 037	<u>28 136</u> 17 037	<u>27 063</u> 17 037	<u>27 063</u> 17 037	<u>26 673</u> 17 037
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>26 852</u> 17 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 220</u> 17 575
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 410</u> 17 762
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 063</u> 17 037	<u>28 136</u> 17 037	<u>27 063</u> 17 037	<u>27 063</u> 17 037	<u>26 673</u> 17 037
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>26 852</u> 17 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 034</u> 17 392

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 410</u> 17 762
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 994</u> 17 953	<u>29 067</u> 17 953	<u>27 994</u> 17 953	<u>27 994</u> 17 953	<u>27 604</u> 17 953
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213	<u>28 315</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>27 242</u> 17 213	<u>26 852</u> 17 213
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 034</u> 17 392
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 220</u> 17 575
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 994</u> 17 953	<u>29 067</u> 17 953	<u>27 994</u> 17 953	<u>27 994</u> 17 953	<u>27 604</u> 17 953
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>27 802</u> 18 148
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392	<u>28 497</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 034</u> 17 392
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575	<u>28 683</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 610</u> 17 575	<u>27 220</u> 17 575
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762	<u>28 873</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 800</u> 17 762	<u>27 410</u> 17 762
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>27 802</u> 18 148

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 395</u> 18 348	<u>29 468</u> 18 348	<u>28 395</u> 18 348	<u>28 395</u> 18 348	<u>28 005</u> 18 348
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148	<u>29 265</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>28 192</u> 18 148	<u>27 802</u> 18 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 395</u> 18 348	<u>29 468</u> 18 348	<u>28 395</u> 18 348	<u>28 395</u> 18 348	<u>28 005</u> 18 348
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 602</u> 18 552	<u>29 675</u> 18 552	<u>28 602</u> 18 552	<u>28 602</u> 18 552	<u>28 212</u> 18 552
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 814</u> 18 760	<u>29 887</u> 18 760	<u>28 814</u> 18 760	<u>28 814</u> 18 760	<u>28 424</u> 18 760
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 252</u> 19 191	<u>30 325</u> 19 191	<u>29 252</u> 19 191	<u>29 252</u> 19 191	<u>28 862</u> 19 191
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 380</u> 17 589	<u>28 405</u> 17 589	<u>27 380</u> 17 589	<u>27 380</u> 17 589	<u>27 000</u> 17 589
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 415</u> 17 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 599</u> 17 948
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>27 979</u> 18 322

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 175</u> 18 515
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 415</u> 17 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 599</u> 17 948
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>27 787</u> 18 133
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 175</u> 18 515
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 375</u> 18 712
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 599</u> 17 948
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>27 787</u> 18 133
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>27 979</u> 18 322
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 375</u> 18 712
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 579</u> 18 913

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 375</u> 18 712
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 579</u> 18 913
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>28 788</u> 19 119
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>29 002</u> 19 329
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 833</u> 19 763	<u>30 906</u> 19 763	<u>29 833</u> 19 763	<u>29 833</u> 19 763	<u>29 443</u> 19 763
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 741</u> 18 929	<u>29 765</u> 18 929	<u>28 741</u> 18 929	<u>28 741</u> 18 929	<u>28 361</u> 18 929
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>28 789</u> 19 120
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>28 987</u> 19 315
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 396</u> 19 717
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 607</u> 19 925

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>28 789</u> 19 120
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>28 987</u> 19 315
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 190</u> 19 514
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 607</u> 19 925
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>29 822</u> 20 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>28 987</u> 19 315
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 190</u> 19 514
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 396</u> 19 717
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>29 822</u> 20 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 042</u> 20 353
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>29 822</u> 20 137

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 042</u> 20 353
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>30 267</u> 20 575
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 887</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 497</u> 20 801
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 362</u> 21 268	<u>32 435</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>30 972</u> 21 268
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 555</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714	<u>30 175</u> 20 714
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 012</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>30 622</u> 20 924
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355	<u>31 060</u> 21 355
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 286</u> 21 577
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 012</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>30 622</u> 20 924
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 229</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137	<u>30 839</u> 21 137

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 286</u> 21 577
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>31 517</u> 21 805
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>31 517</u> 21 805
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 143</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036	<u>31 753</u> 22 036
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 629</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516	<u>32 239</u> 22 516
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 881</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763	<u>32 491</u> 22 763
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 555</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714	<u>30 175</u> 20 714
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 370</u> 22 500	<u>33 394</u> 22 500	<u>32 370</u> 22 500	<u>32 370</u> 22 500	<u>31 989</u> 22 500
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>33 917</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 454</u> 22 727

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196	<u>34 394</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>32 930</u> 23 196
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>34 639</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 176</u> 23 438
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>33 917</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 454</u> 22 727
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959	<u>34 153</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>32 690</u> 22 959
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>34 639</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 176</u> 23 438
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 427</u> 23 684
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>34 890</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 427</u> 23 684
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>33 683</u> 23 936
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457	<u>35 674</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>34 211</u> 24 457
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 484</u> 24 725
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

212-101-2601		3	1	2400	<u>34 184</u> 24 286	<u>35 208</u> 24 286	<u>34 184</u> 24 286	<u>34 184</u> 24 286	<u>33 804</u> 24 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 287</u> 24 531
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 191</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>34 801</u> 25 037
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 066</u> 25 298
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 287</u> 24 531
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 541</u> 24 781
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 066</u> 25 298
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 336</u> 25 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 336</u> 25 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 003</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>35 613</u> 25 836
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 573</u> 26 398	<u>37 646</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 183</u> 26 398

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 868</u> 26 688	<u>37 941</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 478</u> 26 688
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 143</u> 26 214	<u>37 168</u> 26 214	<u>36 143</u> 26 214	<u>36 143</u> 26 214	<u>35 763</u> 26 214
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 479	<u>37 729</u> 26 479	<u>36 656</u> 26 479	<u>36 656</u> 26 479	<u>36 266</u> 26 479
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 211</u> 27 025	<u>38 284</u> 27 025	<u>37 211</u> 27 025	<u>37 211</u> 27 025	<u>36 821</u> 27 025
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 307	<u>38 570</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307	<u>37 107</u> 27 307
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 479	<u>37 729</u> 26 479	<u>36 656</u> 26 479	<u>36 656</u> 26 479	<u>36 266</u> 26 479
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 931</u> 26 749	<u>38 004</u> 26 749	<u>36 931</u> 26 749	<u>36 931</u> 26 749	<u>36 541</u> 26 749
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 307	<u>38 570</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307	<u>37 107</u> 27 307
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 399</u> 27 594
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594	<u>38 862</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 399</u> 27 594

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 087</u> 27 888	<u>39 160</u> 27 888	<u>38 087</u> 27 888	<u>38 087</u> 27 888	<u>37 697</u> 27 888
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 703</u> 28 494	<u>39 776</u> 28 494	<u>38 703</u> 28 494	<u>38 703</u> 28 494	<u>38 313</u> 28 494
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 021</u> 28 807	<u>40 094</u> 28 807	<u>39 021</u> 28 807	<u>39 021</u> 28 807	<u>38 631</u> 28 807
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 260</u> 28 297	<u>39 284</u> 28 297	<u>38 260</u> 28 297	<u>38 260</u> 28 297	<u>37 879</u> 28 297
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 794</u> 28 583	<u>39 867</u> 28 583	<u>38 794</u> 28 583	<u>38 794</u> 28 583	<u>38 404</u> 28 583
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 393</u> 29 172	<u>40 466</u> 29 172	<u>39 393</u> 29 172	<u>39 393</u> 29 172	<u>39 003</u> 29 172
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 476	<u>40 774</u> 29 476	<u>39 701</u> 29 476	<u>39 701</u> 29 476	<u>39 311</u> 29 476
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 794</u> 28 583	<u>39 867</u> 28 583	<u>38 794</u> 28 583	<u>38 794</u> 28 583	<u>38 404</u> 28 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 875	<u>40 163</u> 28 875	<u>39 090</u> 28 875	<u>39 090</u> 28 875	<u>38 700</u> 28 875
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 476	<u>40 774</u> 29 476	<u>39 701</u> 29 476	<u>39 701</u> 29 476	<u>39 311</u> 29 476

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 017</u> 29 786	<u>41 090</u> 29 786	<u>40 017</u> 29 786	<u>40 017</u> 29 786	<u>39 627</u> 29 786
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 017</u> 29 786	<u>41 090</u> 29 786	<u>40 017</u> 29 786	<u>40 017</u> 29 786	<u>39 627</u> 29 786
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 339</u> 30 103	<u>41 411</u> 30 103	<u>40 339</u> 30 103	<u>40 339</u> 30 103	<u>39 948</u> 30 103
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 003</u> 30 758	<u>42 076</u> 30 758	<u>41 003</u> 30 758	<u>41 003</u> 30 758	<u>40 613</u> 30 758
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 347</u> 31 096	<u>42 420</u> 31 096	<u>41 347</u> 31 096	<u>41 347</u> 31 096	<u>40 957</u> 31 096

212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 210</u> 12 500
212-101-0200	7473-2010 5	3			

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 663</u> 12 946
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 117</u> 13 393
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 498</u> 13 528
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 707</u> 14 717
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 931</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 931</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 292</u> 16 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 705</u> 16 685
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 878</u> 16 855
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 878</u> 16 855
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 799</u> 17 761
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 055</u> 17 029
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 799</u> 17 761
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 235</u> 17 206
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 419</u> 17 387
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 607</u> 17 572
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 196</u> 18 151
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 995</u> 17 954
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 196</u> 18 151
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 400</u> 18 353
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 610</u> 18 559
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 043</u> 18 986
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 199</u> 17 411
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 587
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 136

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 587
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 374</u> 18 327
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 804</u> 17 766
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 990</u> 17 949
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 180</u> 18 136
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 572</u> 18 522
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 774</u> 18 721
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 981</u> 18 925
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 629</u> 19 563
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 158</u> 21 067
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 188</u> 22 321
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529
212-101-1200	7473-2010 35	3			

212-101-1201		3	1	2400	<u>34 003</u> 24 107
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 962</u> 26 036
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 473</u> 26 299
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 024</u> 26 841
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 121
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 473</u> 26 299
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 746</u> 26 567
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 121
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 894</u> 27 698
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 506</u> 28 300
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 822</u> 28 611
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 078</u> 28 119
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 611</u> 28 403
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 206</u> 28 988
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 512</u> 29 290
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 611</u> 28 403
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 905</u> 28 692
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 512</u> 29 290

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 826</u> 29 598
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 826</u> 29 598
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 146</u> 29 913
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 806</u> 30 564
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>41 148</u> 30 900
212-101-1500	3,5 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 391</u> 12 679
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 845</u> 13 125
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 298</u> 13 571

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 681</u> 13 709
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 824</u> 13 848
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 824</u> 13 848
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 580</u> 14 593
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 969</u> 13 991

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 580</u> 14 593
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 741</u> 14 752
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 117</u> 14 137
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 268</u> 14 286
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 422</u> 14 438
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 741</u> 14 752
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 906</u> 14 914
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 113</u> 15 357

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 514</u> 15 512
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 16 876
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 113</u> 15 357

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 514</u> 15 512
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 675</u> 15 671
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 839</u> 15 832

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 531</u> 16 513
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 007</u> 15 997
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 178</u> 16 165
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 352</u> 16 337
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 16 693
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 16 876
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 473</u> 16 696

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 889</u> 16 865
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 063</u> 17 037
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 063</u> 17 037
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 994</u> 17 953
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 242</u> 17 213

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 994</u> 17 953
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 424</u> 17 392
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 610</u> 17 575
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 800</u> 17 762
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 395</u> 18 348
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 192</u> 18 148
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 395</u> 18 348

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 602</u> 18 552
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 814</u> 18 760
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 252</u> 19 191
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 380</u> 17 589
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 329
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 833</u> 19 763
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 741</u> 18 929
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 575
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 887</u> 20 801

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 362</u> 21 268
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 555</u> 20 714
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 012</u> 20 924
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 355
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 012</u> 20 924
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 229</u> 21 137
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 676</u> 21 577
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 907</u> 21 805
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 907</u> 21 805

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 143</u> 22 036
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 629</u> 22 516
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 881</u> 22 763
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 555</u> 20 714
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 370</u> 22 500
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 184</u> 24 286
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 191</u> 25 037

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 003</u> 25 836
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 573</u> 26 398
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 868</u> 26 688
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 143</u> 26 214

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 479
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 211</u> 27 025
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 307
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 656</u> 26 479
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 931</u> 26 749
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 497</u> 27 307
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 087</u> 27 888
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 703</u> 28 494
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 021</u> 28 807

212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 260</u> 28 297
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 794</u> 28 583
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 393</u> 29 172
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 476
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 794</u> 28 583
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 090</u> 28 875
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 701</u> 29 476
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 017</u> 29 786
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 017</u> 29 786
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 339</u> 30 103

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 003</u> 30 758
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 347</u> 31 096

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>15 287</u> 12 694	<u>15 358</u> 12 750	<u>16 312</u> 12 750	<u>19 611</u> 12 750	<u>23 488</u> 12 750
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>15 839</u> 13 238	<u>15 821</u> 13 205	<u>16 774</u> 13 205	<u>20 073</u> 13 205	<u>23 951</u> 13 205
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>16 408</u> 13 797	<u>16 284</u> 13 661	<u>17 237</u> 13 661	<u>20 536</u> 13 661	<u>24 413</u> 13 661
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>18 119</u> 15 482	<u>18 134</u> 15 482	<u>19 088</u> 15 482	<u>22 387</u> 15 482	<u>26 264</u> 15 482

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>18 119</u> 15 482	<u>18 134</u> 15 482	<u>19 088</u> 15 482	<u>22 387</u> 15 482	<u>26 264</u> 15 482
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>19 369</u> 16 712	<u>19 522</u> 16 848	<u>20 475</u> 16 848	<u>23 775</u> 16 848	<u>27 652</u> 16 848
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>20 479</u> 17 804	<u>20 447</u> 17 759	<u>21 401</u> 17 759	<u>24 700</u> 17 759	<u>28 577</u> 17 759
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>21 682</u> 18 988	<u>21 835</u> 19 125	<u>22 789</u> 19 125	<u>26 088</u> 19 125	<u>29 965</u> 19 125
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>23 209</u> 20 491	<u>23 686</u> 20 946	<u>24 639</u> 20 946	<u>27 938</u> 20 946	<u>31 815</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>23 209</u> 20 491	<u>23 686</u> 20 946	<u>24 639</u> 20 946	<u>27 938</u> 20 946	<u>31 815</u> 20 946
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>25 429</u> 22 677	<u>25 536</u> 22 768	<u>26 490</u> 22 768	<u>29 789</u> 22 768	<u>33 666</u> 22 768
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 444</u> 12 849	<u>15 543</u> 12 932	<u>16 497</u> 12 932	<u>19 796</u> 12 932	<u>23 673</u> 12 932
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>15 999</u> 13 395	<u>16 006</u> 13 388	<u>16 959</u> 13 388	<u>20 259</u> 13 388	<u>24 136</u> 13 388
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>16 571</u> 13 958	<u>16 469</u> 13 843	<u>17 422</u> 13 843	<u>20 721</u> 13 843	<u>24 598</u> 13 843

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>18 291</u> 15 651	<u>18 319</u> 15 664	<u>19 273</u> 15 664	<u>22 572</u> 15 664	<u>26 449</u> 15 664
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>18 291</u> 15 651	<u>18 319</u> 15 664	<u>19 273</u> 15 664	<u>22 572</u> 15 664	<u>26 449</u> 15 664
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>19 545</u> 16 886	<u>19 707</u> 17 030	<u>20 661</u> 17 030	<u>23 960</u> 17 030	<u>27 837</u> 17 030
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>20 662</u> 17 985	<u>20 632</u> 17 941	<u>21 586</u> 17 941	<u>24 885</u> 17 941	<u>28 762</u> 17 941
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>21 870</u> 19 174	<u>22 020</u> 19 307	<u>22 974</u> 19 307	<u>26 273</u> 19 307	<u>30 150</u> 19 307
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>23 403</u> 20 682	<u>23 871</u> 21 129	<u>24 824</u> 21 129	<u>28 123</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>23 403</u> 20 682	<u>23 871</u> 21 129	<u>24 824</u> 21 129	<u>28 123</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>25 637</u> 22 881	<u>25 721</u> 22 950	<u>26 675</u> 22 950	<u>29 974</u> 22 950	<u>33 851</u> 22 950

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 464</u> 12 750	<u>23 488</u> 12 750	<u>22 464</u> 12 750	<u>22 464</u> 12 750	<u>22 083</u> 12 750
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 926</u> 13 205	<u>23 951</u> 13 205	<u>22 926</u> 13 205	<u>22 926</u> 13 205	<u>22 546</u> 13 205
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 389</u> 13 661	<u>24 413</u> 13 661	<u>23 389</u> 13 661	<u>23 389</u> 13 661	<u>23 009</u> 13 661
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 482	<u>26 264</u> 15 482	<u>25 240</u> 15 482	<u>25 240</u> 15 482	<u>24 859</u> 15 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 482	<u>26 264</u> 15 482	<u>25 240</u> 15 482	<u>25 240</u> 15 482	<u>24 859</u> 15 482
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 628</u> 16 848	<u>27 652</u> 16 848	<u>26 628</u> 16 848	<u>26 628</u> 16 848	<u>26 247</u> 16 848
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 553</u> 17 759	<u>28 577</u> 17 759	<u>27 553</u> 17 759	<u>27 553</u> 17 759	<u>27 172</u> 17 759
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 941</u> 19 125	<u>29 965</u> 19 125	<u>28 941</u> 19 125	<u>28 941</u> 19 125	<u>28 560</u> 19 125
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946	<u>31 815</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 411</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946	<u>31 815</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 411</u> 20 946

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 642</u> 22 768	<u>33 666</u> 22 768	<u>32 642</u> 22 768	<u>32 642</u> 22 768	<u>32 262</u> 22 768
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 649</u> 12 932	<u>23 673</u> 12 932	<u>22 649</u> 12 932	<u>22 649</u> 12 932	<u>22 268</u> 12 932
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 111</u> 13 388	<u>24 136</u> 13 388	<u>23 111</u> 13 388	<u>23 111</u> 13 388	<u>22 731</u> 13 388
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 574</u> 13 843	<u>24 598</u> 13 843	<u>23 574</u> 13 843	<u>23 574</u> 13 843	<u>23 194</u> 13 843
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 425</u> 15 664	<u>26 449</u> 15 664	<u>25 425</u> 15 664	<u>25 425</u> 15 664	<u>25 044</u> 15 664
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 425</u> 15 664	<u>26 449</u> 15 664	<u>25 425</u> 15 664	<u>25 425</u> 15 664	<u>25 044</u> 15 664
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 813</u> 17 030	<u>27 837</u> 17 030	<u>26 813</u> 17 030	<u>26 813</u> 17 030	<u>26 432</u> 17 030
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 738</u> 17 941	<u>28 762</u> 17 941	<u>27 738</u> 17 941	<u>27 738</u> 17 941	<u>27 358</u> 17 941
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 126</u> 19 307	<u>30 150</u> 19 307	<u>29 126</u> 19 307	<u>29 126</u> 19 307	<u>28 745</u> 19 307
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 976</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129	<u>30 596</u> 21 129

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 976</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129	<u>30 596</u> 21 129
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 950	<u>33 851</u> 22 950	<u>32 827</u> 22 950	<u>32 827</u> 22 950	<u>32 447</u> 22 950

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 464</u> 12 750
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 926</u> 13 205
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 389</u> 13 661
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 240</u> 15 482

8.04-08-2024

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 628</u> 16 848
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 553</u> 17 759
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 941</u> 19 125
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 642</u> 22 768
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 649</u> 12 932
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 111</u> 13 388
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 574</u> 13 843
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 425</u> 15 664

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 425</u> 15 664
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 813</u> 17 030
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 738</u> 17 941
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 126</u> 19 307
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 976</u> 21 129
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 976</u> 21 129
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 950

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 400</u> 16 938	<u>19 413</u> 16 938	<u>20 287</u> 16 938	<u>23 311</u> 16 938	<u>26 865</u> 16 938
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 570</u> 18 090	<u>20 583</u> 18 090	<u>21 457</u> 18 090	<u>24 481</u> 18 090	<u>28 035</u> 18 090
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 408</u> 19 899	<u>22 421</u> 19 899	<u>23 295</u> 19 899	<u>26 319</u> 19 899	<u>29 873</u> 19 899
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 722</u> 21 192	<u>23 735</u> 21 192	<u>24 609</u> 21 192	<u>27 633</u> 21 192	<u>31 187</u> 21 192
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 798</u> 22 252	<u>24 811</u> 22 252	<u>25 685</u> 22 252	<u>28 710</u> 22 252	<u>32 264</u> 22 252
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 059</u> 24 477	<u>27 073</u> 24 477	<u>27 947</u> 24 477	<u>30 971</u> 24 477	<u>34 525</u> 24 477
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 894</u> 27 267	<u>29 907</u> 27 267	<u>30 781</u> 27 267	<u>33 806</u> 27 267	<u>37 360</u> 27 267
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 279</u> 28 631	<u>31 293</u> 28 631	<u>32 167</u> 28 631	<u>35 191</u> 28 631	<u>38 745</u> 28 631
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 733</u> 30 062	<u>32 747</u> 30 062	<u>33 621</u> 30 062	<u>36 645</u> 30 062	<u>40 199</u> 30 062

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>34 261</u> 31 565	<u>34 274</u> 31 565	<u>35 148</u> 31 565	<u>38 172</u> 31 565	<u>41 726</u> 31 565

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 927</u> 16 938	<u>26 865</u> 16 938	<u>25 927</u> 16 938	<u>25 927</u> 16 938	<u>25 578</u> 16 938
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 097</u> 18 090	<u>28 035</u> 18 090	<u>27 097</u> 18 090	<u>27 097</u> 18 090	<u>26 748</u> 18 090
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 934</u> 19 899	<u>29 873</u> 19 899	<u>28 934</u> 19 899	<u>28 934</u> 19 899	<u>28 586</u> 19 899
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 248</u> 21 192	<u>31 187</u> 21 192	<u>30 248</u> 21 192	<u>30 248</u> 21 192	<u>29 900</u> 21 192
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 325</u> 22 252	<u>32 264</u> 22 252	<u>31 325</u> 22 252	<u>31 325</u> 22 252	<u>30 976</u> 22 252
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 586</u> 24 477	<u>34 525</u> 24 477	<u>33 586</u> 24 477	<u>33 586</u> 24 477	<u>33 237</u> 24 477

8.04-08-2024

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 421</u> 27 267	<u>37 360</u> 27 267	<u>36 421</u> 27 267	<u>36 421</u> 27 267	<u>36 072</u> 27 267
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 806</u> 28 631	<u>38 745</u> 28 631	<u>37 806</u> 28 631	<u>37 806</u> 28 631	<u>37 457</u> 28 631
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 260</u> 30 062	<u>40 199</u> 30 062	<u>39 260</u> 30 062	<u>39 260</u> 30 062	<u>38 912</u> 30 062
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 788</u> 31 565	<u>41 726</u> 31 565	<u>40 788</u> 31 565	<u>40 788</u> 31 565	<u>40 439</u> 31 565

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 927</u> 16 938
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 097</u> 18 090
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 934</u> 19 899

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 248</u> 21 192
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 325</u> 22 252
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 586</u> 24 477
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 421</u> 27 267
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 806</u> 28 631
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 260</u> 30 062
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 788</u> 31 565

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная