

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**  
**1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**  
**Выпуск 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024**  
**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-кітап  
1-шығарылым

---

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1  
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024  
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

**Астана 2024**

**Алғы сөз**

- |                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН                                      | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ                                                                                                                                                                         |
| 2 ҰСЫНҒАН                                        | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен<br>01.10.2024 ж. бастап                                                                                  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

**Предисловие**

- |                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 РАЗРАБОТАН                    | АО «КазНИИСА»                                                                                                                                                                              |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                   | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ<br>с 01.10.2024 г.                                                                                       |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
212.	,	1
	212-1.	1
	212-2.	124
	212-4.	126



21.  
212. ,  
212-1.  
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 632</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978	<u>34 776</u> 23 860	<u>33 752</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 844</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176	<u>35 988</u> 25 053	<u>34 964</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 924</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246	<u>37 068</u> 26 116	<u>36 044</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 875</u> 26 380	<u>36 688</u> 26 511	<u>37 628</u> 26 380	<u>36 556</u> 26 380	<u>36 688</u> 26 511

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 148</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781	<u>37 902</u> 26 649	<u>36 829</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 427</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 003</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 300</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921	<u>39 054</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 148</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781	<u>37 902</u> 26 649	<u>36 829</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 427</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 712</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 300</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921	<u>39 054</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 604</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221	<u>39 358</u> 28 082	<u>38 285</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 427</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 712</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 003</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 604</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221	<u>39 358</u> 28 082	<u>38 285</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 914</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528	<u>39 668</u> 28 387	<u>38 595</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 712</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 003</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 300</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921	<u>39 054</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 914</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528	<u>39 668</u> 28 387	<u>38 595</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 231</u> 28 699	<u>39 056</u> 28 841	<u>39 985</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>39 056</u> 28 841
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 643</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934	<u>40 787</u> 29 777	<u>39 763</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 631</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236	<u>41 385</u> 30 078	<u>40 312</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236



212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 943</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 943</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 603</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 603</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 957</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 957</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>35 318</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894	<u>44 072</u> 32 722	<u>42 999</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 643</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934	<u>40 787</u> 29 777	<u>39 763</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 631</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236	<u>41 385</u> 30 078	<u>40 312</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 943</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 943</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 603</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 603</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 957</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 957</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 318</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894	<u>44 072</u> 32 722	<u>42 999</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>35 591</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858	<u>43 735</u> 32 679	<u>42 711</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>35 609</u> 33 009	<u>43 475</u> 33 190	<u>44 363</u> 33 009	<u>43 290</u> 33 009	<u>43 475</u> 33 190

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>35 952</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529	<u>44 706</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>36 301</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874	<u>45 055</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 022</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>37 393</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>35 952</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529	<u>44 706</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>36 301</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874	<u>45 055</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>36 657</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>37 393</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>37 773</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331	<u>46 527</u> 35 138	<u>45 454</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>36 301</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874	<u>45 055</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>36 657</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>37 022</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>37 773</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331	<u>46 527</u> 35 138	<u>45 454</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>38 161</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 915</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>36 657</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 022</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>38 161</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 915</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>38 558</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108	<u>47 312</u> 35 911	<u>46 239</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>38 161</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 915</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>38 558</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108	<u>47 312</u> 35 911	<u>46 239</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>38 963</u> 36 310	<u>46 847</u> 36 509	<u>47 717</u> 36 310	<u>46 644</u> 36 310	<u>46 847</u> 36 509

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>39 378</u> 36 718	<u>47 263</u> 36 919	<u>48 131</u> 36 718	<u>47 059</u> 36 718	<u>47 263</u> 36 919
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 235</u> 37 562	<u>48 126</u> 37 768	<u>48 989</u> 37 562	<u>47 916</u> 37 562	<u>48 126</u> 37 768
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 224</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472	<u>45 368</u> 34 286	<u>44 344</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>37 259</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>38 358</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>38 740</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287	<u>47 494</u> 36 090	<u>46 421</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>37 259</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>37 984</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538	<u>46 738</u> 35 346	<u>45 665</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>38 740</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287	<u>47 494</u> 36 090	<u>46 421</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 884</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>37 984</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538	<u>46 738</u> 35 346	<u>45 665</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>38 358</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 884</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>39 529</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 884</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 529</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 936</u> 37 267	<u>47 823</u> 37 470	<u>48 690</u> 37 267	<u>47 617</u> 37 267	<u>47 823</u> 37 470
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 352</u> 37 677	<u>48 241</u> 37 882	<u>49 106</u> 37 677	<u>48 033</u> 37 677	<u>48 241</u> 37 882



212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 212</u> 38 523	<u>49 106</u> 38 733	<u>49 966</u> 38 523	<u>48 893</u> 38 523	<u>49 106</u> 38 733
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 444</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665	<u>48 589</u> 37 455	<u>47 564</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 512</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045	<u>49 266</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 904</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 713</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234	<u>50 467</u> 39 016	<u>49 394</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 130</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647	<u>50 884</u> 39 427	<u>49 811</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 512</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045	<u>49 266</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 904</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 304</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830	<u>50 058</u> 38 614	<u>48 985</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 130</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647	<u>50 884</u> 39 427	<u>49 811</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 556</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 904</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 304</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830	<u>50 058</u> 38 614	<u>48 985</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 713</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234	<u>50 467</u> 39 016	<u>49 394</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 556</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 992</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500	<u>51 745</u> 40 275	<u>50 673</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 556</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 992</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500	<u>51 745</u> 40 275	<u>50 673</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 436</u> 40 712	<u>51 349</u> 40 940	<u>52 190</u> 40 712	<u>51 117</u> 40 712	<u>51 349</u> 40 940
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 891</u> 41 160	<u>51 806</u> 41 390	<u>52 645</u> 41 160	<u>51 572</u> 41 160	<u>51 806</u> 41 390
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 831</u> 42 085	<u>52 751</u> 42 320	<u>53 585</u> 42 085	<u>52 512</u> 42 085	<u>52 751</u> 42 320

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>42 984</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176	<u>51 129</u> 39 955	<u>50 104</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>43 077</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582	<u>51 831</u> 40 359	<u>50 758</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>43 923</u> 41 191	<u>51 835</u> 41 419	<u>52 677</u> 41 191	<u>51 604</u> 41 191	<u>51 835</u> 41 419
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 359</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850	<u>53 113</u> 41 620	<u>52 040</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 077</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582	<u>51 831</u> 40 359	<u>50 758</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>43 496</u> 40 771	<u>51 406</u> 40 996	<u>52 250</u> 40 771	<u>51 177</u> 40 771	<u>51 406</u> 40 996
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 359</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850	<u>53 113</u> 41 620	<u>52 040</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>44 804</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291	<u>53 558</u> 42 058	<u>52 485</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 804</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291	<u>53 558</u> 42 058	<u>52 485</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 258</u> 42 506	<u>53 178</u> 42 741	<u>54 012</u> 42 506	<u>52 939</u> 42 506	<u>53 178</u> 42 741

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>46 197</u> 43 430	<u>54 122</u> 43 670	<u>54 951</u> 43 430	<u>53 878</u> 43 430	<u>54 122</u> 43 670
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 682</u> 43 907	<u>54 610</u> 44 150	<u>55 436</u> 43 907	<u>54 363</u> 43 907	<u>54 610</u> 44 150
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 572</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739	<u>52 716</u> 41 518	<u>51 692</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>44 681</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160	<u>53 435</u> 41 937	<u>52 362</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 559</u> 42 802	<u>53 472</u> 43 030	<u>54 313</u> 42 802	<u>53 240</u> 42 802	<u>53 472</u> 43 030
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 012</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478	<u>54 766</u> 43 248	<u>53 693</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>44 681</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160	<u>53 435</u> 41 937	<u>52 362</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 116</u> 42 365	<u>53 026</u> 42 591	<u>53 870</u> 42 365	<u>52 797</u> 42 365	<u>53 026</u> 42 591
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 012</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478	<u>54 766</u> 43 248	<u>53 693</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 475</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936	<u>55 229</u> 43 703	<u>54 156</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 475</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936	<u>55 229</u> 43 703	<u>54 156</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>46 947</u> 44 168	<u>54 867</u> 44 403	<u>55 701</u> 44 168	<u>54 628</u> 44 168	<u>54 867</u> 44 403
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>47 923</u> 45 128	<u>55 848</u> 45 368	<u>56 677</u> 45 128	<u>55 604</u> 45 128	<u>55 848</u> 45 368
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 427</u> 45 624	<u>56 354</u> 45 867	<u>57 181</u> 45 624	<u>56 108</u> 45 624	<u>56 354</u> 45 867
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>47 418</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558	<u>55 562</u> 44 319	<u>54 538</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>47 556</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009	<u>56 310</u> 44 767	<u>55 237</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>48 494</u> 45 690	<u>56 425</u> 45 937	<u>57 247</u> 45 690	<u>56 175</u> 45 690	<u>56 425</u> 45 937
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>48 977</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415	<u>57 731</u> 46 166	<u>56 658</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>47 556</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009	<u>56 310</u> 44 767	<u>55 237</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>48 020</u> 45 224	<u>55 949</u> 45 468	<u>56 774</u> 45 224	<u>55 701</u> 45 224	<u>55 949</u> 45 468

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>48 977</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415	<u>57 731</u> 46 166	<u>56 658</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>49 471</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904	<u>58 225</u> 46 652	<u>57 152</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>49 471</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904	<u>58 225</u> 46 652	<u>57 152</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>49 975</u> 47 148	<u>57 915</u> 47 403	<u>58 729</u> 47 148	<u>57 656</u> 47 148	<u>57 915</u> 47 403
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>51 016</u> 48 173	<u>58 962</u> 48 433	<u>59 770</u> 48 173	<u>58 697</u> 48 173	<u>58 962</u> 48 433
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>51 554</u> 48 702	<u>59 502</u> 48 965	<u>60 308</u> 48 702	<u>59 235</u> 48 702	<u>59 502</u> 48 965
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>49 426</u> 46 296	<u>56 799</u> 46 545	<u>57 571</u> 46 296	<u>56 546</u> 46 296	<u>56 799</u> 46 545
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>49 584</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015	<u>58 338</u> 46 764	<u>57 265</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>50 564</u> 47 728	<u>58 506</u> 47 984	<u>59 318</u> 47 728	<u>58 245</u> 47 728	<u>58 506</u> 47 984
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>51 069</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484	<u>59 823</u> 48 225	<u>58 750</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>49 584</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015	<u>58 338</u> 46 764	<u>57 265</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>50 069</u> 47 241	<u>58 008</u> 47 495	<u>58 823</u> 47 241	<u>57 750</u> 47 241	<u>58 008</u> 47 495
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>51 069</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484	<u>59 823</u> 48 225	<u>58 750</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>51 585</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994	<u>60 339</u> 48 732	<u>59 266</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>51 585</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994	<u>60 339</u> 48 732	<u>59 266</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>52 112</u> 49 251	<u>60 062</u> 49 516	<u>60 865</u> 49 251	<u>59 793</u> 49 251	<u>60 062</u> 49 516
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>53 199</u> 50 322	<u>61 155</u> 50 592	<u>61 953</u> 50 322	<u>60 880</u> 50 322	<u>61 155</u> 50 592
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>53 761</u> 50 875	<u>61 720</u> 51 148	<u>62 515</u> 50 875	<u>61 442</u> 50 875	<u>61 720</u> 51 148
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>51 525</u> 48 362	<u>58 908</u> 48 621	<u>59 669</u> 48 362	<u>58 645</u> 48 362	<u>58 908</u> 48 621
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>51 705</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112	<u>60 458</u> 48 850	<u>59 386</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>52 728</u> 49 858	<u>60 680</u> 50 124	<u>61 482</u> 49 858	<u>60 409</u> 49 858	<u>60 680</u> 50 124
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>53 256</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646	<u>62 009</u> 50 377	<u>60 937</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>51 705</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112	<u>60 458</u> 48 850	<u>59 386</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>52 211</u> 49 349	<u>60 160</u> 49 613	<u>60 965</u> 49 349	<u>59 892</u> 49 349	<u>60 160</u> 49 613
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>53 256</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646	<u>62 009</u> 50 377	<u>60 937</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>53 794</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180	<u>62 548</u> 50 907	<u>61 475</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>53 794</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180	<u>62 548</u> 50 907	<u>61 475</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>54 345</u> 51 449	<u>62 305</u> 51 724	<u>63 098</u> 51 449	<u>62 026</u> 51 449	<u>62 305</u> 51 724
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>55 481</u> 52 567	<u>63 448</u> 52 849	<u>64 235</u> 52 567	<u>63 162</u> 52 567	<u>63 448</u> 52 849
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>56 068</u> 53 145	<u>64 038</u> 53 429	<u>64 822</u> 53 145	<u>63 749</u> 53 145	<u>64 038</u> 53 429
212-101-1400	7473-2010	3							



212-101-1401		3	1	2400	<u>54 861</u> 51 645	<u>62 255</u> 51 914	<u>63 005</u> 51 645	<u>61 981</u> 51 645	<u>62 255</u> 51 914
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>55 074</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439	<u>63 828</u> 52 167	<u>62 755</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>56 167</u> 53 242	<u>64 130</u> 53 520	<u>64 921</u> 53 242	<u>63 848</u> 53 242	<u>64 130</u> 53 520
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>56 730</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077	<u>65 484</u> 53 797	<u>64 411</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>55 074</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439	<u>63 828</u> 52 167	<u>62 755</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>55 615</u> 52 699	<u>63 575</u> 52 974	<u>64 369</u> 52 699	<u>63 296</u> 52 699	<u>63 575</u> 52 974
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>56 730</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077	<u>65 484</u> 53 797	<u>64 411</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>57 306</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647	<u>66 060</u> 54 363	<u>64 987</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>57 306</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647	<u>66 060</u> 54 363	<u>64 987</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>57 893</u> 54 942	<u>65 865</u> 55 228	<u>66 647</u> 54 942	<u>65 574</u> 54 942	<u>65 865</u> 55 228
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>59 107</u> 56 136	<u>67 085</u> 56 429	<u>67 861</u> 56 136	<u>66 788</u> 56 136	<u>67 085</u> 56 429

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>59 734</u> 56 753	<u>67 715</u> 57 049	<u>68 487</u> 56 753	<u>67 415</u> 56 753	<u>67 715</u> 57 049
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217	<u>35 018</u> 24 099	<u>33 994</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 098</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428	<u>36 242</u> 25 304	<u>35 218</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 189</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508	<u>37 333</u> 26 377	<u>36 309</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 143</u> 26 644	<u>36 958</u> 26 776	<u>37 896</u> 26 644	<u>36 824</u> 26 644	<u>36 958</u> 26 776
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 419</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049	<u>38 173</u> 26 916	<u>37 100</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 282</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903	<u>39 036</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 583</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 419</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049	<u>38 173</u> 26 916	<u>37 100</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 989</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 583</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 889</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503	<u>39 643</u> 28 363	<u>38 570</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 989</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 282</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903	<u>39 036</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 889</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503	<u>39 643</u> 28 363	<u>38 570</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 202</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813	<u>39 956</u> 28 671	<u>38 883</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 989</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 282</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903	<u>39 036</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 202</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813	<u>39 956</u> 28 671	<u>38 883</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 522</u> 28 986	<u>39 349</u> 29 130	<u>40 276</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 349</u> 29 130
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 945</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 066</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 937</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539	<u>41 691</u> 30 378	<u>40 618</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 006</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 006</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 928</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 928</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>35 285</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862	<u>44 039</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>35 285</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862	<u>44 039</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 650</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223	<u>44 404</u> 33 049	<u>43 331</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 945</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 066</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 937</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539	<u>41 691</u> 30 378	<u>40 618</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 006</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 006</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 928</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 928</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 285</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862	<u>44 039</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 285</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862	<u>44 039</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 650</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223	<u>44 404</u> 33 049	<u>43 331</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 923</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187	<u>44 067</u> 33 005	<u>43 043</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>35 945</u> 33 339	<u>43 812</u> 33 522	<u>44 699</u> 33 339	<u>43 626</u> 33 339	<u>43 812</u> 33 522
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 643</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 371</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933



212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 747</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 643</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 003</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 747</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>38 130</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685	<u>46 884</u> 35 490	<u>45 811</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 643</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>37 003</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 371</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>38 130</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685	<u>46 884</u> 35 490	<u>45 811</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>38 522</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>37 003</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 371</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 747</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>38 522</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>38 923</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469	<u>47 676</u> 36 270	<u>46 604</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>38 522</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>38 923</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469	<u>47 676</u> 36 270	<u>46 604</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>39 332</u> 36 673	<u>47 218</u> 36 874	<u>48 086</u> 36 673	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 218</u> 36 874
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>39 751</u> 37 085	<u>47 639</u> 37 288	<u>48 505</u> 37 085	<u>47 432</u> 37 085	<u>47 639</u> 37 288
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>40 617</u> 37 937	<u>48 509</u> 38 146	<u>49 371</u> 37 937	<u>48 298</u> 37 937	<u>48 509</u> 38 146
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>37 572</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817	<u>45 717</u> 34 629	<u>44 692</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 611</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169	<u>46 365</u> 34 978	<u>45 292</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 973</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 721</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>39 107</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650	<u>47 861</u> 36 451	<u>46 788</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 611</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169	<u>46 365</u> 34 978	<u>45 292</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 973</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 343</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894	<u>47 097</u> 35 700	<u>46 024</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>39 107</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650	<u>47 861</u> 36 451	<u>46 788</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>39 501</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 973</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>38 343</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894	<u>47 097</u> 35 700	<u>46 024</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 721</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>39 501</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>39 903</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438	<u>48 657</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>39 501</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>39 903</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438	<u>48 657</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>40 315</u> 37 640	<u>48 204</u> 37 845	<u>49 068</u> 37 640	<u>47 996</u> 37 640	<u>48 204</u> 37 845
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 735</u> 38 053	<u>48 626</u> 38 260	<u>49 489</u> 38 053	<u>48 416</u> 38 053	<u>48 626</u> 38 260
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>41 604</u> 38 909	<u>49 500</u> 39 120	<u>50 358</u> 38 909	<u>49 285</u> 38 909	<u>49 500</u> 39 120
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 825</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041	<u>48 969</u> 37 830	<u>47 945</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>40 896</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 292</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818	<u>50 046</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 109</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626	<u>50 863</u> 39 406	<u>49 790</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 531</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044	<u>51 285</u> 39 821	<u>50 212</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>40 896</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 292</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818	<u>50 046</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 697</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218	<u>50 450</u> 39 000	<u>49 378</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 531</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044	<u>51 285</u> 39 821	<u>50 212</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 961</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 292</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818	<u>50 046</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 697</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218	<u>50 450</u> 39 000	<u>49 378</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 109</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626	<u>50 863</u> 39 406	<u>49 790</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 961</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 401</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905	<u>52 155</u> 40 677	<u>51 082</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 961</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 401</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905	<u>52 155</u> 40 677	<u>51 082</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 850</u> 41 119	<u>51 765</u> 41 349	<u>52 604</u> 41 119	<u>51 531</u> 41 119	<u>51 765</u> 41 349
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>44 309</u> 41 571	<u>52 226</u> 41 804	<u>53 063</u> 41 571	<u>51 990</u> 41 571	<u>52 226</u> 41 804
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>45 258</u> 42 506	<u>53 181</u> 42 743	<u>54 012</u> 42 506	<u>52 939</u> 42 506	<u>53 181</u> 42 743
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>43 390</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578	<u>51 534</u> 40 355	<u>50 510</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 487</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988	<u>52 241</u> 40 763	<u>51 168</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 341</u> 41 603	<u>52 256</u> 41 833	<u>53 095</u> 41 603	<u>52 022</u> 41 603	<u>52 256</u> 41 833
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 782</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269	<u>53 535</u> 42 036	<u>52 463</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 487</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988	<u>52 241</u> 40 763	<u>51 168</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 910</u> 41 178	<u>51 822</u> 41 406	<u>52 664</u> 41 178	<u>51 591</u> 41 178	<u>51 822</u> 41 406
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 782</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269	<u>53 535</u> 42 036	<u>52 463</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 231</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714	<u>53 985</u> 42 479	<u>52 912</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 231</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714	<u>53 985</u> 42 479	<u>52 912</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 690</u> 42 931	<u>53 612</u> 43 168	<u>54 444</u> 42 931	<u>53 371</u> 42 931	<u>53 612</u> 43 168
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 639</u> 43 864	<u>54 566</u> 44 107	<u>55 392</u> 43 864	<u>54 319</u> 43 864	<u>54 566</u> 44 107
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 128</u> 44 346	<u>55 058</u> 44 591	<u>55 882</u> 44 346	<u>54 809</u> 44 346	<u>55 058</u> 44 591
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>44 994</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156	<u>53 138</u> 41 933	<u>52 114</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>47 868</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004	<u>56 012</u> 44 762	<u>54 988</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>48 011</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459	<u>56 764</u> 45 215	<u>55 692</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>48 958</u> 46 147	<u>56 892</u> 46 396	<u>57 712</u> 46 147	<u>56 639</u> 46 147	<u>56 892</u> 46 396
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>49 446</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879	<u>58 200</u> 46 627	<u>57 127</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>48 011</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459	<u>56 764</u> 45 215	<u>55 692</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>48 479</u> 45 676	<u>56 411</u> 45 923	<u>57 233</u> 45 676	<u>56 160</u> 45 676	<u>56 411</u> 45 923
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>49 446</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879	<u>58 200</u> 46 627	<u>57 127</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>49 945</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373	<u>58 699</u> 47 118	<u>57 626</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>49 945</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373	<u>58 699</u> 47 118	<u>57 626</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373



212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>50 454</u> 47 620	<u>58 396</u> 47 877	<u>59 208</u> 47 620	<u>58 135</u> 47 620	<u>58 396</u> 47 877
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>51 506</u> 48 655	<u>59 454</u> 48 917	<u>60 260</u> 48 655	<u>59 187</u> 48 655	<u>59 454</u> 48 917
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>52 049</u> 49 189	<u>60 000</u> 49 455	<u>60 803</u> 49 189	<u>59 730</u> 49 189	<u>60 000</u> 49 455
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>49 897</u> 46 759	<u>57 272</u> 47 010	<u>58 041</u> 46 759	<u>57 017</u> 46 759	<u>57 272</u> 47 010
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>50 059</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485	<u>58 813</u> 47 231	<u>57 740</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>51 049</u> 48 205	<u>58 993</u> 48 464	<u>59 803</u> 48 205	<u>58 730</u> 48 205	<u>58 993</u> 48 464
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>51 559</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969	<u>60 313</u> 48 707	<u>59 240</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>50 059</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485	<u>58 813</u> 47 231	<u>57 740</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>50 549</u> 47 713	<u>58 491</u> 47 970	<u>59 303</u> 47 713	<u>58 230</u> 47 713	<u>58 491</u> 47 970
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>51 559</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969	<u>60 313</u> 48 707	<u>59 240</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>52 080</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484	<u>60 834</u> 49 220	<u>59 761</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>52 080</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484	<u>60 834</u> 49 220	<u>59 761</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>52 612</u> 49 743	<u>60 565</u> 50 011	<u>61 366</u> 49 743	<u>60 293</u> 49 743	<u>60 565</u> 50 011
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>53 711</u> 50 825	<u>61 669</u> 51 098	<u>62 465</u> 50 825	<u>61 392</u> 50 825	<u>61 669</u> 51 098
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>54 278</u> 51 383	<u>62 240</u> 51 660	<u>63 032</u> 51 383	<u>61 959</u> 51 383	<u>62 240</u> 51 660
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>52 017</u> 48 845	<u>59 402</u> 49 107	<u>60 161</u> 48 845	<u>59 137</u> 48 845	<u>59 402</u> 49 107
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>52 201</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603	<u>60 955</u> 49 339	<u>59 882</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>53 234</u> 50 356	<u>61 189</u> 50 626	<u>61 988</u> 50 356	<u>60 915</u> 50 356	<u>61 189</u> 50 626
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>53 767</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153	<u>62 521</u> 50 881	<u>61 448</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>52 201</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603	<u>60 955</u> 49 339	<u>59 882</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>52 712</u> 49 842	<u>60 664</u> 50 109	<u>61 466</u> 49 842	<u>60 393</u> 49 842	<u>60 664</u> 50 109
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>53 767</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153	<u>62 521</u> 50 881	<u>61 448</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>54 312</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691	<u>63 065</u> 51 416	<u>61 993</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>54 312</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691	<u>63 065</u> 51 416	<u>61 993</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>54 867</u> 51 963	<u>62 831</u> 52 241	<u>63 621</u> 51 963	<u>62 548</u> 51 963	<u>62 831</u> 52 241
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>56 015</u> 53 093	<u>63 985</u> 53 377	<u>64 769</u> 53 093	<u>63 696</u> 53 093	<u>63 985</u> 53 377
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>56 608</u> 53 676	<u>64 581</u> 53 964	<u>65 362</u> 53 676	<u>64 289</u> 53 676	<u>64 581</u> 53 964
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>55 386</u> 52 162	<u>62 782</u> 52 433	<u>63 530</u> 52 162	<u>62 506</u> 52 162	<u>62 782</u> 52 433
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>55 604</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963	<u>64 358</u> 52 688	<u>63 285</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>56 708</u> 53 775	<u>64 674</u> 54 055	<u>65 462</u> 53 775	<u>64 389</u> 53 775	<u>64 674</u> 54 055

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>57 277</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618	<u>66 031</u> 54 335	<u>64 958</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>55 604</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963	<u>64 358</u> 52 688	<u>63 285</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>56 150</u> 53 226	<u>64 113</u> 53 504	<u>64 904</u> 53 226	<u>63 831</u> 53 226	<u>64 113</u> 53 504
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>57 277</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618	<u>66 031</u> 54 335	<u>64 958</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>57 858</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193	<u>66 612</u> 54 907	<u>65 539</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>57 858</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193	<u>66 612</u> 54 907	<u>65 539</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>58 452</u> 55 491	<u>66 426</u> 55 780	<u>67 205</u> 55 491	<u>66 133</u> 55 491	<u>66 426</u> 55 780
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>59 677</u> 56 697	<u>67 658</u> 56 993	<u>68 431</u> 56 697	<u>67 358</u> 56 697	<u>67 658</u> 56 993
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>60 310</u> 57 320	<u>68 295</u> 57 619	<u>69 064</u> 57 320	<u>67 991</u> 57 320	<u>68 295</u> 57 619

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>34 776</u> 23 860	<u>29 177</u> 23 860	<u>34 776</u> 23 860	<u>33 931</u> 24 036	<u>33 752</u> 23 860
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>35 988</u> 25 053	<u>30 389</u> 25 053	<u>35 988</u> 25 053	<u>35 152</u> 25 238	<u>34 964</u> 25 053
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>37 068</u> 26 116	<u>31 469</u> 26 116	<u>37 068</u> 26 116	<u>36 241</u> 26 310	<u>36 044</u> 26 116
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>37 628</u> 26 380	<u>31 962</u> 26 380	<u>37 628</u> 26 380	<u>36 755</u> 26 576	<u>36 556</u> 26 380
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>37 902</u> 26 649	<u>32 235</u> 26 649	<u>37 902</u> 26 649	<u>37 030</u> 26 847	<u>36 829</u> 26 649
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>38 181</u> 26 924	<u>32 514</u> 26 924	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 312</u> 27 124	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>38 757</u> 27 491	<u>33 090</u> 27 491	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 892</u> 27 695	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>39 054</u> 27 783	<u>33 387</u> 27 783	<u>39 054</u> 27 783	<u>38 191</u> 27 990	<u>37 981</u> 27 783

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>37 902</u> 26 649	<u>32 235</u> 26 649	<u>37 902</u> 26 649	<u>37 030</u> 26 847	<u>36 829</u> 26 649
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>38 181</u> 26 924	<u>32 514</u> 26 924	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 312</u> 27 124	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>38 466</u> 27 204	<u>32 799</u> 27 204	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 599</u> 27 407	<u>37 393</u> 27 204
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>39 054</u> 27 783	<u>33 387</u> 27 783	<u>39 054</u> 27 783	<u>38 191</u> 27 990	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>39 358</u> 28 082	<u>33 691</u> 28 082	<u>39 358</u> 28 082	<u>38 497</u> 28 291	<u>38 285</u> 28 082
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>38 181</u> 26 924	<u>32 514</u> 26 924	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 312</u> 27 124	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>38 466</u> 27 204	<u>32 799</u> 27 204	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 599</u> 27 407	<u>37 393</u> 27 204
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>38 757</u> 27 491	<u>33 090</u> 27 491	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 892</u> 27 695	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>39 358</u> 28 082	<u>33 691</u> 28 082	<u>39 358</u> 28 082	<u>38 497</u> 28 291	<u>38 285</u> 28 082
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>39 668</u> 28 387	<u>34 001</u> 28 387	<u>39 668</u> 28 387	<u>38 809</u> 28 598	<u>38 595</u> 28 387
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>38 466</u> 27 204	<u>32 799</u> 27 204	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 599</u> 27 407	<u>37 393</u> 27 204

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>38 757</u> 27 491	<u>33 090</u> 27 491	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 892</u> 27 695	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>39 054</u> 27 783	<u>33 387</u> 27 783	<u>39 054</u> 27 783	<u>38 191</u> 27 990	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>39 668</u> 28 387	<u>34 001</u> 28 387	<u>39 668</u> 28 387	<u>38 809</u> 28 598	<u>38 595</u> 28 387
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>39 985</u> 28 699	<u>34 318</u> 28 699	<u>39 985</u> 28 699	<u>39 129</u> 28 912	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>40 787</u> 29 777	<u>35 189</u> 29 777	<u>40 787</u> 29 777	<u>40 002</u> 30 013	<u>39 763</u> 29 777
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>41 385</u> 30 078	<u>35 718</u> 30 078	<u>41 385</u> 30 078	<u>40 554</u> 30 316	<u>40 312</u> 30 078
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>41 697</u> 30 384	<u>36 030</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 869</u> 30 625	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>41 697</u> 30 384	<u>36 030</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 869</u> 30 625	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>43 357</u> 32 018	<u>37 690</u> 32 018	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 541</u> 32 272	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>43 357</u> 32 018	<u>37 690</u> 32 018	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 541</u> 32 272	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>43 710</u> 32 366	<u>38 044</u> 32 366	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 898</u> 32 622	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017



212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>43 710</u> 32 366	<u>38 044</u> 32 366	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 898</u> 32 622	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>44 072</u> 32 722	<u>38 405</u> 32 722	<u>44 072</u> 32 722	<u>43 262</u> 32 981	<u>42 999</u> 32 722
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>40 787</u> 29 777	<u>35 189</u> 29 777	<u>40 787</u> 29 777	<u>40 002</u> 30 013	<u>39 763</u> 29 777
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>41 385</u> 30 078	<u>35 718</u> 30 078	<u>41 385</u> 30 078	<u>40 554</u> 30 316	<u>40 312</u> 30 078
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>41 697</u> 30 384	<u>36 030</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 869</u> 30 625	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>41 697</u> 30 384	<u>36 030</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 869</u> 30 625	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>43 357</u> 32 018	<u>37 690</u> 32 018	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 541</u> 32 272	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>43 357</u> 32 018	<u>37 690</u> 32 018	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 541</u> 32 272	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>43 710</u> 32 366	<u>38 044</u> 32 366	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 898</u> 32 622	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>43 710</u> 32 366	<u>38 044</u> 32 366	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 898</u> 32 622	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>44 072</u> 32 722	<u>38 405</u> 32 722	<u>44 072</u> 32 722	<u>43 262</u> 32 981	<u>42 999</u> 32 722
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>43 735</u> 32 679	<u>38 137</u> 32 679	<u>43 735</u> 32 679	<u>42 985</u> 32 948	<u>42 711</u> 32 679
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>44 363</u> 33 009	<u>38 696</u> 33 009	<u>44 363</u> 33 009	<u>43 567</u> 33 281	<u>43 290</u> 33 009
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>44 706</u> 33 345	<u>39 039</u> 33 345	<u>44 706</u> 33 345	<u>43 912</u> 33 620	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>45 055</u> 33 689	<u>39 388</u> 33 689	<u>45 055</u> 33 689	<u>44 264</u> 33 967	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>45 775</u> 34 399	<u>40 109</u> 34 399	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 990</u> 34 682	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>46 147</u> 34 764	<u>40 480</u> 34 764	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 365</u> 35 051	<u>45 074</u> 34 764

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>44 706</u> 33 345	<u>39 039</u> 33 345	<u>44 706</u> 33 345	<u>43 912</u> 33 620	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>45 055</u> 33 689	<u>39 388</u> 33 689	<u>45 055</u> 33 689	<u>44 264</u> 33 967	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>45 411</u> 34 040	<u>39 744</u> 34 040	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 623</u> 34 321	<u>44 338</u> 34 040
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>46 147</u> 34 764	<u>40 480</u> 34 764	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 365</u> 35 051	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>46 527</u> 35 138	<u>40 860</u> 35 138	<u>46 527</u> 35 138	<u>45 748</u> 35 428	<u>45 454</u> 35 138
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>45 055</u> 33 689	<u>39 388</u> 33 689	<u>45 055</u> 33 689	<u>44 264</u> 33 967	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>45 411</u> 34 040	<u>39 744</u> 34 040	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 623</u> 34 321	<u>44 338</u> 34 040
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>45 775</u> 34 399	<u>40 109</u> 34 399	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 990</u> 34 682	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>46 527</u> 35 138	<u>40 860</u> 35 138	<u>46 527</u> 35 138	<u>45 748</u> 35 428	<u>45 454</u> 35 138
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>46 915</u> 35 520	<u>41 248</u> 35 520	<u>46 915</u> 35 520	<u>46 139</u> 35 813	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>45 411</u> 34 040	<u>39 744</u> 34 040	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 623</u> 34 321	<u>44 338</u> 34 040

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>45 775</u> 34 399	<u>40 109</u> 34 399	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 990</u> 34 682	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>46 147</u> 34 764	<u>40 480</u> 34 764	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 365</u> 35 051	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>46 915</u> 35 520	<u>41 248</u> 35 520	<u>46 915</u> 35 520	<u>46 139</u> 35 813	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>47 312</u> 35 911	<u>41 645</u> 35 911	<u>47 312</u> 35 911	<u>46 539</u> 36 206	<u>46 239</u> 35 911
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>46 915</u> 35 520	<u>41 248</u> 35 520	<u>46 915</u> 35 520	<u>46 139</u> 35 813	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>47 312</u> 35 911	<u>41 645</u> 35 911	<u>47 312</u> 35 911	<u>46 539</u> 36 206	<u>46 239</u> 35 911
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>47 717</u> 36 310	<u>42 050</u> 36 310	<u>47 717</u> 36 310	<u>46 948</u> 36 609	<u>46 644</u> 36 310
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>48 131</u> 36 718	<u>42 465</u> 36 718	<u>48 131</u> 36 718	<u>47 366</u> 37 020	<u>47 059</u> 36 718
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>48 989</u> 37 562	<u>43 322</u> 37 562	<u>48 989</u> 37 562	<u>48 231</u> 37 871	<u>47 916</u> 37 562
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>45 368</u> 34 286	<u>39 770</u> 34 286	<u>45 368</u> 34 286	<u>44 628</u> 34 566	<u>44 344</u> 34 286

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>40 346</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>45 227</u> 34 915	<u>44 940</u> 34 632
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>46 372</u> 34 985	<u>40 705</u> 34 985	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 589</u> 35 271	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>47 112</u> 35 714	<u>41 445</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 336</u> 36 006	<u>46 039</u> 35 714
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>47 494</u> 36 090	<u>41 827</u> 36 090	<u>47 494</u> 36 090	<u>46 721</u> 36 385	<u>46 421</u> 36 090
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>40 346</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>45 227</u> 34 915	<u>44 940</u> 34 632
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>46 372</u> 34 985	<u>40 705</u> 34 985	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 589</u> 35 271	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>46 738</u> 35 346	<u>41 071</u> 35 346	<u>46 738</u> 35 346	<u>45 958</u> 35 635	<u>45 665</u> 35 346
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>47 494</u> 36 090	<u>41 827</u> 36 090	<u>47 494</u> 36 090	<u>46 721</u> 36 385	<u>46 421</u> 36 090
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>47 884</u> 36 474	<u>42 217</u> 36 474	<u>47 884</u> 36 474	<u>47 114</u> 36 772	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>46 372</u> 34 985	<u>40 705</u> 34 985	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 589</u> 35 271	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>46 738</u> 35 346	<u>41 071</u> 35 346	<u>46 738</u> 35 346	<u>45 958</u> 35 635	<u>45 665</u> 35 346

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>47 112</u> 35 714	<u>41 445</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 336</u> 36 006	<u>46 039</u> 35 714
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>47 884</u> 36 474	<u>42 217</u> 36 474	<u>47 884</u> 36 474	<u>47 114</u> 36 772	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>48 283</u> 36 866	<u>42 616</u> 36 866	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 516</u> 37 167	<u>47 210</u> 36 866
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>47 884</u> 36 474	<u>42 217</u> 36 474	<u>47 884</u> 36 474	<u>47 114</u> 36 772	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>48 283</u> 36 866	<u>42 616</u> 36 866	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 516</u> 37 167	<u>47 210</u> 36 866
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>48 690</u> 37 267	<u>43 023</u> 37 267	<u>48 690</u> 37 267	<u>47 926</u> 37 571	<u>47 617</u> 37 267
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>49 106</u> 37 677	<u>43 439</u> 37 677	<u>49 106</u> 37 677	<u>48 346</u> 37 984	<u>48 033</u> 37 677
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>49 966</u> 38 523	<u>44 299</u> 38 523	<u>49 966</u> 38 523	<u>49 213</u> 38 838	<u>48 893</u> 38 523
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>48 589</u> 37 455	<u>42 990</u> 37 455	<u>48 589</u> 37 455	<u>47 883</u> 37 769	<u>47 564</u> 37 455
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>49 266</u> 37 834	<u>43 599</u> 37 834	<u>49 266</u> 37 834	<u>48 515</u> 38 151	<u>48 193</u> 37 834

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>49 658</u> 38 220	<u>43 991</u> 38 220	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>50 467</u> 39 016	<u>44 800</u> 39 016	<u>50 467</u> 39 016	<u>49 726</u> 39 343	<u>49 394</u> 39 016
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>50 884</u> 39 427	<u>45 217</u> 39 427	<u>50 884</u> 39 427	<u>50 147</u> 39 757	<u>49 811</u> 39 427
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>49 266</u> 37 834	<u>43 599</u> 37 834	<u>49 266</u> 37 834	<u>48 515</u> 38 151	<u>48 193</u> 37 834
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>49 658</u> 38 220	<u>43 991</u> 38 220	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>50 058</u> 38 614	<u>44 391</u> 38 614	<u>50 058</u> 38 614	<u>49 314</u> 38 938	<u>48 985</u> 38 614
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>50 884</u> 39 427	<u>45 217</u> 39 427	<u>50 884</u> 39 427	<u>50 147</u> 39 757	<u>49 811</u> 39 427
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>51 310</u> 39 846	<u>45 643</u> 39 846	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 577</u> 40 180	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>49 658</u> 38 220	<u>43 991</u> 38 220	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>50 058</u> 38 614	<u>44 391</u> 38 614	<u>50 058</u> 38 614	<u>49 314</u> 38 938	<u>48 985</u> 38 614
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>50 467</u> 39 016	<u>44 800</u> 39 016	<u>50 467</u> 39 016	<u>49 726</u> 39 343	<u>49 394</u> 39 016



212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>51 310</u> 39 846	<u>45 643</u> 39 846	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 577</u> 40 180	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>51 745</u> 40 275	<u>46 079</u> 40 275	<u>51 745</u> 40 275	<u>51 016</u> 40 612	<u>50 673</u> 40 275
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>51 310</u> 39 846	<u>45 643</u> 39 846	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 577</u> 40 180	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>51 745</u> 40 275	<u>46 079</u> 40 275	<u>51 745</u> 40 275	<u>51 016</u> 40 612	<u>50 673</u> 40 275
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>52 190</u> 40 712	<u>46 523</u> 40 712	<u>52 190</u> 40 712	<u>51 464</u> 41 054	<u>51 117</u> 40 712
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>52 645</u> 41 160	<u>46 978</u> 41 160	<u>52 645</u> 41 160	<u>51 923</u> 41 505	<u>51 572</u> 41 160
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>53 585</u> 42 085	<u>47 918</u> 42 085	<u>53 585</u> 42 085	<u>52 870</u> 42 438	<u>52 512</u> 42 085
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>51 129</u> 39 955	<u>45 530</u> 39 955	<u>51 129</u> 39 955	<u>50 441</u> 40 287	<u>50 104</u> 39 955
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>51 831</u> 40 359	<u>46 164</u> 40 359	<u>51 831</u> 40 359	<u>51 098</u> 40 694	<u>50 758</u> 40 359
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>52 677</u> 41 191	<u>47 010</u> 41 191	<u>52 677</u> 41 191	<u>51 951</u> 41 533	<u>51 604</u> 41 191

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>53 113</u> 41 620	<u>47 446</u> 41 620	<u>53 113</u> 41 620	<u>52 391</u> 41 965	<u>52 040</u> 41 620
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>51 831</u> 40 359	<u>46 164</u> 40 359	<u>51 831</u> 40 359	<u>51 098</u> 40 694	<u>50 758</u> 40 359
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>52 250</u> 40 771	<u>46 583</u> 40 771	<u>52 250</u> 40 771	<u>51 520</u> 41 109	<u>51 177</u> 40 771
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>53 113</u> 41 620	<u>47 446</u> 41 620	<u>53 113</u> 41 620	<u>52 391</u> 41 965	<u>52 040</u> 41 620
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>53 558</u> 42 058	<u>47 891</u> 42 058	<u>53 558</u> 42 058	<u>52 839</u> 42 407	<u>52 485</u> 42 058
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>53 558</u> 42 058	<u>47 891</u> 42 058	<u>53 558</u> 42 058	<u>52 839</u> 42 407	<u>52 485</u> 42 058
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>54 012</u> 42 506	<u>48 345</u> 42 506	<u>54 012</u> 42 506	<u>53 298</u> 42 858	<u>52 939</u> 42 506
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>54 951</u> 43 430	<u>49 284</u> 43 430	<u>54 951</u> 43 430	<u>54 244</u> 43 790	<u>53 878</u> 43 430
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>55 436</u> 43 907	<u>49 769</u> 43 907	<u>55 436</u> 43 907	<u>54 733</u> 44 271	<u>54 363</u> 43 907
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>52 716</u> 41 518	<u>47 117</u> 41 518	<u>52 716</u> 41 518	<u>52 029</u> 41 849	<u>51 692</u> 41 518

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>53 435</u> 41 937	<u>47 768</u> 41 937	<u>53 435</u> 41 937	<u>52 702</u> 42 272	<u>52 362</u> 41 937
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>54 313</u> 42 802	<u>48 646</u> 42 802	<u>54 313</u> 42 802	<u>53 588</u> 43 144	<u>53 240</u> 42 802
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>54 766</u> 43 248	<u>49 099</u> 43 248	<u>54 766</u> 43 248	<u>54 044</u> 43 593	<u>53 693</u> 43 248
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>53 435</u> 41 937	<u>47 768</u> 41 937	<u>53 435</u> 41 937	<u>52 702</u> 42 272	<u>52 362</u> 41 937
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>53 870</u> 42 365	<u>48 203</u> 42 365	<u>53 870</u> 42 365	<u>53 140</u> 42 703	<u>52 797</u> 42 365
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>54 766</u> 43 248	<u>49 099</u> 43 248	<u>54 766</u> 43 248	<u>54 044</u> 43 593	<u>53 693</u> 43 248
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>55 229</u> 43 703	<u>49 562</u> 43 703	<u>55 229</u> 43 703	<u>54 510</u> 44 052	<u>54 156</u> 43 703
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>55 229</u> 43 703	<u>49 562</u> 43 703	<u>55 229</u> 43 703	<u>54 510</u> 44 052	<u>54 156</u> 43 703
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>55 701</u> 44 168	<u>50 034</u> 44 168	<u>55 701</u> 44 168	<u>54 987</u> 44 521	<u>54 628</u> 44 168
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>56 677</u> 45 128	<u>51 010</u> 45 128	<u>56 677</u> 45 128	<u>55 970</u> 45 488	<u>55 604</u> 45 128
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>57 181</u> 45 624	<u>51 514</u> 45 624	<u>57 181</u> 45 624	<u>56 478</u> 45 988	<u>56 108</u> 45 624

212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>55 562</u> 44 319	<u>49 964</u> 44 319	<u>55 562</u> 44 319	<u>54 903</u> 44 678	<u>54 538</u> 44 319
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>56 310</u> 44 767	<u>50 643</u> 44 767	<u>56 310</u> 44 767	<u>55 605</u> 45 129	<u>55 237</u> 44 767
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>57 247</u> 45 690	<u>51 581</u> 45 690	<u>57 247</u> 45 690	<u>56 550</u> 46 060	<u>56 175</u> 45 690
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>57 731</u> 46 166	<u>52 064</u> 46 166	<u>57 731</u> 46 166	<u>57 038</u> 46 540	<u>56 658</u> 46 166
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>56 310</u> 44 767	<u>50 643</u> 44 767	<u>56 310</u> 44 767	<u>55 605</u> 45 129	<u>55 237</u> 44 767
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>56 774</u> 45 224	<u>51 107</u> 45 224	<u>56 774</u> 45 224	<u>56 073</u> 45 590	<u>55 701</u> 45 224
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>57 731</u> 46 166	<u>52 064</u> 46 166	<u>57 731</u> 46 166	<u>57 038</u> 46 540	<u>56 658</u> 46 166
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>58 225</u> 46 652	<u>52 558</u> 46 652	<u>58 225</u> 46 652	<u>57 536</u> 47 030	<u>57 152</u> 46 652
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>58 225</u> 46 652	<u>52 558</u> 46 652	<u>58 225</u> 46 652	<u>57 536</u> 47 030	<u>57 152</u> 46 652
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>58 729</u> 47 148	<u>53 062</u> 47 148	<u>58 729</u> 47 148	<u>58 044</u> 47 530	<u>57 656</u> 47 148

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>59 770</u> 48 173	<u>54 103</u> 48 173	<u>59 770</u> 48 173	<u>59 094</u> 48 563	<u>58 697</u> 48 173
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>60 308</u> 48 702	<u>54 641</u> 48 702	<u>60 308</u> 48 702	<u>59 636</u> 49 097	<u>59 235</u> 48 702
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>57 571</u> 46 296	<u>51 972</u> 46 296	<u>57 571</u> 46 296	<u>56 926</u> 46 669	<u>56 546</u> 46 296
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>58 338</u> 46 764	<u>52 671</u> 46 764	<u>58 338</u> 46 764	<u>57 648</u> 47 141	<u>57 265</u> 46 764
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>59 318</u> 47 728	<u>53 651</u> 47 728	<u>59 318</u> 47 728	<u>58 636</u> 48 113	<u>58 245</u> 47 728
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>59 823</u> 48 225	<u>54 156</u> 48 225	<u>59 823</u> 48 225	<u>59 145</u> 48 614	<u>58 750</u> 48 225
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>58 338</u> 46 764	<u>52 671</u> 46 764	<u>58 338</u> 46 764	<u>57 648</u> 47 141	<u>57 265</u> 46 764
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>58 823</u> 47 241	<u>53 156</u> 47 241	<u>58 823</u> 47 241	<u>58 137</u> 47 622	<u>57 750</u> 47 241
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>59 823</u> 48 225	<u>54 156</u> 48 225	<u>59 823</u> 48 225	<u>59 145</u> 48 614	<u>58 750</u> 48 225
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>60 339</u> 48 732	<u>54 672</u> 48 732	<u>60 339</u> 48 732	<u>59 665</u> 49 125	<u>59 266</u> 48 732

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>60 339</u> 48 732	<u>54 672</u> 48 732	<u>60 339</u> 48 732	<u>59 665</u> 49 125	<u>59 266</u> 48 732
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>60 865</u> 49 251	<u>55 199</u> 49 251	<u>60 865</u> 49 251	<u>60 196</u> 49 648	<u>59 793</u> 49 251
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>61 953</u> 50 322	<u>56 286</u> 50 322	<u>61 953</u> 50 322	<u>61 293</u> 50 727	<u>60 880</u> 50 322
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>62 515</u> 50 875	<u>56 848</u> 50 875	<u>62 515</u> 50 875	<u>61 859</u> 51 285	<u>61 442</u> 50 875
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>59 669</u> 48 362	<u>54 071</u> 48 362	<u>59 669</u> 48 362	<u>59 040</u> 48 750	<u>58 645</u> 48 362
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>60 458</u> 48 850	<u>54 792</u> 48 850	<u>60 458</u> 48 850	<u>59 784</u> 49 242	<u>59 386</u> 48 850
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>61 482</u> 49 858	<u>55 815</u> 49 858	<u>61 482</u> 49 858	<u>60 815</u> 50 258	<u>60 409</u> 49 858
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>62 009</u> 50 377	<u>56 343</u> 50 377	<u>62 009</u> 50 377	<u>61 347</u> 50 781	<u>60 937</u> 50 377
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>60 458</u> 48 850	<u>54 792</u> 48 850	<u>60 458</u> 48 850	<u>59 784</u> 49 242	<u>59 386</u> 48 850
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>60 965</u> 49 349	<u>55 298</u> 49 349	<u>60 965</u> 49 349	<u>60 294</u> 49 745	<u>59 892</u> 49 349

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>62 009</u> 50 377	<u>56 343</u> 50 377	<u>62 009</u> 50 377	<u>61 347</u> 50 781	<u>60 937</u> 50 377
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>62 548</u> 50 907	<u>56 881</u> 50 907	<u>62 548</u> 50 907	<u>61 890</u> 51 316	<u>61 475</u> 50 907
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>62 548</u> 50 907	<u>56 881</u> 50 907	<u>62 548</u> 50 907	<u>61 890</u> 51 316	<u>61 475</u> 50 907
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>63 098</u> 51 449	<u>57 432</u> 51 449	<u>63 098</u> 51 449	<u>62 445</u> 51 862	<u>62 026</u> 51 449
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>64 235</u> 52 567	<u>58 568</u> 52 567	<u>64 235</u> 52 567	<u>63 591</u> 52 989	<u>63 162</u> 52 567
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>64 822</u> 53 145	<u>59 155</u> 53 145	<u>64 822</u> 53 145	<u>64 182</u> 53 571	<u>63 749</u> 53 145
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>63 005</u> 51 645	<u>57 407</u> 51 645	<u>63 005</u> 51 645	<u>62 391</u> 52 049	<u>61 981</u> 51 645
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>63 828</u> 52 167	<u>58 161</u> 52 167	<u>63 828</u> 52 167	<u>63 169</u> 52 575	<u>62 755</u> 52 167
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>64 921</u> 53 242	<u>59 254</u> 53 242	<u>64 921</u> 53 242	<u>64 271</u> 53 659	<u>63 848</u> 53 242
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>65 484</u> 53 797	<u>59 817</u> 53 797	<u>65 484</u> 53 797	<u>64 839</u> 54 218	<u>64 411</u> 53 797

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>63 828</u> 52 167	<u>58 161</u> 52 167	<u>63 828</u> 52 167	<u>63 169</u> 52 575	<u>62 755</u> 52 167
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>64 369</u> 52 699	<u>58 702</u> 52 699	<u>64 369</u> 52 699	<u>63 714</u> 53 111	<u>63 296</u> 52 699
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>65 484</u> 53 797	<u>59 817</u> 53 797	<u>65 484</u> 53 797	<u>64 839</u> 54 218	<u>64 411</u> 53 797
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>66 060</u> 54 363	<u>60 393</u> 54 363	<u>66 060</u> 54 363	<u>65 419</u> 54 788	<u>64 987</u> 54 363
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>66 060</u> 54 363	<u>60 393</u> 54 363	<u>66 060</u> 54 363	<u>65 419</u> 54 788	<u>64 987</u> 54 363
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>66 647</u> 54 942	<u>60 980</u> 54 942	<u>66 647</u> 54 942	<u>66 011</u> 55 371	<u>65 574</u> 54 942
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>67 861</u> 56 136	<u>62 194</u> 56 136	<u>67 861</u> 56 136	<u>67 234</u> 56 575	<u>66 788</u> 56 136
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>68 487</u> 56 753	<u>62 821</u> 56 753	<u>68 487</u> 56 753	<u>67 865</u> 57 197	<u>67 415</u> 56 753
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>35 018</u> 24 099	<u>29 420</u> 24 099	<u>35 018</u> 24 099	<u>34 175</u> 24 277	<u>33 994</u> 24 099
212-101-1600	5, 7473-2010	3							



212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 242</u> 25 304	<u>30 644</u> 25 304	<u>36 242</u> 25 304	<u>35 408</u> 25 490	<u>35 218</u> 25 304
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 333</u> 26 377	<u>31 735</u> 26 377	<u>37 333</u> 26 377	<u>36 508</u> 26 573	<u>36 309</u> 26 377
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 896</u> 26 644	<u>32 230</u> 26 644	<u>37 896</u> 26 644	<u>37 025</u> 26 842	<u>36 824</u> 26 644
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 173</u> 26 916	<u>32 506</u> 26 916	<u>38 173</u> 26 916	<u>37 303</u> 27 116	<u>37 100</u> 26 916
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 455</u> 27 193	<u>32 788</u> 27 193	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 587</u> 27 395	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>39 036</u> 27 766	<u>33 369</u> 27 766	<u>39 036</u> 27 766	<u>38 173</u> 27 972	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>39 336</u> 28 061	<u>33 670</u> 28 061	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 475</u> 28 270	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 173</u> 26 916	<u>32 506</u> 26 916	<u>38 173</u> 26 916	<u>37 303</u> 27 116	<u>37 100</u> 26 916
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 455</u> 27 193	<u>32 788</u> 27 193	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 587</u> 27 395	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>38 742</u> 27 476	<u>33 076</u> 27 476	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 877</u> 27 681	<u>37 670</u> 27 476

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>39 336</u> 28 061	<u>33 670</u> 28 061	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 475</u> 28 270	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>39 643</u> 28 363	<u>33 976</u> 28 363	<u>39 643</u> 28 363	<u>38 784</u> 28 574	<u>38 570</u> 28 363
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 455</u> 27 193	<u>32 788</u> 27 193	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 587</u> 27 395	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 742</u> 27 476	<u>33 076</u> 27 476	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 877</u> 27 681	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>39 036</u> 27 766	<u>33 369</u> 27 766	<u>39 036</u> 27 766	<u>38 173</u> 27 972	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>39 643</u> 28 363	<u>33 976</u> 28 363	<u>39 643</u> 28 363	<u>38 784</u> 28 574	<u>38 570</u> 28 363
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 956</u> 28 671	<u>34 289</u> 28 671	<u>39 956</u> 28 671	<u>39 100</u> 28 884	<u>38 883</u> 28 671
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 742</u> 27 476	<u>33 076</u> 27 476	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 877</u> 27 681	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>39 036</u> 27 766	<u>33 369</u> 27 766	<u>39 036</u> 27 766	<u>38 173</u> 27 972	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>39 336</u> 28 061	<u>33 670</u> 28 061	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 475</u> 28 270	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 956</u> 28 671	<u>34 289</u> 28 671	<u>39 956</u> 28 671	<u>39 100</u> 28 884	<u>38 883</u> 28 671

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>40 276</u> 28 986	<u>34 609</u> 28 986	<u>40 276</u> 28 986	<u>39 422</u> 29 202	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>41 090</u> 30 075	<u>35 491</u> 30 075	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 307</u> 30 313	<u>40 066</u> 30 075
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>41 691</u> 30 378	<u>36 024</u> 30 378	<u>41 691</u> 30 378	<u>40 862</u> 30 619	<u>40 618</u> 30 378
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>42 006</u> 30 688	<u>36 339</u> 30 688	<u>42 006</u> 30 688	<u>41 180</u> 30 931	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>42 006</u> 30 688	<u>36 339</u> 30 688	<u>42 006</u> 30 688	<u>41 180</u> 30 931	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>43 682</u> 32 338	<u>38 015</u> 32 338	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>43 682</u> 32 338	<u>38 015</u> 32 338	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>44 039</u> 32 690	<u>38 372</u> 32 690	<u>44 039</u> 32 690	<u>43 229</u> 32 949	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>44 039</u> 32 690	<u>38 372</u> 32 690	<u>44 039</u> 32 690	<u>43 229</u> 32 949	<u>42 966</u> 32 690

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>44 404</u> 33 049	<u>38 737</u> 33 049	<u>44 404</u> 33 049	<u>43 597</u> 33 311	<u>43 331</u> 33 049
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>41 090</u> 30 075	<u>35 491</u> 30 075	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 307</u> 30 313	<u>40 066</u> 30 075
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>41 691</u> 30 378	<u>36 024</u> 30 378	<u>41 691</u> 30 378	<u>40 862</u> 30 619	<u>40 618</u> 30 378
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>42 006</u> 30 688	<u>36 339</u> 30 688	<u>42 006</u> 30 688	<u>41 180</u> 30 931	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>42 006</u> 30 688	<u>36 339</u> 30 688	<u>42 006</u> 30 688	<u>41 180</u> 30 931	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>43 682</u> 32 338	<u>38 015</u> 32 338	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>43 682</u> 32 338	<u>38 015</u> 32 338	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>44 039</u> 32 690	<u>38 372</u> 32 690	<u>44 039</u> 32 690	<u>43 229</u> 32 949	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>44 039</u> 32 690	<u>38 372</u> 32 690	<u>44 039</u> 32 690	<u>43 229</u> 32 949	<u>42 966</u> 32 690

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>44 404</u> 33 049	<u>38 737</u> 33 049	<u>44 404</u> 33 049	<u>43 597</u> 33 311	<u>43 331</u> 33 049
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>44 067</u> 33 005	<u>38 469</u> 33 005	<u>44 067</u> 33 005	<u>43 319</u> 33 277	<u>43 043</u> 33 005
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>44 699</u> 33 339	<u>39 032</u> 33 339	<u>44 699</u> 33 339	<u>43 905</u> 33 613	<u>43 626</u> 33 339
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>45 044</u> 33 679	<u>39 377</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>44 253</u> 33 956	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>45 397</u> 34 026	<u>39 730</u> 34 026	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 609</u> 34 306	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>46 125</u> 34 742	<u>40 458</u> 34 742	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 343</u> 35 029	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>46 500</u> 35 112	<u>40 834</u> 35 112	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 721</u> 35 401	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>45 044</u> 33 679	<u>39 377</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>44 253</u> 33 956	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>45 397</u> 34 026	<u>39 730</u> 34 026	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 609</u> 34 306	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>45 757</u> 34 381	<u>40 090</u> 34 381	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 972</u> 34 664	<u>44 684</u> 34 381

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>46 500</u> 35 112	<u>40 834</u> 35 112	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 721</u> 35 401	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>46 884</u> 35 490	<u>41 217</u> 35 490	<u>46 884</u> 35 490	<u>46 108</u> 35 782	<u>45 811</u> 35 490
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>45 397</u> 34 026	<u>39 730</u> 34 026	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 609</u> 34 306	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>45 757</u> 34 381	<u>40 090</u> 34 381	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 972</u> 34 664	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>46 125</u> 34 742	<u>40 458</u> 34 742	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 343</u> 35 029	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>46 884</u> 35 490	<u>41 217</u> 35 490	<u>46 884</u> 35 490	<u>46 108</u> 35 782	<u>45 811</u> 35 490
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>47 276</u> 35 875	<u>41 609</u> 35 875	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 503</u> 36 171	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>45 757</u> 34 381	<u>40 090</u> 34 381	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 972</u> 34 664	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>46 125</u> 34 742	<u>40 458</u> 34 742	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 343</u> 35 029	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>46 500</u> 35 112	<u>40 834</u> 35 112	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 721</u> 35 401	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>47 276</u> 35 875	<u>41 609</u> 35 875	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 503</u> 36 171	<u>46 203</u> 35 875



212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>47 676</u> 36 270	<u>42 010</u> 36 270	<u>47 676</u> 36 270	<u>46 907</u> 36 568	<u>46 604</u> 36 270
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>47 276</u> 35 875	<u>41 609</u> 35 875	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 503</u> 36 171	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>47 676</u> 36 270	<u>42 010</u> 36 270	<u>47 676</u> 36 270	<u>46 907</u> 36 568	<u>46 604</u> 36 270
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>48 086</u> 36 673	<u>42 419</u> 36 673	<u>48 086</u> 36 673	<u>47 320</u> 36 975	<u>47 013</u> 36 673
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>48 505</u> 37 085	<u>42 838</u> 37 085	<u>48 505</u> 37 085	<u>47 742</u> 37 390	<u>47 432</u> 37 085
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>49 371</u> 37 937	<u>43 704</u> 37 937	<u>49 371</u> 37 937	<u>48 615</u> 38 250	<u>48 298</u> 37 937
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>45 717</u> 34 629	<u>40 118</u> 34 629	<u>45 717</u> 34 629	<u>44 980</u> 34 911	<u>44 692</u> 34 629
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>46 365</u> 34 978	<u>40 698</u> 34 978	<u>46 365</u> 34 978	<u>45 582</u> 35 264	<u>45 292</u> 34 978
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>46 727</u> 35 335	<u>41 060</u> 35 335	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 947</u> 35 624	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>47 475</u> 36 071	<u>41 808</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 701</u> 36 366	<u>46 402</u> 36 071

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>47 861</u> 36 451	<u>42 194</u> 36 451	<u>47 861</u> 36 451	<u>47 090</u> 36 749	<u>46 788</u> 36 451
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>46 365</u> 34 978	<u>40 698</u> 34 978	<u>46 365</u> 34 978	<u>45 582</u> 35 264	<u>45 292</u> 34 978
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>46 727</u> 35 335	<u>41 060</u> 35 335	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 947</u> 35 624	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>47 097</u> 35 700	<u>41 430</u> 35 700	<u>47 097</u> 35 700	<u>46 320</u> 35 991	<u>46 024</u> 35 700
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>47 861</u> 36 451	<u>42 194</u> 36 451	<u>47 861</u> 36 451	<u>47 090</u> 36 749	<u>46 788</u> 36 451
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>48 255</u> 36 839	<u>42 588</u> 36 839	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 487</u> 37 140	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>46 727</u> 35 335	<u>41 060</u> 35 335	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 947</u> 35 624	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>47 097</u> 35 700	<u>41 430</u> 35 700	<u>47 097</u> 35 700	<u>46 320</u> 35 991	<u>46 024</u> 35 700
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>47 475</u> 36 071	<u>41 808</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 701</u> 36 366	<u>46 402</u> 36 071
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>48 255</u> 36 839	<u>42 588</u> 36 839	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 487</u> 37 140	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>48 657</u> 37 235	<u>42 990</u> 37 235	<u>48 657</u> 37 235	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 584</u> 37 235

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>48 255</u> 36 839	<u>42 588</u> 36 839	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 487</u> 37 140	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>48 657</u> 37 235	<u>42 990</u> 37 235	<u>48 657</u> 37 235	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 584</u> 37 235
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>49 068</u> 37 640	<u>43 402</u> 37 640	<u>49 068</u> 37 640	<u>48 308</u> 37 947	<u>47 996</u> 37 640
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>49 489</u> 38 053	<u>43 822</u> 38 053	<u>49 489</u> 38 053	<u>48 731</u> 38 364	<u>48 416</u> 38 053
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>50 358</u> 38 909	<u>44 691</u> 38 909	<u>50 358</u> 38 909	<u>49 607</u> 39 226	<u>49 285</u> 38 909
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>48 969</u> 37 830	<u>43 371</u> 37 830	<u>48 969</u> 37 830	<u>48 267</u> 38 147	<u>47 945</u> 37 830
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>49 650</u> 38 212	<u>43 983</u> 38 212	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 903</u> 38 532	<u>48 577</u> 38 212
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>50 046</u> 38 602	<u>44 379</u> 38 602	<u>50 046</u> 38 602	<u>49 302</u> 38 926	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>50 863</u> 39 406	<u>45 196</u> 39 406	<u>50 863</u> 39 406	<u>50 126</u> 39 737	<u>49 790</u> 39 406
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>51 285</u> 39 821	<u>45 618</u> 39 821	<u>51 285</u> 39 821	<u>50 551</u> 40 155	<u>50 212</u> 39 821

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>49 650</u> 38 212	<u>43 983</u> 38 212	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 903</u> 38 532	<u>48 577</u> 38 212
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>50 046</u> 38 602	<u>44 379</u> 38 602	<u>50 046</u> 38 602	<u>49 302</u> 38 926	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>50 450</u> 39 000	<u>44 784</u> 39 000	<u>50 450</u> 39 000	<u>49 710</u> 39 327	<u>49 378</u> 39 000
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>51 285</u> 39 821	<u>45 618</u> 39 821	<u>51 285</u> 39 821	<u>50 551</u> 40 155	<u>50 212</u> 39 821
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>51 715</u> 40 245	<u>46 048</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 985</u> 40 582	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>50 046</u> 38 602	<u>44 379</u> 38 602	<u>50 046</u> 38 602	<u>49 302</u> 38 926	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>50 450</u> 39 000	<u>44 784</u> 39 000	<u>50 450</u> 39 000	<u>49 710</u> 39 327	<u>49 378</u> 39 000
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>50 863</u> 39 406	<u>45 196</u> 39 406	<u>50 863</u> 39 406	<u>50 126</u> 39 737	<u>49 790</u> 39 406
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>51 715</u> 40 245	<u>46 048</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 985</u> 40 582	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>52 155</u> 40 677	<u>46 488</u> 40 677	<u>52 155</u> 40 677	<u>51 428</u> 41 018	<u>51 082</u> 40 677
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>51 715</u> 40 245	<u>46 048</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 985</u> 40 582	<u>50 642</u> 40 245

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>52 155</u> 40 677	<u>46 488</u> 40 677	<u>52 155</u> 40 677	<u>51 428</u> 41 018	<u>51 082</u> 40 677
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>52 604</u> 41 119	<u>46 937</u> 41 119	<u>52 604</u> 41 119	<u>51 881</u> 41 464	<u>51 531</u> 41 119
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>53 063</u> 41 571	<u>47 396</u> 41 571	<u>53 063</u> 41 571	<u>52 344</u> 41 920	<u>51 990</u> 41 571
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>54 012</u> 42 506	<u>48 345</u> 42 506	<u>54 012</u> 42 506	<u>53 301</u> 42 862	<u>52 939</u> 42 506
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>51 534</u> 40 355	<u>45 936</u> 40 355	<u>51 534</u> 40 355	<u>50 851</u> 40 690	<u>50 510</u> 40 355
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>52 241</u> 40 763	<u>46 574</u> 40 763	<u>52 241</u> 40 763	<u>51 512</u> 41 101	<u>51 168</u> 40 763
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>53 095</u> 41 603	<u>47 428</u> 41 603	<u>53 095</u> 41 603	<u>52 373</u> 41 948	<u>52 022</u> 41 603
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>53 535</u> 42 036	<u>47 869</u> 42 036	<u>53 535</u> 42 036	<u>52 817</u> 42 385	<u>52 463</u> 42 036
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>52 241</u> 40 763	<u>46 574</u> 40 763	<u>52 241</u> 40 763	<u>51 512</u> 41 101	<u>51 168</u> 40 763
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>52 664</u> 41 178	<u>46 997</u> 41 178	<u>52 664</u> 41 178	<u>51 938</u> 41 520	<u>51 591</u> 41 178

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>53 535</u> 42 036	<u>47 869</u> 42 036	<u>53 535</u> 42 036	<u>52 817</u> 42 385	<u>52 463</u> 42 036
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>53 985</u> 42 479	<u>48 318</u> 42 479	<u>53 985</u> 42 479	<u>53 270</u> 42 831	<u>52 912</u> 42 479
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>53 985</u> 42 479	<u>48 318</u> 42 479	<u>53 985</u> 42 479	<u>53 270</u> 42 831	<u>52 912</u> 42 479
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>54 444</u> 42 931	<u>48 777</u> 42 931	<u>54 444</u> 42 931	<u>53 733</u> 43 287	<u>53 371</u> 42 931
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>55 392</u> 43 864	<u>49 726</u> 43 864	<u>55 392</u> 43 864	<u>54 689</u> 44 228	<u>54 319</u> 43 864
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>55 882</u> 44 346	<u>50 215</u> 44 346	<u>55 882</u> 44 346	<u>55 183</u> 44 714	<u>54 809</u> 44 346
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>53 138</u> 41 933	<u>47 539</u> 41 933	<u>53 138</u> 41 933	<u>52 454</u> 42 268	<u>52 114</u> 41 933
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>56 012</u> 44 762	<u>50 414</u> 44 762	<u>56 012</u> 44 762	<u>55 357</u> 45 125	<u>54 988</u> 44 762
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>56 764</u> 45 215	<u>51 098</u> 45 215	<u>56 764</u> 45 215	<u>56 064</u> 45 581	<u>55 692</u> 45 215

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>57 712</u> 46 147	<u>52 045</u> 46 147	<u>57 712</u> 46 147	<u>57 018</u> 46 521	<u>56 639</u> 46 147
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>58 200</u> 46 627	<u>52 533</u> 46 627	<u>58 200</u> 46 627	<u>57 511</u> 47 005	<u>57 127</u> 46 627
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>56 764</u> 45 215	<u>51 098</u> 45 215	<u>56 764</u> 45 215	<u>56 064</u> 45 581	<u>55 692</u> 45 215
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>57 233</u> 45 676	<u>51 566</u> 45 676	<u>57 233</u> 45 676	<u>56 536</u> 46 046	<u>56 160</u> 45 676
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>58 200</u> 46 627	<u>52 533</u> 46 627	<u>58 200</u> 46 627	<u>57 511</u> 47 005	<u>57 127</u> 46 627
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>58 699</u> 47 118	<u>53 032</u> 47 118	<u>58 699</u> 47 118	<u>58 014</u> 47 500	<u>57 626</u> 47 118
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>58 699</u> 47 118	<u>53 032</u> 47 118	<u>58 699</u> 47 118	<u>58 014</u> 47 500	<u>57 626</u> 47 118
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>59 208</u> 47 620	<u>53 541</u> 47 620	<u>59 208</u> 47 620	<u>58 527</u> 48 005	<u>58 135</u> 47 620
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>60 260</u> 48 655	<u>54 593</u> 48 655	<u>60 260</u> 48 655	<u>59 587</u> 49 049	<u>59 187</u> 48 655
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>60 803</u> 49 189	<u>55 136</u> 49 189	<u>60 803</u> 49 189	<u>60 135</u> 49 588	<u>59 730</u> 49 189
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

212-101-2601		3	1	2400	<u>58 041</u> 46 759	<u>52 442</u> 46 759	<u>58 041</u> 46 759	<u>57 400</u> 47 136	<u>57 017</u> 46 759
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>58 813</u> 47 231	<u>53 146</u> 47 231	<u>58 813</u> 47 231	<u>58 127</u> 47 612	<u>57 740</u> 47 231
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>59 803</u> 48 205	<u>54 136</u> 48 205	<u>59 803</u> 48 205	<u>59 125</u> 48 594	<u>58 730</u> 48 205
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>60 313</u> 48 707	<u>54 646</u> 48 707	<u>60 313</u> 48 707	<u>59 639</u> 49 100	<u>59 240</u> 48 707
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>58 813</u> 47 231	<u>53 146</u> 47 231	<u>58 813</u> 47 231	<u>58 127</u> 47 612	<u>57 740</u> 47 231
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>59 303</u> 47 713	<u>53 636</u> 47 713	<u>59 303</u> 47 713	<u>58 621</u> 48 098	<u>58 230</u> 47 713
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>60 313</u> 48 707	<u>54 646</u> 48 707	<u>60 313</u> 48 707	<u>59 639</u> 49 100	<u>59 240</u> 48 707
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>60 834</u> 49 220	<u>55 167</u> 49 220	<u>60 834</u> 49 220	<u>60 164</u> 49 617	<u>59 761</u> 49 220
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>60 834</u> 49 220	<u>55 167</u> 49 220	<u>60 834</u> 49 220	<u>60 164</u> 49 617	<u>59 761</u> 49 220
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>61 366</u> 49 743	<u>55 699</u> 49 743	<u>61 366</u> 49 743	<u>60 700</u> 50 145	<u>60 293</u> 49 743
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>62 465</u> 50 825	<u>56 798</u> 50 825	<u>62 465</u> 50 825	<u>61 808</u> 51 235	<u>61 392</u> 50 825



212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>63 032</u> 51 383	<u>57 365</u> 51 383	<u>63 032</u> 51 383	<u>62 380</u> 51 798	<u>61 959</u> 51 383
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>60 161</u> 48 845	<u>54 562</u> 48 845	<u>60 161</u> 48 845	<u>59 535</u> 49 238	<u>59 137</u> 48 845
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>60 955</u> 49 339	<u>55 288</u> 49 339	<u>60 955</u> 49 339	<u>60 284</u> 49 735	<u>59 882</u> 49 339
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>61 988</u> 50 356	<u>56 321</u> 50 356	<u>61 988</u> 50 356	<u>61 326</u> 50 760	<u>60 915</u> 50 356
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>62 521</u> 50 881	<u>56 854</u> 50 881	<u>62 521</u> 50 881	<u>61 863</u> 51 289	<u>61 448</u> 50 881
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>60 955</u> 49 339	<u>55 288</u> 49 339	<u>60 955</u> 49 339	<u>60 284</u> 49 735	<u>59 882</u> 49 339
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>61 466</u> 49 842	<u>55 799</u> 49 842	<u>61 466</u> 49 842	<u>60 800</u> 50 242	<u>60 393</u> 49 842
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>62 521</u> 50 881	<u>56 854</u> 50 881	<u>62 521</u> 50 881	<u>61 863</u> 51 289	<u>61 448</u> 50 881
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>63 065</u> 51 416	<u>57 399</u> 51 416	<u>63 065</u> 51 416	<u>62 412</u> 51 829	<u>61 993</u> 51 416
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>63 065</u> 51 416	<u>57 399</u> 51 416	<u>63 065</u> 51 416	<u>62 412</u> 51 829	<u>61 993</u> 51 416

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>63 621</u> 51 963	<u>57 954</u> 51 963	<u>63 621</u> 51 963	<u>62 972</u> 52 380	<u>62 548</u> 51 963
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>64 769</u> 53 093	<u>59 102</u> 53 093	<u>64 769</u> 53 093	<u>64 129</u> 53 519	<u>63 696</u> 53 093
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>65 362</u> 53 676	<u>59 695</u> 53 676	<u>65 362</u> 53 676	<u>64 726</u> 54 107	<u>64 289</u> 53 676
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>63 530</u> 52 162	<u>57 931</u> 52 162	<u>63 530</u> 52 162	<u>62 920</u> 52 569	<u>62 506</u> 52 162
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>64 358</u> 52 688	<u>58 691</u> 52 688	<u>64 358</u> 52 688	<u>63 704</u> 53 100	<u>63 285</u> 52 688
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>65 462</u> 53 775	<u>59 795</u> 53 775	<u>65 462</u> 53 775	<u>64 816</u> 54 195	<u>64 389</u> 53 775
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>66 031</u> 54 335	<u>60 364</u> 54 335	<u>66 031</u> 54 335	<u>65 390</u> 54 760	<u>64 958</u> 54 335
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>64 358</u> 52 688	<u>58 691</u> 52 688	<u>64 358</u> 52 688	<u>63 704</u> 53 100	<u>63 285</u> 52 688
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>64 904</u> 53 226	<u>59 237</u> 53 226	<u>64 904</u> 53 226	<u>64 254</u> 53 642	<u>63 831</u> 53 226
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>66 031</u> 54 335	<u>60 364</u> 54 335	<u>66 031</u> 54 335	<u>65 390</u> 54 760	<u>64 958</u> 54 335

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>66 612</u> 54 907	<u>60 945</u> 54 907	<u>66 612</u> 54 907	<u>65 975</u> 55 336	<u>65 539</u> 54 907
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>66 612</u> 54 907	<u>60 945</u> 54 907	<u>66 612</u> 54 907	<u>65 975</u> 55 336	<u>65 539</u> 54 907
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>67 205</u> 55 491	<u>61 539</u> 55 491	<u>67 205</u> 55 491	<u>66 573</u> 55 925	<u>66 133</u> 55 491
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>68 431</u> 56 697	<u>62 764</u> 56 697	<u>68 431</u> 56 697	<u>67 808</u> 57 141	<u>67 358</u> 56 697
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>69 064</u> 57 320	<u>63 397</u> 57 320	<u>69 064</u> 57 320	<u>68 446</u> 57 769	<u>67 991</u> 57 320

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 040</u> 23 860	<u>29 092</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978
212-101-0200	7473-2010 5	3					

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 252</u> 25 053	<u>30 304</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>34 332</u> 26 116	<u>31 384</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 800</u> 26 380	<u>31 776</u> 26 380	<u>36 688</u> 26 511
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>35 073</u> 26 649	<u>32 050</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 353</u> 26 924	<u>32 329</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 928</u> 27 491	<u>32 905</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 226</u> 27 783	<u>33 202</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>35 073</u> 26 649	<u>32 050</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 353</u> 26 924	<u>32 329</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 637</u> 27 204	<u>32 614</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 226</u> 27 783	<u>33 202</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 529</u> 28 082	<u>33 505</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 353</u> 26 924	<u>32 329</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 637</u> 27 204	<u>32 614</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 928</u> 27 491	<u>32 905</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 529</u> 28 082	<u>33 505</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 839</u> 28 387	<u>33 816</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 637</u> 27 204	<u>32 614</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 928</u> 27 491	<u>32 905</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 226</u> 27 783	<u>33 202</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 839</u> 28 387	<u>33 816</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>34 133</u> 28 699	<u>39 056</u> 28 841
212-101-0400	7473-2010 10	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 051</u> 29 777	<u>35 103</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>38 557</u> 30 078	<u>35 533</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>38 869</u> 30 384	<u>35 845</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>38 869</u> 30 384	<u>35 845</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>40 528</u> 32 018	<u>37 505</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>40 528</u> 32 018	<u>37 505</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>40 882</u> 32 366	<u>37 858</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>40 882</u> 32 366	<u>37 858</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>41 243</u> 32 722	<u>38 220</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894
212-101-0500	7473-2010 12,5	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 051</u> 29 777	<u>35 103</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>38 557</u> 30 078	<u>35 533</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>38 869</u> 30 384	<u>35 845</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>38 869</u> 30 384	<u>35 845</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181



212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>40 528</u> 32 018	<u>37 505</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>40 528</u> 32 018	<u>37 505</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>40 882</u> 32 366	<u>37 858</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>40 882</u> 32 366	<u>37 858</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>41 243</u> 32 722	<u>38 220</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>40 999</u> 32 679	<u>38 051</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>41 535</u> 33 009	<u>38 511</u> 33 009	<u>43 475</u> 33 190
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>41 877</u> 33 345	<u>38 853</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>42 226</u> 33 689	<u>39 203</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 34 399	<u>39 923</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>43 319</u> 34 764	<u>40 295</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>41 877</u> 33 345	<u>38 853</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>42 226</u> 33 689	<u>39 203</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>42 583</u> 34 040	<u>39 559</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>43 319</u> 34 764	<u>40 295</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>43 698</u> 35 138	<u>40 675</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>42 226</u> 33 689	<u>39 203</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>42 583</u> 34 040	<u>39 559</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>42 947</u> 34 399	<u>39 923</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>43 698</u> 35 138	<u>40 675</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>44 086</u> 35 520	<u>41 063</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>42 583</u> 34 040	<u>39 559</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>42 947</u> 34 399	<u>39 923</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>43 319</u> 34 764	<u>40 295</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>44 086</u> 35 520	<u>41 063</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>44 483</u> 35 911	<u>41 459</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>44 086</u> 35 520	<u>41 063</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>44 483</u> 35 911	<u>41 459</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>44 888</u> 36 310	<u>41 865</u> 36 310	<u>46 847</u> 36 509
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>45 303</u> 36 718	<u>42 279</u> 36 718	<u>47 263</u> 36 919
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>46 161</u> 37 562	<u>43 137</u> 37 562	<u>48 126</u> 37 768
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>42 632</u> 34 286	<u>39 684</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 160</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>43 543</u> 34 985	<u>40 520</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>44 284</u> 35 714	<u>41 260</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>44 666</u> 36 090	<u>41 642</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 160</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>43 543</u> 34 985	<u>40 520</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>43 910</u> 35 346	<u>40 886</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>44 666</u> 36 090	<u>41 642</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>45 056</u> 36 474	<u>42 032</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>43 543</u> 34 985	<u>40 520</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>43 910</u> 35 346	<u>40 886</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>44 284</u> 35 714	<u>41 260</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>45 056</u> 36 474	<u>42 032</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>45 454</u> 36 866	<u>42 431</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>45 056</u> 36 474	<u>42 032</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>45 454</u> 36 866	<u>42 431</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>45 861</u> 37 267	<u>42 838</u> 37 267	<u>47 823</u> 37 470
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>46 277</u> 37 677	<u>43 254</u> 37 677	<u>48 241</u> 37 882
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>47 138</u> 38 523	<u>44 114</u> 38 523	<u>49 106</u> 38 733
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>45 853</u> 37 455	<u>42 905</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>46 437</u> 37 834	<u>43 413</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>46 829</u> 38 220	<u>43 806</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>47 638</u> 39 016	<u>44 615</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>48 055</u> 39 427	<u>45 032</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>46 437</u> 37 834	<u>43 413</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>46 829</u> 38 220	<u>43 806</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>47 230</u> 38 614	<u>44 206</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>48 055</u> 39 427	<u>45 032</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>48 482</u> 39 846	<u>45 458</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>46 829</u> 38 220	<u>43 806</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>47 230</u> 38 614	<u>44 206</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>47 638</u> 39 016	<u>44 615</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>48 482</u> 39 846	<u>45 458</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>48 917</u> 40 275	<u>45 893</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>48 482</u> 39 846	<u>45 458</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>48 917</u> 40 275	<u>45 893</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>49 362</u> 40 712	<u>46 338</u> 40 712	<u>51 349</u> 40 940
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>49 816</u> 41 160	<u>46 793</u> 41 160	<u>51 806</u> 41 390
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>50 756</u> 42 085	<u>47 732</u> 42 085	<u>52 751</u> 42 320
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>48 393</u> 39 955	<u>45 445</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>49 003</u> 40 359	<u>45 979</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>49 848</u> 41 191	<u>46 824</u> 41 191	<u>51 835</u> 41 419
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>50 284</u> 41 620	<u>47 260</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>49 003</u> 40 359	<u>45 979</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>49 421</u> 40 771	<u>46 397</u> 40 771	<u>51 406</u> 40 996



212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>50 284</u> 41 620	<u>47 260</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>50 729</u> 42 058	<u>47 706</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>50 729</u> 42 058	<u>47 706</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>51 184</u> 42 506	<u>48 160</u> 42 506	<u>53 178</u> 42 741
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>52 123</u> 43 430	<u>49 099</u> 43 430	<u>54 122</u> 43 670
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>52 607</u> 43 907	<u>49 584</u> 43 907	<u>54 610</u> 44 150
212-101-1000	27,5 7473-2010	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>49 980</u> 41 518	<u>47 032</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>50 606</u> 41 937	<u>47 583</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>51 485</u> 42 802	<u>48 461</u> 42 802	<u>53 472</u> 43 030
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>51 938</u> 43 248	<u>48 914</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>50 606</u> 41 937	<u>47 583</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>51 041</u> 42 365	<u>48 017</u> 42 365	<u>53 026</u> 42 591
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>51 938</u> 43 248	<u>48 914</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>52 400</u> 43 703	<u>49 377</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>52 400</u> 43 703	<u>49 377</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>52 873</u> 44 168	<u>49 849</u> 44 168	<u>54 867</u> 44 403
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>53 848</u> 45 128	<u>50 824</u> 45 128	<u>55 848</u> 45 368
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>54 352</u> 45 624	<u>51 328</u> 45 624	<u>56 354</u> 45 867
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>52 826</u> 44 319	<u>49 878</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>53 481</u> 44 767	<u>50 457</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>54 419</u> 45 690	<u>51 395</u> 45 690	<u>56 425</u> 45 937
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>54 902</u> 46 166	<u>51 879</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>53 481</u> 44 767	<u>50 457</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>53 945</u> 45 224	<u>50 922</u> 45 224	<u>55 949</u> 45 468
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>54 902</u> 46 166	<u>51 879</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>55 396</u> 46 652	<u>52 373</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>55 396</u> 46 652	<u>52 373</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>55 900</u> 47 148	<u>52 877</u> 47 148	<u>57 915</u> 47 403
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>56 942</u> 48 173	<u>53 918</u> 48 173	<u>58 962</u> 48 433
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>57 480</u> 48 702	<u>54 456</u> 48 702	<u>59 502</u> 48 965
212-101-1200	7473-2010	3					

212-101-1201		3	1	2400	<u>54 835</u> 46 296	<u>51 887</u> 46 296	<u>56 799</u> 46 545
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>55 510</u> 46 764	<u>52 486</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>56 489</u> 47 728	<u>53 466</u> 47 728	<u>58 506</u> 47 984
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>56 994</u> 48 225	<u>53 971</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>55 510</u> 46 764	<u>52 486</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>55 994</u> 47 241	<u>52 971</u> 47 241	<u>58 008</u> 47 495
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>56 994</u> 48 225	<u>53 971</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>57 510</u> 48 732	<u>54 487</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>57 510</u> 48 732	<u>54 487</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>58 037</u> 49 251	<u>55 013</u> 49 251	<u>60 062</u> 49 516
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>59 125</u> 50 322	<u>56 101</u> 50 322	<u>61 155</u> 50 592

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>59 687</u> 50 875	<u>56 663</u> 50 875	<u>61 720</u> 51 148
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>56 934</u> 48 362	<u>53 986</u> 48 362	<u>58 908</u> 48 621
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>57 630</u> 48 850	<u>54 606</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>58 653</u> 49 858	<u>55 630</u> 49 858	<u>60 680</u> 50 124
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>59 181</u> 50 377	<u>56 157</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>57 630</u> 48 850	<u>54 606</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>58 136</u> 49 349	<u>55 113</u> 49 349	<u>60 160</u> 49 613
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>59 181</u> 50 377	<u>56 157</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>59 720</u> 50 907	<u>56 696</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>59 720</u> 50 907	<u>56 696</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>60 270</u> 51 449	<u>57 246</u> 51 449	<u>62 305</u> 51 724
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>61 406</u> 52 567	<u>58 383</u> 52 567	<u>63 448</u> 52 849
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>61 993</u> 53 145	<u>58 970</u> 53 145	<u>64 038</u> 53 429
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>60 269</u> 51 645	<u>57 321</u> 51 645	<u>62 255</u> 51 914
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>60 999</u> 52 167	<u>57 976</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>62 092</u> 53 242	<u>59 069</u> 53 242	<u>64 130</u> 53 520
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>62 656</u> 53 797	<u>59 632</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>60 999</u> 52 167	<u>57 976</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>61 540</u> 52 699	<u>58 517</u> 52 699	<u>63 575</u> 52 974
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>62 656</u> 53 797	<u>59 632</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>63 231</u> 54 363	<u>60 207</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>63 231</u> 54 363	<u>60 207</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>63 819</u> 54 942	<u>60 795</u> 54 942	<u>65 865</u> 55 228
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>65 032</u> 56 136	<u>62 009</u> 56 136	<u>67 085</u> 56 429
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>65 659</u> 56 753	<u>62 635</u> 56 753	<u>67 715</u> 57 049
212-101-1500	3,5 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 282</u> 24 099	<u>29 334</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 507</u> 25 304	<u>30 559</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 597</u> 26 377	<u>31 649</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>35 068</u> 26 644	<u>32 044</u> 26 644	<u>36 958</u> 26 776
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>35 344</u> 26 916	<u>32 321</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 626</u> 27 193	<u>32 602</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>36 208</u> 27 766	<u>33 184</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 508</u> 28 061	<u>33 484</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>35 344</u> 26 916	<u>32 321</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 626</u> 27 193	<u>32 602</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 914</u> 27 476	<u>32 890</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 508</u> 28 061	<u>33 484</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 814</u> 28 363	<u>33 791</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 626</u> 27 193	<u>32 602</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328



212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 914</u> 27 476	<u>32 890</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>36 208</u> 27 766	<u>33 184</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 814</u> 28 363	<u>33 791</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>37 128</u> 28 671	<u>34 104</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 914</u> 27 476	<u>32 890</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>36 208</u> 27 766	<u>33 184</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 508</u> 28 061	<u>33 484</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>37 128</u> 28 671	<u>34 104</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>37 448</u> 28 986	<u>34 424</u> 28 986	<u>39 349</u> 29 130
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 354</u> 30 075	<u>35 406</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>38 862</u> 30 378	<u>35 839</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>39 177</u> 30 688	<u>36 154</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>39 177</u> 30 688	<u>36 154</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>40 854</u> 32 338	<u>37 830</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>40 854</u> 32 338	<u>37 830</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>41 211</u> 32 690	<u>38 187</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>41 211</u> 32 690	<u>38 187</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>41 576</u> 33 049	<u>38 552</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 354</u> 30 075	<u>35 406</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 862</u> 30 378	<u>35 839</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>39 177</u> 30 688	<u>36 154</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>39 177</u> 30 688	<u>36 154</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 854</u> 32 338	<u>37 830</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>40 854</u> 32 338	<u>37 830</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>41 211</u> 32 690	<u>38 187</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>41 211</u> 32 690	<u>38 187</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>41 576</u> 33 049	<u>38 552</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>41 331</u> 33 005	<u>38 383</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>41 870</u> 33 339	<u>38 847</u> 33 339	<u>43 812</u> 33 522
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>42 216</u> 33 679	<u>39 192</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>42 569</u> 34 026	<u>39 545</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>43 296</u> 34 742	<u>40 273</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>43 672</u> 35 112	<u>40 648</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>42 216</u> 33 679	<u>39 192</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>42 569</u> 34 026	<u>39 545</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>42 929</u> 34 381	<u>39 905</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>43 672</u> 35 112	<u>40 648</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>44 055</u> 35 490	<u>41 032</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>42 569</u> 34 026	<u>39 545</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>42 929</u> 34 381	<u>39 905</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>43 296</u> 34 742	<u>40 273</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>44 055</u> 35 490	<u>41 032</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>44 447</u> 35 875	<u>41 424</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>42 929</u> 34 381	<u>39 905</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>43 296</u> 34 742	<u>40 273</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>43 672</u> 35 112	<u>40 648</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>44 447</u> 35 875	<u>41 424</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>44 848</u> 36 270	<u>41 824</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>44 447</u> 35 875	<u>41 424</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>44 848</u> 36 270	<u>41 824</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>45 257</u> 36 673	<u>42 234</u> 36 673	<u>47 218</u> 36 874
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>45 676</u> 37 085	<u>42 652</u> 37 085	<u>47 639</u> 37 288
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>46 542</u> 37 937	<u>43 519</u> 37 937	<u>48 509</u> 38 146
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>42 981</u> 34 629	<u>40 033</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>43 536</u> 34 978	<u>40 512</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>43 899</u> 35 335	<u>40 875</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>44 647</u> 36 071	<u>41 623</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>45 032</u> 36 451	<u>42 009</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>43 536</u> 34 978	<u>40 512</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>43 899</u> 35 335	<u>40 875</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528



212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>44 269</u> 35 700	<u>41 245</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>45 032</u> 36 451	<u>42 009</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>45 426</u> 36 839	<u>42 403</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>43 899</u> 35 335	<u>40 875</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>44 269</u> 35 700	<u>41 245</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>44 647</u> 36 071	<u>41 623</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>45 426</u> 36 839	<u>42 403</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>45 829</u> 37 235	<u>42 805</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>45 426</u> 36 839	<u>42 403</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>45 829</u> 37 235	<u>42 805</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>46 240</u> 37 640	<u>43 216</u> 37 640	<u>48 204</u> 37 845

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>46 660</u> 38 053	<u>43 637</u> 38 053	<u>48 626</u> 38 260
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>47 529</u> 38 909	<u>44 505</u> 38 909	<u>49 500</u> 39 120
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>46 233</u> 37 830	<u>43 285</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>46 821</u> 38 212	<u>43 798</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>47 218</u> 38 602	<u>44 194</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>48 035</u> 39 406	<u>45 011</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>48 456</u> 39 821	<u>45 432</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>46 821</u> 38 212	<u>43 798</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>47 218</u> 38 602	<u>44 194</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>47 622</u> 39 000	<u>44 598</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>48 456</u> 39 821	<u>45 432</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>48 886</u> 40 245	<u>45 863</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>47 218</u> 38 602	<u>44 194</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>47 622</u> 39 000	<u>44 598</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>48 035</u> 39 406	<u>45 011</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>48 886</u> 40 245	<u>45 863</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>49 326</u> 40 677	<u>46 303</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>48 886</u> 40 245	<u>45 863</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>49 326</u> 40 677	<u>46 303</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>49 775</u> 41 119	<u>46 752</u> 41 119	<u>51 765</u> 41 349
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>50 234</u> 41 571	<u>47 211</u> 41 571	<u>52 226</u> 41 804

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>51 184</u> 42 506	<u>48 160</u> 42 506	<u>53 181</u> 42 743
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>48 799</u> 40 355	<u>45 851</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 413</u> 40 763	<u>46 389</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 267</u> 41 603	<u>47 243</u> 41 603	<u>52 256</u> 41 833
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 707</u> 42 036	<u>47 683</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 413</u> 40 763	<u>46 389</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 835</u> 41 178	<u>46 812</u> 41 178	<u>51 822</u> 41 406
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 707</u> 42 036	<u>47 683</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 156</u> 42 479	<u>48 133</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>51 156</u> 42 479	<u>48 133</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 616</u> 42 931	<u>48 592</u> 42 931	<u>53 612</u> 43 168
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 564</u> 43 864	<u>49 540</u> 43 864	<u>54 566</u> 44 107
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 054</u> 44 346	<u>50 030</u> 44 346	<u>55 058</u> 44 591
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>50 402</u> 41 933	<u>47 454</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>53 277</u> 44 762	<u>50 329</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>53 936</u> 45 215	<u>50 912</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>54 883</u> 46 147	<u>51 859</u> 46 147	<u>56 892</u> 46 396
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>55 371</u> 46 627	<u>52 348</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>53 936</u> 45 215	<u>50 912</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>54 405</u> 45 676	<u>51 381</u> 45 676	<u>56 411</u> 45 923
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>55 371</u> 46 627	<u>52 348</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>55 870</u> 47 118	<u>52 847</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>55 870</u> 47 118	<u>52 847</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>56 379</u> 47 620	<u>53 356</u> 47 620	<u>58 396</u> 47 877
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>57 431</u> 48 655	<u>54 408</u> 48 655	<u>59 454</u> 48 917
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>57 974</u> 49 189	<u>54 951</u> 49 189	<u>60 000</u> 49 455
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>55 305</u> 46 759	<u>52 357</u> 46 759	<u>57 272</u> 47 010
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>55 985</u> 47 231	<u>52 961</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>56 974</u> 48 205	<u>53 951</u> 48 205	<u>58 993</u> 48 464

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>57 484</u> 48 707	<u>54 461</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>55 985</u> 47 231	<u>52 961</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>56 474</u> 47 713	<u>53 451</u> 47 713	<u>58 491</u> 47 970
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>57 484</u> 48 707	<u>54 461</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>58 005</u> 49 220	<u>54 982</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>58 005</u> 49 220	<u>54 982</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>58 537</u> 49 743	<u>55 514</u> 49 743	<u>60 565</u> 50 011
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>59 636</u> 50 825	<u>56 612</u> 50 825	<u>61 669</u> 51 098
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>60 203</u> 51 383	<u>57 180</u> 51 383	<u>62 240</u> 51 660
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>57 425</u> 48 845	<u>54 477</u> 48 845	<u>59 402</u> 49 107

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>58 126</u> 49 339	<u>55 103</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>59 160</u> 50 356	<u>56 136</u> 50 356	<u>61 189</u> 50 626
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>59 693</u> 50 881	<u>56 669</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>58 126</u> 49 339	<u>55 103</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>58 638</u> 49 842	<u>55 614</u> 49 842	<u>60 664</u> 50 109
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>59 693</u> 50 881	<u>56 669</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>60 237</u> 51 416	<u>57 213</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>60 237</u> 51 416	<u>57 213</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>60 793</u> 51 963	<u>57 769</u> 51 963	<u>62 831</u> 52 241
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>61 940</u> 53 093	<u>58 917</u> 53 093	<u>63 985</u> 53 377
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>62 533</u> 53 676	<u>59 509</u> 53 676	<u>64 581</u> 53 964



212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>60 794</u> 52 162	<u>57 846</u> 52 162	<u>62 782</u> 52 433
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>61 529</u> 52 688	<u>58 506</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>62 633</u> 53 775	<u>59 610</u> 53 775	<u>64 674</u> 54 055
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>63 202</u> 54 335	<u>60 179</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>61 529</u> 52 688	<u>58 506</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>62 076</u> 53 226	<u>59 052</u> 53 226	<u>64 113</u> 53 504
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>63 202</u> 54 335	<u>60 179</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>63 783</u> 54 907	<u>60 760</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>63 783</u> 54 907	<u>60 760</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>64 377</u> 55 491	<u>61 353</u> 55 491	<u>66 426</u> 55 780

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>65 602</u> 56 697	<u>62 579</u> 56 697	<u>67 658</u> 56 993
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>66 236</u> 57 320	<u>63 212</u> 57 320	<u>68 295</u> 57 619

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 632</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978	<u>34 776</u> 23 860	<u>33 752</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 844</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176	<u>35 988</u> 25 053	<u>34 964</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 924</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246	<u>37 068</u> 26 116	<u>36 044</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 643</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934	<u>40 787</u> 29 777	<u>39 763</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 643</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934	<u>40 787</u> 29 777	<u>39 763</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>35 591</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858	<u>43 735</u> 32 679	<u>42 711</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>37 224</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472	<u>45 368</u> 34 286	<u>44 344</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>40 444</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665	<u>48 589</u> 37 455	<u>47 564</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>42 984</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176	<u>51 129</u> 39 955	<u>50 104</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 572</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739	<u>52 716</u> 41 518	<u>51 692</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>47 418</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558	<u>55 562</u> 44 319	<u>54 538</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217	<u>35 018</u> 24 099	<u>33 994</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 098</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428	<u>36 242</u> 25 304	<u>35 218</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 189</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508	<u>37 333</u> 26 377	<u>36 309</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 945</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 066</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 945</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 066</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>35 923</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187	<u>44 067</u> 33 005	<u>43 043</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>37 572</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817	<u>45 717</u> 34 629	<u>44 692</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>40 825</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041	<u>48 969</u> 37 830	<u>47 945</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>43 390</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578	<u>51 534</u> 40 355	<u>50 510</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>44 994</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156	<u>53 138</u> 41 933	<u>52 114</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>47 868</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004	<u>56 012</u> 44 762	<u>54 988</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 776</u> 23 860	<u>29 177</u> 23 860	<u>34 776</u> 23 860	<u>33 931</u> 24 036	<u>33 752</u> 23 860
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 988</u> 25 053	<u>30 389</u> 25 053	<u>35 988</u> 25 053	<u>35 152</u> 25 238	<u>34 964</u> 25 053
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 068</u> 26 116	<u>31 469</u> 26 116	<u>37 068</u> 26 116	<u>36 241</u> 26 310	<u>36 044</u> 26 116
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>40 787</u> 29 777	<u>35 189</u> 29 777	<u>40 787</u> 29 777	<u>40 002</u> 30 013	<u>39 763</u> 29 777
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>40 787</u> 29 777	<u>35 189</u> 29 777	<u>40 787</u> 29 777	<u>40 002</u> 30 013	<u>39 763</u> 29 777
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>43 735</u> 32 679	<u>38 137</u> 32 679	<u>43 735</u> 32 679	<u>42 985</u> 32 948	<u>42 711</u> 32 679
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>45 368</u> 34 286	<u>39 770</u> 34 286	<u>45 368</u> 34 286	<u>44 628</u> 34 566	<u>44 344</u> 34 286
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>48 589</u> 37 455	<u>42 990</u> 37 455	<u>48 589</u> 37 455	<u>47 883</u> 37 769	<u>47 564</u> 37 455
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>51 129</u> 39 955	<u>45 530</u> 39 955	<u>51 129</u> 39 955	<u>50 441</u> 40 287	<u>50 104</u> 39 955
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>52 716</u> 41 518	<u>47 117</u> 41 518	<u>52 716</u> 41 518	<u>52 029</u> 41 849	<u>51 692</u> 41 518

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>55 562</u> 44 319	<u>49 964</u> 44 319	<u>55 562</u> 44 319	<u>54 903</u> 44 678	<u>54 538</u> 44 319
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>35 018</u> 24 099	<u>29 420</u> 24 099	<u>35 018</u> 24 099	<u>34 175</u> 24 277	<u>33 994</u> 24 099
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 242</u> 25 304	<u>30 644</u> 25 304	<u>36 242</u> 25 304	<u>35 408</u> 25 490	<u>35 218</u> 25 304
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>37 333</u> 26 377	<u>31 735</u> 26 377	<u>37 333</u> 26 377	<u>36 508</u> 26 573	<u>36 309</u> 26 377
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>41 090</u> 30 075	<u>35 491</u> 30 075	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 307</u> 30 313	<u>40 066</u> 30 075
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>41 090</u> 30 075	<u>35 491</u> 30 075	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 307</u> 30 313	<u>40 066</u> 30 075
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>44 067</u> 33 005	<u>38 469</u> 33 005	<u>44 067</u> 33 005	<u>43 319</u> 33 277	<u>43 043</u> 33 005
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>45 717</u> 34 629	<u>40 118</u> 34 629	<u>45 717</u> 34 629	<u>44 980</u> 34 911	<u>44 692</u> 34 629
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>48 969</u> 37 830	<u>43 371</u> 37 830	<u>48 969</u> 37 830	<u>48 267</u> 38 147	<u>47 945</u> 37 830
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>51 534</u> 40 355	<u>45 936</u> 40 355	<u>51 534</u> 40 355	<u>50 851</u> 40 690	<u>50 510</u> 40 355

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>53 138</u> 41 933	<u>47 539</u> 41 933	<u>53 138</u> 41 933	<u>52 454</u> 42 268	<u>52 114</u> 41 933
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>56 012</u> 44 762	<u>50 414</u> 44 762	<u>56 012</u> 44 762	<u>55 357</u> 45 125	<u>54 988</u> 44 762

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>32 040</u> 23 860	<u>29 092</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>33 252</u> 25 053	<u>30 304</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>34 332</u> 26 116	<u>31 384</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 051</u> 29 777	<u>35 103</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 051</u> 29 777	<u>35 103</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 999</u> 32 679	<u>38 051</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 632</u> 34 286	<u>39 684</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>45 853</u> 37 455	<u>42 905</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>48 393</u> 39 955	<u>45 445</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>49 980</u> 41 518	<u>47 032</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>52 826</u> 44 319	<u>49 878</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>32 282</u> 24 099	<u>29 334</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>33 507</u> 25 304	<u>30 559</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>34 597</u> 26 377	<u>31 649</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 354</u> 30 075	<u>35 406</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233



212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 354</u> 30 075	<u>35 406</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>41 331</u> 33 005	<u>38 383</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>42 981</u> 34 629	<u>40 033</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>46 233</u> 37 830	<u>43 285</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>48 799</u> 40 355	<u>45 851</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>50 402</u> 41 933	<u>47 454</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>53 277</u> 44 762	<u>50 329</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004

**212-2.**  
**212-201.**

					,	.			
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>25 135</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661	<u>29 191</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>26 633</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554	<u>32 718</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>27 627</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536	<u>33 711</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536

					,	.			
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>29 191</u> 23 661	<u>26 403</u> 23 661	<u>29 191</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661

212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>32 718</u> 24 554	<u>28 535</u> 24 554	<u>32 718</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>33 711</u> 25 536	<u>29 529</u> 25 536	<u>33 711</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536

212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>27 828</u> 23 661	<u>26 360</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>30 674</u> 24 554	<u>28 471</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>31 668</u> 25 536	<u>29 465</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536

**212-4.**  
**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 247</u> 21 710	<u>30 888</u> 21 821	<u>31 713</u> 21 710	<u>30 774</u> 21 710	<u>30 888</u> 21 821
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 543</u> 22 984	<u>32 189</u> 23 102	<u>33 008</u> 22 984	<u>32 070</u> 22 984	<u>32 189</u> 23 102
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 281</u> 24 696	<u>33 933</u> 24 819	<u>34 747</u> 24 696	<u>33 808</u> 24 696	<u>33 933</u> 24 819
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 724</u> 26 116	<u>35 383</u> 26 246	<u>36 190</u> 26 116	<u>35 251</u> 26 116	<u>35 383</u> 26 246
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 920</u> 27 292	<u>36 583</u> 27 427	<u>37 385</u> 27 292	<u>36 446</u> 27 292	<u>36 583</u> 27 427
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 872</u> 29 214	<u>38 541</u> 29 354	<u>39 337</u> 29 214	<u>38 399</u> 29 214	<u>38 541</u> 29 354
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 203</u> 31 508	<u>40 877</u> 31 654	<u>41 668</u> 31 508	<u>40 729</u> 31 508	<u>40 877</u> 31 654
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 655</u> 32 938	<u>42 336</u> 33 089	<u>43 121</u> 32 938	<u>42 182</u> 32 938	<u>42 336</u> 33 089
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 175</u> 34 433	<u>43 861</u> 34 591	<u>44 640</u> 34 433	<u>43 701</u> 34 433	<u>43 861</u> 34 591

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 713</u> 36 931	<u>46 406</u> 37 095	<u>47 178</u> 36 931	<u>46 240</u> 36 931	<u>46 406</u> 37 095

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 713</u> 21 710	<u>26 581</u> 21 710	<u>31 713</u> 21 710	<u>30 945</u> 21 877	<u>30 774</u> 21 710
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>33 008</u> 22 984	<u>27 876</u> 22 984	<u>33 008</u> 22 984	<u>32 248</u> 23 161	<u>32 070</u> 22 984
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 747</u> 24 696	<u>29 615</u> 24 696	<u>34 747</u> 24 696	<u>33 996</u> 24 881	<u>33 808</u> 24 696
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 190</u> 26 116	<u>31 058</u> 26 116	<u>36 190</u> 26 116	<u>35 449</u> 26 310	<u>35 251</u> 26 116
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>37 385</u> 27 292	<u>32 253</u> 27 292	<u>37 385</u> 27 292	<u>36 652</u> 27 494	<u>36 446</u> 27 292
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>39 337</u> 29 214	<u>34 205</u> 29 214	<u>39 337</u> 29 214	<u>38 612</u> 29 424	<u>38 399</u> 29 214

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>41 668</u> 31 508	<u>36 536</u> 31 508	<u>41 668</u> 31 508	<u>40 951</u> 31 726	<u>40 729</u> 31 508
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>43 121</u> 32 938	<u>37 989</u> 32 938	<u>43 121</u> 32 938	<u>42 413</u> 33 165	<u>42 182</u> 32 938
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>44 640</u> 34 433	<u>39 508</u> 34 433	<u>44 640</u> 34 433	<u>43 941</u> 34 669	<u>43 701</u> 34 433
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>47 178</u> 36 931	<u>42 046</u> 36 931	<u>47 178</u> 36 931	<u>46 489</u> 37 177	<u>46 240</u> 36 931

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>29 205</u> 21 710	<u>26 503</u> 21 710	<u>30 888</u> 21 821
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>30 500</u> 22 984	<u>27 798</u> 22 984	<u>32 189</u> 23 102
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>32 239</u> 24 696	<u>29 537</u> 24 696	<u>33 933</u> 24 819

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>33 682</u> 26 116	<u>30 980</u> 26 116	<u>35 383</u> 26 246
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>34 877</u> 27 292	<u>32 175</u> 27 292	<u>36 583</u> 27 427
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>36 829</u> 29 214	<u>34 127</u> 29 214	<u>38 541</u> 29 354
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 160</u> 31 508	<u>36 458</u> 31 508	<u>40 877</u> 31 654
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>40 613</u> 32 938	<u>37 911</u> 32 938	<u>42 336</u> 33 089
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>42 132</u> 34 433	<u>39 430</u> 34 433	<u>43 861</u> 34 591
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>44 670</u> 36 931	<u>41 968</u> 36 931	<u>46 406</u> 37 095

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная