

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен
01.10.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
с 01.10.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		83

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 296</u> 16 004	<u>23 178</u> 16 957	<u>26 324</u> 16 549	<u>19 587</u> 15 899	<u>25 308</u> 15 549
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 975</u> 16 673	<u>23 772</u> 17 541	<u>26 896</u> 17 113	<u>20 216</u> 16 518	<u>26 098</u> 16 327
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 685</u> 17 372	<u>24 389</u> 18 149	<u>27 492</u> 17 699	<u>20 873</u> 17 165	<u>26 927</u> 17 143
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 315</u> 17 547	<u>23 990</u> 18 332	<u>27 918</u> 17 878	<u>21 205</u> 17 338	<u>27 347</u> 17 316

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 497</u> 17 726	<u>24 180</u> 18 520	<u>28 103</u> 18 061	<u>21 385</u> 17 515	<u>27 526</u> 17 493
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 683</u> 17 909	<u>24 374</u> 18 710	<u>28 292</u> 18 247	<u>21 568</u> 17 696	<u>27 709</u> 17 673
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 066</u> 18 286	<u>24 774</u> 19 104	<u>28 683</u> 18 631	<u>21 947</u> 18 068	<u>28 087</u> 18 045
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 263</u> 18 480	<u>24 981</u> 19 308	<u>28 884</u> 18 829	<u>22 142</u> 18 261	<u>28 282</u> 18 237
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 497</u> 17 726	<u>24 180</u> 18 520	<u>28 103</u> 18 061	<u>21 385</u> 17 515	<u>27 526</u> 17 493
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 683</u> 17 909	<u>24 374</u> 18 710	<u>28 292</u> 18 247	<u>21 568</u> 17 696	<u>27 709</u> 17 673
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 872</u> 18 095	<u>24 572</u> 18 905	<u>28 485</u> 18 437	<u>21 755</u> 17 880	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 263</u> 18 480	<u>24 981</u> 19 308	<u>28 884</u> 18 829	<u>22 142</u> 18 261	<u>28 282</u> 18 237
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 465</u> 18 679	<u>25 192</u> 19 515	<u>29 090</u> 19 032	<u>22 341</u> 18 457	<u>28 482</u> 18 433
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 683</u> 17 909	<u>24 374</u> 18 710	<u>28 292</u> 18 247	<u>21 568</u> 17 696	<u>27 709</u> 17 673
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 872</u> 18 095	<u>24 572</u> 18 905	<u>28 485</u> 18 437	<u>21 755</u> 17 880	<u>27 896</u> 17 857

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 066</u> 18 286	<u>24 774</u> 19 104	<u>28 683</u> 18 631	<u>21 947</u> 18 068	<u>28 087</u> 18 045
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 465</u> 18 679	<u>25 192</u> 19 515	<u>29 090</u> 19 032	<u>22 341</u> 18 457	<u>28 482</u> 18 433
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 672</u> 18 882	<u>25 407</u> 19 727	<u>29 300</u> 19 238	<u>22 545</u> 18 657	<u>28 685</u> 18 634
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 872</u> 18 095	<u>24 572</u> 18 905	<u>28 485</u> 18 437	<u>21 755</u> 17 880	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 066</u> 18 286	<u>24 774</u> 19 104	<u>28 683</u> 18 631	<u>21 947</u> 18 068	<u>28 087</u> 18 045
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 263</u> 18 480	<u>24 981</u> 19 308	<u>28 884</u> 18 829	<u>22 142</u> 18 261	<u>28 282</u> 18 237
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 672</u> 18 882	<u>25 407</u> 19 727	<u>29 300</u> 19 238	<u>22 545</u> 18 657	<u>28 685</u> 18 634
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 882</u> 19 090	<u>25 628</u> 19 944	<u>29 515</u> 19 450	<u>22 754</u> 18 863	<u>28 893</u> 18 838
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 236</u> 18 898	<u>25 948</u> 19 683	<u>29 011</u> 19 194	<u>22 409</u> 18 677	<u>28 650</u> 18 839
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 882</u> 19 089	<u>25 565</u> 19 882	<u>29 452</u> 19 388	<u>22 757</u> 18 865	<u>29 088</u> 19 030

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 080</u> 19 284	<u>25 771</u> 20 085	<u>29 653</u> 19 586	<u>22 952</u> 19 058	<u>29 285</u> 19 224
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 282</u> 19 483	<u>25 981</u> 20 292	<u>29 858</u> 19 788	<u>23 152</u> 19 254	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 698</u> 19 893	<u>26 415</u> 20 719	<u>30 282</u> 20 205	<u>23 564</u> 19 660	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 104	<u>26 639</u> 20 940	<u>30 500</u> 20 420	<u>23 776</u> 19 869	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 080</u> 19 284	<u>25 771</u> 20 085	<u>29 653</u> 19 586	<u>22 952</u> 19 058	<u>29 285</u> 19 224
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 282</u> 19 483	<u>25 981</u> 20 292	<u>29 858</u> 19 788	<u>23 152</u> 19 254	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 686	<u>26 196</u> 20 504	<u>30 068</u> 19 994	<u>23 356</u> 19 455	<u>29 692</u> 19 624
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 104	<u>26 639</u> 20 940	<u>30 500</u> 20 420	<u>23 776</u> 19 869	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 133</u> 20 321	<u>26 868</u> 21 165	<u>30 723</u> 20 639	<u>23 993</u> 20 083	<u>30 335</u> 20 257
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 282</u> 19 483	<u>25 981</u> 20 292	<u>29 858</u> 19 788	<u>23 152</u> 19 254	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 686	<u>26 196</u> 20 504	<u>30 068</u> 19 994	<u>23 356</u> 19 455	<u>29 692</u> 19 624

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 698</u> 19 893	<u>26 415</u> 20 719	<u>30 282</u> 20 205	<u>23 564</u> 19 660	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 133</u> 20 321	<u>26 868</u> 21 165	<u>30 723</u> 20 639	<u>23 993</u> 20 083	<u>30 335</u> 20 257
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 357</u> 20 542	<u>27 102</u> 21 395	<u>30 951</u> 20 864	<u>24 215</u> 20 301	<u>30 559</u> 20 477
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 686	<u>26 196</u> 20 504	<u>30 068</u> 19 994	<u>23 356</u> 19 455	<u>29 692</u> 19 624
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 698</u> 19 893	<u>26 415</u> 20 719	<u>30 282</u> 20 205	<u>23 564</u> 19 660	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 104	<u>26 639</u> 20 940	<u>30 500</u> 20 420	<u>23 776</u> 19 869	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 357</u> 20 542	<u>27 102</u> 21 395	<u>30 951</u> 20 864	<u>24 215</u> 20 301	<u>30 559</u> 20 477
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 587</u> 20 767	<u>27 341</u> 21 630	<u>31 184</u> 21 093	<u>24 442</u> 20 524	<u>30 787</u> 20 703
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 236</u> 18 898	<u>25 948</u> 19 683	<u>29 011</u> 19 194	<u>22 409</u> 18 677	<u>28 650</u> 18 839
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 882</u> 19 089	<u>25 565</u> 19 882	<u>29 452</u> 19 388	<u>22 757</u> 18 865	<u>29 088</u> 19 030

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 080</u> 19 284	<u>25 771</u> 20 085	<u>29 653</u> 19 586	<u>22 952</u> 19 058	<u>29 285</u> 19 224
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 282</u> 19 483	<u>25 981</u> 20 292	<u>29 858</u> 19 788	<u>23 152</u> 19 254	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 698</u> 19 893	<u>26 415</u> 20 719	<u>30 282</u> 20 205	<u>23 564</u> 19 660	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 104	<u>26 639</u> 20 940	<u>30 500</u> 20 420	<u>23 776</u> 19 869	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 080</u> 19 284	<u>25 771</u> 20 085	<u>29 653</u> 19 586	<u>22 952</u> 19 058	<u>29 285</u> 19 224
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 282</u> 19 483	<u>25 981</u> 20 292	<u>29 858</u> 19 788	<u>23 152</u> 19 254	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 686	<u>26 196</u> 20 504	<u>30 068</u> 19 994	<u>23 356</u> 19 455	<u>29 692</u> 19 624
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 104	<u>26 639</u> 20 940	<u>30 500</u> 20 420	<u>23 776</u> 19 869	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 133</u> 20 321	<u>26 868</u> 21 165	<u>30 723</u> 20 639	<u>23 993</u> 20 083	<u>30 335</u> 20 257
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 282</u> 19 483	<u>25 981</u> 20 292	<u>29 858</u> 19 788	<u>23 152</u> 19 254	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 686	<u>26 196</u> 20 504	<u>30 068</u> 19 994	<u>23 356</u> 19 455	<u>29 692</u> 19 624

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 698</u> 19 893	<u>26 415</u> 20 719	<u>30 282</u> 20 205	<u>23 564</u> 19 660	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 133</u> 20 321	<u>26 868</u> 21 165	<u>30 723</u> 20 639	<u>23 993</u> 20 083	<u>30 335</u> 20 257
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 357</u> 20 542	<u>27 102</u> 21 395	<u>30 951</u> 20 864	<u>24 215</u> 20 301	<u>30 559</u> 20 477
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 488</u> 19 686	<u>26 196</u> 20 504	<u>30 068</u> 19 994	<u>23 356</u> 19 455	<u>29 692</u> 19 624
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 698</u> 19 893	<u>26 415</u> 20 719	<u>30 282</u> 20 205	<u>23 564</u> 19 660	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 104	<u>26 639</u> 20 940	<u>30 500</u> 20 420	<u>23 776</u> 19 869	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 357</u> 20 542	<u>27 102</u> 21 395	<u>30 951</u> 20 864	<u>24 215</u> 20 301	<u>30 559</u> 20 477
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 587</u> 20 767	<u>27 341</u> 21 630	<u>31 184</u> 21 093	<u>24 442</u> 20 524	<u>30 787</u> 20 703
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 589</u> 20 230	<u>27 507</u> 21 218	<u>30 534</u> 20 693	<u>23 721</u> 19 968	<u>29 739</u> 19 911
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 248</u> 20 434	<u>27 140</u> 21 433	<u>30 990</u> 20 902	<u>24 082</u> 20 170	<u>30 187</u> 20 112

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 460</u> 20 643	<u>27 362</u> 21 651	<u>31 207</u> 21 115	<u>24 291</u> 20 376	<u>30 396</u> 20 317
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 676</u> 20 856	<u>27 589</u> 21 875	<u>31 428</u> 21 333	<u>24 505</u> 20 586	<u>30 609</u> 20 527
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 123</u> 21 295	<u>28 057</u> 22 335	<u>31 884</u> 21 782	<u>24 945</u> 21 019	<u>31 048</u> 20 959
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 353</u> 21 521	<u>28 298</u> 22 573	<u>32 120</u> 22 014	<u>25 172</u> 21 243	<u>31 274</u> 21 182
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 460</u> 20 643	<u>27 362</u> 21 651	<u>31 207</u> 21 115	<u>24 291</u> 20 376	<u>30 396</u> 20 317
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 676</u> 20 856	<u>27 589</u> 21 875	<u>31 428</u> 21 333	<u>24 505</u> 20 586	<u>30 609</u> 20 527
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 897</u> 21 073	<u>27 821</u> 22 102	<u>31 654</u> 21 555	<u>24 723</u> 20 800	<u>30 826</u> 20 740
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 353</u> 21 521	<u>28 298</u> 22 573	<u>32 120</u> 22 014	<u>25 172</u> 21 243	<u>31 274</u> 21 182
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 588</u> 21 753	<u>28 545</u> 22 815	<u>32 360</u> 22 250	<u>25 404</u> 21 471	<u>31 506</u> 21 409
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 676</u> 20 856	<u>27 589</u> 21 875	<u>31 428</u> 21 333	<u>24 505</u> 20 586	<u>30 609</u> 20 527
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 897</u> 21 073	<u>27 821</u> 22 102	<u>31 654</u> 21 555	<u>24 723</u> 20 800	<u>30 826</u> 20 740

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 123</u> 21 295	<u>28 057</u> 22 335	<u>31 884</u> 21 782	<u>24 945</u> 21 019	<u>31 048</u> 20 959
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 588</u> 21 753	<u>28 545</u> 22 815	<u>32 360</u> 22 250	<u>25 404</u> 21 471	<u>31 506</u> 21 409
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 828</u> 21 989	<u>28 797</u> 23 063	<u>32 606</u> 22 492	<u>25 641</u> 21 705	<u>31 742</u> 21 642
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 897</u> 21 073	<u>27 821</u> 22 102	<u>31 654</u> 21 555	<u>24 723</u> 20 800	<u>30 826</u> 20 740
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 123</u> 21 295	<u>28 057</u> 22 335	<u>31 884</u> 21 782	<u>24 945</u> 21 019	<u>31 048</u> 20 959
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 353</u> 21 521	<u>28 298</u> 22 573	<u>32 120</u> 22 014	<u>25 172</u> 21 243	<u>31 274</u> 21 182
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 828</u> 21 989	<u>28 797</u> 23 063	<u>32 606</u> 22 492	<u>25 641</u> 21 705	<u>31 742</u> 21 642
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 074</u> 22 231	<u>29 054</u> 23 317	<u>32 857</u> 22 740	<u>25 884</u> 21 943	<u>31 984</u> 21 880
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 828</u> 21 989	<u>28 797</u> 23 063	<u>32 606</u> 22 492	<u>25 641</u> 21 705	<u>31 742</u> 21 642
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 074</u> 22 231	<u>29 054</u> 23 317	<u>32 857</u> 22 740	<u>25 884</u> 21 943	<u>31 984</u> 21 880
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 478	<u>29 318</u> 23 576	<u>33 114</u> 22 992	<u>26 131</u> 22 187	<u>32 231</u> 22 123

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 581</u> 22 730	<u>29 587</u> 23 841	<u>33 376</u> 23 251	<u>26 385</u> 22 436	<u>32 483</u> 22 372
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 112</u> 23 253	<u>30 144</u> 24 389	<u>33 919</u> 23 785	<u>26 909</u> 22 952	<u>33 006</u> 22 886
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 142</u> 21 758	<u>29 095</u> 22 781	<u>32 088</u> 22 223	<u>25 354</u> 21 576	<u>31 100</u> 21 250
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 817</u> 21 978	<u>28 744</u> 23 011	<u>32 560</u> 22 448	<u>25 732</u> 21 794	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 045</u> 22 203	<u>28 982</u> 23 246	<u>32 793</u> 22 677	<u>25 958</u> 22 016	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 515</u> 22 665	<u>29 474</u> 23 730	<u>33 273</u> 23 149	<u>26 424</u> 22 475	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 757</u> 22 904	<u>29 728</u> 23 980	<u>33 521</u> 23 393	<u>26 664</u> 22 711	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 817</u> 21 978	<u>28 744</u> 23 011	<u>32 560</u> 22 448	<u>25 732</u> 21 794	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 045</u> 22 203	<u>28 982</u> 23 246	<u>32 793</u> 22 677	<u>25 958</u> 22 016	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 277</u> 22 431	<u>29 226</u> 23 485	<u>33 031</u> 22 910	<u>26 188</u> 22 243	<u>32 011</u> 21 907

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 757</u> 22 904	<u>29 728</u> 23 980	<u>33 521</u> 23 393	<u>26 664</u> 22 711	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 005</u> 23 147	<u>29 987</u> 24 235	<u>33 774</u> 23 642	<u>26 910</u> 22 953	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 045</u> 22 203	<u>28 982</u> 23 246	<u>32 793</u> 22 677	<u>25 958</u> 22 016	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 277</u> 22 431	<u>29 226</u> 23 485	<u>33 031</u> 22 910	<u>26 188</u> 22 243	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 515</u> 22 665	<u>29 474</u> 23 730	<u>33 273</u> 23 149	<u>26 424</u> 22 475	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 005</u> 23 147	<u>29 987</u> 24 235	<u>33 774</u> 23 642	<u>26 910</u> 22 953	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 258</u> 23 396	<u>30 252</u> 24 495	<u>34 032</u> 23 896	<u>27 160</u> 23 200	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 005</u> 23 147	<u>29 987</u> 24 235	<u>33 774</u> 23 642	<u>26 910</u> 22 953	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 258</u> 23 396	<u>30 252</u> 24 495	<u>34 032</u> 23 896	<u>27 160</u> 23 200	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 516</u> 23 651	<u>30 522</u> 24 762	<u>34 296</u> 24 156	<u>27 417</u> 23 452	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 780</u> 23 910	<u>30 799</u> 25 034	<u>34 565</u> 24 421	<u>27 678</u> 23 710	<u>33 479</u> 23 352

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 326</u> 24 448	<u>31 370</u> 25 596	<u>35 123</u> 24 970	<u>28 220</u> 24 243	<u>34 012</u> 23 876
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 274</u> 23 856	<u>31 056</u> 24 711	<u>34 040</u> 24 144	<u>28 069</u> 24 247	<u>32 823</u> 22 946
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 970</u> 24 097	<u>30 724</u> 24 960	<u>34 531</u> 24 387	<u>28 473</u> 24 492	<u>33 303</u> 23 178
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 220</u> 24 343	<u>30 983</u> 25 215	<u>34 784</u> 24 636	<u>28 727</u> 24 742	<u>33 543</u> 23 415
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 735</u> 24 851	<u>31 517</u> 25 740	<u>35 306</u> 25 150	<u>29 251</u> 25 258	<u>34 039</u> 23 903
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 001</u> 25 112	<u>31 792</u> 26 011	<u>35 575</u> 25 414	<u>29 521</u> 25 523	<u>34 294</u> 24 154
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 970</u> 24 097	<u>30 724</u> 24 960	<u>34 531</u> 24 387	<u>28 473</u> 24 492	<u>33 303</u> 23 178
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 220</u> 24 343	<u>30 983</u> 25 215	<u>34 784</u> 24 636	<u>28 727</u> 24 742	<u>33 543</u> 23 415
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 475</u> 24 594	<u>31 247</u> 25 475	<u>35 042</u> 24 890	<u>28 987</u> 24 997	<u>33 788</u> 23 656
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 001</u> 25 112	<u>31 792</u> 26 011	<u>35 575</u> 25 414	<u>29 521</u> 25 523	<u>34 294</u> 24 154

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 272</u> 25 379	<u>32 073</u> 26 288	<u>35 849</u> 25 685	<u>29 797</u> 25 795	<u>34 555</u> 24 411
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 220</u> 24 343	<u>30 983</u> 25 215	<u>34 784</u> 24 636	<u>28 727</u> 24 742	<u>33 543</u> 23 415
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 475</u> 24 594	<u>31 247</u> 25 475	<u>35 042</u> 24 890	<u>28 987</u> 24 997	<u>33 788</u> 23 656
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 735</u> 24 851	<u>31 517</u> 25 740	<u>35 306</u> 25 150	<u>29 251</u> 25 258	<u>34 039</u> 23 903
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 272</u> 25 379	<u>32 073</u> 26 288	<u>35 849</u> 25 685	<u>29 797</u> 25 795	<u>34 555</u> 24 411
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 550</u> 25 652	<u>32 360</u> 26 571	<u>36 130</u> 25 961	<u>30 079</u> 26 072	<u>34 822</u> 24 674
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 272</u> 25 379	<u>32 073</u> 26 288	<u>35 849</u> 25 685	<u>29 797</u> 25 795	<u>34 555</u> 24 411
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 550</u> 25 652	<u>32 360</u> 26 571	<u>36 130</u> 25 961	<u>30 079</u> 26 072	<u>34 822</u> 24 674
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 833</u> 25 931	<u>32 654</u> 26 859	<u>36 417</u> 26 243	<u>30 367</u> 26 356	<u>35 094</u> 24 942
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 123</u> 26 216	<u>32 954</u> 27 155	<u>36 710</u> 26 531	<u>30 661</u> 26 645	<u>35 373</u> 25 216
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 721</u> 26 805	<u>33 574</u> 27 765	<u>37 315</u> 27 128	<u>31 269</u> 27 244	<u>35 949</u> 25 783

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 244</u> 25 795	<u>33 412</u> 27 030	<u>36 341</u> 26 409	<u>29 960</u> 26 109	<u>34 365</u> 24 464
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 960</u> 26 056	<u>33 104</u> 27 303	<u>36 856</u> 26 675	<u>30 384</u> 26 373	<u>34 860</u> 24 711
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>29 506</u> 26 593	<u>33 676</u> 27 866	<u>37 415</u> 27 225	<u>30 936</u> 26 916	<u>35 378</u> 25 221
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>29 787</u> 26 870	<u>33 971</u> 28 156	<u>37 703</u> 27 509	<u>31 221</u> 27 197	<u>35 645</u> 25 484
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>28 960</u> 26 056	<u>33 104</u> 27 303	<u>36 856</u> 26 675	<u>30 384</u> 26 373	<u>34 860</u> 24 711
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 230</u> 26 322	<u>33 387</u> 27 582	<u>37 132</u> 26 948	<u>30 657</u> 26 642	<u>35 117</u> 24 964
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>29 787</u> 26 870	<u>33 971</u> 28 156	<u>37 703</u> 27 509	<u>31 221</u> 27 197	<u>35 645</u> 25 484
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 074</u> 27 153	<u>34 272</u> 28 453	<u>37 997</u> 27 798	<u>31 512</u> 27 483	<u>35 918</u> 25 752
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 074</u> 27 153	<u>34 272</u> 28 453	<u>37 997</u> 27 798	<u>31 512</u> 27 483	<u>35 918</u> 25 752
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 368</u> 27 442	<u>34 580</u> 28 755	<u>38 297</u> 28 094	<u>31 809</u> 27 775	<u>36 196</u> 26 026

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 038	<u>35 215</u> 29 380	<u>38 918</u> 28 705	<u>32 423</u> 28 379	<u>36 771</u> 26 592
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 287</u> 28 346	<u>35 543</u> 29 703	<u>39 238</u> 29 020	<u>32 740</u> 28 691	<u>37 068</u> 26 884
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 244</u> 25 795	<u>33 412</u> 27 030	<u>36 341</u> 26 409	<u>29 960</u> 26 109	<u>34 365</u> 24 464
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 960</u> 26 056	<u>33 104</u> 27 303	<u>36 856</u> 26 675	<u>30 384</u> 26 373	<u>34 860</u> 24 711
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 506</u> 26 593	<u>33 676</u> 27 866	<u>37 415</u> 27 225	<u>30 936</u> 26 916	<u>35 378</u> 25 221
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 787</u> 26 870	<u>33 971</u> 28 156	<u>37 703</u> 27 509	<u>31 221</u> 27 197	<u>35 645</u> 25 484
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 960</u> 26 056	<u>33 104</u> 27 303	<u>36 856</u> 26 675	<u>30 384</u> 26 373	<u>34 860</u> 24 711
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 230</u> 26 322	<u>33 387</u> 27 582	<u>37 132</u> 26 948	<u>30 657</u> 26 642	<u>35 117</u> 24 964
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 787</u> 26 870	<u>33 971</u> 28 156	<u>37 703</u> 27 509	<u>31 221</u> 27 197	<u>35 645</u> 25 484
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 074</u> 27 153	<u>34 272</u> 28 453	<u>37 997</u> 27 798	<u>31 512</u> 27 483	<u>35 918</u> 25 752

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 074</u> 27 153	<u>34 272</u> 28 453	<u>37 997</u> 27 798	<u>31 512</u> 27 483	<u>35 918</u> 25 752
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 368</u> 27 442	<u>34 580</u> 28 755	<u>38 297</u> 28 094	<u>31 809</u> 27 775	<u>36 196</u> 26 026
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 038	<u>35 215</u> 29 380	<u>38 918</u> 28 705	<u>32 423</u> 28 379	<u>36 771</u> 26 592
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 287</u> 28 346	<u>35 543</u> 29 703	<u>39 238</u> 29 020	<u>32 740</u> 28 691	<u>37 068</u> 26 884
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 626</u> 28 140	<u>35 382</u> 28 969	<u>38 284</u> 28 321	<u>32 772</u> 28 877	<u>37 178</u> 27 232
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 366</u> 28 424	<u>35 094</u> 29 262	<u>38 818</u> 28 607	<u>33 225</u> 29 168	<u>37 701</u> 27 507
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 962</u> 29 010	<u>35 707</u> 29 865	<u>39 418</u> 29 197	<u>33 836</u> 29 770	<u>38 277</u> 28 074
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 269</u> 29 312	<u>36 024</u> 30 176	<u>39 727</u> 29 501	<u>34 151</u> 30 080	<u>38 574</u> 28 367
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 366</u> 28 424	<u>35 094</u> 29 262	<u>38 818</u> 28 607	<u>33 225</u> 29 168	<u>37 701</u> 27 507
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 661</u> 28 714	<u>35 398</u> 29 560	<u>39 115</u> 28 899	<u>33 527</u> 29 466	<u>37 986</u> 27 788

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 269</u> 29 312	<u>36 024</u> 30 176	<u>39 727</u> 29 501	<u>34 151</u> 30 080	<u>38 574</u> 28 367
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 582</u> 29 621	<u>36 346</u> 30 494	<u>40 042</u> 29 812	<u>34 472</u> 30 397	<u>38 878</u> 28 665
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 582</u> 29 621	<u>36 346</u> 30 494	<u>40 042</u> 29 812	<u>34 472</u> 30 397	<u>38 878</u> 28 665
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 902</u> 29 936	<u>36 676</u> 30 818	<u>40 364</u> 30 129	<u>34 801</u> 30 720	<u>39 187</u> 28 970
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 563</u> 30 587	<u>37 357</u> 31 488	<u>41 030</u> 30 784	<u>35 479</u> 31 388	<u>39 827</u> 29 600
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 905</u> 30 923	<u>37 708</u> 31 834	<u>41 373</u> 31 122	<u>35 830</u> 31 733	<u>40 158</u> 29 925
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 820</u> 31 283	<u>39 223</u> 32 750	<u>41 990</u> 31 969	<u>35 228</u> 31 294	<u>40 878</u> 30 875
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 592</u> 31 599	<u>38 974</u> 33 081	<u>42 562</u> 32 291	<u>35 705</u> 31 610	<u>41 439</u> 31 186
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 254</u> 32 251	<u>39 667</u> 33 763	<u>43 238</u> 32 957	<u>36 368</u> 32 262	<u>42 092</u> 31 829
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 595</u> 32 587	<u>40 025</u> 34 114	<u>43 587</u> 33 301	<u>36 709</u> 32 598	<u>42 429</u> 32 161

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 592</u> 31 599	<u>38 974</u> 33 081	<u>42 562</u> 32 291	<u>35 705</u> 31 610	<u>41 439</u> 31 186
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 920</u> 31 922	<u>39 317</u> 33 418	<u>42 896</u> 32 621	<u>36 033</u> 31 933	<u>41 762</u> 31 505
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 595</u> 32 587	<u>40 025</u> 34 114	<u>43 587</u> 33 301	<u>36 709</u> 32 598	<u>42 429</u> 32 161
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 944</u> 32 930	<u>40 390</u> 34 473	<u>43 943</u> 33 651	<u>37 058</u> 32 941	<u>42 773</u> 32 499
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 944</u> 32 930	<u>40 390</u> 34 473	<u>43 943</u> 33 651	<u>37 058</u> 32 941	<u>42 773</u> 32 499
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 300</u> 33 280	<u>40 762</u> 34 840	<u>44 307</u> 34 009	<u>37 414</u> 33 292	<u>43 124</u> 32 845
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 035</u> 34 003	<u>41 532</u> 35 598	<u>45 058</u> 34 748	<u>38 149</u> 34 016	<u>43 850</u> 33 559
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 414</u> 34 377	<u>41 929</u> 35 989	<u>45 446</u> 35 130	<u>38 529</u> 34 389	<u>44 224</u> 33 928
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 740</u> 33 173	<u>41 235</u> 34 730	<u>43 962</u> 33 909	<u>37 259</u> 33 293	<u>43 074</u> 33 036
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 531</u> 33 508	<u>41 006</u> 35 081	<u>44 554</u> 34 252	<u>37 757</u> 33 629	<u>43 657</u> 33 369

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 233</u> 34 199	<u>41 741</u> 35 804	<u>45 271</u> 34 958	<u>38 461</u> 34 323	<u>44 356</u> 34 057
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 595</u> 34 555	<u>42 120</u> 36 177	<u>45 641</u> 35 322	<u>38 825</u> 34 680	<u>44 716</u> 34 412
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 531</u> 33 508	<u>41 006</u> 35 081	<u>44 554</u> 34 252	<u>37 757</u> 33 629	<u>43 657</u> 33 369
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 879</u> 33 850	<u>41 370</u> 35 439	<u>44 909</u> 34 601	<u>38 105</u> 33 973	<u>44 003</u> 33 710
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 595</u> 34 555	<u>42 120</u> 36 177	<u>45 641</u> 35 322	<u>38 825</u> 34 680	<u>44 716</u> 34 412
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 965</u> 34 919	<u>42 507</u> 36 558	<u>46 019</u> 35 694	<u>39 195</u> 35 045	<u>45 084</u> 34 774
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 965</u> 34 919	<u>42 507</u> 36 558	<u>46 019</u> 35 694	<u>39 195</u> 35 045	<u>45 084</u> 34 774
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 342</u> 35 290	<u>42 902</u> 36 947	<u>46 405</u> 36 074	<u>39 574</u> 35 418	<u>45 460</u> 35 144
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 122</u> 36 058	<u>43 718</u> 37 750	<u>47 201</u> 36 858	<u>40 357</u> 36 188	<u>46 237</u> 35 908
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 524</u> 36 454	<u>44 140</u> 38 165	<u>47 613</u> 37 263	<u>40 761</u> 36 586	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>38 645</u> 35 048	<u>43 372</u> 36 833	<u>46 057</u> 35 971	<u>39 244</u> 35 247	<u>44 888</u> 34 821
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 456</u> 35 402	<u>43 165</u> 37 205	<u>46 670</u> 36 335	<u>39 762</u> 35 603	<u>45 490</u> 35 173
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 198</u> 36 132	<u>43 944</u> 37 972	<u>47 431</u> 37 084	<u>40 508</u> 36 337	<u>46 226</u> 35 898
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 580</u> 36 509	<u>44 346</u> 38 367	<u>47 823</u> 37 470	<u>40 892</u> 36 715	<u>46 606</u> 36 272
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 456</u> 35 402	<u>43 165</u> 37 205	<u>46 670</u> 36 335	<u>39 762</u> 35 603	<u>45 490</u> 35 173
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 823</u> 35 764	<u>43 550</u> 37 584	<u>47 046</u> 36 706	<u>40 131</u> 35 966	<u>45 854</u> 35 532
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 580</u> 36 509	<u>44 346</u> 38 367	<u>47 823</u> 37 470	<u>40 892</u> 36 715	<u>46 606</u> 36 272
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 970</u> 36 893	<u>44 756</u> 38 771	<u>48 224</u> 37 865	<u>41 285</u> 37 102	<u>46 994</u> 36 654
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 970</u> 36 893	<u>44 756</u> 38 771	<u>48 224</u> 37 865	<u>41 285</u> 37 102	<u>46 994</u> 36 654
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 369</u> 37 285	<u>45 175</u> 39 184	<u>48 633</u> 38 267	<u>41 686</u> 37 497	<u>47 390</u> 37 044
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>41 193</u> 38 096	<u>46 041</u> 40 036	<u>49 479</u> 39 099	<u>42 514</u> 38 312	<u>48 209</u> 37 849

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>41 618</u> 38 515	<u>46 488</u> 40 476	<u>49 915</u> 39 529	<u>42 942</u> 38 733	<u>48 631</u> 38 265
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 054</u> 16 750	<u>23 523</u> 17 296	<u>26 660</u> 16 880	<u>20 487</u> 16 785	<u>26 413</u> 16 638
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 768</u> 17 453	<u>24 128</u> 17 892	<u>27 244</u> 17 455	<u>21 157</u> 17 445	<u>27 259</u> 17 469
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 515</u> 18 188	<u>24 758</u> 18 512	<u>27 852</u> 18 053	<u>21 857</u> 18 134	<u>28 146</u> 18 343
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 153</u> 18 372	<u>24 363</u> 18 699	<u>28 281</u> 18 236	<u>22 200</u> 18 317	<u>28 578</u> 18 528
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 344</u> 18 560	<u>24 557</u> 18 890	<u>28 470</u> 18 422	<u>22 389</u> 18 504	<u>28 770</u> 18 717
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 538</u> 18 751	<u>24 754</u> 19 085	<u>28 663</u> 18 612	<u>22 583</u> 18 695	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 939</u> 19 146	<u>25 163</u> 19 486	<u>29 061</u> 19 003	<u>22 983</u> 19 088	<u>29 371</u> 19 308

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 146</u> 19 349	<u>25 373</u> 19 694	<u>29 267</u> 19 206	<u>23 189</u> 19 291	<u>29 580</u> 19 514
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 344</u> 18 560	<u>24 557</u> 18 890	<u>28 470</u> 18 422	<u>22 389</u> 18 504	<u>28 770</u> 18 717
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 538</u> 18 751	<u>24 754</u> 19 085	<u>28 663</u> 18 612	<u>22 583</u> 18 695	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 737</u> 18 946	<u>24 956</u> 19 283	<u>28 860</u> 18 806	<u>22 781</u> 18 890	<u>29 166</u> 19 107
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 146</u> 19 349	<u>25 373</u> 19 694	<u>29 267</u> 19 206	<u>23 189</u> 19 291	<u>29 580</u> 19 514
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 557	<u>25 588</u> 19 905	<u>29 476</u> 19 412	<u>23 400</u> 19 499	<u>29 793</u> 19 724
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 538</u> 18 751	<u>24 754</u> 19 085	<u>28 663</u> 18 612	<u>22 583</u> 18 695	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 737</u> 18 946	<u>24 956</u> 19 283	<u>28 860</u> 18 806	<u>22 781</u> 18 890	<u>29 166</u> 19 107
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 939</u> 19 146	<u>25 163</u> 19 486	<u>29 061</u> 19 003	<u>22 983</u> 19 088	<u>29 371</u> 19 308
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 557	<u>25 588</u> 19 905	<u>29 476</u> 19 412	<u>23 400</u> 19 499	<u>29 793</u> 19 724
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 574</u> 19 770	<u>25 808</u> 20 122	<u>29 691</u> 19 623	<u>23 616</u> 19 711	<u>30 011</u> 19 938

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 737</u> 18 946	<u>24 956</u> 19 283	<u>28 860</u> 18 806	<u>22 781</u> 18 890	<u>29 166</u> 19 107
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 939</u> 19 146	<u>25 163</u> 19 486	<u>29 061</u> 19 003	<u>22 983</u> 19 088	<u>29 371</u> 19 308
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 146</u> 19 349	<u>25 373</u> 19 694	<u>29 267</u> 19 206	<u>23 189</u> 19 291	<u>29 580</u> 19 514
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 574</u> 19 770	<u>25 808</u> 20 122	<u>29 691</u> 19 623	<u>23 616</u> 19 711	<u>30 011</u> 19 938
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 794</u> 19 987	<u>26 033</u> 20 343	<u>29 910</u> 19 839	<u>23 836</u> 19 927	<u>30 233</u> 20 157
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 125</u> 19 773	<u>26 348</u> 20 077	<u>29 401</u> 19 578	<u>23 461</u> 19 712	<u>29 990</u> 20 158
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 779</u> 19 972	<u>25 969</u> 20 280	<u>29 846</u> 19 776	<u>23 819</u> 19 912	<u>30 441</u> 20 362
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 986</u> 20 176	<u>26 179</u> 20 487	<u>30 051</u> 19 978	<u>24 026</u> 20 115	<u>30 652</u> 20 569
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 384	<u>26 394</u> 20 698	<u>30 260</u> 20 184	<u>24 237</u> 20 322	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 813	<u>26 836</u> 21 134	<u>30 692</u> 20 609	<u>24 671</u> 20 750	<u>31 312</u> 21 219

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 859</u> 21 035	<u>27 065</u> 21 359	<u>30 915</u> 20 828	<u>24 895</u> 20 971	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 986</u> 20 176	<u>26 179</u> 20 487	<u>30 051</u> 19 978	<u>24 026</u> 20 115	<u>30 652</u> 20 569
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 384	<u>26 394</u> 20 698	<u>30 260</u> 20 184	<u>24 237</u> 20 322	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 413</u> 20 597	<u>26 613</u> 20 914	<u>30 474</u> 20 394	<u>24 452</u> 20 534	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 859</u> 21 035	<u>27 065</u> 21 359	<u>30 915</u> 20 828	<u>24 895</u> 20 971	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 088</u> 21 261	<u>27 298</u> 21 588	<u>31 142</u> 21 052	<u>25 125</u> 21 196	<u>31 776</u> 21 675
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 384	<u>26 394</u> 20 698	<u>30 260</u> 20 184	<u>24 237</u> 20 322	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 413</u> 20 597	<u>26 613</u> 20 914	<u>30 474</u> 20 394	<u>24 452</u> 20 534	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 813	<u>26 836</u> 21 134	<u>30 692</u> 20 609	<u>24 671</u> 20 750	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 088</u> 21 261	<u>27 298</u> 21 588	<u>31 142</u> 21 052	<u>25 125</u> 21 196	<u>31 776</u> 21 675
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 323</u> 21 492	<u>27 537</u> 21 823	<u>31 375</u> 21 281	<u>25 359</u> 21 427	<u>32 015</u> 21 911

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 413</u> 20 597	<u>26 613</u> 20 914	<u>30 474</u> 20 394	<u>24 452</u> 20 534	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 813	<u>26 836</u> 21 134	<u>30 692</u> 20 609	<u>24 671</u> 20 750	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 859</u> 21 035	<u>27 065</u> 21 359	<u>30 915</u> 20 828	<u>24 895</u> 20 971	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 323</u> 21 492	<u>27 537</u> 21 823	<u>31 375</u> 21 281	<u>25 359</u> 21 427	<u>32 015</u> 21 911
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 563</u> 21 728	<u>27 780</u> 22 063	<u>31 612</u> 21 515	<u>25 598</u> 21 662	<u>32 260</u> 22 152
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 125</u> 19 773	<u>26 348</u> 20 077	<u>29 401</u> 19 578	<u>23 461</u> 19 712	<u>29 990</u> 20 158
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 779</u> 19 972	<u>25 969</u> 20 280	<u>29 846</u> 19 776	<u>23 819</u> 19 912	<u>30 441</u> 20 362
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 986</u> 20 176	<u>26 179</u> 20 487	<u>30 051</u> 19 978	<u>24 026</u> 20 115	<u>30 652</u> 20 569
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 384	<u>26 394</u> 20 698	<u>30 260</u> 20 184	<u>24 237</u> 20 322	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 813	<u>26 836</u> 21 134	<u>30 692</u> 20 609	<u>24 671</u> 20 750	<u>31 312</u> 21 219

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 859</u> 21 035	<u>27 065</u> 21 359	<u>30 915</u> 20 828	<u>24 895</u> 20 971	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 986</u> 20 176	<u>26 179</u> 20 487	<u>30 051</u> 19 978	<u>24 026</u> 20 115	<u>30 652</u> 20 569
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 384	<u>26 394</u> 20 698	<u>30 260</u> 20 184	<u>24 237</u> 20 322	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 413</u> 20 597	<u>26 613</u> 20 914	<u>30 474</u> 20 394	<u>24 452</u> 20 534	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 859</u> 21 035	<u>27 065</u> 21 359	<u>30 915</u> 20 828	<u>24 895</u> 20 971	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 088</u> 21 261	<u>27 298</u> 21 588	<u>31 142</u> 21 052	<u>25 125</u> 21 196	<u>31 776</u> 21 675
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 198</u> 20 384	<u>26 394</u> 20 698	<u>30 260</u> 20 184	<u>24 237</u> 20 322	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 413</u> 20 597	<u>26 613</u> 20 914	<u>30 474</u> 20 394	<u>24 452</u> 20 534	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 813	<u>26 836</u> 21 134	<u>30 692</u> 20 609	<u>24 671</u> 20 750	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 088</u> 21 261	<u>27 298</u> 21 588	<u>31 142</u> 21 052	<u>25 125</u> 21 196	<u>31 776</u> 21 675
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 323</u> 21 492	<u>27 537</u> 21 823	<u>31 375</u> 21 281	<u>25 359</u> 21 427	<u>32 015</u> 21 911

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 413</u> 20 597	<u>26 613</u> 20 914	<u>30 474</u> 20 394	<u>24 452</u> 20 534	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 634</u> 20 813	<u>26 836</u> 21 134	<u>30 692</u> 20 609	<u>24 671</u> 20 750	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 859</u> 21 035	<u>27 065</u> 21 359	<u>30 915</u> 20 828	<u>24 895</u> 20 971	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 323</u> 21 492	<u>27 537</u> 21 823	<u>31 375</u> 21 281	<u>25 359</u> 21 427	<u>32 015</u> 21 911
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 563</u> 21 728	<u>27 780</u> 22 063	<u>31 612</u> 21 515	<u>25 598</u> 21 662	<u>32 260</u> 22 152
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 513</u> 21 139	<u>27 939</u> 21 643	<u>30 954</u> 21 107	<u>24 810</u> 21 040	<u>31 155</u> 21 304
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 181</u> 21 352	<u>27 576</u> 21 861	<u>31 415</u> 21 320	<u>25 182</u> 21 252	<u>31 618</u> 21 520
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 402</u> 21 570	<u>27 802</u> 22 084	<u>31 636</u> 21 538	<u>25 402</u> 21 469	<u>31 841</u> 21 739
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 628</u> 21 792	<u>28 034</u> 22 312	<u>31 861</u> 21 760	<u>25 627</u> 21 691	<u>32 068</u> 21 963
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 094</u> 22 251	<u>28 511</u> 22 782	<u>32 327</u> 22 218	<u>26 091</u> 22 147	<u>32 538</u> 22 426

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 335</u> 22 488	<u>28 757</u> 23 024	<u>32 567</u> 22 454	<u>26 330</u> 22 383	<u>32 781</u> 22 664
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 402</u> 21 570	<u>27 802</u> 22 084	<u>31 636</u> 21 538	<u>25 402</u> 21 469	<u>31 841</u> 21 739
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 628</u> 21 792	<u>28 034</u> 22 312	<u>31 861</u> 21 760	<u>25 627</u> 21 691	<u>32 068</u> 21 963
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 859</u> 22 019	<u>28 270</u> 22 544	<u>32 092</u> 21 986	<u>25 856</u> 21 917	<u>32 301</u> 22 192
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 335</u> 22 488	<u>28 757</u> 23 024	<u>32 567</u> 22 454	<u>26 330</u> 22 383	<u>32 781</u> 22 664
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 580</u> 22 730	<u>29 009</u> 23 272	<u>32 812</u> 22 695	<u>26 575</u> 22 623	<u>33 028</u> 22 908
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 628</u> 21 792	<u>28 034</u> 22 312	<u>31 861</u> 21 760	<u>25 627</u> 21 691	<u>32 068</u> 21 963
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 859</u> 22 019	<u>28 270</u> 22 544	<u>32 092</u> 21 986	<u>25 856</u> 21 917	<u>32 301</u> 22 192
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 094</u> 22 251	<u>28 511</u> 22 782	<u>32 327</u> 22 218	<u>26 091</u> 22 147	<u>32 538</u> 22 426
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 580</u> 22 730	<u>29 009</u> 23 272	<u>32 812</u> 22 695	<u>26 575</u> 22 623	<u>33 028</u> 22 908
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 831</u> 22 977	<u>29 266</u> 23 525	<u>33 063</u> 22 942	<u>26 825</u> 22 869	<u>33 281</u> 23 157

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 859</u> 22 019	<u>28 270</u> 22 544	<u>32 092</u> 21 986	<u>25 856</u> 21 917	<u>32 301</u> 22 192
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 094</u> 22 251	<u>28 511</u> 22 782	<u>32 327</u> 22 218	<u>26 091</u> 22 147	<u>32 538</u> 22 426
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 335</u> 22 488	<u>28 757</u> 23 024	<u>32 567</u> 22 454	<u>26 330</u> 22 383	<u>32 781</u> 22 664
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 831</u> 22 977	<u>29 266</u> 23 525	<u>33 063</u> 22 942	<u>26 825</u> 22 869	<u>33 281</u> 23 157
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 088</u> 23 229	<u>29 528</u> 23 783	<u>33 319</u> 23 194	<u>27 080</u> 23 121	<u>33 540</u> 23 411
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 831</u> 22 977	<u>29 266</u> 23 525	<u>33 063</u> 22 942	<u>26 825</u> 22 869	<u>33 281</u> 23 157
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 088</u> 23 229	<u>29 528</u> 23 783	<u>33 319</u> 23 194	<u>27 080</u> 23 121	<u>33 540</u> 23 411
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 350</u> 23 487	<u>29 797</u> 24 047	<u>33 581</u> 23 452	<u>27 341</u> 23 378	<u>33 804</u> 23 672
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 618</u> 23 751	<u>30 071</u> 24 318	<u>33 849</u> 23 716	<u>27 608</u> 23 640	<u>34 074</u> 23 938
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 173</u> 24 297	<u>30 639</u> 24 877	<u>34 402</u> 24 261	<u>28 160</u> 24 184	<u>34 633</u> 24 488
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>26 105</u> 22 706	<u>29 558</u> 23 236	<u>32 540</u> 22 668	<u>26 487</u> 22 691	<u>32 611</u> 22 738
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 790</u> 22 936	<u>29 211</u> 23 471	<u>33 017</u> 22 897	<u>26 876</u> 22 920	<u>33 088</u> 22 967
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 027</u> 23 170	<u>29 454</u> 23 711	<u>33 254</u> 23 130	<u>27 114</u> 23 154	<u>33 326</u> 23 202
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 518</u> 23 652	<u>29 956</u> 24 205	<u>33 743</u> 23 612	<u>27 604</u> 23 636	<u>33 817</u> 23 685
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 771</u> 23 901	<u>30 215</u> 24 459	<u>33 996</u> 23 861	<u>27 856</u> 23 885	<u>34 071</u> 23 934
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 790</u> 22 936	<u>29 211</u> 23 471	<u>33 017</u> 22 897	<u>26 876</u> 22 920	<u>33 088</u> 22 967
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 027</u> 23 170	<u>29 454</u> 23 711	<u>33 254</u> 23 130	<u>27 114</u> 23 154	<u>33 326</u> 23 202
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 270</u> 23 408	<u>29 703</u> 23 955	<u>33 496</u> 23 369	<u>27 356</u> 23 393	<u>33 569</u> 23 441
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 771</u> 23 901	<u>30 215</u> 24 459	<u>33 996</u> 23 861	<u>27 856</u> 23 885	<u>34 071</u> 23 934
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 029</u> 24 155	<u>30 480</u> 24 720	<u>34 254</u> 24 114	<u>28 115</u> 24 139	<u>34 329</u> 24 189
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 027</u> 23 170	<u>29 454</u> 23 711	<u>33 254</u> 23 130	<u>27 114</u> 23 154	<u>33 326</u> 23 202

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 270</u> 23 408	<u>29 703</u> 23 955	<u>33 496</u> 23 369	<u>27 356</u> 23 393	<u>33 569</u> 23 441
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 518</u> 23 652	<u>29 956</u> 24 205	<u>33 743</u> 23 612	<u>27 604</u> 23 636	<u>33 817</u> 23 685
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 029</u> 24 155	<u>30 480</u> 24 720	<u>34 254</u> 24 114	<u>28 115</u> 24 139	<u>34 329</u> 24 189
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 293</u> 24 415	<u>30 750</u> 24 985	<u>34 517</u> 24 374	<u>28 378</u> 24 399	<u>34 594</u> 24 449
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 029</u> 24 155	<u>30 480</u> 24 720	<u>34 254</u> 24 114	<u>28 115</u> 24 139	<u>34 329</u> 24 189
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 293</u> 24 415	<u>30 750</u> 24 985	<u>34 517</u> 24 374	<u>28 378</u> 24 399	<u>34 594</u> 24 449
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 563</u> 24 681	<u>31 026</u> 25 257	<u>34 787</u> 24 639	<u>28 648</u> 24 664	<u>34 864</u> 24 715
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 838</u> 24 952	<u>31 308</u> 25 535	<u>35 062</u> 24 909	<u>28 923</u> 24 935	<u>35 140</u> 24 986
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 408</u> 25 513	<u>31 891</u> 26 108	<u>35 630</u> 25 469	<u>29 492</u> 25 495	<u>35 710</u> 25 548
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 287</u> 24 853	<u>31 558</u> 25 205	<u>34 530</u> 24 626	<u>29 265</u> 25 425	<u>34 455</u> 24 553

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 993</u> 25 104	<u>31 231</u> 25 460	<u>35 027</u> 24 875	<u>29 682</u> 25 682	<u>34 951</u> 24 801
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 253</u> 25 360	<u>31 495</u> 25 719	<u>35 285</u> 25 129	<u>29 948</u> 25 944	<u>35 208</u> 25 054
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 790</u> 25 889	<u>32 040</u> 26 255	<u>35 817</u> 25 653	<u>30 497</u> 26 484	<u>35 739</u> 25 576
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 067</u> 26 161	<u>32 320</u> 26 532	<u>36 091</u> 25 923	<u>30 781</u> 26 763	<u>36 012</u> 25 845
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 993</u> 25 104	<u>31 231</u> 25 460	<u>35 027</u> 24 875	<u>29 682</u> 25 682	<u>34 951</u> 24 801
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 253</u> 25 360	<u>31 495</u> 25 719	<u>35 285</u> 25 129	<u>29 948</u> 25 944	<u>35 208</u> 25 054
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 519</u> 25 622	<u>31 765</u> 25 984	<u>35 548</u> 25 388	<u>30 220</u> 26 211	<u>35 471</u> 25 312
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 067</u> 26 161	<u>32 320</u> 26 532	<u>36 091</u> 25 923	<u>30 781</u> 26 763	<u>36 012</u> 25 845
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 350</u> 26 440	<u>32 607</u> 26 814	<u>36 371</u> 26 198	<u>31 070</u> 27 048	<u>36 291</u> 26 120
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 253</u> 25 360	<u>31 495</u> 25 719	<u>35 285</u> 25 129	<u>29 948</u> 25 944	<u>35 208</u> 25 054
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 519</u> 25 622	<u>31 765</u> 25 984	<u>35 548</u> 25 388	<u>30 220</u> 26 211	<u>35 471</u> 25 312

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 790</u> 25 889	<u>32 040</u> 26 255	<u>35 817</u> 25 653	<u>30 497</u> 26 484	<u>35 739</u> 25 576
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 350</u> 26 440	<u>32 607</u> 26 814	<u>36 371</u> 26 198	<u>31 070</u> 27 048	<u>36 291</u> 26 120
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 639</u> 26 724	<u>32 900</u> 27 102	<u>36 657</u> 26 480	<u>31 365</u> 27 339	<u>36 577</u> 26 401
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 350</u> 26 440	<u>32 607</u> 26 814	<u>36 371</u> 26 198	<u>31 070</u> 27 048	<u>36 291</u> 26 120
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 639</u> 26 724	<u>32 900</u> 27 102	<u>36 657</u> 26 480	<u>31 365</u> 27 339	<u>36 577</u> 26 401
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 934</u> 27 014	<u>33 199</u> 27 397	<u>36 950</u> 26 768	<u>31 667</u> 27 636	<u>36 868</u> 26 688
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 311	<u>33 505</u> 27 698	<u>37 249</u> 27 062	<u>31 976</u> 27 940	<u>37 166</u> 26 981
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 859</u> 27 925	<u>34 138</u> 28 320	<u>37 867</u> 27 670	<u>32 614</u> 28 567	<u>37 782</u> 27 587
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 307</u> 26 842	<u>33 961</u> 27 571	<u>36 877</u> 26 937	<u>31 209</u> 27 339	<u>36 105</u> 26 177
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 034</u> 27 113	<u>33 659</u> 27 849	<u>37 398</u> 27 209	<u>31 646</u> 27 615	<u>36 618</u> 26 441

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 602</u> 27 672	<u>34 242</u> 28 423	<u>37 968</u> 27 770	<u>32 225</u> 28 184	<u>37 172</u> 26 986
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 895</u> 27 960	<u>34 543</u> 28 719	<u>38 262</u> 28 059	<u>32 523</u> 28 478	<u>37 457</u> 27 267
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 034</u> 27 113	<u>33 659</u> 27 849	<u>37 398</u> 27 209	<u>31 646</u> 27 615	<u>36 618</u> 26 441
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 315</u> 27 390	<u>33 948</u> 28 133	<u>37 680</u> 27 486	<u>31 932</u> 27 897	<u>36 892</u> 26 711
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 895</u> 27 960	<u>34 543</u> 28 719	<u>38 262</u> 28 059	<u>32 523</u> 28 478	<u>37 457</u> 27 267
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 194</u> 28 254	<u>34 850</u> 29 022	<u>38 562</u> 28 354	<u>32 827</u> 28 778	<u>37 749</u> 27 555
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 194</u> 28 254	<u>34 850</u> 29 022	<u>38 562</u> 28 354	<u>32 827</u> 28 778	<u>37 749</u> 27 555
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 499</u> 28 555	<u>35 164</u> 29 330	<u>38 868</u> 28 656	<u>33 138</u> 29 084	<u>38 047</u> 27 848
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 130</u> 29 176	<u>35 812</u> 29 968	<u>39 501</u> 29 279	<u>33 781</u> 29 716	<u>38 662</u> 28 453
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 456</u> 29 496	<u>36 147</u> 30 297	<u>39 828</u> 29 601	<u>34 113</u> 30 043	<u>38 980</u> 28 766
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>30 307</u> 26 842	<u>33 961</u> 27 571	<u>36 877</u> 26 937	<u>31 209</u> 27 339	<u>36 105</u> 26 177
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 745</u> 29 241	<u>35 971</u> 29 549	<u>38 859</u> 28 887	<u>34 089</u> 30 173	<u>39 114</u> 29 138
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>32 497</u> 29 537	<u>35 689</u> 29 847	<u>39 400</u> 29 179	<u>34 554</u> 30 477	<u>39 657</u> 29 433
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 115</u> 30 146	<u>36 314</u> 30 462	<u>40 011</u> 29 781	<u>35 193</u> 31 106	<u>40 274</u> 30 040
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 434</u> 30 460	<u>36 637</u> 30 780	<u>40 326</u> 30 091	<u>35 522</u> 31 430	<u>40 592</u> 30 352
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>32 497</u> 29 537	<u>35 689</u> 29 847	<u>39 400</u> 29 179	<u>34 554</u> 30 477	<u>39 657</u> 29 433
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 803</u> 29 838	<u>35 999</u> 30 152	<u>39 702</u> 29 477	<u>34 870</u> 30 788	<u>39 962</u> 29 733
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 434</u> 30 460	<u>36 637</u> 30 780	<u>40 326</u> 30 091	<u>35 522</u> 31 430	<u>40 592</u> 30 352
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 760</u> 30 781	<u>36 966</u> 31 104	<u>40 648</u> 30 408	<u>35 858</u> 31 761	<u>40 916</u> 30 672
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 760</u> 30 781	<u>36 966</u> 31 104	<u>40 648</u> 30 408	<u>35 858</u> 31 761	<u>40 916</u> 30 672

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 093</u> 31 108	<u>37 302</u> 31 435	<u>40 977</u> 30 731	<u>36 201</u> 32 099	<u>41 248</u> 30 998
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 780</u> 31 784	<u>37 996</u> 32 118	<u>41 655</u> 31 399	<u>36 910</u> 32 796	<u>41 933</u> 31 672
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 135</u> 32 133	<u>38 355</u> 32 471	<u>42 006</u> 31 744	<u>37 277</u> 33 157	<u>42 286</u> 32 020
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 059</u> 32 503	<u>39 889</u> 33 405	<u>42 639</u> 32 608	<u>36 669</u> 32 712	<u>43 074</u> 33 036
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 844</u> 32 831	<u>39 647</u> 33 742	<u>43 218</u> 32 937	<u>37 161</u> 33 043	<u>43 657</u> 33 369
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 532</u> 33 508	<u>40 353</u> 34 438	<u>43 908</u> 33 616	<u>37 853</u> 33 724	<u>44 356</u> 34 057
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 886</u> 33 857	<u>40 718</u> 34 797	<u>44 264</u> 33 967	<u>38 210</u> 34 075	<u>44 716</u> 34 412
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 844</u> 32 831	<u>39 647</u> 33 742	<u>43 218</u> 32 937	<u>37 161</u> 33 043	<u>43 657</u> 33 369
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 184</u> 33 166	<u>39 996</u> 34 087	<u>43 559</u> 33 273	<u>37 503</u> 33 380	<u>44 003</u> 33 710
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 886</u> 33 857	<u>40 718</u> 34 797	<u>44 264</u> 33 967	<u>38 210</u> 34 075	<u>44 716</u> 34 412

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 248</u> 34 214	<u>41 090</u> 35 163	<u>44 627</u> 34 324	<u>38 574</u> 34 434	<u>45 084</u> 34 774
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 248</u> 34 214	<u>41 090</u> 35 163	<u>44 627</u> 34 324	<u>38 574</u> 34 434	<u>45 084</u> 34 774
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 578	<u>41 470</u> 35 537	<u>44 998</u> 34 689	<u>38 947</u> 34 800	<u>45 460</u> 35 144
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 382</u> 35 329	<u>42 255</u> 36 310	<u>45 764</u> 35 443	<u>39 715</u> 35 557	<u>46 237</u> 35 908
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 776</u> 35 718	<u>42 660</u> 36 709	<u>46 160</u> 35 833	<u>40 112</u> 35 948	<u>46 637</u> 36 303
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 055</u> 34 468	<u>41 941</u> 35 424	<u>44 651</u> 34 588	<u>38 791</u> 34 801	<u>45 424</u> 35 348
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 860</u> 34 816	<u>41 719</u> 35 782	<u>45 250</u> 34 937	<u>39 304</u> 35 153	<u>46 030</u> 35 705
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 590</u> 35 534	<u>42 469</u> 36 520	<u>45 981</u> 35 657	<u>40 041</u> 35 877	<u>46 778</u> 36 441
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 966</u> 35 904	<u>42 855</u> 36 900	<u>46 359</u> 36 029	<u>40 421</u> 36 251	<u>47 164</u> 36 821
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 860</u> 34 816	<u>41 719</u> 35 782	<u>45 250</u> 34 937	<u>39 304</u> 35 153	<u>46 030</u> 35 705

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 221</u> 35 171	<u>42 090</u> 36 147	<u>45 612</u> 35 294	<u>39 669</u> 35 511	<u>46 400</u> 36 070
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 966</u> 35 904	<u>42 855</u> 36 900	<u>46 359</u> 36 029	<u>40 421</u> 36 251	<u>47 164</u> 36 821
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 350</u> 36 282	<u>43 250</u> 37 289	<u>46 744</u> 36 408	<u>40 808</u> 36 633	<u>47 558</u> 37 209
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 350</u> 36 282	<u>43 250</u> 37 289	<u>46 744</u> 36 408	<u>40 808</u> 36 633	<u>47 558</u> 37 209
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 742</u> 36 668	<u>43 653</u> 37 685	<u>47 138</u> 36 795	<u>41 204</u> 37 022	<u>47 960</u> 37 604
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 552</u> 37 465	<u>44 485</u> 38 505	<u>47 950</u> 37 595	<u>42 022</u> 37 827	<u>48 790</u> 38 422
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 970</u> 37 877	<u>44 915</u> 38 928	<u>48 370</u> 38 008	<u>42 444</u> 38 243	<u>49 219</u> 38 844
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 033</u> 36 414	<u>44 120</u> 37 569	<u>46 788</u> 36 691	<u>40 861</u> 36 838	<u>47 365</u> 37 259
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>39 858</u> 36 782	<u>43 921</u> 37 949	<u>47 408</u> 37 061	<u>41 395</u> 37 210	<u>47 991</u> 37 635
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 628</u> 37 540	<u>44 716</u> 38 731	<u>48 184</u> 37 826	<u>42 174</u> 37 977	<u>48 779</u> 38 411

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 026</u> 37 931	<u>45 125</u> 39 135	<u>48 585</u> 38 220	<u>42 576</u> 38 373	<u>49 186</u> 38 811
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>39 858</u> 36 782	<u>43 921</u> 37 949	<u>47 408</u> 37 061	<u>41 395</u> 37 210	<u>47 991</u> 37 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 239</u> 37 157	<u>44 314</u> 38 336	<u>47 792</u> 37 440	<u>41 781</u> 37 590	<u>48 381</u> 38 019
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 026</u> 37 931	<u>45 125</u> 39 135	<u>48 585</u> 38 220	<u>42 576</u> 38 373	<u>49 186</u> 38 811
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>41 431</u> 38 331	<u>45 544</u> 39 547	<u>48 993</u> 38 622	<u>42 987</u> 38 777	<u>49 601</u> 39 220
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>41 431</u> 38 331	<u>45 544</u> 39 547	<u>48 993</u> 38 622	<u>42 987</u> 38 777	<u>49 601</u> 39 220
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 845</u> 38 738	<u>45 971</u> 39 967	<u>49 411</u> 39 033	<u>43 406</u> 39 190	<u>50 025</u> 39 637
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>42 701</u> 39 581	<u>46 854</u> 40 836	<u>50 273</u> 39 881	<u>44 271</u> 40 041	<u>50 900</u> 40 499
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 143</u> 40 016	<u>47 310</u> 41 285	<u>50 718</u> 40 320	<u>44 719</u> 40 481	<u>51 353</u> 40 944

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 829</u> 16 572	<u>25 308</u> 15 549	<u>25 308</u> 15 549	<u>25 308</u> 15 549	<u>25 308</u> 15 549
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 402</u> 17 137	<u>26 098</u> 16 327	<u>26 098</u> 16 327	<u>26 098</u> 16 327	<u>26 098</u> 16 327
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 999</u> 17 725	<u>26 927</u> 17 143	<u>26 927</u> 17 143	<u>26 927</u> 17 143	<u>26 927</u> 17 143
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 335</u> 17 904	<u>27 347</u> 17 316	<u>27 347</u> 17 316	<u>27 347</u> 17 316	<u>27 347</u> 17 316
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 520</u> 18 086	<u>27 526</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 710</u> 18 273	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 101</u> 18 657	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 302</u> 18 856	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 520</u> 18 086	<u>27 526</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 710</u> 18 273	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 903</u> 18 463	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 302</u> 18 856	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 508</u> 19 059	<u>28 482</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 710</u> 18 273	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 903</u> 18 463	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 101</u> 18 657	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 508</u> 19 059	<u>28 482</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 719</u> 19 266	<u>28 685</u> 18 634	<u>28 685</u> 18 634	<u>28 685</u> 18 634	<u>28 685</u> 18 634
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 903</u> 18 463	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 101</u> 18 657	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 302</u> 18 856	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 719</u> 19 266	<u>28 685</u> 18 634	<u>28 685</u> 18 634	<u>28 685</u> 18 634	<u>28 685</u> 18 634
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 934</u> 19 478	<u>28 893</u> 18 838	<u>28 893</u> 18 838	<u>28 893</u> 18 838	<u>28 893</u> 18 838
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 622</u> 19 322	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 974</u> 19 517	<u>29 088</u> 19 030	<u>29 088</u> 19 030	<u>29 088</u> 19 030	<u>29 088</u> 19 030
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 176</u> 19 716	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 383</u> 19 919	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 809</u> 20 339	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 029</u> 20 555	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 176</u> 19 716	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 383</u> 19 919	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 594</u> 20 127	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 029</u> 20 555	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 253</u> 20 776	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 383</u> 19 919	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 594</u> 20 127	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 809</u> 20 339	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 253</u> 20 776	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 483</u> 21 002	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 594</u> 20 127	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 809</u> 20 339	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 029</u> 20 555	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 483</u> 21 002	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 717</u> 21 233	<u>30 787</u> 20 703	<u>30 787</u> 20 703	<u>30 787</u> 20 703	<u>30 787</u> 20 703
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 622</u> 19 322	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 974</u> 19 517	<u>29 088</u> 19 030	<u>29 088</u> 19 030	<u>29 088</u> 19 030	<u>29 088</u> 19 030
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 176</u> 19 716	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>26 383</u> 19 919	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 809</u> 20 339	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 029</u> 20 555	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 176</u> 19 716	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224	<u>29 285</u> 19 224
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 383</u> 19 919	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 594</u> 20 127	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 029</u> 20 555	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 253</u> 20 776	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 383</u> 19 919	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422	<u>29 486</u> 19 422
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 594</u> 20 127	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 809</u> 20 339	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 253</u> 20 776	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 483</u> 21 002	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 594</u> 20 127	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624	<u>29 692</u> 19 624

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 809</u> 20 339	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 029</u> 20 555	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 483</u> 21 002	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477	<u>30 559</u> 20 477
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 717</u> 21 233	<u>30 787</u> 20 703	<u>30 787</u> 20 703	<u>30 787</u> 20 703	<u>30 787</u> 20 703
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 988</u> 20 667	<u>29 739</u> 19 911	<u>29 739</u> 19 911	<u>29 739</u> 19 911	<u>29 739</u> 19 911
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 354</u> 20 875	<u>30 187</u> 20 112	<u>30 187</u> 20 112	<u>30 187</u> 20 112	<u>30 187</u> 20 112
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 570</u> 21 088	<u>30 396</u> 20 317	<u>30 396</u> 20 317	<u>30 396</u> 20 317	<u>30 396</u> 20 317
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 791</u> 21 306	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 247</u> 21 754	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 482</u> 21 986	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 570</u> 21 088	<u>30 396</u> 20 317	<u>30 396</u> 20 317	<u>30 396</u> 20 317	<u>30 396</u> 20 317
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 791</u> 21 306	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 017</u> 21 528	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 482</u> 21 986	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 722</u> 22 222	<u>31 506</u> 21 409	<u>31 506</u> 21 409	<u>31 506</u> 21 409	<u>31 506</u> 21 409
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 791</u> 21 306	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527	<u>30 609</u> 20 527
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 017</u> 21 528	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 247</u> 21 754	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 722</u> 22 222	<u>31 506</u> 21 409	<u>31 506</u> 21 409	<u>31 506</u> 21 409	<u>31 506</u> 21 409
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 968</u> 22 464	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 017</u> 21 528	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740	<u>30 826</u> 20 740

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 247</u> 21 754	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959	<u>31 048</u> 20 959
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 482</u> 21 986	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182	<u>31 274</u> 21 182
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 968</u> 22 464	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 219</u> 22 710	<u>31 984</u> 21 880	<u>31 984</u> 21 880	<u>31 984</u> 21 880	<u>31 984</u> 21 880
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 968</u> 22 464	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642	<u>31 742</u> 21 642
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 219</u> 22 710	<u>31 984</u> 21 880	<u>31 984</u> 21 880	<u>31 984</u> 21 880	<u>31 984</u> 21 880
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 475</u> 22 963	<u>32 231</u> 22 123	<u>32 231</u> 22 123	<u>32 231</u> 22 123	<u>32 231</u> 22 123
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 737</u> 23 221	<u>32 483</u> 22 372	<u>32 483</u> 22 372	<u>32 483</u> 22 372	<u>32 483</u> 22 372
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 279</u> 23 755	<u>33 006</u> 22 886	<u>33 006</u> 22 886	<u>33 006</u> 22 886	<u>33 006</u> 22 886
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 600</u> 22 253	<u>31 100</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 982</u> 22 477	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 215</u> 22 707	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 696</u> 23 180	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 943</u> 23 424	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 982</u> 22 477	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 215</u> 22 707	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 453</u> 22 941	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 943</u> 23 424	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 197</u> 23 673	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 215</u> 22 707	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 453</u> 22 941	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 696</u> 23 180	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 197</u> 23 673	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 455</u> 23 928	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 197</u> 23 673	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 455</u> 23 928	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 719</u> 24 188	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 990</u> 24 453	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 548</u> 25 003	<u>34 012</u> 23 876	<u>34 012</u> 23 876	<u>34 012</u> 23 876	<u>34 012</u> 23 876
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 231</u> 24 842	<u>32 823</u> 22 946	<u>32 823</u> 22 946	<u>32 823</u> 22 946	<u>32 823</u> 22 946
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 639</u> 25 093	<u>33 303</u> 23 178	<u>33 303</u> 23 178	<u>33 303</u> 23 178	<u>33 303</u> 23 178

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>31 899</u> 25 349	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 436</u> 25 877	<u>34 039</u> 23 903	<u>34 039</u> 23 903	<u>34 039</u> 23 903	<u>34 039</u> 23 903
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 713</u> 26 149	<u>34 294</u> 24 154	<u>34 294</u> 24 154	<u>34 294</u> 24 154	<u>34 294</u> 24 154
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 639</u> 25 093	<u>33 303</u> 23 178	<u>33 303</u> 23 178	<u>33 303</u> 23 178	<u>33 303</u> 23 178
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>31 899</u> 25 349	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 165</u> 25 610	<u>33 788</u> 23 656	<u>33 788</u> 23 656	<u>33 788</u> 23 656	<u>33 788</u> 23 656
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 713</u> 26 149	<u>34 294</u> 24 154	<u>34 294</u> 24 154	<u>34 294</u> 24 154	<u>34 294</u> 24 154
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 995</u> 26 428	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>31 899</u> 25 349	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415	<u>33 543</u> 23 415
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 165</u> 25 610	<u>33 788</u> 23 656	<u>33 788</u> 23 656	<u>33 788</u> 23 656	<u>33 788</u> 23 656
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 436</u> 25 877	<u>34 039</u> 23 903	<u>34 039</u> 23 903	<u>34 039</u> 23 903	<u>34 039</u> 23 903

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 995</u> 26 428	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 284</u> 26 712	<u>34 822</u> 24 674	<u>34 822</u> 24 674	<u>34 822</u> 24 674	<u>34 822</u> 24 674
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 995</u> 26 428	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 284</u> 26 712	<u>34 822</u> 24 674	<u>34 822</u> 24 674	<u>34 822</u> 24 674	<u>34 822</u> 24 674
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 579</u> 27 002	<u>35 094</u> 24 942	<u>35 094</u> 24 942	<u>35 094</u> 24 942	<u>35 094</u> 24 942
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 27 299	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216	<u>35 373</u> 25 216
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 504</u> 27 912	<u>35 949</u> 25 783	<u>35 949</u> 25 783	<u>35 949</u> 25 783	<u>35 949</u> 25 783
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 256</u> 26 835	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 685</u> 27 106	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 253</u> 27 665	<u>35 378</u> 25 221	<u>35 378</u> 25 221	<u>35 378</u> 25 221	<u>35 378</u> 25 221

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 545</u> 27 953	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 685</u> 27 106	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>33 966</u> 27 383	<u>35 117</u> 24 964	<u>35 117</u> 24 964	<u>35 117</u> 24 964	<u>35 117</u> 24 964
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 545</u> 27 953	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>34 844</u> 28 248	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>34 844</u> 28 248	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 150</u> 28 548	<u>36 196</u> 26 026	<u>36 196</u> 26 026	<u>36 196</u> 26 026	<u>36 196</u> 26 026
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 780</u> 29 169	<u>36 771</u> 26 592	<u>36 771</u> 26 592	<u>36 771</u> 26 592	<u>36 771</u> 26 592
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 106</u> 29 489	<u>37 068</u> 26 884	<u>37 068</u> 26 884	<u>37 068</u> 26 884	<u>37 068</u> 26 884
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>33 256</u> 26 835	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 685</u> 27 106	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>34 253</u> 27 665	<u>35 378</u> 25 221	<u>35 378</u> 25 221	<u>35 378</u> 25 221	<u>35 378</u> 25 221
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>34 545</u> 27 953	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 685</u> 27 106	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 966</u> 27 383	<u>35 117</u> 24 964	<u>35 117</u> 24 964	<u>35 117</u> 24 964	<u>35 117</u> 24 964
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>34 545</u> 27 953	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484	<u>35 645</u> 25 484
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 844</u> 28 248	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 844</u> 28 248	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752	<u>35 918</u> 25 752
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 150</u> 28 548	<u>36 196</u> 26 026	<u>36 196</u> 26 026	<u>36 196</u> 26 026	<u>36 196</u> 26 026
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 780</u> 29 169	<u>36 771</u> 26 592	<u>36 771</u> 26 592	<u>36 771</u> 26 592	<u>36 771</u> 26 592
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 106</u> 29 489	<u>37 068</u> 26 884	<u>37 068</u> 26 884	<u>37 068</u> 26 884	<u>37 068</u> 26 884

212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 086</u> 29 621	<u>37 178</u> 27 232	<u>37 178</u> 27 232	<u>37 178</u> 27 232	<u>37 178</u> 27 232
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 543</u> 29 920	<u>37 701</u> 27 507	<u>37 701</u> 27 507	<u>37 701</u> 27 507	<u>37 701</u> 27 507
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 170</u> 30 537	<u>38 277</u> 28 074	<u>38 277</u> 28 074	<u>38 277</u> 28 074	<u>38 277</u> 28 074
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 493</u> 30 855	<u>38 574</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 543</u> 29 920	<u>37 701</u> 27 507	<u>37 701</u> 27 507	<u>37 701</u> 27 507	<u>37 701</u> 27 507
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 853</u> 30 225	<u>37 986</u> 27 788	<u>37 986</u> 27 788	<u>37 986</u> 27 788	<u>37 986</u> 27 788
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 493</u> 30 855	<u>38 574</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 823</u> 31 180	<u>38 878</u> 28 665	<u>38 878</u> 28 665	<u>38 878</u> 28 665	<u>38 878</u> 28 665
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 823</u> 31 180	<u>38 878</u> 28 665	<u>38 878</u> 28 665	<u>38 878</u> 28 665	<u>38 878</u> 28 665
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 160</u> 31 511	<u>39 187</u> 28 970	<u>39 187</u> 28 970	<u>39 187</u> 28 970	<u>39 187</u> 28 970

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 856</u> 32 196	<u>39 827</u> 29 600	<u>39 827</u> 29 600	<u>39 827</u> 29 600	<u>39 827</u> 29 600
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 216</u> 32 550	<u>40 158</u> 29 925	<u>40 158</u> 29 925	<u>40 158</u> 29 925	<u>40 158</u> 29 925
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 074</u> 32 562	<u>40 878</u> 30 875	<u>40 878</u> 30 875	<u>40 878</u> 30 875	<u>40 878</u> 30 875
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 562</u> 32 891	<u>41 439</u> 31 186	<u>41 439</u> 31 186	<u>41 439</u> 31 186	<u>41 439</u> 31 186
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 251</u> 33 569	<u>42 092</u> 31 829	<u>42 092</u> 31 829	<u>42 092</u> 31 829	<u>42 092</u> 31 829
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 606</u> 33 919	<u>42 429</u> 32 161	<u>42 429</u> 32 161	<u>42 429</u> 32 161	<u>42 429</u> 32 161
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 562</u> 32 891	<u>41 439</u> 31 186	<u>41 439</u> 31 186	<u>41 439</u> 31 186	<u>41 439</u> 31 186
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 903</u> 33 227	<u>41 762</u> 31 505	<u>41 762</u> 31 505	<u>41 762</u> 31 505	<u>41 762</u> 31 505
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 606</u> 33 919	<u>42 429</u> 32 161	<u>42 429</u> 32 161	<u>42 429</u> 32 161	<u>42 429</u> 32 161
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 969</u> 34 276	<u>42 773</u> 32 499	<u>42 773</u> 32 499	<u>42 773</u> 32 499	<u>42 773</u> 32 499

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 969</u> 34 276	<u>42 773</u> 32 499	<u>42 773</u> 32 499	<u>42 773</u> 32 499	<u>42 773</u> 32 499
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 339</u> 34 640	<u>43 124</u> 32 845	<u>43 124</u> 32 845	<u>43 124</u> 32 845	<u>43 124</u> 32 845
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 105</u> 35 394	<u>43 850</u> 33 559	<u>43 850</u> 33 559	<u>43 850</u> 33 559	<u>43 850</u> 33 559
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 500</u> 35 782	<u>44 224</u> 33 928	<u>44 224</u> 33 928	<u>44 224</u> 33 928	<u>44 224</u> 33 928
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>41 390</u> 34 841	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 901</u> 35 193	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 638</u> 35 919	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 019</u> 36 293	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 901</u> 35 193	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 266</u> 35 552	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 019</u> 36 293	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 407</u> 36 675	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 407</u> 36 675	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 803</u> 37 065	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 622</u> 37 871	<u>46 237</u> 35 908	<u>46 237</u> 35 908	<u>46 237</u> 35 908	<u>46 237</u> 35 908
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 045</u> 38 287	<u>46 637</u> 36 303	<u>46 637</u> 36 303	<u>46 637</u> 36 303	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 600</u> 37 017	<u>44 888</u> 34 821	<u>44 888</u> 34 821	<u>44 888</u> 34 821	<u>44 888</u> 34 821
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 134</u> 37 391	<u>45 490</u> 35 173	<u>45 490</u> 35 173	<u>45 490</u> 35 173	<u>45 490</u> 35 173
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 917</u> 38 162	<u>46 226</u> 35 898	<u>46 226</u> 35 898	<u>46 226</u> 35 898	<u>46 226</u> 35 898
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 321</u> 38 559	<u>46 606</u> 36 272	<u>46 606</u> 36 272	<u>46 606</u> 36 272	<u>46 606</u> 36 272

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 134</u> 37 391	<u>45 490</u> 35 173	<u>45 490</u> 35 173	<u>45 490</u> 35 173	<u>45 490</u> 35 173
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 521</u> 37 772	<u>45 854</u> 35 532	<u>45 854</u> 35 532	<u>45 854</u> 35 532	<u>45 854</u> 35 532
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 321</u> 38 559	<u>46 606</u> 36 272	<u>46 606</u> 36 272	<u>46 606</u> 36 272	<u>46 606</u> 36 272
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 733</u> 38 965	<u>46 994</u> 36 654	<u>46 994</u> 36 654	<u>46 994</u> 36 654	<u>46 994</u> 36 654
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 733</u> 38 965	<u>46 994</u> 36 654	<u>46 994</u> 36 654	<u>46 994</u> 36 654	<u>46 994</u> 36 654
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 154</u> 39 380	<u>47 390</u> 37 044	<u>47 390</u> 37 044	<u>47 390</u> 37 044	<u>47 390</u> 37 044
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 024</u> 40 236	<u>48 209</u> 37 849	<u>48 209</u> 37 849	<u>48 209</u> 37 849	<u>48 209</u> 37 849
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 473</u> 40 678	<u>48 631</u> 38 265	<u>48 631</u> 38 265	<u>48 631</u> 38 265	<u>48 631</u> 38 265
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 560</u> 17 292	<u>26 413</u> 16 638	<u>26 413</u> 16 638	<u>26 413</u> 16 638	<u>26 413</u> 16 638
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 165</u> 17 888	<u>27 259</u> 17 469	<u>27 259</u> 17 469	<u>27 259</u> 17 469	<u>27 259</u> 17 469
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 795</u> 18 508	<u>28 146</u> 18 343	<u>28 146</u> 18 343	<u>28 146</u> 18 343	<u>28 146</u> 18 343
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 138</u> 18 695	<u>28 578</u> 18 528	<u>28 578</u> 18 528	<u>28 578</u> 18 528	<u>28 578</u> 18 528
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 332</u> 18 885	<u>28 770</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 530</u> 19 080	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 938</u> 19 482	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 149</u> 19 689	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 332</u> 18 885	<u>28 770</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717	<u>28 770</u> 18 717
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 530</u> 19 080	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 732</u> 19 279	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 149</u> 19 689	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 364</u> 19 901	<u>29 793</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 530</u> 19 080	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 732</u> 19 279	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 938</u> 19 482	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 364</u> 19 901	<u>29 793</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 584</u> 20 117	<u>30 011</u> 19 938	<u>30 011</u> 19 938	<u>30 011</u> 19 938	<u>30 011</u> 19 938
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 732</u> 19 279	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107	<u>29 166</u> 19 107
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 938</u> 19 482	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308	<u>29 371</u> 19 308
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 149</u> 19 689	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 584</u> 20 117	<u>30 011</u> 19 938	<u>30 011</u> 19 938	<u>30 011</u> 19 938	<u>30 011</u> 19 938

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 808</u> 20 338	<u>30 233</u> 20 157	<u>30 233</u> 20 157	<u>30 233</u> 20 157	<u>30 233</u> 20 157
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 493</u> 20 179	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 854</u> 20 383	<u>30 441</u> 20 362	<u>30 441</u> 20 362	<u>30 441</u> 20 362	<u>30 441</u> 20 362
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 065</u> 20 591	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 281</u> 20 803	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 726</u> 21 241	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 956</u> 21 467	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 065</u> 20 591	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 281</u> 20 803	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 501</u> 21 020	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 956</u> 21 467	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 190</u> 21 698	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 281</u> 20 803	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 501</u> 21 020	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 726</u> 21 241	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 190</u> 21 698	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 430</u> 21 934	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 501</u> 21 020	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 726</u> 21 241	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 956</u> 21 467	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 430</u> 21 934	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 675</u> 22 175	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 493</u> 20 179	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 854</u> 20 383	<u>30 441</u> 20 362	<u>30 441</u> 20 362	<u>30 441</u> 20 362	<u>30 441</u> 20 362
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 065</u> 20 591	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 281</u> 20 803	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 726</u> 21 241	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 956</u> 21 467	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 065</u> 20 591	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 281</u> 20 803	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 501</u> 21 020	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 956</u> 21 467	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 190</u> 21 698	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 281</u> 20 803	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781	<u>30 868</u> 20 781
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 501</u> 21 020	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 726</u> 21 241	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 190</u> 21 698	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675	<u>31 776</u> 21 675
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 430</u> 21 934	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 501</u> 21 020	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998	<u>31 088</u> 20 998
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 726</u> 21 241	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219	<u>31 312</u> 21 219
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 956</u> 21 467	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445	<u>31 541</u> 21 445
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 430</u> 21 934	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911	<u>32 015</u> 21 911

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 675</u> 22 175	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 914</u> 21 578	<u>31 155</u> 21 304	<u>31 155</u> 21 304	<u>31 155</u> 21 304	<u>31 155</u> 21 304
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 289</u> 21 796	<u>31 618</u> 21 520	<u>31 618</u> 21 520	<u>31 618</u> 21 520	<u>31 618</u> 21 520
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 515</u> 22 018	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 746</u> 22 245	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 221</u> 22 713	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 467</u> 22 955	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 515</u> 22 018	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 746</u> 22 245	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 981</u> 22 477	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 467</u> 22 955	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 718</u> 23 202	<u>33 028</u> 22 908	<u>33 028</u> 22 908	<u>33 028</u> 22 908	<u>33 028</u> 22 908
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 746</u> 22 245	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963	<u>32 068</u> 21 963
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 981</u> 22 477	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 221</u> 22 713	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 718</u> 23 202	<u>33 028</u> 22 908	<u>33 028</u> 22 908	<u>33 028</u> 22 908	<u>33 028</u> 22 908
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 974</u> 23 454	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 981</u> 22 477	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 221</u> 22 713	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426	<u>32 538</u> 22 426
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 467</u> 22 955	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664	<u>32 781</u> 22 664
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 974</u> 23 454	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 236</u> 23 712	<u>33 540</u> 23 411	<u>33 540</u> 23 411	<u>33 540</u> 23 411	<u>33 540</u> 23 411
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 974</u> 23 454	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157	<u>33 281</u> 23 157
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 236</u> 23 712	<u>33 540</u> 23 411	<u>33 540</u> 23 411	<u>33 540</u> 23 411	<u>33 540</u> 23 411
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 504</u> 23 975	<u>33 804</u> 23 672	<u>33 804</u> 23 672	<u>33 804</u> 23 672	<u>33 804</u> 23 672
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 777</u> 24 245	<u>34 074</u> 23 938	<u>34 074</u> 23 938	<u>34 074</u> 23 938	<u>34 074</u> 23 938
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 343</u> 24 802	<u>34 633</u> 24 488	<u>34 633</u> 24 488	<u>34 633</u> 24 488	<u>34 633</u> 24 488
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 592</u> 23 229	<u>32 611</u> 22 738	<u>32 611</u> 22 738	<u>32 611</u> 22 738	<u>32 611</u> 22 738
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 984</u> 23 464	<u>33 088</u> 22 967	<u>33 088</u> 22 967	<u>33 088</u> 22 967	<u>33 088</u> 22 967
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>30 227</u> 23 703	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 729</u> 24 197	<u>33 817</u> 23 685	<u>33 817</u> 23 685	<u>33 817</u> 23 685	<u>33 817</u> 23 685

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 988</u> 24 452	<u>34 071</u> 23 934	<u>34 071</u> 23 934	<u>34 071</u> 23 934	<u>34 071</u> 23 934
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 984</u> 23 464	<u>33 088</u> 22 967	<u>33 088</u> 22 967	<u>33 088</u> 22 967	<u>33 088</u> 22 967
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>30 227</u> 23 703	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 475</u> 23 947	<u>33 569</u> 23 441	<u>33 569</u> 23 441	<u>33 569</u> 23 441	<u>33 569</u> 23 441
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 988</u> 24 452	<u>34 071</u> 23 934	<u>34 071</u> 23 934	<u>34 071</u> 23 934	<u>34 071</u> 23 934
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 252</u> 24 712	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>30 227</u> 23 703	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202	<u>33 326</u> 23 202
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 475</u> 23 947	<u>33 569</u> 23 441	<u>33 569</u> 23 441	<u>33 569</u> 23 441	<u>33 569</u> 23 441
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 729</u> 24 197	<u>33 817</u> 23 685	<u>33 817</u> 23 685	<u>33 817</u> 23 685	<u>33 817</u> 23 685
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 252</u> 24 712	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 522</u> 24 977	<u>34 594</u> 24 449	<u>34 594</u> 24 449	<u>34 594</u> 24 449	<u>34 594</u> 24 449

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 252</u> 24 712	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189	<u>34 329</u> 24 189
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 522</u> 24 977	<u>34 594</u> 24 449	<u>34 594</u> 24 449	<u>34 594</u> 24 449	<u>34 594</u> 24 449
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 798</u> 25 249	<u>34 864</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 080</u> 25 526	<u>35 140</u> 24 986	<u>35 140</u> 24 986	<u>35 140</u> 24 986	<u>35 140</u> 24 986
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 662</u> 26 100	<u>35 710</u> 25 548	<u>35 710</u> 25 548	<u>35 710</u> 25 548	<u>35 710</u> 25 548
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 318</u> 25 912	<u>34 455</u> 24 553	<u>34 455</u> 24 553	<u>34 455</u> 24 553	<u>34 455</u> 24 553
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 738</u> 26 174	<u>34 951</u> 24 801	<u>34 951</u> 24 801	<u>34 951</u> 24 801	<u>34 951</u> 24 801
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 009</u> 26 441	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 569</u> 26 992	<u>35 739</u> 25 576	<u>35 739</u> 25 576	<u>35 739</u> 25 576	<u>35 739</u> 25 576
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 857</u> 27 276	<u>36 012</u> 25 845	<u>36 012</u> 25 845	<u>36 012</u> 25 845	<u>36 012</u> 25 845

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 738</u> 26 174	<u>34 951</u> 24 801	<u>34 951</u> 24 801	<u>34 951</u> 24 801	<u>34 951</u> 24 801
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 009</u> 26 441	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 286</u> 26 714	<u>35 471</u> 25 312	<u>35 471</u> 25 312	<u>35 471</u> 25 312	<u>35 471</u> 25 312
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 857</u> 27 276	<u>36 012</u> 25 845	<u>36 012</u> 25 845	<u>36 012</u> 25 845	<u>36 012</u> 25 845
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 152</u> 27 566	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 009</u> 26 441	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 286</u> 26 714	<u>35 471</u> 25 312	<u>35 471</u> 25 312	<u>35 471</u> 25 312	<u>35 471</u> 25 312
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 569</u> 26 992	<u>35 739</u> 25 576	<u>35 739</u> 25 576	<u>35 739</u> 25 576	<u>35 739</u> 25 576
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 152</u> 27 566	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 453</u> 27 863	<u>36 577</u> 26 401	<u>36 577</u> 26 401	<u>36 577</u> 26 401	<u>36 577</u> 26 401
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 152</u> 27 566	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120	<u>36 291</u> 26 120

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 453</u> 27 863	<u>36 577</u> 26 401	<u>36 577</u> 26 401	<u>36 577</u> 26 401	<u>36 577</u> 26 401
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 761</u> 28 166	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 076</u> 28 475	<u>37 166</u> 26 981	<u>37 166</u> 26 981	<u>37 166</u> 26 981	<u>37 166</u> 26 981
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 726</u> 29 115	<u>37 782</u> 27 587	<u>37 782</u> 27 587	<u>37 782</u> 27 587	<u>37 782</u> 27 587
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 422</u> 27 984	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 863</u> 28 266	<u>36 618</u> 26 441	<u>36 618</u> 26 441	<u>36 618</u> 26 441	<u>36 618</u> 26 441
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 455</u> 28 849	<u>37 172</u> 26 986	<u>37 172</u> 26 986	<u>37 172</u> 26 986	<u>37 172</u> 26 986
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 761</u> 29 150	<u>37 457</u> 27 267	<u>37 457</u> 27 267	<u>37 457</u> 27 267	<u>37 457</u> 27 267
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 863</u> 28 266	<u>36 618</u> 26 441	<u>36 618</u> 26 441	<u>36 618</u> 26 441	<u>36 618</u> 26 441
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 156</u> 28 555	<u>36 892</u> 26 711	<u>36 892</u> 26 711	<u>36 892</u> 26 711	<u>36 892</u> 26 711

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 761</u> 29 150	<u>37 457</u> 27 267	<u>37 457</u> 27 267	<u>37 457</u> 27 267	<u>37 457</u> 27 267
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 072</u> 29 456	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 072</u> 29 456	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555	<u>37 749</u> 27 555
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 391</u> 29 770	<u>38 047</u> 27 848	<u>38 047</u> 27 848	<u>38 047</u> 27 848	<u>38 047</u> 27 848
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 048</u> 30 417	<u>38 662</u> 28 453	<u>38 662</u> 28 453	<u>38 662</u> 28 453	<u>38 662</u> 28 453
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 388</u> 30 751	<u>38 980</u> 28 766	<u>38 980</u> 28 766	<u>38 980</u> 28 766	<u>38 980</u> 28 766
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 422</u> 27 984	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 379</u> 30 894	<u>39 114</u> 29 138	<u>39 114</u> 29 138	<u>39 114</u> 29 138	<u>39 114</u> 29 138
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 850</u> 31 206	<u>39 657</u> 29 433	<u>39 657</u> 29 433	<u>39 657</u> 29 433	<u>39 657</u> 29 433

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>38 504</u> 31 849	<u>40 274</u> 30 040	<u>40 274</u> 30 040	<u>40 274</u> 30 040	<u>40 274</u> 30 040
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 841</u> 32 181	<u>40 592</u> 30 352	<u>40 592</u> 30 352	<u>40 592</u> 30 352	<u>40 592</u> 30 352
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 850</u> 31 206	<u>39 657</u> 29 433	<u>39 657</u> 29 433	<u>39 657</u> 29 433	<u>39 657</u> 29 433
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 173</u> 31 524	<u>39 962</u> 29 733	<u>39 962</u> 29 733	<u>39 962</u> 29 733	<u>39 962</u> 29 733
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>38 841</u> 32 181	<u>40 592</u> 30 352	<u>40 592</u> 30 352	<u>40 592</u> 30 352	<u>40 592</u> 30 352
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 185</u> 32 520	<u>40 916</u> 30 672	<u>40 916</u> 30 672	<u>40 916</u> 30 672	<u>40 916</u> 30 672
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 185</u> 32 520	<u>40 916</u> 30 672	<u>40 916</u> 30 672	<u>40 916</u> 30 672	<u>40 916</u> 30 672
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>39 536</u> 32 866	<u>41 248</u> 30 998	<u>41 248</u> 30 998	<u>41 248</u> 30 998	<u>41 248</u> 30 998
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 262</u> 33 580	<u>41 933</u> 31 672	<u>41 933</u> 31 672	<u>41 933</u> 31 672	<u>41 933</u> 31 672
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 637</u> 33 949	<u>42 286</u> 32 020	<u>42 286</u> 32 020	<u>42 286</u> 32 020	<u>42 286</u> 32 020
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

212-101-2601		3	1	2400	<u>40 520</u> 33 985	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 022</u> 34 328	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 742</u> 35 036	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 112</u> 35 401	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 022</u> 34 328	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 378</u> 34 679	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 112</u> 35 401	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 491</u> 35 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 491</u> 35 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 878</u> 36 154	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 676</u> 36 940	<u>46 237</u> 35 908	<u>46 237</u> 35 908	<u>46 237</u> 35 908	<u>46 237</u> 35 908

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 089</u> 37 346	<u>46 637</u> 36 303	<u>46 637</u> 36 303	<u>46 637</u> 36 303	<u>46 637</u> 36 303
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 937</u> 36 364	<u>45 424</u> 35 348	<u>45 424</u> 35 348	<u>45 424</u> 35 348	<u>45 424</u> 35 348
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 464</u> 36 731	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 233</u> 37 489	<u>46 778</u> 36 441	<u>46 778</u> 36 441	<u>46 778</u> 36 441	<u>46 778</u> 36 441
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 630</u> 37 879	<u>47 164</u> 36 821	<u>47 164</u> 36 821	<u>47 164</u> 36 821	<u>47 164</u> 36 821
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 464</u> 36 731	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 845</u> 37 106	<u>46 400</u> 36 070	<u>46 400</u> 36 070	<u>46 400</u> 36 070	<u>46 400</u> 36 070
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 630</u> 37 879	<u>47 164</u> 36 821	<u>47 164</u> 36 821	<u>47 164</u> 36 821	<u>47 164</u> 36 821
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 035</u> 38 278	<u>47 558</u> 37 209	<u>47 558</u> 37 209	<u>47 558</u> 37 209	<u>47 558</u> 37 209
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 035</u> 38 278	<u>47 558</u> 37 209	<u>47 558</u> 37 209	<u>47 558</u> 37 209	<u>47 558</u> 37 209

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 449</u> 38 685	<u>47 960</u> 37 604	<u>47 960</u> 37 604	<u>47 960</u> 37 604	<u>47 960</u> 37 604
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 303</u> 39 526	<u>48 790</u> 38 422	<u>48 790</u> 38 422	<u>48 790</u> 38 422	<u>48 790</u> 38 422
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 745</u> 39 961	<u>49 219</u> 38 844	<u>49 219</u> 38 844	<u>49 219</u> 38 844	<u>49 219</u> 38 844
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 237</u> 38 628	<u>47 365</u> 37 259	<u>47 365</u> 37 259	<u>47 365</u> 37 259	<u>47 365</u> 37 259
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 787</u> 39 018	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 604</u> 39 822	<u>48 779</u> 38 411	<u>48 779</u> 38 411	<u>48 779</u> 38 411	<u>48 779</u> 38 411
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 026</u> 40 237	<u>49 186</u> 38 811	<u>49 186</u> 38 811	<u>49 186</u> 38 811	<u>49 186</u> 38 811
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 787</u> 39 018	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635	<u>47 991</u> 37 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 192</u> 39 416	<u>48 381</u> 38 019	<u>48 381</u> 38 019	<u>48 381</u> 38 019	<u>48 381</u> 38 019
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 026</u> 40 237	<u>49 186</u> 38 811	<u>49 186</u> 38 811	<u>49 186</u> 38 811	<u>49 186</u> 38 811

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 456</u> 40 661	<u>49 601</u> 39 220	<u>49 601</u> 39 220	<u>49 601</u> 39 220	<u>49 601</u> 39 220
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 456</u> 40 661	<u>49 601</u> 39 220	<u>49 601</u> 39 220	<u>49 601</u> 39 220	<u>49 601</u> 39 220
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 896</u> 41 093	<u>50 025</u> 39 637	<u>50 025</u> 39 637	<u>50 025</u> 39 637	<u>50 025</u> 39 637
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>48 803</u> 41 987	<u>50 900</u> 40 499	<u>50 900</u> 40 499	<u>50 900</u> 40 499	<u>50 900</u> 40 499
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 272</u> 42 448	<u>51 353</u> 40 944	<u>51 353</u> 40 944	<u>51 353</u> 40 944	<u>51 353</u> 40 944

212-102.

					„	„	„	„	„
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 504</u> 17 193	<u>24 975</u> 18 726	<u>28 035</u> 18 234	<u>20 059</u> 16 364	<u>25 308</u> 15 549
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 092</u> 17 771	<u>25 355</u> 19 100	<u>28 406</u> 18 598	<u>20 709</u> 17 004	<u>26 098</u> 16 327
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 703</u> 18 373	<u>25 744</u> 19 482	<u>28 784</u> 18 970	<u>21 389</u> 17 673	<u>26 927</u> 17 143
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 152</u> 19 800	<u>27 020</u> 20 739	<u>30 035</u> 20 202	<u>22 982</u> 19 241	<u>28 650</u> 18 839
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 152</u> 19 800	<u>27 020</u> 20 739	<u>30 035</u> 20 202	<u>22 982</u> 19 241	<u>28 650</u> 18 839
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 651</u> 21 274	<u>28 844</u> 22 534	<u>31 809</u> 21 948	<u>24 317</u> 20 555	<u>29 739</u> 19 911
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 956</u> 23 543	<u>30 626</u> 24 288	<u>33 549</u> 23 661	<u>26 830</u> 23 028	<u>31 100</u> 21 250
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 039</u> 25 594	<u>33 313</u> 26 933	<u>36 191</u> 26 261	<u>29 008</u> 25 172	<u>32 823</u> 22 946
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 724</u> 27 252	<u>35 262</u> 28 851	<u>38 106</u> 28 146	<u>30 799</u> 26 935	<u>34 365</u> 24 464
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 423</u> 27 940	<u>35 979</u> 29 556	<u>38 787</u> 28 816	<u>31 254</u> 27 383	<u>34 365</u> 24 464

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 579</u> 30 063	<u>38 169</u> 31 712	<u>40 939</u> 30 934	<u>33 627</u> 29 718	<u>37 178</u> 27 232
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 160</u> 17 839	<u>25 355</u> 19 100	<u>28 406</u> 18 598	<u>20 801</u> 17 094	<u>26 413</u> 16 638
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 775</u> 18 445	<u>25 744</u> 19 482	<u>28 784</u> 18 970	<u>21 485</u> 17 768	<u>27 259</u> 17 469
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 416</u> 19 075	<u>26 139</u> 19 872	<u>29 169</u> 19 350	<u>22 200</u> 18 471	<u>28 146</u> 18 343
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 038</u> 20 672	<u>27 442</u> 21 154	<u>30 445</u> 20 606	<u>24 018</u> 20 261	<u>29 990</u> 20 158
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 038</u> 20 672	<u>27 442</u> 21 154	<u>30 445</u> 20 606	<u>24 018</u> 20 261	<u>29 990</u> 20 158
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 196	<u>29 302</u> 22 985	<u>32 255</u> 22 387	<u>25 408</u> 21 628	<u>31 155</u> 21 304
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 921</u> 24 493	<u>31 120</u> 24 774	<u>34 030</u> 24 134	<u>27 947</u> 24 128	<u>32 611</u> 22 738
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 079</u> 26 617	<u>33 861</u> 27 471	<u>36 725</u> 26 787	<u>30 211</u> 26 357	<u>34 455</u> 24 553
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 828</u> 28 338	<u>35 849</u> 29 428	<u>38 678</u> 28 709	<u>32 080</u> 28 195	<u>36 105</u> 26 177

					„	„	„	„	
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 553</u> 29 052	<u>36 579</u> 30 147	<u>39 372</u> 29 392	<u>32 559</u> 28 667	<u>36 105</u> 26 177
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 799</u> 31 263	<u>38 813</u> 32 346	<u>41 568</u> 31 553	<u>35 044</u> 31 112	<u>39 114</u> 29 138

					„	„	„	„	
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 918</u> 16 660	<u>25 308</u> 15 549	<u>25 308</u> 15 549	<u>25 308</u> 15 549	<u>25 308</u> 15 549
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 493</u> 17 227	<u>26 098</u> 16 327	<u>26 098</u> 16 327	<u>26 098</u> 16 327	<u>26 098</u> 16 327
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 092</u> 17 816	<u>26 927</u> 17 143	<u>26 927</u> 17 143	<u>26 927</u> 17 143	<u>26 927</u> 17 143
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 723</u> 19 421	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 723</u> 19 421	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839	<u>28 650</u> 18 839

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 097</u> 20 774	<u>29 739</u> 19 911	<u>29 739</u> 19 911	<u>29 739</u> 19 911	<u>29 739</u> 19 911
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 718</u> 22 369	<u>31 100</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 366</u> 24 976	<u>32 823</u> 22 946	<u>32 823</u> 22 946	<u>32 823</u> 22 946	<u>32 823</u> 22 946
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 404</u> 26 981	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 404</u> 26 981	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464	<u>34 365</u> 24 464
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 248</u> 29 781	<u>37 178</u> 27 232	<u>37 178</u> 27 232	<u>37 178</u> 27 232	<u>37 178</u> 27 232
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 651</u> 17 382	<u>26 413</u> 16 638	<u>26 413</u> 16 638	<u>26 413</u> 16 638	<u>26 413</u> 16 638
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 258</u> 17 979	<u>27 259</u> 17 469	<u>27 259</u> 17 469	<u>27 259</u> 17 469	<u>27 259</u> 17 469
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 890</u> 18 601	<u>28 146</u> 18 343	<u>28 146</u> 18 343	<u>28 146</u> 18 343	<u>28 146</u> 18 343
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 596</u> 20 280	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 596</u> 20 280	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158	<u>29 990</u> 20 158
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 025</u> 21 687	<u>31 155</u> 21 304	<u>31 155</u> 21 304	<u>31 155</u> 21 304	<u>31 155</u> 21 304
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 712</u> 23 348	<u>32 611</u> 22 738	<u>32 611</u> 22 738	<u>32 611</u> 22 738	<u>32 611</u> 22 738
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 457</u> 26 049	<u>34 455</u> 24 553	<u>34 455</u> 24 553	<u>34 455</u> 24 553	<u>34 455</u> 24 553
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 574</u> 28 133	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 574</u> 28 133	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177	<u>36 105</u> 26 177
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 545</u> 31 057	<u>39 114</u> 29 138	<u>39 114</u> 29 138	<u>39 114</u> 29 138	<u>39 114</u> 29 138

212-4.
212-401.

					”				
					”				
					”				
					”				
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 804</u> 16 753	<u>28 712</u> 19 680	<u>27 712</u> 18 696	<u>18 681</u> 15 289	<u>23 763</u> 14 809
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 455</u> 17 394	<u>29 112</u> 20 074	<u>28 092</u> 19 070	<u>19 458</u> 16 054	<u>24 515</u> 15 549
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 135</u> 18 063	<u>29 520</u> 20 475	<u>28 480</u> 19 451	<u>20 273</u> 16 857	<u>25 305</u> 16 327
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 256</u> 19 166	<u>30 536</u> 21 475	<u>29 445</u> 20 401	<u>21 447</u> 18 012	<u>26 134</u> 17 143
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 662</u> 19 566	<u>30 536</u> 21 475	<u>29 445</u> 20 401	<u>22 057</u> 18 612	<u>27 354</u> 18 343
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 179</u> 21 059	<u>32 523</u> 23 431	<u>31 333</u> 22 260	<u>23 338</u> 19 873	<u>28 658</u> 19 627
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 637</u> 23 479	<u>34 207</u> 25 088	<u>32 933</u> 23 834	<u>26 184</u> 22 674	<u>30 054</u> 21 001
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 148</u> 24 965	<u>36 008</u> 26 861	<u>34 643</u> 25 518	<u>27 549</u> 24 018	<u>31 548</u> 22 471
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 568</u> 26 363	<u>37 372</u> 28 204	<u>35 940</u> 26 794	<u>28 998</u> 25 443	<u>33 146</u> 24 044

					„	„	„	„	„
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 070</u> 27 842	<u>38 805</u> 29 614	<u>37 301</u> 28 133	<u>30 534</u> 26 956	<u>34 856</u> 25 727

					„	„	„	„	„
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 537</u> 14 809	<u>23 763</u> 14 809	<u>23 763</u> 14 809	<u>23 763</u> 14 809	<u>23 763</u> 14 809
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 290</u> 15 549	<u>24 515</u> 15 549	<u>24 515</u> 15 549	<u>24 515</u> 15 549	<u>24 515</u> 15 549
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 080</u> 16 327	<u>25 305</u> 16 327	<u>25 305</u> 16 327	<u>25 305</u> 16 327	<u>25 305</u> 16 327
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 909</u> 17 143	<u>26 134</u> 17 143	<u>26 134</u> 17 143	<u>26 134</u> 17 143	<u>26 134</u> 17 143
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 128</u> 18 343	<u>27 354</u> 18 343	<u>27 354</u> 18 343	<u>27 354</u> 18 343	<u>27 354</u> 18 343
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 433</u> 19 627	<u>28 658</u> 19 627	<u>28 658</u> 19 627	<u>28 658</u> 19 627	<u>28 658</u> 19 627

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 829</u> 21 001	<u>30 054</u> 21 001	<u>30 054</u> 21 001	<u>30 054</u> 21 001	<u>30 054</u> 21 001
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 322</u> 22 471	<u>31 548</u> 22 471	<u>31 548</u> 22 471	<u>31 548</u> 22 471	<u>31 548</u> 22 471
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 920</u> 24 044	<u>33 146</u> 24 044	<u>33 146</u> 24 044	<u>33 146</u> 24 044	<u>33 146</u> 24 044
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 630</u> 25 727	<u>34 856</u> 25 727	<u>34 856</u> 25 727	<u>34 856</u> 25 727	<u>34 856</u> 25 727

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства промышленности и строительства
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная