

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ АБАЙ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

АБАЙ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ОБЛАСТЬ АБАЙ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен
01.10.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
с 01.10.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		124

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 983</u> 18 300	<u>28 103</u> 18 300	<u>32 750</u> 21 866	<u>28 103</u> 18 300	<u>32 750</u> 21 866
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 340</u> 18 652	<u>28 460</u> 18 652	<u>33 860</u> 22 959	<u>28 460</u> 18 652	<u>33 860</u> 22 959
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 165</u> 19 464	<u>29 285</u> 19 464	<u>35 027</u> 24 107	<u>29 285</u> 19 464	<u>35 027</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 048</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>35 567</u> 24 351	<u>29 729</u> 19 661	<u>35 567</u> 24 351

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>35 819</u> 24 599	<u>29 933</u> 19 862	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>35 819</u> 24 599	<u>29 933</u> 19 862	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>37 163</u> 25 922	<u>31 018</u> 20 929	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>37 163</u> 25 922	<u>31 018</u> 20 929	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>37 449</u> 26 203	<u>31 249</u> 21 157	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>37 449</u> 26 203	<u>31 249</u> 21 157	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>37 742</u> 26 491	<u>31 485</u> 21 389	<u>37 742</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 483</u> 19 777	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 934</u> 25 000	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 934</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 369</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977	<u>36 483</u> 25 253	<u>30 050</u> 19 977	<u>36 483</u> 25 253

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 576</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 576</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 678</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 678</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 913</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 913</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 153</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>38 739</u> 27 473	<u>31 834</u> 21 733	<u>38 739</u> 27 473
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 483</u> 19 777	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 934</u> 25 000	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 934</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 369</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977	<u>36 483</u> 25 253	<u>30 050</u> 19 977	<u>36 483</u> 25 253

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 576</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 576</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 678</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 678</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 913</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 913</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 153</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>38 739</u> 27 473	<u>31 834</u> 21 733	<u>38 739</u> 27 473
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 252</u> 21 518	<u>31 372</u> 21 518	<u>37 567</u> 26 607	<u>31 372</u> 21 518	<u>37 567</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 735	<u>31 837</u> 21 735	<u>38 132</u> 26 876	<u>31 837</u> 21 735	<u>38 132</u> 26 876

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>38 411</u> 27 150	<u>32 062</u> 21 957	<u>38 411</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>38 411</u> 27 150	<u>32 062</u> 21 957	<u>38 411</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 580</u> 23 137	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 894</u> 28 610	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 894</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 580</u> 23 137	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 894</u> 28 610	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 894</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 097</u> 23 646	<u>33 778</u> 23 646	<u>40 533</u> 29 239	<u>33 778</u> 23 646	<u>40 533</u> 29 239
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 097</u> 23 646	<u>33 778</u> 23 646	<u>40 533</u> 29 239	<u>33 778</u> 23 646	<u>40 533</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 909	<u>34 045</u> 23 909	<u>40 863</u> 29 563	<u>34 045</u> 23 909	<u>40 863</u> 29 563

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 637</u> 24 177	<u>34 318</u> 24 177	<u>41 200</u> 29 896	<u>34 318</u> 24 177	<u>41 200</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 733	<u>34 883</u> 24 733	<u>41 899</u> 30 583	<u>34 883</u> 24 733	<u>41 899</u> 30 583
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 656</u> 23 884	<u>33 776</u> 23 884	<u>39 562</u> 28 571	<u>33 776</u> 23 884	<u>39 562</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 584</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>40 148</u> 28 860	<u>34 265</u> 24 125	<u>40 148</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 834</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 350</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>41 065</u> 29 762	<u>35 031</u> 24 879	<u>41 065</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>41 383</u> 30 075	<u>35 297</u> 25 141	<u>41 383</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 584</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>40 148</u> 28 860	<u>34 265</u> 24 125	<u>40 148</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 834</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 089</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>40 753</u> 29 455	<u>34 770</u> 24 623	<u>40 753</u> 29 455

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>41 383</u> 30 075	<u>35 297</u> 25 141	<u>41 383</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 888</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 834</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 089</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>40 753</u> 29 455	<u>34 770</u> 24 623	<u>40 753</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 350</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>41 065</u> 29 762	<u>35 031</u> 24 879	<u>41 065</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 888</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 165</u> 25 682	<u>35 846</u> 25 682	<u>42 040</u> 30 722	<u>35 846</u> 25 682	<u>42 040</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 888</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 165</u> 25 682	<u>35 846</u> 25 682	<u>42 040</u> 30 722	<u>35 846</u> 25 682	<u>42 040</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 449</u> 25 961	<u>36 130</u> 25 961	<u>42 379</u> 31 056	<u>36 130</u> 25 961	<u>42 379</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 739</u> 26 246	<u>36 420</u> 26 246	<u>42 726</u> 31 397	<u>36 420</u> 26 246	<u>42 726</u> 31 397

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 338</u> 26 836	<u>37 019</u> 26 836	<u>43 443</u> 32 103	<u>37 019</u> 26 836	<u>43 443</u> 32 103
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 513</u> 26 696	<u>36 633</u> 26 696	<u>41 014</u> 30 000	<u>36 633</u> 26 696	<u>41 014</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>41 614</u> 30 303	<u>37 151</u> 26 966	<u>41 614</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 750</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 326</u> 27 809	<u>38 007</u> 27 809	<u>42 577</u> 31 250	<u>38 007</u> 27 809	<u>42 577</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 624</u> 28 102	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 911</u> 31 579	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 911</u> 31 579
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>41 614</u> 30 303	<u>37 151</u> 26 966	<u>41 614</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 750</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 035</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522	<u>42 249</u> 30 928	<u>37 716</u> 27 522	<u>42 249</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 624</u> 28 102	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 911</u> 31 579	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 911</u> 31 579

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 928</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 750</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 035</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522	<u>42 249</u> 30 928	<u>37 716</u> 27 522	<u>42 249</u> 30 928
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 326</u> 27 809	<u>38 007</u> 27 809	<u>42 577</u> 31 250	<u>38 007</u> 27 809	<u>42 577</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 928</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 238</u> 28 706	<u>38 919</u> 28 706	<u>43 601</u> 32 258	<u>38 919</u> 28 706	<u>43 601</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 928</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 238</u> 28 706	<u>38 919</u> 28 706	<u>43 601</u> 32 258	<u>38 919</u> 28 706	<u>43 601</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 555</u> 29 018	<u>39 236</u> 29 018	<u>43 957</u> 32 609	<u>39 236</u> 29 018	<u>43 957</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 879</u> 29 337	<u>39 560</u> 29 337	<u>44 321</u> 32 967	<u>39 560</u> 29 337	<u>44 321</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 549</u> 29 996	<u>40 230</u> 29 996	<u>45 074</u> 33 708	<u>40 230</u> 29 996	<u>45 074</u> 33 708

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 554</u> 28 705	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 740</u> 30 714	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 740</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 532</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 139</u> 29 593	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 997</u> 31 664	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 997</u> 31 664
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>31 532</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 832</u> 29 291	<u>39 513</u> 29 291	<u>42 669</u> 31 341	<u>39 513</u> 29 291	<u>42 669</u> 31 341
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 099</u> 30 538	<u>40 780</u> 30 538	<u>44 024</u> 32 675	<u>40 780</u> 30 538	<u>44 024</u> 32 675

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>33 773</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 746</u> 33 385	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 746</u> 33 385
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 122</u> 31 544	<u>41 803</u> 31 544	<u>45 118</u> 33 752	<u>41 803</u> 31 544	<u>45 118</u> 33 752
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 554</u> 28 705	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 740</u> 30 714	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 740</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 532</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 139</u> 29 593	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 997</u> 31 664	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 997</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 532</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 832</u> 29 291	<u>39 513</u> 29 291	<u>42 669</u> 31 341	<u>39 513</u> 29 291	<u>42 669</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 099</u> 30 538	<u>40 780</u> 30 538	<u>44 024</u> 32 675	<u>40 780</u> 30 538	<u>44 024</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 773</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 746</u> 33 385	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 746</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 122</u> 31 544	<u>41 803</u> 31 544	<u>45 118</u> 33 752	<u>41 803</u> 31 544	<u>45 118</u> 33 752
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 911</u> 32 009	<u>42 031</u> 32 009	<u>43 010</u> 31 964	<u>42 031</u> 32 009	<u>43 010</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 922</u> 32 332	<u>42 603</u> 32 332	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 603</u> 32 332	<u>43 630</u> 32 287
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 600</u> 32 999	<u>43 280</u> 32 999	<u>44 307</u> 32 953	<u>43 280</u> 32 999	<u>44 307</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 949</u> 33 343	<u>43 630</u> 33 343	<u>44 655</u> 33 296	<u>43 630</u> 33 343	<u>44 655</u> 33 296
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 922</u> 32 332	<u>42 603</u> 32 332	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 603</u> 32 332	<u>43 630</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 257</u> 32 662	<u>42 938</u> 32 662	<u>43 965</u> 32 617	<u>42 938</u> 32 662	<u>43 965</u> 32 617

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 949</u> 33 343	<u>43 630</u> 33 343	<u>44 655</u> 33 296	<u>43 630</u> 33 343	<u>44 655</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 694	<u>43 986</u> 33 694	<u>45 011</u> 33 647	<u>43 986</u> 33 694	<u>45 011</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 694	<u>43 986</u> 33 694	<u>45 011</u> 33 647	<u>43 986</u> 33 694	<u>45 011</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 670</u> 34 052	<u>44 350</u> 34 052	<u>45 375</u> 34 005	<u>44 350</u> 34 052	<u>45 375</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 422</u> 34 792	<u>45 103</u> 34 792	<u>46 126</u> 34 744	<u>45 103</u> 34 792	<u>46 126</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 810</u> 35 175	<u>45 491</u> 35 175	<u>46 514</u> 35 126	<u>45 491</u> 35 175	<u>46 514</u> 35 126
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 537</u> 33 609	<u>43 657</u> 33 609	<u>44 633</u> 33 563	<u>43 657</u> 33 609	<u>44 633</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 565</u> 33 949	<u>44 246</u> 33 949	<u>45 270</u> 33 902	<u>44 246</u> 33 949	<u>45 270</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 34 649	<u>44 957</u> 34 649	<u>45 981</u> 34 601	<u>44 957</u> 34 649	<u>45 981</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 643</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>46 347</u> 34 961	<u>45 324</u> 35 010	<u>46 347</u> 34 961

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 565</u> 33 949	<u>44 246</u> 33 949	<u>45 270</u> 33 902	<u>44 246</u> 33 949	<u>45 270</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 917</u> 34 295	<u>44 598</u> 34 295	<u>45 622</u> 34 247	<u>44 598</u> 34 295	<u>45 622</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 643</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>46 347</u> 34 961	<u>45 324</u> 35 010	<u>46 347</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 017</u> 35 378	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 721</u> 35 329	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 721</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 017</u> 35 378	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 721</u> 35 329	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 721</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 399</u> 35 755	<u>46 080</u> 35 755	<u>47 103</u> 35 705	<u>46 080</u> 35 755	<u>47 103</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 189</u> 36 532	<u>46 870</u> 36 532	<u>47 891</u> 36 481	<u>46 870</u> 36 532	<u>47 891</u> 36 481
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 597</u> 36 933	<u>47 278</u> 36 933	<u>48 298</u> 36 882	<u>47 278</u> 36 933	<u>48 298</u> 36 882
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 244</u> 35 290	<u>45 364</u> 35 290	<u>46 338</u> 35 241	<u>45 364</u> 35 290	<u>46 338</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 289</u> 35 646	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 993</u> 35 597	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 993</u> 35 597

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 036</u> 36 381	<u>46 717</u> 36 381	<u>47 738</u> 36 331	<u>46 717</u> 36 381	<u>47 738</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 421</u> 36 760	<u>47 102</u> 36 760	<u>48 123</u> 36 709	<u>47 102</u> 36 760	<u>48 123</u> 36 709
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 289</u> 35 646	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 993</u> 35 597	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 993</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 659</u> 36 010	<u>46 340</u> 36 010	<u>47 362</u> 35 960	<u>46 340</u> 36 010	<u>47 362</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 421</u> 36 760	<u>47 102</u> 36 760	<u>48 123</u> 36 709	<u>47 102</u> 36 760	<u>48 123</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 814</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>48 515</u> 37 095	<u>47 495</u> 37 147	<u>48 515</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 814</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>48 515</u> 37 095	<u>47 495</u> 37 147	<u>48 515</u> 37 095
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 216</u> 37 542	<u>47 897</u> 37 542	<u>48 916</u> 37 490	<u>47 897</u> 37 542	<u>48 916</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 045</u> 38 359	<u>48 726</u> 38 359	<u>49 744</u> 38 305	<u>48 726</u> 38 359	<u>49 744</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 473</u> 38 780	<u>49 154</u> 38 780	<u>50 172</u> 38 726	<u>49 154</u> 38 780	<u>50 172</u> 38 726
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>40 223</u> 37 237	<u>47 343</u> 37 237	<u>48 129</u> 37 003	<u>47 343</u> 37 237	<u>48 129</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 288</u> 37 614	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 801</u> 37 376	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 801</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 076</u> 38 389	<u>48 757</u> 38 389	<u>49 584</u> 38 147	<u>48 757</u> 38 389	<u>49 584</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 482</u> 38 789	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 988</u> 38 544	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 988</u> 38 544
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 288</u> 37 614	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 801</u> 37 376	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 801</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 678</u> 37 997	<u>48 359</u> 37 997	<u>49 188</u> 37 758	<u>48 359</u> 37 997	<u>49 188</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 482</u> 38 789	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 988</u> 38 544	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 988</u> 38 544
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 897</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 400</u> 38 950	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 400</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 897</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 400</u> 38 950	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 400</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 321</u> 39 614	<u>50 002</u> 39 614	<u>50 821</u> 39 365	<u>50 002</u> 39 614	<u>50 821</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 196</u> 40 475	<u>50 877</u> 40 475	<u>51 690</u> 40 220	<u>50 877</u> 40 475	<u>51 690</u> 40 220

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 648</u> 40 920	<u>51 329</u> 40 920	<u>52 139</u> 40 662	<u>51 329</u> 40 920	<u>52 139</u> 40 662
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 179</u> 18 493	<u>28 299</u> 18 493	<u>32 972</u> 22 085	<u>28 299</u> 18 493	<u>32 972</u> 22 085
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 539</u> 18 848	<u>28 660</u> 18 848	<u>34 094</u> 23 189	<u>28 660</u> 18 848	<u>34 094</u> 23 189
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 373</u> 19 669	<u>29 493</u> 19 669	<u>35 272</u> 24 348	<u>29 493</u> 19 669	<u>35 272</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 258</u> 19 868	<u>29 939</u> 19 868	<u>35 814</u> 24 594	<u>29 939</u> 19 868	<u>35 814</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 464</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>36 069</u> 24 845	<u>30 145</u> 20 070	<u>36 069</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 332</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 464</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>36 069</u> 24 845	<u>30 145</u> 20 070	<u>36 069</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 332</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 560</u> 21 149	<u>31 241</u> 21 149	<u>37 426</u> 26 181	<u>31 241</u> 21 149	<u>37 426</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 560</u> 21 149	<u>31 241</u> 21 149	<u>37 426</u> 26 181	<u>31 241</u> 21 149	<u>37 426</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 794</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>37 715</u> 26 465	<u>31 475</u> 21 379	<u>37 715</u> 26 465

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 332</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 794</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>37 715</u> 26 465	<u>31 475</u> 21 379	<u>37 715</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 033</u> 21 614	<u>31 714</u> 21 614	<u>38 011</u> 26 756	<u>31 714</u> 21 614	<u>38 011</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 694</u> 19 985	<u>29 814</u> 19 985	<u>36 188</u> 25 250	<u>29 814</u> 19 985	<u>36 188</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 582</u> 20 187	<u>30 263</u> 20 187	<u>36 740</u> 25 505	<u>30 263</u> 20 187	<u>36 740</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 905</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 905</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 21 961	<u>32 066</u> 21 961	<u>39 018</u> 27 747	<u>32 066</u> 21 961	<u>39 018</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 694</u> 19 985	<u>29 814</u> 19 985	<u>36 188</u> 25 250	<u>29 814</u> 19 985	<u>36 188</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 582</u> 20 187	<u>30 263</u> 20 187	<u>36 740</u> 25 505	<u>30 263</u> 20 187	<u>36 740</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 905</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 905</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 21 961	<u>32 066</u> 21 961	<u>39 018</u> 27 747	<u>32 066</u> 21 961	<u>39 018</u> 27 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 482</u> 21 744	<u>31 602</u> 21 744	<u>37 837</u> 26 873	<u>31 602</u> 21 744	<u>37 837</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 388</u> 21 964	<u>32 069</u> 21 964	<u>38 405</u> 27 145	<u>32 069</u> 21 964	<u>38 405</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 615</u> 22 188	<u>32 296</u> 22 188	<u>38 687</u> 27 422	<u>32 296</u> 22 188	<u>38 687</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 848</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 327</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 575</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 615</u> 22 188	<u>32 296</u> 22 188	<u>38 687</u> 27 422	<u>32 296</u> 22 188	<u>38 687</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 848</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 575</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 827</u> 23 381	<u>33 508</u> 23 381	<u>40 185</u> 28 896	<u>33 508</u> 23 381	<u>40 185</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 848</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 327</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 827</u> 23 381	<u>33 508</u> 23 381	<u>40 185</u> 28 896	<u>33 508</u> 23 381	<u>40 185</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 327</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 575</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 349</u> 23 895	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 830</u> 29 531	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 830</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 349</u> 23 895	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 830</u> 29 531	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 830</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 619</u> 24 160	<u>34 300</u> 24 160	<u>41 163</u> 29 859	<u>34 300</u> 24 160	<u>41 163</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 431	<u>34 576</u> 24 431	<u>41 504</u> 30 195	<u>34 576</u> 24 431	<u>41 504</u> 30 195
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 466</u> 24 993	<u>35 147</u> 24 993	<u>42 209</u> 30 889	<u>35 147</u> 24 993	<u>42 209</u> 30 889
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>26 911</u> 24 135	<u>34 031</u> 24 135	<u>39 853</u> 28 857	<u>34 031</u> 24 135	<u>39 853</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 841</u> 24 379	<u>34 522</u> 24 379	<u>40 442</u> 29 149	<u>34 522</u> 24 379	<u>40 442</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 615</u> 25 141	<u>35 296</u> 25 141	<u>41 367</u> 30 060	<u>35 296</u> 25 141	<u>41 367</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 884</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 688</u> 30 376	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 688</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 841</u> 24 379	<u>34 522</u> 24 379	<u>40 442</u> 29 149	<u>34 522</u> 24 379	<u>40 442</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 352</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881	<u>41 052</u> 29 750	<u>35 033</u> 24 881	<u>41 052</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 884</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 688</u> 30 376	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 688</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 159</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 352</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881	<u>41 052</u> 29 750	<u>35 033</u> 24 881	<u>41 052</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 615</u> 25 141	<u>35 296</u> 25 141	<u>41 367</u> 30 060	<u>35 296</u> 25 141	<u>41 367</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 159</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 439</u> 25 952	<u>36 120</u> 25 952	<u>42 352</u> 31 029	<u>36 120</u> 25 952	<u>42 352</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 159</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 439</u> 25 952	<u>36 120</u> 25 952	<u>42 352</u> 31 029	<u>36 120</u> 25 952	<u>42 352</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 726</u> 26 234	<u>36 407</u> 26 234	<u>42 695</u> 31 366	<u>36 407</u> 26 234	<u>42 695</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 019</u> 26 522	<u>36 700</u> 26 522	<u>43 045</u> 31 711	<u>36 700</u> 26 522	<u>43 045</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 624</u> 27 118	<u>37 305</u> 27 118	<u>43 769</u> 32 424	<u>37 305</u> 27 118	<u>43 769</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 798</u> 26 977	<u>36 918</u> 26 977	<u>41 319</u> 30 300	<u>36 918</u> 26 977	<u>41 319</u> 30 300

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 250	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 922</u> 30 606	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 922</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 041</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 623</u> 28 101	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 894</u> 31 563	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 894</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 924</u> 28 397	<u>38 605</u> 28 397	<u>43 232</u> 31 895	<u>38 605</u> 28 397	<u>43 232</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 250	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 922</u> 30 606	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 922</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 041</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 329</u> 27 811	<u>38 010</u> 27 811	<u>42 563</u> 31 237	<u>38 010</u> 27 811	<u>42 563</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 924</u> 28 397	<u>38 605</u> 28 397	<u>43 232</u> 31 895	<u>38 605</u> 28 397	<u>43 232</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 231</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 041</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 329</u> 27 811	<u>38 010</u> 27 811	<u>42 563</u> 31 237	<u>38 010</u> 27 811	<u>42 563</u> 31 237

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 623</u> 28 101	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 894</u> 31 563	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 894</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 231</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 544</u> 29 008	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 928</u> 32 581	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 928</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 231</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 544</u> 29 008	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 928</u> 32 581	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 928</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 865</u> 29 323	<u>39 546</u> 29 323	<u>44 288</u> 32 935	<u>39 546</u> 29 323	<u>44 288</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 192</u> 29 645	<u>39 873</u> 29 645	<u>44 656</u> 33 297	<u>39 873</u> 29 645	<u>44 656</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 869</u> 30 311	<u>40 550</u> 30 311	<u>45 416</u> 34 045	<u>40 550</u> 30 311	<u>45 416</u> 34 045
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 861</u> 29 007	<u>38 981</u> 29 007	<u>42 052</u> 31 021	<u>38 981</u> 29 007	<u>42 052</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 842</u> 29 300	<u>39 522</u> 29 300	<u>42 663</u> 31 335	<u>39 522</u> 29 300	<u>42 663</u> 31 335

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 455</u> 29 904	<u>40 136</u> 29 904	<u>43 319</u> 31 981	<u>40 136</u> 29 904	<u>43 319</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 658</u> 32 314	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 658</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 842</u> 29 300	<u>39 522</u> 29 300	<u>42 663</u> 31 335	<u>39 522</u> 29 300	<u>42 663</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 145</u> 29 599	<u>39 826</u> 29 599	<u>42 987</u> 31 655	<u>39 826</u> 29 599	<u>42 987</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 658</u> 32 314	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 658</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 095</u> 30 534	<u>40 776</u> 30 534	<u>44 003</u> 32 654	<u>40 776</u> 30 534	<u>44 003</u> 32 654
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 095</u> 30 534	<u>40 776</u> 30 534	<u>44 003</u> 32 654	<u>40 776</u> 30 534	<u>44 003</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 425</u> 30 859	<u>41 106</u> 30 859	<u>44 356</u> 33 002	<u>41 106</u> 30 859	<u>44 356</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 107</u> 31 529	<u>41 787</u> 31 529	<u>45 085</u> 33 719	<u>41 787</u> 31 529	<u>45 085</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 459</u> 31 876	<u>42 140</u> 31 876	<u>45 461</u> 34 089	<u>42 140</u> 31 876	<u>45 461</u> 34 089
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>31 861</u> 29 007	<u>38 981</u> 29 007	<u>42 052</u> 31 021	<u>38 981</u> 29 007	<u>42 052</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 252</u> 32 345	<u>42 372</u> 32 345	<u>43 334</u> 32 284	<u>42 372</u> 32 345	<u>43 334</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 267</u> 32 672	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 958</u> 32 610	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 958</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 952</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>44 641</u> 33 282	<u>43 633</u> 33 345	<u>44 641</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 693	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 994</u> 33 629	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 994</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 267</u> 32 672	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 958</u> 32 610	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 958</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 606</u> 33 005	<u>43 287</u> 33 005	<u>44 296</u> 32 943	<u>43 287</u> 33 005	<u>44 296</u> 32 943
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 693	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 994</u> 33 629	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 994</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 665</u> 34 047	<u>44 346</u> 34 047	<u>45 353</u> 33 983	<u>44 346</u> 34 047	<u>45 353</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 665</u> 34 047	<u>44 346</u> 34 047	<u>45 353</u> 33 983	<u>44 346</u> 34 047	<u>45 353</u> 33 983

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 033</u> 34 410	<u>44 714</u> 34 410	<u>45 721</u> 34 345	<u>44 714</u> 34 410	<u>45 721</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 793</u> 35 158	<u>45 474</u> 35 158	<u>46 479</u> 35 091	<u>45 474</u> 35 158	<u>46 479</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 185</u> 35 544	<u>45 866</u> 35 544	<u>46 871</u> 35 477	<u>45 866</u> 35 544	<u>46 871</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 895</u> 33 962	<u>44 016</u> 33 962	<u>44 974</u> 33 898	<u>44 016</u> 33 962	<u>44 974</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 927</u> 34 305	<u>44 608</u> 34 305	<u>45 615</u> 34 241	<u>44 608</u> 34 305	<u>45 615</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 646</u> 35 013	<u>45 327</u> 35 013	<u>46 332</u> 34 947	<u>45 327</u> 35 013	<u>46 332</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 016</u> 35 377	<u>45 697</u> 35 377	<u>46 702</u> 35 311	<u>45 697</u> 35 377	<u>46 702</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 927</u> 34 305	<u>44 608</u> 34 305	<u>45 615</u> 34 241	<u>44 608</u> 34 305	<u>45 615</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 283</u> 34 655	<u>44 964</u> 34 655	<u>45 970</u> 34 590	<u>44 964</u> 34 655	<u>45 970</u> 34 590
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 016</u> 35 377	<u>45 697</u> 35 377	<u>46 702</u> 35 311	<u>45 697</u> 35 377	<u>46 702</u> 35 311

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 394</u> 35 750	<u>46 075</u> 35 750	<u>47 080</u> 35 682	<u>46 075</u> 35 750	<u>47 080</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 394</u> 35 750	<u>46 075</u> 35 750	<u>47 080</u> 35 682	<u>46 075</u> 35 750	<u>47 080</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 781</u> 36 130	<u>46 462</u> 36 130	<u>47 465</u> 36 062	<u>46 462</u> 36 130	<u>47 465</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 579</u> 36 916	<u>47 260</u> 36 916	<u>48 262</u> 36 846	<u>47 260</u> 36 916	<u>48 262</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 991</u> 37 321	<u>47 672</u> 37 321	<u>48 673</u> 37 251	<u>47 672</u> 37 321	<u>48 673</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 621</u> 35 660	<u>45 741</u> 35 660	<u>46 696</u> 35 593	<u>45 741</u> 35 660	<u>46 696</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 670</u> 36 021	<u>46 351</u> 36 021	<u>47 354</u> 35 953	<u>46 351</u> 36 021	<u>47 354</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 424</u> 36 763	<u>47 105</u> 36 763	<u>48 107</u> 36 694	<u>47 105</u> 36 763	<u>48 107</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 813</u> 37 146	<u>47 494</u> 37 146	<u>48 496</u> 37 076	<u>47 494</u> 37 146	<u>48 496</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 670</u> 36 021	<u>46 351</u> 36 021	<u>47 354</u> 35 953	<u>46 351</u> 36 021	<u>47 354</u> 35 953

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 043</u> 36 388	<u>46 724</u> 36 388	<u>47 727</u> 36 319	<u>46 724</u> 36 388	<u>47 727</u> 36 319
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 813</u> 37 146	<u>47 494</u> 37 146	<u>48 496</u> 37 076	<u>47 494</u> 37 146	<u>48 496</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 211</u> 37 537	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 892</u> 37 466	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 892</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 211</u> 37 537	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 892</u> 37 466	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 892</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 616</u> 37 937	<u>48 297</u> 37 937	<u>49 297</u> 37 865	<u>48 297</u> 37 937	<u>49 297</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 454</u> 38 761	<u>49 135</u> 38 761	<u>50 134</u> 38 688	<u>49 135</u> 38 761	<u>50 134</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 887</u> 39 187	<u>49 568</u> 39 187	<u>50 566</u> 39 113	<u>49 568</u> 39 187	<u>50 566</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 621</u> 37 629	<u>47 741</u> 37 629	<u>48 505</u> 37 373	<u>47 741</u> 37 629	<u>48 505</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 690</u> 38 009	<u>48 371</u> 38 009	<u>49 181</u> 37 750	<u>48 371</u> 38 009	<u>49 181</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 486</u> 38 793	<u>49 167</u> 38 793	<u>49 971</u> 38 529	<u>49 167</u> 38 793	<u>49 971</u> 38 529

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 897</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 379</u> 38 930	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 379</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 690</u> 38 009	<u>48 371</u> 38 009	<u>49 181</u> 37 750	<u>48 371</u> 38 009	<u>49 181</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 084</u> 38 397	<u>48 765</u> 38 397	<u>49 572</u> 38 135	<u>48 765</u> 38 397	<u>49 572</u> 38 135
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 897</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 379</u> 38 930	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 379</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 316</u> 39 610	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 796</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 316</u> 39 610	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 796</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 744</u> 40 031	<u>50 425</u> 40 031	<u>51 221</u> 39 758	<u>50 425</u> 40 031	<u>51 221</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 628</u> 40 901	<u>51 309</u> 40 901	<u>52 099</u> 40 622	<u>51 309</u> 40 901	<u>52 099</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 085</u> 41 351	<u>51 766</u> 41 351	<u>52 552</u> 41 069	<u>51 766</u> 41 351	<u>52 552</u> 41 069

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 391</u> 18 300	<u>25 631</u> 18 300	<u>28 103</u> 18 300	<u>31 948</u> 22 085	<u>32 972</u> 22 085
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 749</u> 18 652	<u>25 988</u> 18 652	<u>28 460</u> 18 652	<u>33 070</u> 23 189	<u>34 094</u> 23 189
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 574</u> 19 464	<u>26 813</u> 19 464	<u>29 285</u> 19 464	<u>34 248</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 973</u> 19 661	<u>27 193</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 19 862	<u>27 397</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 177</u> 19 862	<u>27 397</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 20 929	<u>28 482</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 20 929	<u>28 482</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 493</u> 21 157	<u>28 713</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 493</u> 21 157	<u>28 713</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 21 389	<u>28 949</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 891</u> 19 777	<u>27 130</u> 19 777	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 164</u> 25 250	<u>36 188</u> 25 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 294</u> 19 977	<u>27 514</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977	<u>35 667</u> 25 505	<u>36 740</u> 25 505
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 501</u> 20 180	<u>27 721</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>35 931</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 501</u> 20 180	<u>27 721</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>35 931</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 604</u> 21 265	<u>28 823</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>37 339</u> 27 151	<u>38 411</u> 27 151
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 604</u> 21 265	<u>28 823</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>37 339</u> 27 151	<u>38 411</u> 27 151
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 838</u> 21 497	<u>29 058</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>37 638</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 838</u> 21 497	<u>29 058</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>37 638</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 078</u> 21 733	<u>29 298</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>37 945</u> 27 747	<u>39 018</u> 27 747
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 891</u> 19 777	<u>27 130</u> 19 777	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 164</u> 25 250	<u>36 188</u> 25 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 294</u> 19 977	<u>27 514</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977	<u>35 667</u> 25 505	<u>36 740</u> 25 505
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 501</u> 20 180	<u>27 721</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>35 931</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 501</u> 20 180	<u>27 721</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>35 931</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 604</u> 21 265	<u>28 823</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>37 339</u> 27 151	<u>38 411</u> 27 151
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 604</u> 21 265	<u>28 823</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>37 339</u> 27 151	<u>38 411</u> 27 151
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 838</u> 21 497	<u>29 058</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>37 638</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 838</u> 21 497	<u>29 058</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>37 638</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 078</u> 21 733	<u>29 298</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>37 945</u> 27 747	<u>39 018</u> 27 747
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 660</u> 21 518	<u>28 899</u> 21 518	<u>31 372</u> 21 518	<u>36 813</u> 26 873	<u>37 837</u> 26 873
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 081</u> 21 735	<u>29 301</u> 21 735	<u>31 837</u> 21 735	<u>37 333</u> 27 145	<u>38 405</u> 27 145
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 306</u> 21 957	<u>29 526</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 536</u> 22 183	<u>29 756</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 011</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 494</u> 28 288	<u>39 567</u> 28 288
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 256</u> 22 891	<u>30 475</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 872</u> 28 589

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 306</u> 21 957	<u>29 526</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 536</u> 22 183	<u>29 756</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 771</u> 22 414	<u>29 991</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 267</u> 27 993
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 256</u> 22 891	<u>30 475</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 872</u> 28 589
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 506</u> 23 137	<u>30 725</u> 23 137	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 112</u> 28 896	<u>40 185</u> 28 896
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 536</u> 22 183	<u>29 756</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 771</u> 22 414	<u>29 991</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 267</u> 27 993
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 011</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 494</u> 28 288	<u>39 567</u> 28 288
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 506</u> 23 137	<u>30 725</u> 23 137	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 112</u> 28 896	<u>40 185</u> 28 896
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 761</u> 23 389	<u>30 981</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>39 431</u> 29 210	<u>40 504</u> 29 210
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 771</u> 22 414	<u>29 991</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 267</u> 27 993

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 011</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 494</u> 28 288	<u>39 567</u> 28 288
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 256</u> 22 891	<u>30 475</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 872</u> 28 589
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 761</u> 23 389	<u>30 981</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>39 431</u> 29 210	<u>40 504</u> 29 210
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 022</u> 23 646	<u>31 242</u> 23 646	<u>33 778</u> 23 646	<u>39 757</u> 29 531	<u>40 830</u> 29 531
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 761</u> 23 389	<u>30 981</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>39 431</u> 29 210	<u>40 504</u> 29 210
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 022</u> 23 646	<u>31 242</u> 23 646	<u>33 778</u> 23 646	<u>39 757</u> 29 531	<u>40 830</u> 29 531
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 289</u> 23 909	<u>31 509</u> 23 909	<u>34 045</u> 23 909	<u>40 090</u> 29 859	<u>41 163</u> 29 859
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 562</u> 24 177	<u>31 782</u> 24 177	<u>34 318</u> 24 177	<u>40 431</u> 30 195	<u>41 504</u> 30 195
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 127</u> 24 733	<u>32 347</u> 24 733	<u>34 883</u> 24 733	<u>41 137</u> 30 889	<u>42 209</u> 30 889
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 064</u> 23 884	<u>31 303</u> 23 884	<u>33 776</u> 23 884	<u>38 829</u> 28 857	<u>39 853</u> 28 857

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 509</u> 24 125	<u>31 729</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>39 369</u> 29 149	<u>40 442</u> 29 149
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 759</u> 24 371	<u>31 979</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 275</u> 24 879	<u>32 495</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 541</u> 25 141	<u>32 761</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 688</u> 30 376
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 509</u> 24 125	<u>31 729</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>39 369</u> 29 149	<u>40 442</u> 29 149
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 759</u> 24 371	<u>31 979</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 015</u> 24 623	<u>32 234</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 052</u> 29 750
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 541</u> 25 141	<u>32 761</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 688</u> 30 376
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 813</u> 25 408	<u>33 033</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 017</u> 30 699
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 759</u> 24 371	<u>31 979</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 015</u> 24 623	<u>32 234</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 052</u> 29 750

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 275</u> 24 879	<u>32 495</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 813</u> 25 408	<u>33 033</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 017</u> 30 699
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 091</u> 25 682	<u>33 310</u> 25 682	<u>35 846</u> 25 682	<u>41 279</u> 31 029	<u>42 352</u> 31 029
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 813</u> 25 408	<u>33 033</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 017</u> 30 699
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 091</u> 25 682	<u>33 310</u> 25 682	<u>35 846</u> 25 682	<u>41 279</u> 31 029	<u>42 352</u> 31 029
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 374</u> 25 961	<u>33 594</u> 25 961	<u>36 130</u> 25 961	<u>41 622</u> 31 366	<u>42 695</u> 31 366
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 664</u> 26 246	<u>33 884</u> 26 246	<u>36 420</u> 26 246	<u>41 972</u> 31 711	<u>43 045</u> 31 711
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 263</u> 26 836	<u>34 483</u> 26 836	<u>37 019</u> 26 836	<u>42 696</u> 32 424	<u>43 769</u> 32 424
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 922</u> 26 696	<u>34 161</u> 26 696	<u>36 633</u> 26 696	<u>40 295</u> 30 300	<u>41 319</u> 30 300
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 396</u> 26 966	<u>34 615</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 675</u> 27 241	<u>34 895</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 252</u> 27 809	<u>35 471</u> 27 809	<u>38 007</u> 27 809	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 549</u> 28 102	<u>35 769</u> 28 102	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 396</u> 26 966	<u>34 615</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 675</u> 27 241	<u>34 895</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 960</u> 27 522	<u>35 180</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 549</u> 28 102	<u>35 769</u> 28 102	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 853</u> 28 400	<u>36 073</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 675</u> 27 241	<u>34 895</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 960</u> 27 522	<u>35 180</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 252</u> 27 809	<u>35 471</u> 27 809	<u>38 007</u> 27 809	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 853</u> 28 400	<u>36 073</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 163</u> 28 706	<u>36 383</u> 28 706	<u>38 919</u> 28 706	<u>42 856</u> 32 581	<u>43 928</u> 32 581
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 853</u> 28 400	<u>36 073</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 163</u> 28 706	<u>36 383</u> 28 706	<u>38 919</u> 28 706	<u>42 856</u> 32 581	<u>43 928</u> 32 581
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 480</u> 29 018	<u>36 700</u> 29 018	<u>39 236</u> 29 018	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 288</u> 32 935
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 804</u> 29 337	<u>37 024</u> 29 337	<u>39 560</u> 29 337	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 656</u> 33 297
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 474</u> 29 996	<u>37 694</u> 29 996	<u>40 230</u> 29 996	<u>44 343</u> 34 045	<u>45 416</u> 34 045
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 963</u> 28 705	<u>36 202</u> 28 705	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 028</u> 31 021	<u>42 052</u> 31 021
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 677</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 663</u> 31 335
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 065</u> 29 593	<u>37 284</u> 29 593	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 246</u> 31 981	<u>43 319</u> 31 981

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 598</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 658</u> 32 314
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 677</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 663</u> 31 335
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 758</u> 29 291	<u>36 978</u> 29 291	<u>39 513</u> 29 291	<u>41 915</u> 31 655	<u>42 987</u> 31 655
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 598</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 658</u> 32 314
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 698</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 003</u> 32 654
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 698</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 003</u> 32 654
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 024</u> 30 538	<u>38 244</u> 30 538	<u>40 780</u> 30 538	<u>43 283</u> 33 002	<u>44 356</u> 33 002
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 699</u> 31 201	<u>38 918</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 012</u> 33 719	<u>45 085</u> 33 719
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 047</u> 31 544	<u>39 267</u> 31 544	<u>41 803</u> 31 544	<u>44 389</u> 34 089	<u>45 461</u> 34 089
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 963</u> 28 705	<u>36 202</u> 28 705	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 028</u> 31 021	<u>42 052</u> 31 021

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 677</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 663</u> 31 335
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 065</u> 29 593	<u>37 284</u> 29 593	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 246</u> 31 981	<u>43 319</u> 31 981
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 598</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 658</u> 32 314
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 677</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 663</u> 31 335
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 758</u> 29 291	<u>36 978</u> 29 291	<u>39 513</u> 29 291	<u>41 915</u> 31 655	<u>42 987</u> 31 655
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 598</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 658</u> 32 314
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 698</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 003</u> 32 654
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 698</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 003</u> 32 654
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 024</u> 30 538	<u>38 244</u> 30 538	<u>40 780</u> 30 538	<u>43 283</u> 33 002	<u>44 356</u> 33 002
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 699</u> 31 201	<u>38 918</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 012</u> 33 719	<u>45 085</u> 33 719
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 047</u> 31 544	<u>39 267</u> 31 544	<u>41 803</u> 31 544	<u>44 389</u> 34 089	<u>45 461</u> 34 089

212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 319</u> 32 009	<u>39 558</u> 32 009	<u>42 031</u> 32 009	<u>42 310</u> 32 284	<u>43 334</u> 32 284
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 848</u> 32 332	<u>40 067</u> 32 332	<u>42 603</u> 32 332	<u>42 885</u> 32 610	<u>43 958</u> 32 610
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 525</u> 32 999	<u>40 745</u> 32 999	<u>43 280</u> 32 999	<u>43 569</u> 33 282	<u>44 641</u> 33 282
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 874</u> 33 343	<u>41 094</u> 33 343	<u>43 630</u> 33 343	<u>43 921</u> 33 629	<u>44 994</u> 33 629
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 848</u> 32 332	<u>40 067</u> 32 332	<u>42 603</u> 32 332	<u>42 885</u> 32 610	<u>43 958</u> 32 610
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 183</u> 32 662	<u>40 402</u> 32 662	<u>42 938</u> 32 662	<u>43 223</u> 32 943	<u>44 296</u> 32 943
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 874</u> 33 343	<u>41 094</u> 33 343	<u>43 630</u> 33 343	<u>43 921</u> 33 629	<u>44 994</u> 33 629
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 231</u> 33 694	<u>41 450</u> 33 694	<u>43 986</u> 33 694	<u>44 280</u> 33 983	<u>45 353</u> 33 983
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 231</u> 33 694	<u>41 450</u> 33 694	<u>43 986</u> 33 694	<u>44 280</u> 33 983	<u>45 353</u> 33 983
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 595</u> 34 052	<u>41 815</u> 34 052	<u>44 350</u> 34 052	<u>44 648</u> 34 345	<u>45 721</u> 34 345

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 347</u> 34 792	<u>42 567</u> 34 792	<u>45 103</u> 34 792	<u>45 406</u> 35 091	<u>46 479</u> 35 091
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 735</u> 35 175	<u>42 955</u> 35 175	<u>45 491</u> 35 175	<u>45 798</u> 35 477	<u>46 871</u> 35 477
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 945</u> 33 609	<u>41 184</u> 33 609	<u>43 657</u> 33 609	<u>43 950</u> 33 898	<u>44 974</u> 33 898
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 490</u> 33 949	<u>41 710</u> 33 949	<u>44 246</u> 33 949	<u>44 542</u> 34 241	<u>45 615</u> 34 241
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 201</u> 34 649	<u>42 421</u> 34 649	<u>44 957</u> 34 649	<u>45 259</u> 34 947	<u>46 332</u> 34 947
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 568</u> 35 010	<u>42 788</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 629</u> 35 311	<u>46 702</u> 35 311
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 490</u> 33 949	<u>41 710</u> 33 949	<u>44 246</u> 33 949	<u>44 542</u> 34 241	<u>45 615</u> 34 241
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 842</u> 34 295	<u>42 062</u> 34 295	<u>44 598</u> 34 295	<u>44 897</u> 34 590	<u>45 970</u> 34 590
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 568</u> 35 010	<u>42 788</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 629</u> 35 311	<u>46 702</u> 35 311
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 942</u> 35 378	<u>43 162</u> 35 378	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 007</u> 35 682	<u>47 080</u> 35 682

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 942</u> 35 378	<u>43 162</u> 35 378	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 007</u> 35 682	<u>47 080</u> 35 682
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 325</u> 35 755	<u>43 544</u> 35 755	<u>46 080</u> 35 755	<u>46 392</u> 36 062	<u>47 465</u> 36 062
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>45 114</u> 36 532	<u>44 334</u> 36 532	<u>46 870</u> 36 532	<u>47 189</u> 36 846	<u>48 262</u> 36 846
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 522</u> 36 933	<u>44 742</u> 36 933	<u>47 278</u> 36 933	<u>47 600</u> 37 251	<u>48 673</u> 37 251
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 652</u> 35 290	<u>42 892</u> 35 290	<u>45 364</u> 35 290	<u>45 672</u> 35 593	<u>46 696</u> 35 593
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 215</u> 35 646	<u>43 434</u> 35 646	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 281</u> 35 953	<u>47 354</u> 35 953
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 961</u> 36 381	<u>44 181</u> 36 381	<u>46 717</u> 36 381	<u>47 035</u> 36 694	<u>48 107</u> 36 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 346</u> 36 760	<u>44 566</u> 36 760	<u>47 102</u> 36 760	<u>47 423</u> 37 076	<u>48 496</u> 37 076
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 215</u> 35 646	<u>43 434</u> 35 646	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 281</u> 35 953	<u>47 354</u> 35 953
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 584</u> 36 010	<u>43 804</u> 36 010	<u>46 340</u> 36 010	<u>46 654</u> 36 319	<u>47 727</u> 36 319

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 346</u> 36 760	<u>44 566</u> 36 760	<u>47 102</u> 36 760	<u>47 423</u> 37 076	<u>48 496</u> 37 076
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 740</u> 37 147	<u>44 959</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 819</u> 37 466	<u>48 892</u> 37 466
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 740</u> 37 147	<u>44 959</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 819</u> 37 466	<u>48 892</u> 37 466
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 141</u> 37 542	<u>45 361</u> 37 542	<u>47 897</u> 37 542	<u>48 224</u> 37 865	<u>49 297</u> 37 865
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 970</u> 38 359	<u>46 190</u> 38 359	<u>48 726</u> 38 359	<u>49 061</u> 38 688	<u>50 134</u> 38 688
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 398</u> 38 780	<u>46 618</u> 38 780	<u>49 154</u> 38 780	<u>49 493</u> 39 113	<u>50 566</u> 39 113
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 631</u> 37 237	<u>44 870</u> 37 237	<u>47 343</u> 37 237	<u>47 480</u> 37 373	<u>48 505</u> 37 373
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 213</u> 37 614	<u>45 433</u> 37 614	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 108</u> 37 750	<u>49 181</u> 37 750
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 001</u> 38 389	<u>46 221</u> 38 389	<u>48 757</u> 38 389	<u>48 899</u> 38 529	<u>49 972</u> 38 529
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 408</u> 38 789	<u>46 627</u> 38 789	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 306</u> 38 930	<u>50 379</u> 38 930

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 213</u> 37 614	<u>45 433</u> 37 614	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 108</u> 37 750	<u>49 181</u> 37 750
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 603</u> 37 997	<u>45 823</u> 37 997	<u>48 359</u> 37 997	<u>48 499</u> 38 135	<u>49 572</u> 38 135
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 408</u> 38 789	<u>46 627</u> 38 789	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 306</u> 38 930	<u>50 379</u> 38 930
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 822</u> 39 197	<u>47 042</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>49 723</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 822</u> 39 197	<u>47 042</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>49 723</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 246</u> 39 614	<u>47 466</u> 39 614	<u>50 002</u> 39 614	<u>50 148</u> 39 758	<u>51 221</u> 39 758
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 121</u> 40 475	<u>48 341</u> 40 475	<u>50 877</u> 40 475	<u>51 026</u> 40 622	<u>52 099</u> 40 622
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 573</u> 40 920	<u>48 793</u> 40 920	<u>51 329</u> 40 920	<u>51 480</u> 41 069	<u>52 552</u> 41 069
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 587</u> 18 493	<u>25 826</u> 18 493	<u>28 299</u> 18 493	<u>32 172</u> 22 305	<u>33 196</u> 22 305
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 948</u> 18 848	<u>26 187</u> 18 848	<u>28 660</u> 18 848	<u>33 305</u> 23 421	<u>34 329</u> 23 421
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 782</u> 19 669	<u>27 021</u> 19 669	<u>29 493</u> 19 669	<u>34 495</u> 24 592	<u>35 519</u> 24 592
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 183</u> 19 868	<u>27 403</u> 19 868	<u>29 939</u> 19 868	<u>34 991</u> 24 840	<u>36 064</u> 24 840
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 389</u> 20 070	<u>27 609</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>35 249</u> 25 094	<u>36 322</u> 25 094
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 600</u> 20 277	<u>27 819</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>35 512</u> 25 352	<u>36 584</u> 25 352
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 033</u> 20 704	<u>28 253</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 054</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 257</u> 20 924	<u>28 477</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>36 334</u> 26 161	<u>37 406</u> 26 161
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 389</u> 20 070	<u>27 609</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>35 249</u> 25 094	<u>36 322</u> 25 094
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 600</u> 20 277	<u>27 819</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>35 512</u> 25 352	<u>36 584</u> 25 352
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 814</u> 20 488	<u>28 034</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>35 780</u> 25 616	<u>36 853</u> 25 616

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 257</u> 20 924	<u>28 477</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>36 334</u> 26 161	<u>37 406</u> 26 161
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 486</u> 21 149	<u>28 705</u> 21 149	<u>31 241</u> 21 149	<u>36 619</u> 26 443	<u>37 692</u> 26 443
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 600</u> 20 277	<u>27 819</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>35 512</u> 25 352	<u>36 584</u> 25 352
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 814</u> 20 488	<u>28 034</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>35 780</u> 25 616	<u>36 853</u> 25 616
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 033</u> 20 704	<u>28 253</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 054</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 486</u> 21 149	<u>28 705</u> 21 149	<u>31 241</u> 21 149	<u>36 619</u> 26 443	<u>37 692</u> 26 443
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 719</u> 21 379	<u>28 939</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>36 911</u> 26 730	<u>37 984</u> 26 730
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 814</u> 20 488	<u>28 034</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>35 780</u> 25 616	<u>36 853</u> 25 616
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 033</u> 20 704	<u>28 253</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 054</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 257</u> 20 924	<u>28 477</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>36 334</u> 26 161	<u>37 406</u> 26 161
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 719</u> 21 379	<u>28 939</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>36 911</u> 26 730	<u>37 984</u> 26 730

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 958</u> 21 614	<u>29 178</u> 21 614	<u>31 714</u> 21 614	<u>37 210</u> 27 024	<u>38 283</u> 27 024
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 102</u> 19 985	<u>27 342</u> 19 985	<u>29 814</u> 19 985	<u>35 420</u> 25 503	<u>36 444</u> 25 503
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 507</u> 20 187	<u>27 727</u> 20 187	<u>30 263</u> 20 187	<u>35 926</u> 25 760	<u>36 999</u> 25 760
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 717</u> 20 393	<u>27 936</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>36 193</u> 26 023	<u>37 266</u> 26 023
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 717</u> 20 393	<u>27 936</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>36 193</u> 26 023	<u>37 266</u> 26 023
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 050</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 050</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 068</u> 21 722	<u>29 288</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>37 917</u> 27 720	<u>38 990</u> 27 720
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 068</u> 21 722	<u>29 288</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>37 917</u> 27 720	<u>38 990</u> 27 720

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 311</u> 21 961	<u>29 530</u> 21 961	<u>32 066</u> 21 961	<u>38 227</u> 28 025	<u>39 300</u> 28 025
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 102</u> 19 985	<u>27 342</u> 19 985	<u>29 814</u> 19 985	<u>35 420</u> 25 503	<u>36 444</u> 25 503
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 507</u> 20 187	<u>27 727</u> 20 187	<u>30 263</u> 20 187	<u>35 926</u> 25 760	<u>36 999</u> 25 760
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 717</u> 20 393	<u>27 936</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>36 193</u> 26 023	<u>37 266</u> 26 023
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 717</u> 20 393	<u>27 936</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>36 193</u> 26 023	<u>37 266</u> 26 023
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 050</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 050</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 068</u> 21 722	<u>29 288</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>37 917</u> 27 720	<u>38 990</u> 27 720
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 068</u> 21 722	<u>29 288</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>37 917</u> 27 720	<u>38 990</u> 27 720

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 311</u> 21 961	<u>29 530</u> 21 961	<u>32 066</u> 21 961	<u>38 227</u> 28 025	<u>39 300</u> 28 025
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 890</u> 21 744	<u>29 129</u> 21 744	<u>31 602</u> 21 744	<u>37 086</u> 27 142	<u>38 110</u> 27 142
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 313</u> 21 964	<u>29 533</u> 21 964	<u>32 069</u> 21 964	<u>37 608</u> 27 416	<u>38 681</u> 27 416
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 541</u> 22 188	<u>29 760</u> 22 188	<u>32 296</u> 22 188	<u>37 893</u> 27 696	<u>38 966</u> 27 696
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 417	<u>29 993</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 183</u> 27 981	<u>39 256</u> 27 981
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 253</u> 22 888	<u>30 472</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>38 781</u> 28 570	<u>39 854</u> 28 570
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 500</u> 23 132	<u>30 720</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 090</u> 28 874	<u>40 163</u> 28 874
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 541</u> 22 188	<u>29 760</u> 22 188	<u>32 296</u> 22 188	<u>37 893</u> 27 696	<u>38 966</u> 27 696
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 417	<u>29 993</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 183</u> 27 981	<u>39 256</u> 27 981
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 010</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 479</u> 28 273	<u>39 552</u> 28 273

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 500</u> 23 132	<u>30 720</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 090</u> 28 874	<u>40 163</u> 28 874
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 753</u> 23 381	<u>30 972</u> 23 381	<u>33 508</u> 23 381	<u>39 405</u> 29 185	<u>40 478</u> 29 185
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 417	<u>29 993</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 183</u> 27 981	<u>39 256</u> 27 981
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 010</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 479</u> 28 273	<u>39 552</u> 28 273
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 253</u> 22 888	<u>30 472</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>38 781</u> 28 570	<u>39 854</u> 28 570
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 753</u> 23 381	<u>30 972</u> 23 381	<u>33 508</u> 23 381	<u>39 405</u> 29 185	<u>40 478</u> 29 185
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 011</u> 23 635	<u>31 231</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>39 728</u> 29 502	<u>40 801</u> 29 502
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 010</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 479</u> 28 273	<u>39 552</u> 28 273
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 253</u> 22 888	<u>30 472</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>38 781</u> 28 570	<u>39 854</u> 28 570
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 500</u> 23 132	<u>30 720</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 090</u> 28 874	<u>40 163</u> 28 874
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 011</u> 23 635	<u>31 231</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>39 728</u> 29 502	<u>40 801</u> 29 502

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 275</u> 23 895	<u>31 495</u> 23 895	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 057</u> 29 826	<u>41 130</u> 29 826
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 011</u> 23 635	<u>31 231</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>39 728</u> 29 502	<u>40 801</u> 29 502
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 275</u> 23 895	<u>31 495</u> 23 895	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 057</u> 29 826	<u>41 130</u> 29 826
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 545</u> 24 160	<u>31 764</u> 24 160	<u>34 300</u> 24 160	<u>40 394</u> 30 158	<u>41 467</u> 30 158
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 820</u> 24 431	<u>32 040</u> 24 431	<u>34 576</u> 24 431	<u>40 738</u> 30 497	<u>41 811</u> 30 497
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 391</u> 24 993	<u>32 611</u> 24 993	<u>35 147</u> 24 993	<u>41 450</u> 31 198	<u>42 523</u> 31 198
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 319</u> 24 135	<u>31 558</u> 24 135	<u>34 031</u> 24 135	<u>39 122</u> 29 146	<u>40 146</u> 29 146
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 767</u> 24 379	<u>31 986</u> 24 379	<u>34 522</u> 24 379	<u>39 665</u> 29 440	<u>40 738</u> 29 440
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 020</u> 24 628	<u>32 239</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 541</u> 25 141	<u>32 761</u> 25 141	<u>35 296</u> 25 141	<u>40 599</u> 30 360	<u>41 672</u> 30 360

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 810</u> 25 405	<u>33 029</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>40 924</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 767</u> 24 379	<u>31 986</u> 24 379	<u>34 522</u> 24 379	<u>39 665</u> 29 440	<u>40 738</u> 29 440
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 020</u> 24 628	<u>32 239</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 277</u> 24 881	<u>32 497</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881	<u>40 281</u> 30 047	<u>41 354</u> 30 047
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 810</u> 25 405	<u>33 029</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>40 924</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 084</u> 25 675	<u>33 304</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 329</u> 31 006
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 020</u> 24 628	<u>32 239</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 277</u> 24 881	<u>32 497</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881	<u>40 281</u> 30 047	<u>41 354</u> 30 047
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 541</u> 25 141	<u>32 761</u> 25 141	<u>35 296</u> 25 141	<u>40 599</u> 30 360	<u>41 672</u> 30 360
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 084</u> 25 675	<u>33 304</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 329</u> 31 006
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 365</u> 25 952	<u>33 584</u> 25 952	<u>36 120</u> 25 952	<u>41 595</u> 31 339	<u>42 667</u> 31 339

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 084</u> 25 675	<u>33 304</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 329</u> 31 006
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 365</u> 25 952	<u>33 584</u> 25 952	<u>36 120</u> 25 952	<u>41 595</u> 31 339	<u>42 667</u> 31 339
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 651</u> 26 234	<u>33 871</u> 26 234	<u>36 407</u> 26 234	<u>41 941</u> 31 680	<u>43 014</u> 31 680
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 944</u> 26 522	<u>34 164</u> 26 522	<u>36 700</u> 26 522	<u>42 294</u> 32 028	<u>43 367</u> 32 028
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 550</u> 27 118	<u>34 769</u> 27 118	<u>37 305</u> 27 118	<u>43 026</u> 32 748	<u>44 098</u> 32 748
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 207</u> 26 977	<u>34 446</u> 26 977	<u>36 918</u> 26 977	<u>40 602</u> 30 603	<u>41 627</u> 30 603
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 683</u> 27 250	<u>34 903</u> 27 250	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 160</u> 30 912	<u>42 233</u> 30 912
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 966</u> 27 528	<u>35 186</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 481</u> 31 228	<u>42 554</u> 31 228
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 549</u> 28 101	<u>35 768</u> 28 101	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 142</u> 31 878	<u>43 215</u> 31 878
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 849</u> 28 397	<u>36 069</u> 28 397	<u>38 605</u> 28 397	<u>42 483</u> 32 214	<u>43 556</u> 32 214

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 683</u> 27 250	<u>34 903</u> 27 250	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 160</u> 30 912	<u>42 233</u> 30 912
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 966</u> 27 528	<u>35 186</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 481</u> 31 228	<u>42 554</u> 31 228
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 254</u> 27 811	<u>35 474</u> 27 811	<u>38 010</u> 27 811	<u>41 808</u> 31 549	<u>42 881</u> 31 549
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 849</u> 28 397	<u>36 069</u> 28 397	<u>38 605</u> 28 397	<u>42 483</u> 32 214	<u>43 556</u> 32 214
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>36 376</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>42 831</u> 32 556	<u>43 904</u> 32 556
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 966</u> 27 528	<u>35 186</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 481</u> 31 228	<u>42 554</u> 31 228
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 254</u> 27 811	<u>35 474</u> 27 811	<u>38 010</u> 27 811	<u>41 808</u> 31 549	<u>42 881</u> 31 549
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 549</u> 28 101	<u>35 768</u> 28 101	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 142</u> 31 878	<u>43 215</u> 31 878
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>36 376</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>42 831</u> 32 556	<u>43 904</u> 32 556
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 470</u> 29 008	<u>36 689</u> 29 008	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 187</u> 32 906	<u>44 259</u> 32 906
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>36 376</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>42 831</u> 32 556	<u>43 904</u> 32 556

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 470</u> 29 008	<u>36 689</u> 29 008	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 187</u> 32 906	<u>44 259</u> 32 906
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 790</u> 29 323	<u>37 010</u> 29 323	<u>39 546</u> 29 323	<u>43 550</u> 33 264	<u>44 623</u> 33 264
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 117</u> 29 645	<u>37 337</u> 29 645	<u>39 873</u> 29 645	<u>43 921</u> 33 630	<u>44 994</u> 33 630
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 794</u> 30 311	<u>38 014</u> 30 311	<u>40 550</u> 30 311	<u>44 689</u> 34 385	<u>45 762</u> 34 385
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 269</u> 29 007	<u>36 508</u> 29 007	<u>38 981</u> 29 007	<u>41 343</u> 31 332	<u>42 367</u> 31 332
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 767</u> 29 300	<u>36 987</u> 29 300	<u>39 522</u> 29 300	<u>41 908</u> 31 648	<u>42 981</u> 31 648
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 381</u> 29 904	<u>37 600</u> 29 904	<u>40 136</u> 29 904	<u>42 571</u> 32 301	<u>43 644</u> 32 301
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 697</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 913</u> 32 637	<u>43 986</u> 32 637
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 767</u> 29 300	<u>36 987</u> 29 300	<u>39 522</u> 29 300	<u>41 908</u> 31 648	<u>42 981</u> 31 648
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 071</u> 29 599	<u>37 290</u> 29 599	<u>39 826</u> 29 599	<u>42 236</u> 31 971	<u>43 309</u> 31 971

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 697</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 913</u> 32 637	<u>43 986</u> 32 637
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 020</u> 30 534	<u>38 240</u> 30 534	<u>40 776</u> 30 534	<u>43 262</u> 32 981	<u>44 335</u> 32 981
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 020</u> 30 534	<u>38 240</u> 30 534	<u>40 776</u> 30 534	<u>43 262</u> 32 981	<u>44 335</u> 32 981
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 350</u> 30 859	<u>38 570</u> 30 859	<u>41 106</u> 30 859	<u>43 618</u> 33 332	<u>44 691</u> 33 332
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 032</u> 31 529	<u>39 252</u> 31 529	<u>41 787</u> 31 529	<u>44 355</u> 34 056	<u>45 428</u> 34 056
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 384</u> 31 876	<u>39 604</u> 31 876	<u>42 140</u> 31 876	<u>44 735</u> 34 430	<u>45 808</u> 34 430
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 269</u> 29 007	<u>36 508</u> 29 007	<u>38 981</u> 29 007	<u>41 343</u> 31 332	<u>42 367</u> 31 332
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 661</u> 32 345	<u>39 900</u> 32 345	<u>42 372</u> 32 345	<u>42 638</u> 32 607	<u>43 662</u> 32 607
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 193</u> 32 672	<u>40 412</u> 32 672	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 217</u> 32 936	<u>44 290</u> 32 936

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 877</u> 33 345	<u>41 097</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 907</u> 33 615	<u>44 980</u> 33 615
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 230</u> 33 693	<u>41 450</u> 33 693	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 262</u> 33 965	<u>45 335</u> 33 965
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 193</u> 32 672	<u>40 412</u> 32 672	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 217</u> 32 936	<u>44 290</u> 32 936
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 531</u> 33 005	<u>40 751</u> 33 005	<u>43 287</u> 33 005	<u>43 558</u> 33 272	<u>44 631</u> 33 272
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 230</u> 33 693	<u>41 450</u> 33 693	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 262</u> 33 965	<u>45 335</u> 33 965
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 590</u> 34 047	<u>41 810</u> 34 047	<u>44 346</u> 34 047	<u>44 626</u> 34 323	<u>45 699</u> 34 323
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 590</u> 34 047	<u>41 810</u> 34 047	<u>44 346</u> 34 047	<u>44 626</u> 34 323	<u>45 699</u> 34 323
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 958</u> 34 410	<u>42 178</u> 34 410	<u>44 714</u> 34 410	<u>44 997</u> 34 688	<u>46 070</u> 34 688
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 718</u> 35 158	<u>42 938</u> 35 158	<u>45 474</u> 35 158	<u>45 763</u> 35 442	<u>46 836</u> 35 442
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>44 111</u> 35 544	<u>43 330</u> 35 544	<u>45 866</u> 35 544	<u>46 159</u> 35 832	<u>47 231</u> 35 832
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

212-101-2601		3	1	2400	<u>42 304</u> 33 962	<u>41 543</u> 33 962	<u>44 016</u> 33 962	<u>44 295</u> 34 237	<u>45 319</u> 34 237
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 852</u> 34 305	<u>42 072</u> 34 305	<u>44 608</u> 34 305	<u>44 890</u> 34 583	<u>45 963</u> 34 583
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 571</u> 35 013	<u>42 791</u> 35 013	<u>45 327</u> 35 013	<u>45 614</u> 35 296	<u>46 687</u> 35 296
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 941</u> 35 377	<u>43 161</u> 35 377	<u>45 697</u> 35 377	<u>45 988</u> 35 664	<u>47 061</u> 35 664
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 852</u> 34 305	<u>42 072</u> 34 305	<u>44 608</u> 34 305	<u>44 890</u> 34 583	<u>45 963</u> 34 583
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 208</u> 34 655	<u>42 428</u> 34 655	<u>44 964</u> 34 655	<u>45 248</u> 34 936	<u>46 321</u> 34 936
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 941</u> 35 377	<u>43 161</u> 35 377	<u>45 697</u> 35 377	<u>45 988</u> 35 664	<u>47 061</u> 35 664
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 320</u> 35 750	<u>43 540</u> 35 750	<u>46 075</u> 35 750	<u>46 369</u> 36 039	<u>47 442</u> 36 039
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 320</u> 35 750	<u>43 540</u> 35 750	<u>46 075</u> 35 750	<u>46 369</u> 36 039	<u>47 442</u> 36 039
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 706</u> 36 130	<u>43 926</u> 36 130	<u>46 462</u> 36 130	<u>46 759</u> 36 422	<u>47 832</u> 36 422
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 504</u> 36 916	<u>44 724</u> 36 916	<u>47 260</u> 36 916	<u>47 563</u> 37 214	<u>48 636</u> 37 214

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 916</u> 37 321	<u>45 136</u> 37 321	<u>47 672</u> 37 321	<u>47 979</u> 37 623	<u>49 052</u> 37 623
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 029</u> 35 660	<u>43 268</u> 35 660	<u>45 741</u> 35 660	<u>46 034</u> 35 949	<u>47 058</u> 35 949
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 595</u> 36 021	<u>43 815</u> 36 021	<u>46 351</u> 36 021	<u>46 647</u> 36 312	<u>47 720</u> 36 312
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 350</u> 36 763	<u>44 569</u> 36 763	<u>47 105</u> 36 763	<u>47 407</u> 37 061	<u>48 480</u> 37 061
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 739</u> 37 146	<u>44 958</u> 37 146	<u>47 494</u> 37 146	<u>47 800</u> 37 447	<u>48 872</u> 37 447
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 595</u> 36 021	<u>43 815</u> 36 021	<u>46 351</u> 36 021	<u>46 647</u> 36 312	<u>47 720</u> 36 312
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 968</u> 36 388	<u>44 188</u> 36 388	<u>46 724</u> 36 388	<u>47 023</u> 36 683	<u>48 096</u> 36 683
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 739</u> 37 146	<u>44 958</u> 37 146	<u>47 494</u> 37 146	<u>47 800</u> 37 447	<u>48 872</u> 37 447
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>46 136</u> 37 537	<u>45 356</u> 37 537	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 200</u> 37 841	<u>49 273</u> 37 841
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>46 136</u> 37 537	<u>45 356</u> 37 537	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 200</u> 37 841	<u>49 273</u> 37 841

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 542</u> 37 937	<u>45 761</u> 37 937	<u>48 297</u> 37 937	<u>48 609</u> 38 244	<u>49 682</u> 38 244
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 380</u> 38 761	<u>46 599</u> 38 761	<u>49 135</u> 38 761	<u>49 454</u> 39 075	<u>50 527</u> 39 075
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 812</u> 39 187	<u>47 032</u> 39 187	<u>49 568</u> 39 187	<u>49 890</u> 39 504	<u>50 963</u> 39 504
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 029</u> 37 629	<u>45 269</u> 37 629	<u>47 741</u> 37 629	<u>47 860</u> 37 746	<u>48 884</u> 37 746
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 615</u> 38 009	<u>45 835</u> 38 009	<u>48 371</u> 38 009	<u>48 491</u> 38 128	<u>49 564</u> 38 128
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 412</u> 38 793	<u>46 631</u> 38 793	<u>49 167</u> 38 793	<u>49 290</u> 38 914	<u>50 363</u> 38 914
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 822</u> 39 197	<u>47 042</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>49 702</u> 39 319	<u>50 775</u> 39 319
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 615</u> 38 009	<u>45 835</u> 38 009	<u>48 371</u> 38 009	<u>48 491</u> 38 128	<u>49 564</u> 38 128
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 010</u> 38 397	<u>46 229</u> 38 397	<u>48 765</u> 38 397	<u>48 887</u> 38 517	<u>49 960</u> 38 517
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 822</u> 39 197	<u>47 042</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>49 702</u> 39 319	<u>50 775</u> 39 319

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 241</u> 39 610	<u>47 461</u> 39 610	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 122</u> 39 733	<u>51 195</u> 39 733
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 241</u> 39 610	<u>47 461</u> 39 610	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 122</u> 39 733	<u>51 195</u> 39 733
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 670</u> 40 031	<u>47 889</u> 40 031	<u>50 425</u> 40 031	<u>50 552</u> 40 156	<u>51 625</u> 40 156
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 554</u> 40 901	<u>48 773</u> 40 901	<u>51 309</u> 40 901	<u>51 439</u> 41 029	<u>52 512</u> 41 029
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 010</u> 41 351	<u>49 230</u> 41 351	<u>51 766</u> 41 351	<u>51 897</u> 41 480	<u>52 970</u> 41 480

212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 980</u> 27 980	<u>20 983</u> 18 300
212-101-0200	7473-2010 5	3				

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>29 379</u> 29 379	<u>21 340</u> 18 652
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 848</u> 30 848	<u>22 165</u> 19 464
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>41 412</u> 31 159	<u>22 048</u> 19 661
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>41 735</u> 31 477	<u>22 252</u> 19 862
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>22 460</u> 20 066
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>22 889</u> 20 489
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>43 095</u> 32 817	<u>23 111</u> 20 707
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>41 735</u> 31 477	<u>22 252</u> 19 862
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>22 460</u> 20 066
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>42 401</u> 32 133	<u>22 672</u> 20 275

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>43 095</u> 32 817	<u>23 111</u> 20 707
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>43 454</u> 33 170	<u>23 337</u> 20 929
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>22 460</u> 20 066
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>42 401</u> 32 133	<u>22 672</u> 20 275
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>22 889</u> 20 489
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>43 454</u> 33 170	<u>23 337</u> 20 929
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>43 820</u> 33 530	<u>23 568</u> 21 157
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>42 401</u> 32 133	<u>22 672</u> 20 275
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>22 889</u> 20 489
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>43 095</u> 32 817	<u>23 111</u> 20 707
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>43 820</u> 33 530	<u>23 568</u> 21 157

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>44 195</u> 33 899	<u>23 804</u> 21 389
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 194</u> 32 194	<u>22 483</u> 19 777
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>42 793</u> 32 519	<u>22 369</u> 19 977
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>22 576</u> 20 180
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>22 576</u> 20 180
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>44 924</u> 34 617	<u>23 678</u> 21 265
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>44 924</u> 34 617	<u>23 678</u> 21 265
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>45 307</u> 34 993	<u>23 913</u> 21 497
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>45 307</u> 34 993	<u>23 913</u> 21 497

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>45 697</u> 35 378	<u>24 153</u> 21 733
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 194</u> 32 194	<u>22 483</u> 19 777
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>42 793</u> 32 519	<u>22 369</u> 19 977
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>22 576</u> 20 180
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>22 576</u> 20 180
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>44 924</u> 34 617	<u>23 678</u> 21 265
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>44 924</u> 34 617	<u>23 678</u> 21 265
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>45 307</u> 34 993	<u>23 913</u> 21 497
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>45 307</u> 34 993	<u>23 913</u> 21 497

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>45 697</u> 35 378	<u>24 153</u> 21 733
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 083</u> 30 083	<u>24 252</u> 21 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>40 627</u> 30 387	<u>24 156</u> 21 735
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 697	<u>24 381</u> 21 957
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>41 263</u> 31 013	<u>24 611</u> 22 183
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>41 927</u> 31 666	<u>25 085</u> 22 650
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>42 269</u> 32 003	<u>25 330</u> 22 891
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 697	<u>24 381</u> 21 957
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>41 263</u> 31 013	<u>24 611</u> 22 183
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>41 591</u> 31 336	<u>24 846</u> 22 414

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>42 269</u> 32 003	<u>25 330</u> 22 891
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>25 580</u> 23 137
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>41 263</u> 31 013	<u>24 611</u> 22 183
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>41 591</u> 31 336	<u>24 846</u> 22 414
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>41 927</u> 31 666	<u>25 085</u> 22 650
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>25 580</u> 23 137
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>42 976</u> 32 699	<u>25 836</u> 23 389
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>41 591</u> 31 336	<u>24 846</u> 22 414
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>41 927</u> 31 666	<u>25 085</u> 22 650
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>42 269</u> 32 003	<u>25 330</u> 22 891
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>42 976</u> 32 699	<u>25 836</u> 23 389

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>43 341</u> 33 058	<u>26 097</u> 23 646
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>42 976</u> 32 699	<u>25 836</u> 23 389
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>43 341</u> 33 058	<u>26 097</u> 23 646
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>43 714</u> 33 426	<u>26 364</u> 23 909
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>44 096</u> 33 801	<u>26 637</u> 24 177
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>44 885</u> 34 578	<u>27 202</u> 24 733
212-101-0700	7473-2010 20	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 091</u> 31 091	<u>26 656</u> 23 884
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 661</u> 31 405	<u>26 584</u> 24 125
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 987</u> 31 726	<u>26 834</u> 24 371
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>42 658</u> 32 387	<u>27 350</u> 24 879

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>43 005</u> 32 727	<u>27 616</u> 25 141
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 661</u> 31 405	<u>26 584</u> 24 125
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 987</u> 31 726	<u>26 834</u> 24 371
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 319</u> 32 053	<u>27 089</u> 24 623
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>43 005</u> 32 727	<u>27 616</u> 25 141
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 358</u> 33 076	<u>27 888</u> 25 408
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 987</u> 31 726	<u>26 834</u> 24 371
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 319</u> 32 053	<u>27 089</u> 24 623
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>42 658</u> 32 387	<u>27 350</u> 24 879
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 358</u> 33 076	<u>27 888</u> 25 408
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>43 720</u> 33 431	<u>28 165</u> 25 682

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 358</u> 33 076	<u>27 888</u> 25 408
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>43 720</u> 33 431	<u>28 165</u> 25 682
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>44 089</u> 33 795	<u>28 449</u> 25 961
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 466</u> 34 166	<u>28 739</u> 26 246
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 246</u> 34 934	<u>29 338</u> 26 836
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 067</u> 34 067	<u>29 513</u> 26 696
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>44 715</u> 34 411	<u>29 470</u> 26 966
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>45 072</u> 34 762	<u>29 750</u> 27 241
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>45 808</u> 35 487	<u>30 326</u> 27 809
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>46 187</u> 35 860	<u>30 624</u> 28 102

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>44 715</u> 34 411	<u>29 470</u> 26 966
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>45 072</u> 34 762	<u>29 750</u> 27 241
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>45 436</u> 35 121	<u>30 035</u> 27 522
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>46 187</u> 35 860	<u>30 624</u> 28 102
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>46 575</u> 36 242	<u>30 928</u> 28 400
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>45 072</u> 34 762	<u>29 750</u> 27 241
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>45 436</u> 35 121	<u>30 035</u> 27 522
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>45 808</u> 35 487	<u>30 326</u> 27 809
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>46 575</u> 36 242	<u>30 928</u> 28 400
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 971</u> 36 631	<u>31 238</u> 28 706
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>46 575</u> 36 242	<u>30 928</u> 28 400

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 971</u> 36 631	<u>31 238</u> 28 706
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>47 375</u> 37 029	<u>31 555</u> 29 018
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 789</u> 37 436	<u>31 879</u> 29 337
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>48 644</u> 38 278	<u>32 549</u> 29 996
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 647</u> 35 647	<u>31 554</u> 28 705
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>46 337</u> 36 007	<u>31 532</u> 28 995
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>47 091</u> 36 750	<u>32 139</u> 29 593
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>47 480</u> 37 133	<u>32 452</u> 29 901
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>46 337</u> 36 007	<u>31 532</u> 28 995
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>46 710</u> 36 375	<u>31 832</u> 29 291

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>47 480</u> 37 133	<u>32 452</u> 29 901
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>47 877</u> 37 523	<u>32 772</u> 30 216
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>47 877</u> 37 523	<u>32 772</u> 30 216
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>48 283</u> 37 923	<u>33 099</u> 30 538
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>49 121</u> 38 747	<u>33 773</u> 31 201
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>49 553</u> 39 173	<u>34 122</u> 31 544
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 647</u> 35 647	<u>31 554</u> 28 705
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>46 337</u> 36 007	<u>31 532</u> 28 995
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>47 091</u> 36 750	<u>32 139</u> 29 593
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>47 480</u> 37 133	<u>32 452</u> 29 901

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>46 337</u> 36 007	<u>31 532</u> 28 995
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>46 710</u> 36 375	<u>31 832</u> 29 291
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>47 480</u> 37 133	<u>32 452</u> 29 901
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>47 877</u> 37 523	<u>32 772</u> 30 216
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>47 877</u> 37 523	<u>32 772</u> 30 216
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>48 283</u> 37 923	<u>33 099</u> 30 538
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>49 121</u> 38 747	<u>33 773</u> 31 201
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>49 553</u> 39 173	<u>34 122</u> 31 544
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 876</u> 37 876	<u>34 911</u> 32 009
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>48 624</u> 38 258	<u>34 922</u> 32 332

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>49 426</u> 39 047	<u>35 600</u> 32 999
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>49 839</u> 39 454	<u>35 949</u> 33 343
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>48 624</u> 38 258	<u>34 922</u> 32 332
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>49 021</u> 38 649	<u>35 257</u> 32 662
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>49 839</u> 39 454	<u>35 949</u> 33 343
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>50 261</u> 39 869	<u>36 305</u> 33 694
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>50 261</u> 39 869	<u>36 305</u> 33 694
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>50 692</u> 40 294	<u>36 670</u> 34 052
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>51 582</u> 41 169	<u>37 422</u> 34 792
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>52 041</u> 41 622	<u>37 810</u> 35 175
212-101-1200	7473-2010	3				

212-101-1201		3	1	2400	<u>40 291</u> 40 291	<u>36 537</u> 33 609
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>51 103</u> 40 698	<u>36 565</u> 33 949
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>51 956</u> 41 538	<u>37 276</u> 34 649
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>52 395</u> 41 970	<u>37 643</u> 35 010
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>51 103</u> 40 698	<u>36 565</u> 33 949
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>51 525</u> 41 114	<u>36 917</u> 34 295
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>52 395</u> 41 970	<u>37 643</u> 35 010
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>52 844</u> 42 412	<u>38 017</u> 35 378
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>52 844</u> 42 412	<u>38 017</u> 35 378
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>53 303</u> 42 863	<u>38 399</u> 35 755
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>54 249</u> 43 795	<u>39 189</u> 36 532

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>54 738</u> 44 276	<u>39 597</u> 36 933
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 278</u> 43 278	<u>38 244</u> 35 290
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>54 168</u> 43 715	<u>38 289</u> 35 646
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>55 084</u> 44 617	<u>39 036</u> 36 381
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>55 556</u> 45 081	<u>39 421</u> 36 760
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>54 168</u> 43 715	<u>38 289</u> 35 646
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>54 622</u> 44 161	<u>38 659</u> 36 010
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>55 556</u> 45 081	<u>39 421</u> 36 760
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>56 039</u> 45 556	<u>39 814</u> 37 147
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>56 039</u> 45 556	<u>39 814</u> 37 147

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>56 531</u> 46 041	<u>40 216</u> 37 542
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>57 548</u> 47 042	<u>41 045</u> 38 359
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>58 073</u> 47 558	<u>41 473</u> 38 780
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 442</u> 45 442	<u>40 223</u> 37 237
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>56 389</u> 45 901	<u>40 288</u> 37 614
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>57 351</u> 46 848	<u>41 076</u> 38 389
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>57 847</u> 47 336	<u>41 482</u> 38 789
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>56 389</u> 45 901	<u>40 288</u> 37 614
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>56 865</u> 46 370	<u>40 678</u> 37 997
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>57 847</u> 47 336	<u>41 482</u> 38 789

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>58 353</u> 47 834	<u>41 897</u> 39 197
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>58 353</u> 47 834	<u>41 897</u> 39 197
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>58 870</u> 48 343	<u>42 321</u> 39 614
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>59 938</u> 49 394	<u>43 196</u> 40 475
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>60 489</u> 49 936	<u>43 648</u> 40 920
212-101-1500	3,5 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 260</u> 28 260	<u>21 179</u> 18 493
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 673</u> 29 673	<u>21 539</u> 18 848
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 156</u> 31 156	<u>22 373</u> 19 669

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>41 728</u> 31 471	<u>22 258</u> 19 868
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>42 054</u> 31 792	<u>22 464</u> 20 070
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>22 674</u> 20 277
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 796	<u>23 108</u> 20 704
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>43 429</u> 33 145	<u>23 332</u> 20 924
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>42 054</u> 31 792	<u>22 464</u> 20 070
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>22 674</u> 20 277
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>42 727</u> 32 454	<u>22 889</u> 20 488
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>43 429</u> 33 145	<u>23 332</u> 20 924
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>43 791</u> 33 501	<u>23 560</u> 21 149
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>22 674</u> 20 277

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>42 727</u> 32 454	<u>22 889</u> 20 488
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 796	<u>23 108</u> 20 704
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>43 791</u> 33 501	<u>23 560</u> 21 149
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>44 161</u> 33 865	<u>23 794</u> 21 379
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>42 727</u> 32 454	<u>22 889</u> 20 488
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 796	<u>23 108</u> 20 704
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>43 429</u> 33 145	<u>23 332</u> 20 924
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>44 161</u> 33 865	<u>23 794</u> 21 379
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>44 539</u> 34 238	<u>24 033</u> 21 614
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 516</u> 32 516	<u>22 694</u> 19 985

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>43 123</u> 32 844	<u>22 582</u> 20 187
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>43 464</u> 33 179	<u>22 791</u> 20 393
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>43 464</u> 33 179	<u>22 791</u> 20 393
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>45 276</u> 34 963	<u>23 905</u> 21 489
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>45 276</u> 34 963	<u>23 905</u> 21 489
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>45 662</u> 35 343	<u>24 143</u> 21 722
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>45 662</u> 35 343	<u>24 143</u> 21 722
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>46 057</u> 35 732	<u>24 385</u> 21 961
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 516</u> 32 516	<u>22 694</u> 19 985

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>43 123</u> 32 844	<u>22 582</u> 20 187
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>43 464</u> 33 179	<u>22 791</u> 20 393
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>43 464</u> 33 179	<u>22 791</u> 20 393
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>45 276</u> 34 963	<u>23 905</u> 21 489
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>45 276</u> 34 963	<u>23 905</u> 21 489
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>45 662</u> 35 343	<u>24 143</u> 21 722
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>45 662</u> 35 343	<u>24 143</u> 21 722
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>46 057</u> 35 732	<u>24 385</u> 21 961
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 384</u> 30 384	<u>24 482</u> 21 744

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>40 935</u> 30 691	<u>24 388</u> 21 964
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 004	<u>24 615</u> 22 188
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 324	<u>24 848</u> 22 417
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>42 248</u> 31 983	<u>25 327</u> 22 888
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>42 594</u> 32 323	<u>25 575</u> 23 132
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 004	<u>24 615</u> 22 188
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 324	<u>24 848</u> 22 417
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 910</u> 31 650	<u>25 085</u> 22 650
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>42 594</u> 32 323	<u>25 575</u> 23 132
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>42 947</u> 32 671	<u>25 827</u> 23 381
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 324	<u>24 848</u> 22 417

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>41 910</u> 31 650	<u>25 085</u> 22 650
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>42 248</u> 31 983	<u>25 327</u> 22 888
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 32 671	<u>25 827</u> 23 381
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>43 308</u> 33 026	<u>26 086</u> 23 635
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>41 910</u> 31 650	<u>25 085</u> 22 650
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>42 248</u> 31 983	<u>25 327</u> 22 888
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>42 594</u> 32 323	<u>25 575</u> 23 132
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>43 308</u> 33 026	<u>26 086</u> 23 635
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>43 677</u> 33 389	<u>26 349</u> 23 895
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>43 308</u> 33 026	<u>26 086</u> 23 635
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>43 677</u> 33 389	<u>26 349</u> 23 895

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>44 054</u> 33 760	<u>26 619</u> 24 160
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>44 439</u> 34 139	<u>26 895</u> 24 431
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>45 236</u> 34 924	<u>27 466</u> 24 993
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 402</u> 31 402	<u>26 911</u> 24 135
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>41 980</u> 31 719	<u>26 841</u> 24 379
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 309</u> 32 043	<u>27 094</u> 24 628
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>42 987</u> 32 710	<u>27 615</u> 25 141
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 337</u> 33 055	<u>27 884</u> 25 405
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>41 980</u> 31 719	<u>26 841</u> 24 379
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 309</u> 32 043	<u>27 094</u> 24 628

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 373	<u>27 352</u> 24 881
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 337</u> 33 055	<u>27 884</u> 25 405
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 694</u> 33 406	<u>28 159</u> 25 675
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 309</u> 32 043	<u>27 094</u> 24 628
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 373	<u>27 352</u> 24 881
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>42 987</u> 32 710	<u>27 615</u> 25 141
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 694</u> 33 406	<u>28 159</u> 25 675
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>44 059</u> 33 766	<u>28 439</u> 25 952
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 694</u> 33 406	<u>28 159</u> 25 675
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>44 059</u> 33 766	<u>28 439</u> 25 952
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 432</u> 34 133	<u>28 726</u> 26 234

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>44 813</u> 34 508	<u>29 019</u> 26 522
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>45 601</u> 35 283	<u>29 624</u> 27 118
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 408</u> 34 408	<u>29 798</u> 26 977
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>45 065</u> 34 755	<u>29 758</u> 27 250
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>45 425</u> 35 110	<u>30 041</u> 27 528
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>46 168</u> 35 841	<u>30 623</u> 28 101
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>46 552</u> 36 219	<u>30 924</u> 28 397
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>45 065</u> 34 755	<u>29 758</u> 27 250
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>45 425</u> 35 110	<u>30 041</u> 27 528
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>45 793</u> 35 472	<u>30 329</u> 27 811

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>46 552</u> 36 219	<u>30 924</u> 28 397
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>46 943</u> 36 604	<u>31 231</u> 28 699
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>45 425</u> 35 110	<u>30 041</u> 27 528
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>45 793</u> 35 472	<u>30 329</u> 27 811
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>46 168</u> 35 841	<u>30 623</u> 28 101
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 943</u> 36 604	<u>31 231</u> 28 699
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>47 343</u> 36 998	<u>31 544</u> 29 008
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 943</u> 36 604	<u>31 231</u> 28 699
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>47 343</u> 36 998	<u>31 544</u> 29 008
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>47 752</u> 37 400	<u>31 865</u> 29 323
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>48 169</u> 37 811	<u>32 192</u> 29 645

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>49 033</u> 38 660	<u>32 869</u> 30 311
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 004</u> 36 004	<u>31 861</u> 29 007
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 703</u> 36 367	<u>31 842</u> 29 300
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 465</u> 37 117	<u>32 455</u> 29 904
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 858</u> 37 504	<u>32 772</u> 30 216
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 703</u> 36 367	<u>31 842</u> 29 300
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 080</u> 36 738	<u>32 145</u> 29 599
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 858</u> 37 504	<u>32 772</u> 30 216
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 259</u> 37 899	<u>33 095</u> 30 534
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 259</u> 37 899	<u>33 095</u> 30 534

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 668</u> 38 302	<u>33 425</u> 30 859
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 514</u> 39 134	<u>34 107</u> 31 529
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 951</u> 39 565	<u>34 459</u> 31 876
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 004</u> 36 004	<u>31 861</u> 29 007
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 255</u> 38 255	<u>35 252</u> 32 345
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>49 013</u> 38 641	<u>35 267</u> 32 672
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>49 822</u> 39 438	<u>35 952</u> 33 345
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>50 240</u> 39 849	<u>36 305</u> 33 693
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>49 013</u> 38 641	<u>35 267</u> 32 672

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>49 414</u> 39 035	<u>35 606</u> 33 005
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>50 240</u> 39 849	<u>36 305</u> 33 693
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>50 666</u> 40 268	<u>36 665</u> 34 047
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>50 666</u> 40 268	<u>36 665</u> 34 047
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>51 101</u> 40 696	<u>37 033</u> 34 410
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>52 000</u> 41 581	<u>37 793</u> 35 158
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>52 464</u> 42 038	<u>38 185</u> 35 544
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 694</u> 40 694	<u>36 895</u> 33 962
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>51 517</u> 41 105	<u>36 927</u> 34 305
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>52 378</u> 41 953	<u>37 646</u> 35 013

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>52 822</u> 42 390	<u>38 016</u> 35 377
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>51 517</u> 41 105	<u>36 927</u> 34 305
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>51 943</u> 41 525	<u>37 283</u> 34 655
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>52 822</u> 42 390	<u>38 016</u> 35 377
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>53 275</u> 42 836	<u>38 394</u> 35 750
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>53 275</u> 42 836	<u>38 394</u> 35 750
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>53 738</u> 43 292	<u>38 781</u> 36 130
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>54 694</u> 44 233	<u>39 579</u> 36 916
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>55 188</u> 44 719	<u>39 991</u> 37 321
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 711</u> 43 711	<u>38 621</u> 35 660

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>54 613</u> 44 153	<u>38 670</u> 36 021
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>55 537</u> 45 063	<u>39 424</u> 36 763
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>56 014</u> 45 532	<u>39 813</u> 37 146
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>54 613</u> 44 153	<u>38 670</u> 36 021
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>55 070</u> 44 603	<u>39 043</u> 36 388
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>56 014</u> 45 532	<u>39 813</u> 37 146
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>56 501</u> 46 012	<u>40 211</u> 37 537
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>56 501</u> 46 012	<u>40 211</u> 37 537
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>56 999</u> 46 501	<u>40 616</u> 37 937
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>58 026</u> 47 512	<u>41 454</u> 38 761
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>58 556</u> 48 034	<u>41 887</u> 39 187

212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 897</u> 45 897	<u>40 621</u> 37 629
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>56 856</u> 46 360	<u>40 690</u> 38 009
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>57 827</u> 47 316	<u>41 486</u> 38 793
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>58 327</u> 47 809	<u>41 897</u> 39 197
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>56 856</u> 46 360	<u>40 690</u> 38 009
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>57 336</u> 46 833	<u>41 084</u> 38 397
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>58 327</u> 47 809	<u>41 897</u> 39 197
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>58 839</u> 48 312	<u>42 316</u> 39 610
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>58 839</u> 48 312	<u>42 316</u> 39 610
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>59 361</u> 48 826	<u>42 744</u> 40 031

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>60 439</u> 49 888	<u>43 628</u> 40 901
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>60 996</u> 50 436	<u>44 085</u> 41 351

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 977</u> 19 279	<u>29 097</u> 19 279	<u>34 755</u> 23 839	<u>29 097</u> 19 279	<u>34 755</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 867</u> 20 155	<u>29 987</u> 20 155	<u>36 208</u> 25 270	<u>29 987</u> 20 155	<u>36 208</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 798</u> 21 071	<u>30 918</u> 21 071	<u>37 748</u> 26 786	<u>30 918</u> 21 071	<u>37 748</u> 26 786
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 980</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>39 925</u> 28 929	<u>31 100</u> 21 250	<u>39 925</u> 28 929

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 388</u> 21 652	<u>31 508</u> 21 652	<u>39 925</u> 28 929	<u>31 508</u> 21 652	<u>39 925</u> 28 929
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 930</u> 23 170	<u>33 050</u> 23 170	<u>41 377</u> 30 357	<u>33 050</u> 23 170	<u>41 377</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>44 642</u> 33 571	<u>34 910</u> 25 000	<u>44 642</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 695</u> 26 875	<u>36 815</u> 26 875	<u>45 550</u> 34 464	<u>36 815</u> 26 875	<u>45 550</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 191</u> 28 348	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 912</u> 34 821	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 912</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 191</u> 28 348	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 912</u> 34 821	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 912</u> 34 821
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 502</u> 31 607	<u>41 623</u> 31 607	<u>46 275</u> 35 179	<u>41 623</u> 31 607	<u>46 275</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 184</u> 19 482	<u>29 304</u> 19 482	<u>34 997</u> 24 078	<u>29 304</u> 19 482	<u>34 997</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 083</u> 20 368	<u>30 203</u> 20 368	<u>36 464</u> 25 522	<u>30 203</u> 20 368	<u>36 464</u> 25 522
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 294	<u>31 144</u> 21 294	<u>38 020</u> 27 054	<u>31 144</u> 21 294	<u>38 020</u> 27 054

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 207</u> 21 474	<u>31 327</u> 21 474	<u>40 219</u> 29 218	<u>31 327</u> 21 474	<u>40 219</u> 29 218
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 620</u> 21 880	<u>31 740</u> 21 880	<u>40 219</u> 29 218	<u>31 740</u> 21 880	<u>40 219</u> 29 218
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 178</u> 23 414	<u>33 298</u> 23 414	<u>41 685</u> 30 661	<u>33 298</u> 23 414	<u>41 685</u> 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 057</u> 25 263	<u>35 177</u> 25 263	<u>44 984</u> 33 907	<u>35 177</u> 25 263	<u>44 984</u> 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 982</u> 27 158	<u>37 102</u> 27 158	<u>45 900</u> 34 809	<u>37 102</u> 27 158	<u>45 900</u> 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 494</u> 28 646	<u>38 614</u> 28 646	<u>46 266</u> 35 170	<u>38 614</u> 28 646	<u>46 266</u> 35 170
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 494</u> 28 646	<u>38 614</u> 28 646	<u>46 266</u> 35 170	<u>38 614</u> 28 646	<u>46 266</u> 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 840</u> 31 939	<u>41 960</u> 31 939	<u>46 633</u> 35 530	<u>41 960</u> 31 939	<u>46 633</u> 35 530

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 386</u> 19 279	<u>26 625</u> 19 279	<u>29 097</u> 19 279	<u>33 973</u> 24 078	<u>34 997</u> 24 078
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 276</u> 20 155	<u>27 515</u> 20 155	<u>29 987</u> 20 155	<u>35 440</u> 25 522	<u>36 464</u> 25 522
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 207</u> 21 071	<u>28 446</u> 21 071	<u>30 918</u> 21 071	<u>36 996</u> 27 054	<u>38 020</u> 27 054
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 388</u> 21 250	<u>28 627</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>39 195</u> 29 218	<u>40 219</u> 29 218
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 796</u> 21 652	<u>29 035</u> 21 652	<u>31 508</u> 21 652	<u>39 195</u> 29 218	<u>40 219</u> 29 218
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 338</u> 23 170	<u>30 578</u> 23 170	<u>33 050</u> 23 170	<u>40 661</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 198</u> 25 000	<u>32 437</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>43 959</u> 33 907	<u>44 984</u> 33 907
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 103</u> 26 875	<u>34 342</u> 26 875	<u>36 815</u> 26 875	<u>44 876</u> 34 809	<u>45 900</u> 34 809
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 600</u> 28 348	<u>35 839</u> 28 348	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 242</u> 35 170	<u>46 266</u> 35 170
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 600</u> 28 348	<u>35 839</u> 28 348	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 242</u> 35 170	<u>46 266</u> 35 170

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 911</u> 31 607	<u>39 150</u> 31 607	<u>41 623</u> 31 607	<u>45 609</u> 35 530	<u>46 633</u> 35 530
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 592</u> 19 482	<u>26 831</u> 19 482	<u>29 304</u> 19 482	<u>34 217</u> 24 318	<u>35 241</u> 24 318
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 492</u> 20 368	<u>27 731</u> 20 368	<u>30 203</u> 20 368	<u>35 700</u> 25 777	<u>36 724</u> 25 777
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 432</u> 21 294	<u>28 672</u> 21 294	<u>31 144</u> 21 294	<u>37 271</u> 27 324	<u>38 295</u> 27 324
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 616</u> 21 474	<u>28 855</u> 21 474	<u>31 327</u> 21 474	<u>39 492</u> 29 510	<u>40 516</u> 29 510
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 028</u> 21 880	<u>29 268</u> 21 880	<u>31 740</u> 21 880	<u>39 492</u> 29 510	<u>40 516</u> 29 510
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 587</u> 23 414	<u>30 826</u> 23 414	<u>33 298</u> 23 414	<u>40 973</u> 30 967	<u>41 997</u> 30 967
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 466</u> 25 263	<u>32 705</u> 25 263	<u>35 177</u> 25 263	<u>44 304</u> 34 246	<u>45 328</u> 34 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 390</u> 27 158	<u>34 629</u> 27 158	<u>37 102</u> 27 158	<u>45 229</u> 35 157	<u>46 253</u> 35 157
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 902</u> 28 646	<u>36 142</u> 28 646	<u>38 614</u> 28 646	<u>45 599</u> 35 521	<u>46 624</u> 35 521

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 902</u> 28 646	<u>36 142</u> 28 646	<u>38 614</u> 28 646	<u>45 599</u> 35 521	<u>46 624</u> 35 521
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 248</u> 31 939	<u>39 487</u> 31 939	<u>41 960</u> 31 939	<u>45 970</u> 35 886	<u>46 994</u> 35 886

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 980</u> 27 980	<u>21 977</u> 19 279
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 379</u> 29 379	<u>22 867</u> 20 155
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 848</u> 30 848	<u>23 798</u> 21 071
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 194</u> 32 194	<u>23 980</u> 21 250
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 194</u> 32 194	<u>24 388</u> 21 652

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 083</u> 30 083	<u>25 930</u> 23 170
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 091</u> 31 091	<u>27 790</u> 25 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 067</u> 34 067	<u>29 695</u> 26 875
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 647</u> 35 647	<u>31 191</u> 28 348
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 647</u> 35 647	<u>31 191</u> 28 348
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 876</u> 37 876	<u>34 502</u> 31 607
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 260</u> 28 260	<u>22 184</u> 19 482
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 673</u> 29 673	<u>23 083</u> 20 368
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 156</u> 31 156	<u>24 024</u> 21 294
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 516</u> 32 516	<u>24 207</u> 21 474

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 516</u> 32 516	<u>24 620</u> 21 880
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 384</u> 30 384	<u>26 178</u> 23 414
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 402</u> 31 402	<u>28 057</u> 25 263
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 408</u> 34 408	<u>29 982</u> 27 158
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 004</u> 36 004	<u>31 494</u> 28 646
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 004</u> 36 004	<u>31 494</u> 28 646
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 255</u> 38 255	<u>34 840</u> 31 939

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 517</u> 17 053	<u>26 043</u> 17 053	<u>31 907</u> 21 900	<u>26 043</u> 17 053	<u>29 410</u> 20 367
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 297</u> 17 821	<u>26 824</u> 17 821	<u>33 242</u> 23 214	<u>26 824</u> 17 821	<u>30 652</u> 21 589
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 113</u> 18 625	<u>27 640</u> 18 625	<u>35 056</u> 25 000	<u>27 640</u> 18 625	<u>32 339</u> 23 250
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 966</u> 19 464	<u>28 493</u> 19 464	<u>36 870</u> 26 786	<u>28 493</u> 19 464	<u>34 027</u> 24 911
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 858</u> 20 342	<u>29 385</u> 20 342	<u>37 777</u> 27 679	<u>29 385</u> 20 342	<u>34 870</u> 25 741
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 791</u> 21 261	<u>30 318</u> 21 261	<u>38 685</u> 28 571	<u>30 318</u> 21 261	<u>35 714</u> 26 571
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 767</u> 22 221	<u>31 294</u> 22 221	<u>40 426</u> 30 286	<u>31 294</u> 22 221	<u>37 334</u> 28 166
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 787</u> 23 225	<u>32 314</u> 23 225	<u>42 273</u> 32 103	<u>32 314</u> 23 225	<u>39 051</u> 29 856
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 854</u> 24 275	<u>33 381</u> 24 275	<u>44 230</u> 34 029	<u>33 381</u> 24 275	<u>40 871</u> 31 647

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 969</u> 25 373	<u>34 496</u> 25 373	<u>46 304</u> 36 071	<u>34 496</u> 25 373	<u>42 800</u> 33 546

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 474</u> 17 053	<u>23 777</u> 17 053	<u>26 043</u> 17 053	<u>29 410</u> 20 367	<u>32 129</u> 22 119
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 255</u> 17 821	<u>24 557</u> 17 821	<u>26 824</u> 17 821	<u>30 652</u> 21 589	<u>33 478</u> 23 446
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 071</u> 18 625	<u>25 373</u> 18 625	<u>27 640</u> 18 625	<u>32 339</u> 23 250	<u>35 310</u> 25 250
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 924</u> 19 464	<u>26 227</u> 19 464	<u>28 493</u> 19 464	<u>34 027</u> 24 911	<u>37 142</u> 27 054
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 816</u> 20 342	<u>27 119</u> 20 342	<u>29 385</u> 20 342	<u>34 870</u> 25 741	<u>38 059</u> 27 955
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 749</u> 21 261	<u>28 052</u> 21 261	<u>30 318</u> 21 261	<u>35 714</u> 26 571	<u>38 975</u> 28 857

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 725</u> 22 221	<u>29 027</u> 22 221	<u>31 294</u> 22 221	<u>37 334</u> 28 166	<u>40 734</u> 30 589
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 745</u> 23 225	<u>30 047</u> 23 225	<u>32 314</u> 23 225	<u>39 051</u> 29 856	<u>42 599</u> 32 424
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 811</u> 24 275	<u>31 114</u> 24 275	<u>33 381</u> 24 275	<u>40 871</u> 31 647	<u>44 575</u> 34 369
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 927</u> 25 373	<u>32 230</u> 25 373	<u>34 496</u> 25 373	<u>42 800</u> 33 546	<u>46 670</u> 36 431

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 655</u> 24 655	<u>19 517</u> 17 053
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 331</u> 26 331	<u>20 297</u> 17 821
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 965</u> 28 965	<u>21 113</u> 18 625

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 848</u> 30 848	<u>21 966</u> 19 464
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 391</u> 32 391	<u>22 858</u> 20 342
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 629</u> 35 629	<u>23 791</u> 21 261
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 691</u> 39 691	<u>24 767</u> 22 221
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>41 676</u> 41 676	<u>25 787</u> 23 225
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 759</u> 43 759	<u>26 854</u> 24 275
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>48 135</u> 48 135	<u>27 969</u> 25 373

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ АБАЙ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная