

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Астана 2024

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен
01.10.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
с 01.10.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		83
213.		86
213-3.	,	87

21.
212. ,
212-1.
212-101.

					-				
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 066</u> 16 702	<u>27 535</u> 17 741	<u>28 559</u> 17 741	<u>20 288</u> 17 741	<u>23 390</u> 17 741
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 614</u> 17 241	<u>28 082</u> 18 280	<u>29 107</u> 18 280	<u>20 836</u> 18 280	<u>23 937</u> 18 280
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 136</u> 17 755	<u>28 605</u> 18 795	<u>29 629</u> 18 795	<u>21 358</u> 18 795	<u>24 460</u> 18 795
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 709</u> 17 935	<u>29 042</u> 18 984	<u>30 115</u> 18 984	<u>21 707</u> 18 984	<u>24 897</u> 18 984

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 895</u> 18 118	<u>29 239</u> 19 178	<u>30 312</u> 19 178	<u>21 904</u> 19 178	<u>25 093</u> 19 178
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 085</u> 18 304	<u>29 440</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>22 105</u> 19 376	<u>25 294</u> 19 376
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 476</u> 18 690	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>22 519</u> 19 784	<u>25 709</u> 19 784
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 678</u> 18 889	<u>30 068</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>22 733</u> 19 994	<u>25 923</u> 19 994
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 895</u> 18 118	<u>29 239</u> 19 178	<u>30 312</u> 19 178	<u>21 904</u> 19 178	<u>25 093</u> 19 178
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 085</u> 18 304	<u>29 440</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>22 105</u> 19 376	<u>25 294</u> 19 376
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 278</u> 18 495	<u>29 645</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>22 310</u> 19 578	<u>25 499</u> 19 578
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 678</u> 18 889	<u>30 068</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>22 733</u> 19 994	<u>25 923</u> 19 994
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 884</u> 19 092	<u>30 286</u> 20 209	<u>31 359</u> 20 209	<u>22 952</u> 20 209	<u>26 141</u> 20 209
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 085</u> 18 304	<u>29 440</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>22 105</u> 19 376	<u>25 294</u> 19 376
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 278</u> 18 495	<u>29 645</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>22 310</u> 19 578	<u>25 499</u> 19 578

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 476</u> 18 690	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>22 519</u> 19 784	<u>25 709</u> 19 784
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 884</u> 19 092	<u>30 286</u> 20 209	<u>31 359</u> 20 209	<u>22 952</u> 20 209	<u>26 141</u> 20 209
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 095</u> 19 299	<u>30 509</u> 20 429	<u>31 582</u> 20 429	<u>23 175</u> 20 429	<u>26 364</u> 20 429
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 278</u> 18 495	<u>29 645</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>22 310</u> 19 578	<u>25 499</u> 19 578
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 476</u> 18 690	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>22 519</u> 19 784	<u>25 709</u> 19 784
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 678</u> 18 889	<u>30 068</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>22 733</u> 19 994	<u>25 923</u> 19 994
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 095</u> 19 299	<u>30 509</u> 20 429	<u>31 582</u> 20 429	<u>23 175</u> 20 429	<u>26 364</u> 20 429
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 311</u> 19 511	<u>30 738</u> 20 653	<u>31 810</u> 20 653	<u>23 403</u> 20 653	<u>26 592</u> 20 653
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 361</u> 18 961	<u>29 830</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>22 583</u> 20 000	<u>25 684</u> 20 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 946</u> 19 152	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>22 944</u> 20 202	<u>26 134</u> 20 202

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 144</u> 19 348	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 144</u> 19 348	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 388	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 388	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 426</u> 20 609	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 426</u> 20 609	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 657</u> 20 836	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>24 749</u> 21 978	<u>27 938</u> 21 978
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 361</u> 18 961	<u>29 830</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>22 583</u> 20 000	<u>25 684</u> 20 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 946</u> 19 152	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>22 944</u> 20 202	<u>26 134</u> 20 202

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 144</u> 19 348	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 144</u> 19 348	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 388	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 388	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 426</u> 20 609	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 426</u> 20 609	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 657</u> 20 836	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>24 749</u> 21 978	<u>27 938</u> 21 978
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 087</u> 19 675	<u>30 555</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714	<u>23 309</u> 20 714	<u>26 410</u> 20 714
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 679</u> 19 874	<u>31 012</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924	<u>23 677</u> 20 924	<u>26 867</u> 20 924

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 885</u> 20 077	<u>31 229</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 084</u> 21 137
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 284	<u>31 450</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 305</u> 21 355
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 529</u> 20 711	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 762</u> 21 805
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 753</u> 20 931	<u>32 143</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 885</u> 20 077	<u>31 229</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 084</u> 21 137
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 284	<u>31 450</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 305</u> 21 355
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 531</u> 21 577
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 753</u> 20 931	<u>32 143</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 982</u> 21 156	<u>32 383</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>25 049</u> 22 273	<u>28 238</u> 22 273
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 284	<u>31 450</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 305</u> 21 355
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 531</u> 21 577

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 529</u> 20 711	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 762</u> 21 805
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 982</u> 21 156	<u>32 383</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>25 049</u> 22 273	<u>28 238</u> 22 273
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 386	<u>32 629</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>25 295</u> 22 516	<u>28 484</u> 22 516
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 531</u> 21 577
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 529</u> 20 711	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 762</u> 21 805
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 753</u> 20 931	<u>32 143</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 386	<u>32 629</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>25 295</u> 22 516	<u>28 484</u> 22 516
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 454</u> 21 621	<u>32 881</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>25 546</u> 22 763	<u>28 735</u> 22 763
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 386	<u>32 629</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>25 295</u> 22 516	<u>28 484</u> 22 516
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 454</u> 21 621	<u>32 881</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>25 546</u> 22 763	<u>28 735</u> 22 763
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 698</u> 21 861	<u>33 138</u> 23 016	<u>34 211</u> 23 016	<u>25 803</u> 23 016	<u>28 992</u> 23 016

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 948</u> 22 107	<u>33 400</u> 23 274	<u>34 473</u> 23 274	<u>26 066</u> 23 274	<u>29 255</u> 23 274
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 464</u> 22 615	<u>33 944</u> 23 810	<u>35 017</u> 23 810	<u>26 609</u> 23 810	<u>29 799</u> 23 810
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 858</u> 20 434	<u>31 327</u> 21 473	<u>32 351</u> 21 473	<u>24 080</u> 21 473	<u>27 181</u> 21 473
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 458</u> 20 640	<u>31 791</u> 21 690	<u>32 864</u> 21 690	<u>24 456</u> 21 690	<u>27 645</u> 21 690
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 672</u> 20 851	<u>32 016</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>24 681</u> 21 911	<u>27 870</u> 21 911
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 113</u> 21 285	<u>32 479</u> 22 368	<u>33 552</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>28 334</u> 22 368
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 341</u> 21 509	<u>32 719</u> 22 603	<u>33 792</u> 22 603	<u>25 384</u> 22 603	<u>28 573</u> 22 603
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 458</u> 20 640	<u>31 791</u> 21 690	<u>32 864</u> 21 690	<u>24 456</u> 21 690	<u>27 645</u> 21 690
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 672</u> 20 851	<u>32 016</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>24 681</u> 21 911	<u>27 870</u> 21 911
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 066	<u>32 245</u> 22 137	<u>33 318</u> 22 137	<u>24 910</u> 22 137	<u>28 100</u> 22 137

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 341</u> 21 509	<u>32 719</u> 22 603	<u>33 792</u> 22 603	<u>25 384</u> 22 603	<u>28 573</u> 22 603
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 573</u> 21 738	<u>32 963</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>25 628</u> 22 844	<u>28 818</u> 22 844
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 672</u> 20 851	<u>32 016</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>24 681</u> 21 911	<u>27 870</u> 21 911
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 066	<u>32 245</u> 22 137	<u>33 318</u> 22 137	<u>24 910</u> 22 137	<u>28 100</u> 22 137
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 113</u> 21 285	<u>32 479</u> 22 368	<u>33 552</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>28 334</u> 22 368
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 573</u> 21 738	<u>32 963</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>25 628</u> 22 844	<u>28 818</u> 22 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 811</u> 21 972	<u>33 213</u> 23 089	<u>34 285</u> 23 089	<u>25 878</u> 23 089	<u>29 067</u> 23 089
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 573</u> 21 738	<u>32 963</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>25 628</u> 22 844	<u>28 818</u> 22 844
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 811</u> 21 972	<u>33 213</u> 23 089	<u>34 285</u> 23 089	<u>25 878</u> 23 089	<u>29 067</u> 23 089
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 053</u> 22 211	<u>33 467</u> 23 340	<u>34 540</u> 23 340	<u>26 133</u> 23 340	<u>29 322</u> 23 340
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 301</u> 22 455	<u>33 728</u> 23 597	<u>34 801</u> 23 597	<u>26 393</u> 23 597	<u>29 583</u> 23 597

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 814</u> 22 959	<u>34 267</u> 24 127	<u>35 340</u> 24 127	<u>26 932</u> 24 127	<u>30 122</u> 24 127
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 810</u> 21 371	<u>32 279</u> 22 411	<u>33 303</u> 22 411	<u>25 032</u> 22 411	<u>28 134</u> 22 411
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 420</u> 21 587	<u>32 753</u> 22 637	<u>33 826</u> 22 637	<u>25 418</u> 22 637	<u>28 608</u> 22 637
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 644</u> 21 808	<u>32 988</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>25 653</u> 22 868	<u>28 842</u> 22 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 262	<u>33 472</u> 23 345	<u>34 545</u> 23 345	<u>26 137</u> 23 345	<u>29 326</u> 23 345
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 343</u> 22 496	<u>33 721</u> 23 590	<u>34 794</u> 23 590	<u>26 387</u> 23 590	<u>29 576</u> 23 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 420</u> 21 587	<u>32 753</u> 22 637	<u>33 826</u> 22 637	<u>25 418</u> 22 637	<u>28 608</u> 22 637
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 644</u> 21 808	<u>32 988</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>25 653</u> 22 868	<u>28 842</u> 22 868
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 872</u> 22 032	<u>33 227</u> 23 104	<u>34 300</u> 23 104	<u>25 892</u> 23 104	<u>29 082</u> 23 104
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 343</u> 22 496	<u>33 721</u> 23 590	<u>34 794</u> 23 590	<u>26 387</u> 23 590	<u>29 576</u> 23 590

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 736	<u>33 976</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>26 642</u> 23 841	<u>29 831</u> 23 841
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 644</u> 21 808	<u>32 988</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>25 653</u> 22 868	<u>28 842</u> 22 868
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 872</u> 22 032	<u>33 227</u> 23 104	<u>34 300</u> 23 104	<u>25 892</u> 23 104	<u>29 082</u> 23 104
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 262	<u>33 472</u> 23 345	<u>34 545</u> 23 345	<u>26 137</u> 23 345	<u>29 326</u> 23 345
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 736	<u>33 976</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>26 642</u> 23 841	<u>29 831</u> 23 841
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 835</u> 22 980	<u>34 237</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>26 902</u> 24 098	<u>30 091</u> 24 098
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 736	<u>33 976</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>26 642</u> 23 841	<u>29 831</u> 23 841
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 835</u> 22 980	<u>34 237</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>26 902</u> 24 098	<u>30 091</u> 24 098
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 089</u> 23 230	<u>34 503</u> 24 359	<u>35 576</u> 24 359	<u>27 168</u> 24 359	<u>30 358</u> 24 359
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 348</u> 23 485	<u>34 775</u> 24 627	<u>35 848</u> 24 627	<u>27 440</u> 24 627	<u>30 630</u> 24 627
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 884</u> 24 013	<u>35 337</u> 25 181	<u>36 410</u> 25 181	<u>28 002</u> 25 181	<u>31 192</u> 25 181

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>25 218</u> 21 773	<u>32 687</u> 22 813	<u>33 711</u> 22 813	<u>25 440</u> 22 813	<u>28 542</u> 22 813
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 832</u> 21 993	<u>33 165</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>25 831</u> 23 043	<u>29 020</u> 23 043
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 293</u> 22 447	<u>33 648</u> 23 518	<u>34 721</u> 23 518	<u>26 313</u> 23 518	<u>29 503</u> 23 518
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 22 680	<u>33 897</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>26 562</u> 23 763	<u>29 752</u> 23 763
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 832</u> 21 993	<u>33 165</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>25 831</u> 23 043	<u>29 020</u> 23 043
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 060</u> 22 218	<u>33 404</u> 23 278	<u>34 477</u> 23 278	<u>26 069</u> 23 278	<u>29 259</u> 23 278
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 22 680	<u>33 897</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>26 562</u> 23 763	<u>29 752</u> 23 763
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 773</u> 22 919	<u>34 151</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>26 816</u> 24 013	<u>30 006</u> 24 013
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 773</u> 22 919	<u>34 151</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>26 816</u> 24 013	<u>30 006</u> 24 013
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 163	<u>34 411</u> 24 269	<u>35 483</u> 24 269	<u>27 076</u> 24 269	<u>30 265</u> 24 269

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 532</u> 23 667	<u>34 947</u> 24 796	<u>36 019</u> 24 796	<u>27 612</u> 24 796	<u>30 801</u> 24 796
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 797</u> 23 927	<u>35 223</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>27 889</u> 25 069	<u>31 078</u> 25 069
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>25 218</u> 21 773	<u>32 687</u> 22 813	<u>33 711</u> 22 813	<u>25 440</u> 22 813	<u>28 542</u> 22 813
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 832</u> 21 993	<u>33 165</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>25 831</u> 23 043	<u>29 020</u> 23 043
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>25 293</u> 22 447	<u>33 648</u> 23 518	<u>34 721</u> 23 518	<u>26 313</u> 23 518	<u>29 503</u> 23 518
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 22 680	<u>33 897</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>26 562</u> 23 763	<u>29 752</u> 23 763
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 832</u> 21 993	<u>33 165</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>25 831</u> 23 043	<u>29 020</u> 23 043
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>25 060</u> 22 218	<u>33 404</u> 23 278	<u>34 477</u> 23 278	<u>26 069</u> 23 278	<u>29 259</u> 23 278
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 22 680	<u>33 897</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>26 562</u> 23 763	<u>29 752</u> 23 763
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 773</u> 22 919	<u>34 151</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>26 816</u> 24 013	<u>30 006</u> 24 013

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 773</u> 22 919	<u>34 151</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>26 816</u> 24 013	<u>30 006</u> 24 013
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 163	<u>34 411</u> 24 269	<u>35 483</u> 24 269	<u>27 076</u> 24 269	<u>30 265</u> 24 269
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>26 532</u> 23 667	<u>34 947</u> 24 796	<u>36 019</u> 24 796	<u>27 612</u> 24 796	<u>30 801</u> 24 796
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>26 797</u> 23 927	<u>35 223</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>27 889</u> 25 069	<u>31 078</u> 25 069
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>26 443</u> 22 979	<u>33 912</u> 24 018	<u>34 936</u> 24 018	<u>26 665</u> 24 018	<u>29 767</u> 24 018
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>26 069</u> 23 211	<u>34 402</u> 24 260	<u>35 475</u> 24 260	<u>27 068</u> 24 260	<u>30 257</u> 24 260
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 555</u> 23 689	<u>34 910</u> 24 761	<u>35 983</u> 24 761	<u>27 576</u> 24 761	<u>30 765</u> 24 761
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>26 806</u> 23 936	<u>35 173</u> 25 019	<u>36 245</u> 25 019	<u>27 838</u> 25 019	<u>31 027</u> 25 019
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>26 069</u> 23 211	<u>34 402</u> 24 260	<u>35 475</u> 24 260	<u>27 068</u> 24 260	<u>30 257</u> 24 260
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>26 310</u> 23 448	<u>34 654</u> 24 508	<u>35 727</u> 24 508	<u>27 319</u> 24 508	<u>30 508</u> 24 508

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>26 806</u> 23 936	<u>35 173</u> 25 019	<u>36 245</u> 25 019	<u>27 838</u> 25 019	<u>31 027</u> 25 019
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>27 062</u> 24 188	<u>35 440</u> 25 282	<u>36 513</u> 25 282	<u>28 105</u> 25 282	<u>31 295</u> 25 282
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>27 062</u> 24 188	<u>35 440</u> 25 282	<u>36 513</u> 25 282	<u>28 105</u> 25 282	<u>31 295</u> 25 282
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>27 324</u> 24 445	<u>35 713</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>28 379</u> 25 551	<u>31 568</u> 25 551
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>27 864</u> 24 977	<u>36 278</u> 26 106	<u>37 351</u> 26 106	<u>28 943</u> 26 106	<u>32 132</u> 26 106
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 251	<u>36 569</u> 26 393	<u>37 642</u> 26 393	<u>29 234</u> 26 393	<u>32 424</u> 26 393
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>27 486</u> 24 005	<u>34 955</u> 25 045	<u>35 979</u> 25 045	<u>27 708</u> 25 045	<u>30 810</u> 25 045
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>27 123</u> 24 248	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>28 121</u> 25 298	<u>31 311</u> 25 298
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>27 631</u> 24 748	<u>35 986</u> 25 819	<u>37 059</u> 25 819	<u>28 651</u> 25 819	<u>31 841</u> 25 819
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>27 893</u> 25 006	<u>36 259</u> 26 088	<u>37 332</u> 26 088	<u>28 924</u> 26 088	<u>32 114</u> 26 088

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>27 123</u> 24 248	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>28 121</u> 25 298	<u>31 311</u> 25 298
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>27 374</u> 24 495	<u>35 718</u> 25 556	<u>36 791</u> 25 556	<u>28 384</u> 25 556	<u>31 573</u> 25 556
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>27 893</u> 25 006	<u>36 259</u> 26 088	<u>37 332</u> 26 088	<u>28 924</u> 26 088	<u>32 114</u> 26 088
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>28 160</u> 25 269	<u>36 538</u> 26 363	<u>37 611</u> 26 363	<u>29 203</u> 26 363	<u>32 393</u> 26 363
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>28 160</u> 25 269	<u>36 538</u> 26 363	<u>37 611</u> 26 363	<u>29 203</u> 26 363	<u>32 393</u> 26 363
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>28 433</u> 25 538	<u>36 823</u> 26 643	<u>37 896</u> 26 643	<u>29 488</u> 26 643	<u>32 678</u> 26 643
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>28 997</u> 26 093	<u>37 412</u> 27 222	<u>38 484</u> 27 222	<u>30 077</u> 27 222	<u>33 266</u> 27 222
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>29 289</u> 26 380	<u>37 716</u> 27 522	<u>38 788</u> 27 522	<u>30 381</u> 27 522	<u>33 570</u> 27 522
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 918</u> 25 414	<u>36 387</u> 26 454	<u>37 411</u> 26 454	<u>29 140</u> 26 454	<u>32 241</u> 26 454
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 569</u> 25 671	<u>36 902</u> 26 721	<u>37 975</u> 26 721	<u>29 567</u> 26 721	<u>32 757</u> 26 721

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 107</u> 26 200	<u>37 462</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>30 127</u> 27 272	<u>33 316</u> 27 272
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 384</u> 26 473	<u>37 750</u> 27 556	<u>38 823</u> 27 556	<u>30 416</u> 27 556	<u>33 605</u> 27 556
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 569</u> 25 671	<u>36 902</u> 26 721	<u>37 975</u> 26 721	<u>29 567</u> 26 721	<u>32 757</u> 26 721
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 835</u> 25 933	<u>37 179</u> 26 993	<u>38 252</u> 26 993	<u>29 844</u> 26 993	<u>33 034</u> 26 993
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 384</u> 26 473	<u>37 750</u> 27 556	<u>38 823</u> 27 556	<u>30 416</u> 27 556	<u>33 605</u> 27 556
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 667</u> 26 752	<u>38 045</u> 27 846	<u>39 118</u> 27 846	<u>30 710</u> 27 846	<u>33 900</u> 27 846
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 667</u> 26 752	<u>38 045</u> 27 846	<u>39 118</u> 27 846	<u>30 710</u> 27 846	<u>33 900</u> 27 846
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 036	<u>38 346</u> 28 142	<u>39 419</u> 28 142	<u>31 011</u> 28 142	<u>34 201</u> 28 142
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 553</u> 27 624	<u>38 968</u> 28 754	<u>40 040</u> 28 754	<u>31 633</u> 28 754	<u>34 822</u> 28 754
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 862</u> 27 928	<u>39 289</u> 29 070	<u>40 361</u> 29 070	<u>31 954</u> 29 070	<u>35 143</u> 29 070
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>30 125</u> 26 603	<u>37 594</u> 27 642	<u>38 618</u> 27 642	<u>30 347</u> 27 642	<u>33 449</u> 27 642
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 789</u> 26 872	<u>38 122</u> 27 921	<u>39 195</u> 27 921	<u>30 787</u> 27 921	<u>33 976</u> 27 921
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 352</u> 27 426	<u>38 707</u> 28 497	<u>39 779</u> 28 497	<u>31 372</u> 28 497	<u>34 561</u> 28 497
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 642</u> 27 711	<u>39 008</u> 28 794	<u>40 081</u> 28 794	<u>31 673</u> 28 794	<u>34 863</u> 28 794
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 789</u> 26 872	<u>38 122</u> 27 921	<u>39 195</u> 27 921	<u>30 787</u> 27 921	<u>33 976</u> 27 921
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>30 067</u> 27 146	<u>38 411</u> 28 206	<u>39 484</u> 28 206	<u>31 076</u> 28 206	<u>34 266</u> 28 206
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 642</u> 27 711	<u>39 008</u> 28 794	<u>40 081</u> 28 794	<u>31 673</u> 28 794	<u>34 863</u> 28 794
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 938</u> 28 003	<u>39 316</u> 29 097	<u>40 389</u> 29 097	<u>31 981</u> 29 097	<u>35 171</u> 29 097
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 938</u> 28 003	<u>39 316</u> 29 097	<u>40 389</u> 29 097	<u>31 981</u> 29 097	<u>35 171</u> 29 097
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 241</u> 28 301	<u>39 631</u> 29 406	<u>40 703</u> 29 406	<u>32 296</u> 29 406	<u>35 485</u> 29 406
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 866</u> 28 916	<u>40 280</u> 30 046	<u>41 353</u> 30 046	<u>32 945</u> 30 046	<u>36 135</u> 30 046

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 189</u> 29 234	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 688</u> 30 376	<u>33 281</u> 30 376	<u>36 470</u> 30 376
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 234</u> 17 852	<u>28 703</u> 18 891	<u>29 727</u> 18 891	<u>21 456</u> 18 891	<u>24 558</u> 18 891
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 801</u> 18 410	<u>29 270</u> 19 449	<u>30 294</u> 19 449	<u>22 023</u> 19 449	<u>25 125</u> 19 449
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 339</u> 18 939	<u>29 808</u> 19 978	<u>30 832</u> 19 978	<u>22 561</u> 19 978	<u>25 662</u> 19 978
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 923</u> 19 130	<u>30 256</u> 20 180	<u>31 329</u> 20 180	<u>22 922</u> 20 180	<u>26 111</u> 20 180
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 122</u> 19 325	<u>30 466</u> 20 386	<u>31 539</u> 20 386	<u>23 131</u> 20 386	<u>26 320</u> 20 386
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 324</u> 19 525	<u>30 679</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>23 344</u> 20 596	<u>26 534</u> 20 596
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 742</u> 19 936	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>23 785</u> 21 030	<u>26 974</u> 21 030

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 148	<u>31 347</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>24 012</u> 21 253	<u>27 202</u> 21 253
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 122</u> 19 325	<u>30 466</u> 20 386	<u>31 539</u> 20 386	<u>23 131</u> 20 386	<u>26 320</u> 20 386
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 324</u> 19 525	<u>30 679</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>23 344</u> 20 596	<u>26 534</u> 20 596
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 728	<u>30 897</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>23 562</u> 20 811	<u>26 752</u> 20 811
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 148	<u>31 347</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>24 012</u> 21 253	<u>27 202</u> 21 253
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 177</u> 20 364	<u>31 579</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>24 244</u> 21 482	<u>27 434</u> 21 482
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 324</u> 19 525	<u>30 679</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>23 344</u> 20 596	<u>26 534</u> 20 596
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 728	<u>30 897</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>23 562</u> 20 811	<u>26 752</u> 20 811
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 742</u> 19 936	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>23 785</u> 21 030	<u>26 974</u> 21 030
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 177</u> 20 364	<u>31 579</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>24 244</u> 21 482	<u>27 434</u> 21 482
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 586	<u>31 816</u> 21 715	<u>32 889</u> 21 715	<u>24 482</u> 21 715	<u>27 671</u> 21 715

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 728	<u>30 897</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>23 562</u> 20 811	<u>26 752</u> 20 811
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 742</u> 19 936	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>23 785</u> 21 030	<u>26 974</u> 21 030
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 148	<u>31 347</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>24 012</u> 21 253	<u>27 202</u> 21 253
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 586	<u>31 816</u> 21 715	<u>32 889</u> 21 715	<u>24 482</u> 21 715	<u>27 671</u> 21 715
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 632</u> 20 812	<u>32 059</u> 21 954	<u>33 132</u> 21 954	<u>24 724</u> 21 954	<u>27 914</u> 21 954
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 653</u> 20 233	<u>31 122</u> 21 272	<u>32 146</u> 21 272	<u>23 875</u> 21 272	<u>26 977</u> 21 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 251</u> 20 437	<u>31 584</u> 21 487	<u>32 657</u> 21 487	<u>24 249</u> 21 487	<u>27 439</u> 21 487
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 646	<u>31 807</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>24 472</u> 21 706	<u>27 662</u> 21 706
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 646	<u>31 807</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>24 472</u> 21 706	<u>27 662</u> 21 706
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 591</u> 21 755	<u>32 993</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>25 658</u> 22 873	<u>28 847</u> 22 873
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 591</u> 21 755	<u>32 993</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>25 658</u> 22 873	<u>28 847</u> 22 873
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 831</u> 21 992	<u>33 245</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>25 910</u> 23 122	<u>29 100</u> 23 122

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 831</u> 21 992	<u>33 245</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>25 910</u> 23 122	<u>29 100</u> 23 122
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 077</u> 22 234	<u>33 503</u> 23 376	<u>34 576</u> 23 376	<u>26 169</u> 23 376	<u>29 358</u> 23 376
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 653</u> 20 233	<u>31 122</u> 21 272	<u>32 146</u> 21 272	<u>23 875</u> 21 272	<u>26 977</u> 21 272
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 251</u> 20 437	<u>31 584</u> 21 487	<u>32 657</u> 21 487	<u>24 249</u> 21 487	<u>27 439</u> 21 487
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 646	<u>31 807</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>24 472</u> 21 706	<u>27 662</u> 21 706
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 646	<u>31 807</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>24 472</u> 21 706	<u>27 662</u> 21 706
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 591</u> 21 755	<u>32 993</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>25 658</u> 22 873	<u>28 847</u> 22 873
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 591</u> 21 755	<u>32 993</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>25 658</u> 22 873	<u>28 847</u> 22 873
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 831</u> 21 992	<u>33 245</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>25 910</u> 23 122	<u>29 100</u> 23 122

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 831</u> 21 992	<u>33 245</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>25 910</u> 23 122	<u>29 100</u> 23 122
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 077</u> 22 234	<u>33 503</u> 23 376	<u>34 576</u> 23 376	<u>26 169</u> 23 376	<u>29 358</u> 23 376
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 414</u> 20 981	<u>31 883</u> 22 021	<u>32 907</u> 22 021	<u>24 636</u> 22 021	<u>27 737</u> 22 021
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 019</u> 21 193	<u>32 352</u> 22 243	<u>33 425</u> 22 243	<u>25 018</u> 22 243	<u>28 207</u> 22 243
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 409	<u>32 583</u> 22 470	<u>33 656</u> 22 470	<u>25 248</u> 22 470	<u>28 438</u> 22 470
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 463</u> 21 630	<u>32 818</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>25 484</u> 22 702	<u>28 673</u> 22 702
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 926</u> 22 086	<u>33 304</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>25 969</u> 23 180	<u>29 159</u> 23 180

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 320	<u>33 555</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>26 220</u> 23 426	<u>29 409</u> 23 426
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 409	<u>32 583</u> 22 470	<u>33 656</u> 22 470	<u>25 248</u> 22 470	<u>28 438</u> 22 470
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 463</u> 21 630	<u>32 818</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>25 484</u> 22 702	<u>28 673</u> 22 702
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>33 059</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>25 724</u> 22 938	<u>28 913</u> 22 938
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 320	<u>33 555</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>26 220</u> 23 426	<u>29 409</u> 23 426
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 409</u> 22 560	<u>33 810</u> 23 678	<u>34 883</u> 23 678	<u>26 476</u> 23 678	<u>29 665</u> 23 678
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 463</u> 21 630	<u>32 818</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>25 484</u> 22 702	<u>28 673</u> 22 702
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>33 059</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>25 724</u> 22 938	<u>28 913</u> 22 938
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 926</u> 22 086	<u>33 304</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>25 969</u> 23 180	<u>29 159</u> 23 180
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 409</u> 22 560	<u>33 810</u> 23 678	<u>34 883</u> 23 678	<u>26 476</u> 23 678	<u>29 665</u> 23 678
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 658</u> 22 806	<u>34 072</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>26 737</u> 23 935	<u>29 927</u> 23 935

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>33 059</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>25 724</u> 22 938	<u>28 913</u> 22 938
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 926</u> 22 086	<u>33 304</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>25 969</u> 23 180	<u>29 159</u> 23 180
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 320	<u>33 555</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>26 220</u> 23 426	<u>29 409</u> 23 426
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 658</u> 22 806	<u>34 072</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>26 737</u> 23 935	<u>29 927</u> 23 935
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 912</u> 23 056	<u>34 339</u> 24 198	<u>35 412</u> 24 198	<u>27 004</u> 24 198	<u>30 194</u> 24 198
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 658</u> 22 806	<u>34 072</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>26 737</u> 23 935	<u>29 927</u> 23 935
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 912</u> 23 056	<u>34 339</u> 24 198	<u>35 412</u> 24 198	<u>27 004</u> 24 198	<u>30 194</u> 24 198
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 313	<u>34 612</u> 24 467	<u>35 685</u> 24 467	<u>27 278</u> 24 467	<u>30 467</u> 24 467
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 439</u> 23 574	<u>34 892</u> 24 742	<u>35 965</u> 24 742	<u>27 557</u> 24 742	<u>30 746</u> 24 742
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 989</u> 24 116	<u>35 470</u> 25 311	<u>36 542</u> 25 311	<u>28 135</u> 25 311	<u>31 324</u> 25 311
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>25 225</u> 21 779	<u>32 694</u> 22 819	<u>33 718</u> 22 819	<u>25 447</u> 22 819	<u>28 548</u> 22 819
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 839</u> 21 999	<u>33 172</u> 23 049	<u>34 245</u> 23 049	<u>25 837</u> 23 049	<u>29 026</u> 23 049
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 067</u> 22 224	<u>33 411</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>26 076</u> 23 284	<u>29 265</u> 23 284
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 537</u> 22 687	<u>33 903</u> 23 770	<u>34 976</u> 23 770	<u>26 569</u> 23 770	<u>29 758</u> 23 770
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 780</u> 22 926	<u>34 158</u> 24 020	<u>35 231</u> 24 020	<u>26 823</u> 24 020	<u>30 012</u> 24 020
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 839</u> 21 999	<u>33 172</u> 23 049	<u>34 245</u> 23 049	<u>25 837</u> 23 049	<u>29 026</u> 23 049
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 067</u> 22 224	<u>33 411</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>26 076</u> 23 284	<u>29 265</u> 23 284
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 299</u> 22 453	<u>33 654</u> 23 524	<u>34 727</u> 23 524	<u>26 320</u> 23 524	<u>29 509</u> 23 524
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 780</u> 22 926	<u>34 158</u> 24 020	<u>35 231</u> 24 020	<u>26 823</u> 24 020	<u>30 012</u> 24 020
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 170	<u>34 417</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>27 083</u> 24 275	<u>30 272</u> 24 275
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 067</u> 22 224	<u>33 411</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>26 076</u> 23 284	<u>29 265</u> 23 284

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 299</u> 22 453	<u>33 654</u> 23 524	<u>34 727</u> 23 524	<u>26 320</u> 23 524	<u>29 509</u> 23 524
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 537</u> 22 687	<u>33 903</u> 23 770	<u>34 976</u> 23 770	<u>26 569</u> 23 770	<u>29 758</u> 23 770
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 170	<u>34 417</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>27 083</u> 24 275	<u>30 272</u> 24 275
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 281</u> 23 419	<u>34 682</u> 24 536	<u>35 755</u> 24 536	<u>27 348</u> 24 536	<u>30 537</u> 24 536
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 170	<u>34 417</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>27 083</u> 24 275	<u>30 272</u> 24 275
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 281</u> 23 419	<u>34 682</u> 24 536	<u>35 755</u> 24 536	<u>27 348</u> 24 536	<u>30 537</u> 24 536
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 539</u> 23 673	<u>34 953</u> 24 803	<u>36 026</u> 24 803	<u>27 619</u> 24 803	<u>30 808</u> 24 803
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 804</u> 23 933	<u>35 230</u> 25 076	<u>36 303</u> 25 076	<u>27 896</u> 25 076	<u>31 085</u> 25 076
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 350</u> 24 471	<u>35 803</u> 25 639	<u>36 876</u> 25 639	<u>28 468</u> 25 639	<u>31 658</u> 25 639
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 237</u> 22 776	<u>33 706</u> 23 815	<u>34 730</u> 23 815	<u>26 459</u> 23 815	<u>29 561</u> 23 815

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 861</u> 23 006	<u>34 194</u> 24 056	<u>35 267</u> 24 056	<u>26 860</u> 24 056	<u>30 049</u> 24 056
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 100</u> 23 241	<u>34 444</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>27 109</u> 24 301	<u>30 298</u> 24 301
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 592</u> 23 725	<u>34 958</u> 24 807	<u>36 031</u> 24 807	<u>27 623</u> 24 807	<u>30 813</u> 24 807
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 845</u> 23 975	<u>35 223</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>27 889</u> 25 069	<u>31 078</u> 25 069
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 861</u> 23 006	<u>34 194</u> 24 056	<u>35 267</u> 24 056	<u>26 860</u> 24 056	<u>30 049</u> 24 056
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 100</u> 23 241	<u>34 444</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>27 109</u> 24 301	<u>30 298</u> 24 301
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 343</u> 23 480	<u>34 698</u> 24 552	<u>35 771</u> 24 552	<u>27 363</u> 24 552	<u>30 553</u> 24 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 845</u> 23 975	<u>35 223</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>27 889</u> 25 069	<u>31 078</u> 25 069
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 105</u> 24 230	<u>35 494</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>28 160</u> 25 335	<u>31 349</u> 25 335
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 100</u> 23 241	<u>34 444</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>27 109</u> 24 301	<u>30 298</u> 24 301
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 343</u> 23 480	<u>34 698</u> 24 552	<u>35 771</u> 24 552	<u>27 363</u> 24 552	<u>30 553</u> 24 552

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 592</u> 23 725	<u>34 958</u> 24 807	<u>36 031</u> 24 807	<u>27 623</u> 24 807	<u>30 813</u> 24 807
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 105</u> 24 230	<u>35 494</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>28 160</u> 25 335	<u>31 349</u> 25 335
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 369</u> 24 490	<u>35 771</u> 25 608	<u>36 844</u> 25 608	<u>28 436</u> 25 608	<u>31 626</u> 25 608
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 105</u> 24 230	<u>35 494</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>28 160</u> 25 335	<u>31 349</u> 25 335
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 369</u> 24 490	<u>35 771</u> 25 608	<u>36 844</u> 25 608	<u>28 436</u> 25 608	<u>31 626</u> 25 608
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 640</u> 24 756	<u>36 054</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886	<u>28 719</u> 25 886	<u>31 909</u> 25 886
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 028	<u>36 343</u> 26 171	<u>37 416</u> 26 171	<u>29 008</u> 26 171	<u>32 198</u> 26 171
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 488</u> 25 591	<u>36 940</u> 26 759	<u>38 013</u> 26 759	<u>29 606</u> 26 759	<u>32 795</u> 26 759
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 668</u> 23 200	<u>34 137</u> 24 239	<u>35 161</u> 24 239	<u>26 890</u> 24 239	<u>29 991</u> 24 239
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 434	<u>34 629</u> 24 484	<u>35 702</u> 24 484	<u>27 295</u> 24 484	<u>30 484</u> 24 484

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 787</u> 23 917	<u>35 142</u> 24 989	<u>36 215</u> 24 989	<u>27 807</u> 24 989	<u>30 997</u> 24 989
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 040</u> 24 166	<u>35 407</u> 25 249	<u>36 480</u> 25 249	<u>28 072</u> 25 249	<u>31 261</u> 25 249
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 434	<u>34 629</u> 24 484	<u>35 702</u> 24 484	<u>27 295</u> 24 484	<u>30 484</u> 24 484
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 539</u> 23 673	<u>34 883</u> 24 734	<u>35 956</u> 24 734	<u>27 548</u> 24 734	<u>30 738</u> 24 734
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 040</u> 24 166	<u>35 407</u> 25 249	<u>36 480</u> 25 249	<u>28 072</u> 25 249	<u>31 261</u> 25 249
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 299</u> 24 421	<u>35 677</u> 25 515	<u>36 750</u> 25 515	<u>28 342</u> 25 515	<u>31 531</u> 25 515
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 299</u> 24 421	<u>35 677</u> 25 515	<u>36 750</u> 25 515	<u>28 342</u> 25 515	<u>31 531</u> 25 515
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 563</u> 24 681	<u>35 952</u> 25 786	<u>37 025</u> 25 786	<u>28 618</u> 25 786	<u>31 807</u> 25 786
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 108</u> 25 217	<u>36 522</u> 26 347	<u>37 595</u> 26 347	<u>29 187</u> 26 347	<u>32 377</u> 26 347
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 494	<u>36 816</u> 26 636	<u>37 889</u> 26 636	<u>29 481</u> 26 636	<u>32 671</u> 26 636
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>26 668</u> 23 200	<u>34 137</u> 24 239	<u>35 161</u> 24 239	<u>26 890</u> 24 239	<u>29 991</u> 24 239
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 964</u> 24 476	<u>35 433</u> 25 515	<u>36 457</u> 25 515	<u>28 186</u> 25 515	<u>31 288</u> 25 515
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 606</u> 24 723	<u>35 939</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>28 604</u> 25 773	<u>31 794</u> 25 773
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 124</u> 25 233	<u>36 479</u> 26 304	<u>37 552</u> 26 304	<u>29 144</u> 26 304	<u>32 333</u> 26 304
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 391</u> 25 496	<u>36 757</u> 26 578	<u>37 830</u> 26 578	<u>29 422</u> 26 578	<u>32 612</u> 26 578
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 606</u> 24 723	<u>35 939</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>28 604</u> 25 773	<u>31 794</u> 25 773
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 862</u> 24 975	<u>36 206</u> 26 036	<u>37 279</u> 26 036	<u>28 871</u> 26 036	<u>32 061</u> 26 036
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 391</u> 25 496	<u>36 757</u> 26 578	<u>37 830</u> 26 578	<u>29 422</u> 26 578	<u>32 612</u> 26 578
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 663</u> 25 764	<u>37 041</u> 26 858	<u>38 114</u> 26 858	<u>29 707</u> 26 858	<u>32 896</u> 26 858
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 663</u> 25 764	<u>37 041</u> 26 858	<u>38 114</u> 26 858	<u>29 707</u> 26 858	<u>32 896</u> 26 858

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 942</u> 26 038	<u>37 332</u> 27 144	<u>38 405</u> 27 144	<u>29 997</u> 27 144	<u>33 186</u> 27 144
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 517</u> 26 604	<u>37 931</u> 27 734	<u>39 004</u> 27 734	<u>30 596</u> 27 734	<u>33 786</u> 27 734
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 814</u> 26 897	<u>38 241</u> 28 039	<u>39 314</u> 28 039	<u>30 906</u> 28 039	<u>34 096</u> 28 039
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 064</u> 25 558	<u>36 533</u> 26 597	<u>37 557</u> 26 597	<u>29 286</u> 26 597	<u>32 387</u> 26 597
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 717</u> 25 816	<u>37 050</u> 26 866	<u>38 122</u> 26 866	<u>29 715</u> 26 866	<u>32 904</u> 26 866
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 257</u> 26 349	<u>37 612</u> 27 420	<u>38 685</u> 27 420	<u>30 278</u> 27 420	<u>33 467</u> 27 420
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 536</u> 26 623	<u>37 903</u> 27 706	<u>38 975</u> 27 706	<u>30 568</u> 27 706	<u>33 757</u> 27 706
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 717</u> 25 816	<u>37 050</u> 26 866	<u>38 122</u> 26 866	<u>29 715</u> 26 866	<u>32 904</u> 26 866
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 984</u> 26 080	<u>37 328</u> 27 140	<u>38 401</u> 27 140	<u>29 993</u> 27 140	<u>33 183</u> 27 140
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 536</u> 26 623	<u>37 903</u> 27 706	<u>38 975</u> 27 706	<u>30 568</u> 27 706	<u>33 757</u> 27 706

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 821</u> 26 903	<u>38 199</u> 27 997	<u>39 272</u> 27 997	<u>30 864</u> 27 997	<u>34 054</u> 27 997
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 821</u> 26 903	<u>38 199</u> 27 997	<u>39 272</u> 27 997	<u>30 864</u> 27 997	<u>34 054</u> 27 997
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 112</u> 27 190	<u>38 501</u> 28 295	<u>39 574</u> 28 295	<u>31 167</u> 28 295	<u>34 356</u> 28 295
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 712</u> 27 781	<u>39 126</u> 28 910	<u>40 199</u> 28 910	<u>31 792</u> 28 910	<u>34 981</u> 28 910
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 022</u> 28 086	<u>39 449</u> 29 228	<u>40 522</u> 29 228	<u>32 114</u> 29 228	<u>35 304</u> 29 228
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>30 563</u> 27 034	<u>38 032</u> 28 073	<u>39 056</u> 28 073	<u>30 785</u> 28 073	<u>33 887</u> 28 073
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>30 231</u> 27 307	<u>38 564</u> 28 356	<u>39 637</u> 28 356	<u>31 229</u> 28 356	<u>34 419</u> 28 356
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 803</u> 27 870	<u>39 158</u> 28 941	<u>40 231</u> 28 941	<u>31 823</u> 28 941	<u>35 013</u> 28 941
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 098</u> 28 160	<u>39 464</u> 29 243	<u>40 537</u> 29 243	<u>32 129</u> 29 243	<u>35 319</u> 29 243
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>30 231</u> 27 307	<u>38 564</u> 28 356	<u>39 637</u> 28 356	<u>31 229</u> 28 356	<u>34 419</u> 28 356

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 514</u> 27 585	<u>38 858</u> 28 646	<u>39 931</u> 28 646	<u>31 523</u> 28 646	<u>34 713</u> 28 646
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 098</u> 28 160	<u>39 464</u> 29 243	<u>40 537</u> 29 243	<u>32 129</u> 29 243	<u>35 319</u> 29 243
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 399</u> 28 456	<u>39 777</u> 29 550	<u>40 850</u> 29 550	<u>32 442</u> 29 550	<u>35 632</u> 29 550
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 399</u> 28 456	<u>39 777</u> 29 550	<u>40 850</u> 29 550	<u>32 442</u> 29 550	<u>35 632</u> 29 550
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 707</u> 28 759	<u>40 096</u> 29 865	<u>41 169</u> 29 865	<u>32 762</u> 29 865	<u>35 951</u> 29 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>32 342</u> 29 384	<u>40 756</u> 30 514	<u>41 829</u> 30 514	<u>33 421</u> 30 514	<u>36 611</u> 30 514
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 670</u> 29 707	<u>41 097</u> 30 849	<u>42 169</u> 30 849	<u>33 762</u> 30 849	<u>36 951</u> 30 849
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>31 838</u> 28 288	<u>39 307</u> 29 328	<u>40 331</u> 29 328	<u>32 060</u> 29 328	<u>35 161</u> 29 328
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 518</u> 28 574	<u>39 851</u> 29 624	<u>40 924</u> 29 624	<u>32 517</u> 29 624	<u>35 706</u> 29 624
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>32 117</u> 29 163	<u>40 472</u> 30 235	<u>41 545</u> 30 235	<u>33 137</u> 30 235	<u>36 327</u> 30 235

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>32 426</u> 29 467	<u>40 792</u> 30 550	<u>41 865</u> 30 550	<u>33 457</u> 30 550	<u>36 647</u> 30 550
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>31 518</u> 28 574	<u>39 851</u> 29 624	<u>40 924</u> 29 624	<u>32 517</u> 29 624	<u>35 706</u> 29 624
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 28 866	<u>40 159</u> 29 926	<u>41 231</u> 29 926	<u>32 824</u> 29 926	<u>36 013</u> 29 926
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>32 426</u> 29 467	<u>40 792</u> 30 550	<u>41 865</u> 30 550	<u>33 457</u> 30 550	<u>36 647</u> 30 550
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 741</u> 29 777	<u>41 119</u> 30 871	<u>42 192</u> 30 871	<u>33 784</u> 30 871	<u>36 973</u> 30 871
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>32 741</u> 29 777	<u>41 119</u> 30 871	<u>42 192</u> 30 871	<u>33 784</u> 30 871	<u>36 973</u> 30 871
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>33 063</u> 30 094	<u>41 452</u> 31 200	<u>42 525</u> 31 200	<u>34 118</u> 31 200	<u>37 307</u> 31 200
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>33 727</u> 30 748	<u>42 142</u> 31 878	<u>43 214</u> 31 878	<u>34 807</u> 31 878	<u>37 996</u> 31 878
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>34 071</u> 31 086	<u>42 497</u> 32 228	<u>43 570</u> 32 228	<u>35 163</u> 32 228	<u>38 352</u> 32 228

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 155</u> 17 741	<u>20 854</u> 17 741	<u>28 559</u> 17 741	<u>27 535</u> 17 741
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 702</u> 18 280	<u>21 401</u> 18 280	<u>29 107</u> 18 280	<u>28 082</u> 18 280
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 225</u> 18 795	<u>21 924</u> 18 795	<u>29 629</u> 18 795	<u>28 605</u> 18 795
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 984	<u>22 312</u> 18 984	<u>30 115</u> 18 984	<u>29 042</u> 18 984
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 849</u> 19 178	<u>22 509</u> 19 178	<u>30 312</u> 19 178	<u>29 239</u> 19 178
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 049</u> 19 376	<u>22 710</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>29 440</u> 19 376
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 464</u> 19 784	<u>23 124</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 678</u> 19 994	<u>23 338</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>30 068</u> 19 994

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 849</u> 19 178	<u>22 509</u> 19 178	<u>30 312</u> 19 178	<u>29 239</u> 19 178
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 049</u> 19 376	<u>22 710</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>29 440</u> 19 376
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 578	<u>22 915</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>29 645</u> 19 578
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 678</u> 19 994	<u>23 338</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>30 068</u> 19 994
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 896</u> 20 209	<u>23 556</u> 20 209	<u>31 359</u> 20 209	<u>30 286</u> 20 209
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 049</u> 19 376	<u>22 710</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>29 440</u> 19 376
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 578	<u>22 915</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>29 645</u> 19 578
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 464</u> 19 784	<u>23 124</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 896</u> 20 209	<u>23 556</u> 20 209	<u>31 359</u> 20 209	<u>30 286</u> 20 209
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 119</u> 20 429	<u>23 779</u> 20 429	<u>31 582</u> 20 429	<u>30 509</u> 20 429
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 578	<u>22 915</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>29 645</u> 19 578

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 464</u> 19 784	<u>23 124</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 678</u> 19 994	<u>23 338</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>30 068</u> 19 994
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 119</u> 20 429	<u>23 779</u> 20 429	<u>31 582</u> 20 429	<u>30 509</u> 20 429
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 347</u> 20 653	<u>24 008</u> 20 653	<u>31 810</u> 20 653	<u>30 738</u> 20 653
212-101-0400	10 7473-2010	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 449</u> 20 000	<u>23 149</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>29 830</u> 20 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 889</u> 20 202	<u>23 549</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 693</u> 21 978	<u>25 353</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0500	12,5 7473-2010	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 449</u> 20 000	<u>23 149</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>29 830</u> 20 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 889</u> 20 202	<u>23 549</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 693</u> 21 978	<u>25 353</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 175</u> 20 714	<u>23 874</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 622</u> 20 924	<u>24 282</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 839</u> 21 137	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 060</u> 21 355	<u>24 720</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 517</u> 21 805	<u>25 177</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 753</u> 22 036	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 839</u> 21 137	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 060</u> 21 355	<u>24 720</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 286</u> 21 577	<u>24 946</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 753</u> 22 036	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 993</u> 22 273	<u>25 653</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 060</u> 21 355	<u>24 720</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 286</u> 21 577	<u>24 946</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 517</u> 21 805	<u>25 177</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 993</u> 22 273	<u>25 653</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 239</u> 22 516	<u>25 899</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 286</u> 21 577	<u>24 946</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 517</u> 21 805	<u>25 177</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 753</u> 22 036	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 239</u> 22 516	<u>25 899</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 491</u> 22 763	<u>26 151</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 239</u> 22 516	<u>25 899</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 491</u> 22 763	<u>26 151</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 748</u> 23 016	<u>26 408</u> 23 016	<u>34 211</u> 23 016	<u>33 138</u> 23 016
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 010</u> 23 274	<u>26 670</u> 23 274	<u>34 473</u> 23 274	<u>33 400</u> 23 274
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 554</u> 23 810	<u>27 214</u> 23 810	<u>35 017</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 946</u> 21 473	<u>24 645</u> 21 473	<u>32 351</u> 21 473	<u>31 327</u> 21 473

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 401</u> 21 690	<u>25 061</u> 21 690	<u>32 864</u> 21 690	<u>31 791</u> 21 690
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 911	<u>25 286</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>32 016</u> 21 911
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 089</u> 22 368	<u>25 749</u> 22 368	<u>33 552</u> 22 368	<u>32 479</u> 22 368
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 603	<u>25 989</u> 22 603	<u>33 792</u> 22 603	<u>32 719</u> 22 603
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 401</u> 21 690	<u>25 061</u> 21 690	<u>32 864</u> 21 690	<u>31 791</u> 21 690
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 911	<u>25 286</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>32 016</u> 21 911
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 855</u> 22 137	<u>25 515</u> 22 137	<u>33 318</u> 22 137	<u>32 245</u> 22 137
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 603	<u>25 989</u> 22 603	<u>33 792</u> 22 603	<u>32 719</u> 22 603
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 573</u> 22 844	<u>26 233</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>32 963</u> 22 844
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 911	<u>25 286</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>32 016</u> 21 911
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 855</u> 22 137	<u>25 515</u> 22 137	<u>33 318</u> 22 137	<u>32 245</u> 22 137

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 089</u> 22 368	<u>25 749</u> 22 368	<u>33 552</u> 22 368	<u>32 479</u> 22 368
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 573</u> 22 844	<u>26 233</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>32 963</u> 22 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 822</u> 23 089	<u>26 483</u> 23 089	<u>34 285</u> 23 089	<u>33 213</u> 23 089
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 573</u> 22 844	<u>26 233</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>32 963</u> 22 844
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 822</u> 23 089	<u>26 483</u> 23 089	<u>34 285</u> 23 089	<u>33 213</u> 23 089
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 077</u> 23 340	<u>26 738</u> 23 340	<u>34 540</u> 23 340	<u>33 467</u> 23 340
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 338</u> 23 597	<u>26 998</u> 23 597	<u>34 801</u> 23 597	<u>33 728</u> 23 597
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 877</u> 24 127	<u>27 537</u> 24 127	<u>35 340</u> 24 127	<u>34 267</u> 24 127
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 899</u> 22 411	<u>25 598</u> 22 411	<u>33 303</u> 22 411	<u>32 279</u> 22 411
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 363</u> 22 637	<u>26 023</u> 22 637	<u>33 826</u> 22 637	<u>32 753</u> 22 637

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 597</u> 22 868	<u>26 258</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>32 988</u> 22 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 081</u> 23 345	<u>26 742</u> 23 345	<u>34 545</u> 23 345	<u>33 472</u> 23 345
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 331</u> 23 590	<u>26 991</u> 23 590	<u>34 794</u> 23 590	<u>33 721</u> 23 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 363</u> 22 637	<u>26 023</u> 22 637	<u>33 826</u> 22 637	<u>32 753</u> 22 637
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 597</u> 22 868	<u>26 258</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>32 988</u> 22 868
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 837</u> 23 104	<u>26 497</u> 23 104	<u>34 300</u> 23 104	<u>33 227</u> 23 104
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 331</u> 23 590	<u>26 991</u> 23 590	<u>34 794</u> 23 590	<u>33 721</u> 23 590
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 586</u> 23 841	<u>27 246</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 597</u> 22 868	<u>26 258</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>32 988</u> 22 868
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 837</u> 23 104	<u>26 497</u> 23 104	<u>34 300</u> 23 104	<u>33 227</u> 23 104
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 081</u> 23 345	<u>26 742</u> 23 345	<u>34 545</u> 23 345	<u>33 472</u> 23 345

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 586</u> 23 841	<u>27 246</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 847</u> 24 098	<u>27 507</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 586</u> 23 841	<u>27 246</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 847</u> 24 098	<u>27 507</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 113</u> 24 359	<u>27 773</u> 24 359	<u>35 576</u> 24 359	<u>34 503</u> 24 359
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 385</u> 24 627	<u>28 045</u> 24 627	<u>35 848</u> 24 627	<u>34 775</u> 24 627
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 947</u> 25 181	<u>28 607</u> 25 181	<u>36 410</u> 25 181	<u>35 337</u> 25 181
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 307</u> 22 813	<u>26 006</u> 22 813	<u>33 711</u> 22 813	<u>32 687</u> 22 813
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 775</u> 23 043	<u>26 435</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>33 165</u> 23 043
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 258</u> 23 518	<u>26 918</u> 23 518	<u>34 721</u> 23 518	<u>33 648</u> 23 518

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 507</u> 23 763	<u>27 167</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>33 897</u> 23 763
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 775</u> 23 043	<u>26 435</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>33 165</u> 23 043
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 23 278	<u>26 674</u> 23 278	<u>34 477</u> 23 278	<u>33 404</u> 23 278
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 507</u> 23 763	<u>27 167</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>33 897</u> 23 763
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 761</u> 24 013	<u>27 421</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>34 151</u> 24 013
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 761</u> 24 013	<u>27 421</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>34 151</u> 24 013
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 24 269	<u>27 681</u> 24 269	<u>35 483</u> 24 269	<u>34 411</u> 24 269
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 556</u> 24 796	<u>28 217</u> 24 796	<u>36 019</u> 24 796	<u>34 947</u> 24 796
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 833</u> 25 069	<u>28 493</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>35 223</u> 25 069
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 307</u> 22 813	<u>26 006</u> 22 813	<u>33 711</u> 22 813	<u>32 687</u> 22 813

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 775</u> 23 043	<u>26 435</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>33 165</u> 23 043
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 258</u> 23 518	<u>26 918</u> 23 518	<u>34 721</u> 23 518	<u>33 648</u> 23 518
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 507</u> 23 763	<u>27 167</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>33 897</u> 23 763
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 775</u> 23 043	<u>26 435</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>33 165</u> 23 043
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 23 278	<u>26 674</u> 23 278	<u>34 477</u> 23 278	<u>33 404</u> 23 278
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 507</u> 23 763	<u>27 167</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>33 897</u> 23 763
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 761</u> 24 013	<u>27 421</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>34 151</u> 24 013
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 761</u> 24 013	<u>27 421</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>34 151</u> 24 013
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 24 269	<u>27 681</u> 24 269	<u>35 483</u> 24 269	<u>34 411</u> 24 269
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 556</u> 24 796	<u>28 217</u> 24 796	<u>36 019</u> 24 796	<u>34 947</u> 24 796
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 833</u> 25 069	<u>28 493</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>35 223</u> 25 069

212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>33 532</u> 24 018	<u>27 231</u> 24 018	<u>34 936</u> 24 018	<u>33 912</u> 24 018
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 012</u> 24 260	<u>27 672</u> 24 260	<u>35 475</u> 24 260	<u>34 402</u> 24 260
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 520</u> 24 761	<u>28 180</u> 24 761	<u>35 983</u> 24 761	<u>34 910</u> 24 761
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 782</u> 25 019	<u>28 443</u> 25 019	<u>36 245</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 012</u> 24 260	<u>27 672</u> 24 260	<u>35 475</u> 24 260	<u>34 402</u> 24 260
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 264</u> 24 508	<u>27 924</u> 24 508	<u>35 727</u> 24 508	<u>34 654</u> 24 508
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 782</u> 25 019	<u>28 443</u> 25 019	<u>36 245</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 050</u> 25 282	<u>28 710</u> 25 282	<u>36 513</u> 25 282	<u>35 440</u> 25 282
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 050</u> 25 282	<u>28 710</u> 25 282	<u>36 513</u> 25 282	<u>35 440</u> 25 282
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 323</u> 25 551	<u>28 983</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 888</u> 26 106	<u>29 548</u> 26 106	<u>37 351</u> 26 106	<u>36 278</u> 26 106
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 179</u> 26 393	<u>29 839</u> 26 393	<u>37 642</u> 26 393	<u>36 569</u> 26 393
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 575</u> 25 045	<u>28 274</u> 25 045	<u>35 979</u> 25 045	<u>34 955</u> 25 045
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 066</u> 25 298	<u>28 726</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 596</u> 25 819	<u>29 256</u> 25 819	<u>37 059</u> 25 819	<u>35 986</u> 25 819
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 869</u> 26 088	<u>29 529</u> 26 088	<u>37 332</u> 26 088	<u>36 259</u> 26 088
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 066</u> 25 298	<u>28 726</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 328</u> 25 556	<u>28 988</u> 25 556	<u>36 791</u> 25 556	<u>35 718</u> 25 556
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 869</u> 26 088	<u>29 529</u> 26 088	<u>37 332</u> 26 088	<u>36 259</u> 26 088
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 148</u> 26 363	<u>29 808</u> 26 363	<u>37 611</u> 26 363	<u>36 538</u> 26 363

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 148</u> 26 363	<u>29 808</u> 26 363	<u>37 611</u> 26 363	<u>36 538</u> 26 363
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 433</u> 26 643	<u>30 093</u> 26 643	<u>37 896</u> 26 643	<u>36 823</u> 26 643
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 021</u> 27 222	<u>30 682</u> 27 222	<u>38 484</u> 27 222	<u>37 412</u> 27 222
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 325</u> 27 522	<u>30 986</u> 27 522	<u>38 788</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 006</u> 26 454	<u>29 705</u> 26 454	<u>37 411</u> 26 454	<u>36 387</u> 26 454
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 512</u> 26 721	<u>30 172</u> 26 721	<u>37 975</u> 26 721	<u>36 902</u> 26 721
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 072</u> 27 272	<u>30 732</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>37 462</u> 27 272
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 360</u> 27 556	<u>31 020</u> 27 556	<u>38 823</u> 27 556	<u>37 750</u> 27 556
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 512</u> 26 721	<u>30 172</u> 26 721	<u>37 975</u> 26 721	<u>36 902</u> 26 721
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 789</u> 26 993	<u>30 449</u> 26 993	<u>38 252</u> 26 993	<u>37 179</u> 26 993

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 360</u> 27 556	<u>31 020</u> 27 556	<u>38 823</u> 27 556	<u>37 750</u> 27 556
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 655</u> 27 846	<u>31 315</u> 27 846	<u>39 118</u> 27 846	<u>38 045</u> 27 846
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 655</u> 27 846	<u>31 315</u> 27 846	<u>39 118</u> 27 846	<u>38 045</u> 27 846
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 956</u> 28 142	<u>31 616</u> 28 142	<u>39 419</u> 28 142	<u>38 346</u> 28 142
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 577</u> 28 754	<u>32 238</u> 28 754	<u>40 040</u> 28 754	<u>38 968</u> 28 754
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 898</u> 29 070	<u>32 559</u> 29 070	<u>40 361</u> 29 070	<u>39 289</u> 29 070
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 214</u> 27 642	<u>30 913</u> 27 642	<u>38 618</u> 27 642	<u>37 594</u> 27 642
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 731</u> 27 921	<u>31 392</u> 27 921	<u>39 195</u> 27 921	<u>38 122</u> 27 921
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 316</u> 28 497	<u>31 977</u> 28 497	<u>39 779</u> 28 497	<u>38 707</u> 28 497
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 618</u> 28 794	<u>32 278</u> 28 794	<u>40 081</u> 28 794	<u>39 008</u> 28 794

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 731</u> 27 921	<u>31 392</u> 27 921	<u>39 195</u> 27 921	<u>38 122</u> 27 921
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 021</u> 28 206	<u>31 681</u> 28 206	<u>39 484</u> 28 206	<u>38 411</u> 28 206
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 618</u> 28 794	<u>32 278</u> 28 794	<u>40 081</u> 28 794	<u>39 008</u> 28 794
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 926</u> 29 097	<u>32 586</u> 29 097	<u>40 389</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 926</u> 29 097	<u>32 586</u> 29 097	<u>40 389</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 240</u> 29 406	<u>32 901</u> 29 406	<u>40 703</u> 29 406	<u>39 631</u> 29 406
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 890</u> 30 046	<u>33 550</u> 30 046	<u>41 353</u> 30 046	<u>40 280</u> 30 046
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 225</u> 30 376	<u>33 886</u> 30 376	<u>41 688</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-1500	3,5 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 323</u> 18 891	<u>22 022</u> 18 891	<u>29 727</u> 18 891	<u>28 703</u> 18 891
212-101-1600	5, 7473-2010	3						

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 890</u> 19 449	<u>22 589</u> 19 449	<u>30 294</u> 19 449	<u>29 270</u> 19 449
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 427</u> 19 978	<u>23 126</u> 19 978	<u>30 832</u> 19 978	<u>29 808</u> 19 978
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 866</u> 20 180	<u>23 526</u> 20 180	<u>31 329</u> 20 180	<u>30 256</u> 20 180
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 075</u> 20 386	<u>23 736</u> 20 386	<u>31 539</u> 20 386	<u>30 466</u> 20 386
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 289</u> 20 596	<u>23 949</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>30 679</u> 20 596
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 730</u> 21 030	<u>24 390</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>31 120</u> 21 030
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 957</u> 21 253	<u>24 617</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 075</u> 20 386	<u>23 736</u> 20 386	<u>31 539</u> 20 386	<u>30 466</u> 20 386
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 289</u> 20 596	<u>23 949</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>30 679</u> 20 596
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 507</u> 20 811	<u>24 167</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>30 897</u> 20 811

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 957</u> 21 253	<u>24 617</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 189</u> 21 482	<u>24 849</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>31 579</u> 21 482
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 289</u> 20 596	<u>23 949</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>30 679</u> 20 596
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 507</u> 20 811	<u>24 167</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>30 897</u> 20 811
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 730</u> 21 030	<u>24 390</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>31 120</u> 21 030
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 189</u> 21 482	<u>24 849</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>31 579</u> 21 482
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 426</u> 21 715	<u>25 086</u> 21 715	<u>32 889</u> 21 715	<u>31 816</u> 21 715
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 507</u> 20 811	<u>24 167</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>30 897</u> 20 811
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 730</u> 21 030	<u>24 390</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>31 120</u> 21 030
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 957</u> 21 253	<u>24 617</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 426</u> 21 715	<u>25 086</u> 21 715	<u>32 889</u> 21 715	<u>31 816</u> 21 715

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 669</u> 21 954	<u>25 329</u> 21 954	<u>33 132</u> 21 954	<u>32 059</u> 21 954
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 742</u> 21 272	<u>24 441</u> 21 272	<u>32 146</u> 21 272	<u>31 122</u> 21 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 194</u> 21 487	<u>24 854</u> 21 487	<u>32 657</u> 21 487	<u>31 584</u> 21 487
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 706	<u>25 077</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>31 807</u> 21 706
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 706	<u>25 077</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>31 807</u> 21 706
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 602</u> 22 873	<u>26 263</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>32 993</u> 22 873
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 602</u> 22 873	<u>26 263</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>32 993</u> 22 873
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 855</u> 23 122	<u>26 515</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>33 245</u> 23 122
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 855</u> 23 122	<u>26 515</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>33 245</u> 23 122

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 113</u> 23 376	<u>26 773</u> 23 376	<u>34 576</u> 23 376	<u>33 503</u> 23 376
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 742</u> 21 272	<u>24 441</u> 21 272	<u>32 146</u> 21 272	<u>31 122</u> 21 272
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 194</u> 21 487	<u>24 854</u> 21 487	<u>32 657</u> 21 487	<u>31 584</u> 21 487
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 706	<u>25 077</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>31 807</u> 21 706
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 706	<u>25 077</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>31 807</u> 21 706
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 602</u> 22 873	<u>26 263</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>32 993</u> 22 873
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 602</u> 22 873	<u>26 263</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>32 993</u> 22 873
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 855</u> 23 122	<u>26 515</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>33 245</u> 23 122
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 855</u> 23 122	<u>26 515</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>33 245</u> 23 122

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 113</u> 23 376	<u>26 773</u> 23 376	<u>34 576</u> 23 376	<u>33 503</u> 23 376
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 502</u> 22 021	<u>25 201</u> 22 021	<u>32 907</u> 22 021	<u>31 883</u> 22 021
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 962</u> 22 243	<u>25 622</u> 22 243	<u>33 425</u> 22 243	<u>32 352</u> 22 243
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 193</u> 22 470	<u>25 853</u> 22 470	<u>33 656</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 428</u> 22 702	<u>26 088</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>32 818</u> 22 702
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 914</u> 23 180	<u>26 574</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 426	<u>26 825</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>33 555</u> 23 426
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 193</u> 22 470	<u>25 853</u> 22 470	<u>33 656</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 428</u> 22 702	<u>26 088</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>32 818</u> 22 702
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 669</u> 22 938	<u>26 329</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>33 059</u> 22 938

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 426	<u>26 825</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>33 555</u> 23 426
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 420</u> 23 678	<u>27 080</u> 23 678	<u>34 883</u> 23 678	<u>33 810</u> 23 678
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 428</u> 22 702	<u>26 088</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>32 818</u> 22 702
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 669</u> 22 938	<u>26 329</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>33 059</u> 22 938
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 914</u> 23 180	<u>26 574</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 420</u> 23 678	<u>27 080</u> 23 678	<u>34 883</u> 23 678	<u>33 810</u> 23 678
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 682</u> 23 935	<u>27 342</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>34 072</u> 23 935
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 669</u> 22 938	<u>26 329</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>33 059</u> 22 938
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 914</u> 23 180	<u>26 574</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 426	<u>26 825</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>33 555</u> 23 426
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 682</u> 23 935	<u>27 342</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>34 072</u> 23 935

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 949</u> 24 198	<u>27 609</u> 24 198	<u>35 412</u> 24 198	<u>34 339</u> 24 198
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 682</u> 23 935	<u>27 342</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>34 072</u> 23 935
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 949</u> 24 198	<u>27 609</u> 24 198	<u>35 412</u> 24 198	<u>34 339</u> 24 198
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 222</u> 24 467	<u>27 882</u> 24 467	<u>35 685</u> 24 467	<u>34 612</u> 24 467
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 502</u> 24 742	<u>28 162</u> 24 742	<u>35 965</u> 24 742	<u>34 892</u> 24 742
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 079</u> 25 311	<u>28 740</u> 25 311	<u>36 542</u> 25 311	<u>35 470</u> 25 311
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 313</u> 22 819	<u>26 012</u> 22 819	<u>33 718</u> 22 819	<u>32 694</u> 22 819
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 781</u> 23 049	<u>26 442</u> 23 049	<u>34 245</u> 23 049	<u>33 172</u> 23 049
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 284	<u>26 681</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>33 411</u> 23 284
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 513</u> 23 770	<u>27 173</u> 23 770	<u>34 976</u> 23 770	<u>33 903</u> 23 770

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 768</u> 24 020	<u>27 428</u> 24 020	<u>35 231</u> 24 020	<u>34 158</u> 24 020
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 781</u> 23 049	<u>26 442</u> 23 049	<u>34 245</u> 23 049	<u>33 172</u> 23 049
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 284	<u>26 681</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>33 411</u> 23 284
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 264</u> 23 524	<u>26 924</u> 23 524	<u>34 727</u> 23 524	<u>33 654</u> 23 524
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 768</u> 24 020	<u>27 428</u> 24 020	<u>35 231</u> 24 020	<u>34 158</u> 24 020
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 027</u> 24 275	<u>27 687</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>34 417</u> 24 275
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 284	<u>26 681</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>33 411</u> 23 284
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 264</u> 23 524	<u>26 924</u> 23 524	<u>34 727</u> 23 524	<u>33 654</u> 23 524
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 513</u> 23 770	<u>27 173</u> 23 770	<u>34 976</u> 23 770	<u>33 903</u> 23 770
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 027</u> 24 275	<u>27 687</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>34 417</u> 24 275
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 292</u> 24 536	<u>27 952</u> 24 536	<u>35 755</u> 24 536	<u>34 682</u> 24 536

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 027</u> 24 275	<u>27 687</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>34 417</u> 24 275
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 292</u> 24 536	<u>27 952</u> 24 536	<u>35 755</u> 24 536	<u>34 682</u> 24 536
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 563</u> 24 803	<u>28 223</u> 24 803	<u>36 026</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 840</u> 25 076	<u>28 500</u> 25 076	<u>36 303</u> 25 076	<u>35 230</u> 25 076
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 413</u> 25 639	<u>29 073</u> 25 639	<u>36 876</u> 25 639	<u>35 803</u> 25 639
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 326</u> 23 815	<u>27 025</u> 23 815	<u>34 730</u> 23 815	<u>33 706</u> 23 815
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 804</u> 24 056	<u>27 464</u> 24 056	<u>35 267</u> 24 056	<u>34 194</u> 24 056
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 301	<u>27 714</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>34 444</u> 24 301
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 807	<u>28 228</u> 24 807	<u>36 031</u> 24 807	<u>34 958</u> 24 807
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 833</u> 25 069	<u>28 493</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>35 223</u> 25 069

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 804</u> 24 056	<u>27 464</u> 24 056	<u>35 267</u> 24 056	<u>34 194</u> 24 056
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 301	<u>27 714</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>34 444</u> 24 301
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 308</u> 24 552	<u>27 968</u> 24 552	<u>35 771</u> 24 552	<u>34 698</u> 24 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 833</u> 25 069	<u>28 493</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>35 223</u> 25 069
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 104</u> 25 335	<u>28 764</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>35 494</u> 25 335
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 301	<u>27 714</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>34 444</u> 24 301
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 308</u> 24 552	<u>27 968</u> 24 552	<u>35 771</u> 24 552	<u>34 698</u> 24 552
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 807	<u>28 228</u> 24 807	<u>36 031</u> 24 807	<u>34 958</u> 24 807
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 104</u> 25 335	<u>28 764</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>35 494</u> 25 335
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 381</u> 25 608	<u>29 041</u> 25 608	<u>36 844</u> 25 608	<u>35 771</u> 25 608
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 104</u> 25 335	<u>28 764</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>35 494</u> 25 335

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 381</u> 25 608	<u>29 041</u> 25 608	<u>36 844</u> 25 608	<u>35 771</u> 25 608
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 664</u> 25 886	<u>29 324</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 953</u> 26 171	<u>29 613</u> 26 171	<u>37 416</u> 26 171	<u>36 343</u> 26 171
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 550</u> 26 759	<u>30 210</u> 26 759	<u>38 013</u> 26 759	<u>36 940</u> 26 759
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 756</u> 24 239	<u>27 455</u> 24 239	<u>35 161</u> 24 239	<u>34 137</u> 24 239
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 239</u> 24 484	<u>27 899</u> 24 484	<u>35 702</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 752</u> 24 989	<u>28 412</u> 24 989	<u>36 215</u> 24 989	<u>35 142</u> 24 989
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 016</u> 25 249	<u>28 677</u> 25 249	<u>36 480</u> 25 249	<u>35 407</u> 25 249
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 239</u> 24 484	<u>27 899</u> 24 484	<u>35 702</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 493</u> 24 734	<u>28 153</u> 24 734	<u>35 956</u> 24 734	<u>34 883</u> 24 734

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 016</u> 25 249	<u>28 677</u> 25 249	<u>36 480</u> 25 249	<u>35 407</u> 25 249
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 287</u> 25 515	<u>28 947</u> 25 515	<u>36 750</u> 25 515	<u>35 677</u> 25 515
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 287</u> 25 515	<u>28 947</u> 25 515	<u>36 750</u> 25 515	<u>35 677</u> 25 515
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 562</u> 25 786	<u>29 222</u> 25 786	<u>37 025</u> 25 786	<u>35 952</u> 25 786
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 132</u> 26 347	<u>29 792</u> 26 347	<u>37 595</u> 26 347	<u>36 522</u> 26 347
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 426</u> 26 636	<u>30 086</u> 26 636	<u>37 889</u> 26 636	<u>36 816</u> 26 636
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 756</u> 24 239	<u>27 455</u> 24 239	<u>35 161</u> 24 239	<u>34 137</u> 24 239
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 053</u> 25 515	<u>28 752</u> 25 515	<u>36 457</u> 25 515	<u>35 433</u> 25 515
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 549</u> 25 773	<u>29 209</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 089</u> 26 304	<u>29 749</u> 26 304	<u>37 552</u> 26 304	<u>36 479</u> 26 304
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 367</u> 26 578	<u>30 027</u> 26 578	<u>37 830</u> 26 578	<u>36 757</u> 26 578
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 549</u> 25 773	<u>29 209</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 816</u> 26 036	<u>29 476</u> 26 036	<u>37 279</u> 26 036	<u>36 206</u> 26 036
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 367</u> 26 578	<u>30 027</u> 26 578	<u>37 830</u> 26 578	<u>36 757</u> 26 578
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 651</u> 26 858	<u>30 311</u> 26 858	<u>38 114</u> 26 858	<u>37 041</u> 26 858
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 651</u> 26 858	<u>30 311</u> 26 858	<u>38 114</u> 26 858	<u>37 041</u> 26 858
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 942</u> 27 144	<u>30 602</u> 27 144	<u>38 405</u> 27 144	<u>37 332</u> 27 144
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 541</u> 27 734	<u>31 201</u> 27 734	<u>39 004</u> 27 734	<u>37 931</u> 27 734
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 851</u> 28 039	<u>31 511</u> 28 039	<u>39 314</u> 28 039	<u>38 241</u> 28 039
212-101-2600	35, 7473-2010	3						

212-101-2601		3	1	2400	<u>36 152</u> 26 597	<u>29 852</u> 26 597	<u>37 557</u> 26 597	<u>36 533</u> 26 597
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 659</u> 26 866	<u>30 320</u> 26 866	<u>38 122</u> 26 866	<u>37 050</u> 26 866
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 222</u> 27 420	<u>30 882</u> 27 420	<u>38 685</u> 27 420	<u>37 612</u> 27 420
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 512</u> 27 706	<u>31 173</u> 27 706	<u>38 975</u> 27 706	<u>37 903</u> 27 706
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 659</u> 26 866	<u>30 320</u> 26 866	<u>38 122</u> 26 866	<u>37 050</u> 26 866
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 938</u> 27 140	<u>30 598</u> 27 140	<u>38 401</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 512</u> 27 706	<u>31 173</u> 27 706	<u>38 975</u> 27 706	<u>37 903</u> 27 706
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 809</u> 27 997	<u>31 469</u> 27 997	<u>39 272</u> 27 997	<u>38 199</u> 27 997
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 809</u> 27 997	<u>31 469</u> 27 997	<u>39 272</u> 27 997	<u>38 199</u> 27 997
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 111</u> 28 295	<u>31 771</u> 28 295	<u>39 574</u> 28 295	<u>38 501</u> 28 295
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 736</u> 28 910	<u>32 396</u> 28 910	<u>40 199</u> 28 910	<u>39 126</u> 28 910

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 059</u> 29 228	<u>32 719</u> 29 228	<u>40 522</u> 29 228	<u>39 449</u> 29 228
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>37 651</u> 28 073	<u>31 351</u> 28 073	<u>39 056</u> 28 073	<u>38 032</u> 28 073
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 174</u> 28 356	<u>31 834</u> 28 356	<u>39 637</u> 28 356	<u>38 564</u> 28 356
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 768</u> 28 941	<u>32 428</u> 28 941	<u>40 231</u> 28 941	<u>39 158</u> 28 941
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 074</u> 29 243	<u>32 734</u> 29 243	<u>40 537</u> 29 243	<u>39 464</u> 29 243
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 174</u> 28 356	<u>31 834</u> 28 356	<u>39 637</u> 28 356	<u>38 564</u> 28 356
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 468</u> 28 646	<u>32 128</u> 28 646	<u>39 931</u> 28 646	<u>38 858</u> 28 646
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 074</u> 29 243	<u>32 734</u> 29 243	<u>40 537</u> 29 243	<u>39 464</u> 29 243
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 387</u> 29 550	<u>33 047</u> 29 550	<u>40 850</u> 29 550	<u>39 777</u> 29 550
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 387</u> 29 550	<u>33 047</u> 29 550	<u>40 850</u> 29 550	<u>39 777</u> 29 550

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 706</u> 29 865	<u>33 366</u> 29 865	<u>41 169</u> 29 865	<u>40 096</u> 29 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 366</u> 30 514	<u>34 026</u> 30 514	<u>41 829</u> 30 514	<u>40 756</u> 30 514
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 706</u> 30 849	<u>34 367</u> 30 849	<u>42 169</u> 30 849	<u>41 097</u> 30 849
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 926</u> 29 328	<u>32 625</u> 29 328	<u>40 331</u> 29 328	<u>39 307</u> 29 328
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>39 461</u> 29 624	<u>33 121</u> 29 624	<u>40 924</u> 29 624	<u>39 851</u> 29 624
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 082</u> 30 235	<u>33 742</u> 30 235	<u>41 545</u> 30 235	<u>40 472</u> 30 235
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>40 402</u> 30 550	<u>34 062</u> 30 550	<u>41 865</u> 30 550	<u>40 792</u> 30 550
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>39 461</u> 29 624	<u>33 121</u> 29 624	<u>40 924</u> 29 624	<u>39 851</u> 29 624
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 768</u> 29 926	<u>33 429</u> 29 926	<u>41 231</u> 29 926	<u>40 159</u> 29 926
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>40 402</u> 30 550	<u>34 062</u> 30 550	<u>41 865</u> 30 550	<u>40 792</u> 30 550

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 729</u> 30 871	<u>34 389</u> 30 871	<u>42 192</u> 30 871	<u>41 119</u> 30 871
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 729</u> 30 871	<u>34 389</u> 30 871	<u>42 192</u> 30 871	<u>41 119</u> 30 871
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 062</u> 31 200	<u>34 722</u> 31 200	<u>42 525</u> 31 200	<u>41 452</u> 31 200
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 751</u> 31 878	<u>35 412</u> 31 878	<u>43 214</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 107</u> 32 228	<u>35 767</u> 32 228	<u>43 570</u> 32 228	<u>42 497</u> 32 228

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 427</u> 17 057	<u>27 895</u> 18 096	<u>28 920</u> 18 096	<u>20 649</u> 18 096	<u>23 750</u> 18 096
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 985</u> 17 607	<u>28 454</u> 18 646	<u>29 478</u> 18 646	<u>21 207</u> 18 646	<u>24 309</u> 18 646
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 518</u> 18 131	<u>28 987</u> 19 171	<u>30 011</u> 19 171	<u>21 740</u> 19 171	<u>24 842</u> 19 171
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 767</u> 19 361	<u>30 236</u> 20 400	<u>31 260</u> 20 400	<u>22 989</u> 20 400	<u>26 091</u> 20 400
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 767</u> 19 361	<u>30 236</u> 20 400	<u>31 260</u> 20 400	<u>22 989</u> 20 400	<u>26 091</u> 20 400
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 507</u> 20 089	<u>30 976</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129	<u>23 729</u> 21 129	<u>26 831</u> 21 129
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 294</u> 20 863	<u>31 763</u> 21 903	<u>32 787</u> 21 903	<u>24 516</u> 21 903	<u>27 618</u> 21 903
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 266</u> 21 820	<u>32 734</u> 22 859	<u>33 759</u> 22 859	<u>25 488</u> 22 859	<u>28 589</u> 22 859
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 682</u> 22 229	<u>33 151</u> 23 269	<u>34 175</u> 23 269	<u>25 904</u> 23 269	<u>29 006</u> 23 269
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 682</u> 22 229	<u>33 151</u> 23 269	<u>34 175</u> 23 269	<u>25 904</u> 23 269	<u>29 006</u> 23 269

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>26 931</u> 23 459	<u>34 400</u> 24 498	<u>35 424</u> 24 498	<u>27 153</u> 24 498	<u>30 255</u> 24 498
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 618</u> 18 230	<u>29 087</u> 19 269	<u>30 111</u> 19 269	<u>21 840</u> 19 269	<u>24 942</u> 19 269
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 196</u> 18 799	<u>29 665</u> 19 838	<u>30 689</u> 19 838	<u>22 418</u> 19 838	<u>25 520</u> 19 838
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 745</u> 19 338	<u>30 213</u> 20 378	<u>31 238</u> 20 378	<u>22 967</u> 20 378	<u>26 068</u> 20 378
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 085</u> 20 658	<u>31 554</u> 21 697	<u>32 578</u> 21 697	<u>24 307</u> 21 697	<u>27 409</u> 21 697
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 085</u> 20 658	<u>31 554</u> 21 697	<u>32 578</u> 21 697	<u>24 307</u> 21 697	<u>27 409</u> 21 697
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 861</u> 21 422	<u>32 330</u> 22 461	<u>33 354</u> 22 461	<u>25 083</u> 22 461	<u>28 185</u> 22 461
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 688</u> 22 236	<u>33 157</u> 23 275	<u>34 181</u> 23 275	<u>25 910</u> 23 275	<u>29 012</u> 23 275
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 721</u> 23 252	<u>34 190</u> 24 291	<u>35 214</u> 24 291	<u>26 943</u> 24 291	<u>30 045</u> 24 291
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 160</u> 23 685	<u>34 629</u> 24 724	<u>35 653</u> 24 724	<u>27 382</u> 24 724	<u>30 484</u> 24 724

8.04-08-2024

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 160</u> 23 685	<u>34 629</u> 24 724	<u>35 653</u> 24 724	<u>27 382</u> 24 724	<u>30 484</u> 24 724
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 483</u> 24 986	<u>35 952</u> 26 025	<u>36 976</u> 26 025	<u>28 705</u> 26 025	<u>31 806</u> 26 025

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 515</u> 18 096	<u>21 214</u> 18 096	<u>28 920</u> 18 096	<u>27 895</u> 18 096	
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 074</u> 18 646	<u>21 773</u> 18 646	<u>29 478</u> 18 646	<u>28 454</u> 18 646	
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 607</u> 19 171	<u>22 306</u> 19 171	<u>30 011</u> 19 171	<u>28 987</u> 19 171	
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 856</u> 20 400	<u>23 555</u> 20 400	<u>31 260</u> 20 400	<u>30 236</u> 20 400	
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 856</u> 20 400	<u>23 555</u> 20 400	<u>31 260</u> 20 400	<u>30 236</u> 20 400	

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 596</u> 21 129	<u>24 295</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 382</u> 21 903	<u>25 082</u> 21 903	<u>32 787</u> 21 903	<u>31 763</u> 21 903
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 354</u> 22 859	<u>26 053</u> 22 859	<u>33 759</u> 22 859	<u>32 734</u> 22 859
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 770</u> 23 269	<u>26 470</u> 23 269	<u>34 175</u> 23 269	<u>33 151</u> 23 269
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 770</u> 23 269	<u>26 470</u> 23 269	<u>34 175</u> 23 269	<u>33 151</u> 23 269
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 020</u> 24 498	<u>27 719</u> 24 498	<u>35 424</u> 24 498	<u>34 400</u> 24 498
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 707</u> 19 269	<u>22 406</u> 19 269	<u>30 111</u> 19 269	<u>29 087</u> 19 269
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 285</u> 19 838	<u>22 984</u> 19 838	<u>30 689</u> 19 838	<u>29 665</u> 19 838
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 833</u> 20 378	<u>23 532</u> 20 378	<u>31 238</u> 20 378	<u>30 213</u> 20 378
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 174</u> 21 697	<u>24 873</u> 21 697	<u>32 578</u> 21 697	<u>31 554</u> 21 697

8.04-08-2024

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 174</u> 21 697	<u>24 873</u> 21 697	<u>32 578</u> 21 697	<u>31 554</u> 21 697
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 950</u> 22 461	<u>25 649</u> 22 461	<u>33 354</u> 22 461	<u>32 330</u> 22 461
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 777</u> 23 275	<u>26 476</u> 23 275	<u>34 181</u> 23 275	<u>33 157</u> 23 275
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 810</u> 24 291	<u>27 509</u> 24 291	<u>35 214</u> 24 291	<u>34 190</u> 24 291
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 249</u> 24 724	<u>27 948</u> 24 724	<u>35 653</u> 24 724	<u>34 629</u> 24 724
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 249</u> 24 724	<u>27 948</u> 24 724	<u>35 653</u> 24 724	<u>34 629</u> 24 724
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 571</u> 26 025	<u>29 270</u> 26 025	<u>36 976</u> 26 025	<u>35 952</u> 26 025

212-4.
212-401.

					-				
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 814</u> 16 708	<u>25 693</u> 16 708	<u>26 632</u> 16 708	<u>19 050</u> 16 708	<u>21 893</u> 16 708
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 493</u> 17 377	<u>26 372</u> 17 377	<u>27 311</u> 17 377	<u>19 729</u> 17 377	<u>22 572</u> 17 377
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 200</u> 18 072	<u>27 078</u> 18 072	<u>28 017</u> 18 072	<u>20 435</u> 18 072	<u>23 278</u> 18 072
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 934</u> 18 795	<u>27 813</u> 18 795	<u>28 751</u> 18 795	<u>21 170</u> 18 795	<u>24 013</u> 18 795
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 698</u> 19 546	<u>28 576</u> 19 546	<u>29 515</u> 19 546	<u>21 933</u> 19 546	<u>24 777</u> 19 546
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 492</u> 20 328	<u>29 371</u> 20 328	<u>30 310</u> 20 328	<u>22 728</u> 20 328	<u>25 571</u> 20 328
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 318</u> 21 141	<u>30 197</u> 21 141	<u>31 136</u> 21 141	<u>23 554</u> 21 141	<u>26 397</u> 21 141
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 178</u> 21 987	<u>31 056</u> 21 987	<u>31 995</u> 21 987	<u>24 413</u> 21 987	<u>27 256</u> 21 987
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 071</u> 22 867	<u>31 950</u> 22 867	<u>32 888</u> 22 867	<u>25 307</u> 22 867	<u>28 150</u> 22 867

					-				
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 000</u> 23 781	<u>32 879</u> 23 781	<u>33 818</u> 23 781	<u>26 236</u> 23 781	<u>29 079</u> 23 781

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 344</u> 16 708	<u>19 569</u> 16 708	<u>26 632</u> 16 708	<u>25 693</u> 16 708
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 023</u> 17 377	<u>20 248</u> 17 377	<u>27 311</u> 17 377	<u>26 372</u> 17 377
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 730</u> 18 072	<u>20 954</u> 18 072	<u>28 017</u> 18 072	<u>27 078</u> 18 072
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 464</u> 18 795	<u>21 688</u> 18 795	<u>28 751</u> 18 795	<u>27 813</u> 18 795
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 228</u> 19 546	<u>22 452</u> 19 546	<u>29 515</u> 19 546	<u>28 576</u> 19 546
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 022</u> 20 328	<u>23 246</u> 20 328	<u>30 310</u> 20 328	<u>29 371</u> 20 328

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 848</u> 21 141	<u>24 073</u> 21 141	<u>31 136</u> 21 141	<u>30 197</u> 21 141
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 707</u> 21 987	<u>24 932</u> 21 987	<u>31 995</u> 21 987	<u>31 056</u> 21 987
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 601</u> 22 867	<u>25 825</u> 22 867	<u>32 888</u> 22 867	<u>31 950</u> 22 867
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 530</u> 23 781	<u>26 755</u> 23 781	<u>33 818</u> 23 781	<u>32 879</u> 23 781

213.
 213-3. , ,
 213-301.

					-				
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>32 292</u> 30 326	<u>36 040</u> 32 198	<u>35 078</u> 33 155	<u>32 072</u> 30 326	<u>35 047</u> 32 198
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 998</u> 30 765	<u>37 200</u> 32 637	<u>35 998</u> 33 833	<u>32 724</u> 30 765	<u>35 960</u> 32 637
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>33 306</u> 31 203	<u>37 251</u> 33 076	<u>36 571</u> 34 511	<u>33 063</u> 31 203	<u>36 151</u> 33 076

213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>33 561</u> 28 571	<u>34 349</u> 32 198	<u>36 059</u> 28 571	<u>36 825</u> 32 198
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 585</u> 28 571	<u>35 087</u> 32 637	<u>37 708</u> 28 571	<u>38 183</u> 32 637
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 004</u> 28 571	<u>35 377</u> 33 076	<u>36 772</u> 28 571	<u>38 121</u> 33 076

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная