

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	,	1
212-1.		1
212-4.		124

21.
212. ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 276</u> 17 605	<u>23 548</u> 20 825	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>30 668</u> 20 825
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 592</u> 17 916	<u>24 183</u> 21 450	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>31 303</u> 21 450
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 145</u> 18 460	<u>24 837</u> 22 094	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>31 957</u> 22 094
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 017</u> 18 646	<u>24 747</u> 22 317	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>32 428</u> 22 317

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 211</u> 18 837	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 408</u> 19 031	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 815</u> 19 431	<u>25 701</u> 23 257	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>33 382</u> 23 257
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 025</u> 19 638	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 211</u> 18 837	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 408</u> 19 031	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 609</u> 19 229	<u>25 455</u> 23 014	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>33 136</u> 23 014
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 025</u> 19 638	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 240</u> 19 849	<u>26 209</u> 23 757	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>33 890</u> 23 757
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 408</u> 19 031	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 609</u> 19 229	<u>25 455</u> 23 014	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>33 136</u> 23 014

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 815</u> 19 431	<u>25 701</u> 23 257	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>33 382</u> 23 257
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 240</u> 19 849	<u>26 209</u> 23 757	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>33 890</u> 23 757
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 459</u> 20 065	<u>26 472</u> 24 015	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>34 153</u> 24 015
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 609</u> 19 229	<u>25 455</u> 23 014	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>33 136</u> 23 014
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 815</u> 19 431	<u>25 701</u> 23 257	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>33 382</u> 23 257
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 025</u> 19 638	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>33 634</u> 23 504
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 459</u> 20 065	<u>26 472</u> 24 015	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>34 153</u> 24 015
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 683</u> 20 286	<u>26 740</u> 24 279	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>34 421</u> 24 279
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 029</u> 19 330	<u>25 661</u> 22 905	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>32 782</u> 22 905
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 911</u> 19 526	<u>25 580</u> 23 137	<u>29 454</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>33 261</u> 23 137

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 113</u> 19 725	<u>25 819</u> 23 373	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>33 500</u> 23 373
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 928	<u>26 064</u> 23 614	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>33 745</u> 23 614
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 746</u> 20 348	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>34 250</u> 24 111
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 966</u> 20 564	<u>26 830</u> 24 367	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>34 511</u> 24 367
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 113</u> 19 725	<u>25 819</u> 23 373	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>33 500</u> 23 373
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 928	<u>26 064</u> 23 614	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>33 745</u> 23 614
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 531</u> 20 136	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>33 995</u> 23 860
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 966</u> 20 564	<u>26 830</u> 24 367	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>34 511</u> 24 367
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 191</u> 20 785	<u>27 096</u> 24 629	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>34 777</u> 24 629
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 928	<u>26 064</u> 23 614	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>33 745</u> 23 614
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 531</u> 20 136	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>33 995</u> 23 860

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 746</u> 20 348	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>34 250</u> 24 111
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 191</u> 20 785	<u>27 096</u> 24 629	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>34 777</u> 24 629
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 420</u> 21 011	<u>27 368</u> 24 897	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>35 049</u> 24 897
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 531</u> 20 136	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>33 995</u> 23 860
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 746</u> 20 348	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>34 250</u> 24 111
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 966</u> 20 564	<u>26 830</u> 24 367	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>34 511</u> 24 367
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 420</u> 21 011	<u>27 368</u> 24 897	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>35 049</u> 24 897
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 655</u> 21 242	<u>27 646</u> 25 171	<u>31 186</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 143</u> 19 442	<u>25 661</u> 22 905	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>32 782</u> 22 905
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 025</u> 19 638	<u>25 580</u> 23 137	<u>29 454</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>33 261</u> 23 137

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 229</u> 19 839	<u>25 819</u> 23 373	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>33 500</u> 23 373
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 437</u> 20 043	<u>26 064</u> 23 614	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>33 745</u> 23 614
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 865</u> 20 465	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>34 250</u> 24 111
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 087</u> 20 683	<u>26 830</u> 24 367	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>34 511</u> 24 367
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 229</u> 19 839	<u>25 819</u> 23 373	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>33 500</u> 23 373
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 437</u> 20 043	<u>26 064</u> 23 614	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>33 745</u> 23 614
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 649</u> 20 252	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>33 995</u> 23 860
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 087</u> 20 683	<u>26 830</u> 24 367	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>34 511</u> 24 367
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>27 096</u> 24 629	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>34 777</u> 24 629
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 437</u> 20 043	<u>26 064</u> 23 614	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>33 745</u> 23 614
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 649</u> 20 252	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>33 995</u> 23 860

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 865</u> 20 465	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>34 250</u> 24 111
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>27 096</u> 24 629	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>34 777</u> 24 629
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 543</u> 21 133	<u>27 368</u> 24 897	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>35 049</u> 24 897
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 649</u> 20 252	<u>26 314</u> 23 860	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>33 995</u> 23 860
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 865</u> 20 465	<u>26 569</u> 24 111	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>34 250</u> 24 111
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 087</u> 20 683	<u>26 830</u> 24 367	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>34 511</u> 24 367
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 543</u> 21 133	<u>27 368</u> 24 897	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>35 049</u> 24 897
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 779</u> 21 365	<u>27 646</u> 25 171	<u>31 186</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 571</u> 20 848	<u>26 303</u> 23 537	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>33 423</u> 23 537
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 468</u> 21 059	<u>26 227</u> 23 774	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>33 908</u> 23 774

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>26 474</u> 24 017	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>34 155</u> 24 017
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 910</u> 21 493	<u>26 725</u> 24 265	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>34 406</u> 24 265
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 369</u> 21 945	<u>27 244</u> 24 775	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>34 925</u> 24 775
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 606</u> 22 179	<u>27 512</u> 25 039	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>35 193</u> 25 039
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>26 474</u> 24 017	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>34 155</u> 24 017
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 910</u> 21 493	<u>26 725</u> 24 265	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>34 406</u> 24 265
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 717	<u>26 982</u> 24 517	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>34 663</u> 24 517
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 606</u> 22 179	<u>27 512</u> 25 039	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>35 193</u> 25 039
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 849</u> 22 417	<u>27 786</u> 25 308	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>35 467</u> 25 308
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 910</u> 21 493	<u>26 725</u> 24 265	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>34 406</u> 24 265
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 717	<u>26 982</u> 24 517	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>34 663</u> 24 517

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 369</u> 21 945	<u>27 244</u> 24 775	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>34 925</u> 24 775
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 849</u> 22 417	<u>27 786</u> 25 308	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>35 467</u> 25 308
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 096</u> 22 661	<u>28 065</u> 25 583	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>35 746</u> 25 583
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 717	<u>26 982</u> 24 517	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>34 663</u> 24 517
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 369</u> 21 945	<u>27 244</u> 24 775	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>34 925</u> 24 775
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 606</u> 22 179	<u>27 512</u> 25 039	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>35 193</u> 25 039
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 096</u> 22 661	<u>28 065</u> 25 583	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>35 746</u> 25 583
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 349</u> 22 910	<u>28 351</u> 25 864	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>36 032</u> 25 864
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 096</u> 22 661	<u>28 065</u> 25 583	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>35 746</u> 25 583
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 349</u> 22 910	<u>28 351</u> 25 864	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>36 032</u> 25 864
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 608</u> 23 165	<u>28 643</u> 26 152	<u>32 936</u> 22 817	<u>32 936</u> 22 817	<u>36 324</u> 26 152

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 872</u> 23 425	<u>28 941</u> 26 446	<u>33 197</u> 23 074	<u>33 197</u> 23 074	<u>36 622</u> 26 446
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 420</u> 23 963	<u>29 559</u> 27 054	<u>33 736</u> 23 604	<u>33 736</u> 23 604	<u>37 240</u> 27 054
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 773</u> 22 031	<u>28 044</u> 25 250	<u>31 916</u> 22 054	<u>31 916</u> 22 054	<u>35 164</u> 25 250
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 682</u> 22 254	<u>27 986</u> 25 505	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276	<u>35 667</u> 25 505
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 913</u> 22 481	<u>28 250</u> 25 765	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 389</u> 22 949	<u>28 796</u> 26 302	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 634</u> 23 191	<u>29 077</u> 26 579	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 682</u> 22 254	<u>27 986</u> 25 505	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276	<u>35 667</u> 25 505
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 913</u> 22 481	<u>28 250</u> 25 765	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 149</u> 22 713	<u>28 520</u> 26 031	<u>32 853</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736	<u>36 201</u> 26 031

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 634</u> 23 191	<u>29 077</u> 26 579	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>36 758</u> 26 579
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>29 364</u> 26 862	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 913</u> 22 481	<u>28 250</u> 25 765	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>35 931</u> 25 765
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 149</u> 22 713	<u>28 520</u> 26 031	<u>32 853</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736	<u>36 201</u> 26 031
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 389</u> 22 949	<u>28 796</u> 26 302	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972	<u>36 477</u> 26 302
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>29 364</u> 26 862	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 141</u> 23 690	<u>29 658</u> 27 151	<u>33 847</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>29 364</u> 26 862	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>37 045</u> 26 862
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 141</u> 23 690	<u>29 658</u> 27 151	<u>33 847</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>37 339</u> 27 151
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 403</u> 23 947	<u>29 957</u> 27 446	<u>34 108</u> 23 971	<u>34 108</u> 23 971	<u>37 638</u> 27 446
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 670</u> 24 210	<u>30 264</u> 27 747	<u>34 376</u> 24 235	<u>34 376</u> 24 235	<u>37 945</u> 27 747

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 223</u> 24 754	<u>30 897</u> 28 371	<u>34 929</u> 24 779	<u>34 929</u> 24 779	<u>38 578</u> 28 371
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 975</u> 23 214	<u>29 876</u> 27 054	<u>33 549</u> 23 661	<u>33 549</u> 23 661	<u>36 996</u> 27 054
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>29 837</u> 27 327	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>37 518</u> 27 327
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>30 120</u> 27 606	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>37 801</u> 27 606
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 641</u> 24 182	<u>30 704</u> 28 181	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>38 385</u> 28 181
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 24 436	<u>31 006</u> 28 477	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>38 687</u> 28 477
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>29 837</u> 27 327	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>37 518</u> 27 327
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>30 120</u> 27 606	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>37 801</u> 27 606
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 388</u> 23 932	<u>30 409</u> 27 890	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>38 090</u> 27 890
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 900</u> 24 436	<u>31 006</u> 28 477	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>38 687</u> 28 477

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 696	<u>31 314</u> 28 780	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>38 994</u> 28 780
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>30 120</u> 27 606	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>37 801</u> 27 606
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 388</u> 23 932	<u>30 409</u> 27 890	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>38 090</u> 27 890
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 641</u> 24 182	<u>30 704</u> 28 181	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>38 385</u> 28 181
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 696	<u>31 314</u> 28 780	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>38 994</u> 28 780
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 434</u> 24 962	<u>31 628</u> 29 090	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>39 309</u> 29 090
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 696	<u>31 314</u> 28 780	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>38 994</u> 28 780
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 434</u> 24 962	<u>31 628</u> 29 090	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>39 309</u> 29 090
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 709</u> 25 233	<u>31 949</u> 29 406	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>39 630</u> 29 406
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>32 278</u> 29 729	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>39 958</u> 29 729
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 573</u> 26 083	<u>32 956</u> 30 397	<u>36 764</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585	<u>40 637</u> 30 397

212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 449</u> 24 665	<u>31 159</u> 28 316	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>38 279</u> 28 316
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 386</u> 24 914	<u>31 132</u> 28 602	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>38 813</u> 28 602
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>27 908</u> 25 428	<u>31 732</u> 29 192	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>39 412</u> 29 192
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 177</u> 25 693	<u>32 040</u> 29 496	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>39 721</u> 29 496
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 386</u> 24 914	<u>31 132</u> 28 602	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>38 813</u> 28 602
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 644</u> 25 169	<u>31 429</u> 28 894	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 110</u> 28 894
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 177</u> 25 693	<u>32 040</u> 29 496	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>39 721</u> 29 496
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 451</u> 25 963	<u>32 356</u> 29 806	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 037</u> 29 806
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 451</u> 25 963	<u>32 356</u> 29 806	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 037</u> 29 806
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 732</u> 26 240	<u>32 678</u> 30 123	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 359</u> 30 123

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 312</u> 26 810	<u>33 343</u> 30 778	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>41 024</u> 30 778
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 611</u> 27 105	<u>33 687</u> 31 117	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>41 368</u> 31 117
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 449</u> 24 665	<u>31 159</u> 28 316	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>38 279</u> 28 316
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 386</u> 24 914	<u>31 132</u> 28 602	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>38 813</u> 28 602
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 908</u> 25 428	<u>31 732</u> 29 192	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>39 412</u> 29 192
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 177</u> 25 693	<u>32 040</u> 29 496	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>39 721</u> 29 496
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 386</u> 24 914	<u>31 132</u> 28 602	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>38 813</u> 28 602
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 644</u> 25 169	<u>31 429</u> 28 894	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 110</u> 28 894
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 177</u> 25 693	<u>32 040</u> 29 496	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>39 721</u> 29 496
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 451</u> 25 963	<u>32 356</u> 29 806	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 037</u> 29 806

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 451</u> 25 963	<u>32 356</u> 29 806	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 037</u> 29 806
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 732</u> 26 240	<u>32 678</u> 30 123	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 359</u> 30 123
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 312</u> 26 810	<u>33 343</u> 30 778	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>41 024</u> 30 778
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 611</u> 27 105	<u>33 687</u> 31 117	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>41 368</u> 31 117
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 697</u> 25 893	<u>34 366</u> 31 472	<u>36 270</u> 26 339	<u>36 270</u> 26 339	<u>41 486</u> 31 472
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 646</u> 26 154	<u>34 372</u> 31 790	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>42 052</u> 31 790
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 193</u> 26 694	<u>35 037</u> 32 446	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>42 718</u> 32 446
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 476</u> 26 972	<u>35 381</u> 32 784	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>43 062</u> 32 784
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 646</u> 26 154	<u>34 372</u> 31 790	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>42 052</u> 31 790
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 421	<u>34 701</u> 32 115	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>42 382</u> 32 115

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 476</u> 26 972	<u>35 381</u> 32 784	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>43 062</u> 32 784
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 764</u> 27 256	<u>35 731</u> 33 129	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>43 412</u> 33 129
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 764</u> 27 256	<u>35 731</u> 33 129	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>43 412</u> 33 129
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 059</u> 27 546	<u>36 090</u> 33 481	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>43 770</u> 33 481
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 667</u> 28 144	<u>36 829</u> 34 209	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630	<u>44 510</u> 34 209
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 982</u> 28 454	<u>37 211</u> 34 585	<u>39 161</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944	<u>44 892</u> 34 585
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 012</u> 27 188	<u>37 206</u> 34 268	<u>37 609</u> 27 656	<u>37 609</u> 27 656	<u>44 326</u> 34 268
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 974</u> 27 462	<u>37 240</u> 34 614	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>44 921</u> 34 614
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 549</u> 28 028	<u>37 966</u> 35 328	<u>38 721</u> 28 512	<u>38 721</u> 28 512	<u>45 647</u> 35 328
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 846</u> 28 320	<u>38 339</u> 35 696	<u>39 023</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>46 020</u> 35 696

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 974</u> 27 462	<u>37 240</u> 34 614	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>44 921</u> 34 614
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 259</u> 27 742	<u>37 599</u> 34 967	<u>38 426</u> 28 221	<u>38 426</u> 28 221	<u>45 280</u> 34 967
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 846</u> 28 320	<u>38 339</u> 35 696	<u>39 023</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>46 020</u> 35 696
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 149</u> 28 618	<u>38 721</u> 36 071	<u>39 331</u> 29 112	<u>39 331</u> 29 112	<u>46 402</u> 36 071
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 149</u> 28 618	<u>38 721</u> 36 071	<u>39 331</u> 29 112	<u>39 331</u> 29 112	<u>46 402</u> 36 071
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 458</u> 28 923	<u>39 111</u> 36 455	<u>39 646</u> 29 422	<u>39 646</u> 29 422	<u>46 792</u> 36 455
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 097</u> 29 552	<u>39 916</u> 37 248	<u>40 296</u> 30 061	<u>40 296</u> 30 061	<u>47 597</u> 37 248
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 427</u> 29 876	<u>40 332</u> 37 657	<u>40 631</u> 30 391	<u>40 631</u> 30 391	<u>48 013</u> 37 657
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 393</u> 28 547	<u>41 054</u> 38 055	<u>39 013</u> 29 039	<u>39 013</u> 29 039	<u>48 174</u> 38 055
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>41 127</u> 38 440	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>48 808</u> 38 440

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 973</u> 29 430	<u>41 933</u> 39 232	<u>40 170</u> 29 937	<u>40 170</u> 29 937	<u>49 614</u> 39 232
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 285</u> 29 736	<u>42 348</u> 39 641	<u>40 487</u> 30 249	<u>40 487</u> 30 249	<u>50 029</u> 39 641
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>41 127</u> 38 440	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>48 808</u> 38 440
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 668</u> 29 129	<u>41 526</u> 38 832	<u>39 859</u> 29 632	<u>39 859</u> 29 632	<u>49 207</u> 38 832
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 285</u> 29 736	<u>42 348</u> 39 641	<u>40 487</u> 30 249	<u>40 487</u> 30 249	<u>50 029</u> 39 641
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 603</u> 30 049	<u>42 772</u> 40 058	<u>40 810</u> 30 567	<u>40 810</u> 30 567	<u>50 453</u> 40 058
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 603</u> 30 049	<u>42 772</u> 40 058	<u>40 810</u> 30 567	<u>40 810</u> 30 567	<u>50 453</u> 40 058
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 928</u> 30 369	<u>43 205</u> 40 484	<u>41 141</u> 30 893	<u>41 141</u> 30 893	<u>50 886</u> 40 484
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 598</u> 31 029	<u>44 099</u> 41 365	<u>41 823</u> 31 564	<u>41 823</u> 31 564	<u>51 780</u> 41 365
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 945</u> 31 370	<u>44 561</u> 41 819	<u>42 175</u> 31 911	<u>42 175</u> 31 911	<u>52 242</u> 41 819
212-101-1400	7473-2010 45	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>32 843</u> 29 974	<u>43 760</u> 40 719	<u>40 489</u> 30 491	<u>40 489</u> 30 491	<u>50 881</u> 40 719
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 834</u> 30 277	<u>43 861</u> 41 131	<u>41 045</u> 30 799	<u>41 045</u> 30 799	<u>51 542</u> 41 131
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 468</u> 30 901	<u>44 723</u> 41 979	<u>41 691</u> 31 434	<u>41 691</u> 31 434	<u>52 404</u> 41 979
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>33 795</u> 31 223	<u>45 167</u> 42 416	<u>42 023</u> 31 761	<u>42 023</u> 31 761	<u>52 848</u> 42 416
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>32 834</u> 30 277	<u>43 861</u> 41 131	<u>41 045</u> 30 799	<u>41 045</u> 30 799	<u>51 542</u> 41 131
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 148</u> 30 586	<u>44 288</u> 41 550	<u>41 365</u> 31 113	<u>41 365</u> 31 113	<u>51 969</u> 41 550
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>33 795</u> 31 223	<u>45 167</u> 42 416	<u>42 023</u> 31 761	<u>42 023</u> 31 761	<u>52 848</u> 42 416
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 129</u> 31 552	<u>45 621</u> 42 862	<u>42 363</u> 32 096	<u>42 363</u> 32 096	<u>53 302</u> 42 862
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 129</u> 31 552	<u>45 621</u> 42 862	<u>42 363</u> 32 096	<u>42 363</u> 32 096	<u>53 302</u> 42 862
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 470</u> 31 887	<u>46 084</u> 43 318	<u>42 710</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437	<u>53 765</u> 43 318
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 175</u> 32 581	<u>47 041</u> 44 260	<u>43 426</u> 33 142	<u>43 426</u> 33 142	<u>54 722</u> 44 260

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 538</u> 32 939	<u>47 535</u> 44 746	<u>43 796</u> 33 507	<u>43 796</u> 33 507	<u>55 216</u> 44 746
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 537</u> 17 862	<u>23 760</u> 21 034	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>30 880</u> 21 034
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 860</u> 18 179	<u>24 401</u> 21 665	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>31 521</u> 21 665
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 422</u> 18 733	<u>25 061</u> 22 315	<u>28 750</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938	<u>32 181</u> 22 315
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 298</u> 18 922	<u>24 973</u> 22 540	<u>29 188</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>32 654</u> 22 540
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 494</u> 19 115	<u>25 207</u> 22 770	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>32 888</u> 22 770
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 694</u> 19 312	<u>25 446</u> 23 005	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>33 127</u> 23 005
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 107</u> 19 719	<u>25 938</u> 23 489	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>33 619</u> 23 489

212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 929	<u>26 192</u> 23 739	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>33 872</u> 23 739
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 494</u> 19 115	<u>25 207</u> 22 770	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>32 888</u> 22 770
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 694</u> 19 312	<u>25 446</u> 23 005	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>33 127</u> 23 005
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 898</u> 19 514	<u>25 689</u> 23 244	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>33 370</u> 23 244
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 929	<u>26 192</u> 23 739	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>33 872</u> 23 739
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 538</u> 20 143	<u>26 451</u> 23 994	<u>30 442</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>34 132</u> 23 994
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 694</u> 19 312	<u>25 446</u> 23 005	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>33 127</u> 23 005
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 898</u> 19 514	<u>25 689</u> 23 244	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>33 370</u> 23 244
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 107</u> 19 719	<u>25 938</u> 23 489	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>33 619</u> 23 489
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 538</u> 20 143	<u>26 451</u> 23 994	<u>30 442</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>34 132</u> 23 994
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 760</u> 20 362	<u>26 716</u> 24 255	<u>30 667</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>34 397</u> 24 255

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 898</u> 19 514	<u>25 689</u> 23 244	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>33 370</u> 23 244
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 107</u> 19 719	<u>25 938</u> 23 489	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>33 619</u> 23 489
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 929	<u>26 192</u> 23 739	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>33 872</u> 23 739
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 760</u> 20 362	<u>26 716</u> 24 255	<u>30 667</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>34 397</u> 24 255
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 988</u> 20 586	<u>26 987</u> 24 522	<u>30 897</u> 20 810	<u>30 897</u> 20 810	<u>34 668</u> 24 522
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 320</u> 19 617	<u>25 894</u> 23 134	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>33 014</u> 23 134
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 204</u> 19 815	<u>25 815</u> 23 368	<u>29 651</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>33 496</u> 23 368
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 410</u> 20 017	<u>26 057</u> 23 607	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>33 738</u> 23 607
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 619</u> 20 223	<u>26 304</u> 23 850	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>33 985</u> 23 850
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 052</u> 20 649	<u>26 814</u> 24 352	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>34 495</u> 24 352

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 275</u> 20 869	<u>27 077</u> 24 611	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>34 758</u> 24 611
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 410</u> 20 017	<u>26 057</u> 23 607	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>33 738</u> 23 607
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 619</u> 20 223	<u>26 304</u> 23 850	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>33 985</u> 23 850
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 833</u> 20 434	<u>26 557</u> 24 098	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>34 238</u> 24 098
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 275</u> 20 869	<u>27 077</u> 24 611	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>34 758</u> 24 611
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 503</u> 21 093	<u>27 346</u> 24 876	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>35 027</u> 24 876
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 619</u> 20 223	<u>26 304</u> 23 850	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>33 985</u> 23 850
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 833</u> 20 434	<u>26 557</u> 24 098	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>34 238</u> 24 098
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 052</u> 20 649	<u>26 814</u> 24 352	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>34 495</u> 24 352
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 503</u> 21 093	<u>27 346</u> 24 876	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>35 027</u> 24 876
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 736</u> 21 322	<u>27 621</u> 25 146	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>35 302</u> 25 146

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 833</u> 20 434	<u>26 557</u> 24 098	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>34 238</u> 24 098
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 052</u> 20 649	<u>26 814</u> 24 352	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>34 495</u> 24 352
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 275</u> 20 869	<u>27 077</u> 24 611	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>34 758</u> 24 611
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 736</u> 21 322	<u>27 621</u> 25 146	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>35 302</u> 25 146
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 974</u> 21 557	<u>27 902</u> 25 422	<u>31 400</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>35 583</u> 25 422
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 436</u> 19 730	<u>25 894</u> 23 134	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>33 014</u> 23 134
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 321</u> 19 930	<u>25 815</u> 23 368	<u>29 651</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>33 496</u> 23 368
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 528</u> 20 133	<u>26 057</u> 23 607	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>33 738</u> 23 607
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 739</u> 20 341	<u>26 304</u> 23 850	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>33 985</u> 23 850
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 174</u> 20 769	<u>26 814</u> 24 352	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>34 495</u> 24 352

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 398</u> 20 990	<u>27 077</u> 24 611	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>34 758</u> 24 611
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 528</u> 20 133	<u>26 057</u> 23 607	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>33 738</u> 23 607
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 739</u> 20 341	<u>26 304</u> 23 850	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>33 985</u> 23 850
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 954</u> 20 552	<u>26 557</u> 24 098	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>34 238</u> 24 098
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 398</u> 20 990	<u>27 077</u> 24 611	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>34 758</u> 24 611
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 628</u> 21 215	<u>27 346</u> 24 876	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>35 027</u> 24 876
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 739</u> 20 341	<u>26 304</u> 23 850	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>33 985</u> 23 850
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 954</u> 20 552	<u>26 557</u> 24 098	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>34 238</u> 24 098
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 174</u> 20 769	<u>26 814</u> 24 352	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>34 495</u> 24 352
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 628</u> 21 215	<u>27 346</u> 24 876	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>35 027</u> 24 876
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 862</u> 21 446	<u>27 621</u> 25 146	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>35 302</u> 25 146

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 954</u> 20 552	<u>26 557</u> 24 098	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>34 238</u> 24 098
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 174</u> 20 769	<u>26 814</u> 24 352	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>34 495</u> 24 352
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 398</u> 20 990	<u>27 077</u> 24 611	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>34 758</u> 24 611
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 862</u> 21 446	<u>27 621</u> 25 146	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>35 302</u> 25 146
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 101</u> 21 682	<u>27 902</u> 25 422	<u>31 400</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>35 583</u> 25 422
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 886</u> 21 158	<u>26 542</u> 23 772	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>33 662</u> 23 772
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 372	<u>26 469</u> 24 012	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>34 150</u> 24 012
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 008</u> 21 590	<u>26 718</u> 24 257	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>34 399</u> 24 257
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>26 972</u> 24 507	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>34 653</u> 24 507
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 701</u> 22 272	<u>27 496</u> 25 023	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>35 177</u> 25 023

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 941</u> 22 509	<u>27 767</u> 25 289	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>35 448</u> 25 289
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 008</u> 21 590	<u>26 718</u> 24 257	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>34 399</u> 24 257
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>26 972</u> 24 507	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>34 653</u> 24 507
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 465</u> 22 040	<u>27 231</u> 24 762	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>34 912</u> 24 762
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 941</u> 22 509	<u>27 767</u> 25 289	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>35 448</u> 25 289
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 187</u> 22 751	<u>28 043</u> 25 561	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>35 724</u> 25 561
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 234</u> 21 812	<u>26 972</u> 24 507	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>34 653</u> 24 507
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 465</u> 22 040	<u>27 231</u> 24 762	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>34 912</u> 24 762
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 701</u> 22 272	<u>27 496</u> 25 023	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>35 177</u> 25 023
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 187</u> 22 751	<u>28 043</u> 25 561	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>35 724</u> 25 561
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 438</u> 22 998	<u>28 325</u> 25 839	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>36 006</u> 25 839

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 465</u> 22 040	<u>27 231</u> 24 762	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>34 912</u> 24 762
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 701</u> 22 272	<u>27 496</u> 25 023	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>35 177</u> 25 023
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 941</u> 22 509	<u>27 767</u> 25 289	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>35 448</u> 25 289
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 438</u> 22 998	<u>28 325</u> 25 839	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>36 006</u> 25 839
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 695</u> 23 251	<u>28 614</u> 26 123	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>36 295</u> 26 123
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 438</u> 22 998	<u>28 325</u> 25 839	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>36 006</u> 25 839
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 695</u> 23 251	<u>28 614</u> 26 123	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>36 295</u> 26 123
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 958</u> 23 509	<u>28 909</u> 26 413	<u>33 168</u> 23 046	<u>33 168</u> 23 046	<u>36 590</u> 26 413
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 226</u> 23 773	<u>29 210</u> 26 710	<u>33 431</u> 23 305	<u>33 431</u> 23 305	<u>36 891</u> 26 710
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 781</u> 24 320	<u>29 834</u> 27 324	<u>33 975</u> 23 840	<u>33 975</u> 23 840	<u>37 515</u> 27 324
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

212-101-2101		3	1	2400	<u>25 104</u> 22 357	<u>28 300</u> 25 503	<u>32 140</u> 22 274	<u>32 140</u> 22 274	<u>35 420</u> 25 503
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 017</u> 22 583	<u>28 245</u> 25 760	<u>32 613</u> 22 499	<u>32 613</u> 22 499	<u>35 926</u> 25 760
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 813	<u>28 512</u> 26 023	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>36 193</u> 26 023
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 734</u> 23 288	<u>29 063</u> 26 565	<u>33 327</u> 23 202	<u>33 327</u> 23 202	<u>36 744</u> 26 565
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 983</u> 23 534	<u>29 347</u> 26 845	<u>33 575</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446	<u>37 028</u> 26 845
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 017</u> 22 583	<u>28 245</u> 25 760	<u>32 613</u> 22 499	<u>32 613</u> 22 499	<u>35 926</u> 25 760
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 813	<u>28 512</u> 26 023	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>36 193</u> 26 023
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 490</u> 23 048	<u>28 785</u> 26 291	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>36 466</u> 26 291
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 983</u> 23 534	<u>29 347</u> 26 845	<u>33 575</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446	<u>37 028</u> 26 845
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 237</u> 23 784	<u>29 637</u> 27 130	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>37 318</u> 27 130
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 813	<u>28 512</u> 26 023	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>36 193</u> 26 023

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 23 048	<u>28 785</u> 26 291	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>36 466</u> 26 291
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 734</u> 23 288	<u>29 063</u> 26 565	<u>33 327</u> 23 202	<u>33 327</u> 23 202	<u>36 744</u> 26 565
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 237</u> 23 784	<u>29 637</u> 27 130	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>37 318</u> 27 130
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 497</u> 24 040	<u>29 933</u> 27 422	<u>34 087</u> 23 951	<u>34 087</u> 23 951	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 237</u> 23 784	<u>29 637</u> 27 130	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>37 318</u> 27 130
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 497</u> 24 040	<u>29 933</u> 27 422	<u>34 087</u> 23 951	<u>34 087</u> 23 951	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 301	<u>30 236</u> 27 720	<u>34 352</u> 24 211	<u>34 352</u> 24 211	<u>37 917</u> 27 720
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 034</u> 24 568	<u>30 546</u> 28 025	<u>34 622</u> 24 477	<u>34 622</u> 24 477	<u>38 227</u> 28 025
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 595</u> 25 120	<u>31 186</u> 28 654	<u>35 181</u> 25 027	<u>35 181</u> 25 027	<u>38 867</u> 28 654
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 322</u> 23 556	<u>30 151</u> 27 324	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>37 271</u> 27 324

212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 794	<u>30 114</u> 27 600	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>37 795</u> 27 600
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 494</u> 24 037	<u>30 400</u> 27 882	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>38 081</u> 27 882
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 003</u> 24 537	<u>30 991</u> 28 463	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>38 672</u> 28 463
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 265</u> 24 796	<u>31 295</u> 28 762	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>38 976</u> 28 762
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 794	<u>30 114</u> 27 600	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>37 795</u> 27 600
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 24 037	<u>30 400</u> 27 882	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>38 081</u> 27 882
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 746</u> 24 284	<u>30 693</u> 28 169	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>38 373</u> 28 169
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 265</u> 24 796	<u>31 295</u> 28 762	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>38 976</u> 28 762
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 533</u> 25 059	<u>31 606</u> 29 068	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>39 287</u> 29 068
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 494</u> 24 037	<u>30 400</u> 27 882	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>38 081</u> 27 882
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 746</u> 24 284	<u>30 693</u> 28 169	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>38 373</u> 28 169

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 003</u> 24 537	<u>30 991</u> 28 463	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>38 672</u> 28 463
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 533</u> 25 059	<u>31 606</u> 29 068	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>39 287</u> 29 068
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 807</u> 25 329	<u>31 924</u> 29 381	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>39 604</u> 29 381
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 533</u> 25 059	<u>31 606</u> 29 068	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>39 287</u> 29 068
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 807</u> 25 329	<u>31 924</u> 29 381	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>39 604</u> 29 381
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 086</u> 25 604	<u>32 248</u> 29 700	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>39 929</u> 29 700
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 372</u> 25 885	<u>32 580</u> 30 026	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>40 261</u> 30 026
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 963</u> 26 467	<u>33 265</u> 30 701	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>40 946</u> 30 701
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 818</u> 25 028	<u>31 446</u> 28 599	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>38 567</u> 28 599
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 758</u> 25 281	<u>31 423</u> 28 888	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>39 104</u> 28 888

212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 25 802	<u>32 028</u> 29 484	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>39 709</u> 29 484
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 561</u> 26 071	<u>32 340</u> 29 791	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 021</u> 29 791
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 758</u> 25 281	<u>31 423</u> 28 888	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>39 104</u> 28 888
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 020</u> 25 539	<u>31 722</u> 29 183	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>39 403</u> 29 183
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 561</u> 26 071	<u>32 340</u> 29 791	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 021</u> 29 791
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 839</u> 26 345	<u>32 659</u> 30 104	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 340</u> 30 104
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 839</u> 26 345	<u>32 659</u> 30 104	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 340</u> 30 104
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 124</u> 26 625	<u>32 984</u> 30 425	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>40 665</u> 30 425
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 712</u> 27 204	<u>33 656</u> 31 086	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>41 337</u> 31 086
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 016</u> 27 503	<u>34 003</u> 31 428	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>41 684</u> 31 428
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>27 818</u> 25 028	<u>31 446</u> 28 599	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>38 567</u> 28 599
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 083</u> 26 273	<u>34 685</u> 31 787	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>41 805</u> 31 787
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 036</u> 26 539	<u>34 694</u> 32 108	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>42 375</u> 32 108
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 592</u> 27 086	<u>35 367</u> 32 770	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>43 048</u> 32 770
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>35 714</u> 33 112	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>43 395</u> 33 112
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 036</u> 26 539	<u>34 694</u> 32 108	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>42 375</u> 32 108
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 311</u> 26 810	<u>35 027</u> 32 436	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>42 708</u> 32 436
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>35 714</u> 33 112	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>43 395</u> 33 112
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 171</u> 27 656	<u>36 068</u> 33 460	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>43 749</u> 33 460
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 171</u> 27 656	<u>36 068</u> 33 460	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>43 749</u> 33 460

212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 470</u> 27 950	<u>36 430</u> 33 816	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>44 111</u> 33 816
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 088</u> 28 558	<u>37 177</u> 34 551	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>44 858</u> 34 551
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 407</u> 28 872	<u>37 562</u> 34 931	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>45 243</u> 34 931
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 418</u> 27 587	<u>37 554</u> 34 611	<u>37 890</u> 27 933	<u>37 890</u> 27 933	<u>44 674</u> 34 611
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 384</u> 27 866	<u>37 592</u> 34 960	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>45 273</u> 34 960
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 968</u> 28 440	<u>38 325</u> 35 681	<u>39 011</u> 28 797	<u>39 011</u> 28 797	<u>46 005</u> 35 681
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 737	<u>38 702</u> 36 053	<u>39 316</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097	<u>46 383</u> 36 053
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 384</u> 27 866	<u>37 592</u> 34 960	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>45 273</u> 34 960
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 673</u> 28 150	<u>37 955</u> 35 317	<u>38 713</u> 28 503	<u>38 713</u> 28 503	<u>45 636</u> 35 317
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 737	<u>38 702</u> 36 053	<u>39 316</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097	<u>46 383</u> 36 053

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 576</u> 29 039	<u>39 088</u> 36 432	<u>39 627</u> 29 403	<u>39 627</u> 29 403	<u>46 769</u> 36 432
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 576</u> 29 039	<u>39 088</u> 36 432	<u>39 627</u> 29 403	<u>39 627</u> 29 403	<u>46 769</u> 36 432
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 890</u> 29 348	<u>39 481</u> 36 820	<u>39 945</u> 29 716	<u>39 945</u> 29 716	<u>47 162</u> 36 820
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 538</u> 29 986	<u>40 295</u> 37 620	<u>40 601</u> 30 362	<u>40 601</u> 30 362	<u>47 976</u> 37 620
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 873</u> 30 316	<u>40 715</u> 38 034	<u>40 940</u> 30 695	<u>40 940</u> 30 695	<u>48 396</u> 38 034
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 820</u> 28 966	<u>41 441</u> 38 436	<u>39 308</u> 29 329	<u>39 308</u> 29 329	<u>48 561</u> 38 436
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 800</u> 29 259	<u>41 518</u> 38 824	<u>39 853</u> 29 626	<u>39 853</u> 29 626	<u>49 199</u> 38 824
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 29 862	<u>42 331</u> 39 625	<u>40 474</u> 30 237	<u>40 474</u> 30 237	<u>50 012</u> 39 625
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 729</u> 30 173	<u>42 751</u> 40 037	<u>40 794</u> 30 552	<u>40 794</u> 30 552	<u>50 432</u> 40 037
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 800</u> 29 259	<u>41 518</u> 38 824	<u>39 853</u> 29 626	<u>39 853</u> 29 626	<u>49 199</u> 38 824

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 103</u> 29 558	<u>41 920</u> 39 220	<u>40 160</u> 29 928	<u>40 160</u> 29 928	<u>49 601</u> 39 220
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 729</u> 30 173	<u>42 751</u> 40 037	<u>40 794</u> 30 552	<u>40 794</u> 30 552	<u>50 432</u> 40 037
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 052</u> 30 491	<u>43 179</u> 40 459	<u>41 121</u> 30 873	<u>41 121</u> 30 873	<u>50 860</u> 40 459
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 747</u> 39 722	<u>43 179</u> 40 459	<u>41 121</u> 30 873	<u>41 121</u> 30 873	<u>50 860</u> 40 459
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 205</u> 40 173	<u>43 616</u> 40 889	<u>41 454</u> 31 202	<u>41 454</u> 31 202	<u>51 297</u> 40 889
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 663</u> 40 624	<u>44 519</u> 41 778	<u>42 144</u> 31 880	<u>42 144</u> 31 880	<u>52 200</u> 41 778
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 121</u> 41 075	<u>44 986</u> 42 237	<u>42 499</u> 32 230	<u>42 499</u> 32 230	<u>52 667</u> 42 237
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 291</u> 30 415	<u>44 174</u> 41 126	<u>40 798</u> 30 796	<u>40 798</u> 30 796	<u>51 294</u> 41 126
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 286</u> 30 722	<u>44 279</u> 41 542	<u>41 358</u> 31 107	<u>41 358</u> 31 107	<u>51 960</u> 41 542
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>33 930</u> 31 355	<u>45 149</u> 42 398	<u>42 010</u> 31 748	<u>42 010</u> 31 748	<u>52 830</u> 42 398

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 262</u> 31 682	<u>45 598</u> 42 840	<u>42 346</u> 32 079	<u>42 346</u> 32 079	<u>53 279</u> 42 840
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 286</u> 30 722	<u>44 279</u> 41 542	<u>41 358</u> 31 107	<u>41 358</u> 31 107	<u>51 960</u> 41 542
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 605</u> 31 036	<u>44 710</u> 41 966	<u>41 681</u> 31 424	<u>41 681</u> 31 424	<u>52 391</u> 41 966
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 262</u> 31 682	<u>45 598</u> 42 840	<u>42 346</u> 32 079	<u>42 346</u> 32 079	<u>53 279</u> 42 840
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 600</u> 32 016	<u>46 056</u> 43 291	<u>42 689</u> 32 417	<u>42 689</u> 32 417	<u>53 737</u> 43 291
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 946</u> 41 886	<u>46 056</u> 43 291	<u>42 689</u> 32 417	<u>42 689</u> 32 417	<u>53 737</u> 43 291
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>45 404</u> 42 337	<u>46 524</u> 43 752	<u>43 039</u> 32 762	<u>43 039</u> 32 762	<u>54 205</u> 43 752
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 862</u> 42 788	<u>47 491</u> 44 703	<u>43 763</u> 33 474	<u>43 763</u> 33 474	<u>55 171</u> 44 703
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 320</u> 43 239	<u>47 990</u> 45 194	<u>44 137</u> 33 842	<u>44 137</u> 33 842	<u>55 671</u> 45 194

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>22 327</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>22 327</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>22 781</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>23 193</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>23 389</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>23 589</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>24 003</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>24 216</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>23 389</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>23 589</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>23 794</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>24 216</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>24 434</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>23 589</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>23 794</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>24 003</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>24 434</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>24 657</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>23 794</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>24 003</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>24 216</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>24 657</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>24 884</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>23 234</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 454</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>23 651</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>23 852</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>24 057</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>24 480</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>24 699</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>23 852</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>24 057</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>24 699</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>24 922</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>24 057</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>24 480</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>24 922</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>25 150</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>24 480</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>24 699</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>25 150</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 186</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>25 383</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>23 234</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 454</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>23 651</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>23 852</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>24 057</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>24 480</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>24 699</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>23 852</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>24 057</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>24 699</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>24 922</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>24 057</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>24 480</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>24 922</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>25 150</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>24 480</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>24 699</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>25 150</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 186</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>25 383</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>24 595</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>25 025</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>26 878</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>26 878</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 936</u> 22 817	<u>32 936</u> 22 817	<u>32 936</u> 22 817	<u>27 133</u> 22 817	<u>32 936</u> 22 817
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 197</u> 23 074	<u>33 197</u> 23 074	<u>33 197</u> 23 074	<u>27 393</u> 23 074	<u>33 197</u> 23 074
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 736</u> 23 604	<u>33 736</u> 23 604	<u>33 736</u> 23 604	<u>27 932</u> 23 604	<u>33 736</u> 23 604
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 916</u> 22 054	<u>31 916</u> 22 054	<u>31 916</u> 22 054	<u>26 137</u> 22 054	<u>31 916</u> 22 054

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276	<u>26 583</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>26 814</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972	<u>27 290</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>27 536</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276	<u>26 583</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>26 814</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 853</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736	<u>27 050</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>27 536</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>27 787</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>26 814</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 853</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736	<u>27 050</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972	<u>27 290</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>27 787</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 847</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>28 043</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461	<u>27 787</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 847</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714	<u>28 043</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 108</u> 23 971	<u>34 108</u> 23 971	<u>34 108</u> 23 971	<u>28 305</u> 23 971	<u>34 108</u> 23 971
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 376</u> 24 235	<u>34 376</u> 24 235	<u>34 376</u> 24 235	<u>28 573</u> 24 235	<u>34 376</u> 24 235
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 929</u> 24 779	<u>34 929</u> 24 779	<u>34 929</u> 24 779	<u>29 126</u> 24 779	<u>34 929</u> 24 779
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 549</u> 23 661	<u>33 549</u> 23 661	<u>33 549</u> 23 661	<u>27 770</u> 23 661	<u>33 549</u> 23 661
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>28 232</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>28 480</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>28 991</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>29 255</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900	<u>28 232</u> 23 900	<u>34 036</u> 23 900
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>28 480</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>28 733</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906	<u>29 255</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>29 524</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144	<u>28 480</u> 24 144	<u>34 283</u> 24 144
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392	<u>28 733</u> 24 392	<u>34 536</u> 24 392
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647	<u>28 991</u> 24 647	<u>34 795</u> 24 647

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>29 524</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>29 799</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171	<u>29 524</u> 25 171	<u>35 327</u> 25 171
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>29 799</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718	<u>30 080</u> 25 718	<u>35 883</u> 25 718
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001	<u>30 367</u> 26 001	<u>36 170</u> 26 001
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 764</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585	<u>30 961</u> 26 585	<u>36 764</u> 26 585
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>29 131</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 607</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 136</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 409</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 607</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 869</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 409</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 687</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 687</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 971</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 559</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 862</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>29 131</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 607</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 136</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 409</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 607</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 869</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 409</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 687</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 687</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 971</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 559</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 862</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473

212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 270</u> 26 339	<u>36 270</u> 26 339	<u>36 270</u> 26 339	<u>30 491</u> 26 339	<u>36 270</u> 26 339
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>30 981</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154	<u>31 539</u> 27 154	<u>37 342</u> 27 154
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>31 826</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605	<u>30 981</u> 26 605	<u>36 785</u> 26 605
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877	<u>31 257</u> 26 877	<u>37 060</u> 26 877
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437	<u>31 826</u> 27 437	<u>37 629</u> 27 437
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>32 119</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>32 119</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021	<u>32 419</u> 28 021	<u>38 222</u> 28 021

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630	<u>33 038</u> 28 630	<u>38 841</u> 28 630
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 161</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944	<u>33 358</u> 28 944	<u>39 161</u> 28 944
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>37 609</u> 27 656	<u>37 609</u> 27 656	<u>37 609</u> 27 656	<u>31 830</u> 27 656	<u>37 609</u> 27 656
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>32 333</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 721</u> 28 512	<u>38 721</u> 28 512	<u>38 721</u> 28 512	<u>32 918</u> 28 512	<u>38 721</u> 28 512
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>39 023</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>33 220</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>32 333</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>38 426</u> 28 221	<u>38 426</u> 28 221	<u>38 426</u> 28 221	<u>32 622</u> 28 221	<u>38 426</u> 28 221
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>39 023</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>33 220</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>39 331</u> 29 112	<u>39 331</u> 29 112	<u>39 331</u> 29 112	<u>33 528</u> 29 112	<u>39 331</u> 29 112

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>39 331</u> 29 112	<u>39 331</u> 29 112	<u>39 331</u> 29 112	<u>33 528</u> 29 112	<u>39 331</u> 29 112
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 646</u> 29 422	<u>39 646</u> 29 422	<u>39 646</u> 29 422	<u>33 843</u> 29 422	<u>39 646</u> 29 422
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>40 296</u> 30 061	<u>40 296</u> 30 061	<u>40 296</u> 30 061	<u>34 492</u> 30 061	<u>40 296</u> 30 061
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>40 631</u> 30 391	<u>40 631</u> 30 391	<u>40 631</u> 30 391	<u>34 828</u> 30 391	<u>40 631</u> 30 391
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>39 013</u> 29 039	<u>39 013</u> 29 039	<u>39 013</u> 29 039	<u>33 234</u> 29 039	<u>39 013</u> 29 039
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>33 752</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 170</u> 29 937	<u>40 170</u> 29 937	<u>40 170</u> 29 937	<u>34 366</u> 29 937	<u>40 170</u> 29 937
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 487</u> 30 249	<u>40 487</u> 30 249	<u>40 487</u> 30 249	<u>34 683</u> 30 249	<u>40 487</u> 30 249
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332	<u>33 752</u> 29 332	<u>39 555</u> 29 332
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 859</u> 29 632	<u>39 859</u> 29 632	<u>39 859</u> 29 632	<u>34 056</u> 29 632	<u>39 859</u> 29 632

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 487</u> 30 249	<u>40 487</u> 30 249	<u>40 487</u> 30 249	<u>34 683</u> 30 249	<u>40 487</u> 30 249
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 810</u> 30 567	<u>40 810</u> 30 567	<u>40 810</u> 30 567	<u>35 007</u> 30 567	<u>40 810</u> 30 567
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 810</u> 30 567	<u>40 810</u> 30 567	<u>40 810</u> 30 567	<u>35 007</u> 30 567	<u>40 810</u> 30 567
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 141</u> 30 893	<u>41 141</u> 30 893	<u>41 141</u> 30 893	<u>35 337</u> 30 893	<u>41 141</u> 30 893
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 823</u> 31 564	<u>41 823</u> 31 564	<u>41 823</u> 31 564	<u>36 019</u> 31 564	<u>41 823</u> 31 564
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 175</u> 31 911	<u>42 175</u> 31 911	<u>42 175</u> 31 911	<u>36 372</u> 31 911	<u>42 175</u> 31 911
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>40 489</u> 30 491	<u>40 489</u> 30 491	<u>40 489</u> 30 491	<u>34 710</u> 30 491	<u>40 489</u> 30 491
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 045</u> 30 799	<u>41 045</u> 30 799	<u>41 045</u> 30 799	<u>35 242</u> 30 799	<u>41 045</u> 30 799
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 691</u> 31 434	<u>41 691</u> 31 434	<u>41 691</u> 31 434	<u>35 887</u> 31 434	<u>41 691</u> 31 434
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 023</u> 31 761	<u>42 023</u> 31 761	<u>42 023</u> 31 761	<u>36 220</u> 31 761	<u>42 023</u> 31 761

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 045</u> 30 799	<u>41 045</u> 30 799	<u>41 045</u> 30 799	<u>35 242</u> 30 799	<u>41 045</u> 30 799
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 365</u> 31 113	<u>41 365</u> 31 113	<u>41 365</u> 31 113	<u>35 561</u> 31 113	<u>41 365</u> 31 113
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 023</u> 31 761	<u>42 023</u> 31 761	<u>42 023</u> 31 761	<u>36 220</u> 31 761	<u>42 023</u> 31 761
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 363</u> 32 096	<u>42 363</u> 32 096	<u>42 363</u> 32 096	<u>36 560</u> 32 096	<u>42 363</u> 32 096
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 363</u> 32 096	<u>42 363</u> 32 096	<u>42 363</u> 32 096	<u>36 560</u> 32 096	<u>42 363</u> 32 096
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 710</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437	<u>36 906</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 426</u> 33 142	<u>43 426</u> 33 142	<u>43 426</u> 33 142	<u>37 623</u> 33 142	<u>43 426</u> 33 142
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 796</u> 33 507	<u>43 796</u> 33 507	<u>43 796</u> 33 507	<u>37 993</u> 33 507	<u>43 796</u> 33 507
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>22 513</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>22 513</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 750</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938	<u>22 971</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>23 385</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>23 583</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>23 786</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>24 203</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 419</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>23 583</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>23 786</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>23 992</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 419</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>24 639</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>23 786</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>23 992</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>24 203</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>24 639</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 667</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>24 864</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>23 992</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>24 203</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 419</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 667</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>24 864</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 897</u> 20 810	<u>30 897</u> 20 810	<u>30 897</u> 20 810	<u>25 094</u> 20 810	<u>30 897</u> 20 810
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>23 429</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 651</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>23 848</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>24 051</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>24 258</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>24 686</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>24 906</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>24 051</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>24 258</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>24 470</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>24 906</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>25 132</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>24 258</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>24 470</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>24 686</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>25 132</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>25 362</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>24 470</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>24 686</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>24 906</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>25 362</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 400</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>25 597</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>23 429</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 651</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>23 848</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>24 051</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>24 258</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>24 686</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>24 906</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>24 051</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>24 258</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>24 470</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>24 906</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>25 132</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>24 258</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>24 470</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>24 686</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>25 132</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>25 362</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>24 470</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>24 686</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>24 906</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>25 362</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 400</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>25 597</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>24 804</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>25 236</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>27 107</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>27 107</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 168</u> 23 046	<u>33 168</u> 23 046	<u>33 168</u> 23 046	<u>27 365</u> 23 046	<u>33 168</u> 23 046
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 431</u> 23 305	<u>33 431</u> 23 305	<u>33 431</u> 23 305	<u>27 628</u> 23 305	<u>33 431</u> 23 305
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 975</u> 23 840	<u>33 975</u> 23 840	<u>33 975</u> 23 840	<u>28 172</u> 23 840	<u>33 975</u> 23 840
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 140</u> 22 274	<u>32 140</u> 22 274	<u>32 140</u> 22 274	<u>26 361</u> 22 274	<u>32 140</u> 22 274
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 613</u> 22 499	<u>32 613</u> 22 499	<u>32 613</u> 22 499	<u>26 809</u> 22 499	<u>32 613</u> 22 499
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>27 043</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 327</u> 23 202	<u>33 327</u> 23 202	<u>33 327</u> 23 202	<u>27 524</u> 23 202	<u>33 327</u> 23 202

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 575</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446	<u>27 772</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 613</u> 22 499	<u>32 613</u> 22 499	<u>32 613</u> 22 499	<u>26 809</u> 22 499	<u>32 613</u> 22 499
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>27 043</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>27 281</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 575</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446	<u>27 772</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>28 025</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729	<u>27 043</u> 22 729	<u>32 846</u> 22 729
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>27 281</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 327</u> 23 202	<u>33 327</u> 23 202	<u>33 327</u> 23 202	<u>27 524</u> 23 202	<u>33 327</u> 23 202
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>28 025</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 087</u> 23 951	<u>34 087</u> 23 951	<u>34 087</u> 23 951	<u>28 284</u> 23 951	<u>34 087</u> 23 951

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696	<u>28 025</u> 23 696	<u>33 829</u> 23 696
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 087</u> 23 951	<u>34 087</u> 23 951	<u>34 087</u> 23 951	<u>28 284</u> 23 951	<u>34 087</u> 23 951
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 352</u> 24 211	<u>34 352</u> 24 211	<u>34 352</u> 24 211	<u>28 549</u> 24 211	<u>34 352</u> 24 211
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 622</u> 24 477	<u>34 622</u> 24 477	<u>34 622</u> 24 477	<u>28 819</u> 24 477	<u>34 622</u> 24 477
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 181</u> 25 027	<u>35 181</u> 25 027	<u>35 181</u> 25 027	<u>29 378</u> 25 027	<u>35 181</u> 25 027
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>28 010</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>28 475</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>28 725</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>29 242</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>29 508</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>28 475</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>28 725</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>28 981</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>29 508</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>29 780</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>28 725</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>28 981</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>29 242</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>29 780</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>30 057</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>29 780</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>30 057</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>30 341</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>30 631</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>31 231</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>29 385</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 863</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 398</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 673</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 863</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 128</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 673</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 954</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 954</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 242</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 835</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 141</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>29 385</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>30 759</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>31 252</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>31 814</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>32 105</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>31 252</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>31 530</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>32 105</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>32 401</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>32 401</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>32 704</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>33 329</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>33 652</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

212-101-2601		3	1	2400	<u>37 890</u> 27 933	<u>37 890</u> 27 933	<u>37 890</u> 27 933	<u>32 110</u> 27 933	<u>37 890</u> 27 933
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>32 617</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>39 011</u> 28 797	<u>39 011</u> 28 797	<u>39 011</u> 28 797	<u>33 208</u> 28 797	<u>39 011</u> 28 797
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>39 316</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097	<u>33 512</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>32 617</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 713</u> 28 503	<u>38 713</u> 28 503	<u>38 713</u> 28 503	<u>32 909</u> 28 503	<u>38 713</u> 28 503
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>39 316</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097	<u>33 512</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 627</u> 29 403	<u>39 627</u> 29 403	<u>39 627</u> 29 403	<u>33 824</u> 29 403	<u>39 627</u> 29 403
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 627</u> 29 403	<u>39 627</u> 29 403	<u>39 627</u> 29 403	<u>33 824</u> 29 403	<u>39 627</u> 29 403
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 945</u> 29 716	<u>39 945</u> 29 716	<u>39 945</u> 29 716	<u>34 141</u> 29 716	<u>39 945</u> 29 716
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 601</u> 30 362	<u>40 601</u> 30 362	<u>40 601</u> 30 362	<u>34 798</u> 30 362	<u>40 601</u> 30 362

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 940</u> 30 695	<u>40 940</u> 30 695	<u>40 940</u> 30 695	<u>35 137</u> 30 695	<u>40 940</u> 30 695
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>39 308</u> 29 329	<u>39 308</u> 29 329	<u>39 308</u> 29 329	<u>33 529</u> 29 329	<u>39 308</u> 29 329
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 853</u> 29 626	<u>39 853</u> 29 626	<u>39 853</u> 29 626	<u>34 050</u> 29 626	<u>39 853</u> 29 626
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 474</u> 30 237	<u>40 474</u> 30 237	<u>40 474</u> 30 237	<u>34 671</u> 30 237	<u>40 474</u> 30 237
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 794</u> 30 552	<u>40 794</u> 30 552	<u>40 794</u> 30 552	<u>34 991</u> 30 552	<u>40 794</u> 30 552
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 853</u> 29 626	<u>39 853</u> 29 626	<u>39 853</u> 29 626	<u>34 050</u> 29 626	<u>39 853</u> 29 626
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 160</u> 29 928	<u>40 160</u> 29 928	<u>40 160</u> 29 928	<u>34 357</u> 29 928	<u>40 160</u> 29 928
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 794</u> 30 552	<u>40 794</u> 30 552	<u>40 794</u> 30 552	<u>34 991</u> 30 552	<u>40 794</u> 30 552
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 121</u> 30 873	<u>41 121</u> 30 873	<u>41 121</u> 30 873	<u>35 317</u> 30 873	<u>41 121</u> 30 873
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 121</u> 30 873	<u>41 121</u> 30 873	<u>41 121</u> 30 873	<u>35 317</u> 30 873	<u>41 121</u> 30 873

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 454</u> 31 202	<u>41 454</u> 31 202	<u>41 454</u> 31 202	<u>35 651</u> 31 202	<u>41 454</u> 31 202
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 144</u> 31 880	<u>42 144</u> 31 880	<u>42 144</u> 31 880	<u>36 340</u> 31 880	<u>42 144</u> 31 880
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 499</u> 32 230	<u>42 499</u> 32 230	<u>42 499</u> 32 230	<u>36 696</u> 32 230	<u>42 499</u> 32 230
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 798</u> 30 796	<u>40 798</u> 30 796	<u>40 798</u> 30 796	<u>35 019</u> 30 796	<u>40 798</u> 30 796
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>41 358</u> 31 107	<u>41 358</u> 31 107	<u>41 358</u> 31 107	<u>35 555</u> 31 107	<u>41 358</u> 31 107
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>42 010</u> 31 748	<u>42 010</u> 31 748	<u>42 010</u> 31 748	<u>36 207</u> 31 748	<u>42 010</u> 31 748
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>42 346</u> 32 079	<u>42 346</u> 32 079	<u>42 346</u> 32 079	<u>36 543</u> 32 079	<u>42 346</u> 32 079
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>41 358</u> 31 107	<u>41 358</u> 31 107	<u>41 358</u> 31 107	<u>35 555</u> 31 107	<u>41 358</u> 31 107
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 681</u> 31 424	<u>41 681</u> 31 424	<u>41 681</u> 31 424	<u>35 877</u> 31 424	<u>41 681</u> 31 424
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>42 346</u> 32 079	<u>42 346</u> 32 079	<u>42 346</u> 32 079	<u>36 543</u> 32 079	<u>42 346</u> 32 079

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 689</u> 32 417	<u>42 689</u> 32 417	<u>42 689</u> 32 417	<u>36 886</u> 32 417	<u>42 689</u> 32 417
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 689</u> 32 417	<u>42 689</u> 32 417	<u>42 689</u> 32 417	<u>36 886</u> 32 417	<u>42 689</u> 32 417
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>43 039</u> 32 762	<u>43 039</u> 32 762	<u>43 039</u> 32 762	<u>37 236</u> 32 762	<u>43 039</u> 32 762
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 763</u> 33 474	<u>43 763</u> 33 474	<u>43 763</u> 33 474	<u>37 960</u> 33 474	<u>43 763</u> 33 474
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 137</u> 33 842	<u>44 137</u> 33 842	<u>44 137</u> 33 842	<u>38 333</u> 33 842	<u>44 137</u> 33 842

212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 441</u> 18 304	<u>27 060</u> 18 304
212-101-0200	7473-2010 5	3				

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 441</u> 18 304	<u>27 060</u> 18 304
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 894</u> 18 750	<u>27 514</u> 18 750
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 313</u> 18 939	<u>27 923</u> 18 939
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 510</u> 19 133	<u>28 119</u> 19 133
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 710</u> 19 330	<u>28 320</u> 19 330
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 123</u> 19 737	<u>28 733</u> 19 737
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 337</u> 19 947	<u>28 947</u> 19 947
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 510</u> 19 133	<u>28 119</u> 19 133
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 710</u> 19 330	<u>28 320</u> 19 330
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 915</u> 19 531	<u>28 524</u> 19 531

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 337</u> 19 947	<u>28 947</u> 19 947
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 555</u> 20 161	<u>29 165</u> 20 161
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 710</u> 19 330	<u>28 320</u> 19 330
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 915</u> 19 531	<u>28 524</u> 19 531
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 123</u> 19 737	<u>28 733</u> 19 737
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 555</u> 20 161	<u>29 165</u> 20 161
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 777</u> 20 380	<u>29 387</u> 20 380
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 915</u> 19 531	<u>28 524</u> 19 531
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 123</u> 19 737	<u>28 733</u> 19 737
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 337</u> 19 947	<u>28 947</u> 19 947
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 777</u> 20 380	<u>29 387</u> 20 380

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 005</u> 20 604	<u>29 615</u> 20 604
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 348</u> 19 196	<u>27 967</u> 19 196
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 771</u> 19 390	<u>28 381</u> 19 390
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 972</u> 19 588	<u>28 582</u> 19 588
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 790	<u>28 787</u> 19 790
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 601</u> 20 207	<u>29 211</u> 20 207
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 819</u> 20 422	<u>29 429</u> 20 422
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 972</u> 19 588	<u>28 582</u> 19 588
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 790	<u>28 787</u> 19 790
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 996	<u>28 997</u> 19 996

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 819</u> 20 422	<u>29 429</u> 20 422
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 042</u> 20 641	<u>29 652</u> 20 641
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 790	<u>28 787</u> 19 790
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 996	<u>28 997</u> 19 996
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 601</u> 20 207	<u>29 211</u> 20 207
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 042</u> 20 641	<u>29 652</u> 20 641
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 270</u> 20 866	<u>29 880</u> 20 866
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 996	<u>28 997</u> 19 996
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 601</u> 20 207	<u>29 211</u> 20 207
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 819</u> 20 422	<u>29 429</u> 20 422
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 270</u> 20 866	<u>29 880</u> 20 866

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 503</u> 21 095	<u>30 113</u> 21 095
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 348</u> 19 196	<u>27 967</u> 19 196
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 771</u> 19 390	<u>28 381</u> 19 390
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 972</u> 19 588	<u>28 582</u> 19 588
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 790	<u>28 787</u> 19 790
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 601</u> 20 207	<u>29 211</u> 20 207
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 819</u> 20 422	<u>29 429</u> 20 422
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 972</u> 19 588	<u>28 582</u> 19 588
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 790	<u>28 787</u> 19 790
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 996	<u>28 997</u> 19 996

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 819</u> 20 422	<u>29 429</u> 20 422
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 042</u> 20 641	<u>29 652</u> 20 641
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 790	<u>28 787</u> 19 790
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 996	<u>28 997</u> 19 996
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 601</u> 20 207	<u>29 211</u> 20 207
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 042</u> 20 641	<u>29 652</u> 20 641
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 270</u> 20 866	<u>29 880</u> 20 866
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 996	<u>28 997</u> 19 996
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 601</u> 20 207	<u>29 211</u> 20 207
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 819</u> 20 422	<u>29 429</u> 20 422
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 270</u> 20 866	<u>29 880</u> 20 866

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 503</u> 21 095	<u>30 113</u> 21 095
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 708</u> 20 536	<u>29 328</u> 20 536
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 146</u> 20 743	<u>29 756</u> 20 743
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 999</u> 22 567	<u>31 608</u> 22 567
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 999</u> 22 567	<u>31 608</u> 22 567
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 253</u> 22 817	<u>31 863</u> 22 817
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 514</u> 23 074	<u>32 124</u> 23 074
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 053</u> 23 604	<u>32 663</u> 23 604
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 251</u> 22 054	<u>30 870</u> 22 054
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 704</u> 22 276	<u>31 313</u> 22 276
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 935</u> 22 504	<u>31 544</u> 22 504
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 411</u> 22 972	<u>32 021</u> 22 972

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 657</u> 23 214	<u>32 266</u> 23 214
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 704</u> 22 276	<u>31 313</u> 22 276
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 935</u> 22 504	<u>31 544</u> 22 504
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 170</u> 22 736	<u>31 780</u> 22 736
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 657</u> 23 214	<u>32 266</u> 23 214
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 907</u> 23 461	<u>32 517</u> 23 461
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 935</u> 22 504	<u>31 544</u> 22 504
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 170</u> 22 736	<u>31 780</u> 22 736
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 411</u> 22 972	<u>32 021</u> 22 972
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 907</u> 23 461	<u>32 517</u> 23 461
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 714	<u>32 774</u> 23 714

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 907</u> 23 461	<u>32 517</u> 23 461
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 714	<u>32 774</u> 23 714
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 426</u> 23 971	<u>33 036</u> 23 971
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 693</u> 24 235	<u>33 303</u> 24 235
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 247</u> 24 779	<u>33 856</u> 24 779
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 883</u> 23 661	<u>32 503</u> 23 661
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 353</u> 23 900	<u>32 963</u> 23 900
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 601</u> 24 144	<u>33 211</u> 24 144
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 112</u> 24 647	<u>33 722</u> 24 647
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 375</u> 24 906	<u>33 985</u> 24 906

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 353</u> 23 900	<u>32 963</u> 23 900
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 601</u> 24 144	<u>33 211</u> 24 144
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 854</u> 24 392	<u>33 463</u> 24 392
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 375</u> 24 906	<u>33 985</u> 24 906
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 645</u> 25 171	<u>34 254</u> 25 171
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 601</u> 24 144	<u>33 211</u> 24 144
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 854</u> 24 392	<u>33 463</u> 24 392
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 112</u> 24 647	<u>33 722</u> 24 647
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 645</u> 25 171	<u>34 254</u> 25 171
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 920</u> 25 442	<u>34 529</u> 25 442
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 645</u> 25 171	<u>34 254</u> 25 171

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 920</u> 25 442	<u>34 529</u> 25 442
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 201</u> 25 718	<u>34 810</u> 25 718
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 488</u> 26 001	<u>35 098</u> 26 001
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 081</u> 26 585	<u>35 691</u> 26 585
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 244</u> 25 000	<u>33 864</u> 25 000
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 727</u> 25 253	<u>34 337</u> 25 253
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 773	<u>34 866</u> 25 773
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 529</u> 26 042	<u>35 139</u> 26 042
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 727</u> 25 253	<u>34 337</u> 25 253
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 989</u> 25 510	<u>34 599</u> 25 510

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 529</u> 26 042	<u>35 139</u> 26 042
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 808</u> 26 316	<u>35 418</u> 26 316
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 808</u> 26 316	<u>35 418</u> 26 316
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 092</u> 26 596	<u>35 702</u> 26 596
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 680</u> 27 174	<u>36 289</u> 27 174
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 983</u> 27 473	<u>36 593</u> 27 473
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 244</u> 25 000	<u>33 864</u> 25 000
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 727</u> 25 253	<u>34 337</u> 25 253
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 773	<u>34 866</u> 25 773
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 529</u> 26 042	<u>35 139</u> 26 042

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 727</u> 25 253	<u>34 337</u> 25 253
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 989</u> 25 510	<u>34 599</u> 25 510
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 529</u> 26 042	<u>35 139</u> 26 042
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 808</u> 26 316	<u>35 418</u> 26 316
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 808</u> 26 316	<u>35 418</u> 26 316
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 092</u> 26 596	<u>35 702</u> 26 596
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 680</u> 27 174	<u>36 289</u> 27 174
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 983</u> 27 473	<u>36 593</u> 27 473
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 605</u> 26 339	<u>35 224</u> 26 339
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 102</u> 26 605	<u>35 712</u> 26 605

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 659</u> 27 154	<u>36 269</u> 27 154
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 947</u> 27 437	<u>36 556</u> 27 437
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 102</u> 26 605	<u>35 712</u> 26 605
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 378</u> 26 877	<u>35 988</u> 26 877
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 947</u> 27 437	<u>36 556</u> 27 437
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 726	<u>36 850</u> 27 726
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 726	<u>36 850</u> 27 726
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 540</u> 28 021	<u>37 150</u> 28 021
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 159</u> 28 630	<u>37 768</u> 28 630
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 478</u> 28 944	<u>38 088</u> 28 944
212-101-1200	7473-2010	3				

212-101-1201		3	1	2400	<u>36 943</u> 27 656	<u>36 562</u> 27 656
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 453</u> 27 936	<u>37 063</u> 27 936
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 039</u> 28 512	<u>37 648</u> 28 512
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 340</u> 28 809	<u>37 950</u> 28 809
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 453</u> 27 936	<u>37 063</u> 27 936
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 743</u> 28 221	<u>37 353</u> 28 221
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 340</u> 28 809	<u>37 950</u> 28 809
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 648</u> 29 112	<u>38 258</u> 29 112
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 648</u> 29 112	<u>38 258</u> 29 112
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 963</u> 29 422	<u>38 573</u> 29 422
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 613</u> 30 061	<u>39 223</u> 30 061

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 949</u> 30 391	<u>39 558</u> 30 391
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 348</u> 29 039	<u>37 967</u> 29 039
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 873</u> 29 332	<u>38 482</u> 29 332
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 487</u> 29 937	<u>39 097</u> 29 937
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 804</u> 30 249	<u>39 414</u> 30 249
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 873</u> 29 332	<u>38 482</u> 29 332
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 177</u> 29 632	<u>38 787</u> 29 632
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 804</u> 30 249	<u>39 414</u> 30 249
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 127</u> 30 567	<u>39 737</u> 30 567
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 127</u> 30 567	<u>39 737</u> 30 567

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 458</u> 30 893	<u>40 068</u> 30 893
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 140</u> 31 564	<u>40 750</u> 31 564
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 492</u> 31 911	<u>41 102</u> 31 911
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 823</u> 30 491	<u>39 443</u> 30 491
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 363</u> 30 799	<u>39 973</u> 30 799
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 008</u> 31 434	<u>40 618</u> 31 434
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 341</u> 31 761	<u>40 950</u> 31 761
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 363</u> 30 799	<u>39 973</u> 30 799
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 682</u> 31 113	<u>40 292</u> 31 113
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 341</u> 31 761	<u>40 950</u> 31 761

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 680</u> 32 096	<u>41 290</u> 32 096
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 680</u> 32 096	<u>41 290</u> 32 096
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 027</u> 32 437	<u>41 637</u> 32 437
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 744</u> 33 142	<u>42 353</u> 33 142
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 114</u> 33 507	<u>42 723</u> 33 507
212-101-1500	3,5 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 626</u> 18 487	<u>27 246</u> 18 487
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 626</u> 18 487	<u>27 246</u> 18 487
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 085</u> 18 938	<u>27 704</u> 18 938

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 506</u> 19 129	<u>28 116</u> 19 129
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 704</u> 19 324	<u>28 314</u> 19 324
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 906</u> 19 523	<u>28 516</u> 19 523
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 934	<u>28 934</u> 19 934
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 539</u> 20 146	<u>29 149</u> 20 146
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 704</u> 19 324	<u>28 314</u> 19 324
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 906</u> 19 523	<u>28 516</u> 19 523
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 113</u> 19 727	<u>28 723</u> 19 727
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 539</u> 20 146	<u>29 149</u> 20 146
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 760</u> 20 363	<u>29 369</u> 20 363
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 906</u> 19 523	<u>28 516</u> 19 523

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 113</u> 19 727	<u>28 723</u> 19 727
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 934	<u>28 934</u> 19 934
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 760</u> 20 363	<u>29 369</u> 20 363
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 984</u> 20 584	<u>29 594</u> 20 584
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 113</u> 19 727	<u>28 723</u> 19 727
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 934	<u>28 934</u> 19 934
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 539</u> 20 146	<u>29 149</u> 20 146
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 984</u> 20 584	<u>29 594</u> 20 584
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 214</u> 20 810	<u>29 824</u> 20 810
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 543</u> 19 388	<u>28 162</u> 19 388

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 968</u> 19 584	<u>28 578</u> 19 584
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 171</u> 19 784	<u>28 781</u> 19 784
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 379</u> 19 988	<u>28 989</u> 19 988
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 20 409	<u>29 416</u> 20 409
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 027</u> 20 626	<u>29 637</u> 20 626
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 171</u> 19 784	<u>28 781</u> 19 784
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 379</u> 19 988	<u>28 989</u> 19 988
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 590</u> 20 196	<u>29 200</u> 20 196
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 027</u> 20 626	<u>29 637</u> 20 626
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 252</u> 20 848	<u>29 862</u> 20 848
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 379</u> 19 988	<u>28 989</u> 19 988

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 590</u> 20 196	<u>29 200</u> 20 196
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 806</u> 20 409	<u>29 416</u> 20 409
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 252</u> 20 848	<u>29 862</u> 20 848
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 482</u> 21 074	<u>30 092</u> 21 074
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 590</u> 20 196	<u>29 200</u> 20 196
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 20 409	<u>29 416</u> 20 409
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 027</u> 20 626	<u>29 637</u> 20 626
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 482</u> 21 074	<u>30 092</u> 21 074
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 718</u> 21 306	<u>30 328</u> 21 306
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 543</u> 19 388	<u>28 162</u> 19 388

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 968</u> 19 584	<u>28 578</u> 19 584
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 171</u> 19 784	<u>28 781</u> 19 784
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 379</u> 19 988	<u>28 989</u> 19 988
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 20 409	<u>29 416</u> 20 409
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 027</u> 20 626	<u>29 637</u> 20 626
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 171</u> 19 784	<u>28 781</u> 19 784
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 379</u> 19 988	<u>28 989</u> 19 988
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 590</u> 20 196	<u>29 200</u> 20 196
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 027</u> 20 626	<u>29 637</u> 20 626
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 252</u> 20 848	<u>29 862</u> 20 848
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 379</u> 19 988	<u>28 989</u> 19 988

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 590</u> 20 196	<u>29 200</u> 20 196
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 806</u> 20 409	<u>29 416</u> 20 409
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 252</u> 20 848	<u>29 862</u> 20 848
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 482</u> 21 074	<u>30 092</u> 21 074
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 590</u> 20 196	<u>29 200</u> 20 196
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 20 409	<u>29 416</u> 20 409
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 027</u> 20 626	<u>29 637</u> 20 626
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 482</u> 21 074	<u>30 092</u> 21 074
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 718</u> 21 306	<u>30 328</u> 21 306
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 917</u> 20 741	<u>29 537</u> 20 741

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 357</u> 20 951	<u>29 966</u> 20 951
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 228</u> 22 792	<u>31 838</u> 22 792
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 228</u> 22 792	<u>31 838</u> 22 792

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 485</u> 23 046	<u>32 095</u> 23 046
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 748</u> 23 305	<u>32 358</u> 23 305
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 293</u> 23 840	<u>32 902</u> 23 840
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 475</u> 22 274	<u>31 094</u> 22 274
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 930</u> 22 499	<u>31 540</u> 22 499
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 163</u> 22 729	<u>31 773</u> 22 729
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 644</u> 23 202	<u>32 254</u> 23 202
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 892</u> 23 446	<u>32 502</u> 23 446
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 930</u> 22 499	<u>31 540</u> 22 499
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 163</u> 22 729	<u>31 773</u> 22 729

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 401</u> 22 963	<u>32 011</u> 22 963
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 892</u> 23 446	<u>32 502</u> 23 446
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 696	<u>32 756</u> 23 696
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 163</u> 22 729	<u>31 773</u> 22 729
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 401</u> 22 963	<u>32 011</u> 22 963
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 644</u> 23 202	<u>32 254</u> 23 202
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 696	<u>32 756</u> 23 696
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 405</u> 23 951	<u>33 015</u> 23 951
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 696	<u>32 756</u> 23 696
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 405</u> 23 951	<u>33 015</u> 23 951
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 669</u> 24 211	<u>33 279</u> 24 211

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 940</u> 24 477	<u>33 549</u> 24 477
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 498</u> 25 027	<u>34 108</u> 25 027
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 124</u> 23 897	<u>32 743</u> 23 897
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 596</u> 24 139	<u>33 206</u> 24 139
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 846</u> 24 385	<u>33 456</u> 24 385
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 893	<u>33 972</u> 24 893
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 628</u> 25 155	<u>34 238</u> 25 155
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 596</u> 24 139	<u>33 206</u> 24 139
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 846</u> 24 385	<u>33 456</u> 24 385
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 101</u> 24 636	<u>33 711</u> 24 636

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 628</u> 25 155	<u>34 238</u> 25 155
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>34 510</u> 25 423
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 846</u> 24 385	<u>33 456</u> 24 385
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 101</u> 24 636	<u>33 711</u> 24 636
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 893	<u>33 972</u> 24 893
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>34 510</u> 25 423
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 178</u> 25 696	<u>34 788</u> 25 696
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>34 510</u> 25 423
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 178</u> 25 696	<u>34 788</u> 25 696
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 462</u> 25 975	<u>35 072</u> 25 975
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 752</u> 26 261	<u>35 362</u> 26 261

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 351</u> 26 851	<u>35 961</u> 26 851
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 498</u> 25 250	<u>34 118</u> 25 250
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 984</u> 25 505	<u>34 594</u> 25 505
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 518</u> 26 031	<u>35 128</u> 26 031
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 794</u> 26 302	<u>35 404</u> 26 302
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 984</u> 25 505	<u>34 594</u> 25 505
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 765	<u>34 858</u> 25 765
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 794</u> 26 302	<u>35 404</u> 26 302
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 075</u> 26 579	<u>35 685</u> 26 579
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 075</u> 26 579	<u>35 685</u> 26 579

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 362</u> 26 862	<u>35 972</u> 26 862
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 956</u> 27 446	<u>36 565</u> 27 446
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 262</u> 27 747	<u>36 872</u> 27 747
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 498</u> 25 250	<u>34 118</u> 25 250
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 872</u> 26 603	<u>35 492</u> 26 603
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 372</u> 26 871	<u>35 982</u> 26 871
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 935</u> 27 425	<u>36 545</u> 27 425
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 225</u> 27 711	<u>36 835</u> 27 711
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 372</u> 26 871	<u>35 982</u> 26 871

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 651</u> 27 146	<u>36 261</u> 27 146
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 225</u> 27 711	<u>36 835</u> 27 711
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 522</u> 28 003	<u>37 132</u> 28 003
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 522</u> 28 003	<u>37 132</u> 28 003
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 824</u> 28 301	<u>37 434</u> 28 301
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 449</u> 28 916	<u>38 059</u> 28 916
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 772</u> 29 234	<u>38 382</u> 29 234
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 224</u> 27 933	<u>36 843</u> 27 933
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 737</u> 28 215	<u>37 347</u> 28 215
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 328</u> 28 797	<u>37 938</u> 28 797

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 633</u> 29 097	<u>38 243</u> 29 097
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 737</u> 28 215	<u>37 347</u> 28 215
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 030</u> 28 503	<u>37 640</u> 28 503
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 633</u> 29 097	<u>38 243</u> 29 097
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 944</u> 29 403	<u>38 554</u> 29 403
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 944</u> 29 403	<u>38 554</u> 29 403
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 262</u> 29 716	<u>38 872</u> 29 716
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 918</u> 30 362	<u>39 528</u> 30 362
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 257</u> 30 695	<u>39 867</u> 30 695
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 643</u> 29 329	<u>38 262</u> 29 329

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 171</u> 29 626	<u>38 780</u> 29 626
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 791</u> 30 237	<u>39 401</u> 30 237
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 111</u> 30 552	<u>39 721</u> 30 552
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 171</u> 29 626	<u>38 780</u> 29 626
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 478</u> 29 928	<u>39 088</u> 29 928
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 111</u> 30 552	<u>39 721</u> 30 552
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 438</u> 30 873	<u>40 048</u> 30 873
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 438</u> 30 873	<u>40 048</u> 30 873
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 772</u> 31 202	<u>40 381</u> 31 202
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 461</u> 31 880	<u>41 071</u> 31 880
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 817</u> 32 230	<u>41 427</u> 32 230

212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 133</u> 30 796	<u>39 752</u> 30 796
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 676</u> 31 107	<u>40 285</u> 31 107
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 327</u> 31 748	<u>40 937</u> 31 748
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 663</u> 32 079	<u>41 273</u> 32 079
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 676</u> 31 107	<u>40 285</u> 31 107
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 998</u> 31 424	<u>40 608</u> 31 424
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 663</u> 32 079	<u>41 273</u> 32 079
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 006</u> 32 417	<u>41 616</u> 32 417
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 006</u> 32 417	<u>41 616</u> 32 417
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 357</u> 32 762	<u>41 967</u> 32 762

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 080</u> 33 474	<u>42 690</u> 33 474
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 454</u> 33 842	<u>43 064</u> 33 842

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 684</u> 18 006	<u>23 548</u> 20 825	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>30 668</u> 20 825
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 684</u> 18 006	<u>24 183</u> 21 450	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>31 303</u> 21 450
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 137</u> 18 452	<u>24 837</u> 22 094	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>31 957</u> 22 094
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 044</u> 19 345	<u>25 661</u> 22 905	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>32 782</u> 22 905

212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 044</u> 19 345	<u>25 661</u> 22 905	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>32 782</u> 22 905
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 254</u> 20 536	<u>26 303</u> 23 537	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>33 423</u> 23 537
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 522</u> 22 768	<u>28 044</u> 25 250	<u>31 916</u> 22 054	<u>31 916</u> 22 054	<u>35 164</u> 25 250
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 882</u> 24 107	<u>29 876</u> 27 054	<u>33 549</u> 23 661	<u>33 549</u> 23 661	<u>36 996</u> 27 054
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 446	<u>31 159</u> 28 316	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>38 279</u> 28 316
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 446	<u>31 159</u> 28 316	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>38 279</u> 28 316
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 453</u> 26 637	<u>34 366</u> 31 472	<u>36 270</u> 26 339	<u>36 270</u> 26 339	<u>41 486</u> 31 472
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 921</u> 18 240	<u>23 760</u> 21 034	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>30 880</u> 21 034
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 921</u> 18 240	<u>24 401</u> 21 665	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>31 521</u> 21 665
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 382</u> 18 693	<u>25 061</u> 22 315	<u>28 750</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938	<u>32 181</u> 22 315

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 301</u> 19 598	<u>25 894</u> 23 134	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>33 014</u> 23 134
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 301</u> 19 598	<u>25 894</u> 23 134	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>33 014</u> 23 134
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 526</u> 20 804	<u>26 542</u> 23 772	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>33 662</u> 23 772
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 829</u> 23 070	<u>28 300</u> 25 503	<u>32 140</u> 22 274	<u>32 140</u> 22 274	<u>35 420</u> 25 503
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 206</u> 24 426	<u>30 151</u> 27 324	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>37 271</u> 27 324
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 781	<u>31 446</u> 28 599	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>38 567</u> 28 599
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 583</u> 25 781	<u>31 446</u> 28 599	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>38 567</u> 28 599
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 808</u> 26 987	<u>34 685</u> 31 787	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>41 805</u> 31 787

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>22 327</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304	<u>22 327</u> 18 304	<u>28 106</u> 18 304
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>22 781</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>23 234</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196	<u>23 234</u> 19 196	<u>29 013</u> 19 196
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>24 595</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 916</u> 22 054	<u>31 916</u> 22 054	<u>31 916</u> 22 054	<u>26 137</u> 22 054	<u>31 916</u> 22 054
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 549</u> 23 661	<u>33 549</u> 23 661	<u>33 549</u> 23 661	<u>27 770</u> 23 661	<u>33 549</u> 23 661
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>29 131</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>29 131</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 270</u> 26 339	<u>36 270</u> 26 339	<u>36 270</u> 26 339	<u>30 491</u> 26 339	<u>36 270</u> 26 339
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>22 513</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487	<u>22 513</u> 18 487	<u>28 292</u> 18 487
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 750</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938	<u>22 971</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>23 429</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388	<u>23 429</u> 19 388	<u>29 208</u> 19 388
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>24 804</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 140</u> 22 274	<u>32 140</u> 22 274	<u>32 140</u> 22 274	<u>26 361</u> 22 274	<u>32 140</u> 22 274
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>28 010</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>29 385</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>29 385</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>30 759</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 441</u> 18 304	<u>27 060</u> 18 304
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 441</u> 18 304	<u>27 060</u> 18 304
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 894</u> 18 750	<u>27 514</u> 18 750
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 348</u> 19 196	<u>27 967</u> 19 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 348</u> 19 196	<u>27 967</u> 19 196

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 708</u> 20 536	<u>29 328</u> 20 536
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 251</u> 22 054	<u>30 870</u> 22 054
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 883</u> 23 661	<u>32 503</u> 23 661
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 244</u> 25 000	<u>33 864</u> 25 000
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 244</u> 25 000	<u>33 864</u> 25 000
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 605</u> 26 339	<u>35 224</u> 26 339
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 626</u> 18 487	<u>27 246</u> 18 487
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 626</u> 18 487	<u>27 246</u> 18 487
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 085</u> 18 938	<u>27 704</u> 18 938
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 543</u> 19 388	<u>28 162</u> 19 388

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 543</u> 19 388	<u>28 162</u> 19 388
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 917</u> 20 741	<u>29 537</u> 20 741
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 475</u> 22 274	<u>31 094</u> 22 274
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 897	<u>32 743</u> 23 897
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 498</u> 25 250	<u>34 118</u> 25 250
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 498</u> 25 250	<u>34 118</u> 25 250
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 872</u> 26 603	<u>35 492</u> 26 603

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 320</u> 15 876	<u>20 311</u> 17 835	<u>25 173</u> 16 197	<u>25 173</u> 16 197	<u>26 838</u> 17 835
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 223</u> 16 764	<u>21 543</u> 19 048	<u>25 996</u> 17 007	<u>25 996</u> 17 007	<u>28 070</u> 19 048
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 230</u> 17 755	<u>23 479</u> 20 953	<u>26 860</u> 17 857	<u>26 860</u> 17 857	<u>30 005</u> 20 953
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 241</u> 18 750	<u>24 862</u> 22 315	<u>27 767</u> 18 750	<u>27 767</u> 18 750	<u>31 389</u> 22 315
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 739</u> 19 241	<u>25 996</u> 23 430	<u>28 720</u> 19 688	<u>28 720</u> 19 688	<u>32 523</u> 23 430
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 056</u> 20 537	<u>23 996</u> 21 463	<u>30 120</u> 21 066	<u>30 120</u> 21 066	<u>30 523</u> 21 463
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 734</u> 22 188	<u>25 096</u> 22 545	<u>31 618</u> 22 540	<u>31 618</u> 22 540	<u>31 623</u> 22 545
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 013</u> 23 448	<u>26 241</u> 23 672	<u>33 221</u> 24 118	<u>33 221</u> 24 118	<u>32 768</u> 23 672
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 368</u> 24 781	<u>27 444</u> 24 855	<u>34 936</u> 25 806	<u>34 936</u> 25 806	<u>33 970</u> 24 855

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 273</u> 26 656	<u>29 969</u> 27 341	<u>36 772</u> 27 613	<u>36 772</u> 27 613	<u>36 496</u> 27 341

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 173</u> 16 197	<u>25 173</u> 16 197	<u>25 173</u> 16 197	<u>19 876</u> 16 197	<u>25 173</u> 16 197
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 996</u> 17 007	<u>25 996</u> 17 007	<u>25 996</u> 17 007	<u>20 699</u> 17 007	<u>25 996</u> 17 007
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 860</u> 17 857	<u>26 860</u> 17 857	<u>26 860</u> 17 857	<u>21 563</u> 17 857	<u>26 860</u> 17 857
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 767</u> 18 750	<u>27 767</u> 18 750	<u>27 767</u> 18 750	<u>22 470</u> 18 750	<u>27 767</u> 18 750
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 720</u> 19 688	<u>28 720</u> 19 688	<u>28 720</u> 19 688	<u>23 422</u> 19 688	<u>28 720</u> 19 688
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>30 120</u> 21 066	<u>30 120</u> 21 066	<u>30 120</u> 21 066	<u>24 823</u> 21 066	<u>30 120</u> 21 066

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 618</u> 22 540	<u>31 618</u> 22 540	<u>31 618</u> 22 540	<u>26 321</u> 22 540	<u>31 618</u> 22 540
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 221</u> 24 118	<u>33 221</u> 24 118	<u>33 221</u> 24 118	<u>27 924</u> 24 118	<u>33 221</u> 24 118
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>34 936</u> 25 806	<u>34 936</u> 25 806	<u>34 936</u> 25 806	<u>29 639</u> 25 806	<u>34 936</u> 25 806
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 772</u> 27 613	<u>36 772</u> 27 613	<u>36 772</u> 27 613	<u>31 474</u> 27 613	<u>36 772</u> 27 613

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 563</u> 16 197	<u>24 214</u> 16 197
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 386</u> 17 007	<u>25 037</u> 17 007
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 250</u> 17 857	<u>25 901</u> 17 857

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 157</u> 18 750	<u>26 808</u> 18 750
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 110</u> 19 688	<u>27 761</u> 19 688
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 510</u> 21 066	<u>29 161</u> 21 066
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 008</u> 22 540	<u>30 659</u> 22 540
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 611</u> 24 118	<u>32 262</u> 24 118
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>34 326</u> 25 806	<u>33 978</u> 25 806
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 162</u> 27 613	<u>35 813</u> 27 613

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная