

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

212.	,	,	,	1
212-1.				1
212-2.				166
212-4.				167

21.

212.

212-1.

212-101.

							-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 582</u> 17 906	<u>24 379</u> 21 643	<u>25 719</u> 15 954	<u>23 151</u> 15 954	<u>25 719</u> 15 954
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 491</u> 18 801	<u>25 753</u> 22 996	<u>26 529</u> 16 752	<u>23 962</u> 16 752	<u>26 529</u> 16 752
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 447</u> 19 741	<u>28 044</u> 25 250	<u>27 380</u> 17 589	<u>24 813</u> 17 589	<u>27 380</u> 17 589
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 940	<u>27 986</u> 25 505	<u>27 805</u> 17 767	<u>25 171</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 539</u> 20 144	<u>28 250</u> 25 765	<u>27 989</u> 17 948	<u>25 356</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948

							-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 750</u> 20 352	<u>28 520</u> 26 031	<u>28 177</u> 18 133	<u>25 544</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 185</u> 20 780	<u>29 077</u> 26 579	<u>28 565</u> 18 515	<u>25 931</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 410</u> 21 001	<u>29 364</u> 26 862	<u>28 765</u> 18 712	<u>26 132</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 539</u> 20 144	<u>28 250</u> 25 765	<u>27 989</u> 17 948	<u>25 356</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 750</u> 20 352	<u>28 520</u> 26 031	<u>28 177</u> 18 133	<u>25 544</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 965</u> 20 564	<u>28 796</u> 26 302	<u>28 369</u> 18 322	<u>25 735</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 410</u> 21 001	<u>29 364</u> 26 862	<u>28 765</u> 18 712	<u>26 132</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 639</u> 21 227	<u>29 658</u> 27 151	<u>28 969</u> 18 913	<u>26 336</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 750</u> 20 352	<u>28 520</u> 26 031	<u>28 177</u> 18 133	<u>25 544</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 965</u> 20 564	<u>28 796</u> 26 302	<u>28 369</u> 18 322	<u>25 735</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 185</u> 20 780	<u>29 077</u> 26 579	<u>28 565</u> 18 515	<u>25 931</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515

							-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 639</u> 21 227	<u>29 658</u> 27 151	<u>28 969</u> 18 913	<u>26 336</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 874</u> 21 458	<u>29 957</u> 27 446	<u>29 178</u> 19 119	<u>26 545</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 965</u> 20 564	<u>28 796</u> 26 302	<u>28 369</u> 18 322	<u>25 735</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 185</u> 20 780	<u>29 077</u> 26 579	<u>28 565</u> 18 515	<u>25 931</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 410</u> 21 001	<u>29 364</u> 26 862	<u>28 765</u> 18 712	<u>26 132</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 874</u> 21 458	<u>29 957</u> 27 446	<u>29 178</u> 19 119	<u>26 545</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 113</u> 21 693	<u>30 264</u> 27 747	<u>29 392</u> 19 329	<u>26 758</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 358</u> 20 638	<u>29 601</u> 26 783	<u>28 318</u> 18 512	<u>25 750</u> 18 512	<u>28 318</u> 18 512
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 253</u> 20 847	<u>29 559</u> 27 054	<u>28 752</u> 18 699	<u>26 118</u> 18 699	<u>28 752</u> 18 699
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 469</u> 21 060	<u>29 840</u> 27 330	<u>28 946</u> 18 890	<u>26 312</u> 18 890	<u>28 946</u> 18 890

							-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 690</u> 21 277	<u>30 126</u> 27 611	<u>29 143</u> 19 084	<u>26 510</u> 19 084	<u>29 143</u> 19 084
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 145</u> 21 725	<u>30 716</u> 28 193	<u>29 552</u> 19 486	<u>26 918</u> 19 486	<u>29 552</u> 19 486
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 380</u> 21 956	<u>31 021</u> 28 493	<u>29 762</u> 19 694	<u>27 129</u> 19 694	<u>29 762</u> 19 694
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 469</u> 21 060	<u>29 840</u> 27 330	<u>28 946</u> 18 890	<u>26 312</u> 18 890	<u>28 946</u> 18 890
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 690</u> 21 277	<u>30 126</u> 27 611	<u>29 143</u> 19 084	<u>26 510</u> 19 084	<u>29 143</u> 19 084
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 915</u> 21 498	<u>30 418</u> 27 899	<u>29 345</u> 19 283	<u>26 712</u> 19 283	<u>29 345</u> 19 283
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 380</u> 21 956	<u>31 021</u> 28 493	<u>29 762</u> 19 694	<u>27 129</u> 19 694	<u>29 762</u> 19 694
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 620</u> 22 192	<u>31 332</u> 28 799	<u>29 977</u> 19 905	<u>27 344</u> 19 905	<u>29 977</u> 19 905
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 690</u> 21 277	<u>30 126</u> 27 611	<u>29 143</u> 19 084	<u>26 510</u> 19 084	<u>29 143</u> 19 084
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 915</u> 21 498	<u>30 418</u> 27 899	<u>29 345</u> 19 283	<u>26 712</u> 19 283	<u>29 345</u> 19 283
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 145</u> 21 725	<u>30 716</u> 28 193	<u>29 552</u> 19 486	<u>26 918</u> 19 486	<u>29 552</u> 19 486

							-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 620</u> 22 192	<u>31 332</u> 28 799	<u>29 977</u> 19 905	<u>27 344</u> 19 905	<u>29 977</u> 19 905
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 433	<u>31 650</u> 29 112	<u>30 197</u> 20 122	<u>27 564</u> 20 122	<u>30 197</u> 20 122
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 915</u> 21 498	<u>30 418</u> 27 899	<u>29 345</u> 19 283	<u>26 712</u> 19 283	<u>29 345</u> 19 283
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 145</u> 21 725	<u>30 716</u> 28 193	<u>29 552</u> 19 486	<u>26 918</u> 19 486	<u>29 552</u> 19 486
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 380</u> 21 956	<u>31 021</u> 28 493	<u>29 762</u> 19 694	<u>27 129</u> 19 694	<u>29 762</u> 19 694
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 433	<u>31 650</u> 29 112	<u>30 197</u> 20 122	<u>27 564</u> 20 122	<u>30 197</u> 20 122
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 115</u> 22 680	<u>31 975</u> 29 432	<u>30 422</u> 20 343	<u>27 788</u> 20 343	<u>30 422</u> 20 343
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 179</u> 21 446	<u>29 601</u> 26 783	<u>28 620</u> 18 810	<u>26 053</u> 18 810	<u>28 620</u> 18 810
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 082</u> 21 663	<u>29 559</u> 27 054	<u>29 057</u> 19 000	<u>26 424</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 306</u> 21 884	<u>29 840</u> 27 330	<u>29 254</u> 19 193	<u>26 621</u> 19 193	<u>29 254</u> 19 193

							-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 536</u> 22 109	<u>30 126</u> 27 611	<u>29 455</u> 19 391	<u>26 822</u> 19 391	<u>29 455</u> 19 391
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 575	<u>30 716</u> 28 193	<u>29 870</u> 19 799	<u>27 236</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 253</u> 22 815	<u>31 021</u> 28 493	<u>30 084</u> 20 010	<u>27 450</u> 20 010	<u>30 084</u> 20 010
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 306</u> 21 884	<u>29 840</u> 27 330	<u>29 254</u> 19 193	<u>26 621</u> 19 193	<u>29 254</u> 19 193
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 536</u> 22 109	<u>30 126</u> 27 611	<u>29 455</u> 19 391	<u>26 822</u> 19 391	<u>29 455</u> 19 391
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 770</u> 22 340	<u>30 418</u> 27 899	<u>29 660</u> 19 593	<u>27 027</u> 19 593	<u>29 660</u> 19 593
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 253</u> 22 815	<u>31 021</u> 28 493	<u>30 084</u> 20 010	<u>27 450</u> 20 010	<u>30 084</u> 20 010
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 502</u> 23 060	<u>31 332</u> 28 799	<u>30 302</u> 20 225	<u>27 669</u> 20 225	<u>30 302</u> 20 225
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 536</u> 22 109	<u>30 126</u> 27 611	<u>29 455</u> 19 391	<u>26 822</u> 19 391	<u>29 455</u> 19 391
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 770</u> 22 340	<u>30 418</u> 27 899	<u>29 660</u> 19 593	<u>27 027</u> 19 593	<u>29 660</u> 19 593
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 575	<u>30 716</u> 28 193	<u>29 870</u> 19 799	<u>27 236</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799

							-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 502</u> 23 060	<u>31 332</u> 28 799	<u>30 302</u> 20 225	<u>27 669</u> 20 225	<u>30 302</u> 20 225
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 756</u> 23 311	<u>31 650</u> 29 112	<u>30 526</u> 20 445	<u>27 892</u> 20 445	<u>30 526</u> 20 445
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 770</u> 22 340	<u>30 418</u> 27 899	<u>29 660</u> 19 593	<u>27 027</u> 19 593	<u>29 660</u> 19 593
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 575	<u>30 716</u> 28 193	<u>29 870</u> 19 799	<u>27 236</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 253</u> 22 815	<u>31 021</u> 28 493	<u>30 084</u> 20 010	<u>27 450</u> 20 010	<u>30 084</u> 20 010
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 756</u> 23 311	<u>31 650</u> 29 112	<u>30 526</u> 20 445	<u>27 892</u> 20 445	<u>30 526</u> 20 445
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 017</u> 23 567	<u>31 975</u> 29 432	<u>30 754</u> 20 670	<u>28 121</u> 20 670	<u>30 754</u> 20 670
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 270</u> 21 536	<u>30 151</u> 27 324	<u>29 618</u> 19 792	<u>27 050</u> 19 792	<u>29 618</u> 19 792
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 174</u> 21 753	<u>30 114</u> 27 600	<u>30 065</u> 19 992	<u>27 432</u> 19 992	<u>30 065</u> 19 992
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>30 400</u> 27 882	<u>30 272</u> 20 196	<u>27 639</u> 20 196	<u>30 272</u> 20 196

							-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>30 693</u> 28 169	<u>30 484</u> 20 404	<u>27 850</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 669	<u>31 295</u> 28 762	<u>30 920</u> 20 833	<u>28 287</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 350</u> 22 910	<u>31 606</u> 29 068	<u>31 145</u> 21 055	<u>28 512</u> 21 055	<u>31 145</u> 21 055
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>30 400</u> 27 882	<u>30 272</u> 20 196	<u>27 639</u> 20 196	<u>30 272</u> 20 196
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>30 693</u> 28 169	<u>30 484</u> 20 404	<u>27 850</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 433	<u>30 991</u> 28 463	<u>30 700</u> 20 616	<u>28 066</u> 20 616	<u>30 700</u> 20 616
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 350</u> 22 910	<u>31 606</u> 29 068	<u>31 145</u> 21 055	<u>28 512</u> 21 055	<u>31 145</u> 21 055
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 600</u> 23 157	<u>31 924</u> 29 381	<u>31 375</u> 21 281	<u>28 742</u> 21 281	<u>31 375</u> 21 281
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 630</u> 22 202	<u>30 693</u> 28 169	<u>30 484</u> 20 404	<u>27 850</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 433	<u>30 991</u> 28 463	<u>30 700</u> 20 616	<u>28 066</u> 20 616	<u>30 700</u> 20 616
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 669	<u>31 295</u> 28 762	<u>30 920</u> 20 833	<u>28 287</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833

							-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 600</u> 23 157	<u>31 924</u> 29 381	<u>31 375</u> 21 281	<u>28 742</u> 21 281	<u>31 375</u> 21 281
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 856</u> 23 408	<u>32 248</u> 29 700	<u>31 610</u> 21 513	<u>28 977</u> 21 513	<u>31 610</u> 21 513
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 433	<u>30 991</u> 28 463	<u>30 700</u> 20 616	<u>28 066</u> 20 616	<u>30 700</u> 20 616
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 669	<u>31 295</u> 28 762	<u>30 920</u> 20 833	<u>28 287</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 350</u> 22 910	<u>31 606</u> 29 068	<u>31 145</u> 21 055	<u>28 512</u> 21 055	<u>31 145</u> 21 055
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 856</u> 23 408	<u>32 248</u> 29 700	<u>31 610</u> 21 513	<u>28 977</u> 21 513	<u>31 610</u> 21 513
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 117</u> 23 666	<u>32 580</u> 30 026	<u>31 851</u> 21 749	<u>29 217</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 856</u> 23 408	<u>32 248</u> 29 700	<u>31 610</u> 21 513	<u>28 977</u> 21 513	<u>31 610</u> 21 513
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 117</u> 23 666	<u>32 580</u> 30 026	<u>31 851</u> 21 749	<u>29 217</u> 21 749	<u>31 851</u> 21 749
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 384</u> 23 929	<u>32 919</u> 30 360	<u>32 096</u> 21 991	<u>29 463</u> 21 991	<u>32 096</u> 21 991
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 657</u> 24 197	<u>33 265</u> 30 701	<u>32 347</u> 22 238	<u>29 714</u> 22 238	<u>32 347</u> 22 238

							-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 222</u> 24 754	<u>33 982</u> 31 407	<u>32 867</u> 22 749	<u>30 233</u> 22 749	<u>32 867</u> 22 749
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 182</u> 22 433	<u>31 708</u> 28 857	<u>30 495</u> 20 655	<u>27 927</u> 20 655	<u>30 495</u> 20 655
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 095</u> 22 660	<u>31 688</u> 29 149	<u>30 951</u> 20 863	<u>28 317</u> 20 863	<u>30 951</u> 20 863
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>31 990</u> 29 446	<u>31 167</u> 21 076	<u>28 534</u> 21 076	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 814</u> 23 368	<u>32 613</u> 30 060	<u>31 613</u> 21 515	<u>28 980</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 064</u> 23 614	<u>32 935</u> 30 376	<u>31 843</u> 21 742	<u>29 210</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 095</u> 22 660	<u>31 688</u> 29 149	<u>30 951</u> 20 863	<u>28 317</u> 20 863	<u>30 951</u> 20 863
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>31 990</u> 29 446	<u>31 167</u> 21 076	<u>28 534</u> 21 076	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 570</u> 23 127	<u>32 298</u> 29 750	<u>31 388</u> 21 294	<u>28 754</u> 21 294	<u>31 388</u> 21 294
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 064</u> 23 614	<u>32 935</u> 30 376	<u>31 843</u> 21 742	<u>29 210</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742

							-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 319</u> 23 865	<u>33 263</u> 30 699	<u>32 078</u> 21 973	<u>29 445</u> 21 973	<u>32 078</u> 21 973
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>31 990</u> 29 446	<u>31 167</u> 21 076	<u>28 534</u> 21 076	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 570</u> 23 127	<u>32 298</u> 29 750	<u>31 388</u> 21 294	<u>28 754</u> 21 294	<u>31 388</u> 21 294
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 814</u> 23 368	<u>32 613</u> 30 060	<u>31 613</u> 21 515	<u>28 980</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 319</u> 23 865	<u>33 263</u> 30 699	<u>32 078</u> 21 973	<u>29 445</u> 21 973	<u>32 078</u> 21 973
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 580</u> 24 122	<u>33 598</u> 31 029	<u>32 318</u> 22 209	<u>29 685</u> 22 209	<u>32 318</u> 22 209
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 319</u> 23 865	<u>33 263</u> 30 699	<u>32 078</u> 21 973	<u>29 445</u> 21 973	<u>32 078</u> 21 973
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 580</u> 24 122	<u>33 598</u> 31 029	<u>32 318</u> 22 209	<u>29 685</u> 22 209	<u>32 318</u> 22 209
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 847</u> 24 384	<u>33 941</u> 31 366	<u>32 564</u> 22 451	<u>29 930</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 119</u> 24 652	<u>34 291</u> 31 711	<u>32 814</u> 22 698	<u>30 181</u> 22 698	<u>32 814</u> 22 698
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 682</u> 25 206	<u>35 015</u> 32 424	<u>33 333</u> 23 208	<u>30 699</u> 23 208	<u>33 333</u> 23 208

							-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 093</u> 23 330	<u>33 266</u> 30 390	<u>31 523</u> 21 667	<u>28 955</u> 21 667	<u>31 523</u> 21 667
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 016</u> 23 566	<u>33 261</u> 30 697	<u>31 989</u> 21 886	<u>29 356</u> 21 886	<u>31 989</u> 21 886
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 579</u> 31 010	<u>32 216</u> 22 109	<u>29 583</u> 22 109	<u>32 216</u> 22 109
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 764</u> 24 302	<u>34 236</u> 31 656	<u>32 684</u> 22 569	<u>30 051</u> 22 569	<u>32 684</u> 22 569
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 024</u> 24 558	<u>34 574</u> 31 990	<u>32 926</u> 22 807	<u>30 292</u> 22 807	<u>32 926</u> 22 807
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 016</u> 23 566	<u>33 261</u> 30 697	<u>31 989</u> 21 886	<u>29 356</u> 21 886	<u>31 989</u> 21 886
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 579</u> 31 010	<u>32 216</u> 22 109	<u>29 583</u> 22 109	<u>32 216</u> 22 109
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 509</u> 24 052	<u>33 904</u> 31 330	<u>32 448</u> 22 337	<u>29 814</u> 22 337	<u>32 448</u> 22 337
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 024</u> 24 558	<u>34 574</u> 31 990	<u>32 926</u> 22 807	<u>30 292</u> 22 807	<u>32 926</u> 22 807
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 289</u> 24 820	<u>34 920</u> 32 330	<u>33 172</u> 23 050	<u>30 539</u> 23 050	<u>33 172</u> 23 050

							-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 579</u> 31 010	<u>32 216</u> 22 109	<u>29 583</u> 22 109	<u>32 216</u> 22 109
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 509</u> 24 052	<u>33 904</u> 31 330	<u>32 448</u> 22 337	<u>29 814</u> 22 337	<u>32 448</u> 22 337
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 764</u> 24 302	<u>34 236</u> 31 656	<u>32 684</u> 22 569	<u>30 051</u> 22 569	<u>32 684</u> 22 569
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 289</u> 24 820	<u>34 920</u> 32 330	<u>33 172</u> 23 050	<u>30 539</u> 23 050	<u>33 172</u> 23 050
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 560</u> 25 086	<u>35 273</u> 32 678	<u>33 424</u> 23 297	<u>30 790</u> 23 297	<u>33 424</u> 23 297
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 289</u> 24 820	<u>34 920</u> 32 330	<u>33 172</u> 23 050	<u>30 539</u> 23 050	<u>33 172</u> 23 050
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 560</u> 25 086	<u>35 273</u> 32 678	<u>33 424</u> 23 297	<u>30 790</u> 23 297	<u>33 424</u> 23 297
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 837</u> 25 359	<u>35 634</u> 33 033	<u>33 681</u> 23 551	<u>31 048</u> 23 551	<u>33 681</u> 23 551
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 121</u> 25 638	<u>36 003</u> 33 396	<u>33 944</u> 23 810	<u>31 311</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 706</u> 26 214	<u>36 765</u> 34 146	<u>34 488</u> 24 345	<u>31 854</u> 24 345	<u>34 488</u> 24 345
212-101-0900	7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 005</u> 24 228	<u>35 007</u> 32 104	<u>32 642</u> 22 768	<u>30 074</u> 22 768	<u>32 642</u> 22 768
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 937</u> 24 472	<u>35 019</u> 32 428	<u>33 119</u> 22 998	<u>30 486</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>27 449</u> 24 977	<u>35 699</u> 33 096	<u>33 601</u> 23 472	<u>30 968</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 714</u> 25 237	<u>36 049</u> 33 441	<u>33 850</u> 23 717	<u>31 216</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 937</u> 24 472	<u>35 019</u> 32 428	<u>33 119</u> 22 998	<u>30 486</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 190</u> 24 722	<u>35 356</u> 32 759	<u>33 358</u> 23 233	<u>30 724</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 714</u> 25 237	<u>36 049</u> 33 441	<u>33 850</u> 23 717	<u>31 216</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 984</u> 25 503	<u>36 407</u> 33 793	<u>34 103</u> 23 966	<u>31 470</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 984</u> 25 503	<u>36 407</u> 33 793	<u>34 103</u> 23 966	<u>31 470</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 259</u> 25 774	<u>36 772</u> 34 153	<u>34 362</u> 24 221	<u>31 729</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 828</u> 26 334	<u>37 526</u> 34 895	<u>34 897</u> 24 748	<u>32 264</u> 24 748	<u>34 897</u> 24 748

							-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 122</u> 26 624	<u>37 916</u> 35 279	<u>35 174</u> 25 020	<u>32 540</u> 25 020	<u>35 174</u> 25 020
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 005</u> 24 228	<u>35 007</u> 32 104	<u>32 642</u> 22 768	<u>30 074</u> 22 768	<u>32 642</u> 22 768
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 937</u> 24 472	<u>35 019</u> 32 428	<u>33 119</u> 22 998	<u>30 486</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 449</u> 24 977	<u>35 699</u> 33 096	<u>33 601</u> 23 472	<u>30 968</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 714</u> 25 237	<u>36 049</u> 33 441	<u>33 850</u> 23 717	<u>31 216</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 937</u> 24 472	<u>35 019</u> 32 428	<u>33 119</u> 22 998	<u>30 486</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 190</u> 24 722	<u>35 356</u> 32 759	<u>33 358</u> 23 233	<u>30 724</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 714</u> 25 237	<u>36 049</u> 33 441	<u>33 850</u> 23 717	<u>31 216</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 984</u> 25 503	<u>36 407</u> 33 793	<u>34 103</u> 23 966	<u>31 470</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 984</u> 25 503	<u>36 407</u> 33 793	<u>34 103</u> 23 966	<u>31 470</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966

							-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 259</u> 25 774	<u>36 772</u> 34 153	<u>34 362</u> 24 221	<u>31 729</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 828</u> 26 334	<u>37 526</u> 34 895	<u>34 897</u> 24 748	<u>32 264</u> 24 748	<u>34 897</u> 24 748
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 122</u> 26 624	<u>37 916</u> 35 279	<u>35 174</u> 25 020	<u>32 540</u> 25 020	<u>35 174</u> 25 020
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 917</u> 25 125	<u>36 290</u> 33 366	<u>34 577</u> 24 673	<u>32 010</u> 24 673	<u>34 577</u> 24 673
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 857</u> 25 379	<u>36 315</u> 33 703	<u>35 074</u> 24 922	<u>32 441</u> 24 922	<u>35 074</u> 24 922
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>37 021</u> 34 398	<u>35 596</u> 25 436	<u>32 963</u> 25 436	<u>35 596</u> 25 436
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 172	<u>37 385</u> 34 756	<u>35 865</u> 25 701	<u>33 232</u> 25 701	<u>35 865</u> 25 701
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 857</u> 25 379	<u>36 315</u> 33 703	<u>35 074</u> 24 922	<u>32 441</u> 24 922	<u>35 074</u> 24 922
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 121</u> 25 638	<u>36 664</u> 34 047	<u>35 333</u> 25 176	<u>32 699</u> 25 176	<u>35 333</u> 25 176
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 172	<u>37 385</u> 34 756	<u>35 865</u> 25 701	<u>33 232</u> 25 701	<u>35 865</u> 25 701

							-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 943</u> 26 447	<u>37 757</u> 35 122	<u>36 140</u> 25 971	<u>33 507</u> 25 971	<u>36 140</u> 25 971
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 943</u> 26 447	<u>37 757</u> 35 122	<u>36 140</u> 25 971	<u>33 507</u> 25 971	<u>36 140</u> 25 971
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 229</u> 26 729	<u>38 136</u> 35 496	<u>36 421</u> 26 247	<u>33 788</u> 26 247	<u>36 421</u> 26 247
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 819</u> 27 310	<u>38 920</u> 36 267	<u>37 001</u> 26 818	<u>34 367</u> 26 818	<u>37 001</u> 26 818
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 124</u> 27 610	<u>39 325</u> 36 666	<u>37 300</u> 27 113	<u>34 667</u> 27 113	<u>37 300</u> 27 113
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 682</u> 25 879	<u>37 646</u> 34 701	<u>36 240</u> 26 310	<u>33 673</u> 26 310	<u>36 240</u> 26 310
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 631</u> 26 140	<u>37 685</u> 35 051	<u>36 754</u> 26 575	<u>34 121</u> 26 575	<u>36 754</u> 26 575
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 179</u> 26 679	<u>38 419</u> 35 774	<u>37 311</u> 27 123	<u>34 677</u> 27 123	<u>37 311</u> 27 123
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 461</u> 26 957	<u>38 798</u> 36 147	<u>37 598</u> 27 406	<u>34 964</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 631</u> 26 140	<u>37 685</u> 35 051	<u>36 754</u> 26 575	<u>34 121</u> 26 575	<u>36 754</u> 26 575

							-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 902</u> 26 407	<u>38 048</u> 35 409	<u>37 030</u> 26 846	<u>34 396</u> 26 846	<u>37 030</u> 26 846
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>29 461</u> 26 957	<u>38 798</u> 36 147	<u>37 598</u> 27 406	<u>34 964</u> 27 406	<u>37 598</u> 27 406
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 749</u> 27 241	<u>39 184</u> 36 527	<u>37 891</u> 27 694	<u>35 257</u> 27 694	<u>37 891</u> 27 694
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 749</u> 27 241	<u>39 184</u> 36 527	<u>37 891</u> 27 694	<u>35 257</u> 27 694	<u>37 891</u> 27 694
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 044</u> 27 531	<u>39 579</u> 36 916	<u>38 190</u> 27 989	<u>35 557</u> 27 989	<u>38 190</u> 27 989
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 652</u> 28 129	<u>40 394</u> 37 718	<u>38 808</u> 28 597	<u>36 175</u> 28 597	<u>38 808</u> 28 597
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 966</u> 28 438	<u>40 815</u> 38 133	<u>39 128</u> 28 912	<u>36 494</u> 28 912	<u>39 128</u> 28 912
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>29 471</u> 26 655	<u>39 056</u> 36 089	<u>37 359</u> 27 411	<u>34 791</u> 27 411	<u>37 359</u> 27 411
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 428</u> 26 924	<u>39 109</u> 36 453	<u>37 884</u> 27 688	<u>35 251</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 992</u> 27 480	<u>39 873</u> 37 205	<u>38 464</u> 28 258	<u>35 831</u> 28 258	<u>38 464</u> 28 258

							-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 283</u> 27 766	<u>40 267</u> 37 592	<u>38 763</u> 28 553	<u>36 130</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 428</u> 26 924	<u>39 109</u> 36 453	<u>37 884</u> 27 688	<u>35 251</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 707</u> 27 199	<u>39 487</u> 36 825	<u>38 171</u> 27 970	<u>35 538</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 283</u> 27 766	<u>40 267</u> 37 592	<u>38 763</u> 28 553	<u>36 130</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 580</u> 28 058	<u>40 669</u> 37 988	<u>39 069</u> 28 853	<u>36 435</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 580</u> 28 058	<u>40 669</u> 37 988	<u>39 069</u> 28 853	<u>36 435</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 883</u> 28 357	<u>41 079</u> 38 392	<u>39 381</u> 29 160	<u>36 747</u> 29 160	<u>39 381</u> 29 160
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 509</u> 28 973	<u>41 927</u> 39 227	<u>40 025</u> 29 794	<u>37 391</u> 29 794	<u>40 025</u> 29 794
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 833</u> 29 291	<u>42 365</u> 39 658	<u>40 357</u> 30 122	<u>37 724</u> 30 122	<u>40 357</u> 30 122
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>30 284</u> 27 455	<u>40 522</u> 37 532	<u>39 377</u> 29 397	<u>36 810</u> 29 397	<u>39 377</u> 29 397

							-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 248</u> 27 732	<u>40 591</u> 37 911	<u>39 923</u> 29 694	<u>37 290</u> 29 694	<u>39 923</u> 29 694
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 829</u> 28 304	<u>41 385</u> 38 693	<u>40 545</u> 30 307	<u>37 912</u> 30 307	<u>40 545</u> 30 307
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>31 129</u> 28 599	<u>41 794</u> 39 096	<u>40 866</u> 30 622	<u>38 232</u> 30 622	<u>40 866</u> 30 622
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>30 248</u> 27 732	<u>40 591</u> 37 911	<u>39 923</u> 29 694	<u>37 290</u> 29 694	<u>39 923</u> 29 694
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>30 536</u> 28 015	<u>40 984</u> 38 298	<u>40 231</u> 29 997	<u>37 597</u> 29 997	<u>40 231</u> 29 997
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>31 129</u> 28 599	<u>41 794</u> 39 096	<u>40 866</u> 30 622	<u>38 232</u> 30 622	<u>40 866</u> 30 622
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>31 435</u> 28 900	<u>42 212</u> 39 508	<u>41 193</u> 30 945	<u>38 560</u> 30 945	<u>41 193</u> 30 945
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>31 435</u> 28 900	<u>42 212</u> 39 508	<u>41 193</u> 30 945	<u>38 560</u> 30 945	<u>41 193</u> 30 945
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 747</u> 29 207	<u>42 639</u> 39 928	<u>41 528</u> 31 274	<u>38 894</u> 31 274	<u>41 528</u> 31 274
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>32 392</u> 29 842	<u>43 521</u> 40 796	<u>42 218</u> 31 954	<u>39 585</u> 31 954	<u>42 218</u> 31 954
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 725</u> 30 170	<u>43 977</u> 41 244	<u>42 575</u> 32 305	<u>39 942</u> 32 305	<u>42 575</u> 32 305

							-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 764</u> 18 085	<u>24 599</u> 21 859	<u>25 919</u> 16 151	<u>23 351</u> 16 151	<u>25 919</u> 16 151
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 682</u> 18 989	<u>25 987</u> 23 225	<u>26 739</u> 16 958	<u>24 172</u> 16 958	<u>26 739</u> 16 958
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 647</u> 19 938	<u>28 300</u> 25 503	<u>27 653</u> 17 857	<u>25 085</u> 17 857	<u>27 653</u> 17 857
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 535</u> 20 140	<u>28 245</u> 25 760	<u>28 080</u> 18 038	<u>25 446</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 744</u> 20 345	<u>28 512</u> 26 023	<u>28 267</u> 18 222	<u>25 633</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 555	<u>28 785</u> 26 291	<u>28 458</u> 18 409	<u>25 824</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 396</u> 20 988	<u>29 347</u> 26 845	<u>28 851</u> 18 797	<u>26 218</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797

							-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 623</u> 21 211	<u>29 637</u> 27 130	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 421</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 744</u> 20 345	<u>28 512</u> 26 023	<u>28 267</u> 18 222	<u>25 633</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 555	<u>28 785</u> 26 291	<u>28 458</u> 18 409	<u>25 824</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 174</u> 20 769	<u>29 063</u> 26 565	<u>28 652</u> 18 601	<u>26 019</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 623</u> 21 211	<u>29 637</u> 27 130	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 421</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 855</u> 21 439	<u>29 933</u> 27 422	<u>29 262</u> 19 201	<u>26 629</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 555	<u>28 785</u> 26 291	<u>28 458</u> 18 409	<u>25 824</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 174</u> 20 769	<u>29 063</u> 26 565	<u>28 652</u> 18 601	<u>26 019</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 396</u> 20 988	<u>29 347</u> 26 845	<u>28 851</u> 18 797	<u>26 218</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 855</u> 21 439	<u>29 933</u> 27 422	<u>29 262</u> 19 201	<u>26 629</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 672	<u>30 236</u> 27 720	<u>29 474</u> 19 410	<u>26 841</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410

							-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 174</u> 20 769	<u>29 063</u> 26 565	<u>28 652</u> 18 601	<u>26 019</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 396</u> 20 988	<u>29 347</u> 26 845	<u>28 851</u> 18 797	<u>26 218</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 623</u> 21 211	<u>29 637</u> 27 130	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 421</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 092</u> 21 672	<u>30 236</u> 27 720	<u>29 474</u> 19 410	<u>26 841</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 334</u> 21 910	<u>30 546</u> 28 025	<u>29 691</u> 19 623	<u>27 057</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 568</u> 20 845	<u>29 873</u> 27 051	<u>28 530</u> 18 720	<u>25 962</u> 18 720	<u>28 530</u> 18 720
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 465</u> 21 055	<u>29 834</u> 27 324	<u>28 965</u> 18 909	<u>26 332</u> 18 909	<u>28 965</u> 18 909
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 683</u> 21 270	<u>30 117</u> 27 603	<u>29 162</u> 19 102	<u>26 528</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>30 406</u> 27 887	<u>29 362</u> 19 299	<u>26 728</u> 19 299	<u>29 362</u> 19 299
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 366</u> 21 942	<u>31 003</u> 28 475	<u>29 774</u> 19 706	<u>27 141</u> 19 706	<u>29 774</u> 19 706

							-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 603</u> 22 175	<u>31 311</u> 28 778	<u>29 987</u> 19 915	<u>27 354</u> 19 915	<u>29 987</u> 19 915
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 683</u> 21 270	<u>30 117</u> 27 603	<u>29 162</u> 19 102	<u>26 528</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>30 406</u> 27 887	<u>29 362</u> 19 299	<u>26 728</u> 19 299	<u>29 362</u> 19 299
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 133</u> 21 713	<u>30 701</u> 28 178	<u>29 566</u> 19 500	<u>26 932</u> 19 500	<u>29 566</u> 19 500
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 603</u> 22 175	<u>31 311</u> 28 778	<u>29 987</u> 19 915	<u>27 354</u> 19 915	<u>29 987</u> 19 915
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 845</u> 22 414	<u>31 625</u> 29 087	<u>30 205</u> 20 129	<u>27 571</u> 20 129	<u>30 205</u> 20 129
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>30 406</u> 27 887	<u>29 362</u> 19 299	<u>26 728</u> 19 299	<u>29 362</u> 19 299
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 133</u> 21 713	<u>30 701</u> 28 178	<u>29 566</u> 19 500	<u>26 932</u> 19 500	<u>29 566</u> 19 500
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 366</u> 21 942	<u>31 003</u> 28 475	<u>29 774</u> 19 706	<u>27 141</u> 19 706	<u>29 774</u> 19 706
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 845</u> 22 414	<u>31 625</u> 29 087	<u>30 205</u> 20 129	<u>27 571</u> 20 129	<u>30 205</u> 20 129
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 093</u> 22 657	<u>31 946</u> 29 403	<u>30 427</u> 20 348	<u>27 794</u> 20 348	<u>30 427</u> 20 348

							-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 133</u> 21 713	<u>30 701</u> 28 178	<u>29 566</u> 19 500	<u>26 932</u> 19 500	<u>29 566</u> 19 500
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 366</u> 21 942	<u>31 003</u> 28 475	<u>29 774</u> 19 706	<u>27 141</u> 19 706	<u>29 774</u> 19 706
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 603</u> 22 175	<u>31 311</u> 28 778	<u>29 987</u> 19 915	<u>27 354</u> 19 915	<u>29 987</u> 19 915
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 093</u> 22 657	<u>31 946</u> 29 403	<u>30 427</u> 20 348	<u>27 794</u> 20 348	<u>30 427</u> 20 348
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 345</u> 22 906	<u>32 274</u> 29 726	<u>30 654</u> 20 572	<u>28 021</u> 20 572	<u>30 654</u> 20 572
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 397</u> 21 660	<u>29 873</u> 27 051	<u>28 832</u> 19 018	<u>26 264</u> 19 018	<u>28 832</u> 19 018
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 302</u> 21 879	<u>29 834</u> 27 324	<u>29 271</u> 19 210	<u>26 637</u> 19 210	<u>29 271</u> 19 210
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 529</u> 22 103	<u>30 117</u> 27 603	<u>29 470</u> 19 406	<u>26 837</u> 19 406	<u>29 470</u> 19 406
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 760</u> 22 330	<u>30 406</u> 27 887	<u>29 673</u> 19 606	<u>27 040</u> 19 606	<u>29 673</u> 19 606
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 238</u> 22 800	<u>31 003</u> 28 475	<u>30 093</u> 20 019	<u>27 459</u> 20 019	<u>30 093</u> 20 019

							-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 484</u> 23 043	<u>31 311</u> 28 778	<u>30 309</u> 20 232	<u>27 676</u> 20 232	<u>30 309</u> 20 232
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 529</u> 22 103	<u>30 117</u> 27 603	<u>29 470</u> 19 406	<u>26 837</u> 19 406	<u>29 470</u> 19 406
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 760</u> 22 330	<u>30 406</u> 27 887	<u>29 673</u> 19 606	<u>27 040</u> 19 606	<u>29 673</u> 19 606
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 997</u> 22 563	<u>30 701</u> 28 178	<u>29 881</u> 19 810	<u>27 247</u> 19 810	<u>29 881</u> 19 810
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 484</u> 23 043	<u>31 311</u> 28 778	<u>30 309</u> 20 232	<u>27 676</u> 20 232	<u>30 309</u> 20 232
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 736</u> 23 291	<u>31 625</u> 29 087	<u>30 530</u> 20 449	<u>27 897</u> 20 449	<u>30 530</u> 20 449
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 760</u> 22 330	<u>30 406</u> 27 887	<u>29 673</u> 19 606	<u>27 040</u> 19 606	<u>29 673</u> 19 606
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 997</u> 22 563	<u>30 701</u> 28 178	<u>29 881</u> 19 810	<u>27 247</u> 19 810	<u>29 881</u> 19 810
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 238</u> 22 800	<u>31 003</u> 28 475	<u>30 093</u> 20 019	<u>27 459</u> 20 019	<u>30 093</u> 20 019
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 736</u> 23 291	<u>31 625</u> 29 087	<u>30 530</u> 20 449	<u>27 897</u> 20 449	<u>30 530</u> 20 449
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 993</u> 23 544	<u>31 946</u> 29 403	<u>30 756</u> 20 672	<u>28 122</u> 20 672	<u>30 756</u> 20 672

							-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 997</u> 22 563	<u>30 701</u> 28 178	<u>29 881</u> 19 810	<u>27 247</u> 19 810	<u>29 881</u> 19 810
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 238</u> 22 800	<u>31 003</u> 28 475	<u>30 093</u> 20 019	<u>27 459</u> 20 019	<u>30 093</u> 20 019
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 484</u> 23 043	<u>31 311</u> 28 778	<u>30 309</u> 20 232	<u>27 676</u> 20 232	<u>30 309</u> 20 232
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 993</u> 23 544	<u>31 946</u> 29 403	<u>30 756</u> 20 672	<u>28 122</u> 20 672	<u>30 756</u> 20 672
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 256</u> 23 803	<u>32 274</u> 29 726	<u>30 987</u> 20 899	<u>28 353</u> 20 899	<u>30 987</u> 20 899
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 489</u> 21 751	<u>30 429</u> 27 597	<u>29 830</u> 20 000	<u>27 262</u> 20 000	<u>29 830</u> 20 000
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 395</u> 21 971	<u>30 395</u> 27 876	<u>30 279</u> 20 202	<u>27 645</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 623</u> 22 195	<u>30 684</u> 28 161	<u>30 488</u> 20 408	<u>27 855</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>30 979</u> 28 451	<u>30 702</u> 20 619	<u>28 069</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 335</u> 22 896	<u>31 587</u> 29 050	<u>31 143</u> 21 053	<u>28 510</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053

							-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 582</u> 23 139	<u>31 901</u> 29 359	<u>31 371</u> 21 277	<u>28 737</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 623</u> 22 195	<u>30 684</u> 28 161	<u>30 488</u> 20 408	<u>27 855</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>30 979</u> 28 451	<u>30 702</u> 20 619	<u>28 069</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 093</u> 22 657	<u>31 280</u> 28 747	<u>30 920</u> 20 833	<u>28 287</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 582</u> 23 139	<u>31 901</u> 29 359	<u>31 371</u> 21 277	<u>28 737</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 835</u> 23 388	<u>32 222</u> 29 675	<u>31 603</u> 21 505	<u>28 970</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 424	<u>30 979</u> 28 451	<u>30 702</u> 20 619	<u>28 069</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 093</u> 22 657	<u>31 280</u> 28 747	<u>30 920</u> 20 833	<u>28 287</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 335</u> 22 896	<u>31 587</u> 29 050	<u>31 143</u> 21 053	<u>28 510</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 835</u> 23 388	<u>32 222</u> 29 675	<u>31 603</u> 21 505	<u>28 970</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 093</u> 23 642	<u>32 550</u> 29 997	<u>31 841</u> 21 739	<u>29 207</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739

							-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 093</u> 22 657	<u>31 280</u> 28 747	<u>30 920</u> 20 833	<u>28 287</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 335</u> 22 896	<u>31 587</u> 29 050	<u>31 143</u> 21 053	<u>28 510</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 582</u> 23 139	<u>31 901</u> 29 359	<u>31 371</u> 21 277	<u>28 737</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 093</u> 23 642	<u>32 550</u> 29 997	<u>31 841</u> 21 739	<u>29 207</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 357</u> 23 902	<u>32 885</u> 30 327	<u>32 083</u> 21 978	<u>29 450</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 093</u> 23 642	<u>32 550</u> 29 997	<u>31 841</u> 21 739	<u>29 207</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 357</u> 23 902	<u>32 885</u> 30 327	<u>32 083</u> 21 978	<u>29 450</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 627</u> 24 168	<u>33 227</u> 30 664	<u>32 331</u> 22 222	<u>29 698</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 903</u> 24 439	<u>33 577</u> 31 008	<u>32 585</u> 22 472	<u>29 952</u> 22 472	<u>32 585</u> 22 472
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 474</u> 25 001	<u>34 301</u> 31 721	<u>33 110</u> 22 989	<u>30 476</u> 22 989	<u>33 110</u> 22 989
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 410</u> 22 657	<u>32 002</u> 29 146	<u>30 737</u> 20 893	<u>28 169</u> 20 893	<u>30 737</u> 20 893
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 325</u> 22 886	<u>31 984</u> 29 440	<u>31 195</u> 21 104	<u>28 562</u> 21 104	<u>31 195</u> 21 104
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 562</u> 23 120	<u>32 289</u> 29 741	<u>31 414</u> 21 319	<u>28 780</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 052</u> 23 601	<u>32 919</u> 30 360	<u>31 865</u> 21 763	<u>29 232</u> 21 763	<u>31 865</u> 21 763
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 304</u> 23 850	<u>33 243</u> 30 680	<u>32 098</u> 21 992	<u>29 464</u> 21 992	<u>32 098</u> 21 992
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 325</u> 22 886	<u>31 984</u> 29 440	<u>31 195</u> 21 104	<u>28 562</u> 21 104	<u>31 195</u> 21 104
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 562</u> 23 120	<u>32 289</u> 29 741	<u>31 414</u> 21 319	<u>28 780</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 804</u> 23 358	<u>32 601</u> 30 047	<u>31 637</u> 21 539	<u>29 004</u> 21 539	<u>31 637</u> 21 539
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 304</u> 23 850	<u>33 243</u> 30 680	<u>32 098</u> 21 992	<u>29 464</u> 21 992	<u>32 098</u> 21 992
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 562</u> 24 104	<u>33 575</u> 31 006	<u>32 336</u> 22 226	<u>29 702</u> 22 226	<u>32 336</u> 22 226
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 562</u> 23 120	<u>32 289</u> 29 741	<u>31 414</u> 21 319	<u>28 780</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319

							-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 804</u> 23 358	<u>32 601</u> 30 047	<u>31 637</u> 21 539	<u>29 004</u> 21 539	<u>31 637</u> 21 539
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 052</u> 23 601	<u>32 919</u> 30 360	<u>31 865</u> 21 763	<u>29 232</u> 21 763	<u>31 865</u> 21 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 562</u> 24 104	<u>33 575</u> 31 006	<u>32 336</u> 22 226	<u>29 702</u> 22 226	<u>32 336</u> 22 226
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 825</u> 24 363	<u>33 914</u> 31 339	<u>32 578</u> 22 465	<u>29 945</u> 22 465	<u>32 578</u> 22 465
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 562</u> 24 104	<u>33 575</u> 31 006	<u>32 336</u> 22 226	<u>29 702</u> 22 226	<u>32 336</u> 22 226
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 825</u> 24 363	<u>33 914</u> 31 339	<u>32 578</u> 22 465	<u>29 945</u> 22 465	<u>32 578</u> 22 465
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 628	<u>34 260</u> 31 680	<u>32 827</u> 22 710	<u>30 193</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 369</u> 24 898	<u>34 613</u> 32 028	<u>33 080</u> 22 959	<u>30 447</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 938</u> 25 458	<u>35 345</u> 32 748	<u>33 604</u> 23 475	<u>30 971</u> 23 475	<u>33 604</u> 23 475
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 330</u> 23 564	<u>33 575</u> 30 694	<u>31 735</u> 21 875	<u>29 167</u> 21 875	<u>31 735</u> 21 875

							-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 255</u> 23 802	<u>33 573</u> 31 004	<u>32 203</u> 22 096	<u>29 570</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 045	<u>33 894</u> 31 320	<u>32 432</u> 22 321	<u>29 799</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 011</u> 24 545	<u>34 557</u> 31 973	<u>32 905</u> 22 786	<u>30 271</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 273</u> 24 804	<u>34 899</u> 32 310	<u>33 148</u> 23 026	<u>30 515</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 255</u> 23 802	<u>33 573</u> 31 004	<u>32 203</u> 22 096	<u>29 570</u> 22 096	<u>32 203</u> 22 096
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 045	<u>33 894</u> 31 320	<u>32 432</u> 22 321	<u>29 799</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 754</u> 24 292	<u>34 222</u> 31 643	<u>32 666</u> 22 552	<u>30 033</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 273</u> 24 804	<u>34 899</u> 32 310	<u>33 148</u> 23 026	<u>30 515</u> 23 026	<u>33 148</u> 23 026
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 541</u> 25 068	<u>35 248</u> 32 653	<u>33 397</u> 23 271	<u>30 764</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 045	<u>33 894</u> 31 320	<u>32 432</u> 22 321	<u>29 799</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 754</u> 24 292	<u>34 222</u> 31 643	<u>32 666</u> 22 552	<u>30 033</u> 22 552	<u>32 666</u> 22 552

							-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 011</u> 24 545	<u>34 557</u> 31 973	<u>32 905</u> 22 786	<u>30 271</u> 22 786	<u>32 905</u> 22 786
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 541</u> 25 068	<u>35 248</u> 32 653	<u>33 397</u> 23 271	<u>30 764</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 815</u> 25 337	<u>35 605</u> 33 004	<u>33 651</u> 23 522	<u>31 018</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 541</u> 25 068	<u>35 248</u> 32 653	<u>33 397</u> 23 271	<u>30 764</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 815</u> 25 337	<u>35 605</u> 33 004	<u>33 651</u> 23 522	<u>31 018</u> 23 522	<u>33 651</u> 23 522
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 095</u> 25 613	<u>35 970</u> 33 363	<u>33 911</u> 23 777	<u>31 278</u> 23 777	<u>33 911</u> 23 777
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 381</u> 25 894	<u>36 342</u> 33 730	<u>34 177</u> 24 038	<u>31 543</u> 24 038	<u>34 177</u> 24 038
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 972</u> 26 476	<u>37 112</u> 34 488	<u>34 726</u> 24 579	<u>32 092</u> 24 579	<u>34 726</u> 24 579
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 251</u> 24 470	<u>35 333</u> 32 425	<u>32 854</u> 22 976	<u>30 286</u> 22 976	<u>32 854</u> 22 976
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 185</u> 24 717	<u>35 349</u> 32 752	<u>33 333</u> 23 208	<u>30 700</u> 23 208	<u>33 333</u> 23 208

							-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 703</u> 25 227	<u>36 035</u> 33 427	<u>33 819</u> 23 687	<u>31 186</u> 23 687	<u>33 819</u> 23 687
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 970</u> 25 490	<u>36 389</u> 33 776	<u>34 070</u> 23 934	<u>31 437</u> 23 934	<u>34 070</u> 23 934
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 185</u> 24 717	<u>35 349</u> 32 752	<u>33 333</u> 23 208	<u>30 700</u> 23 208	<u>33 333</u> 23 208
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 442</u> 24 969	<u>35 688</u> 33 086	<u>33 574</u> 23 445	<u>30 940</u> 23 445	<u>33 574</u> 23 445
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 970</u> 25 490	<u>36 389</u> 33 776	<u>34 070</u> 23 934	<u>31 437</u> 23 934	<u>34 070</u> 23 934
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 758	<u>36 750</u> 34 131	<u>34 326</u> 24 185	<u>31 693</u> 24 185	<u>34 326</u> 24 185
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 243</u> 25 758	<u>36 750</u> 34 131	<u>34 326</u> 24 185	<u>31 693</u> 24 185	<u>34 326</u> 24 185
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 521</u> 26 032	<u>37 119</u> 34 494	<u>34 587</u> 24 443	<u>31 954</u> 24 443	<u>34 587</u> 24 443
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 598	<u>37 881</u> 35 244	<u>35 127</u> 24 974	<u>32 494</u> 24 974	<u>35 127</u> 24 974
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 393</u> 26 890	<u>38 274</u> 35 631	<u>35 406</u> 25 249	<u>32 773</u> 25 249	<u>35 406</u> 25 249
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 251</u> 24 470	<u>35 333</u> 32 425	<u>32 854</u> 22 976	<u>30 286</u> 22 976	<u>32 854</u> 22 976
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 172</u> 25 376	<u>36 629</u> 33 700	<u>34 789</u> 24 881	<u>32 221</u> 24 881	<u>34 789</u> 24 881
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 115</u> 25 633	<u>36 657</u> 34 040	<u>35 288</u> 25 132	<u>32 655</u> 25 132	<u>35 288</u> 25 132
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 652</u> 26 161	<u>37 371</u> 34 742	<u>35 814</u> 25 650	<u>33 181</u> 25 650	<u>35 814</u> 25 650
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 929</u> 26 434	<u>37 738</u> 35 104	<u>36 086</u> 25 918	<u>33 452</u> 25 918	<u>36 086</u> 25 918
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 115</u> 25 633	<u>36 657</u> 34 040	<u>35 288</u> 25 132	<u>32 655</u> 25 132	<u>35 288</u> 25 132
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 381</u> 25 894	<u>37 010</u> 34 387	<u>35 549</u> 25 389	<u>32 915</u> 25 389	<u>35 549</u> 25 389
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 929</u> 26 434	<u>37 738</u> 35 104	<u>36 086</u> 25 918	<u>33 452</u> 25 918	<u>36 086</u> 25 918
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 212</u> 26 712	<u>38 114</u> 35 473	<u>36 363</u> 26 190	<u>33 730</u> 26 190	<u>36 363</u> 26 190
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 212</u> 26 712	<u>38 114</u> 35 473	<u>36 363</u> 26 190	<u>33 730</u> 26 190	<u>36 363</u> 26 190

							-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 501</u> 26 996	<u>38 497</u> 35 851	<u>36 646</u> 26 469	<u>34 013</u> 26 469	<u>36 646</u> 26 469
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 097</u> 27 583	<u>39 289</u> 36 630	<u>37 231</u> 27 045	<u>34 597</u> 27 045	<u>37 231</u> 27 045
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 405</u> 27 886	<u>39 698</u> 37 033	<u>37 533</u> 27 342	<u>34 899</u> 27 342	<u>37 533</u> 27 342
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 945</u> 26 138	<u>37 998</u> 35 048	<u>36 452</u> 26 518	<u>33 884</u> 26 518	<u>36 452</u> 26 518
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 897</u> 26 402	<u>38 041</u> 35 402	<u>36 968</u> 26 786	<u>34 334</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 450</u> 26 946	<u>38 782</u> 36 132	<u>37 529</u> 27 338	<u>34 896</u> 27 338	<u>37 529</u> 27 338
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 735</u> 27 227	<u>39 165</u> 36 508	<u>37 818</u> 27 623	<u>35 185</u> 27 623	<u>37 818</u> 27 623
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 897</u> 26 402	<u>38 041</u> 35 402	<u>36 968</u> 26 786	<u>34 334</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 170</u> 26 671	<u>38 408</u> 35 763	<u>37 246</u> 27 059	<u>34 612</u> 27 059	<u>37 246</u> 27 059
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 735</u> 27 227	<u>39 165</u> 36 508	<u>37 818</u> 27 623	<u>35 185</u> 27 623	<u>37 818</u> 27 623

							-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 026</u> 27 513	<u>39 555</u> 36 892	<u>38 114</u> 27 914	<u>35 480</u> 27 914	<u>38 114</u> 27 914
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 026</u> 27 513	<u>39 555</u> 36 892	<u>38 114</u> 27 914	<u>35 480</u> 27 914	<u>38 114</u> 27 914
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 323</u> 27 806	<u>39 954</u> 37 285	<u>38 415</u> 28 210	<u>35 782</u> 28 210	<u>38 415</u> 28 210
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 938</u> 28 410	<u>40 778</u> 38 095	<u>39 039</u> 28 824	<u>36 405</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 255</u> 28 723	<u>41 203</u> 38 514	<u>39 360</u> 29 141	<u>36 727</u> 29 141	<u>39 360</u> 29 141
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 742</u> 26 922	<u>39 422</u> 36 450	<u>37 571</u> 27 619	<u>35 003</u> 27 619	<u>37 571</u> 27 619
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 194	<u>39 480</u> 36 818	<u>38 098</u> 27 898	<u>35 465</u> 27 898	<u>38 098</u> 27 898
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 271</u> 27 754	<u>40 251</u> 37 577	<u>38 682</u> 28 473	<u>36 049</u> 28 473	<u>38 682</u> 28 473
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 565</u> 28 043	<u>40 649</u> 37 968	<u>38 984</u> 28 770	<u>36 350</u> 28 770	<u>38 984</u> 28 770
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 194	<u>39 480</u> 36 818	<u>38 098</u> 27 898	<u>35 465</u> 27 898	<u>38 098</u> 27 898

							-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 983</u> 27 471	<u>39 861</u> 37 194	<u>38 387</u> 28 183	<u>35 754</u> 28 183	<u>38 387</u> 28 183
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 565</u> 28 043	<u>40 649</u> 37 968	<u>38 984</u> 28 770	<u>36 350</u> 28 770	<u>38 984</u> 28 770
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 339	<u>41 055</u> 38 368	<u>39 291</u> 29 073	<u>36 658</u> 29 073	<u>39 291</u> 29 073
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 339	<u>41 055</u> 38 368	<u>39 291</u> 29 073	<u>36 658</u> 29 073	<u>39 291</u> 29 073
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 171</u> 28 640	<u>41 469</u> 38 776	<u>39 606</u> 29 382	<u>36 972</u> 29 382	<u>39 606</u> 29 382
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 804</u> 29 263	<u>42 326</u> 39 619	<u>40 255</u> 30 021	<u>37 621</u> 30 021	<u>40 255</u> 30 021
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 130</u> 29 584	<u>42 768</u> 40 055	<u>40 590</u> 30 351	<u>37 956</u> 30 351	<u>40 590</u> 30 351
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 563</u> 27 729	<u>40 904</u> 37 908	<u>39 645</u> 29 660	<u>37 077</u> 29 660	<u>39 645</u> 29 660
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 530</u> 28 009	<u>40 976</u> 38 291	<u>40 193</u> 29 960	<u>37 559</u> 29 960	<u>40 193</u> 29 960
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 117</u> 28 587	<u>41 778</u> 39 080	<u>40 821</u> 30 578	<u>38 187</u> 30 578	<u>40 821</u> 30 578

							-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 420</u> 28 885	<u>42 192</u> 39 487	<u>41 144</u> 30 896	<u>38 511</u> 30 896	<u>41 144</u> 30 896
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 530</u> 28 009	<u>40 976</u> 38 291	<u>40 193</u> 29 960	<u>37 559</u> 29 960	<u>40 193</u> 29 960
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 821</u> 28 295	<u>41 373</u> 38 681	<u>40 504</u> 30 266	<u>37 870</u> 30 266	<u>40 504</u> 30 266
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 420</u> 28 885	<u>42 192</u> 39 487	<u>41 144</u> 30 896	<u>38 511</u> 30 896	<u>41 144</u> 30 896
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 728</u> 29 189	<u>42 614</u> 39 903	<u>41 475</u> 31 221	<u>38 841</u> 31 221	<u>41 475</u> 31 221
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 728</u> 29 189	<u>42 614</u> 39 903	<u>41 475</u> 31 221	<u>38 841</u> 31 221	<u>41 475</u> 31 221
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 044</u> 29 499	<u>43 045</u> 40 327	<u>41 812</u> 31 554	<u>39 179</u> 31 554	<u>41 812</u> 31 554
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 695</u> 30 141	<u>43 936</u> 41 204	<u>42 509</u> 32 240	<u>39 875</u> 32 240	<u>42 509</u> 32 240
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 032</u> 30 472	<u>44 396</u> 41 657	<u>42 869</u> 32 594	<u>40 235</u> 32 594	<u>42 869</u> 32 594

					-		-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 793</u> 17 995	<u>27 793</u> 17 995	<u>27 793</u> 17 995	<u>25 234</u> 17 817	<u>25 719</u> 15 954
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 707</u> 18 895	<u>28 707</u> 18 895	<u>28 707</u> 18 895	<u>26 139</u> 18 707	<u>26 529</u> 16 752
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 666</u> 19 839	<u>29 666</u> 19 839	<u>29 666</u> 19 839	<u>27 089</u> 19 643	<u>27 380</u> 17 589
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>27 474</u> 19 841	<u>27 805</u> 17 767
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>27 680</u> 20 044	<u>27 989</u> 17 948
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>27 890</u> 20 250	<u>28 177</u> 18 133
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>28 323</u> 20 677	<u>28 565</u> 18 515
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>28 546</u> 20 897	<u>28 765</u> 18 712

					-		-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>27 680</u> 20 044	<u>27 989</u> 17 948
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>27 890</u> 20 250	<u>28 177</u> 18 133
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>28 104</u> 20 461	<u>28 369</u> 18 322
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>28 546</u> 20 897	<u>28 765</u> 18 712
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>28 775</u> 21 121	<u>28 969</u> 18 913
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>27 890</u> 20 250	<u>28 177</u> 18 133
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>28 104</u> 20 461	<u>28 369</u> 18 322
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>28 323</u> 20 677	<u>28 565</u> 18 515
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>28 775</u> 21 121	<u>28 969</u> 18 913
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>29 008</u> 21 351	<u>29 178</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>28 104</u> 20 461	<u>28 369</u> 18 322

					-		-	-	-
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>28 323</u> 20 677	<u>28 565</u> 18 515
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>28 546</u> 20 897	<u>28 765</u> 18 712
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>29 008</u> 21 351	<u>29 178</u> 19 119
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>29 246</u> 21 586	<u>29 392</u> 19 329
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>27 997</u> 20 536	<u>28 318</u> 18 512
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>28 390</u> 20 743	<u>28 752</u> 18 699
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>28 605</u> 20 955	<u>28 946</u> 18 890
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>28 825</u> 21 171	<u>29 143</u> 19 084
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>29 278</u> 21 617	<u>29 552</u> 19 486
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>29 511</u> 21 847	<u>29 762</u> 19 694

					-		-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>28 605</u> 20 955	<u>28 946</u> 18 890
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>28 825</u> 21 171	<u>29 143</u> 19 084
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>29 049</u> 21 391	<u>29 345</u> 19 283
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>29 511</u> 21 847	<u>29 762</u> 19 694
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>29 750</u> 22 081	<u>29 977</u> 19 905
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>28 825</u> 21 171	<u>29 143</u> 19 084
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>29 049</u> 21 391	<u>29 345</u> 19 283
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>29 278</u> 21 617	<u>29 552</u> 19 486
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>29 750</u> 22 081	<u>29 977</u> 19 905
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>29 994</u> 22 321	<u>30 197</u> 20 122
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>29 049</u> 21 391	<u>29 345</u> 19 283

					-		-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>29 278</u> 21 617	<u>29 552</u> 19 486
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>29 511</u> 21 847	<u>29 762</u> 19 694
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>29 994</u> 22 321	<u>30 197</u> 20 122
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>30 243</u> 22 567	<u>30 422</u> 20 343
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 407</u> 21 553	<u>31 407</u> 21 553	<u>31 407</u> 21 553	<u>28 813</u> 21 339	<u>28 620</u> 18 810
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 872</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>29 215</u> 21 555	<u>29 057</u> 19 000
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>29 438</u> 21 775	<u>29 254</u> 19 193
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>29 666</u> 21 999	<u>29 455</u> 19 391
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>30 137</u> 22 462	<u>29 870</u> 19 799
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>30 380</u> 22 701	<u>30 084</u> 20 010

					-		-	-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>29 438</u> 21 775	<u>29 254</u> 19 193
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>29 666</u> 21 999	<u>29 455</u> 19 391
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>29 899</u> 22 228	<u>29 660</u> 19 593
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>30 380</u> 22 701	<u>30 084</u> 20 010
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>30 628</u> 22 945	<u>30 302</u> 20 225
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>29 666</u> 21 999	<u>29 455</u> 19 391
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>29 899</u> 22 228	<u>29 660</u> 19 593
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>30 137</u> 22 462	<u>29 870</u> 19 799
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>30 628</u> 22 945	<u>30 302</u> 20 225
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>30 881</u> 23 195	<u>30 526</u> 20 445
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>29 899</u> 22 228	<u>29 660</u> 19 593

					-		-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>30 137</u> 22 462	<u>29 870</u> 19 799
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>30 380</u> 22 701	<u>30 084</u> 20 010
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>30 881</u> 23 195	<u>30 526</u> 20 445
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>31 140</u> 23 450	<u>30 754</u> 20 670
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>28 904</u> 21 429	<u>29 618</u> 19 792
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>29 307</u> 21 645	<u>30 065</u> 19 992
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>29 531</u> 21 866	<u>30 272</u> 20 196
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>29 760</u> 22 091	<u>30 484</u> 20 404
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>30 232</u> 22 556	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>30 476</u> 22 796	<u>31 145</u> 21 055

					-		-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>29 531</u> 21 866	<u>30 272</u> 20 196
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>29 760</u> 22 091	<u>30 484</u> 20 404
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>29 994</u> 22 321	<u>30 700</u> 20 616
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>30 476</u> 22 796	<u>31 145</u> 21 055
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>30 725</u> 23 041	<u>31 375</u> 21 281
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>29 760</u> 22 091	<u>30 484</u> 20 404
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>29 994</u> 22 321	<u>30 700</u> 20 616
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>30 232</u> 22 556	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>30 725</u> 23 041	<u>31 375</u> 21 281
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>30 980</u> 23 292	<u>31 610</u> 21 513
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>29 994</u> 22 321	<u>30 700</u> 20 616

					-		-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>30 232</u> 22 556	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>30 476</u> 22 796	<u>31 145</u> 21 055
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>30 980</u> 23 292	<u>31 610</u> 21 513
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>31 240</u> 23 548	<u>31 851</u> 21 749
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>30 980</u> 23 292	<u>31 610</u> 21 513
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>31 240</u> 23 548	<u>31 851</u> 21 749
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>31 506</u> 23 810	<u>32 096</u> 21 991
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>31 777</u> 24 077	<u>32 347</u> 22 238
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>32 340</u> 24 631	<u>32 867</u> 22 749
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>29 811</u> 22 321	<u>30 495</u> 20 655

					-		-	-	-
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>30 223</u> 22 547	<u>30 951</u> 20 863
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>30 457</u> 22 777	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>30 939</u> 23 251	<u>31 613</u> 21 515
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>31 187</u> 23 496	<u>31 843</u> 21 742
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>30 223</u> 22 547	<u>30 951</u> 20 863
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>30 457</u> 22 777	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>30 695</u> 23 012	<u>31 388</u> 21 294
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>31 187</u> 23 496	<u>31 843</u> 21 742
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>31 441</u> 23 746	<u>32 078</u> 21 973
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>30 457</u> 22 777	<u>31 167</u> 21 076
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>30 695</u> 23 012	<u>31 388</u> 21 294

					-		-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>30 939</u> 23 251	<u>31 613</u> 21 515
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>31 441</u> 23 746	<u>32 078</u> 21 973
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>31 701</u> 24 002	<u>32 318</u> 22 209
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>31 441</u> 23 746	<u>32 078</u> 21 973
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>31 701</u> 24 002	<u>32 318</u> 22 209
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>31 966</u> 24 262	<u>32 564</u> 22 451
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>32 237</u> 24 529	<u>32 814</u> 22 698
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>32 797</u> 25 080	<u>33 333</u> 23 208
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 331</u> 23 446	<u>33 331</u> 23 446	<u>33 331</u> 23 446	<u>30 718</u> 23 214	<u>31 523</u> 21 667
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>31 139</u> 23 449	<u>31 989</u> 21 886

					-		-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>31 382</u> 23 688	<u>32 216</u> 22 109
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>31 884</u> 24 182	<u>32 684</u> 22 569
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>32 142</u> 24 436	<u>32 926</u> 22 807
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>31 139</u> 23 449	<u>31 989</u> 21 886
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>31 382</u> 23 688	<u>32 216</u> 22 109
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>31 630</u> 23 932	<u>32 448</u> 22 337
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>32 142</u> 24 436	<u>32 926</u> 22 807
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>32 406</u> 24 696	<u>33 172</u> 23 050
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>31 382</u> 23 688	<u>32 216</u> 22 109
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>31 630</u> 23 932	<u>32 448</u> 22 337
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>31 884</u> 24 182	<u>32 684</u> 22 569

					-		-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>32 406</u> 24 696	<u>33 172</u> 23 050
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>32 676</u> 24 962	<u>33 424</u> 23 297
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>32 406</u> 24 696	<u>33 172</u> 23 050
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>32 676</u> 24 962	<u>33 424</u> 23 297
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>32 952</u> 25 233	<u>33 681</u> 23 551
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>33 234</u> 25 510	<u>33 944</u> 23 810
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>33 816</u> 26 083	<u>34 488</u> 24 345
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>31 625</u> 24 107	<u>32 642</u> 22 768
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>32 055</u> 24 351	<u>33 119</u> 22 998
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>32 566</u> 24 853	<u>33 601</u> 23 472

					-		-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 829</u> 25 112	<u>33 850</u> 23 717
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>32 055</u> 24 351	<u>33 119</u> 22 998
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>32 308</u> 24 599	<u>33 358</u> 23 233
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 829</u> 25 112	<u>33 850</u> 23 717
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>33 097</u> 25 376	<u>34 103</u> 23 966
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>33 097</u> 25 376	<u>34 103</u> 23 966
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>33 371</u> 25 646	<u>34 362</u> 24 221
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>33 938</u> 26 203	<u>34 897</u> 24 748
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>34 230</u> 26 491	<u>35 174</u> 25 020
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>31 625</u> 24 107	<u>32 642</u> 22 768

					-		-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>32 055</u> 24 351	<u>33 119</u> 22 998
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>32 566</u> 24 853	<u>33 601</u> 23 472
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 829</u> 25 112	<u>33 850</u> 23 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>32 055</u> 24 351	<u>33 119</u> 22 998
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>32 308</u> 24 599	<u>33 358</u> 23 233
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 829</u> 25 112	<u>33 850</u> 23 717
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>33 097</u> 25 376	<u>34 103</u> 23 966
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>33 097</u> 25 376	<u>34 103</u> 23 966
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>33 371</u> 25 646	<u>34 362</u> 24 221
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>33 938</u> 26 203	<u>34 897</u> 24 748
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>34 230</u> 26 491	<u>35 174</u> 25 020

					-		-	-	-
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>32 532</u> 25 000	<u>34 577</u> 24 673
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>32 972</u> 25 253	<u>35 074</u> 24 922
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>33 501</u> 25 773	<u>35 596</u> 25 436
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>33 774</u> 26 042	<u>35 865</u> 25 701
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>32 972</u> 25 253	<u>35 074</u> 24 922
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>33 234</u> 25 510	<u>35 333</u> 25 176
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>33 774</u> 26 042	<u>35 865</u> 25 701
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>34 052</u> 26 316	<u>36 140</u> 25 971
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>34 052</u> 26 316	<u>36 140</u> 25 971
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>34 336</u> 26 596	<u>36 421</u> 26 247

					-		-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>34 924</u> 27 174	<u>37 001</u> 26 818
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>35 227</u> 27 473	<u>37 300</u> 27 113
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 933</u> 26 008	<u>35 933</u> 26 008	<u>35 933</u> 26 008	<u>33 294</u> 25 750	<u>36 240</u> 26 310
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>33 741</u> 26 010	<u>36 754</u> 26 575
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>36 994</u> 26 812	<u>36 994</u> 26 812	<u>36 994</u> 26 812	<u>34 286</u> 26 546	<u>37 311</u> 27 123
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>34 567</u> 26 823	<u>37 598</u> 27 406
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>33 741</u> 26 010	<u>36 754</u> 26 575
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 716</u> 26 538	<u>36 716</u> 26 538	<u>36 716</u> 26 538	<u>34 011</u> 26 276	<u>37 030</u> 26 846
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>34 567</u> 26 823	<u>37 598</u> 27 406
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>34 854</u> 27 105	<u>37 891</u> 27 694

					-		-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>34 854</u> 27 105	<u>37 891</u> 27 694
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>37 864</u> 27 668	<u>37 864</u> 27 668	<u>37 864</u> 27 668	<u>35 147</u> 27 394	<u>38 190</u> 27 989
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 475</u> 28 269	<u>38 475</u> 28 269	<u>38 475</u> 28 269	<u>35 752</u> 27 989	<u>38 808</u> 28 597
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>38 791</u> 28 580	<u>38 791</u> 28 580	<u>38 791</u> 28 580	<u>36 065</u> 28 297	<u>39 128</u> 28 912
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 726</u> 26 788	<u>36 726</u> 26 788	<u>36 726</u> 26 788	<u>34 079</u> 26 523	<u>37 359</u> 27 411
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>34 534</u> 26 790	<u>37 884</u> 27 688
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 812</u> 27 616	<u>37 812</u> 27 616	<u>37 812</u> 27 616	<u>35 095</u> 27 343	<u>38 464</u> 28 258
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>35 385</u> 27 628	<u>38 763</u> 28 553
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>34 534</u> 26 790	<u>37 884</u> 27 688
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 525</u> 27 334	<u>37 525</u> 27 334	<u>37 525</u> 27 334	<u>34 812</u> 27 064	<u>38 171</u> 27 970

					-		-	-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>35 385</u> 27 628	<u>38 763</u> 28 553
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>35 680</u> 27 918	<u>39 069</u> 28 853
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>35 680</u> 27 918	<u>39 069</u> 28 853
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 707</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>35 982</u> 28 215	<u>39 381</u> 29 160
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 337</u> 29 117	<u>39 337</u> 29 117	<u>39 337</u> 29 117	<u>36 605</u> 28 829	<u>40 025</u> 29 794
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 662</u> 29 437	<u>39 662</u> 29 437	<u>39 662</u> 29 437	<u>36 927</u> 29 146	<u>40 357</u> 30 122
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 543</u> 27 591	<u>37 543</u> 27 591	<u>37 543</u> 27 591	<u>34 888</u> 27 318	<u>39 377</u> 29 397
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>35 351</u> 27 594	<u>39 923</u> 29 694
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 653</u> 28 445	<u>38 653</u> 28 445	<u>38 653</u> 28 445	<u>35 929</u> 28 163	<u>40 545</u> 30 307
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>36 227</u> 28 456	<u>40 866</u> 30 622

					-		-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>35 351</u> 27 594	<u>39 923</u> 29 694
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 359</u> 28 154	<u>38 359</u> 28 154	<u>38 359</u> 28 154	<u>35 637</u> 27 876	<u>40 231</u> 29 997
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>36 227</u> 28 456	<u>40 866</u> 30 622
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>36 531</u> 28 756	<u>41 193</u> 30 945
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>36 531</u> 28 756	<u>41 193</u> 30 945
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 576</u> 29 353	<u>39 576</u> 29 353	<u>39 576</u> 29 353	<u>36 842</u> 29 062	<u>41 528</u> 31 274
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 224</u> 29 991	<u>40 224</u> 29 991	<u>40 224</u> 29 991	<u>37 484</u> 29 694	<u>42 218</u> 31 954
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 559</u> 30 320	<u>40 559</u> 30 320	<u>40 559</u> 30 320	<u>37 816</u> 30 020	<u>42 575</u> 32 305
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 975</u> 18 175	<u>27 975</u> 18 175	<u>27 975</u> 18 175	<u>25 415</u> 17 995	<u>25 919</u> 16 151
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 899</u> 19 084	<u>28 899</u> 19 084	<u>28 899</u> 19 084	<u>26 329</u> 18 895	<u>26 739</u> 16 958
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 868</u> 20 038	<u>29 868</u> 20 038	<u>29 868</u> 20 038	<u>27 289</u> 19 839	<u>27 653</u> 17 857
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 318</u> 20 240	<u>30 318</u> 20 240	<u>30 318</u> 20 240	<u>27 676</u> 20 040	<u>28 080</u> 18 038
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 527</u> 20 447	<u>30 527</u> 20 447	<u>30 527</u> 20 447	<u>27 883</u> 20 244	<u>28 267</u> 18 222
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>28 095</u> 20 453	<u>28 458</u> 18 409
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>28 533</u> 20 883	<u>28 851</u> 18 797
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>28 759</u> 21 106	<u>29 055</u> 18 997
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 527</u> 20 447	<u>30 527</u> 20 447	<u>30 527</u> 20 447	<u>27 883</u> 20 244	<u>28 267</u> 18 222
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>28 095</u> 20 453	<u>28 458</u> 18 409
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>28 312</u> 20 666	<u>28 652</u> 18 601

					-		-	-	-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>28 759</u> 21 106	<u>29 055</u> 18 997
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>28 989</u> 21 333	<u>29 262</u> 19 201
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>28 095</u> 20 453	<u>28 458</u> 18 409
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>28 312</u> 20 666	<u>28 652</u> 18 601
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>28 533</u> 20 883	<u>28 851</u> 18 797
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>28 989</u> 21 333	<u>29 262</u> 19 201
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 882</u> 21 780	<u>31 882</u> 21 780	<u>31 882</u> 21 780	<u>29 225</u> 21 564	<u>29 474</u> 19 410
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>28 312</u> 20 666	<u>28 652</u> 18 601
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>28 533</u> 20 883	<u>28 851</u> 18 797
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>28 759</u> 21 106	<u>29 055</u> 18 997
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 882</u> 21 780	<u>31 882</u> 21 780	<u>31 882</u> 21 780	<u>29 225</u> 21 564	<u>29 474</u> 19 410

					-		-	-	-
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 125</u> 22 019	<u>32 125</u> 22 019	<u>32 125</u> 22 019	<u>29 465</u> 21 801	<u>29 691</u> 19 623
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 793</u> 20 948	<u>30 793</u> 20 948	<u>30 793</u> 20 948	<u>28 205</u> 20 741	<u>28 530</u> 18 720
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>28 601</u> 20 951	<u>28 965</u> 18 909
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>28 818</u> 21 164	<u>29 162</u> 19 102
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>29 040</u> 21 383	<u>29 362</u> 19 299
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>29 497</u> 21 833	<u>29 774</u> 19 706
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>29 733</u> 22 065	<u>29 987</u> 19 915
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>28 818</u> 21 164	<u>29 162</u> 19 102
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>29 040</u> 21 383	<u>29 362</u> 19 299
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>29 266</u> 21 605	<u>29 566</u> 19 500

					-		-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>29 733</u> 22 065	<u>29 987</u> 19 915
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>29 974</u> 22 302	<u>30 205</u> 20 129
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>29 040</u> 21 383	<u>29 362</u> 19 299
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>29 266</u> 21 605	<u>29 566</u> 19 500
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>29 497</u> 21 833	<u>29 774</u> 19 706
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>29 974</u> 22 302	<u>30 205</u> 20 129
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>30 221</u> 22 545	<u>30 427</u> 20 348
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>29 266</u> 21 605	<u>29 566</u> 19 500
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>29 497</u> 21 833	<u>29 774</u> 19 706
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>29 733</u> 22 065	<u>29 987</u> 19 915
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>30 221</u> 22 545	<u>30 427</u> 20 348

					-		-	-	-
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 142</u> 23 020	<u>33 142</u> 23 020	<u>33 142</u> 23 020	<u>30 472</u> 22 792	<u>30 654</u> 20 572
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 626</u> 21 768	<u>31 626</u> 21 768	<u>31 626</u> 21 768	<u>29 030</u> 21 553	<u>28 832</u> 19 018
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 094</u> 21 988	<u>32 094</u> 21 988	<u>32 094</u> 21 988	<u>29 434</u> 21 770	<u>29 271</u> 19 210
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 321</u> 22 212	<u>32 321</u> 22 212	<u>32 321</u> 22 212	<u>29 660</u> 21 993	<u>29 470</u> 19 406
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>29 890</u> 22 219	<u>29 673</u> 19 606
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>30 365</u> 22 687	<u>30 093</u> 20 019
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>30 610</u> 22 928	<u>30 309</u> 20 232
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 321</u> 22 212	<u>32 321</u> 22 212	<u>32 321</u> 22 212	<u>29 660</u> 21 993	<u>29 470</u> 19 406
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>29 890</u> 22 219	<u>29 673</u> 19 606
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>30 125</u> 22 451	<u>29 881</u> 19 810

					-		-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>30 610</u> 22 928	<u>30 309</u> 20 232
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 535</u> 23 407	<u>33 535</u> 23 407	<u>33 535</u> 23 407	<u>30 861</u> 23 175	<u>30 530</u> 20 449
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>29 890</u> 22 219	<u>29 673</u> 19 606
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>30 125</u> 22 451	<u>29 881</u> 19 810
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>30 365</u> 22 687	<u>30 093</u> 20 019
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 535</u> 23 407	<u>33 535</u> 23 407	<u>33 535</u> 23 407	<u>30 861</u> 23 175	<u>30 530</u> 20 449
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>31 117</u> 23 427	<u>30 756</u> 20 672
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>30 125</u> 22 451	<u>29 881</u> 19 810
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>30 365</u> 22 687	<u>30 093</u> 20 019
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>30 610</u> 22 928	<u>30 309</u> 20 232
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>31 117</u> 23 427	<u>30 756</u> 20 672

					-		-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 057</u> 23 921	<u>34 057</u> 23 921	<u>34 057</u> 23 921	<u>31 378</u> 23 684	<u>30 987</u> 20 899
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>29 121</u> 21 643	<u>29 830</u> 20 000
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 187</u> 22 080	<u>32 187</u> 22 080	<u>32 187</u> 22 080	<u>29 526</u> 21 861	<u>30 279</u> 20 202
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>29 753</u> 22 085	<u>30 488</u> 20 408
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>29 984</u> 22 312	<u>30 702</u> 20 619
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>30 462</u> 22 782	<u>31 143</u> 21 053
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>30 708</u> 23 024	<u>31 371</u> 21 277
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>29 753</u> 22 085	<u>30 488</u> 20 408
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>29 984</u> 22 312	<u>30 702</u> 20 619
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>30 221</u> 22 545	<u>30 920</u> 20 833

					-		-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>30 708</u> 23 024	<u>31 371</u> 21 277
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>30 959</u> 23 272	<u>31 603</u> 21 505
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>29 984</u> 22 312	<u>30 702</u> 20 619
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>30 221</u> 22 545	<u>30 920</u> 20 833
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>30 462</u> 22 782	<u>31 143</u> 21 053
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>30 959</u> 23 272	<u>31 603</u> 21 505
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>31 216</u> 23 525	<u>31 841</u> 21 739
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>30 221</u> 22 545	<u>30 920</u> 20 833
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>30 462</u> 22 782	<u>31 143</u> 21 053
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>30 708</u> 23 024	<u>31 371</u> 21 277
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>31 216</u> 23 525	<u>31 841</u> 21 739

					-		-	-	-
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>34 159</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>31 479</u> 23 783	<u>32 083</u> 21 978
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>31 216</u> 23 525	<u>31 841</u> 21 739
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>34 159</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>31 479</u> 23 783	<u>32 083</u> 21 978
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 430</u> 24 288	<u>34 430</u> 24 288	<u>34 430</u> 24 288	<u>31 748</u> 24 048	<u>32 331</u> 22 222
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 708</u> 24 561	<u>34 708</u> 24 561	<u>34 708</u> 24 561	<u>32 022</u> 24 318	<u>32 585</u> 22 472
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 281</u> 25 126	<u>35 281</u> 25 126	<u>35 281</u> 25 126	<u>32 590</u> 24 877	<u>33 110</u> 22 989
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>30 038</u> 22 545	<u>30 737</u> 20 893
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>30 452</u> 22 772	<u>31 195</u> 21 104
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>30 688</u> 23 005	<u>31 414</u> 21 319
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>31 175</u> 23 484	<u>31 865</u> 21 763

					-		-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>31 426</u> 23 731	<u>32 098</u> 21 992
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>30 452</u> 22 772	<u>31 195</u> 21 104
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>30 688</u> 23 005	<u>31 414</u> 21 319
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>30 929</u> 23 242	<u>31 637</u> 21 539
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>31 426</u> 23 731	<u>32 098</u> 21 992
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>31 683</u> 23 984	<u>32 336</u> 22 226
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>30 688</u> 23 005	<u>31 414</u> 21 319
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>30 929</u> 23 242	<u>31 637</u> 21 539
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>31 175</u> 23 484	<u>31 865</u> 21 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>31 683</u> 23 984	<u>32 336</u> 22 226
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>31 945</u> 24 242	<u>32 578</u> 22 465

					-		-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>31 683</u> 23 984	<u>32 336</u> 22 226
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>31 945</u> 24 242	<u>32 578</u> 22 465
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>32 212</u> 24 505	<u>32 827</u> 22 710
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>35 176</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>32 486</u> 24 774	<u>33 080</u> 22 959
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 747</u> 25 584	<u>35 747</u> 25 584	<u>35 747</u> 25 584	<u>33 052</u> 25 331	<u>33 604</u> 23 475
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 570</u> 23 681	<u>33 570</u> 23 681	<u>33 570</u> 23 681	<u>30 954</u> 23 446	<u>31 735</u> 21 875
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 056</u> 23 920	<u>34 056</u> 23 920	<u>34 056</u> 23 920	<u>31 377</u> 23 683	<u>32 203</u> 22 096
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>31 623</u> 23 925	<u>32 432</u> 22 321
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 816</u> 24 668	<u>34 816</u> 24 668	<u>34 816</u> 24 668	<u>32 129</u> 24 423	<u>32 905</u> 22 786
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 080</u> 24 927	<u>35 080</u> 24 927	<u>35 080</u> 24 927	<u>32 391</u> 24 680	<u>33 148</u> 23 026

					-		-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 056</u> 23 920	<u>34 056</u> 23 920	<u>34 056</u> 23 920	<u>31 377</u> 23 683	<u>32 203</u> 22 096
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>31 623</u> 23 925	<u>32 432</u> 22 321
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 558</u> 24 413	<u>34 558</u> 24 413	<u>34 558</u> 24 413	<u>31 874</u> 24 172	<u>32 666</u> 22 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 080</u> 24 927	<u>35 080</u> 24 927	<u>35 080</u> 24 927	<u>32 391</u> 24 680	<u>33 148</u> 23 026
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>32 657</u> 24 943	<u>33 397</u> 23 271
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>31 623</u> 23 925	<u>32 432</u> 22 321
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 558</u> 24 413	<u>34 558</u> 24 413	<u>34 558</u> 24 413	<u>31 874</u> 24 172	<u>32 666</u> 22 552
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 816</u> 24 668	<u>34 816</u> 24 668	<u>34 816</u> 24 668	<u>32 129</u> 24 423	<u>32 905</u> 22 786
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>32 657</u> 24 943	<u>33 397</u> 23 271
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 624</u> 25 463	<u>35 624</u> 25 463	<u>35 624</u> 25 463	<u>32 930</u> 25 211	<u>33 651</u> 23 522
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>32 657</u> 24 943	<u>33 397</u> 23 271

					-		-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 624</u> 25 463	<u>35 624</u> 25 463	<u>35 624</u> 25 463	<u>32 930</u> 25 211	<u>33 651</u> 23 522
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 906</u> 25 740	<u>35 906</u> 25 740	<u>35 906</u> 25 740	<u>33 208</u> 25 485	<u>33 911</u> 23 777
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>33 493</u> 25 765	<u>34 177</u> 24 038
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 787</u> 26 608	<u>36 787</u> 26 608	<u>36 787</u> 26 608	<u>34 081</u> 26 344	<u>34 726</u> 24 579
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>31 870</u> 24 348	<u>32 854</u> 22 976
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>32 303</u> 24 594	<u>33 333</u> 23 208
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>32 818</u> 25 101	<u>33 819</u> 23 687
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>33 084</u> 25 363	<u>34 070</u> 23 934
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>32 303</u> 24 594	<u>33 333</u> 23 208
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 249</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>32 558</u> 24 845	<u>33 574</u> 23 445

					-		-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>33 084</u> 25 363	<u>34 070</u> 23 934
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>33 355</u> 25 630	<u>34 326</u> 24 185
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>33 355</u> 25 630	<u>34 326</u> 24 185
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>33 632</u> 25 902	<u>34 587</u> 24 443
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 911</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730	<u>34 204</u> 26 465	<u>35 127</u> 24 974
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 210</u> 27 024	<u>37 210</u> 27 024	<u>37 210</u> 27 024	<u>34 500</u> 26 756	<u>35 406</u> 25 249
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>31 870</u> 24 348	<u>32 854</u> 22 976
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 420</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503	<u>32 786</u> 25 250	<u>34 789</u> 24 881
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>33 228</u> 25 505	<u>35 288</u> 25 132

					-		-	-	-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>33 763</u> 26 031	<u>35 814</u> 25 650
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>34 038</u> 26 302	<u>36 086</u> 25 918
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>33 228</u> 25 505	<u>35 288</u> 25 132
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>33 493</u> 25 765	<u>35 549</u> 25 389
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>34 038</u> 26 302	<u>36 086</u> 25 918
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>34 319</u> 26 579	<u>36 363</u> 26 190
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>34 319</u> 26 579	<u>36 363</u> 26 190
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>34 607</u> 26 862	<u>36 646</u> 26 469
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>35 200</u> 27 446	<u>37 231</u> 27 045
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 227</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025	<u>35 506</u> 27 747	<u>37 533</u> 27 342
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 198</u> 26 268	<u>36 198</u> 26 268	<u>36 198</u> 26 268	<u>33 556</u> 26 008	<u>36 452</u> 26 518
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 711</u> 26 533	<u>36 711</u> 26 533	<u>36 711</u> 26 533	<u>34 006</u> 26 270	<u>36 968</u> 26 786
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 267</u> 27 080	<u>37 267</u> 27 080	<u>37 267</u> 27 080	<u>34 556</u> 26 812	<u>37 529</u> 27 338
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>34 840</u> 27 091	<u>37 818</u> 27 623
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 711</u> 26 533	<u>36 711</u> 26 533	<u>36 711</u> 26 533	<u>34 006</u> 26 270	<u>36 968</u> 26 786
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 986</u> 26 804	<u>36 986</u> 26 804	<u>36 986</u> 26 804	<u>34 278</u> 26 538	<u>37 246</u> 27 059
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>34 840</u> 27 091	<u>37 818</u> 27 623
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>35 130</u> 27 376	<u>38 114</u> 27 914
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>35 130</u> 27 376	<u>38 114</u> 27 914
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 145</u> 27 944	<u>38 145</u> 27 944	<u>38 145</u> 27 944	<u>35 425</u> 27 668	<u>38 415</u> 28 210
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 762</u> 28 552	<u>38 762</u> 28 552	<u>38 762</u> 28 552	<u>36 037</u> 28 269	<u>39 039</u> 28 824

					-		-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 081</u> 28 865	<u>39 081</u> 28 865	<u>39 081</u> 28 865	<u>36 352</u> 28 580	<u>39 360</u> 29 141
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 998</u> 27 056	<u>36 998</u> 27 056	<u>36 998</u> 27 056	<u>34 349</u> 26 788	<u>37 571</u> 27 619
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 520</u> 27 329	<u>37 520</u> 27 329	<u>37 520</u> 27 329	<u>34 806</u> 27 058	<u>38 098</u> 27 898
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 092</u> 27 892	<u>38 092</u> 27 892	<u>38 092</u> 27 892	<u>35 373</u> 27 616	<u>38 682</u> 28 473
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 387</u> 28 183	<u>38 387</u> 28 183	<u>38 387</u> 28 183	<u>35 666</u> 27 904	<u>38 984</u> 28 770
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 520</u> 27 329	<u>37 520</u> 27 329	<u>37 520</u> 27 329	<u>34 806</u> 27 058	<u>38 098</u> 27 898
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>37 803</u> 27 608	<u>37 803</u> 27 608	<u>37 803</u> 27 608	<u>35 087</u> 27 334	<u>38 387</u> 28 183
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 387</u> 28 183	<u>38 387</u> 28 183	<u>38 387</u> 28 183	<u>35 666</u> 27 904	<u>38 984</u> 28 770
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>38 689</u> 28 480	<u>38 689</u> 28 480	<u>38 689</u> 28 480	<u>35 964</u> 28 198	<u>39 291</u> 29 073
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 689</u> 28 480	<u>38 689</u> 28 480	<u>38 689</u> 28 480	<u>35 964</u> 28 198	<u>39 291</u> 29 073

					-		-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 997</u> 28 783	<u>38 997</u> 28 783	<u>38 997</u> 28 783	<u>36 269</u> 28 498	<u>39 606</u> 29 382
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>39 632</u> 29 408	<u>39 632</u> 29 408	<u>39 632</u> 29 408	<u>36 898</u> 29 117	<u>40 255</u> 30 021
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 961</u> 29 731	<u>39 961</u> 29 731	<u>39 961</u> 29 731	<u>37 223</u> 29 437	<u>40 590</u> 30 351
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 823</u> 27 867	<u>37 823</u> 27 867	<u>37 823</u> 27 867	<u>35 165</u> 27 591	<u>39 645</u> 29 660
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 353</u> 28 149	<u>38 353</u> 28 149	<u>38 353</u> 28 149	<u>35 631</u> 27 870	<u>40 193</u> 29 960
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 942</u> 28 729	<u>38 942</u> 28 729	<u>38 942</u> 28 729	<u>36 215</u> 28 445	<u>40 821</u> 30 578
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 246</u> 29 028	<u>39 246</u> 29 028	<u>39 246</u> 29 028	<u>36 516</u> 28 741	<u>41 144</u> 30 896
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 353</u> 28 149	<u>38 353</u> 28 149	<u>38 353</u> 28 149	<u>35 631</u> 27 870	<u>40 193</u> 29 960
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 645</u> 28 436	<u>38 645</u> 28 436	<u>38 645</u> 28 436	<u>35 920</u> 28 154	<u>40 504</u> 30 266
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 246</u> 29 028	<u>39 246</u> 29 028	<u>39 246</u> 29 028	<u>36 516</u> 28 741	<u>41 144</u> 30 896

					-		-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334	<u>36 823</u> 29 044	<u>41 475</u> 31 221
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334	<u>36 823</u> 29 044	<u>41 475</u> 31 221
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 874</u> 29 646	<u>39 874</u> 29 646	<u>39 874</u> 29 646	<u>37 137</u> 29 353	<u>41 812</u> 31 554
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 529</u> 30 291	<u>40 529</u> 30 291	<u>40 529</u> 30 291	<u>37 786</u> 29 991	<u>42 509</u> 32 240
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 867</u> 30 623	<u>40 867</u> 30 623	<u>40 867</u> 30 623	<u>38 121</u> 30 320	<u>42 869</u> 32 594

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 719</u> 15 954	<u>27 793</u> 17 995	<u>27 793</u> 17 995	<u>35 431</u> 25 513	<u>23 647</u> 17 995
212-101-0200	7473-2010 5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 529</u> 16 752	<u>28 707</u> 18 895	<u>28 707</u> 18 895	<u>36 727</u> 26 788	<u>24 561</u> 18 895
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 380</u> 17 589	<u>29 666</u> 19 839	<u>29 666</u> 19 839	<u>38 088</u> 28 128	<u>25 521</u> 19 839
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>38 620</u> 28 412	<u>25 969</u> 20 040
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>38 915</u> 28 702	<u>26 176</u> 20 244
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>39 215</u> 28 998	<u>26 388</u> 20 453
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>39 836</u> 29 608	<u>26 826</u> 20 883
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>40 156</u> 29 923	<u>27 052</u> 21 106
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>38 915</u> 28 702	<u>26 176</u> 20 244
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>39 215</u> 28 998	<u>26 388</u> 20 453
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>39 522</u> 29 300	<u>26 605</u> 20 666

					-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>40 156</u> 29 923	<u>27 052</u> 21 106
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>40 483</u> 30 245	<u>27 282</u> 21 333
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>39 215</u> 28 998	<u>26 388</u> 20 453
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>39 522</u> 29 300	<u>26 605</u> 20 666
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>39 836</u> 29 608	<u>26 826</u> 20 883
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>40 483</u> 30 245	<u>27 282</u> 21 333
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>40 817</u> 30 574	<u>27 518</u> 21 564
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>39 522</u> 29 300	<u>26 605</u> 20 666
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>39 836</u> 29 608	<u>26 826</u> 20 883
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>40 156</u> 29 923	<u>27 052</u> 21 106
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>40 817</u> 30 574	<u>27 518</u> 21 564

					-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 329	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>41 158</u> 30 910	<u>27 759</u> 21 801
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 318</u> 18 512	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>39 272</u> 29 294	<u>26 437</u> 20 741
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 752</u> 18 699	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>39 817</u> 29 589	<u>26 894</u> 20 951
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 946</u> 18 890	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>40 123</u> 29 891	<u>27 111</u> 21 164
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 143</u> 19 084	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>40 436</u> 30 200	<u>27 333</u> 21 383
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 552</u> 19 486	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>41 082</u> 30 835	<u>27 790</u> 21 833
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 762</u> 19 694	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>41 416</u> 31 163	<u>28 026</u> 22 065
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 946</u> 18 890	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>40 123</u> 29 891	<u>27 111</u> 21 164
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 143</u> 19 084	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>40 436</u> 30 200	<u>27 333</u> 21 383
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 345</u> 19 283	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>40 756</u> 30 514	<u>27 559</u> 21 605

					-	-	-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 762</u> 19 694	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>41 416</u> 31 163	<u>28 026</u> 22 065
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 977</u> 19 905	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>41 756</u> 31 498	<u>28 267</u> 22 302
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 143</u> 19 084	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>40 436</u> 30 200	<u>27 333</u> 21 383
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 345</u> 19 283	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>40 756</u> 30 514	<u>27 559</u> 21 605
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 552</u> 19 486	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>41 082</u> 30 835	<u>27 790</u> 21 833
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 977</u> 19 905	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>41 756</u> 31 498	<u>28 267</u> 22 302
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 197</u> 20 122	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>42 104</u> 31 841	<u>28 514</u> 22 545
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 345</u> 19 283	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>40 756</u> 30 514	<u>27 559</u> 21 605
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 552</u> 19 486	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>41 082</u> 30 835	<u>27 790</u> 21 833
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 762</u> 19 694	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>41 416</u> 31 163	<u>28 026</u> 22 065
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 197</u> 20 122	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>42 104</u> 31 841	<u>28 514</u> 22 545

					-	-	-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 422</u> 20 343	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>42 459</u> 32 191	<u>28 765</u> 22 792
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 620</u> 18 810	<u>31 407</u> 21 553	<u>31 407</u> 21 553	<u>39 272</u> 29 294	<u>27 262</u> 21 553
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 057</u> 19 000	<u>31 872</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>39 817</u> 29 589	<u>27 727</u> 21 770
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 193	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>40 123</u> 29 891	<u>27 953</u> 21 993
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 391	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>40 436</u> 30 200	<u>28 183</u> 22 219
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 799	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>41 082</u> 30 835	<u>28 658</u> 22 687
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 084</u> 20 010	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>41 416</u> 31 163	<u>28 904</u> 22 928
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 193	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>40 123</u> 29 891	<u>27 953</u> 21 993
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 391	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>40 436</u> 30 200	<u>28 183</u> 22 219
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 593	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>40 756</u> 30 514	<u>28 418</u> 22 451

					-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 084</u> 20 010	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>41 416</u> 31 163	<u>28 904</u> 22 928
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 302</u> 20 225	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>41 756</u> 31 498	<u>29 154</u> 23 175
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 391	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>40 436</u> 30 200	<u>28 183</u> 22 219
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 593	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>40 756</u> 30 514	<u>28 418</u> 22 451
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 799	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>41 082</u> 30 835	<u>28 658</u> 22 687
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 302</u> 20 225	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>41 756</u> 31 498	<u>29 154</u> 23 175
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 526</u> 20 445	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>42 104</u> 31 841	<u>29 410</u> 23 427
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 593	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>40 756</u> 30 514	<u>28 418</u> 22 451
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 799	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>41 082</u> 30 835	<u>28 658</u> 22 687
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 084</u> 20 010	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>41 416</u> 31 163	<u>28 904</u> 22 928
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 526</u> 20 445	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>42 104</u> 31 841	<u>29 410</u> 23 427

					-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 754</u> 20 670	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>42 459</u> 32 191	<u>29 672</u> 23 684
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 618</u> 19 792	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>40 951</u> 30 946	<u>27 354</u> 21 643
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 065</u> 19 992	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>41 513</u> 31 259	<u>27 820</u> 21 861
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 272</u> 20 196	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>41 837</u> 31 578	<u>28 046</u> 22 085
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 404	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>42 168</u> 31 904	<u>28 278</u> 22 312
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>42 850</u> 32 575	<u>28 755</u> 22 782
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 055	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>43 202</u> 32 922	<u>29 001</u> 23 024
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 272</u> 20 196	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>41 837</u> 31 578	<u>28 046</u> 22 085
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 404	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>42 168</u> 31 904	<u>28 278</u> 22 312
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 700</u> 20 616	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>42 505</u> 32 236	<u>28 514</u> 22 545

					-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 055	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>43 202</u> 32 922	<u>29 001</u> 23 024
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 375</u> 21 281	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>43 562</u> 33 276	<u>29 253</u> 23 272
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 404	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>42 168</u> 31 904	<u>28 278</u> 22 312
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 700</u> 20 616	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>42 505</u> 32 236	<u>28 514</u> 22 545
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>42 850</u> 32 575	<u>28 755</u> 22 782
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 375</u> 21 281	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>43 562</u> 33 276	<u>29 253</u> 23 272
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 610</u> 21 513	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>43 929</u> 33 637	<u>29 510</u> 23 525
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 700</u> 20 616	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>42 505</u> 32 236	<u>28 514</u> 22 545
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>42 850</u> 32 575	<u>28 755</u> 22 782
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 055	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>43 202</u> 32 922	<u>29 001</u> 23 024
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 610</u> 21 513	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>43 929</u> 33 637	<u>29 510</u> 23 525

					-	-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 851</u> 21 749	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>44 305</u> 34 007	<u>29 772</u> 23 783
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 610</u> 21 513	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>43 929</u> 33 637	<u>29 510</u> 23 525
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 851</u> 21 749	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>44 305</u> 34 007	<u>29 772</u> 23 783
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 096</u> 21 991	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>44 689</u> 34 385	<u>30 041</u> 24 048
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 347</u> 22 238	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>45 081</u> 34 771	<u>30 315</u> 24 318
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 867</u> 22 749	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>45 893</u> 35 571	<u>30 883</u> 24 877
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 495</u> 20 655	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>42 775</u> 32 741	<u>28 270</u> 22 545
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 951</u> 20 863	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>43 355</u> 33 072	<u>28 745</u> 22 772
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>43 698</u> 33 410	<u>28 981</u> 23 005
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 613</u> 21 515	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>44 405</u> 34 106	<u>29 468</u> 23 484

					-	-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 843</u> 21 742	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>44 770</u> 34 465	<u>29 719</u> 23 731
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 951</u> 20 863	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>43 355</u> 33 072	<u>28 745</u> 22 772
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>43 698</u> 33 410	<u>28 981</u> 23 005
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 388</u> 21 294	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>44 048</u> 33 754	<u>29 222</u> 23 242
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 843</u> 21 742	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>44 770</u> 34 465	<u>29 719</u> 23 731
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 078</u> 21 973	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>45 142</u> 34 831	<u>29 976</u> 23 984
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>43 698</u> 33 410	<u>28 981</u> 23 005
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 388</u> 21 294	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>44 048</u> 33 754	<u>29 222</u> 23 242
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 613</u> 21 515	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>44 405</u> 34 106	<u>29 468</u> 23 484
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 078</u> 21 973	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>45 142</u> 34 831	<u>29 976</u> 23 984
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 318</u> 22 209	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>45 523</u> 35 206	<u>30 238</u> 24 242

					-	-	-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 078</u> 21 973	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>45 142</u> 34 831	<u>29 976</u> 23 984
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 318</u> 22 209	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>45 523</u> 35 206	<u>30 238</u> 24 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 451	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>45 912</u> 35 589	<u>30 505</u> 24 505
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 814</u> 22 698	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>46 309</u> 35 980	<u>30 779</u> 24 774
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 208	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>47 130</u> 36 788	<u>31 345</u> 25 331
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 523</u> 21 667	<u>33 331</u> 23 446	<u>33 331</u> 23 446	<u>46 051</u> 35 966	<u>29 186</u> 23 446
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 989</u> 21 886	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>46 664</u> 36 329	<u>29 671</u> 23 683
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 216</u> 22 109	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>47 041</u> 36 700	<u>29 916</u> 23 925
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 684</u> 22 569	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>47 817</u> 37 464	<u>30 422</u> 24 423
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 926</u> 22 807	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>48 218</u> 37 859	<u>30 684</u> 24 680

					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 989</u> 21 886	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>46 664</u> 36 329	<u>29 671</u> 23 683
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 216</u> 22 109	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>47 041</u> 36 700	<u>29 916</u> 23 925
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 448</u> 22 337	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>47 425</u> 37 078	<u>30 167</u> 24 172
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 926</u> 22 807	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>48 218</u> 37 859	<u>30 684</u> 24 680
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 172</u> 23 050	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>48 627</u> 38 261	<u>30 950</u> 24 943
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 216</u> 22 109	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>47 041</u> 36 700	<u>29 916</u> 23 925
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 448</u> 22 337	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>47 425</u> 37 078	<u>30 167</u> 24 172
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 684</u> 22 569	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>47 817</u> 37 464	<u>30 422</u> 24 423
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 172</u> 23 050	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>48 627</u> 38 261	<u>30 950</u> 24 943
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 424</u> 23 297	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>49 045</u> 38 673	<u>31 223</u> 25 211
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 172</u> 23 050	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>48 627</u> 38 261	<u>30 950</u> 24 943

					-	-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 424</u> 23 297	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>49 045</u> 38 673	<u>31 223</u> 25 211
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 681</u> 23 551	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>49 472</u> 39 093	<u>31 501</u> 25 485
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 944</u> 23 810	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>49 909</u> 39 523	<u>31 786</u> 25 765
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 488</u> 24 345	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>50 811</u> 40 411	<u>32 374</u> 26 344
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 642</u> 22 768	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>49 013</u> 38 881	<u>30 102</u> 24 348
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>49 656</u> 39 274	<u>30 596</u> 24 594
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 601</u> 23 472	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>50 479</u> 40 084	<u>31 111</u> 25 101
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>50 903</u> 40 501	<u>31 377</u> 25 363
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>49 656</u> 39 274	<u>30 596</u> 24 594
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>33 358</u> 23 233	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>50 063</u> 39 675	<u>30 851</u> 24 845

					-	-	-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>50 903</u> 40 501	<u>31 377</u> 25 363
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>51 336</u> 40 928	<u>31 648</u> 25 630
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>51 336</u> 40 928	<u>31 648</u> 25 630
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 221	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>51 779</u> 41 363	<u>31 925</u> 25 902
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 897</u> 24 748	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>52 692</u> 42 262	<u>32 497</u> 26 465
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 174</u> 25 020	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>53 164</u> 42 727	<u>32 793</u> 26 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 642</u> 22 768	<u>34 248</u> 24 348	<u>34 248</u> 24 348	<u>49 013</u> 38 881	<u>30 102</u> 24 348
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>49 656</u> 39 274	<u>30 596</u> 24 594
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 601</u> 23 472	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>50 479</u> 40 084	<u>31 111</u> 25 101
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>50 903</u> 40 501	<u>31 377</u> 25 363

					-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>49 656</u> 39 274	<u>30 596</u> 24 594
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 358</u> 23 233	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>50 063</u> 39 675	<u>30 851</u> 24 845
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>50 903</u> 40 501	<u>31 377</u> 25 363
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>51 336</u> 40 928	<u>31 648</u> 25 630
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>51 336</u> 40 928	<u>31 648</u> 25 630
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 221	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>51 779</u> 41 363	<u>31 925</u> 25 902
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 897</u> 24 748	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>52 692</u> 42 262	<u>32 497</u> 26 465
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 174</u> 25 020	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>53 164</u> 42 727	<u>32 793</u> 26 756
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 577</u> 24 673	<u>35 164</u> 25 250	<u>35 164</u> 25 250	<u>42 895</u> 32 859	<u>31 018</u> 25 250
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 074</u> 24 922	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>43 476</u> 33 191	<u>31 521</u> 25 505

					-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 596</u> 25 436	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>44 171</u> 33 876	<u>32 056</u> 26 031
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 865</u> 25 701	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>44 530</u> 34 228	<u>32 331</u> 26 302
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 074</u> 24 922	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>43 476</u> 33 191	<u>31 521</u> 25 505
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 333</u> 25 176	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>43 820</u> 33 530	<u>31 786</u> 25 765
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 865</u> 25 701	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>44 530</u> 34 228	<u>32 331</u> 26 302
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 140</u> 25 971	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>44 896</u> 34 589	<u>32 613</u> 26 579
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 140</u> 25 971	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>44 896</u> 34 589	<u>32 613</u> 26 579
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 421</u> 26 247	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>45 270</u> 34 957	<u>32 900</u> 26 862
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 001</u> 26 818	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>46 042</u> 35 717	<u>33 493</u> 27 446
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 300</u> 27 113	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>46 440</u> 36 109	<u>33 800</u> 27 747
212-101-1200	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 240</u> 26 310	<u>35 933</u> 26 008	<u>35 933</u> 26 008	<u>51 139</u> 40 974	<u>31 788</u> 26 008
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 754</u> 26 575	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>51 803</u> 41 387	<u>32 299</u> 26 270
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 311</u> 27 123	<u>36 994</u> 26 812	<u>36 994</u> 26 812	<u>52 670</u> 42 241	<u>32 849</u> 26 812
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>53 117</u> 42 681	<u>33 133</u> 27 091
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 754</u> 26 575	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>51 803</u> 41 387	<u>32 299</u> 26 270
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 030</u> 26 846	<u>36 716</u> 26 538	<u>36 716</u> 26 538	<u>52 232</u> 41 810	<u>32 571</u> 26 538
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>53 117</u> 42 681	<u>33 133</u> 27 091
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 891</u> 27 694	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>53 574</u> 43 130	<u>33 423</u> 27 376
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 891</u> 27 694	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>53 574</u> 43 130	<u>33 423</u> 27 376
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 190</u> 27 989	<u>37 864</u> 27 668	<u>37 864</u> 27 668	<u>54 040</u> 43 589	<u>33 719</u> 27 668
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 808</u> 28 597	<u>38 475</u> 28 269	<u>38 475</u> 28 269	<u>55 003</u> 44 536	<u>34 330</u> 28 269

					-	-	-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 128</u> 28 912	<u>38 791</u> 28 580	<u>38 791</u> 28 580	<u>55 500</u> 45 026	<u>34 645</u> 28 580
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 359</u> 27 411	<u>36 726</u> 26 788	<u>36 726</u> 26 788	<u>53 220</u> 43 022	<u>32 581</u> 26 788
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>53 906</u> 43 457	<u>33 100</u> 27 058
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 464</u> 28 258	<u>37 812</u> 27 616	<u>37 812</u> 27 616	<u>54 816</u> 44 353	<u>33 666</u> 27 616
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>55 285</u> 44 815	<u>33 959</u> 27 904
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>53 906</u> 43 457	<u>33 100</u> 27 058
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 171</u> 27 970	<u>37 525</u> 27 334	<u>37 525</u> 27 334	<u>54 356</u> 43 900	<u>33 380</u> 27 334
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>55 285</u> 44 815	<u>33 959</u> 27 904
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 069</u> 28 853	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>55 765</u> 45 287	<u>34 257</u> 28 198
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 069</u> 28 853	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>55 765</u> 45 287	<u>34 257</u> 28 198

					-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 381</u> 29 160	<u>38 707</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>56 254</u> 45 768	<u>34 562</u> 28 498
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 025</u> 29 794	<u>39 337</u> 29 117	<u>39 337</u> 29 117	<u>57 265</u> 46 763	<u>35 191</u> 29 117
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 357</u> 30 122	<u>39 662</u> 29 437	<u>39 662</u> 29 437	<u>57 787</u> 47 277	<u>35 516</u> 29 437
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 377</u> 29 397	<u>37 543</u> 27 591	<u>37 543</u> 27 591	<u>55 406</u> 45 173	<u>33 397</u> 27 591
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 923</u> 29 694	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>56 113</u> 45 630	<u>33 924</u> 27 870
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 545</u> 30 307	<u>38 653</u> 28 445	<u>38 653</u> 28 445	<u>57 069</u> 46 570	<u>34 508</u> 28 445
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 622	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>57 562</u> 47 056	<u>34 809</u> 28 741
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 923</u> 29 694	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>56 113</u> 45 630	<u>33 924</u> 27 870
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 231</u> 29 997	<u>38 359</u> 28 154	<u>38 359</u> 28 154	<u>56 586</u> 46 095	<u>34 213</u> 28 154
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 622	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>57 562</u> 47 056	<u>34 809</u> 28 741

					-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 193</u> 30 945	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>58 065</u> 47 551	<u>35 117</u> 29 044
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 193</u> 30 945	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>58 065</u> 47 551	<u>35 117</u> 29 044
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 528</u> 31 274	<u>39 576</u> 29 353	<u>39 576</u> 29 353	<u>58 579</u> 48 057	<u>35 430</u> 29 353
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 218</u> 31 954	<u>40 224</u> 29 991	<u>40 224</u> 29 991	<u>59 641</u> 49 101	<u>36 079</u> 29 991
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 575</u> 32 305	<u>40 559</u> 30 320	<u>40 559</u> 30 320	<u>60 189</u> 49 641	<u>36 414</u> 30 320
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 919</u> 16 151	<u>27 975</u> 18 175	<u>27 975</u> 18 175	<u>35 716</u> 25 793	<u>23 830</u> 18 175
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 739</u> 16 958	<u>28 899</u> 19 084	<u>28 899</u> 19 084	<u>37 026</u> 27 083	<u>24 753</u> 19 084
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 653</u> 17 857	<u>29 868</u> 20 038	<u>29 868</u> 20 038	<u>38 402</u> 28 437	<u>25 723</u> 20 038
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>30 318</u> 20 240	<u>30 318</u> 20 240	<u>38 938</u> 28 725	<u>26 172</u> 20 240
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>30 527</u> 20 447	<u>30 527</u> 20 447	<u>39 235</u> 29 018	<u>26 382</u> 20 447
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>39 539</u> 29 317	<u>26 596</u> 20 657
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>40 167</u> 29 934	<u>27 038</u> 21 092
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>40 490</u> 30 252	<u>27 266</u> 21 317
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>30 527</u> 20 447	<u>30 527</u> 20 447	<u>39 235</u> 29 018	<u>26 382</u> 20 447
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>39 539</u> 29 317	<u>26 596</u> 20 657
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>39 850</u> 29 622	<u>26 815</u> 20 873
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>40 490</u> 30 252	<u>27 266</u> 21 317
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>40 821</u> 30 578	<u>27 499</u> 21 546

					-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>30 742</u> 20 657	<u>30 742</u> 20 657	<u>39 539</u> 29 317	<u>26 596</u> 20 657
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>39 850</u> 29 622	<u>26 815</u> 20 873
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>40 167</u> 29 934	<u>27 038</u> 21 092
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>40 821</u> 30 578	<u>27 499</u> 21 546
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>31 882</u> 21 780	<u>31 882</u> 21 780	<u>41 158</u> 30 910	<u>27 737</u> 21 780
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>30 960</u> 20 873	<u>30 960</u> 20 873	<u>39 850</u> 29 622	<u>26 815</u> 20 873
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>31 183</u> 21 092	<u>31 183</u> 21 092	<u>40 167</u> 29 934	<u>27 038</u> 21 092
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>31 411</u> 21 317	<u>31 411</u> 21 317	<u>40 490</u> 30 252	<u>27 266</u> 21 317
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>31 882</u> 21 780	<u>31 882</u> 21 780	<u>41 158</u> 30 910	<u>27 737</u> 21 780
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>32 125</u> 22 019	<u>32 125</u> 22 019	<u>41 503</u> 31 250	<u>27 980</u> 22 019
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 530</u> 18 720	<u>30 793</u> 20 948	<u>30 793</u> 20 948	<u>39 599</u> 29 616	<u>26 648</u> 20 948
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 965</u> 18 909	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>40 147</u> 29 915	<u>27 107</u> 21 160
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 162</u> 19 102	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>40 457</u> 30 220	<u>27 326</u> 21 376
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 362</u> 19 299	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>40 774</u> 30 532	<u>27 550</u> 21 596
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 774</u> 19 706	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>41 427</u> 31 175	<u>28 012</u> 22 051
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 987</u> 19 915	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>41 764</u> 31 506	<u>28 251</u> 22 286
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 162</u> 19 102	<u>31 472</u> 21 376	<u>31 472</u> 21 376	<u>40 457</u> 30 220	<u>27 326</u> 21 376
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 362</u> 19 299	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>40 774</u> 30 532	<u>27 550</u> 21 596
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 566</u> 19 500	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>41 097</u> 30 850	<u>27 779</u> 21 821
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 987</u> 19 915	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>41 764</u> 31 506	<u>28 251</u> 22 286
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 205</u> 20 129	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>42 108</u> 31 845	<u>28 494</u> 22 525

					-	-	-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 362</u> 19 299	<u>31 696</u> 21 596	<u>31 696</u> 21 596	<u>40 774</u> 30 532	<u>27 550</u> 21 596
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 566</u> 19 500	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>41 097</u> 30 850	<u>27 779</u> 21 821
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 774</u> 19 706	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>41 427</u> 31 175	<u>28 012</u> 22 051
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 205</u> 20 129	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>42 108</u> 31 845	<u>28 494</u> 22 525
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 427</u> 20 348	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>42 460</u> 32 191	<u>28 743</u> 22 770
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 566</u> 19 500	<u>31 924</u> 21 821	<u>31 924</u> 21 821	<u>41 097</u> 30 850	<u>27 779</u> 21 821
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 774</u> 19 706	<u>32 157</u> 22 051	<u>32 157</u> 22 051	<u>41 427</u> 31 175	<u>28 012</u> 22 051
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 987</u> 19 915	<u>32 396</u> 22 286	<u>32 396</u> 22 286	<u>41 764</u> 31 506	<u>28 251</u> 22 286
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 427</u> 20 348	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>42 460</u> 32 191	<u>28 743</u> 22 770
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 654</u> 20 572	<u>33 142</u> 23 020	<u>33 142</u> 23 020	<u>42 819</u> 32 545	<u>28 997</u> 23 020
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 832</u> 19 018	<u>31 626</u> 21 768	<u>31 626</u> 21 768	<u>39 599</u> 29 616	<u>27 481</u> 21 768
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 271</u> 19 210	<u>32 094</u> 21 988	<u>32 094</u> 21 988	<u>40 147</u> 29 915	<u>27 948</u> 21 988
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 470</u> 19 406	<u>32 321</u> 22 212	<u>32 321</u> 22 212	<u>40 457</u> 30 220	<u>28 176</u> 22 212
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 673</u> 19 606	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>40 774</u> 30 532	<u>28 409</u> 22 441
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 093</u> 20 019	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>41 427</u> 31 175	<u>28 889</u> 22 914
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 309</u> 20 232	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>41 764</u> 31 506	<u>29 137</u> 23 158
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 470</u> 19 406	<u>32 321</u> 22 212	<u>32 321</u> 22 212	<u>40 457</u> 30 220	<u>28 176</u> 22 212
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 673</u> 19 606	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>40 774</u> 30 532	<u>28 409</u> 22 441
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 881</u> 19 810	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>41 097</u> 30 850	<u>28 646</u> 22 675
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 309</u> 20 232	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>41 764</u> 31 506	<u>29 137</u> 23 158
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 449	<u>33 535</u> 23 407	<u>33 535</u> 23 407	<u>42 108</u> 31 845	<u>29 390</u> 23 407

					-	-	-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 673</u> 19 606	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>40 774</u> 30 532	<u>28 409</u> 22 441
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 881</u> 19 810	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>41 097</u> 30 850	<u>28 646</u> 22 675
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 093</u> 20 019	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>41 427</u> 31 175	<u>28 889</u> 22 914
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 449	<u>33 535</u> 23 407	<u>33 535</u> 23 407	<u>42 108</u> 31 845	<u>29 390</u> 23 407
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 672	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>42 460</u> 32 191	<u>29 648</u> 23 661
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 881</u> 19 810	<u>32 792</u> 22 675	<u>32 792</u> 22 675	<u>41 097</u> 30 850	<u>28 646</u> 22 675
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 093</u> 20 019	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>41 427</u> 31 175	<u>28 889</u> 22 914
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 309</u> 20 232	<u>33 282</u> 23 158	<u>33 282</u> 23 158	<u>41 764</u> 31 506	<u>29 137</u> 23 158
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 672	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>42 460</u> 32 191	<u>29 648</u> 23 661
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 987</u> 20 899	<u>34 057</u> 23 921	<u>34 057</u> 23 921	<u>42 819</u> 32 545	<u>29 912</u> 23 921
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 830</u> 20 000	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>41 297</u> 31 287	<u>27 574</u> 21 859
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 279</u> 20 202	<u>32 187</u> 22 080	<u>32 187</u> 22 080	<u>41 862</u> 31 603	<u>28 042</u> 22 080
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 488</u> 20 408	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>42 190</u> 31 925	<u>28 271</u> 22 305
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>42 524</u> 32 254	<u>28 504</u> 22 535
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>43 214</u> 32 934	<u>28 986</u> 23 010
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>43 570</u> 33 284	<u>29 235</u> 23 255
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 488</u> 20 408	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>42 190</u> 31 925	<u>28 271</u> 22 305
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>42 524</u> 32 254	<u>28 504</u> 22 535
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>42 866</u> 32 590	<u>28 743</u> 22 770
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>43 570</u> 33 284	<u>29 235</u> 23 255
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 603</u> 21 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>43 934</u> 33 642	<u>29 489</u> 23 505

					-	-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>42 524</u> 32 254	<u>28 504</u> 22 535
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>42 866</u> 32 590	<u>28 743</u> 22 770
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>43 214</u> 32 934	<u>28 986</u> 23 010
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 603</u> 21 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>43 934</u> 33 642	<u>29 489</u> 23 505
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>44 305</u> 34 007	<u>29 749</u> 23 760
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>42 866</u> 32 590	<u>28 743</u> 22 770
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>43 214</u> 32 934	<u>28 986</u> 23 010
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>43 570</u> 33 284	<u>29 235</u> 23 255
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>44 305</u> 34 007	<u>29 749</u> 23 760
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 083</u> 21 978	<u>34 159</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>44 685</u> 34 381	<u>30 014</u> 24 021
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>44 305</u> 34 007	<u>29 749</u> 23 760

					-	-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 083</u> 21 978	<u>34 159</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>44 685</u> 34 381	<u>30 014</u> 24 021
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222	<u>34 430</u> 24 288	<u>34 430</u> 24 288	<u>45 073</u> 34 763	<u>30 285</u> 24 288
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 585</u> 22 472	<u>34 708</u> 24 561	<u>34 708</u> 24 561	<u>45 470</u> 35 154	<u>30 562</u> 24 561
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 110</u> 22 989	<u>35 281</u> 25 126	<u>35 281</u> 25 126	<u>46 291</u> 35 962	<u>31 136</u> 25 126
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>30 737</u> 20 893	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>43 141</u> 33 102	<u>28 499</u> 22 770
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 195</u> 21 104	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>43 725</u> 33 436	<u>28 976</u> 23 000
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>44 071</u> 33 777	<u>29 215</u> 23 235
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>31 865</u> 21 763	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>44 786</u> 34 481	<u>29 707</u> 23 719
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 098</u> 21 992	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>45 155</u> 34 844	<u>29 960</u> 23 969
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 195</u> 21 104	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>43 725</u> 33 436	<u>28 976</u> 23 000

					-	-	-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>44 071</u> 33 777	<u>29 215</u> 23 235
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 539	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>44 425</u> 34 125	<u>29 458</u> 23 474
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 098</u> 21 992	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>45 155</u> 34 844	<u>29 960</u> 23 969
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 226	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>45 531</u> 35 214	<u>30 219</u> 24 224
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>44 071</u> 33 777	<u>29 215</u> 23 235
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 539	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>44 425</u> 34 125	<u>29 458</u> 23 474
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>31 865</u> 21 763	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>44 786</u> 34 481	<u>29 707</u> 23 719
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 226	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>45 531</u> 35 214	<u>30 219</u> 24 224
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>45 916</u> 35 593	<u>30 484</u> 24 484
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 226	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>45 531</u> 35 214	<u>30 219</u> 24 224
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>45 916</u> 35 593	<u>30 484</u> 24 484

					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 710	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>46 309</u> 35 980	<u>30 754</u> 24 750
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959	<u>35 176</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>46 711</u> 36 375	<u>31 031</u> 25 022
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 475	<u>35 747</u> 25 584	<u>35 747</u> 25 584	<u>47 541</u> 37 193	<u>31 602</u> 25 584
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 735</u> 21 875	<u>33 570</u> 23 681	<u>33 570</u> 23 681	<u>46 453</u> 36 361	<u>29 424</u> 23 681
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 203</u> 22 096	<u>34 056</u> 23 920	<u>34 056</u> 23 920	<u>47 070</u> 36 729	<u>29 911</u> 23 920
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>47 451</u> 37 103	<u>30 159</u> 24 164
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 905</u> 22 786	<u>34 816</u> 24 668	<u>34 816</u> 24 668	<u>48 236</u> 37 876	<u>30 671</u> 24 668
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 148</u> 23 026	<u>35 080</u> 24 927	<u>35 080</u> 24 927	<u>48 641</u> 38 275	<u>30 934</u> 24 927
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 203</u> 22 096	<u>34 056</u> 23 920	<u>34 056</u> 23 920	<u>47 070</u> 36 729	<u>29 911</u> 23 920
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>47 451</u> 37 103	<u>30 159</u> 24 164

					-	-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 666</u> 22 552	<u>34 558</u> 24 413	<u>34 558</u> 24 413	<u>47 839</u> 37 486	<u>30 412</u> 24 413
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 148</u> 23 026	<u>35 080</u> 24 927	<u>35 080</u> 24 927	<u>48 641</u> 38 275	<u>30 934</u> 24 927
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>49 055</u> 38 682	<u>31 204</u> 25 192
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>34 304</u> 24 164	<u>34 304</u> 24 164	<u>47 451</u> 37 103	<u>30 159</u> 24 164
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 666</u> 22 552	<u>34 558</u> 24 413	<u>34 558</u> 24 413	<u>47 839</u> 37 486	<u>30 412</u> 24 413
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 905</u> 22 786	<u>34 816</u> 24 668	<u>34 816</u> 24 668	<u>48 236</u> 37 876	<u>30 671</u> 24 668
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>49 055</u> 38 682	<u>31 204</u> 25 192
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 651</u> 23 522	<u>35 624</u> 25 463	<u>35 624</u> 25 463	<u>49 477</u> 39 098	<u>31 479</u> 25 463
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>35 349</u> 25 192	<u>35 349</u> 25 192	<u>49 055</u> 38 682	<u>31 204</u> 25 192
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 651</u> 23 522	<u>35 624</u> 25 463	<u>35 624</u> 25 463	<u>49 477</u> 39 098	<u>31 479</u> 25 463
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 911</u> 23 777	<u>35 906</u> 25 740	<u>35 906</u> 25 740	<u>49 909</u> 39 523	<u>31 760</u> 25 740

					-	-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 177</u> 24 038	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>50 350</u> 39 958	<u>32 048</u> 26 023
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 726</u> 24 579	<u>36 787</u> 26 608	<u>36 787</u> 26 608	<u>51 263</u> 40 855	<u>32 642</u> 26 608
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 854</u> 22 976	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>49 448</u> 39 309	<u>30 350</u> 24 592
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 208	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>50 095</u> 39 706	<u>30 846</u> 24 840
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 819</u> 23 687	<u>35 512</u> 25 352	<u>35 512</u> 25 352	<u>50 927</u> 40 525	<u>31 366</u> 25 352
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 070</u> 23 934	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>51 356</u> 40 947	<u>31 635</u> 25 616
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 208	<u>34 991</u> 24 840	<u>34 991</u> 24 840	<u>50 095</u> 39 706	<u>30 846</u> 24 840
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 574</u> 23 445	<u>35 249</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>50 507</u> 40 111	<u>31 103</u> 25 094
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 070</u> 23 934	<u>35 780</u> 25 616	<u>35 780</u> 25 616	<u>51 356</u> 40 947	<u>31 635</u> 25 616
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 185	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>51 794</u> 41 378	<u>31 909</u> 25 886

					-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 185	<u>36 054</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886	<u>51 794</u> 41 378	<u>31 909</u> 25 886
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 587</u> 24 443	<u>36 334</u> 26 161	<u>36 334</u> 26 161	<u>52 241</u> 41 818	<u>32 188</u> 26 161
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 127</u> 24 974	<u>36 911</u> 26 730	<u>36 911</u> 26 730	<u>53 165</u> 42 727	<u>32 766</u> 26 730
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 406</u> 25 249	<u>37 210</u> 27 024	<u>37 210</u> 27 024	<u>53 642</u> 43 197	<u>33 065</u> 27 024
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 854</u> 22 976	<u>34 495</u> 24 592	<u>34 495</u> 24 592	<u>49 448</u> 39 309	<u>30 350</u> 24 592
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 789</u> 24 881	<u>35 420</u> 25 503	<u>35 420</u> 25 503	<u>43 262</u> 33 221	<u>31 275</u> 25 503
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 288</u> 25 132	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>43 847</u> 33 556	<u>31 781</u> 25 760
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 814</u> 25 650	<u>36 466</u> 26 291	<u>36 466</u> 26 291	<u>44 550</u> 34 248	<u>32 320</u> 26 291
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 086</u> 25 918	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>44 912</u> 34 605	<u>32 598</u> 26 565

					-	-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 288</u> 25 132	<u>35 926</u> 25 760	<u>35 926</u> 25 760	<u>43 847</u> 33 556	<u>31 781</u> 25 760
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 549</u> 25 389	<u>36 193</u> 26 023	<u>36 193</u> 26 023	<u>44 195</u> 33 899	<u>32 048</u> 26 023
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 086</u> 25 918	<u>36 744</u> 26 565	<u>36 744</u> 26 565	<u>44 912</u> 34 605	<u>32 598</u> 26 565
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 363</u> 26 190	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>45 282</u> 34 969	<u>32 883</u> 26 845
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 363</u> 26 190	<u>37 028</u> 26 845	<u>37 028</u> 26 845	<u>45 282</u> 34 969	<u>32 883</u> 26 845
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 646</u> 26 469	<u>37 318</u> 27 130	<u>37 318</u> 27 130	<u>45 660</u> 35 341	<u>33 173</u> 27 130
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 231</u> 27 045	<u>37 917</u> 27 720	<u>37 917</u> 27 720	<u>46 441</u> 36 110	<u>33 772</u> 27 720
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 533</u> 27 342	<u>38 227</u> 28 025	<u>38 227</u> 28 025	<u>46 844</u> 36 506	<u>34 081</u> 28 025
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 452</u> 26 518	<u>36 198</u> 26 268	<u>36 198</u> 26 268	<u>51 597</u> 41 424	<u>32 052</u> 26 268
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 711</u> 26 533	<u>36 711</u> 26 533	<u>52 266</u> 41 843	<u>32 566</u> 26 533

					-	-	-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 529</u> 27 338	<u>37 267</u> 27 080	<u>37 267</u> 27 080	<u>53 142</u> 42 705	<u>33 122</u> 27 080
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 818</u> 27 623	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>53 594</u> 43 150	<u>33 408</u> 27 362
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 711</u> 26 533	<u>36 711</u> 26 533	<u>52 266</u> 41 843	<u>32 566</u> 26 533
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 246</u> 27 059	<u>36 986</u> 26 804	<u>36 986</u> 26 804	<u>52 700</u> 42 270	<u>32 841</u> 26 804
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 818</u> 27 623	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>53 594</u> 43 150	<u>33 408</u> 27 362
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 114</u> 27 914	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>54 056</u> 43 605	<u>33 701</u> 27 650
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 114</u> 27 914	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>54 056</u> 43 605	<u>33 701</u> 27 650
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 415</u> 28 210	<u>38 145</u> 27 944	<u>38 145</u> 27 944	<u>54 527</u> 44 068	<u>34 000</u> 27 944
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 039</u> 28 824	<u>38 762</u> 28 552	<u>38 762</u> 28 552	<u>55 500</u> 45 026	<u>34 617</u> 28 552
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 360</u> 29 141	<u>39 081</u> 28 865	<u>39 081</u> 28 865	<u>56 003</u> 45 521	<u>34 936</u> 28 865
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>37 571</u> 27 619	<u>36 998</u> 27 056	<u>36 998</u> 27 056	<u>53 701</u> 43 495	<u>32 853</u> 27 056
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 098</u> 27 898	<u>37 520</u> 27 329	<u>37 520</u> 27 329	<u>54 391</u> 43 935	<u>33 374</u> 27 329
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 682</u> 28 473	<u>38 092</u> 27 892	<u>38 092</u> 27 892	<u>55 312</u> 44 841	<u>33 947</u> 27 892
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 984</u> 28 770	<u>38 387</u> 28 183	<u>38 387</u> 28 183	<u>55 786</u> 45 308	<u>34 242</u> 28 183
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 098</u> 27 898	<u>37 520</u> 27 329	<u>37 520</u> 27 329	<u>54 391</u> 43 935	<u>33 374</u> 27 329
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 387</u> 28 183	<u>37 803</u> 27 608	<u>37 803</u> 27 608	<u>54 847</u> 44 383	<u>33 658</u> 27 608
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 984</u> 28 770	<u>38 387</u> 28 183	<u>38 387</u> 28 183	<u>55 786</u> 45 308	<u>34 242</u> 28 183
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 073	<u>38 689</u> 28 480	<u>38 689</u> 28 480	<u>56 271</u> 45 785	<u>34 544</u> 28 480
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 073	<u>38 689</u> 28 480	<u>38 689</u> 28 480	<u>56 271</u> 45 785	<u>34 544</u> 28 480
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 382	<u>38 997</u> 28 783	<u>38 997</u> 28 783	<u>56 766</u> 46 272	<u>34 851</u> 28 783
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 255</u> 30 021	<u>39 632</u> 29 408	<u>39 632</u> 29 408	<u>57 788</u> 47 278	<u>35 487</u> 29 408

					-	-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 590</u> 30 351	<u>39 961</u> 29 731	<u>39 961</u> 29 731	<u>58 316</u> 47 797	<u>35 815</u> 29 731
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>39 645</u> 29 660	<u>37 823</u> 27 867	<u>37 823</u> 27 867	<u>55 911</u> 45 670	<u>33 678</u> 27 867
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 193</u> 29 960	<u>38 353</u> 28 149	<u>38 353</u> 28 149	<u>56 623</u> 46 132	<u>34 207</u> 28 149
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 821</u> 30 578	<u>38 942</u> 28 729	<u>38 942</u> 28 729	<u>57 590</u> 47 083	<u>34 797</u> 28 729
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 144</u> 30 896	<u>39 246</u> 29 028	<u>39 246</u> 29 028	<u>58 088</u> 47 573	<u>35 101</u> 29 028
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 193</u> 29 960	<u>38 353</u> 28 149	<u>38 353</u> 28 149	<u>56 623</u> 46 132	<u>34 207</u> 28 149
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 504</u> 30 266	<u>38 645</u> 28 436	<u>38 645</u> 28 436	<u>57 102</u> 46 602	<u>34 499</u> 28 436
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 144</u> 30 896	<u>39 246</u> 29 028	<u>39 246</u> 29 028	<u>58 088</u> 47 573	<u>35 101</u> 29 028
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>41 475</u> 31 221	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334	<u>58 597</u> 48 074	<u>35 412</u> 29 334
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>41 475</u> 31 221	<u>39 557</u> 29 334	<u>39 557</u> 29 334	<u>58 597</u> 48 074	<u>35 412</u> 29 334

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 812</u> 31 554	<u>39 874</u> 29 646	<u>39 874</u> 29 646	<u>59 116</u> 48 585	<u>35 729</u> 29 646
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>42 509</u> 32 240	<u>40 529</u> 30 291	<u>40 529</u> 30 291	<u>60 189</u> 49 642	<u>36 383</u> 30 291
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 869</u> 32 594	<u>40 867</u> 30 623	<u>40 867</u> 30 623	<u>60 744</u> 50 187	<u>36 722</u> 30 623

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 719</u> 15 954	<u>27 793</u> 17 995	<u>20 394</u> 15 954	<u>23 722</u> 15 954
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 529</u> 16 752	<u>28 707</u> 18 895	<u>21 204</u> 16 752	<u>24 532</u> 16 752
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						

212-101-0301		3	1	2400	<u>27 380</u> 17 589	<u>29 666</u> 19 839	<u>22 055</u> 17 589	<u>25 383</u> 17 589
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767	<u>30 114</u> 20 040	<u>22 426</u> 17 767	<u>25 757</u> 17 767
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>30 322</u> 20 244	<u>22 610</u> 17 948	<u>25 941</u> 17 948
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>30 534</u> 20 453	<u>22 798</u> 18 133	<u>26 129</u> 18 133
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>30 971</u> 20 883	<u>23 186</u> 18 515	<u>26 517</u> 18 515
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>31 197</u> 21 106	<u>23 386</u> 18 712	<u>26 717</u> 18 712
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>30 322</u> 20 244	<u>22 610</u> 17 948	<u>25 941</u> 17 948
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>30 534</u> 20 453	<u>22 798</u> 18 133	<u>26 129</u> 18 133
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 990</u> 18 322	<u>26 321</u> 18 322
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>31 197</u> 21 106	<u>23 386</u> 18 712	<u>26 717</u> 18 712
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>31 427</u> 21 333	<u>23 590</u> 18 913	<u>26 921</u> 18 913

212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>30 534</u> 20 453	<u>22 798</u> 18 133	<u>26 129</u> 18 133
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 990</u> 18 322	<u>26 321</u> 18 322
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>30 971</u> 20 883	<u>23 186</u> 18 515	<u>26 517</u> 18 515
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>31 427</u> 21 333	<u>23 590</u> 18 913	<u>26 921</u> 18 913
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119	<u>31 663</u> 21 564	<u>23 799</u> 19 119	<u>27 130</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 990</u> 18 322	<u>26 321</u> 18 322
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>30 971</u> 20 883	<u>23 186</u> 18 515	<u>26 517</u> 18 515
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>31 197</u> 21 106	<u>23 386</u> 18 712	<u>26 717</u> 18 712
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119	<u>31 663</u> 21 564	<u>23 799</u> 19 119	<u>27 130</u> 19 119
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 329	<u>31 904</u> 21 801	<u>24 013</u> 19 329	<u>27 344</u> 19 329
212-101-0400	7473-2010	3						

212-101-0401		3	1	2400	<u>28 318</u> 18 512	<u>30 583</u> 20 741	<u>22 992</u> 18 512	<u>26 321</u> 18 512
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 752</u> 18 699	<u>31 039</u> 20 951	<u>23 373</u> 18 699	<u>26 703</u> 18 699
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 946</u> 18 890	<u>31 257</u> 21 164	<u>23 566</u> 18 890	<u>26 897</u> 18 890
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 143</u> 19 084	<u>31 478</u> 21 383	<u>23 764</u> 19 084	<u>27 095</u> 19 084
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 552</u> 19 486	<u>31 936</u> 21 833	<u>24 172</u> 19 486	<u>27 503</u> 19 486
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 762</u> 19 694	<u>32 172</u> 22 065	<u>24 383</u> 19 694	<u>27 714</u> 19 694
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 946</u> 18 890	<u>31 257</u> 21 164	<u>23 566</u> 18 890	<u>26 897</u> 18 890
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 143</u> 19 084	<u>31 478</u> 21 383	<u>23 764</u> 19 084	<u>27 095</u> 19 084
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 345</u> 19 283	<u>31 705</u> 21 605	<u>23 966</u> 19 283	<u>27 297</u> 19 283
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 762</u> 19 694	<u>32 172</u> 22 065	<u>24 383</u> 19 694	<u>27 714</u> 19 694
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 977</u> 19 905	<u>32 413</u> 22 302	<u>24 598</u> 19 905	<u>27 929</u> 19 905

212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 143</u> 19 084	<u>31 478</u> 21 383	<u>23 764</u> 19 084	<u>27 095</u> 19 084
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 345</u> 19 283	<u>31 705</u> 21 605	<u>23 966</u> 19 283	<u>27 297</u> 19 283
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 552</u> 19 486	<u>31 936</u> 21 833	<u>24 172</u> 19 486	<u>27 503</u> 19 486
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 977</u> 19 905	<u>32 413</u> 22 302	<u>24 598</u> 19 905	<u>27 929</u> 19 905
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 197</u> 20 122	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 818</u> 20 122	<u>28 149</u> 20 122
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 345</u> 19 283	<u>31 705</u> 21 605	<u>23 966</u> 19 283	<u>27 297</u> 19 283
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 552</u> 19 486	<u>31 936</u> 21 833	<u>24 172</u> 19 486	<u>27 503</u> 19 486
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 762</u> 19 694	<u>32 172</u> 22 065	<u>24 383</u> 19 694	<u>27 714</u> 19 694
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 197</u> 20 122	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 818</u> 20 122	<u>28 149</u> 20 122
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 422</u> 20 343	<u>32 911</u> 22 792	<u>25 043</u> 20 343	<u>28 374</u> 20 343
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						

212-101-0501		3	1	2400	<u>28 620</u> 18 810	<u>31 407</u> 21 553	<u>23 295</u> 18 810	<u>26 623</u> 18 810
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 057</u> 19 000	<u>31 872</u> 21 770	<u>23 678</u> 19 000	<u>27 009</u> 19 000
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 193	<u>32 098</u> 21 993	<u>23 875</u> 19 193	<u>27 206</u> 19 193
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 391	<u>32 328</u> 22 219	<u>24 076</u> 19 391	<u>27 407</u> 19 391
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 799	<u>32 804</u> 22 687	<u>24 491</u> 19 799	<u>27 822</u> 19 799
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 084</u> 20 010	<u>33 049</u> 22 928	<u>24 705</u> 20 010	<u>28 036</u> 20 010
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 193	<u>32 098</u> 21 993	<u>23 875</u> 19 193	<u>27 206</u> 19 193
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 391	<u>32 328</u> 22 219	<u>24 076</u> 19 391	<u>27 407</u> 19 391
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 593	<u>32 564</u> 22 451	<u>24 281</u> 19 593	<u>27 612</u> 19 593
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 084</u> 20 010	<u>33 049</u> 22 928	<u>24 705</u> 20 010	<u>28 036</u> 20 010
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 302</u> 20 225	<u>33 299</u> 23 175	<u>24 923</u> 20 225	<u>28 254</u> 20 225

212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 391	<u>32 328</u> 22 219	<u>24 076</u> 19 391	<u>27 407</u> 19 391
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 593	<u>32 564</u> 22 451	<u>24 281</u> 19 593	<u>27 612</u> 19 593
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 799	<u>32 804</u> 22 687	<u>24 491</u> 19 799	<u>27 822</u> 19 799
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 302</u> 20 225	<u>33 299</u> 23 175	<u>24 923</u> 20 225	<u>28 254</u> 20 225
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 526</u> 20 445	<u>33 555</u> 23 427	<u>25 147</u> 20 445	<u>28 478</u> 20 445
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 593	<u>32 564</u> 22 451	<u>24 281</u> 19 593	<u>27 612</u> 19 593
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 799	<u>32 804</u> 22 687	<u>24 491</u> 19 799	<u>27 822</u> 19 799
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 084</u> 20 010	<u>33 049</u> 22 928	<u>24 705</u> 20 010	<u>28 036</u> 20 010
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 526</u> 20 445	<u>33 555</u> 23 427	<u>25 147</u> 20 445	<u>28 478</u> 20 445
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 754</u> 20 670	<u>33 817</u> 23 684	<u>25 375</u> 20 670	<u>28 706</u> 20 670
212-101-0600	7473-2010 15	3						

212-101-0601		3	1	2400	<u>29 618</u> 19 792	<u>31 499</u> 21 643	<u>24 293</u> 19 792	<u>27 621</u> 19 792
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 065</u> 19 992	<u>31 965</u> 21 861	<u>24 686</u> 19 992	<u>28 017</u> 19 992
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 272</u> 20 196	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 893</u> 20 196	<u>28 224</u> 20 196
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 404	<u>32 423</u> 22 312	<u>25 105</u> 20 404	<u>28 436</u> 20 404
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 541</u> 20 833	<u>28 872</u> 20 833
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 055	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 766</u> 21 055	<u>29 097</u> 21 055
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 272</u> 20 196	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 893</u> 20 196	<u>28 224</u> 20 196
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 404	<u>32 423</u> 22 312	<u>25 105</u> 20 404	<u>28 436</u> 20 404
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 700</u> 20 616	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 321</u> 20 616	<u>28 652</u> 20 616
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 055	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 766</u> 21 055	<u>29 097</u> 21 055
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 375</u> 21 281	<u>33 398</u> 23 272	<u>25 996</u> 21 281	<u>29 327</u> 21 281

212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 404	<u>32 423</u> 22 312	<u>25 105</u> 20 404	<u>28 436</u> 20 404
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 700</u> 20 616	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 321</u> 20 616	<u>28 652</u> 20 616
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 541</u> 20 833	<u>28 872</u> 20 833
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 375</u> 21 281	<u>33 398</u> 23 272	<u>25 996</u> 21 281	<u>29 327</u> 21 281
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 610</u> 21 513	<u>33 655</u> 23 525	<u>26 231</u> 21 513	<u>29 562</u> 21 513
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 700</u> 20 616	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 321</u> 20 616	<u>28 652</u> 20 616
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 541</u> 20 833	<u>28 872</u> 20 833
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 145</u> 21 055	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 766</u> 21 055	<u>29 097</u> 21 055
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 610</u> 21 513	<u>33 655</u> 23 525	<u>26 231</u> 21 513	<u>29 562</u> 21 513
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 851</u> 21 749	<u>33 918</u> 23 783	<u>26 472</u> 21 749	<u>29 802</u> 21 749
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 610</u> 21 513	<u>33 655</u> 23 525	<u>26 231</u> 21 513	<u>29 562</u> 21 513

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 851</u> 21 749	<u>33 918</u> 23 783	<u>26 472</u> 21 749	<u>29 802</u> 21 749
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 096</u> 21 991	<u>34 186</u> 24 048	<u>26 717</u> 21 991	<u>30 048</u> 21 991
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 347</u> 22 238	<u>34 461</u> 24 318	<u>26 968</u> 22 238	<u>30 299</u> 22 238
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 867</u> 22 749	<u>35 028</u> 24 877	<u>27 488</u> 22 749	<u>30 818</u> 22 749
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 495</u> 20 655	<u>32 415</u> 22 545	<u>25 170</u> 20 655	<u>28 498</u> 20 655
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 951</u> 20 863	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 572</u> 20 863	<u>28 903</u> 20 863
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 788</u> 21 076	<u>29 119</u> 21 076
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 613</u> 21 515	<u>33 613</u> 23 484	<u>26 234</u> 21 515	<u>29 565</u> 21 515
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 843</u> 21 742	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 464</u> 21 742	<u>29 795</u> 21 742
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 951</u> 20 863	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 572</u> 20 863	<u>28 903</u> 20 863

212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 788</u> 21 076	<u>29 119</u> 21 076
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 388</u> 21 294	<u>33 367</u> 23 242	<u>26 009</u> 21 294	<u>29 340</u> 21 294
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 843</u> 21 742	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 464</u> 21 742	<u>29 795</u> 21 742
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 078</u> 21 973	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 699</u> 21 973	<u>30 030</u> 21 973
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 167</u> 21 076	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 788</u> 21 076	<u>29 119</u> 21 076
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 388</u> 21 294	<u>33 367</u> 23 242	<u>26 009</u> 21 294	<u>29 340</u> 21 294
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 613</u> 21 515	<u>33 613</u> 23 484	<u>26 234</u> 21 515	<u>29 565</u> 21 515
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 078</u> 21 973	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 699</u> 21 973	<u>30 030</u> 21 973
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 318</u> 22 209	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 939</u> 22 209	<u>30 270</u> 22 209
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 078</u> 21 973	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 699</u> 21 973	<u>30 030</u> 21 973
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 318</u> 22 209	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 939</u> 22 209	<u>30 270</u> 22 209

212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 451	<u>34 651</u> 24 505	<u>27 185</u> 22 451	<u>30 515</u> 22 451
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 814</u> 22 698	<u>34 924</u> 24 774	<u>27 435</u> 22 698	<u>30 766</u> 22 698
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 208	<u>35 490</u> 25 331	<u>27 953</u> 23 208	<u>31 284</u> 23 208
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 523</u> 21 667	<u>33 331</u> 23 446	<u>26 198</u> 21 667	<u>29 526</u> 21 667
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 989</u> 21 886	<u>33 816</u> 23 683	<u>26 610</u> 21 886	<u>29 941</u> 21 886
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 216</u> 22 109	<u>34 061</u> 23 925	<u>26 837</u> 22 109	<u>30 168</u> 22 109
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 684</u> 22 569	<u>34 568</u> 24 423	<u>27 305</u> 22 569	<u>30 636</u> 22 569
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 926</u> 22 807	<u>34 829</u> 24 680	<u>27 546</u> 22 807	<u>30 877</u> 22 807
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 989</u> 21 886	<u>33 816</u> 23 683	<u>26 610</u> 21 886	<u>29 941</u> 21 886
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 216</u> 22 109	<u>34 061</u> 23 925	<u>26 837</u> 22 109	<u>30 168</u> 22 109

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 448</u> 22 337	<u>34 312</u> 24 172	<u>27 069</u> 22 337	<u>30 400</u> 22 337
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 926</u> 22 807	<u>34 829</u> 24 680	<u>27 546</u> 22 807	<u>30 877</u> 22 807
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 172</u> 23 050	<u>35 096</u> 24 943	<u>27 793</u> 23 050	<u>31 124</u> 23 050
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 216</u> 22 109	<u>34 061</u> 23 925	<u>26 837</u> 22 109	<u>30 168</u> 22 109
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 448</u> 22 337	<u>34 312</u> 24 172	<u>27 069</u> 22 337	<u>30 400</u> 22 337
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 684</u> 22 569	<u>34 568</u> 24 423	<u>27 305</u> 22 569	<u>30 636</u> 22 569
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 172</u> 23 050	<u>35 096</u> 24 943	<u>27 793</u> 23 050	<u>31 124</u> 23 050
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 424</u> 23 297	<u>35 368</u> 25 211	<u>28 045</u> 23 297	<u>31 376</u> 23 297
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 172</u> 23 050	<u>35 096</u> 24 943	<u>27 793</u> 23 050	<u>31 124</u> 23 050
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 424</u> 23 297	<u>35 368</u> 25 211	<u>28 045</u> 23 297	<u>31 376</u> 23 297
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 681</u> 23 551	<u>35 647</u> 25 485	<u>28 302</u> 23 551	<u>31 633</u> 23 551

212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 944</u> 23 810	<u>35 931</u> 25 765	<u>28 565</u> 23 810	<u>31 896</u> 23 810
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 488</u> 24 345	<u>36 519</u> 26 344	<u>29 109</u> 24 345	<u>32 439</u> 24 345
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 642</u> 22 768	<u>34 248</u> 24 348	<u>27 316</u> 22 768	<u>30 645</u> 22 768
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 740</u> 22 998	<u>31 071</u> 22 998
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 601</u> 23 472	<u>35 256</u> 25 101	<u>28 222</u> 23 472	<u>31 553</u> 23 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>35 522</u> 25 363	<u>28 470</u> 23 717	<u>31 801</u> 23 717
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 740</u> 22 998	<u>31 071</u> 22 998
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>33 358</u> 23 233	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 979</u> 23 233	<u>31 310</u> 23 233
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>35 522</u> 25 363	<u>28 470</u> 23 717	<u>31 801</u> 23 717
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 724</u> 23 966	<u>32 055</u> 23 966

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 724</u> 23 966	<u>32 055</u> 23 966
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 221	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 983</u> 24 221	<u>32 314</u> 24 221
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 897</u> 24 748	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 518</u> 24 748	<u>32 849</u> 24 748
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 174</u> 25 020	<u>36 938</u> 26 756	<u>29 794</u> 25 020	<u>33 125</u> 25 020
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 642</u> 22 768	<u>34 248</u> 24 348	<u>27 316</u> 22 768	<u>30 645</u> 22 768
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 740</u> 22 998	<u>31 071</u> 22 998
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 601</u> 23 472	<u>35 256</u> 25 101	<u>28 222</u> 23 472	<u>31 553</u> 23 472
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>35 522</u> 25 363	<u>28 470</u> 23 717	<u>31 801</u> 23 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 740</u> 22 998	<u>31 071</u> 22 998
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 358</u> 23 233	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 979</u> 23 233	<u>31 310</u> 23 233

212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>35 522</u> 25 363	<u>28 470</u> 23 717	<u>31 801</u> 23 717
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 724</u> 23 966	<u>32 055</u> 23 966
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 724</u> 23 966	<u>32 055</u> 23 966
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 221	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 983</u> 24 221	<u>32 314</u> 24 221
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 897</u> 24 748	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 518</u> 24 748	<u>32 849</u> 24 748
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 174</u> 25 020	<u>36 938</u> 26 756	<u>29 794</u> 25 020	<u>33 125</u> 25 020
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 577</u> 24 673	<u>35 164</u> 25 250	<u>29 252</u> 24 673	<u>32 580</u> 24 673
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 074</u> 24 922	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 695</u> 24 922	<u>33 026</u> 24 922
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 596</u> 25 436	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 217</u> 25 436	<u>33 548</u> 25 436
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 865</u> 25 701	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 486</u> 25 701	<u>33 817</u> 25 701

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 074</u> 24 922	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 695</u> 24 922	<u>33 026</u> 24 922
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 333</u> 25 176	<u>35 931</u> 25 765	<u>29 953</u> 25 176	<u>33 284</u> 25 176
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 865</u> 25 701	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 486</u> 25 701	<u>33 817</u> 25 701
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 140</u> 25 971	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 761</u> 25 971	<u>34 092</u> 25 971
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 140</u> 25 971	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 761</u> 25 971	<u>34 092</u> 25 971
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 421</u> 26 247	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 042</u> 26 247	<u>34 373</u> 26 247
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 001</u> 26 818	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 622</u> 26 818	<u>34 953</u> 26 818
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 300</u> 27 113	<u>37 945</u> 27 747	<u>31 921</u> 27 113	<u>35 252</u> 27 113
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 240</u> 26 310	<u>35 933</u> 26 008	<u>30 915</u> 26 310	<u>34 243</u> 26 310
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 754</u> 26 575	<u>36 444</u> 26 270	<u>31 375</u> 26 575	<u>34 706</u> 26 575

212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 311</u> 27 123	<u>36 994</u> 26 812	<u>31 932</u> 27 123	<u>35 263</u> 27 123
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 278</u> 27 091	<u>32 219</u> 27 406	<u>35 550</u> 27 406
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 754</u> 26 575	<u>36 444</u> 26 270	<u>31 375</u> 26 575	<u>34 706</u> 26 575
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 030</u> 26 846	<u>36 716</u> 26 538	<u>31 650</u> 26 846	<u>34 981</u> 26 846
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 598</u> 27 406	<u>37 278</u> 27 091	<u>32 219</u> 27 406	<u>35 550</u> 27 406
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 891</u> 27 694	<u>37 568</u> 27 376	<u>32 512</u> 27 694	<u>35 843</u> 27 694
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 891</u> 27 694	<u>37 568</u> 27 376	<u>32 512</u> 27 694	<u>35 843</u> 27 694
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 190</u> 27 989	<u>37 864</u> 27 668	<u>32 811</u> 27 989	<u>36 142</u> 27 989
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 808</u> 28 597	<u>38 475</u> 28 269	<u>33 429</u> 28 597	<u>36 760</u> 28 597
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 128</u> 28 912	<u>38 791</u> 28 580	<u>33 749</u> 28 912	<u>37 079</u> 28 912
212-101-1300	7473-2010	3						

212-101-1301		3	1	2400	<u>37 359</u> 27 411	<u>36 726</u> 26 788	<u>32 034</u> 27 411	<u>35 362</u> 27 411
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 245</u> 27 058	<u>32 505</u> 27 688	<u>35 836</u> 27 688
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 464</u> 28 258	<u>37 812</u> 27 616	<u>33 085</u> 28 258	<u>36 416</u> 28 258
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 104</u> 27 904	<u>33 384</u> 28 553	<u>36 715</u> 28 553
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 245</u> 27 058	<u>32 505</u> 27 688	<u>35 836</u> 27 688
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 171</u> 27 970	<u>37 525</u> 27 334	<u>32 792</u> 27 970	<u>36 123</u> 27 970
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 104</u> 27 904	<u>33 384</u> 28 553	<u>36 715</u> 28 553
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 069</u> 28 853	<u>38 402</u> 28 198	<u>33 690</u> 28 853	<u>37 020</u> 28 853
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 069</u> 28 853	<u>38 402</u> 28 198	<u>33 690</u> 28 853	<u>37 020</u> 28 853
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 381</u> 29 160	<u>38 707</u> 28 498	<u>34 001</u> 29 160	<u>37 332</u> 29 160
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 025</u> 29 794	<u>39 337</u> 29 117	<u>34 645</u> 29 794	<u>37 976</u> 29 794

212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 357</u> 30 122	<u>39 662</u> 29 437	<u>34 978</u> 30 122	<u>38 309</u> 30 122
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 377</u> 29 397	<u>37 543</u> 27 591	<u>34 052</u> 29 397	<u>37 380</u> 29 397
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 923</u> 29 694	<u>38 070</u> 27 870	<u>34 544</u> 29 694	<u>37 875</u> 29 694
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 545</u> 30 307	<u>38 653</u> 28 445	<u>35 166</u> 30 307	<u>38 497</u> 30 307
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 622	<u>38 954</u> 28 741	<u>35 487</u> 30 622	<u>38 818</u> 30 622
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 923</u> 29 694	<u>38 070</u> 27 870	<u>34 544</u> 29 694	<u>37 875</u> 29 694
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 231</u> 29 997	<u>38 359</u> 28 154	<u>34 852</u> 29 997	<u>38 183</u> 29 997
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 622	<u>38 954</u> 28 741	<u>35 487</u> 30 622	<u>38 818</u> 30 622
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 193</u> 30 945	<u>39 262</u> 29 044	<u>35 814</u> 30 945	<u>39 145</u> 30 945
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 193</u> 30 945	<u>39 262</u> 29 044	<u>35 814</u> 30 945	<u>39 145</u> 30 945

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 528</u> 31 274	<u>39 576</u> 29 353	<u>36 149</u> 31 274	<u>39 479</u> 31 274
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 218</u> 31 954	<u>40 224</u> 29 991	<u>36 839</u> 31 954	<u>40 170</u> 31 954
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 575</u> 32 305	<u>40 559</u> 30 320	<u>37 196</u> 32 305	<u>40 527</u> 32 305
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 919</u> 16 151	<u>27 975</u> 18 175	<u>20 593</u> 16 151	<u>23 922</u> 16 151
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 739</u> 16 958	<u>28 899</u> 19 084	<u>21 414</u> 16 958	<u>24 742</u> 16 958
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 653</u> 17 857	<u>29 868</u> 20 038	<u>22 327</u> 17 857	<u>25 656</u> 17 857
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>30 318</u> 20 240	<u>22 701</u> 18 038	<u>26 031</u> 18 038

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>30 527</u> 20 447	<u>22 888</u> 18 222	<u>26 218</u> 18 222
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>30 742</u> 20 657	<u>23 078</u> 18 409	<u>26 409</u> 18 409
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>31 183</u> 21 092	<u>23 472</u> 18 797	<u>26 803</u> 18 797
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>31 411</u> 21 317	<u>23 675</u> 18 997	<u>27 006</u> 18 997
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>30 527</u> 20 447	<u>22 888</u> 18 222	<u>26 218</u> 18 222
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>30 742</u> 20 657	<u>23 078</u> 18 409	<u>26 409</u> 18 409
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>30 960</u> 20 873	<u>23 273</u> 18 601	<u>26 604</u> 18 601
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>31 411</u> 21 317	<u>23 675</u> 18 997	<u>27 006</u> 18 997
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>31 644</u> 21 546	<u>23 883</u> 19 201	<u>27 214</u> 19 201
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>30 742</u> 20 657	<u>23 078</u> 18 409	<u>26 409</u> 18 409
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>30 960</u> 20 873	<u>23 273</u> 18 601	<u>26 604</u> 18 601

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>31 183</u> 21 092	<u>23 472</u> 18 797	<u>26 803</u> 18 797
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>31 644</u> 21 546	<u>23 883</u> 19 201	<u>27 214</u> 19 201
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>31 882</u> 21 780	<u>24 095</u> 19 410	<u>27 426</u> 19 410
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>30 960</u> 20 873	<u>23 273</u> 18 601	<u>26 604</u> 18 601
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>31 183</u> 21 092	<u>23 472</u> 18 797	<u>26 803</u> 18 797
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>31 411</u> 21 317	<u>23 675</u> 18 997	<u>27 006</u> 18 997
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>31 882</u> 21 780	<u>24 095</u> 19 410	<u>27 426</u> 19 410
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>32 125</u> 22 019	<u>24 312</u> 19 623	<u>27 643</u> 19 623
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 530</u> 18 720	<u>30 793</u> 20 948	<u>23 204</u> 18 720	<u>26 532</u> 18 720
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 965</u> 18 909	<u>31 252</u> 21 160	<u>23 586</u> 18 909	<u>26 917</u> 18 909

212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 162</u> 19 102	<u>31 472</u> 21 376	<u>23 782</u> 19 102	<u>27 113</u> 19 102
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 362</u> 19 299	<u>31 696</u> 21 596	<u>23 982</u> 19 299	<u>27 313</u> 19 299
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 774</u> 19 706	<u>32 157</u> 22 051	<u>24 395</u> 19 706	<u>27 726</u> 19 706
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 987</u> 19 915	<u>32 396</u> 22 286	<u>24 608</u> 19 915	<u>27 939</u> 19 915
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 162</u> 19 102	<u>31 472</u> 21 376	<u>23 782</u> 19 102	<u>27 113</u> 19 102
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 362</u> 19 299	<u>31 696</u> 21 596	<u>23 982</u> 19 299	<u>27 313</u> 19 299
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 566</u> 19 500	<u>31 924</u> 21 821	<u>24 187</u> 19 500	<u>27 518</u> 19 500
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 987</u> 19 915	<u>32 396</u> 22 286	<u>24 608</u> 19 915	<u>27 939</u> 19 915
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 205</u> 20 129	<u>32 639</u> 22 525	<u>24 826</u> 20 129	<u>28 157</u> 20 129
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 362</u> 19 299	<u>31 696</u> 21 596	<u>23 982</u> 19 299	<u>27 313</u> 19 299
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 566</u> 19 500	<u>31 924</u> 21 821	<u>24 187</u> 19 500	<u>27 518</u> 19 500

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 774</u> 19 706	<u>32 157</u> 22 051	<u>24 395</u> 19 706	<u>27 726</u> 19 706
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 205</u> 20 129	<u>32 639</u> 22 525	<u>24 826</u> 20 129	<u>28 157</u> 20 129
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 427</u> 20 348	<u>32 888</u> 22 770	<u>25 048</u> 20 348	<u>28 379</u> 20 348
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 566</u> 19 500	<u>31 924</u> 21 821	<u>24 187</u> 19 500	<u>27 518</u> 19 500
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 774</u> 19 706	<u>32 157</u> 22 051	<u>24 395</u> 19 706	<u>27 726</u> 19 706
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 987</u> 19 915	<u>32 396</u> 22 286	<u>24 608</u> 19 915	<u>27 939</u> 19 915
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 427</u> 20 348	<u>32 888</u> 22 770	<u>25 048</u> 20 348	<u>28 379</u> 20 348
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 654</u> 20 572	<u>33 142</u> 23 020	<u>25 275</u> 20 572	<u>28 606</u> 20 572
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 832</u> 19 018	<u>31 626</u> 21 768	<u>23 506</u> 19 018	<u>26 835</u> 19 018
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 271</u> 19 210	<u>32 094</u> 21 988	<u>23 892</u> 19 210	<u>27 223</u> 19 210

212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 470</u> 19 406	<u>32 321</u> 22 212	<u>24 091</u> 19 406	<u>27 422</u> 19 406
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 673</u> 19 606	<u>32 554</u> 22 441	<u>24 294</u> 19 606	<u>27 625</u> 19 606
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 093</u> 20 019	<u>33 034</u> 22 914	<u>24 714</u> 20 019	<u>28 044</u> 20 019
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 309</u> 20 232	<u>33 282</u> 23 158	<u>24 930</u> 20 232	<u>28 261</u> 20 232
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 470</u> 19 406	<u>32 321</u> 22 212	<u>24 091</u> 19 406	<u>27 422</u> 19 406
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 673</u> 19 606	<u>32 554</u> 22 441	<u>24 294</u> 19 606	<u>27 625</u> 19 606
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 881</u> 19 810	<u>32 792</u> 22 675	<u>24 502</u> 19 810	<u>27 833</u> 19 810
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 309</u> 20 232	<u>33 282</u> 23 158	<u>24 930</u> 20 232	<u>28 261</u> 20 232
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 449	<u>33 535</u> 23 407	<u>25 151</u> 20 449	<u>28 482</u> 20 449
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 673</u> 19 606	<u>32 554</u> 22 441	<u>24 294</u> 19 606	<u>27 625</u> 19 606
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 881</u> 19 810	<u>32 792</u> 22 675	<u>24 502</u> 19 810	<u>27 833</u> 19 810

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 093</u> 20 019	<u>33 034</u> 22 914	<u>24 714</u> 20 019	<u>28 044</u> 20 019
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 449	<u>33 535</u> 23 407	<u>25 151</u> 20 449	<u>28 482</u> 20 449
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 672	<u>33 793</u> 23 661	<u>25 377</u> 20 672	<u>28 708</u> 20 672
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 881</u> 19 810	<u>32 792</u> 22 675	<u>24 502</u> 19 810	<u>27 833</u> 19 810
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 093</u> 20 019	<u>33 034</u> 22 914	<u>24 714</u> 20 019	<u>28 044</u> 20 019
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 309</u> 20 232	<u>33 282</u> 23 158	<u>24 930</u> 20 232	<u>28 261</u> 20 232
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 672	<u>33 793</u> 23 661	<u>25 377</u> 20 672	<u>28 708</u> 20 672
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 987</u> 20 899	<u>34 057</u> 23 921	<u>25 608</u> 20 899	<u>28 938</u> 20 899
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 830</u> 20 000	<u>31 719</u> 21 859	<u>24 504</u> 20 000	<u>27 833</u> 20 000
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 279</u> 20 202	<u>32 187</u> 22 080	<u>24 900</u> 20 202	<u>28 231</u> 20 202

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 488</u> 20 408	<u>32 416</u> 22 305	<u>25 109</u> 20 408	<u>28 440</u> 20 408
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>32 650</u> 22 535	<u>25 323</u> 20 619	<u>28 654</u> 20 619
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>33 132</u> 23 010	<u>25 764</u> 21 053	<u>29 095</u> 21 053
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>33 380</u> 23 255	<u>25 992</u> 21 277	<u>29 322</u> 21 277
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 488</u> 20 408	<u>32 416</u> 22 305	<u>25 109</u> 20 408	<u>28 440</u> 20 408
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>32 650</u> 22 535	<u>25 323</u> 20 619	<u>28 654</u> 20 619
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 888</u> 22 770	<u>25 541</u> 20 833	<u>28 872</u> 20 833
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>33 380</u> 23 255	<u>25 992</u> 21 277	<u>29 322</u> 21 277
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 603</u> 21 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>26 224</u> 21 505	<u>29 555</u> 21 505
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 702</u> 20 619	<u>32 650</u> 22 535	<u>25 323</u> 20 619	<u>28 654</u> 20 619
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 888</u> 22 770	<u>25 541</u> 20 833	<u>28 872</u> 20 833

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>33 132</u> 23 010	<u>25 764</u> 21 053	<u>29 095</u> 21 053
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 603</u> 21 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>26 224</u> 21 505	<u>29 555</u> 21 505
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>33 894</u> 23 760	<u>26 461</u> 21 739	<u>29 792</u> 21 739
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>32 888</u> 22 770	<u>25 541</u> 20 833	<u>28 872</u> 20 833
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 143</u> 21 053	<u>33 132</u> 23 010	<u>25 764</u> 21 053	<u>29 095</u> 21 053
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>33 380</u> 23 255	<u>25 992</u> 21 277	<u>29 322</u> 21 277
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>33 894</u> 23 760	<u>26 461</u> 21 739	<u>29 792</u> 21 739
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 083</u> 21 978	<u>34 159</u> 24 021	<u>26 704</u> 21 978	<u>30 035</u> 21 978
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 841</u> 21 739	<u>33 894</u> 23 760	<u>26 461</u> 21 739	<u>29 792</u> 21 739
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 083</u> 21 978	<u>34 159</u> 24 021	<u>26 704</u> 21 978	<u>30 035</u> 21 978
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 331</u> 22 222	<u>34 430</u> 24 288	<u>26 952</u> 22 222	<u>30 283</u> 22 222

212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 585</u> 22 472	<u>34 708</u> 24 561	<u>27 206</u> 22 472	<u>30 537</u> 22 472
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 110</u> 22 989	<u>35 281</u> 25 126	<u>27 731</u> 22 989	<u>31 062</u> 22 989
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>30 737</u> 20 893	<u>32 644</u> 22 770	<u>25 411</u> 20 893	<u>28 740</u> 20 893
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 195</u> 21 104	<u>33 122</u> 23 000	<u>25 816</u> 21 104	<u>29 147</u> 21 104
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>33 360</u> 23 235	<u>26 035</u> 21 319	<u>29 366</u> 21 319
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>31 865</u> 21 763	<u>33 852</u> 23 719	<u>26 486</u> 21 763	<u>29 817</u> 21 763
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 098</u> 21 992	<u>34 106</u> 23 969	<u>26 719</u> 21 992	<u>30 050</u> 21 992
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 195</u> 21 104	<u>33 122</u> 23 000	<u>25 816</u> 21 104	<u>29 147</u> 21 104
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>33 360</u> 23 235	<u>26 035</u> 21 319	<u>29 366</u> 21 319
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 539	<u>33 604</u> 23 474	<u>26 258</u> 21 539	<u>29 589</u> 21 539

212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 098</u> 21 992	<u>34 106</u> 23 969	<u>26 719</u> 21 992	<u>30 050</u> 21 992
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 226	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 957</u> 22 226	<u>30 287</u> 22 226
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>33 360</u> 23 235	<u>26 035</u> 21 319	<u>29 366</u> 21 319
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 539	<u>33 604</u> 23 474	<u>26 258</u> 21 539	<u>29 589</u> 21 539
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>31 865</u> 21 763	<u>33 852</u> 23 719	<u>26 486</u> 21 763	<u>29 817</u> 21 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 226	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 957</u> 22 226	<u>30 287</u> 22 226
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 629</u> 24 484	<u>27 199</u> 22 465	<u>30 530</u> 22 465
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>32 336</u> 22 226	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 957</u> 22 226	<u>30 287</u> 22 226
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>32 578</u> 22 465	<u>34 629</u> 24 484	<u>27 199</u> 22 465	<u>30 530</u> 22 465
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>32 827</u> 22 710	<u>34 900</u> 24 750	<u>27 447</u> 22 710	<u>30 778</u> 22 710
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959	<u>35 176</u> 25 022	<u>27 701</u> 22 959	<u>31 032</u> 22 959

212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 475	<u>35 747</u> 25 584	<u>28 225</u> 23 475	<u>31 556</u> 23 475
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 735</u> 21 875	<u>33 570</u> 23 681	<u>26 409</u> 21 875	<u>29 738</u> 21 875
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 203</u> 22 096	<u>34 056</u> 23 920	<u>26 824</u> 22 096	<u>30 155</u> 22 096
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>34 304</u> 24 164	<u>27 053</u> 22 321	<u>30 384</u> 22 321
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 905</u> 22 786	<u>34 816</u> 24 668	<u>27 526</u> 22 786	<u>30 856</u> 22 786
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 148</u> 23 026	<u>35 080</u> 24 927	<u>27 769</u> 23 026	<u>31 100</u> 23 026
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 203</u> 22 096	<u>34 056</u> 23 920	<u>26 824</u> 22 096	<u>30 155</u> 22 096
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>34 304</u> 24 164	<u>27 053</u> 22 321	<u>30 384</u> 22 321
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 666</u> 22 552	<u>34 558</u> 24 413	<u>27 287</u> 22 552	<u>30 618</u> 22 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 148</u> 23 026	<u>35 080</u> 24 927	<u>27 769</u> 23 026	<u>31 100</u> 23 026

212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>35 349</u> 25 192	<u>28 018</u> 23 271	<u>31 349</u> 23 271
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>34 304</u> 24 164	<u>27 053</u> 22 321	<u>30 384</u> 22 321
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 666</u> 22 552	<u>34 558</u> 24 413	<u>27 287</u> 22 552	<u>30 618</u> 22 552
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 905</u> 22 786	<u>34 816</u> 24 668	<u>27 526</u> 22 786	<u>30 856</u> 22 786
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>35 349</u> 25 192	<u>28 018</u> 23 271	<u>31 349</u> 23 271
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 651</u> 23 522	<u>35 624</u> 25 463	<u>28 272</u> 23 522	<u>31 603</u> 23 522
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>35 349</u> 25 192	<u>28 018</u> 23 271	<u>31 349</u> 23 271
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 651</u> 23 522	<u>35 624</u> 25 463	<u>28 272</u> 23 522	<u>31 603</u> 23 522
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 911</u> 23 777	<u>35 906</u> 25 740	<u>28 532</u> 23 777	<u>31 863</u> 23 777
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 177</u> 24 038	<u>36 193</u> 26 023	<u>28 798</u> 24 038	<u>32 128</u> 24 038
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 726</u> 24 579	<u>36 787</u> 26 608	<u>29 346</u> 24 579	<u>32 677</u> 24 579

212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 854</u> 22 976	<u>34 495</u> 24 592	<u>27 528</u> 22 976	<u>30 857</u> 22 976
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 208	<u>34 991</u> 24 840	<u>27 954</u> 23 208	<u>31 285</u> 23 208
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 819</u> 23 687	<u>35 512</u> 25 352	<u>28 440</u> 23 687	<u>31 771</u> 23 687
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 070</u> 23 934	<u>35 780</u> 25 616	<u>28 691</u> 23 934	<u>32 022</u> 23 934
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 208	<u>34 991</u> 24 840	<u>27 954</u> 23 208	<u>31 285</u> 23 208
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 574</u> 23 445	<u>35 249</u> 25 094	<u>28 195</u> 23 445	<u>31 526</u> 23 445
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 070</u> 23 934	<u>35 780</u> 25 616	<u>28 691</u> 23 934	<u>32 022</u> 23 934
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 185	<u>36 054</u> 25 886	<u>28 947</u> 24 185	<u>32 278</u> 24 185
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 185	<u>36 054</u> 25 886	<u>28 947</u> 24 185	<u>32 278</u> 24 185
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 587</u> 24 443	<u>36 334</u> 26 161	<u>29 208</u> 24 443	<u>32 539</u> 24 443

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 127</u> 24 974	<u>36 911</u> 26 730	<u>29 748</u> 24 974	<u>33 079</u> 24 974
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 406</u> 25 249	<u>37 210</u> 27 024	<u>30 027</u> 25 249	<u>33 358</u> 25 249
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 854</u> 22 976	<u>34 495</u> 24 592	<u>27 528</u> 22 976	<u>30 857</u> 22 976
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 789</u> 24 881	<u>35 420</u> 25 503	<u>29 463</u> 24 881	<u>32 792</u> 24 881
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 288</u> 25 132	<u>35 926</u> 25 760	<u>29 909</u> 25 132	<u>33 240</u> 25 132
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 814</u> 25 650	<u>36 466</u> 26 291	<u>30 435</u> 25 650	<u>33 766</u> 25 650
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 086</u> 25 918	<u>36 744</u> 26 565	<u>30 707</u> 25 918	<u>34 038</u> 25 918
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 288</u> 25 132	<u>35 926</u> 25 760	<u>29 909</u> 25 132	<u>33 240</u> 25 132
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 549</u> 25 389	<u>36 193</u> 26 023	<u>30 169</u> 25 389	<u>33 500</u> 25 389

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 086</u> 25 918	<u>36 744</u> 26 565	<u>30 707</u> 25 918	<u>34 038</u> 25 918
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 363</u> 26 190	<u>37 028</u> 26 845	<u>30 984</u> 26 190	<u>34 315</u> 26 190
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 363</u> 26 190	<u>37 028</u> 26 845	<u>30 984</u> 26 190	<u>34 315</u> 26 190
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 646</u> 26 469	<u>37 318</u> 27 130	<u>31 267</u> 26 469	<u>34 598</u> 26 469
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 231</u> 27 045	<u>37 917</u> 27 720	<u>31 852</u> 27 045	<u>35 183</u> 27 045
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 533</u> 27 342	<u>38 227</u> 28 025	<u>32 154</u> 27 342	<u>35 485</u> 27 342
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 452</u> 26 518	<u>36 198</u> 26 268	<u>31 126</u> 26 518	<u>34 455</u> 26 518
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 711</u> 26 533	<u>31 589</u> 26 786	<u>34 920</u> 26 786
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 529</u> 27 338	<u>37 267</u> 27 080	<u>32 150</u> 27 338	<u>35 481</u> 27 338
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 818</u> 27 623	<u>37 553</u> 27 362	<u>32 439</u> 27 623	<u>35 770</u> 27 623

212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 711</u> 26 533	<u>31 589</u> 26 786	<u>34 920</u> 26 786
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 246</u> 27 059	<u>36 986</u> 26 804	<u>31 866</u> 27 059	<u>35 197</u> 27 059
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 818</u> 27 623	<u>37 553</u> 27 362	<u>32 439</u> 27 623	<u>35 770</u> 27 623
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 114</u> 27 914	<u>37 846</u> 27 650	<u>32 735</u> 27 914	<u>36 066</u> 27 914
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 114</u> 27 914	<u>37 846</u> 27 650	<u>32 735</u> 27 914	<u>36 066</u> 27 914
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 415</u> 28 210	<u>38 145</u> 27 944	<u>33 036</u> 28 210	<u>36 367</u> 28 210
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 039</u> 28 824	<u>38 762</u> 28 552	<u>33 659</u> 28 824	<u>36 990</u> 28 824
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 360</u> 29 141	<u>39 081</u> 28 865	<u>33 981</u> 29 141	<u>37 312</u> 29 141
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>37 571</u> 27 619	<u>36 998</u> 27 056	<u>32 245</u> 27 619	<u>35 574</u> 27 619
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 098</u> 27 898	<u>37 520</u> 27 329	<u>32 719</u> 27 898	<u>36 050</u> 27 898

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 682</u> 28 473	<u>38 092</u> 27 892	<u>33 303</u> 28 473	<u>36 634</u> 28 473
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 984</u> 28 770	<u>38 387</u> 28 183	<u>33 605</u> 28 770	<u>36 936</u> 28 770
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 098</u> 27 898	<u>37 520</u> 27 329	<u>32 719</u> 27 898	<u>36 050</u> 27 898
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 387</u> 28 183	<u>37 803</u> 27 608	<u>33 008</u> 28 183	<u>36 339</u> 28 183
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 984</u> 28 770	<u>38 387</u> 28 183	<u>33 605</u> 28 770	<u>36 936</u> 28 770
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 073	<u>38 689</u> 28 480	<u>33 912</u> 29 073	<u>37 243</u> 29 073
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 073	<u>38 689</u> 28 480	<u>33 912</u> 29 073	<u>37 243</u> 29 073
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 382	<u>38 997</u> 28 783	<u>34 227</u> 29 382	<u>37 557</u> 29 382
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 255</u> 30 021	<u>39 632</u> 29 408	<u>34 876</u> 30 021	<u>38 206</u> 30 021
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 590</u> 30 351	<u>39 961</u> 29 731	<u>35 211</u> 30 351	<u>38 542</u> 30 351
212-101-2800	45, 7473-2010	3						

212-101-2801		3	1	2400	<u>39 645</u> 29 660	<u>37 823</u> 27 867	<u>34 319</u> 29 660	<u>37 648</u> 29 660
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 193</u> 29 960	<u>38 353</u> 28 149	<u>34 814</u> 29 960	<u>38 145</u> 29 960
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 821</u> 30 578	<u>38 942</u> 28 729	<u>35 441</u> 30 578	<u>38 772</u> 30 578
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 144</u> 30 896	<u>39 246</u> 29 028	<u>35 765</u> 30 896	<u>39 096</u> 30 896
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 193</u> 29 960	<u>38 353</u> 28 149	<u>34 814</u> 29 960	<u>38 145</u> 29 960
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 504</u> 30 266	<u>38 645</u> 28 436	<u>35 124</u> 30 266	<u>38 455</u> 30 266
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 144</u> 30 896	<u>39 246</u> 29 028	<u>35 765</u> 30 896	<u>39 096</u> 30 896
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>41 475</u> 31 221	<u>39 557</u> 29 334	<u>36 095</u> 31 221	<u>39 426</u> 31 221
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>41 475</u> 31 221	<u>39 557</u> 29 334	<u>36 095</u> 31 221	<u>39 426</u> 31 221
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 812</u> 31 554	<u>39 874</u> 29 646	<u>36 433</u> 31 554	<u>39 764</u> 31 554
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>42 509</u> 32 240	<u>40 529</u> 30 291	<u>37 130</u> 32 240	<u>40 461</u> 32 240

				,				
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 869</u> 32 594	<u>40 867</u> 30 623	<u>37 490</u> 32 594	<u>40 821</u> 32 594

212-102.

				,	.	.	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 619</u> 19 911	<u>24 379</u> 21 643	<u>25 520</u> 15 758	<u>22 953</u> 15 758	<u>25 520</u> 15 758
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 428</u> 20 707	<u>25 753</u> 22 996	<u>26 099</u> 16 328	<u>23 531</u> 16 328	<u>26 099</u> 16 328
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 270</u> 21 536	<u>28 044</u> 25 250	<u>26 703</u> 16 923	<u>24 136</u> 16 923	<u>26 703</u> 16 923
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 182</u> 22 433	<u>29 601</u> 26 783	<u>27 622</u> 17 827	<u>25 055</u> 17 827	<u>27 622</u> 17 827
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 182</u> 22 433	<u>29 601</u> 26 783	<u>27 622</u> 17 827	<u>25 055</u> 17 827	<u>27 622</u> 17 827

							-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 093</u> 23 330	<u>30 151</u> 27 324	<u>29 225</u> 19 405	<u>26 657</u> 19 405	<u>29 225</u> 19 405
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 041</u> 24 264	<u>31 708</u> 28 857	<u>30 767</u> 20 923	<u>28 200</u> 20 923	<u>30 767</u> 20 923
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 234	<u>33 266</u> 30 390	<u>31 886</u> 22 024	<u>29 318</u> 22 024	<u>31 886</u> 22 024
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 053</u> 26 243	<u>35 007</u> 32 104	<u>32 711</u> 22 836	<u>30 144</u> 22 836	<u>32 711</u> 22 836
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 120</u> 27 293	<u>35 007</u> 32 104	<u>32 463</u> 22 592	<u>29 895</u> 22 592	<u>32 463</u> 22 592
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 229</u> 28 385	<u>36 290</u> 33 366	<u>33 611</u> 23 721	<u>31 043</u> 23 721	<u>33 611</u> 23 721
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 821</u> 20 110	<u>24 599</u> 21 859	<u>25 691</u> 15 927	<u>23 124</u> 15 927	<u>25 691</u> 15 927
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 639</u> 20 914	<u>25 987</u> 23 225	<u>26 276</u> 16 502	<u>23 708</u> 16 502	<u>26 276</u> 16 502
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 489</u> 21 751	<u>28 300</u> 25 503	<u>26 887</u> 17 103	<u>24 319</u> 17 103	<u>26 887</u> 17 103
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 410</u> 22 657	<u>29 873</u> 27 051	<u>27 816</u> 18 018	<u>25 248</u> 18 018	<u>27 816</u> 18 018

							-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 410</u> 22 657	<u>29 873</u> 27 051	<u>27 816</u> 18 018	<u>25 248</u> 18 018	<u>27 816</u> 18 018
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 330</u> 23 564	<u>30 429</u> 27 597	<u>29 436</u> 19 612	<u>26 868</u> 19 612	<u>29 436</u> 19 612
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 288</u> 24 506	<u>32 002</u> 29 146	<u>30 994</u> 21 146	<u>28 427</u> 21 146	<u>30 994</u> 21 146
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 284</u> 25 486	<u>33 575</u> 30 694	<u>32 125</u> 22 259	<u>29 557</u> 22 259	<u>32 125</u> 22 259
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 320</u> 26 506	<u>35 333</u> 32 425	<u>32 959</u> 23 080	<u>30 392</u> 23 080	<u>32 959</u> 23 080
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 397</u> 27 566	<u>35 333</u> 32 425	<u>32 708</u> 22 833	<u>30 140</u> 22 833	<u>32 708</u> 22 833
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 517</u> 28 669	<u>36 629</u> 33 700	<u>33 868</u> 23 974	<u>31 300</u> 23 974	<u>33 868</u> 23 974

					-		-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 840</u> 20 010	<u>29 840</u> 20 010	<u>29 840</u> 20 010	<u>27 261</u> 19 812	<u>25 520</u> 15 758
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 653</u> 20 810	<u>30 653</u> 20 810	<u>30 653</u> 20 810	<u>28 066</u> 20 604	<u>26 099</u> 16 328
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>28 904</u> 21 429	<u>26 703</u> 16 923
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>29 811</u> 22 321	<u>27 622</u> 17 827
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>29 811</u> 22 321	<u>27 622</u> 17 827
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 331</u> 23 446	<u>33 331</u> 23 446	<u>33 331</u> 23 446	<u>30 718</u> 23 214	<u>29 225</u> 19 405
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 284</u> 24 384	<u>34 284</u> 24 384	<u>34 284</u> 24 384	<u>31 661</u> 24 143	<u>30 767</u> 20 923
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 275</u> 25 360	<u>35 275</u> 25 360	<u>35 275</u> 25 360	<u>32 643</u> 25 109	<u>31 886</u> 22 024
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 306</u> 26 374	<u>36 306</u> 26 374	<u>36 306</u> 26 374	<u>33 663</u> 26 113	<u>32 711</u> 22 836
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 378</u> 27 429	<u>37 378</u> 27 429	<u>37 378</u> 27 429	<u>34 724</u> 27 157	<u>32 463</u> 22 592

					-		-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>38 492</u> 28 526	<u>38 492</u> 28 526	<u>38 492</u> 28 526	<u>35 828</u> 28 244	<u>33 611</u> 23 721
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 043</u> 20 210	<u>30 043</u> 20 210	<u>30 043</u> 20 210	<u>27 463</u> 20 010	<u>25 691</u> 15 927
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 865</u> 21 019	<u>30 865</u> 21 019	<u>30 865</u> 21 019	<u>28 276</u> 20 810	<u>26 276</u> 16 502
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>29 121</u> 21 643	<u>26 887</u> 17 103
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>30 038</u> 22 545	<u>27 816</u> 18 018
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>30 038</u> 22 545	<u>27 816</u> 18 018
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 570</u> 23 681	<u>33 570</u> 23 681	<u>33 570</u> 23 681	<u>30 954</u> 23 446	<u>29 436</u> 19 612
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 532</u> 24 628	<u>34 532</u> 24 628	<u>34 532</u> 24 628	<u>31 907</u> 24 384	<u>30 994</u> 21 146
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 533</u> 25 613	<u>35 533</u> 25 613	<u>35 533</u> 25 613	<u>32 898</u> 25 360	<u>32 125</u> 22 259
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 574</u> 26 638	<u>36 574</u> 26 638	<u>36 574</u> 26 638	<u>33 928</u> 26 374	<u>32 959</u> 23 080

8.04-08-2024

					-		-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 656</u> 27 703	<u>37 656</u> 27 703	<u>37 656</u> 27 703	<u>35 000</u> 27 429	<u>32 708</u> 22 833
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 782</u> 28 811	<u>38 782</u> 28 811	<u>38 782</u> 28 811	<u>36 115</u> 28 526	<u>33 868</u> 23 974

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 520</u> 15 758	<u>29 840</u> 20 010	<u>29 840</u> 20 010	<u>34 167</u> 24 269	<u>25 695</u> 20 010
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 099</u> 16 328	<u>30 653</u> 20 810	<u>30 653</u> 20 810	<u>35 400</u> 25 482	<u>26 508</u> 20 810
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 703</u> 16 923	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>36 694</u> 26 756	<u>27 354</u> 21 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 827	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>37 510</u> 27 559	<u>28 270</u> 22 545
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 827	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>38 350</u> 28 386	<u>28 270</u> 22 545

					-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 225</u> 19 405	<u>33 331</u> 23 446	<u>33 331</u> 23 446	<u>39 215</u> 29 237	<u>29 186</u> 23 446
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 923	<u>34 284</u> 24 384	<u>34 284</u> 24 384	<u>40 106</u> 30 115	<u>30 139</u> 24 384
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 886</u> 22 024	<u>35 275</u> 25 360	<u>35 275</u> 25 360	<u>40 916</u> 30 911	<u>31 130</u> 25 360
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 711</u> 22 836	<u>36 306</u> 26 374	<u>36 306</u> 26 374	<u>41 858</u> 31 839	<u>32 161</u> 26 374
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 463</u> 22 592	<u>37 378</u> 27 429	<u>37 378</u> 27 429	<u>42 828</u> 32 794	<u>33 232</u> 27 429
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 611</u> 23 721	<u>38 492</u> 28 526	<u>38 492</u> 28 526	<u>43 828</u> 33 778	<u>34 347</u> 28 526
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 691</u> 15 927	<u>30 043</u> 20 210	<u>30 043</u> 20 210	<u>34 438</u> 24 536	<u>25 898</u> 20 210
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 276</u> 16 502	<u>30 865</u> 21 019	<u>30 865</u> 21 019	<u>35 685</u> 25 763	<u>26 719</u> 21 019
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 887</u> 17 103	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>36 993</u> 27 051	<u>27 574</u> 21 859
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 816</u> 18 018	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>37 818</u> 27 862	<u>28 499</u> 22 770

					-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 816</u> 18 018	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>38 667</u> 28 698	<u>28 499</u> 22 770
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 436</u> 19 612	<u>33 570</u> 23 681	<u>33 570</u> 23 681	<u>39 542</u> 29 559	<u>29 424</u> 23 681
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 994</u> 21 146	<u>34 532</u> 24 628	<u>34 532</u> 24 628	<u>40 443</u> 30 446	<u>30 387</u> 24 628
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 125</u> 22 259	<u>35 533</u> 25 613	<u>35 533</u> 25 613	<u>41 261</u> 31 251	<u>31 388</u> 25 613
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 959</u> 23 080	<u>36 574</u> 26 638	<u>36 574</u> 26 638	<u>42 214</u> 32 189	<u>32 428</u> 26 638
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 708</u> 22 833	<u>37 656</u> 27 703	<u>37 656</u> 27 703	<u>43 195</u> 33 155	<u>33 511</u> 27 703
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 868</u> 23 974	<u>38 782</u> 28 811	<u>38 782</u> 28 811	<u>44 205</u> 34 149	<u>34 637</u> 28 811

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 520</u> 15 758	<u>29 840</u> 20 010	<u>20 195</u> 15 758	<u>23 523</u> 15 758
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 099</u> 16 328	<u>30 653</u> 20 810	<u>20 773</u> 16 328	<u>24 101</u> 16 328
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 703</u> 16 923	<u>31 499</u> 21 643	<u>21 378</u> 16 923	<u>24 706</u> 16 923
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 827	<u>32 415</u> 22 545	<u>22 297</u> 17 827	<u>25 625</u> 17 827
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 622</u> 17 827	<u>32 415</u> 22 545	<u>22 297</u> 17 827	<u>25 625</u> 17 827
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 225</u> 19 405	<u>33 331</u> 23 446	<u>23 900</u> 19 405	<u>27 228</u> 19 405
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 767</u> 20 923	<u>34 284</u> 24 384	<u>25 442</u> 20 923	<u>28 770</u> 20 923
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 886</u> 22 024	<u>35 275</u> 25 360	<u>26 560</u> 22 024	<u>29 889</u> 22 024
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 711</u> 22 836	<u>36 306</u> 26 374	<u>27 386</u> 22 836	<u>30 714</u> 22 836
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 463</u> 22 592	<u>37 378</u> 27 429	<u>27 138</u> 22 592	<u>30 466</u> 22 592

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 611</u> 23 721	<u>38 492</u> 28 526	<u>28 285</u> 23 721	<u>31 614</u> 23 721
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 691</u> 15 927	<u>30 043</u> 20 210	<u>20 366</u> 15 927	<u>23 694</u> 15 927
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 276</u> 16 502	<u>30 865</u> 21 019	<u>20 950</u> 16 502	<u>24 279</u> 16 502
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 887</u> 17 103	<u>31 719</u> 21 859	<u>21 561</u> 17 103	<u>24 890</u> 17 103
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 816</u> 18 018	<u>32 644</u> 22 770	<u>22 490</u> 18 018	<u>25 819</u> 18 018
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 816</u> 18 018	<u>32 644</u> 22 770	<u>22 490</u> 18 018	<u>25 819</u> 18 018
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 436</u> 19 612	<u>33 570</u> 23 681	<u>24 110</u> 19 612	<u>27 439</u> 19 612
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 994</u> 21 146	<u>34 532</u> 24 628	<u>25 669</u> 21 146	<u>28 997</u> 21 146
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 125</u> 22 259	<u>35 533</u> 25 613	<u>26 800</u> 22 259	<u>30 128</u> 22 259
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 959</u> 23 080	<u>36 574</u> 26 638	<u>27 634</u> 23 080	<u>30 962</u> 23 080

				,				
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 708</u> 22 833	<u>37 656</u> 27 703	<u>27 382</u> 22 833	<u>30 711</u> 22 833
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 868</u> 23 974	<u>38 782</u> 28 811	<u>28 542</u> 23 974	<u>31 871</u> 23 974

212-2.
212-201.

				,	-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>38 403</u> 33 268	<u>37 124</u> 33 268	<u>38 403</u> 33 268	<u>38 403</u> 33 268	<u>38 403</u> 33 268
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>39 750</u> 34 598	<u>38 471</u> 34 598	<u>39 750</u> 34 598	<u>39 750</u> 34 598	<u>39 750</u> 34 598
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>41 150</u> 35 982	<u>39 871</u> 35 982	<u>41 150</u> 35 982	<u>41 150</u> 35 982	<u>41 150</u> 35 982

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 145</u> 37 589	<u>43 226</u> 37 589	<u>45 145</u> 37 589	<u>45 145</u> 37 589	<u>45 145</u> 37 589
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>46 500</u> 38 929	<u>44 582</u> 38 929	<u>46 500</u> 38 929	<u>46 500</u> 38 929	<u>46 500</u> 38 929

212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>38 403</u> 33 268	<u>35 751</u> 33 268	<u>37 408</u> 33 268
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>39 750</u> 34 598	<u>37 097</u> 34 598	<u>38 755</u> 34 598
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>41 150</u> 35 982	<u>38 498</u> 35 982	<u>40 156</u> 35 982
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 145</u> 37 589	<u>41 166</u> 37 589	<u>43 653</u> 37 589
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>46 500</u> 38 929	<u>42 522</u> 38 929	<u>45 008</u> 38 929

212-4.
212-401.

							-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 866</u> 16 413	<u>25 852</u> 23 289	<u>24 155</u> 15 194	<u>22 991</u> 16 365	<u>24 155</u> 15 194
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 844</u> 17 376	<u>26 562</u> 23 988	<u>24 927</u> 15 954	<u>23 822</u> 17 184	<u>24 927</u> 15 954
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 157</u> 18 668	<u>27 478</u> 24 889	<u>25 737</u> 16 752	<u>24 695</u> 18 043	<u>25 737</u> 16 752
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 247</u> 19 741	<u>28 761</u> 26 152	<u>26 588</u> 17 589	<u>25 553</u> 18 887	<u>27 906</u> 18 887
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 250</u> 20 728	<u>29 824</u> 27 198	<u>27 482</u> 18 469	<u>26 148</u> 19 473	<u>28 502</u> 19 473
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 832</u> 22 285	<u>34 716</u> 32 013	<u>28 420</u> 19 392	<u>27 360</u> 20 666	<u>29 714</u> 20 666
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 040</u> 24 458	<u>36 090</u> 33 366	<u>29 405</u> 20 362	<u>28 289</u> 21 580	<u>30 643</u> 21 580
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 638</u> 26 031	<u>37 446</u> 34 701	<u>30 439</u> 21 380	<u>29 386</u> 22 660	<u>31 739</u> 22 660
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 346</u> 27 712	<u>38 857</u> 36 089	<u>31 525</u> 22 449	<u>30 537</u> 23 792	<u>32 890</u> 23 792

8.04-08-2024

							-	-	-
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 884</u> 30 210	<u>40 323</u> 37 532	<u>32 666</u> 23 571	<u>31 745</u> 24 982	<u>34 099</u> 24 982

					-		-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 828</u> 15 857	<u>24 668</u> 15 700	<u>24 828</u> 15 857	<u>22 489</u> 15 700	<u>25 344</u> 16 365
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 923</u> 16 935	<u>25 753</u> 16 767	<u>25 923</u> 16 935	<u>23 573</u> 16 767	<u>26 176</u> 17 184
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 644</u> 18 628	<u>27 456</u> 18 444	<u>27 644</u> 18 628	<u>25 277</u> 18 444	<u>27 049</u> 18 043
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 874</u> 19 839	<u>28 674</u> 19 643	<u>28 874</u> 19 839	<u>26 495</u> 19 643	<u>27 906</u> 18 887
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 882</u> 20 831	<u>29 672</u> 20 625	<u>29 882</u> 20 831	<u>27 493</u> 20 625	<u>28 502</u> 19 473
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 998</u> 22 914	<u>31 768</u> 22 688	<u>31 998</u> 22 914	<u>29 588</u> 22 688	<u>29 714</u> 20 666

				,	-		-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 653</u> 25 527	<u>34 396</u> 25 274	<u>34 653</u> 25 527	<u>32 216</u> 25 274	<u>30 643</u> 21 580
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 949</u> 26 803	<u>35 679</u> 26 538	<u>35 949</u> 26 803	<u>33 500</u> 26 538	<u>31 739</u> 22 660
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 311</u> 28 143	<u>37 027</u> 27 864	<u>37 311</u> 28 143	<u>34 848</u> 27 864	<u>32 890</u> 23 792
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 170</u> 30 957	<u>39 859</u> 30 651	<u>40 170</u> 30 957	<u>37 679</u> 30 651	<u>34 099</u> 24 982

				,	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 344</u> 16 365	<u>24 828</u> 15 857	<u>24 828</u> 15 857	<u>24 510</u> 15 544	<u>21 028</u> 15 857
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 176</u> 17 184	<u>25 923</u> 16 935	<u>25 923</u> 16 935	<u>24 984</u> 16 011	<u>22 123</u> 16 935
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 049</u> 18 043	<u>27 644</u> 18 628	<u>27 644</u> 18 628	<u>25 519</u> 16 538	<u>23 844</u> 18 628

					-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 906</u> 18 887	<u>28 874</u> 19 839	<u>28 874</u> 19 839	<u>25 754</u> 16 769	<u>25 074</u> 19 839
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 502</u> 19 473	<u>29 882</u> 20 831	<u>29 882</u> 20 831	<u>26 265</u> 17 272	<u>26 082</u> 20 831
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 714</u> 20 666	<u>31 998</u> 22 914	<u>31 998</u> 22 914	<u>27 156</u> 18 149	<u>28 198</u> 22 914
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 643</u> 21 580	<u>34 653</u> 25 527	<u>34 653</u> 25 527	<u>28 118</u> 19 095	<u>30 853</u> 25 527
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 739</u> 22 660	<u>35 949</u> 26 803	<u>35 949</u> 26 803	<u>28 700</u> 19 668	<u>32 149</u> 26 803
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 890</u> 23 792	<u>37 311</u> 28 143	<u>37 311</u> 28 143	<u>29 299</u> 20 258	<u>33 511</u> 28 143
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>34 099</u> 24 982	<u>40 170</u> 30 957	<u>40 170</u> 30 957	<u>29 917</u> 20 866	<u>36 370</u> 30 957

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 344</u> 16 365	<u>24 828</u> 15 857	<u>18 458</u> 14 392	<u>23 514</u> 16 365
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 176</u> 17 184	<u>25 923</u> 16 935	<u>19 189</u> 15 112	<u>24 345</u> 17 184
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 049</u> 18 043	<u>27 644</u> 18 628	<u>21 568</u> 17 453	<u>25 218</u> 18 043
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 906</u> 18 887	<u>28 874</u> 19 839	<u>22 396</u> 18 268	<u>26 076</u> 18 887
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 502</u> 19 473	<u>29 882</u> 20 831	<u>22 960</u> 18 823	<u>26 671</u> 19 473
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 714</u> 20 666	<u>31 998</u> 22 914	<u>24 139</u> 19 984	<u>27 884</u> 20 666
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 643</u> 21 580	<u>34 653</u> 25 527	<u>25 033</u> 20 864	<u>28 812</u> 21 580
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 739</u> 22 660	<u>35 949</u> 26 803	<u>26 093</u> 21 907	<u>29 909</u> 22 660
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 890</u> 23 792	<u>37 311</u> 28 143	<u>27 206</u> 23 002	<u>31 060</u> 23 792
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>34 099</u> 24 982	<u>40 170</u> 30 957	<u>28 375</u> 24 153	<u>32 268</u> 24 982

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная