

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	, , ,	1
212-1.		1
212-2.		124
212-4.		126

21.

212.

212-1.

212-101.

						-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 632</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978	<u>34 776</u> 23 860	<u>33 752</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 844</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176	<u>35 988</u> 25 053	<u>34 964</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 924</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246	<u>37 068</u> 26 116	<u>36 044</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 875</u> 26 380	<u>36 688</u> 26 511	<u>37 628</u> 26 380	<u>36 556</u> 26 380	<u>36 688</u> 26 511
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 148</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781	<u>37 902</u> 26 649	<u>36 829</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781

						-	-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 427</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 003</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 300</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921	<u>39 054</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 148</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781	<u>37 902</u> 26 649	<u>36 829</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 427</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 712</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 300</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921	<u>39 054</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 604</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221	<u>39 358</u> 28 082	<u>38 285</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 427</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 108</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 712</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 003</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627

						-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 604</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221	<u>39 358</u> 28 082	<u>38 285</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 914</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528	<u>39 668</u> 28 387	<u>38 595</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 712</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 393</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 003</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 684</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 300</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921	<u>39 054</u> 27 783	<u>37 981</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 914</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528	<u>39 668</u> 28 387	<u>38 595</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 231</u> 28 699	<u>39 056</u> 28 841	<u>39 985</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>39 056</u> 28 841
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 643</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934	<u>40 787</u> 29 777	<u>39 763</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 631</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236	<u>41 385</u> 30 078	<u>40 312</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 943</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545

						-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 943</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 603</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509

						-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 603</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 957</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 957</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>35 318</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894	<u>44 072</u> 32 722	<u>42 999</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 643</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934	<u>40 787</u> 29 777	<u>39 763</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 631</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236	<u>41 385</u> 30 078	<u>40 312</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 943</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545

						-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 943</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 603</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 262</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860	<u>42 015</u> 30 698	<u>40 942</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509

						-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 603</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 284</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 957</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 599</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 957</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 638</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 318</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894	<u>44 072</u> 32 722	<u>42 999</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>35 591</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858	<u>43 735</u> 32 679	<u>42 711</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>35 609</u> 33 009	<u>43 475</u> 33 190	<u>44 363</u> 33 009	<u>43 290</u> 33 009	<u>43 475</u> 33 190
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>35 952</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529	<u>44 706</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529

						-	-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>36 301</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874	<u>45 055</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>37 022</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>37 393</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>35 952</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529	<u>44 706</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>36 301</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874	<u>45 055</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>36 657</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>37 393</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>37 773</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331	<u>46 527</u> 35 138	<u>45 454</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>36 301</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874	<u>45 055</u> 33 689	<u>43 982</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>36 657</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>37 022</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587

						-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>37 773</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331	<u>46 527</u> 35 138	<u>45 454</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>38 161</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 915</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>36 657</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 338</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>37 022</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 702</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>37 393</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 074</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>38 161</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 915</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>38 558</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108	<u>47 312</u> 35 911	<u>46 239</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>38 161</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715	<u>46 915</u> 35 520	<u>45 842</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>38 558</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108	<u>47 312</u> 35 911	<u>46 239</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>38 963</u> 36 310	<u>46 847</u> 36 509	<u>47 717</u> 36 310	<u>46 644</u> 36 310	<u>46 847</u> 36 509
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>39 378</u> 36 718	<u>47 263</u> 36 919	<u>48 131</u> 36 718	<u>47 059</u> 36 718	<u>47 263</u> 36 919

						-	-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>40 235</u> 37 562	<u>48 126</u> 37 768	<u>48 989</u> 37 562	<u>47 916</u> 37 562	<u>48 126</u> 37 768
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 224</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472	<u>45 368</u> 34 286	<u>44 344</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>37 259</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>38 358</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>38 740</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287	<u>47 494</u> 36 090	<u>46 421</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>37 259</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>37 984</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538	<u>46 738</u> 35 346	<u>45 665</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>38 740</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287	<u>47 494</u> 36 090	<u>46 421</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287

						-	-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 884</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>37 618</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 299</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>37 984</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538	<u>46 738</u> 35 346	<u>45 665</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>38 358</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 039</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 884</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>39 529</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>39 130</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 884</u> 36 474	<u>46 811</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 529</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 936</u> 37 267	<u>47 823</u> 37 470	<u>48 690</u> 37 267	<u>47 617</u> 37 267	<u>47 823</u> 37 470
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 352</u> 37 677	<u>48 241</u> 37 882	<u>49 106</u> 37 677	<u>48 033</u> 37 677	<u>48 241</u> 37 882
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 212</u> 38 523	<u>49 106</u> 38 733	<u>49 966</u> 38 523	<u>48 893</u> 38 523	<u>49 106</u> 38 733

						-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 444</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665	<u>48 589</u> 37 455	<u>47 564</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 512</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045	<u>49 266</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>40 904</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 713</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234	<u>50 467</u> 39 016	<u>49 394</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 130</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647	<u>50 884</u> 39 427	<u>49 811</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 512</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045	<u>49 266</u> 37 834	<u>48 193</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>40 904</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 304</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830	<u>50 058</u> 38 614	<u>48 985</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 130</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647	<u>50 884</u> 39 427	<u>49 811</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 556</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069

						-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>40 904</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 585</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 304</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830	<u>50 058</u> 38 614	<u>48 985</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 713</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234	<u>50 467</u> 39 016	<u>49 394</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 556</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 992</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500	<u>51 745</u> 40 275	<u>50 673</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 556</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 237</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 992</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500	<u>51 745</u> 40 275	<u>50 673</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 436</u> 40 712	<u>51 349</u> 40 940	<u>52 190</u> 40 712	<u>51 117</u> 40 712	<u>51 349</u> 40 940
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 891</u> 41 160	<u>51 806</u> 41 390	<u>52 645</u> 41 160	<u>51 572</u> 41 160	<u>51 806</u> 41 390
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 831</u> 42 085	<u>52 751</u> 42 320	<u>53 585</u> 42 085	<u>52 512</u> 42 085	<u>52 751</u> 42 320
212-101-0900	7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>42 984</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176	<u>51 129</u> 39 955	<u>50 104</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>43 077</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582	<u>51 831</u> 40 359	<u>50 758</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>43 923</u> 41 191	<u>51 835</u> 41 419	<u>52 677</u> 41 191	<u>51 604</u> 41 191	<u>51 835</u> 41 419
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 359</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850	<u>53 113</u> 41 620	<u>52 040</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 077</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582	<u>51 831</u> 40 359	<u>50 758</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>43 496</u> 40 771	<u>51 406</u> 40 996	<u>52 250</u> 40 771	<u>51 177</u> 40 771	<u>51 406</u> 40 996
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 359</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850	<u>53 113</u> 41 620	<u>52 040</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>44 804</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291	<u>53 558</u> 42 058	<u>52 485</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 804</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291	<u>53 558</u> 42 058	<u>52 485</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 258</u> 42 506	<u>53 178</u> 42 741	<u>54 012</u> 42 506	<u>52 939</u> 42 506	<u>53 178</u> 42 741
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>46 197</u> 43 430	<u>54 122</u> 43 670	<u>54 951</u> 43 430	<u>53 878</u> 43 430	<u>54 122</u> 43 670

						-	-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 682</u> 43 907	<u>54 610</u> 44 150	<u>55 436</u> 43 907	<u>54 363</u> 43 907	<u>54 610</u> 44 150
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 572</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739	<u>52 716</u> 41 518	<u>51 692</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>44 681</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160	<u>53 435</u> 41 937	<u>52 362</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 559</u> 42 802	<u>53 472</u> 43 030	<u>54 313</u> 42 802	<u>53 240</u> 42 802	<u>53 472</u> 43 030
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 012</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478	<u>54 766</u> 43 248	<u>53 693</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>44 681</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160	<u>53 435</u> 41 937	<u>52 362</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 116</u> 42 365	<u>53 026</u> 42 591	<u>53 870</u> 42 365	<u>52 797</u> 42 365	<u>53 026</u> 42 591
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 012</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478	<u>54 766</u> 43 248	<u>53 693</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 475</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936	<u>55 229</u> 43 703	<u>54 156</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 475</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936	<u>55 229</u> 43 703	<u>54 156</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936

						-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>46 947</u> 44 168	<u>54 867</u> 44 403	<u>55 701</u> 44 168	<u>54 628</u> 44 168	<u>54 867</u> 44 403
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>47 923</u> 45 128	<u>55 848</u> 45 368	<u>56 677</u> 45 128	<u>55 604</u> 45 128	<u>55 848</u> 45 368
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 427</u> 45 624	<u>56 354</u> 45 867	<u>57 181</u> 45 624	<u>56 108</u> 45 624	<u>56 354</u> 45 867
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>47 418</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558	<u>55 562</u> 44 319	<u>54 538</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>47 556</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009	<u>56 310</u> 44 767	<u>55 237</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>48 494</u> 45 690	<u>56 425</u> 45 937	<u>57 247</u> 45 690	<u>56 175</u> 45 690	<u>56 425</u> 45 937
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>48 977</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415	<u>57 731</u> 46 166	<u>56 658</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>47 556</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009	<u>56 310</u> 44 767	<u>55 237</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>48 020</u> 45 224	<u>55 949</u> 45 468	<u>56 774</u> 45 224	<u>55 701</u> 45 224	<u>55 949</u> 45 468
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>48 977</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415	<u>57 731</u> 46 166	<u>56 658</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415

						-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>49 471</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904	<u>58 225</u> 46 652	<u>57 152</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>49 471</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904	<u>58 225</u> 46 652	<u>57 152</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>49 975</u> 47 148	<u>57 915</u> 47 403	<u>58 729</u> 47 148	<u>57 656</u> 47 148	<u>57 915</u> 47 403
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>51 016</u> 48 173	<u>58 962</u> 48 433	<u>59 770</u> 48 173	<u>58 697</u> 48 173	<u>58 962</u> 48 433
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>51 554</u> 48 702	<u>59 502</u> 48 965	<u>60 308</u> 48 702	<u>59 235</u> 48 702	<u>59 502</u> 48 965
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>49 426</u> 46 296	<u>56 799</u> 46 545	<u>57 571</u> 46 296	<u>56 546</u> 46 296	<u>56 799</u> 46 545
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>49 584</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015	<u>58 338</u> 46 764	<u>57 265</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>50 564</u> 47 728	<u>58 506</u> 47 984	<u>59 318</u> 47 728	<u>58 245</u> 47 728	<u>58 506</u> 47 984
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>51 069</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484	<u>59 823</u> 48 225	<u>58 750</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>49 584</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015	<u>58 338</u> 46 764	<u>57 265</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015

						-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>50 069</u> 47 241	<u>58 008</u> 47 495	<u>58 823</u> 47 241	<u>57 750</u> 47 241	<u>58 008</u> 47 495
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>51 069</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484	<u>59 823</u> 48 225	<u>58 750</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>51 585</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994	<u>60 339</u> 48 732	<u>59 266</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>51 585</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994	<u>60 339</u> 48 732	<u>59 266</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>52 112</u> 49 251	<u>60 062</u> 49 516	<u>60 865</u> 49 251	<u>59 793</u> 49 251	<u>60 062</u> 49 516
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>53 199</u> 50 322	<u>61 155</u> 50 592	<u>61 953</u> 50 322	<u>60 880</u> 50 322	<u>61 155</u> 50 592
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>53 761</u> 50 875	<u>61 720</u> 51 148	<u>62 515</u> 50 875	<u>61 442</u> 50 875	<u>61 720</u> 51 148
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>51 525</u> 48 362	<u>58 908</u> 48 621	<u>59 669</u> 48 362	<u>58 645</u> 48 362	<u>58 908</u> 48 621
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>51 705</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112	<u>60 458</u> 48 850	<u>59 386</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>52 728</u> 49 858	<u>60 680</u> 50 124	<u>61 482</u> 49 858	<u>60 409</u> 49 858	<u>60 680</u> 50 124

						-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>53 256</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646	<u>62 009</u> 50 377	<u>60 937</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>51 705</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112	<u>60 458</u> 48 850	<u>59 386</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>52 211</u> 49 349	<u>60 160</u> 49 613	<u>60 965</u> 49 349	<u>59 892</u> 49 349	<u>60 160</u> 49 613
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>53 256</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646	<u>62 009</u> 50 377	<u>60 937</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>53 794</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180	<u>62 548</u> 50 907	<u>61 475</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>53 794</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180	<u>62 548</u> 50 907	<u>61 475</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>54 345</u> 51 449	<u>62 305</u> 51 724	<u>63 098</u> 51 449	<u>62 026</u> 51 449	<u>62 305</u> 51 724
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>55 481</u> 52 567	<u>63 448</u> 52 849	<u>64 235</u> 52 567	<u>63 162</u> 52 567	<u>63 448</u> 52 849
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>56 068</u> 53 145	<u>64 038</u> 53 429	<u>64 822</u> 53 145	<u>63 749</u> 53 145	<u>64 038</u> 53 429
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>54 861</u> 51 645	<u>62 255</u> 51 914	<u>63 005</u> 51 645	<u>61 981</u> 51 645	<u>62 255</u> 51 914

						-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>55 074</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439	<u>63 828</u> 52 167	<u>62 755</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>56 167</u> 53 242	<u>64 130</u> 53 520	<u>64 921</u> 53 242	<u>63 848</u> 53 242	<u>64 130</u> 53 520
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>56 730</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077	<u>65 484</u> 53 797	<u>64 411</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>55 074</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439	<u>63 828</u> 52 167	<u>62 755</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>55 615</u> 52 699	<u>63 575</u> 52 974	<u>64 369</u> 52 699	<u>63 296</u> 52 699	<u>63 575</u> 52 974
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>56 730</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077	<u>65 484</u> 53 797	<u>64 411</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>57 306</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647	<u>66 060</u> 54 363	<u>64 987</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>57 306</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647	<u>66 060</u> 54 363	<u>64 987</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>57 893</u> 54 942	<u>65 865</u> 55 228	<u>66 647</u> 54 942	<u>65 574</u> 54 942	<u>65 865</u> 55 228
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>59 107</u> 56 136	<u>67 085</u> 56 429	<u>67 861</u> 56 136	<u>66 788</u> 56 136	<u>67 085</u> 56 429
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>59 734</u> 56 753	<u>67 715</u> 57 049	<u>68 487</u> 56 753	<u>67 415</u> 56 753	<u>67 715</u> 57 049

						-	-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217	<u>35 018</u> 24 099	<u>33 994</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 098</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428	<u>36 242</u> 25 304	<u>35 218</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 189</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508	<u>37 333</u> 26 377	<u>36 309</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 143</u> 26 644	<u>36 958</u> 26 776	<u>37 896</u> 26 644	<u>36 824</u> 26 644	<u>36 958</u> 26 776
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 419</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049	<u>38 173</u> 26 916	<u>37 100</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 282</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903	<u>39 036</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903

						-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 583</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 419</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049	<u>38 173</u> 26 916	<u>37 100</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 989</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 583</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 889</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503	<u>39 643</u> 28 363	<u>38 570</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 701</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 382</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 989</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 282</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903	<u>39 036</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 889</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503	<u>39 643</u> 28 363	<u>38 570</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 202</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813	<u>39 956</u> 28 671	<u>38 883</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813

						-	-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 989</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 670</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 282</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903	<u>39 036</u> 27 766	<u>37 963</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 263</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 202</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813	<u>39 956</u> 28 671	<u>38 883</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 522</u> 28 986	<u>39 349</u> 29 130	<u>40 276</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 349</u> 29 130
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 945</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 066</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 937</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539	<u>41 691</u> 30 378	<u>40 618</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 006</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824

						-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 006</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 928</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 928</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>35 285</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862	<u>44 039</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862

						-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>35 285</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862	<u>44 039</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 650</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223	<u>44 404</u> 33 049	<u>43 331</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 945</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 066</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 937</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539	<u>41 691</u> 30 378	<u>40 618</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 006</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824

						-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 006</u> 30 688	<u>40 933</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 928</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 254</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 928</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 609</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 285</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862	<u>44 039</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862

						-	-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 902</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 583</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 237</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824	<u>42 990</u> 31 657	<u>41 918</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 579</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 285</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862	<u>44 039</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 650</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223	<u>44 404</u> 33 049	<u>43 331</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 923</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187	<u>44 067</u> 33 005	<u>43 043</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>35 945</u> 33 339	<u>43 812</u> 33 522	<u>44 699</u> 33 339	<u>43 626</u> 33 339	<u>43 812</u> 33 522
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 643</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 371</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933

						-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 747</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 290</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 643</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 003</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 747</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>38 130</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685	<u>46 884</u> 35 490	<u>45 811</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 643</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 324</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>37 003</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 371</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>38 130</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685	<u>46 884</u> 35 490	<u>45 811</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>38 522</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072

						-	-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>37 003</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 684</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 371</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 052</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 747</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 427</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>38 522</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>38 923</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469	<u>47 676</u> 36 270	<u>46 604</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>38 522</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 203</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>38 923</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469	<u>47 676</u> 36 270	<u>46 604</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>39 332</u> 36 673	<u>47 218</u> 36 874	<u>48 086</u> 36 673	<u>47 013</u> 36 673	<u>47 218</u> 36 874
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>39 751</u> 37 085	<u>47 639</u> 37 288	<u>48 505</u> 37 085	<u>47 432</u> 37 085	<u>47 639</u> 37 288
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>40 617</u> 37 937	<u>48 509</u> 38 146	<u>49 371</u> 37 937	<u>48 298</u> 37 937	<u>48 509</u> 38 146
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 572</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817	<u>45 717</u> 34 629	<u>44 692</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 611</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169	<u>46 365</u> 34 978	<u>45 292</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 973</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 721</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>39 107</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650	<u>47 861</u> 36 451	<u>46 788</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 611</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169	<u>46 365</u> 34 978	<u>45 292</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 973</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 343</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894	<u>47 097</u> 35 700	<u>46 024</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>39 107</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650	<u>47 861</u> 36 451	<u>46 788</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>39 501</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 973</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 654</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528

						-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>38 343</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894	<u>47 097</u> 35 700	<u>46 024</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 721</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 402</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>39 501</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>39 903</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438	<u>48 657</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>39 501</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 182</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>39 903</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438	<u>48 657</u> 37 235	<u>47 584</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>40 315</u> 37 640	<u>48 204</u> 37 845	<u>49 068</u> 37 640	<u>47 996</u> 37 640	<u>48 204</u> 37 845
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 735</u> 38 053	<u>48 626</u> 38 260	<u>49 489</u> 38 053	<u>48 416</u> 38 053	<u>48 626</u> 38 260
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>41 604</u> 38 909	<u>49 500</u> 39 120	<u>50 358</u> 38 909	<u>49 285</u> 38 909	<u>49 500</u> 39 120
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 825</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041	<u>48 969</u> 37 830	<u>47 945</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041

						-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>40 896</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 292</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818	<u>50 046</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 109</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626	<u>50 863</u> 39 406	<u>49 790</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 531</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044	<u>51 285</u> 39 821	<u>50 212</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>40 896</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 577</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 292</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818	<u>50 046</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 697</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218	<u>50 450</u> 39 000	<u>49 378</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 531</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044	<u>51 285</u> 39 821	<u>50 212</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 961</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 292</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818	<u>50 046</u> 38 602	<u>48 973</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 697</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218	<u>50 450</u> 39 000	<u>49 378</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218

						-	-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 109</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626	<u>50 863</u> 39 406	<u>49 790</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 961</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 401</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905	<u>52 155</u> 40 677	<u>51 082</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 961</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 642</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 401</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905	<u>52 155</u> 40 677	<u>51 082</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 850</u> 41 119	<u>51 765</u> 41 349	<u>52 604</u> 41 119	<u>51 531</u> 41 119	<u>51 765</u> 41 349
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>44 309</u> 41 571	<u>52 226</u> 41 804	<u>53 063</u> 41 571	<u>51 990</u> 41 571	<u>52 226</u> 41 804
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>45 258</u> 42 506	<u>53 181</u> 42 743	<u>54 012</u> 42 506	<u>52 939</u> 42 506	<u>53 181</u> 42 743
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>43 390</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578	<u>51 534</u> 40 355	<u>50 510</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 487</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988	<u>52 241</u> 40 763	<u>51 168</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988

						-	-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 341</u> 41 603	<u>52 256</u> 41 833	<u>53 095</u> 41 603	<u>52 022</u> 41 603	<u>52 256</u> 41 833
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 782</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269	<u>53 535</u> 42 036	<u>52 463</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 487</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988	<u>52 241</u> 40 763	<u>51 168</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 910</u> 41 178	<u>51 822</u> 41 406	<u>52 664</u> 41 178	<u>51 591</u> 41 178	<u>51 822</u> 41 406
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 782</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269	<u>53 535</u> 42 036	<u>52 463</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 231</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714	<u>53 985</u> 42 479	<u>52 912</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 231</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714	<u>53 985</u> 42 479	<u>52 912</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 690</u> 42 931	<u>53 612</u> 43 168	<u>54 444</u> 42 931	<u>53 371</u> 42 931	<u>53 612</u> 43 168
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 639</u> 43 864	<u>54 566</u> 44 107	<u>55 392</u> 43 864	<u>54 319</u> 43 864	<u>54 566</u> 44 107
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 128</u> 44 346	<u>55 058</u> 44 591	<u>55 882</u> 44 346	<u>54 809</u> 44 346	<u>55 058</u> 44 591
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>44 994</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156	<u>53 138</u> 41 933	<u>52 114</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>47 868</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004	<u>56 012</u> 44 762	<u>54 988</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>48 011</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459	<u>56 764</u> 45 215	<u>55 692</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>48 958</u> 46 147	<u>56 892</u> 46 396	<u>57 712</u> 46 147	<u>56 639</u> 46 147	<u>56 892</u> 46 396
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>49 446</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879	<u>58 200</u> 46 627	<u>57 127</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>48 011</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459	<u>56 764</u> 45 215	<u>55 692</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>48 479</u> 45 676	<u>56 411</u> 45 923	<u>57 233</u> 45 676	<u>56 160</u> 45 676	<u>56 411</u> 45 923
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>49 446</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879	<u>58 200</u> 46 627	<u>57 127</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>49 945</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373	<u>58 699</u> 47 118	<u>57 626</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>49 945</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373	<u>58 699</u> 47 118	<u>57 626</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373

						-	-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>50 454</u> 47 620	<u>58 396</u> 47 877	<u>59 208</u> 47 620	<u>58 135</u> 47 620	<u>58 396</u> 47 877
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>51 506</u> 48 655	<u>59 454</u> 48 917	<u>60 260</u> 48 655	<u>59 187</u> 48 655	<u>59 454</u> 48 917
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>52 049</u> 49 189	<u>60 000</u> 49 455	<u>60 803</u> 49 189	<u>59 730</u> 49 189	<u>60 000</u> 49 455
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>49 897</u> 46 759	<u>57 272</u> 47 010	<u>58 041</u> 46 759	<u>57 017</u> 46 759	<u>57 272</u> 47 010
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>50 059</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485	<u>58 813</u> 47 231	<u>57 740</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>51 049</u> 48 205	<u>58 993</u> 48 464	<u>59 803</u> 48 205	<u>58 730</u> 48 205	<u>58 993</u> 48 464
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>51 559</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969	<u>60 313</u> 48 707	<u>59 240</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>50 059</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485	<u>58 813</u> 47 231	<u>57 740</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>50 549</u> 47 713	<u>58 491</u> 47 970	<u>59 303</u> 47 713	<u>58 230</u> 47 713	<u>58 491</u> 47 970
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>51 559</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969	<u>60 313</u> 48 707	<u>59 240</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969

						-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>52 080</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484	<u>60 834</u> 49 220	<u>59 761</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>52 080</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484	<u>60 834</u> 49 220	<u>59 761</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>52 612</u> 49 743	<u>60 565</u> 50 011	<u>61 366</u> 49 743	<u>60 293</u> 49 743	<u>60 565</u> 50 011
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>53 711</u> 50 825	<u>61 669</u> 51 098	<u>62 465</u> 50 825	<u>61 392</u> 50 825	<u>61 669</u> 51 098
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>54 278</u> 51 383	<u>62 240</u> 51 660	<u>63 032</u> 51 383	<u>61 959</u> 51 383	<u>62 240</u> 51 660
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>52 017</u> 48 845	<u>59 402</u> 49 107	<u>60 161</u> 48 845	<u>59 137</u> 48 845	<u>59 402</u> 49 107
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>52 201</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603	<u>60 955</u> 49 339	<u>59 882</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>53 234</u> 50 356	<u>61 189</u> 50 626	<u>61 988</u> 50 356	<u>60 915</u> 50 356	<u>61 189</u> 50 626
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>53 767</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153	<u>62 521</u> 50 881	<u>61 448</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>52 201</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603	<u>60 955</u> 49 339	<u>59 882</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603

						-	-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>52 712</u> 49 842	<u>60 664</u> 50 109	<u>61 466</u> 49 842	<u>60 393</u> 49 842	<u>60 664</u> 50 109
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>53 767</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153	<u>62 521</u> 50 881	<u>61 448</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>54 312</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691	<u>63 065</u> 51 416	<u>61 993</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>54 312</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691	<u>63 065</u> 51 416	<u>61 993</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>54 867</u> 51 963	<u>62 831</u> 52 241	<u>63 621</u> 51 963	<u>62 548</u> 51 963	<u>62 831</u> 52 241
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>56 015</u> 53 093	<u>63 985</u> 53 377	<u>64 769</u> 53 093	<u>63 696</u> 53 093	<u>63 985</u> 53 377
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>56 608</u> 53 676	<u>64 581</u> 53 964	<u>65 362</u> 53 676	<u>64 289</u> 53 676	<u>64 581</u> 53 964
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>55 386</u> 52 162	<u>62 782</u> 52 433	<u>63 530</u> 52 162	<u>62 506</u> 52 162	<u>62 782</u> 52 433
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>55 604</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963	<u>64 358</u> 52 688	<u>63 285</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>56 708</u> 53 775	<u>64 674</u> 54 055	<u>65 462</u> 53 775	<u>64 389</u> 53 775	<u>64 674</u> 54 055

						-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>57 277</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618	<u>66 031</u> 54 335	<u>64 958</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>55 604</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963	<u>64 358</u> 52 688	<u>63 285</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>56 150</u> 53 226	<u>64 113</u> 53 504	<u>64 904</u> 53 226	<u>63 831</u> 53 226	<u>64 113</u> 53 504
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>57 277</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618	<u>66 031</u> 54 335	<u>64 958</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>57 858</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193	<u>66 612</u> 54 907	<u>65 539</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>57 858</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193	<u>66 612</u> 54 907	<u>65 539</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>58 452</u> 55 491	<u>66 426</u> 55 780	<u>67 205</u> 55 491	<u>66 133</u> 55 491	<u>66 426</u> 55 780
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>59 677</u> 56 697	<u>67 658</u> 56 993	<u>68 431</u> 56 697	<u>67 358</u> 56 697	<u>67 658</u> 56 993
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>60 310</u> 57 320	<u>68 295</u> 57 619	<u>69 064</u> 57 320	<u>67 991</u> 57 320	<u>68 295</u> 57 619

					-	-	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010	3,5	3							
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>34 776</u> 23 860	<u>29 177</u> 23 860	<u>34 776</u> 23 860	<u>33 931</u> 24 036	<u>33 752</u> 23 860
212-101-0200	7473-2010	5	3							
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>35 988</u> 25 053	<u>30 389</u> 25 053	<u>35 988</u> 25 053	<u>35 152</u> 25 238	<u>34 964</u> 25 053
212-101-0300	7473-2010	7,5	3							
212-101-0301			3	1	2400	<u>37 068</u> 26 116	<u>31 469</u> 26 116	<u>37 068</u> 26 116	<u>36 241</u> 26 310	<u>36 044</u> 26 116
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>37 628</u> 26 380	<u>31 962</u> 26 380	<u>37 628</u> 26 380	<u>36 755</u> 26 576	<u>36 556</u> 26 380
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>37 902</u> 26 649	<u>32 235</u> 26 649	<u>37 902</u> 26 649	<u>37 030</u> 26 847	<u>36 829</u> 26 649
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>38 181</u> 26 924	<u>32 514</u> 26 924	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 312</u> 27 124	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>38 757</u> 27 491	<u>33 090</u> 27 491	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 892</u> 27 695	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>39 054</u> 27 783	<u>33 387</u> 27 783	<u>39 054</u> 27 783	<u>38 191</u> 27 990	<u>37 981</u> 27 783

					-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>37 902</u> 26 649	<u>32 235</u> 26 649	<u>37 902</u> 26 649	<u>37 030</u> 26 847	<u>36 829</u> 26 649
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>38 181</u> 26 924	<u>32 514</u> 26 924	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 312</u> 27 124	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>38 466</u> 27 204	<u>32 799</u> 27 204	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 599</u> 27 407	<u>37 393</u> 27 204
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>39 054</u> 27 783	<u>33 387</u> 27 783	<u>39 054</u> 27 783	<u>38 191</u> 27 990	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>39 358</u> 28 082	<u>33 691</u> 28 082	<u>39 358</u> 28 082	<u>38 497</u> 28 291	<u>38 285</u> 28 082
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>38 181</u> 26 924	<u>32 514</u> 26 924	<u>38 181</u> 26 924	<u>37 312</u> 27 124	<u>37 108</u> 26 924
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>38 466</u> 27 204	<u>32 799</u> 27 204	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 599</u> 27 407	<u>37 393</u> 27 204
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>38 757</u> 27 491	<u>33 090</u> 27 491	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 892</u> 27 695	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>39 358</u> 28 082	<u>33 691</u> 28 082	<u>39 358</u> 28 082	<u>38 497</u> 28 291	<u>38 285</u> 28 082
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>39 668</u> 28 387	<u>34 001</u> 28 387	<u>39 668</u> 28 387	<u>38 809</u> 28 598	<u>38 595</u> 28 387
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>38 466</u> 27 204	<u>32 799</u> 27 204	<u>38 466</u> 27 204	<u>37 599</u> 27 407	<u>37 393</u> 27 204

					-	-	-	-	-
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>38 757</u> 27 491	<u>33 090</u> 27 491	<u>38 757</u> 27 491	<u>37 892</u> 27 695	<u>37 684</u> 27 491
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>39 054</u> 27 783	<u>33 387</u> 27 783	<u>39 054</u> 27 783	<u>38 191</u> 27 990	<u>37 981</u> 27 783
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>39 668</u> 28 387	<u>34 001</u> 28 387	<u>39 668</u> 28 387	<u>38 809</u> 28 598	<u>38 595</u> 28 387
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>39 985</u> 28 699	<u>34 318</u> 28 699	<u>39 985</u> 28 699	<u>39 129</u> 28 912	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>40 787</u> 29 777	<u>35 189</u> 29 777	<u>40 787</u> 29 777	<u>40 002</u> 30 013	<u>39 763</u> 29 777
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>41 385</u> 30 078	<u>35 718</u> 30 078	<u>41 385</u> 30 078	<u>40 554</u> 30 316	<u>40 312</u> 30 078
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>41 697</u> 30 384	<u>36 030</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 869</u> 30 625	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>41 697</u> 30 384	<u>36 030</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 869</u> 30 625	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>43 357</u> 32 018	<u>37 690</u> 32 018	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 541</u> 32 272	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>43 357</u> 32 018	<u>37 690</u> 32 018	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 541</u> 32 272	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>43 710</u> 32 366	<u>38 044</u> 32 366	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 898</u> 32 622	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017

					-	-	-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>43 710</u> 32 366	<u>38 044</u> 32 366	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 898</u> 32 622	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>44 072</u> 32 722	<u>38 405</u> 32 722	<u>44 072</u> 32 722	<u>43 262</u> 32 981	<u>42 999</u> 32 722
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>40 787</u> 29 777	<u>35 189</u> 29 777	<u>40 787</u> 29 777	<u>40 002</u> 30 013	<u>39 763</u> 29 777
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>41 385</u> 30 078	<u>35 718</u> 30 078	<u>41 385</u> 30 078	<u>40 554</u> 30 316	<u>40 312</u> 30 078
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>41 697</u> 30 384	<u>36 030</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 869</u> 30 625	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677

					-	-	-	-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>41 697</u> 30 384	<u>36 030</u> 30 384	<u>41 697</u> 30 384	<u>40 869</u> 30 625	<u>40 624</u> 30 384
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>43 357</u> 32 018	<u>37 690</u> 32 018	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 541</u> 32 272	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>42 015</u> 30 698	<u>36 349</u> 30 698	<u>42 015</u> 30 698	<u>41 189</u> 30 941	<u>40 942</u> 30 698
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>43 357</u> 32 018	<u>37 690</u> 32 018	<u>43 357</u> 32 018	<u>42 541</u> 32 272	<u>42 284</u> 32 018
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>43 710</u> 32 366	<u>38 044</u> 32 366	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 898</u> 32 622	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>42 340</u> 31 017	<u>36 673</u> 31 017	<u>42 340</u> 31 017	<u>41 517</u> 31 263	<u>41 267</u> 31 017

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>42 672</u> 31 344	<u>37 005</u> 31 344	<u>42 672</u> 31 344	<u>41 851</u> 31 592	<u>41 599</u> 31 344
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>43 011</u> 31 677	<u>37 344</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>42 193</u> 31 928	<u>41 938</u> 31 677
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>43 710</u> 32 366	<u>38 044</u> 32 366	<u>43 710</u> 32 366	<u>42 898</u> 32 622	<u>42 638</u> 32 366
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>44 072</u> 32 722	<u>38 405</u> 32 722	<u>44 072</u> 32 722	<u>43 262</u> 32 981	<u>42 999</u> 32 722
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>43 735</u> 32 679	<u>38 137</u> 32 679	<u>43 735</u> 32 679	<u>42 985</u> 32 948	<u>42 711</u> 32 679
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>44 363</u> 33 009	<u>38 696</u> 33 009	<u>44 363</u> 33 009	<u>43 567</u> 33 281	<u>43 290</u> 33 009
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>44 706</u> 33 345	<u>39 039</u> 33 345	<u>44 706</u> 33 345	<u>43 912</u> 33 620	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>45 055</u> 33 689	<u>39 388</u> 33 689	<u>45 055</u> 33 689	<u>44 264</u> 33 967	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>45 775</u> 34 399	<u>40 109</u> 34 399	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 990</u> 34 682	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>46 147</u> 34 764	<u>40 480</u> 34 764	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 365</u> 35 051	<u>45 074</u> 34 764

					-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>44 706</u> 33 345	<u>39 039</u> 33 345	<u>44 706</u> 33 345	<u>43 912</u> 33 620	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>45 055</u> 33 689	<u>39 388</u> 33 689	<u>45 055</u> 33 689	<u>44 264</u> 33 967	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>45 411</u> 34 040	<u>39 744</u> 34 040	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 623</u> 34 321	<u>44 338</u> 34 040
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>46 147</u> 34 764	<u>40 480</u> 34 764	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 365</u> 35 051	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>46 527</u> 35 138	<u>40 860</u> 35 138	<u>46 527</u> 35 138	<u>45 748</u> 35 428	<u>45 454</u> 35 138
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>45 055</u> 33 689	<u>39 388</u> 33 689	<u>45 055</u> 33 689	<u>44 264</u> 33 967	<u>43 982</u> 33 689
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>45 411</u> 34 040	<u>39 744</u> 34 040	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 623</u> 34 321	<u>44 338</u> 34 040
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>45 775</u> 34 399	<u>40 109</u> 34 399	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 990</u> 34 682	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>46 527</u> 35 138	<u>40 860</u> 35 138	<u>46 527</u> 35 138	<u>45 748</u> 35 428	<u>45 454</u> 35 138
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>46 915</u> 35 520	<u>41 248</u> 35 520	<u>46 915</u> 35 520	<u>46 139</u> 35 813	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>45 411</u> 34 040	<u>39 744</u> 34 040	<u>45 411</u> 34 040	<u>44 623</u> 34 321	<u>44 338</u> 34 040

					-	-	-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>45 775</u> 34 399	<u>40 109</u> 34 399	<u>45 775</u> 34 399	<u>44 990</u> 34 682	<u>44 702</u> 34 399
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>46 147</u> 34 764	<u>40 480</u> 34 764	<u>46 147</u> 34 764	<u>45 365</u> 35 051	<u>45 074</u> 34 764
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>46 915</u> 35 520	<u>41 248</u> 35 520	<u>46 915</u> 35 520	<u>46 139</u> 35 813	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>47 312</u> 35 911	<u>41 645</u> 35 911	<u>47 312</u> 35 911	<u>46 539</u> 36 206	<u>46 239</u> 35 911
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>46 915</u> 35 520	<u>41 248</u> 35 520	<u>46 915</u> 35 520	<u>46 139</u> 35 813	<u>45 842</u> 35 520
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>47 312</u> 35 911	<u>41 645</u> 35 911	<u>47 312</u> 35 911	<u>46 539</u> 36 206	<u>46 239</u> 35 911
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>47 717</u> 36 310	<u>42 050</u> 36 310	<u>47 717</u> 36 310	<u>46 948</u> 36 609	<u>46 644</u> 36 310
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>48 131</u> 36 718	<u>42 465</u> 36 718	<u>48 131</u> 36 718	<u>47 366</u> 37 020	<u>47 059</u> 36 718
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>48 989</u> 37 562	<u>43 322</u> 37 562	<u>48 989</u> 37 562	<u>48 231</u> 37 871	<u>47 916</u> 37 562
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>45 368</u> 34 286	<u>39 770</u> 34 286	<u>45 368</u> 34 286	<u>44 628</u> 34 566	<u>44 344</u> 34 286

					-	-	-	-	-
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>40 346</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>45 227</u> 34 915	<u>44 940</u> 34 632
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>46 372</u> 34 985	<u>40 705</u> 34 985	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 589</u> 35 271	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>47 112</u> 35 714	<u>41 445</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 336</u> 36 006	<u>46 039</u> 35 714
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>47 494</u> 36 090	<u>41 827</u> 36 090	<u>47 494</u> 36 090	<u>46 721</u> 36 385	<u>46 421</u> 36 090
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>40 346</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>45 227</u> 34 915	<u>44 940</u> 34 632
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>46 372</u> 34 985	<u>40 705</u> 34 985	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 589</u> 35 271	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>46 738</u> 35 346	<u>41 071</u> 35 346	<u>46 738</u> 35 346	<u>45 958</u> 35 635	<u>45 665</u> 35 346
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>47 494</u> 36 090	<u>41 827</u> 36 090	<u>47 494</u> 36 090	<u>46 721</u> 36 385	<u>46 421</u> 36 090
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>47 884</u> 36 474	<u>42 217</u> 36 474	<u>47 884</u> 36 474	<u>47 114</u> 36 772	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>46 372</u> 34 985	<u>40 705</u> 34 985	<u>46 372</u> 34 985	<u>45 589</u> 35 271	<u>45 299</u> 34 985
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>46 738</u> 35 346	<u>41 071</u> 35 346	<u>46 738</u> 35 346	<u>45 958</u> 35 635	<u>45 665</u> 35 346

					-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>47 112</u> 35 714	<u>41 445</u> 35 714	<u>47 112</u> 35 714	<u>46 336</u> 36 006	<u>46 039</u> 35 714
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>47 884</u> 36 474	<u>42 217</u> 36 474	<u>47 884</u> 36 474	<u>47 114</u> 36 772	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>48 283</u> 36 866	<u>42 616</u> 36 866	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 516</u> 37 167	<u>47 210</u> 36 866
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>47 884</u> 36 474	<u>42 217</u> 36 474	<u>47 884</u> 36 474	<u>47 114</u> 36 772	<u>46 811</u> 36 474
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>48 283</u> 36 866	<u>42 616</u> 36 866	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 516</u> 37 167	<u>47 210</u> 36 866
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>48 690</u> 37 267	<u>43 023</u> 37 267	<u>48 690</u> 37 267	<u>47 926</u> 37 571	<u>47 617</u> 37 267
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>49 106</u> 37 677	<u>43 439</u> 37 677	<u>49 106</u> 37 677	<u>48 346</u> 37 984	<u>48 033</u> 37 677
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>49 966</u> 38 523	<u>44 299</u> 38 523	<u>49 966</u> 38 523	<u>49 213</u> 38 838	<u>48 893</u> 38 523
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>48 589</u> 37 455	<u>42 990</u> 37 455	<u>48 589</u> 37 455	<u>47 883</u> 37 769	<u>47 564</u> 37 455
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>49 266</u> 37 834	<u>43 599</u> 37 834	<u>49 266</u> 37 834	<u>48 515</u> 38 151	<u>48 193</u> 37 834

					-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>49 658</u> 38 220	<u>43 991</u> 38 220	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>50 467</u> 39 016	<u>44 800</u> 39 016	<u>50 467</u> 39 016	<u>49 726</u> 39 343	<u>49 394</u> 39 016
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>50 884</u> 39 427	<u>45 217</u> 39 427	<u>50 884</u> 39 427	<u>50 147</u> 39 757	<u>49 811</u> 39 427
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>49 266</u> 37 834	<u>43 599</u> 37 834	<u>49 266</u> 37 834	<u>48 515</u> 38 151	<u>48 193</u> 37 834
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>49 658</u> 38 220	<u>43 991</u> 38 220	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>50 058</u> 38 614	<u>44 391</u> 38 614	<u>50 058</u> 38 614	<u>49 314</u> 38 938	<u>48 985</u> 38 614
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>50 884</u> 39 427	<u>45 217</u> 39 427	<u>50 884</u> 39 427	<u>50 147</u> 39 757	<u>49 811</u> 39 427
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>51 310</u> 39 846	<u>45 643</u> 39 846	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 577</u> 40 180	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>49 658</u> 38 220	<u>43 991</u> 38 220	<u>49 658</u> 38 220	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 585</u> 38 220
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>50 058</u> 38 614	<u>44 391</u> 38 614	<u>50 058</u> 38 614	<u>49 314</u> 38 938	<u>48 985</u> 38 614
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>50 467</u> 39 016	<u>44 800</u> 39 016	<u>50 467</u> 39 016	<u>49 726</u> 39 343	<u>49 394</u> 39 016

					-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>51 310</u> 39 846	<u>45 643</u> 39 846	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 577</u> 40 180	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>51 745</u> 40 275	<u>46 079</u> 40 275	<u>51 745</u> 40 275	<u>51 016</u> 40 612	<u>50 673</u> 40 275
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>51 310</u> 39 846	<u>45 643</u> 39 846	<u>51 310</u> 39 846	<u>50 577</u> 40 180	<u>50 237</u> 39 846
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>51 745</u> 40 275	<u>46 079</u> 40 275	<u>51 745</u> 40 275	<u>51 016</u> 40 612	<u>50 673</u> 40 275
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>52 190</u> 40 712	<u>46 523</u> 40 712	<u>52 190</u> 40 712	<u>51 464</u> 41 054	<u>51 117</u> 40 712
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>52 645</u> 41 160	<u>46 978</u> 41 160	<u>52 645</u> 41 160	<u>51 923</u> 41 505	<u>51 572</u> 41 160
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>53 585</u> 42 085	<u>47 918</u> 42 085	<u>53 585</u> 42 085	<u>52 870</u> 42 438	<u>52 512</u> 42 085
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>51 129</u> 39 955	<u>45 530</u> 39 955	<u>51 129</u> 39 955	<u>50 441</u> 40 287	<u>50 104</u> 39 955
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>51 831</u> 40 359	<u>46 164</u> 40 359	<u>51 831</u> 40 359	<u>51 098</u> 40 694	<u>50 758</u> 40 359
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>52 677</u> 41 191	<u>47 010</u> 41 191	<u>52 677</u> 41 191	<u>51 951</u> 41 533	<u>51 604</u> 41 191

					-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>53 113</u> 41 620	<u>47 446</u> 41 620	<u>53 113</u> 41 620	<u>52 391</u> 41 965	<u>52 040</u> 41 620
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>51 831</u> 40 359	<u>46 164</u> 40 359	<u>51 831</u> 40 359	<u>51 098</u> 40 694	<u>50 758</u> 40 359
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>52 250</u> 40 771	<u>46 583</u> 40 771	<u>52 250</u> 40 771	<u>51 520</u> 41 109	<u>51 177</u> 40 771
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>53 113</u> 41 620	<u>47 446</u> 41 620	<u>53 113</u> 41 620	<u>52 391</u> 41 965	<u>52 040</u> 41 620
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>53 558</u> 42 058	<u>47 891</u> 42 058	<u>53 558</u> 42 058	<u>52 839</u> 42 407	<u>52 485</u> 42 058
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>53 558</u> 42 058	<u>47 891</u> 42 058	<u>53 558</u> 42 058	<u>52 839</u> 42 407	<u>52 485</u> 42 058
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>54 012</u> 42 506	<u>48 345</u> 42 506	<u>54 012</u> 42 506	<u>53 298</u> 42 858	<u>52 939</u> 42 506
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>54 951</u> 43 430	<u>49 284</u> 43 430	<u>54 951</u> 43 430	<u>54 244</u> 43 790	<u>53 878</u> 43 430
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>55 436</u> 43 907	<u>49 769</u> 43 907	<u>55 436</u> 43 907	<u>54 733</u> 44 271	<u>54 363</u> 43 907
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>52 716</u> 41 518	<u>47 117</u> 41 518	<u>52 716</u> 41 518	<u>52 029</u> 41 849	<u>51 692</u> 41 518

					-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>53 435</u> 41 937	<u>47 768</u> 41 937	<u>53 435</u> 41 937	<u>52 702</u> 42 272	<u>52 362</u> 41 937
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>54 313</u> 42 802	<u>48 646</u> 42 802	<u>54 313</u> 42 802	<u>53 588</u> 43 144	<u>53 240</u> 42 802
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>54 766</u> 43 248	<u>49 099</u> 43 248	<u>54 766</u> 43 248	<u>54 044</u> 43 593	<u>53 693</u> 43 248
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>53 435</u> 41 937	<u>47 768</u> 41 937	<u>53 435</u> 41 937	<u>52 702</u> 42 272	<u>52 362</u> 41 937
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>53 870</u> 42 365	<u>48 203</u> 42 365	<u>53 870</u> 42 365	<u>53 140</u> 42 703	<u>52 797</u> 42 365
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>54 766</u> 43 248	<u>49 099</u> 43 248	<u>54 766</u> 43 248	<u>54 044</u> 43 593	<u>53 693</u> 43 248
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>55 229</u> 43 703	<u>49 562</u> 43 703	<u>55 229</u> 43 703	<u>54 510</u> 44 052	<u>54 156</u> 43 703
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>55 229</u> 43 703	<u>49 562</u> 43 703	<u>55 229</u> 43 703	<u>54 510</u> 44 052	<u>54 156</u> 43 703
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>55 701</u> 44 168	<u>50 034</u> 44 168	<u>55 701</u> 44 168	<u>54 987</u> 44 521	<u>54 628</u> 44 168
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>56 677</u> 45 128	<u>51 010</u> 45 128	<u>56 677</u> 45 128	<u>55 970</u> 45 488	<u>55 604</u> 45 128
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>57 181</u> 45 624	<u>51 514</u> 45 624	<u>57 181</u> 45 624	<u>56 478</u> 45 988	<u>56 108</u> 45 624

					-	-	-	-	-
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>55 562</u> 44 319	<u>49 964</u> 44 319	<u>55 562</u> 44 319	<u>54 903</u> 44 678	<u>54 538</u> 44 319
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>56 310</u> 44 767	<u>50 643</u> 44 767	<u>56 310</u> 44 767	<u>55 605</u> 45 129	<u>55 237</u> 44 767
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>57 247</u> 45 690	<u>51 581</u> 45 690	<u>57 247</u> 45 690	<u>56 550</u> 46 060	<u>56 175</u> 45 690
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>57 731</u> 46 166	<u>52 064</u> 46 166	<u>57 731</u> 46 166	<u>57 038</u> 46 540	<u>56 658</u> 46 166
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>56 310</u> 44 767	<u>50 643</u> 44 767	<u>56 310</u> 44 767	<u>55 605</u> 45 129	<u>55 237</u> 44 767
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>56 774</u> 45 224	<u>51 107</u> 45 224	<u>56 774</u> 45 224	<u>56 073</u> 45 590	<u>55 701</u> 45 224
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>57 731</u> 46 166	<u>52 064</u> 46 166	<u>57 731</u> 46 166	<u>57 038</u> 46 540	<u>56 658</u> 46 166
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>58 225</u> 46 652	<u>52 558</u> 46 652	<u>58 225</u> 46 652	<u>57 536</u> 47 030	<u>57 152</u> 46 652
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>58 225</u> 46 652	<u>52 558</u> 46 652	<u>58 225</u> 46 652	<u>57 536</u> 47 030	<u>57 152</u> 46 652
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>58 729</u> 47 148	<u>53 062</u> 47 148	<u>58 729</u> 47 148	<u>58 044</u> 47 530	<u>57 656</u> 47 148

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>59 770</u> 48 173	<u>54 103</u> 48 173	<u>59 770</u> 48 173	<u>59 094</u> 48 563	<u>58 697</u> 48 173
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>60 308</u> 48 702	<u>54 641</u> 48 702	<u>60 308</u> 48 702	<u>59 636</u> 49 097	<u>59 235</u> 48 702
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>57 571</u> 46 296	<u>51 972</u> 46 296	<u>57 571</u> 46 296	<u>56 926</u> 46 669	<u>56 546</u> 46 296
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>58 338</u> 46 764	<u>52 671</u> 46 764	<u>58 338</u> 46 764	<u>57 648</u> 47 141	<u>57 265</u> 46 764
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>59 318</u> 47 728	<u>53 651</u> 47 728	<u>59 318</u> 47 728	<u>58 636</u> 48 113	<u>58 245</u> 47 728
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>59 823</u> 48 225	<u>54 156</u> 48 225	<u>59 823</u> 48 225	<u>59 145</u> 48 614	<u>58 750</u> 48 225
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>58 338</u> 46 764	<u>52 671</u> 46 764	<u>58 338</u> 46 764	<u>57 648</u> 47 141	<u>57 265</u> 46 764
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>58 823</u> 47 241	<u>53 156</u> 47 241	<u>58 823</u> 47 241	<u>58 137</u> 47 622	<u>57 750</u> 47 241
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>59 823</u> 48 225	<u>54 156</u> 48 225	<u>59 823</u> 48 225	<u>59 145</u> 48 614	<u>58 750</u> 48 225
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>60 339</u> 48 732	<u>54 672</u> 48 732	<u>60 339</u> 48 732	<u>59 665</u> 49 125	<u>59 266</u> 48 732

					-	-	-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>60 339</u> 48 732	<u>54 672</u> 48 732	<u>60 339</u> 48 732	<u>59 665</u> 49 125	<u>59 266</u> 48 732
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>60 865</u> 49 251	<u>55 199</u> 49 251	<u>60 865</u> 49 251	<u>60 196</u> 49 648	<u>59 793</u> 49 251
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>61 953</u> 50 322	<u>56 286</u> 50 322	<u>61 953</u> 50 322	<u>61 293</u> 50 727	<u>60 880</u> 50 322
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>62 515</u> 50 875	<u>56 848</u> 50 875	<u>62 515</u> 50 875	<u>61 859</u> 51 285	<u>61 442</u> 50 875
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>59 669</u> 48 362	<u>54 071</u> 48 362	<u>59 669</u> 48 362	<u>59 040</u> 48 750	<u>58 645</u> 48 362
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>60 458</u> 48 850	<u>54 792</u> 48 850	<u>60 458</u> 48 850	<u>59 784</u> 49 242	<u>59 386</u> 48 850
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>61 482</u> 49 858	<u>55 815</u> 49 858	<u>61 482</u> 49 858	<u>60 815</u> 50 258	<u>60 409</u> 49 858
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>62 009</u> 50 377	<u>56 343</u> 50 377	<u>62 009</u> 50 377	<u>61 347</u> 50 781	<u>60 937</u> 50 377
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>60 458</u> 48 850	<u>54 792</u> 48 850	<u>60 458</u> 48 850	<u>59 784</u> 49 242	<u>59 386</u> 48 850
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>60 965</u> 49 349	<u>55 298</u> 49 349	<u>60 965</u> 49 349	<u>60 294</u> 49 745	<u>59 892</u> 49 349

					-	-	-	-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>62 009</u> 50 377	<u>56 343</u> 50 377	<u>62 009</u> 50 377	<u>61 347</u> 50 781	<u>60 937</u> 50 377
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>62 548</u> 50 907	<u>56 881</u> 50 907	<u>62 548</u> 50 907	<u>61 890</u> 51 316	<u>61 475</u> 50 907
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>62 548</u> 50 907	<u>56 881</u> 50 907	<u>62 548</u> 50 907	<u>61 890</u> 51 316	<u>61 475</u> 50 907
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>63 098</u> 51 449	<u>57 432</u> 51 449	<u>63 098</u> 51 449	<u>62 445</u> 51 862	<u>62 026</u> 51 449
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>64 235</u> 52 567	<u>58 568</u> 52 567	<u>64 235</u> 52 567	<u>63 591</u> 52 989	<u>63 162</u> 52 567
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>64 822</u> 53 145	<u>59 155</u> 53 145	<u>64 822</u> 53 145	<u>64 182</u> 53 571	<u>63 749</u> 53 145
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>63 005</u> 51 645	<u>57 407</u> 51 645	<u>63 005</u> 51 645	<u>62 391</u> 52 049	<u>61 981</u> 51 645
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>63 828</u> 52 167	<u>58 161</u> 52 167	<u>63 828</u> 52 167	<u>63 169</u> 52 575	<u>62 755</u> 52 167
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>64 921</u> 53 242	<u>59 254</u> 53 242	<u>64 921</u> 53 242	<u>64 271</u> 53 659	<u>63 848</u> 53 242
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>65 484</u> 53 797	<u>59 817</u> 53 797	<u>65 484</u> 53 797	<u>64 839</u> 54 218	<u>64 411</u> 53 797

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>63 828</u> 52 167	<u>58 161</u> 52 167	<u>63 828</u> 52 167	<u>63 169</u> 52 575	<u>62 755</u> 52 167
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>64 369</u> 52 699	<u>58 702</u> 52 699	<u>64 369</u> 52 699	<u>63 714</u> 53 111	<u>63 296</u> 52 699
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>65 484</u> 53 797	<u>59 817</u> 53 797	<u>65 484</u> 53 797	<u>64 839</u> 54 218	<u>64 411</u> 53 797
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>66 060</u> 54 363	<u>60 393</u> 54 363	<u>66 060</u> 54 363	<u>65 419</u> 54 788	<u>64 987</u> 54 363
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>66 060</u> 54 363	<u>60 393</u> 54 363	<u>66 060</u> 54 363	<u>65 419</u> 54 788	<u>64 987</u> 54 363
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>66 647</u> 54 942	<u>60 980</u> 54 942	<u>66 647</u> 54 942	<u>66 011</u> 55 371	<u>65 574</u> 54 942
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>67 861</u> 56 136	<u>62 194</u> 56 136	<u>67 861</u> 56 136	<u>67 234</u> 56 575	<u>66 788</u> 56 136
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>68 487</u> 56 753	<u>62 821</u> 56 753	<u>68 487</u> 56 753	<u>67 865</u> 57 197	<u>67 415</u> 56 753
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 018</u> 24 099	<u>29 420</u> 24 099	<u>35 018</u> 24 099	<u>34 175</u> 24 277	<u>33 994</u> 24 099
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 242</u> 25 304	<u>30 644</u> 25 304	<u>36 242</u> 25 304	<u>35 408</u> 25 490	<u>35 218</u> 25 304
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 333</u> 26 377	<u>31 735</u> 26 377	<u>37 333</u> 26 377	<u>36 508</u> 26 573	<u>36 309</u> 26 377
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 896</u> 26 644	<u>32 230</u> 26 644	<u>37 896</u> 26 644	<u>37 025</u> 26 842	<u>36 824</u> 26 644
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 173</u> 26 916	<u>32 506</u> 26 916	<u>38 173</u> 26 916	<u>37 303</u> 27 116	<u>37 100</u> 26 916
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 455</u> 27 193	<u>32 788</u> 27 193	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 587</u> 27 395	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>39 036</u> 27 766	<u>33 369</u> 27 766	<u>39 036</u> 27 766	<u>38 173</u> 27 972	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>39 336</u> 28 061	<u>33 670</u> 28 061	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 475</u> 28 270	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 173</u> 26 916	<u>32 506</u> 26 916	<u>38 173</u> 26 916	<u>37 303</u> 27 116	<u>37 100</u> 26 916
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 455</u> 27 193	<u>32 788</u> 27 193	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 587</u> 27 395	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>38 742</u> 27 476	<u>33 076</u> 27 476	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 877</u> 27 681	<u>37 670</u> 27 476

					-	-	-	-	-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>39 336</u> 28 061	<u>33 670</u> 28 061	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 475</u> 28 270	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>39 643</u> 28 363	<u>33 976</u> 28 363	<u>39 643</u> 28 363	<u>38 784</u> 28 574	<u>38 570</u> 28 363
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 455</u> 27 193	<u>32 788</u> 27 193	<u>38 455</u> 27 193	<u>37 587</u> 27 395	<u>37 382</u> 27 193
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 742</u> 27 476	<u>33 076</u> 27 476	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 877</u> 27 681	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>39 036</u> 27 766	<u>33 369</u> 27 766	<u>39 036</u> 27 766	<u>38 173</u> 27 972	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>39 643</u> 28 363	<u>33 976</u> 28 363	<u>39 643</u> 28 363	<u>38 784</u> 28 574	<u>38 570</u> 28 363
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 956</u> 28 671	<u>34 289</u> 28 671	<u>39 956</u> 28 671	<u>39 100</u> 28 884	<u>38 883</u> 28 671
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 742</u> 27 476	<u>33 076</u> 27 476	<u>38 742</u> 27 476	<u>37 877</u> 27 681	<u>37 670</u> 27 476
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>39 036</u> 27 766	<u>33 369</u> 27 766	<u>39 036</u> 27 766	<u>38 173</u> 27 972	<u>37 963</u> 27 766
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>39 336</u> 28 061	<u>33 670</u> 28 061	<u>39 336</u> 28 061	<u>38 475</u> 28 270	<u>38 263</u> 28 061
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 956</u> 28 671	<u>34 289</u> 28 671	<u>39 956</u> 28 671	<u>39 100</u> 28 884	<u>38 883</u> 28 671

					-	-	-	-	-
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>40 276</u> 28 986	<u>34 609</u> 28 986	<u>40 276</u> 28 986	<u>39 422</u> 29 202	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>41 090</u> 30 075	<u>35 491</u> 30 075	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 307</u> 30 313	<u>40 066</u> 30 075
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>41 691</u> 30 378	<u>36 024</u> 30 378	<u>41 691</u> 30 378	<u>40 862</u> 30 619	<u>40 618</u> 30 378
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>42 006</u> 30 688	<u>36 339</u> 30 688	<u>42 006</u> 30 688	<u>41 180</u> 30 931	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>42 006</u> 30 688	<u>36 339</u> 30 688	<u>42 006</u> 30 688	<u>41 180</u> 30 931	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328

					-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>43 682</u> 32 338	<u>38 015</u> 32 338	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>43 682</u> 32 338	<u>38 015</u> 32 338	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>44 039</u> 32 690	<u>38 372</u> 32 690	<u>44 039</u> 32 690	<u>43 229</u> 32 949	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>44 039</u> 32 690	<u>38 372</u> 32 690	<u>44 039</u> 32 690	<u>43 229</u> 32 949	<u>42 966</u> 32 690

					-	-	-	-	-
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>44 404</u> 33 049	<u>38 737</u> 33 049	<u>44 404</u> 33 049	<u>43 597</u> 33 311	<u>43 331</u> 33 049
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>41 090</u> 30 075	<u>35 491</u> 30 075	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 307</u> 30 313	<u>40 066</u> 30 075
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>41 691</u> 30 378	<u>36 024</u> 30 378	<u>41 691</u> 30 378	<u>40 862</u> 30 619	<u>40 618</u> 30 378
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>42 006</u> 30 688	<u>36 339</u> 30 688	<u>42 006</u> 30 688	<u>41 180</u> 30 931	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>42 006</u> 30 688	<u>36 339</u> 30 688	<u>42 006</u> 30 688	<u>41 180</u> 30 931	<u>40 933</u> 30 688
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328

					-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>43 682</u> 32 338	<u>38 015</u> 32 338	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>42 327</u> 31 005	<u>36 660</u> 31 005	<u>42 327</u> 31 005	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 254</u> 31 005
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>43 682</u> 32 338	<u>38 015</u> 32 338	<u>43 682</u> 32 338	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 609</u> 32 338
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>44 039</u> 32 690	<u>38 372</u> 32 690	<u>44 039</u> 32 690	<u>43 229</u> 32 949	<u>42 966</u> 32 690
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>42 655</u> 31 328	<u>36 989</u> 31 328	<u>42 655</u> 31 328	<u>41 834</u> 31 576	<u>41 583</u> 31 328
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>42 990</u> 31 657	<u>37 324</u> 31 657	<u>42 990</u> 31 657	<u>42 172</u> 31 908	<u>41 918</u> 31 657
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>43 333</u> 31 994	<u>37 666</u> 31 994	<u>43 333</u> 31 994	<u>42 517</u> 32 247	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>44 039</u> 32 690	<u>38 372</u> 32 690	<u>44 039</u> 32 690	<u>43 229</u> 32 949	<u>42 966</u> 32 690

					-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>44 404</u> 33 049	<u>38 737</u> 33 049	<u>44 404</u> 33 049	<u>43 597</u> 33 311	<u>43 331</u> 33 049
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>44 067</u> 33 005	<u>38 469</u> 33 005	<u>44 067</u> 33 005	<u>43 319</u> 33 277	<u>43 043</u> 33 005
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>44 699</u> 33 339	<u>39 032</u> 33 339	<u>44 699</u> 33 339	<u>43 905</u> 33 613	<u>43 626</u> 33 339
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>45 044</u> 33 679	<u>39 377</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>44 253</u> 33 956	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>45 397</u> 34 026	<u>39 730</u> 34 026	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 609</u> 34 306	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>46 125</u> 34 742	<u>40 458</u> 34 742	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 343</u> 35 029	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>46 500</u> 35 112	<u>40 834</u> 35 112	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 721</u> 35 401	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>45 044</u> 33 679	<u>39 377</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>44 253</u> 33 956	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>45 397</u> 34 026	<u>39 730</u> 34 026	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 609</u> 34 306	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>45 757</u> 34 381	<u>40 090</u> 34 381	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 972</u> 34 664	<u>44 684</u> 34 381

					-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>46 500</u> 35 112	<u>40 834</u> 35 112	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 721</u> 35 401	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>46 884</u> 35 490	<u>41 217</u> 35 490	<u>46 884</u> 35 490	<u>46 108</u> 35 782	<u>45 811</u> 35 490
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>45 397</u> 34 026	<u>39 730</u> 34 026	<u>45 397</u> 34 026	<u>44 609</u> 34 306	<u>44 324</u> 34 026
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>45 757</u> 34 381	<u>40 090</u> 34 381	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 972</u> 34 664	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>46 125</u> 34 742	<u>40 458</u> 34 742	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 343</u> 35 029	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>46 884</u> 35 490	<u>41 217</u> 35 490	<u>46 884</u> 35 490	<u>46 108</u> 35 782	<u>45 811</u> 35 490
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>47 276</u> 35 875	<u>41 609</u> 35 875	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 503</u> 36 171	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>45 757</u> 34 381	<u>40 090</u> 34 381	<u>45 757</u> 34 381	<u>44 972</u> 34 664	<u>44 684</u> 34 381
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>46 125</u> 34 742	<u>40 458</u> 34 742	<u>46 125</u> 34 742	<u>45 343</u> 35 029	<u>45 052</u> 34 742
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>46 500</u> 35 112	<u>40 834</u> 35 112	<u>46 500</u> 35 112	<u>45 721</u> 35 401	<u>45 427</u> 35 112
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>47 276</u> 35 875	<u>41 609</u> 35 875	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 503</u> 36 171	<u>46 203</u> 35 875

					-	-	-	-	-
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>47 676</u> 36 270	<u>42 010</u> 36 270	<u>47 676</u> 36 270	<u>46 907</u> 36 568	<u>46 604</u> 36 270
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>47 276</u> 35 875	<u>41 609</u> 35 875	<u>47 276</u> 35 875	<u>46 503</u> 36 171	<u>46 203</u> 35 875
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>47 676</u> 36 270	<u>42 010</u> 36 270	<u>47 676</u> 36 270	<u>46 907</u> 36 568	<u>46 604</u> 36 270
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>48 086</u> 36 673	<u>42 419</u> 36 673	<u>48 086</u> 36 673	<u>47 320</u> 36 975	<u>47 013</u> 36 673
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>48 505</u> 37 085	<u>42 838</u> 37 085	<u>48 505</u> 37 085	<u>47 742</u> 37 390	<u>47 432</u> 37 085
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>49 371</u> 37 937	<u>43 704</u> 37 937	<u>49 371</u> 37 937	<u>48 615</u> 38 250	<u>48 298</u> 37 937
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>45 717</u> 34 629	<u>40 118</u> 34 629	<u>45 717</u> 34 629	<u>44 980</u> 34 911	<u>44 692</u> 34 629
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>46 365</u> 34 978	<u>40 698</u> 34 978	<u>46 365</u> 34 978	<u>45 582</u> 35 264	<u>45 292</u> 34 978
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>46 727</u> 35 335	<u>41 060</u> 35 335	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 947</u> 35 624	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>47 475</u> 36 071	<u>41 808</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 701</u> 36 366	<u>46 402</u> 36 071

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>47 861</u> 36 451	<u>42 194</u> 36 451	<u>47 861</u> 36 451	<u>47 090</u> 36 749	<u>46 788</u> 36 451
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>46 365</u> 34 978	<u>40 698</u> 34 978	<u>46 365</u> 34 978	<u>45 582</u> 35 264	<u>45 292</u> 34 978
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>46 727</u> 35 335	<u>41 060</u> 35 335	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 947</u> 35 624	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>47 097</u> 35 700	<u>41 430</u> 35 700	<u>47 097</u> 35 700	<u>46 320</u> 35 991	<u>46 024</u> 35 700
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>47 861</u> 36 451	<u>42 194</u> 36 451	<u>47 861</u> 36 451	<u>47 090</u> 36 749	<u>46 788</u> 36 451
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>48 255</u> 36 839	<u>42 588</u> 36 839	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 487</u> 37 140	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>46 727</u> 35 335	<u>41 060</u> 35 335	<u>46 727</u> 35 335	<u>45 947</u> 35 624	<u>45 654</u> 35 335
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>47 097</u> 35 700	<u>41 430</u> 35 700	<u>47 097</u> 35 700	<u>46 320</u> 35 991	<u>46 024</u> 35 700
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>47 475</u> 36 071	<u>41 808</u> 36 071	<u>47 475</u> 36 071	<u>46 701</u> 36 366	<u>46 402</u> 36 071
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>48 255</u> 36 839	<u>42 588</u> 36 839	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 487</u> 37 140	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>48 657</u> 37 235	<u>42 990</u> 37 235	<u>48 657</u> 37 235	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 584</u> 37 235

					-	-	-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>48 255</u> 36 839	<u>42 588</u> 36 839	<u>48 255</u> 36 839	<u>47 487</u> 37 140	<u>47 182</u> 36 839
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>48 657</u> 37 235	<u>42 990</u> 37 235	<u>48 657</u> 37 235	<u>47 893</u> 37 539	<u>47 584</u> 37 235
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>49 068</u> 37 640	<u>43 402</u> 37 640	<u>49 068</u> 37 640	<u>48 308</u> 37 947	<u>47 996</u> 37 640
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>49 489</u> 38 053	<u>43 822</u> 38 053	<u>49 489</u> 38 053	<u>48 731</u> 38 364	<u>48 416</u> 38 053
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>50 358</u> 38 909	<u>44 691</u> 38 909	<u>50 358</u> 38 909	<u>49 607</u> 39 226	<u>49 285</u> 38 909
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>48 969</u> 37 830	<u>43 371</u> 37 830	<u>48 969</u> 37 830	<u>48 267</u> 38 147	<u>47 945</u> 37 830
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>49 650</u> 38 212	<u>43 983</u> 38 212	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 903</u> 38 532	<u>48 577</u> 38 212
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>50 046</u> 38 602	<u>44 379</u> 38 602	<u>50 046</u> 38 602	<u>49 302</u> 38 926	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>50 863</u> 39 406	<u>45 196</u> 39 406	<u>50 863</u> 39 406	<u>50 126</u> 39 737	<u>49 790</u> 39 406
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>51 285</u> 39 821	<u>45 618</u> 39 821	<u>51 285</u> 39 821	<u>50 551</u> 40 155	<u>50 212</u> 39 821

					-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>49 650</u> 38 212	<u>43 983</u> 38 212	<u>49 650</u> 38 212	<u>48 903</u> 38 532	<u>48 577</u> 38 212
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>50 046</u> 38 602	<u>44 379</u> 38 602	<u>50 046</u> 38 602	<u>49 302</u> 38 926	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>50 450</u> 39 000	<u>44 784</u> 39 000	<u>50 450</u> 39 000	<u>49 710</u> 39 327	<u>49 378</u> 39 000
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>51 285</u> 39 821	<u>45 618</u> 39 821	<u>51 285</u> 39 821	<u>50 551</u> 40 155	<u>50 212</u> 39 821
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>51 715</u> 40 245	<u>46 048</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 985</u> 40 582	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>50 046</u> 38 602	<u>44 379</u> 38 602	<u>50 046</u> 38 602	<u>49 302</u> 38 926	<u>48 973</u> 38 602
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>50 450</u> 39 000	<u>44 784</u> 39 000	<u>50 450</u> 39 000	<u>49 710</u> 39 327	<u>49 378</u> 39 000
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>50 863</u> 39 406	<u>45 196</u> 39 406	<u>50 863</u> 39 406	<u>50 126</u> 39 737	<u>49 790</u> 39 406
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>51 715</u> 40 245	<u>46 048</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 985</u> 40 582	<u>50 642</u> 40 245
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>52 155</u> 40 677	<u>46 488</u> 40 677	<u>52 155</u> 40 677	<u>51 428</u> 41 018	<u>51 082</u> 40 677
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>51 715</u> 40 245	<u>46 048</u> 40 245	<u>51 715</u> 40 245	<u>50 985</u> 40 582	<u>50 642</u> 40 245

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>52 155</u> 40 677	<u>46 488</u> 40 677	<u>52 155</u> 40 677	<u>51 428</u> 41 018	<u>51 082</u> 40 677
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>52 604</u> 41 119	<u>46 937</u> 41 119	<u>52 604</u> 41 119	<u>51 881</u> 41 464	<u>51 531</u> 41 119
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>53 063</u> 41 571	<u>47 396</u> 41 571	<u>53 063</u> 41 571	<u>52 344</u> 41 920	<u>51 990</u> 41 571
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>54 012</u> 42 506	<u>48 345</u> 42 506	<u>54 012</u> 42 506	<u>53 301</u> 42 862	<u>52 939</u> 42 506
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>51 534</u> 40 355	<u>45 936</u> 40 355	<u>51 534</u> 40 355	<u>50 851</u> 40 690	<u>50 510</u> 40 355
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>52 241</u> 40 763	<u>46 574</u> 40 763	<u>52 241</u> 40 763	<u>51 512</u> 41 101	<u>51 168</u> 40 763
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>53 095</u> 41 603	<u>47 428</u> 41 603	<u>53 095</u> 41 603	<u>52 373</u> 41 948	<u>52 022</u> 41 603
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>53 535</u> 42 036	<u>47 869</u> 42 036	<u>53 535</u> 42 036	<u>52 817</u> 42 385	<u>52 463</u> 42 036
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>52 241</u> 40 763	<u>46 574</u> 40 763	<u>52 241</u> 40 763	<u>51 512</u> 41 101	<u>51 168</u> 40 763
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>52 664</u> 41 178	<u>46 997</u> 41 178	<u>52 664</u> 41 178	<u>51 938</u> 41 520	<u>51 591</u> 41 178

					-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>53 535</u> 42 036	<u>47 869</u> 42 036	<u>53 535</u> 42 036	<u>52 817</u> 42 385	<u>52 463</u> 42 036
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>53 985</u> 42 479	<u>48 318</u> 42 479	<u>53 985</u> 42 479	<u>53 270</u> 42 831	<u>52 912</u> 42 479
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>53 985</u> 42 479	<u>48 318</u> 42 479	<u>53 985</u> 42 479	<u>53 270</u> 42 831	<u>52 912</u> 42 479
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>54 444</u> 42 931	<u>48 777</u> 42 931	<u>54 444</u> 42 931	<u>53 733</u> 43 287	<u>53 371</u> 42 931
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>55 392</u> 43 864	<u>49 726</u> 43 864	<u>55 392</u> 43 864	<u>54 689</u> 44 228	<u>54 319</u> 43 864
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>55 882</u> 44 346	<u>50 215</u> 44 346	<u>55 882</u> 44 346	<u>55 183</u> 44 714	<u>54 809</u> 44 346
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>53 138</u> 41 933	<u>47 539</u> 41 933	<u>53 138</u> 41 933	<u>52 454</u> 42 268	<u>52 114</u> 41 933
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>56 012</u> 44 762	<u>50 414</u> 44 762	<u>56 012</u> 44 762	<u>55 357</u> 45 125	<u>54 988</u> 44 762
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>56 764</u> 45 215	<u>51 098</u> 45 215	<u>56 764</u> 45 215	<u>56 064</u> 45 581	<u>55 692</u> 45 215

					-	-	-	-	-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>57 712</u> 46 147	<u>52 045</u> 46 147	<u>57 712</u> 46 147	<u>57 018</u> 46 521	<u>56 639</u> 46 147
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>58 200</u> 46 627	<u>52 533</u> 46 627	<u>58 200</u> 46 627	<u>57 511</u> 47 005	<u>57 127</u> 46 627
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>56 764</u> 45 215	<u>51 098</u> 45 215	<u>56 764</u> 45 215	<u>56 064</u> 45 581	<u>55 692</u> 45 215
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>57 233</u> 45 676	<u>51 566</u> 45 676	<u>57 233</u> 45 676	<u>56 536</u> 46 046	<u>56 160</u> 45 676
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>58 200</u> 46 627	<u>52 533</u> 46 627	<u>58 200</u> 46 627	<u>57 511</u> 47 005	<u>57 127</u> 46 627
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>58 699</u> 47 118	<u>53 032</u> 47 118	<u>58 699</u> 47 118	<u>58 014</u> 47 500	<u>57 626</u> 47 118
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>58 699</u> 47 118	<u>53 032</u> 47 118	<u>58 699</u> 47 118	<u>58 014</u> 47 500	<u>57 626</u> 47 118
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>59 208</u> 47 620	<u>53 541</u> 47 620	<u>59 208</u> 47 620	<u>58 527</u> 48 005	<u>58 135</u> 47 620
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>60 260</u> 48 655	<u>54 593</u> 48 655	<u>60 260</u> 48 655	<u>59 587</u> 49 049	<u>59 187</u> 48 655
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>60 803</u> 49 189	<u>55 136</u> 49 189	<u>60 803</u> 49 189	<u>60 135</u> 49 588	<u>59 730</u> 49 189
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>58 041</u> 46 759	<u>52 442</u> 46 759	<u>58 041</u> 46 759	<u>57 400</u> 47 136	<u>57 017</u> 46 759
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>58 813</u> 47 231	<u>53 146</u> 47 231	<u>58 813</u> 47 231	<u>58 127</u> 47 612	<u>57 740</u> 47 231
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>59 803</u> 48 205	<u>54 136</u> 48 205	<u>59 803</u> 48 205	<u>59 125</u> 48 594	<u>58 730</u> 48 205
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>60 313</u> 48 707	<u>54 646</u> 48 707	<u>60 313</u> 48 707	<u>59 639</u> 49 100	<u>59 240</u> 48 707
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>58 813</u> 47 231	<u>53 146</u> 47 231	<u>58 813</u> 47 231	<u>58 127</u> 47 612	<u>57 740</u> 47 231
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>59 303</u> 47 713	<u>53 636</u> 47 713	<u>59 303</u> 47 713	<u>58 621</u> 48 098	<u>58 230</u> 47 713
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>60 313</u> 48 707	<u>54 646</u> 48 707	<u>60 313</u> 48 707	<u>59 639</u> 49 100	<u>59 240</u> 48 707
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>60 834</u> 49 220	<u>55 167</u> 49 220	<u>60 834</u> 49 220	<u>60 164</u> 49 617	<u>59 761</u> 49 220
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>60 834</u> 49 220	<u>55 167</u> 49 220	<u>60 834</u> 49 220	<u>60 164</u> 49 617	<u>59 761</u> 49 220
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>61 366</u> 49 743	<u>55 699</u> 49 743	<u>61 366</u> 49 743	<u>60 700</u> 50 145	<u>60 293</u> 49 743
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>62 465</u> 50 825	<u>56 798</u> 50 825	<u>62 465</u> 50 825	<u>61 808</u> 51 235	<u>61 392</u> 50 825

					-	-	-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>63 032</u> 51 383	<u>57 365</u> 51 383	<u>63 032</u> 51 383	<u>62 380</u> 51 798	<u>61 959</u> 51 383
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>60 161</u> 48 845	<u>54 562</u> 48 845	<u>60 161</u> 48 845	<u>59 535</u> 49 238	<u>59 137</u> 48 845
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>60 955</u> 49 339	<u>55 288</u> 49 339	<u>60 955</u> 49 339	<u>60 284</u> 49 735	<u>59 882</u> 49 339
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>61 988</u> 50 356	<u>56 321</u> 50 356	<u>61 988</u> 50 356	<u>61 326</u> 50 760	<u>60 915</u> 50 356
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>62 521</u> 50 881	<u>56 854</u> 50 881	<u>62 521</u> 50 881	<u>61 863</u> 51 289	<u>61 448</u> 50 881
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>60 955</u> 49 339	<u>55 288</u> 49 339	<u>60 955</u> 49 339	<u>60 284</u> 49 735	<u>59 882</u> 49 339
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>61 466</u> 49 842	<u>55 799</u> 49 842	<u>61 466</u> 49 842	<u>60 800</u> 50 242	<u>60 393</u> 49 842
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>62 521</u> 50 881	<u>56 854</u> 50 881	<u>62 521</u> 50 881	<u>61 863</u> 51 289	<u>61 448</u> 50 881
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>63 065</u> 51 416	<u>57 399</u> 51 416	<u>63 065</u> 51 416	<u>62 412</u> 51 829	<u>61 993</u> 51 416
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>63 065</u> 51 416	<u>57 399</u> 51 416	<u>63 065</u> 51 416	<u>62 412</u> 51 829	<u>61 993</u> 51 416

					-	-	-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>63 621</u> 51 963	<u>57 954</u> 51 963	<u>63 621</u> 51 963	<u>62 972</u> 52 380	<u>62 548</u> 51 963
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>64 769</u> 53 093	<u>59 102</u> 53 093	<u>64 769</u> 53 093	<u>64 129</u> 53 519	<u>63 696</u> 53 093
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>65 362</u> 53 676	<u>59 695</u> 53 676	<u>65 362</u> 53 676	<u>64 726</u> 54 107	<u>64 289</u> 53 676
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>63 530</u> 52 162	<u>57 931</u> 52 162	<u>63 530</u> 52 162	<u>62 920</u> 52 569	<u>62 506</u> 52 162
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>64 358</u> 52 688	<u>58 691</u> 52 688	<u>64 358</u> 52 688	<u>63 704</u> 53 100	<u>63 285</u> 52 688
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>65 462</u> 53 775	<u>59 795</u> 53 775	<u>65 462</u> 53 775	<u>64 816</u> 54 195	<u>64 389</u> 53 775
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>66 031</u> 54 335	<u>60 364</u> 54 335	<u>66 031</u> 54 335	<u>65 390</u> 54 760	<u>64 958</u> 54 335
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>64 358</u> 52 688	<u>58 691</u> 52 688	<u>64 358</u> 52 688	<u>63 704</u> 53 100	<u>63 285</u> 52 688
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>64 904</u> 53 226	<u>59 237</u> 53 226	<u>64 904</u> 53 226	<u>64 254</u> 53 642	<u>63 831</u> 53 226
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>66 031</u> 54 335	<u>60 364</u> 54 335	<u>66 031</u> 54 335	<u>65 390</u> 54 760	<u>64 958</u> 54 335

					-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>66 612</u> 54 907	<u>60 945</u> 54 907	<u>66 612</u> 54 907	<u>65 975</u> 55 336	<u>65 539</u> 54 907
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>66 612</u> 54 907	<u>60 945</u> 54 907	<u>66 612</u> 54 907	<u>65 975</u> 55 336	<u>65 539</u> 54 907
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>67 205</u> 55 491	<u>61 539</u> 55 491	<u>67 205</u> 55 491	<u>66 573</u> 55 925	<u>66 133</u> 55 491
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>68 431</u> 56 697	<u>62 764</u> 56 697	<u>68 431</u> 56 697	<u>67 808</u> 57 141	<u>67 358</u> 56 697
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>69 064</u> 57 320	<u>63 397</u> 57 320	<u>69 064</u> 57 320	<u>68 446</u> 57 769	<u>67 991</u> 57 320

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 040</u> 23 860	<u>29 092</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978
212-101-0200	7473-2010 5	3					

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 252</u> 25 053	<u>30 304</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>34 332</u> 26 116	<u>31 384</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 800</u> 26 380	<u>31 776</u> 26 380	<u>36 688</u> 26 511
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>35 073</u> 26 649	<u>32 050</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 353</u> 26 924	<u>32 329</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 928</u> 27 491	<u>32 905</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 226</u> 27 783	<u>33 202</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>35 073</u> 26 649	<u>32 050</u> 26 649	<u>36 963</u> 26 781
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 353</u> 26 924	<u>32 329</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 637</u> 27 204	<u>32 614</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 226</u> 27 783	<u>33 202</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 529</u> 28 082	<u>33 505</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 353</u> 26 924	<u>32 329</u> 26 924	<u>37 244</u> 27 057
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 637</u> 27 204	<u>32 614</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 928</u> 27 491	<u>32 905</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 529</u> 28 082	<u>33 505</u> 28 082	<u>38 426</u> 28 221
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 839</u> 28 387	<u>33 816</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 637</u> 27 204	<u>32 614</u> 27 204	<u>37 530</u> 27 339
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 928</u> 27 491	<u>32 905</u> 27 491	<u>37 823</u> 27 627
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 226</u> 27 783	<u>33 202</u> 27 783	<u>38 121</u> 27 921
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 839</u> 28 387	<u>33 816</u> 28 387	<u>38 738</u> 28 528

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>34 133</u> 28 699	<u>39 056</u> 28 841
212-101-0400	7473-2010 10	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 051</u> 29 777	<u>35 103</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>38 557</u> 30 078	<u>35 533</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>38 869</u> 30 384	<u>35 845</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>38 869</u> 30 384	<u>35 845</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>40 528</u> 32 018	<u>37 505</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>40 528</u> 32 018	<u>37 505</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>40 882</u> 32 366	<u>37 858</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>40 882</u> 32 366	<u>37 858</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>41 243</u> 32 722	<u>38 220</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894
212-101-0500	7473-2010 12,5	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 051</u> 29 777	<u>35 103</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>38 557</u> 30 078	<u>35 533</u> 30 078	<u>40 474</u> 30 236
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>38 869</u> 30 384	<u>35 845</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>38 869</u> 30 384	<u>35 845</u> 30 384	<u>40 787</u> 30 545
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>40 528</u> 32 018	<u>37 505</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>39 187</u> 30 698	<u>36 163</u> 30 698	<u>41 107</u> 30 860
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>40 528</u> 32 018	<u>37 505</u> 32 018	<u>42 456</u> 32 187
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>40 882</u> 32 366	<u>37 858</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>39 512</u> 31 017	<u>36 488</u> 31 017	<u>41 434</u> 31 181
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>39 843</u> 31 344	<u>36 820</u> 31 344	<u>41 767</u> 31 509
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>40 182</u> 31 677	<u>37 159</u> 31 677	<u>42 108</u> 31 845
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>40 882</u> 32 366	<u>37 858</u> 32 366	<u>42 811</u> 32 537

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>41 243</u> 32 722	<u>38 220</u> 32 722	<u>43 174</u> 32 894
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>40 999</u> 32 679	<u>38 051</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>41 535</u> 33 009	<u>38 511</u> 33 009	<u>43 475</u> 33 190
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>41 877</u> 33 345	<u>38 853</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>42 226</u> 33 689	<u>39 203</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 34 399	<u>39 923</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>43 319</u> 34 764	<u>40 295</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>41 877</u> 33 345	<u>38 853</u> 33 345	<u>43 819</u> 33 529
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>42 226</u> 33 689	<u>39 203</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>42 583</u> 34 040	<u>39 559</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>43 319</u> 34 764	<u>40 295</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>43 698</u> 35 138	<u>40 675</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>42 226</u> 33 689	<u>39 203</u> 33 689	<u>44 170</u> 33 874
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>42 583</u> 34 040	<u>39 559</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>42 947</u> 34 399	<u>39 923</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>43 698</u> 35 138	<u>40 675</u> 35 138	<u>45 650</u> 35 331
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>44 086</u> 35 520	<u>41 063</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>42 583</u> 34 040	<u>39 559</u> 34 040	<u>44 528</u> 34 227
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>42 947</u> 34 399	<u>39 923</u> 34 399	<u>44 894</u> 34 587
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>43 319</u> 34 764	<u>40 295</u> 34 764	<u>45 268</u> 34 955
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>44 086</u> 35 520	<u>41 063</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>44 483</u> 35 911	<u>41 459</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>44 086</u> 35 520	<u>41 063</u> 35 520	<u>46 040</u> 35 715
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>44 483</u> 35 911	<u>41 459</u> 35 911	<u>46 439</u> 36 108
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>44 888</u> 36 310	<u>41 865</u> 36 310	<u>46 847</u> 36 509
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>45 303</u> 36 718	<u>42 279</u> 36 718	<u>47 263</u> 36 919
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>46 161</u> 37 562	<u>43 137</u> 37 562	<u>48 126</u> 37 768
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>42 632</u> 34 286	<u>39 684</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 160</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>43 543</u> 34 985	<u>40 520</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>44 284</u> 35 714	<u>41 260</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>44 666</u> 36 090	<u>41 642</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 160</u> 34 632	<u>45 131</u> 34 821
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>43 543</u> 34 985	<u>40 520</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>43 910</u> 35 346	<u>40 886</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>44 666</u> 36 090	<u>41 642</u> 36 090	<u>46 621</u> 36 287
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>45 056</u> 36 474	<u>42 032</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>43 543</u> 34 985	<u>40 520</u> 34 985	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>43 910</u> 35 346	<u>40 886</u> 35 346	<u>45 861</u> 35 538
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>44 284</u> 35 714	<u>41 260</u> 35 714	<u>46 237</u> 35 909
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>45 056</u> 36 474	<u>42 032</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>45 454</u> 36 866	<u>42 431</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>45 056</u> 36 474	<u>42 032</u> 36 474	<u>47 013</u> 36 673
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>45 454</u> 36 866	<u>42 431</u> 36 866	<u>47 414</u> 37 067
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>45 861</u> 37 267	<u>42 838</u> 37 267	<u>47 823</u> 37 470
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>46 277</u> 37 677	<u>43 254</u> 37 677	<u>48 241</u> 37 882
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>47 138</u> 38 523	<u>44 114</u> 38 523	<u>49 106</u> 38 733
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>45 853</u> 37 455	<u>42 905</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>46 437</u> 37 834	<u>43 413</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>46 829</u> 38 220	<u>43 806</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>47 638</u> 39 016	<u>44 615</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>48 055</u> 39 427	<u>45 032</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>46 437</u> 37 834	<u>43 413</u> 37 834	<u>48 408</u> 38 045
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>46 829</u> 38 220	<u>43 806</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>47 230</u> 38 614	<u>44 206</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>48 055</u> 39 427	<u>45 032</u> 39 427	<u>50 035</u> 39 647
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>48 482</u> 39 846	<u>45 458</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>46 829</u> 38 220	<u>43 806</u> 38 220	<u>48 802</u> 38 433
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>47 230</u> 38 614	<u>44 206</u> 38 614	<u>49 204</u> 38 830
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>47 638</u> 39 016	<u>44 615</u> 39 016	<u>49 615</u> 39 234
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>48 482</u> 39 846	<u>45 458</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>48 917</u> 40 275	<u>45 893</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>48 482</u> 39 846	<u>45 458</u> 39 846	<u>50 464</u> 40 069

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>48 917</u> 40 275	<u>45 893</u> 40 275	<u>50 901</u> 40 500
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>49 362</u> 40 712	<u>46 338</u> 40 712	<u>51 349</u> 40 940
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>49 816</u> 41 160	<u>46 793</u> 41 160	<u>51 806</u> 41 390
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>50 756</u> 42 085	<u>47 732</u> 42 085	<u>52 751</u> 42 320
212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>48 393</u> 39 955	<u>45 445</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>49 003</u> 40 359	<u>45 979</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>49 848</u> 41 191	<u>46 824</u> 41 191	<u>51 835</u> 41 419
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>50 284</u> 41 620	<u>47 260</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>49 003</u> 40 359	<u>45 979</u> 40 359	<u>50 985</u> 40 582
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>49 421</u> 40 771	<u>46 397</u> 40 771	<u>51 406</u> 40 996

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>50 284</u> 41 620	<u>47 260</u> 41 620	<u>52 274</u> 41 850
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>50 729</u> 42 058	<u>47 706</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>50 729</u> 42 058	<u>47 706</u> 42 058	<u>52 721</u> 42 291
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>51 184</u> 42 506	<u>48 160</u> 42 506	<u>53 178</u> 42 741
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>52 123</u> 43 430	<u>49 099</u> 43 430	<u>54 122</u> 43 670
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>52 607</u> 43 907	<u>49 584</u> 43 907	<u>54 610</u> 44 150
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>49 980</u> 41 518	<u>47 032</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>50 606</u> 41 937	<u>47 583</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>51 485</u> 42 802	<u>48 461</u> 42 802	<u>53 472</u> 43 030
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>51 938</u> 43 248	<u>48 914</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>50 606</u> 41 937	<u>47 583</u> 41 937	<u>52 589</u> 42 160
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>51 041</u> 42 365	<u>48 017</u> 42 365	<u>53 026</u> 42 591
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>51 938</u> 43 248	<u>48 914</u> 43 248	<u>53 927</u> 43 478
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>52 400</u> 43 703	<u>49 377</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>52 400</u> 43 703	<u>49 377</u> 43 703	<u>54 392</u> 43 936
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>52 873</u> 44 168	<u>49 849</u> 44 168	<u>54 867</u> 44 403
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>53 848</u> 45 128	<u>50 824</u> 45 128	<u>55 848</u> 45 368
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>54 352</u> 45 624	<u>51 328</u> 45 624	<u>56 354</u> 45 867
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>52 826</u> 44 319	<u>49 878</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>53 481</u> 44 767	<u>50 457</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>54 419</u> 45 690	<u>51 395</u> 45 690	<u>56 425</u> 45 937
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>54 902</u> 46 166	<u>51 879</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>53 481</u> 44 767	<u>50 457</u> 44 767	<u>55 482</u> 45 009
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>53 945</u> 45 224	<u>50 922</u> 45 224	<u>55 949</u> 45 468
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>54 902</u> 46 166	<u>51 879</u> 46 166	<u>56 911</u> 46 415
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>55 396</u> 46 652	<u>52 373</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>55 396</u> 46 652	<u>52 373</u> 46 652	<u>57 408</u> 46 904
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>55 900</u> 47 148	<u>52 877</u> 47 148	<u>57 915</u> 47 403
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>56 942</u> 48 173	<u>53 918</u> 48 173	<u>58 962</u> 48 433
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>57 480</u> 48 702	<u>54 456</u> 48 702	<u>59 502</u> 48 965
212-101-1200	7473-2010 35	3					

212-101-1201		3	1	2400	<u>54 835</u> 46 296	<u>51 887</u> 46 296	<u>56 799</u> 46 545
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>55 510</u> 46 764	<u>52 486</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>56 489</u> 47 728	<u>53 466</u> 47 728	<u>58 506</u> 47 984
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>56 994</u> 48 225	<u>53 971</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>55 510</u> 46 764	<u>52 486</u> 46 764	<u>57 521</u> 47 015
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>55 994</u> 47 241	<u>52 971</u> 47 241	<u>58 008</u> 47 495
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>56 994</u> 48 225	<u>53 971</u> 48 225	<u>59 013</u> 48 484
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>57 510</u> 48 732	<u>54 487</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>57 510</u> 48 732	<u>54 487</u> 48 732	<u>59 532</u> 48 994
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>58 037</u> 49 251	<u>55 013</u> 49 251	<u>60 062</u> 49 516
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>59 125</u> 50 322	<u>56 101</u> 50 322	<u>61 155</u> 50 592

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>59 687</u> 50 875	<u>56 663</u> 50 875	<u>61 720</u> 51 148
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>56 934</u> 48 362	<u>53 986</u> 48 362	<u>58 908</u> 48 621
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>57 630</u> 48 850	<u>54 606</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>58 653</u> 49 858	<u>55 630</u> 49 858	<u>60 680</u> 50 124
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>59 181</u> 50 377	<u>56 157</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>57 630</u> 48 850	<u>54 606</u> 48 850	<u>59 651</u> 49 112
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>58 136</u> 49 349	<u>55 113</u> 49 349	<u>60 160</u> 49 613
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>59 181</u> 50 377	<u>56 157</u> 50 377	<u>61 210</u> 50 646
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>59 720</u> 50 907	<u>56 696</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>59 720</u> 50 907	<u>56 696</u> 50 907	<u>61 752</u> 51 180

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>60 270</u> 51 449	<u>57 246</u> 51 449	<u>62 305</u> 51 724
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>61 406</u> 52 567	<u>58 383</u> 52 567	<u>63 448</u> 52 849
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>61 993</u> 53 145	<u>58 970</u> 53 145	<u>64 038</u> 53 429
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>60 269</u> 51 645	<u>57 321</u> 51 645	<u>62 255</u> 51 914
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>60 999</u> 52 167	<u>57 976</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>62 092</u> 53 242	<u>59 069</u> 53 242	<u>64 130</u> 53 520
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>62 656</u> 53 797	<u>59 632</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>60 999</u> 52 167	<u>57 976</u> 52 167	<u>63 031</u> 52 439
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>61 540</u> 52 699	<u>58 517</u> 52 699	<u>63 575</u> 52 974
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>62 656</u> 53 797	<u>59 632</u> 53 797	<u>64 696</u> 54 077

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>63 231</u> 54 363	<u>60 207</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>63 231</u> 54 363	<u>60 207</u> 54 363	<u>65 275</u> 54 647
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>63 819</u> 54 942	<u>60 795</u> 54 942	<u>65 865</u> 55 228
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>65 032</u> 56 136	<u>62 009</u> 56 136	<u>67 085</u> 56 429
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>65 659</u> 56 753	<u>62 635</u> 56 753	<u>67 715</u> 57 049
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 282</u> 24 099	<u>29 334</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 507</u> 25 304	<u>30 559</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					

212-101-1701		3	1	2400	<u>34 597</u> 26 377	<u>31 649</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>35 068</u> 26 644	<u>32 044</u> 26 644	<u>36 958</u> 26 776
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>35 344</u> 26 916	<u>32 321</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 626</u> 27 193	<u>32 602</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>36 208</u> 27 766	<u>33 184</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 508</u> 28 061	<u>33 484</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>35 344</u> 26 916	<u>32 321</u> 26 916	<u>37 235</u> 27 049
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 626</u> 27 193	<u>32 602</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 914</u> 27 476	<u>32 890</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 508</u> 28 061	<u>33 484</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 814</u> 28 363	<u>33 791</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503

212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 626</u> 27 193	<u>32 602</u> 27 193	<u>37 519</u> 27 328
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 914</u> 27 476	<u>32 890</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>36 208</u> 27 766	<u>33 184</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 814</u> 28 363	<u>33 791</u> 28 363	<u>38 713</u> 28 503
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>37 128</u> 28 671	<u>34 104</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 914</u> 27 476	<u>32 890</u> 27 476	<u>37 808</u> 27 612
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>36 208</u> 27 766	<u>33 184</u> 27 766	<u>38 103</u> 27 903
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 508</u> 28 061	<u>33 484</u> 28 061	<u>38 405</u> 28 200
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>37 128</u> 28 671	<u>34 104</u> 28 671	<u>39 028</u> 28 813
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>37 448</u> 28 986	<u>34 424</u> 28 986	<u>39 349</u> 29 130
212-101-1800	10, 7473-2010	3					

212-101-1801		3	1	2400	<u>38 354</u> 30 075	<u>35 406</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>38 862</u> 30 378	<u>35 839</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>39 177</u> 30 688	<u>36 154</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>39 177</u> 30 688	<u>36 154</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>40 854</u> 32 338	<u>37 830</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>40 854</u> 32 338	<u>37 830</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>41 211</u> 32 690	<u>38 187</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>41 211</u> 32 690	<u>38 187</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>41 576</u> 33 049	<u>38 552</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					

212-101-1901		3	1	2400	<u>38 354</u> 30 075	<u>35 406</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 862</u> 30 378	<u>35 839</u> 30 378	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>39 177</u> 30 688	<u>36 154</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>39 177</u> 30 688	<u>36 154</u> 30 688	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 854</u> 32 338	<u>37 830</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 499</u> 31 005	<u>36 475</u> 31 005	<u>41 421</u> 31 168
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>40 854</u> 32 338	<u>37 830</u> 32 338	<u>42 783</u> 32 509
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>41 211</u> 32 690	<u>38 187</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 827</u> 31 328	<u>36 803</u> 31 328	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>40 162</u> 31 657	<u>37 138</u> 31 657	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>40 504</u> 31 994	<u>37 480</u> 31 994	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>41 211</u> 32 690	<u>38 187</u> 32 690	<u>43 142</u> 32 862
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>41 576</u> 33 049	<u>38 552</u> 33 049	<u>43 509</u> 33 223
212-101-2000	15, 7473-2010	3					

212-101-2001		3	1	2400	<u>41 331</u> 33 005	<u>38 383</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>41 870</u> 33 339	<u>38 847</u> 33 339	<u>43 812</u> 33 522
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>42 216</u> 33 679	<u>39 192</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>42 569</u> 34 026	<u>39 545</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>43 296</u> 34 742	<u>40 273</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>43 672</u> 35 112	<u>40 648</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>42 216</u> 33 679	<u>39 192</u> 33 679	<u>44 159</u> 33 864
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>42 569</u> 34 026	<u>39 545</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>42 929</u> 34 381	<u>39 905</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>43 672</u> 35 112	<u>40 648</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>44 055</u> 35 490	<u>41 032</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>42 569</u> 34 026	<u>39 545</u> 34 026	<u>44 514</u> 34 213
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>42 929</u> 34 381	<u>39 905</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>43 296</u> 34 742	<u>40 273</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>44 055</u> 35 490	<u>41 032</u> 35 490	<u>46 009</u> 35 685
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>44 447</u> 35 875	<u>41 424</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>42 929</u> 34 381	<u>39 905</u> 34 381	<u>44 876</u> 34 569
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>43 296</u> 34 742	<u>40 273</u> 34 742	<u>45 246</u> 34 933
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>43 672</u> 35 112	<u>40 648</u> 35 112	<u>45 623</u> 35 305
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>44 447</u> 35 875	<u>41 424</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>44 848</u> 36 270	<u>41 824</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>44 447</u> 35 875	<u>41 424</u> 35 875	<u>46 403</u> 36 072

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>44 848</u> 36 270	<u>41 824</u> 36 270	<u>46 806</u> 36 469
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>45 257</u> 36 673	<u>42 234</u> 36 673	<u>47 218</u> 36 874
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>45 676</u> 37 085	<u>42 652</u> 37 085	<u>47 639</u> 37 288
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>46 542</u> 37 937	<u>43 519</u> 37 937	<u>48 509</u> 38 146
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>42 981</u> 34 629	<u>40 033</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>43 536</u> 34 978	<u>40 512</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>43 899</u> 35 335	<u>40 875</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>44 647</u> 36 071	<u>41 623</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>45 032</u> 36 451	<u>42 009</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>43 536</u> 34 978	<u>40 512</u> 34 978	<u>45 485</u> 35 169

212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>43 899</u> 35 335	<u>40 875</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>44 269</u> 35 700	<u>41 245</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>45 032</u> 36 451	<u>42 009</u> 36 451	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>45 426</u> 36 839	<u>42 403</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>43 899</u> 35 335	<u>40 875</u> 35 335	<u>45 850</u> 35 528
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>44 269</u> 35 700	<u>41 245</u> 35 700	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>44 647</u> 36 071	<u>41 623</u> 36 071	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>45 426</u> 36 839	<u>42 403</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>45 829</u> 37 235	<u>42 805</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>45 426</u> 36 839	<u>42 403</u> 36 839	<u>47 386</u> 37 039
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>45 829</u> 37 235	<u>42 805</u> 37 235	<u>47 790</u> 37 438

212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>46 240</u> 37 640	<u>43 216</u> 37 640	<u>48 204</u> 37 845
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>46 660</u> 38 053	<u>43 637</u> 38 053	<u>48 626</u> 38 260
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>47 529</u> 38 909	<u>44 505</u> 38 909	<u>49 500</u> 39 120
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>46 233</u> 37 830	<u>43 285</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>46 821</u> 38 212	<u>43 798</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>47 218</u> 38 602	<u>44 194</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>48 035</u> 39 406	<u>45 011</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>48 456</u> 39 821	<u>45 432</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>46 821</u> 38 212	<u>43 798</u> 38 212	<u>48 794</u> 38 426
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>47 218</u> 38 602	<u>44 194</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>47 622</u> 39 000	<u>44 598</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>48 456</u> 39 821	<u>45 432</u> 39 821	<u>50 438</u> 40 044
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>48 886</u> 40 245	<u>45 863</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>47 218</u> 38 602	<u>44 194</u> 38 602	<u>49 192</u> 38 818
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>47 622</u> 39 000	<u>44 598</u> 39 000	<u>49 599</u> 39 218
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>48 035</u> 39 406	<u>45 011</u> 39 406	<u>50 014</u> 39 626
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>48 886</u> 40 245	<u>45 863</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>49 326</u> 40 677	<u>46 303</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>48 886</u> 40 245	<u>45 863</u> 40 245	<u>50 871</u> 40 470
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>49 326</u> 40 677	<u>46 303</u> 40 677	<u>51 313</u> 40 905
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>49 775</u> 41 119	<u>46 752</u> 41 119	<u>51 765</u> 41 349

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>50 234</u> 41 571	<u>47 211</u> 41 571	<u>52 226</u> 41 804
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>51 184</u> 42 506	<u>48 160</u> 42 506	<u>53 181</u> 42 743
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>48 799</u> 40 355	<u>45 851</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 413</u> 40 763	<u>46 389</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 267</u> 41 603	<u>47 243</u> 41 603	<u>52 256</u> 41 833
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 707</u> 42 036	<u>47 683</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 413</u> 40 763	<u>46 389</u> 40 763	<u>51 397</u> 40 988
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 835</u> 41 178	<u>46 812</u> 41 178	<u>51 822</u> 41 406
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 707</u> 42 036	<u>47 683</u> 42 036	<u>52 699</u> 42 269
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 156</u> 42 479	<u>48 133</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>51 156</u> 42 479	<u>48 133</u> 42 479	<u>53 151</u> 42 714
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 616</u> 42 931	<u>48 592</u> 42 931	<u>53 612</u> 43 168
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 564</u> 43 864	<u>49 540</u> 43 864	<u>54 566</u> 44 107
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 054</u> 44 346	<u>50 030</u> 44 346	<u>55 058</u> 44 591
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>50 402</u> 41 933	<u>47 454</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>53 277</u> 44 762	<u>50 329</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>53 936</u> 45 215	<u>50 912</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>54 883</u> 46 147	<u>51 859</u> 46 147	<u>56 892</u> 46 396
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>55 371</u> 46 627	<u>52 348</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>53 936</u> 45 215	<u>50 912</u> 45 215	<u>55 940</u> 45 459
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>54 405</u> 45 676	<u>51 381</u> 45 676	<u>56 411</u> 45 923
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>55 371</u> 46 627	<u>52 348</u> 46 627	<u>57 383</u> 46 879
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>55 870</u> 47 118	<u>52 847</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>55 870</u> 47 118	<u>52 847</u> 47 118	<u>57 884</u> 47 373
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>56 379</u> 47 620	<u>53 356</u> 47 620	<u>58 396</u> 47 877
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>57 431</u> 48 655	<u>54 408</u> 48 655	<u>59 454</u> 48 917
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>57 974</u> 49 189	<u>54 951</u> 49 189	<u>60 000</u> 49 455
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>55 305</u> 46 759	<u>52 357</u> 46 759	<u>57 272</u> 47 010
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>55 985</u> 47 231	<u>52 961</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>56 974</u> 48 205	<u>53 951</u> 48 205	<u>58 993</u> 48 464
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>57 484</u> 48 707	<u>54 461</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>55 985</u> 47 231	<u>52 961</u> 47 231	<u>57 998</u> 47 485
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>56 474</u> 47 713	<u>53 451</u> 47 713	<u>58 491</u> 47 970
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>57 484</u> 48 707	<u>54 461</u> 48 707	<u>59 506</u> 48 969
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>58 005</u> 49 220	<u>54 982</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>58 005</u> 49 220	<u>54 982</u> 49 220	<u>60 030</u> 49 484
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>58 537</u> 49 743	<u>55 514</u> 49 743	<u>60 565</u> 50 011
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>59 636</u> 50 825	<u>56 612</u> 50 825	<u>61 669</u> 51 098
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>60 203</u> 51 383	<u>57 180</u> 51 383	<u>62 240</u> 51 660
212-101-2700	40, 7473-2010	3					

212-101-2701		3	1	2400	<u>57 425</u> 48 845	<u>54 477</u> 48 845	<u>59 402</u> 49 107
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>58 126</u> 49 339	<u>55 103</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>59 160</u> 50 356	<u>56 136</u> 50 356	<u>61 189</u> 50 626
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>59 693</u> 50 881	<u>56 669</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>58 126</u> 49 339	<u>55 103</u> 49 339	<u>60 150</u> 49 603
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>58 638</u> 49 842	<u>55 614</u> 49 842	<u>60 664</u> 50 109
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>59 693</u> 50 881	<u>56 669</u> 50 881	<u>61 725</u> 51 153
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>60 237</u> 51 416	<u>57 213</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>60 237</u> 51 416	<u>57 213</u> 51 416	<u>62 272</u> 51 691
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>60 793</u> 51 963	<u>57 769</u> 51 963	<u>62 831</u> 52 241
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>61 940</u> 53 093	<u>58 917</u> 53 093	<u>63 985</u> 53 377

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>62 533</u> 53 676	<u>59 509</u> 53 676	<u>64 581</u> 53 964
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>60 794</u> 52 162	<u>57 846</u> 52 162	<u>62 782</u> 52 433
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>61 529</u> 52 688	<u>58 506</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>62 633</u> 53 775	<u>59 610</u> 53 775	<u>64 674</u> 54 055
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>63 202</u> 54 335	<u>60 179</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>61 529</u> 52 688	<u>58 506</u> 52 688	<u>63 564</u> 52 963
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>62 076</u> 53 226	<u>59 052</u> 53 226	<u>64 113</u> 53 504
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>63 202</u> 54 335	<u>60 179</u> 54 335	<u>65 246</u> 54 618
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>63 783</u> 54 907	<u>60 760</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>63 783</u> 54 907	<u>60 760</u> 54 907	<u>65 830</u> 55 193

212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>64 377</u> 55 491	<u>61 353</u> 55 491	<u>66 426</u> 55 780
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>65 602</u> 56 697	<u>62 579</u> 56 697	<u>67 658</u> 56 993
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>66 236</u> 57 320	<u>63 212</u> 57 320	<u>68 295</u> 57 619

212-102.

						-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 632</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978	<u>34 776</u> 23 860	<u>33 752</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 844</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176	<u>35 988</u> 25 053	<u>34 964</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 924</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246	<u>37 068</u> 26 116	<u>36 044</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246

						-	-	-	-
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 643</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934	<u>40 787</u> 29 777	<u>39 763</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 643</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934	<u>40 787</u> 29 777	<u>39 763</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>35 591</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858	<u>43 735</u> 32 679	<u>42 711</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>37 224</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472	<u>45 368</u> 34 286	<u>44 344</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>40 444</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665	<u>48 589</u> 37 455	<u>47 564</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>42 984</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176	<u>51 129</u> 39 955	<u>50 104</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 572</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739	<u>52 716</u> 41 518	<u>51 692</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>47 418</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558	<u>55 562</u> 44 319	<u>54 538</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217	<u>35 018</u> 24 099	<u>33 994</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 098</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428	<u>36 242</u> 25 304	<u>35 218</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428

						-	-	-	-
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 189</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508	<u>37 333</u> 26 377	<u>36 309</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 945</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 066</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 945</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 066</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>35 923</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187	<u>44 067</u> 33 005	<u>43 043</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>37 572</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817	<u>45 717</u> 34 629	<u>44 692</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>40 825</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041	<u>48 969</u> 37 830	<u>47 945</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>43 390</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578	<u>51 534</u> 40 355	<u>50 510</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>44 994</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156	<u>53 138</u> 41 933	<u>52 114</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>47 868</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004	<u>56 012</u> 44 762	<u>54 988</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 776</u> 23 860	<u>29 177</u> 23 860	<u>34 776</u> 23 860	<u>33 931</u> 24 036	<u>33 752</u> 23 860
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 988</u> 25 053	<u>30 389</u> 25 053	<u>35 988</u> 25 053	<u>35 152</u> 25 238	<u>34 964</u> 25 053
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 068</u> 26 116	<u>31 469</u> 26 116	<u>37 068</u> 26 116	<u>36 241</u> 26 310	<u>36 044</u> 26 116
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>40 787</u> 29 777	<u>35 189</u> 29 777	<u>40 787</u> 29 777	<u>40 002</u> 30 013	<u>39 763</u> 29 777
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>40 787</u> 29 777	<u>35 189</u> 29 777	<u>40 787</u> 29 777	<u>40 002</u> 30 013	<u>39 763</u> 29 777
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>43 735</u> 32 679	<u>38 137</u> 32 679	<u>43 735</u> 32 679	<u>42 985</u> 32 948	<u>42 711</u> 32 679
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>45 368</u> 34 286	<u>39 770</u> 34 286	<u>45 368</u> 34 286	<u>44 628</u> 34 566	<u>44 344</u> 34 286
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>48 589</u> 37 455	<u>42 990</u> 37 455	<u>48 589</u> 37 455	<u>47 883</u> 37 769	<u>47 564</u> 37 455
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>51 129</u> 39 955	<u>45 530</u> 39 955	<u>51 129</u> 39 955	<u>50 441</u> 40 287	<u>50 104</u> 39 955
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>52 716</u> 41 518	<u>47 117</u> 41 518	<u>52 716</u> 41 518	<u>52 029</u> 41 849	<u>51 692</u> 41 518

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>55 562</u> 44 319	<u>49 964</u> 44 319	<u>55 562</u> 44 319	<u>54 903</u> 44 678	<u>54 538</u> 44 319
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>35 018</u> 24 099	<u>29 420</u> 24 099	<u>35 018</u> 24 099	<u>34 175</u> 24 277	<u>33 994</u> 24 099
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 242</u> 25 304	<u>30 644</u> 25 304	<u>36 242</u> 25 304	<u>35 408</u> 25 490	<u>35 218</u> 25 304
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>37 333</u> 26 377	<u>31 735</u> 26 377	<u>37 333</u> 26 377	<u>36 508</u> 26 573	<u>36 309</u> 26 377
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>41 090</u> 30 075	<u>35 491</u> 30 075	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 307</u> 30 313	<u>40 066</u> 30 075
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>41 090</u> 30 075	<u>35 491</u> 30 075	<u>41 090</u> 30 075	<u>40 307</u> 30 313	<u>40 066</u> 30 075
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>44 067</u> 33 005	<u>38 469</u> 33 005	<u>44 067</u> 33 005	<u>43 319</u> 33 277	<u>43 043</u> 33 005
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>45 717</u> 34 629	<u>40 118</u> 34 629	<u>45 717</u> 34 629	<u>44 980</u> 34 911	<u>44 692</u> 34 629
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>48 969</u> 37 830	<u>43 371</u> 37 830	<u>48 969</u> 37 830	<u>48 267</u> 38 147	<u>47 945</u> 37 830
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>51 534</u> 40 355	<u>45 936</u> 40 355	<u>51 534</u> 40 355	<u>50 851</u> 40 690	<u>50 510</u> 40 355

					-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>53 138</u> 41 933	<u>47 539</u> 41 933	<u>53 138</u> 41 933	<u>52 454</u> 42 268	<u>52 114</u> 41 933
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>56 012</u> 44 762	<u>50 414</u> 44 762	<u>56 012</u> 44 762	<u>55 357</u> 45 125	<u>54 988</u> 44 762

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>32 040</u> 23 860	<u>29 092</u> 23 860	<u>33 871</u> 23 978
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>33 252</u> 25 053	<u>30 304</u> 25 053	<u>35 089</u> 25 176
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>34 332</u> 26 116	<u>31 384</u> 26 116	<u>36 175</u> 26 246
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 051</u> 29 777	<u>35 103</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 051</u> 29 777	<u>35 103</u> 29 777	<u>39 923</u> 29 934

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 999</u> 32 679	<u>38 051</u> 32 679	<u>42 894</u> 32 858
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 632</u> 34 286	<u>39 684</u> 34 286	<u>44 534</u> 34 472
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>45 853</u> 37 455	<u>42 905</u> 37 455	<u>47 777</u> 37 665
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>48 393</u> 39 955	<u>45 445</u> 39 955	<u>50 329</u> 40 176
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>49 980</u> 41 518	<u>47 032</u> 41 518	<u>51 916</u> 41 739
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>52 826</u> 44 319	<u>49 878</u> 44 319	<u>54 781</u> 44 558
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>32 282</u> 24 099	<u>29 334</u> 24 099	<u>34 115</u> 24 217
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>33 507</u> 25 304	<u>30 559</u> 25 304	<u>35 345</u> 25 428
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>34 597</u> 26 377	<u>31 649</u> 26 377	<u>36 442</u> 26 508
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 354</u> 30 075	<u>35 406</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 354</u> 30 075	<u>35 406</u> 30 075	<u>40 227</u> 30 233
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>41 331</u> 33 005	<u>38 383</u> 33 005	<u>43 227</u> 33 187
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>42 981</u> 34 629	<u>40 033</u> 34 629	<u>44 884</u> 34 817
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>46 233</u> 37 830	<u>43 285</u> 37 830	<u>48 160</u> 38 041
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>48 799</u> 40 355	<u>45 851</u> 40 355	<u>50 737</u> 40 578
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>50 402</u> 41 933	<u>47 454</u> 41 933	<u>52 340</u> 42 156
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>53 277</u> 44 762	<u>50 329</u> 44 762	<u>55 234</u> 45 004

212-2.
212-201.

					,	.	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>25 135</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661	<u>29 191</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>26 633</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554	<u>32 718</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>27 627</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536	<u>33 711</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536	

					,	-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>29 191</u> 23 661	<u>26 403</u> 23 661	<u>29 191</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661	

					-	-	-	-	-
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>32 718</u> 24 554	<u>28 535</u> 24 554	<u>32 718</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>33 711</u> 25 536	<u>29 529</u> 25 536	<u>33 711</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536

212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>27 828</u> 23 661	<u>26 360</u> 23 661	<u>28 681</u> 23 661
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>30 674</u> 24 554	<u>28 471</u> 24 554	<u>31 952</u> 24 554
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>31 668</u> 25 536	<u>29 465</u> 25 536	<u>32 946</u> 25 536

212-4.
212-401.

						-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 247</u> 21 710	<u>30 888</u> 21 821	<u>31 713</u> 21 710	<u>30 774</u> 21 710	<u>30 888</u> 21 821
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 543</u> 22 984	<u>32 189</u> 23 102	<u>33 008</u> 22 984	<u>32 070</u> 22 984	<u>32 189</u> 23 102
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 281</u> 24 696	<u>33 933</u> 24 819	<u>34 747</u> 24 696	<u>33 808</u> 24 696	<u>33 933</u> 24 819
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 724</u> 26 116	<u>35 383</u> 26 246	<u>36 190</u> 26 116	<u>35 251</u> 26 116	<u>35 383</u> 26 246
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 920</u> 27 292	<u>36 583</u> 27 427	<u>37 385</u> 27 292	<u>36 446</u> 27 292	<u>36 583</u> 27 427
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 872</u> 29 214	<u>38 541</u> 29 354	<u>39 337</u> 29 214	<u>38 399</u> 29 214	<u>38 541</u> 29 354
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 203</u> 31 508	<u>40 877</u> 31 654	<u>41 668</u> 31 508	<u>40 729</u> 31 508	<u>40 877</u> 31 654
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 655</u> 32 938	<u>42 336</u> 33 089	<u>43 121</u> 32 938	<u>42 182</u> 32 938	<u>42 336</u> 33 089
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 175</u> 34 433	<u>43 861</u> 34 591	<u>44 640</u> 34 433	<u>43 701</u> 34 433	<u>43 861</u> 34 591

						-	-	-	-
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 713</u> 36 931	<u>46 406</u> 37 095	<u>47 178</u> 36 931	<u>46 240</u> 36 931	<u>46 406</u> 37 095

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 713</u> 21 710	<u>26 581</u> 21 710	<u>31 713</u> 21 710	<u>30 945</u> 21 877	<u>30 774</u> 21 710
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>33 008</u> 22 984	<u>27 876</u> 22 984	<u>33 008</u> 22 984	<u>32 248</u> 23 161	<u>32 070</u> 22 984
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 747</u> 24 696	<u>29 615</u> 24 696	<u>34 747</u> 24 696	<u>33 996</u> 24 881	<u>33 808</u> 24 696
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 190</u> 26 116	<u>31 058</u> 26 116	<u>36 190</u> 26 116	<u>35 449</u> 26 310	<u>35 251</u> 26 116
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>37 385</u> 27 292	<u>32 253</u> 27 292	<u>37 385</u> 27 292	<u>36 652</u> 27 494	<u>36 446</u> 27 292
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>39 337</u> 29 214	<u>34 205</u> 29 214	<u>39 337</u> 29 214	<u>38 612</u> 29 424	<u>38 399</u> 29 214

					-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>41 668</u> 31 508	<u>36 536</u> 31 508	<u>41 668</u> 31 508	<u>40 951</u> 31 726	<u>40 729</u> 31 508
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>43 121</u> 32 938	<u>37 989</u> 32 938	<u>43 121</u> 32 938	<u>42 413</u> 33 165	<u>42 182</u> 32 938
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>44 640</u> 34 433	<u>39 508</u> 34 433	<u>44 640</u> 34 433	<u>43 941</u> 34 669	<u>43 701</u> 34 433
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>47 178</u> 36 931	<u>42 046</u> 36 931	<u>47 178</u> 36 931	<u>46 489</u> 37 177	<u>46 240</u> 36 931

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>29 205</u> 21 710	<u>26 503</u> 21 710	<u>30 888</u> 21 821
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>30 500</u> 22 984	<u>27 798</u> 22 984	<u>32 189</u> 23 102
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>32 239</u> 24 696	<u>29 537</u> 24 696	<u>33 933</u> 24 819

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>33 682</u> 26 116	<u>30 980</u> 26 116	<u>35 383</u> 26 246
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>34 877</u> 27 292	<u>32 175</u> 27 292	<u>36 583</u> 27 427
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>36 829</u> 29 214	<u>34 127</u> 29 214	<u>38 541</u> 29 354
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 160</u> 31 508	<u>36 458</u> 31 508	<u>40 877</u> 31 654
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>40 613</u> 32 938	<u>37 911</u> 32 938	<u>42 336</u> 33 089
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>42 132</u> 34 433	<u>39 430</u> 34 433	<u>43 861</u> 34 591
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>44 670</u> 36 931	<u>41 968</u> 36 931	<u>46 406</u> 37 095

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная