

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

212.	,	,	,	1
212-1.				1
212-4.				166
213.				170
213-3.	,	,		171

21.

212.

212-1.

212-101.

								-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 027</u> 19 328	<u>34 791</u> 31 891	<u>29 225</u> 26 413	<u>25 776</u> 20 596	<u>38 671</u> 28 702
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 695</u> 19 986	<u>36 411</u> 33 486	<u>30 567</u> 27 734	<u>26 195</u> 21 008	<u>40 129</u> 30 137
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 390</u> 20 670	<u>38 112</u> 35 160	<u>31 976</u> 29 121	<u>26 621</u> 21 429	<u>41 660</u> 31 644
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 285</u> 20 878	<u>38 156</u> 35 515	<u>31 958</u> 29 415	<u>26 966</u> 21 645	<u>42 228</u> 31 963
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 502</u> 21 091	<u>38 524</u> 35 877	<u>32 263</u> 29 715	<u>27 190</u> 21 866	<u>42 560</u> 32 290

								-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 722</u> 21 309	<u>38 900</u> 36 247	<u>32 574</u> 30 021	<u>27 419</u> 22 091	<u>42 898</u> 32 623
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>39 675</u> 37 010	<u>33 216</u> 30 653	<u>27 892</u> 22 556	<u>43 596</u> 33 309
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 413</u> 21 989	<u>40 075</u> 37 404	<u>33 548</u> 30 979	<u>28 135</u> 22 796	<u>43 956</u> 33 664
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 502</u> 21 091	<u>38 524</u> 35 877	<u>32 263</u> 29 715	<u>27 190</u> 21 866	<u>42 560</u> 32 290
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 722</u> 21 309	<u>38 900</u> 36 247	<u>32 574</u> 30 021	<u>27 419</u> 22 091	<u>42 898</u> 32 623
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>39 283</u> 36 625	<u>32 892</u> 30 334	<u>27 653</u> 22 321	<u>43 243</u> 32 962
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 413</u> 21 989	<u>40 075</u> 37 404	<u>33 548</u> 30 979	<u>28 135</u> 22 796	<u>43 956</u> 33 664
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 225	<u>40 484</u> 37 806	<u>33 886</u> 31 312	<u>28 384</u> 23 041	<u>44 324</u> 34 026
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 722</u> 21 309	<u>38 900</u> 36 247	<u>32 574</u> 30 021	<u>27 419</u> 22 091	<u>42 898</u> 32 623
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>39 283</u> 36 625	<u>32 892</u> 30 334	<u>27 653</u> 22 321	<u>43 243</u> 32 962
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>39 675</u> 37 010	<u>33 216</u> 30 653	<u>27 892</u> 22 556	<u>43 596</u> 33 309

212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 225	<u>40 484</u> 37 806	<u>33 886</u> 31 312	<u>28 384</u> 23 041	<u>44 324</u> 34 026
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 899</u> 22 467	<u>40 901</u> 38 217	<u>34 232</u> 31 653	<u>28 639</u> 23 292	<u>44 699</u> 34 395
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>39 283</u> 36 625	<u>32 892</u> 30 334	<u>27 653</u> 22 321	<u>43 243</u> 32 962
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>39 675</u> 37 010	<u>33 216</u> 30 653	<u>27 892</u> 22 556	<u>43 596</u> 33 309
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 413</u> 21 989	<u>40 075</u> 37 404	<u>33 548</u> 30 979	<u>28 135</u> 22 796	<u>43 956</u> 33 664
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 899</u> 22 467	<u>40 901</u> 38 217	<u>34 232</u> 31 653	<u>28 639</u> 23 292	<u>44 699</u> 34 395
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 150</u> 22 714	<u>41 328</u> 38 637	<u>34 585</u> 32 001	<u>28 899</u> 23 548	<u>45 083</u> 34 773
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>39 592</u> 36 617	<u>33 238</u> 30 363	<u>27 529</u> 22 321	<u>42 992</u> 32 955
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>39 651</u> 36 987	<u>33 233</u> 30 669	<u>27 882</u> 22 547	<u>43 574</u> 33 288
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>40 035</u> 37 364	<u>33 551</u> 30 982	<u>28 116</u> 22 777	<u>43 919</u> 33 628

								-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>33 875</u> 31 302	<u>28 354</u> 23 012	<u>44 272</u> 33 975
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>34 545</u> 31 961	<u>28 847</u> 23 496	<u>44 998</u> 34 690
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>34 890</u> 32 301	<u>29 100</u> 23 746	<u>45 373</u> 35 059
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>40 035</u> 37 364	<u>33 551</u> 30 982	<u>28 116</u> 22 777	<u>43 919</u> 33 628
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>33 875</u> 31 302	<u>28 354</u> 23 012	<u>44 272</u> 33 975
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>34 206</u> 31 628	<u>28 598</u> 23 251	<u>44 631</u> 34 328
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>34 890</u> 32 301	<u>29 100</u> 23 746	<u>45 373</u> 35 059
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>42 076</u> 39 373	<u>35 243</u> 32 648	<u>29 360</u> 24 002	<u>45 756</u> 35 436
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>33 875</u> 31 302	<u>28 354</u> 23 012	<u>44 272</u> 33 975
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>34 206</u> 31 628	<u>28 598</u> 23 251	<u>44 631</u> 34 328
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>34 545</u> 31 961	<u>28 847</u> 23 496	<u>44 998</u> 34 690

212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>42 076</u> 39 373	<u>35 243</u> 32 648	<u>29 360</u> 24 002	<u>45 756</u> 35 436
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>42 511</u> 39 801	<u>35 603</u> 33 003	<u>29 625</u> 24 262	<u>46 148</u> 35 821
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>34 206</u> 31 628	<u>28 598</u> 23 251	<u>44 631</u> 34 328
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>34 545</u> 31 961	<u>28 847</u> 23 496	<u>44 998</u> 34 690
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>34 890</u> 32 301	<u>29 100</u> 23 746	<u>45 373</u> 35 059
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>42 511</u> 39 801	<u>35 603</u> 33 003	<u>29 625</u> 24 262	<u>46 148</u> 35 821
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>42 955</u> 40 238	<u>35 972</u> 33 365	<u>29 896</u> 24 529	<u>46 548</u> 36 215
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>39 592</u> 36 617	<u>33 238</u> 30 363	<u>27 529</u> 22 321	<u>42 992</u> 32 955
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>39 651</u> 36 987	<u>33 233</u> 30 669	<u>27 882</u> 22 547	<u>43 574</u> 33 288
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>40 035</u> 37 364	<u>33 551</u> 30 982	<u>28 116</u> 22 777	<u>43 919</u> 33 628

								-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>33 875</u> 31 302	<u>28 354</u> 23 012	<u>44 272</u> 33 975
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>34 545</u> 31 961	<u>28 847</u> 23 496	<u>44 998</u> 34 690
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>34 890</u> 32 301	<u>29 100</u> 23 746	<u>45 373</u> 35 059
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>40 035</u> 37 364	<u>33 551</u> 30 982	<u>28 116</u> 22 777	<u>43 919</u> 33 628
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>33 875</u> 31 302	<u>28 354</u> 23 012	<u>44 272</u> 33 975
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>34 206</u> 31 628	<u>28 598</u> 23 251	<u>44 631</u> 34 328
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>34 890</u> 32 301	<u>29 100</u> 23 746	<u>45 373</u> 35 059
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>42 076</u> 39 373	<u>35 243</u> 32 648	<u>29 360</u> 24 002	<u>45 756</u> 35 436
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>40 426</u> 37 749	<u>33 875</u> 31 302	<u>28 354</u> 23 012	<u>44 272</u> 33 975
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>34 206</u> 31 628	<u>28 598</u> 23 251	<u>44 631</u> 34 328
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>34 545</u> 31 961	<u>28 847</u> 23 496	<u>44 998</u> 34 690

212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>42 076</u> 39 373	<u>35 243</u> 32 648	<u>29 360</u> 24 002	<u>45 756</u> 35 436
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>42 511</u> 39 801	<u>35 603</u> 33 003	<u>29 625</u> 24 262	<u>46 148</u> 35 821
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>40 826</u> 38 143	<u>34 206</u> 31 628	<u>28 598</u> 23 251	<u>44 631</u> 34 328
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>41 234</u> 38 544	<u>34 545</u> 31 961	<u>28 847</u> 23 496	<u>44 998</u> 34 690
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>41 650</u> 38 954	<u>34 890</u> 32 301	<u>29 100</u> 23 746	<u>45 373</u> 35 059
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>42 511</u> 39 801	<u>35 603</u> 33 003	<u>29 625</u> 24 262	<u>46 148</u> 35 821
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>42 955</u> 40 238	<u>35 972</u> 33 365	<u>29 896</u> 24 529	<u>46 548</u> 36 215
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 839</u> 23 080	<u>41 692</u> 38 683	<u>34 590</u> 31 693	<u>28 889</u> 23 661	<u>44 882</u> 34 815
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 759</u> 23 313	<u>41 772</u> 39 074	<u>34 598</u> 32 013	<u>29 256</u> 23 900	<u>45 483</u> 35 166
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 001</u> 23 551	<u>42 177</u> 39 472	<u>34 930</u> 32 340	<u>29 504</u> 24 144	<u>45 847</u> 35 525

								-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 248</u> 23 794	<u>42 590</u> 39 879	<u>35 268</u> 32 673	<u>29 757</u> 24 392	<u>46 219</u> 35 891
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 756</u> 24 295	<u>43 443</u> 40 719	<u>35 967</u> 33 361	<u>30 279</u> 24 906	<u>46 987</u> 36 647
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>43 883</u> 41 152	<u>36 328</u> 33 716	<u>30 548</u> 25 171	<u>47 383</u> 37 037
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 001</u> 23 551	<u>42 177</u> 39 472	<u>34 930</u> 32 340	<u>29 504</u> 24 144	<u>45 847</u> 35 525
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 248</u> 23 794	<u>42 590</u> 39 879	<u>35 268</u> 32 673	<u>29 757</u> 24 392	<u>46 219</u> 35 891
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 499</u> 24 042	<u>43 012</u> 40 295	<u>35 614</u> 33 013	<u>30 015</u> 24 647	<u>46 599</u> 36 265
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>43 883</u> 41 152	<u>36 328</u> 33 716	<u>30 548</u> 25 171	<u>47 383</u> 37 037
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 818	<u>44 333</u> 41 595	<u>36 696</u> 34 078	<u>30 823</u> 25 442	<u>47 788</u> 37 435
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 248</u> 23 794	<u>42 590</u> 39 879	<u>35 268</u> 32 673	<u>29 757</u> 24 392	<u>46 219</u> 35 891
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 499</u> 24 042	<u>43 012</u> 40 295	<u>35 614</u> 33 013	<u>30 015</u> 24 647	<u>46 599</u> 36 265
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 756</u> 24 295	<u>43 443</u> 40 719	<u>35 967</u> 33 361	<u>30 279</u> 24 906	<u>46 987</u> 36 647

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 818	<u>44 333</u> 41 595	<u>36 696</u> 34 078	<u>30 823</u> 25 442	<u>47 788</u> 37 435
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 561</u> 25 087	<u>44 792</u> 42 047	<u>37 073</u> 34 449	<u>31 104</u> 25 718	<u>48 201</u> 37 842
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 499</u> 24 042	<u>43 012</u> 40 295	<u>35 614</u> 33 013	<u>30 015</u> 24 647	<u>46 599</u> 36 265
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 756</u> 24 295	<u>43 443</u> 40 719	<u>35 967</u> 33 361	<u>30 279</u> 24 906	<u>46 987</u> 36 647
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>43 883</u> 41 152	<u>36 328</u> 33 716	<u>30 548</u> 25 171	<u>47 383</u> 37 037
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 561</u> 25 087	<u>44 792</u> 42 047	<u>37 073</u> 34 449	<u>31 104</u> 25 718	<u>48 201</u> 37 842
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>45 262</u> 42 509	<u>37 457</u> 34 827	<u>31 391</u> 26 001	<u>48 624</u> 38 258
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 561</u> 25 087	<u>44 792</u> 42 047	<u>37 073</u> 34 449	<u>31 104</u> 25 718	<u>48 201</u> 37 842
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>45 262</u> 42 509	<u>37 457</u> 34 827	<u>31 391</u> 26 001	<u>48 624</u> 38 258
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 128</u> 25 645	<u>45 741</u> 42 981	<u>37 850</u> 35 214	<u>31 685</u> 26 290	<u>49 056</u> 38 683
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 421</u> 25 933	<u>46 232</u> 43 464	<u>38 252</u> 35 610	<u>31 985</u> 26 585	<u>49 497</u> 39 118

								-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 026</u> 26 529	<u>47 247</u> 44 463	<u>39 084</u> 36 429	<u>32 606</u> 27 196	<u>50 411</u> 40 017
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 109</u> 24 330	<u>43 971</u> 40 927	<u>36 017</u> 33 098	<u>29 796</u> 24 554	<u>46 933</u> 36 834
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 042</u> 24 576	<u>44 074</u> 41 340	<u>36 040</u> 33 433	<u>30 173</u> 24 802	<u>47 555</u> 37 206
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 297</u> 24 827	<u>44 503</u> 41 762	<u>36 387</u> 33 774	<u>30 430</u> 25 055	<u>47 941</u> 37 586
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 822</u> 25 344	<u>45 387</u> 42 632	<u>37 102</u> 34 477	<u>30 960</u> 25 577	<u>48 736</u> 38 369
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 093</u> 25 611	<u>45 843</u> 43 081	<u>37 470</u> 34 840	<u>31 234</u> 25 846	<u>49 147</u> 38 773
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 042</u> 24 576	<u>44 074</u> 41 340	<u>36 040</u> 33 433	<u>30 173</u> 24 802	<u>47 555</u> 37 206
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 297</u> 24 827	<u>44 503</u> 41 762	<u>36 387</u> 33 774	<u>30 430</u> 25 055	<u>47 941</u> 37 586
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 557</u> 25 083	<u>44 940</u> 42 193	<u>36 740</u> 34 122	<u>30 692</u> 25 313	<u>48 334</u> 37 973
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 093</u> 25 611	<u>45 843</u> 43 081	<u>37 470</u> 34 840	<u>31 234</u> 25 846	<u>49 147</u> 38 773

212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>46 308</u> 43 539	<u>37 847</u> 35 211	<u>31 513</u> 26 121	<u>49 566</u> 39 185
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 297</u> 24 827	<u>44 503</u> 41 762	<u>36 387</u> 33 774	<u>30 430</u> 25 055	<u>47 941</u> 37 586
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 557</u> 25 083	<u>44 940</u> 42 193	<u>36 740</u> 34 122	<u>30 692</u> 25 313	<u>48 334</u> 37 973
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 822</u> 25 344	<u>45 387</u> 42 632	<u>37 102</u> 34 477	<u>30 960</u> 25 577	<u>48 736</u> 38 369
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>46 308</u> 43 539	<u>37 847</u> 35 211	<u>31 513</u> 26 121	<u>49 566</u> 39 185
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 653</u> 26 162	<u>46 784</u> 44 007	<u>38 232</u> 35 589	<u>31 798</u> 26 402	<u>49 994</u> 39 607
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 883	<u>46 308</u> 43 539	<u>37 847</u> 35 211	<u>31 513</u> 26 121	<u>49 566</u> 39 185
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 653</u> 26 162	<u>46 784</u> 44 007	<u>38 232</u> 35 589	<u>31 798</u> 26 402	<u>49 994</u> 39 607
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 942</u> 26 446	<u>47 270</u> 44 486	<u>38 625</u> 35 976	<u>32 090</u> 26 689	<u>50 431</u> 40 037
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 237</u> 26 737	<u>47 767</u> 44 974	<u>39 026</u> 36 372	<u>32 388</u> 26 982	<u>50 878</u> 40 477
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 848</u> 27 337	<u>48 794</u> 45 985	<u>39 857</u> 37 189	<u>33 004</u> 27 588	<u>51 802</u> 41 387

								-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 651</u> 25 848	<u>48 066</u> 44 957	<u>38 450</u> 35 493	<u>31 611</u> 26 339	<u>50 619</u> 40 461
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 600</u> 26 109	<u>48 210</u> 45 411	<u>38 498</u> 35 851	<u>32 005</u> 26 605	<u>51 278</u> 40 870
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 870</u> 26 376	<u>48 681</u> 45 875	<u>38 869</u> 36 217	<u>32 281</u> 26 877	<u>51 701</u> 41 287
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 429</u> 26 925	<u>49 652</u> 46 830	<u>39 636</u> 36 972	<u>32 850</u> 27 437	<u>52 575</u> 42 147
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 717</u> 27 209	<u>50 153</u> 47 323	<u>40 031</u> 37 361	<u>33 144</u> 27 726	<u>53 026</u> 42 591
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 600</u> 26 109	<u>48 210</u> 45 411	<u>38 498</u> 35 851	<u>32 005</u> 26 605	<u>51 278</u> 40 870
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 870</u> 26 376	<u>48 681</u> 45 875	<u>38 869</u> 36 217	<u>32 281</u> 26 877	<u>51 701</u> 41 287
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 147</u> 26 648	<u>49 162</u> 46 348	<u>39 249</u> 36 591	<u>32 563</u> 27 154	<u>52 134</u> 41 713
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 717</u> 27 209	<u>50 153</u> 47 323	<u>40 031</u> 37 361	<u>33 144</u> 27 726	<u>53 026</u> 42 591
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 011</u> 27 498	<u>50 665</u> 47 827	<u>40 435</u> 37 758	<u>33 443</u> 28 021	<u>53 486</u> 43 044

212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 870</u> 26 376	<u>48 681</u> 45 875	<u>38 869</u> 36 217	<u>32 281</u> 26 877	<u>51 701</u> 41 287
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 147</u> 26 648	<u>49 162</u> 46 348	<u>39 249</u> 36 591	<u>32 563</u> 27 154	<u>52 134</u> 41 713
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 429</u> 26 925	<u>49 652</u> 46 830	<u>39 636</u> 36 972	<u>32 850</u> 27 437	<u>52 575</u> 42 147
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 27 498	<u>50 665</u> 47 827	<u>40 435</u> 37 758	<u>33 443</u> 28 021	<u>53 486</u> 43 044
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 311</u> 27 794	<u>51 187</u> 48 341	<u>40 848</u> 38 164	<u>33 749</u> 28 322	<u>53 957</u> 43 507
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 011</u> 27 498	<u>50 665</u> 47 827	<u>40 435</u> 37 758	<u>33 443</u> 28 021	<u>53 486</u> 43 044
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 311</u> 27 794	<u>51 187</u> 48 341	<u>40 848</u> 38 164	<u>33 749</u> 28 322	<u>53 957</u> 43 507
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 618</u> 28 096	<u>51 721</u> 48 866	<u>41 269</u> 38 579	<u>34 062</u> 28 630	<u>54 437</u> 43 980
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 932</u> 28 405	<u>52 267</u> 49 403	<u>41 700</u> 39 003	<u>34 382</u> 28 944	<u>54 928</u> 44 463
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 580</u> 29 043	<u>53 395</u> 50 514	<u>42 590</u> 39 880	<u>35 043</u> 29 595	<u>55 943</u> 45 462
212-101-0900	7473-2010	3							

212-101-0901		3	1	2400	<u>29 876</u> 27 054	<u>51 769</u> 48 602	<u>39 608</u> 36 632	<u>32 971</u> 27 679	<u>53 951</u> 43 742
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 837</u> 27 327	<u>51 951</u> 49 093	<u>39 667</u> 37 002	<u>33 380</u> 27 958	<u>54 644</u> 44 183
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>30 409</u> 27 890	<u>52 979</u> 50 105	<u>40 442</u> 37 765	<u>33 966</u> 28 535	<u>55 570</u> 45 094
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 704</u> 28 181	<u>53 510</u> 50 627	<u>40 842</u> 38 158	<u>34 267</u> 28 832	<u>56 047</u> 45 564
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 837</u> 27 327	<u>51 951</u> 49 093	<u>39 667</u> 37 002	<u>33 380</u> 27 958	<u>54 644</u> 44 183
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>30 120</u> 27 606	<u>52 460</u> 49 594	<u>40 050</u> 37 380	<u>33 670</u> 28 243	<u>55 102</u> 44 634
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 704</u> 28 181	<u>53 510</u> 50 627	<u>40 842</u> 38 158	<u>34 267</u> 28 832	<u>56 047</u> 45 564
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 006</u> 28 477	<u>54 051</u> 51 160	<u>41 250</u> 38 560	<u>34 576</u> 29 135	<u>56 534</u> 46 044
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 006</u> 28 477	<u>54 051</u> 51 160	<u>41 250</u> 38 560	<u>34 576</u> 29 135	<u>56 534</u> 46 044
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 314</u> 28 780	<u>54 604</u> 51 704	<u>41 667</u> 38 970	<u>34 891</u> 29 445	<u>57 032</u> 46 534
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>31 949</u> 29 406	<u>55 746</u> 52 828	<u>42 527</u> 39 818	<u>35 541</u> 30 085	<u>58 060</u> 47 545

212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 278</u> 29 729	<u>56 336</u> 53 409	<u>42 972</u> 40 255	<u>35 877</u> 30 416	<u>58 590</u> 48 068
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 330</u> 27 500	<u>51 769</u> 48 602	<u>39 608</u> 36 632	<u>33 879</u> 28 571	<u>53 951</u> 43 742
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 295</u> 27 778	<u>51 951</u> 49 093	<u>39 667</u> 37 002	<u>34 296</u> 28 860	<u>54 644</u> 44 183
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 877</u> 28 351	<u>52 979</u> 50 105	<u>40 442</u> 37 765	<u>34 901</u> 29 455	<u>55 570</u> 45 094
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 177</u> 28 646	<u>53 510</u> 50 627	<u>40 842</u> 38 158	<u>35 212</u> 29 762	<u>56 047</u> 45 564
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 295</u> 27 778	<u>51 951</u> 49 093	<u>39 667</u> 37 002	<u>34 296</u> 28 860	<u>54 644</u> 44 183
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 583</u> 28 061	<u>52 460</u> 49 594	<u>40 050</u> 37 380	<u>34 595</u> 29 155	<u>55 102</u> 44 634
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 177</u> 28 646	<u>53 510</u> 50 627	<u>40 842</u> 38 158	<u>35 212</u> 29 762	<u>56 047</u> 45 564
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 483</u> 28 947	<u>54 051</u> 51 160	<u>41 250</u> 38 560	<u>35 531</u> 30 075	<u>56 534</u> 46 044
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 483</u> 28 947	<u>54 051</u> 51 160	<u>41 250</u> 38 560	<u>35 531</u> 30 075	<u>56 534</u> 46 044

								-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 796</u> 29 255	<u>54 604</u> 51 704	<u>41 667</u> 38 970	<u>35 856</u> 30 395	<u>57 032</u> 46 534
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 442</u> 29 891	<u>55 746</u> 52 828	<u>42 527</u> 39 818	<u>36 527</u> 31 056	<u>58 060</u> 47 545
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 776</u> 30 220	<u>56 336</u> 53 409	<u>42 972</u> 40 255	<u>36 874</u> 31 397	<u>58 590</u> 48 068
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 486</u> 28 638	<u>44 121</u> 41 074	<u>43 636</u> 40 596	<u>34 786</u> 29 464	<u>47 068</u> 36 967
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 463</u> 28 928	<u>44 225</u> 41 489	<u>43 735</u> 41 006	<u>35 212</u> 29 762	<u>47 691</u> 37 340
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 069</u> 29 524	<u>45 095</u> 42 344	<u>44 594</u> 41 852	<u>35 836</u> 30 376	<u>48 473</u> 38 110
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 382</u> 29 832	<u>45 543</u> 42 786	<u>45 037</u> 42 288	<u>36 157</u> 30 692	<u>48 877</u> 38 507
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 463</u> 28 928	<u>44 225</u> 41 489	<u>43 735</u> 41 006	<u>35 212</u> 29 762	<u>47 691</u> 37 340
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 763</u> 29 223	<u>44 656</u> 41 912	<u>44 160</u> 41 425	<u>35 521</u> 30 066	<u>48 078</u> 37 721
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 382</u> 29 832	<u>45 543</u> 42 786	<u>45 037</u> 42 288	<u>36 157</u> 30 692	<u>48 877</u> 38 507

212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 701</u> 30 146	<u>46 000</u> 43 236	<u>45 489</u> 42 733	<u>36 486</u> 31 015	<u>49 289</u> 38 912
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 701</u> 30 146	<u>46 000</u> 43 236	<u>45 489</u> 42 733	<u>36 486</u> 31 015	<u>49 289</u> 38 912
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 026</u> 30 466	<u>46 468</u> 43 696	<u>45 951</u> 43 188	<u>36 821</u> 31 345	<u>49 709</u> 39 326
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 699</u> 31 129	<u>47 433</u> 44 646	<u>46 905</u> 44 127	<u>37 513</u> 32 026	<u>50 578</u> 40 181
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 047</u> 31 471	<u>47 931</u> 45 136	<u>47 398</u> 44 611	<u>37 871</u> 32 378	<u>51 026</u> 40 623
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 941</u> 30 070	<u>54 426</u> 51 217	<u>45 698</u> 42 626	<u>36 282</u> 30 938	<u>56 343</u> 46 095
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 933</u> 30 374	<u>54 635</u> 51 734	<u>45 818</u> 43 057	<u>36 724</u> 31 250	<u>57 059</u> 46 561
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 569</u> 31 000	<u>55 718</u> 52 801	<u>46 720</u> 43 945	<u>37 379</u> 31 894	<u>58 035</u> 47 521
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 323	<u>56 277</u> 53 351	<u>47 185</u> 44 402	<u>37 717</u> 32 227	<u>58 538</u> 48 016
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 933</u> 30 374	<u>54 635</u> 51 734	<u>45 818</u> 43 057	<u>36 724</u> 31 250	<u>57 059</u> 46 561

								-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 248</u> 30 684	<u>55 171</u> 52 262	<u>46 265</u> 43 496	<u>37 048</u> 31 569	<u>57 542</u> 47 036
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 323	<u>56 277</u> 53 351	<u>47 185</u> 44 402	<u>37 717</u> 32 227	<u>58 538</u> 48 016
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 232</u> 31 653	<u>56 848</u> 53 913	<u>47 660</u> 44 870	<u>38 061</u> 32 566	<u>59 051</u> 48 521
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 232</u> 31 653	<u>56 848</u> 53 913	<u>47 660</u> 44 870	<u>38 061</u> 32 566	<u>59 051</u> 48 521
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 574</u> 31 990	<u>57 431</u> 54 486	<u>48 145</u> 45 347	<u>38 413</u> 32 912	<u>59 576</u> 49 038
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 281</u> 32 685	<u>58 634</u> 55 671	<u>49 147</u> 46 333	<u>39 140</u> 33 628	<u>60 659</u> 50 104
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 646</u> 33 044	<u>59 256</u> 56 282	<u>49 664</u> 46 842	<u>39 516</u> 33 997	<u>61 218</u> 50 654
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 469</u> 31 574	<u>57 028</u> 53 778	<u>47 863</u> 44 758	<u>37 854</u> 32 484	<u>58 684</u> 48 400
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 476</u> 31 893	<u>57 263</u> 54 321	<u>48 006</u> 45 210	<u>38 312</u> 32 813	<u>59 425</u> 48 889
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 144</u> 32 550	<u>58 401</u> 55 441	<u>48 953</u> 46 142	<u>38 999</u> 33 489	<u>60 449</u> 49 897

212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 488</u> 32 889	<u>58 987</u> 56 019	<u>49 441</u> 46 622	<u>39 354</u> 33 838	<u>60 977</u> 50 417
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 476</u> 31 893	<u>57 263</u> 54 321	<u>48 006</u> 45 210	<u>38 312</u> 32 813	<u>59 425</u> 48 889
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 806</u> 32 218	<u>57 826</u> 54 875	<u>48 474</u> 45 671	<u>38 652</u> 33 147	<u>59 932</u> 49 388
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 488</u> 32 889	<u>58 987</u> 56 019	<u>49 441</u> 46 622	<u>39 354</u> 33 838	<u>60 977</u> 50 417
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 840</u> 33 236	<u>59 587</u> 56 608	<u>49 940</u> 47 113	<u>39 716</u> 34 194	<u>61 516</u> 50 947
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 840</u> 33 236	<u>59 587</u> 56 608	<u>49 940</u> 47 113	<u>39 716</u> 34 194	<u>61 516</u> 50 947
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 199</u> 33 589	<u>60 198</u> 57 210	<u>50 449</u> 47 614	<u>40 085</u> 34 558	<u>62 067</u> 51 489
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 941</u> 34 319	<u>61 462</u> 58 454	<u>51 501</u> 48 650	<u>40 848</u> 35 309	<u>63 204</u> 52 609
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 324</u> 34 697	<u>62 115</u> 59 096	<u>52 044</u> 49 184	<u>41 243</u> 35 697	<u>63 791</u> 53 187
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 898</u> 33 965	<u>59 760</u> 56 467	<u>50 137</u> 46 995	<u>41 155</u> 35 733	<u>61 143</u> 50 820

								-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 929</u> 34 308	<u>60 022</u> 57 037	<u>50 302</u> 47 470	<u>41 646</u> 36 094	<u>61 908</u> 51 333
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 648</u> 35 015	<u>61 217</u> 58 213	<u>51 297</u> 48 449	<u>42 402</u> 36 838	<u>62 984</u> 52 392
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 019</u> 35 380	<u>61 833</u> 58 819	<u>51 809</u> 48 954	<u>42 792</u> 37 222	<u>63 538</u> 52 938
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 929</u> 34 308	<u>60 022</u> 57 037	<u>50 302</u> 47 470	<u>41 646</u> 36 094	<u>61 908</u> 51 333
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 285</u> 34 658	<u>60 614</u> 57 619	<u>50 794</u> 47 955	<u>42 020</u> 36 462	<u>62 440</u> 51 857
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 019</u> 35 380	<u>61 833</u> 58 819	<u>51 809</u> 48 954	<u>42 792</u> 37 222	<u>63 538</u> 52 938
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 397</u> 35 752	<u>62 462</u> 59 439	<u>52 333</u> 49 469	<u>43 190</u> 37 613	<u>64 104</u> 53 495
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 397</u> 35 752	<u>62 462</u> 59 439	<u>52 333</u> 49 469	<u>43 190</u> 37 613	<u>64 104</u> 53 495
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 783</u> 36 133	<u>63 105</u> 60 071	<u>52 868</u> 49 995	<u>43 596</u> 38 014	<u>64 682</u> 54 064
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 581</u> 36 918	<u>64 432</u> 61 377	<u>53 972</u> 51 082	<u>44 436</u> 38 840	<u>65 877</u> 55 239
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 994</u> 37 324	<u>65 117</u> 62 051	<u>54 542</u> 51 643	<u>44 869</u> 39 267	<u>66 493</u> 55 846

212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 337</u> 19 633	<u>35 147</u> 32 242	<u>29 521</u> 26 704	<u>25 985</u> 20 802	<u>38 992</u> 29 018
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 303	<u>36 785</u> 33 854	<u>30 877</u> 28 039	<u>26 408</u> 21 218	<u>40 466</u> 30 469
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 726</u> 21 000	<u>38 505</u> 35 547	<u>32 302</u> 29 441	<u>26 839</u> 21 643	<u>42 014</u> 31 992
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 624</u> 21 212	<u>38 553</u> 35 906	<u>32 287</u> 29 738	<u>27 186</u> 21 861	<u>42 586</u> 32 315
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 844</u> 21 429	<u>38 925</u> 36 272	<u>32 595</u> 30 042	<u>27 412</u> 22 085	<u>42 921</u> 32 645
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 069</u> 21 649	<u>39 305</u> 36 646	<u>32 910</u> 30 351	<u>27 644</u> 22 312	<u>43 263</u> 32 981
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 532</u> 22 105	<u>40 089</u> 37 417	<u>33 559</u> 30 990	<u>28 121</u> 22 782	<u>43 968</u> 33 676

								-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 771</u> 22 340	<u>40 493</u> 37 816	<u>33 894</u> 31 320	<u>28 367</u> 23 024	<u>44 332</u> 34 034
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 844</u> 21 429	<u>38 925</u> 36 272	<u>32 595</u> 30 042	<u>27 412</u> 22 085	<u>42 921</u> 32 645
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 069</u> 21 649	<u>39 305</u> 36 646	<u>32 910</u> 30 351	<u>27 644</u> 22 312	<u>43 263</u> 32 981
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 298</u> 21 875	<u>39 693</u> 37 028	<u>33 231</u> 30 668	<u>27 880</u> 22 545	<u>43 612</u> 33 325
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 771</u> 22 340	<u>40 493</u> 37 816	<u>33 894</u> 31 320	<u>28 367</u> 23 024	<u>44 332</u> 34 034
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 015</u> 22 581	<u>40 906</u> 38 222	<u>34 236</u> 31 657	<u>28 619</u> 23 272	<u>44 704</u> 34 400
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 069</u> 21 649	<u>39 305</u> 36 646	<u>32 910</u> 30 351	<u>27 644</u> 22 312	<u>43 263</u> 32 981
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 298</u> 21 875	<u>39 693</u> 37 028	<u>33 231</u> 30 668	<u>27 880</u> 22 545	<u>43 612</u> 33 325
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 532</u> 22 105	<u>40 089</u> 37 417	<u>33 559</u> 30 990	<u>28 121</u> 22 782	<u>43 968</u> 33 676
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 015</u> 22 581	<u>40 906</u> 38 222	<u>34 236</u> 31 657	<u>28 619</u> 23 272	<u>44 704</u> 34 400
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 264</u> 22 826	<u>41 328</u> 38 638	<u>34 586</u> 32 001	<u>28 876</u> 23 525	<u>45 084</u> 34 774

212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 298</u> 21 875	<u>39 693</u> 37 028	<u>33 231</u> 30 668	<u>27 880</u> 22 545	<u>43 612</u> 33 325
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 532</u> 22 105	<u>40 089</u> 37 417	<u>33 559</u> 30 990	<u>28 121</u> 22 782	<u>43 968</u> 33 676
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 771</u> 22 340	<u>40 493</u> 37 816	<u>33 894</u> 31 320	<u>28 367</u> 23 024	<u>44 332</u> 34 034
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 264</u> 22 826	<u>41 328</u> 38 638	<u>34 586</u> 32 001	<u>28 876</u> 23 525	<u>45 084</u> 34 774
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 519</u> 23 077	<u>41 760</u> 39 062	<u>34 943</u> 32 353	<u>29 138</u> 23 783	<u>45 472</u> 35 156
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 728</u> 21 987	<u>40 002</u> 37 020	<u>33 577</u> 30 696	<u>27 755</u> 22 545	<u>43 361</u> 33 318
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 637</u> 22 209	<u>40 065</u> 37 394	<u>33 575</u> 31 007	<u>28 111</u> 22 772	<u>43 946</u> 33 654
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 867</u> 22 435	<u>40 452</u> 37 775	<u>33 897</u> 31 323	<u>28 347</u> 23 005	<u>44 295</u> 33 998
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>34 225</u> 31 646	<u>28 588</u> 23 242	<u>44 651</u> 34 348
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>34 902</u> 32 312	<u>29 085</u> 23 731	<u>45 386</u> 35 071

								-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>35 251</u> 32 656	<u>29 342</u> 23 984	<u>45 765</u> 35 444
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 867</u> 22 435	<u>40 452</u> 37 775	<u>33 897</u> 31 323	<u>28 347</u> 23 005	<u>44 295</u> 33 998
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>34 225</u> 31 646	<u>28 588</u> 23 242	<u>44 651</u> 34 348
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>34 560</u> 31 976	<u>28 834</u> 23 484	<u>45 015</u> 34 706
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>35 251</u> 32 656	<u>29 342</u> 23 984	<u>45 765</u> 35 444
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 642	<u>42 516</u> 39 806	<u>35 608</u> 33 007	<u>29 604</u> 24 242	<u>46 152</u> 35 826
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>34 225</u> 31 646	<u>28 588</u> 23 242	<u>44 651</u> 34 348
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>34 560</u> 31 976	<u>28 834</u> 23 484	<u>45 015</u> 34 706
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>34 902</u> 32 312	<u>29 085</u> 23 731	<u>45 386</u> 35 071
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 642	<u>42 516</u> 39 806	<u>35 608</u> 33 007	<u>29 604</u> 24 242	<u>46 152</u> 35 826
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>42 955</u> 40 239	<u>35 972</u> 33 366	<u>29 871</u> 24 505	<u>46 548</u> 36 215

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>34 560</u> 31 976	<u>28 834</u> 23 484	<u>45 015</u> 34 706
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>34 902</u> 32 312	<u>29 085</u> 23 731	<u>45 386</u> 35 071
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>35 251</u> 32 656	<u>29 342</u> 23 984	<u>45 765</u> 35 444
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>42 955</u> 40 239	<u>35 972</u> 33 366	<u>29 871</u> 24 505	<u>46 548</u> 36 215
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 620</u> 24 161	<u>43 405</u> 40 681	<u>36 345</u> 33 732	<u>30 145</u> 24 774	<u>46 952</u> 36 613
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 728</u> 21 987	<u>40 002</u> 37 020	<u>33 577</u> 30 696	<u>27 755</u> 22 545	<u>43 361</u> 33 318
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 637</u> 22 209	<u>40 065</u> 37 394	<u>33 575</u> 31 007	<u>28 111</u> 22 772	<u>43 946</u> 33 654
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 867</u> 22 435	<u>40 452</u> 37 775	<u>33 897</u> 31 323	<u>28 347</u> 23 005	<u>44 295</u> 33 998
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>34 225</u> 31 646	<u>28 588</u> 23 242	<u>44 651</u> 34 348
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>34 902</u> 32 312	<u>29 085</u> 23 731	<u>45 386</u> 35 071

212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>35 251</u> 32 656	<u>29 342</u> 23 984	<u>45 765</u> 35 444
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 867</u> 22 435	<u>40 452</u> 37 775	<u>33 897</u> 31 323	<u>28 347</u> 23 005	<u>44 295</u> 33 998
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>34 225</u> 31 646	<u>28 588</u> 23 242	<u>44 651</u> 34 348
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>34 560</u> 31 976	<u>28 834</u> 23 484	<u>45 015</u> 34 706
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>35 251</u> 32 656	<u>29 342</u> 23 984	<u>45 765</u> 35 444
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 642	<u>42 516</u> 39 806	<u>35 608</u> 33 007	<u>29 604</u> 24 242	<u>46 152</u> 35 826
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>40 848</u> 38 165	<u>34 225</u> 31 646	<u>28 588</u> 23 242	<u>44 651</u> 34 348
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>34 560</u> 31 976	<u>28 834</u> 23 484	<u>45 015</u> 34 706
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>34 902</u> 32 312	<u>29 085</u> 23 731	<u>45 386</u> 35 071
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 092</u> 23 642	<u>42 516</u> 39 806	<u>35 608</u> 33 007	<u>29 604</u> 24 242	<u>46 152</u> 35 826
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>42 955</u> 40 239	<u>35 972</u> 33 366	<u>29 871</u> 24 505	<u>46 548</u> 36 215

212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 903	<u>41 252</u> 38 562	<u>34 560</u> 31 976	<u>28 834</u> 23 484	<u>45 015</u> 34 706
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 587</u> 23 144	<u>41 664</u> 38 968	<u>34 902</u> 32 312	<u>29 085</u> 23 731	<u>45 386</u> 35 071
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 837</u> 23 390	<u>42 085</u> 39 383	<u>35 251</u> 32 656	<u>29 342</u> 23 984	<u>45 765</u> 35 444
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 354</u> 23 898	<u>42 955</u> 40 239	<u>35 972</u> 33 366	<u>29 871</u> 24 505	<u>46 548</u> 36 215
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 620</u> 24 161	<u>43 405</u> 40 681	<u>36 345</u> 33 732	<u>30 145</u> 24 774	<u>46 952</u> 36 613
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 232</u> 23 467	<u>42 124</u> 39 109	<u>34 944</u> 32 041	<u>29 130</u> 23 897	<u>45 271</u> 35 198
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 155</u> 23 704	<u>42 208</u> 39 504	<u>34 956</u> 32 365	<u>29 499</u> 24 139	<u>45 876</u> 35 553
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 945	<u>42 618</u> 39 907	<u>35 291</u> 32 695	<u>29 750</u> 24 385	<u>46 244</u> 35 916
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 652</u> 24 192	<u>43 036</u> 40 318	<u>35 634</u> 33 032	<u>30 005</u> 24 636	<u>46 620</u> 36 286
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 169</u> 24 702	<u>43 898</u> 41 167	<u>36 340</u> 33 728	<u>30 532</u> 25 155	<u>47 397</u> 37 050

212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 436</u> 24 964	<u>44 343</u> 41 605	<u>36 705</u> 34 087	<u>30 804</u> 25 423	<u>47 797</u> 37 444
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 945	<u>42 618</u> 39 907	<u>35 291</u> 32 695	<u>29 750</u> 24 385	<u>46 244</u> 35 916
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 652</u> 24 192	<u>43 036</u> 40 318	<u>35 634</u> 33 032	<u>30 005</u> 24 636	<u>46 620</u> 36 286
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>43 463</u> 40 738	<u>35 983</u> 33 377	<u>30 266</u> 24 893	<u>47 005</u> 36 664
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 436</u> 24 964	<u>44 343</u> 41 605	<u>36 705</u> 34 087	<u>30 804</u> 25 423	<u>47 797</u> 37 444
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 709</u> 25 233	<u>44 798</u> 42 052	<u>37 077</u> 34 453	<u>31 082</u> 25 696	<u>48 206</u> 37 847
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 652</u> 24 192	<u>43 036</u> 40 318	<u>35 634</u> 33 032	<u>30 005</u> 24 636	<u>46 620</u> 36 286
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>43 463</u> 40 738	<u>35 983</u> 33 377	<u>30 266</u> 24 893	<u>47 005</u> 36 664
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 169</u> 24 702	<u>43 898</u> 41 167	<u>36 340</u> 33 728	<u>30 532</u> 25 155	<u>47 397</u> 37 050
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 709</u> 25 233	<u>44 798</u> 42 052	<u>37 077</u> 34 453	<u>31 082</u> 25 696	<u>48 206</u> 37 847
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 988</u> 25 507	<u>45 262</u> 42 509	<u>37 458</u> 34 828	<u>31 365</u> 25 975	<u>48 624</u> 38 258

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 444	<u>43 463</u> 40 738	<u>35 983</u> 33 377	<u>30 266</u> 24 893	<u>47 005</u> 36 664
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 169</u> 24 702	<u>43 898</u> 41 167	<u>36 340</u> 33 728	<u>30 532</u> 25 155	<u>47 397</u> 37 050
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 436</u> 24 964	<u>44 343</u> 41 605	<u>36 705</u> 34 087	<u>30 804</u> 25 423	<u>47 797</u> 37 444
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 988</u> 25 507	<u>45 262</u> 42 509	<u>37 458</u> 34 828	<u>31 365</u> 25 975	<u>48 624</u> 38 258
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 787	<u>45 737</u> 42 976	<u>37 846</u> 35 210	<u>31 655</u> 26 261	<u>49 051</u> 38 679
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 988</u> 25 507	<u>45 262</u> 42 509	<u>37 458</u> 34 828	<u>31 365</u> 25 975	<u>48 624</u> 38 258
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 787	<u>45 737</u> 42 976	<u>37 846</u> 35 210	<u>31 655</u> 26 261	<u>49 051</u> 38 679
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 564</u> 26 074	<u>46 222</u> 43 454	<u>38 244</u> 35 602	<u>31 952</u> 26 553	<u>49 488</u> 39 109
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 861</u> 26 367	<u>46 718</u> 43 942	<u>38 650</u> 36 002	<u>32 255</u> 26 851	<u>49 934</u> 39 548
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 477</u> 26 973	<u>47 744</u> 44 952	<u>39 491</u> 36 829	<u>32 882</u> 27 468	<u>50 858</u> 40 457
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

								-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 415</u> 24 632	<u>44 429</u> 41 377	<u>36 387</u> 33 462	<u>30 046</u> 24 799	<u>47 345</u> 37 239
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 351</u> 24 881	<u>44 536</u> 41 795	<u>36 414</u> 33 800	<u>30 425</u> 25 050	<u>47 971</u> 37 615
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 609</u> 25 134	<u>44 970</u> 42 221	<u>36 764</u> 34 145	<u>30 684</u> 25 305	<u>48 361</u> 37 999
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 141</u> 25 658	<u>45 863</u> 43 101	<u>37 487</u> 34 857	<u>31 220</u> 25 832	<u>49 165</u> 38 791
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 416</u> 25 928	<u>46 324</u> 43 555	<u>37 860</u> 35 223	<u>31 496</u> 26 104	<u>49 580</u> 39 199
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 351</u> 24 881	<u>44 536</u> 41 795	<u>36 414</u> 33 800	<u>30 425</u> 25 050	<u>47 971</u> 37 615
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 609</u> 25 134	<u>44 970</u> 42 221	<u>36 764</u> 34 145	<u>30 684</u> 25 305	<u>48 361</u> 37 999
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 872</u> 25 394	<u>45 412</u> 42 657	<u>37 122</u> 34 497	<u>30 949</u> 25 566	<u>48 759</u> 38 391
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 416</u> 25 928	<u>46 324</u> 43 555	<u>37 860</u> 35 223	<u>31 496</u> 26 104	<u>49 580</u> 39 199
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 696</u> 26 204	<u>46 795</u> 44 018	<u>38 240</u> 35 598	<u>31 778</u> 26 382	<u>50 004</u> 39 616
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 609</u> 25 134	<u>44 970</u> 42 221	<u>36 764</u> 34 145	<u>30 684</u> 25 305	<u>48 361</u> 37 999

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 872</u> 25 394	<u>45 412</u> 42 657	<u>37 122</u> 34 497	<u>30 949</u> 25 566	<u>48 759</u> 38 391
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 141</u> 25 658	<u>45 863</u> 43 101	<u>37 487</u> 34 857	<u>31 220</u> 25 832	<u>49 165</u> 38 791
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 696</u> 26 204	<u>46 795</u> 44 018	<u>38 240</u> 35 598	<u>31 778</u> 26 382	<u>50 004</u> 39 616
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 982</u> 26 486	<u>47 276</u> 44 491	<u>38 629</u> 35 981	<u>32 067</u> 26 666	<u>50 437</u> 40 042
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 696</u> 26 204	<u>46 795</u> 44 018	<u>38 240</u> 35 598	<u>31 778</u> 26 382	<u>50 004</u> 39 616
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 982</u> 26 486	<u>47 276</u> 44 491	<u>38 629</u> 35 981	<u>32 067</u> 26 666	<u>50 437</u> 40 042
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 275</u> 26 774	<u>47 767</u> 44 975	<u>39 027</u> 36 372	<u>32 361</u> 26 956	<u>50 879</u> 40 477
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 574</u> 27 068	<u>48 269</u> 45 469	<u>39 433</u> 36 772	<u>32 662</u> 27 252	<u>51 331</u> 40 922
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 192</u> 27 676	<u>49 307</u> 46 491	<u>40 272</u> 37 598	<u>33 284</u> 27 864	<u>52 265</u> 41 842
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 967</u> 26 158	<u>48 569</u> 45 452	<u>38 847</u> 35 883	<u>31 878</u> 26 603	<u>51 071</u> 40 907

								-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 918</u> 26 423	<u>48 718</u> 45 911	<u>38 898</u> 36 246	<u>32 276</u> 26 871	<u>51 734</u> 41 320
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 26 692	<u>49 194</u> 46 379	<u>39 274</u> 36 616	<u>32 554</u> 27 146	<u>52 163</u> 41 741
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 757</u> 27 248	<u>50 176</u> 47 345	<u>40 049</u> 37 378	<u>33 129</u> 27 711	<u>53 046</u> 42 611
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 048</u> 27 535	<u>50 682</u> 47 844	<u>40 449</u> 37 772	<u>33 425</u> 28 003	<u>53 502</u> 43 059
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 918</u> 26 423	<u>48 718</u> 45 911	<u>38 898</u> 36 246	<u>32 276</u> 26 871	<u>51 734</u> 41 320
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 26 692	<u>49 194</u> 46 379	<u>39 274</u> 36 616	<u>32 554</u> 27 146	<u>52 163</u> 41 741
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 472</u> 26 968	<u>49 680</u> 46 857	<u>39 658</u> 36 993	<u>32 839</u> 27 425	<u>52 600</u> 42 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 048</u> 27 535	<u>50 682</u> 47 844	<u>40 449</u> 37 772	<u>33 425</u> 28 003	<u>53 502</u> 43 059
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 828	<u>51 199</u> 48 353	<u>40 857</u> 38 174	<u>33 728</u> 28 301	<u>53 967</u> 43 518
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 26 692	<u>49 194</u> 46 379	<u>39 274</u> 36 616	<u>32 554</u> 27 146	<u>52 163</u> 41 741
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 472</u> 26 968	<u>49 680</u> 46 857	<u>39 658</u> 36 993	<u>32 839</u> 27 425	<u>52 600</u> 42 172

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 757</u> 27 248	<u>50 176</u> 47 345	<u>40 049</u> 37 378	<u>33 129</u> 27 711	<u>53 046</u> 42 611
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 828	<u>51 199</u> 48 353	<u>40 857</u> 38 174	<u>33 728</u> 28 301	<u>53 967</u> 43 518
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 650</u> 28 127	<u>51 727</u> 48 873	<u>41 274</u> 38 584	<u>34 037</u> 28 605	<u>54 443</u> 43 985
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 828	<u>51 199</u> 48 353	<u>40 857</u> 38 174	<u>33 728</u> 28 301	<u>53 967</u> 43 518
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 650</u> 28 127	<u>51 727</u> 48 873	<u>41 274</u> 38 584	<u>34 037</u> 28 605	<u>54 443</u> 43 985
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 961</u> 28 433	<u>52 267</u> 49 404	<u>41 700</u> 39 004	<u>34 353</u> 28 916	<u>54 929</u> 44 464
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 278</u> 28 746	<u>52 819</u> 49 947	<u>42 136</u> 39 432	<u>34 676</u> 29 234	<u>55 425</u> 44 952
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 934</u> 29 392	<u>53 959</u> 51 069	<u>43 036</u> 40 318	<u>35 343</u> 29 891	<u>56 451</u> 45 962
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 198</u> 27 371	<u>52 312</u> 49 136	<u>40 017</u> 37 035	<u>33 253</u> 27 955	<u>54 440</u> 44 223
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 162</u> 27 647	<u>52 499</u> 49 633	<u>40 080</u> 37 409	<u>33 664</u> 28 238	<u>55 138</u> 44 669

								-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 741</u> 28 217	<u>53 539</u> 50 656	<u>40 864</u> 38 181	<u>34 255</u> 28 820	<u>56 074</u> 45 590
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 040</u> 28 511	<u>54 075</u> 51 184	<u>41 268</u> 38 578	<u>34 560</u> 29 120	<u>56 556</u> 46 065
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 162</u> 27 647	<u>52 499</u> 49 633	<u>40 080</u> 37 409	<u>33 664</u> 28 238	<u>55 138</u> 44 669
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 449</u> 27 929	<u>53 014</u> 50 139	<u>40 468</u> 37 791	<u>33 957</u> 28 526	<u>55 601</u> 45 125
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 040</u> 28 511	<u>54 075</u> 51 184	<u>41 268</u> 38 578	<u>34 560</u> 29 120	<u>56 556</u> 46 065
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 345</u> 28 811	<u>54 623</u> 51 723	<u>41 681</u> 38 984	<u>34 872</u> 29 427	<u>57 049</u> 46 550
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 345</u> 28 811	<u>54 623</u> 51 723	<u>41 681</u> 38 984	<u>34 872</u> 29 427	<u>57 049</u> 46 550
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 656</u> 29 118	<u>55 182</u> 52 273	<u>42 102</u> 39 399	<u>35 190</u> 29 740	<u>57 552</u> 47 045
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 299</u> 29 751	<u>56 336</u> 53 409	<u>42 972</u> 40 256	<u>35 847</u> 30 386	<u>58 591</u> 48 068
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 631</u> 30 078	<u>56 933</u> 53 996	<u>43 422</u> 40 698	<u>36 186</u> 30 720	<u>59 128</u> 48 596
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

212-101-2401		3	1	2400	<u>30 656</u> 27 821	<u>52 312</u> 49 136	<u>40 017</u> 37 035	<u>34 169</u> 28 857	<u>54 440</u> 44 223
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 817</u> 28 964	<u>44 580</u> 41 526	<u>44 089</u> 41 043	<u>35 085</u> 29 759	<u>47 481</u> 37 373
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 798</u> 29 257	<u>44 689</u> 41 945	<u>44 194</u> 41 458	<u>35 515</u> 30 060	<u>48 108</u> 37 751
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 29 860	<u>45 568</u> 42 810	<u>45 062</u> 42 312	<u>36 145</u> 30 679	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 727</u> 30 171	<u>46 021</u> 43 256	<u>45 510</u> 42 753	<u>36 469</u> 30 999	<u>49 307</u> 38 931
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 798</u> 29 257	<u>44 689</u> 41 945	<u>44 194</u> 41 458	<u>35 515</u> 30 060	<u>48 108</u> 37 751
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 101</u> 29 555	<u>45 124</u> 42 373	<u>44 623</u> 41 881	<u>35 826</u> 30 366	<u>48 500</u> 38 136
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 727</u> 30 171	<u>46 021</u> 43 256	<u>45 510</u> 42 753	<u>36 469</u> 30 999	<u>49 307</u> 38 931
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 049</u> 30 489	<u>46 484</u> 43 711	<u>45 967</u> 43 203	<u>36 801</u> 31 325	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 049</u> 30 489	<u>46 484</u> 43 711	<u>45 967</u> 43 203	<u>36 801</u> 31 325	<u>49 723</u> 39 340

								-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 379</u> 30 813	<u>46 956</u> 44 177	<u>46 434</u> 43 663	<u>37 139</u> 31 658	<u>50 149</u> 39 759
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 059</u> 31 483	<u>47 932</u> 45 137	<u>47 398</u> 44 612	<u>37 839</u> 32 347	<u>51 027</u> 40 623
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 411</u> 31 829	<u>48 436</u> 45 633	<u>47 896</u> 45 102	<u>38 200</u> 32 702	<u>51 480</u> 41 070
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 289</u> 30 413	<u>54 998</u> 51 780	<u>46 174</u> 43 095	<u>36 597</u> 31 247	<u>56 858</u> 46 602
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 284</u> 30 720	<u>55 213</u> 52 303	<u>46 300</u> 43 530	<u>37 042</u> 31 563	<u>57 580</u> 47 073
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 927</u> 31 353	<u>56 309</u> 53 382	<u>47 211</u> 44 428	<u>37 703</u> 32 213	<u>58 566</u> 48 044
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 259</u> 31 680	<u>56 874</u> 53 938	<u>47 682</u> 44 891	<u>38 044</u> 32 549	<u>59 074</u> 48 544
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 284</u> 30 720	<u>55 213</u> 52 303	<u>46 300</u> 43 530	<u>37 042</u> 31 563	<u>57 580</u> 47 073
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 602</u> 31 033	<u>55 755</u> 52 837	<u>46 751</u> 43 975	<u>37 369</u> 31 885	<u>58 068</u> 47 553
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 259</u> 31 680	<u>56 874</u> 53 938	<u>47 682</u> 44 891	<u>38 044</u> 32 549	<u>59 074</u> 48 544

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 598</u> 32 013	<u>57 450</u> 54 506	<u>48 162</u> 45 363	<u>38 392</u> 32 891	<u>59 594</u> 49 055
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 598</u> 32 013	<u>57 450</u> 54 506	<u>48 162</u> 45 363	<u>38 392</u> 32 891	<u>59 594</u> 49 055
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 944</u> 32 354	<u>58 039</u> 55 085	<u>48 652</u> 45 846	<u>38 748</u> 33 241	<u>60 124</u> 49 577
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 659</u> 33 057	<u>59 256</u> 56 283	<u>49 665</u> 46 843	<u>39 482</u> 33 964	<u>61 219</u> 50 655
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 028</u> 33 420	<u>59 885</u> 56 901	<u>50 188</u> 47 357	<u>39 861</u> 34 337	<u>61 784</u> 51 211
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 834</u> 31 933	<u>57 629</u> 54 369	<u>48 364</u> 45 250	<u>38 184</u> 32 809	<u>59 225</u> 48 932
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 844</u> 32 256	<u>57 870</u> 54 919	<u>48 511</u> 45 707	<u>38 645</u> 33 141	<u>59 971</u> 49 427
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 520</u> 32 921	<u>59 020</u> 56 051	<u>49 468</u> 46 649	<u>39 339</u> 33 824	<u>61 007</u> 50 446
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 869</u> 33 264	<u>59 614</u> 56 635	<u>49 962</u> 47 135	<u>39 697</u> 34 176	<u>61 540</u> 50 971
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 844</u> 32 256	<u>57 870</u> 54 919	<u>48 511</u> 45 707	<u>38 645</u> 33 141	<u>59 971</u> 49 427

								-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 179</u> 32 585	<u>58 439</u> 55 479	<u>48 985</u> 46 173	<u>38 989</u> 33 479	<u>60 484</u> 49 931
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 869</u> 33 264	<u>59 614</u> 56 635	<u>49 962</u> 47 135	<u>39 697</u> 34 176	<u>61 540</u> 50 971
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 224</u> 33 614	<u>60 219</u> 57 231	<u>50 466</u> 47 631	<u>40 063</u> 34 536	<u>62 086</u> 51 508
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 224</u> 33 614	<u>60 219</u> 57 231	<u>50 466</u> 47 631	<u>40 063</u> 34 536	<u>62 086</u> 51 508
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 588</u> 33 971	<u>60 838</u> 57 840	<u>50 981</u> 48 138	<u>40 436</u> 34 903	<u>62 642</u> 52 056
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 338</u> 34 710	<u>62 115</u> 59 097	<u>52 044</u> 49 185	<u>41 207</u> 35 662	<u>63 792</u> 53 187
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 725</u> 35 091	<u>62 775</u> 59 747	<u>52 593</u> 49 725	<u>41 605</u> 36 054	<u>64 386</u> 53 772
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 289</u> 34 350	<u>60 391</u> 57 088	<u>50 662</u> 47 512	<u>41 518</u> 36 090	<u>61 711</u> 51 379
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 325</u> 34 697	<u>60 660</u> 57 664	<u>50 833</u> 47 992	<u>42 012</u> 36 455	<u>62 482</u> 51 898
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 052</u> 35 412	<u>61 868</u> 58 853	<u>51 838</u> 48 982	<u>42 776</u> 37 206	<u>63 569</u> 52 968

212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 426</u> 35 781	<u>62 491</u> 59 467	<u>52 357</u> 49 492	<u>43 170</u> 37 594	<u>64 130</u> 53 520
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 325</u> 34 697	<u>60 660</u> 57 664	<u>50 833</u> 47 992	<u>42 012</u> 36 455	<u>62 482</u> 51 898
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 684</u> 35 051	<u>61 258</u> 58 253	<u>51 330</u> 48 482	<u>42 390</u> 36 827	<u>63 020</u> 52 428
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 426</u> 35 781	<u>62 491</u> 59 467	<u>52 357</u> 49 492	<u>43 170</u> 37 594	<u>64 130</u> 53 520
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 809</u> 36 158	<u>63 127</u> 60 092	<u>52 886</u> 50 013	<u>43 572</u> 37 990	<u>64 702</u> 54 083
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 809</u> 36 158	<u>63 127</u> 60 092	<u>52 886</u> 50 013	<u>43 572</u> 37 990	<u>64 702</u> 54 083
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 200</u> 36 543	<u>63 776</u> 60 732	<u>53 426</u> 50 545	<u>43 982</u> 38 394	<u>65 287</u> 54 659
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 007</u> 37 337	<u>65 117</u> 62 052	<u>54 543</u> 51 644	<u>44 830</u> 39 228	<u>66 494</u> 55 847
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 424</u> 37 747	<u>65 810</u> 62 734	<u>55 119</u> 52 211	<u>45 268</u> 39 659	<u>67 117</u> 56 461

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 436</u> 20 596	<u>33 095</u> 26 677	<u>42 235</u> 32 210	<u>36 614</u> 26 677	<u>36 614</u> 26 677
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 854</u> 21 008	<u>34 451</u> 28 011	<u>43 871</u> 33 820	<u>37 969</u> 28 011	<u>37 969</u> 28 011
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 281</u> 21 429	<u>35 873</u> 29 412	<u>45 589</u> 35 511	<u>39 392</u> 29 412	<u>39 392</u> 29 412
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>36 329</u> 29 709	<u>46 198</u> 35 870	<u>39 938</u> 29 709	<u>39 938</u> 29 709
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>36 637</u> 30 012	<u>46 570</u> 36 236	<u>40 246</u> 30 012	<u>40 246</u> 30 012
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>36 951</u> 30 321	<u>46 949</u> 36 610	<u>40 560</u> 30 321	<u>40 560</u> 30 321
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>37 600</u> 30 960	<u>47 732</u> 37 380	<u>41 209</u> 30 960	<u>41 209</u> 30 960
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>37 934</u> 31 289	<u>48 136</u> 37 778	<u>41 543</u> 31 289	<u>41 543</u> 31 289

					-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>36 637</u> 30 012	<u>46 570</u> 36 236	<u>40 246</u> 30 012	<u>40 246</u> 30 012
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>36 951</u> 30 321	<u>46 949</u> 36 610	<u>40 560</u> 30 321	<u>40 560</u> 30 321
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>37 272</u> 30 637	<u>47 337</u> 36 991	<u>40 881</u> 30 637	<u>40 881</u> 30 637
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>37 934</u> 31 289	<u>48 136</u> 37 778	<u>41 543</u> 31 289	<u>41 543</u> 31 289
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>38 276</u> 31 626	<u>48 549</u> 38 184	<u>41 885</u> 31 626	<u>41 885</u> 31 626
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>36 951</u> 30 321	<u>46 949</u> 36 610	<u>40 560</u> 30 321	<u>40 560</u> 30 321
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>37 272</u> 30 637	<u>47 337</u> 36 991	<u>40 881</u> 30 637	<u>40 881</u> 30 637
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>37 600</u> 30 960	<u>47 732</u> 37 380	<u>41 209</u> 30 960	<u>41 209</u> 30 960
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>38 276</u> 31 626	<u>48 549</u> 38 184	<u>41 885</u> 31 626	<u>41 885</u> 31 626
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>38 626</u> 31 969	<u>48 971</u> 38 599	<u>42 234</u> 31 969	<u>42 234</u> 31 969
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>37 272</u> 30 637	<u>47 337</u> 36 991	<u>40 881</u> 30 637	<u>40 881</u> 30 637

					-	-	-	-	-
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>37 600</u> 30 960	<u>47 732</u> 37 380	<u>41 209</u> 30 960	<u>41 209</u> 30 960
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>37 934</u> 31 289	<u>48 136</u> 37 778	<u>41 543</u> 31 289	<u>41 543</u> 31 289
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>38 626</u> 31 969	<u>48 971</u> 38 599	<u>42 234</u> 31 969	<u>42 234</u> 31 969
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>38 982</u> 32 321	<u>49 402</u> 39 024	<u>42 591</u> 32 321	<u>42 591</u> 32 321
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 188</u> 22 321	<u>37 148</u> 30 666	<u>47 085</u> 36 983	<u>40 667</u> 30 666	<u>40 667</u> 30 666
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>37 616</u> 30 976	<u>47 708</u> 37 357	<u>41 225</u> 30 976	<u>41 225</u> 30 976
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>37 937</u> 31 292	<u>48 095</u> 37 738	<u>41 546</u> 31 292	<u>41 546</u> 31 292
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>38 265</u> 31 615	<u>48 491</u> 38 127	<u>41 874</u> 31 615	<u>41 874</u> 31 615
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>38 941</u> 32 280	<u>49 306</u> 38 930	<u>42 550</u> 32 280	<u>42 550</u> 32 280
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>39 290</u> 32 624	<u>49 727</u> 39 344	<u>42 899</u> 32 624	<u>42 899</u> 32 624

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>37 937</u> 31 292	<u>48 095</u> 37 738	<u>41 546</u> 31 292	<u>41 546</u> 31 292
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>38 265</u> 31 615	<u>48 491</u> 38 127	<u>41 874</u> 31 615	<u>41 874</u> 31 615
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>38 600</u> 31 944	<u>48 894</u> 38 524	<u>42 209</u> 31 944	<u>42 209</u> 31 944
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>39 290</u> 32 624	<u>49 727</u> 39 344	<u>42 899</u> 32 624	<u>42 899</u> 32 624
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>39 647</u> 32 974	<u>50 157</u> 39 767	<u>43 256</u> 32 974	<u>43 256</u> 32 974
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>38 265</u> 31 615	<u>48 491</u> 38 127	<u>41 874</u> 31 615	<u>41 874</u> 31 615
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>38 600</u> 31 944	<u>48 894</u> 38 524	<u>42 209</u> 31 944	<u>42 209</u> 31 944
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>38 941</u> 32 280	<u>49 306</u> 38 930	<u>42 550</u> 32 280	<u>42 550</u> 32 280
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>39 647</u> 32 974	<u>50 157</u> 39 767	<u>43 256</u> 32 974	<u>43 256</u> 32 974
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>40 011</u> 33 333	<u>50 596</u> 40 199	<u>43 620</u> 33 333	<u>43 620</u> 33 333
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>38 600</u> 31 944	<u>48 894</u> 38 524	<u>42 209</u> 31 944	<u>42 209</u> 31 944

					-	-	-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>38 941</u> 32 280	<u>49 306</u> 38 930	<u>42 550</u> 32 280	<u>42 550</u> 32 280
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>39 290</u> 32 624	<u>49 727</u> 39 344	<u>42 899</u> 32 624	<u>42 899</u> 32 624
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>40 011</u> 33 333	<u>50 596</u> 40 199	<u>43 620</u> 33 333	<u>43 620</u> 33 333
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>40 383</u> 33 699	<u>51 045</u> 40 641	<u>43 992</u> 33 699	<u>43 992</u> 33 699
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 188</u> 22 321	<u>37 148</u> 30 666	<u>47 085</u> 36 983	<u>40 667</u> 30 666	<u>40 667</u> 30 666
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>37 616</u> 30 976	<u>47 708</u> 37 357	<u>41 225</u> 30 976	<u>41 225</u> 30 976
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>37 937</u> 31 292	<u>48 095</u> 37 738	<u>41 546</u> 31 292	<u>41 546</u> 31 292
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>38 265</u> 31 615	<u>48 491</u> 38 127	<u>41 874</u> 31 615	<u>41 874</u> 31 615
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>38 941</u> 32 280	<u>49 306</u> 38 930	<u>42 550</u> 32 280	<u>42 550</u> 32 280
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>39 290</u> 32 624	<u>49 727</u> 39 344	<u>42 899</u> 32 624	<u>42 899</u> 32 624

					-	-	-	-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>37 937</u> 31 292	<u>48 095</u> 37 738	<u>41 546</u> 31 292	<u>41 546</u> 31 292
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>38 265</u> 31 615	<u>48 491</u> 38 127	<u>41 874</u> 31 615	<u>41 874</u> 31 615
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>38 600</u> 31 944	<u>48 894</u> 38 524	<u>42 209</u> 31 944	<u>42 209</u> 31 944
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>39 290</u> 32 624	<u>49 727</u> 39 344	<u>42 899</u> 32 624	<u>42 899</u> 32 624
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>39 647</u> 32 974	<u>50 157</u> 39 767	<u>43 256</u> 32 974	<u>43 256</u> 32 974
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>38 265</u> 31 615	<u>48 491</u> 38 127	<u>41 874</u> 31 615	<u>41 874</u> 31 615
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>38 600</u> 31 944	<u>48 894</u> 38 524	<u>42 209</u> 31 944	<u>42 209</u> 31 944
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>38 941</u> 32 280	<u>49 306</u> 38 930	<u>42 550</u> 32 280	<u>42 550</u> 32 280
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>39 647</u> 32 974	<u>50 157</u> 39 767	<u>43 256</u> 32 974	<u>43 256</u> 32 974
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>40 011</u> 33 333	<u>50 596</u> 40 199	<u>43 620</u> 33 333	<u>43 620</u> 33 333
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>38 600</u> 31 944	<u>48 894</u> 38 524	<u>42 209</u> 31 944	<u>42 209</u> 31 944

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>38 941</u> 32 280	<u>49 306</u> 38 930	<u>42 550</u> 32 280	<u>42 550</u> 32 280
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>39 290</u> 32 624	<u>49 727</u> 39 344	<u>42 899</u> 32 624	<u>42 899</u> 32 624
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>40 011</u> 33 333	<u>50 596</u> 40 199	<u>43 620</u> 33 333	<u>43 620</u> 33 333
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>40 383</u> 33 699	<u>51 045</u> 40 641	<u>43 992</u> 33 699	<u>43 992</u> 33 699
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 549</u> 23 661	<u>38 513</u> 32 010	<u>49 205</u> 39 070	<u>42 032</u> 32 010	<u>42 032</u> 32 010
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 036</u> 23 900	<u>38 995</u> 32 333	<u>49 850</u> 39 465	<u>42 604</u> 32 333	<u>42 604</u> 32 333
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 283</u> 24 144	<u>39 330</u> 32 663	<u>50 259</u> 39 867	<u>42 939</u> 32 663	<u>42 939</u> 32 663
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 536</u> 24 392	<u>39 673</u> 33 000	<u>50 676</u> 40 278	<u>43 281</u> 33 000	<u>43 281</u> 33 000
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>40 378</u> 33 695	<u>51 538</u> 41 126	<u>43 987</u> 33 695	<u>43 987</u> 33 695
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>40 743</u> 34 053	<u>51 982</u> 41 564	<u>44 351</u> 34 053	<u>44 351</u> 34 053

					-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 283</u> 24 144	<u>39 330</u> 32 663	<u>50 259</u> 39 867	<u>42 939</u> 32 663	<u>42 939</u> 32 663
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 536</u> 24 392	<u>39 673</u> 33 000	<u>50 676</u> 40 278	<u>43 281</u> 33 000	<u>43 281</u> 33 000
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647	<u>40 022</u> 33 344	<u>51 103</u> 40 698	<u>43 631</u> 33 344	<u>43 631</u> 33 344
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>40 743</u> 34 053	<u>51 982</u> 41 564	<u>44 351</u> 34 053	<u>44 351</u> 34 053
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>41 115</u> 34 419	<u>52 436</u> 42 011	<u>44 723</u> 34 419	<u>44 723</u> 34 419
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 536</u> 24 392	<u>39 673</u> 33 000	<u>50 676</u> 40 278	<u>43 281</u> 33 000	<u>43 281</u> 33 000
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647	<u>40 022</u> 33 344	<u>51 103</u> 40 698	<u>43 631</u> 33 344	<u>43 631</u> 33 344
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>40 378</u> 33 695	<u>51 538</u> 41 126	<u>43 987</u> 33 695	<u>43 987</u> 33 695
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>41 115</u> 34 419	<u>52 436</u> 42 011	<u>44 723</u> 34 419	<u>44 723</u> 34 419
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 883</u> 25 718	<u>41 495</u> 34 793	<u>52 900</u> 42 467	<u>45 104</u> 34 793	<u>45 104</u> 34 793
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 795</u> 24 647	<u>40 022</u> 33 344	<u>51 103</u> 40 698	<u>43 631</u> 33 344	<u>43 631</u> 33 344

					-	-	-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 058</u> 24 906	<u>40 378</u> 33 695	<u>51 538</u> 41 126	<u>43 987</u> 33 695	<u>43 987</u> 33 695
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 327</u> 25 171	<u>40 743</u> 34 053	<u>51 982</u> 41 564	<u>44 351</u> 34 053	<u>44 351</u> 34 053
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 883</u> 25 718	<u>41 495</u> 34 793	<u>52 900</u> 42 467	<u>45 104</u> 34 793	<u>45 104</u> 34 793
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 170</u> 26 001	<u>41 883</u> 35 176	<u>53 374</u> 42 934	<u>45 492</u> 35 176	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 883</u> 25 718	<u>41 495</u> 34 793	<u>52 900</u> 42 467	<u>45 104</u> 34 793	<u>45 104</u> 34 793
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 170</u> 26 001	<u>41 883</u> 35 176	<u>53 374</u> 42 934	<u>45 492</u> 35 176	<u>45 492</u> 35 176
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 464</u> 26 290	<u>42 280</u> 35 566	<u>53 859</u> 43 411	<u>45 889</u> 35 566	<u>45 889</u> 35 566
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 764</u> 26 585	<u>42 686</u> 35 966	<u>54 355</u> 43 899	<u>46 295</u> 35 966	<u>46 295</u> 35 966
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 385</u> 27 196	<u>43 526</u> 36 793	<u>55 380</u> 44 908	<u>47 135</u> 36 793	<u>47 135</u> 36 793
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 456</u> 24 554	<u>39 955</u> 33 429	<u>51 507</u> 41 336	<u>43 474</u> 33 429	<u>43 474</u> 33 429

					-	-	-	-	-
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 952</u> 24 802	<u>40 452</u> 33 767	<u>52 175</u> 41 754	<u>44 061</u> 33 767	<u>44 061</u> 33 767
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>40 802</u> 34 111	<u>52 608</u> 42 180	<u>44 411</u> 34 111	<u>44 411</u> 34 111
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 739</u> 25 577	<u>41 524</u> 34 822	<u>53 501</u> 43 058	<u>45 133</u> 34 822	<u>45 133</u> 34 822
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 013</u> 25 846	<u>41 896</u> 35 189	<u>53 961</u> 43 512	<u>45 505</u> 35 189	<u>45 505</u> 35 189
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 952</u> 24 802	<u>40 452</u> 33 767	<u>52 175</u> 41 754	<u>44 061</u> 33 767	<u>44 061</u> 33 767
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>40 802</u> 34 111	<u>52 608</u> 42 180	<u>44 411</u> 34 111	<u>44 411</u> 34 111
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 472</u> 25 313	<u>41 159</u> 34 463	<u>53 050</u> 42 614	<u>44 768</u> 34 463	<u>44 768</u> 34 463
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 013</u> 25 846	<u>41 896</u> 35 189	<u>53 961</u> 43 512	<u>45 505</u> 35 189	<u>45 505</u> 35 189
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 121	<u>42 277</u> 35 563	<u>54 432</u> 43 975	<u>45 886</u> 35 563	<u>45 886</u> 35 563
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 209</u> 25 055	<u>40 802</u> 34 111	<u>52 608</u> 42 180	<u>44 411</u> 34 111	<u>44 411</u> 34 111
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 472</u> 25 313	<u>41 159</u> 34 463	<u>53 050</u> 42 614	<u>44 768</u> 34 463	<u>44 768</u> 34 463

					-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 739</u> 25 577	<u>41 524</u> 34 822	<u>53 501</u> 43 058	<u>45 133</u> 34 822	<u>45 133</u> 34 822
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 121	<u>42 277</u> 35 563	<u>54 432</u> 43 975	<u>45 886</u> 35 563	<u>45 886</u> 35 563
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 402	<u>42 665</u> 35 945	<u>54 912</u> 44 447	<u>46 274</u> 35 945	<u>46 274</u> 35 945
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 292</u> 26 121	<u>42 277</u> 35 563	<u>54 432</u> 43 975	<u>45 886</u> 35 563	<u>45 886</u> 35 563
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 402	<u>42 665</u> 35 945	<u>54 912</u> 44 447	<u>46 274</u> 35 945	<u>46 274</u> 35 945
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 869</u> 26 689	<u>43 062</u> 36 336	<u>55 403</u> 44 930	<u>46 671</u> 36 336	<u>46 671</u> 36 336
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 167</u> 26 982	<u>43 468</u> 36 735	<u>55 905</u> 45 424	<u>47 077</u> 36 735	<u>47 077</u> 36 735
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 783</u> 27 588	<u>44 307</u> 37 561	<u>56 942</u> 46 445	<u>47 915</u> 37 561	<u>47 915</u> 37 561
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 270</u> 26 339	<u>42 413</u> 35 848	<u>55 643</u> 45 407	<u>45 931</u> 35 848	<u>45 931</u> 35 848
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 785</u> 26 605	<u>42 934</u> 36 210	<u>56 353</u> 45 865	<u>46 543</u> 36 210	<u>46 543</u> 36 210

					-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 877	<u>43 309</u> 36 579	<u>56 828</u> 46 333	<u>46 918</u> 36 579	<u>46 918</u> 36 579
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 629</u> 27 437	<u>44 084</u> 37 341	<u>57 809</u> 47 299	<u>47 693</u> 37 341	<u>47 693</u> 37 341
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 923</u> 27 726	<u>44 483</u> 37 735	<u>58 315</u> 47 797	<u>48 092</u> 37 735	<u>48 092</u> 37 735
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 785</u> 26 605	<u>42 934</u> 36 210	<u>56 353</u> 45 865	<u>46 543</u> 36 210	<u>46 543</u> 36 210
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 877	<u>43 309</u> 36 579	<u>56 828</u> 46 333	<u>46 918</u> 36 579	<u>46 918</u> 36 579
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 342</u> 27 154	<u>43 693</u> 36 956	<u>57 314</u> 46 811	<u>47 301</u> 36 956	<u>47 301</u> 36 956
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 923</u> 27 726	<u>44 483</u> 37 735	<u>58 315</u> 47 797	<u>48 092</u> 37 735	<u>48 092</u> 37 735
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 222</u> 28 021	<u>44 891</u> 38 136	<u>58 831</u> 48 305	<u>48 500</u> 38 136	<u>48 500</u> 38 136
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 060</u> 26 877	<u>43 309</u> 36 579	<u>56 828</u> 46 333	<u>46 918</u> 36 579	<u>46 918</u> 36 579
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 342</u> 27 154	<u>43 693</u> 36 956	<u>57 314</u> 46 811	<u>47 301</u> 36 956	<u>47 301</u> 36 956
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 629</u> 27 437	<u>44 084</u> 37 341	<u>57 809</u> 47 299	<u>47 693</u> 37 341	<u>47 693</u> 37 341

					-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 222</u> 28 021	<u>44 891</u> 38 136	<u>58 831</u> 48 305	<u>48 500</u> 38 136	<u>48 500</u> 38 136
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 529</u> 28 322	<u>45 308</u> 38 546	<u>59 359</u> 48 824	<u>48 916</u> 38 546	<u>48 916</u> 38 546
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 222</u> 28 021	<u>44 891</u> 38 136	<u>58 831</u> 48 305	<u>48 500</u> 38 136	<u>48 500</u> 38 136
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 529</u> 28 322	<u>45 308</u> 38 546	<u>59 359</u> 48 824	<u>48 916</u> 38 546	<u>48 916</u> 38 546
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 841</u> 28 630	<u>45 733</u> 38 965	<u>59 898</u> 49 355	<u>49 342</u> 38 965	<u>49 342</u> 38 965
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 161</u> 28 944	<u>46 168</u> 39 393	<u>60 449</u> 49 897	<u>49 777</u> 39 393	<u>49 777</u> 39 393
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 822</u> 29 595	<u>47 068</u> 40 278	<u>61 589</u> 51 019	<u>50 676</u> 40 278	<u>50 676</u> 40 278
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 631</u> 27 679	<u>43 582</u> 36 998	<u>59 383</u> 49 088	<u>47 100</u> 36 998	<u>47 100</u> 36 998
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 159</u> 27 958	<u>44 115</u> 37 372	<u>60 131</u> 49 584	<u>47 724</u> 37 372	<u>47 724</u> 37 372
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 745</u> 28 535	<u>44 898</u> 38 143	<u>61 169</u> 50 606	<u>48 507</u> 38 143	<u>48 507</u> 38 143

					-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 047</u> 28 832	<u>45 301</u> 38 540	<u>61 705</u> 51 133	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 910</u> 38 540
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 159</u> 27 958	<u>44 115</u> 37 372	<u>60 131</u> 49 584	<u>47 724</u> 37 372	<u>47 724</u> 37 372
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 449</u> 28 243	<u>44 502</u> 37 754	<u>60 645</u> 50 090	<u>48 111</u> 37 754	<u>48 111</u> 37 754
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 047</u> 28 832	<u>45 301</u> 38 540	<u>61 705</u> 51 133	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 910</u> 38 540
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 355</u> 29 135	<u>45 714</u> 38 946	<u>62 252</u> 51 671	<u>49 322</u> 38 946	<u>49 322</u> 38 946
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 355</u> 29 135	<u>45 714</u> 38 946	<u>62 252</u> 51 671	<u>49 322</u> 38 946	<u>49 322</u> 38 946
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 670</u> 29 445	<u>46 135</u> 39 360	<u>62 810</u> 52 221	<u>49 743</u> 39 360	<u>49 743</u> 39 360
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 320</u> 30 085	<u>47 004</u> 40 216	<u>63 964</u> 53 356	<u>50 613</u> 40 216	<u>50 613</u> 40 216
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>47 453</u> 40 658	<u>64 559</u> 53 943	<u>51 062</u> 40 658	<u>51 062</u> 40 658
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 538</u> 28 571	<u>43 582</u> 36 998	<u>59 383</u> 49 088	<u>47 100</u> 36 998	<u>47 100</u> 36 998

					-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>44 115</u> 37 372	<u>60 131</u> 49 584	<u>47 724</u> 37 372	<u>47 724</u> 37 372
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>44 898</u> 38 143	<u>61 169</u> 50 606	<u>48 507</u> 38 143	<u>48 507</u> 38 143
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>45 301</u> 38 540	<u>61 705</u> 51 133	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 910</u> 38 540
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>44 115</u> 37 372	<u>60 131</u> 49 584	<u>47 724</u> 37 372	<u>47 724</u> 37 372
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>44 502</u> 37 754	<u>60 645</u> 50 090	<u>48 111</u> 37 754	<u>48 111</u> 37 754
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>45 301</u> 38 540	<u>61 705</u> 51 133	<u>48 910</u> 38 540	<u>48 910</u> 38 540
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>45 714</u> 38 946	<u>62 252</u> 51 671	<u>49 322</u> 38 946	<u>49 322</u> 38 946
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>45 714</u> 38 946	<u>62 252</u> 51 671	<u>49 322</u> 38 946	<u>49 322</u> 38 946
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>46 135</u> 39 360	<u>62 810</u> 52 221	<u>49 743</u> 39 360	<u>49 743</u> 39 360
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 306</u> 31 056	<u>47 004</u> 40 216	<u>63 964</u> 53 356	<u>50 613</u> 40 216	<u>50 613</u> 40 216
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 653</u> 31 397	<u>47 453</u> 40 658	<u>64 559</u> 53 943	<u>51 062</u> 40 658	<u>51 062</u> 40 658

					-	-	-	-	-
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 445</u> 29 464	<u>47 650</u> 41 002	<u>51 658</u> 41 485	<u>51 168</u> 41 002	<u>51 168</u> 41 002
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>48 224</u> 41 417	<u>52 328</u> 41 904	<u>51 833</u> 41 417	<u>51 833</u> 41 417
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 615</u> 30 376	<u>49 092</u> 42 271	<u>53 206</u> 42 768	<u>52 700</u> 42 271	<u>52 700</u> 42 271
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>49 539</u> 42 711	<u>53 658</u> 43 213	<u>53 148</u> 42 711	<u>53 148</u> 42 711
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>48 224</u> 41 417	<u>52 328</u> 41 904	<u>51 833</u> 41 417	<u>51 833</u> 41 417
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 300</u> 30 066	<u>48 653</u> 41 839	<u>52 762</u> 42 331	<u>52 262</u> 41 839	<u>52 262</u> 41 839
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>49 539</u> 42 711	<u>53 658</u> 43 213	<u>53 148</u> 42 711	<u>53 148</u> 42 711
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>49 996</u> 43 160	<u>54 121</u> 43 668	<u>53 605</u> 43 160	<u>53 605</u> 43 160
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>49 996</u> 43 160	<u>54 121</u> 43 668	<u>53 605</u> 43 160	<u>53 605</u> 43 160
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 600</u> 31 345	<u>50 462</u> 43 620	<u>54 593</u> 44 133	<u>54 071</u> 43 620	<u>54 071</u> 43 620

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 292</u> 32 026	<u>51 426</u> 44 568	<u>55 567</u> 45 092	<u>55 035</u> 44 568	<u>55 035</u> 44 568
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 650</u> 32 378	<u>51 923</u> 45 058	<u>56 071</u> 45 588	<u>55 532</u> 45 058	<u>55 532</u> 45 058
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 942</u> 30 938	<u>49 733</u> 43 053	<u>62 067</u> 51 729	<u>53 251</u> 43 053	<u>53 251</u> 43 053
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>50 328</u> 43 487	<u>62 841</u> 52 252	<u>53 937</u> 43 487	<u>53 937</u> 43 487
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 158</u> 31 894	<u>51 239</u> 44 384	<u>63 936</u> 53 329	<u>54 848</u> 44 384	<u>54 848</u> 44 384
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 496</u> 32 227	<u>51 709</u> 44 846	<u>64 500</u> 53 885	<u>55 318</u> 44 846	<u>55 318</u> 44 846
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>50 328</u> 43 487	<u>62 841</u> 52 252	<u>53 937</u> 43 487	<u>53 937</u> 43 487
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 828</u> 31 569	<u>50 779</u> 43 931	<u>63 383</u> 52 785	<u>54 388</u> 43 931	<u>54 388</u> 43 931
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 496</u> 32 227	<u>51 709</u> 44 846	<u>64 500</u> 53 885	<u>55 318</u> 44 846	<u>55 318</u> 44 846
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 840</u> 32 566	<u>52 188</u> 45 318	<u>65 077</u> 54 452	<u>55 797</u> 45 318	<u>55 797</u> 45 318

					-	-	-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 840</u> 32 566	<u>52 188</u> 45 318	<u>65 077</u> 54 452	<u>55 797</u> 45 318	<u>55 797</u> 45 318
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 192</u> 32 912	<u>52 678</u> 45 801	<u>65 665</u> 55 031	<u>56 287</u> 45 801	<u>56 287</u> 45 801
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 919</u> 33 628	<u>53 690</u> 46 796	<u>66 881</u> 56 227	<u>57 299</u> 46 796	<u>57 299</u> 46 796
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 295</u> 33 997	<u>54 212</u> 47 310	<u>67 508</u> 56 845	<u>57 821</u> 47 310	<u>57 821</u> 47 310
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 514</u> 32 484	<u>51 920</u> 45 205	<u>64 694</u> 54 316	<u>55 438</u> 45 205	<u>55 438</u> 45 205
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 091</u> 32 813	<u>52 537</u> 45 662	<u>65 496</u> 54 864	<u>56 146</u> 45 662	<u>56 146</u> 45 662
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 778</u> 33 489	<u>53 494</u> 46 603	<u>66 645</u> 55 995	<u>57 102</u> 46 603	<u>57 102</u> 46 603
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 133</u> 33 838	<u>53 987</u> 47 089	<u>67 238</u> 56 579	<u>57 596</u> 47 089	<u>57 596</u> 47 089
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 091</u> 32 813	<u>52 537</u> 45 662	<u>65 496</u> 54 864	<u>56 146</u> 45 662	<u>56 146</u> 45 662
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 431</u> 33 147	<u>53 011</u> 46 128	<u>66 064</u> 55 424	<u>56 619</u> 46 128	<u>56 619</u> 46 128

					-	-	-	-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 133</u> 33 838	<u>53 987</u> 47 089	<u>67 238</u> 56 579	<u>57 596</u> 47 089	<u>57 596</u> 47 089
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 495</u> 34 194	<u>54 490</u> 47 584	<u>67 843</u> 57 174	<u>58 099</u> 47 584	<u>58 099</u> 47 584
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 495</u> 34 194	<u>54 490</u> 47 584	<u>67 843</u> 57 174	<u>58 099</u> 47 584	<u>58 099</u> 47 584
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 864</u> 34 558	<u>55 005</u> 48 091	<u>68 461</u> 57 783	<u>58 614</u> 48 091	<u>58 614</u> 48 091
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 628</u> 35 309	<u>56 067</u> 49 136	<u>69 737</u> 59 039	<u>59 676</u> 49 136	<u>59 676</u> 49 136
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 022</u> 35 697	<u>56 616</u> 49 676	<u>70 396</u> 59 687	<u>60 224</u> 49 676	<u>60 224</u> 49 676
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 814</u> 35 733	<u>54 216</u> 47 465	<u>67 454</u> 57 031	<u>57 735</u> 47 465	<u>57 735</u> 47 465
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 425</u> 36 094	<u>54 857</u> 47 945	<u>68 283</u> 57 607	<u>58 466</u> 47 945	<u>58 466</u> 47 945
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 181</u> 36 838	<u>55 861</u> 48 933	<u>69 490</u> 58 795	<u>59 470</u> 48 933	<u>59 470</u> 48 933
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 571</u> 37 222	<u>56 379</u> 49 443	<u>70 112</u> 59 408	<u>59 988</u> 49 443	<u>59 988</u> 49 443

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 425</u> 36 094	<u>54 857</u> 47 945	<u>68 283</u> 57 607	<u>58 466</u> 47 945	<u>58 466</u> 47 945
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 799</u> 36 462	<u>55 354</u> 48 434	<u>68 880</u> 58 195	<u>58 963</u> 48 434	<u>58 963</u> 48 434
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 571</u> 37 222	<u>56 379</u> 49 443	<u>70 112</u> 59 408	<u>59 988</u> 49 443	<u>59 988</u> 49 443
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 969</u> 37 613	<u>56 908</u> 49 964	<u>70 747</u> 60 033	<u>60 517</u> 49 964	<u>60 517</u> 49 964
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 969</u> 37 613	<u>56 908</u> 49 964	<u>70 747</u> 60 033	<u>60 517</u> 49 964	<u>60 517</u> 49 964
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 375</u> 38 014	<u>57 448</u> 50 495	<u>71 396</u> 60 672	<u>61 057</u> 50 495	<u>61 057</u> 50 495
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 215</u> 38 840	<u>58 563</u> 51 593	<u>72 736</u> 61 991	<u>62 172</u> 51 593	<u>62 172</u> 51 593
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 649</u> 39 267	<u>59 139</u> 52 160	<u>73 428</u> 62 672	<u>62 748</u> 52 160	<u>62 748</u> 52 160
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 645</u> 20 802	<u>33 393</u> 26 971	<u>42 595</u> 32 564	<u>36 912</u> 26 971	<u>36 912</u> 26 971
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 068</u> 21 218	<u>34 764</u> 28 319	<u>44 249</u> 34 192	<u>38 282</u> 28 319	<u>38 282</u> 28 319
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643	<u>36 202</u> 29 735	<u>45 986</u> 35 902	<u>39 721</u> 29 735	<u>39 721</u> 29 735
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>36 661</u> 30 036	<u>46 599</u> 36 265	<u>40 270</u> 30 036	<u>40 270</u> 30 036
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>36 972</u> 30 342	<u>46 975</u> 36 635	<u>40 581</u> 30 342	<u>40 581</u> 30 342
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>37 290</u> 30 655	<u>47 358</u> 37 012	<u>40 899</u> 30 655	<u>40 899</u> 30 655
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>37 946</u> 31 300	<u>48 150</u> 37 792	<u>41 555</u> 31 300	<u>41 555</u> 31 300
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>38 284</u> 31 633	<u>48 558</u> 38 194	<u>41 893</u> 31 633	<u>41 893</u> 31 633
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>36 972</u> 30 342	<u>46 975</u> 36 635	<u>40 581</u> 30 342	<u>40 581</u> 30 342
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>37 290</u> 30 655	<u>47 358</u> 37 012	<u>40 899</u> 30 655	<u>40 899</u> 30 655
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>37 615</u> 30 974	<u>47 750</u> 37 398	<u>41 223</u> 30 974	<u>41 223</u> 30 974

					-	-	-	-	-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>38 284</u> 31 633	<u>48 558</u> 38 194	<u>41 893</u> 31 633	<u>41 893</u> 31 633
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>38 630</u> 31 973	<u>48 976</u> 38 604	<u>42 239</u> 31 973	<u>42 239</u> 31 973
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>37 290</u> 30 655	<u>47 358</u> 37 012	<u>40 899</u> 30 655	<u>40 899</u> 30 655
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>37 615</u> 30 974	<u>47 750</u> 37 398	<u>41 223</u> 30 974	<u>41 223</u> 30 974
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>37 946</u> 31 300	<u>48 150</u> 37 792	<u>41 555</u> 31 300	<u>41 555</u> 31 300
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>38 630</u> 31 973	<u>48 976</u> 38 604	<u>42 239</u> 31 973	<u>42 239</u> 31 973
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>38 983</u> 32 321	<u>49 402</u> 39 024	<u>42 592</u> 32 321	<u>42 592</u> 32 321
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>37 615</u> 30 974	<u>47 750</u> 37 398	<u>41 223</u> 30 974	<u>41 223</u> 30 974
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>37 946</u> 31 300	<u>48 150</u> 37 792	<u>41 555</u> 31 300	<u>41 555</u> 31 300
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>38 284</u> 31 633	<u>48 558</u> 38 194	<u>41 893</u> 31 633	<u>41 893</u> 31 633
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>38 983</u> 32 321	<u>49 402</u> 39 024	<u>42 592</u> 32 321	<u>42 592</u> 32 321

					-	-	-	-	-
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>39 344</u> 32 676	<u>49 838</u> 39 453	<u>42 953</u> 32 676	<u>42 953</u> 32 676
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>37 491</u> 31 003	<u>47 498</u> 37 390	<u>41 009</u> 31 003	<u>41 009</u> 31 003
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>37 962</u> 31 317	<u>48 126</u> 37 768	<u>41 571</u> 31 317	<u>41 571</u> 31 317
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>38 287</u> 31 636	<u>48 517</u> 38 153	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>38 619</u> 31 962	<u>48 917</u> 38 546	<u>42 227</u> 31 962	<u>42 227</u> 31 962
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>39 302</u> 32 635	<u>49 741</u> 39 358	<u>42 911</u> 32 635	<u>42 911</u> 32 635
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>39 655</u> 32 982	<u>50 167</u> 39 777	<u>43 264</u> 32 982	<u>43 264</u> 32 982
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>38 287</u> 31 636	<u>48 517</u> 38 153	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>38 619</u> 31 962	<u>48 917</u> 38 546	<u>42 227</u> 31 962	<u>42 227</u> 31 962
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>38 957</u> 32 295	<u>49 325</u> 38 948	<u>42 566</u> 32 295	<u>42 566</u> 32 295

					-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>39 655</u> 32 982	<u>50 167</u> 39 777	<u>43 264</u> 32 982	<u>43 264</u> 32 982
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>40 015</u> 33 337	<u>50 601</u> 40 204	<u>43 624</u> 33 337	<u>43 624</u> 33 337
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>38 619</u> 31 962	<u>48 917</u> 38 546	<u>42 227</u> 31 962	<u>42 227</u> 31 962
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>38 957</u> 32 295	<u>49 325</u> 38 948	<u>42 566</u> 32 295	<u>42 566</u> 32 295
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>39 302</u> 32 635	<u>49 741</u> 39 358	<u>42 911</u> 32 635	<u>42 911</u> 32 635
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>40 015</u> 33 337	<u>50 601</u> 40 204	<u>43 624</u> 33 337	<u>43 624</u> 33 337
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>40 383</u> 33 699	<u>51 045</u> 40 641	<u>43 992</u> 33 699	<u>43 992</u> 33 699
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>38 957</u> 32 295	<u>49 325</u> 38 948	<u>42 566</u> 32 295	<u>42 566</u> 32 295
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>39 302</u> 32 635	<u>49 741</u> 39 358	<u>42 911</u> 32 635	<u>42 911</u> 32 635
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>39 655</u> 32 982	<u>50 167</u> 39 777	<u>43 264</u> 32 982	<u>43 264</u> 32 982
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>40 383</u> 33 699	<u>51 045</u> 40 641	<u>43 992</u> 33 699	<u>43 992</u> 33 699

					-	-	-	-	-
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>40 760</u> 34 070	<u>51 499</u> 41 088	<u>44 368</u> 34 070	<u>44 368</u> 34 070
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>37 491</u> 31 003	<u>47 498</u> 37 390	<u>41 009</u> 31 003	<u>41 009</u> 31 003
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>37 962</u> 31 317	<u>48 126</u> 37 768	<u>41 571</u> 31 317	<u>41 571</u> 31 317
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>38 287</u> 31 636	<u>48 517</u> 38 153	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>38 619</u> 31 962	<u>48 917</u> 38 546	<u>42 227</u> 31 962	<u>42 227</u> 31 962
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>39 302</u> 32 635	<u>49 741</u> 39 358	<u>42 911</u> 32 635	<u>42 911</u> 32 635
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>39 655</u> 32 982	<u>50 167</u> 39 777	<u>43 264</u> 32 982	<u>43 264</u> 32 982
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>38 287</u> 31 636	<u>48 517</u> 38 153	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>38 619</u> 31 962	<u>48 917</u> 38 546	<u>42 227</u> 31 962	<u>42 227</u> 31 962
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>38 957</u> 32 295	<u>49 325</u> 38 948	<u>42 566</u> 32 295	<u>42 566</u> 32 295

					-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>39 655</u> 32 982	<u>50 167</u> 39 777	<u>43 264</u> 32 982	<u>43 264</u> 32 982
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>40 015</u> 33 337	<u>50 601</u> 40 204	<u>43 624</u> 33 337	<u>43 624</u> 33 337
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>38 619</u> 31 962	<u>48 917</u> 38 546	<u>42 227</u> 31 962	<u>42 227</u> 31 962
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>38 957</u> 32 295	<u>49 325</u> 38 948	<u>42 566</u> 32 295	<u>42 566</u> 32 295
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>39 302</u> 32 635	<u>49 741</u> 39 358	<u>42 911</u> 32 635	<u>42 911</u> 32 635
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>40 015</u> 33 337	<u>50 601</u> 40 204	<u>43 624</u> 33 337	<u>43 624</u> 33 337
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>40 383</u> 33 699	<u>51 045</u> 40 641	<u>43 992</u> 33 699	<u>43 992</u> 33 699
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>38 957</u> 32 295	<u>49 325</u> 38 948	<u>42 566</u> 32 295	<u>42 566</u> 32 295
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>39 302</u> 32 635	<u>49 741</u> 39 358	<u>42 911</u> 32 635	<u>42 911</u> 32 635
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>39 655</u> 32 982	<u>50 167</u> 39 777	<u>43 264</u> 32 982	<u>43 264</u> 32 982
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>40 383</u> 33 699	<u>51 045</u> 40 641	<u>43 992</u> 33 699	<u>43 992</u> 33 699

					-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>40 760</u> 34 070	<u>51 499</u> 41 088	<u>44 368</u> 34 070	<u>44 368</u> 34 070
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 789</u> 23 897	<u>38 871</u> 32 362	<u>49 641</u> 39 500	<u>42 389</u> 32 362	<u>42 389</u> 32 362
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 279</u> 24 139	<u>39 357</u> 32 689	<u>50 291</u> 39 899	<u>42 965</u> 32 689	<u>42 965</u> 32 689
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>39 695</u> 33 022	<u>50 704</u> 40 306	<u>43 304</u> 33 022	<u>43 304</u> 33 022
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>40 041</u> 33 363	<u>51 126</u> 40 721	<u>43 650</u> 33 363	<u>43 650</u> 33 363
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>40 755</u> 34 065	<u>51 997</u> 41 579	<u>44 364</u> 34 065	<u>44 364</u> 34 065
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>41 123</u> 34 428	<u>52 447</u> 42 021	<u>44 732</u> 34 428	<u>44 732</u> 34 428
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>39 695</u> 33 022	<u>50 704</u> 40 306	<u>43 304</u> 33 022	<u>43 304</u> 33 022
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>40 041</u> 33 363	<u>51 126</u> 40 721	<u>43 650</u> 33 363	<u>43 650</u> 33 363
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>40 394</u> 33 710	<u>51 557</u> 41 145	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710

					-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>41 123</u> 34 428	<u>52 447</u> 42 021	<u>44 732</u> 34 428	<u>44 732</u> 34 428
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 861</u> 25 696	<u>41 499</u> 34 798	<u>52 906</u> 42 473	<u>45 108</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>40 041</u> 33 363	<u>51 126</u> 40 721	<u>43 650</u> 33 363	<u>43 650</u> 33 363
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>40 394</u> 33 710	<u>51 557</u> 41 145	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>40 755</u> 34 065	<u>51 997</u> 41 579	<u>44 364</u> 34 065	<u>44 364</u> 34 065
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 861</u> 25 696	<u>41 499</u> 34 798	<u>52 906</u> 42 473	<u>45 108</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>41 884</u> 35 176	<u>53 375</u> 42 934	<u>45 492</u> 35 176	<u>45 492</u> 35 176
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>40 394</u> 33 710	<u>51 557</u> 41 145	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>40 755</u> 34 065	<u>51 997</u> 41 579	<u>44 364</u> 34 065	<u>44 364</u> 34 065
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>41 123</u> 34 428	<u>52 447</u> 42 021	<u>44 732</u> 34 428	<u>44 732</u> 34 428
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>41 884</u> 35 176	<u>53 375</u> 42 934	<u>45 492</u> 35 176	<u>45 492</u> 35 176

					-	-	-	-	-
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 435</u> 26 261	<u>42 276</u> 35 563	<u>53 854</u> 43 406	<u>45 885</u> 35 563	<u>45 885</u> 35 563
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>41 884</u> 35 176	<u>53 375</u> 42 934	<u>45 492</u> 35 176	<u>45 492</u> 35 176
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 435</u> 26 261	<u>42 276</u> 35 563	<u>53 854</u> 43 406	<u>45 885</u> 35 563	<u>45 885</u> 35 563
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 731</u> 26 553	<u>42 678</u> 35 958	<u>54 344</u> 43 888	<u>46 287</u> 35 958	<u>46 287</u> 35 958
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 034</u> 26 851	<u>43 088</u> 36 362	<u>54 845</u> 44 382	<u>46 697</u> 36 362	<u>46 697</u> 36 362
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 661</u> 27 468	<u>43 938</u> 37 198	<u>55 882</u> 45 402	<u>47 546</u> 37 198	<u>47 546</u> 37 198
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 706</u> 24 799	<u>40 329</u> 33 797	<u>51 969</u> 41 791	<u>43 847</u> 33 797	<u>43 847</u> 33 797
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 204</u> 25 050	<u>40 829</u> 34 138	<u>52 642</u> 42 213	<u>44 438</u> 34 138	<u>44 438</u> 34 138
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>41 183</u> 34 487	<u>53 080</u> 42 644	<u>44 792</u> 34 487	<u>44 792</u> 34 487
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 999</u> 25 832	<u>41 913</u> 35 205	<u>53 982</u> 43 532	<u>45 522</u> 35 205	<u>45 522</u> 35 205

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 276</u> 26 104	<u>42 290</u> 35 576	<u>54 448</u> 43 990	<u>45 899</u> 35 576	<u>45 899</u> 35 576
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 204</u> 25 050	<u>40 829</u> 34 138	<u>52 642</u> 42 213	<u>44 438</u> 34 138	<u>44 438</u> 34 138
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>41 183</u> 34 487	<u>53 080</u> 42 644	<u>44 792</u> 34 487	<u>44 792</u> 34 487
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 729</u> 25 566	<u>41 544</u> 34 842	<u>53 526</u> 43 083	<u>45 153</u> 34 842	<u>45 153</u> 34 842
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 276</u> 26 104	<u>42 290</u> 35 576	<u>54 448</u> 43 990	<u>45 899</u> 35 576	<u>45 899</u> 35 576
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>42 674</u> 35 954	<u>54 923</u> 44 458	<u>46 283</u> 35 954	<u>46 283</u> 35 954
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>41 183</u> 34 487	<u>53 080</u> 42 644	<u>44 792</u> 34 487	<u>44 792</u> 34 487
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 729</u> 25 566	<u>41 544</u> 34 842	<u>53 526</u> 43 083	<u>45 153</u> 34 842	<u>45 153</u> 34 842
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 999</u> 25 832	<u>41 913</u> 35 205	<u>53 982</u> 43 532	<u>45 522</u> 35 205	<u>45 522</u> 35 205
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>42 674</u> 35 954	<u>54 923</u> 44 458	<u>46 283</u> 35 954	<u>46 283</u> 35 954
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 846</u> 26 666	<u>43 067</u> 36 341	<u>55 409</u> 44 936	<u>46 676</u> 36 341	<u>46 676</u> 36 341

					-	-	-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>42 674</u> 35 954	<u>54 923</u> 44 458	<u>46 283</u> 35 954	<u>46 283</u> 35 954
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 846</u> 26 666	<u>43 067</u> 36 341	<u>55 409</u> 44 936	<u>46 676</u> 36 341	<u>46 676</u> 36 341
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 140</u> 26 956	<u>43 468</u> 36 736	<u>55 905</u> 45 425	<u>47 077</u> 36 736	<u>47 077</u> 36 736
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 441</u> 27 252	<u>43 878</u> 37 139	<u>56 412</u> 45 924	<u>47 487</u> 37 139	<u>47 487</u> 37 139
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 064</u> 27 864	<u>44 726</u> 37 974	<u>57 461</u> 46 956	<u>48 335</u> 37 974	<u>48 335</u> 37 974
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 538</u> 26 603	<u>42 813</u> 36 242	<u>56 150</u> 45 906	<u>46 332</u> 36 242	<u>46 332</u> 36 242
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 055</u> 26 871	<u>43 339</u> 36 608	<u>56 865</u> 46 370	<u>46 948</u> 36 608	<u>46 948</u> 36 608
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>43 718</u> 36 982	<u>57 346</u> 46 843	<u>47 327</u> 36 982	<u>47 327</u> 36 982
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 908</u> 27 711	<u>44 501</u> 37 752	<u>58 338</u> 47 819	<u>48 110</u> 37 752	<u>48 110</u> 37 752
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 204</u> 28 003	<u>44 905</u> 38 150	<u>58 849</u> 48 322	<u>48 514</u> 38 150	<u>48 514</u> 38 150

					-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 055</u> 26 871	<u>43 339</u> 36 608	<u>56 865</u> 46 370	<u>46 948</u> 36 608	<u>46 948</u> 36 608
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>43 718</u> 36 982	<u>57 346</u> 46 843	<u>47 327</u> 36 982	<u>47 327</u> 36 982
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 618</u> 27 425	<u>44 106</u> 37 363	<u>57 837</u> 47 326	<u>47 714</u> 37 363	<u>47 714</u> 37 363
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 204</u> 28 003	<u>44 905</u> 38 150	<u>58 849</u> 48 322	<u>48 514</u> 38 150	<u>48 514</u> 38 150
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>45 317</u> 38 555	<u>59 371</u> 48 836	<u>48 926</u> 38 555	<u>48 926</u> 38 555
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>43 718</u> 36 982	<u>57 346</u> 46 843	<u>47 327</u> 36 982	<u>47 327</u> 36 982
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 618</u> 27 425	<u>44 106</u> 37 363	<u>57 837</u> 47 326	<u>47 714</u> 37 363	<u>47 714</u> 37 363
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 908</u> 27 711	<u>44 501</u> 37 752	<u>58 338</u> 47 819	<u>48 110</u> 37 752	<u>48 110</u> 37 752
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>45 317</u> 38 555	<u>59 371</u> 48 836	<u>48 926</u> 38 555	<u>48 926</u> 38 555
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 816</u> 28 605	<u>45 738</u> 38 970	<u>59 905</u> 49 361	<u>49 347</u> 38 970	<u>49 347</u> 38 970
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>45 317</u> 38 555	<u>59 371</u> 48 836	<u>48 926</u> 38 555	<u>48 926</u> 38 555

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 816</u> 28 605	<u>45 738</u> 38 970	<u>59 905</u> 49 361	<u>49 347</u> 38 970	<u>49 347</u> 38 970
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>46 169</u> 39 394	<u>60 450</u> 49 898	<u>49 778</u> 39 394	<u>49 778</u> 39 394
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 455</u> 29 234	<u>46 608</u> 39 826	<u>61 007</u> 50 446	<u>50 217</u> 39 826	<u>50 217</u> 39 826
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>47 518</u> 40 721	<u>62 159</u> 51 580	<u>51 127</u> 40 721	<u>51 127</u> 40 721
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 912</u> 27 955	<u>43 995</u> 37 405	<u>59 932</u> 49 628	<u>47 514</u> 37 405	<u>47 514</u> 37 405
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 443</u> 28 238	<u>44 533</u> 37 783	<u>60 685</u> 50 129	<u>48 141</u> 37 783	<u>48 141</u> 37 783
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 035</u> 28 820	<u>45 324</u> 38 562	<u>61 735</u> 51 163	<u>48 933</u> 38 562	<u>48 933</u> 38 562
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 340</u> 29 120	<u>45 732</u> 38 964	<u>62 276</u> 51 696	<u>49 341</u> 38 964	<u>49 341</u> 38 964
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 443</u> 28 238	<u>44 533</u> 37 783	<u>60 685</u> 50 129	<u>48 141</u> 37 783	<u>48 141</u> 37 783
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 736</u> 28 526	<u>44 924</u> 38 169	<u>61 204</u> 50 641	<u>48 533</u> 38 169	<u>48 533</u> 38 169

					-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 340</u> 29 120	<u>45 732</u> 38 964	<u>62 276</u> 51 696	<u>49 341</u> 38 964	<u>49 341</u> 38 964
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 651</u> 29 427	<u>46 149</u> 39 374	<u>62 829</u> 52 240	<u>49 758</u> 39 374	<u>49 758</u> 39 374
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 651</u> 29 427	<u>46 149</u> 39 374	<u>62 829</u> 52 240	<u>49 758</u> 39 374	<u>49 758</u> 39 374
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 969</u> 29 740	<u>46 574</u> 39 793	<u>63 394</u> 52 796	<u>50 183</u> 39 793	<u>50 183</u> 39 793
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 626</u> 30 386	<u>47 453</u> 40 658	<u>64 560</u> 53 943	<u>51 062</u> 40 658	<u>51 062</u> 40 658
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>47 907</u> 41 105	<u>65 162</u> 54 536	<u>51 516</u> 41 105	<u>51 516</u> 41 105
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 829</u> 28 857	<u>43 995</u> 37 405	<u>59 932</u> 49 628	<u>47 514</u> 37 405	<u>47 514</u> 37 405
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 745</u> 29 759	<u>48 108</u> 41 453	<u>52 122</u> 41 941	<u>51 626</u> 41 453	<u>51 626</u> 41 453
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>48 687</u> 41 872	<u>52 796</u> 42 365	<u>52 296</u> 41 872	<u>52 296</u> 41 872

					-	-	-	-	-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 679	<u>49 564</u> 42 735	<u>53 684</u> 43 238	<u>53 173</u> 42 735	<u>53 173</u> 42 735
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>50 016</u> 43 181	<u>54 141</u> 43 689	<u>53 625</u> 43 181	<u>53 625</u> 43 181
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>48 687</u> 41 872	<u>52 796</u> 42 365	<u>52 296</u> 41 872	<u>52 296</u> 41 872
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 606</u> 30 366	<u>49 121</u> 42 299	<u>53 235</u> 42 797	<u>52 730</u> 42 299	<u>52 730</u> 42 299
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>50 016</u> 43 181	<u>54 141</u> 43 689	<u>53 625</u> 43 181	<u>53 625</u> 43 181
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>50 478</u> 43 635	<u>54 609</u> 44 149	<u>54 087</u> 43 635	<u>54 087</u> 43 635
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>50 478</u> 43 635	<u>54 609</u> 44 149	<u>54 087</u> 43 635	<u>54 087</u> 43 635
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 919</u> 31 658	<u>50 950</u> 44 099	<u>55 086</u> 44 618	<u>54 559</u> 44 099	<u>54 559</u> 44 099
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>51 924</u> 45 058	<u>56 071</u> 45 588	<u>55 533</u> 45 058	<u>55 533</u> 45 058
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 979</u> 32 702	<u>52 427</u> 45 553	<u>56 580</u> 46 089	<u>56 036</u> 45 553	<u>56 036</u> 45 553
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 257</u> 31 247	<u>50 214</u> 43 526	<u>62 645</u> 52 298	<u>53 732</u> 43 526	<u>53 732</u> 43 526
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>50 814</u> 43 966	<u>63 425</u> 52 826	<u>54 423</u> 43 966	<u>54 423</u> 43 966
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 482</u> 32 213	<u>51 735</u> 44 872	<u>64 532</u> 53 916	<u>55 344</u> 44 872	<u>55 344</u> 44 872
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 823</u> 32 549	<u>52 210</u> 45 340	<u>65 102</u> 54 477	<u>55 819</u> 45 340	<u>55 819</u> 45 340
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>50 814</u> 43 966	<u>63 425</u> 52 826	<u>54 423</u> 43 966	<u>54 423</u> 43 966
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 148</u> 31 885	<u>51 270</u> 44 414	<u>63 973</u> 53 365	<u>54 879</u> 44 414	<u>54 879</u> 44 414
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 823</u> 32 549	<u>52 210</u> 45 340	<u>65 102</u> 54 477	<u>55 819</u> 45 340	<u>55 819</u> 45 340
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 171</u> 32 891	<u>52 695</u> 45 817	<u>65 685</u> 55 051	<u>56 304</u> 45 817	<u>56 304</u> 45 817
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 171</u> 32 891	<u>52 695</u> 45 817	<u>65 685</u> 55 051	<u>56 304</u> 45 817	<u>56 304</u> 45 817
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 527</u> 33 241	<u>53 190</u> 46 304	<u>66 280</u> 55 636	<u>56 799</u> 46 304	<u>56 799</u> 46 304
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 261</u> 33 964	<u>54 213</u> 47 311	<u>67 509</u> 56 846	<u>57 822</u> 47 311	<u>57 822</u> 47 311

					-	-	-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 640</u> 34 337	<u>54 741</u> 47 831	<u>68 144</u> 57 470	<u>58 350</u> 47 831	<u>58 350</u> 47 831
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 844</u> 32 809	<u>52 425</u> 45 702	<u>65 301</u> 54 913	<u>55 943</u> 45 702	<u>55 943</u> 45 702
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 141	<u>53 047</u> 46 164	<u>66 109</u> 55 468	<u>56 656</u> 46 164	<u>56 656</u> 46 164
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 119</u> 33 824	<u>54 014</u> 47 116	<u>67 271</u> 56 611	<u>57 623</u> 47 116	<u>57 623</u> 47 116
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>54 513</u> 47 607	<u>67 870</u> 57 201	<u>58 122</u> 47 607	<u>58 122</u> 47 607
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 141	<u>53 047</u> 46 164	<u>66 109</u> 55 468	<u>56 656</u> 46 164	<u>56 656</u> 46 164
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 768</u> 33 479	<u>53 526</u> 46 635	<u>66 684</u> 56 034	<u>57 135</u> 46 635	<u>57 135</u> 46 635
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>54 513</u> 47 607	<u>67 870</u> 57 201	<u>58 122</u> 47 607	<u>58 122</u> 47 607
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 842</u> 34 536	<u>55 022</u> 48 108	<u>68 482</u> 57 803	<u>58 631</u> 48 108	<u>58 631</u> 48 108
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 842</u> 34 536	<u>55 022</u> 48 108	<u>68 482</u> 57 803	<u>58 631</u> 48 108	<u>58 631</u> 48 108

					-	-	-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 215</u> 34 903	<u>55 542</u> 48 620	<u>69 106</u> 58 418	<u>59 151</u> 48 620	<u>59 151</u> 48 620
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>45 986</u> 35 662	<u>56 616</u> 49 677	<u>70 397</u> 59 688	<u>60 225</u> 49 677	<u>60 225</u> 49 677
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 385</u> 36 054	<u>57 171</u> 50 222	<u>71 063</u> 60 344	<u>60 780</u> 50 222	<u>60 780</u> 50 222
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 177</u> 36 090	<u>54 746</u> 47 988	<u>68 091</u> 57 659	<u>58 265</u> 47 988	<u>58 265</u> 47 988
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 792</u> 36 455	<u>55 393</u> 48 472	<u>68 927</u> 58 241	<u>59 001</u> 48 472	<u>59 001</u> 48 472
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 555</u> 37 206	<u>56 408</u> 49 472	<u>70 147</u> 59 442	<u>60 017</u> 49 472	<u>60 017</u> 49 472
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 949</u> 37 594	<u>56 932</u> 49 987	<u>70 776</u> 60 061	<u>60 540</u> 49 987	<u>60 540</u> 49 987
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 792</u> 36 455	<u>55 393</u> 48 472	<u>68 927</u> 58 241	<u>59 001</u> 48 472	<u>59 001</u> 48 472
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 170</u> 36 827	<u>55 895</u> 48 967	<u>69 530</u> 58 835	<u>59 504</u> 48 967	<u>59 504</u> 48 967
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 949</u> 37 594	<u>56 932</u> 49 987	<u>70 776</u> 60 061	<u>60 540</u> 49 987	<u>60 540</u> 49 987

					-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 351</u> 37 990	<u>57 466</u> 50 513	<u>71 418</u> 60 693	<u>61 075</u> 50 513	<u>61 075</u> 50 513
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 351</u> 37 990	<u>57 466</u> 50 513	<u>71 418</u> 60 693	<u>61 075</u> 50 513	<u>61 075</u> 50 513
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 762</u> 38 394	<u>58 012</u> 51 051	<u>72 074</u> 61 339	<u>61 621</u> 51 051	<u>61 621</u> 51 051
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 610</u> 39 228	<u>59 140</u> 52 160	<u>73 429</u> 62 673	<u>62 749</u> 52 160	<u>62 749</u> 52 160
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 048</u> 39 659	<u>59 722</u> 52 734	<u>74 129</u> 63 361	<u>63 331</u> 52 734	<u>63 331</u> 52 734

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 645</u> 20 802	<u>30 645</u> 20 802	<u>23 013</u> 20 802	<u>29 219</u> 20 802	<u>30 645</u> 20 802
212-101-0200	7473-2010 5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>31 068</u> 21 218	<u>31 068</u> 21 218	<u>23 436</u> 21 218	<u>29 641</u> 21 218	<u>31 068</u> 21 218
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>23 867</u> 21 643	<u>30 072</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>24 284</u> 21 861	<u>30 502</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 511</u> 22 085	<u>30 728</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 960</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 437</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 683</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 511</u> 22 085	<u>30 728</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 960</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 978</u> 22 545	<u>31 196</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545

					-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 683</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>25 717</u> 23 272	<u>31 935</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 960</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 978</u> 22 545	<u>31 196</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 437</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>25 717</u> 23 272	<u>31 935</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>25 974</u> 23 525	<u>32 192</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 978</u> 22 545	<u>31 196</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 437</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 683</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>25 974</u> 23 525	<u>32 192</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525

					-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>26 237</u> 23 783	<u>32 454</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>24 783</u> 22 545	<u>30 989</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 209</u> 22 772	<u>31 427</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 663</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 663</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

					-	-	-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 702</u> 24 242	<u>32 920</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 702</u> 24 242	<u>32 920</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 188</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 188</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505

					-	-	-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>27 243</u> 24 774	<u>33 461</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>24 783</u> 22 545	<u>30 989</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 209</u> 22 772	<u>31 427</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 663</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 663</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

					-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 702</u> 24 242	<u>32 920</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 686</u> 23 242	<u>31 904</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 702</u> 24 242	<u>32 920</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 188</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 150</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 401</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 440</u> 23 984	<u>32 658</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 188</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505

					-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>27 243</u> 24 774	<u>33 461</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>26 157</u> 23 897	<u>32 363</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>26 598</u> 24 139	<u>32 815</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>26 848</u> 24 385	<u>33 066</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>27 103</u> 24 636	<u>33 321</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>27 630</u> 25 155	<u>33 848</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>27 902</u> 25 423	<u>34 120</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>26 848</u> 24 385	<u>33 066</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>27 103</u> 24 636	<u>33 321</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 582</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893

					-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>27 902</u> 25 423	<u>34 120</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>28 180</u> 25 696	<u>34 398</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>27 103</u> 24 636	<u>33 321</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 582</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>27 630</u> 25 155	<u>33 848</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>28 180</u> 25 696	<u>34 398</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>28 464</u> 25 975	<u>34 682</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 582</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>27 630</u> 25 155	<u>33 848</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>27 902</u> 25 423	<u>34 120</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>28 464</u> 25 975	<u>34 682</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975

					-	-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>28 754</u> 26 261	<u>34 972</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>28 464</u> 25 975	<u>34 682</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>28 754</u> 26 261	<u>34 972</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 731</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553	<u>29 050</u> 26 553	<u>35 268</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>29 353</u> 26 851	<u>35 571</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 661</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>29 980</u> 27 468	<u>36 198</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 706</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799	<u>27 073</u> 24 799	<u>33 279</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>27 523</u> 25 050	<u>33 741</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>27 783</u> 25 305	<u>34 001</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>28 318</u> 25 832	<u>34 536</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832

					-	-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>28 595</u> 26 104	<u>34 813</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>27 523</u> 25 050	<u>33 741</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>27 783</u> 25 305	<u>34 001</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>28 048</u> 25 566	<u>34 266</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>28 595</u> 26 104	<u>34 813</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>28 877</u> 26 382	<u>35 095</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>27 783</u> 25 305	<u>34 001</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>28 048</u> 25 566	<u>34 266</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>28 318</u> 25 832	<u>34 536</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>28 877</u> 26 382	<u>35 095</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>29 165</u> 26 666	<u>35 383</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666

					-	-	-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>28 877</u> 26 382	<u>35 095</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>29 165</u> 26 666	<u>35 383</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 140</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>29 459</u> 26 956	<u>35 677</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 441</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>29 760</u> 27 252	<u>35 978</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 064</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864	<u>30 383</u> 27 864	<u>36 601</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>28 906</u> 26 603	<u>35 112</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>29 374</u> 26 871	<u>35 592</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>29 653</u> 27 146	<u>35 870</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>30 227</u> 27 711	<u>36 445</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>30 524</u> 28 003	<u>36 741</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003

					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>29 374</u> 26 871	<u>35 592</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>29 653</u> 27 146	<u>35 870</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>29 937</u> 27 425	<u>36 155</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>30 524</u> 28 003	<u>36 741</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>30 826</u> 28 301	<u>37 044</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>29 653</u> 27 146	<u>35 870</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>29 937</u> 27 425	<u>36 155</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>30 227</u> 27 711	<u>36 445</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>30 826</u> 28 301	<u>37 044</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>31 135</u> 28 605	<u>37 353</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>30 826</u> 28 301	<u>37 044</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301

					-	-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>31 135</u> 28 605	<u>37 353</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>31 451</u> 28 916	<u>37 669</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>31 774</u> 29 234	<u>37 992</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>32 442</u> 29 891	<u>38 659</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 912</u> 27 955	<u>37 912</u> 27 955	<u>30 280</u> 27 955	<u>36 486</u> 27 955	<u>37 912</u> 27 955
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>30 762</u> 28 238	<u>36 980</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 035</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>31 354</u> 28 820	<u>37 572</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>31 659</u> 29 120	<u>37 877</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>30 762</u> 28 238	<u>36 980</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 736</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>31 055</u> 28 526	<u>37 273</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526

					-	-	-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>31 659</u> 29 120	<u>37 877</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>31 970</u> 29 427	<u>38 188</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>31 970</u> 29 427	<u>38 188</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 969</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>32 288</u> 29 740	<u>38 506</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 626</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>32 945</u> 30 386	<u>39 163</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>33 284</u> 30 720	<u>39 502</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 829</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857	<u>31 196</u> 28 857	<u>37 402</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>31 688</u> 29 149	<u>37 906</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>32 298</u> 29 750	<u>38 516</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>32 613</u> 30 060	<u>38 831</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060

					-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>31 688</u> 29 149	<u>37 906</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>31 990</u> 29 446	<u>38 208</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>32 613</u> 30 060	<u>38 831</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>32 935</u> 30 376	<u>39 153</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>32 935</u> 30 376	<u>39 153</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>33 263</u> 30 699	<u>39 481</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>33 941</u> 31 366	<u>40 159</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>34 291</u> 31 711	<u>40 509</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 745</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759	<u>32 113</u> 29 759	<u>38 318</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>32 613</u> 30 060	<u>38 831</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060

					-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>33 243</u> 30 679	<u>39 461</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>33 568</u> 30 999	<u>39 785</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>32 613</u> 30 060	<u>38 831</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>32 925</u> 30 366	<u>39 143</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>33 568</u> 30 999	<u>39 785</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>33 899</u> 31 325	<u>40 117</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>33 899</u> 31 325	<u>40 117</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>34 238</u> 31 658	<u>40 456</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>34 937</u> 32 347	<u>41 155</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>35 298</u> 32 702	<u>41 516</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702
212-101-1200	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 257</u> 31 247	<u>41 257</u> 31 247	<u>33 624</u> 31 247	<u>39 830</u> 31 247	<u>41 257</u> 31 247
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>34 140</u> 31 563	<u>40 358</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>34 801</u> 32 213	<u>41 019</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>35 142</u> 32 549	<u>41 360</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>34 140</u> 31 563	<u>40 358</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 148</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885	<u>34 467</u> 31 885	<u>40 685</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>35 142</u> 32 549	<u>41 360</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>35 490</u> 32 891	<u>41 708</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>35 490</u> 32 891	<u>41 708</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 527</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241	<u>35 846</u> 33 241	<u>42 064</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>44 261</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964	<u>36 580</u> 33 964	<u>42 798</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964

					-	-	-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 640</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337	<u>36 959</u> 34 337	<u>43 177</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 844</u> 32 809	<u>42 844</u> 32 809	<u>35 212</u> 32 809	<u>41 417</u> 32 809	<u>42 844</u> 32 809
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>35 744</u> 33 141	<u>41 961</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 119</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824	<u>36 438</u> 33 824	<u>42 656</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>36 796</u> 34 176	<u>43 014</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>35 744</u> 33 141	<u>41 961</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 768</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479	<u>36 087</u> 33 479	<u>42 305</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>36 796</u> 34 176	<u>43 014</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>37 161</u> 34 536	<u>43 379</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>37 161</u> 34 536	<u>43 379</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536

					-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 215</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903	<u>37 535</u> 34 903	<u>43 752</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 986</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662	<u>38 305</u> 35 662	<u>44 523</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 385</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054	<u>38 704</u> 36 054	<u>44 922</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>46 177</u> 36 090	<u>46 177</u> 36 090	<u>38 545</u> 36 090	<u>44 751</u> 36 090	<u>46 177</u> 36 090
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>39 111</u> 36 455	<u>45 329</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 555</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206	<u>39 874</u> 37 206	<u>46 092</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>40 268</u> 37 594	<u>46 486</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>39 111</u> 36 455	<u>45 329</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 170</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827	<u>39 489</u> 36 827	<u>45 706</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>40 268</u> 37 594	<u>46 486</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594

					-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>40 670</u> 37 990	<u>46 888</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>40 670</u> 37 990	<u>46 888</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 762</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394	<u>41 081</u> 38 394	<u>47 299</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 610</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228	<u>41 929</u> 39 228	<u>48 147</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>50 048</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659	<u>42 367</u> 39 659	<u>48 585</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 856</u> 21 010	<u>30 856</u> 21 010	<u>23 224</u> 21 010	<u>29 430</u> 21 010	<u>30 856</u> 21 010
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 283</u> 21 431	<u>31 283</u> 21 431	<u>23 651</u> 21 431	<u>29 857</u> 21 431	<u>31 283</u> 21 431
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>24 087</u> 21 859	<u>30 292</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 187</u> 22 080	<u>32 187</u> 22 080	<u>24 506</u> 22 080	<u>30 724</u> 22 080	<u>32 187</u> 22 080
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>24 735</u> 22 305	<u>30 953</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>24 969</u> 22 535	<u>31 186</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>25 451</u> 23 010	<u>31 669</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>25 699</u> 23 255	<u>31 917</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>24 735</u> 22 305	<u>30 953</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>24 969</u> 22 535	<u>31 186</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>25 207</u> 22 770	<u>31 425</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>25 699</u> 23 255	<u>31 917</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>25 953</u> 23 505	<u>32 171</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505

					-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>24 969</u> 22 535	<u>31 186</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>25 207</u> 22 770	<u>31 425</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>25 451</u> 23 010	<u>31 669</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>25 953</u> 23 505	<u>32 171</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>26 213</u> 23 760	<u>32 431</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>25 207</u> 22 770	<u>31 425</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>25 451</u> 23 010	<u>31 669</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>25 699</u> 23 255	<u>31 917</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>26 213</u> 23 760	<u>32 431</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 159</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>26 478</u> 24 021	<u>32 696</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>25 012</u> 22 770	<u>31 218</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>25 441</u> 23 000	<u>31 659</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>25 679</u> 23 235	<u>31 897</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>25 923</u> 23 474	<u>32 140</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>26 425</u> 23 969	<u>32 643</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 684</u> 24 224	<u>32 902</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>25 679</u> 23 235	<u>31 897</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>25 923</u> 23 474	<u>32 140</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>26 171</u> 23 719	<u>32 389</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 684</u> 24 224	<u>32 902</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>26 948</u> 24 484	<u>33 166</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484

					-	-	-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>25 923</u> 23 474	<u>32 140</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>26 171</u> 23 719	<u>32 389</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>26 425</u> 23 969	<u>32 643</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>26 948</u> 24 484	<u>33 166</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>27 219</u> 24 750	<u>33 437</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>26 171</u> 23 719	<u>32 389</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>26 425</u> 23 969	<u>32 643</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 684</u> 24 224	<u>32 902</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>27 219</u> 24 750	<u>33 437</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 176</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>27 495</u> 25 022	<u>33 713</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>25 012</u> 22 770	<u>31 218</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>25 441</u> 23 000	<u>31 659</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>25 679</u> 23 235	<u>31 897</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>25 923</u> 23 474	<u>32 140</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>26 425</u> 23 969	<u>32 643</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 684</u> 24 224	<u>32 902</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>25 679</u> 23 235	<u>31 897</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>25 923</u> 23 474	<u>32 140</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>26 171</u> 23 719	<u>32 389</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 684</u> 24 224	<u>32 902</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>26 948</u> 24 484	<u>33 166</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484

					-	-	-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>25 923</u> 23 474	<u>32 140</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>26 171</u> 23 719	<u>32 389</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>26 425</u> 23 969	<u>32 643</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>26 948</u> 24 484	<u>33 166</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>27 219</u> 24 750	<u>33 437</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>26 171</u> 23 719	<u>32 389</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>26 425</u> 23 969	<u>32 643</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>26 684</u> 24 224	<u>32 902</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>27 219</u> 24 750	<u>33 437</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 176</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>27 495</u> 25 022	<u>33 713</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 032</u> 24 136	<u>34 032</u> 24 136	<u>26 400</u> 24 136	<u>32 606</u> 24 136	<u>34 032</u> 24 136
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 524</u> 24 380	<u>34 524</u> 24 380	<u>26 843</u> 24 380	<u>33 061</u> 24 380	<u>34 524</u> 24 380
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 777</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629	<u>27 096</u> 24 629	<u>33 313</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>35 035</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>27 354</u> 24 883	<u>33 571</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 567</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>27 886</u> 25 407	<u>34 104</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 841</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>28 160</u> 25 677	<u>34 378</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 777</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629	<u>27 096</u> 24 629	<u>33 313</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>35 035</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>27 354</u> 24 883	<u>33 571</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 298</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>27 617</u> 25 142	<u>33 835</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 841</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>28 160</u> 25 677	<u>34 378</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 122</u> 25 953	<u>36 122</u> 25 953	<u>28 441</u> 25 953	<u>34 659</u> 25 953	<u>36 122</u> 25 953

					-	-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>35 035</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>27 354</u> 24 883	<u>33 571</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 298</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>27 617</u> 25 142	<u>33 835</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 567</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>27 886</u> 25 407	<u>34 104</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 122</u> 25 953	<u>36 122</u> 25 953	<u>28 441</u> 25 953	<u>34 659</u> 25 953	<u>36 122</u> 25 953
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 408</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>28 728</u> 26 235	<u>34 945</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 298</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>27 617</u> 25 142	<u>33 835</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 567</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>27 886</u> 25 407	<u>34 104</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 841</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>28 160</u> 25 677	<u>34 378</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 408</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>28 728</u> 26 235	<u>34 945</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 701</u> 26 523	<u>36 701</u> 26 523	<u>29 020</u> 26 523	<u>35 238</u> 26 523	<u>36 701</u> 26 523
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 408</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>28 728</u> 26 235	<u>34 945</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235

					-	-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 701</u> 26 523	<u>36 701</u> 26 523	<u>29 020</u> 26 523	<u>35 238</u> 26 523	<u>36 701</u> 26 523
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 001</u> 26 818	<u>37 001</u> 26 818	<u>29 320</u> 26 818	<u>35 538</u> 26 818	<u>37 001</u> 26 818
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 307</u> 27 119	<u>37 307</u> 27 119	<u>29 626</u> 27 119	<u>35 844</u> 27 119	<u>37 307</u> 27 119
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 940</u> 27 743	<u>37 940</u> 27 743	<u>30 259</u> 27 743	<u>36 477</u> 27 743	<u>37 940</u> 27 743
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 958</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047	<u>27 325</u> 25 047	<u>33 531</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>27 778</u> 25 300	<u>33 995</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 721</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>28 040</u> 25 558	<u>34 258</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 262</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091	<u>28 581</u> 26 091	<u>34 799</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 541</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365	<u>28 860</u> 26 365	<u>35 078</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>27 778</u> 25 300	<u>33 995</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300

					-	-	-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 721</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>28 040</u> 25 558	<u>34 258</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 989</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822	<u>28 308</u> 25 822	<u>34 525</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 541</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365	<u>28 860</u> 26 365	<u>35 078</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>29 145</u> 26 646	<u>35 363</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 721</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>28 040</u> 25 558	<u>34 258</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 989</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822	<u>28 308</u> 25 822	<u>34 525</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 262</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091	<u>28 581</u> 26 091	<u>34 799</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>29 145</u> 26 646	<u>35 363</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 117</u> 26 932	<u>37 117</u> 26 932	<u>29 436</u> 26 932	<u>35 654</u> 26 932	<u>37 117</u> 26 932
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>29 145</u> 26 646	<u>35 363</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 117</u> 26 932	<u>37 117</u> 26 932	<u>29 436</u> 26 932	<u>35 654</u> 26 932	<u>37 117</u> 26 932

					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 414</u> 27 225	<u>37 414</u> 27 225	<u>29 733</u> 27 225	<u>35 951</u> 27 225	<u>37 414</u> 27 225
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 718</u> 27 524	<u>37 718</u> 27 524	<u>30 037</u> 27 524	<u>36 255</u> 27 524	<u>37 718</u> 27 524
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 347</u> 28 143	<u>38 347</u> 28 143	<u>30 666</u> 28 143	<u>36 884</u> 28 143	<u>38 347</u> 28 143
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 808</u> 26 869	<u>36 808</u> 26 869	<u>29 176</u> 26 869	<u>35 382</u> 26 869	<u>36 808</u> 26 869
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 328</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140	<u>29 647</u> 27 140	<u>35 865</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 609</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>29 928</u> 27 417	<u>36 146</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 190</u> 27 988	<u>38 190</u> 27 988	<u>30 509</u> 27 988	<u>36 727</u> 27 988	<u>38 190</u> 27 988
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 489</u> 28 283	<u>38 489</u> 28 283	<u>30 808</u> 28 283	<u>37 026</u> 28 283	<u>38 489</u> 28 283
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 328</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140	<u>29 647</u> 27 140	<u>35 865</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 609</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>29 928</u> 27 417	<u>36 146</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417

					-	-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 897</u> 27 700	<u>37 897</u> 27 700	<u>30 216</u> 27 700	<u>36 433</u> 27 700	<u>37 897</u> 27 700
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 489</u> 28 283	<u>38 489</u> 28 283	<u>30 808</u> 28 283	<u>37 026</u> 28 283	<u>38 489</u> 28 283
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 795</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>31 114</u> 28 584	<u>37 332</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 609</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>29 928</u> 27 417	<u>36 146</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 897</u> 27 700	<u>37 897</u> 27 700	<u>30 216</u> 27 700	<u>36 433</u> 27 700	<u>37 897</u> 27 700
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 190</u> 27 988	<u>38 190</u> 27 988	<u>30 509</u> 27 988	<u>36 727</u> 27 988	<u>38 190</u> 27 988
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 795</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>31 114</u> 28 584	<u>37 332</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 107</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891	<u>31 426</u> 28 891	<u>37 644</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 795</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>31 114</u> 28 584	<u>37 332</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 107</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891	<u>31 426</u> 28 891	<u>37 644</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 426</u> 29 205	<u>39 426</u> 29 205	<u>31 745</u> 29 205	<u>37 963</u> 29 205	<u>39 426</u> 29 205

					-	-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 752</u> 29 526	<u>39 752</u> 29 526	<u>32 071</u> 29 526	<u>38 289</u> 29 526	<u>39 752</u> 29 526
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 426</u> 30 190	<u>40 426</u> 30 190	<u>32 745</u> 30 190	<u>38 963</u> 30 190	<u>40 426</u> 30 190
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 196</u> 28 235	<u>38 196</u> 28 235	<u>30 564</u> 28 235	<u>36 770</u> 28 235	<u>38 196</u> 28 235
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 730</u> 28 520	<u>38 730</u> 28 520	<u>31 049</u> 28 520	<u>37 267</u> 28 520	<u>38 730</u> 28 520
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 327</u> 29 108	<u>39 327</u> 29 108	<u>31 647</u> 29 108	<u>37 864</u> 29 108	<u>39 327</u> 29 108
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 636</u> 29 411	<u>39 636</u> 29 411	<u>31 955</u> 29 411	<u>38 173</u> 29 411	<u>39 636</u> 29 411
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 730</u> 28 520	<u>38 730</u> 28 520	<u>31 049</u> 28 520	<u>37 267</u> 28 520	<u>38 730</u> 28 520
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 026</u> 28 811	<u>39 026</u> 28 811	<u>31 345</u> 28 811	<u>37 563</u> 28 811	<u>39 026</u> 28 811
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 636</u> 29 411	<u>39 636</u> 29 411	<u>31 955</u> 29 411	<u>38 173</u> 29 411	<u>39 636</u> 29 411
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 950</u> 29 721	<u>39 950</u> 29 721	<u>32 269</u> 29 721	<u>38 487</u> 29 721	<u>39 950</u> 29 721

					-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 950</u> 29 721	<u>39 950</u> 29 721	<u>32 269</u> 29 721	<u>38 487</u> 29 721	<u>39 950</u> 29 721
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 271</u> 30 037	<u>40 271</u> 30 037	<u>32 590</u> 30 037	<u>38 808</u> 30 037	<u>40 271</u> 30 037
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 935</u> 30 690	<u>40 935</u> 30 690	<u>33 254</u> 30 690	<u>39 472</u> 30 690	<u>40 935</u> 30 690
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 277</u> 31 027	<u>41 277</u> 31 027	<u>33 596</u> 31 027	<u>39 814</u> 31 027	<u>41 277</u> 31 027
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 122</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146	<u>31 490</u> 29 146	<u>37 695</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 047</u> 30 057	<u>40 047</u> 30 057	<u>32 415</u> 30 057	<u>38 621</u> 30 057	<u>40 047</u> 30 057
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 599</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>32 919</u> 30 360	<u>39 136</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 235</u> 30 986	<u>41 235</u> 30 986	<u>33 555</u> 30 986	<u>39 772</u> 30 986	<u>41 235</u> 30 986
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 563</u> 31 309	<u>41 563</u> 31 309	<u>33 882</u> 31 309	<u>40 100</u> 31 309	<u>41 563</u> 31 309

					-	-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 599</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>32 919</u> 30 360	<u>39 136</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 914</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>33 233</u> 30 670	<u>39 451</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 563</u> 31 309	<u>41 563</u> 31 309	<u>33 882</u> 31 309	<u>40 100</u> 31 309	<u>41 563</u> 31 309
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 898</u> 31 638	<u>41 898</u> 31 638	<u>34 217</u> 31 638	<u>40 435</u> 31 638	<u>41 898</u> 31 638
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 898</u> 31 638	<u>41 898</u> 31 638	<u>34 217</u> 31 638	<u>40 435</u> 31 638	<u>41 898</u> 31 638
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 240</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>34 559</u> 31 975	<u>40 777</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 946</u> 32 670	<u>42 946</u> 32 670	<u>35 265</u> 32 670	<u>41 483</u> 32 670	<u>42 946</u> 32 670
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 311</u> 33 029	<u>43 311</u> 33 029	<u>35 630</u> 33 029	<u>41 848</u> 33 029	<u>43 311</u> 33 029
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 574</u> 31 559	<u>41 574</u> 31 559	<u>33 942</u> 31 559	<u>40 148</u> 31 559	<u>41 574</u> 31 559
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 142</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>34 461</u> 31 878	<u>40 679</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878

					-	-	-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 810</u> 32 535	<u>42 810</u> 32 535	<u>35 129</u> 32 535	<u>41 347</u> 32 535	<u>42 810</u> 32 535
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 154</u> 32 874	<u>43 154</u> 32 874	<u>35 473</u> 32 874	<u>41 691</u> 32 874	<u>43 154</u> 32 874
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 142</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>34 461</u> 31 878	<u>40 679</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 472</u> 32 203	<u>42 472</u> 32 203	<u>34 791</u> 32 203	<u>41 009</u> 32 203	<u>42 472</u> 32 203
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 154</u> 32 874	<u>43 154</u> 32 874	<u>35 473</u> 32 874	<u>41 691</u> 32 874	<u>43 154</u> 32 874
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 505</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220	<u>35 825</u> 33 220	<u>42 042</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 505</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220	<u>35 825</u> 33 220	<u>42 042</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 865</u> 33 574	<u>43 865</u> 33 574	<u>36 184</u> 33 574	<u>42 402</u> 33 574	<u>43 865</u> 33 574
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 606</u> 34 304	<u>44 606</u> 34 304	<u>36 925</u> 34 304	<u>43 143</u> 34 304	<u>44 606</u> 34 304
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 989</u> 34 681	<u>44 989</u> 34 681	<u>37 308</u> 34 681	<u>43 526</u> 34 681	<u>44 989</u> 34 681
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 177</u> 33 137	<u>43 177</u> 33 137	<u>35 545</u> 33 137	<u>41 751</u> 33 137	<u>43 177</u> 33 137
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>36 080</u> 33 472	<u>42 298</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 462</u> 34 162	<u>44 462</u> 34 162	<u>36 781</u> 34 162	<u>42 999</u> 34 162	<u>44 462</u> 34 162
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 824</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>37 143</u> 34 518	<u>43 361</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>36 080</u> 33 472	<u>42 298</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 108</u> 33 814	<u>44 108</u> 33 814	<u>36 427</u> 33 814	<u>42 645</u> 33 814	<u>44 108</u> 33 814
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 824</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>37 143</u> 34 518	<u>43 361</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 193</u> 34 881	<u>45 193</u> 34 881	<u>37 512</u> 34 881	<u>43 730</u> 34 881	<u>45 193</u> 34 881
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 193</u> 34 881	<u>45 193</u> 34 881	<u>37 512</u> 34 881	<u>43 730</u> 34 881	<u>45 193</u> 34 881
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 570</u> 35 252	<u>45 570</u> 35 252	<u>37 889</u> 35 252	<u>44 107</u> 35 252	<u>45 570</u> 35 252
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 349</u> 36 019	<u>46 349</u> 36 019	<u>38 668</u> 36 019	<u>44 886</u> 36 019	<u>46 349</u> 36 019

					-	-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 751</u> 36 415	<u>46 751</u> 36 415	<u>39 070</u> 36 415	<u>45 288</u> 36 415	<u>46 751</u> 36 415
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 544</u> 36 451	<u>46 544</u> 36 451	<u>38 912</u> 36 451	<u>45 118</u> 36 451	<u>46 544</u> 36 451
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>47 162</u> 36 819	<u>47 162</u> 36 819	<u>39 481</u> 36 819	<u>45 699</u> 36 819	<u>47 162</u> 36 819
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 933</u> 37 578	<u>47 933</u> 37 578	<u>40 252</u> 37 578	<u>46 470</u> 37 578	<u>47 933</u> 37 578
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>48 331</u> 37 970	<u>48 331</u> 37 970	<u>40 650</u> 37 970	<u>46 868</u> 37 970	<u>48 331</u> 37 970
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>47 162</u> 36 819	<u>47 162</u> 36 819	<u>39 481</u> 36 819	<u>45 699</u> 36 819	<u>47 162</u> 36 819
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 544</u> 37 195	<u>47 544</u> 37 195	<u>39 863</u> 37 195	<u>46 081</u> 37 195	<u>47 544</u> 37 195
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>48 331</u> 37 970	<u>48 331</u> 37 970	<u>40 650</u> 37 970	<u>46 868</u> 37 970	<u>48 331</u> 37 970
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 737</u> 38 370	<u>48 737</u> 38 370	<u>41 056</u> 38 370	<u>47 274</u> 38 370	<u>48 737</u> 38 370
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 737</u> 38 370	<u>48 737</u> 38 370	<u>41 056</u> 38 370	<u>47 274</u> 38 370	<u>48 737</u> 38 370

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>49 152</u> 38 778	<u>49 152</u> 38 778	<u>41 471</u> 38 778	<u>47 689</u> 38 778	<u>49 152</u> 38 778
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>50 008</u> 39 621	<u>50 008</u> 39 621	<u>42 327</u> 39 621	<u>48 545</u> 39 621	<u>50 008</u> 39 621
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 451</u> 40 056	<u>50 451</u> 40 056	<u>42 770</u> 40 056	<u>48 988</u> 40 056	<u>50 451</u> 40 056

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>29 979</u> 20 802	<u>30 645</u> 20 802	<u>30 645</u> 20 802	<u>29 123</u> 20 802
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 402</u> 21 218	<u>31 068</u> 21 218	<u>31 068</u> 21 218	<u>29 546</u> 21 218
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						

212-101-0301		3	1	2400	<u>30 833</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>29 977</u> 21 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 282</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>30 404</u> 21 861
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 509</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>30 631</u> 22 085
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>30 862</u> 22 312
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>31 339</u> 22 782
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>31 586</u> 23 024
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 509</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>30 631</u> 22 085
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>30 862</u> 22 312
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 098</u> 22 545
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>31 586</u> 23 024
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>32 715</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>31 837</u> 23 272

212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>31 740</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>30 862</u> 22 312
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 098</u> 22 545
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>31 339</u> 22 782
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>32 715</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>31 837</u> 23 272
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>32 972</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 094</u> 23 525
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>31 976</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 098</u> 22 545
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 217</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>31 339</u> 22 782
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 464</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>31 586</u> 23 024
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>32 972</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 094</u> 23 525
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 235</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>32 357</u> 23 783
212-101-0400	7473-2010 10	3						

212-101-0401		3	1	2400	<u>31 749</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>30 894</u> 22 545
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 208</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>31 330</u> 22 772
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>31 566</u> 23 005
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>31 566</u> 23 005
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>32 822</u> 24 242

212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>32 822</u> 24 242
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 090</u> 24 505
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 090</u> 24 505
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 242</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>33 364</u> 24 774
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						

212-101-0501		3	1	2400	<u>31 749</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>30 894</u> 22 545
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 208</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>31 330</u> 22 772
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>31 566</u> 23 005
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 444</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>31 566</u> 23 005
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>32 822</u> 24 242

212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 685</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>31 807</u> 23 242
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 700</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>32 822</u> 24 242
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 090</u> 24 505
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 931</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 053</u> 23 484
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 182</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>32 304</u> 23 731
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 438</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>32 560</u> 23 984
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 968</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 090</u> 24 505
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 242</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>33 364</u> 24 774
212-101-0600	7473-2010 15	3						

212-101-0601		3	1	2400	<u>33 124</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>32 268</u> 23 897
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 596</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>34 279</u> 24 139	<u>32 718</u> 24 139
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 846</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>32 968</u> 24 385
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>33 224</u> 24 636
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>33 751</u> 25 155
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 022</u> 25 423
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 846</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>34 529</u> 24 385	<u>32 968</u> 24 385
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>33 224</u> 24 636
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 484</u> 24 893
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 022</u> 25 423
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 178</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>34 300</u> 25 696

212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 101</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>34 784</u> 24 636	<u>33 224</u> 24 636
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 484</u> 24 893
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>33 751</u> 25 155
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 178</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>35 861</u> 25 696	<u>34 300</u> 25 696
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>34 584</u> 25 975
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 484</u> 24 893
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 628</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>35 311</u> 25 155	<u>33 751</u> 25 155
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>35 583</u> 25 423	<u>34 022</u> 25 423
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>34 584</u> 25 975
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 752</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>34 874</u> 26 261
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 462</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>36 145</u> 25 975	<u>34 584</u> 25 975

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 752</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>34 874</u> 26 261
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 048</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553	<u>36 731</u> 26 553	<u>35 170</u> 26 553
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 351</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>37 034</u> 26 851	<u>35 474</u> 26 851
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 979</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>37 661</u> 27 468	<u>36 101</u> 27 468
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 040</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799	<u>33 184</u> 24 799
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 521</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>33 643</u> 25 050
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>33 903</u> 25 305
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 317</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>34 439</u> 25 832
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>35 593</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>34 715</u> 26 104
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 521</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>35 204</u> 25 050	<u>33 643</u> 25 050

212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>33 903</u> 25 305
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 046</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>34 168</u> 25 566
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>35 593</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>36 276</u> 26 104	<u>34 715</u> 26 104
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>34 997</u> 26 382
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>34 781</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>35 464</u> 25 305	<u>33 903</u> 25 305
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 046</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>35 729</u> 25 566	<u>34 168</u> 25 566
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 317</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>35 999</u> 25 832	<u>34 439</u> 25 832
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>34 997</u> 26 382
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 163</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>35 285</u> 26 666
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>35 875</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>36 558</u> 26 382	<u>34 997</u> 26 382
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 163</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>36 846</u> 26 666	<u>35 285</u> 26 666

212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>36 458</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>37 140</u> 26 956	<u>35 580</u> 26 956
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>36 759</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>37 441</u> 27 252	<u>35 881</u> 27 252
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>37 381</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864	<u>38 064</u> 27 864	<u>36 503</u> 27 864
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 872</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>35 017</u> 26 603
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 372</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>35 494</u> 26 871
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>35 773</u> 27 146
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 225</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>36 348</u> 27 711
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 522</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>36 644</u> 28 003
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 372</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>37 055</u> 26 871	<u>35 494</u> 26 871
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>35 773</u> 27 146

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 935</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>36 057</u> 27 425
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 522</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>38 204</u> 28 003	<u>36 644</u> 28 003
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>36 947</u> 28 301
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>35 773</u> 27 146
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 935</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>37 618</u> 27 425	<u>36 057</u> 27 425
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 225</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>37 908</u> 27 711	<u>36 348</u> 27 711
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>36 947</u> 28 301
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 134</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>37 256</u> 28 605
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 824</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>38 507</u> 28 301	<u>36 947</u> 28 301
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 134</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>38 816</u> 28 605	<u>37 256</u> 28 605
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 449</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>39 132</u> 28 916	<u>37 572</u> 28 916

212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 772</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>37 894</u> 29 234
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 440</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 562</u> 29 891
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 247</u> 27 955	<u>37 912</u> 27 955	<u>37 912</u> 27 955	<u>36 391</u> 27 955
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 760</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>36 883</u> 28 238
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 352</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>39 035</u> 28 820	<u>37 474</u> 28 820
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 657</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 779</u> 29 120
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 760</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>38 443</u> 28 238	<u>36 883</u> 28 238
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 053</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>38 736</u> 28 526	<u>37 175</u> 28 526
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 657</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>39 340</u> 29 120	<u>37 779</u> 29 120
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 968</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>38 091</u> 29 427

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 968</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>39 651</u> 29 427	<u>38 091</u> 29 427
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 286</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>39 969</u> 29 740	<u>38 409</u> 29 740
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 943</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>40 626</u> 30 386	<u>39 065</u> 30 386
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 283</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 405</u> 30 720
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 163</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857	<u>37 307</u> 28 857
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 686</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>37 808</u> 29 149
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 296</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>38 419</u> 29 750
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 611</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 734</u> 30 060
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 686</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>37 808</u> 29 149
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 988</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>38 110</u> 29 446

212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 611</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 734</u> 30 060
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 933</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>39 055</u> 30 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 933</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>39 055</u> 30 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 261</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>39 383</u> 30 699
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 939</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>40 061</u> 31 366
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 289</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>40 412</u> 31 711
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 079</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759	<u>38 223</u> 29 759
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 611</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 734</u> 30 060
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>40 241</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>39 363</u> 30 679
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 566</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>39 688</u> 30 999

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 611</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>38 734</u> 30 060
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 923</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>39 045</u> 30 366
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 566</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>39 688</u> 30 999
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 897</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>40 019</u> 31 325
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 897</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>40 019</u> 31 325
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 236</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>40 358</u> 31 658
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>41 935</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>41 057</u> 32 347
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 296</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>41 418</u> 32 702
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 591</u> 31 247	<u>41 257</u> 31 247	<u>41 257</u> 31 247	<u>39 735</u> 31 247
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 138</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>40 261</u> 31 563

212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 800</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>40 922</u> 32 213
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 140</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>41 263</u> 32 549
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 138</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>40 261</u> 31 563
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 466</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885	<u>42 148</u> 31 885	<u>40 588</u> 31 885
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 140</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>42 823</u> 32 549	<u>41 263</u> 32 549
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 489</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>41 611</u> 32 891
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 489</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>43 171</u> 32 891	<u>41 611</u> 32 891
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 844</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241	<u>43 527</u> 33 241	<u>41 966</u> 33 241
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 578</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964	<u>44 261</u> 33 964	<u>42 700</u> 33 964
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 957</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337	<u>44 640</u> 34 337	<u>43 080</u> 34 337
212-101-1300	7473-2010	3						

212-101-1301		3	1	2400	<u>42 178</u> 32 809	<u>42 844</u> 32 809	<u>42 844</u> 32 809	<u>41 322</u> 32 809
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 742</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>41 864</u> 33 141
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 436</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824	<u>44 119</u> 33 824	<u>42 558</u> 33 824
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 794</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>42 916</u> 34 176
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 742</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>41 864</u> 33 141
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 085</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479	<u>43 768</u> 33 479	<u>42 207</u> 33 479
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 794</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>42 916</u> 34 176
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 159</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>43 282</u> 34 536
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 159</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>44 842</u> 34 536	<u>43 282</u> 34 536
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 533</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903	<u>45 215</u> 34 903	<u>43 655</u> 34 903
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 304</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662	<u>45 986</u> 35 662	<u>44 426</u> 35 662

212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 702</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054	<u>46 385</u> 36 054	<u>44 824</u> 36 054
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 512</u> 36 090	<u>46 177</u> 36 090	<u>46 177</u> 36 090	<u>44 656</u> 36 090
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 109</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>45 231</u> 36 455
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 872</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206	<u>47 555</u> 37 206	<u>45 995</u> 37 206
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 266</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>46 388</u> 37 594
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 109</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>45 231</u> 36 455
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 487</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827	<u>47 170</u> 36 827	<u>45 609</u> 36 827
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 266</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>47 949</u> 37 594	<u>46 388</u> 37 594
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 668</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>46 790</u> 37 990
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 668</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>48 351</u> 37 990	<u>46 790</u> 37 990

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 079</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394	<u>48 762</u> 38 394	<u>47 201</u> 38 394
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 927</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228	<u>49 610</u> 39 228	<u>48 049</u> 39 228
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 365</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659	<u>50 048</u> 39 659	<u>48 487</u> 39 659
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 191</u> 21 010	<u>30 856</u> 21 010	<u>30 856</u> 21 010	<u>29 335</u> 21 010
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 618</u> 21 431	<u>31 283</u> 21 431	<u>31 283</u> 21 431	<u>29 762</u> 21 431
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 053</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>30 197</u> 21 859
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 504</u> 22 080	<u>32 187</u> 22 080	<u>32 187</u> 22 080	<u>30 626</u> 22 080

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 733</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>30 855</u> 22 305
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>31 967</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>31 089</u> 22 535
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 449</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>31 571</u> 23 010
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>32 697</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>31 820</u> 23 255
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 733</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305	<u>30 855</u> 22 305
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>31 967</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>31 089</u> 22 535
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 205</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>31 327</u> 22 770
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>32 697</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>31 820</u> 23 255
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>32 952</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>32 074</u> 23 505
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>31 967</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>32 650</u> 22 535	<u>31 089</u> 22 535
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 205</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>31 327</u> 22 770

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 449</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>31 571</u> 23 010
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>32 952</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>33 634</u> 23 505	<u>32 074</u> 23 505
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 211</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>32 333</u> 23 760
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 205</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>31 327</u> 22 770
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 449</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>33 132</u> 23 010	<u>31 571</u> 23 010
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>32 697</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>33 380</u> 23 255	<u>31 820</u> 23 255
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 211</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>33 894</u> 23 760	<u>32 333</u> 23 760
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 476</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>34 159</u> 24 021	<u>32 599</u> 24 021
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 978</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>31 123</u> 22 770
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 439</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>31 561</u> 23 000

212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 677</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>31 800</u> 23 235
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 921</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>32 043</u> 23 474
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 423</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>32 545</u> 23 969
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 682</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>32 804</u> 24 224
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 677</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>31 800</u> 23 235
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 921</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>32 043</u> 23 474
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 169</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>32 291</u> 23 719
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 682</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>32 804</u> 24 224
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 947</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>33 069</u> 24 484
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 921</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>32 043</u> 23 474
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 169</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>32 291</u> 23 719

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 423</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>32 545</u> 23 969
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 947</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>33 069</u> 24 484
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 217</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>33 339</u> 24 750
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 169</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>32 291</u> 23 719
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 423</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>32 545</u> 23 969
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 682</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>32 804</u> 24 224
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 217</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>33 339</u> 24 750
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 493</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>33 615</u> 25 022
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 978</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>31 123</u> 22 770
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 439</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>33 122</u> 23 000	<u>31 561</u> 23 000

212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 677</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>31 800</u> 23 235
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 921</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>32 043</u> 23 474
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 423</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>32 545</u> 23 969
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 682</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>32 804</u> 24 224
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 677</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>33 360</u> 23 235	<u>31 800</u> 23 235
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 921</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>32 043</u> 23 474
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 169</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>32 291</u> 23 719
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 682</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>32 804</u> 24 224
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 947</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>33 069</u> 24 484
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 921</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>33 604</u> 23 474	<u>32 043</u> 23 474
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 169</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>32 291</u> 23 719

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 423</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>32 545</u> 23 969
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 947</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484	<u>33 069</u> 24 484
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 217</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>33 339</u> 24 750
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 169</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719	<u>32 291</u> 23 719
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 423</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>34 106</u> 23 969	<u>32 545</u> 23 969
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 682</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>34 365</u> 24 224	<u>32 804</u> 24 224
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 217</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>34 900</u> 24 750	<u>33 339</u> 24 750
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 493</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>35 176</u> 25 022	<u>33 615</u> 25 022
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 367</u> 24 136	<u>34 032</u> 24 136	<u>34 032</u> 24 136	<u>32 511</u> 24 136
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 841</u> 24 380	<u>34 524</u> 24 380	<u>34 524</u> 24 380	<u>32 963</u> 24 380

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 094</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629	<u>33 216</u> 24 629
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 352</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>33 474</u> 24 883
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 884</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>34 006</u> 25 407
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 159</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>34 281</u> 25 677
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 094</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629	<u>33 216</u> 24 629
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 352</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>33 474</u> 24 883
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 615</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>33 737</u> 25 142
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 159</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>34 281</u> 25 677
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 439</u> 25 953	<u>36 122</u> 25 953	<u>36 122</u> 25 953	<u>34 561</u> 25 953
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 352</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>33 474</u> 24 883
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 615</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>33 737</u> 25 142

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 884</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>34 006</u> 25 407
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 439</u> 25 953	<u>36 122</u> 25 953	<u>36 122</u> 25 953	<u>34 561</u> 25 953
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 726</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>34 848</u> 26 235
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 615</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>33 737</u> 25 142
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 884</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>35 567</u> 25 407	<u>34 006</u> 25 407
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 159</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>35 841</u> 25 677	<u>34 281</u> 25 677
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 726</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>34 848</u> 26 235
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 019</u> 26 523	<u>36 701</u> 26 523	<u>36 701</u> 26 523	<u>35 141</u> 26 523
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 726</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>36 408</u> 26 235	<u>34 848</u> 26 235
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 019</u> 26 523	<u>36 701</u> 26 523	<u>36 701</u> 26 523	<u>35 141</u> 26 523
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 318</u> 26 818	<u>37 001</u> 26 818	<u>37 001</u> 26 818	<u>35 440</u> 26 818

212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 624</u> 27 119	<u>37 307</u> 27 119	<u>37 307</u> 27 119	<u>35 746</u> 27 119
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 258</u> 27 743	<u>37 940</u> 27 743	<u>37 940</u> 27 743	<u>36 380</u> 27 743
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 292</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047	<u>33 436</u> 25 047
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>34 776</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>33 898</u> 25 300
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 038</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>34 160</u> 25 558
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>35 579</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091	<u>34 701</u> 26 091
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>35 858</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365	<u>34 980</u> 26 365
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>34 776</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>33 898</u> 25 300
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 038</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>34 160</u> 25 558
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 306</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822	<u>34 428</u> 25 822

212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>35 858</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365	<u>36 541</u> 26 365	<u>34 980</u> 26 365
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 143</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>35 265</u> 26 646
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 038</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558	<u>34 160</u> 25 558
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 306</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822	<u>35 989</u> 25 822	<u>34 428</u> 25 822
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>35 579</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091	<u>36 262</u> 26 091	<u>34 701</u> 26 091
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 143</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>35 265</u> 26 646
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>36 434</u> 26 932	<u>37 117</u> 26 932	<u>37 117</u> 26 932	<u>35 556</u> 26 932
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 143</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>35 265</u> 26 646
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>36 434</u> 26 932	<u>37 117</u> 26 932	<u>37 117</u> 26 932	<u>35 556</u> 26 932
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>36 732</u> 27 225	<u>37 414</u> 27 225	<u>37 414</u> 27 225	<u>35 854</u> 27 225
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 036</u> 27 524	<u>37 718</u> 27 524	<u>37 718</u> 27 524	<u>36 158</u> 27 524

212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>37 664</u> 28 143	<u>38 347</u> 28 143	<u>38 347</u> 28 143	<u>36 786</u> 28 143
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 143</u> 26 869	<u>36 808</u> 26 869	<u>36 808</u> 26 869	<u>35 287</u> 26 869
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 645</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140	<u>35 767</u> 27 140
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>36 927</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>36 049</u> 27 417
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 507</u> 27 988	<u>38 190</u> 27 988	<u>38 190</u> 27 988	<u>36 629</u> 27 988
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>37 806</u> 28 283	<u>38 489</u> 28 283	<u>38 489</u> 28 283	<u>36 928</u> 28 283
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 645</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140	<u>35 767</u> 27 140
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>36 927</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>36 049</u> 27 417
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 214</u> 27 700	<u>37 897</u> 27 700	<u>37 897</u> 27 700	<u>36 336</u> 27 700
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>37 806</u> 28 283	<u>38 489</u> 28 283	<u>38 489</u> 28 283	<u>36 928</u> 28 283

212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 112</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>37 234</u> 28 584
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>36 927</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>37 609</u> 27 417	<u>36 049</u> 27 417
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 214</u> 27 700	<u>37 897</u> 27 700	<u>37 897</u> 27 700	<u>36 336</u> 27 700
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 507</u> 27 988	<u>38 190</u> 27 988	<u>38 190</u> 27 988	<u>36 629</u> 27 988
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 112</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>37 234</u> 28 584
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 424</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891	<u>37 546</u> 28 891
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 112</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>38 795</u> 28 584	<u>37 234</u> 28 584
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 424</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891	<u>39 107</u> 28 891	<u>37 546</u> 28 891
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 743</u> 29 205	<u>39 426</u> 29 205	<u>39 426</u> 29 205	<u>37 865</u> 29 205
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 069</u> 29 526	<u>39 752</u> 29 526	<u>39 752</u> 29 526	<u>38 192</u> 29 526
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 743</u> 30 190	<u>40 426</u> 30 190	<u>40 426</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190

212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 531</u> 28 235	<u>38 196</u> 28 235	<u>38 196</u> 28 235	<u>36 675</u> 28 235
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 047</u> 28 520	<u>38 730</u> 28 520	<u>38 730</u> 28 520	<u>37 169</u> 28 520
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 645</u> 29 108	<u>39 327</u> 29 108	<u>39 327</u> 29 108	<u>37 767</u> 29 108
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 953</u> 29 411	<u>39 636</u> 29 411	<u>39 636</u> 29 411	<u>38 075</u> 29 411
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 047</u> 28 520	<u>38 730</u> 28 520	<u>38 730</u> 28 520	<u>37 169</u> 28 520
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 343</u> 28 811	<u>39 026</u> 28 811	<u>39 026</u> 28 811	<u>37 465</u> 28 811
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 953</u> 29 411	<u>39 636</u> 29 411	<u>39 636</u> 29 411	<u>38 075</u> 29 411
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 267</u> 29 721	<u>39 950</u> 29 721	<u>39 950</u> 29 721	<u>38 390</u> 29 721
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 267</u> 29 721	<u>39 950</u> 29 721	<u>39 950</u> 29 721	<u>38 390</u> 29 721
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 589</u> 30 037	<u>40 271</u> 30 037	<u>40 271</u> 30 037	<u>38 711</u> 30 037

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 252</u> 30 690	<u>40 935</u> 30 690	<u>40 935</u> 30 690	<u>39 374</u> 30 690
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 595</u> 31 027	<u>41 277</u> 31 027	<u>41 277</u> 31 027	<u>39 717</u> 31 027
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 456</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146	<u>37 600</u> 29 146
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 382</u> 30 057	<u>40 047</u> 30 057	<u>40 047</u> 30 057	<u>38 526</u> 30 057
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 917</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>39 039</u> 30 360
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 553</u> 30 986	<u>41 235</u> 30 986	<u>41 235</u> 30 986	<u>39 675</u> 30 986
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 881</u> 31 309	<u>41 563</u> 31 309	<u>41 563</u> 31 309	<u>40 003</u> 31 309
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 917</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>40 599</u> 30 360	<u>39 039</u> 30 360
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 231</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>40 914</u> 30 670	<u>39 354</u> 30 670

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 881</u> 31 309	<u>41 563</u> 31 309	<u>41 563</u> 31 309	<u>40 003</u> 31 309
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 216</u> 31 638	<u>41 898</u> 31 638	<u>41 898</u> 31 638	<u>40 338</u> 31 638
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 216</u> 31 638	<u>41 898</u> 31 638	<u>41 898</u> 31 638	<u>40 338</u> 31 638
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 557</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>40 680</u> 31 975
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 264</u> 32 670	<u>42 946</u> 32 670	<u>42 946</u> 32 670	<u>41 386</u> 32 670
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 628</u> 33 029	<u>43 311</u> 33 029	<u>43 311</u> 33 029	<u>41 751</u> 33 029
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 908</u> 31 559	<u>41 574</u> 31 559	<u>41 574</u> 31 559	<u>40 052</u> 31 559
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 459</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>40 581</u> 31 878
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 127</u> 32 535	<u>42 810</u> 32 535	<u>42 810</u> 32 535	<u>41 249</u> 32 535
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 471</u> 32 874	<u>43 154</u> 32 874	<u>43 154</u> 32 874	<u>41 593</u> 32 874

212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 459</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878	<u>40 581</u> 31 878
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 790</u> 32 203	<u>42 472</u> 32 203	<u>42 472</u> 32 203	<u>40 912</u> 32 203
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 471</u> 32 874	<u>43 154</u> 32 874	<u>43 154</u> 32 874	<u>41 593</u> 32 874
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 823</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220	<u>41 945</u> 33 220
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 823</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220	<u>43 505</u> 33 220	<u>41 945</u> 33 220
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 182</u> 33 574	<u>43 865</u> 33 574	<u>43 865</u> 33 574	<u>42 304</u> 33 574
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>43 923</u> 34 304	<u>44 606</u> 34 304	<u>44 606</u> 34 304	<u>43 046</u> 34 304
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 306</u> 34 681	<u>44 989</u> 34 681	<u>44 989</u> 34 681	<u>43 429</u> 34 681
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 512</u> 33 137	<u>43 177</u> 33 137	<u>43 177</u> 33 137	<u>41 656</u> 33 137
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 078</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>42 201</u> 33 472

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 780</u> 34 162	<u>44 462</u> 34 162	<u>44 462</u> 34 162	<u>42 902</u> 34 162
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 141</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>43 263</u> 34 518
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 078</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>42 201</u> 33 472
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 425</u> 33 814	<u>44 108</u> 33 814	<u>44 108</u> 33 814	<u>42 548</u> 33 814
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 141</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>43 263</u> 34 518
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 510</u> 34 881	<u>45 193</u> 34 881	<u>45 193</u> 34 881	<u>43 633</u> 34 881
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 510</u> 34 881	<u>45 193</u> 34 881	<u>45 193</u> 34 881	<u>43 633</u> 34 881
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 887</u> 35 252	<u>45 570</u> 35 252	<u>45 570</u> 35 252	<u>44 010</u> 35 252
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>45 666</u> 36 019	<u>46 349</u> 36 019	<u>46 349</u> 36 019	<u>44 788</u> 36 019
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 068</u> 36 415	<u>46 751</u> 36 415	<u>46 751</u> 36 415	<u>45 190</u> 36 415
212-101-2800	45, 7473-2010	3						

212-101-2801		3	1	2400	<u>45 878</u> 36 451	<u>46 544</u> 36 451	<u>46 544</u> 36 451	<u>45 022</u> 36 451
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 479</u> 36 819	<u>47 162</u> 36 819	<u>47 162</u> 36 819	<u>45 601</u> 36 819
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 250</u> 37 578	<u>47 933</u> 37 578	<u>47 933</u> 37 578	<u>46 373</u> 37 578
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 648</u> 37 970	<u>48 331</u> 37 970	<u>48 331</u> 37 970	<u>46 770</u> 37 970
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 479</u> 36 819	<u>47 162</u> 36 819	<u>47 162</u> 36 819	<u>45 601</u> 36 819
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 861</u> 37 195	<u>47 544</u> 37 195	<u>47 544</u> 37 195	<u>45 983</u> 37 195
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 648</u> 37 970	<u>48 331</u> 37 970	<u>48 331</u> 37 970	<u>46 770</u> 37 970
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 054</u> 38 370	<u>48 737</u> 38 370	<u>48 737</u> 38 370	<u>47 176</u> 38 370
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 054</u> 38 370	<u>48 737</u> 38 370	<u>48 737</u> 38 370	<u>47 176</u> 38 370
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 469</u> 38 778	<u>49 152</u> 38 778	<u>49 152</u> 38 778	<u>47 591</u> 38 778
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 325</u> 39 621	<u>50 008</u> 39 621	<u>50 008</u> 39 621	<u>48 448</u> 39 621

212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 768</u> 40 056	<u>50 451</u> 40 056	<u>50 451</u> 40 056	<u>48 890</u> 40 056

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 027</u> 19 328	<u>33 211</u> 30 336	<u>29 225</u> 26 413	<u>25 776</u> 20 596	<u>37 249</u> 27 302
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 695</u> 19 986	<u>34 752</u> 31 853	<u>30 567</u> 27 734	<u>26 195</u> 21 008	<u>38 636</u> 28 668
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 390</u> 20 670	<u>36 370</u> 33 446	<u>31 976</u> 29 121	<u>26 621</u> 21 429	<u>40 092</u> 30 101
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>37 390</u> 34 449	<u>33 238</u> 30 363	<u>27 529</u> 22 321	<u>41 010</u> 31 004
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>38 440</u> 35 482	<u>33 238</u> 30 363	<u>27 529</u> 22 321	<u>41 955</u> 31 934

								-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 839</u> 23 080	<u>39 521</u> 36 547	<u>34 590</u> 31 693	<u>28 889</u> 23 661	<u>42 928</u> 32 892
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 109</u> 24 330	<u>40 635</u> 37 643	<u>36 017</u> 33 098	<u>29 796</u> 24 554	<u>43 931</u> 33 879
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 651</u> 25 848	<u>41 647</u> 38 639	<u>38 450</u> 35 493	<u>31 611</u> 26 339	<u>44 842</u> 34 775
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 876</u> 27 054	<u>42 825</u> 39 798	<u>39 608</u> 36 632	<u>32 971</u> 27 679	<u>45 901</u> 35 819
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 330</u> 27 500	<u>44 038</u> 40 992	<u>39 608</u> 36 632	<u>33 879</u> 28 571	<u>46 993</u> 36 893
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 486</u> 28 638	<u>45 287</u> 42 222	<u>43 636</u> 40 596	<u>34 786</u> 29 464	<u>48 118</u> 38 000
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 337</u> 19 633	<u>33 550</u> 30 670	<u>29 521</u> 26 704	<u>25 985</u> 20 802	<u>37 554</u> 27 603
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 303	<u>35 108</u> 32 203	<u>30 877</u> 28 039	<u>26 408</u> 21 218	<u>38 956</u> 28 983
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 726</u> 21 000	<u>36 744</u> 33 813	<u>32 302</u> 29 441	<u>26 839</u> 21 643	<u>40 429</u> 30 432
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 728</u> 21 987	<u>37 775</u> 34 828	<u>33 577</u> 30 696	<u>27 755</u> 22 545	<u>41 356</u> 31 345

								-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 728</u> 21 987	<u>38 836</u> 35 873	<u>33 577</u> 30 696	<u>27 755</u> 22 545	<u>42 312</u> 32 285
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 232</u> 23 467	<u>39 930</u> 36 949	<u>34 944</u> 32 041	<u>29 130</u> 23 897	<u>43 296</u> 33 254
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 415</u> 24 632	<u>41 056</u> 38 057	<u>36 387</u> 33 462	<u>30 046</u> 24 799	<u>44 309</u> 34 252
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 967</u> 26 158	<u>42 079</u> 39 064	<u>38 847</u> 35 883	<u>31 878</u> 26 603	<u>45 230</u> 35 158
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 198</u> 27 371	<u>43 270</u> 40 236	<u>40 017</u> 37 035	<u>33 253</u> 27 955	<u>46 302</u> 36 213
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 656</u> 27 821	<u>44 496</u> 41 443	<u>40 017</u> 37 035	<u>34 169</u> 28 857	<u>47 406</u> 37 299
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 817</u> 28 964	<u>45 759</u> 42 687	<u>44 089</u> 41 043	<u>35 085</u> 29 759	<u>48 542</u> 38 418

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 436</u> 20 596	<u>33 095</u> 26 677	<u>40 639</u> 30 639	<u>36 614</u> 26 677	<u>36 614</u> 26 677
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 854</u> 21 008	<u>34 451</u> 28 011	<u>42 196</u> 32 171	<u>37 969</u> 28 011	<u>37 969</u> 28 011
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 281</u> 21 429	<u>35 873</u> 29 412	<u>43 830</u> 33 780	<u>39 392</u> 29 412	<u>39 392</u> 29 412
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 321	<u>37 148</u> 30 666	<u>44 860</u> 34 793	<u>40 667</u> 30 666	<u>40 667</u> 30 666
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 321	<u>37 148</u> 30 666	<u>45 920</u> 35 837	<u>40 667</u> 30 666	<u>40 667</u> 30 666
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 549</u> 23 661	<u>38 513</u> 32 010	<u>47 013</u> 36 912	<u>42 032</u> 32 010	<u>42 032</u> 32 010
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 456</u> 24 554	<u>39 955</u> 33 429	<u>48 138</u> 38 020	<u>43 474</u> 33 429	<u>43 474</u> 33 429
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 270</u> 26 339	<u>42 413</u> 35 848	<u>49 160</u> 39 026	<u>45 931</u> 35 848	<u>45 931</u> 35 848
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 631</u> 27 679	<u>43 582</u> 36 998	<u>50 349</u> 40 196	<u>47 100</u> 36 998	<u>47 100</u> 36 998
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 538</u> 28 571	<u>43 582</u> 36 998	<u>51 575</u> 41 402	<u>47 100</u> 36 998	<u>47 100</u> 36 998

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 445</u> 29 464	<u>47 650</u> 41 002	<u>52 836</u> 42 644	<u>51 168</u> 41 002	<u>51 168</u> 41 002
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 645</u> 20 802	<u>33 393</u> 26 971	<u>40 982</u> 30 976	<u>36 912</u> 26 971	<u>36 912</u> 26 971
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 068</u> 21 218	<u>34 764</u> 28 319	<u>42 555</u> 32 525	<u>38 282</u> 28 319	<u>38 282</u> 28 319
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643	<u>36 202</u> 29 735	<u>44 208</u> 34 152	<u>39 721</u> 29 735	<u>39 721</u> 29 735
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>37 491</u> 31 003	<u>45 249</u> 35 176	<u>41 009</u> 31 003	<u>41 009</u> 31 003
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>37 491</u> 31 003	<u>46 321</u> 36 231	<u>41 009</u> 31 003	<u>41 009</u> 31 003
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 789</u> 23 897	<u>38 871</u> 32 362	<u>47 425</u> 37 318	<u>42 389</u> 32 362	<u>42 389</u> 32 362
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 706</u> 24 799	<u>40 329</u> 33 797	<u>48 563</u> 38 438	<u>43 847</u> 33 797	<u>43 847</u> 33 797
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 538</u> 26 603	<u>42 813</u> 36 242	<u>49 596</u> 39 455	<u>46 332</u> 36 242	<u>46 332</u> 36 242
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>37 912</u> 27 955	<u>43 995</u> 37 405	<u>50 799</u> 40 639	<u>47 514</u> 37 405	<u>47 514</u> 37 405

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 829</u> 28 857	<u>43 995</u> 37 405	<u>52 037</u> 41 858	<u>47 514</u> 37 405	<u>47 514</u> 37 405
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 745</u> 29 759	<u>48 108</u> 41 453	<u>53 313</u> 43 114	<u>51 626</u> 41 453	<u>51 626</u> 41 453

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 645</u> 20 802	<u>30 645</u> 20 802	<u>23 013</u> 20 802	<u>29 219</u> 20 802	<u>30 645</u> 20 802
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 068</u> 21 218	<u>31 068</u> 21 218	<u>23 436</u> 21 218	<u>29 641</u> 21 218	<u>31 068</u> 21 218
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>23 867</u> 21 643	<u>30 072</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>24 783</u> 22 545	<u>30 989</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>24 783</u> 22 545	<u>30 989</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545

					-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>26 157</u> 23 897	<u>32 363</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 706</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799	<u>27 073</u> 24 799	<u>33 279</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>28 906</u> 26 603	<u>35 112</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 912</u> 27 955	<u>37 912</u> 27 955	<u>30 280</u> 27 955	<u>36 486</u> 27 955	<u>37 912</u> 27 955
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 829</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857	<u>31 196</u> 28 857	<u>37 402</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 745</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759	<u>32 113</u> 29 759	<u>38 318</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 856</u> 21 010	<u>30 856</u> 21 010	<u>23 224</u> 21 010	<u>29 430</u> 21 010	<u>30 856</u> 21 010
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 283</u> 21 431	<u>31 283</u> 21 431	<u>23 651</u> 21 431	<u>29 857</u> 21 431	<u>31 283</u> 21 431
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>24 087</u> 21 859	<u>30 292</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>25 012</u> 22 770	<u>31 218</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770

					-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>25 012</u> 22 770	<u>31 218</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 032</u> 24 136	<u>34 032</u> 24 136	<u>26 400</u> 24 136	<u>32 606</u> 24 136	<u>34 032</u> 24 136
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 958</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047	<u>27 325</u> 25 047	<u>33 531</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 808</u> 26 869	<u>36 808</u> 26 869	<u>29 176</u> 26 869	<u>35 382</u> 26 869	<u>36 808</u> 26 869
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 196</u> 28 235	<u>38 196</u> 28 235	<u>30 564</u> 28 235	<u>36 770</u> 28 235	<u>38 196</u> 28 235
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 122</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146	<u>31 490</u> 29 146	<u>37 695</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 047</u> 30 057	<u>40 047</u> 30 057	<u>32 415</u> 30 057	<u>38 621</u> 30 057	<u>40 047</u> 30 057

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 979</u> 20 802	<u>30 645</u> 20 802	<u>30 645</u> 20 802	<u>29 123</u> 20 802
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 402</u> 21 218	<u>31 068</u> 21 218	<u>31 068</u> 21 218	<u>29 546</u> 21 218
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 833</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>29 977</u> 21 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>30 894</u> 22 545
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 749</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>32 415</u> 22 545	<u>30 894</u> 22 545
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>33 789</u> 23 897	<u>32 268</u> 23 897
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 040</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799	<u>34 706</u> 24 799	<u>33 184</u> 24 799
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 872</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>36 538</u> 26 603	<u>35 017</u> 26 603
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 247</u> 27 955	<u>37 912</u> 27 955	<u>37 912</u> 27 955	<u>36 391</u> 27 955
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 163</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857	<u>38 829</u> 28 857	<u>37 307</u> 28 857

8.04-08-2024

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 079</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759	<u>38 223</u> 29 759
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 191</u> 21 010	<u>30 856</u> 21 010	<u>30 856</u> 21 010	<u>29 335</u> 21 010
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 618</u> 21 431	<u>31 283</u> 21 431	<u>31 283</u> 21 431	<u>29 762</u> 21 431
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 053</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>31 719</u> 21 859	<u>30 197</u> 21 859
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 978</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>31 123</u> 22 770
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 978</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>32 644</u> 22 770	<u>31 123</u> 22 770
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 367</u> 24 136	<u>34 032</u> 24 136	<u>34 032</u> 24 136	<u>32 511</u> 24 136
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 292</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047	<u>34 958</u> 25 047	<u>33 436</u> 25 047
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 143</u> 26 869	<u>36 808</u> 26 869	<u>36 808</u> 26 869	<u>35 287</u> 26 869
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>37 531</u> 28 235	<u>38 196</u> 28 235	<u>38 196</u> 28 235	<u>36 675</u> 28 235

				,				
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 456</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146	<u>39 122</u> 29 146	<u>37 600</u> 29 146
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 382</u> 30 057	<u>40 047</u> 30 057	<u>40 047</u> 30 057	<u>38 526</u> 30 057

212-4.
212-401.

				,	,	.	.	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 066</u> 15 625	<u>24 752</u> 22 206	<u>27 748</u> 25 155	<u>19 781</u> 15 094	<u>29 023</u> 19 986
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 632</u> 16 183	<u>25 429</u> 22 872	<u>29 026</u> 26 413	<u>20 548</u> 15 848	<u>29 632</u> 20 585
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 472</u> 17 009	<u>26 194</u> 23 625	<u>30 368</u> 27 734	<u>21 772</u> 17 054	<u>30 320</u> 21 263

								-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 241</u> 18 750	<u>26 529</u> 23 955	<u>31 777</u> 29 121	<u>23 042</u> 18 304	<u>30 622</u> 21 560
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 955</u> 19 453	<u>27 259</u> 24 674	<u>33 256</u> 30 577	<u>23 972</u> 19 219	<u>31 279</u> 22 207
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 238</u> 19 732	<u>28 532</u> 25 927	<u>34 810</u> 32 105	<u>24 222</u> 19 464	<u>32 425</u> 23 334
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 116</u> 21 580	<u>29 906</u> 27 279	<u>36 441</u> 33 711	<u>25 945</u> 21 161	<u>33 661</u> 24 551
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 731</u> 24 154	<u>30 737</u> 28 097	<u>38 153</u> 35 396	<u>28 939</u> 24 107	<u>34 409</u> 25 287
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 185</u> 26 569	<u>31 593</u> 28 940	<u>39 951</u> 37 166	<u>31 388</u> 26 518	<u>35 180</u> 26 046
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 884</u> 29 226	<u>32 475</u> 29 808	<u>41 839</u> 39 024	<u>34 082</u> 29 170	<u>35 974</u> 26 827

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 052</u> 15 094	<u>31 305</u> 25 407	<u>31 504</u> 22 428	<u>34 531</u> 25 407	<u>34 531</u> 25 407
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 819</u> 15 848	<u>32 596</u> 26 677	<u>32 188</u> 23 101	<u>35 821</u> 26 677	<u>35 821</u> 26 677
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 044</u> 17 054	<u>33 951</u> 28 011	<u>32 960</u> 23 861	<u>37 177</u> 28 011	<u>37 177</u> 28 011
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 314</u> 18 304	<u>35 374</u> 29 412	<u>33 299</u> 24 195	<u>38 600</u> 29 412	<u>38 600</u> 29 412
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 244</u> 19 219	<u>36 868</u> 30 882	<u>34 037</u> 24 921	<u>40 094</u> 30 882	<u>40 094</u> 30 882
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 493</u> 19 464	<u>38 437</u> 32 426	<u>35 322</u> 26 186	<u>41 663</u> 32 426	<u>41 663</u> 32 426
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 217</u> 21 161	<u>40 084</u> 34 048	<u>36 709</u> 27 551	<u>43 310</u> 34 048	<u>43 310</u> 34 048
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 210</u> 24 107	<u>41 814</u> 35 750	<u>37 549</u> 28 378	<u>45 039</u> 35 750	<u>45 039</u> 35 750
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 659</u> 26 518	<u>43 630</u> 37 538	<u>38 414</u> 29 229	<u>46 856</u> 37 538	<u>46 856</u> 37 538
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 354</u> 29 170	<u>45 537</u> 39 415	<u>39 305</u> 30 106	<u>48 762</u> 39 415	<u>48 762</u> 39 415

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 206</u> 15 244	<u>24 206</u> 15 244	<u>17 209</u> 15 244	<u>22 898</u> 15 244	<u>24 206</u> 15 244
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 980</u> 16 007	<u>24 980</u> 16 007	<u>17 984</u> 16 007	<u>23 672</u> 16 007	<u>24 980</u> 16 007
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 217</u> 17 224	<u>26 217</u> 17 224	<u>19 221</u> 17 224	<u>24 909</u> 17 224	<u>26 217</u> 17 224
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 500</u> 18 487	<u>27 500</u> 18 487	<u>20 504</u> 18 487	<u>26 192</u> 18 487	<u>27 500</u> 18 487
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 439</u> 19 411	<u>28 439</u> 19 411	<u>21 443</u> 19 411	<u>27 131</u> 19 411	<u>28 439</u> 19 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 691</u> 19 659	<u>28 691</u> 19 659	<u>21 695</u> 19 659	<u>27 383</u> 19 659	<u>28 691</u> 19 659
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 432</u> 21 372	<u>30 432</u> 21 372	<u>23 435</u> 21 372	<u>29 124</u> 21 372	<u>30 432</u> 21 372
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 455</u> 24 348	<u>33 455</u> 24 348	<u>26 459</u> 24 348	<u>32 147</u> 24 348	<u>33 455</u> 24 348
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 929</u> 26 783	<u>35 929</u> 26 783	<u>28 933</u> 26 783	<u>34 621</u> 26 783	<u>35 929</u> 26 783
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 650</u> 29 461	<u>38 650</u> 29 461	<u>31 654</u> 29 461	<u>37 342</u> 29 461	<u>38 650</u> 29 461

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 595</u> 15 244	<u>24 206</u> 15 244	<u>24 206</u> 15 244	<u>22 811</u> 15 244
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 370</u> 16 007	<u>24 980</u> 16 007	<u>24 980</u> 16 007	<u>23 585</u> 16 007
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 607</u> 17 224	<u>26 217</u> 17 224	<u>26 217</u> 17 224	<u>24 822</u> 17 224
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 889</u> 18 487	<u>27 500</u> 18 487	<u>27 500</u> 18 487	<u>26 105</u> 18 487
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 829</u> 19 411	<u>28 439</u> 19 411	<u>28 439</u> 19 411	<u>27 044</u> 19 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 081</u> 19 659	<u>28 691</u> 19 659	<u>28 691</u> 19 659	<u>27 296</u> 19 659
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 821</u> 21 372	<u>30 432</u> 21 372	<u>30 432</u> 21 372	<u>29 037</u> 21 372
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 845</u> 24 348	<u>33 455</u> 24 348	<u>33 455</u> 24 348	<u>32 060</u> 24 348
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 319</u> 26 783	<u>35 929</u> 26 783	<u>35 929</u> 26 783	<u>34 534</u> 26 783
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 040</u> 29 461	<u>38 650</u> 29 461	<u>38 650</u> 29 461	<u>37 255</u> 29 461

213.

213-3.

213-301.

								-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 276</u> 28 125	<u>33 370</u> 31 125	<u>32 428</u> 28 125	<u>30 757</u> 28 125	<u>38 346</u> 32 998

					-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 220</u> 28 125	<u>34 035</u> 28 125	<u>42 330</u> 32 998	<u>35 244</u> 28 125	<u>35 759</u> 28 125

				,	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 964</u> 28 125	<u>33 619</u> 28 125	<u>30 001</u> 28 125	<u>31 924</u> 28 125	<u>34 869</u> 28 125

				,					
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 199</u> 28 125	<u>33 053</u> 28 125	<u>33 827</u> 28 125	<u>31 890</u> 28 125	

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная