

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ АБАЙ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

АБАЙ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ОБЛАСТЬ АБАЙ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	, , ,	1
212-1.		1
212-4.		124

21.

212.

212-1.

212-101.

							-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 983</u> 18 300	<u>28 103</u> 18 300	<u>32 750</u> 21 866	<u>28 103</u> 18 300	<u>32 750</u> 21 866
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 340</u> 18 652	<u>28 460</u> 18 652	<u>33 860</u> 22 959	<u>28 460</u> 18 652	<u>33 860</u> 22 959
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 165</u> 19 464	<u>29 285</u> 19 464	<u>35 027</u> 24 107	<u>29 285</u> 19 464	<u>35 027</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 048</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>35 567</u> 24 351	<u>29 729</u> 19 661	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>35 819</u> 24 599	<u>29 933</u> 19 862	<u>35 819</u> 24 599

							-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>35 819</u> 24 599	<u>29 933</u> 19 862	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>37 163</u> 25 922	<u>31 018</u> 20 929	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853	<u>30 141</u> 20 066	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376

							-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>37 163</u> 25 922	<u>31 018</u> 20 929	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>37 449</u> 26 203	<u>31 249</u> 21 157	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112	<u>30 353</u> 20 275	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376	<u>30 570</u> 20 489	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>37 449</u> 26 203	<u>31 249</u> 21 157	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>37 742</u> 26 491	<u>31 485</u> 21 389	<u>37 742</u> 26 491
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 483</u> 19 777	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 934</u> 25 000	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 934</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 369</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977	<u>36 483</u> 25 253	<u>30 050</u> 19 977	<u>36 483</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 576</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510

							-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 576</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 678</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316

							-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 678</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 913</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 913</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 153</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>38 739</u> 27 473	<u>31 834</u> 21 733	<u>38 739</u> 27 473
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 483</u> 19 777	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 934</u> 25 000	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 934</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 369</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977	<u>36 483</u> 25 253	<u>30 050</u> 19 977	<u>36 483</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 576</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510

							-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 576</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510	<u>30 257</u> 20 180	<u>36 745</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 678</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 787</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773	<u>30 468</u> 20 388	<u>37 012</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316

							-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 678</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882	<u>31 359</u> 21 265	<u>38 138</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 913</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 003</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042	<u>30 684</u> 20 601	<u>37 285</u> 26 042
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316	<u>30 904</u> 20 818	<u>37 563</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 448</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 848</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 913</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174	<u>31 594</u> 21 497	<u>38 435</u> 27 174
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 153</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>38 739</u> 27 473	<u>31 834</u> 21 733	<u>38 739</u> 27 473
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 252</u> 21 518	<u>31 372</u> 21 518	<u>37 567</u> 26 607	<u>31 372</u> 21 518	<u>37 567</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 735	<u>31 837</u> 21 735	<u>38 132</u> 26 876	<u>31 837</u> 21 735	<u>38 132</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>38 411</u> 27 150	<u>32 062</u> 21 957	<u>38 411</u> 27 150

							-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>38 411</u> 27 150	<u>32 062</u> 21 957	<u>38 411</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 580</u> 23 137	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 894</u> 28 610	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 894</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430	<u>32 292</u> 22 183	<u>38 695</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008

							-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 580</u> 23 137	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 894</u> 28 610	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 894</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 986</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 282</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305	<u>33 011</u> 22 891	<u>39 585</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 097</u> 23 646	<u>33 778</u> 23 646	<u>40 533</u> 29 239	<u>33 778</u> 23 646	<u>40 533</u> 29 239
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921	<u>33 517</u> 23 389	<u>40 210</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 097</u> 23 646	<u>33 778</u> 23 646	<u>40 533</u> 29 239	<u>33 778</u> 23 646	<u>40 533</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 909	<u>34 045</u> 23 909	<u>40 863</u> 29 563	<u>34 045</u> 23 909	<u>40 863</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 637</u> 24 177	<u>34 318</u> 24 177	<u>41 200</u> 29 896	<u>34 318</u> 24 177	<u>41 200</u> 29 896

							-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 733	<u>34 883</u> 24 733	<u>41 899</u> 30 583	<u>34 883</u> 24 733	<u>41 899</u> 30 583
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 656</u> 23 884	<u>33 776</u> 23 884	<u>39 562</u> 28 571	<u>33 776</u> 23 884	<u>39 562</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 584</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>40 148</u> 28 860	<u>34 265</u> 24 125	<u>40 148</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 834</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 350</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>41 065</u> 29 762	<u>35 031</u> 24 879	<u>41 065</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>41 383</u> 30 075	<u>35 297</u> 25 141	<u>41 383</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 584</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>40 148</u> 28 860	<u>34 265</u> 24 125	<u>40 148</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 834</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 089</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>40 753</u> 29 455	<u>34 770</u> 24 623	<u>40 753</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>41 383</u> 30 075	<u>35 297</u> 25 141	<u>41 383</u> 30 075

							-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 888</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 834</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155	<u>34 515</u> 24 371	<u>40 447</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 089</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>40 753</u> 29 455	<u>34 770</u> 24 623	<u>40 753</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 350</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>41 065</u> 29 762	<u>35 031</u> 24 879	<u>41 065</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 888</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 165</u> 25 682	<u>35 846</u> 25 682	<u>42 040</u> 30 722	<u>35 846</u> 25 682	<u>42 040</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 888</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395	<u>35 569</u> 25 408	<u>41 708</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 165</u> 25 682	<u>35 846</u> 25 682	<u>42 040</u> 30 722	<u>35 846</u> 25 682	<u>42 040</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 449</u> 25 961	<u>36 130</u> 25 961	<u>42 379</u> 31 056	<u>36 130</u> 25 961	<u>42 379</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 739</u> 26 246	<u>36 420</u> 26 246	<u>42 726</u> 31 397	<u>36 420</u> 26 246	<u>42 726</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 338</u> 26 836	<u>37 019</u> 26 836	<u>43 443</u> 32 103	<u>37 019</u> 26 836	<u>43 443</u> 32 103

							-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 513</u> 26 696	<u>36 633</u> 26 696	<u>41 014</u> 30 000	<u>36 633</u> 26 696	<u>41 014</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>41 614</u> 30 303	<u>37 151</u> 26 966	<u>41 614</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 750</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 326</u> 27 809	<u>38 007</u> 27 809	<u>42 577</u> 31 250	<u>38 007</u> 27 809	<u>42 577</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 624</u> 28 102	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 911</u> 31 579	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 911</u> 31 579
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>41 614</u> 30 303	<u>37 151</u> 26 966	<u>41 614</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 750</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 035</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522	<u>42 249</u> 30 928	<u>37 716</u> 27 522	<u>42 249</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 624</u> 28 102	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 911</u> 31 579	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 911</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 928</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915

							-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 750</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 929</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 035</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522	<u>42 249</u> 30 928	<u>37 716</u> 27 522	<u>42 249</u> 30 928
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 326</u> 27 809	<u>38 007</u> 27 809	<u>42 577</u> 31 250	<u>38 007</u> 27 809	<u>42 577</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 928</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 238</u> 28 706	<u>38 919</u> 28 706	<u>43 601</u> 32 258	<u>38 919</u> 28 706	<u>43 601</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 928</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915	<u>38 608</u> 28 400	<u>43 252</u> 31 915
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 238</u> 28 706	<u>38 919</u> 28 706	<u>43 601</u> 32 258	<u>38 919</u> 28 706	<u>43 601</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 555</u> 29 018	<u>39 236</u> 29 018	<u>43 957</u> 32 609	<u>39 236</u> 29 018	<u>43 957</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 879</u> 29 337	<u>39 560</u> 29 337	<u>44 321</u> 32 967	<u>39 560</u> 29 337	<u>44 321</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 549</u> 29 996	<u>40 230</u> 29 996	<u>45 074</u> 33 708	<u>40 230</u> 29 996	<u>45 074</u> 33 708
212-101-0900	7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 554</u> 28 705	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 740</u> 30 714	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 740</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 532</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 139</u> 29 593	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 997</u> 31 664	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 997</u> 31 664
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>31 532</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 832</u> 29 291	<u>39 513</u> 29 291	<u>42 669</u> 31 341	<u>39 513</u> 29 291	<u>42 669</u> 31 341
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 099</u> 30 538	<u>40 780</u> 30 538	<u>44 024</u> 32 675	<u>40 780</u> 30 538	<u>44 024</u> 32 675
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>33 773</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 746</u> 33 385	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 746</u> 33 385

							-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 122</u> 31 544	<u>41 803</u> 31 544	<u>45 118</u> 33 752	<u>41 803</u> 31 544	<u>45 118</u> 33 752
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 554</u> 28 705	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 740</u> 30 714	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 740</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 532</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 139</u> 29 593	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 997</u> 31 664	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 997</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 532</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025	<u>39 213</u> 28 995	<u>42 347</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 832</u> 29 291	<u>39 513</u> 29 291	<u>42 669</u> 31 341	<u>39 513</u> 29 291	<u>42 669</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994	<u>40 133</u> 29 901	<u>43 332</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 675</u> 32 331

							-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 099</u> 30 538	<u>40 780</u> 30 538	<u>44 024</u> 32 675	<u>40 780</u> 30 538	<u>44 024</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 773</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 746</u> 33 385	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 746</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 122</u> 31 544	<u>41 803</u> 31 544	<u>45 118</u> 33 752	<u>41 803</u> 31 544	<u>45 118</u> 33 752
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 911</u> 32 009	<u>42 031</u> 32 009	<u>43 010</u> 31 964	<u>42 031</u> 32 009	<u>43 010</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 922</u> 32 332	<u>42 603</u> 32 332	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 603</u> 32 332	<u>43 630</u> 32 287
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 600</u> 32 999	<u>43 280</u> 32 999	<u>44 307</u> 32 953	<u>43 280</u> 32 999	<u>44 307</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 949</u> 33 343	<u>43 630</u> 33 343	<u>44 655</u> 33 296	<u>43 630</u> 33 343	<u>44 655</u> 33 296
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 922</u> 32 332	<u>42 603</u> 32 332	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 603</u> 32 332	<u>43 630</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 257</u> 32 662	<u>42 938</u> 32 662	<u>43 965</u> 32 617	<u>42 938</u> 32 662	<u>43 965</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 949</u> 33 343	<u>43 630</u> 33 343	<u>44 655</u> 33 296	<u>43 630</u> 33 343	<u>44 655</u> 33 296

							-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 694	<u>43 986</u> 33 694	<u>45 011</u> 33 647	<u>43 986</u> 33 694	<u>45 011</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 694	<u>43 986</u> 33 694	<u>45 011</u> 33 647	<u>43 986</u> 33 694	<u>45 011</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 670</u> 34 052	<u>44 350</u> 34 052	<u>45 375</u> 34 005	<u>44 350</u> 34 052	<u>45 375</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 422</u> 34 792	<u>45 103</u> 34 792	<u>46 126</u> 34 744	<u>45 103</u> 34 792	<u>46 126</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 810</u> 35 175	<u>45 491</u> 35 175	<u>46 514</u> 35 126	<u>45 491</u> 35 175	<u>46 514</u> 35 126
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 537</u> 33 609	<u>43 657</u> 33 609	<u>44 633</u> 33 563	<u>43 657</u> 33 609	<u>44 633</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 565</u> 33 949	<u>44 246</u> 33 949	<u>45 270</u> 33 902	<u>44 246</u> 33 949	<u>45 270</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 34 649	<u>44 957</u> 34 649	<u>45 981</u> 34 601	<u>44 957</u> 34 649	<u>45 981</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 643</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>46 347</u> 34 961	<u>45 324</u> 35 010	<u>46 347</u> 34 961
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 565</u> 33 949	<u>44 246</u> 33 949	<u>45 270</u> 33 902	<u>44 246</u> 33 949	<u>45 270</u> 33 902

							-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 917</u> 34 295	<u>44 598</u> 34 295	<u>45 622</u> 34 247	<u>44 598</u> 34 295	<u>45 622</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 643</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>46 347</u> 34 961	<u>45 324</u> 35 010	<u>46 347</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 017</u> 35 378	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 721</u> 35 329	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 721</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 017</u> 35 378	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 721</u> 35 329	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 721</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 399</u> 35 755	<u>46 080</u> 35 755	<u>47 103</u> 35 705	<u>46 080</u> 35 755	<u>47 103</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 189</u> 36 532	<u>46 870</u> 36 532	<u>47 891</u> 36 481	<u>46 870</u> 36 532	<u>47 891</u> 36 481
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 597</u> 36 933	<u>47 278</u> 36 933	<u>48 298</u> 36 882	<u>47 278</u> 36 933	<u>48 298</u> 36 882
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 244</u> 35 290	<u>45 364</u> 35 290	<u>46 338</u> 35 241	<u>45 364</u> 35 290	<u>46 338</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 289</u> 35 646	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 993</u> 35 597	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 993</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 036</u> 36 381	<u>46 717</u> 36 381	<u>47 738</u> 36 331	<u>46 717</u> 36 381	<u>47 738</u> 36 331

							-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 421</u> 36 760	<u>47 102</u> 36 760	<u>48 123</u> 36 709	<u>47 102</u> 36 760	<u>48 123</u> 36 709
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 289</u> 35 646	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 993</u> 35 597	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 993</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 659</u> 36 010	<u>46 340</u> 36 010	<u>47 362</u> 35 960	<u>46 340</u> 36 010	<u>47 362</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 421</u> 36 760	<u>47 102</u> 36 760	<u>48 123</u> 36 709	<u>47 102</u> 36 760	<u>48 123</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 814</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>48 515</u> 37 095	<u>47 495</u> 37 147	<u>48 515</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 814</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>48 515</u> 37 095	<u>47 495</u> 37 147	<u>48 515</u> 37 095
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 216</u> 37 542	<u>47 897</u> 37 542	<u>48 916</u> 37 490	<u>47 897</u> 37 542	<u>48 916</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 045</u> 38 359	<u>48 726</u> 38 359	<u>49 744</u> 38 305	<u>48 726</u> 38 359	<u>49 744</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 473</u> 38 780	<u>49 154</u> 38 780	<u>50 172</u> 38 726	<u>49 154</u> 38 780	<u>50 172</u> 38 726
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>40 223</u> 37 237	<u>47 343</u> 37 237	<u>48 129</u> 37 003	<u>47 343</u> 37 237	<u>48 129</u> 37 003

							-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 288</u> 37 614	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 801</u> 37 376	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 801</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 076</u> 38 389	<u>48 757</u> 38 389	<u>49 584</u> 38 147	<u>48 757</u> 38 389	<u>49 584</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 482</u> 38 789	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 988</u> 38 544	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 988</u> 38 544
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 288</u> 37 614	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 801</u> 37 376	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 801</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 678</u> 37 997	<u>48 359</u> 37 997	<u>49 188</u> 37 758	<u>48 359</u> 37 997	<u>49 188</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 482</u> 38 789	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 988</u> 38 544	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 988</u> 38 544
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 897</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 400</u> 38 950	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 400</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 897</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 400</u> 38 950	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 400</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 321</u> 39 614	<u>50 002</u> 39 614	<u>50 821</u> 39 365	<u>50 002</u> 39 614	<u>50 821</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 196</u> 40 475	<u>50 877</u> 40 475	<u>51 690</u> 40 220	<u>50 877</u> 40 475	<u>51 690</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 648</u> 40 920	<u>51 329</u> 40 920	<u>52 139</u> 40 662	<u>51 329</u> 40 920	<u>52 139</u> 40 662

							-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 179</u> 18 493	<u>28 299</u> 18 493	<u>32 972</u> 22 085	<u>28 299</u> 18 493	<u>32 972</u> 22 085
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 539</u> 18 848	<u>28 660</u> 18 848	<u>34 094</u> 23 189	<u>28 660</u> 18 848	<u>34 094</u> 23 189
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 373</u> 19 669	<u>29 493</u> 19 669	<u>35 272</u> 24 348	<u>29 493</u> 19 669	<u>35 272</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 258</u> 19 868	<u>29 939</u> 19 868	<u>35 814</u> 24 594	<u>29 939</u> 19 868	<u>35 814</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 464</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>36 069</u> 24 845	<u>30 145</u> 20 070	<u>36 069</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630

							-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 332</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 464</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>36 069</u> 24 845	<u>30 145</u> 20 070	<u>36 069</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 332</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 560</u> 21 149	<u>31 241</u> 21 149	<u>37 426</u> 26 181	<u>31 241</u> 21 149	<u>37 426</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 674</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101	<u>30 355</u> 20 277	<u>36 329</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 560</u> 21 149	<u>31 241</u> 21 149	<u>37 426</u> 26 181	<u>31 241</u> 21 149	<u>37 426</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 794</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>37 715</u> 26 465	<u>31 475</u> 21 379	<u>37 715</u> 26 465

							-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363	<u>30 570</u> 20 488	<u>36 595</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 108</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 866</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 332</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902	<u>31 013</u> 20 924	<u>37 143</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 794</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>37 715</u> 26 465	<u>31 475</u> 21 379	<u>37 715</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 033</u> 21 614	<u>31 714</u> 21 614	<u>38 011</u> 26 756	<u>31 714</u> 21 614	<u>38 011</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 694</u> 19 985	<u>29 814</u> 19 985	<u>36 188</u> 25 250	<u>29 814</u> 19 985	<u>36 188</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 582</u> 20 187	<u>30 263</u> 20 187	<u>36 740</u> 25 505	<u>30 263</u> 20 187	<u>36 740</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579

							-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 905</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 905</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446

							-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 21 961	<u>32 066</u> 21 961	<u>39 018</u> 27 747	<u>32 066</u> 21 961	<u>39 018</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 694</u> 19 985	<u>29 814</u> 19 985	<u>36 188</u> 25 250	<u>29 814</u> 19 985	<u>36 188</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 582</u> 20 187	<u>30 263</u> 20 187	<u>36 740</u> 25 505	<u>30 263</u> 20 187	<u>36 740</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579

							-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765	<u>30 472</u> 20 393	<u>37 004</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 905</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031	<u>30 686</u> 20 603	<u>37 274</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 905</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151	<u>31 586</u> 21 489	<u>38 411</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446

							-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302	<u>30 904</u> 20 817	<u>37 549</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 831</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 673</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862	<u>31 354</u> 21 260	<u>38 118</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 143</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446	<u>31 824</u> 21 722	<u>38 711</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 21 961	<u>32 066</u> 21 961	<u>39 018</u> 27 747	<u>32 066</u> 21 961	<u>39 018</u> 27 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 482</u> 21 744	<u>31 602</u> 21 744	<u>37 837</u> 26 873	<u>31 602</u> 21 744	<u>37 837</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 388</u> 21 964	<u>32 069</u> 21 964	<u>38 405</u> 27 145	<u>32 069</u> 21 964	<u>38 405</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 615</u> 22 188	<u>32 296</u> 22 188	<u>38 687</u> 27 422	<u>32 296</u> 22 188	<u>38 687</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 848</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 327</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288

							-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 575</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 615</u> 22 188	<u>32 296</u> 22 188	<u>38 687</u> 27 422	<u>32 296</u> 22 188	<u>38 687</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 848</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 575</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 827</u> 23 381	<u>33 508</u> 23 381	<u>40 185</u> 28 896	<u>33 508</u> 23 381	<u>40 185</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 848</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 974</u> 27 704
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 327</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 827</u> 23 381	<u>33 508</u> 23 381	<u>40 185</u> 28 896	<u>33 508</u> 23 381	<u>40 185</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210

							-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 085</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993	<u>32 766</u> 22 650	<u>39 267</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 327</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288	<u>33 008</u> 22 888	<u>39 567</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 575</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 872</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 349</u> 23 895	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 830</u> 29 531	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 830</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 086</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210	<u>33 767</u> 23 635	<u>40 504</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 349</u> 23 895	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 830</u> 29 531	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 830</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 619</u> 24 160	<u>34 300</u> 24 160	<u>41 163</u> 29 859	<u>34 300</u> 24 160	<u>41 163</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 431	<u>34 576</u> 24 431	<u>41 504</u> 30 195	<u>34 576</u> 24 431	<u>41 504</u> 30 195
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 466</u> 24 993	<u>35 147</u> 24 993	<u>42 209</u> 30 889	<u>35 147</u> 24 993	<u>42 209</u> 30 889
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 911</u> 24 135	<u>34 031</u> 24 135	<u>39 853</u> 28 857	<u>34 031</u> 24 135	<u>39 853</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 841</u> 24 379	<u>34 522</u> 24 379	<u>40 442</u> 29 149	<u>34 522</u> 24 379	<u>40 442</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 615</u> 25 141	<u>35 296</u> 25 141	<u>41 367</u> 30 060	<u>35 296</u> 25 141	<u>41 367</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 884</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 688</u> 30 376	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 688</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 841</u> 24 379	<u>34 522</u> 24 379	<u>40 442</u> 29 149	<u>34 522</u> 24 379	<u>40 442</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 352</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881	<u>41 052</u> 29 750	<u>35 033</u> 24 881	<u>41 052</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 884</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 688</u> 30 376	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 688</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 159</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 094</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446	<u>34 775</u> 24 628	<u>40 744</u> 29 446

							-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 352</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881	<u>41 052</u> 29 750	<u>35 033</u> 24 881	<u>41 052</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 615</u> 25 141	<u>35 296</u> 25 141	<u>41 367</u> 30 060	<u>35 296</u> 25 141	<u>41 367</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 159</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 439</u> 25 952	<u>36 120</u> 25 952	<u>42 352</u> 31 029	<u>36 120</u> 25 952	<u>42 352</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 159</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699	<u>35 840</u> 25 675	<u>42 017</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 439</u> 25 952	<u>36 120</u> 25 952	<u>42 352</u> 31 029	<u>36 120</u> 25 952	<u>42 352</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 726</u> 26 234	<u>36 407</u> 26 234	<u>42 695</u> 31 366	<u>36 407</u> 26 234	<u>42 695</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 019</u> 26 522	<u>36 700</u> 26 522	<u>43 045</u> 31 711	<u>36 700</u> 26 522	<u>43 045</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 624</u> 27 118	<u>37 305</u> 27 118	<u>43 769</u> 32 424	<u>37 305</u> 27 118	<u>43 769</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 798</u> 26 977	<u>36 918</u> 26 977	<u>41 319</u> 30 300	<u>36 918</u> 26 977	<u>41 319</u> 30 300

							-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 250	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 922</u> 30 606	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 922</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 041</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 623</u> 28 101	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 894</u> 31 563	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 894</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 924</u> 28 397	<u>38 605</u> 28 397	<u>43 232</u> 31 895	<u>38 605</u> 28 397	<u>43 232</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 758</u> 27 250	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 922</u> 30 606	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 922</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 041</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 329</u> 27 811	<u>38 010</u> 27 811	<u>42 563</u> 31 237	<u>38 010</u> 27 811	<u>42 563</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 924</u> 28 397	<u>38 605</u> 28 397	<u>43 232</u> 31 895	<u>38 605</u> 28 397	<u>43 232</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 231</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 041</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918	<u>37 722</u> 27 528	<u>42 240</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 329</u> 27 811	<u>38 010</u> 27 811	<u>42 563</u> 31 237	<u>38 010</u> 27 811	<u>42 563</u> 31 237

							-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 623</u> 28 101	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 894</u> 31 563	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 894</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 231</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 544</u> 29 008	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 928</u> 32 581	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 928</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 231</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234	<u>38 912</u> 28 699	<u>43 576</u> 32 234
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 544</u> 29 008	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 928</u> 32 581	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 928</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 865</u> 29 323	<u>39 546</u> 29 323	<u>44 288</u> 32 935	<u>39 546</u> 29 323	<u>44 288</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 192</u> 29 645	<u>39 873</u> 29 645	<u>44 656</u> 33 297	<u>39 873</u> 29 645	<u>44 656</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 869</u> 30 311	<u>40 550</u> 30 311	<u>45 416</u> 34 045	<u>40 550</u> 30 311	<u>45 416</u> 34 045
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 861</u> 29 007	<u>38 981</u> 29 007	<u>42 052</u> 31 021	<u>38 981</u> 29 007	<u>42 052</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 842</u> 29 300	<u>39 522</u> 29 300	<u>42 663</u> 31 335	<u>39 522</u> 29 300	<u>42 663</u> 31 335

							-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 455</u> 29 904	<u>40 136</u> 29 904	<u>43 319</u> 31 981	<u>40 136</u> 29 904	<u>43 319</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 658</u> 32 314	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 658</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 842</u> 29 300	<u>39 522</u> 29 300	<u>42 663</u> 31 335	<u>39 522</u> 29 300	<u>42 663</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 145</u> 29 599	<u>39 826</u> 29 599	<u>42 987</u> 31 655	<u>39 826</u> 29 599	<u>42 987</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 772</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 658</u> 32 314	<u>40 453</u> 30 216	<u>43 658</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 095</u> 30 534	<u>40 776</u> 30 534	<u>44 003</u> 32 654	<u>40 776</u> 30 534	<u>44 003</u> 32 654
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 095</u> 30 534	<u>40 776</u> 30 534	<u>44 003</u> 32 654	<u>40 776</u> 30 534	<u>44 003</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 425</u> 30 859	<u>41 106</u> 30 859	<u>44 356</u> 33 002	<u>41 106</u> 30 859	<u>44 356</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 107</u> 31 529	<u>41 787</u> 31 529	<u>45 085</u> 33 719	<u>41 787</u> 31 529	<u>45 085</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 459</u> 31 876	<u>42 140</u> 31 876	<u>45 461</u> 34 089	<u>42 140</u> 31 876	<u>45 461</u> 34 089
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 861</u> 29 007	<u>38 981</u> 29 007	<u>42 052</u> 31 021	<u>38 981</u> 29 007	<u>42 052</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 252</u> 32 345	<u>42 372</u> 32 345	<u>43 334</u> 32 284	<u>42 372</u> 32 345	<u>43 334</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 267</u> 32 672	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 958</u> 32 610	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 958</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 952</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>44 641</u> 33 282	<u>43 633</u> 33 345	<u>44 641</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 693	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 994</u> 33 629	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 994</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 267</u> 32 672	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 958</u> 32 610	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 958</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 606</u> 33 005	<u>43 287</u> 33 005	<u>44 296</u> 32 943	<u>43 287</u> 33 005	<u>44 296</u> 32 943
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 305</u> 33 693	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 994</u> 33 629	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 994</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 665</u> 34 047	<u>44 346</u> 34 047	<u>45 353</u> 33 983	<u>44 346</u> 34 047	<u>45 353</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 665</u> 34 047	<u>44 346</u> 34 047	<u>45 353</u> 33 983	<u>44 346</u> 34 047	<u>45 353</u> 33 983

							-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 033</u> 34 410	<u>44 714</u> 34 410	<u>45 721</u> 34 345	<u>44 714</u> 34 410	<u>45 721</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 793</u> 35 158	<u>45 474</u> 35 158	<u>46 479</u> 35 091	<u>45 474</u> 35 158	<u>46 479</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 185</u> 35 544	<u>45 866</u> 35 544	<u>46 871</u> 35 477	<u>45 866</u> 35 544	<u>46 871</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 895</u> 33 962	<u>44 016</u> 33 962	<u>44 974</u> 33 898	<u>44 016</u> 33 962	<u>44 974</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 927</u> 34 305	<u>44 608</u> 34 305	<u>45 615</u> 34 241	<u>44 608</u> 34 305	<u>45 615</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 646</u> 35 013	<u>45 327</u> 35 013	<u>46 332</u> 34 947	<u>45 327</u> 35 013	<u>46 332</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 016</u> 35 377	<u>45 697</u> 35 377	<u>46 702</u> 35 311	<u>45 697</u> 35 377	<u>46 702</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 927</u> 34 305	<u>44 608</u> 34 305	<u>45 615</u> 34 241	<u>44 608</u> 34 305	<u>45 615</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 283</u> 34 655	<u>44 964</u> 34 655	<u>45 970</u> 34 590	<u>44 964</u> 34 655	<u>45 970</u> 34 590
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 016</u> 35 377	<u>45 697</u> 35 377	<u>46 702</u> 35 311	<u>45 697</u> 35 377	<u>46 702</u> 35 311

							-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 394</u> 35 750	<u>46 075</u> 35 750	<u>47 080</u> 35 682	<u>46 075</u> 35 750	<u>47 080</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 394</u> 35 750	<u>46 075</u> 35 750	<u>47 080</u> 35 682	<u>46 075</u> 35 750	<u>47 080</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 781</u> 36 130	<u>46 462</u> 36 130	<u>47 465</u> 36 062	<u>46 462</u> 36 130	<u>47 465</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 579</u> 36 916	<u>47 260</u> 36 916	<u>48 262</u> 36 846	<u>47 260</u> 36 916	<u>48 262</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 991</u> 37 321	<u>47 672</u> 37 321	<u>48 673</u> 37 251	<u>47 672</u> 37 321	<u>48 673</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 621</u> 35 660	<u>45 741</u> 35 660	<u>46 696</u> 35 593	<u>45 741</u> 35 660	<u>46 696</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 670</u> 36 021	<u>46 351</u> 36 021	<u>47 354</u> 35 953	<u>46 351</u> 36 021	<u>47 354</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 424</u> 36 763	<u>47 105</u> 36 763	<u>48 107</u> 36 694	<u>47 105</u> 36 763	<u>48 107</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 813</u> 37 146	<u>47 494</u> 37 146	<u>48 496</u> 37 076	<u>47 494</u> 37 146	<u>48 496</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 670</u> 36 021	<u>46 351</u> 36 021	<u>47 354</u> 35 953	<u>46 351</u> 36 021	<u>47 354</u> 35 953

							-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 043</u> 36 388	<u>46 724</u> 36 388	<u>47 727</u> 36 319	<u>46 724</u> 36 388	<u>47 727</u> 36 319
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 813</u> 37 146	<u>47 494</u> 37 146	<u>48 496</u> 37 076	<u>47 494</u> 37 146	<u>48 496</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 211</u> 37 537	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 892</u> 37 466	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 892</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 211</u> 37 537	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 892</u> 37 466	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 892</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 616</u> 37 937	<u>48 297</u> 37 937	<u>49 297</u> 37 865	<u>48 297</u> 37 937	<u>49 297</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 454</u> 38 761	<u>49 135</u> 38 761	<u>50 134</u> 38 688	<u>49 135</u> 38 761	<u>50 134</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 887</u> 39 187	<u>49 568</u> 39 187	<u>50 566</u> 39 113	<u>49 568</u> 39 187	<u>50 566</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 621</u> 37 629	<u>47 741</u> 37 629	<u>48 505</u> 37 373	<u>47 741</u> 37 629	<u>48 505</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 690</u> 38 009	<u>48 371</u> 38 009	<u>49 181</u> 37 750	<u>48 371</u> 38 009	<u>49 181</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 486</u> 38 793	<u>49 167</u> 38 793	<u>49 971</u> 38 529	<u>49 167</u> 38 793	<u>49 971</u> 38 529

							-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 897</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 379</u> 38 930	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 379</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 690</u> 38 009	<u>48 371</u> 38 009	<u>49 181</u> 37 750	<u>48 371</u> 38 009	<u>49 181</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 084</u> 38 397	<u>48 765</u> 38 397	<u>49 572</u> 38 135	<u>48 765</u> 38 397	<u>49 572</u> 38 135
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 897</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 379</u> 38 930	<u>49 578</u> 39 197	<u>50 379</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 316</u> 39 610	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 796</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 316</u> 39 610	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 796</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 744</u> 40 031	<u>50 425</u> 40 031	<u>51 221</u> 39 758	<u>50 425</u> 40 031	<u>51 221</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 628</u> 40 901	<u>51 309</u> 40 901	<u>52 099</u> 40 622	<u>51 309</u> 40 901	<u>52 099</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 085</u> 41 351	<u>51 766</u> 41 351	<u>52 552</u> 41 069	<u>51 766</u> 41 351	<u>52 552</u> 41 069

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 391</u> 18 300	<u>25 631</u> 18 300	<u>28 103</u> 18 300	<u>31 948</u> 22 085	<u>32 972</u> 22 085
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 749</u> 18 652	<u>25 988</u> 18 652	<u>28 460</u> 18 652	<u>33 070</u> 23 189	<u>34 094</u> 23 189
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 574</u> 19 464	<u>26 813</u> 19 464	<u>29 285</u> 19 464	<u>34 248</u> 24 348	<u>35 272</u> 24 348
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 973</u> 19 661	<u>27 193</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 19 862	<u>27 397</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902

					-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 177</u> 19 862	<u>27 397</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 20 929	<u>28 482</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 20 929	<u>28 482</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 493</u> 21 157	<u>28 713</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363

					-	-	-	-	-
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 493</u> 21 157	<u>28 713</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 21 389	<u>28 949</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 891</u> 19 777	<u>27 130</u> 19 777	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 164</u> 25 250	<u>36 188</u> 25 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 294</u> 19 977	<u>27 514</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977	<u>35 667</u> 25 505	<u>36 740</u> 25 505
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 501</u> 20 180	<u>27 721</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>35 931</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 501</u> 20 180	<u>27 721</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>35 931</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 604</u> 21 265	<u>28 823</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>37 339</u> 27 151	<u>38 411</u> 27 151
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 604</u> 21 265	<u>28 823</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>37 339</u> 27 151	<u>38 411</u> 27 151
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 838</u> 21 497	<u>29 058</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>37 638</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302

					-	-	-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 838</u> 21 497	<u>29 058</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>37 638</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 078</u> 21 733	<u>29 298</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>37 945</u> 27 747	<u>39 018</u> 27 747
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 891</u> 19 777	<u>27 130</u> 19 777	<u>29 603</u> 19 777	<u>35 164</u> 25 250	<u>36 188</u> 25 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 294</u> 19 977	<u>27 514</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977	<u>35 667</u> 25 505	<u>36 740</u> 25 505
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 501</u> 20 180	<u>27 721</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>35 931</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862

					-	-	-	-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 501</u> 20 180	<u>27 721</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>35 931</u> 25 765	<u>37 004</u> 25 765
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 604</u> 21 265	<u>28 823</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>37 339</u> 27 151	<u>38 411</u> 27 151
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 713</u> 20 388	<u>27 932</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388	<u>36 201</u> 26 031	<u>37 274</u> 26 031
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 604</u> 21 265	<u>28 823</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265	<u>37 339</u> 27 151	<u>38 411</u> 27 151
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 838</u> 21 497	<u>29 058</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>37 638</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 928</u> 20 601	<u>28 148</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601	<u>36 477</u> 26 302	<u>37 549</u> 26 302

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 149</u> 20 818	<u>28 368</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818	<u>36 758</u> 26 579	<u>37 831</u> 26 579
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 374</u> 21 039	<u>28 593</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039	<u>37 045</u> 26 862	<u>38 118</u> 26 862
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 838</u> 21 497	<u>29 058</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>37 638</u> 27 446	<u>38 711</u> 27 446
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 078</u> 21 733	<u>29 298</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733	<u>37 945</u> 27 747	<u>39 018</u> 27 747
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 660</u> 21 518	<u>28 899</u> 21 518	<u>31 372</u> 21 518	<u>36 813</u> 26 873	<u>37 837</u> 26 873
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 081</u> 21 735	<u>29 301</u> 21 735	<u>31 837</u> 21 735	<u>37 333</u> 27 145	<u>38 405</u> 27 145
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 306</u> 21 957	<u>29 526</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 536</u> 22 183	<u>29 756</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 011</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 494</u> 28 288	<u>39 567</u> 28 288
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 256</u> 22 891	<u>30 475</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 872</u> 28 589

					-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 306</u> 21 957	<u>29 526</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 536</u> 22 183	<u>29 756</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 771</u> 22 414	<u>29 991</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 267</u> 27 993
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 256</u> 22 891	<u>30 475</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 872</u> 28 589
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 506</u> 23 137	<u>30 725</u> 23 137	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 112</u> 28 896	<u>40 185</u> 28 896
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 536</u> 22 183	<u>29 756</u> 22 183	<u>32 292</u> 22 183	<u>37 901</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 771</u> 22 414	<u>29 991</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 267</u> 27 993
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 011</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 494</u> 28 288	<u>39 567</u> 28 288
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 506</u> 23 137	<u>30 725</u> 23 137	<u>33 261</u> 23 137	<u>39 112</u> 28 896	<u>40 185</u> 28 896
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 761</u> 23 389	<u>30 981</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>39 431</u> 29 210	<u>40 504</u> 29 210
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 771</u> 22 414	<u>29 991</u> 22 414	<u>32 527</u> 22 414	<u>38 194</u> 27 993	<u>39 267</u> 27 993

					-	-	-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 011</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 494</u> 28 288	<u>39 567</u> 28 288
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 256</u> 22 891	<u>30 475</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>38 800</u> 28 589	<u>39 872</u> 28 589
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 761</u> 23 389	<u>30 981</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>39 431</u> 29 210	<u>40 504</u> 29 210
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 022</u> 23 646	<u>31 242</u> 23 646	<u>33 778</u> 23 646	<u>39 757</u> 29 531	<u>40 830</u> 29 531
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 761</u> 23 389	<u>30 981</u> 23 389	<u>33 517</u> 23 389	<u>39 431</u> 29 210	<u>40 504</u> 29 210
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 022</u> 23 646	<u>31 242</u> 23 646	<u>33 778</u> 23 646	<u>39 757</u> 29 531	<u>40 830</u> 29 531
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 289</u> 23 909	<u>31 509</u> 23 909	<u>34 045</u> 23 909	<u>40 090</u> 29 859	<u>41 163</u> 29 859
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 562</u> 24 177	<u>31 782</u> 24 177	<u>34 318</u> 24 177	<u>40 431</u> 30 195	<u>41 504</u> 30 195
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 127</u> 24 733	<u>32 347</u> 24 733	<u>34 883</u> 24 733	<u>41 137</u> 30 889	<u>42 209</u> 30 889
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 064</u> 23 884	<u>31 303</u> 23 884	<u>33 776</u> 23 884	<u>38 829</u> 28 857	<u>39 853</u> 28 857

					-	-	-	-	-
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 509</u> 24 125	<u>31 729</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>39 369</u> 29 149	<u>40 442</u> 29 149
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 759</u> 24 371	<u>31 979</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 275</u> 24 879	<u>32 495</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 541</u> 25 141	<u>32 761</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 688</u> 30 376
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 509</u> 24 125	<u>31 729</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>39 369</u> 29 149	<u>40 442</u> 29 149
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 759</u> 24 371	<u>31 979</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 015</u> 24 623	<u>32 234</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 052</u> 29 750
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 541</u> 25 141	<u>32 761</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 688</u> 30 376
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 813</u> 25 408	<u>33 033</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 017</u> 30 699
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 759</u> 24 371	<u>31 979</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>39 671</u> 29 446	<u>40 744</u> 29 446
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 015</u> 24 623	<u>32 234</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>39 979</u> 29 750	<u>41 052</u> 29 750

					-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 275</u> 24 879	<u>32 495</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>40 294</u> 30 060	<u>41 367</u> 30 060
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 813</u> 25 408	<u>33 033</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 017</u> 30 699
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 091</u> 25 682	<u>33 310</u> 25 682	<u>35 846</u> 25 682	<u>41 279</u> 31 029	<u>42 352</u> 31 029
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 813</u> 25 408	<u>33 033</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>40 944</u> 30 699	<u>42 017</u> 30 699
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 091</u> 25 682	<u>33 310</u> 25 682	<u>35 846</u> 25 682	<u>41 279</u> 31 029	<u>42 352</u> 31 029
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 374</u> 25 961	<u>33 594</u> 25 961	<u>36 130</u> 25 961	<u>41 622</u> 31 366	<u>42 695</u> 31 366
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 664</u> 26 246	<u>33 884</u> 26 246	<u>36 420</u> 26 246	<u>41 972</u> 31 711	<u>43 045</u> 31 711
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 263</u> 26 836	<u>34 483</u> 26 836	<u>37 019</u> 26 836	<u>42 696</u> 32 424	<u>43 769</u> 32 424
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 922</u> 26 696	<u>34 161</u> 26 696	<u>36 633</u> 26 696	<u>40 295</u> 30 300	<u>41 319</u> 30 300
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 396</u> 26 966	<u>34 615</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606

					-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 675</u> 27 241	<u>34 895</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 252</u> 27 809	<u>35 471</u> 27 809	<u>38 007</u> 27 809	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 549</u> 28 102	<u>35 769</u> 28 102	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 396</u> 26 966	<u>34 615</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 675</u> 27 241	<u>34 895</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 960</u> 27 522	<u>35 180</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 549</u> 28 102	<u>35 769</u> 28 102	<u>38 305</u> 28 102	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 853</u> 28 400	<u>36 073</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 675</u> 27 241	<u>34 895</u> 27 241	<u>37 431</u> 27 241	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 960</u> 27 522	<u>35 180</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 252</u> 27 809	<u>35 471</u> 27 809	<u>38 007</u> 27 809	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563

					-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 853</u> 28 400	<u>36 073</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 163</u> 28 706	<u>36 383</u> 28 706	<u>38 919</u> 28 706	<u>42 856</u> 32 581	<u>43 928</u> 32 581
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 853</u> 28 400	<u>36 073</u> 28 400	<u>38 608</u> 28 400	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 163</u> 28 706	<u>36 383</u> 28 706	<u>38 919</u> 28 706	<u>42 856</u> 32 581	<u>43 928</u> 32 581
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 480</u> 29 018	<u>36 700</u> 29 018	<u>39 236</u> 29 018	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 288</u> 32 935
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 804</u> 29 337	<u>37 024</u> 29 337	<u>39 560</u> 29 337	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 656</u> 33 297
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 474</u> 29 996	<u>37 694</u> 29 996	<u>40 230</u> 29 996	<u>44 343</u> 34 045	<u>45 416</u> 34 045
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 963</u> 28 705	<u>36 202</u> 28 705	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 028</u> 31 021	<u>42 052</u> 31 021
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 677</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 663</u> 31 335
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 065</u> 29 593	<u>37 284</u> 29 593	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 246</u> 31 981	<u>43 319</u> 31 981

					-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 598</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 658</u> 32 314
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 677</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 663</u> 31 335
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 758</u> 29 291	<u>36 978</u> 29 291	<u>39 513</u> 29 291	<u>41 915</u> 31 655	<u>42 987</u> 31 655
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 598</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 658</u> 32 314
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 698</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 003</u> 32 654
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 698</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 003</u> 32 654
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 024</u> 30 538	<u>38 244</u> 30 538	<u>40 780</u> 30 538	<u>43 283</u> 33 002	<u>44 356</u> 33 002
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 699</u> 31 201	<u>38 918</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 012</u> 33 719	<u>45 085</u> 33 719
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 047</u> 31 544	<u>39 267</u> 31 544	<u>41 803</u> 31 544	<u>44 389</u> 34 089	<u>45 461</u> 34 089
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 963</u> 28 705	<u>36 202</u> 28 705	<u>38 674</u> 28 705	<u>41 028</u> 31 021	<u>42 052</u> 31 021

					-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 677</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 663</u> 31 335
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 065</u> 29 593	<u>37 284</u> 29 593	<u>39 820</u> 29 593	<u>42 246</u> 31 981	<u>43 319</u> 31 981
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 598</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 658</u> 32 314
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 677</u> 28 995	<u>39 213</u> 28 995	<u>41 590</u> 31 335	<u>42 663</u> 31 335
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 758</u> 29 291	<u>36 978</u> 29 291	<u>39 513</u> 29 291	<u>41 915</u> 31 655	<u>42 987</u> 31 655
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 598</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 585</u> 32 314	<u>43 658</u> 32 314
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 698</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 003</u> 32 654
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 698</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 930</u> 32 654	<u>44 003</u> 32 654
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 024</u> 30 538	<u>38 244</u> 30 538	<u>40 780</u> 30 538	<u>43 283</u> 33 002	<u>44 356</u> 33 002
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 699</u> 31 201	<u>38 918</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>44 012</u> 33 719	<u>45 085</u> 33 719
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 047</u> 31 544	<u>39 267</u> 31 544	<u>41 803</u> 31 544	<u>44 389</u> 34 089	<u>45 461</u> 34 089

					-	-	-	-	-
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 319</u> 32 009	<u>39 558</u> 32 009	<u>42 031</u> 32 009	<u>42 310</u> 32 284	<u>43 334</u> 32 284
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 848</u> 32 332	<u>40 067</u> 32 332	<u>42 603</u> 32 332	<u>42 885</u> 32 610	<u>43 958</u> 32 610
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 525</u> 32 999	<u>40 745</u> 32 999	<u>43 280</u> 32 999	<u>43 569</u> 33 282	<u>44 641</u> 33 282
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 874</u> 33 343	<u>41 094</u> 33 343	<u>43 630</u> 33 343	<u>43 921</u> 33 629	<u>44 994</u> 33 629
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 848</u> 32 332	<u>40 067</u> 32 332	<u>42 603</u> 32 332	<u>42 885</u> 32 610	<u>43 958</u> 32 610
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 183</u> 32 662	<u>40 402</u> 32 662	<u>42 938</u> 32 662	<u>43 223</u> 32 943	<u>44 296</u> 32 943
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 874</u> 33 343	<u>41 094</u> 33 343	<u>43 630</u> 33 343	<u>43 921</u> 33 629	<u>44 994</u> 33 629
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 231</u> 33 694	<u>41 450</u> 33 694	<u>43 986</u> 33 694	<u>44 280</u> 33 983	<u>45 353</u> 33 983
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 231</u> 33 694	<u>41 450</u> 33 694	<u>43 986</u> 33 694	<u>44 280</u> 33 983	<u>45 353</u> 33 983
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 595</u> 34 052	<u>41 815</u> 34 052	<u>44 350</u> 34 052	<u>44 648</u> 34 345	<u>45 721</u> 34 345

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 347</u> 34 792	<u>42 567</u> 34 792	<u>45 103</u> 34 792	<u>45 406</u> 35 091	<u>46 479</u> 35 091
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 735</u> 35 175	<u>42 955</u> 35 175	<u>45 491</u> 35 175	<u>45 798</u> 35 477	<u>46 871</u> 35 477
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 945</u> 33 609	<u>41 184</u> 33 609	<u>43 657</u> 33 609	<u>43 950</u> 33 898	<u>44 974</u> 33 898
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 490</u> 33 949	<u>41 710</u> 33 949	<u>44 246</u> 33 949	<u>44 542</u> 34 241	<u>45 615</u> 34 241
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 201</u> 34 649	<u>42 421</u> 34 649	<u>44 957</u> 34 649	<u>45 259</u> 34 947	<u>46 332</u> 34 947
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 568</u> 35 010	<u>42 788</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 629</u> 35 311	<u>46 702</u> 35 311
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 490</u> 33 949	<u>41 710</u> 33 949	<u>44 246</u> 33 949	<u>44 542</u> 34 241	<u>45 615</u> 34 241
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 842</u> 34 295	<u>42 062</u> 34 295	<u>44 598</u> 34 295	<u>44 897</u> 34 590	<u>45 970</u> 34 590
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 568</u> 35 010	<u>42 788</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 629</u> 35 311	<u>46 702</u> 35 311
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 942</u> 35 378	<u>43 162</u> 35 378	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 007</u> 35 682	<u>47 080</u> 35 682

					-	-	-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 942</u> 35 378	<u>43 162</u> 35 378	<u>45 698</u> 35 378	<u>46 007</u> 35 682	<u>47 080</u> 35 682
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 325</u> 35 755	<u>43 544</u> 35 755	<u>46 080</u> 35 755	<u>46 392</u> 36 062	<u>47 465</u> 36 062
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>45 114</u> 36 532	<u>44 334</u> 36 532	<u>46 870</u> 36 532	<u>47 189</u> 36 846	<u>48 262</u> 36 846
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 522</u> 36 933	<u>44 742</u> 36 933	<u>47 278</u> 36 933	<u>47 600</u> 37 251	<u>48 673</u> 37 251
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 652</u> 35 290	<u>42 892</u> 35 290	<u>45 364</u> 35 290	<u>45 672</u> 35 593	<u>46 696</u> 35 593
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 215</u> 35 646	<u>43 434</u> 35 646	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 281</u> 35 953	<u>47 354</u> 35 953
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 961</u> 36 381	<u>44 181</u> 36 381	<u>46 717</u> 36 381	<u>47 035</u> 36 694	<u>48 107</u> 36 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 346</u> 36 760	<u>44 566</u> 36 760	<u>47 102</u> 36 760	<u>47 423</u> 37 076	<u>48 496</u> 37 076
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 215</u> 35 646	<u>43 434</u> 35 646	<u>45 970</u> 35 646	<u>46 281</u> 35 953	<u>47 354</u> 35 953
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 584</u> 36 010	<u>43 804</u> 36 010	<u>46 340</u> 36 010	<u>46 654</u> 36 319	<u>47 727</u> 36 319

					-	-	-	-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 346</u> 36 760	<u>44 566</u> 36 760	<u>47 102</u> 36 760	<u>47 423</u> 37 076	<u>48 496</u> 37 076
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 740</u> 37 147	<u>44 959</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 819</u> 37 466	<u>48 892</u> 37 466
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 740</u> 37 147	<u>44 959</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 819</u> 37 466	<u>48 892</u> 37 466
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 141</u> 37 542	<u>45 361</u> 37 542	<u>47 897</u> 37 542	<u>48 224</u> 37 865	<u>49 297</u> 37 865
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 970</u> 38 359	<u>46 190</u> 38 359	<u>48 726</u> 38 359	<u>49 061</u> 38 688	<u>50 134</u> 38 688
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 398</u> 38 780	<u>46 618</u> 38 780	<u>49 154</u> 38 780	<u>49 493</u> 39 113	<u>50 566</u> 39 113
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 631</u> 37 237	<u>44 870</u> 37 237	<u>47 343</u> 37 237	<u>47 480</u> 37 373	<u>48 505</u> 37 373
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 213</u> 37 614	<u>45 433</u> 37 614	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 108</u> 37 750	<u>49 181</u> 37 750
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 001</u> 38 389	<u>46 221</u> 38 389	<u>48 757</u> 38 389	<u>48 899</u> 38 529	<u>49 972</u> 38 529
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 408</u> 38 789	<u>46 627</u> 38 789	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 306</u> 38 930	<u>50 379</u> 38 930

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 213</u> 37 614	<u>45 433</u> 37 614	<u>47 969</u> 37 614	<u>48 108</u> 37 750	<u>49 181</u> 37 750
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 603</u> 37 997	<u>45 823</u> 37 997	<u>48 359</u> 37 997	<u>48 499</u> 38 135	<u>49 572</u> 38 135
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 408</u> 38 789	<u>46 627</u> 38 789	<u>49 163</u> 38 789	<u>49 306</u> 38 930	<u>50 379</u> 38 930
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 822</u> 39 197	<u>47 042</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>49 723</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 822</u> 39 197	<u>47 042</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>49 723</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 246</u> 39 614	<u>47 466</u> 39 614	<u>50 002</u> 39 614	<u>50 148</u> 39 758	<u>51 221</u> 39 758
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 121</u> 40 475	<u>48 341</u> 40 475	<u>50 877</u> 40 475	<u>51 026</u> 40 622	<u>52 099</u> 40 622
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 573</u> 40 920	<u>48 793</u> 40 920	<u>51 329</u> 40 920	<u>51 480</u> 41 069	<u>52 552</u> 41 069
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 587</u> 18 493	<u>25 826</u> 18 493	<u>28 299</u> 18 493	<u>32 172</u> 22 305	<u>33 196</u> 22 305
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 948</u> 18 848	<u>26 187</u> 18 848	<u>28 660</u> 18 848	<u>33 305</u> 23 421	<u>34 329</u> 23 421
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 782</u> 19 669	<u>27 021</u> 19 669	<u>29 493</u> 19 669	<u>34 495</u> 24 592	<u>35 519</u> 24 592
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 183</u> 19 868	<u>27 403</u> 19 868	<u>29 939</u> 19 868	<u>34 991</u> 24 840	<u>36 064</u> 24 840
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 389</u> 20 070	<u>27 609</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>35 249</u> 25 094	<u>36 322</u> 25 094
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 600</u> 20 277	<u>27 819</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>35 512</u> 25 352	<u>36 584</u> 25 352
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 033</u> 20 704	<u>28 253</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 054</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 257</u> 20 924	<u>28 477</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>36 334</u> 26 161	<u>37 406</u> 26 161
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 389</u> 20 070	<u>27 609</u> 20 070	<u>30 145</u> 20 070	<u>35 249</u> 25 094	<u>36 322</u> 25 094
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 600</u> 20 277	<u>27 819</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>35 512</u> 25 352	<u>36 584</u> 25 352
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 814</u> 20 488	<u>28 034</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>35 780</u> 25 616	<u>36 853</u> 25 616

					-	-	-	-	-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 257</u> 20 924	<u>28 477</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>36 334</u> 26 161	<u>37 406</u> 26 161
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 486</u> 21 149	<u>28 705</u> 21 149	<u>31 241</u> 21 149	<u>36 619</u> 26 443	<u>37 692</u> 26 443
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 600</u> 20 277	<u>27 819</u> 20 277	<u>30 355</u> 20 277	<u>35 512</u> 25 352	<u>36 584</u> 25 352
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 814</u> 20 488	<u>28 034</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>35 780</u> 25 616	<u>36 853</u> 25 616
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 033</u> 20 704	<u>28 253</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 054</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 486</u> 21 149	<u>28 705</u> 21 149	<u>31 241</u> 21 149	<u>36 619</u> 26 443	<u>37 692</u> 26 443
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 719</u> 21 379	<u>28 939</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>36 911</u> 26 730	<u>37 984</u> 26 730
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 814</u> 20 488	<u>28 034</u> 20 488	<u>30 570</u> 20 488	<u>35 780</u> 25 616	<u>36 853</u> 25 616
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 033</u> 20 704	<u>28 253</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>36 054</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 257</u> 20 924	<u>28 477</u> 20 924	<u>31 013</u> 20 924	<u>36 334</u> 26 161	<u>37 406</u> 26 161
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 719</u> 21 379	<u>28 939</u> 21 379	<u>31 475</u> 21 379	<u>36 911</u> 26 730	<u>37 984</u> 26 730

					-	-	-	-	-
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 958</u> 21 614	<u>29 178</u> 21 614	<u>31 714</u> 21 614	<u>37 210</u> 27 024	<u>38 283</u> 27 024
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 102</u> 19 985	<u>27 342</u> 19 985	<u>29 814</u> 19 985	<u>35 420</u> 25 503	<u>36 444</u> 25 503
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 507</u> 20 187	<u>27 727</u> 20 187	<u>30 263</u> 20 187	<u>35 926</u> 25 760	<u>36 999</u> 25 760
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 717</u> 20 393	<u>27 936</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>36 193</u> 26 023	<u>37 266</u> 26 023
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 717</u> 20 393	<u>27 936</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>36 193</u> 26 023	<u>37 266</u> 26 023
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565

					-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 050</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 050</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 068</u> 21 722	<u>29 288</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>37 917</u> 27 720	<u>38 990</u> 27 720
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 068</u> 21 722	<u>29 288</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>37 917</u> 27 720	<u>38 990</u> 27 720

					-	-	-	-	-
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 311</u> 21 961	<u>29 530</u> 21 961	<u>32 066</u> 21 961	<u>38 227</u> 28 025	<u>39 300</u> 28 025
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 102</u> 19 985	<u>27 342</u> 19 985	<u>29 814</u> 19 985	<u>35 420</u> 25 503	<u>36 444</u> 25 503
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 507</u> 20 187	<u>27 727</u> 20 187	<u>30 263</u> 20 187	<u>35 926</u> 25 760	<u>36 999</u> 25 760
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 717</u> 20 393	<u>27 936</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>36 193</u> 26 023	<u>37 266</u> 26 023
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 717</u> 20 393	<u>27 936</u> 20 393	<u>30 472</u> 20 393	<u>36 193</u> 26 023	<u>37 266</u> 26 023
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565

					-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 050</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 930</u> 20 603	<u>28 150</u> 20 603	<u>30 686</u> 20 603	<u>36 466</u> 26 291	<u>37 538</u> 26 291
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 831</u> 21 489	<u>29 050</u> 21 489	<u>31 586</u> 21 489	<u>37 614</u> 27 422	<u>38 687</u> 27 422
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 068</u> 21 722	<u>29 288</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>37 917</u> 27 720	<u>38 990</u> 27 720
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 148</u> 20 817	<u>28 368</u> 20 817	<u>30 904</u> 20 817	<u>36 744</u> 26 565	<u>37 817</u> 26 565
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 037	<u>28 591</u> 21 037	<u>31 127</u> 21 037	<u>37 028</u> 26 845	<u>38 101</u> 26 845
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 598</u> 21 260	<u>28 818</u> 21 260	<u>31 354</u> 21 260	<u>37 318</u> 27 130	<u>38 391</u> 27 130
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 068</u> 21 722	<u>29 288</u> 21 722	<u>31 824</u> 21 722	<u>37 917</u> 27 720	<u>38 990</u> 27 720

					-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 311</u> 21 961	<u>29 530</u> 21 961	<u>32 066</u> 21 961	<u>38 227</u> 28 025	<u>39 300</u> 28 025
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 890</u> 21 744	<u>29 129</u> 21 744	<u>31 602</u> 21 744	<u>37 086</u> 27 142	<u>38 110</u> 27 142
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 313</u> 21 964	<u>29 533</u> 21 964	<u>32 069</u> 21 964	<u>37 608</u> 27 416	<u>38 681</u> 27 416
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 541</u> 22 188	<u>29 760</u> 22 188	<u>32 296</u> 22 188	<u>37 893</u> 27 696	<u>38 966</u> 27 696
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 417	<u>29 993</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 183</u> 27 981	<u>39 256</u> 27 981
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 253</u> 22 888	<u>30 472</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>38 781</u> 28 570	<u>39 854</u> 28 570
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 500</u> 23 132	<u>30 720</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 090</u> 28 874	<u>40 163</u> 28 874
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 541</u> 22 188	<u>29 760</u> 22 188	<u>32 296</u> 22 188	<u>37 893</u> 27 696	<u>38 966</u> 27 696
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 417	<u>29 993</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 183</u> 27 981	<u>39 256</u> 27 981
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 010</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 479</u> 28 273	<u>39 552</u> 28 273

					-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 500</u> 23 132	<u>30 720</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 090</u> 28 874	<u>40 163</u> 28 874
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 753</u> 23 381	<u>30 972</u> 23 381	<u>33 508</u> 23 381	<u>39 405</u> 29 185	<u>40 478</u> 29 185
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 417	<u>29 993</u> 22 417	<u>32 529</u> 22 417	<u>38 183</u> 27 981	<u>39 256</u> 27 981
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 010</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 479</u> 28 273	<u>39 552</u> 28 273
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 253</u> 22 888	<u>30 472</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>38 781</u> 28 570	<u>39 854</u> 28 570
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 753</u> 23 381	<u>30 972</u> 23 381	<u>33 508</u> 23 381	<u>39 405</u> 29 185	<u>40 478</u> 29 185
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 011</u> 23 635	<u>31 231</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>39 728</u> 29 502	<u>40 801</u> 29 502
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 010</u> 22 650	<u>30 230</u> 22 650	<u>32 766</u> 22 650	<u>38 479</u> 28 273	<u>39 552</u> 28 273
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 253</u> 22 888	<u>30 472</u> 22 888	<u>33 008</u> 22 888	<u>38 781</u> 28 570	<u>39 854</u> 28 570
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 500</u> 23 132	<u>30 720</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>39 090</u> 28 874	<u>40 163</u> 28 874
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 011</u> 23 635	<u>31 231</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>39 728</u> 29 502	<u>40 801</u> 29 502

					-	-	-	-	-
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 275</u> 23 895	<u>31 495</u> 23 895	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 057</u> 29 826	<u>41 130</u> 29 826
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 011</u> 23 635	<u>31 231</u> 23 635	<u>33 767</u> 23 635	<u>39 728</u> 29 502	<u>40 801</u> 29 502
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 275</u> 23 895	<u>31 495</u> 23 895	<u>34 030</u> 23 895	<u>40 057</u> 29 826	<u>41 130</u> 29 826
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 545</u> 24 160	<u>31 764</u> 24 160	<u>34 300</u> 24 160	<u>40 394</u> 30 158	<u>41 467</u> 30 158
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 820</u> 24 431	<u>32 040</u> 24 431	<u>34 576</u> 24 431	<u>40 738</u> 30 497	<u>41 811</u> 30 497
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 391</u> 24 993	<u>32 611</u> 24 993	<u>35 147</u> 24 993	<u>41 450</u> 31 198	<u>42 523</u> 31 198
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 319</u> 24 135	<u>31 558</u> 24 135	<u>34 031</u> 24 135	<u>39 122</u> 29 146	<u>40 146</u> 29 146
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 767</u> 24 379	<u>31 986</u> 24 379	<u>34 522</u> 24 379	<u>39 665</u> 29 440	<u>40 738</u> 29 440
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 020</u> 24 628	<u>32 239</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 541</u> 25 141	<u>32 761</u> 25 141	<u>35 296</u> 25 141	<u>40 599</u> 30 360	<u>41 672</u> 30 360

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 810</u> 25 405	<u>33 029</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>40 924</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 767</u> 24 379	<u>31 986</u> 24 379	<u>34 522</u> 24 379	<u>39 665</u> 29 440	<u>40 738</u> 29 440
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 020</u> 24 628	<u>32 239</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 277</u> 24 881	<u>32 497</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881	<u>40 281</u> 30 047	<u>41 354</u> 30 047
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 810</u> 25 405	<u>33 029</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>40 924</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 084</u> 25 675	<u>33 304</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 329</u> 31 006
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 020</u> 24 628	<u>32 239</u> 24 628	<u>34 775</u> 24 628	<u>39 970</u> 29 741	<u>41 043</u> 29 741
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 277</u> 24 881	<u>32 497</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881	<u>40 281</u> 30 047	<u>41 354</u> 30 047
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 541</u> 25 141	<u>32 761</u> 25 141	<u>35 296</u> 25 141	<u>40 599</u> 30 360	<u>41 672</u> 30 360
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 084</u> 25 675	<u>33 304</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 329</u> 31 006
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 365</u> 25 952	<u>33 584</u> 25 952	<u>36 120</u> 25 952	<u>41 595</u> 31 339	<u>42 667</u> 31 339

					-	-	-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 084</u> 25 675	<u>33 304</u> 25 675	<u>35 840</u> 25 675	<u>41 256</u> 31 006	<u>42 329</u> 31 006
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 365</u> 25 952	<u>33 584</u> 25 952	<u>36 120</u> 25 952	<u>41 595</u> 31 339	<u>42 667</u> 31 339
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 651</u> 26 234	<u>33 871</u> 26 234	<u>36 407</u> 26 234	<u>41 941</u> 31 680	<u>43 014</u> 31 680
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 944</u> 26 522	<u>34 164</u> 26 522	<u>36 700</u> 26 522	<u>42 294</u> 32 028	<u>43 367</u> 32 028
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 550</u> 27 118	<u>34 769</u> 27 118	<u>37 305</u> 27 118	<u>43 026</u> 32 748	<u>44 098</u> 32 748
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 207</u> 26 977	<u>34 446</u> 26 977	<u>36 918</u> 26 977	<u>40 602</u> 30 603	<u>41 627</u> 30 603
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 683</u> 27 250	<u>34 903</u> 27 250	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 160</u> 30 912	<u>42 233</u> 30 912
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 966</u> 27 528	<u>35 186</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 481</u> 31 228	<u>42 554</u> 31 228
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 549</u> 28 101	<u>35 768</u> 28 101	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 142</u> 31 878	<u>43 215</u> 31 878
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 849</u> 28 397	<u>36 069</u> 28 397	<u>38 605</u> 28 397	<u>42 483</u> 32 214	<u>43 556</u> 32 214

					-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 683</u> 27 250	<u>34 903</u> 27 250	<u>37 439</u> 27 250	<u>41 160</u> 30 912	<u>42 233</u> 30 912
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 966</u> 27 528	<u>35 186</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 481</u> 31 228	<u>42 554</u> 31 228
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 254</u> 27 811	<u>35 474</u> 27 811	<u>38 010</u> 27 811	<u>41 808</u> 31 549	<u>42 881</u> 31 549
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 849</u> 28 397	<u>36 069</u> 28 397	<u>38 605</u> 28 397	<u>42 483</u> 32 214	<u>43 556</u> 32 214
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>36 376</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>42 831</u> 32 556	<u>43 904</u> 32 556
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 966</u> 27 528	<u>35 186</u> 27 528	<u>37 722</u> 27 528	<u>41 481</u> 31 228	<u>42 554</u> 31 228
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 254</u> 27 811	<u>35 474</u> 27 811	<u>38 010</u> 27 811	<u>41 808</u> 31 549	<u>42 881</u> 31 549
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 549</u> 28 101	<u>35 768</u> 28 101	<u>38 304</u> 28 101	<u>42 142</u> 31 878	<u>43 215</u> 31 878
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>36 376</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>42 831</u> 32 556	<u>43 904</u> 32 556
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 470</u> 29 008	<u>36 689</u> 29 008	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 187</u> 32 906	<u>44 259</u> 32 906
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>36 376</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>42 831</u> 32 556	<u>43 904</u> 32 556

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 470</u> 29 008	<u>36 689</u> 29 008	<u>39 225</u> 29 008	<u>43 187</u> 32 906	<u>44 259</u> 32 906
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 790</u> 29 323	<u>37 010</u> 29 323	<u>39 546</u> 29 323	<u>43 550</u> 33 264	<u>44 623</u> 33 264
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 117</u> 29 645	<u>37 337</u> 29 645	<u>39 873</u> 29 645	<u>43 921</u> 33 630	<u>44 994</u> 33 630
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 794</u> 30 311	<u>38 014</u> 30 311	<u>40 550</u> 30 311	<u>44 689</u> 34 385	<u>45 762</u> 34 385
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 269</u> 29 007	<u>36 508</u> 29 007	<u>38 981</u> 29 007	<u>41 343</u> 31 332	<u>42 367</u> 31 332
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 767</u> 29 300	<u>36 987</u> 29 300	<u>39 522</u> 29 300	<u>41 908</u> 31 648	<u>42 981</u> 31 648
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 381</u> 29 904	<u>37 600</u> 29 904	<u>40 136</u> 29 904	<u>42 571</u> 32 301	<u>43 644</u> 32 301
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 697</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 913</u> 32 637	<u>43 986</u> 32 637
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 767</u> 29 300	<u>36 987</u> 29 300	<u>39 522</u> 29 300	<u>41 908</u> 31 648	<u>42 981</u> 31 648
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 071</u> 29 599	<u>37 290</u> 29 599	<u>39 826</u> 29 599	<u>42 236</u> 31 971	<u>43 309</u> 31 971

					-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 697</u> 30 216	<u>37 917</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>42 913</u> 32 637	<u>43 986</u> 32 637
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 020</u> 30 534	<u>38 240</u> 30 534	<u>40 776</u> 30 534	<u>43 262</u> 32 981	<u>44 335</u> 32 981
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 020</u> 30 534	<u>38 240</u> 30 534	<u>40 776</u> 30 534	<u>43 262</u> 32 981	<u>44 335</u> 32 981
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 350</u> 30 859	<u>38 570</u> 30 859	<u>41 106</u> 30 859	<u>43 618</u> 33 332	<u>44 691</u> 33 332
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 032</u> 31 529	<u>39 252</u> 31 529	<u>41 787</u> 31 529	<u>44 355</u> 34 056	<u>45 428</u> 34 056
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 384</u> 31 876	<u>39 604</u> 31 876	<u>42 140</u> 31 876	<u>44 735</u> 34 430	<u>45 808</u> 34 430
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 269</u> 29 007	<u>36 508</u> 29 007	<u>38 981</u> 29 007	<u>41 343</u> 31 332	<u>42 367</u> 31 332
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 661</u> 32 345	<u>39 900</u> 32 345	<u>42 372</u> 32 345	<u>42 638</u> 32 607	<u>43 662</u> 32 607
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 193</u> 32 672	<u>40 412</u> 32 672	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 217</u> 32 936	<u>44 290</u> 32 936

					-	-	-	-	-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 877</u> 33 345	<u>41 097</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>43 907</u> 33 615	<u>44 980</u> 33 615
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 230</u> 33 693	<u>41 450</u> 33 693	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 262</u> 33 965	<u>45 335</u> 33 965
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 193</u> 32 672	<u>40 412</u> 32 672	<u>42 948</u> 32 672	<u>43 217</u> 32 936	<u>44 290</u> 32 936
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 531</u> 33 005	<u>40 751</u> 33 005	<u>43 287</u> 33 005	<u>43 558</u> 33 272	<u>44 631</u> 33 272
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 230</u> 33 693	<u>41 450</u> 33 693	<u>43 985</u> 33 693	<u>44 262</u> 33 965	<u>45 335</u> 33 965
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 590</u> 34 047	<u>41 810</u> 34 047	<u>44 346</u> 34 047	<u>44 626</u> 34 323	<u>45 699</u> 34 323
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 590</u> 34 047	<u>41 810</u> 34 047	<u>44 346</u> 34 047	<u>44 626</u> 34 323	<u>45 699</u> 34 323
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 958</u> 34 410	<u>42 178</u> 34 410	<u>44 714</u> 34 410	<u>44 997</u> 34 688	<u>46 070</u> 34 688
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 718</u> 35 158	<u>42 938</u> 35 158	<u>45 474</u> 35 158	<u>45 763</u> 35 442	<u>46 836</u> 35 442
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>44 111</u> 35 544	<u>43 330</u> 35 544	<u>45 866</u> 35 544	<u>46 159</u> 35 832	<u>47 231</u> 35 832
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 304</u> 33 962	<u>41 543</u> 33 962	<u>44 016</u> 33 962	<u>44 295</u> 34 237	<u>45 319</u> 34 237
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 852</u> 34 305	<u>42 072</u> 34 305	<u>44 608</u> 34 305	<u>44 890</u> 34 583	<u>45 963</u> 34 583
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 571</u> 35 013	<u>42 791</u> 35 013	<u>45 327</u> 35 013	<u>45 614</u> 35 296	<u>46 687</u> 35 296
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 941</u> 35 377	<u>43 161</u> 35 377	<u>45 697</u> 35 377	<u>45 988</u> 35 664	<u>47 061</u> 35 664
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 852</u> 34 305	<u>42 072</u> 34 305	<u>44 608</u> 34 305	<u>44 890</u> 34 583	<u>45 963</u> 34 583
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 208</u> 34 655	<u>42 428</u> 34 655	<u>44 964</u> 34 655	<u>45 248</u> 34 936	<u>46 321</u> 34 936
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 941</u> 35 377	<u>43 161</u> 35 377	<u>45 697</u> 35 377	<u>45 988</u> 35 664	<u>47 061</u> 35 664
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 320</u> 35 750	<u>43 540</u> 35 750	<u>46 075</u> 35 750	<u>46 369</u> 36 039	<u>47 442</u> 36 039
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 320</u> 35 750	<u>43 540</u> 35 750	<u>46 075</u> 35 750	<u>46 369</u> 36 039	<u>47 442</u> 36 039
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 706</u> 36 130	<u>43 926</u> 36 130	<u>46 462</u> 36 130	<u>46 759</u> 36 422	<u>47 832</u> 36 422
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 504</u> 36 916	<u>44 724</u> 36 916	<u>47 260</u> 36 916	<u>47 563</u> 37 214	<u>48 636</u> 37 214

					-	-	-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 916</u> 37 321	<u>45 136</u> 37 321	<u>47 672</u> 37 321	<u>47 979</u> 37 623	<u>49 052</u> 37 623
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 029</u> 35 660	<u>43 268</u> 35 660	<u>45 741</u> 35 660	<u>46 034</u> 35 949	<u>47 058</u> 35 949
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 595</u> 36 021	<u>43 815</u> 36 021	<u>46 351</u> 36 021	<u>46 647</u> 36 312	<u>47 720</u> 36 312
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 350</u> 36 763	<u>44 569</u> 36 763	<u>47 105</u> 36 763	<u>47 407</u> 37 061	<u>48 480</u> 37 061
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 739</u> 37 146	<u>44 958</u> 37 146	<u>47 494</u> 37 146	<u>47 800</u> 37 447	<u>48 872</u> 37 447
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 595</u> 36 021	<u>43 815</u> 36 021	<u>46 351</u> 36 021	<u>46 647</u> 36 312	<u>47 720</u> 36 312
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 968</u> 36 388	<u>44 188</u> 36 388	<u>46 724</u> 36 388	<u>47 023</u> 36 683	<u>48 096</u> 36 683
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 739</u> 37 146	<u>44 958</u> 37 146	<u>47 494</u> 37 146	<u>47 800</u> 37 447	<u>48 872</u> 37 447
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>46 136</u> 37 537	<u>45 356</u> 37 537	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 200</u> 37 841	<u>49 273</u> 37 841
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>46 136</u> 37 537	<u>45 356</u> 37 537	<u>47 892</u> 37 537	<u>48 200</u> 37 841	<u>49 273</u> 37 841

					-	-	-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 542</u> 37 937	<u>45 761</u> 37 937	<u>48 297</u> 37 937	<u>48 609</u> 38 244	<u>49 682</u> 38 244
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 380</u> 38 761	<u>46 599</u> 38 761	<u>49 135</u> 38 761	<u>49 454</u> 39 075	<u>50 527</u> 39 075
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 812</u> 39 187	<u>47 032</u> 39 187	<u>49 568</u> 39 187	<u>49 890</u> 39 504	<u>50 963</u> 39 504
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>46 029</u> 37 629	<u>45 269</u> 37 629	<u>47 741</u> 37 629	<u>47 860</u> 37 746	<u>48 884</u> 37 746
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 615</u> 38 009	<u>45 835</u> 38 009	<u>48 371</u> 38 009	<u>48 491</u> 38 128	<u>49 564</u> 38 128
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 412</u> 38 793	<u>46 631</u> 38 793	<u>49 167</u> 38 793	<u>49 290</u> 38 914	<u>50 363</u> 38 914
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 822</u> 39 197	<u>47 042</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>49 702</u> 39 319	<u>50 775</u> 39 319
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 615</u> 38 009	<u>45 835</u> 38 009	<u>48 371</u> 38 009	<u>48 491</u> 38 128	<u>49 564</u> 38 128
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>47 010</u> 38 397	<u>46 229</u> 38 397	<u>48 765</u> 38 397	<u>48 887</u> 38 517	<u>49 960</u> 38 517
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 822</u> 39 197	<u>47 042</u> 39 197	<u>49 578</u> 39 197	<u>49 702</u> 39 319	<u>50 775</u> 39 319

					-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 241</u> 39 610	<u>47 461</u> 39 610	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 122</u> 39 733	<u>51 195</u> 39 733
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 241</u> 39 610	<u>47 461</u> 39 610	<u>49 997</u> 39 610	<u>50 122</u> 39 733	<u>51 195</u> 39 733
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 670</u> 40 031	<u>47 889</u> 40 031	<u>50 425</u> 40 031	<u>50 552</u> 40 156	<u>51 625</u> 40 156
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 554</u> 40 901	<u>48 773</u> 40 901	<u>51 309</u> 40 901	<u>51 439</u> 41 029	<u>52 512</u> 41 029
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>50 010</u> 41 351	<u>49 230</u> 41 351	<u>51 766</u> 41 351	<u>51 897</u> 41 480	<u>52 970</u> 41 480

212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 980</u> 27 980	<u>20 983</u> 18 300
212-101-0200	7473-2010 5	3				

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>29 379</u> 29 379	<u>21 340</u> 18 652
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 848</u> 30 848	<u>22 165</u> 19 464
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>41 412</u> 31 159	<u>22 048</u> 19 661
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>41 735</u> 31 477	<u>22 252</u> 19 862
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>22 460</u> 20 066
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>22 889</u> 20 489
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>43 095</u> 32 817	<u>23 111</u> 20 707
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>41 735</u> 31 477	<u>22 252</u> 19 862
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>22 460</u> 20 066
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>42 401</u> 32 133	<u>22 672</u> 20 275

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>43 095</u> 32 817	<u>23 111</u> 20 707
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>43 454</u> 33 170	<u>23 337</u> 20 929
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>22 460</u> 20 066
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>42 401</u> 32 133	<u>22 672</u> 20 275
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>22 889</u> 20 489
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>43 454</u> 33 170	<u>23 337</u> 20 929
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>43 820</u> 33 530	<u>23 568</u> 21 157
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>42 401</u> 32 133	<u>22 672</u> 20 275
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>22 889</u> 20 489
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>43 095</u> 32 817	<u>23 111</u> 20 707
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>43 820</u> 33 530	<u>23 568</u> 21 157

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>44 195</u> 33 899	<u>23 804</u> 21 389
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 194</u> 32 194	<u>22 483</u> 19 777
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>42 793</u> 32 519	<u>22 369</u> 19 977
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>22 576</u> 20 180
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>22 576</u> 20 180
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>44 924</u> 34 617	<u>23 678</u> 21 265
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>44 924</u> 34 617	<u>23 678</u> 21 265
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>45 307</u> 34 993	<u>23 913</u> 21 497
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>45 307</u> 34 993	<u>23 913</u> 21 497

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>45 697</u> 35 378	<u>24 153</u> 21 733
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 194</u> 32 194	<u>22 483</u> 19 777
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>42 793</u> 32 519	<u>22 369</u> 19 977
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>22 576</u> 20 180
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>22 576</u> 20 180
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>44 924</u> 34 617	<u>23 678</u> 21 265
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>22 787</u> 20 388
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>44 924</u> 34 617	<u>23 678</u> 21 265
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>45 307</u> 34 993	<u>23 913</u> 21 497
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>23 003</u> 20 601
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>44 184</u> 33 888	<u>23 223</u> 20 818
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>44 550</u> 34 249	<u>23 448</u> 21 039
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>45 307</u> 34 993	<u>23 913</u> 21 497

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>45 697</u> 35 378	<u>24 153</u> 21 733
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 083</u> 30 083	<u>24 252</u> 21 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>40 627</u> 30 387	<u>24 156</u> 21 735
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 697	<u>24 381</u> 21 957
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>41 263</u> 31 013	<u>24 611</u> 22 183
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>41 927</u> 31 666	<u>25 085</u> 22 650
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>42 269</u> 32 003	<u>25 330</u> 22 891
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>40 942</u> 30 697	<u>24 381</u> 21 957
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>41 263</u> 31 013	<u>24 611</u> 22 183
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>41 591</u> 31 336	<u>24 846</u> 22 414

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>42 269</u> 32 003	<u>25 330</u> 22 891
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>25 580</u> 23 137
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>41 263</u> 31 013	<u>24 611</u> 22 183
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>41 591</u> 31 336	<u>24 846</u> 22 414
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>41 927</u> 31 666	<u>25 085</u> 22 650
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>25 580</u> 23 137
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>42 976</u> 32 699	<u>25 836</u> 23 389
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>41 591</u> 31 336	<u>24 846</u> 22 414
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>41 927</u> 31 666	<u>25 085</u> 22 650
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>42 269</u> 32 003	<u>25 330</u> 22 891
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>42 976</u> 32 699	<u>25 836</u> 23 389

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>43 341</u> 33 058	<u>26 097</u> 23 646
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>42 976</u> 32 699	<u>25 836</u> 23 389
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>43 341</u> 33 058	<u>26 097</u> 23 646
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>43 714</u> 33 426	<u>26 364</u> 23 909
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>44 096</u> 33 801	<u>26 637</u> 24 177
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>44 885</u> 34 578	<u>27 202</u> 24 733
212-101-0700	7473-2010 20	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 091</u> 31 091	<u>26 656</u> 23 884
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 661</u> 31 405	<u>26 584</u> 24 125
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 987</u> 31 726	<u>26 834</u> 24 371
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>42 658</u> 32 387	<u>27 350</u> 24 879

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>43 005</u> 32 727	<u>27 616</u> 25 141
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 661</u> 31 405	<u>26 584</u> 24 125
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 987</u> 31 726	<u>26 834</u> 24 371
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 319</u> 32 053	<u>27 089</u> 24 623
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>43 005</u> 32 727	<u>27 616</u> 25 141
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 358</u> 33 076	<u>27 888</u> 25 408
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 987</u> 31 726	<u>26 834</u> 24 371
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 319</u> 32 053	<u>27 089</u> 24 623
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>42 658</u> 32 387	<u>27 350</u> 24 879
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 358</u> 33 076	<u>27 888</u> 25 408
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>43 720</u> 33 431	<u>28 165</u> 25 682

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 358</u> 33 076	<u>27 888</u> 25 408
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>43 720</u> 33 431	<u>28 165</u> 25 682
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>44 089</u> 33 795	<u>28 449</u> 25 961
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 466</u> 34 166	<u>28 739</u> 26 246
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 246</u> 34 934	<u>29 338</u> 26 836
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 067</u> 34 067	<u>29 513</u> 26 696
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>44 715</u> 34 411	<u>29 470</u> 26 966
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>45 072</u> 34 762	<u>29 750</u> 27 241
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>45 808</u> 35 487	<u>30 326</u> 27 809
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>46 187</u> 35 860	<u>30 624</u> 28 102

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>44 715</u> 34 411	<u>29 470</u> 26 966
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>45 072</u> 34 762	<u>29 750</u> 27 241
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>45 436</u> 35 121	<u>30 035</u> 27 522
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>46 187</u> 35 860	<u>30 624</u> 28 102
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>46 575</u> 36 242	<u>30 928</u> 28 400
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>45 072</u> 34 762	<u>29 750</u> 27 241
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>45 436</u> 35 121	<u>30 035</u> 27 522
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>45 808</u> 35 487	<u>30 326</u> 27 809
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>46 575</u> 36 242	<u>30 928</u> 28 400
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 971</u> 36 631	<u>31 238</u> 28 706
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>46 575</u> 36 242	<u>30 928</u> 28 400

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 971</u> 36 631	<u>31 238</u> 28 706
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>47 375</u> 37 029	<u>31 555</u> 29 018
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 789</u> 37 436	<u>31 879</u> 29 337
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>48 644</u> 38 278	<u>32 549</u> 29 996
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 647</u> 35 647	<u>31 554</u> 28 705
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>46 337</u> 36 007	<u>31 532</u> 28 995
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>47 091</u> 36 750	<u>32 139</u> 29 593
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>47 480</u> 37 133	<u>32 452</u> 29 901
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>46 337</u> 36 007	<u>31 532</u> 28 995
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>46 710</u> 36 375	<u>31 832</u> 29 291

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>47 480</u> 37 133	<u>32 452</u> 29 901
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>47 877</u> 37 523	<u>32 772</u> 30 216
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>47 877</u> 37 523	<u>32 772</u> 30 216
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>48 283</u> 37 923	<u>33 099</u> 30 538
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>49 121</u> 38 747	<u>33 773</u> 31 201
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>49 553</u> 39 173	<u>34 122</u> 31 544
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 647</u> 35 647	<u>31 554</u> 28 705
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>46 337</u> 36 007	<u>31 532</u> 28 995
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>47 091</u> 36 750	<u>32 139</u> 29 593
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>47 480</u> 37 133	<u>32 452</u> 29 901

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>46 337</u> 36 007	<u>31 532</u> 28 995
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>46 710</u> 36 375	<u>31 832</u> 29 291
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>47 480</u> 37 133	<u>32 452</u> 29 901
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>47 877</u> 37 523	<u>32 772</u> 30 216
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>47 877</u> 37 523	<u>32 772</u> 30 216
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>48 283</u> 37 923	<u>33 099</u> 30 538
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>49 121</u> 38 747	<u>33 773</u> 31 201
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>49 553</u> 39 173	<u>34 122</u> 31 544
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 876</u> 37 876	<u>34 911</u> 32 009
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>48 624</u> 38 258	<u>34 922</u> 32 332

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>49 426</u> 39 047	<u>35 600</u> 32 999
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>49 839</u> 39 454	<u>35 949</u> 33 343
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>48 624</u> 38 258	<u>34 922</u> 32 332
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>49 021</u> 38 649	<u>35 257</u> 32 662
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>49 839</u> 39 454	<u>35 949</u> 33 343
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>50 261</u> 39 869	<u>36 305</u> 33 694
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>50 261</u> 39 869	<u>36 305</u> 33 694
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>50 692</u> 40 294	<u>36 670</u> 34 052
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>51 582</u> 41 169	<u>37 422</u> 34 792
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>52 041</u> 41 622	<u>37 810</u> 35 175
212-101-1200	7473-2010 35	3				

212-101-1201		3	1	2400	<u>40 291</u> 40 291	<u>36 537</u> 33 609
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>51 103</u> 40 698	<u>36 565</u> 33 949
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>51 956</u> 41 538	<u>37 276</u> 34 649
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>52 395</u> 41 970	<u>37 643</u> 35 010
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>51 103</u> 40 698	<u>36 565</u> 33 949
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>51 525</u> 41 114	<u>36 917</u> 34 295
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>52 395</u> 41 970	<u>37 643</u> 35 010
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>52 844</u> 42 412	<u>38 017</u> 35 378
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>52 844</u> 42 412	<u>38 017</u> 35 378
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>53 303</u> 42 863	<u>38 399</u> 35 755
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>54 249</u> 43 795	<u>39 189</u> 36 532

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>54 738</u> 44 276	<u>39 597</u> 36 933
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 278</u> 43 278	<u>38 244</u> 35 290
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>54 168</u> 43 715	<u>38 289</u> 35 646
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>55 084</u> 44 617	<u>39 036</u> 36 381
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>55 556</u> 45 081	<u>39 421</u> 36 760
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>54 168</u> 43 715	<u>38 289</u> 35 646
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>54 622</u> 44 161	<u>38 659</u> 36 010
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>55 556</u> 45 081	<u>39 421</u> 36 760
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>56 039</u> 45 556	<u>39 814</u> 37 147
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>56 039</u> 45 556	<u>39 814</u> 37 147

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>56 531</u> 46 041	<u>40 216</u> 37 542
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>57 548</u> 47 042	<u>41 045</u> 38 359
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>58 073</u> 47 558	<u>41 473</u> 38 780
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 442</u> 45 442	<u>40 223</u> 37 237
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>56 389</u> 45 901	<u>40 288</u> 37 614
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>57 351</u> 46 848	<u>41 076</u> 38 389
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>57 847</u> 47 336	<u>41 482</u> 38 789
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>56 389</u> 45 901	<u>40 288</u> 37 614
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>56 865</u> 46 370	<u>40 678</u> 37 997
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>57 847</u> 47 336	<u>41 482</u> 38 789

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>58 353</u> 47 834	<u>41 897</u> 39 197
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>58 353</u> 47 834	<u>41 897</u> 39 197
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>58 870</u> 48 343	<u>42 321</u> 39 614
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>59 938</u> 49 394	<u>43 196</u> 40 475
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>60 489</u> 49 936	<u>43 648</u> 40 920
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 260</u> 28 260	<u>21 179</u> 18 493
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 673</u> 29 673	<u>21 539</u> 18 848
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				

212-101-1701		3	1	2400	<u>31 156</u> 31 156	<u>22 373</u> 19 669
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>41 728</u> 31 471	<u>22 258</u> 19 868
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>42 054</u> 31 792	<u>22 464</u> 20 070
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>22 674</u> 20 277
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 796	<u>23 108</u> 20 704
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>43 429</u> 33 145	<u>23 332</u> 20 924
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>42 054</u> 31 792	<u>22 464</u> 20 070
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>22 674</u> 20 277
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>42 727</u> 32 454	<u>22 889</u> 20 488
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>43 429</u> 33 145	<u>23 332</u> 20 924
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>43 791</u> 33 501	<u>23 560</u> 21 149

212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>22 674</u> 20 277
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>42 727</u> 32 454	<u>22 889</u> 20 488
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 796	<u>23 108</u> 20 704
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>43 791</u> 33 501	<u>23 560</u> 21 149
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>44 161</u> 33 865	<u>23 794</u> 21 379
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>42 727</u> 32 454	<u>22 889</u> 20 488
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 796	<u>23 108</u> 20 704
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>43 429</u> 33 145	<u>23 332</u> 20 924
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>44 161</u> 33 865	<u>23 794</u> 21 379
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>44 539</u> 34 238	<u>24 033</u> 21 614
212-101-1800	10, 7473-2010	3				

212-101-1801		3	1	2400	<u>32 516</u> 32 516	<u>22 694</u> 19 985
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>43 123</u> 32 844	<u>22 582</u> 20 187
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>43 464</u> 33 179	<u>22 791</u> 20 393
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>43 464</u> 33 179	<u>22 791</u> 20 393
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>45 276</u> 34 963	<u>23 905</u> 21 489

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>45 276</u> 34 963	<u>23 905</u> 21 489
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>45 662</u> 35 343	<u>24 143</u> 21 722
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>45 662</u> 35 343	<u>24 143</u> 21 722
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>46 057</u> 35 732	<u>24 385</u> 21 961
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				

212-101-1901		3	1	2400	<u>32 516</u> 32 516	<u>22 694</u> 19 985
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>43 123</u> 32 844	<u>22 582</u> 20 187
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>43 464</u> 33 179	<u>22 791</u> 20 393
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>43 464</u> 33 179	<u>22 791</u> 20 393
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>45 276</u> 34 963	<u>23 905</u> 21 489

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>43 811</u> 33 521	<u>23 005</u> 20 603
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>45 276</u> 34 963	<u>23 905</u> 21 489
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>45 662</u> 35 343	<u>24 143</u> 21 722
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>44 166</u> 33 871	<u>23 223</u> 20 817
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>44 528</u> 34 227	<u>23 446</u> 21 037
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>44 898</u> 34 591	<u>23 673</u> 21 260
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>45 662</u> 35 343	<u>24 143</u> 21 722
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>46 057</u> 35 732	<u>24 385</u> 21 961
212-101-2000	15, 7473-2010	3				

212-101-2001		3	1	2400	<u>30 384</u> 30 384	<u>24 482</u> 21 744
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>40 935</u> 30 691	<u>24 388</u> 21 964
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 004	<u>24 615</u> 22 188
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 324	<u>24 848</u> 22 417
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>42 248</u> 31 983	<u>25 327</u> 22 888
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>42 594</u> 32 323	<u>25 575</u> 23 132
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 004	<u>24 615</u> 22 188
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 324	<u>24 848</u> 22 417
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 910</u> 31 650	<u>25 085</u> 22 650
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>42 594</u> 32 323	<u>25 575</u> 23 132
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>42 947</u> 32 671	<u>25 827</u> 23 381

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 324	<u>24 848</u> 22 417
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>41 910</u> 31 650	<u>25 085</u> 22 650
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>42 248</u> 31 983	<u>25 327</u> 22 888
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 32 671	<u>25 827</u> 23 381
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>43 308</u> 33 026	<u>26 086</u> 23 635
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>41 910</u> 31 650	<u>25 085</u> 22 650
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>42 248</u> 31 983	<u>25 327</u> 22 888
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>42 594</u> 32 323	<u>25 575</u> 23 132
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>43 308</u> 33 026	<u>26 086</u> 23 635
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>43 677</u> 33 389	<u>26 349</u> 23 895
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>43 308</u> 33 026	<u>26 086</u> 23 635

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>43 677</u> 33 389	<u>26 349</u> 23 895
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>44 054</u> 33 760	<u>26 619</u> 24 160
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>44 439</u> 34 139	<u>26 895</u> 24 431
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>45 236</u> 34 924	<u>27 466</u> 24 993
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 402</u> 31 402	<u>26 911</u> 24 135
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>41 980</u> 31 719	<u>26 841</u> 24 379
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 309</u> 32 043	<u>27 094</u> 24 628
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>42 987</u> 32 710	<u>27 615</u> 25 141
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 337</u> 33 055	<u>27 884</u> 25 405
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>41 980</u> 31 719	<u>26 841</u> 24 379

212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 309</u> 32 043	<u>27 094</u> 24 628
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 373	<u>27 352</u> 24 881
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 337</u> 33 055	<u>27 884</u> 25 405
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 694</u> 33 406	<u>28 159</u> 25 675
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 309</u> 32 043	<u>27 094</u> 24 628
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 645</u> 32 373	<u>27 352</u> 24 881
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>42 987</u> 32 710	<u>27 615</u> 25 141
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 694</u> 33 406	<u>28 159</u> 25 675
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>44 059</u> 33 766	<u>28 439</u> 25 952
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 694</u> 33 406	<u>28 159</u> 25 675
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>44 059</u> 33 766	<u>28 439</u> 25 952

212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 432</u> 34 133	<u>28 726</u> 26 234
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>44 813</u> 34 508	<u>29 019</u> 26 522
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>45 601</u> 35 283	<u>29 624</u> 27 118
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 408</u> 34 408	<u>29 798</u> 26 977
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>45 065</u> 34 755	<u>29 758</u> 27 250
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>45 425</u> 35 110	<u>30 041</u> 27 528
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>46 168</u> 35 841	<u>30 623</u> 28 101
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>46 552</u> 36 219	<u>30 924</u> 28 397
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>45 065</u> 34 755	<u>29 758</u> 27 250
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>45 425</u> 35 110	<u>30 041</u> 27 528

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>45 793</u> 35 472	<u>30 329</u> 27 811
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>46 552</u> 36 219	<u>30 924</u> 28 397
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>46 943</u> 36 604	<u>31 231</u> 28 699
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>45 425</u> 35 110	<u>30 041</u> 27 528
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>45 793</u> 35 472	<u>30 329</u> 27 811
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>46 168</u> 35 841	<u>30 623</u> 28 101
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 943</u> 36 604	<u>31 231</u> 28 699
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>47 343</u> 36 998	<u>31 544</u> 29 008
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 943</u> 36 604	<u>31 231</u> 28 699
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>47 343</u> 36 998	<u>31 544</u> 29 008
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>47 752</u> 37 400	<u>31 865</u> 29 323

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>48 169</u> 37 811	<u>32 192</u> 29 645
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>49 033</u> 38 660	<u>32 869</u> 30 311
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 004</u> 36 004	<u>31 861</u> 29 007
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>46 703</u> 36 367	<u>31 842</u> 29 300
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>47 465</u> 37 117	<u>32 455</u> 29 904
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 858</u> 37 504	<u>32 772</u> 30 216
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 703</u> 36 367	<u>31 842</u> 29 300
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 080</u> 36 738	<u>32 145</u> 29 599
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 858</u> 37 504	<u>32 772</u> 30 216
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 259</u> 37 899	<u>33 095</u> 30 534

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 259</u> 37 899	<u>33 095</u> 30 534
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 668</u> 38 302	<u>33 425</u> 30 859
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 514</u> 39 134	<u>34 107</u> 31 529
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 951</u> 39 565	<u>34 459</u> 31 876
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 004</u> 36 004	<u>31 861</u> 29 007
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 255</u> 38 255	<u>35 252</u> 32 345
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>49 013</u> 38 641	<u>35 267</u> 32 672
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>49 822</u> 39 438	<u>35 952</u> 33 345
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>50 240</u> 39 849	<u>36 305</u> 33 693

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>49 013</u> 38 641	<u>35 267</u> 32 672
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>49 414</u> 39 035	<u>35 606</u> 33 005
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>50 240</u> 39 849	<u>36 305</u> 33 693
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>50 666</u> 40 268	<u>36 665</u> 34 047
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>50 666</u> 40 268	<u>36 665</u> 34 047
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>51 101</u> 40 696	<u>37 033</u> 34 410
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>52 000</u> 41 581	<u>37 793</u> 35 158
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>52 464</u> 42 038	<u>38 185</u> 35 544
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 694</u> 40 694	<u>36 895</u> 33 962
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>51 517</u> 41 105	<u>36 927</u> 34 305

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>52 378</u> 41 953	<u>37 646</u> 35 013
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>52 822</u> 42 390	<u>38 016</u> 35 377
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>51 517</u> 41 105	<u>36 927</u> 34 305
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>51 943</u> 41 525	<u>37 283</u> 34 655
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>52 822</u> 42 390	<u>38 016</u> 35 377
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>53 275</u> 42 836	<u>38 394</u> 35 750
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>53 275</u> 42 836	<u>38 394</u> 35 750
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>53 738</u> 43 292	<u>38 781</u> 36 130
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>54 694</u> 44 233	<u>39 579</u> 36 916
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>55 188</u> 44 719	<u>39 991</u> 37 321
212-101-2700	40, 7473-2010	3				

212-101-2701		3	1	2400	<u>43 711</u> 43 711	<u>38 621</u> 35 660
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>54 613</u> 44 153	<u>38 670</u> 36 021
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>55 537</u> 45 063	<u>39 424</u> 36 763
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>56 014</u> 45 532	<u>39 813</u> 37 146
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>54 613</u> 44 153	<u>38 670</u> 36 021
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>55 070</u> 44 603	<u>39 043</u> 36 388
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>56 014</u> 45 532	<u>39 813</u> 37 146
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>56 501</u> 46 012	<u>40 211</u> 37 537
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>56 501</u> 46 012	<u>40 211</u> 37 537
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>56 999</u> 46 501	<u>40 616</u> 37 937
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>58 026</u> 47 512	<u>41 454</u> 38 761

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>58 556</u> 48 034	<u>41 887</u> 39 187
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 897</u> 45 897	<u>40 621</u> 37 629
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>56 856</u> 46 360	<u>40 690</u> 38 009
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>57 827</u> 47 316	<u>41 486</u> 38 793
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>58 327</u> 47 809	<u>41 897</u> 39 197
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>56 856</u> 46 360	<u>40 690</u> 38 009
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>57 336</u> 46 833	<u>41 084</u> 38 397
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>58 327</u> 47 809	<u>41 897</u> 39 197
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>58 839</u> 48 312	<u>42 316</u> 39 610
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>58 839</u> 48 312	<u>42 316</u> 39 610

212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>59 361</u> 48 826	<u>42 744</u> 40 031
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>60 439</u> 49 888	<u>43 628</u> 40 901
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>60 996</u> 50 436	<u>44 085</u> 41 351

212-102.

							-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 977</u> 19 279	<u>29 097</u> 19 279	<u>34 755</u> 23 839	<u>29 097</u> 19 279	<u>34 755</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 867</u> 20 155	<u>29 987</u> 20 155	<u>36 208</u> 25 270	<u>29 987</u> 20 155	<u>36 208</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 798</u> 21 071	<u>30 918</u> 21 071	<u>37 748</u> 26 786	<u>30 918</u> 21 071	<u>37 748</u> 26 786

							-	-	-
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 980</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>39 925</u> 28 929	<u>31 100</u> 21 250	<u>39 925</u> 28 929
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 388</u> 21 652	<u>31 508</u> 21 652	<u>39 925</u> 28 929	<u>31 508</u> 21 652	<u>39 925</u> 28 929
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 930</u> 23 170	<u>33 050</u> 23 170	<u>41 377</u> 30 357	<u>33 050</u> 23 170	<u>41 377</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>44 642</u> 33 571	<u>34 910</u> 25 000	<u>44 642</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 695</u> 26 875	<u>36 815</u> 26 875	<u>45 550</u> 34 464	<u>36 815</u> 26 875	<u>45 550</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 191</u> 28 348	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 912</u> 34 821	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 912</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 191</u> 28 348	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 912</u> 34 821	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 912</u> 34 821
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 502</u> 31 607	<u>41 623</u> 31 607	<u>46 275</u> 35 179	<u>41 623</u> 31 607	<u>46 275</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 184</u> 19 482	<u>29 304</u> 19 482	<u>34 997</u> 24 078	<u>29 304</u> 19 482	<u>34 997</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 083</u> 20 368	<u>30 203</u> 20 368	<u>36 464</u> 25 522	<u>30 203</u> 20 368	<u>36 464</u> 25 522

							-	-	-
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 294	<u>31 144</u> 21 294	<u>38 020</u> 27 054	<u>31 144</u> 21 294	<u>38 020</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 207</u> 21 474	<u>31 327</u> 21 474	<u>40 219</u> 29 218	<u>31 327</u> 21 474	<u>40 219</u> 29 218
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 620</u> 21 880	<u>31 740</u> 21 880	<u>40 219</u> 29 218	<u>31 740</u> 21 880	<u>40 219</u> 29 218
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 178</u> 23 414	<u>33 298</u> 23 414	<u>41 685</u> 30 661	<u>33 298</u> 23 414	<u>41 685</u> 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 057</u> 25 263	<u>35 177</u> 25 263	<u>44 984</u> 33 907	<u>35 177</u> 25 263	<u>44 984</u> 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 982</u> 27 158	<u>37 102</u> 27 158	<u>45 900</u> 34 809	<u>37 102</u> 27 158	<u>45 900</u> 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 494</u> 28 646	<u>38 614</u> 28 646	<u>46 266</u> 35 170	<u>38 614</u> 28 646	<u>46 266</u> 35 170
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 494</u> 28 646	<u>38 614</u> 28 646	<u>46 266</u> 35 170	<u>38 614</u> 28 646	<u>46 266</u> 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 840</u> 31 939	<u>41 960</u> 31 939	<u>46 633</u> 35 530	<u>41 960</u> 31 939	<u>46 633</u> 35 530

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 386</u> 19 279	<u>26 625</u> 19 279	<u>29 097</u> 19 279	<u>33 973</u> 24 078	<u>34 997</u> 24 078
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 276</u> 20 155	<u>27 515</u> 20 155	<u>29 987</u> 20 155	<u>35 440</u> 25 522	<u>36 464</u> 25 522
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 207</u> 21 071	<u>28 446</u> 21 071	<u>30 918</u> 21 071	<u>36 996</u> 27 054	<u>38 020</u> 27 054
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 388</u> 21 250	<u>28 627</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>39 195</u> 29 218	<u>40 219</u> 29 218
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 796</u> 21 652	<u>29 035</u> 21 652	<u>31 508</u> 21 652	<u>39 195</u> 29 218	<u>40 219</u> 29 218
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 338</u> 23 170	<u>30 578</u> 23 170	<u>33 050</u> 23 170	<u>40 661</u> 30 661	<u>41 685</u> 30 661
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 198</u> 25 000	<u>32 437</u> 25 000	<u>34 910</u> 25 000	<u>43 959</u> 33 907	<u>44 984</u> 33 907
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 103</u> 26 875	<u>34 342</u> 26 875	<u>36 815</u> 26 875	<u>44 876</u> 34 809	<u>45 900</u> 34 809
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 600</u> 28 348	<u>35 839</u> 28 348	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 242</u> 35 170	<u>46 266</u> 35 170
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 600</u> 28 348	<u>35 839</u> 28 348	<u>38 312</u> 28 348	<u>45 242</u> 35 170	<u>46 266</u> 35 170

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 911</u> 31 607	<u>39 150</u> 31 607	<u>41 623</u> 31 607	<u>45 609</u> 35 530	<u>46 633</u> 35 530
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 592</u> 19 482	<u>26 831</u> 19 482	<u>29 304</u> 19 482	<u>34 217</u> 24 318	<u>35 241</u> 24 318
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 492</u> 20 368	<u>27 731</u> 20 368	<u>30 203</u> 20 368	<u>35 700</u> 25 777	<u>36 724</u> 25 777
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 432</u> 21 294	<u>28 672</u> 21 294	<u>31 144</u> 21 294	<u>37 271</u> 27 324	<u>38 295</u> 27 324
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 616</u> 21 474	<u>28 855</u> 21 474	<u>31 327</u> 21 474	<u>39 492</u> 29 510	<u>40 516</u> 29 510
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 028</u> 21 880	<u>29 268</u> 21 880	<u>31 740</u> 21 880	<u>39 492</u> 29 510	<u>40 516</u> 29 510
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 587</u> 23 414	<u>30 826</u> 23 414	<u>33 298</u> 23 414	<u>40 973</u> 30 967	<u>41 997</u> 30 967
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 466</u> 25 263	<u>32 705</u> 25 263	<u>35 177</u> 25 263	<u>44 304</u> 34 246	<u>45 328</u> 34 246
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 390</u> 27 158	<u>34 629</u> 27 158	<u>37 102</u> 27 158	<u>45 229</u> 35 157	<u>46 253</u> 35 157
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 902</u> 28 646	<u>36 142</u> 28 646	<u>38 614</u> 28 646	<u>45 599</u> 35 521	<u>46 624</u> 35 521

				,	-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 902</u> 28 646	<u>36 142</u> 28 646	<u>38 614</u> 28 646	<u>45 599</u> 35 521	<u>46 624</u> 35 521
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 248</u> 31 939	<u>39 487</u> 31 939	<u>41 960</u> 31 939	<u>45 970</u> 35 886	<u>46 994</u> 35 886

				,		
212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 980</u> 27 980	<u>21 977</u> 19 279
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 379</u> 29 379	<u>22 867</u> 20 155
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 848</u> 30 848	<u>23 798</u> 21 071
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 194</u> 32 194	<u>23 980</u> 21 250
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 194</u> 32 194	<u>24 388</u> 21 652

8.04-08-2024

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 083</u> 30 083	<u>25 930</u> 23 170
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 091</u> 31 091	<u>27 790</u> 25 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 067</u> 34 067	<u>29 695</u> 26 875
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 647</u> 35 647	<u>31 191</u> 28 348
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 647</u> 35 647	<u>31 191</u> 28 348
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 876</u> 37 876	<u>34 502</u> 31 607
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 260</u> 28 260	<u>22 184</u> 19 482
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 673</u> 29 673	<u>23 083</u> 20 368
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 156</u> 31 156	<u>24 024</u> 21 294
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 516</u> 32 516	<u>24 207</u> 21 474

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 516</u> 32 516	<u>24 620</u> 21 880
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 384</u> 30 384	<u>26 178</u> 23 414
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 402</u> 31 402	<u>28 057</u> 25 263
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 408</u> 34 408	<u>29 982</u> 27 158
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 004</u> 36 004	<u>31 494</u> 28 646
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 004</u> 36 004	<u>31 494</u> 28 646
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 255</u> 38 255	<u>34 840</u> 31 939

212-4.
212-401.

							-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 517</u> 17 053	<u>26 043</u> 17 053	<u>31 907</u> 21 900	<u>26 043</u> 17 053	<u>29 410</u> 20 367
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 297</u> 17 821	<u>26 824</u> 17 821	<u>33 242</u> 23 214	<u>26 824</u> 17 821	<u>30 652</u> 21 589
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 113</u> 18 625	<u>27 640</u> 18 625	<u>35 056</u> 25 000	<u>27 640</u> 18 625	<u>32 339</u> 23 250
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 966</u> 19 464	<u>28 493</u> 19 464	<u>36 870</u> 26 786	<u>28 493</u> 19 464	<u>34 027</u> 24 911
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 858</u> 20 342	<u>29 385</u> 20 342	<u>37 777</u> 27 679	<u>29 385</u> 20 342	<u>34 870</u> 25 741
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 791</u> 21 261	<u>30 318</u> 21 261	<u>38 685</u> 28 571	<u>30 318</u> 21 261	<u>35 714</u> 26 571
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 767</u> 22 221	<u>31 294</u> 22 221	<u>40 426</u> 30 286	<u>31 294</u> 22 221	<u>37 334</u> 28 166
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 787</u> 23 225	<u>32 314</u> 23 225	<u>42 273</u> 32 103	<u>32 314</u> 23 225	<u>39 051</u> 29 856
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 854</u> 24 275	<u>33 381</u> 24 275	<u>44 230</u> 34 029	<u>33 381</u> 24 275	<u>40 871</u> 31 647

							-	-	-
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 969</u> 25 373	<u>34 496</u> 25 373	<u>46 304</u> 36 071	<u>34 496</u> 25 373	<u>42 800</u> 33 546

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 474</u> 17 053	<u>23 777</u> 17 053	<u>26 043</u> 17 053	<u>29 410</u> 20 367	<u>32 129</u> 22 119
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 255</u> 17 821	<u>24 557</u> 17 821	<u>26 824</u> 17 821	<u>30 652</u> 21 589	<u>33 478</u> 23 446
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 071</u> 18 625	<u>25 373</u> 18 625	<u>27 640</u> 18 625	<u>32 339</u> 23 250	<u>35 310</u> 25 250
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 924</u> 19 464	<u>26 227</u> 19 464	<u>28 493</u> 19 464	<u>34 027</u> 24 911	<u>37 142</u> 27 054
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 816</u> 20 342	<u>27 119</u> 20 342	<u>29 385</u> 20 342	<u>34 870</u> 25 741	<u>38 059</u> 27 955
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 749</u> 21 261	<u>28 052</u> 21 261	<u>30 318</u> 21 261	<u>35 714</u> 26 571	<u>38 975</u> 28 857

					-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 725</u> 22 221	<u>29 027</u> 22 221	<u>31 294</u> 22 221	<u>37 334</u> 28 166	<u>40 734</u> 30 589
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 745</u> 23 225	<u>30 047</u> 23 225	<u>32 314</u> 23 225	<u>39 051</u> 29 856	<u>42 599</u> 32 424
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 811</u> 24 275	<u>31 114</u> 24 275	<u>33 381</u> 24 275	<u>40 871</u> 31 647	<u>44 575</u> 34 369
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 927</u> 25 373	<u>32 230</u> 25 373	<u>34 496</u> 25 373	<u>42 800</u> 33 546	<u>46 670</u> 36 431

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 655</u> 24 655	<u>19 517</u> 17 053
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 331</u> 26 331	<u>20 297</u> 17 821
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 965</u> 28 965	<u>21 113</u> 18 625

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 848</u> 30 848	<u>21 966</u> 19 464
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 391</u> 32 391	<u>22 858</u> 20 342
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 629</u> 35 629	<u>23 791</u> 21 261
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 691</u> 39 691	<u>24 767</u> 22 221
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>41 676</u> 41 676	<u>25 787</u> 23 225
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 759</u> 43 759	<u>26 854</u> 24 275
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>48 135</u> 48 135	<u>27 969</u> 25 373

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ АБАЙ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная