

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	, , ,	1
212-1.		1
212-4.		83
213.		86
213-3.	, ,	87

21.

212.

212-1.

212-101.

						-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 066</u> 16 702	<u>27 535</u> 17 741	<u>28 559</u> 17 741	<u>20 288</u> 17 741	<u>23 390</u> 17 741
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 614</u> 17 241	<u>28 082</u> 18 280	<u>29 107</u> 18 280	<u>20 836</u> 18 280	<u>23 937</u> 18 280
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 136</u> 17 755	<u>28 605</u> 18 795	<u>29 629</u> 18 795	<u>21 358</u> 18 795	<u>24 460</u> 18 795
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 709</u> 17 935	<u>29 042</u> 18 984	<u>30 115</u> 18 984	<u>21 707</u> 18 984	<u>24 897</u> 18 984
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 895</u> 18 118	<u>29 239</u> 19 178	<u>30 312</u> 19 178	<u>21 904</u> 19 178	<u>25 093</u> 19 178

						-	-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 085</u> 18 304	<u>29 440</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>22 105</u> 19 376	<u>25 294</u> 19 376
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 476</u> 18 690	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>22 519</u> 19 784	<u>25 709</u> 19 784
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 678</u> 18 889	<u>30 068</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>22 733</u> 19 994	<u>25 923</u> 19 994
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 895</u> 18 118	<u>29 239</u> 19 178	<u>30 312</u> 19 178	<u>21 904</u> 19 178	<u>25 093</u> 19 178
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 085</u> 18 304	<u>29 440</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>22 105</u> 19 376	<u>25 294</u> 19 376
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 278</u> 18 495	<u>29 645</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>22 310</u> 19 578	<u>25 499</u> 19 578
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 678</u> 18 889	<u>30 068</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>22 733</u> 19 994	<u>25 923</u> 19 994
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 884</u> 19 092	<u>30 286</u> 20 209	<u>31 359</u> 20 209	<u>22 952</u> 20 209	<u>26 141</u> 20 209
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 085</u> 18 304	<u>29 440</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>22 105</u> 19 376	<u>25 294</u> 19 376
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 278</u> 18 495	<u>29 645</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>22 310</u> 19 578	<u>25 499</u> 19 578
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 476</u> 18 690	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>22 519</u> 19 784	<u>25 709</u> 19 784

						-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 884</u> 19 092	<u>30 286</u> 20 209	<u>31 359</u> 20 209	<u>22 952</u> 20 209	<u>26 141</u> 20 209
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 095</u> 19 299	<u>30 509</u> 20 429	<u>31 582</u> 20 429	<u>23 175</u> 20 429	<u>26 364</u> 20 429
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 278</u> 18 495	<u>29 645</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>22 310</u> 19 578	<u>25 499</u> 19 578
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 476</u> 18 690	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>22 519</u> 19 784	<u>25 709</u> 19 784
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 678</u> 18 889	<u>30 068</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>22 733</u> 19 994	<u>25 923</u> 19 994
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 095</u> 19 299	<u>30 509</u> 20 429	<u>31 582</u> 20 429	<u>23 175</u> 20 429	<u>26 364</u> 20 429
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 311</u> 19 511	<u>30 738</u> 20 653	<u>31 810</u> 20 653	<u>23 403</u> 20 653	<u>26 592</u> 20 653
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 361</u> 18 961	<u>29 830</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>22 583</u> 20 000	<u>25 684</u> 20 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 946</u> 19 152	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>22 944</u> 20 202	<u>26 134</u> 20 202
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 144</u> 19 348	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408

						-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 144</u> 19 348	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 388	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053

8.04-08-2024

						-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 388	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 426</u> 20 609	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 426</u> 20 609	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 657</u> 20 836	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>24 749</u> 21 978	<u>27 938</u> 21 978
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 361</u> 18 961	<u>29 830</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>22 583</u> 20 000	<u>25 684</u> 20 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 946</u> 19 152	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>22 944</u> 20 202	<u>26 134</u> 20 202
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 144</u> 19 348	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408

						-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 144</u> 19 348	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 388	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 547	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053

						-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 388	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 426</u> 20 609	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 751	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 765</u> 19 959	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 171	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 426</u> 20 609	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 657</u> 20 836	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>24 749</u> 21 978	<u>27 938</u> 21 978
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 087</u> 19 675	<u>30 555</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714	<u>23 309</u> 20 714	<u>26 410</u> 20 714
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 679</u> 19 874	<u>31 012</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924	<u>23 677</u> 20 924	<u>26 867</u> 20 924
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 885</u> 20 077	<u>31 229</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 084</u> 21 137

						-	-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 284	<u>31 450</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 305</u> 21 355
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 529</u> 20 711	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 762</u> 21 805
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 753</u> 20 931	<u>32 143</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 885</u> 20 077	<u>31 229</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 084</u> 21 137
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 284	<u>31 450</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 305</u> 21 355
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 531</u> 21 577
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 753</u> 20 931	<u>32 143</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 982</u> 21 156	<u>32 383</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>25 049</u> 22 273	<u>28 238</u> 22 273
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 284	<u>31 450</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 305</u> 21 355
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 531</u> 21 577
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 529</u> 20 711	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 762</u> 21 805

						-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 982</u> 21 156	<u>32 383</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>25 049</u> 22 273	<u>28 238</u> 22 273
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 386	<u>32 629</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>25 295</u> 22 516	<u>28 484</u> 22 516
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 676</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 531</u> 21 577
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 529</u> 20 711	<u>31 907</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 762</u> 21 805
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 753</u> 20 931	<u>32 143</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 386	<u>32 629</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>25 295</u> 22 516	<u>28 484</u> 22 516
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 454</u> 21 621	<u>32 881</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>25 546</u> 22 763	<u>28 735</u> 22 763
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 215</u> 21 386	<u>32 629</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>25 295</u> 22 516	<u>28 484</u> 22 516
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 454</u> 21 621	<u>32 881</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>25 546</u> 22 763	<u>28 735</u> 22 763
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 698</u> 21 861	<u>33 138</u> 23 016	<u>34 211</u> 23 016	<u>25 803</u> 23 016	<u>28 992</u> 23 016
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 948</u> 22 107	<u>33 400</u> 23 274	<u>34 473</u> 23 274	<u>26 066</u> 23 274	<u>29 255</u> 23 274

						-	-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 464</u> 22 615	<u>33 944</u> 23 810	<u>35 017</u> 23 810	<u>26 609</u> 23 810	<u>29 799</u> 23 810
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 858</u> 20 434	<u>31 327</u> 21 473	<u>32 351</u> 21 473	<u>24 080</u> 21 473	<u>27 181</u> 21 473
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 458</u> 20 640	<u>31 791</u> 21 690	<u>32 864</u> 21 690	<u>24 456</u> 21 690	<u>27 645</u> 21 690
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 672</u> 20 851	<u>32 016</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>24 681</u> 21 911	<u>27 870</u> 21 911
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 113</u> 21 285	<u>32 479</u> 22 368	<u>33 552</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>28 334</u> 22 368
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 341</u> 21 509	<u>32 719</u> 22 603	<u>33 792</u> 22 603	<u>25 384</u> 22 603	<u>28 573</u> 22 603
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 458</u> 20 640	<u>31 791</u> 21 690	<u>32 864</u> 21 690	<u>24 456</u> 21 690	<u>27 645</u> 21 690
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 672</u> 20 851	<u>32 016</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>24 681</u> 21 911	<u>27 870</u> 21 911
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 066	<u>32 245</u> 22 137	<u>33 318</u> 22 137	<u>24 910</u> 22 137	<u>28 100</u> 22 137
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 341</u> 21 509	<u>32 719</u> 22 603	<u>33 792</u> 22 603	<u>25 384</u> 22 603	<u>28 573</u> 22 603

						-	-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 573</u> 21 738	<u>32 963</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>25 628</u> 22 844	<u>28 818</u> 22 844
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 672</u> 20 851	<u>32 016</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>24 681</u> 21 911	<u>27 870</u> 21 911
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 066	<u>32 245</u> 22 137	<u>33 318</u> 22 137	<u>24 910</u> 22 137	<u>28 100</u> 22 137
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 113</u> 21 285	<u>32 479</u> 22 368	<u>33 552</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>28 334</u> 22 368
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 573</u> 21 738	<u>32 963</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>25 628</u> 22 844	<u>28 818</u> 22 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 811</u> 21 972	<u>33 213</u> 23 089	<u>34 285</u> 23 089	<u>25 878</u> 23 089	<u>29 067</u> 23 089
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 573</u> 21 738	<u>32 963</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>25 628</u> 22 844	<u>28 818</u> 22 844
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 811</u> 21 972	<u>33 213</u> 23 089	<u>34 285</u> 23 089	<u>25 878</u> 23 089	<u>29 067</u> 23 089
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 053</u> 22 211	<u>33 467</u> 23 340	<u>34 540</u> 23 340	<u>26 133</u> 23 340	<u>29 322</u> 23 340
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 301</u> 22 455	<u>33 728</u> 23 597	<u>34 801</u> 23 597	<u>26 393</u> 23 597	<u>29 583</u> 23 597
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 814</u> 22 959	<u>34 267</u> 24 127	<u>35 340</u> 24 127	<u>26 932</u> 24 127	<u>30 122</u> 24 127

						-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 810</u> 21 371	<u>32 279</u> 22 411	<u>33 303</u> 22 411	<u>25 032</u> 22 411	<u>28 134</u> 22 411
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 420</u> 21 587	<u>32 753</u> 22 637	<u>33 826</u> 22 637	<u>25 418</u> 22 637	<u>28 608</u> 22 637
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 644</u> 21 808	<u>32 988</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>25 653</u> 22 868	<u>28 842</u> 22 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 262	<u>33 472</u> 23 345	<u>34 545</u> 23 345	<u>26 137</u> 23 345	<u>29 326</u> 23 345
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 343</u> 22 496	<u>33 721</u> 23 590	<u>34 794</u> 23 590	<u>26 387</u> 23 590	<u>29 576</u> 23 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 420</u> 21 587	<u>32 753</u> 22 637	<u>33 826</u> 22 637	<u>25 418</u> 22 637	<u>28 608</u> 22 637
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 644</u> 21 808	<u>32 988</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>25 653</u> 22 868	<u>28 842</u> 22 868
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 872</u> 22 032	<u>33 227</u> 23 104	<u>34 300</u> 23 104	<u>25 892</u> 23 104	<u>29 082</u> 23 104
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 343</u> 22 496	<u>33 721</u> 23 590	<u>34 794</u> 23 590	<u>26 387</u> 23 590	<u>29 576</u> 23 590
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 736	<u>33 976</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>26 642</u> 23 841	<u>29 831</u> 23 841

						-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 644</u> 21 808	<u>32 988</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>25 653</u> 22 868	<u>28 842</u> 22 868
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 872</u> 22 032	<u>33 227</u> 23 104	<u>34 300</u> 23 104	<u>25 892</u> 23 104	<u>29 082</u> 23 104
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 105</u> 22 262	<u>33 472</u> 23 345	<u>34 545</u> 23 345	<u>26 137</u> 23 345	<u>29 326</u> 23 345
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 736	<u>33 976</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>26 642</u> 23 841	<u>29 831</u> 23 841
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 835</u> 22 980	<u>34 237</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>26 902</u> 24 098	<u>30 091</u> 24 098
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 587</u> 22 736	<u>33 976</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>26 642</u> 23 841	<u>29 831</u> 23 841
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 835</u> 22 980	<u>34 237</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>26 902</u> 24 098	<u>30 091</u> 24 098
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 089</u> 23 230	<u>34 503</u> 24 359	<u>35 576</u> 24 359	<u>27 168</u> 24 359	<u>30 358</u> 24 359
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 348</u> 23 485	<u>34 775</u> 24 627	<u>35 848</u> 24 627	<u>27 440</u> 24 627	<u>30 630</u> 24 627
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 884</u> 24 013	<u>35 337</u> 25 181	<u>36 410</u> 25 181	<u>28 002</u> 25 181	<u>31 192</u> 25 181
212-101-0900	7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>25 218</u> 21 773	<u>32 687</u> 22 813	<u>33 711</u> 22 813	<u>25 440</u> 22 813	<u>28 542</u> 22 813
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 832</u> 21 993	<u>33 165</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>25 831</u> 23 043	<u>29 020</u> 23 043
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 293</u> 22 447	<u>33 648</u> 23 518	<u>34 721</u> 23 518	<u>26 313</u> 23 518	<u>29 503</u> 23 518
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 22 680	<u>33 897</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>26 562</u> 23 763	<u>29 752</u> 23 763
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 832</u> 21 993	<u>33 165</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>25 831</u> 23 043	<u>29 020</u> 23 043
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 060</u> 22 218	<u>33 404</u> 23 278	<u>34 477</u> 23 278	<u>26 069</u> 23 278	<u>29 259</u> 23 278
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 22 680	<u>33 897</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>26 562</u> 23 763	<u>29 752</u> 23 763
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 773</u> 22 919	<u>34 151</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>26 816</u> 24 013	<u>30 006</u> 24 013
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 773</u> 22 919	<u>34 151</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>26 816</u> 24 013	<u>30 006</u> 24 013
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 163	<u>34 411</u> 24 269	<u>35 483</u> 24 269	<u>27 076</u> 24 269	<u>30 265</u> 24 269
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 532</u> 23 667	<u>34 947</u> 24 796	<u>36 019</u> 24 796	<u>27 612</u> 24 796	<u>30 801</u> 24 796

						-	-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 797</u> 23 927	<u>35 223</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>27 889</u> 25 069	<u>31 078</u> 25 069
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>25 218</u> 21 773	<u>32 687</u> 22 813	<u>33 711</u> 22 813	<u>25 440</u> 22 813	<u>28 542</u> 22 813
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 832</u> 21 993	<u>33 165</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>25 831</u> 23 043	<u>29 020</u> 23 043
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>25 293</u> 22 447	<u>33 648</u> 23 518	<u>34 721</u> 23 518	<u>26 313</u> 23 518	<u>29 503</u> 23 518
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 22 680	<u>33 897</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>26 562</u> 23 763	<u>29 752</u> 23 763
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 832</u> 21 993	<u>33 165</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>25 831</u> 23 043	<u>29 020</u> 23 043
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>25 060</u> 22 218	<u>33 404</u> 23 278	<u>34 477</u> 23 278	<u>26 069</u> 23 278	<u>29 259</u> 23 278
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 22 680	<u>33 897</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>26 562</u> 23 763	<u>29 752</u> 23 763
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 773</u> 22 919	<u>34 151</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>26 816</u> 24 013	<u>30 006</u> 24 013
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 773</u> 22 919	<u>34 151</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>26 816</u> 24 013	<u>30 006</u> 24 013

						-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 163	<u>34 411</u> 24 269	<u>35 483</u> 24 269	<u>27 076</u> 24 269	<u>30 265</u> 24 269
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>26 532</u> 23 667	<u>34 947</u> 24 796	<u>36 019</u> 24 796	<u>27 612</u> 24 796	<u>30 801</u> 24 796
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>26 797</u> 23 927	<u>35 223</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>27 889</u> 25 069	<u>31 078</u> 25 069
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>26 443</u> 22 979	<u>33 912</u> 24 018	<u>34 936</u> 24 018	<u>26 665</u> 24 018	<u>29 767</u> 24 018
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>26 069</u> 23 211	<u>34 402</u> 24 260	<u>35 475</u> 24 260	<u>27 068</u> 24 260	<u>30 257</u> 24 260
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 555</u> 23 689	<u>34 910</u> 24 761	<u>35 983</u> 24 761	<u>27 576</u> 24 761	<u>30 765</u> 24 761
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>26 806</u> 23 936	<u>35 173</u> 25 019	<u>36 245</u> 25 019	<u>27 838</u> 25 019	<u>31 027</u> 25 019
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>26 069</u> 23 211	<u>34 402</u> 24 260	<u>35 475</u> 24 260	<u>27 068</u> 24 260	<u>30 257</u> 24 260
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>26 310</u> 23 448	<u>34 654</u> 24 508	<u>35 727</u> 24 508	<u>27 319</u> 24 508	<u>30 508</u> 24 508
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>26 806</u> 23 936	<u>35 173</u> 25 019	<u>36 245</u> 25 019	<u>27 838</u> 25 019	<u>31 027</u> 25 019

						-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>27 062</u> 24 188	<u>35 440</u> 25 282	<u>36 513</u> 25 282	<u>28 105</u> 25 282	<u>31 295</u> 25 282
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>27 062</u> 24 188	<u>35 440</u> 25 282	<u>36 513</u> 25 282	<u>28 105</u> 25 282	<u>31 295</u> 25 282
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>27 324</u> 24 445	<u>35 713</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>28 379</u> 25 551	<u>31 568</u> 25 551
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>27 864</u> 24 977	<u>36 278</u> 26 106	<u>37 351</u> 26 106	<u>28 943</u> 26 106	<u>32 132</u> 26 106
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 251	<u>36 569</u> 26 393	<u>37 642</u> 26 393	<u>29 234</u> 26 393	<u>32 424</u> 26 393
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>27 486</u> 24 005	<u>34 955</u> 25 045	<u>35 979</u> 25 045	<u>27 708</u> 25 045	<u>30 810</u> 25 045
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>27 123</u> 24 248	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>28 121</u> 25 298	<u>31 311</u> 25 298
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>27 631</u> 24 748	<u>35 986</u> 25 819	<u>37 059</u> 25 819	<u>28 651</u> 25 819	<u>31 841</u> 25 819
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>27 893</u> 25 006	<u>36 259</u> 26 088	<u>37 332</u> 26 088	<u>28 924</u> 26 088	<u>32 114</u> 26 088
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>27 123</u> 24 248	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>28 121</u> 25 298	<u>31 311</u> 25 298

						-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>27 374</u> 24 495	<u>35 718</u> 25 556	<u>36 791</u> 25 556	<u>28 384</u> 25 556	<u>31 573</u> 25 556
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>27 893</u> 25 006	<u>36 259</u> 26 088	<u>37 332</u> 26 088	<u>28 924</u> 26 088	<u>32 114</u> 26 088
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>28 160</u> 25 269	<u>36 538</u> 26 363	<u>37 611</u> 26 363	<u>29 203</u> 26 363	<u>32 393</u> 26 363
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>28 160</u> 25 269	<u>36 538</u> 26 363	<u>37 611</u> 26 363	<u>29 203</u> 26 363	<u>32 393</u> 26 363
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>28 433</u> 25 538	<u>36 823</u> 26 643	<u>37 896</u> 26 643	<u>29 488</u> 26 643	<u>32 678</u> 26 643
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>28 997</u> 26 093	<u>37 412</u> 27 222	<u>38 484</u> 27 222	<u>30 077</u> 27 222	<u>33 266</u> 27 222
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>29 289</u> 26 380	<u>37 716</u> 27 522	<u>38 788</u> 27 522	<u>30 381</u> 27 522	<u>33 570</u> 27 522
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 918</u> 25 414	<u>36 387</u> 26 454	<u>37 411</u> 26 454	<u>29 140</u> 26 454	<u>32 241</u> 26 454
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 569</u> 25 671	<u>36 902</u> 26 721	<u>37 975</u> 26 721	<u>29 567</u> 26 721	<u>32 757</u> 26 721
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 107</u> 26 200	<u>37 462</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>30 127</u> 27 272	<u>33 316</u> 27 272

						-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 384</u> 26 473	<u>37 750</u> 27 556	<u>38 823</u> 27 556	<u>30 416</u> 27 556	<u>33 605</u> 27 556
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 569</u> 25 671	<u>36 902</u> 26 721	<u>37 975</u> 26 721	<u>29 567</u> 26 721	<u>32 757</u> 26 721
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 835</u> 25 933	<u>37 179</u> 26 993	<u>38 252</u> 26 993	<u>29 844</u> 26 993	<u>33 034</u> 26 993
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 384</u> 26 473	<u>37 750</u> 27 556	<u>38 823</u> 27 556	<u>30 416</u> 27 556	<u>33 605</u> 27 556
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 667</u> 26 752	<u>38 045</u> 27 846	<u>39 118</u> 27 846	<u>30 710</u> 27 846	<u>33 900</u> 27 846
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 667</u> 26 752	<u>38 045</u> 27 846	<u>39 118</u> 27 846	<u>30 710</u> 27 846	<u>33 900</u> 27 846
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 036	<u>38 346</u> 28 142	<u>39 419</u> 28 142	<u>31 011</u> 28 142	<u>34 201</u> 28 142
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 553</u> 27 624	<u>38 968</u> 28 754	<u>40 040</u> 28 754	<u>31 633</u> 28 754	<u>34 822</u> 28 754
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 862</u> 27 928	<u>39 289</u> 29 070	<u>40 361</u> 29 070	<u>31 954</u> 29 070	<u>35 143</u> 29 070
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>30 125</u> 26 603	<u>37 594</u> 27 642	<u>38 618</u> 27 642	<u>30 347</u> 27 642	<u>33 449</u> 27 642

						-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 789</u> 26 872	<u>38 122</u> 27 921	<u>39 195</u> 27 921	<u>30 787</u> 27 921	<u>33 976</u> 27 921
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 352</u> 27 426	<u>38 707</u> 28 497	<u>39 779</u> 28 497	<u>31 372</u> 28 497	<u>34 561</u> 28 497
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 642</u> 27 711	<u>39 008</u> 28 794	<u>40 081</u> 28 794	<u>31 673</u> 28 794	<u>34 863</u> 28 794
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 789</u> 26 872	<u>38 122</u> 27 921	<u>39 195</u> 27 921	<u>30 787</u> 27 921	<u>33 976</u> 27 921
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>30 067</u> 27 146	<u>38 411</u> 28 206	<u>39 484</u> 28 206	<u>31 076</u> 28 206	<u>34 266</u> 28 206
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 642</u> 27 711	<u>39 008</u> 28 794	<u>40 081</u> 28 794	<u>31 673</u> 28 794	<u>34 863</u> 28 794
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 938</u> 28 003	<u>39 316</u> 29 097	<u>40 389</u> 29 097	<u>31 981</u> 29 097	<u>35 171</u> 29 097
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 938</u> 28 003	<u>39 316</u> 29 097	<u>40 389</u> 29 097	<u>31 981</u> 29 097	<u>35 171</u> 29 097
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 241</u> 28 301	<u>39 631</u> 29 406	<u>40 703</u> 29 406	<u>32 296</u> 29 406	<u>35 485</u> 29 406
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 866</u> 28 916	<u>40 280</u> 30 046	<u>41 353</u> 30 046	<u>32 945</u> 30 046	<u>36 135</u> 30 046
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 189</u> 29 234	<u>40 616</u> 30 376	<u>41 688</u> 30 376	<u>33 281</u> 30 376	<u>36 470</u> 30 376

						-	-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 234</u> 17 852	<u>28 703</u> 18 891	<u>29 727</u> 18 891	<u>21 456</u> 18 891	<u>24 558</u> 18 891
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 801</u> 18 410	<u>29 270</u> 19 449	<u>30 294</u> 19 449	<u>22 023</u> 19 449	<u>25 125</u> 19 449
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 339</u> 18 939	<u>29 808</u> 19 978	<u>30 832</u> 19 978	<u>22 561</u> 19 978	<u>25 662</u> 19 978
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 923</u> 19 130	<u>30 256</u> 20 180	<u>31 329</u> 20 180	<u>22 922</u> 20 180	<u>26 111</u> 20 180
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 122</u> 19 325	<u>30 466</u> 20 386	<u>31 539</u> 20 386	<u>23 131</u> 20 386	<u>26 320</u> 20 386
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 324</u> 19 525	<u>30 679</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>23 344</u> 20 596	<u>26 534</u> 20 596
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 742</u> 19 936	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>23 785</u> 21 030	<u>26 974</u> 21 030

						-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 148	<u>31 347</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>24 012</u> 21 253	<u>27 202</u> 21 253
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 122</u> 19 325	<u>30 466</u> 20 386	<u>31 539</u> 20 386	<u>23 131</u> 20 386	<u>26 320</u> 20 386
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 324</u> 19 525	<u>30 679</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>23 344</u> 20 596	<u>26 534</u> 20 596
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 728	<u>30 897</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>23 562</u> 20 811	<u>26 752</u> 20 811
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 148	<u>31 347</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>24 012</u> 21 253	<u>27 202</u> 21 253
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 177</u> 20 364	<u>31 579</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>24 244</u> 21 482	<u>27 434</u> 21 482
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 324</u> 19 525	<u>30 679</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>23 344</u> 20 596	<u>26 534</u> 20 596
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 728	<u>30 897</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>23 562</u> 20 811	<u>26 752</u> 20 811
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 742</u> 19 936	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>23 785</u> 21 030	<u>26 974</u> 21 030
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 177</u> 20 364	<u>31 579</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>24 244</u> 21 482	<u>27 434</u> 21 482
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 586	<u>31 816</u> 21 715	<u>32 889</u> 21 715	<u>24 482</u> 21 715	<u>27 671</u> 21 715

						-	-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 531</u> 19 728	<u>30 897</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>23 562</u> 20 811	<u>26 752</u> 20 811
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 742</u> 19 936	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>23 785</u> 21 030	<u>26 974</u> 21 030
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 148	<u>31 347</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>24 012</u> 21 253	<u>27 202</u> 21 253
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 402</u> 20 586	<u>31 816</u> 21 715	<u>32 889</u> 21 715	<u>24 482</u> 21 715	<u>27 671</u> 21 715
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 632</u> 20 812	<u>32 059</u> 21 954	<u>33 132</u> 21 954	<u>24 724</u> 21 954	<u>27 914</u> 21 954
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 653</u> 20 233	<u>31 122</u> 21 272	<u>32 146</u> 21 272	<u>23 875</u> 21 272	<u>26 977</u> 21 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 251</u> 20 437	<u>31 584</u> 21 487	<u>32 657</u> 21 487	<u>24 249</u> 21 487	<u>27 439</u> 21 487
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 646	<u>31 807</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>24 472</u> 21 706	<u>27 662</u> 21 706
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391

						-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 646	<u>31 807</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>24 472</u> 21 706	<u>27 662</u> 21 706
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 591</u> 21 755	<u>32 993</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>25 658</u> 22 873	<u>28 847</u> 22 873
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 591</u> 21 755	<u>32 993</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>25 658</u> 22 873	<u>28 847</u> 22 873
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 831</u> 21 992	<u>33 245</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>25 910</u> 23 122	<u>29 100</u> 23 122

						-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 831</u> 21 992	<u>33 245</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>25 910</u> 23 122	<u>29 100</u> 23 122
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 077</u> 22 234	<u>33 503</u> 23 376	<u>34 576</u> 23 376	<u>26 169</u> 23 376	<u>29 358</u> 23 376
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 653</u> 20 233	<u>31 122</u> 21 272	<u>32 146</u> 21 272	<u>23 875</u> 21 272	<u>26 977</u> 21 272
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 251</u> 20 437	<u>31 584</u> 21 487	<u>32 657</u> 21 487	<u>24 249</u> 21 487	<u>27 439</u> 21 487
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 646	<u>31 807</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>24 472</u> 21 706	<u>27 662</u> 21 706
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391

						-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 463</u> 20 646	<u>31 807</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>24 472</u> 21 706	<u>27 662</u> 21 706
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 591</u> 21 755	<u>32 993</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>25 658</u> 22 873	<u>28 847</u> 22 873
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 858	<u>32 034</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>24 700</u> 21 930	<u>27 889</u> 21 930
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 591</u> 21 755	<u>32 993</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>25 658</u> 22 873	<u>28 847</u> 22 873
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 831</u> 21 992	<u>33 245</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>25 910</u> 23 122	<u>29 100</u> 23 122

						-	-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>32 266</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>24 932</u> 22 158	<u>28 121</u> 22 158
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 125</u> 21 297	<u>32 503</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>25 169</u> 22 391	<u>28 358</u> 22 391
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 356</u> 21 524	<u>32 745</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>25 411</u> 22 630	<u>28 600</u> 22 630
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 831</u> 21 992	<u>33 245</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>25 910</u> 23 122	<u>29 100</u> 23 122
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 077</u> 22 234	<u>33 503</u> 23 376	<u>34 576</u> 23 376	<u>26 169</u> 23 376	<u>29 358</u> 23 376
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 414</u> 20 981	<u>31 883</u> 22 021	<u>32 907</u> 22 021	<u>24 636</u> 22 021	<u>27 737</u> 22 021
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 019</u> 21 193	<u>32 352</u> 22 243	<u>33 425</u> 22 243	<u>25 018</u> 22 243	<u>28 207</u> 22 243
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 409	<u>32 583</u> 22 470	<u>33 656</u> 22 470	<u>25 248</u> 22 470	<u>28 438</u> 22 470
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 463</u> 21 630	<u>32 818</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>25 484</u> 22 702	<u>28 673</u> 22 702
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 926</u> 22 086	<u>33 304</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>25 969</u> 23 180	<u>29 159</u> 23 180

						-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 320	<u>33 555</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>26 220</u> 23 426	<u>29 409</u> 23 426
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 409	<u>32 583</u> 22 470	<u>33 656</u> 22 470	<u>25 248</u> 22 470	<u>28 438</u> 22 470
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 463</u> 21 630	<u>32 818</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>25 484</u> 22 702	<u>28 673</u> 22 702
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>33 059</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>25 724</u> 22 938	<u>28 913</u> 22 938
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 320	<u>33 555</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>26 220</u> 23 426	<u>29 409</u> 23 426
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 409</u> 22 560	<u>33 810</u> 23 678	<u>34 883</u> 23 678	<u>26 476</u> 23 678	<u>29 665</u> 23 678
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 463</u> 21 630	<u>32 818</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>25 484</u> 22 702	<u>28 673</u> 22 702
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>33 059</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>25 724</u> 22 938	<u>28 913</u> 22 938
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 926</u> 22 086	<u>33 304</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>25 969</u> 23 180	<u>29 159</u> 23 180
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 409</u> 22 560	<u>33 810</u> 23 678	<u>34 883</u> 23 678	<u>26 476</u> 23 678	<u>29 665</u> 23 678
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 658</u> 22 806	<u>34 072</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>26 737</u> 23 935	<u>29 927</u> 23 935

						-	-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>33 059</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>25 724</u> 22 938	<u>28 913</u> 22 938
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 926</u> 22 086	<u>33 304</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>25 969</u> 23 180	<u>29 159</u> 23 180
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 320	<u>33 555</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>26 220</u> 23 426	<u>29 409</u> 23 426
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 658</u> 22 806	<u>34 072</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>26 737</u> 23 935	<u>29 927</u> 23 935
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 912</u> 23 056	<u>34 339</u> 24 198	<u>35 412</u> 24 198	<u>27 004</u> 24 198	<u>30 194</u> 24 198
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 658</u> 22 806	<u>34 072</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>26 737</u> 23 935	<u>29 927</u> 23 935
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 912</u> 23 056	<u>34 339</u> 24 198	<u>35 412</u> 24 198	<u>27 004</u> 24 198	<u>30 194</u> 24 198
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 313	<u>34 612</u> 24 467	<u>35 685</u> 24 467	<u>27 278</u> 24 467	<u>30 467</u> 24 467
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 439</u> 23 574	<u>34 892</u> 24 742	<u>35 965</u> 24 742	<u>27 557</u> 24 742	<u>30 746</u> 24 742
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 989</u> 24 116	<u>35 470</u> 25 311	<u>36 542</u> 25 311	<u>28 135</u> 25 311	<u>31 324</u> 25 311
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 225</u> 21 779	<u>32 694</u> 22 819	<u>33 718</u> 22 819	<u>25 447</u> 22 819	<u>28 548</u> 22 819
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 839</u> 21 999	<u>33 172</u> 23 049	<u>34 245</u> 23 049	<u>25 837</u> 23 049	<u>29 026</u> 23 049
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 067</u> 22 224	<u>33 411</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>26 076</u> 23 284	<u>29 265</u> 23 284
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 537</u> 22 687	<u>33 903</u> 23 770	<u>34 976</u> 23 770	<u>26 569</u> 23 770	<u>29 758</u> 23 770
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 780</u> 22 926	<u>34 158</u> 24 020	<u>35 231</u> 24 020	<u>26 823</u> 24 020	<u>30 012</u> 24 020
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 839</u> 21 999	<u>33 172</u> 23 049	<u>34 245</u> 23 049	<u>25 837</u> 23 049	<u>29 026</u> 23 049
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 067</u> 22 224	<u>33 411</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>26 076</u> 23 284	<u>29 265</u> 23 284
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 299</u> 22 453	<u>33 654</u> 23 524	<u>34 727</u> 23 524	<u>26 320</u> 23 524	<u>29 509</u> 23 524
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 780</u> 22 926	<u>34 158</u> 24 020	<u>35 231</u> 24 020	<u>26 823</u> 24 020	<u>30 012</u> 24 020
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 170	<u>34 417</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>27 083</u> 24 275	<u>30 272</u> 24 275
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 067</u> 22 224	<u>33 411</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>26 076</u> 23 284	<u>29 265</u> 23 284

						-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 299</u> 22 453	<u>33 654</u> 23 524	<u>34 727</u> 23 524	<u>26 320</u> 23 524	<u>29 509</u> 23 524
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 537</u> 22 687	<u>33 903</u> 23 770	<u>34 976</u> 23 770	<u>26 569</u> 23 770	<u>29 758</u> 23 770
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 170	<u>34 417</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>27 083</u> 24 275	<u>30 272</u> 24 275
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 281</u> 23 419	<u>34 682</u> 24 536	<u>35 755</u> 24 536	<u>27 348</u> 24 536	<u>30 537</u> 24 536
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 170	<u>34 417</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>27 083</u> 24 275	<u>30 272</u> 24 275
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 281</u> 23 419	<u>34 682</u> 24 536	<u>35 755</u> 24 536	<u>27 348</u> 24 536	<u>30 537</u> 24 536
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 539</u> 23 673	<u>34 953</u> 24 803	<u>36 026</u> 24 803	<u>27 619</u> 24 803	<u>30 808</u> 24 803
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 804</u> 23 933	<u>35 230</u> 25 076	<u>36 303</u> 25 076	<u>27 896</u> 25 076	<u>31 085</u> 25 076
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 350</u> 24 471	<u>35 803</u> 25 639	<u>36 876</u> 25 639	<u>28 468</u> 25 639	<u>31 658</u> 25 639
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 237</u> 22 776	<u>33 706</u> 23 815	<u>34 730</u> 23 815	<u>26 459</u> 23 815	<u>29 561</u> 23 815

						-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 861</u> 23 006	<u>34 194</u> 24 056	<u>35 267</u> 24 056	<u>26 860</u> 24 056	<u>30 049</u> 24 056
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 100</u> 23 241	<u>34 444</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>27 109</u> 24 301	<u>30 298</u> 24 301
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 592</u> 23 725	<u>34 958</u> 24 807	<u>36 031</u> 24 807	<u>27 623</u> 24 807	<u>30 813</u> 24 807
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 845</u> 23 975	<u>35 223</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>27 889</u> 25 069	<u>31 078</u> 25 069
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 861</u> 23 006	<u>34 194</u> 24 056	<u>35 267</u> 24 056	<u>26 860</u> 24 056	<u>30 049</u> 24 056
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 100</u> 23 241	<u>34 444</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>27 109</u> 24 301	<u>30 298</u> 24 301
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 343</u> 23 480	<u>34 698</u> 24 552	<u>35 771</u> 24 552	<u>27 363</u> 24 552	<u>30 553</u> 24 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 845</u> 23 975	<u>35 223</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>27 889</u> 25 069	<u>31 078</u> 25 069
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 105</u> 24 230	<u>35 494</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>28 160</u> 25 335	<u>31 349</u> 25 335
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 100</u> 23 241	<u>34 444</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>27 109</u> 24 301	<u>30 298</u> 24 301
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 343</u> 23 480	<u>34 698</u> 24 552	<u>35 771</u> 24 552	<u>27 363</u> 24 552	<u>30 553</u> 24 552

						-	-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 592</u> 23 725	<u>34 958</u> 24 807	<u>36 031</u> 24 807	<u>27 623</u> 24 807	<u>30 813</u> 24 807
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 105</u> 24 230	<u>35 494</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>28 160</u> 25 335	<u>31 349</u> 25 335
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 369</u> 24 490	<u>35 771</u> 25 608	<u>36 844</u> 25 608	<u>28 436</u> 25 608	<u>31 626</u> 25 608
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 105</u> 24 230	<u>35 494</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>28 160</u> 25 335	<u>31 349</u> 25 335
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 369</u> 24 490	<u>35 771</u> 25 608	<u>36 844</u> 25 608	<u>28 436</u> 25 608	<u>31 626</u> 25 608
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 640</u> 24 756	<u>36 054</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886	<u>28 719</u> 25 886	<u>31 909</u> 25 886
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 028	<u>36 343</u> 26 171	<u>37 416</u> 26 171	<u>29 008</u> 26 171	<u>32 198</u> 26 171
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 488</u> 25 591	<u>36 940</u> 26 759	<u>38 013</u> 26 759	<u>29 606</u> 26 759	<u>32 795</u> 26 759
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 668</u> 23 200	<u>34 137</u> 24 239	<u>35 161</u> 24 239	<u>26 890</u> 24 239	<u>29 991</u> 24 239
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 434	<u>34 629</u> 24 484	<u>35 702</u> 24 484	<u>27 295</u> 24 484	<u>30 484</u> 24 484

						-	-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 787</u> 23 917	<u>35 142</u> 24 989	<u>36 215</u> 24 989	<u>27 807</u> 24 989	<u>30 997</u> 24 989
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 040</u> 24 166	<u>35 407</u> 25 249	<u>36 480</u> 25 249	<u>28 072</u> 25 249	<u>31 261</u> 25 249
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 434	<u>34 629</u> 24 484	<u>35 702</u> 24 484	<u>27 295</u> 24 484	<u>30 484</u> 24 484
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 539</u> 23 673	<u>34 883</u> 24 734	<u>35 956</u> 24 734	<u>27 548</u> 24 734	<u>30 738</u> 24 734
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 040</u> 24 166	<u>35 407</u> 25 249	<u>36 480</u> 25 249	<u>28 072</u> 25 249	<u>31 261</u> 25 249
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 299</u> 24 421	<u>35 677</u> 25 515	<u>36 750</u> 25 515	<u>28 342</u> 25 515	<u>31 531</u> 25 515
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 299</u> 24 421	<u>35 677</u> 25 515	<u>36 750</u> 25 515	<u>28 342</u> 25 515	<u>31 531</u> 25 515
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 563</u> 24 681	<u>35 952</u> 25 786	<u>37 025</u> 25 786	<u>28 618</u> 25 786	<u>31 807</u> 25 786
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 108</u> 25 217	<u>36 522</u> 26 347	<u>37 595</u> 26 347	<u>29 187</u> 26 347	<u>32 377</u> 26 347
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 494	<u>36 816</u> 26 636	<u>37 889</u> 26 636	<u>29 481</u> 26 636	<u>32 671</u> 26 636
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>26 668</u> 23 200	<u>34 137</u> 24 239	<u>35 161</u> 24 239	<u>26 890</u> 24 239	<u>29 991</u> 24 239
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 964</u> 24 476	<u>35 433</u> 25 515	<u>36 457</u> 25 515	<u>28 186</u> 25 515	<u>31 288</u> 25 515
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 606</u> 24 723	<u>35 939</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>28 604</u> 25 773	<u>31 794</u> 25 773
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 124</u> 25 233	<u>36 479</u> 26 304	<u>37 552</u> 26 304	<u>29 144</u> 26 304	<u>32 333</u> 26 304
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 391</u> 25 496	<u>36 757</u> 26 578	<u>37 830</u> 26 578	<u>29 422</u> 26 578	<u>32 612</u> 26 578
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 606</u> 24 723	<u>35 939</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>28 604</u> 25 773	<u>31 794</u> 25 773
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 862</u> 24 975	<u>36 206</u> 26 036	<u>37 279</u> 26 036	<u>28 871</u> 26 036	<u>32 061</u> 26 036
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 391</u> 25 496	<u>36 757</u> 26 578	<u>37 830</u> 26 578	<u>29 422</u> 26 578	<u>32 612</u> 26 578
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 663</u> 25 764	<u>37 041</u> 26 858	<u>38 114</u> 26 858	<u>29 707</u> 26 858	<u>32 896</u> 26 858
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 663</u> 25 764	<u>37 041</u> 26 858	<u>38 114</u> 26 858	<u>29 707</u> 26 858	<u>32 896</u> 26 858

						-	-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 942</u> 26 038	<u>37 332</u> 27 144	<u>38 405</u> 27 144	<u>29 997</u> 27 144	<u>33 186</u> 27 144
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 517</u> 26 604	<u>37 931</u> 27 734	<u>39 004</u> 27 734	<u>30 596</u> 27 734	<u>33 786</u> 27 734
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 814</u> 26 897	<u>38 241</u> 28 039	<u>39 314</u> 28 039	<u>30 906</u> 28 039	<u>34 096</u> 28 039
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 064</u> 25 558	<u>36 533</u> 26 597	<u>37 557</u> 26 597	<u>29 286</u> 26 597	<u>32 387</u> 26 597
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 717</u> 25 816	<u>37 050</u> 26 866	<u>38 122</u> 26 866	<u>29 715</u> 26 866	<u>32 904</u> 26 866
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 257</u> 26 349	<u>37 612</u> 27 420	<u>38 685</u> 27 420	<u>30 278</u> 27 420	<u>33 467</u> 27 420
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 536</u> 26 623	<u>37 903</u> 27 706	<u>38 975</u> 27 706	<u>30 568</u> 27 706	<u>33 757</u> 27 706
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 717</u> 25 816	<u>37 050</u> 26 866	<u>38 122</u> 26 866	<u>29 715</u> 26 866	<u>32 904</u> 26 866
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 984</u> 26 080	<u>37 328</u> 27 140	<u>38 401</u> 27 140	<u>29 993</u> 27 140	<u>33 183</u> 27 140
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 536</u> 26 623	<u>37 903</u> 27 706	<u>38 975</u> 27 706	<u>30 568</u> 27 706	<u>33 757</u> 27 706

						-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 821</u> 26 903	<u>38 199</u> 27 997	<u>39 272</u> 27 997	<u>30 864</u> 27 997	<u>34 054</u> 27 997
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 821</u> 26 903	<u>38 199</u> 27 997	<u>39 272</u> 27 997	<u>30 864</u> 27 997	<u>34 054</u> 27 997
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 112</u> 27 190	<u>38 501</u> 28 295	<u>39 574</u> 28 295	<u>31 167</u> 28 295	<u>34 356</u> 28 295
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 712</u> 27 781	<u>39 126</u> 28 910	<u>40 199</u> 28 910	<u>31 792</u> 28 910	<u>34 981</u> 28 910
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 022</u> 28 086	<u>39 449</u> 29 228	<u>40 522</u> 29 228	<u>32 114</u> 29 228	<u>35 304</u> 29 228
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>30 563</u> 27 034	<u>38 032</u> 28 073	<u>39 056</u> 28 073	<u>30 785</u> 28 073	<u>33 887</u> 28 073
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>30 231</u> 27 307	<u>38 564</u> 28 356	<u>39 637</u> 28 356	<u>31 229</u> 28 356	<u>34 419</u> 28 356
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 803</u> 27 870	<u>39 158</u> 28 941	<u>40 231</u> 28 941	<u>31 823</u> 28 941	<u>35 013</u> 28 941
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 098</u> 28 160	<u>39 464</u> 29 243	<u>40 537</u> 29 243	<u>32 129</u> 29 243	<u>35 319</u> 29 243
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>30 231</u> 27 307	<u>38 564</u> 28 356	<u>39 637</u> 28 356	<u>31 229</u> 28 356	<u>34 419</u> 28 356

						-	-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 514</u> 27 585	<u>38 858</u> 28 646	<u>39 931</u> 28 646	<u>31 523</u> 28 646	<u>34 713</u> 28 646
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 098</u> 28 160	<u>39 464</u> 29 243	<u>40 537</u> 29 243	<u>32 129</u> 29 243	<u>35 319</u> 29 243
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 399</u> 28 456	<u>39 777</u> 29 550	<u>40 850</u> 29 550	<u>32 442</u> 29 550	<u>35 632</u> 29 550
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 399</u> 28 456	<u>39 777</u> 29 550	<u>40 850</u> 29 550	<u>32 442</u> 29 550	<u>35 632</u> 29 550
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 707</u> 28 759	<u>40 096</u> 29 865	<u>41 169</u> 29 865	<u>32 762</u> 29 865	<u>35 951</u> 29 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>32 342</u> 29 384	<u>40 756</u> 30 514	<u>41 829</u> 30 514	<u>33 421</u> 30 514	<u>36 611</u> 30 514
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 670</u> 29 707	<u>41 097</u> 30 849	<u>42 169</u> 30 849	<u>33 762</u> 30 849	<u>36 951</u> 30 849
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>31 838</u> 28 288	<u>39 307</u> 29 328	<u>40 331</u> 29 328	<u>32 060</u> 29 328	<u>35 161</u> 29 328
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 518</u> 28 574	<u>39 851</u> 29 624	<u>40 924</u> 29 624	<u>32 517</u> 29 624	<u>35 706</u> 29 624
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>32 117</u> 29 163	<u>40 472</u> 30 235	<u>41 545</u> 30 235	<u>33 137</u> 30 235	<u>36 327</u> 30 235

						-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>32 426</u> 29 467	<u>40 792</u> 30 550	<u>41 865</u> 30 550	<u>33 457</u> 30 550	<u>36 647</u> 30 550
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>31 518</u> 28 574	<u>39 851</u> 29 624	<u>40 924</u> 29 624	<u>32 517</u> 29 624	<u>35 706</u> 29 624
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 28 866	<u>40 159</u> 29 926	<u>41 231</u> 29 926	<u>32 824</u> 29 926	<u>36 013</u> 29 926
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>32 426</u> 29 467	<u>40 792</u> 30 550	<u>41 865</u> 30 550	<u>33 457</u> 30 550	<u>36 647</u> 30 550
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 741</u> 29 777	<u>41 119</u> 30 871	<u>42 192</u> 30 871	<u>33 784</u> 30 871	<u>36 973</u> 30 871
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>32 741</u> 29 777	<u>41 119</u> 30 871	<u>42 192</u> 30 871	<u>33 784</u> 30 871	<u>36 973</u> 30 871
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>33 063</u> 30 094	<u>41 452</u> 31 200	<u>42 525</u> 31 200	<u>34 118</u> 31 200	<u>37 307</u> 31 200
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>33 727</u> 30 748	<u>42 142</u> 31 878	<u>43 214</u> 31 878	<u>34 807</u> 31 878	<u>37 996</u> 31 878
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>34 071</u> 31 086	<u>42 497</u> 32 228	<u>43 570</u> 32 228	<u>35 163</u> 32 228	<u>38 352</u> 32 228

212-101-0100	7473-2010	3,5	3					
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>27 155</u> 17 741	<u>20 854</u> 17 741	<u>28 559</u> 17 741
212-101-0200	7473-2010	5	3					
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>27 702</u> 18 280	<u>21 401</u> 18 280	<u>29 107</u> 18 280
212-101-0300	7473-2010	7,5	3					
212-101-0301			3	1	2400	<u>28 225</u> 18 795	<u>21 924</u> 18 795	<u>29 629</u> 18 795
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>28 652</u> 18 984	<u>22 312</u> 18 984	<u>30 115</u> 18 984
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>28 849</u> 19 178	<u>22 509</u> 19 178	<u>30 312</u> 19 178
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>29 049</u> 19 376	<u>22 710</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>29 464</u> 19 784	<u>23 124</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>29 678</u> 19 994	<u>23 338</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 849</u> 19 178	<u>22 509</u> 19 178	<u>30 312</u> 19 178	<u>29 239</u> 19 178
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 049</u> 19 376	<u>22 710</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>29 440</u> 19 376
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 578	<u>22 915</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>29 645</u> 19 578
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 678</u> 19 994	<u>23 338</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>30 068</u> 19 994
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 896</u> 20 209	<u>23 556</u> 20 209	<u>31 359</u> 20 209	<u>30 286</u> 20 209
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 049</u> 19 376	<u>22 710</u> 19 376	<u>30 512</u> 19 376	<u>29 440</u> 19 376
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 578	<u>22 915</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>29 645</u> 19 578
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 464</u> 19 784	<u>23 124</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 896</u> 20 209	<u>23 556</u> 20 209	<u>31 359</u> 20 209	<u>30 286</u> 20 209
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 119</u> 20 429	<u>23 779</u> 20 429	<u>31 582</u> 20 429	<u>30 509</u> 20 429
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 254</u> 19 578	<u>22 915</u> 19 578	<u>30 717</u> 19 578	<u>29 645</u> 19 578

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 464</u> 19 784	<u>23 124</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 678</u> 19 994	<u>23 338</u> 19 994	<u>31 141</u> 19 994	<u>30 068</u> 19 994
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 119</u> 20 429	<u>23 779</u> 20 429	<u>31 582</u> 20 429	<u>30 509</u> 20 429
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 347</u> 20 653	<u>24 008</u> 20 653	<u>31 810</u> 20 653	<u>30 738</u> 20 653
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 449</u> 20 000	<u>23 149</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>29 830</u> 20 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 889</u> 20 202	<u>23 549</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 693</u> 21 978	<u>25 353</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 449</u> 20 000	<u>23 149</u> 20 000	<u>30 854</u> 20 000	<u>29 830</u> 20 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 889</u> 20 202	<u>23 549</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 693</u> 21 978	<u>25 353</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 175</u> 20 714	<u>23 874</u> 20 714	<u>31 580</u> 20 714	<u>30 555</u> 20 714
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 622</u> 20 924	<u>24 282</u> 20 924	<u>32 085</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 839</u> 21 137	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 060</u> 21 355	<u>24 720</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 517</u> 21 805	<u>25 177</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 753</u> 22 036	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 839</u> 21 137	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 302</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 060</u> 21 355	<u>24 720</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 286</u> 21 577	<u>24 946</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 753</u> 22 036	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 993</u> 22 273	<u>25 653</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 060</u> 21 355	<u>24 720</u> 21 355	<u>32 523</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 286</u> 21 577	<u>24 946</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 517</u> 21 805	<u>25 177</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 993</u> 22 273	<u>25 653</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 239</u> 22 516	<u>25 899</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 286</u> 21 577	<u>24 946</u> 21 577	<u>32 749</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 517</u> 21 805	<u>25 177</u> 21 805	<u>32 980</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 753</u> 22 036	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 216</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 239</u> 22 516	<u>25 899</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 491</u> 22 763	<u>26 151</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 239</u> 22 516	<u>25 899</u> 22 516	<u>33 702</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 491</u> 22 763	<u>26 151</u> 22 763	<u>33 954</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 748</u> 23 016	<u>26 408</u> 23 016	<u>34 211</u> 23 016	<u>33 138</u> 23 016
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 010</u> 23 274	<u>26 670</u> 23 274	<u>34 473</u> 23 274	<u>33 400</u> 23 274
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 554</u> 23 810	<u>27 214</u> 23 810	<u>35 017</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 946</u> 21 473	<u>24 645</u> 21 473	<u>32 351</u> 21 473	<u>31 327</u> 21 473

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 401</u> 21 690	<u>25 061</u> 21 690	<u>32 864</u> 21 690	<u>31 791</u> 21 690
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 911	<u>25 286</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>32 016</u> 21 911
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 089</u> 22 368	<u>25 749</u> 22 368	<u>33 552</u> 22 368	<u>32 479</u> 22 368
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 603	<u>25 989</u> 22 603	<u>33 792</u> 22 603	<u>32 719</u> 22 603
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 401</u> 21 690	<u>25 061</u> 21 690	<u>32 864</u> 21 690	<u>31 791</u> 21 690
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 911	<u>25 286</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>32 016</u> 21 911
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 855</u> 22 137	<u>25 515</u> 22 137	<u>33 318</u> 22 137	<u>32 245</u> 22 137
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 603	<u>25 989</u> 22 603	<u>33 792</u> 22 603	<u>32 719</u> 22 603
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 573</u> 22 844	<u>26 233</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>32 963</u> 22 844
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 625</u> 21 911	<u>25 286</u> 21 911	<u>33 089</u> 21 911	<u>32 016</u> 21 911
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 855</u> 22 137	<u>25 515</u> 22 137	<u>33 318</u> 22 137	<u>32 245</u> 22 137

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 089</u> 22 368	<u>25 749</u> 22 368	<u>33 552</u> 22 368	<u>32 479</u> 22 368
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 573</u> 22 844	<u>26 233</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>32 963</u> 22 844
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 822</u> 23 089	<u>26 483</u> 23 089	<u>34 285</u> 23 089	<u>33 213</u> 23 089
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 573</u> 22 844	<u>26 233</u> 22 844	<u>34 036</u> 22 844	<u>32 963</u> 22 844
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 822</u> 23 089	<u>26 483</u> 23 089	<u>34 285</u> 23 089	<u>33 213</u> 23 089
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 077</u> 23 340	<u>26 738</u> 23 340	<u>34 540</u> 23 340	<u>33 467</u> 23 340
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 338</u> 23 597	<u>26 998</u> 23 597	<u>34 801</u> 23 597	<u>33 728</u> 23 597
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 877</u> 24 127	<u>27 537</u> 24 127	<u>35 340</u> 24 127	<u>34 267</u> 24 127
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 899</u> 22 411	<u>25 598</u> 22 411	<u>33 303</u> 22 411	<u>32 279</u> 22 411
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 363</u> 22 637	<u>26 023</u> 22 637	<u>33 826</u> 22 637	<u>32 753</u> 22 637

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 597</u> 22 868	<u>26 258</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>32 988</u> 22 868
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 081</u> 23 345	<u>26 742</u> 23 345	<u>34 545</u> 23 345	<u>33 472</u> 23 345
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 331</u> 23 590	<u>26 991</u> 23 590	<u>34 794</u> 23 590	<u>33 721</u> 23 590
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 363</u> 22 637	<u>26 023</u> 22 637	<u>33 826</u> 22 637	<u>32 753</u> 22 637
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 597</u> 22 868	<u>26 258</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>32 988</u> 22 868
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 837</u> 23 104	<u>26 497</u> 23 104	<u>34 300</u> 23 104	<u>33 227</u> 23 104
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 331</u> 23 590	<u>26 991</u> 23 590	<u>34 794</u> 23 590	<u>33 721</u> 23 590
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 586</u> 23 841	<u>27 246</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 597</u> 22 868	<u>26 258</u> 22 868	<u>34 060</u> 22 868	<u>32 988</u> 22 868
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 837</u> 23 104	<u>26 497</u> 23 104	<u>34 300</u> 23 104	<u>33 227</u> 23 104
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 081</u> 23 345	<u>26 742</u> 23 345	<u>34 545</u> 23 345	<u>33 472</u> 23 345

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 586</u> 23 841	<u>27 246</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 847</u> 24 098	<u>27 507</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 586</u> 23 841	<u>27 246</u> 23 841	<u>35 049</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 847</u> 24 098	<u>27 507</u> 24 098	<u>35 310</u> 24 098	<u>34 237</u> 24 098
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 113</u> 24 359	<u>27 773</u> 24 359	<u>35 576</u> 24 359	<u>34 503</u> 24 359
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 385</u> 24 627	<u>28 045</u> 24 627	<u>35 848</u> 24 627	<u>34 775</u> 24 627
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 947</u> 25 181	<u>28 607</u> 25 181	<u>36 410</u> 25 181	<u>35 337</u> 25 181
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 307</u> 22 813	<u>26 006</u> 22 813	<u>33 711</u> 22 813	<u>32 687</u> 22 813
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 775</u> 23 043	<u>26 435</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>33 165</u> 23 043
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 258</u> 23 518	<u>26 918</u> 23 518	<u>34 721</u> 23 518	<u>33 648</u> 23 518

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 507</u> 23 763	<u>27 167</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>33 897</u> 23 763
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 775</u> 23 043	<u>26 435</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>33 165</u> 23 043
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 23 278	<u>26 674</u> 23 278	<u>34 477</u> 23 278	<u>33 404</u> 23 278
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 507</u> 23 763	<u>27 167</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>33 897</u> 23 763
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 761</u> 24 013	<u>27 421</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>34 151</u> 24 013
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 761</u> 24 013	<u>27 421</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>34 151</u> 24 013
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 24 269	<u>27 681</u> 24 269	<u>35 483</u> 24 269	<u>34 411</u> 24 269
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 556</u> 24 796	<u>28 217</u> 24 796	<u>36 019</u> 24 796	<u>34 947</u> 24 796
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 833</u> 25 069	<u>28 493</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>35 223</u> 25 069
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 307</u> 22 813	<u>26 006</u> 22 813	<u>33 711</u> 22 813	<u>32 687</u> 22 813

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 775</u> 23 043	<u>26 435</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>33 165</u> 23 043
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 258</u> 23 518	<u>26 918</u> 23 518	<u>34 721</u> 23 518	<u>33 648</u> 23 518
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 507</u> 23 763	<u>27 167</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>33 897</u> 23 763
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 775</u> 23 043	<u>26 435</u> 23 043	<u>34 238</u> 23 043	<u>33 165</u> 23 043
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 23 278	<u>26 674</u> 23 278	<u>34 477</u> 23 278	<u>33 404</u> 23 278
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 507</u> 23 763	<u>27 167</u> 23 763	<u>34 970</u> 23 763	<u>33 897</u> 23 763
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 761</u> 24 013	<u>27 421</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>34 151</u> 24 013
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 761</u> 24 013	<u>27 421</u> 24 013	<u>35 224</u> 24 013	<u>34 151</u> 24 013
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 24 269	<u>27 681</u> 24 269	<u>35 483</u> 24 269	<u>34 411</u> 24 269
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 556</u> 24 796	<u>28 217</u> 24 796	<u>36 019</u> 24 796	<u>34 947</u> 24 796
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 833</u> 25 069	<u>28 493</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>35 223</u> 25 069

212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>33 532</u> 24 018	<u>27 231</u> 24 018	<u>34 936</u> 24 018	<u>33 912</u> 24 018
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 012</u> 24 260	<u>27 672</u> 24 260	<u>35 475</u> 24 260	<u>34 402</u> 24 260
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 520</u> 24 761	<u>28 180</u> 24 761	<u>35 983</u> 24 761	<u>34 910</u> 24 761
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 782</u> 25 019	<u>28 443</u> 25 019	<u>36 245</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 012</u> 24 260	<u>27 672</u> 24 260	<u>35 475</u> 24 260	<u>34 402</u> 24 260
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 264</u> 24 508	<u>27 924</u> 24 508	<u>35 727</u> 24 508	<u>34 654</u> 24 508
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 782</u> 25 019	<u>28 443</u> 25 019	<u>36 245</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 050</u> 25 282	<u>28 710</u> 25 282	<u>36 513</u> 25 282	<u>35 440</u> 25 282
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 050</u> 25 282	<u>28 710</u> 25 282	<u>36 513</u> 25 282	<u>35 440</u> 25 282
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 323</u> 25 551	<u>28 983</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 888</u> 26 106	<u>29 548</u> 26 106	<u>37 351</u> 26 106	<u>36 278</u> 26 106
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 179</u> 26 393	<u>29 839</u> 26 393	<u>37 642</u> 26 393	<u>36 569</u> 26 393
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 575</u> 25 045	<u>28 274</u> 25 045	<u>35 979</u> 25 045	<u>34 955</u> 25 045
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 066</u> 25 298	<u>28 726</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 596</u> 25 819	<u>29 256</u> 25 819	<u>37 059</u> 25 819	<u>35 986</u> 25 819
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 869</u> 26 088	<u>29 529</u> 26 088	<u>37 332</u> 26 088	<u>36 259</u> 26 088
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 066</u> 25 298	<u>28 726</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 328</u> 25 556	<u>28 988</u> 25 556	<u>36 791</u> 25 556	<u>35 718</u> 25 556
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 869</u> 26 088	<u>29 529</u> 26 088	<u>37 332</u> 26 088	<u>36 259</u> 26 088
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 148</u> 26 363	<u>29 808</u> 26 363	<u>37 611</u> 26 363	<u>36 538</u> 26 363

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 148</u> 26 363	<u>29 808</u> 26 363	<u>37 611</u> 26 363	<u>36 538</u> 26 363
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 433</u> 26 643	<u>30 093</u> 26 643	<u>37 896</u> 26 643	<u>36 823</u> 26 643
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 021</u> 27 222	<u>30 682</u> 27 222	<u>38 484</u> 27 222	<u>37 412</u> 27 222
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 325</u> 27 522	<u>30 986</u> 27 522	<u>38 788</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 006</u> 26 454	<u>29 705</u> 26 454	<u>37 411</u> 26 454	<u>36 387</u> 26 454
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 512</u> 26 721	<u>30 172</u> 26 721	<u>37 975</u> 26 721	<u>36 902</u> 26 721
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 072</u> 27 272	<u>30 732</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>37 462</u> 27 272
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 360</u> 27 556	<u>31 020</u> 27 556	<u>38 823</u> 27 556	<u>37 750</u> 27 556
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 512</u> 26 721	<u>30 172</u> 26 721	<u>37 975</u> 26 721	<u>36 902</u> 26 721
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 789</u> 26 993	<u>30 449</u> 26 993	<u>38 252</u> 26 993	<u>37 179</u> 26 993

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 360</u> 27 556	<u>31 020</u> 27 556	<u>38 823</u> 27 556	<u>37 750</u> 27 556
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 655</u> 27 846	<u>31 315</u> 27 846	<u>39 118</u> 27 846	<u>38 045</u> 27 846
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 655</u> 27 846	<u>31 315</u> 27 846	<u>39 118</u> 27 846	<u>38 045</u> 27 846
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 956</u> 28 142	<u>31 616</u> 28 142	<u>39 419</u> 28 142	<u>38 346</u> 28 142
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 577</u> 28 754	<u>32 238</u> 28 754	<u>40 040</u> 28 754	<u>38 968</u> 28 754
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 898</u> 29 070	<u>32 559</u> 29 070	<u>40 361</u> 29 070	<u>39 289</u> 29 070
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 214</u> 27 642	<u>30 913</u> 27 642	<u>38 618</u> 27 642	<u>37 594</u> 27 642
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 731</u> 27 921	<u>31 392</u> 27 921	<u>39 195</u> 27 921	<u>38 122</u> 27 921
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 316</u> 28 497	<u>31 977</u> 28 497	<u>39 779</u> 28 497	<u>38 707</u> 28 497
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 618</u> 28 794	<u>32 278</u> 28 794	<u>40 081</u> 28 794	<u>39 008</u> 28 794

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 731</u> 27 921	<u>31 392</u> 27 921	<u>39 195</u> 27 921	<u>38 122</u> 27 921
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 021</u> 28 206	<u>31 681</u> 28 206	<u>39 484</u> 28 206	<u>38 411</u> 28 206
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 618</u> 28 794	<u>32 278</u> 28 794	<u>40 081</u> 28 794	<u>39 008</u> 28 794
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 926</u> 29 097	<u>32 586</u> 29 097	<u>40 389</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 926</u> 29 097	<u>32 586</u> 29 097	<u>40 389</u> 29 097	<u>39 316</u> 29 097
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 240</u> 29 406	<u>32 901</u> 29 406	<u>40 703</u> 29 406	<u>39 631</u> 29 406
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 890</u> 30 046	<u>33 550</u> 30 046	<u>41 353</u> 30 046	<u>40 280</u> 30 046
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 225</u> 30 376	<u>33 886</u> 30 376	<u>41 688</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 323</u> 18 891	<u>22 022</u> 18 891	<u>29 727</u> 18 891	<u>28 703</u> 18 891
212-101-1600	5, 7473-2010	3						

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 890</u> 19 449	<u>22 589</u> 19 449	<u>30 294</u> 19 449	<u>29 270</u> 19 449
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 427</u> 19 978	<u>23 126</u> 19 978	<u>30 832</u> 19 978	<u>29 808</u> 19 978
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 866</u> 20 180	<u>23 526</u> 20 180	<u>31 329</u> 20 180	<u>30 256</u> 20 180
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 075</u> 20 386	<u>23 736</u> 20 386	<u>31 539</u> 20 386	<u>30 466</u> 20 386
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 289</u> 20 596	<u>23 949</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>30 679</u> 20 596
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 730</u> 21 030	<u>24 390</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>31 120</u> 21 030
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 957</u> 21 253	<u>24 617</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 075</u> 20 386	<u>23 736</u> 20 386	<u>31 539</u> 20 386	<u>30 466</u> 20 386
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 289</u> 20 596	<u>23 949</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>30 679</u> 20 596
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 507</u> 20 811	<u>24 167</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>30 897</u> 20 811

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 957</u> 21 253	<u>24 617</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 189</u> 21 482	<u>24 849</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>31 579</u> 21 482
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 289</u> 20 596	<u>23 949</u> 20 596	<u>31 752</u> 20 596	<u>30 679</u> 20 596
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 507</u> 20 811	<u>24 167</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>30 897</u> 20 811
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 730</u> 21 030	<u>24 390</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>31 120</u> 21 030
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 189</u> 21 482	<u>24 849</u> 21 482	<u>32 652</u> 21 482	<u>31 579</u> 21 482
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 426</u> 21 715	<u>25 086</u> 21 715	<u>32 889</u> 21 715	<u>31 816</u> 21 715
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 507</u> 20 811	<u>24 167</u> 20 811	<u>31 970</u> 20 811	<u>30 897</u> 20 811
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 730</u> 21 030	<u>24 390</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>31 120</u> 21 030
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 957</u> 21 253	<u>24 617</u> 21 253	<u>32 420</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 426</u> 21 715	<u>25 086</u> 21 715	<u>32 889</u> 21 715	<u>31 816</u> 21 715

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 669</u> 21 954	<u>25 329</u> 21 954	<u>33 132</u> 21 954	<u>32 059</u> 21 954
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 742</u> 21 272	<u>24 441</u> 21 272	<u>32 146</u> 21 272	<u>31 122</u> 21 272
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 194</u> 21 487	<u>24 854</u> 21 487	<u>32 657</u> 21 487	<u>31 584</u> 21 487
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 706	<u>25 077</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>31 807</u> 21 706
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 706	<u>25 077</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>31 807</u> 21 706
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 602</u> 22 873	<u>26 263</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>32 993</u> 22 873
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 602</u> 22 873	<u>26 263</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>32 993</u> 22 873
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 855</u> 23 122	<u>26 515</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>33 245</u> 23 122
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 855</u> 23 122	<u>26 515</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>33 245</u> 23 122

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 113</u> 23 376	<u>26 773</u> 23 376	<u>34 576</u> 23 376	<u>33 503</u> 23 376
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 742</u> 21 272	<u>24 441</u> 21 272	<u>32 146</u> 21 272	<u>31 122</u> 21 272
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 194</u> 21 487	<u>24 854</u> 21 487	<u>32 657</u> 21 487	<u>31 584</u> 21 487
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 706	<u>25 077</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>31 807</u> 21 706
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 706	<u>25 077</u> 21 706	<u>32 880</u> 21 706	<u>31 807</u> 21 706
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 602</u> 22 873	<u>26 263</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>32 993</u> 22 873
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 930	<u>25 304</u> 21 930	<u>33 107</u> 21 930	<u>32 034</u> 21 930
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 602</u> 22 873	<u>26 263</u> 22 873	<u>34 065</u> 22 873	<u>32 993</u> 22 873
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 855</u> 23 122	<u>26 515</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>33 245</u> 23 122
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 876</u> 22 158	<u>25 536</u> 22 158	<u>33 339</u> 22 158	<u>32 266</u> 22 158
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 113</u> 22 391	<u>25 773</u> 22 391	<u>33 576</u> 22 391	<u>32 503</u> 22 391
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 355</u> 22 630	<u>26 015</u> 22 630	<u>33 818</u> 22 630	<u>32 745</u> 22 630
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 855</u> 23 122	<u>26 515</u> 23 122	<u>34 318</u> 23 122	<u>33 245</u> 23 122

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 113</u> 23 376	<u>26 773</u> 23 376	<u>34 576</u> 23 376	<u>33 503</u> 23 376
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 502</u> 22 021	<u>25 201</u> 22 021	<u>32 907</u> 22 021	<u>31 883</u> 22 021
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 962</u> 22 243	<u>25 622</u> 22 243	<u>33 425</u> 22 243	<u>32 352</u> 22 243
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 193</u> 22 470	<u>25 853</u> 22 470	<u>33 656</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 428</u> 22 702	<u>26 088</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>32 818</u> 22 702
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 914</u> 23 180	<u>26 574</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 426	<u>26 825</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>33 555</u> 23 426
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 193</u> 22 470	<u>25 853</u> 22 470	<u>33 656</u> 22 470	<u>32 583</u> 22 470
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 428</u> 22 702	<u>26 088</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>32 818</u> 22 702
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 669</u> 22 938	<u>26 329</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>33 059</u> 22 938

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 426	<u>26 825</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>33 555</u> 23 426
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 420</u> 23 678	<u>27 080</u> 23 678	<u>34 883</u> 23 678	<u>33 810</u> 23 678
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 428</u> 22 702	<u>26 088</u> 22 702	<u>33 891</u> 22 702	<u>32 818</u> 22 702
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 669</u> 22 938	<u>26 329</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>33 059</u> 22 938
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 914</u> 23 180	<u>26 574</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 420</u> 23 678	<u>27 080</u> 23 678	<u>34 883</u> 23 678	<u>33 810</u> 23 678
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 682</u> 23 935	<u>27 342</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>34 072</u> 23 935
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 669</u> 22 938	<u>26 329</u> 22 938	<u>34 132</u> 22 938	<u>33 059</u> 22 938
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 914</u> 23 180	<u>26 574</u> 23 180	<u>34 377</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 426	<u>26 825</u> 23 426	<u>34 627</u> 23 426	<u>33 555</u> 23 426
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 682</u> 23 935	<u>27 342</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>34 072</u> 23 935

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 949</u> 24 198	<u>27 609</u> 24 198	<u>35 412</u> 24 198	<u>34 339</u> 24 198
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 682</u> 23 935	<u>27 342</u> 23 935	<u>35 145</u> 23 935	<u>34 072</u> 23 935
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 949</u> 24 198	<u>27 609</u> 24 198	<u>35 412</u> 24 198	<u>34 339</u> 24 198
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 222</u> 24 467	<u>27 882</u> 24 467	<u>35 685</u> 24 467	<u>34 612</u> 24 467
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 502</u> 24 742	<u>28 162</u> 24 742	<u>35 965</u> 24 742	<u>34 892</u> 24 742
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 079</u> 25 311	<u>28 740</u> 25 311	<u>36 542</u> 25 311	<u>35 470</u> 25 311
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 313</u> 22 819	<u>26 012</u> 22 819	<u>33 718</u> 22 819	<u>32 694</u> 22 819
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 781</u> 23 049	<u>26 442</u> 23 049	<u>34 245</u> 23 049	<u>33 172</u> 23 049
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 284	<u>26 681</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>33 411</u> 23 284
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 513</u> 23 770	<u>27 173</u> 23 770	<u>34 976</u> 23 770	<u>33 903</u> 23 770

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 768</u> 24 020	<u>27 428</u> 24 020	<u>35 231</u> 24 020	<u>34 158</u> 24 020
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 781</u> 23 049	<u>26 442</u> 23 049	<u>34 245</u> 23 049	<u>33 172</u> 23 049
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 284	<u>26 681</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>33 411</u> 23 284
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 264</u> 23 524	<u>26 924</u> 23 524	<u>34 727</u> 23 524	<u>33 654</u> 23 524
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 768</u> 24 020	<u>27 428</u> 24 020	<u>35 231</u> 24 020	<u>34 158</u> 24 020
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 027</u> 24 275	<u>27 687</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>34 417</u> 24 275
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 284	<u>26 681</u> 23 284	<u>34 483</u> 23 284	<u>33 411</u> 23 284
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 264</u> 23 524	<u>26 924</u> 23 524	<u>34 727</u> 23 524	<u>33 654</u> 23 524
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 513</u> 23 770	<u>27 173</u> 23 770	<u>34 976</u> 23 770	<u>33 903</u> 23 770
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 027</u> 24 275	<u>27 687</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>34 417</u> 24 275
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 292</u> 24 536	<u>27 952</u> 24 536	<u>35 755</u> 24 536	<u>34 682</u> 24 536

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 027</u> 24 275	<u>27 687</u> 24 275	<u>35 490</u> 24 275	<u>34 417</u> 24 275
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 292</u> 24 536	<u>27 952</u> 24 536	<u>35 755</u> 24 536	<u>34 682</u> 24 536
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 563</u> 24 803	<u>28 223</u> 24 803	<u>36 026</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 840</u> 25 076	<u>28 500</u> 25 076	<u>36 303</u> 25 076	<u>35 230</u> 25 076
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 413</u> 25 639	<u>29 073</u> 25 639	<u>36 876</u> 25 639	<u>35 803</u> 25 639
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 326</u> 23 815	<u>27 025</u> 23 815	<u>34 730</u> 23 815	<u>33 706</u> 23 815
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 804</u> 24 056	<u>27 464</u> 24 056	<u>35 267</u> 24 056	<u>34 194</u> 24 056
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 301	<u>27 714</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>34 444</u> 24 301
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 807	<u>28 228</u> 24 807	<u>36 031</u> 24 807	<u>34 958</u> 24 807
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 833</u> 25 069	<u>28 493</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>35 223</u> 25 069

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 804</u> 24 056	<u>27 464</u> 24 056	<u>35 267</u> 24 056	<u>34 194</u> 24 056
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 301	<u>27 714</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>34 444</u> 24 301
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 308</u> 24 552	<u>27 968</u> 24 552	<u>35 771</u> 24 552	<u>34 698</u> 24 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 833</u> 25 069	<u>28 493</u> 25 069	<u>36 296</u> 25 069	<u>35 223</u> 25 069
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 104</u> 25 335	<u>28 764</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>35 494</u> 25 335
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 301	<u>27 714</u> 24 301	<u>35 517</u> 24 301	<u>34 444</u> 24 301
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 308</u> 24 552	<u>27 968</u> 24 552	<u>35 771</u> 24 552	<u>34 698</u> 24 552
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 807	<u>28 228</u> 24 807	<u>36 031</u> 24 807	<u>34 958</u> 24 807
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 104</u> 25 335	<u>28 764</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>35 494</u> 25 335
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 381</u> 25 608	<u>29 041</u> 25 608	<u>36 844</u> 25 608	<u>35 771</u> 25 608
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 104</u> 25 335	<u>28 764</u> 25 335	<u>36 567</u> 25 335	<u>35 494</u> 25 335

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 381</u> 25 608	<u>29 041</u> 25 608	<u>36 844</u> 25 608	<u>35 771</u> 25 608
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 664</u> 25 886	<u>29 324</u> 25 886	<u>37 127</u> 25 886	<u>36 054</u> 25 886
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 953</u> 26 171	<u>29 613</u> 26 171	<u>37 416</u> 26 171	<u>36 343</u> 26 171
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 550</u> 26 759	<u>30 210</u> 26 759	<u>38 013</u> 26 759	<u>36 940</u> 26 759
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 756</u> 24 239	<u>27 455</u> 24 239	<u>35 161</u> 24 239	<u>34 137</u> 24 239
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 239</u> 24 484	<u>27 899</u> 24 484	<u>35 702</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 752</u> 24 989	<u>28 412</u> 24 989	<u>36 215</u> 24 989	<u>35 142</u> 24 989
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 016</u> 25 249	<u>28 677</u> 25 249	<u>36 480</u> 25 249	<u>35 407</u> 25 249
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 239</u> 24 484	<u>27 899</u> 24 484	<u>35 702</u> 24 484	<u>34 629</u> 24 484
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 493</u> 24 734	<u>28 153</u> 24 734	<u>35 956</u> 24 734	<u>34 883</u> 24 734

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 016</u> 25 249	<u>28 677</u> 25 249	<u>36 480</u> 25 249	<u>35 407</u> 25 249
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 287</u> 25 515	<u>28 947</u> 25 515	<u>36 750</u> 25 515	<u>35 677</u> 25 515
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 287</u> 25 515	<u>28 947</u> 25 515	<u>36 750</u> 25 515	<u>35 677</u> 25 515
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 562</u> 25 786	<u>29 222</u> 25 786	<u>37 025</u> 25 786	<u>35 952</u> 25 786
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 132</u> 26 347	<u>29 792</u> 26 347	<u>37 595</u> 26 347	<u>36 522</u> 26 347
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 426</u> 26 636	<u>30 086</u> 26 636	<u>37 889</u> 26 636	<u>36 816</u> 26 636
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 756</u> 24 239	<u>27 455</u> 24 239	<u>35 161</u> 24 239	<u>34 137</u> 24 239
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 053</u> 25 515	<u>28 752</u> 25 515	<u>36 457</u> 25 515	<u>35 433</u> 25 515
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 549</u> 25 773	<u>29 209</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 089</u> 26 304	<u>29 749</u> 26 304	<u>37 552</u> 26 304	<u>36 479</u> 26 304
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 367</u> 26 578	<u>30 027</u> 26 578	<u>37 830</u> 26 578	<u>36 757</u> 26 578
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 549</u> 25 773	<u>29 209</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 816</u> 26 036	<u>29 476</u> 26 036	<u>37 279</u> 26 036	<u>36 206</u> 26 036
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 367</u> 26 578	<u>30 027</u> 26 578	<u>37 830</u> 26 578	<u>36 757</u> 26 578
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 651</u> 26 858	<u>30 311</u> 26 858	<u>38 114</u> 26 858	<u>37 041</u> 26 858
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 651</u> 26 858	<u>30 311</u> 26 858	<u>38 114</u> 26 858	<u>37 041</u> 26 858
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 942</u> 27 144	<u>30 602</u> 27 144	<u>38 405</u> 27 144	<u>37 332</u> 27 144
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 541</u> 27 734	<u>31 201</u> 27 734	<u>39 004</u> 27 734	<u>37 931</u> 27 734
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 851</u> 28 039	<u>31 511</u> 28 039	<u>39 314</u> 28 039	<u>38 241</u> 28 039
212-101-2600	35, 7473-2010	3						

212-101-2601		3	1	2400	<u>36 152</u> 26 597	<u>29 852</u> 26 597	<u>37 557</u> 26 597	<u>36 533</u> 26 597
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 659</u> 26 866	<u>30 320</u> 26 866	<u>38 122</u> 26 866	<u>37 050</u> 26 866
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 222</u> 27 420	<u>30 882</u> 27 420	<u>38 685</u> 27 420	<u>37 612</u> 27 420
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 512</u> 27 706	<u>31 173</u> 27 706	<u>38 975</u> 27 706	<u>37 903</u> 27 706
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 659</u> 26 866	<u>30 320</u> 26 866	<u>38 122</u> 26 866	<u>37 050</u> 26 866
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 938</u> 27 140	<u>30 598</u> 27 140	<u>38 401</u> 27 140	<u>37 328</u> 27 140
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 512</u> 27 706	<u>31 173</u> 27 706	<u>38 975</u> 27 706	<u>37 903</u> 27 706
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 809</u> 27 997	<u>31 469</u> 27 997	<u>39 272</u> 27 997	<u>38 199</u> 27 997
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 809</u> 27 997	<u>31 469</u> 27 997	<u>39 272</u> 27 997	<u>38 199</u> 27 997
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 111</u> 28 295	<u>31 771</u> 28 295	<u>39 574</u> 28 295	<u>38 501</u> 28 295
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 736</u> 28 910	<u>32 396</u> 28 910	<u>40 199</u> 28 910	<u>39 126</u> 28 910

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 059</u> 29 228	<u>32 719</u> 29 228	<u>40 522</u> 29 228	<u>39 449</u> 29 228
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>37 651</u> 28 073	<u>31 351</u> 28 073	<u>39 056</u> 28 073	<u>38 032</u> 28 073
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 174</u> 28 356	<u>31 834</u> 28 356	<u>39 637</u> 28 356	<u>38 564</u> 28 356
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 768</u> 28 941	<u>32 428</u> 28 941	<u>40 231</u> 28 941	<u>39 158</u> 28 941
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 074</u> 29 243	<u>32 734</u> 29 243	<u>40 537</u> 29 243	<u>39 464</u> 29 243
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 174</u> 28 356	<u>31 834</u> 28 356	<u>39 637</u> 28 356	<u>38 564</u> 28 356
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 468</u> 28 646	<u>32 128</u> 28 646	<u>39 931</u> 28 646	<u>38 858</u> 28 646
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 074</u> 29 243	<u>32 734</u> 29 243	<u>40 537</u> 29 243	<u>39 464</u> 29 243
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 387</u> 29 550	<u>33 047</u> 29 550	<u>40 850</u> 29 550	<u>39 777</u> 29 550
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 387</u> 29 550	<u>33 047</u> 29 550	<u>40 850</u> 29 550	<u>39 777</u> 29 550

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 706</u> 29 865	<u>33 366</u> 29 865	<u>41 169</u> 29 865	<u>40 096</u> 29 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>40 366</u> 30 514	<u>34 026</u> 30 514	<u>41 829</u> 30 514	<u>40 756</u> 30 514
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 706</u> 30 849	<u>34 367</u> 30 849	<u>42 169</u> 30 849	<u>41 097</u> 30 849
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 926</u> 29 328	<u>32 625</u> 29 328	<u>40 331</u> 29 328	<u>39 307</u> 29 328
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>39 461</u> 29 624	<u>33 121</u> 29 624	<u>40 924</u> 29 624	<u>39 851</u> 29 624
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 082</u> 30 235	<u>33 742</u> 30 235	<u>41 545</u> 30 235	<u>40 472</u> 30 235
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>40 402</u> 30 550	<u>34 062</u> 30 550	<u>41 865</u> 30 550	<u>40 792</u> 30 550
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>39 461</u> 29 624	<u>33 121</u> 29 624	<u>40 924</u> 29 624	<u>39 851</u> 29 624
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 768</u> 29 926	<u>33 429</u> 29 926	<u>41 231</u> 29 926	<u>40 159</u> 29 926
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>40 402</u> 30 550	<u>34 062</u> 30 550	<u>41 865</u> 30 550	<u>40 792</u> 30 550

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 729</u> 30 871	<u>34 389</u> 30 871	<u>42 192</u> 30 871	<u>41 119</u> 30 871
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 729</u> 30 871	<u>34 389</u> 30 871	<u>42 192</u> 30 871	<u>41 119</u> 30 871
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 062</u> 31 200	<u>34 722</u> 31 200	<u>42 525</u> 31 200	<u>41 452</u> 31 200
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 751</u> 31 878	<u>35 412</u> 31 878	<u>43 214</u> 31 878	<u>42 142</u> 31 878
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 107</u> 32 228	<u>35 767</u> 32 228	<u>43 570</u> 32 228	<u>42 497</u> 32 228

212-102.

						-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 427</u> 17 057	<u>27 895</u> 18 096	<u>28 920</u> 18 096	<u>20 649</u> 18 096	<u>23 750</u> 18 096
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 985</u> 17 607	<u>28 454</u> 18 646	<u>29 478</u> 18 646	<u>21 207</u> 18 646	<u>24 309</u> 18 646
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 518</u> 18 131	<u>28 987</u> 19 171	<u>30 011</u> 19 171	<u>21 740</u> 19 171	<u>24 842</u> 19 171
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 767</u> 19 361	<u>30 236</u> 20 400	<u>31 260</u> 20 400	<u>22 989</u> 20 400	<u>26 091</u> 20 400
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 767</u> 19 361	<u>30 236</u> 20 400	<u>31 260</u> 20 400	<u>22 989</u> 20 400	<u>26 091</u> 20 400
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 507</u> 20 089	<u>30 976</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129	<u>23 729</u> 21 129	<u>26 831</u> 21 129
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 294</u> 20 863	<u>31 763</u> 21 903	<u>32 787</u> 21 903	<u>24 516</u> 21 903	<u>27 618</u> 21 903
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 266</u> 21 820	<u>32 734</u> 22 859	<u>33 759</u> 22 859	<u>25 488</u> 22 859	<u>28 589</u> 22 859
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 682</u> 22 229	<u>33 151</u> 23 269	<u>34 175</u> 23 269	<u>25 904</u> 23 269	<u>29 006</u> 23 269
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 682</u> 22 229	<u>33 151</u> 23 269	<u>34 175</u> 23 269	<u>25 904</u> 23 269	<u>29 006</u> 23 269

						-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>26 931</u> 23 459	<u>34 400</u> 24 498	<u>35 424</u> 24 498	<u>27 153</u> 24 498	<u>30 255</u> 24 498
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 618</u> 18 230	<u>29 087</u> 19 269	<u>30 111</u> 19 269	<u>21 840</u> 19 269	<u>24 942</u> 19 269
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 196</u> 18 799	<u>29 665</u> 19 838	<u>30 689</u> 19 838	<u>22 418</u> 19 838	<u>25 520</u> 19 838
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 745</u> 19 338	<u>30 213</u> 20 378	<u>31 238</u> 20 378	<u>22 967</u> 20 378	<u>26 068</u> 20 378
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 085</u> 20 658	<u>31 554</u> 21 697	<u>32 578</u> 21 697	<u>24 307</u> 21 697	<u>27 409</u> 21 697
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 085</u> 20 658	<u>31 554</u> 21 697	<u>32 578</u> 21 697	<u>24 307</u> 21 697	<u>27 409</u> 21 697
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 861</u> 21 422	<u>32 330</u> 22 461	<u>33 354</u> 22 461	<u>25 083</u> 22 461	<u>28 185</u> 22 461
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 688</u> 22 236	<u>33 157</u> 23 275	<u>34 181</u> 23 275	<u>25 910</u> 23 275	<u>29 012</u> 23 275
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 721</u> 23 252	<u>34 190</u> 24 291	<u>35 214</u> 24 291	<u>26 943</u> 24 291	<u>30 045</u> 24 291
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 160</u> 23 685	<u>34 629</u> 24 724	<u>35 653</u> 24 724	<u>27 382</u> 24 724	<u>30 484</u> 24 724

8.04-08-2024

						-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 160</u> 23 685	<u>34 629</u> 24 724	<u>35 653</u> 24 724	<u>27 382</u> 24 724	<u>30 484</u> 24 724
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 483</u> 24 986	<u>35 952</u> 26 025	<u>36 976</u> 26 025	<u>28 705</u> 26 025	<u>31 806</u> 26 025

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 515</u> 18 096	<u>21 214</u> 18 096	<u>28 920</u> 18 096	<u>27 895</u> 18 096
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 074</u> 18 646	<u>21 773</u> 18 646	<u>29 478</u> 18 646	<u>28 454</u> 18 646
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 607</u> 19 171	<u>22 306</u> 19 171	<u>30 011</u> 19 171	<u>28 987</u> 19 171
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 856</u> 20 400	<u>23 555</u> 20 400	<u>31 260</u> 20 400	<u>30 236</u> 20 400
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 856</u> 20 400	<u>23 555</u> 20 400	<u>31 260</u> 20 400	<u>30 236</u> 20 400

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 596</u> 21 129	<u>24 295</u> 21 129	<u>32 001</u> 21 129	<u>30 976</u> 21 129
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 382</u> 21 903	<u>25 082</u> 21 903	<u>32 787</u> 21 903	<u>31 763</u> 21 903
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 354</u> 22 859	<u>26 053</u> 22 859	<u>33 759</u> 22 859	<u>32 734</u> 22 859
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 770</u> 23 269	<u>26 470</u> 23 269	<u>34 175</u> 23 269	<u>33 151</u> 23 269
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 770</u> 23 269	<u>26 470</u> 23 269	<u>34 175</u> 23 269	<u>33 151</u> 23 269
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 020</u> 24 498	<u>27 719</u> 24 498	<u>35 424</u> 24 498	<u>34 400</u> 24 498
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 707</u> 19 269	<u>22 406</u> 19 269	<u>30 111</u> 19 269	<u>29 087</u> 19 269
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 285</u> 19 838	<u>22 984</u> 19 838	<u>30 689</u> 19 838	<u>29 665</u> 19 838
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 833</u> 20 378	<u>23 532</u> 20 378	<u>31 238</u> 20 378	<u>30 213</u> 20 378
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 174</u> 21 697	<u>24 873</u> 21 697	<u>32 578</u> 21 697	<u>31 554</u> 21 697

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 174</u> 21 697	<u>24 873</u> 21 697	<u>32 578</u> 21 697	<u>31 554</u> 21 697
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 950</u> 22 461	<u>25 649</u> 22 461	<u>33 354</u> 22 461	<u>32 330</u> 22 461
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 777</u> 23 275	<u>26 476</u> 23 275	<u>34 181</u> 23 275	<u>33 157</u> 23 275
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 810</u> 24 291	<u>27 509</u> 24 291	<u>35 214</u> 24 291	<u>34 190</u> 24 291
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 249</u> 24 724	<u>27 948</u> 24 724	<u>35 653</u> 24 724	<u>34 629</u> 24 724
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 249</u> 24 724	<u>27 948</u> 24 724	<u>35 653</u> 24 724	<u>34 629</u> 24 724
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 571</u> 26 025	<u>29 270</u> 26 025	<u>36 976</u> 26 025	<u>35 952</u> 26 025

212-4.
212-401.

						-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 814</u> 16 708	<u>25 693</u> 16 708	<u>26 632</u> 16 708	<u>19 050</u> 16 708	<u>21 893</u> 16 708
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 493</u> 17 377	<u>26 372</u> 17 377	<u>27 311</u> 17 377	<u>19 729</u> 17 377	<u>22 572</u> 17 377
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 200</u> 18 072	<u>27 078</u> 18 072	<u>28 017</u> 18 072	<u>20 435</u> 18 072	<u>23 278</u> 18 072
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 934</u> 18 795	<u>27 813</u> 18 795	<u>28 751</u> 18 795	<u>21 170</u> 18 795	<u>24 013</u> 18 795
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 698</u> 19 546	<u>28 576</u> 19 546	<u>29 515</u> 19 546	<u>21 933</u> 19 546	<u>24 777</u> 19 546
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 492</u> 20 328	<u>29 371</u> 20 328	<u>30 310</u> 20 328	<u>22 728</u> 20 328	<u>25 571</u> 20 328
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 318</u> 21 141	<u>30 197</u> 21 141	<u>31 136</u> 21 141	<u>23 554</u> 21 141	<u>26 397</u> 21 141
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 178</u> 21 987	<u>31 056</u> 21 987	<u>31 995</u> 21 987	<u>24 413</u> 21 987	<u>27 256</u> 21 987
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 071</u> 22 867	<u>31 950</u> 22 867	<u>32 888</u> 22 867	<u>25 307</u> 22 867	<u>28 150</u> 22 867

8.04-08-2024

						-	-	-	-
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 000</u> 23 781	<u>32 879</u> 23 781	<u>33 818</u> 23 781	<u>26 236</u> 23 781	<u>29 079</u> 23 781

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 344</u> 16 708	<u>19 569</u> 16 708	<u>26 632</u> 16 708	<u>25 693</u> 16 708
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 023</u> 17 377	<u>20 248</u> 17 377	<u>27 311</u> 17 377	<u>26 372</u> 17 377
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 730</u> 18 072	<u>20 954</u> 18 072	<u>28 017</u> 18 072	<u>27 078</u> 18 072
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 464</u> 18 795	<u>21 688</u> 18 795	<u>28 751</u> 18 795	<u>27 813</u> 18 795
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 228</u> 19 546	<u>22 452</u> 19 546	<u>29 515</u> 19 546	<u>28 576</u> 19 546
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 022</u> 20 328	<u>23 246</u> 20 328	<u>30 310</u> 20 328	<u>29 371</u> 20 328

212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 848</u> 21 141	<u>24 073</u> 21 141	<u>31 136</u> 21 141	<u>30 197</u> 21 141
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 707</u> 21 987	<u>24 932</u> 21 987	<u>31 995</u> 21 987	<u>31 056</u> 21 987
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 601</u> 22 867	<u>25 825</u> 22 867	<u>32 888</u> 22 867	<u>31 950</u> 22 867
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 530</u> 23 781	<u>26 755</u> 23 781	<u>33 818</u> 23 781	<u>32 879</u> 23 781

213.

213-3.

213-301.

						-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>32 292</u> 30 326	<u>36 040</u> 32 198	<u>35 078</u> 33 155	<u>32 072</u> 30 326	<u>35 047</u> 32 198
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 998</u> 30 765	<u>37 200</u> 32 637	<u>35 998</u> 33 833	<u>32 724</u> 30 765	<u>35 960</u> 32 637
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>33 306</u> 31 203	<u>37 251</u> 33 076	<u>36 571</u> 34 511	<u>33 063</u> 31 203	<u>36 151</u> 33 076

					,			
213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>33 561</u> 28 571	<u>34 349</u> 32 198	<u>36 059</u> 28 571	<u>36 825</u> 32 198
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 585</u> 28 571	<u>35 087</u> 32 637	<u>37 708</u> 28 571	<u>38 183</u> 32 637
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 004</u> 28 571	<u>35 377</u> 33 076	<u>36 772</u> 28 571	<u>38 121</u> 33 076

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная