

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**  
**1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**  
**Выпуск 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024**  
**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі**  
**Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**  
**Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Астана 2024**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-кітап  
1-шығарылым

---

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1  
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024  
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен  01.10.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ с 01.10.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
212.	, , ,	1
212-1.		1
212-4.		124



21.

212.

212-1.

212-101.

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 068</u> 22 322	<u>26 565</u> 17 817	<u>35 817</u> 25 893	<u>29 192</u> 23 304	<u>31 284</u> 23 304
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 610</u> 22 855	<u>27 470</u> 18 707	<u>35 817</u> 25 893	<u>29 192</u> 23 304	<u>31 284</u> 23 304
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 588</u> 23 817	<u>28 421</u> 19 643	<u>36 724</u> 26 786	<u>30 009</u> 24 107	<u>32 101</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 515</u> 24 058	<u>28 839</u> 19 841	<u>37 243</u> 27 056	<u>30 397</u> 24 351	<u>32 543</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 765</u> 24 303	<u>29 045</u> 20 044	<u>37 523</u> 27 332	<u>30 650</u> 24 599	<u>32 796</u> 24 599

					-	-	-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>29 255</u> 20 250	<u>37 810</u> 27 614	<u>30 907</u> 24 853	<u>33 053</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>29 688</u> 20 677	<u>38 400</u> 28 195	<u>31 439</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 815</u> 25 337	<u>29 912</u> 20 897	<u>38 705</u> 28 495	<u>31 713</u> 25 646	<u>33 859</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 765</u> 24 303	<u>29 045</u> 20 044	<u>37 523</u> 27 332	<u>30 650</u> 24 599	<u>32 796</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>29 255</u> 20 250	<u>37 810</u> 27 614	<u>30 907</u> 24 853	<u>33 053</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 279</u> 24 809	<u>29 469</u> 20 461	<u>38 102</u> 27 902	<u>31 170</u> 25 112	<u>33 316</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 815</u> 25 337	<u>29 912</u> 20 897	<u>38 705</u> 28 495	<u>31 713</u> 25 646	<u>33 859</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 092</u> 25 610	<u>30 140</u> 21 121	<u>39 016</u> 28 802	<u>31 993</u> 25 922	<u>34 139</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>29 255</u> 20 250	<u>37 810</u> 27 614	<u>30 907</u> 24 853	<u>33 053</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 279</u> 24 809	<u>29 469</u> 20 461	<u>38 102</u> 27 902	<u>31 170</u> 25 112	<u>33 316</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>29 688</u> 20 677	<u>38 400</u> 28 195	<u>31 439</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376

					-	-	-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 092</u> 25 610	<u>30 140</u> 21 121	<u>39 016</u> 28 802	<u>31 993</u> 25 922	<u>34 139</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 375</u> 25 888	<u>30 373</u> 21 351	<u>39 334</u> 29 115	<u>32 280</u> 26 203	<u>34 426</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 279</u> 24 809	<u>29 469</u> 20 461	<u>38 102</u> 27 902	<u>31 170</u> 25 112	<u>33 316</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>29 688</u> 20 677	<u>38 400</u> 28 195	<u>31 439</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 815</u> 25 337	<u>29 912</u> 20 897	<u>38 705</u> 28 495	<u>31 713</u> 25 646	<u>33 859</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 375</u> 25 888	<u>30 373</u> 21 351	<u>39 334</u> 29 115	<u>32 280</u> 26 203	<u>34 426</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 664</u> 26 172	<u>30 612</u> 21 586	<u>39 659</u> 29 435	<u>32 572</u> 26 491	<u>34 718</u> 26 491
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 971</u> 25 179	<u>29 328</u> 20 536	<u>38 085</u> 28 125	<u>31 233</u> 25 313	<u>33 325</u> 25 313
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 912</u> 25 433	<u>29 756</u> 20 743	<u>38 617</u> 28 409	<u>31 634</u> 25 568	<u>33 780</u> 25 568
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 176</u> 25 692	<u>29 971</u> 20 955	<u>38 912</u> 28 699	<u>31 899</u> 25 829	<u>34 045</u> 25 829



					-	-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 445</u> 25 957	<u>30 190</u> 21 171	<u>39 212</u> 28 995	<u>32 170</u> 26 095	<u>34 316</u> 26 095
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 000</u> 26 504	<u>30 643</u> 21 617	<u>39 833</u> 29 605	<u>32 728</u> 26 645	<u>34 874</u> 26 645
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>30 877</u> 21 847	<u>40 153</u> 29 920	<u>33 016</u> 26 928	<u>35 162</u> 26 928
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 176</u> 25 692	<u>29 971</u> 20 955	<u>38 912</u> 28 699	<u>31 899</u> 25 829	<u>34 045</u> 25 829
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 445</u> 25 957	<u>30 190</u> 21 171	<u>39 212</u> 28 995	<u>32 170</u> 26 095	<u>34 316</u> 26 095
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 720</u> 26 228	<u>30 414</u> 21 391	<u>39 519</u> 29 297	<u>32 446</u> 26 367	<u>34 592</u> 26 367
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>30 877</u> 21 847	<u>40 153</u> 29 920	<u>33 016</u> 26 928	<u>35 162</u> 26 928
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 580</u> 27 074	<u>31 115</u> 22 081	<u>40 479</u> 30 242	<u>33 310</u> 27 218	<u>35 456</u> 27 218
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 445</u> 25 957	<u>30 190</u> 21 171	<u>39 212</u> 28 995	<u>32 170</u> 26 095	<u>34 316</u> 26 095
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 720</u> 26 228	<u>30 414</u> 21 391	<u>39 519</u> 29 297	<u>32 446</u> 26 367	<u>34 592</u> 26 367
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 000</u> 26 504	<u>30 643</u> 21 617	<u>39 833</u> 29 605	<u>32 728</u> 26 645	<u>34 874</u> 26 645

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 580</u> 27 074	<u>31 115</u> 22 081	<u>40 479</u> 30 242	<u>33 310</u> 27 218	<u>35 456</u> 27 218
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>31 359</u> 22 321	<u>40 813</u> 30 571	<u>33 611</u> 27 514	<u>35 757</u> 27 514
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 720</u> 26 228	<u>30 414</u> 21 391	<u>39 519</u> 29 297	<u>32 446</u> 26 367	<u>34 592</u> 26 367
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 000</u> 26 504	<u>30 643</u> 21 617	<u>39 833</u> 29 605	<u>32 728</u> 26 645	<u>34 874</u> 26 645
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>30 877</u> 21 847	<u>40 153</u> 29 920	<u>33 016</u> 26 928	<u>35 162</u> 26 928
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 879</u> 27 368	<u>31 359</u> 22 321	<u>40 813</u> 30 571	<u>33 611</u> 27 514	<u>35 757</u> 27 514
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 184</u> 27 669	<u>31 608</u> 22 567	<u>41 155</u> 30 907	<u>33 918</u> 27 816	<u>36 064</u> 27 816
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 357</u> 25 558	<u>30 144</u> 21 339	<u>38 085</u> 28 125	<u>31 233</u> 25 313	<u>33 325</u> 25 313
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 302</u> 25 816	<u>30 580</u> 21 555	<u>38 617</u> 28 409	<u>31 634</u> 25 568	<u>33 780</u> 25 568
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 570</u> 26 080	<u>30 804</u> 21 775	<u>38 912</u> 28 699	<u>31 899</u> 25 829	<u>34 045</u> 25 829

					-	-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 843</u> 26 348	<u>31 032</u> 21 999	<u>39 212</u> 28 995	<u>32 170</u> 26 095	<u>34 316</u> 26 095
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 406</u> 26 903	<u>31 503</u> 22 462	<u>39 833</u> 29 605	<u>32 728</u> 26 645	<u>34 874</u> 26 645
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 697</u> 27 189	<u>31 745</u> 22 701	<u>40 153</u> 29 920	<u>33 016</u> 26 928	<u>35 162</u> 26 928
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 570</u> 26 080	<u>30 804</u> 21 775	<u>38 912</u> 28 699	<u>31 899</u> 25 829	<u>34 045</u> 25 829
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 843</u> 26 348	<u>31 032</u> 21 999	<u>39 212</u> 28 995	<u>32 170</u> 26 095	<u>34 316</u> 26 095
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 122</u> 26 623	<u>31 265</u> 22 228	<u>39 519</u> 29 297	<u>32 446</u> 26 367	<u>34 592</u> 26 367
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 697</u> 27 189	<u>31 745</u> 22 701	<u>40 153</u> 29 920	<u>33 016</u> 26 928	<u>35 162</u> 26 928
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 994</u> 27 482	<u>31 993</u> 22 945	<u>40 479</u> 30 242	<u>33 310</u> 27 218	<u>35 456</u> 27 218
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 843</u> 26 348	<u>31 032</u> 21 999	<u>39 212</u> 28 995	<u>32 170</u> 26 095	<u>34 316</u> 26 095
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 122</u> 26 623	<u>31 265</u> 22 228	<u>39 519</u> 29 297	<u>32 446</u> 26 367	<u>34 592</u> 26 367
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 406</u> 26 903	<u>31 503</u> 22 462	<u>39 833</u> 29 605	<u>32 728</u> 26 645	<u>34 874</u> 26 645

					-	-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 994</u> 27 482	<u>31 993</u> 22 945	<u>40 479</u> 30 242	<u>33 310</u> 27 218	<u>35 456</u> 27 218
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 298</u> 27 780	<u>32 247</u> 23 195	<u>40 813</u> 30 571	<u>33 611</u> 27 514	<u>35 757</u> 27 514
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 122</u> 26 623	<u>31 265</u> 22 228	<u>39 519</u> 29 297	<u>32 446</u> 26 367	<u>34 592</u> 26 367
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 406</u> 26 903	<u>31 503</u> 22 462	<u>39 833</u> 29 605	<u>32 728</u> 26 645	<u>34 874</u> 26 645
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 697</u> 27 189	<u>31 745</u> 22 701	<u>40 153</u> 29 920	<u>33 016</u> 26 928	<u>35 162</u> 26 928
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 298</u> 27 780	<u>32 247</u> 23 195	<u>40 813</u> 30 571	<u>33 611</u> 27 514	<u>35 757</u> 27 514
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 608</u> 28 086	<u>32 506</u> 23 450	<u>41 155</u> 30 907	<u>33 918</u> 27 816	<u>36 064</u> 27 816
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 354</u> 26 540	<u>30 235</u> 21 429	<u>39 445</u> 29 464	<u>32 458</u> 26 518	<u>34 550</u> 26 518
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 310</u> 26 808	<u>30 672</u> 21 645	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 871</u> 26 786	<u>35 017</u> 26 786
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 588</u> 27 082	<u>30 896</u> 21 866	<u>40 300</u> 30 066	<u>33 149</u> 27 059	<u>35 295</u> 27 059

					-	-	-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>29 871</u> 27 361	<u>31 125</u> 22 091	<u>40 615</u> 30 376	<u>33 433</u> 27 338	<u>35 578</u> 27 338
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 457</u> 27 937	<u>31 598</u> 22 556	<u>41 265</u> 31 015	<u>34 017</u> 27 914	<u>36 163</u> 27 914
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 759</u> 28 234	<u>31 842</u> 22 796	<u>41 600</u> 31 345	<u>34 319</u> 28 210	<u>36 465</u> 28 210
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 588</u> 27 082	<u>30 896</u> 21 866	<u>40 300</u> 30 066	<u>33 149</u> 27 059	<u>35 295</u> 27 059
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 871</u> 27 361	<u>31 125</u> 22 091	<u>40 615</u> 30 376	<u>33 433</u> 27 338	<u>35 578</u> 27 338
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 161</u> 27 646	<u>31 359</u> 22 321	<u>40 937</u> 30 692	<u>33 722</u> 27 623	<u>35 868</u> 27 623
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 759</u> 28 234	<u>31 842</u> 22 796	<u>41 600</u> 31 345	<u>34 319</u> 28 210	<u>36 465</u> 28 210
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>32 091</u> 23 041	<u>41 943</u> 31 682	<u>34 627</u> 28 514	<u>36 773</u> 28 514
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 871</u> 27 361	<u>31 125</u> 22 091	<u>40 615</u> 30 376	<u>33 433</u> 27 338	<u>35 578</u> 27 338
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 161</u> 27 646	<u>31 359</u> 22 321	<u>40 937</u> 30 692	<u>33 722</u> 27 623	<u>35 868</u> 27 623
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 457</u> 27 937	<u>31 598</u> 22 556	<u>41 265</u> 31 015	<u>34 017</u> 27 914	<u>36 163</u> 27 914

					-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 067</u> 28 538	<u>32 091</u> 23 041	<u>41 943</u> 31 682	<u>34 627</u> 28 514	<u>36 773</u> 28 514
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 382</u> 28 848	<u>32 345</u> 23 292	<u>42 292</u> 32 026	<u>34 942</u> 28 824	<u>37 088</u> 28 824
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 161</u> 27 646	<u>31 359</u> 22 321	<u>40 937</u> 30 692	<u>33 722</u> 27 623	<u>35 868</u> 27 623
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 457</u> 27 937	<u>31 598</u> 22 556	<u>41 265</u> 31 015	<u>34 017</u> 27 914	<u>36 163</u> 27 914
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 759</u> 28 234	<u>31 842</u> 22 796	<u>41 600</u> 31 345	<u>34 319</u> 28 210	<u>36 465</u> 28 210
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 382</u> 28 848	<u>32 345</u> 23 292	<u>42 292</u> 32 026	<u>34 942</u> 28 824	<u>37 088</u> 28 824
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 704</u> 29 165	<u>32 605</u> 23 548	<u>42 650</u> 32 378	<u>35 264</u> 29 141	<u>37 410</u> 29 141
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 382</u> 28 848	<u>32 345</u> 23 292	<u>42 292</u> 32 026	<u>34 942</u> 28 824	<u>37 088</u> 28 824
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 704</u> 29 165	<u>32 605</u> 23 548	<u>42 650</u> 32 378	<u>35 264</u> 29 141	<u>37 410</u> 29 141
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 034</u> 29 489	<u>32 871</u> 23 810	<u>43 016</u> 32 738	<u>35 593</u> 29 464	<u>37 739</u> 29 464
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 370</u> 29 820	<u>33 143</u> 24 077	<u>43 389</u> 33 106	<u>35 929</u> 29 795	<u>38 075</u> 29 795

					-	-	-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 067</u> 30 506	<u>33 705</u> 24 631	<u>44 162</u> 33 867	<u>36 625</u> 30 480	<u>38 771</u> 30 480
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 942</u> 28 103	<u>31 142</u> 22 321	<u>41 260</u> 31 250	<u>34 091</u> 28 125	<u>36 183</u> 28 125
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 913</u> 28 387	<u>31 588</u> 22 547	<u>41 824</u> 31 566	<u>34 521</u> 28 409	<u>36 667</u> 28 409
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 208</u> 28 676	<u>31 822</u> 22 777	<u>42 152</u> 31 888	<u>34 815</u> 28 699	<u>36 961</u> 28 699
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 815</u> 29 274	<u>32 304</u> 23 251	<u>42 827</u> 32 552	<u>35 423</u> 29 297	<u>37 569</u> 29 297
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 128</u> 29 582	<u>32 553</u> 23 496	<u>43 175</u> 32 895	<u>35 736</u> 29 605	<u>37 882</u> 29 605
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 913</u> 28 387	<u>31 588</u> 22 547	<u>41 824</u> 31 566	<u>34 521</u> 28 409	<u>36 667</u> 28 409
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 208</u> 28 676	<u>31 822</u> 22 777	<u>42 152</u> 31 888	<u>34 815</u> 28 699	<u>36 961</u> 28 699
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 508</u> 28 972	<u>32 061</u> 23 012	<u>42 486</u> 32 216	<u>35 116</u> 28 995	<u>37 262</u> 28 995
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 128</u> 29 582	<u>32 553</u> 23 496	<u>43 175</u> 32 895	<u>35 736</u> 29 605	<u>37 882</u> 29 605

					-	-	-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 447</u> 29 896	<u>32 807</u> 23 746	<u>43 530</u> 33 245	<u>36 056</u> 29 920	<u>38 202</u> 29 920
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 208</u> 28 676	<u>31 822</u> 22 777	<u>42 152</u> 31 888	<u>34 815</u> 28 699	<u>36 961</u> 28 699
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 508</u> 28 972	<u>32 061</u> 23 012	<u>42 486</u> 32 216	<u>35 116</u> 28 995	<u>37 262</u> 28 995
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 29 274	<u>32 304</u> 23 251	<u>42 827</u> 32 552	<u>35 423</u> 29 297	<u>37 569</u> 29 297
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 447</u> 29 896	<u>32 807</u> 23 746	<u>43 530</u> 33 245	<u>36 056</u> 29 920	<u>38 202</u> 29 920
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 774</u> 30 218	<u>33 066</u> 24 002	<u>43 893</u> 33 602	<u>36 383</u> 30 242	<u>38 529</u> 30 242
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 447</u> 29 896	<u>32 807</u> 23 746	<u>43 530</u> 33 245	<u>36 056</u> 29 920	<u>38 202</u> 29 920
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 774</u> 30 218	<u>33 066</u> 24 002	<u>43 893</u> 33 602	<u>36 383</u> 30 242	<u>38 529</u> 30 242
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 108</u> 30 546	<u>33 331</u> 24 262	<u>44 264</u> 33 967	<u>36 717</u> 30 571	<u>38 863</u> 30 571
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 449</u> 30 882	<u>33 602</u> 24 529	<u>44 644</u> 34 341	<u>37 058</u> 30 907	<u>39 204</u> 30 907
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 154</u> 31 576	<u>34 162</u> 25 080	<u>45 428</u> 35 112	<u>37 764</u> 31 601	<u>39 910</u> 31 601



					-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 529</u> 29 665	<u>32 049</u> 23 214	<u>43 074</u> 33 036	<u>35 724</u> 29 732	<u>37 816</u> 29 732
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 517</u> 29 965	<u>32 505</u> 23 449	<u>43 657</u> 33 369	<u>36 170</u> 30 032	<u>38 316</u> 30 032
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 828</u> 30 271	<u>32 748</u> 23 688	<u>44 003</u> 33 710	<u>36 481</u> 30 339	<u>38 627</u> 30 339
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 468</u> 30 901	<u>33 249</u> 24 182	<u>44 716</u> 34 412	<u>37 124</u> 30 971	<u>39 269</u> 30 971
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 799</u> 31 227	<u>33 508</u> 24 436	<u>45 084</u> 34 774	<u>37 455</u> 31 297	<u>39 601</u> 31 297
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 517</u> 29 965	<u>32 505</u> 23 449	<u>43 657</u> 33 369	<u>36 170</u> 30 032	<u>38 316</u> 30 032
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 828</u> 30 271	<u>32 748</u> 23 688	<u>44 003</u> 33 710	<u>36 481</u> 30 339	<u>38 627</u> 30 339
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 145</u> 30 583	<u>32 996</u> 23 932	<u>44 356</u> 34 057	<u>36 799</u> 30 652	<u>38 945</u> 30 652
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 799</u> 31 227	<u>33 508</u> 24 436	<u>45 084</u> 34 774	<u>37 455</u> 31 297	<u>39 601</u> 31 297
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 136</u> 31 559	<u>33 772</u> 24 696	<u>45 460</u> 35 144	<u>37 793</u> 31 630	<u>39 939</u> 31 630

					-	-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 828</u> 30 271	<u>32 748</u> 23 688	<u>44 003</u> 33 710	<u>36 481</u> 30 339	<u>38 627</u> 30 339
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 145</u> 30 583	<u>32 996</u> 23 932	<u>44 356</u> 34 057	<u>36 799</u> 30 652	<u>38 945</u> 30 652
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 468</u> 30 901	<u>33 249</u> 24 182	<u>44 716</u> 34 412	<u>37 124</u> 30 971	<u>39 269</u> 30 971
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 136</u> 31 559	<u>33 772</u> 24 696	<u>45 460</u> 35 144	<u>37 793</u> 31 630	<u>39 939</u> 31 630
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 481</u> 31 898	<u>34 042</u> 24 962	<u>45 844</u> 35 522	<u>38 139</u> 31 970	<u>40 284</u> 31 970
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 136</u> 31 559	<u>33 772</u> 24 696	<u>45 460</u> 35 144	<u>37 793</u> 31 630	<u>39 939</u> 31 630
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 481</u> 31 898	<u>34 042</u> 24 962	<u>45 844</u> 35 522	<u>38 139</u> 31 970	<u>40 284</u> 31 970
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 833</u> 32 245	<u>34 317</u> 25 233	<u>46 237</u> 35 908	<u>38 492</u> 32 318	<u>40 638</u> 32 318
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 193</u> 32 599	<u>34 599</u> 25 510	<u>46 637</u> 36 303	<u>38 853</u> 32 673	<u>40 998</u> 32 673
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 938</u> 33 332	<u>35 182</u> 26 083	<u>47 466</u> 37 119	<u>39 599</u> 33 407	<u>41 744</u> 33 407
212-101-0900	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 913</u> 31 027	<u>32 957</u> 24 107	<u>44 435</u> 34 375	<u>36 948</u> 30 938	<u>39 040</u> 30 938
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 914</u> 31 340	<u>33 421</u> 24 351	<u>45 031</u> 34 722	<u>37 407</u> 31 250	<u>39 553</u> 31 250
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 571</u> 31 986	<u>33 931</u> 24 853	<u>45 759</u> 35 438	<u>38 062</u> 31 894	<u>40 208</u> 31 894
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 909</u> 32 320	<u>34 194</u> 25 112	<u>46 134</u> 35 807	<u>38 399</u> 32 227	<u>40 545</u> 32 227
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 914</u> 31 340	<u>33 421</u> 24 351	<u>45 031</u> 34 722	<u>37 407</u> 31 250	<u>39 553</u> 31 250
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 239</u> 31 660	<u>33 673</u> 24 599	<u>45 391</u> 35 077	<u>37 731</u> 31 569	<u>39 877</u> 31 569
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 909</u> 32 320	<u>34 194</u> 25 112	<u>46 134</u> 35 807	<u>38 399</u> 32 227	<u>40 545</u> 32 227
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 255</u> 32 660	<u>34 463</u> 25 376	<u>46 517</u> 36 184	<u>38 744</u> 32 566	<u>40 890</u> 32 566
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 255</u> 32 660	<u>34 463</u> 25 376	<u>46 517</u> 36 184	<u>38 744</u> 32 566	<u>40 890</u> 32 566
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 608</u> 33 007	<u>34 737</u> 25 646	<u>46 908</u> 36 569	<u>39 096</u> 32 912	<u>41 242</u> 32 912
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 337</u> 33 725	<u>35 303</u> 26 203	<u>47 716</u> 37 364	<u>39 823</u> 33 628	<u>41 969</u> 33 628

					-	-	-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 714</u> 34 095	<u>35 596</u> 26 491	<u>48 133</u> 37 775	<u>40 198</u> 33 997	<u>42 344</u> 33 997
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 684</u> 31 786	<u>32 957</u> 24 107	<u>44 435</u> 34 375	<u>36 948</u> 30 938	<u>39 040</u> 30 938
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 693</u> 32 107	<u>33 421</u> 24 351	<u>45 031</u> 34 722	<u>37 407</u> 31 250	<u>39 553</u> 31 250
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 366</u> 32 769	<u>33 931</u> 24 853	<u>45 759</u> 35 438	<u>38 062</u> 31 894	<u>40 208</u> 31 894
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 713</u> 33 110	<u>34 194</u> 25 112	<u>46 134</u> 35 807	<u>38 399</u> 32 227	<u>40 545</u> 32 227
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 693</u> 32 107	<u>33 421</u> 24 351	<u>45 031</u> 34 722	<u>37 407</u> 31 250	<u>39 553</u> 31 250
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 026</u> 32 434	<u>33 673</u> 24 599	<u>45 391</u> 35 077	<u>37 731</u> 31 569	<u>39 877</u> 31 569
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 713</u> 33 110	<u>34 194</u> 25 112	<u>46 134</u> 35 807	<u>38 399</u> 32 227	<u>40 545</u> 32 227
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 067</u> 33 459	<u>34 463</u> 25 376	<u>46 517</u> 36 184	<u>38 744</u> 32 566	<u>40 890</u> 32 566
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 067</u> 33 459	<u>34 463</u> 25 376	<u>46 517</u> 36 184	<u>38 744</u> 32 566	<u>40 890</u> 32 566

					-	-	-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 428</u> 33 815	<u>34 737</u> 25 646	<u>46 908</u> 36 569	<u>39 096</u> 32 912	<u>41 242</u> 32 912
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 175</u> 34 550	<u>35 303</u> 26 203	<u>47 716</u> 37 364	<u>39 823</u> 33 628	<u>41 969</u> 33 628
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 561</u> 34 929	<u>35 596</u> 26 491	<u>48 133</u> 37 775	<u>40 198</u> 33 997	<u>42 344</u> 33 997
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 657</u> 33 728	<u>33 864</u> 25 000	<u>46 249</u> 36 161	<u>38 581</u> 32 545	<u>40 673</u> 32 545
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 686</u> 34 068	<u>34 337</u> 25 253	<u>46 864</u> 36 526	<u>39 056</u> 32 873	<u>41 202</u> 32 873
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 400</u> 34 771	<u>34 866</u> 25 773	<u>47 629</u> 37 279	<u>39 745</u> 33 551	<u>41 891</u> 33 551
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 768</u> 35 133	<u>35 139</u> 26 042	<u>48 024</u> 37 667	<u>40 100</u> 33 901	<u>42 246</u> 33 901
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 686</u> 34 068	<u>34 337</u> 25 253	<u>46 864</u> 36 526	<u>39 056</u> 32 873	<u>41 202</u> 32 873
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 039</u> 34 416	<u>34 599</u> 25 510	<u>47 243</u> 36 899	<u>39 397</u> 33 209	<u>41 543</u> 33 209
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 768</u> 35 133	<u>35 139</u> 26 042	<u>48 024</u> 37 667	<u>40 100</u> 33 901	<u>42 246</u> 33 901

					-	-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>38 144</u> 35 503	<u>35 418</u> 26 316	<u>48 427</u> 38 064	<u>40 463</u> 34 258	<u>42 609</u> 34 258
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>38 144</u> 35 503	<u>35 418</u> 26 316	<u>48 427</u> 38 064	<u>40 463</u> 34 258	<u>42 609</u> 34 258
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 527</u> 35 881	<u>35 702</u> 26 596	<u>48 838</u> 38 469	<u>40 833</u> 34 622	<u>42 979</u> 34 622
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>39 320</u> 36 661	<u>36 289</u> 27 174	<u>49 688</u> 39 305	<u>41 598</u> 35 375	<u>43 743</u> 35 375
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 729</u> 37 063	<u>36 593</u> 27 473	<u>50 126</u> 39 737	<u>41 993</u> 35 763	<u>44 138</u> 35 763
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>38 640</u> 35 680	<u>34 626</u> 25 750	<u>48 086</u> 37 969	<u>40 234</u> 34 172	<u>42 326</u> 34 172
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>38 689</u> 36 040	<u>35 107</u> 26 010	<u>48 720</u> 38 352	<u>40 726</u> 34 517	<u>42 872</u> 34 517
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>39 444</u> 36 783	<u>35 652</u> 26 546	<u>49 523</u> 39 143	<u>41 449</u> 35 229	<u>43 595</u> 35 229
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>39 834</u> 37 166	<u>35 933</u> 26 823	<u>49 937</u> 39 551	<u>41 822</u> 35 596	<u>43 968</u> 35 596
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>38 689</u> 36 040	<u>35 107</u> 26 010	<u>48 720</u> 38 352	<u>40 726</u> 34 517	<u>42 872</u> 34 517

					-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 063</u> 36 408	<u>35 377</u> 26 276	<u>49 117</u> 38 744	<u>41 084</u> 34 869	<u>43 230</u> 34 869
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>39 834</u> 37 166	<u>35 933</u> 26 823	<u>49 937</u> 39 551	<u>41 822</u> 35 596	<u>43 968</u> 35 596
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 231</u> 37 558	<u>36 220</u> 27 105	<u>50 360</u> 39 967	<u>42 203</u> 35 970	<u>44 349</u> 35 970
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 231</u> 37 558	<u>36 220</u> 27 105	<u>50 360</u> 39 967	<u>42 203</u> 35 970	<u>44 349</u> 35 970
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>40 637</u> 37 957	<u>36 513</u> 27 394	<u>50 792</u> 40 392	<u>42 592</u> 36 353	<u>44 738</u> 36 353
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 475</u> 38 782	<u>37 118</u> 27 989	<u>51 684</u> 41 270	<u>43 395</u> 37 143	<u>45 541</u> 37 143
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 908</u> 39 208	<u>37 430</u> 28 297	<u>52 145</u> 41 724	<u>43 809</u> 37 552	<u>45 955</u> 37 552
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 279</u> 37 293	<u>35 411</u> 26 523	<u>50 015</u> 39 867	<u>41 970</u> 35 880	<u>44 062</u> 35 880
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 345</u> 37 670	<u>35 900</u> 26 790	<u>50 668</u> 40 270	<u>42 480</u> 36 243	<u>44 626</u> 36 243
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 134</u> 38 446	<u>36 461</u> 27 343	<u>51 511</u> 41 100	<u>43 239</u> 36 990	<u>45 385</u> 36 990

					-	-	-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 541</u> 38 847	<u>36 750</u> 27 628	<u>51 946</u> 41 528	<u>43 631</u> 37 375	<u>45 776</u> 37 375
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 345</u> 37 670	<u>35 900</u> 26 790	<u>50 668</u> 40 270	<u>42 480</u> 36 243	<u>44 626</u> 36 243
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 736</u> 38 054	<u>36 178</u> 27 064	<u>51 085</u> 40 681	<u>42 856</u> 36 613	<u>45 001</u> 36 613
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 541</u> 38 847	<u>36 750</u> 27 628	<u>51 946</u> 41 528	<u>43 631</u> 37 375	<u>45 776</u> 37 375
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 956</u> 39 256	<u>37 046</u> 27 918	<u>52 391</u> 41 965	<u>44 030</u> 37 769	<u>46 176</u> 37 769
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 956</u> 39 256	<u>37 046</u> 27 918	<u>52 391</u> 41 965	<u>44 030</u> 37 769	<u>46 176</u> 37 769
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 381</u> 39 673	<u>37 348</u> 28 215	<u>52 844</u> 42 412	<u>44 439</u> 38 171	<u>46 584</u> 38 171
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 257</u> 40 536	<u>37 971</u> 28 829	<u>53 781</u> 43 334	<u>45 282</u> 39 001	<u>47 427</u> 39 001
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 710</u> 40 981	<u>38 293</u> 29 146	<u>54 265</u> 43 810	<u>45 717</u> 39 429	<u>47 863</u> 39 429
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>42 174</u> 39 158	<u>36 219</u> 27 318	<u>52 040</u> 41 861	<u>43 793</u> 37 674	<u>45 885</u> 37 674



					-	-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 259</u> 39 553	<u>36 716</u> 27 594	<u>52 714</u> 42 283	<u>44 321</u> 38 055	<u>46 467</u> 38 055
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 087</u> 40 369	<u>37 294</u> 28 163	<u>53 599</u> 43 155	<u>45 118</u> 38 840	<u>47 264</u> 38 840
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 514</u> 40 789	<u>37 592</u> 28 456	<u>54 056</u> 43 605	<u>45 529</u> 39 244	<u>47 675</u> 39 244
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 259</u> 39 553	<u>36 716</u> 27 594	<u>52 714</u> 42 283	<u>44 321</u> 38 055	<u>46 467</u> 38 055
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 669</u> 39 957	<u>37 002</u> 27 876	<u>53 152</u> 42 715	<u>44 716</u> 38 443	<u>46 861</u> 38 443
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 514</u> 40 789	<u>37 592</u> 28 456	<u>54 056</u> 43 605	<u>45 529</u> 39 244	<u>47 675</u> 39 244
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 951</u> 41 218	<u>37 897</u> 28 756	<u>54 522</u> 44 064	<u>45 949</u> 39 657	<u>48 095</u> 39 657
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 951</u> 41 218	<u>37 897</u> 28 756	<u>54 522</u> 44 064	<u>45 949</u> 39 657	<u>48 095</u> 39 657
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 396</u> 41 657	<u>38 208</u> 29 062	<u>54 999</u> 44 532	<u>46 378</u> 40 079	<u>48 523</u> 40 079
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 316</u> 42 563	<u>38 849</u> 29 694	<u>55 982</u> 45 501	<u>47 263</u> 40 951	<u>49 409</u> 40 951
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 791</u> 43 030	<u>39 181</u> 30 020	<u>56 490</u> 46 001	<u>47 720</u> 41 401	<u>49 866</u> 41 401

					-	-	-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 295</u> 22 545	<u>26 746</u> 17 995	<u>36 080</u> 26 152	<u>29 429</u> 23 537	<u>31 521</u> 23 537
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 843</u> 23 084	<u>27 661</u> 18 895	<u>36 080</u> 26 152	<u>29 429</u> 23 537	<u>31 521</u> 23 537
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 830</u> 24 055	<u>28 620</u> 19 839	<u>36 996</u> 27 054	<u>30 253</u> 24 348	<u>32 346</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 298	<u>29 041</u> 20 040	<u>37 518</u> 27 327	<u>30 645</u> 24 594	<u>32 791</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 011</u> 24 546	<u>29 249</u> 20 244	<u>37 801</u> 27 606	<u>30 900</u> 24 845	<u>33 046</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 269</u> 24 799	<u>29 461</u> 20 453	<u>38 090</u> 27 890	<u>31 160</u> 25 101	<u>33 306</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 799</u> 25 321	<u>29 898</u> 20 883	<u>38 687</u> 28 477	<u>31 697</u> 25 630	<u>33 843</u> 25 630

					-	-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 073</u> 25 591	<u>30 124</u> 21 106	<u>38 994</u> 28 780	<u>31 974</u> 25 902	<u>34 120</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 011</u> 24 546	<u>29 249</u> 20 244	<u>37 801</u> 27 606	<u>30 900</u> 24 845	<u>33 046</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 269</u> 24 799	<u>29 461</u> 20 453	<u>38 090</u> 27 890	<u>31 160</u> 25 101	<u>33 306</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 531</u> 25 057	<u>29 677</u> 20 666	<u>38 385</u> 28 181	<u>31 426</u> 25 363	<u>33 571</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 073</u> 25 591	<u>30 124</u> 21 106	<u>38 994</u> 28 780	<u>31 974</u> 25 902	<u>34 120</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 352</u> 25 866	<u>30 355</u> 21 333	<u>39 309</u> 29 090	<u>32 257</u> 26 181	<u>34 403</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 269</u> 24 799	<u>29 461</u> 20 453	<u>38 090</u> 27 890	<u>31 160</u> 25 101	<u>33 306</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 531</u> 25 057	<u>29 677</u> 20 666	<u>38 385</u> 28 181	<u>31 426</u> 25 363	<u>33 571</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 799</u> 25 321	<u>29 898</u> 20 883	<u>38 687</u> 28 477	<u>31 697</u> 25 630	<u>33 843</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 352</u> 25 866	<u>30 355</u> 21 333	<u>39 309</u> 29 090	<u>32 257</u> 26 181	<u>34 403</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>28 638</u> 26 147	<u>30 590</u> 21 564	<u>39 630</u> 29 406	<u>32 546</u> 26 465	<u>34 692</u> 26 465

					-	-	-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 531</u> 25 057	<u>29 677</u> 20 666	<u>38 385</u> 28 181	<u>31 426</u> 25 363	<u>33 571</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 799</u> 25 321	<u>29 898</u> 20 883	<u>38 687</u> 28 477	<u>31 697</u> 25 630	<u>33 843</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 073</u> 25 591	<u>30 124</u> 21 106	<u>38 994</u> 28 780	<u>31 974</u> 25 902	<u>34 120</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>28 638</u> 26 147	<u>30 590</u> 21 564	<u>39 630</u> 29 406	<u>32 546</u> 26 465	<u>34 692</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>28 930</u> 26 434	<u>30 831</u> 21 801	<u>39 958</u> 29 729	<u>32 841</u> 26 756	<u>34 987</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 227</u> 25 430	<u>29 537</u> 20 741	<u>38 371</u> 28 406	<u>31 490</u> 25 566	<u>33 582</u> 25 566
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 171</u> 25 687	<u>29 966</u> 20 951	<u>38 906</u> 28 693	<u>31 894</u> 25 824	<u>34 040</u> 25 824
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 437</u> 25 949	<u>30 184</u> 21 164	<u>39 203</u> 28 986	<u>32 162</u> 26 087	<u>34 308</u> 26 087
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 709</u> 26 217	<u>30 405</u> 21 383	<u>39 507</u> 29 285	<u>32 435</u> 26 356	<u>34 581</u> 26 356
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 270</u> 26 769	<u>30 863</u> 21 833	<u>40 133</u> 29 901	<u>32 999</u> 26 911	<u>35 145</u> 26 911

					-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 559</u> 27 054	<u>31 099</u> 22 065	<u>40 457</u> 30 219	<u>33 290</u> 27 197	<u>35 436</u> 27 197
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 437</u> 25 949	<u>30 184</u> 21 164	<u>39 203</u> 28 986	<u>32 162</u> 26 087	<u>34 308</u> 26 087
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 709</u> 26 217	<u>30 405</u> 21 383	<u>39 507</u> 29 285	<u>32 435</u> 26 356	<u>34 581</u> 26 356
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 986</u> 26 490	<u>30 632</u> 21 605	<u>39 817</u> 29 590	<u>32 714</u> 26 631	<u>34 860</u> 26 631
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 559</u> 27 054	<u>31 099</u> 22 065	<u>40 457</u> 30 219	<u>33 290</u> 27 197	<u>35 436</u> 27 197
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 855</u> 27 344	<u>31 340</u> 22 302	<u>40 787</u> 30 544	<u>33 587</u> 27 490	<u>35 733</u> 27 490
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 709</u> 26 217	<u>30 405</u> 21 383	<u>39 507</u> 29 285	<u>32 435</u> 26 356	<u>34 581</u> 26 356
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 986</u> 26 490	<u>30 632</u> 21 605	<u>39 817</u> 29 590	<u>32 714</u> 26 631	<u>34 860</u> 26 631
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 270</u> 26 769	<u>30 863</u> 21 833	<u>40 133</u> 29 901	<u>32 999</u> 26 911	<u>35 145</u> 26 911
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 855</u> 27 344	<u>31 340</u> 22 302	<u>40 787</u> 30 544	<u>33 587</u> 27 490	<u>35 733</u> 27 490
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 157</u> 27 642	<u>31 586</u> 22 545	<u>41 124</u> 30 876	<u>33 890</u> 27 789	<u>36 036</u> 27 789

					-	-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 986</u> 26 490	<u>30 632</u> 21 605	<u>39 817</u> 29 590	<u>32 714</u> 26 631	<u>34 860</u> 26 631
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 270</u> 26 769	<u>30 863</u> 21 833	<u>40 133</u> 29 901	<u>32 999</u> 26 911	<u>35 145</u> 26 911
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 559</u> 27 054	<u>31 099</u> 22 065	<u>40 457</u> 30 219	<u>33 290</u> 27 197	<u>35 436</u> 27 197
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 157</u> 27 642	<u>31 586</u> 22 545	<u>41 124</u> 30 876	<u>33 890</u> 27 789	<u>36 036</u> 27 789
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 465</u> 27 945	<u>31 838</u> 22 792	<u>41 469</u> 31 216	<u>34 201</u> 28 094	<u>36 346</u> 28 094
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 616</u> 25 814	<u>30 361</u> 21 553	<u>38 371</u> 28 406	<u>31 490</u> 25 566	<u>33 582</u> 25 566
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 564</u> 26 074	<u>30 799</u> 21 770	<u>38 906</u> 28 693	<u>31 894</u> 25 824	<u>34 040</u> 25 824
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 835</u> 26 340	<u>31 025</u> 21 993	<u>39 203</u> 28 986	<u>32 162</u> 26 087	<u>34 308</u> 26 087
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 110</u> 26 612	<u>31 255</u> 22 219	<u>39 507</u> 29 285	<u>32 435</u> 26 356	<u>34 581</u> 26 356
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 680</u> 27 172	<u>31 731</u> 22 687	<u>40 133</u> 29 901	<u>32 999</u> 26 911	<u>35 145</u> 26 911

					-	-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 973</u> 27 461	<u>31 976</u> 22 928	<u>40 457</u> 30 219	<u>33 290</u> 27 197	<u>35 436</u> 27 197
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 835</u> 26 340	<u>31 025</u> 21 993	<u>39 203</u> 28 986	<u>32 162</u> 26 087	<u>34 308</u> 26 087
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 110</u> 26 612	<u>31 255</u> 22 219	<u>39 507</u> 29 285	<u>32 435</u> 26 356	<u>34 581</u> 26 356
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 392</u> 26 889	<u>31 491</u> 22 451	<u>39 817</u> 29 590	<u>32 714</u> 26 631	<u>34 860</u> 26 631
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 973</u> 27 461	<u>31 976</u> 22 928	<u>40 457</u> 30 219	<u>33 290</u> 27 197	<u>35 436</u> 27 197
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 273</u> 27 757	<u>32 226</u> 23 175	<u>40 787</u> 30 544	<u>33 587</u> 27 490	<u>35 733</u> 27 490
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 110</u> 26 612	<u>31 255</u> 22 219	<u>39 507</u> 29 285	<u>32 435</u> 26 356	<u>34 581</u> 26 356
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 392</u> 26 889	<u>31 491</u> 22 451	<u>39 817</u> 29 590	<u>32 714</u> 26 631	<u>34 860</u> 26 631
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 680</u> 27 172	<u>31 731</u> 22 687	<u>40 133</u> 29 901	<u>32 999</u> 26 911	<u>35 145</u> 26 911
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 273</u> 27 757	<u>32 226</u> 23 175	<u>40 787</u> 30 544	<u>33 587</u> 27 490	<u>35 733</u> 27 490
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 580</u> 28 058	<u>32 482</u> 23 427	<u>41 124</u> 30 876	<u>33 890</u> 27 789	<u>36 036</u> 27 789

					-	-	-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 392</u> 26 889	<u>31 491</u> 22 451	<u>39 817</u> 29 590	<u>32 714</u> 26 631	<u>34 860</u> 26 631
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 680</u> 27 172	<u>31 731</u> 22 687	<u>40 133</u> 29 901	<u>32 999</u> 26 911	<u>35 145</u> 26 911
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 973</u> 27 461	<u>31 976</u> 22 928	<u>40 457</u> 30 219	<u>33 290</u> 27 197	<u>35 436</u> 27 197
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 580</u> 28 058	<u>32 482</u> 23 427	<u>41 124</u> 30 876	<u>33 890</u> 27 789	<u>36 036</u> 27 789
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 893</u> 28 367	<u>32 744</u> 23 684	<u>41 469</u> 31 216	<u>34 201</u> 28 094	<u>36 346</u> 28 094
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 624</u> 26 806	<u>30 453</u> 21 643	<u>39 745</u> 29 759	<u>32 727</u> 26 783	<u>34 819</u> 26 783
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 582</u> 27 076	<u>30 892</u> 21 861	<u>40 294</u> 30 060	<u>33 144</u> 27 054	<u>35 289</u> 27 054
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 863</u> 27 353	<u>31 119</u> 22 085	<u>40 606</u> 30 366	<u>33 424</u> 27 330	<u>35 570</u> 27 330
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 149</u> 27 635	<u>31 350</u> 22 312	<u>40 924</u> 30 679	<u>33 710</u> 27 611	<u>35 856</u> 27 611
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 741</u> 28 216	<u>31 827</u> 22 782	<u>41 580</u> 31 325	<u>34 301</u> 28 193	<u>36 447</u> 28 193



					-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 045</u> 28 517	<u>32 073</u> 23 024	<u>41 919</u> 31 658	<u>34 606</u> 28 493	<u>36 751</u> 28 493
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 863</u> 27 353	<u>31 119</u> 22 085	<u>40 606</u> 30 366	<u>33 424</u> 27 330	<u>35 570</u> 27 330
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 149</u> 27 635	<u>31 350</u> 22 312	<u>40 924</u> 30 679	<u>33 710</u> 27 611	<u>35 856</u> 27 611
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 442</u> 27 922	<u>31 586</u> 22 545	<u>41 248</u> 30 999	<u>34 002</u> 27 899	<u>36 148</u> 27 899
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 045</u> 28 517	<u>32 073</u> 23 024	<u>41 919</u> 31 658	<u>34 606</u> 28 493	<u>36 751</u> 28 493
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 357</u> 28 823	<u>32 325</u> 23 272	<u>42 264</u> 31 999	<u>34 917</u> 28 799	<u>37 063</u> 28 799
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 149</u> 27 635	<u>31 350</u> 22 312	<u>40 924</u> 30 679	<u>33 710</u> 27 611	<u>35 856</u> 27 611
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 442</u> 27 922	<u>31 586</u> 22 545	<u>41 248</u> 30 999	<u>34 002</u> 27 899	<u>36 148</u> 27 899
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 741</u> 28 216	<u>31 827</u> 22 782	<u>41 580</u> 31 325	<u>34 301</u> 28 193	<u>36 447</u> 28 193
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 357</u> 28 823	<u>32 325</u> 23 272	<u>42 264</u> 31 999	<u>34 917</u> 28 799	<u>37 063</u> 28 799
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 675</u> 29 137	<u>32 582</u> 23 525	<u>42 618</u> 32 347	<u>35 235</u> 29 112	<u>37 381</u> 29 112

					-	-	-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 442</u> 27 922	<u>31 586</u> 22 545	<u>41 248</u> 30 999	<u>34 002</u> 27 899	<u>36 148</u> 27 899
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 741</u> 28 216	<u>31 827</u> 22 782	<u>41 580</u> 31 325	<u>34 301</u> 28 193	<u>36 447</u> 28 193
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 045</u> 28 517	<u>32 073</u> 23 024	<u>41 919</u> 31 658	<u>34 606</u> 28 493	<u>36 751</u> 28 493
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 675</u> 29 137	<u>32 582</u> 23 525	<u>42 618</u> 32 347	<u>35 235</u> 29 112	<u>37 381</u> 29 112
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 001</u> 29 457	<u>32 845</u> 23 783	<u>42 979</u> 32 702	<u>35 560</u> 29 432	<u>37 706</u> 29 432
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 675</u> 29 137	<u>32 582</u> 23 525	<u>42 618</u> 32 347	<u>35 235</u> 29 112	<u>37 381</u> 29 112
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 001</u> 29 457	<u>32 845</u> 23 783	<u>42 979</u> 32 702	<u>35 560</u> 29 432	<u>37 706</u> 29 432
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 333</u> 29 784	<u>33 113</u> 24 048	<u>43 348</u> 33 065	<u>35 892</u> 29 759	<u>38 038</u> 29 759
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 673</u> 30 119	<u>33 388</u> 24 318	<u>43 726</u> 33 437	<u>36 232</u> 30 093	<u>38 378</u> 30 093
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 377</u> 30 811	<u>33 956</u> 24 877	<u>44 507</u> 34 206	<u>36 935</u> 30 785	<u>39 081</u> 30 785
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 227</u> 28 384	<u>31 369</u> 22 545	<u>41 577</u> 31 563	<u>34 376</u> 28 406	<u>36 469</u> 28 406
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 202</u> 28 670	<u>31 817</u> 22 772	<u>42 145</u> 31 881	<u>34 809</u> 28 693	<u>36 955</u> 28 693
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>31 499</u> 28 963	<u>32 054</u> 23 005	<u>42 476</u> 32 207	<u>35 107</u> 28 986	<u>37 253</u> 28 986
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 112</u> 29 566	<u>32 540</u> 23 484	<u>43 157</u> 32 878	<u>35 720</u> 29 590	<u>37 866</u> 29 590
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 428</u> 29 878	<u>32 792</u> 23 731	<u>43 509</u> 33 224	<u>36 037</u> 29 901	<u>38 183</u> 29 901
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 202</u> 28 670	<u>31 817</u> 22 772	<u>42 145</u> 31 881	<u>34 809</u> 28 693	<u>36 955</u> 28 693
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>31 499</u> 28 963	<u>32 054</u> 23 005	<u>42 476</u> 32 207	<u>35 107</u> 28 986	<u>37 253</u> 28 986
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>31 802</u> 29 262	<u>32 294</u> 23 242	<u>42 813</u> 32 539	<u>35 410</u> 29 285	<u>37 556</u> 29 285
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 428</u> 29 878	<u>32 792</u> 23 731	<u>43 509</u> 33 224	<u>36 037</u> 29 901	<u>38 183</u> 29 901
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>32 751</u> 30 195	<u>33 048</u> 23 984	<u>43 868</u> 33 577	<u>36 360</u> 30 219	<u>38 506</u> 30 219
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>31 499</u> 28 963	<u>32 054</u> 23 005	<u>42 476</u> 32 207	<u>35 107</u> 28 986	<u>37 253</u> 28 986

					-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>31 802</u> 29 262	<u>32 294</u> 23 242	<u>42 813</u> 32 539	<u>35 410</u> 29 285	<u>37 556</u> 29 285
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 112</u> 29 566	<u>32 540</u> 23 484	<u>43 157</u> 32 878	<u>35 720</u> 29 590	<u>37 866</u> 29 590
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>32 751</u> 30 195	<u>33 048</u> 23 984	<u>43 868</u> 33 577	<u>36 360</u> 30 219	<u>38 506</u> 30 219
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 081</u> 30 520	<u>33 310</u> 24 242	<u>44 235</u> 33 938	<u>36 690</u> 30 544	<u>38 836</u> 30 544
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>32 751</u> 30 195	<u>33 048</u> 23 984	<u>43 868</u> 33 577	<u>36 360</u> 30 219	<u>38 506</u> 30 219
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 081</u> 30 520	<u>33 310</u> 24 242	<u>44 235</u> 33 938	<u>36 690</u> 30 544	<u>38 836</u> 30 544
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 418</u> 30 852	<u>33 578</u> 24 505	<u>44 610</u> 34 307	<u>37 027</u> 30 876	<u>39 173</u> 30 876
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 763</u> 31 191	<u>33 851</u> 24 774	<u>44 993</u> 34 684	<u>37 372</u> 31 216	<u>39 518</u> 31 216
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 475</u> 31 892	<u>34 417</u> 25 331	<u>45 785</u> 35 463	<u>38 085</u> 31 917	<u>40 231</u> 31 917
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 831</u> 29 962	<u>32 285</u> 23 446	<u>43 410</u> 33 366	<u>36 026</u> 30 029	<u>38 118</u> 30 029

					-	-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 821</u> 30 264	<u>32 743</u> 23 683	<u>43 996</u> 33 703	<u>36 475</u> 30 333	<u>38 621</u> 30 333
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 135</u> 30 573	<u>32 988</u> 23 925	<u>44 345</u> 34 047	<u>36 790</u> 30 642	<u>38 935</u> 30 642
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 782</u> 31 210	<u>33 495</u> 24 423	<u>45 066</u> 34 756	<u>37 438</u> 31 281	<u>39 584</u> 31 281
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 116</u> 31 539	<u>33 756</u> 24 680	<u>45 438</u> 35 122	<u>37 773</u> 31 610	<u>39 919</u> 31 610
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 821</u> 30 264	<u>32 743</u> 23 683	<u>43 996</u> 33 703	<u>36 475</u> 30 333	<u>38 621</u> 30 333
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 135</u> 30 573	<u>32 988</u> 23 925	<u>44 345</u> 34 047	<u>36 790</u> 30 642	<u>38 935</u> 30 642
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 455</u> 30 888	<u>33 239</u> 24 172	<u>44 702</u> 34 398	<u>37 111</u> 30 958	<u>39 256</u> 30 958
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 116</u> 31 539	<u>33 756</u> 24 680	<u>45 438</u> 35 122	<u>37 773</u> 31 610	<u>39 919</u> 31 610
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 457</u> 31 874	<u>34 023</u> 24 943	<u>45 817</u> 35 496	<u>38 114</u> 31 946	<u>40 260</u> 31 946
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 135</u> 30 573	<u>32 988</u> 23 925	<u>44 345</u> 34 047	<u>36 790</u> 30 642	<u>38 935</u> 30 642
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 455</u> 30 888	<u>33 239</u> 24 172	<u>44 702</u> 34 398	<u>37 111</u> 30 958	<u>39 256</u> 30 958

					-	-	-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 782</u> 31 210	<u>33 495</u> 24 423	<u>45 066</u> 34 756	<u>37 438</u> 31 281	<u>39 584</u> 31 281
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 457</u> 31 874	<u>34 023</u> 24 943	<u>45 817</u> 35 496	<u>38 114</u> 31 946	<u>40 260</u> 31 946
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 805</u> 32 217	<u>34 295</u> 25 211	<u>46 205</u> 35 877	<u>38 463</u> 32 290	<u>40 609</u> 32 290
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 457</u> 31 874	<u>34 023</u> 24 943	<u>45 817</u> 35 496	<u>38 114</u> 31 946	<u>40 260</u> 31 946
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 805</u> 32 217	<u>34 295</u> 25 211	<u>46 205</u> 35 877	<u>38 463</u> 32 290	<u>40 609</u> 32 290
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 161</u> 32 567	<u>34 574</u> 25 485	<u>46 601</u> 36 267	<u>38 820</u> 32 641	<u>40 966</u> 32 641
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 525</u> 32 925	<u>34 858</u> 25 765	<u>47 006</u> 36 666	<u>39 184</u> 32 999	<u>41 330</u> 32 999
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 276</u> 33 665	<u>35 447</u> 26 344	<u>47 843</u> 37 490	<u>39 938</u> 33 741	<u>42 084</u> 33 741
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 228</u> 31 337	<u>33 201</u> 24 348	<u>44 784</u> 34 719	<u>37 262</u> 31 247	<u>39 355</u> 31 247
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 233</u> 31 654	<u>33 668</u> 24 594	<u>45 384</u> 35 069	<u>37 725</u> 31 563	<u>39 870</u> 31 563

					-	-	-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 896</u> 32 306	<u>34 184</u> 25 101	<u>46 119</u> 35 793	<u>38 386</u> 32 213	<u>40 532</u> 32 213
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 238</u> 32 643	<u>34 449</u> 25 363	<u>46 498</u> 36 165	<u>38 727</u> 32 549	<u>40 872</u> 32 549
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 233</u> 31 654	<u>33 668</u> 24 594	<u>45 384</u> 35 069	<u>37 725</u> 31 563	<u>39 870</u> 31 563
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 561</u> 31 977	<u>33 923</u> 24 845	<u>45 748</u> 35 427	<u>38 052</u> 31 885	<u>40 198</u> 31 885
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 238</u> 32 643	<u>34 449</u> 25 363	<u>46 498</u> 36 165	<u>38 727</u> 32 549	<u>40 872</u> 32 549
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 587</u> 32 986	<u>34 720</u> 25 630	<u>46 884</u> 36 546	<u>39 075</u> 32 891	<u>41 221</u> 32 891
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 587</u> 32 986	<u>34 720</u> 25 630	<u>46 884</u> 36 546	<u>39 075</u> 32 891	<u>41 221</u> 32 891
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 943</u> 33 337	<u>34 997</u> 25 902	<u>47 279</u> 36 935	<u>39 430</u> 33 241	<u>41 576</u> 33 241
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 680</u> 34 062	<u>35 570</u> 26 465	<u>48 095</u> 37 738	<u>40 165</u> 33 964	<u>42 310</u> 33 964
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 060</u> 34 436	<u>35 865</u> 26 756	<u>48 517</u> 38 152	<u>40 544</u> 34 337	<u>42 690</u> 34 337
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>35 007</u> 32 104	<u>33 201</u> 24 348	<u>44 784</u> 34 719	<u>37 262</u> 31 247	<u>39 355</u> 31 247
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 000</u> 34 065	<u>34 118</u> 25 250	<u>46 616</u> 36 522	<u>38 912</u> 32 870	<u>41 004</u> 32 870
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 032</u> 34 409	<u>34 594</u> 25 505	<u>47 235</u> 36 891	<u>39 390</u> 33 202	<u>41 536</u> 33 202
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 753</u> 35 119	<u>35 128</u> 26 031	<u>48 008</u> 37 652	<u>40 086</u> 33 887	<u>42 232</u> 33 887
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 125</u> 35 484	<u>35 404</u> 26 302	<u>48 406</u> 38 044	<u>40 445</u> 34 240	<u>42 590</u> 34 240
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 032</u> 34 409	<u>34 594</u> 25 505	<u>47 235</u> 36 891	<u>39 390</u> 33 202	<u>41 536</u> 33 202
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 389</u> 34 760	<u>34 858</u> 25 765	<u>47 618</u> 37 268	<u>39 735</u> 33 541	<u>41 880</u> 33 541
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>38 125</u> 35 484	<u>35 404</u> 26 302	<u>48 406</u> 38 044	<u>40 445</u> 34 240	<u>42 590</u> 34 240
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 504</u> 35 858	<u>35 685</u> 26 579	<u>48 813</u> 38 445	<u>40 811</u> 34 600	<u>42 957</u> 34 600
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 504</u> 35 858	<u>35 685</u> 26 579	<u>48 813</u> 38 445	<u>40 811</u> 34 600	<u>42 957</u> 34 600



					-	-	-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 892</u> 36 239	<u>35 972</u> 26 862	<u>49 229</u> 38 854	<u>41 185</u> 34 968	<u>43 331</u> 34 968
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 692</u> 37 027	<u>36 565</u> 27 446	<u>50 087</u> 39 698	<u>41 957</u> 35 728	<u>44 103</u> 35 728
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>40 106</u> 37 434	<u>36 872</u> 27 747	<u>50 530</u> 40 134	<u>42 356</u> 36 121	<u>44 502</u> 36 121
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 003</u> 36 036	<u>34 887</u> 26 008	<u>48 472</u> 38 348	<u>40 581</u> 34 514	<u>42 674</u> 34 514
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 056</u> 36 400	<u>35 371</u> 26 270	<u>49 109</u> 38 736	<u>41 077</u> 34 862	<u>43 223</u> 34 862
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>39 818</u> 37 151	<u>35 922</u> 26 812	<u>49 921</u> 39 534	<u>41 807</u> 35 581	<u>43 953</u> 35 581
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 211</u> 37 538	<u>36 205</u> 27 091	<u>50 339</u> 39 946	<u>42 184</u> 35 952	<u>44 330</u> 35 952
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 056</u> 36 400	<u>35 371</u> 26 270	<u>49 109</u> 38 736	<u>41 077</u> 34 862	<u>43 223</u> 34 862
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>39 433</u> 36 772	<u>35 644</u> 26 538	<u>49 511</u> 39 131	<u>41 439</u> 35 218	<u>43 584</u> 35 218
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 211</u> 37 538	<u>36 205</u> 27 091	<u>50 339</u> 39 946	<u>42 184</u> 35 952	<u>44 330</u> 35 952

					-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>40 613</u> 37 933	<u>36 495</u> 27 376	<u>50 766</u> 40 367	<u>42 568</u> 36 330	<u>44 714</u> 36 330
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>40 613</u> 37 933	<u>36 495</u> 27 376	<u>50 766</u> 40 367	<u>42 568</u> 36 330	<u>44 714</u> 36 330
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 023</u> 38 337	<u>36 791</u> 27 668	<u>51 203</u> 40 796	<u>42 961</u> 36 717	<u>45 107</u> 36 717
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>41 869</u> 39 170	<u>37 402</u> 28 269	<u>52 104</u> 41 683	<u>43 772</u> 37 515	<u>45 918</u> 37 515
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 307</u> 39 601	<u>37 718</u> 28 580	<u>52 569</u> 42 141	<u>44 191</u> 37 927	<u>46 337</u> 37 927
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>40 658</u> 37 666	<u>35 680</u> 26 788	<u>50 420</u> 40 266	<u>42 335</u> 36 239	<u>44 427</u> 36 239
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>40 728</u> 38 046	<u>36 172</u> 27 058	<u>51 077</u> 40 673	<u>42 848</u> 36 605	<u>44 994</u> 36 605
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 525</u> 38 831	<u>36 739</u> 27 616	<u>51 929</u> 41 511	<u>43 615</u> 37 360	<u>45 761</u> 37 360
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>41 936</u> 39 235	<u>37 031</u> 27 904	<u>52 368</u> 41 944	<u>44 010</u> 37 749	<u>46 156</u> 37 749
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>40 728</u> 38 046	<u>36 172</u> 27 058	<u>51 077</u> 40 673	<u>42 848</u> 36 605	<u>44 994</u> 36 605

					-	-	-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 122</u> 38 435	<u>36 452</u> 27 334	<u>51 499</u> 41 088	<u>43 228</u> 36 979	<u>45 373</u> 36 979
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>41 936</u> 39 235	<u>37 031</u> 27 904	<u>52 368</u> 41 944	<u>44 010</u> 37 749	<u>46 156</u> 37 749
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 355</u> 39 648	<u>37 329</u> 28 198	<u>52 817</u> 42 385	<u>44 414</u> 38 147	<u>46 560</u> 38 147
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 355</u> 39 648	<u>37 329</u> 28 198	<u>52 817</u> 42 385	<u>44 414</u> 38 147	<u>46 560</u> 38 147
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 784</u> 40 070	<u>37 634</u> 28 498	<u>53 275</u> 42 836	<u>44 826</u> 38 552	<u>46 972</u> 38 552
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 669</u> 40 941	<u>38 264</u> 29 117	<u>54 221</u> 43 767	<u>45 678</u> 39 391	<u>47 824</u> 39 391
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 126</u> 41 391	<u>38 589</u> 29 437	<u>54 710</u> 44 248	<u>46 118</u> 39 823	<u>48 263</u> 39 823
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 572</u> 39 549	<u>36 497</u> 27 591	<u>52 465</u> 42 279	<u>44 176</u> 38 051	<u>46 268</u> 38 051
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 660</u> 39 949	<u>36 997</u> 27 870	<u>53 143</u> 42 706	<u>44 708</u> 38 436	<u>46 853</u> 38 436
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 497</u> 40 772	<u>37 581</u> 28 445	<u>54 038</u> 43 587	<u>45 513</u> 39 228	<u>47 659</u> 39 228

					-	-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>43 929</u> 41 197	<u>37 882</u> 28 741	<u>54 499</u> 44 041	<u>45 928</u> 39 637	<u>48 074</u> 39 637
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 660</u> 39 949	<u>36 997</u> 27 870	<u>53 143</u> 42 706	<u>44 708</u> 38 436	<u>46 853</u> 38 436
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 075</u> 40 356	<u>37 286</u> 28 154	<u>53 586</u> 43 142	<u>45 106</u> 38 828	<u>47 252</u> 38 828
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 929</u> 41 197	<u>37 882</u> 28 741	<u>54 499</u> 44 041	<u>45 928</u> 39 637	<u>48 074</u> 39 637
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 369</u> 41 631	<u>38 189</u> 29 044	<u>54 970</u> 44 504	<u>46 352</u> 40 054	<u>48 498</u> 40 054
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 369</u> 41 631	<u>38 189</u> 29 044	<u>54 970</u> 44 504	<u>46 352</u> 40 054	<u>48 498</u> 40 054
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 819</u> 42 074	<u>38 503</u> 29 353	<u>55 451</u> 44 978	<u>46 785</u> 40 480	<u>48 931</u> 40 480
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 749</u> 42 988	<u>39 151</u> 29 991	<u>56 444</u> 45 956	<u>47 679</u> 41 360	<u>49 825</u> 41 360
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 229</u> 43 461	<u>39 486</u> 30 320	<u>56 958</u> 46 461	<u>48 141</u> 41 815	<u>50 286</u> 41 815

					-		-	-	.
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>35 817</u> 25 893	<u>33 186</u> 23 304	<u>25 725</u> 23 304	<u>28 290</u> 23 304	<u>35 817</u> 25 893
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>35 817</u> 25 893	<u>33 186</u> 23 304	<u>25 725</u> 23 304	<u>28 290</u> 23 304	<u>35 817</u> 25 893
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>36 724</u> 26 786	<u>34 003</u> 24 107	<u>26 541</u> 24 107	<u>29 106</u> 24 107	<u>36 724</u> 26 786
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>37 243</u> 27 056	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 964</u> 24 351	<u>29 563</u> 24 351	<u>37 243</u> 27 056
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>34 746</u> 24 599	<u>27 217</u> 24 599	<u>29 816</u> 24 599	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 474</u> 24 853	<u>30 074</u> 24 853	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 006</u> 25 376	<u>30 605</u> 25 376	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 280</u> 25 646	<u>30 879</u> 25 646	<u>38 705</u> 28 495

					-		-	-	.
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>34 746</u> 24 599	<u>27 217</u> 24 599	<u>29 816</u> 24 599	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 474</u> 24 853	<u>30 074</u> 24 853	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 737</u> 25 112	<u>30 337</u> 25 112	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 280</u> 25 646	<u>30 879</u> 25 646	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>39 016</u> 28 802	<u>36 090</u> 25 922	<u>28 560</u> 25 922	<u>31 160</u> 25 922	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 474</u> 24 853	<u>30 074</u> 24 853	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 737</u> 25 112	<u>30 337</u> 25 112	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 006</u> 25 376	<u>30 605</u> 25 376	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>39 016</u> 28 802	<u>36 090</u> 25 922	<u>28 560</u> 25 922	<u>31 160</u> 25 922	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>36 376</u> 26 203	<u>28 846</u> 26 203	<u>31 446</u> 26 203	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 737</u> 25 112	<u>30 337</u> 25 112	<u>38 102</u> 27 902

					-		-	-	.
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 006</u> 25 376	<u>30 605</u> 25 376	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 280</u> 25 646	<u>30 879</u> 25 646	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>36 376</u> 26 203	<u>28 846</u> 26 203	<u>31 446</u> 26 203	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>39 659</u> 29 435	<u>36 669</u> 26 491	<u>29 139</u> 26 491	<u>31 738</u> 26 491	<u>39 659</u> 29 435
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 085</u> 28 125	<u>35 227</u> 25 313	<u>27 766</u> 25 313	<u>30 331</u> 25 313	<u>38 085</u> 28 125
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>38 617</u> 28 409	<u>35 731</u> 25 568	<u>28 201</u> 25 568	<u>30 800</u> 25 568	<u>38 617</u> 28 409
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>38 912</u> 28 699	<u>35 996</u> 25 829	<u>28 466</u> 25 829	<u>31 066</u> 25 829	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>39 212</u> 28 995	<u>36 266</u> 26 095	<u>28 737</u> 26 095	<u>31 336</u> 26 095	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>39 833</u> 29 605	<u>36 825</u> 26 645	<u>29 295</u> 26 645	<u>31 894</u> 26 645	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 153</u> 29 920	<u>37 113</u> 26 928	<u>29 583</u> 26 928	<u>32 182</u> 26 928	<u>40 153</u> 29 920

					-		-	-	.
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>38 912</u> 28 699	<u>35 996</u> 25 829	<u>28 466</u> 25 829	<u>31 066</u> 25 829	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>39 212</u> 28 995	<u>36 266</u> 26 095	<u>28 737</u> 26 095	<u>31 336</u> 26 095	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>39 519</u> 29 297	<u>36 543</u> 26 367	<u>29 013</u> 26 367	<u>31 612</u> 26 367	<u>39 519</u> 29 297
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 153</u> 29 920	<u>37 113</u> 26 928	<u>29 583</u> 26 928	<u>32 182</u> 26 928	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>40 479</u> 30 242	<u>37 407</u> 27 218	<u>29 877</u> 27 218	<u>32 476</u> 27 218	<u>40 479</u> 30 242
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>39 212</u> 28 995	<u>36 266</u> 26 095	<u>28 737</u> 26 095	<u>31 336</u> 26 095	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>39 519</u> 29 297	<u>36 543</u> 26 367	<u>29 013</u> 26 367	<u>31 612</u> 26 367	<u>39 519</u> 29 297
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>39 833</u> 29 605	<u>36 825</u> 26 645	<u>29 295</u> 26 645	<u>31 894</u> 26 645	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>40 479</u> 30 242	<u>37 407</u> 27 218	<u>29 877</u> 27 218	<u>32 476</u> 27 218	<u>40 479</u> 30 242
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>40 813</u> 30 571	<u>37 707</u> 27 514	<u>30 178</u> 27 514	<u>32 777</u> 27 514	<u>40 813</u> 30 571
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>39 519</u> 29 297	<u>36 543</u> 26 367	<u>29 013</u> 26 367	<u>31 612</u> 26 367	<u>39 519</u> 29 297



					-		-	-	.
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>39 833</u> 29 605	<u>36 825</u> 26 645	<u>29 295</u> 26 645	<u>31 894</u> 26 645	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 153</u> 29 920	<u>37 113</u> 26 928	<u>29 583</u> 26 928	<u>32 182</u> 26 928	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>40 813</u> 30 571	<u>37 707</u> 27 514	<u>30 178</u> 27 514	<u>32 777</u> 27 514	<u>40 813</u> 30 571
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>41 155</u> 30 907	<u>38 015</u> 27 816	<u>30 485</u> 27 816	<u>33 084</u> 27 816	<u>41 155</u> 30 907
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 085</u> 28 125	<u>35 227</u> 25 313	<u>27 766</u> 25 313	<u>30 331</u> 25 313	<u>38 085</u> 28 125
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>38 617</u> 28 409	<u>35 731</u> 25 568	<u>28 201</u> 25 568	<u>30 800</u> 25 568	<u>38 617</u> 28 409
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>38 912</u> 28 699	<u>35 996</u> 25 829	<u>28 466</u> 25 829	<u>31 066</u> 25 829	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>39 212</u> 28 995	<u>36 266</u> 26 095	<u>28 737</u> 26 095	<u>31 336</u> 26 095	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>39 833</u> 29 605	<u>36 825</u> 26 645	<u>29 295</u> 26 645	<u>31 894</u> 26 645	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>40 153</u> 29 920	<u>37 113</u> 26 928	<u>29 583</u> 26 928	<u>32 182</u> 26 928	<u>40 153</u> 29 920

					-		-	-	.
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>38 912</u> 28 699	<u>35 996</u> 25 829	<u>28 466</u> 25 829	<u>31 066</u> 25 829	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>39 212</u> 28 995	<u>36 266</u> 26 095	<u>28 737</u> 26 095	<u>31 336</u> 26 095	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>39 519</u> 29 297	<u>36 543</u> 26 367	<u>29 013</u> 26 367	<u>31 612</u> 26 367	<u>39 519</u> 29 297
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>40 153</u> 29 920	<u>37 113</u> 26 928	<u>29 583</u> 26 928	<u>32 182</u> 26 928	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>40 479</u> 30 242	<u>37 407</u> 27 218	<u>29 877</u> 27 218	<u>32 476</u> 27 218	<u>40 479</u> 30 242
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>39 212</u> 28 995	<u>36 266</u> 26 095	<u>28 737</u> 26 095	<u>31 336</u> 26 095	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>39 519</u> 29 297	<u>36 543</u> 26 367	<u>29 013</u> 26 367	<u>31 612</u> 26 367	<u>39 519</u> 29 297
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>39 833</u> 29 605	<u>36 825</u> 26 645	<u>29 295</u> 26 645	<u>31 894</u> 26 645	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>40 479</u> 30 242	<u>37 407</u> 27 218	<u>29 877</u> 27 218	<u>32 476</u> 27 218	<u>40 479</u> 30 242
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>40 813</u> 30 571	<u>37 707</u> 27 514	<u>30 178</u> 27 514	<u>32 777</u> 27 514	<u>40 813</u> 30 571
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>39 519</u> 29 297	<u>36 543</u> 26 367	<u>29 013</u> 26 367	<u>31 612</u> 26 367	<u>39 519</u> 29 297

					-		-	-	.
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>39 833</u> 29 605	<u>36 825</u> 26 645	<u>29 295</u> 26 645	<u>31 894</u> 26 645	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>40 153</u> 29 920	<u>37 113</u> 26 928	<u>29 583</u> 26 928	<u>32 182</u> 26 928	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>40 813</u> 30 571	<u>37 707</u> 27 514	<u>30 178</u> 27 514	<u>32 777</u> 27 514	<u>40 813</u> 30 571
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>41 155</u> 30 907	<u>38 015</u> 27 816	<u>30 485</u> 27 816	<u>33 084</u> 27 816	<u>41 155</u> 30 907
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>39 445</u> 29 464	<u>36 452</u> 26 518	<u>28 990</u> 26 518	<u>31 556</u> 26 518	<u>39 445</u> 29 464
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>36 968</u> 26 786	<u>29 438</u> 26 786	<u>32 037</u> 26 786	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>40 300</u> 30 066	<u>37 246</u> 27 059	<u>29 716</u> 27 059	<u>32 315</u> 27 059	<u>40 300</u> 30 066
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>40 615</u> 30 376	<u>37 529</u> 27 338	<u>29 999</u> 27 338	<u>32 599</u> 27 338	<u>40 615</u> 30 376
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>38 114</u> 27 914	<u>30 584</u> 27 914	<u>33 183</u> 27 914	<u>41 265</u> 31 015
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>41 600</u> 31 345	<u>38 415</u> 28 210	<u>30 886</u> 28 210	<u>33 485</u> 28 210	<u>41 600</u> 31 345

					-		-	-	.
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>40 300</u> 30 066	<u>37 246</u> 27 059	<u>29 716</u> 27 059	<u>32 315</u> 27 059	<u>40 300</u> 30 066
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>40 615</u> 30 376	<u>37 529</u> 27 338	<u>29 999</u> 27 338	<u>32 599</u> 27 338	<u>40 615</u> 30 376
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>37 818</u> 27 623	<u>30 289</u> 27 623	<u>32 888</u> 27 623	<u>40 937</u> 30 692
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>41 600</u> 31 345	<u>38 415</u> 28 210	<u>30 886</u> 28 210	<u>33 485</u> 28 210	<u>41 600</u> 31 345
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>41 943</u> 31 682	<u>38 724</u> 28 514	<u>31 194</u> 28 514	<u>33 793</u> 28 514	<u>41 943</u> 31 682
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>40 615</u> 30 376	<u>37 529</u> 27 338	<u>29 999</u> 27 338	<u>32 599</u> 27 338	<u>40 615</u> 30 376
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>37 818</u> 27 623	<u>30 289</u> 27 623	<u>32 888</u> 27 623	<u>40 937</u> 30 692
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>38 114</u> 27 914	<u>30 584</u> 27 914	<u>33 183</u> 27 914	<u>41 265</u> 31 015
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>41 943</u> 31 682	<u>38 724</u> 28 514	<u>31 194</u> 28 514	<u>33 793</u> 28 514	<u>41 943</u> 31 682
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>42 292</u> 32 026	<u>39 039</u> 28 824	<u>31 509</u> 28 824	<u>34 108</u> 28 824	<u>42 292</u> 32 026
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>37 818</u> 27 623	<u>30 289</u> 27 623	<u>32 888</u> 27 623	<u>40 937</u> 30 692

					-		-	-	.
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>38 114</u> 27 914	<u>30 584</u> 27 914	<u>33 183</u> 27 914	<u>41 265</u> 31 015
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>41 600</u> 31 345	<u>38 415</u> 28 210	<u>30 886</u> 28 210	<u>33 485</u> 28 210	<u>41 600</u> 31 345
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>42 292</u> 32 026	<u>39 039</u> 28 824	<u>31 509</u> 28 824	<u>34 108</u> 28 824	<u>42 292</u> 32 026
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>42 650</u> 32 378	<u>39 360</u> 29 141	<u>31 831</u> 29 141	<u>34 430</u> 29 141	<u>42 650</u> 32 378
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>42 292</u> 32 026	<u>39 039</u> 28 824	<u>31 509</u> 28 824	<u>34 108</u> 28 824	<u>42 292</u> 32 026
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>42 650</u> 32 378	<u>39 360</u> 29 141	<u>31 831</u> 29 141	<u>34 430</u> 29 141	<u>42 650</u> 32 378
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>43 016</u> 32 738	<u>39 689</u> 29 464	<u>32 160</u> 29 464	<u>34 759</u> 29 464	<u>43 016</u> 32 738
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>43 389</u> 33 106	<u>40 026</u> 29 795	<u>32 496</u> 29 795	<u>35 095</u> 29 795	<u>43 389</u> 33 106
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>44 162</u> 33 867	<u>40 722</u> 30 480	<u>33 192</u> 30 480	<u>35 791</u> 30 480	<u>44 162</u> 33 867
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>41 260</u> 31 250	<u>38 085</u> 28 125	<u>30 623</u> 28 125	<u>33 188</u> 28 125	<u>41 260</u> 31 250

					-		-	-	.
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 824</u> 31 566	<u>38 617</u> 28 409	<u>31 087</u> 28 409	<u>33 687</u> 28 409	<u>41 824</u> 31 566
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>42 152</u> 31 888	<u>38 912</u> 28 699	<u>31 382</u> 28 699	<u>33 981</u> 28 699	<u>42 152</u> 31 888
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>42 827</u> 32 552	<u>39 519</u> 29 297	<u>31 989</u> 29 297	<u>34 589</u> 29 297	<u>42 827</u> 32 552
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>43 175</u> 32 895	<u>39 833</u> 29 605	<u>32 303</u> 29 605	<u>34 902</u> 29 605	<u>43 175</u> 32 895
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 824</u> 31 566	<u>38 617</u> 28 409	<u>31 087</u> 28 409	<u>33 687</u> 28 409	<u>41 824</u> 31 566
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>42 152</u> 31 888	<u>38 912</u> 28 699	<u>31 382</u> 28 699	<u>33 981</u> 28 699	<u>42 152</u> 31 888
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 486</u> 32 216	<u>39 212</u> 28 995	<u>31 683</u> 28 995	<u>34 282</u> 28 995	<u>42 486</u> 32 216
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>43 175</u> 32 895	<u>39 833</u> 29 605	<u>32 303</u> 29 605	<u>34 902</u> 29 605	<u>43 175</u> 32 895
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 530</u> 33 245	<u>40 153</u> 29 920	<u>32 623</u> 29 920	<u>35 222</u> 29 920	<u>43 530</u> 33 245
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>42 152</u> 31 888	<u>38 912</u> 28 699	<u>31 382</u> 28 699	<u>33 981</u> 28 699	<u>42 152</u> 31 888
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 486</u> 32 216	<u>39 212</u> 28 995	<u>31 683</u> 28 995	<u>34 282</u> 28 995	<u>42 486</u> 32 216

					-		-	-	.
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>42 827</u> 32 552	<u>39 519</u> 29 297	<u>31 989</u> 29 297	<u>34 589</u> 29 297	<u>42 827</u> 32 552
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 530</u> 33 245	<u>40 153</u> 29 920	<u>32 623</u> 29 920	<u>35 222</u> 29 920	<u>43 530</u> 33 245
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>43 893</u> 33 602	<u>40 479</u> 30 242	<u>32 950</u> 30 242	<u>35 549</u> 30 242	<u>43 893</u> 33 602
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 530</u> 33 245	<u>40 153</u> 29 920	<u>32 623</u> 29 920	<u>35 222</u> 29 920	<u>43 530</u> 33 245
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>43 893</u> 33 602	<u>40 479</u> 30 242	<u>32 950</u> 30 242	<u>35 549</u> 30 242	<u>43 893</u> 33 602
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>44 264</u> 33 967	<u>40 813</u> 30 571	<u>33 284</u> 30 571	<u>35 883</u> 30 571	<u>44 264</u> 33 967
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 644</u> 34 341	<u>41 155</u> 30 907	<u>33 625</u> 30 907	<u>36 224</u> 30 907	<u>44 644</u> 34 341
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 428</u> 35 112	<u>41 860</u> 31 601	<u>34 331</u> 31 601	<u>36 930</u> 31 601	<u>45 428</u> 35 112
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>43 074</u> 33 036	<u>39 718</u> 29 732	<u>32 256</u> 29 732	<u>34 821</u> 29 732	<u>43 074</u> 33 036
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>43 657</u> 33 369	<u>40 267</u> 30 032	<u>32 737</u> 30 032	<u>35 336</u> 30 032	<u>43 657</u> 33 369

					-		-	-	.
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>44 003</u> 33 710	<u>40 578</u> 30 339	<u>33 048</u> 30 339	<u>35 648</u> 30 339	<u>44 003</u> 33 710
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>44 716</u> 34 412	<u>41 220</u> 30 971	<u>33 690</u> 30 971	<u>36 290</u> 30 971	<u>44 716</u> 34 412
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 084</u> 34 774	<u>41 551</u> 31 297	<u>34 022</u> 31 297	<u>36 621</u> 31 297	<u>45 084</u> 34 774
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>43 657</u> 33 369	<u>40 267</u> 30 032	<u>32 737</u> 30 032	<u>35 336</u> 30 032	<u>43 657</u> 33 369
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>44 003</u> 33 710	<u>40 578</u> 30 339	<u>33 048</u> 30 339	<u>35 648</u> 30 339	<u>44 003</u> 33 710
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>44 356</u> 34 057	<u>40 896</u> 30 652	<u>33 366</u> 30 652	<u>35 965</u> 30 652	<u>44 356</u> 34 057
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 084</u> 34 774	<u>41 551</u> 31 297	<u>34 022</u> 31 297	<u>36 621</u> 31 297	<u>45 084</u> 34 774
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>45 460</u> 35 144	<u>41 890</u> 31 630	<u>34 360</u> 31 630	<u>36 959</u> 31 630	<u>45 460</u> 35 144
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>44 003</u> 33 710	<u>40 578</u> 30 339	<u>33 048</u> 30 339	<u>35 648</u> 30 339	<u>44 003</u> 33 710
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 356</u> 34 057	<u>40 896</u> 30 652	<u>33 366</u> 30 652	<u>35 965</u> 30 652	<u>44 356</u> 34 057
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>44 716</u> 34 412	<u>41 220</u> 30 971	<u>33 690</u> 30 971	<u>36 290</u> 30 971	<u>44 716</u> 34 412



					-		-	-	.
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 460</u> 35 144	<u>41 890</u> 31 630	<u>34 360</u> 31 630	<u>36 959</u> 31 630	<u>45 460</u> 35 144
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>45 844</u> 35 522	<u>42 235</u> 31 970	<u>34 705</u> 31 970	<u>37 305</u> 31 970	<u>45 844</u> 35 522
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 460</u> 35 144	<u>41 890</u> 31 630	<u>34 360</u> 31 630	<u>36 959</u> 31 630	<u>45 460</u> 35 144
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>45 844</u> 35 522	<u>42 235</u> 31 970	<u>34 705</u> 31 970	<u>37 305</u> 31 970	<u>45 844</u> 35 522
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>46 237</u> 35 908	<u>42 588</u> 32 318	<u>35 058</u> 32 318	<u>37 658</u> 32 318	<u>46 237</u> 35 908
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>46 637</u> 36 303	<u>42 949</u> 32 673	<u>35 419</u> 32 673	<u>38 019</u> 32 673	<u>46 637</u> 36 303
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>47 466</u> 37 119	<u>43 695</u> 33 407	<u>36 165</u> 33 407	<u>38 765</u> 33 407	<u>47 466</u> 37 119
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>44 435</u> 34 375	<u>40 942</u> 30 938	<u>33 481</u> 30 938	<u>36 046</u> 30 938	<u>44 435</u> 34 375
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>45 031</u> 34 722	<u>41 504</u> 31 250	<u>33 974</u> 31 250	<u>36 573</u> 31 250	<u>45 031</u> 34 722
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>45 759</u> 35 438	<u>42 158</u> 31 894	<u>34 628</u> 31 894	<u>37 228</u> 31 894	<u>45 759</u> 35 438

					-		-	-	.
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>46 134</u> 35 807	<u>42 496</u> 32 227	<u>34 966</u> 32 227	<u>37 565</u> 32 227	<u>46 134</u> 35 807
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>45 031</u> 34 722	<u>41 504</u> 31 250	<u>33 974</u> 31 250	<u>36 573</u> 31 250	<u>45 031</u> 34 722
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>45 391</u> 35 077	<u>41 828</u> 31 569	<u>34 298</u> 31 569	<u>36 897</u> 31 569	<u>45 391</u> 35 077
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>46 134</u> 35 807	<u>42 496</u> 32 227	<u>34 966</u> 32 227	<u>37 565</u> 32 227	<u>46 134</u> 35 807
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>46 517</u> 36 184	<u>42 840</u> 32 566	<u>35 311</u> 32 566	<u>37 910</u> 32 566	<u>46 517</u> 36 184
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>46 517</u> 36 184	<u>42 840</u> 32 566	<u>35 311</u> 32 566	<u>37 910</u> 32 566	<u>46 517</u> 36 184
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>46 908</u> 36 569	<u>43 192</u> 32 912	<u>35 663</u> 32 912	<u>38 262</u> 32 912	<u>46 908</u> 36 569
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>47 716</u> 37 364	<u>43 919</u> 33 628	<u>36 390</u> 33 628	<u>38 989</u> 33 628	<u>47 716</u> 37 364
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>48 133</u> 37 775	<u>44 295</u> 33 997	<u>36 765</u> 33 997	<u>39 364</u> 33 997	<u>48 133</u> 37 775
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 435</u> 34 375	<u>40 942</u> 30 938	<u>33 481</u> 30 938	<u>36 046</u> 30 938	<u>44 435</u> 34 375

					-		-	-	.
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>45 031</u> 34 722	<u>41 504</u> 31 250	<u>33 974</u> 31 250	<u>36 573</u> 31 250	<u>45 031</u> 34 722
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 759</u> 35 438	<u>42 158</u> 31 894	<u>34 628</u> 31 894	<u>37 228</u> 31 894	<u>45 759</u> 35 438
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 134</u> 35 807	<u>42 496</u> 32 227	<u>34 966</u> 32 227	<u>37 565</u> 32 227	<u>46 134</u> 35 807
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>45 031</u> 34 722	<u>41 504</u> 31 250	<u>33 974</u> 31 250	<u>36 573</u> 31 250	<u>45 031</u> 34 722
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 391</u> 35 077	<u>41 828</u> 31 569	<u>34 298</u> 31 569	<u>36 897</u> 31 569	<u>45 391</u> 35 077
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 134</u> 35 807	<u>42 496</u> 32 227	<u>34 966</u> 32 227	<u>37 565</u> 32 227	<u>46 134</u> 35 807
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 517</u> 36 184	<u>42 840</u> 32 566	<u>35 311</u> 32 566	<u>37 910</u> 32 566	<u>46 517</u> 36 184
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 517</u> 36 184	<u>42 840</u> 32 566	<u>35 311</u> 32 566	<u>37 910</u> 32 566	<u>46 517</u> 36 184
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>46 908</u> 36 569	<u>43 192</u> 32 912	<u>35 663</u> 32 912	<u>38 262</u> 32 912	<u>46 908</u> 36 569
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>47 716</u> 37 364	<u>43 919</u> 33 628	<u>36 390</u> 33 628	<u>38 989</u> 33 628	<u>47 716</u> 37 364
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 133</u> 37 775	<u>44 295</u> 33 997	<u>36 765</u> 33 997	<u>39 364</u> 33 997	<u>48 133</u> 37 775

					-		-	-	.
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>46 249</u> 36 161	<u>42 575</u> 32 545	<u>35 114</u> 32 545	<u>37 679</u> 32 545	<u>46 249</u> 36 161
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>46 864</u> 36 526	<u>43 153</u> 32 873	<u>35 623</u> 32 873	<u>38 223</u> 32 873	<u>46 864</u> 36 526
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>47 629</u> 37 279	<u>43 842</u> 33 551	<u>36 312</u> 33 551	<u>38 911</u> 33 551	<u>47 629</u> 37 279
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>48 024</u> 37 667	<u>44 197</u> 33 901	<u>36 667</u> 33 901	<u>39 266</u> 33 901	<u>48 024</u> 37 667
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>46 864</u> 36 526	<u>43 153</u> 32 873	<u>35 623</u> 32 873	<u>38 223</u> 32 873	<u>46 864</u> 36 526
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>47 243</u> 36 899	<u>43 494</u> 33 209	<u>35 964</u> 33 209	<u>38 563</u> 33 209	<u>47 243</u> 36 899
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>48 024</u> 37 667	<u>44 197</u> 33 901	<u>36 667</u> 33 901	<u>39 266</u> 33 901	<u>48 024</u> 37 667
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>48 427</u> 38 064	<u>44 559</u> 34 258	<u>37 029</u> 34 258	<u>39 629</u> 34 258	<u>48 427</u> 38 064
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>48 427</u> 38 064	<u>44 559</u> 34 258	<u>37 029</u> 34 258	<u>39 629</u> 34 258	<u>48 427</u> 38 064
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>48 838</u> 38 469	<u>44 930</u> 34 622	<u>37 400</u> 34 622	<u>39 999</u> 34 622	<u>48 838</u> 38 469

					-		-	-	.
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>49 688</u> 39 305	<u>45 694</u> 35 375	<u>38 164</u> 35 375	<u>40 764</u> 35 375	<u>49 688</u> 39 305
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>50 126</u> 39 737	<u>46 089</u> 35 763	<u>38 559</u> 35 763	<u>41 159</u> 35 763	<u>50 126</u> 39 737
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>48 086</u> 37 969	<u>44 228</u> 34 172	<u>36 767</u> 34 172	<u>39 332</u> 34 172	<u>48 086</u> 37 969
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>48 720</u> 38 352	<u>44 823</u> 34 517	<u>37 293</u> 34 517	<u>39 892</u> 34 517	<u>48 720</u> 38 352
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>49 523</u> 39 143	<u>45 546</u> 35 229	<u>38 016</u> 35 229	<u>40 616</u> 35 229	<u>49 523</u> 39 143
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>49 937</u> 39 551	<u>45 919</u> 35 596	<u>38 389</u> 35 596	<u>40 988</u> 35 596	<u>49 937</u> 39 551
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>48 720</u> 38 352	<u>44 823</u> 34 517	<u>37 293</u> 34 517	<u>39 892</u> 34 517	<u>48 720</u> 38 352
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>49 117</u> 38 744	<u>45 181</u> 34 869	<u>37 651</u> 34 869	<u>40 250</u> 34 869	<u>49 117</u> 38 744
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>49 937</u> 39 551	<u>45 919</u> 35 596	<u>38 389</u> 35 596	<u>40 988</u> 35 596	<u>49 937</u> 39 551
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>50 360</u> 39 967	<u>46 300</u> 35 970	<u>38 770</u> 35 970	<u>41 369</u> 35 970	<u>50 360</u> 39 967

					-		-	-	.
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>50 360</u> 39 967	<u>46 300</u> 35 970	<u>38 770</u> 35 970	<u>41 369</u> 35 970	<u>50 360</u> 39 967
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>50 792</u> 40 392	<u>46 688</u> 36 353	<u>39 159</u> 36 353	<u>41 758</u> 36 353	<u>50 792</u> 40 392
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>51 684</u> 41 270	<u>47 491</u> 37 143	<u>39 961</u> 37 143	<u>42 561</u> 37 143	<u>51 684</u> 41 270
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>52 145</u> 41 724	<u>47 906</u> 37 552	<u>40 376</u> 37 552	<u>42 976</u> 37 552	<u>52 145</u> 41 724
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>50 015</u> 39 867	<u>45 964</u> 35 880	<u>38 503</u> 35 880	<u>41 068</u> 35 880	<u>50 015</u> 39 867
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>50 668</u> 40 270	<u>46 576</u> 36 243	<u>39 047</u> 36 243	<u>41 646</u> 36 243	<u>50 668</u> 40 270
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>51 511</u> 41 100	<u>47 336</u> 36 990	<u>39 806</u> 36 990	<u>42 405</u> 36 990	<u>51 511</u> 41 100
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>51 946</u> 41 528	<u>47 727</u> 37 375	<u>40 197</u> 37 375	<u>42 797</u> 37 375	<u>51 946</u> 41 528
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>50 668</u> 40 270	<u>46 576</u> 36 243	<u>39 047</u> 36 243	<u>41 646</u> 36 243	<u>50 668</u> 40 270
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>51 085</u> 40 681	<u>46 952</u> 36 613	<u>39 422</u> 36 613	<u>42 022</u> 36 613	<u>51 085</u> 40 681

					-		-	-	.
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>51 946</u> 41 528	<u>47 727</u> 37 375	<u>40 197</u> 37 375	<u>42 797</u> 37 375	<u>51 946</u> 41 528
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>52 391</u> 41 965	<u>48 127</u> 37 769	<u>40 597</u> 37 769	<u>43 196</u> 37 769	<u>52 391</u> 41 965
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>52 391</u> 41 965	<u>48 127</u> 37 769	<u>40 597</u> 37 769	<u>43 196</u> 37 769	<u>52 391</u> 41 965
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>52 844</u> 42 412	<u>48 535</u> 38 171	<u>41 005</u> 38 171	<u>43 605</u> 38 171	<u>52 844</u> 42 412
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>53 781</u> 43 334	<u>49 378</u> 39 001	<u>41 848</u> 39 001	<u>44 448</u> 39 001	<u>53 781</u> 43 334
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>54 265</u> 43 810	<u>49 814</u> 39 429	<u>42 284</u> 39 429	<u>44 883</u> 39 429	<u>54 265</u> 43 810
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>52 040</u> 41 861	<u>47 787</u> 37 674	<u>40 326</u> 37 674	<u>42 891</u> 37 674	<u>52 040</u> 41 861
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>52 714</u> 42 283	<u>48 418</u> 38 055	<u>40 888</u> 38 055	<u>43 487</u> 38 055	<u>52 714</u> 42 283
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>53 599</u> 43 155	<u>49 215</u> 38 840	<u>41 685</u> 38 840	<u>44 284</u> 38 840	<u>53 599</u> 43 155
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>54 056</u> 43 605	<u>49 626</u> 39 244	<u>42 096</u> 39 244	<u>44 695</u> 39 244	<u>54 056</u> 43 605

					-		-	-	.
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>52 714</u> 42 283	<u>48 418</u> 38 055	<u>40 888</u> 38 055	<u>43 487</u> 38 055	<u>52 714</u> 42 283
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>53 152</u> 42 715	<u>48 812</u> 38 443	<u>41 282</u> 38 443	<u>43 882</u> 38 443	<u>53 152</u> 42 715
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>54 056</u> 43 605	<u>49 626</u> 39 244	<u>42 096</u> 39 244	<u>44 695</u> 39 244	<u>54 056</u> 43 605
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>54 522</u> 44 064	<u>50 045</u> 39 657	<u>42 516</u> 39 657	<u>45 115</u> 39 657	<u>54 522</u> 44 064
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>54 522</u> 44 064	<u>50 045</u> 39 657	<u>42 516</u> 39 657	<u>45 115</u> 39 657	<u>54 522</u> 44 064
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>54 999</u> 44 532	<u>50 474</u> 40 079	<u>42 944</u> 40 079	<u>45 544</u> 40 079	<u>54 999</u> 44 532
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>55 982</u> 45 501	<u>51 359</u> 40 951	<u>43 830</u> 40 951	<u>46 429</u> 40 951	<u>55 982</u> 45 501
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>56 490</u> 46 001	<u>51 817</u> 41 401	<u>44 287</u> 41 401	<u>46 886</u> 41 401	<u>56 490</u> 46 001
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 080</u> 26 152	<u>33 423</u> 23 537	<u>25 961</u> 23 537	<u>28 527</u> 23 537	<u>36 080</u> 26 152
212-101-1600	5, 7473-2010	3							



					-		-	-	.
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 080</u> 26 152	<u>33 423</u> 23 537	<u>25 961</u> 23 537	<u>28 527</u> 23 537	<u>36 080</u> 26 152
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>36 996</u> 27 054	<u>34 248</u> 24 348	<u>26 786</u> 24 348	<u>29 351</u> 24 348	<u>36 996</u> 27 054
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 518</u> 27 327	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 211</u> 24 594	<u>29 811</u> 24 594	<u>37 518</u> 27 327
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>37 801</u> 27 606	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 466</u> 24 845	<u>30 066</u> 24 845	<u>37 801</u> 27 606
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 727</u> 25 101	<u>30 326</u> 25 101	<u>38 090</u> 27 890
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 264</u> 25 630	<u>30 863</u> 25 630	<u>38 687</u> 28 477
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 541</u> 25 902	<u>31 140</u> 25 902	<u>38 994</u> 28 780
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>37 801</u> 27 606	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 466</u> 24 845	<u>30 066</u> 24 845	<u>37 801</u> 27 606
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 727</u> 25 101	<u>30 326</u> 25 101	<u>38 090</u> 27 890
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 992</u> 25 363	<u>30 592</u> 25 363	<u>38 385</u> 28 181

					-		-	-	.
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 541</u> 25 902	<u>31 140</u> 25 902	<u>38 994</u> 28 780
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 090	<u>36 353</u> 26 181	<u>28 824</u> 26 181	<u>31 423</u> 26 181	<u>39 309</u> 29 090
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 727</u> 25 101	<u>30 326</u> 25 101	<u>38 090</u> 27 890
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 992</u> 25 363	<u>30 592</u> 25 363	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 264</u> 25 630	<u>30 863</u> 25 630	<u>38 687</u> 28 477
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 090	<u>36 353</u> 26 181	<u>28 824</u> 26 181	<u>31 423</u> 26 181	<u>39 309</u> 29 090
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 630</u> 29 406	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 113</u> 26 465	<u>31 712</u> 26 465	<u>39 630</u> 29 406
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 992</u> 25 363	<u>30 592</u> 25 363	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 264</u> 25 630	<u>30 863</u> 25 630	<u>38 687</u> 28 477
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 541</u> 25 902	<u>31 140</u> 25 902	<u>38 994</u> 28 780
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 630</u> 29 406	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 113</u> 26 465	<u>31 712</u> 26 465	<u>39 630</u> 29 406

					-		-	-	.
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>39 958</u> 29 729	<u>36 938</u> 26 756	<u>29 408</u> 26 756	<u>32 008</u> 26 756	<u>39 958</u> 29 729
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 371</u> 28 406	<u>35 484</u> 25 566	<u>28 023</u> 25 566	<u>30 588</u> 25 566	<u>38 371</u> 28 406
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>38 906</u> 28 693	<u>35 991</u> 25 824	<u>28 461</u> 25 824	<u>31 060</u> 25 824	<u>38 906</u> 28 693
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>39 203</u> 28 986	<u>36 258</u> 26 087	<u>28 729</u> 26 087	<u>31 328</u> 26 087	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>39 507</u> 29 285	<u>36 532</u> 26 356	<u>29 002</u> 26 356	<u>31 601</u> 26 356	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>40 133</u> 29 901	<u>37 095</u> 26 911	<u>29 566</u> 26 911	<u>32 165</u> 26 911	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>40 457</u> 30 219	<u>37 386</u> 27 197	<u>29 856</u> 27 197	<u>32 456</u> 27 197	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>39 203</u> 28 986	<u>36 258</u> 26 087	<u>28 729</u> 26 087	<u>31 328</u> 26 087	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>39 507</u> 29 285	<u>36 532</u> 26 356	<u>29 002</u> 26 356	<u>31 601</u> 26 356	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>39 817</u> 29 590	<u>36 811</u> 26 631	<u>29 281</u> 26 631	<u>31 880</u> 26 631	<u>39 817</u> 29 590

					-		-	-	.
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>40 457</u> 30 219	<u>37 386</u> 27 197	<u>29 856</u> 27 197	<u>32 456</u> 27 197	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>40 787</u> 30 544	<u>37 683</u> 27 490	<u>30 154</u> 27 490	<u>32 753</u> 27 490	<u>40 787</u> 30 544
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>39 507</u> 29 285	<u>36 532</u> 26 356	<u>29 002</u> 26 356	<u>31 601</u> 26 356	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>39 817</u> 29 590	<u>36 811</u> 26 631	<u>29 281</u> 26 631	<u>31 880</u> 26 631	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>40 133</u> 29 901	<u>37 095</u> 26 911	<u>29 566</u> 26 911	<u>32 165</u> 26 911	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>40 787</u> 30 544	<u>37 683</u> 27 490	<u>30 154</u> 27 490	<u>32 753</u> 27 490	<u>40 787</u> 30 544
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>41 124</u> 30 876	<u>37 987</u> 27 789	<u>30 457</u> 27 789	<u>33 057</u> 27 789	<u>41 124</u> 30 876
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>39 817</u> 29 590	<u>36 811</u> 26 631	<u>29 281</u> 26 631	<u>31 880</u> 26 631	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>40 133</u> 29 901	<u>37 095</u> 26 911	<u>29 566</u> 26 911	<u>32 165</u> 26 911	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>40 457</u> 30 219	<u>37 386</u> 27 197	<u>29 856</u> 27 197	<u>32 456</u> 27 197	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>41 124</u> 30 876	<u>37 987</u> 27 789	<u>30 457</u> 27 789	<u>33 057</u> 27 789	<u>41 124</u> 30 876

					-		-	-	.
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>41 469</u> 31 216	<u>38 297</u> 28 094	<u>30 767</u> 28 094	<u>33 367</u> 28 094	<u>41 469</u> 31 216
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 371</u> 28 406	<u>35 484</u> 25 566	<u>28 023</u> 25 566	<u>30 588</u> 25 566	<u>38 371</u> 28 406
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 906</u> 28 693	<u>35 991</u> 25 824	<u>28 461</u> 25 824	<u>31 060</u> 25 824	<u>38 906</u> 28 693
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>39 203</u> 28 986	<u>36 258</u> 26 087	<u>28 729</u> 26 087	<u>31 328</u> 26 087	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 507</u> 29 285	<u>36 532</u> 26 356	<u>29 002</u> 26 356	<u>31 601</u> 26 356	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>40 133</u> 29 901	<u>37 095</u> 26 911	<u>29 566</u> 26 911	<u>32 165</u> 26 911	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>40 457</u> 30 219	<u>37 386</u> 27 197	<u>29 856</u> 27 197	<u>32 456</u> 27 197	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>39 203</u> 28 986	<u>36 258</u> 26 087	<u>28 729</u> 26 087	<u>31 328</u> 26 087	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 507</u> 29 285	<u>36 532</u> 26 356	<u>29 002</u> 26 356	<u>31 601</u> 26 356	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 817</u> 29 590	<u>36 811</u> 26 631	<u>29 281</u> 26 631	<u>31 880</u> 26 631	<u>39 817</u> 29 590

					-		-	-	.
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>40 457</u> 30 219	<u>37 386</u> 27 197	<u>29 856</u> 27 197	<u>32 456</u> 27 197	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 787</u> 30 544	<u>37 683</u> 27 490	<u>30 154</u> 27 490	<u>32 753</u> 27 490	<u>40 787</u> 30 544
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 507</u> 29 285	<u>36 532</u> 26 356	<u>29 002</u> 26 356	<u>31 601</u> 26 356	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 817</u> 29 590	<u>36 811</u> 26 631	<u>29 281</u> 26 631	<u>31 880</u> 26 631	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>40 133</u> 29 901	<u>37 095</u> 26 911	<u>29 566</u> 26 911	<u>32 165</u> 26 911	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>40 787</u> 30 544	<u>37 683</u> 27 490	<u>30 154</u> 27 490	<u>32 753</u> 27 490	<u>40 787</u> 30 544
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>41 124</u> 30 876	<u>37 987</u> 27 789	<u>30 457</u> 27 789	<u>33 057</u> 27 789	<u>41 124</u> 30 876
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 817</u> 29 590	<u>36 811</u> 26 631	<u>29 281</u> 26 631	<u>31 880</u> 26 631	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>40 133</u> 29 901	<u>37 095</u> 26 911	<u>29 566</u> 26 911	<u>32 165</u> 26 911	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>40 457</u> 30 219	<u>37 386</u> 27 197	<u>29 856</u> 27 197	<u>32 456</u> 27 197	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>41 124</u> 30 876	<u>37 987</u> 27 789	<u>30 457</u> 27 789	<u>33 057</u> 27 789	<u>41 124</u> 30 876

					-		-	-	.
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>41 469</u> 31 216	<u>38 297</u> 28 094	<u>30 767</u> 28 094	<u>33 367</u> 28 094	<u>41 469</u> 31 216
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>39 745</u> 29 759	<u>36 721</u> 26 783	<u>29 260</u> 26 783	<u>31 825</u> 26 783	<u>39 745</u> 29 759
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>37 240</u> 27 054	<u>29 710</u> 27 054	<u>32 310</u> 27 054	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>40 606</u> 30 366	<u>37 521</u> 27 330	<u>29 991</u> 27 330	<u>32 590</u> 27 330	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 679	<u>37 807</u> 27 611	<u>30 277</u> 27 611	<u>32 876</u> 27 611	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>38 397</u> 28 193	<u>30 868</u> 28 193	<u>33 467</u> 28 193	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>41 919</u> 31 658	<u>38 702</u> 28 493	<u>31 172</u> 28 493	<u>33 772</u> 28 493	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>40 606</u> 30 366	<u>37 521</u> 27 330	<u>29 991</u> 27 330	<u>32 590</u> 27 330	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 679	<u>37 807</u> 27 611	<u>30 277</u> 27 611	<u>32 876</u> 27 611	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>38 099</u> 27 899	<u>30 569</u> 27 899	<u>33 169</u> 27 899	<u>41 248</u> 30 999

					-		-	-	.
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>41 919</u> 31 658	<u>38 702</u> 28 493	<u>31 172</u> 28 493	<u>33 772</u> 28 493	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>42 264</u> 31 999	<u>39 013</u> 28 799	<u>31 484</u> 28 799	<u>34 083</u> 28 799	<u>42 264</u> 31 999
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 679	<u>37 807</u> 27 611	<u>30 277</u> 27 611	<u>32 876</u> 27 611	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>38 099</u> 27 899	<u>30 569</u> 27 899	<u>33 169</u> 27 899	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>38 397</u> 28 193	<u>30 868</u> 28 193	<u>33 467</u> 28 193	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>42 264</u> 31 999	<u>39 013</u> 28 799	<u>31 484</u> 28 799	<u>34 083</u> 28 799	<u>42 264</u> 31 999
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>39 331</u> 29 112	<u>31 802</u> 29 112	<u>34 401</u> 29 112	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>38 099</u> 27 899	<u>30 569</u> 27 899	<u>33 169</u> 27 899	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>38 397</u> 28 193	<u>30 868</u> 28 193	<u>33 467</u> 28 193	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>41 919</u> 31 658	<u>38 702</u> 28 493	<u>31 172</u> 28 493	<u>33 772</u> 28 493	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>39 331</u> 29 112	<u>31 802</u> 29 112	<u>34 401</u> 29 112	<u>42 618</u> 32 347



					-		-	-	.
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>42 979</u> 32 702	<u>39 656</u> 29 432	<u>32 127</u> 29 432	<u>34 726</u> 29 432	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>39 331</u> 29 112	<u>31 802</u> 29 112	<u>34 401</u> 29 112	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>42 979</u> 32 702	<u>39 656</u> 29 432	<u>32 127</u> 29 432	<u>34 726</u> 29 432	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>43 348</u> 33 065	<u>39 989</u> 29 759	<u>32 459</u> 29 759	<u>35 058</u> 29 759	<u>43 348</u> 33 065
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>43 726</u> 33 437	<u>40 328</u> 30 093	<u>32 799</u> 30 093	<u>35 398</u> 30 093	<u>43 726</u> 33 437
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>44 507</u> 34 206	<u>41 031</u> 30 785	<u>33 501</u> 30 785	<u>36 101</u> 30 785	<u>44 507</u> 34 206
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>41 577</u> 31 563	<u>38 371</u> 28 406	<u>30 909</u> 28 406	<u>33 474</u> 28 406	<u>41 577</u> 31 563
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>42 145</u> 31 881	<u>38 906</u> 28 693	<u>31 376</u> 28 693	<u>33 975</u> 28 693	<u>42 145</u> 31 881
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 476</u> 32 207	<u>39 203</u> 28 986	<u>31 674</u> 28 986	<u>34 273</u> 28 986	<u>42 476</u> 32 207
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>43 157</u> 32 878	<u>39 817</u> 29 590	<u>32 287</u> 29 590	<u>34 886</u> 29 590	<u>43 157</u> 32 878

					-		-	-	.
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 509</u> 33 224	<u>40 133</u> 29 901	<u>32 604</u> 29 901	<u>35 203</u> 29 901	<u>43 509</u> 33 224
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>42 145</u> 31 881	<u>38 906</u> 28 693	<u>31 376</u> 28 693	<u>33 975</u> 28 693	<u>42 145</u> 31 881
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 476</u> 32 207	<u>39 203</u> 28 986	<u>31 674</u> 28 986	<u>34 273</u> 28 986	<u>42 476</u> 32 207
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>42 813</u> 32 539	<u>39 507</u> 29 285	<u>31 977</u> 29 285	<u>34 577</u> 29 285	<u>42 813</u> 32 539
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 509</u> 33 224	<u>40 133</u> 29 901	<u>32 604</u> 29 901	<u>35 203</u> 29 901	<u>43 509</u> 33 224
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 868</u> 33 577	<u>40 457</u> 30 219	<u>32 927</u> 30 219	<u>35 526</u> 30 219	<u>43 868</u> 33 577
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 476</u> 32 207	<u>39 203</u> 28 986	<u>31 674</u> 28 986	<u>34 273</u> 28 986	<u>42 476</u> 32 207
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 813</u> 32 539	<u>39 507</u> 29 285	<u>31 977</u> 29 285	<u>34 577</u> 29 285	<u>42 813</u> 32 539
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>43 157</u> 32 878	<u>39 817</u> 29 590	<u>32 287</u> 29 590	<u>34 886</u> 29 590	<u>43 157</u> 32 878
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 868</u> 33 577	<u>40 457</u> 30 219	<u>32 927</u> 30 219	<u>35 526</u> 30 219	<u>43 868</u> 33 577
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>44 235</u> 33 938	<u>40 787</u> 30 544	<u>33 257</u> 30 544	<u>35 856</u> 30 544	<u>44 235</u> 33 938

					-		-	-	.
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 868</u> 33 577	<u>40 457</u> 30 219	<u>32 927</u> 30 219	<u>35 526</u> 30 219	<u>43 868</u> 33 577
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>44 235</u> 33 938	<u>40 787</u> 30 544	<u>33 257</u> 30 544	<u>35 856</u> 30 544	<u>44 235</u> 33 938
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 610</u> 34 307	<u>41 124</u> 30 876	<u>33 594</u> 30 876	<u>36 194</u> 30 876	<u>44 610</u> 34 307
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>44 993</u> 34 684	<u>41 469</u> 31 216	<u>33 939</u> 31 216	<u>36 538</u> 31 216	<u>44 993</u> 34 684
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>45 785</u> 35 463	<u>42 181</u> 31 917	<u>34 652</u> 31 917	<u>37 251</u> 31 917	<u>45 785</u> 35 463
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>43 410</u> 33 366	<u>40 020</u> 30 029	<u>32 558</u> 30 029	<u>35 123</u> 30 029	<u>43 410</u> 33 366
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>43 996</u> 33 703	<u>40 572</u> 30 333	<u>33 042</u> 30 333	<u>35 641</u> 30 333	<u>43 996</u> 33 703
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 345</u> 34 047	<u>40 886</u> 30 642	<u>33 356</u> 30 642	<u>35 956</u> 30 642	<u>44 345</u> 34 047
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>45 066</u> 34 756	<u>41 535</u> 31 281	<u>34 005</u> 31 281	<u>36 604</u> 31 281	<u>45 066</u> 34 756
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>45 438</u> 35 122	<u>41 869</u> 31 610	<u>34 340</u> 31 610	<u>36 939</u> 31 610	<u>45 438</u> 35 122

					-		-	-	.
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>43 996</u> 33 703	<u>40 572</u> 30 333	<u>33 042</u> 30 333	<u>35 641</u> 30 333	<u>43 996</u> 33 703
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>44 345</u> 34 047	<u>40 886</u> 30 642	<u>33 356</u> 30 642	<u>35 956</u> 30 642	<u>44 345</u> 34 047
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 702</u> 34 398	<u>41 207</u> 30 958	<u>33 677</u> 30 958	<u>36 277</u> 30 958	<u>44 702</u> 34 398
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>45 438</u> 35 122	<u>41 869</u> 31 610	<u>34 340</u> 31 610	<u>36 939</u> 31 610	<u>45 438</u> 35 122
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>45 817</u> 35 496	<u>42 211</u> 31 946	<u>34 681</u> 31 946	<u>37 281</u> 31 946	<u>45 817</u> 35 496
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>44 345</u> 34 047	<u>40 886</u> 30 642	<u>33 356</u> 30 642	<u>35 956</u> 30 642	<u>44 345</u> 34 047
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 702</u> 34 398	<u>41 207</u> 30 958	<u>33 677</u> 30 958	<u>36 277</u> 30 958	<u>44 702</u> 34 398
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>45 066</u> 34 756	<u>41 535</u> 31 281	<u>34 005</u> 31 281	<u>36 604</u> 31 281	<u>45 066</u> 34 756
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>45 817</u> 35 496	<u>42 211</u> 31 946	<u>34 681</u> 31 946	<u>37 281</u> 31 946	<u>45 817</u> 35 496
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>46 205</u> 35 877	<u>42 560</u> 32 290	<u>35 030</u> 32 290	<u>37 630</u> 32 290	<u>46 205</u> 35 877
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>45 817</u> 35 496	<u>42 211</u> 31 946	<u>34 681</u> 31 946	<u>37 281</u> 31 946	<u>45 817</u> 35 496

					-		-	-	.
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>46 205</u> 35 877	<u>42 560</u> 32 290	<u>35 030</u> 32 290	<u>37 630</u> 32 290	<u>46 205</u> 35 877
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>46 601</u> 36 267	<u>42 917</u> 32 641	<u>35 387</u> 32 641	<u>37 986</u> 32 641	<u>46 601</u> 36 267
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>47 006</u> 36 666	<u>43 281</u> 32 999	<u>35 751</u> 32 999	<u>38 351</u> 32 999	<u>47 006</u> 36 666
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>47 843</u> 37 490	<u>44 034</u> 33 741	<u>36 505</u> 33 741	<u>39 104</u> 33 741	<u>47 843</u> 37 490
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>44 784</u> 34 719	<u>41 257</u> 31 247	<u>33 795</u> 31 247	<u>36 360</u> 31 247	<u>44 784</u> 34 719
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 384</u> 35 069	<u>41 821</u> 31 563	<u>34 291</u> 31 563	<u>36 891</u> 31 563	<u>45 384</u> 35 069
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 119</u> 35 793	<u>42 482</u> 32 213	<u>34 953</u> 32 213	<u>37 552</u> 32 213	<u>46 119</u> 35 793
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 498</u> 36 165	<u>42 823</u> 32 549	<u>35 293</u> 32 549	<u>37 893</u> 32 549	<u>46 498</u> 36 165
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 384</u> 35 069	<u>41 821</u> 31 563	<u>34 291</u> 31 563	<u>36 891</u> 31 563	<u>45 384</u> 35 069
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 748</u> 35 427	<u>42 148</u> 31 885	<u>34 619</u> 31 885	<u>37 218</u> 31 885	<u>45 748</u> 35 427

					-		-	-	.
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 498</u> 36 165	<u>42 823</u> 32 549	<u>35 293</u> 32 549	<u>37 893</u> 32 549	<u>46 498</u> 36 165
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 884</u> 36 546	<u>43 171</u> 32 891	<u>35 642</u> 32 891	<u>38 241</u> 32 891	<u>46 884</u> 36 546
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 884</u> 36 546	<u>43 171</u> 32 891	<u>35 642</u> 32 891	<u>38 241</u> 32 891	<u>46 884</u> 36 546
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 279</u> 36 935	<u>43 527</u> 33 241	<u>35 997</u> 33 241	<u>38 596</u> 33 241	<u>47 279</u> 36 935
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 095</u> 37 738	<u>44 261</u> 33 964	<u>36 731</u> 33 964	<u>39 331</u> 33 964	<u>48 095</u> 37 738
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 517</u> 38 152	<u>44 640</u> 34 337	<u>37 110</u> 34 337	<u>39 710</u> 34 337	<u>48 517</u> 38 152
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>44 784</u> 34 719	<u>41 257</u> 31 247	<u>33 795</u> 31 247	<u>36 360</u> 31 247	<u>44 784</u> 34 719
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>46 616</u> 36 522	<u>42 906</u> 32 870	<u>35 444</u> 32 870	<u>38 009</u> 32 870	<u>46 616</u> 36 522
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>47 235</u> 36 891	<u>43 487</u> 33 202	<u>35 957</u> 33 202	<u>38 557</u> 33 202	<u>47 235</u> 36 891

					-		-	-	.
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>48 008</u> 37 652	<u>44 182</u> 33 887	<u>36 653</u> 33 887	<u>39 252</u> 33 887	<u>48 008</u> 37 652
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>48 406</u> 38 044	<u>44 541</u> 34 240	<u>37 011</u> 34 240	<u>39 611</u> 34 240	<u>48 406</u> 38 044
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>47 235</u> 36 891	<u>43 487</u> 33 202	<u>35 957</u> 33 202	<u>38 557</u> 33 202	<u>47 235</u> 36 891
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>47 618</u> 37 268	<u>43 831</u> 33 541	<u>36 301</u> 33 541	<u>38 901</u> 33 541	<u>47 618</u> 37 268
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>48 406</u> 38 044	<u>44 541</u> 34 240	<u>37 011</u> 34 240	<u>39 611</u> 34 240	<u>48 406</u> 38 044
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>48 813</u> 38 445	<u>44 907</u> 34 600	<u>37 378</u> 34 600	<u>39 977</u> 34 600	<u>48 813</u> 38 445
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>48 813</u> 38 445	<u>44 907</u> 34 600	<u>37 378</u> 34 600	<u>39 977</u> 34 600	<u>48 813</u> 38 445
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>49 229</u> 38 854	<u>45 281</u> 34 968	<u>37 751</u> 34 968	<u>40 351</u> 34 968	<u>49 229</u> 38 854
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>50 087</u> 39 698	<u>46 054</u> 35 728	<u>38 524</u> 35 728	<u>41 123</u> 35 728	<u>50 087</u> 39 698
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>50 530</u> 40 134	<u>46 453</u> 36 121	<u>38 923</u> 36 121	<u>41 522</u> 36 121	<u>50 530</u> 40 134
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-2601		3	1	2400	<u>48 472</u> 38 348	<u>44 576</u> 34 514	<u>37 114</u> 34 514	<u>39 679</u> 34 514	<u>48 472</u> 38 348
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>49 109</u> 38 736	<u>45 174</u> 34 862	<u>37 644</u> 34 862	<u>40 243</u> 34 862	<u>49 109</u> 38 736
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>49 921</u> 39 534	<u>45 904</u> 35 581	<u>38 374</u> 35 581	<u>40 973</u> 35 581	<u>49 921</u> 39 534
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>50 339</u> 39 946	<u>46 280</u> 35 952	<u>38 751</u> 35 952	<u>41 350</u> 35 952	<u>50 339</u> 39 946
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>49 109</u> 38 736	<u>45 174</u> 34 862	<u>37 644</u> 34 862	<u>40 243</u> 34 862	<u>49 109</u> 38 736
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>49 511</u> 39 131	<u>45 535</u> 35 218	<u>38 005</u> 35 218	<u>40 605</u> 35 218	<u>49 511</u> 39 131
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>50 339</u> 39 946	<u>46 280</u> 35 952	<u>38 751</u> 35 952	<u>41 350</u> 35 952	<u>50 339</u> 39 946
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>50 766</u> 40 367	<u>46 665</u> 36 330	<u>39 135</u> 36 330	<u>41 735</u> 36 330	<u>50 766</u> 40 367
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>50 766</u> 40 367	<u>46 665</u> 36 330	<u>39 135</u> 36 330	<u>41 735</u> 36 330	<u>50 766</u> 40 367
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>51 203</u> 40 796	<u>47 058</u> 36 717	<u>39 528</u> 36 717	<u>42 127</u> 36 717	<u>51 203</u> 40 796
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>52 104</u> 41 683	<u>47 869</u> 37 515	<u>40 339</u> 37 515	<u>42 938</u> 37 515	<u>52 104</u> 41 683



					-		-	-	.
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>52 569</u> 42 141	<u>48 287</u> 37 927	<u>40 758</u> 37 927	<u>43 357</u> 37 927	<u>52 569</u> 42 141
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>50 420</u> 40 266	<u>46 329</u> 36 239	<u>38 867</u> 36 239	<u>41 433</u> 36 239	<u>50 420</u> 40 266
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>51 077</u> 40 673	<u>46 945</u> 36 605	<u>39 415</u> 36 605	<u>42 014</u> 36 605	<u>51 077</u> 40 673
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>51 929</u> 41 511	<u>47 711</u> 37 360	<u>40 182</u> 37 360	<u>42 781</u> 37 360	<u>51 929</u> 41 511
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>52 368</u> 41 944	<u>48 107</u> 37 749	<u>40 577</u> 37 749	<u>43 176</u> 37 749	<u>52 368</u> 41 944
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>51 077</u> 40 673	<u>46 945</u> 36 605	<u>39 415</u> 36 605	<u>42 014</u> 36 605	<u>51 077</u> 40 673
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>51 499</u> 41 088	<u>47 324</u> 36 979	<u>39 794</u> 36 979	<u>42 394</u> 36 979	<u>51 499</u> 41 088
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>52 368</u> 41 944	<u>48 107</u> 37 749	<u>40 577</u> 37 749	<u>43 176</u> 37 749	<u>52 368</u> 41 944
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>52 817</u> 42 385	<u>48 511</u> 38 147	<u>40 981</u> 38 147	<u>43 580</u> 38 147	<u>52 817</u> 42 385
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>52 817</u> 42 385	<u>48 511</u> 38 147	<u>40 981</u> 38 147	<u>43 580</u> 38 147	<u>52 817</u> 42 385

					-		-	-	.
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>53 275</u> 42 836	<u>48 923</u> 38 552	<u>41 393</u> 38 552	<u>43 992</u> 38 552	<u>53 275</u> 42 836
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>54 221</u> 43 767	<u>49 774</u> 39 391	<u>42 245</u> 39 391	<u>44 844</u> 39 391	<u>54 221</u> 43 767
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>54 710</u> 44 248	<u>50 214</u> 39 823	<u>42 684</u> 39 823	<u>45 284</u> 39 823	<u>54 710</u> 44 248
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>52 465</u> 42 279	<u>48 170</u> 38 051	<u>40 708</u> 38 051	<u>43 274</u> 38 051	<u>52 465</u> 42 279
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>53 143</u> 42 706	<u>48 804</u> 38 436	<u>41 274</u> 38 436	<u>43 874</u> 38 436	<u>53 143</u> 42 706
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>54 038</u> 43 587	<u>49 609</u> 39 228	<u>42 080</u> 39 228	<u>44 679</u> 39 228	<u>54 038</u> 43 587
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>54 499</u> 44 041	<u>50 025</u> 39 637	<u>42 495</u> 39 637	<u>45 094</u> 39 637	<u>54 499</u> 44 041
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>53 143</u> 42 706	<u>48 804</u> 38 436	<u>41 274</u> 38 436	<u>43 874</u> 38 436	<u>53 143</u> 42 706
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>53 586</u> 43 142	<u>49 203</u> 38 828	<u>41 673</u> 38 828	<u>44 272</u> 38 828	<u>53 586</u> 43 142
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>54 499</u> 44 041	<u>50 025</u> 39 637	<u>42 495</u> 39 637	<u>45 094</u> 39 637	<u>54 499</u> 44 041

					-		-	-	.
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>54 970</u> 44 504	<u>50 448</u> 40 054	<u>42 919</u> 40 054	<u>45 518</u> 40 054	<u>54 970</u> 44 504
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>54 970</u> 44 504	<u>50 448</u> 40 054	<u>42 919</u> 40 054	<u>45 518</u> 40 054	<u>54 970</u> 44 504
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>55 451</u> 44 978	<u>50 881</u> 40 480	<u>43 352</u> 40 480	<u>45 951</u> 40 480	<u>55 451</u> 44 978
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>56 444</u> 45 956	<u>51 775</u> 41 360	<u>44 246</u> 41 360	<u>46 845</u> 41 360	<u>56 444</u> 45 956
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>56 958</u> 46 461	<u>52 237</u> 41 815	<u>44 707</u> 41 815	<u>47 307</u> 41 815	<u>56 958</u> 46 461

					,				
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>25 139</u> 17 817	<u>35 817</u> 25 893	<u>35 817</u> 25 893	<u>35 817</u> 25 893
212-101-0200	7473-2010	5	3						

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 044</u> 18 707	<u>35 817</u> 25 893	<u>35 817</u> 25 893	<u>35 817</u> 25 893
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 994</u> 19 643	<u>36 724</u> 26 786	<u>36 724</u> 26 786	<u>36 724</u> 26 786
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 376</u> 19 841	<u>37 243</u> 27 056	<u>37 243</u> 27 056	<u>37 243</u> 27 056
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 582</u> 20 044	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 792</u> 20 250	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 225</u> 20 677	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 449</u> 20 897	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 582</u> 20 044	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 792</u> 20 250	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 006</u> 20 461	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 449</u> 20 897	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 677</u> 21 121	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 792</u> 20 250	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 006</u> 20 461	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 225</u> 20 677	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 677</u> 21 121	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 910</u> 21 351	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 006</u> 20 461	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 225</u> 20 677	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 449</u> 20 897	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 910</u> 21 351	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 149</u> 21 586	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 902</u> 20 536	<u>38 085</u> 28 125	<u>38 085</u> 28 125	<u>38 085</u> 28 125
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 293</u> 20 743	<u>38 617</u> 28 409	<u>38 617</u> 28 409	<u>38 617</u> 28 409
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 508</u> 20 955	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 727</u> 21 171	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 180</u> 21 617	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 414</u> 21 847	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 508</u> 20 955	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 727</u> 21 171	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 951</u> 21 391	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 414</u> 21 847	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 652</u> 22 081	<u>40 479</u> 30 242	<u>40 479</u> 30 242	<u>40 479</u> 30 242
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 727</u> 21 171	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 951</u> 21 391	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 180</u> 21 617	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 652</u> 22 081	<u>40 479</u> 30 242	<u>40 479</u> 30 242	<u>40 479</u> 30 242
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 896</u> 22 321	<u>40 813</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 951</u> 21 391	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 180</u> 21 617	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 414</u> 21 847	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 896</u> 22 321	<u>40 813</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 145</u> 22 567	<u>41 155</u> 30 907	<u>41 155</u> 30 907	<u>41 155</u> 30 907
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 718</u> 21 339	<u>38 085</u> 28 125	<u>38 085</u> 28 125	<u>38 085</u> 28 125
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 117</u> 21 555	<u>38 617</u> 28 409	<u>38 617</u> 28 409	<u>38 617</u> 28 409
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 341</u> 21 775	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 569</u> 21 999	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 039</u> 22 462	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 282</u> 22 701	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 341</u> 21 775	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 569</u> 21 999	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 802</u> 22 228	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297



212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 282</u> 22 701	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 530</u> 22 945	<u>40 479</u> 30 242	<u>40 479</u> 30 242	<u>40 479</u> 30 242
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 569</u> 21 999	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 802</u> 22 228	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 039</u> 22 462	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 530</u> 22 945	<u>40 479</u> 30 242	<u>40 479</u> 30 242	<u>40 479</u> 30 242
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 784</u> 23 195	<u>40 813</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 802</u> 22 228	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 039</u> 22 462	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 282</u> 22 701	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 784</u> 23 195	<u>40 813</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 043</u> 23 450	<u>41 155</u> 30 907	<u>41 155</u> 30 907	<u>41 155</u> 30 907
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 809</u> 21 429	<u>39 445</u> 29 464	<u>39 445</u> 29 464	<u>39 445</u> 29 464
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 209</u> 21 645	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 433</u> 21 866	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>29 662</u> 22 091	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 135</u> 22 556	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 379</u> 22 796	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 433</u> 21 866	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 662</u> 22 091	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 896</u> 22 321	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 379</u> 22 796	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 628</u> 23 041	<u>41 943</u> 31 682	<u>41 943</u> 31 682	<u>41 943</u> 31 682
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 662</u> 22 091	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 896</u> 22 321	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 135</u> 22 556	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 628</u> 23 041	<u>41 943</u> 31 682	<u>41 943</u> 31 682	<u>41 943</u> 31 682
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 882</u> 23 292	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 896</u> 22 321	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 135</u> 22 556	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 379</u> 22 796	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 882</u> 23 292	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 142</u> 23 548	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 882</u> 23 292	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 142</u> 23 548	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 408</u> 23 810	<u>43 016</u> 32 738	<u>43 016</u> 32 738	<u>43 016</u> 32 738
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 680</u> 24 077	<u>43 389</u> 33 106	<u>43 389</u> 33 106	<u>43 389</u> 33 106
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 242</u> 24 631	<u>44 162</u> 33 867	<u>44 162</u> 33 867	<u>44 162</u> 33 867
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>29 716</u> 22 321	<u>41 260</u> 31 250	<u>41 260</u> 31 250	<u>41 260</u> 31 250
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 125</u> 22 547	<u>41 824</u> 31 566	<u>41 824</u> 31 566	<u>41 824</u> 31 566
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>30 359</u> 22 777	<u>42 152</u> 31 888	<u>42 152</u> 31 888	<u>42 152</u> 31 888
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 841</u> 23 251	<u>42 827</u> 32 552	<u>42 827</u> 32 552	<u>42 827</u> 32 552

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 090</u> 23 496	<u>43 175</u> 32 895	<u>43 175</u> 32 895	<u>43 175</u> 32 895
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 125</u> 22 547	<u>41 824</u> 31 566	<u>41 824</u> 31 566	<u>41 824</u> 31 566
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>30 359</u> 22 777	<u>42 152</u> 31 888	<u>42 152</u> 31 888	<u>42 152</u> 31 888
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>30 598</u> 23 012	<u>42 486</u> 32 216	<u>42 486</u> 32 216	<u>42 486</u> 32 216
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 090</u> 23 496	<u>43 175</u> 32 895	<u>43 175</u> 32 895	<u>43 175</u> 32 895
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>31 344</u> 23 746	<u>43 530</u> 33 245	<u>43 530</u> 33 245	<u>43 530</u> 33 245
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>30 359</u> 22 777	<u>42 152</u> 31 888	<u>42 152</u> 31 888	<u>42 152</u> 31 888
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>30 598</u> 23 012	<u>42 486</u> 32 216	<u>42 486</u> 32 216	<u>42 486</u> 32 216
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 841</u> 23 251	<u>42 827</u> 32 552	<u>42 827</u> 32 552	<u>42 827</u> 32 552
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>31 344</u> 23 746	<u>43 530</u> 33 245	<u>43 530</u> 33 245	<u>43 530</u> 33 245
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>31 603</u> 24 002	<u>43 893</u> 33 602	<u>43 893</u> 33 602	<u>43 893</u> 33 602

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>31 344</u> 23 746	<u>43 530</u> 33 245	<u>43 530</u> 33 245	<u>43 530</u> 33 245
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 603</u> 24 002	<u>43 893</u> 33 602	<u>43 893</u> 33 602	<u>43 893</u> 33 602
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 868</u> 24 262	<u>44 264</u> 33 967	<u>44 264</u> 33 967	<u>44 264</u> 33 967
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 139</u> 24 529	<u>44 644</u> 34 341	<u>44 644</u> 34 341	<u>44 644</u> 34 341
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 699</u> 25 080	<u>45 428</u> 35 112	<u>45 428</u> 35 112	<u>45 428</u> 35 112
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 623</u> 23 214	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 042</u> 23 449	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>31 285</u> 23 688	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 786</u> 24 182	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 045</u> 24 436	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 042</u> 23 449	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369	<u>43 657</u> 33 369
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>31 285</u> 23 688	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 533</u> 23 932	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 045</u> 24 436	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774	<u>45 084</u> 34 774
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 309</u> 24 696	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>31 285</u> 23 688	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710	<u>44 003</u> 33 710
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 533</u> 23 932	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057	<u>44 356</u> 34 057
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 786</u> 24 182	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412	<u>44 716</u> 34 412
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 309</u> 24 696	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 579</u> 24 962	<u>45 844</u> 35 522	<u>45 844</u> 35 522	<u>45 844</u> 35 522
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 309</u> 24 696	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144	<u>45 460</u> 35 144

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 579</u> 24 962	<u>45 844</u> 35 522	<u>45 844</u> 35 522	<u>45 844</u> 35 522
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 854</u> 25 233	<u>46 237</u> 35 908	<u>46 237</u> 35 908	<u>46 237</u> 35 908
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 136</u> 25 510	<u>46 637</u> 36 303	<u>46 637</u> 36 303	<u>46 637</u> 36 303
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 718</u> 26 083	<u>47 466</u> 37 119	<u>47 466</u> 37 119	<u>47 466</u> 37 119
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 530</u> 24 107	<u>44 435</u> 34 375	<u>44 435</u> 34 375	<u>44 435</u> 34 375
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 958</u> 24 351	<u>45 031</u> 34 722	<u>45 031</u> 34 722	<u>45 031</u> 34 722
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 468</u> 24 853	<u>45 759</u> 35 438	<u>45 759</u> 35 438	<u>45 759</u> 35 438
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>32 731</u> 25 112	<u>46 134</u> 35 807	<u>46 134</u> 35 807	<u>46 134</u> 35 807
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>31 958</u> 24 351	<u>45 031</u> 34 722	<u>45 031</u> 34 722	<u>45 031</u> 34 722
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 210</u> 24 599	<u>45 391</u> 35 077	<u>45 391</u> 35 077	<u>45 391</u> 35 077



212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 731</u> 25 112	<u>46 134</u> 35 807	<u>46 134</u> 35 807	<u>46 134</u> 35 807
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 000</u> 25 376	<u>46 517</u> 36 184	<u>46 517</u> 36 184	<u>46 517</u> 36 184
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 000</u> 25 376	<u>46 517</u> 36 184	<u>46 517</u> 36 184	<u>46 517</u> 36 184
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 274</u> 25 646	<u>46 908</u> 36 569	<u>46 908</u> 36 569	<u>46 908</u> 36 569
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>33 840</u> 26 203	<u>47 716</u> 37 364	<u>47 716</u> 37 364	<u>47 716</u> 37 364
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 133</u> 26 491	<u>48 133</u> 37 775	<u>48 133</u> 37 775	<u>48 133</u> 37 775
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 530</u> 24 107	<u>44 435</u> 34 375	<u>44 435</u> 34 375	<u>44 435</u> 34 375
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 958</u> 24 351	<u>45 031</u> 34 722	<u>45 031</u> 34 722	<u>45 031</u> 34 722
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 468</u> 24 853	<u>45 759</u> 35 438	<u>45 759</u> 35 438	<u>45 759</u> 35 438
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 731</u> 25 112	<u>46 134</u> 35 807	<u>46 134</u> 35 807	<u>46 134</u> 35 807

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 958</u> 24 351	<u>45 031</u> 34 722	<u>45 031</u> 34 722	<u>45 031</u> 34 722
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 210</u> 24 599	<u>45 391</u> 35 077	<u>45 391</u> 35 077	<u>45 391</u> 35 077
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 731</u> 25 112	<u>46 134</u> 35 807	<u>46 134</u> 35 807	<u>46 134</u> 35 807
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 000</u> 25 376	<u>46 517</u> 36 184	<u>46 517</u> 36 184	<u>46 517</u> 36 184
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 000</u> 25 376	<u>46 517</u> 36 184	<u>46 517</u> 36 184	<u>46 517</u> 36 184
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 274</u> 25 646	<u>46 908</u> 36 569	<u>46 908</u> 36 569	<u>46 908</u> 36 569
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 840</u> 26 203	<u>47 716</u> 37 364	<u>47 716</u> 37 364	<u>47 716</u> 37 364
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 133</u> 26 491	<u>48 133</u> 37 775	<u>48 133</u> 37 775	<u>48 133</u> 37 775
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 437</u> 25 000	<u>46 249</u> 36 161	<u>46 249</u> 36 161	<u>46 249</u> 36 161
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 874</u> 25 253	<u>46 864</u> 36 526	<u>46 864</u> 36 526	<u>46 864</u> 36 526

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 403</u> 25 773	<u>47 629</u> 37 279	<u>47 629</u> 37 279	<u>47 629</u> 37 279
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 676</u> 26 042	<u>48 024</u> 37 667	<u>48 024</u> 37 667	<u>48 024</u> 37 667
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 874</u> 25 253	<u>46 864</u> 36 526	<u>46 864</u> 36 526	<u>46 864</u> 36 526
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 136</u> 25 510	<u>47 243</u> 36 899	<u>47 243</u> 36 899	<u>47 243</u> 36 899
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 676</u> 26 042	<u>48 024</u> 37 667	<u>48 024</u> 37 667	<u>48 024</u> 37 667
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 955</u> 26 316	<u>48 427</u> 38 064	<u>48 427</u> 38 064	<u>48 427</u> 38 064
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 955</u> 26 316	<u>48 427</u> 38 064	<u>48 427</u> 38 064	<u>48 427</u> 38 064
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 239</u> 26 596	<u>48 838</u> 38 469	<u>48 838</u> 38 469	<u>48 838</u> 38 469
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 826</u> 27 174	<u>49 688</u> 39 305	<u>49 688</u> 39 305	<u>49 688</u> 39 305
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 130</u> 27 473	<u>50 126</u> 39 737	<u>50 126</u> 39 737	<u>50 126</u> 39 737
212-101-1200	7473-2010	3						

212-101-1201		3	1	2400	<u>33 199</u> 25 750	<u>48 086</u> 37 969	<u>48 086</u> 37 969	<u>48 086</u> 37 969
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 644</u> 26 010	<u>48 720</u> 38 352	<u>48 720</u> 38 352	<u>48 720</u> 38 352
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 189</u> 26 546	<u>49 523</u> 39 143	<u>49 523</u> 39 143	<u>49 523</u> 39 143
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 470</u> 26 823	<u>49 937</u> 39 551	<u>49 937</u> 39 551	<u>49 937</u> 39 551
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 644</u> 26 010	<u>48 720</u> 38 352	<u>48 720</u> 38 352	<u>48 720</u> 38 352
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 914</u> 26 276	<u>49 117</u> 38 744	<u>49 117</u> 38 744	<u>49 117</u> 38 744
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 470</u> 26 823	<u>49 937</u> 39 551	<u>49 937</u> 39 551	<u>49 937</u> 39 551
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 757</u> 27 105	<u>50 360</u> 39 967	<u>50 360</u> 39 967	<u>50 360</u> 39 967
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 757</u> 27 105	<u>50 360</u> 39 967	<u>50 360</u> 39 967	<u>50 360</u> 39 967
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 050</u> 27 394	<u>50 792</u> 40 392	<u>50 792</u> 40 392	<u>50 792</u> 40 392
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 655</u> 27 989	<u>51 684</u> 41 270	<u>51 684</u> 41 270	<u>51 684</u> 41 270

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 967</u> 28 297	<u>52 145</u> 41 724	<u>52 145</u> 41 724	<u>52 145</u> 41 724
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 984</u> 26 523	<u>50 015</u> 39 867	<u>50 015</u> 39 867	<u>50 015</u> 39 867
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 437</u> 26 790	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 998</u> 27 343	<u>51 511</u> 41 100	<u>51 511</u> 41 100	<u>51 511</u> 41 100
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 287</u> 27 628	<u>51 946</u> 41 528	<u>51 946</u> 41 528	<u>51 946</u> 41 528
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 437</u> 26 790	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270	<u>50 668</u> 40 270
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 714</u> 27 064	<u>51 085</u> 40 681	<u>51 085</u> 40 681	<u>51 085</u> 40 681
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 287</u> 27 628	<u>51 946</u> 41 528	<u>51 946</u> 41 528	<u>51 946</u> 41 528
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 583</u> 27 918	<u>52 391</u> 41 965	<u>52 391</u> 41 965	<u>52 391</u> 41 965
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 583</u> 27 918	<u>52 391</u> 41 965	<u>52 391</u> 41 965	<u>52 391</u> 41 965

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 885</u> 28 215	<u>52 844</u> 42 412	<u>52 844</u> 42 412	<u>52 844</u> 42 412
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 508</u> 28 829	<u>53 781</u> 43 334	<u>53 781</u> 43 334	<u>53 781</u> 43 334
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 830</u> 29 146	<u>54 265</u> 43 810	<u>54 265</u> 43 810	<u>54 265</u> 43 810
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 792</u> 27 318	<u>52 040</u> 41 861	<u>52 040</u> 41 861	<u>52 040</u> 41 861
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 253</u> 27 594	<u>52 714</u> 42 283	<u>52 714</u> 42 283	<u>52 714</u> 42 283
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 831</u> 28 163	<u>53 599</u> 43 155	<u>53 599</u> 43 155	<u>53 599</u> 43 155
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 129</u> 28 456	<u>54 056</u> 43 605	<u>54 056</u> 43 605	<u>54 056</u> 43 605
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 253</u> 27 594	<u>52 714</u> 42 283	<u>52 714</u> 42 283	<u>52 714</u> 42 283
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 539</u> 27 876	<u>53 152</u> 42 715	<u>53 152</u> 42 715	<u>53 152</u> 42 715
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 129</u> 28 456	<u>54 056</u> 43 605	<u>54 056</u> 43 605	<u>54 056</u> 43 605

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 434</u> 28 756	<u>54 522</u> 44 064	<u>54 522</u> 44 064	<u>54 522</u> 44 064
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 434</u> 28 756	<u>54 522</u> 44 064	<u>54 522</u> 44 064	<u>54 522</u> 44 064
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 745</u> 29 062	<u>54 999</u> 44 532	<u>54 999</u> 44 532	<u>54 999</u> 44 532
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 386</u> 29 694	<u>55 982</u> 45 501	<u>55 982</u> 45 501	<u>55 982</u> 45 501
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 718</u> 30 020	<u>56 490</u> 46 001	<u>56 490</u> 46 001	<u>56 490</u> 46 001
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 320</u> 17 995	<u>36 080</u> 26 152	<u>36 080</u> 26 152	<u>36 080</u> 26 152
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 234</u> 18 895	<u>36 080</u> 26 152	<u>36 080</u> 26 152	<u>36 080</u> 26 152
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						

212-101-1701		3	1	2400	<u>27 194</u> 19 839	<u>36 996</u> 27 054	<u>36 996</u> 27 054	<u>36 996</u> 27 054
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 578</u> 20 040	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 786</u> 20 244	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 998</u> 20 453	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 435</u> 20 883	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 661</u> 21 106	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 786</u> 20 244	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 998</u> 20 453	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 214</u> 20 666	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 661</u> 21 106	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 892</u> 21 333	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090



212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 998</u> 20 453	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 214</u> 20 666	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 435</u> 20 883	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 892</u> 21 333	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 127</u> 21 564	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 214</u> 20 666	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 435</u> 20 883	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 661</u> 21 106	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 127</u> 21 564	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 368</u> 21 801	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729
212-101-1800	10, 7473-2010	3						

212-101-1801		3	1	2400	<u>28 110</u> 20 741	<u>38 371</u> 28 406	<u>38 371</u> 28 406	<u>38 371</u> 28 406
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 503</u> 20 951	<u>38 906</u> 28 693	<u>38 906</u> 28 693	<u>38 906</u> 28 693
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 721</u> 21 164	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 942</u> 21 383	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 400</u> 21 833	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 636</u> 22 065	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 721</u> 21 164	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 942</u> 21 383	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 169</u> 21 605	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 636</u> 22 065	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 877</u> 22 302	<u>40 787</u> 30 544	<u>40 787</u> 30 544	<u>40 787</u> 30 544

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 942</u> 21 383	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 169</u> 21 605	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 400</u> 21 833	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 877</u> 22 302	<u>40 787</u> 30 544	<u>40 787</u> 30 544	<u>40 787</u> 30 544
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 545	<u>41 124</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 169</u> 21 605	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 400</u> 21 833	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 636</u> 22 065	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 545	<u>41 124</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 375</u> 22 792	<u>41 469</u> 31 216	<u>41 469</u> 31 216	<u>41 469</u> 31 216
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						

212-101-1901		3	1	2400	<u>28 935</u> 21 553	<u>38 371</u> 28 406	<u>38 371</u> 28 406	<u>38 371</u> 28 406
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 336</u> 21 770	<u>38 906</u> 28 693	<u>38 906</u> 28 693	<u>38 906</u> 28 693
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 562</u> 21 993	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 792</u> 22 219	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 268</u> 22 687	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 513</u> 22 928	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 562</u> 21 993	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 792</u> 22 219	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 028</u> 22 451	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 513</u> 22 928	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 763</u> 23 175	<u>40 787</u> 30 544	<u>40 787</u> 30 544	<u>40 787</u> 30 544

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 792</u> 22 219	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 028</u> 22 451	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 268</u> 22 687	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 763</u> 23 175	<u>40 787</u> 30 544	<u>40 787</u> 30 544	<u>40 787</u> 30 544
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 019</u> 23 427	<u>41 124</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 028</u> 22 451	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 268</u> 22 687	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 513</u> 22 928	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 019</u> 23 427	<u>41 124</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 281</u> 23 684	<u>41 469</u> 31 216	<u>41 469</u> 31 216	<u>41 469</u> 31 216
212-101-2000	15, 7473-2010	3						

212-101-2001		3	1	2400	<u>29 026</u> 21 643	<u>39 745</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 429</u> 21 861	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 656</u> 22 085	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 887</u> 22 312	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 364</u> 22 782	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 610</u> 23 024	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 656</u> 22 085	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 887</u> 22 312	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 545	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 610</u> 23 024	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 862</u> 23 272	<u>42 264</u> 31 999	<u>42 264</u> 31 999	<u>42 264</u> 31 999

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 887</u> 22 312	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 545	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 364</u> 22 782	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 862</u> 23 272	<u>42 264</u> 31 999	<u>42 264</u> 31 999	<u>42 264</u> 31 999
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 119</u> 23 525	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 123</u> 22 545	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 364</u> 22 782	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 610</u> 23 024	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 119</u> 23 525	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 382</u> 23 783	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 119</u> 23 525	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 382</u> 23 783	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 650</u> 24 048	<u>43 348</u> 33 065	<u>43 348</u> 33 065	<u>43 348</u> 33 065
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>31 925</u> 24 318	<u>43 726</u> 33 437	<u>43 726</u> 33 437	<u>43 726</u> 33 437
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 493</u> 24 877	<u>44 507</u> 34 206	<u>44 507</u> 34 206	<u>44 507</u> 34 206
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 943</u> 22 545	<u>41 577</u> 31 563	<u>41 577</u> 31 563	<u>41 577</u> 31 563
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>30 354</u> 22 772	<u>42 145</u> 31 881	<u>42 145</u> 31 881	<u>42 145</u> 31 881
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>30 590</u> 23 005	<u>42 476</u> 32 207	<u>42 476</u> 32 207	<u>42 476</u> 32 207
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>31 077</u> 23 484	<u>43 157</u> 32 878	<u>43 157</u> 32 878	<u>43 157</u> 32 878
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>31 329</u> 23 731	<u>43 509</u> 33 224	<u>43 509</u> 33 224	<u>43 509</u> 33 224
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>30 354</u> 22 772	<u>42 145</u> 31 881	<u>42 145</u> 31 881	<u>42 145</u> 31 881



212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>30 590</u> 23 005	<u>42 476</u> 32 207	<u>42 476</u> 32 207	<u>42 476</u> 32 207
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 831</u> 23 242	<u>42 813</u> 32 539	<u>42 813</u> 32 539	<u>42 813</u> 32 539
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>31 329</u> 23 731	<u>43 509</u> 33 224	<u>43 509</u> 33 224	<u>43 509</u> 33 224
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 984	<u>43 868</u> 33 577	<u>43 868</u> 33 577	<u>43 868</u> 33 577
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>30 590</u> 23 005	<u>42 476</u> 32 207	<u>42 476</u> 32 207	<u>42 476</u> 32 207
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 831</u> 23 242	<u>42 813</u> 32 539	<u>42 813</u> 32 539	<u>42 813</u> 32 539
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>31 077</u> 23 484	<u>43 157</u> 32 878	<u>43 157</u> 32 878	<u>43 157</u> 32 878
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 984	<u>43 868</u> 33 577	<u>43 868</u> 33 577	<u>43 868</u> 33 577
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 847</u> 24 242	<u>44 235</u> 33 938	<u>44 235</u> 33 938	<u>44 235</u> 33 938
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 585</u> 23 984	<u>43 868</u> 33 577	<u>43 868</u> 33 577	<u>43 868</u> 33 577
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 847</u> 24 242	<u>44 235</u> 33 938	<u>44 235</u> 33 938	<u>44 235</u> 33 938

212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>32 115</u> 24 505	<u>44 610</u> 34 307	<u>44 610</u> 34 307	<u>44 610</u> 34 307
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 388</u> 24 774	<u>44 993</u> 34 684	<u>44 993</u> 34 684	<u>44 993</u> 34 684
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 954</u> 25 331	<u>45 785</u> 35 463	<u>45 785</u> 35 463	<u>45 785</u> 35 463
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 859</u> 23 446	<u>43 410</u> 33 366	<u>43 410</u> 33 366	<u>43 410</u> 33 366
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 280</u> 23 683	<u>43 996</u> 33 703	<u>43 996</u> 33 703	<u>43 996</u> 33 703
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 525</u> 23 925	<u>44 345</u> 34 047	<u>44 345</u> 34 047	<u>44 345</u> 34 047
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 032</u> 24 423	<u>45 066</u> 34 756	<u>45 066</u> 34 756	<u>45 066</u> 34 756
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 293</u> 24 680	<u>45 438</u> 35 122	<u>45 438</u> 35 122	<u>45 438</u> 35 122
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 280</u> 23 683	<u>43 996</u> 33 703	<u>43 996</u> 33 703	<u>43 996</u> 33 703
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 525</u> 23 925	<u>44 345</u> 34 047	<u>44 345</u> 34 047	<u>44 345</u> 34 047

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 776</u> 24 172	<u>44 702</u> 34 398	<u>44 702</u> 34 398	<u>44 702</u> 34 398
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 293</u> 24 680	<u>45 438</u> 35 122	<u>45 438</u> 35 122	<u>45 438</u> 35 122
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 560</u> 24 943	<u>45 817</u> 35 496	<u>45 817</u> 35 496	<u>45 817</u> 35 496
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 525</u> 23 925	<u>44 345</u> 34 047	<u>44 345</u> 34 047	<u>44 345</u> 34 047
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 776</u> 24 172	<u>44 702</u> 34 398	<u>44 702</u> 34 398	<u>44 702</u> 34 398
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 032</u> 24 423	<u>45 066</u> 34 756	<u>45 066</u> 34 756	<u>45 066</u> 34 756
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 560</u> 24 943	<u>45 817</u> 35 496	<u>45 817</u> 35 496	<u>45 817</u> 35 496
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 832</u> 25 211	<u>46 205</u> 35 877	<u>46 205</u> 35 877	<u>46 205</u> 35 877
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 560</u> 24 943	<u>45 817</u> 35 496	<u>45 817</u> 35 496	<u>45 817</u> 35 496
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 832</u> 25 211	<u>46 205</u> 35 877	<u>46 205</u> 35 877	<u>46 205</u> 35 877
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 111</u> 25 485	<u>46 601</u> 36 267	<u>46 601</u> 36 267	<u>46 601</u> 36 267

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 395</u> 25 765	<u>47 006</u> 36 666	<u>47 006</u> 36 666	<u>47 006</u> 36 666
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 983</u> 26 344	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 775</u> 24 348	<u>44 784</u> 34 719	<u>44 784</u> 34 719	<u>44 784</u> 34 719
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 205</u> 24 594	<u>45 384</u> 35 069	<u>45 384</u> 35 069	<u>45 384</u> 35 069
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 721</u> 25 101	<u>46 119</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 986</u> 25 363	<u>46 498</u> 36 165	<u>46 498</u> 36 165	<u>46 498</u> 36 165
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 205</u> 24 594	<u>45 384</u> 35 069	<u>45 384</u> 35 069	<u>45 384</u> 35 069
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 460</u> 24 845	<u>45 748</u> 35 427	<u>45 748</u> 35 427	<u>45 748</u> 35 427
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 986</u> 25 363	<u>46 498</u> 36 165	<u>46 498</u> 36 165	<u>46 498</u> 36 165
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 257</u> 25 630	<u>46 884</u> 36 546	<u>46 884</u> 36 546	<u>46 884</u> 36 546

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 257</u> 25 630	<u>46 884</u> 36 546	<u>46 884</u> 36 546	<u>46 884</u> 36 546
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 534</u> 25 902	<u>47 279</u> 36 935	<u>47 279</u> 36 935	<u>47 279</u> 36 935
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 107</u> 26 465	<u>48 095</u> 37 738	<u>48 095</u> 37 738	<u>48 095</u> 37 738
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 402</u> 26 756	<u>48 517</u> 38 152	<u>48 517</u> 38 152	<u>48 517</u> 38 152
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 775</u> 24 348	<u>44 784</u> 34 719	<u>44 784</u> 34 719	<u>44 784</u> 34 719
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 691</u> 25 250	<u>46 616</u> 36 522	<u>46 616</u> 36 522	<u>46 616</u> 36 522
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 131</u> 25 505	<u>47 235</u> 36 891	<u>47 235</u> 36 891	<u>47 235</u> 36 891
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 665</u> 26 031	<u>48 008</u> 37 652	<u>48 008</u> 37 652	<u>48 008</u> 37 652
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 941</u> 26 302	<u>48 406</u> 38 044	<u>48 406</u> 38 044	<u>48 406</u> 38 044

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 131</u> 25 505	<u>47 235</u> 36 891	<u>47 235</u> 36 891	<u>47 235</u> 36 891
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 395</u> 25 765	<u>47 618</u> 37 268	<u>47 618</u> 37 268	<u>47 618</u> 37 268
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 941</u> 26 302	<u>48 406</u> 38 044	<u>48 406</u> 38 044	<u>48 406</u> 38 044
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 222</u> 26 579	<u>48 813</u> 38 445	<u>48 813</u> 38 445	<u>48 813</u> 38 445
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 222</u> 26 579	<u>48 813</u> 38 445	<u>48 813</u> 38 445	<u>48 813</u> 38 445
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 509</u> 26 862	<u>49 229</u> 38 854	<u>49 229</u> 38 854	<u>49 229</u> 38 854
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 102</u> 27 446	<u>50 087</u> 39 698	<u>50 087</u> 39 698	<u>50 087</u> 39 698
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 409</u> 27 747	<u>50 530</u> 40 134	<u>50 530</u> 40 134	<u>50 530</u> 40 134
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 461</u> 26 008	<u>48 472</u> 38 348	<u>48 472</u> 38 348	<u>48 472</u> 38 348
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 908</u> 26 270	<u>49 109</u> 38 736	<u>49 109</u> 38 736	<u>49 109</u> 38 736

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 459</u> 26 812	<u>49 921</u> 39 534	<u>49 921</u> 39 534	<u>49 921</u> 39 534
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 742</u> 27 091	<u>50 339</u> 39 946	<u>50 339</u> 39 946	<u>50 339</u> 39 946
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 908</u> 26 270	<u>49 109</u> 38 736	<u>49 109</u> 38 736	<u>49 109</u> 38 736
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 181</u> 26 538	<u>49 511</u> 39 131	<u>49 511</u> 39 131	<u>49 511</u> 39 131
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 742</u> 27 091	<u>50 339</u> 39 946	<u>50 339</u> 39 946	<u>50 339</u> 39 946
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 032</u> 27 376	<u>50 766</u> 40 367	<u>50 766</u> 40 367	<u>50 766</u> 40 367
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 032</u> 27 376	<u>50 766</u> 40 367	<u>50 766</u> 40 367	<u>50 766</u> 40 367
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 328</u> 27 668	<u>51 203</u> 40 796	<u>51 203</u> 40 796	<u>51 203</u> 40 796
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 939</u> 28 269	<u>52 104</u> 41 683	<u>52 104</u> 41 683	<u>52 104</u> 41 683
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 255</u> 28 580	<u>52 569</u> 42 141	<u>52 569</u> 42 141	<u>52 569</u> 42 141
212-101-2700	40, 7473-2010	3						

212-101-2701		3	1	2400	<u>34 254</u> 26 788	<u>50 420</u> 40 266	<u>50 420</u> 40 266	<u>50 420</u> 40 266
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 709</u> 27 058	<u>51 077</u> 40 673	<u>51 077</u> 40 673	<u>51 077</u> 40 673
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 276</u> 27 616	<u>51 929</u> 41 511	<u>51 929</u> 41 511	<u>51 929</u> 41 511
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 568</u> 27 904	<u>52 368</u> 41 944	<u>52 368</u> 41 944	<u>52 368</u> 41 944
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 709</u> 27 058	<u>51 077</u> 40 673	<u>51 077</u> 40 673	<u>51 077</u> 40 673
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 989</u> 27 334	<u>51 499</u> 41 088	<u>51 499</u> 41 088	<u>51 499</u> 41 088
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 568</u> 27 904	<u>52 368</u> 41 944	<u>52 368</u> 41 944	<u>52 368</u> 41 944
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 866</u> 28 198	<u>52 817</u> 42 385	<u>52 817</u> 42 385	<u>52 817</u> 42 385
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 866</u> 28 198	<u>52 817</u> 42 385	<u>52 817</u> 42 385	<u>52 817</u> 42 385
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 171</u> 28 498	<u>53 275</u> 42 836	<u>53 275</u> 42 836	<u>53 275</u> 42 836
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 801</u> 29 117	<u>54 221</u> 43 767	<u>54 221</u> 43 767	<u>54 221</u> 43 767



212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 126</u> 29 437	<u>54 710</u> 44 248	<u>54 710</u> 44 248	<u>54 710</u> 44 248
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 070</u> 27 591	<u>52 465</u> 42 279	<u>52 465</u> 42 279	<u>52 465</u> 42 279
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 534</u> 27 870	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 117</u> 28 445	<u>54 038</u> 43 587	<u>54 038</u> 43 587	<u>54 038</u> 43 587
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 419</u> 28 741	<u>54 499</u> 44 041	<u>54 499</u> 44 041	<u>54 499</u> 44 041
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 534</u> 27 870	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706	<u>53 143</u> 42 706
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 823</u> 28 154	<u>53 586</u> 43 142	<u>53 586</u> 43 142	<u>53 586</u> 43 142
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 419</u> 28 741	<u>54 499</u> 44 041	<u>54 499</u> 44 041	<u>54 499</u> 44 041
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 726</u> 29 044	<u>54 970</u> 44 504	<u>54 970</u> 44 504	<u>54 970</u> 44 504
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 726</u> 29 044	<u>54 970</u> 44 504	<u>54 970</u> 44 504	<u>54 970</u> 44 504

					,				
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 040</u> 29 353	<u>55 451</u> 44 978	<u>55 451</u> 44 978	<u>55 451</u> 44 978	<u>55 451</u> 44 978
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 688</u> 29 991	<u>56 444</u> 45 956	<u>56 444</u> 45 956	<u>56 444</u> 45 956	<u>56 444</u> 45 956
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>38 023</u> 30 320	<u>56 958</u> 46 461	<u>56 958</u> 46 461	<u>56 958</u> 46 461	<u>56 958</u> 46 461

**212-102.**

					,	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 068</u> 22 322	<u>28 593</u> 19 812	<u>35 817</u> 25 893	<u>29 192</u> 23 304	<u>31 284</u> 23 304
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 610</u> 22 855	<u>29 398</u> 20 604	<u>35 817</u> 25 893	<u>29 192</u> 23 304	<u>31 284</u> 23 304
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 588</u> 23 817	<u>30 235</u> 21 429	<u>36 724</u> 26 786	<u>30 009</u> 24 107	<u>32 101</u> 24 107

					-	-	-	-	-
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 971</u> 25 179	<u>31 142</u> 22 321	<u>38 085</u> 28 125	<u>31 233</u> 25 313	<u>33 325</u> 25 313
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 357</u> 25 558	<u>31 142</u> 22 321	<u>38 085</u> 28 125	<u>31 233</u> 25 313	<u>33 325</u> 25 313
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 354</u> 26 540	<u>32 049</u> 23 214	<u>39 445</u> 29 464	<u>32 458</u> 26 518	<u>34 550</u> 26 518
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 942</u> 28 103	<u>32 993</u> 24 143	<u>41 260</u> 31 250	<u>34 091</u> 28 125	<u>36 183</u> 28 125
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 529</u> 29 665	<u>33 974</u> 25 109	<u>43 074</u> 33 036	<u>35 724</u> 29 732	<u>37 816</u> 29 732
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 913</u> 31 027	<u>34 994</u> 26 113	<u>44 435</u> 34 375	<u>36 948</u> 30 938	<u>39 040</u> 30 938
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 684</u> 31 786	<u>36 056</u> 27 157	<u>44 435</u> 34 375	<u>36 948</u> 30 938	<u>39 040</u> 30 938
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 657</u> 33 728	<u>37 159</u> 28 244	<u>46 249</u> 36 161	<u>38 581</u> 32 545	<u>40 673</u> 32 545
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 295</u> 22 545	<u>28 794</u> 20 010	<u>36 080</u> 26 152	<u>29 429</u> 23 537	<u>31 521</u> 23 537
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 843</u> 23 084	<u>29 607</u> 20 810	<u>36 080</u> 26 152	<u>29 429</u> 23 537	<u>31 521</u> 23 537

					-	-	-	-	-
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 830</u> 24 055	<u>30 453</u> 21 643	<u>36 996</u> 27 054	<u>30 253</u> 24 348	<u>32 346</u> 24 348
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 227</u> 25 430	<u>31 369</u> 22 545	<u>38 371</u> 28 406	<u>31 490</u> 25 566	<u>33 582</u> 25 566
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 616</u> 25 814	<u>31 369</u> 22 545	<u>38 371</u> 28 406	<u>31 490</u> 25 566	<u>33 582</u> 25 566
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 624</u> 26 806	<u>32 285</u> 23 446	<u>39 745</u> 29 759	<u>32 727</u> 26 783	<u>34 819</u> 26 783
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 227</u> 28 384	<u>33 238</u> 24 384	<u>41 577</u> 31 563	<u>34 376</u> 28 406	<u>36 469</u> 28 406
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 831</u> 29 962	<u>34 229</u> 25 360	<u>43 410</u> 33 366	<u>36 026</u> 30 029	<u>38 118</u> 30 029
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 228</u> 31 337	<u>35 260</u> 26 374	<u>44 784</u> 34 719	<u>37 262</u> 31 247	<u>39 355</u> 31 247
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 007</u> 32 104	<u>36 332</u> 27 429	<u>44 784</u> 34 719	<u>37 262</u> 31 247	<u>39 355</u> 31 247
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 000</u> 34 065	<u>37 446</u> 28 526	<u>46 616</u> 36 522	<u>38 912</u> 32 870	<u>41 004</u> 32 870

					-		-	-	.
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>35 817</u> 25 893	<u>33 186</u> 23 304	<u>25 725</u> 23 304	<u>28 290</u> 23 304	<u>35 817</u> 25 893
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 817</u> 25 893	<u>33 186</u> 23 304	<u>25 725</u> 23 304	<u>28 290</u> 23 304	<u>35 817</u> 25 893
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>36 724</u> 26 786	<u>34 003</u> 24 107	<u>26 541</u> 24 107	<u>29 106</u> 24 107	<u>36 724</u> 26 786
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 085</u> 28 125	<u>35 227</u> 25 313	<u>27 766</u> 25 313	<u>30 331</u> 25 313	<u>38 085</u> 28 125
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 085</u> 28 125	<u>35 227</u> 25 313	<u>27 766</u> 25 313	<u>30 331</u> 25 313	<u>38 085</u> 28 125
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>39 445</u> 29 464	<u>36 452</u> 26 518	<u>28 990</u> 26 518	<u>31 556</u> 26 518	<u>39 445</u> 29 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>41 260</u> 31 250	<u>38 085</u> 28 125	<u>30 623</u> 28 125	<u>33 188</u> 28 125	<u>41 260</u> 31 250
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>43 074</u> 33 036	<u>39 718</u> 29 732	<u>32 256</u> 29 732	<u>34 821</u> 29 732	<u>43 074</u> 33 036
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>44 435</u> 34 375	<u>40 942</u> 30 938	<u>33 481</u> 30 938	<u>36 046</u> 30 938	<u>44 435</u> 34 375
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>44 435</u> 34 375	<u>40 942</u> 30 938	<u>33 481</u> 30 938	<u>36 046</u> 30 938	<u>44 435</u> 34 375

					-		-	-	.
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>46 249</u> 36 161	<u>42 575</u> 32 545	<u>35 114</u> 32 545	<u>37 679</u> 32 545	<u>46 249</u> 36 161
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>36 080</u> 26 152	<u>33 423</u> 23 537	<u>25 961</u> 23 537	<u>28 527</u> 23 537	<u>36 080</u> 26 152
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 080</u> 26 152	<u>33 423</u> 23 537	<u>25 961</u> 23 537	<u>28 527</u> 23 537	<u>36 080</u> 26 152
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 996</u> 27 054	<u>34 248</u> 24 348	<u>26 786</u> 24 348	<u>29 351</u> 24 348	<u>36 996</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 371</u> 28 406	<u>35 484</u> 25 566	<u>28 023</u> 25 566	<u>30 588</u> 25 566	<u>38 371</u> 28 406
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 371</u> 28 406	<u>35 484</u> 25 566	<u>28 023</u> 25 566	<u>30 588</u> 25 566	<u>38 371</u> 28 406
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>39 745</u> 29 759	<u>36 721</u> 26 783	<u>29 260</u> 26 783	<u>31 825</u> 26 783	<u>39 745</u> 29 759
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>41 577</u> 31 563	<u>38 371</u> 28 406	<u>30 909</u> 28 406	<u>33 474</u> 28 406	<u>41 577</u> 31 563
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>43 410</u> 33 366	<u>40 020</u> 30 029	<u>32 558</u> 30 029	<u>35 123</u> 30 029	<u>43 410</u> 33 366
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>44 784</u> 34 719	<u>41 257</u> 31 247	<u>33 795</u> 31 247	<u>36 360</u> 31 247	<u>44 784</u> 34 719

				,	-		-	-	.
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>44 784</u> 34 719	<u>41 257</u> 31 247	<u>33 795</u> 31 247	<u>36 360</u> 31 247	<u>44 784</u> 34 719
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>46 616</u> 36 522	<u>42 906</u> 32 870	<u>35 444</u> 32 870	<u>38 009</u> 32 870	<u>46 616</u> 36 522

				,				
212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 166</u> 19 812	<u>35 817</u> 25 893	<u>35 817</u> 25 893	<u>35 817</u> 25 893
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 971</u> 20 604	<u>35 817</u> 25 893	<u>35 817</u> 25 893	<u>35 817</u> 25 893
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 809</u> 21 429	<u>36 724</u> 26 786	<u>36 724</u> 26 786	<u>36 724</u> 26 786
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 716</u> 22 321	<u>38 085</u> 28 125	<u>38 085</u> 28 125	<u>38 085</u> 28 125
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 716</u> 22 321	<u>38 085</u> 28 125	<u>38 085</u> 28 125	<u>38 085</u> 28 125

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 623</u> 23 214	<u>39 445</u> 29 464	<u>39 445</u> 29 464	<u>39 445</u> 29 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 566</u> 24 143	<u>41 260</u> 31 250	<u>41 260</u> 31 250	<u>41 260</u> 31 250
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 548</u> 25 109	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036	<u>43 074</u> 33 036
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 568</u> 26 113	<u>44 435</u> 34 375	<u>44 435</u> 34 375	<u>44 435</u> 34 375
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 629</u> 27 157	<u>44 435</u> 34 375	<u>44 435</u> 34 375	<u>44 435</u> 34 375
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 733</u> 28 244	<u>46 249</u> 36 161	<u>46 249</u> 36 161	<u>46 249</u> 36 161
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 367</u> 20 010	<u>36 080</u> 26 152	<u>36 080</u> 26 152	<u>36 080</u> 26 152
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 181</u> 20 810	<u>36 080</u> 26 152	<u>36 080</u> 26 152	<u>36 080</u> 26 152
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 026</u> 21 643	<u>36 996</u> 27 054	<u>36 996</u> 27 054	<u>36 996</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 943</u> 22 545	<u>38 371</u> 28 406	<u>38 371</u> 28 406	<u>38 371</u> 28 406



212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 943</u> 22 545	<u>38 371</u> 28 406	<u>38 371</u> 28 406	<u>38 371</u> 28 406
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 859</u> 23 446	<u>39 745</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759	<u>39 745</u> 29 759
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 812</u> 24 384	<u>41 577</u> 31 563	<u>41 577</u> 31 563	<u>41 577</u> 31 563
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 803</u> 25 360	<u>43 410</u> 33 366	<u>43 410</u> 33 366	<u>43 410</u> 33 366
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 833</u> 26 374	<u>44 784</u> 34 719	<u>44 784</u> 34 719	<u>44 784</u> 34 719
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 905</u> 27 429	<u>44 784</u> 34 719	<u>44 784</u> 34 719	<u>44 784</u> 34 719
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 020</u> 28 526	<u>46 616</u> 36 522	<u>46 616</u> 36 522	<u>46 616</u> 36 522

**212-4.**  
**212-401.**

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 998</u> 20 480	<u>23 710</u> 15 700	<u>31 396</u> 22 321	<u>25 467</u> 20 089	<u>27 385</u> 20 089
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 381</u> 21 842	<u>24 794</u> 16 767	<u>32 757</u> 23 661	<u>26 691</u> 21 295	<u>28 609</u> 21 295
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 572</u> 23 013	<u>26 497</u> 18 444	<u>34 117</u> 25 000	<u>27 916</u> 22 500	<u>29 834</u> 22 500
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 352</u> 24 766	<u>27 716</u> 19 643	<u>35 932</u> 26 786	<u>29 549</u> 24 107	<u>31 467</u> 24 107
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 157</u> 25 558	<u>28 713</u> 20 625	<u>37 292</u> 28 125	<u>30 774</u> 25 313	<u>32 691</u> 25 313
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 926</u> 27 299	<u>30 809</u> 22 688	<u>38 653</u> 29 464	<u>31 998</u> 26 518	<u>33 916</u> 26 518
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 936</u> 28 292	<u>33 437</u> 25 274	<u>40 467</u> 31 250	<u>33 631</u> 28 125	<u>35 549</u> 28 125
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 843</u> 29 185	<u>34 720</u> 26 538	<u>42 055</u> 32 813	<u>35 060</u> 29 531	<u>36 978</u> 29 531
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 749</u> 31 062	<u>36 068</u> 27 864	<u>43 722</u> 34 453	<u>36 560</u> 31 008	<u>38 478</u> 31 008

					-	-	-	-	-
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 327</u> 32 615	<u>38 900</u> 30 651	<u>45 472</u> 36 176	<u>38 135</u> 32 558	<u>40 053</u> 32 558

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 396</u> 22 321	<u>29 128</u> 20 089	<u>22 288</u> 20 089	<u>24 640</u> 20 089	<u>31 396</u> 22 321
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 757</u> 23 661	<u>30 353</u> 21 295	<u>23 513</u> 21 295	<u>25 864</u> 21 295	<u>32 757</u> 23 661
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 117</u> 25 000	<u>31 577</u> 22 500	<u>24 738</u> 22 500	<u>27 089</u> 22 500	<u>34 117</u> 25 000
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 932</u> 26 786	<u>33 210</u> 24 107	<u>26 370</u> 24 107	<u>28 722</u> 24 107	<u>35 932</u> 26 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>37 292</u> 28 125	<u>34 435</u> 25 313	<u>27 595</u> 25 313	<u>29 947</u> 25 313	<u>37 292</u> 28 125
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>38 653</u> 29 464	<u>35 659</u> 26 518	<u>28 820</u> 26 518	<u>31 171</u> 26 518	<u>38 653</u> 29 464

					-		-	-	.
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>40 467</u> 31 250	<u>37 292</u> 28 125	<u>30 453</u> 28 125	<u>32 804</u> 28 125	<u>40 467</u> 31 250
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>42 055</u> 32 813	<u>38 721</u> 29 531	<u>31 881</u> 29 531	<u>34 233</u> 29 531	<u>42 055</u> 32 813
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 722</u> 34 453	<u>40 221</u> 31 008	<u>33 382</u> 31 008	<u>35 733</u> 31 008	<u>43 722</u> 34 453
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>45 472</u> 36 176	<u>41 796</u> 32 558	<u>34 957</u> 32 558	<u>37 308</u> 32 558	<u>45 472</u> 36 176

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 402</u> 15 700	<u>31 396</u> 22 321	<u>31 396</u> 22 321	<u>31 396</u> 22 321
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 486</u> 16 767	<u>32 757</u> 23 661	<u>32 757</u> 23 661	<u>32 757</u> 23 661
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 190</u> 18 444	<u>34 117</u> 25 000	<u>34 117</u> 25 000	<u>34 117</u> 25 000

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 408</u> 19 643	<u>35 932</u> 26 786	<u>35 932</u> 26 786	<u>35 932</u> 26 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 406</u> 20 625	<u>37 292</u> 28 125	<u>37 292</u> 28 125	<u>37 292</u> 28 125
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 501</u> 22 688	<u>38 653</u> 29 464	<u>38 653</u> 29 464	<u>38 653</u> 29 464
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 129</u> 25 274	<u>40 467</u> 31 250	<u>40 467</u> 31 250	<u>40 467</u> 31 250
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 413</u> 26 538	<u>42 055</u> 32 813	<u>42 055</u> 32 813	<u>42 055</u> 32 813
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>34 761</u> 27 864	<u>43 722</u> 34 453	<u>43 722</u> 34 453	<u>43 722</u> 34 453
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>37 592</u> 30 651	<u>45 472</u> 36 176	<u>45 472</u> 36 176	<u>45 472</u> 36 176

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная