

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап
1-шығарылым

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1
Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

1-кітап

1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Книга 1

Выпуск 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024

ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Астана 2024

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 16.09.2024 ж. № 116-НҚ бұйрығымен 01.10.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 16.09.2024 года № 116-НҚ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.10.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
212.	, , ,	1
212-1.		1
212-4.		166

21.

212.

212-1.

212-101.

							-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>14 532</u> 11 951	<u>21 690</u> 13 393	<u>22 356</u> 13 393	<u>23 117</u> 13 393	<u>20 169</u> 13 393
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>14 896</u> 12 309	<u>22 144</u> 13 839	<u>22 810</u> 13 839	<u>23 570</u> 13 839	<u>20 622</u> 13 839
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>15 543</u> 12 946	<u>24 412</u> 16 071	<u>25 078</u> 16 071	<u>25 838</u> 16 071	<u>22 890</u> 16 071
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>15 359</u> 13 077	<u>24 784</u> 16 234	<u>25 467</u> 16 234	<u>26 247</u> 16 234	<u>23 223</u> 16 234
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>15 495</u> 13 211	<u>24 952</u> 16 399	<u>25 635</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>23 392</u> 16 399

							-	-	-
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>15 633</u> 13 347	<u>25 124</u> 16 568	<u>25 807</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>15 919</u> 13 628	<u>25 479</u> 16 917	<u>26 161</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>16 066</u> 13 773	<u>25 661</u> 17 097	<u>26 344</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>15 495</u> 13 211	<u>24 952</u> 16 399	<u>25 635</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>23 392</u> 16 399
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>15 633</u> 13 347	<u>25 124</u> 16 568	<u>25 807</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>15 774</u> 13 486	<u>25 299</u> 16 741	<u>25 982</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>16 066</u> 13 773	<u>25 661</u> 17 097	<u>26 344</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>16 216</u> 13 921	<u>25 848</u> 17 281	<u>26 531</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>24 288</u> 17 281
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>15 633</u> 13 347	<u>25 124</u> 16 568	<u>25 807</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>15 774</u> 13 486	<u>25 299</u> 16 741	<u>25 982</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>15 919</u> 13 628	<u>25 479</u> 16 917	<u>26 161</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917

							-	-	-
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>16 216</u> 13 921	<u>25 848</u> 17 281	<u>26 531</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>24 288</u> 17 281
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>16 370</u> 14 072	<u>26 039</u> 17 469	<u>26 722</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>24 478</u> 17 469
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>15 774</u> 13 486	<u>25 299</u> 16 741	<u>25 982</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>15 919</u> 13 628	<u>25 479</u> 16 917	<u>26 161</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>16 066</u> 13 773	<u>25 661</u> 17 097	<u>26 344</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>16 370</u> 14 072	<u>26 039</u> 17 469	<u>26 722</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>24 478</u> 17 469
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>16 527</u> 14 227	<u>26 234</u> 17 661	<u>26 917</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>24 673</u> 17 661
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>16 360</u> 13 750	<u>25 319</u> 16 964	<u>25 985</u> 16 964	<u>26 745</u> 16 964	<u>23 797</u> 16 964
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>16 184</u> 13 889	<u>25 700</u> 17 136	<u>26 383</u> 17 136	<u>27 163</u> 17 136	<u>24 140</u> 17 136
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>16 328</u> 14 031	<u>25 878</u> 17 311	<u>26 561</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>24 317</u> 17 311

							-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>16 475</u> 14 175	<u>26 059</u> 17 489	<u>26 742</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>24 499</u> 17 489
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>16 778</u> 14 474	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>16 934</u> 14 628	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>16 328</u> 14 031	<u>25 878</u> 17 311	<u>26 561</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>24 317</u> 17 311
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>16 475</u> 14 175	<u>26 059</u> 17 489	<u>26 742</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>24 499</u> 17 489
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>16 625</u> 14 323	<u>26 244</u> 17 671	<u>26 927</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>24 684</u> 17 671
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>16 934</u> 14 628	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>17 094</u> 14 785	<u>26 824</u> 18 241	<u>27 506</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>25 263</u> 18 241
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>16 475</u> 14 175	<u>26 059</u> 17 489	<u>26 742</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>24 499</u> 17 489
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>16 625</u> 14 323	<u>26 244</u> 17 671	<u>26 927</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>24 684</u> 17 671
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>16 778</u> 14 474	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857

							-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>17 094</u> 14 785	<u>26 824</u> 18 241	<u>27 506</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>25 263</u> 18 241
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>17 257</u> 14 946	<u>27 025</u> 18 439	<u>27 708</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>25 464</u> 18 439
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>16 625</u> 14 323	<u>26 244</u> 17 671	<u>26 927</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>24 684</u> 17 671
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>16 778</u> 14 474	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>16 934</u> 14 628	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>17 257</u> 14 946	<u>27 025</u> 18 439	<u>27 708</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>25 464</u> 18 439
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>17 424</u> 15 110	<u>27 231</u> 18 642	<u>27 914</u> 18 642	<u>28 694</u> 18 642	<u>25 670</u> 18 642
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>16 360</u> 13 750	<u>25 319</u> 16 964	<u>25 985</u> 16 964	<u>26 745</u> 16 964	<u>23 797</u> 16 964
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>16 184</u> 13 889	<u>25 700</u> 17 136	<u>26 383</u> 17 136	<u>27 163</u> 17 136	<u>24 140</u> 17 136
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>16 328</u> 14 031	<u>25 878</u> 17 311	<u>26 561</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>24 317</u> 17 311

							-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>16 475</u> 14 175	<u>26 059</u> 17 489	<u>26 742</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>24 499</u> 17 489
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 778</u> 14 474	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 934</u> 14 628	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>16 328</u> 14 031	<u>25 878</u> 17 311	<u>26 561</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>24 317</u> 17 311
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>16 475</u> 14 175	<u>26 059</u> 17 489	<u>26 742</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>24 499</u> 17 489
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>16 625</u> 14 323	<u>26 244</u> 17 671	<u>26 927</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>24 684</u> 17 671
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 934</u> 14 628	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>17 094</u> 14 785	<u>26 824</u> 18 241	<u>27 506</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>25 263</u> 18 241
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>16 475</u> 14 175	<u>26 059</u> 17 489	<u>26 742</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>24 499</u> 17 489
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>16 625</u> 14 323	<u>26 244</u> 17 671	<u>26 927</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>24 684</u> 17 671
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 778</u> 14 474	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857

							-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>17 094</u> 14 785	<u>26 824</u> 18 241	<u>27 506</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>25 263</u> 18 241
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>17 257</u> 14 946	<u>27 025</u> 18 439	<u>27 708</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>25 464</u> 18 439
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>16 625</u> 14 323	<u>26 244</u> 17 671	<u>26 927</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>24 684</u> 17 671
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 778</u> 14 474	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 934</u> 14 628	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>17 257</u> 14 946	<u>27 025</u> 18 439	<u>27 708</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>25 464</u> 18 439
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>17 424</u> 15 110	<u>27 231</u> 18 642	<u>27 914</u> 18 642	<u>28 694</u> 18 642	<u>25 670</u> 18 642
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>18 174</u> 15 536	<u>26 226</u> 17 857	<u>26 892</u> 17 857	<u>27 653</u> 17 857	<u>24 705</u> 17 857
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>18 016</u> 15 693	<u>26 617</u> 18 038	<u>27 299</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>25 056</u> 18 038
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>18 179</u> 15 853	<u>26 804</u> 18 222	<u>27 486</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>25 243</u> 18 222

							-	-	-
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>18 345</u> 16 016	<u>26 995</u> 18 409	<u>27 677</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>25 434</u> 18 409
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>18 688</u> 16 353	<u>27 388</u> 18 797	<u>28 071</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>25 828</u> 18 797
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>18 864</u> 16 527	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 274</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>18 179</u> 15 853	<u>26 804</u> 18 222	<u>27 486</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>25 243</u> 18 222
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>18 345</u> 16 016	<u>26 995</u> 18 409	<u>27 677</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>25 434</u> 18 409
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>18 515</u> 16 183	<u>27 189</u> 18 601	<u>27 872</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>25 629</u> 18 601
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>18 864</u> 16 527	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 274</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>19 045</u> 16 705	<u>27 799</u> 19 201	<u>28 482</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>26 238</u> 19 201
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>18 345</u> 16 016	<u>26 995</u> 18 409	<u>27 677</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>25 434</u> 18 409
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>18 515</u> 16 183	<u>27 189</u> 18 601	<u>27 872</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>25 629</u> 18 601
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>18 688</u> 16 353	<u>27 388</u> 18 797	<u>28 071</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>25 828</u> 18 797

							-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>19 045</u> 16 705	<u>27 799</u> 19 201	<u>28 482</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>26 238</u> 19 201
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>19 229</u> 16 887	<u>28 011</u> 19 410	<u>28 694</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>26 450</u> 19 410
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>18 515</u> 16 183	<u>27 189</u> 18 601	<u>27 872</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>25 629</u> 18 601
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>18 688</u> 16 353	<u>27 388</u> 18 797	<u>28 071</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>25 828</u> 18 797
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>18 864</u> 16 527	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 274</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>19 229</u> 16 887	<u>28 011</u> 19 410	<u>28 694</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>26 450</u> 19 410
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>19 418</u> 17 072	<u>28 228</u> 19 623	<u>28 911</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>26 667</u> 19 623
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>19 229</u> 16 887	<u>28 011</u> 19 410	<u>28 694</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>26 450</u> 19 410
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>19 418</u> 17 072	<u>28 228</u> 19 623	<u>28 911</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>26 667</u> 19 623
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>19 611</u> 17 262	<u>28 449</u> 19 841	<u>29 132</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>26 889</u> 19 841
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>19 808</u> 17 456	<u>28 676</u> 20 064	<u>29 359</u> 20 064	<u>30 139</u> 20 064	<u>27 115</u> 20 064

							-	-	-
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>20 215</u> 17 857	<u>29 144</u> 20 525	<u>29 827</u> 20 525	<u>30 607</u> 20 525	<u>27 584</u> 20 525
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>19 716</u> 17 054	<u>27 133</u> 18 750	<u>27 799</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>25 612</u> 18 750
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>19 574</u> 17 226	<u>27 533</u> 18 939	<u>28 216</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>25 972</u> 18 939
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>19 753</u> 17 402	<u>27 729</u> 19 133	<u>28 412</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>26 169</u> 19 133
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>20 121</u> 17 764	<u>28 134</u> 19 531	<u>28 817</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>26 574</u> 19 531
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>20 311</u> 17 951	<u>28 343</u> 19 737	<u>29 026</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>26 783</u> 19 737
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>19 574</u> 17 226	<u>27 533</u> 18 939	<u>28 216</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>25 972</u> 18 939
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>19 753</u> 17 402	<u>27 729</u> 19 133	<u>28 412</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>26 169</u> 19 133
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>19 935</u> 17 581	<u>27 930</u> 19 330	<u>28 612</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>26 369</u> 19 330
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>20 311</u> 17 951	<u>28 343</u> 19 737	<u>29 026</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>26 783</u> 19 737

							-	-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>20 505</u> 18 142	<u>28 557</u> 19 947	<u>29 239</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>26 996</u> 19 947
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>19 753</u> 17 402	<u>27 729</u> 19 133	<u>28 412</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>26 169</u> 19 133
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>19 935</u> 17 581	<u>27 930</u> 19 330	<u>28 612</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>26 369</u> 19 330
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>20 121</u> 17 764	<u>28 134</u> 19 531	<u>28 817</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>26 574</u> 19 531
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>20 505</u> 18 142	<u>28 557</u> 19 947	<u>29 239</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>26 996</u> 19 947
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>20 703</u> 18 337	<u>28 774</u> 20 161	<u>29 457</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>27 214</u> 20 161
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>20 505</u> 18 142	<u>28 557</u> 19 947	<u>29 239</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>26 996</u> 19 947
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>20 703</u> 18 337	<u>28 774</u> 20 161	<u>29 457</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>27 214</u> 20 161
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>20 906</u> 18 536	<u>28 997</u> 20 380	<u>29 680</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>27 437</u> 20 380
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>21 113</u> 18 740	<u>29 225</u> 20 604	<u>29 907</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>27 664</u> 20 604
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>21 541</u> 19 161	<u>29 695</u> 21 067	<u>30 378</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067	<u>28 134</u> 21 067

							-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>20 895</u> 18 214	<u>28 040</u> 19 643	<u>28 706</u> 19 643	<u>29 467</u> 19 643	<u>26 519</u> 19 643
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>20 765</u> 18 398	<u>28 449</u> 19 841	<u>29 132</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>26 889</u> 19 841
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>20 956</u> 18 586	<u>28 655</u> 20 044	<u>29 338</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>27 094</u> 20 044
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>21 349</u> 18 973	<u>29 079</u> 20 461	<u>29 762</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>27 519</u> 20 461
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>21 552</u> 19 173	<u>29 298</u> 20 677	<u>29 981</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>27 738</u> 20 677
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>20 765</u> 18 398	<u>28 449</u> 19 841	<u>29 132</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>26 889</u> 19 841
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>20 956</u> 18 586	<u>28 655</u> 20 044	<u>29 338</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>27 094</u> 20 044
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>21 151</u> 18 778	<u>28 865</u> 20 250	<u>29 548</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>27 304</u> 20 250
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>21 552</u> 19 173	<u>29 298</u> 20 677	<u>29 981</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>27 738</u> 20 677
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>21 760</u> 19 377	<u>29 522</u> 20 897	<u>30 204</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>27 961</u> 20 897

							-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>20 956</u> 18 586	<u>28 655</u> 20 044	<u>29 338</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>27 094</u> 20 044
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>21 151</u> 18 778	<u>28 865</u> 20 250	<u>29 548</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>27 304</u> 20 250
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>21 349</u> 18 973	<u>29 079</u> 20 461	<u>29 762</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>27 519</u> 20 461
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>21 760</u> 19 377	<u>29 522</u> 20 897	<u>30 204</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>27 961</u> 20 897
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>21 971</u> 19 585	<u>29 750</u> 21 121	<u>30 433</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>28 189</u> 21 121
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>21 760</u> 19 377	<u>29 522</u> 20 897	<u>30 204</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>27 961</u> 20 897
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>21 971</u> 19 585	<u>29 750</u> 21 121	<u>30 433</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>28 189</u> 21 121
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>22 188</u> 19 798	<u>29 983</u> 21 351	<u>30 666</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>28 423</u> 21 351
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>22 409</u> 20 016	<u>30 221</u> 21 586	<u>30 904</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>28 661</u> 21 586
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>22 866</u> 20 465	<u>30 714</u> 22 071	<u>31 397</u> 22 071	<u>32 177</u> 22 071	<u>29 154</u> 22 071
212-101-0900	7473-2010 25	3							

							-	-	-
212-101-0901		3	1	2400	<u>22 347</u> 19 643	<u>28 948</u> 20 536	<u>29 613</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>27 426</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>22 231</u> 19 841	<u>29 366</u> 20 743	<u>30 048</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>27 805</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>22 647</u> 20 250	<u>29 800</u> 21 171	<u>30 483</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>28 240</u> 21 171
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>22 861</u> 20 461	<u>30 024</u> 21 391	<u>30 707</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>28 464</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>22 231</u> 19 841	<u>29 366</u> 20 743	<u>30 048</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>27 805</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>22 437</u> 20 044	<u>29 581</u> 20 955	<u>30 263</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>28 020</u> 20 955
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>22 861</u> 20 461	<u>30 024</u> 21 391	<u>30 707</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>28 464</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>23 080</u> 20 677	<u>30 253</u> 21 617	<u>30 936</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>28 692</u> 21 617
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>23 080</u> 20 677	<u>30 253</u> 21 617	<u>30 936</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>28 692</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>23 304</u> 20 897	<u>30 487</u> 21 847	<u>31 169</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>28 926</u> 21 847
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>23 765</u> 21 351	<u>30 969</u> 22 321	<u>31 652</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>29 409</u> 22 321

							-	-	-
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>24 004</u> 21 586	<u>31 218</u> 22 567	<u>31 901</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>29 658</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>22 347</u> 19 643	<u>28 948</u> 20 536	<u>29 613</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>27 426</u> 20 536
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>22 231</u> 19 841	<u>29 366</u> 20 743	<u>30 048</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>27 805</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>22 647</u> 20 250	<u>29 800</u> 21 171	<u>30 483</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>28 240</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>22 861</u> 20 461	<u>30 024</u> 21 391	<u>30 707</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>28 464</u> 21 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>22 231</u> 19 841	<u>29 366</u> 20 743	<u>30 048</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>27 805</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>22 437</u> 20 044	<u>29 581</u> 20 955	<u>30 263</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>28 020</u> 20 955
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>22 861</u> 20 461	<u>30 024</u> 21 391	<u>30 707</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>28 464</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>23 080</u> 20 677	<u>30 253</u> 21 617	<u>30 936</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>28 692</u> 21 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>23 080</u> 20 677	<u>30 253</u> 21 617	<u>30 936</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>28 692</u> 21 617

							-	-	-
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>23 304</u> 20 897	<u>30 487</u> 21 847	<u>31 169</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>28 926</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>23 765</u> 21 351	<u>30 969</u> 22 321	<u>31 652</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>29 409</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>24 004</u> 21 586	<u>31 218</u> 22 567	<u>31 901</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>29 658</u> 22 567
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>23 617</u> 20 893	<u>29 855</u> 21 429	<u>30 520</u> 21 429	<u>31 281</u> 21 429	<u>28 333</u> 21 429
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>23 514</u> 21 104	<u>30 282</u> 21 645	<u>30 965</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>28 721</u> 21 645
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>23 956</u> 21 539	<u>30 735</u> 22 091	<u>31 418</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>29 175</u> 22 091
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>24 184</u> 21 763	<u>30 969</u> 22 321	<u>31 652</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>29 409</u> 22 321
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>23 514</u> 21 104	<u>30 282</u> 21 645	<u>30 965</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>28 721</u> 21 645
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>23 733</u> 21 319	<u>30 506</u> 21 866	<u>31 189</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>28 946</u> 21 866
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>24 184</u> 21 763	<u>30 969</u> 22 321	<u>31 652</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>29 409</u> 22 321

							-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>24 417</u> 21 992	<u>31 208</u> 22 556	<u>31 891</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>29 647</u> 22 556
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>24 417</u> 21 992	<u>31 208</u> 22 556	<u>31 891</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>29 647</u> 22 556
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>24 655</u> 22 226	<u>31 452</u> 22 796	<u>32 134</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>29 891</u> 22 796
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>25 146</u> 22 710	<u>31 955</u> 23 292	<u>32 638</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>30 395</u> 23 292
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>32 215</u> 23 548	<u>32 898</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>30 655</u> 23 548
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>25 068</u> 22 321	<u>30 943</u> 22 500	<u>31 609</u> 22 500	<u>32 370</u> 22 500	<u>29 422</u> 22 500
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>24 980</u> 22 547	<u>31 381</u> 22 727	<u>32 064</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>29 821</u> 22 727
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 858</u> 23 196	<u>32 540</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>30 297</u> 23 196
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>25 696</u> 23 251	<u>32 103</u> 23 438	<u>32 786</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>30 542</u> 23 438
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>24 980</u> 22 547	<u>31 381</u> 22 727	<u>32 064</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>29 821</u> 22 727

							-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>31 617</u> 22 959	<u>32 300</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>30 057</u> 22 959
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>25 696</u> 23 251	<u>32 103</u> 23 438	<u>32 786</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>30 542</u> 23 438
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 354</u> 23 684	<u>33 036</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>30 793</u> 23 684
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 354</u> 23 684	<u>33 036</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>30 793</u> 23 684
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 610</u> 23 936	<u>33 292</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>31 049</u> 23 936
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>26 723</u> 24 262	<u>33 138</u> 24 457	<u>33 821</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>31 578</u> 24 457
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>26 994</u> 24 529	<u>33 411</u> 24 725	<u>34 094</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>31 851</u> 24 725
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>26 656</u> 23 884	<u>31 850</u> 23 393	<u>32 516</u> 23 393	<u>33 277</u> 23 393	<u>30 329</u> 23 393
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 584</u> 24 125	<u>32 298</u> 23 629	<u>32 981</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>30 737</u> 23 629
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 089</u> 24 623	<u>32 793</u> 24 116	<u>33 476</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>31 232</u> 24 116

							-	-	-
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 350</u> 24 879	<u>33 048</u> 24 368	<u>33 731</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>31 487</u> 24 368
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 584</u> 24 125	<u>32 298</u> 23 629	<u>32 981</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>30 737</u> 23 629
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 834</u> 24 371	<u>32 543</u> 23 870	<u>33 226</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>30 982</u> 23 870
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 350</u> 24 879	<u>33 048</u> 24 368	<u>33 731</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>31 487</u> 24 368
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 141	<u>33 309</u> 24 624	<u>33 991</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>31 748</u> 24 624
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 141	<u>33 309</u> 24 624	<u>33 991</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>31 748</u> 24 624
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 888</u> 25 408	<u>33 575</u> 24 886	<u>34 258</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>32 014</u> 24 886
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 449</u> 25 961	<u>34 124</u> 25 427	<u>34 807</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>32 564</u> 25 427
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 739</u> 26 246	<u>34 408</u> 25 706	<u>35 091</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>32 848</u> 25 706
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>28 354</u> 25 556	<u>32 758</u> 24 286	<u>33 423</u> 24 286	<u>34 184</u> 24 286	<u>31 236</u> 24 286

							-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>28 300</u> 25 814	<u>33 214</u> 24 531	<u>33 897</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>31 654</u> 24 531
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>28 840</u> 26 346	<u>33 728</u> 25 037	<u>34 411</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>32 167</u> 25 037
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>29 119</u> 26 621	<u>33 993</u> 25 298	<u>34 676</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>32 432</u> 25 298
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>28 300</u> 25 814	<u>33 214</u> 24 531	<u>33 897</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>31 654</u> 24 531
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>28 567</u> 26 077	<u>33 468</u> 24 781	<u>34 151</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>31 908</u> 24 781
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>29 119</u> 26 621	<u>33 993</u> 25 298	<u>34 676</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>32 432</u> 25 298
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>29 404</u> 26 901	<u>34 263</u> 25 564	<u>34 946</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>32 703</u> 25 564
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>29 404</u> 26 901	<u>34 263</u> 25 564	<u>34 946</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>32 703</u> 25 564
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>29 695</u> 27 187	<u>34 540</u> 25 836	<u>35 223</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>32 979</u> 25 836
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>30 295</u> 27 778	<u>35 110</u> 26 398	<u>35 793</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>33 550</u> 26 398
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>30 605</u> 28 083	<u>35 405</u> 26 688	<u>36 088</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>33 845</u> 26 688

							-	-	-
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>14 894</u> 12 308	<u>21 827</u> 13 527	<u>22 492</u> 13 527	<u>23 253</u> 13 527	<u>20 305</u> 13 527
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>15 259</u> 12 666	<u>22 285</u> 13 978	<u>22 950</u> 13 978	<u>23 711</u> 13 978	<u>20 763</u> 13 978
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>15 906</u> 13 304	<u>24 575</u> 16 232	<u>25 241</u> 16 232	<u>26 002</u> 16 232	<u>23 054</u> 16 232
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>15 726</u> 13 438	<u>24 949</u> 16 396	<u>25 632</u> 16 396	<u>26 412</u> 16 396	<u>23 388</u> 16 396
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>15 865</u> 13 575	<u>25 119</u> 16 563	<u>25 802</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>23 558</u> 16 563
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>16 007</u> 13 715	<u>25 292</u> 16 734	<u>25 975</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>23 732</u> 16 734
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>16 300</u> 14 004	<u>25 650</u> 17 086	<u>26 333</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>24 090</u> 17 086

							-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>16 452</u> 14 153	<u>25 835</u> 17 268	<u>26 518</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>24 275</u> 17 268
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>15 865</u> 13 575	<u>25 119</u> 16 563	<u>25 802</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>23 558</u> 16 563
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>16 007</u> 13 715	<u>25 292</u> 16 734	<u>25 975</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>23 732</u> 16 734
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>16 152</u> 13 858	<u>25 470</u> 16 908	<u>26 152</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>23 909</u> 16 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>16 452</u> 14 153	<u>25 835</u> 17 268	<u>26 518</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>24 275</u> 17 268
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>16 606</u> 14 305	<u>26 024</u> 17 454	<u>26 706</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>24 463</u> 17 454
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>16 007</u> 13 715	<u>25 292</u> 16 734	<u>25 975</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>23 732</u> 16 734
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>16 152</u> 13 858	<u>25 470</u> 16 908	<u>26 152</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>23 909</u> 16 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>16 300</u> 14 004	<u>25 650</u> 17 086	<u>26 333</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>24 090</u> 17 086
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>16 606</u> 14 305	<u>26 024</u> 17 454	<u>26 706</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>24 463</u> 17 454
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>16 764</u> 14 460	<u>26 216</u> 17 644	<u>26 899</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>24 656</u> 17 644

							-	-	-
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>16 152</u> 13 858	<u>25 470</u> 16 908	<u>26 152</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>23 909</u> 16 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>16 300</u> 14 004	<u>25 650</u> 17 086	<u>26 333</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>24 090</u> 17 086
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>16 452</u> 14 153	<u>25 835</u> 17 268	<u>26 518</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>24 275</u> 17 268
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>16 764</u> 14 460	<u>26 216</u> 17 644	<u>26 899</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>24 656</u> 17 644
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>16 926</u> 14 619	<u>26 413</u> 17 838	<u>27 096</u> 17 838	<u>27 877</u> 17 838	<u>24 853</u> 17 838
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>16 722</u> 14 107	<u>25 491</u> 17 134	<u>26 157</u> 17 134	<u>26 918</u> 17 134	<u>23 970</u> 17 134
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 550</u> 14 250	<u>25 874</u> 17 307	<u>26 557</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307	<u>24 314</u> 17 307
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 698</u> 14 395	<u>26 054</u> 17 484	<u>26 737</u> 17 484	<u>27 517</u> 17 484	<u>24 493</u> 17 484
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 849</u> 14 543	<u>26 237</u> 17 664	<u>26 920</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>24 676</u> 17 664
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>17 160</u> 14 850	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 298</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>25 054</u> 18 036

							-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>17 320</u> 15 008	<u>26 810</u> 18 228	<u>27 493</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>25 249</u> 18 228
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 698</u> 14 395	<u>26 054</u> 17 484	<u>26 737</u> 17 484	<u>27 517</u> 17 484	<u>24 493</u> 17 484
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 849</u> 14 543	<u>26 237</u> 17 664	<u>26 920</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>24 676</u> 17 664
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>17 003</u> 14 695	<u>26 424</u> 17 848	<u>27 107</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>24 863</u> 17 848
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>17 320</u> 15 008	<u>26 810</u> 18 228	<u>27 493</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>25 249</u> 18 228
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>17 484</u> 15 169	<u>27 009</u> 18 424	<u>27 692</u> 18 424	<u>28 472</u> 18 424	<u>25 448</u> 18 424
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 849</u> 14 543	<u>26 237</u> 17 664	<u>26 920</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>24 676</u> 17 664
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>17 003</u> 14 695	<u>26 424</u> 17 848	<u>27 107</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>24 863</u> 17 848
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>17 160</u> 14 850	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 298</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>25 054</u> 18 036
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>17 484</u> 15 169	<u>27 009</u> 18 424	<u>27 692</u> 18 424	<u>28 472</u> 18 424	<u>25 448</u> 18 424
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 652</u> 15 334	<u>27 212</u> 18 624	<u>27 895</u> 18 624	<u>28 675</u> 18 624	<u>25 652</u> 18 624

							-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>17 003</u> 14 695	<u>26 424</u> 17 848	<u>27 107</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>24 863</u> 17 848
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>17 160</u> 14 850	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 298</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>25 054</u> 18 036
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>17 320</u> 15 008	<u>26 810</u> 18 228	<u>27 493</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>25 249</u> 18 228
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 652</u> 15 334	<u>27 212</u> 18 624	<u>27 895</u> 18 624	<u>28 675</u> 18 624	<u>25 652</u> 18 624
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 823</u> 15 502	<u>27 420</u> 18 828	<u>28 103</u> 18 828	<u>28 883</u> 18 828	<u>25 860</u> 18 828
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 722</u> 14 107	<u>25 491</u> 17 134	<u>26 157</u> 17 134	<u>26 918</u> 17 134	<u>23 970</u> 17 134
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 550</u> 14 250	<u>25 874</u> 17 307	<u>26 557</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307	<u>24 314</u> 17 307
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 698</u> 14 395	<u>26 054</u> 17 484	<u>26 737</u> 17 484	<u>27 517</u> 17 484	<u>24 493</u> 17 484
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 849</u> 14 543	<u>26 237</u> 17 664	<u>26 920</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>24 676</u> 17 664
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>17 160</u> 14 850	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 298</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>25 054</u> 18 036

							-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>17 320</u> 15 008	<u>26 810</u> 18 228	<u>27 493</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>25 249</u> 18 228
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 698</u> 14 395	<u>26 054</u> 17 484	<u>26 737</u> 17 484	<u>27 517</u> 17 484	<u>24 493</u> 17 484
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 849</u> 14 543	<u>26 237</u> 17 664	<u>26 920</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>24 676</u> 17 664
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>17 003</u> 14 695	<u>26 424</u> 17 848	<u>27 107</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>24 863</u> 17 848
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>17 320</u> 15 008	<u>26 810</u> 18 228	<u>27 493</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>25 249</u> 18 228
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 484</u> 15 169	<u>27 009</u> 18 424	<u>27 692</u> 18 424	<u>28 472</u> 18 424	<u>25 448</u> 18 424
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 849</u> 14 543	<u>26 237</u> 17 664	<u>26 920</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>24 676</u> 17 664
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>17 003</u> 14 695	<u>26 424</u> 17 848	<u>27 107</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>24 863</u> 17 848
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>17 160</u> 14 850	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 298</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>25 054</u> 18 036
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 484</u> 15 169	<u>27 009</u> 18 424	<u>27 692</u> 18 424	<u>28 472</u> 18 424	<u>25 448</u> 18 424
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 652</u> 15 334	<u>27 212</u> 18 624	<u>27 895</u> 18 624	<u>28 675</u> 18 624	<u>25 652</u> 18 624

							-	-	-
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>17 003</u> 14 695	<u>26 424</u> 17 848	<u>27 107</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>24 863</u> 17 848
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>17 160</u> 14 850	<u>26 615</u> 18 036	<u>27 298</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>25 054</u> 18 036
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>17 320</u> 15 008	<u>26 810</u> 18 228	<u>27 493</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>25 249</u> 18 228
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 652</u> 15 334	<u>27 212</u> 18 624	<u>27 895</u> 18 624	<u>28 675</u> 18 624	<u>25 652</u> 18 624
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 823</u> 15 502	<u>27 420</u> 18 828	<u>28 103</u> 18 828	<u>28 883</u> 18 828	<u>25 860</u> 18 828
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>18 537</u> 15 893	<u>26 408</u> 18 036	<u>27 073</u> 18 036	<u>27 834</u> 18 036	<u>24 886</u> 18 036
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>18 383</u> 16 053	<u>26 800</u> 18 218	<u>27 483</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>25 239</u> 18 218
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>18 549</u> 16 217	<u>26 989</u> 18 404	<u>27 672</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>25 428</u> 18 404
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>18 719</u> 16 384	<u>27 182</u> 18 594	<u>27 864</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>25 621</u> 18 594
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>19 070</u> 16 729	<u>27 579</u> 18 985	<u>28 262</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>26 019</u> 18 985

							-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>19 250</u> 16 907	<u>27 784</u> 19 187	<u>28 467</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>26 224</u> 19 187
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>18 549</u> 16 217	<u>26 989</u> 18 404	<u>27 672</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>25 428</u> 18 404
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>18 719</u> 16 384	<u>27 182</u> 18 594	<u>27 864</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>25 621</u> 18 594
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>18 893</u> 16 555	<u>27 378</u> 18 787	<u>28 061</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>25 818</u> 18 787
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>19 250</u> 16 907	<u>27 784</u> 19 187	<u>28 467</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>26 224</u> 19 187
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>19 435</u> 17 089	<u>27 994</u> 19 393	<u>28 677</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>26 434</u> 19 393
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>18 719</u> 16 384	<u>27 182</u> 18 594	<u>27 864</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>25 621</u> 18 594
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>18 893</u> 16 555	<u>27 378</u> 18 787	<u>28 061</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>25 818</u> 18 787
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>19 070</u> 16 729	<u>27 579</u> 18 985	<u>28 262</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>26 019</u> 18 985
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>19 435</u> 17 089	<u>27 994</u> 19 393	<u>28 677</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>26 434</u> 19 393
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>19 624</u> 17 275	<u>28 208</u> 19 604	<u>28 891</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>26 648</u> 19 604

							-	-	-
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>18 893</u> 16 555	<u>27 378</u> 18 787	<u>28 061</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>25 818</u> 18 787
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>19 070</u> 16 729	<u>27 579</u> 18 985	<u>28 262</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>26 019</u> 18 985
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>19 250</u> 16 907	<u>27 784</u> 19 187	<u>28 467</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>26 224</u> 19 187
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>19 624</u> 17 275	<u>28 208</u> 19 604	<u>28 891</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>26 648</u> 19 604
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>19 817</u> 17 465	<u>28 427</u> 19 819	<u>29 110</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>26 867</u> 19 819
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>19 624</u> 17 275	<u>28 208</u> 19 604	<u>28 891</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>26 648</u> 19 604
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>19 817</u> 17 465	<u>28 427</u> 19 819	<u>29 110</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>26 867</u> 19 819
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>20 014</u> 17 659	<u>28 651</u> 20 040	<u>29 334</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>27 090</u> 20 040
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>20 216</u> 17 857	<u>28 880</u> 20 265	<u>29 562</u> 20 265	<u>30 343</u> 20 265	<u>27 319</u> 20 265
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>20 633</u> 18 268	<u>29 353</u> 20 731	<u>30 036</u> 20 731	<u>30 816</u> 20 731	<u>27 792</u> 20 731
212-101-2100	20, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>20 079</u> 17 411	<u>27 324</u> 18 938	<u>27 989</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938	<u>25 802</u> 18 938
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>19 941</u> 17 587	<u>27 725</u> 19 129	<u>28 408</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>26 165</u> 19 129
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>20 123</u> 17 766	<u>27 924</u> 19 324	<u>28 606</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>26 363</u> 19 324
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>20 499</u> 18 136	<u>28 333</u> 19 727	<u>29 016</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>26 772</u> 19 727
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>20 693</u> 18 327	<u>28 544</u> 19 934	<u>29 226</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>26 983</u> 19 934
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>19 941</u> 17 587	<u>27 725</u> 19 129	<u>28 408</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>26 165</u> 19 129
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>20 123</u> 17 766	<u>27 924</u> 19 324	<u>28 606</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>26 363</u> 19 324
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>28 126</u> 19 523	<u>28 809</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>26 566</u> 19 523
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>20 693</u> 18 327	<u>28 544</u> 19 934	<u>29 226</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>26 983</u> 19 934
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>28 759</u> 20 146	<u>29 442</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>27 199</u> 20 146
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>20 123</u> 17 766	<u>27 924</u> 19 324	<u>28 606</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>26 363</u> 19 324

							-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>20 309</u> 17 949	<u>28 126</u> 19 523	<u>28 809</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>26 566</u> 19 523
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>20 499</u> 18 136	<u>28 333</u> 19 727	<u>29 016</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>26 772</u> 19 727
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>28 759</u> 20 146	<u>29 442</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>27 199</u> 20 146
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>21 093</u> 18 721	<u>28 979</u> 20 363	<u>29 662</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>27 419</u> 20 363
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>20 891</u> 18 522	<u>28 759</u> 20 146	<u>29 442</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>27 199</u> 20 146
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>21 093</u> 18 721	<u>28 979</u> 20 363	<u>29 662</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>27 419</u> 20 363
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>21 300</u> 18 925	<u>29 204</u> 20 584	<u>29 887</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>27 644</u> 20 584
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>21 511</u> 19 133	<u>29 434</u> 20 810	<u>30 117</u> 20 810	<u>30 897</u> 20 810	<u>27 873</u> 20 810
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>21 948</u> 19 563	<u>29 909</u> 21 278	<u>30 592</u> 21 278	<u>31 372</u> 21 278	<u>28 349</u> 21 278
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>21 258</u> 18 571	<u>28 240</u> 19 839	<u>28 906</u> 19 839	<u>29 666</u> 19 839	<u>26 718</u> 19 839

							-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>21 132</u> 18 759	<u>28 651</u> 20 040	<u>29 334</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>27 090</u> 20 040
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>21 326</u> 18 950	<u>28 859</u> 20 244	<u>29 541</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>27 298</u> 20 244
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>21 727</u> 19 345	<u>29 287</u> 20 666	<u>29 970</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>27 727</u> 20 666
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>21 934</u> 19 549	<u>29 508</u> 20 883	<u>30 191</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>27 948</u> 20 883
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>21 132</u> 18 759	<u>28 651</u> 20 040	<u>29 334</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>27 090</u> 20 040
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>21 326</u> 18 950	<u>28 859</u> 20 244	<u>29 541</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>27 298</u> 20 244
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>21 525</u> 19 146	<u>29 071</u> 20 453	<u>29 753</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>27 510</u> 20 453
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>21 934</u> 19 549	<u>29 508</u> 20 883	<u>30 191</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>27 948</u> 20 883
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>22 146</u> 19 757	<u>29 734</u> 21 106	<u>30 417</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>28 173</u> 21 106
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>21 326</u> 18 950	<u>28 859</u> 20 244	<u>29 541</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>27 298</u> 20 244
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>21 525</u> 19 146	<u>29 071</u> 20 453	<u>29 753</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>27 510</u> 20 453

							-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>21 727</u> 19 345	<u>29 287</u> 20 666	<u>29 970</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>27 727</u> 20 666
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>22 146</u> 19 757	<u>29 734</u> 21 106	<u>30 417</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>28 173</u> 21 106
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>22 361</u> 19 969	<u>29 964</u> 21 333	<u>30 647</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>28 404</u> 21 333
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>22 146</u> 19 757	<u>29 734</u> 21 106	<u>30 417</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>28 173</u> 21 106
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>22 361</u> 19 969	<u>29 964</u> 21 333	<u>30 647</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>28 404</u> 21 333
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>22 582</u> 20 186	<u>30 200</u> 21 564	<u>30 883</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>28 639</u> 21 564
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>22 807</u> 20 408	<u>30 441</u> 21 801	<u>31 124</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>28 880</u> 21 801
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>23 273</u> 20 867	<u>30 939</u> 22 291	<u>31 621</u> 22 291	<u>32 402</u> 22 291	<u>29 378</u> 22 291
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>22 710</u> 20 000	<u>29 156</u> 20 741	<u>29 822</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>27 635</u> 20 741
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>22 598</u> 20 202	<u>29 576</u> 20 951	<u>30 259</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>28 016</u> 20 951

							-	-	-
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>23 021</u> 20 619	<u>30 015</u> 21 383	<u>30 698</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>28 455</u> 21 383
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>30 242</u> 21 605	<u>30 924</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>28 681</u> 21 605
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>22 598</u> 20 202	<u>29 576</u> 20 951	<u>30 259</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>28 016</u> 20 951
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>22 807</u> 20 408	<u>29 794</u> 21 164	<u>30 476</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>28 233</u> 21 164
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>30 242</u> 21 605	<u>30 924</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>28 681</u> 21 605
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>23 462</u> 21 053	<u>30 473</u> 21 833	<u>31 155</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>28 912</u> 21 833
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>23 462</u> 21 053	<u>30 473</u> 21 833	<u>31 155</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>28 912</u> 21 833
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>23 690</u> 21 277	<u>30 709</u> 22 065	<u>31 391</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>29 148</u> 22 065
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>31 196</u> 22 545	<u>31 879</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>29 635</u> 22 545
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>24 402</u> 21 978	<u>31 448</u> 22 792	<u>32 130</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>29 887</u> 22 792
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>22 710</u> 20 000	<u>29 156</u> 20 741	<u>29 822</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>27 635</u> 20 741
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>23 980</u> 21 250	<u>30 072</u> 21 643	<u>30 738</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>28 551</u> 21 643
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>30 502</u> 21 861	<u>31 185</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>28 941</u> 21 861
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>30 960</u> 22 312	<u>31 643</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>29 399</u> 22 312
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>31 196</u> 22 545	<u>31 879</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>29 635</u> 22 545
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>30 502</u> 21 861	<u>31 185</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>28 941</u> 21 861
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>30 728</u> 22 085	<u>31 411</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>29 168</u> 22 085
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>31 196</u> 22 545	<u>31 879</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>29 635</u> 22 545
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>31 437</u> 22 782	<u>32 120</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>29 876</u> 22 782
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>31 437</u> 22 782	<u>32 120</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>29 876</u> 22 782

							-	-	-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>31 683</u> 23 024	<u>32 366</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>30 123</u> 23 024
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>32 192</u> 23 525	<u>32 875</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>30 631</u> 23 525
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>25 798</u> 23 352	<u>32 454</u> 23 783	<u>33 137</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>30 894</u> 23 783
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>25 431</u> 22 679	<u>31 172</u> 22 725	<u>31 838</u> 22 725	<u>32 598</u> 22 725	<u>29 650</u> 22 725
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>25 347</u> 22 908	<u>31 612</u> 22 955	<u>32 295</u> 22 955	<u>33 075</u> 22 955	<u>30 052</u> 22 955
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>25 827</u> 23 380	<u>32 093</u> 23 428	<u>32 776</u> 23 428	<u>33 556</u> 23 428	<u>30 533</u> 23 428
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>26 074</u> 23 624	<u>32 341</u> 23 672	<u>33 024</u> 23 672	<u>33 804</u> 23 672	<u>30 781</u> 23 672
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>25 347</u> 22 908	<u>31 612</u> 22 955	<u>32 295</u> 22 955	<u>33 075</u> 22 955	<u>30 052</u> 22 955
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>25 584</u> 23 141	<u>31 850</u> 23 189	<u>32 533</u> 23 189	<u>33 313</u> 23 189	<u>30 290</u> 23 189
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>26 074</u> 23 624	<u>32 341</u> 23 672	<u>33 024</u> 23 672	<u>33 804</u> 23 672	<u>30 781</u> 23 672

							-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>26 327</u> 23 872	<u>32 594</u> 23 921	<u>33 277</u> 23 921	<u>34 057</u> 23 921	<u>31 034</u> 23 921
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>26 327</u> 23 872	<u>32 594</u> 23 921	<u>33 277</u> 23 921	<u>34 057</u> 23 921	<u>31 034</u> 23 921
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>26 585</u> 24 126	<u>32 853</u> 24 176	<u>33 536</u> 24 176	<u>34 316</u> 24 176	<u>31 292</u> 24 176
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>27 118</u> 24 651	<u>33 387</u> 24 701	<u>34 070</u> 24 701	<u>34 850</u> 24 701	<u>31 826</u> 24 701
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>27 393</u> 24 922	<u>33 663</u> 24 973	<u>34 345</u> 24 973	<u>35 126</u> 24 973	<u>32 102</u> 24 973
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>27 019</u> 24 241	<u>32 088</u> 23 627	<u>32 754</u> 23 627	<u>33 515</u> 23 627	<u>30 567</u> 23 627
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>26 950</u> 24 486	<u>32 538</u> 23 865	<u>33 221</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>30 977</u> 23 865
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>27 463</u> 24 991	<u>33 038</u> 24 358	<u>33 721</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>31 477</u> 24 358
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>27 728</u> 25 251	<u>33 296</u> 24 611	<u>33 978</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>31 735</u> 24 611
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>26 950</u> 24 486	<u>32 538</u> 23 865	<u>33 221</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>30 977</u> 23 865

							-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>27 204</u> 24 736	<u>32 785</u> 24 109	<u>33 468</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>31 225</u> 24 109
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>27 728</u> 25 251	<u>33 296</u> 24 611	<u>33 978</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>31 735</u> 24 611
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>27 998</u> 25 517	<u>33 559</u> 24 870	<u>34 242</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>31 998</u> 24 870
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>27 998</u> 25 517	<u>33 559</u> 24 870	<u>34 242</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>31 998</u> 24 870
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 788	<u>33 828</u> 25 135	<u>34 510</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>32 267</u> 25 135
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>28 843</u> 26 349	<u>34 383</u> 25 681	<u>35 066</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>32 822</u> 25 681
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>29 137</u> 26 639	<u>34 669</u> 25 964	<u>35 352</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>33 109</u> 25 964
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>28 717</u> 25 913	<u>33 004</u> 24 529	<u>33 670</u> 24 529	<u>34 431</u> 24 529	<u>31 483</u> 24 529
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 175	<u>33 463</u> 24 776	<u>34 146</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>31 903</u> 24 776
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>29 214</u> 26 714	<u>33 982</u> 25 287	<u>34 665</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>32 422</u> 25 287

							-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>29 497</u> 26 993	<u>34 250</u> 25 551	<u>34 933</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>32 689</u> 25 551
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 175	<u>33 463</u> 24 776	<u>34 146</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>31 903</u> 24 776
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>28 937</u> 26 442	<u>33 720</u> 25 029	<u>34 403</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>32 160</u> 25 029
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>29 497</u> 26 993	<u>34 250</u> 25 551	<u>34 933</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>32 689</u> 25 551
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>29 786</u> 27 277	<u>34 523</u> 25 820	<u>35 206</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>32 963</u> 25 820
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>29 786</u> 27 277	<u>34 523</u> 25 820	<u>35 206</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>32 963</u> 25 820
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>30 081</u> 27 567	<u>34 802</u> 26 094	<u>35 485</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>33 242</u> 26 094
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>30 690</u> 28 166	<u>35 379</u> 26 661	<u>36 061</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661	<u>33 818</u> 26 661
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 004</u> 28 476	<u>35 676</u> 26 954	<u>36 359</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954	<u>34 116</u> 26 954

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 117</u> 13 393	<u>23 117</u> 13 393	<u>17 483</u> 12 455	<u>18 989</u> 11 951	<u>15 208</u> 11 786
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 570</u> 13 839	<u>23 570</u> 13 839	<u>17 905</u> 12 871	<u>19 353</u> 12 309	<u>15 607</u> 12 179
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 838</u> 16 071	<u>25 838</u> 16 071	<u>20 014</u> 14 946	<u>20 001</u> 12 946	<u>17 602</u> 14 143
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 16 234	<u>26 247</u> 16 234	<u>20 386</u> 15 097	<u>20 309</u> 13 077	<u>17 938</u> 14 286
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>20 543</u> 15 251	<u>20 445</u> 13 211	<u>18 086</u> 14 431
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>20 703</u> 15 409	<u>20 583</u> 13 347	<u>18 237</u> 14 580
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>21 032</u> 15 733	<u>20 868</u> 13 628	<u>18 549</u> 14 887
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>21 202</u> 15 900	<u>21 016</u> 13 773	<u>18 710</u> 15 046

					-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>20 543</u> 15 251	<u>20 445</u> 13 211	<u>18 086</u> 14 431
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>20 703</u> 15 409	<u>20 583</u> 13 347	<u>18 237</u> 14 580
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>20 866</u> 15 569	<u>20 724</u> 13 486	<u>18 391</u> 14 732
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>21 202</u> 15 900	<u>21 016</u> 13 773	<u>18 710</u> 15 046
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>21 376</u> 16 071	<u>21 166</u> 13 921	<u>18 874</u> 15 207
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>20 703</u> 15 409	<u>20 583</u> 13 347	<u>18 237</u> 14 580
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>20 866</u> 15 569	<u>20 724</u> 13 486	<u>18 391</u> 14 732
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>21 032</u> 15 733	<u>20 868</u> 13 628	<u>18 549</u> 14 887
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>21 376</u> 16 071	<u>21 166</u> 13 921	<u>18 874</u> 15 207
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>21 554</u> 16 246	<u>21 320</u> 14 072	<u>19 042</u> 15 373
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>20 866</u> 15 569	<u>20 724</u> 13 486	<u>18 391</u> 14 732

					-	-	-	-	-
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>21 032</u> 15 733	<u>20 868</u> 13 628	<u>18 549</u> 14 887
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>21 202</u> 15 900	<u>21 016</u> 13 773	<u>18 710</u> 15 046
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>21 554</u> 16 246	<u>21 320</u> 14 072	<u>19 042</u> 15 373
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>21 735</u> 16 425	<u>21 477</u> 14 227	<u>19 214</u> 15 542
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 745</u> 16 964	<u>26 745</u> 16 964	<u>20 857</u> 15 777	<u>20 817</u> 13 750	<u>18 401</u> 14 929
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136	<u>27 163</u> 17 136	<u>21 239</u> 15 936	<u>21 134</u> 13 889	<u>18 744</u> 15 079
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>21 404</u> 16 099	<u>21 278</u> 14 031	<u>18 900</u> 15 233
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>21 572</u> 16 265	<u>21 425</u> 14 175	<u>19 060</u> 15 390
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>21 920</u> 16 607	<u>21 728</u> 14 474	<u>19 389</u> 15 714
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 100</u> 16 784	<u>21 884</u> 14 628	<u>19 559</u> 15 881

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>21 404</u> 16 099	<u>21 278</u> 14 031	<u>18 900</u> 15 233
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>21 572</u> 16 265	<u>21 425</u> 14 175	<u>19 060</u> 15 390
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>21 745</u> 16 434	<u>21 575</u> 14 323	<u>19 223</u> 15 551
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 100</u> 16 784	<u>21 884</u> 14 628	<u>19 559</u> 15 881
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>22 283</u> 16 964	<u>22 044</u> 14 785	<u>19 733</u> 16 052
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>21 572</u> 16 265	<u>21 425</u> 14 175	<u>19 060</u> 15 390
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>21 745</u> 16 434	<u>21 575</u> 14 323	<u>19 223</u> 15 551
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>21 920</u> 16 607	<u>21 728</u> 14 474	<u>19 389</u> 15 714
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>22 283</u> 16 964	<u>22 044</u> 14 785	<u>19 733</u> 16 052
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>22 471</u> 17 149	<u>22 207</u> 14 946	<u>19 910</u> 16 227
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>21 745</u> 16 434	<u>21 575</u> 14 323	<u>19 223</u> 15 551

					-	-	-	-	-
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>21 920</u> 16 607	<u>21 728</u> 14 474	<u>19 389</u> 15 714
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 100</u> 16 784	<u>21 884</u> 14 628	<u>19 559</u> 15 881
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>22 471</u> 17 149	<u>22 207</u> 14 946	<u>19 910</u> 16 227
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642	<u>28 694</u> 18 642	<u>22 662</u> 17 337	<u>22 374</u> 15 110	<u>20 091</u> 16 405
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 745</u> 16 964	<u>26 745</u> 16 964	<u>20 857</u> 15 777	<u>20 817</u> 13 750	<u>18 401</u> 14 929
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136	<u>27 163</u> 17 136	<u>21 239</u> 15 936	<u>21 134</u> 13 889	<u>18 744</u> 15 079
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>21 404</u> 16 099	<u>21 278</u> 14 031	<u>18 900</u> 15 233
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>21 572</u> 16 265	<u>21 425</u> 14 175	<u>19 060</u> 15 390
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>21 920</u> 16 607	<u>21 728</u> 14 474	<u>19 389</u> 15 714
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 100</u> 16 784	<u>21 884</u> 14 628	<u>19 559</u> 15 881

					-	-	-	-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>21 404</u> 16 099	<u>21 278</u> 14 031	<u>18 900</u> 15 233
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>21 572</u> 16 265	<u>21 425</u> 14 175	<u>19 060</u> 15 390
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>21 745</u> 16 434	<u>21 575</u> 14 323	<u>19 223</u> 15 551
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 100</u> 16 784	<u>21 884</u> 14 628	<u>19 559</u> 15 881
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>22 283</u> 16 964	<u>22 044</u> 14 785	<u>19 733</u> 16 052
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>21 572</u> 16 265	<u>21 425</u> 14 175	<u>19 060</u> 15 390
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>21 745</u> 16 434	<u>21 575</u> 14 323	<u>19 223</u> 15 551
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>21 920</u> 16 607	<u>21 728</u> 14 474	<u>19 389</u> 15 714
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>22 283</u> 16 964	<u>22 044</u> 14 785	<u>19 733</u> 16 052
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>22 471</u> 17 149	<u>22 207</u> 14 946	<u>19 910</u> 16 227
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>21 745</u> 16 434	<u>21 575</u> 14 323	<u>19 223</u> 15 551

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>21 920</u> 16 607	<u>21 728</u> 14 474	<u>19 389</u> 15 714
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 100</u> 16 784	<u>21 884</u> 14 628	<u>19 559</u> 15 881
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>22 471</u> 17 149	<u>22 207</u> 14 946	<u>19 910</u> 16 227
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642	<u>28 694</u> 18 642	<u>22 662</u> 17 337	<u>22 374</u> 15 110	<u>20 091</u> 16 405
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 653</u> 17 857	<u>27 653</u> 17 857	<u>21 701</u> 16 607	<u>22 631</u> 15 536	<u>19 199</u> 15 714
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>22 091</u> 16 775	<u>22 966</u> 15 693	<u>19 551</u> 15 873
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>22 265</u> 16 946	<u>23 129</u> 15 853	<u>19 715</u> 16 035
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>22 442</u> 17 121	<u>23 295</u> 16 016	<u>19 883</u> 16 200
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>22 808</u> 17 481	<u>23 638</u> 16 353	<u>20 230</u> 16 541
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>22 997</u> 17 667	<u>23 814</u> 16 527	<u>20 408</u> 16 717

					-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>22 265</u> 16 946	<u>23 129</u> 15 853	<u>19 715</u> 16 035
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>22 442</u> 17 121	<u>23 295</u> 16 016	<u>19 883</u> 16 200
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>22 623</u> 17 299	<u>23 465</u> 16 183	<u>20 054</u> 16 369
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>22 997</u> 17 667	<u>23 814</u> 16 527	<u>20 408</u> 16 717
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>23 190</u> 17 857	<u>23 995</u> 16 705	<u>20 591</u> 16 897
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>22 442</u> 17 121	<u>23 295</u> 16 016	<u>19 883</u> 16 200
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>22 623</u> 17 299	<u>23 465</u> 16 183	<u>20 054</u> 16 369
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>22 808</u> 17 481	<u>23 638</u> 16 353	<u>20 230</u> 16 541
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>23 190</u> 17 857	<u>23 995</u> 16 705	<u>20 591</u> 16 897
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>23 388</u> 18 051	<u>24 179</u> 16 887	<u>20 778</u> 17 081
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>22 623</u> 17 299	<u>23 465</u> 16 183	<u>20 054</u> 16 369

					-	-	-	-	-
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>22 808</u> 17 481	<u>23 638</u> 16 353	<u>20 230</u> 16 541
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>22 997</u> 17 667	<u>23 814</u> 16 527	<u>20 408</u> 16 717
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>23 388</u> 18 051	<u>24 179</u> 16 887	<u>20 778</u> 17 081
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>23 589</u> 18 250	<u>24 368</u> 17 072	<u>20 968</u> 17 268
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>23 388</u> 18 051	<u>24 179</u> 16 887	<u>20 778</u> 17 081
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>23 589</u> 18 250	<u>24 368</u> 17 072	<u>20 968</u> 17 268
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>23 795</u> 18 452	<u>24 561</u> 17 262	<u>21 163</u> 17 460
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 139</u> 20 064	<u>30 139</u> 20 064	<u>24 006</u> 18 660	<u>24 758</u> 17 456	<u>21 363</u> 17 657
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 607</u> 20 525	<u>30 607</u> 20 525	<u>24 442</u> 19 089	<u>25 165</u> 17 857	<u>21 775</u> 18 062
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750	<u>28 560</u> 18 750	<u>22 545</u> 17 438	<u>24 173</u> 17 054	<u>19 997</u> 16 500

					-	-	-	-	-
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>22 943</u> 17 614	<u>24 524</u> 17 226	<u>20 357</u> 16 667
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>23 126</u> 17 793	<u>24 703</u> 17 402	<u>20 530</u> 16 837
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>23 502</u> 18 164	<u>25 071</u> 17 764	<u>20 886</u> 17 188
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>23 696</u> 18 355	<u>25 261</u> 17 951	<u>21 070</u> 17 368
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>22 943</u> 17 614	<u>24 524</u> 17 226	<u>20 357</u> 16 667
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>23 126</u> 17 793	<u>24 703</u> 17 402	<u>20 530</u> 16 837
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>23 312</u> 17 977	<u>24 885</u> 17 581	<u>20 706</u> 17 010
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>23 696</u> 18 355	<u>25 261</u> 17 951	<u>21 070</u> 17 368
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>23 895</u> 18 551	<u>25 455</u> 18 142	<u>21 258</u> 17 553
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>23 126</u> 17 793	<u>24 703</u> 17 402	<u>20 530</u> 16 837
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>23 312</u> 17 977	<u>24 885</u> 17 581	<u>20 706</u> 17 010

					-	-	-	-	-
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>23 502</u> 18 164	<u>25 071</u> 17 764	<u>20 886</u> 17 188
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>23 895</u> 18 551	<u>25 455</u> 18 142	<u>21 258</u> 17 553
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>24 097</u> 18 750	<u>25 653</u> 18 337	<u>21 449</u> 17 742
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>23 895</u> 18 551	<u>25 455</u> 18 142	<u>21 258</u> 17 553
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>24 097</u> 18 750	<u>25 653</u> 18 337	<u>21 449</u> 17 742
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>24 305</u> 18 954	<u>25 856</u> 18 536	<u>21 645</u> 17 935
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>24 516</u> 19 162	<u>26 063</u> 18 740	<u>21 845</u> 18 132
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 158</u> 21 067	<u>31 158</u> 21 067	<u>24 954</u> 19 593	<u>26 490</u> 19 161	<u>22 259</u> 18 539
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 467</u> 19 643	<u>29 467</u> 19 643	<u>23 388</u> 18 268	<u>25 353</u> 18 214	<u>20 796</u> 17 286
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>23 795</u> 18 452	<u>25 715</u> 18 398	<u>21 163</u> 17 460

					-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>23 986</u> 18 641	<u>25 906</u> 18 586	<u>21 344</u> 17 638
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 381</u> 19 029	<u>26 299</u> 18 973	<u>21 718</u> 18 006
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>24 584</u> 19 229	<u>26 502</u> 19 173	<u>21 910</u> 18 195
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>23 795</u> 18 452	<u>25 715</u> 18 398	<u>21 163</u> 17 460
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>23 986</u> 18 641	<u>25 906</u> 18 586	<u>21 344</u> 17 638
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 182</u> 18 833	<u>26 101</u> 18 778	<u>21 529</u> 17 820
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>24 584</u> 19 229	<u>26 502</u> 19 173	<u>21 910</u> 18 195
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>24 792</u> 19 434	<u>26 710</u> 19 377	<u>22 107</u> 18 389
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>23 986</u> 18 641	<u>25 906</u> 18 586	<u>21 344</u> 17 638
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 182</u> 18 833	<u>26 101</u> 18 778	<u>21 529</u> 17 820
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 381</u> 19 029	<u>26 299</u> 18 973	<u>21 718</u> 18 006

					-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>24 792</u> 19 434	<u>26 710</u> 19 377	<u>22 107</u> 18 389
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>25 005</u> 19 643	<u>26 921</u> 19 585	<u>22 308</u> 18 587
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>24 792</u> 19 434	<u>26 710</u> 19 377	<u>22 107</u> 18 389
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>25 005</u> 19 643	<u>26 921</u> 19 585	<u>22 308</u> 18 587
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>25 222</u> 19 856	<u>27 138</u> 19 798	<u>22 513</u> 18 789
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>25 443</u> 20 075	<u>27 359</u> 20 016	<u>22 723</u> 18 995
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 177</u> 22 071	<u>32 177</u> 22 071	<u>25 902</u> 20 526	<u>27 816</u> 20 465	<u>23 156</u> 19 422
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>24 232</u> 19 098	<u>26 804</u> 19 643	<u>21 594</u> 18 071
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>24 647</u> 19 291	<u>27 181</u> 19 841	<u>21 970</u> 18 254
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 051</u> 19 689	<u>27 597</u> 20 250	<u>22 352</u> 18 630

					-	-	-	-	-
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 260</u> 19 894	<u>27 811</u> 20 461	<u>22 549</u> 18 824
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>24 647</u> 19 291	<u>27 181</u> 19 841	<u>21 970</u> 18 254
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>24 847</u> 19 488	<u>27 387</u> 20 044	<u>22 159</u> 18 440
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 260</u> 19 894	<u>27 811</u> 20 461	<u>22 549</u> 18 824
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 473</u> 20 103	<u>28 030</u> 20 677	<u>22 750</u> 19 023
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 473</u> 20 103	<u>28 030</u> 20 677	<u>22 750</u> 19 023
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>25 690</u> 20 317	<u>28 254</u> 20 897	<u>22 956</u> 19 225
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 139</u> 20 759	<u>28 715</u> 21 351	<u>23 381</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>26 370</u> 20 987	<u>28 954</u> 21 586	<u>23 600</u> 19 859
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>30 374</u> 20 536	<u>24 232</u> 19 098	<u>26 804</u> 19 643	<u>21 594</u> 18 071

					-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>24 647</u> 19 291	<u>27 181</u> 19 841	<u>21 970</u> 18 254
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 051</u> 19 689	<u>27 597</u> 20 250	<u>22 352</u> 18 630
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 260</u> 19 894	<u>27 811</u> 20 461	<u>22 549</u> 18 824
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>24 647</u> 19 291	<u>27 181</u> 19 841	<u>21 970</u> 18 254
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>24 847</u> 19 488	<u>27 387</u> 20 044	<u>22 159</u> 18 440
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 260</u> 19 894	<u>27 811</u> 20 461	<u>22 549</u> 18 824
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 473</u> 20 103	<u>28 030</u> 20 677	<u>22 750</u> 19 023
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 473</u> 20 103	<u>28 030</u> 20 677	<u>22 750</u> 19 023
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>25 690</u> 20 317	<u>28 254</u> 20 897	<u>22 956</u> 19 225
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 139</u> 20 759	<u>28 715</u> 21 351	<u>23 381</u> 19 643
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>26 370</u> 20 987	<u>28 954</u> 21 586	<u>23 600</u> 19 859

					-	-	-	-	-
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 281</u> 21 429	<u>31 281</u> 21 429	<u>25 075</u> 19 929	<u>28 074</u> 20 893	<u>22 392</u> 18 857
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>25 499</u> 20 130	<u>28 464</u> 21 104	<u>22 776</u> 19 048
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>25 921</u> 20 545	<u>28 906</u> 21 539	<u>23 175</u> 19 440
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 139</u> 20 759	<u>29 134</u> 21 763	<u>23 381</u> 19 643
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>25 499</u> 20 130	<u>28 464</u> 21 104	<u>22 776</u> 19 048
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>25 708</u> 20 335	<u>28 683</u> 21 319	<u>22 973</u> 19 242
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 139</u> 20 759	<u>29 134</u> 21 763	<u>23 381</u> 19 643
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>26 361</u> 20 977	<u>29 367</u> 21 992	<u>23 591</u> 19 850
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>26 361</u> 20 977	<u>29 367</u> 21 992	<u>23 591</u> 19 850
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>26 587</u> 21 201	<u>29 605</u> 22 226	<u>23 805</u> 20 061

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>27 056</u> 21 661	<u>30 096</u> 22 710	<u>24 248</u> 20 497
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>27 297</u> 21 900	<u>30 349</u> 22 959	<u>24 477</u> 20 722
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 370</u> 22 500	<u>32 370</u> 22 500	<u>26 088</u> 20 925	<u>29 526</u> 22 321	<u>23 350</u> 19 800
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>26 522</u> 21 136	<u>29 930</u> 22 547	<u>23 744</u> 20 000
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>26 965</u> 21 572	<u>30 403</u> 23 012	<u>24 162</u> 20 412
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>27 193</u> 21 797	<u>30 646</u> 23 251	<u>24 379</u> 20 625
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>26 522</u> 21 136	<u>29 930</u> 22 547	<u>23 744</u> 20 000
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>26 741</u> 21 352	<u>30 164</u> 22 777	<u>23 951</u> 20 204
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>27 193</u> 21 797	<u>30 646</u> 23 251	<u>24 379</u> 20 625
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>27 426</u> 22 026	<u>30 895</u> 23 496	<u>24 599</u> 20 842

					-	-	-	-	-
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>27 426</u> 22 026	<u>30 895</u> 23 496	<u>24 599</u> 20 842
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>27 664</u> 22 261	<u>31 149</u> 23 746	<u>24 824</u> 21 064
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>28 156</u> 22 745	<u>31 673</u> 24 262	<u>25 290</u> 21 522
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>28 410</u> 22 995	<u>31 944</u> 24 529	<u>25 530</u> 21 758
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 277</u> 23 393	<u>33 277</u> 23 393	<u>26 931</u> 21 755	<u>31 113</u> 23 884	<u>24 148</u> 20 586
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 761</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>27 374</u> 21 975	<u>31 534</u> 24 125	<u>24 550</u> 20 794
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>27 835</u> 22 428	<u>32 039</u> 24 623	<u>24 985</u> 21 222
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 072</u> 22 662	<u>32 300</u> 24 879	<u>25 210</u> 21 443
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 761</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>27 374</u> 21 975	<u>31 534</u> 24 125	<u>24 550</u> 20 794
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>27 602</u> 22 199	<u>31 784</u> 24 371	<u>24 765</u> 21 006

					-	-	-	-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 072</u> 22 662	<u>32 300</u> 24 879	<u>25 210</u> 21 443
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 314</u> 22 900	<u>32 566</u> 25 141	<u>25 439</u> 21 669
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 314</u> 22 900	<u>32 566</u> 25 141	<u>25 439</u> 21 669
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>28 562</u> 23 144	<u>32 838</u> 25 408	<u>25 674</u> 21 900
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 073</u> 23 647	<u>33 399</u> 25 961	<u>26 157</u> 22 376
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 871</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>29 337</u> 23 907	<u>33 689</u> 26 246	<u>26 407</u> 22 622
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 184</u> 24 286	<u>34 184</u> 24 286	<u>27 775</u> 22 586	<u>32 812</u> 25 556	<u>24 947</u> 21 371
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>28 226</u> 22 814	<u>33 250</u> 25 814	<u>25 356</u> 21 587
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>28 704</u> 23 284	<u>33 790</u> 26 346	<u>25 808</u> 22 032
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>28 951</u> 23 527	<u>34 069</u> 26 621	<u>26 042</u> 22 262

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>28 226</u> 22 814	<u>33 250</u> 25 814	<u>25 356</u> 21 587
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>28 463</u> 23 047	<u>33 517</u> 26 077	<u>25 580</u> 21 808
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>28 951</u> 23 527	<u>34 069</u> 26 621	<u>26 042</u> 22 262
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>29 202</u> 23 774	<u>34 354</u> 26 901	<u>26 280</u> 22 496
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>29 202</u> 23 774	<u>34 354</u> 26 901	<u>26 280</u> 22 496
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>29 459</u> 24 027	<u>34 645</u> 27 187	<u>26 523</u> 22 736
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>29 990</u> 24 550	<u>35 245</u> 27 778	<u>27 025</u> 23 230
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>30 264</u> 24 819	<u>35 555</u> 28 083	<u>27 284</u> 23 485
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 253</u> 13 527	<u>23 253</u> 13 527	<u>17 609</u> 12 580	<u>19 352</u> 12 308	<u>15 327</u> 11 904
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 711</u> 13 978	<u>23 711</u> 13 978	<u>18 035</u> 12 999	<u>19 716</u> 12 666	<u>15 730</u> 12 300
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 002</u> 16 232	<u>26 002</u> 16 232	<u>20 165</u> 15 096	<u>20 363</u> 13 304	<u>17 746</u> 14 284
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 412</u> 16 396	<u>26 412</u> 16 396	<u>20 540</u> 15 248	<u>20 676</u> 13 438	<u>18 083</u> 14 429
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 582</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>20 698</u> 15 404	<u>20 815</u> 13 575	<u>18 233</u> 14 576
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>20 859</u> 15 563	<u>20 957</u> 13 715	<u>18 385</u> 14 726
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>21 192</u> 15 890	<u>21 250</u> 14 004	<u>18 700</u> 15 036
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>21 364</u> 16 059	<u>21 402</u> 14 153	<u>18 863</u> 15 196
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 582</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>20 698</u> 15 404	<u>20 815</u> 13 575	<u>18 233</u> 14 576
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>20 859</u> 15 563	<u>20 957</u> 13 715	<u>18 385</u> 14 726
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>21 024</u> 15 725	<u>21 102</u> 13 858	<u>18 541</u> 14 879

					-	-	-	-	-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>21 364</u> 16 059	<u>21 402</u> 14 153	<u>18 863</u> 15 196
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 487</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>21 539</u> 16 232	<u>21 556</u> 14 305	<u>19 029</u> 15 359
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>20 859</u> 15 563	<u>20 957</u> 13 715	<u>18 385</u> 14 726
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>21 024</u> 15 725	<u>21 102</u> 13 858	<u>18 541</u> 14 879
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>21 192</u> 15 890	<u>21 250</u> 14 004	<u>18 700</u> 15 036
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 487</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>21 539</u> 16 232	<u>21 556</u> 14 305	<u>19 029</u> 15 359
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 680</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>21 719</u> 16 409	<u>21 714</u> 14 460	<u>19 198</u> 15 526
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>21 024</u> 15 725	<u>21 102</u> 13 858	<u>18 541</u> 14 879
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>21 192</u> 15 890	<u>21 250</u> 14 004	<u>18 700</u> 15 036
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>21 364</u> 16 059	<u>21 402</u> 14 153	<u>18 863</u> 15 196
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 680</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>21 719</u> 16 409	<u>21 714</u> 14 460	<u>19 198</u> 15 526

					-	-	-	-	-
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 877</u> 17 838	<u>27 877</u> 17 838	<u>21 902</u> 16 589	<u>21 876</u> 14 619	<u>19 372</u> 15 697
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 918</u> 17 134	<u>26 918</u> 17 134	<u>21 018</u> 15 935	<u>21 180</u> 14 107	<u>18 552</u> 15 078
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 338</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307	<u>21 401</u> 16 096	<u>21 500</u> 14 250	<u>18 897</u> 15 230
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484	<u>27 517</u> 17 484	<u>21 567</u> 16 260	<u>21 648</u> 14 395	<u>19 055</u> 15 386
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>21 738</u> 16 427	<u>21 799</u> 14 543	<u>19 216</u> 15 544
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>22 089</u> 16 773	<u>22 110</u> 14 850	<u>19 549</u> 15 871
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>22 270</u> 16 952	<u>22 270</u> 15 008	<u>19 720</u> 16 040
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484	<u>27 517</u> 17 484	<u>21 567</u> 16 260	<u>21 648</u> 14 395	<u>19 055</u> 15 386
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>21 738</u> 16 427	<u>21 799</u> 14 543	<u>19 216</u> 15 544
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>21 912</u> 16 598	<u>21 953</u> 14 695	<u>19 381</u> 15 706

					-	-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>22 270</u> 16 952	<u>22 270</u> 15 008	<u>19 720</u> 16 040
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424	<u>28 472</u> 18 424	<u>22 456</u> 17 134	<u>22 434</u> 15 169	<u>19 896</u> 16 213
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>21 738</u> 16 427	<u>21 799</u> 14 543	<u>19 216</u> 15 544
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>21 912</u> 16 598	<u>21 953</u> 14 695	<u>19 381</u> 15 706
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>22 089</u> 16 773	<u>22 110</u> 14 850	<u>19 549</u> 15 871
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424	<u>28 472</u> 18 424	<u>22 456</u> 17 134	<u>22 434</u> 15 169	<u>19 896</u> 16 213
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624	<u>28 675</u> 18 624	<u>22 645</u> 17 320	<u>22 602</u> 15 334	<u>20 075</u> 16 389
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>21 912</u> 16 598	<u>21 953</u> 14 695	<u>19 381</u> 15 706
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>22 089</u> 16 773	<u>22 110</u> 14 850	<u>19 549</u> 15 871
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>22 270</u> 16 952	<u>22 270</u> 15 008	<u>19 720</u> 16 040
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624	<u>28 675</u> 18 624	<u>22 645</u> 17 320	<u>22 602</u> 15 334	<u>20 075</u> 16 389

					-	-	-	-	-
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 883</u> 18 828	<u>28 883</u> 18 828	<u>22 838</u> 17 510	<u>22 773</u> 15 502	<u>20 258</u> 16 569
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 918</u> 17 134	<u>26 918</u> 17 134	<u>21 018</u> 15 935	<u>21 180</u> 14 107	<u>18 552</u> 15 078
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 338</u> 17 307	<u>27 338</u> 17 307	<u>21 401</u> 16 096	<u>21 500</u> 14 250	<u>18 897</u> 15 230
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484	<u>27 517</u> 17 484	<u>21 567</u> 16 260	<u>21 648</u> 14 395	<u>19 055</u> 15 386
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>21 738</u> 16 427	<u>21 799</u> 14 543	<u>19 216</u> 15 544
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>22 089</u> 16 773	<u>22 110</u> 14 850	<u>19 549</u> 15 871
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>22 270</u> 16 952	<u>22 270</u> 15 008	<u>19 720</u> 16 040
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484	<u>27 517</u> 17 484	<u>21 567</u> 16 260	<u>21 648</u> 14 395	<u>19 055</u> 15 386
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>21 738</u> 16 427	<u>21 799</u> 14 543	<u>19 216</u> 15 544
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>21 912</u> 16 598	<u>21 953</u> 14 695	<u>19 381</u> 15 706

					-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>22 270</u> 16 952	<u>22 270</u> 15 008	<u>19 720</u> 16 040
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424	<u>28 472</u> 18 424	<u>22 456</u> 17 134	<u>22 434</u> 15 169	<u>19 896</u> 16 213
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>27 700</u> 17 664	<u>21 738</u> 16 427	<u>21 799</u> 14 543	<u>19 216</u> 15 544
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>21 912</u> 16 598	<u>21 953</u> 14 695	<u>19 381</u> 15 706
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>22 089</u> 16 773	<u>22 110</u> 14 850	<u>19 549</u> 15 871
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424	<u>28 472</u> 18 424	<u>22 456</u> 17 134	<u>22 434</u> 15 169	<u>19 896</u> 16 213
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624	<u>28 675</u> 18 624	<u>22 645</u> 17 320	<u>22 602</u> 15 334	<u>20 075</u> 16 389
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>21 912</u> 16 598	<u>21 953</u> 14 695	<u>19 381</u> 15 706
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>28 078</u> 18 036	<u>22 089</u> 16 773	<u>22 110</u> 14 850	<u>19 549</u> 15 871
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>28 273</u> 18 228	<u>22 270</u> 16 952	<u>22 270</u> 15 008	<u>19 720</u> 16 040
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624	<u>28 675</u> 18 624	<u>22 645</u> 17 320	<u>22 602</u> 15 334	<u>20 075</u> 16 389

					-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 883</u> 18 828	<u>28 883</u> 18 828	<u>22 838</u> 17 510	<u>22 773</u> 15 502	<u>20 258</u> 16 569
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 834</u> 18 036	<u>27 834</u> 18 036	<u>21 870</u> 16 773	<u>22 994</u> 15 893	<u>19 359</u> 15 871
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 263</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>22 261</u> 16 943	<u>23 333</u> 16 053	<u>19 712</u> 16 032
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>22 437</u> 17 116	<u>23 499</u> 16 217	<u>19 878</u> 16 195
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>22 616</u> 17 292	<u>23 669</u> 16 384	<u>20 048</u> 16 362
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>22 986</u> 17 656	<u>24 020</u> 16 729	<u>20 398</u> 16 707
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>23 177</u> 17 844	<u>24 200</u> 16 907	<u>20 578</u> 16 885
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>22 437</u> 17 116	<u>23 499</u> 16 217	<u>19 878</u> 16 195
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>22 616</u> 17 292	<u>23 669</u> 16 384	<u>20 048</u> 16 362
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>22 799</u> 17 472	<u>23 843</u> 16 555	<u>20 221</u> 16 533

					-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>23 177</u> 17 844	<u>24 200</u> 16 907	<u>20 578</u> 16 885
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>23 372</u> 18 036	<u>24 385</u> 17 089	<u>20 763</u> 17 066
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>22 616</u> 17 292	<u>23 669</u> 16 384	<u>20 048</u> 16 362
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>22 799</u> 17 472	<u>23 843</u> 16 555	<u>20 221</u> 16 533
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>22 986</u> 17 656	<u>24 020</u> 16 729	<u>20 398</u> 16 707
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>23 372</u> 18 036	<u>24 385</u> 17 089	<u>20 763</u> 17 066
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>23 571</u> 18 232	<u>24 574</u> 17 275	<u>20 951</u> 17 252
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>22 799</u> 17 472	<u>23 843</u> 16 555	<u>20 221</u> 16 533
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>22 986</u> 17 656	<u>24 020</u> 16 729	<u>20 398</u> 16 707
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>23 177</u> 17 844	<u>24 200</u> 16 907	<u>20 578</u> 16 885
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>23 571</u> 18 232	<u>24 574</u> 17 275	<u>20 951</u> 17 252

					-	-	-	-	-
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 890</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>23 775</u> 18 432	<u>24 767</u> 17 465	<u>21 144</u> 17 441
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>23 571</u> 18 232	<u>24 574</u> 17 275	<u>20 951</u> 17 252
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 890</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>23 775</u> 18 432	<u>24 767</u> 17 465	<u>21 144</u> 17 441
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>23 983</u> 18 637	<u>24 964</u> 17 659	<u>21 341</u> 17 635
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 343</u> 20 265	<u>30 343</u> 20 265	<u>24 195</u> 18 846	<u>25 165</u> 17 857	<u>21 542</u> 17 833
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 816</u> 20 731	<u>30 816</u> 20 731	<u>24 636</u> 19 280	<u>25 583</u> 18 268	<u>21 958</u> 18 243
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 750</u> 18 938	<u>28 750</u> 18 938	<u>22 722</u> 17 612	<u>24 536</u> 17 411	<u>20 165</u> 16 665
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>23 122</u> 17 790	<u>24 891</u> 17 587	<u>20 526</u> 16 833
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>23 306</u> 17 971	<u>25 073</u> 17 766	<u>20 701</u> 17 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>23 687</u> 18 346	<u>25 449</u> 18 136	<u>21 061</u> 17 359

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>23 883</u> 18 539	<u>25 643</u> 18 327	<u>21 246</u> 17 542
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 129	<u>29 188</u> 19 129	<u>23 122</u> 17 790	<u>24 891</u> 17 587	<u>20 526</u> 16 833
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>23 306</u> 17 971	<u>25 073</u> 17 766	<u>20 701</u> 17 005
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>23 495</u> 18 157	<u>25 259</u> 17 949	<u>20 879</u> 17 180
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934	<u>30 007</u> 19 934	<u>23 883</u> 18 539	<u>25 643</u> 18 327	<u>21 246</u> 17 542
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 083</u> 18 736	<u>25 841</u> 18 522	<u>21 436</u> 17 729
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324	<u>29 387</u> 19 324	<u>23 306</u> 17 971	<u>25 073</u> 17 766	<u>20 701</u> 17 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523	<u>29 589</u> 19 523	<u>23 495</u> 18 157	<u>25 259</u> 17 949	<u>20 879</u> 17 180
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727	<u>29 796</u> 19 727	<u>23 687</u> 18 346	<u>25 449</u> 18 136	<u>21 061</u> 17 359
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 083</u> 18 736	<u>25 841</u> 18 522	<u>21 436</u> 17 729
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>24 288</u> 18 938	<u>26 043</u> 18 721	<u>21 630</u> 17 919

					-	-	-	-	-
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 083</u> 18 736	<u>25 841</u> 18 522	<u>21 436</u> 17 729
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 363	<u>30 442</u> 20 363	<u>24 288</u> 18 938	<u>26 043</u> 18 721	<u>21 630</u> 17 919
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 667</u> 20 584	<u>30 667</u> 20 584	<u>24 497</u> 19 143	<u>26 250</u> 18 925	<u>21 827</u> 18 114
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 897</u> 20 810	<u>30 897</u> 20 810	<u>24 711</u> 19 354	<u>26 461</u> 19 133	<u>22 030</u> 18 313
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 372</u> 21 278	<u>31 372</u> 21 278	<u>25 153</u> 19 789	<u>26 898</u> 19 563	<u>22 448</u> 18 725
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 666</u> 19 839	<u>29 666</u> 19 839	<u>23 574</u> 18 451	<u>25 716</u> 18 571	<u>20 971</u> 17 459
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>23 983</u> 18 637	<u>26 082</u> 18 759	<u>21 341</u> 17 635
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>24 176</u> 18 827	<u>26 276</u> 18 950	<u>21 523</u> 17 815
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>24 574</u> 19 219	<u>26 677</u> 19 345	<u>21 901</u> 18 186
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>24 780</u> 19 422	<u>26 884</u> 19 549	<u>22 095</u> 18 377

					-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>23 983</u> 18 637	<u>26 082</u> 18 759	<u>21 341</u> 17 635
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>24 176</u> 18 827	<u>26 276</u> 18 950	<u>21 523</u> 17 815
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>24 373</u> 19 021	<u>26 475</u> 19 146	<u>21 710</u> 17 999
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>24 780</u> 19 422	<u>26 884</u> 19 549	<u>22 095</u> 18 377
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>24 990</u> 19 628	<u>27 096</u> 19 757	<u>22 294</u> 18 573
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>24 176</u> 18 827	<u>26 276</u> 18 950	<u>21 523</u> 17 815
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>24 373</u> 19 021	<u>26 475</u> 19 146	<u>21 710</u> 17 999
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>24 574</u> 19 219	<u>26 677</u> 19 345	<u>21 901</u> 18 186
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>24 990</u> 19 628	<u>27 096</u> 19 757	<u>22 294</u> 18 573
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>25 204</u> 19 839	<u>27 311</u> 19 969	<u>22 497</u> 18 773
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>24 990</u> 19 628	<u>27 096</u> 19 757	<u>22 294</u> 18 573

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>25 204</u> 19 839	<u>27 311</u> 19 969	<u>22 497</u> 18 773
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>25 423</u> 20 055	<u>27 532</u> 20 186	<u>22 704</u> 18 977
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>25 647</u> 20 275	<u>27 757</u> 20 408	<u>22 916</u> 19 185
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 402</u> 22 291	<u>32 402</u> 22 291	<u>26 110</u> 20 731	<u>28 223</u> 20 867	<u>23 354</u> 19 616
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>24 426</u> 19 289	<u>27 167</u> 20 000	<u>21 778</u> 18 252
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>24 843</u> 19 484	<u>27 548</u> 20 202	<u>22 155</u> 18 437
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 251</u> 19 886	<u>27 971</u> 20 619	<u>22 541</u> 18 817
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 462</u> 20 093	<u>28 189</u> 20 833	<u>22 740</u> 19 013
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>24 843</u> 19 484	<u>27 548</u> 20 202	<u>22 155</u> 18 437
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 045</u> 19 683	<u>27 757</u> 20 408	<u>22 346</u> 18 625

					-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 462</u> 20 093	<u>28 189</u> 20 833	<u>22 740</u> 19 013
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>25 677</u> 20 304	<u>28 412</u> 21 053	<u>22 944</u> 19 213
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>25 677</u> 20 304	<u>28 412</u> 21 053	<u>22 944</u> 19 213
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>25 896</u> 20 520	<u>28 640</u> 21 277	<u>23 151</u> 19 417
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 349</u> 20 967	<u>29 110</u> 21 739	<u>23 580</u> 19 839
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>26 584</u> 21 197	<u>29 352</u> 21 978	<u>23 802</u> 20 057
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741	<u>30 583</u> 20 741	<u>24 426</u> 19 289	<u>27 167</u> 20 000	<u>21 778</u> 18 252
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643	<u>31 499</u> 21 643	<u>25 278</u> 20 128	<u>28 437</u> 21 250	<u>22 584</u> 19 046
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>25 704</u> 20 331	<u>28 831</u> 21 465	<u>22 969</u> 19 238

					-	-	-	-	-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>26 130</u> 20 750	<u>29 280</u> 21 907	<u>23 372</u> 19 635
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 349</u> 20 967	<u>29 512</u> 22 135	<u>23 580</u> 19 839
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>25 704</u> 20 331	<u>28 831</u> 21 465	<u>22 969</u> 19 238
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>25 915</u> 20 539	<u>29 053</u> 21 684	<u>23 169</u> 19 434
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 349</u> 20 967	<u>29 512</u> 22 135	<u>23 580</u> 19 839
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>26 574</u> 21 187	<u>29 749</u> 22 368	<u>23 792</u> 20 048
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>26 574</u> 21 187	<u>29 749</u> 22 368	<u>23 792</u> 20 048
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>26 803</u> 21 413	<u>29 991</u> 22 606	<u>24 009</u> 20 261
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>27 276</u> 21 878	<u>30 490</u> 23 098	<u>24 457</u> 20 702
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>27 520</u> 22 119	<u>30 748</u> 23 352	<u>24 688</u> 20 929
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 598</u> 22 725	<u>32 598</u> 22 725	<u>26 300</u> 21 134	<u>29 888</u> 22 679	<u>23 551</u> 19 998
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 075</u> 22 955	<u>33 075</u> 22 955	<u>26 737</u> 21 348	<u>30 297</u> 22 908	<u>23 947</u> 20 200
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 556</u> 23 428	<u>33 556</u> 23 428	<u>27 184</u> 21 788	<u>30 777</u> 23 380	<u>24 370</u> 20 616
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 804</u> 23 672	<u>33 804</u> 23 672	<u>27 415</u> 22 015	<u>31 024</u> 23 624	<u>24 588</u> 20 831
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 075</u> 22 955	<u>33 075</u> 22 955	<u>26 737</u> 21 348	<u>30 297</u> 22 908	<u>23 947</u> 20 200
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 313</u> 23 189	<u>33 313</u> 23 189	<u>26 958</u> 21 566	<u>30 534</u> 23 141	<u>24 156</u> 20 406
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 804</u> 23 672	<u>33 804</u> 23 672	<u>27 415</u> 22 015	<u>31 024</u> 23 624	<u>24 588</u> 20 831
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 057</u> 23 921	<u>34 057</u> 23 921	<u>27 650</u> 22 247	<u>31 277</u> 23 872	<u>24 811</u> 21 051
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 057</u> 23 921	<u>34 057</u> 23 921	<u>27 650</u> 22 247	<u>31 277</u> 23 872	<u>24 811</u> 21 051
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 316</u> 24 176	<u>34 316</u> 24 176	<u>27 890</u> 22 483	<u>31 535</u> 24 126	<u>25 038</u> 21 274
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 850</u> 24 701	<u>34 850</u> 24 701	<u>28 387</u> 22 972	<u>32 068</u> 24 651	<u>25 508</u> 21 737

					-	-	-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 126</u> 24 973	<u>35 126</u> 24 973	<u>28 644</u> 23 224	<u>32 343</u> 24 922	<u>25 751</u> 21 976
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 515</u> 23 627	<u>33 515</u> 23 627	<u>27 153</u> 21 973	<u>31 476</u> 24 241	<u>24 358</u> 20 792
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>27 597</u> 22 195	<u>31 900</u> 24 486	<u>24 761</u> 21 002
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>28 062</u> 22 652	<u>32 413</u> 24 991	<u>25 201</u> 21 435
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 302</u> 22 888	<u>32 678</u> 25 251	<u>25 428</u> 21 658
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>27 597</u> 22 195	<u>31 900</u> 24 486	<u>24 761</u> 21 002
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>27 828</u> 22 421	<u>32 154</u> 24 736	<u>24 979</u> 21 216
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 302</u> 22 888	<u>32 678</u> 25 251	<u>25 428</u> 21 658
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>28 547</u> 23 129	<u>32 948</u> 25 517	<u>25 660</u> 21 886
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>28 547</u> 23 129	<u>32 948</u> 25 517	<u>25 660</u> 21 886

					-	-	-	-	-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>28 797</u> 23 375	<u>33 224</u> 25 788	<u>25 896</u> 22 119
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>29 313</u> 23 884	<u>33 793</u> 26 349	<u>26 385</u> 22 600
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 133</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>29 580</u> 24 146	<u>34 087</u> 26 639	<u>26 637</u> 22 848
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 431</u> 24 529	<u>34 431</u> 24 529	<u>28 005</u> 22 812	<u>33 175</u> 25 913	<u>25 164</u> 21 585
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>28 458</u> 23 042	<u>33 616</u> 26 175	<u>25 576</u> 21 803
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>28 941</u> 23 517	<u>34 164</u> 26 714	<u>26 032</u> 22 253
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>29 190</u> 23 762	<u>34 447</u> 26 993	<u>26 268</u> 22 485
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>28 458</u> 23 042	<u>33 616</u> 26 175	<u>25 576</u> 21 803
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>28 697</u> 23 277	<u>33 887</u> 26 442	<u>25 802</u> 22 026
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>29 190</u> 23 762	<u>34 447</u> 26 993	<u>26 268</u> 22 485

					-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>29 444</u> 24 012	<u>34 736</u> 27 277	<u>26 508</u> 22 721
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>29 444</u> 24 012	<u>34 736</u> 27 277	<u>26 508</u> 22 721
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>29 703</u> 24 268	<u>35 031</u> 27 567	<u>26 754</u> 22 963
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661	<u>30 239</u> 24 795	<u>35 640</u> 28 166	<u>27 261</u> 23 462
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 139</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954	<u>30 516</u> 25 068	<u>35 954</u> 28 476	<u>27 523</u> 23 720

					-		-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 117</u> 13 393	<u>15 127</u> 11 951	<u>21 652</u> 11 951	<u>15 622</u> 11 786	<u>21 120</u> 13 393
212-101-0200	7473-2010 5	3							

					-		-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 570</u> 13 839	<u>15 491</u> 12 309	<u>22 016</u> 12 309	<u>16 021</u> 12 179	<u>21 573</u> 13 839
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 838</u> 16 071	<u>16 138</u> 12 946	<u>22 663</u> 12 946	<u>18 017</u> 14 143	<u>23 841</u> 16 071
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 16 234	<u>16 447</u> 13 077	<u>23 040</u> 13 077	<u>18 328</u> 14 286	<u>24 199</u> 16 234
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399	<u>16 582</u> 13 211	<u>23 176</u> 13 211	<u>18 476</u> 14 431	<u>24 367</u> 16 399
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>16 721</u> 13 347	<u>23 314</u> 13 347	<u>18 627</u> 14 580	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>17 006</u> 13 628	<u>23 599</u> 13 628	<u>18 939</u> 14 887	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>17 153</u> 13 773	<u>23 747</u> 13 773	<u>19 100</u> 15 046	<u>25 076</u> 17 097
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399	<u>16 582</u> 13 211	<u>23 176</u> 13 211	<u>18 476</u> 14 431	<u>24 367</u> 16 399
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>16 721</u> 13 347	<u>23 314</u> 13 347	<u>18 627</u> 14 580	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>16 862</u> 13 486	<u>23 455</u> 13 486	<u>18 782</u> 14 732	<u>24 714</u> 16 741

					-		-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>17 153</u> 13 773	<u>23 747</u> 13 773	<u>19 100</u> 15 046	<u>25 076</u> 17 097
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281	<u>17 304</u> 13 921	<u>23 897</u> 13 921	<u>19 264</u> 15 207	<u>25 263</u> 17 281
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>16 721</u> 13 347	<u>23 314</u> 13 347	<u>18 627</u> 14 580	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>16 862</u> 13 486	<u>23 455</u> 13 486	<u>18 782</u> 14 732	<u>24 714</u> 16 741
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>17 006</u> 13 628	<u>23 599</u> 13 628	<u>18 939</u> 14 887	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281	<u>17 304</u> 13 921	<u>23 897</u> 13 921	<u>19 264</u> 15 207	<u>25 263</u> 17 281
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>17 458</u> 14 072	<u>24 051</u> 14 072	<u>19 432</u> 15 373	<u>25 454</u> 17 469
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>16 862</u> 13 486	<u>23 455</u> 13 486	<u>18 782</u> 14 732	<u>24 714</u> 16 741
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>17 006</u> 13 628	<u>23 599</u> 13 628	<u>18 939</u> 14 887	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>17 153</u> 13 773	<u>23 747</u> 13 773	<u>19 100</u> 15 046	<u>25 076</u> 17 097
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>17 458</u> 14 072	<u>24 051</u> 14 072	<u>19 432</u> 15 373	<u>25 454</u> 17 469

					-		-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>17 615</u> 14 227	<u>24 208</u> 14 227	<u>19 604</u> 15 542	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 745</u> 16 964	<u>16 955</u> 13 750	<u>23 480</u> 13 750	<u>18 815</u> 14 929	<u>24 748</u> 16 964
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136	<u>17 271</u> 13 889	<u>23 865</u> 13 889	<u>19 134</u> 15 079	<u>25 115</u> 17 136
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>17 415</u> 14 031	<u>24 009</u> 14 031	<u>19 291</u> 15 233	<u>25 293</u> 17 311
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>17 562</u> 14 175	<u>24 156</u> 14 175	<u>19 450</u> 15 390	<u>25 474</u> 17 489
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>17 865</u> 14 474	<u>24 459</u> 14 474	<u>19 779</u> 15 714	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>18 022</u> 14 628	<u>24 615</u> 14 628	<u>19 949</u> 15 881	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>17 415</u> 14 031	<u>24 009</u> 14 031	<u>19 291</u> 15 233	<u>25 293</u> 17 311
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>17 562</u> 14 175	<u>24 156</u> 14 175	<u>19 450</u> 15 390	<u>25 474</u> 17 489
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>17 712</u> 14 323	<u>24 306</u> 14 323	<u>19 613</u> 15 551	<u>25 659</u> 17 671

					-		-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>18 022</u> 14 628	<u>24 615</u> 14 628	<u>19 949</u> 15 881	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>18 182</u> 14 785	<u>24 775</u> 14 785	<u>20 123</u> 16 052	<u>26 238</u> 18 241
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>17 562</u> 14 175	<u>24 156</u> 14 175	<u>19 450</u> 15 390	<u>25 474</u> 17 489
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>17 712</u> 14 323	<u>24 306</u> 14 323	<u>19 613</u> 15 551	<u>25 659</u> 17 671
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>17 865</u> 14 474	<u>24 459</u> 14 474	<u>19 779</u> 15 714	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>18 182</u> 14 785	<u>24 775</u> 14 785	<u>20 123</u> 16 052	<u>26 238</u> 18 241
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>18 345</u> 14 946	<u>24 938</u> 14 946	<u>20 300</u> 16 227	<u>26 440</u> 18 439
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>17 712</u> 14 323	<u>24 306</u> 14 323	<u>19 613</u> 15 551	<u>25 659</u> 17 671
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>17 865</u> 14 474	<u>24 459</u> 14 474	<u>19 779</u> 15 714	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>18 022</u> 14 628	<u>24 615</u> 14 628	<u>19 949</u> 15 881	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>18 345</u> 14 946	<u>24 938</u> 14 946	<u>20 300</u> 16 227	<u>26 440</u> 18 439

					-		-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642	<u>18 512</u> 15 110	<u>25 105</u> 15 110	<u>20 481</u> 16 405	<u>26 646</u> 18 642
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 745</u> 16 964	<u>16 955</u> 13 750	<u>23 480</u> 13 750	<u>18 815</u> 14 929	<u>24 748</u> 16 964
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136	<u>17 271</u> 13 889	<u>23 865</u> 13 889	<u>19 134</u> 15 079	<u>25 115</u> 17 136
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>17 415</u> 14 031	<u>24 009</u> 14 031	<u>19 291</u> 15 233	<u>25 293</u> 17 311
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>17 562</u> 14 175	<u>24 156</u> 14 175	<u>19 450</u> 15 390	<u>25 474</u> 17 489
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>17 865</u> 14 474	<u>24 459</u> 14 474	<u>19 779</u> 15 714	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>18 022</u> 14 628	<u>24 615</u> 14 628	<u>19 949</u> 15 881	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>17 415</u> 14 031	<u>24 009</u> 14 031	<u>19 291</u> 15 233	<u>25 293</u> 17 311
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>17 562</u> 14 175	<u>24 156</u> 14 175	<u>19 450</u> 15 390	<u>25 474</u> 17 489
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>17 712</u> 14 323	<u>24 306</u> 14 323	<u>19 613</u> 15 551	<u>25 659</u> 17 671

					-		-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>18 022</u> 14 628	<u>24 615</u> 14 628	<u>19 949</u> 15 881	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>18 182</u> 14 785	<u>24 775</u> 14 785	<u>20 123</u> 16 052	<u>26 238</u> 18 241
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>17 562</u> 14 175	<u>24 156</u> 14 175	<u>19 450</u> 15 390	<u>25 474</u> 17 489
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>17 712</u> 14 323	<u>24 306</u> 14 323	<u>19 613</u> 15 551	<u>25 659</u> 17 671
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>17 865</u> 14 474	<u>24 459</u> 14 474	<u>19 779</u> 15 714	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>18 182</u> 14 785	<u>24 775</u> 14 785	<u>20 123</u> 16 052	<u>26 238</u> 18 241
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>18 345</u> 14 946	<u>24 938</u> 14 946	<u>20 300</u> 16 227	<u>26 440</u> 18 439
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>17 712</u> 14 323	<u>24 306</u> 14 323	<u>19 613</u> 15 551	<u>25 659</u> 17 671
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>17 865</u> 14 474	<u>24 459</u> 14 474	<u>19 779</u> 15 714	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>18 022</u> 14 628	<u>24 615</u> 14 628	<u>19 949</u> 15 881	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>18 345</u> 14 946	<u>24 938</u> 14 946	<u>20 300</u> 16 227	<u>26 440</u> 18 439

					-		-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642	<u>18 512</u> 15 110	<u>25 105</u> 15 110	<u>20 481</u> 16 405	<u>26 646</u> 18 642
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 653</u> 17 857	<u>18 769</u> 15 536	<u>25 294</u> 15 536	<u>19 614</u> 15 714	<u>25 656</u> 17 857
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>19 104</u> 15 693	<u>25 697</u> 15 693	<u>19 941</u> 15 873	<u>26 031</u> 18 038
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>19 267</u> 15 853	<u>25 860</u> 15 853	<u>20 105</u> 16 035	<u>26 218</u> 18 222
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>19 433</u> 16 016	<u>26 026</u> 16 016	<u>20 273</u> 16 200	<u>26 409</u> 18 409
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>19 775</u> 16 353	<u>26 369</u> 16 353	<u>20 620</u> 16 541	<u>26 803</u> 18 797
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>19 952</u> 16 527	<u>26 545</u> 16 527	<u>20 798</u> 16 717	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>19 267</u> 15 853	<u>25 860</u> 15 853	<u>20 105</u> 16 035	<u>26 218</u> 18 222
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>19 433</u> 16 016	<u>26 026</u> 16 016	<u>20 273</u> 16 200	<u>26 409</u> 18 409
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>19 602</u> 16 183	<u>26 196</u> 16 183	<u>20 445</u> 16 369	<u>26 604</u> 18 601

					-		-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>19 952</u> 16 527	<u>26 545</u> 16 527	<u>20 798</u> 16 717	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>20 133</u> 16 705	<u>26 726</u> 16 705	<u>20 981</u> 16 897	<u>27 214</u> 19 201
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>19 433</u> 16 016	<u>26 026</u> 16 016	<u>20 273</u> 16 200	<u>26 409</u> 18 409
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>19 602</u> 16 183	<u>26 196</u> 16 183	<u>20 445</u> 16 369	<u>26 604</u> 18 601
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>19 775</u> 16 353	<u>26 369</u> 16 353	<u>20 620</u> 16 541	<u>26 803</u> 18 797
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>20 133</u> 16 705	<u>26 726</u> 16 705	<u>20 981</u> 16 897	<u>27 214</u> 19 201
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>20 317</u> 16 887	<u>26 910</u> 16 887	<u>21 168</u> 17 081	<u>27 426</u> 19 410
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>19 602</u> 16 183	<u>26 196</u> 16 183	<u>20 445</u> 16 369	<u>26 604</u> 18 601
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>19 775</u> 16 353	<u>26 369</u> 16 353	<u>20 620</u> 16 541	<u>26 803</u> 18 797
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>19 952</u> 16 527	<u>26 545</u> 16 527	<u>20 798</u> 16 717	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>20 317</u> 16 887	<u>26 910</u> 16 887	<u>21 168</u> 17 081	<u>27 426</u> 19 410

					-		-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>20 506</u> 17 072	<u>27 099</u> 17 072	<u>21 358</u> 17 268	<u>27 643</u> 19 623
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>20 317</u> 16 887	<u>26 910</u> 16 887	<u>21 168</u> 17 081	<u>27 426</u> 19 410
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>20 506</u> 17 072	<u>27 099</u> 17 072	<u>21 358</u> 17 268	<u>27 643</u> 19 623
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>20 698</u> 17 262	<u>27 292</u> 17 262	<u>21 553</u> 17 460	<u>27 864</u> 19 841
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 139</u> 20 064	<u>20 895</u> 17 456	<u>27 489</u> 17 456	<u>21 753</u> 17 657	<u>28 091</u> 20 064
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 607</u> 20 525	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>22 165</u> 18 062	<u>28 559</u> 20 525
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750	<u>20 311</u> 17 054	<u>26 836</u> 17 054	<u>20 412</u> 16 500	<u>26 563</u> 18 750
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>20 662</u> 17 226	<u>27 255</u> 17 226	<u>20 747</u> 16 667	<u>26 948</u> 18 939
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>20 840</u> 17 402	<u>27 434</u> 17 402	<u>20 920</u> 16 837	<u>27 144</u> 19 133
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>21 209</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764	<u>21 276</u> 17 188	<u>27 549</u> 19 531

					-		-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>21 399</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951	<u>21 460</u> 17 368	<u>27 758</u> 19 737
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>20 662</u> 17 226	<u>27 255</u> 17 226	<u>20 747</u> 16 667	<u>26 948</u> 18 939
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>20 840</u> 17 402	<u>27 434</u> 17 402	<u>20 920</u> 16 837	<u>27 144</u> 19 133
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>21 022</u> 17 581	<u>27 616</u> 17 581	<u>21 096</u> 17 010	<u>27 345</u> 19 330
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>21 399</u> 17 951	<u>27 992</u> 17 951	<u>21 460</u> 17 368	<u>27 758</u> 19 737
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>21 593</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>21 648</u> 17 553	<u>27 971</u> 19 947
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>20 840</u> 17 402	<u>27 434</u> 17 402	<u>20 920</u> 16 837	<u>27 144</u> 19 133
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>21 022</u> 17 581	<u>27 616</u> 17 581	<u>21 096</u> 17 010	<u>27 345</u> 19 330
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>21 209</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764	<u>21 276</u> 17 188	<u>27 549</u> 19 531
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>21 593</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>21 648</u> 17 553	<u>27 971</u> 19 947
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>21 791</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337	<u>21 839</u> 17 742	<u>28 189</u> 20 161

					-		-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>21 593</u> 18 142	<u>28 186</u> 18 142	<u>21 648</u> 17 553	<u>27 971</u> 19 947
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>21 791</u> 18 337	<u>28 384</u> 18 337	<u>21 839</u> 17 742	<u>28 189</u> 20 161
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>21 993</u> 18 536	<u>28 587</u> 18 536	<u>22 035</u> 17 935	<u>28 412</u> 20 380
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>22 200</u> 18 740	<u>28 794</u> 18 740	<u>22 236</u> 18 132	<u>28 639</u> 20 604
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 158</u> 21 067	<u>22 628</u> 19 161	<u>29 222</u> 19 161	<u>22 650</u> 18 539	<u>29 110</u> 21 067
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 467</u> 19 643	<u>21 490</u> 18 214	<u>28 015</u> 18 214	<u>21 210</u> 17 286	<u>27 470</u> 19 643
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>21 853</u> 18 398	<u>28 446</u> 18 398	<u>21 553</u> 17 460	<u>27 864</u> 19 841
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>22 044</u> 18 586	<u>28 637</u> 18 586	<u>21 734</u> 17 638	<u>28 070</u> 20 044
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>22 437</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>22 108</u> 18 006	<u>28 494</u> 20 461
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>22 640</u> 19 173	<u>29 233</u> 19 173	<u>22 300</u> 18 195	<u>28 713</u> 20 677

					-		-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>21 853</u> 18 398	<u>28 446</u> 18 398	<u>21 553</u> 17 460	<u>27 864</u> 19 841
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>22 044</u> 18 586	<u>28 637</u> 18 586	<u>21 734</u> 17 638	<u>28 070</u> 20 044
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>22 238</u> 18 778	<u>28 832</u> 18 778	<u>21 919</u> 17 820	<u>28 280</u> 20 250
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>22 640</u> 19 173	<u>29 233</u> 19 173	<u>22 300</u> 18 195	<u>28 713</u> 20 677
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>22 847</u> 19 377	<u>29 441</u> 19 377	<u>22 497</u> 18 389	<u>28 936</u> 20 897
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>22 044</u> 18 586	<u>28 637</u> 18 586	<u>21 734</u> 17 638	<u>28 070</u> 20 044
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>22 238</u> 18 778	<u>28 832</u> 18 778	<u>21 919</u> 17 820	<u>28 280</u> 20 250
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>22 437</u> 18 973	<u>29 030</u> 18 973	<u>22 108</u> 18 006	<u>28 494</u> 20 461
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>22 847</u> 19 377	<u>29 441</u> 19 377	<u>22 497</u> 18 389	<u>28 936</u> 20 897
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>23 059</u> 19 585	<u>29 652</u> 19 585	<u>22 698</u> 18 587	<u>29 165</u> 21 121
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>22 847</u> 19 377	<u>29 441</u> 19 377	<u>22 497</u> 18 389	<u>28 936</u> 20 897

					-		-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>23 059</u> 19 585	<u>29 652</u> 19 585	<u>22 698</u> 18 587	<u>29 165</u> 21 121
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>23 275</u> 19 798	<u>29 869</u> 19 798	<u>22 903</u> 18 789	<u>29 398</u> 21 351
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>23 496</u> 20 016	<u>30 090</u> 20 016	<u>23 113</u> 18 995	<u>29 636</u> 21 586
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 177</u> 22 071	<u>23 953</u> 20 465	<u>30 547</u> 20 465	<u>23 547</u> 19 422	<u>30 129</u> 22 071
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>22 942</u> 19 643	<u>29 467</u> 19 643	<u>22 008</u> 18 071	<u>28 377</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>23 319</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 360</u> 18 254	<u>28 780</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>23 735</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>22 742</u> 18 630	<u>29 215</u> 21 171
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>23 949</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>22 939</u> 18 824	<u>29 439</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>23 319</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 360</u> 18 254	<u>28 780</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>23 525</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>22 549</u> 18 440	<u>28 995</u> 20 955

					-		-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>23 949</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>22 939</u> 18 824	<u>29 439</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>24 168</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>23 141</u> 19 023	<u>29 668</u> 21 617
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>24 168</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>23 141</u> 19 023	<u>29 668</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>24 391</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>23 346</u> 19 225	<u>29 901</u> 21 847
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>24 853</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>23 771</u> 19 643	<u>30 384</u> 22 321
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>25 091</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>23 990</u> 19 859	<u>30 633</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536	<u>22 942</u> 19 643	<u>29 467</u> 19 643	<u>22 008</u> 18 071	<u>28 377</u> 20 536
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>23 319</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 360</u> 18 254	<u>28 780</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>23 735</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>22 742</u> 18 630	<u>29 215</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>23 949</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>22 939</u> 18 824	<u>29 439</u> 21 391

					-		-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>23 319</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 360</u> 18 254	<u>28 780</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>23 525</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>22 549</u> 18 440	<u>28 995</u> 20 955
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>23 949</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>22 939</u> 18 824	<u>29 439</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>24 168</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>23 141</u> 19 023	<u>29 668</u> 21 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>24 168</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>23 141</u> 19 023	<u>29 668</u> 21 617
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>24 391</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>23 346</u> 19 225	<u>29 901</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>24 853</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>23 771</u> 19 643	<u>30 384</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>25 091</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>23 990</u> 19 859	<u>30 633</u> 22 567
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 281</u> 21 429	<u>24 212</u> 20 893	<u>30 737</u> 20 893	<u>22 807</u> 18 857	<u>29 284</u> 21 429
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>24 602</u> 21 104	<u>31 195</u> 21 104	<u>23 166</u> 19 048	<u>29 697</u> 21 645

					-		-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>25 044</u> 21 539	<u>31 637</u> 21 539	<u>23 565</u> 19 440	<u>30 150</u> 22 091
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>25 272</u> 21 763	<u>31 865</u> 21 763	<u>23 771</u> 19 643	<u>30 384</u> 22 321
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>24 602</u> 21 104	<u>31 195</u> 21 104	<u>23 166</u> 19 048	<u>29 697</u> 21 645
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>24 821</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>23 364</u> 19 242	<u>29 921</u> 21 866
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>25 272</u> 21 763	<u>31 865</u> 21 763	<u>23 771</u> 19 643	<u>30 384</u> 22 321
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>25 505</u> 21 992	<u>32 098</u> 21 992	<u>23 981</u> 19 850	<u>30 623</u> 22 556
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>25 505</u> 21 992	<u>32 098</u> 21 992	<u>23 981</u> 19 850	<u>30 623</u> 22 556
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>25 742</u> 22 226	<u>32 336</u> 22 226	<u>24 195</u> 20 061	<u>30 866</u> 22 796
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>26 233</u> 22 710	<u>32 827</u> 22 710	<u>24 639</u> 20 497	<u>31 370</u> 23 292
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>26 487</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>24 867</u> 20 722	<u>31 630</u> 23 548
212-101-1200	7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 370</u> 22 500	<u>25 663</u> 22 321	<u>32 188</u> 22 321	<u>23 765</u> 19 800	<u>30 373</u> 22 500
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>26 068</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 134</u> 20 000	<u>30 796</u> 22 727
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196	<u>26 540</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>24 553</u> 20 412	<u>31 272</u> 23 196
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>26 784</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>24 769</u> 20 625	<u>31 518</u> 23 438
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727	<u>26 068</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 134</u> 20 000	<u>30 796</u> 22 727
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959	<u>26 302</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 341</u> 20 204	<u>31 032</u> 22 959
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438	<u>26 784</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>24 769</u> 20 625	<u>31 518</u> 23 438
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>27 032</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>24 989</u> 20 842	<u>31 769</u> 23 684
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>27 032</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>24 989</u> 20 842	<u>31 769</u> 23 684
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936	<u>27 286</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 215</u> 21 064	<u>32 024</u> 23 936
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457	<u>27 811</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>25 680</u> 21 522	<u>32 553</u> 24 457

					-		-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>28 082</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>25 920</u> 21 758	<u>32 826</u> 24 725
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 277</u> 23 393	<u>27 251</u> 23 884	<u>33 776</u> 23 884	<u>24 563</u> 20 586	<u>31 280</u> 23 393
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 761</u> 23 629	<u>27 671</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>24 940</u> 20 794	<u>31 713</u> 23 629
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 256</u> 24 116	<u>28 177</u> 24 623	<u>34 770</u> 24 623	<u>25 376</u> 21 222	<u>32 208</u> 24 116
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 437</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>25 600</u> 21 443	<u>32 463</u> 24 368
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 761</u> 23 629	<u>27 671</u> 24 125	<u>34 265</u> 24 125	<u>24 940</u> 20 794	<u>31 713</u> 23 629
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 006</u> 23 870	<u>27 921</u> 24 371	<u>34 515</u> 24 371	<u>25 156</u> 21 006	<u>31 958</u> 23 870
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 437</u> 24 879	<u>35 031</u> 24 879	<u>25 600</u> 21 443	<u>32 463</u> 24 368
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 703</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>25 830</u> 21 669	<u>32 723</u> 24 624
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 703</u> 25 141	<u>35 297</u> 25 141	<u>25 830</u> 21 669	<u>32 723</u> 24 624

					-		-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 038</u> 24 886	<u>28 975</u> 25 408	<u>35 569</u> 25 408	<u>26 064</u> 21 900	<u>32 990</u> 24 886
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 536</u> 25 961	<u>36 130</u> 25 961	<u>26 547</u> 22 376	<u>33 539</u> 25 427
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 871</u> 25 706	<u>29 826</u> 26 246	<u>36 420</u> 26 246	<u>26 797</u> 22 622	<u>33 823</u> 25 706
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 184</u> 24 286	<u>28 949</u> 25 556	<u>35 474</u> 25 556	<u>25 361</u> 21 371	<u>32 187</u> 24 286
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531	<u>29 387</u> 25 814	<u>35 981</u> 25 814	<u>25 746</u> 21 587	<u>32 629</u> 24 531
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 191</u> 25 037	<u>29 928</u> 26 346	<u>36 521</u> 26 346	<u>26 199</u> 22 032	<u>33 143</u> 25 037
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>30 207</u> 26 621	<u>36 800</u> 26 621	<u>26 432</u> 22 262	<u>33 408</u> 25 298
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 677</u> 24 531	<u>29 387</u> 25 814	<u>35 981</u> 25 814	<u>25 746</u> 21 587	<u>32 629</u> 24 531
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781	<u>29 655</u> 26 077	<u>36 248</u> 26 077	<u>25 970</u> 21 808	<u>32 883</u> 24 781
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>30 207</u> 26 621	<u>36 800</u> 26 621	<u>26 432</u> 22 262	<u>33 408</u> 25 298

					-		-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564	<u>30 491</u> 26 901	<u>37 085</u> 26 901	<u>26 670</u> 22 496	<u>33 678</u> 25 564
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 564	<u>30 491</u> 26 901	<u>37 085</u> 26 901	<u>26 670</u> 22 496	<u>33 678</u> 25 564
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 003</u> 25 836	<u>30 782</u> 27 187	<u>37 376</u> 27 187	<u>26 913</u> 22 736	<u>33 955</u> 25 836
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 573</u> 26 398	<u>31 383</u> 27 778	<u>37 976</u> 27 778	<u>27 415</u> 23 230	<u>34 525</u> 26 398
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 868</u> 26 688	<u>31 693</u> 28 083	<u>38 286</u> 28 083	<u>27 675</u> 23 485	<u>34 820</u> 26 688
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 253</u> 13 527	<u>15 489</u> 12 308	<u>22 015</u> 12 308	<u>15 742</u> 11 904	<u>21 256</u> 13 527
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 711</u> 13 978	<u>15 854</u> 12 666	<u>22 379</u> 12 666	<u>16 145</u> 12 300	<u>21 714</u> 13 978
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 002</u> 16 232	<u>16 501</u> 13 304	<u>23 026</u> 13 304	<u>18 161</u> 14 284	<u>24 005</u> 16 232
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 412</u> 16 396	<u>16 813</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438	<u>18 473</u> 14 429	<u>24 364</u> 16 396
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 582</u> 16 563	<u>16 952</u> 13 575	<u>23 546</u> 13 575	<u>18 623</u> 14 576	<u>24 534</u> 16 563
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734	<u>17 095</u> 13 715	<u>23 688</u> 13 715	<u>18 775</u> 14 726	<u>24 707</u> 16 734
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086	<u>17 388</u> 14 004	<u>23 981</u> 14 004	<u>19 090</u> 15 036	<u>25 065</u> 17 086
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268	<u>17 539</u> 14 153	<u>24 133</u> 14 153	<u>19 253</u> 15 196	<u>25 250</u> 17 268
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 582</u> 16 563	<u>16 952</u> 13 575	<u>23 546</u> 13 575	<u>18 623</u> 14 576	<u>24 534</u> 16 563
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734	<u>17 095</u> 13 715	<u>23 688</u> 13 715	<u>18 775</u> 14 726	<u>24 707</u> 16 734
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908	<u>17 240</u> 13 858	<u>23 833</u> 13 858	<u>18 931</u> 14 879	<u>24 884</u> 16 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268	<u>17 539</u> 14 153	<u>24 133</u> 14 153	<u>19 253</u> 15 196	<u>25 250</u> 17 268
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 487</u> 17 454	<u>17 694</u> 14 305	<u>24 287</u> 14 305	<u>19 419</u> 15 359	<u>25 439</u> 17 454

					-		-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734	<u>17 095</u> 13 715	<u>23 688</u> 13 715	<u>18 775</u> 14 726	<u>24 707</u> 16 734
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908	<u>17 240</u> 13 858	<u>23 833</u> 13 858	<u>18 931</u> 14 879	<u>24 884</u> 16 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086	<u>17 388</u> 14 004	<u>23 981</u> 14 004	<u>19 090</u> 15 036	<u>25 065</u> 17 086
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 487</u> 17 454	<u>17 694</u> 14 305	<u>24 287</u> 14 305	<u>19 419</u> 15 359	<u>25 439</u> 17 454
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 680</u> 17 644	<u>17 852</u> 14 460	<u>24 445</u> 14 460	<u>19 588</u> 15 526	<u>25 631</u> 17 644
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908	<u>17 240</u> 13 858	<u>23 833</u> 13 858	<u>18 931</u> 14 879	<u>24 884</u> 16 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086	<u>17 388</u> 14 004	<u>23 981</u> 14 004	<u>19 090</u> 15 036	<u>25 065</u> 17 086
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268	<u>17 539</u> 14 153	<u>24 133</u> 14 153	<u>19 253</u> 15 196	<u>25 250</u> 17 268
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 680</u> 17 644	<u>17 852</u> 14 460	<u>24 445</u> 14 460	<u>19 588</u> 15 526	<u>25 631</u> 17 644
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 877</u> 17 838	<u>18 013</u> 14 619	<u>24 607</u> 14 619	<u>19 762</u> 15 697	<u>25 828</u> 17 838
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 918</u> 17 134	<u>17 317</u> 14 107	<u>23 843</u> 14 107	<u>18 967</u> 15 078	<u>24 921</u> 17 134
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 338</u> 17 307	<u>17 638</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250	<u>19 288</u> 15 230	<u>25 289</u> 17 307
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484	<u>17 786</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>19 445</u> 15 386	<u>25 469</u> 17 484
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>17 936</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>19 607</u> 15 544	<u>25 652</u> 17 664
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>18 247</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>19 939</u> 15 871	<u>26 030</u> 18 036
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>18 408</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>20 111</u> 16 040	<u>26 225</u> 18 228
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484	<u>17 786</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>19 445</u> 15 386	<u>25 469</u> 17 484
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>17 936</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>19 607</u> 15 544	<u>25 652</u> 17 664
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>18 090</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>19 771</u> 15 706	<u>25 839</u> 17 848
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>18 408</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>20 111</u> 16 040	<u>26 225</u> 18 228
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424	<u>18 572</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>20 286</u> 16 213	<u>26 424</u> 18 424

					-		-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>17 936</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>19 607</u> 15 544	<u>25 652</u> 17 664
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>18 090</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>19 771</u> 15 706	<u>25 839</u> 17 848
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>18 247</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>19 939</u> 15 871	<u>26 030</u> 18 036
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424	<u>18 572</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>20 286</u> 16 213	<u>26 424</u> 18 424
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624	<u>18 739</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>20 465</u> 16 389	<u>26 627</u> 18 624
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>18 090</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>19 771</u> 15 706	<u>25 839</u> 17 848
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>18 247</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>19 939</u> 15 871	<u>26 030</u> 18 036
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>18 408</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>20 111</u> 16 040	<u>26 225</u> 18 228
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624	<u>18 739</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>20 465</u> 16 389	<u>26 627</u> 18 624
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 883</u> 18 828	<u>18 911</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>20 648</u> 16 569	<u>26 835</u> 18 828
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 918</u> 17 134	<u>17 317</u> 14 107	<u>23 843</u> 14 107	<u>18 967</u> 15 078	<u>24 921</u> 17 134
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 338</u> 17 307	<u>17 638</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250	<u>19 288</u> 15 230	<u>25 289</u> 17 307
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484	<u>17 786</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>19 445</u> 15 386	<u>25 469</u> 17 484
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>17 936</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>19 607</u> 15 544	<u>25 652</u> 17 664
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>18 247</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>19 939</u> 15 871	<u>26 030</u> 18 036
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>18 408</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>20 111</u> 16 040	<u>26 225</u> 18 228
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484	<u>17 786</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>19 445</u> 15 386	<u>25 469</u> 17 484
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>17 936</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>19 607</u> 15 544	<u>25 652</u> 17 664
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>18 090</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>19 771</u> 15 706	<u>25 839</u> 17 848
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>18 408</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>20 111</u> 16 040	<u>26 225</u> 18 228
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424	<u>18 572</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>20 286</u> 16 213	<u>26 424</u> 18 424

					-		-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664	<u>17 936</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>19 607</u> 15 544	<u>25 652</u> 17 664
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>18 090</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>19 771</u> 15 706	<u>25 839</u> 17 848
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>18 247</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>19 939</u> 15 871	<u>26 030</u> 18 036
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424	<u>18 572</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>20 286</u> 16 213	<u>26 424</u> 18 424
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624	<u>18 739</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>20 465</u> 16 389	<u>26 627</u> 18 624
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>18 090</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>19 771</u> 15 706	<u>25 839</u> 17 848
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036	<u>18 247</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>19 939</u> 15 871	<u>26 030</u> 18 036
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228	<u>18 408</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>20 111</u> 16 040	<u>26 225</u> 18 228
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624	<u>18 739</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>20 465</u> 16 389	<u>26 627</u> 18 624
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 883</u> 18 828	<u>18 911</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>20 648</u> 16 569	<u>26 835</u> 18 828
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 834</u> 18 036	<u>19 132</u> 15 893	<u>25 657</u> 15 893	<u>19 773</u> 15 871	<u>25 837</u> 18 036
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 263</u> 18 218	<u>19 470</u> 16 053	<u>26 064</u> 16 053	<u>20 102</u> 16 032	<u>26 215</u> 18 218
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404	<u>19 637</u> 16 217	<u>26 230</u> 16 217	<u>20 268</u> 16 195	<u>26 404</u> 18 404
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>19 807</u> 16 384	<u>26 400</u> 16 384	<u>20 438</u> 16 362	<u>26 596</u> 18 594
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>20 157</u> 16 729	<u>26 751</u> 16 729	<u>20 788</u> 16 707	<u>26 994</u> 18 985
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>20 338</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907	<u>20 968</u> 16 885	<u>27 199</u> 19 187
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404	<u>19 637</u> 16 217	<u>26 230</u> 16 217	<u>20 268</u> 16 195	<u>26 404</u> 18 404
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>19 807</u> 16 384	<u>26 400</u> 16 384	<u>20 438</u> 16 362	<u>26 596</u> 18 594
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>19 980</u> 16 555	<u>26 574</u> 16 555	<u>20 611</u> 16 533	<u>26 793</u> 18 787
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>20 338</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907	<u>20 968</u> 16 885	<u>27 199</u> 19 187
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393	<u>20 523</u> 17 089	<u>27 116</u> 17 089	<u>21 153</u> 17 066	<u>27 409</u> 19 393

					-		-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>19 807</u> 16 384	<u>26 400</u> 16 384	<u>20 438</u> 16 362	<u>26 596</u> 18 594
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>19 980</u> 16 555	<u>26 574</u> 16 555	<u>20 611</u> 16 533	<u>26 793</u> 18 787
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>20 157</u> 16 729	<u>26 751</u> 16 729	<u>20 788</u> 16 707	<u>26 994</u> 18 985
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393	<u>20 523</u> 17 089	<u>27 116</u> 17 089	<u>21 153</u> 17 066	<u>27 409</u> 19 393
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>20 711</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>21 341</u> 17 252	<u>27 623</u> 19 604
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>19 980</u> 16 555	<u>26 574</u> 16 555	<u>20 611</u> 16 533	<u>26 793</u> 18 787
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>20 157</u> 16 729	<u>26 751</u> 16 729	<u>20 788</u> 16 707	<u>26 994</u> 18 985
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>20 338</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907	<u>20 968</u> 16 885	<u>27 199</u> 19 187
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>20 711</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>21 341</u> 17 252	<u>27 623</u> 19 604
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 890</u> 19 819	<u>20 904</u> 17 465	<u>27 498</u> 17 465	<u>21 534</u> 17 441	<u>27 842</u> 19 819
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>20 711</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>21 341</u> 17 252	<u>27 623</u> 19 604

					-		-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 890</u> 19 819	<u>20 904</u> 17 465	<u>27 498</u> 17 465	<u>21 534</u> 17 441	<u>27 842</u> 19 819
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>21 101</u> 17 659	<u>27 695</u> 17 659	<u>21 731</u> 17 635	<u>28 066</u> 20 040
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 343</u> 20 265	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>21 932</u> 17 833	<u>28 294</u> 20 265
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 816</u> 20 731	<u>21 720</u> 18 268	<u>28 314</u> 18 268	<u>22 349</u> 18 243	<u>28 768</u> 20 731
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 750</u> 18 938	<u>20 674</u> 17 411	<u>27 199</u> 17 411	<u>20 579</u> 16 665	<u>26 753</u> 18 938
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 129	<u>21 028</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>20 916</u> 16 833	<u>27 140</u> 19 129
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324	<u>21 210</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>21 091</u> 17 005	<u>27 339</u> 19 324
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727	<u>21 587</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>21 451</u> 17 359	<u>27 748</u> 19 727
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934	<u>21 780</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>21 636</u> 17 542	<u>27 959</u> 19 934
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 129	<u>21 028</u> 17 587	<u>27 622</u> 17 587	<u>20 916</u> 16 833	<u>27 140</u> 19 129

					-		-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324	<u>21 210</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>21 091</u> 17 005	<u>27 339</u> 19 324
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523	<u>21 397</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>21 269</u> 17 180	<u>27 541</u> 19 523
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934	<u>21 780</u> 18 327	<u>28 374</u> 18 327	<u>21 636</u> 17 542	<u>27 959</u> 19 934
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>21 979</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>21 826</u> 17 729	<u>28 174</u> 20 146
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324	<u>21 210</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>21 091</u> 17 005	<u>27 339</u> 19 324
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523	<u>21 397</u> 17 949	<u>27 990</u> 17 949	<u>21 269</u> 17 180	<u>27 541</u> 19 523
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727	<u>21 587</u> 18 136	<u>28 180</u> 18 136	<u>21 451</u> 17 359	<u>27 748</u> 19 727
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>21 979</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>21 826</u> 17 729	<u>28 174</u> 20 146
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 363	<u>22 181</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>22 020</u> 17 919	<u>28 394</u> 20 363
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>21 979</u> 18 522	<u>28 572</u> 18 522	<u>21 826</u> 17 729	<u>28 174</u> 20 146
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 363	<u>22 181</u> 18 721	<u>28 774</u> 18 721	<u>22 020</u> 17 919	<u>28 394</u> 20 363

					-		-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 667</u> 20 584	<u>22 388</u> 18 925	<u>28 981</u> 18 925	<u>22 218</u> 18 114	<u>28 619</u> 20 584
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 897</u> 20 810	<u>22 599</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>22 420</u> 18 313	<u>28 849</u> 20 810
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 372</u> 21 278	<u>23 036</u> 19 563	<u>29 629</u> 19 563	<u>22 838</u> 18 725	<u>29 324</u> 21 278
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 666</u> 19 839	<u>21 853</u> 18 571	<u>28 378</u> 18 571	<u>21 386</u> 17 459	<u>27 669</u> 19 839
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>22 219</u> 18 759	<u>28 813</u> 18 759	<u>21 731</u> 17 635	<u>28 066</u> 20 040
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>22 414</u> 18 950	<u>29 007</u> 18 950	<u>21 914</u> 17 815	<u>28 273</u> 20 244
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 815</u> 19 345	<u>29 408</u> 19 345	<u>22 291</u> 18 186	<u>28 702</u> 20 666
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>23 022</u> 19 549	<u>29 615</u> 19 549	<u>22 485</u> 18 377	<u>28 923</u> 20 883
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>22 219</u> 18 759	<u>28 813</u> 18 759	<u>21 731</u> 17 635	<u>28 066</u> 20 040
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>22 414</u> 18 950	<u>29 007</u> 18 950	<u>21 914</u> 17 815	<u>28 273</u> 20 244

					-		-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>22 612</u> 19 146	<u>29 206</u> 19 146	<u>22 100</u> 17 999	<u>28 485</u> 20 453
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>23 022</u> 19 549	<u>29 615</u> 19 549	<u>22 485</u> 18 377	<u>28 923</u> 20 883
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>23 233</u> 19 757	<u>29 827</u> 19 757	<u>22 684</u> 18 573	<u>29 149</u> 21 106
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>22 414</u> 18 950	<u>29 007</u> 18 950	<u>21 914</u> 17 815	<u>28 273</u> 20 244
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>22 612</u> 19 146	<u>29 206</u> 19 146	<u>22 100</u> 17 999	<u>28 485</u> 20 453
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 815</u> 19 345	<u>29 408</u> 19 345	<u>22 291</u> 18 186	<u>28 702</u> 20 666
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>23 233</u> 19 757	<u>29 827</u> 19 757	<u>22 684</u> 18 573	<u>29 149</u> 21 106
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>23 449</u> 19 969	<u>30 042</u> 19 969	<u>22 887</u> 18 773	<u>29 379</u> 21 333
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>23 233</u> 19 757	<u>29 827</u> 19 757	<u>22 684</u> 18 573	<u>29 149</u> 21 106
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>23 449</u> 19 969	<u>30 042</u> 19 969	<u>22 887</u> 18 773	<u>29 379</u> 21 333
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>23 669</u> 20 186	<u>30 263</u> 20 186	<u>23 094</u> 18 977	<u>29 615</u> 21 564

					-		-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 904</u> 21 801	<u>23 895</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>23 306</u> 19 185	<u>29 856</u> 21 801
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 402</u> 22 291	<u>24 361</u> 20 867	<u>30 954</u> 20 867	<u>23 744</u> 19 616	<u>30 353</u> 22 291
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741	<u>23 305</u> 20 000	<u>29 830</u> 20 000	<u>22 192</u> 18 252	<u>28 586</u> 20 741
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>23 685</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>22 545</u> 18 437	<u>28 991</u> 20 951
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>24 109</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>22 931</u> 18 817	<u>29 430</u> 21 383
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>24 327</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>23 131</u> 19 013	<u>29 656</u> 21 605
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>23 685</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>22 545</u> 18 437	<u>28 991</u> 20 951
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>23 895</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>22 736</u> 18 625	<u>29 208</u> 21 164
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>24 327</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>23 131</u> 19 013	<u>29 656</u> 21 605
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>24 550</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>23 334</u> 19 213	<u>29 887</u> 21 833

					-		-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>24 550</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>23 334</u> 19 213	<u>29 887</u> 21 833
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>24 777</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>23 542</u> 19 417	<u>30 123</u> 22 065
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 247</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>23 970</u> 19 839	<u>30 611</u> 22 545
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>25 490</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>24 192</u> 20 057	<u>30 862</u> 22 792
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741	<u>23 305</u> 20 000	<u>29 830</u> 20 000	<u>22 192</u> 18 252	<u>28 586</u> 20 741
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643	<u>24 575</u> 21 250	<u>31 100</u> 21 250	<u>22 998</u> 19 046	<u>29 502</u> 21 643
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>24 968</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>23 360</u> 19 238	<u>29 917</u> 21 861
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>25 418</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>23 763</u> 19 635	<u>30 375</u> 22 312
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 650</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>23 970</u> 19 839	<u>30 611</u> 22 545

					-		-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>24 968</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>23 360</u> 19 238	<u>29 917</u> 21 861
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>25 191</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>23 559</u> 19 434	<u>30 143</u> 22 085
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 650</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>23 970</u> 19 839	<u>30 611</u> 22 545
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 886</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>24 183</u> 20 048	<u>30 852</u> 22 782
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 886</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>24 183</u> 20 048	<u>30 852</u> 22 782
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>26 128</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>24 399</u> 20 261	<u>31 098</u> 23 024
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>26 628</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>24 847</u> 20 702	<u>31 607</u> 23 525
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>26 885</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>25 078</u> 20 929	<u>31 869</u> 23 783
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 598</u> 22 725	<u>26 026</u> 22 679	<u>32 551</u> 22 679	<u>23 966</u> 19 998	<u>30 601</u> 22 725
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 075</u> 22 955	<u>26 434</u> 22 908	<u>33 028</u> 22 908	<u>24 337</u> 20 200	<u>31 027</u> 22 955

					-		-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 556</u> 23 428	<u>26 914</u> 23 380	<u>33 508</u> 23 380	<u>24 760</u> 20 616	<u>31 508</u> 23 428
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 804</u> 23 672	<u>27 162</u> 23 624	<u>33 755</u> 23 624	<u>24 978</u> 20 831	<u>31 756</u> 23 672
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 075</u> 22 955	<u>26 434</u> 22 908	<u>33 028</u> 22 908	<u>24 337</u> 20 200	<u>31 027</u> 22 955
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 313</u> 23 189	<u>26 672</u> 23 141	<u>33 265</u> 23 141	<u>24 546</u> 20 406	<u>31 265</u> 23 189
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 804</u> 23 672	<u>27 162</u> 23 624	<u>33 755</u> 23 624	<u>24 978</u> 20 831	<u>31 756</u> 23 672
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 057</u> 23 921	<u>27 414</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872	<u>25 201</u> 21 051	<u>32 009</u> 23 921
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 057</u> 23 921	<u>27 414</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872	<u>25 201</u> 21 051	<u>32 009</u> 23 921
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 316</u> 24 176	<u>27 672</u> 24 126	<u>34 266</u> 24 126	<u>25 429</u> 21 274	<u>32 268</u> 24 176
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 850</u> 24 701	<u>28 205</u> 24 651	<u>34 799</u> 24 651	<u>25 898</u> 21 737	<u>32 802</u> 24 701
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 126</u> 24 973	<u>28 480</u> 24 922	<u>35 074</u> 24 922	<u>26 141</u> 21 976	<u>33 077</u> 24 973
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 515</u> 23 627	<u>27 614</u> 24 241	<u>34 139</u> 24 241	<u>24 772</u> 20 792	<u>31 518</u> 23 627
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 001</u> 23 865	<u>28 038</u> 24 486	<u>34 631</u> 24 486	<u>25 151</u> 21 002	<u>31 953</u> 23 865
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 501</u> 24 358	<u>28 551</u> 24 991	<u>35 144</u> 24 991	<u>25 591</u> 21 435	<u>32 453</u> 24 358
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 815</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>25 818</u> 21 658	<u>32 710</u> 24 611
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 001</u> 23 865	<u>28 038</u> 24 486	<u>34 631</u> 24 486	<u>25 151</u> 21 002	<u>31 953</u> 23 865
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 248</u> 24 109	<u>28 292</u> 24 736	<u>34 885</u> 24 736	<u>25 369</u> 21 216	<u>32 200</u> 24 109
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 815</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>25 818</u> 21 658	<u>32 710</u> 24 611
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 022</u> 24 870	<u>29 085</u> 25 517	<u>35 679</u> 25 517	<u>26 050</u> 21 886	<u>32 974</u> 24 870
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 022</u> 24 870	<u>29 085</u> 25 517	<u>35 679</u> 25 517	<u>26 050</u> 21 886	<u>32 974</u> 24 870
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 291</u> 25 135	<u>29 361</u> 25 788	<u>35 955</u> 25 788	<u>26 286</u> 22 119	<u>33 242</u> 25 135
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 846</u> 25 681	<u>29 931</u> 26 349	<u>36 524</u> 26 349	<u>26 775</u> 22 600	<u>33 798</u> 25 681

					-		-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 133</u> 25 964	<u>30 225</u> 26 639	<u>36 818</u> 26 639	<u>27 027</u> 22 848	<u>34 084</u> 25 964
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 431</u> 24 529	<u>29 312</u> 25 913	<u>35 837</u> 25 913	<u>25 578</u> 21 585	<u>32 434</u> 24 529
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 926</u> 24 776	<u>29 754</u> 26 175	<u>36 347</u> 26 175	<u>25 966</u> 21 803	<u>32 878</u> 24 776
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 445</u> 25 287	<u>30 302</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>26 422</u> 22 253	<u>33 397</u> 25 287
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 713</u> 25 551	<u>30 585</u> 26 993	<u>37 178</u> 26 993	<u>26 658</u> 22 485	<u>33 665</u> 25 551
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 926</u> 24 776	<u>29 754</u> 26 175	<u>36 347</u> 26 175	<u>25 966</u> 21 803	<u>32 878</u> 24 776
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 183</u> 25 029	<u>30 025</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>26 192</u> 22 026	<u>33 135</u> 25 029
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 713</u> 25 551	<u>30 585</u> 26 993	<u>37 178</u> 26 993	<u>26 658</u> 22 485	<u>33 665</u> 25 551
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 986</u> 25 820	<u>30 873</u> 27 277	<u>37 467</u> 27 277	<u>26 898</u> 22 721	<u>33 938</u> 25 820
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 986</u> 25 820	<u>30 873</u> 27 277	<u>37 467</u> 27 277	<u>26 898</u> 22 721	<u>33 938</u> 25 820

					-		-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 265</u> 26 094	<u>31 168</u> 27 567	<u>37 762</u> 27 567	<u>27 144</u> 22 963	<u>34 217</u> 26 094
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 661	<u>31 777</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>27 651</u> 23 462	<u>34 793</u> 26 661
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 139</u> 26 954	<u>32 092</u> 28 476	<u>38 685</u> 28 476	<u>27 913</u> 23 720	<u>35 091</u> 26 954

212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 117</u> 13 393
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 570</u> 13 839
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			

212-101-0301		3	1	2400	<u>25 838</u> 16 071
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 16 234
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281

212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661
212-101-0400	7473-2010 10	3			

212-101-0401		3	1	2400	<u>26 745</u> 16 964
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241

212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			

212-101-0501		3	1	2400	<u>26 745</u> 16 964
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241

212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642
212-101-0600	7473-2010 15	3			

212-101-0601		3	1	2400	<u>27 653</u> 17 857
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201

212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 139</u> 20 064
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 607</u> 20 525
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 560</u> 18 750
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939

212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161

212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 158</u> 21 067
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 467</u> 19 643
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351

				,	
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 177</u> 22 071
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 374</u> 20 536
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955

212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 281</u> 21 429
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 370</u> 22 500
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727

212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 321</u> 23 196
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 845</u> 22 727
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 080</u> 22 959
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 566</u> 23 438
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 23 936
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 601</u> 24 457
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725
212-101-1300	7473-2010 40	3			

212-101-1301		3	1	2400	<u>33 513</u> 23 625
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 999</u> 23 864
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 499</u> 24 356
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 757</u> 24 609
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 999</u> 23 864
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 246</u> 24 107
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 757</u> 24 609
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 020</u> 24 868
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 020</u> 24 868
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 289</u> 25 133
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 844</u> 25 679

212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 131</u> 25 962
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 713</u> 24 806
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 211</u> 25 057
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 573
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 007</u> 25 840
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 211</u> 25 057
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 471</u> 25 313
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 007</u> 25 840
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 283</u> 26 112
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 283</u> 26 112

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 565</u> 26 390
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 148</u> 26 963
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 449</u> 27 260
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 253</u> 13 527
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 711</u> 13 978
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 002</u> 16 232
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 412</u> 16 396

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 582</u> 16 563
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 582</u> 16 563
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 487</u> 17 454
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 756</u> 16 734
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 487</u> 17 454
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 680</u> 17 644
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 086
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 680</u> 17 644
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 877</u> 17 838
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 918</u> 17 134
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 338</u> 17 307

212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 883</u> 18 828
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 918</u> 17 134
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 338</u> 17 307

212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 517</u> 17 484
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 700</u> 17 664
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 472</u> 18 424
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 078</u> 18 036
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 228
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 675</u> 18 624
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 883</u> 18 828
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 834</u> 18 036
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 263</u> 18 218

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 890</u> 19 819
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 890</u> 19 819
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040

212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 343</u> 20 265
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 816</u> 20 731
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 750</u> 18 938
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 129
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 129
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523

212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 007</u> 19 934
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 387</u> 19 324
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 589</u> 19 523
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 796</u> 19 727
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 363
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 442</u> 20 363
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 667</u> 20 584
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 897</u> 20 810

212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 372</u> 21 278
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 666</u> 19 839
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883

212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 904</u> 21 801
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 402</u> 22 291

212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 583</u> 20 741
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 499</u> 21 643
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 598</u> 22 725
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 075</u> 22 955
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 556</u> 23 428
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 804</u> 23 672

				,	
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 075</u> 22 955
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 313</u> 23 189
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 804</u> 23 672
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 057</u> 23 921
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 057</u> 23 921
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 316</u> 24 176
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 850</u> 24 701
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 126</u> 24 973
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 753</u> 23 861
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 242</u> 24 102

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 007</u> 24 855
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 242</u> 24 102
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 491</u> 24 348
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 007</u> 24 855
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 273</u> 25 117
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 273</u> 25 117
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 105</u> 25 936
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 394</u> 26 221
212-101-2800	45, 7473-2010	3			

212-101-2801		3	1	2400	<u>34 965</u> 25 054
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 466</u> 25 307
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 996</u> 25 829
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 269</u> 26 098
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 466</u> 25 307
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 728</u> 25 566
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 269</u> 26 098
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 549</u> 26 373
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 549</u> 26 373
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 834</u> 26 654
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 422</u> 27 233

212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 726</u> 27 532

212-102.

							-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>14 774</u> 12 190	<u>21 963</u> 13 661	<u>22 628</u> 13 661	<u>23 389</u> 13 661	<u>20 441</u> 13 661
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>15 146</u> 12 555	<u>22 425</u> 14 116	<u>23 091</u> 14 116	<u>23 852</u> 14 116	<u>20 904</u> 14 116
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>15 806</u> 13 205	<u>24 738</u> 16 393	<u>25 404</u> 16 393	<u>26 165</u> 16 393	<u>23 217</u> 16 393
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>16 639</u> 14 025	<u>25 664</u> 17 304	<u>26 329</u> 17 304	<u>27 090</u> 17 304	<u>24 142</u> 17 304
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>16 639</u> 14 025	<u>25 664</u> 17 304	<u>26 329</u> 17 304	<u>27 090</u> 17 304	<u>24 142</u> 17 304

							-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>18 490</u> 15 846	<u>26 589</u> 18 214	<u>27 255</u> 18 214	<u>28 015</u> 18 214	<u>25 067</u> 18 214
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>20 063</u> 17 395	<u>27 514</u> 19 125	<u>28 180</u> 19 125	<u>28 941</u> 19 125	<u>25 993</u> 19 125
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>21 265</u> 18 579	<u>28 440</u> 20 036	<u>29 105</u> 20 036	<u>29 866</u> 20 036	<u>26 918</u> 20 036
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>22 746</u> 20 036	<u>29 365</u> 20 946	<u>30 031</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>27 843</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>22 746</u> 20 036	<u>29 365</u> 20 946	<u>30 031</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>27 843</u> 20 946
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>24 041</u> 21 311	<u>30 290</u> 21 857	<u>30 956</u> 21 857	<u>31 717</u> 21 857	<u>28 769</u> 21 857
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 145</u> 12 554	<u>22 101</u> 13 797	<u>22 767</u> 13 797	<u>23 528</u> 13 797	<u>20 580</u> 13 797
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>15 516</u> 12 920	<u>22 569</u> 14 257	<u>23 234</u> 14 257	<u>23 995</u> 14 257	<u>21 047</u> 14 257
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>16 176</u> 13 570	<u>24 905</u> 16 557	<u>25 571</u> 16 557	<u>26 331</u> 16 557	<u>23 383</u> 16 557
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>17 009</u> 14 389	<u>25 840</u> 17 477	<u>26 505</u> 17 477	<u>27 266</u> 17 477	<u>24 318</u> 17 477

							-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>17 009</u> 14 389	<u>25 840</u> 17 477	<u>26 505</u> 17 477	<u>27 266</u> 17 477	<u>24 318</u> 17 477
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>18 860</u> 16 211	<u>26 774</u> 18 396	<u>27 440</u> 18 396	<u>28 201</u> 18 396	<u>25 253</u> 18 396
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>20 433</u> 17 759	<u>27 709</u> 19 316	<u>28 374</u> 19 316	<u>29 135</u> 19 316	<u>26 187</u> 19 316
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>21 636</u> 18 943	<u>28 643</u> 20 236	<u>29 309</u> 20 236	<u>30 070</u> 20 236	<u>27 122</u> 20 236
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>23 116</u> 20 400	<u>29 578</u> 21 156	<u>30 243</u> 21 156	<u>31 004</u> 21 156	<u>28 056</u> 21 156
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>23 116</u> 20 400	<u>29 578</u> 21 156	<u>30 243</u> 21 156	<u>31 004</u> 21 156	<u>28 056</u> 21 156
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>24 411</u> 21 675	<u>30 512</u> 22 076	<u>31 178</u> 22 076	<u>31 939</u> 22 076	<u>28 991</u> 22 076

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 389</u> 13 661	<u>23 389</u> 13 661	<u>17 736</u> 12 704	<u>19 232</u> 12 190	<u>15 447</u> 12 021
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 852</u> 14 116	<u>23 852</u> 14 116	<u>18 166</u> 13 128	<u>19 603</u> 12 555	<u>15 854</u> 12 422
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 393	<u>26 165</u> 16 393	<u>20 317</u> 15 245	<u>20 264</u> 13 205	<u>17 890</u> 14 426
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 090</u> 17 304	<u>27 090</u> 17 304	<u>21 178</u> 16 092	<u>21 096</u> 14 025	<u>18 704</u> 15 227
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 090</u> 17 304	<u>27 090</u> 17 304	<u>21 178</u> 16 092	<u>21 096</u> 14 025	<u>18 704</u> 15 227
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 015</u> 18 214	<u>28 015</u> 18 214	<u>22 038</u> 16 939	<u>22 947</u> 15 846	<u>19 518</u> 16 029
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 941</u> 19 125	<u>28 941</u> 19 125	<u>22 899</u> 17 786	<u>24 520</u> 17 395	<u>20 333</u> 16 830
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 866</u> 20 036	<u>29 866</u> 20 036	<u>23 759</u> 18 633	<u>25 723</u> 18 579	<u>21 147</u> 17 631
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>24 620</u> 19 480	<u>27 203</u> 20 036	<u>21 961</u> 18 433
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946	<u>30 791</u> 20 946	<u>24 620</u> 19 480	<u>27 203</u> 20 036	<u>21 961</u> 18 433

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 717</u> 21 857	<u>31 717</u> 21 857	<u>25 480</u> 20 327	<u>28 499</u> 21 311	<u>22 775</u> 19 234
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 528</u> 13 797	<u>23 528</u> 13 797	<u>17 865</u> 12 832	<u>19 602</u> 12 554	<u>15 569</u> 12 142
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 995</u> 14 257	<u>23 995</u> 14 257	<u>18 299</u> 13 259	<u>19 974</u> 12 920	<u>15 980</u> 12 546
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 331</u> 16 557	<u>26 331</u> 16 557	<u>20 472</u> 15 398	<u>20 634</u> 13 570	<u>18 036</u> 14 570
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 266</u> 17 477	<u>27 266</u> 17 477	<u>21 341</u> 16 253	<u>21 467</u> 14 389	<u>18 859</u> 15 379
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 266</u> 17 477	<u>27 266</u> 17 477	<u>21 341</u> 16 253	<u>21 467</u> 14 389	<u>18 859</u> 15 379
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 201</u> 18 396	<u>28 201</u> 18 396	<u>22 210</u> 17 109	<u>23 317</u> 16 211	<u>19 681</u> 16 189
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 135</u> 19 316	<u>29 135</u> 19 316	<u>23 080</u> 17 964	<u>24 890</u> 17 759	<u>20 504</u> 16 998
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 070</u> 20 236	<u>30 070</u> 20 236	<u>23 949</u> 18 820	<u>26 093</u> 18 943	<u>21 326</u> 17 808
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 004</u> 21 156	<u>31 004</u> 21 156	<u>24 818</u> 19 675	<u>27 573</u> 20 400	<u>22 148</u> 18 617

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 004</u> 21 156	<u>31 004</u> 21 156	<u>24 818</u> 19 675	<u>27 573</u> 20 400	<u>22 148</u> 18 617
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 939</u> 22 076	<u>31 939</u> 22 076	<u>25 687</u> 20 530	<u>28 869</u> 21 675	<u>22 971</u> 19 427

					-		-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 389</u> 13 661	<u>15 369</u> 12 190	<u>21 895</u> 12 190	<u>15 862</u> 12 021	<u>21 392</u> 13 661
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 852</u> 14 116	<u>15 741</u> 12 555	<u>22 266</u> 12 555	<u>16 269</u> 12 422	<u>21 855</u> 14 116
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 393	<u>16 401</u> 13 205	<u>22 926</u> 13 205	<u>18 304</u> 14 426	<u>24 168</u> 16 393
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 090</u> 17 304	<u>17 234</u> 14 025	<u>23 759</u> 14 025	<u>19 119</u> 15 227	<u>25 093</u> 17 304
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 090</u> 17 304	<u>17 234</u> 14 025	<u>23 759</u> 14 025	<u>19 119</u> 15 227	<u>25 093</u> 17 304

					-		-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 015</u> 18 214	<u>19 085</u> 15 846	<u>25 610</u> 15 846	<u>19 933</u> 16 029	<u>26 018</u> 18 214
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 941</u> 19 125	<u>20 658</u> 17 395	<u>27 183</u> 17 395	<u>20 747</u> 16 830	<u>26 944</u> 19 125
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 866</u> 20 036	<u>21 860</u> 18 579	<u>28 386</u> 18 579	<u>21 561</u> 17 631	<u>27 869</u> 20 036
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946	<u>23 341</u> 20 036	<u>29 866</u> 20 036	<u>22 376</u> 18 433	<u>28 794</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946	<u>23 341</u> 20 036	<u>29 866</u> 20 036	<u>22 376</u> 18 433	<u>28 794</u> 20 946
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 717</u> 21 857	<u>24 636</u> 21 311	<u>31 161</u> 21 311	<u>23 190</u> 19 234	<u>29 720</u> 21 857
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 528</u> 13 797	<u>15 740</u> 12 554	<u>22 265</u> 12 554	<u>15 984</u> 12 142	<u>21 531</u> 13 797
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 995</u> 14 257	<u>16 111</u> 12 920	<u>22 636</u> 12 920	<u>16 395</u> 12 546	<u>21 998</u> 14 257
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 331</u> 16 557	<u>16 771</u> 13 570	<u>23 297</u> 13 570	<u>18 451</u> 14 570	<u>24 334</u> 16 557
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 266</u> 17 477	<u>17 604</u> 14 389	<u>24 129</u> 14 389	<u>19 273</u> 15 379	<u>25 269</u> 17 477

					-		-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 266</u> 17 477	<u>17 604</u> 14 389	<u>24 129</u> 14 389	<u>19 273</u> 15 379	<u>25 269</u> 17 477
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 201</u> 18 396	<u>19 455</u> 16 211	<u>25 980</u> 16 211	<u>20 096</u> 16 189	<u>26 203</u> 18 396
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 135</u> 19 316	<u>21 028</u> 17 759	<u>27 553</u> 17 759	<u>20 918</u> 16 998	<u>27 138</u> 19 316
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 070</u> 20 236	<u>22 231</u> 18 943	<u>28 756</u> 18 943	<u>21 741</u> 17 808	<u>28 073</u> 20 236
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 004</u> 21 156	<u>23 711</u> 20 400	<u>30 236</u> 20 400	<u>22 563</u> 18 617	<u>29 007</u> 21 156
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 004</u> 21 156	<u>23 711</u> 20 400	<u>30 236</u> 20 400	<u>22 563</u> 18 617	<u>29 007</u> 21 156
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 939</u> 22 076	<u>25 006</u> 21 675	<u>31 532</u> 21 675	<u>23 385</u> 19 427	<u>29 942</u> 22 076

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 389</u> 13 661
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 852</u> 14 116
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 393
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 090</u> 17 304
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 090</u> 17 304
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 015</u> 18 214
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 941</u> 19 125
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 866</u> 20 036
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 791</u> 20 946

8.04-08-2024

				,	
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 717</u> 21 857
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 528</u> 13 797
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 995</u> 14 257
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 331</u> 16 557
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 266</u> 17 477
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 266</u> 17 477
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 201</u> 18 396
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 135</u> 19 316
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 070</u> 20 236
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 004</u> 21 156

				,	
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 004</u> 21 156
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 939</u> 22 076

212-4.
212-401.

				,	.	.	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 236</u> 14 809	<u>22 097</u> 14 456	<u>22 707</u> 14 456	<u>23 404</u> 14 456	<u>20 702</u> 14 456
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>17 988</u> 15 549	<u>22 831</u> 15 179	<u>23 441</u> 15 179	<u>24 139</u> 15 179	<u>21 436</u> 15 179
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>18 778</u> 16 327	<u>23 738</u> 16 071	<u>24 348</u> 16 071	<u>25 046</u> 16 071	<u>22 343</u> 16 071

							-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>19 608</u> 17 143	<u>24 645</u> 16 964	<u>25 256</u> 16 964	<u>25 953</u> 16 964	<u>23 251</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 479</u> 18 000	<u>25 099</u> 17 411	<u>25 709</u> 17 411	<u>26 407</u> 17 411	<u>23 704</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 759</u> 19 260	<u>25 553</u> 17 857	<u>26 163</u> 17 857	<u>26 860</u> 17 857	<u>24 158</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 128</u> 20 608	<u>26 460</u> 18 750	<u>27 070</u> 18 750	<u>27 767</u> 18 750	<u>25 065</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 594</u> 22 051	<u>27 367</u> 19 643	<u>27 977</u> 19 643	<u>28 674</u> 19 643	<u>25 972</u> 19 643
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 162</u> 23 594	<u>28 274</u> 20 536	<u>28 884</u> 20 536	<u>29 582</u> 20 536	<u>26 879</u> 20 536
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 840</u> 25 246	<u>29 181</u> 21 429	<u>29 791</u> 21 429	<u>30 489</u> 21 429	<u>27 786</u> 21 429

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 404</u> 14 456	<u>23 404</u> 14 456	<u>18 085</u> 13 444	<u>21 322</u> 14 809	<u>15 889</u> 12 721
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 139</u> 15 179	<u>24 139</u> 15 179	<u>18 768</u> 14 116	<u>22 074</u> 15 549	<u>16 535</u> 13 357
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 046</u> 16 071	<u>25 046</u> 16 071	<u>19 611</u> 14 946	<u>22 864</u> 16 327	<u>17 333</u> 14 143
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 953</u> 16 964	<u>25 953</u> 16 964	<u>20 455</u> 15 777	<u>23 694</u> 17 143	<u>18 131</u> 14 929
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 407</u> 17 411	<u>26 407</u> 17 411	<u>20 877</u> 16 192	<u>24 564</u> 18 000	<u>18 530</u> 15 321
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 860</u> 17 857	<u>26 860</u> 17 857	<u>21 299</u> 16 607	<u>25 845</u> 19 260	<u>18 930</u> 15 714
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 767</u> 18 750	<u>27 767</u> 18 750	<u>22 142</u> 17 438	<u>27 214</u> 20 608	<u>19 728</u> 16 500
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 674</u> 19 643	<u>28 674</u> 19 643	<u>22 986</u> 18 268	<u>28 680</u> 22 051	<u>20 526</u> 17 286
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 582</u> 20 536	<u>29 582</u> 20 536	<u>23 829</u> 19 098	<u>30 248</u> 23 594	<u>21 324</u> 18 071
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 489</u> 21 429	<u>30 489</u> 21 429	<u>24 673</u> 19 929	<u>31 926</u> 25 246	<u>22 123</u> 18 857

					-		-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 404</u> 14 456	<u>17 781</u> 14 809	<u>23 763</u> 14 809	<u>16 268</u> 12 721	<u>21 574</u> 14 456
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 139</u> 15 179	<u>18 534</u> 15 549	<u>24 515</u> 15 549	<u>16 915</u> 13 357	<u>22 308</u> 15 179
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 046</u> 16 071	<u>19 324</u> 16 327	<u>25 305</u> 16 327	<u>17 713</u> 14 143	<u>23 215</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 953</u> 16 964	<u>20 153</u> 17 143	<u>26 134</u> 17 143	<u>18 511</u> 14 929	<u>24 122</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 407</u> 17 411	<u>21 024</u> 18 000	<u>27 005</u> 18 000	<u>18 910</u> 15 321	<u>24 576</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 860</u> 17 857	<u>22 304</u> 19 260	<u>28 285</u> 19 260	<u>19 310</u> 15 714	<u>25 030</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 767</u> 18 750	<u>23 674</u> 20 608	<u>29 655</u> 20 608	<u>20 108</u> 16 500	<u>25 937</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 674</u> 19 643	<u>25 139</u> 22 051	<u>31 121</u> 22 051	<u>20 906</u> 17 286	<u>26 844</u> 19 643
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 582</u> 20 536	<u>26 708</u> 23 594	<u>32 689</u> 23 594	<u>21 704</u> 18 071	<u>27 751</u> 20 536
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 489</u> 21 429	<u>28 386</u> 25 246	<u>34 367</u> 25 246	<u>22 503</u> 18 857	<u>28 658</u> 21 429

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 404</u> 14 456
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 139</u> 15 179
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 046</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 953</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 407</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 860</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 767</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 674</u> 19 643
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 582</u> 20 536
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 489</u> 21 429

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС
РЕСУРСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРЫ ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная