

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен 01.01.2019 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ с 01.01.2019 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 03.00 Акмолинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	341	295	257	236	216	401	347	302	278	254
2 (002)	389	332	283	258	235	458	391	333	304	276
3 (003)	456	383	320	289	259	536	451	376	340	305
4 (004)	493	414	342	307	273	580	487	402	361	321
5 (005)	553	460	376	335	296	651	541	442	394	348
6 (006)	612	507	409	363	319	720	596	481	427	375
7 (007)	672	553	443	391	342	791	651	521	460	402
8 (008)	732	599	476	419	364	861	705	560	493	428
9 (009)	792	645	509	447	387	932	759	599	526	455
10 (010)	852	692	543	474	410	1002	814	639	558	482
11 (011)	896	726	568	496	428	1054	854	668	584	504
12 (012)	940	760	593	517	446	1106	894	698	608	525
13 (013)	985	795	619	539	464	1159	935	728	634	546
14 (014)	1029	829	644	560	482	1211	975	758	659	567
15 (015)	1073	864	669	582	500	1262	1016	787	685	588
16 (016)	1117	898	694	603	518	1314	1056	816	709	609
17 (017)	1162	932	720	625	536	1367	1096	847	735	631
18 (018)	1206	967	745	646	554	1419	1138	876	760	652
19 (019)	1250	1001	770	668	573	1471	1178	906	786	674
20 (020)	1294	1036	795	689	591	1522	1219	935	811	695
21 (021)	1339	1070	821	710	609	1575	1259	966	835	716
22 (022)	1383	1104	846	732	627	1627	1299	995	861	738

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1427	1139	871	753	645	1679	1340	1025	886	759
24 (024)	1472	1173	896	775	663	1732	1380	1054	912	780
25 (025)	1516	1208	922	796	681	1784	1421	1085	936	801
26 (026)	1560	1242	947	818	699	1835	1461	1114	962	822
27 (027)	1604	1276	972	839	717	1887	1501	1144	987	844
28 (028)	1649	1311	997	861	735	1940	1542	1173	1013	865
29 (029)	1693	1345	1023	882	754	1992	1582	1204	1038	887
30 (030)	1737	1380	1048	904	772	2044	1624	1233	1064	908
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	559	484	421	387	354	758	656	571	524	480
2 (002)	638	544	464	423	385	864	738	629	573	522
3 (003)	748	628	525	474	425	1013	851	711	642	576
4 (004)	808	679	561	503	448	1096	920	760	682	607
5 (005)	907	754	616	549	485	1229	1022	836	744	658
6 (006)	1003	831	670	595	523	1360	1127	909	807	709
7 (007)	1102	907	726	641	561	1493	1229	984	869	760

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1200	982	780	687	597	1627	1331	1058	931	809
9 (009)	1298	1057	834	733	634	1760	1433	1131	993	860
10 (010)	1397	1134	890	777	672	1893	1538	1207	1053	911
11 (011)	1469	1190	931	813	702	1991	1613	1262	1102	951
12 (012)	1541	1246	972	848	731	2089	1689	1318	1149	991
13 (013)	1615	1303	1015	884	761	2189	1767	1376	1198	1031
14 (014)	1687	1359	1056	918	790	2287	1842	1431	1244	1071
15 (015)	1759	1416	1097	954	820	2384	1920	1487	1293	1111
16 (016)	1831	1472	1138	989	849	2482	1996	1542	1340	1151
17 (017)	1905	1528	1180	1025	879	2582	2071	1600	1389	1191
18 (018)	1977	1585	1221	1059	908	2680	2149	1656	1436	1231
19 (019)	2049	1641	1262	1095	939	2778	2224	1711	1484	1273
20 (020)	2121	1698	1303	1130	969	2876	2302	1767	1531	1313
21 (021)	2195	1754	1346	1164	998	2976	2378	1824	1578	1353
22 (022)	2267	1810	1387	1200	1028	3073	2453	1880	1627	1393
23 (023)	2339	1867	1428	1234	1057	3171	2531	1936	1673	1433
24 (024)	2413	1923	1469	1270	1087	3271	2607	1991	1722	1473
25 (025)	2485	1980	1511	1305	1116	3369	2684	2049	1769	1513
26 (026)	2557	2036	1552	1341	1146	3467	2760	2104	1818	1553
27 (027)	2630	2092	1593	1375	1175	3564	2836	2160	1864	1593
28 (028)	2703	2149	1634	1411	1205	3664	2913	2216	1913	1633
29 (029)	2775	2205	1677	1446	1236	3762	2989	2273	1960	1676
30 (030)	2848	2262	1718	1482	1266	3860	3067	2329	2009	1716
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	312	273	241	224	207	367	321	284	264	244
2 (002)	358	308	267	245	225	421	362	314	288	265
3 (003)	408	347	295	269	245	480	408	347	316	288
4 (004)	430	367	310	281	255	506	432	365	331	300
5 (005)	475	401	335	303	273	559	472	394	356	321
6 (006)	519	436	360	324	291	611	513	424	381	342
7 (007)	563	470	386	346	309	662	553	454	407	364
8 (008)	608	504	411	367	327	715	593	484	432	385
9 (009)	652	539	436	389	346	767	634	513	458	407
10 (010)	696	573	461	410	364	819	674	542	482	428
11 (011)	740	608	487	432	382	871	715	573	508	449
12 (012)	785	642	512	453	400	924	755	602	533	471
13 (013)	829	676	537	474	418	975	795	632	558	492
14 (014)	873	711	562	496	436	1027	836	661	584	513
15 (015)	917	745	588	517	454	1079	876	692	608	534
16 (016)	962	780	613	539	472	1132	918	721	634	555
17 (017)	1006	814	638	560	490	1184	958	751	659	576
18 (018)	1050	848	664	582	509	1235	998	781	685	599
19 (019)	1095	883	689	603	527	1288	1039	811	709	620
20 (020)	1139	917	714	625	545	1340	1079	840	735	641
21 (021)	1183	952	739	646	563	1392	1120	869	760	662
22 (022)	1227	986	765	668	581	1444	1160	900	786	684

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1272	1020	790	689	599	1496	1200	929	811	705
24 (024)	1316	1055	815	710	617	1548	1241	959	835	726
25 (025)	1360	1089	840	732	635	1600	1281	988	861	747
26 (026)	1404	1124	866	753	653	1652	1322	1019	886	768
27 (027)	1449	1158	891	775	671	1705	1362	1048	912	789
28 (028)	1493	1192	916	796	690	1756	1402	1078	936	812
29 (029)	1537	1227	941	818	708	1808	1444	1107	962	833
30 (030)	1581	1261	967	839	726	1860	1484	1138	987	854
31 (031)	1626	1295	992	861	744	1913	1524	1167	1013	875
32 (032)	1670	1330	1017	882	762	1965	1565	1196	1038	896
33 (033)	1714	1364	1042	904	780	2016	1605	1226	1064	918
34 (034)	1759	1399	1068	925	798	2069	1646	1256	1088	939
35 (035)	1803	1433	1093	946	816	2121	1686	1286	1113	960
36 (036)	1847	1467	1118	968	834	2173	1726	1315	1139	981
37 (037)	1891	1502	1143	989	852	2225	1767	1345	1164	1002
38 (038)	1936	1536	1169	1011	871	2278	1807	1375	1189	1025
39 (039)	1980	1571	1194	1032	889	2329	1848	1405	1214	1046
40 (040)	2024	1605	1219	1054	907	2381	1888	1434	1240	1067
41 (041)	2068	1639	1244	1075	925	2433	1928	1464	1265	1088
42 (042)	2113	1674	1270	1097	943	2486	1969	1494	1291	1109
43 (043)	2157	1708	1295	1118	961	2538	2009	1524	1315	1131
44 (044)	2201	1743	1320	1140	979	2589	2051	1553	1341	1152
45 (045)	2245	1777	1345	1161	997	2641	2091	1582	1366	1173

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2290	1811	1371	1182	1015	2694	2131	1613	1391	1194
47 (047)	2334	1846	1396	1204	1033	2746	2172	1642	1416	1215
48 (048)	2378	1880	1421	1225	1052	2798	2212	1672	1441	1238
49 (049)	2423	1915	1447	1247	1070	2851	2253	1702	1467	1259
50 (050)	2467	1949	1472	1268	1088	2902	2293	1732	1492	1280
51 (051)	2511	1983	1497	1290	1106	2954	2333	1761	1518	1301
52 (052)	2555	2018	1522	1311	1124	3006	2374	1791	1542	1322
53 (053)	2600	2052	1548	1333	1142	3059	2414	1821	1568	1344
54 (054)	2644	2087	1573	1354	1160	3111	2455	1851	1593	1365
55 (055)	2688	2121	1598	1376	1178	3162	2495	1880	1619	1386
56 (056)	2732	2155	1623	1397	1196	3214	2535	1909	1644	1407
57 (057)	2777	2190	1649	1418	1214	3267	2576	1940	1668	1428
58 (058)	2821	2224	1674	1440	1233	3319	2616	1969	1694	1451
59 (059)	2865	2259	1699	1461	1251	3371	2658	1999	1719	1472
60 (060)	2910	2293	1724	1483	1269	3424	2698	2028	1745	1493
61 (061)	2954	2327	1750	1504	1287	3475	2738	2059	1769	1514
62 (062)	2998	2362	1775	1526	1305	3527	2779	2088	1795	1535
63 (063)	3042	2396	1800	1547	1323	3579	2819	2118	1820	1556
64 (064)	3087	2431	1825	1569	1341	3632	2860	2147	1846	1578
65 (065)	3131	2465	1851	1590	1359	3684	2900	2178	1871	1599
66 (066)	3175	2499	1876	1612	1377	3735	2940	2207	1896	1620
67 (067)	3219	2534	1901	1633	1395	3787	2981	2236	1921	1641
68 (068)	3264	2568	1926	1655	1414	3840	3021	2266	1947	1664

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3308	2603	1952	1676	1432	3892	3062	2296	1972	1685
70 (070)	3352	2637	1977	1697	1450	3944	3102	2326	1996	1706
71 (071)	3396	2671	2002	1719	1468	3995	3142	2355	2022	1727
72 (072)	3441	2706	2027	1740	1486	4048	3184	2385	2047	1748
73 (073)	3485	2740	2053	1762	1504	4100	3224	2415	2073	1769
74 (074)	3529	2775	2078	1783	1522	4152	3265	2445	2098	1791
75 (075)	3574	2809	2103	1805	1540	4205	3305	2474	2124	1812
76 (076)	3618	2843	2129	1826	1558	4256	3345	2505	2148	1833
77 (077)	3662	2878	2154	1848	1576	4308	3386	2534	2174	1854
78 (078)	3706	2912	2179	1869	1595	4360	3426	2564	2199	1876
79 (079)	3751	2947	2204	1891	1613	4413	3467	2593	2225	1898
80 (080)	3795	2981	2230	1912	1631	4465	3507	2624	2249	1919
81 (081)	3839	3015	2255	1933	1649	4516	3547	2653	2274	1940
82 (082)	3883	3050	2280	1955	1667	4568	3588	2682	2300	1961
83 (083)	3928	3084	2305	1976	1685	4621	3628	2712	2325	1982
84 (084)	3972	3119	2331	1998	1703	4673	3669	2742	2351	2004
85 (085)	4016	3153	2356	2019	1721	4725	3709	2772	2375	2025
86 (086)	4060	3187	2381	2041	1739	4776	3749	2801	2401	2046
87 (087)	4105	3222	2406	2062	1757	4829	3791	2831	2426	2067
88 (088)	4149	3256	2432	2084	1776	4881	3831	2861	2452	2089
89 (089)	4193	3291	2457	2105	1794	4933	3872	2891	2476	2111
90 (090)	4238	3325	2482	2127	1812	4986	3912	2920	2502	2132

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4282	3359	2507	2148	1830	5038	3952	2949	2527	2153
92 (092)	4326	3394	2533	2169	1848	5089	3993	2980	2552	2174
93 (093)	4370	3428	2558	2191	1866	5141	4033	3009	2578	2195
94 (094)	4415	3463	2583	2212	1884	5194	4074	3039	2602	2216
95 (095)	4459	3497	2608	2234	1902	5246	4114	3068	2628	2238
96 (096)	4503	3531	2634	2255	1920	5298	4154	3099	2653	2259
97 (097)	4547	3566	2659	2277	1938	5349	4195	3128	2679	2280
98 (098)	4592	3600	2684	2298	1957	5402	4235	3158	2704	2302
99 (099)	4636	3635	2709	2320	1975	5454	4276	3187	2729	2324
100 (901)	4680	3669	2735	2341	1993	5506	4316	3218	2754	2345
101 (101)	4725	3703	2760	2363	2011	5559	4356	3247	2780	2366
102 (102)	4769	3738	2785	2384	2029	5611	4398	3276	2805	2387
103 (103)	4813	3772	2810	2405	2047	5662	4438	3306	2829	2408
104 (104)	4857	3807	2836	2427	2065	5714	4479	3336	2855	2429
105 (105)	4902	3841	2861	2448	2083	5767	4519	3366	2880	2451
106 (106)	4946	3875	2886	2470	2101	5819	4559	3395	2906	2472
107 (107)	4990	3910	2912	2491	2119	5871	4600	3426	2931	2493
108 (108)	5034	3944	2937	2513	2138	5922	4640	3455	2956	2515
109 (109)	5079	3979	2962	2534	2156	5975	4681	3485	2981	2536
110 (110)	5123	4013	2987	2556	2174	6027	4721	3514	3007	2558
111 (111)	5167	4047	3013	2577	2192	6079	4761	3545	3032	2579
112 (112)	5211	4082	3038	2599	2210	6131	4802	3574	3058	2600
113 (113)	5256	4116	3063	2620	2228	6184	4842	3604	3082	2621

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5300	4151	3088	2641	2246	6235	4884	3633	3107	2642
115 (115)	5344	4185	3114	2663	2264	6287	4924	3664	3133	2664
116 (116)	5389	4219	3139	2684	2282	6340	4964	3693	3158	2685
117 (117)	5433	4254	3164	2706	2300	6392	5005	3722	3184	2706
118 (118)	5477	4288	3189	2727	2319	6444	5045	3752	3208	2728
119 (119)	5521	4322	3215	2749	2337	6495	5085	3782	3234	2749
120 (120)	5566	4357	3240	2770	2355	6548	5126	3812	3259	2771
121 (121)	5610	4391	3265	2792	2373	6600	5166	3841	3285	2792
122 (122)	5654	4426	3290	2813	2391	6652	5207	3871	3309	2813
123 (123)	5698	4460	3316	2835	2409	6704	5247	3901	3335	2834
124 (124)	5743	4494	3341	2856	2427	6756	5287	3931	3360	2855
125 (125)	5787	4529	3366	2877	2445	6808	5328	3960	3385	2876
126 (126)	5831	4563	3391	2899	2463	6860	5368	3989	3411	2898
127 (127)	5875	4598	3417	2920	2481	6912	5409	4020	3435	2919
128 (128)	5920	4632	3442	2942	2500	6965	5449	4049	3461	2941
129 (129)	5964	4666	3467	2963	2518	7016	5489	4079	3486	2962
130 (130)	6008	4701	3492	2985	2536	7068	5531	4108	3512	2984
131 (131)	6053	4735	3518	3006	2554	7121	5571	4139	3536	3005
132 (132)	6097	4770	3543	3028	2572	7173	5612	4168	3562	3026
133 (133)	6141	4804	3568	3049	2590	7225	5652	4198	3587	3047
134 (134)	6185	4838	3594	3071	2608	7276	5692	4228	3613	3068
135 (135)	6230	4873	3619	3092	2626	7329	5733	4258	3638	3089
136 (136)	6274	4907	3644	3113	2644	7381	5773	4287	3662	3111

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6318	4942	3669	3135	2662	7433	5814	4316	3688	3132
138 (138)	6362	4976	3695	3156	2681	7485	5854	4347	3713	3154
139 (139)	6407	5010	3720	3178	2699	7538	5894	4376	3739	3175
140 (140)	6451	5045	3745	3199	2717	7589	5935	4406	3764	3196
141 (141)	6495	5079	3770	3221	2735	7641	5975	4435	3789	3218
142 (142)	6539	5114	3796	3242	2753	7693	6016	4466	3814	3239
143 (143)	6584	5148	3821	3264	2771	7746	6056	4495	3840	3260
144 (144)	6628	5182	3846	3285	2789	7798	6096	4525	3865	3281
145 (145)	6672	5217	3871	3307	2807	7849	6138	4554	3891	3302
146 (146)	6717	5251	3897	3328	2825	7902	6178	4585	3915	3324
147 (147)	6761	5286	3922	3349	2844	7954	6219	4614	3940	3346
148 (148)	6805	5320	3947	3371	2862	8006	6259	4644	3966	3367
149 (149)	6849	5354	3972	3392	2880	8058	6299	4673	3991	3388
150 (150)	6894	5389	3998	3414	2898	8111	6340	4704	4016	3409
151 (151)	6938	5423	4023	3435	2916	8162	6380	4733	4041	3431
152 (152)	6982	5458	4048	3457	2934	8214	6421	4762	4067	3452
153 (153)	7026	5492	4073	3478	2952	8266	6461	4792	4092	3473
154 (154)	7071	5526	4099	3500	2970	8319	6501	4822	4118	3494
155 (155)	7115	5561	4124	3521	2988	8371	6542	4852	4142	3515
156 (156)	7159	5595	4149	3543	3006	8422	6582	4881	4168	3536
157 (157)	7204	5630	4174	3564	3025	8475	6624	4911	4193	3559
158 (158)	7248	5664	4200	3586	3043	8527	6664	4941	4219	3580
159 (159)	7292	5698	4225	3607	3061	8579	6704	4971	4244	3601

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7336	5733	4250	3628	3079	8631	6745	5000	4268	3622
161 (161)	7381	5767	4275	3650	3097	8684	6785	5029	4294	3644
162 (162)	7425	5802	4301	3671	3115	8735	6826	5060	4319	3665
163 (163)	7469	5836	4326	3693	3133	8787	6866	5089	4345	3686
164 (164)	7513	5870	4351	3714	3151	8839	6906	5119	4369	3707
165 (165)	7558	5905	4377	3736	3169	8892	6947	5149	4395	3728
166 (166)	7602	5939	4402	3757	3187	8944	6987	5179	4420	3749
167 (167)	7646	5974	4427	3779	3206	8995	7028	5208	4446	3772
168 (168)	7690	6008	4452	3800	3224	9047	7068	5238	4471	3793
169 (169)	7735	6042	4478	3822	3242	9100	7108	5268	4496	3814
170 (170)	7779	6077	4503	3843	3260	9152	7149	5298	4521	3835
171 (171)	7823	6111	4528	3864	3278	9204	7189	5327	4546	3856
172 (172)	7868	6146	4553	3886	3296	9256	7231	5356	4572	3878
173 (173)	7912	6180	4579	3907	3314	9308	7271	5387	4596	3899
174 (174)	7956	6214	4604	3929	3332	9360	7311	5416	4622	3920
175 (175)	8000	6249	4629	3950	3350	9412	7352	5446	4647	3941
176 (176)	8045	6283	4654	3972	3368	9465	7392	5475	4673	3962
177 (177)	8089	6318	4680	3993	3387	9516	7433	5506	4698	3985
178 (178)	8133	6352	4705	4015	3405	9568	7473	5535	4724	4006
179 (179)	8177	6386	4730	4036	3423	9620	7513	5565	4748	4027
180 (180)	8222	6421	4755	4058	3441	9673	7554	5594	4774	4048
181 (181)	8266	6455	4781	4079	3459	9725	7594	5625	4799	4069
182 (182)	8310	6490	4806	4100	3477	9776	7635	5654	4824	4091

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8354	6524	4831	4122	3495	9828	7675	5684	4849	4112
184 (184)	8399	6558	4856	4143	3513	9881	7715	5713	4874	4133
185 (185)	8443	6593	4882	4165	3531	9933	7756	5744	4900	4154
186 (186)	8487	6627	4907	4186	3549	9985	7796	5773	4925	4175
187 (187)	8532	6662	4932	4208	3568	10038	7838	5802	4951	4198
188 (188)	8576	6696	4957	4229	3586	10089	7878	5832	4975	4219
189 (189)	8620	6730	4983	4251	3604	10141	7918	5862	5001	4240
190 (190)	8664	6765	5008	4272	3622	10193	7959	5892	5026	4261
191 (191)	8709	6799	5033	4294	3640	10246	7999	5921	5052	4282
192 (192)	8753	6834	5059	4315	3658	10298	8040	5952	5076	4304
193 (193)	8797	6868	5084	4336	3676	10349	8080	5981	5101	4325
194 (194)	8841	6902	5109	4358	3694	10401	8120	6011	5127	4346
195 (195)	8886	6937	5134	4379	3712	10454	8161	6040	5152	4367
196 (196)	8930	6971	5160	4401	3730	10506	8201	6071	5178	4388
197 (197)	8974	7006	5185	4422	3749	10558	8242	6100	5202	4411
198 (198)	9019	7040	5210	4444	3767	10611	8282	6129	5228	4432
199 (199)	9063	7074	5235	4465	3785	10662	8322	6159	5253	4453
200 (902)	9107	7109	5261	4487	3803	10714	8364	6189	5279	4474
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	511	448	395	367	339	693	607	536	498	460
2 (002)	587	505	438	402	369	796	684	593	544	500
3 (003)	669	569	484	441	402	907	771	656	598	544
4 (004)	705	602	508	461	418	956	816	689	624	567
5 (005)	779	657	549	497	448	1056	891	744	673	607
6 (006)	851	715	590	531	477	1153	969	800	720	647
7 (007)	923	770	633	567	507	1251	1044	858	769	687
8 (008)	997	826	674	602	536	1351	1120	913	816	727
9 (009)	1069	884	715	638	567	1449	1198	969	864	769
10 (010)	1141	939	756	672	597	1547	1273	1024	911	809
11 (011)	1213	997	798	708	626	1644	1351	1082	960	849
12 (012)	1287	1052	839	743	656	1744	1427	1138	1007	889
13 (013)	1359	1108	880	777	685	1842	1502	1193	1053	929
14 (014)	1431	1166	921	813	715	1940	1580	1249	1102	969
15 (015)	1503	1221	964	848	744	2038	1656	1307	1149	1009
16 (016)	1577	1279	1005	884	774	2138	1733	1362	1198	1049
17 (017)	1649	1334	1046	918	803	2236	1809	1418	1244	1089
18 (018)	1721	1390	1089	954	834	2333	1884	1476	1293	1131
19 (019)	1795	1448	1130	989	864	2433	1962	1531	1340	1171
20 (020)	1867	1503	1170	1025	893	2531	2038	1587	1389	1211
21 (021)	1939	1561	1211	1059	923	2629	2116	1642	1436	1251
22 (022)	2011	1616	1254	1095	952	2727	2191	1700	1484	1291

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2085	1672	1295	1130	982	2827	2267	1756	1531	1331
24 (024)	2157	1730	1336	1164	1011	2924	2344	1811	1578	1371
25 (025)	2230	1785	1377	1200	1041	3022	2420	1867	1627	1411
26 (026)	2302	1843	1420	1234	1070	3120	2498	1924	1673	1451
27 (027)	2375	1898	1461	1270	1100	3220	2573	1980	1722	1491
28 (028)	2448	1954	1502	1305	1131	3318	2649	2036	1769	1533
29 (029)	2520	2011	1543	1341	1161	3416	2727	2091	1818	1573
30 (030)	2592	2067	1585	1375	1190	3513	2802	2149	1864	1613
31 (031)	2666	2123	1626	1411	1220	3613	2878	2204	1913	1653
32 (032)	2738	2180	1667	1446	1249	3711	2956	2260	1960	1693
33 (033)	2810	2236	1708	1482	1279	3809	3031	2316	2009	1733
34 (034)	2884	2293	1751	1516	1308	3909	3109	2373	2056	1773
35 (035)	2956	2349	1792	1551	1338	4007	3184	2429	2102	1813
36 (036)	3028	2405	1833	1587	1367	4104	3260	2484	2151	1853
37 (037)	3100	2462	1874	1621	1397	4202	3338	2540	2198	1893
38 (038)	3174	2518	1916	1657	1428	4302	3413	2598	2247	1936
39 (039)	3246	2575	1957	1692	1457	4400	3491	2653	2293	1976
40 (040)	3318	2631	1998	1728	1487	4498	3567	2709	2342	2016
41 (041)	3390	2687	2039	1762	1516	4596	3642	2764	2389	2056
42 (042)	3464	2744	2082	1798	1546	4696	3720	2822	2438	2096
43 (043)	3536	2800	2123	1833	1575	4793	3796	2878	2484	2136
44 (044)	3608	2857	2164	1869	1605	4891	3873	2933	2533	2176
45 (045)	3680	2913	2205	1903	1634	4989	3949	2989	2580	2216

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3754	2969	2248	1938	1664	5089	4024	3047	2627	2256
47 (047)	3826	3026	2289	1974	1693	5187	4102	3102	2676	2296
48 (048)	3898	3082	2330	2008	1725	5284	4178	3158	2722	2338
49 (049)	3972	3139	2372	2044	1754	5384	4256	3216	2771	2378
50 (050)	4044	3195	2413	2079	1784	5482	4331	3271	2818	2418
51 (051)	4116	3251	2454	2115	1813	5580	4407	3327	2867	2458
52 (052)	4189	3308	2495	2149	1843	5678	4484	3382	2913	2498
53 (053)	4262	3364	2538	2185	1872	5778	4560	3440	2962	2538
54 (054)	4334	3421	2579	2220	1902	5876	4638	3496	3009	2578
55 (055)	4407	3477	2620	2256	1931	5973	4713	3551	3058	2618
56 (056)	4479	3533	2661	2290	1961	6071	4789	3607	3104	2658
57 (057)	4552	3590	2703	2325	1990	6171	4867	3664	3151	2698
58 (058)	4625	3646	2744	2361	2021	6269	4942	3720	3200	2740
59 (059)	4697	3703	2785	2395	2051	6367	5020	3776	3247	2780
60 (060)	4770	3759	2826	2431	2080	6467	5096	3831	3296	2820
61 (061)	4843	3815	2869	2466	2110	6564	5171	3889	3342	2860
62 (062)	4915	3872	2910	2502	2139	6662	5249	3944	3391	2900
63 (063)	4987	3928	2951	2536	2169	6760	5324	4000	3438	2940
64 (064)	5061	3985	2992	2572	2198	6860	5402	4056	3487	2980
65 (065)	5133	4041	3034	2607	2228	6958	5478	4113	3533	3020
66 (066)	5205	4097	3075	2643	2257	7056	5553	4169	3582	3060
67 (067)	5277	4154	3116	2677	2287	7153	5631	4224	3629	3100
68 (068)	5351	4210	3157	2713	2318	7253	5707	4280	3678	3142

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5423	4267	3200	2748	2348	7351	5784	4338	3724	3182
70 (070)	5495	4323	3241	2782	2377	7449	5860	4393	3771	3222
71 (071)	5567	4379	3282	2818	2407	7547	5936	4449	3820	3262
72 (072)	5641	4436	3323	2852	2436	7647	6013	4504	3867	3302
73 (073)	5713	4492	3366	2889	2466	7744	6089	4562	3916	3342
74 (074)	5785	4549	3407	2923	2495	7842	6167	4618	3962	3382
75 (075)	5859	4605	3448	2959	2525	7942	6242	4673	4011	3422
76 (076)	5931	4661	3490	2993	2554	8040	6318	4731	4058	3462
77 (077)	6003	4718	3531	3030	2584	8138	6396	4787	4107	3502
78 (078)	6075	4774	3572	3064	2615	8236	6471	4842	4153	3544
79 (079)	6149	4831	3613	3100	2644	8336	6549	4898	4202	3584
80 (080)	6221	4887	3656	3134	2674	8433	6624	4956	4249	3624
81 (081)	6293	4943	3697	3169	2703	8531	6700	5011	4296	3664
82 (082)	6366	5000	3738	3205	2733	8629	6778	5067	4344	3704
83 (083)	6439	5056	3779	3239	2762	8729	6853	5122	4391	3744
84 (084)	6511	5113	3821	3275	2792	8827	6931	5180	4440	3784
85 (085)	6584	5169	3862	3310	2821	8924	7007	5236	4487	3824
86 (086)	6656	5225	3903	3346	2851	9022	7082	5291	4536	3864
87 (087)	6730	5282	3944	3380	2880	9122	7160	5347	4582	3904
88 (088)	6802	5338	3987	3416	2911	9220	7236	5404	4631	3947
89 (089)	6874	5395	4028	3451	2941	9318	7313	5460	4678	3987
90 (090)	6948	5451	4069	3487	2970	9418	7389	5516	4727	4027

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7020	5507	4110	3521	3000	9516	7464	5571	4773	4067
92 (092)	7092	5564	4152	3556	3030	9613	7542	5629	4820	4107
93 (093)	7164	5620	4193	3592	3059	9711	7618	5684	4869	4147
94 (094)	7238	5677	4234	3626	3089	9811	7696	5740	4916	4187
95 (095)	7310	5733	4275	3662	3118	9909	7771	5796	4964	4227
96 (096)	7382	5789	4318	3697	3148	10007	7847	5853	5011	4267
97 (097)	7454	5846	4359	3733	3177	10104	7924	5909	5060	4307
98 (098)	7528	5902	4400	3767	3208	10204	8000	5964	5107	4349
99 (099)	7600	5959	4441	3803	3238	10302	8078	6020	5156	4389
100 (901)	7672	6015	4484	3838	3267	10400	8153	6078	5202	4429
101 (101)	7746	6070	4525	3874	3297	10500	8229	6133	5251	4469
102 (102)	7818	6128	4566	3908	3326	10598	8307	6189	5298	4509
103 (103)	7890	6184	4607	3943	3356	10696	8382	6244	5344	4549
104 (104)	7962	6241	4649	3979	3385	10793	8460	6302	5393	4589
105 (105)	8036	6297	4690	4013	3415	10893	8536	6358	5440	4629
106 (106)	8108	6352	4731	4049	3444	10991	8611	6413	5489	4669
107 (107)	8180	6410	4774	4084	3474	11089	8689	6471	5536	4709
108 (108)	8252	6466	4815	4120	3505	11187	8764	6527	5584	4751
109 (109)	8326	6523	4856	4154	3534	11287	8842	6582	5631	4791
110 (110)	8398	6579	4897	4190	3564	11384	8918	6638	5680	4831
111 (111)	8470	6634	4939	4225	3593	11482	8993	6696	5727	4871
112 (112)	8543	6692	4980	4261	3623	11580	9071	6751	5776	4911
113 (113)	8616	6748	5021	4295	3652	11680	9147	6807	5822	4951

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8689	6805	5062	4330	3682	11778	9224	6862	5869	4991
115 (115)	8761	6861	5105	4366	3711	11876	9300	6920	5918	5031
116 (116)	8834	6916	5146	4400	3741	11976	9376	6976	5964	5071
117 (117)	8907	6974	5187	4436	3770	12073	9453	7031	6013	5111
118 (118)	8979	7030	5228	4470	3802	12171	9529	7087	6060	5153
119 (119)	9051	7085	5270	4507	3831	12269	9604	7144	6109	5193
120 (120)	9125	7143	5311	4541	3861	12369	9682	7200	6156	5233
121 (121)	9197	7198	5352	4577	3890	12467	9758	7256	6204	5273
122 (122)	9269	7256	5393	4611	3920	12564	9836	7311	6251	5313
123 (123)	9341	7311	5436	4648	3949	12662	9911	7369	6300	5353
124 (124)	9415	7367	5477	4682	3979	12762	9987	7424	6347	5393
125 (125)	9487	7425	5518	4716	4008	12860	10064	7480	6393	5433
126 (126)	9559	7480	5559	4752	4038	12958	10140	7536	6442	5473
127 (127)	9631	7538	5602	4787	4067	13056	10218	7593	6489	5513
128 (128)	9705	7593	5643	4823	4098	13156	10293	7649	6538	5556
129 (129)	9777	7649	5684	4857	4128	13253	10369	7704	6584	5596
130 (130)	9849	7707	5725	4893	4157	13351	10447	7760	6633	5636
131 (131)	9923	7762	5767	4928	4187	13451	10522	7818	6680	5676
132 (132)	9995	7820	5808	4964	4216	13549	10600	7873	6729	5716
133 (133)	10067	7875	5849	4998	4246	13647	10676	7929	6776	5756
134 (134)	10139	7931	5892	5034	4275	13744	10751	7987	6824	5796
135 (135)	10213	7989	5933	5069	4305	13844	10829	8042	6871	5836
136 (136)	10285	8044	5974	5103	4334	13942	10904	8098	6918	5876

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10357	8102	6015	5139	4364	14040	10982	8153	6967	5916
138 (138)	10430	8157	6057	5174	4395	14138	11058	8211	7013	5958
139 (139)	10503	8213	6098	5210	4425	14238	11133	8267	7062	5998
140 (140)	10575	8270	6139	5244	4454	14336	11211	8322	7109	6038
141 (141)	10648	8326	6180	5280	4484	14433	11287	8378	7158	6078
142 (142)	10720	8384	6223	5315	4513	14531	11364	8436	7204	6118
143 (143)	10793	8439	6264	5351	4543	14631	11440	8491	7253	6158
144 (144)	10866	8495	6305	5385	4572	14729	11516	8547	7300	6198
145 (145)	10938	8552	6346	5421	4602	14827	11593	8602	7349	6238
146 (146)	11011	8608	6389	5456	4631	14927	11669	8660	7396	6278
147 (147)	11084	8666	6430	5490	4662	15024	11747	8716	7442	6320
148 (148)	11156	8721	6470	5526	4692	15122	11822	8771	7491	6360
149 (149)	11228	8777	6511	5561	4721	15220	11898	8827	7538	6400
150 (150)	11302	8834	6554	5597	4751	15320	11976	8884	7587	6440
151 (151)	11374	8890	6595	5631	4780	15418	12051	8940	7633	6480
152 (152)	11446	8948	6636	5667	4810	15516	12129	8996	7682	6520
153 (153)	11518	9003	6677	5702	4839	15613	12204	9051	7729	6560
154 (154)	11592	9059	6720	5738	4869	15713	12280	9109	7778	6600
155 (155)	11664	9116	6761	5772	4898	15811	12358	9164	7824	6640
156 (156)	11736	9172	6802	5808	4928	15909	12433	9220	7873	6680
157 (157)	11810	9230	6843	5843	4959	16009	12511	9276	7920	6722
158 (158)	11882	9285	6885	5879	4989	16107	12587	9333	7969	6762
159 (159)	11954	9341	6926	5913	5018	16204	12662	9389	8016	6802

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12026	9398	6967	5948	5048	16302	12740	9444	8062	6842
161 (161)	12100	9454	7008	5984	5077	16402	12816	9500	8111	6882
162 (162)	12172	9511	7051	6018	5107	16500	12893	9558	8158	6922
163 (163)	12244	9567	7092	6054	5136	16598	12969	9613	8207	6962
164 (164)	12316	9623	7133	6089	5166	16696	13044	9669	8253	7002
165 (165)	12390	9680	7175	6125	5195	16796	13122	9727	8302	7042
166 (166)	12462	9736	7216	6159	5225	16893	13198	9782	8349	7082
167 (167)	12534	9793	7257	6195	5256	16991	13276	9838	8398	7124
168 (168)	12607	9849	7298	6230	5285	17089	13351	9893	8444	7164
169 (169)	12680	9905	7341	6266	5315	17189	13427	9951	8493	7204
170 (170)	12752	9962	7382	6300	5344	17287	13504	10007	8540	7244
171 (171)	12825	10018	7423	6334	5374	17384	13580	10062	8587	7284
172 (172)	12898	10075	7464	6370	5403	17484	13658	10118	8636	7324
173 (173)	12970	10131	7507	6405	5433	17582	13733	10176	8682	7364
174 (174)	13043	10187	7548	6441	5462	17680	13809	10231	8731	7404
175 (175)	13115	10244	7589	6475	5492	17778	13887	10287	8778	7444
176 (176)	13189	10300	7630	6511	5521	17878	13962	10342	8827	7484
177 (177)	13261	10357	7672	6546	5552	17976	14040	10400	8873	7527
178 (178)	13333	10413	7713	6582	5582	18073	14116	10456	8922	7567
179 (179)	13405	10469	7754	6616	5611	18171	14191	10511	8969	7607
180 (180)	13479	10526	7795	6652	5641	18271	14269	10567	9018	7647
181 (181)	13551	10582	7838	6687	5670	18369	14344	10624	9064	7687
182 (182)	13623	10639	7879	6721	5700	18467	14422	10680	9111	7727

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13695	10695	7920	6757	5730	18564	14498	10736	9160	7767
184 (184)	13769	10751	7961	6792	5759	18664	14573	10791	9207	7807
185 (185)	13841	10808	8003	6828	5789	18762	14651	10849	9256	7847
186 (186)	13913	10864	8044	6862	5818	18860	14727	10904	9302	7887
187 (187)	13987	10921	8085	6898	5849	18960	14804	10960	9351	7929
188 (188)	14059	10977	8126	6933	5879	19058	14880	11016	9398	7969
189 (189)	14131	11033	8169	6969	5908	19156	14956	11073	9447	8009
190 (190)	14203	11090	8210	7003	5938	19253	15033	11129	9493	8049
191 (191)	14277	11146	8251	7039	5967	19353	15109	11184	9542	8089
192 (192)	14349	11203	8293	7074	5997	19451	15187	11242	9589	8129
193 (193)	14421	11259	8334	7108	6026	19549	15262	11298	9636	8169
194 (194)	14493	11315	8375	7144	6056	19647	15338	11353	9684	8209
195 (195)	14567	11372	8416	7179	6085	19747	15416	11409	9731	8249
196 (196)	14639	11428	8459	7215	6115	19844	15491	11467	9780	8289
197 (197)	14711	11485	8500	7249	6146	19942	15569	11522	9827	8331
198 (198)	14785	11541	8541	7285	6175	20042	15644	11578	9876	8371
199 (199)	14857	11597	8582	7320	6205	20140	15720	11633	9922	8411
200 (902)	14930	11654	8625	7356	6234	20238	15798	11691	9971	8451
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	308	271	240	222	206	362	319	282	261	242
2 (002)	351	303	263	243	223	413	356	309	286	262
3 (003)	398	339	290	265	242	468	399	341	312	285
4 (004)	417	357	303	276	251	491	420	356	325	295
5 (005)	458	389	326	296	268	539	458	384	348	315
6 (006)	499	420	350	316	285	587	494	412	372	335
7 (007)	540	452	374	336	303	635	532	440	395	356
8 (008)	581	484	397	356	320	684	569	467	419	376
9 (009)	622	516	421	376	337	732	607	495	442	396
10 (010)	663	548	444	396	354	780	645	522	466	416
11 (011)	704	580	468	416	371	828	682	551	489	436
12 (012)	745	612	491	437	388	876	720	578	514	456
13 (013)	786	643	515	457	405	925	756	606	538	476
14 (014)	827	675	538	477	422	973	794	633	561	496
15 (015)	868	707	562	497	440	1021	832	661	585	518
16 (016)	909	739	585	517	457	1069	869	688	608	538
17 (017)	950	771	609	537	474	1118	907	716	632	558
18 (018)	990	803	632	557	491	1165	945	744	655	578
19 (019)	1031	835	656	577	508	1213	982	772	679	598
20 (020)	1072	867	679	597	525	1261	1020	799	702	618
21 (021)	1113	898	703	617	542	1309	1056	827	726	638
22 (022)	1154	930	726	637	559	1358	1094	854	749	658

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1195	962	750	657	576	1406	1132	882	773	678
24 (024)	1236	994	773	678	594	1454	1169	909	798	699
25 (025)	1277	1026	797	698	611	1502	1207	938	821	719
26 (026)	1318	1058	820	718	628	1551	1245	965	845	739
27 (027)	1359	1090	844	738	645	1599	1282	993	868	759
28 (028)	1400	1122	868	758	662	1647	1320	1021	892	779
29 (029)	1441	1153	891	778	679	1695	1356	1048	915	799
30 (030)	1482	1185	915	798	696	1744	1394	1076	939	819
31 (031)	1523	1217	938	818	713	1792	1432	1104	962	839
32 (032)	1564	1249	962	838	731	1840	1469	1132	986	860
33 (033)	1605	1281	985	858	748	1888	1507	1159	1009	880
34 (034)	1646	1313	1009	878	765	1936	1545	1187	1033	900
35 (035)	1687	1345	1032	898	782	1985	1582	1214	1056	920
36 (036)	1727	1376	1056	919	799	2032	1619	1242	1081	940
37 (037)	1768	1408	1079	939	816	2080	1656	1269	1105	960
38 (038)	1809	1440	1103	959	833	2128	1694	1298	1128	980
39 (039)	1850	1472	1126	979	850	2176	1732	1325	1152	1000
40 (040)	1891	1504	1150	999	868	2225	1769	1353	1175	1021
41 (041)	1932	1536	1173	1019	885	2273	1807	1380	1199	1041
42 (042)	1973	1568	1197	1039	902	2321	1845	1408	1222	1061
43 (043)	2014	1600	1220	1059	919	2369	1882	1435	1246	1081
44 (044)	2055	1631	1244	1079	936	2418	1919	1464	1269	1101
45 (045)	2096	1663	1267	1099	953	2466	1956	1491	1293	1121

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2137	1695	1291	1119	970	2514	1994	1519	1316	1141
47 (047)	2178	1727	1314	1139	987	2562	2032	1546	1340	1161
48 (048)	2219	1759	1338	1159	1004	2611	2069	1574	1364	1181
49 (049)	2260	1791	1362	1180	1022	2659	2107	1602	1388	1202
50 (050)	2301	1823	1385	1200	1039	2707	2145	1629	1412	1222
51 (051)	2342	1854	1409	1220	1056	2755	2181	1658	1435	1242
52 (052)	2383	1886	1432	1240	1073	2804	2219	1685	1459	1262
53 (053)	2424	1918	1456	1260	1090	2852	2256	1713	1482	1282
54 (054)	2465	1950	1479	1280	1107	2900	2294	1740	1506	1302
55 (055)	2505	1982	1503	1300	1124	2947	2332	1768	1529	1322
56 (056)	2546	2014	1526	1320	1141	2995	2369	1795	1553	1342
57 (057)	2587	2046	1550	1340	1159	3044	2407	1824	1576	1364
58 (058)	2628	2078	1573	1360	1176	3092	2445	1851	1600	1384
59 (059)	2669	2109	1597	1380	1193	3140	2481	1879	1624	1404
60 (060)	2710	2141	1620	1400	1210	3188	2519	1906	1647	1424
61 (061)	2751	2173	1644	1421	1227	3236	2556	1934	1672	1444
62 (062)	2792	2205	1667	1441	1244	3285	2594	1961	1695	1464
63 (063)	2833	2237	1691	1461	1261	3333	2632	1989	1719	1484
64 (064)	2874	2269	1714	1481	1278	3381	2669	2016	1742	1504
65 (065)	2915	2301	1738	1501	1296	3429	2707	2045	1766	1525
66 (066)	2956	2333	1761	1521	1313	3478	2745	2072	1789	1545
67 (067)	2997	2364	1785	1541	1330	3526	2781	2100	1813	1565
68 (068)	3038	2396	1808	1561	1347	3574	2819	2127	1836	1585

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3079	2428	1832	1581	1364	3622	2856	2155	1860	1605
70 (070)	3120	2460	1856	1601	1381	3671	2894	2184	1884	1625
71 (071)	3161	2492	1879	1621	1398	3719	2932	2211	1907	1645
72 (072)	3202	2524	1903	1641	1415	3767	2969	2239	1931	1665
73 (073)	3243	2556	1926	1662	1433	3815	3007	2266	1955	1686
74 (074)	3283	2587	1950	1682	1450	3862	3044	2294	1979	1706
75 (075)	3324	2619	1973	1702	1467	3911	3081	2321	2002	1726
76 (076)	3365	2651	1997	1722	1484	3959	3119	2349	2026	1746
77 (077)	3406	2683	2020	1742	1501	4007	3156	2376	2049	1766
78 (078)	3447	2715	2044	1762	1518	4055	3194	2405	2073	1786
79 (079)	3488	2747	2067	1782	1535	4104	3232	2432	2096	1806
80 (080)	3529	2779	2091	1802	1552	4152	3269	2460	2120	1826
81 (081)	3570	2811	2114	1822	1569	4200	3307	2487	2144	1846
82 (082)	3611	2842	2138	1842	1587	4248	3344	2515	2167	1867
83 (083)	3652	2874	2161	1862	1604	4296	3381	2542	2191	1887
84 (084)	3693	2906	2185	1882	1621	4345	3419	2571	2214	1907
85 (085)	3734	2938	2208	1903	1638	4393	3456	2598	2239	1927
86 (086)	3775	2970	2232	1923	1655	4441	3494	2626	2262	1947
87 (087)	3816	3002	2255	1943	1672	4489	3532	2653	2286	1967
88 (088)	3857	3034	2279	1963	1689	4538	3569	2681	2309	1987
89 (089)	3898	3066	2302	1983	1706	4586	3607	2708	2333	2007
90 (090)	3939	3097	2326	2003	1724	4634	3644	2736	2356	2028

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3980	3129	2350	2023	1741	4682	3681	2765	2380	2048
92 (092)	4021	3161	2373	2043	1758	4731	3719	2792	2404	2068
93 (093)	4061	3193	2397	2063	1775	4778	3756	2820	2427	2088
94 (094)	4102	3225	2420	2083	1792	4826	3794	2847	2451	2108
95 (095)	4143	3257	2444	2103	1809	4874	3832	2875	2474	2128
96 (096)	4184	3289	2467	2123	1826	4922	3869	2902	2498	2148
97 (097)	4225	3320	2491	2144	1843	4971	3906	2931	2522	2168
98 (098)	4266	3352	2514	2164	1861	5019	3944	2958	2546	2189
99 (099)	4307	3384	2538	2184	1878	5067	3981	2986	2569	2209
100 (901)	4348	3416	2561	2204	1895	5115	4019	3013	2593	2229
101 (101)	4389	3448	2585	2224	1912	5164	4056	3041	2616	2249
102 (102)	4430	3480	2608	2244	1929	5212	4094	3068	2640	2269
103 (103)	4471	3512	2632	2264	1946	5260	4132	3096	2664	2289
104 (104)	4512	3544	2655	2284	1963	5308	4169	3124	2687	2309
105 (105)	4553	3575	2679	2304	1980	5356	4206	3152	2711	2329
106 (106)	4594	3607	2702	2324	1998	5405	4244	3179	2734	2351
107 (107)	4635	3639	2726	2344	2015	5453	4281	3207	2758	2371
108 (108)	4676	3671	2749	2364	2032	5501	4319	3234	2781	2391
109 (109)	4717	3703	2773	2385	2049	5549	4356	3262	2806	2411
110 (110)	4758	3735	2796	2405	2066	5598	4394	3289	2829	2431
111 (111)	4799	3767	2820	2425	2083	5646	4432	3318	2853	2451
112 (112)	4839	3799	2843	2445	2100	5693	4469	3345	2876	2471
113 (113)	4880	3830	2867	2465	2117	5741	4506	3373	2900	2491

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4921	3862	2891	2485	2134	5789	4544	3401	2924	2511
115 (115)	4962	3894	2914	2505	2152	5838	4581	3428	2947	2532
116 (116)	5003	3926	2938	2525	2169	5886	4619	3456	2971	2552
117 (117)	5044	3958	2961	2545	2186	5934	4656	3484	2994	2572
118 (118)	5085	3990	2985	2565	2203	5982	4694	3512	3018	2592
119 (119)	5126	4022	3008	2585	2220	6031	4732	3539	3041	2612
120 (120)	5167	4053	3032	2605	2237	6079	4768	3567	3065	2632
121 (121)	5208	4085	3055	2626	2254	6127	4806	3594	3089	2652
122 (122)	5249	4117	3079	2646	2271	6175	4844	3622	3113	2672
123 (123)	5290	4149	3102	2666	2289	6224	4881	3649	3136	2693
124 (124)	5331	4181	3126	2686	2306	6272	4919	3678	3160	2713
125 (125)	5372	4213	3149	2706	2323	6320	4956	3705	3184	2733
126 (126)	5413	4245	3173	2726	2340	6368	4994	3733	3207	2753
127 (127)	5454	4277	3196	2746	2357	6416	5032	3760	3231	2773
128 (128)	5495	4308	3220	2766	2374	6465	5068	3788	3254	2793
129 (129)	5536	4340	3243	2786	2391	6513	5106	3815	3278	2813
130 (130)	5577	4372	3267	2806	2408	6561	5144	3844	3301	2833
131 (131)	5617	4404	3290	2826	2426	6608	5181	3871	3325	2854
132 (132)	5658	4436	3314	2846	2443	6656	5219	3899	3348	2874
133 (133)	5699	4468	3337	2867	2460	6705	5256	3926	3373	2894
134 (134)	5740	4500	3361	2887	2477	6753	5294	3954	3396	2914
135 (135)	5781	4531	3385	2907	2494	6801	5331	3982	3420	2934
136 (136)	5822	4563	3408	2927	2511	6849	5368	4009	3444	2954

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5863	4595	3432	2947	2528	6898	5406	4038	3467	2974
138 (138)	5904	4627	3455	2967	2545	6946	5444	4065	3491	2994
139 (139)	5945	4659	3479	2987	2563	6994	5481	4093	3514	3015
140 (140)	5986	4691	3502	3007	2580	7042	5519	4120	3538	3035
141 (141)	6027	4723	3526	3027	2597	7091	5556	4148	3561	3055
142 (142)	6068	4755	3549	3047	2614	7139	5594	4175	3585	3075
143 (143)	6109	4786	3573	3067	2631	7187	5631	4204	3608	3095
144 (144)	6150	4818	3596	3087	2648	7235	5668	4231	3632	3115
145 (145)	6191	4850	3620	3108	2665	7284	5706	4259	3656	3135
146 (146)	6232	4882	3643	3128	2682	7332	5744	4286	3680	3155
147 (147)	6273	4914	3667	3148	2699	7380	5781	4314	3704	3175
148 (148)	6314	4946	3690	3168	2717	7428	5819	4341	3727	3196
149 (149)	6355	4978	3714	3188	2734	7476	5856	4369	3751	3216
150 (150)	6395	5010	3737	3208	2751	7524	5894	4396	3774	3236
151 (151)	6436	5041	3761	3228	2768	7572	5931	4425	3798	3256
152 (152)	6477	5073	3784	3248	2785	7620	5968	4452	3821	3276
153 (153)	6518	5105	3808	3268	2802	7668	6006	4480	3845	3296
154 (154)	6559	5137	3831	3288	2819	7716	6044	4507	3868	3316
155 (155)	6600	5169	3855	3308	2836	7765	6081	4535	3892	3336
156 (156)	6641	5201	3879	3328	2854	7813	6119	4564	3915	3358
157 (157)	6682	5233	3902	3348	2871	7861	6156	4591	3939	3378
158 (158)	6723	5264	3926	3369	2888	7909	6193	4619	3964	3398
159 (159)	6764	5296	3949	3389	2905	7958	6231	4646	3987	3418

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6805	5328	3973	3409	2922	8006	6268	4674	4011	3438
161 (161)	6846	5360	3996	3429	2939	8054	6306	4701	4034	3458
162 (162)	6887	5392	4020	3449	2956	8102	6344	4729	4058	3478
163 (163)	6928	5424	4043	3469	2973	8151	6381	4756	4081	3498
164 (164)	6969	5456	4067	3489	2991	8199	6419	4785	4105	3519
165 (165)	7010	5488	4090	3509	3008	8247	6456	4812	4128	3539
166 (166)	7051	5519	4114	3529	3025	8295	6493	4840	4152	3559
167 (167)	7092	5551	4137	3549	3042	8344	6531	4867	4175	3579
168 (168)	7133	5583	4161	3569	3059	8392	6568	4895	4199	3599
169 (169)	7173	5615	4184	3589	3076	8439	6606	4922	4222	3619
170 (170)	7214	5647	4208	3610	3093	8487	6644	4951	4247	3639
171 (171)	7255	5679	4231	3630	3110	8535	6681	4978	4271	3659
172 (172)	7296	5711	4255	3650	3128	8584	6719	5006	4294	3680
173 (173)	7337	5743	4278	3670	3145	8632	6756	5033	4318	3700
174 (174)	7378	5774	4302	3690	3162	8680	6793	5061	4341	3720
175 (175)	7419	5806	4325	3710	3179	8728	6831	5088	4365	3740
176 (176)	7460	5838	4349	3730	3196	8776	6868	5116	4388	3760
177 (177)	7501	5870	4373	3750	3213	8825	6906	5145	4412	3780
178 (178)	7542	5902	4396	3770	3230	8873	6944	5172	4435	3800
179 (179)	7583	5934	4420	3790	3247	8921	6981	5200	4459	3820
180 (180)	7624	5966	4443	3810	3264	8969	7019	5227	4482	3840
181 (181)	7665	5997	4467	3830	3282	9018	7055	5255	4506	3861
182 (182)	7706	6029	4490	3851	3299	9066	7093	5282	4531	3881

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7747	6061	4514	3871	3316	9114	7131	5311	4554	3901
184 (184)	7788	6093	4537	3891	3333	9162	7168	5338	4578	3921
185 (185)	7829	6125	4561	3911	3350	9211	7206	5366	4601	3941
186 (186)	7870	6157	4584	3931	3367	9259	7244	5393	4625	3961
187 (187)	7911	6189	4608	3951	3384	9307	7281	5421	4648	3981
188 (188)	7951	6221	4631	3971	3401	9354	7319	5448	4672	4001
189 (189)	7992	6252	4655	3991	3419	9402	7355	5476	4695	4022
190 (190)	8033	6284	4678	4011	3436	9451	7393	5504	4719	4042
191 (191)	8074	6316	4702	4031	3453	9499	7431	5532	4742	4062
192 (192)	8115	6348	4725	4051	3470	9547	7468	5559	4766	4082
193 (193)	8156	6380	4749	4071	3487	9595	7506	5587	4789	4102
194 (194)	8197	6412	4772	4092	3504	9644	7544	5614	4814	4122
195 (195)	8238	6444	4796	4112	3521	9692	7581	5642	4838	4142
196 (196)	8279	6476	4819	4132	3538	9740	7619	5669	4861	4162
197 (197)	8320	6507	4843	4152	3556	9788	7655	5698	4885	4184
198 (198)	8361	6539	4867	4172	3573	9836	7693	5726	4908	4204
199 (199)	8402	6571	4890	4192	3590	9885	7731	5753	4932	4224
200 (902)	8443	6603	4914	4212	3607	9933	7768	5781	4955	4244
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	35	28	21	18	16	41	33	25	21	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	505	444	393	364	338	684	602	533	493	458
2 (002)	575	497	431	398	366	780	673	584	540	496
3 (003)	652	556	475	434	397	884	753	644	589	538
4 (004)	684	585	497	452	411	927	793	673	613	558
5 (005)	751	638	534	485	439	1018	864	724	658	596
6 (006)	818	689	574	518	467	1109	933	778	702	633
7 (007)	885	741	613	551	497	1200	1004	831	747	673
8 (008)	952	793	651	584	525	1291	1076	882	791	711
9 (009)	1020	846	690	616	552	1382	1147	936	836	749
10 (010)	1087	898	728	649	580	1473	1218	987	880	787
11 (011)	1154	951	767	682	608	1564	1289	1040	924	824
12 (012)	1221	1003	805	716	636	1656	1360	1091	971	862
13 (013)	1289	1054	844	749	664	1747	1429	1144	1016	900
14 (014)	1356	1107	882	782	692	1838	1500	1196	1060	938
15 (015)	1423	1159	921	815	721	1929	1571	1249	1104	978
16 (016)	1490	1211	959	848	749	2020	1642	1300	1149	1016
17 (017)	1557	1264	998	880	777	2111	1713	1353	1193	1053
18 (018)	1623	1316	1036	913	805	2200	1784	1404	1238	1091
19 (019)	1690	1369	1075	946	833	2291	1856	1458	1282	1129
20 (020)	1757	1421	1113	979	861	2382	1927	1509	1327	1167
21 (021)	1825	1472	1152	1011	889	2473	1996	1562	1371	1204
22 (022)	1892	1525	1190	1044	916	2564	2067	1613	1416	1242

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1959	1577	1230	1077	944	2656	2138	1667	1460	1280
24 (024)	2026	1630	1267	1111	974	2747	2209	1718	1507	1320
25 (025)	2093	1682	1307	1144	1002	2838	2280	1771	1551	1358
26 (026)	2161	1734	1344	1177	1030	2929	2351	1822	1596	1396
27 (027)	2228	1787	1384	1210	1057	3020	2422	1876	1640	1433
28 (028)	2295	1839	1423	1243	1085	3111	2493	1929	1684	1471
29 (029)	2362	1890	1461	1275	1113	3202	2562	1980	1729	1509
30 (030)	2430	1943	1500	1308	1141	3293	2633	2033	1773	1547
31 (031)	2497	1995	1538	1341	1169	3384	2704	2084	1818	1584
32 (032)	2564	2048	1577	1374	1198	3476	2776	2138	1862	1624
33 (033)	2631	2100	1615	1407	1226	3567	2847	2189	1907	1662
34 (034)	2698	2152	1654	1439	1254	3658	2918	2242	1951	1700
35 (035)	2766	2205	1692	1472	1282	3749	2989	2293	1996	1738
36 (036)	2831	2256	1731	1507	1310	3838	3058	2347	2042	1776
37 (037)	2898	2308	1769	1539	1338	3929	3129	2398	2087	1813
38 (038)	2966	2361	1808	1572	1366	4020	3200	2451	2131	1851
39 (039)	3033	2413	1846	1605	1393	4111	3271	2502	2176	1889
40 (040)	3100	2466	1885	1638	1423	4202	3342	2556	2220	1929
41 (041)	3167	2518	1923	1670	1451	4293	3413	2607	2264	1967
42 (042)	3234	2570	1962	1703	1479	4384	3484	2660	2309	2004
43 (043)	3302	2623	2000	1736	1507	4476	3556	2711	2353	2042
44 (044)	3369	2674	2039	1769	1534	4567	3624	2764	2398	2080
45 (045)	3436	2726	2077	1802	1562	4658	3696	2816	2442	2118

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3503	2779	2116	1834	1590	4749	3767	2869	2487	2156
47 (047)	3570	2831	2154	1867	1618	4840	3838	2920	2531	2193
48 (048)	3638	2884	2193	1900	1646	4931	3909	2973	2576	2231
49 (049)	3705	2936	2233	1934	1675	5022	3980	3027	2622	2271
50 (050)	3772	2989	2270	1967	1703	5113	4051	3078	2667	2309
51 (051)	3839	3039	2310	2000	1731	5204	4120	3131	2711	2347
52 (052)	3907	3092	2348	2033	1759	5296	4191	3182	2756	2384
53 (053)	3974	3144	2387	2066	1787	5387	4262	3236	2800	2422
54 (054)	4041	3197	2425	2098	1815	5478	4333	3287	2844	2460
55 (055)	4107	3249	2464	2131	1843	5567	4404	3340	2889	2498
56 (056)	4174	3302	2502	2164	1870	5658	4476	3391	2933	2536
57 (057)	4241	3354	2541	2197	1900	5749	4547	3444	2978	2576
58 (058)	4308	3407	2579	2230	1928	5840	4618	3496	3022	2613
59 (059)	4375	3457	2618	2262	1956	5931	4687	3549	3067	2651
60 (060)	4443	3510	2656	2295	1984	6022	4758	3600	3111	2689
61 (061)	4510	3562	2695	2330	2011	6113	4829	3653	3158	2727
62 (062)	4577	3615	2733	2362	2039	6204	4900	3704	3202	2764
63 (063)	4644	3667	2772	2395	2067	6296	4971	3758	3247	2802
64 (064)	4711	3720	2810	2428	2095	6387	5042	3809	3291	2840
65 (065)	4779	3772	2849	2461	2125	6478	5113	3862	3336	2880
66 (066)	4846	3825	2887	2493	2152	6569	5184	3913	3380	2918
67 (067)	4913	3875	2926	2526	2180	6660	5253	3967	3424	2956
68 (068)	4980	3928	2964	2559	2208	6751	5324	4018	3469	2993

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5048	3980	3003	2592	2236	6842	5396	4071	3513	3031
70 (070)	5115	4033	3043	2625	2264	6933	5467	4124	3558	3069
71 (071)	5182	4085	3080	2657	2292	7024	5538	4176	3602	3107
72 (072)	5249	4138	3120	2690	2320	7116	5609	4229	3647	3144
73 (073)	5316	4190	3157	2725	2349	7207	5680	4280	3693	3184
74 (074)	5382	4241	3197	2757	2377	7296	5749	4333	3738	3222
75 (075)	5449	4293	3234	2790	2405	7387	5820	4384	3782	3260
76 (076)	5516	4346	3274	2823	2433	7478	5891	4438	3827	3298
77 (077)	5584	4398	3311	2856	2461	7569	5962	4489	3871	3336
78 (078)	5651	4451	3351	2889	2489	7660	6033	4542	3916	3373
79 (079)	5718	4503	3389	2921	2516	7751	6104	4593	3960	3411
80 (080)	5785	4556	3428	2954	2544	7842	6176	4647	4004	3449
81 (081)	5852	4608	3466	2987	2572	7933	6247	4698	4049	3487
82 (082)	5920	4659	3505	3020	2602	8024	6316	4751	4093	3527
83 (083)	5987	4711	3543	3052	2630	8116	6387	4802	4138	3564
84 (084)	6054	4764	3582	3085	2657	8207	6458	4856	4182	3602
85 (085)	6121	4816	3620	3120	2685	8298	6529	4907	4229	3640
86 (086)	6189	4869	3659	3152	2713	8389	6600	4960	4273	3678
87 (087)	6256	4921	3697	3185	2741	8480	6671	5011	4318	3716
88 (088)	6323	4974	3736	3218	2769	8571	6742	5064	4362	3753
89 (089)	6390	5026	3774	3251	2797	8662	6813	5116	4407	3791
90 (090)	6457	5077	3813	3284	2826	8753	6882	5169	4451	3831
91 (091)	6525	5130	3852	3316	2854	8844	6953	5222	4496	3869

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6592	5182	3890	3349	2882	8936	7024	5273	4540	3907
93 (093)	6657	5234	3930	3382	2910	9024	7096	5327	4584	3944
94 (094)	6725	5287	3967	3415	2938	9116	7167	5378	4629	3982
95 (095)	6792	5339	4007	3448	2966	9207	7238	5431	4673	4020
96 (096)	6859	5392	4044	3480	2993	9298	7309	5482	4718	4058
97 (097)	6926	5443	4084	3515	3021	9389	7378	5536	4764	4096
98 (098)	6993	5495	4121	3548	3051	9480	7449	5587	4809	4136
99 (099)	7061	5548	4161	3580	3079	9571	7520	5640	4853	4173
100 (901)	7128	5600	4198	3613	3107	9662	7591	5691	4898	4211
101 (101)	7195	5652	4238	3646	3134	9753	7662	5744	4942	4249
102 (102)	7262	5705	4275	3679	3162	9844	7733	5796	4987	4287
103 (103)	7330	5757	4315	3711	3190	9936	7804	5849	5031	4324
104 (104)	7397	5810	4352	3744	3218	10027	7876	5900	5076	4362
105 (105)	7464	5861	4392	3777	3246	10118	7944	5953	5120	4400
106 (106)	7531	5913	4430	3810	3275	10209	8016	6004	5164	4440
107 (107)	7598	5966	4469	3843	3303	10300	8087	6058	5209	4478
108 (108)	7666	6018	4507	3875	3331	10391	8158	6109	5253	4516
109 (109)	7733	6070	4546	3910	3359	10482	8229	6162	5300	4553
110 (110)	7800	6123	4584	3943	3387	10573	8300	6213	5344	4591
111 (111)	7867	6175	4623	3975	3415	10664	8371	6267	5389	4629
112 (112)	7933	6228	4661	4008	3443	10753	8442	6318	5433	4667
113 (113)	8000	6279	4700	4041	3470	10844	8511	6371	5478	4704

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8067	6331	4739	4074	3498	10936	8582	6424	5522	4742
115 (115)	8134	6384	4777	4107	3528	11027	8653	6476	5567	4782
116 (116)	8202	6436	4816	4139	3556	11118	8724	6529	5611	4820
117 (117)	8269	6489	4854	4172	3584	11209	8796	6580	5656	4858
118 (118)	8336	6541	4893	4205	3611	11300	8867	6633	5700	4896
119 (119)	8403	6593	4931	4238	3639	11391	8938	6684	5744	4933
120 (120)	8470	6644	4970	4270	3667	11482	9007	6738	5789	4971
121 (121)	8538	6697	5008	4305	3695	11573	9078	6789	5836	5009
122 (122)	8605	6749	5048	4338	3723	11664	9149	6842	5880	5047
123 (123)	8672	6802	5085	4370	3752	11756	9220	6893	5924	5087
124 (124)	8739	6854	5125	4403	3780	11847	9291	6947	5969	5124
125 (125)	8807	6907	5162	4436	3808	11938	9362	6998	6013	5162
126 (126)	8874	6959	5202	4469	3836	12029	9433	7051	6058	5200
127 (127)	8941	7011	5239	4502	3864	12120	9504	7102	6102	5238
128 (128)	9008	7062	5279	4534	3892	12211	9573	7156	6147	5276
129 (129)	9075	7115	5316	4567	3920	12302	9644	7207	6191	5313
130 (130)	9143	7167	5356	4600	3948	12393	9716	7260	6236	5351
131 (131)	9208	7220	5393	4633	3977	12482	9787	7311	6280	5391
132 (132)	9275	7272	5433	4666	4005	12573	9858	7364	6324	5429
133 (133)	9343	7325	5470	4700	4033	12664	9929	7416	6371	5467
134 (134)	9410	7377	5510	4733	4061	12756	10000	7469	6416	5504
135 (135)	9477	7428	5549	4766	4089	12847	10069	7522	6460	5542
136 (136)	9544	7480	5587	4798	4116	12938	10140	7573	6504	5580

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9611	7533	5626	4831	4144	13029	10211	7627	6549	5618
138 (138)	9679	7585	5664	4864	4172	13120	10282	7678	6593	5656
139 (139)	9746	7638	5703	4897	4202	13211	10353	7731	6638	5696
140 (140)	9813	7690	5741	4930	4230	13302	10424	7782	6682	5733
141 (141)	9880	7743	5780	4962	4257	13393	10496	7836	6727	5771
142 (142)	9948	7795	5818	4995	4285	13484	10567	7887	6771	5809
143 (143)	10015	7846	5857	5028	4313	13576	10636	7940	6816	5847
144 (144)	10082	7898	5895	5061	4341	13667	10707	7991	6860	5884
145 (145)	10149	7951	5934	5095	4369	13758	10778	8044	6907	5922
146 (146)	10216	8003	5972	5128	4397	13849	10849	8096	6951	5960
147 (147)	10284	8056	6011	5161	4425	13940	10920	8149	6996	5998
148 (148)	10351	8108	6049	5193	4454	14031	10991	8200	7040	6038
149 (149)	10418	8161	6089	5226	4482	14122	11062	8253	7084	6076
150 (150)	10484	8213	6126	5259	4510	14211	11133	8304	7129	6113
151 (151)	10551	8264	6166	5292	4538	14302	11202	8358	7173	6151
152 (152)	10618	8316	6203	5325	4566	14393	11273	8409	7218	6189
153 (153)	10685	8369	6243	5357	4593	14484	11344	8462	7262	6227
154 (154)	10752	8421	6280	5390	4621	14576	11416	8513	7307	6264
155 (155)	10820	8474	6320	5423	4649	14667	11487	8567	7351	6302
156 (156)	10887	8526	6359	5456	4679	14758	11558	8620	7396	6342
157 (157)	10954	8579	6397	5489	4707	14849	11629	8671	7440	6380
158 (158)	11021	8630	6436	5523	4734	14940	11698	8724	7487	6418
159 (159)	11089	8682	6474	5556	4762	15031	11769	8776	7531	6456

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11156	8734	6513	5589	4790	15122	11840	8829	7576	6493
161 (161)	11223	8787	6551	5621	4818	15213	11911	8880	7620	6531
162 (162)	11290	8839	6590	5654	4846	15304	11982	8933	7664	6569
163 (163)	11357	8892	6628	5687	4874	15396	12053	8984	7709	6607
164 (164)	11425	8944	6667	5720	4903	15487	12124	9038	7753	6647
165 (165)	11492	8997	6705	5752	4931	15578	12196	9089	7798	6684
166 (166)	11559	9048	6744	5785	4959	15669	12264	9142	7842	6722
167 (167)	11626	9100	6782	5818	4987	15760	12336	9193	7887	6760
168 (168)	11693	9152	6821	5851	5015	15851	12407	9247	7931	6798
169 (169)	11759	9205	6859	5884	5043	15940	12478	9298	7976	6836
170 (170)	11826	9257	6898	5918	5070	16031	12549	9351	8022	6873
171 (171)	11893	9310	6936	5951	5098	16122	12620	9402	8067	6911
172 (172)	11961	9362	6975	5984	5128	16213	12691	9456	8111	6951
173 (173)	12028	9415	7013	6016	5156	16304	12762	9507	8156	6989
174 (174)	12095	9466	7052	6049	5184	16396	12831	9560	8200	7027
175 (175)	12162	9518	7090	6082	5211	16487	12902	9611	8244	7064
176 (176)	12230	9570	7130	6115	5239	16578	12973	9664	8289	7102
177 (177)	12297	9623	7169	6148	5267	16669	13044	9718	8333	7140
178 (178)	12364	9675	7207	6180	5295	16760	13116	9769	8378	7178
179 (179)	12431	9728	7246	6213	5323	16851	13187	9822	8422	7216
180 (180)	12498	9780	7284	6246	5351	16942	13258	9873	8467	7253
181 (181)	12566	9831	7323	6279	5380	17033	13327	9927	8511	7293
182 (182)	12633	9884	7361	6313	5408	17124	13398	9978	8558	7331

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12700	9936	7400	6346	5436	17216	13469	10031	8602	7369
184 (184)	12767	9989	7438	6379	5464	17307	13540	10082	8647	7407
185 (185)	12834	10041	7477	6411	5492	17398	13611	10136	8691	7444
186 (186)	12902	10093	7515	6444	5520	17489	13682	10187	8736	7482
187 (187)	12969	10146	7554	6477	5548	17580	13753	10240	8780	7520
188 (188)	13034	10198	7592	6510	5575	17669	13824	10291	8824	7558
189 (189)	13102	10249	7631	6543	5605	17760	13893	10344	8869	7598
190 (190)	13169	10302	7669	6575	5633	17851	13964	10396	8913	7636
191 (191)	13236	10354	7708	6608	5661	17942	14036	10449	8958	7673
192 (192)	13303	10407	7746	6641	5689	18033	14107	10500	9002	7711
193 (193)	13370	10459	7785	6674	5716	18124	14178	10553	9047	7749
194 (194)	13438	10511	7823	6708	5744	18216	14249	10604	9093	7787
195 (195)	13505	10564	7862	6741	5772	18307	14320	10658	9138	7824
196 (196)	13572	10616	7900	6774	5800	18398	14391	10709	9182	7862
197 (197)	13639	10667	7939	6807	5830	18489	14460	10762	9227	7902
198 (198)	13707	10720	7979	6839	5857	18580	14531	10816	9271	7940
199 (199)	13774	10772	8016	6872	5885	18671	14602	10867	9316	7978
200 (902)	13841	10825	8056	6905	5913	18762	14673	10920	9360	8016
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	57	46	34	30	26	78	62	47	40	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	137	140	160	171	201

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	47	40	41	42	55	47	48	49
2 (002)	79	61	59	59	93	72	69	69
3 (003)	111	82	77	75	131	96	91	88
4 (004)	143	103	96	92	168	121	113	108
5 (005)	176	124	114	108	207	146	134	127
6 (006)	208	145	132	125	245	171	155	147
7 (007)	240	166	150	141	282	195	176	166
8 (008)	272	187	168	158	320	220	198	186
9 (009)	304	208	187	174	358	245	220	205
10 (010)	336	229	205	191	395	269	241	225
11 (011)	361	245	219	203	425	288	258	239
12 (012)	385	261	232	216	453	307	273	254
13 (013)	409	277	246	228	481	326	289	268
14 (014)	433	293	260	241	509	345	306	284

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	458	308	274	253	539	362	322	298
16 (016)	482	324	287	265	567	381	338	312
17 (017)	506	340	301	278	595	400	354	327
18 (018)	530	356	315	290	624	419	371	341
19 (019)	555	372	329	303	653	438	387	356
20 (020)	579	388	342	315	681	456	402	371
21 (021)	603	404	356	328	709	475	419	386
22 (022)	628	419	370	340	739	493	435	400
23 (023)	652	435	384	353	767	512	452	415
24 (024)	676	451	398	365	795	531	468	429
25 (025)	700	467	411	377	824	549	484	444
26 (026)	725	483	425	390	853	568	500	459
27 (027)	749	499	439	402	881	587	516	473
28 (028)	773	514	453	415	909	605	533	488
29 (029)	797	530	466	427	938	624	548	502
30 (030)	822	546	480	440	967	642	565	518
31 (031)	846	562	494	452	995	661	581	532
32 (032)	870	578	508	465	1024	680	598	547
33 (033)	895	594	521	477	1053	699	613	561
34 (034)	919	610	535	490	1081	718	629	576
35 (035)	943	625	549	502	1109	735	646	591
36 (036)	967	641	563	514	1138	754	662	605

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	992	657	576	527	1167	773	678	620
38 (038)	1016	673	590	539	1195	792	694	634
39 (039)	1040	689	604	552	1224	811	711	649
40 (040)	1064	705	618	564	1252	829	727	664
41 (041)	1089	720	632	577	1281	847	744	679
42 (042)	1113	736	645	589	1309	866	759	693
43 (043)	1137	752	659	602	1338	885	775	708
44 (044)	1162	768	673	614	1367	904	792	722
45 (045)	1186	784	687	626	1395	922	808	736
46 (046)	1210	800	700	639	1424	941	824	752
47 (047)	1234	816	714	651	1452	960	840	766
48 (048)	1259	831	728	664	1481	978	856	781
49 (049)	1283	847	742	676	1509	996	873	795
50 (050)	1307	863	755	689	1538	1015	888	811
51 (051)	1331	879	769	701	1566	1034	905	825
52 (052)	1356	895	783	714	1595	1053	921	840
53 (053)	1380	911	797	726	1624	1072	938	854
54 (054)	1404	926	810	738	1652	1089	953	868
55 (055)	1429	942	824	751	1681	1108	969	884
56 (056)	1453	958	838	763	1709	1127	986	898
57 (057)	1477	974	852	776	1738	1146	1002	913
58 (058)	1501	990	866	788	1766	1165	1019	927

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1526	1006	879	801	1795	1184	1034	942
60 (060)	1550	1022	893	813	1824	1202	1051	956
61 (061)	1574	1037	907	826	1852	1220	1067	972
62 (062)	1598	1053	921	838	1880	1239	1084	986
63 (063)	1623	1069	934	850	1909	1258	1099	1000
64 (064)	1647	1085	948	863	1938	1276	1115	1015
65 (065)	1671	1101	962	875	1966	1295	1132	1029
66 (066)	1696	1117	976	888	1995	1314	1148	1045
67 (067)	1720	1132	989	900	2024	1332	1164	1059
68 (068)	1744	1148	1003	913	2052	1351	1180	1074
69 (069)	1768	1164	1017	925	2080	1369	1196	1088
70 (070)	1793	1180	1031	938	2109	1388	1213	1104
71 (071)	1817	1196	1044	950	2138	1407	1228	1118
72 (072)	1841	1212	1058	963	2166	1426	1245	1133
73 (073)	1865	1228	1072	975	2194	1445	1261	1147
74 (074)	1890	1243	1086	987	2224	1462	1278	1161
75 (075)	1914	1259	1099	1000	2252	1481	1293	1176
76 (076)	1938	1275	1113	1012	2280	1500	1309	1191
77 (077)	1963	1291	1127	1025	2309	1519	1326	1206
78 (078)	1987	1307	1141	1037	2338	1538	1342	1220
79 (079)	2011	1323	1155	1050	2366	1556	1359	1235
80 (080)	2035	1338	1168	1062	2394	1574	1374	1249

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2060	1354	1182	1075	2424	1593	1391	1265
82 (082)	2084	1370	1196	1087	2452	1612	1407	1279
83 (083)	2108	1386	1210	1099	2480	1631	1424	1293
84 (084)	2132	1402	1223	1112	2508	1649	1439	1308
85 (085)	2157	1418	1237	1124	2538	1668	1455	1322
86 (086)	2181	1434	1251	1137	2566	1687	1472	1338
87 (087)	2205	1449	1265	1149	2594	1705	1488	1352
88 (088)	2230	1465	1278	1162	2624	1724	1504	1367
89 (089)	2254	1481	1292	1174	2652	1742	1520	1381
90 (090)	2278	1497	1306	1187	2680	1761	1536	1396
91 (091)	2302	1513	1320	1199	2708	1780	1553	1411
92 (092)	2327	1529	1333	1211	2738	1799	1568	1425
93 (093)	2351	1544	1347	1224	2766	1816	1585	1440
94 (094)	2375	1560	1361	1236	2794	1835	1601	1454
95 (095)	2399	1576	1375	1249	2822	1854	1618	1469
96 (096)	2424	1592	1389	1261	2852	1873	1634	1484
97 (097)	2448	1608	1402	1274	2880	1892	1649	1499
98 (098)	2472	1624	1416	1286	2908	1911	1666	1513
99 (099)	2497	1640	1430	1299	2938	1929	1682	1528
100 (901)	2521	1655	1444	1311	2966	1947	1699	1542
101 (101)	2545	1671	1457	1324	2994	1966	1714	1558
102 (102)	2569	1687	1471	1336	3022	1985	1731	1572

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2594	1703	1485	1348	3052	2004	1747	1586
104 (104)	2618	1719	1499	1361	3080	2022	1764	1601
105 (105)	2642	1735	1512	1373	3108	2041	1779	1615
106 (106)	2666	1750	1526	1386	3136	2059	1795	1631
107 (107)	2691	1766	1540	1398	3166	2078	1812	1645
108 (108)	2715	1782	1554	1411	3194	2096	1828	1660
109 (109)	2739	1798	1567	1423	3222	2115	1844	1674
110 (110)	2764	1814	1581	1436	3252	2134	1860	1689
111 (111)	2788	1830	1595	1448	3280	2153	1876	1704
112 (112)	2812	1846	1609	1460	3308	2172	1893	1718
113 (113)	2836	1861	1622	1473	3336	2189	1908	1733
114 (114)	2861	1877	1636	1485	3366	2208	1925	1747
115 (115)	2885	1893	1650	1498	3394	2227	1941	1762
116 (116)	2909	1909	1664	1510	3422	2246	1958	1776
117 (117)	2933	1925	1678	1523	3451	2265	1974	1792
118 (118)	2958	1941	1691	1535	3480	2284	1989	1806
119 (119)	2982	1956	1705	1548	3508	2301	2006	1821
120 (120)	3006	1972	1719	1560	3536	2320	2022	1835
121 (121)	3031	1988	1733	1572	3566	2339	2039	1849
122 (122)	3055	2004	1746	1585	3594	2358	2054	1865
123 (123)	3079	2020	1760	1597	3622	2376	2071	1879
124 (124)	3103	2036	1774	1610	3651	2395	2087	1894

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3128	2052	1788	1622	3680	2414	2104	1908
126 (126)	3152	2067	1801	1635	3708	2432	2119	1924
127 (127)	3176	2083	1815	1647	3736	2451	2135	1938
128 (128)	3200	2099	1829	1660	3765	2469	2152	1953
129 (129)	3225	2115	1843	1672	3794	2488	2168	1967
130 (130)	3249	2131	1856	1684	3822	2507	2184	1981
131 (131)	3273	2147	1870	1697	3851	2526	2200	1996
132 (132)	3298	2162	1884	1709	3880	2544	2216	2011
133 (133)	3322	2178	1898	1722	3908	2562	2233	2026
134 (134)	3346	2194	1912	1734	3936	2581	2249	2040
135 (135)	3370	2210	1925	1747	3965	2600	2265	2055
136 (136)	3395	2226	1939	1759	3994	2619	2281	2069
137 (137)	3419	2242	1953	1772	4022	2638	2298	2085
138 (138)	3443	2258	1967	1784	4051	2656	2314	2099
139 (139)	3467	2273	1980	1797	4079	2674	2329	2114
140 (140)	3492	2289	1994	1809	4108	2693	2346	2128
141 (141)	3516	2305	2008	1821	4136	2712	2362	2142
142 (142)	3540	2321	2022	1834	4165	2731	2379	2158
143 (143)	3565	2337	2035	1846	4194	2749	2394	2172
144 (144)	3589	2353	2049	1859	4222	2768	2411	2187
145 (145)	3613	2368	2063	1871	4251	2786	2427	2201
146 (146)	3637	2384	2077	1884	4279	2805	2444	2216

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3662	2400	2090	1896	4308	2824	2459	2231
148 (148)	3686	2416	2104	1909	4336	2842	2475	2246
149 (149)	3710	2432	2118	1921	4365	2861	2492	2260
150 (150)	3734	2448	2132	1933	4393	2880	2508	2274
151 (151)	3759	2464	2145	1946	4422	2899	2524	2289
152 (152)	3783	2479	2159	1958	4451	2916	2540	2304
153 (153)	3807	2495	2173	1971	4479	2935	2556	2319
154 (154)	3832	2511	2187	1983	4508	2954	2573	2333
155 (155)	3856	2527	2201	1996	4536	2973	2589	2348
156 (156)	3880	2543	2214	2008	4565	2992	2605	2362
157 (157)	3904	2559	2228	2021	4593	3011	2621	2378
158 (158)	3929	2574	2242	2033	4622	3028	2638	2392
159 (159)	3953	2590	2256	2045	4651	3047	2654	2406
160 (160)	3977	2606	2269	2058	4679	3066	2669	2421
161 (161)	4001	2622	2283	2070	4707	3085	2686	2435
162 (162)	4026	2638	2297	2083	4736	3104	2702	2451
163 (163)	4050	2654	2311	2095	4765	3122	2719	2465
164 (164)	4074	2670	2324	2108	4793	3141	2734	2480
165 (165)	4099	2685	2338	2120	4822	3159	2751	2494
166 (166)	4123	2701	2352	2133	4851	3178	2767	2509
167 (167)	4147	2717	2366	2145	4879	3196	2784	2524
168 (168)	4171	2733	2379	2158	4907	3215	2799	2539

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4196	2749	2393	2170	4936	3234	2815	2553
170 (170)	4220	2765	2407	2182	4965	3253	2832	2567
171 (171)	4244	2780	2421	2195	4993	3271	2848	2582
172 (172)	4268	2796	2435	2207	5021	3289	2865	2596
173 (173)	4293	2812	2448	2220	5051	3308	2880	2612
174 (174)	4317	2828	2462	2232	5079	3327	2896	2626
175 (175)	4341	2844	2476	2245	5107	3346	2913	2641
176 (176)	4366	2860	2490	2257	5136	3365	2929	2655
177 (177)	4390	2876	2503	2270	5165	3384	2945	2671
178 (178)	4414	2891	2517	2282	5193	3401	2961	2685
179 (179)	4438	2907	2531	2294	5221	3420	2978	2699
180 (180)	4463	2923	2545	2307	5251	3439	2994	2714
181 (181)	4487	2939	2558	2319	5279	3458	3009	2728
182 (182)	4511	2955	2572	2332	5307	3476	3026	2744
183 (183)	4535	2971	2586	2344	5335	3495	3042	2758
184 (184)	4560	2986	2600	2357	5365	3513	3059	2773
185 (185)	4584	3002	2613	2369	5393	3532	3074	2787
186 (186)	4608	3018	2627	2382	5421	3551	3091	2802
187 (187)	4633	3034	2641	2394	5451	3569	3107	2816
188 (188)	4657	3050	2655	2406	5479	3588	3124	2831
189 (189)	4681	3066	2669	2419	5507	3607	3140	2846
190 (190)	4705	3081	2682	2431	5535	3625	3155	2860
191 (191)	4730	3097	2696	2444	5565	3644	3172	2875

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4754	3113	2710	2456	5593	3662	3188	2889
193 (193)	4778	3129	2724	2469	5621	3681	3205	2905
194 (194)	4802	3145	2737	2481	5649	3700	3220	2919
195 (195)	4827	3161	2751	2494	5679	3719	3236	2934
196 (196)	4851	3177	2765	2506	5707	3738	3253	2948
197 (197)	4875	3192	2779	2518	5735	3755	3269	2962
198 (198)	4900	3208	2792	2531	5765	3774	3285	2978
199 (199)	4924	3224	2806	2543	5793	3793	3301	2992
200 (902)	4948	3240	2820	2556	5821	3812	3318	3007
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	77	66	67	69	104	89	91	93
2 (002)	130	100	97	97	176	136	131	131
3 (003)	182	134	126	123	247	182	171	167
4 (004)	234	169	157	151	318	229	213	204

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	289	203	187	177	391	276	253	240
6 (006)	341	238	216	205	462	322	293	278
7 (007)	393	272	246	231	533	369	333	313
8 (008)	446	307	275	259	604	416	373	351
9 (009)	498	341	307	285	676	462	416	387
10 (010)	551	375	336	313	747	509	456	424
11 (011)	592	402	359	333	802	544	487	451
12 (012)	631	428	380	354	856	580	516	480
13 (013)	670	454	403	374	909	616	547	507
14 (014)	710	480	426	395	962	651	578	536
15 (015)	751	505	449	415	1018	684	609	562
16 (016)	790	531	470	434	1071	720	638	589
17 (017)	830	557	493	456	1124	756	669	618
18 (018)	869	584	516	475	1178	791	700	644
19 (019)	910	610	539	497	1233	827	731	673
20 (020)	949	636	561	516	1287	862	760	700
21 (021)	989	662	584	538	1340	898	791	729
22 (022)	1030	687	607	557	1396	931	822	756
23 (023)	1069	713	630	579	1449	967	853	784
24 (024)	1108	739	652	598	1502	1002	884	811
25 (025)	1148	766	674	618	1556	1038	913	838
26 (026)	1189	792	697	639	1611	1073	944	867
27 (027)	1228	818	720	659	1664	1109	976	893

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1267	843	743	680	1718	1142	1007	922
29 (029)	1307	869	764	700	1771	1178	1036	949
30 (030)	1348	895	787	721	1827	1213	1067	978
31 (031)	1387	921	810	741	1880	1249	1098	1004
32 (032)	1426	948	833	762	1933	1284	1129	1033
33 (033)	1467	974	854	782	1989	1320	1158	1060
34 (034)	1507	1000	877	803	2042	1356	1189	1089
35 (035)	1546	1025	900	823	2096	1389	1220	1116
36 (036)	1585	1051	923	843	2149	1424	1251	1142
37 (037)	1626	1077	944	864	2204	1460	1280	1171
38 (038)	1666	1103	967	884	2258	1496	1311	1198
39 (039)	1705	1130	990	905	2311	1531	1342	1227
40 (040)	1744	1156	1013	925	2364	1567	1373	1253
41 (041)	1785	1180	1036	946	2420	1600	1404	1282
42 (042)	1825	1207	1057	966	2473	1636	1433	1309
43 (043)	1864	1233	1080	987	2527	1671	1464	1338
44 (044)	1905	1259	1103	1007	2582	1707	1496	1364
45 (045)	1944	1285	1126	1026	2636	1742	1527	1391
46 (046)	1984	1311	1148	1048	2689	1778	1556	1420
47 (047)	2023	1338	1170	1067	2742	1813	1587	1447
48 (048)	2064	1362	1193	1089	2798	1847	1618	1476
49 (049)	2103	1389	1216	1108	2851	1882	1649	1502

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2143	1415	1238	1130	2904	1918	1678	1531
51 (051)	2182	1441	1261	1149	2958	1953	1709	1558
52 (052)	2223	1467	1284	1170	3013	1989	1740	1587
53 (053)	2262	1493	1307	1190	3067	2024	1771	1613
54 (054)	2302	1518	1328	1210	3120	2058	1800	1640
55 (055)	2343	1544	1351	1231	3176	2093	1831	1669
56 (056)	2382	1570	1374	1251	3229	2129	1862	1696
57 (057)	2421	1597	1397	1272	3282	2164	1893	1724
58 (058)	2461	1623	1420	1292	3336	2200	1924	1751
59 (059)	2502	1649	1441	1313	3391	2236	1953	1780
60 (060)	2541	1675	1464	1333	3444	2271	1984	1807
61 (061)	2580	1700	1487	1354	3498	2304	2016	1836
62 (062)	2620	1726	1510	1374	3551	2340	2047	1862
63 (063)	2661	1752	1531	1393	3607	2376	2076	1889
64 (064)	2700	1779	1554	1415	3660	2411	2107	1918
65 (065)	2739	1805	1577	1434	3713	2447	2138	1944
66 (066)	2780	1831	1600	1456	3769	2482	2169	1973
67 (067)	2820	1856	1621	1475	3822	2516	2198	2000
68 (068)	2859	1882	1644	1497	3876	2551	2229	2029
69 (069)	2898	1908	1667	1516	3929	2587	2260	2056
70 (070)	2939	1934	1690	1538	3984	2622	2291	2084
71 (071)	2979	1961	1711	1557	4038	2658	2320	2111
72 (072)	3018	1987	1734	1579	4091	2693	2351	2140

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3057	2013	1757	1598	4144	2729	2382	2167
74 (074)	3098	2038	1780	1618	4200	2762	2413	2193
75 (075)	3138	2064	1802	1639	4253	2798	2442	2222
76 (076)	3177	2090	1825	1659	4307	2833	2473	2249
77 (077)	3218	2116	1848	1680	4362	2869	2504	2278
78 (078)	3257	2143	1870	1700	4416	2904	2536	2304
79 (079)	3297	2169	1893	1721	4469	2940	2567	2333
80 (080)	3336	2193	1915	1741	4522	2973	2596	2360
81 (081)	3377	2220	1938	1762	4578	3009	2627	2389
82 (082)	3416	2246	1961	1782	4631	3044	2658	2416
83 (083)	3456	2272	1984	1802	4684	3080	2689	2442
84 (084)	3495	2298	2005	1823	4738	3116	2718	2471
85 (085)	3536	2325	2028	1843	4793	3151	2749	2498
86 (086)	3575	2351	2051	1864	4847	3187	2780	2527
87 (087)	3615	2375	2074	1884	4900	3220	2811	2553
88 (088)	3656	2402	2095	1905	4956	3256	2840	2582
89 (089)	3695	2428	2118	1925	5009	3291	2871	2609
90 (090)	3734	2454	2141	1946	5062	3327	2902	2638
91 (091)	3774	2480	2164	1966	5116	3362	2933	2664
92 (092)	3815	2507	2185	1985	5171	3398	2962	2691
93 (093)	3854	2531	2208	2007	5224	3431	2993	2720
94 (094)	3893	2557	2231	2026	5278	3467	3024	2747

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	3933	2584	2254	2048	5331	3502	3056	2776
96 (096)	3974	2610	2277	2067	5387	3538	3087	2802
97 (097)	4013	2636	2298	2089	5440	3573	3116	2831
98 (098)	4052	2662	2321	2108	5493	3609	3147	2858
99 (099)	4093	2689	2344	2130	5549	3644	3178	2887
100 (901)	4133	2713	2367	2149	5602	3678	3209	2913
101 (101)	4172	2739	2389	2170	5656	3713	3238	2942
102 (102)	4211	2766	2411	2190	5709	3749	3269	2969
103 (103)	4252	2792	2434	2210	5764	3784	3300	2996
104 (104)	4292	2818	2457	2231	5818	3820	3331	3024
105 (105)	4331	2844	2479	2251	5871	3856	3360	3051
106 (106)	4370	2869	2502	2272	5924	3889	3391	3080
107 (107)	4411	2895	2525	2292	5980	3924	3422	3107
108 (108)	4451	2921	2548	2313	6033	3960	3453	3136
109 (109)	4490	2948	2569	2333	6087	3996	3482	3162
110 (110)	4531	2974	2592	2354	6142	4031	3513	3191
111 (111)	4570	3000	2615	2374	6196	4067	3544	3218
112 (112)	4610	3026	2638	2393	6249	4102	3576	3244
113 (113)	4649	3051	2659	2415	6302	4136	3604	3273
114 (114)	4690	3077	2682	2434	6358	4171	3636	3300
115 (115)	4730	3103	2705	2456	6411	4207	3667	3329
116 (116)	4769	3130	2728	2475	6464	4242	3698	3356
117 (117)	4808	3156	2751	2497	6518	4278	3729	3384

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4849	3182	2772	2516	6573	4313	3758	3411
119 (119)	4889	3207	2795	2538	6627	4347	3789	3440
120 (120)	4928	3233	2818	2557	6680	4382	3820	3467
121 (121)	4969	3259	2841	2577	6736	4418	3851	3493
122 (122)	5008	3285	2862	2598	6789	4453	3880	3522
123 (123)	5048	3311	2885	2618	6842	4489	3911	3549
124 (124)	5087	3338	2908	2639	6896	4524	3942	3578
125 (125)	5128	3364	2931	2659	6951	4560	3973	3604
126 (126)	5167	3389	2952	2680	7004	4593	4002	3633
127 (127)	5207	3415	2975	2700	7058	4629	4033	3660
128 (128)	5246	3441	2998	2721	7111	4664	4064	3689
129 (129)	5287	3467	3021	2741	7167	4700	4096	3716
130 (130)	5326	3493	3043	2761	7220	4736	4124	3742
131 (131)	5366	3520	3066	2782	7273	4771	4156	3771
132 (132)	5407	3544	3089	2802	7329	4804	4187	3798
133 (133)	5446	3570	3111	2823	7382	4840	4218	3827
134 (134)	5485	3597	3134	2843	7436	4876	4249	3853
135 (135)	5525	3623	3156	2864	7489	4911	4278	3882
136 (136)	5566	3649	3179	2884	7544	4947	4309	3909
137 (137)	5605	3675	3202	2905	7598	4982	4340	3938
138 (138)	5644	3702	3225	2925	7651	5018	4371	3964
139 (139)	5684	3726	3246	2946	7704	5051	4400	3993
140 (140)	5725	3752	3269	2966	7760	5087	4431	4020

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5764	3779	3292	2985	7813	5122	4462	4047
142 (142)	5803	3805	3315	3007	7867	5158	4493	4076
143 (143)	5844	3831	3336	3026	7922	5193	4522	4102
144 (144)	5884	3857	3359	3048	7976	5229	4553	4131
145 (145)	5923	3882	3382	3067	8029	5262	4584	4158
146 (146)	5962	3908	3405	3089	8082	5298	4616	4187
147 (147)	6003	3934	3426	3108	8138	5333	4644	4213
148 (148)	6043	3961	3449	3130	8191	5369	4676	4242
149 (149)	6082	3987	3472	3149	8244	5404	4707	4269
150 (150)	6121	4013	3495	3169	8298	5440	4738	4296
151 (151)	6162	4039	3516	3190	8353	5476	4767	4324
152 (152)	6202	4064	3539	3210	8407	5509	4798	4351
153 (153)	6241	4090	3562	3231	8460	5544	4829	4380
154 (154)	6282	4116	3585	3251	8516	5580	4860	4407
155 (155)	6321	4143	3608	3272	8569	5616	4891	4436
156 (156)	6361	4169	3630	3292	8622	5651	4920	4462
157 (157)	6400	4195	3652	3313	8676	5687	4951	4491
158 (158)	6441	4220	3675	3333	8731	5720	4982	4518
159 (159)	6480	4246	3698	3352	8784	5756	5013	4544
160 (160)	6520	4272	3720	3374	8838	5791	5042	4573
161 (161)	6559	4298	3743	3393	8891	5827	5073	4600
162 (162)	6600	4325	3766	3415	8947	5862	5104	4629
163 (163)	6639	4351	3789	3434	9000	5898	5136	4656

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6679	4377	3810	3456	9053	5933	5164	4684
165 (165)	6720	4402	3833	3475	9109	5967	5196	4711
166 (166)	6759	4428	3856	3497	9162	6002	5227	4740
167 (167)	6798	4454	3879	3516	9216	6038	5258	4767
168 (168)	6838	4480	3900	3538	9269	6073	5287	4796
169 (169)	6879	4507	3923	3557	9324	6109	5318	4822
170 (170)	6918	4533	3946	3577	9378	6144	5349	4849
171 (171)	6957	4557	3969	3598	9431	6178	5380	4878
172 (172)	6997	4584	3992	3618	9484	6213	5411	4904
173 (173)	7038	4610	4013	3639	9540	6249	5440	4933
174 (174)	7077	4636	4036	3659	9593	6284	5471	4960
175 (175)	7116	4662	4059	3680	9647	6320	5502	4989
176 (176)	7157	4689	4082	3700	9702	6356	5533	5016
177 (177)	7197	4715	4103	3721	9756	6391	5562	5044
178 (178)	7236	4739	4126	3741	9809	6424	5593	5071
179 (179)	7275	4766	4149	3761	9862	6460	5624	5098
180 (180)	7316	4792	4172	3782	9918	6496	5656	5127
181 (181)	7356	4818	4193	3802	9971	6531	5684	5153
182 (182)	7395	4844	4216	3823	10024	6567	5716	5182
183 (183)	7434	4870	4239	3843	10078	6602	5747	5209
184 (184)	7475	4895	4262	3864	10133	6636	5778	5238
185 (185)	7515	4921	4284	3884	10187	6671	5807	5264

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7554	4948	4307	3905	10240	6707	5838	5293
187 (187)	7595	4974	4330	3925	10296	6742	5869	5320
188 (188)	7634	5000	4352	3944	10349	6778	5900	5347
189 (189)	7674	5026	4375	3966	10402	6813	5931	5376
190 (190)	7713	5051	4397	3985	10456	6847	5960	5402
191 (191)	7754	5077	4420	4007	10511	6882	5991	5431
192 (192)	7793	5103	4443	4026	10564	6918	6022	5458
193 (193)	7833	5130	4466	4048	10618	6953	6053	5487
194 (194)	7872	5156	4487	4067	10671	6989	6082	5513
195 (195)	7913	5182	4510	4089	10727	7024	6113	5542
196 (196)	7952	5208	4533	4108	10780	7060	6144	5569
197 (197)	7992	5233	4556	4128	10833	7093	6176	5596
198 (198)	8033	5259	4577	4149	10889	7129	6204	5624
199 (199)	8072	5285	4600	4169	10942	7164	6236	5651
200 (902)	8111	5311	4623	4190	10996	7200	6267	5680
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	15	14	13	13
0,2 (002)	19	17	15	15
0,4 (004)	27	23	21	20
0,6 (006)	32	28	25	23
0,8 (008)	39	34	30	27
1 (010)	46	39	35	31
1,5 (015)	56	48	43	38
2 (020)	71	60	54	48
2,5 (025)	86	72	65	57
3 (030)	101	84	76	66
3,5 (035)	106	88	80	71
4 (040)	119	99	90	79
4,5 (045)	133	110	100	88
5 (050)	146	121	110	97
5,5 (055)	160	132	120	105
6 (060)	173	143	130	114
6,5 (065)	187	154	140	123
7 (070)	200	165	150	131
7,5 (075)	214	176	161	140
8 (080)	227	187	171	149
8,5 (085)	241	198	181	157
9 (090)	254	210	191	166
9,5 (095)	268	221	201	175
10 (110)	281	232	211	183

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	148	186	203	237	257

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	452	320	288	532	376	339	741	525	472	1004	711	640
2 (002)	504	347	308	593	408	362	826	569	505	1120	771	684
3 (003)	577	384	334	679	452	393	946	630	548	1282	853	742
4 (004)	619	404	346	728	475	407	1015	662	567	1376	898	769
5 (005)	685	438	370	806	515	435	1123	718	607	1522	973	822
6 (006)	752	471	394	885	554	464	1233	772	646	1671	1047	876
7 (007)	818	504	418	962	593	492	1341	826	685	1818	1120	929
8 (008)	884	538	442	1040	633	520	1449	882	725	1964	1196	982
9 (009)	950	571	466	1118	672	548	1557	936	764	2111	1269	1036
10 (010)	1016	605	490	1195	712	576	1666	992	803	2258	1344	1089
11 (011)	1065	631	510	1253	742	600	1746	1034	836	2367	1402	1133

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1113	657	529	1309	773	622	1825	1077	867	2473	1460	1176
13 (013)	1162	683	549	1367	804	646	1905	1120	900	2582	1518	1220
14 (014)	1210	709	568	1424	834	668	1984	1162	931	2689	1576	1262
15 (015)	1258	735	588	1480	865	692	2062	1205	964	2796	1633	1307
16 (016)	1307	762	607	1538	896	714	2143	1249	995	2904	1693	1349
17 (017)	1355	788	627	1594	927	738	2221	1292	1028	3011	1751	1393
18 (018)	1404	814	646	1652	958	760	2302	1334	1059	3120	1809	1436
19 (019)	1452	840	666	1708	988	784	2380	1377	1092	3227	1867	1480
20 (020)	1501	866	686	1766	1019	807	2461	1420	1125	3336	1924	1524
21 (021)	1549	892	705	1822	1049	829	2539	1462	1156	3442	1982	1567
22 (022)	1598	918	725	1880	1080	853	2620	1505	1189	3551	2040	1611
23 (023)	1646	944	744	1936	1111	875	2698	1548	1220	3658	2098	1653
24 (024)	1695	970	764	1994	1141	899	2779	1590	1252	3767	2156	1698
25 (025)	1743	996	783	2051	1172	921	2857	1633	1284	3873	2213	1740
26 (026)	1792	1022	803	2108	1202	945	2938	1675	1316	3982	2271	1784
27 (027)	1840	1049	823	2165	1234	968	3016	1720	1349	4089	2331	1829
28 (028)	1889	1075	842	2222	1265	991	3097	1762	1380	4198	2389	1871
29 (029)	1937	1101	862	2279	1295	1014	3175	1805	1413	4304	2447	1916
30 (030)	1985	1127	881	2335	1326	1036	3254	1848	1444	4411	2504	1958
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	419	306	280	493	360	329	687	502	459	931	680	622
2 (002)	468	332	299	551	391	352	767	544	490	1040	738	664
3 (003)	523	362	321	615	426	378	857	593	526	1162	804	713
4 (004)	548	374	329	645	440	387	898	613	539	1218	831	731
5 (005)	597	401	349	702	472	411	979	657	572	1327	891	776
6 (006)	645	427	368	759	502	433	1057	700	603	1433	949	818
7 (007)	694	453	388	816	533	456	1138	743	636	1542	1007	862
8 (008)	742	479	407	873	564	479	1216	785	667	1649	1064	904
9 (009)	791	505	427	931	594	502	1297	828	700	1758	1122	949
10 (010)	839	531	446	987	625	525	1375	870	731	1864	1180	991
11 (011)	888	557	466	1045	655	548	1456	913	764	1973	1238	1036
12 (012)	936	583	486	1101	686	572	1534	956	797	2080	1296	1080
13 (013)	985	609	505	1159	716	594	1615	998	828	2189	1353	1122
14 (014)	1033	635	525	1215	747	618	1693	1041	861	2296	1411	1167
15 (015)	1082	661	544	1273	778	640	1774	1084	892	2404	1469	1209
16 (016)	1130	688	564	1329	809	664	1852	1128	925	2511	1529	1253
17 (017)	1179	714	583	1387	840	686	1933	1170	956	2620	1587	1296
18 (018)	1227	740	603	1444	871	709	2011	1213	989	2727	1644	1340
19 (019)	1275	766	623	1500	901	733	2090	1256	1021	2833	1702	1384
20 (020)	1324	792	642	1558	932	755	2170	1298	1052	2942	1760	1427
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	415	305	279	488	359	328	680	500	457	922	678	620
2 (002)	461	329	297	542	387	349	756	539	487	1024	731	660
3 (003)	512	357	318	602	420	374	839	585	521	1138	793	707
4 (004)	533	368	325	627	433	382	874	603	533	1184	818	722
5 (005)	578	393	344	680	462	405	948	644	564	1284	873	764
6 (006)	623	417	363	733	491	427	1021	684	595	1384	927	807
7 (007)	667	442	381	785	520	448	1093	725	625	1482	982	847
8 (008)	712	466	400	838	548	471	1167	764	656	1582	1036	889
9 (009)	757	491	419	891	578	493	1241	805	687	1682	1091	931
10 (010)	801	515	437	942	606	514	1313	844	716	1780	1144	971
11 (011)	846	540	456	995	635	536	1387	885	748	1880	1200	1013
12 (012)	891	564	474	1048	664	558	1461	925	777	1980	1253	1053
13 (013)	936	589	493	1101	693	580	1534	966	808	2080	1309	1096
14 (014)	980	613	512	1153	721	602	1607	1005	839	2178	1362	1138
15 (015)	1025	638	530	1206	751	624	1680	1046	869	2278	1418	1178
16 (016)	1070	662	549	1259	779	646	1754	1085	900	2378	1471	1220
17 (017)	1114	687	568	1311	808	668	1826	1126	931	2476	1527	1262
18 (018)	1159	711	586	1364	836	689	1900	1166	961	2576	1580	1302
19 (019)	1204	736	605	1416	866	712	1974	1207	992	2676	1636	1344
20 (020)	1248	760	624	1468	894	734	2046	1246	1023	2773	1689	1387
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	22	17	45	26	20	62	36	28	84	49	38

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	133	181	230

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	383	377
2 (002)	405	395
3 (003)	434	418
4 (004)	458	437
5 (005)	486	460
6 (006)	513	483
7 (007)	541	506
8 (008)	568	528
9 (009)	596	551
10 (010)	623	574
11 (011)	645	593
12 (012)	667	611
13 (013)	690	630
14 (014)	712	648
15 (015)	734	667
16 (016)	756	686
17 (017)	778	704
18 (018)	800	723
19 (019)	822	742
20 (020)	844	760
21 (021)	866	779
22 (022)	888	798
23 (023)	910	816
24 (024)	932	835
25 (025)	954	854
26 (026)	976	872
27 (027)	999	891
28 (028)	1021	910
29 (029)	1043	928
30 (030)	1065	947
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	19	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	373	369
2 (002)	394	386
3 (003)	417	406
4 (004)	436	421
5 (005)	458	440
6 (006)	480	459
7 (007)	502	477
8 (008)	524	496
9 (009)	546	514
10 (010)	568	533
11 (011)	590	552
12 (012)	613	570
13 (013)	635	589
14 (014)	657	608
15 (015)	679	626
16 (016)	701	645
17 (017)	723	664
18 (018)	745	682
19 (019)	767	701
20 (020)	789	720
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	372	368
2 (002)	392	385
3 (003)	413	403
4 (004)	431	418
5 (005)	452	436
6 (006)	473	453
7 (007)	494	471
8 (008)	515	489
9 (009)	536	507
10 (010)	557	524
11 (011)	578	542
12 (012)	598	560
13 (013)	619	578
14 (014)	640	596
15 (015)	661	613
16 (016)	682	631
17 (017)	703	649
18 (018)	724	667
19 (019)	745	685
20 (020)	766	702
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	232	267

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	349	338
2 (002)	385	361
3 (003)	431	389
4 (004)	471	413
5 (005)	516	441
6 (006)	561	469
7 (007)	606	496
8 (008)	651	524
9 (009)	696	551
10 (010)	741	579
11 (011)	777	601
12 (012)	813	624
13 (013)	849	647
14 (014)	884	669
15 (015)	920	692
16 (016)	956	714
17 (017)	992	737
18 (018)	1028	759
19 (019)	1063	782
20 (020)	1099	804
21 (021)	1135	827
22 (022)	1171	849
23 (023)	1207	872
24 (024)	1242	894
25 (025)	1278	917
26 (026)	1314	940
27 (027)	1350	962
28 (028)	1386	985
29 (029)	1421	1007
30 (030)	1457	1030
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	332	329
2 (002)	367	350
3 (003)	404	374
4 (004)	435	393
5 (005)	471	416
6 (006)	506	438
7 (007)	542	461
8 (008)	578	483
9 (009)	614	506
10 (010)	650	528
11 (011)	685	551
12 (012)	721	573
13 (013)	757	596
14 (014)	793	619
15 (015)	829	641
16 (016)	864	664
17 (017)	900	686
18 (018)	936	709
19 (019)	972	731
20 (020)	1008	754
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	330	328
2 (002)	363	348
3 (003)	398	370
4 (004)	427	389
5 (005)	461	410
6 (006)	495	432
7 (007)	528	453
8 (008)	562	475
9 (009)	596	496
10 (010)	630	518
11 (011)	664	539
12 (012)	698	561
13 (013)	732	582
14 (014)	765	603
15 (015)	799	625
16 (016)	833	646
17 (017)	867	668
18 (018)	901	689
19 (019)	935	711
20 (020)	968	732
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	339	333
2 (002)	380	358
3 (003)	424	385
4 (004)	461	408
5 (005)	504	434
6 (006)	546	460
7 (007)	588	486
8 (008)	631	512
9 (009)	673	539
10 (010)	716	565
11 (011)	758	591
12 (012)	800	617
13 (013)	843	643
14 (014)	885	669
15 (015)	928	696
16 (016)	970	722
17 (017)	1012	748
18 (018)	1055	774
19 (019)	1097	800
20 (020)	1140	827
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	189	228

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	403	409	387	391	390	400
2 (002)	439	443	411	416	411	421
3 (003)	485	486	443	447	438	449
4 (004)	525	524	469	474	460	472
5 (005)	570	566	500	505	486	499
6 (006)	615	608	530	536	512	526
7 (007)	660	650	561	567	538	553
8 (008)	705	692	591	597	564	580
9 (009)	750	734	622	628	591	607
10 (010)	794	776	653	659	617	634
11 (011)	879	853	717	723	679	699
12 (012)	919	890	744	751	703	725
13 (013)	958	927	772	779	728	751
14 (014)	998	964	800	807	752	776
15 (015)	1038	1001	828	835	777	802
16 (016)	1077	1038	856	863	802	828
17 (017)	1117	1074	883	891	826	853
18 (018)	1156	1111	911	918	851	879
19 (019)	1196	1148	939	946	875	905
20 (020)	1235	1185	967	974	900	930
21 (021)	1275	1222	995	1002	925	956
22 (022)	1315	1259	1022	1030	949	981
23 (023)	1354	1296	1050	1058	974	1007
24 (024)	1394	1333	1078	1086	998	1033
25 (025)	1433	1370	1106	1114	1023	1058
26 (026)	1473	1406	1134	1142	1048	1084
27 (027)	1512	1443	1161	1170	1072	1110
28 (028)	1552	1480	1189	1198	1097	1135
29 (029)	1591	1517	1217	1226	1122	1161
30 (030)	1631	1554	1245	1253	1146	1187
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	29	22	22	19	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	222	248	281	285

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	413
4107-0101-1002	2	453
4107-0101-1003	3	503
4107-0101-1004	4	541
4107-0101-1005	5	588
4107-0101-1006	6	635
4107-0101-1007	7	681
4107-0101-1008	8	728
4107-0101-1009	9	775
4107-0101-1010	10	822
4107-0101-1011	11	869
4107-0101-1012	12	916
4107-0101-1013	13	963
4107-0101-1014	14	1010
4107-0101-1015	15	1057
4107-0101-1016	16	1104
4107-0101-1017	17	1151
4107-0101-1018	18	1198
4107-0101-1019	19	1245
4107-0101-1020	20	1292
4107-0101-1021	21	1328
4107-0101-1022	22	1365
4107-0101-1023	23	1401
4107-0101-1024	24	1438
4107-0101-1025	25	1474
4107-0101-1026	26	1511
4107-0101-1027	27	1547
4107-0101-1028	28	1584
4107-0101-1029	29	1620
4107-0101-1030	30	1657
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	35

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	394
4107-0201-1002	2	430
4107-0201-1003	3	467
4107-0201-1004	4	499
4107-0201-1005	5	536
4107-0201-1006	6	572
4107-0201-1007	7	609
4107-0201-1008	8	645
4107-0201-1009	9	682
4107-0201-1010	10	718
4107-0201-1011	11	755
4107-0201-1012	12	791
4107-0201-1013	13	828
4107-0201-1014	14	864
4107-0201-1015	15	901
4107-0201-1016	16	937
4107-0201-1017	17	974
4107-0201-1018	18	1010
4107-0201-1019	19	1047
4107-0201-1020	20	1083
4107-0201-1021	21	1120
4107-0201-1022	22	1156
4107-0201-1023	23	1193
4107-0201-1024	24	1229
4107-0201-1025	25	1266
4107-0201-1026	26	1303
4107-0201-1027	27	1339
4107-0201-1028	28	1376
4107-0201-1029	29	1412
4107-0201-1030	30	1449
4107-0201-1991	За каждый следующий км	35

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	392
4107-0301-1002	2	425
4107-0301-1003	3	461
4107-0301-1004	4	490
4107-0301-1005	5	524
4107-0301-1006	6	559
4107-0301-1007	7	593
4107-0301-1008	8	627
4107-0301-1009	9	662
4107-0301-1010	10	696
4107-0301-1011	11	730
4107-0301-1012	12	765
4107-0301-1013	13	799
4107-0301-1014	14	833
4107-0301-1015	15	867
4107-0301-1016	16	902
4107-0301-1017	17	936
4107-0301-1018	18	970
4107-0301-1019	19	1005
4107-0301-1020	20	1039
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	33

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	402
4107-0401-1002	2	445
4107-0401-1003	3	490
4107-0401-1004	4	529
4107-0401-1005	5	573
4107-0401-1006	6	617
4107-0401-1007	7	661
4107-0401-1008	8	705
4107-0401-1009	9	749
4107-0401-1010	10	793
4107-0401-1011	11	837
4107-0401-1012	12	881
4107-0401-1013	13	925
4107-0401-1014	14	969
4107-0401-1015	15	1013
4107-0401-1016	16	1057
4107-0401-1017	17	1101
4107-0401-1018	18	1145
4107-0401-1019	19	1189
4107-0401-1020	20	1233
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	41

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	169

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	376	346	442	407	616	567	836	769
2 (002)	407	367	479	432	667	602	904	816
3 (003)	447	397	526	467	733	651	993	882
4 (004)	466	407	548	479	764	667	1036	904
5 (005)	501	433	589	509	821	710	1113	962
6 (006)	537	459	632	540	880	752	1193	1020
7 (007)	572	485	673	571	938	795	1271	1078
8 (008)	608	511	715	601	997	838	1351	1136
9 (009)	643	537	756	632	1054	880	1429	1193
10 (010)	679	563	799	662	1113	923	1509	1251
11 (011)	714	589	840	693	1170	966	1587	1309
12 (012)	750	615	882	724	1230	1008	1667	1367
13 (013)	786	641	925	754	1289	1051	1747	1424
14 (014)	821	667	966	785	1346	1093	1824	1482
15 (015)	857	693	1008	815	1405	1136	1904	1540
16 (016)	892	719	1049	846	1462	1179	1982	1598
17 (017)	928	745	1092	876	1521	1221	2062	1656
18 (018)	963	771	1133	907	1579	1264	2140	1713
19 (019)	999	797	1175	938	1638	1307	2220	1771
20 (020)	1034	823	1216	968	1695	1349	2298	1829
21 (021)	1062	844	1249	993	1741	1384	2360	1876
22 (022)	1089	865	1281	1018	1785	1418	2420	1922
23 (023)	1116	885	1313	1041	1830	1451	2480	1967
24 (024)	1143	906	1345	1066	1874	1485	2540	2013
25 (025)	1171	926	1378	1089	1920	1518	2602	2058
26 (026)	1198	947	1409	1114	1964	1552	2662	2104
27 (027)	1225	967	1441	1138	2008	1585	2722	2149
28 (028)	1253	988	1474	1162	2054	1620	2784	2196
29 (029)	1280	1008	1506	1186	2098	1652	2844	2240
30 (030)	1307	1029	1538	1211	2143	1687	2904	2287
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	361	335	425	394	592	549	802	744
2 (002)	388	355	456	418	636	582	862	789
3 (003)	418	378	492	445	685	620	929	840
4 (004)	433	385	509	453	710	631	962	856
5 (005)	460	406	541	478	754	666	1022	902
6 (006)	487	426	573	501	798	698	1082	947
7 (007)	514	447	605	526	843	733	1142	993
8 (008)	542	468	638	551	889	767	1204	1040
9 (009)	569	488	669	574	933	800	1264	1084
10 (010)	596	509	701	599	977	834	1324	1131
11 (011)	623	529	733	622	1021	867	1384	1176
12 (012)	651	550	766	647	1067	902	1447	1222
13 (013)	678	570	798	671	1111	934	1507	1267
14 (014)	705	591	829	695	1156	969	1567	1313
15 (015)	733	612	862	720	1202	1003	1629	1360
16 (016)	760	632	894	744	1246	1036	1689	1404
17 (017)	787	653	926	768	1290	1070	1749	1451
18 (018)	814	673	958	792	1334	1103	1809	1496
19 (019)	842	694	991	816	1380	1138	1871	1542
20 (020)	869	714	1022	840	1425	1170	1931	1587
21 (021)	896	735	1054	865	1469	1205	1991	1633
22 (022)	923	755	1086	888	1513	1238	2051	1678
23 (023)	951	776	1119	913	1559	1272	2113	1724
24 (024)	978	797	1151	938	1603	1307	2173	1771
25 (025)	1005	817	1182	961	1648	1339	2233	1816
26 (026)	1033	838	1215	986	1693	1374	2296	1862
27 (027)	1060	858	1247	1009	1738	1407	2356	1907
28 (028)	1087	879	1279	1034	1782	1441	2416	1953
29 (029)	1114	899	1311	1058	1826	1474	2476	1998
30 (030)	1142	920	1344	1082	1872	1508	2538	2044
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	339	314	399	369	556	515	753	698
2 (002)	371	337	436	396	608	552	824	749
3 (003)	407	364	479	428	667	597	904	809
4 (004)	426	374	501	440	698	613	947	831
5 (005)	458	397	539	467	751	651	1018	882
6 (006)	490	421	576	495	803	690	1089	936
7 (007)	522	445	614	524	856	730	1160	989
8 (008)	554	469	652	552	908	769	1231	1042
9 (009)	586	492	689	579	961	807	1302	1093
10 (010)	618	516	727	607	1013	846	1373	1147
11 (011)	650	540	765	635	1066	885	1444	1200
12 (012)	682	564	802	664	1118	925	1516	1253
13 (013)	714	587	840	691	1170	962	1587	1304
14 (014)	746	611	878	719	1223	1002	1658	1358
15 (015)	778	635	915	747	1275	1041	1729	1411
16 (016)	810	659	953	775	1328	1080	1800	1464
17 (017)	843	682	992	802	1382	1118	1873	1516
18 (018)	875	706	1029	831	1434	1157	1944	1569
19 (019)	907	730	1067	859	1487	1197	2016	1622
20 (020)	939	754	1105	887	1539	1236	2087	1676
21 (021)	971	777	1142	914	1592	1274	2158	1727
22 (022)	1003	801	1180	942	1644	1313	2229	1780
23 (023)	1035	825	1218	971	1697	1352	2300	1833
24 (024)	1067	849	1255	999	1749	1392	2371	1887
25 (025)	1099	872	1293	1026	1802	1430	2442	1938
26 (026)	1131	896	1331	1054	1854	1469	2513	1991
27 (027)	1163	920	1368	1082	1907	1508	2584	2044
28 (028)	1195	944	1406	1111	1959	1548	2656	2098
29 (029)	1228	967	1445	1138	2013	1585	2729	2149
30 (030)	1260	991	1482	1166	2066	1625	2800	2202
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	23	36	27	51	38	69	51

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	190	218

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	347
4109-0101-1002	2	370
4109-0101-1003	3	399
4109-0101-1004	4	413
4109-0101-1005	5	439
4109-0101-1006	6	466
4109-0101-1007	7	492
4109-0101-1008	8	518
4109-0101-1009	9	545
4109-0101-1010	10	571
4109-0101-1011	11	598
4109-0101-1012	12	624
4109-0101-1013	13	651
4109-0101-1014	14	677
4109-0101-1015	15	703
4109-0101-1016	16	730
4109-0101-1017	17	756
4109-0101-1018	18	783
4109-0101-1019	19	809
4109-0101-1020	20	835
4109-0101-1021	21	855
4109-0101-1022	22	875
4109-0101-1023	23	895
4109-0101-1024	24	915
4109-0101-1025	25	934
4109-0101-1026	26	954
4109-0101-1027	27	974
4109-0101-1028	28	994
4109-0101-1029	29	1013
4109-0101-1030	30	1033
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	335
4109-0201-1002	2	354
4109-0201-1003	3	376
4109-0201-1004	4	386
4109-0201-1005	5	406
4109-0201-1006	6	426
4109-0201-1007	7	445
4109-0201-1008	8	465
4109-0201-1009	9	485
4109-0201-1010	10	505
4109-0201-1011	11	525
4109-0201-1012	12	544
4109-0201-1013	13	564
4109-0201-1014	14	584
4109-0201-1015	15	604
4109-0201-1016	16	623
4109-0201-1017	17	643
4109-0201-1018	18	663
4109-0201-1019	19	683
4109-0201-1020	20	702
4109-0201-1021	21	722
4109-0201-1022	22	742
4109-0201-1023	23	762
4109-0201-1024	24	782
4109-0201-1025	25	801
4109-0201-1026	26	821
4109-0201-1027	27	841
4109-0201-1028	28	861
4109-0201-1029	29	880
4109-0201-1030	30	900
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	171

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	131	154	215	291
2 (002)	196	231	321	436
3 (003)	261	307	428	580
4 (004)	326	384	534	724
5 (005)	391	460	641	869
6 (006)	456	536	748	1013
7 (007)	521	613	854	1158
8 (008)	585	688	959	1300
9 (009)	650	765	1066	1444
10 (010)	715	841	1172	1589
11 (011)	780	918	1279	1733
12 (012)	845	994	1385	1878
13 (013)	910	1071	1492	2022
14 (014)	975	1147	1598	2167
15 (015)	1040	1224	1705	2311
16 (016)	1105	1300	1811	2456
17 (017)	1170	1376	1918	2600
18 (018)	1235	1453	2025	2744
19 (019)	1300	1529	2131	2889
20 (020)	1365	1606	2238	3033
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	520	612	852	1156
2 (002)	584	687	957	1298
3 (003)	649	764	1064	1442
4 (004)	714	840	1170	1587
5 (005)	779	916	1277	1731
6 (006)	844	993	1384	1876
7 (007)	909	1069	1490	2020
8 (008)	974	1146	1597	2164
9 (009)	1039	1222	1703	2309
10 (010)	1104	1299	1810	2453
11 (011)	1169	1375	1916	2598
12 (012)	1234	1452	2023	2742
13 (013)	1299	1528	2130	2887
14 (014)	1364	1605	2236	3031
15 (015)	1428	1680	2341	3173
16 (016)	1493	1756	2448	3318
17 (017)	1558	1833	2554	3462
18 (018)	1623	1909	2661	3607
19 (019)	1688	1986	2767	3751
20 (020)	1753	2062	2874	3896
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	167

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	565	565
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	643	643
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	636	636
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	412	412
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	709	709
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	307	307
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	483	483
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	390	390
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	374	374
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	638	638
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1370	1370
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	431	265
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	586	501
4131-0102-03	Пиломатериалы	495	734
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	527	527
4131-0103-02	Металл листовой	438	438
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	433	433
4131-0103-04	Проволока в кругах	712	712
4131-0103-05	Конструкции металлические	466	466
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	294	435
4131-0104-02	Песок всякий	165	232
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	219	260
4131-0104-04	Глина сухая	247	269
4131-0104-05	Мусор строительный	92	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	521	357

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АКМОЛА ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная