

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен
01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений, расположенных в регионе 04.00 Актюбинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и пердедельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и бруссы деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	343	297	258	237	217	404	349	304	279	255
2 (002)	392	334	285	260	236	461	393	335	306	278
3 (003)	458	385	322	291	261	539	453	379	342	307
4 (004)	496	417	344	309	275	584	491	405	364	324
5 (005)	556	463	378	337	298	654	545	445	396	351
6 (006)	616	509	412	365	321	725	599	485	429	378
7 (007)	676	556	445	393	343	795	654	524	462	404
8 (008)	736	602	479	421	366	866	708	564	495	431
9 (009)	796	649	512	449	389	936	764	602	528	458
10 (010)	856	695	546	477	412	1007	818	642	561	485
11 (011)	900	730	571	498	430	1059	859	672	586	506
12 (012)	945	764	596	520	448	1112	899	701	612	527
13 (013)	989	799	622	541	466	1164	940	732	636	548
14 (014)	1034	833	647	563	484	1216	980	761	662	569
15 (015)	1078	868	672	584	502	1268	1021	791	687	591
16 (016)	1122	902	697	606	520	1320	1061	820	713	612
17 (017)	1167	937	723	627	539	1373	1102	851	738	634
18 (018)	1211	971	748	649	557	1425	1142	880	764	655
19 (019)	1256	1006	773	670	575	1478	1184	909	788	676
20 (020)	1300	1040	799	692	593	1529	1224	940	814	698
21 (021)	1344	1075	824	713	611	1581	1265	969	839	719
22 (022)	1389	1109	849	735	629	1634	1305	999	865	740

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1433	1144	875	756	647	1686	1346	1029	889	761
24 (024)	1477	1178	900	778	666	1738	1386	1059	915	784
25 (025)	1522	1213	925	799	684	1791	1427	1088	940	805
26 (026)	1566	1247	951	821	702	1842	1467	1119	966	826
27 (027)	1611	1281	976	842	720	1895	1507	1148	991	847
28 (028)	1655	1316	1001	864	738	1947	1548	1178	1016	868
29 (029)	1699	1350	1027	885	756	1999	1588	1208	1041	889
30 (030)	1744	1385	1052	907	774	2052	1629	1238	1067	911
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	562	487	423	389	356	762	660	573	527	482
2 (002)	643	548	467	426	387	871	742	633	578	524
3 (003)	751	631	528	477	428	1018	856	716	647	580
4 (004)	813	684	564	507	451	1102	927	764	687	611
5 (005)	911	759	620	552	489	1236	1029	840	749	662
6 (006)	1010	834	675	598	526	1369	1131	916	811	713
7 (007)	1108	911	730	644	562	1502	1236	989	873	762

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1207	987	785	690	600	1636	1338	1064	936	813
9 (009)	1305	1064	839	736	638	1769	1442	1138	998	864
10 (010)	1403	1139	895	782	675	1902	1544	1213	1060	916
11 (011)	1475	1197	936	816	705	2000	1622	1269	1107	956
12 (012)	1549	1252	977	852	734	2100	1698	1324	1156	996
13 (013)	1621	1310	1020	887	764	2198	1776	1382	1202	1036
14 (014)	1695	1366	1061	923	793	2298	1851	1438	1251	1076
15 (015)	1767	1423	1102	957	823	2396	1929	1493	1298	1116
16 (016)	1839	1479	1143	993	852	2493	2004	1549	1347	1156
17 (017)	1913	1536	1185	1028	884	2593	2082	1607	1393	1198
18 (018)	1985	1592	1226	1064	913	2691	2158	1662	1442	1238
19 (019)	2059	1649	1267	1098	943	2791	2236	1718	1489	1278
20 (020)	2131	1705	1310	1134	972	2889	2311	1776	1538	1318
21 (021)	2203	1762	1351	1169	1002	2987	2389	1831	1584	1358
22 (022)	2277	1818	1392	1205	1031	3087	2464	1887	1633	1398
23 (023)	2349	1875	1434	1239	1061	3184	2542	1944	1680	1438
24 (024)	2421	1931	1475	1275	1092	3282	2618	2000	1729	1480
25 (025)	2495	1989	1516	1310	1121	3382	2696	2056	1776	1520
26 (026)	2567	2044	1559	1346	1151	3480	2771	2113	1824	1560
27 (027)	2641	2100	1600	1380	1180	3580	2847	2169	1871	1600
28 (028)	2713	2157	1641	1416	1210	3678	2924	2224	1920	1640
29 (029)	2785	2213	1684	1451	1239	3776	3000	2282	1967	1680
30 (030)	2859	2270	1725	1487	1269	3876	3078	2338	2016	1720
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	314	275	243	225	209	369	324	286	265	246
2 (002)	360	310	269	247	227	424	365	316	291	267
3 (003)	411	349	297	271	247	484	411	349	319	291
4 (004)	433	369	312	283	257	509	434	367	333	302
5 (005)	477	403	337	305	275	561	474	396	359	324
6 (006)	522	438	362	326	293	614	515	426	384	345
7 (007)	566	472	388	348	311	666	555	456	409	366
8 (008)	610	507	413	369	329	718	596	486	434	387
9 (009)	655	541	438	391	347	771	636	515	460	408
10 (010)	699	576	464	412	365	822	678	546	485	429
11 (011)	744	610	489	434	384	875	718	575	511	452
12 (012)	788	645	514	455	402	927	759	605	535	473
13 (013)	832	679	540	477	420	979	799	635	561	494
14 (014)	877	714	565	498	438	1032	840	665	586	515
15 (015)	921	748	590	520	456	1084	880	694	612	536
16 (016)	965	783	616	541	474	1135	921	725	636	558
17 (017)	1010	817	641	563	492	1188	961	754	662	579
18 (018)	1054	852	666	584	510	1240	1002	784	687	600
19 (019)	1099	886	691	606	529	1293	1042	813	713	622
20 (020)	1143	921	717	627	547	1345	1084	844	738	644
21 (021)	1187	955	742	649	565	1396	1124	873	764	665
22 (022)	1232	990	767	670	583	1449	1165	902	788	686

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1276	1024	793	692	601	1501	1205	933	814	707
24 (024)	1321	1059	818	713	619	1554	1246	962	839	728
25 (025)	1365	1093	843	735	637	1606	1286	992	865	749
26 (026)	1409	1128	869	756	656	1658	1327	1022	889	772
27 (027)	1454	1162	894	778	674	1711	1367	1052	915	793
28 (028)	1498	1197	919	799	692	1762	1408	1081	940	814
29 (029)	1542	1231	945	821	710	1814	1448	1112	966	835
30 (030)	1587	1265	970	842	728	1867	1488	1141	991	856
31 (031)	1631	1300	995	864	746	1919	1529	1171	1016	878
32 (032)	1676	1334	1021	885	764	1972	1569	1201	1041	899
33 (033)	1720	1369	1046	907	782	2024	1611	1231	1067	920
34 (034)	1764	1403	1071	928	801	2075	1651	1260	1092	942
35 (035)	1809	1438	1097	950	819	2128	1692	1291	1118	964
36 (036)	1853	1472	1122	971	837	2180	1732	1320	1142	985
37 (037)	1898	1507	1147	993	855	2233	1773	1349	1168	1006
38 (038)	1942	1541	1173	1014	873	2285	1813	1380	1193	1027
39 (039)	1986	1576	1198	1036	891	2336	1854	1409	1219	1048
40 (040)	2031	1610	1223	1057	909	2389	1894	1439	1244	1069
41 (041)	2075	1645	1249	1079	928	2441	1935	1469	1269	1092
42 (042)	2119	1679	1274	1100	946	2493	1975	1499	1294	1113
43 (043)	2164	1714	1299	1122	964	2546	2016	1528	1320	1134
44 (044)	2208	1748	1324	1143	982	2598	2056	1558	1345	1155
45 (045)	2253	1783	1350	1165	1000	2651	2098	1588	1371	1176

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2297	1817	1375	1186	1018	2702	2138	1618	1395	1198
47 (047)	2341	1852	1400	1208	1036	2754	2179	1647	1421	1219
48 (048)	2386	1886	1426	1229	1054	2807	2219	1678	1446	1240
49 (049)	2430	1921	1451	1251	1073	2859	2260	1707	1472	1262
50 (050)	2475	1955	1476	1272	1091	2912	2300	1736	1496	1284
51 (051)	2519	1990	1502	1294	1109	2964	2341	1767	1522	1305
52 (052)	2563	2024	1527	1315	1127	3015	2381	1796	1547	1326
53 (053)	2608	2059	1552	1337	1145	3068	2422	1826	1573	1347
54 (054)	2652	2093	1578	1358	1163	3120	2462	1856	1598	1368
55 (055)	2696	2128	1603	1380	1181	3172	2504	1886	1624	1389
56 (056)	2741	2162	1628	1401	1200	3225	2544	1915	1648	1412
57 (057)	2785	2197	1654	1423	1218	3276	2585	1946	1674	1433
58 (058)	2830	2231	1679	1444	1236	3329	2625	1975	1699	1454
59 (059)	2874	2266	1704	1466	1254	3381	2666	2005	1725	1475
60 (060)	2918	2300	1730	1487	1272	3433	2706	2035	1749	1496
61 (061)	2963	2335	1755	1509	1290	3486	2747	2065	1775	1518
62 (062)	3007	2369	1780	1530	1308	3538	2787	2094	1800	1539
63 (063)	3052	2404	1806	1552	1326	3591	2828	2125	1826	1560
64 (064)	3096	2438	1831	1573	1345	3642	2868	2154	1851	1582
65 (065)	3140	2472	1856	1595	1363	3694	2908	2184	1876	1604
66 (066)	3185	2507	1881	1616	1381	3747	2949	2213	1901	1625
67 (067)	3229	2541	1907	1638	1399	3799	2989	2244	1927	1646
68 (068)	3273	2576	1932	1659	1417	3851	3031	2273	1952	1667

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3318	2610	1957	1681	1435	3904	3071	2302	1978	1688
70 (070)	3362	2645	1983	1702	1453	3955	3112	2333	2002	1709
71 (071)	3407	2679	2008	1724	1472	4008	3152	2362	2028	1732
72 (072)	3451	2714	2033	1745	1490	4060	3193	2392	2053	1753
73 (073)	3495	2748	2059	1767	1508	4112	3233	2422	2079	1774
74 (074)	3540	2783	2084	1788	1526	4165	3274	2452	2104	1795
75 (075)	3584	2817	2109	1810	1544	4216	3314	2481	2129	1816
76 (076)	3629	2852	2135	1831	1562	4269	3355	2512	2154	1838
77 (077)	3673	2886	2160	1853	1580	4321	3395	2541	2180	1859
78 (078)	3717	2921	2185	1874	1598	4373	3436	2571	2205	1880
79 (079)	3762	2955	2211	1896	1617	4426	3476	2601	2231	1902
80 (080)	3806	2990	2236	1917	1635	4478	3518	2631	2255	1924
81 (081)	3850	3024	2261	1939	1653	4529	3558	2660	2281	1945
82 (082)	3895	3059	2287	1960	1671	4582	3599	2691	2306	1966
83 (083)	3939	3093	2312	1982	1689	4634	3639	2720	2332	1987
84 (084)	3984	3128	2337	2003	1707	4687	3680	2749	2356	2008
85 (085)	4028	3162	2363	2025	1725	4739	3720	2780	2382	2029
86 (086)	4072	3197	2388	2046	1744	4791	3761	2809	2407	2052
87 (087)	4117	3231	2413	2068	1762	4844	3801	2839	2433	2073
88 (088)	4161	3266	2438	2089	1780	4895	3842	2868	2458	2094
89 (089)	4206	3300	2464	2111	1798	4948	3882	2899	2484	2115
90 (090)	4250	3335	2489	2132	1816	5000	3924	2928	2508	2136

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4294	3369	2514	2154	1834	5052	3964	2958	2534	2158
92 (092)	4339	3404	2540	2175	1852	5105	4005	2988	2559	2179
93 (093)	4383	3438	2565	2197	1870	5156	4045	3018	2585	2200
94 (094)	4427	3473	2590	2218	1889	5208	4086	3047	2609	2222
95 (095)	4472	3507	2616	2240	1907	5261	4126	3078	2635	2244
96 (096)	4516	3542	2641	2261	1925	5313	4167	3107	2660	2265
97 (097)	4561	3576	2666	2283	1943	5366	4207	3136	2686	2286
98 (098)	4605	3611	2692	2304	1961	5418	4248	3167	2711	2307
99 (099)	4649	3645	2717	2326	1979	5469	4288	3196	2736	2328
100 (901)	4694	3680	2742	2347	1997	5522	4329	3226	2761	2349
101 (101)	4738	3714	2768	2369	2016	5574	4369	3256	2787	2372
102 (102)	4783	3748	2793	2390	2034	5627	4409	3286	2812	2393
103 (103)	4827	3783	2818	2412	2052	5679	4451	3315	2838	2414
104 (104)	4871	3817	2844	2433	2070	5731	4491	3346	2862	2435
105 (105)	4916	3852	2869	2455	2088	5784	4532	3375	2888	2456
106 (106)	4960	3886	2894	2476	2106	5835	4572	3405	2913	2478
107 (107)	5004	3921	2920	2498	2124	5887	4613	3435	2939	2499
108 (108)	5049	3955	2945	2519	2143	5940	4653	3465	2964	2521
109 (109)	5093	3990	2970	2541	2161	5992	4694	3494	2989	2542
110 (110)	5138	4024	2996	2562	2179	6045	4734	3525	3014	2564
111 (111)	5182	4059	3021	2584	2197	6096	4775	3554	3040	2585
112 (112)	5226	4093	3046	2605	2215	6148	4815	3584	3065	2606
113 (113)	5271	4128	3071	2627	2233	6201	4856	3613	3091	2627

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5315	4162	3097	2648	2251	6253	4896	3644	3115	2648
115 (115)	5360	4197	3122	2670	2269	6306	4938	3673	3141	2669
116 (116)	5404	4231	3147	2691	2288	6358	4978	3702	3166	2692
117 (117)	5448	4266	3173	2713	2306	6409	5019	3733	3192	2713
118 (118)	5493	4300	3198	2734	2324	6462	5059	3762	3216	2734
119 (119)	5537	4335	3223	2756	2342	6514	5100	3792	3242	2755
120 (120)	5581	4369	3249	2777	2360	6566	5140	3822	3267	2776
121 (121)	5626	4404	3274	2799	2378	6619	5181	3852	3293	2798
122 (122)	5670	4438	3299	2820	2396	6671	5221	3881	3318	2819
123 (123)	5715	4473	3325	2842	2415	6724	5262	3912	3344	2841
124 (124)	5759	4507	3350	2863	2433	6775	5302	3941	3368	2862
125 (125)	5803	4542	3375	2885	2451	6827	5344	3971	3394	2884
126 (126)	5848	4576	3401	2906	2469	6880	5384	4001	3419	2905
127 (127)	5892	4611	3426	2928	2487	6932	5425	4031	3445	2926
128 (128)	5937	4645	3451	2949	2505	6985	5465	4060	3469	2947
129 (129)	5981	4680	3477	2971	2523	7036	5506	4091	3495	2968
130 (130)	6025	4714	3502	2992	2541	7088	5546	4120	3520	2989
131 (131)	6070	4749	3527	3014	2560	7141	5587	4149	3546	3012
132 (132)	6114	4783	3553	3035	2578	7193	5627	4180	3571	3033
133 (133)	6158	4818	3578	3057	2596	7245	5668	4209	3596	3054
134 (134)	6203	4852	3603	3078	2614	7298	5708	4239	3621	3075
135 (135)	6247	4887	3628	3100	2632	7349	5749	4268	3647	3096
136 (136)	6292	4921	3654	3121	2650	7402	5789	4299	3672	3118

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6336	4955	3679	3143	2668	7454	5829	4328	3698	3139
138 (138)	6380	4990	3704	3164	2687	7506	5871	4358	3722	3161
139 (139)	6425	5024	3730	3186	2705	7559	5911	4388	3748	3182
140 (140)	6469	5059	3755	3207	2723	7611	5952	4418	3773	3204
141 (141)	6514	5093	3780	3229	2741	7664	5992	4447	3799	3225
142 (142)	6558	5128	3806	3250	2759	7715	6033	4478	3824	3246
143 (143)	6602	5162	3831	3272	2777	7767	6073	4507	3849	3267
144 (144)	6647	5197	3856	3293	2795	7820	6114	4536	3874	3288
145 (145)	6691	5231	3882	3315	2813	7872	6154	4567	3900	3309
146 (146)	6735	5266	3907	3336	2832	7924	6195	4596	3925	3332
147 (147)	6780	5300	3932	3358	2850	7976	6235	4626	3951	3353
148 (148)	6824	5335	3958	3379	2868	8028	6276	4656	3975	3374
149 (149)	6869	5369	3983	3401	2886	8081	6316	4686	4001	3395
150 (150)	6913	5404	4008	3422	2904	8133	6358	4715	4026	3416
151 (151)	6957	5438	4034	3444	2922	8185	6398	4746	4052	3438
152 (152)	7002	5473	4059	3465	2940	8238	6439	4775	4076	3459
153 (153)	7046	5507	4084	3487	2959	8289	6479	4805	4102	3481
154 (154)	7091	5542	4110	3508	2977	8342	6520	4835	4127	3502
155 (155)	7135	5576	4135	3530	2995	8394	6560	4865	4153	3524
156 (156)	7179	5611	4160	3551	3013	8446	6601	4894	4178	3545
157 (157)	7224	5645	4185	3573	3031	8499	6641	4924	4204	3566
158 (158)	7268	5680	4211	3594	3049	8551	6682	4954	4228	3587
159 (159)	7312	5714	4236	3616	3067	8602	6722	4984	4254	3608

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7357	5749	4261	3637	3085	8655	6764	5013	4279	3629
161 (161)	7401	5783	4287	3659	3104	8707	6804	5044	4305	3652
162 (162)	7446	5818	4312	3680	3122	8760	6845	5073	4329	3673
163 (163)	7490	5852	4337	3702	3140	8812	6885	5102	4355	3694
164 (164)	7534	5887	4363	3723	3158	8864	6926	5133	4380	3715
165 (165)	7579	5921	4388	3745	3176	8916	6966	5162	4406	3736
166 (166)	7623	5956	4413	3766	3194	8968	7007	5192	4431	3758
167 (167)	7668	5990	4439	3788	3212	9021	7047	5222	4456	3779
168 (168)	7712	6025	4464	3809	3231	9073	7088	5252	4481	3801
169 (169)	7756	6059	4489	3831	3249	9125	7128	5281	4507	3822
170 (170)	7801	6094	4515	3852	3267	9178	7169	5312	4532	3844
171 (171)	7845	6128	4540	3874	3285	9229	7209	5341	4558	3865
172 (172)	7889	6163	4565	3895	3303	9281	7251	5371	4582	3886
173 (173)	7934	6197	4591	3917	3321	9334	7291	5401	4608	3907
174 (174)	7978	6231	4616	3938	3339	9386	7331	5431	4633	3928
175 (175)	8023	6266	4641	3960	3357	9439	7372	5460	4659	3949
176 (176)	8067	6300	4667	3982	3376	9491	7412	5491	4685	3972
177 (177)	8111	6335	4692	4003	3394	9542	7453	5520	4709	3993
178 (178)	8156	6369	4717	4025	3412	9595	7493	5549	4735	4014
179 (179)	8200	6404	4743	4046	3430	9647	7534	5580	4760	4035
180 (180)	8245	6438	4768	4068	3448	9700	7574	5609	4786	4056
181 (181)	8289	6473	4793	4089	3466	9752	7615	5639	4811	4078
182 (182)	8333	6507	4818	4111	3484	9804	7655	5668	4836	4099

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8378	6542	4844	4132	3503	9856	7696	5699	4861	4121
184 (184)	8422	6576	4869	4154	3521	9908	7736	5728	4887	4142
185 (185)	8466	6611	4894	4175	3539	9960	7778	5758	4912	4164
186 (186)	8511	6645	4920	4197	3557	10013	7818	5788	4938	4185
187 (187)	8555	6680	4945	4218	3575	10065	7859	5818	4962	4206
188 (188)	8600	6714	4970	4240	3593	10118	7899	5847	4988	4227
189 (189)	8644	6749	4996	4261	3611	10169	7940	5878	5013	4248
190 (190)	8688	6783	5021	4283	3629	10221	7980	5907	5039	4269
191 (191)	8733	6818	5046	4304	3648	10274	8021	5936	5064	4292
192 (192)	8777	6852	5072	4326	3666	10326	8061	5967	5089	4313
193 (193)	8822	6887	5097	4347	3684	10379	8102	5996	5114	4334
194 (194)	8866	6921	5122	4369	3702	10431	8142	6026	5140	4355
195 (195)	8910	6956	5148	4390	3720	10482	8184	6056	5165	4376
196 (196)	8955	6990	5173	4412	3738	10535	8224	6086	5191	4398
197 (197)	8999	7025	5198	4433	3756	10587	8265	6115	5215	4419
198 (198)	9043	7059	5224	4455	3775	10639	8305	6146	5241	4441
199 (199)	9088	7094	5249	4476	3793	10692	8346	6175	5266	4462
200 (902)	9132	7128	5274	4498	3811	10744	8386	6205	5292	4484
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	515	451	398	369	343	698	611	540	500	464
2 (002)	590	508	441	405	372	800	689	598	549	504
3 (003)	674	572	487	444	405	913	776	660	602	549
4 (004)	710	605	511	464	421	962	820	693	629	571
5 (005)	782	661	552	500	451	1060	896	749	678	611
6 (006)	856	718	593	534	480	1160	973	804	724	651
7 (007)	928	774	636	570	510	1258	1049	862	773	691
8 (008)	1000	831	677	605	539	1356	1127	918	820	731
9 (009)	1074	887	718	641	569	1456	1202	973	869	771
10 (010)	1146	944	761	675	598	1553	1280	1031	916	811
11 (011)	1220	1000	802	711	630	1653	1356	1087	964	853
12 (012)	1292	1057	843	746	659	1751	1433	1142	1011	893
13 (013)	1364	1113	885	782	689	1849	1509	1200	1060	933
14 (014)	1438	1170	926	816	718	1949	1587	1256	1107	973
15 (015)	1510	1226	967	852	748	2047	1662	1311	1156	1013
16 (016)	1582	1284	1010	887	777	2144	1740	1369	1202	1053
17 (017)	1656	1339	1051	923	807	2244	1816	1424	1251	1093
18 (018)	1728	1397	1092	957	836	2342	1893	1480	1298	1133
19 (019)	1802	1452	1133	993	867	2442	1969	1536	1347	1176
20 (020)	1874	1510	1175	1028	897	2540	2047	1593	1393	1216
21 (021)	1946	1566	1216	1064	926	2638	2122	1649	1442	1256
22 (022)	2020	1623	1257	1098	956	2738	2200	1704	1489	1296

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2092	1679	1300	1134	985	2836	2276	1762	1538	1336
24 (024)	2166	1736	1341	1169	1015	2936	2353	1818	1584	1376
25 (025)	2238	1792	1382	1205	1044	3033	2429	1873	1633	1416
26 (026)	2310	1849	1425	1239	1075	3131	2507	1931	1680	1458
27 (027)	2384	1905	1466	1275	1105	3231	2582	1987	1729	1498
28 (028)	2456	1962	1507	1310	1134	3329	2660	2042	1776	1538
29 (029)	2528	2018	1549	1346	1164	3427	2736	2100	1824	1578
30 (030)	2602	2074	1590	1380	1193	3527	2811	2156	1871	1618
31 (031)	2674	2131	1631	1416	1223	3624	2889	2211	1920	1658
32 (032)	2748	2187	1674	1451	1252	3724	2964	2269	1967	1698
33 (033)	2820	2244	1715	1487	1282	3822	3042	2324	2016	1738
34 (034)	2892	2300	1756	1521	1313	3920	3118	2380	2062	1780
35 (035)	2966	2357	1798	1557	1343	4020	3196	2438	2111	1820
36 (036)	3038	2413	1839	1592	1372	4118	3271	2493	2158	1860
37 (037)	3111	2470	1880	1628	1402	4218	3349	2549	2207	1900
38 (038)	3184	2526	1923	1662	1431	4316	3424	2607	2253	1940
39 (039)	3256	2584	1964	1698	1461	4413	3502	2662	2302	1980
40 (040)	3330	2639	2005	1733	1490	4513	3578	2718	2349	2020
41 (041)	3402	2697	2048	1769	1521	4611	3656	2776	2398	2062
42 (042)	3474	2752	2089	1803	1551	4709	3731	2831	2444	2102
43 (043)	3548	2810	2130	1839	1580	4809	3809	2887	2493	2142
44 (044)	3620	2866	2170	1874	1610	4907	3884	2942	2540	2182
45 (045)	3693	2923	2213	1910	1639	5007	3962	3000	2589	2222

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3766	2979	2254	1944	1669	5104	4038	3056	2636	2262
47 (047)	3838	3036	2295	1980	1698	5202	4116	3111	2684	2302
48 (048)	3911	3092	2338	2015	1728	5302	4191	3169	2731	2342
49 (049)	3984	3149	2379	2051	1759	5400	4269	3224	2780	2384
50 (050)	4057	3205	2420	2085	1789	5500	4344	3280	2827	2424
51 (051)	4130	3262	2462	2121	1818	5598	4422	3338	2876	2464
52 (052)	4202	3318	2503	2156	1848	5696	4498	3393	2922	2504
53 (053)	4275	3375	2544	2192	1877	5796	4576	3449	2971	2544
54 (054)	4348	3431	2587	2226	1907	5893	4651	3507	3018	2584
55 (055)	4420	3489	2628	2262	1936	5991	4729	3562	3067	2624
56 (056)	4493	3544	2669	2297	1967	6091	4804	3618	3113	2667
57 (057)	4566	3602	2711	2333	1997	6189	4882	3676	3162	2707
58 (058)	4639	3657	2752	2367	2026	6289	4958	3731	3209	2747
59 (059)	4711	3715	2793	2403	2056	6387	5036	3787	3258	2787
60 (060)	4784	3770	2836	2438	2085	6484	5111	3844	3304	2827
61 (061)	4857	3828	2877	2474	2115	6584	5189	3900	3353	2867
62 (062)	4930	3884	2918	2508	2144	6682	5264	3956	3400	2907
63 (063)	5003	3941	2961	2544	2174	6782	5342	4013	3449	2947
64 (064)	5075	3997	3002	2579	2205	6880	5418	4069	3496	2989
65 (065)	5148	4052	3043	2615	2234	6978	5493	4124	3544	3029
66 (066)	5221	4110	3084	2649	2264	7078	5571	4180	3591	3069
67 (067)	5293	4166	3126	2685	2293	7176	5647	4238	3640	3109
68 (068)	5366	4223	3167	2720	2323	7273	5724	4293	3687	3149

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5439	4279	3208	2756	2352	7373	5800	4349	3736	3189
70 (070)	5511	4336	3251	2790	2382	7471	5878	4407	3782	3229
71 (071)	5585	4392	3292	2826	2413	7571	5953	4462	3831	3271
72 (072)	5657	4449	3333	2861	2443	7669	6031	4518	3878	3311
73 (073)	5730	4505	3375	2897	2472	7767	6107	4576	3927	3351
74 (074)	5803	4562	3416	2931	2502	7867	6184	4631	3973	3391
75 (075)	5875	4618	3457	2967	2531	7964	6260	4687	4022	3431
76 (076)	5949	4675	3500	3002	2561	8064	6338	4744	4069	3471
77 (077)	6021	4731	3541	3038	2590	8162	6413	4800	4118	3511
78 (078)	6093	4789	3582	3072	2620	8260	6491	4856	4164	3551
79 (079)	6167	4844	3625	3108	2651	8360	6567	4913	4213	3593
80 (080)	6239	4902	3666	3143	2680	8458	6644	4969	4260	3633
81 (081)	6311	4957	3707	3179	2710	8556	6720	5024	4309	3673
82 (082)	6385	5015	3749	3213	2739	8656	6798	5082	4356	3713
83 (083)	6457	5070	3790	3249	2769	8753	6873	5138	4404	3753
84 (084)	6531	5128	3831	3284	2798	8853	6951	5193	4451	3793
85 (085)	6603	5184	3874	3320	2828	8951	7027	5251	4500	3833
86 (086)	6675	5241	3915	3354	2859	9049	7104	5307	4547	3876
87 (087)	6749	5297	3956	3390	2889	9149	7180	5362	4596	3916
88 (088)	6821	5354	3997	3425	2918	9247	7258	5418	4642	3956
89 (089)	6895	5410	4039	3461	2948	9347	7333	5476	4691	3996
90 (090)	6967	5467	4080	3495	2977	9444	7411	5531	4738	4036

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7039	5523	4121	3531	3007	9542	7487	5587	4787	4076
92 (092)	7113	5580	4164	3566	3036	9642	7564	5644	4833	4116
93 (093)	7185	5636	4205	3602	3066	9740	7640	5700	4882	4156
94 (094)	7257	5693	4246	3636	3097	9838	7718	5756	4929	4198
95 (095)	7331	5749	4289	3672	3126	9938	7793	5813	4978	4238
96 (096)	7403	5807	4330	3707	3156	10036	7871	5869	5024	4278
97 (097)	7477	5862	4370	3743	3185	10136	7947	5924	5073	4318
98 (098)	7549	5920	4413	3777	3215	10233	8024	5982	5120	4358
99 (099)	7621	5975	4454	3813	3244	10331	8100	6038	5169	4398
100 (901)	7695	6033	4495	3848	3274	10431	8178	6093	5216	4438
101 (101)	7767	6089	4538	3884	3305	10529	8253	6151	5264	4480
102 (102)	7841	6144	4579	3918	3334	10629	8329	6207	5311	4520
103 (103)	7913	6202	4620	3954	3364	10727	8407	6262	5360	4560
104 (104)	7985	6257	4662	3989	3393	10824	8482	6320	5407	4600
105 (105)	8059	6315	4703	4025	3423	10924	8560	6376	5456	4640
106 (106)	8131	6370	4744	4059	3452	11022	8636	6431	5502	4680
107 (107)	8203	6428	4787	4095	3482	11120	8713	6489	5551	4720
108 (108)	8277	6484	4828	4130	3513	11220	8789	6544	5598	4762
109 (109)	8349	6541	4869	4166	3543	11318	8867	6600	5647	4802
110 (110)	8423	6597	4911	4200	3572	11418	8942	6658	5693	4842
111 (111)	8495	6654	4952	4236	3602	11516	9020	6713	5742	4882
112 (112)	8567	6710	4993	4270	3631	11613	9096	6769	5789	4922
113 (113)	8641	6767	5034	4307	3661	11713	9173	6824	5838	4962

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8713	6823	5077	4341	3690	11811	9249	6882	5884	5002
115 (115)	8787	6880	5118	4377	3720	11911	9327	6938	5933	5042
116 (116)	8859	6936	5159	4411	3751	12009	9402	6993	5980	5084
117 (117)	8931	6993	5202	4448	3780	12107	9480	7051	6029	5124
118 (118)	9005	7049	5243	4482	3810	12207	9556	7107	6076	5164
119 (119)	9077	7107	5284	4518	3839	12304	9633	7162	6124	5204
120 (120)	9149	7162	5326	4552	3869	12402	9709	7220	6171	5244
121 (121)	9223	7220	5367	4589	3898	12502	9787	7276	6220	5284
122 (122)	9295	7275	5408	4623	3928	12600	9862	7331	6267	5324
123 (123)	9369	7333	5451	4659	3959	12700	9940	7389	6316	5367
124 (124)	9441	7389	5492	4693	3989	12798	10016	7444	6362	5407
125 (125)	9513	7446	5533	4730	4018	12896	10093	7500	6411	5447
126 (126)	9587	7502	5575	4764	4048	12996	10169	7558	6458	5487
127 (127)	9659	7559	5616	4800	4077	13093	10247	7613	6507	5527
128 (128)	9733	7615	5657	4834	4107	13193	10322	7669	6553	5567
129 (129)	9805	7672	5700	4870	4136	13291	10400	7727	6602	5607
130 (130)	9877	7728	5741	4905	4166	13389	10476	7782	6649	5647
131 (131)	9951	7785	5782	4941	4197	13489	10553	7838	6698	5689
132 (132)	10023	7841	5825	4975	4226	13587	10629	7896	6744	5729
133 (133)	10095	7898	5866	5011	4256	13684	10707	7951	6793	5769
134 (134)	10169	7954	5907	5046	4285	13784	10782	8007	6840	5809
135 (135)	10241	8011	5948	5082	4315	13882	10860	8062	6889	5849
136 (136)	10315	8067	5990	5116	4344	13982	10936	8120	6936	5889

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10387	8123	6031	5152	4374	14080	11011	8176	6984	5929
138 (138)	10459	8180	6072	5187	4405	14178	11089	8231	7031	5971
139 (139)	10533	8236	6115	5223	4434	14278	11164	8289	7080	6011
140 (140)	10605	8293	6156	5257	4464	14376	11242	8344	7127	6051
141 (141)	10679	8349	6197	5293	4493	14476	11318	8400	7176	6091
142 (142)	10751	8407	6239	5328	4523	14573	11396	8458	7222	6131
143 (143)	10823	8462	6280	5364	4552	14671	11471	8513	7271	6171
144 (144)	10897	8520	6321	5398	4582	14771	11549	8569	7318	6211
145 (145)	10969	8575	6364	5434	4611	14869	11624	8627	7367	6251
146 (146)	11041	8633	6405	5469	4643	14967	11702	8682	7413	6293
147 (147)	11115	8689	6446	5505	4672	15067	11778	8738	7462	6333
148 (148)	11187	8746	6489	5539	4702	15164	11856	8796	7509	6373
149 (149)	11261	8802	6530	5575	4731	15264	11931	8851	7558	6413
150 (150)	11333	8859	6570	5610	4761	15362	12009	8907	7604	6453
151 (151)	11405	8915	6613	5646	4790	15460	12084	8964	7653	6493
152 (152)	11479	8972	6654	5680	4820	15560	12162	9020	7700	6533
153 (153)	11551	9028	6695	5716	4851	15658	12238	9076	7749	6576
154 (154)	11625	9085	6738	5751	4880	15758	12316	9133	7796	6616
155 (155)	11697	9141	6779	5787	4910	15856	12391	9189	7844	6656
156 (156)	11769	9198	6820	5821	4939	15953	12469	9244	7891	6696
157 (157)	11843	9254	6861	5857	4969	16053	12544	9300	7940	6736
158 (158)	11915	9311	6903	5892	4998	16151	12622	9358	7987	6776
159 (159)	11987	9367	6944	5928	5028	16249	12698	9413	8036	6816

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12061	9425	6985	5962	5057	16349	12776	9469	8082	6856
161 (161)	12133	9480	7028	5998	5089	16447	12851	9527	8131	6898
162 (162)	12207	9538	7069	6033	5118	16547	12929	9582	8178	6938
163 (163)	12279	9593	7110	6069	5148	16644	13004	9638	8227	6978
164 (164)	12351	9651	7152	6103	5177	16742	13082	9696	8273	7018
165 (165)	12425	9707	7193	6139	5207	16842	13158	9751	8322	7058
166 (166)	12497	9764	7234	6174	5236	16940	13236	9807	8369	7098
167 (167)	12570	9820	7277	6210	5266	17040	13311	9864	8418	7138
168 (168)	12643	9877	7318	6244	5297	17138	13389	9920	8464	7180
169 (169)	12715	9933	7359	6280	5326	17236	13464	9976	8513	7220
170 (170)	12789	9990	7402	6315	5356	17336	13542	10033	8560	7260
171 (171)	12861	10046	7443	6351	5385	17433	13618	10089	8609	7300
172 (172)	12933	10103	7484	6385	5415	17531	13696	10144	8656	7340
173 (173)	13007	10159	7526	6421	5444	17631	13771	10202	8704	7380
174 (174)	13079	10215	7567	6456	5474	17729	13847	10258	8751	7420
175 (175)	13152	10272	7608	6492	5503	17829	13924	10313	8800	7460
176 (176)	13225	10328	7651	6528	5534	17927	14000	10371	8849	7502
177 (177)	13297	10385	7692	6562	5564	18024	14078	10427	8896	7542
178 (178)	13370	10441	7733	6598	5593	18124	14153	10482	8944	7582
179 (179)	13443	10498	7775	6633	5623	18222	14231	10540	8991	7622
180 (180)	13516	10554	7816	6669	5652	18322	14307	10596	9040	7662
181 (181)	13589	10611	7857	6703	5682	18420	14384	10651	9087	7702
182 (182)	13661	10667	7898	6739	5711	18518	14460	10707	9136	7742

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13734	10725	7941	6774	5743	18618	14538	10764	9182	7784
184 (184)	13807	10780	7982	6810	5772	18716	14613	10820	9231	7824
185 (185)	13879	10838	8023	6844	5802	18813	14691	10876	9278	7864
186 (186)	13952	10893	8066	6880	5831	18913	14767	10933	9327	7904
187 (187)	14025	10951	8107	6915	5861	19011	14844	10989	9373	7944
188 (188)	14098	11007	8148	6951	5890	19111	14920	11044	9422	7984
189 (189)	14170	11064	8190	6985	5920	19209	14998	11102	9469	8024
190 (190)	14243	11120	8231	7021	5949	19307	15073	11158	9518	8064
191 (191)	14316	11177	8272	7056	5980	19407	15151	11213	9564	8107
192 (192)	14389	11233	8315	7092	6010	19504	15227	11271	9613	8147
193 (193)	14462	11290	8356	7126	6039	19604	15304	11327	9660	8187
194 (194)	14534	11346	8397	7162	6069	19702	15380	11382	9709	8227
195 (195)	14607	11403	8439	7197	6098	19800	15458	11440	9756	8267
196 (196)	14680	11459	8480	7233	6128	19900	15533	11496	9804	8307
197 (197)	14752	11516	8521	7267	6157	19998	15611	11551	9851	8347
198 (198)	14825	11572	8564	7303	6189	20096	15687	11609	9900	8389
199 (199)	14898	11630	8605	7338	6218	20196	15764	11664	9947	8429
200 (902)	14970	11685	8646	7374	6248	20293	15840	11720	9996	8469
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	310	272	241	224	208	365	320	284	264	245
2 (002)	353	305	265	244	225	415	359	312	287	265
3 (003)	400	341	291	267	244	471	401	342	314	287
4 (004)	419	359	305	277	253	493	422	359	326	298
5 (005)	460	391	328	298	270	541	460	386	351	318
6 (006)	502	423	352	318	287	591	498	414	374	338
7 (007)	543	454	375	338	304	639	534	441	398	358
8 (008)	584	486	399	358	321	687	572	469	421	378
9 (009)	625	518	423	378	338	735	609	498	445	398
10 (010)	666	550	446	398	356	784	647	525	468	419
11 (011)	707	582	470	418	373	832	685	553	492	439
12 (012)	748	614	493	438	390	880	722	580	515	459
13 (013)	789	646	517	459	407	928	760	608	540	479
14 (014)	830	678	540	479	424	976	798	635	564	499
15 (015)	871	710	564	499	441	1025	835	664	587	519
16 (016)	912	742	588	519	458	1073	873	692	611	539
17 (017)	953	774	611	539	476	1121	911	719	634	560
18 (018)	994	806	635	559	493	1169	948	747	658	580
19 (019)	1035	838	658	579	510	1218	986	774	681	600
20 (020)	1076	870	682	599	527	1266	1024	802	705	620
21 (021)	1117	902	705	620	544	1314	1061	829	729	640
22 (022)	1158	934	729	640	561	1362	1099	858	753	660

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1199	965	753	660	578	1411	1135	886	776	680
24 (024)	1240	997	776	680	596	1459	1173	913	800	701
25 (025)	1281	1029	800	700	613	1507	1211	941	824	721
26 (026)	1322	1061	823	720	630	1555	1248	968	847	741
27 (027)	1363	1093	847	740	647	1604	1286	996	871	761
28 (028)	1404	1125	870	760	664	1652	1324	1024	894	781
29 (029)	1445	1157	894	780	681	1700	1361	1052	918	801
30 (030)	1486	1189	918	801	698	1748	1399	1080	942	821
31 (031)	1527	1221	941	821	716	1796	1436	1107	966	842
32 (032)	1569	1253	965	841	733	1846	1474	1135	989	862
33 (033)	1610	1285	988	861	750	1894	1512	1162	1013	882
34 (034)	1651	1317	1012	881	767	1942	1549	1191	1036	902
35 (035)	1692	1349	1035	901	784	1991	1587	1218	1060	922
36 (036)	1733	1381	1059	921	801	2039	1625	1246	1084	942
37 (037)	1774	1413	1083	941	818	2087	1662	1274	1107	962
38 (038)	1815	1445	1106	962	836	2135	1700	1301	1132	984
39 (039)	1856	1476	1130	982	853	2184	1736	1329	1155	1004
40 (040)	1897	1508	1153	1002	870	2232	1774	1356	1179	1024
41 (041)	1938	1540	1177	1022	887	2280	1812	1385	1202	1044
42 (042)	1979	1572	1200	1042	904	2328	1849	1412	1226	1064
43 (043)	2020	1604	1224	1062	921	2376	1887	1440	1249	1084
44 (044)	2061	1636	1248	1082	939	2425	1925	1468	1273	1105
45 (045)	2102	1668	1271	1102	956	2473	1962	1495	1296	1125

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2143	1700	1295	1122	973	2521	2000	1524	1320	1145
47 (047)	2184	1732	1318	1143	990	2569	2038	1551	1345	1165
48 (048)	2225	1764	1342	1163	1007	2618	2075	1579	1368	1185
49 (049)	2266	1796	1365	1183	1024	2666	2113	1606	1392	1205
50 (050)	2307	1828	1389	1203	1041	2714	2151	1634	1415	1225
51 (051)	2348	1860	1413	1223	1059	2762	2188	1662	1439	1246
52 (052)	2389	1892	1436	1243	1076	2811	2226	1689	1462	1266
53 (053)	2430	1924	1460	1263	1093	2859	2264	1718	1486	1286
54 (054)	2471	1956	1483	1283	1110	2907	2301	1745	1509	1306
55 (055)	2512	1987	1507	1304	1127	2955	2338	1773	1534	1326
56 (056)	2553	2019	1530	1324	1144	3004	2375	1800	1558	1346
57 (057)	2594	2051	1554	1344	1161	3052	2413	1828	1581	1366
58 (058)	2635	2083	1578	1364	1179	3100	2451	1856	1605	1387
59 (059)	2677	2115	1601	1384	1196	3149	2488	1884	1628	1407
60 (060)	2718	2147	1625	1404	1213	3198	2526	1912	1652	1427
61 (061)	2759	2179	1648	1424	1230	3246	2564	1939	1675	1447
62 (062)	2800	2211	1672	1444	1247	3294	2601	1967	1699	1467
63 (063)	2841	2243	1695	1465	1264	3342	2639	1994	1724	1487
64 (064)	2882	2275	1719	1485	1281	3391	2676	2022	1747	1507
65 (065)	2923	2307	1743	1505	1299	3439	2714	2051	1771	1528
66 (066)	2964	2339	1766	1525	1316	3487	2752	2078	1794	1548
67 (067)	3005	2371	1790	1545	1333	3535	2789	2106	1818	1568
68 (068)	3046	2403	1813	1565	1350	3584	2827	2133	1841	1588

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3087	2435	1837	1585	1367	3632	2865	2161	1865	1608
70 (070)	3128	2467	1860	1605	1384	3680	2902	2188	1888	1628
71 (071)	3169	2498	1884	1625	1401	3728	2939	2216	1912	1648
72 (072)	3210	2530	1908	1646	1419	3776	2976	2245	1936	1669
73 (073)	3251	2562	1931	1666	1436	3825	3014	2272	1960	1689
74 (074)	3292	2594	1955	1686	1453	3873	3052	2300	1984	1709
75 (075)	3333	2626	1978	1706	1470	3921	3089	2327	2007	1729
76 (076)	3374	2658	2002	1726	1487	3969	3127	2355	2031	1749
77 (077)	3415	2690	2025	1746	1504	4018	3165	2382	2054	1769
78 (078)	3456	2722	2049	1766	1521	4066	3202	2411	2078	1789
79 (079)	3497	2754	2072	1786	1539	4114	3240	2438	2101	1811
80 (080)	3538	2786	2096	1807	1556	4162	3278	2466	2126	1831
81 (081)	3579	2818	2120	1827	1573	4211	3315	2494	2149	1851
82 (082)	3620	2850	2143	1847	1590	4259	3353	2521	2173	1871
83 (083)	3661	2882	2167	1867	1607	4307	3391	2549	2196	1891
84 (084)	3702	2914	2190	1887	1624	4355	3428	2576	2220	1911
85 (085)	3743	2946	2214	1907	1642	4404	3466	2605	2244	1932
86 (086)	3785	2978	2237	1927	1659	4453	3504	2632	2267	1952
87 (087)	3826	3009	2261	1947	1676	4501	3540	2660	2291	1972
88 (088)	3867	3041	2285	1968	1693	4549	3578	2688	2315	1992
89 (089)	3908	3073	2308	1988	1710	4598	3615	2715	2339	2012
90 (090)	3949	3105	2332	2008	1727	4646	3653	2744	2362	2032

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3990	3137	2355	2028	1744	4694	3691	2771	2386	2052
92 (092)	4031	3169	2379	2048	1762	4742	3728	2799	2409	2073
93 (093)	4072	3201	2402	2068	1779	4791	3766	2826	2433	2093
94 (094)	4113	3233	2426	2088	1796	4839	3804	2854	2456	2113
95 (095)	4154	3265	2450	2108	1813	4887	3841	2882	2480	2133
96 (096)	4195	3297	2473	2128	1830	4935	3879	2909	2504	2153
97 (097)	4236	3329	2497	2149	1847	4984	3916	2938	2528	2173
98 (098)	4277	3361	2520	2169	1864	5032	3954	2965	2552	2193
99 (099)	4318	3393	2544	2189	1882	5080	3992	2993	2575	2214
100 (901)	4359	3425	2567	2209	1899	5128	4029	3020	2599	2234
101 (101)	4400	3457	2591	2229	1916	5176	4067	3048	2622	2254
102 (102)	4441	3489	2615	2249	1933	5225	4105	3076	2646	2274
103 (103)	4482	3520	2638	2269	1950	5273	4141	3104	2669	2294
104 (104)	4523	3552	2662	2289	1967	5321	4179	3132	2693	2314
105 (105)	4564	3584	2685	2310	1984	5369	4216	3159	2718	2334
106 (106)	4605	3616	2709	2330	2002	5418	4254	3187	2741	2355
107 (107)	4646	3648	2732	2350	2019	5466	4292	3214	2765	2375
108 (108)	4687	3680	2756	2370	2036	5514	4329	3242	2788	2395
109 (109)	4728	3712	2780	2390	2053	5562	4367	3271	2812	2415
110 (110)	4769	3744	2803	2410	2070	5611	4405	3298	2835	2435
111 (111)	4810	3776	2827	2430	2087	5659	4442	3326	2859	2455
112 (112)	4852	3808	2850	2450	2104	5708	4480	3353	2882	2475
113 (113)	4893	3840	2874	2470	2122	5756	4518	3381	2906	2496

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4934	3872	2897	2491	2139	5805	4555	3408	2931	2516
115 (115)	4975	3904	2921	2511	2156	5853	4593	3436	2954	2536
116 (116)	5016	3936	2945	2531	2173	5901	4631	3465	2978	2556
117 (117)	5057	3968	2968	2551	2190	5949	4668	3492	3001	2576
118 (118)	5098	4000	2992	2571	2207	5998	4706	3520	3025	2596
119 (119)	5139	4031	3015	2591	2225	6046	4742	3547	3048	2618
120 (120)	5180	4063	3039	2611	2242	6094	4780	3575	3072	2638
121 (121)	5221	4095	3062	2631	2259	6142	4818	3602	3095	2658
122 (122)	5262	4127	3086	2652	2276	6191	4855	3631	3120	2678
123 (123)	5303	4159	3110	2672	2293	6239	4893	3659	3144	2698
124 (124)	5344	4191	3133	2692	2310	6287	4931	3686	3167	2718
125 (125)	5385	4223	3157	2712	2327	6335	4968	3714	3191	2738
126 (126)	5426	4255	3180	2732	2345	6384	5006	3741	3214	2759
127 (127)	5467	4287	3204	2752	2362	6432	5044	3769	3238	2779
128 (128)	5508	4319	3227	2772	2379	6480	5081	3796	3261	2799
129 (129)	5549	4351	3251	2792	2396	6528	5119	3825	3285	2819
130 (130)	5590	4383	3275	2813	2413	6576	5156	3853	3309	2839
131 (131)	5631	4415	3298	2833	2430	6625	5194	3880	3333	2859
132 (132)	5672	4447	3322	2853	2447	6673	5232	3908	3356	2879
133 (133)	5713	4479	3345	2873	2465	6721	5269	3935	3380	2900
134 (134)	5754	4511	3369	2893	2482	6769	5307	3964	3404	2920
135 (135)	5795	4542	3392	2913	2499	6818	5344	3991	3427	2940
136 (136)	5836	4574	3416	2933	2516	6866	5381	4019	3451	2960

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5877	4606	3440	2953	2533	6914	5419	4047	3474	2980
138 (138)	5918	4638	3463	2973	2550	6962	5456	4074	3498	3000
139 (139)	5960	4670	3487	2994	2567	7012	5494	4102	3522	3020
140 (140)	6001	4702	3510	3014	2585	7060	5532	4129	3546	3041
141 (141)	6042	4734	3534	3034	2602	7108	5569	4158	3569	3061
142 (142)	6083	4766	3557	3054	2619	7156	5607	4185	3593	3081
143 (143)	6124	4798	3581	3074	2636	7205	5645	4213	3616	3101
144 (144)	6165	4830	3605	3094	2653	7253	5682	4241	3640	3121
145 (145)	6206	4862	3628	3114	2670	7301	5720	4268	3664	3141
146 (146)	6247	4894	3652	3134	2687	7349	5758	4296	3687	3161
147 (147)	6288	4926	3675	3155	2705	7398	5795	4324	3712	3182
148 (148)	6329	4958	3699	3175	2722	7446	5833	4352	3735	3202
149 (149)	6370	4990	3722	3195	2739	7494	5871	4379	3759	3222
150 (150)	6411	5022	3746	3215	2756	7542	5908	4407	3782	3242
151 (151)	6452	5054	3770	3235	2773	7591	5946	4435	3806	3262
152 (152)	6493	5085	3793	3255	2790	7639	5982	4462	3829	3282
153 (153)	6534	5117	3817	3275	2808	7687	6020	4491	3853	3304
154 (154)	6575	5149	3840	3295	2825	7735	6058	4518	3876	3324
155 (155)	6616	5181	3864	3316	2842	7784	6095	4546	3901	3344
156 (156)	6657	5213	3887	3336	2859	7832	6133	4573	3925	3364
157 (157)	6698	5245	3911	3356	2876	7880	6171	4601	3948	3384
158 (158)	6739	5277	3935	3376	2893	7928	6208	4629	3972	3404
159 (159)	6780	5309	3958	3396	2910	7976	6246	4656	3995	3424

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6821	5341	3982	3416	2928	8025	6284	4685	4019	3445
161 (161)	6862	5373	4005	3436	2945	8073	6321	4712	4042	3465
162 (162)	6903	5405	4029	3456	2962	8121	6359	4740	4066	3485
163 (163)	6944	5437	4052	3476	2979	8169	6396	4767	4089	3505
164 (164)	6985	5469	4076	3497	2996	8218	6434	4795	4114	3525
165 (165)	7026	5501	4100	3517	3013	8266	6472	4824	4138	3545
166 (166)	7068	5533	4123	3537	3030	8315	6509	4851	4161	3565
167 (167)	7109	5565	4147	3557	3048	8364	6547	4879	4185	3586
168 (168)	7150	5596	4170	3577	3065	8412	6584	4906	4208	3606
169 (169)	7191	5628	4194	3597	3082	8460	6621	4934	4232	3626
170 (170)	7232	5660	4217	3617	3099	8508	6659	4961	4255	3646
171 (171)	7273	5692	4241	3637	3116	8556	6696	4989	4279	3666
172 (172)	7314	5724	4265	3658	3133	8605	6734	5018	4304	3686
173 (173)	7355	5756	4288	3678	3150	8653	6772	5045	4327	3706
174 (174)	7396	5788	4312	3698	3168	8701	6809	5073	4351	3727
175 (175)	7437	5820	4335	3718	3185	8749	6847	5100	4374	3747
176 (176)	7478	5852	4359	3738	3202	8798	6885	5128	4398	3767
177 (177)	7519	5884	4382	3758	3219	8846	6922	5155	4421	3787
178 (178)	7560	5916	4406	3778	3236	8894	6960	5184	4445	3807
179 (179)	7601	5948	4430	3798	3253	8942	6998	5212	4468	3827
180 (180)	7642	5980	4453	3818	3270	8991	7035	5239	4492	3847
181 (181)	7683	6012	4477	3839	3288	9039	7073	5267	4516	3868
182 (182)	7724	6044	4500	3859	3305	9087	7111	5294	4540	3888

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7765	6076	4524	3879	3322	9135	7148	5322	4564	3908
184 (184)	7806	6107	4547	3899	3339	9184	7185	5349	4587	3928
185 (185)	7847	6139	4571	3919	3356	9232	7222	5378	4611	3948
186 (186)	7888	6171	4595	3939	3373	9280	7260	5406	4634	3968
187 (187)	7929	6203	4618	3959	3391	9328	7298	5433	4658	3989
188 (188)	7970	6235	4642	3979	3408	9376	7335	5461	4681	4009
189 (189)	8011	6267	4665	4000	3425	9425	7373	5488	4706	4029
190 (190)	8052	6299	4689	4020	3442	9473	7411	5516	4729	4049
191 (191)	8093	6331	4712	4040	3459	9521	7448	5544	4753	4069
192 (192)	8135	6363	4736	4060	3476	9571	7486	5572	4776	4089
193 (193)	8176	6395	4760	4080	3493	9619	7524	5600	4800	4109
194 (194)	8217	6427	4783	4100	3511	9667	7561	5627	4824	4131
195 (195)	8258	6459	4807	4120	3528	9715	7599	5655	4847	4151
196 (196)	8299	6491	4830	4140	3545	9764	7636	5682	4871	4171
197 (197)	8340	6523	4854	4161	3562	9812	7674	5711	4895	4191
198 (198)	8381	6555	4877	4181	3579	9860	7712	5738	4919	4211
199 (199)	8422	6587	4901	4201	3596	9908	7749	5766	4942	4231
200 (902)	8463	6618	4925	4221	3613	9956	7786	5794	4966	4251
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	21	18	16	42	33	25	21	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	508	446	395	367	341	689	604	536	498	462
2 (002)	579	500	434	400	369	784	678	589	542	500
3 (003)	656	559	477	438	400	889	758	647	593	542
4 (004)	687	589	500	454	415	931	798	678	616	562
5 (005)	754	641	538	489	443	1022	869	729	662	600
6 (006)	823	693	577	521	470	1116	940	782	707	638
7 (007)	890	744	615	554	498	1207	1009	833	751	676
8 (008)	957	797	654	587	526	1298	1080	887	796	713
9 (009)	1025	849	693	620	554	1389	1151	940	840	751
10 (010)	1092	902	731	652	584	1480	1222	991	884	791
11 (011)	1159	954	770	685	611	1571	1293	1044	929	829
12 (012)	1226	1007	808	718	639	1662	1364	1096	973	867
13 (013)	1293	1059	848	752	667	1753	1436	1149	1020	904
14 (014)	1361	1111	885	785	695	1844	1507	1200	1064	942
15 (015)	1428	1164	925	818	723	1936	1578	1253	1109	980
16 (016)	1495	1216	964	851	751	2027	1649	1307	1153	1018
17 (017)	1562	1269	1002	884	780	2118	1720	1358	1198	1058
18 (018)	1630	1321	1041	916	808	2209	1791	1411	1242	1096
19 (019)	1697	1374	1079	949	836	2300	1862	1462	1287	1133
20 (020)	1764	1426	1118	982	864	2391	1933	1516	1331	1171
21 (021)	1831	1479	1156	1016	892	2482	2004	1567	1378	1209
22 (022)	1898	1531	1195	1049	920	2573	2076	1620	1422	1247

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1966	1582	1234	1082	948	2664	2144	1673	1467	1284
24 (024)	2033	1634	1272	1115	977	2756	2216	1724	1511	1324
25 (025)	2100	1687	1311	1148	1005	2847	2287	1778	1556	1362
26 (026)	2167	1739	1349	1180	1033	2938	2358	1829	1600	1400
27 (027)	2234	1792	1389	1213	1061	3029	2429	1882	1644	1438
28 (028)	2302	1844	1426	1246	1089	3120	2500	1933	1689	1476
29 (029)	2369	1897	1466	1279	1116	3211	2571	1987	1733	1513
30 (030)	2436	1949	1505	1313	1144	3302	2642	2040	1780	1551
31 (031)	2503	2002	1543	1346	1174	3393	2713	2091	1824	1591
32 (032)	2572	2054	1582	1379	1202	3487	2784	2144	1869	1629
33 (033)	2639	2107	1620	1411	1230	3578	2856	2196	1913	1667
34 (034)	2707	2159	1659	1444	1257	3669	2927	2249	1958	1704
35 (035)	2774	2211	1697	1477	1285	3760	2998	2300	2002	1742
36 (036)	2841	2264	1736	1510	1313	3851	3069	2353	2047	1780
37 (037)	2908	2316	1775	1543	1341	3942	3140	2407	2091	1818
38 (038)	2975	2369	1813	1577	1370	4033	3211	2458	2138	1858
39 (039)	3043	2420	1852	1610	1398	4124	3280	2511	2182	1896
40 (040)	3110	2472	1890	1643	1426	4216	3351	2562	2227	1933
41 (041)	3177	2525	1930	1675	1454	4307	3422	2616	2271	1971
42 (042)	3244	2577	1967	1708	1482	4398	3493	2667	2316	2009
43 (043)	3311	2630	2007	1741	1510	4489	3564	2720	2360	2047
44 (044)	3379	2682	2046	1774	1539	4580	3636	2773	2404	2087
45 (045)	3446	2734	2084	1807	1567	4671	3707	2824	2449	2124

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3513	2787	2123	1839	1595	4762	3778	2878	2493	2162
47 (047)	3580	2839	2161	1874	1623	4853	3849	2929	2540	2200
48 (048)	3648	2892	2200	1907	1651	4944	3920	2982	2584	2238
49 (049)	3715	2944	2238	1939	1679	5036	3991	3033	2629	2276
50 (050)	3782	2997	2277	1972	1707	5127	4062	3087	2673	2313
51 (051)	3849	3049	2316	2005	1736	5218	4133	3140	2718	2353
52 (052)	3916	3102	2354	2038	1764	5309	4204	3191	2762	2391
53 (053)	3984	3154	2393	2070	1792	5400	4276	3244	2807	2429
54 (054)	4051	3207	2431	2103	1820	5491	4347	3296	2851	2467
55 (055)	4118	3257	2470	2138	1848	5582	4416	3349	2898	2504
56 (056)	4185	3310	2508	2170	1875	5673	4487	3400	2942	2542
57 (057)	4252	3362	2548	2203	1903	5764	4558	3453	2987	2580
58 (058)	4320	3415	2587	2236	1933	5856	4629	3507	3031	2620
59 (059)	4389	3467	2625	2269	1961	5949	4700	3558	3076	2658
60 (060)	4456	3520	2664	2302	1989	6040	4771	3611	3120	2696
61 (061)	4523	3572	2702	2334	2016	6131	4842	3662	3164	2733
62 (062)	4590	3625	2741	2367	2044	6222	4913	3716	3209	2771
63 (063)	4657	3677	2779	2402	2072	6313	4984	3767	3256	2809
64 (064)	4725	3730	2818	2434	2100	6404	5056	3820	3300	2847
65 (065)	4792	3782	2857	2467	2130	6496	5127	3873	3344	2887
66 (066)	4859	3834	2895	2500	2157	6587	5198	3924	3389	2924
67 (067)	4926	3887	2934	2533	2185	6678	5269	3978	3433	2962
68 (068)	4993	3939	2972	2566	2213	6769	5340	4029	3478	3000

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5061	3992	3011	2598	2241	6860	5411	4082	3522	3038
70 (070)	5128	4044	3049	2631	2269	6951	5482	4133	3567	3076
71 (071)	5195	4095	3089	2664	2297	7042	5551	4187	3611	3113
72 (072)	5262	4148	3128	2698	2326	7133	5622	4240	3658	3153
73 (073)	5330	4200	3166	2731	2354	7224	5693	4291	3702	3191
74 (074)	5397	4252	3205	2764	2382	7316	5764	4344	3747	3229
75 (075)	5464	4305	3243	2797	2410	7407	5836	4396	3791	3267
76 (076)	5531	4357	3282	2830	2438	7498	5907	4449	3836	3304
77 (077)	5598	4410	3320	2862	2466	7589	5978	4500	3880	3342
78 (078)	5666	4462	3359	2895	2493	7680	6049	4553	3924	3380
79 (079)	5733	4515	3397	2928	2523	7771	6120	4604	3969	3420
80 (080)	5800	4567	3436	2962	2551	7862	6191	4658	4016	3458
81 (081)	5867	4620	3475	2995	2579	7953	6262	4711	4060	3496
82 (082)	5934	4672	3513	3028	2607	8044	6333	4762	4104	3533
83 (083)	6002	4725	3552	3061	2634	8136	6404	4816	4149	3571
84 (084)	6069	4777	3590	3093	2662	8227	6476	4867	4193	3609
85 (085)	6136	4830	3630	3126	2692	8318	6547	4920	4238	3649
86 (086)	6205	4882	3667	3159	2720	8411	6618	4971	4282	3687
87 (087)	6272	4933	3707	3192	2748	8502	6687	5024	4327	3724
88 (088)	6339	4985	3746	3226	2775	8593	6758	5078	4373	3762
89 (089)	6407	5038	3784	3259	2803	8684	6829	5129	4418	3800
90 (090)	6474	5090	3823	3292	2831	8776	6900	5182	4462	3838
91 (091)	6541	5143	3861	3325	2859	8867	6971	5233	4507	3876

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6608	5195	3900	3357	2889	8958	7042	5287	4551	3916
93 (093)	6675	5248	3938	3390	2916	9049	7113	5338	4596	3953
94 (094)	6743	5300	3977	3423	2944	9140	7184	5391	4640	3991
95 (095)	6810	5352	4016	3456	2972	9231	7256	5444	4684	4029
96 (096)	6877	5405	4054	3489	3000	9322	7327	5496	4729	4067
97 (097)	6944	5457	4093	3523	3028	9413	7398	5549	4776	4104
98 (098)	7011	5510	4131	3556	3056	9504	7469	5600	4820	4142
99 (099)	7079	5562	4170	3589	3085	9596	7540	5653	4864	4182
100 (901)	7146	5615	4208	3621	3113	9687	7611	5704	4909	4220
101 (101)	7213	5667	4248	3654	3141	9778	7682	5758	4953	4258
102 (102)	7280	5720	4287	3687	3169	9869	7753	5811	4998	4296
103 (103)	7348	5770	4325	3720	3197	9960	7822	5862	5042	4333
104 (104)	7415	5823	4364	3752	3225	10051	7893	5916	5087	4371
105 (105)	7482	5875	4402	3787	3252	10142	7964	5967	5133	4409
106 (106)	7549	5928	4441	3820	3282	10233	8036	6020	5178	4449
107 (107)	7616	5980	4479	3852	3310	10324	8107	6071	5222	4487
108 (108)	7684	6033	4518	3885	3338	10416	8178	6124	5267	4524
109 (109)	7751	6085	4557	3918	3366	10507	8249	6178	5311	4562
110 (110)	7818	6138	4595	3951	3393	10598	8320	6229	5356	4600
111 (111)	7885	6190	4634	3984	3421	10689	8391	6282	5400	4638
112 (112)	7954	6243	4672	4016	3449	10782	8462	6333	5444	4676
113 (113)	8021	6295	4711	4049	3479	10873	8533	6387	5489	4716

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8089	6348	4749	4084	3507	10964	8604	6438	5536	4753
115 (115)	8156	6400	4789	4116	3534	11056	8676	6491	5580	4791
116 (116)	8223	6452	4828	4149	3562	11147	8747	6544	5624	4829
117 (117)	8290	6505	4866	4182	3590	11238	8818	6596	5669	4867
118 (118)	8357	6557	4905	4215	3618	11329	8889	6649	5713	4904
119 (119)	8425	6608	4943	4248	3648	11420	8958	6700	5758	4944
120 (120)	8492	6661	4982	4280	3675	11511	9029	6753	5802	4982
121 (121)	8559	6713	5020	4313	3703	11602	9100	6804	5847	5020
122 (122)	8626	6766	5059	4348	3731	11693	9171	6858	5893	5058
123 (123)	8693	6818	5098	4380	3759	11784	9242	6911	5938	5096
124 (124)	8761	6870	5136	4413	3787	11876	9313	6962	5982	5133
125 (125)	8828	6923	5175	4446	3815	11967	9384	7016	6027	5171
126 (126)	8895	6975	5213	4479	3844	12058	9456	7067	6071	5211
127 (127)	8962	7028	5252	4511	3872	12149	9527	7120	6116	5249
128 (128)	9030	7080	5290	4544	3900	12240	9598	7171	6160	5287
129 (129)	9097	7133	5330	4577	3928	12331	9669	7224	6204	5324
130 (130)	9164	7185	5369	4611	3956	12422	9740	7278	6251	5362
131 (131)	9231	7238	5407	4644	3984	12513	9811	7329	6296	5400
132 (132)	9298	7290	5446	4677	4011	12604	9882	7382	6340	5438
133 (133)	9366	7343	5484	4710	4041	12696	9953	7433	6384	5478
134 (134)	9433	7395	5523	4743	4069	12787	10024	7487	6429	5516
135 (135)	9500	7446	5561	4775	4097	12878	10093	7538	6473	5553
136 (136)	9567	7498	5600	4808	4125	12969	10164	7591	6518	5591

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9634	7551	5639	4841	4152	13060	10236	7644	6562	5629
138 (138)	9702	7603	5677	4874	4180	13151	10307	7696	6607	5667
139 (139)	9770	7656	5716	4908	4208	13244	10378	7749	6653	5704
140 (140)	9838	7708	5754	4941	4238	13336	10449	7800	6698	5744
141 (141)	9905	7761	5793	4974	4266	13427	10520	7853	6742	5782
142 (142)	9972	7813	5831	5007	4293	13518	10591	7904	6787	5820
143 (143)	10039	7866	5870	5039	4321	13609	10662	7958	6831	5858
144 (144)	10107	7918	5910	5072	4349	13700	10733	8011	6876	5896
145 (145)	10174	7970	5948	5105	4377	13791	10804	8062	6920	5933
146 (146)	10241	8023	5987	5138	4405	13882	10876	8116	6964	5971
147 (147)	10308	8075	6025	5172	4434	13973	10947	8167	7011	6011
148 (148)	10375	8128	6064	5205	4462	14064	11018	8220	7056	6049
149 (149)	10443	8180	6102	5238	4490	14156	11089	8271	7100	6087
150 (150)	10510	8233	6141	5270	4518	14247	11160	8324	7144	6124
151 (151)	10577	8285	6180	5303	4546	14338	11231	8378	7189	6162
152 (152)	10644	8336	6218	5336	4574	14429	11300	8429	7233	6200
153 (153)	10711	8389	6257	5369	4603	14520	11371	8482	7278	6240
154 (154)	10779	8441	6295	5402	4631	14611	11442	8533	7322	6278
155 (155)	10846	8493	6334	5436	4659	14702	11513	8587	7369	6316
156 (156)	10913	8546	6372	5469	4687	14793	11584	8638	7413	6353
157 (157)	10980	8598	6411	5502	4715	14884	11656	8691	7458	6391
158 (158)	11048	8651	6451	5534	4743	14976	11727	8744	7502	6429
159 (159)	11115	8703	6489	5567	4770	15067	11798	8796	7547	6467

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11182	8756	6528	5600	4800	15158	11869	8849	7591	6507
161 (161)	11249	8808	6566	5633	4828	15249	11940	8900	7636	6544
162 (162)	11316	8861	6605	5666	4856	15340	12011	8953	7680	6582
163 (163)	11384	8913	6643	5698	4884	15431	12082	9004	7724	6620
164 (164)	11451	8966	6682	5733	4911	15522	12153	9058	7771	6658
165 (165)	11518	9018	6721	5766	4939	15613	12224	9111	7816	6696
166 (166)	11587	9070	6759	5798	4967	15707	12296	9162	7860	6733
167 (167)	11654	9123	6798	5831	4997	15798	12367	9216	7904	6773
168 (168)	11721	9174	6836	5864	5025	15889	12436	9267	7949	6811
169 (169)	11789	9226	6875	5897	5052	15980	12507	9320	7993	6849
170 (170)	11856	9279	6913	5930	5080	16071	12578	9371	8038	6887
171 (171)	11923	9331	6952	5962	5108	16162	12649	9424	8082	6924
172 (172)	11990	9384	6992	5997	5136	16253	12720	9478	8129	6962
173 (173)	12057	9436	7030	6030	5164	16344	12791	9529	8173	7000
174 (174)	12125	9489	7069	6062	5193	16436	12862	9582	8218	7040
175 (175)	12192	9541	7107	6095	5221	16527	12933	9633	8262	7078
176 (176)	12259	9593	7146	6128	5249	16618	13004	9687	8307	7116
177 (177)	12326	9646	7184	6161	5277	16709	13076	9738	8351	7153
178 (178)	12393	9698	7223	6193	5305	16800	13147	9791	8396	7191
179 (179)	12461	9751	7262	6226	5333	16891	13218	9844	8440	7229
180 (180)	12528	9803	7300	6259	5361	16982	13289	9896	8484	7267
181 (181)	12595	9856	7339	6293	5390	17073	13360	9949	8531	7307
182 (182)	12662	9908	7377	6326	5418	17164	13431	10000	8576	7344

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12730	9961	7416	6359	5446	17256	13502	10053	8620	7382
184 (184)	12797	10011	7454	6392	5474	17347	13571	10104	8664	7420
185 (185)	12864	10064	7493	6425	5502	17438	13642	10158	8709	7458
186 (186)	12931	10116	7533	6457	5530	17529	13713	10211	8753	7496
187 (187)	12998	10169	7570	6490	5559	17620	13784	10262	8798	7536
188 (188)	13066	10221	7610	6523	5587	17711	13856	10316	8842	7573
189 (189)	13133	10274	7648	6557	5615	17802	13927	10367	8889	7611
190 (190)	13200	10326	7687	6590	5643	17893	13998	10420	8933	7649
191 (191)	13267	10379	7725	6623	5670	17984	14069	10471	8978	7687
192 (192)	13336	10431	7764	6656	5698	18078	14140	10524	9022	7724
193 (193)	13403	10484	7803	6689	5726	18169	14211	10578	9067	7762
194 (194)	13470	10536	7841	6721	5756	18260	14282	10629	9111	7802
195 (195)	13538	10589	7880	6754	5784	18351	14353	10682	9156	7840
196 (196)	13605	10641	7918	6787	5811	18442	14424	10733	9200	7878
197 (197)	13672	10693	7957	6821	5839	18533	14496	10787	9247	7916
198 (198)	13739	10746	7995	6854	5867	18624	14567	10838	9291	7953
199 (199)	13807	10798	8034	6887	5895	18716	14638	10891	9336	7991
200 (902)	13874	10849	8074	6920	5923	18807	14707	10944	9380	8029
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	34	30	26	80	62	47	40	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	138	141	161	172	202

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	47	40	41	42	55	47	48	49
2 (002)	79	61	59	59	93	72	69	69
3 (003)	111	82	77	75	131	96	91	88
4 (004)	144	103	95	92	169	121	112	108
5 (005)	176	124	114	108	207	146	134	127
6 (006)	208	145	132	125	245	171	155	147
7 (007)	240	166	150	141	282	195	176	166
8 (008)	272	187	168	158	320	220	198	186
9 (009)	305	208	186	174	359	245	219	205
10 (010)	337	229	205	190	396	269	241	224
11 (011)	361	245	218	203	425	288	256	239
12 (012)	385	261	232	215	453	307	273	253
13 (013)	410	276	246	228	482	325	289	268
14 (014)	434	292	260	240	511	344	306	282

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	458	308	273	253	539	362	321	298
16 (016)	483	324	287	265	568	381	338	312
17 (017)	507	340	301	277	596	400	354	326
18 (018)	531	356	315	290	625	419	371	341
19 (019)	555	371	328	302	653	436	386	355
20 (020)	580	387	342	315	682	455	402	371
21 (021)	604	403	356	327	711	474	419	385
22 (022)	628	419	369	340	739	493	434	400
23 (023)	653	435	383	352	768	512	451	414
24 (024)	677	451	397	364	796	531	467	428
25 (025)	701	466	411	377	825	548	484	444
26 (026)	726	482	424	389	854	567	499	458
27 (027)	750	498	438	402	882	586	515	473
28 (028)	774	514	452	414	911	605	532	487
29 (029)	799	530	466	427	940	624	548	502
30 (030)	823	546	479	439	968	642	564	516
31 (031)	847	561	493	451	996	660	580	531
32 (032)	871	577	507	464	1025	679	596	546
33 (033)	896	593	521	476	1054	698	613	560
34 (034)	920	609	534	489	1082	716	628	575
35 (035)	944	625	548	501	1111	735	645	589
36 (036)	969	641	562	514	1140	754	661	605

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	993	656	576	526	1168	772	678	619
38 (038)	1017	672	589	538	1196	791	693	633
39 (039)	1042	688	603	551	1226	809	709	648
40 (040)	1066	704	617	563	1254	828	726	662
41 (041)	1090	720	631	576	1282	847	742	678
42 (042)	1114	735	644	588	1311	865	758	692
43 (043)	1139	751	658	601	1340	884	774	707
44 (044)	1163	767	672	613	1368	902	791	721
45 (045)	1187	783	686	625	1396	921	807	735
46 (046)	1212	799	699	638	1426	940	822	751
47 (047)	1236	815	713	650	1454	959	839	765
48 (048)	1260	830	727	663	1482	976	855	780
49 (049)	1285	846	741	675	1512	995	872	794
50 (050)	1309	862	754	687	1540	1014	887	808
51 (051)	1333	878	768	700	1568	1033	904	824
52 (052)	1357	894	782	712	1596	1052	920	838
53 (053)	1382	910	796	725	1626	1071	936	853
54 (054)	1406	925	809	737	1654	1088	952	867
55 (055)	1430	941	823	750	1682	1107	968	882
56 (056)	1455	957	837	762	1712	1126	985	896
57 (057)	1479	973	850	774	1740	1145	1000	911
58 (058)	1503	989	864	787	1768	1164	1016	926

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1528	1005	878	799	1798	1182	1033	940
60 (060)	1552	1020	892	812	1826	1200	1049	955
61 (061)	1576	1036	905	824	1854	1219	1065	969
62 (062)	1601	1052	919	837	1884	1238	1081	985
63 (063)	1625	1068	933	849	1912	1256	1098	999
64 (064)	1649	1084	947	861	1940	1275	1114	1013
65 (065)	1673	1100	960	874	1968	1294	1129	1028
66 (066)	1698	1115	974	886	1998	1312	1146	1042
67 (067)	1722	1131	988	899	2026	1331	1162	1058
68 (068)	1746	1147	1002	911	2054	1349	1179	1072
69 (069)	1771	1163	1015	924	2084	1368	1194	1087
70 (070)	1795	1179	1029	936	2112	1387	1211	1101
71 (071)	1819	1194	1043	948	2140	1405	1227	1115
72 (072)	1844	1210	1057	961	2169	1424	1244	1131
73 (073)	1868	1226	1070	973	2198	1442	1259	1145
74 (074)	1892	1242	1084	986	2226	1461	1275	1160
75 (075)	1916	1258	1098	998	2254	1480	1292	1174
76 (076)	1941	1274	1112	1011	2284	1499	1308	1189
77 (077)	1965	1289	1125	1023	2312	1516	1324	1204
78 (078)	1989	1305	1139	1035	2340	1535	1340	1218
79 (079)	2014	1321	1153	1048	2369	1554	1356	1233
80 (080)	2038	1337	1167	1060	2398	1573	1373	1247

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2062	1353	1180	1073	2426	1592	1388	1262
82 (082)	2087	1369	1194	1085	2455	1611	1405	1276
83 (083)	2111	1384	1208	1098	2484	1628	1421	1292
84 (084)	2135	1400	1222	1110	2512	1647	1438	1306
85 (085)	2160	1416	1235	1122	2541	1666	1453	1320
86 (086)	2184	1432	1249	1135	2569	1685	1469	1335
87 (087)	2208	1448	1263	1147	2598	1704	1486	1349
88 (088)	2232	1464	1277	1160	2626	1722	1502	1365
89 (089)	2257	1479	1290	1172	2655	1740	1518	1379
90 (090)	2281	1495	1304	1185	2684	1759	1534	1394
91 (091)	2305	1511	1318	1197	2712	1778	1551	1408
92 (092)	2330	1527	1331	1209	2741	1796	1566	1422
93 (093)	2354	1543	1345	1222	2769	1815	1582	1438
94 (094)	2378	1558	1359	1234	2798	1833	1599	1452
95 (095)	2403	1574	1373	1247	2827	1852	1615	1467
96 (096)	2427	1590	1386	1259	2855	1871	1631	1481
97 (097)	2451	1606	1400	1272	2884	1889	1647	1496
98 (098)	2475	1622	1414	1284	2912	1908	1664	1511
99 (099)	2500	1638	1428	1296	2941	1927	1680	1525
100 (901)	2524	1653	1441	1309	2969	1945	1695	1540
101 (101)	2548	1669	1455	1321	2998	1964	1712	1554
102 (102)	2573	1685	1469	1334	3027	1982	1728	1569

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2597	1701	1483	1346	3055	2001	1745	1584
104 (104)	2621	1717	1496	1359	3084	2020	1760	1599
105 (105)	2646	1733	1510	1371	3113	2039	1776	1613
106 (106)	2670	1748	1524	1383	3141	2056	1793	1627
107 (107)	2694	1764	1538	1396	3169	2075	1809	1642
108 (108)	2719	1780	1551	1408	3199	2094	1825	1656
109 (109)	2743	1796	1565	1421	3227	2113	1841	1672
110 (110)	2767	1812	1579	1433	3255	2132	1858	1686
111 (111)	2791	1828	1593	1446	3284	2151	1874	1701
112 (112)	2816	1843	1606	1458	3313	2168	1889	1715
113 (113)	2840	1859	1620	1470	3341	2187	1906	1729
114 (114)	2864	1875	1634	1483	3369	2206	1922	1745
115 (115)	2889	1891	1648	1495	3399	2225	1939	1759
116 (116)	2913	1907	1661	1508	3427	2244	1954	1774
117 (117)	2937	1923	1675	1520	3455	2262	1971	1788
118 (118)	2962	1938	1689	1532	3485	2280	1987	1802
119 (119)	2986	1954	1703	1545	3513	2299	2004	1818
120 (120)	3010	1970	1716	1557	3541	2318	2019	1832
121 (121)	3034	1986	1730	1570	3569	2336	2035	1847
122 (122)	3059	2002	1744	1582	3599	2355	2052	1861
123 (123)	3083	2017	1758	1595	3627	2373	2068	1876
124 (124)	3107	2033	1771	1607	3655	2392	2084	1891

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3132	2049	1785	1619	3685	2411	2100	1905
126 (126)	3156	2065	1799	1632	3713	2429	2116	1920
127 (127)	3180	2081	1812	1644	3741	2448	2132	1934
128 (128)	3205	2097	1826	1657	3771	2467	2148	1949
129 (129)	3229	2112	1840	1669	3799	2485	2165	1964
130 (130)	3253	2128	1854	1682	3827	2504	2181	1979
131 (131)	3277	2144	1867	1694	3855	2522	2196	1993
132 (132)	3302	2160	1881	1706	3885	2541	2213	2007
133 (133)	3326	2176	1895	1719	3913	2560	2229	2022
134 (134)	3350	2192	1909	1731	3941	2579	2246	2036
135 (135)	3375	2207	1922	1744	3971	2596	2261	2052
136 (136)	3399	2223	1936	1756	3999	2615	2278	2066
137 (137)	3423	2239	1950	1769	4027	2634	2294	2081
138 (138)	3448	2255	1964	1781	4056	2653	2311	2095
139 (139)	3472	2271	1977	1793	4085	2672	2326	2109
140 (140)	3496	2287	1991	1806	4113	2691	2342	2125
141 (141)	3521	2302	2005	1818	4142	2708	2359	2139
142 (142)	3545	2318	2019	1831	4171	2727	2375	2154
143 (143)	3569	2334	2032	1843	4199	2746	2391	2168
144 (144)	3593	2350	2046	1856	4227	2765	2407	2184
145 (145)	3618	2366	2060	1868	4256	2784	2424	2198
146 (146)	3642	2382	2074	1880	4285	2802	2440	2212

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3666	2397	2087	1893	4313	2820	2455	2227
148 (148)	3691	2413	2101	1905	4342	2839	2472	2241
149 (149)	3715	2429	2115	1918	4371	2858	2488	2256
150 (150)	3739	2445	2129	1930	4399	2876	2505	2271
151 (151)	3764	2461	2142	1943	4428	2895	2520	2286
152 (152)	3788	2476	2156	1955	4456	2913	2536	2300
153 (153)	3812	2492	2170	1967	4485	2932	2553	2314
154 (154)	3836	2508	2184	1980	4513	2951	2569	2329
155 (155)	3861	2524	2197	1992	4542	2969	2585	2344
156 (156)	3885	2540	2211	2005	4571	2988	2601	2359
157 (157)	3909	2556	2225	2017	4599	3007	2618	2373
158 (158)	3934	2571	2239	2030	4628	3025	2634	2388
159 (159)	3958	2587	2252	2042	4656	3044	2649	2402
160 (160)	3982	2603	2266	2054	4685	3062	2666	2416
161 (161)	4007	2619	2280	2067	4714	3081	2682	2432
162 (162)	4031	2635	2293	2079	4742	3100	2698	2446
163 (163)	4055	2651	2307	2092	4771	3119	2714	2461
164 (164)	4080	2666	2321	2104	4800	3136	2731	2475
165 (165)	4104	2682	2335	2117	4828	3155	2747	2491
166 (166)	4128	2698	2348	2129	4856	3174	2762	2505
167 (167)	4152	2714	2362	2141	4885	3193	2779	2519
168 (168)	4177	2730	2376	2154	4914	3212	2795	2534

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4201	2746	2390	2166	4942	3231	2812	2548
170 (170)	4225	2761	2403	2179	4971	3248	2827	2564
171 (171)	4250	2777	2417	2191	5000	3267	2844	2578
172 (172)	4274	2793	2431	2204	5028	3286	2860	2593
173 (173)	4298	2809	2445	2216	5056	3305	2876	2607
174 (174)	4323	2825	2458	2228	5086	3324	2892	2621
175 (175)	4347	2841	2472	2241	5114	3342	2908	2636
176 (176)	4371	2856	2486	2253	5142	3360	2925	2651
177 (177)	4395	2872	2500	2266	5171	3379	2941	2666
178 (178)	4420	2888	2513	2278	5200	3398	2956	2680
179 (179)	4444	2904	2527	2290	5228	3416	2973	2694
180 (180)	4468	2920	2541	2303	5256	3435	2989	2709
181 (181)	4493	2935	2555	2315	5286	3453	3006	2724
182 (182)	4517	2951	2568	2328	5314	3472	3021	2739
183 (183)	4541	2967	2582	2340	5342	3491	3038	2753
184 (184)	4566	2983	2596	2353	5372	3509	3054	2768
185 (185)	4590	2999	2610	2365	5400	3528	3071	2782
186 (186)	4614	3015	2623	2377	5428	3547	3086	2796
187 (187)	4638	3030	2637	2390	5456	3565	3102	2812
188 (188)	4663	3046	2651	2402	5486	3584	3119	2826
189 (189)	4687	3062	2665	2415	5514	3602	3135	2841
190 (190)	4711	3078	2678	2427	5542	3621	3151	2855
191 (191)	4736	3094	2692	2440	5572	3640	3167	2871

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4760	3110	2706	2452	5600	3659	3184	2885
193 (193)	4784	3125	2720	2464	5628	3676	3200	2899
194 (194)	4809	3141	2733	2477	5658	3695	3215	2914
195 (195)	4833	3157	2747	2489	5686	3714	3232	2928
196 (196)	4857	3173	2761	2502	5714	3733	3248	2944
197 (197)	4882	3189	2774	2514	5744	3752	3264	2958
198 (198)	4906	3205	2788	2527	5772	3771	3280	2973
199 (199)	4930	3220	2802	2539	5800	3788	3296	2987
200 (902)	4954	3236	2816	2551	5828	3807	3313	3001
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	77	66	67	69	104	89	91	93
2 (002)	130	100	97	97	176	136	131	131
3 (003)	182	134	126	123	247	182	171	167
4 (004)	236	169	156	151	320	229	211	204

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	289	203	187	177	391	276	253	240
6 (006)	341	238	216	205	462	322	293	278
7 (007)	393	272	246	231	533	369	333	313
8 (008)	446	307	275	259	604	416	373	351
9 (009)	500	341	305	285	678	462	413	387
10 (010)	552	375	336	311	749	509	456	422
11 (011)	592	402	357	333	802	544	484	451
12 (012)	631	428	380	352	856	580	516	478
13 (013)	672	452	403	374	911	613	547	507
14 (014)	711	479	426	393	964	649	578	533
15 (015)	751	505	448	415	1018	684	607	562
16 (016)	792	531	470	434	1073	720	638	589
17 (017)	831	557	493	454	1127	756	669	616
18 (018)	870	584	516	475	1180	791	700	644
19 (019)	910	608	538	495	1233	824	729	671
20 (020)	951	634	561	516	1289	860	760	700
21 (021)	990	661	584	536	1342	896	791	727
22 (022)	1030	687	605	557	1396	931	820	756
23 (023)	1070	713	628	577	1451	967	851	782
24 (024)	1110	739	651	597	1504	1002	882	809
25 (025)	1149	764	674	618	1558	1036	913	838
26 (026)	1190	790	695	638	1613	1071	942	864
27 (027)	1230	816	718	659	1667	1107	973	893

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1269	843	741	679	1720	1142	1004	920
29 (029)	1310	869	764	700	1776	1178	1036	949
30 (030)	1349	895	785	720	1829	1213	1064	976
31 (031)	1389	920	808	739	1882	1247	1096	1002
32 (032)	1428	946	831	761	1936	1282	1127	1031
33 (033)	1469	972	854	780	1991	1318	1158	1058
34 (034)	1508	998	875	802	2044	1353	1187	1087
35 (035)	1548	1025	898	821	2098	1389	1218	1113
36 (036)	1589	1051	921	843	2153	1424	1249	1142
37 (037)	1628	1075	944	862	2207	1458	1280	1169
38 (038)	1667	1102	966	882	2260	1493	1309	1196
39 (039)	1708	1128	989	903	2316	1529	1340	1224
40 (040)	1748	1154	1011	923	2369	1564	1371	1251
41 (041)	1787	1180	1034	944	2422	1600	1402	1280
42 (042)	1826	1205	1056	964	2476	1633	1431	1307
43 (043)	1867	1231	1079	985	2531	1669	1462	1336
44 (044)	1907	1257	1102	1005	2584	1704	1493	1362
45 (045)	1946	1284	1125	1025	2638	1740	1524	1389
46 (046)	1987	1310	1146	1046	2693	1776	1553	1418
47 (047)	2026	1336	1169	1066	2747	1811	1584	1444
48 (048)	2066	1361	1192	1087	2800	1844	1616	1473
49 (049)	2107	1387	1215	1107	2856	1880	1647	1500

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2146	1413	1236	1126	2909	1916	1676	1527
51 (051)	2185	1439	1259	1148	2962	1951	1707	1556
52 (052)	2225	1466	1282	1167	3016	1987	1738	1582
53 (053)	2266	1492	1305	1189	3071	2022	1769	1611
54 (054)	2305	1516	1326	1208	3124	2056	1798	1638
55 (055)	2344	1543	1349	1230	3178	2091	1829	1667
56 (056)	2385	1569	1372	1249	3233	2127	1860	1693
57 (057)	2425	1595	1393	1269	3287	2162	1889	1720
58 (058)	2464	1621	1416	1290	3340	2198	1920	1749
59 (059)	2505	1648	1439	1310	3396	2233	1951	1776
60 (060)	2544	1672	1462	1331	3449	2267	1982	1804
61 (061)	2584	1698	1484	1351	3502	2302	2011	1831
62 (062)	2625	1725	1507	1372	3558	2338	2042	1860
63 (063)	2664	1751	1530	1392	3611	2373	2073	1887
64 (064)	2703	1777	1552	1411	3664	2409	2104	1913
65 (065)	2743	1803	1574	1433	3718	2444	2133	1942
66 (066)	2784	1828	1597	1452	3773	2478	2164	1969
67 (067)	2823	1854	1620	1474	3827	2513	2196	1998
68 (068)	2862	1880	1643	1493	3880	2549	2227	2024
69 (069)	2903	1907	1664	1515	3936	2584	2256	2053
70 (070)	2943	1933	1687	1534	3989	2620	2287	2080
71 (071)	2982	1957	1710	1554	4042	2653	2318	2107
72 (072)	3023	1984	1733	1575	4098	2689	2349	2136

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3062	2010	1754	1595	4151	2724	2378	2162
74 (074)	3102	2036	1777	1616	4204	2760	2409	2191
75 (075)	3141	2062	1800	1636	4258	2796	2440	2218
76 (076)	3182	2089	1823	1657	4313	2831	2471	2247
77 (077)	3221	2113	1844	1677	4367	2864	2500	2273
78 (078)	3261	2139	1867	1697	4420	2900	2531	2300
79 (079)	3302	2166	1890	1718	4476	2936	2562	2329
80 (080)	3341	2192	1913	1738	4529	2971	2593	2356
81 (081)	3380	2218	1934	1759	4582	3007	2622	2384
82 (082)	3421	2244	1957	1779	4638	3042	2653	2411
83 (083)	3461	2269	1980	1800	4691	3076	2684	2440
84 (084)	3500	2295	2003	1820	4744	3111	2716	2467
85 (085)	3541	2321	2025	1839	4800	3147	2744	2493
86 (086)	3580	2348	2048	1861	4853	3182	2776	2522
87 (087)	3620	2374	2070	1880	4907	3218	2807	2549
88 (088)	3659	2400	2093	1902	4960	3253	2838	2578
89 (089)	3700	2425	2115	1921	5016	3287	2867	2604
90 (090)	3739	2451	2138	1943	5069	3322	2898	2633
91 (091)	3779	2477	2161	1962	5122	3358	2929	2660
92 (092)	3820	2503	2182	1982	5178	3393	2958	2687
93 (093)	3859	2530	2205	2003	5231	3429	2989	2716
94 (094)	3898	2554	2228	2023	5284	3462	3020	2742

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	3939	2580	2251	2044	5340	3498	3051	2771
96 (096)	3979	2607	2272	2064	5393	3533	3080	2798
97 (097)	4018	2633	2295	2085	5447	3569	3111	2827
98 (098)	4057	2659	2318	2105	5500	3604	3142	2853
99 (099)	4098	2685	2341	2125	5556	3640	3173	2880
100 (901)	4138	2710	2362	2146	5609	3673	3202	2909
101 (101)	4177	2736	2385	2166	5662	3709	3233	2936
102 (102)	4218	2762	2408	2187	5718	3744	3264	2964
103 (103)	4257	2789	2431	2207	5771	3780	3296	2991
104 (104)	4297	2815	2452	2228	5824	3816	3324	3020
105 (105)	4338	2841	2475	2248	5880	3851	3356	3047
106 (106)	4377	2866	2498	2267	5933	3884	3387	3073
107 (107)	4416	2892	2521	2289	5987	3920	3418	3102
108 (108)	4457	2918	2543	2308	6042	3956	3447	3129
109 (109)	4497	2944	2566	2330	6096	3991	3478	3158
110 (110)	4536	2970	2589	2349	6149	4027	3509	3184
111 (111)	4575	2997	2611	2370	6202	4062	3540	3213
112 (112)	4616	3021	2633	2390	6258	4096	3569	3240
113 (113)	4656	3048	2656	2410	6311	4131	3600	3267
114 (114)	4695	3074	2679	2431	6364	4167	3631	3296
115 (115)	4736	3100	2702	2451	6420	4202	3662	3322
116 (116)	4775	3126	2723	2472	6473	4238	3691	3351
117 (117)	4815	3152	2746	2492	6527	4273	3722	3378

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4856	3177	2769	2511	6582	4307	3753	3404
119 (119)	4895	3203	2792	2533	6636	4342	3784	3433
120 (120)	4934	3230	2813	2552	6689	4378	3813	3460
121 (121)	4974	3256	2836	2574	6742	4413	3844	3489
122 (122)	5015	3282	2859	2593	6798	4449	3876	3516
123 (123)	5054	3307	2882	2615	6851	4482	3907	3544
124 (124)	5093	3333	2903	2634	6904	4518	3936	3571
125 (125)	5134	3359	2926	2654	6960	4553	3967	3598
126 (126)	5174	3385	2949	2675	7013	4589	3998	3627
127 (127)	5213	3411	2970	2695	7067	4624	4027	3653
128 (128)	5254	3438	2993	2716	7122	4660	4058	3682
129 (129)	5293	3462	3016	2736	7176	4693	4089	3709
130 (130)	5333	3489	3039	2757	7229	4729	4120	3738
131 (131)	5372	3515	3061	2777	7282	4764	4149	3764
132 (132)	5413	3541	3084	2797	7338	4800	4180	3791
133 (133)	5452	3567	3107	2818	7391	4836	4211	3820
134 (134)	5492	3593	3130	2838	7444	4871	4242	3847
135 (135)	5533	3618	3151	2859	7500	4904	4271	3876
136 (136)	5572	3644	3174	2879	7553	4940	4302	3902
137 (137)	5611	3670	3197	2900	7607	4976	4333	3931
138 (138)	5652	3697	3220	2920	7662	5011	4364	3958
139 (139)	5692	3723	3241	2939	7716	5047	4393	3984
140 (140)	5731	3749	3264	2961	7769	5082	4424	4013

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5772	3774	3287	2980	7824	5116	4456	4040
142 (142)	5811	3800	3310	3002	7878	5151	4487	4069
143 (143)	5851	3826	3331	3021	7931	5187	4516	4096
144 (144)	5890	3852	3354	3043	7984	5222	4547	4124
145 (145)	5931	3879	3377	3062	8040	5258	4578	4151
146 (146)	5970	3905	3400	3082	8093	5293	4609	4178
147 (147)	6010	3930	3421	3103	8147	5327	4638	4207
148 (148)	6051	3956	3444	3123	8202	5362	4669	4233
149 (149)	6090	3982	3467	3144	8256	5398	4700	4262
150 (150)	6130	4008	3490	3164	8309	5433	4731	4289
151 (151)	6170	4034	3511	3185	8364	5469	4760	4318
152 (152)	6210	4059	3534	3205	8418	5502	4791	4344
153 (153)	6249	4085	3557	3225	8471	5538	4822	4371
154 (154)	6289	4111	3580	3246	8524	5573	4853	4400
155 (155)	6330	4138	3602	3266	8580	5609	4882	4427
156 (156)	6369	4164	3625	3287	8633	5644	4913	4456
157 (157)	6408	4190	3648	3307	8687	5680	4944	4482
158 (158)	6449	4215	3670	3328	8742	5713	4976	4511
159 (159)	6489	4241	3692	3348	8796	5749	5004	4538
160 (160)	6528	4267	3715	3367	8849	5784	5036	4564
161 (161)	6569	4293	3738	3389	8904	5820	5067	4593
162 (162)	6608	4320	3759	3408	8958	5856	5096	4620
163 (163)	6648	4346	3782	3430	9011	5891	5127	4649

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6689	4370	3805	3449	9067	5924	5158	4676
165 (165)	6728	4397	3828	3470	9120	5960	5189	4704
166 (166)	6767	4423	3849	3490	9173	5996	5218	4731
167 (167)	6807	4449	3872	3510	9227	6031	5249	4758
168 (168)	6848	4475	3895	3531	9282	6067	5280	4787
169 (169)	6887	4502	3918	3551	9336	6102	5311	4813
170 (170)	6926	4526	3939	3572	9389	6136	5340	4842
171 (171)	6967	4552	3962	3592	9444	6171	5371	4869
172 (172)	7007	4579	3985	3613	9498	6207	5402	4898
173 (173)	7046	4605	4008	3633	9551	6242	5433	4924
174 (174)	7087	4631	4030	3652	9607	6278	5462	4951
175 (175)	7126	4657	4052	3674	9660	6313	5493	4980
176 (176)	7166	4682	4075	3693	9713	6347	5524	5007
177 (177)	7205	4708	4098	3715	9767	6382	5556	5036
178 (178)	7246	4734	4120	3734	9822	6418	5584	5062
179 (179)	7285	4761	4143	3754	9876	6453	5616	5089
180 (180)	7325	4787	4166	3775	9929	6489	5647	5118
181 (181)	7366	4811	4189	3795	9984	6522	5678	5144
182 (182)	7405	4838	4210	3816	10038	6558	5707	5173
183 (183)	7444	4864	4233	3836	10091	6593	5738	5200
184 (184)	7485	4890	4256	3857	10147	6629	5769	5229
185 (185)	7525	4916	4279	3877	10200	6664	5800	5256

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7564	4943	4300	3897	10253	6700	5829	5282
187 (187)	7603	4967	4323	3918	10307	6733	5860	5311
188 (188)	7644	4993	4346	3938	10362	6769	5891	5338
189 (189)	7684	5020	4369	3959	10416	6804	5922	5367
190 (190)	7723	5046	4390	3979	10469	6840	5951	5393
191 (191)	7764	5072	4413	4000	10524	6876	5982	5422
192 (192)	7803	5098	4436	4020	10578	6911	6013	5449
193 (193)	7843	5123	4459	4039	10631	6944	6044	5476
194 (194)	7884	5149	4480	4061	10687	6980	6073	5504
195 (195)	7923	5175	4503	4080	10740	7016	6104	5531
196 (196)	7962	5202	4526	4102	10793	7051	6136	5560
197 (197)	8003	5228	4548	4121	10849	7087	6164	5587
198 (198)	8043	5254	4570	4143	10902	7122	6196	5616
199 (199)	8082	5279	4593	4162	10956	7156	6227	5642
200 (902)	8121	5305	4616	4182	11009	7191	6258	5669
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	16	15	13	13
0,2 (002)	19	17	16	15
0,4 (004)	27	24	21	20
0,6 (006)	33	28	25	23
0,8 (008)	40	34	30	27
1 (010)	47	39	35	31
1,5 (015)	57	48	43	38
2 (020)	72	60	54	48
2,5 (025)	87	72	65	57
3 (030)	102	84	76	67
3,5 (035)	106	89	80	71
4 (040)	120	100	91	80
4,5 (045)	133	111	101	88
5 (050)	147	122	111	97
5,5 (055)	160	133	121	106
6 (060)	174	144	131	114
6,5 (065)	187	155	141	123
7 (070)	201	166	151	132
7,5 (075)	215	177	161	140
8 (080)	228	188	171	149
8,5 (085)	242	199	181	158
9 (090)	255	210	191	166
9,5 (095)	269	221	201	175
10 (110)	282	232	211	184

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	148	186	203	237	257

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	455	323	290	535	380	341	746	530	475	1011	718	644
2 (002)	507	350	310	596	412	365	831	574	508	1127	778	689
3 (003)	581	387	336	684	455	395	952	634	551	1291	860	747
4 (004)	623	406	349	733	478	411	1021	666	572	1384	902	776
5 (005)	689	440	372	811	518	438	1130	721	610	1531	978	827
6 (006)	756	474	396	889	558	466	1239	777	649	1680	1053	880
7 (007)	822	507	420	967	596	494	1348	831	689	1827	1127	933
8 (008)	889	541	444	1046	636	522	1457	887	728	1976	1202	987
9 (009)	955	574	468	1124	675	551	1566	941	767	2122	1276	1040
10 (010)	1022	608	492	1202	715	579	1675	997	807	2271	1351	1093
11 (011)	1070	634	512	1259	746	602	1754	1039	839	2378	1409	1138

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1119	660	532	1316	776	626	1834	1082	872	2487	1467	1182
13 (013)	1167	687	551	1373	808	648	1913	1126	903	2593	1527	1224
14 (014)	1216	713	571	1431	839	672	1993	1169	936	2702	1584	1269
15 (015)	1265	739	590	1488	869	694	2074	1211	967	2811	1642	1311
16 (016)	1313	765	610	1545	900	718	2152	1254	1000	2918	1700	1356
17 (017)	1362	791	630	1602	931	741	2233	1297	1033	3027	1758	1400
18 (018)	1410	817	649	1659	961	764	2311	1339	1064	3133	1816	1442
19 (019)	1459	843	669	1716	992	787	2392	1382	1097	3242	1873	1487
20 (020)	1508	870	688	1774	1024	809	2472	1426	1128	3351	1933	1529
21 (021)	1556	896	708	1831	1054	833	2551	1469	1161	3458	1991	1573
22 (022)	1605	922	728	1888	1085	856	2631	1511	1193	3567	2049	1618
23 (023)	1653	948	747	1945	1115	879	2710	1554	1225	3673	2107	1660
24 (024)	1702	974	767	2002	1146	902	2790	1597	1257	3782	2164	1704
25 (025)	1751	1000	786	2060	1176	925	2870	1639	1289	3891	2222	1747
26 (026)	1799	1026	806	2116	1207	948	2949	1682	1321	3998	2280	1791
27 (027)	1848	1053	826	2174	1239	972	3030	1726	1354	4107	2340	1836
28 (028)	1896	1079	845	2231	1269	994	3108	1769	1385	4213	2398	1878
29 (029)	1945	1105	865	2288	1300	1018	3189	1811	1418	4322	2456	1922
30 (030)	1994	1131	884	2346	1331	1040	3269	1854	1449	4431	2513	1964
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	422	309	282	496	364	332	692	507	462	938	687	627
2 (002)	471	335	301	554	394	354	772	549	493	1047	744	669
3 (003)	527	364	323	620	428	380	864	597	530	1171	809	718
4 (004)	552	377	331	649	444	389	905	618	543	1227	838	736
5 (005)	600	403	351	706	474	413	984	661	575	1333	896	780
6 (006)	649	429	370	764	505	435	1064	703	607	1442	953	822
7 (007)	697	455	390	820	535	459	1143	746	639	1549	1011	867
8 (008)	746	481	409	878	566	481	1223	789	670	1658	1069	909
9 (009)	795	507	429	935	596	505	1303	831	703	1767	1127	953
10 (010)	843	534	449	992	628	528	1382	875	736	1873	1187	998
11 (011)	892	560	468	1049	659	551	1462	918	767	1982	1244	1040
12 (012)	940	586	488	1106	689	574	1541	961	800	2089	1302	1084
13 (013)	989	612	507	1164	720	596	1621	1003	831	2198	1360	1127
14 (014)	1038	638	527	1221	751	620	1702	1046	864	2307	1418	1171
15 (015)	1086	664	547	1278	781	644	1780	1089	897	2413	1476	1216
16 (016)	1135	690	566	1335	812	666	1861	1131	928	2522	1533	1258
17 (017)	1183	717	586	1392	844	689	1939	1175	961	2629	1593	1302
18 (018)	1232	743	605	1449	874	712	2020	1218	992	2738	1651	1344
19 (019)	1281	769	625	1507	905	735	2100	1261	1025	2847	1709	1389
20 (020)	1329	795	645	1564	935	759	2179	1303	1057	2953	1767	1433
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	418	307	281	492	361	331	685	503	461	929	682	624
2 (002)	464	331	299	546	389	352	761	543	490	1031	736	664
3 (003)	515	359	320	606	422	376	844	589	525	1144	798	711
4 (004)	536	370	327	631	435	385	879	607	536	1191	822	727
5 (005)	581	395	346	684	465	407	952	648	567	1291	878	769
6 (006)	626	419	365	736	493	429	1026	687	598	1391	931	811
7 (007)	671	444	383	789	522	451	1100	728	628	1491	987	851
8 (008)	716	469	402	842	552	473	1174	769	659	1591	1042	893
9 (009)	760	493	421	894	580	495	1246	808	690	1689	1096	936
10 (010)	805	518	439	947	609	516	1320	849	720	1789	1151	976
11 (011)	850	542	458	1000	638	539	1393	889	751	1889	1204	1018
12 (012)	895	567	477	1053	667	561	1467	930	782	1989	1260	1060
13 (013)	940	591	495	1106	695	582	1541	969	811	2089	1313	1100
14 (014)	984	616	514	1158	725	605	1613	1010	843	2187	1369	1142
15 (015)	1029	640	533	1211	753	627	1687	1049	874	2287	1422	1184
16 (016)	1074	665	551	1264	782	648	1761	1090	903	2387	1478	1224
17 (017)	1119	690	570	1316	812	671	1834	1131	934	2487	1533	1267
18 (018)	1164	714	589	1369	840	693	1908	1170	966	2587	1587	1309
19 (019)	1208	739	607	1421	869	714	1980	1211	995	2684	1642	1349
20 (020)	1253	763	626	1474	898	736	2054	1251	1026	2784	1696	1391
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	22	17	46	26	20	64	36	28	87	49	38

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	133	181	230

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	386	379
2 (002)	408	397
3 (003)	436	421
4 (004)	461	440
5 (005)	489	463
6 (006)	516	486
7 (007)	544	509
8 (008)	572	531
9 (009)	599	554
10 (010)	627	577
11 (011)	649	596
12 (012)	671	614
13 (013)	693	633
14 (014)	715	652
15 (015)	737	670
16 (016)	760	689
17 (017)	782	708
18 (018)	804	727
19 (019)	826	745
20 (020)	848	764
21 (021)	870	783
22 (022)	892	801
23 (023)	914	820
24 (024)	936	839
25 (025)	959	857
26 (026)	981	876
27 (027)	1003	895
28 (028)	1025	913
29 (029)	1047	932
30 (030)	1069	951
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	19	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	376	372
2 (002)	397	389
3 (003)	420	408
4 (004)	439	424
5 (005)	461	443
6 (006)	483	461
7 (007)	505	480
8 (008)	527	499
9 (009)	549	517
10 (010)	571	536
11 (011)	594	555
12 (012)	616	573
13 (013)	638	592
14 (014)	660	611
15 (015)	682	629
16 (016)	704	648
17 (017)	726	667
18 (018)	748	685
19 (019)	770	704
20 (020)	793	723
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	375	371
2 (002)	395	387
3 (003)	416	406
4 (004)	434	420
5 (005)	455	438
6 (006)	476	456
7 (007)	497	474
8 (008)	518	492
9 (009)	539	509
10 (010)	560	527
11 (011)	581	545
12 (012)	601	563
13 (013)	622	581
14 (014)	643	598
15 (015)	664	616
16 (016)	685	634
17 (017)	706	652
18 (018)	727	670
19 (019)	748	688
20 (020)	769	705
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	233	268

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	351	341
2 (002)	387	363
3 (003)	434	391
4 (004)	474	416
5 (005)	519	443
6 (006)	564	471
7 (007)	609	499
8 (008)	655	526
9 (009)	700	554
10 (010)	745	582
11 (011)	781	604
12 (012)	817	627
13 (013)	852	650
14 (014)	888	672
15 (015)	924	695
16 (016)	960	717
17 (017)	996	740
18 (018)	1032	762
19 (019)	1068	785
20 (020)	1103	808
21 (021)	1139	830
22 (022)	1175	853
23 (023)	1211	875
24 (024)	1247	898
25 (025)	1283	921
26 (026)	1319	943
27 (027)	1355	966
28 (028)	1390	988
29 (029)	1426	1011
30 (030)	1462	1033
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	334	331
2 (002)	369	353
3 (003)	406	376
4 (004)	437	395
5 (005)	473	418
6 (006)	509	441
7 (007)	545	463
8 (008)	581	486
9 (009)	617	508
10 (010)	652	531
11 (011)	688	554
12 (012)	724	576
13 (013)	760	599
14 (014)	796	621
15 (015)	832	644
16 (016)	868	666
17 (017)	903	689
18 (018)	939	712
19 (019)	975	734
20 (020)	1011	757
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	332	330
2 (002)	365	351
3 (003)	400	373
4 (004)	429	391
5 (005)	463	413
6 (006)	497	434
7 (007)	531	456
8 (008)	565	477
9 (009)	599	499
10 (010)	633	520
11 (011)	667	542
12 (012)	700	563
13 (013)	734	585
14 (014)	768	606
15 (015)	802	628
16 (016)	836	649
17 (017)	870	671
18 (018)	904	692
19 (019)	938	714
20 (020)	972	735
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	341	335
2 (002)	382	360
3 (003)	426	387
4 (004)	464	410
5 (005)	506	436
6 (006)	549	463
7 (007)	591	489
8 (008)	634	515
9 (009)	676	541
10 (010)	719	568
11 (011)	761	594
12 (012)	804	620
13 (013)	846	646
14 (014)	889	673
15 (015)	932	699
16 (016)	974	725
17 (017)	1017	751
18 (018)	1059	778
19 (019)	1102	804
20 (020)	1144	830
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	189	229

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	406	412	390	394	393	403
2 (002)	442	446	414	419	414	424
3 (003)	488	489	445	450	441	452
4 (004)	529	527	472	477	463	475
5 (005)	574	569	503	508	489	502
6 (006)	619	612	533	539	515	529
7 (007)	664	654	564	570	541	556
8 (008)	709	696	595	601	568	583
9 (009)	754	738	625	632	594	611
10 (010)	799	780	656	663	620	638
11 (011)	883	857	720	727	682	703
12 (012)	923	894	748	755	707	729
13 (013)	963	931	776	783	731	754
14 (014)	1002	968	804	810	756	780
15 (015)	1042	1005	832	838	780	806
16 (016)	1082	1042	859	866	805	831
17 (017)	1121	1079	887	894	830	857
18 (018)	1161	1116	915	922	854	883
19 (019)	1201	1153	943	950	879	908
20 (020)	1240	1190	971	978	904	934
21 (021)	1280	1227	999	1006	928	960
22 (022)	1319	1264	1026	1034	953	985
23 (023)	1359	1301	1054	1062	978	1011
24 (024)	1399	1338	1082	1090	1002	1037
25 (025)	1438	1375	1110	1118	1027	1062
26 (026)	1478	1412	1138	1146	1051	1088
27 (027)	1518	1448	1166	1174	1076	1114
28 (028)	1557	1485	1193	1202	1101	1139
29 (029)	1597	1522	1221	1230	1125	1165
30 (030)	1636	1559	1249	1258	1150	1191
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	29	22	22	19	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	222	249	281	286

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	416
4107-0101-1002	2	456
4107-0101-1003	3	506
4107-0101-1004	4	543
4107-0101-1005	5	591
4107-0101-1006	6	638
4107-0101-1007	7	685
4107-0101-1008	8	732
4107-0101-1009	9	779
4107-0101-1010	10	826
4107-0101-1011	11	873
4107-0101-1012	12	920
4107-0101-1013	13	967
4107-0101-1014	14	1014
4107-0101-1015	15	1061
4107-0101-1016	16	1109
4107-0101-1017	17	1156
4107-0101-1018	18	1203
4107-0101-1019	19	1250
4107-0101-1020	20	1297
4107-0101-1021	21	1334
4107-0101-1022	22	1370
4107-0101-1023	23	1407
4107-0101-1024	24	1443
4107-0101-1025	25	1480
4107-0101-1026	26	1517
4107-0101-1027	27	1553
4107-0101-1028	28	1590
4107-0101-1029	29	1626
4107-0101-1030	30	1663
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	35

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	396
4107-0201-1002	2	432
4107-0201-1003	3	470
4107-0201-1004	4	501
4107-0201-1005	5	538
4107-0201-1006	6	575
4107-0201-1007	7	611
4107-0201-1008	8	648
4107-0201-1009	9	684
4107-0201-1010	10	721
4107-0201-1011	11	758
4107-0201-1012	12	794
4107-0201-1013	13	831
4107-0201-1014	14	867
4107-0201-1015	15	904
4107-0201-1016	16	941
4107-0201-1017	17	977
4107-0201-1018	18	1014
4107-0201-1019	19	1050
4107-0201-1020	20	1087
4107-0201-1021	21	1124
4107-0201-1022	22	1160
4107-0201-1023	23	1197
4107-0201-1024	24	1233
4107-0201-1025	25	1270
4107-0201-1026	26	1307
4107-0201-1027	27	1343
4107-0201-1028	28	1380
4107-0201-1029	29	1416
4107-0201-1030	30	1453
4107-0201-1991	За каждый следующий км	35

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	394
4107-0301-1002	2	427
4107-0301-1003	3	463
4107-0301-1004	4	492
4107-0301-1005	5	527
4107-0301-1006	6	561
4107-0301-1007	7	596
4107-0301-1008	8	630
4107-0301-1009	9	664
4107-0301-1010	10	699
4107-0301-1011	11	733
4107-0301-1012	12	767
4107-0301-1013	13	802
4107-0301-1014	14	836
4107-0301-1015	15	870
4107-0301-1016	16	905
4107-0301-1017	17	939
4107-0301-1018	18	974
4107-0301-1019	19	1008
4107-0301-1020	20	1042
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	33

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	404
4107-0401-1002	2	447
4107-0401-1003	3	493
4107-0401-1004	4	532
4107-0401-1005	5	576
4107-0401-1006	6	620
4107-0401-1007	7	664
4107-0401-1008	8	708
4107-0401-1009	9	752
4107-0401-1010	10	797
4107-0401-1011	11	841
4107-0401-1012	12	885
4107-0401-1013	13	929
4107-0401-1014	14	973
4107-0401-1015	15	1017
4107-0401-1016	16	1062
4107-0401-1017	17	1106
4107-0401-1018	18	1150
4107-0401-1019	19	1194
4107-0401-1020	20	1238
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	41

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	170

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	379	348	446	409	621	570	842	773
2 (002)	410	370	482	435	672	607	911	822
3 (003)	450	400	529	471	738	656	1000	889
4 (004)	469	410	552	482	769	672	1042	911
5 (005)	504	436	593	513	826	715	1120	969
6 (006)	540	462	635	544	885	757	1200	1027
7 (007)	576	488	678	574	944	800	1280	1084
8 (008)	611	514	719	605	1002	843	1358	1142
9 (009)	647	540	761	635	1061	885	1438	1200
10 (010)	683	566	804	666	1120	928	1518	1258
11 (011)	718	593	845	698	1177	972	1596	1318
12 (012)	754	619	887	728	1236	1015	1676	1376
13 (013)	790	645	929	759	1295	1057	1756	1433
14 (014)	825	671	971	789	1352	1100	1833	1491
15 (015)	861	697	1013	820	1411	1143	1913	1549
16 (016)	897	723	1055	851	1470	1185	1993	1607
17 (017)	932	749	1096	881	1528	1228	2071	1664
18 (018)	968	775	1139	912	1587	1270	2151	1722
19 (019)	1004	801	1181	942	1646	1313	2231	1780
20 (020)	1039	827	1222	973	1703	1356	2309	1838
21 (021)	1067	848	1255	998	1749	1390	2371	1884
22 (022)	1094	869	1287	1022	1793	1425	2431	1931
23 (023)	1121	889	1319	1046	1838	1457	2491	1976
24 (024)	1149	910	1352	1071	1884	1492	2553	2022
25 (025)	1176	930	1384	1094	1928	1525	2613	2067
26 (026)	1203	951	1415	1119	1972	1559	2673	2113
27 (027)	1231	972	1448	1144	2018	1593	2736	2160
28 (028)	1258	992	1480	1167	2062	1626	2796	2204
29 (029)	1285	1013	1512	1192	2107	1661	2856	2251
30 (030)	1313	1033	1545	1215	2152	1693	2918	2296
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	363	338	427	398	595	554	807	751
2 (002)	390	357	459	420	639	585	867	793
3 (003)	421	381	495	448	690	625	936	847
4 (004)	435	388	512	456	713	636	967	862
5 (005)	463	408	545	480	759	669	1029	907
6 (006)	490	429	576	505	803	703	1089	953
7 (007)	517	450	608	529	848	738	1149	1000
8 (008)	545	470	641	553	893	770	1211	1044
9 (009)	572	491	673	578	938	805	1271	1091
10 (010)	599	511	705	601	982	838	1331	1136
11 (011)	627	532	738	626	1028	872	1393	1182
12 (012)	654	553	769	651	1072	907	1453	1229
13 (013)	681	573	801	674	1116	939	1513	1273
14 (014)	709	594	834	699	1162	974	1576	1320
15 (015)	736	614	866	722	1207	1007	1636	1364
16 (016)	763	635	898	747	1251	1041	1696	1411
17 (017)	791	656	931	772	1297	1075	1758	1458
18 (018)	818	676	962	795	1341	1108	1818	1502
19 (019)	845	697	994	820	1385	1143	1878	1549
20 (020)	873	717	1027	844	1431	1175	1940	1593
21 (021)	900	738	1059	868	1475	1210	2000	1640
22 (022)	927	759	1091	893	1520	1244	2060	1687
23 (023)	955	779	1124	916	1566	1277	2122	1731
24 (024)	982	800	1155	941	1610	1311	2182	1778
25 (025)	1009	820	1187	965	1654	1344	2242	1822
26 (026)	1037	841	1220	989	1700	1379	2304	1869
27 (027)	1064	862	1252	1014	1744	1413	2364	1916
28 (028)	1091	882	1284	1038	1789	1446	2424	1960
29 (029)	1119	903	1316	1062	1834	1480	2487	2007
30 (030)	1146	923	1348	1086	1879	1513	2547	2051
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	342	316	402	372	561	518	760	702
2 (002)	374	339	440	399	613	556	831	753
3 (003)	409	366	481	431	670	600	909	813
4 (004)	428	376	504	442	702	616	951	836
5 (005)	460	400	541	471	754	656	1022	889
6 (006)	493	424	580	499	808	695	1096	942
7 (007)	525	448	618	527	861	734	1167	996
8 (008)	557	471	655	554	913	772	1238	1047
9 (009)	589	495	693	582	966	811	1309	1100
10 (010)	621	519	731	611	1018	851	1380	1153
11 (011)	653	543	768	639	1070	890	1451	1207
12 (012)	686	567	807	667	1125	930	1524	1260
13 (013)	718	590	845	694	1177	967	1596	1311
14 (014)	750	614	882	722	1230	1007	1667	1364
15 (015)	782	638	920	751	1282	1046	1738	1418
16 (016)	814	662	958	779	1334	1085	1809	1471
17 (017)	847	686	996	807	1389	1125	1882	1524
18 (018)	879	709	1034	834	1441	1162	1953	1576
19 (019)	911	733	1072	862	1493	1202	2024	1629
20 (020)	943	757	1109	891	1546	1241	2096	1682
21 (021)	975	781	1147	919	1598	1280	2167	1736
22 (022)	1007	805	1185	947	1651	1320	2238	1789
23 (023)	1040	828	1224	974	1705	1357	2311	1840
24 (024)	1072	852	1261	1002	1757	1397	2382	1893
25 (025)	1104	876	1299	1031	1810	1436	2453	1947
26 (026)	1136	900	1336	1059	1862	1475	2524	2000
27 (027)	1168	924	1374	1087	1915	1515	2596	2053
28 (028)	1201	947	1413	1114	1969	1552	2669	2104
29 (029)	1233	971	1451	1142	2021	1592	2740	2158
30 (030)	1265	995	1488	1171	2074	1631	2811	2211
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	23	36	27	51	38	69	51

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	191	218

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	350
4109-0101-1002	2	372
4109-0101-1003	3	402
4109-0101-1004	4	416
4109-0101-1005	5	442
4109-0101-1006	6	469
4109-0101-1007	7	495
4109-0101-1008	8	522
4109-0101-1009	9	548
4109-0101-1010	10	575
4109-0101-1011	11	601
4109-0101-1012	12	628
4109-0101-1013	13	654
4109-0101-1014	14	681
4109-0101-1015	15	707
4109-0101-1016	16	734
4109-0101-1017	17	760
4109-0101-1018	18	787
4109-0101-1019	19	813
4109-0101-1020	20	840
4109-0101-1021	21	860
4109-0101-1022	22	880
4109-0101-1023	23	899
4109-0101-1024	24	919
4109-0101-1025	25	939
4109-0101-1026	26	959
4109-0101-1027	27	979
4109-0101-1028	28	998
4109-0101-1029	29	1018
4109-0101-1030	30	1038
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	337
4109-0201-1002	2	357
4109-0201-1003	3	379
4109-0201-1004	4	389
4109-0201-1005	5	409
4109-0201-1006	6	428
4109-0201-1007	7	448
4109-0201-1008	8	468
4109-0201-1009	9	488
4109-0201-1010	10	508
4109-0201-1011	11	527
4109-0201-1012	12	547
4109-0201-1013	13	567
4109-0201-1014	14	587
4109-0201-1015	15	607
4109-0201-1016	16	627
4109-0201-1017	17	646
4109-0201-1018	18	666
4109-0201-1019	19	686
4109-0201-1020	20	706
4109-0201-1021	21	726
4109-0201-1022	22	745
4109-0201-1023	23	765
4109-0201-1024	24	785
4109-0201-1025	25	805
4109-0201-1026	26	825
4109-0201-1027	27	845
4109-0201-1028	28	864
4109-0201-1029	29	884
4109-0201-1030	30	904
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	172

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	132	155	216	293
2 (002)	197	232	323	438
3 (003)	262	308	430	582
4 (004)	327	385	536	727
5 (005)	392	461	643	871
6 (006)	458	539	751	1018
7 (007)	523	615	857	1162
8 (008)	588	692	964	1307
9 (009)	653	768	1070	1451
10 (010)	718	845	1177	1596
11 (011)	784	922	1285	1742
12 (012)	849	999	1392	1887
13 (013)	914	1075	1498	2031
14 (014)	979	1152	1605	2176
15 (015)	1044	1228	1711	2320
16 (016)	1110	1306	1820	2467
17 (017)	1175	1382	1926	2611
18 (018)	1240	1459	2033	2756
19 (019)	1305	1535	2139	2900
20 (020)	1371	1613	2248	3047
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	522	614	856	1160
2 (002)	587	691	962	1304
3 (003)	652	767	1069	1449
4 (004)	717	844	1175	1593
5 (005)	783	921	1284	1740
6 (006)	848	998	1390	1884
7 (007)	913	1074	1497	2029
8 (008)	978	1151	1603	2173
9 (009)	1044	1228	1711	2320
10 (010)	1109	1305	1818	2464
11 (011)	1174	1381	1925	2609
12 (012)	1239	1458	2031	2753
13 (013)	1304	1534	2138	2898
14 (014)	1370	1612	2246	3044
15 (015)	1435	1688	2352	3189
16 (016)	1500	1765	2459	3333
17 (017)	1565	1841	2566	3478
18 (018)	1630	1918	2672	3622
19 (019)	1696	1995	2780	3769
20 (020)	1761	2072	2887	3913
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	168

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	569	569
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	648	648
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	640	640
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	413	413
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	716	716
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	308	308
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	486	486
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	393	393
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	376	376
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	642	642
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1377	1377
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	434	268
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	590	506
4131-0102-03	Пиломатериалы	499	741
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	529	529
4131-0103-02	Металл листовой	442	442
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	436	436
4131-0103-04	Проволока в кругах	718	718
4131-0103-05	Конструкции металлические	469	469
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	294	440
4131-0104-02	Песок всякий	166	233
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	220	263
4131-0104-04	Глина сухая	247	271
4131-0104-05	Мусор строительный	93	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	524	360

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная