

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен
01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 05.00 Алматинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замаски и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и пердедельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и бруссы деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	374	324	282	259	237	440	381	332	305	279
2 (002)	424	363	310	283	256	499	427	365	333	301
3 (003)	494	416	348	314	282	581	489	409	369	332
4 (004)	534	450	373	334	297	628	529	439	393	349
5 (005)	598	499	408	363	321	704	587	480	427	378
6 (006)	661	548	443	393	344	778	645	521	462	405
7 (007)	724	596	478	422	368	852	701	562	496	433
8 (008)	787	645	513	451	392	926	759	604	531	461
9 (009)	851	694	548	481	416	1001	816	645	566	489
10 (010)	914	743	584	510	439	1075	874	687	600	516
11 (011)	960	779	610	532	458	1129	916	718	626	539
12 (012)	1006	814	636	554	476	1184	958	748	652	560
13 (013)	1052	850	662	576	495	1238	1000	779	678	582
14 (014)	1098	886	688	599	514	1292	1042	809	705	605
15 (015)	1144	922	714	621	532	1346	1085	840	731	626
16 (016)	1190	957	740	643	551	1400	1126	871	756	648
17 (017)	1236	993	767	665	569	1454	1168	902	782	669
18 (018)	1282	1029	793	687	588	1508	1211	933	808	692
19 (019)	1328	1064	819	709	606	1562	1252	964	834	713
20 (020)	1374	1100	845	731	625	1616	1294	994	860	735
21 (021)	1420	1136	871	754	644	1671	1336	1025	887	758
22 (022)	1466	1171	897	776	662	1725	1378	1055	913	779

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1512	1207	923	798	681	1779	1420	1086	939	801
24 (024)	1558	1243	950	820	699	1833	1462	1118	965	822
25 (025)	1603	1278	976	842	718	1886	1504	1148	991	845
26 (026)	1649	1314	1002	864	737	1940	1546	1179	1016	867
27 (027)	1695	1350	1028	886	755	1994	1588	1209	1042	888
28 (028)	1741	1385	1054	909	774	2048	1629	1240	1069	911
29 (029)	1787	1421	1080	931	792	2102	1672	1271	1095	932
30 (030)	1833	1457	1106	953	811	2156	1714	1301	1121	954
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	613	531	462	425	389	831	720	627	576	527
2 (002)	695	595	508	464	420	942	807	689	629	569
3 (003)	810	682	570	515	462	1098	924	773	698	627
4 (004)	875	738	611	548	487	1187	1000	829	742	660
5 (005)	980	818	669	595	526	1329	1109	907	807	713
6 (006)	1084	898	726	644	564	1469	1218	984	873	764
7 (007)	1187	977	784	692	603	1609	1324	1062	938	818

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1290	1057	841	739	643	1749	1433	1140	1002	871
9 (009)	1395	1138	898	789	682	1891	1542	1218	1069	924
10 (010)	1498	1218	957	836	720	2031	1651	1298	1133	976
11 (011)	1574	1277	1000	872	751	2133	1731	1356	1182	1018
12 (012)	1649	1334	1043	908	780	2236	1809	1413	1231	1058
13 (013)	1725	1393	1085	944	811	2338	1889	1471	1280	1100
14 (014)	1800	1452	1128	982	843	2440	1969	1529	1331	1142
15 (015)	1875	1511	1170	1018	872	2542	2049	1587	1380	1182
16 (016)	1951	1569	1213	1054	903	2644	2127	1644	1429	1224
17 (017)	2026	1628	1257	1090	933	2747	2207	1704	1478	1264
18 (018)	2102	1687	1300	1126	964	2849	2287	1762	1527	1307
19 (019)	2177	1744	1343	1162	993	2951	2364	1820	1576	1347
20 (020)	2252	1803	1385	1198	1025	3053	2444	1878	1624	1389
21 (021)	2328	1862	1428	1236	1056	3156	2524	1936	1676	1431
22 (022)	2403	1920	1470	1272	1085	3258	2602	1993	1724	1471
23 (023)	2479	1979	1513	1308	1116	3360	2682	2051	1773	1513
24 (024)	2554	2038	1557	1344	1146	3462	2762	2111	1822	1553
25 (025)	2628	2095	1600	1380	1177	3562	2840	2169	1871	1596
26 (026)	2703	2154	1643	1416	1208	3664	2920	2227	1920	1638
27 (027)	2779	2213	1685	1452	1238	3767	3000	2284	1969	1678
28 (028)	2854	2270	1728	1490	1269	3869	3078	2342	2020	1720
29 (029)	2930	2330	1770	1526	1298	3971	3158	2400	2069	1760
30 (030)	3005	2389	1813	1562	1330	4073	3238	2458	2118	1802
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	341	300	265	246	228	401	353	312	289	268
2 (002)	389	336	292	268	246	458	395	344	315	289
3 (003)	441	376	321	293	267	519	442	378	345	314
4 (004)	465	397	336	306	277	547	467	395	360	326
5 (005)	511	433	363	328	295	601	509	427	386	347
6 (006)	557	468	389	350	314	655	551	458	412	369
7 (007)	603	504	415	372	332	709	593	488	438	391
8 (008)	649	540	441	394	351	764	635	519	464	413
9 (009)	695	576	467	416	370	818	678	549	489	435
10 (010)	741	611	493	438	388	872	719	580	515	456
11 (011)	787	647	519	461	407	926	761	611	542	479
12 (012)	833	683	545	483	425	980	804	641	568	500
13 (013)	879	718	572	505	444	1034	845	673	594	522
14 (014)	925	754	598	527	463	1088	887	704	620	545
15 (015)	971	790	624	549	481	1142	929	734	646	566
16 (016)	1017	825	650	571	500	1196	971	765	672	588
17 (017)	1062	861	676	593	518	1249	1013	795	698	609
18 (018)	1108	897	702	616	537	1304	1055	826	725	632
19 (019)	1154	932	728	638	555	1358	1096	856	751	653
20 (020)	1200	968	755	660	574	1412	1139	888	776	675
21 (021)	1246	1004	781	682	593	1466	1181	919	802	698
22 (022)	1292	1039	807	704	611	1520	1222	949	828	719

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1338	1075	833	726	630	1574	1265	980	854	741
24 (024)	1384	1111	859	748	648	1628	1307	1011	880	762
25 (025)	1430	1146	885	771	667	1682	1348	1041	907	785
26 (026)	1476	1182	911	793	686	1736	1391	1072	933	807
27 (027)	1522	1218	937	815	704	1791	1433	1102	959	828
28 (028)	1568	1253	964	837	723	1845	1474	1134	985	851
29 (029)	1614	1289	990	859	741	1899	1516	1165	1011	872
30 (030)	1660	1325	1016	881	760	1953	1559	1195	1036	894
31 (031)	1706	1361	1042	903	778	2007	1601	1226	1062	915
32 (032)	1752	1396	1068	926	797	2061	1642	1256	1089	938
33 (033)	1798	1432	1094	948	816	2115	1685	1287	1115	960
34 (034)	1844	1468	1120	970	834	2169	1727	1318	1141	981
35 (035)	1890	1503	1147	992	853	2224	1768	1349	1167	1004
36 (036)	1936	1539	1173	1014	871	2278	1811	1380	1193	1025
37 (037)	1982	1575	1199	1036	890	2332	1853	1411	1219	1047
38 (038)	2028	1610	1225	1058	909	2386	1894	1441	1245	1069
39 (039)	2074	1646	1251	1081	927	2440	1936	1472	1272	1091
40 (040)	2120	1682	1277	1103	946	2494	1979	1502	1298	1113
41 (041)	2166	1717	1303	1125	964	2548	2020	1533	1324	1134
42 (042)	2211	1753	1330	1147	983	2601	2062	1565	1349	1156
43 (043)	2257	1789	1356	1169	1001	2655	2105	1595	1375	1178
44 (044)	2303	1824	1382	1191	1020	2709	2146	1626	1401	1200
45 (045)	2349	1860	1408	1213	1039	2764	2188	1656	1427	1222

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2395	1896	1434	1236	1057	2818	2231	1687	1454	1244
47 (047)	2441	1931	1460	1258	1076	2872	2272	1718	1480	1266
48 (048)	2487	1967	1486	1280	1094	2926	2314	1748	1506	1287
49 (049)	2533	2003	1512	1302	1113	2980	2356	1779	1532	1309
50 (050)	2579	2039	1539	1324	1132	3034	2399	1811	1558	1332
51 (051)	2625	2074	1565	1346	1150	3088	2440	1841	1584	1353
52 (052)	2671	2110	1591	1368	1169	3142	2482	1872	1609	1375
53 (053)	2717	2146	1617	1391	1187	3196	2525	1902	1636	1396
54 (054)	2763	2181	1643	1413	1206	3251	2566	1933	1662	1419
55 (055)	2809	2217	1669	1435	1224	3305	2608	1964	1688	1440
56 (056)	2855	2253	1695	1457	1243	3359	2651	1994	1714	1462
57 (057)	2901	2288	1722	1479	1262	3413	2692	2026	1740	1485
58 (058)	2947	2324	1748	1501	1280	3467	2734	2056	1766	1506
59 (059)	2993	2360	1774	1523	1299	3521	2776	2087	1792	1528
60 (060)	3039	2395	1800	1546	1317	3575	2818	2118	1819	1549
61 (061)	3085	2431	1826	1568	1336	3629	2860	2148	1845	1572
62 (062)	3131	2467	1852	1590	1355	3684	2902	2179	1871	1594
63 (063)	3177	2502	1878	1612	1373	3738	2944	2209	1896	1615
64 (064)	3223	2538	1904	1634	1392	3792	2986	2240	1922	1638
65 (065)	3269	2574	1931	1656	1410	3846	3028	2272	1948	1659
66 (066)	3315	2609	1957	1678	1429	3900	3069	2302	1974	1681
67 (067)	3360	2645	1983	1701	1447	3953	3112	2333	2001	1702
68 (068)	3406	2681	2009	1723	1466	4007	3154	2364	2027	1725

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3452	2717	2035	1745	1485	4061	3196	2394	2053	1747
70 (070)	3498	2752	2061	1767	1503	4115	3238	2425	2079	1768
71 (071)	3544	2788	2087	1789	1522	4169	3280	2455	2105	1791
72 (072)	3590	2824	2114	1811	1540	4224	3322	2487	2131	1812
73 (073)	3636	2859	2140	1833	1559	4278	3364	2518	2156	1834
74 (074)	3682	2895	2166	1856	1578	4332	3406	2548	2184	1856
75 (075)	3728	2931	2192	1878	1596	4386	3448	2579	2209	1878
76 (076)	3774	2966	2218	1900	1615	4440	3489	2609	2235	1900
77 (077)	3820	3002	2244	1922	1633	4494	3532	2640	2261	1921
78 (078)	3866	3038	2270	1944	1652	4548	3574	2671	2287	1944
79 (079)	3912	3073	2297	1966	1670	4602	3615	2702	2313	1965
80 (080)	3958	3109	2323	1988	1689	4656	3658	2733	2339	1987
81 (081)	4004	3145	2349	2011	1708	4711	3700	2764	2366	2009
82 (082)	4050	3180	2375	2033	1726	4765	3741	2794	2392	2031
83 (083)	4096	3216	2401	2055	1745	4819	3784	2825	2418	2053
84 (084)	4142	3252	2427	2077	1763	4873	3826	2855	2444	2074
85 (085)	4188	3287	2453	2099	1782	4927	3867	2886	2469	2096
86 (086)	4234	3323	2479	2121	1801	4981	3909	2916	2495	2119
87 (087)	4280	3359	2506	2143	1819	5035	3952	2948	2521	2140
88 (088)	4326	3394	2532	2166	1838	5089	3993	2979	2548	2162
89 (089)	4372	3430	2558	2188	1856	5144	4035	3009	2574	2184
90 (090)	4418	3466	2584	2210	1875	5198	4078	3040	2600	2206

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4463	3502	2610	2232	1893	5251	4120	3071	2626	2227
92 (092)	4509	3537	2636	2254	1912	5305	4161	3101	2652	2249
93 (093)	4555	3573	2662	2276	1931	5359	4204	3132	2678	2272
94 (094)	4601	3609	2689	2299	1949	5413	4246	3164	2705	2293
95 (095)	4647	3644	2715	2321	1968	5467	4287	3194	2731	2315
96 (096)	4693	3680	2741	2343	1986	5521	4329	3225	2756	2336
97 (097)	4739	3716	2767	2365	2005	5575	4372	3255	2782	2359
98 (098)	4785	3751	2793	2387	2024	5629	4413	3286	2808	2381
99 (099)	4831	3787	2819	2409	2042	5684	4455	3316	2834	2402
100 (901)	4877	3823	2845	2431	2061	5738	4498	3347	2860	2425
101 (101)	4923	3858	2871	2454	2079	5792	4539	3378	2887	2446
102 (102)	4969	3894	2898	2476	2098	5846	4581	3409	2913	2468
103 (103)	5015	3930	2924	2498	2116	5900	4624	3440	2939	2489
104 (104)	5061	3965	2950	2520	2135	5954	4665	3471	2965	2512
105 (105)	5107	4001	2976	2542	2154	6008	4707	3501	2991	2534
106 (106)	5153	4037	3002	2564	2172	6062	4749	3532	3016	2555
107 (107)	5199	4072	3028	2586	2191	6116	4791	3562	3042	2578
108 (108)	5245	4108	3054	2609	2209	6171	4833	3593	3069	2599
109 (109)	5291	4144	3081	2631	2228	6225	4875	3625	3095	2621
110 (110)	5337	4180	3107	2653	2247	6279	4918	3655	3121	2644
111 (111)	5383	4215	3133	2675	2265	6333	4959	3686	3147	2665
112 (112)	5429	4251	3159	2697	2284	6387	5001	3716	3173	2687
113 (113)	5475	4287	3185	2719	2302	6441	5044	3747	3199	2708

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5521	4322	3211	2741	2321	6495	5085	3778	3225	2731
115 (115)	5567	4358	3237	2764	2339	6549	5127	3808	3252	2752
116 (116)	5612	4394	3263	2786	2358	6602	5169	3839	3278	2774
117 (117)	5658	4429	3290	2808	2377	6656	5211	3871	3304	2796
118 (118)	5704	4465	3316	2830	2395	6711	5253	3901	3329	2818
119 (119)	5750	4501	3342	2852	2414	6765	5295	3932	3355	2840
120 (120)	5796	4536	3368	2874	2432	6819	5336	3962	3381	2861
121 (121)	5842	4572	3394	2896	2451	6873	5379	3993	3407	2884
122 (122)	5888	4608	3420	2919	2470	6927	5421	4024	3434	2906
123 (123)	5934	4643	3446	2941	2488	6981	5462	4054	3460	2927
124 (124)	5980	4679	3473	2963	2507	7035	5505	4086	3486	2949
125 (125)	6026	4715	3499	2985	2525	7089	5547	4116	3512	2971
126 (126)	6072	4750	3525	3007	2544	7144	5588	4147	3538	2993
127 (127)	6118	4786	3551	3029	2562	7198	5631	4178	3564	3014
128 (128)	6164	4822	3577	3051	2581	7252	5673	4208	3589	3036
129 (129)	6210	4857	3603	3074	2600	7306	5714	4239	3616	3059
130 (130)	6256	4893	3629	3096	2618	7360	5756	4269	3642	3080
131 (131)	6302	4929	3656	3118	2637	7414	5799	4301	3668	3102
132 (132)	6348	4965	3682	3140	2655	7468	5841	4332	3694	3124
133 (133)	6394	5000	3708	3162	2674	7522	5882	4362	3720	3146
134 (134)	6440	5036	3734	3184	2693	7576	5925	4393	3746	3168
135 (135)	6486	5072	3760	3206	2711	7631	5967	4424	3772	3189
136 (136)	6532	5107	3786	3229	2730	7685	6008	4454	3799	3212

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6578	5143	3812	3251	2748	7739	6051	4485	3825	3233
138 (138)	6624	5179	3838	3273	2767	7793	6093	4515	3851	3255
139 (139)	6670	5214	3865	3295	2785	7847	6134	4547	3876	3276
140 (140)	6716	5250	3891	3317	2804	7901	6176	4578	3902	3299
141 (141)	6761	5286	3917	3339	2823	7954	6219	4608	3928	3321
142 (142)	6807	5321	3943	3361	2841	8008	6260	4639	3954	3342
143 (143)	6853	5357	3969	3384	2860	8062	6302	4669	3981	3365
144 (144)	6899	5393	3995	3406	2878	8116	6345	4700	4007	3386
145 (145)	6945	5428	4021	3428	2897	8171	6386	4731	4033	3408
146 (146)	6991	5464	4048	3450	2916	8225	6428	4762	4059	3431
147 (147)	7037	5500	4074	3472	2934	8279	6471	4793	4085	3452
148 (148)	7083	5535	4100	3494	2953	8333	6512	4824	4111	3474
149 (149)	7129	5571	4126	3516	2971	8387	6554	4854	4136	3495
150 (150)	7175	5607	4152	3539	2990	8441	6596	4885	4164	3518
151 (151)	7221	5643	4178	3561	3008	8495	6639	4915	4189	3539
152 (152)	7267	5678	4204	3583	3027	8549	6680	4946	4215	3561
153 (153)	7313	5714	4230	3605	3046	8604	6722	4976	4241	3584
154 (154)	7359	5750	4257	3627	3064	8658	6765	5008	4267	3605
155 (155)	7405	5785	4283	3649	3083	8712	6806	5039	4293	3627
156 (156)	7451	5821	4309	3671	3101	8766	6848	5069	4319	3648
157 (157)	7497	5857	4335	3694	3120	8820	6891	5100	4346	3671
158 (158)	7543	5892	4361	3716	3139	8874	6932	5131	4372	3693
159 (159)	7589	5928	4387	3738	3157	8928	6974	5161	4398	3714

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7635	5964	4413	3760	3176	8982	7016	5192	4424	3736
161 (161)	7681	5999	4440	3782	3194	9036	7058	5224	4449	3758
162 (162)	7727	6035	4466	3804	3213	9091	7100	5254	4475	3780
163 (163)	7773	6071	4492	3826	3231	9145	7142	5285	4501	3801
164 (164)	7819	6106	4518	3849	3250	9199	7184	5315	4528	3824
165 (165)	7865	6142	4544	3871	3269	9253	7226	5346	4554	3846
166 (166)	7910	6178	4570	3893	3287	9306	7268	5376	4580	3867
167 (167)	7956	6213	4596	3915	3306	9360	7309	5407	4606	3889
168 (168)	8002	6249	4623	3937	3324	9414	7352	5439	4632	3911
169 (169)	8048	6285	4649	3959	3343	9468	7394	5469	4658	3933
170 (170)	8094	6321	4675	3981	3361	9522	7436	5500	4684	3954
171 (171)	8140	6356	4701	4004	3380	9576	7478	5531	4711	3976
172 (172)	8186	6392	4727	4026	3399	9631	7520	5561	4736	3999
173 (173)	8232	6428	4753	4048	3417	9685	7562	5592	4762	4020
174 (174)	8278	6463	4779	4070	3436	9739	7604	5622	4788	4042
175 (175)	8324	6499	4805	4092	3454	9793	7646	5653	4814	4064
176 (176)	8370	6535	4832	4114	3473	9847	7688	5685	4840	4086
177 (177)	8416	6570	4858	4136	3492	9901	7729	5715	4866	4108
178 (178)	8462	6606	4884	4159	3510	9955	7772	5746	4893	4129
179 (179)	8508	6642	4910	4181	3529	10009	7814	5776	4919	4152
180 (180)	8554	6677	4936	4203	3547	10064	7855	5807	4945	4173
181 (181)	8600	6713	4962	4225	3566	10118	7898	5838	4971	4195
182 (182)	8646	6749	4988	4247	3584	10172	7940	5868	4996	4216

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8692	6784	5015	4269	3603	10226	7981	5900	5022	4239
184 (184)	8738	6820	5041	4291	3622	10280	8024	5931	5048	4261
185 (185)	8784	6856	5067	4314	3640	10334	8066	5961	5075	4282
186 (186)	8830	6891	5093	4336	3659	10388	8107	5992	5101	4305
187 (187)	8876	6927	5119	4358	3677	10442	8149	6022	5127	4326
188 (188)	8922	6963	5145	4380	3696	10496	8192	6053	5153	4348
189 (189)	8968	6998	5171	4402	3715	10551	8233	6084	5179	4371
190 (190)	9014	7034	5197	4424	3733	10605	8275	6114	5205	4392
191 (191)	9059	7070	5224	4446	3752	10658	8318	6146	5231	4414
192 (192)	9105	7106	5250	4469	3770	10712	8360	6176	5258	4435
193 (193)	9151	7141	5276	4491	3789	10766	8401	6207	5284	4458
194 (194)	9197	7177	5302	4513	3807	10820	8444	6238	5309	4479
195 (195)	9243	7213	5328	4535	3826	10874	8486	6268	5335	4501
196 (196)	9289	7248	5354	4557	3845	10928	8527	6299	5361	4524
197 (197)	9335	7284	5380	4579	3863	10982	8569	6329	5387	4545
198 (198)	9381	7320	5407	4602	3882	11036	8612	6361	5414	4567
199 (199)	9427	7355	5433	4624	3900	11091	8653	6392	5440	4588
200 (902)	9473	7391	5459	4646	3919	11145	8695	6422	5466	4611
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	559	492	434	403	374	758	667	589	547	507
2 (002)	638	551	479	439	403	864	747	649	596	547
3 (003)	723	616	526	480	438	980	836	713	651	593
4 (004)	762	651	551	502	454	1033	882	747	680	616
5 (005)	838	710	595	538	484	1136	962	807	729	656
6 (006)	913	767	638	574	515	1238	1040	864	778	698
7 (007)	989	826	680	610	544	1340	1120	922	827	738
8 (008)	1064	885	723	646	575	1442	1200	980	876	780
9 (009)	1139	944	766	682	607	1544	1280	1038	924	822
10 (010)	1215	1002	808	718	636	1647	1358	1096	973	862
11 (011)	1290	1061	851	756	667	1749	1438	1153	1024	904
12 (012)	1366	1120	893	792	697	1851	1518	1211	1073	944
13 (013)	1441	1177	938	828	728	1953	1596	1271	1122	987
14 (014)	1516	1236	980	864	759	2056	1676	1329	1171	1029
15 (015)	1592	1295	1023	900	789	2158	1756	1387	1220	1069
16 (016)	1667	1352	1066	936	820	2260	1833	1444	1269	1111
17 (017)	1741	1411	1108	972	849	2360	1913	1502	1318	1151
18 (018)	1816	1470	1151	1010	880	2462	1993	1560	1369	1193
19 (019)	1892	1528	1193	1046	910	2564	2071	1618	1418	1233
20 (020)	1967	1587	1238	1082	941	2667	2151	1678	1467	1276
21 (021)	2043	1646	1280	1118	972	2769	2231	1736	1516	1318
22 (022)	2118	1703	1323	1154	1002	2871	2309	1793	1564	1358

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2193	1762	1366	1190	1033	2973	2389	1851	1613	1400
24 (024)	2269	1821	1408	1226	1062	3076	2469	1909	1662	1440
25 (025)	2344	1879	1451	1264	1093	3178	2547	1967	1713	1482
26 (026)	2420	1938	1493	1300	1125	3280	2627	2024	1762	1524
27 (027)	2495	1997	1536	1336	1154	3382	2707	2082	1811	1564
28 (028)	2570	2054	1580	1372	1185	3484	2784	2142	1860	1607
29 (029)	2646	2113	1623	1408	1215	3587	2864	2200	1909	1647
30 (030)	2721	2172	1666	1444	1246	3689	2944	2258	1958	1689
31 (031)	2797	2231	1708	1480	1275	3791	3024	2316	2007	1729
32 (032)	2872	2289	1751	1518	1307	3893	3102	2373	2058	1771
33 (033)	2948	2348	1793	1554	1338	3996	3182	2431	2107	1813
34 (034)	3023	2407	1836	1590	1367	4098	3262	2489	2156	1853
35 (035)	3098	2464	1880	1626	1398	4200	3340	2549	2204	1896
36 (036)	3174	2523	1923	1662	1428	4302	3420	2607	2253	1936
37 (037)	3249	2582	1966	1698	1459	4404	3500	2664	2302	1978
38 (038)	3325	2639	2008	1734	1490	4507	3578	2722	2351	2020
39 (039)	3400	2698	2051	1772	1520	4609	3658	2780	2402	2060
40 (040)	3475	2757	2093	1808	1551	4711	3738	2838	2451	2102
41 (041)	3551	2815	2136	1844	1580	4813	3816	2896	2500	2142
42 (042)	3625	2874	2180	1880	1611	4913	3896	2956	2549	2184
43 (043)	3700	2933	2223	1916	1641	5016	3976	3013	2598	2224
44 (044)	3775	2990	2266	1952	1672	5118	4053	3071	2647	2267
45 (045)	3851	3049	2308	1989	1703	5220	4133	3129	2696	2309

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3926	3108	2351	2026	1733	5322	4213	3187	2747	2349
47 (047)	4002	3166	2393	2062	1764	5424	4291	3244	2796	2391
48 (048)	4077	3225	2436	2098	1793	5527	4371	3302	2844	2431
49 (049)	4152	3284	2479	2134	1825	5629	4451	3360	2893	2473
50 (050)	4228	3343	2523	2170	1856	5731	4531	3420	2942	2516
51 (051)	4303	3400	2566	2207	1885	5833	4609	3478	2991	2556
52 (052)	4379	3459	2608	2243	1916	5936	4689	3536	3040	2598
53 (053)	4454	3518	2651	2280	1946	6038	4769	3593	3091	2638
54 (054)	4530	3575	2693	2316	1977	6140	4847	3651	3140	2680
55 (055)	4605	3634	2736	2352	2007	6242	4927	3709	3189	2720
56 (056)	4680	3693	2779	2389	2038	6344	5007	3767	3238	2762
57 (057)	4756	3751	2823	2425	2069	6447	5084	3827	3287	2804
58 (058)	4831	3810	2866	2461	2098	6549	5164	3884	3336	2844
59 (059)	4907	3869	2908	2497	2130	6651	5244	3942	3384	2887
60 (060)	4982	3926	2951	2534	2159	6753	5322	4000	3436	2927
61 (061)	5057	3985	2993	2570	2190	6856	5402	4058	3484	2969
62 (062)	5133	4044	3036	2607	2221	6958	5482	4116	3533	3011
63 (063)	5208	4102	3079	2643	2251	7060	5560	4173	3582	3051
64 (064)	5284	4161	3121	2679	2282	7162	5640	4231	3631	3093
65 (065)	5359	4220	3166	2715	2311	7264	5720	4291	3680	3133
66 (066)	5434	4277	3208	2751	2343	7367	5798	4349	3729	3176
67 (067)	5508	4336	3251	2789	2372	7467	5878	4407	3780	3216
68 (068)	5584	4395	3293	2825	2403	7569	5958	4464	3829	3258

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5659	4454	3336	2861	2434	7671	6038	4522	3878	3300
70 (070)	5734	4511	3379	2897	2464	7773	6116	4580	3927	3340
71 (071)	5810	4570	3421	2933	2495	7876	6196	4638	3976	3382
72 (072)	5885	4630	3466	2969	2525	7978	6276	4698	4024	3422
73 (073)	5961	4687	3508	3005	2556	8080	6353	4756	4073	3464
74 (074)	6036	4746	3551	3043	2587	8182	6433	4813	4124	3507
75 (075)	6111	4805	3593	3079	2616	8284	6513	4871	4173	3547
76 (076)	6187	4862	3636	3115	2648	8387	6591	4929	4222	3589
77 (077)	6262	4921	3679	3151	2677	8489	6671	4987	4271	3629
78 (078)	6338	4980	3721	3187	2708	8591	6751	5044	4320	3671
79 (079)	6413	5038	3766	3223	2738	8693	6829	5104	4369	3711
80 (080)	6489	5097	3808	3259	2769	8796	6909	5162	4418	3753
81 (081)	6564	5156	3851	3297	2800	8898	6989	5220	4469	3796
82 (082)	6639	5213	3893	3333	2830	9000	7067	5278	4518	3836
83 (083)	6715	5272	3936	3369	2861	9102	7147	5336	4567	3878
84 (084)	6790	5331	3979	3405	2890	9204	7227	5393	4616	3918
85 (085)	6866	5389	4021	3441	2921	9307	7304	5451	4664	3960
86 (086)	6941	5448	4064	3477	2952	9409	7384	5509	4713	4002
87 (087)	7016	5507	4108	3513	2982	9511	7464	5569	4762	4042
88 (088)	7092	5564	4151	3551	3013	9613	7542	5627	4813	4084
89 (089)	7167	5623	4193	3587	3043	9716	7622	5684	4862	4124
90 (090)	7243	5682	4236	3623	3074	9818	7702	5742	4911	4167

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7316	5741	4279	3659	3103	9918	7782	5800	4960	4207
92 (092)	7392	5798	4321	3695	3134	10020	7860	5858	5009	4249
93 (093)	7467	5857	4364	3731	3166	10122	7940	5916	5058	4291
94 (094)	7543	5916	4408	3769	3195	10224	8020	5976	5109	4331
95 (095)	7618	5974	4451	3805	3226	10327	8098	6033	5158	4373
96 (096)	7693	6033	4493	3841	3256	10429	8178	6091	5207	4413
97 (097)	7769	6092	4536	3877	3287	10531	8258	6149	5256	4456
98 (098)	7844	6149	4579	3913	3318	10633	8336	6207	5304	4498
99 (099)	7920	6208	4621	3949	3348	10736	8416	6264	5353	4538
100 (901)	7995	6267	4664	3985	3379	10838	8496	6322	5402	4580
101 (101)	8070	6325	4707	4023	3408	10940	8573	6380	5453	4620
102 (102)	8146	6384	4751	4059	3439	11042	8653	6440	5502	4662
103 (103)	8221	6443	4793	4095	3469	11144	8733	6498	5551	4702
104 (104)	8297	6500	4836	4131	3500	11247	8811	6556	5600	4744
105 (105)	8372	6559	4879	4167	3531	11349	8891	6613	5649	4787
106 (106)	8448	6618	4921	4203	3561	11451	8971	6671	5698	4827
107 (107)	8523	6675	4964	4239	3592	11553	9049	6729	5747	4869
108 (108)	8598	6734	5007	4277	3621	11656	9129	6787	5798	4909
109 (109)	8674	6793	5051	4313	3652	11758	9209	6847	5847	4951
110 (110)	8749	6852	5093	4349	3684	11860	9289	6904	5896	4993
111 (111)	8825	6910	5136	4385	3713	11962	9367	6962	5944	5033
112 (112)	8900	6969	5179	4421	3744	12064	9447	7020	5993	5076
113 (113)	8975	7028	5221	4457	3774	12167	9527	7078	6042	5116

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9051	7085	5264	4493	3805	12269	9604	7136	6091	5158
115 (115)	9126	7144	5307	4531	3834	12371	9684	7193	6142	5198
116 (116)	9200	7203	5349	4567	3866	12471	9764	7251	6191	5240
117 (117)	9275	7261	5393	4603	3897	12573	9842	7311	6240	5282
118 (118)	9351	7320	5436	4639	3926	12676	9922	7369	6289	5322
119 (119)	9426	7379	5479	4675	3957	12778	10002	7427	6338	5364
120 (120)	9502	7436	5521	4711	3987	12880	10080	7484	6387	5404
121 (121)	9577	7495	5564	4748	4018	12982	10160	7542	6436	5447
122 (122)	9652	7554	5607	4785	4049	13084	10240	7600	6487	5489
123 (123)	9728	7611	5649	4821	4079	13187	10318	7658	6536	5529
124 (124)	9803	7670	5693	4857	4110	13289	10398	7718	6584	5571
125 (125)	9879	7730	5736	4893	4139	13391	10478	7776	6633	5611
126 (126)	9954	7787	5779	4930	4170	13493	10556	7833	6682	5653
127 (127)	10030	7846	5821	4966	4200	13596	10636	7891	6731	5693
128 (128)	10105	7905	5864	5002	4231	13698	10716	7949	6780	5736
129 (129)	10180	7962	5907	5039	4262	13800	10793	8007	6831	5778
130 (130)	10256	8021	5949	5075	4292	13902	10873	8064	6880	5818
131 (131)	10331	8080	5993	5111	4323	14004	10953	8124	6929	5860
132 (132)	10407	8139	6036	5148	4352	14107	11033	8182	6978	5900
133 (133)	10482	8197	6079	5184	4384	14209	11111	8240	7027	5942
134 (134)	10557	8256	6121	5220	4415	14311	11191	8298	7076	5984
135 (135)	10633	8315	6164	5256	4444	14413	11271	8356	7124	6024
136 (136)	10708	8372	6207	5293	4475	14516	11349	8413	7176	6067

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10784	8431	6249	5330	4505	14618	11429	8471	7224	6107
138 (138)	10859	8490	6292	5366	4536	14720	11509	8529	7273	6149
139 (139)	10934	8548	6336	5402	4566	14822	11587	8589	7322	6189
140 (140)	11010	8607	6379	5438	4597	14924	11667	8647	7371	6231
141 (141)	11084	8666	6421	5474	4628	15024	11747	8704	7420	6273
142 (142)	11159	8723	6464	5510	4657	15127	11824	8762	7469	6313
143 (143)	11234	8782	6507	5548	4689	15229	11904	8820	7520	6356
144 (144)	11310	8841	6549	5584	4718	15331	11984	8878	7569	6396
145 (145)	11385	8898	6592	5620	4749	15433	12062	8936	7618	6438
146 (146)	11461	8957	6636	5656	4780	15536	12142	8996	7667	6480
147 (147)	11536	9016	6679	5692	4810	15638	12222	9053	7716	6520
148 (148)	11611	9074	6721	5728	4841	15740	12300	9111	7764	6562
149 (149)	11687	9133	6764	5764	4870	15842	12380	9169	7813	6602
150 (150)	11762	9192	6807	5802	4902	15944	12460	9227	7864	6644
151 (151)	11838	9251	6849	5838	4931	16047	12540	9284	7913	6684
152 (152)	11913	9308	6892	5874	4962	16149	12618	9342	7962	6727
153 (153)	11989	9367	6934	5910	4993	16251	12698	9400	8011	6769
154 (154)	12064	9426	6979	5946	5023	16353	12778	9460	8060	6809
155 (155)	12139	9484	7021	5982	5054	16456	12856	9518	8109	6851
156 (156)	12215	9543	7064	6018	5084	16558	12936	9576	8158	6891
157 (157)	12290	9602	7107	6056	5115	16660	13016	9633	8209	6933
158 (158)	12366	9659	7149	6092	5146	16762	13093	9691	8258	6976
159 (159)	12441	9718	7192	6128	5175	16864	13173	9749	8307	7016

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12516	9777	7234	6164	5207	16967	13253	9807	8356	7058
161 (161)	12592	9834	7279	6200	5236	17069	13331	9867	8404	7098
162 (162)	12667	9893	7321	6236	5267	17171	13411	9924	8453	7140
163 (163)	12743	9952	7364	6272	5297	17273	13491	9982	8502	7180
164 (164)	12818	10010	7407	6310	5328	17376	13569	10040	8553	7222
165 (165)	12893	10069	7449	6346	5359	17478	13649	10098	8602	7264
166 (166)	12967	10128	7492	6382	5389	17578	13729	10156	8651	7304
167 (167)	13043	10185	7534	6418	5420	17680	13807	10213	8700	7347
168 (168)	13118	10244	7579	6454	5449	17782	13887	10273	8749	7387
169 (169)	13193	10303	7621	6490	5480	17884	13967	10331	8798	7429
170 (170)	13269	10362	7664	6526	5510	17987	14047	10389	8847	7469
171 (171)	13344	10420	7707	6564	5541	18089	14124	10447	8898	7511
172 (172)	13420	10479	7749	6600	5572	18191	14204	10504	8947	7553
173 (173)	13495	10538	7792	6636	5602	18293	14284	10562	8996	7593
174 (174)	13570	10595	7834	6672	5633	18396	14362	10620	9044	7636
175 (175)	13646	10654	7877	6708	5662	18498	14442	10678	9093	7676
176 (176)	13721	10713	7921	6744	5693	18600	14522	10738	9142	7718
177 (177)	13797	10770	7964	6780	5725	18702	14600	10796	9191	7760
178 (178)	13872	10830	8007	6818	5754	18804	14680	10853	9242	7800
179 (179)	13948	10889	8049	6854	5785	18907	14760	10911	9291	7842
180 (180)	14023	10946	8092	6890	5815	19009	14838	10969	9340	7882
181 (181)	14098	11005	8134	6926	5846	19111	14918	11027	9389	7924
182 (182)	14174	11064	8177	6962	5875	19213	14998	11084	9438	7964

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14249	11121	8221	6998	5907	19316	15076	11144	9487	8007
184 (184)	14325	11180	8264	7034	5938	19418	15156	11202	9536	8049
185 (185)	14400	11239	8307	7072	5967	19520	15236	11260	9587	8089
186 (186)	14475	11297	8349	7108	5998	19622	15313	11318	9636	8131
187 (187)	14551	11356	8392	7144	6028	19724	15393	11376	9684	8171
188 (188)	14626	11415	8434	7180	6059	19827	15473	11433	9733	8213
189 (189)	14702	11472	8477	7216	6090	19929	15551	11491	9782	8256
190 (190)	14777	11531	8520	7252	6120	20031	15631	11549	9831	8296
191 (191)	14851	11590	8564	7289	6151	20131	15711	11609	9880	8338
192 (192)	14926	11649	8607	7326	6180	20233	15791	11667	9931	8378
193 (193)	15002	11707	8649	7362	6211	20336	15869	11724	9980	8420
194 (194)	15077	11766	8692	7398	6241	20438	15949	11782	10029	8460
195 (195)	15152	11825	8734	7434	6272	20540	16029	11840	10078	8502
196 (196)	15228	11882	8777	7470	6303	20642	16107	11898	10127	8544
197 (197)	15303	11941	8820	7507	6333	20744	16187	11956	10176	8584
198 (198)	15379	12000	8864	7544	6364	20847	16267	12016	10227	8627
199 (199)	15454	12057	8907	7580	6393	20949	16344	12073	10276	8667
200 (902)	15530	12116	8949	7616	6425	21051	16424	12131	10324	8709
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	338	297	263	244	226	398	349	309	287	266
2 (002)	381	330	288	265	244	448	388	339	312	287
3 (003)	430	367	315	288	263	506	432	371	339	309
4 (004)	450	386	329	299	272	529	454	387	352	320
5 (005)	492	419	353	320	290	579	493	415	376	341
6 (006)	535	452	377	341	307	629	532	444	401	361
7 (007)	577	484	401	361	325	679	569	472	425	382
8 (008)	619	517	425	382	342	728	608	500	449	402
9 (009)	662	550	450	403	360	779	647	529	474	424
10 (010)	704	583	474	423	377	828	686	558	498	444
11 (011)	746	616	498	444	395	878	725	586	522	465
12 (012)	788	649	522	464	412	927	764	614	546	485
13 (013)	831	682	547	485	430	978	802	644	571	506
14 (014)	873	715	571	506	447	1027	841	672	595	526
15 (015)	915	747	595	526	465	1076	879	700	619	547
16 (016)	957	780	619	547	482	1126	918	728	644	567
17 (017)	1000	813	643	567	500	1176	956	756	667	588
18 (018)	1042	846	668	588	517	1226	995	786	692	608
19 (019)	1084	879	692	609	535	1275	1034	814	716	629
20 (020)	1126	912	716	629	552	1325	1073	842	740	649
21 (021)	1169	945	740	650	570	1375	1112	871	765	671
22 (022)	1211	977	764	671	587	1425	1149	899	789	691

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1253	1010	789	691	605	1474	1188	928	813	712
24 (024)	1295	1043	813	712	622	1524	1227	956	838	732
25 (025)	1338	1076	837	732	640	1574	1266	985	861	753
26 (026)	1380	1109	861	753	657	1624	1305	1013	886	773
27 (027)	1422	1142	885	774	675	1673	1344	1041	911	794
28 (028)	1465	1175	910	794	692	1724	1382	1071	934	814
29 (029)	1507	1208	934	815	710	1773	1421	1099	959	835
30 (030)	1549	1240	958	836	727	1822	1459	1127	984	855
31 (031)	1591	1273	982	856	745	1872	1498	1155	1007	876
32 (032)	1634	1306	1006	877	762	1922	1536	1184	1032	896
33 (033)	1676	1339	1031	897	780	1972	1575	1213	1055	918
34 (034)	1718	1372	1055	918	797	2021	1614	1241	1080	938
35 (035)	1760	1405	1079	939	815	2071	1653	1269	1105	959
36 (036)	1803	1438	1103	959	832	2121	1692	1298	1128	979
37 (037)	1845	1471	1127	980	850	2171	1731	1326	1153	1000
38 (038)	1887	1503	1152	1000	867	2220	1768	1355	1176	1020
39 (039)	1929	1536	1176	1021	885	2269	1807	1384	1201	1041
40 (040)	1972	1569	1200	1042	902	2320	1846	1412	1226	1061
41 (041)	2014	1602	1224	1062	920	2369	1885	1440	1249	1082
42 (042)	2056	1635	1248	1083	937	2419	1924	1468	1274	1102
43 (043)	2098	1668	1273	1104	955	2468	1962	1498	1299	1124
44 (044)	2141	1701	1297	1124	972	2519	2001	1526	1322	1144
45 (045)	2183	1733	1321	1145	990	2568	2039	1554	1347	1165

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2225	1766	1345	1165	1007	2618	2078	1582	1371	1185
47 (047)	2268	1799	1369	1186	1025	2668	2116	1611	1395	1206
48 (048)	2310	1832	1394	1207	1042	2718	2155	1640	1420	1226
49 (049)	2352	1865	1418	1227	1060	2767	2194	1668	1444	1247
50 (050)	2394	1898	1442	1248	1077	2816	2233	1696	1468	1267
51 (051)	2437	1931	1466	1268	1095	2867	2272	1725	1492	1288
52 (052)	2479	1964	1491	1289	1112	2916	2311	1754	1516	1308
53 (053)	2521	1996	1515	1310	1130	2966	2348	1782	1541	1329
54 (054)	2563	2029	1539	1330	1147	3015	2387	1811	1565	1349
55 (055)	2606	2062	1563	1351	1165	3066	2426	1839	1589	1371
56 (056)	2648	2095	1587	1372	1182	3115	2465	1867	1614	1391
57 (057)	2690	2128	1612	1392	1200	3165	2504	1896	1638	1412
58 (058)	2732	2161	1636	1413	1217	3214	2542	1925	1662	1432
59 (059)	2775	2194	1660	1433	1235	3265	2581	1953	1686	1453
60 (060)	2817	2226	1684	1454	1252	3314	2619	1981	1711	1473
61 (061)	2859	2259	1708	1475	1270	3364	2658	2009	1735	1494
62 (062)	2901	2292	1733	1495	1287	3413	2696	2039	1759	1514
63 (063)	2944	2325	1757	1516	1305	3464	2735	2067	1784	1535
64 (064)	2986	2358	1781	1537	1322	3513	2774	2095	1808	1555
65 (065)	3028	2391	1805	1557	1340	3562	2813	2124	1832	1576
66 (066)	3070	2424	1829	1578	1357	3612	2852	2152	1856	1596
67 (067)	3113	2457	1854	1598	1375	3662	2891	2181	1880	1618
68 (068)	3155	2489	1878	1619	1392	3712	2928	2209	1905	1638

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3197	2522	1902	1640	1410	3761	2967	2238	1929	1659
70 (070)	3240	2555	1926	1660	1427	3812	3006	2266	1953	1679
71 (071)	3282	2588	1950	1681	1445	3861	3045	2294	1978	1700
72 (072)	3324	2621	1975	1701	1462	3911	3084	2324	2001	1720
73 (073)	3366	2654	1999	1722	1480	3960	3122	2352	2026	1741
74 (074)	3409	2687	2023	1743	1497	4011	3161	2380	2051	1761
75 (075)	3451	2720	2047	1763	1515	4060	3200	2408	2074	1782
76 (076)	3493	2752	2071	1784	1532	4109	3238	2436	2099	1802
77 (077)	3535	2785	2096	1805	1550	4159	3276	2466	2124	1824
78 (078)	3578	2818	2120	1825	1567	4209	3315	2494	2147	1844
79 (079)	3620	2851	2144	1846	1585	4259	3354	2522	2172	1865
80 (080)	3662	2884	2168	1866	1602	4308	3393	2551	2195	1885
81 (081)	3704	2917	2192	1887	1620	4358	3432	2579	2220	1906
82 (082)	3747	2950	2217	1908	1637	4408	3471	2608	2245	1926
83 (083)	3789	2982	2241	1928	1655	4458	3508	2636	2268	1947
84 (084)	3831	3015	2265	1949	1672	4507	3547	2665	2293	1967
85 (085)	3873	3048	2289	1970	1690	4556	3586	2693	2318	1988
86 (086)	3916	3081	2313	1990	1707	4607	3625	2721	2341	2008
87 (087)	3958	3114	2338	2011	1725	4656	3664	2751	2366	2029
88 (088)	4000	3147	2362	2031	1742	4706	3702	2779	2389	2049
89 (089)	4043	3180	2386	2052	1760	4756	3741	2807	2414	2071
90 (090)	4085	3213	2410	2073	1777	4806	3780	2835	2439	2091

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4127	3245	2435	2093	1795	4855	3818	2865	2462	2112
92 (092)	4169	3278	2459	2114	1812	4905	3856	2893	2487	2132
93 (093)	4212	3311	2483	2134	1830	4955	3895	2921	2511	2153
94 (094)	4254	3344	2507	2155	1847	5005	3934	2949	2535	2173
95 (095)	4296	3377	2531	2176	1865	5054	3973	2978	2560	2194
96 (096)	4338	3410	2556	2196	1882	5104	4012	3007	2584	2214
97 (097)	4381	3443	2580	2217	1900	5154	4051	3035	2608	2235
98 (098)	4423	3476	2604	2238	1917	5204	4089	3064	2633	2255
99 (099)	4465	3508	2628	2258	1935	5253	4127	3092	2656	2276
100 (901)	4507	3541	2652	2279	1952	5302	4166	3120	2681	2296
101 (101)	4550	3574	2677	2299	1970	5353	4205	3149	2705	2318
102 (102)	4592	3607	2701	2320	1987	5402	4244	3178	2729	2338
103 (103)	4634	3640	2725	2341	2004	5452	4282	3206	2754	2358
104 (104)	4676	3673	2749	2361	2022	5501	4321	3234	2778	2379
105 (105)	4719	3706	2773	2382	2039	5552	4360	3262	2802	2399
106 (106)	4761	3738	2798	2402	2057	5601	4398	3292	2826	2420
107 (107)	4803	3771	2822	2423	2074	5651	4436	3320	2851	2440
108 (108)	4846	3804	2846	2444	2092	5701	4475	3348	2875	2461
109 (109)	4888	3837	2870	2464	2109	5751	4514	3376	2899	2481
110 (110)	4930	3870	2894	2485	2127	5800	4553	3405	2924	2502
111 (111)	4972	3903	2919	2506	2144	5849	4592	3434	2948	2522
112 (112)	5015	3936	2943	2526	2162	5900	4631	3462	2972	2544
113 (113)	5057	3969	2967	2547	2179	5949	4669	3491	2996	2564

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5099	4001	2991	2567	2197	5999	4707	3519	3020	2585
115 (115)	5141	4034	3015	2588	2214	6048	4746	3547	3045	2605
116 (116)	5184	4067	3040	2609	2232	6099	4785	3576	3069	2626
117 (117)	5226	4100	3064	2629	2249	6148	4824	3605	3093	2646
118 (118)	5268	4133	3088	2650	2267	6198	4862	3633	3118	2667
119 (119)	5310	4166	3112	2671	2284	6247	4901	3661	3142	2687
120 (120)	5353	4199	3136	2691	2302	6298	4940	3689	3166	2708
121 (121)	5395	4231	3161	2712	2319	6347	4978	3719	3191	2728
122 (122)	5437	4264	3185	2732	2337	6396	5016	3747	3214	2749
123 (123)	5479	4297	3209	2753	2354	6446	5055	3775	3239	2769
124 (124)	5522	4330	3233	2774	2372	6496	5094	3804	3264	2791
125 (125)	5564	4363	3257	2794	2389	6546	5133	3832	3287	2811
126 (126)	5606	4396	3282	2815	2407	6595	5172	3861	3312	2832
127 (127)	5649	4429	3306	2835	2424	6646	5211	3889	3335	2852
128 (128)	5691	4462	3330	2856	2442	6695	5249	3918	3360	2873
129 (129)	5733	4494	3354	2877	2459	6745	5287	3946	3385	2893
130 (130)	5775	4527	3379	2897	2477	6794	5326	3975	3408	2914
131 (131)	5818	4560	3403	2918	2494	6845	5365	4004	3433	2934
132 (132)	5860	4593	3427	2939	2512	6894	5404	4032	3458	2955
133 (133)	5902	4626	3451	2959	2529	6944	5442	4060	3481	2975
134 (134)	5944	4659	3475	2980	2547	6993	5481	4088	3506	2996
135 (135)	5987	4692	3500	3000	2564	7044	5520	4118	3529	3016
136 (136)	6029	4725	3524	3021	2582	7093	5559	4146	3554	3038

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6071	4757	3548	3042	2599	7142	5596	4174	3579	3058
138 (138)	6113	4790	3572	3062	2617	7192	5635	4202	3602	3079
139 (139)	6156	4823	3596	3083	2634	7242	5674	4231	3627	3099
140 (140)	6198	4856	3621	3104	2652	7292	5713	4260	3652	3120
141 (141)	6240	4889	3645	3124	2669	7341	5752	4288	3675	3140
142 (142)	6282	4922	3669	3145	2687	7391	5791	4316	3700	3161
143 (143)	6325	4955	3693	3165	2704	7441	5829	4345	3724	3181
144 (144)	6367	4987	3717	3186	2722	7491	5867	4373	3748	3202
145 (145)	6409	5020	3742	3207	2739	7540	5906	4402	3773	3222
146 (146)	6452	5053	3766	3227	2757	7591	5945	4431	3796	3244
147 (147)	6494	5086	3790	3248	2774	7640	5984	4459	3821	3264
148 (148)	6536	5119	3814	3268	2792	7689	6022	4487	3845	3285
149 (149)	6578	5152	3838	3289	2809	7739	6061	4515	3869	3305
150 (150)	6621	5185	3863	3310	2827	7789	6100	4545	3894	3326
151 (151)	6663	5218	3887	3330	2844	7839	6139	4573	3918	3346
152 (152)	6705	5250	3911	3351	2862	7888	6176	4601	3942	3367
153 (153)	6747	5283	3935	3372	2879	7938	6215	4629	3967	3387
154 (154)	6790	5316	3959	3392	2897	7988	6254	4658	3991	3408
155 (155)	6832	5349	3984	3413	2914	8038	6293	4687	4015	3428
156 (156)	6874	5382	4008	3433	2932	8087	6332	4715	4039	3449
157 (157)	6916	5415	4032	3454	2949	8136	6371	4744	4064	3469
158 (158)	6959	5448	4056	3475	2967	8187	6409	4772	4088	3491
159 (159)	7001	5481	4080	3495	2984	8236	6448	4800	4112	3511

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7043	5513	4105	3516	3002	8286	6486	4829	4136	3532
161 (161)	7085	5546	4129	3536	3019	8335	6525	4858	4160	3552
162 (162)	7128	5579	4153	3557	3037	8386	6564	4886	4185	3573
163 (163)	7170	5612	4177	3578	3054	8435	6602	4914	4209	3593
164 (164)	7212	5645	4201	3598	3072	8485	6641	4942	4233	3614
165 (165)	7254	5678	4226	3619	3089	8534	6680	4972	4258	3634
166 (166)	7297	5711	4250	3640	3107	8585	6719	5000	4282	3655
167 (167)	7339	5743	4274	3660	3124	8634	6756	5028	4306	3675
168 (168)	7381	5776	4298	3681	3142	8684	6795	5056	4331	3696
169 (169)	7424	5809	4323	3701	3159	8734	6834	5086	4354	3716
170 (170)	7466	5842	4347	3722	3177	8784	6873	5114	4379	3738
171 (171)	7508	5875	4371	3743	3194	8833	6912	5142	4404	3758
172 (172)	7550	5908	4395	3763	3212	8882	6951	5171	4427	3779
173 (173)	7593	5941	4419	3784	3229	8933	6989	5199	4452	3799
174 (174)	7635	5974	4444	3805	3247	8982	7028	5228	4476	3820
175 (175)	7677	6006	4468	3825	3264	9032	7066	5256	4500	3840
176 (176)	7719	6039	4492	3846	3282	9081	7105	5285	4525	3861
177 (177)	7762	6072	4516	3866	3299	9132	7144	5313	4548	3881
178 (178)	7804	6105	4540	3887	3317	9181	7182	5341	4573	3902
179 (179)	7846	6138	4565	3908	3334	9231	7221	5371	4598	3922
180 (180)	7888	6171	4589	3928	3352	9280	7260	5399	4621	3944
181 (181)	7931	6204	4613	3949	3369	9331	7299	5427	4646	3964
182 (182)	7973	6236	4637	3969	3387	9380	7336	5455	4669	3985

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8015	6269	4661	3990	3404	9429	7375	5484	4694	4005
184 (184)	8057	6302	4686	4011	3422	9479	7414	5513	4719	4026
185 (185)	8100	6335	4710	4031	3439	9529	7453	5541	4742	4046
186 (186)	8142	6368	4734	4052	3457	9579	7492	5569	4767	4067
187 (187)	8184	6401	4758	4073	3474	9628	7531	5598	4792	4087
188 (188)	8227	6434	4782	4093	3492	9679	7569	5626	4815	4108
189 (189)	8269	6467	4807	4114	3509	9728	7608	5655	4840	4128
190 (190)	8311	6499	4831	4134	3527	9778	7646	5684	4864	4149
191 (191)	8353	6532	4855	4155	3544	9827	7685	5712	4888	4169
192 (192)	8396	6565	4879	4176	3562	9878	7724	5740	4913	4191
193 (193)	8438	6598	4903	4196	3579	9927	7762	5768	4936	4211
194 (194)	8480	6631	4928	4217	3597	9976	7801	5798	4961	4232
195 (195)	8522	6664	4952	4237	3614	10026	7840	5826	4985	4252
196 (196)	8565	6697	4976	4258	3632	10076	7879	5854	5009	4273
197 (197)	8607	6730	5000	4279	3649	10126	7918	5882	5034	4293
198 (198)	8649	6762	5024	4299	3667	10175	7955	5911	5058	4314
199 (199)	8691	6795	5049	4320	3684	10225	7994	5940	5082	4334
200 (902)	8734	6828	5073	4341	3702	10275	8033	5968	5107	4355
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	554	487	431	400	370	751	660	584	542	502
2 (002)	625	541	472	434	400	847	733	640	589	542
3 (003)	705	602	516	472	431	956	816	700	640	584
4 (004)	738	633	539	490	446	1000	858	731	664	604
5 (005)	807	687	579	525	475	1093	931	784	711	644
6 (006)	877	741	618	559	503	1189	1004	838	758	682
7 (007)	946	793	657	592	533	1282	1076	891	802	722
8 (008)	1015	848	697	626	561	1376	1149	944	849	760
9 (009)	1085	902	738	661	590	1471	1222	1000	896	800
10 (010)	1154	956	777	693	618	1564	1296	1053	940	838
11 (011)	1223	1010	816	728	648	1658	1369	1107	987	878
12 (012)	1292	1064	856	761	675	1751	1442	1160	1031	916
13 (013)	1362	1118	897	795	705	1847	1516	1216	1078	956
14 (014)	1431	1172	936	830	733	1940	1589	1269	1124	993
15 (015)	1500	1225	975	862	762	2033	1660	1322	1169	1033
16 (016)	1569	1279	1015	897	790	2127	1733	1376	1216	1071
17 (017)	1639	1333	1054	930	820	2222	1807	1429	1260	1111
18 (018)	1708	1387	1095	964	848	2316	1880	1484	1307	1149
19 (019)	1777	1441	1134	998	877	2409	1953	1538	1353	1189
20 (020)	1846	1495	1174	1031	905	2502	2027	1591	1398	1227
21 (021)	1916	1549	1213	1066	934	2598	2100	1644	1444	1267
22 (022)	1985	1602	1252	1100	962	2691	2171	1698	1491	1304

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2054	1656	1293	1133	992	2784	2244	1753	1536	1344
24 (024)	2123	1710	1333	1167	1020	2878	2318	1807	1582	1382
25 (025)	2193	1764	1372	1200	1049	2973	2391	1860	1627	1422
26 (026)	2262	1818	1411	1234	1077	3067	2464	1913	1673	1460
27 (027)	2331	1872	1451	1269	1107	3160	2538	1967	1720	1500
28 (028)	2402	1926	1492	1302	1134	3256	2611	2022	1764	1538
29 (029)	2470	1980	1531	1336	1164	3349	2684	2076	1811	1578
30 (030)	2539	2033	1570	1370	1192	3442	2756	2129	1858	1616
31 (031)	2608	2087	1610	1403	1221	3536	2829	2182	1902	1656
32 (032)	2679	2141	1649	1438	1249	3631	2902	2236	1949	1693
33 (033)	2748	2195	1690	1470	1279	3724	2976	2291	1993	1733
34 (034)	2816	2249	1730	1505	1307	3818	3049	2344	2040	1771
35 (035)	2885	2303	1769	1539	1336	3911	3122	2398	2087	1811
36 (036)	2956	2357	1808	1572	1364	4007	3196	2451	2131	1849
37 (037)	3025	2411	1848	1607	1393	4100	3269	2504	2178	1889
38 (038)	3093	2464	1889	1639	1421	4193	3340	2560	2222	1927
39 (039)	3162	2518	1928	1674	1451	4287	3413	2613	2269	1967
40 (040)	3233	2572	1967	1708	1479	4382	3487	2667	2316	2004
41 (041)	3302	2626	2007	1741	1508	4476	3560	2720	2360	2044
42 (042)	3370	2680	2046	1775	1536	4569	3633	2773	2407	2082
43 (043)	3439	2734	2087	1810	1566	4662	3707	2829	2453	2122
44 (044)	3510	2789	2126	1843	1593	4758	3780	2882	2498	2160
45 (045)	3579	2841	2166	1877	1623	4851	3851	2936	2544	2200

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3648	2895	2205	1910	1651	4944	3924	2989	2589	2238
47 (047)	3718	2949	2244	1944	1680	5040	3998	3042	2636	2278
48 (048)	3787	3003	2285	1979	1708	5133	4071	3098	2682	2316
49 (049)	3856	3057	2325	2011	1738	5227	4144	3151	2727	2356
50 (050)	3925	3111	2364	2046	1766	5320	4218	3204	2773	2393
51 (051)	3995	3166	2403	2079	1795	5416	4291	3258	2818	2433
52 (052)	4064	3220	2444	2113	1823	5509	4364	3313	2864	2471
53 (053)	4133	3272	2484	2148	1852	5602	4436	3367	2911	2511
54 (054)	4202	3326	2523	2180	1880	5696	4509	3420	2956	2549
55 (055)	4272	3380	2562	2215	1910	5791	4582	3473	3002	2589
56 (056)	4341	3434	2602	2249	1938	5884	4656	3527	3049	2627
57 (057)	4410	3489	2643	2282	1967	5978	4729	3582	3093	2667
58 (058)	4479	3543	2682	2316	1995	6071	4802	3636	3140	2704
59 (059)	4549	3597	2721	2349	2025	6167	4876	3689	3184	2744
60 (060)	4618	3649	2761	2384	2052	6260	4947	3742	3231	2782
61 (061)	4687	3703	2800	2418	2082	6353	5020	3796	3278	2822
62 (062)	4756	3757	2841	2451	2110	6447	5093	3851	3322	2860
63 (063)	4826	3811	2880	2485	2139	6542	5167	3904	3369	2900
64 (064)	4895	3866	2920	2520	2167	6636	5240	3958	3416	2938
65 (065)	4964	3920	2959	2552	2197	6729	5313	4011	3460	2978
66 (066)	5033	3974	2998	2587	2225	6822	5387	4064	3507	3016
67 (067)	5103	4028	3039	2620	2254	6918	5460	4120	3551	3056
68 (068)	5172	4080	3079	2654	2282	7011	5531	4173	3598	3093

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5241	4134	3118	2689	2311	7104	5604	4227	3644	3133
70 (070)	5311	4189	3157	2721	2339	7200	5678	4280	3689	3171
71 (071)	5380	4243	3197	2756	2369	7293	5751	4333	3736	3211
72 (072)	5449	4297	3238	2789	2397	7387	5824	4389	3780	3249
73 (073)	5518	4351	3277	2823	2426	7480	5898	4442	3827	3289
74 (074)	5589	4405	3316	2857	2454	7576	5971	4496	3873	3327
75 (075)	5657	4459	3356	2890	2484	7669	6044	4549	3918	3367
76 (076)	5726	4511	3395	2925	2511	7762	6116	4602	3964	3404
77 (077)	5795	4566	3436	2959	2541	7856	6189	4658	4011	3444
78 (078)	5866	4620	3475	2992	2569	7951	6262	4711	4056	3482
79 (079)	5934	4674	3515	3026	2598	8044	6336	4764	4102	3522
80 (080)	6003	4728	3554	3059	2626	8138	6409	4818	4147	3560
81 (081)	6072	4782	3593	3093	2656	8231	6482	4871	4193	3600
82 (082)	6143	4836	3634	3128	2684	8327	6556	4927	4240	3638
83 (083)	6211	4889	3674	3161	2713	8420	6627	4980	4284	3678
84 (084)	6280	4943	3713	3195	2741	8513	6700	5033	4331	3716
85 (085)	6349	4997	3752	3230	2770	8607	6773	5087	4378	3756
86 (086)	6420	5051	3792	3262	2798	8702	6847	5140	4422	3793
87 (087)	6489	5105	3833	3297	2828	8796	6920	5196	4469	3833
88 (088)	6557	5159	3872	3330	2856	8889	6993	5249	4513	3871
89 (089)	6628	5213	3911	3364	2885	8984	7067	5302	4560	3911
90 (090)	6697	5267	3951	3398	2913	9078	7140	5356	4607	3949
91 (091)	6766	5320	3992	3431	2943	9171	7211	5411	4651	3989

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6834	5374	4031	3466	2970	9264	7284	5464	4698	4027
93 (093)	6905	5428	4070	3498	3000	9360	7358	5518	4742	4067
94 (094)	6974	5482	4110	3533	3028	9453	7431	5571	4789	4104
95 (095)	7043	5536	4149	3567	3057	9547	7504	5624	4836	4144
96 (096)	7111	5590	4190	3600	3085	9640	7578	5680	4880	4182
97 (097)	7182	5644	4230	3634	3115	9736	7651	5733	4927	4222
98 (098)	7251	5698	4269	3669	3143	9829	7724	5787	4973	4260
99 (099)	7320	5751	4308	3702	3172	9922	7796	5840	5018	4300
100 (901)	7389	5805	4348	3736	3200	10016	7869	5893	5064	4338
101 (101)	7459	5859	4389	3769	3230	10111	7942	5949	5109	4378
102 (102)	7528	5913	4428	3803	3257	10204	8016	6002	5156	4416
103 (103)	7597	5967	4467	3838	3285	10298	8089	6056	5202	4453
104 (104)	7666	6021	4507	3870	3315	10391	8162	6109	5247	4493
105 (105)	7736	6075	4546	3905	3343	10487	8236	6162	5293	4531
106 (106)	7805	6128	4587	3938	3372	10580	8307	6218	5338	4571
107 (107)	7874	6182	4626	3972	3400	10673	8380	6271	5384	4609
108 (108)	7944	6236	4666	4007	3430	10769	8453	6324	5431	4649
109 (109)	8013	6290	4705	4039	3457	10862	8527	6378	5476	4687
110 (110)	8082	6344	4744	4074	3487	10956	8600	6431	5522	4727
111 (111)	8151	6398	4785	4108	3515	11049	8673	6487	5569	4764
112 (112)	8221	6452	4825	4141	3544	11144	8747	6540	5613	4804
113 (113)	8290	6507	4864	4175	3572	11238	8820	6593	5660	4842

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8359	6559	4903	4208	3602	11331	8891	6647	5704	4882
115 (115)	8428	6613	4943	4243	3630	11424	8964	6700	5751	4920
116 (116)	8498	6667	4984	4277	3659	11520	9038	6756	5798	4960
117 (117)	8567	6721	5023	4310	3687	11613	9111	6809	5842	4998
118 (118)	8636	6775	5062	4344	3716	11707	9184	6862	5889	5038
119 (119)	8705	6830	5102	4379	3744	11800	9258	6916	5936	5076
120 (120)	8775	6884	5141	4411	3774	11896	9331	6969	5980	5116
121 (121)	8844	6936	5182	4446	3802	11989	9402	7024	6027	5153
122 (122)	8913	6990	5221	4479	3831	12082	9476	7078	6071	5193
123 (123)	8982	7044	5261	4513	3859	12176	9549	7131	6118	5231
124 (124)	9052	7098	5300	4548	3889	12271	9622	7184	6164	5271
125 (125)	9121	7152	5339	4580	3916	12364	9696	7238	6209	5309
126 (126)	9190	7207	5380	4615	3946	12458	9769	7293	6256	5349
127 (127)	9261	7261	5420	4648	3974	12553	9842	7347	6300	5387
128 (128)	9330	7315	5459	4682	4003	12647	9916	7400	6347	5427
129 (129)	9398	7367	5498	4716	4031	12740	9987	7453	6393	5464
130 (130)	9467	7421	5539	4749	4061	12833	10060	7509	6438	5504
131 (131)	9538	7475	5579	4784	4089	12929	10133	7562	6484	5542
132 (132)	9607	7530	5618	4818	4118	13022	10207	7616	6531	5582
133 (133)	9675	7584	5657	4851	4146	13116	10280	7669	6576	5620
134 (134)	9744	7638	5697	4885	4175	13209	10353	7722	6622	5660
135 (135)	9815	7692	5738	4918	4203	13304	10427	7778	6667	5698
136 (136)	9884	7746	5777	4952	4233	13398	10500	7831	6713	5738

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9952	7798	5816	4987	4261	13491	10571	7884	6760	5776
138 (138)	10021	7852	5856	5020	4290	13584	10644	7938	6804	5816
139 (139)	10092	7907	5895	5054	4318	13680	10718	7991	6851	5853
140 (140)	10161	7961	5936	5089	4348	13773	10791	8047	6898	5893
141 (141)	10230	8015	5975	5121	4375	13867	10864	8100	6942	5931
142 (142)	10298	8069	6015	5156	4405	13960	10938	8153	6989	5971
143 (143)	10369	8123	6054	5189	4433	14056	11011	8207	7033	6009
144 (144)	10438	8175	6093	5223	4462	14149	11082	8260	7080	6049
145 (145)	10507	8230	6134	5257	4490	14242	11156	8316	7127	6087
146 (146)	10577	8284	6174	5290	4520	14338	11229	8369	7171	6127
147 (147)	10646	8338	6213	5325	4548	14431	11302	8422	7218	6164
148 (148)	10715	8392	6252	5357	4577	14524	11376	8476	7262	6204
149 (149)	10784	8446	6292	5392	4605	14618	11449	8529	7309	6242
150 (150)	10854	8500	6333	5426	4634	14713	11522	8584	7356	6282
151 (151)	10923	8554	6372	5459	4662	14807	11596	8638	7400	6320
152 (152)	10992	8607	6411	5493	4692	14900	11667	8691	7447	6360
153 (153)	11061	8661	6451	5528	4720	14993	11740	8744	7493	6398
154 (154)	11131	8715	6490	5561	4749	15089	11813	8798	7538	6438
155 (155)	11200	8769	6531	5595	4777	15182	11887	8853	7584	6476
156 (156)	11269	8823	6570	5628	4807	15276	11960	8907	7629	6516
157 (157)	11338	8877	6610	5662	4834	15369	12033	8960	7676	6553
158 (158)	11408	8931	6649	5697	4864	15464	12107	9013	7722	6593
159 (159)	11477	8985	6689	5730	4892	15558	12180	9067	7767	6631

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11546	9038	6730	5764	4921	15651	12251	9122	7813	6671
161 (161)	11615	9092	6769	5797	4949	15744	12324	9176	7858	6709
162 (162)	11685	9146	6808	5831	4979	15840	12398	9229	7904	6749
163 (163)	11754	9200	6848	5866	5007	15933	12471	9282	7951	6787
164 (164)	11823	9254	6887	5898	5036	16027	12544	9336	7996	6827
165 (165)	11892	9308	6928	5933	5064	16120	12618	9391	8042	6864
166 (166)	11962	9362	6967	5967	5093	16216	12691	9444	8089	6904
167 (167)	12031	9415	7007	6000	5121	16309	12762	9498	8133	6942
168 (168)	12100	9469	7046	6034	5151	16402	12836	9551	8180	6982
169 (169)	12170	9523	7087	6067	5179	16498	12909	9607	8224	7020
170 (170)	12239	9577	7126	6102	5208	16591	12982	9660	8271	7060
171 (171)	12308	9631	7166	6136	5236	16684	13056	9713	8318	7098
172 (172)	12377	9685	7205	6169	5266	16778	13129	9767	8362	7138
173 (173)	12448	9739	7244	6203	5293	16873	13202	9820	8409	7176
174 (174)	12516	9793	7285	6238	5323	16967	13276	9876	8456	7216
175 (175)	12585	9846	7325	6270	5351	17060	13347	9929	8500	7253
176 (176)	12654	9900	7364	6305	5380	17153	13420	9982	8547	7293
177 (177)	12725	9954	7403	6338	5408	17249	13493	10036	8591	7331
178 (178)	12793	10008	7443	6372	5438	17342	13567	10089	8638	7371
179 (179)	12862	10062	7484	6407	5466	17436	13640	10144	8684	7409
180 (180)	12931	10116	7523	6439	5495	17529	13713	10198	8729	7449
181 (181)	13002	10170	7562	6474	5523	17624	13787	10251	8776	7487
182 (182)	13070	10223	7602	6507	5552	17718	13858	10304	8820	7527

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13139	10277	7641	6541	5580	17811	13931	10358	8867	7564
184 (184)	13208	10331	7682	6575	5610	17904	14004	10413	8913	7604
185 (185)	13279	10385	7721	6608	5638	18000	14078	10467	8958	7642
186 (186)	13348	10439	7761	6643	5667	18093	14151	10520	9004	7682
187 (187)	13416	10493	7800	6677	5695	18187	14224	10573	9051	7720
188 (188)	13487	10548	7839	6710	5725	18282	14298	10627	9096	7760
189 (189)	13556	10602	7880	6744	5752	18376	14371	10682	9142	7798
190 (190)	13625	10654	7920	6777	5782	18469	14442	10736	9187	7838
191 (191)	13693	10708	7959	6811	5810	18562	14516	10789	9233	7876
192 (192)	13764	10762	7998	6846	5839	18658	14589	10842	9280	7916
193 (193)	13833	10816	8038	6879	5867	18751	14662	10896	9324	7953
194 (194)	13902	10870	8079	6913	5897	18844	14736	10951	9371	7993
195 (195)	13970	10925	8118	6946	5925	18938	14809	11004	9416	8031
196 (196)	14041	10979	8157	6980	5954	19033	14882	11058	9462	8071
197 (197)	14110	11033	8197	7015	5982	19127	14956	11111	9509	8109
198 (198)	14179	11085	8236	7048	6011	19220	15027	11164	9553	8149
199 (199)	14248	11139	8277	7082	6039	19313	15100	11220	9600	8187
200 (902)	14318	11193	8316	7116	6069	19409	15173	11273	9647	8227
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	144	147	168	179	209

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	50	42	42	44	59	49	49	52
2 (002)	83	64	61	61	98	75	72	72
3 (003)	117	86	80	78	138	101	94	92
4 (004)	151	108	99	95	178	127	116	112
5 (005)	185	130	118	112	218	153	139	132
6 (006)	219	152	137	129	258	179	161	152
7 (007)	253	174	156	146	298	205	184	172
8 (008)	287	196	175	163	338	231	206	192
9 (009)	320	218	194	180	376	256	228	212
10 (010)	354	240	213	197	416	282	251	232
11 (011)	380	257	227	210	447	302	267	247
12 (012)	405	273	242	223	476	321	285	262
13 (013)	431	290	256	236	507	341	301	278
14 (014)	457	306	270	249	538	360	318	293

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	482	323	285	262	567	380	335	308
16 (016)	508	339	299	274	598	399	352	322
17 (017)	533	356	313	287	627	419	368	338
18 (018)	559	373	327	300	658	439	385	353
19 (019)	584	389	342	313	687	458	402	368
20 (020)	610	406	356	326	718	478	419	384
21 (021)	636	422	370	339	748	496	435	399
22 (022)	661	439	385	352	778	516	453	414
23 (023)	687	456	399	365	808	536	469	429
24 (024)	712	472	413	377	838	555	486	444
25 (025)	738	489	428	390	868	575	504	459
26 (026)	763	505	442	403	898	594	520	474
27 (027)	789	522	456	416	928	614	536	489
28 (028)	815	538	471	429	959	633	554	505
29 (029)	840	555	485	442	988	653	571	520
30 (030)	866	572	499	455	1019	673	587	535
31 (031)	891	588	513	468	1048	692	604	551
32 (032)	917	605	528	480	1079	712	621	565
33 (033)	942	621	542	493	1108	731	638	580
34 (034)	968	638	556	506	1139	751	654	595
35 (035)	994	655	571	519	1169	771	672	611
36 (036)	1019	671	585	532	1199	789	688	626

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1045	688	599	545	1229	809	705	641
38 (038)	1070	704	614	558	1259	828	722	656
39 (039)	1096	721	628	571	1289	848	739	672
40 (040)	1121	737	642	583	1319	867	755	686
41 (041)	1147	754	657	596	1349	887	773	701
42 (042)	1173	771	671	609	1380	907	789	716
43 (043)	1198	787	685	622	1409	926	806	732
44 (044)	1224	804	700	635	1440	946	824	747
45 (045)	1249	820	714	648	1469	965	840	762
46 (046)	1275	837	728	661	1500	985	856	778
47 (047)	1300	853	742	673	1529	1004	873	792
48 (048)	1326	870	757	686	1560	1024	891	807
49 (049)	1351	887	771	699	1589	1044	907	822
50 (050)	1377	903	785	712	1620	1062	924	838
51 (051)	1403	920	800	725	1651	1082	941	853
52 (052)	1428	936	814	738	1680	1101	958	868
53 (053)	1454	953	828	751	1711	1121	974	884
54 (054)	1479	970	843	764	1740	1141	992	899
55 (055)	1505	986	857	776	1771	1160	1008	913
56 (056)	1530	1003	871	789	1800	1180	1025	928
57 (057)	1556	1019	886	802	1831	1199	1042	944
58 (058)	1582	1036	900	815	1861	1219	1059	959

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1607	1052	914	828	1891	1238	1075	974
60 (060)	1633	1069	928	841	1921	1258	1092	989
61 (061)	1658	1086	943	854	1951	1278	1109	1005
62 (062)	1684	1102	957	867	1981	1296	1126	1020
63 (063)	1709	1119	971	879	2011	1316	1142	1034
64 (064)	1735	1135	986	892	2041	1335	1160	1049
65 (065)	1761	1152	1000	905	2072	1355	1176	1065
66 (066)	1786	1169	1014	918	2101	1375	1193	1080
67 (067)	1812	1185	1029	931	2132	1394	1211	1095
68 (068)	1837	1202	1043	944	2161	1414	1227	1111
69 (069)	1863	1218	1057	957	2192	1433	1244	1126
70 (070)	1888	1235	1072	970	2221	1453	1261	1141
71 (071)	1914	1251	1086	982	2252	1472	1278	1155
72 (072)	1940	1268	1100	995	2282	1492	1294	1171
73 (073)	1965	1285	1114	1008	2312	1512	1311	1186
74 (074)	1991	1301	1129	1021	2342	1531	1328	1201
75 (075)	2016	1318	1143	1034	2372	1551	1345	1216
76 (076)	2042	1334	1157	1047	2402	1569	1361	1232
77 (077)	2067	1351	1172	1060	2432	1589	1379	1247
78 (078)	2093	1368	1186	1072	2462	1609	1395	1261
79 (079)	2119	1384	1200	1085	2493	1628	1412	1276
80 (080)	2144	1401	1215	1098	2522	1648	1429	1292

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2170	1417	1229	1111	2553	1667	1446	1307
82 (082)	2195	1434	1243	1124	2582	1687	1462	1322
83 (083)	2221	1450	1258	1137	2613	1706	1480	1338
84 (084)	2246	1467	1272	1150	2642	1726	1496	1353
85 (085)	2272	1484	1286	1163	2673	1746	1513	1368
86 (086)	2298	1500	1301	1175	2704	1765	1531	1382
87 (087)	2323	1517	1315	1188	2733	1785	1547	1398
88 (088)	2349	1533	1329	1201	2764	1804	1564	1413
89 (089)	2374	1550	1343	1214	2793	1824	1580	1428
90 (090)	2400	1567	1358	1227	2824	1844	1598	1444
91 (091)	2425	1583	1372	1240	2853	1862	1614	1459
92 (092)	2451	1600	1386	1253	2884	1882	1631	1474
93 (093)	2477	1616	1401	1266	2914	1901	1648	1489
94 (094)	2502	1633	1415	1278	2944	1921	1665	1504
95 (095)	2528	1649	1429	1291	2974	1940	1681	1519
96 (096)	2553	1666	1444	1304	3004	1960	1699	1534
97 (097)	2579	1683	1458	1317	3034	1980	1715	1549
98 (098)	2604	1699	1472	1330	3064	1999	1732	1565
99 (099)	2630	1716	1487	1343	3094	2019	1749	1580
100 (901)	2656	1732	1501	1356	3125	2038	1766	1595
101 (101)	2681	1749	1515	1368	3154	2058	1782	1609
102 (102)	2707	1766	1529	1381	3185	2078	1799	1625

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2732	1782	1544	1394	3214	2096	1816	1640
104 (104)	2758	1799	1558	1407	3245	2116	1833	1655
105 (105)	2783	1815	1572	1420	3274	2135	1849	1671
106 (106)	2809	1832	1587	1433	3305	2155	1867	1686
107 (107)	2835	1848	1601	1446	3335	2174	1884	1701
108 (108)	2860	1865	1615	1459	3365	2194	1900	1716
109 (109)	2886	1882	1630	1471	3395	2214	1918	1731
110 (110)	2911	1898	1644	1484	3425	2233	1934	1746
111 (111)	2937	1915	1658	1497	3455	2253	1951	1761
112 (112)	2962	1931	1673	1510	3485	2272	1968	1776
113 (113)	2988	1948	1687	1523	3515	2292	1985	1792
114 (114)	3014	1965	1701	1536	3546	2312	2001	1807
115 (115)	3039	1981	1715	1549	3575	2331	2018	1822
116 (116)	3065	1998	1730	1562	3606	2351	2035	1838
117 (117)	3090	2014	1744	1574	3635	2369	2052	1852
118 (118)	3116	2031	1758	1587	3666	2389	2068	1867
119 (119)	3141	2047	1773	1600	3695	2408	2086	1882
120 (120)	3167	2064	1787	1613	3726	2428	2102	1898
121 (121)	3192	2081	1801	1626	3755	2448	2119	1913
122 (122)	3218	2097	1816	1639	3786	2467	2136	1928
123 (123)	3244	2114	1830	1652	3816	2487	2153	1944
124 (124)	3269	2130	1844	1665	3846	2506	2169	1959

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3295	2147	1859	1677	3876	2526	2187	1973
126 (126)	3320	2164	1873	1690	3906	2546	2204	1988
127 (127)	3346	2180	1887	1703	3936	2565	2220	2004
128 (128)	3371	2197	1902	1716	3966	2585	2238	2019
129 (129)	3397	2213	1916	1729	3996	2604	2254	2034
130 (130)	3423	2230	1930	1742	4027	2624	2271	2049
131 (131)	3448	2246	1944	1755	4056	2642	2287	2065
132 (132)	3474	2263	1959	1767	4087	2662	2305	2079
133 (133)	3499	2280	1973	1780	4116	2682	2321	2094
134 (134)	3525	2296	1987	1793	4147	2701	2338	2109
135 (135)	3550	2313	2002	1806	4176	2721	2355	2125
136 (136)	3576	2329	2016	1819	4207	2740	2372	2140
137 (137)	3602	2346	2030	1832	4238	2760	2388	2155
138 (138)	3627	2363	2045	1845	4267	2780	2406	2171
139 (139)	3653	2379	2059	1858	4298	2799	2422	2186
140 (140)	3678	2396	2073	1870	4327	2819	2439	2200
141 (141)	3704	2412	2088	1883	4358	2838	2456	2215
142 (142)	3729	2429	2102	1896	4387	2858	2473	2231
143 (143)	3755	2445	2116	1909	4418	2876	2489	2246
144 (144)	3781	2462	2130	1922	4448	2896	2506	2261
145 (145)	3806	2479	2145	1935	4478	2916	2524	2276
146 (146)	3832	2495	2159	1948	4508	2935	2540	2292

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3857	2512	2173	1961	4538	2955	2556	2307
148 (148)	3883	2528	2188	1973	4568	2974	2574	2321
149 (149)	3908	2545	2202	1986	4598	2994	2591	2336
150 (150)	3934	2562	2216	1999	4628	3014	2607	2352
151 (151)	3960	2578	2231	2012	4659	3033	2625	2367
152 (152)	3985	2595	2245	2025	4688	3053	2641	2382
153 (153)	4011	2611	2259	2038	4719	3072	2658	2398
154 (154)	4036	2628	2274	2051	4748	3092	2675	2413
155 (155)	4062	2644	2288	2064	4779	3111	2692	2428
156 (156)	4087	2661	2302	2076	4808	3131	2708	2442
157 (157)	4113	2678	2316	2089	4839	3151	2725	2458
158 (158)	4139	2694	2331	2102	4869	3169	2742	2473
159 (159)	4164	2711	2345	2115	4899	3189	2759	2488
160 (160)	4190	2727	2359	2128	4929	3208	2775	2504
161 (161)	4215	2744	2374	2141	4959	3228	2793	2519
162 (162)	4241	2761	2388	2154	4989	3248	2809	2534
163 (163)	4266	2777	2402	2166	5019	3267	2826	2548
164 (164)	4292	2794	2417	2179	5049	3287	2844	2564
165 (165)	4318	2810	2431	2192	5080	3306	2860	2579
166 (166)	4343	2827	2445	2205	5109	3326	2876	2594
167 (167)	4369	2843	2460	2218	5140	3345	2894	2609
168 (168)	4394	2860	2474	2231	5169	3365	2911	2625

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4420	2877	2488	2244	5200	3385	2927	2640
170 (170)	4445	2893	2503	2257	5229	3404	2945	2655
171 (171)	4471	2910	2517	2269	5260	3424	2961	2669
172 (172)	4497	2926	2531	2282	5291	3442	2978	2685
173 (173)	4522	2943	2545	2295	5320	3462	2994	2700
174 (174)	4548	2960	2560	2308	5351	3482	3012	2715
175 (175)	4573	2976	2574	2321	5380	3501	3028	2731
176 (176)	4599	2993	2588	2334	5411	3521	3045	2746
177 (177)	4624	3009	2603	2347	5440	3540	3062	2761
178 (178)	4650	3026	2617	2360	5471	3560	3079	2776
179 (179)	4676	3042	2631	2372	5501	3579	3095	2791
180 (180)	4701	3059	2646	2385	5531	3599	3113	2806
181 (181)	4727	3076	2660	2398	5561	3619	3129	2821
182 (182)	4752	3092	2674	2411	5591	3638	3146	2836
183 (183)	4778	3109	2689	2424	5621	3658	3164	2852
184 (184)	4803	3125	2703	2437	5651	3676	3180	2867
185 (185)	4829	3142	2717	2450	5681	3696	3196	2882
186 (186)	4855	3159	2731	2463	5712	3716	3213	2898
187 (187)	4880	3175	2746	2475	5741	3735	3231	2912
188 (188)	4906	3192	2760	2488	5772	3755	3247	2927
189 (189)	4931	3208	2774	2501	5801	3774	3264	2942
190 (190)	4957	3225	2789	2514	5832	3794	3281	2958
191 (191)	4982	3241	2803	2527	5861	3813	3298	2973

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5008	3258	2817	2540	5892	3833	3314	2988
193 (193)	5033	3275	2832	2553	5921	3853	3332	3004
194 (194)	5059	3291	2846	2565	5952	3872	3348	3018
195 (195)	5085	3308	2860	2578	5982	3892	3365	3033
196 (196)	5110	3324	2875	2591	6012	3911	3382	3048
197 (197)	5136	3341	2889	2604	6042	3931	3399	3064
198 (198)	5161	3358	2903	2617	6072	3951	3415	3079
199 (199)	5187	3374	2917	2630	6102	3969	3432	3094
200 (902)	5212	3391	2932	2643	6132	3989	3449	3109
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	20	16	15	36	24	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	82	69	69	72	111	93	93	98
2 (002)	136	105	100	100	184	142	136	136
3 (003)	192	141	131	128	260	191	178	173
4 (004)	248	177	162	156	336	240	220	211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	303	213	193	184	411	289	262	249
6 (006)	359	249	225	211	487	338	304	287
7 (007)	415	285	256	239	562	387	347	324
8 (008)	470	321	287	267	638	436	389	362
9 (009)	525	357	318	295	711	484	431	400
10 (010)	580	393	349	323	787	533	473	438
11 (011)	623	421	372	344	844	571	504	467
12 (012)	664	448	397	366	900	607	538	496
13 (013)	707	475	420	387	958	644	569	524
14 (014)	749	502	443	408	1016	680	600	553
15 (015)	790	530	467	430	1071	718	633	582
16 (016)	833	556	490	449	1129	753	664	609
17 (017)	874	584	513	470	1184	791	696	638
18 (018)	916	611	536	492	1242	829	727	667
19 (019)	957	638	561	513	1298	864	760	696
20 (020)	1000	666	584	534	1356	902	791	724
21 (021)	1043	692	607	556	1413	938	822	753
22 (022)	1084	720	631	577	1469	976	856	782
23 (023)	1126	748	654	598	1527	1013	887	811
24 (024)	1167	774	677	618	1582	1049	918	838
25 (025)	1210	802	702	639	1640	1087	951	867
26 (026)	1251	828	725	661	1696	1122	982	896
27 (027)	1293	856	748	682	1753	1160	1013	924

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1336	882	772	703	1811	1196	1047	953
29 (029)	1377	910	795	725	1867	1233	1078	982
30 (030)	1420	938	818	746	1924	1271	1109	1011
31 (031)	1461	964	841	767	1980	1307	1140	1040
32 (032)	1503	992	866	787	2038	1344	1173	1067
33 (033)	1544	1018	889	808	2093	1380	1204	1096
34 (034)	1587	1046	911	830	2151	1418	1236	1124
35 (035)	1630	1074	936	851	2209	1456	1269	1153
36 (036)	1670	1100	959	872	2264	1491	1300	1182
37 (037)	1713	1128	982	893	2322	1529	1331	1211
38 (038)	1754	1154	1007	915	2378	1564	1364	1240
39 (039)	1797	1182	1030	936	2436	1602	1396	1269
40 (040)	1838	1208	1052	956	2491	1638	1427	1296
41 (041)	1880	1236	1077	977	2549	1676	1460	1324
42 (042)	1923	1264	1100	998	2607	1713	1491	1353
43 (043)	1964	1290	1123	1020	2662	1749	1522	1382
44 (044)	2007	1318	1148	1041	2720	1787	1556	1411
45 (045)	2048	1344	1170	1062	2776	1822	1587	1440
46 (046)	2090	1372	1193	1084	2833	1860	1618	1469
47 (047)	2131	1398	1216	1103	2889	1896	1649	1496
48 (048)	2174	1426	1241	1125	2947	1933	1682	1524
49 (049)	2215	1454	1264	1146	3002	1971	1713	1553

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2257	1480	1287	1167	3060	2007	1744	1582
51 (051)	2300	1508	1311	1189	3118	2044	1778	1611
52 (052)	2341	1534	1334	1210	3173	2080	1809	1640
53 (053)	2384	1562	1357	1231	3231	2118	1840	1669
54 (054)	2425	1590	1382	1252	3287	2156	1873	1698
55 (055)	2467	1616	1405	1272	3344	2191	1904	1724
56 (056)	2508	1644	1428	1293	3400	2229	1936	1753
57 (057)	2551	1670	1452	1315	3458	2264	1969	1782
58 (058)	2593	1698	1475	1336	3516	2302	2000	1811
59 (059)	2634	1725	1498	1357	3571	2338	2031	1840
60 (060)	2677	1752	1521	1379	3629	2376	2062	1869
61 (061)	2718	1780	1546	1400	3684	2413	2096	1898
62 (062)	2761	1807	1569	1421	3742	2449	2127	1927
63 (063)	2802	1834	1592	1441	3798	2487	2158	1953
64 (064)	2844	1861	1616	1462	3856	2522	2191	1982
65 (065)	2887	1889	1639	1484	3913	2560	2222	2011
66 (066)	2928	1916	1662	1505	3969	2598	2253	2040
67 (067)	2970	1943	1687	1526	4027	2633	2287	2069
68 (068)	3011	1970	1710	1548	4082	2671	2318	2098
69 (069)	3054	1997	1733	1569	4140	2707	2349	2127
70 (070)	3095	2025	1757	1590	4196	2744	2382	2156
71 (071)	3138	2051	1780	1610	4253	2780	2413	2182
72 (072)	3180	2079	1803	1631	4311	2818	2444	2211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3221	2107	1826	1652	4367	2856	2476	2240
74 (074)	3264	2133	1851	1674	4424	2891	2509	2269
75 (075)	3305	2161	1874	1695	4480	2929	2540	2298
76 (076)	3348	2187	1897	1716	4538	2964	2571	2327
77 (077)	3389	2215	1921	1738	4593	3002	2604	2356
78 (078)	3431	2243	1944	1757	4651	3040	2636	2382
79 (079)	3474	2269	1967	1779	4709	3076	2667	2411
80 (080)	3515	2297	1992	1800	4764	3113	2700	2440
81 (081)	3557	2323	2015	1821	4822	3149	2731	2469
82 (082)	3598	2351	2038	1843	4878	3187	2762	2498
83 (083)	3641	2377	2062	1864	4936	3222	2796	2527
84 (084)	3682	2405	2085	1885	4991	3260	2827	2556
85 (085)	3725	2433	2108	1907	5049	3298	2858	2584
86 (086)	3767	2459	2133	1926	5107	3333	2891	2611
87 (087)	3808	2487	2156	1948	5162	3371	2922	2640
88 (088)	3851	2513	2179	1969	5220	3407	2953	2669
89 (089)	3892	2541	2202	1990	5276	3444	2984	2698
90 (090)	3934	2569	2226	2011	5333	3482	3018	2727
91 (091)	3975	2595	2249	2033	5389	3518	3049	2756
92 (092)	4018	2623	2272	2054	5447	3556	3080	2784
93 (093)	4061	2649	2297	2075	5504	3591	3113	2813
94 (094)	4102	2677	2320	2095	5560	3629	3144	2840

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4144	2703	2343	2116	5618	3664	3176	2869
96 (096)	4185	2731	2367	2138	5673	3702	3209	2898
97 (097)	4228	2759	2390	2159	5731	3740	3240	2927
98 (098)	4269	2785	2413	2180	5787	3776	3271	2956
99 (099)	4311	2813	2438	2202	5844	3813	3304	2984
100 (901)	4354	2839	2461	2223	5902	3849	3336	3013
101 (101)	4395	2867	2484	2243	5958	3887	3367	3040
102 (102)	4438	2895	2507	2264	6016	3924	3398	3069
103 (103)	4479	2921	2531	2285	6071	3960	3431	3098
104 (104)	4521	2949	2554	2307	6129	3998	3462	3127
105 (105)	4562	2975	2577	2328	6184	4033	3493	3156
106 (106)	4605	3003	2602	2349	6242	4071	3527	3184
107 (107)	4648	3030	2625	2370	6300	4107	3558	3213
108 (108)	4689	3057	2648	2392	6356	4144	3589	3242
109 (109)	4731	3085	2672	2411	6413	4182	3622	3269
110 (110)	4772	3111	2695	2433	6469	4218	3653	3298
111 (111)	4815	3139	2718	2454	6527	4256	3684	3327
112 (112)	4856	3166	2743	2475	6582	4291	3718	3356
113 (113)	4898	3193	2766	2497	6640	4329	3749	3384
114 (114)	4941	3221	2789	2518	6698	4367	3780	3413
115 (115)	4982	3248	2811	2539	6753	4402	3811	3442
116 (116)	5025	3275	2836	2561	6811	4440	3844	3471
117 (117)	5066	3302	2859	2580	6867	4476	3876	3498

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5108	3330	2882	2602	6924	4513	3907	3527
119 (119)	5149	3356	2907	2623	6980	4549	3940	3556
120 (120)	5192	3384	2930	2644	7038	4587	3971	3584
121 (121)	5233	3411	2952	2666	7093	4624	4002	3613
122 (122)	5275	3438	2977	2687	7151	4660	4036	3642
123 (123)	5318	3466	3000	2708	7209	4698	4067	3671
124 (124)	5359	3492	3023	2730	7264	4733	4098	3700
125 (125)	5402	3520	3048	2749	7322	4771	4131	3727
126 (126)	5443	3548	3070	2770	7378	4809	4162	3756
127 (127)	5485	3574	3093	2792	7436	4844	4193	3784
128 (128)	5526	3602	3118	2813	7491	4882	4227	3813
129 (129)	5569	3628	3141	2834	7549	4918	4258	3842
130 (130)	5611	3656	3164	2856	7607	4956	4289	3871
131 (131)	5652	3682	3187	2877	7662	4991	4320	3900
132 (132)	5695	3710	3211	2897	7720	5029	4353	3927
133 (133)	5736	3738	3234	2918	7776	5067	4384	3956
134 (134)	5779	3764	3257	2939	7833	5102	4416	3984
135 (135)	5820	3792	3282	2961	7889	5140	4449	4013
136 (136)	5862	3818	3305	2982	7947	5176	4480	4042
137 (137)	5905	3846	3328	3003	8004	5213	4511	4071
138 (138)	5946	3874	3352	3025	8060	5251	4544	4100
139 (139)	5989	3900	3375	3046	8118	5287	4576	4129
140 (140)	6030	3928	3398	3066	8173	5324	4607	4156

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6072	3954	3423	3087	8231	5360	4640	4184
142 (142)	6113	3982	3446	3108	8287	5398	4671	4213
143 (143)	6156	4008	3469	3130	8344	5433	4702	4242
144 (144)	6198	4036	3492	3151	8402	5471	4733	4271
145 (145)	6239	4064	3516	3172	8458	5509	4767	4300
146 (146)	6282	4090	3539	3193	8516	5544	4798	4329
147 (147)	6323	4118	3562	3215	8571	5582	4829	4358
148 (148)	6366	4144	3587	3234	8629	5618	4862	4384
149 (149)	6407	4172	3610	3256	8684	5656	4893	4413
150 (150)	6449	4200	3633	3277	8742	5693	4924	4442
151 (151)	6492	4226	3657	3298	8800	5729	4958	4471
152 (152)	6533	4254	3680	3320	8856	5767	4989	4500
153 (153)	6575	4280	3703	3341	8913	5802	5020	4529
154 (154)	6616	4308	3728	3362	8969	5840	5053	4558
155 (155)	6659	4334	3751	3384	9027	5876	5084	4587
156 (156)	6700	4362	3774	3403	9082	5913	5116	4613
157 (157)	6743	4390	3797	3425	9140	5951	5147	4642
158 (158)	6785	4416	3821	3446	9198	5987	5180	4671
159 (159)	6826	4444	3844	3467	9253	6024	5211	4700
160 (160)	6869	4470	3867	3489	9311	6060	5242	4729
161 (161)	6910	4498	3892	3510	9367	6098	5276	4758
162 (162)	6952	4526	3915	3531	9424	6136	5307	4787
163 (163)	6993	4552	3938	3551	9480	6171	5338	4813

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7036	4580	3962	3572	9538	6209	5371	4842
165 (165)	7079	4607	3985	3593	9596	6244	5402	4871
166 (166)	7120	4634	4008	3615	9651	6282	5433	4900
167 (167)	7162	4661	4033	3636	9709	6318	5467	4929
168 (168)	7203	4689	4056	3657	9764	6356	5498	4958
169 (169)	7246	4716	4079	3679	9822	6393	5529	4987
170 (170)	7287	4743	4103	3700	9878	6429	5562	5016
171 (171)	7330	4770	4126	3720	9936	6467	5593	5042
172 (172)	7372	4797	4149	3741	9993	6502	5624	5071
173 (173)	7413	4825	4172	3762	10049	6540	5656	5100
174 (174)	7456	4852	4197	3784	10107	6578	5689	5129
175 (175)	7497	4879	4220	3805	10162	6613	5720	5158
176 (176)	7539	4907	4243	3826	10220	6651	5751	5187
177 (177)	7580	4933	4267	3848	10276	6687	5784	5216
178 (178)	7623	4961	4290	3869	10333	6724	5816	5244
179 (179)	7666	4987	4313	3889	10391	6760	5847	5271
180 (180)	7707	5015	4338	3910	10447	6798	5880	5300
181 (181)	7749	5043	4361	3931	10504	6836	5911	5329
182 (182)	7790	5069	4384	3952	10560	6871	5942	5358
183 (183)	7833	5097	4408	3974	10618	6909	5976	5387
184 (184)	7874	5123	4431	3995	10673	6944	6007	5416
185 (185)	7916	5151	4454	4016	10731	6982	6038	5444

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7959	5179	4477	4038	10789	7020	6069	5473
187 (187)	8000	5205	4502	4057	10844	7056	6102	5500
188 (188)	8043	5233	4525	4079	10902	7093	6133	5529
189 (189)	8084	5259	4548	4100	10958	7129	6164	5558
190 (190)	8126	5287	4572	4121	11016	7167	6198	5587
191 (191)	8167	5313	4595	4143	11071	7202	6229	5616
192 (192)	8210	5341	4618	4164	11129	7240	6260	5644
193 (193)	8251	5369	4643	4185	11184	7278	6293	5673
194 (194)	8293	5395	4666	4205	11242	7313	6324	5700
195 (195)	8336	5423	4689	4226	11300	7351	6356	5729
196 (196)	8377	5449	4713	4248	11356	7387	6389	5758
197 (197)	8420	5477	4736	4269	11413	7424	6420	5787
198 (198)	8461	5505	4759	4290	11469	7462	6451	5816
199 (199)	8503	5531	4782	4311	11527	7498	6482	5844
200 (902)	8544	5559	4807	4333	11582	7536	6516	5873
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	33	26	25	69	44	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	20	19	17	16
0,4 (004)	28	25	22	21
0,6 (006)	35	30	27	24
0,8 (008)	42	36	32	29
1 (010)	50	42	37	33
1,5 (015)	60	51	45	40
2 (020)	76	63	57	50
2,5 (025)	92	76	68	60
3 (030)	107	89	79	70
3,5 (035)	112	93	84	74
4 (040)	126	104	94	83
4,5 (045)	140	116	105	92
5 (050)	154	127	115	101
5,5 (055)	168	139	126	110
6 (060)	182	150	136	119
6,5 (065)	197	162	147	128
7 (070)	211	174	157	137
7,5 (075)	225	185	167	146
8 (080)	239	197	178	155
8,5 (085)	253	208	188	163
9 (090)	267	220	199	172
9,5 (095)	282	231	209	181
10 (110)	296	243	220	190

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	155	194	211	245	264

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	497	352	316	585	414	372	815	577	518	1104	782	702
2 (002)	551	380	336	648	447	395	903	623	551	1224	844	747
3 (003)	628	419	364	739	493	428	1030	687	597	1396	931	809
4 (004)	674	440	377	793	518	444	1105	721	618	1498	978	838
5 (005)	744	475	402	875	559	473	1220	779	659	1653	1056	893
6 (006)	814	510	426	958	600	501	1334	836	698	1809	1133	947
7 (007)	884	545	451	1040	641	531	1449	893	739	1964	1211	1002
8 (008)	955	580	476	1124	682	560	1566	951	780	2122	1289	1058
9 (009)	1025	615	501	1206	724	589	1680	1008	821	2278	1367	1113
10 (010)	1095	651	526	1288	766	619	1795	1067	862	2433	1447	1169
11 (011)	1145	677	546	1347	796	642	1877	1110	895	2544	1504	1213

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1196	704	566	1407	828	666	1961	1154	928	2658	1564	1258
13 (013)	1246	731	586	1466	860	689	2043	1198	961	2769	1624	1302
14 (014)	1296	758	606	1525	892	713	2125	1243	993	2880	1684	1347
15 (015)	1347	785	626	1585	924	736	2208	1287	1026	2993	1744	1391
16 (016)	1397	812	646	1644	955	760	2290	1331	1059	3104	1804	1436
17 (017)	1447	839	666	1702	987	784	2372	1375	1092	3216	1864	1480
18 (018)	1498	866	686	1762	1019	807	2456	1420	1125	3329	1924	1524
19 (019)	1548	892	706	1821	1049	831	2538	1462	1157	3440	1982	1569
20 (020)	1599	919	726	1881	1081	854	2621	1507	1190	3553	2042	1613
21 (021)	1649	946	746	1940	1113	878	2703	1551	1223	3664	2102	1658
22 (022)	1699	973	766	1999	1145	901	2785	1595	1256	3776	2162	1702
23 (023)	1750	1000	786	2059	1176	925	2869	1639	1289	3889	2222	1747
24 (024)	1800	1027	806	2118	1208	948	2951	1684	1321	4000	2282	1791
25 (025)	1851	1054	826	2178	1240	972	3034	1728	1354	4113	2342	1836
26 (026)	1901	1081	846	2236	1272	995	3116	1772	1387	4224	2402	1880
27 (027)	1951	1107	866	2295	1302	1019	3198	1815	1420	4336	2460	1924
28 (028)	2002	1134	886	2355	1334	1042	3282	1859	1452	4449	2520	1969
29 (029)	2052	1161	906	2414	1366	1066	3364	1903	1485	4560	2580	2013
30 (030)	2103	1188	926	2474	1398	1089	3448	1948	1518	4673	2640	2058
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	460	337	307	541	396	361	754	552	503	1022	749	682
2 (002)	511	363	326	601	427	384	838	595	534	1136	807	724
3 (003)	568	394	349	668	464	411	931	646	572	1262	876	776
4 (004)	595	407	358	700	479	421	975	667	587	1322	904	796
5 (005)	646	434	378	760	511	445	1059	711	620	1436	964	840
6 (006)	696	461	398	819	542	468	1141	756	652	1547	1024	884
7 (007)	747	488	418	879	574	492	1225	800	685	1660	1084	929
8 (008)	797	515	438	938	606	515	1307	844	718	1771	1144	973
9 (009)	847	541	458	996	636	539	1389	887	751	1882	1202	1018
10 (010)	898	568	478	1056	668	562	1472	931	784	1996	1262	1062
11 (011)	948	595	498	1115	700	586	1554	975	816	2107	1322	1107
12 (012)	999	622	518	1175	732	609	1638	1020	849	2220	1382	1151
13 (013)	1049	649	538	1234	764	633	1720	1064	882	2331	1442	1196
14 (014)	1099	676	558	1293	795	656	1802	1108	915	2442	1502	1240
15 (015)	1150	703	578	1353	827	680	1885	1152	948	2556	1562	1284
16 (016)	1200	730	598	1412	859	704	1967	1197	980	2667	1622	1329
17 (017)	1250	756	618	1471	889	727	2049	1239	1013	2778	1680	1373
18 (018)	1301	783	638	1531	921	751	2133	1284	1046	2891	1740	1418
19 (019)	1351	810	658	1589	953	774	2215	1328	1079	3002	1800	1462
20 (020)	1402	837	678	1649	985	798	2298	1372	1111	3116	1860	1507
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	456	335	306	536	394	360	748	549	502	1013	744	680
2 (002)	503	360	324	592	424	381	825	590	531	1118	800	720
3 (003)	556	388	346	654	456	407	911	636	567	1236	862	769
4 (004)	579	400	353	681	471	415	949	656	579	1287	889	784
5 (005)	625	425	372	735	500	438	1025	697	610	1389	944	827
6 (006)	671	450	391	789	529	460	1100	738	641	1491	1000	869
7 (007)	717	475	410	844	559	482	1175	779	672	1593	1056	911
8 (008)	763	501	429	898	589	505	1251	821	703	1696	1113	953
9 (009)	810	526	448	953	619	527	1328	862	734	1800	1169	996
10 (010)	856	551	467	1007	648	549	1403	903	766	1902	1224	1038
11 (011)	902	576	486	1061	678	572	1479	944	797	2004	1280	1080
12 (012)	948	601	505	1115	707	594	1554	985	828	2107	1336	1122
13 (013)	994	626	524	1169	736	616	1630	1026	859	2209	1391	1164
14 (014)	1040	651	543	1224	766	639	1705	1067	890	2311	1447	1207
15 (015)	1087	676	562	1279	795	661	1782	1108	921	2416	1502	1249
16 (016)	1133	702	581	1333	826	684	1857	1151	952	2518	1560	1291
17 (017)	1179	727	600	1387	855	706	1933	1192	984	2620	1616	1333
18 (018)	1225	752	619	1441	885	728	2008	1233	1015	2722	1671	1376
19 (019)	1271	777	638	1495	914	751	2084	1274	1046	2824	1727	1418
20 (020)	1318	802	657	1551	944	773	2161	1315	1077	2929	1782	1460
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	23	18	46	27	21	64	38	30	87	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	139	189	238

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	423	415
2 (002)	446	434
3 (003)	475	458
4 (004)	501	478
5 (005)	529	502
6 (006)	558	525
7 (007)	587	549
8 (008)	616	573
9 (009)	645	596
10 (010)	673	620
11 (011)	696	639
12 (012)	719	658
13 (013)	741	677
14 (014)	764	696
15 (015)	787	715
16 (016)	809	734
17 (017)	832	753
18 (018)	854	772
19 (019)	877	791
20 (020)	900	811
21 (021)	922	830
22 (022)	945	849
23 (023)	968	868
24 (024)	990	887
25 (025)	1013	906
26 (026)	1036	925
27 (027)	1058	944
28 (028)	1081	963
29 (029)	1104	982
30 (030)	1126	1001
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	412	407
2 (002)	433	425
3 (003)	457	444
4 (004)	476	460
5 (005)	499	479
6 (006)	522	498
7 (007)	544	517
8 (008)	567	536
9 (009)	590	556
10 (010)	612	575
11 (011)	635	594
12 (012)	658	613
13 (013)	680	632
14 (014)	703	651
15 (015)	725	670
16 (016)	748	689
17 (017)	771	708
18 (018)	793	727
19 (019)	816	746
20 (020)	839	765
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	411	406
2 (002)	431	423
3 (003)	453	441
4 (004)	471	456
5 (005)	492	474
6 (006)	514	493
7 (007)	535	511
8 (008)	556	529
9 (009)	578	547
10 (010)	599	565
11 (011)	621	583
12 (012)	642	601
13 (013)	663	619
14 (014)	685	637
15 (015)	706	656
16 (016)	727	674
17 (017)	749	692
18 (018)	770	710
19 (019)	791	728
20 (020)	813	746
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	240	275

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	383	372
2 (002)	420	395
3 (003)	469	424
4 (004)	511	450
5 (005)	558	479
6 (006)	605	507
7 (007)	652	536
8 (008)	699	565
9 (009)	745	593
10 (010)	792	622
11 (011)	829	645
12 (012)	866	668
13 (013)	903	691
14 (014)	939	714
15 (015)	976	737
16 (016)	1013	760
17 (017)	1050	783
18 (018)	1086	806
19 (019)	1123	829
20 (020)	1160	852
21 (021)	1197	876
22 (022)	1234	899
23 (023)	1270	922
24 (024)	1307	945
25 (025)	1344	968
26 (026)	1381	991
27 (027)	1417	1014
28 (028)	1454	1037
29 (029)	1491	1060
30 (030)	1528	1083
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	364	362
2 (002)	400	384
3 (003)	438	408
4 (004)	470	428
5 (005)	507	451
6 (006)	544	474
7 (007)	580	497
8 (008)	617	520
9 (009)	654	543
10 (010)	691	566
11 (011)	727	589
12 (012)	764	612
13 (013)	801	635
14 (014)	838	658
15 (015)	874	681
16 (016)	911	704
17 (017)	948	727
18 (018)	985	750
19 (019)	1021	773
20 (020)	1058	797
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	362	361
2 (002)	396	381
3 (003)	431	404
4 (004)	461	423
5 (005)	496	445
6 (006)	531	466
7 (007)	565	488
8 (008)	600	510
9 (009)	634	532
10 (010)	669	554
11 (011)	703	576
12 (012)	738	598
13 (013)	773	620
14 (014)	807	641
15 (015)	842	663
16 (016)	876	685
17 (017)	911	707
18 (018)	946	729
19 (019)	980	751
20 (020)	1015	773
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	372	366
2 (002)	415	392
3 (003)	460	420
4 (004)	499	444
5 (005)	543	471
6 (006)	588	498
7 (007)	632	525
8 (008)	676	552
9 (009)	720	579
10 (010)	764	606
11 (011)	808	633
12 (012)	852	660
13 (013)	896	687
14 (014)	940	715
15 (015)	984	742
16 (016)	1028	769
17 (017)	1073	796
18 (018)	1117	823
19 (019)	1161	850
20 (020)	1205	877
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	195	236

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	444	451	426	431	430	440
2 (002)	481	485	451	456	451	462
3 (003)	529	530	484	489	479	491
4 (004)	571	570	512	518	502	514
5 (005)	618	614	544	550	529	542
6 (006)	665	658	575	582	556	570
7 (007)	712	702	607	614	583	599
8 (008)	759	746	639	646	610	627
9 (009)	806	790	671	678	637	655
10 (010)	853	834	703	710	664	683
11 (011)	938	912	767	774	726	748
12 (012)	979	950	796	803	752	774
13 (013)	1019	987	824	831	777	801
14 (014)	1060	1025	853	860	802	827
15 (015)	1101	1063	881	888	827	853
16 (016)	1141	1101	909	917	852	879
17 (017)	1182	1139	938	946	877	905
18 (018)	1222	1176	966	974	902	931
19 (019)	1263	1214	995	1003	927	957
20 (020)	1303	1252	1023	1031	952	983
21 (021)	1344	1290	1051	1060	977	1009
22 (022)	1384	1328	1080	1088	1002	1036
23 (023)	1425	1365	1108	1117	1027	1062
24 (024)	1465	1403	1136	1145	1052	1088
25 (025)	1506	1441	1165	1174	1077	1114
26 (026)	1547	1479	1193	1202	1103	1140
27 (027)	1587	1517	1222	1231	1128	1166
28 (028)	1628	1555	1250	1259	1153	1192
29 (029)	1668	1592	1278	1288	1178	1218
30 (030)	1709	1630	1307	1316	1203	1244
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	22	20	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	230	256	288	293

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	448
4107-0101-1002	2	490
4107-0101-1003	3	542
4107-0101-1004	4	581
4107-0101-1005	5	630
4107-0101-1006	6	680
4107-0101-1007	7	729
4107-0101-1008	8	778
4107-0101-1009	9	827
4107-0101-1010	10	876
4107-0101-1011	11	926
4107-0101-1012	12	975
4107-0101-1013	13	1024
4107-0101-1014	14	1073
4107-0101-1015	15	1122
4107-0101-1016	16	1172
4107-0101-1017	17	1221
4107-0101-1018	18	1270
4107-0101-1019	19	1319
4107-0101-1020	20	1368
4107-0101-1021	21	1406
4107-0101-1022	22	1444
4107-0101-1023	23	1481
4107-0101-1024	24	1519
4107-0101-1025	25	1557
4107-0101-1026	26	1594
4107-0101-1027	27	1632
4107-0101-1028	28	1669
4107-0101-1029	29	1707
4107-0101-1030	30	1745
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	427
4107-0201-1002	2	463
4107-0201-1003	3	502
4107-0201-1004	4	535
4107-0201-1005	5	573
4107-0201-1006	6	610
4107-0201-1007	7	648
4107-0201-1008	8	685
4107-0201-1009	9	723
4107-0201-1010	10	761
4107-0201-1011	11	798
4107-0201-1012	12	836
4107-0201-1013	13	874
4107-0201-1014	14	911
4107-0201-1015	15	949
4107-0201-1016	16	987
4107-0201-1017	17	1024
4107-0201-1018	18	1062
4107-0201-1019	19	1099
4107-0201-1020	20	1137
4107-0201-1021	21	1175
4107-0201-1022	22	1212
4107-0201-1023	23	1250
4107-0201-1024	24	1288
4107-0201-1025	25	1325
4107-0201-1026	26	1363
4107-0201-1027	27	1400
4107-0201-1028	28	1438
4107-0201-1029	29	1476
4107-0201-1030	30	1513
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	424
4107-0301-1002	2	458
4107-0301-1003	3	495
4107-0301-1004	4	525
4107-0301-1005	5	560
4107-0301-1006	6	595
4107-0301-1007	7	631
4107-0301-1008	8	666
4107-0301-1009	9	701
4107-0301-1010	10	736
4107-0301-1011	11	771
4107-0301-1012	12	806
4107-0301-1013	13	842
4107-0301-1014	14	877
4107-0301-1015	15	912
4107-0301-1016	16	947
4107-0301-1017	17	982
4107-0301-1018	18	1017
4107-0301-1019	19	1053
4107-0301-1020	20	1088
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0401-1001	1	435	
4107-0401-1002	2	480	
4107-0401-1003	3	527	
4107-0401-1004	4	568	
4107-0401-1005	5	614	
4107-0401-1006	6	660	
4107-0401-1007	7	706	
4107-0401-1008	8	752	
4107-0401-1009	9	798	
4107-0401-1010	10	844	
4107-0401-1011	11	890	
4107-0401-1012	12	936	
4107-0401-1013	13	982	
4107-0401-1014	14	1028	
4107-0401-1015	15	1074	
4107-0401-1016	16	1120	
4107-0401-1017	17	1166	
4107-0401-1018	18	1212	
4107-0401-1019	19	1258	
4107-0401-1020	20	1304	
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43	

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Код	Единица измерения: км	
	4107-0909-0991	
Сметная цена, тенге	176	

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	415	380	488	447	680	623	922	844
2 (002)	446	403	525	474	731	661	991	896
3 (003)	488	434	574	511	800	711	1084	964
4 (004)	509	445	599	524	834	730	1131	989
5 (005)	546	472	642	555	895	774	1213	1049
6 (006)	583	500	686	588	956	820	1296	1111
7 (007)	621	527	731	620	1018	864	1380	1171
8 (008)	658	554	774	652	1079	908	1462	1231
9 (009)	695	581	818	684	1139	952	1544	1291
10 (010)	733	608	862	715	1202	997	1629	1351
11 (011)	770	636	906	748	1262	1043	1711	1413
12 (012)	808	663	951	780	1325	1087	1796	1473
13 (013)	845	690	994	812	1385	1131	1878	1533
14 (014)	882	717	1038	844	1446	1175	1960	1593
15 (015)	920	744	1082	875	1508	1220	2044	1653
16 (016)	957	772	1126	908	1569	1266	2127	1716
17 (017)	994	799	1169	940	1630	1310	2209	1776
18 (018)	1032	826	1214	972	1692	1354	2293	1836
19 (019)	1069	853	1258	1004	1752	1398	2376	1896
20 (020)	1107	880	1302	1035	1815	1443	2460	1956
21 (021)	1135	902	1335	1061	1861	1479	2522	2004
22 (022)	1163	923	1368	1086	1907	1513	2584	2051
23 (023)	1191	944	1401	1111	1952	1548	2647	2098
24 (024)	1219	965	1434	1135	1998	1582	2709	2144
25 (025)	1247	986	1467	1160	2044	1616	2771	2191
26 (026)	1276	1007	1501	1185	2092	1651	2836	2238
27 (027)	1304	1028	1534	1209	2138	1685	2898	2284
28 (028)	1332	1049	1567	1234	2184	1720	2960	2331
29 (029)	1360	1071	1600	1260	2230	1756	3022	2380
30 (030)	1388	1092	1633	1285	2275	1790	3084	2427
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	397	369	467	434	651	605	882	820
2 (002)	425	389	500	458	697	638	944	864
3 (003)	457	413	538	486	749	677	1016	918
4 (004)	472	421	555	495	774	690	1049	936
5 (005)	500	442	588	520	820	725	1111	982
6 (006)	528	463	621	545	866	759	1173	1029
7 (007)	556	484	654	569	911	793	1236	1076
8 (008)	584	505	687	594	957	828	1298	1122
9 (009)	613	527	721	620	1005	864	1362	1171
10 (010)	641	548	754	645	1051	898	1424	1218
11 (011)	669	569	787	669	1097	933	1487	1264
12 (012)	697	590	820	694	1143	967	1549	1311
13 (013)	725	611	853	719	1189	1002	1611	1358
14 (014)	754	632	887	744	1236	1036	1676	1404
15 (015)	782	653	920	768	1282	1070	1738	1451
16 (016)	810	675	953	794	1328	1107	1800	1500
17 (017)	838	696	986	819	1374	1141	1862	1547
18 (018)	866	717	1019	844	1420	1175	1924	1593
19 (019)	894	738	1052	868	1466	1210	1987	1640
20 (020)	923	759	1086	893	1513	1244	2051	1687
21 (021)	951	780	1119	918	1559	1279	2113	1733
22 (022)	979	801	1152	942	1605	1313	2176	1780
23 (023)	1007	823	1185	968	1651	1349	2238	1829
24 (024)	1035	844	1218	993	1697	1384	2300	1876
25 (025)	1063	865	1251	1018	1743	1418	2362	1922
26 (026)	1092	886	1285	1042	1790	1452	2427	1969
27 (027)	1120	907	1318	1067	1836	1487	2489	2016
28 (028)	1148	928	1351	1092	1882	1521	2551	2062
29 (029)	1176	949	1384	1116	1928	1556	2613	2109
30 (030)	1204	971	1416	1142	1974	1592	2676	2158
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	373	345	439	406	611	566	829	767
2 (002)	407	369	479	434	667	605	904	820
3 (003)	443	397	521	467	726	651	984	882
4 (004)	464	408	546	480	761	669	1031	907
5 (005)	497	432	585	508	815	708	1104	960
6 (006)	531	457	625	538	870	749	1180	1016
7 (007)	564	482	664	567	925	790	1253	1071
8 (008)	598	506	704	595	980	830	1329	1124
9 (009)	631	531	742	625	1034	870	1402	1180
10 (010)	665	556	782	654	1090	911	1478	1236
11 (011)	698	580	821	682	1144	951	1551	1289
12 (012)	732	605	861	712	1200	992	1627	1344
13 (013)	765	630	900	741	1254	1033	1700	1400
14 (014)	799	654	940	769	1310	1072	1776	1453
15 (015)	832	679	979	799	1364	1113	1849	1509
16 (016)	866	704	1019	828	1420	1154	1924	1564
17 (017)	899	728	1058	856	1474	1193	1998	1618
18 (018)	933	753	1098	886	1530	1234	2073	1673
19 (019)	966	778	1136	915	1584	1275	2147	1729
20 (020)	1000	802	1176	944	1639	1315	2222	1782
21 (021)	1033	827	1215	973	1693	1356	2296	1838
22 (022)	1067	852	1255	1002	1749	1397	2371	1893
23 (023)	1100	876	1294	1031	1803	1436	2444	1947
24 (024)	1134	901	1334	1060	1859	1477	2520	2002
25 (025)	1167	926	1373	1089	1913	1518	2593	2058
26 (026)	1201	950	1413	1118	1969	1557	2669	2111
27 (027)	1234	975	1452	1147	2023	1598	2742	2167
28 (028)	1268	1000	1492	1176	2079	1639	2818	2222
29 (029)	1301	1024	1531	1205	2133	1679	2891	2276
30 (030)	1335	1049	1571	1234	2189	1720	2967	2331
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	24	38	28	52	39	71	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	198	225

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	384
4109-0101-1002	2	407
4109-0101-1003	3	439
4109-0101-1004	4	453
4109-0101-1005	5	481
4109-0101-1006	6	509
4109-0101-1007	7	537
4109-0101-1008	8	565
4109-0101-1009	9	593
4109-0101-1010	10	620
4109-0101-1011	11	648
4109-0101-1012	12	676
4109-0101-1013	13	704
4109-0101-1014	14	732
4109-0101-1015	15	760
4109-0101-1016	16	788
4109-0101-1017	17	816
4109-0101-1018	18	844
4109-0101-1019	19	872
4109-0101-1020	20	900
4109-0101-1021	21	920
4109-0101-1022	22	941
4109-0101-1023	23	961
4109-0101-1024	24	982
4109-0101-1025	25	1002
4109-0101-1026	26	1022
4109-0101-1027	27	1043
4109-0101-1028	28	1063
4109-0101-1029	29	1084
4109-0101-1030	30	1104
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	370
4109-0201-1002	2	390
4109-0201-1003	3	413
4109-0201-1004	4	423
4109-0201-1005	5	444
4109-0201-1006	6	464
4109-0201-1007	7	485
4109-0201-1008	8	505
4109-0201-1009	9	526
4109-0201-1010	10	546
4109-0201-1011	11	567
4109-0201-1012	12	587
4109-0201-1013	13	608
4109-0201-1014	14	628
4109-0201-1015	15	649
4109-0201-1016	16	669
4109-0201-1017	17	690
4109-0201-1018	18	710
4109-0201-1019	19	731
4109-0201-1020	20	751
4109-0201-1021	21	772
4109-0201-1022	22	792
4109-0201-1023	23	813
4109-0201-1024	24	833
4109-0201-1025	25	854
4109-0201-1026	26	874
4109-0201-1027	27	895
4109-0201-1028	28	915
4109-0201-1029	29	936
4109-0201-1030	30	956
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	179

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	139	164	228	309
2 (002)	208	245	341	462
3 (003)	277	326	454	616
4 (004)	346	407	567	769
5 (005)	416	489	682	924
6 (006)	485	571	795	1078
7 (007)	554	652	908	1231
8 (008)	623	733	1021	1384
9 (009)	692	814	1134	1538
10 (010)	761	895	1248	1691
11 (011)	830	976	1361	1844
12 (012)	899	1058	1474	1998
13 (013)	968	1139	1587	2151
14 (014)	1038	1221	1702	2307
15 (015)	1107	1302	1815	2460
16 (016)	1176	1384	1928	2613
17 (017)	1245	1465	2041	2767
18 (018)	1314	1546	2154	2920
19 (019)	1383	1627	2267	3073
20 (020)	1452	1708	2380	3227
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	553	651	907	1229
2 (002)	622	732	1020	1382
3 (003)	691	813	1133	1536
4 (004)	760	894	1246	1689
5 (005)	829	975	1359	1842
6 (006)	898	1056	1472	1996
7 (007)	967	1138	1585	2149
8 (008)	1036	1219	1698	2302
9 (009)	1106	1301	1813	2458
10 (010)	1175	1382	1926	2611
11 (011)	1244	1464	2039	2764
12 (012)	1313	1545	2152	2918
13 (013)	1382	1626	2266	3071
14 (014)	1451	1707	2379	3224
15 (015)	1520	1788	2492	3378
16 (016)	1589	1869	2605	3531
17 (017)	1658	1951	2718	3684
18 (018)	1727	2032	2831	3838
19 (019)	1797	2114	2946	3993
20 (020)	1866	2195	3059	4147
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	178

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках**Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы**

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	624	624
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	709	709
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	702	702
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	453	453
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	783	783
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	338	338
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	524	524
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	424	424
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	407	407
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	693	693
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1475	1475
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	468	297
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	635	562
4131-0102-03	Пиломатериалы	535	825
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	569	569
4131-0103-02	Металл листовой	475	475
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	469	469
4131-0103-04	Проволока в кругах	769	769
4131-0103-05	Конструкции металлические	505	505
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	309	490
4131-0104-02	Песок всякий	174	260
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	231	291
4131-0104-04	Глина сухая	260	302
4131-0104-05	Мусор строительный	97	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	583	401

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная