

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ 2019 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 2019 год

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен
01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений, расположенных в регионе 06.00 Атырауская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконистые, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	373	324	282	259	237	439	381	332	305	279
2 (002)	423	362	309	282	256	498	426	364	332	301
3 (003)	493	415	347	314	282	580	488	408	369	332
4 (004)	534	449	372	334	297	628	528	438	393	349
5 (005)	597	498	407	363	320	702	586	479	427	376
6 (006)	660	547	442	392	344	776	644	520	461	405
7 (007)	723	596	478	422	368	851	701	562	496	433
8 (008)	787	645	513	451	391	926	759	604	531	460
9 (009)	850	693	548	480	415	1000	815	645	565	488
10 (010)	913	742	583	509	439	1074	873	686	599	516
11 (011)	959	778	609	532	457	1128	915	716	626	538
12 (012)	1005	814	635	554	476	1182	958	747	652	560
13 (013)	1051	849	661	576	494	1236	999	778	678	581
14 (014)	1097	885	688	598	513	1291	1041	809	704	604
15 (015)	1143	921	714	620	532	1345	1084	840	729	626
16 (016)	1189	956	740	642	550	1399	1125	871	755	647
17 (017)	1235	992	766	664	569	1453	1167	901	781	669
18 (018)	1281	1028	792	686	587	1507	1209	932	807	691
19 (019)	1327	1063	818	709	606	1561	1251	962	834	713
20 (020)	1372	1099	844	731	624	1614	1293	993	860	734
21 (021)	1418	1135	870	753	643	1668	1335	1024	886	756
22 (022)	1464	1170	896	775	662	1722	1376	1054	912	779

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1510	1206	923	797	680	1776	1419	1086	938	800
24 (024)	1556	1242	949	819	699	1831	1461	1116	964	822
25 (025)	1602	1277	975	841	717	1885	1502	1147	989	844
26 (026)	1648	1313	1001	864	736	1939	1545	1178	1016	866
27 (027)	1694	1349	1027	886	755	1993	1587	1208	1042	888
28 (028)	1740	1384	1053	908	773	2047	1628	1239	1068	909
29 (029)	1786	1420	1079	930	792	2101	1671	1269	1094	932
30 (030)	1832	1456	1105	952	810	2155	1713	1300	1120	953
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	611	531	462	425	389	829	720	627	576	527
2 (002)	693	593	507	462	420	940	804	687	627	569
3 (003)	808	680	569	515	462	1096	922	771	698	627
4 (004)	875	736	610	548	487	1187	998	827	742	660
5 (005)	979	816	667	595	525	1327	1107	904	807	711
6 (006)	1082	897	725	643	564	1467	1216	982	871	764
7 (007)	1185	977	784	692	603	1607	1324	1062	938	818

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1290	1057	841	739	641	1749	1433	1140	1002	869
9 (009)	1393	1136	898	787	680	1889	1540	1218	1067	922
10 (010)	1497	1216	956	834	720	2029	1649	1296	1131	976
11 (011)	1572	1275	998	872	749	2131	1729	1353	1182	1016
12 (012)	1648	1334	1041	908	780	2233	1809	1411	1231	1058
13 (013)	1723	1392	1084	944	810	2336	1887	1469	1280	1098
14 (014)	1798	1451	1128	980	841	2438	1967	1529	1329	1140
15 (015)	1874	1510	1170	1016	872	2540	2047	1587	1378	1182
16 (016)	1949	1567	1213	1052	902	2642	2124	1644	1427	1222
17 (017)	2025	1626	1256	1089	933	2744	2204	1702	1476	1264
18 (018)	2100	1685	1298	1125	962	2847	2284	1760	1524	1304
19 (019)	2175	1743	1341	1162	993	2949	2362	1818	1576	1347
20 (020)	2249	1802	1384	1198	1023	3049	2442	1876	1624	1387
21 (021)	2325	1861	1426	1234	1054	3151	2522	1933	1673	1429
22 (022)	2400	1918	1469	1270	1085	3253	2600	1991	1722	1471
23 (023)	2475	1977	1513	1307	1115	3356	2680	2051	1771	1511
24 (024)	2551	2036	1556	1343	1146	3458	2760	2109	1820	1553
25 (025)	2626	2093	1598	1379	1175	3560	2838	2167	1869	1593
26 (026)	2702	2152	1641	1416	1207	3662	2918	2224	1920	1636
27 (027)	2777	2211	1684	1452	1238	3764	2998	2282	1969	1678
28 (028)	2852	2269	1726	1489	1267	3867	3076	2340	2018	1718
29 (029)	2928	2328	1769	1525	1298	3969	3156	2398	2067	1760
30 (030)	3003	2387	1811	1561	1328	4071	3236	2456	2116	1800
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	341	299	265	246	227	401	352	312	289	267
2 (002)	388	336	291	268	246	456	395	342	315	289
3 (003)	441	375	320	292	266	519	441	376	344	313
4 (004)	464	397	336	305	276	546	467	395	359	325
5 (005)	510	432	362	327	295	600	508	426	385	347
6 (006)	556	468	388	349	314	654	551	456	411	369
7 (007)	602	504	414	372	332	708	593	487	438	391
8 (008)	648	539	440	394	351	762	634	518	464	413
9 (009)	694	575	467	416	369	816	676	549	489	434
10 (010)	740	611	493	438	388	871	719	580	515	456
11 (011)	786	646	519	460	406	925	760	611	541	478
12 (012)	832	682	545	482	425	979	802	641	567	500
13 (013)	878	718	571	504	444	1033	845	672	593	522
14 (014)	924	753	597	526	462	1087	886	702	619	544
15 (015)	970	789	623	549	481	1141	928	733	646	566
16 (016)	1016	825	649	571	499	1195	971	764	672	587
17 (017)	1062	860	676	593	518	1249	1012	795	698	609
18 (018)	1108	896	702	615	536	1304	1054	826	724	631
19 (019)	1153	932	728	637	555	1356	1096	856	749	653
20 (020)	1199	967	754	659	574	1411	1138	887	775	675
21 (021)	1245	1003	780	681	592	1465	1180	918	801	696
22 (022)	1291	1039	806	704	611	1519	1222	948	828	719

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1337	1074	832	726	629	1573	1264	979	854	740
24 (024)	1383	1110	858	748	648	1627	1306	1009	880	762
25 (025)	1429	1146	885	770	666	1681	1348	1041	906	784
26 (026)	1475	1181	911	792	685	1735	1389	1072	932	806
27 (027)	1521	1217	937	814	704	1789	1432	1102	958	828
28 (028)	1567	1253	963	836	722	1844	1474	1133	984	849
29 (029)	1613	1288	989	859	741	1898	1515	1164	1011	872
30 (030)	1659	1324	1015	881	759	1952	1558	1194	1036	893
31 (031)	1705	1360	1041	903	778	2006	1600	1225	1062	915
32 (032)	1751	1395	1067	925	797	2060	1641	1255	1088	938
33 (033)	1797	1431	1093	947	815	2114	1684	1286	1114	959
34 (034)	1842	1467	1120	969	834	2167	1726	1318	1140	981
35 (035)	1888	1502	1146	991	852	2221	1767	1348	1166	1002
36 (036)	1934	1538	1172	1013	871	2275	1809	1379	1192	1025
37 (037)	1980	1574	1198	1036	889	2329	1852	1409	1219	1046
38 (038)	2026	1609	1224	1058	908	2384	1893	1440	1245	1068
39 (039)	2072	1645	1250	1080	927	2438	1935	1471	1271	1091
40 (040)	2118	1681	1276	1102	945	2492	1978	1501	1296	1112
41 (041)	2164	1716	1302	1124	964	2546	2019	1532	1322	1134
42 (042)	2210	1752	1329	1146	982	2600	2061	1564	1348	1155
43 (043)	2256	1788	1355	1168	1001	2654	2104	1594	1374	1178
44 (044)	2302	1823	1381	1191	1019	2708	2145	1625	1401	1199
45 (045)	2348	1859	1407	1213	1038	2762	2187	1655	1427	1221

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2394	1895	1433	1235	1057	2816	2229	1686	1453	1244
47 (047)	2440	1930	1459	1257	1075	2871	2271	1716	1479	1265
48 (048)	2486	1966	1485	1279	1094	2925	2313	1747	1505	1287
49 (049)	2532	2001	1511	1301	1112	2979	2354	1778	1531	1308
50 (050)	2577	2037	1538	1323	1131	3032	2396	1809	1556	1331
51 (051)	2623	2073	1564	1345	1149	3086	2439	1840	1582	1352
52 (052)	2669	2108	1590	1368	1168	3140	2480	1871	1609	1374
53 (053)	2715	2144	1616	1390	1187	3194	2522	1901	1635	1396
54 (054)	2761	2180	1642	1412	1205	3248	2565	1932	1661	1418
55 (055)	2807	2215	1668	1434	1224	3302	2606	1962	1687	1440
56 (056)	2853	2251	1694	1456	1242	3356	2648	1993	1713	1461
57 (057)	2899	2287	1720	1478	1261	3411	2691	2024	1739	1484
58 (058)	2945	2322	1747	1500	1279	3465	2732	2055	1765	1505
59 (059)	2991	2358	1773	1523	1298	3519	2774	2086	1792	1527
60 (060)	3037	2394	1799	1545	1317	3573	2816	2116	1818	1549
61 (061)	3083	2429	1825	1567	1335	3627	2858	2147	1844	1571
62 (062)	3129	2465	1851	1589	1354	3681	2900	2178	1869	1593
63 (063)	3175	2501	1877	1611	1372	3735	2942	2208	1895	1614
64 (064)	3221	2536	1903	1633	1391	3789	2984	2239	1921	1636
65 (065)	3266	2572	1929	1655	1410	3842	3026	2269	1947	1659
66 (066)	3312	2608	1956	1677	1428	3896	3068	2301	1973	1680
67 (067)	3358	2643	1982	1700	1447	3951	3109	2332	2000	1702
68 (068)	3404	2679	2008	1722	1465	4005	3152	2362	2026	1724

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3450	2715	2034	1744	1484	4059	3194	2393	2052	1746
70 (070)	3496	2750	2060	1766	1502	4113	3235	2424	2078	1767
71 (071)	3542	2786	2086	1788	1521	4167	3278	2454	2104	1789
72 (072)	3588	2822	2112	1810	1540	4221	3320	2485	2129	1812
73 (073)	3634	2857	2138	1832	1558	4275	3361	2515	2155	1833
74 (074)	3680	2893	2164	1855	1577	4329	3404	2546	2182	1855
75 (075)	3726	2929	2191	1877	1595	4384	3446	2578	2208	1876
76 (076)	3772	2964	2217	1899	1614	4438	3487	2608	2234	1899
77 (077)	3818	3000	2243	1921	1632	4492	3529	2639	2260	1920
78 (078)	3864	3036	2269	1943	1651	4546	3572	2669	2286	1942
79 (079)	3910	3071	2295	1965	1670	4600	3613	2700	2312	1965
80 (080)	3955	3107	2321	1987	1688	4653	3655	2731	2338	1986
81 (081)	4001	3143	2347	2009	1707	4707	3698	2761	2364	2008
82 (082)	4047	3178	2373	2032	1725	4761	3739	2792	2391	2029
83 (083)	4093	3214	2400	2054	1744	4815	3781	2824	2416	2052
84 (084)	4139	3250	2426	2076	1762	4869	3824	2854	2442	2073
85 (085)	4185	3285	2452	2098	1781	4924	3865	2885	2468	2095
86 (086)	4231	3321	2478	2120	1800	4978	3907	2915	2494	2118
87 (087)	4277	3357	2504	2142	1818	5032	3949	2946	2520	2139
88 (088)	4323	3392	2530	2164	1837	5086	3991	2976	2546	2161
89 (089)	4369	3428	2556	2187	1855	5140	4033	3007	2573	2182
90 (090)	4415	3464	2582	2209	1874	5194	4075	3038	2599	2205

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4461	3499	2609	2231	1892	5248	4116	3069	2625	2226
92 (092)	4507	3535	2635	2253	1911	5302	4159	3100	2651	2248
93 (093)	4553	3571	2661	2275	1930	5356	4201	3131	2676	2271
94 (094)	4599	3606	2687	2297	1948	5411	4242	3161	2702	2292
95 (095)	4644	3642	2713	2319	1967	5464	4285	3192	2728	2314
96 (096)	4690	3678	2739	2341	1985	5518	4327	3222	2754	2335
97 (097)	4736	3713	2765	2364	2004	5572	4368	3253	2781	2358
98 (098)	4782	3749	2791	2386	2023	5626	4411	3284	2807	2380
99 (099)	4828	3785	2818	2408	2041	5680	4453	3315	2833	2401
100 (901)	4874	3820	2844	2430	2060	5734	4494	3346	2859	2424
101 (101)	4920	3856	2870	2452	2078	5788	4536	3376	2885	2445
102 (102)	4966	3892	2896	2474	2097	5842	4579	3407	2911	2467
103 (103)	5012	3927	2922	2496	2115	5896	4620	3438	2936	2488
104 (104)	5058	3963	2948	2519	2134	5951	4662	3468	2964	2511
105 (105)	5104	3999	2974	2541	2153	6005	4705	3499	2989	2533
106 (106)	5150	4034	3000	2563	2171	6059	4746	3529	3015	2554
107 (107)	5196	4070	3026	2585	2190	6113	4788	3560	3041	2576
108 (108)	5242	4106	3053	2607	2208	6167	4831	3592	3067	2598
109 (109)	5288	4141	3079	2629	2227	6221	4872	3622	3093	2620
110 (110)	5333	4177	3105	2651	2245	6274	4914	3653	3119	2641
111 (111)	5379	4213	3131	2673	2264	6328	4956	3684	3145	2664
112 (112)	5425	4248	3157	2696	2283	6382	4998	3714	3172	2686
113 (113)	5471	4284	3183	2718	2301	6436	5040	3745	3198	2707

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5517	4320	3209	2740	2320	6491	5082	3775	3224	2729
115 (115)	5563	4355	3235	2762	2338	6545	5124	3806	3249	2751
116 (116)	5609	4391	3262	2784	2357	6599	5166	3838	3275	2773
117 (117)	5655	4427	3288	2806	2375	6653	5208	3868	3301	2794
118 (118)	5701	4462	3314	2828	2394	6707	5249	3899	3327	2816
119 (119)	5747	4498	3340	2851	2413	6761	5292	3929	3354	2839
120 (120)	5793	4534	3366	2873	2431	6815	5334	3960	3380	2860
121 (121)	5839	4569	3392	2895	2450	6869	5375	3991	3406	2882
122 (122)	5885	4605	3418	2917	2468	6924	5418	4021	3432	2904
123 (123)	5931	4641	3444	2939	2487	6978	5460	4052	3458	2926
124 (124)	5977	4676	3471	2961	2505	7032	5501	4084	3484	2947
125 (125)	6022	4712	3497	2983	2524	7085	5544	4114	3509	2969
126 (126)	6068	4748	3523	3005	2543	7139	5586	4145	3535	2992
127 (127)	6114	4783	3549	3028	2561	7193	5627	4175	3562	3013
128 (128)	6160	4819	3575	3050	2580	7247	5669	4206	3588	3035
129 (129)	6206	4855	3601	3072	2598	7301	5712	4236	3614	3056
130 (130)	6252	4890	3627	3094	2617	7355	5753	4267	3640	3079
131 (131)	6298	4926	3653	3116	2635	7409	5795	4298	3666	3100
132 (132)	6344	4962	3680	3138	2654	7464	5838	4329	3692	3122
133 (133)	6390	4997	3706	3160	2673	7518	5879	4360	3718	3145
134 (134)	6436	5033	3732	3183	2691	7572	5921	4391	3745	3166
135 (135)	6482	5069	3758	3205	2710	7626	5964	4421	3771	3188
136 (136)	6528	5104	3784	3227	2728	7680	6005	4452	3796	3209

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6574	5140	3810	3249	2747	7734	6047	4482	3822	3232
138 (138)	6620	5176	3836	3271	2766	7788	6089	4513	3848	3254
139 (139)	6666	5211	3862	3293	2784	7842	6131	4544	3874	3275
140 (140)	6711	5247	3889	3315	2803	7895	6173	4575	3900	3298
141 (141)	6757	5283	3915	3337	2821	7949	6215	4606	3926	3319
142 (142)	6803	5318	3941	3360	2840	8004	6256	4636	3953	3341
143 (143)	6849	5354	3967	3382	2858	8058	6299	4667	3979	3362
144 (144)	6895	5390	3993	3404	2877	8112	6341	4698	4005	3385
145 (145)	6941	5425	4019	3426	2896	8166	6382	4728	4031	3407
146 (146)	6987	5461	4045	3448	2914	8220	6425	4759	4056	3428
147 (147)	7033	5497	4071	3470	2933	8274	6467	4789	4082	3451
148 (148)	7079	5532	4097	3492	2951	8328	6508	4820	4108	3472
149 (149)	7125	5568	4124	3515	2970	8382	6551	4852	4135	3494
150 (150)	7171	5604	4150	3537	2988	8436	6593	4882	4161	3515
151 (151)	7217	5639	4176	3559	3007	8491	6634	4913	4187	3538
152 (152)	7263	5675	4202	3581	3026	8545	6676	4944	4213	3560
153 (153)	7309	5711	4228	3603	3044	8599	6719	4974	4239	3581
154 (154)	7355	5746	4254	3625	3063	8653	6760	5005	4265	3604
155 (155)	7400	5782	4280	3647	3081	8706	6802	5035	4291	3625
156 (156)	7446	5817	4306	3669	3100	8760	6844	5066	4316	3647
157 (157)	7492	5853	4333	3692	3118	8814	6886	5098	4344	3668
158 (158)	7538	5889	4359	3714	3137	8868	6928	5128	4369	3691
159 (159)	7584	5924	4385	3736	3156	8922	6969	5159	4395	3713

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7630	5960	4411	3758	3174	8976	7012	5189	4421	3734
161 (161)	7676	5996	4437	3780	3193	9031	7054	5220	4447	3756
162 (162)	7722	6031	4463	3802	3211	9085	7095	5251	4473	3778
163 (163)	7768	6067	4489	3824	3230	9139	7138	5281	4499	3800
164 (164)	7814	6103	4515	3847	3248	9193	7180	5312	4526	3821
165 (165)	7860	6138	4542	3869	3267	9247	7221	5344	4552	3844
166 (166)	7906	6174	4568	3891	3286	9301	7264	5374	4578	3866
167 (167)	7952	6210	4594	3913	3304	9355	7306	5405	4604	3887
168 (168)	7998	6245	4620	3935	3323	9409	7347	5435	4629	3909
169 (169)	8044	6281	4646	3957	3341	9464	7389	5466	4655	3931
170 (170)	8089	6317	4672	3979	3360	9516	7432	5496	4681	3953
171 (171)	8135	6352	4698	4001	3379	9571	7473	5527	4707	3975
172 (172)	8181	6388	4724	4024	3397	9625	7515	5558	4734	3996
173 (173)	8227	6424	4751	4046	3416	9679	7558	5589	4760	4019
174 (174)	8273	6459	4777	4068	3434	9733	7599	5620	4786	4040
175 (175)	8319	6495	4803	4090	3453	9787	7641	5651	4812	4062
176 (176)	8365	6531	4829	4112	3471	9841	7684	5681	4838	4084
177 (177)	8411	6566	4855	4134	3490	9895	7725	5712	4864	4106
178 (178)	8457	6602	4881	4156	3509	9949	7767	5742	4889	4128
179 (179)	8503	6638	4907	4179	3527	10004	7809	5773	4916	4149
180 (180)	8549	6673	4933	4201	3546	10058	7851	5804	4942	4172
181 (181)	8595	6709	4959	4223	3564	10112	7893	5834	4968	4193
182 (182)	8641	6745	4986	4245	3583	10166	7935	5866	4994	4215

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8687	6780	5012	4267	3601	10220	7976	5896	5020	4236
184 (184)	8733	6816	5038	4289	3620	10274	8019	5927	5046	4259
185 (185)	8779	6852	5064	4311	3639	10328	8061	5958	5072	4281
186 (186)	8824	6887	5090	4333	3657	10381	8102	5988	5098	4302
187 (187)	8870	6923	5116	4356	3676	10435	8145	6019	5125	4325
188 (188)	8916	6959	5142	4378	3694	10489	8187	6049	5151	4346
189 (189)	8962	6994	5168	4400	3713	10544	8228	6080	5176	4368
190 (190)	9008	7030	5195	4422	3731	10598	8271	6112	5202	4389
191 (191)	9054	7066	5221	4444	3750	10652	8313	6142	5228	4412
192 (192)	9100	7101	5247	4466	3769	10706	8354	6173	5254	4434
193 (193)	9146	7137	5273	4488	3787	10760	8396	6204	5280	4455
194 (194)	9192	7173	5299	4511	3806	10814	8439	6234	5307	4478
195 (195)	9238	7208	5325	4533	3824	10868	8480	6265	5333	4499
196 (196)	9284	7244	5351	4555	3843	10922	8522	6295	5359	4521
197 (197)	9330	7280	5377	4577	3861	10976	8565	6326	5385	4542
198 (198)	9376	7315	5404	4599	3880	11031	8606	6358	5411	4565
199 (199)	9422	7351	5430	4621	3899	11085	8648	6388	5436	4587
200 (902)	9468	7387	5456	4643	3917	11139	8691	6419	5462	4608
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	559	490	434	403	372	758	664	589	547	504
2 (002)	636	551	477	439	403	862	747	647	596	547
3 (003)	723	615	525	479	436	980	833	711	649	591
4 (004)	761	651	551	500	452	1031	882	747	678	613
5 (005)	836	708	593	536	484	1133	960	804	727	656
6 (006)	911	767	636	572	515	1236	1040	862	776	698
7 (007)	987	826	679	610	544	1338	1120	920	827	738
8 (008)	1062	884	721	646	575	1440	1198	978	876	780
9 (009)	1138	943	766	682	605	1542	1278	1038	924	820
10 (010)	1213	1002	808	718	636	1644	1358	1096	973	862
11 (011)	1289	1059	851	754	666	1747	1436	1153	1022	902
12 (012)	1364	1118	893	790	697	1849	1516	1211	1071	944
13 (013)	1439	1177	936	826	728	1951	1596	1269	1120	987
14 (014)	1515	1234	979	862	757	2053	1673	1327	1169	1027
15 (015)	1590	1293	1021	900	789	2156	1753	1384	1220	1069
16 (016)	1666	1352	1064	936	818	2258	1833	1442	1269	1109
17 (017)	1741	1410	1108	972	849	2360	1911	1502	1318	1151
18 (018)	1816	1469	1151	1008	879	2462	1991	1560	1367	1191
19 (019)	1890	1528	1193	1044	910	2562	2071	1618	1416	1233
20 (020)	1966	1585	1236	1080	941	2664	2149	1676	1464	1276
21 (021)	2041	1644	1279	1116	970	2767	2229	1733	1513	1316
22 (022)	2116	1703	1321	1154	1002	2869	2309	1791	1564	1358

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2192	1761	1364	1190	1031	2971	2387	1849	1613	1398
24 (024)	2267	1820	1407	1226	1062	3073	2467	1907	1662	1440
25 (025)	2343	1879	1451	1262	1092	3176	2547	1967	1711	1480
26 (026)	2418	1936	1493	1298	1123	3278	2624	2024	1760	1522
27 (027)	2493	1995	1536	1334	1154	3380	2704	2082	1809	1564
28 (028)	2569	2054	1579	1370	1184	3482	2784	2140	1858	1604
29 (029)	2644	2111	1621	1408	1215	3584	2862	2198	1909	1647
30 (030)	2720	2170	1664	1444	1244	3687	2942	2256	1958	1687
31 (031)	2795	2230	1707	1480	1275	3789	3022	2313	2007	1729
32 (032)	2870	2287	1749	1516	1307	3891	3100	2371	2056	1771
33 (033)	2946	2346	1792	1552	1336	3993	3180	2429	2104	1811
34 (034)	3020	2405	1836	1589	1367	4093	3260	2489	2153	1853
35 (035)	3095	2462	1879	1625	1397	4196	3338	2547	2202	1893
36 (036)	3170	2521	1921	1661	1428	4298	3418	2604	2251	1936
37 (037)	3246	2580	1964	1698	1457	4400	3498	2662	2302	1976
38 (038)	3321	2638	2007	1734	1489	4502	3576	2720	2351	2018
39 (039)	3397	2697	2049	1770	1520	4604	3656	2778	2400	2060
40 (040)	3472	2756	2092	1807	1549	4707	3736	2836	2449	2100
41 (041)	3548	2813	2134	1843	1580	4809	3813	2893	2498	2142
42 (042)	3623	2872	2179	1879	1610	4911	3893	2953	2547	2182
43 (043)	3698	2931	2221	1915	1641	5013	3973	3011	2596	2224
44 (044)	3774	2989	2264	1952	1670	5116	4051	3069	2647	2264
45 (045)	3849	3048	2307	1989	1702	5218	4131	3127	2696	2307

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3925	3107	2349	2025	1733	5320	4211	3184	2744	2349
47 (047)	4000	3164	2392	2061	1762	5422	4289	3242	2793	2389
48 (048)	4075	3223	2434	2097	1793	5524	4369	3300	2842	2431
49 (049)	4151	3280	2477	2133	1823	5627	4447	3358	2891	2471
50 (050)	4225	3339	2521	2169	1854	5727	4527	3418	2940	2513
51 (051)	4300	3398	2564	2205	1884	5829	4607	3476	2989	2553
52 (052)	4375	3456	2607	2243	1915	5931	4684	3533	3040	2596
53 (053)	4451	3515	2649	2279	1946	6033	4764	3591	3089	2638
54 (054)	4526	3574	2692	2315	1975	6136	4844	3649	3138	2678
55 (055)	4602	3631	2734	2351	2007	6238	4922	3707	3187	2720
56 (056)	4677	3690	2777	2387	2036	6340	5002	3764	3236	2760
57 (057)	4752	3749	2820	2423	2067	6442	5082	3822	3284	2802
58 (058)	4828	3807	2864	2459	2097	6544	5160	3882	3333	2842
59 (059)	4903	3866	2907	2497	2128	6647	5240	3940	3384	2884
60 (060)	4979	3925	2949	2533	2159	6749	5320	3998	3433	2927
61 (061)	5054	3982	2992	2569	2189	6851	5398	4056	3482	2967
62 (062)	5130	4041	3034	2605	2220	6953	5478	4113	3531	3009
63 (063)	5205	4100	3077	2641	2249	7056	5558	4171	3580	3049
64 (064)	5280	4157	3120	2677	2280	7158	5636	4229	3629	3091
65 (065)	5354	4216	3162	2713	2311	7258	5716	4287	3678	3133
66 (066)	5430	4275	3207	2749	2341	7360	5796	4347	3727	3173
67 (067)	5505	4333	3249	2787	2372	7462	5873	4404	3778	3216
68 (068)	5580	4392	3292	2823	2402	7564	5953	4462	3827	3256

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5656	4451	3334	2859	2433	7667	6033	4520	3876	3298
70 (070)	5731	4508	3377	2895	2462	7769	6111	4578	3924	3338
71 (071)	5807	4567	3420	2931	2493	7871	6191	4636	3973	3380
72 (072)	5882	4626	3462	2967	2525	7973	6271	4693	4022	3422
73 (073)	5957	4684	3505	3003	2554	8076	6349	4751	4071	3462
74 (074)	6033	4743	3548	3041	2585	8178	6429	4809	4122	3504
75 (075)	6108	4802	3592	3077	2615	8280	6509	4869	4171	3544
76 (076)	6184	4859	3634	3113	2646	8382	6587	4927	4220	3587
77 (077)	6259	4918	3677	3149	2675	8484	6667	4984	4269	3627
78 (078)	6334	4977	3720	3185	2707	8587	6747	5042	4318	3669
79 (079)	6410	5034	3762	3221	2738	8689	6824	5100	4367	3711
80 (080)	6484	5093	3805	3257	2767	8789	6904	5158	4416	3751
81 (081)	6559	5152	3848	3293	2798	8891	6984	5216	4464	3793
82 (082)	6634	5210	3890	3331	2828	8993	7062	5273	4516	3833
83 (083)	6710	5269	3934	3367	2859	9096	7142	5333	4564	3876
84 (084)	6785	5328	3977	3403	2889	9198	7222	5391	4613	3916
85 (085)	6861	5385	4020	3439	2920	9300	7300	5449	4662	3958
86 (086)	6936	5444	4062	3475	2951	9402	7380	5507	4711	4000
87 (087)	7011	5503	4105	3511	2980	9504	7460	5564	4760	4040
88 (088)	7087	5561	4148	3548	3011	9607	7538	5622	4809	4082
89 (089)	7162	5620	4190	3585	3041	9709	7618	5680	4860	4122
90 (090)	7238	5679	4233	3621	3072	9811	7698	5738	4909	4164

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7313	5736	4277	3657	3102	9913	7776	5798	4958	4204
92 (092)	7389	5795	4320	3693	3133	10016	7856	5856	5007	4247
93 (093)	7464	5854	4362	3730	3164	10118	7936	5913	5056	4289
94 (094)	7539	5911	4405	3766	3193	10220	8013	5971	5104	4329
95 (095)	7613	5970	4448	3802	3225	10320	8093	6029	5153	4371
96 (096)	7689	6030	4490	3838	3254	10422	8173	6087	5202	4411
97 (097)	7764	6087	4533	3875	3285	10524	8251	6144	5253	4453
98 (098)	7839	6146	4575	3911	3316	10627	8331	6202	5302	4496
99 (099)	7915	6205	4620	3948	3346	10729	8411	6262	5351	4536
100 (901)	7990	6262	4662	3984	3377	10831	8489	6320	5400	4578
101 (101)	8066	6321	4705	4020	3407	10933	8569	6378	5449	4618
102 (102)	8141	6380	4748	4056	3438	11036	8649	6436	5498	4660
103 (103)	8216	6438	4790	4092	3467	11138	8727	6493	5547	4700
104 (104)	8292	6497	4833	4130	3498	11240	8807	6551	5598	4742
105 (105)	8367	6556	4875	4166	3530	11342	8887	6609	5647	4784
106 (106)	8443	6613	4918	4202	3559	11444	8964	6667	5696	4824
107 (107)	8518	6672	4961	4238	3590	11547	9044	6724	5744	4867
108 (108)	8593	6731	5005	4274	3620	11649	9124	6784	5793	4907
109 (109)	8669	6789	5048	4310	3651	11751	9202	6842	5842	4949
110 (110)	8743	6848	5090	4346	3680	11851	9282	6900	5891	4989
111 (111)	8818	6907	5133	4382	3711	11953	9362	6958	5940	5031
112 (112)	8893	6964	5175	4420	3743	12056	9440	7016	5991	5073
113 (113)	8969	7023	5218	4456	3772	12158	9520	7073	6040	5113

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9044	7082	5261	4492	3803	12260	9600	7131	6089	5156
115 (115)	9120	7139	5303	4528	3833	12362	9678	7189	6138	5196
116 (116)	9195	7198	5348	4564	3864	12464	9758	7249	6187	5238
117 (117)	9270	7257	5390	4600	3893	12567	9838	7307	6236	5278
118 (118)	9346	7315	5433	4636	3925	12669	9916	7364	6284	5320
119 (119)	9421	7374	5475	4674	3956	12771	9996	7422	6336	5362
120 (120)	9497	7433	5518	4710	3985	12873	10076	7480	6384	5402
121 (121)	9572	7490	5561	4746	4016	12976	10153	7538	6433	5444
122 (122)	9648	7549	5603	4782	4046	13078	10233	7596	6482	5484
123 (123)	9723	7608	5646	4818	4077	13180	10313	7653	6531	5527
124 (124)	9798	7666	5690	4854	4107	13282	10391	7713	6580	5567
125 (125)	9872	7725	5733	4890	4138	13382	10471	7771	6629	5609
126 (126)	9948	7784	5775	4926	4169	13484	10551	7829	6678	5651
127 (127)	10023	7841	5818	4964	4198	13587	10629	7887	6729	5691
128 (128)	10098	7900	5861	5000	4230	13689	10709	7944	6778	5733
129 (129)	10174	7959	5903	5036	4259	13791	10789	8002	6827	5773
130 (130)	10249	8016	5946	5072	4290	13893	10867	8060	6876	5816
131 (131)	10325	8075	5989	5108	4320	13996	10947	8118	6924	5856
132 (132)	10400	8134	6033	5144	4351	14098	11027	8178	6973	5898
133 (133)	10475	8192	6075	5180	4382	14200	11104	8236	7022	5940
134 (134)	10551	8251	6118	5218	4411	14302	11184	8293	7073	5980
135 (135)	10626	8310	6161	5254	4443	14404	11264	8351	7122	6022
136 (136)	10702	8367	6203	5290	4472	14507	11342	8409	7171	6062

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10777	8426	6246	5326	4503	14609	11422	8467	7220	6104
138 (138)	10852	8485	6289	5362	4534	14711	11502	8524	7269	6147
139 (139)	10928	8543	6331	5398	4564	14813	11580	8582	7318	6187
140 (140)	11002	8602	6375	5434	4595	14913	11660	8642	7367	6229
141 (141)	11077	8661	6418	5470	4625	15016	11740	8700	7416	6269
142 (142)	11152	8718	6461	5508	4656	15118	11818	8758	7467	6311
143 (143)	11228	8777	6503	5544	4685	15220	11898	8816	7516	6351
144 (144)	11303	8836	6546	5580	4716	15322	11978	8873	7564	6393
145 (145)	11379	8893	6589	5616	4748	15424	12056	8931	7613	6436
146 (146)	11454	8952	6631	5652	4777	15527	12136	8989	7662	6476
147 (147)	11530	9011	6674	5689	4808	15629	12216	9047	7711	6518
148 (148)	11605	9069	6716	5725	4838	15731	12293	9104	7760	6558
149 (149)	11680	9128	6761	5762	4869	15833	12373	9164	7811	6600
150 (150)	11756	9187	6803	5798	4898	15936	12453	9222	7860	6640
151 (151)	11831	9244	6846	5834	4930	16038	12531	9280	7909	6682
152 (152)	11907	9303	6889	5870	4961	16140	12611	9338	7958	6724
153 (153)	11982	9362	6931	5907	4990	16242	12691	9396	8007	6764
154 (154)	12057	9420	6974	5943	5021	16344	12769	9453	8056	6807
155 (155)	12131	9479	7016	5979	5051	16444	12849	9511	8104	6847
156 (156)	12207	9536	7059	6015	5082	16547	12927	9569	8153	6889
157 (157)	12282	9595	7103	6052	5111	16649	13007	9629	8204	6929
158 (158)	12357	9654	7146	6089	5143	16751	13087	9687	8253	6971
159 (159)	12433	9711	7189	6125	5174	16853	13164	9744	8302	7013

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12508	9770	7231	6161	5203	16956	13244	9802	8351	7053
161 (161)	12584	9830	7274	6197	5234	17058	13324	9860	8400	7096
162 (162)	12659	9887	7316	6233	5264	17160	13402	9918	8449	7136
163 (163)	12734	9946	7359	6269	5295	17262	13482	9976	8498	7178
164 (164)	12810	10005	7402	6307	5325	17364	13562	10033	8549	7218
165 (165)	12885	10062	7446	6343	5356	17467	13640	10093	8598	7260
166 (166)	12961	10121	7489	6379	5387	17569	13720	10151	8647	7302
167 (167)	13036	10180	7531	6415	5416	17671	13800	10209	8696	7342
168 (168)	13111	10238	7574	6451	5448	17773	13878	10267	8744	7384
169 (169)	13187	10297	7616	6487	5477	17876	13958	10324	8793	7424
170 (170)	13261	10356	7659	6523	5508	17976	14038	10382	8842	7467
171 (171)	13336	10413	7702	6559	5539	18078	14116	10440	8891	7509
172 (172)	13411	10472	7744	6597	5569	18180	14196	10498	8942	7549
173 (173)	13487	10531	7789	6633	5600	18282	14276	10558	8991	7591
174 (174)	13562	10589	7831	6669	5630	18384	14353	10616	9040	7631
175 (175)	13638	10648	7874	6705	5661	18487	14433	10673	9089	7673
176 (176)	13713	10707	7916	6741	5690	18589	14513	10731	9138	7713
177 (177)	13789	10764	7959	6777	5721	18691	14591	10789	9187	7756
178 (178)	13864	10823	8002	6813	5752	18793	14671	10847	9236	7798
179 (179)	13939	10882	8044	6851	5782	18896	14751	10904	9287	7838
180 (180)	14015	10939	8087	6887	5813	18998	14829	10962	9336	7880
181 (181)	14090	10998	8130	6923	5843	19100	14909	11020	9384	7920
182 (182)	14166	11057	8174	6959	5874	19202	14989	11080	9433	7962

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14241	11115	8216	6995	5903	19304	15067	11138	9482	8002
184 (184)	14316	11174	8259	7031	5934	19407	15147	11196	9531	8044
185 (185)	14392	11233	8302	7067	5966	19509	15227	11253	9580	8087
186 (186)	14466	11290	8344	7103	5995	19609	15304	11311	9629	8127
187 (187)	14541	11349	8387	7141	6026	19711	15384	11369	9680	8169
188 (188)	14616	11408	8430	7177	6056	19813	15464	11427	9729	8209
189 (189)	14692	11466	8472	7213	6087	19916	15542	11484	9778	8251
190 (190)	14767	11525	8516	7249	6116	20018	15622	11544	9827	8291
191 (191)	14843	11584	8559	7285	6148	20120	15702	11602	9876	8333
192 (192)	14918	11641	8602	7321	6179	20222	15780	11660	9924	8376
193 (193)	14993	11700	8644	7357	6208	20324	15860	11718	9973	8416
194 (194)	15069	11759	8687	7395	6239	20427	15940	11776	10024	8458
195 (195)	15144	11816	8730	7431	6269	20529	16018	11833	10073	8498
196 (196)	15220	11875	8772	7467	6300	20631	16098	11891	10122	8540
197 (197)	15295	11934	8815	7503	6330	20733	16178	11949	10171	8580
198 (198)	15370	11992	8859	7539	6361	20836	16256	12009	10220	8622
199 (199)	15446	12051	8902	7575	6392	20938	16336	12067	10269	8664
200 (902)	15521	12110	8944	7611	6421	21040	16416	12124	10318	8704
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	337	296	263	244	226	396	348	309	287	266
2 (002)	381	330	287	265	243	448	388	338	312	286
3 (003)	430	367	314	288	263	506	432	369	339	309
4 (004)	450	385	328	299	272	529	453	386	352	320
5 (005)	492	418	352	320	290	579	492	414	376	341
6 (006)	534	451	377	340	307	628	531	444	400	361
7 (007)	576	484	401	361	325	678	569	472	425	382
8 (008)	619	517	425	382	342	728	608	500	449	402
9 (009)	661	550	449	402	360	778	647	528	473	424
10 (010)	703	583	473	423	377	827	686	556	498	444
11 (011)	745	615	498	443	395	876	724	586	521	465
12 (012)	788	648	522	464	412	927	762	614	546	485
13 (013)	830	681	546	485	429	976	801	642	571	505
14 (014)	872	714	570	505	447	1026	840	671	594	526
15 (015)	914	747	594	526	464	1075	879	699	619	546
16 (016)	957	780	619	546	482	1126	918	728	642	567
17 (017)	999	812	643	567	499	1175	955	756	667	587
18 (018)	1041	845	667	588	517	1225	994	785	692	608
19 (019)	1083	878	691	608	534	1274	1033	813	715	628
20 (020)	1126	911	715	629	552	1325	1072	841	740	649
21 (021)	1168	944	740	649	569	1374	1111	871	764	669
22 (022)	1210	977	764	670	587	1424	1149	899	788	691

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1252	1010	788	691	604	1473	1188	927	813	711
24 (024)	1295	1042	812	711	622	1524	1226	955	836	732
25 (025)	1337	1075	836	732	639	1573	1265	984	861	752
26 (026)	1379	1108	861	752	657	1622	1304	1013	885	773
27 (027)	1421	1141	885	773	674	1672	1342	1041	909	793
28 (028)	1464	1174	909	794	692	1722	1381	1069	934	814
29 (029)	1506	1207	933	814	709	1772	1420	1098	958	834
30 (030)	1548	1240	957	835	727	1821	1459	1126	982	855
31 (031)	1590	1272	982	856	744	1871	1496	1155	1007	875
32 (032)	1633	1305	1006	876	762	1921	1535	1184	1031	896
33 (033)	1675	1338	1030	897	779	1971	1574	1212	1055	916
34 (034)	1717	1371	1054	917	797	2020	1613	1240	1079	938
35 (035)	1759	1404	1078	938	814	2069	1652	1268	1104	958
36 (036)	1801	1437	1102	959	832	2119	1691	1296	1128	979
37 (037)	1844	1470	1127	979	849	2169	1729	1326	1152	999
38 (038)	1886	1502	1151	1000	867	2219	1767	1354	1176	1020
39 (039)	1928	1535	1175	1020	884	2268	1806	1382	1200	1040
40 (040)	1970	1568	1199	1041	902	2318	1845	1411	1225	1061
41 (041)	2013	1601	1223	1062	919	2368	1884	1439	1249	1081
42 (042)	2055	1634	1248	1082	937	2418	1922	1468	1273	1102
43 (043)	2097	1667	1272	1103	954	2467	1961	1496	1298	1122
44 (044)	2139	1700	1296	1123	972	2516	2000	1525	1321	1144
45 (045)	2182	1732	1320	1144	989	2567	2038	1553	1346	1164

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2224	1765	1344	1165	1007	2616	2076	1581	1371	1185
47 (047)	2266	1798	1369	1185	1024	2666	2115	1611	1394	1205
48 (048)	2308	1831	1393	1206	1042	2715	2154	1639	1419	1226
49 (049)	2351	1864	1417	1227	1059	2766	2193	1667	1444	1246
50 (050)	2393	1897	1441	1247	1077	2815	2232	1695	1467	1267
51 (051)	2435	1930	1465	1268	1094	2865	2271	1724	1492	1287
52 (052)	2477	1962	1490	1288	1112	2914	2308	1753	1515	1308
53 (053)	2520	1995	1514	1309	1129	2965	2347	1781	1540	1328
54 (054)	2562	2028	1538	1330	1147	3014	2386	1809	1565	1349
55 (055)	2604	2061	1562	1350	1164	3064	2425	1838	1588	1369
56 (056)	2646	2094	1586	1371	1182	3113	2464	1866	1613	1391
57 (057)	2689	2127	1611	1391	1199	3164	2502	1895	1636	1411
58 (058)	2731	2159	1635	1412	1217	3213	2540	1924	1661	1432
59 (059)	2773	2192	1659	1433	1234	3262	2579	1952	1686	1452
60 (060)	2815	2225	1683	1453	1252	3312	2618	1980	1709	1473
61 (061)	2858	2258	1707	1474	1269	3362	2656	2008	1734	1493
62 (062)	2900	2291	1732	1494	1287	3412	2695	2038	1758	1514
63 (063)	2942	2324	1756	1515	1304	3461	2734	2066	1782	1534
64 (064)	2984	2357	1780	1536	1321	3511	2773	2094	1807	1554
65 (065)	3027	2389	1804	1556	1339	3561	2811	2122	1831	1575
66 (066)	3069	2422	1828	1577	1356	3611	2849	2151	1855	1595
67 (067)	3111	2455	1853	1597	1374	3660	2888	2180	1879	1616
68 (068)	3153	2488	1877	1618	1391	3709	2927	2208	1904	1636

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3195	2521	1901	1639	1409	3759	2966	2236	1928	1658
70 (070)	3238	2554	1925	1659	1426	3809	3005	2265	1952	1678
71 (071)	3280	2587	1949	1680	1444	3859	3044	2293	1976	1699
72 (072)	3322	2619	1974	1701	1461	3908	3081	2322	2001	1719
73 (073)	3364	2652	1998	1721	1479	3958	3120	2351	2025	1740
74 (074)	3407	2685	2022	1742	1496	4008	3159	2379	2049	1760
75 (075)	3449	2718	2046	1762	1514	4058	3198	2407	2073	1781
76 (076)	3491	2751	2070	1783	1531	4107	3236	2435	2098	1801
77 (077)	3533	2784	2094	1804	1549	4156	3275	2464	2122	1822
78 (078)	3576	2817	2119	1824	1566	4207	3314	2493	2146	1842
79 (079)	3618	2849	2143	1845	1584	4256	3352	2521	2171	1864
80 (080)	3660	2882	2167	1865	1601	4306	3391	2549	2194	1884
81 (081)	3702	2915	2191	1886	1619	4355	3429	2578	2219	1905
82 (082)	3745	2948	2215	1907	1636	4406	3468	2606	2244	1925
83 (083)	3787	2981	2240	1927	1654	4455	3507	2635	2267	1946
84 (084)	3829	3014	2264	1948	1671	4505	3546	2664	2292	1966
85 (085)	3871	3047	2288	1968	1689	4554	3585	2692	2315	1987
86 (086)	3914	3079	2312	1989	1706	4605	3622	2720	2340	2007
87 (087)	3956	3112	2336	2010	1724	4654	3661	2748	2365	2028
88 (088)	3998	3145	2361	2030	1741	4704	3700	2778	2388	2048
89 (089)	4040	3178	2385	2051	1759	4753	3739	2806	2413	2069
90 (090)	4083	3211	2409	2072	1776	4804	3778	2834	2438	2089

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4125	3244	2433	2092	1794	4853	3816	2862	2461	2111
92 (092)	4167	3277	2457	2113	1811	4902	3855	2891	2486	2131
93 (093)	4209	3309	2482	2133	1829	4952	3893	2920	2509	2152
94 (094)	4252	3342	2506	2154	1846	5002	3932	2948	2534	2172
95 (095)	4294	3375	2530	2175	1864	5052	3971	2976	2559	2193
96 (096)	4336	3408	2554	2195	1881	5101	4009	3005	2582	2213
97 (097)	4378	3441	2578	2216	1899	5151	4048	3033	2607	2234
98 (098)	4421	3474	2603	2236	1916	5201	4087	3062	2631	2254
99 (099)	4463	3506	2627	2257	1934	5251	4125	3091	2655	2275
100 (901)	4505	3539	2651	2278	1951	5300	4164	3119	2680	2295
101 (101)	4547	3572	2675	2298	1969	5349	4202	3147	2704	2316
102 (102)	4589	3605	2699	2319	1986	5399	4241	3175	2728	2336
103 (103)	4632	3638	2724	2339	2004	5449	4280	3205	2752	2358
104 (104)	4674	3671	2748	2360	2021	5499	4319	3233	2776	2378
105 (105)	4716	3704	2772	2381	2039	5548	4358	3261	2801	2399
106 (106)	4758	3736	2796	2401	2056	5598	4395	3289	2825	2419
107 (107)	4801	3769	2820	2422	2074	5648	4434	3318	2849	2440
108 (108)	4843	3802	2845	2443	2091	5698	4473	3347	2874	2460
109 (109)	4885	3835	2869	2463	2109	5747	4512	3375	2898	2481
110 (110)	4927	3868	2893	2484	2126	5796	4551	3404	2922	2501
111 (111)	4970	3901	2917	2504	2144	5847	4589	3432	2946	2522
112 (112)	5012	3934	2941	2525	2161	5896	4628	3460	2971	2542
113 (113)	5054	3966	2965	2546	2179	5946	4666	3488	2995	2564

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5096	3999	2990	2566	2196	5995	4705	3518	3019	2584
115 (115)	5139	4032	3014	2587	2213	6046	4744	3546	3044	2604
116 (116)	5181	4065	3038	2607	2231	6095	4782	3574	3067	2625
117 (117)	5223	4098	3062	2628	2248	6145	4821	3602	3092	2645
118 (118)	5265	4131	3086	2649	2266	6194	4860	3631	3116	2666
119 (119)	5308	4164	3111	2669	2283	6245	4899	3660	3140	2686
120 (120)	5350	4196	3135	2690	2301	6294	4936	3688	3165	2707
121 (121)	5392	4229	3159	2710	2318	6344	4975	3716	3188	2727
122 (122)	5434	4262	3183	2731	2336	6393	5014	3745	3213	2748
123 (123)	5477	4295	3207	2752	2353	6444	5053	3773	3238	2768
124 (124)	5519	4328	3232	2772	2371	6493	5092	3802	3261	2789
125 (125)	5561	4361	3256	2793	2388	6542	5131	3831	3286	2809
126 (126)	5603	4394	3280	2813	2406	6592	5169	3859	3309	2831
127 (127)	5646	4426	3304	2834	2423	6642	5207	3887	3334	2851
128 (128)	5688	4459	3328	2855	2441	6692	5246	3915	3359	2872
129 (129)	5730	4492	3353	2875	2458	6741	5285	3945	3382	2892
130 (130)	5772	4525	3377	2896	2476	6791	5324	3973	3407	2913
131 (131)	5815	4558	3401	2917	2493	6841	5362	4001	3432	2933
132 (132)	5857	4591	3425	2937	2511	6891	5401	4029	3455	2954
133 (133)	5899	4624	3449	2958	2528	6940	5440	4058	3480	2974
134 (134)	5941	4656	3474	2978	2546	6989	5478	4087	3504	2995
135 (135)	5983	4689	3498	2999	2563	7039	5516	4115	3528	3015
136 (136)	6026	4722	3522	3020	2581	7089	5555	4144	3553	3036

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6068	4755	3546	3040	2598	7139	5594	4172	3576	3056
138 (138)	6110	4788	3570	3061	2616	7188	5633	4200	3601	3078
139 (139)	6152	4821	3595	3081	2633	7238	5672	4229	3625	3098
140 (140)	6195	4853	3619	3102	2651	7288	5709	4258	3649	3119
141 (141)	6237	4886	3643	3123	2668	7338	5748	4286	3674	3139
142 (142)	6279	4919	3667	3143	2686	7387	5787	4314	3698	3160
143 (143)	6321	4952	3691	3164	2703	7436	5826	4342	3722	3180
144 (144)	6364	4985	3716	3184	2721	7487	5865	4372	3746	3201
145 (145)	6406	5018	3740	3205	2738	7536	5904	4400	3771	3221
146 (146)	6448	5051	3764	3226	2756	7586	5942	4428	3795	3242
147 (147)	6490	5083	3788	3246	2773	7635	5980	4456	3819	3262
148 (148)	6533	5116	3812	3267	2791	7686	6019	4485	3844	3284
149 (149)	6575	5149	3837	3288	2808	7735	6058	4514	3868	3304
150 (150)	6617	5182	3861	3308	2826	7785	6096	4542	3892	3325
151 (151)	6659	5215	3885	3329	2843	7834	6135	4571	3916	3345
152 (152)	6702	5248	3909	3349	2861	7885	6174	4599	3940	3366
153 (153)	6744	5281	3933	3370	2878	7934	6213	4627	3965	3386
154 (154)	6786	5313	3957	3391	2896	7984	6251	4655	3989	3407
155 (155)	6828	5346	3982	3411	2913	8033	6289	4685	4013	3427
156 (156)	6871	5379	4006	3432	2931	8084	6328	4713	4038	3448
157 (157)	6913	5412	4030	3452	2948	8133	6367	4741	4061	3468
158 (158)	6955	5445	4054	3473	2966	8182	6406	4769	4086	3489
159 (159)	6997	5478	4078	3494	2983	8232	6445	4798	4111	3509

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7040	5511	4103	3514	3001	8282	6484	4827	4134	3531
161 (161)	7082	5543	4127	3535	3018	8332	6521	4855	4159	3551
162 (162)	7124	5576	4151	3555	3036	8381	6560	4884	4182	3572
163 (163)	7166	5609	4175	3576	3053	8431	6599	4912	4207	3592
164 (164)	7209	5642	4199	3597	3071	8481	6638	4940	4232	3613
165 (165)	7251	5675	4224	3617	3088	8531	6676	4969	4255	3633
166 (166)	7293	5708	4248	3638	3105	8580	6715	4998	4280	3653
167 (167)	7335	5741	4272	3658	3123	8629	6754	5026	4304	3674
168 (168)	7377	5773	4296	3679	3140	8679	6792	5054	4328	3694
169 (169)	7420	5806	4320	3700	3158	8729	6831	5082	4353	3715
170 (170)	7462	5839	4345	3720	3175	8779	6869	5112	4376	3735
171 (171)	7504	5872	4369	3741	3193	8828	6908	5140	4401	3756
172 (172)	7546	5905	4393	3762	3210	8878	6947	5168	4426	3776
173 (173)	7589	5938	4417	3782	3228	8928	6986	5196	4449	3798
174 (174)	7631	5971	4441	3803	3245	8978	7025	5225	4474	3818
175 (175)	7673	6003	4466	3823	3263	9027	7062	5254	4498	3839
176 (176)	7715	6036	4490	3844	3280	9076	7101	5282	4522	3859
177 (177)	7758	6069	4514	3865	3298	9127	7140	5311	4547	3880
178 (178)	7800	6102	4538	3885	3315	9176	7179	5339	4571	3900
179 (179)	7842	6135	4562	3906	3333	9226	7218	5367	4595	3921
180 (180)	7884	6168	4587	3926	3350	9275	7256	5396	4619	3941
181 (181)	7927	6200	4611	3947	3368	9326	7294	5425	4644	3962
182 (182)	7969	6233	4635	3968	3385	9375	7333	5453	4668	3982

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8011	6266	4659	3988	3403	9425	7372	5481	4692	4004
184 (184)	8053	6299	4683	4009	3420	9474	7411	5509	4716	4024
185 (185)	8096	6332	4708	4029	3438	9525	7449	5539	4740	4045
186 (186)	8138	6365	4732	4050	3455	9574	7488	5567	4765	4065
187 (187)	8180	6398	4756	4071	3473	9624	7527	5595	4789	4086
188 (188)	8222	6430	4780	4091	3490	9673	7565	5624	4813	4106
189 (189)	8265	6463	4804	4112	3508	9724	7604	5652	4838	4127
190 (190)	8307	6496	4828	4133	3525	9773	7642	5680	4862	4147
191 (191)	8349	6529	4853	4153	3543	9822	7681	5709	4886	4168
192 (192)	8391	6562	4877	4174	3560	9872	7720	5738	4911	4188
193 (193)	8434	6595	4901	4194	3578	9922	7759	5766	4934	4209
194 (194)	8476	6628	4925	4215	3595	9972	7798	5794	4959	4229
195 (195)	8518	6660	4949	4236	3613	10021	7835	5822	4984	4251
196 (196)	8560	6693	4974	4256	3630	10071	7874	5852	5007	4271
197 (197)	8603	6726	4998	4277	3648	10121	7913	5880	5032	4292
198 (198)	8645	6759	5022	4297	3665	10171	7952	5908	5055	4312
199 (199)	8687	6792	5046	4318	3683	10220	7991	5936	5080	4333
200 (902)	8729	6825	5070	4339	3700	10269	8029	5965	5105	4353
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	552	485	431	400	370	749	658	584	542	502
2 (002)	625	541	470	434	398	847	733	638	589	540
3 (003)	705	602	515	472	431	956	816	698	640	584
4 (004)	738	631	538	490	446	1000	856	729	664	604
5 (005)	807	685	577	525	475	1093	929	782	711	644
6 (006)	875	739	618	557	503	1187	1002	838	756	682
7 (007)	944	793	657	592	533	1280	1076	891	802	722
8 (008)	1015	848	697	626	561	1376	1149	944	849	760
9 (009)	1084	902	736	659	590	1469	1222	998	893	800
10 (010)	1152	956	775	693	618	1562	1296	1051	940	838
11 (011)	1221	1008	816	726	648	1656	1367	1107	984	878
12 (012)	1292	1062	856	761	675	1751	1440	1160	1031	916
13 (013)	1361	1116	895	795	703	1844	1513	1213	1078	953
14 (014)	1430	1170	934	828	733	1938	1587	1267	1122	993
15 (015)	1498	1225	974	862	761	2031	1660	1320	1169	1031
16 (016)	1569	1279	1015	895	790	2127	1733	1376	1213	1071
17 (017)	1638	1331	1054	930	818	2220	1804	1429	1260	1109
18 (018)	1707	1385	1093	964	848	2313	1878	1482	1307	1149
19 (019)	1775	1439	1133	997	875	2407	1951	1536	1351	1187
20 (020)	1846	1493	1172	1031	905	2502	2024	1589	1398	1227
21 (021)	1915	1548	1213	1064	933	2596	2098	1644	1442	1264
22 (022)	1984	1602	1252	1098	962	2689	2171	1698	1489	1304

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2052	1656	1292	1133	990	2782	2244	1751	1536	1342
24 (024)	2123	1708	1331	1166	1020	2878	2316	1804	1580	1382
25 (025)	2192	1762	1370	1200	1048	2971	2389	1858	1627	1420
26 (026)	2261	1816	1411	1233	1077	3064	2462	1913	1671	1460
27 (027)	2330	1870	1451	1267	1105	3158	2536	1967	1718	1498
28 (028)	2400	1925	1490	1302	1134	3253	2609	2020	1764	1538
29 (029)	2469	1979	1530	1334	1162	3347	2682	2073	1809	1576
30 (030)	2538	2033	1569	1369	1192	3440	2756	2127	1856	1616
31 (031)	2607	2085	1610	1403	1220	3533	2827	2182	1902	1653
32 (032)	2677	2139	1649	1436	1249	3629	2900	2236	1947	1693
33 (033)	2746	2193	1689	1470	1277	3722	2973	2289	1993	1731
34 (034)	2815	2248	1728	1503	1307	3816	3047	2342	2038	1771
35 (035)	2884	2302	1767	1538	1334	3909	3120	2396	2084	1809
36 (036)	2952	2356	1807	1572	1364	4002	3193	2449	2131	1849
37 (037)	3023	2410	1848	1605	1392	4098	3267	2504	2176	1887
38 (038)	3092	2462	1887	1639	1421	4191	3338	2558	2222	1927
39 (039)	3161	2516	1926	1672	1449	4284	3411	2611	2267	1964
40 (040)	3230	2570	1966	1707	1479	4378	3484	2664	2313	2004
41 (041)	3300	2625	2005	1741	1507	4473	3558	2718	2360	2042
42 (042)	3369	2679	2046	1774	1536	4567	3631	2773	2404	2082
43 (043)	3438	2733	2085	1808	1564	4660	3704	2827	2451	2120
44 (044)	3507	2787	2125	1841	1593	4753	3778	2880	2496	2160
45 (045)	3577	2839	2164	1875	1621	4849	3849	2933	2542	2198

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3646	2893	2203	1910	1651	4942	3922	2987	2589	2238
47 (047)	3715	2948	2244	1943	1679	5036	3996	3042	2633	2276
48 (048)	3784	3002	2284	1977	1708	5129	4069	3096	2680	2316
49 (049)	3854	3056	2323	2011	1736	5224	4142	3149	2727	2353
50 (050)	3923	3110	2362	2044	1766	5318	4216	3202	2771	2393
51 (051)	3992	3164	2402	2079	1793	5411	4289	3256	2818	2431
52 (052)	4061	3216	2443	2111	1823	5504	4360	3311	2862	2471
53 (053)	4131	3270	2482	2146	1851	5600	4433	3364	2909	2509
54 (054)	4200	3325	2521	2180	1880	5693	4507	3418	2956	2549
55 (055)	4269	3379	2561	2213	1908	5787	4580	3471	3000	2587
56 (056)	4338	3433	2600	2248	1938	5880	4653	3524	3047	2627
57 (057)	4408	3487	2641	2280	1966	5976	4727	3580	3091	2664
58 (058)	4477	3539	2680	2315	1995	6069	4798	3633	3138	2704
59 (059)	4546	3593	2720	2349	2023	6162	4871	3687	3184	2742
60 (060)	4615	3648	2759	2382	2052	6256	4944	3740	3229	2782
61 (061)	4685	3702	2798	2416	2080	6351	5018	3793	3276	2820
62 (062)	4754	3756	2839	2449	2110	6444	5091	3849	3320	2860
63 (063)	4823	3810	2879	2484	2138	6538	5164	3902	3367	2898
64 (064)	4892	3864	2918	2518	2166	6631	5238	3956	3413	2936
65 (065)	4962	3916	2957	2551	2195	6727	5309	4009	3458	2976
66 (066)	5031	3970	2997	2585	2223	6820	5382	4062	3504	3013
67 (067)	5100	4025	3038	2618	2252	6913	5456	4118	3549	3053
68 (068)	5169	4079	3077	2652	2280	7007	5529	4171	3596	3091

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5238	4133	3116	2687	2310	7100	5602	4224	3642	3131
70 (070)	5308	4187	3156	2720	2338	7196	5676	4278	3687	3169
71 (071)	5377	4241	3195	2754	2367	7289	5749	4331	3733	3209
72 (072)	5446	4293	3236	2789	2395	7382	5820	4387	3780	3247
73 (073)	5515	4348	3275	2821	2425	7476	5893	4440	3824	3287
74 (074)	5585	4402	3315	2856	2452	7571	5967	4493	3871	3324
75 (075)	5654	4456	3354	2889	2482	7664	6040	4547	3916	3364
76 (076)	5723	4510	3393	2923	2510	7758	6113	4600	3962	3402
77 (077)	5792	4564	3433	2957	2539	7851	6187	4653	4009	3442
78 (078)	5862	4618	3474	2990	2567	7947	6260	4709	4053	3480
79 (079)	5931	4670	3513	3025	2597	8040	6331	4762	4100	3520
80 (080)	6000	4725	3552	3057	2625	8133	6404	4816	4144	3558
81 (081)	6069	4779	3592	3092	2654	8227	6478	4869	4191	3598
82 (082)	6139	4833	3631	3126	2682	8322	6551	4922	4238	3636
83 (083)	6208	4887	3672	3159	2711	8416	6624	4978	4282	3676
84 (084)	6277	4941	3711	3193	2739	8509	6698	5031	4329	3713
85 (085)	6346	4995	3751	3226	2769	8602	6771	5084	4373	3753
86 (086)	6416	5048	3790	3261	2797	8698	6842	5138	4420	3791
87 (087)	6485	5102	3830	3295	2826	8791	6916	5191	4467	3831
88 (088)	6554	5156	3870	3328	2854	8884	6989	5247	4511	3869
89 (089)	6623	5210	3910	3362	2884	8978	7062	5300	4558	3909
90 (090)	6693	5264	3949	3397	2911	9073	7136	5353	4604	3947
91 (091)	6762	5318	3989	3430	2941	9167	7209	5407	4649	3987

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6831	5372	4028	3464	2969	9260	7282	5460	4696	4024
93 (093)	6900	5425	4069	3497	2998	9353	7353	5516	4740	4064
94 (094)	6970	5479	4108	3531	3026	9449	7427	5569	4787	4102
95 (095)	7039	5533	4148	3566	3056	9542	7500	5622	4833	4142
96 (096)	7108	5587	4187	3598	3084	9636	7573	5676	4878	4180
97 (097)	7177	5641	4226	3633	3113	9729	7647	5729	4924	4220
98 (098)	7248	5695	4267	3666	3141	9824	7720	5784	4969	4258
99 (099)	7316	5748	4307	3700	3170	9918	7791	5838	5016	4298
100 (901)	7385	5802	4346	3734	3198	10011	7864	5891	5062	4336
101 (101)	7454	5856	4385	3767	3228	10104	7938	5944	5107	4376
102 (102)	7523	5910	4425	3802	3256	10198	8011	5998	5153	4413
103 (103)	7593	5964	4466	3834	3285	10293	8084	6053	5198	4453
104 (104)	7662	6018	4505	3869	3313	10387	8158	6107	5244	4491
105 (105)	7731	6072	4544	3903	3343	10480	8231	6160	5291	4531
106 (106)	7800	6125	4584	3936	3370	10573	8302	6213	5336	4569
107 (107)	7870	6179	4623	3970	3400	10669	8376	6267	5382	4609
108 (108)	7939	6233	4664	4005	3428	10762	8449	6322	5429	4647
109 (109)	8008	6287	4703	4038	3457	10856	8522	6376	5473	4687
110 (110)	8077	6341	4743	4072	3485	10949	8596	6429	5520	4724
111 (111)	8148	6395	4782	4105	3515	11044	8669	6482	5564	4764
112 (112)	8216	6449	4821	4139	3543	11138	8742	6536	5611	4802
113 (113)	8285	6502	4861	4174	3572	11231	8813	6589	5658	4842

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8354	6556	4902	4207	3600	11324	8887	6644	5702	4880
115 (115)	8425	6610	4941	4241	3628	11420	8960	6698	5749	4918
116 (116)	8493	6664	4980	4274	3657	11513	9033	6751	5793	4958
117 (117)	8562	6718	5020	4308	3685	11607	9107	6804	5840	4996
118 (118)	8631	6772	5059	4343	3715	11700	9180	6858	5887	5036
119 (119)	8702	6826	5100	4375	3743	11796	9253	6913	5931	5073
120 (120)	8770	6879	5139	4410	3772	11889	9324	6967	5978	5113
121 (121)	8839	6933	5179	4443	3800	11982	9398	7020	6022	5151
122 (122)	8908	6987	5218	4477	3830	12076	9471	7073	6069	5191
123 (123)	8979	7041	5257	4511	3857	12171	9544	7127	6116	5229
124 (124)	9048	7095	5298	4544	3887	12264	9618	7182	6160	5269
125 (125)	9116	7149	5338	4579	3915	12358	9691	7236	6207	5307
126 (126)	9185	7203	5377	4611	3944	12451	9764	7289	6251	5347
127 (127)	9256	7256	5416	4646	3972	12547	9836	7342	6298	5384
128 (128)	9325	7310	5456	4680	4002	12640	9909	7396	6344	5424
129 (129)	9393	7364	5497	4713	4030	12733	9982	7451	6389	5462
130 (130)	9462	7418	5536	4748	4059	12827	10056	7504	6436	5502
131 (131)	9533	7472	5575	4782	4087	12922	10129	7558	6482	5540
132 (132)	9602	7526	5615	4815	4116	13016	10202	7611	6527	5580
133 (133)	9670	7580	5654	4849	4144	13109	10276	7664	6573	5618
134 (134)	9739	7633	5695	4882	4174	13202	10347	7720	6618	5658
135 (135)	9808	7687	5734	4916	4202	13296	10420	7773	6664	5696
136 (136)	9879	7741	5774	4951	4231	13391	10493	7827	6711	5736

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9948	7795	5813	4984	4259	13484	10567	7880	6756	5773
138 (138)	10016	7849	5852	5018	4289	13578	10640	7933	6802	5813
139 (139)	10085	7903	5893	5051	4316	13671	10713	7989	6847	5851
140 (140)	10156	7956	5933	5085	4346	13767	10784	8042	6893	5891
141 (141)	10225	8010	5972	5120	4374	13860	10858	8096	6940	5929
142 (142)	10293	8064	6011	5152	4403	13953	10931	8149	6984	5969
143 (143)	10362	8118	6051	5187	4431	14047	11004	8202	7031	6007
144 (144)	10433	8172	6092	5220	4461	14142	11078	8258	7076	6047
145 (145)	10502	8226	6131	5254	4489	14236	11151	8311	7122	6084
146 (146)	10570	8280	6170	5289	4518	14329	11224	8364	7169	6124
147 (147)	10639	8333	6210	5321	4546	14422	11296	8418	7213	6162
148 (148)	10710	8387	6249	5356	4575	14518	11369	8471	7260	6202
149 (149)	10779	8441	6290	5390	4603	14611	11442	8527	7307	6240
150 (150)	10848	8495	6330	5423	4633	14704	11516	8580	7351	6280
151 (151)	10916	8549	6369	5457	4661	14798	11589	8633	7398	6318
152 (152)	10987	8603	6408	5490	4690	14893	11662	8687	7442	6358
153 (153)	11056	8657	6448	5525	4718	14987	11736	8740	7489	6396
154 (154)	11125	8710	6487	5559	4748	15080	11807	8793	7536	6436
155 (155)	11193	8764	6528	5592	4775	15173	11880	8849	7580	6473
156 (156)	11264	8818	6567	5626	4805	15269	11953	8902	7627	6513
157 (157)	11333	8872	6607	5659	4833	15362	12027	8956	7671	6551
158 (158)	11402	8926	6646	5693	4862	15456	12100	9009	7718	6591
159 (159)	11470	8980	6685	5728	4890	15549	12173	9062	7764	6629

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11541	9034	6726	5761	4920	15644	12247	9118	7809	6669
161 (161)	11610	9087	6766	5795	4948	15738	12318	9171	7856	6707
162 (162)	11679	9141	6805	5828	4977	15831	12391	9224	7900	6747
163 (163)	11748	9195	6844	5862	5005	15924	12464	9278	7947	6784
164 (164)	11818	9249	6884	5897	5034	16020	12538	9331	7993	6824
165 (165)	11887	9303	6925	5930	5062	16113	12611	9387	8038	6862
166 (166)	11956	9357	6964	5964	5090	16207	12684	9440	8084	6900
167 (167)	12025	9411	7003	5997	5120	16300	12758	9493	8129	6940
168 (168)	12093	9464	7043	6031	5148	16393	12829	9547	8176	6978
169 (169)	12164	9518	7082	6066	5177	16489	12902	9600	8222	7018
170 (170)	12233	9572	7123	6098	5205	16582	12976	9656	8267	7056
171 (171)	12302	9626	7162	6133	5234	16676	13049	9709	8313	7096
172 (172)	12370	9680	7202	6167	5262	16769	13122	9762	8360	7133
173 (173)	12441	9734	7241	6200	5292	16864	13196	9816	8404	7173
174 (174)	12510	9789	7280	6234	5320	16958	13269	9869	8451	7211
175 (175)	12579	9841	7321	6267	5349	17051	13340	9924	8496	7251
176 (176)	12648	9895	7361	6302	5377	17144	13413	9978	8542	7289
177 (177)	12718	9949	7400	6336	5407	17240	13487	10031	8589	7329
178 (178)	12787	10003	7439	6369	5434	17333	13560	10084	8633	7367
179 (179)	12856	10057	7479	6403	5464	17427	13633	10138	8680	7407
180 (180)	12925	10111	7520	6436	5492	17520	13707	10193	8724	7444
181 (181)	12995	10164	7559	6470	5521	17616	13778	10247	8771	7484
182 (182)	13064	10218	7598	6505	5549	17709	13851	10300	8818	7522

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13133	10272	7638	6538	5579	17802	13924	10353	8862	7562
184 (184)	13202	10326	7677	6572	5607	17896	13998	10407	8909	7600
185 (185)	13272	10380	7718	6605	5636	17991	14071	10462	8953	7640
186 (186)	13341	10434	7757	6639	5664	18084	14144	10516	9000	7678
187 (187)	13410	10489	7797	6674	5693	18178	14218	10569	9047	7718
188 (188)	13479	10541	7836	6707	5721	18271	14289	10622	9091	7756
189 (189)	13549	10595	7875	6741	5751	18367	14362	10676	9138	7796
190 (190)	13618	10649	7915	6775	5779	18460	14436	10729	9184	7833
191 (191)	13687	10703	7956	6808	5808	18553	14509	10784	9229	7873
192 (192)	13756	10757	7995	6843	5836	18647	14582	10838	9276	7911
193 (193)	13826	10811	8034	6875	5866	18742	14656	10891	9320	7951
194 (194)	13895	10866	8074	6910	5893	18836	14729	10944	9367	7989
195 (195)	13964	10918	8113	6944	5923	18929	14800	10998	9413	8029
196 (196)	14033	10972	8154	6977	5951	19022	14873	11053	9458	8067
197 (197)	14103	11026	8193	7011	5980	19118	14947	11107	9504	8107
198 (198)	14172	11080	8233	7044	6008	19211	15020	11160	9549	8144
199 (199)	14241	11134	8272	7079	6038	19304	15093	11213	9596	8184
200 (902)	14310	11189	8311	7113	6066	19398	15167	11267	9642	8222
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	144	147	168	179	209

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	49	42	42	43	58	49	49	51
2 (002)	82	63	61	60	96	74	72	71
3 (003)	116	85	79	77	136	100	93	91
4 (004)	149	107	98	94	175	126	115	111
5 (005)	183	128	117	111	215	151	138	131
6 (006)	216	150	135	128	254	176	159	151
7 (007)	250	172	154	144	294	202	181	169
8 (008)	283	193	173	161	333	227	204	189
9 (009)	317	215	192	178	373	253	226	209
10 (010)	350	237	210	195	412	279	247	229
11 (011)	375	253	224	208	441	298	264	245
12 (012)	401	269	239	220	472	316	281	259
13 (013)	426	286	253	233	501	336	298	274
14 (014)	451	302	267	246	531	355	314	289

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	477	318	281	259	561	374	331	305
16 (016)	502	335	295	271	591	394	347	319
17 (017)	527	351	309	284	620	413	364	334
18 (018)	552	367	323	297	649	432	380	349
19 (019)	578	384	337	309	680	452	396	364
20 (020)	603	400	352	322	709	471	414	379
21 (021)	628	416	366	335	739	489	431	394
22 (022)	653	433	380	348	768	509	447	409
23 (023)	679	449	394	360	799	528	464	424
24 (024)	704	466	408	373	828	548	480	439
25 (025)	729	482	422	386	858	567	496	454
26 (026)	754	498	436	399	887	586	513	469
27 (027)	780	515	450	411	918	606	529	484
28 (028)	805	531	465	424	947	625	547	499
29 (029)	830	547	479	437	976	644	564	514
30 (030)	856	564	493	449	1007	664	580	528
31 (031)	881	580	507	462	1036	682	596	544
32 (032)	906	596	521	475	1066	701	613	559
33 (033)	931	613	535	488	1095	721	629	574
34 (034)	957	629	549	500	1126	740	646	588
35 (035)	982	645	564	513	1155	759	664	604
36 (036)	1007	662	578	526	1185	779	680	619

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1032	678	592	538	1214	798	696	633
38 (038)	1058	695	606	551	1245	818	713	648
39 (039)	1083	711	620	564	1274	836	729	664
40 (040)	1108	727	634	577	1304	855	746	679
41 (041)	1134	744	648	589	1334	875	762	693
42 (042)	1159	760	662	602	1364	894	779	708
43 (043)	1184	776	677	615	1393	913	796	724
44 (044)	1209	793	691	628	1422	933	813	739
45 (045)	1235	809	705	640	1453	952	829	753
46 (046)	1260	825	719	653	1482	971	846	768
47 (047)	1285	842	733	666	1512	991	862	784
48 (048)	1310	858	747	678	1541	1009	879	798
49 (049)	1336	874	761	691	1572	1028	895	813
50 (050)	1361	891	775	704	1601	1048	912	828
51 (051)	1386	907	790	717	1631	1067	929	844
52 (052)	1412	923	804	729	1661	1086	946	858
53 (053)	1437	940	818	742	1691	1106	962	873
54 (054)	1462	956	832	755	1720	1125	979	888
55 (055)	1487	973	846	767	1749	1145	995	902
56 (056)	1513	989	860	780	1780	1164	1012	918
57 (057)	1538	1005	874	793	1809	1182	1028	933
58 (058)	1563	1022	888	806	1839	1202	1045	948

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1588	1038	903	818	1868	1221	1062	962
60 (060)	1614	1054	917	831	1899	1240	1079	978
61 (061)	1639	1071	931	844	1928	1260	1095	993
62 (062)	1664	1087	945	856	1958	1279	1112	1007
63 (063)	1690	1103	959	869	1988	1298	1128	1022
64 (064)	1715	1120	973	882	2018	1318	1145	1038
65 (065)	1740	1136	987	895	2047	1336	1161	1053
66 (066)	1765	1152	1001	907	2076	1355	1178	1067
67 (067)	1791	1169	1016	920	2107	1375	1195	1082
68 (068)	1816	1185	1030	933	2136	1394	1212	1098
69 (069)	1841	1201	1044	946	2166	1413	1228	1113
70 (070)	1866	1218	1058	958	2195	1433	1245	1127
71 (071)	1892	1234	1072	971	2226	1452	1261	1142
72 (072)	1917	1251	1086	984	2255	1472	1278	1158
73 (073)	1942	1267	1100	996	2285	1491	1294	1172
74 (074)	1967	1283	1115	1009	2314	1509	1312	1187
75 (075)	1993	1300	1129	1022	2345	1529	1328	1202
76 (076)	2018	1316	1143	1035	2374	1548	1345	1218
77 (077)	2043	1332	1157	1047	2404	1567	1361	1232
78 (078)	2069	1349	1171	1060	2434	1587	1378	1247
79 (079)	2094	1365	1185	1073	2464	1606	1394	1262
80 (080)	2119	1381	1199	1085	2493	1625	1411	1276

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2144	1398	1213	1098	2522	1645	1427	1292
82 (082)	2170	1414	1228	1111	2553	1664	1445	1307
83 (083)	2195	1430	1242	1124	2582	1682	1461	1322
84 (084)	2220	1447	1256	1136	2612	1702	1478	1336
85 (085)	2245	1463	1270	1149	2641	1721	1494	1352
86 (086)	2271	1479	1284	1162	2672	1740	1511	1367
87 (087)	2296	1496	1298	1175	2701	1760	1527	1382
88 (088)	2321	1512	1312	1187	2731	1779	1544	1396
89 (089)	2347	1529	1326	1200	2761	1799	1560	1412
90 (090)	2372	1545	1341	1213	2791	1818	1578	1427
91 (091)	2397	1561	1355	1225	2820	1836	1594	1441
92 (092)	2422	1578	1369	1238	2849	1856	1611	1456
93 (093)	2448	1594	1383	1251	2880	1875	1627	1472
94 (094)	2473	1610	1397	1264	2909	1894	1644	1487
95 (095)	2498	1627	1411	1276	2939	1914	1660	1501
96 (096)	2523	1643	1425	1289	2968	1933	1676	1516
97 (097)	2549	1659	1439	1302	2999	1952	1693	1532
98 (098)	2574	1676	1454	1314	3028	1972	1711	1546
99 (099)	2599	1692	1468	1327	3058	1991	1727	1561
100 (901)	2625	1708	1482	1340	3088	2009	1744	1576
101 (101)	2650	1725	1496	1353	3118	2029	1760	1592
102 (102)	2675	1741	1510	1365	3147	2048	1776	1606

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2700	1757	1524	1378	3176	2067	1793	1621
104 (104)	2726	1774	1538	1391	3207	2087	1809	1636
105 (105)	2751	1790	1552	1404	3236	2106	1826	1652
106 (106)	2776	1807	1567	1416	3266	2126	1844	1666
107 (107)	2801	1823	1581	1429	3295	2145	1860	1681
108 (108)	2827	1839	1595	1442	3326	2164	1876	1696
109 (109)	2852	1856	1609	1454	3355	2184	1893	1711
110 (110)	2877	1872	1623	1467	3385	2202	1909	1726
111 (111)	2903	1888	1637	1480	3415	2221	1926	1741
112 (112)	2928	1905	1651	1493	3445	2241	1942	1756
113 (113)	2953	1921	1666	1505	3474	2260	1960	1771
114 (114)	2978	1937	1680	1518	3504	2279	1976	1786
115 (115)	3004	1954	1694	1531	3534	2299	1993	1801
116 (116)	3029	1970	1708	1543	3564	2318	2009	1815
117 (117)	3054	1986	1722	1556	3593	2336	2026	1831
118 (118)	3079	2003	1736	1569	3622	2356	2042	1846
119 (119)	3105	2019	1750	1582	3653	2375	2059	1861
120 (120)	3130	2035	1764	1594	3682	2394	2075	1875
121 (121)	3155	2052	1779	1607	3712	2414	2093	1891
122 (122)	3180	2068	1793	1620	3741	2433	2109	1906
123 (123)	3206	2085	1807	1633	3772	2453	2126	1921
124 (124)	3231	2101	1821	1645	3801	2472	2142	1935

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3256	2117	1835	1658	3831	2491	2159	1951
126 (126)	3282	2134	1849	1671	3861	2511	2175	1966
127 (127)	3307	2150	1863	1683	3891	2529	2192	1980
128 (128)	3332	2166	1877	1696	3920	2548	2208	1995
129 (129)	3357	2183	1892	1709	3949	2568	2226	2011
130 (130)	3383	2199	1906	1722	3980	2587	2242	2026
131 (131)	3408	2215	1920	1734	4009	2606	2259	2040
132 (132)	3433	2232	1934	1747	4039	2626	2275	2055
133 (133)	3458	2248	1948	1760	4068	2645	2292	2071
134 (134)	3484	2264	1962	1772	4099	2664	2308	2085
135 (135)	3509	2281	1976	1785	4128	2684	2325	2100
136 (136)	3534	2297	1990	1798	4158	2702	2341	2115
137 (137)	3560	2313	2005	1811	4188	2721	2359	2131
138 (138)	3585	2330	2019	1823	4218	2741	2375	2145
139 (139)	3610	2346	2033	1836	4247	2760	2392	2160
140 (140)	3635	2363	2047	1849	4276	2780	2408	2175
141 (141)	3661	2379	2061	1862	4307	2799	2425	2191
142 (142)	3686	2395	2075	1874	4336	2818	2441	2205
143 (143)	3711	2412	2089	1887	4366	2838	2458	2220
144 (144)	3736	2428	2104	1900	4395	2856	2475	2235
145 (145)	3762	2444	2118	1912	4426	2875	2492	2249
146 (146)	3787	2461	2132	1925	4455	2895	2508	2265

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3812	2477	2146	1938	4485	2914	2525	2280
148 (148)	3838	2493	2160	1951	4515	2933	2541	2295
149 (149)	3863	2510	2174	1963	4545	2953	2558	2309
150 (150)	3888	2526	2188	1976	4574	2972	2574	2325
151 (151)	3913	2542	2202	1989	4604	2991	2591	2340
152 (152)	3939	2559	2217	2001	4634	3011	2608	2354
153 (153)	3964	2575	2231	2014	4664	3029	2625	2369
154 (154)	3989	2592	2245	2027	4693	3049	2641	2385
155 (155)	4014	2608	2259	2040	4722	3068	2658	2400
156 (156)	4040	2624	2273	2052	4753	3087	2674	2414
157 (157)	4065	2641	2287	2065	4782	3107	2691	2429
158 (158)	4090	2657	2301	2078	4812	3126	2707	2445
159 (159)	4116	2673	2315	2091	4842	3145	2724	2460
160 (160)	4141	2690	2330	2103	4872	3165	2741	2474
161 (161)	4166	2706	2344	2116	4901	3184	2758	2489
162 (162)	4191	2722	2358	2129	4931	3202	2774	2505
163 (163)	4217	2739	2372	2141	4961	3222	2791	2519
164 (164)	4242	2755	2386	2154	4991	3241	2807	2534
165 (165)	4267	2771	2400	2167	5020	3260	2824	2549
166 (166)	4292	2788	2414	2180	5049	3280	2840	2565
167 (167)	4318	2804	2428	2192	5080	3299	2856	2579
168 (168)	4343	2820	2443	2205	5109	3318	2874	2594

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4368	2837	2457	2218	5139	3338	2891	2609
170 (170)	4393	2853	2471	2230	5168	3356	2907	2624
171 (171)	4419	2870	2485	2243	5199	3376	2924	2639
172 (172)	4444	2886	2499	2256	5228	3395	2940	2654
173 (173)	4469	2902	2513	2269	5258	3414	2956	2669
174 (174)	4495	2919	2527	2281	5288	3434	2973	2684
175 (175)	4520	2935	2541	2294	5318	3453	2989	2699
176 (176)	4545	2951	2556	2307	5347	3472	3007	2714
177 (177)	4570	2968	2570	2319	5376	3492	3024	2728
178 (178)	4596	2984	2584	2332	5407	3511	3040	2744
179 (179)	4621	3000	2598	2345	5436	3529	3056	2759
180 (180)	4646	3017	2612	2358	5466	3549	3073	2774
181 (181)	4671	3033	2626	2370	5495	3568	3089	2788
182 (182)	4697	3049	2640	2383	5526	3587	3106	2804
183 (183)	4722	3066	2655	2396	5555	3607	3124	2819
184 (184)	4747	3082	2669	2409	5585	3626	3140	2834
185 (185)	4773	3098	2683	2421	5615	3645	3156	2848
186 (186)	4798	3115	2697	2434	5645	3665	3173	2864
187 (187)	4823	3131	2711	2447	5674	3684	3189	2879
188 (188)	4848	3148	2725	2459	5704	3704	3206	2893
189 (189)	4874	3164	2739	2472	5734	3722	3222	2908
190 (190)	4899	3180	2753	2485	5764	3741	3239	2924
191 (191)	4924	3197	2768	2498	5793	3761	3256	2939

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4949	3213	2782	2510	5822	3780	3273	2953
193 (193)	4975	3229	2796	2523	5853	3799	3289	2968
194 (194)	5000	3246	2810	2536	5882	3819	3306	2984
195 (195)	5025	3262	2824	2548	5912	3838	3322	2998
196 (196)	5051	3278	2838	2561	5942	3856	3339	3013
197 (197)	5076	3295	2852	2574	5972	3876	3355	3028
198 (198)	5101	3311	2866	2587	6001	3895	3372	3044
199 (199)	5126	3327	2881	2599	6031	3914	3389	3058
200 (902)	5152	3344	2895	2612	6061	3934	3406	3073
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	80	69	69	70	109	93	93	96
2 (002)	134	103	100	98	182	140	136	133
3 (003)	190	139	130	126	258	189	176	171
4 (004)	244	175	161	154	331	238	218	209

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	300	210	192	182	407	284	260	247
6 (006)	354	246	221	210	480	333	300	284
7 (007)	410	282	252	236	556	382	342	320
8 (008)	464	316	284	264	629	429	384	358
9 (009)	520	352	315	292	704	478	427	396
10 (010)	574	389	344	320	778	527	467	433
11 (011)	615	415	367	341	833	562	498	462
12 (012)	657	441	392	361	891	598	531	489
13 (013)	698	469	415	382	947	636	562	518
14 (014)	739	495	438	403	1002	671	593	547
15 (015)	782	521	461	425	1060	707	624	576
16 (016)	823	549	484	444	1116	744	656	602
17 (017)	864	575	507	466	1171	780	687	631
18 (018)	905	602	530	487	1227	816	718	660
19 (019)	948	630	552	507	1284	853	749	687
20 (020)	989	656	577	528	1340	889	782	716
21 (021)	1030	682	600	549	1396	924	813	744
22 (022)	1070	710	623	570	1451	962	844	773
23 (023)	1113	736	646	590	1509	998	876	800
24 (024)	1154	764	669	611	1564	1036	907	829
25 (025)	1195	790	692	633	1620	1071	938	858
26 (026)	1236	816	715	654	1676	1107	969	887
27 (027)	1279	844	738	674	1733	1144	1000	913

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1320	870	762	695	1789	1180	1033	942
29 (029)	1361	897	785	716	1844	1216	1064	971
30 (030)	1403	925	808	736	1902	1253	1096	998
31 (031)	1444	951	831	757	1958	1289	1127	1027
32 (032)	1485	977	854	779	2013	1324	1158	1056
33 (033)	1526	1005	877	800	2069	1362	1189	1084
34 (034)	1569	1031	900	820	2127	1398	1220	1111
35 (035)	1610	1057	925	841	2182	1433	1253	1140
36 (036)	1651	1085	948	862	2238	1471	1284	1169
37 (037)	1692	1111	970	882	2293	1507	1316	1196
38 (038)	1734	1139	993	903	2351	1544	1347	1224
39 (039)	1775	1166	1016	925	2407	1580	1378	1253
40 (040)	1816	1192	1039	946	2462	1616	1409	1282
41 (041)	1859	1220	1062	966	2520	1653	1440	1309
42 (042)	1900	1246	1085	987	2576	1689	1471	1338
43 (043)	1941	1272	1110	1008	2631	1724	1504	1367
44 (044)	1982	1300	1133	1030	2687	1762	1536	1396
45 (045)	2025	1326	1156	1049	2744	1798	1567	1422
46 (046)	2066	1352	1179	1070	2800	1833	1598	1451
47 (047)	2107	1380	1202	1092	2856	1871	1629	1480
48 (048)	2148	1407	1225	1111	2911	1907	1660	1507
49 (049)	2190	1433	1248	1133	2969	1942	1691	1536

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2231	1461	1270	1154	3024	1980	1722	1564
51 (051)	2272	1487	1295	1175	3080	2016	1756	1593
52 (052)	2315	1513	1318	1195	3138	2051	1787	1620
53 (053)	2356	1541	1341	1216	3193	2089	1818	1649
54 (054)	2397	1567	1364	1238	3249	2124	1849	1678
55 (055)	2438	1595	1387	1257	3304	2162	1880	1704
56 (056)	2480	1621	1410	1279	3362	2198	1911	1733
57 (057)	2521	1648	1433	1300	3418	2233	1942	1762
58 (058)	2562	1675	1456	1321	3473	2271	1973	1791
59 (059)	2603	1702	1480	1341	3529	2307	2007	1818
60 (060)	2646	1728	1503	1362	3587	2342	2038	1847
61 (061)	2687	1756	1526	1384	3642	2380	2069	1876
62 (062)	2728	1782	1549	1403	3698	2416	2100	1902
63 (063)	2770	1808	1572	1425	3756	2451	2131	1931
64 (064)	2811	1836	1595	1446	3811	2489	2162	1960
65 (065)	2852	1862	1618	1467	3867	2524	2193	1989
66 (066)	2893	1889	1641	1487	3922	2560	2224	2016
67 (067)	2936	1916	1666	1508	3980	2598	2258	2044
68 (068)	2977	1943	1689	1530	4036	2633	2289	2073
69 (069)	3018	1969	1711	1551	4091	2669	2320	2102
70 (070)	3059	1997	1734	1570	4147	2707	2351	2129
71 (071)	3102	2023	1757	1592	4204	2742	2382	2158
72 (072)	3143	2051	1780	1613	4260	2780	2413	2187

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3184	2077	1803	1633	4316	2816	2444	2213
74 (074)	3225	2103	1828	1654	4371	2851	2478	2242
75 (075)	3267	2131	1851	1675	4429	2889	2509	2271
76 (076)	3308	2157	1874	1697	4484	2924	2540	2300
77 (077)	3349	2184	1897	1716	4540	2960	2571	2327
78 (078)	3392	2211	1920	1738	4598	2998	2602	2356
79 (079)	3433	2238	1943	1759	4653	3033	2633	2384
80 (080)	3474	2264	1966	1779	4709	3069	2664	2411
81 (081)	3515	2292	1989	1800	4764	3107	2696	2440
82 (082)	3557	2318	2013	1821	4822	3142	2729	2469
83 (083)	3598	2344	2036	1843	4878	3178	2760	2498
84 (084)	3639	2372	2059	1862	4933	3216	2791	2524
85 (085)	3680	2398	2082	1884	4989	3251	2822	2553
86 (086)	3723	2425	2105	1905	5047	3287	2853	2582
87 (087)	3764	2452	2128	1926	5102	3324	2884	2611
88 (088)	3805	2479	2151	1946	5158	3360	2916	2638
89 (089)	3848	2507	2174	1967	5216	3398	2947	2667
90 (090)	3889	2533	2198	1989	5271	3433	2980	2696
91 (091)	3930	2559	2221	2008	5327	3469	3011	2722
92 (092)	3970	2587	2244	2030	5382	3507	3042	2751
93 (093)	4013	2613	2267	2051	5440	3542	3073	2780
94 (094)	4054	2639	2290	2072	5496	3578	3104	2809

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4095	2667	2313	2092	5551	3616	3136	2836
96 (096)	4136	2693	2336	2113	5607	3651	3167	2864
97 (097)	4179	2720	2359	2134	5664	3687	3198	2893
98 (098)	4220	2748	2384	2154	5720	3724	3231	2920
99 (099)	4261	2774	2407	2175	5776	3760	3262	2949
100 (901)	4303	2800	2430	2197	5833	3796	3293	2978
101 (101)	4344	2828	2452	2218	5889	3833	3324	3007
102 (102)	4385	2854	2475	2238	5944	3869	3356	3033
103 (103)	4426	2880	2498	2259	6000	3904	3387	3062
104 (104)	4469	2908	2521	2280	6058	3942	3418	3091
105 (105)	4510	2934	2544	2302	6113	3978	3449	3120
106 (106)	4551	2962	2569	2321	6169	4016	3482	3147
107 (107)	4592	2989	2592	2343	6224	4051	3513	3176
108 (108)	4634	3015	2615	2364	6282	4087	3544	3204
109 (109)	4675	3043	2638	2384	6338	4124	3576	3231
110 (110)	4716	3069	2661	2405	6393	4160	3607	3260
111 (111)	4759	3095	2684	2426	6451	4196	3638	3289
112 (112)	4800	3123	2707	2448	6507	4233	3669	3318
113 (113)	4841	3149	2731	2467	6562	4269	3702	3344
114 (114)	4882	3175	2754	2489	6618	4304	3733	3373
115 (115)	4925	3203	2777	2510	6676	4342	3764	3402
116 (116)	4966	3230	2800	2530	6731	4378	3796	3429
117 (117)	5007	3256	2823	2551	6787	4413	3827	3458

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5048	3284	2846	2572	6842	4451	3858	3487
119 (119)	5090	3310	2869	2593	6900	4487	3889	3516
120 (120)	5131	3336	2892	2613	6956	4522	3920	3542
121 (121)	5172	3364	2916	2634	7011	4560	3953	3571
122 (122)	5213	3390	2939	2656	7067	4596	3984	3600
123 (123)	5256	3418	2962	2677	7124	4633	4016	3629
124 (124)	5297	3444	2985	2697	7180	4669	4047	3656
125 (125)	5338	3470	3008	2718	7236	4704	4078	3684
126 (126)	5380	3498	3031	2739	7293	4742	4109	3713
127 (127)	5421	3525	3054	2759	7349	4778	4140	3740
128 (128)	5462	3551	3077	2780	7404	4813	4171	3769
129 (129)	5503	3579	3102	2802	7460	4851	4204	3798
130 (130)	5546	3605	3125	2823	7518	4887	4236	3827
131 (131)	5587	3631	3148	2843	7573	4922	4267	3853
132 (132)	5628	3659	3170	2864	7629	4960	4298	3882
133 (133)	5669	3685	3193	2885	7684	4996	4329	3911
134 (134)	5711	3711	3216	2905	7742	5031	4360	3938
135 (135)	5752	3739	3239	2926	7798	5069	4391	3967
136 (136)	5793	3766	3262	2948	7853	5104	4422	3996
137 (137)	5836	3792	3287	2969	7911	5140	4456	4024
138 (138)	5877	3820	3310	2989	7967	5178	4487	4051
139 (139)	5918	3846	3333	3010	8022	5213	4518	4080
140 (140)	5959	3874	3356	3031	8078	5251	4549	4109

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6002	3900	3379	3052	8136	5287	4580	4138
142 (142)	6043	3926	3402	3072	8191	5322	4611	4164
143 (143)	6084	3954	3425	3093	8247	5360	4642	4193
144 (144)	6125	3980	3449	3115	8302	5396	4676	4222
145 (145)	6167	4007	3472	3134	8360	5431	4707	4249
146 (146)	6208	4034	3495	3156	8416	5469	4738	4278
147 (147)	6249	4061	3518	3177	8471	5504	4769	4307
148 (148)	6292	4087	3541	3198	8529	5540	4800	4336
149 (149)	6333	4115	3564	3218	8584	5578	4831	4362
150 (150)	6374	4141	3587	3239	8640	5613	4862	4391
151 (151)	6415	4167	3610	3261	8696	5649	4893	4420
152 (152)	6457	4195	3634	3280	8753	5687	4927	4447
153 (153)	6498	4221	3657	3302	8809	5722	4958	4476
154 (154)	6539	4249	3680	3323	8864	5760	4989	4504
155 (155)	6580	4275	3703	3344	8920	5796	5020	4533
156 (156)	6623	4302	3726	3364	8978	5831	5051	4560
157 (157)	6664	4330	3749	3385	9033	5869	5082	4589
158 (158)	6705	4356	3772	3407	9089	5904	5113	4618
159 (159)	6748	4382	3795	3428	9147	5940	5144	4647
160 (160)	6789	4410	3820	3448	9202	5978	5178	4673
161 (161)	6830	4436	3843	3469	9258	6013	5209	4702
162 (162)	6870	4462	3866	3490	9313	6049	5240	4731
163 (163)	6913	4490	3889	3510	9371	6087	5271	4758

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6954	4516	3911	3531	9427	6122	5302	4787
165 (165)	6995	4543	3934	3552	9482	6158	5333	4816
166 (166)	7036	4570	3957	3574	9538	6196	5364	4844
167 (167)	7079	4597	3980	3593	9596	6231	5396	4871
168 (168)	7120	4623	4005	3615	9651	6267	5429	4900
169 (169)	7161	4651	4028	3636	9707	6304	5460	4929
170 (170)	7202	4677	4051	3656	9762	6340	5491	4956
171 (171)	7244	4705	4074	3677	9820	6378	5522	4984
172 (172)	7285	4731	4097	3698	9876	6413	5553	5013
173 (173)	7326	4757	4120	3720	9931	6449	5584	5042
174 (174)	7369	4785	4143	3739	9989	6487	5616	5069
175 (175)	7410	4811	4166	3761	10044	6522	5647	5098
176 (176)	7451	4838	4190	3782	10100	6558	5680	5127
177 (177)	7492	4866	4213	3802	10156	6596	5711	5153
178 (178)	7534	4892	4236	3823	10213	6631	5742	5182
179 (179)	7575	4918	4259	3844	10269	6667	5773	5211
180 (180)	7616	4946	4282	3866	10324	6704	5804	5240
181 (181)	7657	4972	4305	3885	10380	6740	5836	5267
182 (182)	7700	4998	4328	3907	10438	6776	5867	5296
183 (183)	7741	5026	4352	3928	10493	6813	5900	5324
184 (184)	7782	5052	4375	3949	10549	6849	5931	5353
185 (185)	7825	5079	4398	3969	10607	6884	5962	5380

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7866	5107	4421	3990	10662	6922	5993	5409
187 (187)	7907	5133	4444	4011	10718	6958	6024	5438
188 (188)	7948	5161	4467	4031	10773	6996	6056	5464
189 (189)	7990	5187	4490	4052	10831	7031	6087	5493
190 (190)	8031	5213	4513	4074	10887	7067	6118	5522
191 (191)	8072	5241	4538	4095	10942	7104	6151	5551
192 (192)	8113	5267	4561	4115	10998	7140	6182	5578
193 (193)	8156	5293	4584	4136	11056	7176	6213	5607
194 (194)	8197	5321	4607	4157	11111	7213	6244	5636
195 (195)	8238	5348	4630	4177	11167	7249	6276	5662
196 (196)	8280	5374	4652	4198	11224	7284	6307	5691
197 (197)	8321	5402	4675	4220	11280	7322	6338	5720
198 (198)	8362	5428	4698	4241	11336	7358	6369	5749
199 (199)	8403	5454	4723	4261	11391	7393	6402	5776
200 (902)	8446	5482	4746	4282	11449	7431	6433	5804
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	20	19	17	16
0,4 (004)	28	25	22	21
0,6 (006)	35	30	27	24
0,8 (008)	42	36	32	29
1 (010)	50	42	37	33
1,5 (015)	60	50	45	40
2 (020)	76	63	57	50
2,5 (025)	91	76	68	60
3 (030)	107	89	79	70
3,5 (035)	111	93	84	74
4 (040)	126	104	94	83
4,5 (045)	140	116	105	92
5 (050)	154	127	115	101
5,5 (055)	168	139	126	110
6 (060)	182	150	136	119
6,5 (065)	196	162	146	128
7 (070)	211	173	157	136
7,5 (075)	225	185	167	145
8 (080)	239	196	178	154
8,5 (085)	253	208	188	163
9 (090)	267	219	199	172
9,5 (095)	281	231	209	181
10 (110)	295	243	219	190

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	153	192	209	243	264

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	496	352	316	584	414	372	813	577	518	1102	782	702
2 (002)	551	380	336	648	447	395	903	623	551	1224	844	747
3 (003)	627	418	363	738	492	427	1028	685	595	1393	929	807
4 (004)	673	439	376	792	516	442	1103	720	616	1496	976	836
5 (005)	743	474	401	874	558	472	1218	777	657	1651	1053	891
6 (006)	813	510	426	956	600	501	1333	836	698	1807	1133	947
7 (007)	883	545	451	1039	641	531	1448	893	739	1962	1211	1002
8 (008)	953	580	476	1121	682	560	1562	951	780	2118	1289	1058
9 (009)	1023	615	500	1204	724	588	1677	1008	820	2273	1367	1111
10 (010)	1094	650	525	1287	765	618	1793	1066	861	2431	1444	1167
11 (011)	1144	677	545	1346	796	641	1875	1110	893	2542	1504	1211

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1194	704	565	1405	828	665	1957	1154	926	2653	1564	1256
13 (013)	1245	730	585	1465	859	688	2041	1197	959	2767	1622	1300
14 (014)	1295	757	605	1524	891	712	2123	1241	992	2878	1682	1344
15 (015)	1345	784	625	1582	922	735	2205	1285	1025	2989	1742	1389
16 (016)	1396	811	645	1642	954	759	2289	1330	1057	3102	1802	1433
17 (017)	1446	838	665	1701	986	782	2370	1374	1090	3213	1862	1478
18 (018)	1496	865	685	1760	1018	806	2452	1418	1123	3324	1922	1522
19 (019)	1547	892	705	1820	1049	829	2536	1462	1156	3438	1982	1567
20 (020)	1597	918	725	1879	1080	853	2618	1505	1189	3549	2040	1611
21 (021)	1648	945	745	1939	1112	876	2702	1549	1221	3662	2100	1656
22 (022)	1698	972	765	1998	1144	900	2784	1593	1254	3773	2160	1700
23 (023)	1748	999	785	2056	1175	924	2866	1638	1287	3884	2220	1744
24 (024)	1799	1026	805	2116	1207	947	2949	1682	1320	3998	2280	1789
25 (025)	1849	1053	825	2175	1239	971	3031	1726	1352	4109	2340	1833
26 (026)	1899	1080	845	2234	1271	994	3113	1770	1385	4220	2400	1878
27 (027)	1950	1107	865	2294	1302	1018	3197	1815	1418	4333	2460	1922
28 (028)	2000	1133	885	2353	1333	1041	3279	1857	1451	4444	2518	1967
29 (029)	2050	1160	905	2412	1365	1065	3361	1902	1484	4556	2578	2011
30 (030)	2101	1187	925	2472	1396	1088	3444	1946	1516	4669	2638	2056
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	459	336	307	540	395	361	752	551	503	1020	747	682
2 (002)	511	363	326	601	427	384	838	595	534	1136	807	724
3 (003)	568	393	348	668	462	409	931	644	570	1262	873	773
4 (004)	595	407	357	700	479	420	975	667	585	1322	904	793
5 (005)	645	433	377	759	509	444	1057	710	618	1433	962	838
6 (006)	695	460	397	818	541	467	1139	754	651	1544	1022	882
7 (007)	746	487	417	878	573	491	1223	798	684	1658	1082	927
8 (008)	796	514	437	936	605	514	1305	843	716	1769	1142	971
9 (009)	846	541	457	995	636	538	1387	887	749	1880	1202	1016
10 (010)	897	568	477	1055	668	561	1470	931	782	1993	1262	1060
11 (011)	947	595	497	1114	700	585	1552	975	815	2104	1322	1104
12 (012)	998	621	517	1174	731	608	1636	1018	848	2218	1380	1149
13 (013)	1048	648	537	1233	762	632	1718	1062	880	2329	1440	1193
14 (014)	1098	675	557	1292	794	655	1800	1107	913	2440	1500	1238
15 (015)	1149	702	577	1352	826	679	1884	1151	946	2553	1560	1282
16 (016)	1199	729	597	1411	858	702	1966	1195	979	2664	1620	1327
17 (017)	1249	756	617	1469	889	726	2048	1239	1011	2776	1680	1371
18 (018)	1300	783	637	1529	921	749	2131	1284	1044	2889	1740	1416
19 (019)	1350	810	657	1588	953	773	2213	1328	1077	3000	1800	1460
20 (020)	1400	836	677	1647	984	796	2295	1370	1110	3111	1858	1504
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	455	335	306	535	394	360	746	549	502	1011	744	680
2 (002)	502	359	324	591	422	381	823	589	531	1116	798	720
3 (003)	555	388	345	653	456	406	910	636	566	1233	862	767
4 (004)	578	400	353	680	471	415	948	656	579	1284	889	784
5 (005)	624	425	372	734	500	438	1023	697	610	1387	944	827
6 (006)	670	450	391	788	529	460	1098	738	641	1489	1000	869
7 (007)	716	475	410	842	559	482	1174	779	672	1591	1056	911
8 (008)	763	500	429	898	588	505	1251	820	703	1696	1111	953
9 (009)	809	525	448	952	618	527	1326	861	734	1798	1167	996
10 (010)	855	550	467	1006	647	549	1402	902	766	1900	1222	1038
11 (011)	901	575	486	1060	676	572	1477	943	797	2002	1278	1080
12 (012)	947	600	505	1114	706	594	1552	984	828	2104	1333	1122
13 (013)	993	626	524	1168	736	616	1628	1026	859	2207	1391	1164
14 (014)	1040	651	543	1224	766	639	1705	1067	890	2311	1447	1207
15 (015)	1086	676	562	1278	795	661	1780	1108	921	2413	1502	1249
16 (016)	1132	701	581	1332	825	684	1856	1149	952	2516	1558	1291
17 (017)	1178	726	600	1386	854	706	1931	1190	984	2618	1613	1333
18 (018)	1224	751	619	1440	884	728	2007	1231	1015	2720	1669	1376
19 (019)	1270	776	638	1494	913	751	2082	1272	1046	2822	1724	1418
20 (020)	1317	801	657	1549	942	773	2159	1313	1077	2927	1780	1460
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	23	18	46	27	21	64	38	30	87	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	139	188	238

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	422	415
2 (002)	445	433
3 (003)	474	457
4 (004)	500	477
5 (005)	529	501
6 (006)	557	525
7 (007)	586	548
8 (008)	615	572
9 (009)	644	595
10 (010)	672	619
11 (011)	695	638
12 (012)	718	657
13 (013)	740	676
14 (014)	763	695
15 (015)	786	714
16 (016)	808	733
17 (017)	831	752
18 (018)	853	771
19 (019)	876	791
20 (020)	899	810
21 (021)	921	829
22 (022)	944	848
23 (023)	967	867
24 (024)	989	886
25 (025)	1012	905
26 (026)	1035	924
27 (027)	1057	943
28 (028)	1080	962
29 (029)	1103	981
30 (030)	1125	1000
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	411	406
2 (002)	433	424
3 (003)	456	444
4 (004)	476	459
5 (005)	498	479
6 (006)	521	498
7 (007)	543	517
8 (008)	566	536
9 (009)	589	555
10 (010)	611	574
11 (011)	634	593
12 (012)	657	612
13 (013)	679	631
14 (014)	702	650
15 (015)	725	669
16 (016)	747	688
17 (017)	770	707
18 (018)	793	726
19 (019)	815	745
20 (020)	838	765
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	410	405
2 (002)	430	422
3 (003)	452	441
4 (004)	470	456
5 (005)	492	474
6 (006)	513	492
7 (007)	534	510
8 (008)	556	528
9 (009)	577	546
10 (010)	598	564
11 (011)	620	582
12 (012)	641	600
13 (013)	662	619
14 (014)	684	637
15 (015)	705	655
16 (016)	726	673
17 (017)	748	691
18 (018)	769	709
19 (019)	790	727
20 (020)	812	745
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	240	275

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	383	372
2 (002)	420	395
3 (003)	468	424
4 (004)	510	449
5 (005)	557	478
6 (006)	604	507
7 (007)	651	535
8 (008)	698	564
9 (009)	745	593
10 (010)	792	621
11 (011)	828	644
12 (012)	865	667
13 (013)	902	690
14 (014)	939	713
15 (015)	975	736
16 (016)	1012	760
17 (017)	1049	783
18 (018)	1086	806
19 (019)	1122	829
20 (020)	1159	852
21 (021)	1196	875
22 (022)	1233	898
23 (023)	1269	921
24 (024)	1306	944
25 (025)	1343	967
26 (026)	1380	990
27 (027)	1416	1013
28 (028)	1453	1036
29 (029)	1490	1059
30 (030)	1527	1082
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	364	361
2 (002)	399	383
3 (003)	437	407
4 (004)	469	427
5 (005)	506	450
6 (006)	543	473
7 (007)	580	496
8 (008)	616	519
9 (009)	653	542
10 (010)	690	565
11 (011)	727	588
12 (012)	763	611
13 (013)	800	634
14 (014)	837	658
15 (015)	874	681
16 (016)	910	704
17 (017)	947	727
18 (018)	984	750
19 (019)	1021	773
20 (020)	1057	796
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	362	360
2 (002)	395	381
3 (003)	431	403
4 (004)	461	422
5 (005)	495	444
6 (006)	530	466
7 (007)	565	488
8 (008)	599	510
9 (009)	634	532
10 (010)	668	553
11 (011)	703	575
12 (012)	737	597
13 (013)	772	619
14 (014)	807	641
15 (015)	841	663
16 (016)	876	685
17 (017)	910	706
18 (018)	945	728
19 (019)	980	750
20 (020)	1014	772
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	371	365
2 (002)	414	391
3 (003)	459	419
4 (004)	499	443
5 (005)	543	470
6 (006)	587	497
7 (007)	631	524
8 (008)	675	551
9 (009)	719	578
10 (010)	763	606
11 (011)	807	633
12 (012)	851	660
13 (013)	895	687
14 (014)	939	714
15 (015)	983	741
16 (016)	1028	768
17 (017)	1072	795
18 (018)	1116	822
19 (019)	1160	849
20 (020)	1204	876
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	195	236

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	443	450	425	431	429	439
2 (002)	480	485	450	456	450	461
3 (003)	528	529	483	489	478	490
4 (004)	571	570	511	517	501	514
5 (005)	617	613	543	549	528	542
6 (006)	664	657	575	581	555	570
7 (007)	711	701	606	613	582	598
8 (008)	758	745	638	645	609	626
9 (009)	805	789	670	677	636	654
10 (010)	851	833	702	709	663	682
11 (011)	937	911	766	773	726	747
12 (012)	978	948	795	802	751	774
13 (013)	1018	986	823	830	776	800
14 (014)	1059	1024	852	859	801	826
15 (015)	1099	1062	880	887	826	852
16 (016)	1140	1100	908	916	851	878
17 (017)	1180	1137	937	944	876	904
18 (018)	1221	1175	965	973	901	930
19 (019)	1261	1213	993	1002	926	956
20 (020)	1302	1251	1022	1030	951	982
21 (021)	1343	1289	1050	1059	976	1008
22 (022)	1383	1326	1079	1087	1001	1035
23 (023)	1424	1364	1107	1116	1026	1061
24 (024)	1464	1402	1135	1144	1051	1087
25 (025)	1505	1440	1164	1173	1076	1113
26 (026)	1545	1478	1192	1201	1102	1139
27 (027)	1586	1515	1221	1230	1127	1165
28 (028)	1626	1553	1249	1258	1152	1191
29 (029)	1667	1591	1277	1287	1177	1217
30 (030)	1707	1629	1306	1315	1202	1243
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	22	20	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	229	256	288	293

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	448
4107-0101-1002	2	489
4107-0101-1003	3	541
4107-0101-1004	4	581
4107-0101-1005	5	630
4107-0101-1006	6	679
4107-0101-1007	7	728
4107-0101-1008	8	777
4107-0101-1009	9	826
4107-0101-1010	10	876
4107-0101-1011	11	925
4107-0101-1012	12	974
4107-0101-1013	13	1023
4107-0101-1014	14	1072
4107-0101-1015	15	1121
4107-0101-1016	16	1171
4107-0101-1017	17	1220
4107-0101-1018	18	1269
4107-0101-1019	19	1318
4107-0101-1020	20	1367
4107-0101-1021	21	1405
4107-0101-1022	22	1442
4107-0101-1023	23	1480
4107-0101-1024	24	1518
4107-0101-1025	25	1555
4107-0101-1026	26	1593
4107-0101-1027	27	1631
4107-0101-1028	28	1668
4107-0101-1029	29	1706
4107-0101-1030	30	1743
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	426
4107-0201-1002	2	463
4107-0201-1003	3	502
4107-0201-1004	4	534
4107-0201-1005	5	572
4107-0201-1006	6	610
4107-0201-1007	7	647
4107-0201-1008	8	685
4107-0201-1009	9	722
4107-0201-1010	10	760
4107-0201-1011	11	798
4107-0201-1012	12	835
4107-0201-1013	13	873
4107-0201-1014	14	911
4107-0201-1015	15	948
4107-0201-1016	16	986
4107-0201-1017	17	1023
4107-0201-1018	18	1061
4107-0201-1019	19	1099
4107-0201-1020	20	1136
4107-0201-1021	21	1174
4107-0201-1022	22	1211
4107-0201-1023	23	1249
4107-0201-1024	24	1287
4107-0201-1025	25	1324
4107-0201-1026	26	1362
4107-0201-1027	27	1400
4107-0201-1028	28	1437
4107-0201-1029	29	1475
4107-0201-1030	30	1512
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	424
4107-0301-1002	2	458
4107-0301-1003	3	494
4107-0301-1004	4	524
4107-0301-1005	5	560
4107-0301-1006	6	595
4107-0301-1007	7	630
4107-0301-1008	8	665
4107-0301-1009	9	700
4107-0301-1010	10	735
4107-0301-1011	11	771
4107-0301-1012	12	806
4107-0301-1013	13	841
4107-0301-1014	14	876
4107-0301-1015	15	911
4107-0301-1016	16	946
4107-0301-1017	17	981
4107-0301-1018	18	1017
4107-0301-1019	19	1052
4107-0301-1020	20	1087
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	434
4107-0401-1002	2	479
4107-0401-1003	3	527
4107-0401-1004	4	568
4107-0401-1005	5	614
4107-0401-1006	6	659
4107-0401-1007	7	705
4107-0401-1008	8	751
4107-0401-1009	9	797
4107-0401-1010	10	843
4107-0401-1011	11	889
4107-0401-1012	12	935
4107-0401-1013	13	981
4107-0401-1014	14	1027
4107-0401-1015	15	1073
4107-0401-1016	16	1119
4107-0401-1017	17	1165
4107-0401-1018	18	1211
4107-0401-1019	19	1257
4107-0401-1020	20	1303
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	176

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	414	380	487	447	679	623	920	844
2 (002)	446	403	525	474	731	661	991	896
3 (003)	488	434	574	511	800	711	1084	964
4 (004)	508	444	598	522	833	728	1129	987
5 (005)	545	472	641	555	893	774	1211	1049
6 (006)	582	499	685	587	954	818	1293	1109
7 (007)	620	526	729	619	1016	862	1378	1169
8 (008)	657	553	773	651	1077	907	1460	1229
9 (009)	694	580	816	682	1138	951	1542	1289
10 (010)	732	607	861	714	1200	995	1627	1349
11 (011)	769	635	905	747	1261	1041	1709	1411
12 (012)	806	662	948	779	1321	1085	1791	1471
13 (013)	844	689	993	811	1384	1130	1876	1531
14 (014)	881	716	1036	842	1444	1174	1958	1591
15 (015)	919	743	1081	874	1507	1218	2042	1651
16 (016)	956	771	1125	907	1567	1264	2124	1713
17 (017)	993	798	1168	939	1628	1308	2207	1773
18 (018)	1031	825	1213	971	1690	1352	2291	1833
19 (019)	1068	852	1256	1002	1751	1397	2373	1893
20 (020)	1105	879	1300	1034	1811	1441	2456	1953
21 (021)	1133	900	1333	1059	1857	1475	2518	2000
22 (022)	1162	922	1367	1085	1905	1511	2582	2049
23 (023)	1190	943	1400	1109	1951	1546	2644	2096
24 (024)	1218	964	1433	1134	1997	1580	2707	2142
25 (025)	1246	985	1466	1159	2043	1615	2769	2189
26 (026)	1274	1006	1499	1184	2089	1649	2831	2236
27 (027)	1302	1027	1532	1208	2134	1684	2893	2282
28 (028)	1330	1048	1565	1233	2180	1718	2956	2329
29 (029)	1359	1069	1599	1258	2228	1752	3020	2376
30 (030)	1387	1091	1632	1284	2274	1789	3082	2424
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	397	368	467	433	651	603	882	818
2 (002)	425	389	500	458	697	638	944	864
3 (003)	456	413	536	486	748	677	1013	918
4 (004)	471	420	554	494	772	689	1047	933
5 (005)	499	441	587	519	818	723	1109	980
6 (006)	527	462	620	544	864	757	1171	1027
7 (007)	556	484	654	569	911	793	1236	1076
8 (008)	584	505	687	594	957	828	1298	1122
9 (009)	612	526	720	619	1003	862	1360	1169
10 (010)	640	547	753	644	1049	897	1422	1216
11 (011)	668	568	786	668	1095	931	1484	1262
12 (012)	696	589	819	693	1141	966	1547	1309
13 (013)	724	610	852	718	1187	1000	1609	1356
14 (014)	753	631	886	742	1234	1034	1673	1402
15 (015)	781	653	919	768	1280	1070	1736	1451
16 (016)	809	674	952	793	1326	1105	1798	1498
17 (017)	837	695	985	818	1372	1139	1860	1544
18 (018)	865	716	1018	842	1418	1174	1922	1591
19 (019)	893	737	1051	867	1464	1208	1984	1638
20 (020)	922	758	1085	892	1511	1243	2049	1684
21 (021)	950	779	1118	916	1557	1277	2111	1731
22 (022)	978	801	1151	942	1603	1313	2173	1780
23 (023)	1006	822	1184	967	1649	1348	2236	1827
24 (024)	1034	843	1216	992	1695	1382	2298	1873
25 (025)	1062	864	1249	1016	1741	1416	2360	1920
26 (026)	1090	885	1282	1041	1787	1451	2422	1967
27 (027)	1119	906	1316	1066	1834	1485	2487	2013
28 (028)	1147	927	1349	1091	1880	1520	2549	2060
29 (029)	1175	948	1382	1115	1926	1554	2611	2107
30 (030)	1203	970	1415	1141	1972	1590	2673	2156
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	373	345	439	406	611	566	829	767
2 (002)	406	368	478	433	666	603	902	818
3 (003)	443	396	521	466	726	649	984	880
4 (004)	463	407	545	479	759	667	1029	904
5 (005)	497	432	585	508	815	708	1104	960
6 (006)	530	456	624	536	869	748	1178	1013
7 (007)	563	481	662	566	923	789	1251	1069
8 (008)	597	506	702	595	979	830	1327	1124
9 (009)	630	530	741	624	1033	869	1400	1178
10 (010)	664	555	781	653	1089	910	1476	1233
11 (011)	697	580	820	682	1143	951	1549	1289
12 (012)	731	604	860	711	1198	990	1624	1342
13 (013)	764	629	899	740	1252	1031	1698	1398
14 (014)	798	654	939	769	1308	1072	1773	1453
15 (015)	831	678	978	798	1362	1111	1847	1507
16 (016)	865	703	1018	827	1418	1152	1922	1562
17 (017)	898	727	1056	855	1472	1192	1996	1616
18 (018)	932	752	1096	885	1528	1233	2071	1671
19 (019)	965	777	1135	914	1582	1274	2144	1727
20 (020)	999	801	1175	942	1638	1313	2220	1780
21 (021)	1032	826	1214	972	1692	1354	2293	1836
22 (022)	1066	851	1254	1001	1748	1395	2369	1891
23 (023)	1099	875	1293	1029	1802	1434	2442	1944
24 (024)	1133	900	1333	1059	1857	1475	2518	2000
25 (025)	1166	925	1372	1088	1911	1516	2591	2056
26 (026)	1200	949	1412	1116	1967	1556	2667	2109
27 (027)	1233	974	1451	1146	2021	1597	2740	2164
28 (028)	1267	999	1491	1175	2077	1638	2816	2220
29 (029)	1300	1023	1529	1204	2131	1677	2889	2273
30 (030)	1334	1048	1569	1233	2187	1718	2964	2329
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	24	38	28	52	39	71	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	198	225

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	383
4109-0101-1002	2	406
4109-0101-1003	3	438
4109-0101-1004	4	452
4109-0101-1005	5	480
4109-0101-1006	6	508
4109-0101-1007	7	536
4109-0101-1008	8	564
4109-0101-1009	9	592
4109-0101-1010	10	620
4109-0101-1011	11	647
4109-0101-1012	12	675
4109-0101-1013	13	703
4109-0101-1014	14	731
4109-0101-1015	15	759
4109-0101-1016	16	787
4109-0101-1017	17	815
4109-0101-1018	18	843
4109-0101-1019	19	870
4109-0101-1020	20	898
4109-0101-1021	21	919
4109-0101-1022	22	939
4109-0101-1023	23	960
4109-0101-1024	24	980
4109-0101-1025	25	1001
4109-0101-1026	26	1021
4109-0101-1027	27	1042
4109-0101-1028	28	1062
4109-0101-1029	29	1083
4109-0101-1030	30	1103
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	369
4109-0201-1002	2	389
4109-0201-1003	3	412
4109-0201-1004	4	423
4109-0201-1005	5	443
4109-0201-1006	6	464
4109-0201-1007	7	484
4109-0201-1008	8	505
4109-0201-1009	9	525
4109-0201-1010	10	546
4109-0201-1011	11	566
4109-0201-1012	12	587
4109-0201-1013	13	607
4109-0201-1014	14	628
4109-0201-1015	15	648
4109-0201-1016	16	668
4109-0201-1017	17	689
4109-0201-1018	18	709
4109-0201-1019	19	730
4109-0201-1020	20	750
4109-0201-1021	21	771
4109-0201-1022	22	791
4109-0201-1023	23	812
4109-0201-1024	24	832
4109-0201-1025	25	853
4109-0201-1026	26	873
4109-0201-1027	27	894
4109-0201-1028	28	914
4109-0201-1029	29	935
4109-0201-1030	30	955
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	179

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	139	164	228	309
2 (002)	208	245	341	462
3 (003)	277	326	454	616
4 (004)	346	407	567	769
5 (005)	415	488	680	922
6 (006)	484	569	793	1076
7 (007)	553	651	907	1229
8 (008)	622	732	1020	1382
9 (009)	691	813	1133	1536
10 (010)	760	894	1246	1689
11 (011)	829	975	1359	1842
12 (012)	898	1056	1472	1996
13 (013)	968	1139	1587	2151
14 (014)	1037	1220	1700	2304
15 (015)	1106	1301	1813	2458
16 (016)	1175	1382	1926	2611
17 (017)	1244	1464	2039	2764
18 (018)	1313	1545	2152	2918
19 (019)	1382	1626	2266	3071
20 (020)	1451	1707	2379	3224
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	552	649	905	1227
2 (002)	621	731	1018	1380
3 (003)	690	812	1131	1533
4 (004)	759	893	1244	1687
5 (005)	828	974	1357	1840
6 (006)	897	1055	1470	1993
7 (007)	966	1136	1584	2147
8 (008)	1036	1219	1698	2302
9 (009)	1105	1300	1811	2456
10 (010)	1174	1381	1925	2609
11 (011)	1243	1462	2038	2762
12 (012)	1312	1544	2151	2916
13 (013)	1381	1625	2264	3069
14 (014)	1450	1706	2377	3222
15 (015)	1519	1787	2490	3376
16 (016)	1588	1868	2603	3529
17 (017)	1657	1949	2716	3682
18 (018)	1726	2031	2830	3836
19 (019)	1795	2112	2943	3989
20 (020)	1864	2193	3056	4142
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	178

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	625	625
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	709	709
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	702	702
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	452	452
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	783	783
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	336	336
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	524	524
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	424	424
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	407	407
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	693	693
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1473	1473
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	468	297
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	633	562
4131-0102-03	Пиломатериалы	535	823
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	569	569
4131-0103-02	Металл листовой	475	475
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	468	468
4131-0103-04	Проволока в кругах	770	770
4131-0103-05	Конструкции металлические	505	505
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	309	488
4131-0104-02	Песок всякий	174	260
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	231	291
4131-0104-04	Глина сухая	260	301
4131-0104-05	Мусор строительный	97	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	582	399

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министiрлiгiнiң Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетi**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная