

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен

01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК
от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений, расположенных в регионе 16.00 Восточно-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и пердедельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	370	321	279	257	235	435	378	328	302	276
2 (002)	420	359	307	280	254	494	422	361	329	299
3 (003)	490	412	345	312	280	576	485	406	367	329
4 (004)	530	446	369	331	295	624	525	434	389	347
5 (005)	593	495	404	360	318	698	582	475	424	374
6 (006)	656	543	439	390	342	772	639	516	459	402
7 (007)	719	592	474	419	365	846	696	558	493	429
8 (008)	782	640	509	448	389	920	753	599	527	458
9 (009)	844	689	544	477	412	993	811	640	561	485
10 (010)	907	738	579	506	436	1067	868	681	595	513
11 (011)	953	773	605	528	455	1121	909	712	621	535
12 (012)	999	809	631	550	473	1175	952	742	647	556
13 (013)	1045	844	657	572	492	1229	993	773	673	579
14 (014)	1091	880	683	594	510	1284	1035	804	699	600
15 (015)	1136	915	709	616	529	1336	1076	834	725	622
16 (016)	1182	951	736	639	547	1391	1119	866	752	644
17 (017)	1228	986	762	661	566	1445	1160	896	778	666
18 (018)	1274	1022	788	683	584	1499	1202	927	804	687
19 (019)	1319	1058	814	705	603	1552	1245	958	829	709
20 (020)	1365	1093	840	727	621	1606	1286	988	855	731
21 (021)	1411	1129	866	749	640	1660	1328	1019	881	753
22 (022)	1457	1164	892	771	658	1714	1369	1049	907	774

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1503	1200	918	793	677	1768	1412	1080	933	796
24 (024)	1548	1235	944	815	695	1821	1453	1111	959	818
25 (025)	1594	1271	970	837	714	1875	1495	1141	985	840
26 (026)	1640	1306	996	859	733	1929	1536	1172	1011	862
27 (027)	1686	1342	1022	881	751	1984	1579	1202	1036	884
28 (028)	1731	1377	1048	903	770	2036	1620	1233	1062	906
29 (029)	1777	1413	1074	925	788	2091	1662	1264	1088	927
30 (030)	1823	1449	1100	948	807	2145	1705	1294	1115	949
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	607	526	457	421	385	822	713	620	571	522
2 (002)	689	589	503	459	416	933	798	682	622	564
3 (003)	803	675	566	511	459	1089	916	767	693	622
4 (004)	869	731	605	543	484	1178	991	820	736	656
5 (005)	972	811	662	590	521	1318	1100	898	800	707
6 (006)	1075	890	720	639	561	1458	1207	976	867	760
7 (007)	1179	970	777	687	598	1598	1316	1053	931	811

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1282	1049	834	734	638	1738	1422	1131	996	864
9 (009)	1384	1130	892	782	675	1876	1531	1209	1060	916
10 (010)	1487	1210	949	830	715	2016	1640	1287	1124	969
11 (011)	1562	1267	992	866	746	2118	1718	1344	1173	1011
12 (012)	1638	1326	1034	902	775	2220	1798	1402	1222	1051
13 (013)	1713	1384	1077	938	807	2322	1876	1460	1271	1093
14 (014)	1789	1443	1120	974	836	2424	1956	1518	1320	1133
15 (015)	1862	1500	1162	1010	867	2524	2033	1576	1369	1176
16 (016)	1938	1559	1207	1048	897	2627	2113	1636	1420	1216
17 (017)	2013	1616	1249	1084	928	2729	2191	1693	1469	1258
18 (018)	2089	1675	1292	1120	957	2831	2271	1751	1518	1298
19 (019)	2162	1734	1334	1156	989	2931	2351	1809	1567	1340
20 (020)	2238	1792	1377	1192	1018	3033	2429	1867	1616	1380
21 (021)	2313	1851	1420	1228	1049	3136	2509	1924	1664	1422
22 (022)	2389	1908	1462	1264	1079	3238	2587	1982	1713	1462
23 (023)	2464	1967	1505	1300	1110	3340	2667	2040	1762	1504
24 (024)	2538	2025	1548	1336	1139	3440	2744	2098	1811	1544
25 (025)	2613	2084	1590	1372	1170	3542	2824	2156	1860	1587
26 (026)	2689	2141	1633	1408	1202	3644	2902	2213	1909	1629
27 (027)	2764	2200	1675	1444	1231	3747	2982	2271	1958	1669
28 (028)	2838	2257	1718	1480	1262	3847	3060	2329	2007	1711
29 (029)	2913	2316	1761	1516	1292	3949	3140	2387	2056	1751
30 (030)	2989	2375	1803	1554	1323	4051	3220	2444	2107	1793
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	338	297	263	244	225	398	349	309	287	265
2 (002)	385	333	289	266	244	453	392	340	313	287
3 (003)	438	373	318	290	264	515	439	374	341	311
4 (004)	461	394	334	303	274	542	464	393	356	322
5 (005)	507	429	360	325	293	596	505	424	382	345
6 (006)	553	465	386	347	311	651	547	454	408	366
7 (007)	599	500	412	369	330	705	588	485	434	388
8 (008)	644	536	438	391	349	758	631	515	460	411
9 (009)	690	572	464	413	367	812	673	546	486	432
10 (010)	736	607	490	435	386	866	714	576	512	454
11 (011)	782	643	516	457	404	920	756	607	538	475
12 (012)	828	678	542	480	423	974	798	638	565	498
13 (013)	873	714	568	502	441	1027	840	668	591	519
14 (014)	919	749	594	524	460	1081	881	699	616	541
15 (015)	965	785	620	546	478	1135	924	729	642	562
16 (016)	1011	820	646	568	497	1189	965	760	668	585
17 (017)	1056	856	672	590	515	1242	1007	791	694	606
18 (018)	1102	891	698	612	534	1296	1048	821	720	628
19 (019)	1148	927	724	634	552	1351	1091	852	746	649
20 (020)	1194	963	750	656	571	1405	1133	882	772	672
21 (021)	1240	998	776	678	589	1459	1174	913	798	693
22 (022)	1285	1034	802	700	608	1512	1216	944	824	715

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1331	1069	828	722	627	1566	1258	974	849	738
24 (024)	1377	1105	854	744	645	1620	1300	1005	875	759
25 (025)	1423	1140	880	766	664	1674	1341	1035	901	781
26 (026)	1468	1176	906	788	682	1727	1384	1066	927	802
27 (027)	1514	1211	932	811	701	1781	1425	1096	954	825
28 (028)	1560	1247	959	833	719	1835	1467	1128	980	846
29 (029)	1606	1282	985	855	738	1889	1508	1159	1006	868
30 (030)	1652	1318	1011	877	756	1944	1551	1189	1032	889
31 (031)	1697	1354	1037	899	775	1996	1593	1220	1058	912
32 (032)	1743	1389	1063	921	793	2051	1634	1251	1084	933
33 (033)	1789	1425	1089	943	812	2105	1676	1281	1109	955
34 (034)	1835	1460	1115	965	830	2159	1718	1312	1135	976
35 (035)	1880	1496	1141	987	849	2212	1760	1342	1161	999
36 (036)	1926	1531	1167	1009	867	2266	1801	1373	1187	1020
37 (037)	1972	1567	1193	1031	886	2320	1844	1404	1213	1042
38 (038)	2018	1602	1219	1053	904	2374	1885	1434	1239	1064
39 (039)	2064	1638	1245	1075	923	2428	1927	1465	1265	1086
40 (040)	2109	1673	1271	1097	942	2481	1968	1495	1291	1108
41 (041)	2155	1709	1297	1120	960	2535	2011	1526	1318	1129
42 (042)	2201	1745	1323	1142	979	2589	2053	1556	1344	1152
43 (043)	2247	1780	1349	1164	997	2644	2094	1587	1369	1173
44 (044)	2292	1816	1375	1186	1016	2696	2136	1618	1395	1195
45 (045)	2338	1851	1401	1208	1034	2751	2178	1648	1421	1216

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2384	1887	1427	1230	1053	2805	2220	1679	1447	1239
47 (047)	2430	1922	1453	1252	1071	2859	2261	1709	1473	1260
48 (048)	2476	1958	1479	1274	1090	2913	2304	1740	1499	1282
49 (049)	2521	1993	1505	1296	1108	2966	2345	1771	1525	1304
50 (050)	2567	2029	1531	1318	1127	3020	2387	1801	1551	1326
51 (051)	2613	2065	1557	1340	1145	3074	2429	1832	1576	1347
52 (052)	2659	2100	1584	1362	1164	3128	2471	1864	1602	1369
53 (053)	2704	2136	1610	1384	1182	3181	2513	1894	1628	1391
54 (054)	2750	2171	1636	1406	1201	3235	2554	1925	1654	1413
55 (055)	2796	2207	1662	1429	1220	3289	2596	1955	1681	1435
56 (056)	2842	2242	1688	1451	1238	3344	2638	1986	1707	1456
57 (057)	2888	2278	1714	1473	1257	3398	2680	2016	1733	1479
58 (058)	2933	2313	1740	1495	1275	3451	2721	2047	1759	1500
59 (059)	2979	2349	1766	1517	1294	3505	2764	2078	1785	1522
60 (060)	3025	2384	1792	1539	1312	3559	2805	2108	1811	1544
61 (061)	3071	2420	1818	1561	1331	3613	2847	2139	1836	1566
62 (062)	3116	2456	1844	1583	1349	3666	2889	2169	1862	1587
63 (063)	3162	2491	1870	1605	1368	3720	2931	2200	1888	1609
64 (064)	3208	2527	1896	1627	1386	3774	2973	2231	1914	1631
65 (065)	3254	2562	1922	1649	1405	3828	3014	2261	1940	1653
66 (066)	3300	2598	1948	1671	1423	3882	3056	2292	1966	1674
67 (067)	3345	2633	1974	1693	1442	3935	3098	2322	1992	1696
68 (068)	3391	2669	2000	1715	1460	3989	3140	2353	2018	1718

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3437	2704	2026	1738	1479	4044	3181	2384	2045	1740
70 (070)	3483	2740	2052	1760	1497	4098	3224	2414	2071	1761
71 (071)	3528	2775	2078	1782	1516	4151	3265	2445	2096	1784
72 (072)	3574	2811	2104	1804	1535	4205	3307	2475	2122	1806
73 (073)	3620	2847	2130	1826	1553	4259	3349	2506	2148	1827
74 (074)	3666	2882	2156	1848	1572	4313	3391	2536	2174	1849
75 (075)	3712	2918	2182	1870	1590	4367	3433	2567	2200	1871
76 (076)	3757	2953	2209	1892	1609	4420	3474	2599	2226	1893
77 (077)	3803	2989	2235	1914	1627	4474	3516	2629	2252	1914
78 (078)	3849	3024	2261	1936	1646	4528	3558	2660	2278	1936
79 (079)	3895	3060	2287	1958	1664	4582	3600	2691	2304	1958
80 (080)	3941	3095	2313	1980	1683	4636	3641	2721	2329	1980
81 (081)	3986	3131	2339	2002	1701	4689	3684	2752	2355	2001
82 (082)	4032	3166	2365	2024	1720	4744	3725	2782	2381	2024
83 (083)	4078	3202	2391	2047	1738	4798	3767	2813	2408	2045
84 (084)	4124	3238	2417	2069	1757	4852	3809	2844	2434	2067
85 (085)	4169	3273	2443	2091	1775	4905	3851	2874	2460	2088
86 (086)	4215	3309	2469	2113	1794	4959	3893	2905	2486	2111
87 (087)	4261	3344	2495	2135	1813	5013	3934	2935	2512	2133
88 (088)	4307	3380	2521	2157	1831	5067	3976	2966	2538	2154
89 (089)	4353	3415	2547	2179	1850	5121	4018	2996	2564	2176
90 (090)	4398	3451	2573	2201	1868	5174	4060	3027	2589	2198

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4444	3486	2599	2223	1887	5228	4101	3058	2615	2220
92 (092)	4490	3522	2625	2245	1905	5282	4144	3088	2641	2241
93 (093)	4536	3557	2651	2267	1924	5336	4185	3119	2667	2264
94 (094)	4581	3593	2677	2289	1942	5389	4227	3149	2693	2285
95 (095)	4627	3629	2703	2311	1961	5444	4269	3180	2719	2307
96 (096)	4673	3664	2729	2333	1979	5498	4311	3211	2745	2328
97 (097)	4719	3700	2755	2356	1998	5552	4353	3241	2772	2351
98 (098)	4765	3735	2781	2378	2016	5606	4394	3272	2798	2372
99 (099)	4810	3771	2807	2400	2035	5659	4436	3302	2824	2394
100 (901)	4856	3806	2834	2422	2053	5713	4478	3334	2849	2415
101 (101)	4902	3842	2860	2444	2072	5767	4520	3365	2875	2438
102 (102)	4948	3877	2886	2466	2090	5821	4561	3395	2901	2459
103 (103)	4993	3913	2912	2488	2109	5874	4604	3426	2927	2481
104 (104)	5039	3948	2938	2510	2128	5928	4645	3456	2953	2504
105 (105)	5085	3984	2964	2532	2146	5982	4687	3487	2979	2525
106 (106)	5131	4020	2990	2554	2165	6036	4729	3518	3005	2547
107 (107)	5177	4055	3016	2576	2183	6091	4771	3548	3031	2568
108 (108)	5222	4091	3042	2598	2202	6144	4813	3579	3056	2591
109 (109)	5268	4126	3068	2620	2220	6198	4854	3609	3082	2612
110 (110)	5314	4162	3094	2642	2239	6252	4896	3640	3108	2634
111 (111)	5360	4197	3120	2664	2257	6306	4938	3671	3134	2655
112 (112)	5405	4233	3146	2687	2276	6359	4980	3701	3161	2678
113 (113)	5451	4268	3172	2709	2294	6413	5021	3732	3187	2699

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5497	4304	3198	2731	2313	6467	5064	3762	3213	2721
115 (115)	5543	4339	3224	2753	2331	6521	5105	3793	3239	2742
116 (116)	5589	4375	3250	2775	2350	6575	5147	3824	3265	2765
117 (117)	5634	4411	3276	2797	2368	6628	5189	3854	3291	2786
118 (118)	5680	4446	3302	2819	2387	6682	5231	3885	3316	2808
119 (119)	5726	4482	3328	2841	2406	6736	5273	3915	3342	2831
120 (120)	5772	4517	3354	2863	2424	6791	5314	3946	3368	2852
121 (121)	5817	4553	3380	2885	2443	6844	5356	3976	3394	2874
122 (122)	5863	4588	3406	2907	2461	6898	5398	4007	3420	2895
123 (123)	5909	4624	3432	2929	2480	6952	5440	4038	3446	2918
124 (124)	5955	4659	3459	2951	2498	7006	5481	4069	3472	2939
125 (125)	6001	4695	3485	2973	2517	7060	5524	4100	3498	2961
126 (126)	6046	4730	3511	2996	2535	7113	5565	4131	3525	2982
127 (127)	6092	4766	3537	3018	2554	7167	5607	4161	3551	3005
128 (128)	6138	4802	3563	3040	2572	7221	5649	4192	3576	3026
129 (129)	6184	4837	3589	3062	2591	7275	5691	4222	3602	3048
130 (130)	6229	4873	3615	3084	2609	7328	5733	4253	3628	3069
131 (131)	6275	4908	3641	3106	2628	7382	5774	4284	3654	3092
132 (132)	6321	4944	3667	3128	2646	7436	5816	4314	3680	3113
133 (133)	6367	4979	3693	3150	2665	7491	5858	4345	3706	3135
134 (134)	6413	5015	3719	3172	2683	7545	5900	4375	3732	3156
135 (135)	6458	5050	3745	3194	2702	7598	5941	4406	3758	3179
136 (136)	6504	5086	3771	3216	2721	7652	5984	4436	3784	3201

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6550	5121	3797	3238	2739	7706	6025	4467	3809	3222
138 (138)	6596	5157	3823	3260	2758	7760	6067	4498	3835	3245
139 (139)	6641	5193	3849	3282	2776	7813	6109	4528	3861	3266
140 (140)	6687	5228	3875	3305	2795	7867	6151	4559	3888	3288
141 (141)	6733	5264	3901	3327	2813	7921	6193	4589	3914	3309
142 (142)	6779	5299	3927	3349	2832	7975	6234	4620	3940	3332
143 (143)	6825	5335	3953	3371	2850	8029	6276	4651	3966	3353
144 (144)	6870	5370	3979	3393	2869	8082	6318	4681	3992	3375
145 (145)	6916	5406	4005	3415	2887	8136	6360	4712	4018	3396
146 (146)	6962	5441	4031	3437	2906	8191	6401	4742	4044	3419
147 (147)	7008	5477	4057	3459	2924	8245	6444	4773	4069	3440
148 (148)	7053	5512	4083	3481	2943	8298	6485	4804	4095	3462
149 (149)	7099	5548	4110	3503	2961	8352	6527	4835	4121	3484
150 (150)	7145	5584	4136	3525	2980	8406	6569	4866	4147	3506
151 (151)	7191	5619	4162	3547	2999	8460	6611	4896	4173	3528
152 (152)	7237	5655	4188	3569	3017	8514	6653	4927	4199	3549
153 (153)	7282	5690	4214	3591	3036	8567	6694	4958	4225	3572
154 (154)	7328	5726	4240	3614	3054	8621	6736	4988	4252	3593
155 (155)	7374	5761	4266	3636	3073	8675	6778	5019	4278	3615
156 (156)	7420	5797	4292	3658	3091	8729	6820	5049	4304	3636
157 (157)	7465	5832	4318	3680	3110	8782	6861	5080	4329	3659
158 (158)	7511	5868	4344	3702	3128	8836	6904	5111	4355	3680
159 (159)	7557	5903	4370	3724	3147	8891	6945	5141	4381	3702

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7603	5939	4396	3746	3165	8945	6987	5172	4407	3724
161 (161)	7649	5975	4422	3768	3184	8999	7029	5202	4433	3746
162 (162)	7694	6010	4448	3790	3202	9052	7071	5233	4459	3767
163 (163)	7740	6046	4474	3812	3221	9106	7113	5264	4485	3789
164 (164)	7786	6081	4500	3834	3239	9160	7154	5294	4511	3811
165 (165)	7832	6117	4526	3856	3258	9214	7196	5325	4536	3833
166 (166)	7877	6152	4552	3878	3277	9267	7238	5355	4562	3855
167 (167)	7923	6188	4578	3900	3295	9321	7280	5386	4588	3876
168 (168)	7969	6223	4604	3923	3314	9375	7321	5416	4615	3899
169 (169)	8015	6259	4630	3945	3332	9429	7364	5447	4641	3920
170 (170)	8061	6294	4656	3967	3351	9484	7405	5478	4667	3942
171 (171)	8106	6330	4682	3989	3369	9536	7447	5508	4693	3964
172 (172)	8152	6366	4708	4011	3388	9591	7489	5539	4719	3986
173 (173)	8198	6401	4735	4033	3406	9645	7531	5571	4745	4007
174 (174)	8244	6437	4761	4055	3425	9699	7573	5601	4771	4029
175 (175)	8290	6472	4787	4077	3443	9753	7614	5632	4796	4051
176 (176)	8335	6508	4813	4099	3462	9806	7656	5662	4822	4073
177 (177)	8381	6543	4839	4121	3480	9860	7698	5693	4848	4094
178 (178)	8427	6579	4865	4143	3499	9914	7740	5724	4874	4116
179 (179)	8473	6614	4891	4165	3517	9968	7781	5754	4900	4138
180 (180)	8518	6650	4917	4187	3536	10021	7824	5785	4926	4160
181 (181)	8564	6685	4943	4209	3554	10075	7865	5815	4952	4181
182 (182)	8610	6721	4969	4232	3573	10129	7907	5846	4979	4204

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8656	6757	4995	4254	3592	10184	7949	5876	5005	4226
184 (184)	8702	6792	5021	4276	3610	10238	7991	5907	5031	4247
185 (185)	8747	6828	5047	4298	3629	10291	8033	5938	5056	4269
186 (186)	8793	6863	5073	4320	3647	10345	8074	5968	5082	4291
187 (187)	8839	6899	5099	4342	3666	10399	8116	5999	5108	4313
188 (188)	8885	6934	5125	4364	3684	10453	8158	6029	5134	4334
189 (189)	8930	6970	5151	4386	3703	10506	8200	6060	5160	4356
190 (190)	8976	7005	5177	4408	3721	10560	8241	6091	5186	4378
191 (191)	9022	7041	5203	4430	3740	10614	8284	6121	5212	4400
192 (192)	9068	7076	5229	4452	3758	10668	8325	6152	5238	4421
193 (193)	9114	7112	5255	4474	3777	10722	8367	6182	5264	4444
194 (194)	9159	7148	5281	4496	3795	10775	8409	6213	5289	4465
195 (195)	9205	7183	5307	4518	3814	10829	8451	6244	5315	4487
196 (196)	9251	7219	5333	4540	3832	10884	8493	6274	5341	4508
197 (197)	9297	7254	5360	4563	3851	10938	8534	6306	5368	4531
198 (198)	9342	7290	5386	4585	3870	10991	8576	6336	5394	4553
199 (199)	9388	7325	5412	4607	3888	11045	8618	6367	5420	4574
200 (902)	9434	7361	5438	4629	3907	11099	8660	6398	5446	4596
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	554	487	431	400	369	751	660	584	542	500
2 (002)	631	546	474	436	400	856	740	642	591	542
3 (003)	718	611	521	475	433	973	829	707	644	587
4 (004)	756	646	548	497	449	1024	876	742	673	609
5 (005)	831	703	590	533	480	1127	953	800	722	651
6 (006)	907	762	633	569	510	1229	1033	858	771	691
7 (007)	982	820	675	605	541	1331	1111	916	820	733
8 (008)	1056	879	718	641	572	1431	1191	973	869	776
9 (009)	1131	938	761	677	602	1533	1271	1031	918	816
10 (010)	1207	995	803	713	633	1636	1349	1089	967	858
11 (011)	1282	1054	846	749	662	1738	1429	1147	1016	898
12 (012)	1357	1111	889	787	693	1840	1507	1204	1067	940
13 (013)	1431	1170	931	823	723	1940	1587	1262	1116	980
14 (014)	1507	1228	974	859	754	2042	1664	1320	1164	1022
15 (015)	1582	1287	1016	895	784	2144	1744	1378	1213	1062
16 (016)	1657	1344	1059	931	815	2247	1822	1436	1262	1104
17 (017)	1731	1403	1102	967	844	2347	1902	1493	1311	1144
18 (018)	1807	1461	1144	1003	875	2449	1980	1551	1360	1187
19 (019)	1882	1520	1187	1039	905	2551	2060	1609	1409	1227
20 (020)	1957	1579	1230	1075	936	2653	2140	1667	1458	1269
21 (021)	2033	1636	1272	1111	966	2756	2218	1724	1507	1309
22 (022)	2107	1695	1315	1148	997	2856	2298	1782	1556	1351

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2182	1752	1357	1184	1028	2958	2376	1840	1604	1393
24 (024)	2257	1811	1400	1220	1057	3060	2456	1898	1653	1433
25 (025)	2333	1869	1443	1256	1089	3162	2533	1956	1702	1476
26 (026)	2407	1928	1485	1292	1118	3262	2613	2013	1751	1516
27 (027)	2482	1985	1528	1330	1149	3364	2691	2071	1802	1558
28 (028)	2557	2044	1572	1366	1179	3467	2771	2131	1851	1598
29 (029)	2633	2102	1615	1402	1210	3569	2849	2189	1900	1640
30 (030)	2708	2161	1657	1438	1239	3671	2929	2247	1949	1680
31 (031)	2782	2220	1700	1474	1270	3771	3009	2304	1998	1722
32 (032)	2857	2277	1743	1510	1300	3873	3087	2362	2047	1762
33 (033)	2933	2336	1785	1546	1331	3976	3167	2420	2096	1804
34 (034)	3008	2393	1828	1582	1361	4078	3244	2478	2144	1844
35 (035)	3082	2452	1870	1618	1392	4178	3324	2536	2193	1887
36 (036)	3157	2510	1913	1654	1421	4280	3402	2593	2242	1927
37 (037)	3233	2569	1956	1690	1452	4382	3482	2651	2291	1969
38 (038)	3308	2626	1998	1726	1482	4484	3560	2709	2340	2009
39 (039)	3384	2685	2041	1762	1513	4587	3640	2767	2389	2051
40 (040)	3457	2743	2084	1798	1544	4687	3718	2824	2438	2093
41 (041)	3533	2802	2126	1836	1574	4789	3798	2882	2489	2133
42 (042)	3608	2861	2169	1872	1605	4891	3878	2940	2538	2176
43 (043)	3684	2918	2211	1908	1634	4993	3956	2998	2587	2216
44 (044)	3757	2977	2254	1944	1666	5093	4036	3056	2636	2258
45 (045)	3833	3034	2297	1980	1695	5196	4113	3113	2684	2298

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3908	3093	2339	2016	1726	5298	4193	3171	2733	2340
47 (047)	3984	3151	2382	2052	1756	5400	4271	3229	2782	2380
48 (048)	4059	3210	2425	2089	1787	5502	4351	3287	2831	2422
49 (049)	4133	3267	2467	2125	1816	5602	4429	3344	2880	2462
50 (050)	4208	3326	2510	2161	1848	5704	4509	3402	2929	2504
51 (051)	4284	3385	2552	2197	1877	5807	4589	3460	2978	2544
52 (052)	4359	3443	2597	2233	1908	5909	4667	3520	3027	2587
53 (053)	4433	3502	2639	2269	1938	6009	4747	3578	3076	2627
54 (054)	4508	3559	2682	2305	1969	6111	4824	3636	3124	2669
55 (055)	4584	3618	2725	2343	2000	6213	4904	3693	3176	2711
56 (056)	4659	3675	2767	2379	2030	6316	4982	3751	3224	2751
57 (057)	4734	3734	2810	2415	2061	6418	5062	3809	3273	2793
58 (058)	4808	3792	2852	2451	2090	6518	5140	3867	3322	2833
59 (059)	4884	3851	2895	2487	2121	6620	5220	3924	3371	2876
60 (060)	4959	3908	2938	2523	2151	6722	5298	3982	3420	2916
61 (061)	5034	3967	2980	2559	2182	6824	5378	4040	3469	2958
62 (062)	5108	4026	3023	2595	2211	6924	5458	4098	3518	2998
63 (063)	5184	4084	3066	2631	2243	7027	5536	4156	3567	3040
64 (064)	5259	4143	3108	2667	2272	7129	5616	4213	3616	3080
65 (065)	5334	4200	3151	2703	2303	7231	5693	4271	3664	3122
66 (066)	5410	4259	3193	2739	2333	7333	5773	4329	3713	3162
67 (067)	5484	4316	3236	2775	2364	7433	5851	4387	3762	3204
68 (068)	5559	4375	3279	2811	2393	7536	5931	4444	3811	3244

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5634	4433	3321	2849	2425	7638	6009	4502	3862	3287
70 (070)	5710	4492	3364	2885	2454	7740	6089	4560	3911	3327
71 (071)	5784	4549	3407	2921	2485	7840	6167	4618	3960	3369
72 (072)	5859	4608	3449	2957	2516	7942	6247	4676	4009	3411
73 (073)	5934	4667	3492	2993	2546	8044	6327	4733	4058	3451
74 (074)	6010	4725	3534	3030	2577	8147	6404	4791	4107	3493
75 (075)	6085	4784	3577	3066	2607	8249	6484	4849	4156	3533
76 (076)	6159	4841	3621	3102	2638	8349	6562	4909	4204	3576
77 (077)	6234	4900	3664	3138	2667	8451	6642	4967	4253	3616
78 (078)	6310	4957	3707	3174	2698	8553	6720	5024	4302	3658
79 (079)	6385	5016	3749	3210	2728	8656	6800	5082	4351	3698
80 (080)	6461	5074	3792	3246	2759	8758	6878	5140	4400	3740
81 (081)	6534	5133	3834	3282	2789	8858	6958	5198	4449	3780
82 (082)	6610	5190	3877	3318	2820	8960	7036	5256	4498	3822
83 (083)	6685	5249	3920	3356	2849	9062	7116	5313	4549	3862
84 (084)	6761	5308	3962	3392	2880	9164	7196	5371	4598	3904
85 (085)	6834	5366	4005	3428	2910	9264	7273	5429	4647	3944
86 (086)	6910	5425	4048	3464	2941	9367	7353	5487	4696	3987
87 (087)	6985	5482	4090	3500	2972	9469	7431	5544	4744	4029
88 (088)	7061	5541	4133	3536	3002	9571	7511	5602	4793	4069
89 (089)	7136	5598	4175	3572	3033	9673	7589	5660	4842	4111
90 (090)	7210	5657	4218	3608	3062	9773	7669	5718	4891	4151

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7285	5715	4261	3644	3093	9876	7747	5776	4940	4193
92 (092)	7361	5774	4303	3680	3123	9978	7827	5833	4989	4233
93 (093)	7436	5831	4346	3716	3154	10080	7904	5891	5038	4276
94 (094)	7510	5890	4389	3752	3184	10180	7984	5949	5087	4316
95 (095)	7585	5949	4431	3789	3215	10282	8064	6007	5136	4358
96 (096)	7661	6007	4474	3825	3244	10384	8142	6064	5184	4398
97 (097)	7736	6066	4516	3862	3275	10487	8222	6122	5236	4440
98 (098)	7811	6123	4559	3898	3305	10589	8300	6180	5284	4480
99 (099)	7885	6182	4602	3934	3336	10689	8380	6238	5333	4522
100 (901)	7961	6239	4646	3970	3366	10791	8458	6298	5382	4562
101 (101)	8036	6298	4689	4007	3397	10893	8538	6356	5431	4604
102 (102)	8111	6356	4731	4043	3426	10996	8616	6413	5480	4644
103 (103)	8185	6415	4774	4079	3457	11096	8696	6471	5529	4687
104 (104)	8261	6472	4816	4115	3489	11198	8773	6529	5578	4729
105 (105)	8336	6531	4859	4151	3518	11300	8853	6587	5627	4769
106 (106)	8411	6590	4902	4187	3549	11402	8933	6644	5676	4811
107 (107)	8487	6648	4944	4223	3579	11504	9011	6702	5724	4851
108 (108)	8561	6707	4987	4259	3610	11604	9091	6760	5773	4893
109 (109)	8636	6764	5030	4295	3639	11707	9169	6818	5822	4933
110 (110)	8711	6823	5072	4331	3670	11809	9249	6876	5871	4976
111 (111)	8787	6880	5115	4367	3700	11911	9327	6933	5920	5016
112 (112)	8861	6939	5157	4405	3731	12011	9407	6991	5971	5058
113 (113)	8936	6997	5200	4441	3761	12113	9484	7049	6020	5098

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9011	7056	5243	4477	3792	12216	9564	7107	6069	5140
115 (115)	9087	7113	5285	4513	3821	12318	9642	7164	6118	5180
116 (116)	9162	7172	5328	4549	3852	12420	9722	7222	6167	5222
117 (117)	9236	7231	5370	4585	3882	12520	9802	7280	6216	5262
118 (118)	9311	7289	5413	4621	3913	12622	9880	7338	6264	5304
119 (119)	9387	7348	5456	4657	3944	12724	9960	7396	6313	5347
120 (120)	9462	7405	5498	4693	3974	12827	10038	7453	6362	5387
121 (121)	9536	7464	5541	4730	4005	12927	10118	7511	6411	5429
122 (122)	9611	7521	5584	4766	4034	13029	10196	7569	6460	5469
123 (123)	9687	7580	5626	4802	4066	13131	10276	7627	6509	5511
124 (124)	9762	7638	5670	4838	4095	13233	10353	7687	6558	5551
125 (125)	9838	7697	5713	4874	4126	13336	10433	7744	6607	5593
126 (126)	9911	7754	5756	4911	4156	13436	10511	7802	6658	5633
127 (127)	9987	7813	5798	4948	4187	13538	10591	7860	6707	5676
128 (128)	10062	7872	5841	4984	4216	13640	10671	7918	6756	5716
129 (129)	10138	7930	5884	5020	4248	13742	10749	7976	6804	5758
130 (130)	10211	7989	5926	5056	4277	13842	10829	8033	6853	5798
131 (131)	10287	8046	5969	5092	4308	13944	10907	8091	6902	5840
132 (132)	10362	8105	6011	5128	4338	14047	10987	8149	6951	5880
133 (133)	10438	8162	6054	5164	4369	14149	11064	8207	7000	5922
134 (134)	10513	8221	6097	5200	4398	14251	11144	8264	7049	5962
135 (135)	10587	8279	6139	5236	4430	14351	11222	8322	7098	6004
136 (136)	10662	8338	6182	5272	4461	14453	11302	8380	7147	6047

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10738	8395	6225	5308	4490	14556	11380	8438	7196	6087
138 (138)	10813	8454	6267	5344	4521	14658	11460	8496	7244	6129
139 (139)	10887	8513	6310	5380	4551	14758	11540	8553	7293	6169
140 (140)	10962	8570	6352	5418	4582	14860	11618	8611	7344	6211
141 (141)	11038	8630	6395	5454	4611	14962	11698	8669	7393	6251
142 (142)	11113	8687	6438	5490	4643	15064	11776	8727	7442	6293
143 (143)	11189	8746	6480	5526	4672	15167	11856	8784	7491	6333
144 (144)	11262	8803	6523	5562	4703	15267	11933	8842	7540	6376
145 (145)	11338	8862	6566	5598	4733	15369	12013	8900	7589	6416
146 (146)	11413	8920	6608	5634	4764	15471	12091	8958	7638	6458
147 (147)	11489	8979	6651	5670	4793	15573	12171	9016	7687	6498
148 (148)	11562	9036	6693	5707	4825	15673	12249	9073	7736	6540
149 (149)	11638	9095	6738	5743	4854	15776	12329	9133	7784	6580
150 (150)	11713	9154	6780	5779	4885	15878	12409	9191	7833	6622
151 (151)	11789	9211	6823	5815	4916	15980	12487	9249	7882	6664
152 (152)	11864	9270	6866	5851	4946	16082	12567	9307	7931	6704
153 (153)	11938	9328	6908	5887	4977	16182	12644	9364	7980	6747
154 (154)	12013	9387	6951	5925	5007	16284	12724	9422	8031	6787
155 (155)	12089	9444	6993	5961	5038	16387	12802	9480	8080	6829
156 (156)	12164	9503	7036	5997	5067	16489	12882	9538	8129	6869
157 (157)	12238	9561	7079	6033	5098	16589	12960	9596	8178	6911
158 (158)	12313	9620	7121	6069	5128	16691	13040	9653	8227	6951
159 (159)	12389	9677	7164	6105	5159	16793	13118	9711	8276	6993

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12464	9736	7207	6141	5189	16896	13198	9769	8324	7033
161 (161)	12539	9795	7249	6177	5220	16998	13278	9827	8373	7076
162 (162)	12613	9852	7292	6213	5249	17098	13356	9884	8422	7116
163 (163)	12689	9911	7334	6249	5280	17200	13436	9942	8471	7158
164 (164)	12764	9969	7377	6285	5310	17302	13513	10000	8520	7198
165 (165)	12839	10028	7420	6321	5341	17404	13593	10058	8569	7240
166 (166)	12913	10085	7462	6357	5372	17504	13671	10116	8618	7282
167 (167)	12989	10144	7505	6393	5402	17607	13751	10173	8667	7322
168 (168)	13064	10202	7548	6431	5433	17709	13829	10231	8718	7364
169 (169)	13139	10261	7590	6467	5462	17811	13909	10289	8767	7404
170 (170)	13215	10318	7633	6503	5493	17913	13987	10347	8816	7447
171 (171)	13289	10377	7675	6539	5523	18013	14067	10404	8864	7487
172 (172)	13364	10436	7718	6575	5554	18116	14147	10462	8913	7529
173 (173)	13439	10493	7762	6611	5584	18218	14224	10522	8962	7569
174 (174)	13515	10552	7805	6648	5615	18320	14304	10580	9011	7611
175 (175)	13590	10610	7848	6684	5644	18422	14382	10638	9060	7651
176 (176)	13664	10669	7890	6720	5675	18522	14462	10696	9109	7693
177 (177)	13739	10726	7933	6756	5705	18624	14540	10753	9158	7733
178 (178)	13815	10785	7975	6792	5736	18727	14620	10811	9207	7776
179 (179)	13890	10843	8018	6828	5766	18829	14698	10869	9256	7816
180 (180)	13964	10902	8061	6864	5797	18929	14778	10927	9304	7858
181 (181)	14039	10959	8103	6900	5826	19031	14856	10984	9353	7898
182 (182)	14115	11018	8146	6938	5857	19133	14936	11042	9404	7940

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14190	11077	8189	6974	5889	19236	15016	11100	9453	7982
184 (184)	14266	11134	8231	7010	5918	19338	15093	11158	9502	8022
185 (185)	14339	11193	8274	7046	5949	19438	15173	11216	9551	8064
186 (186)	14415	11251	8316	7082	5979	19540	15251	11273	9600	8104
187 (187)	14490	11310	8359	7118	6010	19642	15331	11331	9649	8147
188 (188)	14566	11367	8402	7154	6039	19744	15409	11389	9698	8187
189 (189)	14639	11426	8444	7190	6070	19844	15489	11447	9747	8229
190 (190)	14715	11484	8487	7226	6100	19947	15567	11504	9796	8269
191 (191)	14790	11543	8530	7262	6131	20049	15647	11562	9844	8311
192 (192)	14866	11600	8572	7298	6161	20151	15724	11620	9893	8351
193 (193)	14941	11659	8615	7334	6192	20253	15804	11678	9942	8393
194 (194)	15015	11718	8657	7370	6221	20353	15884	11736	9991	8433
195 (195)	15090	11775	8700	7407	6252	20456	15962	11793	10040	8476
196 (196)	15166	11834	8743	7443	6282	20558	16042	11851	10089	8516
197 (197)	15241	11892	8787	7480	6313	20660	16120	11911	10140	8558
198 (198)	15315	11951	8830	7516	6344	20760	16200	11969	10189	8600
199 (199)	15390	12008	8872	7552	6374	20862	16278	12027	10238	8640
200 (902)	15466	12067	8915	7589	6405	20964	16358	12084	10287	8682
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	334	294	261	242	224	393	346	307	285	264
2 (002)	378	328	285	263	242	445	386	335	309	285
3 (003)	427	364	312	286	261	502	428	367	336	307
4 (004)	447	383	326	297	270	526	451	384	349	318
5 (005)	489	415	350	317	288	575	488	412	373	339
6 (006)	531	448	374	338	305	625	527	440	398	359
7 (007)	573	481	398	359	322	674	566	468	422	379
8 (008)	615	514	422	379	340	724	605	496	446	400
9 (009)	657	547	447	400	357	773	644	526	471	420
10 (010)	699	579	471	420	375	822	681	554	494	441
11 (011)	742	612	495	441	392	873	720	582	519	461
12 (012)	784	645	519	461	410	922	759	611	542	482
13 (013)	826	678	543	482	427	972	798	639	567	502
14 (014)	868	710	567	503	445	1021	835	667	592	524
15 (015)	910	743	591	523	462	1071	874	695	615	544
16 (016)	952	776	615	544	480	1120	913	724	640	565
17 (017)	994	809	640	564	497	1169	952	753	664	585
18 (018)	1036	841	664	585	515	1219	989	781	688	606
19 (019)	1079	874	688	605	532	1269	1028	809	712	626
20 (020)	1121	907	712	626	549	1319	1067	838	736	646
21 (021)	1163	940	736	646	567	1368	1106	866	760	667
22 (022)	1205	972	760	667	584	1418	1144	894	785	687

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1247	1005	784	688	602	1467	1182	922	809	708
24 (024)	1289	1038	809	708	619	1516	1221	952	833	728
25 (025)	1331	1071	833	729	637	1566	1260	980	858	749
26 (026)	1373	1103	857	749	654	1615	1298	1008	881	769
27 (027)	1415	1136	881	770	672	1665	1336	1036	906	791
28 (028)	1458	1169	905	790	689	1715	1375	1065	929	811
29 (029)	1500	1202	929	811	707	1765	1414	1093	954	832
30 (030)	1542	1235	953	831	724	1814	1453	1121	978	852
31 (031)	1584	1267	977	852	741	1864	1491	1149	1002	872
32 (032)	1626	1300	1002	873	759	1913	1529	1179	1027	893
33 (033)	1668	1333	1026	893	776	1962	1568	1207	1051	913
34 (034)	1710	1366	1050	914	794	2012	1607	1235	1075	934
35 (035)	1752	1398	1074	934	811	2061	1645	1264	1099	954
36 (036)	1795	1431	1098	955	829	2112	1684	1292	1124	975
37 (037)	1837	1464	1122	975	846	2161	1722	1320	1147	995
38 (038)	1879	1497	1146	996	864	2211	1761	1348	1172	1016
39 (039)	1921	1529	1171	1017	881	2260	1799	1378	1196	1036
40 (040)	1963	1562	1195	1037	899	2309	1838	1406	1220	1058
41 (041)	2005	1595	1219	1058	916	2359	1876	1434	1245	1078
42 (042)	2047	1628	1243	1078	933	2408	1915	1462	1268	1098
43 (043)	2089	1660	1267	1099	951	2458	1953	1491	1293	1119
44 (044)	2132	1693	1291	1119	968	2508	1992	1519	1316	1139
45 (045)	2174	1726	1315	1140	986	2558	2031	1547	1341	1160

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2216	1759	1339	1160	1003	2607	2069	1575	1365	1180
47 (047)	2258	1791	1364	1181	1021	2656	2107	1605	1389	1201
48 (048)	2300	1824	1388	1202	1038	2706	2146	1633	1414	1221
49 (049)	2342	1857	1412	1222	1056	2755	2185	1661	1438	1242
50 (050)	2384	1890	1436	1243	1073	2805	2224	1689	1462	1262
51 (051)	2426	1923	1460	1263	1091	2854	2262	1718	1486	1284
52 (052)	2469	1955	1484	1284	1108	2905	2300	1746	1511	1304
53 (053)	2511	1988	1508	1304	1125	2954	2339	1774	1534	1324
54 (054)	2553	2021	1533	1325	1143	3004	2378	1804	1559	1345
55 (055)	2595	2054	1557	1346	1160	3053	2416	1832	1584	1365
56 (056)	2637	2086	1581	1366	1178	3102	2454	1860	1607	1386
57 (057)	2679	2119	1605	1387	1195	3152	2493	1888	1632	1406
58 (058)	2721	2152	1629	1407	1213	3201	2532	1916	1655	1427
59 (059)	2763	2185	1653	1428	1230	3251	2571	1945	1680	1447
60 (060)	2806	2217	1677	1448	1248	3301	2608	1973	1704	1468
61 (061)	2848	2250	1701	1469	1265	3351	2647	2001	1728	1488
62 (062)	2890	2283	1726	1489	1283	3400	2686	2031	1752	1509
63 (063)	2932	2316	1750	1510	1300	3449	2725	2059	1776	1529
64 (064)	2974	2348	1774	1531	1317	3499	2762	2087	1801	1549
65 (065)	3016	2381	1798	1551	1335	3548	2801	2115	1825	1571
66 (066)	3058	2414	1822	1572	1352	3598	2840	2144	1849	1591
67 (067)	3100	2447	1846	1592	1370	3647	2879	2172	1873	1612
68 (068)	3142	2479	1870	1613	1387	3696	2916	2200	1898	1632

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3185	2512	1895	1633	1405	3747	2955	2229	1921	1653
70 (070)	3227	2545	1919	1654	1422	3796	2994	2258	1946	1673
71 (071)	3269	2578	1943	1674	1440	3846	3033	2286	1969	1694
72 (072)	3311	2611	1967	1695	1457	3895	3072	2314	1994	1714
73 (073)	3353	2643	1991	1716	1475	3945	3109	2342	2019	1735
74 (074)	3395	2676	2015	1736	1492	3994	3148	2371	2042	1755
75 (075)	3437	2709	2039	1757	1509	4044	3187	2399	2067	1775
76 (076)	3479	2742	2063	1777	1527	4093	3226	2427	2091	1796
77 (077)	3522	2774	2088	1798	1544	4144	3264	2456	2115	1816
78 (078)	3564	2807	2112	1818	1562	4193	3302	2485	2139	1838
79 (079)	3606	2840	2136	1839	1579	4242	3341	2513	2164	1858
80 (080)	3648	2873	2160	1860	1597	4292	3380	2541	2188	1879
81 (081)	3690	2905	2184	1880	1614	4341	3418	2569	2212	1899
82 (082)	3732	2938	2208	1901	1632	4391	3456	2598	2236	1920
83 (083)	3774	2971	2232	1921	1649	4440	3495	2626	2260	1940
84 (084)	3816	3004	2256	1942	1667	4489	3534	2654	2285	1961
85 (085)	3859	3036	2281	1962	1684	4540	3572	2684	2308	1981
86 (086)	3901	3069	2305	1983	1702	4589	3611	2712	2333	2002
87 (087)	3943	3102	2329	2003	1719	4639	3649	2740	2356	2022
88 (088)	3985	3135	2353	2024	1736	4688	3688	2768	2381	2042
89 (089)	4027	3167	2377	2045	1754	4738	3726	2796	2406	2064
90 (090)	4069	3200	2401	2065	1771	4787	3765	2825	2429	2084

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4111	3233	2425	2086	1789	4836	3804	2853	2454	2105
92 (092)	4153	3266	2450	2106	1806	4886	3842	2882	2478	2125
93 (093)	4196	3299	2474	2127	1824	4936	3881	2911	2502	2146
94 (094)	4238	3331	2498	2147	1841	4986	3919	2939	2526	2166
95 (095)	4280	3364	2522	2168	1859	5035	3958	2967	2551	2187
96 (096)	4322	3397	2546	2189	1876	5085	3996	2995	2575	2207
97 (097)	4364	3430	2570	2209	1894	5134	4035	3024	2599	2228
98 (098)	4406	3462	2594	2230	1911	5184	4073	3052	2624	2248
99 (099)	4448	3495	2618	2250	1928	5233	4112	3080	2647	2268
100 (901)	4490	3528	2643	2271	1946	5282	4151	3109	2672	2289
101 (101)	4533	3561	2667	2291	1963	5333	4189	3138	2695	2309
102 (102)	4575	3593	2691	2312	1981	5382	4227	3166	2720	2331
103 (103)	4617	3626	2715	2332	1998	5432	4266	3194	2744	2351
104 (104)	4659	3659	2739	2353	2016	5481	4305	3222	2768	2372
105 (105)	4701	3692	2763	2374	2033	5531	4344	3251	2793	2392
106 (106)	4743	3724	2787	2394	2051	5580	4381	3279	2816	2413
107 (107)	4785	3757	2812	2415	2068	5629	4420	3308	2841	2433
108 (108)	4827	3790	2836	2435	2086	5679	4459	3336	2865	2454
109 (109)	4869	3823	2860	2456	2103	5728	4498	3365	2889	2474
110 (110)	4912	3855	2884	2476	2120	5779	4535	3393	2913	2494
111 (111)	4954	3888	2908	2497	2138	5828	4574	3421	2938	2515
112 (112)	4996	3921	2932	2517	2155	5878	4613	3449	2961	2535
113 (113)	5038	3954	2956	2538	2173	5927	4652	3478	2986	2556

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5080	3987	2980	2559	2190	5976	4691	3506	3011	2576
115 (115)	5122	4019	3005	2579	2208	6026	4728	3535	3034	2598
116 (116)	5164	4052	3029	2600	2225	6075	4767	3564	3059	2618
117 (117)	5206	4085	3053	2620	2243	6125	4806	3592	3082	2639
118 (118)	5249	4118	3077	2641	2260	6175	4845	3620	3107	2659
119 (119)	5291	4150	3101	2661	2278	6225	4882	3648	3131	2680
120 (120)	5333	4183	3125	2682	2295	6274	4921	3676	3155	2700
121 (121)	5375	4216	3149	2703	2312	6324	4960	3705	3180	2720
122 (122)	5417	4249	3174	2723	2330	6373	4999	3734	3204	2741
123 (123)	5459	4281	3198	2744	2347	6422	5036	3762	3228	2761
124 (124)	5501	4314	3222	2764	2365	6472	5075	3791	3252	2782
125 (125)	5543	4347	3246	2785	2382	6521	5114	3819	3276	2802
126 (126)	5586	4380	3270	2805	2400	6572	5153	3847	3300	2824
127 (127)	5628	4412	3294	2826	2417	6621	5191	3875	3325	2844
128 (128)	5670	4445	3318	2846	2435	6671	5229	3904	3348	2865
129 (129)	5712	4478	3342	2867	2452	6720	5268	3932	3373	2885
130 (130)	5754	4511	3367	2888	2470	6769	5307	3961	3398	2906
131 (131)	5796	4543	3391	2908	2487	6819	5345	3989	3421	2926
132 (132)	5838	4576	3415	2929	2504	6868	5384	4018	3446	2946
133 (133)	5880	4609	3439	2949	2522	6918	5422	4046	3469	2967
134 (134)	5923	4642	3463	2970	2539	6968	5461	4074	3494	2987
135 (135)	5965	4675	3487	2990	2557	7018	5500	4102	3518	3008
136 (136)	6007	4707	3511	3011	2574	7067	5538	4131	3542	3028

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6049	4740	3536	3032	2592	7116	5576	4160	3567	3049
138 (138)	6091	4773	3560	3052	2609	7166	5615	4188	3591	3069
139 (139)	6133	4806	3584	3073	2627	7215	5654	4216	3615	3091
140 (140)	6175	4838	3608	3093	2644	7265	5692	4245	3639	3111
141 (141)	6217	4871	3632	3114	2662	7314	5731	4273	3664	3132
142 (142)	6260	4904	3656	3134	2679	7365	5769	4301	3687	3152
143 (143)	6302	4937	3680	3155	2696	7414	5808	4329	3712	3172
144 (144)	6344	4969	3704	3175	2714	7464	5846	4358	3735	3193
145 (145)	6386	5002	3729	3196	2731	7513	5885	4387	3760	3213
146 (146)	6428	5035	3753	3217	2749	7562	5924	4415	3785	3234
147 (147)	6470	5068	3777	3237	2766	7612	5962	4444	3808	3254
148 (148)	6512	5100	3801	3258	2784	7661	6000	4472	3833	3275
149 (149)	6554	5133	3825	3278	2801	7711	6039	4500	3856	3295
150 (150)	6596	5166	3849	3299	2819	7760	6078	4528	3881	3316
151 (151)	6639	5199	3873	3319	2836	7811	6116	4556	3905	3336
152 (152)	6681	5231	3897	3340	2854	7860	6154	4585	3929	3358
153 (153)	6723	5264	3922	3360	2871	7909	6193	4614	3953	3378
154 (154)	6765	5297	3946	3381	2889	7959	6232	4642	3978	3399
155 (155)	6807	5330	3970	3402	2906	8008	6271	4671	4002	3419
156 (156)	6849	5363	3994	3422	2923	8058	6309	4699	4026	3439
157 (157)	6891	5395	4018	3443	2941	8107	6347	4727	4051	3460
158 (158)	6933	5428	4042	3463	2958	8156	6386	4755	4074	3480
159 (159)	6976	5461	4066	3484	2976	8207	6425	4784	4099	3501

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7018	5494	4091	3504	2993	8256	6464	4813	4122	3521
161 (161)	7060	5526	4115	3525	3011	8306	6501	4841	4147	3542
162 (162)	7102	5559	4139	3546	3028	8355	6540	4869	4172	3562
163 (163)	7144	5592	4163	3566	3046	8405	6579	4898	4195	3584
164 (164)	7186	5625	4187	3587	3063	8454	6618	4926	4220	3604
165 (165)	7228	5657	4211	3607	3081	8504	6655	4954	4244	3625
166 (166)	7270	5690	4235	3628	3098	8553	6694	4982	4268	3645
167 (167)	7313	5723	4259	3648	3115	8604	6733	5011	4292	3665
168 (168)	7355	5756	4284	3669	3133	8653	6772	5040	4316	3686
169 (169)	7397	5788	4308	3689	3150	8702	6809	5068	4340	3706
170 (170)	7439	5821	4332	3710	3168	8752	6848	5096	4365	3727
171 (171)	7481	5854	4356	3731	3185	8801	6887	5125	4389	3747
172 (172)	7523	5887	4380	3751	3203	8851	6926	5153	4413	3768
173 (173)	7565	5919	4404	3772	3220	8900	6964	5181	4438	3788
174 (174)	7607	5952	4428	3792	3238	8949	7002	5209	4461	3809
175 (175)	7650	5985	4453	3813	3255	9000	7041	5239	4486	3829
176 (176)	7692	6018	4477	3833	3273	9049	7080	5267	4509	3851
177 (177)	7734	6051	4501	3854	3290	9099	7119	5295	4534	3871
178 (178)	7776	6083	4525	3875	3307	9148	7156	5324	4559	3891
179 (179)	7818	6116	4549	3895	3325	9198	7195	5352	4582	3912
180 (180)	7860	6149	4573	3916	3342	9247	7234	5380	4607	3932
181 (181)	7902	6182	4597	3936	3360	9296	7273	5408	4631	3953
182 (182)	7944	6214	4621	3957	3377	9346	7311	5436	4655	3973

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7987	6247	4646	3977	3395	9396	7349	5466	4679	3994
184 (184)	8029	6280	4670	3998	3412	9446	7388	5494	4704	4014
185 (185)	8071	6313	4694	4018	3430	9495	7427	5522	4727	4035
186 (186)	8113	6345	4718	4039	3447	9545	7465	5551	4752	4055
187 (187)	8155	6378	4742	4060	3465	9594	7504	5579	4776	4076
188 (188)	8197	6411	4766	4080	3482	9644	7542	5607	4800	4096
189 (189)	8239	6444	4790	4101	3499	9693	7581	5635	4825	4116
190 (190)	8281	6476	4815	4121	3517	9742	7619	5665	4848	4138
191 (191)	8323	6509	4839	4142	3534	9792	7658	5693	4873	4158
192 (192)	8366	6542	4863	4162	3552	9842	7696	5721	4896	4179
193 (193)	8408	6575	4887	4183	3569	9892	7735	5749	4921	4199
194 (194)	8450	6607	4911	4203	3587	9941	7773	5778	4945	4220
195 (195)	8492	6640	4935	4224	3604	9991	7812	5806	4969	4240
196 (196)	8534	6673	4959	4245	3622	10040	7851	5834	4994	4261
197 (197)	8576	6706	4983	4265	3639	10089	7889	5862	5018	4281
198 (198)	8618	6739	5008	4286	3657	10139	7928	5892	5042	4302
199 (199)	8660	6771	5032	4306	3674	10188	7966	5920	5066	4322
200 (902)	8703	6804	5056	4327	3691	10239	8005	5948	5091	4342
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	548	482	428	397	367	742	653	580	538	498
2 (002)	620	538	467	431	397	840	729	633	584	538
3 (003)	700	597	511	469	428	949	809	693	636	580
4 (004)	733	628	534	487	443	993	851	724	660	600
5 (005)	802	680	574	520	472	1087	922	778	704	640
6 (006)	870	734	613	554	500	1180	996	831	751	678
7 (007)	939	789	652	589	528	1273	1069	884	798	716
8 (008)	1008	843	692	621	557	1367	1142	938	842	756
9 (009)	1077	897	733	656	585	1460	1216	993	889	793
10 (010)	1146	949	772	689	615	1553	1287	1047	933	833
11 (011)	1216	1003	811	723	643	1649	1360	1100	980	871
12 (012)	1285	1057	851	756	672	1742	1433	1153	1024	911
13 (013)	1354	1111	890	790	700	1836	1507	1207	1071	949
14 (014)	1423	1164	930	825	730	1929	1578	1260	1118	989
15 (015)	1492	1218	969	857	757	2022	1651	1313	1162	1027
16 (016)	1561	1272	1008	892	787	2116	1724	1367	1209	1067
17 (017)	1630	1326	1049	925	815	2209	1798	1422	1253	1104
18 (018)	1698	1379	1089	959	844	2302	1869	1476	1300	1144
19 (019)	1769	1433	1128	992	872	2398	1942	1529	1344	1182
20 (020)	1838	1487	1167	1026	900	2491	2016	1582	1391	1220
21 (021)	1907	1541	1207	1059	930	2584	2089	1636	1436	1260
22 (022)	1975	1593	1246	1093	957	2678	2160	1689	1482	1298

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2044	1648	1285	1128	987	2771	2233	1742	1529	1338
24 (024)	2113	1702	1326	1161	1015	2864	2307	1798	1573	1376
25 (025)	2182	1756	1366	1195	1044	2958	2380	1851	1620	1416
26 (026)	2251	1808	1405	1228	1072	3051	2451	1904	1664	1453
27 (027)	2320	1862	1444	1262	1102	3144	2524	1958	1711	1493
28 (028)	2390	1916	1484	1295	1130	3240	2598	2011	1756	1531
29 (029)	2459	1970	1523	1330	1159	3333	2671	2064	1802	1571
30 (030)	2528	2025	1562	1362	1187	3427	2744	2118	1847	1609
31 (031)	2597	2077	1602	1397	1215	3520	2816	2171	1893	1647
32 (032)	2666	2131	1643	1431	1244	3613	2889	2227	1940	1687
33 (033)	2734	2185	1682	1464	1272	3707	2962	2280	1984	1724
34 (034)	2803	2239	1721	1498	1302	3800	3036	2333	2031	1764
35 (035)	2872	2292	1761	1531	1330	3893	3107	2387	2076	1802
36 (036)	2943	2346	1800	1566	1359	3989	3180	2440	2122	1842
37 (037)	3011	2400	1839	1598	1387	4082	3253	2493	2167	1880
38 (038)	3080	2454	1879	1633	1416	4176	3327	2547	2213	1920
39 (039)	3149	2507	1920	1667	1444	4269	3398	2602	2260	1958
40 (040)	3218	2561	1959	1700	1474	4362	3471	2656	2304	1998
41 (041)	3287	2615	1998	1734	1502	4456	3544	2709	2351	2036
42 (042)	3356	2669	2038	1767	1530	4549	3618	2762	2396	2073
43 (043)	3425	2721	2077	1802	1559	4642	3689	2816	2442	2113
44 (044)	3495	2775	2116	1834	1587	4738	3762	2869	2487	2151
45 (045)	3564	2830	2156	1869	1616	4831	3836	2922	2533	2191

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3633	2884	2195	1902	1644	4924	3909	2976	2578	2229
47 (047)	3702	2936	2236	1936	1674	5018	3980	3031	2624	2269
48 (048)	3770	2990	2275	1970	1702	5111	4053	3084	2671	2307
49 (049)	3839	3044	2315	2003	1731	5204	4127	3138	2716	2347
50 (050)	3908	3098	2354	2038	1759	5298	4200	3191	2762	2384
51 (051)	3977	3152	2393	2070	1789	5391	4273	3244	2807	2424
52 (052)	4048	3205	2433	2105	1816	5487	4344	3298	2853	2462
53 (053)	4116	3259	2472	2138	1844	5580	4418	3351	2898	2500
54 (054)	4185	3313	2513	2172	1874	5673	4491	3407	2944	2540
55 (055)	4254	3367	2552	2207	1902	5767	4564	3460	2991	2578
56 (056)	4323	3420	2592	2239	1931	5860	4636	3513	3036	2618
57 (057)	4392	3474	2631	2274	1959	5953	4709	3567	3082	2656
58 (058)	4461	3528	2670	2307	1989	6047	4782	3620	3127	2696
59 (059)	4530	3582	2710	2341	2016	6140	4856	3673	3173	2733
60 (060)	4600	3634	2749	2374	2046	6236	4927	3727	3218	2773
61 (061)	4669	3689	2789	2408	2074	6329	5000	3780	3264	2811
62 (062)	4738	3743	2830	2441	2103	6422	5073	3836	3309	2851
63 (063)	4807	3797	2869	2475	2131	6516	5147	3889	3356	2889
64 (064)	4875	3849	2908	2510	2159	6609	5218	3942	3402	2927
65 (065)	4944	3903	2948	2543	2189	6702	5291	3996	3447	2967
66 (066)	5013	3957	2987	2577	2216	6796	5364	4049	3493	3004
67 (067)	5082	4011	3026	2610	2246	6889	5438	4102	3538	3044
68 (068)	5151	4064	3066	2644	2274	6982	5509	4156	3584	3082

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5221	4118	3107	2677	2303	7078	5582	4211	3629	3122
70 (070)	5290	4172	3146	2711	2331	7171	5656	4264	3676	3160
71 (071)	5359	4226	3185	2744	2361	7264	5729	4318	3720	3200
72 (072)	5428	4280	3225	2779	2389	7358	5802	4371	3767	3238
73 (073)	5497	4333	3264	2813	2418	7451	5873	4424	3813	3278
74 (074)	5566	4387	3303	2846	2446	7544	5947	4478	3858	3316
75 (075)	5634	4441	3343	2880	2474	7638	6020	4531	3904	3353
76 (076)	5703	4495	3382	2913	2503	7731	6093	4584	3949	3393
77 (077)	5774	4548	3423	2948	2531	7827	6164	4640	3996	3431
78 (078)	5843	4602	3462	2980	2561	7920	6238	4693	4040	3471
79 (079)	5911	4656	3502	3015	2589	8013	6311	4747	4087	3509
80 (080)	5980	4710	3541	3049	2618	8107	6384	4800	4133	3549
81 (081)	6049	4762	3580	3082	2646	8200	6456	4853	4178	3587
82 (082)	6118	4816	3620	3116	2675	8293	6529	4907	4224	3627
83 (083)	6187	4870	3659	3149	2703	8387	6602	4960	4269	3664
84 (084)	6256	4925	3698	3184	2733	8480	6676	5013	4316	3704
85 (085)	6326	4977	3739	3216	2761	8576	6747	5069	4360	3742
86 (086)	6395	5031	3779	3251	2790	8669	6820	5122	4407	3782
87 (087)	6464	5085	3818	3284	2818	8762	6893	5176	4451	3820
88 (088)	6533	5139	3857	3318	2846	8856	6967	5229	4498	3858
89 (089)	6602	5192	3897	3352	2875	8949	7038	5282	4544	3898
90 (090)	6670	5246	3936	3385	2903	9042	7111	5336	4589	3936
91 (091)	6739	5300	3975	3420	2933	9136	7184	5389	4636	3976

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6808	5354	4016	3452	2961	9229	7258	5444	4680	4013
93 (093)	6879	5408	4056	3487	2990	9324	7331	5498	4727	4053
94 (094)	6948	5461	4095	3520	3018	9418	7402	5551	4771	4091
95 (095)	7016	5515	4134	3554	3048	9511	7476	5604	4818	4131
96 (096)	7085	5569	4174	3589	3075	9604	7549	5658	4864	4169
97 (097)	7154	5623	4213	3621	3105	9698	7622	5711	4909	4209
98 (098)	7223	5675	4252	3656	3133	9791	7693	5764	4956	4247
99 (099)	7292	5730	4292	3689	3161	9884	7767	5818	5000	4284
100 (901)	7361	5784	4333	3723	3190	9978	7840	5873	5047	4324
101 (101)	7431	5838	4372	3756	3218	10073	7913	5927	5091	4362
102 (102)	7500	5890	4411	3790	3248	10167	7984	5980	5138	4402
103 (103)	7569	5944	4451	3823	3275	10260	8058	6033	5182	4440
104 (104)	7638	5998	4490	3857	3305	10353	8131	6087	5229	4480
105 (105)	7707	6052	4530	3892	3333	10447	8204	6140	5276	4518
106 (106)	7775	6105	4569	3925	3362	10540	8276	6193	5320	4558
107 (107)	7844	6159	4610	3959	3390	10633	8349	6249	5367	4596
108 (108)	7913	6213	4649	3992	3420	10727	8422	6302	5411	4636
109 (109)	7982	6267	4689	4026	3448	10820	8496	6356	5458	4673
110 (110)	8052	6320	4728	4059	3475	10916	8567	6409	5502	4711
111 (111)	8121	6374	4767	4093	3505	11009	8640	6462	5549	4751
112 (112)	8190	6428	4807	4126	3533	11102	8713	6516	5593	4789
113 (113)	8259	6482	4846	4161	3562	11196	8787	6569	5640	4829

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8328	6536	4885	4195	3590	11289	8860	6622	5687	4867
115 (115)	8397	6589	4926	4228	3620	11382	8931	6678	5731	4907
116 (116)	8466	6643	4966	4262	3648	11476	9004	6731	5778	4944
117 (117)	8534	6697	5005	4295	3677	11569	9078	6784	5822	4984
118 (118)	8605	6751	5044	4330	3705	11664	9151	6838	5869	5022
119 (119)	8674	6803	5084	4362	3734	11758	9222	6891	5913	5062
120 (120)	8743	6857	5123	4397	3762	11851	9296	6944	5960	5100
121 (121)	8811	6911	5162	4431	3790	11944	9369	6998	6007	5138
122 (122)	8880	6966	5203	4464	3820	12038	9442	7053	6051	5178
123 (123)	8949	7018	5243	4498	3848	12131	9513	7107	6098	5216
124 (124)	9018	7072	5282	4531	3877	12224	9587	7160	6142	5256
125 (125)	9087	7126	5321	4566	3905	12318	9660	7213	6189	5293
126 (126)	9157	7180	5361	4598	3934	12413	9733	7267	6233	5333
127 (127)	9226	7233	5400	4633	3962	12507	9804	7320	6280	5371
128 (128)	9295	7287	5439	4666	3992	12600	9878	7373	6324	5411
129 (129)	9364	7341	5479	4700	4020	12693	9951	7427	6371	5449
130 (130)	9433	7395	5520	4734	4049	12787	10024	7482	6418	5489
131 (131)	9502	7448	5559	4767	4077	12880	10096	7536	6462	5527
132 (132)	9570	7502	5598	4802	4105	12973	10169	7589	6509	5564
133 (133)	9639	7556	5638	4834	4134	13067	10242	7642	6553	5604
134 (134)	9710	7610	5677	4869	4162	13162	10316	7696	6600	5642
135 (135)	9779	7664	5716	4902	4192	13256	10389	7749	6644	5682
136 (136)	9848	7716	5756	4936	4220	13349	10460	7802	6691	5720

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9916	7770	5797	4970	4249	13442	10533	7858	6738	5760
138 (138)	9985	7825	5836	5003	4277	13536	10607	7911	6782	5798
139 (139)	10054	7879	5875	5038	4307	13629	10680	7964	6829	5838
140 (140)	10123	7931	5915	5070	4334	13722	10751	8018	6873	5876
141 (141)	10192	7985	5954	5105	4364	13816	10824	8071	6920	5916
142 (142)	10262	8039	5993	5138	4392	13911	10898	8124	6964	5953
143 (143)	10331	8093	6033	5172	4420	14004	10971	8178	7011	5991
144 (144)	10400	8146	6072	5205	4449	14098	11042	8231	7056	6031
145 (145)	10469	8200	6113	5239	4477	14191	11116	8287	7102	6069
146 (146)	10538	8254	6152	5274	4507	14284	11189	8340	7149	6109
147 (147)	10607	8308	6192	5307	4534	14378	11262	8393	7193	6147
148 (148)	10675	8361	6231	5341	4564	14471	11333	8447	7240	6187
149 (149)	10744	8415	6270	5374	4592	14564	11407	8500	7284	6224
150 (150)	10813	8469	6310	5408	4621	14658	11480	8553	7331	6264
151 (151)	10884	8523	6349	5441	4649	14753	11553	8607	7376	6302
152 (152)	10952	8575	6389	5475	4679	14847	11624	8660	7422	6342
153 (153)	11021	8630	6430	5508	4707	14940	11698	8716	7467	6380
154 (154)	11090	8684	6469	5543	4736	15033	11771	8769	7513	6420
155 (155)	11159	8738	6508	5577	4764	15127	11844	8822	7560	6458
156 (156)	11228	8792	6548	5610	4792	15220	11918	8876	7604	6496
157 (157)	11297	8844	6587	5644	4821	15313	11989	8929	7651	6536
158 (158)	11366	8898	6626	5677	4849	15407	12062	8982	7696	6573
159 (159)	11436	8952	6666	5711	4879	15502	12136	9036	7742	6613

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11505	9007	6707	5744	4907	15596	12209	9091	7787	6651
161 (161)	11574	9059	6746	5779	4936	15689	12280	9144	7833	6691
162 (162)	11643	9113	6785	5813	4964	15782	12353	9198	7880	6729
163 (163)	11711	9167	6825	5846	4993	15876	12427	9251	7924	6769
164 (164)	11780	9221	6864	5880	5021	15969	12500	9304	7971	6807
165 (165)	11849	9274	6903	5913	5051	16062	12571	9358	8016	6847
166 (166)	11918	9328	6943	5948	5079	16156	12644	9411	8062	6884
167 (167)	11989	9382	6982	5980	5107	16251	12718	9464	8107	6922
168 (168)	12057	9436	7023	6015	5136	16344	12791	9520	8153	6962
169 (169)	12126	9489	7062	6048	5164	16438	12862	9573	8198	7000
170 (170)	12195	9543	7102	6082	5193	16531	12936	9627	8244	7040
171 (171)	12264	9597	7141	6116	5221	16624	13009	9680	8291	7078
172 (172)	12333	9651	7180	6149	5251	16718	13082	9733	8336	7118
173 (173)	12402	9703	7220	6184	5279	16811	13153	9787	8382	7156
174 (174)	12470	9757	7259	6216	5308	16904	13227	9840	8427	7196
175 (175)	12541	9811	7300	6251	5336	17000	13300	9896	8473	7233
176 (176)	12610	9866	7339	6284	5366	17093	13373	9949	8518	7273
177 (177)	12679	9920	7379	6318	5393	17187	13447	10002	8564	7311
178 (178)	12748	9972	7418	6352	5421	17280	13518	10056	8611	7349
179 (179)	12816	10026	7457	6385	5451	17373	13591	10109	8656	7389
180 (180)	12885	10080	7497	6420	5479	17467	13664	10162	8702	7427
181 (181)	12954	10134	7536	6452	5508	17560	13738	10216	8747	7467
182 (182)	13023	10187	7575	6487	5536	17653	13809	10269	8793	7504

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13093	10241	7616	6520	5566	17749	13882	10324	8838	7544
184 (184)	13162	10295	7656	6554	5593	17842	13956	10378	8884	7582
185 (185)	13231	10349	7695	6587	5623	17936	14029	10431	8929	7622
186 (186)	13300	10402	7734	6621	5651	18029	14100	10484	8976	7660
187 (187)	13369	10456	7774	6656	5680	18122	14173	10538	9022	7700
188 (188)	13438	10510	7813	6689	5708	18216	14247	10591	9067	7738
189 (189)	13507	10564	7852	6723	5736	18309	14320	10644	9113	7776
190 (190)	13575	10616	7893	6756	5766	18402	14391	10700	9158	7816
191 (191)	13644	10670	7933	6790	5793	18496	14464	10753	9204	7853
192 (192)	13715	10725	7972	6823	5823	18591	14538	10807	9249	7893
193 (193)	13784	10779	8011	6857	5851	18684	14611	10860	9296	7931
194 (194)	13852	10831	8051	6890	5880	18778	14682	10913	9340	7971
195 (195)	13921	10885	8090	6925	5908	18871	14756	10967	9387	8009
196 (196)	13990	10939	8130	6959	5938	18964	14829	11020	9433	8049
197 (197)	14059	10993	8169	6992	5966	19058	14902	11073	9478	8087
198 (198)	14128	11048	8210	7026	5995	19151	14976	11129	9524	8127
199 (199)	14197	11100	8249	7059	6023	19244	15047	11182	9569	8164
200 (902)	14267	11154	8289	7093	6051	19340	15120	11236	9616	8202
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	143	146	167	178	208

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	50	42	43	44	59	49	51	52
2 (002)	84	65	62	61	99	76	73	72
3 (003)	118	87	81	78	139	102	95	92
4 (004)	152	109	100	95	179	128	118	112
5 (005)	186	131	119	113	219	154	140	133
6 (006)	220	153	138	130	259	180	162	153
7 (007)	254	175	157	147	299	206	185	173
8 (008)	288	197	176	164	339	232	207	193
9 (009)	322	219	195	181	379	258	229	213
10 (010)	356	241	214	198	419	284	252	233
11 (011)	381	258	228	211	448	304	268	248
12 (012)	407	274	243	224	479	322	286	264
13 (013)	433	291	257	237	509	342	302	279
14 (014)	458	308	272	250	539	362	320	294

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	484	324	286	263	569	381	336	309
16 (016)	510	341	300	276	600	401	353	325
17 (017)	535	358	315	289	629	421	371	340
18 (018)	561	374	329	302	660	440	387	355
19 (019)	587	391	343	314	691	460	404	369
20 (020)	612	408	358	327	720	480	421	385
21 (021)	638	424	372	340	751	499	438	400
22 (022)	664	441	387	353	781	519	455	415
23 (023)	689	458	401	366	811	539	472	431
24 (024)	715	474	415	379	841	558	488	446
25 (025)	740	491	430	392	871	578	506	461
26 (026)	766	508	444	405	901	598	522	476
27 (027)	792	524	458	418	932	616	539	492
28 (028)	817	541	473	431	961	636	556	507
29 (029)	843	558	487	444	992	656	573	522
30 (030)	869	574	502	457	1022	675	591	538
31 (031)	894	591	516	470	1052	695	607	553
32 (032)	920	608	530	483	1082	715	624	568
33 (033)	946	624	545	495	1113	734	641	582
34 (034)	971	641	559	508	1142	754	658	598
35 (035)	997	658	573	521	1173	774	674	613
36 (036)	1023	674	588	534	1204	793	692	628

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1048	691	602	547	1233	813	708	644
38 (038)	1074	708	617	560	1264	833	726	659
39 (039)	1100	724	631	573	1294	852	742	674
40 (040)	1125	741	645	586	1324	872	759	689
41 (041)	1151	758	660	599	1354	892	776	705
42 (042)	1177	774	674	612	1385	911	793	720
43 (043)	1202	791	688	625	1414	931	809	735
44 (044)	1228	808	703	638	1445	951	827	751
45 (045)	1254	824	717	651	1475	969	844	766
46 (046)	1279	841	732	664	1505	989	861	781
47 (047)	1305	858	746	676	1535	1009	878	795
48 (048)	1331	874	760	689	1566	1028	894	811
49 (049)	1356	891	775	702	1595	1048	912	826
50 (050)	1382	908	789	715	1626	1068	928	841
51 (051)	1408	924	803	728	1656	1087	945	856
52 (052)	1433	941	818	741	1686	1107	962	872
53 (053)	1459	958	832	754	1716	1127	979	887
54 (054)	1485	974	847	767	1747	1146	996	902
55 (055)	1510	991	861	780	1776	1166	1013	918
56 (056)	1536	1008	875	793	1807	1186	1029	933
57 (057)	1562	1024	890	806	1838	1205	1047	948
58 (058)	1587	1041	904	819	1867	1225	1064	964

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1613	1058	918	832	1898	1245	1080	979
60 (060)	1639	1074	933	844	1928	1264	1098	993
61 (061)	1664	1091	947	857	1958	1284	1114	1008
62 (062)	1690	1108	962	870	1988	1304	1132	1024
63 (063)	1716	1124	976	883	2019	1322	1148	1039
64 (064)	1741	1141	990	896	2048	1342	1165	1054
65 (065)	1767	1158	1005	909	2079	1362	1182	1069
66 (066)	1793	1174	1019	922	2109	1381	1199	1085
67 (067)	1818	1191	1033	935	2139	1401	1215	1100
68 (068)	1844	1208	1048	948	2169	1421	1233	1115
69 (069)	1870	1224	1062	961	2200	1440	1249	1131
70 (070)	1895	1241	1077	974	2229	1460	1267	1146
71 (071)	1921	1258	1091	987	2260	1480	1284	1161
72 (072)	1947	1274	1105	1000	2291	1499	1300	1176
73 (073)	1972	1291	1120	1013	2320	1519	1318	1192
74 (074)	1998	1308	1134	1025	2351	1539	1334	1206
75 (075)	2024	1324	1149	1038	2381	1558	1352	1221
76 (076)	2049	1341	1163	1051	2411	1578	1368	1236
77 (077)	2075	1358	1177	1064	2441	1598	1385	1252
78 (078)	2101	1374	1192	1077	2472	1616	1402	1267
79 (079)	2126	1391	1206	1090	2501	1636	1419	1282
80 (080)	2152	1408	1220	1103	2532	1656	1435	1298

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2178	1424	1235	1116	2562	1675	1453	1313
82 (082)	2203	1441	1249	1129	2592	1695	1469	1328
83 (083)	2229	1458	1264	1142	2622	1715	1487	1344
84 (084)	2255	1474	1278	1155	2653	1734	1504	1359
85 (085)	2280	1491	1292	1168	2682	1754	1520	1374
86 (086)	2306	1508	1307	1181	2713	1774	1538	1389
87 (087)	2332	1524	1321	1194	2744	1793	1554	1405
88 (088)	2357	1541	1335	1206	2773	1813	1571	1419
89 (089)	2383	1558	1350	1219	2804	1833	1588	1434
90 (090)	2409	1574	1364	1232	2834	1852	1605	1449
91 (091)	2434	1591	1379	1245	2864	1872	1622	1465
92 (092)	2460	1608	1393	1258	2894	1892	1639	1480
93 (093)	2486	1624	1407	1271	2925	1911	1655	1495
94 (094)	2511	1641	1422	1284	2954	1931	1673	1511
95 (095)	2537	1658	1436	1297	2985	1951	1689	1526
96 (096)	2563	1674	1450	1310	3015	1969	1706	1541
97 (097)	2588	1691	1465	1323	3045	1989	1724	1556
98 (098)	2614	1708	1479	1336	3075	2009	1740	1572
99 (099)	2639	1724	1494	1349	3105	2028	1758	1587
100 (901)	2665	1741	1508	1362	3135	2048	1774	1602
101 (101)	2691	1758	1522	1374	3166	2068	1791	1616
102 (102)	2716	1774	1537	1387	3195	2087	1808	1632

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2742	1791	1551	1400	3226	2107	1825	1647
104 (104)	2768	1808	1565	1413	3256	2127	1841	1662
105 (105)	2793	1824	1580	1426	3286	2146	1859	1678
106 (106)	2819	1841	1594	1439	3316	2166	1875	1693
107 (107)	2845	1858	1609	1452	3347	2186	1893	1708
108 (108)	2870	1874	1623	1465	3376	2205	1909	1724
109 (109)	2896	1891	1637	1478	3407	2225	1926	1739
110 (110)	2922	1908	1652	1491	3438	2245	1944	1754
111 (111)	2947	1924	1666	1504	3467	2264	1960	1769
112 (112)	2973	1941	1680	1517	3498	2284	1976	1785
113 (113)	2999	1957	1695	1530	3528	2302	1994	1800
114 (114)	3024	1974	1709	1543	3558	2322	2011	1815
115 (115)	3050	1991	1724	1555	3588	2342	2028	1829
116 (116)	3076	2007	1738	1568	3619	2361	2045	1845
117 (117)	3101	2024	1752	1581	3648	2381	2061	1860
118 (118)	3127	2041	1767	1594	3679	2401	2079	1875
119 (119)	3153	2057	1781	1607	3709	2420	2095	1891
120 (120)	3178	2074	1795	1620	3739	2440	2112	1906
121 (121)	3204	2091	1810	1633	3769	2460	2129	1921
122 (122)	3230	2107	1824	1646	3800	2479	2146	1936
123 (123)	3255	2124	1839	1659	3829	2499	2164	1952
124 (124)	3281	2141	1853	1672	3860	2519	2180	1967

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3307	2157	1867	1685	3891	2538	2196	1982
126 (126)	3332	2174	1882	1698	3920	2558	2214	1998
127 (127)	3358	2191	1896	1711	3951	2578	2231	2013
128 (128)	3384	2207	1910	1724	3981	2596	2247	2028
129 (129)	3409	2224	1925	1736	4011	2616	2265	2042
130 (130)	3435	2241	1939	1749	4041	2636	2281	2058
131 (131)	3461	2257	1954	1762	4072	2655	2299	2073
132 (132)	3486	2274	1968	1775	4101	2675	2315	2088
133 (133)	3512	2291	1982	1788	4132	2695	2332	2104
134 (134)	3538	2307	1997	1801	4162	2714	2349	2119
135 (135)	3563	2324	2011	1814	4192	2734	2366	2134
136 (136)	3589	2341	2026	1827	4222	2754	2384	2149
137 (137)	3615	2357	2040	1840	4253	2773	2400	2165
138 (138)	3640	2374	2054	1853	4282	2793	2416	2180
139 (139)	3666	2391	2069	1866	4313	2813	2434	2195
140 (140)	3692	2407	2083	1879	4344	2832	2451	2211
141 (141)	3717	2424	2097	1892	4373	2852	2467	2226
142 (142)	3743	2441	2112	1905	4404	2872	2485	2241
143 (143)	3769	2457	2126	1917	4434	2891	2501	2255
144 (144)	3794	2474	2141	1930	4464	2911	2519	2271
145 (145)	3820	2491	2155	1943	4494	2931	2535	2286
146 (146)	3846	2507	2169	1956	4525	2949	2552	2301

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3871	2524	2184	1969	4554	2969	2569	2316
148 (148)	3897	2541	2198	1982	4585	2989	2586	2332
149 (149)	3923	2557	2212	1995	4615	3008	2602	2347
150 (150)	3948	2574	2227	2008	4645	3028	2620	2362
151 (151)	3974	2591	2241	2021	4675	3048	2636	2378
152 (152)	4000	2607	2256	2034	4706	3067	2654	2393
153 (153)	4025	2624	2270	2047	4735	3087	2671	2408
154 (154)	4051	2641	2284	2060	4766	3107	2687	2424
155 (155)	4077	2657	2299	2073	4796	3126	2705	2439
156 (156)	4102	2674	2313	2085	4826	3146	2721	2453
157 (157)	4128	2691	2327	2098	4856	3166	2738	2468
158 (158)	4154	2707	2342	2111	4887	3185	2755	2484
159 (159)	4179	2724	2356	2124	4916	3205	2772	2499
160 (160)	4205	2741	2371	2137	4947	3225	2789	2514
161 (161)	4231	2757	2385	2150	4978	3244	2806	2529
162 (162)	4256	2774	2399	2163	5007	3264	2822	2545
163 (163)	4282	2791	2414	2176	5038	3284	2840	2560
164 (164)	4308	2807	2428	2189	5068	3302	2856	2575
165 (165)	4333	2824	2442	2202	5098	3322	2873	2591
166 (166)	4359	2841	2457	2215	5128	3342	2891	2606
167 (167)	4385	2857	2471	2228	5159	3361	2907	2621
168 (168)	4410	2874	2486	2241	5188	3381	2925	2636

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4436	2891	2500	2254	5219	3401	2941	2652
170 (170)	4461	2907	2514	2266	5248	3420	2958	2666
171 (171)	4487	2924	2529	2279	5279	3440	2975	2681
172 (172)	4513	2941	2543	2292	5309	3460	2992	2696
173 (173)	4538	2957	2557	2305	5339	3479	3008	2712
174 (174)	4564	2974	2572	2318	5369	3499	3026	2727
175 (175)	4590	2991	2586	2331	5400	3519	3042	2742
176 (176)	4615	3007	2601	2344	5429	3538	3060	2758
177 (177)	4641	3024	2615	2357	5460	3558	3076	2773
178 (178)	4667	3041	2629	2370	5491	3578	3093	2788
179 (179)	4692	3057	2644	2383	5520	3596	3111	2804
180 (180)	4718	3074	2658	2396	5551	3616	3127	2819
181 (181)	4744	3091	2672	2409	5581	3636	3144	2834
182 (182)	4769	3107	2687	2422	5611	3655	3161	2849
183 (183)	4795	3124	2701	2435	5641	3675	3178	2865
184 (184)	4821	3141	2716	2447	5672	3695	3195	2879
185 (185)	4846	3157	2730	2460	5701	3714	3212	2894
186 (186)	4872	3174	2744	2473	5732	3734	3228	2909
187 (187)	4898	3191	2759	2486	5762	3754	3246	2925
188 (188)	4923	3207	2773	2499	5792	3773	3262	2940
189 (189)	4949	3224	2787	2512	5822	3793	3279	2955
190 (190)	4975	3241	2802	2525	5853	3813	3296	2971
191 (191)	5000	3257	2816	2538	5882	3832	3313	2986

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5026	3274	2831	2551	5913	3852	3331	3001
193 (193)	5052	3291	2845	2564	5944	3872	3347	3016
194 (194)	5077	3307	2859	2577	5973	3891	3364	3032
195 (195)	5103	3324	2874	2590	6004	3911	3381	3047
196 (196)	5129	3341	2888	2603	6034	3931	3398	3062
197 (197)	5154	3357	2903	2616	6064	3949	3415	3078
198 (198)	5180	3374	2917	2628	6094	3969	3432	3092
199 (199)	5206	3391	2931	2641	6125	3989	3448	3107
200 (902)	5231	3407	2946	2654	6154	4008	3466	3122
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	20	16	16	36	24	19	19

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	82	69	70	72	111	93	96	98
2 (002)	138	107	102	100	187	144	138	136
3 (003)	193	143	133	128	262	193	180	173
4 (004)	249	179	164	156	338	242	222	211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	305	215	195	185	413	291	264	251
6 (006)	361	251	226	213	489	340	307	289
7 (007)	416	287	257	241	564	389	349	327
8 (008)	472	323	289	269	640	438	391	364
9 (009)	528	359	320	297	716	487	433	402
10 (010)	584	395	351	325	791	536	476	440
11 (011)	625	423	374	346	847	573	507	469
12 (012)	667	449	398	367	904	609	540	498
13 (013)	710	477	421	389	962	647	571	527
14 (014)	751	505	446	410	1018	684	604	556
15 (015)	793	531	469	431	1076	720	636	584
16 (016)	836	559	492	452	1133	758	667	613
17 (017)	877	587	516	474	1189	796	700	642
18 (018)	920	613	539	495	1247	831	731	671
19 (019)	962	641	562	515	1304	869	762	698
20 (020)	1003	669	587	536	1360	907	796	727
21 (021)	1046	695	610	557	1418	942	827	756
22 (022)	1089	723	634	579	1476	980	860	784
23 (023)	1130	751	657	600	1531	1018	891	813
24 (024)	1172	777	680	621	1589	1053	922	842
25 (025)	1213	805	705	643	1644	1091	956	871
26 (026)	1256	833	728	664	1702	1129	987	900
27 (027)	1298	859	751	685	1760	1164	1018	929

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1339	887	775	707	1816	1202	1051	958
29 (029)	1382	915	798	728	1873	1240	1082	987
30 (030)	1425	941	823	749	1931	1276	1116	1016
31 (031)	1466	969	846	770	1987	1313	1147	1044
32 (032)	1508	997	869	792	2044	1351	1178	1073
33 (033)	1551	1023	893	811	2102	1387	1211	1100
34 (034)	1592	1051	916	833	2158	1424	1242	1129
35 (035)	1634	1079	939	854	2216	1462	1273	1158
36 (036)	1677	1105	964	875	2273	1498	1307	1187
37 (037)	1718	1133	987	897	2329	1536	1338	1216
38 (038)	1761	1161	1011	918	2387	1573	1371	1244
39 (039)	1803	1187	1034	939	2444	1609	1402	1273
40 (040)	1844	1215	1057	961	2500	1647	1433	1302
41 (041)	1887	1243	1082	982	2558	1684	1467	1331
42 (042)	1930	1269	1105	1003	2616	1720	1498	1360
43 (043)	1970	1297	1128	1025	2671	1758	1529	1389
44 (044)	2013	1325	1152	1046	2729	1796	1562	1418
45 (045)	2056	1351	1175	1067	2787	1831	1593	1447
46 (046)	2097	1379	1200	1089	2842	1869	1627	1476
47 (047)	2139	1407	1223	1108	2900	1907	1658	1502
48 (048)	2182	1433	1246	1130	2958	1942	1689	1531
49 (049)	2223	1461	1270	1151	3013	1980	1722	1560

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2266	1489	1293	1172	3071	2018	1753	1589
51 (051)	2308	1515	1316	1193	3129	2053	1784	1618
52 (052)	2349	1543	1341	1215	3184	2091	1818	1647
53 (053)	2392	1570	1364	1236	3242	2129	1849	1676
54 (054)	2434	1597	1389	1257	3300	2164	1882	1704
55 (055)	2475	1625	1411	1279	3356	2202	1913	1733
56 (056)	2518	1652	1434	1300	3413	2240	1944	1762
57 (057)	2561	1679	1459	1321	3471	2276	1978	1791
58 (058)	2602	1707	1482	1343	3527	2313	2009	1820
59 (059)	2644	1734	1505	1364	3584	2351	2040	1849
60 (060)	2687	1761	1530	1384	3642	2387	2073	1876
61 (061)	2728	1789	1552	1405	3698	2424	2104	1904
62 (062)	2770	1816	1577	1426	3756	2462	2138	1933
63 (063)	2813	1843	1600	1448	3813	2498	2169	1962
64 (064)	2854	1870	1623	1469	3869	2536	2200	1991
65 (065)	2897	1898	1648	1490	3927	2573	2233	2020
66 (066)	2939	1925	1670	1511	3984	2609	2264	2049
67 (067)	2980	1952	1693	1533	4040	2647	2296	2078
68 (068)	3023	1980	1718	1554	4098	2684	2329	2107
69 (069)	3066	2007	1741	1575	4156	2720	2360	2136
70 (070)	3107	2034	1766	1597	4211	2758	2393	2164
71 (071)	3149	2062	1789	1618	4269	2796	2424	2193
72 (072)	3192	2089	1811	1639	4327	2831	2456	2222

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3233	2116	1836	1661	4382	2869	2489	2251
74 (074)	3275	2144	1859	1680	4440	2907	2520	2278
75 (075)	3318	2170	1884	1702	4498	2942	2553	2307
76 (076)	3359	2198	1907	1723	4553	2980	2584	2336
77 (077)	3402	2226	1930	1744	4611	3018	2616	2364
78 (078)	3444	2252	1954	1766	4669	3053	2649	2393
79 (079)	3485	2280	1977	1787	4724	3091	2680	2422
80 (080)	3528	2308	2000	1808	4782	3129	2711	2451
81 (081)	3570	2334	2025	1830	4840	3164	2744	2480
82 (082)	3611	2362	2048	1851	4896	3202	2776	2509
83 (083)	3654	2390	2072	1872	4953	3240	2809	2538
84 (084)	3697	2416	2095	1893	5011	3276	2840	2567
85 (085)	3738	2444	2118	1915	5067	3313	2871	2596
86 (086)	3780	2472	2143	1936	5124	3351	2904	2624
87 (087)	3823	2498	2166	1957	5182	3387	2936	2653
88 (088)	3864	2526	2189	1977	5238	3424	2967	2680
89 (089)	3907	2554	2213	1998	5296	3462	3000	2709
90 (090)	3949	2580	2236	2020	5353	3498	3031	2738
91 (091)	3990	2608	2261	2041	5409	3536	3064	2767
92 (092)	4033	2636	2284	2062	5467	3573	3096	2796
93 (093)	4075	2662	2307	2084	5524	3609	3127	2824
94 (094)	4116	2690	2331	2105	5580	3647	3160	2853

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4159	2718	2354	2126	5638	3684	3191	2882
96 (096)	4202	2744	2377	2148	5696	3720	3222	2911
97 (097)	4243	2772	2402	2169	5751	3758	3256	2940
98 (098)	4285	2800	2425	2190	5809	3796	3287	2969
99 (099)	4326	2826	2449	2211	5864	3831	3320	2998
100 (901)	4369	2854	2472	2233	5922	3869	3351	3027
101 (101)	4411	2882	2495	2252	5980	3907	3382	3053
102 (102)	4452	2908	2520	2274	6036	3942	3416	3082
103 (103)	4495	2936	2543	2295	6093	3980	3447	3111
104 (104)	4538	2964	2566	2316	6151	4018	3478	3140
105 (105)	4579	2990	2590	2338	6207	4053	3511	3169
106 (106)	4621	3018	2613	2359	6264	4091	3542	3198
107 (107)	4664	3046	2638	2380	6322	4129	3576	3227
108 (108)	4705	3072	2661	2402	6378	4164	3607	3256
109 (109)	4748	3100	2684	2423	6436	4202	3638	3284
110 (110)	4790	3128	2708	2444	6493	4240	3671	3313
111 (111)	4831	3154	2731	2466	6549	4276	3702	3342
112 (112)	4874	3182	2754	2487	6607	4313	3733	3371
113 (113)	4916	3208	2779	2508	6664	4349	3767	3400
114 (114)	4957	3236	2802	2530	6720	4387	3798	3429
115 (115)	5000	3264	2826	2549	6778	4424	3831	3456
116 (116)	5043	3290	2849	2570	6836	4460	3862	3484
117 (117)	5084	3318	2872	2592	6891	4498	3893	3513

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5126	3346	2897	2613	6949	4536	3927	3542
119 (119)	5169	3372	2920	2634	7007	4571	3958	3571
120 (120)	5210	3400	2943	2656	7062	4609	3989	3600
121 (121)	5252	3428	2967	2677	7120	4647	4022	3629
122 (122)	5295	3454	2990	2698	7178	4682	4053	3658
123 (123)	5336	3482	3015	2720	7233	4720	4087	3687
124 (124)	5379	3510	3038	2741	7291	4758	4118	3716
125 (125)	5421	3536	3061	2762	7349	4793	4149	3744
126 (126)	5462	3564	3085	2784	7404	4831	4182	3773
127 (127)	5505	3592	3108	2805	7462	4869	4213	3802
128 (128)	5548	3618	3131	2826	7520	4904	4244	3831
129 (129)	5589	3646	3156	2846	7576	4942	4278	3858
130 (130)	5631	3674	3179	2867	7633	4980	4309	3887
131 (131)	5674	3700	3203	2889	7691	5016	4342	3916
132 (132)	5715	3728	3226	2910	7747	5053	4373	3944
133 (133)	5757	3756	3249	2931	7804	5091	4404	3973
134 (134)	5800	3782	3274	2952	7862	5127	4438	4002
135 (135)	5841	3810	3297	2974	7918	5164	4469	4031
136 (136)	5884	3838	3321	2995	7976	5202	4502	4060
137 (137)	5926	3864	3344	3016	8033	5238	4533	4089
138 (138)	5967	3892	3367	3038	8089	5276	4564	4118
139 (139)	6010	3920	3392	3059	8147	5313	4598	4147
140 (140)	6052	3946	3415	3080	8204	5349	4629	4176

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6093	3974	3438	3102	8260	5387	4660	4204
142 (142)	6136	4002	3462	3123	8318	5424	4693	4233
143 (143)	6179	4028	3485	3143	8376	5460	4724	4260
144 (144)	6220	4056	3510	3164	8431	5498	4758	4289
145 (145)	6262	4084	3533	3185	8489	5536	4789	4318
146 (146)	6305	4110	3556	3207	8547	5571	4820	4347
147 (147)	6346	4138	3580	3228	8602	5609	4853	4376
148 (148)	6389	4166	3603	3249	8660	5647	4884	4404
149 (149)	6431	4192	3626	3270	8718	5682	4916	4433
150 (150)	6472	4220	3651	3292	8773	5720	4949	4462
151 (151)	6515	4248	3674	3313	8831	5758	4980	4491
152 (152)	6557	4274	3698	3334	8889	5793	5013	4520
153 (153)	6598	4302	3721	3356	8944	5831	5044	4549
154 (154)	6641	4330	3744	3377	9002	5869	5076	4578
155 (155)	6684	4356	3769	3398	9060	5904	5109	4607
156 (156)	6725	4384	3792	3418	9116	5942	5140	4633
157 (157)	6767	4411	3815	3439	9173	5980	5171	4662
158 (158)	6810	4438	3839	3461	9231	6016	5204	4691
159 (159)	6851	4466	3862	3482	9287	6053	5236	4720
160 (160)	6893	4493	3887	3503	9344	6091	5269	4749
161 (161)	6936	4520	3910	3525	9402	6127	5300	4778
162 (162)	6977	4548	3933	3546	9458	6164	5331	4807
163 (163)	7020	4575	3957	3567	9516	6202	5364	4836

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7062	4602	3980	3589	9573	6238	5396	4864
165 (165)	7103	4630	4003	3610	9629	6276	5427	4893
166 (166)	7146	4657	4028	3631	9687	6313	5460	4922
167 (167)	7189	4684	4051	3652	9744	6349	5491	4951
168 (168)	7230	4711	4075	3674	9800	6387	5524	4980
169 (169)	7272	4739	4098	3695	9858	6424	5556	5009
170 (170)	7313	4766	4121	3715	9913	6460	5587	5036
171 (171)	7356	4793	4146	3736	9971	6498	5620	5064
172 (172)	7398	4821	4169	3757	10029	6536	5651	5093
173 (173)	7439	4848	4192	3779	10084	6571	5682	5122
174 (174)	7482	4875	4216	3800	10142	6609	5716	5151
175 (175)	7525	4903	4239	3821	10200	6647	5747	5180
176 (176)	7566	4930	4264	3843	10256	6682	5780	5209
177 (177)	7608	4957	4287	3864	10313	6720	5811	5238
178 (178)	7651	4985	4310	3885	10371	6758	5842	5267
179 (179)	7692	5011	4334	3907	10427	6793	5876	5296
180 (180)	7734	5039	4357	3928	10484	6831	5907	5324
181 (181)	7777	5067	4380	3949	10542	6869	5938	5353
182 (182)	7818	5093	4405	3970	10598	6904	5971	5382
183 (183)	7861	5121	4428	3992	10656	6942	6002	5411
184 (184)	7903	5149	4452	4011	10713	6980	6036	5438
185 (185)	7944	5175	4475	4033	10769	7016	6067	5467

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7987	5203	4498	4054	10827	7053	6098	5496
187 (187)	8030	5231	4523	4075	10884	7091	6131	5524
188 (188)	8070	5257	4546	4097	10940	7127	6162	5553
189 (189)	8113	5285	4569	4118	10998	7164	6193	5582
190 (190)	8156	5313	4593	4139	11056	7202	6227	5611
191 (191)	8197	5339	4616	4161	11111	7238	6258	5640
192 (192)	8239	5367	4641	4182	11169	7276	6291	5669
193 (193)	8282	5395	4664	4203	11227	7313	6322	5698
194 (194)	8323	5421	4687	4225	11282	7349	6353	5727
195 (195)	8366	5449	4711	4246	11340	7387	6387	5756
196 (196)	8408	5477	4734	4267	11398	7424	6418	5784
197 (197)	8449	5503	4759	4289	11453	7460	6451	5813
198 (198)	8492	5531	4782	4308	11511	7498	6482	5840
199 (199)	8534	5559	4805	4330	11569	7536	6513	5869
200 (902)	8575	5585	4830	4351	11624	7571	6547	5898
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	33	26	26	69	44	36	36

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	16	16	14	14
0,2 (002)	20	19	16	16
0,4 (004)	28	25	22	21
0,6 (006)	34	30	26	24
0,8 (008)	42	36	32	29
1 (010)	49	42	37	33
1,5 (015)	60	50	45	40
2 (020)	75	63	56	50
2,5 (025)	91	76	68	60
3 (030)	107	88	79	69
3,5 (035)	111	92	83	74
4 (040)	125	104	94	82
4,5 (045)	139	115	104	91
5 (050)	153	127	115	100
5,5 (055)	167	138	125	109
6 (060)	181	150	135	118
6,5 (065)	195	161	146	127
7 (070)	210	173	156	136
7,5 (075)	224	184	167	145
8 (080)	238	196	177	154
8,5 (085)	252	207	187	163
9 (090)	266	219	198	172
9,5 (095)	280	230	208	181
10 (110)	294	242	219	190

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	155	194	211	245	263

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	492	349	313	579	411	368	807	572	513	1093	776	696
2 (002)	546	377	333	642	444	392	895	618	546	1213	838	740
3 (003)	623	415	360	733	488	424	1021	680	590	1384	922	800
4 (004)	668	436	374	786	513	440	1095	715	613	1484	969	831
5 (005)	738	471	398	868	554	468	1210	772	652	1640	1047	884
6 (006)	808	506	423	951	595	498	1325	830	693	1796	1124	940
7 (007)	877	541	448	1032	636	527	1438	887	734	1949	1202	996
8 (008)	947	576	472	1114	678	555	1552	944	774	2104	1280	1049
9 (009)	1017	611	497	1196	719	585	1667	1002	815	2260	1358	1104
10 (010)	1086	646	522	1278	760	614	1780	1059	856	2413	1436	1160
11 (011)	1137	672	542	1338	791	638	1864	1102	889	2527	1493	1204

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1187	699	562	1396	822	661	1946	1146	921	2638	1553	1249
13 (013)	1237	726	582	1455	854	685	2028	1190	954	2749	1613	1293
14 (014)	1287	753	602	1514	886	708	2110	1234	987	2860	1673	1338
15 (015)	1337	780	622	1573	918	732	2192	1279	1020	2971	1733	1382
16 (016)	1387	806	642	1632	948	755	2274	1321	1052	3082	1791	1427
17 (017)	1438	833	662	1692	980	779	2357	1366	1085	3196	1851	1471
18 (018)	1488	860	682	1751	1012	802	2439	1410	1118	3307	1911	1516
19 (019)	1538	887	702	1809	1044	826	2521	1454	1151	3418	1971	1560
20 (020)	1588	914	722	1868	1075	849	2603	1498	1184	3529	2031	1604
21 (021)	1638	940	742	1927	1106	873	2685	1541	1216	3640	2089	1649
22 (022)	1689	967	762	1987	1138	896	2769	1585	1249	3753	2149	1693
23 (023)	1739	994	782	2046	1169	920	2851	1630	1282	3864	2209	1738
24 (024)	1789	1021	802	2105	1201	944	2933	1674	1315	3976	2269	1782
25 (025)	1839	1048	822	2164	1233	967	3015	1718	1348	4087	2329	1827
26 (026)	1889	1074	841	2222	1264	989	3097	1761	1379	4198	2387	1869
27 (027)	1940	1101	861	2282	1295	1013	3180	1805	1411	4311	2447	1913
28 (028)	1990	1128	881	2341	1327	1036	3262	1849	1444	4422	2507	1958
29 (029)	2040	1155	901	2400	1359	1060	3344	1893	1477	4533	2567	2002
30 (030)	2090	1182	921	2459	1391	1084	3426	1938	1510	4644	2627	2047
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	24	18	48	28	21	67	39	30	91	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	455	334	304	535	393	358	746	548	498	1011	742	676
2 (002)	507	360	323	596	424	380	831	590	530	1127	800	718
3 (003)	564	390	346	664	459	407	925	639	567	1253	867	769
4 (004)	590	404	354	694	475	416	967	662	580	1311	898	787
5 (005)	641	430	374	754	506	440	1051	705	613	1424	956	831
6 (006)	691	457	394	813	538	464	1133	749	646	1536	1016	876
7 (007)	741	484	414	872	569	487	1215	793	679	1647	1076	920
8 (008)	791	511	434	931	601	511	1297	838	711	1758	1136	964
9 (009)	841	538	454	989	633	534	1379	882	744	1869	1196	1009
10 (010)	891	564	474	1048	664	558	1461	925	777	1980	1253	1053
11 (011)	942	591	494	1108	695	581	1544	969	810	2093	1313	1098
12 (012)	992	618	514	1167	727	605	1626	1013	843	2204	1373	1142
13 (013)	1042	645	534	1226	759	628	1708	1057	875	2316	1433	1187
14 (014)	1092	672	554	1285	791	652	1790	1102	908	2427	1493	1231
15 (015)	1142	698	574	1344	821	675	1872	1144	941	2538	1551	1276
16 (016)	1193	725	594	1404	853	699	1956	1189	974	2651	1611	1320
17 (017)	1243	752	614	1462	885	722	2038	1233	1007	2762	1671	1364
18 (018)	1293	779	634	1521	916	746	2120	1277	1039	2873	1731	1409
19 (019)	1343	805	654	1580	947	769	2202	1320	1072	2984	1789	1453
20 (020)	1393	832	674	1639	979	793	2284	1364	1105	3096	1849	1498
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	24	18	48	28	21	67	39	30	91	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	451	332	303	531	391	356	739	544	497	1002	738	673
2 (002)	498	357	321	586	420	378	816	585	526	1107	793	713
3 (003)	551	385	343	648	453	404	903	631	562	1224	856	762
4 (004)	574	397	350	675	467	412	941	651	574	1276	882	778
5 (005)	620	422	369	729	496	434	1016	692	605	1378	938	820
6 (006)	666	447	388	784	526	456	1092	733	636	1480	993	862
7 (007)	712	472	407	838	555	479	1167	774	667	1582	1049	904
8 (008)	758	497	426	892	585	501	1243	815	698	1684	1104	947
9 (009)	804	522	445	946	614	524	1318	856	730	1787	1160	989
10 (010)	850	547	464	1000	644	546	1393	897	761	1889	1216	1031
11 (011)	896	572	483	1054	673	568	1469	938	792	1991	1271	1073
12 (012)	942	597	502	1108	702	591	1544	979	823	2093	1327	1116
13 (013)	988	622	521	1162	732	613	1620	1020	854	2196	1382	1158
14 (014)	1034	647	540	1216	761	635	1695	1061	885	2298	1438	1200
15 (015)	1080	672	559	1271	791	658	1770	1102	916	2400	1493	1242
16 (016)	1126	697	578	1325	820	680	1846	1143	948	2502	1549	1284
17 (017)	1172	722	597	1379	849	702	1921	1184	979	2604	1604	1327
18 (018)	1218	747	616	1433	879	725	1997	1225	1010	2707	1660	1369
19 (019)	1264	773	635	1487	909	747	2072	1267	1041	2809	1718	1411
20 (020)	1310	798	654	1541	939	769	2148	1308	1072	2911	1773	1453
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	23	18	46	27	21	64	38	30	87	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	138	188	237

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	419	411
2 (002)	441	429
3 (003)	471	454
4 (004)	496	474
5 (005)	525	497
6 (006)	553	521
7 (007)	582	544
8 (008)	611	568
9 (009)	639	591
10 (010)	668	615
11 (011)	690	634
12 (012)	713	653
13 (013)	736	672
14 (014)	758	691
15 (015)	781	710
16 (016)	803	729
17 (017)	826	748
18 (018)	849	767
19 (019)	871	786
20 (020)	894	805
21 (021)	916	824
22 (022)	939	843
23 (023)	962	862
24 (024)	984	881
25 (025)	1007	900
26 (026)	1029	919
27 (027)	1052	938
28 (028)	1075	957
29 (029)	1097	976
30 (030)	1120	995
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	408	403
2 (002)	429	420
3 (003)	452	440
4 (004)	472	456
5 (005)	495	475
6 (006)	517	494
7 (007)	540	513
8 (008)	562	532
9 (009)	585	551
10 (010)	607	570
11 (011)	630	589
12 (012)	653	608
13 (013)	675	627
14 (014)	698	646
15 (015)	720	665
16 (016)	743	684
17 (017)	766	703
18 (018)	788	722
19 (019)	811	741
20 (020)	833	761
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	406	402
2 (002)	427	419
3 (003)	449	437
4 (004)	467	452
5 (005)	488	470
6 (006)	509	488
7 (007)	531	506
8 (008)	552	524
9 (009)	573	543
10 (010)	595	561
11 (011)	616	579
12 (012)	637	597
13 (013)	659	615
14 (014)	680	633
15 (015)	701	651
16 (016)	722	669
17 (017)	744	687
18 (018)	765	705
19 (019)	786	723
20 (020)	808	741
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	239	274

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	379	369
2 (002)	417	391
3 (003)	465	421
4 (004)	507	446
5 (005)	553	475
6 (006)	600	503
7 (007)	647	532
8 (008)	693	560
9 (009)	740	589
10 (010)	787	617
11 (011)	824	640
12 (012)	860	663
13 (013)	897	686
14 (014)	934	709
15 (015)	970	732
16 (016)	1007	755
17 (017)	1044	778
18 (018)	1080	801
19 (019)	1117	824
20 (020)	1154	847
21 (021)	1190	870
22 (022)	1227	893
23 (023)	1264	916
24 (024)	1300	939
25 (025)	1337	962
26 (026)	1373	985
27 (027)	1410	1008
28 (028)	1447	1031
29 (029)	1483	1054
30 (030)	1520	1077
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	361	358
2 (002)	396	380
3 (003)	434	404
4 (004)	466	424
5 (005)	503	447
6 (006)	540	470
7 (007)	576	493
8 (008)	613	516
9 (009)	650	539
10 (010)	686	562
11 (011)	723	585
12 (012)	760	608
13 (013)	796	631
14 (014)	833	654
15 (015)	870	677
16 (016)	906	700
17 (017)	943	723
18 (018)	979	746
19 (019)	1016	769
20 (020)	1053	792
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	359	357
2 (002)	392	378
3 (003)	428	400
4 (004)	458	419
5 (005)	492	441
6 (006)	527	463
7 (007)	561	485
8 (008)	596	506
9 (009)	630	528
10 (010)	665	550
11 (011)	699	572
12 (012)	734	594
13 (013)	768	616
14 (014)	803	637
15 (015)	837	659
16 (016)	872	681
17 (017)	906	703
18 (018)	941	725
19 (019)	975	747
20 (020)	1010	768
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	368	362
2 (002)	411	388
3 (003)	456	416
4 (004)	495	440
5 (005)	539	467
6 (006)	583	494
7 (007)	627	521
8 (008)	671	548
9 (009)	715	575
10 (010)	759	602
11 (011)	803	629
12 (012)	847	656
13 (013)	890	683
14 (014)	934	710
15 (015)	978	737
16 (016)	1022	764
17 (017)	1066	791
18 (018)	1110	818
19 (019)	1154	845
20 (020)	1198	872
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	195	235

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	440	446	422	427	425	436
2 (002)	477	481	447	452	446	457
3 (003)	524	526	479	485	474	486
4 (004)	566	565	507	513	497	510
5 (005)	613	609	539	545	524	538
6 (006)	660	653	571	577	551	566
7 (007)	706	697	602	609	578	594
8 (008)	753	740	634	640	605	622
9 (009)	800	784	666	672	632	650
10 (010)	846	828	697	704	659	678
11 (011)	932	905	762	769	721	743
12 (012)	972	943	790	797	746	769
13 (013)	1013	981	819	826	771	795
14 (014)	1053	1019	847	854	796	821
15 (015)	1094	1056	875	883	821	847
16 (016)	1134	1094	904	911	846	873
17 (017)	1175	1132	932	940	871	899
18 (018)	1215	1169	960	968	896	926
19 (019)	1256	1207	989	997	921	952
20 (020)	1296	1245	1017	1025	947	978
21 (021)	1336	1283	1045	1053	972	1004
22 (022)	1377	1320	1074	1082	997	1030
23 (023)	1417	1358	1102	1110	1022	1056
24 (024)	1458	1396	1130	1139	1047	1082
25 (025)	1498	1433	1159	1167	1072	1108
26 (026)	1539	1471	1187	1196	1097	1134
27 (027)	1579	1509	1215	1224	1122	1160
28 (028)	1620	1547	1244	1253	1147	1186
29 (029)	1660	1584	1272	1281	1172	1212
30 (030)	1700	1622	1300	1310	1197	1238
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	22	20	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	229	255	288	292

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	444
4107-0101-1002	2	486
4107-0101-1003	3	538
4107-0101-1004	4	577
4107-0101-1005	5	626
4107-0101-1006	6	675
4107-0101-1007	7	724
4107-0101-1008	8	773
4107-0101-1009	9	822
4107-0101-1010	10	871
4107-0101-1011	11	920
4107-0101-1012	12	969
4107-0101-1013	13	1017
4107-0101-1014	14	1066
4107-0101-1015	15	1115
4107-0101-1016	16	1164
4107-0101-1017	17	1213
4107-0101-1018	18	1262
4107-0101-1019	19	1311
4107-0101-1020	20	1360
4107-0101-1021	21	1398
4107-0101-1022	22	1435
4107-0101-1023	23	1473
4107-0101-1024	24	1510
4107-0101-1025	25	1548
4107-0101-1026	26	1585
4107-0101-1027	27	1623
4107-0101-1028	28	1660
4107-0101-1029	29	1698
4107-0101-1030	30	1735
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0201-1001	1	423	
4107-0201-1002	2	460	
4107-0201-1003	3	498	
4107-0201-1004	4	531	
4107-0201-1005	5	569	
4107-0201-1006	6	606	
4107-0201-1007	7	644	
4107-0201-1008	8	681	
4107-0201-1009	9	719	
4107-0201-1010	10	756	
4107-0201-1011	11	794	
4107-0201-1012	12	831	
4107-0201-1013	13	869	
4107-0201-1014	14	906	
4107-0201-1015	15	944	
4107-0201-1016	16	981	
4107-0201-1017	17	1019	
4107-0201-1018	18	1056	
4107-0201-1019	19	1094	
4107-0201-1020	20	1131	
4107-0201-1021	21	1169	
4107-0201-1022	22	1206	
4107-0201-1023	23	1244	
4107-0201-1024	24	1281	
4107-0201-1025	25	1319	
4107-0201-1026	26	1356	
4107-0201-1027	27	1394	
4107-0201-1028	28	1431	
4107-0201-1029	29	1469	
4107-0201-1030	30	1506	
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36	

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	421
4107-0301-1002	2	455
4107-0301-1003	3	491
4107-0301-1004	4	521
4107-0301-1005	5	556
4107-0301-1006	6	591
4107-0301-1007	7	627
4107-0301-1008	8	662
4107-0301-1009	9	697
4107-0301-1010	10	732
4107-0301-1011	11	767
4107-0301-1012	12	802
4107-0301-1013	13	837
4107-0301-1014	14	872
4107-0301-1015	15	907
4107-0301-1016	16	942
4107-0301-1017	17	977
4107-0301-1018	18	1012
4107-0301-1019	19	1047
4107-0301-1020	20	1082
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	431
4107-0401-1002	2	476
4107-0401-1003	3	523
4107-0401-1004	4	564
4107-0401-1005	5	610
4107-0401-1006	6	656
4107-0401-1007	7	701
4107-0401-1008	8	747
4107-0401-1009	9	793
4107-0401-1010	10	839
4107-0401-1011	11	884
4107-0401-1012	12	930
4107-0401-1013	13	976
4107-0401-1014	14	1022
4107-0401-1015	15	1067
4107-0401-1016	16	1113
4107-0401-1017	17	1159
4107-0401-1018	18	1205
4107-0401-1019	19	1250
4107-0401-1020	20	1296
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	175

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	410	377	482	444	672	618	911	838
2 (002)	442	399	520	469	725	654	982	887
3 (003)	484	430	569	506	793	705	1076	956
4 (004)	504	441	593	519	826	723	1120	980
5 (005)	541	468	636	551	887	767	1202	1040
6 (006)	578	495	680	582	948	811	1284	1100
7 (007)	616	522	725	614	1010	856	1369	1160
8 (008)	653	549	768	646	1070	900	1451	1220
9 (009)	690	576	812	678	1131	944	1533	1280
10 (010)	727	603	855	709	1192	989	1616	1340
11 (011)	764	631	899	742	1252	1034	1698	1402
12 (012)	801	658	942	774	1313	1079	1780	1462
13 (013)	839	685	987	806	1375	1123	1864	1522
14 (014)	876	712	1031	838	1436	1167	1947	1582
15 (015)	913	739	1074	869	1497	1211	2029	1642
16 (016)	950	766	1118	901	1557	1256	2111	1702
17 (017)	987	793	1161	933	1618	1300	2193	1762
18 (018)	1024	820	1205	965	1679	1344	2276	1822
19 (019)	1062	847	1249	996	1741	1389	2360	1882
20 (020)	1099	874	1293	1028	1802	1433	2442	1942
21 (021)	1127	895	1326	1053	1848	1467	2504	1989
22 (022)	1155	916	1359	1078	1893	1502	2567	2036
23 (023)	1183	937	1392	1102	1939	1536	2629	2082
24 (024)	1211	959	1425	1128	1985	1572	2691	2131
25 (025)	1239	980	1458	1153	2031	1607	2753	2178
26 (026)	1267	1001	1491	1178	2077	1641	2816	2224
27 (027)	1295	1022	1524	1202	2123	1675	2878	2271
28 (028)	1323	1043	1556	1227	2169	1710	2940	2318
29 (029)	1351	1064	1589	1252	2215	1744	3002	2364
30 (030)	1380	1085	1624	1276	2262	1779	3067	2411
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	393	365	462	429	644	598	873	811
2 (002)	421	386	495	454	690	633	936	858
3 (003)	452	410	532	482	741	672	1004	911
4 (004)	468	417	551	491	767	684	1040	927
5 (005)	496	438	584	515	813	718	1102	973
6 (006)	524	459	616	540	859	752	1164	1020
7 (007)	552	480	649	565	905	787	1227	1067
8 (008)	580	501	682	589	951	821	1289	1113
9 (009)	608	522	715	614	997	856	1351	1160
10 (010)	636	544	748	640	1043	892	1413	1209
11 (011)	664	565	781	665	1089	926	1476	1256
12 (012)	692	586	814	689	1134	961	1538	1302
13 (013)	720	607	847	714	1180	995	1600	1349
14 (014)	748	628	880	739	1226	1030	1662	1396
15 (015)	776	649	913	764	1272	1064	1724	1442
16 (016)	804	670	946	788	1318	1098	1787	1489
17 (017)	833	691	980	813	1366	1133	1851	1536
18 (018)	861	712	1013	838	1411	1167	1913	1582
19 (019)	889	733	1046	862	1457	1202	1976	1629
20 (020)	917	754	1079	887	1503	1236	2038	1676
21 (021)	945	775	1112	912	1549	1270	2100	1722
22 (022)	973	796	1145	936	1595	1305	2162	1769
23 (023)	1001	818	1178	962	1641	1341	2224	1818
24 (024)	1029	839	1211	987	1687	1375	2287	1864
25 (025)	1057	860	1244	1012	1733	1410	2349	1911
26 (026)	1085	881	1276	1036	1779	1444	2411	1958
27 (027)	1113	902	1309	1061	1825	1479	2473	2004
28 (028)	1141	923	1342	1086	1870	1513	2536	2051
29 (029)	1169	944	1375	1111	1916	1548	2598	2098
30 (030)	1197	965	1408	1135	1962	1582	2660	2144
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	370	342	435	402	607	561	822	760
2 (002)	403	366	474	431	661	600	896	813
3 (003)	439	393	516	462	720	644	976	873
4 (004)	460	404	541	475	754	662	1022	898
5 (005)	493	429	580	505	808	703	1096	953
6 (006)	526	453	619	533	862	743	1169	1007
7 (007)	560	478	659	562	918	784	1244	1062
8 (008)	593	502	698	591	972	823	1318	1116
9 (009)	626	527	736	620	1026	864	1391	1171
10 (010)	660	551	776	648	1082	903	1467	1224
11 (011)	693	576	815	678	1136	944	1540	1280
12 (012)	726	601	854	707	1190	985	1613	1336
13 (013)	760	625	894	735	1246	1025	1689	1389
14 (014)	793	650	933	765	1300	1066	1762	1444
15 (015)	827	674	973	793	1356	1105	1838	1498
16 (016)	860	699	1012	822	1410	1146	1911	1553
17 (017)	893	723	1051	851	1464	1185	1984	1607
18 (018)	927	748	1091	880	1520	1226	2060	1662
19 (019)	960	773	1129	909	1574	1267	2133	1718
20 (020)	993	797	1168	938	1628	1307	2207	1771
21 (021)	1027	822	1208	967	1684	1348	2282	1827
22 (022)	1060	846	1247	995	1738	1387	2356	1880
23 (023)	1093	871	1286	1025	1792	1428	2429	1936
24 (024)	1127	895	1326	1053	1848	1467	2504	1989
25 (025)	1160	920	1365	1082	1902	1508	2578	2044
26 (026)	1193	945	1404	1112	1956	1549	2651	2100
27 (027)	1227	969	1444	1140	2011	1589	2727	2153
28 (028)	1260	994	1482	1169	2066	1630	2800	2209
29 (029)	1294	1018	1522	1198	2121	1669	2876	2262
30 (030)	1327	1043	1561	1227	2175	1710	2949	2318
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	24	38	28	52	39	71	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	197	225

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	380
4109-0101-1002	2	403
4109-0101-1003	3	434
4109-0101-1004	4	449
4109-0101-1005	5	476
4109-0101-1006	6	504
4109-0101-1007	7	532
4109-0101-1008	8	560
4109-0101-1009	9	587
4109-0101-1010	10	615
4109-0101-1011	11	643
4109-0101-1012	12	671
4109-0101-1013	13	698
4109-0101-1014	14	726
4109-0101-1015	15	754
4109-0101-1016	16	782
4109-0101-1017	17	809
4109-0101-1018	18	837
4109-0101-1019	19	865
4109-0101-1020	20	893
4109-0101-1021	21	913
4109-0101-1022	22	933
4109-0101-1023	23	954
4109-0101-1024	24	974
4109-0101-1025	25	995
4109-0101-1026	26	1015
4109-0101-1027	27	1036
4109-0101-1028	28	1056
4109-0101-1029	29	1076
4109-0101-1030	30	1097
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	366
4109-0201-1002	2	386
4109-0201-1003	3	409
4109-0201-1004	4	419
4109-0201-1005	5	440
4109-0201-1006	6	460
4109-0201-1007	7	481
4109-0201-1008	8	501
4109-0201-1009	9	522
4109-0201-1010	10	542
4109-0201-1011	11	562
4109-0201-1012	12	583
4109-0201-1013	13	603
4109-0201-1014	14	624
4109-0201-1015	15	644
4109-0201-1016	16	664
4109-0201-1017	17	685
4109-0201-1018	18	705
4109-0201-1019	19	726
4109-0201-1020	20	746
4109-0201-1021	21	766
4109-0201-1022	22	787
4109-0201-1023	23	807
4109-0201-1024	24	828
4109-0201-1025	25	848
4109-0201-1026	26	869
4109-0201-1027	27	889
4109-0201-1028	28	909
4109-0201-1029	29	930
4109-0201-1030	30	950
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	178

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	138	162	226	307
2 (002)	207	244	339	460
3 (003)	276	325	452	613
4 (004)	344	405	564	764
5 (005)	413	486	677	918
6 (006)	482	567	790	1071
7 (007)	550	647	902	1222
8 (008)	619	728	1015	1376
9 (009)	688	809	1128	1529
10 (010)	756	889	1239	1680
11 (011)	825	971	1352	1833
12 (012)	894	1052	1466	1987
13 (013)	962	1132	1577	2138
14 (014)	1031	1213	1690	2291
15 (015)	1099	1293	1802	2442
16 (016)	1168	1374	1915	2596
17 (017)	1237	1455	2028	2749
18 (018)	1305	1535	2139	2900
19 (019)	1374	1616	2252	3053
20 (020)	1443	1698	2366	3207
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	549	646	900	1220
2 (002)	618	727	1013	1373
3 (003)	687	808	1126	1527
4 (004)	755	888	1238	1678
5 (005)	824	969	1351	1831
6 (006)	892	1049	1462	1982
7 (007)	961	1131	1575	2136
8 (008)	1030	1212	1689	2289
9 (009)	1098	1292	1800	2440
10 (010)	1167	1373	1913	2593
11 (011)	1236	1454	2026	2747
12 (012)	1304	1534	2138	2898
13 (013)	1373	1615	2251	3051
14 (014)	1442	1696	2364	3204
15 (015)	1510	1776	2475	3356
16 (016)	1579	1858	2589	3509
17 (017)	1648	1939	2702	3662
18 (018)	1716	2019	2813	3813
19 (019)	1785	2100	2926	3967
20 (020)	1854	2181	3039	4120
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	177

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	618	618
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	702	702
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	696	696
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	449	449
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	775	775
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	333	333
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	519	519
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	421	421
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	404	404
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	687	687
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1461	1461
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	464	294
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	629	555
4131-0102-03	Пиломатериалы	530	815
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	564	564
4131-0103-02	Металл листовой	469	469
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	463	463
4131-0103-04	Проволока в кругах	763	763
4131-0103-05	Конструкции металлические	501	501
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	307	483
4131-0104-02	Песок всякий	173	256
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	229	288
4131-0104-04	Глина сухая	258	299
4131-0104-05	Мусор строительный	96	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	577	396

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министiрлiгiнiң Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетi**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная