

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен

01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК
от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 07.00 Западно-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	343	297	258	237	217	404	349	304	279	255
2 (002)	391	334	285	260	236	460	393	335	306	278
3 (003)	458	385	321	290	261	539	453	378	341	307
4 (004)	495	416	344	309	275	582	489	405	364	324
5 (005)	555	463	378	337	298	653	545	445	396	351
6 (006)	615	509	411	365	320	724	599	484	429	376
7 (007)	675	555	445	393	343	794	653	524	462	404
8 (008)	735	602	478	421	366	865	708	562	495	431
9 (009)	795	648	512	449	389	935	762	602	528	458
10 (010)	855	695	545	477	411	1006	818	641	561	484
11 (011)	900	729	570	498	430	1059	858	671	586	506
12 (012)	944	764	596	520	448	1111	899	701	612	527
13 (013)	989	798	621	541	466	1164	939	731	636	548
14 (014)	1033	833	646	563	484	1215	980	760	662	569
15 (015)	1077	867	672	584	502	1267	1020	791	687	591
16 (016)	1122	902	697	606	520	1320	1061	820	713	612
17 (017)	1166	936	722	627	538	1372	1101	849	738	633
18 (018)	1211	971	748	649	557	1425	1142	880	764	655
19 (019)	1255	1005	773	670	575	1476	1182	909	788	676
20 (020)	1299	1040	798	692	593	1528	1224	939	814	698
21 (021)	1344	1074	824	713	611	1581	1264	969	839	719
22 (022)	1388	1109	849	735	629	1633	1305	999	865	740

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1432	1143	874	756	647	1685	1345	1028	889	761
24 (024)	1477	1178	900	778	665	1738	1386	1059	915	782
25 (025)	1521	1212	925	799	684	1789	1426	1088	940	805
26 (026)	1566	1247	950	821	702	1842	1467	1118	966	826
27 (027)	1610	1281	976	842	720	1894	1507	1148	991	847
28 (028)	1654	1316	1001	864	738	1946	1548	1178	1016	868
29 (029)	1699	1350	1026	885	756	1999	1588	1207	1041	889
30 (030)	1743	1385	1052	907	774	2051	1629	1238	1067	911
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	562	487	423	389	356	762	660	573	527	482
2 (002)	641	548	467	426	387	869	742	633	578	524
3 (003)	751	631	526	475	428	1018	856	713	644	580
4 (004)	811	682	564	507	451	1100	924	764	687	611
5 (005)	910	759	620	552	489	1233	1029	840	749	662
6 (006)	1008	834	674	598	525	1367	1131	913	811	711
7 (007)	1107	910	730	644	562	1500	1233	989	873	762

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1205	987	784	690	600	1633	1338	1062	936	813
9 (009)	1303	1062	839	736	638	1767	1440	1138	998	864
10 (010)	1402	1139	893	782	674	1900	1544	1211	1060	913
11 (011)	1475	1195	934	816	705	2000	1620	1267	1107	956
12 (012)	1548	1252	977	852	734	2098	1698	1324	1156	996
13 (013)	1621	1308	1018	887	764	2198	1773	1380	1202	1036
14 (014)	1693	1366	1059	923	793	2296	1851	1436	1251	1076
15 (015)	1766	1421	1102	957	823	2393	1927	1493	1298	1116
16 (016)	1839	1479	1143	993	852	2493	2004	1549	1347	1156
17 (017)	1911	1534	1184	1028	882	2591	2080	1604	1393	1196
18 (018)	1985	1592	1226	1064	913	2691	2158	1662	1442	1238
19 (019)	2057	1648	1267	1098	943	2789	2233	1718	1489	1278
20 (020)	2130	1705	1308	1134	972	2887	2311	1773	1538	1318
21 (021)	2203	1761	1351	1169	1002	2987	2387	1831	1584	1358
22 (022)	2275	1818	1392	1205	1031	3084	2464	1887	1633	1398
23 (023)	2348	1874	1433	1239	1061	3182	2540	1942	1680	1438
24 (024)	2421	1931	1475	1275	1090	3282	2618	2000	1729	1478
25 (025)	2493	1987	1516	1310	1121	3380	2693	2056	1776	1520
26 (026)	2567	2044	1557	1346	1151	3480	2771	2111	1824	1560
27 (027)	2639	2100	1600	1380	1180	3578	2847	2169	1871	1600
28 (028)	2711	2157	1641	1416	1210	3676	2924	2224	1920	1640
29 (029)	2785	2213	1682	1451	1239	3776	3000	2280	1967	1680
30 (030)	2857	2270	1725	1487	1269	3873	3078	2338	2016	1720
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	313	275	243	225	209	368	324	286	265	246
2 (002)	359	310	268	247	226	422	365	315	291	266
3 (003)	410	348	296	271	247	482	409	348	319	291
4 (004)	432	369	311	283	256	508	434	366	333	301
5 (005)	477	403	337	304	274	561	474	396	358	322
6 (006)	521	438	362	326	293	613	515	426	384	345
7 (007)	566	472	387	347	311	666	555	455	408	366
8 (008)	610	506	413	369	329	718	595	486	434	387
9 (009)	654	541	438	390	347	769	636	515	459	408
10 (010)	699	575	463	412	365	822	676	545	485	429
11 (011)	743	610	489	433	383	874	718	575	509	451
12 (012)	788	644	514	455	401	927	758	605	535	472
13 (013)	832	679	539	476	420	979	799	634	560	494
14 (014)	876	713	565	498	438	1031	839	665	586	515
15 (015)	921	748	590	519	456	1084	880	694	611	536
16 (016)	965	782	615	541	474	1135	920	724	636	558
17 (017)	1010	817	641	562	492	1188	961	754	661	579
18 (018)	1054	851	666	584	510	1240	1001	784	687	600
19 (019)	1098	886	691	605	528	1292	1042	813	712	621
20 (020)	1143	920	717	627	547	1345	1082	844	738	644
21 (021)	1187	955	742	648	565	1396	1124	873	762	665
22 (022)	1231	989	767	670	583	1448	1164	902	788	686

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1276	1024	793	691	601	1501	1205	933	813	707
24 (024)	1320	1058	818	713	619	1553	1245	962	839	728
25 (025)	1365	1093	843	734	637	1606	1286	992	864	749
26 (026)	1409	1127	869	756	655	1658	1326	1022	889	771
27 (027)	1453	1162	894	777	674	1709	1367	1052	914	793
28 (028)	1498	1196	919	799	692	1762	1407	1081	940	814
29 (029)	1542	1231	945	820	710	1814	1448	1112	965	835
30 (030)	1587	1265	970	842	728	1867	1488	1141	991	856
31 (031)	1631	1300	995	864	746	1919	1529	1171	1016	878
32 (032)	1675	1334	1020	885	764	1971	1569	1200	1041	899
33 (033)	1720	1369	1046	907	782	2024	1611	1231	1067	920
34 (034)	1764	1403	1071	928	801	2075	1651	1260	1092	942
35 (035)	1808	1438	1096	950	819	2127	1692	1289	1118	964
36 (036)	1853	1472	1122	971	837	2180	1732	1320	1142	985
37 (037)	1897	1507	1147	993	855	2232	1773	1349	1168	1006
38 (038)	1942	1541	1172	1014	873	2285	1813	1379	1193	1027
39 (039)	1986	1576	1198	1036	891	2336	1854	1409	1219	1048
40 (040)	2030	1610	1223	1057	909	2388	1894	1439	1244	1069
41 (041)	2075	1645	1248	1079	928	2441	1935	1468	1269	1092
42 (042)	2119	1679	1274	1100	946	2493	1975	1499	1294	1113
43 (043)	2164	1714	1299	1122	964	2546	2016	1528	1320	1134
44 (044)	2208	1748	1324	1143	982	2598	2056	1558	1345	1155
45 (045)	2252	1783	1350	1165	1000	2649	2098	1588	1371	1176

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2297	1817	1375	1186	1018	2702	2138	1618	1395	1198
47 (047)	2341	1852	1400	1208	1036	2754	2179	1647	1421	1219
48 (048)	2386	1886	1426	1229	1055	2807	2219	1678	1446	1241
49 (049)	2430	1921	1451	1251	1073	2859	2260	1707	1472	1262
50 (050)	2474	1955	1476	1272	1091	2911	2300	1736	1496	1284
51 (051)	2519	1990	1502	1294	1109	2964	2341	1767	1522	1305
52 (052)	2563	2024	1527	1315	1127	3015	2381	1796	1547	1326
53 (053)	2607	2059	1552	1337	1145	3067	2422	1826	1573	1347
54 (054)	2652	2093	1578	1358	1163	3120	2462	1856	1598	1368
55 (055)	2696	2128	1603	1380	1182	3172	2504	1886	1624	1391
56 (056)	2741	2162	1628	1401	1200	3225	2544	1915	1648	1412
57 (057)	2785	2197	1654	1423	1218	3276	2585	1946	1674	1433
58 (058)	2829	2231	1679	1444	1236	3328	2625	1975	1699	1454
59 (059)	2874	2266	1704	1466	1254	3381	2666	2005	1725	1475
60 (060)	2918	2300	1730	1487	1272	3433	2706	2035	1749	1496
61 (061)	2963	2335	1755	1509	1290	3486	2747	2065	1775	1518
62 (062)	3007	2369	1780	1530	1309	3538	2787	2094	1800	1540
63 (063)	3051	2404	1806	1552	1327	3589	2828	2125	1826	1561
64 (064)	3096	2438	1831	1573	1345	3642	2868	2154	1851	1582
65 (065)	3140	2473	1856	1595	1363	3694	2909	2184	1876	1604
66 (066)	3184	2507	1881	1616	1381	3746	2949	2213	1901	1625
67 (067)	3229	2542	1907	1638	1399	3799	2991	2244	1927	1646
68 (068)	3273	2576	1932	1659	1417	3851	3031	2273	1952	1667

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3318	2611	1957	1681	1436	3904	3072	2302	1978	1689
70 (070)	3362	2645	1983	1702	1454	3955	3112	2333	2002	1711
71 (071)	3406	2680	2008	1724	1472	4007	3153	2362	2028	1732
72 (072)	3451	2714	2033	1745	1490	4060	3193	2392	2053	1753
73 (073)	3495	2749	2059	1767	1508	4112	3234	2422	2079	1774
74 (074)	3540	2783	2084	1788	1526	4165	3274	2452	2104	1795
75 (075)	3584	2818	2109	1810	1544	4216	3315	2481	2129	1816
76 (076)	3628	2852	2135	1831	1563	4268	3355	2512	2154	1839
77 (077)	3673	2887	2160	1853	1581	4321	3396	2541	2180	1860
78 (078)	3717	2921	2185	1874	1599	4373	3436	2571	2205	1881
79 (079)	3762	2956	2211	1896	1617	4426	3478	2601	2231	1902
80 (080)	3806	2990	2236	1917	1635	4478	3518	2631	2255	1924
81 (081)	3850	3025	2261	1939	1653	4529	3559	2660	2281	1945
82 (082)	3895	3059	2287	1961	1671	4582	3599	2691	2307	1966
83 (083)	3939	3094	2312	1982	1690	4634	3640	2720	2332	1988
84 (084)	3983	3128	2337	2004	1708	4686	3680	2749	2358	2009
85 (085)	4028	3163	2363	2025	1726	4739	3721	2780	2382	2031
86 (086)	4072	3197	2388	2047	1744	4791	3761	2809	2408	2052
87 (087)	4117	3232	2413	2068	1762	4844	3802	2839	2433	2073
88 (088)	4161	3266	2439	2090	1780	4895	3842	2869	2459	2094
89 (089)	4205	3300	2464	2111	1798	4947	3882	2899	2484	2115
90 (090)	4250	3335	2489	2133	1817	5000	3924	2928	2509	2138

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4294	3369	2515	2154	1835	5052	3964	2959	2534	2159
92 (092)	4339	3404	2540	2176	1853	5105	4005	2988	2560	2180
93 (093)	4383	3438	2565	2197	1871	5156	4045	3018	2585	2201
94 (094)	4427	3473	2591	2219	1889	5208	4086	3048	2611	2222
95 (095)	4472	3507	2616	2240	1907	5261	4126	3078	2635	2244
96 (096)	4516	3542	2641	2262	1925	5313	4167	3107	2661	2265
97 (097)	4561	3576	2667	2283	1944	5366	4207	3138	2686	2287
98 (098)	4605	3611	2692	2305	1962	5418	4248	3167	2712	2308
99 (099)	4649	3645	2717	2326	1980	5469	4288	3196	2736	2329
100 (901)	4694	3680	2743	2348	1998	5522	4329	3227	2762	2351
101 (101)	4738	3714	2768	2369	2016	5574	4369	3256	2787	2372
102 (102)	4782	3749	2793	2391	2034	5626	4411	3286	2813	2393
103 (103)	4827	3783	2818	2412	2052	5679	4451	3315	2838	2414
104 (104)	4871	3818	2844	2434	2071	5731	4492	3346	2864	2436
105 (105)	4916	3852	2869	2455	2089	5784	4532	3375	2888	2458
106 (106)	4960	3887	2894	2477	2107	5835	4573	3405	2914	2479
107 (107)	5004	3921	2920	2498	2125	5887	4613	3435	2939	2500
108 (108)	5049	3956	2945	2520	2143	5940	4654	3465	2965	2521
109 (109)	5093	3990	2970	2541	2161	5992	4694	3494	2989	2542
110 (110)	5138	4025	2996	2563	2179	6045	4735	3525	3015	2564
111 (111)	5182	4059	3021	2584	2198	6096	4775	3554	3040	2586
112 (112)	5226	4094	3046	2606	2216	6148	4816	3584	3066	2607
113 (113)	5271	4128	3072	2627	2234	6201	4856	3614	3091	2628

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5315	4163	3097	2649	2252	6253	4898	3644	3116	2649
115 (115)	5359	4197	3122	2670	2270	6305	4938	3673	3141	2671
116 (116)	5404	4232	3148	2692	2288	6358	4979	3704	3167	2692
117 (117)	5448	4266	3173	2713	2306	6409	5019	3733	3192	2713
118 (118)	5493	4301	3198	2735	2325	6462	5060	3762	3218	2735
119 (119)	5537	4335	3224	2756	2343	6514	5100	3793	3242	2756
120 (120)	5581	4370	3249	2778	2361	6566	5141	3822	3268	2778
121 (121)	5626	4404	3274	2799	2379	6619	5181	3852	3293	2799
122 (122)	5670	4439	3300	2821	2397	6671	5222	3882	3319	2820
123 (123)	5715	4473	3325	2842	2415	6724	5262	3912	3344	2841
124 (124)	5759	4508	3350	2864	2433	6775	5304	3941	3369	2862
125 (125)	5803	4542	3376	2885	2452	6827	5344	3972	3394	2885
126 (126)	5848	4577	3401	2907	2470	6880	5385	4001	3420	2906
127 (127)	5892	4611	3426	2928	2488	6932	5425	4031	3445	2927
128 (128)	5937	4646	3452	2950	2506	6985	5466	4061	3471	2948
129 (129)	5981	4680	3477	2971	2524	7036	5506	4091	3495	2969
130 (130)	6025	4715	3502	2993	2542	7088	5547	4120	3521	2991
131 (131)	6070	4749	3528	3014	2560	7141	5587	4151	3546	3012
132 (132)	6114	4784	3553	3036	2579	7193	5628	4180	3572	3034
133 (133)	6158	4818	3578	3058	2597	7245	5668	4209	3598	3055
134 (134)	6203	4853	3604	3079	2615	7298	5709	4240	3622	3076
135 (135)	6247	4887	3629	3101	2633	7349	5749	4269	3648	3098
136 (136)	6292	4922	3654	3122	2651	7402	5791	4299	3673	3119

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6336	4956	3680	3144	2669	7454	5831	4329	3699	3140
138 (138)	6380	4991	3705	3165	2687	7506	5872	4359	3724	3161
139 (139)	6425	5025	3730	3187	2706	7559	5912	4388	3749	3184
140 (140)	6469	5060	3755	3208	2724	7611	5953	4418	3774	3205
141 (141)	6514	5094	3781	3230	2742	7664	5993	4448	3800	3226
142 (142)	6558	5129	3806	3251	2760	7715	6034	4478	3825	3247
143 (143)	6602	5163	3831	3273	2778	7767	6074	4507	3851	3268
144 (144)	6647	5198	3857	3294	2796	7820	6115	4538	3875	3289
145 (145)	6691	5232	3882	3316	2815	7872	6155	4567	3901	3312
146 (146)	6735	5267	3907	3337	2833	7924	6196	4596	3926	3333
147 (147)	6780	5301	3933	3359	2851	7976	6236	4627	3952	3354
148 (148)	6824	5336	3958	3380	2869	8028	6278	4656	3976	3375
149 (149)	6869	5370	3983	3402	2887	8081	6318	4686	4002	3396
150 (150)	6913	5405	4009	3423	2905	8133	6359	4716	4027	3418
151 (151)	6957	5439	4034	3445	2923	8185	6399	4746	4053	3439
152 (152)	7002	5474	4059	3466	2942	8238	6440	4775	4078	3461
153 (153)	7046	5508	4085	3488	2960	8289	6480	4806	4104	3482
154 (154)	7091	5543	4110	3509	2978	8342	6521	4835	4128	3504
155 (155)	7135	5577	4135	3531	2996	8394	6561	4865	4154	3525
156 (156)	7179	5612	4161	3552	3014	8446	6602	4895	4179	3546
157 (157)	7224	5646	4186	3574	3032	8499	6642	4925	4205	3567
158 (158)	7268	5681	4211	3595	3050	8551	6684	4954	4229	3588
159 (159)	7313	5715	4237	3617	3069	8604	6724	4985	4255	3611

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7357	5750	4262	3638	3087	8655	6765	5014	4280	3632
161 (161)	7401	5784	4287	3660	3105	8707	6805	5044	4306	3653
162 (162)	7446	5819	4313	3681	3123	8760	6846	5074	4331	3674
163 (163)	7490	5853	4338	3703	3141	8812	6886	5104	4356	3695
164 (164)	7534	5888	4363	3724	3159	8864	6927	5133	4381	3716
165 (165)	7579	5922	4389	3746	3177	8916	6967	5164	4407	3738
166 (166)	7623	5957	4414	3767	3196	8968	7008	5193	4432	3760
167 (167)	7668	5991	4439	3789	3214	9021	7048	5222	4458	3781
168 (168)	7712	6026	4465	3810	3232	9073	7089	5253	4482	3802
169 (169)	7756	6060	4490	3832	3250	9125	7129	5282	4508	3824
170 (170)	7801	6094	4515	3853	3268	9178	7169	5312	4533	3845
171 (171)	7845	6129	4541	3875	3286	9229	7211	5342	4559	3866
172 (172)	7890	6163	4566	3896	3304	9282	7251	5372	4584	3887
173 (173)	7934	6198	4591	3918	3323	9334	7292	5401	4609	3909
174 (174)	7978	6232	4616	3939	3341	9386	7332	5431	4634	3931
175 (175)	8023	6267	4642	3961	3359	9439	7373	5461	4660	3952
176 (176)	8067	6301	4667	3982	3377	9491	7413	5491	4685	3973
177 (177)	8112	6336	4692	4004	3395	9544	7454	5520	4711	3994
178 (178)	8156	6370	4718	4025	3413	9595	7494	5551	4735	4015
179 (179)	8200	6405	4743	4047	3431	9647	7535	5580	4761	4036
180 (180)	8245	6439	4768	4068	3450	9700	7575	5609	4786	4059
181 (181)	8289	6474	4794	4090	3468	9752	7616	5640	4812	4080
182 (182)	8333	6508	4819	4112	3486	9804	7656	5669	4838	4101

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8378	6543	4844	4133	3504	9856	7698	5699	4862	4122
184 (184)	8422	6577	4870	4155	3522	9908	7738	5729	4888	4144
185 (185)	8467	6612	4895	4176	3540	9961	7779	5759	4913	4165
186 (186)	8511	6646	4920	4198	3558	10013	7819	5788	4939	4186
187 (187)	8555	6681	4946	4219	3577	10065	7860	5819	4964	4208
188 (188)	8600	6715	4971	4241	3595	10118	7900	5848	4989	4229
189 (189)	8644	6750	4996	4262	3613	10169	7941	5878	5014	4251
190 (190)	8689	6784	5022	4284	3631	10222	7981	5908	5040	4272
191 (191)	8733	6819	5047	4305	3649	10274	8022	5938	5065	4293
192 (192)	8777	6853	5072	4327	3667	10326	8062	5967	5091	4314
193 (193)	8822	6888	5098	4348	3685	10379	8104	5998	5115	4335
194 (194)	8866	6922	5123	4370	3704	10431	8144	6027	5141	4358
195 (195)	8910	6957	5148	4391	3722	10482	8185	6056	5166	4379
196 (196)	8955	6991	5174	4413	3740	10535	8225	6087	5192	4400
197 (197)	8999	7026	5199	4434	3758	10587	8266	6116	5216	4421
198 (198)	9044	7060	5224	4456	3776	10640	8306	6146	5242	4442
199 (199)	9088	7095	5250	4477	3794	10692	8347	6176	5267	4464
200 (902)	9132	7129	5275	4499	3812	10744	8387	6206	5293	4485
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	513	451	398	369	343	696	611	540	500	464
2 (002)	589	508	439	405	370	798	689	596	549	502
3 (003)	672	570	485	444	405	911	773	658	602	549
4 (004)	708	605	510	464	420	960	820	691	629	569
5 (005)	782	661	552	498	449	1060	896	749	676	609
6 (006)	854	718	593	534	480	1158	973	804	724	651
7 (007)	928	774	634	569	510	1258	1049	860	771	691
8 (008)	1000	830	677	605	539	1356	1124	918	820	731
9 (009)	1072	887	718	639	569	1453	1202	973	867	771
10 (010)	1146	943	759	675	598	1553	1278	1029	916	811
11 (011)	1218	1000	802	710	628	1651	1356	1087	962	851
12 (012)	1292	1056	843	746	657	1751	1431	1142	1011	891
13 (013)	1364	1113	884	780	689	1849	1509	1198	1058	933
14 (014)	1436	1169	926	816	718	1947	1584	1256	1107	973
15 (015)	1510	1226	967	851	748	2047	1662	1311	1153	1013
16 (016)	1582	1282	1008	887	777	2144	1738	1367	1202	1053
17 (017)	1656	1339	1051	921	807	2244	1816	1424	1249	1093
18 (018)	1728	1395	1092	957	836	2342	1891	1480	1298	1133
19 (019)	1800	1452	1133	992	866	2440	1969	1536	1344	1173
20 (020)	1874	1508	1175	1028	897	2540	2044	1593	1393	1216
21 (021)	1946	1566	1216	1062	926	2638	2122	1649	1440	1256
22 (022)	2018	1621	1257	1098	956	2736	2198	1704	1489	1296

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2092	1679	1300	1133	985	2836	2276	1762	1536	1336
24 (024)	2164	1734	1341	1169	1015	2933	2351	1818	1584	1376
25 (025)	2238	1792	1382	1203	1044	3033	2429	1873	1631	1416
26 (026)	2310	1848	1425	1239	1074	3131	2504	1931	1680	1456
27 (027)	2382	1905	1466	1274	1105	3229	2582	1987	1727	1498
28 (028)	2456	1961	1507	1310	1134	3329	2658	2042	1776	1538
29 (029)	2528	2018	1549	1344	1164	3427	2736	2100	1822	1578
30 (030)	2602	2074	1590	1380	1193	3527	2811	2156	1871	1618
31 (031)	2674	2131	1631	1416	1223	3624	2889	2211	1920	1658
32 (032)	2746	2187	1672	1451	1252	3722	2964	2267	1967	1698
33 (033)	2820	2244	1715	1487	1282	3822	3042	2324	2016	1738
34 (034)	2892	2300	1756	1521	1313	3920	3118	2380	2062	1780
35 (035)	2964	2357	1797	1557	1343	4018	3196	2436	2111	1820
36 (036)	3038	2413	1839	1592	1372	4118	3271	2493	2158	1860
37 (037)	3110	2470	1880	1628	1402	4216	3349	2549	2207	1900
38 (038)	3184	2526	1921	1662	1431	4316	3424	2604	2253	1940
39 (039)	3256	2584	1964	1698	1461	4413	3502	2662	2302	1980
40 (040)	3328	2639	2005	1733	1490	4511	3578	2718	2349	2020
41 (041)	3402	2697	2046	1769	1521	4611	3656	2773	2398	2062
42 (042)	3474	2752	2089	1803	1551	4709	3731	2831	2444	2102
43 (043)	3548	2810	2130	1839	1580	4809	3809	2887	2493	2142
44 (044)	3620	2866	2170	1874	1610	4907	3884	2942	2540	2182
45 (045)	3692	2923	2213	1910	1639	5004	3962	3000	2589	2222

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3766	2979	2254	1944	1669	5104	4038	3056	2636	2262
47 (047)	3838	3036	2295	1980	1698	5202	4116	3111	2684	2302
48 (048)	3911	3092	2338	2015	1730	5302	4191	3169	2731	2344
49 (049)	3984	3149	2379	2051	1759	5400	4269	3224	2780	2384
50 (050)	4056	3205	2420	2085	1789	5498	4344	3280	2827	2424
51 (051)	4130	3262	2462	2121	1818	5598	4422	3338	2876	2464
52 (052)	4202	3318	2503	2156	1848	5696	4498	3393	2922	2504
53 (053)	4274	3375	2544	2192	1877	5793	4576	3449	2971	2544
54 (054)	4348	3431	2587	2226	1907	5893	4651	3507	3018	2584
55 (055)	4420	3489	2628	2262	1938	5991	4729	3562	3067	2627
56 (056)	4493	3544	2669	2297	1967	6091	4804	3618	3113	2667
57 (057)	4566	3602	2711	2333	1997	6189	4882	3676	3162	2707
58 (058)	4638	3657	2752	2367	2026	6287	4958	3731	3209	2747
59 (059)	4711	3715	2793	2403	2056	6387	5036	3787	3258	2787
60 (060)	4784	3770	2836	2438	2085	6484	5111	3844	3304	2827
61 (061)	4857	3828	2877	2474	2115	6584	5189	3900	3353	2867
62 (062)	4930	3884	2918	2508	2146	6682	5264	3956	3400	2909
63 (063)	5002	3941	2961	2544	2175	6780	5342	4013	3449	2949
64 (064)	5075	3997	3002	2579	2205	6880	5418	4069	3496	2989
65 (065)	5148	4054	3043	2615	2234	6978	5496	4124	3544	3029
66 (066)	5220	4110	3084	2649	2264	7076	5571	4180	3591	3069
67 (067)	5293	4167	3126	2685	2293	7176	5649	4238	3640	3109
68 (068)	5366	4223	3167	2720	2323	7273	5724	4293	3687	3149

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5439	4280	3208	2756	2354	7373	5802	4349	3736	3191
70 (070)	5511	4336	3251	2790	2384	7471	5878	4407	3782	3231
71 (071)	5584	4393	3292	2826	2413	7569	5956	4462	3831	3271
72 (072)	5657	4449	3333	2861	2443	7669	6031	4518	3878	3311
73 (073)	5730	4507	3375	2897	2472	7767	6109	4576	3927	3351
74 (074)	5803	4562	3416	2931	2502	7867	6184	4631	3973	3391
75 (075)	5875	4620	3457	2967	2531	7964	6262	4687	4022	3431
76 (076)	5948	4675	3500	3002	2562	8062	6338	4744	4069	3473
77 (077)	6021	4733	3541	3038	2592	8162	6416	4800	4118	3513
78 (078)	6093	4789	3582	3072	2621	8260	6491	4856	4164	3553
79 (079)	6167	4846	3625	3108	2651	8360	6569	4913	4213	3593
80 (080)	6239	4902	3666	3143	2680	8458	6644	4969	4260	3633
81 (081)	6311	4959	3707	3179	2710	8556	6722	5024	4309	3673
82 (082)	6385	5015	3749	3215	2739	8656	6798	5082	4358	3713
83 (083)	6457	5072	3790	3249	2770	8753	6876	5138	4404	3756
84 (084)	6530	5128	3831	3285	2800	8851	6951	5193	4453	3796
85 (085)	6603	5185	3874	3320	2830	8951	7029	5251	4500	3836
86 (086)	6675	5241	3915	3356	2859	9049	7104	5307	4549	3876
87 (087)	6749	5298	3956	3390	2889	9149	7182	5362	4596	3916
88 (088)	6821	5354	3998	3426	2918	9247	7258	5420	4644	3956
89 (089)	6893	5410	4039	3461	2948	9344	7333	5476	4691	3996
90 (090)	6967	5467	4080	3497	2979	9444	7411	5531	4740	4038

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7039	5523	4123	3531	3008	9542	7487	5589	4787	4078
92 (092)	7113	5580	4164	3567	3038	9642	7564	5644	4836	4118
93 (093)	7185	5636	4205	3602	3067	9740	7640	5700	4882	4158
94 (094)	7257	5693	4248	3638	3097	9838	7718	5758	4931	4198
95 (095)	7331	5749	4289	3672	3126	9938	7793	5813	4978	4238
96 (096)	7403	5807	4330	3708	3156	10036	7871	5869	5027	4278
97 (097)	7477	5862	4372	3743	3187	10136	7947	5927	5073	4320
98 (098)	7549	5920	4413	3779	3216	10233	8024	5982	5122	4360
99 (099)	7621	5975	4454	3813	3246	10331	8100	6038	5169	4400
100 (901)	7695	6033	4497	3849	3275	10431	8178	6096	5218	4440
101 (101)	7767	6089	4538	3884	3305	10529	8253	6151	5264	4480
102 (102)	7839	6146	4579	3920	3334	10627	8331	6207	5313	4520
103 (103)	7913	6202	4620	3954	3364	10727	8407	6262	5360	4560
104 (104)	7985	6259	4662	3990	3395	10824	8484	6320	5409	4602
105 (105)	8059	6315	4703	4025	3425	10924	8560	6376	5456	4642
106 (106)	8131	6372	4744	4061	3454	11022	8638	6431	5504	4682
107 (107)	8203	6428	4787	4095	3484	11120	8713	6489	5551	4722
108 (108)	8277	6485	4828	4131	3513	11220	8791	6544	5600	4762
109 (109)	8349	6541	4869	4166	3543	11318	8867	6600	5647	4802
110 (110)	8423	6598	4911	4202	3572	11418	8944	6658	5696	4842
111 (111)	8495	6654	4952	4236	3603	11516	9020	6713	5742	4884
112 (112)	8567	6711	4993	4272	3633	11613	9098	6769	5791	4924
113 (113)	8641	6767	5036	4307	3662	11713	9173	6827	5838	4964

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8713	6825	5077	4343	3692	11811	9251	6882	5887	5004
115 (115)	8785	6880	5118	4377	3721	11909	9327	6938	5933	5044
116 (116)	8859	6938	5161	4413	3751	12009	9404	6996	5982	5084
117 (117)	8931	6993	5202	4448	3780	12107	9480	7051	6029	5124
118 (118)	9005	7051	5243	4484	3811	12207	9558	7107	6078	5167
119 (119)	9077	7107	5285	4518	3841	12304	9633	7164	6124	5207
120 (120)	9149	7164	5326	4554	3870	12402	9711	7220	6173	5247
121 (121)	9223	7220	5367	4589	3900	12502	9787	7276	6220	5287
122 (122)	9295	7277	5410	4625	3930	12600	9864	7333	6269	5327
123 (123)	9369	7333	5451	4659	3959	12700	9940	7389	6316	5367
124 (124)	9441	7390	5492	4695	3989	12798	10018	7444	6364	5407
125 (125)	9513	7446	5534	4730	4020	12896	10093	7502	6411	5449
126 (126)	9587	7503	5575	4766	4049	12996	10171	7558	6460	5489
127 (127)	9659	7559	5616	4800	4079	13093	10247	7613	6507	5529
128 (128)	9733	7616	5659	4836	4108	13193	10324	7671	6556	5569
129 (129)	9805	7672	5700	4870	4138	13291	10400	7727	6602	5609
130 (130)	9877	7730	5741	4907	4167	13389	10478	7782	6651	5649
131 (131)	9951	7785	5784	4941	4197	13489	10553	7840	6698	5689
132 (132)	10023	7843	5825	4977	4228	13587	10631	7896	6747	5731
133 (133)	10095	7898	5866	5013	4257	13684	10707	7951	6796	5771
134 (134)	10169	7956	5908	5048	4287	13784	10784	8009	6842	5811
135 (135)	10241	8011	5949	5084	4316	13882	10860	8064	6891	5851
136 (136)	10315	8069	5990	5118	4346	13982	10938	8120	6938	5891

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10387	8125	6033	5154	4375	14080	11013	8178	6987	5931
138 (138)	10459	8182	6074	5189	4405	14178	11091	8233	7033	5971
139 (139)	10533	8238	6115	5225	4436	14278	11167	8289	7082	6013
140 (140)	10605	8295	6156	5259	4466	14376	11244	8344	7129	6053
141 (141)	10679	8351	6198	5295	4495	14476	11320	8402	7178	6093
142 (142)	10751	8408	6239	5330	4525	14573	11398	8458	7224	6133
143 (143)	10823	8464	6280	5366	4554	14671	11473	8513	7273	6173
144 (144)	10897	8521	6323	5400	4584	14771	11551	8571	7320	6213
145 (145)	10969	8577	6364	5436	4615	14869	11627	8627	7369	6256
146 (146)	11041	8634	6405	5470	4644	14967	11704	8682	7416	6296
147 (147)	11115	8690	6448	5507	4674	15067	11780	8740	7464	6336
148 (148)	11187	8748	6489	5541	4703	15164	11858	8796	7511	6376
149 (149)	11261	8803	6530	5577	4733	15264	11933	8851	7560	6416
150 (150)	11333	8861	6572	5611	4762	15362	12011	8909	7607	6456
151 (151)	11405	8916	6613	5648	4792	15460	12087	8964	7656	6496
152 (152)	11479	8974	6654	5682	4823	15560	12164	9020	7702	6538
153 (153)	11551	9030	6697	5718	4852	15658	12240	9078	7751	6578
154 (154)	11625	9087	6738	5752	4882	15758	12318	9133	7798	6618
155 (155)	11697	9143	6779	5789	4911	15856	12393	9189	7847	6658
156 (156)	11769	9200	6821	5823	4941	15953	12471	9247	7893	6698
157 (157)	11843	9256	6862	5859	4970	16053	12547	9302	7942	6738
158 (158)	11915	9313	6903	5893	5000	16151	12624	9358	7989	6778
159 (159)	11989	9369	6946	5930	5031	16251	12700	9416	8038	6820

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12061	9426	6987	5964	5061	16349	12778	9471	8084	6860
161 (161)	12133	9482	7028	6000	5090	16447	12853	9527	8133	6900
162 (162)	12207	9539	7070	6034	5120	16547	12931	9584	8180	6940
163 (163)	12279	9595	7111	6070	5149	16644	13007	9640	8229	6980
164 (164)	12351	9652	7152	6105	5179	16742	13084	9696	8276	7020
165 (165)	12425	9708	7195	6141	5208	16842	13160	9753	8324	7060
166 (166)	12497	9766	7236	6175	5239	16940	13238	9809	8371	7102
167 (167)	12570	9821	7277	6211	5269	17040	13313	9864	8420	7142
168 (168)	12643	9879	7320	6246	5298	17138	13391	9922	8467	7182
169 (169)	12715	9934	7361	6282	5328	17236	13467	9978	8516	7222
170 (170)	12789	9990	7402	6316	5357	17336	13542	10033	8562	7262
171 (171)	12861	10048	7444	6352	5387	17433	13620	10091	8611	7302
172 (172)	12934	10103	7485	6387	5416	17533	13696	10147	8658	7342
173 (173)	13007	10161	7526	6423	5448	17631	13773	10202	8707	7384
174 (174)	13079	10216	7567	6457	5477	17729	13849	10258	8753	7424
175 (175)	13152	10274	7610	6493	5507	17829	13927	10316	8802	7464
176 (176)	13225	10330	7651	6528	5536	17927	14002	10371	8849	7504
177 (177)	13298	10387	7692	6564	5566	18027	14080	10427	8898	7544
178 (178)	13370	10443	7734	6598	5595	18124	14156	10484	8944	7584
179 (179)	13443	10500	7775	6634	5625	18222	14233	10540	8993	7624
180 (180)	13516	10556	7816	6669	5656	18322	14309	10596	9040	7667
181 (181)	13589	10613	7859	6705	5685	18420	14387	10653	9089	7707
182 (182)	13661	10669	7900	6741	5715	18518	14462	10709	9138	7747

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13734	10726	7941	6775	5744	18618	14540	10764	9184	7787
184 (184)	13807	10782	7984	6811	5774	18716	14616	10822	9233	7827
185 (185)	13880	10839	8025	6846	5803	18816	14693	10878	9280	7867
186 (186)	13952	10895	8066	6882	5833	18913	14769	10933	9329	7907
187 (187)	14025	10952	8108	6916	5864	19011	14847	10991	9376	7949
188 (188)	14098	11008	8149	6952	5893	19111	14922	11047	9424	7989
189 (189)	14170	11066	8190	6987	5923	19209	15000	11102	9471	8029
190 (190)	14244	11121	8233	7023	5952	19309	15076	11160	9520	8069
191 (191)	14316	11179	8274	7057	5982	19407	15153	11216	9567	8109
192 (192)	14389	11234	8315	7093	6011	19504	15229	11271	9616	8149
193 (193)	14462	11292	8357	7128	6041	19604	15307	11329	9662	8189
194 (194)	14534	11348	8398	7164	6072	19702	15382	11384	9711	8231
195 (195)	14607	11405	8439	7198	6102	19800	15460	11440	9758	8271
196 (196)	14680	11461	8482	7234	6131	19900	15536	11498	9807	8311
197 (197)	14752	11518	8523	7269	6161	19998	15613	11553	9853	8351
198 (198)	14826	11574	8564	7305	6190	20098	15689	11609	9902	8391
199 (199)	14898	11631	8607	7339	6220	20196	15767	11667	9949	8431
200 (902)	14970	11687	8648	7375	6249	20293	15842	11722	9998	8471
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	310	272	241	224	208	365	320	284	264	245
2 (002)	353	305	265	244	224	415	359	312	287	264
3 (003)	400	341	291	266	244	471	401	342	313	287
4 (004)	419	358	304	277	252	493	421	358	326	296
5 (005)	460	390	328	297	270	541	459	386	349	318
6 (006)	501	422	352	317	287	589	496	414	373	338
7 (007)	542	454	375	338	304	638	534	441	398	358
8 (008)	583	486	399	358	321	686	572	469	421	378
9 (009)	624	518	422	378	338	734	609	496	445	398
10 (010)	665	550	446	398	355	782	647	525	468	418
11 (011)	706	582	469	418	372	831	685	552	492	438
12 (012)	747	614	493	438	390	879	722	580	515	459
13 (013)	789	646	517	458	407	928	760	608	539	479
14 (014)	830	678	540	478	424	976	798	635	562	499
15 (015)	871	710	564	499	441	1025	835	664	587	519
16 (016)	912	742	587	519	458	1073	873	691	611	539
17 (017)	953	774	611	539	475	1121	911	719	634	559
18 (018)	994	806	635	559	493	1169	948	747	658	580
19 (019)	1035	838	658	579	510	1218	986	774	681	600
20 (020)	1076	870	682	599	527	1266	1024	802	705	620
21 (021)	1117	901	705	619	544	1314	1060	829	728	640
22 (022)	1158	933	729	640	561	1362	1098	858	753	660

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1199	965	752	660	578	1411	1135	885	776	680
24 (024)	1240	997	776	680	596	1459	1173	913	800	701
25 (025)	1281	1029	800	700	613	1507	1211	941	824	721
26 (026)	1322	1061	823	720	630	1555	1248	968	847	741
27 (027)	1363	1093	847	740	647	1604	1286	996	871	761
28 (028)	1404	1125	870	760	664	1652	1324	1024	894	781
29 (029)	1445	1157	894	780	681	1700	1361	1052	918	801
30 (030)	1486	1189	917	801	698	1748	1399	1079	942	821
31 (031)	1527	1221	941	821	716	1796	1436	1107	966	842
32 (032)	1568	1253	965	841	733	1845	1474	1135	989	862
33 (033)	1609	1285	988	861	750	1893	1512	1162	1013	882
34 (034)	1650	1317	1012	881	767	1941	1549	1191	1036	902
35 (035)	1692	1349	1035	901	784	1991	1587	1218	1060	922
36 (036)	1733	1381	1059	921	801	2039	1625	1246	1084	942
37 (037)	1774	1413	1083	941	819	2087	1662	1274	1107	964
38 (038)	1815	1445	1106	962	836	2135	1700	1301	1132	984
39 (039)	1856	1477	1130	982	853	2184	1738	1329	1155	1004
40 (040)	1897	1509	1153	1002	870	2232	1775	1356	1179	1024
41 (041)	1938	1540	1177	1022	887	2280	1812	1385	1202	1044
42 (042)	1979	1572	1200	1042	904	2328	1849	1412	1226	1064
43 (043)	2020	1604	1224	1062	922	2376	1887	1440	1249	1085
44 (044)	2061	1636	1248	1082	939	2425	1925	1468	1273	1105
45 (045)	2102	1668	1271	1102	956	2473	1962	1495	1296	1125

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2143	1700	1295	1123	973	2521	2000	1524	1321	1145
47 (047)	2184	1732	1318	1143	990	2569	2038	1551	1345	1165
48 (048)	2225	1764	1342	1163	1007	2618	2075	1579	1368	1185
49 (049)	2266	1796	1365	1183	1024	2666	2113	1606	1392	1205
50 (050)	2307	1828	1389	1203	1042	2714	2151	1634	1415	1226
51 (051)	2348	1860	1413	1223	1059	2762	2188	1662	1439	1246
52 (052)	2389	1892	1436	1243	1076	2811	2226	1689	1462	1266
53 (053)	2430	1924	1460	1264	1093	2859	2264	1718	1487	1286
54 (054)	2471	1956	1483	1284	1110	2907	2301	1745	1511	1306
55 (055)	2512	1988	1507	1304	1127	2955	2339	1773	1534	1326
56 (056)	2553	2020	1531	1324	1145	3004	2376	1801	1558	1347
57 (057)	2595	2052	1554	1344	1162	3053	2414	1828	1581	1367
58 (058)	2636	2084	1578	1364	1179	3101	2452	1856	1605	1387
59 (059)	2677	2116	1601	1384	1196	3149	2489	1884	1628	1407
60 (060)	2718	2148	1625	1404	1213	3198	2527	1912	1652	1427
61 (061)	2759	2179	1648	1425	1230	3246	2564	1939	1676	1447
62 (062)	2800	2211	1672	1445	1248	3294	2601	1967	1700	1468
63 (063)	2841	2243	1696	1465	1265	3342	2639	1995	1724	1488
64 (064)	2882	2275	1719	1485	1282	3391	2676	2022	1747	1508
65 (065)	2923	2307	1743	1505	1299	3439	2714	2051	1771	1528
66 (066)	2964	2339	1766	1525	1316	3487	2752	2078	1794	1548
67 (067)	3005	2371	1790	1545	1333	3535	2789	2106	1818	1568
68 (068)	3046	2403	1813	1565	1350	3584	2827	2133	1841	1588

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3087	2435	1837	1586	1368	3632	2865	2161	1866	1609
70 (070)	3128	2467	1861	1606	1385	3680	2902	2189	1889	1629
71 (071)	3169	2499	1884	1626	1402	3728	2940	2216	1913	1649
72 (072)	3210	2531	1908	1646	1419	3776	2978	2245	1936	1669
73 (073)	3251	2563	1931	1666	1436	3825	3015	2272	1960	1689
74 (074)	3292	2595	1955	1686	1453	3873	3053	2300	1984	1709
75 (075)	3333	2627	1978	1706	1471	3921	3091	2327	2007	1731
76 (076)	3374	2659	2002	1726	1488	3969	3128	2355	2031	1751
77 (077)	3415	2691	2026	1747	1505	4018	3166	2384	2055	1771
78 (078)	3457	2723	2049	1767	1522	4067	3204	2411	2079	1791
79 (079)	3498	2755	2073	1787	1539	4115	3241	2439	2102	1811
80 (080)	3539	2787	2096	1807	1556	4164	3279	2466	2126	1831
81 (081)	3580	2818	2120	1827	1574	4212	3315	2494	2149	1852
82 (082)	3621	2850	2144	1847	1591	4260	3353	2522	2173	1872
83 (083)	3662	2882	2167	1867	1608	4308	3391	2549	2196	1892
84 (084)	3703	2914	2191	1888	1625	4356	3428	2578	2221	1912
85 (085)	3744	2946	2214	1908	1642	4405	3466	2605	2245	1932
86 (086)	3785	2978	2238	1928	1659	4453	3504	2633	2268	1952
87 (087)	3826	3010	2261	1948	1676	4501	3541	2660	2292	1972
88 (088)	3867	3042	2285	1968	1694	4549	3579	2688	2315	1993
89 (089)	3908	3074	2309	1988	1711	4598	3616	2716	2339	2013
90 (090)	3949	3106	2332	2008	1728	4646	3654	2744	2362	2033

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3990	3138	2356	2028	1745	4694	3692	2772	2386	2053
92 (092)	4031	3170	2379	2049	1762	4742	3729	2799	2411	2073
93 (093)	4072	3202	2403	2069	1779	4791	3767	2827	2434	2093
94 (094)	4113	3234	2426	2089	1797	4839	3805	2854	2458	2114
95 (095)	4154	3266	2450	2109	1814	4887	3842	2882	2481	2134
96 (096)	4195	3298	2474	2129	1831	4935	3880	2911	2505	2154
97 (097)	4236	3330	2497	2149	1848	4984	3918	2938	2528	2174
98 (098)	4277	3362	2521	2169	1865	5032	3955	2966	2552	2194
99 (099)	4318	3394	2544	2189	1882	5080	3993	2993	2575	2214
100 (901)	4360	3426	2568	2210	1900	5129	4031	3021	2600	2235
101 (101)	4401	3457	2592	2230	1917	5178	4067	3049	2624	2255
102 (102)	4442	3489	2615	2250	1934	5226	4105	3076	2647	2275
103 (103)	4483	3521	2639	2270	1951	5274	4142	3105	2671	2295
104 (104)	4524	3553	2662	2290	1968	5322	4180	3132	2694	2315
105 (105)	4565	3585	2686	2310	1985	5371	4218	3160	2718	2335
106 (106)	4606	3617	2709	2330	2002	5419	4255	3187	2741	2355
107 (107)	4647	3649	2733	2350	2020	5467	4293	3215	2765	2376
108 (108)	4688	3681	2757	2371	2037	5515	4331	3244	2789	2396
109 (109)	4729	3713	2780	2391	2054	5564	4368	3271	2813	2416
110 (110)	4770	3745	2804	2411	2071	5612	4406	3299	2836	2436
111 (111)	4811	3777	2827	2431	2088	5660	4444	3326	2860	2456
112 (112)	4852	3809	2851	2451	2105	5708	4481	3354	2884	2476
113 (113)	4893	3841	2874	2471	2123	5756	4519	3381	2907	2498

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4934	3873	2898	2491	2140	5805	4556	3409	2931	2518
115 (115)	4975	3905	2922	2511	2157	5853	4594	3438	2954	2538
116 (116)	5016	3937	2945	2532	2174	5901	4632	3465	2979	2558
117 (117)	5057	3969	2969	2552	2191	5949	4669	3493	3002	2578
118 (118)	5098	4001	2992	2572	2208	5998	4707	3520	3026	2598
119 (119)	5139	4033	3016	2592	2226	6046	4745	3548	3049	2619
120 (120)	5180	4065	3040	2612	2243	6094	4782	3576	3073	2639
121 (121)	5221	4096	3063	2632	2260	6142	4819	3604	3096	2659
122 (122)	5263	4128	3087	2652	2277	6192	4856	3632	3120	2679
123 (123)	5304	4160	3110	2673	2294	6240	4894	3659	3145	2699
124 (124)	5345	4192	3134	2693	2311	6288	4932	3687	3168	2719
125 (125)	5386	4224	3157	2713	2328	6336	4969	3714	3192	2739
126 (126)	5427	4256	3181	2733	2346	6385	5007	3742	3215	2760
127 (127)	5468	4288	3205	2753	2363	6433	5045	3771	3239	2780
128 (128)	5509	4320	3228	2773	2380	6481	5082	3798	3262	2800
129 (129)	5550	4352	3252	2793	2397	6529	5120	3826	3286	2820
130 (130)	5591	4384	3275	2813	2414	6578	5158	3853	3309	2840
131 (131)	5632	4416	3299	2834	2431	6626	5195	3881	3334	2860
132 (132)	5673	4448	3322	2854	2449	6674	5233	3908	3358	2881
133 (133)	5714	4480	3346	2874	2466	6722	5271	3936	3381	2901
134 (134)	5755	4512	3370	2894	2483	6771	5308	3965	3405	2921
135 (135)	5796	4544	3393	2914	2500	6819	5346	3992	3428	2941
136 (136)	5837	4576	3417	2934	2517	6867	5384	4020	3452	2961

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5878	4608	3440	2954	2534	6915	5421	4047	3475	2981
138 (138)	5919	4640	3464	2974	2551	6964	5459	4075	3499	3001
139 (139)	5960	4672	3488	2995	2569	7012	5496	4104	3524	3022
140 (140)	6001	4704	3511	3015	2586	7060	5534	4131	3547	3042
141 (141)	6042	4735	3535	3035	2603	7108	5571	4159	3571	3062
142 (142)	6083	4767	3558	3055	2620	7156	5608	4186	3594	3082
143 (143)	6124	4799	3582	3075	2637	7205	5646	4214	3618	3102
144 (144)	6166	4831	3605	3095	2654	7254	5684	4241	3641	3122
145 (145)	6207	4863	3629	3115	2672	7302	5721	4269	3665	3144
146 (146)	6248	4895	3653	3135	2689	7351	5759	4298	3688	3164
147 (147)	6289	4927	3676	3156	2706	7399	5796	4325	3713	3184
148 (148)	6330	4959	3700	3176	2723	7447	5834	4353	3736	3204
149 (149)	6371	4991	3723	3196	2740	7495	5872	4380	3760	3224
150 (150)	6412	5023	3747	3216	2757	7544	5909	4408	3784	3244
151 (151)	6453	5055	3770	3236	2775	7592	5947	4435	3807	3265
152 (152)	6494	5087	3794	3256	2792	7640	5985	4464	3831	3285
153 (153)	6535	5119	3818	3276	2809	7688	6022	4492	3854	3305
154 (154)	6576	5151	3841	3297	2826	7736	6060	4519	3879	3325
155 (155)	6617	5183	3865	3317	2843	7785	6098	4547	3902	3345
156 (156)	6658	5215	3888	3337	2860	7833	6135	4574	3926	3365
157 (157)	6699	5247	3912	3357	2877	7881	6173	4602	3949	3385
158 (158)	6740	5279	3936	3377	2895	7929	6211	4631	3973	3406
159 (159)	6781	5311	3959	3397	2912	7978	6248	4658	3996	3426

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6822	5342	3983	3417	2929	8026	6285	4686	4020	3446
161 (161)	6863	5374	4006	3437	2946	8074	6322	4713	4044	3466
162 (162)	6904	5406	4030	3458	2963	8122	6360	4741	4068	3486
163 (163)	6945	5438	4053	3478	2980	8171	6398	4768	4092	3506
164 (164)	6986	5470	4077	3498	2998	8219	6435	4796	4115	3527
165 (165)	7028	5502	4101	3518	3015	8268	6473	4825	4139	3547
166 (166)	7069	5534	4124	3538	3032	8316	6511	4852	4162	3567
167 (167)	7110	5566	4148	3558	3049	8365	6548	4880	4186	3587
168 (168)	7151	5598	4171	3578	3066	8413	6586	4907	4209	3607
169 (169)	7192	5630	4195	3598	3083	8461	6624	4935	4233	3627
170 (170)	7233	5662	4218	3619	3101	8509	6661	4962	4258	3648
171 (171)	7274	5694	4242	3639	3118	8558	6699	4991	4281	3668
172 (172)	7315	5726	4266	3659	3135	8606	6736	5019	4305	3688
173 (173)	7356	5758	4289	3679	3152	8654	6774	5046	4328	3708
174 (174)	7397	5790	4313	3699	3169	8702	6812	5074	4352	3728
175 (175)	7438	5822	4336	3719	3186	8751	6849	5101	4375	3748
176 (176)	7479	5854	4360	3739	3203	8799	6887	5129	4399	3768
177 (177)	7520	5886	4384	3759	3221	8847	6925	5158	4422	3789
178 (178)	7561	5918	4407	3780	3238	8895	6962	5185	4447	3809
179 (179)	7602	5950	4431	3800	3255	8944	7000	5213	4471	3829
180 (180)	7643	5981	4454	3820	3272	8992	7036	5240	4494	3849
181 (181)	7684	6013	4478	3840	3289	9040	7074	5268	4518	3869
182 (182)	7725	6045	4501	3860	3306	9088	7112	5295	4541	3889

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7766	6077	4525	3880	3324	9136	7149	5324	4565	3911
184 (184)	7807	6109	4549	3900	3341	9185	7187	5352	4588	3931
185 (185)	7848	6141	4572	3921	3358	9233	7225	5379	4613	3951
186 (186)	7889	6173	4596	3941	3375	9281	7262	5407	4636	3971
187 (187)	7931	6205	4619	3961	3392	9331	7300	5434	4660	3991
188 (188)	7972	6237	4643	3981	3409	9379	7338	5462	4684	4011
189 (189)	8013	6269	4666	4001	3427	9427	7375	5489	4707	4032
190 (190)	8054	6301	4690	4021	3444	9475	7413	5518	4731	4052
191 (191)	8095	6333	4714	4041	3461	9524	7451	5546	4754	4072
192 (192)	8136	6365	4737	4061	3478	9572	7488	5573	4778	4092
193 (193)	8177	6397	4761	4082	3495	9620	7526	5601	4802	4112
194 (194)	8218	6429	4784	4102	3512	9668	7564	5628	4826	4132
195 (195)	8259	6461	4808	4122	3529	9716	7601	5656	4849	4152
196 (196)	8300	6493	4831	4142	3547	9765	7639	5684	4873	4173
197 (197)	8341	6525	4855	4162	3564	9813	7676	5712	4896	4193
198 (198)	8382	6557	4879	4182	3581	9861	7714	5740	4920	4213
199 (199)	8423	6589	4902	4202	3598	9909	7752	5767	4944	4233
200 (902)	8464	6620	4926	4222	3615	9958	7788	5795	4967	4253
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	21	18	16	42	33	25	21	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	508	446	395	367	341	689	604	536	498	462
2 (002)	579	500	434	400	367	784	678	589	542	498
3 (003)	656	559	477	436	400	889	758	647	591	542
4 (004)	687	587	498	454	413	931	796	676	616	560
5 (005)	754	639	538	487	443	1022	867	729	660	600
6 (006)	821	692	577	520	470	1113	938	782	704	638
7 (007)	889	744	615	554	498	1204	1009	833	751	676
8 (008)	956	797	654	587	526	1296	1080	887	796	713
9 (009)	1023	849	692	620	554	1387	1151	938	840	751
10 (010)	1090	902	731	652	582	1478	1222	991	884	789
11 (011)	1157	954	769	685	610	1569	1293	1042	929	827
12 (012)	1225	1007	808	718	639	1660	1364	1096	973	867
13 (013)	1293	1059	848	751	667	1753	1436	1149	1018	904
14 (014)	1361	1111	885	784	695	1844	1507	1200	1062	942
15 (015)	1428	1164	925	818	723	1936	1578	1253	1109	980
16 (016)	1495	1216	962	851	751	2027	1649	1304	1153	1018
17 (017)	1562	1269	1002	884	779	2118	1720	1358	1198	1056
18 (018)	1630	1321	1041	916	808	2209	1791	1411	1242	1096
19 (019)	1697	1374	1079	949	836	2300	1862	1462	1287	1133
20 (020)	1764	1426	1118	982	864	2391	1933	1516	1331	1171
21 (021)	1831	1477	1156	1015	892	2482	2002	1567	1376	1209
22 (022)	1898	1530	1195	1049	920	2573	2073	1620	1422	1247

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1966	1582	1233	1082	948	2664	2144	1671	1467	1284
24 (024)	2033	1634	1272	1115	977	2756	2216	1724	1511	1324
25 (025)	2100	1687	1311	1148	1005	2847	2287	1778	1556	1362
26 (026)	2167	1739	1349	1180	1033	2938	2358	1829	1600	1400
27 (027)	2234	1792	1389	1213	1061	3029	2429	1882	1644	1438
28 (028)	2302	1844	1426	1246	1089	3120	2500	1933	1689	1476
29 (029)	2369	1897	1466	1279	1116	3211	2571	1987	1733	1513
30 (030)	2436	1949	1503	1313	1144	3302	2642	2038	1780	1551
31 (031)	2503	2002	1543	1346	1174	3393	2713	2091	1824	1591
32 (032)	2570	2054	1582	1379	1202	3484	2784	2144	1869	1629
33 (033)	2638	2107	1620	1411	1230	3576	2856	2196	1913	1667
34 (034)	2705	2159	1659	1444	1257	3667	2927	2249	1958	1704
35 (035)	2774	2211	1697	1477	1285	3760	2998	2300	2002	1742
36 (036)	2841	2264	1736	1510	1313	3851	3069	2353	2047	1780
37 (037)	2908	2316	1775	1543	1343	3942	3140	2407	2091	1820
38 (038)	2975	2369	1813	1577	1370	4033	3211	2458	2138	1858
39 (039)	3043	2421	1852	1610	1398	4124	3282	2511	2182	1896
40 (040)	3110	2474	1890	1643	1426	4216	3353	2562	2227	1933
41 (041)	3177	2525	1930	1675	1454	4307	3422	2616	2271	1971
42 (042)	3244	2577	1967	1708	1482	4398	3493	2667	2316	2009
43 (043)	3311	2630	2007	1741	1511	4489	3564	2720	2360	2049
44 (044)	3379	2682	2046	1774	1539	4580	3636	2773	2404	2087
45 (045)	3446	2734	2084	1807	1567	4671	3707	2824	2449	2124

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3513	2787	2123	1841	1595	4762	3778	2878	2496	2162
47 (047)	3580	2839	2161	1874	1623	4853	3849	2929	2540	2200
48 (048)	3648	2892	2200	1907	1651	4944	3920	2982	2584	2238
49 (049)	3715	2944	2238	1939	1679	5036	3991	3033	2629	2276
50 (050)	3782	2997	2277	1972	1708	5127	4062	3087	2673	2316
51 (051)	3849	3049	2316	2005	1736	5218	4133	3140	2718	2353
52 (052)	3916	3102	2354	2038	1764	5309	4204	3191	2762	2391
53 (053)	3984	3154	2393	2072	1792	5400	4276	3244	2809	2429
54 (054)	4051	3207	2431	2105	1820	5491	4347	3296	2853	2467
55 (055)	4118	3259	2470	2138	1848	5582	4418	3349	2898	2504
56 (056)	4185	3311	2510	2170	1877	5673	4489	3402	2942	2544
57 (057)	4254	3364	2548	2203	1905	5767	4560	3453	2987	2582
58 (058)	4321	3416	2587	2236	1933	5858	4631	3507	3031	2620
59 (059)	4389	3469	2625	2269	1961	5949	4702	3558	3076	2658
60 (060)	4456	3521	2664	2302	1989	6040	4773	3611	3120	2696
61 (061)	4523	3572	2702	2336	2016	6131	4842	3662	3167	2733
62 (062)	4590	3625	2741	2369	2046	6222	4913	3716	3211	2773
63 (063)	4657	3677	2780	2402	2074	6313	4984	3769	3256	2811
64 (064)	4725	3730	2818	2434	2102	6404	5056	3820	3300	2849
65 (065)	4792	3782	2857	2467	2130	6496	5127	3873	3344	2887
66 (066)	4859	3834	2895	2500	2157	6587	5198	3924	3389	2924
67 (067)	4926	3887	2934	2533	2185	6678	5269	3978	3433	2962
68 (068)	4993	3939	2972	2566	2213	6769	5340	4029	3478	3000

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5061	3992	3011	2600	2243	6860	5411	4082	3524	3040
70 (070)	5128	4044	3051	2633	2270	6951	5482	4136	3569	3078
71 (071)	5195	4097	3089	2666	2298	7042	5553	4187	3613	3116
72 (072)	5262	4149	3128	2698	2326	7133	5624	4240	3658	3153
73 (073)	5330	4202	3166	2731	2354	7224	5696	4291	3702	3191
74 (074)	5397	4254	3205	2764	2382	7316	5767	4344	3747	3229
75 (075)	5464	4307	3243	2797	2411	7407	5838	4396	3791	3269
76 (076)	5531	4359	3282	2830	2439	7498	5909	4449	3836	3307
77 (077)	5598	4411	3321	2864	2467	7589	5980	4502	3882	3344
78 (078)	5667	4464	3359	2897	2495	7682	6051	4553	3927	3382
79 (079)	5734	4516	3398	2930	2523	7773	6122	4607	3971	3420
80 (080)	5802	4569	3436	2962	2551	7864	6193	4658	4016	3458
81 (081)	5869	4620	3475	2995	2580	7956	6262	4711	4060	3498
82 (082)	5936	4672	3515	3028	2608	8047	6333	4764	4104	3536
83 (083)	6003	4725	3552	3061	2636	8138	6404	4816	4149	3573
84 (084)	6070	4777	3592	3095	2664	8229	6476	4869	4196	3611
85 (085)	6138	4830	3630	3128	2692	8320	6547	4920	4240	3649
86 (086)	6205	4882	3669	3161	2720	8411	6618	4973	4284	3687
87 (087)	6272	4934	3707	3193	2748	8502	6689	5024	4329	3724
88 (088)	6339	4987	3746	3226	2777	8593	6760	5078	4373	3764
89 (089)	6407	5039	3785	3259	2805	8684	6831	5131	4418	3802
90 (090)	6474	5092	3823	3292	2833	8776	6902	5182	4462	3840
91 (091)	6541	5144	3862	3325	2861	8867	6973	5236	4507	3878

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6608	5197	3900	3359	2889	8958	7044	5287	4553	3916
93 (093)	6675	5249	3939	3392	2916	9049	7116	5340	4598	3953
94 (094)	6743	5302	3977	3425	2946	9140	7187	5391	4642	3993
95 (095)	6810	5354	4016	3457	2974	9231	7258	5444	4687	4031
96 (096)	6877	5407	4056	3490	3002	9322	7329	5498	4731	4069
97 (097)	6944	5459	4093	3523	3030	9413	7400	5549	4776	4107
98 (098)	7011	5511	4133	3556	3057	9504	7471	5602	4820	4144
99 (099)	7079	5564	4170	3589	3085	9596	7542	5653	4864	4182
100 (901)	7148	5616	4210	3623	3115	9689	7613	5707	4911	4222
101 (101)	7215	5667	4249	3656	3143	9780	7682	5760	4956	4260
102 (102)	7282	5720	4287	3689	3170	9871	7753	5811	5000	4298
103 (103)	7349	5772	4326	3721	3198	9962	7824	5864	5044	4336
104 (104)	7416	5825	4364	3754	3226	10053	7896	5916	5089	4373
105 (105)	7484	5877	4403	3787	3254	10144	7967	5969	5133	4411
106 (106)	7551	5930	4441	3820	3282	10236	8038	6020	5178	4449
107 (107)	7618	5982	4480	3852	3311	10327	8109	6073	5222	4489
108 (108)	7685	6034	4520	3887	3339	10418	8180	6127	5269	4527
109 (109)	7752	6087	4557	3920	3367	10509	8251	6178	5313	4564
110 (110)	7820	6139	4597	3952	3395	10600	8322	6231	5358	4602
111 (111)	7887	6192	4634	3985	3423	10691	8393	6282	5402	4640
112 (112)	7954	6244	4674	4018	3451	10782	8464	6336	5447	4678
113 (113)	8021	6297	4711	4051	3480	10873	8536	6387	5491	4718

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8089	6349	4751	4084	3508	10964	8607	6440	5536	4756
115 (115)	8156	6402	4790	4116	3536	11056	8678	6493	5580	4793
116 (116)	8223	6454	4828	4151	3564	11147	8749	6544	5627	4831
117 (117)	8290	6507	4867	4184	3592	11238	8820	6598	5671	4869
118 (118)	8357	6559	4905	4216	3620	11329	8891	6649	5716	4907
119 (119)	8425	6611	4944	4249	3649	11420	8962	6702	5760	4947
120 (120)	8492	6664	4984	4282	3677	11511	9033	6756	5804	4984
121 (121)	8559	6715	5021	4315	3705	11602	9102	6807	5849	5022
122 (122)	8628	6767	5061	4348	3733	11696	9173	6860	5893	5060
123 (123)	8695	6820	5098	4382	3761	11787	9244	6911	5940	5098
124 (124)	8762	6872	5138	4415	3789	11878	9316	6964	5984	5136
125 (125)	8830	6925	5175	4448	3816	11969	9387	7016	6029	5173
126 (126)	8897	6977	5215	4480	3846	12060	9458	7069	6073	5213
127 (127)	8964	7030	5254	4513	3874	12151	9529	7122	6118	5251
128 (128)	9031	7082	5292	4546	3902	12242	9600	7173	6162	5289
129 (129)	9098	7134	5331	4579	3930	12333	9671	7227	6207	5327
130 (130)	9166	7187	5369	4611	3957	12424	9742	7278	6251	5364
131 (131)	9233	7239	5408	4646	3985	12516	9813	7331	6298	5402
132 (132)	9300	7292	5446	4679	4015	12607	9884	7382	6342	5442
133 (133)	9367	7344	5485	4711	4043	12698	9956	7436	6387	5480
134 (134)	9434	7397	5525	4744	4070	12789	10027	7489	6431	5518
135 (135)	9502	7449	5562	4777	4098	12880	10098	7540	6476	5556
136 (136)	9569	7502	5602	4810	4126	12971	10169	7593	6520	5593

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9636	7554	5639	4843	4154	13062	10240	7644	6564	5631
138 (138)	9703	7607	5679	4875	4182	13153	10311	7698	6609	5669
139 (139)	9770	7659	5718	4910	4211	13244	10382	7751	6656	5709
140 (140)	9838	7711	5756	4943	4239	13336	10453	7802	6700	5747
141 (141)	9905	7762	5795	4975	4267	13427	10522	7856	6744	5784
142 (142)	9972	7815	5833	5008	4295	13518	10593	7907	6789	5822
143 (143)	10039	7867	5872	5041	4323	13609	10664	7960	6833	5860
144 (144)	10108	7920	5910	5074	4351	13702	10736	8011	6878	5898
145 (145)	10175	7972	5949	5107	4380	13793	10807	8064	6922	5938
146 (146)	10243	8025	5989	5139	4408	13884	10878	8118	6967	5976
147 (147)	10310	8077	6026	5174	4436	13976	10949	8169	7013	6013
148 (148)	10377	8130	6066	5207	4464	14067	11020	8222	7058	6051
149 (149)	10444	8182	6103	5239	4492	14158	11091	8273	7102	6089
150 (150)	10511	8234	6143	5272	4520	14249	11162	8327	7147	6127
151 (151)	10579	8287	6180	5305	4549	14340	11233	8378	7191	6167
152 (152)	10646	8339	6220	5338	4577	14431	11304	8431	7236	6204
153 (153)	10713	8392	6259	5370	4605	14522	11376	8484	7280	6242
154 (154)	10780	8444	6297	5405	4633	14613	11447	8536	7327	6280
155 (155)	10848	8497	6336	5438	4661	14704	11518	8589	7371	6318
156 (156)	10915	8549	6374	5470	4689	14796	11589	8640	7416	6356
157 (157)	10982	8602	6413	5503	4716	14887	11660	8693	7460	6393
158 (158)	11049	8654	6452	5536	4746	14978	11731	8747	7504	6433
159 (159)	11116	8707	6490	5569	4774	15069	11802	8798	7549	6471

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11184	8757	6530	5602	4802	15160	11871	8851	7593	6509
161 (161)	11251	8810	6567	5634	4830	15251	11942	8902	7638	6547
162 (162)	11318	8862	6607	5669	4857	15342	12013	8956	7684	6584
163 (163)	11385	8915	6644	5702	4885	15433	12084	9007	7729	6622
164 (164)	11452	8967	6684	5734	4915	15524	12156	9060	7773	6662
165 (165)	11521	9020	6723	5767	4943	15618	12227	9113	7818	6700
166 (166)	11589	9072	6761	5800	4970	15709	12298	9164	7862	6738
167 (167)	11656	9125	6800	5833	4998	15800	12369	9218	7907	6776
168 (168)	11723	9177	6838	5866	5026	15891	12440	9269	7951	6813
169 (169)	11790	9230	6877	5898	5054	15982	12511	9322	7996	6851
170 (170)	11857	9282	6915	5933	5084	16073	12582	9373	8042	6891
171 (171)	11925	9334	6954	5966	5111	16164	12653	9427	8087	6929
172 (172)	11992	9387	6993	5998	5139	16256	12724	9480	8131	6967
173 (173)	12059	9439	7031	6031	5167	16347	12796	9531	8176	7004
174 (174)	12126	9492	7070	6064	5195	16438	12867	9584	8220	7042
175 (175)	12193	9544	7108	6097	5223	16529	12938	9636	8264	7080
176 (176)	12261	9597	7148	6130	5251	16620	13009	9689	8309	7118
177 (177)	12328	9649	7187	6162	5280	16711	13080	9742	8353	7158
178 (178)	12395	9702	7225	6197	5308	16802	13151	9793	8400	7196
179 (179)	12462	9754	7264	6230	5336	16893	13222	9847	8444	7233
180 (180)	12530	9805	7302	6262	5364	16984	13291	9898	8489	7271
181 (181)	12597	9857	7341	6295	5392	17076	13362	9951	8533	7309
182 (182)	12664	9910	7379	6328	5420	17167	13433	10002	8578	7347

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12731	9962	7418	6361	5449	17258	13504	10056	8622	7387
184 (184)	12798	10015	7457	6393	5477	17349	13576	10109	8667	7424
185 (185)	12866	10067	7495	6428	5505	17440	13647	10160	8713	7462
186 (186)	12933	10120	7534	6461	5533	17531	13718	10213	8758	7500
187 (187)	13002	10172	7572	6493	5561	17624	13789	10264	8802	7538
188 (188)	13069	10225	7611	6526	5589	17716	13860	10318	8847	7576
189 (189)	13136	10277	7649	6559	5618	17807	13931	10369	8891	7616
190 (190)	13203	10330	7689	6592	5646	17898	14002	10422	8936	7653
191 (191)	13270	10382	7728	6625	5674	17989	14073	10476	8980	7691
192 (192)	13338	10434	7766	6657	5702	18080	14144	10527	9024	7729
193 (193)	13405	10487	7805	6692	5730	18171	14216	10580	9071	7767
194 (194)	13472	10539	7843	6725	5757	18262	14287	10631	9116	7804
195 (195)	13539	10592	7882	6757	5785	18353	14358	10684	9160	7842
196 (196)	13607	10644	7920	6790	5815	18444	14429	10736	9204	7882
197 (197)	13674	10697	7959	6823	5843	18536	14500	10789	9249	7920
198 (198)	13741	10749	7998	6856	5870	18627	14571	10842	9293	7958
199 (199)	13808	10802	8036	6889	5898	18718	14642	10893	9338	7996
200 (902)	13875	10852	8075	6921	5926	18809	14711	10947	9382	8033
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	34	30	26	80	62	47	40	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	138	141	161	172	202

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	47	40	41	42	55	47	48	49
2 (002)	79	61	59	59	93	72	69	69
3 (003)	111	82	77	75	131	96	91	88
4 (004)	144	103	96	92	169	121	113	108
5 (005)	176	124	114	108	207	146	134	127
6 (006)	208	145	132	125	245	171	155	147
7 (007)	240	166	150	141	282	195	176	166
8 (008)	272	187	169	158	320	220	199	186
9 (009)	304	208	187	174	358	245	220	205
10 (010)	337	230	205	191	396	271	241	225
11 (011)	361	245	219	203	425	288	258	239
12 (012)	385	261	233	216	453	307	274	254
13 (013)	409	277	246	228	481	326	289	268
14 (014)	434	293	260	241	511	345	306	284

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	458	309	274	253	539	364	322	298
16 (016)	482	325	288	266	567	382	339	313
17 (017)	507	341	302	278	596	401	355	327
18 (018)	531	356	315	291	625	419	371	342
19 (019)	555	372	329	303	653	438	387	356
20 (020)	580	388	343	316	682	456	404	372
21 (021)	604	404	357	328	711	475	420	386
22 (022)	628	420	370	340	739	494	435	400
23 (023)	652	436	384	353	767	513	452	415
24 (024)	677	452	398	365	796	532	468	429
25 (025)	701	467	412	378	825	549	485	445
26 (026)	725	483	426	390	853	568	501	459
27 (027)	750	499	439	403	882	587	516	474
28 (028)	774	515	453	415	911	606	533	488
29 (029)	798	531	467	428	939	625	549	504
30 (030)	823	547	481	440	968	644	566	518
31 (031)	847	563	494	453	996	662	581	533
32 (032)	871	578	508	465	1025	680	598	547
33 (033)	895	594	522	478	1053	699	614	562
34 (034)	920	610	536	490	1082	718	631	576
35 (035)	944	626	550	502	1111	736	647	591
36 (036)	968	642	563	515	1139	755	662	606

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	993	658	577	527	1168	774	679	620
38 (038)	1017	674	591	540	1196	793	695	635
39 (039)	1041	690	605	552	1225	812	712	649
40 (040)	1065	705	618	565	1253	829	727	665
41 (041)	1090	721	632	577	1282	848	744	679
42 (042)	1114	737	646	590	1311	867	760	694
43 (043)	1138	753	660	602	1339	886	776	708
44 (044)	1163	769	674	615	1368	905	793	724
45 (045)	1187	785	687	627	1396	924	808	738
46 (046)	1211	801	701	639	1425	942	825	752
47 (047)	1236	816	715	652	1454	960	841	767
48 (048)	1260	832	729	664	1482	979	858	781
49 (049)	1284	848	742	677	1511	998	873	796
50 (050)	1308	864	756	689	1539	1016	889	811
51 (051)	1333	880	770	702	1568	1035	906	826
52 (052)	1357	896	784	714	1596	1054	922	840
53 (053)	1381	912	798	727	1625	1073	939	855
54 (054)	1406	927	811	739	1654	1091	954	869
55 (055)	1430	943	825	752	1682	1109	971	885
56 (056)	1454	959	839	764	1711	1128	987	899
57 (057)	1478	975	853	777	1739	1147	1004	914
58 (058)	1503	991	866	789	1768	1166	1019	928

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1527	1007	880	801	1796	1185	1035	942
60 (060)	1551	1023	894	814	1825	1204	1052	958
61 (061)	1576	1038	908	826	1854	1221	1068	972
62 (062)	1600	1054	922	839	1882	1240	1085	987
63 (063)	1624	1070	935	851	1911	1259	1100	1001
64 (064)	1649	1086	949	864	1940	1278	1116	1016
65 (065)	1673	1102	963	876	1968	1296	1133	1031
66 (066)	1697	1118	977	889	1996	1315	1149	1046
67 (067)	1721	1134	990	901	2025	1334	1165	1060
68 (068)	1746	1150	1004	914	2054	1353	1181	1075
69 (069)	1770	1165	1018	926	2082	1371	1198	1089
70 (070)	1794	1181	1032	939	2111	1389	1214	1105
71 (071)	1819	1197	1046	951	2140	1408	1231	1119
72 (072)	1843	1213	1059	963	2168	1427	1246	1133
73 (073)	1867	1229	1073	976	2196	1446	1262	1148
74 (074)	1891	1245	1087	988	2225	1465	1279	1162
75 (075)	1916	1261	1101	1001	2254	1484	1295	1178
76 (076)	1940	1276	1114	1013	2282	1501	1311	1192
77 (077)	1964	1292	1128	1026	2311	1520	1327	1207
78 (078)	1989	1308	1142	1038	2340	1539	1344	1221
79 (079)	2013	1324	1156	1051	2368	1558	1360	1236
80 (080)	2037	1340	1170	1063	2396	1576	1376	1251

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2062	1356	1183	1076	2426	1595	1392	1266
82 (082)	2086	1372	1197	1088	2454	1614	1408	1280
83 (083)	2110	1387	1211	1100	2482	1632	1425	1294
84 (084)	2134	1403	1225	1113	2511	1651	1441	1309
85 (085)	2159	1419	1238	1125	2540	1669	1456	1324
86 (086)	2183	1435	1252	1138	2568	1688	1473	1339
87 (087)	2207	1451	1266	1150	2596	1707	1489	1353
88 (088)	2232	1467	1280	1163	2626	1726	1506	1368
89 (089)	2256	1483	1294	1175	2654	1745	1522	1382
90 (090)	2280	1499	1307	1188	2682	1764	1538	1398
91 (091)	2304	1514	1321	1200	2711	1781	1554	1412
92 (092)	2329	1530	1335	1213	2740	1800	1571	1427
93 (093)	2353	1546	1349	1225	2768	1819	1587	1441
94 (094)	2377	1562	1362	1238	2796	1838	1602	1456
95 (095)	2402	1578	1376	1250	2826	1856	1619	1471
96 (096)	2426	1594	1390	1262	2854	1875	1635	1485
97 (097)	2450	1610	1404	1275	2882	1894	1652	1500
98 (098)	2475	1625	1418	1287	2912	1912	1668	1514
99 (099)	2499	1641	1431	1300	2940	1931	1684	1529
100 (901)	2523	1657	1445	1312	2968	1949	1700	1544
101 (101)	2547	1673	1459	1325	2996	1968	1716	1559
102 (102)	2572	1689	1473	1337	3026	1987	1733	1573

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2596	1705	1486	1350	3054	2006	1748	1588
104 (104)	2620	1721	1500	1362	3082	2025	1765	1602
105 (105)	2645	1736	1514	1375	3112	2042	1781	1618
106 (106)	2669	1752	1528	1387	3140	2061	1798	1632
107 (107)	2693	1768	1542	1400	3168	2080	1814	1647
108 (108)	2717	1784	1555	1412	3196	2099	1829	1661
109 (109)	2742	1800	1569	1424	3226	2118	1846	1675
110 (110)	2766	1816	1583	1437	3254	2136	1862	1691
111 (111)	2790	1832	1597	1449	3282	2155	1879	1705
112 (112)	2815	1847	1610	1462	3312	2173	1894	1720
113 (113)	2839	1863	1624	1474	3340	2192	1911	1734
114 (114)	2863	1879	1638	1487	3368	2211	1927	1749
115 (115)	2888	1895	1652	1499	3398	2229	1944	1764
116 (116)	2912	1911	1666	1512	3426	2248	1960	1779
117 (117)	2936	1927	1679	1524	3454	2267	1975	1793
118 (118)	2960	1943	1693	1537	3482	2286	1992	1808
119 (119)	2985	1959	1707	1549	3512	2305	2008	1822
120 (120)	3009	1974	1721	1561	3540	2322	2025	1836
121 (121)	3033	1990	1734	1574	3568	2341	2040	1852
122 (122)	3058	2006	1748	1586	3598	2360	2056	1866
123 (123)	3082	2022	1762	1599	3626	2379	2073	1881
124 (124)	3106	2038	1776	1611	3654	2398	2089	1895

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3130	2054	1790	1624	3682	2416	2106	1911
126 (126)	3155	2070	1803	1636	3712	2435	2121	1925
127 (127)	3179	2085	1817	1649	3740	2453	2138	1940
128 (128)	3203	2101	1831	1661	3768	2472	2154	1954
129 (129)	3228	2117	1845	1674	3798	2491	2171	1969
130 (130)	3252	2133	1858	1686	3826	2509	2186	1984
131 (131)	3276	2149	1872	1699	3854	2528	2202	1999
132 (132)	3301	2165	1886	1711	3884	2547	2219	2013
133 (133)	3325	2181	1900	1723	3912	2566	2235	2027
134 (134)	3349	2196	1914	1736	3940	2584	2252	2042
135 (135)	3373	2212	1927	1748	3968	2602	2267	2056
136 (136)	3398	2228	1941	1761	3998	2621	2284	2072
137 (137)	3422	2244	1955	1773	4026	2640	2300	2086
138 (138)	3446	2260	1969	1786	4054	2659	2316	2101
139 (139)	3471	2276	1982	1798	4084	2678	2332	2115
140 (140)	3495	2292	1996	1811	4112	2696	2348	2131
141 (141)	3519	2308	2010	1823	4140	2715	2365	2145
142 (142)	3543	2323	2024	1836	4168	2733	2381	2160
143 (143)	3568	2339	2038	1848	4198	2752	2398	2174
144 (144)	3592	2355	2051	1860	4226	2771	2413	2188
145 (145)	3616	2371	2065	1873	4254	2789	2429	2204
146 (146)	3641	2387	2079	1885	4284	2808	2446	2218

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3665	2403	2093	1898	4312	2827	2462	2233
148 (148)	3689	2419	2106	1910	4340	2846	2478	2247
149 (149)	3714	2434	2120	1923	4369	2864	2494	2262
150 (150)	3738	2450	2134	1935	4398	2882	2511	2276
151 (151)	3762	2466	2148	1948	4426	2901	2527	2292
152 (152)	3786	2482	2162	1960	4454	2920	2544	2306
153 (153)	3811	2498	2175	1973	4484	2939	2559	2321
154 (154)	3835	2514	2189	1985	4512	2958	2575	2335
155 (155)	3859	2530	2203	1998	4540	2976	2592	2351
156 (156)	3884	2545	2217	2010	4569	2994	2608	2365
157 (157)	3908	2561	2230	2022	4598	3013	2624	2379
158 (158)	3932	2577	2244	2035	4626	3032	2640	2394
159 (159)	3956	2593	2258	2047	4654	3051	2656	2408
160 (160)	3981	2609	2272	2060	4684	3069	2673	2424
161 (161)	4005	2625	2286	2072	4712	3088	2689	2438
162 (162)	4029	2641	2299	2085	4740	3107	2705	2453
163 (163)	4054	2656	2313	2097	4769	3125	2721	2467
164 (164)	4078	2672	2327	2110	4798	3144	2738	2482
165 (165)	4102	2688	2341	2122	4826	3162	2754	2496
166 (166)	4127	2704	2354	2135	4855	3181	2769	2512
167 (167)	4151	2720	2368	2147	4884	3200	2786	2526
168 (168)	4175	2736	2382	2160	4912	3219	2802	2541

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4199	2752	2396	2172	4940	3238	2819	2555
170 (170)	4224	2768	2410	2184	4969	3256	2835	2569
171 (171)	4248	2783	2423	2197	4998	3274	2851	2585
172 (172)	4272	2799	2437	2209	5026	3293	2867	2599
173 (173)	4297	2815	2451	2222	5055	3312	2884	2614
174 (174)	4321	2831	2465	2234	5084	3331	2900	2628
175 (175)	4345	2847	2478	2247	5112	3349	2915	2644
176 (176)	4369	2863	2492	2259	5140	3368	2932	2658
177 (177)	4394	2879	2506	2272	5169	3387	2948	2673
178 (178)	4418	2894	2520	2284	5198	3405	2965	2687
179 (179)	4442	2910	2534	2297	5226	3424	2981	2702
180 (180)	4467	2926	2547	2309	5255	3442	2996	2716
181 (181)	4491	2942	2561	2321	5284	3461	3013	2731
182 (182)	4515	2958	2575	2334	5312	3480	3029	2746
183 (183)	4540	2974	2589	2346	5341	3499	3046	2760
184 (184)	4564	2990	2602	2359	5369	3518	3061	2775
185 (185)	4588	3005	2616	2371	5398	3535	3078	2789
186 (186)	4612	3021	2630	2384	5426	3554	3094	2805
187 (187)	4637	3037	2644	2396	5455	3573	3111	2819
188 (188)	4661	3053	2658	2409	5484	3592	3127	2834
189 (189)	4685	3069	2671	2421	5512	3611	3142	2848
190 (190)	4710	3085	2685	2434	5541	3629	3159	2864
191 (191)	4734	3101	2699	2446	5569	3648	3175	2878

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4758	3116	2713	2459	5598	3666	3192	2893
193 (193)	4782	3132	2726	2471	5626	3685	3207	2907
194 (194)	4807	3148	2740	2483	5655	3704	3224	2921
195 (195)	4831	3164	2754	2496	5684	3722	3240	2936
196 (196)	4855	3180	2768	2508	5712	3741	3256	2951
197 (197)	4880	3196	2782	2521	5741	3760	3273	2966
198 (198)	4904	3212	2795	2533	5769	3779	3288	2980
199 (199)	4928	3228	2809	2546	5798	3798	3305	2995
200 (902)	4953	3243	2823	2558	5827	3815	3321	3009
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	77	66	67	69	104	89	91	93
2 (002)	130	100	97	97	176	136	131	131
3 (003)	182	134	126	123	247	182	171	167
4 (004)	236	169	157	151	320	229	213	204

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	289	203	187	177	391	276	253	240
6 (006)	341	238	216	205	462	322	293	278
7 (007)	393	272	246	231	533	369	333	313
8 (008)	446	307	277	259	604	416	376	351
9 (009)	498	341	307	285	676	462	416	387
10 (010)	552	377	336	313	749	511	456	424
11 (011)	592	402	359	333	802	544	487	451
12 (012)	631	428	382	354	856	580	518	480
13 (013)	670	454	403	374	909	616	547	507
14 (014)	711	480	426	395	964	651	578	536
15 (015)	751	507	449	415	1018	687	609	562
16 (016)	790	533	472	436	1071	722	640	591
17 (017)	831	559	495	456	1127	758	671	618
18 (018)	870	584	516	477	1180	791	700	647
19 (019)	910	610	539	497	1233	827	731	673
20 (020)	951	636	562	518	1289	862	762	702
21 (021)	990	662	585	538	1342	898	793	729
22 (022)	1030	689	607	557	1396	933	822	756
23 (023)	1069	715	630	579	1449	969	853	784
24 (024)	1110	741	652	598	1504	1004	884	811
25 (025)	1149	766	675	620	1558	1038	916	840
26 (026)	1189	792	698	639	1611	1073	947	867
27 (027)	1230	818	720	661	1667	1109	976	896

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1269	844	743	680	1720	1144	1007	922
29 (029)	1308	870	766	702	1773	1180	1038	951
30 (030)	1349	897	789	721	1829	1216	1069	978
31 (031)	1389	923	810	743	1882	1251	1098	1007
32 (032)	1428	948	833	762	1936	1284	1129	1033
33 (033)	1467	974	856	784	1989	1320	1160	1062
34 (034)	1508	1000	879	803	2044	1356	1191	1089
35 (035)	1548	1026	902	823	2098	1391	1222	1116
36 (036)	1587	1052	923	844	2151	1427	1251	1144
37 (037)	1628	1079	946	864	2207	1462	1282	1171
38 (038)	1667	1105	969	885	2260	1498	1313	1200
39 (039)	1707	1131	992	905	2313	1533	1344	1227
40 (040)	1746	1156	1013	926	2367	1567	1373	1256
41 (041)	1787	1182	1036	946	2422	1602	1404	1282
42 (042)	1826	1208	1059	967	2476	1638	1436	1311
43 (043)	1866	1234	1082	987	2529	1673	1467	1338
44 (044)	1907	1261	1105	1008	2584	1709	1498	1367
45 (045)	1946	1287	1126	1028	2638	1744	1527	1393
46 (046)	1985	1313	1149	1048	2691	1780	1558	1420
47 (047)	2026	1338	1172	1069	2747	1813	1589	1449
48 (048)	2066	1364	1195	1089	2800	1849	1620	1476
49 (049)	2105	1390	1216	1110	2853	1884	1649	1504

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2144	1416	1239	1130	2907	1920	1680	1531
51 (051)	2185	1443	1262	1151	2962	1956	1711	1560
52 (052)	2225	1469	1285	1170	3016	1991	1742	1587
53 (053)	2264	1495	1308	1192	3069	2027	1773	1616
54 (054)	2305	1520	1330	1211	3124	2060	1802	1642
55 (055)	2344	1546	1352	1233	3178	2096	1833	1671
56 (056)	2384	1572	1375	1252	3231	2131	1864	1698
57 (057)	2423	1598	1398	1274	3284	2167	1896	1727
58 (058)	2464	1625	1420	1293	3340	2202	1924	1753
59 (059)	2503	1651	1443	1313	3393	2238	1956	1780
60 (060)	2543	1677	1466	1334	3447	2273	1987	1809
61 (061)	2584	1702	1489	1354	3502	2307	2018	1836
62 (062)	2623	1728	1511	1375	3556	2342	2049	1864
63 (063)	2662	1754	1533	1395	3609	2378	2078	1891
64 (064)	2703	1780	1556	1416	3664	2413	2109	1920
65 (065)	2743	1807	1579	1436	3718	2449	2140	1947
66 (066)	2782	1833	1602	1457	3771	2484	2171	1976
67 (067)	2821	1859	1623	1477	3824	2520	2200	2002
68 (068)	2862	1885	1646	1498	3880	2556	2231	2031
69 (069)	2902	1910	1669	1518	3933	2589	2262	2058
70 (070)	2941	1936	1692	1539	3987	2624	2293	2087
71 (071)	2982	1962	1715	1559	4042	2660	2324	2113
72 (072)	3021	1989	1736	1579	4096	2696	2353	2140

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3061	2015	1759	1600	4149	2731	2384	2169
74 (074)	3100	2041	1782	1620	4202	2767	2416	2196
75 (075)	3141	2067	1805	1641	4258	2802	2447	2224
76 (076)	3180	2092	1826	1661	4311	2836	2476	2251
77 (077)	3220	2118	1849	1682	4364	2871	2507	2280
78 (078)	3261	2144	1872	1702	4420	2907	2538	2307
79 (079)	3300	2170	1895	1723	4473	2942	2569	2336
80 (080)	3339	2197	1918	1743	4527	2978	2600	2362
81 (081)	3380	2223	1939	1764	4582	3013	2629	2391
82 (082)	3420	2249	1962	1784	4636	3049	2660	2418
83 (083)	3459	2274	1985	1803	4689	3082	2691	2444
84 (084)	3498	2300	2008	1825	4742	3118	2722	2473
85 (085)	3539	2326	2030	1844	4798	3153	2751	2500
86 (086)	3579	2352	2052	1866	4851	3189	2782	2529
87 (087)	3618	2379	2075	1885	4904	3224	2813	2556
88 (088)	3659	2405	2098	1907	4960	3260	2844	2584
89 (089)	3698	2431	2121	1926	5013	3296	2876	2611
90 (090)	3738	2457	2143	1948	5067	3331	2904	2640
91 (091)	3777	2482	2166	1967	5120	3364	2936	2667
92 (092)	3818	2508	2189	1989	5176	3400	2967	2696
93 (093)	3857	2534	2211	2008	5229	3436	2998	2722
94 (094)	3897	2561	2233	2030	5282	3471	3027	2751

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	3938	2587	2256	2049	5338	3507	3058	2778
96 (096)	3977	2613	2279	2069	5391	3542	3089	2804
97 (097)	4016	2639	2302	2090	5444	3578	3120	2833
98 (098)	4057	2664	2325	2110	5500	3611	3151	2860
99 (099)	4097	2690	2346	2131	5553	3647	3180	2889
100 (901)	4136	2716	2369	2151	5607	3682	3211	2916
101 (101)	4175	2743	2392	2172	5660	3718	3242	2944
102 (102)	4216	2769	2415	2192	5716	3753	3273	2971
103 (103)	4256	2795	2436	2213	5769	3789	3302	3000
104 (104)	4295	2821	2459	2233	5822	3824	3333	3027
105 (105)	4336	2846	2482	2254	5878	3858	3364	3056
106 (106)	4375	2872	2505	2274	5931	3893	3396	3082
107 (107)	4415	2898	2528	2295	5984	3929	3427	3111
108 (108)	4454	2925	2549	2315	6038	3964	3456	3138
109 (109)	4495	2951	2572	2334	6093	4000	3487	3164
110 (110)	4534	2977	2595	2356	6147	4036	3518	3193
111 (111)	4574	3003	2618	2375	6200	4071	3549	3220
112 (112)	4615	3028	2639	2397	6256	4104	3578	3249
113 (113)	4654	3054	2662	2416	6309	4140	3609	3276
114 (114)	4693	3080	2685	2438	6362	4176	3640	3304
115 (115)	4734	3107	2708	2457	6418	4211	3671	3331
116 (116)	4774	3133	2731	2479	6471	4247	3702	3360
117 (117)	4813	3159	2752	2498	6524	4282	3731	3387

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4852	3185	2775	2520	6578	4318	3762	3416
119 (119)	4893	3211	2798	2539	6633	4353	3793	3442
120 (120)	4933	3236	2821	2559	6687	4387	3824	3469
121 (121)	4972	3262	2843	2580	6740	4422	3853	3498
122 (122)	5013	3289	2866	2600	6796	4458	3884	3524
123 (123)	5052	3315	2889	2621	6849	4493	3916	3553
124 (124)	5092	3341	2911	2641	6902	4529	3947	3580
125 (125)	5131	3367	2934	2662	6956	4564	3978	3609
126 (126)	5172	3393	2956	2682	7011	4600	4007	3636
127 (127)	5211	3418	2979	2703	7064	4633	4038	3664
128 (128)	5251	3444	3002	2723	7118	4669	4069	3691
129 (129)	5292	3470	3025	2744	7173	4704	4100	3720
130 (130)	5331	3497	3046	2764	7227	4740	4129	3747
131 (131)	5370	3523	3069	2785	7280	4776	4160	3776
132 (132)	5411	3549	3092	2805	7336	4811	4191	3802
133 (133)	5451	3575	3115	2825	7389	4847	4222	3829
134 (134)	5490	3600	3138	2846	7442	4880	4253	3858
135 (135)	5530	3626	3159	2866	7496	4916	4282	3884
136 (136)	5570	3652	3182	2887	7551	4951	4313	3913
137 (137)	5610	3679	3205	2907	7604	4987	4344	3940
138 (138)	5649	3705	3228	2928	7658	5022	4376	3969
139 (139)	5690	3731	3249	2948	7713	5058	4404	3996
140 (140)	5730	3757	3272	2969	7767	5093	4436	4024

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5769	3784	3295	2989	7820	5129	4467	4051
142 (142)	5808	3808	3318	3010	7873	5162	4498	4080
143 (143)	5849	3834	3341	3030	7929	5198	4529	4107
144 (144)	5889	3861	3362	3049	7982	5233	4558	4133
145 (145)	5928	3887	3385	3070	8036	5269	4589	4162
146 (146)	5969	3913	3408	3090	8091	5304	4620	4189
147 (147)	6008	3939	3431	3111	8144	5340	4651	4218
148 (148)	6048	3966	3452	3131	8198	5376	4680	4244
149 (149)	6089	3990	3475	3152	8253	5409	4711	4273
150 (150)	6128	4016	3498	3172	8307	5444	4742	4300
151 (151)	6167	4043	3521	3193	8360	5480	4773	4329
152 (152)	6207	4069	3544	3213	8413	5516	4804	4356
153 (153)	6248	4095	3566	3234	8469	5551	4833	4384
154 (154)	6287	4121	3589	3254	8522	5587	4864	4411
155 (155)	6326	4148	3611	3275	8576	5622	4896	4440
156 (156)	6367	4172	3634	3295	8631	5656	4927	4467
157 (157)	6407	4198	3656	3315	8684	5691	4956	4493
158 (158)	6446	4225	3679	3336	8738	5727	4987	4522
159 (159)	6485	4251	3702	3356	8791	5762	5018	4549
160 (160)	6526	4277	3725	3377	8847	5798	5049	4578
161 (161)	6566	4303	3748	3397	8900	5833	5080	4604
162 (162)	6605	4330	3769	3418	8953	5869	5109	4633
163 (163)	6646	4354	3792	3438	9009	5902	5140	4660

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6685	4380	3815	3459	9062	5938	5171	4689
165 (165)	6725	4407	3838	3479	9116	5973	5202	4716
166 (166)	6766	4433	3859	3500	9171	6009	5231	4744
167 (167)	6805	4459	3882	3520	9224	6044	5262	4771
168 (168)	6844	4485	3905	3541	9278	6080	5293	4800
169 (169)	6884	4511	3928	3561	9331	6116	5324	4827
170 (170)	6925	4538	3951	3580	9387	6151	5356	4853
171 (171)	6964	4562	3972	3602	9440	6184	5384	4882
172 (172)	7003	4589	3995	3621	9493	6220	5416	4909
173 (173)	7044	4615	4018	3643	9549	6256	5447	4938
174 (174)	7084	4641	4041	3662	9602	6291	5478	4964
175 (175)	7123	4667	4062	3684	9656	6327	5507	4993
176 (176)	7162	4693	4085	3703	9709	6362	5538	5020
177 (177)	7203	4720	4108	3725	9764	6398	5569	5049
178 (178)	7243	4744	4131	3744	9818	6431	5600	5076
179 (179)	7282	4770	4154	3766	9871	6467	5631	5104
180 (180)	7323	4797	4175	3785	9927	6502	5660	5131
181 (181)	7362	4823	4198	3805	9980	6538	5691	5158
182 (182)	7402	4849	4221	3826	10033	6573	5722	5187
183 (183)	7443	4875	4244	3846	10089	6609	5753	5213
184 (184)	7482	4902	4266	3867	10142	6644	5782	5242
185 (185)	7521	4926	4289	3887	10196	6678	5813	5269

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7561	4952	4311	3908	10249	6713	5844	5298
187 (187)	7602	4979	4334	3928	10304	6749	5876	5324
188 (188)	7641	5005	4357	3949	10358	6784	5907	5353
189 (189)	7680	5031	4379	3969	10411	6820	5936	5380
190 (190)	7721	5057	4402	3990	10467	6856	5967	5409
191 (191)	7761	5084	4425	4010	10520	6891	5998	5436
192 (192)	7800	5108	4448	4031	10573	6924	6029	5464
193 (193)	7839	5134	4469	4051	10627	6960	6058	5491
194 (194)	7880	5161	4492	4070	10682	6996	6089	5518
195 (195)	7920	5187	4515	4092	10736	7031	6120	5547
196 (196)	7959	5213	4538	4111	10789	7067	6151	5573
197 (197)	8000	5239	4561	4133	10844	7102	6182	5602
198 (198)	8039	5266	4582	4152	10898	7138	6211	5629
199 (199)	8079	5292	4605	4174	10951	7173	6242	5658
200 (902)	8120	5316	4628	4193	11007	7207	6273	5684
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	16	15	13	13
0,2 (002)	19	17	16	15
0,4 (004)	27	23	21	20
0,6 (006)	33	28	25	23
0,8 (008)	40	34	30	27
1 (010)	47	39	35	31
1,5 (015)	57	48	43	38
2 (020)	72	60	54	48
2,5 (025)	87	72	65	57
3 (030)	102	84	76	67
3,5 (035)	106	89	80	71
4 (040)	120	100	91	80
4,5 (045)	133	111	101	88
5 (050)	147	122	111	97
5,5 (055)	160	133	121	106
6 (060)	174	144	131	114
6,5 (065)	187	155	141	123
7 (070)	201	166	151	132
7,5 (075)	215	177	161	140
8 (080)	228	188	171	149
8,5 (085)	242	199	181	158
9 (090)	255	210	191	166
9,5 (095)	269	221	201	175
10 (110)	282	232	211	184

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	148	186	203	237	257

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	454	322	290	534	379	341	744	528	475	1009	716	644
2 (002)	507	349	309	596	411	364	831	572	507	1127	776	687
3 (003)	580	386	336	682	454	395	951	633	551	1289	858	747
4 (004)	622	406	348	732	478	409	1020	666	570	1382	902	773
5 (005)	689	440	372	811	518	438	1130	721	610	1531	978	827
6 (006)	755	473	396	888	556	466	1238	775	649	1678	1051	880
7 (007)	821	507	420	966	596	494	1346	831	689	1824	1127	933
8 (008)	888	540	444	1045	635	522	1456	885	728	1973	1200	987
9 (009)	954	574	468	1122	675	551	1564	941	767	2120	1276	1040
10 (010)	1021	608	492	1201	715	579	1674	997	807	2269	1351	1093
11 (011)	1069	634	512	1258	746	602	1752	1039	839	2376	1409	1138

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1118	660	531	1315	776	625	1833	1082	870	2484	1467	1180
13 (013)	1166	686	551	1372	807	648	1911	1125	903	2591	1524	1224
14 (014)	1215	712	570	1429	838	671	1992	1167	934	2700	1582	1267
15 (015)	1264	738	590	1487	868	694	2072	1210	967	2809	1640	1311
16 (016)	1312	765	610	1544	900	718	2151	1254	1000	2916	1700	1356
17 (017)	1361	791	629	1601	931	740	2231	1297	1031	3024	1758	1398
18 (018)	1409	817	649	1658	961	764	2310	1339	1064	3131	1816	1442
19 (019)	1458	843	669	1715	992	787	2390	1382	1097	3240	1873	1487
20 (020)	1507	869	688	1773	1022	809	2470	1425	1128	3349	1931	1529
21 (021)	1555	895	708	1829	1053	833	2549	1467	1161	3456	1989	1573
22 (022)	1604	921	727	1887	1084	855	2630	1510	1192	3564	2047	1616
23 (023)	1652	948	747	1944	1115	879	2708	1554	1225	3671	2107	1660
24 (024)	1701	974	767	2001	1146	902	2789	1597	1257	3780	2164	1704
25 (025)	1750	1000	786	2059	1176	925	2869	1639	1289	3889	2222	1747
26 (026)	1798	1026	806	2115	1207	948	2948	1682	1321	3996	2280	1791
27 (027)	1847	1052	825	2173	1238	971	3028	1725	1352	4104	2338	1833
28 (028)	1895	1078	845	2229	1268	994	3107	1767	1385	4211	2396	1878
29 (029)	1944	1105	865	2287	1300	1018	3187	1811	1418	4320	2456	1922
30 (030)	1993	1131	884	2345	1331	1040	3267	1854	1449	4429	2513	1964
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	421	308	282	495	362	332	690	505	462	936	684	627
2 (002)	471	334	300	554	393	353	772	548	492	1047	742	667
3 (003)	526	364	322	619	428	379	862	597	528	1169	809	716
4 (004)	551	376	331	648	442	389	903	616	543	1224	836	736
5 (005)	600	402	350	706	473	412	984	659	574	1333	893	778
6 (006)	648	429	370	762	505	435	1062	703	607	1440	953	822
7 (007)	697	455	389	820	535	458	1143	746	638	1549	1011	864
8 (008)	745	481	409	876	566	481	1221	789	670	1656	1069	909
9 (009)	794	507	429	934	596	505	1302	831	703	1764	1127	953
10 (010)	843	533	448	992	627	527	1382	874	734	1873	1184	996
11 (011)	891	559	468	1048	658	551	1461	916	767	1980	1242	1040
12 (012)	940	585	488	1106	688	574	1541	959	800	2089	1300	1084
13 (013)	988	612	507	1162	720	596	1620	1003	831	2196	1360	1127
14 (014)	1037	638	527	1220	751	620	1700	1046	864	2304	1418	1171
15 (015)	1086	664	546	1278	781	642	1780	1089	895	2413	1476	1213
16 (016)	1134	690	566	1334	812	666	1859	1131	928	2520	1533	1258
17 (017)	1183	716	586	1392	842	689	1939	1174	961	2629	1591	1302
18 (018)	1231	742	605	1448	873	712	2018	1216	992	2736	1649	1344
19 (019)	1280	769	625	1506	905	735	2098	1261	1025	2844	1709	1389
20 (020)	1329	795	644	1564	935	758	2179	1303	1056	2953	1767	1431
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	417	307	281	491	361	331	684	503	461	927	682	624
2 (002)	463	331	298	545	389	351	759	543	489	1029	736	662
3 (003)	515	359	320	606	422	376	844	589	525	1144	798	711
4 (004)	536	370	327	631	435	385	879	607	536	1191	822	727
5 (005)	581	394	346	684	464	407	952	646	567	1291	876	769
6 (006)	626	419	364	736	493	428	1026	687	597	1391	931	809
7 (007)	670	444	383	788	522	451	1098	728	628	1489	987	851
8 (008)	715	468	402	841	551	473	1172	767	659	1589	1040	893
9 (009)	760	493	420	894	580	494	1246	808	689	1689	1096	933
10 (010)	805	517	439	947	608	516	1320	848	720	1789	1149	976
11 (011)	850	542	458	1000	638	539	1393	889	751	1889	1204	1018
12 (012)	894	566	476	1052	666	560	1466	928	780	1987	1258	1058
13 (013)	939	591	495	1105	695	582	1539	969	811	2087	1313	1100
14 (014)	984	616	514	1158	725	605	1613	1010	843	2187	1369	1142
15 (015)	1029	640	532	1211	753	626	1687	1049	872	2287	1422	1182
16 (016)	1074	665	551	1264	782	648	1761	1090	903	2387	1478	1224
17 (017)	1118	689	570	1315	811	671	1833	1130	934	2484	1531	1267
18 (018)	1163	714	588	1368	840	692	1907	1170	964	2584	1587	1307
19 (019)	1208	738	607	1421	868	714	1980	1210	995	2684	1640	1349
20 (020)	1253	763	626	1474	898	736	2054	1251	1026	2784	1696	1391
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	22	17	46	26	20	64	36	28	87	49	38

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	133	181	231

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	386	379
2 (002)	408	397
3 (003)	436	420
4 (004)	460	440
5 (005)	488	463
6 (006)	516	485
7 (007)	543	508
8 (008)	571	531
9 (009)	599	554
10 (010)	626	577
11 (011)	649	595
12 (012)	671	614
13 (013)	693	633
14 (014)	715	651
15 (015)	737	670
16 (016)	759	689
17 (017)	781	708
18 (018)	803	726
19 (019)	825	745
20 (020)	848	764
21 (021)	870	782
22 (022)	892	801
23 (023)	914	820
24 (024)	936	838
25 (025)	958	857
26 (026)	980	876
27 (027)	1002	894
28 (028)	1025	913
29 (029)	1047	932
30 (030)	1069	951
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	376	371
2 (002)	397	389
3 (003)	419	408
4 (004)	438	424
5 (005)	460	442
6 (006)	483	461
7 (007)	505	480
8 (008)	527	498
9 (009)	549	517
10 (010)	571	536
11 (011)	593	554
12 (012)	615	573
13 (013)	637	592
14 (014)	660	610
15 (015)	682	629
16 (016)	704	648
17 (017)	726	667
18 (018)	748	685
19 (019)	770	704
20 (020)	792	723
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	374	371
2 (002)	394	387
3 (003)	416	405
4 (004)	434	420
5 (005)	455	438
6 (006)	475	456
7 (007)	496	473
8 (008)	517	491
9 (009)	538	509
10 (010)	559	527
11 (011)	580	545
12 (012)	601	563
13 (013)	622	580
14 (014)	643	598
15 (015)	664	616
16 (016)	685	634
17 (017)	706	652
18 (018)	727	669
19 (019)	748	687
20 (020)	769	705
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	233	268

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	351	340
2 (002)	387	363
3 (003)	433	391
4 (004)	474	415
5 (005)	519	443
6 (006)	564	471
7 (007)	609	498
8 (008)	654	526
9 (009)	699	554
10 (010)	744	581
11 (011)	780	604
12 (012)	816	627
13 (013)	852	649
14 (014)	888	672
15 (015)	924	694
16 (016)	960	717
17 (017)	995	740
18 (018)	1031	762
19 (019)	1067	785
20 (020)	1103	807
21 (021)	1139	830
22 (022)	1175	852
23 (023)	1211	875
24 (024)	1247	898
25 (025)	1282	920
26 (026)	1318	943
27 (027)	1354	965
28 (028)	1390	988
29 (029)	1426	1011
30 (030)	1462	1033
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	334	331
2 (002)	369	352
3 (003)	406	376
4 (004)	437	395
5 (005)	473	418
6 (006)	509	440
7 (007)	544	463
8 (008)	580	485
9 (009)	616	508
10 (010)	652	531
11 (011)	688	553
12 (012)	724	576
13 (013)	760	598
14 (014)	796	621
15 (015)	831	644
16 (016)	867	666
17 (017)	903	689
18 (018)	939	711
19 (019)	975	734
20 (020)	1011	757
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	332	330
2 (002)	365	350
3 (003)	400	372
4 (004)	429	391
5 (005)	463	412
6 (006)	497	434
7 (007)	531	455
8 (008)	565	477
9 (009)	598	498
10 (010)	632	520
11 (011)	666	541
12 (012)	700	563
13 (013)	734	584
14 (014)	768	606
15 (015)	802	627
16 (016)	836	649
17 (017)	870	670
18 (018)	904	692
19 (019)	938	713
20 (020)	971	735
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	340	335
2 (002)	382	360
3 (003)	426	387
4 (004)	463	410
5 (005)	506	436
6 (006)	548	462
7 (007)	591	488
8 (008)	633	515
9 (009)	676	541
10 (010)	718	567
11 (011)	761	593
12 (012)	804	620
13 (013)	846	646
14 (014)	889	672
15 (015)	931	698
16 (016)	974	725
17 (017)	1016	751
18 (018)	1059	777
19 (019)	1101	803
20 (020)	1144	830
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	189	229

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	406	412	389	394	393	402
2 (002)	442	445	413	418	413	424
3 (003)	488	488	445	450	440	452
4 (004)	528	527	472	477	462	474
5 (005)	573	569	502	508	489	501
6 (006)	618	611	533	539	515	529
7 (007)	663	653	564	570	541	556
8 (008)	708	695	594	600	567	583
9 (009)	753	738	625	631	593	610
10 (010)	798	780	656	662	620	637
11 (011)	883	857	720	726	681	702
12 (012)	923	894	748	754	706	728
13 (013)	962	931	775	782	731	754
14 (014)	1002	968	803	810	755	780
15 (015)	1042	1005	831	838	780	805
16 (016)	1081	1042	859	866	805	831
17 (017)	1121	1079	887	894	829	857
18 (018)	1161	1116	915	922	854	882
19 (019)	1200	1153	943	950	879	908
20 (020)	1240	1190	970	978	903	934
21 (021)	1280	1226	998	1006	928	959
22 (022)	1319	1263	1026	1034	953	985
23 (023)	1359	1300	1054	1062	977	1011
24 (024)	1398	1337	1082	1090	1002	1036
25 (025)	1438	1374	1110	1118	1027	1062
26 (026)	1478	1411	1137	1146	1051	1088
27 (027)	1517	1448	1165	1174	1076	1113
28 (028)	1557	1485	1193	1202	1101	1139
29 (029)	1597	1522	1221	1230	1125	1165
30 (030)	1636	1559	1249	1258	1150	1190
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	29	22	22	19	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	222	249	281	286

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	415
4107-0101-1002	2	456
4107-0101-1003	3	505
4107-0101-1004	4	543
4107-0101-1005	5	590
4107-0101-1006	6	637
4107-0101-1007	7	684
4107-0101-1008	8	731
4107-0101-1009	9	778
4107-0101-1010	10	826
4107-0101-1011	11	873
4107-0101-1012	12	920
4107-0101-1013	13	967
4107-0101-1014	14	1014
4107-0101-1015	15	1061
4107-0101-1016	16	1108
4107-0101-1017	17	1155
4107-0101-1018	18	1202
4107-0101-1019	19	1249
4107-0101-1020	20	1296
4107-0101-1021	21	1333
4107-0101-1022	22	1370
4107-0101-1023	23	1406
4107-0101-1024	24	1443
4107-0101-1025	25	1479
4107-0101-1026	26	1516
4107-0101-1027	27	1553
4107-0101-1028	28	1589
4107-0101-1029	29	1626
4107-0101-1030	30	1663
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	35

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	396
4107-0201-1002	2	432
4107-0201-1003	3	469
4107-0201-1004	4	501
4107-0201-1005	5	538
4107-0201-1006	6	574
4107-0201-1007	7	611
4107-0201-1008	8	648
4107-0201-1009	9	684
4107-0201-1010	10	721
4107-0201-1011	11	757
4107-0201-1012	12	794
4107-0201-1013	13	831
4107-0201-1014	14	867
4107-0201-1015	15	904
4107-0201-1016	16	940
4107-0201-1017	17	977
4107-0201-1018	18	1014
4107-0201-1019	19	1050
4107-0201-1020	20	1087
4107-0201-1021	21	1124
4107-0201-1022	22	1160
4107-0201-1023	23	1197
4107-0201-1024	24	1233
4107-0201-1025	25	1270
4107-0201-1026	26	1307
4107-0201-1027	27	1343
4107-0201-1028	28	1380
4107-0201-1029	29	1416
4107-0201-1030	30	1453
4107-0201-1991	За каждый следующий км	35

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	394
4107-0301-1002	2	427
4107-0301-1003	3	463
4107-0301-1004	4	492
4107-0301-1005	5	527
4107-0301-1006	6	561
4107-0301-1007	7	595
4107-0301-1008	8	630
4107-0301-1009	9	664
4107-0301-1010	10	698
4107-0301-1011	11	733
4107-0301-1012	12	767
4107-0301-1013	13	802
4107-0301-1014	14	836
4107-0301-1015	15	870
4107-0301-1016	16	905
4107-0301-1017	17	939
4107-0301-1018	18	973
4107-0301-1019	19	1008
4107-0301-1020	20	1042
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	33

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0401-1001	1	404	
4107-0401-1002	2	447	
4107-0401-1003	3	492	
4107-0401-1004	4	531	
4107-0401-1005	5	575	
4107-0401-1006	6	620	
4107-0401-1007	7	664	
4107-0401-1008	8	708	
4107-0401-1009	9	752	
4107-0401-1010	10	796	
4107-0401-1011	11	840	
4107-0401-1012	12	885	
4107-0401-1013	13	929	
4107-0401-1014	14	973	
4107-0401-1015	15	1017	
4107-0401-1016	16	1061	
4107-0401-1017	17	1105	
4107-0401-1018	18	1149	
4107-0401-1019	19	1194	
4107-0401-1020	20	1238	
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	41	

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Код	Единица измерения: км	
	4107-0909-0991	
Сметная цена, тенге	170	

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	379	348	446	409	621	570	842	773
2 (002)	409	370	481	435	670	607	909	822
3 (003)	449	400	528	471	736	656	998	889
4 (004)	468	409	551	481	767	670	1040	909
5 (005)	504	436	593	513	826	715	1120	969
6 (006)	540	462	635	544	885	757	1200	1027
7 (007)	575	488	676	574	943	800	1278	1084
8 (008)	611	514	719	605	1002	843	1358	1142
9 (009)	647	540	761	635	1061	885	1438	1200
10 (010)	682	566	802	666	1118	928	1516	1258
11 (011)	718	592	845	696	1177	970	1596	1316
12 (012)	754	618	887	727	1236	1013	1676	1373
13 (013)	789	644	928	758	1293	1056	1753	1431
14 (014)	825	670	971	788	1352	1098	1833	1489
15 (015)	861	696	1013	819	1411	1141	1913	1547
16 (016)	896	723	1054	851	1469	1185	1991	1607
17 (017)	932	749	1096	881	1528	1228	2071	1664
18 (018)	968	775	1139	912	1587	1270	2151	1722
19 (019)	1003	801	1180	942	1644	1313	2229	1780
20 (020)	1039	827	1222	973	1703	1356	2309	1838
21 (021)	1066	848	1254	998	1748	1390	2369	1884
22 (022)	1094	868	1287	1021	1793	1423	2431	1929
23 (023)	1121	889	1319	1046	1838	1457	2491	1976
24 (024)	1148	909	1351	1069	1882	1490	2551	2020
25 (025)	1176	930	1384	1094	1928	1525	2613	2067
26 (026)	1203	951	1415	1119	1972	1559	2673	2113
27 (027)	1230	971	1447	1142	2016	1592	2733	2158
28 (028)	1258	992	1480	1167	2062	1626	2796	2204
29 (029)	1285	1012	1512	1191	2107	1659	2856	2249
30 (030)	1312	1033	1544	1215	2151	1693	2916	2296
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	363	337	427	396	595	552	807	749
2 (002)	390	357	459	420	639	585	867	793
3 (003)	421	380	495	447	690	623	936	844
4 (004)	435	387	512	455	713	634	967	860
5 (005)	462	408	544	480	757	669	1027	907
6 (006)	490	429	576	505	803	703	1089	953
7 (007)	517	449	608	528	848	736	1149	998
8 (008)	544	470	640	553	892	770	1209	1044
9 (009)	572	491	673	578	938	805	1271	1091
10 (010)	599	511	705	601	982	838	1331	1136
11 (011)	626	532	736	626	1026	872	1391	1182
12 (012)	654	552	769	649	1072	905	1453	1227
13 (013)	681	573	801	674	1116	939	1513	1273
14 (014)	708	594	833	699	1161	974	1573	1320
15 (015)	736	614	866	722	1207	1007	1636	1364
16 (016)	763	635	898	747	1251	1041	1696	1411
17 (017)	790	655	929	771	1295	1074	1756	1456
18 (018)	818	676	962	795	1341	1108	1818	1502
19 (019)	845	697	994	820	1385	1143	1878	1549
20 (020)	872	717	1026	844	1430	1175	1938	1593
21 (021)	900	738	1059	868	1475	1210	2000	1640
22 (022)	927	758	1091	892	1520	1243	2060	1684
23 (023)	954	779	1122	916	1564	1277	2120	1731
24 (024)	982	800	1155	941	1610	1311	2182	1778
25 (025)	1009	820	1187	965	1654	1344	2242	1822
26 (026)	1036	841	1219	989	1698	1379	2302	1869
27 (027)	1064	861	1252	1013	1744	1411	2364	1913
28 (028)	1091	882	1284	1038	1789	1446	2424	1960
29 (029)	1118	903	1315	1062	1833	1480	2484	2007
30 (030)	1146	923	1348	1086	1879	1513	2547	2051
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	341	316	401	372	559	518	758	702
2 (002)	373	339	439	399	611	556	829	753
3 (003)	409	366	481	431	670	600	909	813
4 (004)	428	376	504	442	702	616	951	836
5 (005)	460	400	541	471	754	656	1022	889
6 (006)	492	423	579	498	807	693	1093	940
7 (007)	524	447	616	526	859	733	1164	993
8 (008)	557	471	655	554	913	772	1238	1047
9 (009)	589	495	693	582	966	811	1309	1100
10 (010)	621	519	731	611	1018	851	1380	1153
11 (011)	653	542	768	638	1070	889	1451	1204
12 (012)	685	566	806	666	1123	928	1522	1258
13 (013)	717	590	844	694	1175	967	1593	1311
14 (014)	750	614	882	722	1230	1007	1667	1364
15 (015)	782	638	920	751	1282	1046	1738	1418
16 (016)	814	661	958	778	1334	1084	1809	1469
17 (017)	846	685	995	806	1387	1123	1880	1522
18 (018)	878	709	1033	834	1439	1162	1951	1576
19 (019)	911	733	1072	862	1493	1202	2024	1629
20 (020)	943	757	1109	891	1546	1241	2096	1682
21 (021)	975	780	1147	918	1598	1279	2167	1733
22 (022)	1007	804	1185	946	1651	1318	2238	1787
23 (023)	1039	828	1222	974	1703	1357	2309	1840
24 (024)	1071	852	1260	1002	1756	1397	2380	1893
25 (025)	1104	876	1299	1031	1810	1436	2453	1947
26 (026)	1136	899	1336	1058	1862	1474	2524	1998
27 (027)	1168	923	1374	1086	1915	1513	2596	2051
28 (028)	1200	947	1412	1114	1967	1552	2667	2104
29 (029)	1232	971	1449	1142	2020	1592	2738	2158
30 (030)	1264	995	1487	1171	2072	1631	2809	2211
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	23	36	27	51	38	69	51

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	191	218

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	350
4109-0101-1002	2	372
4109-0101-1003	3	402
4109-0101-1004	4	415
4109-0101-1005	5	442
4109-0101-1006	6	468
4109-0101-1007	7	495
4109-0101-1008	8	521
4109-0101-1009	9	548
4109-0101-1010	10	574
4109-0101-1011	11	601
4109-0101-1012	12	627
4109-0101-1013	13	654
4109-0101-1014	14	680
4109-0101-1015	15	707
4109-0101-1016	16	733
4109-0101-1017	17	760
4109-0101-1018	18	786
4109-0101-1019	19	813
4109-0101-1020	20	839
4109-0101-1021	21	859
4109-0101-1022	22	879
4109-0101-1023	23	899
4109-0101-1024	24	919
4109-0101-1025	25	939
4109-0101-1026	26	958
4109-0101-1027	27	978
4109-0101-1028	28	998
4109-0101-1029	29	1018
4109-0101-1030	30	1038
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	337
4109-0201-1002	2	356
4109-0201-1003	3	379
4109-0201-1004	4	388
4109-0201-1005	5	408
4109-0201-1006	6	428
4109-0201-1007	7	448
4109-0201-1008	8	468
4109-0201-1009	9	488
4109-0201-1010	10	507
4109-0201-1011	11	527
4109-0201-1012	12	547
4109-0201-1013	13	567
4109-0201-1014	14	587
4109-0201-1015	15	606
4109-0201-1016	16	626
4109-0201-1017	17	646
4109-0201-1018	18	666
4109-0201-1019	19	686
4109-0201-1020	20	706
4109-0201-1021	21	725
4109-0201-1022	22	745
4109-0201-1023	23	765
4109-0201-1024	24	785
4109-0201-1025	25	805
4109-0201-1026	26	824
4109-0201-1027	27	844
4109-0201-1028	28	864
4109-0201-1029	29	884
4109-0201-1030	30	904
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	172

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	132	155	216	293
2 (002)	197	232	323	438
3 (003)	262	308	430	582
4 (004)	327	385	536	727
5 (005)	392	461	643	871
6 (006)	458	539	751	1018
7 (007)	523	615	857	1162
8 (008)	588	692	964	1307
9 (009)	653	768	1070	1451
10 (010)	719	846	1179	1598
11 (011)	784	922	1285	1742
12 (012)	849	999	1392	1887
13 (013)	914	1075	1498	2031
14 (014)	979	1152	1605	2176
15 (015)	1045	1229	1713	2322
16 (016)	1110	1306	1820	2467
17 (017)	1175	1382	1926	2611
18 (018)	1240	1459	2033	2756
19 (019)	1305	1535	2139	2900
20 (020)	1371	1613	2248	3047
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	522	614	856	1160
2 (002)	587	691	962	1304
3 (003)	652	767	1069	1449
4 (004)	718	845	1177	1596
5 (005)	783	921	1284	1740
6 (006)	848	998	1390	1884
7 (007)	913	1074	1497	2029
8 (008)	978	1151	1603	2173
9 (009)	1044	1228	1711	2320
10 (010)	1109	1305	1818	2464
11 (011)	1174	1381	1925	2609
12 (012)	1239	1458	2031	2753
13 (013)	1305	1535	2139	2900
14 (014)	1370	1612	2246	3044
15 (015)	1435	1688	2352	3189
16 (016)	1500	1765	2459	3333
17 (017)	1565	1841	2566	3478
18 (018)	1631	1919	2674	3624
19 (019)	1696	1995	2780	3769
20 (020)	1761	2072	2887	3913
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	168

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	569	569
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	645	645
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	640	640
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	413	413
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	714	714
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	308	308
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	484	484
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	393	393
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	376	376
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	642	642
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1374	1374
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	433	268
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	589	504
4131-0102-03	Пиломатериалы	497	739
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	528	528
4131-0103-02	Металл листовой	442	442
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	436	436
4131-0103-04	Проволока в кругах	715	715
4131-0103-05	Конструкции металлические	469	469
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	294	439
4131-0104-02	Песок всякий	165	233
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	220	261
4131-0104-04	Глина сухая	247	271
4131-0104-05	Мусор строительный	92	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	524	360

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная