

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен
01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 09.00 Карагандинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	349	302	263	242	221	411	355	309	285	260
2 (002)	397	340	290	264	240	467	400	341	311	282
3 (003)	465	391	326	295	265	547	460	384	347	312
4 (004)	503	423	350	313	279	592	498	412	368	328
5 (005)	563	469	383	342	302	662	552	451	402	355
6 (006)	624	516	417	370	325	734	607	491	435	382
7 (007)	684	563	451	398	348	805	662	531	468	409
8 (008)	745	610	485	426	371	876	718	571	501	436
9 (009)	806	657	518	454	393	948	773	609	534	462
10 (010)	866	704	552	483	416	1019	828	649	568	489
11 (011)	911	738	578	504	435	1072	868	680	593	512
12 (012)	955	773	603	526	453	1124	909	709	619	533
13 (013)	1000	807	628	547	471	1176	949	739	644	554
14 (014)	1045	842	654	569	489	1229	991	769	669	575
15 (015)	1089	877	679	590	507	1281	1032	799	694	596
16 (016)	1134	911	705	612	525	1334	1072	829	720	618
17 (017)	1178	946	730	634	544	1386	1113	859	746	640
18 (018)	1223	981	755	655	562	1439	1154	888	771	661
19 (019)	1268	1015	781	677	580	1492	1194	919	796	682
20 (020)	1312	1050	806	698	598	1544	1235	948	821	704
21 (021)	1357	1085	832	720	616	1596	1276	979	847	725
22 (022)	1401	1119	857	741	634	1648	1316	1008	872	746

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1446	1154	883	763	653	1701	1358	1039	898	768
24 (024)	1491	1189	908	785	671	1754	1399	1068	924	789
25 (025)	1535	1223	933	806	689	1806	1439	1098	948	811
26 (026)	1580	1258	959	828	707	1859	1480	1128	974	832
27 (027)	1625	1292	984	849	725	1912	1520	1158	999	853
28 (028)	1669	1327	1010	871	744	1964	1561	1188	1025	875
29 (029)	1714	1362	1035	893	762	2016	1602	1218	1051	896
30 (030)	1758	1396	1061	914	780	2068	1642	1248	1075	918
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	572	495	431	397	362	776	671	584	538	491
2 (002)	651	557	475	433	393	882	756	644	587	533
3 (003)	762	641	534	484	434	1033	869	724	656	589
4 (004)	825	693	574	513	457	1118	940	778	696	620
5 (005)	923	769	628	561	495	1251	1042	851	760	671
6 (006)	1023	846	684	607	533	1387	1147	927	822	722
7 (007)	1121	923	739	652	570	1520	1251	1002	884	773

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1221	1000	795	698	608	1656	1356	1078	947	824
9 (009)	1321	1077	849	744	644	1791	1460	1151	1009	873
10 (010)	1420	1154	905	792	682	1924	1564	1227	1073	924
11 (011)	1493	1210	948	826	713	2024	1640	1284	1120	967
12 (012)	1566	1267	989	862	743	2122	1718	1340	1169	1007
13 (013)	1639	1323	1030	897	772	2222	1793	1396	1216	1047
14 (014)	1713	1380	1072	933	802	2322	1871	1453	1264	1087
15 (015)	1785	1438	1113	967	831	2420	1949	1509	1311	1127
16 (016)	1859	1493	1156	1003	861	2520	2024	1567	1360	1167
17 (017)	1931	1551	1197	1039	892	2618	2102	1622	1409	1209
18 (018)	2005	1608	1238	1074	921	2718	2180	1678	1456	1249
19 (019)	2079	1664	1280	1110	951	2818	2256	1736	1504	1289
20 (020)	2151	1721	1321	1144	980	2916	2333	1791	1551	1329
21 (021)	2225	1779	1364	1180	1010	3016	2411	1849	1600	1369
22 (022)	2297	1834	1405	1215	1039	3113	2487	1904	1647	1409
23 (023)	2370	1892	1448	1251	1070	3213	2564	1962	1696	1451
24 (024)	2444	1949	1489	1287	1100	3313	2642	2018	1744	1491
25 (025)	2516	2005	1530	1321	1130	3411	2718	2073	1791	1531
26 (026)	2590	2062	1572	1357	1159	3511	2796	2131	1840	1571
27 (027)	2664	2118	1613	1392	1189	3611	2871	2187	1887	1611
28 (028)	2736	2175	1656	1428	1220	3709	2949	2244	1936	1653
29 (029)	2810	2233	1697	1464	1249	3809	3027	2300	1984	1693
30 (030)	2882	2289	1739	1498	1279	3907	3102	2358	2031	1733
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	319	279	247	229	212	375	328	291	269	249
2 (002)	365	315	273	251	230	429	371	321	295	271
3 (003)	416	354	301	275	250	489	416	354	324	294
4 (004)	439	374	316	287	260	516	440	372	338	306
5 (005)	483	408	342	309	278	568	480	402	364	327
6 (006)	528	443	367	330	297	621	521	432	388	349
7 (007)	572	478	392	352	315	673	562	461	414	371
8 (008)	617	512	418	373	333	726	602	492	439	392
9 (009)	662	547	443	395	351	779	644	521	465	413
10 (010)	706	582	469	416	369	831	685	552	489	434
11 (011)	751	616	494	438	387	884	725	581	515	455
12 (012)	795	651	519	460	406	935	766	611	541	478
13 (013)	840	686	545	481	424	988	807	641	566	499
14 (014)	885	720	570	503	442	1041	847	671	592	520
15 (015)	929	755	596	524	460	1093	888	701	616	541
16 (016)	974	790	621	546	478	1146	929	731	642	562
17 (017)	1018	824	647	568	496	1198	969	761	668	584
18 (018)	1063	859	672	589	515	1251	1011	791	693	606
19 (019)	1108	894	697	611	533	1304	1052	820	719	627
20 (020)	1152	928	723	632	551	1355	1092	851	744	648
21 (021)	1197	963	748	654	569	1408	1133	880	769	669
22 (022)	1242	997	774	675	587	1461	1173	911	794	691

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1286	1032	799	697	606	1513	1214	940	820	713
24 (024)	1331	1067	824	719	624	1566	1255	969	846	734
25 (025)	1375	1101	850	740	642	1618	1295	1000	871	755
26 (026)	1420	1136	875	762	660	1671	1336	1029	896	776
27 (027)	1465	1171	901	783	678	1724	1378	1060	921	798
28 (028)	1509	1205	926	805	696	1775	1418	1089	947	819
29 (029)	1554	1240	952	826	715	1828	1459	1120	972	841
30 (030)	1598	1275	977	848	733	1880	1500	1149	998	862
31 (031)	1643	1309	1002	870	751	1933	1540	1179	1024	884
32 (032)	1688	1344	1028	891	769	1986	1581	1209	1048	905
33 (033)	1732	1379	1053	913	787	2038	1622	1239	1074	926
34 (034)	1777	1413	1079	934	805	2091	1662	1269	1099	947
35 (035)	1821	1448	1104	956	824	2142	1704	1299	1125	969
36 (036)	1866	1483	1129	977	842	2195	1745	1328	1149	991
37 (037)	1911	1517	1155	999	860	2248	1785	1359	1175	1012
38 (038)	1955	1552	1180	1021	878	2300	1826	1388	1201	1033
39 (039)	2000	1586	1206	1042	896	2353	1866	1419	1226	1054
40 (040)	2044	1621	1231	1064	915	2405	1907	1448	1252	1076
41 (041)	2089	1656	1257	1085	933	2458	1948	1479	1276	1098
42 (042)	2134	1690	1282	1107	951	2511	1988	1508	1302	1119
43 (043)	2178	1725	1307	1129	969	2562	2029	1538	1328	1140
44 (044)	2223	1760	1333	1150	987	2615	2071	1568	1353	1161
45 (045)	2268	1794	1358	1172	1005	2668	2111	1598	1379	1182

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2312	1829	1384	1193	1024	2720	2152	1628	1404	1205
47 (047)	2357	1864	1409	1215	1042	2773	2193	1658	1429	1226
48 (048)	2401	1898	1435	1236	1060	2825	2233	1688	1454	1247
49 (049)	2446	1933	1460	1258	1078	2878	2274	1718	1480	1268
50 (050)	2491	1968	1485	1280	1096	2931	2315	1747	1506	1289
51 (051)	2535	2002	1511	1301	1114	2982	2355	1778	1531	1311
52 (052)	2580	2037	1536	1323	1133	3035	2396	1807	1556	1333
53 (053)	2624	2071	1562	1344	1151	3087	2436	1838	1581	1354
54 (054)	2669	2106	1587	1366	1169	3140	2478	1867	1607	1375
55 (055)	2714	2141	1612	1387	1187	3193	2519	1896	1632	1396
56 (056)	2758	2175	1638	1409	1205	3245	2559	1927	1658	1418
57 (057)	2803	2210	1663	1431	1224	3298	2600	1956	1684	1440
58 (058)	2847	2245	1689	1452	1242	3349	2641	1987	1708	1461
59 (059)	2892	2279	1714	1474	1260	3402	2681	2016	1734	1482
60 (060)	2937	2314	1740	1495	1278	3455	2722	2047	1759	1504
61 (061)	2981	2349	1765	1517	1296	3507	2764	2076	1785	1525
62 (062)	3026	2383	1790	1538	1314	3560	2804	2106	1809	1546
63 (063)	3071	2418	1816	1560	1333	3613	2845	2136	1835	1568
64 (064)	3115	2453	1841	1582	1351	3665	2886	2166	1861	1589
65 (065)	3160	2487	1867	1603	1369	3718	2926	2196	1886	1611
66 (066)	3204	2522	1892	1625	1387	3769	2967	2226	1912	1632
67 (067)	3249	2557	1917	1646	1405	3822	3008	2255	1936	1653
68 (068)	3294	2591	1943	1668	1423	3875	3048	2286	1962	1674

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3338	2626	1968	1690	1442	3927	3089	2315	1988	1696
70 (070)	3383	2660	1994	1711	1460	3980	3129	2346	2013	1718
71 (071)	3427	2695	2019	1733	1478	4032	3171	2375	2039	1739
72 (072)	3472	2730	2045	1754	1496	4085	3212	2406	2064	1760
73 (073)	3517	2764	2070	1776	1514	4138	3252	2435	2089	1781
74 (074)	3561	2799	2095	1797	1533	4189	3293	2465	2114	1804
75 (075)	3606	2834	2121	1819	1551	4242	3334	2495	2140	1825
76 (076)	3650	2868	2146	1841	1569	4294	3374	2525	2166	1846
77 (077)	3695	2903	2172	1862	1587	4347	3415	2555	2191	1867
78 (078)	3740	2938	2197	1884	1605	4400	3456	2585	2216	1888
79 (079)	3784	2972	2222	1905	1623	4452	3496	2614	2241	1909
80 (080)	3829	3007	2248	1927	1642	4505	3538	2645	2267	1932
81 (081)	3873	3042	2273	1948	1660	4556	3579	2674	2292	1953
82 (082)	3918	3076	2299	1970	1678	4609	3619	2705	2318	1974
83 (083)	3963	3111	2324	1992	1696	4662	3660	2734	2344	1995
84 (084)	4007	3146	2350	2013	1714	4714	3701	2765	2368	2016
85 (085)	4052	3180	2375	2035	1732	4767	3741	2794	2394	2038
86 (086)	4097	3215	2400	2056	1751	4820	3782	2824	2419	2060
87 (087)	4141	3249	2426	2078	1769	4872	3822	2854	2445	2081
88 (088)	4186	3284	2451	2099	1787	4925	3864	2884	2469	2102
89 (089)	4230	3319	2477	2121	1805	4976	3905	2914	2495	2124
90 (090)	4275	3353	2502	2143	1823	5029	3945	2944	2521	2145

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4320	3388	2527	2164	1842	5082	3986	2973	2546	2167
92 (092)	4364	3423	2553	2186	1860	5134	4027	3004	2572	2188
93 (093)	4409	3457	2578	2207	1878	5187	4067	3033	2596	2209
94 (094)	4453	3492	2604	2229	1896	5239	4108	3064	2622	2231
95 (095)	4498	3527	2629	2251	1914	5292	4149	3093	2648	2252
96 (096)	4543	3561	2655	2272	1932	5345	4189	3124	2673	2273
97 (097)	4587	3596	2680	2294	1951	5396	4231	3153	2699	2295
98 (098)	4632	3631	2705	2315	1969	5449	4272	3182	2724	2316
99 (099)	4676	3665	2731	2337	1987	5501	4312	3213	2749	2338
100 (901)	4721	3700	2756	2358	2005	5554	4353	3242	2774	2359
101 (101)	4766	3735	2782	2380	2023	5607	4394	3273	2800	2380
102 (102)	4810	3769	2807	2402	2041	5659	4434	3302	2826	2401
103 (103)	4855	3804	2833	2423	2060	5712	4475	3333	2851	2424
104 (104)	4899	3838	2858	2445	2078	5764	4515	3362	2876	2445
105 (105)	4944	3873	2883	2466	2096	5816	4556	3392	2901	2466
106 (106)	4989	3908	2909	2488	2114	5869	4598	3422	2927	2487
107 (107)	5033	3942	2934	2509	2132	5921	4638	3452	2952	2508
108 (108)	5078	3977	2960	2531	2151	5974	4679	3482	2978	2531
109 (109)	5123	4012	2985	2553	2169	6027	4720	3512	3004	2552
110 (110)	5167	4046	3010	2574	2187	6079	4760	3541	3028	2573
111 (111)	5212	4081	3036	2596	2205	6132	4801	3572	3054	2594
112 (112)	5256	4116	3061	2617	2223	6184	4842	3601	3079	2615
113 (113)	5301	4150	3087	2639	2241	6236	4882	3632	3105	2636

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5346	4185	3112	2660	2260	6289	4924	3661	3129	2659
115 (115)	5390	4220	3138	2682	2278	6341	4965	3692	3155	2680
116 (116)	5435	4254	3163	2704	2296	6394	5005	3721	3181	2701
117 (117)	5479	4289	3188	2725	2314	6446	5046	3751	3206	2722
118 (118)	5524	4323	3214	2747	2332	6499	5086	3781	3232	2744
119 (119)	5569	4358	3239	2768	2350	6552	5127	3811	3256	2765
120 (120)	5613	4393	3265	2790	2369	6604	5168	3841	3282	2787
121 (121)	5658	4427	3290	2811	2387	6656	5208	3871	3307	2808
122 (122)	5702	4462	3315	2833	2405	6708	5249	3900	3333	2829
123 (123)	5747	4497	3341	2855	2423	6761	5291	3931	3359	2851
124 (124)	5792	4531	3366	2876	2441	6814	5331	3960	3384	2872
125 (125)	5836	4566	3392	2898	2460	6866	5372	3991	3409	2894
126 (126)	5881	4601	3417	2919	2478	6919	5413	4020	3434	2915
127 (127)	5925	4635	3443	2941	2496	6971	5453	4051	3460	2936
128 (128)	5970	4670	3468	2963	2514	7024	5494	4080	3486	2958
129 (129)	6015	4705	3493	2984	2532	7076	5535	4109	3511	2979
130 (130)	6059	4739	3519	3006	2550	7128	5575	4140	3536	3000
131 (131)	6104	4774	3544	3027	2569	7181	5616	4169	3561	3022
132 (132)	6149	4809	3570	3049	2587	7234	5658	4200	3587	3044
133 (133)	6193	4843	3595	3070	2605	7286	5698	4229	3612	3065
134 (134)	6238	4878	3620	3092	2623	7339	5739	4259	3638	3086
135 (135)	6282	4912	3646	3114	2641	7391	5779	4289	3664	3107
136 (136)	6327	4947	3671	3135	2659	7444	5820	4319	3688	3128

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6372	4982	3697	3157	2678	7496	5861	4349	3714	3151
138 (138)	6416	5016	3722	3178	2696	7548	5901	4379	3739	3172
139 (139)	6461	5051	3748	3200	2714	7601	5942	4409	3765	3193
140 (140)	6505	5086	3773	3221	2732	7653	5984	4439	3789	3214
141 (141)	6550	5120	3798	3243	2750	7706	6024	4468	3815	3235
142 (142)	6595	5155	3824	3265	2768	7759	6065	4499	3841	3256
143 (143)	6639	5190	3849	3286	2787	7811	6106	4528	3866	3279
144 (144)	6684	5224	3875	3308	2805	7864	6146	4559	3892	3300
145 (145)	6728	5259	3900	3329	2823	7915	6187	4588	3916	3321
146 (146)	6773	5294	3926	3351	2841	7968	6228	4619	3942	3342
147 (147)	6818	5328	3951	3372	2859	8021	6268	4648	3967	3364
148 (148)	6862	5363	3976	3394	2878	8073	6309	4678	3993	3386
149 (149)	6907	5398	4002	3416	2896	8126	6351	4708	4019	3407
150 (150)	6952	5432	4027	3437	2914	8179	6391	4738	4044	3428
151 (151)	6996	5467	4053	3459	2932	8231	6432	4768	4069	3449
152 (152)	7041	5501	4078	3480	2950	8284	6472	4798	4094	3471
153 (153)	7085	5536	4103	3502	2968	8335	6513	4827	4120	3492
154 (154)	7130	5571	4129	3524	2987	8388	6554	4858	4146	3514
155 (155)	7175	5605	4154	3545	3005	8441	6594	4887	4171	3535
156 (156)	7219	5640	4180	3567	3023	8493	6635	4918	4196	3556
157 (157)	7264	5675	4205	3588	3041	8546	6676	4947	4221	3578
158 (158)	7308	5709	4231	3610	3059	8598	6716	4978	4247	3599
159 (159)	7353	5744	4256	3631	3077	8651	6758	5007	4272	3620

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7398	5779	4281	3653	3096	8704	6799	5036	4298	3642
161 (161)	7442	5813	4307	3675	3114	8755	6839	5067	4324	3664
162 (162)	7487	5848	4332	3696	3132	8808	6880	5096	4348	3685
163 (163)	7531	5883	4358	3718	3150	8860	6921	5127	4374	3706
164 (164)	7576	5917	4383	3739	3168	8913	6961	5156	4399	3727
165 (165)	7621	5952	4408	3761	3187	8966	7002	5186	4425	3749
166 (166)	7665	5986	4434	3782	3205	9018	7042	5216	4449	3771
167 (167)	7710	6021	4459	3804	3223	9071	7084	5246	4475	3792
168 (168)	7754	6056	4485	3826	3241	9122	7125	5276	4501	3813
169 (169)	7799	6090	4510	3847	3259	9175	7165	5306	4526	3834
170 (170)	7844	6125	4536	3869	3277	9228	7206	5336	4552	3855
171 (171)	7888	6160	4561	3890	3296	9280	7247	5366	4576	3878
172 (172)	7933	6194	4586	3912	3314	9333	7287	5395	4602	3899
173 (173)	7978	6229	4612	3933	3332	9386	7328	5426	4627	3920
174 (174)	8022	6264	4637	3955	3350	9438	7369	5455	4653	3941
175 (175)	8067	6298	4663	3977	3368	9491	7409	5486	4679	3962
176 (176)	8111	6333	4688	3998	3386	9542	7451	5515	4704	3984
177 (177)	8156	6368	4713	4020	3405	9595	7492	5545	4729	4006
178 (178)	8201	6402	4739	4041	3423	9648	7532	5575	4754	4027
179 (179)	8245	6437	4764	4063	3441	9700	7573	5605	4780	4048
180 (180)	8290	6472	4790	4085	3459	9753	7614	5635	4806	4069
181 (181)	8334	6506	4815	4106	3477	9805	7654	5665	4831	4091
182 (182)	8379	6541	4841	4128	3496	9858	7695	5695	4856	4113

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8424	6575	4866	4149	3514	9911	7735	5725	4881	4134
184 (184)	8468	6610	4891	4171	3532	9962	7776	5754	4907	4155
185 (185)	8513	6645	4917	4192	3550	10015	7818	5785	4932	4176
186 (186)	8557	6679	4942	4214	3568	10067	7858	5814	4958	4198
187 (187)	8602	6714	4968	4236	3586	10120	7899	5845	4984	4219
188 (188)	8647	6749	4993	4257	3605	10173	7940	5874	5008	4241
189 (189)	8691	6783	5019	4279	3623	10225	7980	5905	5034	4262
190 (190)	8736	6818	5044	4300	3641	10278	8021	5934	5059	4284
191 (191)	8780	6853	5069	4322	3659	10329	8062	5964	5085	4305
192 (192)	8825	6887	5095	4343	3677	10382	8102	5994	5109	4326
193 (193)	8870	6922	5120	4365	3695	10435	8144	6024	5135	4347
194 (194)	8914	6957	5146	4387	3714	10487	8185	6054	5161	4369
195 (195)	8959	6991	5171	4408	3732	10540	8225	6084	5186	4391
196 (196)	9004	7026	5196	4430	3750	10593	8266	6113	5212	4412
197 (197)	9048	7061	5222	4451	3768	10645	8307	6144	5236	4433
198 (198)	9093	7095	5247	4473	3786	10698	8347	6173	5262	4454
199 (199)	9137	7130	5273	4494	3805	10749	8388	6204	5287	4476
200 (902)	9182	7164	5298	4516	3823	10802	8428	6233	5313	4498
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	523	457	405	375	348	709	620	549	509	471
2 (002)	598	516	448	411	377	811	700	607	558	511
3 (003)	682	580	493	451	410	924	787	669	611	556
4 (004)	720	613	518	470	426	976	831	702	638	578
5 (005)	792	669	561	507	456	1073	907	760	687	618
6 (006)	866	726	602	541	487	1173	984	816	733	660
7 (007)	938	784	643	577	516	1271	1062	871	782	700
8 (008)	1011	839	685	611	546	1371	1138	929	829	740
9 (009)	1085	897	726	648	575	1471	1216	984	878	780
10 (010)	1157	954	769	682	605	1569	1293	1042	924	820
11 (011)	1231	1010	810	718	634	1669	1369	1098	973	860
12 (012)	1303	1067	851	754	666	1767	1447	1153	1022	902
13 (013)	1377	1125	893	789	695	1867	1524	1211	1069	942
14 (014)	1451	1180	934	825	725	1967	1600	1267	1118	982
15 (015)	1523	1238	977	859	754	2064	1678	1324	1164	1022
16 (016)	1597	1295	1018	895	784	2164	1756	1380	1213	1062
17 (017)	1669	1351	1061	931	813	2262	1831	1438	1262	1102
18 (018)	1743	1408	1102	966	844	2362	1909	1493	1309	1144
19 (019)	1816	1466	1143	1002	874	2462	1987	1549	1358	1184
20 (020)	1889	1521	1185	1036	903	2560	2062	1607	1404	1224
21 (021)	1962	1579	1226	1072	933	2660	2140	1662	1453	1264
22 (022)	2036	1634	1269	1107	962	2760	2216	1720	1500	1304

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2108	1692	1310	1143	993	2858	2293	1776	1549	1347
24 (024)	2182	1749	1351	1179	1023	2958	2371	1831	1598	1387
25 (025)	2254	1805	1393	1213	1052	3056	2447	1889	1644	1427
26 (026)	2328	1862	1434	1249	1082	3156	2524	1944	1693	1467
27 (027)	2402	1920	1477	1284	1111	3256	2602	2002	1740	1507
28 (028)	2474	1975	1518	1320	1141	3353	2678	2058	1789	1547
29 (029)	2548	2033	1561	1354	1172	3453	2756	2116	1836	1589
30 (030)	2620	2090	1602	1390	1202	3551	2833	2171	1884	1629
31 (031)	2693	2146	1643	1426	1231	3651	2909	2227	1933	1669
32 (032)	2767	2203	1685	1461	1261	3751	2987	2284	1980	1709
33 (033)	2839	2261	1726	1497	1290	3849	3064	2340	2029	1749
34 (034)	2913	2316	1769	1531	1320	3949	3140	2398	2076	1789
35 (035)	2985	2374	1810	1567	1351	4047	3218	2453	2124	1831
36 (036)	3059	2431	1851	1602	1380	4147	3296	2509	2171	1871
37 (037)	3133	2487	1893	1638	1410	4247	3371	2567	2220	1911
38 (038)	3205	2544	1934	1674	1439	4344	3449	2622	2269	1951
39 (039)	3279	2600	1977	1708	1469	4444	3524	2680	2316	1991
40 (040)	3351	2657	2018	1744	1500	4542	3602	2736	2364	2033
41 (041)	3425	2715	2061	1779	1530	4642	3680	2793	2411	2073
42 (042)	3498	2770	2102	1815	1559	4742	3756	2849	2460	2113
43 (043)	3570	2828	2143	1851	1589	4840	3833	2904	2509	2153
44 (044)	3644	2885	2185	1885	1618	4940	3911	2962	2556	2193
45 (045)	3718	2941	2226	1921	1648	5040	3987	3018	2604	2233

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3790	2998	2269	1956	1679	5138	4064	3076	2651	2276
47 (047)	3864	3056	2310	1992	1708	5238	4142	3131	2700	2316
48 (048)	3936	3111	2352	2026	1738	5336	4218	3189	2747	2356
49 (049)	4010	3169	2393	2062	1767	5436	4296	3244	2796	2396
50 (050)	4084	3226	2434	2098	1797	5536	4373	3300	2844	2436
51 (051)	4156	3282	2477	2133	1826	5633	4449	3358	2891	2476
52 (052)	4230	3339	2518	2169	1857	5733	4527	3413	2940	2518
53 (053)	4302	3395	2561	2203	1887	5831	4602	3471	2987	2558
54 (054)	4375	3452	2602	2239	1916	5931	4680	3527	3036	2598
55 (055)	4449	3510	2643	2274	1946	6031	4758	3582	3082	2638
56 (056)	4521	3566	2685	2310	1975	6129	4833	3640	3131	2678
57 (057)	4595	3623	2726	2346	2007	6229	4911	3696	3180	2720
58 (058)	4667	3680	2769	2380	2036	6327	4989	3753	3227	2760
59 (059)	4741	3736	2810	2416	2066	6427	5064	3809	3276	2800
60 (060)	4815	3793	2852	2451	2095	6527	5142	3867	3322	2840
61 (061)	4887	3851	2893	2487	2125	6624	5220	3922	3371	2880
62 (062)	4961	3907	2934	2521	2154	6724	5296	3978	3418	2920
63 (063)	5034	3964	2977	2557	2185	6824	5373	4036	3467	2962
64 (064)	5107	4021	3018	2593	2215	6922	5451	4091	3516	3002
65 (065)	5180	4077	3061	2628	2244	7022	5527	4149	3562	3042
66 (066)	5252	4134	3102	2664	2274	7120	5604	4204	3611	3082
67 (067)	5326	4192	3143	2698	2303	7220	5682	4260	3658	3122
68 (068)	5400	4248	3185	2734	2333	7320	5758	4318	3707	3162

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5472	4305	3226	2770	2364	7418	5836	4373	3756	3204
70 (070)	5546	4361	3269	2805	2393	7518	5911	4431	3802	3244
71 (071)	5618	4418	3310	2841	2423	7616	5989	4487	3851	3284
72 (072)	5692	4475	3352	2875	2452	7716	6067	4544	3898	3324
73 (073)	5766	4531	3393	2911	2482	7816	6142	4600	3947	3364
74 (074)	5838	4589	3434	2946	2513	7913	6220	4656	3993	3407
75 (075)	5911	4646	3477	2982	2543	8013	6298	4713	4042	3447
76 (076)	5984	4702	3518	3018	2572	8111	6373	4769	4091	3487
77 (077)	6057	4759	3561	3052	2602	8211	6451	4827	4138	3527
78 (078)	6131	4816	3602	3089	2631	8311	6529	4882	4187	3567
79 (079)	6203	4872	3643	3123	2661	8409	6604	4938	4233	3607
80 (080)	6277	4930	3685	3159	2692	8509	6682	4996	4282	3649
81 (081)	6349	4987	3726	3193	2721	8607	6760	5051	4329	3689
82 (082)	6423	5043	3769	3230	2751	8707	6836	5109	4378	3729
83 (083)	6497	5100	3810	3266	2780	8807	6913	5164	4427	3769
84 (084)	6569	5157	3852	3300	2810	8904	6991	5222	4473	3809
85 (085)	6643	5213	3893	3336	2839	9004	7067	5278	4522	3849
86 (086)	6716	5270	3934	3370	2870	9104	7144	5333	4569	3891
87 (087)	6789	5326	3977	3407	2900	9202	7220	5391	4618	3931
88 (088)	6862	5384	4018	3441	2930	9302	7298	5447	4664	3971
89 (089)	6934	5441	4061	3477	2959	9400	7376	5504	4713	4011
90 (090)	7008	5497	4102	3513	2989	9500	7451	5560	4762	4051

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7082	5554	4143	3548	3020	9600	7529	5616	4809	4093
92 (092)	7154	5611	4185	3584	3049	9698	7607	5673	4858	4133
93 (093)	7228	5667	4226	3618	3079	9798	7682	5729	4904	4173
94 (094)	7300	5725	4269	3654	3108	9896	7760	5787	4953	4213
95 (095)	7374	5782	4310	3690	3138	9996	7838	5842	5002	4253
96 (096)	7448	5838	4352	3725	3167	10096	7913	5900	5049	4293
97 (097)	7520	5895	4393	3761	3198	10193	7991	5956	5098	4336
98 (098)	7593	5952	4434	3795	3228	10293	8069	6011	5144	4376
99 (099)	7666	6008	4477	3831	3257	10391	8144	6069	5193	4416
100 (901)	7739	6066	4518	3866	3287	10491	8222	6124	5240	4456
101 (101)	7813	6123	4561	3902	3316	10591	8300	6182	5289	4496
102 (102)	7885	6179	4602	3938	3346	10689	8376	6238	5338	4536
103 (103)	7959	6236	4644	3972	3377	10789	8453	6296	5384	4578
104 (104)	8031	6292	4685	4008	3407	10887	8529	6351	5433	4618
105 (105)	8105	6349	4726	4043	3436	10987	8607	6407	5480	4658
106 (106)	8179	6407	4769	4079	3466	11087	8684	6464	5529	4698
107 (107)	8251	6462	4810	4113	3495	11184	8760	6520	5576	4738
108 (108)	8325	6520	4852	4149	3526	11284	8838	6578	5624	4780
109 (109)	8398	6577	4893	4185	3556	11384	8916	6633	5673	4820
110 (110)	8470	6633	4934	4220	3585	11482	8991	6689	5720	4860
111 (111)	8544	6690	4977	4256	3615	11582	9069	6747	5769	4900
112 (112)	8616	6748	5018	4290	3644	11680	9147	6802	5816	4940
113 (113)	8690	6803	5061	4326	3674	11780	9222	6860	5864	4980

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8764	6861	5102	4361	3705	11880	9300	6916	5911	5022
115 (115)	8836	6918	5144	4397	3734	11978	9378	6973	5960	5062
116 (116)	8910	6974	5185	4433	3764	12078	9453	7029	6009	5102
117 (117)	8982	7031	5226	4467	3793	12176	9531	7084	6056	5142
118 (118)	9056	7087	5269	4503	3823	12276	9607	7142	6104	5182
119 (119)	9130	7144	5310	4538	3852	12376	9684	7198	6151	5222
120 (120)	9202	7202	5352	4574	3884	12473	9762	7256	6200	5264
121 (121)	9275	7257	5393	4608	3913	12573	9838	7311	6247	5304
122 (122)	9348	7315	5434	4644	3943	12671	9916	7367	6296	5344
123 (123)	9421	7372	5477	4680	3972	12771	9993	7424	6344	5384
124 (124)	9495	7428	5518	4715	4002	12871	10069	7480	6391	5424
125 (125)	9567	7485	5561	4751	4033	12969	10147	7538	6440	5467
126 (126)	9641	7543	5602	4785	4062	13069	10224	7593	6487	5507
127 (127)	9713	7598	5644	4821	4092	13167	10300	7651	6536	5547
128 (128)	9787	7656	5685	4857	4121	13267	10378	7707	6584	5587
129 (129)	9861	7713	5726	4892	4151	13367	10456	7762	6631	5627
130 (130)	9933	7769	5769	4928	4180	13464	10531	7820	6680	5667
131 (131)	10007	7826	5810	4962	4211	13564	10609	7876	6727	5709
132 (132)	10080	7884	5852	4998	4241	13664	10687	7933	6776	5749
133 (133)	10152	7939	5893	5033	4270	13762	10762	7989	6822	5789
134 (134)	10226	7997	5934	5069	4300	13862	10840	8044	6871	5829
135 (135)	10298	8052	5977	5105	4330	13960	10916	8102	6920	5869
136 (136)	10372	8110	6018	5139	4359	14060	10993	8158	6967	5909

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10446	8167	6061	5175	4390	14160	11071	8216	7016	5951
138 (138)	10518	8223	6102	5210	4420	14258	11147	8271	7062	5991
139 (139)	10592	8280	6144	5246	4449	14358	11224	8329	7111	6031
140 (140)	10664	8338	6185	5280	4479	14456	11302	8384	7158	6071
141 (141)	10738	8393	6226	5316	4508	14556	11378	8440	7207	6111
142 (142)	10811	8451	6269	5352	4538	14656	11456	8498	7256	6151
143 (143)	10884	8508	6310	5387	4569	14753	11533	8553	7302	6193
144 (144)	10957	8564	6352	5423	4598	14853	11609	8611	7351	6233
145 (145)	11030	8621	6393	5457	4628	14951	11687	8667	7398	6273
146 (146)	11103	8679	6436	5493	4657	15051	11764	8724	7447	6313
147 (147)	11177	8734	6477	5528	4687	15151	11840	8780	7493	6353
148 (148)	11249	8792	6518	5564	4718	15249	11918	8836	7542	6396
149 (149)	11323	8849	6561	5600	4748	15349	11996	8893	7591	6436
150 (150)	11397	8905	6602	5634	4777	15449	12071	8949	7638	6476
151 (151)	11469	8962	6644	5670	4807	15547	12149	9007	7687	6516
152 (152)	11543	9018	6685	5705	4836	15647	12224	9062	7733	6556
153 (153)	11615	9075	6726	5741	4866	15744	12302	9118	7782	6596
154 (154)	11689	9133	6769	5777	4897	15844	12380	9176	7831	6638
155 (155)	11762	9189	6810	5811	4926	15944	12456	9231	7878	6678
156 (156)	11834	9246	6852	5848	4956	16042	12533	9289	7927	6718
157 (157)	11908	9303	6893	5882	4985	16142	12611	9344	7973	6758
158 (158)	11980	9359	6936	5918	5015	16240	12687	9402	8022	6798
159 (159)	12054	9416	6977	5952	5044	16340	12764	9458	8069	6838

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12128	9474	7018	5989	5075	16440	12842	9513	8118	6880
161 (161)	12200	9530	7061	6025	5105	16538	12918	9571	8167	6920
162 (162)	12274	9587	7102	6059	5134	16638	12996	9627	8213	6960
163 (163)	12346	9644	7144	6095	5164	16736	13073	9684	8262	7000
164 (164)	12420	9700	7185	6130	5193	16836	13149	9740	8309	7040
165 (165)	12493	9757	7226	6166	5225	16936	13227	9796	8358	7082
166 (166)	12566	9813	7269	6200	5254	17033	13302	9853	8404	7122
167 (167)	12639	9870	7310	6236	5284	17133	13380	9909	8453	7162
168 (168)	12711	9928	7352	6272	5313	17231	13458	9967	8502	7202
169 (169)	12785	9984	7393	6307	5343	17331	13533	10022	8549	7242
170 (170)	12859	10041	7436	6343	5372	17431	13611	10080	8598	7282
171 (171)	12931	10098	7477	6377	5403	17529	13689	10136	8644	7324
172 (172)	13005	10154	7518	6413	5433	17629	13764	10191	8693	7364
173 (173)	13079	10211	7561	6448	5462	17729	13842	10249	8740	7404
174 (174)	13151	10269	7602	6484	5492	17827	13920	10304	8789	7444
175 (175)	13225	10325	7644	6520	5521	17927	13996	10362	8838	7484
176 (176)	13297	10382	7685	6554	5551	18024	14073	10418	8884	7524
177 (177)	13370	10439	7726	6590	5582	18124	14151	10473	8933	7567
178 (178)	13444	10495	7769	6625	5611	18224	14227	10531	8980	7607
179 (179)	13516	10552	7810	6661	5641	18322	14304	10587	9029	7647
180 (180)	13590	10610	7852	6697	5670	18422	14382	10644	9078	7687
181 (181)	13662	10666	7893	6731	5700	18520	14458	10700	9124	7727
182 (182)	13736	10723	7936	6767	5731	18620	14536	10758	9173	7769

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13810	10779	7977	6802	5761	18720	14611	10813	9220	7809
184 (184)	13882	10836	8018	6838	5790	18818	14689	10869	9269	7849
185 (185)	13956	10893	8061	6872	5820	18918	14767	10927	9316	7889
186 (186)	14028	10949	8102	6908	5849	19016	14842	10982	9364	7929
187 (187)	14102	11007	8144	6944	5879	19116	14920	11040	9413	7969
188 (188)	14175	11064	8185	6979	5910	19216	14998	11096	9460	8011
189 (189)	14248	11120	8228	7015	5939	19313	15073	11153	9509	8051
190 (190)	14321	11177	8269	7049	5969	19413	15151	11209	9556	8091
191 (191)	14393	11234	8310	7085	5998	19511	15229	11264	9604	8131
192 (192)	14467	11290	8352	7120	6028	19611	15304	11322	9651	8171
193 (193)	14541	11348	8393	7156	6057	19711	15382	11378	9700	8211
194 (194)	14613	11405	8436	7192	6089	19809	15460	11436	9749	8253
195 (195)	14687	11461	8477	7226	6118	19909	15536	11491	9796	8293
196 (196)	14761	11518	8518	7262	6148	20009	15613	11547	9844	8333
197 (197)	14833	11575	8561	7297	6177	20107	15691	11604	9891	8373
198 (198)	14907	11631	8602	7333	6207	20207	15767	11660	9940	8413
199 (199)	14979	11689	8644	7367	6238	20304	15844	11718	9987	8456
200 (902)	15052	11744	8685	7403	6267	20404	15920	11773	10036	8496
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	315	277	245	228	211	371	326	288	268	248
2 (002)	358	310	269	248	228	421	365	316	292	268
3 (003)	406	346	296	271	247	478	407	348	319	291
4 (004)	425	363	309	281	256	500	427	364	331	301
5 (005)	466	395	333	302	273	548	465	392	355	321
6 (006)	507	428	356	322	290	596	504	419	379	341
7 (007)	548	460	380	342	308	645	541	447	402	362
8 (008)	590	492	404	362	325	694	579	475	426	382
9 (009)	631	524	427	382	342	742	616	502	449	402
10 (010)	672	556	451	402	359	791	654	531	473	422
11 (011)	713	588	474	423	376	839	692	558	498	442
12 (012)	754	620	498	443	393	887	729	586	521	462
13 (013)	796	652	522	463	411	936	767	614	545	484
14 (014)	837	684	545	483	428	985	805	641	568	504
15 (015)	878	716	569	503	445	1033	842	669	592	524
16 (016)	919	748	593	523	462	1081	880	698	615	544
17 (017)	960	780	616	544	479	1129	918	725	640	564
18 (018)	1002	812	640	564	497	1179	955	753	664	585
19 (019)	1043	844	664	584	514	1227	993	781	687	605
20 (020)	1084	876	687	604	531	1275	1031	808	711	625
21 (021)	1125	908	711	624	548	1324	1068	836	734	645
22 (022)	1166	940	734	644	565	1372	1106	864	758	665

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1208	972	758	665	582	1421	1144	892	782	685
24 (024)	1249	1004	782	685	600	1469	1181	920	806	706
25 (025)	1290	1036	805	705	617	1518	1219	947	829	726
26 (026)	1331	1069	829	725	634	1566	1258	975	853	746
27 (027)	1372	1101	853	745	651	1614	1295	1004	876	766
28 (028)	1414	1133	876	765	668	1664	1333	1031	900	786
29 (029)	1455	1165	900	786	685	1712	1371	1059	925	806
30 (030)	1496	1197	924	806	703	1760	1408	1087	948	827
31 (031)	1537	1229	947	826	720	1808	1446	1114	972	847
32 (032)	1578	1261	971	846	737	1856	1484	1142	995	867
33 (033)	1620	1293	994	866	754	1906	1521	1169	1019	887
34 (034)	1661	1325	1018	886	771	1954	1559	1198	1042	907
35 (035)	1702	1357	1042	907	788	2002	1596	1226	1067	927
36 (036)	1743	1389	1065	927	806	2051	1634	1253	1091	948
37 (037)	1784	1421	1089	947	823	2099	1672	1281	1114	968
38 (038)	1826	1453	1113	967	840	2148	1709	1309	1138	988
39 (039)	1867	1485	1136	987	857	2196	1747	1336	1161	1008
40 (040)	1908	1517	1160	1007	874	2245	1785	1365	1185	1028
41 (041)	1949	1549	1183	1028	891	2293	1822	1392	1209	1048
42 (042)	1990	1581	1207	1048	909	2341	1860	1420	1233	1069
43 (043)	2032	1613	1231	1068	926	2391	1898	1448	1256	1089
44 (044)	2073	1645	1254	1088	943	2439	1935	1475	1280	1109
45 (045)	2114	1677	1278	1108	960	2487	1973	1504	1304	1129

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2155	1709	1302	1128	977	2535	2011	1532	1327	1149
47 (047)	2196	1742	1325	1149	994	2584	2049	1559	1352	1169
48 (048)	2238	1774	1349	1169	1012	2633	2087	1587	1375	1191
49 (049)	2279	1806	1373	1189	1029	2681	2125	1615	1399	1211
50 (050)	2320	1838	1396	1209	1046	2729	2162	1642	1422	1231
51 (051)	2361	1870	1420	1229	1063	2778	2200	1671	1446	1251
52 (052)	2402	1902	1443	1249	1080	2826	2238	1698	1469	1271
53 (053)	2444	1934	1467	1270	1097	2875	2275	1726	1494	1291
54 (054)	2485	1966	1491	1290	1115	2924	2313	1754	1518	1312
55 (055)	2526	1998	1514	1310	1132	2972	2351	1781	1541	1332
56 (056)	2567	2030	1538	1330	1149	3020	2388	1809	1565	1352
57 (057)	2608	2062	1562	1350	1166	3068	2426	1838	1588	1372
58 (058)	2650	2094	1585	1370	1183	3118	2464	1865	1612	1392
59 (059)	2691	2126	1609	1391	1201	3166	2501	1893	1636	1413
60 (060)	2732	2158	1633	1411	1218	3214	2539	1921	1660	1433
61 (061)	2773	2190	1656	1431	1235	3262	2576	1948	1684	1453
62 (062)	2814	2222	1680	1451	1252	3311	2614	1976	1707	1473
63 (063)	2856	2254	1703	1471	1269	3360	2652	2004	1731	1493
64 (064)	2897	2286	1727	1491	1286	3408	2689	2032	1754	1513
65 (065)	2938	2318	1751	1512	1304	3456	2727	2060	1779	1534
66 (066)	2979	2350	1774	1532	1321	3505	2765	2087	1802	1554
67 (067)	3020	2382	1798	1552	1338	3553	2802	2115	1826	1574
68 (068)	3061	2415	1822	1572	1355	3601	2841	2144	1849	1594

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3103	2447	1845	1592	1372	3651	2879	2171	1873	1614
70 (070)	3144	2479	1869	1612	1389	3699	2916	2199	1896	1634
71 (071)	3185	2511	1893	1633	1407	3747	2954	2227	1921	1655
72 (072)	3226	2543	1916	1653	1424	3795	2992	2254	1945	1675
73 (073)	3267	2575	1940	1673	1441	3844	3029	2282	1968	1695
74 (074)	3309	2607	1963	1693	1458	3893	3067	2309	1992	1715
75 (075)	3350	2639	1987	1713	1475	3941	3105	2338	2015	1735
76 (076)	3391	2671	2011	1733	1492	3989	3142	2366	2039	1755
77 (077)	3432	2703	2034	1754	1510	4038	3180	2393	2064	1776
78 (078)	3473	2735	2058	1774	1527	4086	3218	2421	2087	1796
79 (079)	3515	2767	2082	1794	1544	4135	3255	2449	2111	1816
80 (080)	3556	2799	2105	1814	1561	4184	3293	2476	2134	1836
81 (081)	3597	2831	2129	1834	1578	4232	3331	2505	2158	1856
82 (082)	3638	2863	2153	1854	1595	4280	3368	2533	2181	1876
83 (083)	3679	2895	2176	1875	1613	4328	3406	2560	2206	1898
84 (084)	3721	2927	2200	1895	1630	4378	3444	2588	2229	1918
85 (085)	3762	2959	2223	1915	1647	4426	3481	2615	2253	1938
86 (086)	3803	2991	2247	1935	1664	4474	3519	2644	2276	1958
87 (087)	3844	3023	2271	1955	1681	4522	3556	2672	2300	1978
88 (088)	3885	3055	2294	1975	1698	4571	3594	2699	2324	1998
89 (089)	3927	3088	2318	1996	1716	4620	3633	2727	2348	2019
90 (090)	3968	3120	2342	2016	1733	4668	3671	2755	2372	2039

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4009	3152	2365	2036	1750	4716	3708	2782	2395	2059
92 (092)	4050	3184	2389	2056	1767	4765	3746	2811	2419	2079
93 (093)	4091	3216	2413	2076	1784	4813	3784	2839	2442	2099
94 (094)	4133	3248	2436	2096	1802	4862	3821	2866	2466	2120
95 (095)	4174	3280	2460	2117	1819	4911	3859	2894	2491	2140
96 (096)	4215	3312	2483	2137	1836	4959	3896	2921	2514	2160
97 (097)	4256	3344	2507	2157	1853	5007	3934	2949	2538	2180
98 (098)	4297	3376	2531	2177	1870	5055	3972	2978	2561	2200
99 (099)	4339	3408	2554	2197	1887	5105	4009	3005	2585	2220
100 (901)	4380	3440	2578	2217	1905	5153	4047	3033	2608	2241
101 (101)	4421	3472	2602	2238	1922	5201	4085	3061	2633	2261
102 (102)	4462	3504	2625	2258	1939	5249	4122	3088	2656	2281
103 (103)	4503	3536	2649	2278	1956	5298	4160	3116	2680	2301
104 (104)	4545	3568	2673	2298	1973	5347	4198	3145	2704	2321
105 (105)	4586	3600	2696	2318	1990	5395	4235	3172	2727	2341
106 (106)	4627	3632	2720	2338	2008	5444	4273	3200	2751	2362
107 (107)	4668	3664	2743	2359	2025	5492	4311	3227	2775	2382
108 (108)	4709	3696	2767	2379	2042	5540	4348	3255	2799	2402
109 (109)	4751	3728	2791	2399	2059	5589	4386	3284	2822	2422
110 (110)	4792	3761	2814	2419	2076	5638	4425	3311	2846	2442
111 (111)	4833	3793	2838	2439	2093	5686	4462	3339	2869	2462
112 (112)	4874	3825	2862	2459	2111	5734	4500	3367	2893	2484
113 (113)	4915	3857	2885	2480	2128	5782	4538	3394	2918	2504

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4957	3889	2909	2500	2145	5832	4575	3422	2941	2524
115 (115)	4998	3921	2933	2520	2162	5880	4613	3451	2965	2544
116 (116)	5039	3953	2956	2540	2179	5928	4651	3478	2988	2564
117 (117)	5080	3985	2980	2560	2196	5976	4688	3506	3012	2584
118 (118)	5121	4017	3003	2580	2214	6025	4726	3533	3035	2605
119 (119)	5163	4049	3027	2601	2231	6074	4764	3561	3060	2625
120 (120)	5204	4081	3051	2621	2248	6122	4801	3589	3084	2645
121 (121)	5245	4113	3074	2641	2265	6171	4839	3616	3107	2665
122 (122)	5286	4145	3098	2661	2282	6219	4876	3645	3131	2685
123 (123)	5327	4177	3122	2681	2299	6267	4914	3673	3154	2705
124 (124)	5369	4209	3145	2701	2317	6316	4952	3700	3178	2726
125 (125)	5410	4241	3169	2722	2334	6365	4989	3728	3202	2746
126 (126)	5451	4273	3193	2742	2351	6413	5027	3756	3226	2766
127 (127)	5492	4305	3216	2762	2368	6461	5065	3784	3249	2786
128 (128)	5533	4337	3240	2782	2385	6509	5102	3812	3273	2806
129 (129)	5574	4369	3263	2802	2402	6558	5140	3839	3296	2826
130 (130)	5616	4401	3287	2822	2420	6607	5178	3867	3320	2847
131 (131)	5657	4434	3311	2843	2437	6655	5216	3895	3345	2867
132 (132)	5698	4466	3334	2863	2454	6704	5254	3922	3368	2887
133 (133)	5739	4498	3358	2883	2471	6752	5292	3951	3392	2907
134 (134)	5780	4530	3382	2903	2488	6800	5329	3979	3415	2927
135 (135)	5822	4562	3405	2923	2506	6849	5367	4006	3439	2948
136 (136)	5863	4594	3429	2943	2523	6898	5405	4034	3462	2968

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5904	4626	3453	2964	2540	6946	5442	4062	3487	2988
138 (138)	5945	4658	3476	2984	2557	6994	5480	4089	3511	3008
139 (139)	5986	4690	3500	3004	2574	7042	5518	4118	3534	3028
140 (140)	6028	4722	3523	3024	2591	7092	5555	4145	3558	3048
141 (141)	6069	4754	3547	3044	2609	7140	5593	4173	3581	3069
142 (142)	6110	4786	3571	3064	2626	7188	5631	4201	3605	3089
143 (143)	6151	4818	3594	3085	2643	7236	5668	4228	3629	3109
144 (144)	6192	4850	3618	3105	2660	7285	5706	4256	3653	3129
145 (145)	6234	4882	3642	3125	2677	7334	5744	4285	3676	3149
146 (146)	6275	4914	3665	3145	2694	7382	5781	4312	3700	3169
147 (147)	6316	4946	3689	3165	2712	7431	5819	4340	3724	3191
148 (148)	6357	4978	3713	3185	2729	7479	5856	4368	3747	3211
149 (149)	6398	5010	3736	3206	2746	7527	5894	4395	3772	3231
150 (150)	6440	5042	3760	3226	2763	7576	5932	4424	3795	3251
151 (151)	6481	5074	3783	3246	2780	7625	5969	4451	3819	3271
152 (152)	6522	5107	3807	3266	2797	7673	6008	4479	3842	3291
153 (153)	6563	5139	3831	3286	2815	7721	6046	4507	3866	3312
154 (154)	6604	5171	3854	3306	2832	7769	6084	4534	3889	3332
155 (155)	6646	5203	3878	3327	2849	7819	6121	4562	3914	3352
156 (156)	6687	5235	3902	3347	2866	7867	6159	4591	3938	3372
157 (157)	6728	5267	3925	3367	2883	7915	6196	4618	3961	3392
158 (158)	6769	5299	3949	3387	2900	7964	6234	4646	3985	3412
159 (159)	6810	5331	3973	3407	2918	8012	6272	4674	4008	3433

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6852	5363	3996	3427	2935	8061	6309	4701	4032	3453
161 (161)	6893	5395	4020	3448	2952	8109	6347	4729	4056	3473
162 (162)	6934	5427	4043	3468	2969	8158	6385	4756	4080	3493
163 (163)	6975	5459	4067	3488	2986	8206	6422	4785	4104	3513
164 (164)	7016	5491	4091	3508	3003	8254	6460	4813	4127	3533
165 (165)	7058	5523	4114	3528	3021	8304	6498	4840	4151	3554
166 (166)	7099	5555	4138	3548	3038	8352	6535	4868	4174	3574
167 (167)	7140	5587	4162	3569	3055	8400	6573	4896	4199	3594
168 (168)	7181	5619	4185	3589	3072	8448	6611	4924	4222	3614
169 (169)	7222	5651	4209	3609	3089	8496	6648	4952	4246	3634
170 (170)	7264	5683	4233	3629	3106	8546	6686	4980	4269	3654
171 (171)	7305	5715	4256	3649	3124	8594	6724	5007	4293	3675
172 (172)	7346	5747	4280	3669	3141	8642	6761	5035	4316	3695
173 (173)	7387	5780	4303	3690	3158	8691	6800	5062	4341	3715
174 (174)	7428	5812	4327	3710	3175	8739	6838	5091	4365	3735
175 (175)	7470	5844	4351	3730	3192	8788	6875	5119	4388	3755
176 (176)	7511	5876	4374	3750	3210	8836	6913	5146	4412	3776
177 (177)	7552	5908	4398	3770	3227	8885	6951	5174	4435	3796
178 (178)	7593	5940	4422	3790	3244	8933	6988	5202	4459	3816
179 (179)	7634	5972	4445	3811	3261	8981	7026	5229	4484	3836
180 (180)	7676	6004	4469	3831	3278	9031	7064	5258	4507	3856
181 (181)	7717	6036	4493	3851	3295	9079	7101	5286	4531	3876
182 (182)	7758	6068	4516	3871	3313	9127	7139	5313	4554	3898

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7799	6100	4540	3891	3330	9175	7176	5341	4578	3918
184 (184)	7840	6132	4563	3911	3347	9224	7214	5368	4601	3938
185 (185)	7882	6164	4587	3932	3364	9273	7252	5396	4626	3958
186 (186)	7923	6196	4611	3952	3381	9321	7289	5425	4649	3978
187 (187)	7964	6228	4634	3972	3398	9369	7327	5452	4673	3998
188 (188)	8005	6260	4658	3992	3416	9418	7365	5480	4696	4019
189 (189)	8046	6292	4682	4012	3433	9466	7402	5508	4720	4039
190 (190)	8087	6324	4705	4032	3450	9514	7440	5535	4744	4059
191 (191)	8129	6356	4729	4053	3467	9564	7478	5564	4768	4079
192 (192)	8170	6388	4753	4073	3484	9612	7515	5592	4792	4099
193 (193)	8211	6421	4776	4093	3501	9660	7554	5619	4815	4119
194 (194)	8252	6453	4800	4113	3519	9708	7592	5647	4839	4140
195 (195)	8293	6485	4823	4133	3536	9756	7629	5674	4862	4160
196 (196)	8335	6517	4847	4153	3553	9806	7667	5702	4886	4180
197 (197)	8376	6549	4871	4174	3570	9854	7705	5731	4911	4200
198 (198)	8417	6581	4894	4194	3587	9902	7742	5758	4934	4220
199 (199)	8458	6613	4918	4214	3604	9951	7780	5786	4958	4240
200 (902)	8499	6645	4942	4234	3622	9999	7818	5814	4981	4261
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	21	18	16	42	33	25	21	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	516	454	402	374	346	700	616	544	507	469
2 (002)	587	508	441	407	374	796	689	598	551	507
3 (003)	666	567	485	444	405	902	769	658	602	549
4 (004)	697	595	507	461	420	944	807	687	624	569
5 (005)	764	648	546	495	448	1036	878	740	671	607
6 (006)	831	702	584	528	475	1127	951	791	716	644
7 (007)	898	754	623	561	505	1218	1022	844	760	684
8 (008)	967	807	662	593	533	1311	1093	898	804	722
9 (009)	1034	859	700	626	561	1402	1164	949	849	760
10 (010)	1102	911	739	659	589	1493	1236	1002	893	798
11 (011)	1169	964	777	693	616	1584	1307	1053	940	836
12 (012)	1236	1016	816	726	644	1676	1378	1107	984	873
13 (013)	1305	1069	856	759	674	1769	1449	1160	1029	913
14 (014)	1372	1121	893	792	702	1860	1520	1211	1073	951
15 (015)	1439	1174	933	825	730	1951	1591	1264	1118	989
16 (016)	1507	1226	972	857	757	2042	1662	1318	1162	1027
17 (017)	1574	1279	1010	892	785	2133	1733	1369	1209	1064
18 (018)	1643	1331	1049	925	815	2227	1804	1422	1253	1104
19 (019)	1710	1384	1089	957	843	2318	1876	1476	1298	1142
20 (020)	1777	1436	1126	990	870	2409	1947	1527	1342	1180
21 (021)	1844	1489	1166	1023	898	2500	2018	1580	1387	1218
22 (022)	1911	1541	1203	1056	926	2591	2089	1631	1431	1256

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1980	1593	1243	1090	954	2684	2160	1684	1478	1293
24 (024)	2048	1646	1282	1123	984	2776	2231	1738	1522	1333
25 (025)	2115	1698	1320	1156	1011	2867	2302	1789	1567	1371
26 (026)	2182	1752	1359	1189	1039	2958	2376	1842	1611	1409
27 (027)	2249	1805	1398	1221	1067	3049	2447	1896	1656	1447
28 (028)	2318	1857	1436	1254	1095	3142	2518	1947	1700	1484
29 (029)	2385	1910	1475	1289	1123	3233	2589	2000	1747	1522
30 (030)	2452	1962	1515	1321	1152	3324	2660	2053	1791	1562
31 (031)	2520	2015	1552	1354	1180	3416	2731	2104	1836	1600
32 (032)	2587	2067	1592	1387	1208	3507	2802	2158	1880	1638
33 (033)	2656	2120	1630	1420	1236	3600	2873	2209	1924	1676
34 (034)	2723	2172	1669	1452	1264	3691	2944	2262	1969	1713
35 (035)	2790	2225	1708	1487	1292	3782	3016	2316	2016	1751
36 (036)	2857	2277	1746	1520	1321	3873	3087	2367	2060	1791
37 (037)	2925	2330	1785	1552	1349	3964	3158	2420	2104	1829
38 (038)	2993	2382	1825	1585	1377	4058	3229	2473	2149	1867
39 (039)	3061	2434	1862	1618	1405	4149	3300	2524	2193	1904
40 (040)	3128	2487	1902	1651	1433	4240	3371	2578	2238	1942
41 (041)	3195	2539	1939	1685	1461	4331	3442	2629	2284	1980
42 (042)	3262	2592	1979	1718	1490	4422	3513	2682	2329	2020
43 (043)	3331	2644	2018	1751	1518	4516	3584	2736	2373	2058
44 (044)	3398	2697	2056	1784	1546	4607	3656	2787	2418	2096
45 (045)	3466	2749	2095	1816	1574	4698	3727	2840	2462	2133

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3533	2802	2134	1849	1602	4789	3798	2893	2507	2171
47 (047)	3600	2856	2172	1884	1630	4880	3871	2944	2553	2209
48 (048)	3669	2908	2211	1916	1659	4973	3942	2998	2598	2249
49 (049)	3736	2961	2251	1949	1687	5064	4013	3051	2642	2287
50 (050)	3803	3013	2289	1982	1715	5156	4084	3102	2687	2324
51 (051)	3870	3066	2328	2015	1743	5247	4156	3156	2731	2362
52 (052)	3938	3118	2366	2048	1770	5338	4227	3207	2776	2400
53 (053)	4007	3170	2405	2082	1798	5431	4298	3260	2822	2438
54 (054)	4074	3223	2444	2115	1828	5522	4369	3313	2867	2478
55 (055)	4141	3275	2482	2148	1856	5613	4440	3364	2911	2516
56 (056)	4208	3328	2521	2180	1884	5704	4511	3418	2956	2553
57 (057)	4275	3380	2561	2213	1911	5796	4582	3471	3000	2591
58 (058)	4344	3433	2598	2246	1939	5889	4653	3522	3044	2629
59 (059)	4411	3485	2638	2280	1969	5980	4724	3576	3091	2669
60 (060)	4479	3538	2677	2313	1997	6071	4796	3629	3136	2707
61 (061)	4546	3590	2715	2346	2025	6162	4867	3680	3180	2744
62 (062)	4613	3643	2754	2379	2052	6253	4938	3733	3224	2782
63 (063)	4682	3695	2792	2411	2080	6347	5009	3784	3269	2820
64 (064)	4749	3748	2831	2444	2108	6438	5080	3838	3313	2858
65 (065)	4816	3800	2870	2479	2138	6529	5151	3891	3360	2898
66 (066)	4884	3852	2908	2511	2166	6620	5222	3942	3404	2936
67 (067)	4951	3905	2948	2544	2193	6711	5293	3996	3449	2973
68 (068)	5018	3959	2987	2577	2221	6802	5367	4049	3493	3011

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5087	4011	3025	2610	2249	6896	5438	4100	3538	3049
70 (070)	5154	4064	3064	2643	2277	6987	5509	4153	3582	3087
71 (071)	5221	4116	3103	2677	2307	7078	5580	4207	3629	3127
72 (072)	5289	4169	3141	2710	2334	7169	5651	4258	3673	3164
73 (073)	5356	4221	3180	2743	2362	7260	5722	4311	3718	3202
74 (074)	5425	4274	3218	2775	2390	7353	5793	4362	3762	3240
75 (075)	5492	4326	3257	2808	2418	7444	5864	4416	3807	3278
76 (076)	5559	4379	3297	2841	2446	7536	5936	4469	3851	3316
77 (077)	5626	4431	3334	2875	2475	7627	6007	4520	3898	3356
78 (078)	5693	4484	3374	2908	2503	7718	6078	4573	3942	3393
79 (079)	5762	4536	3413	2941	2531	7811	6149	4627	3987	3431
80 (080)	5830	4589	3451	2974	2559	7902	6220	4678	4031	3469
81 (081)	5897	4641	3490	3007	2587	7993	6291	4731	4076	3507
82 (082)	5964	4693	3530	3039	2615	8084	6362	4784	4120	3544
83 (083)	6031	4746	3567	3074	2644	8176	6433	4836	4167	3584
84 (084)	6100	4798	3607	3107	2672	8269	6504	4889	4211	3622
85 (085)	6167	4851	3644	3139	2700	8360	6576	4940	4256	3660
86 (086)	6234	4903	3684	3172	2728	8451	6647	4993	4300	3698
87 (087)	6302	4956	3723	3205	2756	8542	6718	5047	4344	3736
88 (088)	6369	5008	3761	3238	2784	8633	6789	5098	4389	3773
89 (089)	6438	5062	3800	3272	2813	8727	6862	5151	4436	3813
90 (090)	6505	5115	3839	3305	2841	8818	6933	5204	4480	3851
91 (091)	6572	5167	3877	3338	2869	8909	7004	5256	4524	3889

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6639	5220	3916	3370	2897	9000	7076	5309	4569	3927
93 (093)	6707	5272	3956	3403	2925	9091	7147	5362	4613	3964
94 (094)	6775	5325	3993	3436	2954	9184	7218	5413	4658	4004
95 (095)	6843	5377	4033	3470	2982	9276	7289	5467	4704	4042
96 (096)	6910	5430	4070	3503	3010	9367	7360	5518	4749	4080
97 (097)	6977	5482	4110	3536	3038	9458	7431	5571	4793	4118
98 (098)	7044	5534	4149	3569	3066	9549	7502	5624	4838	4156
99 (099)	7113	5587	4187	3602	3093	9642	7573	5676	4882	4193
100 (901)	7180	5639	4226	3634	3123	9733	7644	5729	4927	4233
101 (101)	7248	5692	4266	3669	3151	9824	7716	5782	4973	4271
102 (102)	7315	5744	4303	3702	3179	9916	7787	5833	5018	4309
103 (103)	7382	5797	4343	3734	3207	10007	7858	5887	5062	4347
104 (104)	7451	5849	4382	3767	3234	10100	7929	5940	5107	4384
105 (105)	7518	5902	4420	3800	3262	10191	8000	5991	5151	4422
106 (106)	7585	5954	4459	3833	3292	10282	8071	6044	5196	4462
107 (107)	7652	6007	4497	3867	3320	10373	8142	6096	5242	4500
108 (108)	7720	6059	4536	3900	3348	10464	8213	6149	5287	4538
109 (109)	7789	6111	4575	3933	3375	10558	8284	6202	5331	4576
110 (110)	7856	6166	4613	3966	3403	10649	8358	6253	5376	4613
111 (111)	7923	6218	4652	3998	3431	10740	8429	6307	5420	4651
112 (112)	7990	6270	4692	4031	3461	10831	8500	6360	5464	4691
113 (113)	8057	6323	4730	4066	3489	10922	8571	6411	5511	4729

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8126	6375	4769	4098	3516	11016	8642	6464	5556	4767
115 (115)	8193	6428	4808	4131	3544	11107	8713	6518	5600	4804
116 (116)	8261	6480	4846	4164	3572	11198	8784	6569	5644	4842
117 (117)	8328	6533	4885	4197	3600	11289	8856	6622	5689	4880
118 (118)	8395	6585	4923	4230	3630	11380	8927	6673	5733	4920
119 (119)	8464	6638	4962	4264	3657	11473	8998	6727	5780	4958
120 (120)	8531	6690	5002	4297	3685	11564	9069	6780	5824	4996
121 (121)	8598	6743	5039	4330	3713	11656	9140	6831	5869	5033
122 (122)	8666	6795	5079	4362	3741	11747	9211	6884	5913	5071
123 (123)	8733	6848	5118	4395	3769	11838	9282	6938	5958	5109
124 (124)	8802	6900	5156	4428	3798	11931	9353	6989	6002	5149
125 (125)	8869	6952	5195	4462	3826	12022	9424	7042	6049	5187
126 (126)	8936	7005	5234	4495	3854	12113	9496	7096	6093	5224
127 (127)	9003	7057	5272	4528	3882	12204	9567	7147	6138	5262
128 (128)	9070	7110	5311	4561	3910	12296	9638	7200	6182	5300
129 (129)	9138	7162	5349	4593	3938	12387	9709	7251	6227	5338
130 (130)	9207	7215	5389	4626	3967	12480	9780	7304	6271	5378
131 (131)	9274	7269	5428	4661	3995	12571	9853	7358	6318	5416
132 (132)	9341	7321	5466	4693	4023	12662	9924	7409	6362	5453
133 (133)	9408	7374	5505	4726	4051	12753	9996	7462	6407	5491
134 (134)	9475	7426	5544	4759	4079	12844	10067	7516	6451	5529
135 (135)	9544	7479	5582	4792	4108	12938	10138	7567	6496	5569
136 (136)	9611	7531	5621	4825	4136	13029	10209	7620	6540	5607

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9679	7584	5661	4859	4164	13120	10280	7673	6587	5644
138 (138)	9746	7636	5698	4892	4192	13211	10351	7724	6631	5682
139 (139)	9813	7689	5738	4925	4220	13302	10422	7778	6676	5720
140 (140)	9882	7741	5775	4957	4248	13396	10493	7829	6720	5758
141 (141)	9949	7793	5815	4990	4277	13487	10564	7882	6764	5798
142 (142)	10016	7846	5854	5023	4305	13578	10636	7936	6809	5836
143 (143)	10084	7898	5892	5057	4333	13669	10707	7987	6856	5873
144 (144)	10151	7951	5931	5090	4361	13760	10778	8040	6900	5911
145 (145)	10220	8003	5970	5123	4389	13853	10849	8093	6944	5949
146 (146)	10287	8056	6008	5156	4416	13944	10920	8144	6989	5987
147 (147)	10354	8108	6048	5189	4446	14036	10991	8198	7033	6027
148 (148)	10421	8161	6087	5221	4474	14127	11062	8251	7078	6064
149 (149)	10489	8213	6125	5256	4502	14218	11133	8302	7124	6102
150 (150)	10557	8266	6164	5289	4530	14311	11204	8356	7169	6140
151 (151)	10625	8318	6202	5321	4557	14402	11276	8407	7213	6178
152 (152)	10692	8372	6241	5354	4585	14493	11349	8460	7258	6216
153 (153)	10759	8425	6280	5387	4615	14584	11420	8513	7302	6256
154 (154)	10826	8477	6318	5420	4643	14676	11491	8564	7347	6293
155 (155)	10895	8530	6357	5454	4670	14769	11562	8618	7393	6331
156 (156)	10962	8582	6397	5487	4698	14860	11633	8671	7438	6369
157 (157)	11030	8634	6434	5520	4726	14951	11704	8722	7482	6407
158 (158)	11097	8687	6474	5552	4754	15042	11776	8776	7527	6444
159 (159)	11164	8739	6513	5585	4784	15133	11847	8829	7571	6484

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11233	8792	6551	5618	4811	15227	11918	8880	7616	6522
161 (161)	11300	8844	6590	5652	4839	15318	11989	8933	7662	6560
162 (162)	11367	8897	6628	5685	4867	15409	12060	8984	7707	6598
163 (163)	11434	8949	6667	5718	4895	15500	12131	9038	7751	6636
164 (164)	11502	9002	6707	5751	4923	15591	12202	9091	7796	6673
165 (165)	11570	9054	6744	5784	4952	15684	12273	9142	7840	6713
166 (166)	11638	9107	6784	5816	4980	15776	12344	9196	7884	6751
167 (167)	11705	9159	6823	5851	5008	15867	12416	9249	7931	6789
168 (168)	11772	9211	6861	5884	5036	15958	12487	9300	7976	6827
169 (169)	11839	9264	6900	5916	5064	16049	12558	9353	8020	6864
170 (170)	11908	9316	6939	5949	5092	16142	12629	9407	8064	6902
171 (171)	11975	9369	6977	5982	5121	16233	12700	9458	8109	6942
172 (172)	12043	9421	7016	6015	5149	16324	12771	9511	8153	6980
173 (173)	12110	9475	7054	6049	5177	16416	12844	9562	8200	7018
174 (174)	12177	9528	7093	6082	5205	16507	12916	9616	8244	7056
175 (175)	12246	9580	7133	6115	5233	16600	12987	9669	8289	7093
176 (176)	12313	9633	7170	6148	5262	16691	13058	9720	8333	7133
177 (177)	12380	9685	7210	6180	5290	16782	13129	9773	8378	7171
178 (178)	12448	9738	7249	6213	5318	16873	13200	9827	8422	7209
179 (179)	12515	9790	7287	6248	5346	16964	13271	9878	8469	7247
180 (180)	12584	9843	7326	6280	5374	17058	13342	9931	8513	7284
181 (181)	12651	9895	7366	6313	5402	17149	13413	9984	8558	7322
182 (182)	12718	9948	7403	6346	5431	17240	13484	10036	8602	7362

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12785	10000	7443	6379	5459	17331	13556	10089	8647	7400
184 (184)	12852	10052	7480	6411	5487	17422	13627	10140	8691	7438
185 (185)	12921	10105	7520	6446	5515	17516	13698	10193	8738	7476
186 (186)	12989	10157	7559	6479	5543	17607	13769	10247	8782	7513
187 (187)	13056	10210	7597	6511	5570	17698	13840	10298	8827	7551
188 (188)	13123	10262	7636	6544	5600	17789	13911	10351	8871	7591
189 (189)	13190	10315	7675	6577	5628	17880	13982	10404	8916	7629
190 (190)	13257	10367	7713	6610	5656	17971	14053	10456	8960	7667
191 (191)	13326	10420	7752	6644	5684	18064	14124	10509	9007	7704
192 (192)	13393	10472	7792	6677	5711	18156	14196	10562	9051	7742
193 (193)	13461	10526	7830	6710	5739	18247	14269	10613	9096	7780
194 (194)	13528	10579	7869	6743	5769	18338	14340	10667	9140	7820
195 (195)	13595	10631	7907	6775	5797	18429	14411	10718	9184	7858
196 (196)	13664	10684	7946	6808	5825	18522	14482	10771	9229	7896
197 (197)	13731	10736	7985	6843	5852	18613	14553	10824	9276	7933
198 (198)	13798	10789	8023	6875	5880	18704	14624	10876	9320	7971
199 (199)	13866	10841	8062	6908	5908	18796	14696	10929	9364	8009
200 (902)	13933	10893	8102	6941	5938	18887	14767	10982	9409	8049
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	34	30	26	80	62	47	40	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	139	142	162	173	203

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	48	41	41	43	56	48	48	51
2 (002)	80	62	59	59	94	73	69	69
3 (003)	113	83	78	76	133	98	92	89
4 (004)	145	104	96	92	171	122	113	108
5 (005)	178	125	115	109	209	147	135	128
6 (006)	211	147	133	126	248	173	156	148
7 (007)	243	168	151	142	286	198	178	167
8 (008)	276	189	170	159	325	222	200	187
9 (009)	308	210	188	175	362	247	221	206
10 (010)	341	231	206	192	401	272	242	226
11 (011)	365	247	220	204	429	291	259	240
12 (012)	390	263	234	217	459	309	275	255
13 (013)	415	279	248	229	488	328	292	269
14 (014)	439	295	262	242	516	347	308	285

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	464	311	276	254	546	366	325	299
16 (016)	488	327	289	267	574	385	340	314
17 (017)	513	343	303	279	604	404	356	328
18 (018)	538	359	317	292	633	422	373	344
19 (019)	562	375	331	305	661	441	389	359
20 (020)	587	391	345	317	691	460	406	373
21 (021)	611	407	359	330	719	479	422	388
22 (022)	636	423	373	342	748	498	439	402
23 (023)	661	439	387	355	778	516	455	418
24 (024)	685	455	400	367	806	535	471	432
25 (025)	710	471	414	380	835	554	487	447
26 (026)	734	487	428	392	864	573	504	461
27 (027)	759	503	442	405	893	592	520	476
28 (028)	784	519	456	417	922	611	536	491
29 (029)	808	535	470	430	951	629	553	506
30 (030)	833	551	484	442	980	648	569	520
31 (031)	857	567	497	455	1008	667	585	535
32 (032)	882	583	511	467	1038	686	601	549
33 (033)	907	599	525	480	1067	705	618	565
34 (034)	931	615	539	492	1095	724	634	579
35 (035)	956	631	553	505	1125	742	651	594
36 (036)	980	647	567	517	1153	761	667	608

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1005	663	581	530	1182	780	684	624
38 (038)	1030	679	594	542	1212	799	699	638
39 (039)	1054	695	608	555	1240	818	715	653
40 (040)	1079	711	622	567	1269	836	732	667
41 (041)	1103	727	636	580	1298	855	748	682
42 (042)	1128	743	650	592	1327	874	765	696
43 (043)	1153	759	664	605	1356	893	781	712
44 (044)	1177	775	678	617	1385	912	798	726
45 (045)	1202	791	691	630	1414	931	813	741
46 (046)	1226	807	705	642	1442	949	829	755
47 (047)	1251	823	719	655	1472	968	846	771
48 (048)	1276	839	733	668	1501	987	862	786
49 (049)	1300	855	747	680	1529	1006	879	800
50 (050)	1325	871	761	693	1559	1025	895	815
51 (051)	1349	887	775	705	1587	1044	912	829
52 (052)	1374	903	789	718	1616	1062	928	845
53 (053)	1399	919	802	730	1646	1081	944	859
54 (054)	1423	935	816	743	1674	1100	960	874
55 (055)	1448	951	830	755	1704	1119	976	888
56 (056)	1472	967	844	768	1732	1138	993	904
57 (057)	1497	983	858	780	1761	1156	1009	918
58 (058)	1522	999	872	793	1791	1175	1026	933

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1546	1015	886	805	1819	1194	1042	947
60 (060)	1571	1031	899	818	1848	1213	1058	962
61 (061)	1595	1047	913	830	1876	1232	1074	976
62 (062)	1620	1063	927	843	1906	1251	1091	992
63 (063)	1644	1079	941	855	1934	1269	1107	1006
64 (064)	1669	1095	955	868	1964	1288	1124	1021
65 (065)	1694	1111	969	880	1993	1307	1140	1035
66 (066)	1718	1127	983	893	2021	1326	1156	1051
67 (067)	1743	1143	996	905	2051	1345	1172	1065
68 (068)	1767	1159	1010	918	2079	1364	1188	1080
69 (069)	1792	1175	1024	930	2108	1382	1205	1094
70 (070)	1817	1191	1038	943	2138	1401	1221	1109
71 (071)	1841	1207	1052	955	2166	1420	1238	1124
72 (072)	1866	1223	1066	968	2195	1439	1254	1139
73 (073)	1890	1239	1080	980	2224	1458	1271	1153
74 (074)	1915	1255	1093	993	2253	1476	1286	1168
75 (075)	1940	1271	1107	1006	2282	1495	1302	1184
76 (076)	1964	1287	1121	1018	2311	1514	1319	1198
77 (077)	1989	1303	1135	1031	2340	1533	1335	1213
78 (078)	2013	1319	1149	1043	2368	1552	1352	1227
79 (079)	2038	1335	1163	1056	2398	1571	1368	1242
80 (080)	2063	1351	1177	1068	2427	1589	1385	1256

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2087	1367	1191	1081	2455	1608	1401	1272
82 (082)	2112	1383	1204	1093	2485	1627	1416	1286
83 (083)	2136	1399	1218	1106	2513	1646	1433	1301
84 (084)	2161	1415	1232	1118	2542	1665	1449	1315
85 (085)	2186	1431	1246	1131	2572	1684	1466	1331
86 (086)	2210	1447	1260	1143	2600	1702	1482	1345
87 (087)	2235	1463	1274	1156	2629	1721	1499	1360
88 (088)	2259	1479	1288	1168	2658	1740	1515	1374
89 (089)	2284	1495	1301	1181	2687	1759	1531	1389
90 (090)	2309	1511	1315	1193	2716	1778	1547	1404
91 (091)	2333	1527	1329	1206	2745	1796	1564	1419
92 (092)	2358	1543	1343	1218	2774	1815	1580	1433
93 (093)	2382	1559	1357	1231	2802	1834	1596	1448
94 (094)	2407	1575	1371	1243	2832	1853	1613	1462
95 (095)	2432	1591	1385	1256	2861	1872	1629	1478
96 (096)	2456	1607	1398	1268	2889	1891	1645	1492
97 (097)	2481	1623	1412	1281	2919	1909	1661	1507
98 (098)	2505	1639	1426	1293	2947	1928	1678	1521
99 (099)	2530	1655	1440	1306	2976	1947	1694	1536
100 (901)	2555	1671	1454	1318	3006	1966	1711	1551
101 (101)	2579	1687	1468	1331	3034	1985	1727	1566
102 (102)	2604	1703	1482	1343	3064	2004	1744	1580

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2628	1719	1495	1356	3092	2022	1759	1595
104 (104)	2653	1735	1509	1369	3121	2041	1775	1611
105 (105)	2678	1751	1523	1381	3151	2060	1792	1625
106 (106)	2702	1767	1537	1394	3179	2079	1808	1640
107 (107)	2727	1783	1551	1406	3208	2098	1825	1654
108 (108)	2751	1799	1565	1419	3236	2116	1841	1669
109 (109)	2776	1815	1579	1431	3266	2135	1858	1684
110 (110)	2801	1831	1592	1444	3295	2154	1873	1699
111 (111)	2825	1847	1606	1456	3324	2173	1889	1713
112 (112)	2850	1863	1620	1469	3353	2192	1906	1728
113 (113)	2874	1879	1634	1481	3381	2211	1922	1742
114 (114)	2899	1895	1648	1494	3411	2229	1939	1758
115 (115)	2924	1911	1662	1506	3440	2248	1955	1772
116 (116)	2948	1927	1676	1519	3468	2267	1972	1787
117 (117)	2973	1943	1690	1531	3498	2286	1988	1801
118 (118)	2997	1958	1703	1544	3526	2304	2004	1816
119 (119)	3022	1974	1717	1556	3555	2322	2020	1831
120 (120)	3047	1990	1731	1569	3585	2341	2036	1846
121 (121)	3071	2006	1745	1581	3613	2360	2053	1860
122 (122)	3096	2022	1759	1594	3642	2379	2069	1875
123 (123)	3120	2038	1773	1606	3671	2398	2086	1889
124 (124)	3145	2054	1787	1619	3700	2416	2102	1905

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3170	2070	1800	1631	3729	2435	2118	1919
126 (126)	3194	2086	1814	1644	3758	2454	2134	1934
127 (127)	3219	2102	1828	1656	3787	2473	2151	1948
128 (128)	3243	2118	1842	1669	3815	2492	2167	1964
129 (129)	3268	2134	1856	1681	3845	2511	2184	1978
130 (130)	3293	2150	1870	1694	3874	2529	2200	1993
131 (131)	3317	2166	1884	1706	3902	2548	2216	2007
132 (132)	3342	2182	1897	1719	3932	2567	2232	2022
133 (133)	3366	2198	1911	1732	3960	2586	2248	2038
134 (134)	3391	2214	1925	1744	3989	2605	2265	2052
135 (135)	3416	2230	1939	1757	4019	2624	2281	2067
136 (136)	3440	2246	1953	1769	4047	2642	2298	2081
137 (137)	3465	2262	1967	1782	4076	2661	2314	2096
138 (138)	3489	2278	1981	1794	4105	2680	2331	2111
139 (139)	3514	2294	1994	1807	4134	2699	2346	2126
140 (140)	3539	2310	2008	1819	4164	2718	2362	2140
141 (141)	3563	2326	2022	1832	4192	2736	2379	2155
142 (142)	3588	2342	2036	1844	4221	2755	2395	2169
143 (143)	3612	2358	2050	1857	4249	2774	2412	2185
144 (144)	3637	2374	2064	1869	4279	2793	2428	2199
145 (145)	3661	2390	2078	1882	4307	2812	2445	2214
146 (146)	3686	2406	2092	1894	4336	2831	2461	2228

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3711	2422	2105	1907	4366	2849	2476	2244
148 (148)	3735	2438	2119	1919	4394	2868	2493	2258
149 (149)	3760	2454	2133	1932	4424	2887	2509	2273
150 (150)	3784	2470	2147	1944	4452	2906	2526	2287
151 (151)	3809	2486	2161	1957	4481	2925	2542	2302
152 (152)	3834	2502	2175	1969	4511	2944	2559	2316
153 (153)	3858	2518	2189	1982	4539	2962	2575	2332
154 (154)	3883	2534	2202	1994	4568	2981	2591	2346
155 (155)	3907	2550	2216	2007	4596	3000	2607	2361
156 (156)	3932	2566	2230	2019	4626	3019	2624	2375
157 (157)	3957	2582	2244	2032	4655	3038	2640	2391
158 (158)	3981	2598	2258	2044	4684	3056	2656	2405
159 (159)	4006	2614	2272	2057	4713	3075	2673	2420
160 (160)	4030	2630	2286	2070	4741	3094	2689	2435
161 (161)	4055	2646	2299	2082	4771	3113	2705	2449
162 (162)	4080	2662	2313	2095	4800	3132	2721	2465
163 (163)	4104	2678	2327	2107	4828	3151	2738	2479
164 (164)	4129	2694	2341	2120	4858	3169	2754	2494
165 (165)	4153	2710	2355	2132	4886	3188	2771	2508
166 (166)	4178	2726	2369	2145	4915	3207	2787	2524
167 (167)	4203	2742	2383	2157	4945	3226	2804	2538
168 (168)	4227	2758	2396	2170	4973	3245	2819	2553

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4252	2774	2410	2182	5002	3264	2835	2567
170 (170)	4276	2790	2424	2195	5031	3282	2852	2582
171 (171)	4301	2806	2438	2207	5060	3301	2868	2596
172 (172)	4326	2822	2452	2220	5089	3320	2885	2612
173 (173)	4350	2838	2466	2232	5118	3339	2901	2626
174 (174)	4375	2854	2480	2245	5147	3358	2918	2641
175 (175)	4399	2870	2494	2257	5175	3376	2934	2655
176 (176)	4424	2886	2507	2270	5205	3395	2949	2671
177 (177)	4449	2902	2521	2282	5234	3414	2966	2685
178 (178)	4473	2918	2535	2295	5262	3433	2982	2700
179 (179)	4498	2934	2549	2307	5292	3452	2999	2714
180 (180)	4522	2950	2563	2320	5320	3471	3015	2729
181 (181)	4547	2966	2577	2332	5349	3489	3032	2744
182 (182)	4572	2982	2591	2345	5379	3508	3048	2759
183 (183)	4596	2998	2604	2357	5407	3527	3064	2773
184 (184)	4621	3014	2618	2370	5436	3546	3080	2788
185 (185)	4645	3030	2632	2382	5465	3565	3096	2802
186 (186)	4670	3046	2646	2395	5494	3584	3113	2818
187 (187)	4695	3062	2660	2407	5524	3602	3129	2832
188 (188)	4719	3078	2674	2420	5552	3621	3146	2847
189 (189)	4744	3094	2688	2433	5581	3640	3162	2862
190 (190)	4768	3110	2701	2445	5609	3659	3178	2876
191 (191)	4793	3126	2715	2458	5639	3678	3194	2892

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4818	3142	2729	2470	5668	3696	3211	2906
193 (193)	4842	3158	2743	2483	5696	3715	3227	2921
194 (194)	4867	3174	2757	2495	5726	3734	3244	2935
195 (195)	4891	3190	2771	2508	5754	3753	3260	2951
196 (196)	4916	3206	2785	2520	5784	3772	3276	2965
197 (197)	4941	3222	2798	2533	5813	3791	3292	2980
198 (198)	4965	3238	2812	2545	5841	3809	3308	2994
199 (199)	4990	3254	2826	2558	5871	3828	3325	3009
200 (902)	5014	3270	2840	2570	5899	3847	3341	3024
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	79	67	67	70	107	91	91	96
2 (002)	131	102	97	97	178	138	131	131
3 (003)	185	136	128	125	251	184	173	169
4 (004)	238	170	157	151	322	231	213	204

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	292	205	189	179	396	278	256	242
6 (006)	346	241	218	207	469	327	296	280
7 (007)	398	275	248	233	540	373	336	316
8 (008)	452	310	279	261	613	420	378	353
9 (009)	505	344	308	287	684	467	418	389
10 (010)	559	379	338	315	758	513	458	427
11 (011)	598	405	361	334	811	549	489	453
12 (012)	639	431	384	356	867	584	520	482
13 (013)	680	457	407	375	922	620	551	509
14 (014)	720	484	430	397	976	656	582	538
15 (015)	761	510	452	416	1031	691	613	564
16 (016)	800	536	474	438	1084	727	642	593
17 (017)	841	562	497	457	1140	762	673	620
18 (018)	882	589	520	479	1196	798	704	649
19 (019)	921	615	543	500	1249	833	736	678
20 (020)	962	641	566	520	1304	869	767	704
21 (021)	1002	667	589	541	1358	904	798	733
22 (022)	1043	693	611	561	1413	940	829	760
23 (023)	1084	720	634	582	1469	976	860	789
24 (024)	1123	746	656	602	1522	1011	889	816
25 (025)	1164	772	679	623	1578	1047	920	844
26 (026)	1203	798	702	643	1631	1082	951	871
27 (027)	1244	825	725	664	1687	1118	982	900

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1285	851	748	684	1742	1153	1013	927
29 (029)	1325	877	770	705	1796	1189	1044	956
30 (030)	1366	903	793	725	1851	1224	1076	982
31 (031)	1405	930	815	746	1904	1260	1104	1011
32 (032)	1446	956	838	766	1960	1296	1136	1038
33 (033)	1487	982	861	787	2016	1331	1167	1067
34 (034)	1526	1008	884	807	2069	1367	1198	1093
35 (035)	1567	1034	907	828	2124	1402	1229	1122
36 (036)	1607	1061	930	848	2178	1438	1260	1149
37 (037)	1648	1087	952	869	2233	1473	1291	1178
38 (038)	1689	1113	974	889	2289	1509	1320	1204
39 (039)	1728	1139	997	910	2342	1544	1351	1233
40 (040)	1769	1166	1020	930	2398	1580	1382	1260
41 (041)	1808	1192	1043	951	2451	1616	1413	1289
42 (042)	1849	1218	1066	970	2507	1651	1444	1316
43 (043)	1890	1244	1089	992	2562	1687	1476	1344
44 (044)	1930	1270	1111	1011	2616	1722	1507	1371
45 (045)	1970	1297	1133	1033	2671	1758	1536	1400
46 (046)	2010	1323	1156	1052	2724	1793	1567	1427
47 (047)	2051	1349	1179	1074	2780	1829	1598	1456
48 (048)	2092	1375	1202	1095	2836	1864	1629	1484
49 (049)	2131	1402	1225	1115	2889	1900	1660	1511

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2172	1428	1248	1136	2944	1936	1691	1540
51 (051)	2211	1454	1270	1156	2998	1971	1722	1567
52 (052)	2252	1480	1293	1177	3053	2007	1753	1596
53 (053)	2293	1507	1315	1197	3109	2042	1782	1622
54 (054)	2333	1533	1338	1218	3162	2078	1813	1651
55 (055)	2374	1559	1361	1238	3218	2113	1844	1678
56 (056)	2413	1585	1384	1259	3271	2149	1876	1707
57 (057)	2454	1611	1407	1279	3327	2184	1907	1733
58 (058)	2495	1638	1430	1300	3382	2220	1938	1762
59 (059)	2534	1664	1452	1320	3436	2256	1969	1789
60 (060)	2575	1690	1474	1341	3491	2291	1998	1818
61 (061)	2615	1716	1497	1361	3544	2327	2029	1844
62 (062)	2656	1743	1520	1382	3600	2362	2060	1873
63 (063)	2695	1769	1543	1402	3653	2398	2091	1900
64 (064)	2736	1795	1566	1423	3709	2433	2122	1929
65 (065)	2777	1821	1589	1443	3764	2469	2153	1956
66 (066)	2816	1848	1611	1464	3818	2504	2184	1984
67 (067)	2857	1874	1633	1484	3873	2540	2213	2011
68 (068)	2897	1900	1656	1505	3927	2576	2244	2040
69 (069)	2938	1926	1679	1525	3982	2611	2276	2067
70 (070)	2979	1952	1702	1546	4038	2647	2307	2096
71 (071)	3018	1979	1725	1566	4091	2682	2338	2122
72 (072)	3059	2005	1748	1587	4147	2718	2369	2151

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3098	2031	1770	1607	4200	2753	2400	2178
74 (074)	3139	2057	1792	1628	4256	2789	2429	2207
75 (075)	3180	2084	1815	1649	4311	2824	2460	2236
76 (076)	3220	2110	1838	1669	4364	2860	2491	2262
77 (077)	3261	2136	1861	1690	4420	2896	2522	2291
78 (078)	3300	2162	1884	1710	4473	2931	2553	2318
79 (079)	3341	2189	1907	1731	4529	2967	2584	2347
80 (080)	3382	2215	1930	1751	4584	3002	2616	2373
81 (081)	3421	2241	1952	1772	4638	3038	2647	2402
82 (082)	3462	2267	1974	1792	4693	3073	2676	2429
83 (083)	3502	2293	1997	1813	4747	3109	2707	2458
84 (084)	3543	2320	2020	1833	4802	3144	2738	2484
85 (085)	3584	2346	2043	1854	4858	3180	2769	2513
86 (086)	3623	2372	2066	1874	4911	3216	2800	2540
87 (087)	3664	2398	2089	1895	4967	3251	2831	2569
88 (088)	3703	2425	2111	1915	5020	3287	2862	2596
89 (089)	3744	2451	2133	1936	5076	3322	2891	2624
90 (090)	3785	2477	2156	1956	5131	3358	2922	2651
91 (091)	3825	2503	2179	1977	5184	3393	2953	2680
92 (092)	3866	2530	2202	1997	5240	3429	2984	2707
93 (093)	3905	2556	2225	2018	5293	3464	3016	2736
94 (094)	3946	2582	2248	2038	5349	3500	3047	2762

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	3987	2608	2270	2059	5404	3536	3078	2791
96 (096)	4026	2634	2292	2079	5458	3571	3107	2818
97 (097)	4067	2661	2315	2100	5513	3607	3138	2847
98 (098)	4107	2687	2338	2120	5567	3642	3169	2873
99 (099)	4148	2713	2361	2141	5622	3678	3200	2902
100 (901)	4189	2739	2384	2161	5678	3713	3231	2929
101 (101)	4228	2766	2407	2182	5731	3749	3262	2958
102 (102)	4269	2792	2430	2202	5787	3784	3293	2984
103 (103)	4308	2818	2451	2223	5840	3820	3322	3013
104 (104)	4349	2844	2474	2244	5896	3856	3353	3042
105 (105)	4390	2870	2497	2264	5951	3891	3384	3069
106 (106)	4430	2897	2520	2285	6004	3927	3416	3098
107 (107)	4470	2923	2543	2305	6060	3962	3447	3124
108 (108)	4510	2949	2566	2326	6113	3998	3478	3153
109 (109)	4551	2975	2589	2346	6169	4033	3509	3180
110 (110)	4592	3002	2610	2367	6224	4069	3538	3209
111 (111)	4631	3028	2633	2387	6278	4104	3569	3236
112 (112)	4672	3054	2656	2408	6333	4140	3600	3264
113 (113)	4711	3080	2679	2428	6387	4176	3631	3291
114 (114)	4752	3107	2702	2449	6442	4211	3662	3320
115 (115)	4793	3133	2725	2469	6498	4247	3693	3347
116 (116)	4833	3159	2748	2490	6551	4282	3724	3376
117 (117)	4874	3185	2770	2510	6607	4318	3756	3402

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4913	3210	2792	2531	6660	4351	3784	3431
119 (119)	4954	3236	2815	2551	6716	4387	3816	3458
120 (120)	4995	3262	2838	2572	6771	4422	3847	3487
121 (121)	5034	3289	2861	2592	6824	4458	3878	3513
122 (122)	5075	3315	2884	2613	6880	4493	3909	3542
123 (123)	5115	3341	2907	2633	6933	4529	3940	3569
124 (124)	5156	3367	2930	2654	6989	4564	3971	3598
125 (125)	5197	3393	2951	2674	7044	4600	4000	3624
126 (126)	5236	3420	2974	2695	7098	4636	4031	3653
127 (127)	5277	3446	2997	2715	7153	4671	4062	3680
128 (128)	5316	3472	3020	2736	7207	4707	4093	3709
129 (129)	5357	3498	3043	2756	7262	4742	4124	3736
130 (130)	5398	3525	3066	2777	7318	4778	4156	3764
131 (131)	5438	3551	3089	2797	7371	4813	4187	3791
132 (132)	5479	3577	3110	2818	7427	4849	4216	3820
133 (133)	5518	3603	3133	2839	7480	4884	4247	3849
134 (134)	5559	3630	3156	2859	7536	4920	4278	3876
135 (135)	5600	3656	3179	2880	7591	4956	4309	3904
136 (136)	5639	3682	3202	2900	7644	4991	4340	3931
137 (137)	5680	3708	3225	2921	7700	5027	4371	3960
138 (138)	5720	3734	3248	2941	7753	5062	4402	3987
139 (139)	5761	3761	3269	2962	7809	5098	4431	4016
140 (140)	5802	3787	3292	2982	7864	5133	4462	4042

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5841	3813	3315	3003	7918	5169	4493	4071
142 (142)	5882	3839	3338	3023	7973	5204	4524	4098
143 (143)	5921	3866	3361	3044	8027	5240	4556	4127
144 (144)	5962	3892	3384	3064	8082	5276	4587	4153
145 (145)	6002	3918	3407	3085	8136	5311	4618	4182
146 (146)	6043	3944	3430	3105	8191	5347	4649	4209
147 (147)	6084	3970	3451	3126	8247	5382	4678	4238
148 (148)	6123	3997	3474	3146	8300	5418	4709	4264
149 (149)	6164	4023	3497	3167	8356	5453	4740	4293
150 (150)	6203	4049	3520	3187	8409	5489	4771	4320
151 (151)	6244	4075	3543	3208	8464	5524	4802	4349
152 (152)	6285	4102	3566	3228	8520	5560	4833	4376
153 (153)	6325	4128	3589	3249	8573	5596	4864	4404
154 (154)	6366	4154	3610	3269	8629	5631	4893	4431
155 (155)	6405	4180	3633	3290	8682	5667	4924	4460
156 (156)	6446	4207	3656	3310	8738	5702	4956	4487
157 (157)	6487	4233	3679	3331	8793	5738	4987	4516
158 (158)	6526	4259	3702	3351	8847	5773	5018	4542
159 (159)	6567	4285	3725	3372	8902	5809	5049	4571
160 (160)	6607	4311	3748	3393	8956	5844	5080	4600
161 (161)	6648	4338	3769	3413	9011	5880	5109	4627
162 (162)	6689	4364	3792	3434	9067	5916	5140	4656
163 (163)	6728	4390	3815	3454	9120	5951	5171	4682

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6769	4416	3838	3475	9176	5987	5202	4711
165 (165)	6808	4443	3861	3495	9229	6022	5233	4738
166 (166)	6849	4469	3884	3516	9284	6058	5264	4767
167 (167)	6890	4495	3907	3536	9340	6093	5296	4793
168 (168)	6930	4521	3928	3557	9393	6129	5324	4822
169 (169)	6970	4548	3951	3577	9449	6164	5356	4849
170 (170)	7010	4574	3974	3598	9502	6200	5387	4878
171 (171)	7051	4600	3997	3618	9558	6236	5418	4904
172 (172)	7092	4626	4020	3639	9613	6271	5449	4933
173 (173)	7131	4652	4043	3659	9667	6307	5480	4960
174 (174)	7172	4679	4066	3680	9722	6342	5511	4989
175 (175)	7211	4705	4089	3700	9776	6378	5542	5016
176 (176)	7252	4731	4110	3721	9831	6413	5571	5044
177 (177)	7293	4757	4133	3741	9887	6449	5602	5071
178 (178)	7333	4784	4156	3762	9940	6484	5633	5100
179 (179)	7374	4810	4179	3782	9996	6520	5664	5127
180 (180)	7413	4836	4202	3803	10049	6556	5696	5156
181 (181)	7454	4862	4225	3823	10104	6591	5727	5182
182 (182)	7495	4889	4248	3844	10160	6627	5758	5211
183 (183)	7534	4915	4269	3864	10213	6662	5787	5238
184 (184)	7575	4941	4292	3885	10269	6698	5818	5267
185 (185)	7615	4967	4315	3905	10322	6733	5849	5293

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7656	4993	4338	3926	10378	6769	5880	5322
187 (187)	7697	5020	4361	3946	10433	6804	5911	5349
188 (188)	7736	5046	4384	3967	10487	6840	5942	5378
189 (189)	7777	5072	4407	3989	10542	6876	5973	5407
190 (190)	7816	5098	4428	4008	10596	6911	6002	5433
191 (191)	7857	5125	4451	4030	10651	6947	6033	5462
192 (192)	7898	5151	4474	4049	10707	6982	6064	5489
193 (193)	7938	5177	4497	4070	10760	7018	6096	5518
194 (194)	7979	5203	4520	4090	10816	7053	6127	5544
195 (195)	8018	5230	4543	4111	10869	7089	6158	5573
196 (196)	8059	5256	4566	4131	10924	7124	6189	5600
197 (197)	8100	5282	4587	4152	10980	7160	6218	5629
198 (198)	8139	5308	4610	4172	11033	7196	6249	5656
199 (199)	8180	5334	4633	4193	11089	7231	6280	5684
200 (902)	8220	5361	4656	4213	11142	7267	6311	5711
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	16	15	13	13
0,2 (002)	19	18	16	15
0,4 (004)	27	24	21	20
0,6 (006)	33	28	25	23
0,8 (008)	40	34	30	27
1 (010)	47	40	35	32
1,5 (015)	57	48	43	39
2 (020)	72	61	54	48
2,5 (025)	87	73	65	58
3 (030)	103	85	76	67
3,5 (035)	107	89	81	71
4 (040)	121	100	91	80
4,5 (045)	134	111	101	89
5 (050)	148	123	111	97
5,5 (055)	162	134	121	106
6 (060)	175	145	132	115
6,5 (065)	189	156	142	124
7 (070)	202	167	152	132
7,5 (075)	216	178	162	141
8 (080)	230	189	172	150
8,5 (085)	243	200	182	159
9 (090)	257	212	192	167
9,5 (095)	271	223	202	176
10 (110)	284	234	212	185

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	150	188	205	239	258

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	463	328	295	545	386	347	759	538	484	1029	729	656
2 (002)	515	355	314	606	418	369	844	582	515	1144	789	698
3 (003)	589	392	341	693	461	401	966	643	559	1309	871	758
4 (004)	632	412	354	744	485	416	1036	675	580	1404	916	787
5 (005)	699	446	378	822	525	445	1146	731	620	1553	991	840
6 (006)	766	480	402	901	565	473	1256	787	659	1702	1067	893
7 (007)	833	514	426	980	605	501	1366	843	698	1851	1142	947
8 (008)	900	548	450	1059	645	529	1475	898	738	2000	1218	1000
9 (009)	967	582	474	1138	685	558	1585	954	777	2149	1293	1053
10 (010)	1034	615	498	1216	724	586	1695	1008	816	2298	1367	1107
11 (011)	1083	642	518	1274	755	609	1775	1052	849	2407	1427	1151

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1132	668	537	1332	786	632	1856	1095	880	2516	1484	1193
13 (013)	1181	694	557	1389	816	655	1936	1138	913	2624	1542	1238
14 (014)	1230	720	577	1447	847	679	2016	1180	946	2733	1600	1282
15 (015)	1279	747	596	1505	879	701	2097	1225	977	2842	1660	1324
16 (016)	1328	773	616	1562	909	725	2177	1267	1010	2951	1718	1369
17 (017)	1376	799	636	1619	940	748	2256	1310	1043	3058	1776	1413
18 (018)	1425	825	655	1676	971	771	2336	1352	1074	3167	1833	1456
19 (019)	1474	852	675	1734	1002	794	2416	1397	1107	3276	1893	1500
20 (020)	1523	878	694	1792	1033	816	2497	1439	1138	3384	1951	1542
21 (021)	1572	904	714	1849	1064	840	2577	1482	1170	3493	2009	1587
22 (022)	1621	930	734	1907	1094	864	2657	1525	1203	3602	2067	1631
23 (023)	1670	956	753	1965	1125	886	2738	1567	1234	3711	2124	1673
24 (024)	1718	983	773	2021	1156	909	2816	1611	1267	3818	2184	1718
25 (025)	1767	1009	793	2079	1187	933	2897	1654	1300	3927	2242	1762
26 (026)	1816	1035	812	2136	1218	955	2977	1697	1331	4036	2300	1804
27 (027)	1865	1061	832	2194	1248	979	3057	1739	1364	4144	2358	1849
28 (028)	1914	1088	852	2252	1280	1002	3138	1784	1397	4253	2418	1893
29 (029)	1963	1114	871	2309	1311	1025	3218	1826	1428	4362	2476	1936
30 (030)	2012	1140	891	2367	1341	1048	3298	1869	1461	4471	2533	1980
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	429	314	287	505	369	338	703	515	470	953	698	638
2 (002)	479	340	305	564	400	359	785	557	500	1064	756	678
3 (003)	534	369	327	628	434	385	875	605	536	1187	820	727
4 (004)	559	382	336	658	449	395	916	626	551	1242	849	747
5 (005)	608	408	355	715	480	418	997	669	582	1351	907	789
6 (006)	657	435	375	773	512	441	1077	713	615	1460	967	833
7 (007)	706	461	395	831	542	465	1157	756	648	1569	1024	878
8 (008)	755	487	414	888	573	487	1238	798	679	1678	1082	920
9 (009)	804	513	434	946	604	511	1318	841	711	1787	1140	964
10 (010)	853	539	454	1004	634	534	1398	884	744	1896	1198	1009
11 (011)	901	566	473	1060	666	556	1477	928	775	2002	1258	1051
12 (012)	950	592	493	1118	696	580	1557	970	808	2111	1316	1096
13 (013)	999	618	512	1175	727	602	1638	1013	839	2220	1373	1138
14 (014)	1048	644	532	1233	758	626	1718	1056	872	2329	1431	1182
15 (015)	1097	671	552	1291	789	649	1798	1100	905	2438	1491	1227
16 (016)	1146	697	571	1348	820	672	1879	1143	936	2547	1549	1269
17 (017)	1195	723	591	1406	851	695	1959	1185	969	2656	1607	1313
18 (018)	1243	749	611	1462	881	719	2038	1228	1002	2762	1664	1358
19 (019)	1292	776	630	1520	913	741	2118	1272	1033	2871	1724	1400
20 (020)	1341	802	650	1578	944	765	2198	1315	1066	2980	1782	1444
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	425	312	286	500	367	336	697	511	469	944	693	636
2 (002)	471	337	303	554	396	356	772	552	497	1047	749	673
3 (003)	522	364	325	614	428	382	856	597	533	1160	809	722
4 (004)	544	376	332	640	442	391	892	616	544	1209	836	738
5 (005)	589	400	351	693	471	413	966	656	575	1309	889	780
6 (006)	634	425	369	746	500	434	1039	697	605	1409	944	820
7 (007)	679	449	388	799	528	456	1113	736	636	1509	998	862
8 (008)	724	474	407	852	558	479	1187	777	667	1609	1053	904
9 (009)	769	499	425	905	587	500	1261	818	697	1709	1109	944
10 (010)	814	523	444	958	615	522	1334	857	728	1809	1162	987
11 (011)	859	548	463	1011	645	545	1408	898	759	1909	1218	1029
12 (012)	904	572	481	1064	673	566	1482	938	789	2009	1271	1069
13 (013)	949	597	500	1116	702	588	1556	979	820	2109	1327	1111
14 (014)	994	622	519	1169	732	611	1630	1020	851	2209	1382	1153
15 (015)	1039	646	537	1222	760	632	1703	1059	880	2309	1436	1193
16 (016)	1084	671	556	1275	789	654	1777	1100	911	2409	1491	1236
17 (017)	1129	696	575	1328	819	676	1851	1141	943	2509	1547	1278
18 (018)	1174	720	593	1381	847	698	1925	1180	972	2609	1600	1318
19 (019)	1219	745	612	1434	876	720	1998	1221	1003	2709	1656	1360
20 (020)	1264	769	631	1487	905	742	2072	1261	1034	2809	1709	1402
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	22	17	46	26	20	64	36	28	87	49	38

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	134	182	231

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	393	386
2 (002)	415	404
3 (003)	443	427
4 (004)	468	447
5 (005)	496	470
6 (006)	524	493
7 (007)	551	516
8 (008)	579	539
9 (009)	607	562
10 (010)	635	584
11 (011)	657	603
12 (012)	679	622
13 (013)	701	641
14 (014)	724	659
15 (015)	746	678
16 (016)	768	697
17 (017)	790	715
18 (018)	812	734
19 (019)	834	753
20 (020)	857	772
21 (021)	879	790
22 (022)	901	809
23 (023)	923	828
24 (024)	945	847
25 (025)	967	865
26 (026)	990	884
27 (027)	1012	903
28 (028)	1034	921
29 (029)	1056	940
30 (030)	1078	959
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	382	378
2 (002)	403	395
3 (003)	426	415
4 (004)	445	430
5 (005)	468	449
6 (006)	490	468
7 (007)	512	486
8 (008)	534	505
9 (009)	556	524
10 (010)	578	543
11 (011)	601	561
12 (012)	623	580
13 (013)	645	599
14 (014)	667	618
15 (015)	689	636
16 (016)	711	655
17 (017)	734	674
18 (018)	756	692
19 (019)	778	711
20 (020)	800	730
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	381	377
2 (002)	401	394
3 (003)	423	412
4 (004)	441	427
5 (005)	462	445
6 (006)	483	462
7 (007)	503	480
8 (008)	524	498
9 (009)	545	516
10 (010)	566	534
11 (011)	587	552
12 (012)	608	569
13 (013)	629	587
14 (014)	650	605
15 (015)	671	623
16 (016)	692	641
17 (017)	713	659
18 (018)	734	676
19 (019)	755	694
20 (020)	776	712
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км		
Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	234	269

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	357	347
2 (002)	393	369
3 (003)	440	397
4 (004)	481	422
5 (005)	526	450
6 (006)	571	478
7 (007)	617	505
8 (008)	662	533
9 (009)	708	561
10 (010)	753	589
11 (011)	789	611
12 (012)	825	634
13 (013)	861	657
14 (014)	897	679
15 (015)	933	702
16 (016)	969	724
17 (017)	1005	747
18 (018)	1041	770
19 (019)	1077	792
20 (020)	1113	815
21 (021)	1149	838
22 (022)	1185	860
23 (023)	1221	883
24 (024)	1256	905
25 (025)	1292	928
26 (026)	1328	951
27 (027)	1364	973
28 (028)	1400	996
29 (029)	1436	1019
30 (030)	1472	1041
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	340	337
2 (002)	375	358
3 (003)	412	382
4 (004)	443	401
5 (005)	479	424
6 (006)	515	446
7 (007)	551	469
8 (008)	587	492
9 (009)	623	514
10 (010)	659	537
11 (011)	695	560
12 (012)	731	582
13 (013)	767	605
14 (014)	803	627
15 (015)	839	650
16 (016)	875	673
17 (017)	911	695
18 (018)	947	718
19 (019)	982	741
20 (020)	1018	763
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	338	336
2 (002)	371	356
3 (003)	406	378
4 (004)	435	397
5 (005)	469	418
6 (006)	503	440
7 (007)	537	461
8 (008)	571	483
9 (009)	605	504
10 (010)	639	526
11 (011)	673	547
12 (012)	707	569
13 (013)	741	590
14 (014)	775	612
15 (015)	808	633
16 (016)	842	655
17 (017)	876	676
18 (018)	910	698
19 (019)	944	720
20 (020)	978	741
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	347	341
2 (002)	388	366
3 (003)	432	393
4 (004)	470	416
5 (005)	513	442
6 (006)	556	469
7 (007)	598	495
8 (008)	641	522
9 (009)	684	548
10 (010)	727	574
11 (011)	769	601
12 (012)	812	627
13 (013)	855	653
14 (014)	898	680
15 (015)	940	706
16 (016)	983	732
17 (017)	1026	759
18 (018)	1069	785
19 (019)	1111	811
20 (020)	1154	838
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	190	230

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	413	419	396	401	400	409
2 (002)	449	453	421	425	420	431
3 (003)	495	496	452	457	447	459
4 (004)	536	535	479	485	470	482
5 (005)	581	577	510	516	496	509
6 (006)	627	620	541	547	522	536
7 (007)	672	662	572	578	549	564
8 (008)	717	704	602	609	575	591
9 (009)	762	747	633	640	601	618
10 (010)	808	789	664	671	628	645
11 (011)	893	866	728	735	690	711
12 (012)	932	903	756	763	714	736
13 (013)	972	940	784	791	739	762
14 (014)	1012	977	812	819	764	788
15 (015)	1052	1014	840	847	788	814
16 (016)	1091	1051	868	875	813	839
17 (017)	1131	1089	896	903	838	865
18 (018)	1171	1126	923	931	862	891
19 (019)	1211	1163	951	959	887	916
20 (020)	1250	1200	979	987	912	942
21 (021)	1290	1237	1007	1015	936	968
22 (022)	1330	1274	1035	1043	961	993
23 (023)	1369	1311	1063	1071	986	1019
24 (024)	1409	1348	1091	1099	1010	1045
25 (025)	1449	1385	1119	1127	1035	1071
26 (026)	1489	1422	1147	1155	1060	1096
27 (027)	1528	1459	1174	1183	1084	1122
28 (028)	1568	1496	1202	1211	1109	1148
29 (029)	1608	1533	1230	1239	1134	1173
30 (030)	1648	1570	1258	1267	1158	1199
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	29	22	22	19	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	223	250	282	287

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	421
4107-0101-1002	2	462
4107-0101-1003	3	512
4107-0101-1004	4	550
4107-0101-1005	5	597
4107-0101-1006	6	645
4107-0101-1007	7	692
4107-0101-1008	8	740
4107-0101-1009	9	787
4107-0101-1010	10	834
4107-0101-1011	11	882
4107-0101-1012	12	929
4107-0101-1013	13	977
4107-0101-1014	14	1024
4107-0101-1015	15	1072
4107-0101-1016	16	1119
4107-0101-1017	17	1166
4107-0101-1018	18	1214
4107-0101-1019	19	1261
4107-0101-1020	20	1309
4107-0101-1021	21	1345
4107-0101-1022	22	1382
4107-0101-1023	23	1419
4107-0101-1024	24	1456
4107-0101-1025	25	1492
4107-0101-1026	26	1529
4107-0101-1027	27	1566
4107-0101-1028	28	1603
4107-0101-1029	29	1639
4107-0101-1030	30	1676
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	35

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	402
4107-0201-1002	2	437
4107-0201-1003	3	475
4107-0201-1004	4	507
4107-0201-1005	5	544
4107-0201-1006	6	581
4107-0201-1007	7	617
4107-0201-1008	8	654
4107-0201-1009	9	691
4107-0201-1010	10	728
4107-0201-1011	11	764
4107-0201-1012	12	801
4107-0201-1013	13	838
4107-0201-1014	14	874
4107-0201-1015	15	911
4107-0201-1016	16	948
4107-0201-1017	17	985
4107-0201-1018	18	1021
4107-0201-1019	19	1058
4107-0201-1020	20	1095
4107-0201-1021	21	1132
4107-0201-1022	22	1168
4107-0201-1023	23	1205
4107-0201-1024	24	1242
4107-0201-1025	25	1279
4107-0201-1026	26	1315
4107-0201-1027	27	1352
4107-0201-1028	28	1389
4107-0201-1029	29	1425
4107-0201-1030	30	1462
4107-0201-1991	За каждый следующий км	35

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	399
4107-0301-1002	2	433
4107-0301-1003	3	468
4107-0301-1004	4	498
4107-0301-1005	5	532
4107-0301-1006	6	567
4107-0301-1007	7	601
4107-0301-1008	8	636
4107-0301-1009	9	670
4107-0301-1010	10	705
4107-0301-1011	11	739
4107-0301-1012	12	774
4107-0301-1013	13	808
4107-0301-1014	14	843
4107-0301-1015	15	877
4107-0301-1016	16	911
4107-0301-1017	17	946
4107-0301-1018	18	980
4107-0301-1019	19	1015
4107-0301-1020	20	1049
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	33

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0401-1001	1	409	
4107-0401-1002	2	453	
4107-0401-1003	3	498	
4107-0401-1004	4	538	
4107-0401-1005	5	582	
4107-0401-1006	6	627	
4107-0401-1007	7	671	
4107-0401-1008	8	716	
4107-0401-1009	9	760	
4107-0401-1010	10	805	
4107-0401-1011	11	849	
4107-0401-1012	12	893	
4107-0401-1013	13	938	
4107-0401-1014	14	982	
4107-0401-1015	15	1027	
4107-0401-1016	16	1071	
4107-0401-1017	17	1116	
4107-0401-1018	18	1160	
4107-0401-1019	19	1204	
4107-0401-1020	20	1249	
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	42	

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Код	Единица измерения: км	
	4107-0909-0991	
Сметная цена, тенге	171	

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	385	354	453	416	631	580	856	787
2 (002)	416	376	489	442	682	616	924	836
3 (003)	456	406	536	478	748	666	1013	902
4 (004)	476	416	560	489	780	682	1058	924
5 (005)	511	442	601	520	838	725	1136	982
6 (006)	547	469	644	552	897	769	1216	1042
7 (007)	583	495	686	582	956	811	1296	1100
8 (008)	619	521	728	613	1015	854	1376	1158
9 (009)	655	547	771	644	1074	897	1456	1216
10 (010)	691	574	813	675	1133	941	1536	1276
11 (011)	727	600	855	706	1192	984	1616	1333
12 (012)	763	626	898	736	1251	1026	1696	1391
13 (013)	799	652	940	767	1310	1069	1776	1449
14 (014)	835	679	982	799	1369	1113	1856	1509
15 (015)	871	705	1025	829	1428	1156	1936	1567
16 (016)	907	731	1067	860	1487	1198	2016	1624
17 (017)	943	758	1109	892	1546	1243	2096	1684
18 (018)	979	784	1152	922	1605	1285	2176	1742
19 (019)	1015	810	1194	953	1664	1328	2256	1800
20 (020)	1051	836	1236	984	1723	1370	2336	1858
21 (021)	1078	857	1268	1008	1767	1405	2396	1904
22 (022)	1106	878	1301	1033	1813	1439	2458	1951
23 (023)	1133	898	1333	1056	1857	1472	2518	1996
24 (024)	1161	919	1366	1081	1903	1507	2580	2042
25 (025)	1188	940	1398	1106	1948	1541	2640	2089
26 (026)	1215	960	1429	1129	1992	1574	2700	2133
27 (027)	1243	981	1462	1154	2038	1608	2762	2180
28 (028)	1270	1002	1494	1179	2082	1643	2822	2227
29 (029)	1298	1022	1527	1202	2128	1675	2884	2271
30 (030)	1325	1043	1559	1227	2172	1710	2944	2318
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	369	343	434	404	605	562	820	762
2 (002)	396	363	466	427	649	595	880	807
3 (003)	427	387	502	455	700	634	949	860
4 (004)	442	394	520	464	725	646	982	876
5 (005)	469	414	552	487	769	679	1042	920
6 (006)	496	435	584	512	813	713	1102	967
7 (007)	524	456	616	536	859	748	1164	1013
8 (008)	551	476	648	560	903	780	1224	1058
9 (009)	579	497	681	585	949	815	1287	1104
10 (010)	606	518	713	609	993	849	1347	1151
11 (011)	634	538	746	633	1039	882	1409	1196
12 (012)	661	559	778	658	1084	916	1469	1242
13 (013)	689	580	811	682	1130	951	1531	1289
14 (014)	716	600	842	706	1174	984	1591	1333
15 (015)	744	621	875	731	1220	1018	1653	1380
16 (016)	771	642	907	755	1264	1052	1713	1427
17 (017)	798	662	939	779	1308	1085	1773	1471
18 (018)	826	683	972	804	1354	1120	1836	1518
19 (019)	853	704	1004	828	1398	1154	1896	1564
20 (020)	881	724	1036	852	1444	1187	1958	1609
21 (021)	908	745	1068	876	1489	1221	2018	1656
22 (022)	936	766	1101	901	1534	1256	2080	1702
23 (023)	963	786	1133	925	1579	1289	2140	1747
24 (024)	991	807	1166	949	1625	1323	2202	1793
25 (025)	1018	828	1198	974	1669	1357	2262	1840
26 (026)	1046	848	1231	998	1715	1390	2324	1884
27 (027)	1073	869	1262	1022	1759	1425	2384	1931
28 (028)	1100	890	1294	1047	1803	1459	2444	1978
29 (029)	1128	910	1327	1071	1849	1492	2507	2022
30 (030)	1155	931	1359	1095	1893	1526	2567	2069
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	347	321	408	378	569	526	771	713
2 (002)	379	344	446	405	621	564	842	764
3 (003)	415	371	488	436	680	608	922	824
4 (004)	434	382	511	449	711	626	964	849
5 (005)	467	406	549	478	766	666	1038	902
6 (006)	499	429	587	505	818	703	1109	953
7 (007)	531	453	625	533	870	743	1180	1007
8 (008)	564	477	664	561	925	782	1253	1060
9 (009)	596	501	701	589	977	821	1324	1113
10 (010)	629	525	740	618	1031	861	1398	1167
11 (011)	661	549	778	646	1084	900	1469	1220
12 (012)	693	573	815	674	1136	939	1540	1273
13 (013)	726	597	854	702	1190	979	1613	1327
14 (014)	758	621	892	731	1243	1018	1684	1380
15 (015)	791	645	931	759	1297	1057	1758	1433
16 (016)	823	669	968	787	1349	1097	1829	1487
17 (017)	855	693	1006	815	1402	1136	1900	1540
18 (018)	888	717	1045	844	1456	1175	1973	1593
19 (019)	920	741	1082	872	1508	1215	2044	1647
20 (020)	953	765	1121	900	1562	1254	2118	1700
21 (021)	985	788	1159	927	1615	1292	2189	1751
22 (022)	1017	812	1196	955	1667	1331	2260	1804
23 (023)	1050	836	1235	984	1721	1370	2333	1858
24 (024)	1082	860	1273	1012	1774	1410	2404	1911
25 (025)	1114	884	1311	1040	1826	1449	2476	1964
26 (026)	1147	908	1349	1068	1880	1489	2549	2018
27 (027)	1179	932	1387	1096	1933	1528	2620	2071
28 (028)	1212	956	1426	1125	1987	1567	2693	2124
29 (029)	1244	980	1464	1153	2039	1607	2764	2178
30 (030)	1276	1004	1501	1181	2092	1646	2836	2231
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	23	36	27	51	38	69	51

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	192	219

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	356
4109-0101-1002	2	378
4109-0101-1003	3	409
4109-0101-1004	4	422
4109-0101-1005	5	449
4109-0101-1006	6	476
4109-0101-1007	7	502
4109-0101-1008	8	529
4109-0101-1009	9	556
4109-0101-1010	10	583
4109-0101-1011	11	609
4109-0101-1012	12	636
4109-0101-1013	13	663
4109-0101-1014	14	690
4109-0101-1015	15	716
4109-0101-1016	16	743
4109-0101-1017	17	770
4109-0101-1018	18	797
4109-0101-1019	19	823
4109-0101-1020	20	850
4109-0101-1021	21	870
4109-0101-1022	22	890
4109-0101-1023	23	910
4109-0101-1024	24	930
4109-0101-1025	25	950
4109-0101-1026	26	970
4109-0101-1027	27	990
4109-0101-1028	28	1009
4109-0101-1029	29	1029
4109-0101-1030	30	1049
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	343
4109-0201-1002	2	363
4109-0201-1003	3	385
4109-0201-1004	4	395
4109-0201-1005	5	415
4109-0201-1006	6	435
4109-0201-1007	7	455
4109-0201-1008	8	474
4109-0201-1009	9	494
4109-0201-1010	10	514
4109-0201-1011	11	534
4109-0201-1012	12	554
4109-0201-1013	13	574
4109-0201-1014	14	594
4109-0201-1015	15	614
4109-0201-1016	16	634
4109-0201-1017	17	654
4109-0201-1018	18	674
4109-0201-1019	19	694
4109-0201-1020	20	713
4109-0201-1021	21	733
4109-0201-1022	22	753
4109-0201-1023	23	773
4109-0201-1024	24	793
4109-0201-1025	25	813
4109-0201-1026	26	833
4109-0201-1027	27	853
4109-0201-1028	28	873
4109-0201-1029	29	893
4109-0201-1030	30	913
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	173

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	133	156	218	296
2 (002)	198	233	325	440
3 (003)	264	311	433	587
4 (004)	330	388	541	733
5 (005)	396	466	649	880
6 (006)	461	542	756	1024
7 (007)	527	620	864	1171
8 (008)	593	698	972	1318
9 (009)	659	775	1080	1464
10 (010)	724	852	1187	1609
11 (011)	790	929	1295	1756
12 (012)	856	1007	1403	1902
13 (013)	922	1085	1511	2049
14 (014)	987	1161	1618	2193
15 (015)	1053	1239	1726	2340
16 (016)	1119	1316	1834	2487
17 (017)	1185	1394	1943	2633
18 (018)	1250	1471	2049	2778
19 (019)	1316	1548	2157	2924
20 (020)	1382	1626	2266	3071
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	47	66	89

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	526	619	862	1169
2 (002)	592	696	970	1316
3 (003)	658	774	1079	1462
4 (004)	723	851	1185	1607
5 (005)	789	928	1293	1753
6 (006)	855	1006	1402	1900
7 (007)	921	1084	1510	2047
8 (008)	986	1160	1616	2191
9 (009)	1052	1238	1725	2338
10 (010)	1118	1315	1833	2484
11 (011)	1184	1393	1941	2631
12 (012)	1250	1471	2049	2778
13 (013)	1315	1547	2156	2922
14 (014)	1381	1625	2264	3069
15 (015)	1447	1702	2372	3216
16 (016)	1513	1780	2480	3362
17 (017)	1578	1856	2587	3507
18 (018)	1644	1934	2695	3653
19 (019)	1710	2012	2803	3800
20 (020)	1776	2089	2911	3947
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	47	66	89

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	169

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	579	579
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	658	658
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	652	652
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	420	420
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	728	728
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	314	314
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	492	492
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	398	398
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	381	381
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	651	651
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1393	1393
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	438	273
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	598	516
4131-0102-03	Пиломатериалы	504	757
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	536	536
4131-0103-02	Металл листовой	447	447
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	441	441
4131-0103-04	Проволока в кругах	726	726
4131-0103-05	Конструкции металлические	476	476
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	296	449
4131-0104-02	Песок всякий	167	238
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	223	268
4131-0104-04	Глина сухая	249	278
4131-0104-05	Мусор строительный	93	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	536	368

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная