

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен 01.01.2019 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ с 01.01.2019 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 10.00 Костанайская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и пердедельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	342	296	257	237	217	402	348	302	279	255
2 (002)	390	333	284	259	235	459	392	334	305	276
3 (003)	457	384	320	290	260	538	452	376	341	306
4 (004)	494	415	343	308	274	581	488	404	362	322
5 (005)	554	462	377	336	297	652	544	444	395	349
6 (006)	614	508	410	364	320	722	598	482	428	376
7 (007)	674	554	444	392	342	793	652	522	461	402
8 (008)	734	601	477	420	365	864	707	561	494	429
9 (009)	794	647	511	448	388	934	761	601	527	456
10 (010)	854	693	544	476	411	1005	815	640	560	484
11 (011)	898	728	569	497	429	1056	856	669	585	505
12 (012)	942	762	595	518	447	1108	896	700	609	526
13 (013)	987	797	620	540	465	1161	938	729	635	547
14 (014)	1031	831	645	561	483	1213	978	759	660	568
15 (015)	1075	865	670	583	501	1265	1018	788	686	589
16 (016)	1120	900	696	604	519	1318	1059	819	711	611
17 (017)	1164	934	721	626	537	1369	1099	848	736	632
18 (018)	1208	969	746	647	555	1421	1140	878	761	653
19 (019)	1253	1003	772	669	574	1474	1180	908	787	675
20 (020)	1297	1038	797	690	592	1526	1221	938	812	696
21 (021)	1341	1072	822	712	610	1578	1261	967	838	718
22 (022)	1386	1106	847	733	628	1631	1301	996	862	739

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1430	1141	873	755	646	1682	1342	1027	888	760
24 (024)	1474	1175	898	776	664	1734	1382	1056	913	781
25 (025)	1518	1210	923	798	682	1786	1424	1086	939	802
26 (026)	1563	1244	949	819	700	1839	1464	1116	964	824
27 (027)	1607	1279	974	841	718	1891	1505	1146	989	845
28 (028)	1651	1313	999	862	737	1942	1545	1175	1014	867
29 (029)	1696	1348	1024	884	755	1995	1586	1205	1040	888
30 (030)	1740	1382	1050	905	773	2047	1626	1235	1065	909
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	561	485	421	389	356	760	658	571	527	482
2 (002)	639	546	466	425	385	867	740	631	576	522
3 (003)	749	630	525	475	426	1016	853	711	644	578
4 (004)	810	680	562	505	449	1098	922	762	684	609
5 (005)	908	757	618	551	487	1231	1027	838	747	660
6 (006)	1007	833	672	597	525	1364	1129	911	809	711
7 (007)	1105	908	728	643	561	1498	1231	987	871	760

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1203	985	782	689	598	1631	1336	1060	933	811
9 (009)	1302	1061	838	734	636	1764	1438	1136	996	862
10 (010)	1400	1136	892	780	674	1898	1540	1209	1058	913
11 (011)	1472	1193	933	815	703	1996	1618	1264	1104	953
12 (012)	1544	1249	975	849	733	2093	1693	1322	1151	993
13 (013)	1618	1307	1016	885	762	2193	1771	1378	1200	1033
14 (014)	1690	1362	1057	920	792	2291	1847	1433	1247	1073
15 (015)	1762	1418	1098	956	821	2389	1922	1489	1296	1113
16 (016)	1836	1475	1141	990	851	2489	2000	1547	1342	1153
17 (017)	1908	1531	1182	1026	880	2587	2076	1602	1391	1193
18 (018)	1980	1589	1223	1061	910	2684	2153	1658	1438	1233
19 (019)	2054	1644	1266	1097	941	2784	2229	1716	1487	1276
20 (020)	2126	1702	1307	1131	970	2882	2307	1771	1533	1316
21 (021)	2198	1757	1348	1167	1000	2980	2382	1827	1582	1356
22 (022)	2272	1813	1389	1202	1030	3080	2458	1882	1629	1396
23 (023)	2344	1870	1431	1238	1059	3178	2536	1940	1678	1436
24 (024)	2416	1926	1472	1272	1089	3276	2611	1996	1724	1476
25 (025)	2489	1984	1513	1308	1118	3373	2689	2051	1773	1516
26 (026)	2562	2039	1556	1343	1148	3473	2764	2109	1820	1556
27 (027)	2634	2097	1597	1379	1177	3571	2842	2164	1869	1596
28 (028)	2707	2152	1638	1413	1208	3669	2918	2220	1916	1638
29 (029)	2780	2210	1679	1449	1238	3769	2996	2276	1964	1678
30 (030)	2852	2266	1721	1484	1267	3867	3071	2333	2011	1718
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	313	274	242	225	208	368	322	285	265	245
2 (002)	359	309	268	246	226	422	364	315	289	266
3 (003)	409	348	296	270	246	481	409	348	318	289
4 (004)	432	368	311	282	256	508	433	366	332	301
5 (005)	476	402	336	304	274	560	473	395	358	322
6 (006)	520	437	361	325	292	612	514	425	382	344
7 (007)	564	471	387	347	310	664	554	455	408	365
8 (008)	609	505	412	368	328	716	594	485	433	386
9 (009)	653	540	437	389	346	768	635	514	458	407
10 (010)	697	574	462	411	364	820	675	544	484	428
11 (011)	742	609	488	432	383	873	716	574	508	451
12 (012)	786	643	513	454	401	925	756	604	534	472
13 (013)	830	678	538	475	419	976	798	633	559	493
14 (014)	875	712	564	497	437	1029	838	664	585	514
15 (015)	919	746	589	518	455	1081	878	693	609	535
16 (016)	963	781	614	540	473	1133	919	722	635	556
17 (017)	1008	815	639	561	491	1186	959	752	660	578
18 (018)	1052	850	665	583	509	1238	1000	782	686	599
19 (019)	1096	884	690	604	527	1289	1040	812	711	620
20 (020)	1141	919	715	626	546	1342	1081	841	736	642
21 (021)	1185	953	741	647	564	1394	1121	872	761	664
22 (022)	1229	988	766	669	582	1446	1162	901	787	685

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1274	1022	791	690	600	1499	1202	931	812	706
24 (024)	1318	1056	816	712	618	1551	1242	960	838	727
25 (025)	1362	1091	842	733	636	1602	1284	991	862	748
26 (026)	1407	1125	867	755	654	1655	1324	1020	888	769
27 (027)	1451	1160	892	776	672	1707	1365	1049	913	791
28 (028)	1495	1194	918	798	691	1759	1405	1080	939	813
29 (029)	1540	1229	943	819	709	1812	1446	1109	964	834
30 (030)	1584	1263	968	840	727	1864	1486	1139	988	855
31 (031)	1628	1297	993	862	745	1915	1526	1168	1014	876
32 (032)	1672	1332	1019	883	763	1967	1567	1199	1039	898
33 (033)	1717	1366	1044	905	781	2020	1607	1228	1065	919
34 (034)	1761	1401	1069	926	799	2072	1648	1258	1089	940
35 (035)	1805	1435	1095	948	817	2124	1688	1288	1115	961
36 (036)	1850	1470	1120	969	835	2176	1729	1318	1140	982
37 (037)	1894	1504	1145	991	854	2228	1769	1347	1166	1005
38 (038)	1938	1539	1170	1012	872	2280	1811	1376	1191	1026
39 (039)	1983	1573	1196	1034	890	2333	1851	1407	1216	1047
40 (040)	2027	1607	1221	1055	908	2385	1891	1436	1241	1068
41 (041)	2071	1642	1246	1077	926	2436	1932	1466	1267	1089
42 (042)	2116	1676	1272	1098	944	2489	1972	1496	1292	1111
43 (043)	2160	1711	1297	1120	962	2541	2013	1526	1318	1132
44 (044)	2204	1745	1322	1141	980	2593	2053	1555	1342	1153
45 (045)	2249	1780	1347	1163	998	2646	2094	1585	1368	1174

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2293	1814	1373	1184	1017	2698	2134	1615	1393	1196
47 (047)	2337	1848	1398	1206	1035	2749	2174	1645	1419	1218
48 (048)	2382	1883	1423	1227	1053	2802	2215	1674	1444	1239
49 (049)	2426	1917	1449	1249	1071	2854	2255	1705	1469	1260
50 (050)	2470	1952	1474	1270	1089	2906	2296	1734	1494	1281
51 (051)	2515	1986	1499	1291	1107	2959	2336	1764	1519	1302
52 (052)	2559	2021	1524	1313	1125	3011	2378	1793	1545	1324
53 (053)	2603	2055	1550	1334	1143	3062	2418	1824	1569	1345
54 (054)	2648	2090	1575	1356	1162	3115	2459	1853	1595	1367
55 (055)	2692	2124	1600	1377	1180	3167	2499	1882	1620	1388
56 (056)	2736	2158	1626	1399	1198	3219	2539	1913	1646	1409
57 (057)	2780	2193	1651	1420	1216	3271	2580	1942	1671	1431
58 (058)	2825	2227	1676	1442	1234	3324	2620	1972	1696	1452
59 (059)	2869	2262	1701	1463	1252	3375	2661	2001	1721	1473
60 (060)	2913	2296	1727	1485	1270	3427	2701	2032	1747	1494
61 (061)	2958	2331	1752	1506	1288	3480	2742	2061	1772	1515
62 (062)	3002	2365	1777	1528	1306	3532	2782	2091	1798	1536
63 (063)	3046	2399	1803	1549	1325	3584	2822	2121	1822	1559
64 (064)	3091	2434	1828	1571	1343	3636	2864	2151	1848	1580
65 (065)	3135	2468	1853	1592	1361	3688	2904	2180	1873	1601
66 (066)	3179	2503	1878	1614	1379	3740	2945	2209	1899	1622
67 (067)	3224	2537	1904	1635	1397	3793	2985	2240	1924	1644
68 (068)	3268	2572	1929	1657	1415	3845	3026	2269	1949	1665

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3312	2606	1954	1678	1433	3896	3066	2299	1974	1686
70 (070)	3357	2641	1980	1700	1451	3949	3107	2329	2000	1707
71 (071)	3401	2675	2005	1721	1469	4001	3147	2359	2025	1728
72 (072)	3445	2709	2030	1742	1488	4053	3187	2388	2049	1751
73 (073)	3490	2744	2055	1764	1506	4106	3228	2418	2075	1772
74 (074)	3534	2778	2081	1785	1524	4158	3268	2448	2100	1793
75 (075)	3578	2813	2106	1807	1542	4209	3309	2478	2126	1814
76 (076)	3623	2847	2131	1828	1560	4262	3349	2507	2151	1835
77 (077)	3667	2882	2157	1850	1578	4314	3391	2538	2176	1856
78 (078)	3711	2916	2182	1871	1596	4366	3431	2567	2201	1878
79 (079)	3756	2950	2207	1893	1614	4419	3471	2596	2227	1899
80 (080)	3800	2985	2232	1914	1633	4471	3512	2626	2252	1921
81 (081)	3844	3019	2258	1936	1651	4522	3552	2656	2278	1942
82 (082)	3888	3054	2283	1957	1669	4574	3593	2686	2302	1964
83 (083)	3933	3088	2308	1979	1687	4627	3633	2715	2328	1985
84 (084)	3977	3123	2334	2000	1705	4679	3674	2746	2353	2006
85 (085)	4021	3157	2359	2022	1723	4731	3714	2775	2379	2027
86 (086)	4066	3192	2384	2043	1741	4784	3755	2805	2404	2048
87 (087)	4110	3226	2409	2065	1759	4835	3795	2834	2429	2069
88 (088)	4154	3260	2435	2086	1777	4887	3835	2865	2454	2091
89 (089)	4199	3295	2460	2108	1796	4940	3876	2894	2480	2113
90 (090)	4243	3329	2485	2129	1814	4992	3916	2924	2505	2134

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4287	3364	2511	2151	1832	5044	3958	2954	2531	2155
92 (092)	4332	3398	2536	2172	1850	5096	3998	2984	2555	2176
93 (093)	4376	3433	2561	2194	1868	5148	4039	3013	2581	2198
94 (094)	4420	3467	2586	2215	1886	5200	4079	3042	2606	2219
95 (095)	4465	3501	2612	2236	1904	5253	4119	3073	2631	2240
96 (096)	4509	3536	2637	2258	1922	5305	4160	3102	2656	2261
97 (097)	4553	3570	2662	2279	1940	5356	4200	3132	2681	2282
98 (098)	4598	3605	2688	2301	1959	5409	4241	3162	2707	2305
99 (099)	4642	3639	2713	2322	1977	5461	4281	3192	2732	2326
100 (901)	4686	3674	2738	2344	1995	5513	4322	3221	2758	2347
101 (101)	4731	3708	2763	2365	2013	5566	4362	3251	2782	2368
102 (102)	4775	3743	2789	2387	2031	5618	4404	3281	2808	2389
103 (103)	4819	3777	2814	2408	2049	5669	4444	3311	2833	2411
104 (104)	4864	3811	2839	2430	2067	5722	4484	3340	2859	2432
105 (105)	4908	3846	2865	2451	2085	5774	4525	3371	2884	2453
106 (106)	4952	3880	2890	2473	2104	5826	4565	3400	2909	2475
107 (107)	4996	3915	2915	2494	2122	5878	4606	3429	2934	2496
108 (108)	5041	3949	2940	2516	2140	5931	4646	3459	2960	2518
109 (109)	5085	3984	2966	2537	2158	5982	4687	3489	2985	2539
110 (110)	5129	4018	2991	2559	2176	6034	4727	3519	3011	2560
111 (111)	5174	4052	3016	2580	2194	6087	4767	3548	3035	2581
112 (112)	5218	4087	3042	2602	2212	6139	4808	3579	3061	2602
113 (113)	5262	4121	3067	2623	2230	6191	4848	3608	3086	2624

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5307	4156	3092	2645	2248	6244	4889	3638	3112	2645
115 (115)	5351	4190	3117	2666	2267	6295	4929	3667	3136	2667
116 (116)	5395	4225	3143	2687	2285	6347	4971	3698	3161	2688
117 (117)	5440	4259	3168	2709	2303	6400	5011	3727	3187	2709
118 (118)	5484	4294	3193	2730	2321	6452	5052	3756	3212	2731
119 (119)	5528	4328	3219	2752	2339	6504	5092	3787	3238	2752
120 (120)	5573	4362	3244	2773	2357	6556	5132	3816	3262	2773
121 (121)	5617	4397	3269	2795	2375	6608	5173	3846	3288	2794
122 (122)	5661	4431	3294	2816	2393	6660	5213	3875	3313	2815
123 (123)	5706	4466	3320	2838	2411	6713	5254	3906	3339	2836
124 (124)	5750	4500	3345	2859	2430	6765	5294	3935	3364	2859
125 (125)	5794	4535	3370	2881	2448	6816	5335	3965	3389	2880
126 (126)	5839	4569	3396	2902	2466	6869	5375	3995	3414	2901
127 (127)	5883	4603	3421	2924	2484	6921	5415	4025	3440	2922
128 (128)	5927	4638	3446	2945	2502	6973	5456	4054	3465	2944
129 (129)	5972	4672	3471	2967	2520	7026	5496	4084	3491	2965
130 (130)	6016	4707	3497	2988	2538	7078	5538	4114	3515	2986
131 (131)	6060	4741	3522	3010	2556	7129	5578	4144	3541	3007
132 (132)	6104	4776	3547	3031	2575	7181	5619	4173	3566	3029
133 (133)	6149	4810	3573	3053	2593	7234	5659	4204	3592	3051
134 (134)	6193	4844	3598	3074	2611	7286	5699	4233	3616	3072
135 (135)	6237	4879	3623	3096	2629	7338	5740	4262	3642	3093
136 (136)	6282	4913	3648	3117	2647	7391	5780	4292	3667	3114

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6326	4948	3674	3138	2665	7442	5821	4322	3692	3135
138 (138)	6370	4982	3699	3160	2683	7494	5861	4352	3718	3156
139 (139)	6415	5017	3724	3181	2701	7547	5902	4381	3742	3178
140 (140)	6459	5051	3750	3203	2719	7599	5942	4412	3768	3199
141 (141)	6503	5086	3775	3224	2738	7651	5984	4441	3793	3221
142 (142)	6548	5120	3800	3246	2756	7704	6024	4471	3819	3242
143 (143)	6592	5154	3825	3267	2774	7755	6064	4500	3844	3264
144 (144)	6636	5189	3851	3289	2792	7807	6105	4531	3869	3285
145 (145)	6681	5223	3876	3310	2810	7860	6145	4560	3894	3306
146 (146)	6725	5258	3901	3332	2828	7912	6186	4589	3920	3327
147 (147)	6769	5292	3927	3353	2846	7964	6226	4620	3945	3348
148 (148)	6814	5327	3952	3375	2864	8016	6267	4649	3971	3369
149 (149)	6858	5361	3977	3396	2883	8068	6307	4679	3995	3392
150 (150)	6902	5395	4002	3418	2901	8120	6347	4708	4021	3413
151 (151)	6947	5430	4028	3439	2919	8173	6388	4739	4046	3434
152 (152)	6991	5464	4053	3461	2937	8225	6428	4768	4072	3455
153 (153)	7035	5499	4078	3482	2955	8276	6469	4798	4096	3476
154 (154)	7080	5533	4103	3504	2973	8329	6509	4827	4122	3498
155 (155)	7124	5568	4129	3525	2991	8381	6551	4858	4147	3519
156 (156)	7168	5602	4154	3547	3009	8433	6591	4887	4173	3540
157 (157)	7212	5637	4179	3568	3027	8485	6632	4916	4198	3561
158 (158)	7257	5671	4205	3589	3046	8538	6672	4947	4222	3584
159 (159)	7301	5705	4230	3611	3064	8589	6712	4976	4248	3605

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7345	5740	4255	3632	3082	8641	6753	5006	4273	3626
161 (161)	7390	5774	4280	3654	3100	8694	6793	5035	4299	3647
162 (162)	7434	5809	4306	3675	3118	8746	6834	5066	4324	3668
163 (163)	7478	5843	4331	3697	3136	8798	6874	5095	4349	3689
164 (164)	7523	5878	4356	3718	3154	8851	6915	5125	4374	3711
165 (165)	7567	5912	4382	3740	3172	8902	6955	5155	4400	3732
166 (166)	7611	5946	4407	3761	3190	8954	6995	5185	4425	3753
167 (167)	7656	5981	4432	3783	3209	9007	7036	5214	4451	3775
168 (168)	7700	6015	4457	3804	3227	9059	7076	5244	4475	3796
169 (169)	7744	6050	4483	3826	3245	9111	7118	5274	4501	3818
170 (170)	7789	6084	4508	3847	3263	9164	7158	5304	4526	3839
171 (171)	7833	6119	4533	3869	3281	9215	7199	5333	4552	3860
172 (172)	7877	6153	4559	3890	3299	9267	7239	5364	4576	3881
173 (173)	7922	6188	4584	3912	3317	9320	7280	5393	4602	3902
174 (174)	7966	6222	4609	3933	3335	9372	7320	5422	4627	3924
175 (175)	8010	6256	4634	3955	3354	9424	7360	5452	4653	3946
176 (176)	8055	6291	4660	3976	3372	9476	7401	5482	4678	3967
177 (177)	8099	6325	4685	3998	3390	9528	7441	5512	4704	3988
178 (178)	8143	6360	4710	4019	3408	9580	7482	5541	4728	4009
179 (179)	8188	6394	4736	4040	3426	9633	7522	5572	4753	4031
180 (180)	8232	6429	4761	4062	3444	9685	7564	5601	4779	4052
181 (181)	8276	6463	4786	4083	3462	9736	7604	5631	4804	4073
182 (182)	8320	6497	4811	4105	3480	9788	7644	5660	4829	4094

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8365	6532	4837	4126	3498	9841	7685	5691	4854	4115
184 (184)	8409	6566	4862	4148	3517	9893	7725	5720	4880	4138
185 (185)	8453	6601	4887	4169	3535	9945	7766	5749	4905	4159
186 (186)	8498	6635	4913	4191	3553	9998	7806	5780	4931	4180
187 (187)	8542	6670	4938	4212	3571	10049	7847	5809	4955	4201
188 (188)	8586	6704	4963	4234	3589	10101	7887	5839	4981	4222
189 (189)	8631	6739	4988	4255	3607	10154	7928	5868	5006	4244
190 (190)	8675	6773	5014	4277	3625	10206	7968	5899	5032	4265
191 (191)	8719	6807	5039	4298	3643	10258	8008	5928	5056	4286
192 (192)	8764	6842	5064	4320	3661	10311	8049	5958	5082	4307
193 (193)	8808	6876	5090	4341	3680	10362	8089	5988	5107	4329
194 (194)	8852	6911	5115	4363	3698	10414	8131	6018	5133	4351
195 (195)	8897	6945	5140	4384	3716	10467	8171	6047	5158	4372
196 (196)	8941	6980	5165	4406	3734	10519	8212	6076	5184	4393
197 (197)	8985	7014	5191	4427	3752	10571	8252	6107	5208	4414
198 (198)	9030	7048	5216	4449	3770	10624	8292	6136	5234	4435
199 (199)	9074	7083	5241	4470	3788	10675	8333	6166	5259	4456
200 (902)	9118	7117	5267	4491	3806	10727	8373	6196	5284	4478
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	513	449	397	369	341	696	609	538	500	462
2 (002)	589	507	439	403	370	798	687	596	547	502
3 (003)	670	570	485	443	403	909	773	658	600	547
4 (004)	708	603	510	462	420	960	818	691	627	569
5 (005)	780	659	551	498	449	1058	893	747	676	609
6 (006)	852	716	592	533	479	1156	971	802	722	649
7 (007)	925	772	634	569	508	1253	1047	860	771	689
8 (008)	998	828	675	603	538	1353	1122	916	818	729
9 (009)	1070	885	716	638	567	1451	1200	971	864	769
10 (010)	1143	941	757	674	597	1549	1276	1027	913	809
11 (011)	1216	998	800	708	628	1649	1353	1084	960	851
12 (012)	1289	1054	841	744	657	1747	1429	1140	1009	891
13 (013)	1361	1111	882	779	687	1844	1507	1196	1056	931
14 (014)	1434	1167	925	815	716	1944	1582	1253	1104	971
15 (015)	1507	1223	966	849	746	2042	1658	1309	1151	1011
16 (016)	1579	1280	1007	885	775	2140	1736	1364	1200	1051
17 (017)	1652	1336	1048	920	805	2240	1811	1420	1247	1091
18 (018)	1725	1393	1090	956	834	2338	1889	1478	1296	1131
19 (019)	1797	1449	1131	990	864	2436	1964	1533	1342	1171
20 (020)	1870	1507	1172	1026	895	2536	2042	1589	1391	1213
21 (021)	1943	1562	1215	1061	925	2633	2118	1647	1438	1253
22 (022)	2015	1620	1256	1097	954	2731	2196	1702	1487	1293

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2089	1675	1297	1131	984	2831	2271	1758	1533	1333
24 (024)	2161	1731	1338	1167	1013	2929	2347	1813	1582	1373
25 (025)	2233	1789	1380	1202	1043	3027	2424	1871	1629	1413
26 (026)	2307	1844	1421	1238	1072	3127	2500	1927	1678	1453
27 (027)	2379	1902	1462	1272	1102	3224	2578	1982	1724	1493
28 (028)	2451	1957	1505	1308	1133	3322	2653	2040	1773	1536
29 (029)	2525	2015	1546	1343	1162	3422	2731	2096	1820	1576
30 (030)	2597	2070	1587	1377	1192	3520	2807	2151	1867	1616
31 (031)	2669	2126	1628	1413	1221	3618	2882	2207	1916	1656
32 (032)	2741	2184	1670	1448	1251	3716	2960	2264	1962	1696
33 (033)	2815	2239	1711	1484	1280	3816	3036	2320	2011	1736
34 (034)	2887	2297	1752	1518	1310	3913	3113	2376	2058	1776
35 (035)	2959	2352	1795	1554	1339	4011	3189	2433	2107	1816
36 (036)	3033	2410	1836	1589	1369	4111	3267	2489	2153	1856
37 (037)	3105	2466	1877	1625	1400	4209	3342	2544	2202	1898
38 (038)	3177	2523	1918	1659	1430	4307	3420	2600	2249	1938
39 (039)	3251	2579	1961	1695	1459	4407	3496	2658	2298	1978
40 (040)	3323	2634	2002	1730	1489	4504	3571	2713	2344	2018
41 (041)	3395	2692	2043	1766	1518	4602	3649	2769	2393	2058
42 (042)	3469	2748	2085	1800	1548	4702	3724	2827	2440	2098
43 (043)	3541	2805	2126	1836	1577	4800	3802	2882	2489	2138
44 (044)	3613	2861	2167	1870	1607	4898	3878	2938	2536	2178
45 (045)	3687	2918	2208	1907	1636	4998	3956	2993	2584	2218

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3759	2974	2251	1941	1667	5096	4031	3051	2631	2260
47 (047)	3831	3030	2292	1977	1697	5193	4107	3107	2680	2300
48 (048)	3905	3087	2333	2011	1726	5293	4184	3162	2727	2340
49 (049)	3977	3143	2375	2048	1756	5391	4260	3220	2776	2380
50 (050)	4049	3200	2416	2082	1785	5489	4338	3276	2822	2420
51 (051)	4123	3256	2457	2116	1815	5589	4413	3331	2869	2460
52 (052)	4195	3313	2498	2152	1844	5687	4491	3387	2918	2500
53 (053)	4267	3369	2541	2187	1874	5784	4567	3444	2964	2540
54 (054)	4341	3426	2582	2223	1905	5884	4644	3500	3013	2582
55 (055)	4413	3482	2623	2257	1934	5982	4720	3556	3060	2622
56 (056)	4485	3538	2666	2293	1964	6080	4796	3613	3109	2662
57 (057)	4557	3595	2707	2328	1993	6178	4873	3669	3156	2702
58 (058)	4631	3651	2748	2364	2023	6278	4949	3724	3204	2742
59 (059)	4703	3708	2789	2398	2052	6376	5027	3780	3251	2782
60 (060)	4775	3764	2831	2434	2082	6473	5102	3838	3300	2822
61 (061)	4849	3821	2872	2469	2111	6573	5180	3893	3347	2862
62 (062)	4921	3877	2913	2505	2141	6671	5256	3949	3396	2902
63 (063)	4993	3933	2956	2539	2172	6769	5331	4007	3442	2944
64 (064)	5067	3990	2997	2575	2202	6869	5409	4062	3491	2984
65 (065)	5139	4046	3038	2610	2231	6967	5484	4118	3538	3024
66 (066)	5211	4103	3079	2646	2261	7064	5562	4173	3587	3064
67 (067)	5285	4159	3121	2680	2290	7164	5638	4231	3633	3104
68 (068)	5357	4216	3162	2716	2320	7262	5716	4287	3682	3144

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5430	4272	3203	2751	2349	7360	5791	4342	3729	3184
70 (070)	5503	4330	3246	2787	2379	7460	5869	4400	3778	3224
71 (071)	5575	4385	3287	2821	2408	7558	5944	4456	3824	3264
72 (072)	5648	4441	3328	2856	2439	7656	6020	4511	3871	3307
73 (073)	5721	4498	3369	2892	2469	7756	6098	4567	3920	3347
74 (074)	5793	4554	3411	2926	2498	7853	6173	4624	3967	3387
75 (075)	5866	4611	3452	2962	2528	7951	6251	4680	4016	3427
76 (076)	5939	4667	3493	2997	2557	8051	6327	4736	4062	3467
77 (077)	6011	4725	3536	3033	2587	8149	6404	4793	4111	3507
78 (078)	6084	4780	3577	3067	2616	8247	6480	4849	4158	3547
79 (079)	6157	4836	3618	3103	2646	8347	6556	4904	4207	3587
80 (080)	6230	4893	3659	3138	2677	8444	6633	4960	4253	3629
81 (081)	6302	4949	3702	3174	2707	8542	6709	5018	4302	3669
82 (082)	6374	5007	3743	3208	2736	8640	6787	5073	4349	3709
83 (083)	6448	5062	3784	3244	2766	8740	6862	5129	4398	3749
84 (084)	6520	5120	3826	3279	2795	8838	6940	5187	4444	3789
85 (085)	6592	5175	3867	3315	2825	8936	7016	5242	4493	3829
86 (086)	6666	5233	3908	3349	2854	9036	7093	5298	4540	3869
87 (087)	6738	5289	3949	3385	2884	9133	7169	5353	4589	3909
88 (088)	6810	5344	3992	3420	2913	9231	7244	5411	4636	3949
89 (089)	6884	5402	4033	3456	2944	9331	7322	5467	4684	3991
90 (090)	6956	5457	4074	3490	2974	9429	7398	5522	4731	4031

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7028	5515	4116	3526	3003	9527	7476	5580	4780	4071
92 (092)	7102	5570	4157	3561	3033	9627	7551	5636	4827	4111
93 (093)	7174	5628	4198	3597	3062	9724	7629	5691	4876	4151
94 (094)	7246	5684	4239	3631	3092	9822	7704	5747	4922	4191
95 (095)	7320	5739	4282	3666	3121	9922	7780	5804	4969	4231
96 (096)	7392	5797	4323	3702	3151	10020	7858	5860	5018	4271
97 (097)	7464	5852	4364	3736	3180	10118	7933	5916	5064	4311
98 (098)	7538	5910	4407	3772	3211	10218	8011	5973	5113	4353
99 (099)	7610	5966	4448	3807	3241	10316	8087	6029	5160	4393
100 (901)	7682	6023	4489	3843	3270	10413	8164	6084	5209	4433
101 (101)	7756	6079	4530	3877	3300	10513	8240	6140	5256	4473
102 (102)	7828	6136	4572	3913	3330	10611	8318	6198	5304	4513
103 (103)	7900	6192	4613	3948	3359	10709	8393	6253	5351	4553
104 (104)	7974	6248	4654	3984	3389	10809	8469	6309	5400	4593
105 (105)	8046	6305	4697	4018	3418	10907	8547	6367	5447	4633
106 (106)	8118	6361	4738	4054	3449	11004	8622	6422	5496	4676
107 (107)	8190	6418	4779	4089	3479	11102	8700	6478	5542	4716
108 (108)	8264	6474	4820	4125	3508	11202	8776	6533	5591	4756
109 (109)	8336	6531	4862	4159	3538	11300	8853	6591	5638	4796
110 (110)	8408	6587	4903	4195	3567	11398	8929	6647	5687	4836
111 (111)	8482	6643	4944	4230	3597	11498	9004	6702	5733	4876
112 (112)	8554	6700	4987	4266	3626	11596	9082	6760	5782	4916
113 (113)	8626	6756	5028	4300	3656	11693	9158	6816	5829	4956

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8700	6813	5069	4336	3685	11793	9236	6871	5878	4996
115 (115)	8772	6869	5110	4370	3716	11891	9311	6927	5924	5038
116 (116)	8844	6926	5152	4405	3746	11989	9389	6984	5971	5078
117 (117)	8918	6982	5193	4441	3775	12089	9464	7040	6020	5118
118 (118)	8990	7039	5234	4475	3805	12187	9542	7096	6067	5158
119 (119)	9062	7095	5277	4511	3834	12284	9618	7153	6116	5198
120 (120)	9136	7151	5318	4546	3864	12384	9693	7209	6162	5238
121 (121)	9208	7208	5359	4582	3893	12482	9771	7264	6211	5278
122 (122)	9280	7264	5400	4616	3923	12580	9847	7320	6258	5318
123 (123)	9354	7321	5443	4652	3952	12680	9924	7378	6307	5358
124 (124)	9426	7377	5484	4687	3984	12778	10000	7433	6353	5400
125 (125)	9498	7434	5525	4723	4013	12876	10078	7489	6402	5440
126 (126)	9572	7490	5567	4757	4043	12976	10153	7547	6449	5480
127 (127)	9644	7546	5608	4793	4072	13073	10229	7602	6498	5520
128 (128)	9716	7603	5649	4828	4102	13171	10307	7658	6544	5560
129 (129)	9790	7659	5690	4864	4131	13271	10382	7713	6593	5600
130 (130)	9862	7716	5733	4898	4161	13369	10460	7771	6640	5640
131 (131)	9934	7772	5774	4934	4190	13467	10536	7827	6689	5680
132 (132)	10007	7830	5815	4969	4221	13564	10613	7882	6736	5722
133 (133)	10080	7885	5857	5005	4251	13664	10689	7940	6784	5762
134 (134)	10152	7941	5898	5039	4280	13762	10764	7996	6831	5802
135 (135)	10225	7998	5939	5075	4310	13860	10842	8051	6880	5842
136 (136)	10298	8054	5980	5110	4339	13960	10918	8107	6927	5882

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10370	8111	6023	5144	4369	14058	10996	8164	6973	5922
138 (138)	10443	8167	6064	5180	4398	14156	11071	8220	7022	5962
139 (139)	10516	8225	6105	5215	4428	14256	11149	8276	7069	6002
140 (140)	10589	8280	6148	5251	4457	14353	11224	8333	7118	6042
141 (141)	10661	8338	6189	5285	4489	14451	11302	8389	7164	6084
142 (142)	10734	8393	6230	5321	4518	14551	11378	8444	7213	6124
143 (143)	10807	8449	6270	5356	4548	14649	11453	8500	7260	6164
144 (144)	10879	8507	6313	5392	4577	14747	11531	8558	7309	6204
145 (145)	10952	8562	6354	5426	4607	14847	11607	8613	7356	6244
146 (146)	11025	8620	6395	5462	4636	14944	11684	8669	7404	6284
147 (147)	11097	8675	6438	5497	4666	15042	11760	8727	7451	6324
148 (148)	11170	8733	6479	5533	4695	15142	11838	8782	7500	6364
149 (149)	11243	8789	6520	5567	4726	15240	11913	8838	7547	6407
150 (150)	11315	8844	6561	5603	4756	15338	11989	8893	7596	6447
151 (151)	11389	8902	6603	5638	4785	15438	12067	8951	7642	6487
152 (152)	11461	8957	6644	5674	4815	15536	12142	9007	7691	6527
153 (153)	11533	9015	6685	5708	4844	15633	12220	9062	7738	6567
154 (154)	11607	9070	6726	5744	4874	15733	12296	9118	7787	6607
155 (155)	11679	9128	6769	5779	4903	15831	12373	9176	7833	6647
156 (156)	11751	9184	6810	5815	4933	15929	12449	9231	7882	6687
157 (157)	11823	9241	6851	5849	4962	16027	12527	9287	7929	6727
158 (158)	11897	9297	6893	5884	4993	16127	12602	9344	7976	6769
159 (159)	11969	9352	6934	5920	5023	16224	12678	9400	8024	6809

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12041	9410	6975	5954	5052	16322	12756	9456	8071	6849
161 (161)	12115	9466	7016	5990	5082	16422	12831	9511	8120	6889
162 (162)	12187	9523	7059	6025	5111	16520	12909	9569	8167	6929
163 (163)	12259	9579	7100	6061	5141	16618	12984	9624	8216	6969
164 (164)	12333	9636	7141	6095	5170	16718	13062	9680	8262	7009
165 (165)	12405	9692	7184	6131	5200	16816	13138	9738	8311	7049
166 (166)	12477	9748	7225	6166	5230	16913	13213	9793	8358	7089
167 (167)	12551	9805	7266	6202	5261	17013	13291	9849	8407	7131
168 (168)	12623	9861	7307	6236	5290	17111	13367	9904	8453	7171
169 (169)	12695	9918	7349	6272	5320	17209	13444	9962	8502	7211
170 (170)	12769	9974	7390	6307	5349	17309	13520	10018	8549	7251
171 (171)	12841	10031	7431	6343	5379	17407	13598	10073	8598	7291
172 (172)	12913	10087	7474	6377	5408	17504	13673	10131	8644	7331
173 (173)	12987	10144	7515	6413	5438	17604	13751	10187	8693	7371
174 (174)	13059	10200	7556	6448	5467	17702	13827	10242	8740	7411
175 (175)	13131	10256	7597	6484	5498	17800	13902	10298	8789	7453
176 (176)	13205	10313	7639	6518	5528	17900	13980	10356	8836	7493
177 (177)	13277	10369	7680	6554	5557	17998	14056	10411	8884	7533
178 (178)	13349	10426	7721	6589	5587	18096	14133	10467	8931	7573
179 (179)	13423	10482	7764	6623	5616	18196	14209	10524	8978	7613
180 (180)	13495	10539	7805	6659	5646	18293	14287	10580	9027	7653
181 (181)	13567	10595	7846	6693	5675	18391	14362	10636	9073	7693
182 (182)	13639	10651	7887	6730	5705	18489	14438	10691	9122	7733

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13713	10708	7930	6764	5734	18589	14516	10749	9169	7773
184 (184)	13785	10764	7970	6800	5766	18687	14591	10804	9218	7816
185 (185)	13857	10821	8011	6834	5795	18784	14669	10860	9264	7856
186 (186)	13931	10877	8054	6870	5825	18884	14744	10918	9313	7896
187 (187)	14003	10934	8095	6905	5854	18982	14822	10973	9360	7936
188 (188)	14075	10990	8136	6941	5884	19080	14898	11029	9409	7976
189 (189)	14149	11048	8177	6975	5913	19180	14976	11084	9456	8016
190 (190)	14221	11103	8220	7011	5943	19278	15051	11142	9504	8056
191 (191)	14293	11159	8261	7046	5972	19376	15127	11198	9551	8096
192 (192)	14367	11216	8302	7082	6002	19476	15204	11253	9600	8136
193 (193)	14439	11272	8344	7116	6033	19573	15280	11311	9647	8178
194 (194)	14511	11330	8385	7152	6062	19671	15358	11367	9696	8218
195 (195)	14585	11385	8426	7187	6092	19771	15433	11422	9742	8258
196 (196)	14657	11443	8467	7223	6121	19869	15511	11478	9791	8298
197 (197)	14730	11498	8510	7257	6151	19967	15587	11536	9838	8338
198 (198)	14803	11554	8551	7293	6180	20067	15662	11591	9887	8378
199 (199)	14875	11611	8592	7328	6210	20164	15740	11647	9933	8418
200 (902)	14948	11667	8634	7362	6239	20262	15816	11704	9980	8458
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	309	271	240	223	207	364	319	282	262	244
2 (002)	352	304	264	243	224	414	358	311	286	264
3 (003)	399	340	290	266	243	469	400	341	313	286
4 (004)	418	358	304	277	252	492	421	358	326	296
5 (005)	459	389	327	297	269	540	458	385	349	316
6 (006)	500	421	351	317	286	588	495	413	373	336
7 (007)	541	453	374	337	303	636	533	440	396	356
8 (008)	582	485	398	357	320	685	571	468	420	376
9 (009)	623	517	421	377	337	733	608	495	444	396
10 (010)	664	549	445	397	355	781	646	524	467	418
11 (011)	705	581	469	417	372	829	684	552	491	438
12 (012)	746	613	492	437	389	878	721	579	514	458
13 (013)	787	645	516	457	406	926	759	607	538	478
14 (014)	828	677	539	478	423	974	796	634	562	498
15 (015)	869	708	563	498	440	1022	833	662	586	518
16 (016)	910	740	586	518	457	1071	871	689	609	538
17 (017)	951	772	610	538	475	1119	908	718	633	559
18 (018)	992	804	633	558	492	1167	946	745	656	579
19 (019)	1033	836	657	578	509	1215	984	773	680	599
20 (020)	1074	868	680	598	526	1264	1021	800	704	619
21 (021)	1115	900	704	618	543	1312	1059	828	727	639
22 (022)	1156	932	728	638	560	1360	1096	856	751	659

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1197	964	751	658	577	1408	1134	884	774	679
24 (024)	1238	996	775	679	594	1456	1172	912	799	699
25 (025)	1279	1027	798	699	612	1505	1208	939	822	720
26 (026)	1320	1059	822	719	629	1553	1246	967	846	740
27 (027)	1361	1091	845	739	646	1601	1284	994	869	760
28 (028)	1402	1123	869	759	663	1649	1321	1022	893	780
29 (029)	1443	1155	892	779	680	1698	1359	1049	916	800
30 (030)	1484	1187	916	799	697	1746	1396	1078	940	820
31 (031)	1525	1219	939	819	714	1794	1434	1105	964	840
32 (032)	1566	1251	963	839	732	1842	1472	1133	987	861
33 (033)	1607	1283	987	859	749	1891	1509	1161	1011	881
34 (034)	1648	1315	1010	880	766	1939	1547	1188	1035	901
35 (035)	1689	1346	1034	900	783	1987	1584	1216	1059	921
36 (036)	1730	1378	1057	920	800	2035	1621	1244	1082	941
37 (037)	1771	1410	1081	940	817	2084	1659	1272	1106	961
38 (038)	1812	1442	1104	960	834	2132	1696	1299	1129	981
39 (039)	1853	1474	1128	980	851	2180	1734	1327	1153	1001
40 (040)	1894	1506	1151	1000	869	2228	1772	1354	1176	1022
41 (041)	1935	1538	1175	1020	886	2276	1809	1382	1200	1042
42 (042)	1976	1570	1198	1040	903	2325	1847	1409	1224	1062
43 (043)	2017	1602	1222	1060	920	2373	1885	1438	1247	1082
44 (044)	2058	1634	1246	1081	937	2421	1922	1466	1272	1102
45 (045)	2099	1665	1269	1101	954	2469	1959	1493	1295	1122

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2140	1697	1293	1121	971	2518	1996	1521	1319	1142
47 (047)	2181	1729	1316	1141	989	2566	2034	1548	1342	1164
48 (048)	2222	1761	1340	1161	1006	2614	2072	1576	1366	1184
49 (049)	2263	1793	1363	1181	1023	2662	2109	1604	1389	1204
50 (050)	2304	1825	1387	1201	1040	2711	2147	1632	1413	1224
51 (051)	2345	1857	1410	1221	1057	2759	2185	1659	1436	1244
52 (052)	2386	1889	1434	1241	1074	2807	2222	1687	1460	1264
53 (053)	2427	1921	1457	1261	1091	2855	2260	1714	1484	1284
54 (054)	2468	1953	1481	1282	1108	2904	2298	1742	1508	1304
55 (055)	2509	1984	1505	1302	1126	2952	2334	1771	1532	1325
56 (056)	2550	2016	1528	1322	1143	3000	2372	1798	1555	1345
57 (057)	2591	2048	1552	1342	1160	3048	2409	1826	1579	1365
58 (058)	2632	2080	1575	1362	1177	3096	2447	1853	1602	1385
59 (059)	2672	2112	1599	1382	1194	3144	2485	1881	1626	1405
60 (060)	2713	2144	1622	1402	1211	3192	2522	1908	1649	1425
61 (061)	2754	2176	1646	1422	1228	3240	2560	1936	1673	1445
62 (062)	2795	2208	1669	1442	1246	3288	2598	1964	1696	1466
63 (063)	2836	2240	1693	1462	1263	3336	2635	1992	1720	1486
64 (064)	2877	2272	1716	1483	1280	3385	2673	2019	1745	1506
65 (065)	2918	2303	1740	1503	1297	3433	2709	2047	1768	1526
66 (066)	2959	2335	1763	1523	1314	3481	2747	2074	1792	1546
67 (067)	3000	2367	1787	1543	1331	3529	2785	2102	1815	1566
68 (068)	3041	2399	1811	1563	1348	3578	2822	2131	1839	1586

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3082	2431	1834	1583	1365	3626	2860	2158	1862	1606
70 (070)	3123	2463	1858	1603	1383	3674	2898	2186	1886	1627
71 (071)	3164	2495	1881	1623	1400	3722	2935	2213	1909	1647
72 (072)	3205	2527	1905	1643	1417	3771	2973	2241	1933	1667
73 (073)	3246	2559	1928	1663	1434	3819	3011	2268	1956	1687
74 (074)	3287	2591	1952	1684	1451	3867	3048	2296	1981	1707
75 (075)	3328	2622	1975	1704	1468	3915	3085	2324	2005	1727
76 (076)	3369	2654	1999	1724	1485	3964	3122	2352	2028	1747
77 (077)	3410	2686	2022	1744	1502	4012	3160	2379	2052	1767
78 (078)	3451	2718	2046	1764	1520	4060	3198	2407	2075	1788
79 (079)	3492	2750	2070	1784	1537	4108	3235	2435	2099	1808
80 (080)	3533	2782	2093	1804	1554	4156	3273	2462	2122	1828
81 (081)	3574	2814	2117	1824	1571	4205	3311	2491	2146	1848
82 (082)	3615	2846	2140	1844	1588	4253	3348	2518	2169	1868
83 (083)	3656	2878	2164	1864	1605	4301	3386	2546	2193	1888
84 (084)	3697	2910	2187	1884	1622	4349	3424	2573	2216	1908
85 (085)	3738	2941	2211	1905	1640	4398	3460	2601	2241	1929
86 (086)	3779	2973	2234	1925	1657	4446	3498	2628	2265	1949
87 (087)	3820	3005	2258	1945	1674	4494	3535	2656	2288	1969
88 (088)	3861	3037	2281	1965	1691	4542	3573	2684	2312	1989
89 (089)	3902	3069	2305	1985	1708	4591	3611	2712	2335	2009
90 (090)	3943	3101	2329	2005	1725	4639	3648	2740	2359	2029

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3984	3133	2352	2025	1742	4687	3686	2767	2382	2049
92 (092)	4025	3165	2376	2045	1759	4735	3724	2795	2406	2069
93 (093)	4066	3197	2399	2065	1777	4784	3761	2822	2429	2091
94 (094)	4107	3228	2423	2085	1794	4832	3798	2851	2453	2111
95 (095)	4148	3260	2446	2106	1811	4880	3835	2878	2478	2131
96 (096)	4189	3292	2470	2126	1828	4928	3873	2906	2501	2151
97 (097)	4230	3324	2493	2146	1845	4976	3911	2933	2525	2171
98 (098)	4271	3356	2517	2166	1862	5025	3948	2961	2548	2191
99 (099)	4312	3388	2540	2186	1879	5073	3986	2988	2572	2211
100 (901)	4353	3420	2564	2206	1897	5121	4024	3016	2595	2232
101 (101)	4394	3452	2588	2226	1914	5169	4061	3045	2619	2252
102 (102)	4435	3484	2611	2246	1931	5218	4099	3072	2642	2272
103 (103)	4476	3516	2635	2266	1948	5266	4136	3100	2666	2292
104 (104)	4517	3547	2658	2286	1965	5314	4173	3127	2689	2312
105 (105)	4558	3579	2682	2307	1982	5362	4211	3155	2714	2332
106 (106)	4599	3611	2705	2327	1999	5411	4248	3182	2738	2352
107 (107)	4640	3643	2729	2347	2016	5459	4286	3211	2761	2372
108 (108)	4681	3675	2752	2367	2034	5507	4324	3238	2785	2393
109 (109)	4722	3707	2776	2387	2051	5555	4361	3266	2808	2413
110 (110)	4763	3739	2799	2407	2068	5604	4399	3293	2832	2433
111 (111)	4804	3771	2823	2427	2085	5652	4436	3321	2855	2453
112 (112)	4845	3803	2847	2447	2102	5700	4474	3349	2879	2473
113 (113)	4886	3835	2870	2467	2119	5748	4512	3376	2902	2493

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4927	3866	2894	2487	2136	5796	4548	3405	2926	2513
115 (115)	4968	3898	2917	2508	2154	5845	4586	3432	2951	2534
116 (116)	5009	3930	2941	2528	2171	5893	4624	3460	2974	2554
117 (117)	5050	3962	2964	2548	2188	5941	4661	3487	2998	2574
118 (118)	5091	3994	2988	2568	2205	5989	4699	3515	3021	2594
119 (119)	5132	4026	3011	2588	2222	6038	4736	3542	3045	2614
120 (120)	5173	4058	3035	2608	2239	6086	4774	3571	3068	2634
121 (121)	5214	4090	3058	2628	2256	6134	4812	3598	3092	2654
122 (122)	5255	4122	3082	2648	2273	6182	4849	3626	3115	2674
123 (123)	5296	4154	3106	2668	2291	6231	4887	3654	3139	2695
124 (124)	5337	4185	3129	2688	2308	6279	4924	3681	3162	2715
125 (125)	5378	4217	3153	2709	2325	6327	4961	3709	3187	2735
126 (126)	5419	4249	3176	2729	2342	6375	4999	3736	3211	2755
127 (127)	5460	4281	3200	2749	2359	6424	5036	3765	3234	2775
128 (128)	5501	4313	3223	2769	2376	6472	5074	3792	3258	2795
129 (129)	5542	4345	3247	2789	2393	6520	5112	3820	3281	2815
130 (130)	5583	4377	3270	2809	2411	6568	5149	3847	3305	2836
131 (131)	5624	4409	3294	2829	2428	6616	5187	3875	3328	2856
132 (132)	5665	4441	3317	2849	2445	6665	5225	3902	3352	2876
133 (133)	5706	4473	3341	2869	2462	6713	5262	3931	3375	2896
134 (134)	5747	4504	3365	2889	2479	6761	5299	3959	3399	2916
135 (135)	5788	4536	3388	2910	2496	6809	5336	3986	3424	2936
136 (136)	5829	4568	3412	2930	2513	6858	5374	4014	3447	2956

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5870	4600	3435	2950	2530	6906	5412	4041	3471	2976
138 (138)	5910	4632	3459	2970	2548	6953	5449	4069	3494	2998
139 (139)	5951	4664	3482	2990	2565	7001	5487	4096	3518	3018
140 (140)	5992	4696	3506	3010	2582	7049	5525	4125	3541	3038
141 (141)	6033	4728	3529	3030	2599	7098	5562	4152	3565	3058
142 (142)	6074	4760	3553	3050	2616	7146	5600	4180	3588	3078
143 (143)	6115	4792	3576	3070	2633	7194	5638	4207	3612	3098
144 (144)	6156	4823	3600	3090	2650	7242	5674	4235	3635	3118
145 (145)	6197	4855	3623	3111	2668	7291	5712	4262	3660	3139
146 (146)	6238	4887	3647	3131	2685	7339	5749	4291	3684	3159
147 (147)	6279	4919	3671	3151	2702	7387	5787	4319	3707	3179
148 (148)	6320	4951	3694	3171	2719	7435	5825	4346	3731	3199
149 (149)	6361	4983	3718	3191	2736	7484	5862	4374	3754	3219
150 (150)	6402	5015	3741	3211	2753	7532	5900	4401	3778	3239
151 (151)	6443	5047	3765	3231	2770	7580	5938	4429	3801	3259
152 (152)	6484	5079	3788	3251	2787	7628	5975	4456	3825	3279
153 (153)	6525	5111	3812	3271	2805	7676	6013	4485	3848	3300
154 (154)	6566	5142	3835	3291	2822	7725	6049	4512	3872	3320
155 (155)	6607	5174	3859	3312	2839	7773	6087	4540	3896	3340
156 (156)	6648	5206	3882	3332	2856	7821	6125	4567	3920	3360
157 (157)	6689	5238	3906	3352	2873	7869	6162	4595	3944	3380
158 (158)	6730	5270	3930	3372	2890	7918	6200	4624	3967	3400
159 (159)	6771	5302	3953	3392	2907	7966	6238	4651	3991	3420

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6812	5334	3977	3412	2924	8014	6275	4679	4014	3440
161 (161)	6853	5366	4000	3432	2942	8062	6313	4706	4038	3461
162 (162)	6894	5398	4024	3452	2959	8111	6351	4734	4061	3481
163 (163)	6935	5430	4047	3472	2976	8159	6388	4761	4085	3501
164 (164)	6976	5461	4071	3492	2993	8207	6425	4789	4108	3521
165 (165)	7017	5493	4094	3513	3010	8255	6462	4816	4133	3541
166 (166)	7058	5525	4118	3533	3027	8304	6500	4845	4156	3561
167 (167)	7099	5557	4141	3553	3044	8352	6538	4872	4180	3581
168 (168)	7140	5589	4165	3573	3062	8400	6575	4900	4204	3602
169 (169)	7181	5621	4189	3593	3079	8448	6613	4928	4227	3622
170 (170)	7222	5653	4212	3613	3096	8496	6651	4955	4251	3642
171 (171)	7263	5685	4236	3633	3113	8545	6688	4984	4274	3662
172 (172)	7304	5717	4259	3653	3130	8593	6726	5011	4298	3682
173 (173)	7345	5749	4283	3673	3147	8641	6764	5039	4321	3702
174 (174)	7386	5780	4306	3693	3164	8689	6800	5066	4345	3722
175 (175)	7427	5812	4330	3713	3181	8738	6838	5094	4368	3742
176 (176)	7468	5844	4353	3734	3199	8786	6875	5121	4393	3764
177 (177)	7509	5876	4377	3754	3216	8834	6913	5149	4416	3784
178 (178)	7550	5908	4400	3774	3233	8882	6951	5176	4440	3804
179 (179)	7591	5940	4424	3794	3250	8931	6988	5205	4464	3824
180 (180)	7632	5972	4448	3814	3267	8979	7026	5233	4487	3844
181 (181)	7673	6004	4471	3834	3284	9027	7064	5260	4511	3864
182 (182)	7714	6036	4495	3854	3301	9075	7101	5288	4534	3884

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7755	6068	4518	3874	3319	9124	7139	5315	4558	3905
184 (184)	7796	6099	4542	3894	3336	9172	7175	5344	4581	3925
185 (185)	7837	6131	4565	3914	3353	9220	7213	5371	4605	3945
186 (186)	7878	6163	4589	3935	3370	9268	7251	5399	4629	3965
187 (187)	7919	6195	4612	3955	3387	9316	7288	5426	4653	3985
188 (188)	7960	6227	4636	3975	3404	9365	7326	5454	4676	4005
189 (189)	8001	6259	4659	3995	3421	9413	7364	5481	4700	4025
190 (190)	8042	6291	4683	4015	3438	9461	7401	5509	4724	4045
191 (191)	8083	6323	4707	4035	3456	9509	7439	5538	4747	4066
192 (192)	8124	6355	4730	4055	3473	9558	7476	5565	4771	4086
193 (193)	8165	6387	4754	4075	3490	9606	7514	5593	4794	4106
194 (194)	8206	6418	4777	4095	3507	9654	7551	5620	4818	4126
195 (195)	8247	6450	4801	4115	3524	9702	7588	5648	4841	4146
196 (196)	8288	6482	4824	4136	3541	9751	7626	5675	4866	4166
197 (197)	8329	6514	4848	4156	3558	9799	7664	5704	4889	4186
198 (198)	8370	6546	4871	4176	3576	9847	7701	5731	4913	4207
199 (199)	8411	6578	4895	4196	3593	9895	7739	5759	4936	4227
200 (902)	8452	6610	4918	4216	3610	9944	7776	5786	4960	4247
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	35	28	21	18	16	41	33	25	21	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	507	444	393	366	339	687	602	533	496	460
2 (002)	577	498	433	398	367	782	676	587	540	498
3 (003)	654	557	475	436	398	887	756	644	591	540
4 (004)	685	587	498	454	413	929	796	676	616	560
5 (005)	752	638	536	487	441	1020	864	727	660	598
6 (006)	820	690	575	520	469	1111	936	780	704	636
7 (007)	887	743	613	552	497	1202	1007	831	749	673
8 (008)	954	795	652	585	525	1293	1078	884	793	711
9 (009)	1021	848	690	618	552	1384	1149	936	838	749
10 (010)	1089	900	730	651	582	1476	1220	989	882	789
11 (011)	1156	952	769	684	610	1567	1291	1042	927	827
12 (012)	1223	1005	807	716	638	1658	1362	1093	971	864
13 (013)	1290	1057	846	749	666	1749	1433	1147	1016	902
14 (014)	1357	1110	884	784	693	1840	1504	1198	1062	940
15 (015)	1425	1161	923	816	721	1931	1573	1251	1107	978
16 (016)	1492	1213	961	849	749	2022	1644	1302	1151	1016
17 (017)	1559	1266	1000	882	779	2113	1716	1356	1196	1056
18 (018)	1626	1318	1038	915	807	2204	1787	1407	1240	1093
19 (019)	1693	1370	1077	948	834	2296	1858	1460	1284	1131
20 (020)	1761	1423	1115	980	862	2387	1929	1511	1329	1169
21 (021)	1828	1475	1154	1013	890	2478	2000	1564	1373	1207
22 (022)	1895	1528	1193	1046	918	2569	2071	1618	1418	1244

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1962	1580	1231	1079	946	2660	2142	1669	1462	1282
24 (024)	2030	1633	1270	1113	974	2751	2213	1722	1509	1320
25 (025)	2097	1684	1308	1146	1003	2842	2282	1773	1553	1360
26 (026)	2164	1736	1348	1179	1031	2933	2353	1827	1598	1398
27 (027)	2231	1789	1385	1211	1059	3024	2424	1878	1642	1436
28 (028)	2298	1841	1425	1244	1087	3116	2496	1931	1687	1473
29 (029)	2366	1893	1462	1277	1115	3207	2567	1982	1731	1511
30 (030)	2433	1946	1502	1310	1143	3298	2638	2036	1776	1549
31 (031)	2500	1998	1539	1343	1170	3389	2709	2087	1820	1587
32 (032)	2567	2051	1579	1375	1200	3480	2780	2140	1864	1627
33 (033)	2634	2103	1618	1408	1228	3571	2851	2193	1909	1664
34 (034)	2702	2156	1656	1443	1256	3662	2922	2244	1956	1702
35 (035)	2769	2207	1695	1475	1284	3753	2991	2298	2000	1740
36 (036)	2836	2259	1733	1508	1311	3844	3062	2349	2044	1778
37 (037)	2903	2311	1772	1541	1339	3936	3133	2402	2089	1816
38 (038)	2970	2364	1810	1574	1367	4027	3204	2453	2133	1853
39 (039)	3038	2416	1849	1607	1395	4118	3276	2507	2178	1891
40 (040)	3105	2469	1887	1639	1425	4209	3347	2558	2222	1931
41 (041)	3172	2521	1926	1672	1452	4300	3418	2611	2267	1969
42 (042)	3239	2574	1964	1705	1480	4391	3489	2662	2311	2007
43 (043)	3307	2626	2003	1738	1508	4482	3560	2716	2356	2044
44 (044)	3374	2679	2043	1772	1536	4573	3631	2769	2402	2082
45 (045)	3441	2730	2080	1805	1564	4664	3700	2820	2447	2120

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3508	2782	2120	1838	1592	4756	3771	2873	2491	2158
47 (047)	3575	2834	2157	1870	1621	4847	3842	2924	2536	2198
48 (048)	3643	2887	2197	1903	1649	4938	3913	2978	2580	2236
49 (049)	3710	2939	2234	1936	1677	5029	3984	3029	2624	2273
50 (050)	3777	2992	2274	1969	1705	5120	4056	3082	2669	2311
51 (051)	3844	3044	2311	2002	1733	5211	4127	3133	2713	2349
52 (052)	3911	3097	2351	2034	1761	5302	4198	3187	2758	2387
53 (053)	3979	3149	2389	2067	1789	5393	4269	3238	2802	2424
54 (054)	4046	3202	2428	2102	1816	5484	4340	3291	2849	2462
55 (055)	4113	3252	2467	2134	1846	5576	4409	3344	2893	2502
56 (056)	4180	3305	2505	2167	1874	5667	4480	3396	2938	2540
57 (057)	4248	3357	2544	2200	1902	5758	4551	3449	2982	2578
58 (058)	4315	3410	2582	2233	1930	5849	4622	3500	3027	2616
59 (059)	4380	3462	2621	2266	1957	5938	4693	3553	3071	2653
60 (060)	4448	3515	2659	2298	1985	6029	4764	3604	3116	2691
61 (061)	4515	3567	2698	2331	2013	6120	4836	3658	3160	2729
62 (062)	4582	3620	2736	2364	2043	6211	4907	3709	3204	2769
63 (063)	4649	3672	2775	2397	2070	6302	4978	3762	3249	2807
64 (064)	4716	3725	2813	2431	2098	6393	5049	3813	3296	2844
65 (065)	4784	3775	2852	2464	2126	6484	5118	3867	3340	2882
66 (066)	4851	3828	2890	2497	2154	6576	5189	3918	3384	2920
67 (067)	4918	3880	2930	2530	2182	6667	5260	3971	3429	2958
68 (068)	4985	3933	2969	2562	2210	6758	5331	4024	3473	2996

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5052	3985	3007	2595	2238	6849	5402	4076	3518	3033
70 (070)	5120	4038	3046	2628	2267	6940	5473	4129	3562	3073
71 (071)	5187	4090	3084	2661	2295	7031	5544	4180	3607	3111
72 (072)	5254	4143	3123	2693	2323	7122	5616	4233	3651	3149
73 (073)	5321	4195	3161	2726	2351	7213	5687	4284	3696	3187
74 (074)	5389	4248	3200	2761	2379	7304	5758	4338	3742	3224
75 (075)	5456	4298	3238	2793	2407	7396	5827	4389	3787	3262
76 (076)	5523	4351	3277	2826	2434	7487	5898	4442	3831	3300
77 (077)	5590	4403	3315	2859	2462	7578	5969	4493	3876	3338
78 (078)	5657	4456	3354	2892	2492	7669	6040	4547	3920	3378
79 (079)	5725	4508	3393	2925	2520	7760	6111	4600	3964	3416
80 (080)	5792	4561	3431	2957	2548	7851	6182	4651	4009	3453
81 (081)	5859	4613	3470	2990	2575	7942	6253	4704	4053	3491
82 (082)	5926	4666	3508	3023	2603	8033	6324	4756	4098	3529
83 (083)	5993	4718	3548	3056	2631	8124	6396	4809	4142	3567
84 (084)	6061	4770	3585	3089	2659	8216	6467	4860	4187	3604
85 (085)	6128	4821	3625	3123	2689	8307	6536	4913	4233	3644
86 (086)	6195	4874	3662	3156	2716	8398	6607	4964	4278	3682
87 (087)	6262	4926	3702	3189	2744	8489	6678	5018	4322	3720
88 (088)	6330	4979	3739	3221	2772	8580	6749	5069	4367	3758
89 (089)	6397	5031	3779	3254	2800	8671	6820	5122	4411	3796
90 (090)	6464	5084	3818	3287	2828	8762	6891	5176	4456	3833
91 (091)	6531	5136	3856	3320	2856	8853	6962	5227	4500	3871

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6598	5189	3895	3352	2884	8944	7033	5280	4544	3909
93 (093)	6666	5241	3933	3385	2913	9036	7104	5331	4589	3949
94 (094)	6733	5292	3972	3418	2941	9127	7173	5384	4633	3987
95 (095)	6800	5344	4010	3452	2969	9218	7244	5436	4680	4024
96 (096)	6867	5397	4049	3485	2997	9309	7316	5489	4724	4062
97 (097)	6934	5449	4087	3518	3025	9400	7387	5540	4769	4100
98 (098)	7002	5502	4126	3551	3052	9491	7458	5593	4813	4138
99 (099)	7069	5554	4164	3584	3080	9582	7529	5644	4858	4176
100 (901)	7136	5607	4203	3616	3110	9673	7600	5698	4902	4216
101 (101)	7203	5659	4243	3649	3138	9764	7671	5751	4947	4253
102 (102)	7270	5711	4280	3682	3166	9856	7742	5802	4991	4291
103 (103)	7338	5764	4320	3715	3193	9947	7813	5856	5036	4329
104 (104)	7405	5815	4357	3748	3221	10038	7882	5907	5080	4367
105 (105)	7472	5867	4397	3782	3249	10129	7953	5960	5127	4404
106 (106)	7539	5920	4434	3815	3277	10220	8024	6011	5171	4442
107 (107)	7607	5972	4474	3848	3305	10311	8096	6064	5216	4480
108 (108)	7674	6025	4511	3880	3334	10402	8167	6116	5260	4520
109 (109)	7741	6077	4551	3913	3362	10493	8238	6169	5304	4558
110 (110)	7808	6130	4589	3946	3390	10584	8309	6220	5349	4596
111 (111)	7875	6182	4628	3979	3418	10676	8380	6273	5393	4633
112 (112)	7943	6234	4667	4011	3446	10767	8451	6327	5438	4671
113 (113)	8010	6287	4705	4044	3474	10858	8522	6378	5482	4709

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8077	6338	4744	4077	3502	10949	8591	6431	5527	4747
115 (115)	8144	6390	4782	4111	3531	11040	8662	6482	5573	4787
116 (116)	8211	6443	4821	4144	3559	11131	8733	6536	5618	4824
117 (117)	8279	6495	4859	4177	3587	11222	8804	6587	5662	4862
118 (118)	8346	6548	4898	4210	3615	11313	8876	6640	5707	4900
119 (119)	8413	6600	4936	4243	3643	11404	8947	6691	5751	4938
120 (120)	8480	6652	4975	4275	3670	11496	9018	6744	5796	4976
121 (121)	8548	6705	5013	4308	3698	11587	9089	6796	5840	5013
122 (122)	8615	6757	5052	4341	3726	11678	9160	6849	5884	5051
123 (123)	8682	6810	5092	4374	3756	11769	9231	6902	5929	5091
124 (124)	8749	6861	5130	4407	3784	11860	9300	6953	5973	5129
125 (125)	8816	6913	5169	4441	3811	11951	9371	7007	6020	5167
126 (126)	8884	6966	5207	4474	3839	12042	9442	7058	6064	5204
127 (127)	8951	7018	5246	4507	3867	12133	9513	7111	6109	5242
128 (128)	9018	7070	5284	4539	3895	12224	9584	7162	6153	5280
129 (129)	9085	7123	5323	4572	3923	12316	9656	7216	6198	5318
130 (130)	9152	7175	5361	4605	3952	12407	9727	7267	6242	5358
131 (131)	9220	7228	5400	4638	3980	12498	9798	7320	6287	5396
132 (132)	9287	7280	5438	4670	4008	12589	9869	7371	6331	5433
133 (133)	9354	7333	5477	4703	4036	12680	9940	7424	6376	5471
134 (134)	9421	7384	5516	4736	4064	12771	10009	7478	6420	5509
135 (135)	9489	7436	5554	4770	4092	12862	10080	7529	6467	5547
136 (136)	9556	7489	5593	4803	4120	12953	10151	7582	6511	5584

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9623	7541	5631	4836	4148	13044	10222	7633	6556	5622
138 (138)	9689	7593	5670	4869	4177	13133	10293	7687	6600	5662
139 (139)	9756	7646	5708	4902	4205	13224	10364	7738	6644	5700
140 (140)	9823	7698	5748	4934	4233	13316	10436	7791	6689	5738
141 (141)	9890	7751	5785	4967	4261	13407	10507	7842	6733	5776
142 (142)	9957	7803	5825	5000	4289	13498	10578	7896	6778	5813
143 (143)	10025	7856	5862	5033	4316	13589	10649	7947	6822	5851
144 (144)	10092	7907	5902	5066	4344	13680	10718	8000	6867	5889
145 (145)	10159	7959	5939	5100	4374	13771	10789	8051	6913	5929
146 (146)	10226	8011	5979	5133	4402	13862	10860	8104	6958	5967
147 (147)	10293	8064	6018	5166	4430	13953	10931	8158	7002	6004
148 (148)	10361	8116	6056	5198	4457	14044	11002	8209	7047	6042
149 (149)	10428	8169	6095	5231	4485	14136	11073	8262	7091	6080
150 (150)	10495	8221	6133	5264	4513	14227	11144	8313	7136	6118
151 (151)	10562	8274	6172	5297	4541	14318	11216	8367	7180	6156
152 (152)	10630	8326	6210	5330	4569	14409	11287	8418	7224	6193
153 (153)	10697	8379	6249	5362	4598	14500	11358	8471	7269	6233
154 (154)	10764	8430	6287	5395	4626	14591	11427	8522	7313	6271
155 (155)	10831	8482	6326	5430	4654	14682	11498	8576	7360	6309
156 (156)	10898	8534	6364	5462	4682	14773	11569	8627	7404	6347
157 (157)	10966	8587	6403	5495	4710	14864	11640	8680	7449	6384
158 (158)	11033	8639	6443	5528	4738	14956	11711	8733	7493	6422
159 (159)	11100	8692	6480	5561	4766	15047	11782	8784	7538	6460

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11167	8744	6520	5593	4793	15138	11853	8838	7582	6498
161 (161)	11234	8797	6557	5626	4823	15229	11924	8889	7627	6538
162 (162)	11302	8849	6597	5659	4851	15320	11996	8942	7671	6576
163 (163)	11369	8902	6634	5692	4879	15411	12067	8993	7716	6613
164 (164)	11436	8952	6674	5725	4907	15502	12136	9047	7760	6651
165 (165)	11503	9005	6711	5759	4934	15593	12207	9098	7807	6689
166 (166)	11570	9057	6751	5792	4962	15684	12278	9151	7851	6727
167 (167)	11638	9110	6789	5825	4990	15776	12349	9202	7896	6764
168 (168)	11705	9162	6828	5857	5020	15867	12420	9256	7940	6804
169 (169)	11772	9215	6867	5890	5048	15958	12491	9309	7984	6842
170 (170)	11839	9267	6905	5923	5075	16049	12562	9360	8029	6880
171 (171)	11907	9320	6944	5956	5103	16140	12633	9413	8073	6918
172 (172)	11974	9372	6982	5989	5131	16231	12704	9464	8118	6956
173 (173)	12041	9425	7021	6021	5159	16322	12776	9518	8162	6993
174 (174)	12108	9475	7059	6054	5187	16413	12844	9569	8207	7031
175 (175)	12175	9528	7098	6087	5215	16504	12916	9622	8251	7069
176 (176)	12243	9580	7136	6121	5244	16596	12987	9673	8298	7109
177 (177)	12310	9633	7175	6154	5272	16687	13058	9727	8342	7147
178 (178)	12377	9685	7213	6187	5300	16778	13129	9778	8387	7184
179 (179)	12444	9738	7252	6220	5328	16869	13200	9831	8431	7222
180 (180)	12511	9790	7292	6252	5356	16960	13271	9884	8476	7260
181 (181)	12579	9843	7330	6285	5384	17051	13342	9936	8520	7298
182 (182)	12646	9895	7369	6318	5411	17142	13413	9989	8564	7336

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12713	9948	7407	6351	5441	17233	13484	10040	8609	7376
184 (184)	12780	9998	7446	6384	5469	17324	13553	10093	8653	7413
185 (185)	12848	10051	7484	6416	5497	17416	13624	10144	8698	7451
186 (186)	12915	10103	7523	6451	5525	17507	13696	10198	8744	7489
187 (187)	12982	10156	7561	6484	5552	17598	13767	10249	8789	7527
188 (188)	13049	10208	7600	6516	5580	17689	13838	10302	8833	7564
189 (189)	13116	10261	7638	6549	5608	17780	13909	10353	8878	7602
190 (190)	13184	10313	7677	6582	5636	17871	13980	10407	8922	7640
191 (191)	13251	10366	7716	6615	5666	17962	14051	10460	8967	7680
192 (192)	13318	10418	7754	6648	5693	18053	14122	10511	9011	7718
193 (193)	13385	10470	7793	6680	5721	18144	14193	10564	9056	7756
194 (194)	13452	10521	7831	6713	5749	18236	14262	10616	9100	7793
195 (195)	13520	10574	7870	6746	5777	18327	14333	10669	9144	7831
196 (196)	13587	10626	7908	6780	5805	18418	14404	10720	9191	7869
197 (197)	13654	10679	7948	6813	5833	18509	14476	10773	9236	7907
198 (198)	13721	10731	7985	6846	5862	18600	14547	10824	9280	7947
199 (199)	13789	10784	8025	6879	5890	18691	14618	10878	9324	7984
200 (902)	13856	10836	8062	6911	5918	18782	14689	10929	9369	8022
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	57	46	34	30	26	78	62	47	40	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	138	140	161	172	202

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	47	40	41	42	55	47	48	49
2 (002)	79	61	59	59	93	72	69	69
3 (003)	111	82	77	75	131	96	91	88
4 (004)	143	103	95	92	168	121	112	108
5 (005)	175	124	114	108	206	146	134	127
6 (006)	207	145	132	125	244	171	155	147
7 (007)	240	166	150	141	282	195	176	166
8 (008)	272	187	168	158	320	220	198	186
9 (009)	304	208	187	174	358	245	220	205
10 (010)	336	229	205	191	395	269	241	225
11 (011)	360	245	219	203	424	288	258	239
12 (012)	384	261	232	216	452	307	273	254
13 (013)	409	277	246	228	481	326	289	268
14 (014)	433	292	260	241	509	344	306	284

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	457	308	274	253	538	362	322	298
16 (016)	481	324	287	265	566	381	338	312
17 (017)	506	340	301	278	595	400	354	327
18 (018)	530	356	315	290	624	419	371	341
19 (019)	554	372	329	303	652	438	387	356
20 (020)	578	387	342	315	680	455	402	371
21 (021)	602	403	356	328	708	474	419	386
22 (022)	627	419	370	340	738	493	435	400
23 (023)	651	435	384	353	766	512	452	415
24 (024)	675	451	397	365	794	531	467	429
25 (025)	699	467	411	377	822	549	484	444
26 (026)	724	482	425	390	852	567	500	459
27 (027)	748	498	439	402	880	586	516	473
28 (028)	772	514	452	415	908	605	532	488
29 (029)	796	530	466	427	936	624	548	502
30 (030)	821	546	480	440	966	642	565	518
31 (031)	845	562	494	452	994	661	581	532
32 (032)	869	578	507	465	1022	680	596	547
33 (033)	893	593	521	477	1051	698	613	561
34 (034)	918	609	535	489	1080	716	629	575
35 (035)	942	625	549	502	1108	735	646	591
36 (036)	966	641	563	514	1136	754	662	605

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	990	657	576	527	1165	773	678	620
38 (038)	1015	673	590	539	1194	792	694	634
39 (039)	1039	688	604	552	1222	809	711	649
40 (040)	1063	704	618	564	1251	828	727	664
41 (041)	1087	720	631	577	1279	847	742	679
42 (042)	1112	736	645	589	1308	866	759	693
43 (043)	1136	752	659	601	1336	885	775	707
44 (044)	1160	768	673	614	1365	904	792	722
45 (045)	1184	783	686	626	1393	921	807	736
46 (046)	1208	799	700	639	1421	940	824	752
47 (047)	1233	815	714	651	1451	959	840	766
48 (048)	1257	831	728	664	1479	978	856	781
49 (049)	1281	847	741	676	1507	996	872	795
50 (050)	1305	863	755	689	1535	1015	888	811
51 (051)	1330	878	769	701	1565	1033	905	825
52 (052)	1354	894	783	713	1593	1052	921	839
53 (053)	1378	910	796	726	1621	1071	936	854
54 (054)	1402	926	810	738	1649	1089	953	868
55 (055)	1427	942	824	751	1679	1108	969	884
56 (056)	1451	958	838	763	1707	1127	986	898
57 (057)	1475	973	851	776	1735	1145	1001	913
58 (058)	1499	989	865	788	1764	1164	1018	927

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1524	1005	879	801	1793	1182	1034	942
60 (060)	1548	1021	893	813	1821	1201	1051	956
61 (061)	1572	1037	906	825	1849	1220	1066	971
62 (062)	1596	1053	920	838	1878	1239	1082	986
63 (063)	1621	1068	934	850	1907	1256	1099	1000
64 (064)	1645	1084	948	863	1935	1275	1115	1015
65 (065)	1669	1100	961	875	1964	1294	1131	1029
66 (066)	1693	1116	975	888	1992	1313	1147	1045
67 (067)	1717	1132	989	900	2020	1332	1164	1059
68 (068)	1742	1148	1003	913	2049	1351	1180	1074
69 (069)	1766	1163	1017	925	2078	1368	1196	1088
70 (070)	1790	1179	1030	937	2106	1387	1212	1102
71 (071)	1814	1195	1044	950	2134	1406	1228	1118
72 (072)	1839	1211	1058	962	2164	1425	1245	1132
73 (073)	1863	1227	1072	975	2192	1444	1261	1147
74 (074)	1887	1243	1085	987	2220	1462	1276	1161
75 (075)	1911	1258	1099	1000	2248	1480	1293	1176
76 (076)	1936	1274	1113	1012	2278	1499	1309	1191
77 (077)	1960	1290	1127	1025	2306	1518	1326	1206
78 (078)	1984	1306	1140	1037	2334	1536	1341	1220
79 (079)	2008	1322	1154	1049	2362	1555	1358	1234
80 (080)	2033	1338	1168	1062	2392	1574	1374	1249

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2057	1353	1182	1074	2420	1592	1391	1264
82 (082)	2081	1369	1195	1087	2448	1611	1406	1279
83 (083)	2105	1385	1209	1099	2476	1629	1422	1293
84 (084)	2130	1401	1223	1112	2506	1648	1439	1308
85 (085)	2154	1417	1237	1124	2534	1667	1455	1322
86 (086)	2178	1433	1250	1137	2562	1686	1471	1338
87 (087)	2202	1449	1264	1149	2591	1705	1487	1352
88 (088)	2227	1464	1278	1161	2620	1722	1504	1366
89 (089)	2251	1480	1292	1174	2648	1741	1520	1381
90 (090)	2275	1496	1305	1186	2676	1760	1535	1395
91 (091)	2299	1512	1319	1199	2705	1779	1552	1411
92 (092)	2323	1528	1333	1211	2733	1798	1568	1425
93 (093)	2348	1544	1347	1224	2762	1816	1585	1440
94 (094)	2372	1559	1360	1236	2791	1834	1600	1454
95 (095)	2396	1575	1374	1249	2819	1853	1616	1469
96 (096)	2420	1591	1388	1261	2847	1872	1633	1484
97 (097)	2445	1607	1402	1273	2876	1891	1649	1498
98 (098)	2469	1623	1416	1286	2905	1909	1666	1513
99 (099)	2493	1639	1429	1298	2933	1928	1681	1527
100 (901)	2517	1654	1443	1311	2961	1946	1698	1542
101 (101)	2542	1670	1457	1323	2991	1965	1714	1556
102 (102)	2566	1686	1471	1336	3019	1984	1731	1572

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2590	1702	1484	1348	3047	2002	1746	1586
104 (104)	2614	1718	1498	1361	3075	2021	1762	1601
105 (105)	2639	1734	1512	1373	3105	2040	1779	1615
106 (106)	2663	1749	1526	1386	3133	2058	1795	1631
107 (107)	2687	1765	1539	1398	3161	2076	1811	1645
108 (108)	2711	1781	1553	1410	3189	2095	1827	1659
109 (109)	2736	1797	1567	1423	3219	2114	1844	1674
110 (110)	2760	1813	1581	1435	3247	2133	1860	1688
111 (111)	2784	1829	1594	1448	3275	2152	1875	1704
112 (112)	2808	1844	1608	1460	3304	2169	1892	1718
113 (113)	2833	1860	1622	1473	3333	2188	1908	1733
114 (114)	2857	1876	1636	1485	3361	2207	1925	1747
115 (115)	2881	1892	1649	1498	3389	2226	1940	1762
116 (116)	2905	1908	1663	1510	3418	2245	1956	1776
117 (117)	2929	1924	1677	1522	3446	2264	1973	1791
118 (118)	2954	1939	1691	1535	3475	2281	1989	1806
119 (119)	2978	1955	1704	1547	3504	2300	2005	1820
120 (120)	3002	1971	1718	1560	3532	2319	2021	1835
121 (121)	3026	1987	1732	1572	3560	2338	2038	1849
122 (122)	3051	2003	1746	1585	3589	2356	2054	1865
123 (123)	3075	2019	1759	1597	3618	2375	2069	1879
124 (124)	3099	2034	1773	1610	3646	2393	2086	1894

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3123	2050	1787	1622	3674	2412	2102	1908
126 (126)	3148	2066	1801	1634	3704	2431	2119	1922
127 (127)	3172	2082	1815	1647	3732	2449	2135	1938
128 (128)	3196	2098	1828	1659	3760	2468	2151	1952
129 (129)	3220	2114	1842	1672	3788	2487	2167	1967
130 (130)	3245	2129	1856	1684	3818	2505	2184	1981
131 (131)	3269	2145	1870	1697	3846	2524	2200	1996
132 (132)	3293	2161	1883	1709	3874	2542	2215	2011
133 (133)	3317	2177	1897	1722	3902	2561	2232	2026
134 (134)	3342	2193	1911	1734	3932	2580	2248	2040
135 (135)	3366	2209	1925	1746	3960	2599	2265	2054
136 (136)	3390	2224	1938	1759	3988	2616	2280	2069
137 (137)	3414	2240	1952	1771	4016	2635	2296	2084
138 (138)	3438	2256	1966	1784	4045	2654	2313	2099
139 (139)	3463	2272	1980	1796	4074	2673	2329	2113
140 (140)	3487	2288	1993	1809	4102	2692	2345	2128
141 (141)	3511	2304	2007	1821	4131	2711	2361	2142
142 (142)	3535	2319	2021	1834	4159	2728	2378	2158
143 (143)	3560	2335	2035	1846	4188	2747	2394	2172
144 (144)	3584	2351	2048	1858	4216	2766	2409	2186
145 (145)	3608	2367	2062	1871	4245	2785	2426	2201
146 (146)	3632	2383	2076	1883	4273	2804	2442	2215

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3657	2399	2090	1896	4302	2822	2459	2231
148 (148)	3681	2415	2103	1908	4331	2841	2474	2245
149 (149)	3705	2430	2117	1921	4359	2859	2491	2260
150 (150)	3729	2446	2131	1933	4387	2878	2507	2274
151 (151)	3754	2462	2145	1946	4416	2896	2524	2289
152 (152)	3778	2478	2158	1958	4445	2915	2539	2304
153 (153)	3802	2494	2172	1970	4473	2934	2555	2318
154 (154)	3826	2510	2186	1983	4501	2953	2572	2333
155 (155)	3851	2525	2200	1995	4531	2971	2588	2347
156 (156)	3875	2541	2214	2008	4559	2989	2605	2362
157 (157)	3899	2557	2227	2020	4587	3008	2620	2376
158 (158)	3923	2573	2241	2033	4615	3027	2636	2392
159 (159)	3948	2589	2255	2045	4645	3046	2653	2406
160 (160)	3972	2605	2269	2058	4673	3065	2669	2421
161 (161)	3996	2620	2282	2070	4701	3082	2685	2435
162 (162)	4020	2636	2296	2082	4729	3101	2701	2449
163 (163)	4044	2652	2310	2095	4758	3120	2718	2465
164 (164)	4069	2668	2324	2107	4787	3139	2734	2479
165 (165)	4093	2684	2337	2120	4815	3158	2749	2494
166 (166)	4117	2700	2351	2132	4844	3176	2766	2508
167 (167)	4141	2715	2365	2145	4872	3194	2782	2524
168 (168)	4166	2731	2379	2157	4901	3213	2799	2538

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4190	2747	2392	2170	4929	3232	2814	2553
170 (170)	4214	2763	2406	2182	4958	3251	2831	2567
171 (171)	4238	2779	2420	2194	4986	3269	2847	2581
172 (172)	4263	2795	2434	2207	5015	3288	2864	2596
173 (173)	4287	2810	2447	2219	5044	3306	2879	2611
174 (174)	4311	2826	2461	2232	5072	3325	2895	2626
175 (175)	4335	2842	2475	2244	5100	3344	2912	2640
176 (176)	4360	2858	2489	2257	5129	3362	2928	2655
177 (177)	4384	2874	2502	2269	5158	3381	2944	2669
178 (178)	4408	2890	2516	2282	5186	3400	2960	2685
179 (179)	4432	2905	2530	2294	5214	3418	2976	2699
180 (180)	4457	2921	2544	2306	5244	3436	2993	2713
181 (181)	4481	2937	2557	2319	5272	3455	3008	2728
182 (182)	4505	2953	2571	2331	5300	3474	3025	2742
183 (183)	4529	2969	2585	2344	5328	3493	3041	2758
184 (184)	4553	2985	2599	2356	5356	3512	3058	2772
185 (185)	4578	3000	2613	2369	5386	3529	3074	2787
186 (186)	4602	3016	2626	2381	5414	3548	3089	2801
187 (187)	4626	3032	2640	2394	5442	3567	3106	2816
188 (188)	4650	3048	2654	2406	5471	3586	3122	2831
189 (189)	4675	3064	2668	2418	5500	3605	3139	2845
190 (190)	4699	3080	2681	2431	5528	3624	3154	2860
191 (191)	4723	3095	2695	2443	5556	3641	3171	2874

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4747	3111	2709	2456	5585	3660	3187	2889
193 (193)	4772	3127	2723	2468	5614	3679	3204	2904
194 (194)	4796	3143	2736	2481	5642	3698	3219	2919
195 (195)	4820	3159	2750	2493	5671	3716	3235	2933
196 (196)	4844	3175	2764	2506	5699	3735	3252	2948
197 (197)	4869	3190	2778	2518	5728	3753	3268	2962
198 (198)	4893	3206	2791	2530	5756	3772	3284	2976
199 (199)	4917	3222	2805	2543	5785	3791	3300	2992
200 (902)	4941	3238	2819	2555	5813	3809	3316	3006
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	77	66	67	69	104	89	91	93
2 (002)	130	100	97	97	176	136	131	131
3 (003)	182	134	126	123	247	182	171	167
4 (004)	234	169	156	151	318	229	211	204

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	287	203	187	177	389	276	253	240
6 (006)	339	238	216	205	460	322	293	278
7 (007)	393	272	246	231	533	369	333	313
8 (008)	446	307	275	259	604	416	373	351
9 (009)	498	341	307	285	676	462	416	387
10 (010)	551	375	336	313	747	509	456	424
11 (011)	590	402	359	333	800	544	487	451
12 (012)	630	428	380	354	853	580	516	480
13 (013)	670	454	403	374	909	616	547	507
14 (014)	710	479	426	395	962	649	578	536
15 (015)	749	505	449	415	1016	684	609	562
16 (016)	789	531	470	434	1069	720	638	589
17 (017)	830	557	493	456	1124	756	669	618
18 (018)	869	584	516	475	1178	791	700	644
19 (019)	908	610	539	497	1231	827	731	673
20 (020)	948	634	561	516	1284	860	760	700
21 (021)	987	661	584	538	1338	896	791	729
22 (022)	1028	687	607	557	1393	931	822	756
23 (023)	1067	713	630	579	1447	967	853	784
24 (024)	1107	739	651	598	1500	1002	882	811
25 (025)	1146	766	674	618	1553	1038	913	838
26 (026)	1187	790	697	639	1609	1071	944	867
27 (027)	1226	816	720	659	1662	1107	976	893

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1266	843	741	680	1716	1142	1004	922
29 (029)	1305	869	764	700	1769	1178	1036	949
30 (030)	1346	895	787	721	1824	1213	1067	978
31 (031)	1385	921	810	741	1878	1249	1098	1004
32 (032)	1425	948	831	762	1931	1284	1127	1033
33 (033)	1464	972	854	782	1984	1318	1158	1060
34 (034)	1505	998	877	802	2040	1353	1189	1087
35 (035)	1544	1025	900	823	2093	1389	1220	1116
36 (036)	1584	1051	923	843	2147	1424	1251	1142
37 (037)	1623	1077	944	864	2200	1460	1280	1171
38 (038)	1664	1103	967	884	2256	1496	1311	1198
39 (039)	1703	1128	990	905	2309	1529	1342	1227
40 (040)	1743	1154	1013	925	2362	1564	1373	1253
41 (041)	1782	1180	1034	946	2416	1600	1402	1282
42 (042)	1823	1207	1057	966	2471	1636	1433	1309
43 (043)	1862	1233	1080	985	2524	1671	1464	1336
44 (044)	1902	1259	1103	1007	2578	1707	1496	1364
45 (045)	1941	1284	1125	1026	2631	1740	1524	1391
46 (046)	1980	1310	1148	1048	2684	1776	1556	1420
47 (047)	2021	1336	1170	1067	2740	1811	1587	1447
48 (048)	2061	1362	1193	1089	2793	1847	1618	1476
49 (049)	2100	1389	1215	1108	2847	1882	1647	1502

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2139	1415	1238	1130	2900	1918	1678	1531
51 (051)	2180	1439	1261	1149	2956	1951	1709	1558
52 (052)	2220	1466	1284	1169	3009	1987	1740	1584
53 (053)	2259	1492	1305	1190	3062	2022	1769	1613
54 (054)	2298	1518	1328	1210	3116	2058	1800	1640
55 (055)	2339	1544	1351	1231	3171	2093	1831	1669
56 (056)	2379	1570	1374	1251	3224	2129	1862	1696
57 (057)	2418	1595	1395	1272	3278	2162	1891	1724
58 (058)	2457	1621	1418	1292	3331	2198	1922	1751
59 (059)	2498	1648	1441	1313	3387	2233	1953	1780
60 (060)	2538	1674	1464	1333	3440	2269	1984	1807
61 (061)	2577	1700	1485	1352	3493	2304	2013	1833
62 (062)	2616	1726	1508	1374	3547	2340	2044	1862
63 (063)	2657	1751	1531	1393	3602	2373	2076	1889
64 (064)	2697	1777	1554	1415	3656	2409	2107	1918
65 (065)	2736	1803	1575	1434	3709	2444	2136	1944
66 (066)	2775	1830	1598	1456	3762	2480	2167	1973
67 (067)	2815	1856	1621	1475	3816	2516	2198	2000
68 (068)	2856	1882	1644	1497	3871	2551	2229	2029
69 (069)	2895	1907	1667	1516	3924	2584	2260	2056
70 (070)	2934	1933	1689	1536	3978	2620	2289	2082
71 (071)	2974	1959	1711	1557	4031	2656	2320	2111
72 (072)	3015	1985	1734	1577	4087	2691	2351	2138

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3054	2011	1757	1598	4140	2727	2382	2167
74 (074)	3093	2038	1779	1618	4193	2762	2411	2193
75 (075)	3133	2062	1802	1639	4247	2796	2442	2222
76 (076)	3174	2089	1825	1659	4302	2831	2473	2249
77 (077)	3213	2115	1848	1680	4356	2867	2504	2278
78 (078)	3252	2141	1869	1700	4409	2902	2533	2304
79 (079)	3292	2167	1892	1720	4462	2938	2564	2331
80 (080)	3333	2193	1915	1741	4518	2973	2596	2360
81 (081)	3372	2218	1938	1761	4571	3007	2627	2387
82 (082)	3411	2244	1959	1782	4624	3042	2656	2416
83 (083)	3451	2270	1982	1802	4678	3078	2687	2442
84 (084)	3492	2297	2005	1823	4733	3113	2718	2471
85 (085)	3531	2323	2028	1843	4787	3149	2749	2498
86 (086)	3570	2349	2049	1864	4840	3184	2778	2527
87 (087)	3610	2375	2072	1884	4893	3220	2809	2553
88 (088)	3651	2400	2095	1903	4949	3253	2840	2580
89 (089)	3690	2426	2118	1925	5002	3289	2871	2609
90 (090)	3730	2452	2139	1944	5056	3324	2900	2636
91 (091)	3769	2479	2162	1966	5109	3360	2931	2664
92 (092)	3808	2505	2185	1985	5162	3396	2962	2691
93 (093)	3849	2531	2208	2007	5218	3431	2993	2720
94 (094)	3889	2556	2230	2026	5271	3464	3022	2747

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	3928	2582	2252	2048	5324	3500	3053	2776
96 (096)	3967	2608	2275	2067	5378	3536	3084	2802
97 (097)	4008	2634	2298	2087	5433	3571	3116	2829
98 (098)	4048	2661	2321	2108	5487	3607	3147	2858
99 (099)	4087	2687	2343	2128	5540	3642	3176	2884
100 (901)	4126	2711	2366	2149	5593	3676	3207	2913
101 (101)	4167	2738	2389	2169	5649	3711	3238	2940
102 (102)	4207	2764	2411	2190	5702	3747	3269	2969
103 (103)	4246	2790	2433	2210	5756	3782	3298	2996
104 (104)	4285	2816	2456	2231	5809	3818	3329	3024
105 (105)	4326	2843	2479	2251	5864	3853	3360	3051
106 (106)	4366	2867	2502	2272	5918	3887	3391	3080
107 (107)	4405	2893	2523	2292	5971	3922	3420	3107
108 (108)	4444	2920	2546	2311	6024	3958	3451	3133
109 (109)	4485	2946	2569	2333	6080	3993	3482	3162
110 (110)	4525	2972	2592	2352	6133	4029	3513	3189
111 (111)	4564	2998	2613	2374	6187	4064	3542	3218
112 (112)	4603	3023	2636	2393	6240	4098	3573	3244
113 (113)	4644	3049	2659	2415	6296	4133	3604	3273
114 (114)	4684	3075	2682	2434	6349	4169	3636	3300
115 (115)	4723	3102	2703	2456	6402	4204	3664	3329
116 (116)	4762	3128	2726	2475	6456	4240	3696	3356
117 (117)	4802	3154	2749	2495	6509	4276	3727	3382

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4843	3179	2772	2516	6564	4309	3758	3411
119 (119)	4882	3205	2793	2536	6618	4344	3787	3438
120 (120)	4921	3231	2816	2557	6671	4380	3818	3467
121 (121)	4961	3257	2839	2577	6724	4416	3849	3493
122 (122)	5002	3284	2862	2598	6780	4451	3880	3522
123 (123)	5041	3310	2884	2618	6833	4487	3909	3549
124 (124)	5080	3334	2907	2639	6887	4520	3940	3578
125 (125)	5120	3361	2930	2659	6940	4556	3971	3604
126 (126)	5161	3387	2952	2679	6996	4591	4002	3631
127 (127)	5200	3413	2975	2700	7049	4627	4033	3660
128 (128)	5239	3439	2997	2720	7102	4662	4062	3687
129 (129)	5279	3466	3020	2741	7156	4698	4093	3716
130 (130)	5320	3490	3043	2761	7211	4731	4124	3742
131 (131)	5359	3516	3066	2782	7264	4767	4156	3771
132 (132)	5398	3543	3087	2802	7318	4802	4184	3798
133 (133)	5438	3569	3110	2823	7371	4838	4216	3827
134 (134)	5479	3595	3133	2843	7427	4873	4247	3853
135 (135)	5518	3621	3156	2862	7480	4909	4278	3880
136 (136)	5557	3646	3177	2884	7533	4942	4307	3909
137 (137)	5597	3672	3200	2903	7587	4978	4338	3936
138 (138)	5636	3698	3223	2925	7640	5013	4369	3964
139 (139)	5677	3725	3246	2944	7696	5049	4400	3991
140 (140)	5716	3751	3267	2966	7749	5084	4429	4020

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5756	3777	3290	2985	7802	5120	4460	4047
142 (142)	5795	3802	3313	3007	7856	5153	4491	4076
143 (143)	5836	3828	3336	3026	7911	5189	4522	4102
144 (144)	5875	3854	3357	3046	7964	5224	4551	4129
145 (145)	5915	3880	3380	3067	8018	5260	4582	4158
146 (146)	5954	3907	3403	3087	8071	5296	4613	4184
147 (147)	5995	3933	3426	3108	8127	5331	4644	4213
148 (148)	6034	3959	3448	3128	8180	5367	4673	4240
149 (149)	6074	3984	3470	3149	8233	5400	4704	4269
150 (150)	6113	4010	3493	3169	8287	5436	4736	4296
151 (151)	6154	4036	3516	3190	8342	5471	4767	4324
152 (152)	6193	4062	3538	3210	8396	5507	4796	4351
153 (153)	6233	4089	3561	3230	8449	5542	4827	4378
154 (154)	6272	4115	3584	3251	8502	5578	4858	4407
155 (155)	6313	4139	3607	3270	8558	5611	4889	4433
156 (156)	6352	4166	3630	3292	8611	5647	4920	4462
157 (157)	6392	4192	3651	3311	8664	5682	4949	4489
158 (158)	6431	4218	3674	3333	8718	5718	4980	4518
159 (159)	6472	4244	3697	3352	8773	5753	5011	4544
160 (160)	6511	4270	3720	3374	8827	5789	5042	4573
161 (161)	6551	4295	3741	3393	8880	5822	5071	4600
162 (162)	6590	4321	3764	3413	8933	5858	5102	4627
163 (163)	6630	4348	3787	3434	8987	5893	5133	4656

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6670	4374	3810	3454	9042	5929	5164	4682
165 (165)	6710	4400	3831	3475	9096	5964	5193	4711
166 (166)	6749	4426	3854	3495	9149	6000	5224	4738
167 (167)	6789	4451	3877	3516	9202	6033	5256	4767
168 (168)	6830	4477	3900	3536	9258	6069	5287	4793
169 (169)	6869	4503	3921	3557	9311	6104	5316	4822
170 (170)	6908	4530	3944	3577	9364	6140	5347	4849
171 (171)	6948	4556	3967	3597	9418	6176	5378	4876
172 (172)	6989	4582	3990	3618	9473	6211	5409	4904
173 (173)	7028	4607	4011	3638	9527	6244	5438	4931
174 (174)	7067	4633	4034	3659	9580	6280	5469	4960
175 (175)	7107	4659	4057	3679	9633	6316	5500	4987
176 (176)	7148	4685	4080	3700	9689	6351	5531	5016
177 (177)	7187	4711	4102	3720	9742	6387	5560	5042
178 (178)	7226	4738	4125	3741	9796	6422	5591	5071
179 (179)	7266	4762	4148	3761	9849	6456	5622	5098
180 (180)	7307	4789	4170	3780	9904	6491	5653	5124
181 (181)	7346	4815	4192	3802	9958	6527	5682	5153
182 (182)	7385	4841	4215	3821	10011	6562	5713	5180
183 (183)	7425	4867	4238	3843	10064	6598	5744	5209
184 (184)	7464	4893	4261	3862	10118	6633	5776	5236
185 (185)	7505	4918	4284	3884	10173	6667	5807	5264

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7544	4944	4305	3903	10227	6702	5836	5291
187 (187)	7584	4970	4328	3925	10280	6738	5867	5320
188 (188)	7623	4997	4351	3944	10333	6773	5898	5347
189 (189)	7664	5023	4374	3964	10389	6809	5929	5373
190 (190)	7703	5049	4395	3985	10442	6844	5958	5402
191 (191)	7743	5074	4418	4005	10496	6878	5989	5429
192 (192)	7782	5100	4441	4026	10549	6913	6020	5458
193 (193)	7823	5126	4464	4046	10604	6949	6051	5484
194 (194)	7862	5152	4485	4067	10658	6984	6080	5513
195 (195)	7902	5179	4508	4087	10711	7020	6111	5540
196 (196)	7941	5205	4531	4108	10764	7056	6142	5569
197 (197)	7982	5230	4554	4128	10820	7089	6173	5596
198 (198)	8021	5256	4575	4148	10873	7124	6202	5622
199 (199)	8061	5282	4598	4169	10927	7160	6233	5651
200 (902)	8100	5308	4621	4189	10980	7196	6264	5678
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	15	15	13	13
0,2 (002)	19	17	15	15
0,4 (004)	27	23	21	20
0,6 (006)	32	28	25	23
0,8 (008)	39	34	30	27
1 (010)	47	39	35	31
1,5 (015)	57	48	43	38
2 (020)	72	60	54	48
2,5 (025)	87	72	65	57
3 (030)	102	84	76	66
3,5 (035)	106	88	80	71
4 (040)	120	100	90	80
4,5 (045)	133	111	100	88
5 (050)	147	122	111	97
5,5 (055)	160	133	121	106
6 (060)	174	144	131	114
6,5 (065)	187	155	141	123
7 (070)	201	166	151	132
7,5 (075)	214	177	161	140
8 (080)	228	188	171	149
8,5 (085)	241	199	181	158
9 (090)	255	210	191	166
9,5 (095)	268	221	201	175
10 (110)	282	232	211	184

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	148	186	203	237	257

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	453	321	289	533	378	340	743	526	474	1007	713	642
2 (002)	506	348	308	595	409	362	830	570	505	1124	773	684
3 (003)	579	385	335	681	453	394	949	631	549	1287	856	744
4 (004)	621	405	347	731	476	408	1018	664	569	1380	900	771
5 (005)	687	439	371	808	516	436	1126	720	608	1527	976	824
6 (006)	753	472	395	886	555	465	1234	774	648	1673	1049	878
7 (007)	820	506	419	965	595	493	1344	830	687	1822	1124	931
8 (008)	886	539	443	1042	634	521	1452	884	726	1969	1198	984
9 (009)	952	573	467	1120	674	549	1561	939	766	2116	1273	1038
10 (010)	1019	606	491	1199	713	578	1670	993	805	2264	1347	1091
11 (011)	1067	632	511	1255	744	601	1749	1036	838	2371	1404	1136

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1116	659	530	1313	775	624	1830	1080	869	2480	1464	1178
13 (013)	1164	685	550	1369	806	647	1908	1123	902	2587	1522	1222
14 (014)	1213	711	569	1427	836	669	1989	1166	933	2696	1580	1264
15 (015)	1261	737	589	1484	867	693	2067	1208	966	2802	1638	1309
16 (016)	1310	763	609	1541	898	716	2148	1251	998	2911	1696	1353
17 (017)	1358	789	628	1598	928	739	2226	1293	1030	3018	1753	1396
18 (018)	1407	815	648	1655	959	762	2307	1336	1062	3127	1811	1440
19 (019)	1455	841	667	1712	989	785	2385	1379	1093	3233	1869	1482
20 (020)	1504	868	687	1769	1021	808	2466	1423	1126	3342	1929	1527
21 (021)	1552	894	706	1826	1052	831	2544	1466	1157	3449	1987	1569
22 (022)	1601	920	726	1884	1082	854	2625	1508	1190	3558	2044	1613
23 (023)	1649	946	746	1940	1113	878	2703	1551	1223	3664	2102	1658
24 (024)	1698	972	765	1998	1144	900	2784	1593	1254	3773	2160	1700
25 (025)	1746	998	785	2054	1174	924	2862	1636	1287	3880	2218	1744
26 (026)	1795	1024	804	2112	1205	946	2943	1679	1318	3989	2276	1787
27 (027)	1843	1050	824	2168	1235	969	3021	1721	1351	4096	2333	1831
28 (028)	1892	1076	844	2226	1266	993	3102	1764	1384	4204	2391	1876
29 (029)	1941	1103	863	2284	1298	1015	3182	1808	1415	4313	2451	1918
30 (030)	1989	1129	883	2340	1328	1039	3261	1851	1448	4420	2509	1962
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	420	307	281	494	361	331	689	503	461	933	682	624
2 (002)	470	333	300	553	392	353	770	546	492	1044	740	667
3 (003)	525	363	322	618	427	379	861	595	528	1167	807	716
4 (004)	550	375	330	647	441	388	902	615	541	1222	833	733
5 (005)	598	402	349	704	473	411	980	659	572	1329	893	776
6 (006)	647	428	369	761	504	434	1061	702	605	1438	951	820
7 (007)	695	454	389	818	534	458	1139	744	638	1544	1009	864
8 (008)	744	480	408	875	565	480	1220	787	669	1653	1067	907
9 (009)	792	506	428	932	595	504	1298	830	702	1760	1124	951
10 (010)	841	532	447	989	626	526	1379	872	733	1869	1182	993
11 (011)	890	558	467	1047	656	549	1459	915	766	1978	1240	1038
12 (012)	938	584	487	1104	687	573	1538	957	798	2084	1298	1082
13 (013)	987	610	506	1161	718	595	1618	1000	830	2193	1356	1124
14 (014)	1035	637	526	1218	749	619	1697	1044	862	2300	1416	1169
15 (015)	1084	663	545	1275	780	641	1777	1087	893	2409	1473	1211
16 (016)	1132	689	565	1332	811	665	1856	1130	926	2516	1531	1256
17 (017)	1181	715	584	1389	841	687	1936	1172	957	2624	1589	1298
18 (018)	1229	741	604	1446	872	711	2015	1215	990	2731	1647	1342
19 (019)	1278	767	624	1504	902	734	2095	1257	1023	2840	1704	1387
20 (020)	1326	793	643	1560	933	756	2174	1300	1054	2947	1762	1429
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	416	306	280	489	360	329	682	502	459	924	680	622
2 (002)	462	330	298	544	388	351	757	541	489	1027	733	662
3 (003)	513	358	319	604	421	375	841	587	523	1140	796	709
4 (004)	535	369	326	629	434	384	877	605	534	1189	820	724
5 (005)	579	394	345	681	464	406	949	646	566	1287	876	767
6 (006)	624	418	363	734	492	427	1023	685	595	1387	929	807
7 (007)	669	443	382	787	521	449	1097	726	626	1487	984	849
8 (008)	714	467	401	840	549	472	1170	766	657	1587	1038	891
9 (009)	758	492	419	892	579	493	1243	807	687	1684	1093	931
10 (010)	803	516	438	945	607	515	1316	846	718	1784	1147	973
11 (011)	848	541	457	998	636	538	1390	887	749	1884	1202	1016
12 (012)	893	565	475	1051	665	559	1464	926	779	1984	1256	1056
13 (013)	937	590	494	1102	694	581	1536	967	810	2082	1311	1098
14 (014)	982	614	513	1155	722	604	1610	1007	841	2182	1364	1140
15 (015)	1027	639	531	1208	752	625	1684	1048	870	2282	1420	1180
16 (016)	1072	663	550	1261	780	647	1757	1087	902	2382	1473	1222
17 (017)	1116	688	569	1313	809	669	1830	1128	933	2480	1529	1264
18 (018)	1161	713	587	1366	839	691	1903	1169	962	2580	1584	1304
19 (019)	1206	737	606	1419	867	713	1977	1208	993	2680	1638	1347
20 (020)	1251	762	625	1472	896	735	2051	1249	1025	2780	1693	1389
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	22	17	46	26	20	64	36	28	87	49	38

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	133	181	230

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	385	378
2 (002)	407	396
3 (003)	435	419
4 (004)	460	439
5 (005)	487	462
6 (006)	515	485
7 (007)	542	507
8 (008)	570	530
9 (009)	598	553
10 (010)	625	576
11 (011)	647	594
12 (012)	669	613
13 (013)	692	632
14 (014)	714	650
15 (015)	736	669
16 (016)	758	688
17 (017)	780	706
18 (018)	802	725
19 (019)	824	744
20 (020)	846	762
21 (021)	868	781
22 (022)	890	800
23 (023)	912	818
24 (024)	935	837
25 (025)	957	856
26 (026)	979	874
27 (027)	1001	893
28 (028)	1023	912
29 (029)	1045	930
30 (030)	1067	949
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	19	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	375	371
2 (002)	396	388
3 (003)	418	407
4 (004)	437	423
5 (005)	460	441
6 (006)	482	460
7 (007)	504	479
8 (008)	526	497
9 (009)	548	516
10 (010)	570	535
11 (011)	592	553
12 (012)	614	572
13 (013)	636	591
14 (014)	658	609
15 (015)	680	628
16 (016)	703	647
17 (017)	725	665
18 (018)	747	684
19 (019)	769	703
20 (020)	791	721
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	374	370
2 (002)	393	386
3 (003)	415	405
4 (004)	433	419
5 (005)	454	437
6 (006)	475	455
7 (007)	496	473
8 (008)	516	490
9 (009)	537	508
10 (010)	558	526
11 (011)	579	544
12 (012)	600	562
13 (013)	621	579
14 (014)	642	597
15 (015)	663	615
16 (016)	684	633
17 (017)	705	651
18 (018)	726	668
19 (019)	746	686
20 (020)	767	704
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	233	267

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	350	339
2 (002)	386	362
3 (003)	432	390
4 (004)	473	414
5 (005)	518	442
6 (006)	563	470
7 (007)	608	497
8 (008)	653	525
9 (009)	698	553
10 (010)	743	580
11 (011)	779	603
12 (012)	815	625
13 (013)	850	648
14 (014)	886	670
15 (015)	922	693
16 (016)	958	716
17 (017)	994	738
18 (018)	1029	761
19 (019)	1065	783
20 (020)	1101	806
21 (021)	1137	828
22 (022)	1173	851
23 (023)	1209	873
24 (024)	1244	896
25 (025)	1280	919
26 (026)	1316	941
27 (027)	1352	964
28 (028)	1388	986
29 (029)	1424	1009
30 (030)	1459	1031
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	333	330
2 (002)	368	351
3 (003)	405	375
4 (004)	436	394
5 (005)	472	417
6 (006)	507	439
7 (007)	543	462
8 (008)	579	484
9 (009)	615	507
10 (010)	651	530
11 (011)	687	552
12 (012)	722	575
13 (013)	758	597
14 (014)	794	620
15 (015)	830	642
16 (016)	866	665
17 (017)	902	687
18 (018)	937	710
19 (019)	973	733
20 (020)	1009	755
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	331	329
2 (002)	364	349
3 (003)	399	371
4 (004)	428	390
5 (005)	462	411
6 (006)	496	433
7 (007)	530	454
8 (008)	563	476
9 (009)	597	497
10 (010)	631	519
11 (011)	665	540
12 (012)	699	562
13 (013)	733	583
14 (014)	767	605
15 (015)	800	626
16 (016)	834	648
17 (017)	868	669
18 (018)	902	691
19 (019)	936	712
20 (020)	970	734
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	340	334
2 (002)	381	359
3 (003)	425	386
4 (004)	462	409
5 (005)	505	435
6 (006)	547	461
7 (007)	590	487
8 (008)	632	514
9 (009)	675	540
10 (010)	717	566
11 (011)	760	592
12 (012)	802	618
13 (013)	844	645
14 (014)	887	671
15 (015)	929	697
16 (016)	972	723
17 (017)	1014	749
18 (018)	1057	776
19 (019)	1099	802
20 (020)	1142	828
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	189	228

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	405	411	388	393	392	401
2 (002)	441	444	413	417	412	423
3 (003)	487	487	444	449	439	451
4 (004)	527	526	471	476	461	473
5 (005)	572	568	501	507	488	501
6 (006)	617	610	532	538	514	528
7 (007)	662	652	563	569	540	555
8 (008)	707	694	593	599	566	582
9 (009)	752	736	624	630	592	609
10 (010)	797	778	654	661	618	636
11 (011)	882	855	719	725	680	701
12 (012)	921	892	746	753	705	727
13 (013)	961	929	774	781	730	753
14 (014)	1000	966	802	809	754	778
15 (015)	1040	1003	830	837	779	804
16 (016)	1080	1040	858	865	803	830
17 (017)	1119	1077	885	893	828	855
18 (018)	1159	1114	913	921	853	881
19 (019)	1198	1151	941	948	877	907
20 (020)	1238	1188	969	976	902	932
21 (021)	1278	1225	997	1004	927	958
22 (022)	1317	1262	1025	1032	951	984
23 (023)	1357	1298	1052	1060	976	1009
24 (024)	1396	1335	1080	1088	1001	1035
25 (025)	1436	1372	1108	1116	1025	1061
26 (026)	1476	1409	1136	1144	1050	1086
27 (027)	1515	1446	1164	1172	1074	1112
28 (028)	1555	1483	1191	1200	1099	1137
29 (029)	1594	1520	1219	1228	1124	1163
30 (030)	1634	1557	1247	1256	1148	1189
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	29	22	22	19	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	222	249	281	286

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	414
4107-0101-1002	2	454
4107-0101-1003	3	504
4107-0101-1004	4	542
4107-0101-1005	5	589
4107-0101-1006	6	636
4107-0101-1007	7	683
4107-0101-1008	8	730
4107-0101-1009	9	777
4107-0101-1010	10	824
4107-0101-1011	11	871
4107-0101-1012	12	918
4107-0101-1013	13	965
4107-0101-1014	14	1012
4107-0101-1015	15	1059
4107-0101-1016	16	1106
4107-0101-1017	17	1153
4107-0101-1018	18	1200
4107-0101-1019	19	1247
4107-0101-1020	20	1294
4107-0101-1021	21	1331
4107-0101-1022	22	1367
4107-0101-1023	23	1404
4107-0101-1024	24	1440
4107-0101-1025	25	1477
4107-0101-1026	26	1513
4107-0101-1027	27	1550
4107-0101-1028	28	1586
4107-0101-1029	29	1623
4107-0101-1030	30	1660
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	35

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	395
4107-0201-1002	2	431
4107-0201-1003	3	468
4107-0201-1004	4	500
4107-0201-1005	5	537
4107-0201-1006	6	573
4107-0201-1007	7	610
4107-0201-1008	8	646
4107-0201-1009	9	683
4107-0201-1010	10	719
4107-0201-1011	11	756
4107-0201-1012	12	793
4107-0201-1013	13	829
4107-0201-1014	14	866
4107-0201-1015	15	902
4107-0201-1016	16	939
4107-0201-1017	17	975
4107-0201-1018	18	1012
4107-0201-1019	19	1048
4107-0201-1020	20	1085
4107-0201-1021	21	1122
4107-0201-1022	22	1158
4107-0201-1023	23	1195
4107-0201-1024	24	1231
4107-0201-1025	25	1268
4107-0201-1026	26	1304
4107-0201-1027	27	1341
4107-0201-1028	28	1377
4107-0201-1029	29	1414
4107-0201-1030	30	1451
4107-0201-1991	За каждый следующий км	35

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	393
4107-0301-1002	2	426
4107-0301-1003	3	462
4107-0301-1004	4	491
4107-0301-1005	5	525
4107-0301-1006	6	560
4107-0301-1007	7	594
4107-0301-1008	8	628
4107-0301-1009	9	663
4107-0301-1010	10	697
4107-0301-1011	11	731
4107-0301-1012	12	766
4107-0301-1013	13	800
4107-0301-1014	14	834
4107-0301-1015	15	869
4107-0301-1016	16	903
4107-0301-1017	17	937
4107-0301-1018	18	972
4107-0301-1019	19	1006
4107-0301-1020	20	1040
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	33

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	403
4107-0401-1002	2	446
4107-0401-1003	3	491
4107-0401-1004	4	530
4107-0401-1005	5	574
4107-0401-1006	6	618
4107-0401-1007	7	662
4107-0401-1008	8	706
4107-0401-1009	9	751
4107-0401-1010	10	795
4107-0401-1011	11	839
4107-0401-1012	12	883
4107-0401-1013	13	927
4107-0401-1014	14	971
4107-0401-1015	15	1015
4107-0401-1016	16	1059
4107-0401-1017	17	1103
4107-0401-1018	18	1147
4107-0401-1019	19	1191
4107-0401-1020	20	1235
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	41

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	170

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	378	347	445	408	620	569	840	771
2 (002)	408	369	480	434	669	605	907	820
3 (003)	448	399	527	469	734	654	996	887
4 (004)	467	409	549	481	766	670	1038	909
5 (005)	503	435	592	512	825	713	1118	967
6 (006)	538	461	633	542	882	756	1196	1024
7 (007)	574	487	675	573	941	798	1276	1082
8 (008)	610	513	718	604	1000	841	1356	1140
9 (009)	645	539	759	634	1057	884	1433	1198
10 (010)	681	565	801	665	1116	926	1513	1256
11 (011)	717	591	844	695	1175	969	1593	1313
12 (012)	752	617	885	726	1233	1011	1671	1371
13 (013)	788	643	927	756	1292	1054	1751	1429
14 (014)	823	669	968	787	1349	1097	1829	1487
15 (015)	859	695	1011	818	1408	1139	1909	1544
16 (016)	895	721	1053	848	1467	1182	1989	1602
17 (017)	930	747	1094	879	1525	1225	2067	1660
18 (018)	966	773	1136	909	1584	1267	2147	1718
19 (019)	1001	800	1178	941	1641	1311	2224	1778
20 (020)	1037	826	1220	972	1700	1354	2304	1836
21 (021)	1064	846	1252	995	1744	1387	2364	1880
22 (022)	1092	867	1285	1020	1790	1421	2427	1927
23 (023)	1119	887	1316	1044	1834	1454	2487	1971
24 (024)	1146	908	1348	1068	1879	1489	2547	2018
25 (025)	1174	929	1381	1093	1925	1523	2609	2064
26 (026)	1201	949	1413	1116	1969	1556	2669	2109
27 (027)	1228	970	1445	1141	2013	1590	2729	2156
28 (028)	1256	990	1478	1165	2059	1623	2791	2200
29 (029)	1283	1011	1509	1189	2103	1657	2851	2247
30 (030)	1310	1031	1541	1213	2148	1690	2911	2291
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	362	337	426	396	593	552	804	749
2 (002)	389	356	458	419	638	584	864	791
3 (003)	420	380	494	447	689	623	933	844
4 (004)	434	387	511	455	711	634	964	860
5 (005)	461	407	542	479	756	667	1024	904
6 (006)	489	428	575	504	802	702	1087	951
7 (007)	516	448	607	527	846	734	1147	996
8 (008)	543	469	639	552	890	769	1207	1042
9 (009)	571	490	672	576	936	803	1269	1089
10 (010)	598	510	704	600	980	836	1329	1133
11 (011)	625	531	735	625	1025	870	1389	1180
12 (012)	652	551	767	648	1069	903	1449	1224
13 (013)	680	572	800	673	1115	938	1511	1271
14 (014)	707	593	832	698	1159	972	1571	1318
15 (015)	734	613	864	721	1203	1005	1631	1362
16 (016)	762	634	896	746	1249	1039	1693	1409
17 (017)	789	654	928	769	1293	1072	1753	1453
18 (018)	816	675	960	794	1338	1107	1813	1500
19 (019)	844	695	993	818	1384	1139	1876	1544
20 (020)	871	716	1025	842	1428	1174	1936	1591
21 (021)	898	737	1056	867	1472	1208	1996	1638
22 (022)	926	757	1089	891	1518	1241	2058	1682
23 (023)	953	778	1121	915	1562	1275	2118	1729
24 (024)	980	798	1153	939	1607	1308	2178	1773
25 (025)	1007	819	1185	964	1651	1343	2238	1820
26 (026)	1035	839	1218	987	1697	1375	2300	1864
27 (027)	1062	860	1249	1012	1741	1410	2360	1911
28 (028)	1089	881	1281	1036	1785	1444	2420	1958
29 (029)	1117	901	1314	1060	1831	1477	2482	2002
30 (030)	1144	922	1346	1085	1875	1511	2542	2049
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	341	315	401	371	559	516	758	700
2 (002)	373	338	439	398	611	554	829	751
3 (003)	408	365	480	429	669	598	907	811
4 (004)	427	375	502	441	700	615	949	833
5 (005)	459	399	540	469	752	654	1020	887
6 (006)	491	423	578	498	805	693	1091	940
7 (007)	523	446	615	525	857	731	1162	991
8 (008)	556	470	654	553	911	770	1236	1044
9 (009)	588	494	692	581	964	810	1307	1098
10 (010)	620	518	729	609	1016	849	1378	1151
11 (011)	652	541	767	636	1069	887	1449	1202
12 (012)	684	565	805	665	1121	926	1520	1256
13 (013)	716	589	842	693	1174	966	1591	1309
14 (014)	748	613	880	721	1226	1005	1662	1362
15 (015)	780	637	918	749	1279	1044	1733	1416
16 (016)	813	660	956	776	1333	1082	1807	1467
17 (017)	845	684	994	805	1385	1121	1878	1520
18 (018)	877	708	1032	833	1438	1161	1949	1573
19 (019)	909	732	1069	861	1490	1200	2020	1627
20 (020)	941	755	1107	888	1543	1238	2091	1678
21 (021)	973	779	1145	916	1595	1277	2162	1731
22 (022)	1005	803	1182	945	1648	1316	2233	1784
23 (023)	1038	827	1221	973	1702	1356	2307	1838
24 (024)	1070	851	1259	1001	1754	1395	2378	1891
25 (025)	1102	874	1296	1028	1807	1433	2449	1942
26 (026)	1134	898	1334	1056	1859	1472	2520	1996
27 (027)	1166	922	1372	1085	1911	1511	2591	2049
28 (028)	1198	946	1409	1113	1964	1551	2662	2102
29 (029)	1230	969	1447	1140	2016	1589	2733	2153
30 (030)	1262	993	1485	1168	2069	1628	2804	2207
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	23	36	27	51	38	69	51

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	190	218

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	349
4109-0101-1002	2	371
4109-0101-1003	3	401
4109-0101-1004	4	414
4109-0101-1005	5	441
4109-0101-1006	6	467
4109-0101-1007	7	494
4109-0101-1008	8	520
4109-0101-1009	9	547
4109-0101-1010	10	573
4109-0101-1011	11	600
4109-0101-1012	12	626
4109-0101-1013	13	653
4109-0101-1014	14	679
4109-0101-1015	15	706
4109-0101-1016	16	732
4109-0101-1017	17	758
4109-0101-1018	18	785
4109-0101-1019	19	811
4109-0101-1020	20	838
4109-0101-1021	21	858
4109-0101-1022	22	878
4109-0101-1023	23	897
4109-0101-1024	24	917
4109-0101-1025	25	937
4109-0101-1026	26	957
4109-0101-1027	27	976
4109-0101-1028	28	996
4109-0101-1029	29	1016
4109-0101-1030	30	1036
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	336
4109-0201-1002	2	356
4109-0201-1003	3	378
4109-0201-1004	4	388
4109-0201-1005	5	407
4109-0201-1006	6	427
4109-0201-1007	7	447
4109-0201-1008	8	467
4109-0201-1009	9	487
4109-0201-1010	10	506
4109-0201-1011	11	526
4109-0201-1012	12	546
4109-0201-1013	13	566
4109-0201-1014	14	586
4109-0201-1015	15	605
4109-0201-1016	16	625
4109-0201-1017	17	645
4109-0201-1018	18	665
4109-0201-1019	19	685
4109-0201-1020	20	704
4109-0201-1021	21	724
4109-0201-1022	22	744
4109-0201-1023	23	764
4109-0201-1024	24	783
4109-0201-1025	25	803
4109-0201-1026	26	823
4109-0201-1027	27	843
4109-0201-1028	28	863
4109-0201-1029	29	882
4109-0201-1030	30	902
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	172

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	131	154	215	291
2 (002)	196	231	321	436
3 (003)	261	307	428	580
4 (004)	326	384	534	724
5 (005)	391	460	641	869
6 (006)	457	538	749	1016
7 (007)	522	614	856	1160
8 (008)	587	691	962	1304
9 (009)	652	767	1069	1449
10 (010)	717	844	1175	1593
11 (011)	782	920	1282	1738
12 (012)	847	996	1389	1882
13 (013)	912	1073	1495	2027
14 (014)	977	1149	1602	2171
15 (015)	1042	1226	1708	2316
16 (016)	1107	1302	1815	2460
17 (017)	1172	1379	1921	2604
18 (018)	1237	1455	2028	2749
19 (019)	1302	1532	2134	2893
20 (020)	1367	1608	2241	3038
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	521	613	854	1158
2 (002)	586	689	961	1302
3 (003)	651	766	1067	1447
4 (004)	716	842	1174	1591
5 (005)	781	919	1280	1736
6 (006)	846	995	1387	1880
7 (007)	911	1072	1493	2024
8 (008)	976	1148	1600	2169
9 (009)	1041	1225	1707	2313
10 (010)	1106	1301	1813	2458
11 (011)	1171	1378	1920	2602
12 (012)	1236	1454	2026	2747
13 (013)	1301	1531	2133	2891
14 (014)	1366	1607	2239	3036
15 (015)	1431	1684	2346	3180
16 (016)	1496	1760	2452	3324
17 (017)	1561	1836	2559	3469
18 (018)	1626	1913	2666	3613
19 (019)	1691	1989	2772	3758
20 (020)	1757	2067	2880	3904
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	167

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	567	567
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	645	645
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	639	639
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	412	412
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	711	711
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	308	308
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	483	483
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	391	391
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	376	376
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	639	639
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1373	1373
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	432	266
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	589	503
4131-0102-03	Пиломатериалы	495	738
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	528	528
4131-0103-02	Металл листовой	439	439
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	435	435
4131-0103-04	Проволока в кругах	715	715
4131-0103-05	Конструкции металлические	469	469
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	294	439
4131-0104-02	Песок всякий	165	233
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	220	261
4131-0104-04	Глина сухая	247	271
4131-0104-05	Мусор строительный	92	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	522	358

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная