

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен 01.01.2019 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ с 01.01.2019 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 11.00 Кызылординская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и переплавный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и бруссы деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	339	294	255	235	215	399	346	300	276	253
2 (002)	387	331	282	257	233	455	389	332	302	274
3 (003)	453	381	318	287	258	533	448	374	338	304
4 (004)	490	412	341	306	272	576	485	401	360	320
5 (005)	550	458	374	333	295	647	539	440	392	347
6 (006)	610	504	407	361	317	718	593	479	425	373
7 (007)	669	550	440	389	340	787	647	518	458	400
8 (008)	729	596	474	417	362	858	701	558	491	426
9 (009)	788	642	507	444	385	927	755	596	522	453
10 (010)	848	688	540	472	408	998	809	635	555	480
11 (011)	892	723	565	493	426	1049	851	665	580	501
12 (012)	936	757	590	515	444	1101	891	694	606	522
13 (013)	980	791	616	536	462	1153	931	725	631	544
14 (014)	1024	825	641	558	480	1205	971	754	656	565
15 (015)	1068	860	666	579	498	1256	1012	784	681	586
16 (016)	1112	894	691	600	516	1308	1052	813	706	607
17 (017)	1156	928	716	622	534	1360	1092	842	732	628
18 (018)	1201	962	741	643	552	1413	1132	872	756	649
19 (019)	1245	997	766	664	570	1465	1173	901	781	671
20 (020)	1289	1031	792	686	588	1516	1213	932	807	692
21 (021)	1333	1065	817	707	606	1568	1253	961	832	713
22 (022)	1377	1099	842	728	624	1620	1293	991	856	734

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1421	1134	867	750	642	1672	1334	1020	882	755
24 (024)	1465	1168	892	771	660	1724	1374	1049	907	776
25 (025)	1509	1202	917	793	678	1775	1414	1079	933	798
26 (026)	1553	1236	942	814	696	1827	1454	1108	958	819
27 (027)	1597	1271	968	835	714	1879	1495	1139	982	840
28 (028)	1642	1305	993	857	732	1932	1535	1168	1008	861
29 (029)	1686	1339	1018	878	750	1984	1575	1198	1033	882
30 (030)	1730	1373	1043	899	768	2035	1615	1227	1058	904
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	556	482	418	385	352	753	653	567	522	478
2 (002)	634	543	462	421	382	860	736	627	571	518
3 (003)	743	625	521	470	423	1007	847	707	638	573
4 (004)	803	675	559	502	446	1089	916	758	680	604
5 (005)	902	751	613	546	484	1222	1018	831	740	656
6 (006)	1000	826	667	592	520	1356	1120	904	802	704
7 (007)	1097	902	721	638	557	1487	1222	978	864	756

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1195	977	777	684	593	1620	1324	1053	927	804
9 (009)	1292	1052	831	728	631	1751	1427	1127	987	856
10 (010)	1390	1128	885	774	669	1884	1529	1200	1049	907
11 (011)	1462	1185	926	808	698	1982	1607	1256	1096	947
12 (012)	1534	1241	967	844	728	2080	1682	1311	1144	987
13 (013)	1607	1297	1010	879	757	2178	1758	1369	1191	1027
14 (014)	1679	1352	1051	915	787	2276	1833	1424	1240	1067
15 (015)	1751	1410	1092	949	816	2373	1911	1480	1287	1107
16 (016)	1823	1466	1133	984	846	2471	1987	1536	1333	1147
17 (017)	1895	1521	1174	1020	875	2569	2062	1591	1382	1187
18 (018)	1969	1577	1215	1054	905	2669	2138	1647	1429	1227
19 (019)	2041	1634	1256	1089	934	2767	2216	1702	1476	1267
20 (020)	2113	1690	1298	1125	964	2864	2291	1760	1524	1307
21 (021)	2185	1746	1339	1159	993	2962	2367	1816	1571	1347
22 (022)	2257	1802	1380	1193	1023	3060	2442	1871	1618	1387
23 (023)	2330	1859	1421	1230	1052	3158	2520	1927	1667	1427
24 (024)	2402	1915	1462	1264	1082	3256	2596	1982	1713	1467
25 (025)	2474	1970	1503	1300	1111	3353	2671	2038	1762	1507
26 (026)	2546	2026	1544	1334	1141	3451	2747	2093	1809	1547
27 (027)	2618	2084	1587	1369	1170	3549	2824	2151	1856	1587
28 (028)	2692	2139	1628	1405	1200	3649	2900	2207	1904	1627
29 (029)	2764	2195	1669	1439	1230	3747	2976	2262	1951	1667
30 (030)	2836	2251	1710	1474	1259	3844	3051	2318	1998	1707
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	310	272	240	223	206	365	320	282	262	242
2 (002)	356	307	266	244	224	419	361	313	287	264
3 (003)	406	345	293	268	244	478	406	345	315	287
4 (004)	428	365	308	280	254	504	429	362	329	299
5 (005)	473	399	333	301	272	556	469	392	354	320
6 (006)	517	433	359	323	290	608	509	422	380	341
7 (007)	561	468	384	344	308	660	551	452	405	362
8 (008)	605	502	409	365	326	712	591	481	429	384
9 (009)	649	536	434	387	344	764	631	511	455	405
10 (010)	693	570	459	408	362	815	671	540	480	426
11 (011)	737	605	484	429	380	867	712	569	505	447
12 (012)	781	639	509	451	398	919	752	599	531	468
13 (013)	825	673	535	472	416	971	792	629	555	489
14 (014)	869	707	560	494	434	1022	832	659	581	511
15 (015)	913	742	585	515	452	1074	873	688	606	532
16 (016)	958	776	610	536	470	1127	913	718	631	553
17 (017)	1002	810	635	558	488	1179	953	747	656	574
18 (018)	1046	844	660	579	506	1231	993	776	681	595
19 (019)	1090	879	686	600	524	1282	1034	807	706	616
20 (020)	1134	913	711	622	542	1334	1074	836	732	638
21 (021)	1178	947	736	643	560	1386	1114	866	756	659
22 (022)	1222	981	761	664	578	1438	1154	895	781	680

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1266	1016	786	686	596	1489	1195	925	807	701
24 (024)	1310	1050	811	707	614	1541	1235	954	832	722
25 (025)	1354	1084	836	729	632	1593	1275	984	858	744
26 (026)	1398	1118	862	750	650	1645	1315	1014	882	765
27 (027)	1443	1153	887	771	668	1698	1356	1044	907	786
28 (028)	1487	1187	912	793	686	1749	1396	1073	933	807
29 (029)	1531	1221	937	814	704	1801	1436	1102	958	828
30 (030)	1575	1255	962	835	722	1853	1476	1132	982	849
31 (031)	1619	1290	987	857	740	1905	1518	1161	1008	871
32 (032)	1663	1324	1012	878	758	1956	1558	1191	1033	892
33 (033)	1707	1358	1038	899	776	2008	1598	1221	1058	913
34 (034)	1751	1392	1063	921	794	2060	1638	1251	1084	934
35 (035)	1795	1427	1088	942	813	2112	1679	1280	1108	956
36 (036)	1839	1461	1113	964	831	2164	1719	1309	1134	978
37 (037)	1883	1495	1138	985	849	2215	1759	1339	1159	999
38 (038)	1928	1529	1163	1006	867	2268	1799	1368	1184	1020
39 (039)	1972	1564	1188	1028	885	2320	1840	1398	1209	1041
40 (040)	2016	1598	1214	1049	903	2372	1880	1428	1234	1062
41 (041)	2060	1632	1239	1070	921	2424	1920	1458	1259	1084
42 (042)	2104	1666	1264	1092	939	2475	1960	1487	1285	1105
43 (043)	2148	1701	1289	1113	957	2527	2001	1516	1309	1126
44 (044)	2192	1735	1314	1134	975	2579	2041	1546	1334	1147
45 (045)	2236	1769	1339	1156	993	2631	2081	1575	1360	1168

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2280	1803	1365	1177	1011	2682	2121	1606	1385	1189
47 (047)	2324	1838	1390	1199	1029	2734	2162	1635	1411	1211
48 (048)	2369	1872	1415	1220	1047	2787	2202	1665	1435	1232
49 (049)	2413	1906	1440	1241	1065	2839	2242	1694	1460	1253
50 (050)	2457	1940	1465	1263	1083	2891	2282	1724	1486	1274
51 (051)	2501	1975	1490	1284	1101	2942	2324	1753	1511	1295
52 (052)	2545	2009	1515	1305	1119	2994	2364	1782	1535	1316
53 (053)	2589	2043	1541	1327	1137	3046	2404	1813	1561	1338
54 (054)	2633	2077	1566	1348	1155	3098	2444	1842	1586	1359
55 (055)	2677	2112	1591	1369	1173	3149	2485	1872	1611	1380
56 (056)	2721	2146	1616	1391	1191	3201	2525	1901	1636	1401
57 (057)	2765	2180	1641	1412	1209	3253	2565	1931	1661	1422
58 (058)	2809	2214	1666	1433	1227	3305	2605	1960	1686	1444
59 (059)	2854	2249	1691	1455	1245	3358	2646	1989	1712	1465
60 (060)	2898	2283	1717	1476	1263	3409	2686	2020	1736	1486
61 (061)	2942	2317	1742	1498	1281	3461	2726	2049	1762	1507
62 (062)	2986	2351	1767	1519	1299	3513	2766	2079	1787	1528
63 (063)	3030	2386	1792	1540	1317	3565	2807	2108	1812	1549
64 (064)	3074	2420	1817	1562	1335	3616	2847	2138	1838	1571
65 (065)	3118	2454	1842	1583	1353	3668	2887	2167	1862	1592
66 (066)	3162	2489	1867	1604	1371	3720	2928	2196	1887	1613
67 (067)	3206	2523	1893	1626	1389	3772	2968	2227	1913	1634
68 (068)	3250	2557	1918	1647	1407	3824	3008	2256	1938	1655

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3294	2591	1943	1668	1425	3875	3048	2286	1962	1676
70 (070)	3339	2626	1968	1690	1443	3928	3089	2315	1988	1698
71 (071)	3383	2660	1993	1711	1461	3980	3129	2345	2013	1719
72 (072)	3427	2694	2018	1733	1479	4032	3169	2374	2039	1740
73 (073)	3471	2728	2043	1754	1497	4084	3209	2404	2064	1761
74 (074)	3515	2763	2069	1775	1515	4135	3251	2434	2088	1782
75 (075)	3559	2797	2094	1797	1533	4187	3291	2464	2114	1804
76 (076)	3603	2831	2119	1818	1551	4239	3331	2493	2139	1825
77 (077)	3647	2865	2144	1839	1569	4291	3371	2522	2164	1846
78 (078)	3691	2900	2169	1861	1588	4342	3412	2552	2189	1868
79 (079)	3735	2934	2194	1882	1606	4394	3452	2581	2214	1889
80 (080)	3780	2968	2220	1903	1624	4447	3492	2612	2239	1911
81 (081)	3824	3002	2245	1925	1642	4499	3532	2641	2265	1932
82 (082)	3868	3037	2270	1946	1660	4551	3573	2671	2289	1953
83 (083)	3912	3071	2295	1968	1678	4602	3613	2700	2315	1974
84 (084)	3956	3105	2320	1989	1696	4654	3653	2729	2340	1995
85 (085)	4000	3139	2345	2010	1714	4706	3693	2759	2365	2016
86 (086)	4044	3174	2370	2032	1732	4758	3734	2788	2391	2038
87 (087)	4088	3208	2396	2053	1750	4809	3774	2819	2415	2059
88 (088)	4132	3242	2421	2074	1768	4861	3814	2848	2440	2080
89 (089)	4176	3276	2446	2096	1786	4913	3854	2878	2466	2101
90 (090)	4220	3311	2471	2117	1804	4965	3895	2907	2491	2122

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4265	3345	2496	2138	1822	5018	3935	2936	2515	2144
92 (092)	4309	3379	2521	2160	1840	5069	3975	2966	2541	2165
93 (093)	4353	3413	2546	2181	1858	5121	4015	2995	2566	2186
94 (094)	4397	3448	2572	2203	1876	5173	4056	3026	2592	2207
95 (095)	4441	3482	2597	2224	1894	5225	4096	3055	2616	2228
96 (096)	4485	3516	2622	2245	1912	5276	4136	3085	2641	2249
97 (097)	4529	3550	2647	2267	1930	5328	4176	3114	2667	2271
98 (098)	4573	3585	2672	2288	1948	5380	4218	3144	2692	2292
99 (099)	4617	3619	2697	2309	1966	5432	4258	3173	2716	2313
100 (901)	4661	3653	2722	2331	1984	5484	4298	3202	2742	2334
101 (101)	4705	3687	2748	2352	2002	5535	4338	3233	2767	2355
102 (102)	4750	3722	2773	2373	2020	5588	4379	3262	2792	2376
103 (103)	4794	3756	2798	2395	2038	5640	4419	3292	2818	2398
104 (104)	4838	3790	2823	2416	2056	5692	4459	3321	2842	2419
105 (105)	4882	3824	2848	2438	2074	5744	4499	3351	2868	2440
106 (106)	4926	3859	2873	2459	2092	5795	4540	3380	2893	2461
107 (107)	4970	3893	2899	2480	2110	5847	4580	3411	2918	2482
108 (108)	5014	3927	2924	2502	2128	5899	4620	3440	2944	2504
109 (109)	5058	3961	2949	2523	2146	5951	4660	3469	2968	2525
110 (110)	5102	3996	2974	2544	2164	6002	4701	3499	2993	2546
111 (111)	5146	4030	2999	2566	2182	6054	4741	3528	3019	2567
112 (112)	5190	4064	3024	2587	2200	6106	4781	3558	3044	2588
113 (113)	5235	4098	3049	2608	2218	6159	4821	3587	3068	2609

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5279	4133	3075	2630	2236	6211	4862	3618	3094	2631
115 (115)	5323	4167	3100	2651	2254	6262	4902	3647	3119	2652
116 (116)	5367	4201	3125	2673	2272	6314	4942	3676	3145	2673
117 (117)	5411	4235	3150	2694	2290	6366	4982	3706	3169	2694
118 (118)	5455	4270	3175	2715	2308	6418	5024	3735	3194	2715
119 (119)	5499	4304	3200	2737	2326	6469	5064	3765	3220	2736
120 (120)	5543	4338	3225	2758	2344	6521	5104	3794	3245	2758
121 (121)	5587	4372	3251	2779	2363	6573	5144	3825	3269	2780
122 (122)	5631	4407	3276	2801	2381	6625	5185	3854	3295	2801
123 (123)	5676	4441	3301	2822	2399	6678	5225	3884	3320	2822
124 (124)	5720	4475	3326	2843	2417	6729	5265	3913	3345	2844
125 (125)	5764	4509	3351	2865	2435	6781	5305	3942	3371	2865
126 (126)	5808	4544	3376	2886	2453	6833	5346	3972	3395	2886
127 (127)	5852	4578	3401	2907	2471	6885	5386	4001	3420	2907
128 (128)	5896	4612	3427	2929	2489	6936	5426	4032	3446	2928
129 (129)	5940	4646	3452	2950	2507	6988	5466	4061	3471	2949
130 (130)	5984	4681	3477	2972	2525	7040	5507	4091	3496	2971
131 (131)	6028	4715	3502	2993	2543	7092	5547	4120	3521	2992
132 (132)	6072	4749	3527	3014	2561	7144	5587	4149	3546	3013
133 (133)	6116	4783	3552	3036	2579	7195	5627	4179	3572	3034
134 (134)	6161	4818	3577	3057	2597	7248	5668	4208	3596	3055
135 (135)	6205	4852	3603	3078	2615	7300	5708	4239	3621	3076
136 (136)	6249	4886	3628	3100	2633	7352	5748	4268	3647	3098

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6293	4920	3653	3121	2651	7404	5788	4298	3672	3119
138 (138)	6337	4955	3678	3142	2669	7455	5829	4327	3696	3140
139 (139)	6381	4989	3703	3164	2687	7507	5869	4356	3722	3161
140 (140)	6425	5023	3728	3185	2705	7559	5909	4386	3747	3182
141 (141)	6469	5057	3754	3207	2723	7611	5949	4416	3773	3204
142 (142)	6513	5092	3779	3228	2741	7662	5991	4446	3798	3225
143 (143)	6557	5126	3804	3249	2759	7714	6031	4475	3822	3246
144 (144)	6601	5160	3829	3271	2777	7766	6071	4505	3848	3267
145 (145)	6646	5194	3854	3292	2795	7819	6111	4534	3873	3288
146 (146)	6690	5229	3879	3313	2813	7871	6152	4564	3898	3309
147 (147)	6734	5263	3904	3335	2831	7922	6192	4593	3924	3331
148 (148)	6778	5297	3930	3356	2849	7974	6232	4624	3948	3352
149 (149)	6822	5331	3955	3377	2867	8026	6272	4653	3973	3373
150 (150)	6866	5366	3980	3399	2885	8078	6313	4682	3999	3394
151 (151)	6910	5400	4005	3420	2903	8129	6353	4712	4024	3415
152 (152)	6954	5434	4030	3442	2921	8181	6393	4741	4049	3436
153 (153)	6998	5468	4055	3463	2939	8233	6433	4771	4074	3458
154 (154)	7042	5503	4080	3484	2957	8285	6474	4800	4099	3479
155 (155)	7087	5537	4106	3506	2975	8338	6514	4831	4125	3500
156 (156)	7131	5571	4131	3527	2993	8389	6554	4860	4149	3521
157 (157)	7175	5605	4156	3548	3011	8441	6594	4889	4174	3542
158 (158)	7219	5640	4181	3570	3029	8493	6635	4919	4200	3564
159 (159)	7263	5674	4206	3591	3047	8545	6675	4948	4225	3585

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7307	5708	4231	3612	3065	8596	6715	4978	4249	3606
161 (161)	7351	5742	4256	3634	3083	8648	6755	5007	4275	3627
162 (162)	7395	5777	4282	3655	3101	8700	6796	5038	4300	3648
163 (163)	7439	5811	4307	3677	3119	8752	6836	5067	4326	3669
164 (164)	7483	5845	4332	3698	3138	8804	6876	5096	4351	3692
165 (165)	7527	5879	4357	3719	3156	8855	6916	5126	4375	3713
166 (166)	7572	5914	4382	3741	3174	8908	6958	5155	4401	3734
167 (167)	7616	5948	4407	3762	3192	8960	6998	5185	4426	3755
168 (168)	7660	5982	4432	3783	3210	9012	7038	5214	4451	3776
169 (169)	7704	6016	4458	3805	3228	9064	7078	5245	4476	3798
170 (170)	7748	6051	4483	3826	3246	9115	7119	5274	4501	3819
171 (171)	7792	6085	4508	3847	3264	9167	7159	5304	4526	3840
172 (172)	7836	6119	4533	3869	3282	9219	7199	5333	4552	3861
173 (173)	7880	6153	4558	3890	3300	9271	7239	5362	4576	3882
174 (174)	7924	6188	4583	3912	3318	9322	7280	5392	4602	3904
175 (175)	7968	6222	4609	3933	3336	9374	7320	5422	4627	3925
176 (176)	8012	6256	4634	3954	3354	9426	7360	5452	4652	3946
177 (177)	8057	6290	4659	3976	3372	9479	7400	5481	4678	3967
178 (178)	8101	6325	4684	3997	3390	9531	7441	5511	4702	3988
179 (179)	8145	6359	4709	4018	3408	9582	7481	5540	4727	4009
180 (180)	8189	6393	4734	4040	3426	9634	7521	5569	4753	4031
181 (181)	8233	6427	4759	4061	3444	9686	7561	5599	4778	4052
182 (182)	8277	6462	4785	4082	3462	9738	7602	5629	4802	4073

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8321	6496	4810	4104	3480	9789	7642	5659	4828	4094
184 (184)	8365	6530	4835	4125	3498	9841	7682	5688	4853	4115
185 (185)	8409	6564	4860	4147	3516	9893	7722	5718	4879	4136
186 (186)	8453	6599	4885	4168	3534	9945	7764	5747	4904	4158
187 (187)	8498	6633	4910	4189	3552	9998	7804	5776	4928	4179
188 (188)	8542	6667	4935	4211	3570	10049	7844	5806	4954	4200
189 (189)	8586	6701	4961	4232	3588	10101	7884	5836	4979	4221
190 (190)	8630	6736	4986	4253	3606	10153	7925	5866	5004	4242
191 (191)	8674	6770	5011	4275	3624	10205	7965	5895	5029	4264
192 (192)	8718	6804	5036	4296	3642	10256	8005	5925	5054	4285
193 (193)	8762	6838	5061	4317	3660	10308	8045	5954	5079	4306
194 (194)	8806	6873	5086	4339	3678	10360	8086	5984	5105	4327
195 (195)	8850	6907	5111	4360	3696	10412	8126	6013	5129	4348
196 (196)	8894	6941	5137	4381	3714	10464	8166	6044	5154	4369
197 (197)	8938	6975	5162	4403	3732	10515	8206	6073	5180	4391
198 (198)	8983	7010	5187	4424	3750	10568	8247	6102	5205	4412
199 (199)	9027	7044	5212	4446	3768	10620	8287	6132	5231	4433
200 (902)	9071	7078	5237	4467	3786	10672	8327	6161	5255	4454
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	508	446	393	366	338	689	604	533	496	458
2 (002)	584	503	436	400	367	791	682	591	542	498
3 (003)	666	566	480	439	400	902	767	651	596	542
4 (004)	702	598	505	459	416	951	811	684	622	564
5 (005)	775	654	546	493	446	1051	887	740	669	604
6 (006)	848	710	589	530	475	1149	962	798	718	644
7 (007)	920	767	630	564	505	1247	1040	853	764	684
8 (008)	992	823	670	598	534	1344	1116	909	811	724
9 (009)	1064	879	711	634	564	1442	1191	964	860	764
10 (010)	1136	934	752	669	593	1540	1267	1020	907	804
11 (011)	1208	992	793	703	623	1638	1344	1076	953	844
12 (012)	1280	1048	834	739	652	1736	1420	1131	1002	884
13 (013)	1352	1103	877	774	682	1833	1496	1189	1049	924
14 (014)	1425	1159	918	810	711	1931	1571	1244	1098	964
15 (015)	1497	1216	959	844	741	2029	1649	1300	1144	1004
16 (016)	1570	1272	1000	879	770	2129	1724	1356	1191	1044
17 (017)	1643	1328	1041	915	800	2227	1800	1411	1240	1084
18 (018)	1715	1384	1082	949	830	2324	1876	1467	1287	1124
19 (019)	1787	1441	1125	984	859	2422	1953	1524	1333	1164
20 (020)	1859	1497	1166	1020	889	2520	2029	1580	1382	1204
21 (021)	1931	1552	1207	1054	918	2618	2104	1636	1429	1244
22 (022)	2003	1608	1248	1089	948	2716	2180	1691	1476	1284

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2075	1666	1289	1125	977	2813	2258	1747	1524	1324
24 (024)	2148	1721	1330	1159	1007	2911	2333	1802	1571	1364
25 (025)	2220	1777	1370	1195	1036	3009	2409	1858	1620	1404
26 (026)	2292	1833	1413	1230	1066	3107	2484	1916	1667	1444
27 (027)	2366	1890	1454	1264	1095	3207	2562	1971	1713	1484
28 (028)	2438	1946	1495	1300	1125	3304	2638	2027	1762	1524
29 (029)	2510	2002	1536	1334	1154	3402	2713	2082	1809	1564
30 (030)	2582	2057	1577	1369	1184	3500	2789	2138	1856	1604
31 (031)	2654	2115	1618	1405	1213	3598	2867	2193	1904	1644
32 (032)	2726	2170	1659	1439	1243	3696	2942	2249	1951	1684
33 (033)	2798	2226	1702	1474	1272	3793	3018	2307	1998	1724
34 (034)	2870	2282	1743	1510	1302	3891	3093	2362	2047	1764
35 (035)	2943	2339	1784	1544	1333	3989	3171	2418	2093	1807
36 (036)	3015	2395	1825	1580	1362	4087	3247	2473	2142	1847
37 (037)	3087	2451	1866	1615	1392	4184	3322	2529	2189	1887
38 (038)	3161	2507	1907	1649	1421	4284	3398	2584	2236	1927
39 (039)	3233	2564	1948	1685	1451	4382	3476	2640	2284	1967
40 (040)	3305	2620	1990	1720	1480	4480	3551	2698	2331	2007
41 (041)	3377	2675	2031	1754	1510	4578	3627	2753	2378	2047
42 (042)	3449	2731	2072	1790	1539	4676	3702	2809	2427	2087
43 (043)	3521	2789	2113	1825	1569	4773	3780	2864	2473	2127
44 (044)	3593	2844	2154	1859	1598	4871	3856	2920	2520	2167
45 (045)	3666	2900	2195	1895	1628	4969	3931	2976	2569	2207

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3738	2956	2238	1930	1657	5067	4007	3033	2616	2247
47 (047)	3810	3013	2279	1966	1687	5164	4084	3089	2664	2287
48 (048)	3884	3069	2320	2000	1716	5264	4160	3144	2711	2327
49 (049)	3956	3125	2361	2034	1746	5362	4236	3200	2758	2367
50 (050)	4028	3180	2402	2070	1775	5460	4311	3256	2807	2407
51 (051)	4100	3238	2443	2105	1805	5558	4389	3311	2853	2447
52 (052)	4172	3293	2484	2139	1834	5656	4464	3367	2900	2487
53 (053)	4244	3349	2526	2175	1864	5753	4540	3424	2949	2527
54 (054)	4316	3405	2567	2210	1893	5851	4616	3480	2996	2567
55 (055)	4389	3462	2608	2244	1923	5949	4693	3536	3042	2607
56 (056)	4461	3518	2649	2280	1952	6047	4769	3591	3091	2647
57 (057)	4533	3574	2690	2315	1982	6144	4844	3647	3138	2687
58 (058)	4605	3630	2731	2349	2011	6242	4920	3702	3184	2727
59 (059)	4679	3687	2772	2385	2041	6342	4998	3758	3233	2767
60 (060)	4751	3743	2815	2420	2070	6440	5073	3816	3280	2807
61 (061)	4823	3798	2856	2456	2100	6538	5149	3871	3329	2847
62 (062)	4895	3854	2897	2490	2130	6636	5224	3927	3376	2887
63 (063)	4967	3911	2938	2525	2159	6733	5302	3982	3422	2927
64 (064)	5039	3967	2979	2561	2189	6831	5378	4038	3471	2967
65 (065)	5111	4023	3020	2595	2218	6929	5453	4093	3518	3007
66 (066)	5184	4080	3061	2630	2248	7027	5531	4149	3564	3047
67 (067)	5256	4136	3103	2666	2277	7124	5607	4207	3613	3087
68 (068)	5328	4192	3144	2700	2307	7222	5682	4262	3660	3127

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5400	4248	3185	2734	2336	7320	5758	4318	3707	3167
70 (070)	5474	4305	3226	2770	2366	7420	5836	4373	3756	3207
71 (071)	5546	4361	3267	2805	2395	7518	5911	4429	3802	3247
72 (072)	5618	4416	3308	2841	2425	7616	5987	4484	3851	3287
73 (073)	5690	4472	3349	2875	2454	7713	6062	4540	3898	3327
74 (074)	5762	4530	3392	2910	2484	7811	6140	4598	3944	3367
75 (075)	5834	4585	3433	2946	2513	7909	6216	4653	3993	3407
76 (076)	5907	4641	3474	2980	2543	8007	6291	4709	4040	3447
77 (077)	5979	4697	3515	3015	2572	8104	6367	4764	4087	3487
78 (078)	6051	4754	3556	3051	2603	8202	6444	4820	4136	3529
79 (079)	6123	4810	3597	3085	2633	8300	6520	4876	4182	3569
80 (080)	6197	4866	3639	3120	2662	8400	6596	4933	4229	3609
81 (081)	6269	4921	3680	3156	2692	8498	6671	4989	4278	3649
82 (082)	6341	4979	3721	3190	2721	8596	6749	5044	4324	3689
83 (083)	6413	5034	3762	3226	2751	8693	6824	5100	4373	3729
84 (084)	6485	5090	3803	3261	2780	8791	6900	5156	4420	3769
85 (085)	6557	5146	3844	3295	2810	8889	6976	5211	4467	3809
86 (086)	6630	5203	3885	3331	2839	8987	7053	5267	4516	3849
87 (087)	6702	5259	3928	3366	2869	9084	7129	5324	4562	3889
88 (088)	6774	5315	3969	3400	2898	9182	7204	5380	4609	3929
89 (089)	6846	5370	4010	3436	2928	9280	7280	5436	4658	3969
90 (090)	6918	5428	4051	3470	2957	9378	7358	5491	4704	4009

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	6992	5484	4092	3505	2987	9478	7433	5547	4751	4049
92 (092)	7064	5539	4133	3541	3016	9576	7509	5602	4800	4089
93 (093)	7136	5595	4174	3575	3046	9673	7584	5658	4847	4129
94 (094)	7208	5652	4216	3611	3075	9771	7662	5716	4896	4169
95 (095)	7280	5708	4257	3646	3105	9869	7738	5771	4942	4209
96 (096)	7352	5764	4298	3680	3134	9967	7813	5827	4989	4249
97 (097)	7425	5820	4339	3716	3164	10064	7889	5882	5038	4289
98 (098)	7497	5877	4380	3751	3193	10162	7967	5938	5084	4329
99 (099)	7569	5933	4421	3785	3223	10260	8042	5993	5131	4369
100 (901)	7641	5989	4462	3821	3252	10358	8118	6049	5180	4409
101 (101)	7713	6044	4505	3856	3282	10456	8193	6107	5227	4449
102 (102)	7787	6102	4546	3890	3311	10556	8271	6162	5273	4489
103 (103)	7859	6157	4587	3926	3341	10653	8347	6218	5322	4529
104 (104)	7931	6213	4628	3961	3370	10751	8422	6273	5369	4569
105 (105)	8003	6269	4669	3997	3400	10849	8498	6329	5418	4609
106 (106)	8075	6326	4710	4031	3430	10947	8576	6384	5464	4649
107 (107)	8148	6382	4752	4066	3459	11044	8651	6442	5511	4689
108 (108)	8220	6438	4793	4102	3489	11142	8727	6498	5560	4729
109 (109)	8292	6493	4834	4136	3518	11240	8802	6553	5607	4769
110 (110)	8364	6551	4875	4170	3548	11338	8880	6609	5653	4809
111 (111)	8436	6607	4916	4207	3577	11436	8956	6664	5702	4849
112 (112)	8508	6662	4957	4241	3607	11533	9031	6720	5749	4889
113 (113)	8582	6718	4998	4275	3636	11633	9107	6776	5796	4929

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8654	6775	5041	4311	3666	11731	9184	6833	5844	4969
115 (115)	8726	6831	5082	4346	3695	11829	9260	6889	5891	5009
116 (116)	8798	6887	5123	4382	3725	11927	9336	6944	5940	5049
117 (117)	8870	6943	5164	4416	3754	12024	9411	7000	5987	5089
118 (118)	8943	7000	5205	4451	3784	12122	9489	7056	6033	5129
119 (119)	9015	7056	5246	4487	3813	12220	9564	7111	6082	5169
120 (120)	9087	7111	5287	4521	3843	12318	9640	7167	6129	5209
121 (121)	9159	7167	5330	4556	3874	12416	9716	7224	6176	5251
122 (122)	9231	7225	5370	4592	3903	12513	9793	7280	6224	5291
123 (123)	9305	7280	5411	4626	3933	12613	9869	7336	6271	5331
124 (124)	9377	7336	5452	4661	3962	12711	9944	7391	6318	5371
125 (125)	9449	7392	5493	4697	3992	12809	10020	7447	6367	5411
126 (126)	9521	7449	5534	4731	4021	12907	10098	7502	6413	5451
127 (127)	9593	7505	5575	4766	4051	13004	10173	7558	6460	5491
128 (128)	9666	7561	5618	4802	4080	13102	10249	7616	6509	5531
129 (129)	9738	7616	5659	4836	4110	13200	10324	7671	6556	5571
130 (130)	9810	7674	5700	4872	4139	13298	10402	7727	6604	5611
131 (131)	9882	7730	5741	4907	4169	13396	10478	7782	6651	5651
132 (132)	9954	7785	5782	4941	4198	13493	10553	7838	6698	5691
133 (133)	10026	7841	5823	4977	4228	13591	10629	7893	6747	5731
134 (134)	10100	7898	5864	5011	4257	13691	10707	7949	6793	5771
135 (135)	10172	7954	5907	5046	4287	13789	10782	8007	6840	5811
136 (136)	10244	8010	5948	5082	4316	13887	10858	8062	6889	5851

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10316	8066	5989	5116	4346	13984	10933	8118	6936	5891
138 (138)	10389	8123	6030	5151	4375	14082	11011	8173	6982	5931
139 (139)	10461	8179	6070	5187	4405	14180	11087	8229	7031	5971
140 (140)	10533	8234	6111	5221	4434	14278	11162	8284	7078	6011
141 (141)	10605	8290	6154	5257	4464	14376	11238	8342	7127	6051
142 (142)	10677	8348	6195	5292	4493	14473	11316	8398	7173	6091
143 (143)	10749	8403	6236	5326	4523	14571	11391	8453	7220	6131
144 (144)	10821	8459	6277	5362	4552	14669	11467	8509	7269	6171
145 (145)	10895	8515	6318	5397	4582	14769	11542	8564	7316	6211
146 (146)	10967	8572	6359	5431	4611	14867	11620	8620	7362	6251
147 (147)	11039	8628	6400	5467	4641	14964	11696	8676	7411	6291
148 (148)	11111	8684	6443	5502	4670	15062	11771	8733	7458	6331
149 (149)	11184	8739	6484	5536	4700	15160	11847	8789	7504	6371
150 (150)	11256	8797	6525	5572	4730	15258	11924	8844	7553	6411
151 (151)	11328	8852	6566	5607	4759	15356	12000	8900	7600	6451
152 (152)	11400	8908	6607	5643	4789	15453	12076	8956	7649	6491
153 (153)	11472	8964	6648	5677	4818	15551	12151	9011	7696	6531
154 (154)	11544	9021	6689	5711	4848	15649	12229	9067	7742	6571
155 (155)	11618	9077	6731	5748	4877	15749	12304	9124	7791	6611
156 (156)	11690	9133	6772	5782	4907	15847	12380	9180	7838	6651
157 (157)	11762	9189	6813	5816	4936	15944	12456	9236	7884	6691
158 (158)	11834	9246	6854	5852	4966	16042	12533	9291	7933	6731
159 (159)	11907	9302	6895	5887	4995	16140	12609	9347	7980	6771

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11979	9357	6936	5921	5025	16238	12684	9402	8027	6811
161 (161)	12051	9413	6977	5957	5054	16336	12760	9458	8076	6851
162 (162)	12123	9470	7020	5992	5084	16433	12838	9516	8122	6891
163 (163)	12195	9526	7061	6028	5113	16531	12913	9571	8171	6931
164 (164)	12267	9582	7102	6062	5144	16629	12989	9627	8218	6973
165 (165)	12339	9638	7143	6097	5174	16727	13064	9682	8264	7013
166 (166)	12413	9695	7184	6133	5203	16827	13142	9738	8313	7053
167 (167)	12485	9751	7225	6167	5233	16924	13218	9793	8360	7093
168 (168)	12557	9807	7266	6202	5262	17022	13293	9849	8407	7133
169 (169)	12630	9862	7308	6238	5292	17120	13369	9907	8456	7173
170 (170)	12702	9920	7349	6272	5321	17218	13447	9962	8502	7213
171 (171)	12774	9975	7390	6307	5351	17316	13522	10018	8549	7253
172 (172)	12846	10031	7431	6343	5380	17413	13598	10073	8598	7293
173 (173)	12918	10087	7472	6377	5410	17511	13673	10129	8644	7333
174 (174)	12990	10144	7513	6413	5439	17609	13751	10184	8693	7373
175 (175)	13062	10200	7556	6448	5469	17707	13827	10242	8740	7413
176 (176)	13134	10256	7597	6482	5498	17804	13902	10298	8787	7453
177 (177)	13208	10311	7638	6518	5528	17904	13978	10353	8836	7493
178 (178)	13280	10369	7679	6552	5557	18002	14056	10409	8882	7533
179 (179)	13352	10425	7720	6587	5587	18100	14131	10464	8929	7573
180 (180)	13425	10480	7761	6623	5616	18198	14207	10520	8978	7613
181 (181)	13497	10536	7802	6657	5646	18296	14282	10576	9024	7653
182 (182)	13569	10593	7844	6692	5675	18393	14360	10633	9071	7693

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13641	10649	7885	6728	5705	18491	14436	10689	9120	7733
184 (184)	13713	10705	7926	6762	5734	18589	14511	10744	9167	7773
185 (185)	13785	10761	7967	6798	5764	18687	14587	10800	9216	7813
186 (186)	13857	10818	8008	6833	5793	18784	14664	10856	9262	7853
187 (187)	13931	10874	8049	6867	5823	18884	14740	10911	9309	7893
188 (188)	14003	10930	8090	6903	5852	18982	14816	10967	9358	7933
189 (189)	14075	10985	8133	6938	5882	19080	14891	11024	9404	7973
190 (190)	14148	11043	8174	6972	5911	19178	14969	11080	9451	8013
191 (191)	14220	11098	8215	7008	5941	19276	15044	11136	9500	8053
192 (192)	14292	11154	8256	7043	5970	19373	15120	11191	9547	8093
193 (193)	14364	11210	8297	7077	6000	19471	15196	11247	9593	8133
194 (194)	14436	11267	8338	7113	6030	19569	15273	11302	9642	8173
195 (195)	14508	11323	8379	7148	6059	19667	15349	11358	9689	8213
196 (196)	14580	11379	8421	7182	6089	19764	15424	11416	9736	8253
197 (197)	14652	11434	8462	7218	6118	19862	15500	11471	9784	8293
198 (198)	14726	11492	8503	7252	6148	19962	15578	11527	9831	8333
199 (199)	14798	11548	8544	7289	6177	20060	15653	11582	9880	8373
200 (902)	14870	11603	8585	7323	6207	20158	15729	11638	9927	8413
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	307	269	238	221	205	361	316	280	260	241
2 (002)	349	302	262	241	222	411	355	308	284	261
3 (003)	396	338	288	264	241	466	398	339	311	284
4 (004)	415	355	301	274	250	488	418	354	322	294
5 (005)	456	387	325	294	267	536	455	382	346	314
6 (006)	497	418	348	314	284	585	492	409	369	334
7 (007)	538	450	372	334	301	633	529	438	393	354
8 (008)	578	482	395	354	318	680	567	465	416	374
9 (009)	619	514	419	374	335	728	605	493	440	394
10 (010)	660	545	442	394	352	776	641	520	464	414
11 (011)	701	577	465	414	369	825	679	547	487	434
12 (012)	742	609	489	434	386	873	716	575	511	454
13 (013)	782	640	512	454	403	920	753	602	534	474
14 (014)	823	672	536	474	420	968	791	631	558	494
15 (015)	864	704	559	494	437	1016	828	658	581	514
16 (016)	905	736	582	514	454	1065	866	685	605	534
17 (017)	945	767	606	534	472	1112	902	713	628	555
18 (018)	986	799	629	554	489	1160	940	740	652	575
19 (019)	1027	831	653	574	506	1208	978	768	675	595
20 (020)	1068	863	676	594	523	1256	1015	795	699	615
21 (021)	1109	894	700	614	540	1305	1052	824	722	635
22 (022)	1149	926	723	634	557	1352	1089	851	746	655

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1190	958	746	654	574	1400	1127	878	769	675
24 (024)	1231	990	770	674	591	1448	1165	906	793	695
25 (025)	1272	1021	793	694	608	1496	1201	933	816	715
26 (026)	1313	1053	817	714	625	1545	1239	961	840	735
27 (027)	1353	1085	840	734	642	1592	1276	988	864	755
28 (028)	1394	1117	864	754	659	1640	1314	1016	887	775
29 (029)	1435	1148	887	774	676	1688	1351	1044	911	795
30 (030)	1476	1180	910	794	693	1736	1388	1071	934	815
31 (031)	1517	1212	934	814	710	1785	1426	1099	958	835
32 (032)	1557	1243	957	834	727	1832	1462	1126	981	855
33 (033)	1598	1275	981	854	744	1880	1500	1154	1005	875
34 (034)	1639	1307	1004	874	761	1928	1538	1181	1028	895
35 (035)	1680	1339	1027	894	778	1976	1575	1208	1052	915
36 (036)	1720	1370	1051	914	795	2024	1612	1236	1075	935
37 (037)	1761	1402	1074	934	813	2072	1649	1264	1099	956
38 (038)	1802	1434	1098	954	830	2120	1687	1292	1122	976
39 (039)	1843	1466	1121	974	847	2168	1725	1319	1146	996
40 (040)	1884	1497	1145	994	864	2216	1761	1347	1169	1016
41 (041)	1924	1529	1168	1014	881	2264	1799	1374	1193	1036
42 (042)	1965	1561	1191	1034	898	2312	1836	1401	1216	1056
43 (043)	2006	1593	1215	1054	915	2360	1874	1429	1240	1076
44 (044)	2047	1624	1238	1074	932	2408	1911	1456	1264	1096
45 (045)	2088	1656	1262	1094	949	2456	1948	1485	1287	1116

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2128	1688	1285	1114	966	2504	1986	1512	1311	1136
47 (047)	2169	1720	1309	1134	983	2552	2024	1540	1334	1156
48 (048)	2210	1751	1332	1154	1000	2600	2060	1567	1358	1176
49 (049)	2251	1783	1355	1174	1017	2648	2098	1594	1381	1196
50 (050)	2292	1815	1379	1194	1034	2696	2135	1622	1405	1216
51 (051)	2332	1846	1402	1214	1051	2744	2172	1649	1428	1236
52 (052)	2373	1878	1426	1234	1068	2792	2209	1678	1452	1256
53 (053)	2414	1910	1449	1254	1085	2840	2247	1705	1475	1276
54 (054)	2455	1942	1473	1274	1102	2888	2285	1733	1499	1296
55 (055)	2495	1973	1496	1294	1119	2935	2321	1760	1522	1316
56 (056)	2536	2005	1519	1314	1136	2984	2359	1787	1546	1336
57 (057)	2577	2037	1543	1334	1153	3032	2396	1815	1569	1356
58 (058)	2618	2069	1566	1354	1171	3080	2434	1842	1593	1378
59 (059)	2659	2100	1590	1374	1188	3128	2471	1871	1616	1398
60 (060)	2699	2132	1613	1394	1205	3175	2508	1898	1640	1418
61 (061)	2740	2164	1636	1414	1222	3224	2546	1925	1664	1438
62 (062)	2781	2196	1660	1434	1239	3272	2584	1953	1687	1458
63 (063)	2822	2227	1683	1454	1256	3320	2620	1980	1711	1478
64 (064)	2863	2259	1707	1474	1273	3368	2658	2008	1734	1498
65 (065)	2903	2291	1730	1494	1290	3415	2695	2035	1758	1518
66 (066)	2944	2323	1754	1514	1307	3464	2733	2064	1781	1538
67 (067)	2985	2354	1777	1534	1324	3512	2769	2091	1805	1558
68 (068)	3026	2386	1800	1554	1341	3560	2807	2118	1828	1578

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3067	2418	1824	1574	1358	3608	2845	2146	1852	1598
70 (070)	3107	2449	1847	1594	1375	3655	2881	2173	1875	1618
71 (071)	3148	2481	1871	1614	1392	3704	2919	2201	1899	1638
72 (072)	3189	2513	1894	1634	1409	3752	2956	2228	1922	1658
73 (073)	3230	2545	1918	1654	1426	3800	2994	2256	1946	1678
74 (074)	3270	2576	1941	1674	1443	3847	3031	2284	1969	1698
75 (075)	3311	2608	1964	1694	1460	3895	3068	2311	1993	1718
76 (076)	3352	2640	1988	1714	1477	3944	3106	2339	2016	1738
77 (077)	3393	2672	2011	1734	1494	3992	3144	2366	2040	1758
78 (078)	3434	2703	2035	1754	1512	4040	3180	2394	2064	1779
79 (079)	3474	2735	2058	1774	1529	4087	3218	2421	2087	1799
80 (080)	3515	2767	2081	1794	1546	4135	3255	2448	2111	1819
81 (081)	3556	2799	2105	1814	1563	4184	3293	2476	2134	1839
82 (082)	3597	2830	2128	1834	1580	4232	3329	2504	2158	1859
83 (083)	3638	2862	2152	1854	1597	4280	3367	2532	2181	1879
84 (084)	3678	2894	2175	1874	1614	4327	3405	2559	2205	1899
85 (085)	3719	2925	2199	1894	1631	4375	3441	2587	2228	1919
86 (086)	3760	2957	2222	1914	1648	4424	3479	2614	2252	1939
87 (087)	3801	2989	2245	1934	1665	4472	3516	2641	2275	1959
88 (088)	3842	3021	2269	1954	1682	4520	3554	2669	2299	1979
89 (089)	3882	3052	2292	1974	1699	4567	3591	2696	2322	1999
90 (090)	3923	3084	2316	1994	1716	4615	3628	2725	2346	2019

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3964	3116	2339	2014	1733	4664	3666	2752	2369	2039
92 (092)	4005	3148	2363	2034	1750	4712	3704	2780	2393	2059
93 (093)	4046	3179	2386	2054	1767	4760	3740	2807	2416	2079
94 (094)	4086	3211	2409	2074	1784	4807	3778	2834	2440	2099
95 (095)	4127	3243	2433	2094	1801	4855	3815	2862	2464	2119
96 (096)	4168	3275	2456	2114	1818	4904	3853	2889	2487	2139
97 (097)	4209	3306	2480	2134	1835	4952	3889	2918	2511	2159
98 (098)	4249	3338	2503	2154	1852	4999	3927	2945	2534	2179
99 (099)	4290	3370	2526	2174	1870	5047	3965	2972	2558	2200
100 (901)	4331	3402	2550	2194	1887	5095	4002	3000	2581	2220
101 (101)	4372	3433	2573	2214	1904	5144	4039	3027	2605	2240
102 (102)	4413	3465	2597	2234	1921	5192	4076	3055	2628	2260
103 (103)	4453	3497	2620	2254	1938	5239	4114	3082	2652	2280
104 (104)	4494	3528	2644	2274	1955	5287	4151	3111	2675	2300
105 (105)	4535	3560	2667	2294	1972	5335	4188	3138	2699	2320
106 (106)	4576	3592	2690	2314	1989	5384	4226	3165	2722	2340
107 (107)	4617	3624	2714	2334	2006	5432	4264	3193	2746	2360
108 (108)	4657	3655	2737	2354	2023	5479	4300	3220	2769	2380
109 (109)	4698	3687	2761	2374	2040	5527	4338	3248	2793	2400
110 (110)	4739	3719	2784	2394	2057	5575	4375	3275	2816	2420
111 (111)	4780	3751	2808	2414	2074	5624	4413	3304	2840	2440
112 (112)	4821	3782	2831	2434	2091	5672	4449	3331	2864	2460
113 (113)	4861	3814	2854	2454	2108	5719	4487	3358	2887	2480

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4902	3846	2878	2474	2125	5767	4525	3386	2911	2500
115 (115)	4943	3878	2901	2494	2142	5815	4562	3413	2934	2520
116 (116)	4984	3909	2925	2514	2159	5864	4599	3441	2958	2540
117 (117)	5024	3941	2948	2534	2176	5911	4636	3468	2981	2560
118 (118)	5065	3973	2971	2554	2193	5959	4674	3495	3005	2580
119 (119)	5106	4005	2995	2574	2211	6007	4712	3524	3028	2601
120 (120)	5147	4036	3018	2594	2228	6055	4748	3551	3052	2621
121 (121)	5188	4068	3042	2614	2245	6104	4786	3579	3075	2641
122 (122)	5228	4100	3065	2634	2262	6151	4824	3606	3099	2661
123 (123)	5269	4131	3089	2654	2279	6199	4860	3634	3122	2681
124 (124)	5310	4163	3112	2674	2296	6247	4898	3661	3146	2701
125 (125)	5351	4195	3135	2694	2313	6295	4935	3688	3169	2721
126 (126)	5392	4227	3159	2714	2330	6344	4973	3716	3193	2741
127 (127)	5432	4258	3182	2734	2347	6391	5009	3744	3216	2761
128 (128)	5473	4290	3206	2754	2364	6439	5047	3772	3240	2781
129 (129)	5514	4322	3229	2774	2381	6487	5085	3799	3264	2801
130 (130)	5555	4354	3253	2794	2398	6535	5122	3827	3287	2821
131 (131)	5596	4385	3276	2814	2415	6584	5159	3854	3311	2841
132 (132)	5636	4417	3299	2834	2432	6631	5196	3881	3334	2861
133 (133)	5677	4449	3323	2854	2449	6679	5234	3909	3358	2881
134 (134)	5718	4481	3346	2874	2466	6727	5272	3936	3381	2901
135 (135)	5759	4512	3370	2894	2483	6775	5308	3965	3405	2921
136 (136)	5799	4544	3393	2914	2500	6822	5346	3992	3428	2941

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5840	4576	3417	2934	2517	6871	5384	4020	3452	2961
138 (138)	5881	4608	3440	2954	2534	6919	5421	4047	3475	2981
139 (139)	5922	4639	3463	2974	2551	6967	5458	4074	3499	3001
140 (140)	5963	4671	3487	2994	2569	7015	5495	4102	3522	3022
141 (141)	6003	4703	3510	3014	2586	7062	5533	4129	3546	3042
142 (142)	6044	4734	3534	3034	2603	7111	5569	4158	3569	3062
143 (143)	6085	4766	3557	3054	2620	7159	5607	4185	3593	3082
144 (144)	6126	4798	3580	3074	2637	7207	5645	4212	3616	3102
145 (145)	6167	4830	3604	3094	2654	7255	5682	4240	3640	3122
146 (146)	6207	4861	3627	3114	2671	7302	5719	4267	3664	3142
147 (147)	6248	4893	3651	3134	2688	7351	5756	4295	3687	3162
148 (148)	6289	4925	3674	3154	2705	7399	5794	4322	3711	3182
149 (149)	6330	4957	3698	3174	2722	7447	5832	4351	3734	3202
150 (150)	6371	4988	3721	3194	2739	7495	5868	4378	3758	3222
151 (151)	6411	5020	3744	3214	2756	7542	5906	4405	3781	3242
152 (152)	6452	5052	3768	3234	2773	7591	5944	4433	3805	3262
153 (153)	6493	5084	3791	3254	2790	7639	5981	4460	3828	3282
154 (154)	6534	5115	3815	3274	2807	7687	6018	4488	3852	3302
155 (155)	6574	5147	3838	3294	2824	7734	6055	4515	3875	3322
156 (156)	6615	5179	3862	3314	2841	7782	6093	4544	3899	3342
157 (157)	6656	5210	3885	3334	2858	7831	6129	4571	3922	3362
158 (158)	6697	5242	3908	3354	2875	7879	6167	4598	3946	3382
159 (159)	6738	5274	3932	3374	2892	7927	6205	4626	3969	3402

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6778	5306	3955	3394	2910	7974	6242	4653	3993	3424
161 (161)	6819	5337	3979	3414	2927	8022	6279	4681	4016	3444
162 (162)	6860	5369	4002	3434	2944	8071	6316	4708	4040	3464
163 (163)	6901	5401	4025	3454	2961	8119	6354	4735	4064	3484
164 (164)	6942	5433	4049	3474	2978	8167	6392	4764	4087	3504
165 (165)	6982	5464	4072	3494	2995	8214	6428	4791	4111	3524
166 (166)	7023	5496	4096	3514	3012	8262	6466	4819	4134	3544
167 (167)	7064	5528	4119	3534	3029	8311	6504	4846	4158	3564
168 (168)	7105	5560	4143	3554	3046	8359	6541	4874	4181	3584
169 (169)	7146	5591	4166	3574	3063	8407	6578	4901	4205	3604
170 (170)	7186	5623	4189	3594	3080	8454	6615	4928	4228	3624
171 (171)	7227	5655	4213	3614	3097	8502	6653	4956	4252	3644
172 (172)	7268	5687	4236	3634	3114	8551	6691	4984	4275	3664
173 (173)	7309	5718	4260	3654	3131	8599	6727	5012	4299	3684
174 (174)	7349	5750	4283	3674	3148	8646	6765	5039	4322	3704
175 (175)	7390	5782	4307	3694	3165	8694	6802	5067	4346	3724
176 (176)	7431	5813	4330	3714	3182	8742	6839	5094	4369	3744
177 (177)	7472	5845	4353	3734	3199	8791	6876	5121	4393	3764
178 (178)	7513	5877	4377	3754	3216	8839	6914	5149	4416	3784
179 (179)	7553	5909	4400	3774	3233	8886	6952	5176	4440	3804
180 (180)	7594	5940	4424	3794	3250	8934	6988	5205	4464	3824
181 (181)	7635	5972	4447	3814	3268	8982	7026	5232	4487	3845
182 (182)	7676	6004	4470	3834	3285	9031	7064	5259	4511	3865

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7717	6036	4494	3854	3302	9079	7101	5287	4534	3885
184 (184)	7757	6067	4517	3874	3319	9126	7138	5314	4558	3905
185 (185)	7798	6099	4541	3894	3336	9174	7175	5342	4581	3925
186 (186)	7839	6131	4564	3914	3353	9222	7213	5369	4605	3945
187 (187)	7880	6163	4588	3934	3370	9271	7251	5398	4628	3965
188 (188)	7921	6194	4611	3954	3387	9319	7287	5425	4652	3985
189 (189)	7961	6226	4634	3974	3404	9366	7325	5452	4675	4005
190 (190)	8002	6258	4658	3994	3421	9414	7362	5480	4699	4025
191 (191)	8043	6290	4681	4014	3438	9462	7400	5507	4722	4045
192 (192)	8084	6321	4705	4034	3455	9511	7436	5535	4746	4065
193 (193)	8125	6353	4728	4054	3472	9559	7474	5562	4769	4085
194 (194)	8165	6385	4752	4074	3489	9606	7512	5591	4793	4105
195 (195)	8206	6416	4775	4094	3506	9654	7548	5618	4816	4125
196 (196)	8247	6448	4798	4114	3523	9702	7586	5645	4840	4145
197 (197)	8288	6480	4822	4134	3540	9751	7624	5673	4864	4165
198 (198)	8328	6512	4845	4154	3557	9798	7661	5700	4887	4185
199 (199)	8369	6543	4869	4174	3574	9846	7698	5728	4911	4205
200 (902)	8410	6575	4892	4194	3591	9894	7735	5755	4934	4225
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	35	28	21	18	16	41	33	25	21	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	503	441	390	362	336	682	598	529	491	456
2 (002)	572	495	430	395	364	776	671	582	536	493
3 (003)	649	554	472	433	395	880	751	640	587	536
4 (004)	680	582	493	449	410	922	789	669	609	556
5 (005)	748	634	533	482	438	1013	860	722	653	593
6 (006)	815	685	570	515	466	1104	929	773	698	631
7 (007)	882	738	610	548	493	1196	1000	827	742	669
8 (008)	948	790	648	580	521	1284	1071	878	787	707
9 (009)	1015	843	687	613	549	1376	1142	931	831	744
10 (010)	1082	893	725	646	577	1467	1211	982	876	782
11 (011)	1149	946	762	679	605	1558	1282	1033	920	820
12 (012)	1216	998	802	711	633	1649	1353	1087	964	858
13 (013)	1282	1049	839	744	661	1738	1422	1138	1009	896
14 (014)	1349	1102	879	777	689	1829	1493	1191	1053	933
15 (015)	1416	1154	916	810	716	1920	1564	1242	1098	971
16 (016)	1484	1207	954	843	744	2011	1636	1293	1142	1009
17 (017)	1549	1257	993	875	774	2100	1704	1347	1187	1049
18 (018)	1616	1310	1031	908	802	2191	1776	1398	1231	1087
19 (019)	1684	1362	1070	941	830	2282	1847	1451	1276	1124
20 (020)	1751	1415	1108	974	857	2373	1918	1502	1320	1162
21 (021)	1818	1466	1148	1007	885	2464	1987	1556	1364	1200
22 (022)	1884	1518	1185	1039	913	2553	2058	1607	1409	1238

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1951	1570	1223	1072	941	2644	2129	1658	1453	1276
24 (024)	2018	1623	1262	1105	969	2736	2200	1711	1498	1313
25 (025)	2085	1674	1300	1138	997	2827	2269	1762	1542	1351
26 (026)	2152	1726	1339	1170	1025	2918	2340	1816	1587	1389
27 (027)	2218	1779	1377	1203	1052	3007	2411	1867	1631	1427
28 (028)	2285	1831	1416	1236	1080	3098	2482	1920	1676	1464
29 (029)	2352	1882	1454	1269	1108	3189	2551	1971	1720	1502
30 (030)	2420	1934	1492	1302	1136	3280	2622	2022	1764	1540
31 (031)	2487	1987	1531	1334	1164	3371	2693	2076	1809	1578
32 (032)	2552	2038	1569	1367	1192	3460	2762	2127	1853	1616
33 (033)	2620	2090	1608	1400	1220	3551	2833	2180	1898	1653
34 (034)	2687	2143	1646	1433	1248	3642	2904	2231	1942	1691
35 (035)	2754	2195	1684	1466	1275	3733	2976	2282	1987	1729
36 (036)	2820	2246	1723	1498	1303	3822	3044	2336	2031	1767
37 (037)	2887	2298	1761	1531	1333	3913	3116	2387	2076	1807
38 (038)	2954	2351	1800	1564	1361	4004	3187	2440	2120	1844
39 (039)	3021	2403	1838	1597	1389	4096	3258	2491	2164	1882
40 (040)	3089	2454	1877	1630	1416	4187	3327	2544	2209	1920
41 (041)	3154	2507	1915	1662	1444	4276	3398	2596	2253	1958
42 (042)	3221	2559	1952	1695	1472	4367	3469	2647	2298	1996
43 (043)	3289	2611	1992	1728	1500	4458	3540	2700	2342	2033
44 (044)	3356	2662	2030	1761	1528	4549	3609	2751	2387	2071
45 (045)	3423	2715	2069	1793	1556	4640	3680	2804	2431	2109

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3489	2767	2107	1826	1584	4729	3751	2856	2476	2147
47 (047)	3556	2820	2146	1859	1611	4820	3822	2909	2520	2184
48 (048)	3623	2870	2184	1892	1639	4911	3891	2960	2564	2222
49 (049)	3690	2923	2221	1925	1667	5002	3962	3011	2609	2260
50 (050)	3757	2975	2261	1957	1695	5093	4033	3064	2653	2298
51 (051)	3823	3026	2298	1990	1723	5182	4102	3116	2698	2336
52 (052)	3890	3079	2338	2023	1751	5273	4173	3169	2742	2373
53 (053)	3957	3131	2375	2056	1779	5364	4244	3220	2787	2411
54 (054)	4025	3184	2415	2089	1807	5456	4316	3273	2831	2449
55 (055)	4090	3234	2452	2121	1834	5544	4384	3324	2876	2487
56 (056)	4157	3287	2490	2154	1862	5636	4456	3376	2920	2524
57 (057)	4225	3339	2530	2187	1890	5727	4527	3429	2964	2562
58 (058)	4292	3392	2567	2220	1920	5818	4598	3480	3009	2602
59 (059)	4359	3443	2607	2252	1948	5909	4667	3533	3053	2640
60 (060)	4425	3495	2644	2285	1975	5998	4738	3584	3098	2678
61 (061)	4492	3548	2682	2318	2003	6089	4809	3636	3142	2716
62 (062)	4559	3600	2721	2351	2031	6180	4880	3689	3187	2753
63 (063)	4626	3651	2759	2384	2059	6271	4949	3740	3231	2791
64 (064)	4693	3703	2798	2416	2087	6362	5020	3793	3276	2829
65 (065)	4759	3756	2836	2449	2115	6451	5091	3844	3320	2867
66 (066)	4826	3808	2875	2482	2143	6542	5162	3898	3364	2904
67 (067)	4893	3859	2913	2515	2170	6633	5231	3949	3409	2942
68 (068)	4961	3911	2951	2548	2198	6724	5302	4000	3453	2980

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5028	3964	2990	2580	2226	6816	5373	4053	3498	3018
70 (070)	5093	4015	3028	2613	2254	6904	5442	4104	3542	3056
71 (071)	5161	4067	3067	2646	2282	6996	5513	4158	3587	3093
72 (072)	5228	4120	3105	2679	2310	7087	5584	4209	3631	3131
73 (073)	5295	4172	3144	2711	2338	7178	5656	4262	3676	3169
74 (074)	5361	4223	3182	2744	2366	7267	5724	4313	3720	3207
75 (075)	5428	4275	3220	2777	2393	7358	5796	4364	3764	3244
76 (076)	5495	4328	3259	2810	2421	7449	5867	4418	3809	3282
77 (077)	5562	4380	3297	2843	2449	7540	5938	4469	3853	3320
78 (078)	5630	4431	3336	2875	2479	7631	6007	4522	3898	3360
79 (079)	5695	4484	3374	2908	2507	7720	6078	4573	3942	3398
80 (080)	5762	4536	3411	2941	2534	7811	6149	4624	3987	3436
81 (081)	5830	4589	3451	2974	2562	7902	6220	4678	4031	3473
82 (082)	5897	4639	3489	3007	2590	7993	6289	4729	4076	3511
83 (083)	5964	4692	3528	3039	2618	8084	6360	4782	4120	3549
84 (084)	6030	4744	3566	3072	2646	8173	6431	4833	4164	3587
85 (085)	6097	4795	3605	3105	2674	8264	6500	4887	4209	3624
86 (086)	6164	4848	3643	3138	2702	8356	6571	4938	4253	3662
87 (087)	6231	4900	3680	3170	2730	8447	6642	4989	4298	3700
88 (088)	6298	4952	3720	3203	2757	8538	6713	5042	4342	3738
89 (089)	6364	5003	3757	3236	2785	8627	6782	5093	4387	3776
90 (090)	6431	5056	3797	3269	2813	8718	6853	5147	4431	3813
91 (091)	6498	5108	3834	3302	2841	8809	6924	5198	4476	3851

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6566	5161	3874	3334	2869	8900	6996	5251	4520	3889
93 (093)	6633	5211	3911	3367	2897	8991	7064	5302	4564	3927
94 (094)	6698	5264	3949	3400	2925	9080	7136	5353	4609	3964
95 (095)	6766	5316	3989	3433	2952	9171	7207	5407	4653	4002
96 (096)	6833	5369	4026	3466	2980	9262	7278	5458	4698	4040
97 (097)	6900	5420	4066	3498	3008	9353	7347	5511	4742	4078
98 (098)	6966	5472	4103	3531	3036	9442	7418	5562	4787	4116
99 (099)	7033	5525	4141	3564	3066	9533	7489	5613	4831	4156
100 (901)	7100	5577	4180	3597	3093	9624	7560	5667	4876	4193
101 (101)	7167	5628	4218	3630	3121	9716	7629	5718	4920	4231
102 (102)	7234	5680	4257	3662	3149	9807	7700	5771	4964	4269
103 (103)	7300	5733	4295	3695	3177	9896	7771	5822	5009	4307
104 (104)	7367	5784	4334	3728	3205	9987	7840	5876	5053	4344
105 (105)	7434	5836	4372	3761	3233	10078	7911	5927	5098	4382
106 (106)	7502	5889	4410	3793	3261	10169	7982	5978	5142	4420
107 (107)	7569	5941	4449	3826	3289	10260	8053	6031	5187	4458
108 (108)	7634	5992	4487	3859	3316	10349	8122	6082	5231	4496
109 (109)	7702	6044	4526	3892	3344	10440	8193	6136	5276	4533
110 (110)	7769	6097	4564	3925	3372	10531	8264	6187	5320	4571
111 (111)	7836	6149	4603	3957	3400	10622	8336	6240	5364	4609
112 (112)	7903	6200	4641	3990	3428	10713	8404	6291	5409	4647
113 (113)	7969	6252	4679	4023	3456	10802	8476	6342	5453	4684

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8036	6305	4718	4056	3484	10893	8547	6396	5498	4722
115 (115)	8103	6357	4756	4089	3511	10984	8618	6447	5542	4760
116 (116)	8170	6408	4795	4121	3539	11076	8687	6500	5587	4798
117 (117)	8236	6461	4833	4154	3567	11164	8758	6551	5631	4836
118 (118)	8303	6513	4870	4187	3595	11256	8829	6602	5676	4873
119 (119)	8370	6566	4910	4220	3625	11347	8900	6656	5720	4913
120 (120)	8438	6616	4948	4252	3652	11438	8969	6707	5764	4951
121 (121)	8505	6669	4987	4285	3680	11529	9040	6760	5809	4989
122 (122)	8570	6721	5025	4318	3708	11618	9111	6811	5853	5027
123 (123)	8638	6772	5064	4351	3736	11709	9180	6864	5898	5064
124 (124)	8705	6825	5102	4384	3764	11800	9251	6916	5942	5102
125 (125)	8772	6877	5139	4416	3792	11891	9322	6967	5987	5140
126 (126)	8839	6930	5179	4449	3820	11982	9393	7020	6031	5178
127 (127)	8905	6980	5216	4482	3848	12071	9462	7071	6076	5216
128 (128)	8972	7033	5256	4515	3875	12162	9533	7124	6120	5253
129 (129)	9039	7085	5293	4548	3903	12253	9604	7176	6164	5291
130 (130)	9107	7138	5333	4580	3931	12344	9676	7229	6209	5329
131 (131)	9174	7189	5370	4613	3959	12436	9744	7280	6253	5367
132 (132)	9239	7241	5408	4646	3987	12524	9816	7331	6298	5404
133 (133)	9307	7293	5448	4679	4015	12616	9887	7384	6342	5442
134 (134)	9374	7346	5485	4711	4043	12707	9958	7436	6387	5480
135 (135)	9441	7397	5525	4744	4070	12798	10027	7489	6431	5518
136 (136)	9507	7449	5562	4777	4098	12887	10098	7540	6476	5556

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9574	7502	5602	4810	4126	12978	10169	7593	6520	5593
138 (138)	9641	7554	5639	4843	4154	13069	10240	7644	6564	5631
139 (139)	9708	7605	5677	4875	4182	13160	10309	7696	6609	5669
140 (140)	9775	7657	5716	4908	4211	13251	10380	7749	6653	5709
141 (141)	9841	7710	5754	4941	4239	13340	10451	7800	6698	5747
142 (142)	9908	7761	5793	4974	4267	13431	10520	7853	6742	5784
143 (143)	9975	7813	5831	5007	4295	13522	10591	7904	6787	5822
144 (144)	10043	7866	5869	5039	4323	13613	10662	7956	6831	5860
145 (145)	10110	7918	5908	5072	4351	13704	10733	8009	6876	5898
146 (146)	10175	7969	5946	5105	4379	13793	10802	8060	6920	5936
147 (147)	10243	8021	5985	5138	4407	13884	10873	8113	6964	5973
148 (148)	10310	8074	6023	5170	4434	13976	10944	8164	7009	6011
149 (149)	10377	8126	6062	5203	4462	14067	11016	8218	7053	6049
150 (150)	10444	8177	6100	5236	4490	14158	11084	8269	7098	6087
151 (151)	10510	8230	6138	5269	4518	14247	11156	8320	7142	6124
152 (152)	10577	8282	6177	5302	4546	14338	11227	8373	7187	6162
153 (153)	10644	8334	6215	5334	4574	14429	11298	8424	7231	6200
154 (154)	10711	8385	6254	5367	4602	14520	11367	8478	7276	6238
155 (155)	10777	8438	6292	5400	4630	14609	11438	8529	7320	6276
156 (156)	10844	8490	6331	5433	4657	14700	11509	8582	7364	6313
157 (157)	10911	8541	6369	5466	4685	14791	11578	8633	7409	6351
158 (158)	10979	8593	6407	5498	4713	14882	11649	8684	7453	6389
159 (159)	11046	8646	6446	5531	4741	14973	11720	8738	7498	6427

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11111	8698	6484	5564	4770	15062	11791	8789	7542	6467
161 (161)	11179	8749	6523	5597	4798	15153	11860	8842	7587	6504
162 (162)	11246	8802	6561	5630	4826	15244	11931	8893	7631	6542
163 (163)	11313	8854	6598	5662	4854	15336	12002	8944	7676	6580
164 (164)	11380	8907	6638	5695	4882	15427	12073	8998	7720	6618
165 (165)	11446	8957	6675	5728	4910	15516	12142	9049	7764	6656
166 (166)	11513	9010	6715	5761	4938	15607	12213	9102	7809	6693
167 (167)	11580	9062	6752	5793	4966	15698	12284	9153	7853	6731
168 (168)	11648	9115	6792	5826	4993	15789	12356	9207	7898	6769
169 (169)	11715	9166	6830	5859	5021	15880	12424	9258	7942	6807
170 (170)	11780	9218	6867	5892	5049	15969	12496	9309	7987	6844
171 (171)	11848	9270	6907	5925	5077	16060	12567	9362	8031	6882
172 (172)	11915	9323	6944	5957	5105	16151	12638	9413	8076	6920
173 (173)	11982	9374	6984	5990	5133	16242	12707	9467	8120	6958
174 (174)	12048	9426	7021	6023	5161	16331	12778	9518	8164	6996
175 (175)	12115	9479	7061	6056	5189	16422	12849	9571	8209	7033
176 (176)	12182	9530	7098	6089	5216	16513	12918	9622	8253	7071
177 (177)	12249	9582	7136	6121	5244	16604	12989	9673	8298	7109
178 (178)	12316	9634	7175	6154	5272	16696	13060	9727	8342	7147
179 (179)	12382	9687	7213	6187	5300	16784	13131	9778	8387	7184
180 (180)	12449	9738	7252	6220	5328	16876	13200	9831	8431	7222
181 (181)	12516	9790	7290	6252	5357	16967	13271	9882	8476	7262
182 (182)	12584	9843	7328	6285	5385	17058	13342	9933	8520	7300

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12651	9895	7367	6318	5413	17149	13413	9987	8564	7338
184 (184)	12716	9946	7405	6351	5441	17238	13482	10038	8609	7376
185 (185)	12784	9998	7444	6384	5469	17329	13553	10091	8653	7413
186 (186)	12851	10051	7482	6416	5497	17420	13624	10142	8698	7451
187 (187)	12918	10103	7521	6449	5525	17511	13696	10196	8742	7489
188 (188)	12985	10154	7559	6482	5552	17602	13764	10247	8787	7527
189 (189)	13051	10207	7597	6515	5580	17691	13836	10298	8831	7564
190 (190)	13118	10259	7636	6548	5608	17782	13907	10351	8876	7602
191 (191)	13185	10311	7674	6580	5636	17873	13978	10402	8920	7640
192 (192)	13252	10362	7713	6613	5664	17964	14047	10456	8964	7678
193 (193)	13320	10415	7751	6646	5692	18056	14118	10507	9009	7716
194 (194)	13385	10467	7790	6679	5720	18144	14189	10560	9053	7753
195 (195)	13452	10518	7828	6711	5748	18236	14258	10611	9098	7791
196 (196)	13520	10570	7866	6744	5775	18327	14329	10662	9142	7829
197 (197)	13587	10623	7905	6777	5803	18418	14400	10716	9187	7867
198 (198)	13652	10675	7943	6810	5831	18507	14471	10767	9231	7904
199 (199)	13720	10726	7982	6843	5859	18598	14540	10820	9276	7942
200 (902)	13787	10779	8020	6875	5887	18689	14611	10871	9320	7980
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	57	46	34	30	26	78	62	47	40	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	137	140	160	171	200

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	47	40	40	42	55	47	47	49
2 (002)	79	61	58	58	93	72	68	68
3 (003)	111	81	76	75	131	95	89	88
4 (004)	142	102	94	91	167	120	111	107
5 (005)	174	123	112	107	205	145	132	126
6 (006)	206	144	130	123	242	169	153	145
7 (007)	238	164	148	140	280	193	174	165
8 (008)	270	185	166	156	318	218	195	184
9 (009)	302	206	184	172	355	242	216	202
10 (010)	334	227	203	189	393	267	239	222
11 (011)	358	242	216	201	421	285	254	236
12 (012)	382	258	230	213	449	304	271	251
13 (013)	406	274	243	226	478	322	286	266
14 (014)	430	289	257	238	506	340	302	280

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	454	305	271	250	534	359	319	294
16 (016)	479	321	284	263	564	378	334	309
17 (017)	503	336	298	275	592	395	351	324
18 (018)	527	352	311	287	620	414	366	338
19 (019)	551	367	325	299	648	432	382	352
20 (020)	575	383	339	312	676	451	399	367
21 (021)	599	399	352	324	705	469	414	381
22 (022)	623	414	366	336	733	487	431	395
23 (023)	647	430	379	349	761	506	446	411
24 (024)	671	446	393	361	789	525	462	425
25 (025)	695	461	407	373	818	542	479	439
26 (026)	720	477	420	386	847	561	494	454
27 (027)	744	493	434	398	875	580	511	468
28 (028)	768	508	447	410	904	598	526	482
29 (029)	792	524	461	423	932	616	542	498
30 (030)	816	540	475	435	960	635	559	512
31 (031)	840	555	488	447	988	653	574	526
32 (032)	864	571	502	459	1016	672	591	540
33 (033)	888	587	515	472	1045	691	606	555
34 (034)	912	602	529	484	1073	708	622	569
35 (035)	936	618	543	496	1101	727	639	584
36 (036)	961	634	556	509	1131	746	654	599

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	985	649	570	521	1159	764	671	613
38 (038)	1009	665	583	533	1187	782	686	627
39 (039)	1033	681	597	546	1215	801	702	642
40 (040)	1057	696	611	558	1244	819	719	656
41 (041)	1081	712	624	570	1272	838	734	671
42 (042)	1105	728	638	583	1300	856	751	686
43 (043)	1129	743	651	595	1328	874	766	700
44 (044)	1153	759	665	607	1356	893	782	714
45 (045)	1177	775	679	619	1385	912	799	728
46 (046)	1202	790	692	632	1414	929	814	744
47 (047)	1226	806	706	644	1442	948	831	758
48 (048)	1250	822	719	656	1471	967	846	772
49 (049)	1274	837	733	669	1499	985	862	787
50 (050)	1298	853	747	681	1527	1004	879	801
51 (051)	1322	869	760	693	1555	1022	894	815
52 (052)	1346	884	774	706	1584	1040	911	831
53 (053)	1370	900	788	718	1612	1059	927	845
54 (054)	1394	916	801	730	1640	1078	942	859
55 (055)	1418	931	815	743	1668	1095	959	874
56 (056)	1443	947	828	755	1698	1114	974	888
57 (057)	1467	962	842	767	1726	1132	991	902
58 (058)	1491	978	856	780	1754	1151	1007	918

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1515	994	869	792	1782	1169	1022	932
60 (060)	1539	1009	883	804	1811	1187	1039	946
61 (061)	1563	1025	896	816	1839	1206	1054	960
62 (062)	1587	1041	910	829	1867	1225	1071	975
63 (063)	1611	1056	924	841	1895	1242	1087	989
64 (064)	1635	1072	937	853	1924	1261	1102	1004
65 (065)	1659	1088	951	866	1952	1280	1119	1019
66 (066)	1684	1103	964	878	1981	1298	1134	1033
67 (067)	1708	1119	978	890	2009	1316	1151	1047
68 (068)	1732	1135	992	903	2038	1335	1167	1062
69 (069)	1756	1150	1005	915	2066	1353	1182	1076
70 (070)	1780	1166	1019	927	2094	1372	1199	1091
71 (071)	1804	1182	1032	940	2122	1391	1214	1106
72 (072)	1828	1197	1046	952	2151	1408	1231	1120
73 (073)	1852	1213	1060	964	2179	1427	1247	1134
74 (074)	1876	1229	1073	976	2207	1446	1262	1148
75 (075)	1900	1244	1087	989	2235	1464	1279	1164
76 (076)	1925	1260	1100	1001	2265	1482	1294	1178
77 (077)	1949	1276	1114	1013	2293	1501	1311	1192
78 (078)	1973	1291	1128	1026	2321	1519	1327	1207
79 (079)	1997	1307	1141	1038	2349	1538	1342	1221
80 (080)	2021	1323	1155	1050	2378	1556	1359	1235

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2045	1338	1168	1063	2406	1574	1374	1251
82 (082)	2069	1354	1182	1075	2434	1593	1391	1265
83 (083)	2093	1370	1196	1087	2462	1612	1407	1279
84 (084)	2117	1385	1209	1100	2491	1629	1422	1294
85 (085)	2141	1401	1223	1112	2519	1648	1439	1308
86 (086)	2166	1417	1236	1124	2548	1667	1454	1322
87 (087)	2190	1432	1250	1136	2576	1685	1471	1336
88 (088)	2214	1448	1264	1149	2605	1704	1487	1352
89 (089)	2238	1464	1277	1161	2633	1722	1502	1366
90 (090)	2262	1479	1291	1173	2661	1740	1519	1380
91 (091)	2286	1495	1305	1186	2689	1759	1535	1395
92 (092)	2310	1511	1318	1198	2718	1778	1551	1409
93 (093)	2334	1526	1332	1210	2746	1795	1567	1424
94 (094)	2358	1542	1345	1223	2774	1814	1582	1439
95 (095)	2382	1558	1359	1235	2802	1833	1599	1453
96 (096)	2407	1573	1373	1247	2832	1851	1615	1467
97 (097)	2431	1589	1386	1260	2860	1869	1631	1482
98 (098)	2455	1604	1400	1272	2888	1887	1647	1496
99 (099)	2479	1620	1413	1284	2916	1906	1662	1511
100 (901)	2503	1636	1427	1296	2945	1925	1679	1525
101 (101)	2527	1651	1441	1309	2973	1942	1695	1540
102 (102)	2551	1667	1454	1321	3001	1961	1711	1554

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2575	1683	1468	1333	3029	1980	1727	1568
104 (104)	2599	1698	1481	1346	3058	1998	1742	1584
105 (105)	2623	1714	1495	1358	3086	2016	1759	1598
106 (106)	2648	1730	1509	1370	3115	2035	1775	1612
107 (107)	2672	1745	1522	1383	3144	2053	1791	1627
108 (108)	2696	1761	1536	1395	3172	2072	1807	1641
109 (109)	2720	1777	1549	1407	3200	2091	1822	1655
110 (110)	2744	1792	1563	1420	3228	2108	1839	1671
111 (111)	2768	1808	1577	1432	3256	2127	1855	1685
112 (112)	2792	1824	1590	1444	3285	2146	1871	1699
113 (113)	2816	1839	1604	1457	3313	2164	1887	1714
114 (114)	2840	1855	1617	1469	3341	2182	1902	1728
115 (115)	2864	1871	1631	1481	3369	2201	1919	1742
116 (116)	2889	1886	1645	1493	3399	2219	1935	1756
117 (117)	2913	1902	1658	1506	3427	2238	1951	1772
118 (118)	2937	1918	1672	1518	3455	2256	1967	1786
119 (119)	2961	1933	1685	1530	3484	2274	1982	1800
120 (120)	2985	1949	1699	1543	3512	2293	1999	1815
121 (121)	3009	1965	1713	1555	3540	2312	2015	1829
122 (122)	3033	1980	1726	1567	3568	2329	2031	1844
123 (123)	3057	1996	1740	1580	3596	2348	2047	1859
124 (124)	3081	2012	1753	1592	3625	2367	2062	1873

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3106	2027	1767	1604	3654	2385	2079	1887
126 (126)	3130	2043	1781	1617	3682	2404	2095	1902
127 (127)	3154	2059	1794	1629	3711	2422	2111	1916
128 (128)	3178	2074	1808	1641	3739	2440	2127	1931
129 (129)	3202	2090	1821	1653	3767	2459	2142	1945
130 (130)	3226	2106	1835	1666	3795	2478	2159	1960
131 (131)	3250	2121	1849	1678	3824	2495	2175	1974
132 (132)	3274	2137	1862	1690	3852	2514	2191	1988
133 (133)	3298	2153	1876	1703	3880	2533	2207	2004
134 (134)	3322	2168	1890	1715	3908	2551	2224	2018
135 (135)	3347	2184	1903	1727	3938	2569	2239	2032
136 (136)	3371	2200	1917	1740	3966	2588	2255	2047
137 (137)	3395	2215	1930	1752	3994	2606	2271	2061
138 (138)	3419	2231	1944	1764	4022	2625	2287	2075
139 (139)	3443	2246	1958	1777	4051	2642	2304	2091
140 (140)	3467	2262	1971	1789	4079	2661	2319	2105
141 (141)	3491	2278	1985	1801	4107	2680	2335	2119
142 (142)	3515	2293	1998	1813	4135	2698	2351	2133
143 (143)	3539	2309	2012	1826	4164	2716	2367	2148
144 (144)	3563	2325	2026	1838	4192	2735	2384	2162
145 (145)	3588	2340	2039	1850	4221	2753	2399	2176
146 (146)	3612	2356	2053	1863	4249	2772	2415	2192

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3636	2372	2066	1875	4278	2791	2431	2206
148 (148)	3660	2387	2080	1887	4306	2808	2447	2220
149 (149)	3684	2403	2094	1900	4334	2827	2464	2235
150 (150)	3708	2419	2107	1912	4362	2846	2479	2249
151 (151)	3732	2434	2121	1924	4391	2864	2495	2264
152 (152)	3756	2450	2134	1937	4419	2882	2511	2279
153 (153)	3780	2466	2148	1949	4447	2901	2527	2293
154 (154)	3804	2481	2162	1961	4475	2919	2544	2307
155 (155)	3829	2497	2175	1974	4505	2938	2559	2322
156 (156)	3853	2513	2189	1986	4533	2956	2575	2336
157 (157)	3877	2528	2202	1998	4561	2974	2591	2351
158 (158)	3901	2544	2216	2010	4589	2993	2607	2365
159 (159)	3925	2560	2230	2023	4618	3012	2624	2380
160 (160)	3949	2575	2243	2035	4646	3029	2639	2394
161 (161)	3973	2591	2257	2047	4674	3048	2655	2408
162 (162)	3997	2607	2270	2060	4702	3067	2671	2424
163 (163)	4021	2622	2284	2072	4731	3085	2687	2438
164 (164)	4045	2638	2298	2084	4759	3104	2704	2452
165 (165)	4070	2654	2311	2097	4788	3122	2719	2467
166 (166)	4094	2669	2325	2109	4816	3140	2735	2481
167 (167)	4118	2685	2338	2121	4845	3159	2751	2495
168 (168)	4142	2701	2352	2134	4873	3178	2767	2511

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4166	2716	2366	2146	4901	3195	2784	2525
170 (170)	4190	2732	2379	2158	4929	3214	2799	2539
171 (171)	4214	2748	2393	2170	4958	3233	2815	2553
172 (172)	4238	2763	2407	2183	4986	3251	2832	2568
173 (173)	4262	2779	2420	2195	5014	3269	2847	2582
174 (174)	4286	2795	2434	2207	5042	3288	2864	2596
175 (175)	4311	2810	2447	2220	5072	3306	2879	2612
176 (176)	4335	2826	2461	2232	5100	3325	2895	2626
177 (177)	4359	2842	2475	2244	5128	3344	2912	2640
178 (178)	4383	2857	2488	2257	5156	3361	2927	2655
179 (179)	4407	2873	2502	2269	5185	3380	2944	2669
180 (180)	4431	2888	2515	2281	5213	3398	2959	2684
181 (181)	4455	2904	2529	2294	5241	3416	2975	2699
182 (182)	4479	2920	2543	2306	5269	3435	2992	2713
183 (183)	4503	2935	2556	2318	5298	3453	3007	2727
184 (184)	4527	2951	2570	2330	5326	3472	3024	2741
185 (185)	4552	2967	2583	2343	5355	3491	3039	2756
186 (186)	4576	2982	2597	2355	5384	3508	3055	2771
187 (187)	4600	2998	2611	2367	5412	3527	3072	2785
188 (188)	4624	3014	2624	2380	5440	3546	3087	2800
189 (189)	4648	3029	2638	2392	5468	3564	3104	2814
190 (190)	4672	3045	2651	2404	5496	3582	3119	2828
191 (191)	4696	3061	2665	2417	5525	3601	3135	2844

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4720	3076	2679	2429	5553	3619	3152	2858
193 (193)	4744	3092	2692	2441	5581	3638	3167	2872
194 (194)	4768	3108	2706	2454	5609	3656	3184	2887
195 (195)	4793	3123	2719	2466	5639	3674	3199	2901
196 (196)	4817	3139	2733	2478	5667	3693	3215	2915
197 (197)	4841	3155	2747	2491	5695	3712	3232	2931
198 (198)	4865	3170	2760	2503	5724	3729	3247	2945
199 (199)	4889	3186	2774	2515	5752	3748	3264	2959
200 (902)	4913	3202	2787	2527	5780	3767	3279	2973
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	77	66	66	69	104	89	89	93
2 (002)	130	100	95	95	176	136	129	129
3 (003)	182	133	125	123	247	180	169	167
4 (004)	233	167	154	149	316	227	209	202

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	285	202	184	175	387	273	249	238
6 (006)	338	236	213	202	458	320	289	273
7 (007)	390	269	243	230	529	364	329	311
8 (008)	443	303	272	256	600	411	369	347
9 (009)	495	338	302	282	671	458	409	382
10 (010)	548	372	333	310	742	504	451	420
11 (011)	587	397	354	330	796	538	480	447
12 (012)	626	423	377	349	849	573	511	473
13 (013)	666	449	398	370	902	609	540	502
14 (014)	705	474	421	390	956	642	571	529
15 (015)	744	500	444	410	1009	678	602	556
16 (016)	785	526	466	431	1064	713	631	584
17 (017)	825	551	489	451	1118	747	662	611
18 (018)	864	577	510	470	1171	782	691	638
19 (019)	903	602	533	490	1224	816	722	664
20 (020)	943	628	556	511	1278	851	753	693
21 (021)	982	654	577	531	1331	887	782	720
22 (022)	1021	679	600	551	1384	920	813	747
23 (023)	1061	705	621	572	1438	956	842	776
24 (024)	1100	731	644	592	1491	991	873	802
25 (025)	1139	756	667	611	1544	1024	904	829
26 (026)	1180	782	689	633	1600	1060	933	858
27 (027)	1220	808	711	652	1653	1096	964	884

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1259	833	733	672	1707	1129	993	911
29 (029)	1298	859	756	693	1760	1164	1024	940
30 (030)	1338	885	779	713	1813	1200	1056	967
31 (031)	1377	910	800	733	1867	1233	1084	993
32 (032)	1416	936	823	752	1920	1269	1116	1020
33 (033)	1456	962	844	774	1973	1304	1144	1049
34 (034)	1495	987	867	793	2027	1338	1176	1076
35 (035)	1534	1013	890	813	2080	1373	1207	1102
36 (036)	1575	1039	911	834	2136	1409	1236	1131
37 (037)	1615	1064	934	854	2189	1442	1267	1158
38 (038)	1654	1090	956	874	2242	1478	1296	1184
39 (039)	1693	1116	979	895	2296	1513	1327	1213
40 (040)	1733	1141	1002	915	2349	1547	1358	1240
41 (041)	1772	1167	1023	934	2402	1582	1387	1267
42 (042)	1811	1193	1046	956	2456	1618	1418	1296
43 (043)	1851	1218	1067	975	2509	1651	1447	1322
44 (044)	1890	1244	1090	995	2562	1687	1478	1349
45 (045)	1930	1270	1113	1015	2616	1722	1509	1376
46 (046)	1970	1295	1134	1036	2671	1756	1538	1404
47 (047)	2010	1321	1157	1056	2724	1791	1569	1431
48 (048)	2049	1348	1179	1075	2778	1827	1598	1458
49 (049)	2089	1372	1202	1097	2831	1860	1629	1487

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2128	1398	1225	1116	2884	1896	1660	1513
51 (051)	2167	1425	1246	1136	2938	1931	1689	1540
52 (052)	2207	1449	1269	1157	2991	1964	1720	1569
53 (053)	2246	1475	1292	1177	3044	2000	1751	1596
54 (054)	2285	1502	1313	1197	3098	2036	1780	1622
55 (055)	2325	1526	1336	1218	3151	2069	1811	1651
56 (056)	2366	1552	1357	1238	3207	2104	1840	1678
57 (057)	2405	1577	1380	1257	3260	2138	1871	1704
58 (058)	2444	1603	1403	1279	3313	2173	1902	1733
59 (059)	2484	1630	1425	1298	3367	2209	1931	1760
60 (060)	2523	1654	1448	1318	3420	2242	1962	1787
61 (061)	2562	1680	1469	1338	3473	2278	1991	1813
62 (062)	2602	1707	1492	1359	3527	2313	2022	1842
63 (063)	2641	1731	1515	1379	3580	2347	2053	1869
64 (064)	2680	1757	1536	1398	3633	2382	2082	1896
65 (065)	2720	1784	1559	1420	3687	2418	2113	1924
66 (066)	2761	1808	1580	1439	3742	2451	2142	1951
67 (067)	2800	1834	1603	1459	3796	2487	2173	1978
68 (068)	2839	1861	1626	1480	3849	2522	2204	2007
69 (069)	2879	1885	1648	1500	3902	2556	2233	2033
70 (070)	2918	1911	1670	1520	3956	2591	2264	2060
71 (071)	2957	1938	1692	1541	4009	2627	2293	2089
72 (072)	2997	1962	1715	1561	4062	2660	2324	2116

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3036	1989	1738	1580	4116	2696	2356	2142
74 (074)	3075	2015	1759	1600	4169	2731	2384	2169
75 (075)	3115	2039	1782	1621	4222	2764	2416	2198
76 (076)	3156	2066	1803	1641	4278	2800	2444	2224
77 (077)	3195	2092	1826	1661	4331	2836	2476	2251
78 (078)	3234	2116	1849	1682	4384	2869	2507	2280
79 (079)	3274	2143	1870	1702	4438	2904	2536	2307
80 (080)	3313	2169	1893	1721	4491	2940	2567	2333
81 (081)	3352	2193	1915	1743	4544	2973	2596	2362
82 (082)	3392	2220	1938	1762	4598	3009	2627	2389
83 (083)	3431	2246	1961	1782	4651	3044	2658	2416
84 (084)	3470	2270	1982	1803	4704	3078	2687	2444
85 (085)	3510	2297	2005	1823	4758	3113	2718	2471
86 (086)	3551	2323	2026	1843	4813	3149	2747	2498
87 (087)	3590	2348	2049	1862	4867	3182	2778	2524
88 (088)	3630	2374	2072	1884	4920	3218	2809	2553
89 (089)	3669	2400	2093	1903	4973	3253	2838	2580
90 (090)	3708	2425	2116	1923	5027	3287	2869	2607
91 (091)	3748	2451	2139	1944	5080	3322	2900	2636
92 (092)	3787	2477	2161	1964	5133	3358	2929	2662
93 (093)	3826	2502	2184	1984	5187	3391	2960	2689
94 (094)	3866	2528	2205	2005	5240	3427	2989	2718

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	3905	2554	2228	2025	5293	3462	3020	2744
96 (096)	3946	2579	2251	2044	5349	3496	3051	2771
97 (097)	3985	2605	2272	2066	5402	3531	3080	2800
98 (098)	4025	2630	2295	2085	5456	3564	3111	2827
99 (099)	4064	2656	2316	2105	5509	3600	3140	2853
100 (901)	4103	2682	2339	2125	5562	3636	3171	2880
101 (101)	4143	2707	2362	2146	5616	3669	3202	2909
102 (102)	4182	2733	2384	2166	5669	3704	3231	2936
103 (103)	4221	2759	2407	2185	5722	3740	3262	2962
104 (104)	4261	2784	2428	2207	5776	3773	3291	2991
105 (105)	4300	2810	2451	2226	5829	3809	3322	3018
106 (106)	4341	2836	2474	2246	5884	3844	3353	3044
107 (107)	4380	2861	2495	2267	5938	3878	3382	3073
108 (108)	4420	2887	2518	2287	5991	3913	3413	3100
109 (109)	4459	2913	2539	2307	6044	3949	3442	3127
110 (110)	4498	2938	2562	2328	6098	3982	3473	3156
111 (111)	4538	2964	2585	2348	6151	4018	3504	3182
112 (112)	4577	2990	2607	2367	6204	4053	3533	3209
113 (113)	4616	3015	2630	2389	6258	4087	3564	3238
114 (114)	4656	3041	2651	2408	6311	4122	3593	3264
115 (115)	4695	3067	2674	2428	6364	4158	3624	3291
116 (116)	4736	3092	2697	2448	6420	4191	3656	3318
117 (117)	4775	3118	2718	2469	6473	4227	3684	3347

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4815	3144	2741	2489	6527	4262	3716	3373
119 (119)	4854	3169	2762	2508	6580	4296	3744	3400
120 (120)	4893	3195	2785	2530	6633	4331	3776	3429
121 (121)	4933	3221	2808	2549	6687	4367	3807	3456
122 (122)	4972	3246	2830	2569	6740	4400	3836	3482
123 (123)	5011	3272	2852	2590	6793	4436	3867	3511
124 (124)	5051	3298	2874	2610	6847	4471	3896	3538
125 (125)	5092	3323	2897	2630	6902	4504	3927	3564
126 (126)	5131	3349	2920	2651	6956	4540	3958	3593
127 (127)	5170	3375	2941	2670	7009	4576	3987	3620
128 (128)	5210	3400	2964	2690	7062	4609	4018	3647
129 (129)	5249	3426	2985	2710	7116	4644	4047	3673
130 (130)	5289	3452	3008	2731	7169	4680	4078	3702
131 (131)	5328	3477	3031	2751	7222	4713	4109	3729
132 (132)	5367	3503	3052	2770	7276	4749	4138	3756
133 (133)	5407	3530	3075	2792	7329	4784	4169	3784
134 (134)	5446	3554	3098	2811	7382	4818	4200	3811
135 (135)	5487	3580	3120	2831	7438	4853	4229	3838
136 (136)	5526	3607	3143	2852	7491	4889	4260	3867
137 (137)	5566	3631	3164	2872	7544	4922	4289	3893
138 (138)	5605	3657	3187	2892	7598	4958	4320	3920
139 (139)	5644	3682	3210	2913	7651	4991	4351	3949
140 (140)	5684	3708	3231	2933	7704	5027	4380	3976

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5723	3734	3254	2952	7758	5062	4411	4002
142 (142)	5762	3759	3275	2972	7811	5096	4440	4029
143 (143)	5802	3785	3298	2993	7864	5131	4471	4058
144 (144)	5841	3811	3321	3013	7918	5167	4502	4084
145 (145)	5882	3836	3343	3033	7973	5200	4531	4111
146 (146)	5921	3862	3366	3054	8027	5236	4562	4140
147 (147)	5961	3889	3387	3074	8080	5271	4591	4167
148 (148)	6000	3913	3410	3093	8133	5304	4622	4193
149 (149)	6039	3939	3433	3115	8187	5340	4653	4222
150 (150)	6079	3966	3454	3134	8240	5376	4682	4249
151 (151)	6118	3990	3477	3154	8293	5409	4713	4276
152 (152)	6157	4016	3498	3175	8347	5444	4742	4304
153 (153)	6197	4043	3521	3195	8400	5480	4773	4331
154 (154)	6236	4067	3544	3215	8453	5513	4804	4358
155 (155)	6277	4093	3566	3236	8509	5549	4833	4387
156 (156)	6316	4120	3589	3256	8562	5584	4864	4413
157 (157)	6356	4144	3610	3275	8616	5618	4893	4440
158 (158)	6395	4170	3633	3295	8669	5653	4924	4467
159 (159)	6434	4197	3656	3316	8722	5689	4956	4496
160 (160)	6474	4221	3677	3336	8776	5722	4984	4522
161 (161)	6513	4248	3700	3356	8829	5758	5016	4549
162 (162)	6552	4274	3721	3377	8882	5793	5044	4578
163 (163)	6592	4298	3744	3397	8936	5827	5076	4604

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6631	4325	3767	3416	8989	5862	5107	4631
165 (165)	6672	4351	3789	3438	9044	5898	5136	4660
166 (166)	6711	4375	3811	3457	9098	5931	5167	4687
167 (167)	6751	4402	3833	3477	9151	5967	5196	4713
168 (168)	6790	4428	3856	3498	9204	6002	5227	4742
169 (169)	6830	4452	3879	3518	9258	6036	5258	4769
170 (170)	6869	4479	3900	3538	9311	6071	5287	4796
171 (171)	6908	4505	3923	3557	9364	6107	5318	4822
172 (172)	6948	4530	3946	3579	9418	6140	5349	4851
173 (173)	6987	4556	3967	3598	9471	6176	5378	4878
174 (174)	7026	4582	3990	3618	9524	6211	5409	4904
175 (175)	7067	4607	4011	3639	9580	6244	5438	4933
176 (176)	7107	4633	4034	3659	9633	6280	5469	4960
177 (177)	7146	4659	4057	3679	9687	6316	5500	4987
178 (178)	7185	4684	4079	3700	9740	6349	5529	5016
179 (179)	7225	4710	4102	3720	9793	6384	5560	5042
180 (180)	7264	4734	4123	3739	9847	6418	5589	5069
181 (181)	7303	4761	4146	3761	9900	6453	5620	5098
182 (182)	7343	4787	4169	3780	9953	6489	5651	5124
183 (183)	7382	4811	4190	3800	10007	6522	5680	5151
184 (184)	7421	4838	4213	3820	10060	6558	5711	5178
185 (185)	7462	4864	4234	3841	10116	6593	5740	5207

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7502	4889	4257	3861	10169	6627	5771	5233
187 (187)	7541	4915	4280	3880	10222	6662	5802	5260
188 (188)	7580	4941	4302	3902	10276	6698	5831	5289
189 (189)	7620	4966	4325	3921	10329	6731	5862	5316
190 (190)	7659	4992	4346	3941	10382	6767	5891	5342
191 (191)	7698	5018	4369	3962	10436	6802	5922	5371
192 (192)	7738	5043	4392	3982	10489	6836	5953	5398
193 (193)	7777	5069	4413	4002	10542	6871	5982	5424
194 (194)	7816	5095	4436	4023	10596	6907	6013	5453
195 (195)	7857	5120	4457	4043	10651	6940	6042	5480
196 (196)	7897	5146	4480	4062	10704	6976	6073	5507
197 (197)	7936	5172	4503	4084	10758	7011	6104	5536
198 (198)	7975	5197	4525	4103	10811	7044	6133	5562
199 (199)	8015	5223	4548	4123	10864	7080	6164	5589
200 (902)	8054	5249	4569	4143	10918	7116	6193	5616
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	15	14	13	13
0,2 (002)	19	17	15	15
0,4 (004)	26	23	21	19
0,6 (006)	32	28	25	23
0,8 (008)	39	33	30	27
1 (010)	46	39	35	31
1,5 (015)	56	47	43	38
2 (020)	71	59	53	47
2,5 (025)	86	72	64	57
3 (030)	101	84	75	66
3,5 (035)	105	88	80	70
4 (040)	119	99	90	79
4,5 (045)	132	110	100	88
5 (050)	146	121	110	96
5,5 (055)	159	132	120	105
6 (060)	172	143	130	114
6,5 (065)	186	154	140	122
7 (070)	199	165	150	131
7,5 (075)	213	176	160	139
8 (080)	226	187	170	148
8,5 (085)	240	198	180	157
9 (090)	253	209	190	165
9,5 (095)	266	220	200	174
10 (110)	280	231	210	183

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	147	185	202	236	255

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	449	319	287	528	375	338	736	523	470	998	709	638
2 (002)	502	346	306	591	407	360	823	567	502	1116	769	680
3 (003)	574	382	332	675	449	391	941	626	544	1276	849	738
4 (004)	616	402	345	725	473	406	1010	659	566	1369	893	767
5 (005)	682	435	368	802	512	433	1118	713	603	1516	967	818
6 (006)	748	469	392	880	552	461	1226	769	643	1662	1042	871
7 (007)	814	502	416	958	591	489	1334	823	682	1809	1116	924
8 (008)	880	535	440	1035	629	518	1443	877	721	1956	1189	978
9 (009)	945	569	464	1112	669	546	1549	933	761	2100	1264	1031
10 (010)	1011	602	488	1189	708	574	1657	987	800	2247	1338	1084
11 (011)	1060	628	507	1247	739	596	1738	1030	831	2356	1396	1127

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1108	654	527	1304	769	620	1816	1072	864	2462	1453	1171
13 (013)	1156	680	546	1360	800	642	1895	1115	895	2569	1511	1213
14 (014)	1204	706	566	1416	831	666	1974	1157	928	2676	1569	1258
15 (015)	1253	732	585	1474	861	688	2054	1200	959	2784	1627	1300
16 (016)	1301	758	604	1531	892	711	2133	1243	990	2891	1684	1342
17 (017)	1349	784	624	1587	922	734	2211	1285	1023	2998	1742	1387
18 (018)	1397	810	643	1644	953	756	2290	1328	1054	3104	1800	1429
19 (019)	1446	836	663	1701	984	780	2370	1370	1087	3213	1858	1473
20 (020)	1494	862	682	1758	1014	802	2449	1413	1118	3320	1916	1516
21 (021)	1542	888	702	1814	1045	826	2528	1456	1151	3427	1973	1560
22 (022)	1591	914	721	1872	1075	848	2608	1498	1182	3536	2031	1602
23 (023)	1639	940	741	1928	1106	872	2687	1541	1215	3642	2089	1647
24 (024)	1687	966	760	1985	1136	894	2766	1584	1246	3749	2147	1689
25 (025)	1735	992	780	2041	1167	918	2844	1626	1279	3856	2204	1733
26 (026)	1784	1018	799	2099	1198	940	2925	1669	1310	3964	2262	1776
27 (027)	1832	1044	819	2155	1228	964	3003	1711	1343	4071	2320	1820
28 (028)	1880	1070	838	2212	1259	986	3082	1754	1374	4178	2378	1862
29 (029)	1928	1096	858	2268	1289	1009	3161	1797	1407	4284	2436	1907
30 (030)	1977	1122	877	2326	1320	1032	3241	1839	1438	4393	2493	1949
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	417	305	279	491	359	328	684	500	457	927	678	620
2 (002)	466	331	297	548	389	349	764	543	487	1036	736	660
3 (003)	521	360	319	613	424	375	854	590	523	1158	800	709
4 (004)	546	373	327	642	439	385	895	611	536	1213	829	727
5 (005)	594	399	347	699	469	408	974	654	569	1320	887	771
6 (006)	642	424	366	755	499	431	1052	695	600	1427	942	813
7 (007)	691	450	386	813	529	454	1133	738	633	1536	1000	858
8 (008)	739	476	405	869	560	476	1211	780	664	1642	1058	900
9 (009)	787	502	425	926	591	500	1290	823	697	1749	1116	944
10 (010)	835	528	444	982	621	522	1369	866	728	1856	1173	987
11 (011)	884	554	464	1040	652	546	1449	908	761	1964	1231	1031
12 (012)	932	580	483	1096	682	568	1528	951	792	2071	1289	1073
13 (013)	980	606	503	1153	713	592	1607	993	825	2178	1347	1118
14 (014)	1028	632	522	1209	744	614	1685	1036	856	2284	1404	1160
15 (015)	1077	658	542	1267	774	638	1766	1079	889	2393	1462	1204
16 (016)	1125	684	561	1324	805	660	1844	1121	920	2500	1520	1247
17 (017)	1173	710	581	1380	835	684	1923	1164	952	2607	1578	1291
18 (018)	1221	736	600	1436	866	706	2002	1207	984	2713	1636	1333
19 (019)	1270	762	620	1494	896	729	2082	1249	1016	2822	1693	1378
20 (020)	1318	788	639	1551	927	752	2161	1292	1048	2929	1751	1420
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	413	303	278	486	356	327	677	497	456	918	673	618
2 (002)	459	328	295	540	386	347	752	538	484	1020	729	656
3 (003)	510	355	316	600	418	372	836	582	518	1133	789	702
4 (004)	531	366	324	625	431	381	870	600	531	1180	813	720
5 (005)	575	391	342	676	460	402	943	641	561	1278	869	760
6 (006)	620	415	361	729	488	425	1016	680	592	1378	922	802
7 (007)	664	439	379	781	516	446	1089	720	621	1476	976	842
8 (008)	709	464	398	834	546	468	1162	761	652	1576	1031	884
9 (009)	753	488	416	886	574	489	1234	800	682	1673	1084	924
10 (010)	798	513	435	939	604	512	1308	841	713	1773	1140	967
11 (011)	842	537	454	991	632	534	1380	880	744	1871	1193	1009
12 (012)	887	562	472	1044	661	555	1454	921	774	1971	1249	1049
13 (013)	931	586	491	1095	689	578	1526	961	805	2069	1302	1091
14 (014)	976	610	509	1148	718	599	1600	1000	834	2169	1356	1131
15 (015)	1020	635	528	1200	747	621	1672	1041	866	2267	1411	1173
16 (016)	1065	659	546	1253	775	642	1746	1080	895	2367	1464	1213
17 (017)	1109	684	565	1305	805	665	1818	1121	926	2464	1520	1256
18 (018)	1154	708	584	1358	833	687	1892	1161	957	2564	1573	1298
19 (019)	1198	732	602	1409	861	708	1964	1200	987	2662	1627	1338
20 (020)	1243	757	621	1462	891	731	2038	1241	1018	2762	1682	1380
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	22	17	45	26	20	62	36	28	84	49	38

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	132	180	229

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	382	375
2 (002)	403	393
3 (003)	431	416
4 (004)	456	435
5 (005)	483	458
6 (006)	511	481
7 (007)	538	503
8 (008)	566	526
9 (009)	593	549
10 (010)	620	571
11 (011)	642	590
12 (012)	664	608
13 (013)	686	627
14 (014)	708	646
15 (015)	730	664
16 (016)	752	683
17 (017)	774	701
18 (018)	796	720
19 (019)	818	738
20 (020)	840	757
21 (021)	862	776
22 (022)	884	794
23 (023)	906	813
24 (024)	928	831
25 (025)	950	850
26 (026)	972	869
27 (027)	994	887
28 (028)	1016	906
29 (029)	1038	924
30 (030)	1060	943
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	19	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	371	367
2 (002)	392	385
3 (003)	415	404
4 (004)	434	419
5 (005)	456	438
6 (006)	478	456
7 (007)	500	475
8 (008)	522	493
9 (009)	544	512
10 (010)	566	531
11 (011)	588	549
12 (012)	610	568
13 (013)	632	586
14 (014)	654	605
15 (015)	676	624
16 (016)	698	642
17 (017)	720	661
18 (018)	742	679
19 (019)	764	698
20 (020)	786	717
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	370	366
2 (002)	390	383
3 (003)	411	401
4 (004)	429	416
5 (005)	450	433
6 (006)	471	451
7 (007)	492	469
8 (008)	512	487
9 (009)	533	504
10 (010)	554	522
11 (011)	575	540
12 (012)	596	557
13 (013)	617	575
14 (014)	637	593
15 (015)	658	611
16 (016)	679	628
17 (017)	700	646
18 (018)	721	664
19 (019)	741	682
20 (020)	762	699
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км		
Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	231	266

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	347	337
2 (002)	383	359
3 (003)	429	387
4 (004)	469	411
5 (005)	514	439
6 (006)	559	466
7 (007)	604	494
8 (008)	648	521
9 (009)	693	549
10 (010)	738	576
11 (011)	774	599
12 (012)	809	621
13 (013)	845	643
14 (014)	881	666
15 (015)	916	688
16 (016)	952	711
17 (017)	988	733
18 (018)	1023	756
19 (019)	1059	778
20 (020)	1095	801
21 (021)	1130	823
22 (022)	1166	846
23 (023)	1201	868
24 (024)	1237	890
25 (025)	1273	913
26 (026)	1308	935
27 (027)	1344	958
28 (028)	1380	980
29 (029)	1415	1003
30 (030)	1451	1025
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	330	327
2 (002)	365	349
3 (003)	402	372
4 (004)	433	391
5 (005)	468	414
6 (006)	504	436
7 (007)	540	459
8 (008)	575	481
9 (009)	611	503
10 (010)	647	526
11 (011)	682	548
12 (012)	718	571
13 (013)	754	593
14 (014)	789	616
15 (015)	825	638
16 (016)	861	661
17 (017)	896	683
18 (018)	932	705
19 (019)	968	728
20 (020)	1003	750
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	328	326
2 (002)	361	347
3 (003)	396	369
4 (004)	425	387
5 (005)	459	408
6 (006)	492	430
7 (007)	526	451
8 (008)	560	472
9 (009)	593	494
10 (010)	627	515
11 (011)	661	537
12 (012)	695	558
13 (013)	728	579
14 (014)	762	601
15 (015)	796	622
16 (016)	829	643
17 (017)	863	665
18 (018)	897	686
19 (019)	931	708
20 (020)	964	729
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	337	331
2 (002)	378	356
3 (003)	421	383
4 (004)	459	406
5 (005)	501	432
6 (006)	543	458
7 (007)	586	484
8 (008)	628	510
9 (009)	670	536
10 (010)	712	562
11 (011)	755	588
12 (012)	797	614
13 (013)	839	640
14 (014)	881	666
15 (015)	923	692
16 (016)	966	718
17 (017)	1008	744
18 (018)	1050	771
19 (019)	1092	797
20 (020)	1135	823
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	188	227

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	401	407	385	389	388	398
2 (002)	437	441	409	414	409	419
3 (003)	483	483	440	445	436	447
4 (004)	523	521	467	472	458	470
5 (005)	568	563	497	503	484	497
6 (006)	612	605	528	533	510	524
7 (007)	657	647	558	564	536	550
8 (008)	702	689	589	595	562	577
9 (009)	746	731	619	625	588	604
10 (010)	791	773	649	656	614	631
11 (011)	876	849	714	720	676	697
12 (012)	915	886	741	748	700	722
13 (013)	954	923	769	776	725	748
14 (014)	994	960	797	803	749	773
15 (015)	1033	996	824	831	774	799
16 (016)	1073	1033	852	859	798	824
17 (017)	1112	1070	880	887	823	850
18 (018)	1152	1107	907	915	847	875
19 (019)	1191	1143	935	942	872	901
20 (020)	1230	1180	963	970	896	927
21 (021)	1270	1217	991	998	921	952
22 (022)	1309	1254	1018	1026	946	978
23 (023)	1349	1290	1046	1054	970	1003
24 (024)	1388	1327	1074	1082	995	1029
25 (025)	1428	1364	1101	1109	1019	1054
26 (026)	1467	1401	1129	1137	1044	1080
27 (027)	1506	1437	1157	1165	1068	1106
28 (028)	1546	1474	1184	1193	1093	1131
29 (029)	1585	1511	1212	1221	1117	1157
30 (030)	1625	1548	1240	1249	1142	1182
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	29	22	22	19	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	221	247	280	284

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	411
4107-0101-1002	2	451
4107-0101-1003	3	501
4107-0101-1004	4	538
4107-0101-1005	5	585
4107-0101-1006	6	631
4107-0101-1007	7	678
4107-0101-1008	8	725
4107-0101-1009	9	772
4107-0101-1010	10	818
4107-0101-1011	11	865
4107-0101-1012	12	912
4107-0101-1013	13	959
4107-0101-1014	14	1005
4107-0101-1015	15	1052
4107-0101-1016	16	1099
4107-0101-1017	17	1146
4107-0101-1018	18	1192
4107-0101-1019	19	1239
4107-0101-1020	20	1286
4107-0101-1021	21	1322
4107-0101-1022	22	1359
4107-0101-1023	23	1395
4107-0101-1024	24	1431
4107-0101-1025	25	1468
4107-0101-1026	26	1504
4107-0101-1027	27	1541
4107-0101-1028	28	1577
4107-0101-1029	29	1613
4107-0101-1030	30	1650
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	35

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	392
4107-0201-1002	2	427
4107-0201-1003	3	465
4107-0201-1004	4	496
4107-0201-1005	5	533
4107-0201-1006	6	569
4107-0201-1007	7	606
4107-0201-1008	8	642
4107-0201-1009	9	678
4107-0201-1010	10	715
4107-0201-1011	11	751
4107-0201-1012	12	788
4107-0201-1013	13	824
4107-0201-1014	14	860
4107-0201-1015	15	897
4107-0201-1016	16	933
4107-0201-1017	17	970
4107-0201-1018	18	1006
4107-0201-1019	19	1042
4107-0201-1020	20	1079
4107-0201-1021	21	1115
4107-0201-1022	22	1152
4107-0201-1023	23	1188
4107-0201-1024	24	1224
4107-0201-1025	25	1261
4107-0201-1026	26	1297
4107-0201-1027	27	1333
4107-0201-1028	28	1370
4107-0201-1029	29	1406
4107-0201-1030	30	1443
4107-0201-1991	За каждый следующий км	35

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0301-1001	1	390	
4107-0301-1002	2	423	
4107-0301-1003	3	458	
4107-0301-1004	4	488	
4107-0301-1005	5	522	
4107-0301-1006	6	556	
4107-0301-1007	7	590	
4107-0301-1008	8	624	
4107-0301-1009	9	659	
4107-0301-1010	10	693	
4107-0301-1011	11	727	
4107-0301-1012	12	761	
4107-0301-1013	13	795	
4107-0301-1014	14	829	
4107-0301-1015	15	864	
4107-0301-1016	16	898	
4107-0301-1017	17	932	
4107-0301-1018	18	966	
4107-0301-1019	19	1000	
4107-0301-1020	20	1035	
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	33	

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	399
4107-0401-1002	2	442
4107-0401-1003	3	487
4107-0401-1004	4	526
4107-0401-1005	5	570
4107-0401-1006	6	614
4107-0401-1007	7	658
4107-0401-1008	8	702
4107-0401-1009	9	746
4107-0401-1010	10	789
4107-0401-1011	11	833
4107-0401-1012	12	877
4107-0401-1013	13	921
4107-0401-1014	14	965
4107-0401-1015	15	1009
4107-0401-1016	16	1052
4107-0401-1017	17	1096
4107-0401-1018	18	1140
4107-0401-1019	19	1184
4107-0401-1020	20	1228
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	41

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	169

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	374	344	440	405	613	564	831	764
2 (002)	405	366	476	431	664	600	900	813
3 (003)	444	395	522	465	728	648	987	878
4 (004)	463	405	545	476	759	664	1029	900
5 (005)	499	431	587	507	818	707	1109	958
6 (006)	534	457	628	538	875	749	1187	1016
7 (007)	569	483	669	568	933	792	1264	1073
8 (008)	605	509	712	599	992	834	1344	1131
9 (009)	640	535	753	629	1049	877	1422	1189
10 (010)	676	561	795	660	1108	920	1502	1247
11 (011)	711	587	836	691	1166	962	1580	1304
12 (012)	746	612	878	720	1223	1003	1658	1360
13 (013)	782	638	920	751	1282	1046	1738	1418
14 (014)	817	664	961	781	1339	1089	1816	1476
15 (015)	853	690	1004	812	1398	1131	1896	1533
16 (016)	888	716	1045	842	1456	1174	1973	1591
17 (017)	924	742	1087	873	1515	1216	2053	1649
18 (018)	959	768	1128	904	1572	1259	2131	1707
19 (019)	994	794	1169	934	1630	1302	2209	1764
20 (020)	1030	820	1212	965	1689	1344	2289	1822
21 (021)	1057	840	1244	988	1733	1377	2349	1867
22 (022)	1084	861	1275	1013	1777	1411	2409	1913
23 (023)	1111	881	1307	1036	1821	1444	2469	1958
24 (024)	1139	902	1340	1061	1867	1479	2531	2004
25 (025)	1166	922	1372	1085	1911	1511	2591	2049
26 (026)	1193	943	1404	1109	1956	1546	2651	2096
27 (027)	1220	963	1435	1133	2000	1579	2711	2140
28 (028)	1247	984	1467	1158	2044	1613	2771	2187
29 (029)	1274	1004	1499	1181	2089	1646	2831	2231
30 (030)	1302	1025	1532	1206	2134	1680	2893	2278
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	359	334	422	393	589	548	798	742
2 (002)	386	353	454	415	633	579	858	784
3 (003)	416	376	489	442	682	616	924	836
4 (004)	430	383	506	451	705	628	956	851
5 (005)	457	404	538	475	749	662	1016	898
6 (006)	485	424	571	499	795	695	1078	942
7 (007)	512	445	602	524	839	730	1138	989
8 (008)	539	465	634	547	884	762	1198	1033
9 (009)	566	486	666	572	928	797	1258	1080
10 (010)	593	506	698	595	972	830	1318	1124
11 (011)	621	527	731	620	1018	864	1380	1171
12 (012)	648	547	762	644	1062	897	1440	1216
13 (013)	675	568	794	668	1107	931	1500	1262
14 (014)	702	588	826	692	1151	964	1560	1307
15 (015)	729	609	858	716	1195	998	1620	1353
16 (016)	756	629	889	740	1239	1031	1680	1398
17 (017)	784	650	922	765	1285	1066	1742	1444
18 (018)	811	670	954	788	1330	1098	1802	1489
19 (019)	838	691	986	813	1374	1133	1862	1536
20 (020)	865	711	1018	836	1418	1166	1922	1580
21 (021)	892	732	1049	861	1462	1200	1982	1627
22 (022)	920	752	1082	885	1508	1233	2044	1671
23 (023)	947	773	1114	909	1552	1267	2104	1718
24 (024)	974	793	1146	933	1597	1300	2164	1762
25 (025)	1001	814	1178	958	1641	1334	2224	1809
26 (026)	1028	834	1209	981	1685	1367	2284	1853
27 (027)	1056	855	1242	1006	1731	1402	2347	1900
28 (028)	1083	875	1274	1029	1775	1434	2407	1944
29 (029)	1110	896	1306	1054	1820	1469	2467	1991
30 (030)	1137	916	1338	1078	1864	1502	2527	2036
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	338	313	398	368	554	513	751	696
2 (002)	369	335	434	394	605	549	820	744
3 (003)	404	362	475	426	662	593	898	804
4 (004)	423	372	498	438	693	610	940	827
5 (005)	455	395	535	465	746	648	1011	878
6 (006)	487	419	573	493	798	687	1082	931
7 (007)	519	443	611	521	851	726	1153	984
8 (008)	551	466	648	548	903	764	1224	1036
9 (009)	583	490	686	576	956	803	1296	1089
10 (010)	615	514	724	605	1008	843	1367	1142
11 (011)	647	537	761	632	1061	880	1438	1193
12 (012)	679	561	799	660	1113	920	1509	1247
13 (013)	711	585	836	688	1166	959	1580	1300
14 (014)	743	608	874	715	1218	997	1651	1351
15 (015)	775	632	912	744	1270	1036	1722	1404
16 (016)	807	656	949	772	1323	1075	1793	1458
17 (017)	839	679	987	799	1375	1113	1864	1509
18 (018)	871	703	1025	827	1428	1152	1936	1562
19 (019)	903	727	1062	855	1480	1192	2007	1616
20 (020)	935	750	1100	882	1533	1230	2078	1667
21 (021)	967	774	1138	911	1585	1269	2149	1720
22 (022)	999	798	1175	939	1638	1308	2220	1773
23 (023)	1031	821	1213	966	1690	1346	2291	1824
24 (024)	1063	845	1251	994	1743	1385	2362	1878
25 (025)	1095	869	1288	1022	1795	1425	2433	1931
26 (026)	1127	892	1326	1049	1848	1462	2504	1982
27 (027)	1159	916	1364	1078	1900	1502	2576	2036
28 (028)	1191	940	1401	1106	1952	1541	2647	2089
29 (029)	1222	963	1438	1133	2003	1579	2716	2140
30 (030)	1254	987	1475	1161	2056	1618	2787	2193
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	23	36	27	51	38	69	51

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	189	217

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	346
4109-0101-1002	2	368
4109-0101-1003	3	397
4109-0101-1004	4	411
4109-0101-1005	5	437
4109-0101-1006	6	463
4109-0101-1007	7	490
4109-0101-1008	8	516
4109-0101-1009	9	542
4109-0101-1010	10	568
4109-0101-1011	11	595
4109-0101-1012	12	621
4109-0101-1013	13	647
4109-0101-1014	14	674
4109-0101-1015	15	700
4109-0101-1016	16	726
4109-0101-1017	17	753
4109-0101-1018	18	779
4109-0101-1019	19	805
4109-0101-1020	20	832
4109-0101-1021	21	851
4109-0101-1022	22	871
4109-0101-1023	23	891
4109-0101-1024	24	910
4109-0101-1025	25	930
4109-0101-1026	26	950
4109-0101-1027	27	970
4109-0101-1028	28	989
4109-0101-1029	29	1009
4109-0101-1030	30	1029
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	333
4109-0201-1002	2	352
4109-0201-1003	3	374
4109-0201-1004	4	384
4109-0201-1005	5	404
4109-0201-1006	6	423
4109-0201-1007	7	443
4109-0201-1008	8	463
4109-0201-1009	9	483
4109-0201-1010	10	502
4109-0201-1011	11	522
4109-0201-1012	12	542
4109-0201-1013	13	561
4109-0201-1014	14	581
4109-0201-1015	15	601
4109-0201-1016	16	620
4109-0201-1017	17	640
4109-0201-1018	18	660
4109-0201-1019	19	680
4109-0201-1020	20	699
4109-0201-1021	21	719
4109-0201-1022	22	739
4109-0201-1023	23	758
4109-0201-1024	24	778
4109-0201-1025	25	798
4109-0201-1026	26	817
4109-0201-1027	27	837
4109-0201-1028	28	857
4109-0201-1029	29	877
4109-0201-1030	30	896
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	171

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	130	153	213	289
2 (002)	195	229	320	433
3 (003)	259	305	425	576
4 (004)	324	381	531	720
5 (005)	388	456	636	862
6 (006)	453	533	743	1007
7 (007)	517	608	848	1149
8 (008)	581	684	952	1291
9 (009)	646	760	1059	1436
10 (010)	710	835	1164	1578
11 (011)	775	912	1270	1722
12 (012)	839	987	1375	1864
13 (013)	904	1064	1482	2009
14 (014)	968	1139	1587	2151
15 (015)	1033	1215	1693	2296
16 (016)	1097	1291	1798	2438
17 (017)	1162	1367	1905	2582
18 (018)	1226	1442	2010	2724
19 (019)	1291	1519	2116	2869
20 (020)	1355	1594	2221	3011
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	516	607	846	1147
2 (002)	580	682	951	1289
3 (003)	645	759	1057	1433
4 (004)	709	834	1162	1576
5 (005)	774	911	1269	1720
6 (006)	838	986	1374	1862
7 (007)	903	1062	1480	2007
8 (008)	967	1138	1585	2149
9 (009)	1032	1214	1692	2293
10 (010)	1096	1289	1797	2436
11 (011)	1161	1366	1903	2580
12 (012)	1225	1441	2008	2722
13 (013)	1290	1518	2115	2867
14 (014)	1354	1593	2220	3009
15 (015)	1419	1669	2326	3153
16 (016)	1483	1745	2431	3296
17 (017)	1548	1821	2538	3440
18 (018)	1612	1896	2643	3582
19 (019)	1676	1972	2748	3724
20 (020)	1741	2048	2854	3869
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	166

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	562	562
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	638	638
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	634	634
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	408	408
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	708	708
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	307	307
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	481	481
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	388	388
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	374	374
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	637	637
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1365	1365
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	429	265
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	584	498
4131-0102-03	Пиломатериалы	494	731
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	525	525
4131-0103-02	Металл листовой	438	438
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	433	433
4131-0103-04	Проволока в кругах	712	712
4131-0103-05	Конструкции металлические	466	466
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	293	434
4131-0104-02	Песок всякий	165	230
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	219	258
4131-0104-04	Глина сухая	247	268
4131-0104-05	Мусор строительный	92	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	518	355

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная