

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен
01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 12.00 Мангистауская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замаски и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винилпластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и пердедельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	425	370	322	296	270	500	435	379	348	318
2 (002)	478	410	351	321	290	562	482	413	378	341
3 (003)	553	467	392	355	317	651	549	461	418	373
4 (004)	599	506	420	376	334	705	595	494	442	393
5 (005)	668	558	457	408	359	786	656	538	480	422
6 (006)	736	611	495	439	384	866	719	582	516	452
7 (007)	805	664	533	471	410	947	781	627	554	482
8 (008)	874	717	571	502	435	1028	844	672	591	512
9 (009)	942	770	609	534	460	1108	906	716	628	541
10 (010)	1011	823	647	565	485	1189	968	761	665	571
11 (011)	1059	861	675	588	504	1246	1013	794	692	593
12 (012)	1108	898	702	611	524	1304	1056	826	719	616
13 (013)	1156	936	729	634	543	1360	1101	858	746	639
14 (014)	1205	973	757	658	562	1418	1145	891	774	661
15 (015)	1253	1011	784	681	581	1474	1189	922	801	684
16 (016)	1302	1049	812	704	601	1532	1234	955	828	707
17 (017)	1351	1086	839	727	620	1589	1278	987	855	729
18 (018)	1399	1124	867	750	639	1646	1322	1020	882	752
19 (019)	1448	1162	894	773	659	1704	1367	1052	909	775
20 (020)	1496	1199	921	797	678	1760	1411	1084	938	798
21 (021)	1545	1237	949	820	697	1818	1455	1116	965	820
22 (022)	1593	1274	976	843	716	1874	1499	1148	992	842

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1642	1312	1004	866	736	1932	1544	1181	1019	866
24 (024)	1690	1350	1031	889	755	1988	1588	1213	1046	888
25 (025)	1739	1387	1059	912	774	2046	1632	1246	1073	911
26 (026)	1787	1425	1086	936	794	2102	1676	1278	1101	934
27 (027)	1836	1462	1114	959	813	2160	1720	1311	1128	956
28 (028)	1884	1500	1141	982	832	2216	1765	1342	1155	979
29 (029)	1933	1538	1168	1005	851	2274	1809	1374	1182	1001
30 (030)	1981	1575	1196	1028	871	2331	1853	1407	1209	1025
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	40	31	24	20	17	47	36	28	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	697	607	528	485	443	944	822	716	658	600
2 (002)	784	672	575	526	475	1062	911	780	713	644
3 (003)	907	766	643	582	520	1229	1038	871	789	704
4 (004)	982	830	689	616	548	1331	1124	933	836	742
5 (005)	1095	915	749	669	589	1484	1240	1016	907	798
6 (006)	1207	1002	811	720	630	1636	1358	1100	976	853
7 (007)	1320	1089	874	772	672	1789	1476	1184	1047	911

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1433	1175	936	823	713	1942	1593	1269	1116	967
9 (009)	1544	1262	998	875	754	2093	1711	1353	1187	1022
10 (010)	1657	1349	1061	926	795	2247	1829	1438	1256	1078
11 (011)	1736	1411	1107	964	826	2353	1913	1500	1307	1120
12 (012)	1816	1472	1151	1002	859	2462	1996	1560	1358	1164
13 (013)	1895	1534	1195	1039	890	2569	2080	1620	1409	1207
14 (014)	1975	1595	1241	1079	921	2678	2162	1682	1462	1249
15 (015)	2054	1657	1285	1116	952	2784	2247	1742	1513	1291
16 (016)	2134	1720	1331	1154	985	2893	2331	1804	1564	1336
17 (017)	2215	1780	1375	1192	1016	3002	2413	1864	1616	1378
18 (018)	2293	1843	1421	1230	1048	3109	2498	1927	1667	1420
19 (019)	2374	1905	1466	1267	1080	3218	2582	1987	1718	1464
20 (020)	2452	1966	1510	1307	1111	3324	2664	2047	1771	1507
21 (021)	2533	2028	1556	1344	1143	3433	2749	2109	1822	1549
22 (022)	2611	2089	1600	1382	1174	3540	2831	2169	1873	1591
23 (023)	2692	2151	1646	1420	1207	3649	2916	2231	1924	1636
24 (024)	2770	2213	1690	1457	1238	3756	3000	2291	1976	1678
25 (025)	2851	2274	1736	1495	1269	3864	3082	2353	2027	1720
26 (026)	2930	2336	1780	1534	1302	3971	3167	2413	2080	1764
27 (027)	3010	2397	1826	1572	1333	4080	3249	2476	2131	1807
28 (028)	3089	2459	1870	1610	1364	4187	3333	2536	2182	1849
29 (029)	3169	2521	1915	1648	1395	4296	3418	2596	2233	1891
30 (030)	3248	2582	1961	1685	1428	4402	3500	2658	2284	1936
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	66	51	39	33	28	89	69	53	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	387	341	303	281	259	455	401	356	331	305
2 (002)	438	379	330	304	278	515	446	388	358	327
3 (003)	492	421	361	329	300	579	495	425	387	353
4 (004)	519	444	378	343	310	611	522	445	404	365
5 (005)	567	482	405	366	330	667	567	476	431	388
6 (006)	616	520	433	390	349	725	612	509	459	411
7 (007)	664	557	460	413	368	781	655	541	486	433
8 (008)	713	595	487	436	388	839	700	573	513	456
9 (009)	761	632	515	459	407	895	744	606	540	479
10 (010)	810	670	542	482	426	953	788	638	567	501
11 (011)	858	708	570	505	445	1009	833	671	594	524
12 (012)	907	745	597	529	465	1067	876	702	622	547
13 (013)	955	783	625	552	484	1124	921	735	649	569
14 (014)	1004	820	652	575	503	1181	965	767	676	592
15 (015)	1053	858	679	598	523	1239	1009	799	704	615
16 (016)	1101	896	707	621	542	1295	1054	832	731	638
17 (017)	1150	933	734	644	561	1353	1098	864	758	660
18 (018)	1198	971	762	668	580	1409	1142	896	786	682
19 (019)	1247	1009	789	691	600	1467	1187	928	813	706
20 (020)	1295	1046	817	714	619	1524	1231	961	840	728
21 (021)	1344	1084	844	737	638	1581	1275	993	867	751
22 (022)	1392	1121	872	760	658	1638	1319	1026	894	774

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1441	1159	899	783	677	1695	1364	1058	921	796
24 (024)	1489	1197	926	807	696	1752	1408	1089	949	819
25 (025)	1538	1234	954	830	715	1809	1452	1122	976	841
26 (026)	1586	1272	981	853	735	1866	1496	1154	1004	865
27 (027)	1635	1309	1009	876	754	1924	1540	1187	1031	887
28 (028)	1683	1347	1036	899	773	1980	1585	1219	1058	909
29 (029)	1732	1385	1064	922	793	2038	1629	1252	1085	933
30 (030)	1780	1422	1091	945	812	2094	1673	1284	1112	955
31 (031)	1829	1460	1119	969	831	2152	1718	1316	1140	978
32 (032)	1877	1498	1146	992	850	2208	1762	1348	1167	1000
33 (033)	1926	1535	1173	1015	870	2266	1806	1380	1194	1024
34 (034)	1974	1573	1201	1038	889	2322	1851	1413	1221	1046
35 (035)	2023	1610	1228	1061	908	2380	1894	1445	1248	1068
36 (036)	2071	1648	1256	1084	928	2436	1939	1478	1275	1092
37 (037)	2120	1686	1283	1108	947	2494	1984	1509	1304	1114
38 (038)	2168	1723	1311	1131	966	2551	2027	1542	1331	1136
39 (039)	2217	1761	1338	1154	985	2608	2072	1574	1358	1159
40 (040)	2265	1798	1365	1177	1005	2665	2115	1606	1385	1182
41 (041)	2314	1836	1393	1200	1024	2722	2160	1639	1412	1205
42 (042)	2362	1874	1420	1223	1043	2779	2205	1671	1439	1227
43 (043)	2411	1911	1448	1247	1063	2836	2248	1704	1467	1251
44 (044)	2460	1949	1475	1270	1082	2894	2293	1735	1494	1273
45 (045)	2508	1987	1503	1293	1101	2951	2338	1768	1521	1295

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2557	2024	1530	1316	1120	3008	2381	1800	1548	1318
47 (047)	2605	2062	1558	1339	1140	3065	2426	1833	1575	1341
48 (048)	2654	2099	1585	1362	1159	3122	2469	1865	1602	1364
49 (049)	2702	2137	1612	1386	1178	3179	2514	1896	1631	1386
50 (050)	2751	2175	1640	1409	1198	3236	2559	1929	1658	1409
51 (051)	2799	2212	1667	1432	1217	3293	2602	1961	1685	1432
52 (052)	2848	2250	1695	1455	1236	3351	2647	1994	1712	1454
53 (053)	2896	2287	1722	1478	1255	3407	2691	2026	1739	1476
54 (054)	2945	2325	1750	1501	1275	3465	2735	2059	1766	1500
55 (055)	2993	2363	1777	1525	1294	3521	2780	2091	1794	1522
56 (056)	3042	2400	1805	1548	1313	3579	2824	2124	1821	1545
57 (057)	3090	2438	1832	1571	1333	3635	2868	2155	1848	1568
58 (058)	3139	2476	1859	1594	1352	3693	2913	2187	1875	1591
59 (059)	3187	2513	1887	1617	1371	3749	2956	2220	1902	1613
60 (060)	3236	2551	1914	1640	1390	3807	3001	2252	1929	1635
61 (061)	3284	2588	1942	1664	1410	3864	3045	2285	1958	1659
62 (062)	3333	2626	1969	1687	1429	3921	3089	2316	1985	1681
63 (063)	3381	2664	1997	1710	1448	3978	3134	2349	2012	1704
64 (064)	3430	2701	2024	1733	1468	4035	3178	2381	2039	1727
65 (065)	3478	2739	2052	1756	1487	4092	3222	2414	2066	1749
66 (066)	3527	2776	2079	1779	1506	4149	3266	2446	2093	1772
67 (067)	3575	2814	2106	1803	1525	4206	3311	2478	2121	1794
68 (068)	3624	2852	2134	1826	1545	4264	3355	2511	2148	1818

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3672	2889	2161	1849	1564	4320	3399	2542	2175	1840
70 (070)	3721	2927	2189	1872	1583	4378	3444	2575	2202	1862
71 (071)	3770	2964	2216	1895	1603	4435	3487	2607	2229	1886
72 (072)	3818	3002	2244	1918	1622	4492	3532	2640	2256	1908
73 (073)	3867	3040	2271	1942	1641	4549	3576	2672	2285	1931
74 (074)	3915	3077	2298	1965	1660	4606	3620	2704	2312	1953
75 (075)	3964	3115	2326	1988	1680	4664	3665	2736	2339	1976
76 (076)	4012	3153	2353	2011	1699	4720	3709	2768	2366	1999
77 (077)	4061	3190	2381	2034	1718	4778	3753	2801	2393	2021
78 (078)	4109	3228	2408	2057	1738	4834	3798	2833	2420	2045
79 (079)	4158	3265	2436	2081	1757	4892	3841	2866	2448	2067
80 (080)	4206	3303	2463	2104	1776	4948	3886	2898	2475	2089
81 (081)	4255	3341	2491	2127	1795	5006	3931	2931	2502	2112
82 (082)	4303	3378	2518	2150	1815	5062	3974	2962	2529	2135
83 (083)	4352	3416	2545	2173	1834	5120	4019	2994	2556	2158
84 (084)	4400	3453	2573	2196	1853	5176	4062	3027	2584	2180
85 (085)	4449	3491	2600	2220	1873	5234	4107	3059	2612	2204
86 (086)	4497	3529	2628	2243	1892	5291	4152	3092	2639	2226
87 (087)	4546	3566	2655	2266	1911	5348	4195	3124	2666	2248
88 (088)	4594	3604	2683	2289	1930	5405	4240	3156	2693	2271
89 (089)	4643	3642	2710	2312	1950	5462	4285	3188	2720	2294
90 (090)	4691	3679	2738	2335	1969	5519	4328	3221	2747	2316

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4740	3717	2765	2358	1988	5576	4373	3253	2774	2339
92 (092)	4788	3754	2792	2382	2008	5633	4416	3285	2802	2362
93 (093)	4837	3792	2820	2405	2027	5691	4461	3318	2829	2385
94 (094)	4885	3830	2847	2428	2046	5747	4506	3349	2856	2407
95 (095)	4934	3867	2875	2451	2065	5805	4549	3382	2884	2429
96 (096)	4982	3905	2902	2474	2085	5861	4594	3414	2911	2453
97 (097)	5031	3942	2930	2497	2104	5919	4638	3447	2938	2475
98 (098)	5080	3980	2957	2521	2123	5976	4682	3479	2966	2498
99 (099)	5128	4018	2984	2544	2142	6033	4727	3511	2993	2520
100 (901)	5177	4055	3012	2567	2162	6091	4771	3544	3020	2544
101 (101)	5225	4093	3039	2590	2181	6147	4815	3575	3047	2566
102 (102)	5274	4131	3067	2613	2200	6205	4860	3608	3074	2588
103 (103)	5322	4168	3094	2636	2220	6261	4904	3640	3101	2612
104 (104)	5371	4206	3122	2660	2239	6319	4948	3673	3129	2634
105 (105)	5419	4243	3149	2683	2258	6375	4992	3705	3156	2656
106 (106)	5468	4281	3177	2706	2277	6433	5036	3738	3184	2679
107 (107)	5516	4319	3204	2729	2297	6489	5081	3769	3211	2702
108 (108)	5565	4356	3231	2752	2316	6547	5125	3801	3238	2725
109 (109)	5613	4394	3259	2775	2335	6604	5169	3834	3265	2747
110 (110)	5662	4431	3286	2799	2355	6661	5213	3866	3293	2771
111 (111)	5710	4469	3314	2822	2374	6718	5258	3899	3320	2793
112 (112)	5759	4507	3341	2845	2393	6775	5302	3931	3347	2815
113 (113)	5807	4544	3369	2868	2412	6832	5346	3964	3374	2838

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5856	4582	3396	2891	2432	6889	5391	3995	3401	2861
115 (115)	5904	4620	3424	2914	2451	6946	5435	4028	3428	2884
116 (116)	5953	4657	3451	2938	2470	7004	5479	4060	3456	2906
117 (117)	6001	4695	3478	2961	2490	7060	5524	4092	3484	2929
118 (118)	6050	4732	3506	2984	2509	7118	5567	4125	3511	2952
119 (119)	6098	4770	3533	3007	2528	7174	5612	4156	3538	2974
120 (120)	6147	4808	3561	3030	2547	7232	5656	4189	3565	2996
121 (121)	6195	4845	3588	3053	2567	7288	5700	4221	3592	3020
122 (122)	6244	4883	3616	3077	2586	7346	5745	4254	3620	3042
123 (123)	6292	4920	3643	3100	2605	7402	5788	4286	3647	3065
124 (124)	6341	4958	3670	3123	2625	7460	5833	4318	3674	3088
125 (125)	6390	4996	3698	3146	2644	7518	5878	4351	3701	3111
126 (126)	6438	5033	3725	3169	2663	7574	5921	4382	3728	3133
127 (127)	6487	5071	3753	3192	2682	7632	5966	4415	3755	3155
128 (128)	6535	5108	3780	3216	2702	7688	6009	4447	3784	3179
129 (129)	6584	5146	3808	3239	2721	7746	6054	4480	3811	3201
130 (130)	6632	5184	3835	3262	2740	7802	6099	4512	3838	3224
131 (131)	6681	5221	3863	3285	2760	7860	6142	4545	3865	3247
132 (132)	6729	5259	3890	3308	2779	7916	6187	4576	3892	3269
133 (133)	6778	5297	3917	3331	2798	7974	6232	4608	3919	3292
134 (134)	6826	5334	3945	3355	2817	8031	6275	4641	3947	3314
135 (135)	6875	5372	3972	3378	2837	8088	6320	4673	3974	3338
136 (136)	6923	5409	4000	3401	2856	8145	6364	4706	4001	3360

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6972	5447	4027	3424	2875	8202	6408	4738	4028	3382
138 (138)	7020	5485	4055	3447	2895	8259	6453	4771	4055	3406
139 (139)	7069	5522	4082	3470	2914	8316	6496	4802	4082	3428
140 (140)	7117	5560	4110	3494	2933	8373	6541	4835	4111	3451
141 (141)	7166	5597	4137	3517	2952	8431	6585	4867	4138	3473
142 (142)	7214	5635	4164	3540	2972	8487	6629	4899	4165	3496
143 (143)	7263	5673	4192	3563	2991	8545	6674	4932	4192	3519
144 (144)	7311	5710	4219	3586	3010	8601	6718	4964	4219	3541
145 (145)	7360	5748	4247	3609	3030	8659	6762	4996	4246	3565
146 (146)	7408	5786	4274	3632	3049	8715	6807	5028	4273	3587
147 (147)	7457	5823	4302	3656	3068	8773	6851	5061	4301	3609
148 (148)	7505	5861	4329	3679	3087	8829	6895	5093	4328	3632
149 (149)	7554	5898	4356	3702	3107	8887	6939	5125	4355	3655
150 (150)	7602	5936	4384	3725	3126	8944	6984	5158	4382	3678
151 (151)	7651	5974	4411	3748	3145	9001	7028	5189	4409	3700
152 (152)	7700	6011	4439	3771	3165	9059	7072	5222	4436	3724
153 (153)	7748	6049	4466	3795	3184	9115	7116	5254	4465	3746
154 (154)	7797	6086	4494	3818	3203	9173	7160	5287	4492	3768
155 (155)	7845	6124	4521	3841	3222	9229	7205	5319	4519	3791
156 (156)	7894	6162	4549	3864	3242	9287	7249	5352	4546	3814
157 (157)	7942	6199	4576	3887	3261	9344	7293	5384	4573	3836
158 (158)	7991	6237	4603	3910	3280	9401	7338	5415	4600	3859
159 (159)	8039	6275	4631	3934	3300	9458	7382	5448	4628	3882

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	8088	6312	4658	3957	3319	9515	7426	5480	4655	3905
161 (161)	8136	6350	4686	3980	3338	9572	7471	5513	4682	3927
162 (162)	8185	6387	4713	4003	3357	9629	7514	5545	4709	3949
163 (163)	8233	6425	4741	4026	3377	9686	7559	5578	4736	3973
164 (164)	8282	6463	4768	4049	3396	9744	7604	5609	4764	3995
165 (165)	8330	6500	4796	4073	3415	9800	7647	5642	4792	4018
166 (166)	8379	6538	4823	4096	3435	9858	7692	5674	4819	4041
167 (167)	8427	6575	4850	4119	3454	9914	7735	5706	4846	4064
168 (168)	8476	6613	4878	4142	3473	9972	7780	5739	4873	4086
169 (169)	8524	6651	4905	4165	3492	10028	7825	5771	4900	4108
170 (170)	8573	6688	4933	4188	3512	10086	7868	5804	4927	4132
171 (171)	8621	6726	4960	4212	3531	10142	7913	5835	4955	4154
172 (172)	8670	6764	4988	4235	3550	10200	7958	5868	4982	4176
173 (173)	8718	6801	5015	4258	3570	10256	8001	5900	5009	4200
174 (174)	8767	6839	5042	4281	3589	10314	8046	5932	5036	4222
175 (175)	8815	6876	5070	4304	3608	10371	8089	5965	5064	4245
176 (176)	8864	6914	5097	4327	3627	10428	8134	5996	5091	4267
177 (177)	8912	6952	5125	4351	3647	10485	8179	6029	5119	4291
178 (178)	8961	6989	5152	4374	3666	10542	8222	6061	5146	4313
179 (179)	9010	7027	5180	4397	3685	10600	8267	6094	5173	4335
180 (180)	9058	7064	5207	4420	3705	10656	8311	6126	5200	4359
181 (181)	9107	7102	5235	4443	3724	10714	8355	6159	5227	4381
182 (182)	9155	7140	5262	4466	3743	10771	8400	6191	5254	4404

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	9204	7177	5289	4490	3762	10828	8444	6222	5282	4426
184 (184)	9252	7215	5317	4513	3782	10885	8488	6255	5309	4449
185 (185)	9301	7252	5344	4536	3801	10942	8532	6287	5336	4472
186 (186)	9349	7290	5372	4559	3820	10999	8576	6320	5364	4494
187 (187)	9398	7328	5399	4582	3840	11056	8621	6352	5391	4518
188 (188)	9446	7365	5427	4605	3859	11113	8665	6385	5418	4540
189 (189)	9495	7403	5454	4629	3878	11171	8709	6416	5446	4562
190 (190)	9543	7441	5482	4652	3897	11227	8754	6449	5473	4585
191 (191)	9592	7478	5509	4675	3917	11285	8798	6481	5500	4608
192 (192)	9640	7516	5536	4698	3936	11341	8842	6513	5527	4631
193 (193)	9689	7553	5564	4721	3955	11399	8886	6546	5554	4653
194 (194)	9737	7591	5591	4744	3975	11455	8931	6578	5581	4676
195 (195)	9786	7629	5619	4768	3994	11513	8975	6611	5609	4699
196 (196)	9834	7666	5646	4791	4013	11569	9019	6642	5636	4721
197 (197)	9883	7704	5674	4814	4032	11627	9064	6675	5664	4744
198 (198)	9931	7741	5701	4837	4052	11684	9107	6707	5691	4767
199 (199)	9980	7779	5728	4860	4071	11741	9152	6739	5718	4789
200 (902)	10028	7817	5756	4883	4090	11798	9196	6772	5745	4812
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	40	31	24	20	17	47	36	28	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	634	559	497	461	425	860	758	673	624	576
2 (002)	718	621	541	498	456	973	842	733	676	618
3 (003)	807	690	592	539	492	1093	936	802	731	667
4 (004)	851	728	620	562	508	1153	987	840	762	689
5 (005)	930	790	664	600	541	1260	1071	900	813	733
6 (006)	1010	852	710	639	572	1369	1156	962	867	776
7 (007)	1089	913	754	677	603	1476	1238	1022	918	818
8 (008)	1169	975	798	715	636	1584	1322	1082	969	862
9 (009)	1248	1036	844	752	667	1691	1404	1144	1020	904
10 (010)	1328	1098	889	790	698	1800	1489	1204	1071	947
11 (011)	1407	1161	934	828	730	1907	1573	1267	1122	989
12 (012)	1487	1221	979	867	762	2016	1656	1327	1176	1033
13 (013)	1566	1284	1025	905	793	2122	1740	1389	1227	1076
14 (014)	1646	1344	1069	943	825	2231	1822	1449	1278	1118
15 (015)	1726	1407	1113	980	857	2340	1907	1509	1329	1162
16 (016)	1805	1469	1159	1018	889	2447	1991	1571	1380	1204
17 (017)	1885	1530	1203	1056	920	2556	2073	1631	1431	1247
18 (018)	1964	1592	1249	1095	951	2662	2158	1693	1484	1289
19 (019)	2044	1654	1293	1133	984	2771	2242	1753	1536	1333
20 (020)	2123	1715	1339	1170	1015	2878	2324	1816	1587	1376
21 (021)	2203	1777	1384	1208	1046	2987	2409	1876	1638	1418
22 (022)	2282	1838	1430	1246	1079	3093	2491	1938	1689	1462

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2362	1900	1474	1284	1110	3202	2576	1998	1740	1504
24 (024)	2441	1962	1518	1323	1141	3309	2660	2058	1793	1547
25 (025)	2521	2023	1564	1361	1172	3418	2742	2120	1844	1589
26 (026)	2600	2085	1608	1398	1205	3524	2827	2180	1896	1633
27 (027)	2680	2146	1654	1436	1236	3633	2909	2242	1947	1676
28 (028)	2759	2208	1698	1474	1267	3740	2993	2302	1998	1718
29 (029)	2839	2270	1744	1511	1300	3849	3078	2364	2049	1762
30 (030)	2918	2331	1789	1549	1331	3956	3160	2424	2100	1804
31 (031)	2998	2393	1834	1589	1362	4064	3244	2487	2153	1847
32 (032)	3077	2456	1879	1626	1393	4171	3329	2547	2204	1889
33 (033)	3157	2516	1923	1664	1426	4280	3411	2607	2256	1933
34 (034)	3236	2579	1969	1702	1457	4387	3496	2669	2307	1976
35 (035)	3316	2639	2013	1739	1489	4496	3578	2729	2358	2018
36 (036)	3395	2702	2059	1777	1521	4602	3662	2791	2409	2062
37 (037)	3475	2764	2103	1816	1552	4711	3747	2851	2462	2104
38 (038)	3554	2825	2149	1854	1584	4818	3829	2913	2513	2147
39 (039)	3634	2887	2193	1892	1615	4927	3913	2973	2564	2189
40 (040)	3713	2948	2238	1930	1648	5033	3996	3033	2616	2233
41 (041)	3793	3010	2284	1967	1679	5142	4080	3096	2667	2276
42 (042)	3872	3072	2328	2005	1710	5249	4164	3156	2718	2318
43 (043)	3952	3133	2374	2044	1743	5358	4247	3218	2771	2362
44 (044)	4033	3195	2418	2082	1774	5467	4331	3278	2822	2404
45 (045)	4111	3257	2464	2120	1805	5573	4416	3340	2873	2447

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4192	3318	2508	2157	1836	5682	4498	3400	2924	2489
47 (047)	4270	3380	2554	2195	1869	5789	4582	3462	2976	2533
48 (048)	4351	3441	2598	2233	1900	5898	4664	3522	3027	2576
49 (049)	4430	3503	2643	2272	1931	6004	4749	3582	3080	2618
50 (050)	4510	3566	2689	2310	1964	6113	4833	3644	3131	2662
51 (051)	4589	3626	2733	2348	1995	6220	4916	3704	3182	2704
52 (052)	4669	3689	2779	2385	2026	6329	5000	3767	3233	2747
53 (053)	4748	3749	2823	2423	2057	6436	5082	3827	3284	2789
54 (054)	4828	3811	2869	2461	2090	6544	5167	3889	3336	2833
55 (055)	4907	3874	2913	2500	2121	6651	5251	3949	3389	2876
56 (056)	4987	3934	2959	2538	2152	6760	5333	4011	3440	2918
57 (057)	5066	3997	3003	2575	2185	6867	5418	4071	3491	2962
58 (058)	5146	4059	3048	2613	2216	6976	5502	4131	3542	3004
59 (059)	5225	4120	3093	2651	2248	7082	5584	4193	3593	3047
60 (060)	5305	4182	3138	2689	2279	7191	5669	4253	3644	3089
61 (061)	5384	4243	3184	2728	2311	7298	5751	4316	3698	3133
62 (062)	5464	4305	3228	2766	2343	7407	5836	4376	3749	3176
63 (063)	5543	4367	3274	2803	2374	7513	5920	4438	3800	3218
64 (064)	5623	4428	3318	2841	2407	7622	6002	4498	3851	3262
65 (065)	5702	4490	3364	2879	2438	7729	6087	4560	3902	3304
66 (066)	5782	4551	3408	2916	2469	7838	6169	4620	3953	3347
67 (067)	5861	4613	3452	2956	2500	7944	6253	4680	4007	3389
68 (068)	5941	4675	3498	2993	2533	8053	6338	4742	4058	3433

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	6020	4736	3543	3031	2564	8160	6420	4802	4109	3476
70 (070)	6100	4798	3589	3069	2595	8269	6504	4864	4160	3518
71 (071)	6180	4859	3633	3107	2628	8378	6587	4924	4211	3562
72 (072)	6259	4921	3679	3144	2659	8484	6671	4987	4262	3604
73 (073)	6339	4984	3723	3184	2690	8593	6756	5047	4316	3647
74 (074)	6418	5044	3767	3221	2721	8700	6838	5107	4367	3689
75 (075)	6498	5107	3813	3259	2754	8809	6922	5169	4418	3733
76 (076)	6577	5169	3857	3297	2785	8916	7007	5229	4469	3776
77 (077)	6657	5230	3903	3334	2816	9024	7089	5291	4520	3818
78 (078)	6736	5292	3948	3372	2849	9131	7173	5351	4571	3862
79 (079)	6816	5352	3993	3411	2880	9240	7256	5413	4624	3904
80 (080)	6895	5415	4038	3449	2911	9347	7340	5473	4676	3947
81 (081)	6975	5477	4084	3487	2943	9456	7424	5536	4727	3989
82 (082)	7054	5538	4128	3525	2975	9562	7507	5596	4778	4033
83 (083)	7134	5600	4172	3562	3007	9671	7591	5656	4829	4076
84 (084)	7213	5661	4218	3600	3038	9778	7673	5718	4880	4118
85 (085)	7293	5723	4262	3639	3070	9887	7758	5778	4933	4162
86 (086)	7372	5785	4308	3677	3102	9993	7842	5840	4984	4204
87 (087)	7452	5846	4352	3715	3133	10102	7924	5900	5036	4247
88 (088)	7531	5908	4398	3752	3164	10209	8009	5962	5087	4289
89 (089)	7611	5970	4443	3790	3197	10318	8093	6022	5138	4333
90 (090)	7690	6031	4489	3828	3228	10424	8176	6084	5189	4376

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7770	6093	4533	3866	3259	10533	8260	6144	5240	4418
92 (092)	7849	6154	4577	3905	3292	10640	8342	6204	5293	4462
93 (093)	7930	6216	4623	3943	3323	10749	8427	6267	5344	4504
94 (094)	8008	6279	4667	3980	3354	10856	8511	6327	5396	4547
95 (095)	8089	6339	4713	4018	3385	10964	8593	6389	5447	4589
96 (096)	8167	6402	4757	4056	3418	11071	8678	6449	5498	4633
97 (097)	8248	6462	4803	4093	3449	11180	8760	6511	5549	4676
98 (098)	8328	6525	4848	4133	3480	11289	8844	6571	5602	4718
99 (099)	8407	6587	4892	4170	3511	11396	8929	6631	5653	4760
100 (901)	8487	6648	4938	4208	3544	11504	9011	6693	5704	4804
101 (101)	8566	6710	4982	4246	3575	11611	9096	6753	5756	4847
102 (102)	8646	6772	5028	4284	3607	11720	9180	6816	5807	4889
103 (103)	8725	6833	5072	4321	3639	11827	9262	6876	5858	4933
104 (104)	8805	6895	5118	4361	3670	11936	9347	6938	5911	4976
105 (105)	8884	6956	5162	4398	3702	12042	9429	6998	5962	5018
106 (106)	8964	7018	5208	4436	3733	12151	9513	7060	6013	5060
107 (107)	9043	7080	5252	4474	3766	12258	9598	7120	6064	5104
108 (108)	9123	7141	5297	4511	3797	12367	9680	7180	6116	5147
109 (109)	9202	7203	5343	4549	3828	12473	9764	7242	6167	5189
110 (110)	9282	7264	5387	4589	3861	12582	9847	7302	6220	5233
111 (111)	9361	7326	5433	4626	3892	12689	9931	7364	6271	5276
112 (112)	9441	7389	5477	4664	3923	12798	10016	7424	6322	5318
113 (113)	9520	7449	5523	4702	3954	12904	10098	7487	6373	5360

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9600	7511	5567	4739	3987	13013	10182	7547	6424	5404
115 (115)	9679	7574	5613	4777	4018	13120	10267	7609	6476	5447
116 (116)	9759	7634	5657	4816	4049	13229	10349	7669	6529	5489
117 (117)	9838	7697	5702	4854	4082	13336	10433	7729	6580	5533
118 (118)	9918	7757	5748	4892	4113	13444	10516	7791	6631	5576
119 (119)	9997	7820	5792	4930	4144	13551	10600	7851	6682	5618
120 (120)	10077	7882	5838	4967	4175	13660	10684	7913	6733	5660
121 (121)	10156	7943	5882	5005	4208	13767	10767	7973	6784	5704
122 (122)	10236	8005	5928	5044	4239	13876	10851	8036	6838	5747
123 (123)	10315	8066	5972	5082	4270	13982	10933	8096	6889	5789
124 (124)	10395	8128	6016	5120	4303	14091	11018	8156	6940	5833
125 (125)	10475	8190	6062	5157	4334	14200	11102	8218	6991	5876
126 (126)	10554	8251	6107	5195	4366	14307	11184	8278	7042	5918
127 (127)	10634	8313	6152	5233	4397	14416	11269	8340	7093	5960
128 (128)	10713	8374	6197	5272	4430	14522	11351	8400	7147	6004
129 (129)	10793	8436	6243	5310	4461	14631	11436	8462	7198	6047
130 (130)	10872	8498	6287	5348	4492	14738	11520	8522	7249	6089
131 (131)	10952	8559	6333	5385	4525	14847	11602	8584	7300	6133
132 (132)	11031	8621	6377	5423	4556	14953	11687	8644	7351	6176
133 (133)	11111	8684	6421	5461	4587	15062	11771	8704	7402	6218
134 (134)	11190	8744	6467	5500	4618	15169	11853	8767	7456	6260
135 (135)	11270	8807	6511	5538	4651	15278	11938	8827	7507	6304
136 (136)	11349	8867	6557	5575	4682	15384	12020	8889	7558	6347

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	11430	8930	6602	5613	4713	15493	12104	8949	7609	6389
138 (138)	11508	8992	6648	5651	4746	15600	12189	9011	7660	6433
139 (139)	11589	9052	6692	5689	4777	15709	12271	9071	7711	6476
140 (140)	11667	9115	6738	5728	4808	15816	12356	9133	7764	6518
141 (141)	11748	9175	6782	5766	4839	15924	12438	9193	7816	6560
142 (142)	11826	9238	6826	5803	4872	16031	12522	9253	7867	6604
143 (143)	11907	9300	6872	5841	4903	16140	12607	9316	7918	6647
144 (144)	11985	9361	6916	5879	4934	16247	12689	9376	7969	6689
145 (145)	12066	9423	6962	5916	4967	16356	12773	9438	8020	6733
146 (146)	12144	9485	7007	5954	4998	16462	12858	9498	8071	6776
147 (147)	12225	9546	7052	5993	5030	16571	12940	9560	8124	6818
148 (148)	12303	9608	7097	6031	5061	16678	13024	9620	8176	6860
149 (149)	12384	9669	7141	6069	5093	16787	13107	9680	8227	6904
150 (150)	12462	9731	7187	6107	5125	16893	13191	9742	8278	6947
151 (151)	12543	9793	7231	6144	5156	17002	13276	9802	8329	6989
152 (152)	12623	9854	7277	6182	5189	17111	13358	9864	8380	7033
153 (153)	12702	9916	7321	6221	5220	17218	13442	9924	8433	7076
154 (154)	12782	9977	7367	6259	5251	17327	13524	9987	8484	7118
155 (155)	12861	10039	7411	6297	5282	17433	13609	10047	8536	7160
156 (156)	12941	10102	7457	6334	5315	17542	13693	10109	8587	7204
157 (157)	13020	10162	7502	6372	5346	17649	13776	10169	8638	7247
158 (158)	13100	10225	7546	6410	5377	17758	13860	10229	8689	7289
159 (159)	13179	10287	7592	6449	5410	17864	13944	10291	8742	7333

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	13259	10348	7636	6487	5441	17973	14027	10351	8793	7376
161 (161)	13338	10410	7682	6525	5472	18080	14111	10413	8844	7418
162 (162)	13418	10470	7726	6562	5503	18189	14193	10473	8896	7460
163 (163)	13497	10533	7772	6600	5536	18296	14278	10536	8947	7504
164 (164)	13577	10595	7816	6638	5567	18404	14362	10596	8998	7547
165 (165)	13656	10656	7862	6677	5598	18511	14444	10658	9051	7589
166 (166)	13736	10718	7907	6715	5631	18620	14529	10718	9102	7633
167 (167)	13815	10779	7951	6752	5662	18727	14611	10778	9153	7676
168 (168)	13895	10841	7997	6790	5693	18836	14696	10840	9204	7718
169 (169)	13974	10903	8041	6828	5725	18942	14780	10900	9256	7760
170 (170)	14054	10964	8087	6866	5757	19051	14862	10962	9307	7804
171 (171)	14133	11026	8131	6905	5789	19158	14947	11022	9360	7847
172 (172)	14213	11089	8177	6943	5820	19267	15031	11084	9411	7889
173 (173)	14292	11149	8221	6980	5852	19373	15113	11144	9462	7933
174 (174)	14372	11211	8266	7018	5884	19482	15198	11204	9513	7976
175 (175)	14451	11272	8311	7056	5915	19589	15280	11267	9564	8018
176 (176)	14531	11334	8356	7093	5946	19698	15364	11327	9616	8060
177 (177)	14610	11397	8402	7133	5979	19804	15449	11389	9669	8104
178 (178)	14690	11457	8446	7170	6010	19913	15531	11449	9720	8147
179 (179)	14770	11520	8492	7208	6041	20022	15616	11511	9771	8189
180 (180)	14849	11580	8536	7246	6074	20129	15698	11571	9822	8233
181 (181)	14930	11643	8582	7284	6105	20238	15782	11633	9873	8276
182 (182)	15008	11705	8626	7321	6136	20344	15867	11693	9924	8318

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	15089	11766	8670	7361	6167	20453	15949	11753	9978	8360
184 (184)	15167	11828	8716	7398	6200	20560	16033	11816	10029	8404
185 (185)	15248	11889	8761	7436	6231	20669	16116	11876	10080	8447
186 (186)	15326	11951	8807	7474	6262	20776	16200	11938	10131	8489
187 (187)	15407	12013	8851	7511	6295	20884	16284	11998	10182	8533
188 (188)	15485	12074	8897	7549	6326	20991	16367	12060	10233	8576
189 (189)	15566	12136	8941	7589	6357	21100	16451	12120	10287	8618
190 (190)	15644	12198	8987	7626	6389	21207	16536	12182	10338	8660
191 (191)	15725	12259	9031	7664	6421	21316	16618	12242	10389	8704
192 (192)	15803	12321	9075	7702	6452	21422	16702	12302	10440	8747
193 (193)	15884	12382	9121	7739	6484	21531	16784	12364	10491	8789
194 (194)	15962	12444	9166	7777	6516	21638	16869	12424	10542	8833
195 (195)	16043	12507	9211	7816	6548	21747	16953	12487	10596	8876
196 (196)	16121	12567	9256	7854	6579	21853	17036	12547	10647	8918
197 (197)	16202	12630	9302	7892	6610	21962	17120	12609	10698	8960
198 (198)	16280	12690	9346	7930	6643	22069	17202	12669	10749	9004
199 (199)	16361	12752	9390	7967	6674	22178	17287	12729	10800	9047
200 (902)	16439	12815	9436	8005	6705	22284	17371	12791	10851	9089
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	66	51	39	33	28	89	69	53	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	383	338	300	279	258	451	398	353	328	304
2 (002)	429	373	326	300	276	505	439	384	353	325
3 (003)	479	411	354	324	296	564	484	416	381	348
4 (004)	502	431	369	336	305	591	507	434	395	359
5 (005)	546	466	394	358	323	642	548	464	421	380
6 (006)	590	500	419	379	342	694	588	493	446	402
7 (007)	634	534	444	400	360	746	628	522	471	424
8 (008)	679	569	470	422	378	799	669	553	496	445
9 (009)	723	603	495	443	396	851	709	582	521	466
10 (010)	767	637	520	465	414	902	749	612	547	487
11 (011)	811	672	545	486	432	954	791	641	572	508
12 (012)	855	706	570	507	450	1006	831	671	596	529
13 (013)	900	740	596	529	468	1059	871	701	622	551
14 (014)	944	775	621	550	486	1111	912	731	647	572
15 (015)	988	809	646	572	504	1162	952	760	673	593
16 (016)	1032	844	671	593	522	1214	993	789	698	614
17 (017)	1077	878	696	614	540	1267	1033	819	722	635
18 (018)	1121	912	722	636	558	1319	1073	849	748	656
19 (019)	1165	947	747	657	576	1371	1114	879	773	678
20 (020)	1209	981	772	679	594	1422	1154	908	799	699
21 (021)	1254	1015	797	700	612	1475	1194	938	824	720
22 (022)	1298	1050	822	721	630	1527	1235	967	848	741

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1342	1084	848	743	648	1579	1275	998	874	762
24 (024)	1386	1118	873	764	666	1631	1315	1027	899	784
25 (025)	1430	1153	898	786	684	1682	1356	1056	925	805
26 (026)	1475	1187	923	807	702	1735	1396	1086	949	826
27 (027)	1519	1221	948	828	720	1787	1436	1115	974	847
28 (028)	1563	1256	974	850	738	1839	1478	1146	1000	868
29 (029)	1607	1290	999	871	756	1891	1518	1175	1025	889
30 (030)	1652	1324	1024	893	774	1944	1558	1205	1051	911
31 (031)	1696	1359	1049	914	792	1995	1599	1234	1075	932
32 (032)	1740	1393	1074	935	810	2047	1639	1264	1100	953
33 (033)	1784	1427	1100	957	828	2099	1679	1294	1126	974
34 (034)	1829	1462	1125	978	846	2152	1720	1324	1151	995
35 (035)	1873	1496	1150	999	864	2204	1760	1353	1175	1016
36 (036)	1917	1531	1175	1021	882	2255	1801	1382	1201	1038
37 (037)	1961	1565	1200	1042	900	2307	1841	1412	1226	1059
38 (038)	2005	1599	1226	1064	918	2359	1881	1442	1252	1080
39 (039)	2050	1634	1251	1085	936	2412	1922	1472	1276	1101
40 (040)	2094	1668	1276	1106	955	2464	1962	1501	1301	1124
41 (041)	2138	1702	1301	1128	973	2515	2002	1531	1327	1145
42 (042)	2182	1737	1326	1149	991	2567	2044	1560	1352	1166
43 (043)	2227	1771	1352	1171	1009	2620	2084	1591	1378	1187
44 (044)	2271	1805	1377	1192	1027	2672	2124	1620	1402	1208
45 (045)	2315	1840	1402	1213	1045	2724	2165	1649	1427	1229

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2359	1874	1427	1235	1063	2775	2205	1679	1453	1251
47 (047)	2404	1908	1453	1256	1081	2828	2245	1709	1478	1272
48 (048)	2448	1943	1478	1278	1099	2880	2286	1739	1504	1293
49 (049)	2492	1977	1503	1299	1117	2932	2326	1768	1528	1314
50 (050)	2536	2011	1528	1320	1135	2984	2366	1798	1553	1335
51 (051)	2580	2046	1553	1342	1153	3035	2407	1827	1579	1356
52 (052)	2625	2080	1579	1363	1171	3088	2447	1858	1604	1378
53 (053)	2669	2114	1604	1385	1189	3140	2487	1887	1629	1399
54 (054)	2713	2149	1629	1406	1207	3192	2528	1916	1654	1420
55 (055)	2757	2183	1654	1427	1225	3244	2568	1946	1679	1441
56 (056)	2802	2218	1679	1449	1243	3296	2609	1975	1705	1462
57 (057)	2846	2252	1705	1470	1261	3348	2649	2006	1729	1484
58 (058)	2890	2286	1730	1492	1279	3400	2689	2035	1755	1505
59 (059)	2934	2321	1755	1513	1297	3452	2731	2065	1780	1526
60 (060)	2979	2355	1780	1534	1315	3505	2771	2094	1805	1547
61 (061)	3023	2389	1805	1556	1333	3556	2811	2124	1831	1568
62 (062)	3067	2424	1831	1577	1351	3608	2852	2154	1855	1589
63 (063)	3111	2458	1856	1599	1369	3660	2892	2184	1881	1611
64 (064)	3155	2492	1881	1620	1387	3712	2932	2213	1906	1632
65 (065)	3200	2527	1906	1641	1405	3765	2973	2242	1931	1653
66 (066)	3244	2561	1931	1663	1423	3816	3013	2272	1956	1674
67 (067)	3288	2595	1957	1684	1441	3868	3053	2302	1981	1695
68 (068)	3332	2630	1982	1706	1459	3920	3094	2332	2007	1716

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3377	2664	2007	1727	1477	3973	3134	2361	2032	1738
70 (070)	3421	2698	2032	1748	1495	4025	3174	2391	2056	1759
71 (071)	3465	2733	2057	1770	1513	4076	3215	2420	2082	1780
72 (072)	3509	2767	2083	1791	1531	4128	3255	2451	2107	1801
73 (073)	3554	2802	2108	1813	1549	4181	3296	2480	2133	1822
74 (074)	3598	2836	2133	1834	1568	4233	3336	2509	2158	1845
75 (075)	3642	2870	2158	1855	1586	4285	3376	2539	2182	1866
76 (076)	3686	2905	2183	1877	1604	4336	3418	2568	2208	1887
77 (077)	3730	2939	2209	1898	1622	4388	3458	2599	2233	1908
78 (078)	3775	2973	2234	1920	1640	4441	3498	2628	2259	1929
79 (079)	3819	3008	2259	1941	1658	4493	3539	2658	2284	1951
80 (080)	3863	3042	2284	1962	1676	4545	3579	2687	2308	1972
81 (081)	3907	3076	2309	1984	1694	4596	3619	2716	2334	1993
82 (082)	3952	3111	2335	2005	1712	4649	3660	2747	2359	2014
83 (083)	3996	3145	2360	2027	1730	4701	3700	2776	2385	2035
84 (084)	4040	3179	2385	2048	1748	4753	3740	2806	2409	2056
85 (085)	4084	3214	2410	2069	1766	4805	3781	2835	2434	2078
86 (086)	4129	3248	2435	2091	1784	4858	3821	2865	2460	2099
87 (087)	4173	3282	2461	2112	1802	4909	3861	2895	2485	2120
88 (088)	4217	3317	2486	2134	1820	4961	3902	2925	2511	2141
89 (089)	4261	3351	2511	2155	1838	5013	3942	2954	2535	2162
90 (090)	4305	3385	2536	2176	1856	5065	3982	2984	2560	2184

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4350	3420	2562	2198	1874	5118	4024	3014	2586	2205
92 (092)	4394	3454	2587	2219	1892	5169	4064	3044	2611	2226
93 (093)	4438	3489	2612	2241	1910	5221	4105	3073	2636	2247
94 (094)	4482	3523	2637	2262	1928	5273	4145	3102	2661	2268
95 (095)	4527	3557	2662	2283	1946	5326	4185	3132	2686	2289
96 (096)	4571	3592	2688	2305	1964	5378	4226	3162	2712	2311
97 (097)	4615	3626	2713	2326	1982	5429	4266	3192	2736	2332
98 (098)	4659	3660	2738	2348	2000	5481	4306	3221	2762	2353
99 (099)	4704	3695	2763	2369	2018	5534	4347	3251	2787	2374
100 (901)	4748	3729	2788	2390	2036	5586	4387	3280	2812	2395
101 (101)	4792	3763	2814	2412	2054	5638	4427	3311	2838	2416
102 (102)	4836	3798	2839	2433	2072	5689	4468	3340	2862	2438
103 (103)	4881	3832	2864	2455	2090	5742	4508	3369	2888	2459
104 (104)	4925	3866	2889	2476	2108	5794	4548	3399	2913	2480
105 (105)	4969	3901	2914	2497	2126	5846	4589	3428	2938	2501
106 (106)	5013	3935	2940	2519	2144	5898	4629	3459	2964	2522
107 (107)	5057	3969	2965	2540	2162	5949	4669	3488	2988	2544
108 (108)	5102	4004	2990	2562	2181	6002	4711	3518	3014	2566
109 (109)	5146	4038	3015	2583	2199	6054	4751	3547	3039	2587
110 (110)	5190	4073	3040	2604	2217	6106	4792	3576	3064	2608
111 (111)	5234	4107	3066	2626	2235	6158	4832	3607	3089	2629
112 (112)	5279	4141	3091	2647	2253	6211	4872	3636	3114	2651
113 (113)	5323	4176	3116	2669	2271	6262	4913	3666	3140	2672

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5367	4210	3141	2690	2289	6314	4953	3695	3165	2693
115 (115)	5411	4244	3166	2711	2307	6366	4993	3725	3189	2714
116 (116)	5456	4279	3192	2733	2325	6419	5034	3755	3215	2735
117 (117)	5500	4313	3217	2754	2343	6471	5074	3785	3240	2756
118 (118)	5544	4347	3242	2775	2361	6522	5114	3814	3265	2778
119 (119)	5588	4382	3267	2797	2379	6574	5155	3844	3291	2799
120 (120)	5632	4416	3292	2818	2397	6626	5195	3873	3315	2820
121 (121)	5677	4450	3318	2840	2415	6679	5235	3904	3341	2841
122 (122)	5721	4485	3343	2861	2433	6731	5276	3933	3366	2862
123 (123)	5765	4519	3368	2882	2451	6782	5316	3962	3391	2884
124 (124)	5809	4553	3393	2904	2469	6834	5356	3992	3416	2905
125 (125)	5854	4588	3418	2925	2487	6887	5398	4021	3441	2926
126 (126)	5898	4622	3444	2947	2505	6939	5438	4052	3467	2947
127 (127)	5942	4656	3469	2968	2523	6991	5478	4081	3492	2968
128 (128)	5986	4691	3494	2989	2541	7042	5519	4111	3516	2989
129 (129)	6031	4725	3519	3011	2559	7095	5559	4140	3542	3011
130 (130)	6075	4760	3544	3032	2577	7147	5600	4169	3567	3032
131 (131)	6119	4794	3570	3054	2595	7199	5640	4200	3593	3053
132 (132)	6163	4828	3595	3075	2613	7251	5680	4229	3618	3074
133 (133)	6207	4863	3620	3096	2631	7302	5721	4259	3642	3095
134 (134)	6252	4897	3645	3118	2649	7355	5761	4288	3668	3116
135 (135)	6296	4931	3671	3139	2667	7407	5801	4319	3693	3138
136 (136)	6340	4966	3696	3161	2685	7459	5842	4348	3719	3159

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6384	5000	3721	3182	2703	7511	5882	4378	3744	3180
138 (138)	6429	5034	3746	3203	2721	7564	5922	4407	3768	3201
139 (139)	6473	5069	3771	3225	2739	7615	5964	4436	3794	3222
140 (140)	6517	5103	3797	3246	2757	7667	6004	4467	3819	3244
141 (141)	6561	5137	3822	3268	2775	7719	6044	4496	3845	3265
142 (142)	6606	5172	3847	3289	2794	7772	6085	4526	3869	3287
143 (143)	6650	5206	3872	3310	2812	7824	6125	4555	3894	3308
144 (144)	6694	5240	3897	3332	2830	7875	6165	4585	3920	3329
145 (145)	6738	5275	3923	3353	2848	7927	6206	4615	3945	3351
146 (146)	6782	5309	3948	3375	2866	7979	6246	4645	3971	3372
147 (147)	6827	5343	3973	3396	2884	8032	6286	4674	3995	3393
148 (148)	6871	5378	3998	3417	2902	8084	6327	4704	4020	3414
149 (149)	6915	5412	4023	3439	2920	8135	6367	4733	4046	3435
150 (150)	6959	5447	4049	3460	2938	8187	6408	4764	4071	3456
151 (151)	7004	5481	4074	3482	2956	8240	6448	4793	4096	3478
152 (152)	7048	5515	4099	3503	2974	8292	6488	4822	4121	3499
153 (153)	7092	5550	4124	3524	2992	8344	6529	4852	4146	3520
154 (154)	7136	5584	4149	3546	3010	8395	6569	4881	4172	3541
155 (155)	7181	5618	4175	3567	3028	8448	6609	4912	4196	3562
156 (156)	7225	5653	4200	3589	3046	8500	6651	4941	4222	3584
157 (157)	7269	5687	4225	3610	3064	8552	6691	4971	4247	3605
158 (158)	7313	5721	4250	3631	3082	8604	6731	5000	4272	3626
159 (159)	7357	5756	4275	3653	3100	8655	6772	5029	4298	3647

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7402	5790	4301	3674	3118	8708	6812	5060	4322	3668
161 (161)	7446	5824	4326	3696	3136	8760	6852	5089	4348	3689
162 (162)	7490	5859	4351	3717	3154	8812	6893	5119	4373	3711
163 (163)	7534	5893	4376	3738	3172	8864	6933	5148	4398	3732
164 (164)	7579	5927	4401	3760	3190	8916	6973	5178	4424	3753
165 (165)	7623	5962	4427	3781	3208	8968	7014	5208	4448	3774
166 (166)	7667	5996	4452	3803	3226	9020	7054	5238	4474	3795
167 (167)	7711	6031	4477	3824	3244	9072	7095	5267	4499	3816
168 (168)	7756	6065	4502	3845	3262	9125	7135	5296	4524	3838
169 (169)	7800	6099	4527	3867	3280	9176	7175	5326	4549	3859
170 (170)	7844	6134	4553	3888	3298	9228	7216	5356	4574	3880
171 (171)	7888	6168	4578	3910	3316	9280	7256	5386	4600	3901
172 (172)	7932	6202	4603	3931	3334	9332	7296	5415	4625	3922
173 (173)	7977	6237	4628	3952	3352	9385	7338	5445	4649	3944
174 (174)	8021	6271	4653	3974	3370	9436	7378	5474	4675	3965
175 (175)	8065	6305	4679	3995	3388	9488	7418	5505	4700	3986
176 (176)	8109	6340	4704	4017	3407	9540	7459	5534	4726	4008
177 (177)	8154	6374	4729	4038	3425	9593	7499	5564	4751	4029
178 (178)	8198	6408	4754	4059	3443	9645	7539	5593	4775	4051
179 (179)	8242	6443	4780	4081	3461	9696	7580	5624	4801	4072
180 (180)	8286	6477	4805	4102	3479	9748	7620	5653	4826	4093
181 (181)	8331	6511	4830	4124	3497	9801	7660	5682	4852	4114
182 (182)	8375	6546	4855	4145	3515	9853	7701	5712	4876	4135

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8419	6580	4880	4166	3533	9905	7741	5741	4901	4156
184 (184)	8463	6614	4906	4188	3551	9956	7781	5772	4927	4178
185 (185)	8507	6649	4931	4209	3569	10008	7822	5801	4952	4199
186 (186)	8552	6683	4956	4231	3587	10061	7862	5831	4978	4220
187 (187)	8596	6718	4981	4252	3605	10113	7904	5860	5002	4241
188 (188)	8640	6752	5006	4273	3623	10165	7944	5889	5027	4262
189 (189)	8684	6786	5032	4295	3641	10216	7984	5920	5053	4284
190 (190)	8729	6821	5057	4316	3659	10269	8025	5949	5078	4305
191 (191)	8773	6855	5082	4338	3677	10321	8065	5979	5104	4326
192 (192)	8817	6889	5107	4359	3695	10373	8105	6008	5128	4347
193 (193)	8861	6924	5132	4380	3713	10425	8146	6038	5153	4368
194 (194)	8906	6958	5158	4402	3731	10478	8186	6068	5179	4389
195 (195)	8950	6992	5183	4423	3749	10529	8226	6098	5204	4411
196 (196)	8994	7027	5208	4445	3767	10581	8267	6127	5229	4432
197 (197)	9038	7061	5233	4466	3785	10633	8307	6156	5254	4453
198 (198)	9082	7095	5258	4487	3803	10685	8347	6186	5279	4474
199 (199)	9127	7130	5284	4509	3821	10738	8388	6216	5305	4495
200 (902)	9171	7164	5309	4530	3839	10789	8428	6246	5329	4516
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	628	554	492	457	423	851	751	667	620	573
2 (002)	703	611	534	492	452	953	829	724	667	613
3 (003)	785	674	580	531	485	1064	913	787	720	658
4 (004)	823	707	605	551	500	1116	958	820	747	678
5 (005)	895	764	646	587	530	1213	1036	876	796	718
6 (006)	967	820	687	621	561	1311	1111	931	842	760
7 (007)	1039	875	728	656	590	1409	1187	987	889	800
8 (008)	1113	933	770	692	620	1509	1264	1044	938	840
9 (009)	1185	989	811	726	649	1607	1340	1100	984	880
10 (010)	1257	1044	852	762	679	1704	1416	1156	1033	920
11 (011)	1330	1102	893	797	708	1802	1493	1211	1080	960
12 (012)	1402	1157	934	831	738	1900	1569	1267	1127	1000
13 (013)	1475	1213	977	867	767	2000	1644	1324	1176	1040
14 (014)	1548	1270	1018	902	797	2098	1722	1380	1222	1080
15 (015)	1620	1326	1059	938	826	2196	1798	1436	1271	1120
16 (016)	1692	1384	1100	972	856	2293	1876	1491	1318	1160
17 (017)	1766	1439	1141	1007	885	2393	1951	1547	1364	1200
18 (018)	1838	1495	1184	1043	915	2491	2027	1604	1413	1240
19 (019)	1910	1552	1225	1077	944	2589	2104	1660	1460	1280
20 (020)	1982	1608	1266	1113	974	2687	2180	1716	1509	1320
21 (021)	2056	1664	1307	1148	1003	2787	2256	1771	1556	1360
22 (022)	2128	1721	1348	1182	1033	2884	2333	1827	1602	1400

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2200	1777	1390	1218	1062	2982	2409	1884	1651	1440
24 (024)	2272	1833	1431	1252	1092	3080	2484	1940	1698	1480
25 (025)	2344	1890	1472	1289	1121	3178	2562	1996	1747	1520
26 (026)	2418	1946	1513	1323	1151	3278	2638	2051	1793	1560
27 (027)	2490	2002	1554	1357	1180	3376	2713	2107	1840	1600
28 (028)	2562	2059	1597	1393	1210	3473	2791	2164	1889	1640
29 (029)	2634	2115	1638	1428	1239	3571	2867	2220	1936	1680
30 (030)	2708	2170	1679	1464	1269	3671	2942	2276	1984	1720
31 (031)	2780	2228	1720	1498	1298	3769	3020	2331	2031	1760
32 (032)	2852	2284	1761	1533	1328	3867	3096	2387	2078	1800
33 (033)	2925	2339	1803	1569	1357	3964	3171	2444	2127	1840
34 (034)	2998	2397	1844	1603	1387	4064	3249	2500	2173	1880
35 (035)	3070	2452	1885	1638	1416	4162	3324	2556	2220	1920
36 (036)	3143	2510	1926	1674	1446	4260	3402	2611	2269	1960
37 (037)	3215	2566	1967	1708	1475	4358	3478	2667	2316	2000
38 (038)	3287	2621	2010	1744	1505	4456	3553	2724	2364	2040
39 (039)	3361	2679	2051	1779	1534	4556	3631	2780	2411	2080
40 (040)	3433	2734	2092	1813	1566	4653	3707	2836	2458	2122
41 (041)	3505	2790	2133	1849	1595	4751	3782	2891	2507	2162
42 (042)	3577	2848	2174	1884	1625	4849	3860	2947	2553	2202
43 (043)	3651	2903	2216	1920	1654	4949	3936	3004	2602	2242
44 (044)	3723	2959	2257	1954	1684	5047	4011	3060	2649	2282
45 (045)	3795	3016	2298	1989	1713	5144	4089	3116	2696	2322

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3867	3072	2339	2025	1743	5242	4164	3171	2744	2362
47 (047)	3941	3128	2382	2059	1772	5342	4240	3229	2791	2402
48 (048)	4013	3185	2423	2095	1802	5440	4318	3284	2840	2442
49 (049)	4085	3241	2464	2130	1831	5538	4393	3340	2887	2482
50 (050)	4157	3297	2505	2164	1861	5636	4469	3396	2933	2522
51 (051)	4230	3354	2546	2200	1890	5733	4547	3451	2982	2562
52 (052)	4303	3410	2589	2234	1920	5833	4622	3509	3029	2602
53 (053)	4375	3466	2630	2270	1949	5931	4698	3564	3078	2642
54 (054)	4448	3523	2670	2305	1979	6029	4776	3620	3124	2682
55 (055)	4520	3579	2711	2339	2008	6127	4851	3676	3171	2722
56 (056)	4593	3636	2752	2375	2038	6227	4929	3731	3220	2762
57 (057)	4666	3692	2795	2410	2067	6324	5004	3789	3267	2802
58 (058)	4738	3748	2836	2446	2097	6422	5080	3844	3316	2842
59 (059)	4810	3805	2877	2480	2126	6520	5158	3900	3362	2882
60 (060)	4884	3861	2918	2515	2156	6620	5233	3956	3409	2922
61 (061)	4956	3916	2959	2551	2185	6718	5309	4011	3458	2962
62 (062)	5028	3974	3002	2585	2215	6816	5387	4069	3504	3002
63 (063)	5100	4030	3043	2621	2244	6913	5462	4124	3553	3042
64 (064)	5172	4085	3084	2656	2274	7011	5538	4180	3600	3082
65 (065)	5246	4143	3125	2690	2303	7111	5616	4236	3647	3122
66 (066)	5318	4198	3166	2726	2333	7209	5691	4291	3696	3162
67 (067)	5390	4254	3208	2761	2362	7307	5767	4349	3742	3202
68 (068)	5462	4311	3249	2797	2392	7404	5844	4404	3791	3242

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5536	4367	3290	2831	2421	7504	5920	4460	3838	3282
70 (070)	5608	4423	3331	2866	2451	7602	5996	4516	3884	3322
71 (071)	5680	4480	3372	2902	2480	7700	6073	4571	3933	3362
72 (072)	5752	4536	3415	2936	2510	7798	6149	4629	3980	3402
73 (073)	5826	4593	3456	2972	2539	7898	6227	4684	4029	3442
74 (074)	5898	4649	3497	3007	2570	7996	6302	4740	4076	3484
75 (075)	5970	4705	3538	3041	2600	8093	6378	4796	4122	3524
76 (076)	6043	4762	3579	3077	2630	8191	6456	4851	4171	3564
77 (077)	6115	4818	3621	3111	2659	8289	6531	4909	4218	3604
78 (078)	6189	4874	3662	3148	2689	8389	6607	4964	4267	3644
79 (079)	6261	4931	3703	3182	2718	8487	6684	5020	4313	3684
80 (080)	6333	4987	3744	3216	2748	8584	6760	5076	4360	3724
81 (081)	6405	5043	3785	3252	2777	8682	6836	5131	4409	3764
82 (082)	6479	5100	3828	3287	2807	8782	6913	5189	4456	3804
83 (083)	6551	5156	3869	3323	2836	8880	6989	5244	4504	3844
84 (084)	6623	5211	3910	3357	2866	8978	7064	5300	4551	3884
85 (085)	6695	5269	3951	3392	2895	9076	7142	5356	4598	3924
86 (086)	6769	5325	3992	3428	2925	9176	7218	5411	4647	3964
87 (087)	6841	5380	4034	3462	2954	9273	7293	5469	4693	4004
88 (088)	6913	5438	4075	3498	2984	9371	7371	5524	4742	4044
89 (089)	6985	5493	4116	3533	3013	9469	7447	5580	4789	4084
90 (090)	7057	5549	4157	3567	3043	9567	7522	5636	4836	4124
91 (091)	7131	5607	4200	3603	3072	9667	7600	5693	4884	4164

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	7203	5662	4241	3638	3102	9764	7676	5749	4931	4204
93 (093)	7275	5720	4282	3674	3131	9862	7753	5804	4980	4244
94 (094)	7348	5775	4323	3708	3161	9960	7829	5860	5027	4284
95 (095)	7421	5831	4364	3743	3190	10060	7904	5916	5073	4324
96 (096)	7493	5889	4407	3779	3220	10158	7982	5973	5122	4364
97 (097)	7566	5944	4448	3813	3249	10256	8058	6029	5169	4404
98 (098)	7638	6000	4489	3849	3279	10353	8133	6084	5218	4444
99 (099)	7711	6057	4530	3884	3308	10453	8211	6140	5264	4484
100 (901)	7784	6113	4570	3918	3338	10551	8287	6196	5311	4524
101 (101)	7856	6169	4613	3954	3367	10649	8362	6253	5360	4564
102 (102)	7928	6226	4654	3989	3397	10747	8440	6309	5407	4604
103 (103)	8002	6282	4695	4025	3426	10847	8516	6364	5456	4644
104 (104)	8074	6338	4736	4059	3456	10944	8591	6420	5502	4684
105 (105)	8146	6395	4777	4093	3485	11042	8669	6476	5549	4724
106 (106)	8218	6451	4820	4130	3515	11140	8744	6533	5598	4764
107 (107)	8290	6507	4861	4164	3544	11238	8820	6589	5644	4804
108 (108)	8364	6564	4902	4200	3575	11338	8898	6644	5693	4847
109 (109)	8436	6620	4943	4234	3605	11436	8973	6700	5740	4887
110 (110)	8508	6677	4984	4269	3634	11533	9051	6756	5787	4927
111 (111)	8580	6733	5026	4305	3664	11631	9127	6813	5836	4967
112 (112)	8654	6789	5067	4339	3693	11731	9202	6869	5882	5007
113 (113)	8726	6846	5108	4375	3723	11829	9280	6924	5931	5047

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8798	6902	5149	4410	3752	11927	9356	6980	5978	5087
115 (115)	8870	6957	5190	4444	3782	12024	9431	7036	6024	5127
116 (116)	8944	7015	5233	4480	3811	12124	9509	7093	6073	5167
117 (117)	9016	7070	5274	4515	3841	12222	9584	7149	6120	5207
118 (118)	9089	7126	5315	4549	3870	12320	9660	7204	6167	5247
119 (119)	9161	7184	5356	4585	3900	12418	9738	7260	6216	5287
120 (120)	9233	7239	5397	4620	3930	12516	9813	7316	6262	5327
121 (121)	9307	7295	5439	4656	3959	12616	9889	7373	6311	5367
122 (122)	9379	7352	5480	4690	3989	12713	9967	7429	6358	5407
123 (123)	9451	7408	5521	4725	4018	12811	10042	7484	6404	5447
124 (124)	9523	7464	5562	4761	4048	12909	10118	7540	6453	5487
125 (125)	9597	7521	5603	4795	4077	13009	10196	7596	6500	5527
126 (126)	9669	7577	5646	4831	4107	13107	10271	7653	6549	5567
127 (127)	9741	7633	5687	4866	4136	13204	10347	7709	6596	5607
128 (128)	9813	7690	5728	4900	4166	13302	10424	7764	6642	5647
129 (129)	9887	7746	5769	4936	4195	13402	10500	7820	6691	5687
130 (130)	9959	7803	5810	4970	4225	13500	10578	7876	6738	5727
131 (131)	10031	7859	5852	5007	4254	13598	10653	7933	6787	5767
132 (132)	10103	7915	5893	5041	4284	13696	10729	7989	6833	5807
133 (133)	10175	7972	5934	5075	4313	13793	10807	8044	6880	5847
134 (134)	10249	8028	5975	5111	4343	13893	10882	8100	6929	5887
135 (135)	10321	8084	6018	5146	4372	13991	10958	8158	6976	5927
136 (136)	10393	8141	6059	5182	4402	14089	11036	8213	7024	5967

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10466	8197	6100	5216	4431	14187	11111	8269	7071	6007
138 (138)	10539	8252	6141	5251	4461	14287	11187	8324	7118	6047
139 (139)	10611	8310	6182	5287	4490	14384	11264	8380	7167	6087
140 (140)	10684	8366	6225	5321	4520	14482	11340	8438	7213	6127
141 (141)	10756	8421	6266	5357	4549	14580	11416	8493	7262	6167
142 (142)	10830	8479	6307	5392	4580	14680	11493	8549	7309	6209
143 (143)	10902	8534	6348	5426	4610	14778	11569	8604	7356	6249
144 (144)	10974	8590	6389	5462	4639	14876	11644	8660	7404	6289
145 (145)	11046	8648	6431	5497	4669	14973	11722	8718	7451	6329
146 (146)	11118	8703	6472	5533	4698	15071	11798	8773	7500	6369
147 (147)	11192	8759	6513	5567	4728	15171	11873	8829	7547	6409
148 (148)	11264	8816	6554	5602	4757	15269	11951	8884	7593	6449
149 (149)	11336	8872	6595	5638	4787	15367	12027	8940	7642	6489
150 (150)	11408	8930	6638	5672	4816	15464	12104	8998	7689	6529
151 (151)	11482	8985	6679	5708	4846	15564	12180	9053	7738	6569
152 (152)	11554	9041	6720	5743	4875	15662	12256	9109	7784	6609
153 (153)	11626	9098	6761	5777	4905	15760	12333	9164	7831	6649
154 (154)	11698	9154	6802	5813	4934	15858	12409	9220	7880	6689
155 (155)	11772	9210	6844	5848	4964	15958	12484	9278	7927	6729
156 (156)	11844	9267	6885	5884	4993	16056	12562	9333	7976	6769
157 (157)	11916	9323	6926	5918	5023	16153	12638	9389	8022	6809
158 (158)	11989	9379	6967	5952	5052	16251	12713	9444	8069	6849
159 (159)	12061	9436	7008	5989	5082	16349	12791	9500	8118	6889

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12134	9492	7051	6023	5111	16449	12867	9558	8164	6929
161 (161)	12207	9548	7092	6059	5141	16547	12942	9613	8213	6969
162 (162)	12279	9605	7133	6093	5170	16644	13020	9669	8260	7009
163 (163)	12351	9661	7174	6128	5200	16742	13096	9724	8307	7049
164 (164)	12425	9716	7215	6164	5230	16842	13171	9780	8356	7089
165 (165)	12497	9774	7257	6198	5259	16940	13249	9838	8402	7129
166 (166)	12569	9830	7298	6234	5289	17038	13324	9893	8451	7169
167 (167)	12641	9887	7339	6269	5318	17136	13402	9949	8498	7209
168 (168)	12715	9943	7380	6303	5348	17236	13478	10004	8544	7249
169 (169)	12787	9998	7421	6339	5377	17333	13553	10060	8593	7289
170 (170)	12859	10056	7464	6374	5407	17431	13631	10118	8640	7329
171 (171)	12931	10111	7505	6410	5436	17529	13707	10173	8689	7369
172 (172)	13003	10167	7546	6444	5466	17627	13782	10229	8736	7409
173 (173)	13077	10225	7587	6479	5495	17727	13860	10284	8782	7449
174 (174)	13149	10280	7628	6515	5525	17824	13936	10340	8831	7489
175 (175)	13221	10336	7670	6549	5554	17922	14011	10398	8878	7529
176 (176)	13293	10393	7711	6585	5585	18020	14089	10453	8927	7571
177 (177)	13367	10449	7752	6620	5615	18120	14164	10509	8973	7611
178 (178)	13439	10505	7793	6654	5644	18218	14240	10564	9020	7651
179 (179)	13511	10562	7836	6690	5674	18316	14318	10622	9069	7691
180 (180)	13584	10618	7877	6725	5703	18413	14393	10678	9116	7731
181 (181)	13657	10674	7918	6761	5733	18513	14469	10733	9164	7771
182 (182)	13730	10731	7959	6795	5762	18611	14547	10789	9211	7811

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13802	10787	8000	6830	5792	18709	14622	10844	9258	7851
184 (184)	13874	10843	8043	6866	5821	18807	14698	10902	9307	7891
185 (185)	13946	10900	8084	6900	5851	18904	14776	10958	9353	7931
186 (186)	14020	10956	8125	6936	5880	19004	14851	11013	9402	7971
187 (187)	14092	11013	8166	6970	5910	19102	14929	11069	9449	8011
188 (188)	14164	11069	8207	7005	5939	19200	15004	11124	9496	8051
189 (189)	14236	11125	8249	7041	5969	19298	15080	11182	9544	8091
190 (190)	14310	11182	8290	7075	5998	19398	15158	11238	9591	8131
191 (191)	14382	11238	8331	7111	6028	19496	15233	11293	9640	8171
192 (192)	14454	11293	8372	7146	6057	19593	15309	11349	9687	8211
193 (193)	14526	11351	8413	7180	6087	19691	15387	11404	9733	8251
194 (194)	14600	11407	8456	7216	6116	19791	15462	11462	9782	8291
195 (195)	14672	11462	8497	7251	6146	19889	15538	11518	9829	8331
196 (196)	14744	11520	8538	7287	6175	19987	15616	11573	9878	8371
197 (197)	14816	11575	8579	7321	6205	20084	15691	11629	9924	8411
198 (198)	14889	11631	8620	7356	6234	20182	15767	11684	9971	8451
199 (199)	14962	11689	8662	7392	6264	20282	15844	11742	10020	8491
200 (902)	15034	11744	8703	7426	6293	20380	15920	11798	10067	8531
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	154	157	180	191	221

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	54	46	45	46	64	54	53	54
2 (002)	91	70	66	65	107	82	78	76
3 (003)	128	93	86	83	151	109	101	98
4 (004)	165	117	106	101	194	138	125	119
5 (005)	202	141	127	119	238	166	149	140
6 (006)	239	165	147	137	281	194	173	161
7 (007)	276	188	167	155	325	221	196	182
8 (008)	313	212	187	173	368	249	220	204
9 (009)	350	236	208	191	412	278	245	225
10 (010)	387	260	228	209	455	306	268	246
11 (011)	415	278	243	223	488	327	286	262
12 (012)	443	296	259	236	521	348	305	278
13 (013)	471	313	274	250	554	368	322	294
14 (014)	499	331	289	264	587	389	340	311

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	527	349	305	277	620	411	359	326
16 (016)	555	367	320	291	653	432	376	342
17 (017)	583	385	335	305	686	453	394	359
18 (018)	611	403	350	318	719	474	412	374
19 (019)	639	421	366	332	752	495	431	391
20 (020)	667	439	381	346	785	516	448	407
21 (021)	695	457	396	359	818	538	466	422
22 (022)	723	475	412	373	851	559	485	439
23 (023)	751	493	427	387	884	580	502	455
24 (024)	779	511	442	400	916	601	520	471
25 (025)	807	529	458	414	949	622	539	487
26 (026)	835	547	473	428	982	644	556	504
27 (027)	863	565	488	441	1015	665	574	519
28 (028)	891	583	504	455	1048	686	593	535
29 (029)	918	601	519	468	1080	707	611	551
30 (030)	946	619	534	482	1113	728	628	567
31 (031)	974	636	550	496	1146	748	647	584
32 (032)	1002	654	565	509	1179	769	665	599
33 (033)	1030	672	580	523	1212	791	682	615
34 (034)	1058	690	596	537	1245	812	701	632
35 (035)	1086	708	611	550	1278	833	719	647
36 (036)	1114	726	626	564	1311	854	736	664

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1142	744	641	578	1344	875	754	680
38 (038)	1170	762	657	591	1376	896	773	695
39 (039)	1198	780	672	605	1409	918	791	712
40 (040)	1226	798	687	619	1442	939	808	728
41 (041)	1254	816	703	632	1475	960	827	744
42 (042)	1282	834	718	646	1508	981	845	760
43 (043)	1310	852	733	660	1541	1002	862	776
44 (044)	1338	870	749	673	1574	1024	881	792
45 (045)	1366	888	764	687	1607	1045	899	808
46 (046)	1394	906	779	700	1640	1066	916	824
47 (047)	1422	924	795	714	1673	1087	935	840
48 (048)	1450	942	810	728	1706	1108	953	856
49 (049)	1478	959	825	741	1739	1128	971	872
50 (050)	1506	977	841	755	1772	1149	989	888
51 (051)	1533	995	856	769	1804	1171	1007	905
52 (052)	1561	1013	871	782	1836	1192	1025	920
53 (053)	1589	1031	886	796	1869	1213	1042	936
54 (054)	1617	1049	902	810	1902	1234	1061	953
55 (055)	1645	1067	917	823	1935	1255	1079	968
56 (056)	1673	1085	932	837	1968	1276	1096	985
57 (057)	1701	1103	948	851	2001	1298	1115	1001
58 (058)	1729	1121	963	864	2034	1319	1133	1016

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1757	1139	978	878	2067	1340	1151	1033
60 (060)	1785	1157	994	891	2100	1361	1169	1048
61 (061)	1813	1175	1009	905	2133	1382	1187	1065
62 (062)	1841	1193	1024	919	2166	1404	1205	1081
63 (063)	1869	1211	1040	932	2199	1425	1224	1096
64 (064)	1897	1229	1055	946	2232	1446	1241	1113
65 (065)	1925	1247	1070	960	2265	1467	1259	1129
66 (066)	1953	1265	1086	973	2298	1488	1278	1145
67 (067)	1981	1282	1101	987	2331	1508	1295	1161
68 (068)	2009	1300	1116	1001	2364	1529	1313	1178
69 (069)	2037	1318	1132	1014	2396	1551	1332	1193
70 (070)	2065	1336	1147	1028	2429	1572	1349	1209
71 (071)	2093	1354	1162	1042	2462	1593	1367	1226
72 (072)	2121	1372	1177	1055	2495	1614	1385	1241
73 (073)	2148	1390	1193	1069	2527	1635	1404	1258
74 (074)	2176	1408	1208	1083	2560	1656	1421	1274
75 (075)	2204	1426	1223	1096	2593	1678	1439	1289
76 (076)	2232	1444	1239	1110	2626	1699	1458	1306
77 (077)	2260	1462	1254	1123	2659	1720	1475	1321
78 (078)	2288	1480	1269	1137	2692	1741	1493	1338
79 (079)	2316	1498	1285	1151	2725	1762	1512	1354
80 (080)	2344	1516	1300	1164	2758	1784	1529	1369

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2372	1534	1315	1178	2791	1805	1547	1386
82 (082)	2400	1552	1331	1192	2824	1826	1566	1402
83 (083)	2428	1570	1346	1205	2856	1847	1584	1418
84 (084)	2456	1588	1361	1219	2889	1868	1601	1434
85 (085)	2484	1605	1377	1233	2922	1888	1620	1451
86 (086)	2512	1623	1392	1246	2955	1909	1638	1466
87 (087)	2540	1641	1407	1260	2988	1931	1655	1482
88 (088)	2568	1659	1423	1274	3021	1952	1674	1499
89 (089)	2596	1677	1438	1287	3054	1973	1692	1514
90 (090)	2624	1695	1453	1301	3087	1994	1709	1531
91 (091)	2652	1713	1468	1315	3120	2015	1727	1547
92 (092)	2680	1731	1484	1328	3153	2036	1746	1562
93 (093)	2708	1749	1499	1342	3186	2058	1764	1579
94 (094)	2736	1767	1514	1355	3219	2079	1781	1594
95 (095)	2763	1785	1530	1369	3251	2100	1800	1611
96 (096)	2791	1803	1545	1383	3284	2121	1818	1627
97 (097)	2819	1821	1560	1396	3316	2142	1835	1642
98 (098)	2847	1839	1576	1410	3349	2164	1854	1659
99 (099)	2875	1857	1591	1424	3382	2185	1872	1675
100 (901)	2903	1875	1606	1437	3415	2206	1889	1691
101 (101)	2931	1893	1622	1451	3448	2227	1908	1707
102 (102)	2959	1911	1637	1465	3481	2248	1926	1724

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2987	1928	1652	1478	3514	2268	1944	1739
104 (104)	3015	1946	1668	1492	3547	2289	1962	1755
105 (105)	3043	1964	1683	1506	3580	2311	1980	1772
106 (106)	3071	1982	1698	1519	3613	2332	1998	1787
107 (107)	3099	2000	1714	1533	3646	2353	2016	1804
108 (108)	3127	2018	1729	1547	3679	2374	2034	1820
109 (109)	3155	2036	1744	1560	3712	2395	2052	1835
110 (110)	3183	2054	1759	1574	3745	2416	2069	1852
111 (111)	3211	2072	1775	1587	3778	2438	2088	1867
112 (112)	3239	2090	1790	1601	3811	2459	2106	1884
113 (113)	3267	2108	1805	1615	3844	2480	2124	1900
114 (114)	3295	2126	1821	1628	3876	2501	2142	1915
115 (115)	3323	2144	1836	1642	3909	2522	2160	1932
116 (116)	3351	2162	1851	1656	3942	2544	2178	1948
117 (117)	3378	2180	1867	1669	3974	2565	2196	1964
118 (118)	3406	2198	1882	1683	4007	2586	2214	1980
119 (119)	3434	2216	1897	1697	4040	2607	2232	1996
120 (120)	3462	2234	1913	1710	4073	2628	2251	2012
121 (121)	3490	2251	1928	1724	4106	2648	2268	2028
122 (122)	3518	2269	1943	1738	4139	2669	2286	2045
123 (123)	3546	2287	1959	1751	4172	2691	2305	2060
124 (124)	3574	2305	1974	1765	4205	2712	2322	2076

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3602	2323	1989	1779	4238	2733	2340	2093
126 (126)	3630	2341	2004	1792	4271	2754	2358	2108
127 (127)	3658	2359	2020	1806	4304	2775	2376	2125
128 (128)	3686	2377	2035	1819	4336	2796	2394	2140
129 (129)	3714	2395	2050	1833	4369	2818	2412	2156
130 (130)	3742	2413	2066	1847	4402	2839	2431	2173
131 (131)	3770	2431	2081	1860	4435	2860	2448	2188
132 (132)	3798	2449	2096	1874	4468	2881	2466	2205
133 (133)	3826	2467	2112	1888	4501	2902	2485	2221
134 (134)	3854	2485	2127	1901	4534	2924	2502	2236
135 (135)	3882	2503	2142	1915	4567	2945	2520	2253
136 (136)	3910	2521	2158	1929	4600	2966	2539	2269
137 (137)	3938	2539	2173	1942	4633	2987	2556	2285
138 (138)	3966	2556	2188	1956	4666	3007	2574	2301
139 (139)	3993	2574	2204	1970	4698	3028	2593	2318
140 (140)	4021	2592	2219	1983	4731	3049	2611	2333
141 (141)	4049	2610	2234	1997	4764	3071	2628	2349
142 (142)	4077	2628	2250	2011	4796	3092	2647	2366
143 (143)	4105	2646	2265	2024	4829	3113	2665	2381
144 (144)	4133	2664	2280	2038	4862	3134	2682	2398
145 (145)	4161	2682	2295	2051	4895	3155	2700	2413
146 (146)	4189	2700	2311	2065	4928	3176	2719	2429

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4217	2718	2326	2079	4961	3198	2736	2446
148 (148)	4245	2736	2341	2092	4994	3219	2754	2461
149 (149)	4273	2754	2357	2106	5027	3240	2773	2478
150 (150)	4301	2772	2372	2120	5060	3261	2791	2494
151 (151)	4329	2790	2387	2133	5093	3282	2808	2509
152 (152)	4357	2808	2403	2147	5126	3304	2827	2526
153 (153)	4385	2826	2418	2161	5159	3325	2845	2542
154 (154)	4413	2844	2433	2174	5192	3346	2862	2558
155 (155)	4441	2862	2449	2188	5225	3367	2881	2574
156 (156)	4469	2879	2464	2202	5258	3387	2899	2591
157 (157)	4497	2897	2479	2215	5291	3408	2916	2606
158 (158)	4525	2915	2495	2229	5324	3429	2935	2622
159 (159)	4553	2933	2510	2243	5356	3451	2953	2639
160 (160)	4581	2951	2525	2256	5389	3472	2971	2654
161 (161)	4608	2969	2541	2270	5421	3493	2989	2671
162 (162)	4636	2987	2556	2283	5454	3514	3007	2686
163 (163)	4664	3005	2571	2297	5487	3535	3025	2702
164 (164)	4692	3023	2586	2311	5520	3556	3042	2719
165 (165)	4720	3041	2602	2324	5553	3578	3061	2734
166 (166)	4748	3059	2617	2338	5586	3599	3079	2751
167 (167)	4776	3077	2632	2352	5619	3620	3096	2767
168 (168)	4804	3095	2648	2365	5652	3641	3115	2782

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4832	3113	2663	2379	5685	3662	3133	2799
170 (170)	4860	3131	2678	2393	5718	3684	3151	2815
171 (171)	4888	3149	2694	2406	5751	3705	3169	2831
172 (172)	4916	3167	2709	2420	5784	3726	3187	2847
173 (173)	4944	3185	2724	2434	5816	3747	3205	2864
174 (174)	4972	3202	2740	2447	5849	3767	3224	2879
175 (175)	5000	3220	2755	2461	5882	3788	3241	2895
176 (176)	5028	3238	2770	2475	5915	3809	3259	2912
177 (177)	5056	3256	2786	2488	5948	3831	3278	2927
178 (178)	5084	3274	2801	2502	5981	3852	3295	2944
179 (179)	5112	3292	2816	2515	6014	3873	3313	2959
180 (180)	5140	3310	2831	2529	6047	3894	3331	2975
181 (181)	5168	3328	2847	2543	6080	3915	3349	2992
182 (182)	5196	3346	2862	2556	6113	3936	3367	3007
183 (183)	5224	3364	2877	2570	6146	3958	3385	3024
184 (184)	5251	3382	2893	2584	6178	3979	3404	3040
185 (185)	5279	3400	2908	2597	6211	4000	3421	3055
186 (186)	5307	3418	2923	2611	6244	4021	3439	3072
187 (187)	5335	3436	2939	2625	6276	4042	3458	3088
188 (188)	5363	3454	2954	2638	6309	4064	3475	3104
189 (189)	5391	3472	2969	2652	6342	4085	3493	3120
190 (190)	5419	3490	2985	2666	6375	4106	3512	3136
191 (191)	5447	3508	3000	2679	6408	4127	3529	3152

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5475	3525	3015	2693	6441	4147	3547	3168
193 (193)	5503	3543	3031	2707	6474	4168	3566	3185
194 (194)	5531	3561	3046	2720	6507	4189	3584	3200
195 (195)	5559	3579	3061	2734	6540	4211	3601	3216
196 (196)	5587	3597	3077	2747	6573	4232	3620	3232
197 (197)	5615	3615	3092	2761	6606	4253	3638	3248
198 (198)	5643	3633	3107	2775	6639	4274	3655	3265
199 (199)	5671	3651	3122	2788	6672	4295	3673	3280
200 (902)	5699	3669	3138	2802	6705	4316	3692	3296
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	20	17	16	38	24	20	19

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	89	75	74	75	120	102	100	102
2 (002)	149	115	108	107	202	156	147	144
3 (003)	210	152	141	136	284	207	191	184
4 (004)	270	192	174	166	367	260	236	224

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	331	231	208	195	449	313	282	264
6 (006)	392	270	241	225	531	367	327	304
7 (007)	452	308	274	254	613	418	371	344
8 (008)	513	348	307	284	696	471	416	384
9 (009)	574	387	341	313	778	524	462	424
10 (010)	634	426	374	343	860	578	507	464
11 (011)	680	456	398	366	922	618	540	496
12 (012)	726	485	425	387	984	658	576	524
13 (013)	772	513	449	410	1047	696	609	556
14 (014)	818	543	474	433	1109	736	642	587
15 (015)	864	572	500	454	1171	776	678	616
16 (016)	910	602	525	477	1233	816	711	647
17 (017)	956	631	549	500	1296	856	744	678
18 (018)	1002	661	574	521	1358	896	778	707
19 (019)	1048	690	600	544	1420	936	813	738
20 (020)	1093	720	625	567	1482	976	847	769
21 (021)	1139	749	649	589	1544	1016	880	798
22 (022)	1185	779	675	611	1607	1056	916	829
23 (023)	1231	808	700	634	1669	1096	949	860
24 (024)	1277	838	725	656	1731	1136	982	889
25 (025)	1323	867	751	679	1793	1176	1018	920
26 (026)	1369	897	775	702	1856	1216	1051	951
27 (027)	1415	926	800	723	1918	1256	1084	980

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1461	956	826	746	1980	1296	1120	1011
29 (029)	1505	985	851	767	2040	1336	1153	1040
30 (030)	1551	1015	875	790	2102	1376	1187	1071
31 (031)	1597	1043	902	813	2164	1413	1222	1102
32 (032)	1643	1072	926	834	2227	1453	1256	1131
33 (033)	1689	1102	951	857	2289	1493	1289	1162
34 (034)	1734	1131	977	880	2351	1533	1324	1193
35 (035)	1780	1161	1002	902	2413	1573	1358	1222
36 (036)	1826	1190	1026	925	2476	1613	1391	1253
37 (037)	1872	1220	1051	948	2538	1653	1424	1284
38 (038)	1918	1249	1077	969	2600	1693	1460	1313
39 (039)	1964	1279	1102	992	2662	1733	1493	1344
40 (040)	2010	1308	1126	1015	2724	1773	1527	1376
41 (041)	2056	1338	1152	1036	2787	1813	1562	1404
42 (042)	2102	1367	1177	1059	2849	1853	1596	1436
43 (043)	2148	1397	1202	1082	2911	1893	1629	1467
44 (044)	2193	1426	1228	1103	2973	1933	1664	1496
45 (045)	2239	1456	1252	1126	3036	1973	1698	1527
46 (046)	2285	1485	1277	1148	3098	2013	1731	1556
47 (047)	2331	1515	1303	1170	3160	2053	1767	1587
48 (048)	2377	1544	1328	1193	3222	2093	1800	1618
49 (049)	2423	1572	1352	1215	3284	2131	1833	1647

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2469	1602	1379	1238	3347	2171	1869	1678
51 (051)	2513	1631	1403	1261	3407	2211	1902	1709
52 (052)	2559	1661	1428	1282	3469	2251	1936	1738
53 (053)	2605	1690	1452	1305	3531	2291	1969	1769
54 (054)	2651	1720	1479	1328	3593	2331	2004	1800
55 (055)	2697	1749	1503	1349	3656	2371	2038	1829
56 (056)	2743	1779	1528	1372	3718	2411	2071	1860
57 (057)	2789	1808	1554	1395	3780	2451	2107	1891
58 (058)	2834	1838	1579	1416	3842	2491	2140	1920
59 (059)	2880	1867	1603	1439	3904	2531	2173	1951
60 (060)	2926	1897	1630	1461	3967	2571	2209	1980
61 (061)	2972	1926	1654	1484	4029	2611	2242	2011
62 (062)	3018	1956	1679	1507	4091	2651	2276	2042
63 (063)	3064	1985	1705	1528	4153	2691	2311	2071
64 (064)	3110	2015	1730	1551	4216	2731	2344	2102
65 (065)	3156	2044	1754	1574	4278	2771	2378	2133
66 (066)	3202	2074	1780	1595	4340	2811	2413	2162
67 (067)	3248	2102	1805	1618	4402	2849	2447	2193
68 (068)	3293	2131	1830	1641	4464	2889	2480	2224
69 (069)	3339	2161	1856	1662	4527	2929	2516	2253
70 (070)	3385	2190	1880	1685	4589	2969	2549	2284
71 (071)	3431	2220	1905	1708	4651	3009	2582	2316
72 (072)	3477	2249	1930	1730	4713	3049	2616	2344

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3521	2279	1956	1752	4773	3089	2651	2376
74 (074)	3567	2308	1980	1775	4836	3129	2684	2407
75 (075)	3613	2338	2005	1797	4898	3169	2718	2436
76 (076)	3659	2367	2031	1820	4960	3209	2753	2467
77 (077)	3705	2397	2056	1841	5022	3249	2787	2496
78 (078)	3751	2426	2080	1864	5084	3289	2820	2527
79 (079)	3797	2456	2107	1887	5147	3329	2856	2558
80 (080)	3843	2485	2131	1908	5209	3369	2889	2587
81 (081)	3889	2515	2156	1931	5271	3409	2922	2618
82 (082)	3934	2544	2182	1954	5333	3449	2958	2649
83 (083)	3980	2574	2207	1975	5396	3489	2991	2678
84 (084)	4026	2603	2231	1998	5458	3529	3024	2709
85 (085)	4072	2631	2257	2021	5520	3567	3060	2740
86 (086)	4118	2661	2282	2043	5582	3607	3093	2769
87 (087)	4164	2690	2307	2066	5644	3647	3127	2800
88 (088)	4210	2720	2333	2089	5707	3687	3162	2831
89 (089)	4256	2749	2357	2110	5769	3727	3196	2860
90 (090)	4302	2779	2382	2133	5831	3767	3229	2891
91 (091)	4348	2808	2407	2156	5893	3807	3262	2922
92 (092)	4393	2838	2433	2177	5956	3847	3298	2951
93 (093)	4439	2867	2457	2200	6018	3887	3331	2982
94 (094)	4485	2897	2482	2221	6080	3927	3364	3011

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4530	2926	2508	2244	6140	3967	3400	3042
96 (096)	4575	2956	2533	2267	6202	4007	3433	3073
97 (097)	4621	2985	2557	2289	6264	4047	3467	3102
98 (098)	4667	3015	2584	2311	6327	4087	3502	3133
99 (099)	4713	3044	2608	2334	6389	4127	3536	3164
100 (901)	4759	3074	2633	2356	6451	4167	3569	3193
101 (101)	4805	3103	2659	2379	6513	4207	3604	3224
102 (102)	4851	3133	2684	2402	6576	4247	3638	3256
103 (103)	4897	3161	2708	2423	6638	4284	3671	3284
104 (104)	4943	3190	2734	2446	6700	4324	3707	3316
105 (105)	4989	3220	2759	2469	6762	4364	3740	3347
106 (106)	5034	3249	2784	2490	6824	4404	3773	3376
107 (107)	5080	3279	2810	2513	6887	4444	3809	3407
108 (108)	5126	3308	2834	2536	6949	4484	3842	3438
109 (109)	5172	3338	2859	2557	7011	4524	3876	3467
110 (110)	5218	3367	2884	2580	7073	4564	3909	3498
111 (111)	5264	3397	2910	2602	7136	4604	3944	3527
112 (112)	5310	3426	2934	2625	7198	4644	3978	3558
113 (113)	5356	3456	2959	2648	7260	4684	4011	3589
114 (114)	5402	3485	2985	2669	7322	4724	4047	3618
115 (115)	5448	3515	3010	2692	7384	4764	4080	3649
116 (116)	5493	3544	3034	2715	7447	4804	4113	3680
117 (117)	5538	3574	3061	2736	7507	4844	4149	3709

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5584	3603	3085	2759	7569	4884	4182	3740
119 (119)	5630	3633	3110	2782	7631	4924	4216	3771
120 (120)	5675	3662	3136	2803	7693	4964	4251	3800
121 (121)	5721	3690	3161	2826	7756	5002	4284	3831
122 (122)	5767	3720	3185	2849	7818	5042	4318	3862
123 (123)	5813	3749	3211	2870	7880	5082	4353	3891
124 (124)	5859	3779	3236	2893	7942	5122	4387	3922
125 (125)	5905	3808	3261	2916	8004	5162	4420	3953
126 (126)	5951	3838	3285	2938	8067	5202	4453	3982
127 (127)	5997	3867	3311	2961	8129	5242	4489	4013
128 (128)	6043	3897	3336	2982	8191	5282	4522	4042
129 (129)	6089	3926	3361	3005	8253	5322	4556	4073
130 (130)	6134	3956	3387	3028	8316	5362	4591	4104
131 (131)	6180	3985	3411	3049	8378	5402	4624	4133
132 (132)	6226	4015	3436	3072	8440	5442	4658	4164
133 (133)	6272	4044	3462	3095	8502	5482	4693	4196
134 (134)	6318	4074	3487	3116	8564	5522	4727	4224
135 (135)	6364	4103	3511	3139	8627	5562	4760	4256
136 (136)	6410	4133	3538	3162	8689	5602	4796	4287
137 (137)	6456	4162	3562	3184	8751	5642	4829	4316
138 (138)	6502	4190	3587	3207	8813	5680	4862	4347
139 (139)	6546	4220	3613	3230	8873	5720	4898	4378
140 (140)	6592	4249	3638	3251	8936	5760	4931	4407

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6638	4279	3662	3274	8998	5800	4964	4438
142 (142)	6684	4308	3689	3297	9060	5840	5000	4469
143 (143)	6730	4338	3713	3318	9122	5880	5033	4498
144 (144)	6775	4367	3738	3341	9184	5920	5067	4529
145 (145)	6821	4397	3762	3362	9247	5960	5100	4558
146 (146)	6867	4426	3789	3385	9309	6000	5136	4589
147 (147)	6913	4456	3813	3408	9371	6040	5169	4620
148 (148)	6959	4485	3838	3430	9433	6080	5202	4649
149 (149)	7005	4515	3864	3452	9496	6120	5238	4680
150 (150)	7051	4544	3889	3475	9558	6160	5271	4711
151 (151)	7097	4574	3913	3497	9620	6200	5304	4740
152 (152)	7143	4603	3939	3520	9682	6240	5340	4771
153 (153)	7189	4633	3964	3543	9744	6280	5373	4802
154 (154)	7234	4662	3989	3564	9807	6320	5407	4831
155 (155)	7280	4692	4015	3587	9869	6360	5442	4862
156 (156)	7326	4720	4039	3610	9931	6398	5476	4893
157 (157)	7372	4749	4064	3631	9993	6438	5509	4922
158 (158)	7418	4779	4090	3654	10056	6478	5544	4953
159 (159)	7464	4808	4115	3677	10118	6518	5578	4984
160 (160)	7510	4838	4139	3698	10180	6558	5611	5013
161 (161)	7554	4867	4166	3721	10240	6598	5647	5044
162 (162)	7600	4897	4190	3743	10302	6638	5680	5073
163 (163)	7646	4926	4215	3766	10364	6678	5713	5104

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7692	4956	4239	3789	10427	6718	5747	5136
165 (165)	7738	4985	4266	3810	10489	6758	5782	5164
166 (166)	7784	5015	4290	3833	10551	6798	5816	5196
167 (167)	7830	5044	4315	3856	10613	6838	5849	5227
168 (168)	7875	5074	4341	3877	10676	6878	5884	5256
169 (169)	7921	5103	4366	3900	10738	6918	5918	5287
170 (170)	7967	5133	4390	3923	10800	6958	5951	5318
171 (171)	8013	5162	4416	3944	10862	6998	5987	5347
172 (172)	8059	5192	4441	3967	10924	7038	6020	5378
173 (173)	8105	5221	4466	3990	10987	7078	6053	5409
174 (174)	8151	5249	4492	4011	11049	7116	6089	5438
175 (175)	8197	5279	4516	4034	11111	7156	6122	5469
176 (176)	8243	5308	4541	4057	11173	7196	6156	5500
177 (177)	8289	5338	4567	4079	11236	7236	6191	5529
178 (178)	8334	5367	4592	4102	11298	7276	6224	5560
179 (179)	8380	5397	4616	4123	11360	7316	6258	5589
180 (180)	8426	5426	4641	4146	11422	7356	6291	5620
181 (181)	8472	5456	4667	4169	11484	7396	6327	5651
182 (182)	8518	5485	4692	4190	11547	7436	6360	5680
183 (183)	8564	5515	4716	4213	11609	7476	6393	5711
184 (184)	8608	5544	4743	4236	11669	7516	6429	5742
185 (185)	8654	5574	4767	4257	11731	7556	6462	5771

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	8700	5603	4792	4280	11793	7596	6496	5802
187 (187)	8746	5633	4818	4303	11856	7636	6531	5833
188 (188)	8792	5662	4843	4325	11918	7676	6564	5862
189 (189)	8838	5692	4867	4348	11980	7716	6598	5893
190 (190)	8884	5721	4893	4370	12042	7756	6633	5924
191 (191)	8930	5751	4918	4392	12104	7796	6667	5953
192 (192)	8975	5779	4943	4415	12167	7833	6700	5984
193 (193)	9021	5808	4969	4438	12229	7873	6736	6016
194 (194)	9067	5838	4993	4459	12291	7913	6769	6044
195 (195)	9113	5867	5018	4482	12353	7953	6802	6076
196 (196)	9159	5897	5044	4503	12416	7993	6838	6104
197 (197)	9205	5926	5069	4526	12478	8033	6871	6136
198 (198)	9251	5956	5093	4549	12540	8073	6904	6167
199 (199)	9297	5985	5118	4570	12602	8113	6938	6196
200 (902)	9343	6015	5144	4593	12664	8153	6973	6227
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	33	28	26	71	44	38	36

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	18	17	16	15
0,2 (002)	23	21	18	18
0,4 (004)	31	28	24	23
0,6 (006)	38	33	29	27
0,8 (008)	46	40	35	31
1 (010)	54	46	40	36
1,5 (015)	65	55	49	44
2 (020)	82	69	61	54
2,5 (025)	99	82	73	64
3 (030)	117	96	85	74
3,5 (035)	120	100	89	78
4 (040)	135	112	100	88
4,5 (045)	151	124	111	97
5 (050)	166	137	122	107
5,5 (055)	181	149	134	116
6 (060)	196	161	145	126
6,5 (065)	211	173	156	135
7 (070)	226	186	167	144
7,5 (075)	242	198	178	154
8 (080)	257	210	189	163
8,5 (085)	272	223	200	173
9 (090)	287	235	211	182
9,5 (095)	302	247	222	192
10 (110)	318	259	233	201

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	167	208	225	259	276

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	567	402	360	667	473	424	930	659	590	1260	893	800
2 (002)	625	431	381	735	507	448	1025	707	625	1389	958	847
3 (003)	708	472	410	833	555	482	1161	774	672	1573	1049	911
4 (004)	760	496	424	894	584	499	1246	813	695	1689	1102	942
5 (005)	836	534	450	984	628	529	1370	875	738	1858	1187	1000
6 (006)	912	571	477	1073	672	561	1495	936	782	2027	1269	1060
7 (007)	989	609	503	1164	716	592	1621	998	825	2198	1353	1118
8 (008)	1065	646	529	1253	760	622	1746	1059	867	2367	1436	1176
9 (009)	1141	684	555	1342	805	653	1870	1121	910	2536	1520	1233
10 (010)	1217	721	581	1432	848	684	1995	1182	952	2704	1602	1291
11 (011)	1270	749	602	1494	881	708	2082	1228	987	2822	1664	1338

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1324	777	623	1558	914	733	2170	1274	1021	2942	1727	1384
13 (013)	1377	805	643	1620	947	756	2257	1320	1054	3060	1789	1429
14 (014)	1430	833	664	1682	980	781	2344	1366	1089	3178	1851	1476
15 (015)	1484	862	685	1746	1014	806	2433	1413	1123	3298	1916	1522
16 (016)	1537	890	705	1808	1047	829	2520	1459	1156	3416	1978	1567
17 (017)	1590	918	726	1871	1080	854	2607	1505	1190	3533	2040	1613
18 (018)	1644	946	747	1934	1113	879	2695	1551	1225	3653	2102	1660
19 (019)	1697	974	767	1996	1146	902	2782	1597	1257	3771	2164	1704
20 (020)	1750	1002	788	2059	1179	927	2869	1643	1292	3889	2227	1751
21 (021)	1804	1030	809	2122	1212	952	2957	1689	1326	4009	2289	1798
22 (022)	1857	1058	829	2185	1245	975	3044	1734	1359	4127	2351	1842
23 (023)	1910	1086	850	2247	1278	1000	3131	1780	1393	4244	2413	1889
24 (024)	1963	1114	871	2309	1311	1025	3218	1826	1428	4362	2476	1936
25 (025)	2017	1142	891	2373	1344	1048	3307	1872	1461	4482	2538	1980
26 (026)	2070	1170	912	2435	1376	1073	3393	1918	1495	4600	2600	2027
27 (027)	2123	1198	933	2498	1409	1098	3480	1964	1530	4718	2662	2073
28 (028)	2177	1226	953	2561	1442	1121	3569	2010	1562	4838	2724	2118
29 (029)	2230	1254	974	2624	1475	1146	3656	2056	1597	4956	2787	2164
30 (030)	2283	1282	995	2686	1508	1171	3743	2102	1631	5073	2849	2211
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	43	25	19	51	29	22	70	41	31	96	56	42

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	524	384	350	616	452	412	859	630	574	1164	853	778
2 (002)	579	412	370	681	485	435	949	675	607	1287	916	822
3 (003)	639	443	393	752	521	462	1048	726	644	1420	984	873
4 (004)	669	458	402	787	539	473	1097	751	659	1487	1018	893
5 (005)	722	486	423	849	572	498	1184	797	693	1604	1080	940
6 (006)	775	514	443	912	605	521	1270	843	726	1722	1142	984
7 (007)	829	542	464	975	638	546	1359	889	761	1842	1204	1031
8 (008)	882	570	485	1038	671	571	1446	934	795	1960	1267	1078
9 (009)	935	598	505	1100	704	594	1533	980	828	2078	1329	1122
10 (010)	988	626	526	1162	736	619	1620	1026	862	2196	1391	1169
11 (011)	1042	654	547	1226	769	644	1708	1072	897	2316	1453	1216
12 (012)	1095	682	567	1288	802	667	1795	1118	930	2433	1516	1260
13 (013)	1148	710	588	1351	835	692	1882	1164	964	2551	1578	1307
14 (014)	1202	738	609	1414	868	716	1970	1210	998	2671	1640	1353
15 (015)	1255	766	629	1476	901	740	2057	1256	1031	2789	1702	1398
16 (016)	1308	795	650	1539	935	765	2144	1303	1066	2907	1767	1444
17 (017)	1362	823	671	1602	968	789	2233	1349	1100	3027	1829	1491
18 (018)	1415	851	691	1665	1001	813	2320	1395	1133	3144	1891	1536
19 (019)	1468	879	712	1727	1034	838	2407	1441	1167	3262	1953	1582
20 (020)	1522	907	733	1791	1067	862	2495	1487	1202	3382	2016	1629
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	43	25	19	51	29	22	70	41	31	96	56	42

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	519	382	349	611	449	411	851	626	572	1153	849	776
2 (002)	569	408	367	669	480	432	933	669	602	1264	907	816
3 (003)	624	437	389	734	514	458	1023	716	638	1387	971	864
4 (004)	649	450	397	764	529	467	1064	738	651	1442	1000	882
5 (005)	698	476	417	821	560	491	1144	780	684	1551	1058	927
6 (006)	746	502	436	878	591	513	1223	823	715	1658	1116	969
7 (007)	794	528	456	934	621	536	1302	866	748	1764	1173	1013
8 (008)	843	554	475	992	652	559	1382	908	779	1873	1231	1056
9 (009)	891	580	495	1048	682	582	1461	951	811	1980	1289	1100
10 (010)	940	606	514	1106	713	605	1541	993	843	2089	1347	1142
11 (011)	988	632	534	1162	744	628	1620	1036	875	2196	1404	1187
12 (012)	1037	658	553	1220	774	651	1700	1079	907	2304	1462	1229
13 (013)	1085	684	573	1276	805	674	1779	1121	939	2411	1520	1273
14 (014)	1133	710	592	1333	835	696	1857	1164	970	2518	1578	1316
15 (015)	1182	736	611	1391	866	719	1938	1207	1002	2627	1636	1358
16 (016)	1230	762	631	1447	896	742	2016	1249	1034	2733	1693	1402
17 (017)	1279	788	650	1505	927	765	2097	1292	1066	2842	1751	1444
18 (018)	1327	814	670	1561	958	788	2175	1334	1098	2949	1809	1489
19 (019)	1376	840	689	1619	988	811	2256	1377	1130	3058	1867	1531
20 (020)	1424	866	709	1675	1019	834	2334	1420	1162	3164	1924	1576
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	149	200	249

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	485	475
2 (002)	508	494
3 (003)	539	519
4 (004)	567	541
5 (005)	597	566
6 (006)	628	591
7 (007)	658	616
8 (008)	689	641
9 (009)	719	665
10 (010)	750	690
11 (011)	773	710
12 (012)	797	730
13 (013)	820	749
14 (014)	844	769
15 (015)	867	789
16 (016)	891	808
17 (017)	914	828
18 (018)	938	848
19 (019)	961	868
20 (020)	985	887
21 (021)	1008	907
22 (022)	1032	927
23 (023)	1055	946
24 (024)	1079	966
25 (025)	1102	986
26 (026)	1126	1005
27 (027)	1149	1025
28 (028)	1173	1045
29 (029)	1196	1064
30 (030)	1220	1084
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	472	465
2 (002)	494	483
3 (003)	518	504
4 (004)	539	520
5 (005)	562	540
6 (006)	586	560
7 (007)	609	579
8 (008)	633	599
9 (009)	656	619
10 (010)	679	638
11 (011)	703	658
12 (012)	726	678
13 (013)	750	697
14 (014)	773	717
15 (015)	797	737
16 (016)	820	756
17 (017)	844	776
18 (018)	867	796
19 (019)	891	816
20 (020)	914	835
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	470	464
2 (002)	491	481
3 (003)	514	500
4 (004)	533	516
5 (005)	555	534
6 (006)	576	553
7 (007)	598	572
8 (008)	620	590
9 (009)	642	609
10 (010)	664	627
11 (011)	686	646
12 (012)	708	664
13 (013)	730	683
14 (014)	752	702
15 (015)	774	720
16 (016)	796	739
17 (017)	818	757
18 (018)	840	776
19 (019)	862	794
20 (020)	884	813
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	252	286

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	437	425
2 (002)	476	449
3 (003)	527	480
4 (004)	572	507
5 (005)	622	537
6 (006)	672	567
7 (007)	722	598
8 (008)	772	628
9 (009)	822	658
10 (010)	872	689
11 (011)	910	712
12 (012)	948	736
13 (013)	986	760
14 (014)	1024	784
15 (015)	1063	808
16 (016)	1101	831
17 (017)	1139	855
18 (018)	1177	879
19 (019)	1215	903
20 (020)	1253	927
21 (021)	1292	950
22 (022)	1330	974
23 (023)	1368	998
24 (024)	1406	1022
25 (025)	1444	1046
26 (026)	1483	1070
27 (027)	1521	1093
28 (028)	1559	1117
29 (029)	1597	1141
30 (030)	1635	1165
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	415	413
2 (002)	452	436
3 (003)	492	460
4 (004)	525	481
5 (005)	563	505
6 (006)	601	529
7 (007)	640	553
8 (008)	678	576
9 (009)	716	600
10 (010)	754	624
11 (011)	792	648
12 (012)	830	672
13 (013)	869	696
14 (014)	907	719
15 (015)	945	743
16 (016)	983	767
17 (017)	1021	791
18 (018)	1060	815
19 (019)	1098	838
20 (020)	1136	862
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	412	412
2 (002)	447	433
3 (003)	484	456
4 (004)	515	476
5 (005)	551	498
6 (006)	586	521
7 (007)	622	543
8 (008)	658	565
9 (009)	693	588
10 (010)	729	610
11 (011)	765	633
12 (012)	800	655
13 (013)	836	678
14 (014)	872	700
15 (015)	907	723
16 (016)	943	745
17 (017)	979	767
18 (018)	1014	790
19 (019)	1050	812
20 (020)	1086	835
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	21

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	424	418
2 (002)	469	445
3 (003)	517	474
4 (004)	559	500
5 (005)	606	528
6 (006)	652	557
7 (007)	699	585
8 (008)	745	614
9 (009)	792	642
10 (010)	839	670
11 (011)	885	699
12 (012)	932	727
13 (013)	979	756
14 (014)	1025	784
15 (015)	1072	813
16 (016)	1119	841
17 (017)	1165	870
18 (018)	1212	898
19 (019)	1259	927
20 (020)	1305	955
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	37	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	205	247

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	507	515	487	493	490	502
2 (002)	546	551	513	519	512	525
3 (003)	597	599	548	554	542	555
4 (004)	642	642	577	584	566	580
5 (005)	692	689	611	618	594	610
6 (006)	742	735	645	652	623	639
7 (007)	792	782	678	686	651	669
8 (008)	842	829	712	720	680	698
9 (009)	892	876	746	754	708	728
10 (010)	941	922	779	788	737	757
11 (011)	1029	1001	845	853	800	823
12 (012)	1071	1041	874	882	826	850
13 (013)	1113	1080	904	912	851	877
14 (014)	1155	1119	933	941	877	904
15 (015)	1197	1158	962	971	903	931
16 (016)	1239	1197	991	1000	929	957
17 (017)	1281	1236	1021	1030	954	984
18 (018)	1323	1275	1050	1059	980	1011
19 (019)	1364	1315	1079	1088	1006	1038
20 (020)	1406	1354	1108	1118	1032	1065
21 (021)	1448	1393	1138	1147	1057	1091
22 (022)	1490	1432	1167	1177	1083	1118
23 (023)	1532	1471	1196	1206	1109	1145
24 (024)	1574	1510	1226	1235	1135	1172
25 (025)	1616	1549	1255	1265	1160	1198
26 (026)	1658	1589	1284	1294	1186	1225
27 (027)	1700	1628	1313	1324	1212	1252
28 (028)	1742	1667	1343	1353	1238	1279
29 (029)	1784	1706	1372	1383	1263	1306
30 (030)	1826	1745	1401	1412	1289	1332
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	31	23	23	20	21

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	241	267	300	305

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	502
4107-0101-1002	2	546
4107-0101-1003	3	602
4107-0101-1004	4	644
4107-0101-1005	5	697
4107-0101-1006	6	749
4107-0101-1007	7	802
4107-0101-1008	8	855
4107-0101-1009	9	907
4107-0101-1010	10	960
4107-0101-1011	11	1013
4107-0101-1012	12	1065
4107-0101-1013	13	1118
4107-0101-1014	14	1171
4107-0101-1015	15	1223
4107-0101-1016	16	1276
4107-0101-1017	17	1329
4107-0101-1018	18	1381
4107-0101-1019	19	1434
4107-0101-1020	20	1487
4107-0101-1021	21	1526
4107-0101-1022	22	1565
4107-0101-1023	23	1605
4107-0101-1024	24	1644
4107-0101-1025	25	1683
4107-0101-1026	26	1722
4107-0101-1027	27	1762
4107-0101-1028	28	1801
4107-0101-1029	29	1840
4107-0101-1030	30	1880
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	38

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0201-1001	1	477	
4107-0201-1002	2	516	
4107-0201-1003	3	556	
4107-0201-1004	4	591	
4107-0201-1005	5	630	
4107-0201-1006	6	669	
4107-0201-1007	7	708	
4107-0201-1008	8	748	
4107-0201-1009	9	787	
4107-0201-1010	10	826	
4107-0201-1011	11	866	
4107-0201-1012	12	905	
4107-0201-1013	13	944	
4107-0201-1014	14	983	
4107-0201-1015	15	1023	
4107-0201-1016	16	1062	
4107-0201-1017	17	1101	
4107-0201-1018	18	1141	
4107-0201-1019	19	1180	
4107-0201-1020	20	1219	
4107-0201-1021	21	1258	
4107-0201-1022	22	1298	
4107-0201-1023	23	1337	
4107-0201-1024	24	1376	
4107-0201-1025	25	1416	
4107-0201-1026	26	1455	
4107-0201-1027	27	1494	
4107-0201-1028	28	1533	
4107-0201-1029	29	1573	
4107-0201-1030	30	1612	
4107-0201-1991	За каждый следующий км	38	

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	474
4107-0301-1002	2	510
4107-0301-1003	3	548
4107-0301-1004	4	579
4107-0301-1005	5	616
4107-0301-1006	6	652
4107-0301-1007	7	688
4107-0301-1008	8	725
4107-0301-1009	9	761
4107-0301-1010	10	798
4107-0301-1011	11	834
4107-0301-1012	12	871
4107-0301-1013	13	907
4107-0301-1014	14	943
4107-0301-1015	15	980
4107-0301-1016	16	1016
4107-0301-1017	17	1053
4107-0301-1018	18	1089
4107-0301-1019	19	1126
4107-0301-1020	20	1162
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	487
4107-0401-1002	2	535
4107-0401-1003	3	585
4107-0401-1004	4	629
4107-0401-1005	5	678
4107-0401-1006	6	727
4107-0401-1007	7	776
4107-0401-1008	8	825
4107-0401-1009	9	874
4107-0401-1010	10	923
4107-0401-1011	11	972
4107-0401-1012	12	1020
4107-0401-1013	13	1069
4107-0401-1014	14	1118
4107-0401-1015	15	1167
4107-0401-1016	16	1216
4107-0401-1017	17	1265
4107-0401-1018	18	1314
4107-0401-1019	19	1363
4107-0401-1020	20	1412
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	46

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	186

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	474	434	558	511	777	711	1053	964
2 (002)	507	458	596	539	831	751	1127	1018
3 (003)	552	491	649	578	905	805	1227	1091
4 (004)	575	504	676	593	943	826	1278	1120
5 (005)	615	533	724	627	1008	874	1367	1184
6 (006)	655	562	771	661	1074	921	1456	1249
7 (007)	695	591	818	695	1139	969	1544	1313
8 (008)	735	620	865	729	1205	1016	1633	1378
9 (009)	776	649	913	764	1272	1064	1724	1442
10 (010)	816	678	960	798	1338	1111	1813	1507
11 (011)	856	707	1007	832	1403	1159	1902	1571
12 (012)	896	736	1054	866	1469	1207	1991	1636
13 (013)	936	765	1101	900	1534	1254	2080	1700
14 (014)	976	794	1148	934	1600	1302	2169	1764
15 (015)	1016	823	1195	968	1666	1349	2258	1829
16 (016)	1057	852	1244	1002	1733	1397	2349	1893
17 (017)	1097	881	1291	1036	1798	1444	2438	1958
18 (018)	1137	910	1338	1071	1864	1492	2527	2022
19 (019)	1177	939	1385	1105	1930	1539	2616	2087
20 (020)	1217	968	1432	1139	1995	1587	2704	2151
21 (021)	1247	990	1467	1165	2044	1623	2771	2200
22 (022)	1276	1012	1501	1191	2092	1659	2836	2249
23 (023)	1306	1034	1536	1216	2141	1695	2902	2298
24 (024)	1335	1056	1571	1242	2189	1731	2967	2347
25 (025)	1365	1078	1606	1268	2238	1767	3033	2396
26 (026)	1394	1100	1640	1294	2285	1803	3098	2444
27 (027)	1424	1122	1675	1320	2334	1839	3164	2493
28 (028)	1453	1144	1709	1346	2382	1875	3229	2542
29 (029)	1483	1166	1745	1372	2431	1911	3296	2591
30 (030)	1512	1188	1779	1398	2479	1948	3360	2640
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	21	33	25	46	34	62	47

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	454	421	534	495	744	690	1009	936
2 (002)	483	442	568	520	792	725	1073	982
3 (003)	516	467	607	549	846	766	1147	1038
4 (004)	532	476	626	560	872	780	1182	1058
5 (005)	562	498	661	586	921	816	1249	1107
6 (006)	591	520	695	612	969	852	1313	1156
7 (007)	621	542	731	638	1018	889	1380	1204
8 (008)	650	564	765	664	1066	925	1444	1253
9 (009)	680	586	800	689	1115	961	1511	1302
10 (010)	709	608	834	715	1162	997	1576	1351
11 (011)	739	630	869	741	1211	1033	1642	1400
12 (012)	768	652	904	767	1259	1069	1707	1449
13 (013)	798	674	939	793	1308	1105	1773	1498
14 (014)	827	696	973	819	1356	1141	1838	1547
15 (015)	857	718	1008	845	1405	1177	1904	1596
16 (016)	886	740	1042	871	1452	1213	1969	1644
17 (017)	916	762	1078	896	1502	1249	2036	1693
18 (018)	945	784	1112	922	1549	1285	2100	1742
19 (019)	975	806	1147	948	1598	1321	2167	1791
20 (020)	1004	828	1181	974	1646	1357	2231	1840
21 (021)	1034	850	1216	1000	1695	1393	2298	1889
22 (022)	1063	872	1251	1026	1743	1430	2362	1938
23 (023)	1093	894	1286	1052	1792	1466	2429	1987
24 (024)	1122	916	1320	1078	1839	1502	2493	2036
25 (025)	1152	938	1355	1104	1889	1538	2560	2084
26 (026)	1181	960	1389	1129	1936	1574	2624	2133
27 (027)	1211	982	1425	1155	1985	1610	2691	2182
28 (028)	1240	1004	1459	1181	2033	1646	2756	2231
29 (029)	1270	1026	1494	1207	2082	1682	2822	2280
30 (030)	1299	1048	1528	1233	2130	1718	2887	2329
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	21	33	25	46	34	62	47

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	426	393	501	462	698	644	947	873
2 (002)	461	419	542	493	756	687	1024	931
3 (003)	500	448	588	527	820	734	1111	996
4 (004)	523	460	615	541	857	754	1162	1022
5 (005)	558	486	656	572	915	797	1240	1080
6 (006)	594	512	699	602	974	839	1320	1138
7 (007)	630	538	741	633	1033	882	1400	1196
8 (008)	665	564	782	664	1090	925	1478	1253
9 (009)	701	590	825	694	1149	967	1558	1311
10 (010)	737	616	867	725	1208	1010	1638	1369
11 (011)	772	642	908	755	1266	1052	1716	1427
12 (012)	808	668	951	786	1325	1095	1796	1484
13 (013)	844	695	993	818	1384	1139	1876	1544
14 (014)	879	721	1034	848	1441	1182	1953	1602
15 (015)	915	747	1076	879	1500	1225	2033	1660
16 (016)	951	773	1119	909	1559	1267	2113	1718
17 (017)	986	799	1160	940	1616	1310	2191	1776
18 (018)	1022	825	1202	971	1675	1352	2271	1833
19 (019)	1058	851	1245	1001	1734	1395	2351	1891
20 (020)	1093	877	1286	1032	1792	1438	2429	1949
21 (021)	1129	903	1328	1062	1851	1480	2509	2007
22 (022)	1165	929	1371	1093	1910	1523	2589	2064
23 (023)	1200	955	1412	1124	1967	1566	2667	2122
24 (024)	1236	981	1454	1154	2026	1608	2747	2180
25 (025)	1272	1007	1496	1185	2085	1651	2827	2238
26 (026)	1307	1033	1538	1215	2143	1693	2904	2296
27 (027)	1343	1059	1580	1246	2202	1736	2984	2353
28 (028)	1379	1086	1622	1278	2261	1780	3064	2413
29 (029)	1414	1112	1664	1308	2318	1823	3142	2471
30 (030)	1450	1138	1706	1339	2377	1866	3222	2529
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	25	41	29	57	41	78	56

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	210	237

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	440
4109-0101-1002	2	465
4109-0101-1003	3	499
4109-0101-1004	4	515
4109-0101-1005	5	545
4109-0101-1006	6	575
4109-0101-1007	7	606
4109-0101-1008	8	636
4109-0101-1009	9	666
4109-0101-1010	10	696
4109-0101-1011	11	726
4109-0101-1012	12	756
4109-0101-1013	13	787
4109-0101-1014	14	817
4109-0101-1015	15	847
4109-0101-1016	16	877
4109-0101-1017	17	907
4109-0101-1018	18	937
4109-0101-1019	19	968
4109-0101-1020	20	998
4109-0101-1021	21	1019
4109-0101-1022	22	1041
4109-0101-1023	23	1063
4109-0101-1024	24	1084
4109-0101-1025	25	1106
4109-0101-1026	26	1127
4109-0101-1027	27	1149
4109-0101-1028	28	1170
4109-0101-1029	29	1192
4109-0101-1030	30	1214
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	21

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	424
4109-0201-1002	2	445
4109-0201-1003	3	469
4109-0201-1004	4	481
4109-0201-1005	5	502
4109-0201-1006	6	524
4109-0201-1007	7	546
4109-0201-1008	8	567
4109-0201-1009	9	589
4109-0201-1010	10	610
4109-0201-1011	11	632
4109-0201-1012	12	653
4109-0201-1013	13	675
4109-0201-1014	14	697
4109-0201-1015	15	718
4109-0201-1016	16	740
4109-0201-1017	17	761
4109-0201-1018	18	783
4109-0201-1019	19	805
4109-0201-1020	20	826
4109-0201-1021	21	848
4109-0201-1022	22	869
4109-0201-1023	23	891
4109-0201-1024	24	912
4109-0201-1025	25	934
4109-0201-1026	26	956
4109-0201-1027	27	977
4109-0201-1028	28	999
4109-0201-1029	29	1020
4109-0201-1030	30	1042
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	21

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	191

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	151	178	248	336
2 (002)	227	267	372	504
3 (003)	302	355	495	671
4 (004)	378	445	620	840
5 (005)	453	533	743	1007
6 (006)	529	622	867	1176
7 (007)	604	711	990	1342
8 (008)	679	799	1113	1509
9 (009)	755	888	1238	1678
10 (010)	830	976	1361	1844
11 (011)	906	1066	1485	2013
12 (012)	981	1154	1608	2180
13 (013)	1056	1242	1731	2347
14 (014)	1132	1332	1856	2516
15 (015)	1207	1420	1979	2682
16 (016)	1283	1509	2103	2851
17 (017)	1358	1598	2226	3018
18 (018)	1434	1687	2351	3187
19 (019)	1509	1775	2474	3353
20 (020)	1584	1864	2597	3520
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	43	51	70	96

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	603	709	989	1340
2 (002)	678	798	1111	1507
3 (003)	754	887	1236	1676
4 (004)	829	975	1359	1842
5 (005)	904	1064	1482	2009
6 (006)	980	1153	1607	2178
7 (007)	1055	1241	1730	2344
8 (008)	1131	1331	1854	2513
9 (009)	1206	1419	1977	2680
10 (010)	1282	1508	2102	2849
11 (011)	1357	1596	2225	3016
12 (012)	1432	1685	2348	3182
13 (013)	1508	1774	2472	3351
14 (014)	1583	1862	2595	3518
15 (015)	1659	1952	2720	3687
16 (016)	1734	2040	2843	3853
17 (017)	1809	2128	2966	4020
18 (018)	1885	2218	3090	4189
19 (019)	1960	2306	3213	4356
20 (020)	2036	2395	3338	4524
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	43	51	70	96

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	194

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	716	716
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	814	814
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	806	806
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	520	520
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	900	900
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	382	382
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	589	589
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	477	477
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	458	458
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	778	778
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1638	1638
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	527	347
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	708	657
4131-0102-03	Пиломатериалы	597	963
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	635	635
4131-0103-02	Металл листовой	529	529
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	524	524
4131-0103-04	Проволока в кругах	861	861
4131-0103-05	Конструкции металлические	562	562
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	333	570
4131-0104-02	Песок всякий	188	302
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	249	340
4131-0104-04	Глина сухая	280	352
4131-0104-05	Мусор строительный	102	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	682	468

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная