

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен
01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 14.00 Павлодарская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и переплавный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	338	293	255	234	214	398	345	300	275	252
2 (002)	386	330	281	256	233	454	388	331	301	274
3 (003)	453	380	317	287	258	533	447	373	338	304
4 (004)	489	411	340	305	272	575	484	400	359	320
5 (005)	549	457	373	333	294	646	538	439	392	346
6 (006)	608	503	406	360	317	715	592	478	424	373
7 (007)	668	549	440	388	339	786	646	518	456	399
8 (008)	727	595	473	416	362	855	700	556	489	426
9 (009)	787	641	506	444	384	926	754	595	522	452
10 (010)	846	687	539	471	407	995	808	634	554	479
11 (011)	891	722	564	493	425	1048	849	664	580	500
12 (012)	935	756	590	514	443	1100	889	694	605	521
13 (013)	979	790	615	535	461	1152	929	724	629	542
14 (014)	1023	824	640	557	479	1204	969	753	655	564
15 (015)	1067	859	665	578	497	1255	1011	782	680	585
16 (016)	1111	893	690	600	515	1307	1051	812	706	606
17 (017)	1155	927	715	621	533	1359	1091	841	731	627
18 (018)	1199	961	741	642	551	1411	1131	872	755	648
19 (019)	1243	996	766	664	569	1462	1172	901	781	669
20 (020)	1287	1030	791	685	587	1514	1212	931	806	691
21 (021)	1331	1064	816	706	605	1566	1252	960	831	712
22 (022)	1376	1098	841	728	623	1619	1292	989	856	733

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1420	1133	866	749	642	1671	1333	1019	881	755
24 (024)	1464	1167	891	771	660	1722	1373	1048	907	776
25 (025)	1508	1201	917	792	678	1774	1413	1079	932	798
26 (026)	1552	1235	942	813	696	1826	1453	1108	956	819
27 (027)	1596	1270	967	835	714	1878	1494	1138	982	840
28 (028)	1640	1304	992	856	732	1929	1534	1167	1007	861
29 (029)	1684	1338	1017	877	750	1981	1574	1196	1032	882
30 (030)	1728	1372	1042	899	768	2033	1614	1226	1058	904
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	554	480	418	384	351	751	651	567	520	476
2 (002)	633	541	461	420	382	858	733	624	569	518
3 (003)	743	623	520	470	423	1007	844	704	638	573
4 (004)	802	674	557	500	446	1087	913	756	678	604
5 (005)	900	749	611	546	482	1220	1016	829	740	653
6 (006)	997	825	666	590	520	1351	1118	902	800	704
7 (007)	1095	900	721	636	556	1484	1220	978	862	753

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1192	975	775	682	593	1616	1322	1051	924	804
9 (009)	1290	1051	830	728	630	1749	1424	1124	987	853
10 (010)	1387	1126	884	772	667	1880	1527	1198	1047	904
11 (011)	1461	1184	925	808	697	1980	1604	1253	1096	944
12 (012)	1533	1239	967	843	726	2078	1680	1311	1142	984
13 (013)	1605	1295	1008	877	756	2176	1756	1367	1189	1024
14 (014)	1677	1351	1049	913	785	2273	1831	1422	1238	1064
15 (015)	1749	1408	1090	948	815	2371	1909	1478	1284	1104
16 (016)	1821	1464	1131	984	844	2469	1984	1533	1333	1144
17 (017)	1893	1520	1172	1018	874	2567	2060	1589	1380	1184
18 (018)	1966	1575	1215	1052	903	2664	2136	1647	1427	1224
19 (019)	2038	1633	1256	1089	933	2762	2213	1702	1476	1264
20 (020)	2110	1689	1297	1123	962	2860	2289	1758	1522	1304
21 (021)	2182	1744	1338	1157	992	2958	2364	1813	1569	1344
22 (022)	2256	1800	1379	1193	1021	3058	2440	1869	1618	1384
23 (023)	2328	1857	1420	1228	1052	3156	2518	1924	1664	1427
24 (024)	2400	1913	1461	1264	1082	3253	2593	1980	1713	1467
25 (025)	2472	1969	1503	1298	1111	3351	2669	2038	1760	1507
26 (026)	2544	2025	1544	1333	1141	3449	2744	2093	1807	1547
27 (027)	2616	2082	1585	1369	1170	3547	2822	2149	1856	1587
28 (028)	2689	2138	1626	1403	1200	3644	2898	2204	1902	1627
29 (029)	2761	2193	1667	1438	1230	3742	2973	2260	1949	1667
30 (030)	2833	2249	1708	1474	1259	3840	3049	2316	1998	1707
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	310	271	239	222	206	365	319	281	261	242
2 (002)	355	306	265	244	224	418	360	312	287	264
3 (003)	406	344	293	267	244	478	405	345	314	287
4 (004)	428	364	308	279	253	504	428	362	328	298
5 (005)	472	398	333	301	271	555	468	392	354	319
6 (006)	516	433	358	322	289	607	509	421	379	340
7 (007)	560	467	383	343	307	659	549	451	404	361
8 (008)	604	501	408	365	325	711	589	480	429	382
9 (009)	648	536	433	386	343	762	631	509	454	404
10 (010)	692	570	459	408	362	814	671	540	480	426
11 (011)	736	604	484	429	380	866	711	569	505	447
12 (012)	780	638	509	450	398	918	751	599	529	468
13 (013)	824	673	534	472	416	969	792	628	555	489
14 (014)	868	707	559	493	434	1021	832	658	580	511
15 (015)	913	741	584	514	452	1074	872	687	605	532
16 (016)	957	775	610	536	470	1126	912	718	631	553
17 (017)	1001	810	635	557	488	1178	953	747	655	574
18 (018)	1045	844	660	579	506	1229	993	776	681	595
19 (019)	1089	878	685	600	524	1281	1033	806	706	616
20 (020)	1133	912	710	621	542	1333	1073	835	731	638
21 (021)	1177	947	735	643	560	1385	1114	865	756	659
22 (022)	1221	981	761	664	578	1436	1154	895	781	680

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1265	1015	786	685	596	1488	1194	925	806	701
24 (024)	1309	1049	811	707	614	1540	1234	954	832	722
25 (025)	1353	1084	836	728	632	1592	1275	984	856	744
26 (026)	1398	1118	861	750	650	1645	1315	1013	882	765
27 (027)	1442	1152	886	771	668	1696	1355	1042	907	786
28 (028)	1486	1186	911	792	686	1748	1395	1072	932	807
29 (029)	1530	1221	937	814	704	1800	1436	1102	958	828
30 (030)	1574	1255	962	835	722	1852	1476	1132	982	849
31 (031)	1618	1289	987	856	740	1904	1516	1161	1007	871
32 (032)	1662	1323	1012	878	758	1955	1556	1191	1033	892
33 (033)	1706	1358	1037	899	776	2007	1598	1220	1058	913
34 (034)	1750	1392	1062	921	794	2059	1638	1249	1084	934
35 (035)	1794	1426	1088	942	812	2111	1678	1280	1108	955
36 (036)	1838	1460	1113	963	830	2162	1718	1309	1133	976
37 (037)	1883	1495	1138	985	848	2215	1759	1339	1159	998
38 (038)	1927	1529	1163	1006	867	2267	1799	1368	1184	1020
39 (039)	1971	1563	1188	1027	885	2319	1839	1398	1208	1041
40 (040)	2015	1597	1213	1049	903	2371	1879	1427	1234	1062
41 (041)	2059	1632	1238	1070	921	2422	1920	1456	1259	1084
42 (042)	2103	1666	1264	1091	939	2474	1960	1487	1284	1105
43 (043)	2147	1700	1289	1113	957	2526	2000	1516	1309	1126
44 (044)	2191	1734	1314	1134	975	2578	2040	1546	1334	1147
45 (045)	2235	1769	1339	1156	993	2629	2081	1575	1360	1168

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2279	1803	1364	1177	1011	2681	2121	1605	1385	1189
47 (047)	2323	1837	1389	1198	1029	2733	2161	1634	1409	1211
48 (048)	2367	1871	1415	1220	1047	2785	2201	1665	1435	1232
49 (049)	2412	1906	1440	1241	1065	2838	2242	1694	1460	1253
50 (050)	2456	1940	1465	1262	1083	2889	2282	1724	1485	1274
51 (051)	2500	1974	1490	1284	1101	2941	2322	1753	1511	1295
52 (052)	2544	2009	1515	1305	1119	2993	2364	1782	1535	1316
53 (053)	2588	2043	1540	1327	1137	3045	2404	1812	1561	1338
54 (054)	2632	2077	1566	1348	1155	3096	2444	1842	1586	1359
55 (055)	2676	2111	1591	1369	1173	3148	2484	1872	1611	1380
56 (056)	2720	2146	1616	1391	1191	3200	2525	1901	1636	1401
57 (057)	2764	2180	1641	1412	1209	3252	2565	1931	1661	1422
58 (058)	2808	2214	1666	1433	1227	3304	2605	1960	1686	1444
59 (059)	2852	2248	1691	1455	1245	3355	2645	1989	1712	1465
60 (060)	2897	2283	1716	1476	1263	3408	2686	2019	1736	1486
61 (061)	2941	2317	1742	1498	1281	3460	2726	2049	1762	1507
62 (062)	2985	2351	1767	1519	1299	3512	2766	2079	1787	1528
63 (063)	3029	2385	1792	1540	1317	3564	2806	2108	1812	1549
64 (064)	3073	2420	1817	1562	1335	3615	2847	2138	1838	1571
65 (065)	3117	2454	1842	1583	1354	3667	2887	2167	1862	1593
66 (066)	3161	2488	1867	1604	1372	3719	2927	2196	1887	1614
67 (067)	3205	2522	1893	1626	1390	3771	2967	2227	1913	1635
68 (068)	3249	2557	1918	1647	1408	3822	3008	2256	1938	1656

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3293	2591	1943	1669	1426	3874	3048	2286	1964	1678
70 (070)	3337	2625	1968	1690	1444	3926	3088	2315	1988	1699
71 (071)	3382	2659	1993	1711	1462	3979	3128	2345	2013	1720
72 (072)	3426	2694	2018	1733	1480	4031	3169	2374	2039	1741
73 (073)	3470	2728	2043	1754	1498	4082	3209	2404	2064	1762
74 (074)	3514	2762	2069	1775	1516	4134	3249	2434	2088	1784
75 (075)	3558	2796	2094	1797	1534	4186	3289	2464	2114	1805
76 (076)	3602	2831	2119	1818	1552	4238	3331	2493	2139	1826
77 (077)	3646	2865	2144	1840	1570	4289	3371	2522	2165	1847
78 (078)	3690	2899	2169	1861	1588	4341	3411	2552	2189	1868
79 (079)	3734	2933	2194	1882	1606	4393	3451	2581	2214	1889
80 (080)	3778	2968	2220	1904	1624	4445	3492	2612	2240	1911
81 (081)	3822	3002	2245	1925	1642	4496	3532	2641	2265	1932
82 (082)	3867	3036	2270	1946	1660	4549	3572	2671	2289	1953
83 (083)	3911	3070	2295	1968	1678	4601	3612	2700	2315	1974
84 (084)	3955	3105	2320	1989	1696	4653	3653	2729	2340	1995
85 (085)	3999	3139	2345	2010	1714	4705	3693	2759	2365	2016
86 (086)	4043	3173	2370	2032	1732	4756	3733	2788	2391	2038
87 (087)	4087	3207	2396	2053	1750	4808	3773	2819	2415	2059
88 (088)	4131	3242	2421	2075	1768	4860	3814	2848	2441	2080
89 (089)	4175	3276	2446	2096	1786	4912	3854	2878	2466	2101
90 (090)	4219	3310	2471	2117	1804	4964	3894	2907	2491	2122

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4263	3344	2496	2139	1822	5015	3934	2936	2516	2144
92 (092)	4307	3379	2521	2160	1840	5067	3975	2966	2541	2165
93 (093)	4351	3413	2547	2181	1859	5119	4015	2996	2566	2187
94 (094)	4396	3447	2572	2203	1877	5172	4055	3026	2592	2208
95 (095)	4440	3481	2597	2224	1895	5224	4095	3055	2616	2229
96 (096)	4484	3516	2622	2246	1913	5275	4136	3085	2642	2251
97 (097)	4528	3550	2647	2267	1931	5327	4176	3114	2667	2272
98 (098)	4572	3584	2672	2288	1949	5379	4216	3144	2692	2293
99 (099)	4616	3619	2698	2310	1967	5431	4258	3174	2718	2314
100 (901)	4660	3653	2723	2331	1985	5482	4298	3204	2742	2335
101 (101)	4704	3687	2748	2352	2003	5534	4338	3233	2767	2356
102 (102)	4748	3721	2773	2374	2021	5586	4378	3262	2793	2378
103 (103)	4792	3756	2798	2395	2039	5638	4419	3292	2818	2399
104 (104)	4836	3790	2823	2417	2057	5689	4459	3321	2844	2420
105 (105)	4881	3824	2848	2438	2075	5742	4499	3351	2868	2441
106 (106)	4925	3858	2874	2459	2093	5794	4539	3381	2893	2462
107 (107)	4969	3893	2899	2481	2111	5846	4580	3411	2919	2484
108 (108)	5013	3927	2924	2502	2129	5898	4620	3440	2944	2505
109 (109)	5057	3961	2949	2523	2147	5949	4660	3469	2968	2526
110 (110)	5101	3995	2974	2545	2165	6001	4700	3499	2994	2547
111 (111)	5145	4030	2999	2566	2183	6053	4741	3528	3019	2568
112 (112)	5189	4064	3025	2588	2201	6105	4781	3559	3045	2589
113 (113)	5233	4098	3050	2609	2219	6156	4821	3588	3069	2611

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5277	4132	3075	2630	2237	6208	4861	3618	3094	2632
115 (115)	5321	4167	3100	2652	2255	6260	4902	3647	3120	2653
116 (116)	5366	4201	3125	2673	2273	6313	4942	3676	3145	2674
117 (117)	5410	4235	3150	2694	2291	6365	4982	3706	3169	2695
118 (118)	5454	4269	3175	2716	2309	6416	5022	3735	3195	2716
119 (119)	5498	4304	3201	2737	2327	6468	5064	3766	3220	2738
120 (120)	5542	4338	3226	2759	2345	6520	5104	3795	3246	2759
121 (121)	5586	4372	3251	2780	2364	6572	5144	3825	3271	2781
122 (122)	5630	4406	3276	2801	2382	6624	5184	3854	3295	2802
123 (123)	5674	4441	3301	2823	2400	6675	5225	3884	3321	2824
124 (124)	5718	4475	3326	2844	2418	6727	5265	3913	3346	2845
125 (125)	5762	4509	3352	2865	2436	6779	5305	3944	3371	2866
126 (126)	5806	4543	3377	2887	2454	6831	5345	3973	3396	2887
127 (127)	5850	4578	3402	2908	2472	6882	5386	4002	3421	2908
128 (128)	5895	4612	3427	2929	2490	6935	5426	4032	3446	2929
129 (129)	5939	4646	3452	2951	2508	6987	5466	4061	3472	2951
130 (130)	5983	4680	3477	2972	2526	7039	5506	4091	3496	2972
131 (131)	6027	4715	3503	2994	2544	7091	5547	4121	3522	2993
132 (132)	6071	4749	3528	3015	2562	7142	5587	4151	3547	3014
133 (133)	6115	4783	3553	3036	2580	7194	5627	4180	3572	3035
134 (134)	6159	4817	3578	3058	2598	7246	5667	4209	3598	3056
135 (135)	6203	4852	3603	3079	2616	7298	5708	4239	3622	3078
136 (136)	6247	4886	3628	3100	2634	7349	5748	4268	3647	3099

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6291	4920	3653	3122	2652	7401	5788	4298	3673	3120
138 (138)	6335	4954	3679	3143	2670	7453	5828	4328	3698	3141
139 (139)	6380	4989	3704	3165	2688	7506	5869	4358	3724	3162
140 (140)	6424	5023	3729	3186	2706	7558	5909	4387	3748	3184
141 (141)	6468	5057	3754	3207	2724	7609	5949	4416	3773	3205
142 (142)	6512	5092	3779	3229	2742	7661	5991	4446	3799	3226
143 (143)	6556	5126	3804	3250	2760	7713	6031	4475	3824	3247
144 (144)	6600	5160	3830	3271	2778	7765	6071	4506	3848	3268
145 (145)	6644	5194	3855	3293	2796	7816	6111	4535	3874	3289
146 (146)	6688	5229	3880	3314	2814	7868	6152	4565	3899	3311
147 (147)	6732	5263	3905	3336	2832	7920	6192	4594	3925	3332
148 (148)	6776	5297	3930	3357	2851	7972	6232	4624	3949	3354
149 (149)	6820	5331	3955	3378	2869	8024	6272	4653	3974	3375
150 (150)	6865	5366	3980	3400	2887	8076	6313	4682	4000	3396
151 (151)	6909	5400	4006	3421	2905	8128	6353	4713	4025	3418
152 (152)	6953	5434	4031	3442	2923	8180	6393	4742	4049	3439
153 (153)	6997	5468	4056	3464	2941	8232	6433	4772	4075	3460
154 (154)	7041	5503	4081	3485	2959	8284	6474	4801	4100	3481
155 (155)	7085	5537	4106	3507	2977	8335	6514	4831	4126	3502
156 (156)	7129	5571	4131	3528	2995	8387	6554	4860	4151	3524
157 (157)	7173	5605	4157	3549	3013	8439	6594	4891	4175	3545
158 (158)	7217	5640	4182	3571	3031	8491	6635	4920	4201	3566
159 (159)	7261	5674	4207	3592	3049	8542	6675	4949	4226	3587

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7305	5708	4232	3613	3067	8594	6715	4979	4251	3608
161 (161)	7350	5742	4257	3635	3085	8647	6755	5008	4276	3629
162 (162)	7394	5777	4282	3656	3103	8699	6796	5038	4301	3651
163 (163)	7438	5811	4308	3678	3121	8751	6836	5068	4327	3672
164 (164)	7482	5845	4333	3699	3139	8802	6876	5098	4352	3693
165 (165)	7526	5879	4358	3720	3157	8854	6916	5127	4376	3714
166 (166)	7570	5914	4383	3742	3175	8906	6958	5156	4402	3735
167 (167)	7614	5948	4408	3763	3193	8958	6998	5186	4427	3756
168 (168)	7658	5982	4433	3784	3211	9009	7038	5215	4452	3778
169 (169)	7702	6016	4458	3806	3229	9061	7078	5245	4478	3799
170 (170)	7746	6051	4484	3827	3247	9113	7119	5275	4502	3820
171 (171)	7790	6085	4509	3848	3265	9165	7159	5305	4527	3841
172 (172)	7834	6119	4534	3870	3283	9216	7199	5334	4553	3862
173 (173)	7879	6153	4559	3891	3301	9269	7239	5364	4578	3884
174 (174)	7923	6188	4584	3913	3319	9321	7280	5393	4604	3905
175 (175)	7967	6222	4609	3934	3337	9373	7320	5422	4628	3926
176 (176)	8011	6256	4635	3955	3356	9425	7360	5453	4653	3948
177 (177)	8055	6290	4660	3977	3374	9476	7400	5482	4679	3969
178 (178)	8099	6325	4685	3998	3392	9528	7441	5512	4704	3991
179 (179)	8143	6359	4710	4019	3410	9580	7481	5541	4728	4012
180 (180)	8187	6393	4735	4041	3428	9632	7521	5571	4754	4033
181 (181)	8231	6427	4760	4062	3446	9684	7561	5600	4779	4054
182 (182)	8275	6462	4785	4084	3464	9735	7602	5629	4805	4075

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8319	6496	4811	4105	3482	9787	7642	5660	4829	4096
184 (184)	8364	6530	4836	4126	3500	9840	7682	5689	4854	4118
185 (185)	8408	6565	4861	4148	3518	9892	7724	5719	4880	4139
186 (186)	8452	6599	4886	4169	3536	9944	7764	5748	4905	4160
187 (187)	8496	6633	4911	4190	3554	9995	7804	5778	4929	4181
188 (188)	8540	6667	4936	4212	3572	10047	7844	5807	4955	4202
189 (189)	8584	6702	4962	4233	3590	10099	7885	5838	4980	4224
190 (190)	8628	6736	4987	4255	3608	10151	7925	5867	5006	4245
191 (191)	8672	6770	5012	4276	3626	10202	7965	5896	5031	4266
192 (192)	8716	6804	5037	4297	3644	10254	8005	5926	5055	4287
193 (193)	8760	6839	5062	4319	3662	10306	8046	5955	5081	4308
194 (194)	8804	6873	5087	4340	3680	10358	8086	5985	5106	4329
195 (195)	8849	6907	5113	4361	3698	10411	8126	6015	5131	4351
196 (196)	8893	6941	5138	4383	3716	10462	8166	6045	5156	4372
197 (197)	8937	6976	5163	4404	3734	10514	8207	6074	5181	4393
198 (198)	8981	7010	5188	4426	3752	10566	8247	6104	5207	4414
199 (199)	9025	7044	5213	4447	3770	10618	8287	6133	5232	4435
200 (902)	9069	7078	5238	4468	3788	10669	8327	6162	5256	4456
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	508	444	392	364	338	689	602	531	493	458
2 (002)	582	502	434	400	367	789	680	589	542	498
3 (003)	666	564	480	438	400	902	764	651	593	542
4 (004)	702	597	505	457	415	951	809	684	620	562
5 (005)	774	652	546	493	444	1049	884	740	669	602
6 (006)	846	710	587	528	474	1147	962	796	716	642
7 (007)	918	766	628	562	503	1244	1038	851	762	682
8 (008)	990	821	669	598	533	1342	1113	907	811	722
9 (009)	1062	879	710	633	562	1440	1191	962	858	762
10 (010)	1134	934	752	669	593	1538	1267	1020	907	804
11 (011)	1207	990	793	703	623	1636	1342	1076	953	844
12 (012)	1279	1046	834	738	652	1733	1418	1131	1000	884
13 (013)	1351	1103	875	774	682	1831	1496	1187	1049	924
14 (014)	1423	1159	916	808	711	1929	1571	1242	1096	964
15 (015)	1497	1215	957	843	741	2029	1647	1298	1142	1004
16 (016)	1569	1270	1000	879	770	2127	1722	1356	1191	1044
17 (017)	1641	1328	1041	913	800	2224	1800	1411	1238	1084
18 (018)	1713	1384	1082	949	830	2322	1876	1467	1287	1124
19 (019)	1785	1439	1123	984	859	2420	1951	1522	1333	1164
20 (020)	1857	1495	1164	1018	889	2518	2027	1578	1380	1204
21 (021)	1930	1552	1205	1054	918	2616	2104	1633	1429	1244
22 (022)	2002	1608	1248	1089	948	2713	2180	1691	1476	1284

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2074	1664	1289	1123	977	2811	2256	1747	1522	1324
24 (024)	2146	1720	1330	1159	1007	2909	2331	1802	1571	1364
25 (025)	2218	1777	1370	1193	1036	3007	2409	1858	1618	1404
26 (026)	2292	1833	1411	1230	1066	3107	2484	1913	1667	1444
27 (027)	2364	1889	1452	1264	1095	3204	2560	1969	1713	1484
28 (028)	2436	1944	1493	1298	1125	3302	2636	2024	1760	1524
29 (029)	2508	2002	1536	1334	1154	3400	2713	2082	1809	1564
30 (030)	2580	2057	1577	1369	1184	3498	2789	2138	1856	1604
31 (031)	2652	2113	1618	1403	1213	3596	2864	2193	1902	1644
32 (032)	2725	2169	1659	1439	1243	3693	2940	2249	1951	1684
33 (033)	2797	2226	1700	1474	1272	3791	3018	2304	1998	1724
34 (034)	2869	2282	1741	1510	1302	3889	3093	2360	2047	1764
35 (035)	2941	2338	1784	1544	1331	3987	3169	2418	2093	1804
36 (036)	3013	2393	1825	1579	1361	4084	3244	2473	2140	1844
37 (037)	3087	2451	1866	1615	1390	4184	3322	2529	2189	1884
38 (038)	3159	2507	1907	1649	1421	4282	3398	2584	2236	1927
39 (039)	3231	2562	1948	1684	1451	4380	3473	2640	2282	1967
40 (040)	3303	2618	1989	1720	1480	4478	3549	2696	2331	2007
41 (041)	3375	2675	2030	1754	1510	4576	3627	2751	2378	2047
42 (042)	3448	2731	2072	1789	1539	4673	3702	2809	2424	2087
43 (043)	3520	2787	2113	1825	1569	4771	3778	2864	2473	2127
44 (044)	3592	2843	2154	1859	1598	4869	3853	2920	2520	2167
45 (045)	3664	2900	2195	1895	1628	4967	3931	2976	2569	2207

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3736	2956	2236	1930	1657	5064	4007	3031	2616	2247
47 (047)	3808	3011	2277	1964	1687	5162	4082	3087	2662	2287
48 (048)	3880	3067	2320	2000	1716	5260	4158	3144	2711	2327
49 (049)	3954	3125	2361	2034	1746	5360	4236	3200	2758	2367
50 (050)	4026	3180	2402	2069	1775	5458	4311	3256	2804	2407
51 (051)	4098	3236	2443	2105	1805	5556	4387	3311	2853	2447
52 (052)	4170	3293	2484	2139	1834	5653	4464	3367	2900	2487
53 (053)	4243	3349	2525	2175	1864	5751	4540	3422	2949	2527
54 (054)	4315	3405	2567	2210	1893	5849	4616	3480	2996	2567
55 (055)	4387	3461	2608	2244	1923	5947	4691	3536	3042	2607
56 (056)	4459	3518	2649	2280	1952	6044	4769	3591	3091	2647
57 (057)	4531	3574	2690	2315	1982	6142	4844	3647	3138	2687
58 (058)	4603	3630	2731	2349	2011	6240	4920	3702	3184	2727
59 (059)	4675	3685	2772	2385	2041	6338	4996	3758	3233	2767
60 (060)	4749	3743	2813	2420	2070	6438	5073	3813	3280	2807
61 (061)	4821	3798	2856	2456	2100	6536	5149	3871	3329	2847
62 (062)	4893	3854	2897	2490	2130	6633	5224	3927	3376	2887
63 (063)	4966	3910	2938	2525	2159	6731	5300	3982	3422	2927
64 (064)	5038	3967	2979	2561	2189	6829	5378	4038	3471	2967
65 (065)	5110	4023	3020	2595	2220	6927	5453	4093	3518	3009
66 (066)	5182	4079	3061	2630	2249	7024	5529	4149	3564	3049
67 (067)	5254	4134	3103	2666	2279	7122	5604	4207	3613	3089
68 (068)	5326	4192	3144	2700	2308	7220	5682	4262	3660	3129

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5398	4248	3185	2736	2338	7318	5758	4318	3709	3169
70 (070)	5470	4303	3226	2770	2367	7416	5833	4373	3756	3209
71 (071)	5544	4359	3267	2805	2397	7516	5909	4429	3802	3249
72 (072)	5616	4416	3308	2841	2426	7613	5987	4484	3851	3289
73 (073)	5689	4472	3349	2875	2456	7711	6062	4540	3898	3329
74 (074)	5761	4528	3392	2910	2485	7809	6138	4598	3944	3369
75 (075)	5833	4584	3433	2946	2515	7907	6213	4653	3993	3409
76 (076)	5905	4641	3474	2980	2544	8004	6291	4709	4040	3449
77 (077)	5977	4697	3515	3016	2574	8102	6367	4764	4089	3489
78 (078)	6049	4752	3556	3051	2603	8200	6442	4820	4136	3529
79 (079)	6121	4808	3597	3085	2633	8298	6518	4876	4182	3569
80 (080)	6193	4866	3639	3121	2662	8396	6596	4933	4231	3609
81 (081)	6266	4921	3680	3156	2692	8493	6671	4989	4278	3649
82 (082)	6339	4977	3721	3190	2721	8593	6747	5044	4324	3689
83 (083)	6411	5033	3762	3226	2751	8691	6822	5100	4373	3729
84 (084)	6484	5090	3803	3261	2780	8789	6900	5156	4420	3769
85 (085)	6556	5146	3844	3295	2810	8887	6976	5211	4467	3809
86 (086)	6628	5202	3885	3331	2839	8984	7051	5267	4516	3849
87 (087)	6700	5257	3928	3366	2869	9082	7127	5324	4562	3889
88 (088)	6772	5315	3969	3402	2898	9180	7204	5380	4611	3929
89 (089)	6844	5370	4010	3436	2928	9278	7280	5436	4658	3969
90 (090)	6916	5426	4051	3470	2957	9376	7356	5491	4704	4009

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	6989	5482	4092	3507	2987	9473	7431	5547	4753	4049
92 (092)	7061	5539	4133	3541	3016	9571	7509	5602	4800	4089
93 (093)	7133	5595	4175	3575	3048	9669	7584	5660	4847	4131
94 (094)	7207	5651	4216	3611	3077	9769	7660	5716	4896	4171
95 (095)	7279	5707	4257	3646	3107	9867	7736	5771	4942	4211
96 (096)	7351	5764	4298	3682	3136	9964	7813	5827	4991	4251
97 (097)	7423	5820	4339	3716	3166	10062	7889	5882	5038	4291
98 (098)	7495	5875	4380	3751	3195	10160	7964	5938	5084	4331
99 (099)	7567	5933	4423	3787	3225	10258	8042	5996	5133	4371
100 (901)	7639	5989	4464	3821	3254	10356	8118	6051	5180	4411
101 (101)	7711	6044	4505	3856	3284	10453	8193	6107	5227	4451
102 (102)	7784	6100	4546	3892	3313	10551	8269	6162	5276	4491
103 (103)	7856	6157	4587	3926	3343	10649	8347	6218	5322	4531
104 (104)	7928	6213	4628	3962	3372	10747	8422	6273	5371	4571
105 (105)	8002	6269	4669	3997	3402	10847	8498	6329	5418	4611
106 (106)	8074	6325	4711	4031	3431	10944	8573	6387	5464	4651
107 (107)	8146	6382	4752	4067	3461	11042	8651	6442	5513	4691
108 (108)	8218	6438	4793	4102	3490	11140	8727	6498	5560	4731
109 (109)	8290	6493	4834	4136	3520	11238	8802	6553	5607	4771
110 (110)	8362	6549	4875	4172	3549	11336	8878	6609	5656	4811
111 (111)	8434	6607	4916	4207	3579	11433	8956	6664	5702	4851
112 (112)	8507	6662	4959	4243	3608	11531	9031	6722	5751	4891
113 (113)	8579	6718	5000	4277	3638	11629	9107	6778	5798	4931

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8651	6774	5041	4311	3667	11727	9182	6833	5844	4971
115 (115)	8723	6831	5082	4348	3697	11824	9260	6889	5893	5011
116 (116)	8797	6887	5123	4382	3726	11924	9336	6944	5940	5051
117 (117)	8869	6943	5164	4416	3756	12022	9411	7000	5987	5091
118 (118)	8941	6998	5205	4452	3785	12120	9487	7056	6036	5131
119 (119)	9013	7056	5248	4487	3815	12218	9564	7113	6082	5171
120 (120)	9085	7111	5289	4523	3844	12316	9640	7169	6131	5211
121 (121)	9157	7167	5330	4557	3875	12413	9716	7224	6178	5253
122 (122)	9230	7223	5370	4592	3905	12511	9791	7280	6224	5293
123 (123)	9302	7280	5411	4628	3934	12609	9869	7336	6273	5333
124 (124)	9374	7336	5452	4662	3964	12707	9944	7391	6320	5373
125 (125)	9446	7392	5495	4697	3993	12804	10020	7449	6367	5413
126 (126)	9518	7448	5536	4733	4023	12902	10096	7504	6416	5453
127 (127)	9590	7505	5577	4767	4052	13000	10173	7560	6462	5493
128 (128)	9664	7561	5618	4802	4082	13100	10249	7616	6509	5533
129 (129)	9736	7616	5659	4838	4111	13198	10324	7671	6558	5573
130 (130)	9808	7672	5700	4872	4141	13296	10400	7727	6604	5613
131 (131)	9880	7730	5743	4908	4170	13393	10478	7784	6653	5653
132 (132)	9952	7785	5784	4943	4200	13491	10553	7840	6700	5693
133 (133)	10025	7841	5825	4977	4230	13589	10629	7896	6747	5733
134 (134)	10097	7897	5866	5013	4259	13687	10704	7951	6796	5773
135 (135)	10169	7954	5907	5048	4289	13784	10782	8007	6842	5813
136 (136)	10241	8010	5948	5082	4318	13882	10858	8062	6889	5853

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10313	8066	5989	5118	4348	13980	10933	8118	6938	5893
138 (138)	10385	8121	6031	5152	4377	14078	11009	8176	6984	5933
139 (139)	10459	8179	6072	5189	4407	14178	11087	8231	7033	5973
140 (140)	10531	8234	6113	5223	4436	14276	11162	8287	7080	6013
141 (141)	10603	8290	6154	5257	4466	14373	11238	8342	7127	6053
142 (142)	10675	8348	6195	5293	4495	14471	11316	8398	7176	6093
143 (143)	10748	8403	6236	5328	4525	14569	11391	8453	7222	6133
144 (144)	10820	8459	6279	5362	4554	14667	11467	8511	7269	6173
145 (145)	10892	8515	6320	5398	4584	14764	11542	8567	7318	6213
146 (146)	10964	8572	6361	5433	4613	14862	11620	8622	7364	6253
147 (147)	11036	8628	6402	5469	4643	14960	11696	8678	7413	6293
148 (148)	11108	8684	6443	5503	4674	15058	11771	8733	7460	6336
149 (149)	11180	8739	6484	5538	4703	15156	11847	8789	7507	6376
150 (150)	11254	8797	6525	5574	4733	15256	11924	8844	7556	6416
151 (151)	11326	8852	6567	5608	4762	15353	12000	8902	7602	6456
152 (152)	11398	8908	6608	5643	4792	15451	12076	8958	7649	6496
153 (153)	11470	8964	6649	5679	4821	15549	12151	9013	7698	6536
154 (154)	11543	9021	6690	5713	4851	15647	12229	9069	7744	6576
155 (155)	11615	9077	6731	5749	4880	15744	12304	9124	7793	6616
156 (156)	11687	9133	6772	5784	4910	15842	12380	9180	7840	6656
157 (157)	11759	9189	6815	5818	4939	15940	12456	9238	7887	6696
158 (158)	11831	9246	6856	5854	4969	16038	12533	9293	7936	6736
159 (159)	11903	9302	6897	5889	4998	16136	12609	9349	7982	6776

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11975	9357	6938	5923	5028	16233	12684	9404	8029	6816
161 (161)	12049	9413	6979	5959	5057	16333	12760	9460	8078	6856
162 (162)	12121	9470	7020	5993	5087	16431	12838	9516	8124	6896
163 (163)	12193	9526	7062	6030	5116	16529	12913	9573	8173	6936
164 (164)	12266	9582	7103	6064	5146	16627	12989	9629	8220	6976
165 (165)	12338	9638	7144	6098	5175	16724	13064	9684	8267	7016
166 (166)	12410	9695	7185	6134	5205	16822	13142	9740	8316	7056
167 (167)	12482	9751	7226	6169	5234	16920	13218	9796	8362	7096
168 (168)	12554	9807	7267	6203	5264	17018	13293	9851	8409	7136
169 (169)	12626	9862	7308	6239	5293	17116	13369	9907	8458	7176
170 (170)	12698	9920	7351	6274	5323	17213	13447	9964	8504	7216
171 (171)	12770	9975	7392	6308	5352	17311	13522	10020	8551	7256
172 (172)	12843	10031	7433	6344	5382	17409	13598	10076	8600	7296
173 (173)	12916	10087	7474	6379	5411	17509	13673	10131	8647	7336
174 (174)	12989	10144	7515	6415	5441	17607	13751	10187	8696	7376
175 (175)	13061	10200	7556	6449	5470	17704	13827	10242	8742	7416
176 (176)	13133	10256	7598	6484	5502	17802	13902	10300	8789	7458
177 (177)	13205	10311	7639	6520	5531	17900	13978	10356	8838	7498
178 (178)	13277	10369	7680	6554	5561	17998	14056	10411	8884	7538
179 (179)	13349	10425	7721	6589	5590	18096	14131	10467	8931	7578
180 (180)	13421	10480	7762	6625	5620	18193	14207	10522	8980	7618
181 (181)	13493	10536	7803	6659	5649	18291	14282	10578	9027	7658
182 (182)	13566	10593	7844	6695	5679	18389	14360	10633	9076	7698

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13638	10649	7887	6730	5708	18487	14436	10691	9122	7738
184 (184)	13711	10705	7928	6764	5738	18587	14511	10747	9169	7778
185 (185)	13784	10762	7969	6800	5767	18684	14589	10802	9218	7818
186 (186)	13856	10818	8010	6834	5797	18782	14664	10858	9264	7858
187 (187)	13928	10874	8051	6869	5826	18880	14740	10913	9311	7898
188 (188)	14000	10930	8092	6905	5856	18978	14816	10969	9360	7938
189 (189)	14072	10987	8134	6939	5885	19076	14893	11027	9407	7978
190 (190)	14144	11043	8175	6975	5915	19173	14969	11082	9456	8018
191 (191)	14216	11098	8216	7010	5944	19271	15044	11138	9502	8058
192 (192)	14289	11154	8257	7044	5974	19369	15120	11193	9549	8098
193 (193)	14361	11211	8298	7080	6003	19467	15198	11249	9598	8138
194 (194)	14433	11267	8339	7115	6033	19564	15273	11304	9644	8178
195 (195)	14507	11323	8382	7149	6062	19664	15349	11362	9691	8218
196 (196)	14579	11379	8423	7185	6092	19762	15424	11418	9740	8258
197 (197)	14651	11436	8464	7220	6121	19860	15502	11473	9787	8298
198 (198)	14723	11492	8505	7256	6151	19958	15578	11529	9836	8338
199 (199)	14795	11548	8546	7290	6180	20056	15653	11584	9882	8378
200 (902)	14867	11603	8587	7325	6210	20153	15729	11640	9929	8418
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	306	268	238	221	205	360	315	280	260	241
2 (002)	348	301	261	241	222	409	354	307	284	261
3 (003)	396	337	288	263	241	466	396	339	309	284
4 (004)	414	354	301	274	249	487	416	354	322	293
5 (005)	455	386	324	294	266	535	454	381	346	313
6 (006)	496	418	348	314	284	584	492	409	369	334
7 (007)	537	449	371	334	301	632	528	436	393	354
8 (008)	578	481	395	354	318	680	566	465	416	374
9 (009)	618	513	418	374	335	727	604	492	440	394
10 (010)	659	545	441	394	352	775	641	519	464	414
11 (011)	700	576	465	414	369	824	678	547	487	434
12 (012)	741	608	488	434	386	872	715	574	511	454
13 (013)	782	640	512	454	403	920	753	602	534	474
14 (014)	822	672	535	474	420	967	791	629	558	494
15 (015)	863	703	559	494	437	1015	827	658	581	514
16 (016)	904	735	582	514	454	1064	865	685	605	534
17 (017)	945	767	605	534	471	1112	902	712	628	554
18 (018)	986	799	629	554	488	1160	940	740	652	574
19 (019)	1026	830	652	574	505	1207	976	767	675	594
20 (020)	1067	862	676	594	522	1255	1014	795	699	614
21 (021)	1108	894	699	614	540	1304	1052	822	722	635
22 (022)	1149	926	723	634	557	1352	1089	851	746	655

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1190	957	746	654	574	1400	1126	878	769	675
24 (024)	1230	989	770	674	591	1447	1164	906	793	695
25 (025)	1271	1021	793	694	608	1495	1201	933	816	715
26 (026)	1312	1053	816	714	625	1544	1239	960	840	735
27 (027)	1353	1084	840	734	642	1592	1275	988	864	755
28 (028)	1394	1116	863	754	659	1640	1313	1015	887	775
29 (029)	1434	1148	887	774	676	1687	1351	1044	911	795
30 (030)	1475	1180	910	794	693	1735	1388	1071	934	815
31 (031)	1516	1211	934	814	710	1784	1425	1099	958	835
32 (032)	1557	1243	957	834	727	1832	1462	1126	981	855
33 (033)	1598	1275	980	854	744	1880	1500	1153	1005	875
34 (034)	1638	1307	1004	874	761	1927	1538	1181	1028	895
35 (035)	1679	1338	1027	894	778	1975	1574	1208	1052	915
36 (036)	1720	1370	1051	914	795	2024	1612	1236	1075	935
37 (037)	1761	1402	1074	934	813	2072	1649	1264	1099	956
38 (038)	1802	1434	1098	954	830	2120	1687	1292	1122	976
39 (039)	1842	1465	1121	974	847	2167	1724	1319	1146	996
40 (040)	1883	1497	1145	994	864	2215	1761	1347	1169	1016
41 (041)	1924	1529	1168	1014	881	2264	1799	1374	1193	1036
42 (042)	1965	1561	1191	1034	898	2312	1836	1401	1216	1056
43 (043)	2005	1592	1215	1054	915	2359	1873	1429	1240	1076
44 (044)	2046	1624	1238	1074	932	2407	1911	1456	1264	1096
45 (045)	2087	1656	1262	1094	949	2455	1948	1485	1287	1116

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2128	1688	1285	1114	966	2504	1986	1512	1311	1136
47 (047)	2169	1719	1309	1134	983	2552	2022	1540	1334	1156
48 (048)	2209	1751	1332	1154	1000	2599	2060	1567	1358	1176
49 (049)	2250	1783	1355	1174	1017	2647	2098	1594	1381	1196
50 (050)	2291	1815	1379	1194	1034	2695	2135	1622	1405	1216
51 (051)	2332	1846	1402	1214	1051	2744	2172	1649	1428	1236
52 (052)	2373	1878	1426	1234	1069	2792	2209	1678	1452	1258
53 (053)	2413	1910	1449	1254	1086	2839	2247	1705	1475	1278
54 (054)	2454	1942	1473	1274	1103	2887	2285	1733	1499	1298
55 (055)	2495	1973	1496	1294	1120	2935	2321	1760	1522	1318
56 (056)	2536	2005	1519	1314	1137	2984	2359	1787	1546	1338
57 (057)	2577	2037	1543	1334	1154	3032	2396	1815	1569	1358
58 (058)	2617	2069	1566	1354	1171	3079	2434	1842	1593	1378
59 (059)	2658	2100	1590	1375	1188	3127	2471	1871	1618	1398
60 (060)	2699	2132	1613	1395	1205	3175	2508	1898	1641	1418
61 (061)	2740	2164	1637	1415	1222	3224	2546	1926	1665	1438
62 (062)	2781	2196	1660	1435	1239	3272	2584	1953	1688	1458
63 (063)	2821	2227	1684	1455	1256	3319	2620	1981	1712	1478
64 (064)	2862	2259	1707	1475	1273	3367	2658	2008	1735	1498
65 (065)	2903	2291	1730	1495	1290	3415	2695	2035	1759	1518
66 (066)	2944	2323	1754	1515	1307	3464	2733	2064	1782	1538
67 (067)	2985	2354	1777	1535	1324	3512	2769	2091	1806	1558
68 (068)	3025	2386	1801	1555	1342	3559	2807	2119	1829	1579

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3066	2418	1824	1575	1359	3607	2845	2146	1853	1599
70 (070)	3107	2450	1848	1595	1376	3655	2882	2174	1876	1619
71 (071)	3148	2481	1871	1615	1393	3704	2919	2201	1900	1639
72 (072)	3189	2513	1894	1635	1410	3752	2956	2228	1924	1659
73 (073)	3229	2545	1918	1655	1427	3799	2994	2256	1947	1679
74 (074)	3270	2577	1941	1675	1444	3847	3032	2284	1971	1699
75 (075)	3311	2608	1965	1695	1461	3895	3068	2312	1994	1719
76 (076)	3352	2640	1988	1715	1478	3944	3106	2339	2018	1739
77 (077)	3393	2672	2012	1735	1495	3992	3144	2367	2041	1759
78 (078)	3433	2704	2035	1755	1512	4039	3181	2394	2065	1779
79 (079)	3474	2735	2059	1775	1529	4087	3218	2422	2088	1799
80 (080)	3515	2767	2082	1795	1546	4135	3255	2449	2112	1819
81 (081)	3556	2799	2105	1815	1563	4184	3293	2476	2135	1839
82 (082)	3597	2831	2129	1835	1580	4232	3331	2505	2159	1859
83 (083)	3637	2862	2152	1855	1598	4279	3367	2532	2182	1880
84 (084)	3678	2894	2176	1875	1615	4327	3405	2560	2206	1900
85 (085)	3719	2926	2199	1895	1632	4375	3442	2587	2229	1920
86 (086)	3760	2958	2223	1915	1649	4424	3480	2615	2253	1940
87 (087)	3801	2989	2246	1935	1666	4472	3516	2642	2276	1960
88 (088)	3841	3021	2269	1955	1683	4519	3554	2669	2300	1980
89 (089)	3882	3053	2293	1975	1700	4567	3592	2698	2324	2000
90 (090)	3923	3085	2316	1995	1717	4615	3629	2725	2347	2020

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3964	3116	2340	2015	1734	4664	3666	2753	2371	2040
92 (092)	4005	3148	2363	2035	1751	4712	3704	2780	2394	2060
93 (093)	4045	3180	2387	2055	1768	4759	3741	2808	2418	2080
94 (094)	4086	3212	2410	2075	1785	4807	3779	2835	2441	2100
95 (095)	4127	3243	2434	2095	1802	4855	3815	2864	2465	2120
96 (096)	4168	3275	2457	2115	1819	4904	3853	2891	2488	2140
97 (097)	4208	3307	2480	2135	1836	4951	3891	2918	2512	2160
98 (098)	4249	3339	2504	2155	1854	4999	3928	2946	2535	2181
99 (099)	4290	3370	2527	2175	1871	5047	3965	2973	2559	2201
100 (901)	4331	3402	2551	2195	1888	5095	4002	3001	2582	2221
101 (101)	4372	3434	2574	2215	1905	5144	4040	3028	2606	2241
102 (102)	4412	3466	2598	2235	1922	5191	4078	3056	2629	2261
103 (103)	4453	3497	2621	2255	1939	5239	4114	3084	2653	2281
104 (104)	4494	3529	2644	2275	1956	5287	4152	3111	2676	2301
105 (105)	4535	3561	2668	2295	1973	5335	4189	3139	2700	2321
106 (106)	4576	3593	2691	2315	1990	5384	4227	3166	2724	2341
107 (107)	4616	3624	2715	2335	2007	5431	4264	3194	2747	2361
108 (108)	4657	3656	2738	2355	2024	5479	4301	3221	2771	2381
109 (109)	4698	3688	2762	2375	2041	5527	4339	3249	2794	2401
110 (110)	4739	3720	2785	2395	2058	5575	4376	3276	2818	2421
111 (111)	4780	3751	2808	2415	2075	5624	4413	3304	2841	2441
112 (112)	4820	3783	2832	2435	2092	5671	4451	3332	2865	2461
113 (113)	4861	3815	2855	2455	2109	5719	4488	3359	2888	2481

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4902	3847	2879	2475	2127	5767	4526	3387	2912	2502
115 (115)	4943	3878	2902	2495	2144	5815	4562	3414	2935	2522
116 (116)	4984	3910	2926	2515	2161	5864	4600	3442	2959	2542
117 (117)	5024	3942	2949	2535	2178	5911	4638	3469	2982	2562
118 (118)	5065	3974	2973	2555	2195	5959	4675	3498	3006	2582
119 (119)	5106	4005	2996	2575	2212	6007	4712	3525	3029	2602
120 (120)	5147	4037	3019	2595	2229	6055	4749	3552	3053	2622
121 (121)	5188	4069	3043	2615	2246	6104	4787	3580	3076	2642
122 (122)	5228	4101	3066	2635	2263	6151	4825	3607	3100	2662
123 (123)	5269	4132	3090	2655	2280	6199	4861	3635	3124	2682
124 (124)	5310	4164	3113	2675	2297	6247	4899	3662	3147	2702
125 (125)	5351	4196	3137	2695	2314	6295	4936	3691	3171	2722
126 (126)	5392	4228	3160	2715	2331	6344	4974	3718	3194	2742
127 (127)	5432	4259	3183	2735	2348	6391	5011	3745	3218	2762
128 (128)	5473	4291	3207	2755	2365	6439	5048	3773	3241	2782
129 (129)	5514	4323	3230	2775	2383	6487	5086	3800	3265	2804
130 (130)	5555	4355	3254	2795	2400	6535	5124	3828	3288	2824
131 (131)	5596	4386	3277	2815	2417	6584	5160	3855	3312	2844
132 (132)	5636	4418	3301	2835	2434	6631	5198	3884	3335	2864
133 (133)	5677	4450	3324	2855	2451	6679	5235	3911	3359	2884
134 (134)	5718	4482	3348	2875	2468	6727	5273	3939	3382	2904
135 (135)	5759	4513	3371	2895	2485	6775	5309	3966	3406	2924
136 (136)	5800	4545	3394	2915	2502	6824	5347	3993	3429	2944

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5840	4577	3418	2935	2519	6871	5385	4021	3453	2964
138 (138)	5881	4609	3441	2955	2536	6919	5422	4048	3476	2984
139 (139)	5922	4640	3465	2975	2553	6967	5459	4076	3500	3004
140 (140)	5963	4672	3488	2995	2570	7015	5496	4104	3524	3024
141 (141)	6004	4704	3512	3015	2587	7064	5534	4132	3547	3044
142 (142)	6044	4736	3535	3035	2604	7111	5572	4159	3571	3064
143 (143)	6085	4767	3558	3055	2621	7159	5608	4186	3594	3084
144 (144)	6126	4799	3582	3075	2638	7207	5646	4214	3618	3104
145 (145)	6167	4831	3605	3095	2656	7255	5684	4241	3641	3125
146 (146)	6208	4863	3629	3115	2673	7304	5721	4269	3665	3145
147 (147)	6248	4894	3652	3135	2690	7351	5758	4296	3688	3165
148 (148)	6289	4926	3676	3155	2707	7399	5795	4325	3712	3185
149 (149)	6330	4958	3699	3176	2724	7447	5833	4352	3736	3205
150 (150)	6371	4990	3722	3196	2741	7495	5871	4379	3760	3225
151 (151)	6412	5021	3746	3216	2758	7544	5907	4407	3784	3245
152 (152)	6452	5053	3769	3236	2775	7591	5945	4434	3807	3265
153 (153)	6493	5085	3793	3256	2792	7639	5982	4462	3831	3285
154 (154)	6534	5117	3816	3276	2809	7687	6020	4489	3854	3305
155 (155)	6575	5148	3840	3296	2826	7735	6056	4518	3878	3325
156 (156)	6615	5180	3863	3316	2843	7782	6094	4545	3901	3345
157 (157)	6656	5212	3887	3336	2860	7831	6132	4573	3925	3365
158 (158)	6697	5244	3910	3356	2877	7879	6169	4600	3948	3385
159 (159)	6738	5275	3933	3376	2894	7927	6206	4627	3972	3405

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6779	5307	3957	3396	2912	7975	6244	4655	3995	3426
161 (161)	6819	5339	3980	3416	2929	8022	6281	4682	4019	3446
162 (162)	6860	5371	4004	3436	2946	8071	6319	4711	4042	3466
163 (163)	6901	5402	4027	3456	2963	8119	6355	4738	4066	3486
164 (164)	6942	5434	4051	3476	2980	8167	6393	4766	4089	3506
165 (165)	6983	5466	4074	3496	2997	8215	6431	4793	4113	3526
166 (166)	7023	5498	4097	3516	3014	8262	6468	4820	4136	3546
167 (167)	7064	5529	4121	3536	3031	8311	6505	4848	4160	3566
168 (168)	7105	5561	4144	3556	3048	8359	6542	4875	4184	3586
169 (169)	7146	5593	4168	3576	3065	8407	6580	4904	4207	3606
170 (170)	7187	5625	4191	3596	3082	8455	6618	4931	4231	3626
171 (171)	7227	5656	4215	3616	3099	8502	6654	4959	4254	3646
172 (172)	7268	5688	4238	3636	3116	8551	6692	4986	4278	3666
173 (173)	7309	5720	4262	3656	3133	8599	6729	5014	4301	3686
174 (174)	7350	5752	4285	3676	3150	8647	6767	5041	4325	3706
175 (175)	7391	5783	4308	3696	3167	8695	6804	5068	4348	3726
176 (176)	7431	5815	4332	3716	3185	8742	6841	5096	4372	3747
177 (177)	7472	5847	4355	3736	3202	8791	6879	5124	4395	3767
178 (178)	7513	5879	4379	3756	3219	8839	6916	5152	4419	3787
179 (179)	7554	5910	4402	3776	3236	8887	6953	5179	4442	3807
180 (180)	7595	5942	4426	3796	3253	8935	6991	5207	4466	3827
181 (181)	7635	5974	4449	3816	3270	8982	7028	5234	4489	3847
182 (182)	7676	6006	4472	3836	3287	9031	7066	5261	4513	3867

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7717	6037	4496	3856	3304	9079	7102	5289	4536	3887
184 (184)	7758	6069	4519	3876	3321	9127	7140	5316	4560	3907
185 (185)	7799	6101	4543	3896	3338	9175	7178	5345	4584	3927
186 (186)	7839	6133	4566	3916	3355	9222	7215	5372	4607	3947
187 (187)	7880	6164	4590	3936	3372	9271	7252	5400	4631	3967
188 (188)	7921	6196	4613	3956	3389	9319	7289	5427	4654	3987
189 (189)	7962	6228	4637	3976	3406	9367	7327	5455	4678	4007
190 (190)	8003	6260	4660	3996	3423	9415	7365	5482	4701	4027
191 (191)	8043	6291	4683	4016	3441	9462	7401	5509	4725	4048
192 (192)	8084	6323	4707	4036	3458	9511	7439	5538	4748	4068
193 (193)	8125	6355	4730	4056	3475	9559	7476	5565	4772	4088
194 (194)	8166	6387	4754	4076	3492	9607	7514	5593	4795	4108
195 (195)	8207	6418	4777	4096	3509	9655	7551	5620	4819	4128
196 (196)	8247	6450	4801	4116	3526	9702	7588	5648	4842	4148
197 (197)	8288	6482	4824	4136	3543	9751	7626	5675	4866	4168
198 (198)	8329	6514	4847	4156	3560	9799	7664	5702	4889	4188
199 (199)	8370	6545	4871	4176	3577	9847	7700	5731	4913	4208
200 (902)	8411	6577	4894	4196	3594	9895	7738	5758	4936	4228
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	35	28	21	18	16	41	33	25	21	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	502	439	390	362	336	680	596	529	491	456
2 (002)	570	493	428	395	364	773	669	580	536	493
3 (003)	649	552	472	431	395	880	749	640	584	536
4 (004)	679	580	493	449	408	920	787	669	609	553
5 (005)	746	633	531	482	436	1011	858	720	653	591
6 (006)	813	685	570	515	466	1102	929	773	698	631
7 (007)	880	736	608	548	493	1193	998	824	742	669
8 (008)	948	789	648	580	521	1284	1069	878	787	707
9 (009)	1013	841	685	613	549	1373	1140	929	831	744
10 (010)	1080	893	723	646	577	1464	1211	980	876	782
11 (011)	1148	944	762	679	605	1556	1280	1033	920	820
12 (012)	1215	997	800	711	633	1647	1351	1084	964	858
13 (013)	1282	1049	839	744	661	1738	1422	1138	1009	896
14 (014)	1348	1102	877	777	689	1827	1493	1189	1053	933
15 (015)	1415	1152	916	810	716	1918	1562	1242	1098	971
16 (016)	1482	1205	954	843	744	2009	1633	1293	1142	1009
17 (017)	1549	1257	992	875	772	2100	1704	1344	1187	1047
18 (018)	1616	1310	1031	908	800	2191	1776	1398	1231	1084
19 (019)	1682	1361	1069	941	828	2280	1844	1449	1276	1122
20 (020)	1749	1413	1108	974	856	2371	1916	1502	1320	1160
21 (021)	1816	1466	1146	1007	885	2462	1987	1553	1364	1200
22 (022)	1884	1518	1185	1039	913	2553	2058	1607	1409	1238

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1951	1569	1223	1072	941	2644	2127	1658	1453	1276
24 (024)	2016	1621	1262	1105	969	2733	2198	1711	1498	1313
25 (025)	2084	1674	1300	1138	997	2824	2269	1762	1542	1351
26 (026)	2151	1726	1338	1170	1025	2916	2340	1813	1587	1389
27 (027)	2218	1777	1377	1203	1052	3007	2409	1867	1631	1427
28 (028)	2285	1830	1415	1236	1080	3098	2480	1918	1676	1464
29 (029)	2351	1882	1454	1269	1108	3187	2551	1971	1720	1502
30 (030)	2418	1934	1492	1302	1136	3278	2622	2022	1764	1540
31 (031)	2485	1985	1531	1334	1164	3369	2691	2076	1809	1578
32 (032)	2552	2038	1569	1367	1192	3460	2762	2127	1853	1616
33 (033)	2620	2090	1607	1400	1220	3551	2833	2178	1898	1653
34 (034)	2685	2143	1646	1433	1248	3640	2904	2231	1942	1691
35 (035)	2752	2193	1684	1466	1275	3731	2973	2282	1987	1729
36 (036)	2820	2246	1723	1498	1303	3822	3044	2336	2031	1767
37 (037)	2887	2298	1761	1531	1333	3913	3116	2387	2076	1807
38 (038)	2954	2351	1800	1564	1361	4004	3187	2440	2120	1844
39 (039)	3020	2402	1838	1597	1389	4093	3256	2491	2164	1882
40 (040)	3087	2454	1877	1630	1416	4184	3327	2544	2209	1920
41 (041)	3154	2507	1915	1662	1444	4276	3398	2596	2253	1958
42 (042)	3221	2559	1952	1695	1472	4367	3469	2647	2298	1996
43 (043)	3287	2610	1992	1728	1500	4456	3538	2700	2342	2033
44 (044)	3354	2662	2030	1761	1528	4547	3609	2751	2387	2071
45 (045)	3421	2715	2069	1793	1556	4638	3680	2804	2431	2109

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3489	2767	2107	1826	1584	4729	3751	2856	2476	2147
47 (047)	3556	2818	2146	1859	1611	4820	3820	2909	2520	2184
48 (048)	3621	2870	2184	1892	1639	4909	3891	2960	2564	2222
49 (049)	3689	2923	2221	1925	1667	5000	3962	3011	2609	2260
50 (050)	3756	2975	2261	1957	1695	5091	4033	3064	2653	2298
51 (051)	3823	3026	2298	1990	1723	5182	4102	3116	2698	2336
52 (052)	3890	3079	2338	2023	1752	5273	4173	3169	2742	2376
53 (053)	3956	3131	2375	2056	1780	5362	4244	3220	2787	2413
54 (054)	4023	3184	2415	2089	1808	5453	4316	3273	2831	2451
55 (055)	4090	3234	2452	2121	1836	5544	4384	3324	2876	2489
56 (056)	4157	3287	2490	2154	1864	5636	4456	3376	2920	2527
57 (057)	4225	3339	2530	2187	1892	5727	4527	3429	2964	2564
58 (058)	4290	3392	2567	2220	1920	5816	4598	3480	3009	2602
59 (059)	4357	3443	2607	2254	1948	5907	4667	3533	3056	2640
60 (060)	4425	3495	2644	2287	1975	5998	4738	3584	3100	2678
61 (061)	4492	3548	2684	2320	2003	6089	4809	3638	3144	2716
62 (062)	4559	3600	2721	2352	2031	6180	4880	3689	3189	2753
63 (063)	4625	3651	2761	2385	2059	6269	4949	3742	3233	2791
64 (064)	4692	3703	2798	2418	2087	6360	5020	3793	3278	2829
65 (065)	4759	3756	2836	2451	2115	6451	5091	3844	3322	2867
66 (066)	4826	3808	2875	2484	2143	6542	5162	3898	3367	2904
67 (067)	4893	3859	2913	2516	2170	6633	5231	3949	3411	2942
68 (068)	4959	3911	2952	2549	2200	6722	5302	4002	3456	2982

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5026	3964	2990	2582	2228	6813	5373	4053	3500	3020
70 (070)	5093	4016	3030	2615	2256	6904	5444	4107	3544	3058
71 (071)	5161	4067	3067	2648	2284	6996	5513	4158	3589	3096
72 (072)	5228	4120	3105	2680	2311	7087	5584	4209	3633	3133
73 (073)	5293	4172	3144	2713	2339	7176	5656	4262	3678	3171
74 (074)	5361	4225	3182	2746	2367	7267	5727	4313	3722	3209
75 (075)	5428	4275	3221	2779	2395	7358	5796	4367	3767	3247
76 (076)	5495	4328	3259	2811	2423	7449	5867	4418	3811	3284
77 (077)	5562	4380	3298	2844	2451	7540	5938	4471	3856	3322
78 (078)	5628	4433	3336	2877	2479	7629	6009	4522	3900	3360
79 (079)	5695	4484	3375	2910	2507	7720	6078	4576	3944	3398
80 (080)	5762	4536	3413	2943	2534	7811	6149	4627	3989	3436
81 (081)	5830	4589	3451	2975	2562	7902	6220	4678	4033	3473
82 (082)	5897	4641	3490	3008	2590	7993	6291	4731	4078	3511
83 (083)	5962	4692	3528	3041	2620	8082	6360	4782	4122	3551
84 (084)	6030	4744	3567	3074	2648	8173	6431	4836	4167	3589
85 (085)	6097	4797	3605	3107	2675	8264	6502	4887	4211	3627
86 (086)	6164	4849	3644	3139	2703	8356	6573	4940	4256	3664
87 (087)	6231	4900	3682	3172	2731	8447	6642	4991	4300	3702
88 (088)	6297	4952	3720	3205	2759	8536	6713	5042	4344	3740
89 (089)	6364	5005	3759	3238	2787	8627	6784	5096	4389	3778
90 (090)	6431	5057	3797	3270	2815	8718	6856	5147	4433	3816
91 (091)	6498	5108	3836	3303	2843	8809	6924	5200	4478	3853

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6566	5161	3874	3336	2870	8900	6996	5251	4522	3891
93 (093)	6631	5213	3913	3369	2898	8989	7067	5304	4567	3929
94 (094)	6698	5266	3951	3402	2926	9080	7138	5356	4611	3967
95 (095)	6766	5316	3990	3434	2954	9171	7207	5409	4656	4004
96 (096)	6833	5369	4028	3467	2982	9262	7278	5460	4700	4042
97 (097)	6898	5421	4066	3500	3010	9351	7349	5511	4744	4080
98 (098)	6966	5474	4105	3533	3039	9442	7420	5564	4789	4120
99 (099)	7033	5525	4143	3566	3067	9533	7489	5616	4833	4158
100 (901)	7100	5577	4182	3598	3095	9624	7560	5669	4878	4196
101 (101)	7167	5630	4220	3631	3123	9716	7631	5720	4922	4233
102 (102)	7233	5682	4259	3664	3151	9804	7702	5773	4967	4271
103 (103)	7300	5733	4297	3697	3179	9896	7771	5824	5011	4309
104 (104)	7367	5785	4334	3730	3207	9987	7842	5876	5056	4347
105 (105)	7434	5838	4374	3762	3234	10078	7913	5929	5100	4384
106 (106)	7502	5890	4411	3795	3262	10169	7984	5980	5144	4422
107 (107)	7567	5941	4451	3828	3290	10258	8053	6033	5189	4460
108 (108)	7634	5993	4489	3861	3318	10349	8124	6084	5233	4498
109 (109)	7702	6046	4528	3893	3346	10440	8196	6138	5278	4536
110 (110)	7769	6098	4566	3926	3374	10531	8267	6189	5322	4573
111 (111)	7836	6149	4603	3959	3402	10622	8336	6240	5367	4611
112 (112)	7902	6202	4643	3992	3430	10711	8407	6293	5411	4649
113 (113)	7969	6254	4680	4025	3457	10802	8478	6344	5456	4687

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8036	6307	4720	4057	3487	10893	8549	6398	5500	4727
115 (115)	8103	6357	4757	4090	3515	10984	8618	6449	5544	4764
116 (116)	8170	6410	4797	4123	3543	11076	8689	6502	5589	4802
117 (117)	8236	6462	4834	4156	3570	11164	8760	6553	5633	4840
118 (118)	8303	6515	4874	4189	3598	11256	8831	6607	5678	4878
119 (119)	8370	6566	4911	4221	3626	11347	8900	6658	5722	4916
120 (120)	8438	6618	4949	4254	3654	11438	8971	6709	5767	4953
121 (121)	8505	6670	4989	4287	3682	11529	9042	6762	5811	4991
122 (122)	8570	6723	5026	4320	3710	11618	9113	6813	5856	5029
123 (123)	8638	6774	5066	4352	3738	11709	9182	6867	5900	5067
124 (124)	8705	6826	5103	4385	3766	11800	9253	6918	5944	5104
125 (125)	8772	6879	5143	4418	3793	11891	9324	6971	5989	5142
126 (126)	8839	6931	5180	4451	3821	11982	9396	7022	6033	5180
127 (127)	8905	6982	5218	4484	3849	12071	9464	7073	6078	5218
128 (128)	8972	7034	5257	4516	3877	12162	9536	7127	6122	5256
129 (129)	9039	7087	5295	4549	3907	12253	9607	7178	6167	5296
130 (130)	9107	7139	5334	4582	3934	12344	9678	7231	6211	5333
131 (131)	9174	7190	5372	4615	3962	12436	9747	7282	6256	5371
132 (132)	9239	7243	5411	4648	3990	12524	9818	7336	6300	5409
133 (133)	9307	7295	5449	4680	4018	12616	9889	7387	6344	5447
134 (134)	9374	7348	5489	4713	4046	12707	9960	7440	6389	5484
135 (135)	9441	7398	5526	4746	4074	12798	10029	7491	6433	5522
136 (136)	9508	7451	5564	4779	4102	12889	10100	7542	6478	5560

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9574	7503	5603	4811	4130	12978	10171	7596	6522	5598
138 (138)	9641	7556	5641	4844	4157	13069	10242	7647	6567	5636
139 (139)	9708	7607	5680	4877	4185	13160	10311	7700	6611	5673
140 (140)	9775	7659	5718	4910	4213	13251	10382	7751	6656	5711
141 (141)	9843	7711	5757	4943	4241	13342	10453	7804	6700	5749
142 (142)	9908	7764	5795	4975	4269	13431	10524	7856	6744	5787
143 (143)	9975	7815	5833	5008	4297	13522	10593	7907	6789	5824
144 (144)	10043	7867	5872	5041	4325	13613	10664	7960	6833	5862
145 (145)	10110	7920	5910	5074	4354	13704	10736	8011	6878	5902
146 (146)	10177	7972	5949	5107	4382	13796	10807	8064	6922	5940
147 (147)	10243	8023	5987	5139	4410	13884	10876	8116	6967	5978
148 (148)	10310	8075	6026	5172	4438	13976	10947	8169	7011	6016
149 (149)	10377	8128	6064	5207	4466	14067	11018	8220	7058	6053
150 (150)	10444	8180	6102	5239	4493	14158	11089	8271	7102	6091
151 (151)	10511	8231	6141	5272	4521	14249	11158	8324	7147	6129
152 (152)	10577	8284	6179	5305	4549	14338	11229	8376	7191	6167
153 (153)	10644	8336	6218	5338	4577	14429	11300	8429	7236	6204
154 (154)	10711	8389	6256	5370	4605	14520	11371	8480	7280	6242
155 (155)	10779	8439	6295	5403	4633	14611	11440	8533	7324	6280
156 (156)	10844	8492	6333	5436	4661	14700	11511	8584	7369	6318
157 (157)	10911	8544	6372	5469	4689	14791	11582	8638	7413	6356
158 (158)	10979	8597	6410	5502	4716	14882	11653	8689	7458	6393
159 (159)	11046	8648	6448	5534	4744	14973	11722	8740	7502	6431

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11113	8700	6487	5567	4774	15064	11793	8793	7547	6471
161 (161)	11179	8752	6525	5600	4802	15153	11864	8844	7591	6509
162 (162)	11246	8805	6564	5633	4830	15244	11936	8898	7636	6547
163 (163)	11313	8856	6602	5666	4857	15336	12004	8949	7680	6584
164 (164)	11380	8908	6641	5698	4885	15427	12076	9002	7724	6622
165 (165)	11448	8961	6679	5731	4913	15518	12147	9053	7769	6660
166 (166)	11513	9013	6716	5764	4941	15607	12218	9104	7813	6698
167 (167)	11580	9064	6756	5797	4969	15698	12287	9158	7858	6736
168 (168)	11648	9116	6793	5830	4997	15789	12358	9209	7902	6773
169 (169)	11715	9169	6833	5862	5025	15880	12429	9262	7947	6811
170 (170)	11782	9221	6870	5895	5052	15971	12500	9313	7991	6849
171 (171)	11848	9272	6910	5928	5080	16060	12569	9367	8036	6887
172 (172)	11915	9325	6948	5961	5108	16151	12640	9418	8080	6924
173 (173)	11982	9377	6987	5993	5136	16242	12711	9471	8124	6962
174 (174)	12049	9430	7025	6026	5164	16333	12782	9522	8169	7000
175 (175)	12116	9480	7062	6059	5192	16424	12851	9573	8213	7038
176 (176)	12182	9533	7102	6092	5221	16513	12922	9627	8258	7078
177 (177)	12249	9585	7139	6125	5249	16604	12993	9678	8302	7116
178 (178)	12316	9638	7179	6157	5277	16696	13064	9731	8347	7153
179 (179)	12384	9689	7216	6190	5305	16787	13133	9782	8391	7191
180 (180)	12451	9741	7256	6223	5333	16878	13204	9836	8436	7229
181 (181)	12516	9793	7293	6256	5361	16967	13276	9887	8480	7267
182 (182)	12584	9846	7331	6289	5389	17058	13347	9938	8524	7304

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12651	9897	7370	6321	5416	17149	13416	9991	8569	7342
184 (184)	12718	9949	7408	6354	5444	17240	13487	10042	8613	7380
185 (185)	12785	10002	7448	6387	5472	17331	13558	10096	8658	7418
186 (186)	12851	10054	7485	6420	5500	17420	13629	10147	8702	7456
187 (187)	12918	10105	7525	6452	5528	17511	13698	10200	8747	7493
188 (188)	12985	10157	7562	6485	5556	17602	13769	10251	8791	7531
189 (189)	13052	10210	7602	6518	5584	17693	13840	10304	8836	7569
190 (190)	13120	10262	7639	6551	5611	17784	13911	10356	8880	7607
191 (191)	13185	10313	7677	6584	5641	17873	13980	10407	8924	7647
192 (192)	13252	10366	7716	6616	5669	17964	14051	10460	8969	7684
193 (193)	13320	10418	7754	6649	5697	18056	14122	10511	9013	7722
194 (194)	13387	10470	7793	6682	5725	18147	14193	10564	9058	7760
195 (195)	13454	10521	7831	6715	5752	18238	14262	10616	9102	7798
196 (196)	13520	10574	7870	6748	5780	18327	14333	10669	9147	7836
197 (197)	13587	10626	7908	6780	5808	18418	14404	10720	9191	7873
198 (198)	13654	10679	7946	6813	5836	18509	14476	10771	9236	7911
199 (199)	13721	10730	7985	6846	5864	18600	14544	10824	9280	7949
200 (902)	13789	10782	8023	6879	5892	18691	14616	10876	9324	7987
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	57	46	34	30	26	78	62	47	40	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	137	140	160	171	201

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	46	40	40	42	54	47	47	49
2 (002)	78	60	58	58	92	71	68	68
3 (003)	110	81	76	74	129	95	89	87
4 (004)	141	102	94	91	166	120	111	107
5 (005)	173	122	112	107	204	144	132	126
6 (006)	205	143	130	123	241	168	153	145
7 (007)	236	164	148	139	278	193	174	164
8 (008)	268	184	166	156	315	216	195	184
9 (009)	300	205	184	172	353	241	216	202
10 (010)	331	226	202	188	389	266	238	221
11 (011)	355	241	215	201	418	284	253	236
12 (012)	379	257	229	213	446	302	269	251
13 (013)	403	272	243	225	474	320	286	265
14 (014)	427	288	256	237	502	339	301	279

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	451	304	270	250	531	358	318	294
16 (016)	475	319	283	262	559	375	333	308
17 (017)	499	335	297	274	587	394	349	322
18 (018)	523	350	310	287	615	412	365	338
19 (019)	547	366	324	299	644	431	381	352
20 (020)	571	381	337	311	672	448	396	366
21 (021)	595	397	351	323	700	467	413	380
22 (022)	618	413	365	336	727	486	429	395
23 (023)	642	428	378	348	755	504	445	409
24 (024)	666	444	392	360	784	522	461	424
25 (025)	690	459	405	373	812	540	476	439
26 (026)	714	475	419	385	840	559	493	453
27 (027)	738	491	432	397	868	578	508	467
28 (028)	762	506	446	409	896	595	525	481
29 (029)	786	522	460	422	925	614	541	496
30 (030)	810	537	473	434	953	632	556	511
31 (031)	834	553	487	446	981	651	573	525
32 (032)	858	569	500	459	1009	669	588	540
33 (033)	882	584	514	471	1038	687	605	554
34 (034)	905	600	527	483	1065	706	620	568
35 (035)	929	615	541	495	1093	724	636	582
36 (036)	953	631	554	508	1121	742	652	598

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	977	646	568	520	1149	760	668	612
38 (038)	1001	662	582	532	1178	779	685	626
39 (039)	1025	678	595	545	1206	798	700	641
40 (040)	1049	693	609	557	1234	815	716	655
41 (041)	1073	709	622	569	1262	834	732	669
42 (042)	1097	724	636	581	1291	852	748	684
43 (043)	1121	740	649	594	1319	871	764	699
44 (044)	1145	756	663	606	1347	889	780	713
45 (045)	1169	771	677	618	1375	907	796	727
46 (046)	1192	787	690	631	1402	926	812	742
47 (047)	1216	802	704	643	1431	944	828	756
48 (048)	1240	818	717	655	1459	962	844	771
49 (049)	1264	834	731	667	1487	981	860	785
50 (050)	1288	849	744	680	1515	999	875	800
51 (051)	1312	865	758	692	1544	1018	892	814
52 (052)	1336	880	771	704	1572	1035	907	828
53 (053)	1360	896	785	717	1600	1054	924	844
54 (054)	1384	912	799	729	1628	1073	940	858
55 (055)	1408	927	812	741	1656	1091	955	872
56 (056)	1432	943	826	753	1685	1109	972	886
57 (057)	1456	958	839	766	1713	1127	987	901
58 (058)	1480	974	853	778	1741	1146	1004	915

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1503	989	866	790	1768	1164	1019	929
60 (060)	1527	1005	880	803	1796	1182	1035	945
61 (061)	1551	1021	894	815	1825	1201	1052	959
62 (062)	1575	1036	907	827	1853	1219	1067	973
63 (063)	1599	1052	921	839	1881	1238	1084	987
64 (064)	1623	1067	934	852	1909	1255	1099	1002
65 (065)	1647	1083	948	864	1938	1274	1115	1016
66 (066)	1671	1099	961	876	1966	1293	1131	1031
67 (067)	1695	1114	975	889	1994	1311	1147	1046
68 (068)	1719	1130	988	901	2022	1329	1162	1060
69 (069)	1743	1145	1002	913	2051	1347	1179	1074
70 (070)	1767	1161	1016	925	2079	1366	1195	1088
71 (071)	1790	1177	1029	938	2106	1385	1211	1104
72 (072)	1814	1192	1043	950	2134	1402	1227	1118
73 (073)	1838	1208	1056	962	2162	1421	1242	1132
74 (074)	1862	1223	1070	975	2191	1439	1259	1147
75 (075)	1886	1239	1083	987	2219	1458	1274	1161
76 (076)	1910	1254	1097	999	2247	1475	1291	1175
77 (077)	1934	1270	1111	1011	2275	1494	1307	1189
78 (078)	1958	1286	1124	1024	2304	1513	1322	1205
79 (079)	1982	1301	1138	1036	2332	1531	1339	1219
80 (080)	2006	1317	1151	1048	2360	1549	1354	1233

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2030	1332	1165	1060	2388	1567	1371	1247
82 (082)	2054	1348	1178	1073	2416	1586	1386	1262
83 (083)	2077	1364	1192	1085	2444	1605	1402	1276
84 (084)	2101	1379	1205	1097	2472	1622	1418	1291
85 (085)	2125	1395	1219	1110	2500	1641	1434	1306
86 (086)	2149	1410	1233	1122	2528	1659	1451	1320
87 (087)	2173	1426	1246	1134	2556	1678	1466	1334
88 (088)	2197	1442	1260	1146	2585	1696	1482	1348
89 (089)	2221	1457	1273	1159	2613	1714	1498	1364
90 (090)	2245	1473	1287	1171	2641	1733	1514	1378
91 (091)	2269	1488	1300	1183	2669	1751	1529	1392
92 (092)	2293	1504	1314	1196	2698	1769	1546	1407
93 (093)	2317	1520	1328	1208	2726	1788	1562	1421
94 (094)	2341	1535	1341	1220	2754	1806	1578	1435
95 (095)	2365	1551	1355	1232	2782	1825	1594	1449
96 (096)	2388	1566	1368	1245	2809	1842	1609	1465
97 (097)	2412	1582	1382	1257	2838	1861	1626	1479
98 (098)	2436	1597	1395	1269	2866	1879	1641	1493
99 (099)	2460	1613	1409	1282	2894	1898	1658	1508
100 (901)	2484	1629	1422	1294	2922	1916	1673	1522
101 (101)	2508	1644	1436	1306	2951	1934	1689	1536
102 (102)	2532	1660	1450	1318	2979	1953	1706	1551

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2556	1675	1463	1331	3007	1971	1721	1566
104 (104)	2580	1691	1477	1343	3035	1989	1738	1580
105 (105)	2604	1707	1490	1355	3064	2008	1753	1594
106 (106)	2628	1722	1504	1368	3092	2026	1769	1609
107 (107)	2652	1738	1517	1380	3120	2045	1785	1624
108 (108)	2675	1753	1531	1392	3147	2062	1801	1638
109 (109)	2699	1769	1545	1404	3175	2081	1818	1652
110 (110)	2723	1785	1558	1417	3204	2100	1833	1667
111 (111)	2747	1800	1572	1429	3232	2118	1849	1681
112 (112)	2771	1816	1585	1441	3260	2136	1865	1695
113 (113)	2795	1831	1599	1454	3288	2154	1881	1711
114 (114)	2819	1847	1612	1466	3316	2173	1896	1725
115 (115)	2843	1862	1626	1478	3345	2191	1913	1739
116 (116)	2867	1878	1639	1490	3373	2209	1928	1753
117 (117)	2891	1894	1653	1503	3401	2228	1945	1768
118 (118)	2915	1909	1667	1515	3429	2246	1961	1782
119 (119)	2939	1925	1680	1527	3458	2265	1976	1796
120 (120)	2962	1940	1694	1540	3485	2282	1993	1812
121 (121)	2986	1956	1707	1552	3513	2301	2008	1826
122 (122)	3010	1972	1721	1564	3541	2320	2025	1840
123 (123)	3034	1987	1734	1576	3569	2338	2040	1854
124 (124)	3058	2003	1748	1589	3598	2356	2056	1869

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3082	2018	1762	1601	3626	2374	2073	1884
126 (126)	3106	2034	1775	1613	3654	2393	2088	1898
127 (127)	3130	2050	1789	1626	3682	2412	2105	1913
128 (128)	3154	2065	1802	1638	3711	2429	2120	1927
129 (129)	3178	2081	1816	1650	3739	2448	2136	1941
130 (130)	3202	2096	1829	1662	3767	2466	2152	1955
131 (131)	3226	2112	1843	1675	3795	2485	2168	1971
132 (132)	3250	2128	1856	1687	3824	2504	2184	1985
133 (133)	3273	2143	1870	1699	3851	2521	2200	1999
134 (134)	3297	2159	1884	1712	3879	2540	2216	2014
135 (135)	3321	2174	1897	1724	3907	2558	2232	2028
136 (136)	3345	2190	1911	1736	3935	2576	2248	2042
137 (137)	3369	2205	1924	1748	3964	2594	2264	2056
138 (138)	3393	2221	1938	1761	3992	2613	2280	2072
139 (139)	3417	2237	1951	1773	4020	2632	2295	2086
140 (140)	3441	2252	1965	1785	4048	2649	2312	2100
141 (141)	3465	2268	1979	1798	4076	2668	2328	2115
142 (142)	3489	2283	1992	1810	4105	2686	2344	2129
143 (143)	3513	2299	2006	1822	4133	2705	2360	2144
144 (144)	3537	2315	2019	1834	4161	2724	2375	2158
145 (145)	3560	2330	2033	1847	4188	2741	2392	2173
146 (146)	3584	2346	2046	1859	4216	2760	2407	2187

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3608	2361	2060	1871	4245	2778	2424	2201
148 (148)	3632	2377	2073	1884	4273	2796	2439	2216
149 (149)	3656	2393	2087	1896	4301	2815	2455	2231
150 (150)	3680	2408	2101	1908	4329	2833	2472	2245
151 (151)	3704	2424	2114	1920	4358	2852	2487	2259
152 (152)	3728	2439	2128	1933	4386	2869	2504	2274
153 (153)	3752	2455	2141	1945	4414	2888	2519	2288
154 (154)	3776	2470	2155	1957	4442	2906	2535	2302
155 (155)	3800	2486	2168	1970	4471	2925	2551	2318
156 (156)	3824	2502	2182	1982	4499	2944	2567	2332
157 (157)	3847	2517	2196	1994	4526	2961	2584	2346
158 (158)	3871	2533	2209	2006	4554	2980	2599	2360
159 (159)	3895	2548	2223	2019	4582	2998	2615	2375
160 (160)	3919	2564	2236	2031	4611	3016	2631	2389
161 (161)	3943	2580	2250	2043	4639	3035	2647	2404
162 (162)	3967	2595	2263	2056	4667	3053	2662	2419
163 (163)	3991	2611	2277	2068	4695	3072	2679	2433
164 (164)	4015	2626	2290	2080	4724	3089	2694	2447
165 (165)	4039	2642	2304	2092	4752	3108	2711	2461
166 (166)	4063	2658	2318	2105	4780	3127	2727	2476
167 (167)	4087	2673	2331	2117	4808	3145	2742	2491
168 (168)	4111	2689	2345	2129	4836	3164	2759	2505

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4135	2704	2358	2142	4865	3181	2774	2520
170 (170)	4158	2720	2372	2154	4892	3200	2791	2534
171 (171)	4182	2736	2385	2166	4920	3219	2806	2548
172 (172)	4206	2751	2399	2178	4948	3236	2822	2562
173 (173)	4230	2767	2413	2191	4976	3255	2839	2578
174 (174)	4254	2782	2426	2203	5005	3273	2854	2592
175 (175)	4278	2798	2440	2215	5033	3292	2871	2606
176 (176)	4302	2813	2453	2228	5061	3309	2886	2621
177 (177)	4326	2829	2467	2240	5089	3328	2902	2635
178 (178)	4350	2845	2480	2252	5118	3347	2918	2649
179 (179)	4374	2860	2494	2264	5146	3365	2934	2664
180 (180)	4398	2876	2507	2277	5174	3384	2949	2679
181 (181)	4422	2891	2521	2289	5202	3401	2966	2693
182 (182)	4445	2907	2535	2301	5229	3420	2982	2707
183 (183)	4469	2923	2548	2314	5258	3439	2998	2722
184 (184)	4493	2938	2562	2326	5286	3456	3014	2736
185 (185)	4517	2954	2575	2338	5314	3475	3029	2751
186 (186)	4541	2969	2589	2350	5342	3493	3046	2765
187 (187)	4565	2985	2602	2363	5371	3512	3061	2780
188 (188)	4589	3001	2616	2375	5399	3531	3078	2794
189 (189)	4613	3016	2630	2387	5427	3548	3094	2808
190 (190)	4637	3032	2643	2400	5455	3567	3109	2824
191 (191)	4661	3047	2657	2412	5484	3585	3126	2838

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4685	3063	2670	2424	5512	3604	3141	2852
193 (193)	4709	3078	2684	2436	5540	3621	3158	2866
194 (194)	4732	3094	2697	2449	5567	3640	3173	2881
195 (195)	4756	3110	2711	2461	5595	3659	3189	2895
196 (196)	4780	3125	2724	2473	5624	3676	3205	2909
197 (197)	4804	3141	2738	2486	5652	3695	3221	2925
198 (198)	4828	3156	2752	2498	5680	3713	3238	2939
199 (199)	4852	3172	2765	2510	5708	3732	3253	2953
200 (902)	4876	3188	2779	2522	5736	3751	3269	2967
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	75	66	66	69	102	89	89	93
2 (002)	128	98	95	95	173	133	129	129
3 (003)	180	133	125	121	244	180	169	164
4 (004)	231	167	154	149	313	227	209	202

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	284	200	184	175	384	271	249	238
6 (006)	336	234	213	202	456	318	289	273
7 (007)	387	269	243	228	524	364	329	309
8 (008)	439	302	272	256	596	409	369	347
9 (009)	492	336	302	282	667	456	409	382
10 (010)	543	370	331	308	736	502	449	418
11 (011)	582	395	352	330	789	536	478	447
12 (012)	621	421	375	349	842	571	509	473
13 (013)	661	446	398	369	896	604	540	500
14 (014)	700	472	420	389	949	640	569	527
15 (015)	739	498	443	410	1002	676	600	556
16 (016)	779	523	464	430	1056	709	629	582
17 (017)	818	549	487	449	1109	744	660	609
18 (018)	857	574	508	470	1162	778	689	638
19 (019)	897	600	531	490	1216	813	720	664
20 (020)	936	625	552	510	1269	847	749	691
21 (021)	975	651	575	530	1322	882	780	718
22 (022)	1013	677	598	551	1373	918	811	747
23 (023)	1052	702	620	570	1427	951	840	773
24 (024)	1092	728	643	590	1480	987	871	800
25 (025)	1131	752	664	611	1533	1020	900	829
26 (026)	1170	779	687	631	1587	1056	931	856
27 (027)	1210	805	708	651	1640	1091	960	882

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1249	830	731	670	1693	1124	991	909
29 (029)	1289	856	754	692	1747	1160	1022	938
30 (030)	1328	880	775	711	1800	1193	1051	964
31 (031)	1367	907	798	731	1853	1229	1082	991
32 (032)	1407	933	820	752	1907	1264	1111	1020
33 (033)	1446	957	843	772	1960	1298	1142	1047
34 (034)	1484	984	864	792	2011	1333	1171	1073
35 (035)	1523	1008	887	811	2064	1367	1202	1100
36 (036)	1562	1034	908	833	2118	1402	1231	1129
37 (037)	1602	1059	931	852	2171	1436	1262	1156
38 (038)	1641	1085	954	872	2224	1471	1293	1182
39 (039)	1680	1111	975	893	2278	1507	1322	1211
40 (040)	1720	1136	998	913	2331	1540	1353	1238
41 (041)	1759	1162	1020	933	2384	1576	1382	1264
42 (042)	1798	1187	1043	952	2438	1609	1413	1291
43 (043)	1838	1213	1064	974	2491	1644	1442	1320
44 (044)	1877	1239	1087	993	2544	1680	1473	1347
45 (045)	1916	1264	1110	1013	2598	1713	1504	1373
46 (046)	1954	1290	1131	1034	2649	1749	1533	1402
47 (047)	1993	1315	1154	1054	2702	1782	1564	1429
48 (048)	2033	1341	1175	1074	2756	1818	1593	1456
49 (049)	2072	1367	1198	1093	2809	1853	1624	1482

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2111	1392	1220	1115	2862	1887	1653	1511
51 (051)	2151	1418	1243	1134	2916	1922	1684	1538
52 (052)	2190	1443	1264	1154	2969	1956	1713	1564
53 (053)	2230	1469	1287	1175	3022	1991	1744	1593
54 (054)	2269	1495	1310	1195	3076	2027	1776	1620
55 (055)	2308	1520	1331	1215	3129	2060	1804	1647
56 (056)	2348	1546	1354	1234	3182	2096	1836	1673
57 (057)	2387	1570	1375	1256	3236	2129	1864	1702
58 (058)	2426	1597	1398	1275	3289	2164	1896	1729
59 (059)	2464	1621	1420	1295	3340	2198	1924	1756
60 (060)	2503	1648	1443	1316	3393	2233	1956	1784
61 (061)	2543	1674	1466	1336	3447	2269	1987	1811
62 (062)	2582	1698	1487	1356	3500	2302	2016	1838
63 (063)	2621	1725	1510	1375	3553	2338	2047	1864
64 (064)	2661	1749	1531	1397	3607	2371	2076	1893
65 (065)	2700	1775	1554	1416	3660	2407	2107	1920
66 (066)	2739	1802	1575	1436	3713	2442	2136	1947
67 (067)	2779	1826	1598	1457	3767	2476	2167	1976
68 (068)	2818	1852	1620	1477	3820	2511	2196	2002
69 (069)	2857	1877	1643	1497	3873	2544	2227	2029
70 (070)	2897	1903	1666	1516	3927	2580	2258	2056
71 (071)	2934	1930	1687	1538	3978	2616	2287	2084
72 (072)	2974	1954	1710	1557	4031	2649	2318	2111

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3013	1980	1731	1577	4084	2684	2347	2138
74 (074)	3052	2005	1754	1598	4138	2718	2378	2167
75 (075)	3092	2031	1775	1618	4191	2753	2407	2193
76 (076)	3131	2056	1798	1638	4244	2787	2438	2220
77 (077)	3170	2082	1821	1657	4298	2822	2469	2247
78 (078)	3210	2108	1843	1679	4351	2858	2498	2276
79 (079)	3249	2133	1866	1698	4404	2891	2529	2302
80 (080)	3289	2159	1887	1718	4458	2927	2558	2329
81 (081)	3328	2184	1910	1738	4511	2960	2589	2356
82 (082)	3367	2210	1931	1759	4564	2996	2618	2384
83 (083)	3405	2236	1954	1779	4616	3031	2649	2411
84 (084)	3444	2261	1975	1798	4669	3064	2678	2438
85 (085)	3484	2287	1998	1820	4722	3100	2709	2467
86 (086)	3523	2311	2021	1839	4776	3133	2740	2493
87 (087)	3562	2338	2043	1859	4829	3169	2769	2520
88 (088)	3602	2364	2066	1879	4882	3204	2800	2547
89 (089)	3641	2389	2087	1900	4936	3238	2829	2576
90 (090)	3680	2415	2110	1920	4989	3273	2860	2602
91 (091)	3720	2439	2131	1939	5042	3307	2889	2629
92 (092)	3759	2466	2154	1961	5096	3342	2920	2658
93 (093)	3798	2492	2177	1980	5149	3378	2951	2684
94 (094)	3838	2516	2198	2000	5202	3411	2980	2711

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	3877	2543	2221	2020	5256	3447	3011	2738
96 (096)	3915	2567	2243	2041	5307	3480	3040	2767
97 (097)	3954	2593	2266	2061	5360	3516	3071	2793
98 (098)	3993	2618	2287	2080	5413	3549	3100	2820
99 (099)	4033	2644	2310	2102	5467	3584	3131	2849
100 (901)	4072	2670	2331	2121	5520	3620	3160	2876
101 (101)	4111	2695	2354	2141	5573	3653	3191	2902
102 (102)	4151	2721	2377	2161	5627	3689	3222	2929
103 (103)	4190	2746	2398	2182	5680	3722	3251	2958
104 (104)	4230	2772	2421	2202	5733	3758	3282	2984
105 (105)	4269	2798	2443	2221	5787	3793	3311	3011
106 (106)	4308	2823	2466	2243	5840	3827	3342	3040
107 (107)	4348	2849	2487	2262	5893	3862	3371	3067
108 (108)	4385	2874	2510	2282	5944	3896	3402	3093
109 (109)	4425	2900	2533	2302	5998	3931	3433	3120
110 (110)	4464	2926	2554	2323	6051	3967	3462	3149
111 (111)	4503	2951	2577	2343	6104	4000	3493	3176
112 (112)	4543	2977	2598	2362	6158	4036	3522	3202
113 (113)	4582	3002	2621	2384	6211	4069	3553	3231
114 (114)	4621	3028	2643	2403	6264	4104	3582	3258
115 (115)	4661	3052	2666	2423	6318	4138	3613	3284
116 (116)	4700	3079	2687	2443	6371	4173	3642	3311
117 (117)	4739	3105	2710	2464	6424	4209	3673	3340

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4779	3130	2733	2484	6478	4242	3704	3367
119 (119)	4818	3156	2754	2503	6531	4278	3733	3393
120 (120)	4856	3180	2777	2525	6582	4311	3764	3422
121 (121)	4895	3207	2798	2544	6636	4347	3793	3449
122 (122)	4934	3233	2821	2564	6689	4382	3824	3476
123 (123)	4974	3257	2843	2584	6742	4416	3853	3502
124 (124)	5013	3284	2866	2605	6796	4451	3884	3531
125 (125)	5052	3308	2889	2625	6849	4484	3916	3558
126 (126)	5092	3334	2910	2644	6902	4520	3944	3584
127 (127)	5131	3361	2933	2666	6956	4556	3976	3613
128 (128)	5170	3385	2954	2685	7009	4589	4004	3640
129 (129)	5210	3411	2977	2705	7062	4624	4036	3667
130 (130)	5249	3436	2998	2725	7116	4658	4064	3693
131 (131)	5289	3462	3021	2746	7169	4693	4096	3722
132 (132)	5328	3489	3043	2766	7222	4729	4124	3749
133 (133)	5366	3513	3066	2785	7273	4762	4156	3776
134 (134)	5405	3539	3089	2807	7327	4798	4187	3804
135 (135)	5444	3564	3110	2826	7380	4831	4216	3831
136 (136)	5484	3590	3133	2846	7433	4867	4247	3858
137 (137)	5523	3615	3154	2866	7487	4900	4276	3884
138 (138)	5562	3641	3177	2887	7540	4936	4307	3913
139 (139)	5602	3667	3198	2907	7593	4971	4336	3940
140 (140)	5641	3692	3221	2926	7647	5004	4367	3967

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5680	3718	3244	2948	7700	5040	4398	3996
142 (142)	5720	3743	3266	2967	7753	5073	4427	4022
143 (143)	5759	3769	3289	2987	7807	5109	4458	4049
144 (144)	5798	3795	3310	3007	7860	5144	4487	4076
145 (145)	5836	3820	3333	3028	7911	5178	4518	4104
146 (146)	5875	3846	3354	3048	7964	5213	4547	4131
147 (147)	5915	3870	3377	3067	8018	5247	4578	4158
148 (148)	5954	3897	3398	3089	8071	5282	4607	4187
149 (149)	5993	3923	3421	3108	8124	5318	4638	4213
150 (150)	6033	3948	3444	3128	8178	5351	4669	4240
151 (151)	6072	3974	3466	3148	8231	5387	4698	4267
152 (152)	6111	3998	3489	3169	8284	5420	4729	4296
153 (153)	6151	4025	3510	3189	8338	5456	4758	4322
154 (154)	6190	4049	3533	3208	8391	5489	4789	4349
155 (155)	6230	4075	3554	3230	8444	5524	4818	4378
156 (156)	6269	4102	3577	3249	8498	5560	4849	4404
157 (157)	6307	4126	3600	3269	8549	5593	4880	4431
158 (158)	6346	4152	3621	3289	8602	5629	4909	4458
159 (159)	6385	4177	3644	3310	8656	5662	4940	4487
160 (160)	6425	4203	3666	3330	8709	5698	4969	4513
161 (161)	6464	4230	3689	3349	8762	5733	5000	4540
162 (162)	6503	4254	3710	3370	8816	5767	5029	4569
163 (163)	6543	4280	3733	3390	8869	5802	5060	4596

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6582	4305	3754	3410	8922	5836	5089	4622
165 (165)	6621	4331	3777	3430	8976	5871	5120	4649
166 (166)	6661	4357	3800	3451	9029	5907	5151	4678
167 (167)	6700	4382	3821	3470	9082	5940	5180	4704
168 (168)	6739	4408	3844	3490	9136	5976	5211	4731
169 (169)	6779	4433	3866	3511	9189	6009	5240	4760
170 (170)	6816	4459	3889	3531	9240	6044	5271	4787
171 (171)	6856	4485	3910	3551	9293	6080	5300	4813
172 (172)	6895	4510	3933	3570	9347	6113	5331	4840
173 (173)	6934	4536	3956	3592	9400	6149	5362	4869
174 (174)	6974	4561	3977	3611	9453	6182	5391	4896
175 (175)	7013	4587	4000	3631	9507	6218	5422	4922
176 (176)	7052	4611	4021	3652	9560	6251	5451	4951
177 (177)	7092	4638	4044	3672	9613	6287	5482	4978
178 (178)	7131	4664	4066	3692	9667	6322	5511	5004
179 (179)	7170	4689	4089	3711	9720	6356	5542	5031
180 (180)	7210	4715	4110	3733	9773	6391	5571	5060
181 (181)	7249	4739	4133	3752	9827	6424	5602	5087
182 (182)	7287	4766	4156	3772	9878	6460	5633	5113
183 (183)	7326	4792	4177	3793	9931	6496	5662	5142
184 (184)	7366	4816	4200	3813	9984	6529	5693	5169
185 (185)	7405	4843	4221	3833	10038	6564	5722	5196

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7444	4867	4244	3852	10091	6598	5753	5222
187 (187)	7484	4893	4266	3874	10144	6633	5782	5251
188 (188)	7523	4920	4289	3893	10198	6669	5813	5278
189 (189)	7562	4944	4311	3913	10251	6702	5844	5304
190 (190)	7602	4970	4333	3934	10304	6738	5873	5333
191 (191)	7641	4995	4356	3954	10358	6771	5904	5360
192 (192)	7680	5021	4377	3974	10411	6807	5933	5387
193 (193)	7720	5046	4400	3993	10464	6840	5964	5413
194 (194)	7757	5072	4421	4015	10516	6876	5993	5442
195 (195)	7797	5098	4444	4034	10569	6911	6024	5469
196 (196)	7836	5123	4466	4054	10622	6944	6053	5496
197 (197)	7875	5149	4489	4075	10676	6980	6084	5524
198 (198)	7915	5174	4511	4095	10729	7013	6116	5551
199 (199)	7954	5200	4533	4115	10782	7049	6144	5578
200 (902)	7993	5226	4556	4134	10836	7084	6176	5604
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	15	14	13	13
0,2 (002)	19	17	15	15
0,4 (004)	26	23	21	19
0,6 (006)	32	28	25	23
0,8 (008)	39	33	30	27
1 (010)	46	39	35	31
1,5 (015)	56	47	43	38
2 (020)	71	59	53	47
2,5 (025)	86	72	64	57
3 (030)	101	84	75	66
3,5 (035)	105	88	80	70
4 (040)	119	99	90	79
4,5 (045)	132	110	100	88
5 (050)	146	121	110	96
5,5 (055)	159	132	120	105
6 (060)	172	143	130	114
6,5 (065)	186	154	140	122
7 (070)	199	165	150	131
7,5 (075)	213	176	160	139
8 (080)	226	187	170	148
8,5 (085)	240	198	180	157
9 (090)	253	209	190	165
9,5 (095)	266	220	200	174
10 (110)	280	230	210	183

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	146	184	201	235	256

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	448	318	286	527	374	336	734	521	469	996	707	636
2 (002)	500	345	305	588	406	359	820	566	500	1111	767	678
3 (003)	573	382	332	674	449	391	939	626	544	1273	849	738
4 (004)	615	401	344	724	472	405	1008	657	564	1367	891	764
5 (005)	681	434	368	801	511	433	1116	711	603	1513	964	818
6 (006)	746	468	392	878	551	461	1223	767	643	1658	1040	871
7 (007)	812	501	415	955	589	488	1331	821	680	1804	1113	922
8 (008)	878	534	439	1033	628	516	1439	875	720	1951	1187	976
9 (009)	944	568	463	1111	668	545	1548	931	759	2098	1262	1029
10 (010)	1009	601	487	1187	707	573	1654	985	798	2242	1336	1082
11 (011)	1058	627	506	1245	738	595	1734	1028	830	2351	1393	1124

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1106	653	526	1301	768	619	1813	1070	862	2458	1451	1169
13 (013)	1154	679	545	1358	799	641	1892	1113	893	2564	1509	1211
14 (014)	1203	705	565	1415	829	665	1972	1156	926	2673	1567	1256
15 (015)	1251	731	584	1472	860	687	2051	1198	957	2780	1624	1298
16 (016)	1299	757	604	1528	891	711	2130	1241	990	2887	1682	1342
17 (017)	1347	783	623	1585	921	733	2208	1284	1021	2993	1740	1384
18 (018)	1396	809	643	1642	952	756	2289	1326	1054	3102	1798	1429
19 (019)	1444	835	662	1699	982	779	2367	1369	1085	3209	1856	1471
20 (020)	1492	861	682	1755	1013	802	2446	1411	1118	3316	1913	1516
21 (021)	1540	887	701	1812	1044	825	2525	1454	1149	3422	1971	1558
22 (022)	1589	913	721	1869	1074	848	2605	1497	1182	3531	2029	1602
23 (023)	1637	939	740	1926	1105	871	2684	1539	1213	3638	2087	1644
24 (024)	1685	965	760	1982	1135	894	2762	1582	1246	3744	2144	1689
25 (025)	1733	991	779	2039	1166	916	2841	1625	1277	3851	2202	1731
26 (026)	1782	1017	799	2096	1196	940	2921	1667	1310	3960	2260	1776
27 (027)	1830	1043	818	2153	1227	962	3000	1710	1341	4067	2318	1818
28 (028)	1878	1069	838	2209	1258	986	3079	1752	1374	4173	2376	1862
29 (029)	1926	1095	857	2266	1288	1008	3157	1795	1405	4280	2433	1904
30 (030)	1975	1121	877	2324	1319	1032	3238	1838	1438	4389	2491	1949
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	415	304	278	488	358	327	680	498	456	922	676	618
2 (002)	465	330	297	547	388	349	762	541	487	1033	733	660
3 (003)	520	359	319	612	422	375	852	589	523	1156	798	709
4 (004)	545	372	327	641	438	385	893	610	536	1211	827	727
5 (005)	593	398	346	698	468	407	972	652	567	1318	884	769
6 (006)	641	424	366	754	499	431	1051	695	600	1424	942	813
7 (007)	689	450	385	811	529	453	1130	738	631	1531	1000	856
8 (008)	738	476	405	868	560	476	1210	780	664	1640	1058	900
9 (009)	786	502	424	925	591	499	1289	823	695	1747	1116	942
10 (010)	834	528	444	981	621	522	1367	866	728	1853	1173	987
11 (011)	882	554	463	1038	652	545	1446	908	759	1960	1231	1029
12 (012)	931	580	483	1095	682	568	1526	951	792	2069	1289	1073
13 (013)	979	606	502	1152	713	591	1605	993	823	2176	1347	1116
14 (014)	1027	632	522	1208	744	614	1684	1036	856	2282	1404	1160
15 (015)	1075	658	541	1265	774	636	1762	1079	887	2389	1462	1202
16 (016)	1124	684	561	1322	805	660	1843	1121	920	2498	1520	1247
17 (017)	1172	710	580	1379	835	682	1921	1164	951	2604	1578	1289
18 (018)	1220	736	600	1435	866	706	2000	1207	984	2711	1636	1333
19 (019)	1268	762	619	1492	896	728	2079	1249	1015	2818	1693	1376
20 (020)	1317	788	639	1549	927	752	2159	1292	1048	2927	1751	1420
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	412	302	277	485	355	326	675	495	454	916	671	616
2 (002)	457	327	295	538	385	347	749	536	484	1016	727	656
3 (003)	508	354	316	598	416	372	833	580	518	1129	787	702
4 (004)	530	365	323	624	429	380	869	598	530	1178	811	718
5 (005)	574	390	342	675	459	402	941	639	561	1276	867	760
6 (006)	619	414	360	728	487	424	1015	679	590	1376	920	800
7 (007)	663	439	379	780	516	446	1087	720	621	1473	976	842
8 (008)	708	463	397	833	545	467	1161	759	651	1573	1029	882
9 (009)	752	488	416	885	574	489	1233	800	682	1671	1084	924
10 (010)	797	512	434	938	602	511	1307	839	711	1771	1138	964
11 (011)	841	536	453	989	631	533	1379	879	743	1869	1191	1007
12 (012)	886	561	472	1042	660	555	1452	920	774	1969	1247	1049
13 (013)	930	585	490	1094	688	576	1525	959	803	2067	1300	1089
14 (014)	975	610	509	1147	718	599	1598	1000	834	2167	1356	1131
15 (015)	1019	634	527	1199	746	620	1670	1039	864	2264	1409	1171
16 (016)	1064	659	546	1252	775	642	1744	1080	895	2364	1464	1213
17 (017)	1108	683	565	1304	804	665	1816	1120	926	2462	1518	1256
18 (018)	1153	707	583	1356	832	686	1890	1159	956	2562	1571	1296
19 (019)	1197	732	602	1408	861	708	1962	1200	987	2660	1627	1338
20 (020)	1242	756	620	1461	889	729	2036	1239	1016	2760	1680	1378
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	38	22	17	45	26	20	62	36	28	84	49	38

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	132	180	229

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	381	374
2 (002)	402	392
3 (003)	430	415
4 (004)	455	434
5 (005)	482	457
6 (006)	510	480
7 (007)	537	502
8 (008)	565	525
9 (009)	592	548
10 (010)	620	570
11 (011)	642	589
12 (012)	664	608
13 (013)	686	626
14 (014)	708	645
15 (015)	730	663
16 (016)	752	682
17 (017)	774	701
18 (018)	796	719
19 (019)	818	738
20 (020)	840	756
21 (021)	862	775
22 (022)	884	794
23 (023)	906	812
24 (024)	928	831
25 (025)	950	849
26 (026)	972	868
27 (027)	994	887
28 (028)	1016	905
29 (029)	1038	924
30 (030)	1060	942
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	19	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	371	366
2 (002)	391	384
3 (003)	414	403
4 (004)	433	418
5 (005)	455	437
6 (006)	477	456
7 (007)	499	474
8 (008)	521	493
9 (009)	543	511
10 (010)	565	530
11 (011)	587	549
12 (012)	609	567
13 (013)	631	586
14 (014)	653	604
15 (015)	675	623
16 (016)	697	642
17 (017)	719	660
18 (018)	741	679
19 (019)	763	697
20 (020)	785	716
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	369	366
2 (002)	389	382
3 (003)	411	400
4 (004)	428	415
5 (005)	449	433
6 (006)	470	450
7 (007)	491	468
8 (008)	512	486
9 (009)	532	504
10 (010)	553	521
11 (011)	574	539
12 (012)	595	557
13 (013)	616	575
14 (014)	637	592
15 (015)	658	610
16 (016)	678	628
17 (017)	699	645
18 (018)	720	663
19 (019)	741	681
20 (020)	762	699
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км		
Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	232	266

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	346	336
2 (002)	382	358
3 (003)	428	386
4 (004)	468	410
5 (005)	513	438
6 (006)	558	465
7 (007)	603	493
8 (008)	647	520
9 (009)	692	548
10 (010)	737	575
11 (011)	773	598
12 (012)	808	620
13 (013)	844	643
14 (014)	880	665
15 (015)	915	688
16 (016)	951	710
17 (017)	987	732
18 (018)	1022	755
19 (019)	1058	777
20 (020)	1094	800
21 (021)	1129	822
22 (022)	1165	845
23 (023)	1201	867
24 (024)	1236	890
25 (025)	1272	912
26 (026)	1308	935
27 (027)	1343	957
28 (028)	1379	980
29 (029)	1415	1002
30 (030)	1450	1025
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	329	326
2 (002)	364	348
3 (003)	401	371
4 (004)	432	390
5 (005)	468	413
6 (006)	503	435
7 (007)	539	458
8 (008)	575	480
9 (009)	610	503
10 (010)	646	525
11 (011)	682	548
12 (012)	717	570
13 (013)	753	593
14 (014)	789	615
15 (015)	824	637
16 (016)	860	660
17 (017)	896	682
18 (018)	931	705
19 (019)	967	727
20 (020)	1003	750
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	327	325
2 (002)	360	346
3 (003)	395	368
4 (004)	424	386
5 (005)	458	407
6 (006)	492	429
7 (007)	525	450
8 (008)	559	472
9 (009)	593	493
10 (010)	626	514
11 (011)	660	536
12 (012)	694	557
13 (013)	728	579
14 (014)	761	600
15 (015)	795	621
16 (016)	829	643
17 (017)	863	664
18 (018)	896	686
19 (019)	930	707
20 (020)	964	728
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	336	330
2 (002)	377	355
3 (003)	421	382
4 (004)	458	405
5 (005)	500	431
6 (006)	542	457
7 (007)	585	483
8 (008)	627	509
9 (009)	669	535
10 (010)	711	561
11 (011)	754	587
12 (012)	796	613
13 (013)	838	639
14 (014)	880	665
15 (015)	923	692
16 (016)	965	718
17 (017)	1007	744
18 (018)	1049	770
19 (019)	1091	796
20 (020)	1134	822
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	188	227

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	400	406	384	389	387	397
2 (002)	436	440	408	413	408	418
3 (003)	482	482	439	444	435	446
4 (004)	522	520	466	471	457	469
5 (005)	567	562	496	502	483	496
6 (006)	611	604	527	533	509	523
7 (007)	656	646	557	563	535	550
8 (008)	701	688	588	594	561	577
9 (009)	745	730	618	624	587	604
10 (010)	790	772	649	655	613	631
11 (011)	875	848	713	719	675	696
12 (012)	914	885	740	747	699	721
13 (013)	954	922	768	775	724	747
14 (014)	993	959	796	803	748	772
15 (015)	1032	996	824	830	773	798
16 (016)	1072	1032	851	858	798	824
17 (017)	1111	1069	879	886	822	849
18 (018)	1151	1106	907	914	847	875
19 (019)	1190	1143	934	942	871	900
20 (020)	1230	1179	962	970	896	926
21 (021)	1269	1216	990	997	920	951
22 (022)	1309	1253	1018	1025	945	977
23 (023)	1348	1290	1045	1053	969	1003
24 (024)	1387	1327	1073	1081	994	1028
25 (025)	1427	1363	1101	1109	1019	1054
26 (026)	1466	1400	1128	1137	1043	1079
27 (027)	1506	1437	1156	1164	1068	1105
28 (028)	1545	1474	1184	1192	1092	1130
29 (029)	1585	1510	1212	1220	1117	1156
30 (030)	1624	1547	1239	1248	1141	1182
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	29	22	22	19	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	221	247	280	285

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	410
4107-0101-1002	2	450
4107-0101-1003	3	500
4107-0101-1004	4	537
4107-0101-1005	5	584
4107-0101-1006	6	631
4107-0101-1007	7	677
4107-0101-1008	8	724
4107-0101-1009	9	771
4107-0101-1010	10	817
4107-0101-1011	11	864
4107-0101-1012	12	911
4107-0101-1013	13	958
4107-0101-1014	14	1004
4107-0101-1015	15	1051
4107-0101-1016	16	1098
4107-0101-1017	17	1144
4107-0101-1018	18	1191
4107-0101-1019	19	1238
4107-0101-1020	20	1285
4107-0101-1021	21	1321
4107-0101-1022	22	1357
4107-0101-1023	23	1394
4107-0101-1024	24	1430
4107-0101-1025	25	1467
4107-0101-1026	26	1503
4107-0101-1027	27	1539
4107-0101-1028	28	1576
4107-0101-1029	29	1612
4107-0101-1030	30	1649
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	35

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	391
4107-0201-1002	2	427
4107-0201-1003	3	464
4107-0201-1004	4	496
4107-0201-1005	5	532
4107-0201-1006	6	569
4107-0201-1007	7	605
4107-0201-1008	8	641
4107-0201-1009	9	678
4107-0201-1010	10	714
4107-0201-1011	11	751
4107-0201-1012	12	787
4107-0201-1013	13	823
4107-0201-1014	14	860
4107-0201-1015	15	896
4107-0201-1016	16	933
4107-0201-1017	17	969
4107-0201-1018	18	1005
4107-0201-1019	19	1042
4107-0201-1020	20	1078
4107-0201-1021	21	1115
4107-0201-1022	22	1151
4107-0201-1023	23	1187
4107-0201-1024	24	1224
4107-0201-1025	25	1260
4107-0201-1026	26	1297
4107-0201-1027	27	1333
4107-0201-1028	28	1369
4107-0201-1029	29	1406
4107-0201-1030	30	1442
4107-0201-1991	За каждый следующий км	35

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	389
4107-0301-1002	2	422
4107-0301-1003	3	458
4107-0301-1004	4	487
4107-0301-1005	5	521
4107-0301-1006	6	555
4107-0301-1007	7	590
4107-0301-1008	8	624
4107-0301-1009	9	658
4107-0301-1010	10	692
4107-0301-1011	11	726
4107-0301-1012	12	761
4107-0301-1013	13	795
4107-0301-1014	14	829
4107-0301-1015	15	863
4107-0301-1016	16	897
4107-0301-1017	17	932
4107-0301-1018	18	966
4107-0301-1019	19	1000
4107-0301-1020	20	1034
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	33

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0401-1001	1	399	
4107-0401-1002	2	442	
4107-0401-1003	3	487	
4107-0401-1004	4	526	
4107-0401-1005	5	569	
4107-0401-1006	6	613	
4107-0401-1007	7	657	
4107-0401-1008	8	701	
4107-0401-1009	9	745	
4107-0401-1010	10	789	
4107-0401-1011	11	832	
4107-0401-1012	12	876	
4107-0401-1013	13	920	
4107-0401-1014	14	964	
4107-0401-1015	15	1008	
4107-0401-1016	16	1052	
4107-0401-1017	17	1095	
4107-0401-1018	18	1139	
4107-0401-1019	19	1183	
4107-0401-1020	20	1227	
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	41	

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Код	Единица измерения: км	
	4107-0909-0991	
Сметная цена, тенге	169	

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	373	343	439	404	611	562	829	762
2 (002)	404	365	475	429	662	598	898	811
3 (003)	444	395	522	465	728	648	987	878
4 (004)	462	404	544	475	757	662	1027	898
5 (005)	498	430	586	506	816	705	1107	956
6 (006)	533	456	627	536	874	748	1184	1013
7 (007)	568	482	668	567	931	790	1262	1071
8 (008)	604	508	711	598	990	833	1342	1129
9 (009)	639	534	752	628	1048	875	1420	1187
10 (010)	675	560	794	659	1107	918	1500	1244
11 (011)	710	586	835	689	1164	961	1578	1302
12 (012)	745	612	876	720	1221	1003	1656	1360
13 (013)	781	638	919	751	1280	1046	1736	1418
14 (014)	816	663	960	780	1338	1087	1813	1473
15 (015)	852	689	1002	811	1397	1130	1893	1531
16 (016)	887	715	1044	841	1454	1172	1971	1589
17 (017)	922	741	1085	872	1511	1215	2049	1647
18 (018)	958	767	1127	902	1570	1257	2129	1704
19 (019)	993	793	1168	933	1628	1300	2207	1762
20 (020)	1029	819	1211	964	1687	1343	2287	1820
21 (021)	1056	839	1242	987	1731	1375	2347	1864
22 (022)	1083	860	1274	1012	1775	1410	2407	1911
23 (023)	1110	880	1306	1035	1820	1443	2467	1956
24 (024)	1137	901	1338	1060	1864	1477	2527	2002
25 (025)	1165	921	1371	1084	1910	1510	2589	2047
26 (026)	1192	942	1402	1108	1954	1544	2649	2093
27 (027)	1219	962	1434	1132	1998	1577	2709	2138
28 (028)	1246	983	1466	1156	2043	1611	2769	2184
29 (029)	1273	1003	1498	1180	2087	1644	2829	2229
30 (030)	1300	1024	1529	1205	2131	1679	2889	2276
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	358	333	421	392	587	546	796	740
2 (002)	385	352	453	414	631	577	856	782
3 (003)	415	376	488	442	680	616	922	836
4 (004)	429	383	505	451	703	628	953	851
5 (005)	457	403	538	474	749	661	1016	896
6 (006)	484	424	569	499	793	695	1076	942
7 (007)	511	444	601	522	838	728	1136	987
8 (008)	538	465	633	547	882	762	1196	1033
9 (009)	565	485	665	571	926	795	1256	1078
10 (010)	593	506	698	595	972	830	1318	1124
11 (011)	620	526	729	619	1016	862	1378	1169
12 (012)	647	547	761	644	1061	897	1438	1216
13 (013)	674	567	793	667	1105	930	1498	1260
14 (014)	701	588	825	692	1149	964	1558	1307
15 (015)	729	608	858	715	1195	997	1620	1351
16 (016)	756	629	889	740	1239	1031	1680	1398
17 (017)	783	649	921	764	1284	1064	1740	1442
18 (018)	810	670	953	788	1328	1098	1800	1489
19 (019)	837	690	985	812	1372	1131	1860	1533
20 (020)	865	711	1018	836	1418	1166	1922	1580
21 (021)	892	731	1049	860	1462	1198	1982	1624
22 (022)	919	752	1081	885	1507	1233	2042	1671
23 (023)	946	772	1113	908	1551	1266	2102	1716
24 (024)	973	793	1145	933	1595	1300	2162	1762
25 (025)	1000	813	1176	956	1639	1333	2222	1807
26 (026)	1028	834	1209	981	1685	1367	2284	1853
27 (027)	1055	854	1241	1005	1730	1400	2344	1898
28 (028)	1082	875	1273	1029	1774	1434	2404	1944
29 (029)	1109	895	1305	1053	1818	1467	2464	1989
30 (030)	1136	916	1336	1078	1862	1502	2524	2036
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	337	312	396	367	552	511	749	693
2 (002)	369	335	434	394	605	549	820	744
3 (003)	404	361	475	425	662	592	898	802
4 (004)	423	371	498	436	693	608	940	824
5 (005)	455	395	535	465	746	648	1011	878
6 (006)	486	418	572	492	797	685	1080	929
7 (007)	518	442	609	520	849	725	1151	982
8 (008)	550	466	647	548	902	764	1222	1036
9 (009)	582	489	685	575	954	802	1293	1087
10 (010)	614	513	722	604	1007	841	1364	1140
11 (011)	646	537	760	632	1059	880	1436	1193
12 (012)	678	560	798	659	1111	918	1507	1244
13 (013)	710	584	835	687	1164	957	1578	1298
14 (014)	742	608	873	715	1216	997	1649	1351
15 (015)	774	631	911	742	1269	1034	1720	1402
16 (016)	806	655	948	771	1321	1074	1791	1456
17 (017)	838	679	986	799	1374	1113	1862	1509
18 (018)	870	702	1024	826	1426	1151	1933	1560
19 (019)	902	726	1061	854	1479	1190	2004	1613
20 (020)	934	750	1099	882	1531	1230	2076	1667
21 (021)	966	773	1136	909	1584	1267	2147	1718
22 (022)	998	797	1174	938	1636	1307	2218	1771
23 (023)	1030	821	1212	966	1689	1346	2289	1824
24 (024)	1062	844	1249	993	1741	1384	2360	1876
25 (025)	1094	868	1287	1021	1793	1423	2431	1929
26 (026)	1126	892	1325	1049	1846	1462	2502	1982
27 (027)	1158	915	1362	1076	1898	1500	2573	2033
28 (028)	1190	939	1400	1105	1951	1539	2644	2087
29 (029)	1221	963	1436	1133	2002	1579	2713	2140
30 (030)	1253	986	1474	1160	2054	1616	2784	2191
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	23	36	27	51	38	69	51

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	189	217

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	345
4109-0101-1002	2	367
4109-0101-1003	3	397
4109-0101-1004	4	410
4109-0101-1005	5	436
4109-0101-1006	6	462
4109-0101-1007	7	489
4109-0101-1008	8	515
4109-0101-1009	9	541
4109-0101-1010	10	568
4109-0101-1011	11	594
4109-0101-1012	12	620
4109-0101-1013	13	646
4109-0101-1014	14	673
4109-0101-1015	15	699
4109-0101-1016	16	725
4109-0101-1017	17	752
4109-0101-1018	18	778
4109-0101-1019	19	804
4109-0101-1020	20	831
4109-0101-1021	21	850
4109-0101-1022	22	870
4109-0101-1023	23	890
4109-0101-1024	24	909
4109-0101-1025	25	929
4109-0101-1026	26	949
4109-0101-1027	27	968
4109-0101-1028	28	988
4109-0101-1029	29	1008
4109-0101-1030	30	1028
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	332
4109-0201-1002	2	352
4109-0201-1003	3	374
4109-0201-1004	4	383
4109-0201-1005	5	403
4109-0201-1006	6	423
4109-0201-1007	7	442
4109-0201-1008	8	462
4109-0201-1009	9	482
4109-0201-1010	10	502
4109-0201-1011	11	521
4109-0201-1012	12	541
4109-0201-1013	13	561
4109-0201-1014	14	580
4109-0201-1015	15	600
4109-0201-1016	16	620
4109-0201-1017	17	639
4109-0201-1018	18	659
4109-0201-1019	19	679
4109-0201-1020	20	699
4109-0201-1021	21	718
4109-0201-1022	22	738
4109-0201-1023	23	758
4109-0201-1024	24	777
4109-0201-1025	25	797
4109-0201-1026	26	817
4109-0201-1027	27	836
4109-0201-1028	28	856
4109-0201-1029	29	876
4109-0201-1030	30	896
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	171

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	130	153	213	289
2 (002)	195	229	320	433
3 (003)	259	305	425	576
4 (004)	324	381	531	720
5 (005)	388	456	636	862
6 (006)	453	533	743	1007
7 (007)	517	608	848	1149
8 (008)	582	685	954	1293
9 (009)	646	760	1059	1436
10 (010)	711	836	1166	1580
11 (011)	775	912	1270	1722
12 (012)	840	988	1377	1867
13 (013)	904	1064	1482	2009
14 (014)	969	1140	1589	2153
15 (015)	1033	1215	1693	2296
16 (016)	1098	1292	1800	2440
17 (017)	1162	1367	1905	2582
18 (018)	1227	1444	2011	2727
19 (019)	1291	1519	2116	2869
20 (020)	1356	1595	2223	3013
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	516	607	846	1147
2 (002)	581	684	952	1291
3 (003)	645	759	1057	1433
4 (004)	710	835	1164	1578
5 (005)	774	911	1269	1720
6 (006)	839	987	1375	1864
7 (007)	903	1062	1480	2007
8 (008)	968	1139	1587	2151
9 (009)	1032	1214	1692	2293
10 (010)	1097	1291	1798	2438
11 (011)	1161	1366	1903	2580
12 (012)	1226	1442	2010	2724
13 (013)	1290	1518	2115	2867
14 (014)	1355	1594	2221	3011
15 (015)	1419	1669	2326	3153
16 (016)	1484	1746	2433	3298
17 (017)	1548	1821	2538	3440
18 (018)	1613	1898	2644	3584
19 (019)	1677	1973	2749	3727
20 (020)	1742	2049	2856	3871
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	166

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	561	561
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	636	636
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	632	632
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	407	407
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	705	705
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	306	306
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	478	478
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	388	388
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	371	371
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	633	633
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1362	1362
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	428	263
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	584	496
4131-0102-03	Пиломатериалы	492	729
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	523	523
4131-0103-02	Металл листовой	435	435
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	430	430
4131-0103-04	Проволока в кругах	709	709
4131-0103-05	Конструкции металлические	466	466
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	293	432
4131-0104-02	Песок всякий	165	230
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	219	258
4131-0104-04	Глина сухая	246	266
4131-0104-05	Мусор строительный	92	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	516	353

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная