

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ 2019 жыл

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2019 год

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен 01.01.2019 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 10.12.2018 года №251-НҚ с 01.01.2019 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений, расположенных в регионе 13.00 Туркестанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазаы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	349	302	263	241	221	411	355	309	284	260
2 (002)	397	339	290	264	240	467	399	341	311	282
3 (003)	465	390	326	295	265	547	459	384	347	312
4 (004)	502	422	349	313	279	591	496	411	368	328
5 (005)	563	469	383	342	302	662	552	451	402	355
6 (006)	624	516	417	370	325	734	607	491	435	382
7 (007)	684	563	451	398	348	805	662	531	468	409
8 (008)	745	610	484	426	370	876	718	569	501	435
9 (009)	805	656	518	454	393	947	772	609	534	462
10 (010)	866	703	552	482	416	1019	827	649	567	489
11 (011)	911	738	577	504	434	1072	868	679	593	511
12 (012)	955	773	603	526	453	1124	909	709	619	533
13 (013)	1000	807	628	547	471	1176	949	739	644	554
14 (014)	1044	842	654	569	489	1228	991	769	669	575
15 (015)	1089	876	679	590	507	1281	1031	799	694	596
16 (016)	1133	911	704	612	525	1333	1072	828	720	618
17 (017)	1178	946	730	633	543	1386	1113	859	745	639
18 (018)	1223	980	755	655	562	1439	1153	888	771	661
19 (019)	1267	1015	781	676	580	1491	1194	919	795	682
20 (020)	1312	1050	806	698	598	1544	1235	948	821	704
21 (021)	1356	1084	831	720	616	1595	1275	978	847	725
22 (022)	1401	1119	857	741	634	1648	1316	1008	872	746

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	41010103-	41010104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1446	1153	882	763	652	1701	1356	1038	898	767
24 (024)	1490	1188	908	784	671	1753	1398	1068	922	789
25 (025)	1535	1223	933	806	689	1806	1439	1098	948	811
26 (026)	1579	1257	958	827	707	1858	1479	1127	973	832
27 (027)	1624	1292	984	849	725	1911	1520	1158	999	853
28 (028)	1669	1327	1009	871	743	1964	1561	1187	1025	874
29 (029)	1713	1361	1035	892	761	2015	1601	1218	1049	895
30 (030)	1758	1396	1060	914	780	2068	1642	1247	1075	918
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	41010103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	572	495	431	395	362	776	671	584	536	491
2 (002)	651	556	475	433	393	882	753	644	587	533
3 (003)	762	639	534	484	434	1033	867	724	656	589
4 (004)	823	692	572	513	457	1116	938	776	696	620
5 (005)	923	769	628	561	495	1251	1042	851	760	671
6 (006)	1023	846	684	607	533	1387	1147	927	822	722
7 (007)	1121	923	739	652	570	1520	1251	1002	884	773

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1221	1000	793	698	607	1656	1356	1076	947	822
9 (009)	1320	1075	849	744	644	1789	1458	1151	1009	873
10 (010)	1420	1152	905	790	682	1924	1562	1227	1071	924
11 (011)	1493	1210	946	826	711	2024	1640	1282	1120	964
12 (012)	1566	1267	989	862	743	2122	1718	1340	1169	1007
13 (013)	1639	1323	1030	897	772	2222	1793	1396	1216	1047
14 (014)	1711	1380	1072	933	802	2320	1871	1453	1264	1087
15 (015)	1785	1436	1113	967	831	2420	1947	1509	1311	1127
16 (016)	1857	1493	1154	1003	861	2518	2024	1564	1360	1167
17 (017)	1931	1551	1197	1038	890	2618	2102	1622	1407	1207
18 (018)	2005	1607	1238	1074	921	2718	2178	1678	1456	1249
19 (019)	2077	1664	1280	1108	951	2816	2256	1736	1502	1289
20 (020)	2151	1721	1321	1144	980	2916	2333	1791	1551	1329
21 (021)	2223	1777	1362	1180	1010	3013	2409	1847	1600	1369
22 (022)	2297	1834	1405	1215	1039	3113	2487	1904	1647	1409
23 (023)	2370	1890	1446	1251	1069	3213	2562	1960	1696	1449
24 (024)	2443	1948	1489	1285	1100	3311	2640	2018	1742	1491
25 (025)	2516	2005	1530	1321	1130	3411	2718	2073	1791	1531
26 (026)	2589	2061	1570	1356	1159	3509	2793	2129	1838	1571
27 (027)	2662	2118	1613	1392	1189	3609	2871	2187	1887	1611
28 (028)	2736	2175	1654	1428	1218	3709	2949	2242	1936	1651
29 (029)	2808	2231	1697	1462	1248	3807	3024	2300	1982	1691
30 (030)	2882	2289	1738	1498	1279	3907	3102	2356	2031	1733
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	319	279	247	229	212	375	328	291	269	249
2 (002)	365	315	273	251	230	429	371	321	295	271
3 (003)	416	354	301	275	250	489	416	354	324	294
4 (004)	438	374	316	287	260	515	440	372	338	306
5 (005)	483	408	341	309	278	568	480	401	364	327
6 (006)	528	443	367	330	296	621	521	432	388	348
7 (007)	572	478	392	352	315	673	562	461	414	371
8 (008)	617	512	418	373	333	726	602	492	439	392
9 (009)	661	547	443	395	351	778	644	521	465	413
10 (010)	706	582	468	416	369	831	685	551	489	434
11 (011)	751	616	494	438	387	884	725	581	515	455
12 (012)	795	651	519	459	405	935	766	611	540	476
13 (013)	840	685	545	481	424	988	806	641	566	499
14 (014)	884	720	570	503	442	1040	847	671	592	520
15 (015)	929	755	595	524	460	1093	888	700	616	541
16 (016)	973	789	621	546	478	1145	928	731	642	562
17 (017)	1018	824	646	567	496	1198	969	760	667	584
18 (018)	1063	859	672	589	514	1251	1011	791	693	605
19 (019)	1107	893	697	610	533	1302	1051	820	718	627
20 (020)	1152	928	722	632	551	1355	1092	849	744	648
21 (021)	1196	962	748	654	569	1407	1132	880	769	669
22 (022)	1241	997	773	675	587	1460	1173	909	794	691

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1286	1032	799	697	605	1513	1214	940	820	712
24 (024)	1330	1066	824	718	623	1565	1254	969	845	733
25 (025)	1375	1101	849	740	642	1618	1295	999	871	755
26 (026)	1419	1136	875	761	660	1669	1336	1029	895	776
27 (027)	1464	1170	900	783	678	1722	1376	1059	921	798
28 (028)	1509	1205	926	804	696	1775	1418	1089	946	819
29 (029)	1553	1239	951	826	714	1827	1458	1119	972	840
30 (030)	1598	1274	977	848	732	1880	1499	1149	998	861
31 (031)	1642	1309	1002	869	751	1932	1540	1179	1022	884
32 (032)	1687	1343	1027	891	769	1985	1580	1208	1048	905
33 (033)	1731	1378	1053	912	787	2036	1621	1239	1073	926
34 (034)	1776	1413	1078	934	805	2089	1662	1268	1099	947
35 (035)	1821	1447	1104	955	823	2142	1702	1299	1124	968
36 (036)	1865	1482	1129	977	841	2194	1744	1328	1149	989
37 (037)	1910	1516	1154	999	860	2247	1784	1358	1175	1012
38 (038)	1954	1551	1180	1020	878	2299	1825	1388	1200	1033
39 (039)	1999	1586	1205	1042	896	2352	1866	1418	1226	1054
40 (040)	2044	1620	1231	1063	914	2405	1906	1448	1251	1075
41 (041)	2088	1655	1256	1085	932	2456	1947	1478	1276	1096
42 (042)	2133	1690	1281	1106	950	2509	1988	1507	1301	1118
43 (043)	2177	1724	1307	1128	969	2561	2028	1538	1327	1140
44 (044)	2222	1759	1332	1149	987	2614	2069	1567	1352	1161
45 (045)	2267	1793	1358	1171	1005	2667	2109	1598	1378	1182

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2311	1828	1383	1193	1023	2719	2151	1627	1404	1204
47 (047)	2356	1863	1408	1214	1041	2772	2192	1656	1428	1225
48 (048)	2400	1897	1434	1236	1059	2824	2232	1687	1454	1246
49 (049)	2445	1932	1459	1257	1078	2876	2273	1716	1479	1268
50 (050)	2489	1967	1485	1279	1096	2928	2314	1747	1505	1289
51 (051)	2534	2001	1510	1300	1114	2981	2354	1776	1529	1311
52 (052)	2579	2036	1535	1322	1132	3034	2395	1806	1555	1332
53 (053)	2623	2070	1561	1344	1150	3086	2435	1836	1581	1353
54 (054)	2668	2105	1586	1365	1168	3139	2476	1866	1606	1374
55 (055)	2712	2140	1612	1387	1187	3191	2518	1896	1632	1396
56 (056)	2757	2174	1637	1408	1205	3244	2558	1926	1656	1418
57 (057)	2802	2209	1662	1430	1223	3296	2599	1955	1682	1439
58 (058)	2846	2244	1688	1451	1241	3348	2640	1986	1707	1460
59 (059)	2891	2278	1713	1473	1259	3401	2680	2015	1733	1481
60 (060)	2935	2313	1739	1495	1277	3453	2721	2046	1759	1502
61 (061)	2980	2347	1764	1516	1296	3506	2761	2075	1784	1525
62 (062)	3025	2382	1789	1538	1314	3559	2802	2105	1809	1546
63 (063)	3069	2417	1815	1559	1332	3611	2844	2135	1834	1567
64 (064)	3114	2451	1840	1581	1350	3664	2884	2165	1860	1588
65 (065)	3158	2486	1866	1602	1368	3715	2925	2195	1885	1609
66 (066)	3203	2521	1891	1624	1386	3768	2966	2225	1911	1631
67 (067)	3247	2555	1916	1645	1404	3820	3006	2254	1935	1652
68 (068)	3292	2590	1942	1667	1423	3873	3047	2285	1961	1674

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3337	2624	1967	1689	1441	3926	3087	2314	1987	1695
70 (070)	3381	2659	1993	1710	1459	3978	3128	2345	2012	1716
71 (071)	3426	2694	2018	1732	1477	4031	3169	2374	2038	1738
72 (072)	3470	2728	2043	1753	1495	4082	3209	2404	2062	1759
73 (073)	3515	2763	2069	1775	1513	4135	3251	2434	2088	1780
74 (074)	3560	2798	2094	1796	1532	4188	3292	2464	2113	1802
75 (075)	3604	2832	2120	1818	1550	4240	3332	2494	2139	1824
76 (076)	3649	2867	2145	1840	1568	4293	3373	2524	2165	1845
77 (077)	3693	2902	2170	1861	1586	4345	3414	2553	2189	1866
78 (078)	3738	2936	2196	1883	1604	4398	3454	2584	2215	1887
79 (079)	3783	2971	2221	1904	1622	4451	3495	2613	2240	1908
80 (080)	3827	3005	2247	1926	1641	4502	3535	2644	2266	1931
81 (081)	3872	3040	2272	1947	1659	4555	3576	2673	2291	1952
82 (082)	3916	3075	2297	1969	1677	4607	3618	2702	2316	1973
83 (083)	3961	3109	2323	1990	1695	4660	3658	2733	2341	1994
84 (084)	4005	3144	2348	2012	1713	4712	3699	2762	2367	2015
85 (085)	4050	3179	2374	2034	1731	4765	3740	2793	2393	2036
86 (086)	4095	3213	2399	2055	1750	4818	3780	2822	2418	2059
87 (087)	4139	3248	2425	2077	1768	4869	3821	2853	2444	2080
88 (088)	4184	3282	2450	2098	1786	4922	3861	2882	2468	2101
89 (089)	4228	3317	2475	2120	1804	4974	3902	2912	2494	2122
90 (090)	4273	3352	2501	2141	1822	5027	3944	2942	2519	2144

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4318	3386	2526	2163	1840	5080	3984	2972	2545	2165
92 (092)	4362	3421	2552	2185	1859	5132	4025	3002	2571	2187
93 (093)	4407	3456	2577	2206	1877	5185	4066	3032	2595	2208
94 (094)	4451	3490	2602	2228	1895	5236	4106	3061	2621	2229
95 (095)	4496	3525	2628	2249	1913	5289	4147	3092	2646	2251
96 (096)	4541	3559	2653	2271	1931	5342	4187	3121	2672	2272
97 (097)	4585	3594	2679	2292	1949	5394	4228	3152	2696	2293
98 (098)	4630	3629	2704	2314	1968	5447	4269	3181	2722	2315
99 (099)	4674	3663	2729	2335	1986	5499	4309	3211	2747	2336
100 (901)	4719	3698	2755	2357	2004	5552	4351	3241	2773	2358
101 (101)	4763	3733	2780	2379	2022	5604	4392	3271	2799	2379
102 (102)	4808	3767	2806	2400	2040	5656	4432	3301	2824	2400
103 (103)	4853	3802	2831	2422	2058	5709	4473	3331	2849	2421
104 (104)	4897	3836	2856	2443	2077	5761	4513	3360	2874	2444
105 (105)	4942	3871	2882	2465	2095	5814	4554	3391	2900	2465
106 (106)	4986	3906	2907	2486	2113	5866	4595	3420	2925	2486
107 (107)	5031	3940	2933	2508	2131	5919	4635	3451	2951	2507
108 (108)	5076	3975	2958	2530	2149	5972	4676	3480	2976	2528
109 (109)	5120	4010	2983	2551	2167	6024	4718	3509	3001	2549
110 (110)	5165	4044	3009	2573	2186	6076	4758	3540	3027	2572
111 (111)	5209	4079	3034	2594	2204	6128	4799	3569	3052	2593
112 (112)	5254	4113	3060	2616	2222	6181	4839	3600	3078	2614
113 (113)	5299	4148	3085	2637	2240	6234	4880	3629	3102	2635

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5343	4183	3110	2659	2258	6286	4921	3659	3128	2656
115 (115)	5388	4217	3136	2681	2276	6339	4961	3689	3154	2678
116 (116)	5432	4252	3161	2702	2295	6391	5002	3719	3179	2700
117 (117)	5477	4287	3187	2724	2313	6444	5044	3749	3205	2721
118 (118)	5521	4321	3212	2745	2331	6495	5084	3779	3229	2742
119 (119)	5566	4356	3237	2767	2349	6548	5125	3808	3255	2764
120 (120)	5611	4390	3263	2788	2367	6601	5165	3839	3280	2785
121 (121)	5655	4425	3288	2810	2385	6653	5206	3868	3306	2806
122 (122)	5700	4460	3314	2831	2404	6706	5247	3899	3331	2828
123 (123)	5744	4494	3339	2853	2422	6758	5287	3928	3356	2849
124 (124)	5789	4529	3364	2875	2440	6811	5328	3958	3382	2871
125 (125)	5834	4564	3390	2896	2458	6864	5369	3988	3407	2892
126 (126)	5878	4598	3415	2918	2476	6915	5409	4018	3433	2913
127 (127)	5923	4633	3441	2939	2494	6968	5451	4048	3458	2934
128 (128)	5967	4667	3466	2961	2513	7020	5491	4078	3484	2956
129 (129)	6012	4702	3491	2982	2531	7073	5532	4107	3508	2978
130 (130)	6056	4737	3517	3004	2549	7125	5573	4138	3534	2999
131 (131)	6101	4771	3542	3026	2567	7178	5613	4167	3560	3020
132 (132)	6146	4806	3568	3047	2585	7231	5654	4198	3585	3041
133 (133)	6190	4841	3593	3069	2603	7282	5695	4227	3611	3062
134 (134)	6235	4875	3618	3090	2622	7335	5735	4256	3635	3085
135 (135)	6279	4910	3644	3112	2640	7387	5776	4287	3661	3106
136 (136)	6324	4944	3669	3133	2658	7440	5816	4316	3686	3127

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6369	4979	3695	3155	2676	7493	5858	4347	3712	3148
138 (138)	6413	5014	3720	3176	2694	7545	5899	4376	3736	3169
139 (139)	6458	5048	3745	3198	2712	7598	5939	4406	3762	3191
140 (140)	6502	5083	3771	3220	2731	7649	5980	4436	3788	3213
141 (141)	6547	5118	3796	3241	2749	7702	6021	4466	3813	3234
142 (142)	6592	5152	3822	3263	2767	7755	6061	4496	3839	3255
143 (143)	6636	5187	3847	3284	2785	7807	6102	4526	3864	3276
144 (144)	6681	5221	3873	3306	2803	7860	6142	4556	3889	3298
145 (145)	6725	5256	3898	3327	2821	7912	6184	4586	3914	3319
146 (146)	6770	5291	3923	3349	2840	7965	6225	4615	3940	3341
147 (147)	6814	5325	3949	3371	2858	8016	6265	4646	3966	3362
148 (148)	6859	5360	3974	3392	2876	8069	6306	4675	3991	3384
149 (149)	6904	5395	4000	3414	2894	8122	6347	4706	4016	3405
150 (150)	6948	5429	4025	3435	2912	8174	6387	4735	4041	3426
151 (151)	6993	5464	4050	3457	2930	8227	6428	4765	4067	3447
152 (152)	7037	5499	4076	3478	2949	8279	6469	4795	4092	3469
153 (153)	7082	5533	4101	3500	2967	8332	6509	4825	4118	3491
154 (154)	7127	5568	4127	3521	2985	8385	6551	4855	4142	3512
155 (155)	7171	5602	4152	3543	3003	8436	6591	4885	4168	3533
156 (156)	7216	5637	4177	3565	3021	8489	6632	4914	4194	3554
157 (157)	7260	5672	4203	3586	3039	8541	6673	4945	4219	3575
158 (158)	7305	5706	4228	3608	3058	8594	6713	4974	4245	3598
159 (159)	7350	5741	4254	3629	3076	8647	6754	5005	4269	3619

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7394	5776	4279	3651	3094	8699	6795	5034	4295	3640
161 (161)	7439	5810	4304	3672	3112	8752	6835	5064	4320	3661
162 (162)	7483	5845	4330	3694	3130	8804	6876	5094	4346	3682
163 (163)	7528	5879	4355	3716	3148	8856	6916	5124	4372	3704
164 (164)	7572	5914	4381	3737	3167	8908	6958	5154	4396	3726
165 (165)	7617	5949	4406	3759	3185	8961	6999	5184	4422	3747
166 (166)	7662	5983	4431	3780	3203	9014	7039	5213	4447	3768
167 (167)	7706	6018	4457	3802	3221	9066	7080	5244	4473	3789
168 (168)	7751	6053	4482	3823	3239	9119	7121	5273	4498	3811
169 (169)	7795	6087	4508	3845	3257	9171	7161	5304	4524	3832
170 (170)	7840	6122	4533	3866	3276	9224	7202	5333	4548	3854
171 (171)	7885	6156	4558	3888	3294	9276	7242	5362	4574	3875
172 (172)	7929	6191	4584	3910	3312	9328	7284	5393	4600	3896
173 (173)	7974	6226	4609	3931	3330	9381	7325	5422	4625	3918
174 (174)	8018	6260	4635	3953	3348	9433	7365	5453	4651	3939
175 (175)	8063	6295	4660	3974	3366	9486	7406	5482	4675	3960
176 (176)	8108	6330	4685	3996	3384	9539	7447	5512	4701	3981
177 (177)	8152	6364	4711	4017	3403	9591	7487	5542	4726	4004
178 (178)	8197	6399	4736	4039	3421	9644	7528	5572	4752	4025
179 (179)	8241	6433	4762	4061	3439	9695	7568	5602	4778	4046
180 (180)	8286	6468	4787	4082	3457	9748	7609	5632	4802	4067
181 (181)	8330	6503	4812	4104	3475	9800	7651	5661	4828	4088
182 (182)	8375	6537	4838	4125	3493	9853	7691	5692	4853	4109

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8420	6572	4863	4147	3512	9906	7732	5721	4879	4132
184 (184)	8464	6607	4889	4168	3530	9958	7773	5752	4904	4153
185 (185)	8509	6641	4914	4190	3548	10011	7813	5781	4929	4174
186 (186)	8553	6676	4939	4212	3566	10062	7854	5811	4955	4195
187 (187)	8598	6710	4965	4233	3584	10115	7894	5841	4980	4216
188 (188)	8643	6745	4990	4255	3602	10168	7935	5871	5006	4238
189 (189)	8687	6780	5016	4276	3621	10220	7976	5901	5031	4260
190 (190)	8732	6814	5041	4298	3639	10273	8016	5931	5056	4281
191 (191)	8776	6849	5066	4319	3657	10325	8058	5960	5081	4302
192 (192)	8821	6884	5092	4341	3675	10378	8099	5991	5107	4324
193 (193)	8866	6918	5117	4362	3693	10431	8139	6020	5132	4345
194 (194)	8910	6953	5143	4384	3711	10482	8180	6051	5158	4366
195 (195)	8955	6987	5168	4406	3730	10535	8220	6080	5184	4388
196 (196)	8999	7022	5193	4427	3748	10587	8261	6109	5208	4409
197 (197)	9044	7057	5219	4449	3766	10640	8302	6140	5234	4431
198 (198)	9088	7091	5244	4470	3784	10692	8342	6169	5259	4452
199 (199)	9133	7126	5270	4492	3802	10745	8384	6200	5285	4473
200 (902)	9178	7161	5295	4513	3820	10798	8425	6229	5309	4494
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	523	457	405	375	348	709	620	549	509	471
2 (002)	598	516	448	411	377	811	700	607	558	511
3 (003)	682	580	493	451	410	924	787	669	611	556
4 (004)	718	613	518	470	426	973	831	702	638	578
5 (005)	792	669	559	507	456	1073	907	758	687	618
6 (006)	866	726	602	541	485	1173	984	816	733	658
7 (007)	938	784	643	577	516	1271	1062	871	782	700
8 (008)	1011	839	685	611	546	1371	1138	929	829	740
9 (009)	1084	897	726	648	575	1469	1216	984	878	780
10 (010)	1157	954	767	682	605	1569	1293	1040	924	820
11 (011)	1231	1010	810	718	634	1669	1369	1098	973	860
12 (012)	1303	1067	851	752	664	1767	1447	1153	1020	900
13 (013)	1377	1123	893	789	695	1867	1522	1211	1069	942
14 (014)	1449	1180	934	825	725	1964	1600	1267	1118	982
15 (015)	1523	1238	975	859	754	2064	1678	1322	1164	1022
16 (016)	1595	1293	1018	895	784	2162	1753	1380	1213	1062
17 (017)	1669	1351	1059	930	813	2262	1831	1436	1260	1102
18 (018)	1743	1408	1102	966	843	2362	1909	1493	1309	1142
19 (019)	1815	1464	1143	1000	874	2460	1984	1549	1356	1184
20 (020)	1889	1521	1184	1036	903	2560	2062	1604	1404	1224
21 (021)	1961	1577	1226	1072	933	2658	2138	1662	1453	1264
22 (022)	2034	1634	1267	1107	962	2758	2216	1718	1500	1304

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2108	1692	1310	1143	992	2858	2293	1776	1549	1344
24 (024)	2180	1748	1351	1177	1021	2956	2369	1831	1596	1384
25 (025)	2254	1805	1392	1213	1052	3056	2447	1887	1644	1427
26 (026)	2326	1862	1434	1248	1082	3153	2524	1944	1691	1467
27 (027)	2400	1918	1475	1284	1111	3253	2600	2000	1740	1507
28 (028)	2474	1975	1518	1318	1141	3353	2678	2058	1787	1547
29 (029)	2546	2031	1559	1354	1170	3451	2753	2113	1836	1587
30 (030)	2620	2089	1602	1390	1200	3551	2831	2171	1884	1627
31 (031)	2692	2146	1643	1425	1231	3649	2909	2227	1931	1669
32 (032)	2766	2202	1684	1461	1261	3749	2984	2282	1980	1709
33 (033)	2838	2259	1726	1495	1290	3847	3062	2340	2027	1749
34 (034)	2911	2316	1767	1531	1320	3947	3140	2396	2076	1789
35 (035)	2985	2372	1810	1566	1349	4047	3216	2453	2122	1829
36 (036)	3057	2430	1851	1602	1379	4144	3293	2509	2171	1869
37 (037)	3131	2485	1892	1638	1410	4244	3369	2564	2220	1911
38 (038)	3203	2543	1934	1672	1439	4342	3447	2622	2267	1951
39 (039)	3277	2600	1975	1708	1469	4442	3524	2678	2316	1991
40 (040)	3351	2656	2018	1743	1498	4542	3600	2736	2362	2031
41 (041)	3423	2713	2059	1779	1528	4640	3678	2791	2411	2071
42 (042)	3497	2770	2100	1813	1557	4740	3756	2847	2458	2111
43 (043)	3569	2826	2143	1849	1589	4838	3831	2904	2507	2153
44 (044)	3643	2884	2184	1884	1618	4938	3909	2960	2553	2193
45 (045)	3716	2939	2226	1920	1648	5038	3984	3018	2602	2233

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3789	2997	2267	1956	1677	5136	4062	3073	2651	2273
47 (047)	3862	3054	2308	1990	1707	5236	4140	3129	2698	2313
48 (048)	3934	3110	2351	2026	1736	5333	4216	3187	2747	2353
49 (049)	4008	3167	2392	2061	1767	5433	4293	3242	2793	2396
50 (050)	4080	3225	2434	2097	1797	5531	4371	3300	2842	2436
51 (051)	4154	3280	2475	2131	1826	5631	4447	3356	2889	2476
52 (052)	4228	3338	2516	2167	1856	5731	4524	3411	2938	2516
53 (053)	4300	3393	2559	2203	1885	5829	4600	3469	2987	2556
54 (054)	4374	3451	2600	2238	1915	5929	4678	3524	3033	2596
55 (055)	4446	3508	2643	2274	1946	6027	4756	3582	3082	2638
56 (056)	4520	3564	2684	2308	1975	6127	4831	3638	3129	2678
57 (057)	4593	3621	2725	2344	2005	6227	4909	3693	3178	2718
58 (058)	4666	3679	2767	2379	2034	6324	4987	3751	3224	2758
59 (059)	4739	3734	2808	2415	2064	6424	5062	3807	3273	2798
60 (060)	4811	3792	2851	2451	2093	6522	5140	3864	3322	2838
61 (061)	4885	3848	2892	2485	2125	6622	5216	3920	3369	2880
62 (062)	4959	3905	2933	2521	2154	6722	5293	3976	3418	2920
63 (063)	5031	3962	2975	2556	2184	6820	5371	4033	3464	2960
64 (064)	5105	4018	3016	2592	2213	6920	5447	4089	3513	3000
65 (065)	5177	4075	3059	2626	2243	7018	5524	4147	3560	3040
66 (066)	5251	4133	3100	2662	2272	7118	5602	4202	3609	3080
67 (067)	5323	4189	3141	2697	2302	7216	5678	4258	3656	3120
68 (068)	5397	4246	3184	2733	2333	7316	5756	4316	3704	3162

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5470	4302	3225	2769	2362	7416	5831	4371	3753	3202
70 (070)	5543	4359	3267	2803	2392	7513	5909	4429	3800	3242
71 (071)	5616	4416	3308	2839	2421	7613	5987	4484	3849	3282
72 (072)	5689	4472	3349	2874	2451	7711	6062	4540	3896	3322
73 (073)	5762	4530	3392	2910	2480	7811	6140	4598	3944	3362
74 (074)	5836	4587	3433	2944	2511	7911	6218	4653	3991	3404
75 (075)	5908	4643	3475	2980	2541	8009	6293	4711	4040	3444
76 (076)	5982	4700	3516	3016	2570	8109	6371	4767	4089	3484
77 (077)	6054	4757	3557	3051	2600	8207	6449	4822	4136	3524
78 (078)	6128	4813	3600	3087	2630	8307	6524	4880	4184	3564
79 (079)	6202	4870	3641	3121	2659	8407	6602	4936	4231	3604
80 (080)	6274	4926	3684	3157	2690	8504	6678	4993	4280	3647
81 (081)	6348	4984	3725	3192	2720	8604	6756	5049	4327	3687
82 (082)	6420	5041	3766	3228	2749	8702	6833	5104	4376	3727
83 (083)	6493	5097	3808	3262	2779	8802	6909	5162	4422	3767
84 (084)	6566	5154	3849	3298	2808	8900	6987	5218	4471	3807
85 (085)	6639	5211	3892	3334	2838	9000	7064	5276	4520	3847
86 (086)	6713	5267	3933	3369	2869	9100	7140	5331	4567	3889
87 (087)	6785	5325	3975	3405	2898	9198	7218	5389	4616	3929
88 (088)	6859	5380	4016	3439	2928	9298	7293	5444	4662	3969
89 (089)	6931	5438	4057	3475	2957	9396	7371	5500	4711	4009
90 (090)	7005	5495	4100	3510	2987	9496	7449	5558	4758	4049

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7079	5551	4141	3546	3016	9596	7524	5613	4807	4089
92 (092)	7151	5608	4184	3582	3048	9693	7602	5671	4856	4131
93 (093)	7225	5666	4225	3616	3077	9793	7680	5727	4902	4171
94 (094)	7297	5721	4266	3652	3107	9891	7756	5782	4951	4211
95 (095)	7370	5779	4308	3687	3136	9991	7833	5840	4998	4251
96 (096)	7444	5834	4349	3723	3166	10091	7909	5896	5047	4291
97 (097)	7516	5892	4392	3757	3195	10189	7987	5953	5093	4331
98 (098)	7590	5949	4433	3793	3226	10289	8064	6009	5142	4373
99 (099)	7662	6005	4474	3828	3256	10387	8140	6064	5189	4413
100 (901)	7736	6062	4516	3864	3285	10487	8218	6122	5238	4453
101 (101)	7808	6120	4557	3900	3315	10584	8296	6178	5287	4493
102 (102)	7882	6175	4600	3934	3344	10684	8371	6236	5333	4533
103 (103)	7956	6233	4641	3970	3374	10784	8449	6291	5382	4573
104 (104)	8028	6289	4682	4005	3405	10882	8524	6347	5429	4616
105 (105)	8102	6346	4725	4041	3434	10982	8602	6404	5478	4656
106 (106)	8174	6403	4766	4075	3464	11080	8680	6460	5524	4696
107 (107)	8248	6459	4808	4111	3493	11180	8756	6518	5573	4736
108 (108)	8321	6516	4849	4148	3523	11280	8833	6573	5622	4776
109 (109)	8393	6574	4890	4182	3552	11378	8911	6629	5669	4816
110 (110)	8467	6630	4933	4218	3584	11478	8987	6687	5718	4858
111 (111)	8539	6687	4974	4252	3613	11576	9064	6742	5764	4898
112 (112)	8613	6743	5016	4289	3643	11676	9140	6800	5813	4938
113 (113)	8687	6800	5057	4323	3672	11776	9218	6856	5860	4978

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8759	6857	5098	4359	3702	11873	9296	6911	5909	5018
115 (115)	8833	6913	5141	4395	3731	11973	9371	6969	5958	5058
116 (116)	8905	6970	5182	4430	3762	12071	9449	7024	6004	5100
117 (117)	8979	7028	5225	4466	3792	12171	9527	7082	6053	5140
118 (118)	9051	7084	5266	4500	3821	12269	9602	7138	6100	5180
119 (119)	9125	7141	5307	4536	3851	12369	9680	7193	6149	5220
120 (120)	9198	7197	5349	4570	3880	12469	9756	7251	6196	5260
121 (121)	9270	7254	5390	4607	3910	12567	9833	7307	6244	5300
122 (122)	9344	7311	5433	4641	3941	12667	9911	7364	6291	5342
123 (123)	9416	7367	5474	4677	3970	12764	9987	7420	6340	5382
124 (124)	9490	7425	5515	4713	4000	12864	10064	7476	6389	5422
125 (125)	9564	7482	5557	4748	4030	12964	10142	7533	6436	5462
126 (126)	9636	7538	5598	4784	4059	13062	10218	7589	6484	5502
127 (127)	9710	7595	5641	4818	4089	13162	10296	7647	6531	5542
128 (128)	9782	7651	5682	4854	4120	13260	10371	7702	6580	5584
129 (129)	9856	7708	5723	4889	4149	13360	10449	7758	6627	5624
130 (130)	9928	7766	5766	4925	4179	13458	10527	7816	6676	5664
131 (131)	10002	7821	5807	4961	4208	13558	10602	7871	6724	5704
132 (132)	10075	7879	5849	4995	4238	13658	10680	7929	6771	5744
133 (133)	10148	7936	5890	5031	4267	13756	10758	7984	6820	5784
134 (134)	10221	7992	5931	5066	4298	13856	10833	8040	6867	5827
135 (135)	10293	8049	5974	5102	4328	13953	10911	8098	6916	5867
136 (136)	10367	8105	6015	5136	4357	14053	10987	8153	6962	5907

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10441	8162	6057	5172	4387	14153	11064	8211	7011	5947
138 (138)	10513	8220	6098	5207	4416	14251	11142	8267	7058	5987
139 (139)	10587	8275	6139	5243	4446	14351	11218	8322	7107	6027
140 (140)	10659	8333	6182	5279	4477	14449	11296	8380	7156	6069
141 (141)	10733	8390	6223	5313	4507	14549	11373	8436	7202	6109
142 (142)	10807	8446	6266	5349	4536	14649	11449	8493	7251	6149
143 (143)	10879	8503	6307	5384	4566	14747	11527	8549	7298	6189
144 (144)	10952	8559	6349	5420	4595	14847	11602	8607	7347	6229
145 (145)	11025	8616	6390	5454	4625	14944	11680	8662	7393	6269
146 (146)	11098	8674	6431	5490	4656	15044	11758	8718	7442	6311
147 (147)	11170	8730	6474	5526	4685	15142	11833	8776	7491	6351
148 (148)	11244	8787	6515	5561	4715	15242	11911	8831	7538	6391
149 (149)	11318	8844	6557	5597	4744	15342	11989	8889	7587	6431
150 (150)	11390	8900	6598	5631	4774	15440	12064	8944	7633	6471
151 (151)	11464	8957	6639	5667	4803	15540	12142	9000	7682	6511
152 (152)	11536	9015	6682	5702	4834	15638	12220	9058	7729	6553
153 (153)	11610	9070	6723	5738	4864	15738	12296	9113	7778	6593
154 (154)	11684	9128	6766	5772	4893	15838	12373	9171	7824	6633
155 (155)	11756	9184	6807	5808	4923	15936	12449	9227	7873	6673
156 (156)	11830	9241	6848	5844	4952	16036	12527	9282	7922	6713
157 (157)	11902	9298	6890	5879	4982	16133	12604	9340	7969	6753
158 (158)	11975	9354	6931	5915	5013	16233	12680	9396	8018	6796
159 (159)	12049	9411	6974	5949	5043	16333	12758	9453	8064	6836

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12121	9469	7015	5985	5072	16431	12836	9509	8113	6876
161 (161)	12195	9525	7056	6020	5102	16531	12911	9564	8160	6916
162 (162)	12267	9582	7098	6056	5131	16629	12989	9622	8209	6956
163 (163)	12341	9638	7139	6092	5161	16729	13064	9678	8258	6996
164 (164)	12413	9695	7182	6126	5192	16827	13142	9736	8304	7038
165 (165)	12487	9752	7223	6162	5221	16927	13220	9791	8353	7078
166 (166)	12561	9808	7264	6197	5251	17027	13296	9847	8400	7118
167 (167)	12633	9866	7307	6233	5280	17124	13373	9904	8449	7158
168 (168)	12707	9923	7348	6267	5310	17224	13451	9960	8496	7198
169 (169)	12779	9979	7390	6303	5339	17322	13527	10018	8544	7238
170 (170)	12852	10036	7431	6338	5370	17422	13604	10073	8591	7280
171 (171)	12926	10092	7472	6374	5400	17522	13680	10129	8640	7320
172 (172)	12998	10149	7515	6410	5430	17620	13758	10187	8689	7360
173 (173)	13072	10207	7556	6444	5459	17720	13836	10242	8736	7400
174 (174)	13144	10262	7598	6480	5489	17818	13911	10300	8784	7440
175 (175)	13218	10320	7639	6515	5518	17918	13989	10356	8831	7480
176 (176)	13292	10377	7680	6551	5548	18018	14067	10411	8880	7520
177 (177)	13364	10433	7723	6585	5579	18116	14142	10469	8927	7562
178 (178)	13438	10490	7764	6621	5608	18216	14220	10524	8976	7602
179 (179)	13510	10546	7807	6657	5638	18313	14296	10582	9024	7642
180 (180)	13584	10603	7848	6692	5667	18413	14373	10638	9071	7682
181 (181)	13656	10661	7889	6728	5697	18511	14451	10693	9120	7722
182 (182)	13730	10716	7931	6762	5726	18611	14527	10751	9167	7762

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13803	10774	7972	6798	5757	18711	14604	10807	9216	7804
184 (184)	13875	10831	8015	6833	5787	18809	14682	10864	9262	7844
185 (185)	13949	10887	8056	6869	5816	18909	14758	10920	9311	7884
186 (186)	14021	10944	8097	6905	5846	19007	14836	10976	9360	7924
187 (187)	14095	11000	8139	6939	5875	19107	14911	11033	9407	7964
188 (188)	14169	11057	8180	6975	5905	19207	14989	11089	9456	8004
189 (189)	14241	11115	8223	7010	5936	19304	15067	11147	9502	8047
190 (190)	14315	11170	8264	7046	5966	19404	15142	11202	9551	8087
191 (191)	14387	11228	8305	7080	5995	19502	15220	11258	9598	8127
192 (192)	14461	11285	8348	7116	6025	19602	15298	11316	9647	8167
193 (193)	14534	11341	8389	7151	6054	19702	15373	11371	9693	8207
194 (194)	14607	11398	8431	7187	6084	19800	15451	11429	9742	8247
195 (195)	14680	11454	8472	7223	6115	19900	15527	11484	9791	8289
196 (196)	14752	11511	8513	7257	6144	19998	15604	11540	9838	8329
197 (197)	14826	11569	8556	7293	6174	20098	15682	11598	9887	8369
198 (198)	14898	11625	8597	7328	6203	20196	15758	11653	9933	8409
199 (199)	14972	11682	8639	7364	6233	20296	15836	11711	9982	8449
200 (902)	15046	11739	8680	7398	6262	20396	15913	11767	10029	8489
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	315	277	245	228	211	371	326	288	268	248
2 (002)	358	310	269	248	228	421	365	316	292	268
3 (003)	406	346	296	270	247	478	407	348	318	291
4 (004)	425	363	309	281	256	500	427	364	331	301
5 (005)	466	395	333	301	273	548	465	392	354	321
6 (006)	507	427	356	322	290	596	502	419	379	341
7 (007)	548	459	380	342	308	645	540	447	402	362
8 (008)	589	491	403	362	325	693	578	474	426	382
9 (009)	631	523	427	382	342	742	615	502	449	402
10 (010)	672	556	451	402	359	791	654	531	473	422
11 (011)	713	588	474	422	376	839	692	558	496	442
12 (012)	754	620	498	443	393	887	729	586	521	462
13 (013)	795	652	521	463	411	935	767	613	545	484
14 (014)	837	684	545	483	428	985	805	641	568	504
15 (015)	878	716	569	503	445	1033	842	669	592	524
16 (016)	919	748	592	523	462	1081	880	696	615	544
17 (017)	960	780	616	543	479	1129	918	725	639	564
18 (018)	1001	812	640	563	496	1178	955	753	662	584
19 (019)	1042	844	663	584	513	1226	993	780	687	604
20 (020)	1084	876	687	604	531	1275	1031	808	711	625
21 (021)	1125	908	710	624	548	1324	1068	835	734	645
22 (022)	1166	940	734	644	565	1372	1106	864	758	665

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1207	972	758	664	582	1420	1144	892	781	685
24 (024)	1248	1004	781	684	599	1468	1181	919	805	705
25 (025)	1289	1036	805	705	616	1516	1219	947	829	725
26 (026)	1331	1068	829	725	634	1566	1256	975	853	746
27 (027)	1372	1100	852	745	651	1614	1294	1002	876	766
28 (028)	1413	1132	876	765	668	1662	1332	1031	900	786
29 (029)	1454	1164	899	785	685	1711	1369	1058	924	806
30 (030)	1495	1196	923	805	702	1759	1407	1086	947	826
31 (031)	1537	1228	947	825	719	1808	1445	1114	971	846
32 (032)	1578	1260	970	846	737	1856	1482	1141	995	867
33 (033)	1619	1292	994	866	754	1905	1520	1169	1019	887
34 (034)	1660	1324	1018	886	771	1953	1558	1198	1042	907
35 (035)	1701	1356	1041	906	788	2001	1595	1225	1066	927
36 (036)	1742	1388	1065	926	805	2049	1633	1253	1089	947
37 (037)	1784	1420	1088	946	822	2099	1671	1280	1113	967
38 (038)	1825	1452	1112	967	839	2147	1708	1308	1138	987
39 (039)	1866	1484	1136	987	857	2195	1746	1336	1161	1008
40 (040)	1907	1516	1159	1007	874	2244	1784	1364	1185	1028
41 (041)	1948	1548	1183	1027	891	2292	1821	1392	1208	1048
42 (042)	1989	1580	1206	1047	908	2340	1859	1419	1232	1068
43 (043)	2031	1612	1230	1067	925	2389	1896	1447	1255	1088
44 (044)	2072	1645	1254	1087	942	2438	1935	1475	1279	1108
45 (045)	2113	1677	1277	1108	960	2486	1973	1502	1304	1129

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2154	1709	1301	1128	977	2534	2011	1531	1327	1149
47 (047)	2195	1741	1325	1148	994	2582	2048	1559	1351	1169
48 (048)	2237	1773	1348	1168	1011	2632	2086	1586	1374	1189
49 (049)	2278	1805	1372	1188	1028	2680	2124	1614	1398	1209
50 (050)	2319	1837	1395	1208	1045	2728	2161	1641	1421	1229
51 (051)	2360	1869	1419	1229	1063	2776	2199	1669	1446	1251
52 (052)	2401	1901	1443	1249	1080	2825	2236	1698	1469	1271
53 (053)	2442	1933	1466	1269	1097	2873	2274	1725	1493	1291
54 (054)	2484	1965	1490	1289	1114	2922	2312	1753	1516	1311
55 (055)	2525	1997	1514	1309	1131	2971	2349	1781	1540	1331
56 (056)	2566	2029	1537	1329	1148	3019	2387	1808	1564	1351
57 (057)	2607	2061	1561	1349	1166	3067	2425	1836	1587	1372
58 (058)	2648	2093	1584	1370	1183	3115	2462	1864	1612	1392
59 (059)	2689	2125	1608	1390	1200	3164	2500	1892	1635	1412
60 (060)	2731	2157	1632	1410	1217	3213	2538	1920	1659	1432
61 (061)	2772	2189	1655	1430	1234	3261	2575	1947	1682	1452
62 (062)	2813	2221	1679	1450	1251	3309	2613	1975	1706	1472
63 (063)	2854	2253	1703	1470	1268	3358	2651	2004	1729	1492
64 (064)	2895	2285	1726	1491	1286	3406	2688	2031	1754	1513
65 (065)	2936	2317	1750	1511	1303	3454	2726	2059	1778	1533
66 (066)	2978	2349	1773	1531	1320	3504	2764	2086	1801	1553
67 (067)	3019	2381	1797	1551	1337	3552	2801	2114	1825	1573
68 (068)	3060	2413	1821	1571	1354	3600	2839	2142	1848	1593

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3101	2445	1844	1591	1371	3648	2876	2169	1872	1613
70 (070)	3142	2477	1868	1611	1389	3696	2914	2198	1895	1634
71 (071)	3184	2509	1892	1632	1406	3746	2952	2226	1920	1654
72 (072)	3225	2541	1915	1652	1423	3794	2989	2253	1944	1674
73 (073)	3266	2573	1939	1672	1440	3842	3027	2281	1967	1694
74 (074)	3307	2605	1962	1692	1457	3891	3065	2308	1991	1714
75 (075)	3348	2637	1986	1712	1474	3939	3102	2336	2014	1734
76 (076)	3389	2669	2010	1732	1492	3987	3140	2365	2038	1755
77 (077)	3431	2701	2033	1753	1509	4036	3178	2392	2062	1775
78 (078)	3472	2733	2057	1773	1526	4085	3215	2420	2086	1795
79 (079)	3513	2766	2080	1793	1543	4133	3254	2447	2109	1815
80 (080)	3554	2798	2104	1813	1560	4181	3292	2475	2133	1835
81 (081)	3595	2830	2128	1833	1577	4229	3329	2504	2156	1855
82 (082)	3636	2862	2151	1853	1595	4278	3367	2531	2180	1876
83 (083)	3678	2894	2175	1873	1612	4327	3405	2559	2204	1896
84 (084)	3719	2926	2199	1894	1629	4375	3442	2587	2228	1916
85 (085)	3760	2958	2222	1914	1646	4424	3480	2614	2252	1936
86 (086)	3801	2990	2246	1934	1663	4472	3518	2642	2275	1956
87 (087)	3842	3022	2269	1954	1680	4520	3555	2669	2299	1976
88 (088)	3884	3054	2293	1974	1697	4569	3593	2698	2322	1996
89 (089)	3925	3086	2317	1994	1715	4618	3631	2726	2346	2018
90 (090)	3966	3118	2340	2015	1732	4666	3668	2753	2371	2038

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4007	3150	2364	2035	1749	4714	3706	2781	2394	2058
92 (092)	4048	3182	2388	2055	1766	4762	3744	2809	2418	2078
93 (093)	4089	3214	2411	2075	1783	4811	3781	2836	2441	2098
94 (094)	4131	3246	2435	2095	1800	4860	3819	2865	2465	2118
95 (095)	4172	3278	2458	2115	1818	4908	3856	2892	2488	2139
96 (096)	4213	3310	2482	2135	1835	4956	3894	2920	2512	2159
97 (097)	4254	3342	2506	2156	1852	5005	3932	2948	2536	2179
98 (098)	4295	3374	2529	2176	1869	5053	3969	2975	2560	2199
99 (099)	4336	3406	2553	2196	1886	5101	4007	3004	2584	2219
100 (901)	4378	3438	2577	2216	1903	5151	4045	3032	2607	2239
101 (101)	4419	3470	2600	2236	1921	5199	4082	3059	2631	2260
102 (102)	4460	3502	2624	2256	1938	5247	4120	3087	2654	2280
103 (103)	4501	3534	2647	2277	1955	5295	4158	3114	2679	2300
104 (104)	4542	3566	2671	2297	1972	5344	4195	3142	2702	2320
105 (105)	4583	3598	2695	2317	1989	5392	4233	3171	2726	2340
106 (106)	4625	3630	2718	2337	2006	5441	4271	3198	2749	2360
107 (107)	4666	3662	2742	2357	2024	5489	4308	3226	2773	2381
108 (108)	4707	3694	2765	2377	2041	5538	4346	3253	2796	2401
109 (109)	4748	3726	2789	2397	2058	5586	4384	3281	2820	2421
110 (110)	4789	3758	2813	2418	2075	5634	4421	3309	2845	2441
111 (111)	4831	3790	2836	2438	2092	5684	4459	3336	2868	2461
112 (112)	4872	3822	2860	2458	2109	5732	4496	3365	2892	2481
113 (113)	4913	3854	2884	2478	2126	5780	4534	3393	2915	2501

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4954	3887	2907	2498	2144	5828	4573	3420	2939	2522
115 (115)	4995	3919	2931	2518	2161	5876	4611	3448	2962	2542
116 (116)	5036	3951	2954	2539	2178	5925	4648	3475	2987	2562
117 (117)	5078	3983	2978	2559	2195	5974	4686	3504	3011	2582
118 (118)	5119	4015	3002	2579	2212	6022	4724	3532	3034	2602
119 (119)	5160	4047	3025	2599	2229	6071	4761	3559	3058	2622
120 (120)	5201	4079	3049	2619	2247	6119	4799	3587	3081	2644
121 (121)	5242	4111	3073	2639	2264	6167	4836	3615	3105	2664
122 (122)	5283	4143	3096	2659	2281	6215	4874	3642	3128	2684
123 (123)	5325	4175	3120	2680	2298	6265	4912	3671	3153	2704
124 (124)	5366	4207	3143	2700	2315	6313	4949	3698	3176	2724
125 (125)	5407	4239	3167	2720	2332	6361	4987	3726	3200	2744
126 (126)	5448	4271	3191	2740	2350	6409	5025	3754	3224	2765
127 (127)	5489	4303	3214	2760	2367	6458	5062	3781	3247	2785
128 (128)	5531	4335	3238	2780	2384	6507	5100	3809	3271	2805
129 (129)	5572	4367	3262	2801	2401	6555	5138	3838	3295	2825
130 (130)	5613	4399	3285	2821	2418	6604	5175	3865	3319	2845
131 (131)	5654	4431	3309	2841	2435	6652	5213	3893	3342	2865
132 (132)	5695	4463	3332	2861	2452	6700	5251	3920	3366	2885
133 (133)	5736	4495	3356	2881	2470	6748	5288	3948	3389	2906
134 (134)	5778	4527	3380	2901	2487	6798	5326	3976	3413	2926
135 (135)	5819	4559	3403	2921	2504	6846	5364	4004	3436	2946
136 (136)	5860	4591	3427	2942	2521	6894	5401	4032	3461	2966

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5901	4623	3451	2962	2538	6942	5439	4060	3485	2986
138 (138)	5942	4655	3474	2982	2555	6991	5476	4087	3508	3006
139 (139)	5983	4687	3498	3002	2573	7039	5514	4115	3532	3027
140 (140)	6025	4719	3521	3022	2590	7088	5552	4142	3555	3047
141 (141)	6066	4751	3545	3042	2607	7136	5589	4171	3579	3067
142 (142)	6107	4783	3569	3062	2624	7185	5627	4199	3602	3087
143 (143)	6148	4815	3592	3083	2641	7233	5665	4226	3627	3107
144 (144)	6189	4847	3616	3103	2658	7281	5702	4254	3651	3127
145 (145)	6231	4879	3639	3123	2676	7331	5740	4281	3674	3148
146 (146)	6272	4911	3663	3143	2693	7379	5778	4309	3698	3168
147 (147)	6313	4943	3687	3163	2710	7427	5815	4338	3721	3188
148 (148)	6354	4976	3710	3183	2727	7475	5854	4365	3745	3208
149 (149)	6395	5008	3734	3204	2744	7524	5892	4393	3769	3228
150 (150)	6436	5040	3758	3224	2761	7572	5929	4421	3793	3248
151 (151)	6478	5072	3781	3244	2779	7621	5967	4448	3816	3269
152 (152)	6519	5104	3805	3264	2796	7669	6005	4476	3840	3289
153 (153)	6560	5136	3828	3284	2813	7718	6042	4504	3864	3309
154 (154)	6601	5168	3852	3304	2830	7766	6080	4532	3887	3329
155 (155)	6642	5200	3876	3324	2847	7814	6118	4560	3911	3349
156 (156)	6683	5232	3899	3345	2864	7862	6155	4587	3935	3369
157 (157)	6725	5264	3923	3365	2881	7912	6193	4615	3959	3389
158 (158)	6766	5296	3947	3385	2899	7960	6231	4644	3982	3411
159 (159)	6807	5328	3970	3405	2916	8008	6268	4671	4006	3431

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6848	5360	3994	3425	2933	8056	6306	4699	4029	3451
161 (161)	6889	5392	4017	3445	2950	8105	6344	4726	4053	3471
162 (162)	6930	5424	4041	3466	2967	8153	6381	4754	4078	3491
163 (163)	6972	5456	4065	3486	2984	8202	6419	4782	4101	3511
164 (164)	7013	5488	4088	3506	3002	8251	6456	4809	4125	3532
165 (165)	7054	5520	4112	3526	3019	8299	6494	4838	4148	3552
166 (166)	7095	5552	4136	3546	3036	8347	6532	4866	4172	3572
167 (167)	7136	5584	4159	3566	3053	8395	6569	4893	4195	3592
168 (168)	7178	5616	4183	3586	3070	8445	6607	4921	4219	3612
169 (169)	7219	5648	4206	3607	3087	8493	6645	4948	4244	3632
170 (170)	7260	5680	4230	3627	3105	8541	6682	4976	4267	3653
171 (171)	7301	5712	4254	3647	3122	8589	6720	5005	4291	3673
172 (172)	7342	5744	4277	3667	3139	8638	6758	5032	4314	3693
173 (173)	7383	5776	4301	3687	3156	8686	6795	5060	4338	3713
174 (174)	7425	5808	4325	3707	3173	8735	6833	5088	4361	3733
175 (175)	7466	5840	4348	3728	3190	8784	6871	5115	4386	3753
176 (176)	7507	5872	4372	3748	3208	8832	6908	5144	4409	3774
177 (177)	7548	5904	4395	3768	3225	8880	6946	5171	4433	3794
178 (178)	7589	5936	4419	3788	3242	8928	6984	5199	4456	3814
179 (179)	7630	5968	4443	3808	3259	8976	7021	5227	4480	3834
180 (180)	7672	6000	4466	3828	3276	9026	7059	5254	4504	3854
181 (181)	7713	6032	4490	3848	3293	9074	7096	5282	4527	3874
182 (182)	7754	6064	4513	3869	3310	9122	7134	5309	4552	3894

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7795	6097	4537	3889	3328	9171	7173	5338	4575	3915
184 (184)	7836	6129	4561	3909	3345	9219	7211	5366	4599	3935
185 (185)	7878	6161	4584	3929	3362	9268	7248	5393	4622	3955
186 (186)	7919	6193	4608	3949	3379	9316	7286	5421	4646	3975
187 (187)	7960	6225	4632	3969	3396	9365	7324	5449	4669	3995
188 (188)	8001	6257	4655	3990	3413	9413	7361	5476	4694	4015
189 (189)	8042	6289	4679	4010	3431	9461	7399	5505	4718	4036
190 (190)	8083	6321	4702	4030	3448	9509	7436	5532	4741	4056
191 (191)	8125	6353	4726	4050	3465	9559	7474	5560	4765	4076
192 (192)	8166	6385	4750	4070	3482	9607	7512	5588	4788	4096
193 (193)	8207	6417	4773	4090	3499	9655	7549	5615	4812	4116
194 (194)	8248	6449	4797	4110	3516	9704	7587	5644	4835	4136
195 (195)	8289	6481	4821	4131	3534	9752	7625	5672	4860	4158
196 (196)	8330	6513	4844	4151	3551	9800	7662	5699	4884	4178
197 (197)	8372	6545	4868	4171	3568	9849	7700	5727	4907	4198
198 (198)	8413	6577	4891	4191	3585	9898	7738	5754	4931	4218
199 (199)	8454	6609	4915	4211	3602	9946	7775	5782	4954	4238
200 (902)	8495	6641	4939	4231	3619	9994	7813	5811	4978	4258
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	21	18	16	42	33	25	21	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	516	454	402	374	346	700	616	544	507	469
2 (002)	587	508	441	407	374	796	689	598	551	507
3 (003)	666	567	485	443	405	902	769	658	600	549
4 (004)	697	595	507	461	420	944	807	687	624	569
5 (005)	764	648	546	493	448	1036	878	740	669	607
6 (006)	831	700	584	528	475	1127	949	791	716	644
7 (007)	898	752	623	561	505	1218	1020	844	760	684
8 (008)	966	805	661	593	533	1309	1091	896	804	722
9 (009)	1034	857	700	626	561	1402	1162	949	849	760
10 (010)	1102	911	739	659	589	1493	1236	1002	893	798
11 (011)	1169	964	777	692	616	1584	1307	1053	938	836
12 (012)	1236	1016	816	726	644	1676	1378	1107	984	873
13 (013)	1303	1069	854	759	674	1767	1449	1158	1029	913
14 (014)	1372	1121	893	792	702	1860	1520	1211	1073	951
15 (015)	1439	1174	933	825	730	1951	1591	1264	1118	989
16 (016)	1507	1226	970	857	757	2042	1662	1316	1162	1027
17 (017)	1574	1279	1010	890	785	2133	1733	1369	1207	1064
18 (018)	1641	1331	1049	923	813	2224	1804	1422	1251	1102
19 (019)	1708	1384	1087	957	841	2316	1876	1473	1298	1140
20 (020)	1777	1436	1126	990	870	2409	1947	1527	1342	1180
21 (021)	1844	1489	1164	1023	898	2500	2018	1578	1387	1218
22 (022)	1911	1541	1203	1056	926	2591	2089	1631	1431	1256

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1979	1593	1243	1089	954	2682	2160	1684	1476	1293
24 (024)	2046	1646	1280	1121	982	2773	2231	1736	1520	1331
25 (025)	2113	1698	1320	1156	1010	2864	2302	1789	1567	1369
26 (026)	2182	1751	1359	1189	1039	2958	2373	1842	1611	1409
27 (027)	2249	1803	1397	1221	1067	3049	2444	1893	1656	1447
28 (028)	2316	1856	1436	1254	1095	3140	2516	1947	1700	1484
29 (029)	2384	1908	1474	1287	1123	3231	2587	1998	1744	1522
30 (030)	2451	1961	1513	1320	1151	3322	2658	2051	1789	1560
31 (031)	2520	2013	1552	1352	1179	3416	2729	2104	1833	1598
32 (032)	2587	2066	1590	1387	1208	3507	2800	2156	1880	1638
33 (033)	2654	2118	1630	1420	1236	3598	2871	2209	1924	1676
34 (034)	2721	2170	1669	1452	1264	3689	2942	2262	1969	1713
35 (035)	2789	2223	1707	1485	1292	3780	3013	2313	2013	1751
36 (036)	2856	2275	1746	1518	1320	3871	3084	2367	2058	1789
37 (037)	2925	2328	1784	1551	1348	3964	3156	2418	2102	1827
38 (038)	2992	2380	1823	1585	1375	4056	3227	2471	2149	1864
39 (039)	3059	2433	1862	1618	1405	4147	3298	2524	2193	1904
40 (040)	3126	2485	1900	1651	1433	4238	3369	2576	2238	1942
41 (041)	3193	2538	1939	1684	1461	4329	3440	2629	2282	1980
42 (042)	3261	2590	1977	1716	1489	4420	3511	2680	2327	2018
43 (043)	3330	2643	2016	1749	1516	4513	3582	2733	2371	2056
44 (044)	3397	2697	2056	1782	1544	4604	3656	2787	2416	2093
45 (045)	3464	2749	2093	1816	1574	4696	3727	2838	2462	2133

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3531	2802	2133	1849	1602	4787	3798	2891	2507	2171
47 (047)	3598	2854	2172	1882	1630	4878	3869	2944	2551	2209
48 (048)	3667	2907	2210	1915	1657	4971	3940	2996	2596	2247
49 (049)	3734	2959	2249	1948	1685	5062	4011	3049	2640	2284
50 (050)	3802	3011	2287	1980	1713	5153	4082	3100	2684	2322
51 (051)	3869	3064	2326	2015	1743	5244	4153	3153	2731	2362
52 (052)	3936	3116	2366	2048	1770	5336	4224	3207	2776	2400
53 (053)	4003	3169	2403	2080	1798	5427	4296	3258	2820	2438
54 (054)	4072	3221	2443	2113	1826	5520	4367	3311	2864	2476
55 (055)	4139	3274	2482	2146	1854	5611	4438	3364	2909	2513
56 (056)	4207	3326	2520	2179	1882	5702	4509	3416	2953	2551
57 (057)	4274	3379	2559	2211	1911	5793	4580	3469	2998	2591
58 (058)	4341	3431	2597	2246	1939	5884	4651	3520	3044	2629
59 (059)	4408	3484	2636	2279	1967	5976	4722	3573	3089	2667
60 (060)	4477	3536	2675	2311	1995	6069	4793	3627	3133	2704
61 (061)	4544	3589	2713	2344	2023	6160	4864	3678	3178	2742
62 (062)	4611	3641	2752	2377	2051	6251	4936	3731	3222	2780
63 (063)	4679	3693	2792	2410	2079	6342	5007	3784	3267	2818
64 (064)	4746	3746	2830	2444	2108	6433	5078	3836	3313	2858
65 (065)	4813	3798	2869	2477	2136	6524	5149	3889	3358	2896
66 (066)	4882	3851	2907	2510	2164	6618	5220	3940	3402	2933
67 (067)	4949	3903	2946	2543	2192	6709	5291	3993	3447	2971
68 (068)	5016	3956	2985	2575	2220	6800	5362	4047	3491	3009

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5084	4008	3023	2608	2248	6891	5433	4098	3536	3047
70 (070)	5151	4061	3062	2641	2277	6982	5504	4151	3580	3087
71 (071)	5220	4113	3102	2675	2305	7076	5576	4204	3627	3124
72 (072)	5287	4166	3139	2708	2333	7167	5647	4256	3671	3162
73 (073)	5354	4218	3179	2741	2361	7258	5718	4309	3716	3200
74 (074)	5421	4270	3216	2774	2389	7349	5789	4360	3760	3238
75 (075)	5489	4323	3256	2807	2416	7440	5860	4413	3804	3276
76 (076)	5556	4375	3295	2839	2446	7531	5931	4467	3849	3316
77 (077)	5625	4428	3333	2874	2474	7624	6002	4518	3896	3353
78 (078)	5692	4480	3372	2907	2502	7716	6073	4571	3940	3391
79 (079)	5759	4534	3410	2939	2530	7807	6147	4622	3984	3429
80 (080)	5826	4587	3449	2972	2557	7898	6218	4676	4029	3467
81 (081)	5893	4639	3489	3005	2585	7989	6289	4729	4073	3504
82 (082)	5961	4692	3526	3038	2615	8080	6360	4780	4118	3544
83 (083)	6030	4744	3566	3070	2643	8173	6431	4833	4162	3582
84 (084)	6097	4797	3605	3105	2670	8264	6502	4887	4209	3620
85 (085)	6164	4849	3643	3138	2698	8356	6573	4938	4253	3658
86 (086)	6231	4902	3682	3170	2726	8447	6644	4991	4298	3696
87 (087)	6298	4954	3720	3203	2754	8538	6716	5042	4342	3733
88 (088)	6367	5007	3759	3236	2782	8631	6787	5096	4387	3771
89 (089)	6434	5059	3798	3269	2811	8722	6858	5149	4431	3811
90 (090)	6502	5111	3836	3303	2839	8813	6929	5200	4478	3849
91 (091)	6569	5164	3875	3336	2867	8904	7000	5253	4522	3887

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6636	5216	3915	3369	2895	8996	7071	5307	4567	3924
93 (093)	6703	5269	3952	3402	2923	9087	7142	5358	4611	3962
94 (094)	6772	5321	3992	3434	2951	9180	7213	5411	4656	4000
95 (095)	6839	5374	4030	3467	2980	9271	7284	5462	4700	4040
96 (096)	6907	5426	4069	3500	3008	9362	7356	5516	4744	4078
97 (097)	6974	5479	4108	3534	3036	9453	7427	5569	4791	4116
98 (098)	7041	5531	4146	3567	3064	9544	7498	5620	4836	4153
99 (099)	7108	5584	4185	3600	3092	9636	7569	5673	4880	4191
100 (901)	7177	5636	4225	3633	3120	9729	7640	5727	4924	4229
101 (101)	7244	5689	4262	3666	3149	9820	7711	5778	4969	4269
102 (102)	7311	5741	4302	3698	3177	9911	7782	5831	5013	4307
103 (103)	7379	5793	4339	3733	3205	10002	7853	5882	5060	4344
104 (104)	7446	5846	4379	3766	3233	10093	7924	5936	5104	4382
105 (105)	7513	5898	4418	3798	3261	10184	7996	5989	5149	4420
106 (106)	7582	5951	4456	3831	3289	10278	8067	6040	5193	4458
107 (107)	7649	6003	4495	3864	3318	10369	8138	6093	5238	4498
108 (108)	7716	6056	4533	3897	3346	10460	8209	6144	5282	4536
109 (109)	7784	6108	4572	3930	3374	10551	8280	6198	5327	4573
110 (110)	7851	6161	4611	3964	3402	10642	8351	6251	5373	4611
111 (111)	7920	6213	4649	3997	3430	10736	8422	6302	5418	4649
112 (112)	7987	6266	4689	4030	3457	10827	8493	6356	5462	4687
113 (113)	8054	6318	4728	4062	3485	10918	8564	6409	5507	4724

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8121	6372	4766	4095	3515	11009	8638	6460	5551	4764
115 (115)	8189	6425	4805	4128	3543	11100	8709	6513	5596	4802
116 (116)	8256	6477	4843	4162	3570	11191	8780	6564	5642	4840
117 (117)	8325	6530	4882	4195	3598	11284	8851	6618	5687	4878
118 (118)	8392	6582	4921	4228	3626	11376	8922	6671	5731	4916
119 (119)	8459	6634	4959	4261	3654	11467	8993	6722	5776	4953
120 (120)	8526	6687	4998	4293	3684	11558	9064	6776	5820	4993
121 (121)	8593	6739	5038	4326	3711	11649	9136	6829	5864	5031
122 (122)	8661	6792	5075	4359	3739	11740	9207	6880	5909	5069
123 (123)	8730	6844	5115	4393	3767	11833	9278	6933	5956	5107
124 (124)	8797	6897	5152	4426	3795	11924	9349	6984	6000	5144
125 (125)	8864	6949	5192	4459	3823	12016	9420	7038	6044	5182
126 (126)	8931	7002	5231	4492	3852	12107	9491	7091	6089	5222
127 (127)	8998	7054	5269	4525	3880	12198	9562	7142	6133	5260
128 (128)	9067	7107	5308	4557	3908	12291	9633	7196	6178	5298
129 (129)	9134	7159	5348	4592	3936	12382	9704	7249	6224	5336
130 (130)	9202	7211	5385	4625	3964	12473	9776	7300	6269	5373
131 (131)	9269	7264	5425	4657	3992	12564	9847	7353	6313	5411
132 (132)	9336	7316	5462	4690	4020	12656	9918	7404	6358	5449
133 (133)	9403	7369	5502	4723	4049	12747	9989	7458	6402	5489
134 (134)	9472	7421	5541	4756	4077	12840	10060	7511	6447	5527
135 (135)	9539	7474	5579	4789	4105	12931	10131	7562	6491	5564
136 (136)	9607	7526	5618	4823	4133	13022	10202	7616	6538	5602

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9674	7579	5657	4856	4161	13113	10273	7669	6582	5640
138 (138)	9741	7631	5695	4889	4189	13204	10344	7720	6627	5678
139 (139)	9808	7684	5734	4921	4218	13296	10416	7773	6671	5718
140 (140)	9877	7736	5772	4954	4246	13389	10487	7824	6716	5756
141 (141)	9944	7789	5811	4987	4274	13480	10558	7878	6760	5793
142 (142)	10011	7841	5851	5020	4302	13571	10629	7931	6804	5831
143 (143)	10079	7893	5889	5054	4330	13662	10700	7982	6851	5869
144 (144)	10146	7946	5928	5087	4357	13753	10771	8036	6896	5907
145 (145)	10215	7998	5966	5120	4387	13847	10842	8087	6940	5947
146 (146)	10282	8051	6005	5152	4415	13938	10913	8140	6984	5984
147 (147)	10349	8103	6044	5185	4443	14029	10984	8193	7029	6022
148 (148)	10416	8157	6082	5218	4470	14120	11058	8244	7073	6060
149 (149)	10484	8210	6121	5252	4498	14211	11129	8298	7120	6098
150 (150)	10551	8262	6161	5285	4526	14302	11200	8351	7164	6136
151 (151)	10620	8315	6198	5318	4556	14396	11271	8402	7209	6176
152 (152)	10687	8367	6238	5351	4584	14487	11342	8456	7253	6213
153 (153)	10754	8420	6275	5384	4611	14578	11413	8507	7298	6251
154 (154)	10821	8472	6315	5416	4639	14669	11484	8560	7342	6289
155 (155)	10889	8525	6354	5449	4667	14760	11556	8613	7387	6327
156 (156)	10956	8577	6392	5484	4695	14851	11627	8664	7433	6364
157 (157)	11025	8630	6431	5516	4723	14944	11698	8718	7478	6402
158 (158)	11092	8682	6470	5549	4752	15036	11769	8771	7522	6442
159 (159)	11159	8734	6508	5582	4780	15127	11840	8822	7567	6480

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11226	8787	6548	5615	4808	15218	11911	8876	7611	6518
161 (161)	11293	8839	6585	5648	4836	15309	11982	8927	7656	6556
162 (162)	11361	8892	6625	5682	4864	15400	12053	8980	7702	6593
163 (163)	11430	8944	6664	5715	4892	15493	12124	9033	7747	6631
164 (164)	11497	8997	6702	5748	4921	15584	12196	9084	7791	6671
165 (165)	11564	9049	6741	5780	4949	15676	12267	9138	7836	6709
166 (166)	11631	9102	6780	5813	4977	15767	12338	9191	7880	6747
167 (167)	11698	9154	6818	5846	5005	15858	12409	9242	7924	6784
168 (168)	11767	9207	6857	5879	5033	15951	12480	9296	7969	6822
169 (169)	11834	9259	6895	5913	5061	16042	12551	9347	8016	6860
170 (170)	11902	9311	6934	5946	5090	16133	12622	9400	8060	6900
171 (171)	11969	9364	6974	5979	5118	16224	12693	9453	8104	6938
172 (172)	12036	9416	7011	6011	5146	16316	12764	9504	8149	6976
173 (173)	12103	9469	7051	6044	5174	16407	12836	9558	8193	7013
174 (174)	12172	9521	7090	6077	5202	16500	12907	9611	8238	7051
175 (175)	12239	9574	7128	6111	5230	16591	12978	9662	8284	7089
176 (176)	12307	9626	7167	6144	5259	16682	13049	9716	8329	7129
177 (177)	12374	9679	7205	6177	5287	16773	13120	9767	8373	7167
178 (178)	12441	9731	7244	6210	5315	16864	13191	9820	8418	7204
179 (179)	12508	9784	7284	6243	5343	16956	13262	9873	8462	7242
180 (180)	12577	9836	7321	6275	5370	17049	13333	9924	8507	7280
181 (181)	12644	9889	7361	6308	5398	17140	13404	9978	8551	7318
182 (182)	12711	9941	7398	6343	5426	17231	13476	10029	8598	7356

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12779	9995	7438	6375	5456	17322	13549	10082	8642	7396
184 (184)	12846	10048	7477	6408	5484	17413	13620	10136	8687	7433
185 (185)	12915	10100	7515	6441	5511	17507	13691	10187	8731	7471
186 (186)	12982	10152	7554	6474	5539	17598	13762	10240	8776	7509
187 (187)	13049	10205	7593	6507	5567	17689	13833	10293	8820	7547
188 (188)	13116	10257	7631	6541	5595	17780	13904	10344	8867	7584
189 (189)	13184	10310	7670	6574	5625	17871	13976	10398	8911	7624
190 (190)	13251	10362	7708	6607	5652	17962	14047	10449	8956	7662
191 (191)	13320	10415	7748	6639	5680	18056	14118	10502	9000	7700
192 (192)	13387	10467	7787	6672	5708	18147	14189	10556	9044	7738
193 (193)	13454	10520	7825	6705	5736	18238	14260	10607	9089	7776
194 (194)	13521	10572	7864	6738	5764	18329	14331	10660	9133	7813
195 (195)	13589	10625	7903	6772	5793	18420	14402	10713	9180	7853
196 (196)	13656	10677	7941	6805	5821	18511	14473	10764	9224	7891
197 (197)	13725	10730	7980	6838	5849	18604	14544	10818	9269	7929
198 (198)	13792	10782	8018	6870	5877	18696	14616	10869	9313	7967
199 (199)	13859	10834	8057	6903	5905	18787	14687	10922	9358	8004
200 (902)	13926	10887	8097	6936	5933	18878	14758	10976	9402	8042
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	34	30	26	80	62	47	40	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	139	142	162	173	203

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	47	40	41	42	55	47	48	49
2 (002)	79	61	59	59	93	72	69	69
3 (003)	111	82	77	75	131	96	91	88
4 (004)	144	103	95	91	169	121	112	107
5 (005)	176	124	113	108	207	146	133	127
6 (006)	208	145	131	124	245	171	154	146
7 (007)	240	166	149	141	282	195	175	166
8 (008)	272	187	168	157	320	220	198	185
9 (009)	305	207	186	173	359	244	219	204
10 (010)	337	228	204	190	396	268	240	224
11 (011)	361	244	218	202	425	287	256	238
12 (012)	385	260	231	215	453	306	272	253
13 (013)	410	276	245	227	482	325	288	267
14 (014)	434	291	259	239	511	342	305	281

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	458	307	272	252	539	361	320	296
16 (016)	483	323	286	264	568	380	336	311
17 (017)	507	339	300	276	596	399	353	325
18 (018)	531	355	313	289	625	418	368	340
19 (019)	555	370	327	301	653	435	385	354
20 (020)	580	386	341	314	682	454	401	369
21 (021)	604	402	355	326	711	473	418	384
22 (022)	628	418	368	338	739	492	433	398
23 (023)	653	433	382	351	768	509	449	413
24 (024)	677	449	396	363	796	528	466	427
25 (025)	701	465	409	375	825	547	481	441
26 (026)	726	481	423	388	854	566	498	456
27 (027)	750	497	437	400	882	585	514	471
28 (028)	774	512	450	413	911	602	529	486
29 (029)	798	528	464	425	939	621	546	500
30 (030)	823	544	478	437	968	640	562	514
31 (031)	847	560	491	450	996	659	578	529
32 (032)	871	575	505	462	1025	676	594	544
33 (033)	896	591	519	475	1054	695	611	559
34 (034)	920	607	533	487	1082	714	627	573
35 (035)	944	623	546	499	1111	733	642	587
36 (036)	969	639	560	512	1140	752	659	602

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	993	654	574	524	1168	769	675	616
38 (038)	1017	670	587	536	1196	788	691	631
39 (039)	1042	686	601	549	1226	807	707	646
40 (040)	1066	702	615	561	1254	826	724	660
41 (041)	1090	717	628	574	1282	844	739	675
42 (042)	1114	733	642	586	1311	862	755	689
43 (043)	1139	749	656	598	1340	881	772	704
44 (044)	1163	765	670	611	1368	900	788	719
45 (045)	1187	781	683	623	1396	919	804	733
46 (046)	1212	796	697	636	1426	936	820	748
47 (047)	1236	812	711	648	1454	955	836	762
48 (048)	1260	828	724	660	1482	974	852	776
49 (049)	1285	844	738	673	1512	993	868	792
50 (050)	1309	859	752	685	1540	1011	885	806
51 (051)	1333	875	765	697	1568	1029	900	820
52 (052)	1357	891	779	710	1596	1048	916	835
53 (053)	1382	907	793	722	1626	1067	933	849
54 (054)	1406	923	806	735	1654	1086	948	865
55 (055)	1430	938	820	747	1682	1104	965	879
56 (056)	1455	954	834	759	1712	1122	981	893
57 (057)	1479	970	848	772	1740	1141	998	908
58 (058)	1503	986	861	784	1768	1160	1013	922

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1528	1001	875	796	1798	1178	1029	936
60 (060)	1552	1017	889	809	1826	1196	1046	952
61 (061)	1576	1033	902	821	1854	1215	1061	966
62 (062)	1600	1049	916	834	1882	1234	1078	981
63 (063)	1625	1065	930	846	1912	1253	1094	995
64 (064)	1649	1080	943	858	1940	1271	1109	1009
65 (065)	1673	1096	957	871	1968	1289	1126	1025
66 (066)	1698	1112	971	883	1998	1308	1142	1039
67 (067)	1722	1128	984	896	2026	1327	1158	1054
68 (068)	1746	1143	998	908	2054	1345	1174	1068
69 (069)	1771	1159	1012	920	2084	1364	1191	1082
70 (070)	1795	1175	1026	933	2112	1382	1207	1098
71 (071)	1819	1191	1039	945	2140	1401	1222	1112
72 (072)	1844	1207	1053	957	2169	1420	1239	1126
73 (073)	1868	1222	1067	970	2198	1438	1255	1141
74 (074)	1892	1238	1080	982	2226	1456	1271	1155
75 (075)	1916	1254	1094	995	2254	1475	1287	1171
76 (076)	1941	1270	1108	1007	2284	1494	1304	1185
77 (077)	1965	1286	1121	1019	2312	1513	1319	1199
78 (078)	1989	1301	1135	1032	2340	1531	1335	1214
79 (079)	2014	1317	1149	1044	2369	1549	1352	1228
80 (080)	2038	1333	1163	1057	2398	1568	1368	1244

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2062	1349	1176	1069	2426	1587	1384	1258
82 (082)	2087	1364	1190	1081	2455	1605	1400	1272
83 (083)	2111	1380	1204	1094	2484	1624	1416	1287
84 (084)	2135	1396	1217	1106	2512	1642	1432	1301
85 (085)	2159	1412	1231	1118	2540	1661	1448	1315
86 (086)	2184	1428	1245	1131	2569	1680	1465	1331
87 (087)	2208	1443	1258	1143	2598	1698	1480	1345
88 (088)	2232	1459	1272	1156	2626	1716	1496	1360
89 (089)	2257	1475	1286	1168	2655	1735	1513	1374
90 (090)	2281	1491	1299	1180	2684	1754	1528	1388
91 (091)	2305	1506	1313	1193	2712	1772	1545	1404
92 (092)	2330	1522	1327	1205	2741	1791	1561	1418
93 (093)	2354	1538	1341	1217	2769	1809	1578	1432
94 (094)	2378	1554	1354	1230	2798	1828	1593	1447
95 (095)	2402	1570	1368	1242	2826	1847	1609	1461
96 (096)	2427	1585	1382	1255	2855	1865	1626	1476
97 (097)	2451	1601	1395	1267	2884	1884	1641	1491
98 (098)	2475	1617	1409	1279	2912	1902	1658	1505
99 (099)	2500	1633	1423	1292	2941	1921	1674	1520
100 (901)	2524	1648	1436	1304	2969	1939	1689	1534
101 (101)	2548	1664	1450	1317	2998	1958	1706	1549
102 (102)	2573	1680	1464	1329	3027	1976	1722	1564

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2597	1696	1478	1341	3055	1995	1739	1578
104 (104)	2621	1712	1491	1354	3084	2014	1754	1593
105 (105)	2646	1727	1505	1366	3113	2032	1771	1607
106 (106)	2670	1743	1519	1378	3141	2051	1787	1621
107 (107)	2694	1759	1532	1391	3169	2069	1802	1636
108 (108)	2718	1775	1546	1403	3198	2088	1819	1651
109 (109)	2743	1790	1560	1416	3227	2106	1835	1666
110 (110)	2767	1806	1573	1428	3255	2125	1851	1680
111 (111)	2791	1822	1587	1440	3284	2144	1867	1694
112 (112)	2816	1838	1601	1453	3313	2162	1884	1709
113 (113)	2840	1854	1614	1465	3341	2181	1899	1724
114 (114)	2864	1869	1628	1478	3369	2199	1915	1739
115 (115)	2889	1885	1642	1490	3399	2218	1932	1753
116 (116)	2913	1901	1656	1502	3427	2236	1948	1767
117 (117)	2937	1917	1669	1515	3455	2255	1964	1782
118 (118)	2961	1932	1683	1527	3484	2273	1980	1796
119 (119)	2986	1948	1697	1539	3513	2292	1996	1811
120 (120)	3010	1964	1710	1552	3541	2311	2012	1826
121 (121)	3034	1980	1724	1564	3569	2329	2028	1840
122 (122)	3059	1996	1738	1577	3599	2348	2045	1855
123 (123)	3083	2011	1751	1589	3627	2366	2060	1869
124 (124)	3107	2027	1765	1601	3655	2385	2076	1884

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3132	2043	1779	1614	3685	2404	2093	1899
126 (126)	3156	2059	1793	1626	3713	2422	2109	1913
127 (127)	3180	2074	1806	1638	3741	2440	2125	1927
128 (128)	3204	2090	1820	1651	3769	2459	2141	1942
129 (129)	3229	2106	1834	1663	3799	2478	2158	1956
130 (130)	3253	2122	1847	1676	3827	2496	2173	1972
131 (131)	3277	2138	1861	1688	3855	2515	2189	1986
132 (132)	3302	2153	1875	1700	3885	2533	2206	2000
133 (133)	3326	2169	1888	1713	3913	2552	2221	2015
134 (134)	3350	2185	1902	1725	3941	2571	2238	2029
135 (135)	3375	2201	1916	1738	3971	2589	2254	2045
136 (136)	3399	2216	1929	1750	3999	2607	2269	2059
137 (137)	3423	2232	1943	1762	4027	2626	2286	2073
138 (138)	3447	2248	1957	1775	4055	2645	2302	2088
139 (139)	3472	2264	1971	1787	4085	2664	2319	2102
140 (140)	3496	2280	1984	1799	4113	2682	2334	2116
141 (141)	3520	2295	1998	1812	4141	2700	2351	2132
142 (142)	3545	2311	2012	1824	4171	2719	2367	2146
143 (143)	3569	2327	2025	1837	4199	2738	2382	2161
144 (144)	3593	2343	2039	1849	4227	2756	2399	2175
145 (145)	3618	2358	2053	1861	4256	2774	2415	2189
146 (146)	3642	2374	2066	1874	4285	2793	2431	2205

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3666	2390	2080	1886	4313	2812	2447	2219
148 (148)	3691	2406	2094	1899	4342	2831	2464	2234
149 (149)	3715	2422	2108	1911	4371	2849	2480	2248
150 (150)	3739	2437	2121	1923	4399	2867	2495	2262
151 (151)	3763	2453	2135	1936	4427	2886	2512	2278
152 (152)	3788	2469	2149	1948	4456	2905	2528	2292
153 (153)	3812	2485	2162	1960	4485	2924	2544	2306
154 (154)	3836	2501	2176	1973	4513	2942	2560	2321
155 (155)	3861	2516	2190	1985	4542	2960	2576	2335
156 (156)	3885	2532	2203	1998	4571	2979	2592	2351
157 (157)	3909	2548	2217	2010	4599	2998	2608	2365
158 (158)	3934	2564	2231	2022	4628	3016	2625	2379
159 (159)	3958	2579	2244	2035	4656	3034	2640	2394
160 (160)	3982	2595	2258	2047	4685	3053	2656	2408
161 (161)	4006	2611	2272	2059	4713	3072	2673	2422
162 (162)	4031	2627	2286	2072	4742	3091	2689	2438
163 (163)	4055	2643	2299	2084	4771	3109	2705	2452
164 (164)	4079	2658	2313	2097	4799	3127	2721	2467
165 (165)	4104	2674	2327	2109	4828	3146	2738	2481
166 (166)	4128	2690	2340	2121	4856	3165	2753	2495
167 (167)	4152	2706	2354	2134	4885	3184	2769	2511
168 (168)	4177	2721	2368	2146	4914	3201	2786	2525

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4201	2737	2381	2159	4942	3220	2801	2540
170 (170)	4225	2753	2395	2171	4971	3239	2818	2554
171 (171)	4249	2769	2409	2183	4999	3258	2834	2568
172 (172)	4274	2785	2423	2196	5028	3276	2851	2584
173 (173)	4298	2800	2436	2208	5056	3294	2866	2598
174 (174)	4322	2816	2450	2220	5085	3313	2882	2612
175 (175)	4347	2832	2464	2233	5114	3332	2899	2627
176 (176)	4371	2848	2477	2245	5142	3351	2914	2641
177 (177)	4395	2863	2491	2258	5171	3368	2931	2656
178 (178)	4420	2879	2505	2270	5200	3387	2947	2671
179 (179)	4444	2895	2518	2282	5228	3406	2962	2685
180 (180)	4468	2911	2532	2295	5256	3425	2979	2700
181 (181)	4493	2927	2546	2307	5286	3444	2995	2714
182 (182)	4517	2942	2559	2319	5314	3461	3011	2728
183 (183)	4541	2958	2573	2332	5342	3480	3027	2744
184 (184)	4565	2974	2587	2344	5371	3499	3044	2758
185 (185)	4590	2990	2601	2357	5400	3518	3060	2773
186 (186)	4614	3005	2614	2369	5428	3535	3075	2787
187 (187)	4638	3021	2628	2381	5456	3554	3092	2801
188 (188)	4663	3037	2642	2394	5486	3573	3108	2816
189 (189)	4687	3053	2655	2406	5514	3592	3124	2831
190 (190)	4711	3069	2669	2419	5542	3611	3140	2846
191 (191)	4736	3084	2683	2431	5572	3628	3156	2860

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4760	3100	2696	2443	5600	3647	3172	2874
193 (193)	4784	3116	2710	2456	5628	3666	3188	2889
194 (194)	4808	3132	2724	2468	5656	3685	3205	2904
195 (195)	4833	3147	2738	2480	5686	3702	3221	2918
196 (196)	4857	3163	2751	2493	5714	3721	3236	2933
197 (197)	4881	3179	2765	2505	5742	3740	3253	2947
198 (198)	4906	3195	2779	2518	5772	3759	3269	2962
199 (199)	4930	3211	2792	2530	5800	3778	3285	2976
200 (902)	4954	3226	2806	2542	5828	3795	3301	2991
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	77	66	67	69	104	89	91	93
2 (002)	130	100	97	97	176	136	131	131
3 (003)	182	134	126	123	247	182	171	167
4 (004)	236	169	156	149	320	229	211	202

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	289	203	185	177	391	276	251	240
6 (006)	341	238	215	203	462	322	291	276
7 (007)	393	272	244	231	533	369	331	313
8 (008)	446	307	275	257	604	416	373	349
9 (009)	500	339	305	284	678	460	413	384
10 (010)	552	374	334	311	749	507	453	422
11 (011)	592	400	357	331	802	542	484	449
12 (012)	631	426	379	352	856	578	513	478
13 (013)	672	452	402	372	911	613	544	504
14 (014)	711	477	425	392	964	647	576	531
15 (015)	751	503	446	413	1018	682	604	560
16 (016)	792	530	469	433	1073	718	636	587
17 (017)	831	556	492	452	1127	753	667	613
18 (018)	870	582	513	474	1180	789	696	642
19 (019)	910	607	536	493	1233	822	727	669
20 (020)	951	633	559	515	1289	858	758	698
21 (021)	990	659	582	534	1342	893	789	724
22 (022)	1030	685	603	554	1396	929	818	751
23 (023)	1070	710	626	575	1451	962	849	780
24 (024)	1110	736	649	595	1504	998	880	807
25 (025)	1149	762	670	615	1558	1033	909	833
26 (026)	1190	789	693	636	1613	1069	940	862
27 (027)	1230	815	716	656	1667	1104	971	889

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1269	839	738	677	1720	1138	1000	918
29 (029)	1308	866	761	697	1773	1173	1031	944
30 (030)	1349	892	784	716	1829	1209	1062	971
31 (031)	1389	918	805	738	1882	1244	1091	1000
32 (032)	1428	943	828	757	1936	1278	1122	1027
33 (033)	1469	969	851	779	1991	1313	1153	1056
34 (034)	1508	995	874	798	2044	1349	1184	1082
35 (035)	1548	1021	895	818	2098	1384	1213	1109
36 (036)	1589	1048	918	839	2153	1420	1244	1138
37 (037)	1628	1072	941	859	2207	1453	1276	1164
38 (038)	1667	1098	962	879	2260	1489	1304	1191
39 (039)	1708	1125	985	900	2316	1524	1336	1220
40 (040)	1748	1151	1008	920	2369	1560	1367	1247
41 (041)	1787	1175	1030	941	2422	1593	1396	1276
42 (042)	1826	1202	1052	961	2476	1629	1427	1302
43 (043)	1867	1228	1075	980	2531	1664	1458	1329
44 (044)	1907	1254	1098	1002	2584	1700	1489	1358
45 (045)	1946	1280	1120	1021	2638	1736	1518	1384
46 (046)	1987	1305	1143	1043	2693	1769	1549	1413
47 (047)	2026	1331	1166	1062	2747	1804	1580	1440
48 (048)	2066	1357	1187	1082	2800	1840	1609	1467
49 (049)	2107	1384	1210	1103	2856	1876	1640	1496

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2146	1408	1233	1123	2909	1909	1671	1522
51 (051)	2185	1434	1254	1143	2962	1944	1700	1549
52 (052)	2225	1461	1277	1164	3016	1980	1731	1578
53 (053)	2266	1487	1300	1184	3071	2016	1762	1604
54 (054)	2305	1513	1321	1205	3124	2051	1791	1633
55 (055)	2344	1538	1344	1225	3178	2084	1822	1660
56 (056)	2385	1564	1367	1244	3233	2120	1853	1687
57 (057)	2425	1590	1390	1266	3287	2156	1884	1716
58 (058)	2464	1616	1411	1285	3340	2191	1913	1742
59 (059)	2505	1641	1434	1305	3396	2224	1944	1769
60 (060)	2544	1667	1457	1326	3449	2260	1976	1798
61 (061)	2584	1693	1479	1346	3502	2296	2004	1824
62 (062)	2623	1720	1502	1367	3556	2331	2036	1853
63 (063)	2664	1746	1525	1387	3611	2367	2067	1880
64 (064)	2703	1770	1546	1407	3664	2400	2096	1907
65 (065)	2743	1797	1569	1428	3718	2436	2127	1936
66 (066)	2784	1823	1592	1448	3773	2471	2158	1962
67 (067)	2823	1849	1613	1469	3827	2507	2187	1991
68 (068)	2862	1874	1636	1489	3880	2540	2218	2018
69 (069)	2903	1900	1659	1508	3936	2576	2249	2044
70 (070)	2943	1926	1682	1530	3989	2611	2280	2073
71 (071)	2982	1952	1703	1549	4042	2647	2309	2100
72 (072)	3023	1979	1726	1569	4098	2682	2340	2127

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3062	2003	1749	1590	4151	2716	2371	2156
74 (074)	3102	2030	1770	1610	4204	2751	2400	2182
75 (075)	3141	2056	1793	1631	4258	2787	2431	2211
76 (076)	3182	2082	1816	1651	4313	2822	2462	2238
77 (077)	3221	2108	1838	1670	4367	2858	2491	2264
78 (078)	3261	2133	1861	1692	4420	2891	2522	2293
79 (079)	3302	2159	1884	1711	4476	2927	2553	2320
80 (080)	3341	2185	1907	1733	4529	2962	2584	2349
81 (081)	3380	2211	1928	1752	4582	2998	2613	2376
82 (082)	3421	2236	1951	1772	4638	3031	2644	2402
83 (083)	3461	2262	1974	1793	4691	3067	2676	2431
84 (084)	3500	2289	1995	1813	4744	3102	2704	2458
85 (085)	3539	2315	2018	1833	4798	3138	2736	2484
86 (086)	3580	2341	2041	1854	4853	3173	2767	2513
87 (087)	3620	2366	2062	1874	4907	3207	2796	2540
88 (088)	3659	2392	2085	1895	4960	3242	2827	2569
89 (089)	3700	2418	2108	1915	5016	3278	2858	2596
90 (090)	3739	2444	2130	1934	5069	3313	2887	2622
91 (091)	3779	2469	2152	1956	5122	3347	2918	2651
92 (092)	3820	2495	2175	1975	5178	3382	2949	2678
93 (093)	3859	2521	2198	1995	5231	3418	2980	2704
94 (094)	3898	2548	2220	2016	5284	3453	3009	2733

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	3938	2574	2243	2036	5338	3489	3040	2760
96 (096)	3979	2598	2266	2057	5393	3522	3071	2789
97 (097)	4018	2625	2287	2077	5447	3558	3100	2816
98 (098)	4057	2651	2310	2097	5500	3593	3131	2842
99 (099)	4098	2677	2333	2118	5556	3629	3162	2871
100 (901)	4138	2702	2354	2138	5609	3662	3191	2898
101 (101)	4177	2728	2377	2159	5662	3698	3222	2927
102 (102)	4218	2754	2400	2179	5718	3733	3253	2953
103 (103)	4257	2780	2423	2198	5771	3769	3284	2980
104 (104)	4297	2807	2444	2220	5824	3804	3313	3009
105 (105)	4338	2831	2467	2239	5880	3838	3344	3036
106 (106)	4377	2857	2490	2259	5933	3873	3376	3062
107 (107)	4416	2884	2511	2280	5987	3909	3404	3091
108 (108)	4456	2910	2534	2300	6040	3944	3436	3118
109 (109)	4497	2934	2557	2321	6096	3978	3467	3147
110 (110)	4536	2961	2579	2341	6149	4013	3496	3173
111 (111)	4575	2987	2602	2361	6202	4049	3527	3200
112 (112)	4616	3013	2625	2382	6258	4084	3558	3229
113 (113)	4656	3039	2646	2402	6311	4120	3587	3256
114 (114)	4695	3064	2669	2423	6364	4153	3618	3284
115 (115)	4736	3090	2692	2443	6420	4189	3649	3311
116 (116)	4775	3116	2715	2462	6473	4224	3680	3338
117 (117)	4815	3143	2736	2484	6527	4260	3709	3367

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4854	3167	2759	2503	6580	4293	3740	3393
119 (119)	4895	3193	2782	2523	6636	4329	3771	3420
120 (120)	4934	3220	2803	2544	6689	4364	3800	3449
121 (121)	4974	3246	2826	2564	6742	4400	3831	3476
122 (122)	5015	3272	2849	2585	6798	4436	3862	3504
123 (123)	5054	3297	2870	2605	6851	4469	3891	3531
124 (124)	5093	3323	2893	2625	6904	4504	3922	3558
125 (125)	5134	3349	2916	2646	6960	4540	3953	3587
126 (126)	5174	3375	2939	2666	7013	4576	3984	3613
127 (127)	5213	3400	2961	2685	7067	4609	4013	3640
128 (128)	5252	3426	2984	2707	7120	4644	4044	3669
129 (129)	5293	3452	3007	2726	7176	4680	4076	3696
130 (130)	5333	3479	3028	2748	7229	4716	4104	3724
131 (131)	5372	3505	3051	2767	7282	4751	4136	3751
132 (132)	5413	3530	3074	2787	7338	4784	4167	3778
133 (133)	5452	3556	3095	2808	7391	4820	4196	3807
134 (134)	5492	3582	3118	2828	7444	4856	4227	3833
135 (135)	5533	3608	3141	2849	7500	4891	4258	3862
136 (136)	5572	3633	3162	2869	7553	4924	4287	3889
137 (137)	5611	3659	3185	2889	7607	4960	4318	3916
138 (138)	5651	3685	3208	2910	7660	4996	4349	3944
139 (139)	5692	3711	3231	2930	7716	5031	4380	3971
140 (140)	5731	3738	3252	2949	7769	5067	4409	3998

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5770	3762	3275	2970	7822	5100	4440	4027
142 (142)	5811	3789	3298	2990	7878	5136	4471	4053
143 (143)	5851	3815	3320	3011	7931	5171	4500	4082
144 (144)	5890	3841	3343	3031	7984	5207	4531	4109
145 (145)	5931	3866	3366	3051	8040	5240	4562	4136
146 (146)	5970	3892	3387	3072	8093	5276	4591	4164
147 (147)	6010	3918	3410	3092	8147	5311	4622	4191
148 (148)	6051	3944	3433	3113	8202	5347	4653	4220
149 (149)	6090	3970	3456	3133	8256	5382	4684	4247
150 (150)	6130	3995	3477	3152	8309	5416	4713	4273
151 (151)	6169	4021	3500	3174	8362	5451	4744	4302
152 (152)	6210	4048	3523	3193	8418	5487	4776	4329
153 (153)	6249	4074	3544	3213	8471	5522	4804	4356
154 (154)	6289	4100	3567	3234	8524	5558	4836	4384
155 (155)	6330	4125	3590	3254	8580	5591	4867	4411
156 (156)	6369	4151	3611	3275	8633	5627	4896	4440
157 (157)	6408	4177	3634	3295	8687	5662	4927	4467
158 (158)	6449	4203	3657	3315	8742	5698	4958	4493
159 (159)	6489	4228	3679	3336	8796	5731	4987	4522
160 (160)	6528	4254	3702	3356	8849	5767	5018	4549
161 (161)	6567	4280	3725	3375	8902	5802	5049	4576
162 (162)	6608	4307	3748	3397	8958	5838	5080	4604
163 (163)	6648	4333	3769	3416	9011	5873	5109	4631

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6687	4357	3792	3438	9064	5907	5140	4660
165 (165)	6728	4384	3815	3457	9120	5942	5171	4687
166 (166)	6767	4410	3836	3477	9173	5978	5200	4713
167 (167)	6807	4436	3859	3498	9227	6013	5231	4742
168 (168)	6848	4461	3882	3518	9282	6047	5262	4769
169 (169)	6887	4487	3903	3539	9336	6082	5291	4798
170 (170)	6926	4513	3926	3559	9389	6118	5322	4824
171 (171)	6966	4539	3949	3579	9442	6153	5353	4851
172 (172)	7007	4566	3972	3600	9498	6189	5384	4880
173 (173)	7046	4590	3993	3620	9551	6222	5413	4907
174 (174)	7085	4616	4016	3639	9604	6258	5444	4933
175 (175)	7126	4643	4039	3661	9660	6293	5476	4962
176 (176)	7166	4669	4061	3680	9713	6329	5504	4989
177 (177)	7205	4693	4084	3702	9767	6362	5536	5018
178 (178)	7246	4720	4107	3721	9822	6398	5567	5044
179 (179)	7285	4746	4128	3741	9876	6433	5596	5071
180 (180)	7325	4772	4151	3762	9929	6469	5627	5100
181 (181)	7366	4798	4174	3782	9984	6504	5658	5127
182 (182)	7405	4823	4195	3802	10038	6538	5687	5153
183 (183)	7444	4849	4218	3823	10091	6573	5718	5182
184 (184)	7484	4875	4241	3843	10144	6609	5749	5209
185 (185)	7525	4902	4264	3864	10200	6644	5780	5238

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7564	4926	4285	3884	10253	6678	5809	5264
187 (187)	7603	4952	4308	3903	10307	6713	5840	5291
188 (188)	7644	4979	4331	3925	10362	6749	5871	5320
189 (189)	7684	5005	4352	3944	10416	6784	5900	5347
190 (190)	7723	5031	4375	3966	10469	6820	5931	5376
191 (191)	7764	5056	4398	3985	10524	6853	5962	5402
192 (192)	7803	5082	4420	4005	10578	6889	5991	5429
193 (193)	7843	5108	4443	4026	10631	6924	6022	5458
194 (194)	7882	5134	4466	4046	10684	6960	6053	5484
195 (195)	7923	5159	4489	4066	10740	6993	6084	5511
196 (196)	7962	5185	4510	4087	10793	7029	6113	5540
197 (197)	8002	5211	4533	4107	10847	7064	6144	5567
198 (198)	8043	5238	4556	4128	10902	7100	6176	5596
199 (199)	8082	5264	4577	4148	10956	7136	6204	5622
200 (902)	8121	5289	4600	4167	11009	7169	6236	5649
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	16	15	13	13
0,2 (002)	19	18	16	15
0,4 (004)	27	24	21	20
0,6 (006)	33	28	25	23
0,8 (008)	40	34	30	27
1 (010)	47	40	35	32
1,5 (015)	57	48	43	39
2 (020)	72	61	54	48
2,5 (025)	87	73	65	58
3 (030)	103	85	76	67
3,5 (035)	107	89	81	71
4 (040)	121	100	91	80
4,5 (045)	134	111	101	89
5 (050)	148	123	111	97
5,5 (055)	161	134	121	106
6 (060)	175	145	131	115
6,5 (065)	189	156	142	124
7 (070)	202	167	152	132
7,5 (075)	216	178	162	141
8 (080)	230	189	172	150
8,5 (085)	243	200	182	158
9 (090)	257	211	192	167
9,5 (095)	270	223	202	176
10 (110)	284	234	212	185

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	148	186	203	237	258

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	463	328	295	545	386	347	759	538	484	1029	729	656
2 (002)	515	355	314	606	418	369	844	582	515	1144	789	698
3 (003)	589	392	341	693	461	401	966	643	559	1309	871	758
4 (004)	632	412	353	744	485	415	1036	675	579	1404	916	784
5 (005)	699	446	378	822	525	445	1146	731	620	1553	991	840
6 (006)	766	480	402	901	565	473	1256	787	659	1702	1067	893
7 (007)	833	514	426	980	605	501	1366	843	698	1851	1142	947
8 (008)	900	548	450	1059	645	529	1475	898	738	2000	1218	1000
9 (009)	967	581	474	1138	684	558	1585	952	777	2149	1291	1053
10 (010)	1034	615	498	1216	724	586	1695	1008	816	2298	1367	1107
11 (011)	1083	641	518	1274	754	609	1775	1051	849	2407	1424	1151

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1132	668	537	1332	786	632	1856	1095	880	2516	1484	1193
13 (013)	1181	694	557	1389	816	655	1936	1138	913	2624	1542	1238
14 (014)	1229	720	576	1446	847	678	2015	1180	944	2731	1600	1280
15 (015)	1278	746	596	1504	878	701	2095	1223	977	2840	1658	1324
16 (016)	1327	773	616	1561	909	725	2175	1267	1010	2949	1718	1369
17 (017)	1376	799	635	1619	940	747	2256	1310	1041	3058	1776	1411
18 (018)	1425	825	655	1676	971	771	2336	1352	1074	3167	1833	1456
19 (019)	1474	851	675	1734	1001	794	2416	1395	1107	3276	1891	1500
20 (020)	1522	877	694	1791	1032	816	2495	1438	1138	3382	1949	1542
21 (021)	1571	904	714	1848	1064	840	2575	1482	1170	3491	2009	1587
22 (022)	1620	930	733	1906	1094	862	2656	1525	1202	3600	2067	1629
23 (023)	1669	956	753	1964	1125	886	2736	1567	1234	3709	2124	1673
24 (024)	1718	982	773	2021	1155	909	2816	1610	1267	3818	2182	1718
25 (025)	1767	1008	792	2079	1186	932	2897	1652	1298	3927	2240	1760
26 (026)	1815	1035	812	2135	1218	955	2975	1697	1331	4033	2300	1804
27 (027)	1864	1061	832	2193	1248	979	3056	1739	1364	4142	2358	1849
28 (028)	1913	1087	851	2251	1279	1001	3136	1782	1395	4251	2416	1891
29 (029)	1962	1113	871	2308	1309	1025	3216	1825	1428	4360	2473	1936
30 (030)	2011	1140	890	2366	1341	1047	3297	1869	1459	4469	2533	1978
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	429	314	287	505	369	338	703	515	470	953	698	638
2 (002)	479	340	305	564	400	359	785	557	500	1064	756	678
3 (003)	534	369	327	628	434	385	875	605	536	1187	820	727
4 (004)	559	382	336	658	449	395	916	626	551	1242	849	747
5 (005)	608	408	355	715	480	418	997	669	582	1351	907	789
6 (006)	657	434	375	773	511	441	1077	711	615	1460	964	833
7 (007)	706	461	395	831	542	465	1157	756	648	1569	1024	878
8 (008)	755	487	414	888	573	487	1238	798	679	1678	1082	920
9 (009)	804	513	434	946	604	511	1318	841	711	1787	1140	964
10 (010)	852	539	453	1002	634	533	1397	884	743	1893	1198	1007
11 (011)	901	566	473	1060	666	556	1477	928	775	2002	1258	1051
12 (012)	950	592	493	1118	696	580	1557	970	808	2111	1316	1096
13 (013)	999	618	512	1175	727	602	1638	1013	839	2220	1373	1138
14 (014)	1048	644	532	1233	758	626	1718	1056	872	2329	1431	1182
15 (015)	1096	670	551	1289	788	648	1797	1098	903	2436	1489	1224
16 (016)	1145	697	571	1347	820	672	1877	1143	936	2544	1549	1269
17 (017)	1194	723	591	1405	851	695	1957	1185	969	2653	1607	1313
18 (018)	1243	749	610	1462	881	718	2038	1228	1000	2762	1664	1356
19 (019)	1292	775	630	1520	912	741	2118	1270	1033	2871	1722	1400
20 (020)	1341	801	650	1578	942	765	2198	1313	1066	2980	1780	1444
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	23	18	48	27	21	67	38	30	91	51	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	425	312	286	500	367	336	697	511	469	944	693	636
2 (002)	471	336	303	554	395	356	772	551	497	1047	747	673
3 (003)	522	364	324	614	428	381	856	597	531	1160	809	720
4 (004)	544	376	332	640	442	391	892	616	544	1209	836	738
5 (005)	589	400	351	693	471	413	966	656	575	1309	889	780
6 (006)	634	425	369	746	500	434	1039	697	605	1409	944	820
7 (007)	679	449	388	799	528	456	1113	736	636	1509	998	862
8 (008)	724	474	407	852	558	479	1187	777	667	1609	1053	904
9 (009)	769	498	425	905	586	500	1261	816	697	1709	1107	944
10 (010)	814	523	444	958	615	522	1334	857	728	1809	1162	987
11 (011)	859	548	463	1011	645	545	1408	898	759	1909	1218	1029
12 (012)	903	572	481	1062	673	566	1480	938	789	2007	1271	1069
13 (013)	948	597	500	1115	702	588	1554	979	820	2107	1327	1111
14 (014)	993	621	519	1168	731	611	1628	1018	851	2207	1380	1153
15 (015)	1038	646	537	1221	760	632	1702	1059	880	2307	1436	1193
16 (016)	1083	671	556	1274	789	654	1775	1100	911	2407	1491	1236
17 (017)	1128	695	575	1327	818	676	1849	1139	943	2507	1544	1278
18 (018)	1173	720	593	1380	847	698	1923	1180	972	2607	1600	1318
19 (019)	1218	744	612	1433	875	720	1997	1220	1003	2707	1653	1360
20 (020)	1263	769	631	1486	905	742	2070	1261	1034	2807	1709	1402
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	22	17	46	26	20	64	36	28	87	49	38

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	134	182	231

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	393	386
2 (002)	415	404
3 (003)	443	427
4 (004)	468	447
5 (005)	496	470
6 (006)	523	493
7 (007)	551	516
8 (008)	579	539
9 (009)	607	561
10 (010)	635	584
11 (011)	657	603
12 (012)	679	622
13 (013)	701	640
14 (014)	723	659
15 (015)	745	678
16 (016)	768	697
17 (017)	790	715
18 (018)	812	734
19 (019)	834	753
20 (020)	856	771
21 (021)	878	790
22 (022)	901	809
23 (023)	923	828
24 (024)	945	846
25 (025)	967	865
26 (026)	989	884
27 (027)	1011	902
28 (028)	1034	921
29 (029)	1056	940
30 (030)	1078	958
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	19	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	382	378
2 (002)	403	395
3 (003)	426	415
4 (004)	445	430
5 (005)	467	449
6 (006)	490	468
7 (007)	512	486
8 (008)	534	505
9 (009)	556	524
10 (010)	578	543
11 (011)	600	561
12 (012)	623	580
13 (013)	645	599
14 (014)	667	617
15 (015)	689	636
16 (016)	711	655
17 (017)	733	673
18 (018)	756	692
19 (019)	778	711
20 (020)	800	730
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	381	377
2 (002)	401	394
3 (003)	423	412
4 (004)	440	427
5 (005)	461	445
6 (006)	482	462
7 (007)	503	480
8 (008)	524	498
9 (009)	545	516
10 (010)	566	534
11 (011)	587	551
12 (012)	608	569
13 (013)	629	587
14 (014)	650	605
15 (015)	671	623
16 (016)	692	641
17 (017)	713	658
18 (018)	734	676
19 (019)	755	694
20 (020)	776	712
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	234	268

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	357	346
2 (002)	393	369
3 (003)	440	397
4 (004)	481	422
5 (005)	526	450
6 (006)	571	477
7 (007)	617	505
8 (008)	662	533
9 (009)	707	561
10 (010)	753	589
11 (011)	789	611
12 (012)	825	634
13 (013)	861	656
14 (014)	897	679
15 (015)	932	702
16 (016)	968	724
17 (017)	1004	747
18 (018)	1040	769
19 (019)	1076	792
20 (020)	1112	815
21 (021)	1148	837
22 (022)	1184	860
23 (023)	1220	882
24 (024)	1256	905
25 (025)	1292	928
26 (026)	1328	950
27 (027)	1364	973
28 (028)	1400	995
29 (029)	1436	1018
30 (030)	1472	1041
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	340	337
2 (002)	375	358
3 (003)	412	382
4 (004)	443	401
5 (005)	479	424
6 (006)	515	446
7 (007)	551	469
8 (008)	587	492
9 (009)	623	514
10 (010)	659	537
11 (011)	695	559
12 (012)	730	582
13 (013)	766	605
14 (014)	802	627
15 (015)	838	650
16 (016)	874	672
17 (017)	910	695
18 (018)	946	718
19 (019)	982	740
20 (020)	1018	763
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	338	336
2 (002)	370	356
3 (003)	406	378
4 (004)	435	397
5 (005)	469	418
6 (006)	503	440
7 (007)	537	461
8 (008)	571	483
9 (009)	605	504
10 (010)	639	526
11 (011)	672	547
12 (012)	706	569
13 (013)	740	590
14 (014)	774	612
15 (015)	808	633
16 (016)	842	655
17 (017)	876	676
18 (018)	910	698
19 (019)	944	719
20 (020)	978	741
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	346	341
2 (002)	388	366
3 (003)	432	393
4 (004)	470	416
5 (005)	513	442
6 (006)	555	469
7 (007)	598	495
8 (008)	641	521
9 (009)	684	548
10 (010)	726	574
11 (011)	769	600
12 (012)	812	627
13 (013)	855	653
14 (014)	897	679
15 (015)	940	706
16 (016)	983	732
17 (017)	1025	758
18 (018)	1068	785
19 (019)	1111	811
20 (020)	1154	837
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	190	229

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	413	419	396	401	400	409
2 (002)	449	453	421	425	420	431
3 (003)	495	496	452	457	447	459
4 (004)	536	535	479	484	470	482
5 (005)	581	577	510	515	496	509
6 (006)	627	619	541	546	522	536
7 (007)	672	662	571	577	548	563
8 (008)	717	704	602	608	575	591
9 (009)	762	747	633	639	601	618
10 (010)	807	789	664	670	627	645
11 (011)	892	866	728	735	689	710
12 (012)	932	903	756	763	714	736
13 (013)	972	940	784	791	739	762
14 (014)	1012	977	812	819	763	788
15 (015)	1051	1014	840	847	788	813
16 (016)	1091	1051	867	875	813	839
17 (017)	1131	1088	895	903	837	865
18 (018)	1170	1125	923	931	862	890
19 (019)	1210	1162	951	959	887	916
20 (020)	1250	1199	979	987	911	942
21 (021)	1289	1236	1007	1015	936	967
22 (022)	1329	1273	1035	1043	961	993
23 (023)	1369	1310	1063	1071	985	1019
24 (024)	1409	1347	1090	1099	1010	1045
25 (025)	1448	1384	1118	1127	1035	1070
26 (026)	1488	1421	1146	1155	1059	1096
27 (027)	1528	1458	1174	1183	1084	1122
28 (028)	1567	1495	1202	1211	1109	1147
29 (029)	1607	1532	1230	1239	1133	1173
30 (030)	1647	1569	1258	1267	1158	1199
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	29	22	22	19	20

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	223	249	282	287

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	421
4107-0101-1002	2	462
4107-0101-1003	3	512
4107-0101-1004	4	550
4107-0101-1005	5	597
4107-0101-1006	6	645
4107-0101-1007	7	692
4107-0101-1008	8	739
4107-0101-1009	9	787
4107-0101-1010	10	834
4107-0101-1011	11	882
4107-0101-1012	12	929
4107-0101-1013	13	976
4107-0101-1014	14	1024
4107-0101-1015	15	1071
4107-0101-1016	16	1119
4107-0101-1017	17	1166
4107-0101-1018	18	1213
4107-0101-1019	19	1261
4107-0101-1020	20	1308
4107-0101-1021	21	1345
4107-0101-1022	22	1382
4107-0101-1023	23	1418
4107-0101-1024	24	1455
4107-0101-1025	25	1492
4107-0101-1026	26	1528
4107-0101-1027	27	1565
4107-0101-1028	28	1602
4107-0101-1029	29	1639
4107-0101-1030	30	1675
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	35

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0201-1001	1	401	
4107-0201-1002	2	437	
4107-0201-1003	3	475	
4107-0201-1004	4	507	
4107-0201-1005	5	544	
4107-0201-1006	6	580	
4107-0201-1007	7	617	
4107-0201-1008	8	654	
4107-0201-1009	9	691	
4107-0201-1010	10	727	
4107-0201-1011	11	764	
4107-0201-1012	12	801	
4107-0201-1013	13	837	
4107-0201-1014	14	874	
4107-0201-1015	15	911	
4107-0201-1016	16	948	
4107-0201-1017	17	984	
4107-0201-1018	18	1021	
4107-0201-1019	19	1058	
4107-0201-1020	20	1094	
4107-0201-1021	21	1131	
4107-0201-1022	22	1168	
4107-0201-1023	23	1204	
4107-0201-1024	24	1241	
4107-0201-1025	25	1278	
4107-0201-1026	26	1315	
4107-0201-1027	27	1351	
4107-0201-1028	28	1388	
4107-0201-1029	29	1425	
4107-0201-1030	30	1461	
4107-0201-1991	За каждый следующий км	35	

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	399
4107-0301-1002	2	433
4107-0301-1003	3	468
4107-0301-1004	4	498
4107-0301-1005	5	532
4107-0301-1006	6	567
4107-0301-1007	7	601
4107-0301-1008	8	636
4107-0301-1009	9	670
4107-0301-1010	10	704
4107-0301-1011	11	739
4107-0301-1012	12	773
4107-0301-1013	13	808
4107-0301-1014	14	842
4107-0301-1015	15	877
4107-0301-1016	16	911
4107-0301-1017	17	945
4107-0301-1018	18	980
4107-0301-1019	19	1014
4107-0301-1020	20	1049
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	33

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	409
4107-0401-1002	2	453
4107-0401-1003	3	498
4107-0401-1004	4	538
4107-0401-1005	5	582
4107-0401-1006	6	627
4107-0401-1007	7	671
4107-0401-1008	8	715
4107-0401-1009	9	760
4107-0401-1010	10	804
4107-0401-1011	11	849
4107-0401-1012	12	893
4107-0401-1013	13	937
4107-0401-1014	14	982
4107-0401-1015	15	1026
4107-0401-1016	16	1071
4107-0401-1017	17	1115
4107-0401-1018	18	1160
4107-0401-1019	19	1204
4107-0401-1020	20	1248
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	42

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	171

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	385	354	453	416	631	580	856	787
2 (002)	416	376	489	442	682	616	924	836
3 (003)	456	406	536	478	748	666	1013	902
4 (004)	475	416	559	489	779	682	1056	924
5 (005)	511	442	601	520	838	725	1136	982
6 (006)	547	468	644	551	897	767	1216	1040
7 (007)	583	495	686	582	956	811	1296	1100
8 (008)	619	521	728	613	1015	854	1376	1158
9 (009)	655	547	771	644	1074	897	1456	1216
10 (010)	691	574	813	675	1133	941	1536	1276
11 (011)	727	600	855	706	1192	984	1616	1333
12 (012)	763	626	898	736	1251	1026	1696	1391
13 (013)	799	652	940	767	1310	1069	1776	1449
14 (014)	835	679	982	799	1369	1113	1856	1509
15 (015)	871	705	1025	829	1428	1156	1936	1567
16 (016)	907	731	1067	860	1487	1198	2016	1624
17 (017)	943	757	1109	891	1546	1241	2096	1682
18 (018)	979	784	1152	922	1605	1285	2176	1742
19 (019)	1014	810	1193	953	1662	1328	2253	1800
20 (020)	1050	836	1235	984	1721	1370	2333	1858
21 (021)	1078	857	1268	1008	1767	1405	2396	1904
22 (022)	1105	877	1300	1032	1811	1438	2456	1949
23 (023)	1133	898	1333	1056	1857	1472	2518	1996
24 (024)	1160	919	1365	1081	1902	1507	2578	2042
25 (025)	1188	939	1398	1105	1948	1539	2640	2087
26 (026)	1215	960	1429	1129	1992	1574	2700	2133
27 (027)	1243	981	1462	1154	2038	1608	2762	2180
28 (028)	1270	1001	1494	1178	2082	1641	2822	2224
29 (029)	1297	1022	1526	1202	2126	1675	2882	2271
30 (030)	1325	1043	1559	1227	2172	1710	2944	2318
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	369	343	434	404	605	562	820	762
2 (002)	396	363	466	427	649	595	880	807
3 (003)	427	386	502	454	700	633	949	858
4 (004)	441	394	519	464	723	646	980	876
5 (005)	469	414	552	487	769	679	1042	920
6 (006)	496	435	584	512	813	713	1102	967
7 (007)	524	456	616	536	859	748	1164	1013
8 (008)	551	476	648	560	903	780	1224	1058
9 (009)	579	497	681	585	949	815	1287	1104
10 (010)	606	517	713	608	993	848	1347	1149
11 (011)	634	538	746	633	1039	882	1409	1196
12 (012)	661	559	778	658	1084	916	1469	1242
13 (013)	688	579	809	681	1128	949	1529	1287
14 (014)	716	600	842	706	1174	984	1591	1333
15 (015)	743	621	874	731	1218	1018	1651	1380
16 (016)	771	641	907	754	1264	1051	1713	1424
17 (017)	798	662	939	779	1308	1085	1773	1471
18 (018)	826	683	972	804	1354	1120	1836	1518
19 (019)	853	703	1004	827	1398	1152	1896	1562
20 (020)	881	724	1036	852	1444	1187	1958	1609
21 (021)	908	745	1068	876	1489	1221	2018	1656
22 (022)	935	765	1100	900	1533	1254	2078	1700
23 (023)	963	786	1133	925	1579	1289	2140	1747
24 (024)	990	807	1165	949	1623	1323	2200	1793
25 (025)	1018	827	1198	973	1669	1356	2262	1838
26 (026)	1045	848	1229	998	1713	1390	2322	1884
27 (027)	1073	869	1262	1022	1759	1425	2384	1931
28 (028)	1100	889	1294	1046	1803	1457	2444	1976
29 (029)	1128	910	1327	1071	1849	1492	2507	2022
30 (030)	1155	931	1359	1095	1893	1526	2567	2069
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	347	321	408	378	569	526	771	713
2 (002)	379	344	446	405	621	564	842	764
3 (003)	415	371	488	436	680	608	922	824
4 (004)	434	382	511	449	711	626	964	849
5 (005)	467	405	549	476	766	664	1038	900
6 (006)	499	429	587	505	818	703	1109	953
7 (007)	531	453	625	533	870	743	1180	1007
8 (008)	564	477	664	561	925	782	1253	1060
9 (009)	596	501	701	589	977	821	1324	1113
10 (010)	628	525	739	618	1030	861	1396	1167
11 (011)	661	549	778	646	1084	900	1469	1220
12 (012)	693	573	815	674	1136	939	1540	1273
13 (013)	726	597	854	702	1190	979	1613	1327
14 (014)	758	621	892	731	1243	1018	1684	1380
15 (015)	790	645	929	759	1295	1057	1756	1433
16 (016)	823	669	968	787	1349	1097	1829	1487
17 (017)	855	693	1006	815	1402	1136	1900	1540
18 (018)	887	716	1044	842	1454	1174	1971	1591
19 (019)	920	740	1082	871	1508	1213	2044	1644
20 (020)	952	764	1120	899	1561	1252	2116	1698
21 (021)	985	788	1159	927	1615	1292	2189	1751
22 (022)	1017	812	1196	955	1667	1331	2260	1804
23 (023)	1049	836	1234	984	1720	1370	2331	1858
24 (024)	1082	860	1273	1012	1774	1410	2404	1911
25 (025)	1114	884	1311	1040	1826	1449	2476	1964
26 (026)	1146	908	1348	1068	1879	1489	2547	2018
27 (027)	1179	932	1387	1096	1933	1528	2620	2071
28 (028)	1211	956	1425	1125	1985	1567	2691	2124
29 (029)	1244	980	1464	1153	2039	1607	2764	2178
30 (030)	1276	1004	1501	1181	2092	1646	2836	2231
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	31	23	36	27	51	38	69	51

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	192	219

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	356
4109-0101-1002	2	378
4109-0101-1003	3	408
4109-0101-1004	4	422
4109-0101-1005	5	449
4109-0101-1006	6	476
4109-0101-1007	7	502
4109-0101-1008	8	529
4109-0101-1009	9	556
4109-0101-1010	10	583
4109-0101-1011	11	609
4109-0101-1012	12	636
4109-0101-1013	13	663
4109-0101-1014	14	689
4109-0101-1015	15	716
4109-0101-1016	16	743
4109-0101-1017	17	770
4109-0101-1018	18	796
4109-0101-1019	19	823
4109-0101-1020	20	850
4109-0101-1021	21	870
4109-0101-1022	22	890
4109-0101-1023	23	910
4109-0101-1024	24	930
4109-0101-1025	25	949
4109-0101-1026	26	969
4109-0101-1027	27	989
4109-0101-1028	28	1009
4109-0101-1029	29	1029
4109-0101-1030	30	1049
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	343
4109-0201-1002	2	363
4109-0201-1003	3	385
4109-0201-1004	4	395
4109-0201-1005	5	415
4109-0201-1006	6	435
4109-0201-1007	7	454
4109-0201-1008	8	474
4109-0201-1009	9	494
4109-0201-1010	10	514
4109-0201-1011	11	534
4109-0201-1012	12	554
4109-0201-1013	13	574
4109-0201-1014	14	594
4109-0201-1015	15	614
4109-0201-1016	16	634
4109-0201-1017	17	654
4109-0201-1018	18	673
4109-0201-1019	19	693
4109-0201-1020	20	713
4109-0201-1021	21	733
4109-0201-1022	22	753
4109-0201-1023	23	773
4109-0201-1024	24	793
4109-0201-1025	25	813
4109-0201-1026	26	833
4109-0201-1027	27	853
4109-0201-1028	28	873
4109-0201-1029	29	892
4109-0201-1030	30	912
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	173

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	133	156	218	296
2 (002)	198	233	325	440
3 (003)	264	311	433	587
4 (004)	330	388	541	733
5 (005)	395	465	648	878
6 (006)	461	542	756	1024
7 (007)	527	620	864	1171
8 (008)	592	696	970	1316
9 (009)	658	774	1079	1462
10 (010)	724	852	1187	1609
11 (011)	789	928	1293	1753
12 (012)	855	1006	1402	1900
13 (013)	921	1084	1510	2047
14 (014)	987	1161	1618	2193
15 (015)	1052	1238	1725	2338
16 (016)	1118	1315	1833	2484
17 (017)	1184	1393	1941	2631
18 (018)	1249	1469	2048	2776
19 (019)	1315	1547	2156	2922
20 (020)	1381	1625	2264	3069
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	526	619	862	1169
2 (002)	591	695	969	1313
3 (003)	657	773	1077	1460
4 (004)	723	851	1185	1607
5 (005)	789	928	1293	1753
6 (006)	854	1005	1400	1898
7 (007)	920	1082	1508	2044
8 (008)	986	1160	1616	2191
9 (009)	1051	1236	1723	2336
10 (010)	1117	1314	1831	2482
11 (011)	1183	1392	1939	2629
12 (012)	1248	1468	2046	2773
13 (013)	1314	1546	2154	2920
14 (014)	1380	1624	2262	3067
15 (015)	1445	1700	2369	3211
16 (016)	1511	1778	2477	3358
17 (017)	1577	1855	2585	3504
18 (018)	1643	1933	2693	3651
19 (019)	1708	2009	2800	3796
20 (020)	1774	2087	2908	3942
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	46	64	87

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	169

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	579	579
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	658	658
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	653	653
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	420	420
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	729	729
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	315	315
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	492	492
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	398	398
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	382	382
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	652	652
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1395	1395
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	439	273
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	598	516
4131-0102-03	Пиломатериалы	505	757
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	537	537
4131-0103-02	Металл листовой	448	448
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	441	441
4131-0103-04	Проволока в кругах	727	727
4131-0103-05	Конструкции металлические	477	477
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	297	449
4131-0104-02	Песок всякий	167	238
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	223	268
4131-0104-04	Глина сухая	250	278
4131-0104-05	Мусор строительный	94	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	536	368

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная