

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2019 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2019 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 10.12.2018 ж. №251-НҚ бұйрығымен

01.01.2019 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК
от 10.12.2018 года №251-НҚ
с 01.01.2019 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек, расположенных в регионе 02.00 г. Алматы. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	398	346	301	277	253	468	407	354	326	298
2 (002)	450	385	330	301	272	529	453	388	354	320
3 (003)	522	440	369	333	299	614	518	434	392	352
4 (004)	565	476	395	354	315	665	560	465	416	371
5 (005)	631	527	431	385	339	742	620	507	453	399
6 (006)	697	578	468	415	363	820	680	551	488	427
7 (007)	763	629	504	445	388	898	740	593	524	456
8 (008)	828	680	541	476	412	974	800	636	560	485
9 (009)	894	730	577	506	437	1052	859	679	595	514
10 (010)	960	781	614	536	461	1129	919	722	631	542
11 (011)	1007	818	641	559	480	1185	962	754	658	565
12 (012)	1055	854	667	582	499	1241	1005	785	685	587
13 (013)	1102	891	694	604	518	1296	1048	816	711	609
14 (014)	1149	928	721	627	537	1352	1092	848	738	632
15 (015)	1196	964	748	649	556	1407	1134	880	764	654
16 (016)	1243	1001	775	672	575	1462	1178	912	791	676
17 (017)	1291	1038	801	695	594	1519	1221	942	818	699
18 (018)	1338	1074	828	717	613	1574	1264	974	844	721
19 (019)	1385	1111	855	740	632	1629	1307	1006	871	744
20 (020)	1432	1148	882	763	650	1685	1351	1038	898	765
21 (021)	1480	1184	909	785	669	1741	1393	1069	924	787
22 (022)	1527	1221	935	808	688	1796	1436	1100	951	809

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1574	1257	962	831	707	1852	1479	1132	978	832
24 (024)	1621	1294	989	853	726	1907	1522	1164	1004	854
25 (025)	1668	1331	1016	876	745	1962	1566	1195	1031	876
26 (026)	1716	1367	1042	899	764	2019	1608	1226	1058	899
27 (027)	1763	1404	1069	921	783	2074	1652	1258	1084	921
28 (028)	1810	1441	1096	944	802	2129	1695	1289	1111	944
29 (029)	1857	1477	1123	967	821	2185	1738	1321	1138	966
30 (030)	1904	1514	1150	989	840	2240	1781	1353	1164	988
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	39	30	23	20	17	46	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	652	567	493	454	415	884	769	669	616	562
2 (002)	738	631	541	493	446	1000	856	733	669	604
3 (003)	856	721	605	546	490	1160	978	820	740	664
4 (004)	926	780	648	580	516	1256	1058	878	787	700
5 (005)	1034	864	707	631	556	1402	1171	958	856	753
6 (006)	1143	948	767	680	595	1549	1284	1040	922	807
7 (007)	1251	1031	826	730	636	1696	1398	1120	989	862

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1357	1115	887	780	675	1840	1511	1202	1058	916
9 (009)	1466	1197	946	830	716	1987	1622	1282	1124	971
10 (010)	1574	1280	1007	879	756	2133	1736	1364	1191	1024
11 (011)	1651	1341	1051	916	787	2238	1818	1424	1242	1067
12 (012)	1730	1400	1093	954	818	2344	1898	1482	1293	1109
13 (013)	1807	1461	1138	990	849	2449	1980	1542	1342	1151
14 (014)	1884	1521	1182	1028	880	2553	2062	1602	1393	1193
15 (015)	1961	1580	1226	1064	911	2658	2142	1662	1442	1236
16 (016)	2038	1641	1270	1102	943	2762	2224	1722	1493	1278
17 (017)	2116	1702	1313	1139	974	2869	2307	1780	1544	1320
18 (018)	2193	1761	1357	1175	1005	2973	2387	1840	1593	1362
19 (019)	2270	1821	1402	1213	1036	3078	2469	1900	1644	1404
20 (020)	2348	1882	1446	1251	1066	3182	2551	1960	1696	1444
21 (021)	2426	1941	1490	1287	1097	3289	2631	2020	1744	1487
22 (022)	2503	2002	1533	1325	1128	3393	2713	2078	1796	1529
23 (023)	2580	2061	1577	1362	1159	3498	2793	2138	1847	1571
24 (024)	2657	2121	1621	1398	1190	3602	2876	2198	1896	1613
25 (025)	2734	2182	1666	1436	1221	3707	2958	2258	1947	1656
26 (026)	2813	2241	1708	1474	1252	3813	3038	2316	1998	1698
27 (027)	2890	2302	1752	1510	1284	3918	3120	2376	2047	1740
28 (028)	2967	2362	1797	1548	1315	4022	3202	2436	2098	1782
29 (029)	3044	2421	1841	1585	1346	4127	3282	2496	2149	1824
30 (030)	3121	2482	1885	1621	1377	4231	3364	2556	2198	1867
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	64	49	38	33	28	87	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	363	319	283	262	243	427	375	333	308	286
2 (002)	412	357	310	285	261	485	420	365	335	307
3 (003)	466	397	340	310	282	548	467	400	365	332
4 (004)	491	420	356	323	293	578	494	419	380	345
5 (005)	538	456	383	346	312	633	536	451	407	367
6 (006)	585	493	410	369	331	688	580	482	434	389
7 (007)	632	529	436	391	350	744	622	513	460	412
8 (008)	679	566	463	414	369	799	666	545	487	434
9 (009)	727	603	490	437	387	855	709	576	514	455
10 (010)	774	639	517	459	406	911	752	608	540	478
11 (011)	821	676	543	482	425	966	795	639	567	500
12 (012)	868	713	570	505	444	1021	839	671	594	522
13 (013)	915	749	597	527	463	1076	881	702	620	545
14 (014)	963	786	624	550	482	1133	925	734	647	567
15 (015)	1010	823	651	573	501	1188	968	766	674	589
16 (016)	1057	859	677	595	520	1244	1011	796	700	612
17 (017)	1104	896	704	618	539	1299	1054	828	727	634
18 (018)	1152	932	731	641	558	1355	1096	860	754	656
19 (019)	1199	969	758	663	577	1411	1140	892	780	679
20 (020)	1246	1006	785	686	596	1466	1184	924	807	701
21 (021)	1293	1042	811	709	615	1521	1226	954	834	724
22 (022)	1340	1079	838	731	634	1576	1269	986	860	746

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1388	1116	865	754	653	1633	1313	1018	887	768
24 (024)	1435	1152	892	777	672	1688	1355	1049	914	791
25 (025)	1482	1189	918	799	691	1744	1399	1080	940	813
26 (026)	1529	1226	945	822	709	1799	1442	1112	967	834
27 (027)	1576	1262	972	844	728	1854	1485	1144	993	856
28 (028)	1624	1299	999	867	747	1911	1528	1175	1020	879
29 (029)	1671	1335	1026	890	766	1966	1571	1207	1047	901
30 (030)	1718	1372	1052	912	785	2021	1614	1238	1073	924
31 (031)	1765	1409	1079	935	804	2076	1658	1269	1100	946
32 (032)	1813	1445	1106	958	823	2133	1700	1301	1127	968
33 (033)	1860	1482	1133	980	842	2188	1744	1333	1153	991
34 (034)	1907	1519	1160	1003	861	2244	1787	1365	1180	1013
35 (035)	1954	1555	1186	1026	880	2299	1829	1395	1207	1035
36 (036)	2001	1592	1213	1048	899	2354	1873	1427	1233	1058
37 (037)	2049	1629	1240	1071	918	2411	1916	1459	1260	1080
38 (038)	2096	1665	1267	1094	937	2466	1959	1491	1287	1102
39 (039)	2143	1702	1293	1116	956	2521	2002	1521	1313	1125
40 (040)	2190	1738	1320	1139	975	2576	2045	1553	1340	1147
41 (041)	2237	1775	1347	1162	994	2632	2088	1585	1367	1169
42 (042)	2285	1812	1374	1184	1012	2688	2132	1616	1393	1191
43 (043)	2332	1848	1401	1207	1031	2744	2174	1648	1420	1213
44 (044)	2379	1885	1427	1230	1050	2799	2218	1679	1447	1235
45 (045)	2426	1922	1454	1252	1069	2854	2261	1711	1473	1258

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2473	1958	1481	1275	1088	2909	2304	1742	1500	1280
47 (047)	2521	1995	1508	1298	1107	2966	2347	1774	1527	1302
48 (048)	2568	2031	1534	1320	1126	3021	2389	1805	1553	1325
49 (049)	2615	2068	1561	1343	1145	3076	2433	1836	1580	1347
50 (050)	2662	2105	1588	1366	1164	3132	2476	1868	1607	1369
51 (051)	2710	2141	1615	1388	1183	3188	2519	1900	1633	1392
52 (052)	2757	2178	1642	1411	1202	3244	2562	1932	1660	1414
53 (053)	2804	2215	1668	1433	1221	3299	2606	1962	1686	1436
54 (054)	2851	2251	1695	1456	1240	3354	2648	1994	1713	1459
55 (055)	2898	2288	1722	1479	1259	3409	2692	2026	1740	1481
56 (056)	2946	2325	1749	1501	1278	3466	2735	2058	1766	1504
57 (057)	2993	2361	1776	1524	1297	3521	2778	2089	1793	1526
58 (058)	3040	2398	1802	1547	1316	3576	2821	2120	1820	1548
59 (059)	3087	2434	1829	1569	1334	3632	2864	2152	1846	1569
60 (060)	3134	2471	1856	1592	1353	3687	2907	2184	1873	1592
61 (061)	3182	2508	1883	1615	1372	3744	2951	2215	1900	1614
62 (062)	3229	2544	1909	1637	1391	3799	2993	2246	1926	1636
63 (063)	3276	2581	1936	1660	1410	3854	3036	2278	1953	1659
64 (064)	3323	2618	1963	1683	1429	3909	3080	2309	1980	1681
65 (065)	3371	2654	1990	1705	1448	3966	3122	2341	2006	1704
66 (066)	3418	2691	2017	1728	1467	4021	3166	2373	2033	1726
67 (067)	3465	2728	2043	1751	1486	4076	3209	2404	2060	1748
68 (068)	3512	2764	2070	1773	1505	4132	3252	2435	2086	1771

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3559	2801	2097	1796	1524	4187	3295	2467	2113	1793
70 (070)	3607	2837	2124	1819	1543	4244	3338	2499	2140	1815
71 (071)	3654	2874	2151	1841	1562	4299	3381	2531	2166	1838
72 (072)	3701	2911	2177	1864	1581	4354	3425	2561	2193	1860
73 (073)	3748	2947	2204	1887	1600	4409	3467	2593	2220	1882
74 (074)	3795	2984	2231	1909	1619	4465	3511	2625	2246	1905
75 (075)	3843	3021	2258	1932	1637	4521	3554	2656	2273	1926
76 (076)	3890	3057	2284	1955	1656	4576	3596	2687	2300	1948
77 (077)	3937	3094	2311	1977	1675	4632	3640	2719	2326	1971
78 (078)	3984	3131	2338	2000	1694	4687	3684	2751	2353	1993
79 (079)	4031	3167	2365	2022	1713	4742	3726	2782	2379	2015
80 (080)	4079	3204	2392	2045	1732	4799	3769	2814	2406	2038
81 (081)	4126	3240	2418	2068	1751	4854	3812	2845	2433	2060
82 (082)	4173	3277	2445	2090	1770	4909	3855	2876	2459	2082
83 (083)	4220	3314	2472	2113	1789	4965	3899	2908	2486	2105
84 (084)	4268	3350	2499	2136	1808	5021	3941	2940	2513	2127
85 (085)	4315	3387	2525	2158	1827	5076	3985	2971	2539	2149
86 (086)	4362	3424	2552	2181	1846	5132	4028	3002	2566	2172
87 (087)	4409	3460	2579	2204	1865	5187	4071	3034	2593	2194
88 (088)	4456	3497	2606	2226	1884	5242	4114	3066	2619	2216
89 (089)	4504	3534	2633	2249	1903	5299	4158	3098	2646	2239
90 (090)	4551	3570	2659	2272	1922	5354	4200	3128	2673	2261

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4598	3607	2686	2294	1941	5409	4244	3160	2699	2284
92 (092)	4645	3643	2713	2317	1959	5465	4286	3192	2726	2305
93 (093)	4692	3680	2740	2340	1978	5520	4329	3224	2753	2327
94 (094)	4740	3717	2767	2362	1997	5576	4373	3255	2779	2349
95 (095)	4787	3753	2793	2385	2016	5632	4415	3286	2806	2372
96 (096)	4834	3790	2820	2408	2035	5687	4459	3318	2833	2394
97 (097)	4881	3827	2847	2430	2054	5742	4502	3349	2859	2416
98 (098)	4929	3863	2874	2453	2073	5799	4545	3381	2886	2439
99 (099)	4976	3900	2900	2476	2092	5854	4588	3412	2913	2461
100 (901)	5023	3937	2927	2498	2111	5909	4632	3444	2939	2484
101 (101)	5070	3973	2954	2521	2130	5965	4674	3475	2966	2506
102 (102)	5117	4010	2981	2544	2149	6020	4718	3507	2993	2528
103 (103)	5165	4046	3008	2566	2168	6076	4760	3539	3019	2551
104 (104)	5212	4083	3034	2589	2187	6132	4804	3569	3046	2573
105 (105)	5259	4120	3061	2611	2206	6187	4847	3601	3072	2595
106 (106)	5306	4156	3088	2634	2225	6242	4889	3633	3099	2618
107 (107)	5353	4193	3115	2657	2244	6298	4933	3665	3126	2640
108 (108)	5401	4230	3142	2679	2263	6354	4976	3696	3152	2662
109 (109)	5448	4266	3168	2702	2281	6409	5019	3727	3179	2684
110 (110)	5495	4303	3195	2725	2300	6465	5062	3759	3206	2706
111 (111)	5542	4340	3222	2747	2319	6520	5106	3791	3232	2728
112 (112)	5589	4376	3249	2770	2338	6575	5148	3822	3259	2751
113 (113)	5637	4413	3275	2793	2357	6632	5192	3853	3286	2773

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5684	4449	3302	2815	2376	6687	5234	3885	3312	2795
115 (115)	5731	4486	3329	2838	2395	6742	5278	3916	3339	2818
116 (116)	5778	4523	3356	2861	2414	6798	5321	3948	3366	2840
117 (117)	5826	4559	3383	2883	2433	6854	5364	3980	3392	2862
118 (118)	5873	4596	3409	2906	2452	6909	5407	4011	3419	2885
119 (119)	5920	4633	3436	2929	2471	6965	5451	4042	3446	2907
120 (120)	5967	4669	3463	2951	2490	7020	5493	4074	3472	2929
121 (121)	6014	4706	3490	2974	2509	7075	5536	4106	3499	2952
122 (122)	6062	4742	3516	2997	2528	7132	5579	4136	3526	2974
123 (123)	6109	4779	3543	3019	2547	7187	5622	4168	3552	2996
124 (124)	6156	4816	3570	3042	2566	7242	5666	4200	3579	3019
125 (125)	6203	4852	3597	3065	2584	7298	5708	4232	3606	3040
126 (126)	6250	4889	3624	3087	2603	7353	5752	4264	3632	3062
127 (127)	6298	4926	3650	3110	2622	7409	5795	4294	3659	3085
128 (128)	6345	4962	3677	3133	2641	7465	5838	4326	3686	3107
129 (129)	6392	4999	3704	3155	2660	7520	5881	4358	3712	3129
130 (130)	6439	5036	3731	3178	2679	7575	5925	4389	3739	3152
131 (131)	6487	5072	3758	3201	2698	7632	5967	4421	3766	3174
132 (132)	6534	5109	3784	3223	2717	7687	6011	4452	3792	3196
133 (133)	6581	5145	3811	3246	2736	7742	6053	4484	3819	3219
134 (134)	6628	5182	3838	3268	2755	7798	6096	4515	3845	3241
135 (135)	6675	5219	3865	3291	2774	7853	6140	4547	3872	3264
136 (136)	6723	5255	3891	3314	2793	7909	6182	4578	3899	3286

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6770	5292	3918	3336	2812	7965	6226	4609	3925	3308
138 (138)	6817	5329	3945	3359	2831	8020	6269	4641	3952	3331
139 (139)	6864	5365	3972	3382	2850	8075	6312	4673	3979	3353
140 (140)	6911	5402	3999	3404	2869	8131	6355	4705	4005	3375
141 (141)	6959	5439	4025	3427	2888	8187	6399	4735	4032	3398
142 (142)	7006	5475	4052	3450	2906	8242	6441	4767	4059	3419
143 (143)	7053	5512	4079	3472	2925	8298	6485	4799	4085	3441
144 (144)	7100	5548	4106	3495	2944	8353	6527	4831	4112	3464
145 (145)	7147	5585	4133	3518	2963	8408	6571	4862	4139	3486
146 (146)	7195	5622	4159	3540	2982	8465	6614	4893	4165	3508
147 (147)	7242	5658	4186	3563	3001	8520	6656	4925	4192	3531
148 (148)	7289	5695	4213	3586	3020	8575	6700	4956	4219	3553
149 (149)	7336	5732	4240	3608	3039	8631	6744	4988	4245	3575
150 (150)	7384	5768	4266	3631	3058	8687	6786	5019	4272	3598
151 (151)	7431	5805	4293	3654	3077	8742	6829	5051	4299	3620
152 (152)	7478	5842	4320	3676	3096	8798	6873	5082	4325	3642
153 (153)	7525	5878	4347	3699	3115	8853	6915	5114	4352	3665
154 (154)	7572	5915	4374	3722	3134	8908	6959	5146	4379	3687
155 (155)	7620	5951	4400	3744	3153	8965	7001	5176	4405	3709
156 (156)	7667	5988	4427	3767	3172	9020	7045	5208	4432	3732
157 (157)	7714	6025	4454	3790	3191	9075	7088	5240	4459	3754
158 (158)	7761	6061	4481	3812	3209	9131	7131	5272	4485	3775
159 (159)	7808	6098	4507	3835	3228	9186	7174	5302	4512	3798

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7856	6135	4534	3857	3247	9242	7218	5334	4538	3820
161 (161)	7903	6171	4561	3880	3266	9298	7260	5366	4565	3842
162 (162)	7950	6208	4588	3903	3285	9353	7304	5398	4592	3865
163 (163)	7997	6245	4615	3925	3304	9408	7347	5429	4618	3887
164 (164)	8044	6281	4641	3948	3323	9464	7389	5460	4645	3909
165 (165)	8092	6318	4668	3971	3342	9520	7433	5492	4672	3932
166 (166)	8139	6354	4695	3993	3361	9575	7475	5524	4698	3954
167 (167)	8186	6391	4722	4016	3380	9631	7519	5555	4725	3976
168 (168)	8233	6428	4749	4039	3399	9686	7562	5587	4752	3999
169 (169)	8281	6464	4775	4061	3418	9742	7605	5618	4778	4021
170 (170)	8328	6501	4802	4084	3437	9798	7648	5649	4805	4044
171 (171)	8375	6538	4829	4107	3456	9853	7692	5681	4832	4066
172 (172)	8422	6574	4856	4129	3475	9908	7734	5713	4858	4088
173 (173)	8469	6611	4882	4152	3494	9964	7778	5744	4885	4111
174 (174)	8517	6648	4909	4175	3513	10020	7821	5775	4912	4133
175 (175)	8564	6684	4936	4197	3531	10075	7864	5807	4938	4154
176 (176)	8611	6721	4963	4220	3550	10131	7907	5839	4965	4176
177 (177)	8658	6757	4990	4243	3569	10186	7949	5871	4992	4199
178 (178)	8705	6794	5016	4265	3588	10241	7993	5901	5018	4221
179 (179)	8753	6831	5043	4288	3607	10298	8036	5933	5045	4244
180 (180)	8800	6867	5070	4311	3626	10353	8079	5965	5072	4266
181 (181)	8847	6904	5097	4333	3645	10408	8122	5996	5098	4288
182 (182)	8894	6941	5124	4356	3664	10464	8166	6028	5125	4311

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8942	6977	5150	4379	3683	10520	8208	6059	5152	4333
184 (184)	8989	7014	5177	4401	3702	10575	8252	6091	5178	4355
185 (185)	9036	7050	5204	4424	3721	10631	8294	6122	5205	4378
186 (186)	9083	7087	5231	4446	3740	10686	8338	6154	5231	4400
187 (187)	9130	7124	5257	4469	3759	10741	8381	6185	5258	4422
188 (188)	9178	7160	5284	4492	3778	10798	8424	6216	5285	4445
189 (189)	9225	7197	5311	4514	3797	10853	8467	6248	5311	4467
190 (190)	9272	7234	5338	4537	3816	10908	8511	6280	5338	4489
191 (191)	9319	7270	5365	4560	3835	10964	8553	6312	5365	4512
192 (192)	9366	7307	5391	4582	3853	11019	8596	6342	5391	4533
193 (193)	9414	7344	5418	4605	3872	11075	8640	6374	5418	4555
194 (194)	9461	7380	5445	4628	3891	11131	8682	6406	5445	4578
195 (195)	9508	7417	5472	4650	3910	11186	8726	6438	5471	4600
196 (196)	9555	7453	5499	4673	3929	11241	8768	6469	5498	4622
197 (197)	9602	7490	5525	4696	3948	11296	8812	6500	5525	4645
198 (198)	9650	7527	5552	4718	3967	11353	8855	6532	5551	4667
199 (199)	9697	7563	5579	4741	3986	11408	8898	6564	5578	4689
200 (902)	9744	7600	5606	4764	4005	11464	8941	6595	5605	4712
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	39	30	23	20	17	46	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	595	523	464	430	398	807	709	629	582	540
2 (002)	675	585	508	467	428	916	793	689	633	580
3 (003)	764	651	557	508	462	1036	882	756	689	627
4 (004)	805	689	584	530	480	1091	933	791	718	651
5 (005)	882	748	628	567	511	1196	1013	851	769	693
6 (006)	959	808	672	605	543	1300	1096	911	820	736
7 (007)	1036	867	715	641	574	1404	1176	969	869	778
8 (008)	1113	928	759	679	605	1509	1258	1029	920	820
9 (009)	1192	989	803	716	634	1616	1340	1089	971	860
10 (010)	1269	1048	848	752	666	1720	1420	1149	1020	902
11 (011)	1346	1108	890	790	697	1824	1502	1207	1071	944
12 (012)	1423	1169	934	828	728	1929	1584	1267	1122	987
13 (013)	1500	1228	979	864	759	2033	1664	1327	1171	1029
14 (014)	1579	1289	1023	902	790	2140	1747	1387	1222	1071
15 (015)	1656	1349	1067	939	821	2244	1829	1447	1273	1113
16 (016)	1733	1408	1110	975	852	2349	1909	1504	1322	1156
17 (017)	1810	1469	1154	1013	884	2453	1991	1564	1373	1198
18 (018)	1889	1528	1198	1051	915	2560	2071	1624	1424	1240
19 (019)	1966	1589	1243	1087	946	2664	2153	1684	1473	1282
20 (020)	2043	1649	1287	1125	977	2769	2236	1744	1524	1324
21 (021)	2120	1708	1330	1162	1008	2873	2316	1802	1576	1367
22 (022)	2197	1769	1374	1198	1039	2978	2398	1862	1624	1409

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2275	1830	1418	1236	1070	3084	2480	1922	1676	1451
24 (024)	2352	1889	1462	1274	1102	3189	2560	1982	1727	1493
25 (025)	2430	1949	1505	1310	1133	3293	2642	2040	1776	1536
26 (026)	2507	2010	1549	1348	1162	3398	2724	2100	1827	1576
27 (027)	2584	2069	1593	1384	1193	3502	2804	2160	1876	1618
28 (028)	2662	2130	1638	1421	1225	3609	2887	2220	1927	1660
29 (029)	2739	2189	1682	1459	1256	3713	2967	2280	1978	1702
30 (030)	2816	2249	1725	1495	1287	3818	3049	2338	2027	1744
31 (031)	2893	2310	1769	1533	1318	3922	3131	2398	2078	1787
32 (032)	2972	2369	1813	1570	1349	4029	3211	2458	2129	1829
33 (033)	3049	2430	1857	1607	1380	4133	3293	2518	2178	1871
34 (034)	3126	2490	1902	1644	1411	4238	3376	2578	2229	1913
35 (035)	3203	2549	1944	1682	1443	4342	3456	2636	2280	1956
36 (036)	3280	2610	1989	1718	1474	4447	3538	2696	2329	1998
37 (037)	3359	2670	2033	1756	1505	4553	3620	2756	2380	2040
38 (038)	3436	2730	2077	1793	1536	4658	3700	2816	2431	2082
39 (039)	3513	2790	2120	1830	1567	4762	3782	2873	2480	2124
40 (040)	3590	2849	2164	1867	1598	4867	3862	2933	2531	2167
41 (041)	3667	2910	2208	1905	1630	4971	3944	2993	2582	2209
42 (042)	3746	2970	2252	1941	1659	5078	4027	3053	2631	2249
43 (043)	3823	3030	2297	1979	1690	5182	4107	3113	2682	2291
44 (044)	3900	3090	2339	2016	1721	5287	4189	3171	2733	2333
45 (045)	3977	3151	2384	2052	1752	5391	4271	3231	2782	2376

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4054	3210	2428	2090	1784	5496	4351	3291	2833	2418
47 (047)	4133	3270	2472	2128	1815	5602	4433	3351	2884	2460
48 (048)	4210	3330	2515	2164	1846	5707	4513	3409	2933	2502
49 (049)	4287	3390	2559	2202	1877	5811	4596	3469	2984	2544
50 (050)	4364	3451	2603	2239	1908	5916	4678	3529	3036	2587
51 (051)	4443	3510	2648	2275	1939	6022	4758	3589	3084	2629
52 (052)	4520	3570	2692	2313	1970	6127	4840	3649	3136	2671
53 (053)	4597	3631	2734	2349	2002	6231	4922	3707	3184	2713
54 (054)	4674	3690	2779	2387	2033	6336	5002	3767	3236	2756
55 (055)	4751	3751	2823	2425	2064	6440	5084	3827	3287	2798
56 (056)	4830	3811	2867	2461	2095	6547	5167	3887	3336	2840
57 (057)	4907	3870	2911	2498	2126	6651	5247	3947	3387	2882
58 (058)	4984	3931	2954	2536	2157	6756	5329	4004	3438	2924
59 (059)	5061	3990	2998	2572	2187	6860	5409	4064	3487	2964
60 (060)	5138	4051	3043	2610	2218	6964	5491	4124	3538	3007
61 (061)	5216	4111	3087	2648	2249	7071	5573	4184	3589	3049
62 (062)	5293	4170	3130	2684	2280	7176	5653	4242	3638	3091
63 (063)	5370	4231	3174	2721	2311	7280	5736	4302	3689	3133
64 (064)	5448	4292	3218	2759	2343	7384	5818	4362	3740	3176
65 (065)	5526	4351	3262	2795	2374	7491	5898	4422	3789	3218
66 (066)	5603	4411	3307	2833	2405	7596	5980	4482	3840	3260
67 (067)	5680	4472	3349	2870	2436	7700	6062	4540	3891	3302
68 (068)	5757	4531	3393	2907	2467	7804	6142	4600	3940	3344

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5834	4592	3438	2944	2498	7909	6224	4660	3991	3387
70 (070)	5913	4651	3482	2982	2530	8016	6304	4720	4042	3429
71 (071)	5990	4711	3526	3018	2561	8120	6387	4780	4091	3471
72 (072)	6067	4772	3569	3056	2592	8224	6469	4838	4142	3513
73 (073)	6144	4831	3613	3093	2623	8329	6549	4898	4193	3556
74 (074)	6221	4892	3657	3130	2654	8433	6631	4958	4242	3598
75 (075)	6300	4952	3702	3167	2684	8540	6713	5018	4293	3638
76 (076)	6377	5011	3744	3205	2715	8644	6793	5076	4344	3680
77 (077)	6454	5072	3789	3241	2746	8749	6876	5136	4393	3722
78 (078)	6531	5133	3833	3279	2777	8853	6958	5196	4444	3764
79 (079)	6608	5192	3877	3315	2808	8958	7038	5256	4493	3807
80 (080)	6687	5252	3921	3352	2839	9064	7120	5316	4544	3849
81 (081)	6764	5311	3964	3390	2870	9169	7200	5373	4596	3891
82 (082)	6841	5372	4008	3426	2902	9273	7282	5433	4644	3933
83 (083)	6918	5433	4052	3464	2933	9378	7364	5493	4696	3976
84 (084)	6997	5492	4097	3502	2964	9484	7444	5553	4747	4018
85 (085)	7074	5552	4139	3538	2995	9589	7527	5611	4796	4060
86 (086)	7151	5613	4184	3575	3026	9693	7609	5671	4847	4102
87 (087)	7228	5672	4228	3613	3057	9798	7689	5731	4898	4144
88 (088)	7305	5733	4272	3649	3089	9902	7771	5791	4947	4187
89 (089)	7384	5793	4316	3687	3120	10009	7853	5851	4998	4229
90 (090)	7461	5852	4359	3725	3151	10113	7933	5909	5049	4271

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7538	5913	4403	3761	3182	10218	8016	5969	5098	4313
92 (092)	7615	5972	4448	3798	3211	10322	8096	6029	5149	4353
93 (093)	7692	6033	4492	3836	3243	10427	8178	6089	5200	4396
94 (094)	7770	6093	4536	3872	3274	10533	8260	6149	5249	4438
95 (095)	7848	6152	4579	3910	3305	10638	8340	6207	5300	4480
96 (096)	7925	6213	4623	3948	3336	10742	8422	6267	5351	4522
97 (097)	8002	6274	4667	3984	3367	10847	8504	6327	5400	4564
98 (098)	8080	6333	4711	4021	3398	10953	8584	6387	5451	4607
99 (099)	8157	6393	4754	4059	3430	11058	8667	6444	5502	4649
100 (901)	8234	6454	4798	4095	3461	11162	8749	6504	5551	4691
101 (101)	8311	6513	4843	4133	3492	11267	8829	6564	5602	4733
102 (102)	8389	6574	4887	4170	3523	11371	8911	6624	5653	4776
103 (103)	8467	6633	4931	4207	3554	11478	8991	6684	5702	4818
104 (104)	8544	6693	4974	4244	3585	11582	9073	6742	5753	4860
105 (105)	8621	6754	5018	4280	3616	11687	9156	6802	5802	4902
106 (106)	8698	6813	5062	4318	3648	11791	9236	6862	5853	4944
107 (107)	8775	6874	5107	4356	3679	11896	9318	6922	5904	4987
108 (108)	8854	6934	5151	4392	3710	12002	9400	6982	5953	5029
109 (109)	8931	6993	5193	4430	3739	12107	9480	7040	6004	5069
110 (110)	9008	7054	5238	4467	3770	12211	9562	7100	6056	5111
111 (111)	9085	7115	5282	4503	3802	12316	9644	7160	6104	5153
112 (112)	9162	7174	5326	4541	3833	12420	9724	7220	6156	5196
113 (113)	9241	7234	5369	4579	3864	12527	9807	7278	6207	5238

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9318	7293	5413	4615	3895	12631	9887	7338	6256	5280
115 (115)	9395	7354	5457	4652	3926	12736	9969	7398	6307	5322
116 (116)	9472	7415	5502	4690	3957	12840	10051	7458	6358	5364
117 (117)	9551	7474	5546	4726	3989	12947	10131	7518	6407	5407
118 (118)	9628	7534	5589	4764	4020	13051	10213	7576	6458	5449
119 (119)	9705	7595	5633	4802	4051	13156	10296	7636	6509	5491
120 (120)	9782	7654	5677	4838	4082	13260	10376	7696	6558	5533
121 (121)	9859	7715	5721	4875	4113	13364	10458	7756	6609	5576
122 (122)	9938	7774	5764	4913	4144	13471	10538	7813	6660	5618
123 (123)	10015	7834	5808	4949	4175	13576	10620	7873	6709	5660
124 (124)	10092	7895	5852	4987	4207	13680	10702	7933	6760	5702
125 (125)	10169	7954	5897	5025	4236	13784	10782	7993	6811	5742
126 (126)	10246	8015	5941	5061	4267	13889	10864	8053	6860	5784
127 (127)	10325	8075	5984	5098	4298	13996	10947	8111	6911	5827
128 (128)	10402	8134	6028	5136	4330	14100	11027	8171	6962	5869
129 (129)	10479	8195	6072	5172	4361	14204	11109	8231	7011	5911
130 (130)	10556	8256	6116	5210	4392	14309	11191	8291	7062	5953
131 (131)	10634	8315	6161	5248	4423	14416	11271	8351	7113	5996
132 (132)	10711	8375	6203	5284	4454	14520	11353	8409	7162	6038
133 (133)	10789	8434	6248	5321	4485	14624	11433	8469	7213	6080
134 (134)	10866	8495	6292	5357	4516	14729	11516	8529	7262	6122
135 (135)	10943	8556	6336	5395	4548	14833	11598	8589	7313	6164
136 (136)	11021	8615	6379	5433	4579	14940	11678	8647	7364	6207

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	11098	8675	6423	5469	4610	15044	11760	8707	7413	6249
138 (138)	11175	8736	6467	5507	4641	15149	11842	8767	7464	6291
139 (139)	11252	8795	6511	5544	4672	15253	11922	8827	7516	6333
140 (140)	11330	8856	6556	5580	4703	15358	12004	8887	7564	6376
141 (141)	11408	8916	6598	5618	4734	15464	12087	8944	7616	6418
142 (142)	11485	8975	6643	5656	4764	15569	12167	9004	7667	6458
143 (143)	11562	9036	6687	5692	4795	15673	12249	9064	7716	6500
144 (144)	11639	9095	6731	5730	4826	15778	12329	9124	7767	6542
145 (145)	11716	9156	6775	5767	4857	15882	12411	9184	7818	6584
146 (146)	11795	9216	6818	5803	4889	15989	12493	9242	7867	6627
147 (147)	11872	9275	6862	5841	4920	16093	12573	9302	7918	6669
148 (148)	11949	9336	6907	5879	4951	16198	12656	9362	7969	6711
149 (149)	12026	9397	6951	5915	4982	16302	12738	9422	8018	6753
150 (150)	12105	9456	6993	5952	5013	16409	12818	9480	8069	6796
151 (151)	12182	9516	7038	5990	5044	16513	12900	9540	8120	6838
152 (152)	12259	9577	7082	6026	5075	16618	12982	9600	8169	6880
153 (153)	12336	9636	7126	6064	5107	16722	13062	9660	8220	6922
154 (154)	12413	9697	7170	6102	5138	16827	13144	9720	8271	6964
155 (155)	12492	9756	7213	6138	5169	16933	13224	9778	8320	7007
156 (156)	12569	9816	7257	6175	5200	17038	13307	9838	8371	7049
157 (157)	12646	9877	7302	6213	5231	17142	13389	9898	8422	7091
158 (158)	12723	9936	7346	6249	5261	17247	13469	9958	8471	7131
159 (159)	12800	9997	7389	6287	5292	17351	13551	10016	8522	7173

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12879	10057	7433	6323	5323	17458	13633	10076	8571	7216
161 (161)	12956	10116	7477	6361	5354	17562	13713	10136	8622	7258
162 (162)	13033	10177	7521	6398	5385	17667	13796	10196	8673	7300
163 (163)	13110	10238	7566	6434	5416	17771	13878	10256	8722	7342
164 (164)	13187	10297	7608	6472	5448	17876	13958	10313	8773	7384
165 (165)	13266	10357	7652	6510	5479	17982	14040	10373	8824	7427
166 (166)	13343	10416	7697	6546	5510	18087	14120	10433	8873	7469
167 (167)	13420	10477	7741	6584	5541	18191	14202	10493	8924	7511
168 (168)	13497	10538	7785	6621	5572	18296	14284	10553	8976	7553
169 (169)	13575	10597	7828	6657	5603	18402	14364	10611	9024	7596
170 (170)	13652	10657	7872	6695	5634	18507	14447	10671	9076	7638
171 (171)	13730	10718	7916	6733	5666	18611	14529	10731	9127	7680
172 (172)	13807	10777	7961	6769	5697	18716	14609	10791	9176	7722
173 (173)	13884	10838	8003	6807	5728	18820	14691	10849	9227	7764
174 (174)	13962	10898	8048	6844	5759	18927	14773	10909	9278	7807
175 (175)	14039	10957	8092	6880	5789	19031	14853	10969	9327	7847
176 (176)	14116	11018	8136	6918	5820	19136	14936	11029	9378	7889
177 (177)	14193	11077	8180	6956	5851	19240	15016	11089	9429	7931
178 (178)	14270	11138	8223	6992	5882	19344	15098	11147	9478	7973
179 (179)	14349	11198	8267	7030	5913	19451	15180	11207	9529	8016
180 (180)	14426	11257	8311	7067	5944	19556	15260	11267	9580	8058
181 (181)	14503	11318	8356	7103	5975	19660	15342	11327	9629	8100
182 (182)	14580	11379	8400	7141	6007	19764	15424	11387	9680	8142

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14659	11438	8443	7179	6038	19871	15504	11444	9731	8184
184 (184)	14736	11498	8487	7215	6069	19976	15587	11504	9780	8227
185 (185)	14813	11557	8531	7252	6100	20080	15667	11564	9831	8269
186 (186)	14890	11618	8575	7289	6131	20184	15749	11624	9880	8311
187 (187)	14967	11679	8618	7326	6162	20289	15831	11682	9931	8353
188 (188)	15046	11738	8662	7364	6193	20396	15911	11742	9982	8396
189 (189)	15123	11798	8707	7400	6225	20500	15993	11802	10031	8438
190 (190)	15200	11859	8751	7438	6256	20604	16076	11862	10082	8480
191 (191)	15277	11918	8795	7475	6287	20709	16156	11922	10133	8522
192 (192)	15354	11979	8838	7511	6316	20813	16238	11980	10182	8562
193 (193)	15433	12039	8882	7549	6348	20920	16320	12040	10233	8604
194 (194)	15510	12098	8926	7587	6379	21024	16400	12100	10284	8647
195 (195)	15587	12159	8970	7623	6410	21129	16482	12160	10333	8689
196 (196)	15664	12218	9015	7661	6441	21233	16562	12220	10384	8731
197 (197)	15741	12279	9057	7698	6472	21338	16644	12278	10436	8773
198 (198)	15820	12339	9102	7734	6503	21444	16727	12338	10484	8816
199 (199)	15897	12398	9146	7772	6534	21549	16807	12398	10536	8858
200 (902)	15974	12459	9190	7810	6566	21653	16889	12458	10587	8900
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	64	49	38	33	28	87	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	359	316	281	261	241	422	372	331	307	284
2 (002)	404	351	306	282	259	475	413	360	332	305
3 (003)	453	388	333	305	279	533	456	392	359	328
4 (004)	475	407	348	317	288	559	479	409	373	339
5 (005)	518	441	372	338	306	609	519	438	398	360
6 (006)	561	475	397	359	324	660	559	467	422	381
7 (007)	604	508	422	380	341	711	598	496	447	401
8 (008)	648	542	447	401	359	762	638	526	472	422
9 (009)	691	575	471	422	377	813	676	554	496	444
10 (010)	734	609	496	443	395	864	716	584	521	465
11 (011)	777	643	521	464	413	914	756	613	546	486
12 (012)	821	676	545	485	430	966	795	641	571	506
13 (013)	864	710	570	506	448	1016	835	671	595	527
14 (014)	907	744	595	527	466	1067	875	700	620	548
15 (015)	950	777	619	548	484	1118	914	728	645	569
16 (016)	994	811	644	569	501	1169	954	758	669	589
17 (017)	1037	844	669	590	519	1220	993	787	694	611
18 (018)	1080	878	694	611	537	1271	1033	816	719	632
19 (019)	1123	912	718	632	555	1321	1073	845	744	653
20 (020)	1166	945	743	653	572	1372	1112	874	768	673
21 (021)	1210	979	768	674	590	1424	1152	904	793	694
22 (022)	1253	1012	792	695	608	1474	1191	932	818	715

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1296	1046	817	716	626	1525	1231	961	842	736
24 (024)	1339	1080	842	737	644	1575	1271	991	867	758
25 (025)	1383	1113	867	758	661	1627	1309	1020	892	778
26 (026)	1426	1147	891	779	679	1678	1349	1048	916	799
27 (027)	1469	1180	916	800	697	1728	1388	1078	941	820
28 (028)	1512	1214	941	821	715	1779	1428	1107	966	841
29 (029)	1556	1248	965	842	732	1831	1468	1135	991	861
30 (030)	1599	1281	990	863	750	1881	1507	1165	1015	882
31 (031)	1642	1315	1015	884	768	1932	1547	1194	1040	904
32 (032)	1685	1349	1040	905	786	1982	1587	1224	1065	925
33 (033)	1729	1382	1064	926	804	2034	1626	1252	1089	946
34 (034)	1772	1416	1089	947	821	2085	1666	1281	1114	966
35 (035)	1815	1449	1114	968	839	2135	1705	1311	1139	987
36 (036)	1858	1483	1138	989	857	2186	1745	1339	1164	1008
37 (037)	1901	1517	1163	1010	875	2236	1785	1368	1188	1029
38 (038)	1945	1550	1188	1031	892	2288	1824	1398	1213	1049
39 (039)	1988	1584	1213	1052	910	2339	1864	1427	1238	1071
40 (040)	2031	1617	1237	1073	928	2389	1902	1455	1262	1092
41 (041)	2074	1651	1262	1094	946	2440	1942	1485	1287	1113
42 (042)	2118	1685	1287	1115	964	2492	1982	1514	1312	1134
43 (043)	2161	1718	1311	1136	981	2542	2021	1542	1336	1154
44 (044)	2204	1752	1336	1157	999	2593	2061	1572	1361	1175
45 (045)	2247	1785	1361	1178	1017	2644	2100	1601	1386	1196

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2291	1819	1386	1199	1035	2695	2140	1631	1411	1218
47 (047)	2334	1853	1410	1221	1052	2746	2180	1659	1436	1238
48 (048)	2377	1886	1435	1242	1070	2796	2219	1688	1461	1259
49 (049)	2420	1920	1460	1263	1088	2847	2259	1718	1486	1280
50 (050)	2464	1953	1484	1284	1106	2899	2298	1746	1511	1301
51 (051)	2507	1987	1509	1305	1123	2949	2338	1775	1535	1321
52 (052)	2550	2021	1534	1326	1141	3000	2378	1805	1560	1342
53 (053)	2593	2054	1558	1347	1159	3051	2416	1833	1585	1364
54 (054)	2637	2088	1583	1368	1177	3102	2456	1862	1609	1385
55 (055)	2680	2122	1608	1389	1195	3153	2496	1892	1634	1406
56 (056)	2723	2155	1633	1410	1212	3204	2535	1921	1659	1426
57 (057)	2766	2189	1657	1431	1230	3254	2575	1949	1684	1447
58 (058)	2809	2222	1682	1452	1248	3305	2614	1979	1708	1468
59 (059)	2853	2256	1707	1473	1266	3356	2654	2008	1733	1489
60 (060)	2896	2290	1731	1494	1283	3407	2694	2036	1758	1509
61 (061)	2939	2323	1756	1515	1301	3458	2733	2066	1782	1531
62 (062)	2982	2357	1781	1536	1319	3508	2773	2095	1807	1552
63 (063)	3026	2390	1806	1557	1337	3560	2812	2125	1832	1573
64 (064)	3069	2424	1830	1578	1355	3611	2852	2153	1856	1594
65 (065)	3112	2458	1855	1599	1372	3661	2892	2182	1881	1614
66 (066)	3155	2491	1880	1620	1390	3712	2931	2212	1906	1635
67 (067)	3199	2525	1904	1641	1408	3764	2971	2240	1931	1656
68 (068)	3242	2558	1929	1662	1426	3814	3009	2269	1955	1678

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3285	2592	1954	1683	1443	3865	3049	2299	1980	1698
70 (070)	3328	2626	1979	1704	1461	3915	3089	2328	2005	1719
71 (071)	3372	2659	2003	1725	1479	3967	3128	2356	2029	1740
72 (072)	3415	2693	2028	1746	1497	4018	3168	2386	2054	1761
73 (073)	3458	2726	2053	1767	1514	4068	3207	2415	2079	1781
74 (074)	3501	2760	2077	1788	1532	4119	3247	2444	2104	1802
75 (075)	3544	2794	2102	1809	1550	4169	3287	2473	2128	1824
76 (076)	3588	2827	2127	1830	1568	4221	3326	2502	2153	1845
77 (077)	3631	2861	2152	1851	1586	4272	3366	2532	2178	1866
78 (078)	3674	2895	2176	1872	1603	4322	3406	2560	2202	1886
79 (079)	3717	2928	2201	1893	1621	4373	3445	2589	2227	1907
80 (080)	3761	2962	2226	1914	1639	4425	3485	2619	2252	1928
81 (081)	3804	2995	2250	1935	1657	4475	3524	2647	2276	1949
82 (082)	3847	3029	2275	1956	1674	4526	3564	2676	2301	1969
83 (083)	3890	3063	2300	1977	1692	4576	3604	2706	2326	1991
84 (084)	3934	3096	2324	1998	1710	4628	3642	2734	2351	2012
85 (085)	3977	3130	2349	2019	1728	4679	3682	2764	2375	2033
86 (086)	4020	3163	2374	2040	1746	4729	3721	2793	2400	2054
87 (087)	4063	3197	2399	2061	1763	4780	3761	2822	2425	2074
88 (088)	4107	3231	2423	2082	1781	4832	3801	2851	2449	2095
89 (089)	4150	3264	2448	2103	1799	4882	3840	2880	2474	2116
90 (090)	4193	3298	2473	2124	1817	4933	3880	2909	2499	2138

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4236	3331	2497	2145	1834	4984	3919	2938	2524	2158
92 (092)	4279	3365	2522	2166	1852	5034	3959	2967	2548	2179
93 (093)	4323	3399	2547	2187	1870	5086	3999	2996	2573	2200
94 (094)	4366	3432	2572	2208	1888	5136	4038	3026	2598	2221
95 (095)	4409	3466	2596	2229	1906	5187	4078	3054	2622	2242
96 (096)	4452	3499	2621	2250	1923	5238	4116	3084	2647	2262
97 (097)	4496	3533	2646	2271	1941	5289	4156	3113	2672	2284
98 (098)	4539	3567	2670	2292	1959	5340	4196	3141	2696	2305
99 (099)	4582	3600	2695	2313	1977	5391	4235	3171	2721	2326
100 (901)	4625	3634	2720	2334	1994	5441	4275	3200	2746	2346
101 (101)	4669	3668	2745	2355	2012	5493	4315	3229	2771	2367
102 (102)	4712	3701	2769	2376	2030	5544	4354	3258	2795	2388
103 (103)	4755	3735	2794	2397	2048	5594	4394	3287	2820	2409
104 (104)	4798	3768	2819	2418	2065	5645	4433	3316	2845	2429
105 (105)	4842	3802	2843	2439	2083	5696	4473	3345	2869	2451
106 (106)	4885	3836	2868	2460	2101	5747	4513	3374	2894	2472
107 (107)	4928	3869	2893	2481	2119	5798	4552	3404	2919	2493
108 (108)	4971	3903	2918	2502	2137	5848	4592	3433	2944	2514
109 (109)	5015	3936	2942	2523	2154	5900	4631	3461	2968	2534
110 (110)	5058	3970	2967	2544	2172	5951	4671	3491	2993	2555
111 (111)	5101	4004	2992	2565	2190	6001	4711	3520	3018	2576
112 (112)	5144	4037	3016	2586	2208	6052	4749	3548	3042	2598
113 (113)	5187	4071	3041	2607	2225	6102	4789	3578	3067	2618

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5231	4104	3066	2629	2243	6154	4828	3607	3093	2639
115 (115)	5274	4138	3090	2650	2261	6205	4868	3635	3118	2660
116 (116)	5317	4172	3115	2671	2279	6255	4908	3665	3142	2681
117 (117)	5360	4205	3140	2692	2297	6306	4947	3694	3167	2702
118 (118)	5404	4239	3165	2713	2314	6358	4987	3724	3192	2722
119 (119)	5447	4273	3189	2734	2332	6408	5027	3752	3216	2744
120 (120)	5490	4306	3214	2755	2350	6459	5066	3781	3241	2765
121 (121)	5533	4340	3239	2776	2368	6509	5106	3811	3266	2786
122 (122)	5577	4373	3263	2797	2385	6561	5145	3839	3291	2806
123 (123)	5620	4407	3288	2818	2403	6612	5185	3868	3315	2827
124 (124)	5663	4441	3313	2839	2421	6662	5225	3898	3340	2848
125 (125)	5706	4474	3338	2860	2439	6713	5264	3927	3365	2869
126 (126)	5750	4508	3362	2881	2456	6765	5304	3955	3389	2889
127 (127)	5793	4541	3387	2902	2474	6815	5342	3985	3414	2911
128 (128)	5836	4575	3412	2923	2492	6866	5382	4014	3439	2932
129 (129)	5879	4609	3436	2944	2510	6916	5422	4042	3464	2953
130 (130)	5922	4642	3461	2965	2528	6967	5461	4072	3488	2974
131 (131)	5966	4676	3486	2986	2545	7019	5501	4101	3513	2994
132 (132)	6009	4709	3511	3007	2563	7069	5540	4131	3538	3015
133 (133)	6052	4743	3535	3028	2581	7120	5580	4159	3562	3036
134 (134)	6095	4777	3560	3049	2599	7171	5620	4188	3587	3058
135 (135)	6139	4810	3585	3070	2616	7222	5659	4218	3612	3078
136 (136)	6182	4844	3609	3091	2634	7273	5699	4246	3636	3099

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6225	4877	3634	3112	2652	7324	5738	4275	3661	3120
138 (138)	6268	4911	3659	3133	2670	7374	5778	4305	3686	3141
139 (139)	6312	4945	3684	3154	2688	7426	5818	4334	3711	3162
140 (140)	6355	4978	3708	3175	2705	7476	5856	4362	3735	3182
141 (141)	6398	5012	3733	3196	2723	7527	5896	4392	3760	3204
142 (142)	6441	5046	3758	3217	2741	7578	5936	4421	3785	3225
143 (143)	6485	5079	3782	3238	2759	7629	5975	4449	3809	3246
144 (144)	6528	5113	3807	3259	2776	7680	6015	4479	3834	3266
145 (145)	6571	5146	3832	3280	2794	7731	6054	4508	3859	3287
146 (146)	6614	5180	3857	3301	2812	7781	6094	4538	3884	3308
147 (147)	6658	5214	3881	3322	2830	7833	6134	4566	3908	3329
148 (148)	6701	5247	3906	3343	2848	7884	6173	4595	3933	3351
149 (149)	6744	5281	3931	3364	2865	7934	6213	4625	3958	3371
150 (150)	6787	5314	3955	3385	2883	7985	6252	4653	3982	3392
151 (151)	6830	5348	3980	3406	2901	8035	6292	4682	4007	3413
152 (152)	6874	5382	4005	3427	2919	8087	6332	4712	4032	3434
153 (153)	6917	5415	4029	3448	2936	8138	6371	4740	4056	3454
154 (154)	6960	5449	4054	3469	2954	8188	6411	4769	4081	3475
155 (155)	7003	5482	4079	3490	2972	8239	6449	4799	4106	3496
156 (156)	7047	5516	4104	3511	2990	8291	6489	4828	4131	3518
157 (157)	7090	5550	4128	3532	3007	8341	6529	4856	4155	3538
158 (158)	7133	5583	4153	3553	3025	8392	6568	4886	4180	3559
159 (159)	7176	5617	4178	3574	3043	8442	6608	4915	4205	3580

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7220	5650	4202	3595	3061	8494	6647	4944	4229	3601
161 (161)	7263	5684	4227	3616	3079	8545	6687	4973	4254	3622
162 (162)	7306	5718	4252	3637	3096	8595	6727	5002	4279	3642
163 (163)	7349	5751	4277	3658	3114	8646	6766	5032	4304	3664
164 (164)	7393	5785	4301	3679	3132	8698	6806	5060	4328	3685
165 (165)	7436	5819	4326	3700	3150	8748	6846	5089	4353	3706
166 (166)	7479	5852	4351	3721	3167	8799	6885	5119	4378	3726
167 (167)	7522	5886	4375	3742	3185	8849	6925	5147	4402	3747
168 (168)	7565	5919	4400	3763	3203	8900	6964	5176	4427	3768
169 (169)	7609	5953	4425	3784	3221	8952	7004	5206	4452	3789
170 (170)	7652	5987	4450	3805	3239	9002	7044	5235	4476	3811
171 (171)	7695	6020	4474	3826	3256	9053	7082	5264	4501	3831
172 (172)	7738	6054	4499	3847	3274	9104	7122	5293	4526	3852
173 (173)	7782	6087	4524	3868	3292	9155	7161	5322	4551	3873
174 (174)	7825	6121	4548	3889	3310	9206	7201	5351	4575	3894
175 (175)	7868	6155	4573	3910	3327	9256	7241	5380	4600	3914
176 (176)	7911	6188	4598	3931	3345	9307	7280	5409	4625	3935
177 (177)	7955	6222	4623	3952	3363	9359	7320	5439	4649	3956
178 (178)	7998	6255	4647	3973	3381	9409	7359	5467	4674	3978
179 (179)	8041	6289	4672	3994	3398	9460	7399	5496	4699	3998
180 (180)	8084	6323	4697	4015	3416	9511	7439	5526	4724	4019
181 (181)	8128	6356	4721	4036	3434	9562	7478	5554	4748	4040
182 (182)	8171	6390	4746	4058	3452	9613	7518	5584	4774	4061

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8214	6423	4771	4079	3470	9664	7556	5613	4799	4082
184 (184)	8257	6457	4795	4100	3487	9714	7596	5641	4824	4102
185 (185)	8301	6491	4820	4121	3505	9766	7636	5671	4848	4124
186 (186)	8344	6524	4845	4142	3523	9816	7675	5700	4873	4145
187 (187)	8387	6558	4870	4163	3541	9867	7715	5729	4898	4166
188 (188)	8430	6592	4894	4184	3558	9918	7755	5758	4922	4186
189 (189)	8473	6625	4919	4205	3576	9968	7794	5787	4947	4207
190 (190)	8517	6659	4944	4226	3594	10020	7834	5816	4972	4228
191 (191)	8560	6692	4968	4247	3612	10071	7873	5845	4996	4249
192 (192)	8603	6726	4993	4268	3630	10121	7913	5874	5021	4271
193 (193)	8646	6760	5018	4289	3647	10172	7953	5904	5046	4291
194 (194)	8690	6793	5043	4310	3665	10224	7992	5933	5071	4312
195 (195)	8733	6827	5067	4331	3683	10274	8032	5961	5095	4333
196 (196)	8776	6860	5092	4352	3701	10325	8071	5991	5120	4354
197 (197)	8819	6894	5117	4373	3718	10375	8111	6020	5145	4374
198 (198)	8863	6928	5141	4394	3736	10427	8151	6048	5169	4395
199 (199)	8906	6961	5166	4415	3754	10478	8189	6078	5194	4416
200 (902)	8949	6995	5191	4436	3772	10528	8229	6107	5219	4438
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	589	518	461	428	395	798	702	624	580	536
2 (002)	662	575	502	462	425	898	780	680	627	576
3 (003)	743	636	546	500	457	1007	862	740	678	620
4 (004)	779	667	570	520	472	1056	904	773	704	640
5 (005)	849	723	610	554	502	1151	980	827	751	680
6 (006)	920	779	651	589	531	1247	1056	882	798	720
7 (007)	990	833	692	623	559	1342	1129	938	844	758
8 (008)	1062	889	733	657	589	1440	1204	993	891	798
9 (009)	1133	943	772	692	618	1536	1278	1047	938	838
10 (010)	1203	998	813	726	648	1631	1353	1102	984	878
11 (011)	1274	1054	854	761	677	1727	1429	1158	1031	918
12 (012)	1346	1108	893	795	705	1824	1502	1211	1078	956
13 (013)	1416	1164	934	830	734	1920	1578	1267	1124	996
14 (014)	1487	1220	975	864	764	2016	1653	1322	1171	1036
15 (015)	1557	1274	1015	898	793	2111	1727	1376	1218	1076
16 (016)	1630	1330	1056	933	821	2209	1802	1431	1264	1113
17 (017)	1700	1384	1097	967	851	2304	1876	1487	1311	1153
18 (018)	1770	1439	1138	1002	880	2400	1951	1542	1358	1193
19 (019)	1841	1495	1177	1036	910	2496	2027	1596	1404	1233
20 (020)	1911	1549	1218	1070	938	2591	2100	1651	1451	1271
21 (021)	1984	1605	1259	1105	967	2689	2176	1707	1498	1311
22 (022)	2054	1659	1298	1139	997	2784	2249	1760	1544	1351

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2125	1715	1339	1174	1026	2880	2324	1816	1591	1391
24 (024)	2195	1770	1380	1208	1056	2976	2400	1871	1638	1431
25 (025)	2267	1825	1421	1243	1084	3073	2473	1927	1684	1469
26 (026)	2338	1880	1461	1277	1113	3169	2549	1980	1731	1509
27 (027)	2408	1934	1502	1311	1143	3264	2622	2036	1778	1549
28 (028)	2479	1990	1543	1346	1172	3360	2698	2091	1824	1589
29 (029)	2551	2046	1582	1380	1200	3458	2773	2144	1871	1627
30 (030)	2621	2100	1623	1415	1230	3553	2847	2200	1918	1667
31 (031)	2692	2156	1664	1449	1259	3649	2922	2256	1964	1707
32 (032)	2762	2211	1705	1484	1289	3744	2998	2311	2011	1747
33 (033)	2834	2266	1744	1518	1318	3842	3071	2364	2058	1787
34 (034)	2905	2321	1785	1552	1346	3938	3147	2420	2104	1824
35 (035)	2975	2375	1826	1587	1375	4033	3220	2476	2151	1864
36 (036)	3046	2431	1866	1621	1405	4129	3296	2529	2198	1904
37 (037)	3116	2487	1907	1656	1434	4224	3371	2584	2244	1944
38 (038)	3189	2541	1948	1690	1462	4322	3444	2640	2291	1982
39 (039)	3259	2597	1989	1725	1492	4418	3520	2696	2338	2022
40 (040)	3330	2651	2028	1759	1521	4513	3593	2749	2384	2062
41 (041)	3400	2707	2069	1793	1551	4609	3669	2804	2431	2102
42 (042)	3472	2762	2110	1828	1580	4707	3744	2860	2478	2142
43 (043)	3543	2816	2149	1862	1608	4802	3818	2913	2524	2180
44 (044)	3613	2872	2190	1897	1638	4898	3893	2969	2571	2220
45 (045)	3684	2926	2231	1931	1667	4993	3967	3024	2618	2260

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3756	2982	2272	1966	1697	5091	4042	3080	2664	2300
47 (047)	3826	3038	2311	2002	1725	5187	4118	3133	2713	2338
48 (048)	3897	3092	2352	2036	1754	5282	4191	3189	2760	2378
49 (049)	3967	3148	2393	2070	1784	5378	4267	3244	2807	2418
50 (050)	4039	3202	2433	2105	1813	5476	4340	3298	2853	2458
51 (051)	4110	3257	2474	2139	1841	5571	4416	3353	2900	2496
52 (052)	4180	3313	2515	2174	1870	5667	4491	3409	2947	2536
53 (053)	4251	3367	2554	2208	1900	5762	4564	3462	2993	2576
54 (054)	4323	3423	2595	2243	1930	5860	4640	3518	3040	2616
55 (055)	4393	3479	2636	2277	1959	5956	4716	3573	3087	2656
56 (056)	4464	3533	2677	2311	1987	6051	4789	3629	3133	2693
57 (057)	4534	3589	2716	2346	2016	6147	4864	3682	3180	2733
58 (058)	4605	3643	2757	2380	2046	6242	4938	3738	3227	2773
59 (059)	4677	3698	2798	2415	2075	6340	5013	3793	3273	2813
60 (060)	4748	3754	2838	2449	2103	6436	5089	3847	3320	2851
61 (061)	4818	3808	2879	2484	2133	6531	5162	3902	3367	2891
62 (062)	4889	3864	2920	2518	2162	6627	5238	3958	3413	2931
63 (063)	4961	3918	2961	2552	2192	6724	5311	4013	3460	2971
64 (064)	5031	3974	3000	2587	2221	6820	5387	4067	3507	3011
65 (065)	5102	4030	3041	2621	2249	6916	5462	4122	3553	3049
66 (066)	5172	4084	3082	2656	2279	7011	5536	4178	3600	3089
67 (067)	5244	4139	3121	2690	2308	7109	5611	4231	3647	3129
68 (068)	5315	4193	3162	2725	2338	7204	5684	4287	3693	3169

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5385	4249	3203	2759	2366	7300	5760	4342	3740	3207
70 (070)	5456	4305	3244	2793	2395	7396	5836	4398	3787	3247
71 (071)	5528	4359	3284	2828	2425	7493	5909	4451	3833	3287
72 (072)	5598	4415	3325	2862	2454	7589	5984	4507	3880	3327
73 (073)	5669	4469	3366	2897	2482	7684	6058	4562	3927	3364
74 (074)	5739	4525	3405	2931	2511	7780	6133	4616	3973	3404
75 (075)	5810	4580	3446	2966	2541	7876	6209	4671	4020	3444
76 (076)	5882	4634	3487	3000	2570	7973	6282	4727	4067	3484
77 (077)	5952	4690	3528	3034	2600	8069	6358	4782	4113	3524
78 (078)	6023	4746	3567	3069	2628	8164	6433	4836	4160	3562
79 (079)	6093	4800	3608	3103	2657	8260	6507	4891	4207	3602
80 (080)	6166	4856	3649	3138	2687	8358	6582	4947	4253	3642
81 (081)	6236	4910	3689	3172	2716	8453	6656	5000	4300	3682
82 (082)	6307	4966	3730	3207	2744	8549	6731	5056	4347	3720
83 (083)	6377	5021	3770	3241	2774	8644	6807	5111	4393	3760
84 (084)	6449	5075	3810	3275	2803	8742	6880	5164	4440	3800
85 (085)	6520	5131	3851	3310	2833	8838	6956	5220	4487	3840
86 (086)	6590	5185	3892	3344	2862	8933	7029	5276	4533	3880
87 (087)	6661	5241	3933	3379	2890	9029	7104	5331	4580	3918
88 (088)	6733	5297	3972	3413	2920	9127	7180	5384	4627	3958
89 (089)	6803	5351	4013	3448	2949	9222	7253	5440	4673	3998
90 (090)	6874	5407	4054	3482	2979	9318	7329	5496	4720	4038
91 (091)	6944	5461	4093	3516	3007	9413	7402	5549	4767	4076

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	7015	5516	4134	3551	3036	9509	7478	5604	4813	4116
93 (093)	7087	5572	4175	3585	3066	9607	7553	5660	4860	4156
94 (094)	7157	5626	4216	3620	3095	9702	7627	5716	4907	4196
95 (095)	7228	5682	4256	3654	3125	9798	7702	5769	4953	4236
96 (096)	7298	5736	4297	3689	3152	9893	7776	5824	5000	4273
97 (097)	7370	5792	4338	3723	3182	9991	7851	5880	5047	4313
98 (098)	7441	5848	4377	3757	3211	10087	7927	5933	5093	4353
99 (099)	7511	5902	4418	3792	3241	10182	8000	5989	5140	4393
100 (901)	7582	5957	4459	3826	3269	10278	8076	6044	5187	4431
101 (101)	7654	6013	4500	3861	3298	10376	8151	6100	5233	4471
102 (102)	7725	6067	4539	3895	3328	10471	8224	6153	5280	4511
103 (103)	7795	6123	4580	3930	3357	10567	8300	6209	5327	4551
104 (104)	7866	6177	4621	3964	3385	10662	8373	6264	5373	4589
105 (105)	7938	6233	4661	3998	3415	10760	8449	6318	5420	4629
106 (106)	8008	6289	4702	4033	3444	10856	8524	6373	5467	4669
107 (107)	8079	6343	4743	4067	3474	10951	8598	6429	5513	4709
108 (108)	8149	6398	4784	4102	3503	11047	8673	6484	5560	4749
109 (109)	8221	6452	4823	4136	3531	11144	8747	6538	5607	4787
110 (110)	8292	6508	4864	4170	3561	11240	8822	6593	5653	4827
111 (111)	8362	6564	4905	4205	3590	11336	8898	6649	5700	4867
112 (112)	8433	6618	4944	4239	3620	11431	8971	6702	5747	4907
113 (113)	8503	6674	4985	4274	3648	11527	9047	6758	5793	4944

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8575	6728	5026	4310	3677	11624	9120	6813	5842	4984
115 (115)	8646	6784	5066	4344	3707	11720	9196	6867	5889	5024
116 (116)	8716	6839	5107	4379	3736	11816	9271	6922	5936	5064
117 (117)	8787	6893	5148	4413	3766	11911	9344	6978	5982	5104
118 (118)	8859	6949	5189	4448	3793	12009	9420	7033	6029	5142
119 (119)	8930	7005	5228	4482	3823	12104	9496	7087	6076	5182
120 (120)	9000	7059	5269	4516	3852	12200	9569	7142	6122	5222
121 (121)	9070	7115	5310	4551	3882	12296	9644	7198	6169	5262
122 (122)	9143	7169	5349	4585	3910	12393	9718	7251	6216	5300
123 (123)	9213	7225	5390	4620	3939	12489	9793	7307	6262	5340
124 (124)	9284	7280	5431	4654	3969	12584	9869	7362	6309	5380
125 (125)	9354	7334	5472	4689	3998	12680	9942	7418	6356	5420
126 (126)	9426	7390	5511	4723	4026	12778	10018	7471	6402	5458
127 (127)	9497	7444	5552	4757	4056	12873	10091	7527	6449	5498
128 (128)	9567	7500	5593	4792	4085	12969	10167	7582	6496	5538
129 (129)	9638	7556	5633	4826	4115	13064	10242	7636	6542	5578
130 (130)	9708	7610	5674	4861	4144	13160	10316	7691	6589	5618
131 (131)	9780	7666	5715	4895	4172	13258	10391	7747	6636	5656
132 (132)	9851	7720	5756	4930	4202	13353	10464	7802	6682	5696
133 (133)	9921	7775	5795	4964	4231	13449	10540	7856	6729	5736
134 (134)	9992	7831	5836	4998	4261	13544	10616	7911	6776	5776
135 (135)	10064	7885	5877	5033	4289	13642	10689	7967	6822	5813
136 (136)	10134	7941	5916	5067	4318	13738	10764	8020	6869	5853

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10205	7995	5957	5102	4348	13833	10838	8076	6916	5893
138 (138)	10275	8051	5998	5136	4377	13929	10913	8131	6962	5933
139 (139)	10348	8107	6039	5170	4407	14027	10989	8187	7009	5973
140 (140)	10418	8161	6079	5205	4434	14122	11062	8240	7056	6011
141 (141)	10489	8216	6120	5239	4464	14218	11138	8296	7102	6051
142 (142)	10559	8272	6161	5274	4493	14313	11213	8351	7149	6091
143 (143)	10631	8326	6200	5308	4523	14411	11287	8404	7196	6131
144 (144)	10702	8382	6241	5343	4551	14507	11362	8460	7242	6169
145 (145)	10772	8436	6282	5377	4580	14602	11436	8516	7289	6209
146 (146)	10843	8492	6323	5411	4610	14698	11511	8571	7336	6249
147 (147)	10915	8548	6362	5446	4639	14796	11587	8624	7382	6289
148 (148)	10985	8602	6403	5480	4669	14891	11660	8680	7429	6329
149 (149)	11056	8657	6444	5515	4697	14987	11736	8736	7476	6367
150 (150)	11126	8711	6484	5549	4726	15082	11809	8789	7522	6407
151 (151)	11197	8767	6525	5584	4756	15178	11884	8844	7569	6447
152 (152)	11269	8823	6566	5618	4785	15276	11960	8900	7616	6487
153 (153)	11339	8877	6605	5652	4813	15371	12033	8953	7662	6524
154 (154)	11410	8933	6646	5687	4843	15467	12109	9009	7709	6564
155 (155)	11480	8987	6687	5721	4872	15562	12182	9064	7756	6604
156 (156)	11552	9043	6728	5756	4902	15660	12258	9120	7802	6644
157 (157)	11623	9098	6767	5790	4930	15756	12333	9173	7849	6682
158 (158)	11693	9152	6808	5825	4959	15851	12407	9229	7896	6722
159 (159)	11764	9208	6849	5859	4989	15947	12482	9284	7942	6762

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11836	9262	6889	5893	5018	16044	12556	9338	7989	6802
161 (161)	11907	9318	6930	5928	5048	16140	12631	9393	8036	6842
162 (162)	11977	9374	6970	5962	5075	16236	12707	9449	8082	6880
163 (163)	12048	9428	7011	5997	5105	16331	12780	9504	8129	6920
164 (164)	12120	9484	7051	6031	5134	16429	12856	9558	8176	6960
165 (165)	12190	9539	7092	6066	5164	16524	12931	9613	8222	7000
166 (166)	12261	9593	7133	6100	5192	16620	13004	9669	8269	7038
167 (167)	12331	9649	7172	6134	5221	16716	13080	9722	8316	7078
168 (168)	12402	9703	7213	6169	5251	16811	13153	9778	8362	7118
169 (169)	12474	9759	7254	6203	5280	16909	13229	9833	8409	7158
170 (170)	12544	9815	7295	6238	5310	17004	13304	9889	8456	7198
171 (171)	12615	9869	7334	6272	5338	17100	13378	9942	8502	7236
172 (172)	12685	9925	7375	6307	5367	17196	13453	9998	8549	7276
173 (173)	12757	9979	7416	6341	5397	17293	13527	10053	8596	7316
174 (174)	12828	10034	7456	6375	5426	17389	13602	10107	8642	7356
175 (175)	12898	10090	7497	6410	5454	17484	13678	10162	8689	7393
176 (176)	12969	10144	7538	6444	5484	17580	13751	10218	8736	7433
177 (177)	13041	10200	7579	6479	5513	17678	13827	10273	8782	7473
178 (178)	13111	10254	7618	6513	5543	17773	13900	10327	8829	7513
179 (179)	13182	10310	7659	6548	5570	17869	13976	10382	8876	7551
180 (180)	13252	10366	7700	6582	5600	17964	14051	10438	8922	7591
181 (181)	13325	10420	7739	6616	5630	18062	14124	10491	8969	7631
182 (182)	13395	10475	7780	6652	5659	18158	14200	10547	9018	7671

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13466	10530	7821	6687	5689	18253	14273	10602	9064	7711
184 (184)	13536	10585	7861	6721	5716	18349	14349	10656	9111	7749
185 (185)	13608	10641	7902	6756	5746	18447	14424	10711	9158	7789
186 (186)	13679	10695	7943	6790	5775	18542	14498	10767	9204	7829
187 (187)	13749	10751	7984	6825	5805	18638	14573	10822	9251	7869
188 (188)	13820	10807	8023	6859	5833	18733	14649	10876	9298	7907
189 (189)	13890	10861	8064	6893	5862	18829	14722	10931	9344	7947
190 (190)	13962	10916	8105	6928	5892	18927	14798	10987	9391	7987
191 (191)	14033	10970	8144	6962	5921	19022	14871	11040	9438	8027
192 (192)	14103	11026	8185	6997	5951	19118	14947	11096	9484	8067
193 (193)	14174	11082	8226	7031	5979	19213	15022	11151	9531	8104
194 (194)	14246	11136	8267	7066	6008	19311	15096	11207	9578	8144
195 (195)	14316	11192	8307	7100	6038	19407	15171	11260	9624	8184
196 (196)	14387	11246	8348	7134	6067	19502	15244	11316	9671	8224
197 (197)	14457	11302	8389	7169	6095	19598	15320	11371	9718	8262
198 (198)	14530	11357	8428	7203	6125	19696	15396	11424	9764	8302
199 (199)	14600	11411	8469	7238	6154	19791	15469	11480	9811	8342
200 (902)	14670	11467	8510	7272	6184	19887	15544	11536	9858	8382
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	149	151	174	185	215

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	52	44	44	45	61	52	52	53
2 (002)	88	67	64	63	104	79	75	74
3 (003)	123	90	84	81	145	106	99	95
4 (004)	159	113	103	98	187	133	121	115
5 (005)	194	136	123	116	228	160	145	136
6 (006)	230	159	143	134	271	187	168	158
7 (007)	265	182	162	151	312	214	191	178
8 (008)	301	205	182	169	354	241	214	199
9 (009)	336	228	202	186	395	268	238	219
10 (010)	372	251	221	204	438	295	260	240
11 (011)	399	268	236	217	469	315	278	255
12 (012)	426	286	251	231	501	336	295	272
13 (013)	452	303	266	244	532	356	313	287
14 (014)	479	320	281	257	564	376	331	302

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	506	338	296	271	595	398	348	319
16 (016)	533	355	311	284	627	418	366	334
17 (017)	560	372	326	297	659	438	384	349
18 (018)	587	390	341	311	691	459	401	366
19 (019)	614	407	355	324	722	479	418	381
20 (020)	640	424	370	337	753	499	435	396
21 (021)	667	442	385	351	785	520	453	413
22 (022)	694	459	400	364	816	540	471	428
23 (023)	721	476	415	377	848	560	488	444
24 (024)	748	494	430	391	880	581	506	460
25 (025)	775	511	445	404	912	601	524	475
26 (026)	801	528	460	417	942	621	541	491
27 (027)	828	546	474	431	974	642	558	507
28 (028)	855	563	489	444	1006	662	575	522
29 (029)	882	580	504	457	1038	682	593	538
30 (030)	909	598	519	470	1069	704	611	553
31 (031)	936	615	534	484	1101	724	628	569
32 (032)	963	632	549	497	1133	744	646	585
33 (033)	989	650	564	510	1164	765	664	600
34 (034)	1016	667	579	524	1195	785	681	616
35 (035)	1043	685	593	537	1227	806	698	632
36 (036)	1070	702	608	550	1259	826	715	647

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1097	719	623	564	1291	846	733	664
38 (038)	1124	737	638	577	1322	867	751	679
39 (039)	1150	754	653	590	1353	887	768	694
40 (040)	1177	771	668	604	1385	907	786	711
41 (041)	1204	789	683	617	1416	928	804	726
42 (042)	1231	806	698	630	1448	948	821	741
43 (043)	1258	823	713	644	1480	968	839	758
44 (044)	1285	841	727	657	1512	989	855	773
45 (045)	1312	858	742	670	1544	1009	873	788
46 (046)	1338	875	757	684	1574	1029	891	805
47 (047)	1365	893	772	697	1606	1051	908	820
48 (048)	1392	910	787	710	1638	1071	926	835
49 (049)	1419	927	802	724	1669	1091	944	852
50 (050)	1446	945	817	737	1701	1112	961	867
51 (051)	1473	962	832	750	1733	1132	979	882
52 (052)	1499	979	846	763	1764	1152	995	898
53 (053)	1526	997	861	777	1795	1173	1013	914
54 (054)	1553	1014	876	790	1827	1193	1031	929
55 (055)	1580	1031	891	803	1859	1213	1048	945
56 (056)	1607	1049	906	817	1891	1234	1066	961
57 (057)	1634	1066	921	830	1922	1254	1084	976
58 (058)	1661	1083	936	843	1954	1274	1101	992

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1687	1101	951	857	1985	1295	1119	1008
60 (060)	1714	1118	965	870	2016	1315	1135	1024
61 (061)	1741	1135	980	883	2048	1335	1153	1039
62 (062)	1768	1153	995	897	2080	1356	1171	1055
63 (063)	1795	1170	1010	910	2112	1376	1188	1071
64 (064)	1822	1187	1025	923	2144	1396	1206	1086
65 (065)	1848	1205	1040	937	2174	1418	1224	1102
66 (066)	1875	1222	1055	950	2206	1438	1241	1118
67 (067)	1902	1240	1070	963	2238	1459	1259	1133
68 (068)	1929	1257	1085	977	2269	1479	1276	1149
69 (069)	1956	1274	1099	990	2301	1499	1293	1165
70 (070)	1983	1292	1114	1003	2333	1520	1311	1180
71 (071)	2010	1309	1129	1017	2365	1540	1328	1196
72 (072)	2036	1326	1144	1030	2395	1560	1346	1212
73 (073)	2063	1344	1159	1043	2427	1581	1364	1227
74 (074)	2090	1361	1174	1056	2459	1601	1381	1242
75 (075)	2117	1378	1189	1070	2491	1621	1399	1259
76 (076)	2144	1396	1204	1083	2522	1642	1416	1274
77 (077)	2171	1413	1218	1096	2554	1662	1433	1289
78 (078)	2197	1430	1233	1110	2585	1682	1451	1306
79 (079)	2224	1448	1248	1123	2616	1704	1468	1321
80 (080)	2251	1465	1263	1136	2648	1724	1486	1336

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2278	1482	1278	1150	2680	1744	1504	1353
82 (082)	2305	1500	1293	1163	2712	1765	1521	1368
83 (083)	2332	1517	1308	1176	2744	1785	1539	1384
84 (084)	2358	1534	1323	1190	2774	1805	1556	1400
85 (085)	2385	1552	1337	1203	2806	1826	1573	1415
86 (086)	2412	1569	1352	1216	2838	1846	1591	1431
87 (087)	2439	1586	1367	1230	2869	1866	1608	1447
88 (088)	2466	1604	1382	1243	2901	1887	1626	1462
89 (089)	2493	1621	1397	1256	2933	1907	1644	1478
90 (090)	2520	1638	1412	1270	2965	1927	1661	1494
91 (091)	2546	1656	1427	1283	2995	1948	1679	1509
92 (092)	2573	1673	1442	1296	3027	1968	1696	1525
93 (093)	2600	1690	1457	1310	3059	1988	1714	1541
94 (094)	2627	1708	1471	1323	3091	2009	1731	1556
95 (095)	2654	1725	1486	1336	3122	2029	1748	1572
96 (096)	2681	1742	1501	1349	3154	2049	1766	1587
97 (097)	2707	1760	1516	1363	3185	2071	1784	1604
98 (098)	2734	1777	1531	1376	3216	2091	1801	1619
99 (099)	2761	1794	1546	1389	3248	2111	1819	1634
100 (901)	2788	1812	1561	1403	3280	2132	1836	1651
101 (101)	2815	1829	1576	1416	3312	2152	1854	1666
102 (102)	2842	1847	1590	1429	3344	2173	1871	1681

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2869	1864	1605	1443	3375	2193	1888	1698
104 (104)	2895	1881	1620	1456	3406	2213	1906	1713
105 (105)	2922	1899	1635	1469	3438	2234	1924	1728
106 (106)	2949	1916	1650	1483	3469	2254	1941	1745
107 (107)	2976	1933	1665	1496	3501	2274	1959	1760
108 (108)	3003	1951	1680	1509	3533	2295	1976	1775
109 (109)	3030	1968	1695	1523	3565	2315	1994	1792
110 (110)	3056	1985	1709	1536	3595	2335	2011	1807
111 (111)	3083	2003	1724	1549	3627	2356	2028	1822
112 (112)	3110	2020	1739	1563	3659	2376	2046	1839
113 (113)	3137	2037	1754	1576	3691	2396	2064	1854
114 (114)	3164	2055	1769	1589	3722	2418	2081	1869
115 (115)	3191	2072	1784	1603	3754	2438	2099	1886
116 (116)	3218	2089	1799	1616	3786	2458	2116	1901
117 (117)	3244	2107	1814	1629	3816	2479	2134	1916
118 (118)	3271	2124	1829	1642	3848	2499	2152	1932
119 (119)	3298	2141	1843	1656	3880	2519	2168	1948
120 (120)	3325	2159	1858	1669	3912	2540	2186	1964
121 (121)	3352	2176	1873	1682	3944	2560	2204	1979
122 (122)	3379	2193	1888	1696	3975	2580	2221	1995
123 (123)	3405	2211	1903	1709	4006	2601	2239	2011
124 (124)	3432	2228	1918	1722	4038	2621	2256	2026

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3459	2245	1933	1736	4069	2641	2274	2042
126 (126)	3486	2263	1948	1749	4101	2662	2292	2058
127 (127)	3513	2280	1962	1762	4133	2682	2308	2073
128 (128)	3540	2297	1977	1776	4165	2702	2326	2089
129 (129)	3567	2315	1992	1789	4196	2724	2344	2105
130 (130)	3593	2332	2007	1802	4227	2744	2361	2120
131 (131)	3620	2349	2022	1816	4259	2764	2379	2136
132 (132)	3647	2367	2037	1829	4291	2785	2396	2152
133 (133)	3674	2384	2052	1842	4322	2805	2414	2167
134 (134)	3701	2402	2067	1856	4354	2826	2432	2184
135 (135)	3728	2419	2081	1869	4386	2846	2448	2199
136 (136)	3754	2436	2096	1882	4416	2866	2466	2214
137 (137)	3781	2454	2111	1896	4448	2887	2484	2231
138 (138)	3808	2471	2126	1909	4480	2907	2501	2246
139 (139)	3835	2488	2141	1922	4512	2927	2519	2261
140 (140)	3862	2506	2156	1935	4544	2948	2536	2276
141 (141)	3889	2523	2171	1949	4575	2968	2554	2293
142 (142)	3916	2540	2186	1962	4607	2988	2572	2308
143 (143)	3942	2558	2201	1975	4638	3009	2589	2324
144 (144)	3969	2575	2215	1989	4669	3029	2606	2340
145 (145)	3996	2592	2230	2002	4701	3049	2624	2355
146 (146)	4023	2610	2245	2015	4733	3071	2641	2371

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4050	2627	2260	2029	4765	3091	2659	2387
148 (148)	4077	2644	2275	2042	4796	3111	2676	2402
149 (149)	4103	2662	2290	2055	4827	3132	2694	2418
150 (150)	4130	2679	2305	2069	4859	3152	2712	2434
151 (151)	4157	2696	2320	2082	4891	3172	2729	2449
152 (152)	4184	2714	2334	2095	4922	3193	2746	2465
153 (153)	4211	2731	2349	2109	4954	3213	2764	2481
154 (154)	4238	2748	2364	2122	4986	3233	2781	2496
155 (155)	4264	2766	2379	2135	5016	3254	2799	2512
156 (156)	4291	2783	2394	2149	5048	3274	2816	2528
157 (157)	4318	2800	2409	2162	5080	3294	2834	2544
158 (158)	4345	2818	2424	2175	5112	3315	2852	2559
159 (159)	4372	2835	2439	2189	5144	3335	2869	2575
160 (160)	4399	2852	2453	2202	5175	3355	2886	2591
161 (161)	4426	2870	2468	2215	5207	3376	2904	2606
162 (162)	4452	2887	2483	2228	5238	3396	2921	2621
163 (163)	4479	2904	2498	2242	5269	3416	2939	2638
164 (164)	4506	2922	2513	2255	5301	3438	2956	2653
165 (165)	4533	2939	2528	2268	5333	3458	2974	2668
166 (166)	4560	2957	2543	2282	5365	3479	2992	2685
167 (167)	4587	2974	2558	2295	5396	3499	3009	2700
168 (168)	4613	2991	2572	2308	5427	3519	3026	2715

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4640	3009	2587	2322	5459	3540	3044	2732
170 (170)	4667	3026	2602	2335	5491	3560	3061	2747
171 (171)	4694	3043	2617	2348	5522	3580	3079	2762
172 (172)	4721	3061	2632	2362	5554	3601	3096	2779
173 (173)	4748	3078	2647	2375	5586	3621	3114	2794
174 (174)	4775	3095	2662	2388	5618	3641	3132	2809
175 (175)	4801	3113	2677	2402	5648	3662	3149	2826
176 (176)	4828	3130	2692	2415	5680	3682	3167	2841
177 (177)	4855	3147	2706	2428	5712	3702	3184	2856
178 (178)	4882	3165	2721	2442	5744	3724	3201	2873
179 (179)	4909	3182	2736	2455	5775	3744	3219	2888
180 (180)	4936	3199	2751	2468	5807	3764	3236	2904
181 (181)	4962	3217	2766	2482	5838	3785	3254	2920
182 (182)	4989	3234	2781	2495	5869	3805	3272	2935
183 (183)	5016	3251	2796	2508	5901	3825	3289	2951
184 (184)	5043	3269	2811	2521	5933	3846	3307	2966
185 (185)	5070	3286	2825	2535	5965	3866	3324	2982
186 (186)	5097	3303	2840	2548	5996	3886	3341	2998
187 (187)	5124	3321	2855	2561	6028	3907	3359	3013
188 (188)	5150	3338	2870	2575	6059	3927	3376	3029
189 (189)	5177	3355	2885	2588	6091	3947	3394	3045
190 (190)	5204	3373	2900	2601	6122	3968	3412	3060
191 (191)	5231	3390	2915	2615	6154	3988	3429	3076

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5258	3407	2930	2628	6186	4008	3447	3092
193 (193)	5285	3425	2944	2641	6218	4029	3464	3107
194 (194)	5311	3442	2959	2655	6248	4049	3481	3124
195 (195)	5338	3459	2974	2668	6280	4069	3499	3139
196 (196)	5365	3477	2989	2681	6312	4091	3516	3154
197 (197)	5392	3494	3004	2695	6344	4111	3534	3171
198 (198)	5419	3511	3019	2708	6375	4131	3552	3186
199 (199)	5446	3529	3034	2721	6407	4152	3569	3201
200 (902)	5473	3546	3049	2735	6439	4172	3587	3218
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	20	17	16	36	24	20	19

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	85	72	72	74	116	98	98	100
2 (002)	144	110	105	103	196	149	142	140
3 (003)	202	148	138	133	273	200	187	180
4 (004)	261	185	169	161	353	251	229	218

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	318	223	202	190	431	302	273	258
6 (006)	377	261	234	220	511	353	318	298
7 (007)	434	298	266	248	589	404	360	336
8 (008)	493	336	298	277	669	456	404	376
9 (009)	551	374	331	305	747	507	449	413
10 (010)	610	411	362	334	827	558	491	453
11 (011)	654	439	387	356	887	596	524	482
12 (012)	698	469	411	379	947	636	558	513
13 (013)	741	497	436	400	1004	673	591	542
14 (014)	785	525	461	421	1064	711	624	571
15 (015)	830	554	485	444	1124	751	658	602
16 (016)	874	582	510	466	1184	789	691	631
17 (017)	918	610	534	487	1244	827	724	660
18 (018)	962	639	559	510	1304	867	758	691
19 (019)	1007	667	582	531	1364	904	789	720
20 (020)	1049	695	607	552	1422	942	822	749
21 (021)	1093	725	631	575	1482	982	856	780
22 (022)	1138	752	656	597	1542	1020	889	809
23 (023)	1182	780	680	618	1602	1058	922	838
24 (024)	1226	810	705	641	1662	1098	956	869
25 (025)	1270	838	730	662	1722	1136	989	898
26 (026)	1313	866	754	684	1780	1173	1022	927
27 (027)	1357	895	777	707	1840	1213	1053	958

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1402	923	802	728	1900	1251	1087	987
29 (029)	1446	951	826	749	1960	1289	1120	1016
30 (030)	1490	980	851	770	2020	1329	1153	1044
31 (031)	1534	1008	875	793	2080	1367	1187	1076
32 (032)	1579	1036	900	815	2140	1404	1220	1104
33 (033)	1621	1066	925	836	2198	1444	1253	1133
34 (034)	1666	1093	949	859	2258	1482	1287	1164
35 (035)	1710	1123	972	880	2318	1522	1318	1193
36 (036)	1754	1151	997	902	2378	1560	1351	1222
37 (037)	1798	1179	1021	925	2438	1598	1384	1253
38 (038)	1843	1208	1046	946	2498	1638	1418	1282
39 (039)	1885	1236	1070	967	2556	1676	1451	1311
40 (040)	1930	1264	1095	990	2616	1713	1484	1342
41 (041)	1974	1293	1120	1011	2676	1753	1518	1371
42 (042)	2018	1321	1144	1033	2736	1791	1551	1400
43 (043)	2062	1349	1169	1056	2796	1829	1584	1431
44 (044)	2107	1379	1192	1077	2856	1869	1616	1460
45 (045)	2151	1407	1216	1098	2916	1907	1649	1489
46 (046)	2193	1434	1241	1121	2973	1944	1682	1520
47 (047)	2238	1464	1266	1143	3033	1984	1716	1549
48 (048)	2282	1492	1290	1164	3093	2022	1749	1578
49 (049)	2326	1520	1315	1187	3153	2060	1782	1609

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2370	1549	1339	1208	3213	2100	1816	1638
51 (051)	2415	1577	1364	1230	3273	2138	1849	1667
52 (052)	2457	1605	1387	1251	3331	2176	1880	1696
53 (053)	2502	1634	1411	1274	3391	2216	1913	1727
54 (054)	2546	1662	1436	1295	3451	2253	1947	1756
55 (055)	2590	1690	1461	1316	3511	2291	1980	1784
56 (056)	2634	1720	1485	1339	3571	2331	2013	1816
57 (057)	2679	1748	1510	1361	3631	2369	2047	1844
58 (058)	2723	1775	1534	1382	3691	2407	2080	1873
59 (059)	2766	1805	1559	1405	3749	2447	2113	1904
60 (060)	2810	1833	1582	1426	3809	2484	2144	1933
61 (061)	2854	1861	1607	1448	3869	2522	2178	1962
62 (062)	2898	1890	1631	1470	3929	2562	2211	1993
63 (063)	2943	1918	1656	1492	3989	2600	2244	2022
64 (064)	2987	1946	1680	1513	4049	2638	2278	2051
65 (065)	3030	1975	1705	1536	4107	2678	2311	2082
66 (066)	3074	2003	1730	1557	4167	2716	2344	2111
67 (067)	3118	2033	1754	1579	4227	2756	2378	2140
68 (068)	3162	2061	1779	1602	4287	2793	2411	2171
69 (069)	3207	2089	1802	1623	4347	2831	2442	2200
70 (070)	3251	2118	1826	1644	4407	2871	2476	2229
71 (071)	3295	2146	1851	1667	4467	2909	2509	2260
72 (072)	3338	2174	1875	1689	4524	2947	2542	2289

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3382	2203	1900	1710	4584	2987	2576	2318
74 (074)	3426	2231	1925	1731	4644	3024	2609	2347
75 (075)	3470	2259	1949	1754	4704	3062	2642	2378
76 (076)	3515	2289	1974	1775	4764	3102	2676	2407
77 (077)	3559	2316	1997	1797	4824	3140	2707	2436
78 (078)	3602	2344	2021	1820	4882	3178	2740	2467
79 (079)	3646	2374	2046	1841	4942	3218	2773	2496
80 (080)	3690	2402	2070	1862	5002	3256	2807	2524
81 (081)	3734	2430	2095	1885	5062	3293	2840	2556
82 (082)	3779	2459	2120	1907	5122	3333	2873	2584
83 (083)	3823	2487	2144	1928	5182	3371	2907	2613
84 (084)	3866	2515	2169	1951	5240	3409	2940	2644
85 (085)	3910	2544	2192	1972	5300	3449	2971	2673
86 (086)	3954	2572	2216	1993	5360	3487	3004	2702
87 (087)	3998	2600	2241	2016	5420	3524	3038	2733
88 (088)	4043	2630	2266	2038	5480	3564	3071	2762
89 (089)	4087	2657	2290	2059	5540	3602	3104	2791
90 (090)	4131	2685	2315	2082	5600	3640	3138	2822
91 (091)	4174	2715	2339	2103	5658	3680	3171	2851
92 (092)	4218	2743	2364	2125	5718	3718	3204	2880
93 (093)	4262	2770	2389	2148	5778	3756	3238	2911
94 (094)	4307	2800	2411	2169	5838	3796	3269	2940

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4351	2828	2436	2190	5898	3833	3302	2969
96 (096)	4395	2856	2461	2211	5958	3871	3336	2998
97 (097)	4438	2885	2485	2234	6016	3911	3369	3029
98 (098)	4482	2913	2510	2256	6076	3949	3402	3058
99 (099)	4526	2941	2534	2277	6136	3987	3436	3087
100 (901)	4570	2970	2559	2300	6196	4027	3469	3118
101 (101)	4615	2998	2584	2321	6256	4064	3502	3147
102 (102)	4659	3028	2607	2343	6316	4104	3533	3176
103 (103)	4703	3056	2631	2366	6376	4142	3567	3207
104 (104)	4746	3084	2656	2387	6433	4180	3600	3236
105 (105)	4790	3113	2680	2408	6493	4220	3633	3264
106 (106)	4834	3141	2705	2431	6553	4258	3667	3296
107 (107)	4879	3169	2730	2452	6613	4296	3700	3324
108 (108)	4923	3198	2754	2474	6673	4336	3733	3353
109 (109)	4967	3226	2779	2497	6733	4373	3767	3384
110 (110)	5010	3254	2802	2518	6791	4411	3798	3413
111 (111)	5054	3284	2826	2539	6851	4451	3831	3442
112 (112)	5098	3311	2851	2562	6911	4489	3864	3473
113 (113)	5143	3339	2875	2584	6971	4527	3898	3502
114 (114)	5187	3369	2900	2605	7031	4567	3931	3531
115 (115)	5231	3397	2925	2628	7091	4604	3964	3562
116 (116)	5275	3425	2949	2649	7151	4642	3998	3591
117 (117)	5318	3454	2974	2670	7209	4682	4031	3620

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5362	3482	2998	2692	7269	4720	4064	3649
119 (119)	5407	3510	3021	2715	7329	4758	4096	3680
120 (120)	5451	3539	3046	2736	7389	4798	4129	3709
121 (121)	5495	3567	3070	2757	7449	4836	4162	3738
122 (122)	5539	3595	3095	2780	7509	4873	4196	3769
123 (123)	5582	3625	3120	2802	7567	4913	4229	3798
124 (124)	5626	3652	3144	2823	7627	4951	4262	3827
125 (125)	5670	3680	3169	2846	7687	4989	4296	3858
126 (126)	5715	3710	3193	2867	7747	5029	4329	3887
127 (127)	5759	3738	3216	2889	7807	5067	4360	3916
128 (128)	5803	3766	3241	2911	7867	5104	4393	3947
129 (129)	5848	3795	3266	2933	7927	5144	4427	3976
130 (130)	5890	3823	3290	2954	7984	5182	4460	4004
131 (131)	5934	3851	3315	2977	8044	5220	4493	4036
132 (132)	5979	3880	3339	2998	8104	5260	4527	4064
133 (133)	6023	3908	3364	3020	8164	5298	4560	4093
134 (134)	6067	3938	3389	3043	8224	5338	4593	4124
135 (135)	6111	3966	3411	3064	8284	5376	4624	4153
136 (136)	6154	3993	3436	3085	8342	5413	4658	4182
137 (137)	6198	4023	3461	3108	8402	5453	4691	4213
138 (138)	6243	4051	3485	3130	8462	5491	4724	4242
139 (139)	6287	4079	3510	3151	8522	5529	4758	4271
140 (140)	6331	4108	3534	3172	8582	5569	4791	4300

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6375	4136	3559	3195	8642	5607	4824	4331
142 (142)	6420	4164	3584	3216	8702	5644	4858	4360
143 (143)	6462	4193	3608	3238	8760	5684	4891	4389
144 (144)	6507	4221	3631	3261	8820	5722	4922	4420
145 (145)	6551	4249	3656	3282	8880	5760	4956	4449
146 (146)	6595	4279	3680	3303	8940	5800	4989	4478
147 (147)	6639	4307	3705	3326	9000	5838	5022	4509
148 (148)	6684	4334	3730	3348	9060	5876	5056	4538
149 (149)	6726	4364	3754	3369	9118	5916	5089	4567
150 (150)	6770	4392	3779	3392	9178	5953	5122	4598
151 (151)	6815	4420	3803	3413	9238	5991	5156	4627
152 (152)	6859	4449	3826	3434	9298	6031	5187	4656
153 (153)	6903	4477	3851	3457	9358	6069	5220	4687
154 (154)	6948	4505	3875	3479	9418	6107	5253	4716
155 (155)	6990	4534	3900	3500	9476	6147	5287	4744
156 (156)	7034	4562	3925	3523	9536	6184	5320	4776
157 (157)	7079	4590	3949	3544	9596	6222	5353	4804
158 (158)	7123	4620	3974	3566	9656	6262	5387	4833
159 (159)	7167	4648	3998	3589	9716	6300	5420	4864
160 (160)	7211	4675	4021	3610	9776	6338	5451	4893
161 (161)	7256	4705	4046	3631	9836	6378	5484	4922
162 (162)	7298	4733	4070	3652	9893	6416	5518	4951
163 (163)	7343	4761	4095	3675	9953	6453	5551	4982

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7387	4790	4120	3697	10013	6493	5584	5011
165 (165)	7431	4818	4144	3718	10073	6531	5618	5040
166 (166)	7475	4848	4169	3741	10133	6571	5651	5071
167 (167)	7520	4875	4193	3762	10193	6609	5684	5100
168 (168)	7562	4903	4216	3784	10251	6647	5716	5129
169 (169)	7607	4933	4241	3807	10311	6687	5749	5160
170 (170)	7651	4961	4266	3828	10371	6724	5782	5189
171 (171)	7695	4989	4290	3849	10431	6762	5816	5218
172 (172)	7739	5018	4315	3872	10491	6802	5849	5249
173 (173)	7784	5046	4339	3893	10551	6840	5882	5278
174 (174)	7828	5074	4364	3915	10611	6878	5916	5307
175 (175)	7870	5103	4389	3938	10669	6918	5949	5338
176 (176)	7915	5131	4413	3959	10729	6956	5982	5367
177 (177)	7959	5159	4436	3980	10789	6993	6013	5396
178 (178)	8003	5189	4461	4003	10849	7033	6047	5427
179 (179)	8048	5216	4485	4025	10909	7071	6080	5456
180 (180)	8092	5244	4510	4046	10969	7109	6113	5484
181 (181)	8134	5274	4534	4069	11027	7149	6147	5516
182 (182)	8179	5302	4559	4090	11087	7187	6180	5544
183 (183)	8223	5330	4584	4111	11147	7224	6213	5573
184 (184)	8267	5359	4608	4133	11207	7264	6247	5602
185 (185)	8311	5387	4631	4156	11267	7302	6278	5633

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	8356	5415	4656	4177	11327	7340	6311	5662
187 (187)	8400	5444	4680	4198	11387	7380	6344	5691
188 (188)	8443	5472	4705	4221	11444	7418	6378	5722
189 (189)	8487	5500	4730	4243	11504	7456	6411	5751
190 (190)	8531	5530	4754	4264	11564	7496	6444	5780
191 (191)	8575	5557	4779	4287	11624	7533	6478	5811
192 (192)	8620	5585	4803	4308	11684	7571	6511	5840
193 (193)	8664	5615	4826	4330	11744	7611	6542	5869
194 (194)	8707	5643	4851	4352	11802	7649	6576	5900
195 (195)	8751	5670	4875	4374	11862	7687	6609	5929
196 (196)	8795	5700	4900	4395	11922	7727	6642	5958
197 (197)	8839	5728	4925	4418	11982	7764	6676	5989
198 (198)	8884	5756	4949	4439	12042	7802	6709	6018
199 (199)	8928	5785	4974	4461	12102	7842	6742	6047
200 (902)	8972	5813	4998	4484	12162	7880	6776	6078
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	33	28	26	69	44	38	36

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	15	15
0,2 (002)	21	20	17	17
0,4 (004)	30	26	23	22
0,6 (006)	36	31	28	25
0,8 (008)	44	38	33	30
1 (010)	52	44	39	35
1,5 (015)	62	53	47	42
2 (020)	79	66	59	52
2,5 (025)	95	79	70	62
3 (030)	112	92	82	72
3,5 (035)	116	96	87	76
4 (040)	130	108	97	85
4,5 (045)	145	120	108	94
5 (050)	160	132	119	104
5,5 (055)	174	144	129	113
6 (060)	189	156	140	122
6,5 (065)	204	168	151	131
7 (070)	218	179	162	140
7,5 (075)	233	191	172	150
8 (080)	248	203	183	159
8,5 (085)	262	215	194	168
9 (090)	277	227	205	177
9,5 (095)	292	239	215	186
10 (110)	306	251	226	196

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	161	201	219	253	270

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	530	376	337	624	442	396	869	616	552	1178	836	749
2 (002)	586	404	357	689	475	420	961	662	585	1302	898	793
3 (003)	666	444	385	784	522	453	1092	728	631	1480	987	856
4 (004)	715	467	399	841	549	469	1172	766	654	1589	1038	887
5 (005)	788	503	425	927	592	500	1292	825	697	1751	1118	944
6 (006)	861	539	450	1013	634	529	1411	884	738	1913	1198	1000
7 (007)	934	575	476	1099	676	560	1531	943	780	2076	1278	1058
8 (008)	1007	612	501	1185	720	589	1651	1003	821	2238	1360	1113
9 (009)	1080	648	527	1271	762	620	1770	1062	864	2400	1440	1171
10 (010)	1153	684	552	1356	805	649	1890	1121	905	2562	1520	1227
11 (011)	1205	712	573	1418	838	674	1975	1167	939	2678	1582	1273

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1257	739	593	1479	869	698	2061	1211	972	2793	1642	1318
13 (013)	1308	767	613	1539	902	721	2144	1257	1005	2907	1704	1362
14 (014)	1360	794	634	1600	934	746	2230	1302	1039	3022	1764	1409
15 (015)	1412	822	654	1661	967	769	2315	1348	1072	3138	1827	1453
16 (016)	1464	849	674	1722	999	793	2400	1392	1105	3253	1887	1498
17 (017)	1516	876	695	1784	1031	818	2485	1436	1139	3369	1947	1544
18 (018)	1567	904	715	1844	1064	841	2569	1482	1172	3482	2009	1589
19 (019)	1619	931	735	1905	1095	865	2654	1526	1205	3598	2069	1633
20 (020)	1671	959	756	1966	1128	889	2739	1572	1239	3713	2131	1680
21 (021)	1723	986	776	2027	1160	913	2825	1616	1272	3829	2191	1724
22 (022)	1775	1014	797	2088	1193	938	2910	1662	1307	3944	2253	1771
23 (023)	1827	1041	817	2149	1225	961	2995	1707	1339	4060	2313	1816
24 (024)	1878	1069	837	2209	1258	985	3079	1752	1372	4173	2376	1860
25 (025)	1930	1096	858	2271	1289	1009	3164	1797	1407	4289	2436	1907
26 (026)	1982	1124	878	2332	1322	1033	3249	1843	1439	4404	2498	1951
27 (027)	2034	1151	898	2393	1354	1056	3334	1887	1472	4520	2558	1996
28 (028)	2086	1179	919	2454	1387	1081	3420	1933	1507	4636	2620	2042
29 (029)	2138	1206	939	2515	1419	1105	3505	1977	1539	4751	2680	2087
30 (030)	2189	1233	959	2575	1451	1128	3589	2021	1572	4864	2740	2131
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	490	359	327	576	422	385	803	589	536	1089	798	727
2 (002)	543	386	347	639	454	408	890	633	569	1207	858	771
3 (003)	602	417	370	708	491	435	987	684	607	1338	927	822
4 (004)	630	431	379	741	507	446	1033	707	621	1400	958	842
5 (005)	682	459	399	802	540	469	1118	752	654	1516	1020	887
6 (006)	734	486	419	864	572	493	1203	797	687	1631	1080	931
7 (007)	786	514	440	925	605	518	1289	843	721	1747	1142	978
8 (008)	837	541	460	985	636	541	1372	887	754	1860	1202	1022
9 (009)	889	569	480	1046	669	565	1457	933	787	1976	1264	1067
10 (010)	941	596	501	1107	701	589	1543	977	821	2091	1324	1113
11 (011)	993	623	521	1168	733	613	1628	1021	854	2207	1384	1158
12 (012)	1045	651	541	1229	766	636	1713	1067	887	2322	1447	1202
13 (013)	1097	678	562	1291	798	661	1798	1111	921	2438	1507	1249
14 (014)	1148	706	582	1351	831	685	1882	1157	954	2551	1569	1293
15 (015)	1200	733	602	1412	862	708	1967	1202	987	2667	1629	1338
16 (016)	1252	761	623	1473	895	733	2052	1248	1021	2782	1691	1384
17 (017)	1304	788	643	1534	927	756	2138	1292	1054	2898	1751	1429
18 (018)	1356	816	664	1595	960	781	2223	1338	1089	3013	1813	1476
19 (019)	1407	843	684	1655	992	805	2307	1382	1121	3127	1873	1520
20 (020)	1459	871	704	1716	1025	828	2392	1428	1154	3242	1936	1564
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	486	357	326	572	420	384	797	585	534	1080	793	724
2 (002)	534	383	345	628	451	406	875	628	566	1187	851	767
3 (003)	588	412	366	692	485	431	964	675	600	1307	916	813
4 (004)	612	424	374	720	499	440	1003	695	613	1360	942	831
5 (005)	659	449	393	775	528	462	1080	736	644	1464	998	873
6 (006)	707	475	413	832	559	486	1159	779	677	1571	1056	918
7 (007)	754	500	432	887	588	508	1236	820	708	1676	1111	960
8 (008)	801	526	451	942	619	531	1313	862	739	1780	1169	1002
9 (009)	849	552	470	999	649	553	1392	905	770	1887	1227	1044
10 (010)	896	577	490	1054	679	576	1469	946	803	1991	1282	1089
11 (011)	943	603	509	1109	709	599	1546	989	834	2096	1340	1131
12 (012)	990	628	528	1165	739	621	1623	1030	866	2200	1396	1173
13 (013)	1038	654	547	1221	769	644	1702	1072	897	2307	1453	1216
14 (014)	1085	679	567	1276	799	667	1779	1113	930	2411	1509	1260
15 (015)	1132	705	586	1332	829	689	1856	1156	961	2516	1567	1302
16 (016)	1180	731	605	1388	860	712	1934	1198	992	2622	1624	1344
17 (017)	1227	756	624	1444	889	734	2011	1239	1023	2727	1680	1387
18 (018)	1274	782	644	1499	920	758	2089	1282	1056	2831	1738	1431
19 (019)	1322	807	663	1555	949	780	2167	1323	1087	2938	1793	1473
20 (020)	1369	833	682	1611	980	802	2244	1366	1118	3042	1851	1516
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	144	194	243

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	452	443
2 (002)	475	462
3 (003)	505	487
4 (004)	532	508
5 (005)	561	532
6 (006)	591	556
7 (007)	621	581
8 (008)	650	605
9 (009)	680	629
10 (010)	710	653
11 (011)	733	673
12 (012)	756	692
13 (013)	779	711
14 (014)	802	731
15 (015)	825	750
16 (016)	848	770
17 (017)	871	789
18 (018)	894	808
19 (019)	917	828
20 (020)	940	847
21 (021)	963	866
22 (022)	986	886
23 (023)	1010	905
24 (024)	1033	925
25 (025)	1056	944
26 (026)	1079	963
27 (027)	1102	983
28 (028)	1125	1002
29 (029)	1148	1022
30 (030)	1171	1041
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	440	434
2 (002)	462	452
3 (003)	486	472
4 (004)	506	489
5 (005)	529	508
6 (006)	552	527
7 (007)	575	547
8 (008)	598	566
9 (009)	621	585
10 (010)	644	605
11 (011)	667	624
12 (012)	690	644
13 (013)	713	663
14 (014)	736	682
15 (015)	760	702
16 (016)	783	721
17 (017)	806	741
18 (018)	829	760
19 (019)	852	779
20 (020)	875	799
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	439	433
2 (002)	459	450
3 (003)	481	469
4 (004)	500	484
5 (005)	522	503
6 (006)	543	521
7 (007)	565	539
8 (008)	587	558
9 (009)	608	576
10 (010)	630	595
11 (011)	652	613
12 (012)	674	631
13 (013)	695	650
14 (014)	717	668
15 (015)	739	686
16 (016)	760	705
17 (017)	782	723
18 (018)	804	741
19 (019)	825	760
20 (020)	847	778
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км		
Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	246	281

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	408	397
2 (002)	447	421
3 (003)	496	451
4 (004)	540	477
5 (005)	588	506
6 (006)	637	536
7 (007)	685	565
8 (008)	733	595
9 (009)	782	624
10 (010)	830	654
11 (011)	868	677
12 (012)	905	701
13 (013)	943	724
14 (014)	980	747
15 (015)	1018	771
16 (016)	1055	794
17 (017)	1093	818
18 (018)	1130	841
19 (019)	1168	865
20 (020)	1205	888
21 (021)	1242	912
22 (022)	1280	935
23 (023)	1317	958
24 (024)	1355	982
25 (025)	1392	1005
26 (026)	1430	1029
27 (027)	1467	1052
28 (028)	1505	1076
29 (029)	1542	1099
30 (030)	1580	1123
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	388	386
2 (002)	425	409
3 (003)	463	433
4 (004)	496	453
5 (005)	534	476
6 (006)	571	500
7 (007)	609	523
8 (008)	646	547
9 (009)	684	570
10 (010)	721	594
11 (011)	758	617
12 (012)	796	641
13 (013)	833	664
14 (014)	871	687
15 (015)	908	711
16 (016)	946	734
17 (017)	983	758
18 (018)	1021	781
19 (019)	1058	805
20 (020)	1096	828
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	386	385
2 (002)	420	406
3 (003)	456	429
4 (004)	487	448
5 (005)	522	470
6 (006)	557	492
7 (007)	592	514
8 (008)	627	537
9 (009)	663	559
10 (010)	698	581
11 (011)	733	603
12 (012)	768	625
13 (013)	803	647
14 (014)	838	670
15 (015)	873	692
16 (016)	909	714
17 (017)	944	736
18 (018)	979	758
19 (019)	1014	780
20 (020)	1049	803
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	396	391
2 (002)	440	417
3 (003)	487	446
4 (004)	528	470
5 (005)	573	498
6 (006)	618	526
7 (007)	664	554
8 (008)	709	581
9 (009)	754	609
10 (010)	800	637
11 (011)	845	665
12 (012)	890	692
13 (013)	936	720
14 (014)	981	748
15 (015)	1026	776
16 (016)	1072	803
17 (017)	1117	831
18 (018)	1162	859
19 (019)	1208	887
20 (020)	1253	914
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	200	242

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	474	481	455	460	458	469
2 (002)	512	517	480	486	480	491
3 (003)	561	563	514	520	508	521
4 (004)	605	604	543	549	532	545
5 (005)	653	650	576	582	560	574
6 (006)	702	695	608	615	588	603
7 (007)	750	740	641	648	615	632
8 (008)	798	785	674	681	643	660
9 (009)	846	831	706	714	671	689
10 (010)	895	876	739	747	699	718
11 (011)	981	954	804	812	761	784
12 (012)	1023	993	833	841	787	810
13 (013)	1064	1031	862	870	812	837
14 (014)	1105	1070	891	899	838	863
15 (015)	1146	1108	920	928	863	890
16 (016)	1188	1147	948	957	888	916
17 (017)	1229	1185	977	986	914	943
18 (018)	1270	1224	1006	1015	939	969
19 (019)	1311	1262	1035	1044	965	996
20 (020)	1353	1301	1064	1073	990	1022
21 (021)	1394	1339	1093	1101	1015	1049
22 (022)	1435	1378	1121	1130	1041	1075
23 (023)	1476	1416	1150	1159	1066	1101
24 (024)	1518	1455	1179	1188	1092	1128
25 (025)	1559	1493	1208	1217	1117	1154
26 (026)	1600	1532	1237	1246	1143	1181
27 (027)	1642	1570	1266	1275	1168	1207
28 (028)	1683	1609	1294	1304	1193	1234
29 (029)	1724	1647	1323	1333	1219	1260
30 (030)	1765	1686	1352	1362	1244	1287
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	23	23	20	21

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	235	262	294	299

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	474
4107-0101-1002	2	517
4107-0101-1003	3	571
4107-0101-1004	4	611
4107-0101-1005	5	662
4107-0101-1006	6	713
4107-0101-1007	7	764
4107-0101-1008	8	815
4107-0101-1009	9	866
4107-0101-1010	10	916
4107-0101-1011	11	967
4107-0101-1012	12	1018
4107-0101-1013	13	1069
4107-0101-1014	14	1120
4107-0101-1015	15	1171
4107-0101-1016	16	1222
4107-0101-1017	17	1273
4107-0101-1018	18	1323
4107-0101-1019	19	1374
4107-0101-1020	20	1425
4107-0101-1021	21	1464
4107-0101-1022	22	1502
4107-0101-1023	23	1541
4107-0101-1024	24	1579
4107-0101-1025	25	1617
4107-0101-1026	26	1656
4107-0101-1027	27	1694
4107-0101-1028	28	1733
4107-0101-1029	29	1771
4107-0101-1030	30	1810
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	37

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	451
4107-0201-1002	2	488
4107-0201-1003	3	528
4107-0201-1004	4	562
4107-0201-1005	5	600
4107-0201-1006	6	638
4107-0201-1007	7	677
4107-0201-1008	8	715
4107-0201-1009	9	754
4107-0201-1010	10	792
4107-0201-1011	11	831
4107-0201-1012	12	869
4107-0201-1013	13	908
4107-0201-1014	14	946
4107-0201-1015	15	984
4107-0201-1016	16	1023
4107-0201-1017	17	1061
4107-0201-1018	18	1100
4107-0201-1019	19	1138
4107-0201-1020	20	1177
4107-0201-1021	21	1215
4107-0201-1022	22	1254
4107-0201-1023	23	1292
4107-0201-1024	24	1331
4107-0201-1025	25	1369
4107-0201-1026	26	1407
4107-0201-1027	27	1446
4107-0201-1028	28	1484
4107-0201-1029	29	1523
4107-0201-1030	30	1561
4107-0201-1991	За каждый следующий км	37

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	448
4107-0301-1002	2	483
4107-0301-1003	3	520
4107-0301-1004	4	551
4107-0301-1005	5	587
4107-0301-1006	6	623
4107-0301-1007	7	658
4107-0301-1008	8	694
4107-0301-1009	9	730
4107-0301-1010	10	766
4107-0301-1011	11	802
4107-0301-1012	12	837
4107-0301-1013	13	873
4107-0301-1014	14	909
4107-0301-1015	15	945
4107-0301-1016	16	981
4107-0301-1017	17	1016
4107-0301-1018	18	1052
4107-0301-1019	19	1088
4107-0301-1020	20	1124
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	460
4107-0401-1002	2	506
4107-0401-1003	3	555
4107-0401-1004	4	597
4107-0401-1005	5	645
4107-0401-1006	6	692
4107-0401-1007	7	739
4107-0401-1008	8	787
4107-0401-1009	9	834
4107-0401-1010	10	882
4107-0401-1011	11	929
4107-0401-1012	12	976
4107-0401-1013	13	1024
4107-0401-1014	14	1071
4107-0401-1015	15	1119
4107-0401-1016	16	1166
4107-0401-1017	17	1213
4107-0401-1018	18	1261
4107-0401-1019	19	1308
4107-0401-1020	20	1356
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	44

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	181

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	442	406	520	478	725	666	982	902
2 (002)	475	429	559	505	779	703	1056	953
3 (003)	519	461	611	542	851	756	1153	1024
4 (004)	540	473	635	556	885	775	1200	1051
5 (005)	579	501	681	589	949	821	1287	1113
6 (006)	617	529	726	622	1011	867	1371	1176
7 (007)	656	557	772	655	1075	913	1458	1238
8 (008)	695	585	818	688	1139	959	1544	1300
9 (009)	733	613	862	721	1202	1005	1629	1362
10 (010)	772	641	908	754	1266	1051	1716	1424
11 (011)	811	669	954	787	1330	1097	1802	1487
12 (012)	850	697	1000	820	1393	1143	1889	1549
13 (013)	888	725	1045	853	1456	1189	1973	1611
14 (014)	927	753	1091	886	1520	1234	2060	1673
15 (015)	966	781	1136	919	1584	1280	2147	1736
16 (016)	1004	810	1181	953	1646	1328	2231	1800
17 (017)	1043	838	1227	986	1710	1374	2318	1862
18 (018)	1082	866	1273	1019	1774	1420	2404	1924
19 (019)	1120	894	1318	1052	1836	1466	2489	1987
20 (020)	1159	922	1364	1085	1900	1511	2576	2049
21 (021)	1188	943	1398	1109	1948	1546	2640	2096
22 (022)	1217	965	1432	1135	1995	1582	2704	2144
23 (023)	1246	986	1466	1160	2043	1616	2769	2191
24 (024)	1274	1008	1499	1186	2089	1652	2831	2240
25 (025)	1303	1030	1533	1212	2136	1689	2896	2289
26 (026)	1332	1051	1567	1236	2184	1723	2960	2336
27 (027)	1361	1073	1601	1262	2231	1759	3024	2384
28 (028)	1390	1094	1635	1287	2279	1793	3089	2431
29 (029)	1419	1116	1669	1313	2326	1830	3153	2480
30 (030)	1447	1137	1702	1338	2372	1864	3216	2527
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	21	33	25	46	34	62	47

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	424	394	499	464	695	646	942	876
2 (002)	453	414	533	487	743	679	1007	920
3 (003)	485	439	571	516	795	720	1078	976
4 (004)	500	447	588	526	820	733	1111	993
5 (005)	529	468	622	551	867	767	1176	1040
6 (006)	558	490	656	576	915	803	1240	1089
7 (007)	587	511	691	601	962	838	1304	1136
8 (008)	616	533	725	627	1010	874	1369	1184
9 (009)	645	555	759	653	1057	910	1433	1233
10 (010)	673	576	792	678	1103	944	1496	1280
11 (011)	702	598	826	704	1151	980	1560	1329
12 (012)	731	619	860	728	1198	1015	1624	1376
13 (013)	760	641	894	754	1246	1051	1689	1424
14 (014)	789	662	928	779	1293	1085	1753	1471
15 (015)	817	684	961	805	1339	1121	1816	1520
16 (016)	846	705	995	829	1387	1156	1880	1567
17 (017)	875	727	1029	855	1434	1192	1944	1616
18 (018)	904	749	1064	881	1482	1228	2009	1664
19 (019)	933	770	1098	906	1530	1262	2073	1711
20 (020)	962	792	1132	932	1577	1298	2138	1760
21 (021)	990	813	1165	956	1623	1333	2200	1807
22 (022)	1019	835	1199	982	1670	1369	2264	1856
23 (023)	1048	856	1233	1007	1718	1403	2329	1902
24 (024)	1077	878	1267	1033	1766	1439	2393	1951
25 (025)	1106	900	1301	1059	1813	1475	2458	2000
26 (026)	1134	921	1334	1084	1859	1510	2520	2047
27 (027)	1163	943	1368	1109	1907	1546	2584	2096
28 (028)	1192	964	1402	1134	1954	1580	2649	2142
29 (029)	1221	986	1436	1160	2002	1616	2713	2191
30 (030)	1250	1007	1471	1185	2049	1651	2778	2238
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	21	33	25	46	34	62	47

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	398	368	468	433	652	603	884	818
2 (002)	432	392	508	461	708	643	960	871
3 (003)	470	421	553	495	770	690	1044	936
4 (004)	492	432	579	508	807	708	1093	960
5 (005)	526	458	619	539	862	751	1169	1018
6 (006)	561	483	660	568	920	792	1247	1073
7 (007)	595	508	700	598	975	833	1322	1129
8 (008)	630	534	741	628	1033	875	1400	1187
9 (009)	664	559	781	658	1089	916	1476	1242
10 (010)	699	584	822	687	1146	957	1553	1298
11 (011)	733	610	862	718	1202	1000	1629	1356
12 (012)	768	635	904	747	1259	1041	1707	1411
13 (013)	803	660	945	776	1316	1082	1784	1467
14 (014)	837	686	985	807	1372	1125	1860	1524
15 (015)	872	711	1026	836	1430	1166	1938	1580
16 (016)	906	736	1066	866	1485	1207	2013	1636
17 (017)	941	762	1107	896	1543	1249	2091	1693
18 (018)	975	787	1147	926	1598	1290	2167	1749
19 (019)	1010	813	1188	956	1656	1333	2244	1807
20 (020)	1044	838	1228	986	1711	1374	2320	1862
21 (021)	1079	863	1269	1015	1769	1415	2398	1918
22 (022)	1113	889	1309	1046	1825	1457	2473	1976
23 (023)	1148	914	1351	1075	1882	1498	2551	2031
24 (024)	1183	939	1392	1105	1939	1539	2629	2087
25 (025)	1217	965	1432	1135	1995	1582	2704	2144
26 (026)	1252	990	1473	1165	2052	1623	2782	2200
27 (027)	1286	1015	1513	1194	2108	1664	2858	2256
28 (028)	1321	1041	1554	1225	2166	1707	2936	2313
29 (029)	1355	1066	1594	1254	2221	1748	3011	2369
30 (030)	1390	1091	1635	1284	2279	1789	3089	2424
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	34	25	40	29	56	41	76	56

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	204	231

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	411
4109-0101-1002	2	435
4109-0101-1003	3	467
4109-0101-1004	4	482
4109-0101-1005	5	511
4109-0101-1006	6	540
4109-0101-1007	7	569
4109-0101-1008	8	598
4109-0101-1009	9	627
4109-0101-1010	10	656
4109-0101-1011	11	685
4109-0101-1012	12	714
4109-0101-1013	13	743
4109-0101-1014	14	772
4109-0101-1015	15	801
4109-0101-1016	16	830
4109-0101-1017	17	859
4109-0101-1018	18	888
4109-0101-1019	19	917
4109-0101-1020	20	946
4109-0101-1021	21	967
4109-0101-1022	22	988
4109-0101-1023	23	1009
4109-0101-1024	24	1030
4109-0101-1025	25	1051
4109-0101-1026	26	1072
4109-0101-1027	27	1093
4109-0101-1028	28	1114
4109-0101-1029	29	1135
4109-0101-1030	30	1156
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	396
4109-0201-1002	2	416
4109-0201-1003	3	440
4109-0201-1004	4	451
4109-0201-1005	5	472
4109-0201-1006	6	493
4109-0201-1007	7	514
4109-0201-1008	8	535
4109-0201-1009	9	556
4109-0201-1010	10	577
4109-0201-1011	11	598
4109-0201-1012	12	619
4109-0201-1013	13	640
4109-0201-1014	14	661
4109-0201-1015	15	682
4109-0201-1016	16	703
4109-0201-1017	17	724
4109-0201-1018	18	745
4109-0201-1019	19	766
4109-0201-1020	20	787
4109-0201-1021	21	808
4109-0201-1022	22	829
4109-0201-1023	23	850
4109-0201-1024	24	871
4109-0201-1025	25	892
4109-0201-1026	26	913
4109-0201-1027	27	934
4109-0201-1028	28	955
4109-0201-1029	29	976
4109-0201-1030	30	997
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	185

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	145	171	238	322
2 (002)	217	255	356	482
3 (003)	290	341	475	644
4 (004)	362	426	593	804
5 (005)	434	511	711	964
6 (006)	506	595	830	1124
7 (007)	578	680	948	1284
8 (008)	651	766	1067	1447
9 (009)	723	851	1185	1607
10 (010)	795	935	1303	1767
11 (011)	867	1020	1421	1927
12 (012)	939	1105	1539	2087
13 (013)	1012	1191	1659	2249
14 (014)	1084	1275	1777	2409
15 (015)	1156	1360	1895	2569
16 (016)	1228	1445	2013	2729
17 (017)	1300	1529	2131	2889
18 (018)	1373	1615	2251	3051
19 (019)	1445	1700	2369	3211
20 (020)	1517	1785	2487	3371
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	577	679	946	1282
2 (002)	650	765	1066	1444
3 (003)	722	849	1184	1604
4 (004)	794	934	1302	1764
5 (005)	866	1019	1420	1924
6 (006)	938	1104	1538	2084
7 (007)	1011	1189	1657	2247
8 (008)	1083	1274	1775	2407
9 (009)	1155	1359	1893	2567
10 (010)	1227	1444	2011	2727
11 (011)	1299	1528	2130	2887
12 (012)	1371	1613	2248	3047
13 (013)	1444	1699	2367	3209
14 (014)	1516	1784	2485	3369
15 (015)	1588	1868	2603	3529
16 (016)	1660	1953	2721	3689
17 (017)	1732	2038	2839	3849
18 (018)	1805	2124	2959	4011
19 (019)	1877	2208	3077	4171
20 (020)	1949	2293	3195	4331
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	186

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	667	667
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	758	758
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	751	751
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	484	484
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	838	838
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	358	358
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	555	555
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	449	449
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	430	430
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	734	734
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1551	1551
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	496	320
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	669	606
4131-0102-03	Пиломатериалы	564	889
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	599	599
4131-0103-02	Металл листовой	499	499
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	494	494
4131-0103-04	Проволока в кругах	812	812
4131-0103-05	Конструкции металлические	533	533
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	320	527
4131-0104-02	Песок всякий	180	279
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	239	314
4131-0104-04	Глина сухая	269	325
4131-0104-05	Мусор строительный	99	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	629	432

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2019 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2019 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная