

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірілігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 11.12.2019 ж. №207-НҚ бұйрығымен
01.01.2020 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 11.12.2019 года №207-НҚ
с 01.01.2020 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2020 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений расположенных в регионах 04.00 Актюбинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	380	330	287	264	241	447	388	338	311	284
2 (002)	430	368	315	287	260	506	433	371	338	306
3 (003)	501	422	353	319	286	589	496	415	375	336
4 (004)	542	457	378	339	302	638	538	445	399	355
5 (005)	606	506	414	369	326	713	595	487	434	384
6 (006)	670	556	449	398	349	788	654	528	468	411
7 (007)	734	605	485	428	373	864	712	571	504	439
8 (008)	798	654	521	458	397	939	769	613	539	467
9 (009)	862	704	556	487	421	1014	828	654	573	495
10 (010)	926	753	592	517	445	1089	886	696	608	524
11 (011)	973	789	618	539	464	1145	928	727	634	546
12 (012)	1019	825	644	562	483	1199	971	758	661	568
13 (013)	1066	861	671	584	501	1254	1013	789	687	589
14 (014)	1112	897	697	606	520	1308	1055	820	713	612
15 (015)	1158	933	724	629	539	1362	1098	852	740	634
16 (016)	1205	969	750	651	557	1418	1140	882	766	655
17 (017)	1251	1005	776	673	576	1472	1182	913	792	678
18 (018)	1297	1041	803	696	595	1526	1225	945	819	700
19 (019)	1344	1077	829	718	614	1581	1267	975	845	722
20 (020)	1390	1113	855	740	632	1635	1309	1006	871	744
21 (021)	1437	1150	882	763	651	1691	1353	1038	898	766
22 (022)	1483	1186	908	785	670	1745	1395	1068	924	788

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1529	1222	935	807	689	1799	1438	1100	949	811
24 (024)	1576	1258	961	830	707	1854	1480	1131	976	832
25 (025)	1622	1294	987	852	726	1908	1522	1161	1002	854
26 (026)	1669	1330	1014	874	745	1964	1565	1193	1028	876
27 (027)	1715	1366	1040	897	764	2018	1607	1224	1055	899
28 (028)	1761	1402	1066	919	782	2072	1649	1254	1081	920
29 (029)	1808	1438	1093	941	801	2127	1692	1286	1107	942
30 (030)	1854	1474	1119	964	820	2181	1734	1316	1134	965
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	623	541	470	433	395	844	733	638	587	536
2 (002)	705	603	516	470	426	956	818	700	638	578
3 (003)	821	692	579	523	469	1113	938	784	709	636
4 (004)	889	749	620	556	495	1204	1016	840	753	671
5 (005)	993	830	679	605	534	1347	1124	920	820	724
6 (006)	1098	911	736	652	572	1489	1236	998	884	776
7 (007)	1203	992	795	702	611	1631	1344	1078	951	829

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1308	1072	854	751	651	1773	1453	1158	1018	882
9 (009)	1413	1154	911	798	690	1916	1564	1236	1082	936
10 (010)	1518	1234	970	848	730	2058	1673	1316	1149	989
11 (011)	1595	1293	1013	884	761	2162	1753	1373	1198	1031
12 (012)	1670	1352	1056	921	792	2264	1833	1431	1249	1073
13 (013)	1748	1411	1100	957	821	2369	1913	1491	1298	1113
14 (014)	1823	1470	1143	993	852	2471	1993	1549	1347	1156
15 (015)	1898	1530	1187	1031	884	2573	2073	1609	1398	1198
16 (016)	1975	1589	1230	1067	913	2678	2153	1667	1447	1238
17 (017)	2051	1648	1272	1103	944	2780	2233	1724	1496	1280
18 (018)	2126	1707	1316	1141	975	2882	2313	1784	1547	1322
19 (019)	2203	1766	1359	1177	1007	2987	2393	1842	1596	1364
20 (020)	2279	1825	1402	1213	1036	3089	2473	1900	1644	1404
21 (021)	2356	1885	1446	1251	1067	3193	2556	1960	1696	1447
22 (022)	2431	1944	1489	1287	1098	3296	2636	2018	1744	1489
23 (023)	2507	2003	1533	1323	1130	3398	2716	2078	1793	1531
24 (024)	2584	2062	1575	1361	1159	3502	2796	2136	1844	1571
25 (025)	2659	2121	1618	1397	1190	3604	2876	2193	1893	1613
26 (026)	2736	2180	1662	1433	1221	3709	2956	2253	1942	1656
27 (027)	2811	2239	1705	1470	1252	3811	3036	2311	1993	1698
28 (028)	2887	2298	1748	1507	1282	3913	3116	2369	2042	1738
29 (029)	2964	2357	1792	1543	1313	4018	3196	2429	2091	1780
30 (030)	3039	2416	1834	1580	1344	4120	3276	2487	2142	1822
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	347	304	270	250	231	408	358	318	294	272
2 (002)	395	341	296	272	250	465	401	348	320	294
3 (003)	447	381	325	297	271	526	448	382	349	319
4 (004)	472	403	341	310	281	555	474	401	365	331
5 (005)	518	439	368	332	300	609	516	433	391	353
6 (006)	564	475	394	355	318	664	559	464	418	374
7 (007)	611	511	421	377	337	719	601	495	444	396
8 (008)	657	547	447	399	356	773	644	526	469	419
9 (009)	704	583	473	422	375	828	686	556	496	441
10 (010)	750	619	500	444	393	882	728	588	522	462
11 (011)	796	655	526	466	412	936	771	619	548	485
12 (012)	843	691	552	489	431	992	813	649	575	507
13 (013)	889	727	579	511	449	1046	855	681	601	528
14 (014)	935	763	605	533	468	1100	898	712	627	551
15 (015)	982	799	632	556	487	1155	940	744	654	573
16 (016)	1028	835	658	578	506	1209	982	774	680	595
17 (017)	1075	871	684	600	524	1265	1025	805	706	616
18 (018)	1121	907	711	623	543	1319	1067	836	733	639
19 (019)	1167	943	737	645	562	1373	1109	867	759	661
20 (020)	1214	979	763	668	581	1428	1152	898	786	684
21 (021)	1260	1015	790	690	599	1482	1194	929	812	705
22 (022)	1307	1051	816	712	618	1538	1236	960	838	727

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1353	1087	842	735	637	1592	1279	991	865	749
24 (024)	1399	1123	869	757	655	1646	1321	1022	891	771
25 (025)	1446	1159	895	779	674	1701	1364	1053	916	793
26 (026)	1492	1195	922	802	693	1755	1406	1085	944	815
27 (027)	1538	1231	948	824	712	1809	1448	1115	969	838
28 (028)	1585	1267	974	846	730	1865	1491	1146	995	859
29 (029)	1631	1303	1001	869	749	1919	1533	1178	1022	881
30 (030)	1678	1339	1027	891	768	1974	1575	1208	1048	904
31 (031)	1724	1375	1053	913	787	2028	1618	1239	1074	926
32 (032)	1770	1411	1080	936	805	2082	1660	1271	1101	947
33 (033)	1817	1447	1106	958	824	2138	1702	1301	1127	969
34 (034)	1863	1483	1133	980	843	2192	1745	1333	1153	992
35 (035)	1910	1519	1159	1003	862	2247	1787	1364	1180	1014
36 (036)	1956	1555	1185	1025	880	2301	1829	1394	1206	1035
37 (037)	2002	1591	1212	1047	899	2355	1872	1426	1232	1058
38 (038)	2049	1627	1238	1070	918	2411	1914	1456	1259	1080
39 (039)	2095	1663	1264	1092	936	2465	1956	1487	1285	1101
40 (040)	2141	1700	1291	1114	955	2519	2000	1519	1311	1124
41 (041)	2188	1736	1317	1137	974	2574	2042	1549	1338	1146
42 (042)	2234	1772	1344	1159	993	2628	2085	1581	1364	1168
43 (043)	2281	1808	1370	1181	1011	2684	2127	1612	1389	1189
44 (044)	2327	1844	1396	1204	1030	2738	2169	1642	1416	1212
45 (045)	2373	1880	1423	1226	1049	2792	2212	1674	1442	1234

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2420	1916	1449	1248	1068	2847	2254	1705	1468	1256
47 (047)	2466	1952	1475	1271	1086	2901	2296	1735	1495	1278
48 (048)	2513	1988	1502	1293	1105	2956	2339	1767	1521	1300
49 (049)	2559	2024	1528	1315	1124	3011	2381	1798	1547	1322
50 (050)	2605	2060	1555	1338	1142	3065	2424	1829	1574	1344
51 (051)	2652	2096	1581	1360	1161	3120	2466	1860	1600	1366
52 (052)	2698	2132	1607	1382	1180	3174	2508	1891	1626	1388
53 (053)	2744	2168	1634	1405	1199	3228	2551	1922	1653	1411
54 (054)	2791	2204	1660	1427	1217	3284	2593	1953	1679	1432
55 (055)	2837	2240	1686	1449	1236	3338	2635	1984	1705	1454
56 (056)	2884	2276	1713	1472	1255	3393	2678	2015	1732	1476
57 (057)	2930	2312	1739	1494	1274	3447	2720	2046	1758	1499
58 (058)	2976	2348	1765	1516	1292	3501	2762	2076	1784	1520
59 (059)	3023	2384	1792	1539	1311	3556	2805	2108	1811	1542
60 (060)	3069	2420	1818	1561	1330	3611	2847	2139	1836	1565
61 (061)	3115	2456	1845	1583	1348	3665	2889	2171	1862	1586
62 (062)	3162	2492	1871	1606	1367	3720	2932	2201	1889	1608
63 (063)	3208	2528	1897	1628	1386	3774	2974	2232	1915	1631
64 (064)	3255	2564	1924	1650	1405	3829	3016	2264	1941	1653
65 (065)	3301	2600	1950	1673	1423	3884	3059	2294	1968	1674
66 (066)	3347	2636	1976	1695	1442	3938	3101	2325	1994	1696
67 (067)	3394	2672	2003	1717	1461	3993	3144	2356	2020	1719
68 (068)	3440	2708	2029	1740	1480	4047	3186	2387	2047	1741

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3487	2744	2056	1762	1498	4102	3228	2419	2073	1762
70 (070)	3533	2780	2082	1784	1517	4156	3271	2449	2099	1785
71 (071)	3579	2816	2108	1807	1536	4211	3313	2480	2126	1807
72 (072)	3626	2852	2135	1829	1555	4266	3355	2512	2152	1829
73 (073)	3672	2888	2161	1851	1573	4320	3398	2542	2178	1851
74 (074)	3718	2924	2187	1874	1592	4374	3440	2573	2205	1873
75 (075)	3765	2960	2214	1896	1611	4429	3482	2605	2231	1895
76 (076)	3811	2996	2240	1918	1629	4484	3525	2635	2256	1916
77 (077)	3858	3032	2267	1941	1648	4539	3567	2667	2284	1939
78 (078)	3904	3068	2293	1963	1667	4593	3609	2698	2309	1961
79 (079)	3950	3104	2319	1985	1686	4647	3652	2728	2335	1984
80 (080)	3997	3140	2346	2008	1704	4702	3694	2760	2362	2005
81 (081)	4043	3176	2372	2030	1723	4756	3736	2791	2388	2027
82 (082)	4090	3212	2398	2052	1742	4812	3779	2821	2414	2049
83 (083)	4136	3248	2425	2075	1761	4866	3821	2853	2441	2072
84 (084)	4182	3284	2451	2097	1779	4920	3864	2884	2467	2093
85 (085)	4229	3320	2477	2119	1798	4975	3906	2914	2493	2115
86 (086)	4275	3356	2504	2142	1817	5029	3948	2946	2520	2138
87 (087)	4321	3392	2530	2164	1835	5084	3991	2976	2546	2159
88 (088)	4368	3428	2557	2186	1854	5139	4033	3008	2572	2181
89 (089)	4414	3464	2583	2209	1873	5193	4075	3039	2599	2204
90 (090)	4461	3500	2609	2231	1892	5248	4118	3069	2625	2226

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4507	3536	2636	2253	1910	5302	4160	3101	2651	2247
92 (092)	4553	3572	2662	2276	1929	5356	4202	3132	2678	2269
93 (093)	4600	3608	2688	2298	1948	5412	4245	3162	2704	2292
94 (094)	4646	3644	2715	2320	1967	5466	4287	3194	2729	2314
95 (095)	4693	3680	2741	2343	1985	5521	4329	3225	2756	2335
96 (096)	4739	3716	2768	2365	2004	5575	4372	3256	2782	2358
97 (097)	4785	3752	2794	2387	2023	5629	4414	3287	2808	2380
98 (098)	4832	3788	2820	2410	2042	5685	4456	3318	2835	2402
99 (099)	4878	3824	2847	2432	2060	5739	4499	3349	2861	2424
100 (901)	4924	3860	2873	2454	2079	5793	4541	3380	2887	2446
101 (101)	4971	3896	2899	2477	2098	5848	4584	3411	2914	2468
102 (102)	5017	3932	2926	2499	2116	5902	4626	3442	2940	2489
103 (103)	5064	3968	2952	2521	2135	5958	4668	3473	2966	2512
104 (104)	5110	4005	2979	2544	2154	6012	4712	3505	2993	2534
105 (105)	5156	4041	3005	2566	2173	6066	4754	3535	3019	2556
106 (106)	5203	4077	3031	2588	2191	6121	4796	3566	3045	2578
107 (107)	5249	4113	3058	2611	2210	6175	4839	3598	3072	2600
108 (108)	5295	4149	3084	2633	2229	6229	4881	3628	3098	2622
109 (109)	5342	4185	3110	2655	2248	6285	4924	3659	3124	2645
110 (110)	5388	4221	3137	2678	2266	6339	4966	3691	3151	2666
111 (111)	5435	4257	3163	2700	2285	6394	5008	3721	3176	2688
112 (112)	5481	4293	3190	2722	2304	6448	5051	3753	3202	2711
113 (113)	5527	4329	3216	2745	2322	6502	5093	3784	3229	2732

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5574	4365	3242	2767	2341	6558	5135	3814	3255	2754
115 (115)	5620	4401	3269	2789	2360	6612	5178	3846	3281	2776
116 (116)	5667	4437	3295	2812	2379	6667	5220	3876	3308	2799
117 (117)	5713	4473	3321	2834	2397	6721	5262	3907	3334	2820
118 (118)	5759	4509	3348	2856	2416	6775	5305	3939	3360	2842
119 (119)	5806	4545	3374	2879	2435	6831	5347	3969	3387	2865
120 (120)	5852	4581	3400	2901	2454	6885	5389	4000	3413	2887
121 (121)	5898	4617	3427	2923	2472	6939	5432	4032	3439	2908
122 (122)	5945	4653	3453	2946	2491	6994	5474	4062	3466	2931
123 (123)	5991	4689	3480	2968	2510	7048	5516	4094	3492	2953
124 (124)	6038	4725	3506	2990	2528	7104	5559	4125	3518	2974
125 (125)	6084	4761	3532	3013	2547	7158	5601	4155	3545	2996
126 (126)	6130	4797	3559	3035	2566	7212	5644	4187	3571	3019
127 (127)	6177	4833	3585	3057	2585	7267	5686	4218	3596	3041
128 (128)	6223	4869	3611	3080	2603	7321	5728	4248	3624	3062
129 (129)	6270	4905	3638	3102	2622	7376	5771	4280	3649	3085
130 (130)	6316	4941	3664	3124	2641	7431	5813	4311	3675	3107
131 (131)	6362	4977	3691	3147	2660	7485	5855	4342	3702	3129
132 (132)	6409	5013	3717	3169	2678	7540	5898	4373	3728	3151
133 (133)	6455	5049	3743	3191	2697	7594	5940	4404	3754	3173
134 (134)	6501	5085	3770	3214	2716	7648	5982	4435	3781	3195
135 (135)	6548	5121	3796	3236	2735	7704	6025	4466	3807	3218
136 (136)	6594	5157	3822	3258	2753	7758	6067	4496	3833	3239

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6641	5193	3849	3281	2772	7813	6109	4528	3860	3261
138 (138)	6687	5229	3875	3303	2791	7867	6152	4559	3886	3284
139 (139)	6733	5265	3902	3325	2809	7921	6194	4591	3912	3305
140 (140)	6780	5301	3928	3348	2828	7976	6236	4621	3939	3327
141 (141)	6826	5337	3954	3370	2847	8031	6279	4652	3965	3349
142 (142)	6872	5373	3981	3392	2866	8085	6321	4684	3991	3372
143 (143)	6919	5409	4007	3415	2884	8140	6364	4714	4018	3393
144 (144)	6965	5445	4033	3437	2903	8194	6406	4745	4044	3415
145 (145)	7012	5481	4060	3459	2922	8249	6448	4776	4069	3438
146 (146)	7058	5517	4086	3482	2941	8304	6491	4807	4096	3460
147 (147)	7104	5553	4112	3504	2959	8358	6533	4838	4122	3481
148 (148)	7151	5589	4139	3526	2978	8413	6575	4869	4148	3504
149 (149)	7197	5625	4165	3549	2997	8467	6618	4900	4175	3526
150 (150)	7244	5661	4192	3571	3015	8522	6660	4932	4201	3547
151 (151)	7290	5697	4218	3593	3034	8576	6702	4962	4227	3569
152 (152)	7336	5733	4244	3616	3053	8631	6745	4993	4254	3592
153 (153)	7383	5769	4271	3638	3072	8686	6787	5025	4280	3614
154 (154)	7429	5805	4297	3660	3090	8740	6829	5055	4306	3635
155 (155)	7475	5841	4323	3683	3109	8794	6872	5086	4333	3658
156 (156)	7522	5877	4350	3705	3128	8849	6914	5118	4359	3680
157 (157)	7568	5913	4376	3727	3147	8904	6956	5148	4385	3702
158 (158)	7615	5949	4403	3750	3165	8959	6999	5180	4412	3724
159 (159)	7661	5985	4429	3772	3184	9013	7041	5211	4438	3746

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7707	6021	4455	3794	3203	9067	7084	5241	4464	3768
161 (161)	7754	6057	4482	3817	3222	9122	7126	5273	4491	3791
162 (162)	7800	6093	4508	3839	3240	9176	7168	5304	4516	3812
163 (163)	7847	6129	4534	3861	3259	9232	7211	5334	4542	3834
164 (164)	7893	6165	4561	3884	3278	9286	7253	5366	4569	3856
165 (165)	7939	6201	4587	3906	3296	9340	7295	5396	4595	3878
166 (166)	7986	6237	4614	3928	3315	9395	7338	5428	4621	3900
167 (167)	8032	6274	4640	3951	3334	9449	7381	5459	4648	3922
168 (168)	8078	6310	4666	3973	3353	9504	7424	5489	4674	3945
169 (169)	8125	6346	4693	3996	3371	9559	7466	5521	4701	3966
170 (170)	8171	6382	4719	4018	3390	9613	7508	5552	4727	3988
171 (171)	8218	6418	4745	4040	3409	9668	7551	5582	4753	4011
172 (172)	8264	6454	4772	4063	3428	9722	7593	5614	4780	4033
173 (173)	8310	6490	4798	4085	3446	9776	7635	5645	4806	4054
174 (174)	8357	6526	4825	4107	3465	9832	7678	5676	4832	4076
175 (175)	8403	6562	4851	4130	3484	9886	7720	5707	4859	4099
176 (176)	8450	6598	4877	4152	3502	9941	7762	5738	4885	4120
177 (177)	8496	6634	4904	4174	3521	9995	7805	5769	4911	4142
178 (178)	8542	6670	4930	4197	3540	10049	7847	5800	4938	4165
179 (179)	8589	6706	4956	4219	3559	10105	7889	5831	4964	4187
180 (180)	8635	6742	4983	4241	3577	10159	7932	5862	4989	4208
181 (181)	8681	6778	5009	4264	3596	10213	7974	5893	5016	4231
182 (182)	8728	6814	5035	4286	3615	10268	8016	5924	5042	4253

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8774	6850	5062	4308	3634	10322	8059	5955	5068	4275
184 (184)	8821	6886	5088	4331	3652	10378	8101	5986	5095	4296
185 (185)	8867	6922	5115	4353	3671	10432	8144	6018	5121	4319
186 (186)	8913	6958	5141	4375	3690	10486	8186	6048	5147	4341
187 (187)	8960	6994	5167	4398	3708	10541	8228	6079	5174	4362
188 (188)	9006	7030	5194	4420	3727	10595	8271	6111	5200	4385
189 (189)	9052	7066	5220	4442	3746	10649	8313	6141	5226	4407
190 (190)	9099	7102	5246	4465	3765	10705	8355	6172	5253	4429
191 (191)	9145	7138	5273	4487	3783	10759	8398	6204	5279	4451
192 (192)	9192	7174	5299	4509	3802	10814	8440	6234	5305	4473
193 (193)	9238	7210	5326	4532	3821	10868	8482	6266	5332	4495
194 (194)	9284	7246	5352	4554	3840	10922	8525	6296	5358	4518
195 (195)	9331	7282	5378	4576	3858	10978	8567	6327	5384	4539
196 (196)	9377	7318	5405	4599	3877	11032	8609	6359	5411	4561
197 (197)	9424	7354	5431	4621	3896	11087	8652	6389	5436	4584
198 (198)	9470	7390	5457	4643	3915	11141	8694	6420	5462	4606
199 (199)	9516	7426	5484	4666	3933	11195	8736	6452	5489	4627
200 (902)	9563	7462	5510	4688	3952	11251	8779	6482	5515	4649
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	569	498	443	410	379	771	676	600	556	513
2 (002)	648	559	485	446	410	878	758	658	604	556
3 (003)	733	625	533	487	444	993	847	722	660	602
4 (004)	774	661	559	508	461	1049	896	758	689	624
5 (005)	849	720	603	544	492	1151	976	818	738	667
6 (006)	925	779	646	582	521	1253	1056	876	789	707
7 (007)	1002	838	690	618	552	1358	1136	936	838	749
8 (008)	1077	897	733	654	584	1460	1216	993	887	791
9 (009)	1154	956	775	692	615	1564	1296	1051	938	833
10 (010)	1230	1015	820	728	644	1667	1376	1111	987	873
11 (011)	1305	1074	862	764	675	1769	1456	1169	1036	916
12 (012)	1382	1133	905	802	707	1873	1536	1227	1087	958
13 (013)	1457	1192	949	838	736	1976	1616	1287	1136	998
14 (014)	1533	1251	992	874	767	2078	1696	1344	1184	1040
15 (015)	1610	1310	1036	911	798	2182	1776	1404	1236	1082
16 (016)	1685	1369	1079	948	830	2284	1856	1462	1284	1124
17 (017)	1762	1428	1121	984	859	2389	1936	1520	1333	1164
18 (018)	1838	1487	1166	1021	890	2491	2016	1580	1384	1207
19 (019)	1913	1546	1208	1057	921	2593	2096	1638	1433	1249
20 (020)	1990	1605	1251	1095	952	2698	2176	1696	1484	1291
21 (021)	2066	1664	1295	1131	982	2800	2256	1756	1533	1331
22 (022)	2143	1723	1338	1167	1013	2904	2336	1813	1582	1373

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2218	1782	1380	1205	1044	3007	2416	1871	1633	1416
24 (024)	2293	1841	1425	1241	1074	3109	2496	1931	1682	1456
25 (025)	2370	1900	1467	1277	1105	3213	2576	1989	1731	1498
26 (026)	2446	1959	1511	1315	1136	3316	2656	2049	1782	1540
27 (027)	2521	2018	1554	1351	1167	3418	2736	2107	1831	1582
28 (028)	2598	2077	1597	1387	1197	3522	2816	2164	1880	1622
29 (029)	2674	2136	1641	1425	1228	3624	2896	2224	1931	1664
30 (030)	2751	2195	1684	1461	1259	3729	2976	2282	1980	1707
31 (031)	2826	2254	1726	1497	1290	3831	3056	2340	2029	1749
32 (032)	2902	2313	1770	1534	1320	3933	3136	2400	2080	1789
33 (033)	2979	2372	1813	1570	1351	4038	3216	2458	2129	1831
34 (034)	3054	2431	1857	1607	1382	4140	3296	2518	2178	1873
35 (035)	3131	2490	1900	1644	1413	4244	3376	2576	2229	1916
36 (036)	3207	2549	1943	1680	1443	4347	3456	2633	2278	1956
37 (037)	3282	2608	1987	1716	1474	4449	3536	2693	2327	1998
38 (038)	3359	2667	2030	1754	1505	4553	3616	2751	2378	2040
39 (039)	3434	2726	2072	1790	1534	4656	3696	2809	2427	2080
40 (040)	3510	2787	2116	1826	1566	4758	3778	2869	2476	2122
41 (041)	3587	2846	2159	1864	1597	4862	3858	2927	2527	2164
42 (042)	3662	2905	2203	1900	1628	4964	3938	2987	2576	2207
43 (043)	3739	2964	2246	1936	1657	5069	4018	3044	2624	2247
44 (044)	3815	3023	2289	1974	1689	5171	4098	3102	2676	2289
45 (045)	3890	3082	2333	2010	1720	5273	4178	3162	2724	2331

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3967	3141	2375	2046	1751	5378	4258	3220	2773	2373
47 (047)	4043	3200	2418	2084	1780	5480	4338	3278	2824	2413
48 (048)	4120	3259	2462	2120	1811	5584	4418	3338	2873	2456
49 (049)	4195	3318	2505	2156	1843	5687	4498	3396	2922	2498
50 (050)	4270	3377	2549	2193	1872	5789	4578	3456	2973	2538
51 (051)	4348	3436	2592	2230	1903	5893	4658	3513	3022	2580
52 (052)	4423	3495	2634	2266	1934	5996	4738	3571	3071	2622
53 (053)	4498	3554	2679	2303	1966	6098	4818	3631	3122	2664
54 (054)	4575	3613	2721	2339	1995	6202	4898	3689	3171	2704
55 (055)	4651	3672	2764	2375	2026	6304	4978	3747	3220	2747
56 (056)	4728	3731	2808	2413	2057	6409	5058	3807	3271	2789
57 (057)	4803	3790	2851	2449	2089	6511	5138	3864	3320	2831
58 (058)	4879	3849	2893	2485	2118	6613	5218	3922	3369	2871
59 (059)	4956	3908	2938	2523	2149	6718	5298	3982	3420	2913
60 (060)	5031	3967	2980	2559	2180	6820	5378	4040	3469	2956
61 (061)	5107	4026	3025	2595	2210	6922	5458	4100	3518	2996
62 (062)	5184	4085	3067	2633	2241	7027	5538	4158	3569	3038
63 (063)	5259	4144	3110	2669	2272	7129	5618	4216	3618	3080
64 (064)	5336	4203	3154	2705	2303	7233	5698	4276	3667	3122
65 (065)	5411	4262	3197	2743	2333	7336	5778	4333	3718	3162
66 (066)	5487	4321	3239	2779	2364	7438	5858	4391	3767	3204
67 (067)	5564	4380	3284	2815	2395	7542	5938	4451	3816	3247
68 (068)	5639	4439	3326	2852	2426	7644	6018	4509	3867	3289

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5716	4498	3370	2889	2456	7749	6098	4569	3916	3329
70 (070)	5792	4557	3413	2925	2487	7851	6178	4627	3964	3371
71 (071)	5867	4616	3456	2962	2518	7953	6258	4684	4016	3413
72 (072)	5944	4675	3500	2998	2549	8058	6338	4744	4064	3456
73 (073)	6020	4734	3543	3034	2579	8160	6418	4802	4113	3496
74 (074)	6095	4793	3585	3072	2610	8262	6498	4860	4164	3538
75 (075)	6172	4852	3630	3108	2641	8367	6578	4920	4213	3580
76 (076)	6248	4911	3672	3144	2670	8469	6658	4978	4262	3620
77 (077)	6325	4970	3716	3182	2702	8573	6738	5038	4313	3662
78 (078)	6400	5030	3759	3218	2733	8676	6818	5096	4362	3704
79 (079)	6475	5089	3802	3254	2764	8778	6898	5153	4411	3747
80 (080)	6552	5148	3846	3292	2793	8882	6978	5213	4462	3787
81 (081)	6628	5207	3889	3328	2825	8984	7058	5271	4511	3829
82 (082)	6705	5266	3931	3364	2856	9089	7138	5329	4560	3871
83 (083)	6780	5325	3975	3402	2887	9191	7218	5389	4611	3913
84 (084)	6856	5384	4018	3438	2916	9293	7298	5447	4660	3953
85 (085)	6933	5443	4061	3474	2948	9398	7378	5504	4709	3996
86 (086)	7008	5502	4105	3511	2979	9500	7458	5564	4760	4038
87 (087)	7084	5561	4148	3548	3008	9602	7538	5622	4809	4078
88 (088)	7161	5620	4192	3584	3039	9707	7618	5682	4858	4120
89 (089)	7236	5679	4234	3621	3070	9809	7698	5740	4909	4162
90 (090)	7313	5738	4277	3657	3102	9913	7778	5798	4958	4204

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7389	5797	4321	3693	3131	10016	7858	5858	5007	4244
92 (092)	7464	5856	4364	3731	3162	10118	7938	5916	5058	4287
93 (093)	7541	5915	4407	3767	3193	10222	8018	5973	5107	4329
94 (094)	7616	5974	4451	3803	3225	10324	8098	6033	5156	4371
95 (095)	7693	6033	4493	3841	3254	10429	8178	6091	5207	4411
96 (096)	7769	6092	4538	3877	3285	10531	8258	6151	5256	4453
97 (097)	7844	6151	4580	3913	3316	10633	8338	6209	5304	4496
98 (098)	7921	6210	4623	3951	3348	10738	8418	6267	5356	4538
99 (099)	7997	6269	4667	3987	3377	10840	8498	6327	5404	4578
100 (901)	8072	6328	4710	4023	3408	10942	8578	6384	5453	4620
101 (101)	8149	6387	4752	4061	3439	11047	8658	6442	5504	4662
102 (102)	8225	6446	4797	4097	3469	11149	8738	6502	5553	4702
103 (103)	8302	6505	4839	4133	3500	11253	8818	6560	5602	4744
104 (104)	8377	6566	4884	4170	3531	11356	8900	6620	5653	4787
105 (105)	8452	6625	4926	4207	3562	11458	8980	6678	5702	4829
106 (106)	8530	6684	4969	4243	3592	11562	9060	6736	5751	4869
107 (107)	8605	6743	5013	4280	3623	11664	9140	6796	5802	4911
108 (108)	8680	6802	5056	4316	3654	11767	9220	6853	5851	4953
109 (109)	8757	6861	5098	4352	3685	11871	9300	6911	5900	4996
110 (110)	8833	6920	5143	4390	3715	11973	9380	6971	5951	5036
111 (111)	8910	6979	5185	4426	3746	12078	9460	7029	6000	5078
112 (112)	8985	7038	5230	4462	3777	12180	9540	7089	6049	5120
113 (113)	9061	7097	5272	4500	3807	12282	9620	7147	6100	5160

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9138	7156	5315	4536	3838	12387	9700	7204	6149	5202
115 (115)	9213	7215	5359	4572	3869	12489	9780	7264	6198	5244
116 (116)	9290	7274	5402	4610	3900	12593	9860	7322	6249	5287
117 (117)	9366	7333	5444	4646	3930	12696	9940	7380	6298	5327
118 (118)	9441	7392	5489	4682	3961	12798	10020	7440	6347	5369
119 (119)	9518	7451	5531	4720	3992	12902	10100	7498	6398	5411
120 (120)	9593	7510	5574	4756	4023	13004	10180	7556	6447	5453
121 (121)	9669	7569	5618	4792	4052	13107	10260	7616	6496	5493
122 (122)	9746	7628	5661	4830	4084	13211	10340	7673	6547	5536
123 (123)	9821	7687	5705	4866	4115	13313	10420	7733	6596	5578
124 (124)	9898	7746	5748	4902	4144	13418	10500	7791	6644	5618
125 (125)	9974	7805	5790	4939	4175	13520	10580	7849	6696	5660
126 (126)	10049	7864	5834	4975	4207	13622	10660	7909	6744	5702
127 (127)	10126	7923	5877	5011	4238	13727	10740	7967	6793	5744
128 (128)	10202	7982	5920	5049	4267	13829	10820	8024	6844	5784
129 (129)	10279	8041	5964	5085	4298	13933	10900	8084	6893	5827
130 (130)	10354	8100	6007	5121	4330	14036	10980	8142	6942	5869
131 (131)	10430	8159	6051	5159	4361	14138	11060	8202	6993	5911
132 (132)	10507	8218	6093	5195	4390	14242	11140	8260	7042	5951
133 (133)	10582	8277	6136	5231	4421	14344	11220	8318	7091	5993
134 (134)	10657	8336	6180	5269	4452	14447	11300	8378	7142	6036
135 (135)	10734	8395	6223	5305	4484	14551	11380	8436	7191	6078
136 (136)	10810	8454	6266	5341	4513	14653	11460	8493	7240	6118

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10887	8513	6310	5379	4544	14758	11540	8553	7291	6160
138 (138)	10962	8572	6352	5415	4575	14860	11620	8611	7340	6202
139 (139)	11038	8631	6397	5451	4605	14962	11700	8671	7389	6242
140 (140)	11115	8690	6439	5489	4636	15067	11780	8729	7440	6284
141 (141)	11190	8749	6482	5525	4667	15169	11860	8787	7489	6327
142 (142)	11266	8808	6526	5561	4698	15271	11940	8847	7538	6369
143 (143)	11343	8867	6569	5598	4728	15376	12020	8904	7589	6409
144 (144)	11418	8926	6611	5634	4759	15478	12100	8962	7638	6451
145 (145)	11495	8985	6656	5670	4790	15582	12180	9022	7687	6493
146 (146)	11570	9044	6698	5708	4821	15684	12260	9080	7738	6536
147 (147)	11646	9103	6741	5744	4851	15787	12340	9138	7787	6576
148 (148)	11723	9162	6785	5780	4882	15891	12420	9198	7836	6618
149 (149)	11798	9221	6828	5818	4913	15993	12500	9256	7887	6660
150 (150)	11875	9280	6872	5854	4943	16098	12580	9316	7936	6700
151 (151)	11951	9339	6915	5890	4974	16200	12660	9373	7984	6742
152 (152)	12026	9398	6957	5928	5005	16302	12740	9431	8036	6784
153 (153)	12103	9457	7002	5964	5036	16407	12820	9491	8084	6827
154 (154)	12179	9516	7044	6000	5066	16509	12900	9549	8133	6867
155 (155)	12254	9575	7087	6038	5097	16611	12980	9607	8184	6909
156 (156)	12331	9634	7131	6074	5128	16716	13060	9667	8233	6951
157 (157)	12407	9693	7174	6110	5159	16818	13140	9724	8282	6993
158 (158)	12484	9752	7218	6148	5189	16922	13220	9784	8333	7033
159 (159)	12559	9811	7261	6184	5220	17024	13300	9842	8382	7076

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12634	9870	7303	6220	5251	17127	13380	9900	8431	7118
161 (161)	12711	9930	7348	6257	5282	17231	13460	9960	8482	7160
162 (162)	12787	9989	7390	6293	5311	17333	13540	10018	8531	7200
163 (163)	12864	10048	7433	6330	5343	17438	13620	10076	8580	7242
164 (164)	12939	10107	7477	6367	5374	17540	13700	10136	8631	7284
165 (165)	13015	10166	7520	6403	5403	17642	13780	10193	8680	7324
166 (166)	13092	10225	7564	6439	5434	17747	13860	10253	8729	7367
167 (167)	13167	10285	7607	6477	5466	17849	13942	10311	8780	7409
168 (168)	13243	10344	7649	6513	5497	17951	14022	10369	8829	7451
169 (169)	13320	10403	7693	6551	5526	18056	14102	10429	8880	7491
170 (170)	13395	10462	7736	6587	5557	18158	14182	10487	8929	7533
171 (171)	13472	10521	7779	6623	5589	18262	14262	10544	8978	7576
172 (172)	13548	10580	7823	6661	5620	18364	14342	10604	9029	7618
173 (173)	13623	10639	7866	6697	5649	18467	14422	10662	9078	7658
174 (174)	13700	10698	7910	6733	5680	18571	14502	10722	9127	7700
175 (175)	13775	10757	7952	6770	5711	18673	14582	10780	9178	7742
176 (176)	13852	10816	7995	6807	5741	18778	14662	10838	9227	7782
177 (177)	13928	10875	8039	6843	5772	18880	14742	10898	9276	7824
178 (178)	14003	10934	8082	6880	5803	18982	14822	10956	9327	7867
179 (179)	14080	10993	8125	6916	5834	19087	14902	11013	9376	7909
180 (180)	14156	11052	8169	6952	5864	19189	14982	11073	9424	7949
181 (181)	14231	11111	8211	6990	5895	19291	15062	11131	9476	7991
182 (182)	14308	11170	8254	7026	5926	19396	15142	11189	9524	8033

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14384	11230	8298	7062	5957	19498	15222	11249	9573	8076
184 (184)	14461	11289	8341	7100	5987	19602	15302	11307	9624	8116
185 (185)	14536	11348	8385	7136	6018	19704	15382	11367	9673	8158
186 (186)	14611	11407	8428	7172	6049	19807	15462	11424	9722	8200
187 (187)	14689	11466	8470	7210	6079	19911	15542	11482	9773	8240
188 (188)	14764	11525	8515	7246	6110	20013	15622	11542	9822	8282
189 (189)	14839	11584	8557	7282	6141	20116	15702	11600	9871	8324
190 (190)	14916	11643	8600	7320	6172	20220	15782	11658	9922	8367
191 (191)	14992	11702	8644	7356	6202	20322	15862	11718	9971	8407
192 (192)	15069	11761	8687	7392	6233	20427	15942	11776	10020	8449
193 (193)	15144	11820	8731	7430	6264	20529	16022	11836	10071	8491
194 (194)	15220	11879	8774	7466	6295	20631	16102	11893	10120	8533
195 (195)	15297	11938	8816	7502	6325	20736	16182	11951	10169	8573
196 (196)	15372	11997	8861	7539	6356	20838	16262	12011	10220	8616
197 (197)	15449	12056	8903	7575	6387	20942	16342	12069	10269	8658
198 (198)	15525	12115	8946	7611	6418	21044	16422	12127	10318	8700
199 (199)	15600	12174	8990	7649	6448	21147	16502	12187	10369	8740
200 (902)	15677	12233	9033	7685	6479	21251	16582	12244	10418	8782
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	343	302	268	248	230	404	355	315	292	271
2 (002)	387	336	292	269	248	455	395	344	316	292
3 (003)	436	373	319	292	267	513	439	375	344	314
4 (004)	457	391	334	304	276	538	460	393	358	325
5 (005)	499	425	358	325	294	587	500	421	382	346
6 (006)	542	458	382	345	312	638	539	449	406	367
7 (007)	584	491	407	366	329	687	578	479	431	387
8 (008)	627	524	431	387	347	738	616	507	455	408
9 (009)	670	557	456	408	365	788	655	536	480	429
10 (010)	712	590	480	429	382	838	694	565	505	449
11 (011)	755	624	504	449	400	888	734	593	528	471
12 (012)	798	657	529	470	417	939	773	622	553	491
13 (013)	840	690	553	491	435	988	812	651	578	512
14 (014)	883	723	578	512	453	1039	851	680	602	533
15 (015)	925	756	602	533	470	1088	889	708	627	553
16 (016)	968	789	626	553	488	1139	928	736	651	574
17 (017)	1011	822	651	574	506	1189	967	766	675	595
18 (018)	1053	856	675	595	523	1239	1007	794	700	615
19 (019)	1096	889	700	616	541	1289	1046	824	725	636
20 (020)	1139	922	724	636	558	1340	1085	852	748	656
21 (021)	1181	955	748	657	576	1389	1124	880	773	678
22 (022)	1224	988	773	678	594	1440	1162	909	798	699

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1266	1021	797	699	611	1489	1201	938	822	719
24 (024)	1309	1054	822	720	629	1540	1240	967	847	740
25 (025)	1352	1088	846	740	647	1591	1280	995	871	761
26 (026)	1394	1121	871	761	664	1640	1319	1025	895	781
27 (027)	1437	1154	895	782	682	1691	1358	1053	920	802
28 (028)	1479	1187	919	803	699	1740	1396	1081	945	822
29 (029)	1522	1220	944	823	717	1791	1435	1111	968	844
30 (030)	1565	1253	968	844	735	1841	1474	1139	993	865
31 (031)	1607	1287	993	865	752	1891	1514	1168	1018	885
32 (032)	1650	1320	1017	886	770	1941	1553	1196	1042	906
33 (033)	1693	1353	1041	907	788	1992	1592	1225	1067	927
34 (034)	1735	1386	1066	927	805	2041	1631	1254	1091	947
35 (035)	1778	1419	1090	948	823	2092	1669	1282	1115	968
36 (036)	1820	1452	1115	969	840	2141	1708	1312	1140	988
37 (037)	1863	1485	1139	990	858	2192	1747	1340	1165	1009
38 (038)	1906	1519	1163	1011	876	2242	1787	1368	1189	1031
39 (039)	1948	1552	1188	1031	893	2292	1826	1398	1213	1051
40 (040)	1991	1585	1212	1052	911	2342	1865	1426	1238	1072
41 (041)	2034	1618	1237	1073	929	2393	1904	1455	1262	1093
42 (042)	2076	1651	1261	1094	946	2442	1942	1484	1287	1113
43 (043)	2119	1684	1285	1114	964	2493	1981	1512	1311	1134
44 (044)	2161	1717	1310	1135	981	2542	2020	1541	1335	1154
45 (045)	2204	1751	1334	1156	999	2593	2060	1569	1360	1175

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2247	1784	1359	1177	1017	2644	2099	1599	1385	1196
47 (047)	2289	1817	1383	1198	1034	2693	2138	1627	1409	1216
48 (048)	2332	1850	1407	1218	1052	2744	2176	1655	1433	1238
49 (049)	2374	1883	1432	1239	1070	2793	2215	1685	1458	1259
50 (050)	2417	1916	1456	1260	1087	2844	2254	1713	1482	1279
51 (051)	2460	1950	1481	1281	1105	2894	2294	1742	1507	1300
52 (052)	2502	1983	1505	1301	1122	2944	2333	1771	1531	1320
53 (053)	2545	2016	1529	1322	1140	2994	2372	1799	1555	1341
54 (054)	2588	2049	1554	1343	1158	3045	2411	1828	1580	1362
55 (055)	2630	2082	1578	1364	1175	3094	2449	1856	1605	1382
56 (056)	2673	2115	1603	1385	1193	3145	2488	1886	1629	1404
57 (057)	2715	2148	1627	1405	1211	3194	2527	1914	1653	1425
58 (058)	2758	2182	1652	1426	1228	3245	2567	1944	1678	1445
59 (059)	2801	2215	1676	1447	1246	3295	2606	1972	1702	1466
60 (060)	2843	2248	1700	1468	1263	3345	2645	2000	1727	1486
61 (061)	2886	2281	1725	1489	1281	3395	2684	2029	1752	1507
62 (062)	2929	2314	1749	1509	1299	3446	2722	2058	1775	1528
63 (063)	2971	2347	1774	1530	1316	3495	2761	2087	1800	1548
64 (064)	3014	2381	1798	1551	1334	3546	2801	2115	1825	1569
65 (065)	3056	2414	1822	1572	1352	3595	2840	2144	1849	1591
66 (066)	3099	2447	1847	1592	1369	3646	2879	2173	1873	1611
67 (067)	3142	2480	1871	1613	1387	3696	2918	2201	1898	1632
68 (068)	3184	2513	1896	1634	1404	3746	2956	2231	1922	1652

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3227	2546	1920	1655	1422	3796	2995	2259	1947	1673
70 (070)	3269	2579	1944	1676	1440	3846	3034	2287	1972	1694
71 (071)	3312	2613	1969	1696	1457	3896	3074	2316	1995	1714
72 (072)	3355	2646	1993	1717	1475	3947	3113	2345	2020	1735
73 (073)	3397	2679	2018	1738	1493	3996	3152	2374	2045	1756
74 (074)	3440	2712	2042	1759	1510	4047	3191	2402	2069	1776
75 (075)	3483	2745	2066	1779	1528	4098	3229	2431	2093	1798
76 (076)	3525	2778	2091	1800	1545	4147	3268	2460	2118	1818
77 (077)	3568	2811	2115	1821	1563	4198	3307	2488	2142	1839
78 (078)	3610	2845	2140	1842	1581	4247	3347	2518	2167	1860
79 (079)	3653	2878	2164	1863	1598	4298	3386	2546	2192	1880
80 (080)	3696	2911	2188	1883	1616	4348	3425	2574	2215	1901
81 (081)	3738	2944	2213	1904	1634	4398	3464	2604	2240	1922
82 (082)	3781	2977	2237	1925	1651	4448	3502	2632	2265	1942
83 (083)	3824	3010	2262	1946	1669	4499	3541	2661	2289	1964
84 (084)	3866	3044	2286	1967	1686	4548	3581	2689	2314	1984
85 (085)	3909	3077	2311	1987	1704	4599	3620	2719	2338	2005
86 (086)	3951	3110	2335	2008	1722	4648	3659	2747	2362	2026
87 (087)	3994	3143	2359	2029	1739	4699	3698	2775	2387	2046
88 (088)	4037	3176	2384	2050	1757	4749	3736	2805	2412	2067
89 (089)	4079	3209	2408	2070	1775	4799	3775	2833	2435	2088
90 (090)	4122	3242	2433	2091	1792	4849	3814	2862	2460	2108

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4164	3276	2457	2112	1810	4899	3854	2891	2485	2129
92 (092)	4207	3309	2481	2133	1827	4949	3893	2919	2509	2149
93 (093)	4250	3342	2506	2154	1845	5000	3932	2948	2534	2171
94 (094)	4292	3375	2530	2174	1863	5049	3971	2976	2558	2192
95 (095)	4335	3408	2555	2195	1880	5100	4009	3006	2582	2212
96 (096)	4378	3441	2579	2216	1898	5151	4048	3034	2607	2233
97 (097)	4420	3474	2603	2237	1915	5200	4087	3062	2632	2253
98 (098)	4463	3508	2628	2257	1933	5251	4127	3092	2655	2274
99 (099)	4505	3541	2652	2278	1951	5300	4166	3120	2680	2295
100 (901)	4548	3574	2677	2299	1968	5351	4205	3149	2705	2315
101 (101)	4591	3607	2701	2320	1986	5401	4244	3178	2729	2336
102 (102)	4633	3640	2725	2341	2004	5451	4282	3206	2754	2358
103 (103)	4676	3673	2750	2361	2021	5501	4321	3235	2778	2378
104 (104)	4719	3707	2774	2382	2039	5552	4361	3264	2802	2399
105 (105)	4761	3740	2799	2403	2056	5601	4400	3293	2827	2419
106 (106)	4804	3773	2823	2424	2074	5652	4439	3321	2852	2440
107 (107)	4846	3806	2847	2444	2092	5701	4478	3349	2875	2461
108 (108)	4889	3839	2872	2465	2109	5752	4516	3379	2900	2481
109 (109)	4932	3872	2896	2486	2127	5802	4555	3407	2925	2502
110 (110)	4974	3905	2921	2507	2145	5852	4594	3436	2949	2524
111 (111)	5017	3939	2945	2528	2162	5902	4634	3465	2974	2544
112 (112)	5059	3972	2969	2548	2180	5952	4673	3493	2998	2565
113 (113)	5102	4005	2994	2569	2197	6002	4712	3522	3022	2585

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5145	4038	3018	2590	2215	6053	4751	3551	3047	2606
115 (115)	5187	4071	3043	2611	2233	6102	4789	3580	3072	2627
116 (116)	5230	4104	3067	2632	2250	6153	4828	3608	3096	2647
117 (117)	5273	4137	3092	2652	2268	6204	4867	3638	3120	2668
118 (118)	5315	4171	3116	2673	2286	6253	4907	3666	3145	2689
119 (119)	5358	4204	3140	2694	2303	6304	4946	3694	3169	2709
120 (120)	5400	4237	3165	2715	2321	6353	4985	3724	3194	2731
121 (121)	5443	4270	3189	2735	2338	6404	5024	3752	3218	2751
122 (122)	5486	4303	3214	2756	2356	6454	5062	3781	3242	2772
123 (123)	5528	4336	3238	2777	2374	6504	5101	3809	3267	2793
124 (124)	5571	4370	3262	2798	2391	6554	5141	3838	3292	2813
125 (125)	5614	4403	3287	2819	2409	6605	5180	3867	3316	2834
126 (126)	5656	4436	3311	2839	2427	6654	5219	3895	3340	2855
127 (127)	5699	4469	3336	2860	2444	6705	5258	3925	3365	2875
128 (128)	5741	4502	3360	2881	2462	6754	5296	3953	3389	2896
129 (129)	5784	4535	3384	2902	2479	6805	5335	3981	3414	2916
130 (130)	5827	4568	3409	2922	2497	6855	5374	4011	3438	2938
131 (131)	5869	4602	3433	2943	2515	6905	5414	4039	3462	2959
132 (132)	5912	4635	3458	2964	2532	6955	5453	4068	3487	2979
133 (133)	5954	4668	3482	2985	2550	7005	5492	4096	3512	3000
134 (134)	5997	4701	3506	3006	2568	7055	5531	4125	3536	3021
135 (135)	6040	4734	3531	3026	2585	7106	5569	4154	3560	3041
136 (136)	6082	4767	3555	3047	2603	7155	5608	4182	3585	3062

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6125	4801	3580	3068	2620	7206	5648	4212	3609	3082
138 (138)	6168	4834	3604	3089	2638	7256	5687	4240	3634	3104
139 (139)	6210	4867	3628	3110	2656	7306	5726	4268	3659	3125
140 (140)	6253	4900	3653	3130	2673	7356	5765	4298	3682	3145
141 (141)	6295	4933	3677	3151	2691	7406	5804	4326	3707	3166
142 (142)	6338	4966	3702	3172	2709	7456	5842	4355	3732	3187
143 (143)	6381	4999	3726	3193	2726	7507	5881	4384	3756	3207
144 (144)	6423	5033	3750	3213	2744	7556	5921	4412	3780	3228
145 (145)	6466	5066	3775	3234	2761	7607	5960	4441	3805	3248
146 (146)	6509	5099	3799	3255	2779	7658	5999	4469	3829	3269
147 (147)	6551	5132	3824	3276	2797	7707	6038	4499	3854	3291
148 (148)	6594	5165	3848	3297	2814	7758	6076	4527	3879	3311
149 (149)	6636	5198	3873	3317	2832	7807	6115	4556	3902	3332
150 (150)	6679	5231	3897	3338	2850	7858	6154	4585	3927	3353
151 (151)	6722	5265	3921	3359	2867	7908	6194	4613	3952	3373
152 (152)	6764	5298	3946	3380	2885	7958	6233	4642	3976	3394
153 (153)	6807	5331	3970	3400	2902	8008	6272	4671	4000	3414
154 (154)	6849	5364	3995	3421	2920	8058	6311	4700	4025	3435
155 (155)	6892	5397	4019	3442	2938	8108	6349	4728	4049	3456
156 (156)	6935	5430	4043	3463	2955	8159	6388	4756	4074	3476
157 (157)	6977	5464	4068	3484	2973	8208	6428	4786	4099	3498
158 (158)	7020	5497	4092	3504	2991	8259	6467	4814	4122	3519
159 (159)	7063	5530	4117	3525	3008	8309	6506	4844	4147	3539

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7105	5563	4141	3546	3026	8359	6545	4872	4172	3560
161 (161)	7148	5596	4165	3567	3043	8409	6584	4900	4196	3580
162 (162)	7190	5629	4190	3588	3061	8459	6622	4929	4221	3601
163 (163)	7233	5662	4214	3608	3079	8509	6661	4958	4245	3622
164 (164)	7276	5696	4239	3629	3096	8560	6701	4987	4269	3642
165 (165)	7318	5729	4263	3650	3114	8609	6740	5015	4294	3664
166 (166)	7361	5762	4287	3671	3132	8660	6779	5044	4319	3685
167 (167)	7404	5795	4312	3691	3149	8711	6818	5073	4342	3705
168 (168)	7446	5828	4336	3712	3167	8760	6856	5101	4367	3726
169 (169)	7489	5861	4361	3733	3184	8811	6895	5131	4392	3746
170 (170)	7531	5894	4385	3754	3202	8860	6934	5159	4416	3767
171 (171)	7574	5928	4409	3775	3220	8911	6974	5187	4441	3788
172 (172)	7617	5961	4434	3795	3237	8961	7013	5216	4465	3808
173 (173)	7659	5994	4458	3816	3255	9011	7052	5245	4489	3829
174 (174)	7702	6027	4483	3837	3273	9061	7091	5274	4514	3851
175 (175)	7744	6060	4507	3858	3290	9111	7129	5302	4539	3871
176 (176)	7787	6093	4532	3878	3308	9161	7168	5332	4562	3892
177 (177)	7830	6127	4556	3899	3325	9212	7208	5360	4587	3912
178 (178)	7872	6160	4580	3920	3343	9261	7247	5388	4612	3933
179 (179)	7915	6193	4605	3941	3361	9312	7286	5418	4636	3954
180 (180)	7958	6226	4629	3962	3378	9362	7325	5446	4661	3974
181 (181)	8000	6259	4654	3982	3396	9412	7364	5475	4685	3995
182 (182)	8043	6292	4678	4003	3414	9462	7402	5504	4709	4016

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8085	6325	4702	4024	3431	9512	7441	5532	4734	4036
184 (184)	8128	6359	4727	4045	3449	9562	7481	5561	4759	4058
185 (185)	8171	6392	4751	4066	3466	9613	7520	5589	4784	4078
186 (186)	8213	6425	4776	4086	3484	9662	7559	5619	4807	4099
187 (187)	8256	6458	4800	4107	3502	9713	7598	5647	4832	4120
188 (188)	8299	6491	4824	4128	3519	9764	7636	5675	4856	4140
189 (189)	8341	6524	4849	4149	3537	9813	7675	5705	4881	4161
190 (190)	8384	6557	4873	4169	3555	9864	7714	5733	4905	4182
191 (191)	8426	6591	4898	4190	3572	9913	7754	5762	4929	4202
192 (192)	8469	6624	4922	4211	3590	9964	7793	5791	4954	4224
193 (193)	8512	6657	4946	4232	3607	10014	7832	5819	4979	4244
194 (194)	8554	6690	4971	4253	3625	10064	7871	5848	5004	4265
195 (195)	8597	6723	4995	4273	3643	10114	7909	5876	5027	4286
196 (196)	8639	6756	5020	4294	3660	10164	7948	5906	5052	4306
197 (197)	8682	6790	5044	4315	3678	10214	7988	5934	5076	4327
198 (198)	8725	6823	5068	4336	3696	10265	8027	5962	5101	4348
199 (199)	8767	6856	5093	4356	3713	10314	8066	5992	5125	4368
200 (902)	8810	6889	5117	4377	3731	10365	8105	6020	5149	4389
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	562	495	439	407	377	762	671	596	551	511
2 (002)	634	551	479	441	407	860	747	649	598	551
3 (003)	715	611	523	479	438	969	829	709	649	593
4 (004)	749	641	548	498	452	1016	869	742	676	613
5 (005)	818	697	587	533	482	1109	944	796	722	653
6 (006)	889	751	626	566	511	1204	1018	849	767	693
7 (007)	957	805	667	600	539	1298	1091	904	813	731
8 (008)	1028	859	707	634	569	1393	1164	958	860	771
9 (009)	1098	913	748	669	598	1489	1238	1013	907	811
10 (010)	1167	967	787	703	626	1582	1311	1067	953	849
11 (011)	1238	1023	826	736	656	1678	1387	1120	998	889
12 (012)	1308	1077	867	770	684	1773	1460	1176	1044	927
13 (013)	1377	1131	907	805	713	1867	1533	1229	1091	967
14 (014)	1448	1185	948	839	743	1962	1607	1284	1138	1007
15 (015)	1516	1239	987	874	770	2056	1680	1338	1184	1044
16 (016)	1587	1293	1026	907	800	2151	1753	1391	1229	1084
17 (017)	1657	1348	1067	941	830	2247	1827	1447	1276	1124
18 (018)	1726	1403	1107	975	857	2340	1902	1500	1322	1162
19 (019)	1797	1457	1148	1010	887	2436	1976	1556	1369	1202
20 (020)	1867	1511	1187	1043	915	2531	2049	1609	1413	1240
21 (021)	1936	1566	1226	1077	944	2624	2122	1662	1460	1280
22 (022)	2007	1620	1267	1111	974	2720	2196	1718	1507	1320

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2075	1674	1307	1146	1002	2813	2269	1771	1553	1358
24 (024)	2146	1728	1348	1180	1031	2909	2342	1827	1600	1398
25 (025)	2216	1784	1387	1213	1061	3004	2418	1880	1644	1438
26 (026)	2285	1838	1428	1248	1089	3098	2491	1936	1691	1476
27 (027)	2356	1892	1467	1282	1118	3193	2564	1989	1738	1516
28 (028)	2425	1946	1507	1316	1146	3287	2638	2042	1784	1553
29 (029)	2495	2000	1548	1349	1175	3382	2711	2098	1829	1593
30 (030)	2566	2054	1587	1384	1205	3478	2784	2151	1876	1633
31 (031)	2634	2110	1628	1418	1233	3571	2860	2207	1922	1671
32 (032)	2705	2164	1667	1452	1262	3667	2933	2260	1969	1711
33 (033)	2775	2218	1707	1487	1292	3762	3007	2313	2016	1751
34 (034)	2844	2272	1748	1520	1320	3856	3080	2369	2060	1789
35 (035)	2915	2326	1787	1554	1349	3951	3153	2422	2107	1829
36 (036)	2984	2380	1828	1589	1377	4044	3227	2478	2153	1867
37 (037)	3054	2434	1867	1623	1407	4140	3300	2531	2200	1907
38 (038)	3125	2490	1907	1657	1436	4236	3376	2584	2247	1947
39 (039)	3193	2544	1948	1690	1464	4329	3449	2640	2291	1984
40 (040)	3264	2598	1987	1725	1493	4424	3522	2693	2338	2024
41 (041)	3334	2652	2028	1759	1523	4520	3596	2749	2384	2064
42 (042)	3403	2707	2067	1793	1551	4613	3669	2802	2431	2102
43 (043)	3474	2761	2107	1826	1580	4709	3742	2856	2476	2142
44 (044)	3543	2815	2148	1861	1608	4802	3816	2911	2522	2180
45 (045)	3613	2870	2187	1895	1638	4898	3891	2964	2569	2220

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3684	2925	2228	1930	1667	4993	3964	3020	2616	2260
47 (047)	3752	2979	2267	1964	1695	5087	4038	3073	2662	2298
48 (048)	3823	3033	2307	1997	1725	5182	4111	3127	2707	2338
49 (049)	3892	3087	2348	2031	1754	5276	4184	3182	2753	2378
50 (050)	3962	3141	2387	2066	1782	5371	4258	3236	2800	2416
51 (051)	4033	3197	2428	2100	1811	5467	4333	3291	2847	2456
52 (052)	4102	3251	2467	2133	1839	5560	4407	3344	2891	2493
53 (053)	4172	3305	2507	2167	1869	5656	4480	3398	2938	2533
54 (054)	4243	3359	2548	2202	1898	5751	4553	3453	2984	2573
55 (055)	4311	3413	2587	2236	1926	5844	4627	3507	3031	2611
56 (056)	4382	3467	2628	2270	1956	5940	4700	3562	3078	2651
57 (057)	4451	3521	2667	2303	1985	6033	4773	3616	3122	2691
58 (058)	4521	3577	2708	2338	2013	6129	4849	3671	3169	2729
59 (059)	4592	3631	2748	2372	2043	6224	4922	3724	3216	2769
60 (060)	4661	3685	2787	2407	2070	6318	4996	3778	3262	2807
61 (061)	4731	3739	2828	2441	2100	6413	5069	3833	3309	2847
62 (062)	4802	3793	2867	2474	2130	6509	5142	3887	3353	2887
63 (063)	4870	3848	2908	2508	2157	6602	5216	3942	3400	2924
64 (064)	4941	3903	2948	2543	2187	6698	5291	3996	3447	2964
65 (065)	5010	3957	2987	2577	2216	6791	5364	4049	3493	3004
66 (066)	5080	4011	3028	2610	2244	6887	5438	4104	3538	3042
67 (067)	5151	4066	3067	2644	2274	6982	5511	4158	3584	3082
68 (068)	5220	4120	3108	2679	2302	7076	5584	4213	3631	3120

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5290	4174	3148	2713	2331	7171	5658	4267	3678	3160
70 (070)	5359	4228	3187	2748	2361	7264	5731	4320	3724	3200
71 (071)	5430	4284	3228	2780	2389	7360	5807	4376	3769	3238
72 (072)	5500	4338	3267	2815	2418	7456	5880	4429	3816	3278
73 (073)	5569	4392	3308	2849	2448	7549	5953	4484	3862	3318
74 (074)	5639	4446	3348	2884	2475	7644	6027	4538	3909	3356
75 (075)	5710	4500	3387	2916	2505	7740	6100	4591	3953	3396
76 (076)	5779	4554	3428	2951	2533	7833	6173	4647	4000	3433
77 (077)	5849	4608	3467	2985	2562	7929	6247	4700	4047	3473
78 (078)	5918	4664	3508	3020	2592	8022	6322	4756	4093	3513
79 (079)	5989	4718	3548	3054	2620	8118	6396	4809	4140	3551
80 (080)	6059	4772	3587	3087	2649	8213	6469	4862	4184	3591
81 (081)	6128	4826	3628	3121	2679	8307	6542	4918	4231	3631
82 (082)	6198	4880	3667	3156	2707	8402	6616	4971	4278	3669
83 (083)	6269	4934	3708	3190	2736	8498	6689	5027	4324	3709
84 (084)	6338	4990	3748	3225	2764	8591	6764	5080	4371	3747
85 (085)	6408	5044	3789	3257	2793	8687	6838	5136	4416	3787
86 (086)	6477	5098	3828	3292	2823	8780	6911	5189	4462	3827
87 (087)	6548	5152	3867	3326	2851	8876	6984	5242	4509	3864
88 (088)	6618	5207	3908	3361	2880	8971	7058	5298	4556	3904
89 (089)	6687	5261	3948	3393	2910	9064	7131	5351	4600	3944
90 (090)	6757	5315	3989	3428	2938	9160	7204	5407	4647	3982
91 (091)	6826	5370	4028	3462	2967	9253	7280	5460	4693	4022

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6897	5425	4067	3497	2995	9349	7353	5513	4740	4060
93 (093)	6967	5479	4108	3531	3025	9444	7427	5569	4787	4100
94 (094)	7036	5533	4148	3564	3054	9538	7500	5622	4831	4140
95 (095)	7107	5587	4189	3598	3082	9633	7573	5678	4878	4178
96 (096)	7177	5641	4228	3633	3111	9729	7647	5731	4924	4218
97 (097)	7246	5695	4267	3667	3139	9822	7720	5784	4971	4256
98 (098)	7316	5751	4308	3700	3169	9918	7796	5840	5016	4296
99 (099)	7385	5805	4348	3734	3198	10011	7869	5893	5062	4336
100 (901)	7456	5859	4389	3769	3226	10107	7942	5949	5109	4373
101 (101)	7526	5913	4428	3803	3256	10202	8016	6002	5156	4413
102 (102)	7595	5967	4467	3838	3285	10296	8089	6056	5202	4453
103 (103)	7666	6021	4508	3870	3313	10391	8162	6111	5247	4491
104 (104)	7736	6077	4548	3905	3343	10487	8238	6164	5293	4531
105 (105)	7805	6131	4589	3939	3370	10580	8311	6220	5340	4569
106 (106)	7875	6185	4628	3974	3400	10676	8384	6273	5387	4609
107 (107)	7944	6239	4667	4007	3430	10769	8458	6327	5431	4649
108 (108)	8015	6293	4708	4041	3457	10864	8531	6382	5478	4687
109 (109)	8085	6348	4748	4075	3487	10960	8604	6436	5524	4727
110 (110)	8154	6402	4789	4110	3516	11053	8678	6491	5571	4767
111 (111)	8225	6457	4828	4144	3544	11149	8753	6544	5618	4804
112 (112)	8293	6511	4867	4177	3574	11242	8827	6598	5662	4844
113 (113)	8364	6566	4908	4211	3602	11338	8900	6653	5709	4882

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8434	6620	4948	4246	3631	11433	8973	6707	5756	4922
115 (115)	8503	6674	4989	4280	3661	11527	9047	6762	5802	4962
116 (116)	8574	6728	5028	4315	3689	11622	9120	6816	5849	5000
117 (117)	8644	6782	5069	4348	3718	11718	9193	6871	5893	5040
118 (118)	8713	6838	5108	4382	3748	11811	9269	6924	5940	5080
119 (119)	8784	6892	5148	4416	3775	11907	9342	6978	5987	5118
120 (120)	8852	6946	5189	4451	3805	12000	9416	7033	6033	5158
121 (121)	8923	7000	5228	4484	3833	12096	9489	7087	6078	5196
122 (122)	8993	7054	5269	4518	3862	12191	9562	7142	6124	5236
123 (123)	9062	7108	5308	4552	3892	12284	9636	7196	6171	5276
124 (124)	9133	7164	5348	4587	3920	12380	9711	7249	6218	5313
125 (125)	9203	7218	5389	4621	3949	12476	9784	7304	6264	5353
126 (126)	9272	7272	5428	4654	3979	12569	9858	7358	6309	5393
127 (127)	9343	7326	5469	4689	4007	12664	9931	7413	6356	5431
128 (128)	9411	7380	5508	4723	4036	12758	10004	7467	6402	5471
129 (129)	9482	7434	5548	4757	4064	12853	10078	7520	6449	5509
130 (130)	9552	7489	5589	4790	4093	12949	10151	7576	6493	5549
131 (131)	9621	7544	5628	4825	4123	13042	10227	7629	6540	5589
132 (132)	9692	7598	5669	4859	4151	13138	10300	7684	6587	5627
133 (133)	9761	7652	5708	4893	4180	13231	10373	7738	6633	5667
134 (134)	9831	7707	5748	4928	4210	13327	10447	7791	6680	5707
135 (135)	9902	7761	5789	4961	4238	13422	10520	7847	6724	5744
136 (136)	9970	7815	5828	4995	4267	13516	10593	7900	6771	5784

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10041	7870	5869	5030	4295	13611	10669	7956	6818	5822
138 (138)	10111	7925	5908	5064	4325	13707	10742	8009	6864	5862
139 (139)	10180	7979	5948	5098	4354	13800	10816	8062	6911	5902
140 (140)	10251	8033	5989	5131	4382	13896	10889	8118	6956	5940
141 (141)	10320	8087	6028	5166	4411	13989	10962	8171	7002	5980
142 (142)	10390	8141	6069	5200	4441	14084	11036	8227	7049	6020
143 (143)	10461	8195	6108	5234	4469	14180	11109	8280	7096	6058
144 (144)	10530	8251	6148	5267	4498	14273	11184	8333	7140	6098
145 (145)	10600	8305	6189	5302	4526	14369	11258	8389	7187	6136
146 (146)	10670	8359	6228	5336	4556	14464	11331	8442	7233	6176
147 (147)	10739	8413	6269	5370	4585	14558	11404	8498	7280	6216
148 (148)	10810	8467	6308	5405	4613	14653	11478	8551	7327	6253
149 (149)	10879	8521	6349	5438	4643	14747	11551	8607	7371	6293
150 (150)	10949	8575	6389	5472	4672	14842	11624	8660	7418	6333
151 (151)	11020	8631	6428	5507	4700	14938	11700	8713	7464	6371
152 (152)	11089	8685	6469	5541	4730	15031	11773	8769	7511	6411
153 (153)	11159	8739	6508	5574	4757	15127	11847	8822	7556	6449
154 (154)	11228	8793	6549	5608	4787	15220	11920	8878	7602	6489
155 (155)	11298	8848	6589	5643	4816	15316	11993	8931	7649	6529
156 (156)	11369	8902	6628	5677	4844	15411	12067	8984	7696	6567
157 (157)	11438	8957	6669	5711	4874	15504	12142	9040	7742	6607
158 (158)	11508	9011	6708	5744	4903	15600	12216	9093	7787	6647
159 (159)	11579	9066	6749	5779	4931	15696	12289	9149	7833	6684

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11648	9120	6789	5813	4961	15789	12362	9202	7880	6724
161 (161)	11718	9174	6828	5848	4989	15884	12436	9256	7927	6762
162 (162)	11787	9228	6869	5882	5018	15978	12509	9311	7973	6802
163 (163)	11857	9282	6908	5915	5048	16073	12582	9364	8018	6842
164 (164)	11928	9338	6949	5949	5075	16169	12658	9420	8064	6880
165 (165)	11997	9392	6989	5984	5105	16262	12731	9473	8111	6920
166 (166)	12067	9446	7028	6018	5134	16358	12804	9527	8158	6960
167 (167)	12138	9500	7069	6051	5162	16453	12878	9582	8202	6998
168 (168)	12207	9554	7108	6085	5192	16547	12951	9636	8249	7038
169 (169)	12277	9608	7149	6120	5220	16642	13024	9691	8296	7076
170 (170)	12346	9662	7189	6154	5249	16736	13098	9744	8342	7116
171 (171)	12416	9718	7228	6189	5279	16831	13173	9798	8389	7156
172 (172)	12487	9772	7269	6221	5307	16927	13247	9853	8433	7193
173 (173)	12556	9826	7308	6256	5336	17020	13320	9907	8480	7233
174 (174)	12626	9880	7349	6290	5366	17116	13393	9962	8527	7273
175 (175)	12695	9934	7389	6325	5393	17209	13467	10016	8573	7311
176 (176)	12766	9989	7430	6357	5423	17304	13540	10071	8618	7351
177 (177)	12836	10044	7469	6392	5451	17400	13616	10124	8664	7389
178 (178)	12905	10098	7508	6426	5480	17493	13689	10178	8711	7429
179 (179)	12975	10152	7549	6461	5510	17589	13762	10233	8758	7469
180 (180)	13046	10207	7589	6495	5538	17684	13836	10287	8804	7507
181 (181)	13115	10261	7630	6528	5567	17778	13909	10342	8849	7547
182 (182)	13185	10315	7669	6562	5597	17873	13982	10396	8896	7587

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13254	10369	7708	6597	5625	17967	14056	10449	8942	7624
184 (184)	13325	10425	7749	6631	5654	18062	14131	10504	8989	7664
185 (185)	13395	10479	7789	6666	5682	18158	14204	10558	9036	7702
186 (186)	13464	10533	7830	6698	5711	18251	14278	10613	9080	7742
187 (187)	13534	10587	7869	6733	5741	18347	14351	10667	9127	7782
188 (188)	13605	10641	7908	6767	5769	18442	14424	10720	9173	7820
189 (189)	13674	10695	7949	6802	5798	18536	14498	10776	9220	7860
190 (190)	13744	10749	7989	6834	5828	18631	14571	10829	9264	7900
191 (191)	13813	10805	8030	6869	5856	18724	14647	10884	9311	7938
192 (192)	13884	10859	8069	6903	5885	18820	14720	10938	9358	7978
193 (193)	13954	10913	8108	6938	5913	18916	14793	10991	9404	8016
194 (194)	14023	10967	8149	6972	5943	19009	14867	11047	9451	8056
195 (195)	14093	11021	8189	7005	5972	19104	14940	11100	9496	8096
196 (196)	14162	11075	8230	7039	6000	19198	15013	11156	9542	8133
197 (197)	14233	11131	8269	7074	6030	19293	15089	11209	9589	8173
198 (198)	14303	11185	8308	7108	6059	19389	15162	11262	9636	8213
199 (199)	14372	11239	8349	7141	6087	19482	15236	11318	9680	8251
200 (902)	14443	11293	8389	7175	6116	19578	15309	11371	9727	8291
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	145	148	170	181	211

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	49	42	42	44	58	49	49	52
2 (002)	83	64	61	61	98	75	72	72
3 (003)	116	86	80	77	136	101	94	91
4 (004)	150	107	99	94	176	126	116	111
5 (005)	183	129	117	111	215	152	138	131
6 (006)	217	151	136	128	255	178	160	151
7 (007)	250	173	155	145	294	204	182	171
8 (008)	284	194	174	162	334	228	205	191
9 (009)	317	216	193	179	373	254	227	211
10 (010)	351	238	212	196	413	280	249	231
11 (011)	376	254	226	209	442	299	266	246
12 (012)	401	271	240	222	472	319	282	261
13 (013)	427	287	254	235	502	338	299	276
14 (014)	452	304	268	247	532	358	315	291

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	477	320	283	260	561	376	333	306
16 (016)	503	337	297	273	592	396	349	321
17 (017)	528	353	311	286	621	415	366	336
18 (018)	553	370	325	299	651	435	382	352
19 (019)	579	386	339	311	681	454	399	366
20 (020)	604	402	354	324	711	473	416	381
21 (021)	629	419	368	337	740	493	433	396
22 (022)	655	435	382	350	771	512	449	412
23 (023)	680	452	396	362	800	532	466	426
24 (024)	705	468	410	375	829	551	482	441
25 (025)	731	485	425	388	860	571	500	456
26 (026)	756	501	439	401	889	589	516	472
27 (027)	781	518	453	414	919	609	533	487
28 (028)	807	534	467	426	949	628	549	501
29 (029)	832	551	482	439	979	648	567	516
30 (030)	857	567	496	452	1008	667	584	532
31 (031)	882	583	510	465	1038	686	600	547
32 (032)	908	600	524	478	1068	706	616	562
33 (033)	933	616	538	490	1098	725	633	576
34 (034)	958	633	553	503	1127	745	651	592
35 (035)	984	649	567	516	1158	764	667	607
36 (036)	1009	666	581	529	1187	784	684	622

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1034	682	595	542	1216	802	700	638
38 (038)	1060	699	609	554	1247	822	716	652
39 (039)	1085	715	624	567	1276	841	734	667
40 (040)	1110	731	638	580	1306	860	751	682
41 (041)	1136	748	652	593	1336	880	767	698
42 (042)	1161	764	666	606	1366	899	784	713
43 (043)	1186	781	681	618	1395	919	801	727
44 (044)	1212	797	695	631	1426	938	818	742
45 (045)	1237	814	709	644	1455	958	834	758
46 (046)	1262	830	723	657	1485	976	851	773
47 (047)	1288	847	737	670	1515	996	867	788
48 (048)	1313	863	752	682	1545	1015	885	802
49 (049)	1338	880	766	695	1574	1035	901	818
50 (050)	1363	896	780	708	1604	1054	918	833
51 (051)	1389	912	794	721	1634	1073	934	848
52 (052)	1414	929	808	734	1664	1093	951	864
53 (053)	1439	945	823	746	1693	1112	968	878
54 (054)	1465	962	837	759	1724	1132	985	893
55 (055)	1490	978	851	772	1753	1151	1001	908
56 (056)	1515	995	865	785	1782	1171	1018	924
57 (057)	1541	1011	879	798	1813	1189	1034	939
58 (058)	1566	1028	894	810	1842	1209	1052	953

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1591	1044	908	823	1872	1228	1068	968
60 (060)	1617	1060	922	836	1902	1247	1085	984
61 (061)	1642	1077	936	849	1932	1267	1101	999
62 (062)	1667	1093	951	862	1961	1286	1119	1014
63 (063)	1693	1110	965	874	1992	1306	1135	1028
64 (064)	1718	1126	979	887	2021	1325	1152	1044
65 (065)	1743	1143	993	900	2051	1345	1168	1059
66 (066)	1769	1159	1007	913	2081	1364	1185	1074
67 (067)	1794	1176	1022	926	2111	1384	1202	1089
68 (068)	1819	1192	1036	938	2140	1402	1219	1104
69 (069)	1845	1209	1050	951	2171	1422	1235	1119
70 (070)	1870	1225	1064	964	2200	1441	1252	1134
71 (071)	1895	1241	1078	977	2229	1460	1268	1149
72 (072)	1920	1258	1093	990	2259	1480	1286	1165
73 (073)	1946	1274	1107	1002	2289	1499	1302	1179
74 (074)	1971	1291	1121	1015	2319	1519	1319	1194
75 (075)	1996	1307	1135	1028	2348	1538	1335	1209
76 (076)	2022	1324	1150	1041	2379	1558	1353	1225
77 (077)	2047	1340	1164	1054	2408	1576	1369	1240
78 (078)	2072	1357	1178	1066	2438	1596	1386	1254
79 (079)	2098	1373	1192	1079	2468	1615	1402	1269
80 (080)	2123	1389	1206	1092	2498	1634	1419	1285

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2148	1406	1221	1105	2527	1654	1436	1300
82 (082)	2174	1422	1235	1118	2558	1673	1453	1315
83 (083)	2199	1439	1249	1130	2587	1693	1469	1329
84 (084)	2224	1455	1263	1143	2616	1712	1486	1345
85 (085)	2250	1472	1277	1156	2647	1732	1502	1360
86 (086)	2275	1488	1292	1169	2676	1751	1520	1375
87 (087)	2300	1505	1306	1182	2706	1771	1536	1391
88 (088)	2326	1521	1320	1194	2736	1789	1553	1405
89 (089)	2351	1538	1334	1207	2766	1809	1569	1420
90 (090)	2376	1554	1348	1220	2795	1828	1586	1435
91 (091)	2401	1570	1363	1233	2825	1847	1604	1451
92 (092)	2427	1587	1377	1246	2855	1867	1620	1466
93 (093)	2452	1603	1391	1258	2885	1886	1636	1480
94 (094)	2477	1620	1405	1271	2914	1906	1653	1495
95 (095)	2503	1636	1420	1284	2945	1925	1671	1511
96 (096)	2528	1653	1434	1297	2974	1945	1687	1526
97 (097)	2553	1669	1448	1310	3004	1964	1704	1541
98 (098)	2579	1686	1462	1322	3034	1984	1720	1555
99 (099)	2604	1702	1476	1335	3064	2002	1736	1571
100 (901)	2629	1718	1491	1348	3093	2021	1754	1586
101 (101)	2655	1735	1505	1361	3124	2041	1771	1601
102 (102)	2680	1751	1519	1374	3153	2060	1787	1616

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2705	1768	1533	1386	3182	2080	1804	1631
104 (104)	2731	1784	1547	1399	3213	2099	1820	1646
105 (105)	2756	1801	1562	1412	3242	2119	1838	1661
106 (106)	2781	1817	1576	1425	3272	2138	1854	1676
107 (107)	2807	1834	1590	1437	3302	2158	1871	1691
108 (108)	2832	1850	1604	1450	3332	2176	1887	1706
109 (109)	2857	1866	1618	1463	3361	2195	1904	1721
110 (110)	2883	1883	1633	1476	3392	2215	1921	1736
111 (111)	2908	1899	1647	1489	3421	2234	1938	1752
112 (112)	2933	1916	1661	1501	3451	2254	1954	1766
113 (113)	2958	1932	1675	1514	3480	2273	1971	1781
114 (114)	2984	1949	1690	1527	3511	2293	1988	1796
115 (115)	3009	1965	1704	1540	3540	2312	2005	1812
116 (116)	3034	1982	1718	1553	3569	2332	2021	1827
117 (117)	3060	1998	1732	1565	3600	2351	2038	1841
118 (118)	3085	2015	1746	1578	3629	2371	2054	1856
119 (119)	3110	2031	1761	1591	3659	2389	2072	1872
120 (120)	3136	2047	1775	1604	3689	2408	2088	1887
121 (121)	3161	2064	1789	1617	3719	2428	2105	1902
122 (122)	3186	2080	1803	1629	3748	2447	2121	1916
123 (123)	3212	2097	1817	1642	3779	2467	2138	1932
124 (124)	3237	2113	1832	1655	3808	2486	2155	1947

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3262	2130	1846	1668	3838	2506	2172	1962
126 (126)	3288	2146	1860	1681	3868	2525	2188	1978
127 (127)	3313	2163	1874	1693	3898	2545	2205	1992
128 (128)	3338	2179	1889	1706	3927	2564	2222	2007
129 (129)	3364	2195	1903	1719	3958	2582	2239	2022
130 (130)	3389	2212	1917	1732	3987	2602	2255	2038
131 (131)	3414	2228	1931	1745	4016	2621	2272	2053
132 (132)	3440	2245	1945	1757	4047	2641	2288	2067
133 (133)	3465	2261	1960	1770	4076	2660	2306	2082
134 (134)	3490	2278	1974	1783	4106	2680	2322	2098
135 (135)	3515	2294	1988	1796	4135	2699	2339	2113
136 (136)	3541	2311	2002	1809	4166	2719	2355	2128
137 (137)	3566	2327	2016	1821	4195	2738	2372	2142
138 (138)	3591	2344	2031	1834	4225	2758	2389	2158
139 (139)	3617	2360	2045	1847	4255	2776	2406	2173
140 (140)	3642	2376	2059	1860	4285	2795	2422	2188
141 (141)	3667	2393	2073	1873	4314	2815	2439	2204
142 (142)	3693	2409	2087	1885	4345	2834	2455	2218
143 (143)	3718	2426	2102	1898	4374	2854	2473	2233
144 (144)	3743	2442	2116	1911	4404	2873	2489	2248
145 (145)	3769	2459	2130	1924	4434	2893	2506	2264
146 (146)	3794	2475	2144	1937	4464	2912	2522	2279

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3819	2492	2159	1949	4493	2932	2540	2293
148 (148)	3845	2508	2173	1962	4524	2951	2556	2308
149 (149)	3870	2524	2187	1975	4553	2969	2573	2324
150 (150)	3895	2541	2201	1988	4582	2989	2589	2339
151 (151)	3921	2557	2215	2001	4613	3008	2606	2354
152 (152)	3946	2574	2230	2013	4642	3028	2624	2368
153 (153)	3971	2590	2244	2026	4672	3047	2640	2384
154 (154)	3996	2607	2258	2039	4701	3067	2656	2399
155 (155)	4022	2623	2272	2052	4732	3086	2673	2414
156 (156)	4047	2640	2286	2065	4761	3106	2689	2429
157 (157)	4072	2656	2301	2077	4791	3125	2707	2444
158 (158)	4098	2673	2315	2090	4821	3145	2724	2459
159 (159)	4123	2689	2329	2103	4851	3164	2740	2474
160 (160)	4148	2705	2343	2116	4880	3182	2756	2489
161 (161)	4174	2722	2357	2129	4911	3202	2773	2505
162 (162)	4199	2738	2372	2141	4940	3221	2791	2519
163 (163)	4224	2755	2386	2154	4969	3241	2807	2534
164 (164)	4250	2771	2400	2167	5000	3260	2824	2549
165 (165)	4275	2788	2414	2180	5029	3280	2840	2565
166 (166)	4300	2804	2429	2193	5059	3299	2858	2580
167 (167)	4326	2821	2443	2205	5089	3319	2874	2594
168 (168)	4351	2837	2457	2218	5119	3338	2891	2609

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4376	2853	2471	2231	5148	3356	2907	2625
170 (170)	4402	2870	2485	2244	5179	3376	2924	2640
171 (171)	4427	2886	2500	2257	5208	3395	2941	2655
172 (172)	4452	2903	2514	2269	5238	3415	2958	2669
173 (173)	4478	2919	2528	2282	5268	3434	2974	2685
174 (174)	4503	2936	2542	2295	5298	3454	2991	2700
175 (175)	4528	2952	2556	2308	5327	3473	3007	2715
176 (176)	4553	2969	2571	2321	5356	3493	3025	2731
177 (177)	4579	2985	2585	2333	5387	3512	3041	2745
178 (178)	4604	3002	2599	2346	5416	3532	3058	2760
179 (179)	4629	3018	2613	2359	5446	3551	3074	2775
180 (180)	4655	3034	2628	2372	5476	3569	3092	2791
181 (181)	4680	3051	2642	2385	5506	3589	3108	2806
182 (182)	4705	3067	2656	2397	5535	3608	3125	2820
183 (183)	4731	3084	2670	2410	5566	3628	3141	2835
184 (184)	4756	3100	2684	2423	5595	3647	3158	2851
185 (185)	4781	3117	2699	2436	5625	3667	3175	2866
186 (186)	4807	3133	2713	2448	5655	3686	3192	2880
187 (187)	4832	3150	2727	2461	5685	3706	3208	2895
188 (188)	4857	3166	2741	2474	5714	3725	3225	2911
189 (189)	4883	3182	2755	2487	5745	3744	3241	2926
190 (190)	4908	3199	2770	2500	5774	3764	3259	2941
191 (191)	4933	3215	2784	2512	5804	3782	3275	2955

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4959	3232	2798	2525	5834	3802	3292	2971
193 (193)	4984	3248	2812	2538	5864	3821	3308	2986
194 (194)	5009	3265	2826	2551	5893	3841	3325	3001
195 (195)	5034	3281	2841	2564	5922	3860	3342	3016
196 (196)	5060	3298	2855	2576	5953	3880	3359	3031
197 (197)	5085	3314	2869	2589	5982	3899	3375	3046
198 (198)	5110	3330	2883	2602	6012	3918	3392	3061
199 (199)	5136	3347	2898	2615	6042	3938	3409	3076
200 (902)	5161	3363	2912	2628	6072	3956	3426	3092
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	19	16	15	36	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	80	69	69	72	109	93	93	98
2 (002)	136	105	100	100	184	142	136	136
3 (003)	190	141	131	126	258	191	178	171
4 (004)	246	175	162	154	333	238	220	209

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	300	211	192	182	407	287	260	247
6 (006)	356	248	223	210	482	336	302	284
7 (007)	410	284	254	238	556	384	344	322
8 (008)	466	318	285	266	631	431	387	360
9 (009)	520	354	316	293	704	480	429	398
10 (010)	575	390	348	321	780	529	471	436
11 (011)	616	416	370	343	836	564	502	464
12 (012)	657	444	393	364	891	602	533	493
13 (013)	700	470	416	385	949	638	564	522
14 (014)	741	498	439	405	1004	676	596	549
15 (015)	782	525	464	426	1060	711	629	578
16 (016)	825	552	487	448	1118	749	660	607
17 (017)	866	579	510	469	1173	784	691	636
18 (018)	907	607	533	490	1229	822	722	664
19 (019)	949	633	556	510	1287	858	753	691
20 (020)	990	659	580	531	1342	893	787	720
21 (021)	1031	687	603	552	1398	931	818	749
22 (022)	1074	713	626	574	1456	967	849	778
23 (023)	1115	741	649	593	1511	1004	880	804
24 (024)	1156	767	672	615	1567	1040	911	833
25 (025)	1198	795	697	636	1624	1078	944	862
26 (026)	1239	821	720	657	1680	1113	976	891
27 (027)	1280	849	743	679	1736	1151	1007	920

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1323	875	766	698	1793	1187	1038	947
29 (029)	1364	903	790	720	1849	1224	1071	976
30 (030)	1405	930	813	741	1904	1260	1102	1004
31 (031)	1446	956	836	762	1960	1296	1133	1033
32 (032)	1489	984	859	784	2018	1333	1164	1062
33 (033)	1530	1010	882	803	2073	1369	1196	1089
34 (034)	1570	1038	907	825	2129	1407	1229	1118
35 (035)	1613	1064	930	846	2187	1442	1260	1147
36 (036)	1654	1092	952	867	2242	1480	1291	1176
37 (037)	1695	1118	975	889	2298	1516	1322	1204
38 (038)	1738	1146	998	908	2356	1553	1353	1231
39 (039)	1779	1172	1023	930	2411	1589	1387	1260
40 (040)	1820	1198	1046	951	2467	1624	1418	1289
41 (041)	1862	1226	1069	972	2524	1662	1449	1318
42 (042)	1903	1252	1092	993	2580	1698	1480	1347
43 (043)	1944	1280	1116	1013	2636	1736	1513	1373
44 (044)	1987	1307	1139	1034	2693	1771	1544	1402
45 (045)	2028	1334	1162	1056	2749	1809	1576	1431
46 (046)	2069	1361	1185	1077	2804	1844	1607	1460
47 (047)	2111	1389	1208	1098	2862	1882	1638	1489
48 (048)	2152	1415	1233	1118	2918	1918	1671	1516
49 (049)	2193	1443	1256	1139	2973	1956	1702	1544

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2234	1469	1279	1161	3029	1991	1733	1573
51 (051)	2277	1495	1302	1182	3087	2027	1764	1602
52 (052)	2318	1523	1325	1203	3142	2064	1796	1631
53 (053)	2359	1549	1349	1223	3198	2100	1829	1658
54 (054)	2402	1577	1372	1244	3256	2138	1860	1687
55 (055)	2443	1603	1395	1266	3311	2173	1891	1716
56 (056)	2484	1631	1418	1287	3367	2211	1922	1744
57 (057)	2526	1657	1441	1308	3424	2247	1953	1773
58 (058)	2567	1685	1466	1328	3480	2284	1987	1800
59 (059)	2608	1711	1489	1349	3536	2320	2018	1829
60 (060)	2651	1738	1511	1370	3593	2356	2049	1858
61 (061)	2692	1766	1534	1392	3649	2393	2080	1887
62 (062)	2733	1792	1559	1413	3704	2429	2113	1916
63 (063)	2775	1820	1582	1433	3762	2467	2144	1942
64 (064)	2816	1846	1605	1454	3818	2502	2176	1971
65 (065)	2857	1874	1628	1475	3873	2540	2207	2000
66 (066)	2900	1900	1651	1497	3931	2576	2238	2029
67 (067)	2941	1928	1675	1518	3987	2613	2271	2058
68 (068)	2982	1954	1698	1538	4042	2649	2302	2084
69 (069)	3025	1982	1721	1559	4100	2687	2333	2113
70 (070)	3066	2008	1744	1580	4156	2722	2364	2142
71 (071)	3107	2034	1767	1602	4211	2758	2396	2171
72 (072)	3148	2062	1792	1623	4267	2796	2429	2200

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3190	2089	1815	1643	4324	2831	2460	2227
74 (074)	3231	2116	1838	1664	4380	2869	2491	2256
75 (075)	3272	2143	1861	1685	4436	2904	2522	2284
76 (076)	3315	2170	1885	1707	4493	2942	2556	2313
77 (077)	3356	2197	1908	1728	4549	2978	2587	2342
78 (078)	3397	2225	1931	1748	4604	3016	2618	2369
79 (079)	3439	2251	1954	1769	4662	3051	2649	2398
80 (080)	3480	2277	1977	1790	4718	3087	2680	2427
81 (081)	3521	2305	2002	1811	4773	3124	2713	2456
82 (082)	3564	2331	2025	1833	4831	3160	2744	2484
83 (083)	3605	2359	2048	1852	4887	3198	2776	2511
84 (084)	3646	2385	2070	1874	4942	3233	2807	2540
85 (085)	3689	2413	2093	1895	5000	3271	2838	2569
86 (086)	3730	2439	2118	1916	5056	3307	2871	2598
87 (087)	3770	2467	2141	1938	5111	3344	2902	2627
88 (088)	3813	2493	2164	1957	5169	3380	2933	2653
89 (089)	3854	2521	2187	1979	5224	3418	2964	2682
90 (090)	3895	2548	2210	2000	5280	3453	2996	2711
91 (091)	3936	2574	2234	2021	5336	3489	3029	2740
92 (092)	3979	2602	2257	2043	5393	3527	3060	2769
93 (093)	4020	2628	2280	2062	5449	3562	3091	2796
94 (094)	4061	2656	2303	2084	5504	3600	3122	2824

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4103	2682	2328	2105	5562	3636	3156	2853
96 (096)	4144	2710	2351	2126	5618	3673	3187	2882
97 (097)	4185	2736	2374	2148	5673	3709	3218	2911
98 (098)	4228	2764	2397	2167	5731	3747	3249	2938
99 (099)	4269	2790	2420	2189	5787	3782	3280	2967
100 (901)	4310	2816	2444	2210	5842	3818	3313	2996
101 (101)	4352	2844	2467	2231	5900	3856	3344	3024
102 (102)	4393	2870	2490	2252	5956	3891	3376	3053
103 (103)	4434	2898	2513	2272	6011	3929	3407	3080
104 (104)	4477	2925	2536	2293	6069	3964	3438	3109
105 (105)	4518	2952	2561	2315	6124	4002	3471	3138
106 (106)	4559	2979	2584	2336	6180	4038	3502	3167
107 (107)	4602	3007	2607	2356	6238	4076	3533	3193
108 (108)	4643	3033	2630	2377	6293	4111	3564	3222
109 (109)	4684	3059	2652	2398	6349	4147	3596	3251
110 (110)	4726	3087	2677	2420	6407	4184	3629	3280
111 (111)	4767	3113	2700	2441	6462	4220	3660	3309
112 (112)	4808	3141	2723	2461	6518	4258	3691	3336
113 (113)	4849	3167	2746	2482	6573	4293	3722	3364
114 (114)	4892	3195	2770	2503	6631	4331	3756	3393
115 (115)	4933	3221	2793	2525	6687	4367	3787	3422
116 (116)	4974	3249	2816	2546	6742	4404	3818	3451
117 (117)	5016	3275	2839	2566	6800	4440	3849	3478

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5057	3303	2862	2587	6856	4478	3880	3507
119 (119)	5098	3330	2887	2608	6911	4513	3913	3536
120 (120)	5141	3356	2910	2630	6969	4549	3944	3564
121 (121)	5182	3384	2933	2651	7024	4587	3976	3593
122 (122)	5223	3410	2956	2670	7080	4622	4007	3620
123 (123)	5266	3438	2979	2692	7138	4660	4038	3649
124 (124)	5307	3464	3003	2713	7193	4696	4071	3678
125 (125)	5348	3492	3026	2734	7249	4733	4102	3707
126 (126)	5390	3518	3049	2756	7307	4769	4133	3736
127 (127)	5431	3546	3072	2775	7362	4807	4164	3762
128 (128)	5472	3572	3097	2797	7418	4842	4198	3791
129 (129)	5515	3598	3120	2818	7476	4878	4229	3820
130 (130)	5556	3626	3143	2839	7531	4916	4260	3849
131 (131)	5597	3652	3166	2861	7587	4951	4291	3878
132 (132)	5639	3680	3189	2880	7644	4989	4322	3904
133 (133)	5680	3707	3213	2902	7700	5024	4356	3933
134 (134)	5721	3734	3236	2923	7756	5062	4387	3962
135 (135)	5762	3761	3259	2944	7811	5098	4418	3991
136 (136)	5805	3789	3282	2966	7869	5136	4449	4020
137 (137)	5846	3815	3305	2985	7924	5171	4480	4047
138 (138)	5887	3843	3330	3007	7980	5209	4513	4076
139 (139)	5930	3869	3352	3028	8038	5244	4544	4104
140 (140)	5970	3895	3375	3049	8093	5280	4576	4133

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6011	3923	3398	3070	8149	5318	4607	4162
142 (142)	6054	3949	3421	3090	8207	5353	4638	4189
143 (143)	6095	3977	3446	3111	8262	5391	4671	4218
144 (144)	6136	4003	3469	3133	8318	5427	4702	4247
145 (145)	6179	4031	3492	3154	8376	5464	4733	4276
146 (146)	6220	4057	3515	3175	8431	5500	4764	4304
147 (147)	6261	4085	3539	3195	8487	5538	4798	4331
148 (148)	6303	4111	3562	3216	8544	5573	4829	4360
149 (149)	6344	4138	3585	3238	8600	5609	4860	4389
150 (150)	6385	4166	3608	3259	8656	5647	4891	4418
151 (151)	6428	4192	3631	3280	8713	5682	4922	4447
152 (152)	6469	4220	3656	3300	8769	5720	4956	4473
153 (153)	6510	4246	3679	3321	8824	5756	4987	4502
154 (154)	6551	4274	3702	3343	8880	5793	5018	4531
155 (155)	6593	4300	3725	3364	8938	5829	5049	4560
156 (156)	6634	4328	3748	3385	8993	5867	5080	4589
157 (157)	6675	4354	3772	3405	9049	5902	5113	4616
158 (158)	6718	4382	3795	3426	9107	5940	5144	4644
159 (159)	6759	4408	3818	3448	9162	5976	5176	4673
160 (160)	6800	4434	3841	3469	9218	6011	5207	4702
161 (161)	6843	4462	3864	3490	9276	6049	5238	4731
162 (162)	6884	4489	3889	3510	9331	6084	5271	4758
163 (163)	6925	4516	3911	3531	9387	6122	5302	4787

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6967	4543	3934	3552	9444	6158	5333	4816
165 (165)	7008	4570	3957	3574	9500	6196	5364	4844
166 (166)	7049	4597	3982	3595	9556	6231	5398	4873
167 (167)	7092	4625	4005	3615	9613	6269	5429	4900
168 (168)	7133	4651	4028	3636	9669	6304	5460	4929
169 (169)	7174	4677	4051	3657	9724	6340	5491	4958
170 (170)	7216	4705	4074	3679	9782	6378	5522	4987
171 (171)	7257	4731	4098	3700	9838	6413	5556	5016
172 (172)	7298	4759	4121	3720	9893	6451	5587	5042
173 (173)	7341	4785	4144	3741	9951	6487	5618	5071
174 (174)	7382	4813	4167	3762	10007	6524	5649	5100
175 (175)	7423	4839	4190	3784	10062	6560	5680	5129
176 (176)	7464	4867	4215	3805	10118	6598	5713	5158
177 (177)	7507	4893	4238	3825	10176	6633	5744	5184
178 (178)	7548	4921	4261	3846	10231	6671	5776	5213
179 (179)	7589	4948	4284	3867	10287	6707	5807	5242
180 (180)	7631	4974	4308	3889	10344	6742	5840	5271
181 (181)	7672	5002	4331	3910	10400	6780	5871	5300
182 (182)	7713	5028	4354	3930	10456	6816	5902	5327
183 (183)	7756	5056	4377	3951	10513	6853	5933	5356
184 (184)	7797	5082	4400	3972	10569	6889	5964	5384
185 (185)	7838	5110	4425	3993	10624	6927	5998	5413

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7880	5136	4448	4013	10682	6962	6029	5440
187 (187)	7921	5164	4470	4034	10738	7000	6060	5469
188 (188)	7962	5190	4493	4056	10793	7036	6091	5498
189 (189)	8005	5216	4516	4077	10851	7071	6122	5527
190 (190)	8046	5244	4541	4098	10907	7109	6156	5556
191 (191)	8087	5270	4564	4118	10962	7144	6187	5582
192 (192)	8130	5298	4587	4139	11020	7182	6218	5611
193 (193)	8170	5325	4610	4161	11076	7218	6249	5640
194 (194)	8211	5352	4633	4182	11131	7256	6280	5669
195 (195)	8252	5379	4657	4203	11187	7291	6313	5698
196 (196)	8295	5407	4680	4223	11244	7329	6344	5724
197 (197)	8336	5433	4703	4244	11300	7364	6376	5753
198 (198)	8377	5459	4726	4266	11356	7400	6407	5782
199 (199)	8420	5487	4751	4287	11413	7438	6440	5811
200 (902)	8461	5513	4774	4308	11469	7473	6471	5840
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	31	26	25	69	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	19	17	16
0,4 (004)	29	25	23	21
0,6 (006)	35	30	27	25
0,8 (008)	43	36	32	29
1 (010)	50	42	37	34
1,5 (015)	61	51	46	41
2 (020)	77	64	57	51
2,5 (025)	93	77	69	60
3 (030)	109	90	80	70
3,5 (035)	113	94	85	75
4 (040)	127	106	95	84
4,5 (045)	141	117	106	93
5 (050)	156	129	116	102
5,5 (055)	170	140	127	111
6 (060)	184	152	137	120
6,5 (065)	199	164	148	129
7 (070)	213	175	158	138
7,5 (075)	227	187	169	147
8 (080)	242	199	180	156
8,5 (085)	256	210	190	165
9 (090)	270	222	201	174
9,5 (095)	285	234	211	183
10 (110)	299	245	222	192

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	153	192	210	244	266

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	505	358	321	594	421	378	828	587	526	1122	796	713
2 (002)	560	386	341	659	454	401	918	633	559	1244	858	758
3 (003)	638	425	369	751	500	434	1046	697	605	1418	944	820
4 (004)	684	447	382	805	526	449	1121	733	626	1520	993	849
5 (005)	755	482	408	888	567	480	1238	790	669	1678	1071	907
6 (006)	826	518	433	972	609	509	1354	849	710	1836	1151	962
7 (007)	897	553	458	1055	651	539	1470	907	751	1993	1229	1018
8 (008)	968	589	483	1139	693	568	1587	966	792	2151	1309	1073
9 (009)	1039	624	508	1222	734	598	1703	1023	833	2309	1387	1129
10 (010)	1110	659	533	1306	775	627	1820	1080	874	2467	1464	1184
11 (011)	1161	687	553	1366	808	651	1903	1126	907	2580	1527	1229

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1212	714	573	1426	840	674	1987	1170	939	2693	1587	1273
13 (013)	1263	741	593	1486	872	698	2070	1215	972	2807	1647	1318
14 (014)	1314	768	614	1546	904	722	2154	1259	1007	2920	1707	1364
15 (015)	1364	795	634	1605	935	746	2236	1303	1039	3031	1767	1409
16 (016)	1415	822	654	1665	967	769	2320	1348	1072	3144	1827	1453
17 (017)	1466	849	674	1725	999	793	2403	1392	1105	3258	1887	1498
18 (018)	1517	876	694	1785	1031	816	2487	1436	1138	3371	1947	1542
19 (019)	1568	903	714	1845	1062	840	2570	1480	1170	3484	2007	1587
20 (020)	1619	930	734	1905	1094	864	2654	1525	1203	3598	2067	1631
21 (021)	1670	958	755	1965	1127	888	2738	1570	1238	3711	2129	1678
22 (022)	1721	985	775	2025	1159	912	2821	1615	1270	3824	2189	1722
23 (023)	1771	1012	795	2084	1191	935	2903	1659	1303	3936	2249	1767
24 (024)	1822	1039	815	2144	1222	959	2987	1703	1336	4049	2309	1811
25 (025)	1873	1066	835	2204	1254	982	3070	1748	1369	4162	2369	1856
26 (026)	1924	1093	855	2264	1286	1006	3154	1792	1402	4276	2429	1900
27 (027)	1975	1120	876	2324	1318	1031	3238	1836	1436	4389	2489	1947
28 (028)	2026	1147	896	2384	1349	1054	3321	1880	1469	4502	2549	1991
29 (029)	2077	1174	916	2444	1381	1078	3405	1925	1502	4616	2609	2036
30 (030)	2128	1201	936	2504	1413	1101	3489	1969	1534	4729	2669	2080
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	467	342	312	549	402	367	766	561	511	1038	760	693
2 (002)	519	369	331	611	434	389	851	605	543	1153	820	736
3 (003)	577	400	354	679	471	416	946	656	580	1282	889	787
4 (004)	604	413	363	711	486	427	990	677	595	1342	918	807
5 (005)	655	440	383	771	518	451	1074	721	628	1456	978	851
6 (006)	706	467	403	831	549	474	1157	766	661	1569	1038	896
7 (007)	757	495	423	891	582	498	1241	811	693	1682	1100	940
8 (008)	808	522	444	951	614	522	1325	856	728	1796	1160	987
9 (009)	859	549	464	1011	646	546	1408	900	761	1909	1220	1031
10 (010)	910	576	484	1071	678	569	1492	944	793	2022	1280	1076
11 (011)	960	603	504	1129	709	593	1574	989	826	2133	1340	1120
12 (012)	1011	630	524	1189	741	616	1657	1033	859	2247	1400	1164
13 (013)	1062	657	544	1249	773	640	1741	1077	892	2360	1460	1209
14 (014)	1113	684	565	1309	805	665	1825	1121	926	2473	1520	1256
15 (015)	1164	711	585	1369	836	688	1908	1166	959	2587	1580	1300
16 (016)	1215	738	605	1429	868	712	1992	1210	992	2700	1640	1344
17 (017)	1266	766	625	1489	901	735	2075	1256	1025	2813	1702	1389
18 (018)	1317	793	645	1549	933	759	2159	1300	1057	2927	1762	1433
19 (019)	1367	820	665	1608	965	782	2241	1344	1090	3038	1822	1478
20 (020)	1418	847	685	1668	996	806	2325	1389	1123	3151	1882	1522
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	463	340	311	545	400	366	759	557	510	1029	756	691
2 (002)	511	366	329	601	431	387	838	600	539	1136	813	731
3 (003)	564	394	351	664	464	413	925	646	575	1253	876	780
4 (004)	587	406	359	691	478	422	962	666	589	1304	902	798
5 (005)	634	431	378	746	507	445	1039	707	620	1409	958	840
6 (006)	680	457	397	800	538	467	1115	749	651	1511	1016	882
7 (007)	727	482	416	855	567	489	1192	790	682	1616	1071	924
8 (008)	774	507	435	911	596	512	1269	831	713	1720	1127	967
9 (009)	820	533	454	965	627	534	1344	874	744	1822	1184	1009
10 (010)	867	558	473	1020	656	556	1421	915	775	1927	1240	1051
11 (011)	913	583	493	1074	686	580	1497	956	808	2029	1296	1096
12 (012)	960	609	512	1129	716	602	1574	998	839	2133	1353	1138
13 (013)	1007	634	531	1185	746	625	1651	1039	870	2238	1409	1180
14 (014)	1053	659	550	1239	775	647	1726	1080	902	2340	1464	1222
15 (015)	1100	685	569	1294	806	669	1803	1123	933	2444	1522	1264
16 (016)	1146	710	588	1348	835	692	1879	1164	964	2547	1578	1307
17 (017)	1193	735	607	1404	865	714	1956	1205	995	2651	1633	1349
18 (018)	1239	760	626	1458	894	736	2031	1246	1026	2753	1689	1391
19 (019)	1286	786	645	1513	925	759	2108	1289	1057	2858	1747	1433
20 (020)	1333	811	665	1568	954	782	2185	1330	1090	2962	1802	1478
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	141	190	240

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	430	422
2 (002)	453	441
3 (003)	483	465
4 (004)	508	486
5 (005)	537	509
6 (006)	566	533
7 (007)	595	557
8 (008)	625	581
9 (009)	654	605
10 (010)	683	628
11 (011)	705	648
12 (012)	728	667
13 (013)	751	686
14 (014)	774	705
15 (015)	797	724
16 (016)	819	744
17 (017)	842	763
18 (018)	865	782
19 (019)	888	801
20 (020)	911	820
21 (021)	934	840
22 (022)	956	859
23 (023)	979	878
24 (024)	1002	897
25 (025)	1025	916
26 (026)	1048	936
27 (027)	1070	955
28 (028)	1093	974
29 (029)	1116	993
30 (030)	1139	1012
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	419	414
2 (002)	440	431
3 (003)	464	451
4 (004)	484	467
5 (005)	506	486
6 (006)	529	506
7 (007)	552	525
8 (008)	575	544
9 (009)	598	563
10 (010)	620	582
11 (011)	643	602
12 (012)	666	621
13 (013)	689	640
14 (014)	712	659
15 (015)	735	678
16 (016)	757	698
17 (017)	780	717
18 (018)	803	736
19 (019)	826	755
20 (020)	849	774
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	417	413
2 (002)	438	429
3 (003)	460	448
4 (004)	478	463
5 (005)	500	481
6 (006)	521	500
7 (007)	543	518
8 (008)	564	536
9 (009)	586	554
10 (010)	607	573
11 (011)	629	591
12 (012)	650	609
13 (013)	672	627
14 (014)	693	646
15 (015)	715	664
16 (016)	736	682
17 (017)	758	700
18 (018)	779	718
19 (019)	801	737
20 (020)	822	755
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	242	277

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	389	378
2 (002)	427	401
3 (003)	476	431
4 (004)	518	457
5 (005)	566	486
6 (006)	613	515
7 (007)	660	543
8 (008)	708	572
9 (009)	755	601
10 (010)	803	630
11 (011)	840	653
12 (012)	877	677
13 (013)	914	700
14 (014)	951	723
15 (015)	988	746
16 (016)	1025	770
17 (017)	1062	793
18 (018)	1099	816
19 (019)	1136	839
20 (020)	1173	863
21 (021)	1210	886
22 (022)	1247	909
23 (023)	1284	932
24 (024)	1321	955
25 (025)	1358	979
26 (026)	1395	1002
27 (027)	1432	1025
28 (028)	1469	1048
29 (029)	1506	1072
30 (030)	1543	1095
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	370	368
2 (002)	406	390
3 (003)	444	414
4 (004)	477	434
5 (005)	514	457
6 (006)	551	480
7 (007)	588	504
8 (008)	625	527
9 (009)	662	550
10 (010)	699	573
11 (011)	736	597
12 (012)	773	620
13 (013)	810	643
14 (014)	847	666
15 (015)	884	689
16 (016)	921	713
17 (017)	958	736
18 (018)	995	759
19 (019)	1032	782
20 (020)	1069	806
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	368	367
2 (002)	402	388
3 (003)	438	410
4 (004)	468	429
5 (005)	503	451
6 (006)	538	473
7 (007)	572	495
8 (008)	607	517
9 (009)	642	539
10 (010)	677	561
11 (011)	712	583
12 (012)	747	605
13 (013)	781	627
14 (014)	816	649
15 (015)	851	671
16 (016)	886	693
17 (017)	921	715
18 (018)	956	737
19 (019)	990	759
20 (020)	1025	781
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	378	372
2 (002)	421	398
3 (003)	467	426
4 (004)	507	450
5 (005)	551	478
6 (006)	596	505
7 (007)	640	532
8 (008)	685	560
9 (009)	729	587
10 (010)	774	614
11 (011)	818	642
12 (012)	863	669
13 (013)	907	696
14 (014)	952	724
15 (015)	996	751
16 (016)	1041	778
17 (017)	1085	806
18 (018)	1130	833
19 (019)	1174	860
20 (020)	1218	888
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	197	238

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	451	458	433	438	437	447
2 (002)	489	493	458	464	458	469
3 (003)	537	538	491	497	486	498
4 (004)	580	579	520	525	509	522
5 (005)	627	623	552	558	536	550
6 (006)	674	668	584	590	564	579
7 (007)	722	712	616	622	591	607
8 (008)	769	756	648	655	618	635
9 (009)	816	801	680	687	646	663
10 (010)	864	845	712	719	673	692
11 (011)	950	923	777	784	735	758
12 (012)	991	961	805	813	761	784
13 (013)	1031	999	834	841	786	810
14 (014)	1072	1037	863	870	811	836
15 (015)	1113	1075	891	899	836	863
16 (016)	1154	1113	920	928	861	889
17 (017)	1195	1151	948	956	887	915
18 (018)	1236	1190	977	985	912	941
19 (019)	1276	1228	1005	1014	937	968
20 (020)	1317	1266	1034	1042	962	994
21 (021)	1358	1304	1063	1071	988	1020
22 (022)	1399	1342	1091	1100	1013	1046
23 (023)	1440	1380	1120	1129	1038	1073
24 (024)	1480	1418	1148	1157	1063	1099
25 (025)	1521	1456	1177	1186	1088	1125
26 (026)	1562	1494	1205	1215	1114	1151
27 (027)	1603	1532	1234	1243	1139	1178
28 (028)	1644	1570	1263	1272	1164	1204
29 (029)	1685	1608	1291	1301	1189	1230
30 (030)	1725	1646	1320	1330	1214	1256
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	23	20	21

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	231	258	291	295

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	455
4107-0101-1002	2	497
4107-0101-1003	3	549
4107-0101-1004	4	589
4107-0101-1005	5	639
4107-0101-1006	6	688
4107-0101-1007	7	738
4107-0101-1008	8	788
4107-0101-1009	9	837
4107-0101-1010	10	887
4107-0101-1011	11	937
4107-0101-1012	12	986
4107-0101-1013	13	1036
4107-0101-1014	14	1086
4107-0101-1015	15	1135
4107-0101-1016	16	1185
4107-0101-1017	17	1235
4107-0101-1018	18	1284
4107-0101-1019	19	1334
4107-0101-1020	20	1384
4107-0101-1021	21	1422
4107-0101-1022	22	1460
4107-0101-1023	23	1498
4107-0101-1024	24	1535
4107-0101-1025	25	1573
4107-0101-1026	26	1611
4107-0101-1027	27	1649
4107-0101-1028	28	1687
4107-0101-1029	29	1725
4107-0101-1030	30	1763
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	433
4107-0201-1002	2	470
4107-0201-1003	3	509
4107-0201-1004	4	542
4107-0201-1005	5	580
4107-0201-1006	6	618
4107-0201-1007	7	656
4107-0201-1008	8	694
4107-0201-1009	9	731
4107-0201-1010	10	769
4107-0201-1011	11	807
4107-0201-1012	12	845
4107-0201-1013	13	883
4107-0201-1014	14	921
4107-0201-1015	15	959
4107-0201-1016	16	997
4107-0201-1017	17	1035
4107-0201-1018	18	1073
4107-0201-1019	19	1110
4107-0201-1020	20	1148
4107-0201-1021	21	1186
4107-0201-1022	22	1224
4107-0201-1023	23	1262
4107-0201-1024	24	1300
4107-0201-1025	25	1338
4107-0201-1026	26	1376
4107-0201-1027	27	1414
4107-0201-1028	28	1452
4107-0201-1029	29	1490
4107-0201-1030	30	1527
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	430
4107-0301-1002	2	465
4107-0301-1003	3	501
4107-0301-1004	4	532
4107-0301-1005	5	567
4107-0301-1006	6	603
4107-0301-1007	7	638
4107-0301-1008	8	673
4107-0301-1009	9	709
4107-0301-1010	10	744
4107-0301-1011	11	780
4107-0301-1012	12	815
4107-0301-1013	13	850
4107-0301-1014	14	886
4107-0301-1015	15	921
4107-0301-1016	16	957
4107-0301-1017	17	992
4107-0301-1018	18	1027
4107-0301-1019	19	1063
4107-0301-1020	20	1098
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	441
4107-0401-1002	2	487
4107-0401-1003	3	534
4107-0401-1004	4	576
4107-0401-1005	5	622
4107-0401-1006	6	669
4107-0401-1007	7	715
4107-0401-1008	8	761
4107-0401-1009	9	808
4107-0401-1010	10	854
4107-0401-1011	11	900
4107-0401-1012	12	947
4107-0401-1013	13	993
4107-0401-1014	14	1040
4107-0401-1015	15	1086
4107-0401-1016	16	1132
4107-0401-1017	17	1179
4107-0401-1018	18	1225
4107-0401-1019	19	1272
4107-0401-1020	20	1318
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	177

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	422	387	496	455	692	634	938	860
2 (002)	454	410	534	482	744	672	1009	911
3 (003)	496	441	584	519	813	723	1102	980
4 (004)	516	452	607	532	846	741	1147	1004
5 (005)	554	479	652	564	908	785	1231	1064
6 (006)	592	507	696	596	970	831	1316	1127
7 (007)	630	534	741	628	1033	875	1400	1187
8 (008)	667	562	785	661	1093	921	1482	1249
9 (009)	705	589	829	693	1156	966	1567	1309
10 (010)	743	617	874	726	1218	1011	1651	1371
11 (011)	780	644	918	758	1279	1056	1733	1431
12 (012)	818	671	962	789	1341	1100	1818	1491
13 (013)	856	699	1007	822	1403	1146	1902	1553
14 (014)	894	726	1052	854	1466	1190	1987	1613
15 (015)	931	754	1095	887	1526	1236	2069	1676
16 (016)	969	781	1140	919	1589	1280	2153	1736
17 (017)	1007	809	1185	952	1651	1326	2238	1798
18 (018)	1044	836	1228	984	1711	1370	2320	1858
19 (019)	1082	863	1273	1015	1774	1415	2404	1918
20 (020)	1120	891	1318	1048	1836	1461	2489	1980
21 (021)	1148	912	1351	1073	1882	1495	2551	2027
22 (022)	1177	933	1385	1098	1930	1530	2616	2073
23 (023)	1205	955	1418	1124	1975	1566	2678	2122
24 (024)	1233	976	1451	1148	2021	1600	2740	2169
25 (025)	1262	997	1485	1173	2069	1634	2804	2216
26 (026)	1290	1018	1518	1198	2115	1669	2867	2262
27 (027)	1318	1040	1551	1224	2161	1705	2929	2311
28 (028)	1347	1061	1585	1248	2208	1739	2993	2358
29 (029)	1375	1082	1618	1273	2254	1774	3056	2404
30 (030)	1403	1103	1651	1298	2300	1808	3118	2451
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	404	375	475	441	662	615	898	833
2 (002)	432	395	508	465	708	648	960	878
3 (003)	464	420	546	494	761	689	1031	933
4 (004)	479	427	564	502	785	700	1064	949
5 (005)	507	449	596	528	831	736	1127	998
6 (006)	536	470	631	553	879	770	1191	1044
7 (007)	564	491	664	578	925	805	1253	1091
8 (008)	592	512	696	602	970	839	1316	1138
9 (009)	621	534	731	628	1018	875	1380	1187
10 (010)	649	555	764	653	1064	910	1442	1233
11 (011)	677	576	796	678	1110	944	1504	1280
12 (012)	706	597	831	702	1157	979	1569	1327
13 (013)	734	619	864	728	1203	1015	1631	1376
14 (014)	763	640	898	753	1251	1049	1696	1422
15 (015)	791	661	931	778	1297	1084	1758	1469
16 (016)	819	682	964	802	1343	1118	1820	1516
17 (017)	848	704	998	828	1390	1154	1884	1564
18 (018)	876	725	1031	853	1436	1189	1947	1611
19 (019)	904	746	1064	878	1482	1223	2009	1658
20 (020)	933	768	1098	904	1530	1259	2073	1707
21 (021)	961	789	1131	928	1575	1293	2136	1753
22 (022)	989	810	1164	953	1621	1328	2198	1800
23 (023)	1018	831	1198	978	1669	1362	2262	1847
24 (024)	1046	853	1231	1004	1715	1398	2324	1896
25 (025)	1074	874	1264	1028	1761	1433	2387	1942
26 (026)	1103	895	1298	1053	1808	1467	2451	1989
27 (027)	1131	916	1331	1078	1854	1502	2513	2036
28 (028)	1159	938	1364	1104	1900	1538	2576	2084
29 (029)	1188	959	1398	1128	1948	1572	2640	2131
30 (030)	1216	980	1431	1153	1993	1607	2702	2178
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	380	351	447	413	623	575	844	780
2 (002)	413	375	486	441	677	615	918	833
3 (003)	450	403	529	474	738	661	1000	896
4 (004)	471	414	554	487	772	679	1047	920
5 (005)	505	439	594	516	828	720	1122	976
6 (006)	538	464	633	546	882	761	1196	1031
7 (007)	572	488	673	574	938	800	1271	1084
8 (008)	606	513	713	604	993	841	1347	1140
9 (009)	640	538	753	633	1049	882	1422	1196
10 (010)	673	563	792	662	1103	923	1496	1251
11 (011)	707	588	832	692	1159	964	1571	1307
12 (012)	741	613	872	721	1215	1005	1647	1362
13 (013)	775	637	912	749	1270	1044	1722	1416
14 (014)	809	662	952	779	1326	1085	1798	1471
15 (015)	842	687	991	808	1380	1126	1871	1527
16 (016)	876	712	1031	838	1436	1167	1947	1582
17 (017)	910	737	1071	867	1492	1208	2022	1638
18 (018)	944	762	1111	896	1548	1249	2098	1693
19 (019)	978	787	1151	926	1603	1290	2173	1749
20 (020)	1011	811	1189	954	1657	1330	2247	1802
21 (021)	1045	836	1229	984	1713	1370	2322	1858
22 (022)	1079	861	1269	1013	1769	1411	2398	1913
23 (023)	1113	886	1309	1042	1825	1452	2473	1969
24 (024)	1146	911	1348	1072	1879	1493	2547	2024
25 (025)	1180	936	1388	1101	1934	1534	2622	2080
26 (026)	1214	961	1428	1131	1990	1575	2698	2136
27 (027)	1248	985	1468	1159	2046	1615	2773	2189
28 (028)	1282	1010	1508	1188	2102	1656	2849	2244
29 (029)	1315	1035	1547	1218	2156	1697	2922	2300
30 (030)	1349	1060	1587	1247	2211	1738	2998	2356
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	24	39	28	54	39	73	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	199	227

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	391
4109-0101-1002	2	414
4109-0101-1003	3	446
4109-0101-1004	4	460
4109-0101-1005	5	489
4109-0101-1006	6	517
4109-0101-1007	7	545
4109-0101-1008	8	573
4109-0101-1009	9	601
4109-0101-1010	10	629
4109-0101-1011	11	658
4109-0101-1012	12	686
4109-0101-1013	13	714
4109-0101-1014	14	742
4109-0101-1015	15	770
4109-0101-1016	16	799
4109-0101-1017	17	827
4109-0101-1018	18	855
4109-0101-1019	19	883
4109-0101-1020	20	911
4109-0101-1021	21	932
4109-0101-1022	22	953
4109-0101-1023	23	973
4109-0101-1024	24	994
4109-0101-1025	25	1014
4109-0101-1026	26	1035
4109-0101-1027	27	1056
4109-0101-1028	28	1076
4109-0101-1029	29	1097
4109-0101-1030	30	1118
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	376
4109-0201-1002	2	397
4109-0201-1003	3	420
4109-0201-1004	4	430
4109-0201-1005	5	451
4109-0201-1006	6	471
4109-0201-1007	7	492
4109-0201-1008	8	513
4109-0201-1009	9	533
4109-0201-1010	10	554
4109-0201-1011	11	575
4109-0201-1012	12	595
4109-0201-1013	13	616
4109-0201-1014	14	637
4109-0201-1015	15	657
4109-0201-1016	16	678
4109-0201-1017	17	699
4109-0201-1018	18	719
4109-0201-1019	19	740
4109-0201-1020	20	760
4109-0201-1021	21	781
4109-0201-1022	22	802
4109-0201-1023	23	822
4109-0201-1024	24	843
4109-0201-1025	25	864
4109-0201-1026	26	884
4109-0201-1027	27	905
4109-0201-1028	28	926
4109-0201-1029	29	946
4109-0201-1030	30	967
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	181

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	141	166	231	313
2 (002)	211	248	346	469
3 (003)	281	331	461	624
4 (004)	351	413	575	780
5 (005)	421	495	690	936
6 (006)	491	578	805	1091
7 (007)	561	660	920	1247
8 (008)	631	742	1034	1402
9 (009)	701	825	1149	1558
10 (010)	771	907	1264	1713
11 (011)	841	989	1379	1869
12 (012)	911	1072	1493	2024
13 (013)	981	1154	1608	2180
14 (014)	1051	1236	1723	2336
15 (015)	1121	1319	1838	2491
16 (016)	1191	1401	1952	2647
17 (017)	1261	1484	2067	2802
18 (018)	1331	1566	2182	2958
19 (019)	1401	1648	2297	3113
20 (020)	1472	1732	2413	3271
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	560	659	918	1244
2 (002)	630	741	1033	1400
3 (003)	700	824	1148	1556
4 (004)	770	906	1262	1711
5 (005)	840	988	1377	1867
6 (006)	910	1071	1492	2022
7 (007)	980	1153	1607	2178
8 (008)	1050	1235	1721	2333
9 (009)	1120	1318	1836	2489
10 (010)	1190	1400	1951	2644
11 (011)	1260	1482	2066	2800
12 (012)	1330	1565	2180	2956
13 (013)	1400	1647	2295	3111
14 (014)	1470	1729	2410	3267
15 (015)	1540	1812	2525	3422
16 (016)	1611	1895	2641	3580
17 (017)	1681	1978	2756	3736
18 (018)	1751	2060	2870	3891
19 (019)	1821	2142	2985	4047
20 (020)	1891	2225	3100	4202
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	180

Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	635	635
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	722	722
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	715	715
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	461	461
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	798	798
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	343	343
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	546	546
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	440	440
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	423	423
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	721	721
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1535	1535
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	487	302
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	642	573
4131-0102-03	Пиломатериалы	542	840
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	595	595
4131-0103-02	Металл листовой	495	495
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	490	490
4131-0103-04	Проволока в кругах	805	805
4131-0103-05	Конструкции металлические	527	527
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	283	498
4131-0104-02	Песок всякий	159	265
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	211	297
4131-0104-04	Глина сухая	238	307
4131-0104-05	Мусор строительный	97	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	595	407

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2019

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная