

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 11.12.2019 ж. №207-НҚ бұйрығымен
01.01.2020 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 11.12.2019 года №207-НҚ
с 01.01.2020 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2020 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений расположенных в регионах 08.00 Жамбылская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	369	320	278	256	234	434	376	327	301	275
2 (002)	419	358	306	279	253	493	421	360	328	298
3 (003)	488	411	344	311	279	574	484	405	366	328
4 (004)	528	445	368	330	294	621	524	433	388	346
5 (005)	591	493	403	359	317	695	580	474	422	373
6 (006)	654	542	438	388	341	769	638	515	456	401
7 (007)	717	590	473	418	364	844	694	556	492	428
8 (008)	780	639	508	447	388	918	752	598	526	456
9 (009)	842	687	543	476	412	991	808	639	560	485
10 (010)	905	736	578	505	435	1065	866	680	594	512
11 (011)	951	772	604	527	454	1119	908	711	620	534
12 (012)	997	807	630	549	472	1173	949	741	646	555
13 (013)	1043	843	656	571	491	1227	992	772	672	578
14 (014)	1089	878	682	593	509	1281	1033	802	698	599
15 (015)	1134	914	708	615	528	1334	1075	833	724	621
16 (016)	1180	949	734	638	546	1388	1116	864	751	642
17 (017)	1226	985	760	660	565	1442	1159	894	776	665
18 (018)	1272	1021	786	682	584	1496	1201	925	802	687
19 (019)	1318	1056	813	704	602	1551	1242	956	828	708
20 (020)	1363	1092	839	726	621	1604	1285	987	854	731
21 (021)	1409	1127	865	748	639	1658	1326	1018	880	752
22 (022)	1455	1163	891	770	658	1712	1368	1048	906	774

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1501	1198	917	792	676	1766	1409	1079	932	795
24 (024)	1547	1234	943	814	695	1820	1452	1109	958	818
25 (025)	1592	1270	969	836	714	1873	1494	1140	984	840
26 (026)	1638	1305	995	859	732	1927	1535	1171	1011	861
27 (027)	1684	1341	1021	881	751	1981	1578	1201	1036	884
28 (028)	1730	1376	1047	903	769	2035	1619	1232	1062	905
29 (029)	1776	1412	1073	925	788	2089	1661	1262	1088	927
30 (030)	1821	1447	1099	947	806	2142	1702	1293	1114	948
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	605	525	456	420	384	820	711	618	569	520
2 (002)	687	587	502	457	415	931	796	680	620	562
3 (003)	800	674	564	510	457	1084	913	764	691	620
4 (004)	866	730	603	541	482	1173	989	818	733	653
5 (005)	969	808	661	589	520	1313	1096	896	798	704
6 (006)	1072	889	718	636	559	1453	1204	973	862	758
7 (007)	1175	967	775	685	597	1593	1311	1051	929	809

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1279	1048	833	733	636	1733	1420	1129	993	862
9 (009)	1380	1126	890	780	675	1871	1527	1207	1058	916
10 (010)	1484	1207	948	828	713	2011	1636	1284	1122	967
11 (011)	1559	1266	990	864	744	2113	1716	1342	1171	1009
12 (012)	1634	1323	1033	900	774	2216	1793	1400	1220	1049
13 (013)	1710	1382	1075	936	805	2318	1873	1458	1269	1091
14 (014)	1785	1439	1118	972	834	2420	1951	1516	1318	1131
15 (015)	1859	1498	1161	1008	866	2520	2031	1573	1367	1173
16 (016)	1934	1556	1203	1046	895	2622	2109	1631	1418	1213
17 (017)	2010	1615	1246	1082	926	2724	2189	1689	1467	1256
18 (018)	2085	1674	1289	1118	957	2827	2269	1747	1516	1298
19 (019)	2161	1731	1333	1154	987	2929	2347	1807	1564	1338
20 (020)	2234	1790	1375	1190	1018	3029	2427	1864	1613	1380
21 (021)	2310	1848	1418	1226	1048	3131	2504	1922	1662	1420
22 (022)	2385	1907	1461	1262	1079	3233	2584	1980	1711	1462
23 (023)	2461	1964	1503	1298	1108	3336	2662	2038	1760	1502
24 (024)	2536	2023	1546	1334	1139	3438	2742	2096	1809	1544
25 (025)	2610	2082	1589	1370	1170	3538	2822	2153	1858	1587
26 (026)	2685	2139	1631	1408	1200	3640	2900	2211	1909	1627
27 (027)	2761	2198	1674	1444	1231	3742	2980	2269	1958	1669
28 (028)	2836	2256	1716	1480	1261	3844	3058	2327	2007	1709
29 (029)	2911	2315	1759	1516	1292	3947	3138	2384	2056	1751
30 (030)	2985	2372	1802	1552	1321	4047	3216	2442	2104	1791
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	337	296	262	243	224	396	348	308	286	264
2 (002)	384	332	288	265	243	452	391	339	312	286
3 (003)	436	372	317	289	263	513	438	373	340	309
4 (004)	460	393	333	302	274	541	462	392	355	322
5 (005)	506	428	359	324	292	595	504	422	381	344
6 (006)	552	464	385	346	311	649	546	453	407	366
7 (007)	597	499	411	368	329	702	587	484	433	387
8 (008)	643	535	437	390	348	756	629	514	459	409
9 (009)	689	571	463	412	366	811	672	545	485	431
10 (010)	735	606	489	435	385	865	713	575	512	453
11 (011)	781	642	515	457	403	919	755	606	538	474
12 (012)	826	677	541	479	422	972	796	636	564	496
13 (013)	872	713	567	501	441	1026	839	667	589	519
14 (014)	918	748	593	523	459	1080	880	698	615	540
15 (015)	964	784	619	545	478	1134	922	728	641	562
16 (016)	1010	820	645	567	496	1188	965	759	667	584
17 (017)	1055	855	671	589	515	1241	1006	789	693	606
18 (018)	1101	891	697	611	533	1295	1048	820	719	627
19 (019)	1147	926	724	633	552	1349	1089	852	745	649
20 (020)	1193	962	750	656	571	1404	1132	882	772	672
21 (021)	1239	997	776	678	589	1458	1173	913	798	693
22 (022)	1284	1033	802	700	608	1511	1215	944	824	715

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1330	1069	828	722	626	1565	1258	974	849	736
24 (024)	1376	1104	854	744	645	1619	1299	1005	875	759
25 (025)	1422	1140	880	766	663	1673	1341	1035	901	780
26 (026)	1468	1175	906	788	682	1727	1382	1066	927	802
27 (027)	1513	1211	932	810	700	1780	1425	1096	953	824
28 (028)	1559	1247	958	832	719	1834	1467	1127	979	846
29 (029)	1605	1282	984	854	738	1888	1508	1158	1005	868
30 (030)	1651	1318	1010	876	756	1942	1551	1188	1031	889
31 (031)	1697	1353	1036	899	775	1996	1592	1219	1058	912
32 (032)	1742	1389	1062	921	793	2049	1634	1249	1084	933
33 (033)	1788	1424	1089	943	812	2104	1675	1281	1109	955
34 (034)	1834	1460	1115	965	830	2158	1718	1312	1135	976
35 (035)	1880	1496	1141	987	849	2212	1760	1342	1161	999
36 (036)	1926	1531	1167	1009	868	2266	1801	1373	1187	1021
37 (037)	1971	1567	1193	1031	886	2319	1844	1404	1213	1042
38 (038)	2017	1602	1219	1053	905	2373	1885	1434	1239	1065
39 (039)	2063	1638	1245	1075	923	2427	1927	1465	1265	1086
40 (040)	2109	1673	1271	1097	942	2481	1968	1495	1291	1108
41 (041)	2155	1709	1297	1120	960	2535	2011	1526	1318	1129
42 (042)	2200	1745	1323	1142	979	2588	2053	1556	1344	1152
43 (043)	2246	1780	1349	1164	997	2642	2094	1587	1369	1173
44 (044)	2292	1816	1375	1186	1016	2696	2136	1618	1395	1195
45 (045)	2338	1851	1401	1208	1035	2751	2178	1648	1421	1218

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2384	1887	1427	1230	1053	2805	2220	1679	1447	1239
47 (047)	2429	1922	1453	1252	1072	2858	2261	1709	1473	1261
48 (048)	2475	1958	1480	1274	1090	2912	2304	1741	1499	1282
49 (049)	2521	1994	1506	1296	1109	2966	2346	1772	1525	1305
50 (050)	2567	2029	1532	1318	1127	3020	2387	1802	1551	1326
51 (051)	2613	2065	1558	1341	1146	3074	2429	1833	1578	1348
52 (052)	2658	2100	1584	1363	1164	3127	2471	1864	1604	1369
53 (053)	2704	2136	1610	1385	1183	3181	2513	1894	1629	1392
54 (054)	2750	2171	1636	1407	1202	3235	2554	1925	1655	1414
55 (055)	2796	2207	1662	1429	1220	3289	2596	1955	1681	1435
56 (056)	2842	2243	1688	1451	1239	3344	2639	1986	1707	1458
57 (057)	2887	2278	1714	1473	1257	3396	2680	2016	1733	1479
58 (058)	2933	2314	1740	1495	1276	3451	2722	2047	1759	1501
59 (059)	2979	2349	1766	1517	1294	3505	2764	2078	1785	1522
60 (060)	3025	2385	1792	1539	1313	3559	2806	2108	1811	1545
61 (061)	3071	2421	1818	1561	1332	3613	2848	2139	1836	1567
62 (062)	3116	2456	1845	1584	1350	3666	2889	2171	1864	1588
63 (063)	3162	2492	1871	1606	1369	3720	2932	2201	1889	1611
64 (064)	3208	2527	1897	1628	1387	3774	2973	2232	1915	1632
65 (065)	3254	2563	1923	1650	1406	3828	3015	2262	1941	1654
66 (066)	3300	2598	1949	1672	1424	3882	3056	2293	1967	1675
67 (067)	3345	2634	1975	1694	1443	3935	3099	2324	1993	1698
68 (068)	3391	2670	2001	1716	1461	3989	3141	2354	2019	1719

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3437	2705	2027	1738	1480	4044	3182	2385	2045	1741
70 (070)	3483	2741	2053	1760	1499	4098	3225	2415	2071	1764
71 (071)	3529	2776	2079	1782	1517	4152	3266	2446	2096	1785
72 (072)	3574	2812	2105	1805	1536	4205	3308	2476	2124	1807
73 (073)	3620	2847	2131	1827	1554	4259	3349	2507	2149	1828
74 (074)	3666	2883	2157	1849	1573	4313	3392	2538	2175	1851
75 (075)	3712	2919	2183	1871	1591	4367	3434	2568	2201	1872
76 (076)	3758	2954	2209	1893	1610	4421	3475	2599	2227	1894
77 (077)	3803	2990	2236	1915	1629	4474	3518	2631	2253	1916
78 (078)	3849	3025	2262	1937	1647	4528	3559	2661	2279	1938
79 (079)	3895	3061	2288	1959	1666	4582	3601	2692	2305	1960
80 (080)	3941	3096	2314	1981	1684	4636	3642	2722	2331	1981
81 (081)	3987	3132	2340	2003	1703	4691	3685	2753	2356	2004
82 (082)	4032	3168	2366	2026	1721	4744	3727	2784	2384	2025
83 (083)	4078	3203	2392	2048	1740	4798	3768	2814	2409	2047
84 (084)	4124	3239	2418	2070	1758	4852	3811	2845	2435	2068
85 (085)	4170	3274	2444	2092	1777	4906	3852	2875	2461	2091
86 (086)	4216	3310	2470	2114	1796	4960	3894	2906	2487	2113
87 (087)	4261	3345	2496	2136	1814	5013	3935	2936	2513	2134
88 (088)	4307	3381	2522	2158	1833	5067	3978	2967	2539	2156
89 (089)	4353	3417	2548	2180	1851	5121	4020	2998	2565	2178
90 (090)	4399	3452	2574	2202	1870	5175	4061	3028	2591	2200

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4445	3488	2601	2224	1888	5229	4104	3060	2616	2221
92 (092)	4490	3523	2627	2247	1907	5282	4145	3091	2644	2244
93 (093)	4536	3559	2653	2269	1926	5336	4187	3121	2669	2266
94 (094)	4582	3595	2679	2291	1944	5391	4229	3152	2695	2287
95 (095)	4628	3630	2705	2313	1963	5445	4271	3182	2721	2309
96 (096)	4674	3666	2731	2335	1981	5499	4313	3213	2747	2331
97 (097)	4719	3701	2757	2357	2000	5552	4354	3244	2773	2353
98 (098)	4765	3737	2783	2379	2018	5606	4396	3274	2799	2374
99 (099)	4811	3772	2809	2401	2037	5660	4438	3305	2825	2396
100 (901)	4857	3808	2835	2423	2055	5714	4480	3335	2851	2418
101 (101)	4903	3844	2861	2445	2074	5768	4522	3366	2876	2440
102 (102)	4948	3879	2887	2467	2093	5821	4564	3396	2902	2462
103 (103)	4994	3915	2913	2490	2111	5875	4606	3427	2929	2484
104 (104)	5040	3950	2939	2512	2130	5929	4647	3458	2955	2506
105 (105)	5086	3986	2965	2534	2148	5984	4689	3488	2981	2527
106 (106)	5132	4021	2992	2556	2167	6038	4731	3520	3007	2549
107 (107)	5177	4057	3018	2578	2185	6091	4773	3551	3033	2571
108 (108)	5223	4093	3044	2600	2204	6145	4815	3581	3059	2593
109 (109)	5269	4128	3070	2622	2222	6199	4856	3612	3085	2614
110 (110)	5315	4164	3096	2644	2241	6253	4899	3642	3111	2636
111 (111)	5361	4199	3122	2666	2260	6307	4940	3673	3136	2659
112 (112)	5406	4235	3148	2688	2278	6360	4982	3704	3162	2680
113 (113)	5452	4270	3174	2711	2297	6414	5024	3734	3189	2702

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5498	4306	3200	2733	2315	6468	5066	3765	3215	2724
115 (115)	5544	4342	3226	2755	2334	6522	5108	3795	3241	2746
116 (116)	5590	4377	3252	2777	2352	6576	5149	3826	3267	2767
117 (117)	5635	4413	3278	2799	2371	6629	5192	3856	3293	2789
118 (118)	5681	4448	3304	2821	2390	6684	5233	3887	3319	2812
119 (119)	5727	4484	3330	2843	2408	6738	5275	3918	3345	2833
120 (120)	5773	4519	3357	2865	2427	6792	5316	3949	3371	2855
121 (121)	5819	4555	3383	2887	2445	6846	5359	3980	3396	2876
122 (122)	5864	4591	3409	2909	2464	6899	5401	4011	3422	2899
123 (123)	5910	4626	3435	2932	2482	6953	5442	4041	3449	2920
124 (124)	5956	4662	3461	2954	2501	7007	5485	4072	3475	2942
125 (125)	6002	4697	3487	2976	2519	7061	5526	4102	3501	2964
126 (126)	6048	4733	3513	2998	2538	7115	5568	4133	3527	2986
127 (127)	6093	4769	3539	3020	2557	7168	5611	4164	3553	3008
128 (128)	6139	4804	3565	3042	2575	7222	5652	4194	3579	3029
129 (129)	6185	4840	3591	3064	2594	7276	5694	4225	3605	3052
130 (130)	6231	4875	3617	3086	2612	7331	5735	4255	3631	3073
131 (131)	6277	4911	3643	3108	2631	7385	5778	4286	3656	3095
132 (132)	6322	4946	3669	3130	2649	7438	5819	4316	3682	3116
133 (133)	6368	4982	3695	3152	2668	7492	5861	4347	3708	3139
134 (134)	6414	5018	3722	3175	2687	7546	5904	4379	3735	3161
135 (135)	6460	5053	3748	3197	2705	7600	5945	4409	3761	3182
136 (136)	6506	5089	3774	3219	2724	7654	5987	4440	3787	3205

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6551	5124	3800	3241	2742	7707	6028	4471	3813	3226
138 (138)	6597	5160	3826	3263	2761	7761	6071	4501	3839	3248
139 (139)	6643	5195	3852	3285	2779	7815	6112	4532	3865	3269
140 (140)	6689	5231	3878	3307	2798	7869	6154	4562	3891	3292
141 (141)	6735	5267	3904	3329	2816	7924	6196	4593	3916	3313
142 (142)	6780	5302	3930	3351	2835	7976	6238	4624	3942	3335
143 (143)	6826	5338	3956	3373	2854	8031	6280	4654	3968	3358
144 (144)	6872	5373	3982	3396	2872	8085	6321	4685	3995	3379
145 (145)	6918	5409	4008	3418	2891	8139	6364	4715	4021	3401
146 (146)	6964	5444	4034	3440	2909	8193	6405	4746	4047	3422
147 (147)	7009	5480	4060	3462	2928	8246	6447	4776	4073	3445
148 (148)	7055	5516	4086	3484	2946	8300	6489	4807	4099	3466
149 (149)	7101	5551	4113	3506	2965	8354	6531	4839	4125	3488
150 (150)	7147	5587	4139	3528	2983	8408	6573	4869	4151	3509
151 (151)	7193	5622	4165	3550	3002	8462	6614	4900	4176	3532
152 (152)	7238	5658	4191	3572	3021	8515	6656	4931	4202	3554
153 (153)	7284	5693	4217	3594	3039	8569	6698	4961	4228	3575
154 (154)	7330	5729	4243	3617	3058	8624	6740	4992	4255	3598
155 (155)	7376	5765	4269	3639	3076	8678	6782	5022	4281	3619
156 (156)	7422	5800	4295	3661	3095	8732	6824	5053	4307	3641
157 (157)	7467	5836	4321	3683	3113	8785	6866	5084	4333	3662
158 (158)	7513	5871	4347	3705	3132	8839	6907	5114	4359	3685
159 (159)	7559	5907	4373	3727	3151	8893	6949	5145	4385	3707

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7605	5943	4399	3749	3169	8947	6992	5175	4411	3728
161 (161)	7651	5978	4425	3771	3188	9001	7033	5206	4436	3751
162 (162)	7696	6014	4451	3793	3206	9054	7075	5236	4462	3772
163 (163)	7742	6049	4478	3815	3225	9108	7116	5268	4488	3794
164 (164)	7788	6085	4504	3837	3243	9162	7159	5299	4514	3815
165 (165)	7834	6120	4530	3860	3262	9216	7200	5329	4541	3838
166 (166)	7880	6156	4556	3882	3280	9271	7242	5360	4567	3859
167 (167)	7925	6192	4582	3904	3299	9324	7285	5391	4593	3881
168 (168)	7971	6227	4608	3926	3318	9378	7326	5421	4619	3904
169 (169)	8017	6263	4634	3948	3336	9432	7368	5452	4645	3925
170 (170)	8063	6298	4660	3970	3355	9486	7409	5482	4671	3947
171 (171)	8109	6334	4686	3992	3373	9540	7452	5513	4696	3968
172 (172)	8154	6369	4712	4014	3392	9593	7493	5544	4722	3991
173 (173)	8200	6405	4738	4036	3410	9647	7535	5574	4748	4012
174 (174)	8246	6441	4764	4058	3429	9701	7578	5605	4774	4034
175 (175)	8292	6476	4790	4081	3448	9755	7619	5635	4801	4056
176 (176)	8338	6512	4816	4103	3466	9809	7661	5666	4827	4078
177 (177)	8383	6547	4842	4125	3485	9862	7702	5696	4853	4100
178 (178)	8429	6583	4869	4147	3503	9916	7745	5728	4879	4121
179 (179)	8475	6618	4895	4169	3522	9971	7786	5759	4905	4144
180 (180)	8521	6654	4921	4191	3540	10025	7828	5789	4931	4165
181 (181)	8567	6690	4947	4213	3559	10079	7871	5820	4956	4187
182 (182)	8612	6725	4973	4235	3577	10132	7912	5851	4982	4208

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8658	6761	4999	4257	3596	10186	7954	5881	5008	4231
184 (184)	8704	6796	5025	4279	3615	10240	7995	5912	5034	4253
185 (185)	8750	6832	5051	4302	3633	10294	8038	5942	5061	4274
186 (186)	8796	6868	5077	4324	3652	10348	8080	5973	5087	4296
187 (187)	8841	6903	5103	4346	3670	10401	8121	6004	5113	4318
188 (188)	8887	6939	5129	4368	3689	10455	8164	6034	5139	4340
189 (189)	8933	6974	5155	4390	3707	10509	8205	6065	5165	4361
190 (190)	8979	7010	5181	4412	3726	10564	8247	6095	5191	4384
191 (191)	9025	7045	5207	4434	3744	10618	8288	6126	5216	4405
192 (192)	9070	7081	5234	4456	3763	10671	8331	6158	5242	4427
193 (193)	9116	7117	5260	4478	3782	10725	8373	6188	5268	4449
194 (194)	9162	7152	5286	4500	3800	10779	8414	6219	5294	4471
195 (195)	9208	7188	5312	4522	3819	10833	8456	6249	5320	4493
196 (196)	9254	7223	5338	4545	3837	10887	8498	6280	5347	4514
197 (197)	9299	7259	5364	4567	3856	10940	8540	6311	5373	4536
198 (198)	9345	7294	5390	4589	3874	10994	8581	6341	5399	4558
199 (199)	9391	7330	5416	4611	3893	11048	8624	6372	5425	4580
200 (902)	9437	7366	5442	4633	3912	11102	8666	6402	5451	4602
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	552	485	430	398	367	749	658	582	540	498
2 (002)	630	544	472	434	398	853	738	640	589	540
3 (003)	715	610	520	474	431	969	827	704	642	584
4 (004)	754	644	546	495	449	1022	873	740	671	609
5 (005)	830	702	589	531	479	1124	951	798	720	649
6 (006)	905	761	631	567	510	1227	1031	856	769	691
7 (007)	979	818	674	603	539	1327	1109	913	818	731
8 (008)	1054	877	716	639	570	1429	1189	971	867	773
9 (009)	1130	936	759	675	600	1531	1269	1029	916	813
10 (010)	1205	993	802	713	631	1633	1347	1087	967	856
11 (011)	1280	1052	844	749	661	1736	1427	1144	1016	896
12 (012)	1354	1110	887	785	692	1836	1504	1202	1064	938
13 (013)	1430	1169	930	821	723	1938	1584	1260	1113	980
14 (014)	1505	1226	972	857	752	2040	1662	1318	1162	1020
15 (015)	1580	1285	1015	893	784	2142	1742	1376	1211	1062
16 (016)	1656	1344	1057	930	813	2244	1822	1433	1260	1102
17 (017)	1730	1402	1100	966	844	2344	1900	1491	1309	1144
18 (018)	1805	1461	1143	1002	874	2447	1980	1549	1358	1184
19 (019)	1880	1518	1187	1038	905	2549	2058	1609	1407	1227
20 (020)	1956	1577	1230	1075	936	2651	2138	1667	1458	1269
21 (021)	2031	1634	1272	1111	966	2753	2216	1724	1507	1309
22 (022)	2105	1693	1315	1148	997	2853	2296	1782	1556	1351

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2180	1752	1357	1184	1026	2956	2376	1840	1604	1391
24 (024)	2256	1810	1400	1220	1057	3058	2453	1898	1653	1433
25 (025)	2331	1869	1443	1256	1087	3160	2533	1956	1702	1473
26 (026)	2407	1926	1485	1292	1118	3262	2611	2013	1751	1516
27 (027)	2480	1985	1528	1328	1148	3362	2691	2071	1800	1556
28 (028)	2556	2044	1570	1364	1179	3464	2771	2129	1849	1598
29 (029)	2631	2102	1613	1400	1210	3567	2849	2187	1898	1640
30 (030)	2707	2161	1656	1436	1239	3669	2929	2244	1947	1680
31 (031)	2782	2218	1698	1474	1270	3771	3007	2302	1998	1722
32 (032)	2856	2277	1741	1510	1300	3871	3087	2360	2047	1762
33 (033)	2931	2334	1785	1546	1331	3973	3164	2420	2096	1804
34 (034)	3007	2393	1828	1582	1361	4076	3244	2478	2144	1844
35 (035)	3082	2452	1870	1618	1392	4178	3324	2536	2193	1887
36 (036)	3157	2510	1913	1654	1423	4280	3402	2593	2242	1929
37 (037)	3231	2569	1956	1690	1452	4380	3482	2651	2291	1969
38 (038)	3307	2626	1998	1726	1484	4482	3560	2709	2340	2011
39 (039)	3382	2685	2041	1762	1513	4584	3640	2767	2389	2051
40 (040)	3457	2743	2084	1798	1544	4687	3718	2824	2438	2093
41 (041)	3533	2802	2126	1836	1574	4789	3798	2882	2489	2133
42 (042)	3607	2861	2169	1872	1605	4889	3878	2940	2538	2176
43 (043)	3682	2918	2211	1908	1634	4991	3956	2998	2587	2216
44 (044)	3757	2977	2254	1944	1666	5093	4036	3056	2636	2258
45 (045)	3833	3034	2297	1980	1697	5196	4113	3113	2684	2300

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3908	3093	2339	2016	1726	5298	4193	3171	2733	2340
47 (047)	3982	3151	2382	2052	1757	5398	4271	3229	2782	2382
48 (048)	4057	3210	2426	2089	1787	5500	4351	3289	2831	2422
49 (049)	4133	3269	2469	2125	1818	5602	4431	3347	2880	2464
50 (050)	4208	3326	2511	2161	1848	5704	4509	3404	2929	2504
51 (051)	4284	3385	2554	2198	1879	5807	4589	3462	2980	2547
52 (052)	4357	3443	2597	2234	1908	5907	4667	3520	3029	2587
53 (053)	4433	3502	2639	2270	1939	6009	4747	3578	3078	2629
54 (054)	4508	3559	2682	2307	1970	6111	4824	3636	3127	2671
55 (055)	4584	3618	2725	2343	2000	6213	4904	3693	3176	2711
56 (056)	4659	3677	2767	2379	2031	6316	4984	3751	3224	2753
57 (057)	4733	3734	2810	2415	2061	6416	5062	3809	3273	2793
58 (058)	4808	3793	2852	2451	2092	6518	5142	3867	3322	2836
59 (059)	4884	3851	2895	2487	2121	6620	5220	3924	3371	2876
60 (060)	4959	3910	2938	2523	2152	6722	5300	3982	3420	2918
61 (061)	5034	3969	2980	2559	2184	6824	5380	4040	3469	2960
62 (062)	5108	4026	3025	2597	2213	6924	5458	4100	3520	3000
63 (063)	5184	4085	3067	2633	2244	7027	5538	4158	3569	3042
64 (064)	5259	4143	3110	2669	2274	7129	5616	4216	3618	3082
65 (065)	5334	4202	3152	2705	2305	7231	5696	4273	3667	3124
66 (066)	5410	4259	3195	2741	2334	7333	5773	4331	3716	3164
67 (067)	5484	4318	3238	2777	2366	7433	5853	4389	3764	3207
68 (068)	5559	4377	3280	2813	2395	7536	5933	4447	3813	3247

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5634	4434	3323	2849	2426	7638	6011	4504	3862	3289
70 (070)	5710	4493	3366	2885	2457	7740	6091	4562	3911	3331
71 (071)	5785	4551	3408	2921	2487	7842	6169	4620	3960	3371
72 (072)	5859	4610	3451	2959	2518	7942	6249	4678	4011	3413
73 (073)	5934	4667	3493	2995	2548	8044	6327	4736	4060	3453
74 (074)	6010	4726	3536	3031	2579	8147	6407	4793	4109	3496
75 (075)	6085	4785	3579	3067	2608	8249	6487	4851	4158	3536
76 (076)	6161	4843	3621	3103	2639	8351	6564	4909	4207	3578
77 (077)	6234	4902	3666	3139	2670	8451	6644	4969	4256	3620
78 (078)	6310	4959	3708	3175	2700	8553	6722	5027	4304	3660
79 (079)	6385	5018	3751	3211	2731	8656	6802	5084	4353	3702
80 (080)	6461	5075	3793	3248	2761	8758	6880	5142	4402	3742
81 (081)	6536	5134	3836	3284	2792	8860	6960	5200	4451	3784
82 (082)	6610	5193	3879	3321	2821	8960	7040	5258	4502	3824
83 (083)	6685	5251	3921	3357	2852	9062	7118	5316	4551	3867
84 (084)	6761	5310	3964	3393	2882	9164	7198	5373	4600	3907
85 (085)	6836	5367	4007	3430	2913	9267	7276	5431	4649	3949
86 (086)	6911	5426	4049	3466	2944	9369	7356	5489	4698	3991
87 (087)	6985	5484	4092	3502	2974	9469	7433	5547	4747	4031
88 (088)	7061	5543	4134	3538	3005	9571	7513	5604	4796	4073
89 (089)	7136	5602	4177	3574	3034	9673	7593	5662	4844	4113
90 (090)	7211	5659	4220	3610	3066	9776	7671	5720	4893	4156

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7287	5718	4264	3646	3095	9878	7751	5780	4942	4196
92 (092)	7361	5775	4307	3684	3126	9978	7829	5838	4993	4238
93 (093)	7436	5834	4349	3720	3157	10080	7909	5896	5042	4280
94 (094)	7511	5893	4392	3756	3187	10182	7989	5953	5091	4320
95 (095)	7587	5951	4434	3792	3218	10284	8067	6011	5140	4362
96 (096)	7662	6010	4477	3828	3248	10387	8147	6069	5189	4402
97 (097)	7736	6067	4520	3864	3279	10487	8224	6127	5238	4444
98 (098)	7811	6126	4562	3900	3308	10589	8304	6184	5287	4484
99 (099)	7887	6184	4605	3936	3339	10691	8382	6242	5336	4527
100 (901)	7962	6243	4648	3972	3369	10793	8462	6300	5384	4567
101 (101)	8038	6302	4690	4008	3400	10896	8542	6358	5433	4609
102 (102)	8111	6359	4733	4044	3431	10996	8620	6416	5482	4651
103 (103)	8187	6418	4775	4082	3461	11098	8700	6473	5533	4691
104 (104)	8262	6475	4818	4118	3492	11200	8778	6531	5582	4733
105 (105)	8338	6534	4861	4154	3521	11302	8858	6589	5631	4773
106 (106)	8413	6592	4905	4190	3552	11404	8936	6649	5680	4816
107 (107)	8487	6651	4948	4226	3582	11504	9016	6707	5729	4856
108 (108)	8562	6710	4990	4262	3613	11607	9096	6764	5778	4898
109 (109)	8638	6767	5033	4298	3643	11709	9173	6822	5827	4938
110 (110)	8713	6826	5075	4334	3674	11811	9253	6880	5876	4980
111 (111)	8789	6884	5118	4370	3705	11913	9331	6938	5924	5022
112 (112)	8862	6943	5161	4407	3734	12013	9411	6996	5973	5062
113 (113)	8938	7000	5203	4444	3766	12116	9489	7053	6024	5104

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9013	7059	5246	4480	3795	12218	9569	7111	6073	5144
115 (115)	9089	7118	5289	4516	3826	12320	9649	7169	6122	5187
116 (116)	9164	7175	5331	4552	3856	12422	9727	7227	6171	5227
117 (117)	9238	7234	5374	4589	3887	12522	9807	7284	6220	5269
118 (118)	9313	7292	5416	4625	3918	12624	9884	7342	6269	5311
119 (119)	9389	7351	5459	4661	3948	12727	9964	7400	6318	5351
120 (120)	9464	7408	5503	4697	3979	12829	10042	7460	6367	5393
121 (121)	9539	7467	5546	4733	4008	12931	10122	7518	6416	5433
122 (122)	9613	7526	5589	4769	4039	13031	10202	7576	6464	5476
123 (123)	9689	7584	5631	4807	4069	13133	10280	7633	6516	5516
124 (124)	9764	7643	5674	4843	4100	13236	10360	7691	6564	5558
125 (125)	9839	7700	5716	4879	4130	13338	10438	7749	6613	5598
126 (126)	9915	7759	5759	4915	4161	13440	10518	7807	6662	5640
127 (127)	9989	7818	5802	4951	4192	13540	10598	7864	6711	5682
128 (128)	10064	7875	5844	4987	4221	13642	10676	7922	6760	5722
129 (129)	10139	7934	5887	5023	4252	13744	10756	7980	6809	5764
130 (130)	10215	7992	5930	5059	4282	13847	10833	8038	6858	5804
131 (131)	10290	8051	5972	5095	4313	13949	10913	8096	6907	5847
132 (132)	10364	8108	6015	5131	4343	14049	10991	8153	6956	5887
133 (133)	10439	8167	6057	5167	4374	14151	11071	8211	7004	5929
134 (134)	10515	8226	6102	5205	4405	14253	11151	8271	7056	5971
135 (135)	10590	8284	6144	5241	4434	14356	11229	8329	7104	6011
136 (136)	10666	8343	6187	5277	4466	14458	11309	8387	7153	6053

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10739	8400	6230	5313	4495	14558	11387	8444	7202	6093
138 (138)	10815	8459	6272	5349	4526	14660	11467	8502	7251	6136
139 (139)	10890	8516	6315	5385	4556	14762	11544	8560	7300	6176
140 (140)	10966	8575	6357	5421	4587	14864	11624	8618	7349	6218
141 (141)	11041	8634	6400	5457	4616	14967	11704	8676	7398	6258
142 (142)	11115	8692	6443	5493	4648	15067	11782	8733	7447	6300
143 (143)	11190	8751	6485	5530	4679	15169	11862	8791	7496	6342
144 (144)	11266	8808	6528	5567	4708	15271	11940	8849	7547	6382
145 (145)	11341	8867	6570	5603	4739	15373	12020	8907	7596	6424
146 (146)	11416	8925	6613	5639	4769	15476	12098	8964	7644	6464
147 (147)	11490	8984	6656	5675	4800	15576	12178	9022	7693	6507
148 (148)	11566	9043	6698	5711	4830	15678	12258	9080	7742	6547
149 (149)	11641	9100	6743	5748	4861	15780	12336	9140	7791	6589
150 (150)	11716	9159	6785	5784	4890	15882	12416	9198	7840	6629
151 (151)	11792	9216	6828	5820	4921	15984	12493	9256	7889	6671
152 (152)	11866	9275	6870	5856	4952	16084	12573	9313	7938	6713
153 (153)	11941	9333	6913	5892	4982	16187	12651	9371	7987	6753
154 (154)	12016	9392	6956	5930	5013	16289	12731	9429	8038	6796
155 (155)	12092	9451	6998	5966	5043	16391	12811	9487	8087	6836
156 (156)	12167	9508	7041	6002	5074	16493	12889	9544	8136	6878
157 (157)	12241	9567	7084	6038	5103	16593	12969	9602	8184	6918
158 (158)	12316	9625	7126	6074	5134	16696	13047	9660	8233	6960
159 (159)	12392	9684	7169	6110	5166	16798	13127	9718	8282	7002

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12467	9743	7211	6146	5195	16900	13207	9776	8331	7042
161 (161)	12543	9800	7254	6182	5226	17002	13284	9833	8380	7084
162 (162)	12616	9859	7297	6218	5256	17102	13364	9891	8429	7124
163 (163)	12692	9916	7341	6254	5287	17204	13442	9951	8478	7167
164 (164)	12767	9975	7384	6290	5316	17307	13522	10009	8527	7207
165 (165)	12843	10033	7426	6328	5348	17409	13600	10067	8578	7249
166 (166)	12918	10092	7469	6364	5377	17511	13680	10124	8627	7289
167 (167)	12992	10151	7511	6400	5408	17611	13760	10182	8676	7331
168 (168)	13067	10208	7554	6436	5439	17713	13838	10240	8724	7373
169 (169)	13143	10267	7597	6472	5469	17816	13918	10298	8773	7413
170 (170)	13218	10325	7639	6508	5500	17918	13996	10356	8822	7456
171 (171)	13293	10384	7682	6544	5530	18020	14076	10413	8871	7496
172 (172)	13367	10441	7725	6580	5561	18120	14153	10471	8920	7538
173 (173)	13443	10500	7767	6616	5590	18222	14233	10529	8969	7578
174 (174)	13518	10559	7810	6652	5621	18324	14313	10587	9018	7620
175 (175)	13593	10616	7852	6690	5652	18427	14391	10644	9069	7662
176 (176)	13669	10675	7895	6726	5682	18529	14471	10702	9118	7702
177 (177)	13743	10733	7938	6762	5713	18629	14549	10760	9167	7744
178 (178)	13818	10792	7982	6798	5743	18731	14629	10820	9216	7784
179 (179)	13893	10849	8025	6834	5774	18833	14707	10878	9264	7827
180 (180)	13969	10908	8067	6870	5803	18936	14787	10936	9313	7867
181 (181)	14044	10967	8110	6907	5834	19038	14867	10993	9362	7909
182 (182)	14118	11025	8152	6943	5864	19138	14944	11051	9411	7949

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14193	11084	8195	6979	5895	19240	15024	11109	9460	7991
184 (184)	14269	11141	8238	7015	5926	19342	15102	11167	9509	8033
185 (185)	14344	11200	8280	7052	5956	19444	15182	11224	9560	8073
186 (186)	14420	11259	8323	7089	5987	19547	15262	11282	9609	8116
187 (187)	14493	11316	8366	7125	6016	19647	15340	11340	9658	8156
188 (188)	14569	11375	8408	7161	6048	19749	15420	11398	9707	8198
189 (189)	14644	11433	8451	7197	6077	19851	15498	11456	9756	8238
190 (190)	14720	11492	8493	7233	6108	19953	15578	11513	9804	8280
191 (191)	14795	11549	8536	7269	6138	20056	15656	11571	9853	8320
192 (192)	14869	11608	8580	7305	6169	20156	15736	11631	9902	8362
193 (193)	14944	11667	8623	7341	6200	20258	15816	11689	9951	8404
194 (194)	15020	11725	8666	7377	6230	20360	15893	11747	10000	8444
195 (195)	15095	11784	8708	7413	6261	20462	15973	11804	10049	8487
196 (196)	15170	11841	8751	7451	6290	20564	16051	11862	10100	8527
197 (197)	15244	11900	8793	7487	6321	20664	16131	11920	10149	8569
198 (198)	15320	11957	8836	7523	6351	20767	16209	11978	10198	8609
199 (199)	15395	12016	8879	7559	6382	20869	16289	12036	10247	8651
200 (902)	15470	12075	8921	7595	6413	20971	16369	12093	10296	8693
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	333	293	260	241	223	392	345	306	284	262
2 (002)	377	326	284	262	241	444	384	334	308	284
3 (003)	425	363	311	285	260	500	427	366	335	306
4 (004)	445	382	325	296	269	524	449	382	348	316
5 (005)	488	414	349	317	287	574	487	411	373	338
6 (006)	530	447	373	337	304	624	526	439	396	358
7 (007)	572	480	397	358	322	673	565	467	421	379
8 (008)	614	513	422	378	339	722	604	496	445	399
9 (009)	656	546	446	399	357	772	642	525	469	420
10 (010)	698	578	470	420	374	821	680	553	494	440
11 (011)	741	611	494	440	392	872	719	581	518	461
12 (012)	783	644	518	461	409	921	758	609	542	481
13 (013)	825	677	542	481	427	971	796	638	566	502
14 (014)	867	710	567	502	444	1020	835	667	591	522
15 (015)	909	743	591	523	462	1069	874	695	615	544
16 (016)	951	775	615	543	479	1119	912	724	639	564
17 (017)	994	808	639	564	497	1169	951	752	664	585
18 (018)	1036	841	663	584	514	1219	989	780	687	605
19 (019)	1078	874	687	605	532	1268	1028	808	712	626
20 (020)	1120	907	712	625	549	1318	1067	838	735	646
21 (021)	1162	939	736	646	567	1367	1105	866	760	667
22 (022)	1204	972	760	667	584	1416	1144	894	785	687

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1247	1005	784	687	602	1467	1182	922	808	708
24 (024)	1289	1038	808	708	619	1516	1221	951	833	728
25 (025)	1331	1071	832	728	637	1566	1260	979	856	749
26 (026)	1373	1103	857	749	654	1615	1298	1008	881	769
27 (027)	1415	1136	881	770	672	1665	1336	1036	906	791
28 (028)	1457	1169	905	790	689	1714	1375	1065	929	811
29 (029)	1500	1202	929	811	707	1765	1414	1093	954	832
30 (030)	1542	1235	953	831	724	1814	1453	1121	978	852
31 (031)	1584	1267	978	852	742	1864	1491	1151	1002	873
32 (032)	1626	1300	1002	873	759	1913	1529	1179	1027	893
33 (033)	1668	1333	1026	893	777	1962	1568	1207	1051	914
34 (034)	1710	1366	1050	914	794	2012	1607	1235	1075	934
35 (035)	1752	1399	1074	934	812	2061	1646	1264	1099	955
36 (036)	1795	1431	1098	955	829	2112	1684	1292	1124	975
37 (037)	1837	1464	1123	976	846	2161	1722	1321	1148	995
38 (038)	1879	1497	1147	996	864	2211	1761	1349	1172	1016
39 (039)	1921	1530	1171	1017	881	2260	1800	1378	1196	1036
40 (040)	1963	1563	1195	1037	899	2309	1839	1406	1220	1058
41 (041)	2005	1595	1219	1058	916	2359	1876	1434	1245	1078
42 (042)	2048	1628	1243	1079	934	2409	1915	1462	1269	1099
43 (043)	2090	1661	1268	1099	951	2459	1954	1492	1293	1119
44 (044)	2132	1694	1292	1120	969	2508	1993	1520	1318	1140
45 (045)	2174	1727	1316	1140	986	2558	2032	1548	1341	1160

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2216	1760	1340	1161	1004	2607	2071	1576	1366	1181
47 (047)	2258	1792	1364	1182	1021	2656	2108	1605	1391	1201
48 (048)	2301	1825	1388	1202	1039	2707	2147	1633	1414	1222
49 (049)	2343	1858	1413	1223	1056	2756	2186	1662	1439	1242
50 (050)	2385	1891	1437	1243	1074	2806	2225	1691	1462	1264
51 (051)	2427	1924	1461	1264	1091	2855	2264	1719	1487	1284
52 (052)	2469	1956	1485	1285	1109	2905	2301	1747	1512	1305
53 (053)	2511	1989	1509	1305	1126	2954	2340	1775	1535	1325
54 (054)	2554	2022	1533	1326	1144	3005	2379	1804	1560	1346
55 (055)	2596	2055	1558	1346	1161	3054	2418	1833	1584	1366
56 (056)	2638	2088	1582	1367	1179	3104	2456	1861	1608	1387
57 (057)	2680	2120	1606	1388	1196	3153	2494	1889	1633	1407
58 (058)	2722	2153	1630	1408	1214	3202	2533	1918	1656	1428
59 (059)	2764	2186	1654	1429	1231	3252	2572	1946	1681	1448
60 (060)	2807	2219	1678	1449	1249	3302	2611	1974	1705	1469
61 (061)	2849	2252	1703	1470	1266	3352	2649	2004	1729	1489
62 (062)	2891	2284	1727	1490	1284	3401	2687	2032	1753	1511
63 (063)	2933	2317	1751	1511	1301	3451	2726	2060	1778	1531
64 (064)	2975	2350	1775	1532	1319	3500	2765	2088	1802	1552
65 (065)	3017	2383	1799	1552	1336	3549	2804	2116	1826	1572
66 (066)	3060	2416	1823	1573	1354	3600	2842	2145	1851	1593
67 (067)	3102	2448	1848	1593	1371	3649	2880	2174	1874	1613
68 (068)	3144	2481	1872	1614	1389	3699	2919	2202	1899	1634

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3186	2514	1896	1635	1406	3748	2958	2231	1924	1654
70 (070)	3228	2547	1920	1655	1424	3798	2996	2259	1947	1675
71 (071)	3270	2580	1944	1676	1441	3847	3035	2287	1972	1695
72 (072)	3313	2612	1968	1696	1459	3898	3073	2315	1995	1716
73 (073)	3355	2645	1993	1717	1476	3947	3112	2345	2020	1736
74 (074)	3397	2678	2017	1738	1494	3996	3151	2373	2045	1758
75 (075)	3439	2711	2041	1758	1511	4046	3189	2401	2068	1778
76 (076)	3481	2744	2065	1779	1529	4095	3228	2429	2093	1799
77 (077)	3523	2777	2089	1799	1546	4145	3267	2458	2116	1819
78 (078)	3566	2809	2114	1820	1564	4195	3305	2487	2141	1840
79 (079)	3608	2842	2138	1841	1581	4245	3344	2515	2166	1860
80 (080)	3650	2875	2162	1861	1599	4294	3382	2544	2189	1881
81 (081)	3692	2908	2186	1882	1616	4344	3421	2572	2214	1901
82 (082)	3734	2941	2210	1902	1634	4393	3460	2600	2238	1922
83 (083)	3776	2973	2234	1923	1651	4442	3498	2628	2262	1942
84 (084)	3818	3006	2259	1944	1669	4492	3536	2658	2287	1964
85 (085)	3861	3039	2283	1964	1686	4542	3575	2686	2311	1984
86 (086)	3903	3072	2307	1985	1704	4592	3614	2714	2335	2005
87 (087)	3945	3105	2331	2005	1721	4641	3653	2742	2359	2025
88 (088)	3987	3137	2355	2026	1739	4691	3691	2771	2384	2046
89 (089)	4029	3170	2379	2047	1756	4740	3729	2799	2408	2066
90 (090)	4071	3203	2404	2067	1774	4789	3768	2828	2432	2087

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4114	3236	2428	2088	1791	4840	3807	2856	2456	2107
92 (092)	4156	3269	2452	2108	1808	4889	3846	2885	2480	2127
93 (093)	4198	3301	2476	2129	1826	4939	3884	2913	2505	2148
94 (094)	4240	3334	2500	2150	1843	4988	3922	2941	2529	2168
95 (095)	4282	3367	2524	2170	1861	5038	3961	2969	2553	2189
96 (096)	4324	3400	2549	2191	1878	5087	4000	2999	2578	2209
97 (097)	4367	3433	2573	2211	1896	5138	4039	3027	2601	2231
98 (098)	4409	3465	2597	2232	1913	5187	4076	3055	2626	2251
99 (099)	4451	3498	2621	2252	1931	5236	4115	3084	2649	2272
100 (901)	4493	3531	2645	2273	1948	5286	4154	3112	2674	2292
101 (101)	4535	3564	2669	2294	1966	5335	4193	3140	2699	2313
102 (102)	4577	3597	2694	2314	1983	5385	4232	3169	2722	2333
103 (103)	4620	3629	2718	2335	2001	5435	4269	3198	2747	2354
104 (104)	4662	3662	2742	2355	2018	5485	4308	3226	2771	2374
105 (105)	4704	3695	2766	2376	2036	5534	4347	3254	2795	2395
106 (106)	4746	3728	2790	2397	2053	5584	4386	3282	2820	2415
107 (107)	4788	3761	2814	2417	2071	5633	4425	3311	2844	2436
108 (108)	4830	3794	2839	2438	2088	5682	4464	3340	2868	2456
109 (109)	4873	3826	2863	2458	2106	5733	4501	3368	2892	2478
110 (110)	4915	3859	2887	2479	2123	5782	4540	3396	2916	2498
111 (111)	4957	3892	2911	2500	2141	5832	4579	3425	2941	2519
112 (112)	4999	3925	2935	2520	2158	5881	4618	3453	2965	2539
113 (113)	5041	3958	2959	2541	2176	5931	4656	3481	2989	2560

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5083	3990	2984	2561	2193	5980	4694	3511	3013	2580
115 (115)	5126	4023	3008	2582	2211	6031	4733	3539	3038	2601
116 (116)	5168	4056	3032	2603	2228	6080	4772	3567	3062	2621
117 (117)	5210	4089	3056	2623	2246	6129	4811	3595	3086	2642
118 (118)	5252	4122	3080	2644	2263	6179	4849	3624	3111	2662
119 (119)	5294	4154	3104	2664	2281	6228	4887	3652	3134	2684
120 (120)	5336	4187	3129	2685	2298	6278	4926	3681	3159	2704
121 (121)	5379	4220	3153	2706	2316	6328	4965	3709	3184	2725
122 (122)	5421	4253	3177	2726	2333	6378	5004	3738	3207	2745
123 (123)	5463	4286	3201	2747	2351	6427	5042	3766	3232	2766
124 (124)	5505	4318	3225	2767	2368	6476	5080	3794	3255	2786
125 (125)	5547	4351	3250	2788	2386	6526	5119	3824	3280	2807
126 (126)	5589	4384	3274	2809	2403	6575	5158	3852	3305	2827
127 (127)	5631	4417	3298	2829	2421	6625	5196	3880	3328	2848
128 (128)	5674	4450	3322	2850	2438	6675	5235	3908	3353	2868
129 (129)	5716	4482	3346	2870	2456	6725	5273	3936	3376	2889
130 (130)	5758	4515	3370	2891	2473	6774	5312	3965	3401	2909
131 (131)	5800	4548	3395	2912	2491	6824	5351	3994	3426	2931
132 (132)	5842	4581	3419	2932	2508	6873	5389	4022	3449	2951
133 (133)	5884	4614	3443	2953	2526	6922	5428	4051	3474	2972
134 (134)	5927	4646	3467	2973	2543	6973	5466	4079	3498	2992
135 (135)	5969	4679	3491	2994	2561	7022	5505	4107	3522	3013
136 (136)	6011	4712	3515	3015	2578	7072	5544	4135	3547	3033

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6053	4745	3540	3035	2596	7121	5582	4165	3571	3054
138 (138)	6095	4778	3564	3056	2613	7171	5621	4193	3595	3074
139 (139)	6137	4811	3588	3076	2631	7220	5660	4221	3619	3095
140 (140)	6180	4843	3612	3097	2648	7271	5698	4249	3644	3115
141 (141)	6222	4876	3636	3117	2666	7320	5736	4278	3667	3136
142 (142)	6264	4909	3660	3138	2683	7369	5775	4306	3692	3156
143 (143)	6306	4942	3685	3159	2701	7419	5814	4335	3716	3178
144 (144)	6348	4975	3709	3179	2718	7468	5853	4364	3740	3198
145 (145)	6390	5007	3733	3200	2736	7518	5891	4392	3765	3219
146 (146)	6433	5040	3757	3220	2753	7568	5929	4420	3788	3239
147 (147)	6475	5073	3781	3241	2771	7618	5968	4448	3813	3260
148 (148)	6517	5106	3805	3262	2788	7667	6007	4476	3838	3280
149 (149)	6559	5139	3830	3282	2805	7716	6046	4506	3861	3300
150 (150)	6601	5171	3854	3303	2823	7766	6084	4534	3886	3321
151 (151)	6643	5204	3878	3323	2840	7815	6122	4562	3909	3341
152 (152)	6686	5237	3902	3344	2858	7866	6161	4591	3934	3362
153 (153)	6728	5270	3926	3365	2875	7915	6200	4619	3959	3382
154 (154)	6770	5303	3950	3385	2893	7965	6239	4647	3982	3404
155 (155)	6812	5335	3975	3406	2910	8014	6276	4676	4007	3424
156 (156)	6854	5368	3999	3426	2928	8064	6315	4705	4031	3445
157 (157)	6896	5401	4023	3447	2945	8113	6354	4733	4055	3465
158 (158)	6939	5434	4047	3468	2963	8164	6393	4761	4080	3486
159 (159)	6981	5467	4071	3488	2980	8213	6432	4789	4104	3506

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7023	5499	4095	3509	2998	8262	6469	4818	4128	3527
161 (161)	7065	5532	4120	3529	3015	8312	6508	4847	4152	3547
162 (162)	7107	5565	4144	3550	3033	8361	6547	4875	4176	3568
163 (163)	7149	5598	4168	3571	3050	8411	6586	4904	4201	3588
164 (164)	7192	5631	4192	3591	3068	8461	6625	4932	4225	3609
165 (165)	7234	5663	4216	3612	3085	8511	6662	4960	4249	3629
166 (166)	7276	5696	4240	3632	3103	8560	6701	4988	4273	3651
167 (167)	7318	5729	4265	3653	3120	8609	6740	5018	4298	3671
168 (168)	7360	5762	4289	3674	3138	8659	6779	5046	4322	3692
169 (169)	7402	5795	4313	3694	3155	8708	6818	5074	4346	3712
170 (170)	7444	5828	4337	3715	3173	8758	6856	5102	4371	3733
171 (171)	7487	5860	4361	3735	3190	8808	6894	5131	4394	3753
172 (172)	7529	5893	4386	3756	3208	8858	6933	5160	4419	3774
173 (173)	7571	5926	4410	3777	3225	8907	6972	5188	4444	3794
174 (174)	7613	5959	4434	3797	3243	8956	7011	5216	4467	3815
175 (175)	7655	5992	4458	3818	3260	9006	7049	5245	4492	3835
176 (176)	7697	6024	4482	3838	3278	9055	7087	5273	4515	3856
177 (177)	7740	6057	4506	3859	3295	9106	7126	5301	4540	3876
178 (178)	7782	6090	4531	3880	3313	9155	7165	5331	4565	3898
179 (179)	7824	6123	4555	3900	3330	9205	7204	5359	4588	3918
180 (180)	7866	6156	4579	3921	3348	9254	7242	5387	4613	3939
181 (181)	7908	6188	4603	3941	3365	9304	7280	5415	4636	3959
182 (182)	7950	6221	4627	3962	3383	9353	7319	5444	4661	3980

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7993	6254	4651	3982	3400	9404	7358	5472	4685	4000
184 (184)	8035	6287	4676	4003	3418	9453	7396	5501	4709	4021
185 (185)	8077	6320	4700	4024	3435	9502	7435	5529	4734	4041
186 (186)	8119	6352	4724	4044	3453	9552	7473	5558	4758	4062
187 (187)	8161	6385	4748	4065	3470	9601	7512	5586	4782	4082
188 (188)	8203	6418	4772	4085	3488	9651	7551	5614	4806	4104
189 (189)	8246	6451	4796	4106	3505	9701	7589	5642	4831	4124
190 (190)	8288	6484	4821	4127	3523	9751	7628	5672	4855	4145
191 (191)	8330	6516	4845	4147	3540	9800	7666	5700	4879	4165
192 (192)	8372	6549	4869	4168	3558	9849	7705	5728	4904	4186
193 (193)	8414	6582	4893	4188	3575	9899	7744	5756	4927	4206
194 (194)	8456	6615	4917	4209	3593	9948	7782	5785	4952	4227
195 (195)	8499	6648	4941	4230	3610	9999	7821	5813	4976	4247
196 (196)	8541	6681	4966	4250	3628	10048	7860	5842	5000	4268
197 (197)	8583	6713	4990	4271	3645	10098	7898	5871	5025	4288
198 (198)	8625	6746	5014	4291	3663	10147	7936	5899	5048	4309
199 (199)	8667	6779	5038	4312	3680	10196	7975	5927	5073	4329
200 (902)	8709	6812	5062	4333	3698	10246	8014	5955	5098	4351
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	546	480	426	395	366	740	651	578	536	496
2 (002)	618	534	466	430	395	838	724	631	582	536
3 (003)	697	595	510	467	426	944	807	691	633	578
4 (004)	730	626	533	485	441	989	849	722	658	598
5 (005)	800	679	572	520	470	1084	920	776	704	638
6 (006)	869	733	611	552	498	1178	993	829	749	676
7 (007)	938	787	651	587	528	1271	1067	882	796	716
8 (008)	1007	841	692	620	556	1364	1140	938	840	753
9 (009)	1075	895	731	654	585	1458	1213	991	887	793
10 (010)	1144	948	770	689	613	1551	1284	1044	933	831
11 (011)	1215	1002	810	721	643	1647	1358	1098	978	871
12 (012)	1284	1056	849	756	670	1740	1431	1151	1024	909
13 (013)	1352	1110	889	789	700	1833	1504	1204	1069	949
14 (014)	1421	1164	930	823	728	1927	1578	1260	1116	987
15 (015)	1490	1218	969	857	757	2020	1651	1313	1162	1027
16 (016)	1559	1270	1008	890	785	2113	1722	1367	1207	1064
17 (017)	1630	1325	1048	925	815	2209	1796	1420	1253	1104
18 (018)	1698	1379	1087	957	843	2302	1869	1473	1298	1142
19 (019)	1767	1433	1126	992	872	2396	1942	1527	1344	1182
20 (020)	1836	1487	1167	1025	900	2489	2016	1582	1389	1220
21 (021)	1905	1539	1207	1059	930	2582	2087	1636	1436	1260
22 (022)	1974	1593	1246	1093	957	2676	2160	1689	1482	1298

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2044	1648	1285	1126	987	2771	2233	1742	1527	1338
24 (024)	2113	1702	1325	1161	1015	2864	2307	1796	1573	1376
25 (025)	2182	1756	1364	1193	1044	2958	2380	1849	1618	1416
26 (026)	2251	1808	1405	1228	1072	3051	2451	1904	1664	1453
27 (027)	2320	1862	1444	1262	1102	3144	2524	1958	1711	1493
28 (028)	2389	1916	1484	1295	1130	3238	2598	2011	1756	1531
29 (029)	2459	1970	1523	1330	1159	3333	2671	2064	1802	1571
30 (030)	2528	2025	1562	1362	1187	3427	2744	2118	1847	1609
31 (031)	2597	2077	1603	1397	1216	3520	2816	2173	1893	1649
32 (032)	2666	2131	1643	1431	1244	3613	2889	2227	1940	1687
33 (033)	2734	2185	1682	1464	1274	3707	2962	2280	1984	1727
34 (034)	2803	2239	1721	1498	1302	3800	3036	2333	2031	1764
35 (035)	2872	2293	1761	1531	1331	3893	3109	2387	2076	1804
36 (036)	2943	2346	1800	1566	1359	3989	3180	2440	2122	1842
37 (037)	3011	2400	1841	1600	1387	4082	3253	2496	2169	1880
38 (038)	3080	2454	1880	1633	1416	4176	3327	2549	2213	1920
39 (039)	3149	2508	1920	1667	1444	4269	3400	2602	2260	1958
40 (040)	3218	2562	1959	1700	1474	4362	3473	2656	2304	1998
41 (041)	3287	2615	1998	1734	1502	4456	3544	2709	2351	2036
42 (042)	3357	2669	2038	1769	1531	4551	3618	2762	2398	2076
43 (043)	3426	2723	2079	1802	1559	4644	3691	2818	2442	2113
44 (044)	3495	2777	2118	1836	1589	4738	3764	2871	2489	2153
45 (045)	3564	2831	2157	1869	1616	4831	3838	2924	2533	2191

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3633	2885	2197	1903	1646	4924	3911	2978	2580	2231
47 (047)	3702	2938	2236	1938	1674	5018	3982	3031	2627	2269
48 (048)	3772	2992	2275	1970	1703	5113	4056	3084	2671	2309
49 (049)	3841	3046	2316	2005	1731	5207	4129	3140	2718	2347
50 (050)	3910	3100	2356	2038	1761	5300	4202	3193	2762	2387
51 (051)	3979	3154	2395	2072	1789	5393	4276	3247	2809	2424
52 (052)	4048	3207	2434	2107	1818	5487	4347	3300	2856	2464
53 (053)	4116	3261	2474	2139	1846	5580	4420	3353	2900	2502
54 (054)	4187	3315	2513	2174	1875	5676	4493	3407	2947	2542
55 (055)	4256	3369	2554	2207	1903	5769	4567	3462	2991	2580
56 (056)	4325	3423	2593	2241	1933	5862	4640	3516	3038	2620
57 (057)	4393	3475	2633	2275	1961	5956	4711	3569	3084	2658
58 (058)	4462	3530	2672	2308	1990	6049	4784	3622	3129	2698
59 (059)	4531	3584	2711	2343	2018	6142	4858	3676	3176	2736
60 (060)	4602	3638	2751	2375	2048	6238	4931	3729	3220	2776
61 (061)	4670	3692	2792	2410	2075	6331	5004	3784	3267	2813
62 (062)	4739	3744	2831	2443	2105	6424	5076	3838	3311	2853
63 (063)	4808	3798	2870	2477	2133	6518	5149	3891	3358	2891
64 (064)	4877	3852	2910	2511	2162	6611	5222	3944	3404	2931
65 (065)	4946	3907	2949	2544	2190	6704	5296	3998	3449	2969
66 (066)	5016	3961	2989	2579	2220	6800	5369	4051	3496	3009
67 (067)	5085	4013	3030	2611	2248	6893	5440	4107	3540	3047
68 (068)	5154	4067	3069	2646	2277	6987	5513	4160	3587	3087

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5223	4121	3108	2680	2305	7080	5587	4213	3633	3124
70 (070)	5292	4175	3148	2713	2334	7173	5660	4267	3678	3164
71 (071)	5361	4230	3187	2748	2362	7267	5733	4320	3724	3202
72 (072)	5431	4282	3226	2780	2392	7362	5804	4373	3769	3242
73 (073)	5500	4336	3267	2815	2420	7456	5878	4429	3816	3280
74 (074)	5569	4390	3307	2849	2449	7549	5951	4482	3862	3320
75 (075)	5638	4444	3346	2882	2477	7642	6024	4536	3907	3358
76 (076)	5707	4498	3385	2916	2507	7736	6098	4589	3953	3398
77 (077)	5775	4552	3425	2949	2534	7829	6171	4642	3998	3436
78 (078)	5846	4605	3466	2984	2564	7924	6242	4698	4044	3476
79 (079)	5915	4659	3505	3018	2592	8018	6316	4751	4091	3513
80 (080)	5984	4713	3544	3051	2621	8111	6389	4804	4136	3553
81 (081)	6052	4767	3584	3085	2649	8204	6462	4858	4182	3591
82 (082)	6121	4821	3623	3118	2679	8298	6536	4911	4227	3631
83 (083)	6190	4874	3662	3152	2707	8391	6607	4964	4273	3669
84 (084)	6259	4928	3703	3187	2736	8484	6680	5020	4320	3709
85 (085)	6330	4982	3743	3220	2764	8580	6753	5073	4364	3747
86 (086)	6398	5036	3782	3254	2793	8673	6827	5127	4411	3787
87 (087)	6467	5090	3821	3287	2821	8767	6900	5180	4456	3824
88 (088)	6536	5143	3861	3321	2851	8860	6971	5233	4502	3864
89 (089)	6605	5197	3900	3356	2879	8953	7044	5287	4549	3902
90 (090)	6674	5251	3941	3389	2908	9047	7118	5342	4593	3942
91 (091)	6744	5305	3980	3423	2936	9142	7191	5396	4640	3980

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6813	5359	4020	3456	2964	9236	7264	5449	4684	4018
93 (093)	6882	5411	4059	3490	2993	9329	7336	5502	4731	4058
94 (094)	6951	5466	4098	3525	3021	9422	7409	5556	4778	4096
95 (095)	7020	5520	4138	3557	3051	9516	7482	5609	4822	4136
96 (096)	7089	5574	4179	3592	3079	9609	7556	5664	4869	4173
97 (097)	7159	5628	4218	3625	3108	9704	7629	5718	4913	4213
98 (098)	7228	5680	4257	3659	3136	9798	7700	5771	4960	4251
99 (099)	7297	5734	4297	3692	3166	9891	7773	5824	5004	4291
100 (901)	7366	5789	4336	3726	3193	9984	7847	5878	5051	4329
101 (101)	7434	5843	4375	3761	3223	10078	7920	5931	5098	4369
102 (102)	7503	5897	4416	3793	3251	10171	7993	5987	5142	4407
103 (103)	7574	5949	4456	3828	3280	10267	8064	6040	5189	4447
104 (104)	7643	6003	4495	3861	3308	10360	8138	6093	5233	4484
105 (105)	7711	6057	4534	3895	3338	10453	8211	6147	5280	4524
106 (106)	7780	6111	4574	3930	3366	10547	8284	6200	5327	4562
107 (107)	7849	6166	4613	3962	3395	10640	8358	6253	5371	4602
108 (108)	7918	6220	4654	3997	3423	10733	8431	6309	5418	4640
109 (109)	7989	6272	4693	4030	3452	10829	8502	6362	5462	4680
110 (110)	8057	6326	4733	4064	3480	10922	8576	6416	5509	4718
111 (111)	8126	6380	4772	4098	3510	11016	8649	6469	5556	4758
112 (112)	8195	6434	4811	4131	3538	11109	8722	6522	5600	4796
113 (113)	8264	6489	4851	4166	3567	11202	8796	6576	5647	4836

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8333	6541	4892	4198	3595	11296	8867	6631	5691	4873
115 (115)	8403	6595	4931	4233	3625	11391	8940	6684	5738	4913
116 (116)	8472	6649	4970	4267	3652	11484	9013	6738	5784	4951
117 (117)	8541	6703	5010	4300	3682	11578	9087	6791	5829	4991
118 (118)	8610	6757	5049	4334	3710	11671	9160	6844	5876	5029
119 (119)	8679	6810	5089	4367	3739	11764	9231	6898	5920	5069
120 (120)	8748	6864	5130	4402	3767	11858	9304	6953	5967	5107
121 (121)	8818	6918	5169	4436	3797	11953	9378	7007	6013	5147
122 (122)	8887	6972	5208	4469	3825	12047	9451	7060	6058	5184
123 (123)	8956	7026	5248	4503	3854	12140	9524	7113	6104	5224
124 (124)	9025	7079	5287	4536	3882	12233	9596	7167	6149	5262
125 (125)	9093	7133	5328	4570	3911	12327	9669	7222	6196	5302
126 (126)	9162	7187	5367	4605	3939	12420	9742	7276	6242	5340
127 (127)	9231	7241	5407	4638	3969	12513	9816	7329	6287	5380
128 (128)	9302	7295	5446	4672	3997	12609	9889	7382	6333	5418
129 (129)	9370	7348	5485	4705	4026	12702	9960	7436	6378	5458
130 (130)	9439	7402	5525	4739	4054	12796	10033	7489	6424	5496
131 (131)	9508	7456	5566	4774	4084	12889	10107	7544	6471	5536
132 (132)	9577	7510	5605	4807	4111	12982	10180	7598	6516	5573
133 (133)	9646	7564	5644	4841	4141	13076	10253	7651	6562	5613
134 (134)	9716	7616	5684	4874	4169	13171	10324	7704	6607	5651
135 (135)	9785	7670	5723	4908	4198	13264	10398	7758	6653	5691
136 (136)	9854	7725	5762	4943	4226	13358	10471	7811	6700	5729

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9923	7779	5803	4975	4256	13451	10544	7867	6744	5769
138 (138)	9992	7833	5843	5010	4284	13544	10618	7920	6791	5807
139 (139)	10061	7887	5882	5043	4313	13638	10691	7973	6836	5847
140 (140)	10131	7939	5921	5077	4341	13733	10762	8027	6882	5884
141 (141)	10200	7993	5961	5110	4370	13827	10836	8080	6927	5924
142 (142)	10269	8048	6000	5144	4398	13920	10909	8133	6973	5962
143 (143)	10338	8102	6041	5179	4428	14013	10982	8189	7020	6002
144 (144)	10407	8156	6080	5211	4456	14107	11056	8242	7064	6040
145 (145)	10475	8208	6120	5246	4485	14200	11127	8296	7111	6080
146 (146)	10546	8262	6159	5279	4513	14296	11200	8349	7156	6118
147 (147)	10615	8316	6198	5313	4543	14389	11273	8402	7202	6158
148 (148)	10684	8370	6238	5348	4570	14482	11347	8456	7249	6196
149 (149)	10752	8425	6279	5380	4598	14576	11420	8511	7293	6233
150 (150)	10821	8477	6318	5415	4628	14669	11491	8564	7340	6273
151 (151)	10890	8531	6357	5448	4656	14762	11564	8618	7384	6311
152 (152)	10961	8585	6397	5482	4685	14858	11638	8671	7431	6351
153 (153)	11030	8639	6436	5516	4713	14951	11711	8724	7478	6389
154 (154)	11098	8693	6475	5549	4743	15044	11784	8778	7522	6429
155 (155)	11167	8746	6516	5584	4770	15138	11856	8833	7569	6467
156 (156)	11236	8800	6556	5616	4800	15231	11929	8887	7613	6507
157 (157)	11305	8854	6595	5651	4828	15324	12002	8940	7660	6544
158 (158)	11375	8908	6634	5685	4857	15420	12076	8993	7707	6584
159 (159)	11444	8962	6674	5718	4885	15513	12149	9047	7751	6622

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11513	9015	6713	5752	4915	15607	12220	9100	7798	6662
161 (161)	11582	9069	6754	5785	4943	15700	12293	9156	7842	6700
162 (162)	11651	9123	6793	5820	4972	15793	12367	9209	7889	6740
163 (163)	11720	9177	6833	5854	5000	15887	12440	9262	7936	6778
164 (164)	11790	9231	6872	5887	5030	15982	12513	9316	7980	6818
165 (165)	11859	9284	6911	5921	5057	16076	12584	9369	8027	6856
166 (166)	11928	9338	6951	5954	5087	16169	12658	9422	8071	6896
167 (167)	11997	9392	6992	5989	5115	16262	12731	9478	8118	6933
168 (168)	12066	9446	7031	6023	5144	16356	12804	9531	8164	6973
169 (169)	12134	9500	7070	6056	5172	16449	12878	9584	8209	7011
170 (170)	12203	9554	7110	6090	5202	16542	12951	9638	8256	7051
171 (171)	12274	9607	7149	6123	5230	16638	13022	9691	8300	7089
172 (172)	12343	9661	7190	6157	5259	16731	13096	9747	8347	7129
173 (173)	12411	9715	7230	6192	5287	16824	13169	9800	8393	7167
174 (174)	12480	9769	7269	6225	5316	16918	13242	9853	8438	7207
175 (175)	12549	9823	7308	6259	5344	17011	13316	9907	8484	7244
176 (176)	12618	9875	7348	6292	5374	17104	13387	9960	8529	7284
177 (177)	12689	9930	7387	6326	5402	17200	13460	10013	8576	7322
178 (178)	12757	9984	7428	6361	5431	17293	13533	10069	8622	7362
179 (179)	12826	10038	7467	6393	5459	17387	13607	10122	8667	7400
180 (180)	12895	10092	7507	6428	5489	17480	13680	10176	8713	7440
181 (181)	12964	10144	7546	6461	5516	17573	13751	10229	8758	7478
182 (182)	13033	10198	7585	6495	5546	17667	13824	10282	8804	7518

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13103	10252	7625	6528	5574	17762	13898	10336	8849	7556
184 (184)	13172	10307	7666	6562	5603	17856	13971	10391	8896	7596
185 (185)	13241	10361	7705	6597	5631	17949	14044	10444	8942	7633
186 (186)	13310	10413	7744	6630	5661	18042	14116	10498	8987	7673
187 (187)	13379	10467	7784	6664	5689	18136	14189	10551	9033	7711
188 (188)	13448	10521	7823	6697	5718	18229	14262	10604	9078	7751
189 (189)	13518	10575	7862	6731	5746	18324	14336	10658	9124	7789
190 (190)	13587	10630	7903	6766	5775	18418	14409	10713	9171	7829
191 (191)	13656	10682	7943	6798	5803	18511	14480	10767	9216	7867
192 (192)	13725	10736	7982	6833	5833	18604	14553	10820	9262	7907
193 (193)	13793	10790	8021	6866	5861	18698	14627	10873	9307	7944
194 (194)	13862	10844	8061	6900	5890	18791	14700	10927	9353	7984
195 (195)	13933	10898	8100	6934	5918	18887	14773	10980	9400	8022
196 (196)	14002	10952	8141	6967	5948	18980	14847	11036	9444	8062
197 (197)	14070	11005	8180	7002	5975	19073	14918	11089	9491	8100
198 (198)	14139	11059	8220	7034	6005	19167	14991	11142	9536	8140
199 (199)	14208	11113	8259	7069	6033	19260	15064	11196	9582	8178
200 (902)	14277	11167	8298	7103	6062	19353	15138	11249	9629	8218
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	143	146	167	178	208

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	48	41	41	43	56	48	48	51
2 (002)	81	63	60	60	95	74	71	71
3 (003)	114	84	78	76	134	99	92	89
4 (004)	147	105	97	93	173	124	114	109
5 (005)	180	127	115	110	212	149	135	129
6 (006)	213	148	134	126	251	174	158	148
7 (007)	245	169	152	143	288	199	179	168
8 (008)	278	191	171	160	327	225	201	188
9 (009)	311	212	189	177	366	249	222	208
10 (010)	344	233	208	193	405	274	245	227
11 (011)	369	250	222	206	434	294	261	242
12 (012)	394	266	236	218	464	313	278	256
13 (013)	419	282	250	231	493	332	294	272
14 (014)	443	298	264	244	521	351	311	287

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	468	314	278	256	551	369	327	301
16 (016)	493	330	292	269	580	388	344	316
17 (017)	518	346	306	281	609	407	360	331
18 (018)	543	363	320	294	639	427	376	346
19 (019)	568	379	334	307	668	446	393	361
20 (020)	592	395	348	319	696	465	409	375
21 (021)	617	411	362	332	726	484	426	391
22 (022)	642	427	376	344	755	502	442	405
23 (023)	667	443	390	357	785	521	459	420
24 (024)	692	459	404	370	814	540	475	435
25 (025)	717	476	418	382	844	560	492	449
26 (026)	741	492	432	395	872	579	508	465
27 (027)	766	508	446	408	901	598	525	480
28 (028)	791	524	459	420	931	616	540	494
29 (029)	816	540	473	433	960	635	556	509
30 (030)	841	556	487	445	989	654	573	524
31 (031)	866	572	501	458	1019	673	589	539
32 (032)	890	588	515	471	1047	692	606	554
33 (033)	915	605	529	483	1076	712	622	568
34 (034)	940	621	543	496	1106	731	639	584
35 (035)	965	637	557	508	1135	749	655	598
36 (036)	990	653	571	521	1165	768	672	613

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1015	669	585	534	1194	787	688	628
38 (038)	1039	685	599	546	1222	806	705	642
39 (039)	1064	701	613	559	1252	825	721	658
40 (040)	1089	718	627	571	1281	845	738	672
41 (041)	1114	734	641	584	1311	864	754	687
42 (042)	1139	750	655	597	1340	882	771	702
43 (043)	1164	766	669	609	1369	901	787	716
44 (044)	1188	782	683	622	1398	920	804	732
45 (045)	1213	798	697	634	1427	939	820	746
46 (046)	1238	814	711	647	1456	958	836	761
47 (047)	1263	831	725	660	1486	978	853	776
48 (048)	1288	847	739	672	1515	996	869	791
49 (049)	1313	863	753	685	1545	1015	886	806
50 (050)	1337	879	767	697	1573	1034	902	820
51 (051)	1362	895	781	710	1602	1053	919	835
52 (052)	1387	911	795	723	1632	1072	935	851
53 (053)	1412	927	809	735	1661	1091	952	865
54 (054)	1437	943	823	748	1691	1109	968	880
55 (055)	1462	960	837	761	1720	1129	985	895
56 (056)	1486	976	851	773	1748	1148	1001	909
57 (057)	1511	992	865	786	1778	1167	1018	925
58 (058)	1536	1008	879	798	1807	1186	1034	939

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1561	1024	893	811	1836	1205	1051	954
60 (060)	1586	1040	907	824	1866	1224	1067	969
61 (061)	1611	1056	921	836	1895	1242	1084	984
62 (062)	1635	1073	935	849	1924	1262	1100	999
63 (063)	1660	1089	949	861	1953	1281	1116	1013
64 (064)	1685	1105	963	874	1982	1300	1133	1028
65 (065)	1710	1121	976	887	2012	1319	1148	1044
66 (066)	1735	1137	990	899	2041	1338	1165	1058
67 (067)	1760	1153	1004	912	2071	1356	1181	1073
68 (068)	1784	1169	1018	924	2099	1375	1198	1087
69 (069)	1809	1186	1032	937	2128	1395	1214	1102
70 (070)	1834	1202	1046	950	2158	1414	1231	1118
71 (071)	1859	1218	1060	962	2187	1433	1247	1132
72 (072)	1884	1234	1074	975	2216	1452	1264	1147
73 (073)	1909	1250	1088	987	2246	1471	1280	1161
74 (074)	1934	1266	1102	1000	2275	1489	1296	1176
75 (075)	1958	1282	1116	1013	2304	1508	1313	1192
76 (076)	1983	1299	1130	1025	2333	1528	1329	1206
77 (077)	2008	1315	1144	1038	2362	1547	1346	1221
78 (078)	2033	1331	1158	1050	2392	1566	1362	1235
79 (079)	2058	1347	1172	1063	2421	1585	1379	1251
80 (080)	2083	1363	1186	1076	2451	1604	1395	1266

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2107	1379	1200	1088	2479	1622	1412	1280
82 (082)	2132	1395	1214	1101	2508	1641	1428	1295
83 (083)	2157	1411	1228	1113	2538	1660	1445	1309
84 (084)	2182	1428	1242	1126	2567	1680	1461	1325
85 (085)	2207	1444	1256	1139	2596	1699	1478	1340
86 (086)	2232	1460	1270	1151	2626	1718	1494	1354
87 (087)	2256	1476	1284	1164	2654	1736	1511	1369
88 (088)	2281	1492	1298	1177	2684	1755	1527	1385
89 (089)	2306	1508	1312	1189	2713	1774	1544	1399
90 (090)	2331	1524	1326	1202	2742	1793	1560	1414
91 (091)	2356	1541	1340	1214	2772	1813	1576	1428
92 (092)	2381	1557	1354	1227	2801	1832	1593	1444
93 (093)	2405	1573	1368	1240	2829	1851	1609	1459
94 (094)	2430	1589	1382	1252	2859	1869	1626	1473
95 (095)	2455	1605	1396	1265	2888	1888	1642	1488
96 (096)	2480	1621	1410	1277	2918	1907	1659	1502
97 (097)	2505	1637	1424	1290	2947	1926	1675	1518
98 (098)	2530	1654	1438	1303	2976	1946	1692	1533
99 (099)	2554	1670	1452	1315	3005	1965	1708	1547
100 (901)	2579	1686	1466	1328	3034	1984	1725	1562
101 (101)	2604	1702	1480	1340	3064	2002	1741	1576
102 (102)	2629	1718	1493	1353	3093	2021	1756	1592

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2654	1734	1507	1366	3122	2040	1773	1607
104 (104)	2679	1750	1521	1378	3152	2059	1789	1621
105 (105)	2703	1766	1535	1391	3180	2078	1806	1636
106 (106)	2728	1783	1549	1403	3209	2098	1822	1651
107 (107)	2753	1799	1563	1416	3239	2116	1839	1666
108 (108)	2778	1815	1577	1429	3268	2135	1855	1681
109 (109)	2803	1831	1591	1441	3298	2154	1872	1695
110 (110)	2828	1847	1605	1454	3327	2173	1888	1711
111 (111)	2852	1863	1619	1466	3355	2192	1905	1725
112 (112)	2877	1879	1633	1479	3385	2211	1921	1740
113 (113)	2902	1896	1647	1492	3414	2231	1938	1755
114 (114)	2927	1912	1661	1504	3444	2249	1954	1769
115 (115)	2952	1928	1675	1517	3473	2268	1971	1785
116 (116)	2977	1944	1689	1530	3502	2287	1987	1800
117 (117)	3001	1960	1703	1542	3531	2306	2004	1814
118 (118)	3026	1976	1717	1555	3560	2325	2020	1829
119 (119)	3051	1992	1731	1567	3589	2344	2036	1844
120 (120)	3076	2009	1745	1580	3619	2364	2053	1859
121 (121)	3101	2025	1759	1593	3648	2382	2069	1874
122 (122)	3126	2041	1773	1605	3678	2401	2086	1888
123 (123)	3150	2057	1787	1618	3706	2420	2102	1904
124 (124)	3175	2073	1801	1630	3735	2439	2119	1918

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3200	2089	1815	1643	3765	2458	2135	1933
126 (126)	3225	2105	1829	1656	3794	2476	2152	1948
127 (127)	3250	2121	1843	1668	3824	2495	2168	1962
128 (128)	3275	2138	1857	1681	3853	2515	2185	1978
129 (129)	3299	2154	1871	1693	3881	2534	2201	1992
130 (130)	3324	2170	1885	1706	3911	2553	2218	2007
131 (131)	3349	2186	1899	1719	3940	2572	2234	2022
132 (132)	3374	2202	1913	1731	3969	2591	2251	2036
133 (133)	3399	2218	1927	1744	3999	2609	2267	2052
134 (134)	3424	2234	1941	1756	4028	2628	2284	2066
135 (135)	3448	2251	1955	1769	4056	2648	2300	2081
136 (136)	3473	2267	1969	1782	4086	2667	2316	2096
137 (137)	3498	2283	1983	1794	4115	2686	2333	2111
138 (138)	3523	2299	1996	1807	4145	2705	2348	2126
139 (139)	3548	2315	2010	1819	4174	2724	2365	2140
140 (140)	3573	2331	2024	1832	4204	2742	2381	2155
141 (141)	3597	2347	2038	1845	4232	2761	2398	2171
142 (142)	3622	2364	2052	1857	4261	2781	2414	2185
143 (143)	3647	2380	2066	1870	4291	2800	2431	2200
144 (144)	3672	2396	2080	1882	4320	2819	2447	2214
145 (145)	3697	2412	2094	1895	4349	2838	2464	2229
146 (146)	3722	2428	2108	1908	4379	2856	2480	2245

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3746	2444	2122	1920	4407	2875	2496	2259
148 (148)	3771	2460	2136	1933	4436	2894	2513	2274
149 (149)	3796	2477	2150	1946	4466	2914	2529	2289
150 (150)	3821	2493	2164	1958	4495	2933	2546	2304
151 (151)	3846	2509	2178	1971	4525	2952	2562	2319
152 (152)	3871	2525	2192	1983	4554	2971	2579	2333
153 (153)	3895	2541	2206	1996	4582	2989	2595	2348
154 (154)	3920	2557	2220	2009	4612	3008	2612	2364
155 (155)	3945	2573	2234	2021	4641	3027	2628	2378
156 (156)	3970	2589	2248	2034	4671	3046	2645	2393
157 (157)	3995	2606	2262	2046	4700	3066	2661	2407
158 (158)	4020	2622	2276	2059	4729	3085	2678	2422
159 (159)	4044	2638	2290	2072	4758	3104	2694	2438
160 (160)	4069	2654	2304	2084	4787	3122	2711	2452
161 (161)	4094	2670	2318	2097	4816	3141	2727	2467
162 (162)	4119	2686	2332	2109	4846	3160	2744	2481
163 (163)	4144	2702	2346	2122	4875	3179	2760	2496
164 (164)	4169	2719	2360	2135	4905	3199	2776	2512
165 (165)	4193	2735	2374	2147	4933	3218	2793	2526
166 (166)	4218	2751	2388	2160	4962	3236	2809	2541
167 (167)	4243	2767	2402	2172	4992	3255	2826	2555
168 (168)	4268	2783	2416	2185	5021	3274	2842	2571

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4293	2799	2430	2198	5051	3293	2859	2586
170 (170)	4318	2815	2444	2210	5080	3312	2875	2600
171 (171)	4342	2832	2458	2223	5108	3332	2892	2615
172 (172)	4367	2848	2472	2235	5138	3351	2908	2629
173 (173)	4392	2864	2486	2248	5167	3369	2925	2645
174 (174)	4417	2880	2500	2261	5196	3388	2941	2660
175 (175)	4442	2896	2513	2273	5226	3407	2956	2674
176 (176)	4467	2912	2527	2286	5255	3426	2973	2689
177 (177)	4491	2928	2541	2299	5284	3445	2989	2705
178 (178)	4516	2944	2555	2311	5313	3464	3006	2719
179 (179)	4541	2961	2569	2324	5342	3484	3022	2734
180 (180)	4566	2977	2583	2336	5372	3502	3039	2748
181 (181)	4591	2993	2597	2349	5401	3521	3055	2764
182 (182)	4616	3009	2611	2362	5431	3540	3072	2779
183 (183)	4640	3025	2625	2374	5459	3559	3088	2793
184 (184)	4665	3041	2639	2387	5488	3578	3105	2808
185 (185)	4690	3057	2653	2399	5518	3596	3121	2822
186 (186)	4715	3074	2667	2412	5547	3616	3138	2838
187 (187)	4740	3090	2681	2425	5576	3635	3154	2853
188 (188)	4765	3106	2695	2437	5606	3654	3171	2867
189 (189)	4789	3122	2709	2450	5634	3673	3187	2882
190 (190)	4814	3138	2723	2462	5664	3692	3204	2896
191 (191)	4839	3154	2737	2475	5693	3711	3220	2912

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4864	3170	2751	2488	5722	3729	3236	2927
193 (193)	4889	3187	2765	2500	5752	3749	3253	2941
194 (194)	4914	3203	2779	2513	5781	3768	3269	2956
195 (195)	4938	3219	2793	2525	5809	3787	3286	2971
196 (196)	4963	3235	2807	2538	5839	3806	3302	2986
197 (197)	4988	3251	2821	2551	5868	3825	3319	3001
198 (198)	5013	3267	2835	2563	5898	3844	3335	3015
199 (199)	5038	3283	2849	2576	5927	3862	3352	3031
200 (902)	5063	3299	2863	2588	5956	3881	3368	3045
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	79	67	67	70	107	91	91	96
2 (002)	133	103	98	98	180	140	133	133
3 (003)	187	138	128	125	253	187	173	169
4 (004)	241	172	159	152	327	233	216	207

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	295	208	189	180	400	282	256	244
6 (006)	349	243	220	207	473	329	298	280
7 (007)	402	277	249	234	544	376	338	318
8 (008)	456	313	280	262	618	424	380	356
9 (009)	510	348	310	290	691	471	420	393
10 (010)	564	382	341	316	764	518	462	429
11 (011)	605	410	364	338	820	556	493	458
12 (012)	646	436	387	357	876	591	524	484
13 (013)	687	462	410	379	931	627	556	513
14 (014)	726	489	433	400	984	662	587	542
15 (015)	767	515	456	420	1040	698	618	569
16 (016)	808	541	479	441	1096	733	649	598
17 (017)	849	567	502	461	1151	769	680	624
18 (018)	890	595	525	482	1207	807	711	653
19 (019)	931	621	548	503	1262	842	742	682
20 (020)	970	648	570	523	1316	878	773	709
21 (021)	1011	674	593	544	1371	913	804	738
22 (022)	1052	700	616	564	1427	949	836	764
23 (023)	1093	726	639	585	1482	984	867	793
24 (024)	1134	752	662	607	1538	1020	898	822
25 (025)	1175	780	685	626	1593	1058	929	849
26 (026)	1215	807	708	648	1647	1093	960	878
27 (027)	1256	833	731	669	1702	1129	991	907

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1297	859	752	689	1758	1164	1020	933
29 (029)	1338	885	775	710	1813	1200	1051	962
30 (030)	1379	911	798	730	1869	1236	1082	989
31 (031)	1420	938	821	751	1924	1271	1113	1018
32 (032)	1459	964	844	772	1978	1307	1144	1047
33 (033)	1500	992	867	792	2033	1344	1176	1073
34 (034)	1541	1018	890	813	2089	1380	1207	1102
35 (035)	1582	1044	913	833	2144	1416	1238	1129
36 (036)	1623	1070	936	854	2200	1451	1269	1158
37 (037)	1664	1097	959	875	2256	1487	1300	1187
38 (038)	1703	1123	982	895	2309	1522	1331	1213
39 (039)	1744	1149	1005	916	2364	1558	1362	1242
40 (040)	1785	1177	1028	936	2420	1596	1393	1269
41 (041)	1826	1203	1051	957	2476	1631	1424	1298
42 (042)	1867	1230	1074	979	2531	1667	1456	1327
43 (043)	1908	1256	1097	998	2587	1702	1487	1353
44 (044)	1948	1282	1120	1020	2640	1738	1518	1382
45 (045)	1989	1308	1143	1039	2696	1773	1549	1409
46 (046)	2030	1334	1166	1061	2751	1809	1580	1438
47 (047)	2070	1362	1189	1082	2807	1847	1611	1467
48 (048)	2111	1389	1211	1102	2862	1882	1642	1493
49 (049)	2152	1415	1234	1123	2918	1918	1673	1522

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2192	1441	1257	1143	2971	1953	1704	1549
51 (051)	2233	1467	1280	1164	3027	1989	1736	1578
52 (052)	2274	1493	1303	1185	3082	2024	1767	1607
53 (053)	2315	1520	1326	1205	3138	2060	1798	1633
54 (054)	2356	1546	1349	1226	3193	2096	1829	1662
55 (055)	2397	1574	1372	1248	3249	2133	1860	1691
56 (056)	2436	1600	1395	1267	3302	2169	1891	1718
57 (057)	2477	1626	1418	1289	3358	2204	1922	1747
58 (058)	2518	1652	1441	1308	3413	2240	1953	1773
59 (059)	2559	1679	1464	1330	3469	2276	1984	1802
60 (060)	2600	1705	1487	1351	3524	2311	2016	1831
61 (061)	2641	1731	1510	1370	3580	2347	2047	1858
62 (062)	2680	1759	1533	1392	3633	2384	2078	1887
63 (063)	2721	1785	1556	1411	3689	2420	2109	1913
64 (064)	2762	1811	1579	1433	3744	2456	2140	1942
65 (065)	2803	1838	1600	1454	3800	2491	2169	1971
66 (066)	2844	1864	1623	1474	3856	2527	2200	1998
67 (067)	2885	1890	1646	1495	3911	2562	2231	2027
68 (068)	2925	1916	1669	1515	3964	2598	2262	2053
69 (069)	2966	1944	1692	1536	4020	2636	2293	2082
70 (070)	3007	1970	1715	1557	4076	2671	2324	2111
71 (071)	3048	1997	1738	1577	4131	2707	2356	2138
72 (072)	3089	2023	1761	1598	4187	2742	2387	2167

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3130	2049	1784	1618	4242	2778	2418	2193
74 (074)	3170	2075	1807	1639	4298	2813	2449	2222
75 (075)	3210	2102	1830	1661	4351	2849	2480	2251
76 (076)	3251	2130	1852	1680	4407	2887	2511	2278
77 (077)	3292	2156	1875	1702	4462	2922	2542	2307
78 (078)	3333	2182	1898	1721	4518	2958	2573	2333
79 (079)	3374	2208	1921	1743	4573	2993	2604	2362
80 (080)	3415	2234	1944	1764	4629	3029	2636	2391
81 (081)	3454	2261	1967	1784	4682	3064	2667	2418
82 (082)	3495	2287	1990	1805	4738	3100	2698	2447
83 (083)	3536	2313	2013	1825	4793	3136	2729	2473
84 (084)	3577	2341	2036	1846	4849	3173	2760	2502
85 (085)	3618	2367	2059	1867	4904	3209	2791	2531
86 (086)	3659	2393	2082	1887	4960	3244	2822	2558
87 (087)	3698	2420	2105	1908	5013	3280	2853	2587
88 (088)	3739	2446	2128	1930	5069	3316	2884	2616
89 (089)	3780	2472	2151	1949	5124	3351	2916	2642
90 (090)	3821	2498	2174	1970	5180	3387	2947	2671
91 (091)	3862	2526	2197	1990	5236	3424	2978	2698
92 (092)	3903	2552	2220	2011	5291	3460	3009	2727
93 (093)	3943	2579	2243	2033	5344	3496	3040	2756
94 (094)	3984	2605	2266	2052	5400	3531	3071	2782

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4025	2631	2289	2074	5456	3567	3102	2811
96 (096)	4066	2657	2311	2093	5511	3602	3133	2838
97 (097)	4107	2684	2334	2115	5567	3638	3164	2867
98 (098)	4148	2711	2357	2136	5622	3676	3196	2896
99 (099)	4187	2738	2380	2156	5676	3711	3227	2922
100 (901)	4228	2764	2403	2177	5731	3747	3258	2951
101 (101)	4269	2790	2426	2197	5787	3782	3289	2978
102 (102)	4310	2816	2448	2218	5842	3818	3318	3007
103 (103)	4351	2843	2470	2239	5898	3853	3349	3036
104 (104)	4392	2869	2493	2259	5953	3889	3380	3062
105 (105)	4431	2895	2516	2280	6007	3924	3411	3091
106 (106)	4472	2923	2539	2300	6062	3962	3442	3118
107 (107)	4513	2949	2562	2321	6118	3998	3473	3147
108 (108)	4554	2975	2585	2343	6173	4033	3504	3176
109 (109)	4595	3002	2608	2362	6229	4069	3536	3202
110 (110)	4636	3028	2631	2384	6284	4104	3567	3231
111 (111)	4675	3054	2654	2403	6338	4140	3598	3258
112 (112)	4716	3080	2677	2425	6393	4176	3629	3287
113 (113)	4757	3108	2700	2446	6449	4213	3660	3316
114 (114)	4798	3134	2723	2466	6504	4249	3691	3342
115 (115)	4839	3161	2746	2487	6560	4284	3722	3371
116 (116)	4880	3187	2769	2508	6616	4320	3753	3400
117 (117)	4920	3213	2792	2528	6669	4356	3784	3427

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	4961	3239	2815	2549	6724	4391	3816	3456
119 (119)	5002	3266	2838	2569	6780	4427	3847	3482
120 (120)	5043	3293	2861	2590	6836	4464	3878	3511
121 (121)	5084	3320	2884	2611	6891	4500	3909	3540
122 (122)	5125	3346	2907	2631	6947	4536	3940	3567
123 (123)	5164	3372	2930	2652	7000	4571	3971	3596
124 (124)	5205	3398	2952	2672	7056	4607	4002	3622
125 (125)	5246	3425	2975	2693	7111	4642	4033	3651
126 (126)	5287	3451	2998	2715	7167	4678	4064	3680
127 (127)	5328	3477	3021	2734	7222	4713	4096	3707
128 (128)	5369	3505	3044	2756	7278	4751	4127	3736
129 (129)	5408	3531	3067	2775	7331	4787	4158	3762
130 (130)	5449	3557	3090	2797	7387	4822	4189	3791
131 (131)	5490	3584	3113	2818	7442	4858	4220	3820
132 (132)	5531	3610	3136	2838	7498	4893	4251	3847
133 (133)	5572	3636	3159	2859	7553	4929	4282	3876
134 (134)	5613	3662	3182	2879	7609	4964	4313	3902
135 (135)	5652	3690	3205	2900	7662	5002	4344	3931
136 (136)	5693	3716	3228	2921	7718	5038	4376	3960
137 (137)	5734	3743	3251	2941	7773	5073	4407	3987
138 (138)	5775	3769	3272	2962	7829	5109	4436	4016
139 (139)	5816	3795	3295	2982	7884	5144	4467	4042
140 (140)	5857	3821	3318	3003	7940	5180	4498	4071

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5897	3848	3341	3025	7993	5216	4529	4100
142 (142)	5938	3875	3364	3044	8049	5253	4560	4127
143 (143)	5979	3902	3387	3066	8104	5289	4591	4156
144 (144)	6020	3928	3410	3085	8160	5324	4622	4182
145 (145)	6061	3954	3433	3107	8216	5360	4653	4211
146 (146)	6102	3980	3456	3128	8271	5396	4684	4240
147 (147)	6141	4007	3479	3148	8324	5431	4716	4267
148 (148)	6182	4033	3502	3169	8380	5467	4747	4296
149 (149)	6223	4061	3525	3190	8436	5504	4778	4324
150 (150)	6264	4087	3548	3210	8491	5540	4809	4351
151 (151)	6305	4113	3570	3231	8547	5576	4840	4380
152 (152)	6346	4139	3593	3251	8602	5611	4871	4407
153 (153)	6385	4166	3616	3272	8656	5647	4902	4436
154 (154)	6426	4192	3639	3293	8711	5682	4933	4464
155 (155)	6467	4218	3662	3313	8767	5718	4964	4491
156 (156)	6508	4244	3685	3334	8822	5753	4996	4520
157 (157)	6549	4272	3708	3354	8878	5791	5027	4547
158 (158)	6590	4298	3731	3375	8933	5827	5058	4576
159 (159)	6630	4325	3754	3397	8987	5862	5089	4604
160 (160)	6670	4351	3777	3416	9042	5898	5120	4631
161 (161)	6711	4377	3800	3438	9098	5933	5151	4660
162 (162)	6752	4403	3823	3457	9153	5969	5182	4687
163 (163)	6793	4430	3846	3479	9209	6004	5213	4716

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6834	4457	3869	3500	9264	6042	5244	4744
165 (165)	6874	4484	3892	3520	9318	6078	5276	4771
166 (166)	6915	4510	3915	3541	9373	6113	5307	4800
167 (167)	6956	4536	3938	3561	9429	6149	5338	4827
168 (168)	6997	4562	3961	3582	9484	6184	5369	4856
169 (169)	7038	4589	3984	3603	9540	6220	5400	4884
170 (170)	7079	4615	4007	3623	9596	6256	5431	4911
171 (171)	7118	4643	4030	3644	9649	6293	5462	4940
172 (172)	7159	4669	4052	3664	9704	6329	5493	4967
173 (173)	7200	4695	4075	3685	9760	6364	5524	4996
174 (174)	7241	4721	4098	3707	9816	6400	5556	5024
175 (175)	7282	4748	4120	3726	9871	6436	5584	5051
176 (176)	7323	4774	4143	3748	9927	6471	5616	5080
177 (177)	7362	4800	4166	3769	9980	6507	5647	5109
178 (178)	7403	4826	4189	3789	10036	6542	5678	5136
179 (179)	7444	4854	4211	3810	10091	6580	5709	5164
180 (180)	7485	4880	4234	3830	10147	6616	5740	5191
181 (181)	7526	4907	4257	3851	10202	6651	5771	5220
182 (182)	7567	4933	4280	3872	10258	6687	5802	5249
183 (183)	7607	4959	4303	3892	10311	6722	5833	5276
184 (184)	7648	4985	4326	3913	10367	6758	5864	5304
185 (185)	7689	5011	4349	3933	10422	6793	5896	5331

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7730	5039	4372	3954	10478	6831	5927	5360
187 (187)	7770	5066	4395	3975	10533	6867	5958	5389
188 (188)	7811	5092	4418	3995	10589	6902	5989	5416
189 (189)	7851	5118	4441	4016	10642	6938	6020	5444
190 (190)	7892	5144	4464	4036	10698	6973	6051	5471
191 (191)	7933	5170	4487	4057	10753	7009	6082	5500
192 (192)	7974	5197	4510	4079	10809	7044	6113	5529
193 (193)	8015	5225	4533	4098	10864	7082	6144	5556
194 (194)	8056	5251	4556	4120	10920	7118	6176	5584
195 (195)	8095	5277	4579	4139	10973	7153	6207	5611
196 (196)	8136	5303	4602	4161	11029	7189	6238	5640
197 (197)	8177	5330	4625	4182	11084	7224	6269	5669
198 (198)	8218	5356	4648	4202	11140	7260	6300	5696
199 (199)	8259	5382	4670	4223	11196	7296	6331	5724
200 (902)	8300	5408	4693	4243	11251	7331	6362	5751
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	16	15	14	14
0,2 (002)	20	18	16	16
0,4 (004)	28	25	22	21
0,6 (006)	34	30	26	24
0,8 (008)	42	36	32	29
1 (010)	49	42	37	33
1,5 (015)	59	50	45	40
2 (020)	75	63	56	50
2,5 (025)	91	76	68	59
3 (030)	107	88	79	69
3,5 (035)	111	92	83	73
4 (040)	125	104	94	82
4,5 (045)	139	115	104	91
5 (050)	153	127	115	100
5,5 (055)	167	138	125	109
6 (060)	181	150	135	118
6,5 (065)	195	161	146	127
7 (070)	209	173	156	136
7,5 (075)	224	184	167	145
8 (080)	238	196	177	154
8,5 (085)	252	207	187	163
9 (090)	266	218	198	172
9,5 (095)	280	230	208	181
10 (110)	294	241	219	190

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	151	189	207	241	264

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	490	347	312	576	408	367	803	569	511	1089	771	693
2 (002)	544	375	332	640	441	391	892	615	544	1209	833	738
3 (003)	620	413	359	729	486	422	1016	677	589	1378	918	798
4 (004)	666	435	372	784	512	438	1092	713	610	1480	967	827
5 (005)	736	469	397	866	552	467	1207	769	651	1636	1042	882
6 (006)	805	504	422	947	593	496	1320	826	692	1789	1120	938
7 (007)	875	539	446	1029	634	525	1434	884	731	1944	1198	991
8 (008)	944	574	471	1111	675	554	1548	941	772	2098	1276	1047
9 (009)	1014	609	496	1193	716	584	1662	998	813	2253	1353	1102
10 (010)	1084	644	521	1275	758	613	1777	1056	854	2409	1431	1158
11 (011)	1134	671	541	1334	789	636	1859	1100	887	2520	1491	1202

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1184	698	561	1393	821	660	1941	1144	920	2631	1551	1247
13 (013)	1234	725	581	1452	853	684	2023	1189	952	2742	1611	1291
14 (014)	1284	751	601	1511	884	707	2105	1231	985	2853	1669	1336
15 (015)	1335	778	621	1571	915	731	2189	1275	1018	2967	1729	1380
16 (016)	1385	805	641	1629	947	754	2270	1320	1051	3078	1789	1424
17 (017)	1435	832	661	1688	979	778	2352	1364	1084	3189	1849	1469
18 (018)	1485	859	681	1747	1011	801	2434	1408	1116	3300	1909	1513
19 (019)	1535	886	701	1806	1042	825	2516	1452	1149	3411	1969	1558
20 (020)	1586	912	721	1866	1073	848	2600	1495	1182	3524	2027	1602
21 (021)	1636	939	741	1925	1105	872	2682	1539	1215	3636	2087	1647
22 (022)	1686	966	761	1984	1136	895	2764	1584	1248	3747	2147	1691
23 (023)	1736	993	781	2042	1168	919	2846	1628	1280	3858	2207	1736
24 (024)	1787	1020	801	2102	1200	942	2930	1672	1313	3971	2267	1780
25 (025)	1837	1046	821	2161	1231	966	3011	1715	1346	4082	2324	1824
26 (026)	1887	1073	841	2220	1262	989	3093	1759	1379	4193	2384	1869
27 (027)	1937	1100	861	2279	1294	1013	3175	1803	1411	4304	2444	1913
28 (028)	1987	1127	881	2338	1326	1036	3257	1848	1444	4416	2504	1958
29 (029)	2038	1154	901	2398	1358	1060	3341	1892	1477	4529	2564	2002
30 (030)	2088	1181	921	2456	1389	1084	3423	1936	1510	4640	2624	2047
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	41	24	18	48	28	21	67	39	30	91	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	453	332	303	533	391	356	743	544	497	1007	738	673
2 (002)	505	359	322	594	422	379	828	589	528	1122	798	716
3 (003)	562	389	345	661	458	406	921	638	566	1249	864	767
4 (004)	588	402	353	692	473	415	964	659	579	1307	893	784
5 (005)	639	429	373	752	505	439	1048	703	611	1420	953	829
6 (006)	689	456	393	811	536	462	1130	748	644	1531	1013	873
7 (007)	739	483	413	869	568	486	1211	792	677	1642	1073	918
8 (008)	789	510	433	928	600	509	1293	836	710	1753	1133	962
9 (009)	840	536	453	988	631	533	1377	879	743	1867	1191	1007
10 (010)	890	563	473	1047	662	556	1459	923	775	1978	1251	1051
11 (011)	940	590	493	1106	694	580	1541	967	808	2089	1311	1096
12 (012)	990	617	513	1165	726	604	1623	1011	841	2200	1371	1140
13 (013)	1040	644	533	1224	758	627	1705	1056	874	2311	1431	1184
14 (014)	1091	670	553	1284	788	651	1789	1098	907	2424	1489	1229
15 (015)	1141	697	573	1342	820	674	1870	1143	939	2536	1549	1273
16 (016)	1191	724	593	1401	852	698	1952	1187	972	2647	1609	1318
17 (017)	1241	751	613	1460	884	721	2034	1231	1005	2758	1669	1362
18 (018)	1291	778	633	1519	915	745	2116	1275	1038	2869	1729	1407
19 (019)	1342	805	653	1579	947	768	2200	1320	1070	2982	1789	1451
20 (020)	1392	831	673	1638	978	792	2282	1362	1103	3093	1847	1496
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	24	18	48	28	21	67	39	30	91	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	449	330	302	528	388	355	736	541	495	998	733	671
2 (002)	497	355	320	585	418	376	815	582	525	1104	789	711
3 (003)	549	384	342	646	452	402	900	630	561	1220	853	760
4 (004)	572	395	349	673	465	411	938	648	572	1271	878	776
5 (005)	618	420	368	727	494	433	1013	689	603	1373	933	818
6 (006)	664	446	387	781	525	455	1089	731	634	1476	991	860
7 (007)	710	471	406	835	554	478	1164	772	666	1578	1047	902
8 (008)	756	496	425	889	584	500	1239	813	697	1680	1102	944
9 (009)	802	521	444	944	613	522	1315	854	728	1782	1158	987
10 (010)	848	546	463	998	642	545	1390	895	759	1884	1213	1029
11 (011)	894	571	482	1052	672	567	1466	936	790	1987	1269	1071
12 (012)	941	596	501	1107	701	589	1543	977	821	2091	1324	1113
13 (013)	987	621	520	1161	731	612	1618	1018	852	2193	1380	1156
14 (014)	1033	646	539	1215	760	634	1693	1059	884	2296	1436	1198
15 (015)	1079	671	558	1269	789	656	1769	1100	915	2398	1491	1240
16 (016)	1125	697	577	1324	820	679	1844	1143	946	2500	1549	1282
17 (017)	1171	722	596	1378	849	701	1920	1184	977	2602	1604	1324
18 (018)	1217	747	615	1432	879	724	1995	1225	1008	2704	1660	1367
19 (019)	1263	772	634	1486	908	746	2070	1266	1039	2807	1716	1409
20 (020)	1309	797	653	1540	938	768	2146	1307	1070	2909	1771	1451
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	23	18	46	27	21	64	38	30	87	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	138	188	237

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	417	409
2 (002)	439	427
3 (003)	469	452
4 (004)	494	472
5 (005)	523	495
6 (006)	551	519
7 (007)	580	542
8 (008)	608	566
9 (009)	637	589
10 (010)	666	613
11 (011)	688	632
12 (012)	711	651
13 (013)	734	670
14 (014)	756	689
15 (015)	779	708
16 (016)	801	727
17 (017)	824	746
18 (018)	847	765
19 (019)	869	784
20 (020)	892	803
21 (021)	914	822
22 (022)	937	841
23 (023)	960	861
24 (024)	982	880
25 (025)	1005	899
26 (026)	1028	918
27 (027)	1050	937
28 (028)	1073	956
29 (029)	1095	975
30 (030)	1118	994
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	406	401
2 (002)	427	419
3 (003)	450	438
4 (004)	470	454
5 (005)	493	473
6 (006)	515	492
7 (007)	538	511
8 (008)	560	530
9 (009)	583	549
10 (010)	606	568
11 (011)	628	587
12 (012)	651	607
13 (013)	674	626
14 (014)	696	645
15 (015)	719	664
16 (016)	741	683
17 (017)	764	702
18 (018)	787	721
19 (019)	809	740
20 (020)	832	759
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	404	400
2 (002)	425	417
3 (003)	447	435
4 (004)	465	450
5 (005)	486	468
6 (006)	508	486
7 (007)	529	505
8 (008)	550	523
9 (009)	572	541
10 (010)	593	559
11 (011)	614	577
12 (012)	636	595
13 (013)	657	613
14 (014)	678	631
15 (015)	700	649
16 (016)	721	668
17 (017)	742	686
18 (018)	764	704
19 (019)	785	722
20 (020)	806	740
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км		
Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	239	274

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	378	367
2 (002)	415	390
3 (003)	463	419
4 (004)	505	444
5 (005)	552	473
6 (006)	598	502
7 (007)	645	530
8 (008)	692	559
9 (009)	739	587
10 (010)	785	616
11 (011)	822	639
12 (012)	859	662
13 (013)	895	685
14 (014)	932	708
15 (015)	969	731
16 (016)	1005	754
17 (017)	1042	777
18 (018)	1079	800
19 (019)	1116	823
20 (020)	1152	846
21 (021)	1189	869
22 (022)	1226	892
23 (023)	1262	915
24 (024)	1299	938
25 (025)	1336	961
26 (026)	1373	984
27 (027)	1409	1007
28 (028)	1446	1031
29 (029)	1483	1054
30 (030)	1519	1077
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	359	357
2 (002)	395	379
3 (003)	433	402
4 (004)	465	422
5 (005)	502	445
6 (006)	538	468
7 (007)	575	492
8 (008)	612	515
9 (009)	648	538
10 (010)	685	561
11 (011)	722	584
12 (012)	758	607
13 (013)	795	630
14 (014)	832	653
15 (015)	869	676
16 (016)	905	699
17 (017)	942	722
18 (018)	979	745
19 (019)	1015	768
20 (020)	1052	791
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	357	356
2 (002)	391	376
3 (003)	426	399
4 (004)	456	418
5 (005)	491	440
6 (006)	525	461
7 (007)	560	483
8 (008)	595	505
9 (009)	629	527
10 (010)	664	549
11 (011)	698	571
12 (012)	733	593
13 (013)	767	615
14 (014)	802	636
15 (015)	837	658
16 (016)	871	680
17 (017)	906	702
18 (018)	940	724
19 (019)	975	746
20 (020)	1009	768
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	367	361
2 (002)	409	387
3 (003)	455	414
4 (004)	494	438
5 (005)	538	465
6 (006)	582	492
7 (007)	625	519
8 (008)	669	546
9 (009)	713	573
10 (010)	757	600
11 (011)	801	627
12 (012)	845	654
13 (013)	889	681
14 (014)	933	708
15 (015)	977	735
16 (016)	1021	762
17 (017)	1065	789
18 (018)	1109	816
19 (019)	1152	843
20 (020)	1196	870
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	195	235

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	437	444	420	425	423	433
2 (002)	474	479	445	450	444	455
3 (003)	522	523	477	483	472	484
4 (004)	564	563	505	511	495	508
5 (005)	611	607	537	543	522	536
6 (006)	658	651	568	575	549	564
7 (007)	704	694	600	607	576	592
8 (008)	751	738	632	638	603	620
9 (009)	797	782	663	670	630	647
10 (010)	844	826	695	702	657	675
11 (011)	930	903	760	767	719	741
12 (012)	970	941	788	795	744	767
13 (013)	1011	979	817	824	769	793
14 (014)	1051	1016	845	852	794	819
15 (015)	1092	1054	873	881	819	845
16 (016)	1132	1092	902	909	845	871
17 (017)	1173	1130	930	938	870	898
18 (018)	1213	1167	958	966	895	924
19 (019)	1254	1205	987	995	920	950
20 (020)	1294	1243	1015	1023	945	976
21 (021)	1335	1281	1043	1052	970	1002
22 (022)	1375	1319	1072	1080	995	1028
23 (023)	1416	1356	1100	1109	1020	1054
24 (024)	1456	1394	1128	1137	1045	1080
25 (025)	1497	1432	1157	1166	1070	1106
26 (026)	1537	1470	1185	1194	1095	1132
27 (027)	1578	1507	1214	1223	1120	1158
28 (028)	1618	1545	1242	1251	1145	1185
29 (029)	1659	1583	1270	1280	1170	1211
30 (030)	1699	1621	1299	1308	1195	1237
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	22	20	21

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	229	255	288	293

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	443
4107-0101-1002	2	484
4107-0101-1003	3	536
4107-0101-1004	4	575
4107-0101-1005	5	624
4107-0101-1006	6	673
4107-0101-1007	7	722
4107-0101-1008	8	771
4107-0101-1009	9	820
4107-0101-1010	10	869
4107-0101-1011	11	918
4107-0101-1012	12	967
4107-0101-1013	13	1015
4107-0101-1014	14	1064
4107-0101-1015	15	1113
4107-0101-1016	16	1162
4107-0101-1017	17	1211
4107-0101-1018	18	1260
4107-0101-1019	19	1309
4107-0101-1020	20	1358
4107-0101-1021	21	1395
4107-0101-1022	22	1433
4107-0101-1023	23	1470
4107-0101-1024	24	1508
4107-0101-1025	25	1545
4107-0101-1026	26	1583
4107-0101-1027	27	1620
4107-0101-1028	28	1658
4107-0101-1029	29	1695
4107-0101-1030	30	1733
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	422
4107-0201-1002	2	458
4107-0201-1003	3	497
4107-0201-1004	4	530
4107-0201-1005	5	567
4107-0201-1006	6	605
4107-0201-1007	7	642
4107-0201-1008	8	680
4107-0201-1009	9	717
4107-0201-1010	10	755
4107-0201-1011	11	792
4107-0201-1012	12	830
4107-0201-1013	13	867
4107-0201-1014	14	905
4107-0201-1015	15	942
4107-0201-1016	16	980
4107-0201-1017	17	1018
4107-0201-1018	18	1055
4107-0201-1019	19	1093
4107-0201-1020	20	1130
4107-0201-1021	21	1168
4107-0201-1022	22	1205
4107-0201-1023	23	1243
4107-0201-1024	24	1280
4107-0201-1025	25	1318
4107-0201-1026	26	1355
4107-0201-1027	27	1393
4107-0201-1028	28	1430
4107-0201-1029	29	1468
4107-0201-1030	30	1505
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	419
4107-0301-1002	2	453
4107-0301-1003	3	490
4107-0301-1004	4	520
4107-0301-1005	5	555
4107-0301-1006	6	590
4107-0301-1007	7	625
4107-0301-1008	8	660
4107-0301-1009	9	696
4107-0301-1010	10	731
4107-0301-1011	11	766
4107-0301-1012	12	801
4107-0301-1013	13	836
4107-0301-1014	14	871
4107-0301-1015	15	906
4107-0301-1016	16	941
4107-0301-1017	17	976
4107-0301-1018	18	1011
4107-0301-1019	19	1046
4107-0301-1020	20	1082
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	430
4107-0401-1002	2	475
4107-0401-1003	3	522
4107-0401-1004	4	563
4107-0401-1005	5	608
4107-0401-1006	6	654
4107-0401-1007	7	700
4107-0401-1008	8	745
4107-0401-1009	9	791
4107-0401-1010	10	837
4107-0401-1011	11	883
4107-0401-1012	12	928
4107-0401-1013	13	974
4107-0401-1014	14	1020
4107-0401-1015	15	1065
4107-0401-1016	16	1111
4107-0401-1017	17	1157
4107-0401-1018	18	1203
4107-0401-1019	19	1248
4107-0401-1020	20	1294
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	175

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	409	375	481	441	670	615	909	833
2 (002)	440	398	518	468	721	652	978	884
3 (003)	482	429	567	505	790	703	1071	953
4 (004)	502	439	591	516	823	720	1116	976
5 (005)	539	466	634	548	884	764	1198	1036
6 (006)	576	493	678	580	944	808	1280	1096
7 (007)	613	520	721	612	1005	852	1362	1156
8 (008)	650	547	765	644	1066	897	1444	1216
9 (009)	687	574	808	675	1126	941	1527	1276
10 (010)	725	601	853	707	1189	985	1611	1336
11 (011)	762	628	896	739	1249	1030	1693	1396
12 (012)	799	655	940	771	1310	1074	1776	1456
13 (013)	836	682	984	802	1370	1118	1858	1516
14 (014)	873	709	1027	834	1431	1162	1940	1576
15 (015)	910	736	1071	866	1492	1207	2022	1636
16 (016)	947	764	1114	899	1552	1252	2104	1698
17 (017)	984	791	1158	931	1613	1297	2187	1758
18 (018)	1021	818	1201	962	1674	1341	2269	1818
19 (019)	1058	845	1245	994	1734	1385	2351	1878
20 (020)	1096	872	1289	1026	1797	1430	2436	1938
21 (021)	1124	893	1322	1051	1843	1464	2498	1984
22 (022)	1152	914	1355	1075	1889	1498	2560	2031
23 (023)	1180	935	1388	1100	1934	1533	2622	2078
24 (024)	1208	956	1421	1125	1980	1567	2684	2124
25 (025)	1236	977	1454	1149	2026	1602	2747	2171
26 (026)	1264	998	1487	1174	2072	1636	2809	2218
27 (027)	1292	1019	1520	1199	2118	1670	2871	2264
28 (028)	1320	1040	1553	1224	2164	1705	2933	2311
29 (029)	1348	1061	1586	1248	2210	1739	2996	2358
30 (030)	1376	1082	1619	1273	2256	1774	3058	2404
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубоведами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	392	364	461	428	643	597	871	809
2 (002)	419	384	493	452	687	630	931	853
3 (003)	451	408	531	480	739	669	1002	907
4 (004)	466	415	548	488	764	680	1036	922
5 (005)	494	436	581	513	810	715	1098	969
6 (006)	522	457	614	538	856	749	1160	1016
7 (007)	550	479	647	564	902	785	1222	1064
8 (008)	578	500	680	588	948	820	1284	1111
9 (009)	606	521	713	613	993	854	1347	1158
10 (010)	634	542	746	638	1039	889	1409	1204
11 (011)	662	563	779	662	1085	923	1471	1251
12 (012)	690	584	812	687	1131	957	1533	1298
13 (013)	718	605	845	712	1177	992	1596	1344
14 (014)	746	626	878	736	1223	1026	1658	1391
15 (015)	774	647	911	761	1269	1061	1720	1438
16 (016)	802	668	944	786	1315	1095	1782	1484
17 (017)	830	689	976	811	1361	1130	1844	1531
18 (018)	858	710	1009	835	1407	1164	1907	1578
19 (019)	886	731	1042	860	1452	1198	1969	1624
20 (020)	915	752	1076	885	1500	1233	2033	1671
21 (021)	943	773	1109	909	1546	1267	2096	1718
22 (022)	971	794	1142	934	1592	1302	2158	1764
23 (023)	999	816	1175	960	1638	1338	2220	1813
24 (024)	1027	837	1208	985	1684	1372	2282	1860
25 (025)	1055	858	1241	1009	1730	1407	2344	1907
26 (026)	1083	879	1274	1034	1775	1441	2407	1953
27 (027)	1111	900	1307	1059	1821	1475	2469	2000
28 (028)	1139	921	1340	1084	1867	1510	2531	2047
29 (029)	1167	942	1373	1108	1913	1544	2593	2093
30 (030)	1195	963	1406	1133	1959	1579	2656	2140
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	368	340	433	400	603	557	818	756
2 (002)	401	364	472	428	657	597	891	809
3 (003)	438	392	515	461	718	643	973	871
4 (004)	458	402	539	473	751	659	1018	893
5 (005)	491	427	578	502	805	700	1091	949
6 (006)	524	451	616	531	859	739	1164	1002
7 (007)	558	476	656	560	915	780	1240	1058
8 (008)	591	501	695	589	969	821	1313	1113
9 (009)	624	525	734	618	1023	861	1387	1167
10 (010)	658	550	774	647	1079	902	1462	1222
11 (011)	691	574	813	675	1133	941	1536	1276
12 (012)	724	599	852	705	1187	982	1609	1331
13 (013)	758	623	892	733	1243	1021	1684	1384
14 (014)	791	648	931	762	1297	1062	1758	1440
15 (015)	824	672	969	791	1351	1102	1831	1493
16 (016)	857	697	1008	820	1405	1143	1904	1549
17 (017)	891	721	1048	848	1461	1182	1980	1602
18 (018)	924	746	1087	878	1515	1223	2053	1658
19 (019)	957	770	1126	906	1569	1262	2127	1711
20 (020)	991	795	1166	935	1625	1303	2202	1767
21 (021)	1024	819	1205	964	1679	1343	2276	1820
22 (022)	1057	844	1244	993	1733	1384	2349	1876
23 (023)	1091	869	1284	1022	1789	1425	2424	1931
24 (024)	1124	893	1322	1051	1843	1464	2498	1984
25 (025)	1157	918	1361	1080	1897	1505	2571	2040
26 (026)	1190	942	1400	1108	1951	1544	2644	2093
27 (027)	1224	967	1440	1138	2007	1585	2720	2149
28 (028)	1257	991	1479	1166	2061	1625	2793	2202
29 (029)	1290	1016	1518	1195	2115	1666	2867	2258
30 (030)	1324	1040	1558	1224	2170	1705	2942	2311
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	24	38	28	52	39	71	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	197	224

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	378
4109-0101-1002	2	401
4109-0101-1003	3	432
4109-0101-1004	4	447
4109-0101-1005	5	474
4109-0101-1006	6	502
4109-0101-1007	7	530
4109-0101-1008	8	558
4109-0101-1009	9	585
4109-0101-1010	10	613
4109-0101-1011	11	641
4109-0101-1012	12	668
4109-0101-1013	13	696
4109-0101-1014	14	724
4109-0101-1015	15	751
4109-0101-1016	16	779
4109-0101-1017	17	807
4109-0101-1018	18	834
4109-0101-1019	19	862
4109-0101-1020	20	890
4109-0101-1021	21	910
4109-0101-1022	22	930
4109-0101-1023	23	951
4109-0101-1024	24	971
4109-0101-1025	25	992
4109-0101-1026	26	1012
4109-0101-1027	27	1032
4109-0101-1028	28	1053
4109-0101-1029	29	1073
4109-0101-1030	30	1094
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	365
4109-0201-1002	2	385
4109-0201-1003	3	407
4109-0201-1004	4	418
4109-0201-1005	5	438
4109-0201-1006	6	458
4109-0201-1007	7	479
4109-0201-1008	8	499
4109-0201-1009	9	520
4109-0201-1010	10	540
4109-0201-1011	11	560
4109-0201-1012	12	581
4109-0201-1013	13	601
4109-0201-1014	14	622
4109-0201-1015	15	642
4109-0201-1016	16	662
4109-0201-1017	17	683
4109-0201-1018	18	703
4109-0201-1019	19	724
4109-0201-1020	20	744
4109-0201-1021	21	764
4109-0201-1022	22	785
4109-0201-1023	23	805
4109-0201-1024	24	826
4109-0201-1025	25	846
4109-0201-1026	26	866
4109-0201-1027	27	887
4109-0201-1028	28	907
4109-0201-1029	29	927
4109-0201-1030	30	948
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	19

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	178

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	138	162	226	307
2 (002)	207	244	339	460
3 (003)	275	324	451	611
4 (004)	344	405	564	764
5 (005)	413	486	677	918
6 (006)	481	566	789	1069
7 (007)	550	647	902	1222
8 (008)	619	728	1015	1376
9 (009)	687	808	1126	1527
10 (010)	756	889	1239	1680
11 (011)	824	969	1351	1831
12 (012)	893	1051	1464	1984
13 (013)	962	1132	1577	2138
14 (014)	1030	1212	1689	2289
15 (015)	1099	1293	1802	2442
16 (016)	1168	1374	1915	2596
17 (017)	1236	1454	2026	2747
18 (018)	1305	1535	2139	2900
19 (019)	1373	1615	2251	3051
20 (020)	1442	1696	2364	3204
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	549	646	900	1220
2 (002)	618	727	1013	1373
3 (003)	686	807	1125	1524
4 (004)	755	888	1238	1678
5 (005)	823	968	1349	1829
6 (006)	892	1049	1462	1982
7 (007)	961	1131	1575	2136
8 (008)	1029	1211	1687	2287
9 (009)	1098	1292	1800	2440
10 (010)	1167	1373	1913	2593
11 (011)	1235	1453	2025	2744
12 (012)	1304	1534	2138	2898
13 (013)	1372	1614	2249	3049
14 (014)	1441	1695	2362	3202
15 (015)	1510	1776	2475	3356
16 (016)	1578	1856	2587	3507
17 (017)	1647	1938	2700	3660
18 (018)	1715	2018	2811	3811
19 (019)	1784	2099	2925	3964
20 (020)	1853	2180	3038	4118
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	177

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	615	615
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	699	699
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	691	691
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	446	446
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	774	774
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	333	333
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	530	530
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	429	429
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	412	412
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	702	702
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1497	1497
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	474	292
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	626	552
4131-0102-03	Пиломатериалы	529	810
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	579	579
4131-0103-02	Металл листовой	482	482
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	477	477
4131-0103-04	Проволока в кругах	784	784
4131-0103-05	Конструкции металлические	513	513
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	279	480
4131-0104-02	Песок всякий	157	255
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	208	286
4131-0104-04	Глина сухая	234	296
4131-0104-05	Мусор строительный	96	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	573	393

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2019

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная