

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ  
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау  
данасы  
Контрольный  
экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА  
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019  
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық  
шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ  
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау  
данасы  
Контрольный  
экземпляр

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

---

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА  
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2020 жыл**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019  
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірлігінің  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства  
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

#### Алғы сөз

- |  |  |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері<br>комитетінің 11.12.2019 ж. №207-НҚ бұйрығымен<br>01.01.2020 ж. бастап  |

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

#### Предисловие

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 11.12.2019 года №207-НҚ<br>с 01.01.2020 г.  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

Общая часть .....	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями .....	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах .....	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов .....	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям .....	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей .....	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами .....	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров .....	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров .....	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов .....	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами .....	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах .....	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов .....	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям .....	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов .....	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами .....	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах .....	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах .....	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям .....	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов .....	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами .....	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах .....	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов .....	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям .....	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями .....	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями .....	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей .....	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами .....	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах .....	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов .....	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям .....	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам .....	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами .....	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам .....	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов .....	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами .....	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах .....	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов .....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами .....	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами .....	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами .....	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках .....	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы .....	93

# СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

## COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

### Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2020 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений расположенных в регионах 07.00 Западно-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

**Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом**

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	<b>Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия</b>	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

**Издание официальное**

*Продолжение таблицы 1*

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м <sup>3</sup>	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м <sup>3</sup>	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м <sup>3</sup>	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м <sup>3</sup>	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1



## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м <sup>3</sup>	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	<b>Санитарно-технические материалы, изделия, трубы</b>	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая ( вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим ( кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические ( баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м<sup>3</sup>;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

**Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов**

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м;</li> <li>- трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно;</li> <li>- железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м;</li> <li>- арочные конструкции пролетом до 12 м включительно;</li> <li>- решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные.</li> </ul>	25
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м;</li> <li>- арочные конструкции пролетом более 12 м;</li> <li>- плиты из труб длиной более 12 м;</li> <li>- плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м;</li> <li>- объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен;</li> <li>- рулоны металлических резервуаров;</li> <li>- рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства;</li> <li>- трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм.</li> </ul>	50

## Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	379	329	286	263	240	446	387	336	309	282
2 (002)	429	367	314	286	260	505	432	369	336	306
3 (003)	500	421	352	318	286	588	495	414	374	336
4 (004)	541	456	377	338	301	636	536	444	398	354
5 (005)	605	505	413	368	325	712	594	486	433	382
6 (006)	669	554	448	398	349	787	652	527	468	411
7 (007)	733	604	484	427	373	862	711	569	502	439
8 (008)	797	653	519	457	396	938	768	611	538	466
9 (009)	861	702	555	486	420	1013	826	653	572	494
10 (010)	924	752	590	516	444	1087	885	694	607	522
11 (011)	971	788	617	538	463	1142	927	726	633	545
12 (012)	1017	824	643	561	482	1196	969	756	660	567
13 (013)	1063	860	670	583	500	1251	1012	788	686	588
14 (014)	1110	896	696	605	519	1306	1054	819	712	611
15 (015)	1156	932	722	627	538	1360	1096	849	738	633
16 (016)	1202	968	749	650	556	1414	1139	881	765	654
17 (017)	1249	1004	775	672	575	1469	1181	912	791	676
18 (018)	1295	1040	801	694	594	1524	1224	942	816	699
19 (019)	1341	1076	828	717	613	1578	1266	974	844	721
20 (020)	1388	1112	854	739	631	1633	1308	1005	869	742
21 (021)	1434	1148	880	761	650	1687	1351	1035	895	765
22 (022)	1480	1183	907	784	669	1741	1392	1067	922	787



## Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1527	1219	933	806	688	1796	1434	1098	948	809
24 (024)	1573	1255	959	828	706	1851	1476	1128	974	831
25 (025)	1619	1291	986	851	725	1905	1519	1160	1001	853
26 (026)	1666	1327	1012	873	744	1960	1561	1191	1027	875
27 (027)	1712	1363	1038	895	762	2014	1604	1221	1053	896
28 (028)	1758	1399	1065	918	781	2068	1646	1253	1080	919
29 (029)	1805	1435	1091	940	800	2124	1688	1284	1106	941
30 (030)	1851	1471	1117	962	819	2178	1731	1314	1132	964
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

## Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	621	539	469	431	393	842	731	636	584	533
2 (002)	703	602	515	469	426	953	816	698	636	578
3 (003)	820	690	577	521	469	1111	936	782	707	636
4 (004)	887	748	618	554	493	1202	1013	838	751	669
5 (005)	992	828	677	603	533	1344	1122	918	818	722
6 (006)	1097	908	734	652	572	1487	1231	996	884	776
7 (007)	1202	990	793	700	611	1629	1342	1076	949	829

## Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1307	1070	851	749	649	1771	1451	1153	1016	880
9 (009)	1411	1151	910	797	689	1913	1560	1233	1080	933
10 (010)	1515	1233	967	846	728	2053	1671	1311	1147	987
11 (011)	1592	1292	1011	882	759	2158	1751	1371	1196	1029
12 (012)	1667	1351	1054	920	790	2260	1831	1429	1247	1071
13 (013)	1743	1410	1098	956	820	2362	1911	1489	1296	1111
14 (014)	1820	1469	1141	992	851	2467	1991	1547	1344	1153
15 (015)	1895	1528	1184	1028	882	2569	2071	1604	1393	1196
16 (016)	1970	1587	1228	1066	911	2671	2151	1664	1444	1236
17 (017)	2048	1646	1270	1102	943	2776	2231	1722	1493	1278
18 (018)	2123	1705	1313	1138	974	2878	2311	1780	1542	1320
19 (019)	2198	1764	1357	1175	1005	2980	2391	1840	1593	1362
20 (020)	2275	1823	1400	1211	1034	3084	2471	1898	1642	1402
21 (021)	2351	1882	1443	1248	1066	3187	2551	1956	1691	1444
22 (022)	2426	1939	1487	1285	1097	3289	2629	2016	1742	1487
23 (023)	2503	1998	1530	1321	1128	3393	2709	2073	1791	1529
24 (024)	2579	2057	1572	1357	1157	3496	2789	2131	1840	1569
25 (025)	2654	2116	1616	1395	1189	3598	2869	2191	1891	1611
26 (026)	2731	2175	1659	1431	1220	3702	2949	2249	1940	1653
27 (027)	2807	2234	1702	1467	1249	3804	3029	2307	1989	1693
28 (028)	2882	2293	1746	1505	1280	3907	3109	2367	2040	1736
29 (029)	2959	2352	1789	1541	1311	4011	3189	2424	2089	1778
30 (030)	3034	2411	1831	1577	1343	4113	3269	2482	2138	1820
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	346	304	269	249	231	407	358	316	293	272
2 (002)	394	340	295	272	249	464	400	347	320	293
3 (003)	446	381	325	296	270	525	448	382	348	318
4 (004)	471	402	341	309	280	554	473	401	364	329
5 (005)	517	438	367	332	299	608	515	432	391	352
6 (006)	563	474	393	354	318	662	558	462	416	374
7 (007)	610	510	420	376	336	718	600	494	442	395
8 (008)	656	546	446	399	355	772	642	525	469	418
9 (009)	702	582	472	421	374	826	685	555	495	440
10 (010)	749	618	499	443	393	881	727	587	521	462
11 (011)	795	654	525	466	411	935	769	618	548	484
12 (012)	841	690	551	488	430	989	812	648	574	506
13 (013)	888	726	578	510	449	1045	854	680	600	528
14 (014)	934	762	604	533	467	1099	896	711	627	549
15 (015)	980	798	630	555	486	1153	939	741	653	572
16 (016)	1027	834	657	577	505	1208	981	773	679	594
17 (017)	1073	870	683	599	524	1262	1024	804	705	616
18 (018)	1119	906	709	622	542	1316	1066	834	732	638
19 (019)	1166	942	736	644	561	1372	1108	866	758	660
20 (020)	1212	978	762	666	580	1426	1151	896	784	682
21 (021)	1258	1014	788	689	598	1480	1193	927	811	704
22 (022)	1305	1050	815	711	617	1535	1235	959	836	726

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1351	1086	841	733	636	1589	1278	989	862	748
24 (024)	1397	1122	868	756	655	1644	1320	1021	889	771
25 (025)	1444	1158	894	778	673	1699	1362	1052	915	792
26 (026)	1490	1193	920	800	692	1753	1404	1082	941	814
27 (027)	1536	1229	947	823	711	1807	1446	1114	968	836
28 (028)	1583	1265	973	845	729	1862	1488	1145	994	858
29 (029)	1629	1301	999	867	748	1916	1531	1175	1020	880
30 (030)	1675	1337	1026	890	767	1971	1573	1207	1047	902
31 (031)	1722	1373	1052	912	786	2026	1615	1238	1073	925
32 (032)	1768	1409	1078	934	804	2080	1658	1268	1099	946
33 (033)	1814	1445	1105	957	823	2134	1700	1300	1126	968
34 (034)	1861	1481	1131	979	842	2189	1742	1331	1152	991
35 (035)	1907	1517	1157	1001	860	2244	1785	1361	1178	1012
36 (036)	1953	1553	1184	1023	879	2298	1827	1393	1204	1034
37 (037)	2000	1589	1210	1046	898	2353	1869	1424	1231	1056
38 (038)	2046	1625	1236	1068	917	2407	1912	1454	1256	1079
39 (039)	2092	1661	1263	1090	935	2461	1954	1486	1282	1100
40 (040)	2139	1697	1289	1113	954	2516	1996	1516	1309	1122
41 (041)	2185	1733	1315	1135	973	2571	2039	1547	1335	1145
42 (042)	2231	1769	1342	1157	991	2625	2081	1579	1361	1166
43 (043)	2278	1805	1368	1180	1010	2680	2124	1609	1388	1188
44 (044)	2324	1841	1394	1202	1029	2734	2166	1640	1414	1211
45 (045)	2370	1877	1421	1224	1048	2788	2208	1672	1440	1233

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2417	1913	1447	1247	1066	2844	2251	1702	1467	1254
47 (047)	2463	1949	1473	1269	1085	2898	2293	1733	1493	1276
48 (048)	2509	1985	1500	1291	1104	2952	2335	1765	1519	1299
49 (049)	2556	2021	1526	1314	1122	3007	2378	1795	1546	1320
50 (050)	2602	2057	1552	1336	1141	3061	2420	1826	1572	1342
51 (051)	2648	2093	1579	1358	1160	3115	2462	1858	1598	1365
52 (052)	2695	2129	1605	1380	1179	3171	2505	1888	1624	1387
53 (053)	2741	2165	1631	1403	1197	3225	2547	1919	1651	1408
54 (054)	2787	2201	1658	1425	1216	3279	2589	1951	1676	1431
55 (055)	2834	2237	1684	1447	1235	3334	2632	1981	1702	1453
56 (056)	2880	2273	1711	1470	1253	3388	2674	2013	1729	1474
57 (057)	2926	2309	1737	1492	1272	3442	2716	2044	1755	1496
58 (058)	2972	2345	1763	1514	1291	3496	2759	2074	1781	1519
59 (059)	3019	2381	1790	1537	1310	3552	2801	2106	1808	1541
60 (060)	3065	2417	1816	1559	1328	3606	2844	2136	1834	1562
61 (061)	3111	2453	1842	1581	1347	3660	2886	2167	1860	1585
62 (062)	3158	2489	1869	1604	1366	3715	2928	2199	1887	1607
63 (063)	3204	2525	1895	1626	1384	3769	2971	2229	1913	1628
64 (064)	3250	2561	1921	1648	1403	3824	3013	2260	1939	1651
65 (065)	3297	2597	1948	1671	1422	3879	3055	2292	1966	1673
66 (066)	3343	2633	1974	1693	1441	3933	3098	2322	1992	1695
67 (067)	3389	2669	2000	1715	1459	3987	3140	2353	2018	1716
68 (068)	3436	2705	2027	1738	1478	4042	3182	2385	2045	1739

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3482	2740	2053	1760	1497	4096	3224	2415	2071	1761
70 (070)	3528	2776	2079	1782	1515	4151	3266	2446	2096	1782
71 (071)	3575	2812	2106	1804	1534	4206	3308	2478	2122	1805
72 (072)	3621	2848	2132	1827	1553	4260	3351	2508	2149	1827
73 (073)	3667	2884	2158	1849	1572	4314	3393	2539	2175	1849
74 (074)	3714	2920	2185	1871	1590	4369	3435	2571	2201	1871
75 (075)	3760	2956	2211	1894	1609	4424	3478	2601	2228	1893
76 (076)	3806	2992	2237	1916	1628	4478	3520	2632	2254	1915
77 (077)	3853	3028	2264	1938	1646	4533	3562	2664	2280	1936
78 (078)	3899	3064	2290	1961	1665	4587	3605	2694	2307	1959
79 (079)	3945	3100	2316	1983	1684	4641	3647	2725	2333	1981
80 (080)	3992	3136	2343	2005	1703	4696	3689	2756	2359	2004
81 (081)	4038	3172	2369	2028	1721	4751	3732	2787	2386	2025
82 (082)	4084	3208	2395	2050	1740	4805	3774	2818	2412	2047
83 (083)	4131	3244	2422	2072	1759	4860	3816	2849	2438	2069
84 (084)	4177	3280	2448	2095	1777	4914	3859	2880	2465	2091
85 (085)	4223	3316	2475	2117	1796	4968	3901	2912	2491	2113
86 (086)	4270	3352	2501	2139	1815	5024	3944	2942	2516	2135
87 (087)	4316	3388	2527	2162	1834	5078	3986	2973	2544	2158
88 (088)	4362	3424	2554	2184	1852	5132	4028	3005	2569	2179
89 (089)	4409	3460	2580	2206	1871	5187	4071	3035	2595	2201
90 (090)	4455	3496	2606	2228	1890	5241	4113	3066	2621	2224

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4501	3532	2633	2251	1908	5295	4155	3098	2648	2245
92 (092)	4548	3568	2659	2273	1927	5351	4198	3128	2674	2267
93 (093)	4594	3604	2685	2295	1946	5405	4240	3159	2700	2289
94 (094)	4640	3640	2712	2318	1965	5459	4282	3191	2727	2312
95 (095)	4687	3676	2738	2340	1983	5514	4325	3221	2753	2333
96 (096)	4733	3712	2764	2362	2002	5568	4367	3252	2779	2355
97 (097)	4779	3748	2791	2385	2021	5622	4409	3284	2806	2378
98 (098)	4826	3784	2817	2407	2039	5678	4452	3314	2832	2399
99 (099)	4872	3820	2843	2429	2058	5732	4494	3345	2858	2421
100 (901)	4918	3856	2870	2452	2077	5786	4536	3376	2885	2444
101 (101)	4965	3892	2896	2474	2096	5841	4579	3407	2911	2466
102 (102)	5011	3928	2922	2496	2114	5895	4621	3438	2936	2487
103 (103)	5057	3964	2949	2519	2133	5949	4664	3469	2964	2509
104 (104)	5104	4000	2975	2541	2152	6005	4706	3500	2989	2532
105 (105)	5150	4036	3001	2563	2170	6059	4748	3531	3015	2553
106 (106)	5196	4072	3028	2585	2189	6113	4791	3562	3041	2575
107 (107)	5243	4108	3054	2608	2208	6168	4833	3593	3068	2598
108 (108)	5289	4144	3080	2630	2227	6222	4875	3624	3094	2620
109 (109)	5335	4180	3107	2652	2245	6276	4918	3655	3120	2641
110 (110)	5382	4216	3133	2675	2264	6332	4960	3686	3147	2664
111 (111)	5428	4251	3159	2697	2283	6386	5001	3716	3173	2686
112 (112)	5474	4287	3186	2719	2301	6440	5044	3748	3199	2707
113 (113)	5521	4323	3212	2742	2320	6495	5086	3779	3226	2729

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5567	4359	3239	2764	2339	6549	5128	3811	3252	2752
115 (115)	5613	4395	3265	2786	2358	6604	5171	3841	3278	2774
116 (116)	5660	4431	3291	2809	2376	6659	5213	3872	3305	2795
117 (117)	5706	4467	3318	2831	2395	6713	5255	3904	3331	2818
118 (118)	5752	4503	3344	2853	2414	6767	5298	3934	3356	2840
119 (119)	5799	4539	3370	2876	2432	6822	5340	3965	3384	2861
120 (120)	5845	4575	3397	2898	2451	6876	5382	3996	3409	2884
121 (121)	5891	4611	3423	2920	2470	6931	5425	4027	3435	2906
122 (122)	5938	4647	3449	2943	2489	6986	5467	4058	3462	2928
123 (123)	5984	4683	3476	2965	2507	7040	5509	4089	3488	2949
124 (124)	6030	4719	3502	2987	2526	7094	5552	4120	3514	2972
125 (125)	6077	4755	3528	3009	2545	7149	5594	4151	3540	2994
126 (126)	6123	4791	3555	3032	2564	7204	5636	4182	3567	3016
127 (127)	6169	4827	3581	3054	2582	7258	5679	4213	3593	3038
128 (128)	6216	4863	3607	3076	2601	7313	5721	4244	3619	3060
129 (129)	6262	4899	3634	3099	2620	7367	5764	4275	3646	3082
130 (130)	6308	4935	3660	3121	2638	7421	5806	4306	3672	3104
131 (131)	6355	4971	3686	3143	2657	7476	5848	4336	3698	3126
132 (132)	6401	5007	3713	3166	2676	7531	5891	4368	3725	3148
133 (133)	6447	5043	3739	3188	2695	7585	5933	4399	3751	3171
134 (134)	6494	5079	3765	3210	2713	7640	5975	4429	3776	3192
135 (135)	6540	5115	3792	3233	2732	7694	6018	4461	3804	3214
136 (136)	6586	5151	3818	3255	2751	7748	6060	4492	3829	3236



## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6633	5187	3844	3277	2769	7804	6102	4522	3855	3258
138 (138)	6679	5223	3871	3300	2788	7858	6145	4554	3882	3280
139 (139)	6725	5259	3897	3322	2807	7912	6187	4585	3908	3302
140 (140)	6772	5295	3923	3344	2826	7967	6229	4615	3934	3325
141 (141)	6818	5331	3950	3366	2844	8021	6272	4647	3960	3346
142 (142)	6864	5367	3976	3389	2863	8075	6314	4678	3987	3368
143 (143)	6911	5403	4002	3411	2882	8131	6356	4708	4013	3391
144 (144)	6957	5439	4029	3433	2900	8185	6399	4740	4039	3412
145 (145)	7003	5475	4055	3456	2919	8239	6441	4771	4066	3434
146 (146)	7050	5511	4082	3478	2938	8294	6484	4802	4092	3456
147 (147)	7096	5547	4108	3500	2957	8348	6526	4833	4118	3479
148 (148)	7142	5583	4134	3523	2975	8402	6568	4864	4145	3500
149 (149)	7189	5619	4161	3545	2994	8458	6611	4895	4171	3522
150 (150)	7235	5655	4187	3567	3013	8512	6653	4926	4196	3545
151 (151)	7281	5691	4213	3590	3031	8566	6695	4956	4224	3566
152 (152)	7328	5727	4240	3612	3050	8621	6738	4988	4249	3588
153 (153)	7374	5763	4266	3634	3069	8675	6780	5019	4275	3611
154 (154)	7420	5798	4292	3657	3088	8729	6821	5049	4302	3633
155 (155)	7467	5834	4319	3679	3106	8785	6864	5081	4328	3654
156 (156)	7513	5870	4345	3701	3125	8839	6906	5112	4354	3676
157 (157)	7559	5906	4371	3724	3144	8893	6948	5142	4381	3699
158 (158)	7606	5942	4398	3746	3162	8948	6991	5174	4407	3720
159 (159)	7652	5978	4424	3768	3181	9002	7033	5205	4433	3742

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7698	6014	4450	3790	3200	9056	7075	5235	4459	3765
161 (161)	7745	6050	4477	3813	3219	9112	7118	5267	4486	3787
162 (162)	7791	6086	4503	3835	3237	9166	7160	5298	4512	3808
163 (163)	7837	6122	4529	3857	3256	9220	7202	5328	4538	3831
164 (164)	7884	6158	4556	3880	3275	9275	7245	5360	4565	3853
165 (165)	7930	6194	4582	3902	3293	9329	7287	5391	4591	3874
166 (166)	7976	6230	4608	3924	3312	9384	7329	5421	4616	3896
167 (167)	8023	6266	4635	3947	3331	9439	7372	5453	4644	3919
168 (168)	8069	6302	4661	3969	3350	9493	7414	5484	4669	3941
169 (169)	8115	6338	4687	3991	3368	9547	7456	5514	4695	3962
170 (170)	8162	6374	4714	4014	3387	9602	7499	5546	4722	3985
171 (171)	8208	6410	4740	4036	3406	9656	7541	5576	4748	4007
172 (172)	8254	6446	4766	4058	3424	9711	7584	5607	4774	4028
173 (173)	8301	6482	4793	4081	3443	9766	7626	5639	4801	4051
174 (174)	8347	6518	4819	4103	3462	9820	7668	5669	4827	4073
175 (175)	8393	6554	4846	4125	3481	9874	7711	5701	4853	4095
176 (176)	8440	6590	4872	4147	3499	9929	7753	5732	4879	4116
177 (177)	8486	6626	4898	4170	3518	9984	7795	5762	4906	4139
178 (178)	8532	6662	4925	4192	3537	10038	7838	5794	4932	4161
179 (179)	8579	6698	4951	4214	3555	10093	7880	5825	4958	4182
180 (180)	8625	6734	4977	4237	3574	10147	7922	5855	4985	4205
181 (181)	8671	6770	5004	4259	3593	10201	7965	5887	5011	4227
182 (182)	8718	6806	5030	4281	3612	10256	8007	5918	5036	4249

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8764	6842	5056	4304	3630	10311	8049	5948	5064	4271
184 (184)	8810	6878	5083	4326	3649	10365	8092	5980	5089	4293
185 (185)	8857	6914	5109	4348	3668	10420	8134	6011	5115	4315
186 (186)	8903	6950	5135	4371	3686	10474	8176	6041	5142	4336
187 (187)	8949	6986	5162	4393	3705	10528	8219	6073	5168	4359
188 (188)	8996	7022	5188	4415	3724	10584	8261	6104	5194	4381
189 (189)	9042	7058	5214	4438	3743	10638	8304	6134	5221	4404
190 (190)	9088	7094	5241	4460	3761	10692	8346	6166	5247	4425
191 (191)	9135	7130	5267	4482	3780	10747	8388	6196	5273	4447
192 (192)	9181	7166	5293	4505	3799	10801	8431	6227	5300	4469
193 (193)	9227	7202	5320	4527	3817	10855	8473	6259	5326	4491
194 (194)	9274	7238	5346	4549	3836	10911	8515	6289	5352	4513
195 (195)	9320	7274	5372	4571	3855	10965	8558	6320	5378	4535
196 (196)	9366	7310	5399	4594	3874	11019	8600	6352	5405	4558
197 (197)	9413	7345	5425	4616	3892	11074	8641	6382	5431	4579
198 (198)	9459	7381	5451	4638	3911	11128	8684	6413	5456	4601
199 (199)	9505	7417	5478	4661	3930	11182	8726	6445	5484	4624
200 (902)	9552	7453	5504	4683	3948	11238	8768	6475	5509	4645
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	567	498	441	408	379	769	676	598	553	513
2 (002)	646	557	484	446	408	876	756	656	604	553
3 (003)	731	625	533	485	443	991	847	722	658	600
4 (004)	772	659	559	507	459	1047	893	758	687	622
5 (005)	848	718	602	544	490	1149	973	816	738	664
6 (006)	923	777	644	580	521	1251	1053	873	787	707
7 (007)	1000	836	689	616	551	1356	1133	933	836	747
8 (008)	1075	895	731	654	582	1458	1213	991	887	789
9 (009)	1151	954	774	690	613	1560	1293	1049	936	831
10 (010)	1228	1013	818	726	644	1664	1373	1109	984	873
11 (011)	1303	1072	861	764	674	1767	1453	1167	1036	913
12 (012)	1379	1131	903	800	705	1869	1533	1224	1084	956
13 (013)	1456	1190	948	836	736	1973	1613	1284	1133	998
14 (014)	1531	1249	990	874	766	2076	1693	1342	1184	1038
15 (015)	1607	1308	1033	910	797	2178	1773	1400	1233	1080
16 (016)	1684	1367	1077	946	828	2282	1853	1460	1282	1122
17 (017)	1759	1426	1120	982	859	2384	1933	1518	1331	1164
18 (018)	1834	1485	1162	1020	889	2487	2013	1576	1382	1204
19 (019)	1911	1544	1207	1056	920	2591	2093	1636	1431	1247
20 (020)	1987	1603	1249	1092	951	2693	2173	1693	1480	1289
21 (021)	2062	1662	1292	1130	980	2796	2253	1751	1531	1329
22 (022)	2139	1721	1336	1166	1011	2900	2333	1811	1580	1371

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2215	1780	1379	1202	1043	3002	2413	1869	1629	1413
24 (024)	2290	1839	1423	1239	1074	3104	2493	1929	1680	1456
25 (025)	2367	1898	1466	1275	1103	3209	2573	1987	1729	1496
26 (026)	2443	1956	1508	1311	1134	3311	2651	2044	1778	1538
27 (027)	2518	2015	1552	1349	1166	3413	2731	2104	1829	1580
28 (028)	2595	2074	1595	1385	1195	3518	2811	2162	1878	1620
29 (029)	2670	2133	1638	1421	1226	3620	2891	2220	1927	1662
30 (030)	2746	2192	1682	1459	1257	3722	2971	2280	1978	1704
31 (031)	2823	2251	1725	1495	1289	3827	3051	2338	2027	1747
32 (032)	2898	2310	1767	1531	1318	3929	3131	2396	2076	1787
33 (033)	2974	2369	1811	1569	1349	4031	3211	2456	2127	1829
34 (034)	3051	2428	1854	1605	1380	4136	3291	2513	2176	1871
35 (035)	3126	2487	1897	1641	1410	4238	3371	2571	2224	1911
36 (036)	3202	2546	1941	1677	1441	4340	3451	2631	2273	1953
37 (037)	3279	2605	1984	1715	1472	4444	3531	2689	2324	1996
38 (038)	3354	2664	2026	1751	1503	4547	3611	2747	2373	2038
39 (039)	3430	2723	2070	1787	1533	4649	3691	2807	2422	2078
40 (040)	3507	2782	2113	1825	1564	4753	3771	2864	2473	2120
41 (041)	3582	2841	2156	1861	1595	4856	3851	2922	2522	2162
42 (042)	3657	2900	2200	1897	1625	4958	3931	2982	2571	2202
43 (043)	3734	2959	2243	1934	1656	5062	4011	3040	2622	2244
44 (044)	3810	3018	2285	1970	1687	5164	4091	3098	2671	2287
45 (045)	3885	3077	2330	2007	1718	5267	4171	3158	2720	2329

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3962	3136	2372	2044	1748	5371	4251	3216	2771	2369
47 (047)	4038	3195	2415	2080	1779	5473	4331	3273	2820	2411
48 (048)	4113	3254	2459	2116	1810	5576	4411	3333	2869	2453
49 (049)	4190	3313	2502	2154	1839	5680	4491	3391	2920	2493
50 (050)	4266	3372	2544	2190	1870	5782	4571	3449	2969	2536
51 (051)	4341	3431	2589	2226	1902	5884	4651	3509	3018	2578
52 (052)	4418	3490	2631	2262	1933	5989	4731	3567	3067	2620
53 (053)	4493	3549	2674	2300	1962	6091	4811	3624	3118	2660
54 (054)	4569	3608	2718	2336	1993	6193	4891	3684	3167	2702
55 (055)	4646	3667	2761	2372	2025	6298	4971	3742	3216	2744
56 (056)	4721	3726	2805	2410	2054	6400	5051	3802	3267	2784
57 (057)	4797	3785	2848	2446	2085	6502	5131	3860	3316	2827
58 (058)	4872	3844	2890	2482	2116	6604	5211	3918	3364	2869
59 (059)	4949	3903	2934	2520	2148	6709	5291	3978	3416	2911
60 (060)	5025	3962	2977	2556	2177	6811	5371	4036	3464	2951
61 (061)	5100	4021	3020	2592	2208	6913	5451	4093	3513	2993
62 (062)	5177	4080	3064	2630	2239	7018	5531	4153	3564	3036
63 (063)	5252	4139	3107	2666	2269	7120	5611	4211	3613	3076
64 (064)	5328	4198	3149	2702	2300	7222	5691	4269	3662	3118
65 (065)	5405	4257	3193	2739	2331	7327	5771	4329	3713	3160
66 (066)	5480	4316	3236	2775	2362	7429	5851	4387	3762	3202
67 (067)	5556	4375	3279	2811	2392	7531	5931	4444	3811	3242
68 (068)	5633	4434	3323	2849	2423	7636	6011	4504	3862	3284

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5708	4492	3366	2885	2454	7738	6089	4562	3911	3327
70 (070)	5784	4551	3408	2921	2484	7840	6169	4620	3960	3367
71 (071)	5861	4610	3452	2957	2515	7944	6249	4680	4009	3409
72 (072)	5936	4669	3495	2995	2546	8047	6329	4738	4060	3451
73 (073)	6011	4728	3538	3031	2577	8149	6409	4796	4109	3493
74 (074)	6089	4787	3582	3067	2607	8253	6489	4856	4158	3533
75 (075)	6164	4846	3625	3105	2638	8356	6569	4913	4209	3576
76 (076)	6239	4905	3667	3141	2669	8458	6649	4971	4258	3618
77 (077)	6316	4964	3711	3177	2698	8562	6729	5031	4307	3658
78 (078)	6392	5023	3754	3215	2730	8664	6809	5089	4358	3700
79 (079)	6467	5082	3797	3251	2761	8767	6889	5147	4407	3742
80 (080)	6544	5141	3841	3287	2792	8871	6969	5207	4456	3784
81 (081)	6620	5200	3884	3325	2821	8973	7049	5264	4507	3824
82 (082)	6695	5259	3926	3361	2852	9076	7129	5322	4556	3867
83 (083)	6772	5318	3970	3397	2884	9180	7209	5382	4604	3909
84 (084)	6848	5377	4013	3434	2913	9282	7289	5440	4656	3949
85 (085)	6923	5436	4057	3470	2944	9384	7369	5500	4704	3991
86 (086)	7000	5495	4100	3507	2975	9489	7449	5558	4753	4033
87 (087)	7075	5554	4143	3544	3007	9591	7529	5616	4804	4076
88 (088)	7151	5613	4187	3580	3036	9693	7609	5676	4853	4116
89 (089)	7228	5672	4230	3616	3067	9798	7689	5733	4902	4158
90 (090)	7303	5731	4272	3652	3098	9900	7769	5791	4951	4200

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7379	5790	4316	3690	3128	10002	7849	5851	5002	4240
92 (092)	7456	5849	4359	3726	3159	10107	7929	5909	5051	4282
93 (093)	7531	5908	4402	3762	3190	10209	8009	5967	5100	4324
94 (094)	7607	5967	4446	3800	3221	10311	8089	6027	5151	4367
95 (095)	7684	6026	4489	3836	3251	10416	8169	6084	5200	4407
96 (096)	7759	6085	4531	3872	3282	10518	8249	6142	5249	4449
97 (097)	7834	6144	4575	3910	3313	10620	8329	6202	5300	4491
98 (098)	7911	6203	4618	3946	3343	10724	8409	6260	5349	4531
99 (099)	7987	6262	4661	3982	3374	10827	8489	6318	5398	4573
100 (901)	8062	6321	4705	4020	3405	10929	8569	6378	5449	4616
101 (101)	8139	6380	4748	4056	3436	11033	8649	6436	5498	4658
102 (102)	8215	6439	4790	4092	3466	11136	8729	6493	5547	4698
103 (103)	8290	6498	4834	4130	3497	11238	8809	6553	5598	4740
104 (104)	8367	6557	4877	4166	3528	11342	8889	6611	5647	4782
105 (105)	8443	6616	4920	4202	3557	11444	8969	6669	5696	4822
106 (106)	8518	6675	4964	4238	3589	11547	9049	6729	5744	4864
107 (107)	8595	6734	5007	4275	3620	11651	9129	6787	5796	4907
108 (108)	8670	6793	5049	4311	3651	11753	9209	6844	5844	4949
109 (109)	8746	6852	5093	4348	3680	11856	9289	6904	5893	4989
110 (110)	8823	6911	5136	4385	3711	11960	9369	6962	5944	5031
111 (111)	8898	6969	5179	4421	3743	12062	9447	7020	5993	5073
112 (112)	8974	7028	5223	4457	3772	12164	9527	7080	6042	5113
113 (113)	9051	7087	5266	4495	3803	12269	9607	7138	6093	5156



## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9126	7146	5310	4531	3834	12371	9687	7198	6142	5198
115 (115)	9202	7205	5352	4567	3866	12473	9767	7256	6191	5240
116 (116)	9279	7264	5395	4605	3895	12578	9847	7313	6242	5280
117 (117)	9354	7323	5439	4641	3926	12680	9927	7373	6291	5322
118 (118)	9430	7382	5482	4677	3957	12782	10007	7431	6340	5364
119 (119)	9507	7441	5525	4715	3987	12887	10087	7489	6391	5404
120 (120)	9582	7500	5569	4751	4018	12989	10167	7549	6440	5447
121 (121)	9657	7559	5611	4787	4049	13091	10247	7607	6489	5489
122 (122)	9734	7618	5654	4825	4080	13196	10327	7664	6540	5531
123 (123)	9810	7677	5698	4861	4110	13298	10407	7724	6589	5571
124 (124)	9885	7736	5741	4897	4141	13400	10487	7782	6638	5613
125 (125)	9962	7795	5784	4933	4172	13504	10567	7840	6687	5656
126 (126)	10038	7854	5828	4970	4203	13607	10647	7900	6738	5698
127 (127)	10113	7913	5870	5007	4233	13709	10727	7958	6787	5738
128 (128)	10190	7972	5913	5043	4264	13813	10807	8016	6836	5780
129 (129)	10266	8031	5957	5080	4295	13916	10887	8076	6887	5822
130 (130)	10341	8090	6000	5116	4325	14018	10967	8133	6936	5862
131 (131)	10418	8149	6043	5152	4356	14122	11047	8191	6984	5904
132 (132)	10493	8208	6087	5190	4387	14224	11127	8251	7036	5947
133 (133)	10569	8267	6130	5226	4418	14327	11207	8309	7084	5989
134 (134)	10646	8326	6172	5262	4448	14431	11287	8367	7133	6029
135 (135)	10721	8385	6216	5300	4479	14533	11367	8427	7184	6071
136 (136)	10797	8444	6259	5336	4510	14636	11447	8484	7233	6113

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10874	8503	6302	5372	4539	14740	11527	8542	7282	6153
138 (138)	10949	8562	6346	5410	4570	14842	11607	8602	7333	6196
139 (139)	11025	8621	6389	5446	4602	14944	11687	8660	7382	6238
140 (140)	11102	8680	6431	5482	4633	15049	11767	8718	7431	6280
141 (141)	11177	8739	6475	5518	4662	15151	11847	8778	7480	6320
142 (142)	11252	8798	6518	5556	4693	15253	11927	8836	7531	6362
143 (143)	11330	8857	6561	5592	4725	15358	12007	8893	7580	6404
144 (144)	11405	8916	6605	5628	4754	15460	12087	8953	7629	6444
145 (145)	11480	8975	6648	5666	4785	15562	12167	9011	7680	6487
146 (146)	11557	9034	6692	5702	4816	15667	12247	9071	7729	6529
147 (147)	11633	9093	6734	5738	4848	15769	12327	9129	7778	6571
148 (148)	11708	9152	6777	5775	4877	15871	12407	9187	7829	6611
149 (149)	11785	9211	6821	5811	4908	15976	12487	9247	7878	6653
150 (150)	11861	9270	6864	5848	4939	16078	12567	9304	7927	6696
151 (151)	11936	9330	6907	5885	4969	16180	12647	9362	7978	6736
152 (152)	12013	9389	6951	5921	5000	16284	12727	9422	8027	6778
153 (153)	12089	9448	6993	5957	5031	16387	12807	9480	8076	6820
154 (154)	12164	9505	7036	5995	5062	16489	12884	9538	8127	6862
155 (155)	12241	9564	7080	6031	5092	16593	12964	9598	8176	6902
156 (156)	12316	9623	7123	6067	5123	16696	13044	9656	8224	6944
157 (157)	12392	9682	7166	6105	5154	16798	13124	9713	8276	6987
158 (158)	12469	9741	7210	6141	5184	16902	13204	9773	8324	7027
159 (159)	12544	9800	7252	6177	5215	17004	13284	9831	8373	7069

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12620	9859	7295	6213	5246	17107	13364	9889	8422	7111
161 (161)	12697	9918	7339	6251	5277	17211	13444	9949	8473	7153
162 (162)	12772	9977	7382	6287	5307	17313	13524	10007	8522	7193
163 (163)	12848	10036	7425	6323	5338	17416	13604	10064	8571	7236
164 (164)	12925	10095	7469	6361	5369	17520	13684	10124	8622	7278
165 (165)	13000	10154	7511	6397	5398	17622	13764	10182	8671	7318
166 (166)	13075	10213	7554	6433	5430	17724	13844	10240	8720	7360
167 (167)	13152	10272	7598	6470	5461	17829	13924	10300	8771	7402
168 (168)	13228	10331	7641	6507	5492	17931	14004	10358	8820	7444
169 (169)	13303	10390	7684	6543	5521	18033	14084	10416	8869	7484
170 (170)	13380	10449	7728	6580	5552	18138	14164	10476	8920	7527
171 (171)	13456	10508	7770	6616	5584	18240	14244	10533	8969	7569
172 (172)	13531	10567	7813	6652	5613	18342	14324	10591	9018	7609
173 (173)	13608	10626	7857	6690	5644	18447	14404	10651	9069	7651
174 (174)	13684	10685	7900	6726	5675	18549	14484	10709	9118	7693
175 (175)	13759	10744	7944	6762	5707	18651	14564	10769	9167	7736
176 (176)	13836	10803	7987	6798	5736	18756	14644	10827	9216	7776
177 (177)	13911	10862	8030	6836	5767	18858	14724	10884	9267	7818
178 (178)	13987	10921	8074	6872	5798	18960	14804	10944	9316	7860
179 (179)	14064	10980	8116	6908	5828	19064	14884	11002	9364	7900
180 (180)	14139	11039	8159	6946	5859	19167	14964	11060	9416	7942
181 (181)	14215	11098	8203	6982	5890	19269	15044	11120	9464	7984
182 (182)	14292	11157	8246	7018	5921	19373	15124	11178	9513	8027

## Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14367	11216	8289	7056	5951	19476	15204	11236	9564	8067
184 (184)	14443	11275	8333	7092	5982	19578	15284	11296	9613	8109
185 (185)	14520	11334	8375	7128	6013	19682	15364	11353	9662	8151
186 (186)	14595	11393	8418	7166	6043	19784	15444	11411	9713	8191
187 (187)	14670	11452	8462	7202	6074	19887	15524	11471	9762	8233
188 (188)	14748	11511	8505	7238	6105	19991	15604	11529	9811	8276
189 (189)	14823	11570	8548	7275	6136	20093	15684	11587	9862	8318
190 (190)	14898	11630	8592	7311	6166	20196	15764	11647	9911	8358
191 (191)	14975	11689	8634	7348	6197	20300	15844	11704	9960	8400
192 (192)	15051	11748	8677	7385	6228	20402	15924	11762	10011	8442
193 (193)	15126	11807	8721	7421	6257	20504	16004	11822	10060	8482
194 (194)	15203	11866	8764	7457	6289	20609	16084	11880	10109	8524
195 (195)	15279	11925	8807	7493	6320	20711	16164	11938	10158	8567
196 (196)	15354	11984	8851	7531	6351	20813	16244	11998	10209	8609
197 (197)	15431	12041	8893	7567	6380	20918	16322	12056	10258	8649
198 (198)	15507	12100	8936	7603	6411	21020	16402	12113	10307	8691
199 (199)	15582	12159	8980	7641	6443	21122	16482	12173	10358	8733
200 (902)	15659	12218	9023	7677	6472	21227	16562	12231	10407	8773
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	342	301	267	248	230	402	354	314	292	271
2 (002)	386	335	292	269	247	454	394	344	316	291
3 (003)	435	372	319	292	267	512	438	375	344	314
4 (004)	456	391	333	303	276	536	460	392	356	325
5 (005)	498	424	357	324	293	586	499	420	381	345
6 (006)	541	457	382	345	311	636	538	449	406	366
7 (007)	583	490	406	366	329	686	576	478	431	387
8 (008)	626	523	430	386	346	736	615	506	454	407
9 (009)	669	556	455	407	364	787	654	535	479	428
10 (010)	711	589	479	428	381	836	693	564	504	448
11 (011)	754	622	503	449	399	887	732	592	528	469
12 (012)	796	656	528	469	417	936	772	621	552	491
13 (013)	839	689	552	490	434	987	811	649	576	511
14 (014)	881	722	577	511	452	1036	849	679	601	532
15 (015)	924	755	601	532	470	1087	888	707	626	553
16 (016)	967	788	625	552	487	1138	927	735	649	573
17 (017)	1009	821	650	573	505	1187	966	765	674	594
18 (018)	1052	854	674	594	522	1238	1005	793	699	614
19 (019)	1094	887	699	615	540	1287	1044	822	724	635
20 (020)	1137	921	723	635	558	1338	1084	851	747	656
21 (021)	1179	954	747	656	575	1387	1122	879	772	676
22 (022)	1222	987	772	677	593	1438	1161	908	796	698

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1265	1020	796	698	610	1488	1200	936	821	718
24 (024)	1307	1053	821	719	628	1538	1239	966	846	739
25 (025)	1350	1086	845	739	646	1588	1278	994	869	760
26 (026)	1392	1119	869	760	663	1638	1316	1022	894	780
27 (027)	1435	1152	894	781	681	1688	1355	1052	919	801
28 (028)	1477	1185	918	802	699	1738	1394	1080	944	822
29 (029)	1520	1219	942	822	716	1788	1434	1108	967	842
30 (030)	1563	1252	967	843	734	1839	1473	1138	992	864
31 (031)	1605	1285	991	864	751	1888	1512	1166	1016	884
32 (032)	1648	1318	1016	885	769	1939	1551	1195	1041	905
33 (033)	1690	1351	1040	905	787	1988	1589	1224	1065	926
34 (034)	1733	1384	1064	926	804	2039	1628	1252	1089	946
35 (035)	1776	1417	1089	947	822	2089	1667	1281	1114	967
36 (036)	1818	1450	1113	968	839	2139	1706	1309	1139	987
37 (037)	1861	1484	1138	988	857	2189	1746	1339	1162	1008
38 (038)	1903	1517	1162	1009	875	2239	1785	1367	1187	1029
39 (039)	1946	1550	1186	1030	892	2289	1824	1395	1212	1049
40 (040)	1988	1583	1211	1051	910	2339	1862	1425	1236	1071
41 (041)	2031	1616	1235	1072	927	2389	1901	1453	1261	1091
42 (042)	2074	1649	1259	1092	945	2440	1940	1481	1285	1112
43 (043)	2116	1682	1284	1113	963	2489	1979	1511	1309	1133
44 (044)	2159	1715	1308	1134	980	2540	2018	1539	1334	1153
45 (045)	2201	1749	1333	1155	998	2589	2058	1568	1359	1174

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2244	1782	1357	1175	1016	2640	2096	1596	1382	1195
47 (047)	2286	1815	1381	1196	1033	2689	2135	1625	1407	1215
48 (048)	2329	1848	1406	1217	1051	2740	2174	1654	1432	1236
49 (049)	2372	1881	1430	1238	1068	2791	2213	1682	1456	1256
50 (050)	2414	1914	1455	1258	1086	2840	2252	1712	1480	1278
51 (051)	2457	1947	1479	1279	1104	2891	2291	1740	1505	1299
52 (052)	2499	1980	1503	1300	1121	2940	2329	1768	1529	1319
53 (053)	2542	2013	1528	1321	1139	2991	2368	1798	1554	1340
54 (054)	2585	2047	1552	1341	1156	3041	2408	1826	1578	1360
55 (055)	2627	2080	1576	1362	1174	3091	2447	1854	1602	1381
56 (056)	2670	2113	1601	1383	1192	3141	2486	1884	1627	1402
57 (057)	2712	2146	1625	1404	1209	3191	2525	1912	1652	1422
58 (058)	2755	2179	1650	1425	1227	3241	2564	1941	1676	1444
59 (059)	2797	2212	1674	1445	1245	3291	2602	1969	1700	1465
60 (060)	2840	2245	1698	1466	1262	3341	2641	1998	1725	1485
61 (061)	2883	2278	1723	1487	1280	3392	2680	2027	1749	1506
62 (062)	2925	2312	1747	1508	1297	3441	2720	2055	1774	1526
63 (063)	2968	2345	1772	1528	1315	3492	2759	2085	1798	1547
64 (064)	3010	2378	1796	1549	1333	3541	2798	2113	1822	1568
65 (065)	3053	2411	1820	1570	1350	3592	2836	2141	1847	1588
66 (066)	3095	2444	1845	1591	1368	3641	2875	2171	1872	1609
67 (067)	3138	2477	1869	1611	1385	3692	2914	2199	1895	1629
68 (068)	3181	2510	1893	1632	1403	3742	2953	2227	1920	1651

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3223	2543	1918	1653	1421	3792	2992	2256	1945	1672
70 (070)	3266	2577	1942	1674	1438	3842	3032	2285	1969	1692
71 (071)	3308	2610	1967	1695	1456	3892	3071	2314	1994	1713
72 (072)	3351	2643	1991	1715	1473	3942	3109	2342	2018	1733
73 (073)	3394	2676	2015	1736	1491	3993	3148	2371	2042	1754
74 (074)	3436	2709	2040	1757	1509	4042	3187	2400	2067	1775
75 (075)	3479	2742	2064	1778	1526	4093	3226	2428	2092	1795
76 (076)	3521	2775	2089	1798	1544	4142	3265	2458	2115	1816
77 (077)	3564	2808	2113	1819	1562	4193	3304	2486	2140	1838
78 (078)	3606	2841	2137	1840	1579	4242	3342	2514	2165	1858
79 (079)	3649	2875	2162	1861	1597	4293	3382	2544	2189	1879
80 (080)	3692	2908	2186	1881	1614	4344	3421	2572	2213	1899
81 (081)	3734	2941	2210	1902	1632	4393	3460	2600	2238	1920
82 (082)	3777	2974	2235	1923	1650	4444	3499	2629	2262	1941
83 (083)	3819	3007	2259	1944	1667	4493	3538	2658	2287	1961
84 (084)	3862	3040	2284	1964	1685	4544	3576	2687	2311	1982
85 (085)	3904	3073	2308	1985	1702	4593	3615	2715	2335	2002
86 (086)	3947	3106	2332	2006	1720	4644	3654	2744	2360	2024
87 (087)	3990	3140	2357	2027	1738	4694	3694	2773	2385	2045
88 (088)	4032	3173	2381	2048	1755	4744	3733	2801	2409	2065
89 (089)	4075	3206	2406	2068	1773	4794	3772	2831	2433	2086
90 (090)	4117	3239	2430	2089	1790	4844	3811	2859	2458	2106



## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4160	3272	2454	2110	1808	4894	3849	2887	2482	2127
92 (092)	4203	3305	2479	2131	1826	4945	3888	2916	2507	2148
93 (093)	4245	3338	2503	2151	1843	4994	3927	2945	2531	2168
94 (094)	4288	3371	2528	2172	1861	5045	3966	2974	2555	2189
95 (095)	4330	3405	2552	2193	1879	5094	4006	3002	2580	2211
96 (096)	4373	3438	2576	2214	1896	5145	4045	3031	2605	2231
97 (097)	4415	3471	2601	2234	1914	5194	4084	3060	2628	2252
98 (098)	4458	3504	2625	2255	1931	5245	4122	3088	2653	2272
99 (099)	4501	3537	2649	2276	1949	5295	4161	3116	2678	2293
100 (901)	4543	3570	2674	2297	1967	5345	4200	3146	2702	2314
101 (101)	4586	3603	2698	2317	1984	5395	4239	3174	2726	2334
102 (102)	4628	3636	2723	2338	2002	5445	4278	3204	2751	2355
103 (103)	4671	3669	2747	2359	2019	5495	4316	3232	2775	2375
104 (104)	4713	3703	2771	2380	2037	5545	4356	3260	2800	2396
105 (105)	4756	3736	2796	2401	2055	5595	4395	3289	2825	2418
106 (106)	4799	3769	2820	2421	2072	5646	4434	3318	2848	2438
107 (107)	4841	3802	2845	2442	2090	5695	4473	3347	2873	2459
108 (108)	4884	3835	2869	2463	2108	5746	4512	3375	2898	2480
109 (109)	4926	3868	2893	2484	2125	5795	4551	3404	2922	2500
110 (110)	4969	3901	2918	2504	2143	5846	4589	3433	2946	2521
111 (111)	5012	3934	2942	2525	2160	5896	4628	3461	2971	2541
112 (112)	5054	3968	2966	2546	2178	5946	4668	3489	2995	2562
113 (113)	5097	4001	2991	2567	2196	5996	4707	3519	3020	2584

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5139	4034	3015	2587	2213	6046	4746	3547	3044	2604
115 (115)	5182	4067	3040	2608	2231	6096	4785	3576	3068	2625
116 (116)	5224	4100	3064	2629	2248	6146	4824	3605	3093	2645
117 (117)	5267	4133	3088	2650	2266	6196	4862	3633	3118	2666
118 (118)	5310	4166	3113	2671	2284	6247	4901	3662	3142	2687
119 (119)	5352	4199	3137	2691	2301	6296	4940	3691	3166	2707
120 (120)	5395	4233	3162	2712	2319	6347	4980	3720	3191	2728
121 (121)	5437	4266	3186	2733	2336	6396	5019	3748	3215	2748
122 (122)	5480	4299	3210	2754	2354	6447	5058	3776	3240	2769
123 (123)	5522	4332	3235	2774	2372	6496	5096	3806	3264	2791
124 (124)	5565	4365	3259	2795	2389	6547	5135	3834	3288	2811
125 (125)	5608	4398	3283	2816	2407	6598	5174	3862	3313	2832
126 (126)	5650	4431	3308	2837	2425	6647	5213	3892	3338	2853
127 (127)	5693	4464	3332	2857	2442	6698	5252	3920	3361	2873
128 (128)	5735	4497	3357	2878	2460	6747	5291	3949	3386	2894
129 (129)	5778	4531	3381	2899	2477	6798	5331	3978	3411	2914
130 (130)	5821	4564	3405	2920	2495	6848	5369	4006	3435	2935
131 (131)	5863	4597	3430	2940	2513	6898	5408	4035	3459	2956
132 (132)	5906	4630	3454	2961	2530	6948	5447	4064	3484	2976
133 (133)	5948	4663	3479	2982	2548	6998	5486	4093	3508	2998
134 (134)	5991	4696	3503	3003	2565	7048	5525	4121	3533	3018
135 (135)	6033	4729	3527	3024	2583	7098	5564	4149	3558	3039
136 (136)	6076	4762	3552	3044	2601	7148	5602	4179	3581	3060

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6119	4796	3576	3065	2618	7199	5642	4207	3606	3080
138 (138)	6161	4829	3600	3086	2636	7248	5681	4235	3631	3101
139 (139)	6204	4862	3625	3107	2654	7299	5720	4265	3655	3122
140 (140)	6246	4895	3649	3127	2671	7348	5759	4293	3679	3142
141 (141)	6289	4928	3674	3148	2689	7399	5798	4322	3704	3164
142 (142)	6331	4961	3698	3169	2706	7448	5836	4351	3728	3184
143 (143)	6374	4994	3722	3190	2724	7499	5875	4379	3753	3205
144 (144)	6417	5027	3747	3210	2742	7549	5914	4408	3776	3226
145 (145)	6459	5061	3771	3231	2759	7599	5954	4436	3801	3246
146 (146)	6502	5094	3796	3252	2777	7649	5993	4466	3826	3267
147 (147)	6544	5127	3820	3273	2794	7699	6032	4494	3851	3287
148 (148)	6587	5160	3844	3293	2812	7749	6071	4522	3874	3308
149 (149)	6630	5193	3869	3314	2830	7800	6109	4552	3899	3329
150 (150)	6672	5226	3893	3335	2847	7849	6148	4580	3924	3349
151 (151)	6715	5259	3918	3356	2865	7900	6187	4609	3948	3371
152 (152)	6757	5292	3942	3377	2882	7949	6226	4638	3973	3391
153 (153)	6800	5325	3966	3397	2900	8000	6265	4666	3996	3412
154 (154)	6842	5359	3991	3418	2918	8049	6305	4695	4021	3433
155 (155)	6885	5392	4015	3439	2935	8100	6344	4724	4046	3453
156 (156)	6928	5425	4039	3460	2953	8151	6382	4752	4071	3474
157 (157)	6970	5458	4064	3480	2971	8200	6421	4781	4094	3495
158 (158)	7013	5491	4088	3501	2988	8251	6460	4809	4119	3515
159 (159)	7055	5524	4113	3522	3006	8300	6499	4839	4144	3536

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7098	5557	4137	3543	3023	8351	6538	4867	4168	3556
161 (161)	7140	5590	4161	3563	3041	8400	6576	4895	4192	3578
162 (162)	7183	5624	4186	3584	3059	8451	6616	4925	4216	3599
163 (163)	7226	5657	4210	3605	3076	8501	6655	4953	4241	3619
164 (164)	7268	5690	4235	3626	3094	8551	6694	4982	4266	3640
165 (165)	7311	5723	4259	3647	3111	8601	6733	5011	4291	3660
166 (166)	7353	5756	4283	3667	3129	8651	6772	5039	4314	3681
167 (167)	7396	5789	4308	3688	3147	8701	6811	5068	4339	3702
168 (168)	7439	5822	4332	3709	3164	8752	6849	5096	4364	3722
169 (169)	7481	5855	4356	3730	3182	8801	6888	5125	4388	3744
170 (170)	7524	5889	4381	3750	3200	8852	6928	5154	4412	3765
171 (171)	7566	5922	4405	3771	3217	8901	6967	5182	4436	3785
172 (172)	7609	5955	4430	3792	3235	8952	7006	5212	4461	3806
173 (173)	7651	5988	4454	3813	3252	9001	7045	5240	4486	3826
174 (174)	7694	6021	4478	3833	3270	9052	7084	5268	4509	3847
175 (175)	7737	6054	4503	3854	3288	9102	7122	5298	4534	3868
176 (176)	7779	6087	4527	3875	3305	9152	7161	5326	4559	3888
177 (177)	7822	6120	4552	3896	3323	9202	7200	5355	4584	3909
178 (178)	7864	6153	4576	3916	3340	9252	7239	5384	4607	3929
179 (179)	7907	6187	4600	3937	3358	9302	7279	5412	4632	3951
180 (180)	7949	6220	4625	3958	3376	9352	7318	5441	4656	3972
181 (181)	7992	6253	4649	3979	3393	9402	7356	5469	4681	3992
182 (182)	8035	6286	4673	4000	3411	9453	7395	5498	4706	4013

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8077	6319	4698	4020	3428	9502	7434	5527	4729	4033
184 (184)	8120	6352	4722	4041	3446	9553	7473	5555	4754	4054
185 (185)	8162	6385	4747	4062	3464	9602	7512	5585	4779	4075
186 (186)	8205	6418	4771	4083	3481	9653	7551	5613	4804	4095
187 (187)	8248	6452	4795	4103	3499	9704	7591	5641	4827	4116
188 (188)	8290	6485	4820	4124	3517	9753	7629	5671	4852	4138
189 (189)	8333	6518	4844	4145	3534	9804	7668	5699	4876	4158
190 (190)	8375	6551	4869	4166	3552	9853	7707	5728	4901	4179
191 (191)	8418	6584	4893	4186	3569	9904	7746	5756	4925	4199
192 (192)	8460	6617	4917	4207	3587	9953	7785	5785	4949	4220
193 (193)	8503	6650	4942	4228	3605	10004	7824	5814	4974	4241
194 (194)	8546	6683	4966	4249	3622	10054	7862	5842	4999	4261
195 (195)	8588	6717	4990	4269	3640	10104	7902	5871	5022	4282
196 (196)	8631	6750	5015	4290	3657	10154	7941	5900	5047	4302
197 (197)	8673	6783	5039	4311	3675	10204	7980	5928	5072	4324
198 (198)	8716	6816	5064	4332	3693	10254	8019	5958	5096	4345
199 (199)	8758	6849	5088	4353	3710	10304	8058	5986	5121	4365
200 (902)	8801	6882	5112	4373	3728	10354	8096	6014	5145	4386
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	561	493	438	407	377	760	669	593	551	511
2 (002)	633	549	479	441	405	858	744	649	598	549
3 (003)	713	610	523	479	438	967	827	709	649	593
4 (004)	748	641	546	497	452	1013	869	740	673	613
5 (005)	816	695	585	531	480	1107	942	793	720	651
6 (006)	887	749	626	566	510	1202	1016	849	767	691
7 (007)	956	803	666	600	539	1296	1089	902	813	731
8 (008)	1026	857	705	633	567	1391	1162	956	858	769
9 (009)	1097	911	746	667	597	1487	1236	1011	904	809
10 (010)	1166	966	785	702	625	1580	1309	1064	951	847
11 (011)	1236	1020	825	736	654	1676	1382	1118	998	887
12 (012)	1305	1075	866	769	684	1769	1458	1173	1042	927
13 (013)	1375	1130	905	803	711	1864	1531	1227	1089	964
14 (014)	1444	1184	946	838	741	1958	1604	1282	1136	1004
15 (015)	1515	1238	985	872	770	2053	1678	1336	1182	1044
16 (016)	1585	1292	1025	905	798	2149	1751	1389	1227	1082
17 (017)	1654	1346	1066	939	828	2242	1824	1444	1273	1122
18 (018)	1725	1400	1105	974	856	2338	1898	1498	1320	1160
19 (019)	1793	1454	1146	1008	885	2431	1971	1553	1367	1200
20 (020)	1864	1510	1185	1041	915	2527	2047	1607	1411	1240
21 (021)	1933	1564	1225	1075	943	2620	2120	1660	1458	1278
22 (022)	2003	1618	1266	1110	972	2716	2193	1716	1504	1318

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2074	1672	1305	1144	1000	2811	2267	1769	1551	1356
24 (024)	2143	1726	1346	1179	1030	2904	2340	1824	1598	1396
25 (025)	2213	1780	1385	1211	1059	3000	2413	1878	1642	1436
26 (026)	2282	1834	1425	1246	1087	3093	2487	1931	1689	1473
27 (027)	2352	1889	1466	1280	1116	3189	2560	1987	1736	1513
28 (028)	2421	1943	1505	1315	1146	3282	2633	2040	1782	1553
29 (029)	2492	1998	1544	1348	1174	3378	2709	2093	1827	1591
30 (030)	2562	2052	1585	1382	1203	3473	2782	2149	1873	1631
31 (031)	2631	2107	1625	1416	1231	3567	2856	2202	1920	1669
32 (032)	2702	2161	1666	1451	1261	3662	2929	2258	1967	1709
33 (033)	2770	2215	1705	1484	1290	3756	3002	2311	2011	1749
34 (034)	2841	2269	1744	1518	1318	3851	3076	2364	2058	1787
35 (035)	2911	2323	1785	1552	1348	3947	3149	2420	2104	1827
36 (036)	2980	2377	1825	1587	1375	4040	3222	2473	2151	1864
37 (037)	3051	2433	1866	1620	1405	4136	3298	2529	2196	1904
38 (038)	3120	2487	1905	1654	1434	4229	3371	2582	2242	1944
39 (039)	3190	2541	1944	1689	1462	4324	3444	2636	2289	1982
40 (040)	3259	2595	1985	1723	1492	4418	3518	2691	2336	2022
41 (041)	3330	2649	2025	1757	1520	4513	3591	2744	2382	2060
42 (042)	3400	2703	2064	1790	1549	4609	3664	2798	2427	2100
43 (043)	3469	2757	2105	1825	1579	4702	3738	2853	2473	2140
44 (044)	3539	2811	2144	1859	1607	4798	3811	2907	2520	2178
45 (045)	3608	2867	2185	1893	1636	4891	3887	2962	2567	2218

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3679	2921	2225	1926	1666	4987	3960	3016	2611	2258
47 (047)	3748	2975	2264	1961	1693	5080	4033	3069	2658	2296
48 (048)	3818	3030	2305	1995	1723	5176	4107	3124	2704	2336
49 (049)	3889	3084	2344	2030	1751	5271	4180	3178	2751	2373
50 (050)	3957	3138	2385	2062	1780	5364	4253	3233	2796	2413
51 (051)	4028	3192	2425	2097	1810	5460	4327	3287	2842	2453
52 (052)	4097	3246	2464	2131	1838	5553	4400	3340	2889	2491
53 (053)	4167	3300	2505	2166	1867	5649	4473	3396	2936	2531
54 (054)	4238	3356	2544	2198	1895	5744	4549	3449	2980	2569
55 (055)	4307	3410	2584	2233	1925	5838	4622	3502	3027	2609
56 (056)	4377	3464	2625	2267	1954	5933	4696	3558	3073	2649
57 (057)	4446	3518	2664	2302	1982	6027	4769	3611	3120	2687
58 (058)	4516	3572	2705	2336	2011	6122	4842	3667	3167	2727
59 (059)	4585	3626	2744	2369	2041	6216	4916	3720	3211	2767
60 (060)	4656	3680	2784	2403	2069	6311	4989	3773	3258	2804
61 (061)	4726	3734	2825	2438	2098	6407	5062	3829	3304	2844
62 (062)	4795	3790	2864	2472	2126	6500	5138	3882	3351	2882
63 (063)	4866	3844	2905	2505	2156	6596	5211	3938	3396	2922
64 (064)	4934	3898	2944	2539	2185	6689	5284	3991	3442	2962
65 (065)	5005	3952	2984	2574	2213	6784	5358	4044	3489	3000
66 (066)	5074	4007	3025	2608	2243	6878	5431	4100	3536	3040
67 (067)	5144	4061	3064	2641	2270	6973	5504	4153	3580	3078
68 (068)	5215	4115	3103	2675	2300	7069	5578	4207	3627	3118



## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5284	4169	3144	2710	2330	7162	5651	4262	3673	3158
70 (070)	5354	4225	3184	2744	2357	7258	5727	4316	3720	3196
71 (071)	5423	4279	3225	2779	2387	7351	5800	4371	3767	3236
72 (072)	5493	4333	3264	2811	2415	7447	5873	4424	3811	3273
73 (073)	5564	4387	3303	2846	2444	7542	5947	4478	3858	3313
74 (074)	5633	4441	3344	2880	2474	7636	6020	4533	3904	3353
75 (075)	5703	4495	3384	2915	2502	7731	6093	4587	3951	3391
76 (076)	5772	4549	3425	2948	2531	7824	6167	4642	3996	3431
77 (077)	5843	4603	3464	2982	2561	7920	6240	4696	4042	3471
78 (078)	5911	4657	3503	3016	2589	8013	6313	4749	4089	3509
79 (079)	5982	4713	3544	3051	2618	8109	6389	4804	4136	3549
80 (080)	6052	4767	3584	3084	2646	8204	6462	4858	4180	3587
81 (081)	6121	4821	3623	3118	2675	8298	6536	4911	4227	3627
82 (082)	6192	4875	3664	3152	2705	8393	6609	4967	4273	3667
83 (083)	6261	4930	3703	3187	2733	8487	6682	5020	4320	3704
84 (084)	6331	4984	3744	3220	2762	8582	6756	5076	4364	3744
85 (085)	6400	5038	3784	3254	2790	8676	6829	5129	4411	3782
86 (086)	6470	5092	3823	3289	2820	8771	6902	5182	4458	3822
87 (087)	6541	5148	3864	3323	2849	8867	6978	5238	4504	3862
88 (088)	6610	5202	3903	3357	2877	8960	7051	5291	4551	3900
89 (089)	6680	5256	3944	3390	2907	9056	7124	5347	4596	3940
90 (090)	6749	5310	3984	3425	2934	9149	7198	5400	4642	3978
91 (091)	6820	5364	4023	3459	2964	9244	7271	5453	4689	4018

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6890	5418	4064	3493	2993	9340	7344	5509	4736	4058
93 (093)	6959	5472	4103	3526	3021	9433	7418	5562	4780	4096
94 (094)	7030	5526	4144	3561	3051	9529	7491	5618	4827	4136
95 (095)	7098	5582	4184	3595	3080	9622	7567	5671	4873	4176
96 (096)	7169	5636	4223	3630	3108	9718	7640	5724	4920	4213
97 (097)	7238	5690	4264	3662	3138	9811	7713	5780	4964	4253
98 (098)	7308	5744	4303	3697	3166	9907	7787	5833	5011	4291
99 (099)	7379	5798	4343	3731	3195	10002	7860	5887	5058	4331
100 (901)	7448	5852	4384	3766	3225	10096	7933	5942	5104	4371
101 (101)	7518	5907	4423	3798	3252	10191	8007	5996	5149	4409
102 (102)	7587	5961	4464	3833	3282	10284	8080	6051	5196	4449
103 (103)	7657	6015	4503	3867	3310	10380	8153	6104	5242	4487
104 (104)	7726	6070	4543	3902	3339	10473	8229	6158	5289	4527
105 (105)	7797	6125	4584	3936	3369	10569	8302	6213	5336	4567
106 (106)	7867	6179	4623	3969	3397	10664	8376	6267	5380	4604
107 (107)	7936	6233	4664	4003	3426	10758	8449	6322	5427	4644
108 (108)	8007	6287	4703	4038	3456	10853	8522	6376	5473	4684
109 (109)	8075	6341	4743	4072	3484	10947	8596	6429	5520	4722
110 (110)	8146	6395	4784	4105	3513	11042	8669	6484	5564	4762
111 (111)	8216	6449	4823	4139	3541	11138	8742	6538	5611	4800
112 (112)	8285	6505	4862	4174	3570	11231	8818	6591	5658	4840
113 (113)	8356	6559	4903	4208	3600	11327	8891	6647	5704	4880

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8425	6613	4943	4241	3628	11420	8964	6700	5749	4918
115 (115)	8495	6667	4984	4275	3657	11516	9038	6756	5796	4958
116 (116)	8564	6721	5023	4310	3685	11609	9111	6809	5842	4996
117 (117)	8634	6775	5062	4344	3715	11704	9184	6862	5889	5036
118 (118)	8705	6830	5103	4379	3744	11800	9258	6918	5936	5076
119 (119)	8774	6884	5143	4411	3772	11893	9331	6971	5980	5113
120 (120)	8844	6939	5184	4446	3802	11989	9407	7027	6027	5153
121 (121)	8913	6993	5223	4480	3830	12082	9480	7080	6073	5191
122 (122)	8984	7048	5262	4515	3859	12178	9553	7133	6120	5231
123 (123)	9052	7102	5303	4548	3889	12271	9627	7189	6164	5271
124 (124)	9123	7156	5343	4582	3916	12367	9700	7242	6211	5309
125 (125)	9193	7210	5382	4616	3946	12462	9773	7296	6258	5349
126 (126)	9262	7264	5423	4651	3975	12556	9847	7351	6304	5389
127 (127)	9333	7318	5462	4684	4003	12651	9920	7404	6349	5427
128 (128)	9402	7372	5503	4718	4033	12744	9993	7460	6396	5467
129 (129)	9472	7428	5543	4752	4061	12840	10069	7513	6442	5504
130 (130)	9543	7482	5582	4787	4090	12936	10142	7567	6489	5544
131 (131)	9611	7536	5623	4820	4120	13029	10216	7622	6533	5584
132 (132)	9682	7590	5662	4854	4148	13124	10289	7676	6580	5622
133 (133)	9751	7644	5703	4889	4177	13218	10362	7731	6627	5662
134 (134)	9821	7698	5743	4923	4205	13313	10436	7784	6673	5700
135 (135)	9890	7752	5782	4957	4234	13407	10509	7838	6720	5740
136 (136)	9961	7807	5823	4990	4264	13502	10582	7893	6764	5780

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10031	7862	5862	5025	4292	13598	10658	7947	6811	5818
138 (138)	10100	7916	5902	5059	4321	13691	10731	8000	6858	5858
139 (139)	10170	7970	5943	5093	4351	13787	10804	8056	6904	5898
140 (140)	10239	8025	5982	5126	4379	13880	10878	8109	6949	5936
141 (141)	10310	8079	6023	5161	4408	13976	10951	8164	6996	5976
142 (142)	10379	8133	6062	5195	4436	14069	11024	8218	7042	6013
143 (143)	10449	8187	6102	5230	4466	14164	11098	8271	7089	6053
144 (144)	10520	8241	6143	5262	4495	14260	11171	8327	7133	6093
145 (145)	10589	8297	6182	5297	4523	14353	11247	8380	7180	6131
146 (146)	10659	8351	6223	5331	4552	14449	11320	8436	7227	6171
147 (147)	10728	8405	6262	5366	4580	14542	11393	8489	7273	6209
148 (148)	10798	8459	6302	5398	4610	14638	11467	8542	7318	6249
149 (149)	10869	8513	6343	5433	4639	14733	11540	8598	7364	6289
150 (150)	10938	8567	6382	5467	4667	14827	11613	8651	7411	6327
151 (151)	11008	8621	6423	5502	4697	14922	11687	8707	7458	6367
152 (152)	11077	8675	6462	5536	4725	15016	11760	8760	7504	6404
153 (153)	11148	8730	6502	5569	4754	15111	11833	8813	7549	6444
154 (154)	11216	8785	6543	5603	4784	15204	11909	8869	7596	6484
155 (155)	11287	8839	6582	5638	4811	15300	11982	8922	7642	6522
156 (156)	11357	8893	6621	5672	4841	15396	12056	8976	7689	6562
157 (157)	11426	8948	6662	5705	4870	15489	12129	9031	7733	6602
158 (158)	11497	9002	6702	5739	4898	15584	12202	9084	7780	6640
159 (159)	11566	9056	6743	5774	4928	15678	12276	9140	7827	6680

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11636	9110	6782	5808	4956	15773	12349	9193	7873	6718
161 (161)	11705	9164	6821	5841	4985	15867	12422	9247	7918	6758
162 (162)	11775	9220	6862	5875	5015	15962	12498	9302	7964	6798
163 (163)	11846	9274	6902	5910	5043	16058	12571	9356	8011	6836
164 (164)	11915	9328	6943	5944	5072	16151	12644	9411	8058	6876
165 (165)	11985	9382	6982	5979	5100	16247	12718	9464	8104	6913
166 (166)	12054	9436	7021	6011	5130	16340	12791	9518	8149	6953
167 (167)	12125	9490	7062	6046	5159	16436	12864	9573	8196	6993
168 (168)	12195	9544	7102	6080	5187	16531	12938	9627	8242	7031
169 (169)	12264	9598	7141	6115	5216	16624	13011	9680	8289	7071
170 (170)	12334	9654	7182	6148	5246	16720	13087	9736	8333	7111
171 (171)	12403	9708	7221	6182	5274	16813	13160	9789	8380	7149
172 (172)	12474	9762	7262	6216	5303	16909	13233	9844	8427	7189
173 (173)	12543	9816	7302	6251	5331	17002	13307	9898	8473	7227
174 (174)	12613	9870	7341	6284	5361	17098	13380	9951	8518	7267
175 (175)	12684	9925	7382	6318	5390	17193	13453	10007	8564	7307
176 (176)	12752	9979	7421	6352	5418	17287	13527	10060	8611	7344
177 (177)	12823	10033	7462	6387	5448	17382	13600	10116	8658	7384
178 (178)	12892	10087	7502	6420	5475	17476	13673	10169	8702	7422
179 (179)	12962	10143	7541	6454	5505	17571	13749	10222	8749	7462
180 (180)	13031	10197	7582	6489	5534	17664	13822	10278	8796	7502
181 (181)	13102	10251	7621	6523	5562	17760	13896	10331	8842	7540
182 (182)	13172	10305	7661	6557	5592	17856	13969	10384	8889	7580

## Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13241	10359	7702	6590	5620	17949	14042	10440	8933	7618
184 (184)	13311	10413	7741	6625	5649	18044	14116	10493	8980	7658
185 (185)	13380	10467	7782	6659	5679	18138	14189	10549	9027	7698
186 (186)	13451	10521	7821	6693	5707	18233	14262	10602	9073	7736
187 (187)	13521	10577	7861	6726	5736	18329	14338	10656	9118	7776
188 (188)	13590	10631	7902	6761	5766	18422	14411	10711	9164	7816
189 (189)	13661	10685	7941	6795	5793	18518	14484	10764	9211	7853
190 (190)	13730	10739	7982	6830	5823	18611	14558	10820	9258	7893
191 (191)	13800	10793	8021	6862	5851	18707	14631	10873	9302	7931
192 (192)	13869	10848	8061	6897	5880	18800	14704	10927	9349	7971
193 (193)	13939	10902	8102	6931	5910	18896	14778	10982	9396	8011
194 (194)	14010	10956	8141	6966	5938	18991	14851	11036	9442	8049
195 (195)	14079	11011	8180	6998	5967	19084	14927	11089	9487	8089
196 (196)	14149	11066	8221	7033	5995	19180	15000	11144	9533	8127
197 (197)	14218	11120	8261	7067	6025	19273	15073	11198	9580	8167
198 (198)	14289	11174	8302	7102	6054	19369	15147	11253	9627	8207
199 (199)	14357	11228	8341	7136	6082	19462	15220	11307	9673	8244
200 (902)	14428	11282	8380	7169	6111	19558	15293	11360	9718	8284
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

**Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей**

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	145	148	170	181	211

**Раздел 02 Перевозка автосамосвалами****Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	49	42	42	43	58	49	49	51
2 (002)	82	63	61	60	96	74	72	71
3 (003)	116	85	79	77	136	100	93	91
4 (004)	149	107	98	94	175	126	115	111
5 (005)	182	128	117	111	214	151	138	131
6 (006)	216	150	136	128	254	176	160	151
7 (007)	249	172	154	145	293	202	181	171
8 (008)	282	194	173	162	332	228	204	191
9 (009)	316	215	192	179	372	253	226	211
10 (010)	349	237	211	195	411	279	248	229
11 (011)	374	253	225	208	440	298	265	245
12 (012)	399	270	239	221	469	318	281	260
13 (013)	425	286	253	234	500	336	298	275
14 (014)	450	302	267	246	529	355	314	289

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	475	319	281	259	559	375	331	305
16 (016)	500	335	296	272	588	394	348	320
17 (017)	525	352	310	285	618	414	365	335
18 (018)	551	368	324	298	648	433	381	351
19 (019)	576	384	338	310	678	452	398	365
20 (020)	601	401	352	323	707	472	414	380
21 (021)	626	417	366	336	736	491	431	395
22 (022)	651	433	381	349	766	509	448	411
23 (023)	676	450	395	361	795	529	465	425
24 (024)	702	466	409	374	826	548	481	440
25 (025)	727	483	423	387	855	568	498	455
26 (026)	752	499	437	400	885	587	514	471
27 (027)	777	515	451	412	914	606	531	485
28 (028)	802	532	466	425	944	626	548	500
29 (029)	828	548	480	438	974	645	565	515
30 (030)	853	564	494	451	1004	664	581	531
31 (031)	878	581	508	463	1033	684	598	545
32 (032)	903	597	522	476	1062	702	614	560
33 (033)	928	614	536	489	1092	722	631	575
34 (034)	954	630	550	502	1122	741	647	591
35 (035)	979	646	565	514	1152	760	665	605
36 (036)	1004	663	579	527	1181	780	681	620



## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1029	679	593	540	1211	799	698	635
38 (038)	1054	695	607	553	1240	818	714	651
39 (039)	1080	712	621	565	1271	838	731	665
40 (040)	1105	728	635	578	1300	856	747	680
41 (041)	1130	745	650	591	1329	876	765	695
42 (042)	1155	761	664	604	1359	895	781	711
43 (043)	1180	777	678	616	1388	914	798	725
44 (044)	1205	794	692	629	1418	934	814	740
45 (045)	1231	810	706	642	1448	953	831	755
46 (046)	1256	826	720	655	1478	972	847	771
47 (047)	1281	843	735	667	1507	992	865	785
48 (048)	1306	859	749	680	1536	1011	881	800
49 (049)	1331	876	763	693	1566	1031	898	815
50 (050)	1357	892	777	706	1596	1049	914	831
51 (051)	1382	908	791	718	1626	1068	931	845
52 (052)	1407	925	805	731	1655	1088	947	860
53 (053)	1432	941	819	744	1685	1107	964	875
54 (054)	1457	957	834	757	1714	1126	981	891
55 (055)	1483	974	848	769	1745	1146	998	905
56 (056)	1508	990	862	782	1774	1165	1014	920
57 (057)	1533	1007	876	795	1804	1185	1031	935
58 (058)	1558	1023	890	808	1833	1204	1047	951

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1583	1039	904	820	1862	1222	1064	965
60 (060)	1609	1056	919	833	1893	1242	1081	980
61 (061)	1634	1072	933	846	1922	1261	1098	995
62 (062)	1659	1088	947	859	1952	1280	1114	1011
63 (063)	1684	1105	961	871	1981	1300	1131	1025
64 (064)	1709	1121	975	884	2011	1319	1147	1040
65 (065)	1734	1138	989	897	2040	1339	1164	1055
66 (066)	1760	1154	1003	910	2071	1358	1180	1071
67 (067)	1785	1170	1018	922	2100	1376	1198	1085
68 (068)	1810	1187	1032	935	2129	1396	1214	1100
69 (069)	1835	1203	1046	948	2159	1415	1231	1115
70 (070)	1860	1219	1060	961	2188	1434	1247	1131
71 (071)	1886	1236	1074	973	2219	1454	1264	1145
72 (072)	1911	1252	1088	986	2248	1473	1280	1160
73 (073)	1936	1269	1103	999	2278	1493	1298	1175
74 (074)	1961	1285	1117	1012	2307	1512	1314	1191
75 (075)	1986	1301	1131	1024	2336	1531	1331	1205
76 (076)	2012	1318	1145	1037	2367	1551	1347	1220
77 (077)	2037	1334	1159	1050	2396	1569	1364	1235
78 (078)	2062	1350	1173	1063	2426	1588	1380	1251
79 (079)	2087	1367	1188	1076	2455	1608	1398	1266
80 (080)	2112	1383	1202	1088	2485	1627	1414	1280

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2137	1400	1216	1101	2514	1647	1431	1295
82 (082)	2163	1416	1230	1114	2545	1666	1447	1311
83 (083)	2188	1432	1244	1127	2574	1685	1464	1326
84 (084)	2213	1449	1258	1139	2604	1705	1480	1340
85 (085)	2238	1465	1272	1152	2633	1724	1496	1355
86 (086)	2263	1481	1287	1165	2662	1742	1514	1371
87 (087)	2289	1498	1301	1178	2693	1762	1531	1386
88 (088)	2314	1514	1315	1190	2722	1781	1547	1400
89 (089)	2339	1531	1329	1203	2752	1801	1564	1415
90 (090)	2364	1547	1343	1216	2781	1820	1580	1431
91 (091)	2389	1563	1357	1229	2811	1839	1596	1446
92 (092)	2415	1580	1372	1241	2841	1859	1614	1460
93 (093)	2440	1596	1386	1254	2871	1878	1631	1475
94 (094)	2465	1612	1400	1267	2900	1896	1647	1491
95 (095)	2490	1629	1414	1280	2929	1916	1664	1506
96 (096)	2515	1645	1428	1292	2959	1935	1680	1520
97 (097)	2541	1662	1442	1305	2989	1955	1696	1535
98 (098)	2566	1678	1456	1318	3019	1974	1713	1551
99 (099)	2591	1694	1471	1331	3048	1993	1731	1566
100 (901)	2616	1711	1485	1343	3078	2013	1747	1580
101 (101)	2641	1727	1499	1356	3107	2032	1764	1595
102 (102)	2666	1744	1513	1369	3136	2052	1780	1611

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2692	1760	1527	1382	3167	2071	1796	1626
104 (104)	2717	1776	1541	1394	3196	2089	1813	1640
105 (105)	2742	1793	1556	1407	3226	2109	1831	1655
106 (106)	2767	1809	1570	1420	3255	2128	1847	1671
107 (107)	2792	1825	1584	1433	3285	2147	1864	1686
108 (108)	2818	1842	1598	1445	3315	2167	1880	1700
109 (109)	2843	1858	1612	1458	3345	2186	1896	1715
110 (110)	2868	1875	1626	1471	3374	2206	1913	1731
111 (111)	2893	1891	1641	1484	3404	2225	1931	1746
112 (112)	2918	1907	1655	1496	3433	2244	1947	1760
113 (113)	2944	1924	1669	1509	3464	2264	1964	1775
114 (114)	2969	1940	1683	1522	3493	2282	1980	1791
115 (115)	2994	1956	1697	1535	3522	2301	1996	1806
116 (116)	3019	1973	1711	1547	3552	2321	2013	1820
117 (117)	3044	1989	1725	1560	3581	2340	2029	1835
118 (118)	3070	2006	1740	1573	3612	2360	2047	1851
119 (119)	3095	2022	1754	1586	3641	2379	2064	1866
120 (120)	3120	2038	1768	1598	3671	2398	2080	1880
121 (121)	3145	2055	1782	1611	3700	2418	2096	1895
122 (122)	3170	2071	1796	1624	3729	2436	2113	1911
123 (123)	3195	2087	1810	1637	3759	2455	2129	1926
124 (124)	3221	2104	1825	1649	3789	2475	2147	1940

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3246	2120	1839	1662	3819	2494	2164	1955
126 (126)	3271	2137	1853	1675	3848	2514	2180	1971
127 (127)	3296	2153	1867	1688	3878	2533	2196	1986
128 (128)	3321	2169	1881	1700	3907	2552	2213	2000
129 (129)	3347	2186	1895	1713	3938	2572	2229	2015
130 (130)	3372	2202	1909	1726	3967	2591	2246	2031
131 (131)	3397	2218	1924	1739	3996	2609	2264	2046
132 (132)	3422	2235	1938	1751	4026	2629	2280	2060
133 (133)	3447	2251	1952	1764	4055	2648	2296	2075
134 (134)	3473	2268	1966	1777	4086	2668	2313	2091
135 (135)	3498	2284	1980	1790	4115	2687	2329	2106
136 (136)	3523	2300	1994	1802	4145	2706	2346	2120
137 (137)	3548	2317	2009	1815	4174	2726	2364	2135
138 (138)	3573	2333	2023	1828	4204	2745	2380	2151
139 (139)	3599	2349	2037	1841	4234	2764	2396	2166
140 (140)	3624	2366	2051	1854	4264	2784	2413	2181
141 (141)	3649	2382	2065	1866	4293	2802	2429	2195
142 (142)	3674	2399	2079	1879	4322	2822	2446	2211
143 (143)	3699	2415	2094	1892	4352	2841	2464	2226
144 (144)	3724	2431	2108	1905	4381	2860	2480	2241
145 (145)	3750	2448	2122	1917	4412	2880	2496	2255
146 (146)	3775	2464	2136	1930	4441	2899	2513	2271

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3800	2480	2150	1943	4471	2918	2529	2286
148 (148)	3825	2497	2164	1956	4500	2938	2546	2301
149 (149)	3850	2513	2178	1968	4529	2956	2562	2315
150 (150)	3876	2530	2193	1981	4560	2976	2580	2331
151 (151)	3901	2546	2207	1994	4589	2995	2596	2346
152 (152)	3926	2562	2221	2007	4619	3014	2613	2361
153 (153)	3951	2579	2235	2019	4648	3034	2629	2375
154 (154)	3976	2595	2249	2032	4678	3053	2646	2391
155 (155)	4002	2611	2263	2045	4708	3072	2662	2406
156 (156)	4027	2628	2278	2058	4738	3092	2680	2421
157 (157)	4052	2644	2292	2070	4767	3111	2696	2435
158 (158)	4077	2661	2306	2083	4796	3131	2713	2451
159 (159)	4102	2677	2320	2096	4826	3149	2729	2466
160 (160)	4127	2693	2334	2109	4855	3168	2746	2481
161 (161)	4153	2710	2348	2121	4886	3188	2762	2495
162 (162)	4178	2726	2362	2134	4915	3207	2779	2511
163 (163)	4203	2742	2377	2147	4945	3226	2796	2526
164 (164)	4228	2759	2391	2160	4974	3246	2813	2541
165 (165)	4253	2775	2405	2172	5004	3265	2829	2555
166 (166)	4279	2792	2419	2185	5034	3285	2846	2571
167 (167)	4304	2808	2433	2198	5064	3304	2862	2586
168 (168)	4329	2824	2447	2211	5093	3322	2879	2601

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4354	2841	2462	2223	5122	3342	2896	2615
170 (170)	4379	2857	2476	2236	5152	3361	2913	2631
171 (171)	4405	2873	2490	2249	5182	3380	2929	2646
172 (172)	4430	2890	2504	2262	5212	3400	2946	2661
173 (173)	4455	2906	2518	2274	5241	3419	2962	2675
174 (174)	4480	2923	2532	2287	5271	3439	2979	2691
175 (175)	4505	2939	2547	2300	5300	3458	2996	2706
176 (176)	4531	2955	2561	2313	5331	3476	3013	2721
177 (177)	4556	2972	2575	2325	5360	3496	3029	2735
178 (178)	4581	2988	2589	2338	5389	3515	3046	2751
179 (179)	4606	3004	2603	2351	5419	3534	3062	2766
180 (180)	4631	3021	2617	2364	5448	3554	3079	2781
181 (181)	4656	3037	2631	2376	5478	3573	3095	2795
182 (182)	4682	3054	2646	2389	5508	3593	3113	2811
183 (183)	4707	3070	2660	2402	5538	3612	3129	2826
184 (184)	4732	3086	2674	2415	5567	3631	3146	2841
185 (185)	4757	3103	2688	2427	5596	3651	3162	2855
186 (186)	4782	3119	2702	2440	5626	3669	3179	2871
187 (187)	4808	3135	2716	2453	5656	3688	3195	2886
188 (188)	4833	3152	2731	2466	5686	3708	3213	2901
189 (189)	4858	3168	2745	2478	5715	3727	3229	2915
190 (190)	4883	3185	2759	2491	5745	3747	3246	2931
191 (191)	4908	3201	2773	2504	5774	3766	3262	2946

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4934	3217	2787	2517	5805	3785	3279	2961
193 (193)	4959	3234	2801	2529	5834	3805	3295	2975
194 (194)	4984	3250	2815	2542	5864	3824	3312	2991
195 (195)	5009	3266	2830	2555	5893	3842	3329	3006
196 (196)	5034	3283	2844	2568	5922	3862	3346	3021
197 (197)	5060	3299	2858	2581	5953	3881	3362	3036
198 (198)	5085	3316	2872	2593	5982	3901	3379	3051
199 (199)	5110	3332	2886	2606	6012	3920	3395	3066
200 (902)	5135	3348	2900	2619	6041	3939	3412	3081
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	80	69	69	70	109	93	93	96
2 (002)	134	103	100	98	182	140	136	133
3 (003)	190	139	130	126	258	189	176	171
4 (004)	244	175	161	154	331	238	218	209



## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	298	210	192	182	404	284	260	247
6 (006)	354	246	223	210	480	333	302	284
7 (007)	408	282	252	238	553	382	342	322
8 (008)	462	318	284	266	627	431	384	360
9 (009)	518	352	315	293	702	478	427	398
10 (010)	572	389	346	320	776	527	469	433
11 (011)	613	415	369	341	831	562	500	462
12 (012)	654	443	392	362	887	600	531	491
13 (013)	697	469	415	384	944	636	562	520
14 (014)	738	495	438	403	1000	671	593	547
15 (015)	779	523	461	425	1056	709	624	576
16 (016)	820	549	485	446	1111	744	658	604
17 (017)	861	577	508	467	1167	782	689	633
18 (018)	903	603	531	489	1224	818	720	662
19 (019)	944	630	554	508	1280	853	751	689
20 (020)	985	657	577	530	1336	891	782	718
21 (021)	1026	684	600	551	1391	927	813	747
22 (022)	1067	710	625	572	1447	962	847	776
23 (023)	1108	738	648	592	1502	1000	878	802
24 (024)	1151	764	670	613	1560	1036	909	831
25 (025)	1192	792	693	634	1616	1073	940	860
26 (026)	1233	818	716	656	1671	1109	971	889
27 (027)	1274	844	739	675	1727	1144	1002	916

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1315	872	764	697	1782	1182	1036	944
29 (029)	1357	898	787	718	1840	1218	1067	973
30 (030)	1398	925	810	739	1896	1253	1098	1002
31 (031)	1439	952	833	759	1951	1291	1129	1029
32 (032)	1480	979	856	780	2007	1327	1160	1058
33 (033)	1521	1007	879	802	2062	1364	1191	1087
34 (034)	1564	1033	902	823	2120	1400	1222	1116
35 (035)	1605	1059	926	843	2176	1436	1256	1142
36 (036)	1646	1087	949	864	2231	1473	1287	1171
37 (037)	1687	1113	972	885	2287	1509	1318	1200
38 (038)	1728	1139	995	907	2342	1544	1349	1229
39 (039)	1770	1167	1018	926	2400	1582	1380	1256
40 (040)	1811	1193	1041	948	2456	1618	1411	1284
41 (041)	1852	1221	1066	969	2511	1656	1444	1313
42 (042)	1893	1248	1089	990	2567	1691	1476	1342
43 (043)	1934	1274	1111	1010	2622	1727	1507	1369
44 (044)	1975	1302	1134	1031	2678	1764	1538	1398
45 (045)	2018	1328	1157	1052	2736	1800	1569	1427
46 (046)	2059	1354	1180	1074	2791	1836	1600	1456
47 (047)	2100	1382	1205	1093	2847	1873	1633	1482
48 (048)	2141	1408	1228	1115	2902	1909	1664	1511
49 (049)	2182	1436	1251	1136	2958	1947	1696	1540

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2225	1462	1274	1157	3016	1982	1727	1569
51 (051)	2266	1489	1297	1177	3071	2018	1758	1596
52 (052)	2307	1516	1320	1198	3127	2056	1789	1624
53 (053)	2348	1543	1343	1220	3182	2091	1820	1653
54 (054)	2389	1569	1367	1241	3238	2127	1853	1682
55 (055)	2431	1597	1390	1261	3296	2164	1884	1709
56 (056)	2472	1623	1413	1282	3351	2200	1916	1738
57 (057)	2513	1651	1436	1303	3407	2238	1947	1767
58 (058)	2554	1677	1459	1325	3462	2273	1978	1796
59 (059)	2595	1703	1482	1344	3518	2309	2009	1822
60 (060)	2638	1731	1507	1366	3576	2347	2042	1851
61 (061)	2679	1757	1530	1387	3631	2382	2073	1880
62 (062)	2720	1784	1552	1408	3687	2418	2104	1909
63 (063)	2761	1811	1575	1428	3742	2456	2136	1936
64 (064)	2802	1838	1598	1449	3798	2491	2167	1964
65 (065)	2843	1866	1621	1470	3853	2529	2198	1993
66 (066)	2885	1892	1644	1492	3911	2564	2229	2022
67 (067)	2926	1918	1669	1511	3967	2600	2262	2049
68 (068)	2967	1946	1692	1533	4022	2638	2293	2078
69 (069)	3008	1972	1715	1554	4078	2673	2324	2107
70 (070)	3049	1998	1738	1575	4133	2709	2356	2136
71 (071)	3092	2026	1761	1595	4191	2747	2387	2162
72 (072)	3133	2052	1784	1616	4247	2782	2418	2191

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3174	2080	1808	1638	4302	2820	2451	2220
74 (074)	3215	2107	1831	1659	4358	2856	2482	2249
75 (075)	3256	2133	1854	1679	4413	2891	2513	2276
76 (076)	3298	2161	1877	1700	4471	2929	2544	2304
77 (077)	3339	2187	1900	1721	4527	2964	2576	2333
78 (078)	3380	2213	1923	1743	4582	3000	2607	2362
79 (079)	3421	2241	1948	1764	4638	3038	2640	2391
80 (080)	3462	2267	1970	1784	4693	3073	2671	2418
81 (081)	3503	2295	1993	1805	4749	3111	2702	2447
82 (082)	3546	2321	2016	1826	4807	3147	2733	2476
83 (083)	3587	2348	2039	1848	4862	3182	2764	2504
84 (084)	3628	2375	2062	1867	4918	3220	2796	2531
85 (085)	3669	2402	2085	1889	4973	3256	2827	2560
86 (086)	3710	2428	2110	1910	5029	3291	2860	2589
87 (087)	3752	2456	2133	1931	5087	3329	2891	2618
88 (088)	3793	2482	2156	1951	5142	3364	2922	2644
89 (089)	3834	2510	2179	1972	5198	3402	2953	2673
90 (090)	3875	2536	2202	1993	5253	3438	2984	2702
91 (091)	3916	2562	2225	2015	5309	3473	3016	2731
92 (092)	3959	2590	2249	2034	5367	3511	3049	2758
93 (093)	4000	2616	2272	2056	5422	3547	3080	2787
94 (094)	4041	2643	2295	2077	5478	3582	3111	2816

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4082	2670	2318	2098	5533	3620	3142	2844
96 (096)	4123	2697	2341	2118	5589	3656	3173	2871
97 (097)	4166	2725	2364	2139	5647	3693	3204	2900
98 (098)	4207	2751	2387	2161	5702	3729	3236	2929
99 (099)	4248	2777	2411	2182	5758	3764	3269	2958
100 (901)	4289	2805	2434	2202	5813	3802	3300	2984
101 (101)	4330	2831	2457	2223	5869	3838	3331	3013
102 (102)	4370	2859	2480	2244	5924	3876	3362	3042
103 (103)	4413	2885	2503	2266	5982	3911	3393	3071
104 (104)	4454	2911	2526	2285	6038	3947	3424	3098
105 (105)	4495	2939	2551	2307	6093	3984	3458	3127
106 (106)	4536	2966	2574	2328	6149	4020	3489	3156
107 (107)	4577	2992	2597	2349	6204	4056	3520	3184
108 (108)	4620	3020	2620	2369	6262	4093	3551	3211
109 (109)	4661	3046	2643	2390	6318	4129	3582	3240
110 (110)	4702	3074	2666	2411	6373	4167	3613	3269
111 (111)	4743	3100	2690	2433	6429	4202	3647	3298
112 (112)	4784	3126	2713	2452	6484	4238	3678	3324
113 (113)	4826	3154	2736	2474	6542	4276	3709	3353
114 (114)	4867	3180	2759	2495	6598	4311	3740	3382
115 (115)	4908	3207	2782	2516	6653	4347	3771	3411
116 (116)	4949	3234	2805	2536	6709	4384	3802	3438
117 (117)	4990	3261	2828	2557	6764	4420	3833	3467

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5033	3289	2852	2579	6822	4458	3867	3496
119 (119)	5074	3315	2875	2600	6878	4493	3898	3524
120 (120)	5115	3341	2898	2620	6933	4529	3929	3551
121 (121)	5156	3369	2921	2641	6989	4567	3960	3580
122 (122)	5197	3395	2944	2662	7044	4602	3991	3609
123 (123)	5238	3421	2967	2684	7100	4638	4022	3638
124 (124)	5280	3449	2992	2703	7158	4676	4056	3664
125 (125)	5321	3475	3015	2725	7213	4711	4087	3693
126 (126)	5362	3503	3038	2746	7269	4749	4118	3722
127 (127)	5403	3530	3061	2767	7324	4784	4149	3751
128 (128)	5444	3556	3084	2787	7380	4820	4180	3778
129 (129)	5487	3584	3107	2808	7438	4858	4211	3807
130 (130)	5528	3610	3130	2830	7493	4893	4242	3836
131 (131)	5569	3636	3154	2851	7549	4929	4276	3864
132 (132)	5610	3664	3177	2870	7604	4967	4307	3891
133 (133)	5651	3690	3200	2892	7660	5002	4338	3920
134 (134)	5693	3718	3223	2913	7718	5040	4369	3949
135 (135)	5734	3744	3246	2934	7773	5076	4400	3978
136 (136)	5775	3770	3269	2954	7829	5111	4431	4004
137 (137)	5816	3798	3293	2975	7884	5149	4464	4033
138 (138)	5857	3825	3316	2997	7940	5184	4496	4062
139 (139)	5900	3851	3339	3018	7998	5220	4527	4091
140 (140)	5941	3879	3362	3039	8053	5258	4558	4120

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5982	3905	3385	3059	8109	5293	4589	4147
142 (142)	6023	3933	3408	3080	8164	5331	4620	4176
143 (143)	6064	3959	3433	3102	8220	5367	4653	4204
144 (144)	6105	3985	3456	3123	8276	5402	4684	4233
145 (145)	6148	4013	3479	3143	8333	5440	4716	4260
146 (146)	6189	4039	3502	3164	8389	5476	4747	4289
147 (147)	6230	4066	3525	3185	8444	5511	4778	4318
148 (148)	6270	4093	3548	3207	8500	5549	4809	4347
149 (149)	6311	4120	3570	3226	8556	5584	4840	4373
150 (150)	6354	4148	3595	3248	8613	5622	4873	4402
151 (151)	6395	4174	3618	3269	8669	5658	4904	4431
152 (152)	6436	4200	3641	3290	8724	5693	4936	4460
153 (153)	6477	4228	3664	3310	8780	5731	4967	4487
154 (154)	6518	4254	3687	3331	8836	5767	4998	4516
155 (155)	6561	4280	3710	3352	8893	5802	5029	4544
156 (156)	6602	4308	3734	3374	8949	5840	5062	4573
157 (157)	6643	4334	3757	3393	9004	5876	5093	4600
158 (158)	6684	4362	3780	3415	9060	5913	5124	4629
159 (159)	6725	4389	3803	3436	9116	5949	5156	4658
160 (160)	6766	4415	3826	3457	9171	5984	5187	4687
161 (161)	6808	4443	3849	3477	9229	6022	5218	4713
162 (162)	6849	4469	3872	3498	9284	6058	5249	4742
163 (163)	6890	4495	3897	3520	9340	6093	5282	4771

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6931	4523	3920	3541	9396	6131	5313	4800
165 (165)	6972	4549	3943	3561	9451	6167	5344	4827
166 (166)	7015	4577	3966	3582	9509	6204	5376	4856
167 (167)	7056	4603	3989	3603	9564	6240	5407	4884
168 (168)	7097	4630	4011	3625	9620	6276	5438	4913
169 (169)	7138	4657	4036	3644	9676	6313	5471	4940
170 (170)	7179	4684	4059	3666	9731	6349	5502	4969
171 (171)	7221	4710	4082	3687	9789	6384	5533	4998
172 (172)	7262	4738	4105	3708	9844	6422	5564	5027
173 (173)	7303	4764	4128	3728	9900	6458	5596	5053
174 (174)	7344	4792	4151	3749	9956	6496	5627	5082
175 (175)	7385	4818	4175	3770	10011	6531	5660	5111
176 (176)	7428	4844	4198	3792	10069	6567	5691	5140
177 (177)	7469	4872	4221	3811	10124	6604	5722	5167
178 (178)	7510	4898	4244	3833	10180	6640	5753	5196
179 (179)	7551	4925	4267	3854	10236	6676	5784	5224
180 (180)	7592	4952	4290	3875	10291	6713	5816	5253
181 (181)	7633	4979	4313	3895	10347	6749	5847	5280
182 (182)	7675	5007	4338	3916	10404	6787	5880	5309
183 (183)	7716	5033	4361	3938	10460	6822	5911	5338
184 (184)	7757	5059	4384	3959	10516	6858	5942	5367
185 (185)	7798	5087	4407	3979	10571	6896	5973	5393



## Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7839	5113	4430	4000	10627	6931	6004	5422
187 (187)	7882	5139	4452	4021	10684	6967	6036	5451
188 (188)	7923	5167	4477	4043	10740	7004	6069	5480
189 (189)	7964	5193	4500	4062	10796	7040	6100	5507
190 (190)	8005	5221	4523	4084	10851	7078	6131	5536
191 (191)	8046	5248	4546	4105	10907	7113	6162	5564
192 (192)	8089	5274	4569	4126	10964	7149	6193	5593
193 (193)	8130	5302	4592	4146	11020	7187	6224	5620
194 (194)	8170	5328	4615	4167	11076	7222	6256	5649
195 (195)	8211	5354	4639	4189	11131	7258	6289	5678
196 (196)	8252	5382	4662	4210	11187	7296	6320	5707
197 (197)	8295	5408	4685	4231	11244	7331	6351	5736
198 (198)	8336	5436	4708	4251	11300	7369	6382	5762
199 (199)	8377	5462	4731	4272	11356	7404	6413	5791
200 (902)	8418	5489	4754	4293	11411	7440	6444	5820
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	19	17	16
0,4 (004)	29	25	23	21
0,6 (006)	35	30	27	25
0,8 (008)	43	36	32	29
1 (010)	50	42	37	34
1,5 (015)	60	51	46	41
2 (020)	76	64	57	51
2,5 (025)	92	77	69	60
3 (030)	108	90	80	70
3,5 (035)	113	94	85	74
4 (040)	127	105	95	83
4,5 (045)	141	117	106	93
5 (050)	155	129	116	102
5,5 (055)	170	140	127	111
6 (060)	184	152	137	120
6,5 (065)	198	163	148	129
7 (070)	213	175	158	138
7,5 (075)	227	187	169	147
8 (080)	241	198	179	156
8,5 (085)	256	210	190	165
9 (090)	270	222	200	174
9,5 (095)	284	233	211	183
10 (110)	298	245	221	192

**Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов**

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	153	192	209	243	266

**Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами****Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	503	357	321	592	420	378	825	585	526	1118	793	713
2 (002)	558	385	341	656	453	401	915	631	559	1240	856	758
3 (003)	636	424	368	748	499	433	1043	695	603	1413	942	818
4 (004)	683	446	382	804	525	449	1120	731	626	1518	991	849
5 (005)	754	481	407	887	566	479	1236	789	667	1676	1069	904
6 (006)	824	516	432	969	607	508	1351	846	708	1831	1147	960
7 (007)	895	552	457	1053	649	538	1467	905	749	1989	1227	1016
8 (008)	966	587	482	1136	691	567	1584	962	790	2147	1304	1071
9 (009)	1037	623	507	1220	733	596	1700	1021	831	2304	1384	1127
10 (010)	1108	658	532	1304	774	626	1816	1079	872	2462	1462	1182
11 (011)	1158	685	552	1362	806	649	1898	1123	905	2573	1522	1227

## Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1209	712	572	1422	838	673	1982	1167	938	2687	1582	1271
13 (013)	1260	739	592	1482	869	696	2066	1211	970	2800	1642	1316
14 (014)	1311	766	612	1542	901	720	2149	1256	1003	2913	1702	1360
15 (015)	1362	793	633	1602	933	745	2233	1300	1038	3027	1762	1407
16 (016)	1413	821	653	1662	966	768	2316	1346	1070	3140	1824	1451
17 (017)	1463	848	673	1721	998	792	2398	1390	1103	3251	1884	1496
18 (018)	1514	875	693	1781	1029	815	2482	1434	1136	3364	1944	1540
19 (019)	1565	902	713	1841	1061	839	2566	1479	1169	3478	2004	1584
20 (020)	1616	929	733	1901	1093	862	2649	1523	1202	3591	2064	1629
21 (021)	1667	956	753	1961	1125	886	2733	1567	1234	3704	2124	1673
22 (022)	1717	983	774	2020	1156	911	2815	1611	1269	3816	2184	1720
23 (023)	1768	1010	794	2080	1188	934	2898	1656	1302	3929	2244	1764
24 (024)	1819	1037	814	2140	1220	958	2982	1700	1334	4042	2304	1809
25 (025)	1870	1064	834	2200	1252	981	3066	1744	1367	4156	2364	1853
26 (026)	1921	1091	854	2260	1284	1005	3149	1789	1400	4269	2424	1898
27 (027)	1972	1118	874	2320	1315	1028	3233	1833	1433	4382	2484	1942
28 (028)	2022	1145	894	2379	1347	1052	3315	1877	1466	4493	2544	1987
29 (029)	2073	1173	915	2439	1380	1076	3398	1923	1500	4607	2607	2033
30 (030)	2124	1200	935	2499	1412	1100	3482	1967	1533	4720	2667	2078
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	466	341	311	548	401	366	764	559	510	1036	758	691
2 (002)	518	368	331	609	433	389	849	603	543	1151	818	736
3 (003)	576	399	353	678	469	415	944	654	579	1280	887	784
4 (004)	603	412	362	709	485	426	989	675	593	1340	916	804
5 (005)	654	439	382	769	516	449	1072	720	626	1453	976	849
6 (006)	704	466	402	828	548	473	1154	764	659	1564	1036	893
7 (007)	755	493	422	888	580	496	1238	808	692	1678	1096	938
8 (008)	806	521	443	948	613	521	1321	854	726	1791	1158	984
9 (009)	857	548	463	1008	645	545	1405	898	759	1904	1218	1029
10 (010)	908	575	483	1068	676	568	1489	943	792	2018	1278	1073
11 (011)	959	602	503	1128	708	592	1572	987	825	2131	1338	1118
12 (012)	1009	629	523	1187	740	615	1654	1031	857	2242	1398	1162
13 (013)	1060	656	543	1247	772	639	1738	1075	890	2356	1458	1207
14 (014)	1111	683	563	1307	804	662	1821	1120	923	2469	1518	1251
15 (015)	1162	710	584	1367	835	687	1905	1164	957	2582	1578	1298
16 (016)	1213	737	604	1427	867	711	1989	1208	990	2696	1638	1342
17 (017)	1263	764	624	1486	899	734	2070	1252	1023	2807	1698	1387
18 (018)	1314	791	644	1546	931	758	2154	1297	1056	2920	1758	1431
19 (019)	1365	818	664	1606	962	781	2238	1341	1089	3033	1818	1476
20 (020)	1416	845	684	1666	994	805	2321	1385	1121	3147	1878	1520
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	462	340	310	544	400	365	757	557	508	1027	756	689
2 (002)	510	365	329	600	429	387	836	598	539	1133	811	731
3 (003)	563	393	350	662	462	412	923	644	574	1251	873	778
4 (004)	586	405	358	689	476	421	961	664	587	1302	900	796
5 (005)	632	430	377	744	506	444	1036	705	618	1404	956	838
6 (006)	679	456	396	799	536	466	1113	748	649	1509	1013	880
7 (007)	725	481	415	853	566	488	1189	789	680	1611	1069	922
8 (008)	772	506	434	908	595	511	1266	830	711	1716	1124	964
9 (009)	819	532	453	964	626	533	1343	872	743	1820	1182	1007
10 (010)	865	557	472	1018	655	555	1418	913	774	1922	1238	1049
11 (011)	912	582	492	1073	685	579	1495	954	807	2027	1293	1093
12 (012)	958	607	511	1127	714	601	1570	995	838	2129	1349	1136
13 (013)	1005	633	530	1182	745	624	1648	1038	869	2233	1407	1178
14 (014)	1051	658	549	1236	774	646	1723	1079	900	2336	1462	1220
15 (015)	1098	683	568	1292	804	668	1800	1120	931	2440	1518	1262
16 (016)	1144	709	587	1346	834	691	1875	1162	962	2542	1576	1304
17 (017)	1191	734	606	1401	864	713	1952	1203	993	2647	1631	1347
18 (018)	1237	759	625	1455	893	735	2028	1244	1025	2749	1687	1389
19 (019)	1284	785	644	1511	924	758	2105	1287	1056	2853	1744	1431
20 (020)	1331	810	664	1566	953	781	2182	1328	1089	2958	1800	1476
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

**Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов**

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	140	190	239

**Раздел 04 Перевозка автоцементовозами**

**Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	429	421
2 (002)	452	439
3 (003)	481	464
4 (004)	507	484
5 (005)	536	508
6 (006)	565	532
7 (007)	594	556
8 (008)	623	579
9 (009)	652	603
10 (010)	681	627
11 (011)	704	646
12 (012)	727	665
13 (013)	749	684
14 (014)	772	704
15 (015)	795	723
16 (016)	818	742
17 (017)	841	761
18 (018)	863	780
19 (019)	886	800
20 (020)	909	819
21 (021)	932	838
22 (022)	955	857
23 (023)	977	876
24 (024)	1000	896
25 (025)	1023	915
26 (026)	1046	934
27 (027)	1069	953
28 (028)	1091	972
29 (029)	1114	991
30 (030)	1137	1011
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

**Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	417	412
2 (002)	439	430
3 (003)	463	450
4 (004)	482	466
5 (005)	505	485
6 (006)	528	504
7 (007)	551	524
8 (008)	573	543
9 (009)	596	562
10 (010)	619	581
11 (011)	642	600
12 (012)	665	619
13 (013)	687	639
14 (014)	710	658
15 (015)	733	677
16 (016)	756	696
17 (017)	779	715
18 (018)	801	735
19 (019)	824	754
20 (020)	847	773
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17



**Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	416	411
2 (002)	436	428
3 (003)	459	447
4 (004)	477	462
5 (005)	498	480
6 (006)	520	498
7 (007)	541	517
8 (008)	563	535
9 (009)	584	553
10 (010)	606	571
11 (011)	627	590
12 (012)	649	608
13 (013)	670	626
14 (014)	692	644
15 (015)	713	662
16 (016)	735	681
17 (017)	756	699
18 (018)	778	717
19 (019)	799	735
20 (020)	821	753
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

**Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов**

Единица измерения: км		
Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	242	277

## Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	388	377
2 (002)	426	400
3 (003)	474	430
4 (004)	517	456
5 (005)	564	484
6 (006)	612	513
7 (007)	659	542
8 (008)	706	571
9 (009)	754	600
10 (010)	801	629
11 (011)	838	652
12 (012)	875	675
13 (013)	912	699
14 (014)	949	722
15 (015)	986	745
16 (016)	1023	768
17 (017)	1060	791
18 (018)	1097	815
19 (019)	1134	838
20 (020)	1171	861
21 (021)	1208	884
22 (022)	1245	907
23 (023)	1282	931
24 (024)	1319	954
25 (025)	1356	977
26 (026)	1393	1000
27 (027)	1430	1024
28 (028)	1467	1047
29 (029)	1504	1070
30 (030)	1541	1093
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

**Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	369	367
2 (002)	405	389
3 (003)	443	413
4 (004)	476	433
5 (005)	513	456
6 (006)	550	479
7 (007)	587	503
8 (008)	624	526
9 (009)	661	549
10 (010)	698	572
11 (011)	735	595
12 (012)	772	619
13 (013)	809	642
14 (014)	846	665
15 (015)	883	688
16 (016)	920	711
17 (017)	957	735
18 (018)	994	758
19 (019)	1031	781
20 (020)	1068	804
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по  
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	367	366
2 (002)	401	387
3 (003)	437	409
4 (004)	467	428
5 (005)	502	450
6 (006)	536	472
7 (007)	571	494
8 (008)	606	516
9 (009)	641	538
10 (010)	676	560
11 (011)	711	582
12 (012)	745	604
13 (013)	780	626
14 (014)	815	648
15 (015)	850	670
16 (016)	885	692
17 (017)	919	714
18 (018)	954	736
19 (019)	989	758
20 (020)	1024	780
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

**Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	377	371
2 (002)	420	397
3 (003)	466	425
4 (004)	505	449
5 (005)	550	477
6 (006)	594	504
7 (007)	639	531
8 (008)	683	558
9 (009)	728	586
10 (010)	772	613
11 (011)	817	640
12 (012)	861	668
13 (013)	905	695
14 (014)	950	722
15 (015)	994	750
16 (016)	1039	777
17 (017)	1083	804
18 (018)	1128	831
19 (019)	1172	859
20 (020)	1217	886
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

**Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов**

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	197	238

## Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м <sup>3</sup>	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	450	457	432	437	435	446
2 (002)	487	492	457	462	457	468
3 (003)	536	537	490	496	485	497
4 (004)	578	577	518	524	508	521
5 (005)	626	622	550	556	535	549
6 (006)	673	666	582	589	562	577
7 (007)	720	710	614	621	590	605
8 (008)	767	755	646	653	617	634
9 (009)	815	799	678	685	644	662
10 (010)	862	843	710	718	671	690
11 (011)	948	921	775	782	734	756
12 (012)	989	959	804	811	759	782
13 (013)	1029	997	832	840	784	808
14 (014)	1070	1035	861	868	810	835
15 (015)	1111	1073	889	897	835	861
16 (016)	1152	1111	918	926	860	887
17 (017)	1193	1149	947	955	885	913
18 (018)	1233	1187	975	983	910	940
19 (019)	1274	1226	1004	1012	935	966
20 (020)	1315	1264	1032	1041	961	992
21 (021)	1356	1302	1061	1069	986	1018
22 (022)	1397	1340	1089	1098	1011	1045
23 (023)	1437	1378	1118	1127	1036	1071
24 (024)	1478	1416	1146	1155	1061	1097
25 (025)	1519	1454	1175	1184	1087	1123
26 (026)	1560	1492	1204	1213	1112	1150
27 (027)	1601	1530	1232	1241	1137	1176
28 (028)	1641	1568	1261	1270	1162	1202
29 (029)	1682	1606	1289	1299	1187	1228
30 (030)	1723	1644	1318	1328	1213	1254
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	23	20	21

**Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей**

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м <sup>3</sup>	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	231	258	290	295

**Раздел 07 Перевозка автоцистернами**

**Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	454
4107-0101-1002	2	496
4107-0101-1003	3	548
4107-0101-1004	4	588
4107-0101-1005	5	637
4107-0101-1006	6	687
4107-0101-1007	7	737
4107-0101-1008	8	786
4107-0101-1009	9	836
4107-0101-1010	10	885
4107-0101-1011	11	935
4107-0101-1012	12	985
4107-0101-1013	13	1034
4107-0101-1014	14	1084
4107-0101-1015	15	1133
4107-0101-1016	16	1183
4107-0101-1017	17	1233
4107-0101-1018	18	1282
4107-0101-1019	19	1332
4107-0101-1020	20	1381
4107-0101-1021	21	1419
4107-0101-1022	22	1457
4107-0101-1023	23	1495
4107-0101-1024	24	1533
4107-0101-1025	25	1571
4107-0101-1026	26	1609
4107-0101-1027	27	1647
4107-0101-1028	28	1684
4107-0101-1029	29	1722
4107-0101-1030	30	1760
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

**Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов**

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	432
4107-0201-1002	2	469
4107-0201-1003	3	508
4107-0201-1004	4	541
4107-0201-1005	5	579
4107-0201-1006	6	617
4107-0201-1007	7	654
4107-0201-1008	8	692
4107-0201-1009	9	730
4107-0201-1010	10	768
4107-0201-1011	11	806
4107-0201-1012	12	844
4107-0201-1013	13	882
4107-0201-1014	14	920
4107-0201-1015	15	957
4107-0201-1016	16	995
4107-0201-1017	17	1033
4107-0201-1018	18	1071
4107-0201-1019	19	1109
4107-0201-1020	20	1147
4107-0201-1021	21	1185
4107-0201-1022	22	1222
4107-0201-1023	23	1260
4107-0201-1024	24	1298
4107-0201-1025	25	1336
4107-0201-1026	26	1374
4107-0201-1027	27	1412
4107-0201-1028	28	1450
4107-0201-1029	29	1488
4107-0201-1030	30	1525
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36



Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	429
4107-0301-1002	2	464
4107-0301-1003	3	500
4107-0301-1004	4	531
4107-0301-1005	5	566
4107-0301-1006	6	602
4107-0301-1007	7	637
4107-0301-1008	8	672
4107-0301-1009	9	708
4107-0301-1010	10	743
4107-0301-1011	11	778
4107-0301-1012	12	814
4107-0301-1013	13	849
4107-0301-1014	14	884
4107-0301-1015	15	920
4107-0301-1016	16	955
4107-0301-1017	17	991
4107-0301-1018	18	1026
4107-0301-1019	19	1061
4107-0301-1020	20	1097
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

**Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	440
4107-0401-1002	2	486
4107-0401-1003	3	533
4107-0401-1004	4	575
4107-0401-1005	5	621
4107-0401-1006	6	667
4107-0401-1007	7	714
4107-0401-1008	8	760
4107-0401-1009	9	806
4107-0401-1010	10	853
4107-0401-1011	11	899
4107-0401-1012	12	945
4107-0401-1013	13	992
4107-0401-1014	14	1038
4107-0401-1015	15	1084
4107-0401-1016	16	1130
4107-0401-1017	17	1177
4107-0401-1018	18	1223
4107-0401-1019	19	1269
4107-0401-1020	20	1316
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

**Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн**

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	177

## Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	420	386	494	454	689	633	933	858
2 (002)	452	409	532	481	741	670	1004	909
3 (003)	495	440	582	518	811	721	1100	978
4 (004)	515	451	606	531	844	739	1144	1002
5 (005)	553	478	651	562	907	784	1229	1062
6 (006)	590	506	694	595	967	830	1311	1124
7 (007)	628	533	739	627	1030	874	1396	1184
8 (008)	666	560	784	659	1092	918	1480	1244
9 (009)	703	588	827	692	1152	964	1562	1307
10 (010)	741	615	872	724	1215	1008	1647	1367
11 (011)	779	643	916	756	1277	1054	1731	1429
12 (012)	816	670	960	788	1338	1098	1813	1489
13 (013)	854	697	1005	820	1400	1143	1898	1549
14 (014)	892	725	1049	853	1462	1189	1982	1611
15 (015)	929	752	1093	885	1523	1233	2064	1671
16 (016)	967	779	1138	916	1585	1277	2149	1731
17 (017)	1005	807	1182	949	1648	1323	2233	1793
18 (018)	1042	834	1226	981	1708	1367	2316	1853
19 (019)	1080	862	1271	1014	1770	1413	2400	1916
20 (020)	1118	889	1315	1046	1833	1457	2484	1976
21 (021)	1146	910	1348	1071	1879	1492	2547	2022
22 (022)	1174	932	1381	1096	1925	1528	2609	2071
23 (023)	1203	953	1415	1121	1972	1562	2673	2118
24 (024)	1231	974	1448	1146	2018	1597	2736	2164
25 (025)	1259	995	1481	1171	2064	1631	2798	2211
26 (026)	1288	1017	1515	1196	2111	1667	2862	2260
27 (027)	1316	1038	1548	1221	2157	1702	2924	2307
28 (028)	1344	1059	1581	1246	2203	1736	2987	2353
29 (029)	1373	1080	1615	1271	2251	1770	3051	2400
30 (030)	1401	1101	1648	1295	2297	1805	3113	2447
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	403	374	474	440	661	613	896	831
2 (002)	431	394	507	464	707	646	958	876
3 (003)	462	419	544	493	757	687	1027	931
4 (004)	478	426	562	501	784	698	1062	947
5 (005)	506	447	595	526	830	733	1124	993
6 (006)	534	469	628	552	875	769	1187	1042
7 (007)	563	490	662	576	923	803	1251	1089
8 (008)	591	511	695	601	969	838	1313	1136
9 (009)	619	532	728	626	1015	872	1376	1182
10 (010)	648	554	762	652	1062	908	1440	1231
11 (011)	676	575	795	676	1108	943	1502	1278
12 (012)	704	596	828	701	1154	977	1564	1324
13 (013)	733	617	862	726	1202	1011	1629	1371
14 (014)	761	639	895	752	1248	1048	1691	1420
15 (015)	789	660	928	776	1293	1082	1753	1467
16 (016)	818	681	962	801	1341	1116	1818	1513
17 (017)	846	702	995	826	1387	1151	1880	1560
18 (018)	874	724	1028	852	1433	1187	1942	1609
19 (019)	903	745	1062	876	1480	1221	2007	1656
20 (020)	931	766	1095	901	1526	1256	2069	1702
21 (021)	959	787	1128	926	1572	1290	2131	1749
22 (022)	988	809	1162	952	1620	1326	2196	1798
23 (023)	1016	830	1195	976	1666	1361	2258	1844
24 (024)	1044	851	1228	1001	1711	1395	2320	1891
25 (025)	1073	872	1262	1026	1759	1430	2384	1938
26 (026)	1101	894	1295	1052	1805	1466	2447	1987
27 (027)	1129	915	1328	1076	1851	1500	2509	2033
28 (028)	1158	936	1362	1101	1898	1534	2573	2080
29 (029)	1186	957	1395	1126	1944	1569	2636	2127
30 (030)	1214	979	1428	1152	1990	1605	2698	2176
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по  
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	379	350	446	412	621	574	842	778
2 (002)	412	374	485	440	675	613	916	831
3 (003)	449	402	528	473	736	659	998	893
4 (004)	470	413	553	486	770	677	1044	918
5 (005)	503	438	592	515	825	718	1118	973
6 (006)	537	462	632	544	880	757	1193	1027
7 (007)	571	487	672	573	936	798	1269	1082
8 (008)	605	512	712	602	992	839	1344	1138
9 (009)	638	537	751	632	1046	880	1418	1193
10 (010)	672	562	791	661	1102	921	1493	1249
11 (011)	706	587	831	691	1157	962	1569	1304
12 (012)	739	611	869	719	1211	1002	1642	1358
13 (013)	773	636	909	748	1267	1043	1718	1413
14 (014)	807	661	949	778	1323	1084	1793	1469
15 (015)	841	686	989	807	1379	1125	1869	1524
16 (016)	874	711	1028	836	1433	1166	1942	1580
17 (017)	908	735	1068	865	1489	1205	2018	1633
18 (018)	942	760	1108	894	1544	1246	2093	1689
19 (019)	976	785	1148	924	1600	1287	2169	1744
20 (020)	1009	810	1187	953	1654	1328	2242	1800
21 (021)	1043	835	1227	982	1710	1369	2318	1856
22 (022)	1077	860	1267	1012	1766	1410	2393	1911
23 (023)	1111	884	1307	1040	1821	1449	2469	1964
24 (024)	1144	909	1346	1069	1875	1490	2542	2020
25 (025)	1178	934	1386	1099	1931	1531	2618	2076
26 (026)	1212	959	1426	1128	1987	1572	2693	2131
27 (027)	1246	984	1466	1158	2043	1613	2769	2187
28 (028)	1279	1008	1505	1186	2097	1652	2842	2240
29 (029)	1313	1033	1545	1215	2152	1693	2918	2296
30 (030)	1347	1058	1585	1245	2208	1734	2993	2351
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	24	39	28	54	39	73	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей  
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	199	227

**Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами**

**Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	389
4109-0101-1002	2	413
4109-0101-1003	3	444
4109-0101-1004	4	459
4109-0101-1005	5	487
4109-0101-1006	6	515
4109-0101-1007	7	543
4109-0101-1008	8	572
4109-0101-1009	9	600
4109-0101-1010	10	628
4109-0101-1011	11	656
4109-0101-1012	12	684
4109-0101-1013	13	712
4109-0101-1014	14	740
4109-0101-1015	15	769
4109-0101-1016	16	797
4109-0101-1017	17	825
4109-0101-1018	18	853
4109-0101-1019	19	881
4109-0101-1020	20	909
4109-0101-1021	21	930
4109-0101-1022	22	950
4109-0101-1023	23	971
4109-0101-1024	24	992
4109-0101-1025	25	1012
4109-0101-1026	26	1033
4109-0101-1027	27	1054
4109-0101-1028	28	1074
4109-0101-1029	29	1095
4109-0101-1030	30	1115
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

**Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	375
4109-0201-1002	2	395
4109-0201-1003	3	418
4109-0201-1004	4	429
4109-0201-1005	5	450
4109-0201-1006	6	470
4109-0201-1007	7	491
4109-0201-1008	8	511
4109-0201-1009	9	532
4109-0201-1010	10	553
4109-0201-1011	11	573
4109-0201-1012	12	594
4109-0201-1013	13	615
4109-0201-1014	14	635
4109-0201-1015	15	656
4109-0201-1016	16	676
4109-0201-1017	17	697
4109-0201-1018	18	718
4109-0201-1019	19	738
4109-0201-1020	20	759
4109-0201-1021	21	780
4109-0201-1022	22	800
4109-0201-1023	23	821
4109-0201-1024	24	841
4109-0201-1025	25	862
4109-0201-1026	26	883
4109-0201-1027	27	903
4109-0201-1028	28	924
4109-0201-1029	29	944
4109-0201-1030	30	965
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

**Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов**

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	181

## Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	141	166	231	313
2 (002)	211	248	346	469
3 (003)	281	331	461	624
4 (004)	350	412	574	778
5 (005)	420	494	689	933
6 (006)	490	576	803	1089
7 (007)	560	659	918	1244
8 (008)	630	741	1033	1400
9 (009)	700	824	1148	1556
10 (010)	770	906	1262	1711
11 (011)	840	988	1377	1867
12 (012)	910	1071	1492	2022
13 (013)	980	1153	1607	2178
14 (014)	1049	1234	1720	2331
15 (015)	1119	1316	1834	2487
16 (016)	1189	1399	1949	2642
17 (017)	1259	1481	2064	2798
18 (018)	1329	1564	2179	2953
19 (019)	1399	1646	2293	3109
20 (020)	1469	1728	2408	3264
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91



**Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	559	658	916	1242
2 (002)	629	740	1031	1398
3 (003)	699	822	1146	1553
4 (004)	769	905	1261	1709
5 (005)	839	987	1375	1864
6 (006)	909	1069	1490	2020
7 (007)	978	1151	1603	2173
8 (008)	1048	1233	1718	2329
9 (009)	1118	1315	1833	2484
10 (010)	1188	1398	1948	2640
11 (011)	1258	1480	2062	2796
12 (012)	1328	1562	2177	2951
13 (013)	1398	1645	2292	3107
14 (014)	1468	1727	2407	3262
15 (015)	1538	1809	2521	3418
16 (016)	1608	1892	2636	3573
17 (017)	1677	1973	2749	3727
18 (018)	1747	2055	2864	3882
19 (019)	1817	2138	2979	4038
20 (020)	1887	2220	3093	4193
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

**Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора**

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	180

## Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (\* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	633	633
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	720	720
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	714	714
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	460	460
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	795	795
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	341	341
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	544	544
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	441	441
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	424	424
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	721	721
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1535	1535
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	488	302
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	642	572
4131-0102-03	Пиломатериалы	542	838
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	593	593
4131-0103-02	Металл листовой	495	495
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	489	489
4131-0103-04	Проволока в кругах	805	805
4131-0103-05	Конструкции металлические	527	527
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	284	496
4131-0104-02	Песок всякий	160	263
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	212	296
4131-0104-04	Глина сухая	239	307
4131-0104-05	Мусор строительный	97	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	593	406

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму  
министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері  
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2020 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**СЦПГ РК 8.04-12-2019**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ  
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2020 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная