

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 11.12.2019 ж. №207-НҚ бұйрығымен
01.01.2020 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 11.12.2019 года №207-НҚ
с 01.01.2020 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2020 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строек расположенных в регионах 09.00 Карагандинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазаы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	388	337	293	269	246	456	396	345	316	289
2 (002)	439	376	321	293	266	516	442	378	345	313
3 (003)	510	430	360	326	292	600	506	424	384	344
4 (004)	553	466	386	346	307	651	548	454	407	361
5 (005)	617	516	422	376	332	726	607	496	442	391
6 (006)	682	566	458	406	356	802	666	539	478	419
7 (007)	747	616	494	436	380	879	725	581	513	447
8 (008)	812	666	530	466	404	955	784	624	548	475
9 (009)	877	716	566	496	428	1032	842	666	584	504
10 (010)	942	766	602	526	452	1108	901	708	619	532
11 (011)	989	802	628	548	471	1164	944	739	645	554
12 (012)	1035	839	655	571	490	1218	987	771	672	576
13 (013)	1082	875	682	593	509	1273	1029	802	698	599
14 (014)	1129	911	708	616	528	1328	1072	833	725	621
15 (015)	1176	948	735	638	547	1384	1115	865	751	644
16 (016)	1222	984	761	661	565	1438	1158	895	778	665
17 (017)	1269	1020	788	683	584	1493	1200	927	804	687
18 (018)	1316	1057	814	706	603	1548	1244	958	831	709
19 (019)	1363	1093	841	728	622	1604	1286	989	856	732
20 (020)	1409	1129	868	751	641	1658	1328	1021	884	754
21 (021)	1456	1165	894	773	660	1713	1371	1052	909	776
22 (022)	1503	1202	921	796	678	1768	1414	1084	936	798

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1550	1238	947	818	697	1824	1456	1114	962	820
24 (024)	1597	1274	974	841	716	1879	1499	1146	989	842
25 (025)	1643	1311	1000	863	735	1933	1542	1176	1015	865
26 (026)	1690	1347	1027	886	754	1988	1585	1208	1042	887
27 (027)	1737	1383	1054	908	773	2044	1627	1240	1068	909
28 (028)	1784	1420	1080	931	791	2099	1671	1271	1095	931
29 (029)	1830	1456	1107	953	810	2153	1713	1302	1121	953
30 (030)	1877	1492	1133	976	829	2208	1755	1333	1148	975
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	39	30	23	20	17	46	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	636	552	480	441	403	862	749	651	598	547
2 (002)	720	616	526	480	436	976	836	713	651	591
3 (003)	836	705	590	534	479	1133	956	800	724	649
4 (004)	907	764	633	567	503	1229	1036	858	769	682
5 (005)	1011	846	692	616	544	1371	1147	938	836	738
6 (006)	1118	928	751	666	584	1516	1258	1018	902	791
7 (007)	1225	1010	810	715	623	1660	1369	1098	969	844

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1331	1092	869	764	662	1804	1480	1178	1036	898
9 (009)	1438	1174	928	813	702	1949	1591	1258	1102	951
10 (010)	1544	1256	987	862	741	2093	1702	1338	1169	1004
11 (011)	1621	1315	1030	898	772	2198	1782	1396	1218	1047
12 (012)	1697	1375	1074	936	803	2300	1864	1456	1269	1089
13 (013)	1774	1434	1118	972	834	2404	1944	1516	1318	1131
14 (014)	1851	1493	1161	1010	866	2509	2024	1573	1369	1173
15 (015)	1928	1554	1205	1046	897	2613	2107	1633	1418	1216
16 (016)	2003	1613	1248	1084	926	2716	2187	1691	1469	1256
17 (017)	2080	1672	1292	1120	957	2820	2267	1751	1518	1298
18 (018)	2157	1733	1334	1157	989	2924	2349	1809	1569	1340
19 (019)	2234	1792	1379	1193	1020	3029	2429	1869	1618	1382
20 (020)	2310	1851	1423	1231	1051	3131	2509	1929	1669	1424
21 (021)	2387	1910	1466	1267	1082	3236	2589	1987	1718	1467
22 (022)	2464	1970	1510	1305	1111	3340	2671	2047	1769	1507
23 (023)	2541	2030	1552	1341	1143	3444	2751	2104	1818	1549
24 (024)	2618	2089	1597	1379	1174	3549	2831	2164	1869	1591
25 (025)	2693	2149	1639	1415	1205	3651	2913	2222	1918	1633
26 (026)	2770	2208	1684	1452	1236	3756	2993	2282	1969	1676
27 (027)	2848	2267	1728	1489	1267	3860	3073	2342	2018	1718
28 (028)	2925	2328	1770	1526	1297	3964	3156	2400	2069	1758
29 (029)	3000	2387	1815	1562	1328	4067	3236	2460	2118	1800
30 (030)	3077	2446	1857	1600	1359	4171	3316	2518	2169	1842
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	64	49	38	33	28	87	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	354	311	276	256	236	416	366	325	301	278
2 (002)	402	348	302	278	255	473	409	355	327	300
3 (003)	456	389	332	303	276	536	458	391	356	325
4 (004)	480	410	348	316	286	565	482	409	372	336
5 (005)	527	447	375	339	305	620	526	441	399	359
6 (006)	574	483	401	361	324	675	568	472	425	381
7 (007)	621	519	428	384	343	731	611	504	452	404
8 (008)	667	556	454	406	362	785	654	534	478	426
9 (009)	714	592	481	429	380	840	696	566	505	447
10 (010)	761	628	507	451	399	895	739	596	531	469
11 (011)	808	665	534	474	418	951	782	628	558	492
12 (012)	854	701	561	496	437	1005	825	660	584	514
13 (013)	901	737	587	519	456	1060	867	691	611	536
14 (014)	948	774	614	541	475	1115	911	722	636	559
15 (015)	995	810	640	564	493	1171	953	753	664	580
16 (016)	1042	846	667	586	512	1226	995	785	689	602
17 (017)	1088	883	693	609	531	1280	1039	815	716	625
18 (018)	1135	919	720	631	550	1335	1081	847	742	647
19 (019)	1182	955	747	654	569	1391	1124	879	769	669
20 (020)	1229	991	773	676	588	1446	1166	909	795	692
21 (021)	1275	1028	800	698	606	1500	1209	941	821	713
22 (022)	1322	1064	826	721	625	1555	1252	972	848	735

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1369	1100	853	743	644	1611	1294	1004	874	758
24 (024)	1416	1137	879	766	663	1666	1338	1034	901	780
25 (025)	1463	1173	906	788	682	1721	1380	1066	927	802
26 (026)	1509	1209	933	811	701	1775	1422	1098	954	825
27 (027)	1556	1246	959	833	719	1831	1466	1128	980	846
28 (028)	1603	1282	986	856	738	1886	1508	1160	1007	868
29 (029)	1650	1318	1012	878	757	1941	1551	1191	1033	891
30 (030)	1696	1355	1039	901	776	1995	1594	1222	1060	913
31 (031)	1743	1391	1065	923	795	2051	1636	1253	1086	935
32 (032)	1790	1427	1092	946	814	2106	1679	1285	1113	958
33 (033)	1837	1464	1119	968	832	2161	1722	1316	1139	979
34 (034)	1884	1500	1145	991	851	2216	1765	1347	1166	1001
35 (035)	1930	1536	1172	1013	870	2271	1807	1379	1192	1024
36 (036)	1977	1573	1198	1036	889	2326	1851	1409	1219	1046
37 (037)	2024	1609	1225	1058	908	2381	1893	1441	1245	1068
38 (038)	2071	1645	1251	1081	927	2436	1935	1472	1272	1091
39 (039)	2117	1681	1278	1103	945	2491	1978	1504	1298	1112
40 (040)	2164	1718	1305	1126	964	2546	2021	1535	1325	1134
41 (041)	2211	1754	1331	1148	983	2601	2064	1566	1351	1156
42 (042)	2258	1790	1358	1171	1002	2656	2106	1598	1378	1179
43 (043)	2304	1827	1384	1193	1021	2711	2149	1628	1404	1201
44 (044)	2351	1863	1411	1216	1040	2766	2192	1660	1431	1224
45 (045)	2398	1899	1437	1238	1058	2821	2234	1691	1456	1245

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2445	1936	1464	1261	1077	2876	2278	1722	1484	1267
47 (047)	2492	1972	1491	1283	1096	2932	2320	1754	1509	1289
48 (048)	2538	2008	1517	1306	1115	2986	2362	1785	1536	1312
49 (049)	2585	2045	1544	1328	1134	3041	2406	1816	1562	1334
50 (050)	2632	2081	1570	1351	1153	3096	2448	1847	1589	1356
51 (051)	2679	2117	1597	1373	1171	3152	2491	1879	1615	1378
52 (052)	2725	2154	1623	1396	1190	3206	2534	1909	1642	1400
53 (053)	2772	2190	1650	1418	1209	3261	2576	1941	1668	1422
54 (054)	2819	2226	1677	1441	1228	3316	2619	1973	1695	1445
55 (055)	2866	2263	1703	1463	1247	3372	2662	2004	1721	1467
56 (056)	2913	2299	1730	1486	1266	3427	2705	2035	1748	1489
57 (057)	2959	2335	1756	1508	1285	3481	2747	2066	1774	1512
58 (058)	3006	2371	1783	1531	1303	3536	2789	2098	1801	1533
59 (059)	3053	2408	1809	1553	1322	3592	2833	2128	1827	1555
60 (060)	3100	2444	1836	1576	1341	3647	2875	2160	1854	1578
61 (061)	3146	2480	1863	1598	1360	3701	2918	2192	1880	1600
62 (062)	3193	2517	1889	1621	1379	3756	2961	2222	1907	1622
63 (063)	3240	2553	1916	1643	1398	3812	3004	2254	1933	1645
64 (064)	3287	2589	1942	1666	1416	3867	3046	2285	1960	1666
65 (065)	3334	2626	1969	1688	1435	3922	3089	2316	1986	1688
66 (066)	3380	2662	1995	1711	1454	3976	3132	2347	2013	1711
67 (067)	3427	2698	2022	1733	1473	4032	3174	2379	2039	1733
68 (068)	3474	2735	2049	1756	1492	4087	3218	2411	2066	1755

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3521	2771	2075	1778	1511	4142	3260	2441	2092	1778
70 (070)	3567	2807	2102	1801	1529	4196	3302	2473	2119	1799
71 (071)	3614	2844	2128	1823	1548	4252	3346	2504	2145	1821
72 (072)	3661	2880	2155	1846	1567	4307	3388	2535	2172	1844
73 (073)	3708	2916	2181	1868	1586	4362	3431	2566	2198	1866
74 (074)	3755	2952	2208	1891	1605	4418	3473	2598	2225	1888
75 (075)	3801	2989	2235	1913	1624	4472	3516	2629	2251	1911
76 (076)	3848	3025	2261	1936	1642	4527	3559	2660	2278	1932
77 (077)	3895	3061	2288	1958	1661	4582	3601	2692	2304	1954
78 (078)	3942	3098	2314	1980	1680	4638	3645	2722	2329	1976
79 (079)	3988	3134	2341	2003	1699	4692	3687	2754	2356	1999
80 (080)	4035	3170	2367	2025	1718	4747	3729	2785	2382	2021
81 (081)	4082	3207	2394	2048	1737	4802	3773	2816	2409	2044
82 (082)	4129	3243	2421	2070	1755	4858	3815	2848	2435	2065
83 (083)	4176	3279	2447	2093	1774	4913	3858	2879	2462	2087
84 (084)	4222	3316	2474	2115	1793	4967	3901	2911	2488	2109
85 (085)	4269	3352	2500	2138	1812	5022	3944	2941	2515	2132
86 (086)	4316	3388	2527	2160	1831	5078	3986	2973	2541	2154
87 (087)	4363	3425	2553	2183	1850	5133	4029	3004	2568	2176
88 (088)	4409	3461	2580	2205	1868	5187	4072	3035	2594	2198
89 (089)	4456	3497	2607	2228	1887	5242	4114	3067	2621	2220
90 (090)	4503	3534	2633	2250	1906	5298	4158	3098	2647	2242

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4550	3570	2660	2273	1925	5353	4200	3129	2674	2265
92 (092)	4597	3606	2686	2295	1944	5408	4242	3160	2700	2287
93 (093)	4643	3642	2713	2318	1963	5462	4285	3192	2727	2309
94 (094)	4690	3679	2739	2340	1981	5518	4328	3222	2753	2331
95 (095)	4737	3715	2766	2363	2000	5573	4371	3254	2780	2353
96 (096)	4784	3751	2793	2385	2019	5628	4413	3286	2806	2375
97 (097)	4830	3788	2819	2408	2038	5682	4456	3316	2833	2398
98 (098)	4877	3824	2846	2430	2057	5738	4499	3348	2859	2420
99 (099)	4924	3860	2872	2453	2076	5793	4541	3379	2886	2442
100 (901)	4971	3897	2899	2475	2094	5848	4585	3411	2912	2464
101 (101)	5018	3933	2925	2498	2113	5904	4627	3441	2939	2486
102 (102)	5064	3969	2952	2520	2132	5958	4669	3473	2965	2508
103 (103)	5111	4006	2979	2543	2151	6013	4713	3505	2992	2531
104 (104)	5158	4042	3005	2565	2170	6068	4755	3535	3018	2553
105 (105)	5205	4078	3032	2588	2189	6124	4798	3567	3045	2575
106 (106)	5251	4115	3058	2610	2207	6178	4841	3598	3071	2596
107 (107)	5298	4151	3085	2633	2226	6233	4884	3629	3098	2619
108 (108)	5345	4187	3111	2655	2245	6288	4926	3660	3124	2641
109 (109)	5392	4224	3138	2678	2264	6344	4969	3692	3151	2664
110 (110)	5439	4260	3165	2700	2283	6399	5012	3724	3176	2686
111 (111)	5485	4296	3191	2723	2302	6453	5054	3754	3204	2708
112 (112)	5532	4332	3218	2745	2320	6508	5096	3786	3229	2729
113 (113)	5579	4369	3244	2768	2339	6564	5140	3816	3256	2752

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5626	4405	3271	2790	2358	6619	5182	3848	3282	2774
115 (115)	5672	4441	3297	2813	2377	6673	5225	3879	3309	2796
116 (116)	5719	4478	3324	2835	2396	6728	5268	3911	3335	2819
117 (117)	5766	4514	3351	2858	2415	6784	5311	3942	3362	2841
118 (118)	5813	4550	3377	2880	2433	6839	5353	3973	3388	2862
119 (119)	5859	4587	3404	2903	2452	6893	5396	4005	3415	2885
120 (120)	5906	4623	3430	2925	2471	6948	5439	4035	3441	2907
121 (121)	5953	4659	3457	2948	2490	7004	5481	4067	3468	2929
122 (122)	6000	4696	3483	2970	2509	7059	5525	4098	3494	2952
123 (123)	6047	4732	3510	2993	2528	7114	5567	4129	3521	2974
124 (124)	6093	4768	3537	3015	2546	7168	5609	4161	3547	2995
125 (125)	6140	4805	3563	3038	2565	7224	5653	4192	3574	3018
126 (126)	6187	4841	3590	3060	2584	7279	5695	4224	3600	3040
127 (127)	6234	4877	3616	3083	2603	7334	5738	4254	3627	3062
128 (128)	6280	4914	3643	3105	2622	7388	5781	4286	3653	3085
129 (129)	6327	4950	3669	3128	2641	7444	5824	4316	3680	3107
130 (130)	6374	4986	3696	3150	2659	7499	5866	4348	3706	3128
131 (131)	6421	5022	3723	3173	2678	7554	5908	4380	3733	3151
132 (132)	6468	5059	3749	3195	2697	7609	5952	4411	3759	3173
133 (133)	6514	5095	3776	3218	2716	7664	5994	4442	3786	3195
134 (134)	6561	5131	3802	3240	2735	7719	6036	4473	3812	3218
135 (135)	6608	5168	3829	3263	2754	7774	6080	4505	3839	3240
136 (136)	6655	5204	3855	3285	2772	7829	6122	4535	3865	3261

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6701	5240	3882	3307	2791	7884	6165	4567	3891	3284
138 (138)	6748	5277	3909	3330	2810	7939	6208	4599	3918	3306
139 (139)	6795	5313	3935	3352	2829	7994	6251	4629	3944	3328
140 (140)	6842	5349	3962	3375	2848	8049	6293	4661	3971	3351
141 (141)	6889	5386	3988	3397	2867	8105	6336	4692	3996	3373
142 (142)	6935	5422	4015	3420	2885	8159	6379	4724	4024	3394
143 (143)	6982	5458	4041	3442	2904	8214	6421	4754	4049	3416
144 (144)	7029	5495	4068	3465	2923	8269	6465	4786	4076	3439
145 (145)	7076	5531	4095	3487	2942	8325	6507	4818	4102	3461
146 (146)	7122	5567	4121	3510	2961	8379	6549	4848	4129	3484
147 (147)	7169	5603	4148	3532	2980	8434	6592	4880	4155	3506
148 (148)	7216	5640	4174	3555	2999	8489	6635	4911	4182	3528
149 (149)	7263	5676	4201	3577	3017	8545	6678	4942	4208	3549
150 (150)	7310	5712	4227	3600	3036	8600	6720	4973	4235	3572
151 (151)	7356	5749	4254	3622	3055	8654	6764	5005	4261	3594
152 (152)	7403	5785	4281	3645	3074	8709	6806	5036	4288	3616
153 (153)	7450	5821	4307	3667	3093	8765	6848	5067	4314	3639
154 (154)	7497	5858	4334	3690	3112	8820	6892	5099	4341	3661
155 (155)	7543	5894	4360	3712	3130	8874	6934	5129	4367	3682
156 (156)	7590	5930	4387	3735	3149	8929	6976	5161	4394	3705
157 (157)	7637	5967	4413	3757	3168	8985	7020	5192	4420	3727
158 (158)	7684	6003	4440	3780	3187	9040	7062	5224	4447	3749
159 (159)	7731	6039	4467	3802	3206	9095	7105	5255	4473	3772

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7777	6076	4493	3825	3225	9149	7148	5286	4500	3794
161 (161)	7824	6112	4520	3847	3243	9205	7191	5318	4526	3815
162 (162)	7871	6148	4546	3870	3262	9260	7233	5348	4553	3838
163 (163)	7918	6185	4573	3892	3281	9315	7276	5380	4579	3860
164 (164)	7964	6221	4599	3915	3300	9369	7319	5411	4606	3882
165 (165)	8011	6257	4626	3937	3319	9425	7361	5442	4632	3905
166 (166)	8058	6293	4653	3960	3338	9480	7404	5474	4659	3927
167 (167)	8105	6330	4679	3982	3356	9535	7447	5505	4685	3948
168 (168)	8152	6366	4706	4005	3375	9591	7489	5536	4712	3971
169 (169)	8198	6402	4732	4027	3394	9645	7532	5567	4738	3993
170 (170)	8245	6439	4759	4050	3413	9700	7575	5599	4765	4015
171 (171)	8292	6475	4785	4072	3432	9755	7618	5629	4791	4038
172 (172)	8339	6511	4812	4095	3451	9811	7660	5661	4818	4060
173 (173)	8385	6548	4839	4117	3469	9865	7704	5693	4844	4081
174 (174)	8432	6584	4865	4140	3488	9920	7746	5724	4871	4104
175 (175)	8479	6620	4892	4162	3507	9975	7788	5755	4896	4126
176 (176)	8526	6657	4918	4185	3526	10031	7832	5786	4924	4148
177 (177)	8573	6693	4945	4207	3545	10086	7874	5818	4949	4171
178 (178)	8619	6729	4971	4230	3564	10140	7916	5848	4976	4193
179 (179)	8666	6766	4998	4252	3582	10195	7960	5880	5002	4214
180 (180)	8713	6802	5025	4275	3601	10251	8002	5912	5029	4236
181 (181)	8760	6838	5051	4297	3620	10306	8045	5942	5055	4259
182 (182)	8806	6875	5078	4320	3639	10360	8088	5974	5082	4281

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8853	6911	5104	4342	3658	10415	8131	6005	5108	4304
184 (184)	8900	6947	5131	4365	3677	10471	8173	6036	5135	4326
185 (185)	8947	6983	5157	4387	3695	10526	8215	6067	5161	4347
186 (186)	8994	7020	5184	4410	3714	10581	8259	6099	5188	4369
187 (187)	9040	7056	5211	4432	3733	10635	8301	6131	5214	4392
188 (188)	9087	7092	5237	4455	3752	10691	8344	6161	5241	4414
189 (189)	9134	7129	5264	4477	3771	10746	8387	6193	5267	4436
190 (190)	9181	7165	5290	4500	3790	10801	8429	6224	5294	4459
191 (191)	9227	7201	5317	4522	3808	10855	8472	6255	5320	4480
192 (192)	9274	7238	5343	4545	3827	10911	8515	6286	5347	4502
193 (193)	9321	7274	5370	4567	3846	10966	8558	6318	5373	4525
194 (194)	9368	7310	5397	4590	3865	11021	8600	6349	5400	4547
195 (195)	9415	7347	5423	4612	3884	11076	8644	6380	5426	4569
196 (196)	9461	7383	5450	4634	3903	11131	8686	6412	5452	4592
197 (197)	9508	7419	5476	4657	3921	11186	8728	6442	5479	4613
198 (198)	9555	7456	5503	4679	3940	11241	8772	6474	5505	4635
199 (199)	9602	7492	5529	4702	3959	11296	8814	6505	5532	4658
200 (902)	9648	7528	5556	4724	3978	11351	8856	6536	5558	4680
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	39	30	23	20	17	46	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	580	510	452	420	387	787	691	613	569	524
2 (002)	659	570	495	456	418	893	773	671	618	567
3 (003)	748	638	544	497	452	1013	864	738	673	613
4 (004)	787	672	570	518	469	1067	911	773	702	636
5 (005)	864	733	615	556	500	1171	993	833	753	678
6 (006)	941	792	657	592	531	1276	1073	891	802	720
7 (007)	1018	851	702	630	562	1380	1153	951	853	762
8 (008)	1093	911	744	666	593	1482	1236	1009	902	804
9 (009)	1170	970	789	703	623	1587	1316	1069	953	844
10 (010)	1248	1030	831	739	654	1691	1396	1127	1002	887
11 (011)	1325	1090	875	777	685	1796	1478	1187	1053	929
12 (012)	1400	1149	920	813	716	1898	1558	1247	1102	971
13 (013)	1477	1208	962	851	748	2002	1638	1304	1153	1013
14 (014)	1554	1269	1007	887	779	2107	1720	1364	1202	1056
15 (015)	1631	1328	1049	925	808	2211	1800	1422	1253	1096
16 (016)	1708	1387	1093	961	839	2316	1880	1482	1302	1138
17 (017)	1784	1448	1136	998	870	2418	1962	1540	1353	1180
18 (018)	1861	1507	1180	1034	902	2522	2042	1600	1402	1222
19 (019)	1938	1566	1225	1072	933	2627	2122	1660	1453	1264
20 (020)	2015	1625	1267	1108	964	2731	2202	1718	1502	1307
21 (021)	2090	1685	1311	1144	993	2833	2284	1778	1551	1347
22 (022)	2167	1744	1354	1182	1025	2938	2364	1836	1602	1389

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2244	1803	1398	1218	1056	3042	2444	1896	1651	1431
24 (024)	2321	1864	1441	1256	1087	3147	2527	1953	1702	1473
25 (025)	2398	1923	1485	1292	1118	3251	2607	2013	1751	1516
26 (026)	2474	1982	1530	1330	1149	3353	2687	2073	1802	1558
27 (027)	2551	2043	1572	1366	1179	3458	2769	2131	1851	1598
28 (028)	2628	2102	1616	1403	1210	3562	2849	2191	1902	1640
29 (029)	2705	2161	1659	1439	1241	3667	2929	2249	1951	1682
30 (030)	2780	2221	1703	1477	1272	3769	3011	2309	2002	1724
31 (031)	2857	2280	1746	1513	1303	3873	3091	2367	2051	1767
32 (032)	2934	2339	1790	1551	1334	3978	3171	2427	2102	1809
33 (033)	3011	2400	1834	1587	1364	4082	3253	2487	2151	1849
34 (034)	3089	2459	1877	1625	1395	4187	3333	2544	2202	1891
35 (035)	3164	2518	1921	1661	1426	4289	3413	2604	2251	1933
36 (036)	3241	2579	1964	1698	1457	4393	3496	2662	2302	1976
37 (037)	3318	2638	2008	1734	1489	4498	3576	2722	2351	2018
38 (038)	3395	2697	2051	1772	1520	4602	3656	2780	2402	2060
39 (039)	3470	2756	2095	1808	1549	4704	3736	2840	2451	2100
40 (040)	3548	2816	2139	1846	1580	4809	3818	2900	2502	2142
41 (041)	3625	2875	2182	1882	1611	4913	3898	2958	2551	2184
42 (042)	3702	2934	2226	1920	1643	5018	3978	3018	2602	2227
43 (043)	3777	2995	2269	1956	1674	5120	4060	3076	2651	2269
44 (044)	3854	3054	2313	1993	1705	5224	4140	3136	2702	2311
45 (045)	3931	3113	2356	2030	1734	5329	4220	3193	2751	2351

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	4008	3174	2400	2067	1766	5433	4302	3253	2802	2393
47 (047)	4085	3233	2444	2103	1797	5538	4382	3313	2851	2436
48 (048)	4161	3292	2487	2141	1828	5640	4462	3371	2902	2478
49 (049)	4238	3352	2531	2177	1859	5744	4544	3431	2951	2520
50 (050)	4315	3411	2574	2215	1890	5849	4624	3489	3002	2562
51 (051)	4392	3470	2618	2251	1920	5953	4704	3549	3051	2602
52 (052)	4467	3531	2661	2289	1951	6056	4787	3607	3102	2644
53 (053)	4544	3590	2705	2325	1982	6160	4867	3667	3151	2687
54 (054)	4621	3649	2749	2362	2013	6264	4947	3727	3202	2729
55 (055)	4698	3710	2792	2398	2044	6369	5029	3784	3251	2771
56 (056)	4775	3769	2836	2436	2075	6473	5109	3844	3302	2813
57 (057)	4851	3828	2879	2472	2107	6576	5189	3902	3351	2856
58 (058)	4928	3887	2923	2510	2136	6680	5269	3962	3402	2896
59 (059)	5005	3948	2966	2546	2167	6784	5351	4020	3451	2938
60 (060)	5082	4007	3010	2584	2198	6889	5431	4080	3502	2980
61 (061)	5157	4066	3054	2620	2230	6991	5511	4140	3551	3022
62 (062)	5234	4126	3097	2657	2261	7096	5593	4198	3602	3064
63 (063)	5311	4185	3141	2693	2292	7200	5673	4258	3651	3107
64 (064)	5389	4244	3184	2731	2321	7304	5753	4316	3702	3147
65 (065)	5466	4305	3228	2767	2352	7409	5836	4376	3751	3189
66 (066)	5541	4364	3270	2805	2384	7511	5916	4433	3802	3231
67 (067)	5618	4423	3315	2841	2415	7616	5996	4493	3851	3273
68 (068)	5695	4484	3359	2879	2446	7720	6078	4553	3902	3316

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5772	4543	3402	2915	2477	7824	6158	4611	3951	3358
70 (070)	5848	4602	3446	2952	2507	7927	6238	4671	4002	3398
71 (071)	5925	4662	3489	2989	2538	8031	6320	4729	4051	3440
72 (072)	6002	4721	3533	3026	2569	8136	6400	4789	4102	3482
73 (073)	6079	4780	3575	3062	2600	8240	6480	4847	4151	3524
74 (074)	6156	4839	3620	3100	2631	8344	6560	4907	4202	3567
75 (075)	6231	4900	3664	3136	2662	8447	6642	4967	4251	3609
76 (076)	6308	4959	3707	3174	2692	8551	6722	5024	4302	3649
77 (077)	6385	5018	3751	3210	2723	8656	6802	5084	4351	3691
78 (078)	6462	5079	3793	3246	2754	8760	6884	5142	4400	3733
79 (079)	6538	5138	3838	3284	2785	8862	6964	5202	4451	3776
80 (080)	6615	5197	3880	3320	2816	8967	7044	5260	4500	3818
81 (081)	6692	5257	3925	3357	2848	9071	7127	5320	4551	3860
82 (082)	6769	5316	3969	3393	2877	9176	7207	5380	4600	3900
83 (083)	6846	5375	4011	3431	2908	9280	7287	5438	4651	3942
84 (084)	6921	5436	4056	3467	2939	9382	7369	5498	4700	3984
85 (085)	6998	5495	4098	3505	2970	9487	7449	5556	4751	4027
86 (086)	7075	5554	4143	3541	3002	9591	7529	5616	4800	4069
87 (087)	7152	5615	4185	3579	3033	9696	7611	5673	4851	4111
88 (088)	7228	5674	4230	3615	3062	9798	7691	5733	4900	4151
89 (089)	7305	5733	4274	3652	3093	9902	7771	5793	4951	4193
90 (090)	7382	5793	4316	3689	3125	10007	7853	5851	5000	4236

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7459	5852	4361	3726	3156	10111	7933	5911	5051	4278
92 (092)	7536	5911	4403	3762	3187	10216	8013	5969	5100	4320
93 (093)	7611	5970	4448	3800	3218	10318	8093	6029	5151	4362
94 (094)	7689	6031	4490	3836	3248	10422	8176	6087	5200	4402
95 (095)	7766	6090	4534	3874	3279	10527	8256	6147	5251	4444
96 (096)	7843	6149	4579	3910	3310	10631	8336	6207	5300	4487
97 (097)	7918	6210	4621	3948	3341	10733	8418	6264	5351	4529
98 (098)	7995	6269	4666	3984	3372	10838	8498	6324	5400	4571
99 (099)	8072	6328	4708	4021	3403	10942	8578	6382	5451	4613
100 (901)	8149	6389	4752	4057	3433	11047	8660	6442	5500	4653
101 (101)	8226	6448	4795	4095	3464	11151	8740	6500	5551	4696
102 (102)	8302	6507	4839	4131	3495	11253	8820	6560	5600	4738
103 (103)	8379	6567	4884	4169	3526	11358	8902	6620	5651	4780
104 (104)	8456	6626	4926	4205	3557	11462	8982	6678	5700	4822
105 (105)	8533	6685	4970	4243	3589	11567	9062	6738	5751	4864
106 (106)	8608	6746	5013	4279	3618	11669	9144	6796	5800	4904
107 (107)	8685	6805	5057	4316	3649	11773	9224	6856	5851	4947
108 (108)	8762	6864	5100	4352	3680	11878	9304	6913	5900	4989
109 (109)	8839	6925	5144	4390	3711	11982	9387	6973	5951	5031
110 (110)	8916	6984	5189	4426	3743	12087	9467	7033	6000	5073
111 (111)	8992	7043	5231	4464	3774	12189	9547	7091	6051	5116
112 (112)	9069	7102	5275	4500	3803	12293	9627	7151	6100	5156
113 (113)	9146	7162	5318	4538	3834	12398	9709	7209	6151	5198

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9223	7221	5362	4574	3866	12502	9789	7269	6200	5240
115 (115)	9298	7280	5405	4611	3897	12604	9869	7327	6251	5282
116 (116)	9375	7341	5449	4648	3928	12709	9951	7387	6300	5324
117 (117)	9452	7400	5493	4685	3959	12813	10031	7447	6351	5367
118 (118)	9530	7459	5536	4721	3989	12918	10111	7504	6400	5407
119 (119)	9605	7520	5580	4759	4020	13020	10193	7564	6451	5449
120 (120)	9682	7579	5623	4795	4051	13124	10273	7622	6500	5491
121 (121)	9759	7638	5667	4833	4082	13229	10353	7682	6551	5533
122 (122)	9836	7698	5710	4869	4113	13333	10436	7740	6600	5576
123 (123)	9913	7757	5754	4907	4144	13438	10516	7800	6651	5618
124 (124)	9989	7816	5798	4943	4174	13540	10596	7860	6700	5658
125 (125)	10066	7877	5841	4980	4205	13644	10678	7918	6751	5700
126 (126)	10143	7936	5885	5016	4236	13749	10758	7978	6800	5742
127 (127)	10220	7995	5928	5054	4267	13853	10838	8036	6851	5784
128 (128)	10295	8056	5972	5090	4298	13956	10920	8096	6900	5827
129 (129)	10372	8115	6015	5128	4330	14060	11000	8153	6951	5869
130 (130)	10449	8174	6059	5164	4359	14164	11080	8213	7000	5909
131 (131)	10526	8233	6103	5202	4390	14269	11160	8273	7051	5951
132 (132)	10603	8293	6146	5238	4421	14373	11242	8331	7100	5993
133 (133)	10679	8352	6190	5275	4452	14476	11322	8391	7151	6036
134 (134)	10756	8411	6233	5311	4484	14580	11402	8449	7200	6078
135 (135)	10833	8472	6277	5349	4515	14684	11484	8509	7251	6120
136 (136)	10910	8531	6320	5385	4544	14789	11564	8567	7300	6160

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10985	8590	6364	5421	4575	14891	11644	8627	7349	6202
138 (138)	11062	8651	6408	5459	4607	14996	11727	8687	7400	6244
139 (139)	11139	8710	6451	5495	4638	15100	11807	8744	7449	6287
140 (140)	11216	8769	6495	5533	4669	15204	11887	8804	7500	6329
141 (141)	11293	8830	6538	5569	4700	15309	11969	8862	7549	6371
142 (142)	11369	8889	6582	5607	4730	15411	12049	8922	7600	6411
143 (143)	11446	8948	6625	5643	4761	15516	12129	8980	7649	6453
144 (144)	11523	9008	6669	5680	4792	15620	12211	9040	7700	6496
145 (145)	11600	9067	6713	5716	4823	15724	12291	9100	7749	6538
146 (146)	11675	9126	6756	5754	4854	15827	12371	9158	7800	6580
147 (147)	11752	9185	6800	5790	4885	15931	12451	9218	7849	6622
148 (148)	11830	9246	6843	5828	4916	16036	12533	9276	7900	6664
149 (149)	11907	9305	6887	5864	4946	16140	12613	9336	7949	6704
150 (150)	11984	9364	6930	5902	4977	16244	12693	9393	8000	6747
151 (151)	12059	9425	6974	5938	5008	16347	12776	9453	8049	6789
152 (152)	12136	9484	7018	5975	5039	16451	12856	9513	8100	6831
153 (153)	12213	9543	7061	6011	5070	16556	12936	9571	8149	6873
154 (154)	12290	9603	7105	6049	5102	16660	13018	9631	8200	6916
155 (155)	12366	9662	7148	6085	5131	16762	13098	9689	8249	6956
156 (156)	12443	9721	7192	6123	5162	16867	13178	9749	8300	6998
157 (157)	12520	9782	7234	6159	5193	16971	13260	9807	8349	7040
158 (158)	12597	9841	7279	6197	5225	17076	13340	9867	8400	7082
159 (159)	12674	9900	7323	6233	5256	17180	13420	9927	8449	7124

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12749	9961	7366	6270	5287	17282	13502	9984	8500	7167
161 (161)	12826	10020	7410	6307	5316	17387	13582	10044	8549	7207
162 (162)	12903	10079	7452	6344	5348	17491	13662	10102	8600	7249
163 (163)	12980	10139	7497	6380	5379	17596	13744	10162	8649	7291
164 (164)	13056	10198	7539	6418	5410	17698	13824	10220	8700	7333
165 (165)	13133	10257	7584	6454	5441	17802	13904	10280	8749	7376
166 (166)	13210	10316	7628	6492	5472	17907	13984	10340	8800	7418
167 (167)	13287	10377	7670	6528	5502	18011	14067	10398	8849	7458
168 (168)	13364	10436	7715	6566	5533	18116	14147	10458	8900	7500
169 (169)	13439	10495	7757	6602	5564	18218	14227	10516	8949	7542
170 (170)	13516	10556	7802	6639	5595	18322	14309	10576	9000	7584
171 (171)	13593	10615	7844	6675	5626	18427	14389	10633	9049	7627
172 (172)	13670	10674	7889	6713	5657	18531	14469	10693	9100	7669
173 (173)	13746	10734	7933	6749	5687	18633	14551	10753	9149	7709
174 (174)	13823	10793	7975	6787	5718	18738	14631	10811	9200	7751
175 (175)	13900	10852	8020	6823	5749	18842	14711	10871	9249	7793
176 (176)	13977	10913	8062	6861	5780	18947	14793	10929	9300	7836
177 (177)	14054	10972	8107	6897	5811	19051	14873	10989	9349	7878
178 (178)	14130	11031	8149	6934	5843	19153	14953	11047	9400	7920
179 (179)	14207	11092	8193	6970	5872	19258	15036	11107	9449	7960
180 (180)	14284	11151	8238	7008	5903	19362	15116	11167	9500	8002
181 (181)	14361	11210	8280	7044	5934	19467	15196	11224	9549	8044
182 (182)	14436	11270	8325	7082	5966	19569	15278	11284	9600	8087

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14513	11330	8367	7118	5997	19673	15358	11342	9649	8129
184 (184)	14590	11389	8411	7156	6028	19778	15438	11402	9700	8171
185 (185)	14667	11448	8454	7192	6057	19882	15518	11460	9749	8211
186 (186)	14744	11508	8498	7230	6089	19987	15600	11520	9800	8253
187 (187)	14820	11567	8543	7266	6120	20089	15680	11580	9849	8296
188 (188)	14897	11626	8585	7303	6151	20193	15760	11638	9900	8338
189 (189)	14974	11687	8630	7339	6182	20298	15842	11698	9949	8380
190 (190)	15051	11746	8672	7377	6213	20402	15922	11756	10000	8422
191 (191)	15126	11805	8716	7413	6243	20504	16002	11816	10049	8462
192 (192)	15203	11866	8759	7451	6274	20609	16084	11873	10100	8504
193 (193)	15280	11925	8803	7487	6305	20713	16164	11933	10149	8547
194 (194)	15357	11984	8848	7525	6336	20818	16244	11993	10200	8589
195 (195)	15434	12044	8890	7561	6367	20922	16327	12051	10249	8631
196 (196)	15510	12103	8934	7597	6398	21024	16407	12111	10298	8673
197 (197)	15587	12162	8977	7634	6428	21129	16487	12169	10349	8713
198 (198)	15664	12223	9021	7670	6459	21233	16569	12229	10398	8756
199 (199)	15741	12282	9064	7708	6490	21338	16649	12287	10449	8798
200 (902)	15816	12341	9108	7744	6521	21440	16729	12347	10498	8840
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	64	49	38	33	28	87	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	350	308	273	254	235	412	362	321	299	276
2 (002)	395	342	298	275	253	465	402	351	324	298
3 (003)	444	380	326	298	272	522	447	384	351	320
4 (004)	465	399	340	310	282	547	469	400	365	332
5 (005)	508	432	365	331	299	598	508	429	389	352
6 (006)	551	465	389	352	317	648	547	458	414	373
7 (007)	594	499	414	372	335	699	587	487	438	394
8 (008)	636	532	438	393	353	748	626	515	462	415
9 (009)	679	566	463	414	370	799	666	545	487	435
10 (010)	722	599	487	435	388	849	705	573	512	456
11 (011)	765	632	512	456	406	900	744	602	536	478
12 (012)	808	666	536	477	423	951	784	631	561	498
13 (013)	851	699	561	498	441	1001	822	660	586	519
14 (014)	894	732	586	519	459	1052	861	689	611	540
15 (015)	937	766	610	540	476	1102	901	718	635	560
16 (016)	980	799	635	561	494	1153	940	747	660	581
17 (017)	1023	833	659	581	512	1204	980	775	684	602
18 (018)	1066	866	684	602	530	1254	1019	805	708	624
19 (019)	1109	899	708	623	547	1305	1058	833	733	644
20 (020)	1151	933	733	644	565	1354	1098	862	758	665
21 (021)	1194	966	757	665	583	1405	1136	891	782	686
22 (022)	1237	1000	782	686	600	1455	1176	920	807	706

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1280	1033	807	707	618	1506	1215	949	832	727
24 (024)	1323	1066	831	728	636	1556	1254	978	856	748
25 (025)	1366	1100	856	749	653	1607	1294	1007	881	768
26 (026)	1409	1133	880	770	671	1658	1333	1035	906	789
27 (027)	1452	1166	905	790	689	1708	1372	1065	929	811
28 (028)	1495	1200	929	811	707	1759	1412	1093	954	832
29 (029)	1538	1233	954	832	724	1809	1451	1122	979	852
30 (030)	1581	1267	978	853	742	1860	1491	1151	1004	873
31 (031)	1624	1300	1003	874	760	1911	1529	1180	1028	894
32 (032)	1666	1333	1028	895	777	1960	1568	1209	1053	914
33 (033)	1709	1367	1052	916	795	2011	1608	1238	1078	935
34 (034)	1752	1400	1077	937	813	2061	1647	1267	1102	956
35 (035)	1795	1433	1101	958	830	2112	1686	1295	1127	976
36 (036)	1838	1467	1126	979	848	2162	1726	1325	1152	998
37 (037)	1881	1500	1150	999	866	2213	1765	1353	1175	1019
38 (038)	1924	1534	1175	1020	884	2264	1805	1382	1200	1040
39 (039)	1967	1567	1199	1041	901	2314	1844	1411	1225	1060
40 (040)	2010	1600	1224	1062	919	2365	1882	1440	1249	1081
41 (041)	2053	1634	1249	1083	937	2415	1922	1469	1274	1102
42 (042)	2096	1667	1273	1104	954	2466	1961	1498	1299	1122
43 (043)	2139	1700	1298	1125	972	2516	2000	1527	1324	1144
44 (044)	2181	1734	1322	1146	990	2566	2040	1555	1348	1165
45 (045)	2224	1767	1347	1167	1008	2616	2079	1585	1373	1186

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2267	1801	1371	1188	1025	2667	2119	1613	1398	1206
47 (047)	2310	1834	1396	1208	1043	2718	2158	1642	1421	1227
48 (048)	2353	1867	1420	1229	1061	2768	2196	1671	1446	1248
49 (049)	2396	1901	1445	1250	1078	2819	2236	1700	1471	1268
50 (050)	2439	1934	1470	1271	1096	2869	2275	1729	1495	1289
51 (051)	2482	1967	1494	1292	1114	2920	2314	1758	1520	1311
52 (052)	2525	2001	1519	1313	1131	2971	2354	1787	1545	1331
53 (053)	2568	2034	1543	1334	1149	3021	2393	1815	1569	1352
54 (054)	2611	2068	1568	1355	1167	3072	2433	1845	1594	1373
55 (055)	2654	2101	1592	1376	1185	3122	2472	1873	1619	1394
56 (056)	2697	2134	1617	1397	1202	3173	2511	1902	1644	1414
57 (057)	2739	2168	1642	1417	1220	3222	2551	1932	1667	1435
58 (058)	2782	2201	1666	1438	1238	3273	2589	1960	1692	1456
59 (059)	2825	2234	1691	1459	1255	3324	2628	1989	1716	1476
60 (060)	2868	2268	1715	1480	1273	3374	2668	2018	1741	1498
61 (061)	2911	2301	1740	1501	1291	3425	2707	2047	1766	1519
62 (062)	2954	2335	1764	1522	1308	3475	2747	2075	1791	1539
63 (063)	2997	2368	1789	1543	1326	3526	2786	2105	1815	1560
64 (064)	3040	2401	1813	1564	1344	3576	2825	2133	1840	1581
65 (065)	3083	2435	1838	1585	1362	3627	2865	2162	1865	1602
66 (066)	3126	2468	1863	1606	1379	3678	2904	2192	1889	1622
67 (067)	3169	2502	1887	1626	1397	3728	2944	2220	1913	1644
68 (068)	3212	2535	1912	1647	1415	3779	2982	2249	1938	1665

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3254	2568	1936	1668	1432	3828	3021	2278	1962	1685
70 (070)	3297	2602	1961	1689	1450	3879	3061	2307	1987	1706
71 (071)	3340	2635	1985	1710	1468	3929	3100	2335	2012	1727
72 (072)	3383	2668	2010	1731	1485	3980	3139	2365	2036	1747
73 (073)	3426	2702	2034	1752	1503	4031	3179	2393	2061	1768
74 (074)	3469	2735	2059	1773	1521	4081	3218	2422	2086	1789
75 (075)	3512	2769	2084	1794	1539	4132	3258	2452	2111	1811
76 (076)	3555	2802	2108	1815	1556	4182	3296	2480	2135	1831
77 (077)	3598	2835	2133	1835	1574	4233	3335	2509	2159	1852
78 (078)	3641	2869	2157	1856	1592	4284	3375	2538	2184	1873
79 (079)	3684	2902	2182	1877	1609	4334	3414	2567	2208	1893
80 (080)	3727	2935	2206	1898	1627	4385	3453	2595	2233	1914
81 (081)	3769	2969	2231	1919	1645	4434	3493	2625	2258	1935
82 (082)	3812	3002	2255	1940	1662	4485	3532	2653	2282	1955
83 (083)	3855	3036	2280	1961	1680	4535	3572	2682	2307	1976
84 (084)	3898	3069	2305	1982	1698	4586	3611	2712	2332	1998
85 (085)	3941	3102	2329	2003	1716	4636	3649	2740	2356	2019
86 (086)	3984	3136	2354	2024	1733	4687	3689	2769	2381	2039
87 (087)	4027	3169	2378	2044	1751	4738	3728	2798	2405	2060
88 (088)	4070	3202	2403	2065	1769	4788	3767	2827	2429	2081
89 (089)	4113	3236	2427	2086	1786	4839	3807	2855	2454	2101
90 (090)	4156	3269	2452	2107	1804	4889	3846	2885	2479	2122

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4199	3303	2476	2128	1822	4940	3886	2913	2504	2144
92 (092)	4242	3336	2501	2149	1840	4991	3925	2942	2528	2165
93 (093)	4284	3369	2526	2170	1857	5040	3964	2972	2553	2185
94 (094)	4327	3403	2550	2191	1875	5091	4004	3000	2578	2206
95 (095)	4370	3436	2575	2212	1893	5141	4042	3029	2602	2227
96 (096)	4413	3469	2599	2233	1910	5192	4081	3058	2627	2247
97 (097)	4456	3503	2624	2253	1928	5242	4121	3087	2651	2268
98 (098)	4499	3536	2648	2274	1946	5293	4160	3115	2675	2289
99 (099)	4542	3570	2673	2295	1963	5344	4200	3145	2700	2309
100 (901)	4585	3603	2698	2316	1981	5394	4239	3174	2725	2331
101 (101)	4628	3636	2722	2337	1999	5445	4278	3202	2749	2352
102 (102)	4671	3670	2747	2358	2017	5495	4318	3232	2774	2373
103 (103)	4714	3703	2771	2379	2034	5546	4356	3260	2799	2393
104 (104)	4757	3737	2796	2400	2052	5596	4396	3289	2824	2414
105 (105)	4800	3770	2820	2421	2070	5647	4435	3318	2848	2435
106 (106)	4842	3803	2845	2442	2087	5696	4474	3347	2873	2455
107 (107)	4885	3837	2869	2462	2105	5747	4514	3375	2896	2476
108 (108)	4928	3870	2894	2483	2123	5798	4553	3405	2921	2498
109 (109)	4971	3903	2919	2504	2140	5848	4592	3434	2946	2518
110 (110)	5014	3937	2943	2525	2158	5899	4632	3462	2971	2539
111 (111)	5057	3970	2968	2546	2176	5949	4671	3492	2995	2560
112 (112)	5100	4004	2992	2567	2194	6000	4711	3520	3020	2581
113 (113)	5143	4037	3017	2588	2211	6051	4749	3549	3045	2601

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5186	4070	3041	2609	2229	6101	4788	3578	3069	2622
115 (115)	5229	4104	3066	2630	2247	6152	4828	3607	3094	2644
116 (116)	5272	4137	3090	2651	2264	6202	4867	3635	3119	2664
117 (117)	5315	4170	3115	2671	2282	6253	4906	3665	3142	2685
118 (118)	5357	4204	3140	2692	2300	6302	4946	3694	3167	2706
119 (119)	5400	4237	3164	2713	2317	6353	4985	3722	3192	2726
120 (120)	5443	4271	3189	2734	2335	6404	5025	3752	3216	2747
121 (121)	5486	4304	3213	2755	2353	6454	5064	3780	3241	2768
122 (122)	5529	4337	3238	2776	2371	6505	5102	3809	3266	2789
123 (123)	5572	4371	3262	2797	2388	6555	5142	3838	3291	2809
124 (124)	5615	4404	3287	2818	2406	6606	5181	3867	3315	2831
125 (125)	5658	4437	3311	2839	2424	6656	5220	3895	3340	2852
126 (126)	5701	4471	3336	2860	2441	6707	5260	3925	3365	2872
127 (127)	5744	4504	3361	2880	2459	6758	5299	3954	3388	2893
128 (128)	5787	4538	3385	2901	2477	6808	5339	3982	3413	2914
129 (129)	5830	4571	3410	2922	2494	6859	5378	4012	3438	2934
130 (130)	5872	4604	3434	2943	2512	6908	5416	4040	3462	2955
131 (131)	5915	4638	3459	2964	2530	6959	5456	4069	3487	2976
132 (132)	5958	4671	3483	2985	2548	7009	5495	4098	3512	2998
133 (133)	6001	4704	3508	3006	2565	7060	5534	4127	3536	3018
134 (134)	6044	4738	3532	3027	2583	7111	5574	4155	3561	3039
135 (135)	6087	4771	3557	3048	2601	7161	5613	4185	3586	3060
136 (136)	6130	4805	3582	3069	2618	7212	5653	4214	3611	3080

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6173	4838	3606	3089	2636	7262	5692	4242	3634	3101
138 (138)	6216	4871	3631	3110	2654	7313	5731	4272	3659	3122
139 (139)	6259	4905	3655	3131	2672	7364	5771	4300	3684	3144
140 (140)	6302	4938	3680	3152	2689	7414	5809	4329	3708	3164
141 (141)	6345	4971	3704	3173	2707	7465	5848	4358	3733	3185
142 (142)	6387	5005	3729	3194	2725	7514	5888	4387	3758	3206
143 (143)	6430	5038	3753	3215	2742	7565	5927	4415	3782	3226
144 (144)	6473	5072	3778	3236	2760	7615	5967	4445	3807	3247
145 (145)	6516	5105	3803	3257	2778	7666	6006	4474	3832	3268
146 (146)	6559	5138	3827	3278	2795	7716	6045	4502	3856	3288
147 (147)	6602	5172	3852	3298	2813	7767	6085	4532	3880	3309
148 (148)	6645	5205	3876	3319	2831	7818	6124	4560	3905	3331
149 (149)	6688	5239	3901	3340	2849	7868	6164	4589	3929	3352
150 (150)	6731	5272	3925	3361	2866	7919	6202	4618	3954	3372
151 (151)	6774	5305	3950	3382	2884	7969	6241	4647	3979	3393
152 (152)	6817	5339	3975	3403	2902	8020	6281	4676	4004	3414
153 (153)	6860	5372	3999	3424	2919	8071	6320	4705	4028	3434
154 (154)	6902	5405	4024	3445	2937	8120	6359	4734	4053	3455
155 (155)	6945	5439	4048	3466	2955	8171	6399	4762	4078	3476
156 (156)	6988	5472	4073	3487	2972	8221	6438	4792	4102	3496
157 (157)	7031	5506	4097	3507	2990	8272	6478	4820	4126	3518
158 (158)	7074	5539	4122	3528	3008	8322	6516	4849	4151	3539
159 (159)	7117	5572	4146	3549	3026	8373	6555	4878	4175	3560

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7160	5606	4171	3570	3043	8424	6595	4907	4200	3580
161 (161)	7203	5639	4196	3591	3061	8474	6634	4936	4225	3601
162 (162)	7246	5672	4220	3612	3079	8525	6673	4965	4249	3622
163 (163)	7289	5706	4245	3633	3096	8575	6713	4994	4274	3642
164 (164)	7332	5739	4269	3654	3114	8626	6752	5022	4299	3664
165 (165)	7375	5773	4294	3675	3132	8676	6792	5052	4324	3685
166 (166)	7418	5806	4318	3696	3149	8727	6831	5080	4348	3705
167 (167)	7460	5839	4343	3716	3167	8776	6869	5109	4372	3726
168 (168)	7503	5873	4367	3737	3185	8827	6909	5138	4396	3747
169 (169)	7546	5906	4392	3758	3203	8878	6948	5167	4421	3768
170 (170)	7589	5939	4417	3779	3220	8928	6987	5196	4446	3788
171 (171)	7632	5973	4441	3800	3238	8979	7027	5225	4471	3809
172 (172)	7675	6006	4466	3821	3256	9029	7066	5254	4495	3831
173 (173)	7718	6040	4490	3842	3273	9080	7106	5282	4520	3851
174 (174)	7761	6073	4515	3863	3291	9131	7145	5312	4545	3872
175 (175)	7804	6106	4539	3884	3309	9181	7184	5340	4569	3893
176 (176)	7847	6140	4564	3905	3326	9232	7224	5369	4594	3913
177 (177)	7890	6173	4588	3925	3344	9282	7262	5398	4618	3934
178 (178)	7933	6206	4613	3946	3362	9333	7301	5427	4642	3955
179 (179)	7975	6240	4638	3967	3380	9382	7341	5456	4667	3976
180 (180)	8018	6273	4662	3988	3397	9433	7380	5485	4692	3996
181 (181)	8061	6307	4687	4009	3415	9484	7420	5514	4716	4018
182 (182)	8104	6340	4711	4030	3433	9534	7459	5542	4741	4039

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8147	6373	4736	4051	3450	9585	7498	5572	4766	4059
184 (184)	8190	6407	4760	4072	3468	9635	7538	5600	4791	4080
185 (185)	8233	6440	4785	4093	3486	9686	7576	5629	4815	4101
186 (186)	8276	6473	4809	4114	3504	9736	7615	5658	4840	4122
187 (187)	8319	6507	4834	4134	3521	9787	7655	5687	4864	4142
188 (188)	8362	6540	4859	4155	3539	9838	7694	5716	4888	4164
189 (189)	8405	6574	4883	4176	3557	9888	7734	5745	4913	4185
190 (190)	8448	6607	4908	4197	3574	9939	7773	5774	4938	4205
191 (191)	8490	6640	4932	4218	3592	9988	7812	5802	4962	4226
192 (192)	8533	6674	4957	4239	3610	10039	7852	5832	4987	4247
193 (193)	8576	6707	4981	4260	3627	10089	7891	5860	5012	4267
194 (194)	8619	6741	5006	4281	3645	10140	7931	5889	5036	4288
195 (195)	8662	6774	5031	4302	3663	10191	7969	5919	5061	4309
196 (196)	8705	6807	5055	4323	3681	10241	8008	5947	5086	4331
197 (197)	8748	6841	5080	4343	3698	10292	8048	5976	5109	4351
198 (198)	8791	6874	5104	4364	3716	10342	8087	6005	5134	4372
199 (199)	8834	6907	5129	4385	3734	10393	8126	6034	5159	4393
200 (902)	8877	6941	5153	4406	3751	10444	8166	6062	5184	4413
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	37	29	22	19	16	44	34	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	574	505	448	416	385	778	684	607	564	522
2 (002)	648	561	489	451	415	878	760	662	611	562
3 (003)	728	623	534	489	446	987	844	724	662	604
4 (004)	762	654	557	508	462	1033	887	756	689	627
5 (005)	833	708	598	543	490	1129	960	811	736	664
6 (006)	903	762	638	577	520	1224	1033	864	782	704
7 (007)	974	818	679	610	549	1320	1109	920	827	744
8 (008)	1043	872	718	644	579	1413	1182	973	873	784
9 (009)	1113	928	759	679	607	1509	1258	1029	920	822
10 (010)	1184	982	798	713	636	1604	1331	1082	967	862
11 (011)	1254	1036	839	748	666	1700	1404	1138	1013	902
12 (012)	1325	1092	879	782	693	1796	1480	1191	1060	940
13 (013)	1395	1146	920	816	723	1891	1553	1247	1107	980
14 (014)	1466	1200	961	851	752	1987	1627	1302	1153	1020
15 (015)	1536	1256	1000	885	780	2082	1702	1356	1200	1058
16 (016)	1607	1310	1041	920	810	2178	1776	1411	1247	1098
17 (017)	1677	1366	1080	952	839	2273	1851	1464	1291	1138
18 (018)	1748	1420	1121	987	869	2369	1924	1520	1338	1178
19 (019)	1818	1474	1161	1021	897	2464	1998	1573	1384	1216
20 (020)	1887	1530	1202	1056	926	2558	2073	1629	1431	1256
21 (021)	1957	1584	1241	1090	956	2653	2147	1682	1478	1296
22 (022)	2028	1639	1282	1125	984	2749	2222	1738	1524	1333

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2098	1693	1323	1159	1013	2844	2296	1793	1571	1373
24 (024)	2169	1748	1362	1193	1043	2940	2369	1847	1618	1413
25 (025)	2239	1803	1403	1228	1070	3036	2444	1902	1664	1451
26 (026)	2310	1857	1443	1262	1100	3131	2518	1956	1711	1491
27 (027)	2380	1911	1484	1295	1130	3227	2591	2011	1756	1531
28 (028)	2451	1967	1523	1330	1159	3322	2667	2064	1802	1571
29 (029)	2521	2021	1564	1364	1187	3418	2740	2120	1849	1609
30 (030)	2592	2077	1603	1398	1216	3513	2816	2173	1896	1649
31 (031)	2662	2131	1644	1433	1246	3609	2889	2229	1942	1689
32 (032)	2731	2185	1685	1467	1274	3702	2962	2284	1989	1727
33 (033)	2802	2241	1725	1502	1303	3798	3038	2338	2036	1767
34 (034)	2872	2295	1766	1536	1333	3893	3111	2393	2082	1807
35 (035)	2943	2349	1805	1570	1361	3989	3184	2447	2129	1844
36 (036)	3013	2405	1846	1605	1390	4084	3260	2502	2176	1884
37 (037)	3084	2459	1885	1638	1420	4180	3333	2556	2220	1924
38 (038)	3154	2515	1926	1672	1449	4276	3409	2611	2267	1964
39 (039)	3225	2569	1966	1707	1477	4371	3482	2664	2313	2002
40 (040)	3295	2623	2007	1741	1507	4467	3556	2720	2360	2042
41 (041)	3366	2679	2048	1775	1536	4562	3631	2776	2407	2082
42 (042)	3436	2733	2087	1810	1564	4658	3704	2829	2453	2120
43 (043)	3507	2787	2128	1844	1593	4753	3778	2884	2500	2160
44 (044)	3575	2843	2167	1879	1623	4847	3853	2938	2547	2200
45 (045)	3646	2897	2208	1913	1652	4942	3927	2993	2593	2240

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3716	2952	2248	1948	1680	5038	4002	3047	2640	2278
47 (047)	3787	3007	2289	1980	1710	5133	4076	3102	2684	2318
48 (048)	3857	3061	2328	2015	1739	5229	4149	3156	2731	2358
49 (049)	3928	3116	2369	2049	1767	5324	4224	3211	2778	2396
50 (050)	3998	3170	2410	2084	1797	5420	4298	3267	2824	2436
51 (051)	4069	3225	2449	2118	1826	5516	4371	3320	2871	2476
52 (052)	4139	3280	2490	2152	1854	5611	4447	3376	2918	2513
53 (053)	4210	3334	2530	2187	1884	5707	4520	3429	2964	2553
54 (054)	4280	3390	2570	2221	1913	5802	4596	3484	3011	2593
55 (055)	4351	3444	2610	2256	1943	5898	4669	3538	3058	2633
56 (056)	4421	3498	2651	2290	1970	5993	4742	3593	3104	2671
57 (057)	4490	3554	2692	2323	2000	6087	4818	3649	3149	2711
58 (058)	4561	3608	2731	2357	2030	6182	4891	3702	3196	2751
59 (059)	4631	3662	2772	2392	2057	6278	4964	3758	3242	2789
60 (060)	4702	3718	2811	2426	2087	6373	5040	3811	3289	2829
61 (061)	4772	3772	2852	2461	2116	6469	5113	3867	3336	2869
62 (062)	4843	3828	2892	2495	2144	6564	5189	3920	3382	2907
63 (063)	4913	3882	2933	2530	2174	6660	5262	3976	3429	2947
64 (064)	4984	3936	2972	2564	2203	6756	5336	4029	3476	2987
65 (065)	5054	3992	3013	2598	2233	6851	5411	4084	3522	3027
66 (066)	5125	4046	3054	2633	2261	6947	5484	4140	3569	3064
67 (067)	5195	4102	3093	2666	2290	7042	5560	4193	3613	3104
68 (068)	5266	4156	3134	2700	2320	7138	5633	4249	3660	3144

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5334	4210	3174	2734	2348	7231	5707	4302	3707	3182
70 (070)	5405	4266	3215	2769	2377	7327	5782	4358	3753	3222
71 (071)	5475	4320	3254	2803	2407	7422	5856	4411	3800	3262
72 (072)	5546	4374	3295	2838	2434	7518	5929	4467	3847	3300
73 (073)	5616	4430	3334	2872	2464	7613	6004	4520	3893	3340
74 (074)	5687	4484	3375	2907	2493	7709	6078	4576	3940	3380
75 (075)	5757	4539	3416	2941	2523	7804	6153	4631	3987	3420
76 (076)	5828	4593	3456	2975	2551	7900	6227	4684	4033	3458
77 (077)	5898	4648	3497	3008	2580	7996	6300	4740	4078	3498
78 (078)	5969	4703	3536	3043	2610	8091	6376	4793	4124	3538
79 (079)	6039	4757	3577	3077	2638	8187	6449	4849	4171	3576
80 (080)	6110	4811	3616	3111	2667	8282	6522	4902	4218	3616
81 (081)	6179	4867	3657	3146	2697	8376	6598	4958	4264	3656
82 (082)	6249	4921	3697	3180	2725	8471	6671	5011	4311	3693
83 (083)	6320	4977	3738	3215	2754	8567	6747	5067	4358	3733
84 (084)	6390	5031	3779	3249	2784	8662	6820	5122	4404	3773
85 (085)	6461	5085	3818	3284	2813	8758	6893	5176	4451	3813
86 (086)	6531	5141	3859	3318	2841	8853	6969	5231	4498	3851
87 (087)	6602	5195	3898	3351	2870	8949	7042	5284	4542	3891
88 (088)	6672	5249	3939	3385	2900	9044	7116	5340	4589	3931
89 (089)	6743	5305	3979	3420	2928	9140	7191	5393	4636	3969
90 (090)	6813	5359	4020	3454	2957	9236	7264	5449	4682	4009
91 (091)	6884	5415	4059	3489	2987	9331	7340	5502	4729	4049

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6954	5469	4100	3523	3016	9427	7413	5558	4776	4089
93 (093)	7023	5523	4141	3557	3044	9520	7487	5613	4822	4127
94 (094)	7093	5579	4180	3592	3074	9616	7562	5667	4869	4167
95 (095)	7164	5633	4221	3626	3103	9711	7636	5722	4916	4207
96 (096)	7234	5687	4261	3661	3131	9807	7709	5776	4962	4244
97 (097)	7305	5743	4302	3693	3161	9902	7784	5831	5007	4284
98 (098)	7375	5797	4341	3728	3190	9998	7858	5884	5053	4324
99 (099)	7446	5852	4382	3762	3218	10093	7933	5940	5100	4362
100 (901)	7516	5907	4423	3797	3248	10189	8007	5996	5147	4402
101 (101)	7587	5961	4462	3831	3277	10284	8080	6049	5193	4442
102 (102)	7657	6016	4503	3866	3307	10380	8156	6104	5240	4482
103 (103)	7728	6070	4543	3900	3334	10476	8229	6158	5287	4520
104 (104)	7798	6126	4584	3934	3364	10571	8304	6213	5333	4560
105 (105)	7869	6180	4623	3969	3393	10667	8378	6267	5380	4600
106 (106)	7938	6234	4664	4003	3421	10760	8451	6322	5427	4638
107 (107)	8008	6290	4703	4036	3451	10856	8527	6376	5471	4678
108 (108)	8079	6344	4744	4070	3480	10951	8600	6431	5518	4718
109 (109)	8149	6398	4785	4105	3508	11047	8673	6487	5564	4756
110 (110)	8220	6454	4825	4139	3538	11142	8749	6540	5611	4796
111 (111)	8290	6508	4866	4174	3567	11238	8822	6596	5658	4836
112 (112)	8361	6564	4905	4208	3597	11333	8898	6649	5704	4876
113 (113)	8431	6618	4946	4243	3625	11429	8971	6704	5751	4913

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8502	6672	4985	4277	3654	11524	9044	6758	5798	4953
115 (115)	8572	6728	5026	4311	3684	11620	9120	6813	5844	4993
116 (116)	8643	6782	5066	4346	3711	11716	9193	6867	5891	5031
117 (117)	8713	6836	5107	4379	3741	11811	9267	6922	5936	5071
118 (118)	8782	6892	5148	4413	3770	11904	9342	6978	5982	5111
119 (119)	8852	6946	5187	4448	3798	12000	9416	7031	6029	5149
120 (120)	8923	7002	5228	4482	3828	12096	9491	7087	6076	5189
121 (121)	8993	7056	5267	4516	3857	12191	9564	7140	6122	5229
122 (122)	9064	7110	5308	4551	3887	12287	9638	7196	6169	5269
123 (123)	9134	7166	5348	4585	3915	12382	9713	7249	6216	5307
124 (124)	9205	7220	5389	4620	3944	12478	9787	7304	6262	5347
125 (125)	9275	7274	5428	4654	3974	12573	9860	7358	6309	5387
126 (126)	9346	7330	5469	4689	4002	12669	9936	7413	6356	5424
127 (127)	9416	7384	5510	4721	4031	12764	10009	7469	6400	5464
128 (128)	9487	7439	5549	4756	4061	12860	10084	7522	6447	5504
129 (129)	9557	7493	5590	4790	4089	12956	10158	7578	6493	5542
130 (130)	9626	7548	5630	4825	4118	13049	10231	7631	6540	5582
131 (131)	9697	7603	5670	4859	4148	13144	10307	7687	6587	5622
132 (132)	9767	7657	5710	4893	4177	13240	10380	7740	6633	5662
133 (133)	9838	7711	5751	4928	4205	13336	10453	7796	6680	5700
134 (134)	9908	7767	5790	4962	4234	13431	10529	7849	6727	5740
135 (135)	9979	7821	5831	4997	4264	13527	10602	7904	6773	5780
136 (136)	10049	7877	5872	5031	4292	13622	10678	7960	6820	5818

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10120	7931	5911	5064	4321	13718	10751	8013	6864	5858
138 (138)	10190	7985	5952	5098	4351	13813	10824	8069	6911	5898
139 (139)	10261	8041	5992	5133	4380	13909	10900	8122	6958	5938
140 (140)	10331	8095	6033	5167	4408	14004	10973	8178	7004	5976
141 (141)	10402	8149	6072	5202	4438	14100	11047	8231	7051	6016
142 (142)	10470	8205	6113	5236	4467	14193	11122	8287	7098	6056
143 (143)	10541	8259	6152	5270	4495	14289	11196	8340	7144	6093
144 (144)	10611	8315	6193	5305	4525	14384	11271	8396	7191	6133
145 (145)	10682	8369	6234	5339	4554	14480	11344	8451	7238	6173
146 (146)	10752	8423	6274	5374	4582	14576	11418	8504	7284	6211
147 (147)	10823	8479	6315	5407	4611	14671	11493	8560	7329	6251
148 (148)	10893	8533	6354	5441	4641	14767	11567	8613	7376	6291
149 (149)	10964	8589	6395	5475	4670	14862	11642	8669	7422	6331
150 (150)	11034	8643	6434	5510	4698	14958	11716	8722	7469	6369
151 (151)	11105	8697	6475	5544	4728	15053	11789	8778	7516	6409
152 (152)	11175	8752	6516	5579	4757	15149	11864	8833	7562	6449
153 (153)	11246	8807	6556	5613	4785	15244	11938	8887	7609	6487
154 (154)	11315	8861	6597	5648	4815	15338	12011	8942	7656	6527
155 (155)	11385	8916	6636	5682	4844	15433	12087	8996	7702	6567
156 (156)	11456	8970	6677	5716	4872	15529	12160	9051	7749	6604
157 (157)	11526	9026	6716	5749	4902	15624	12236	9104	7793	6644
158 (158)	11597	9080	6757	5784	4931	15720	12309	9160	7840	6684
159 (159)	11667	9134	6797	5818	4961	15816	12382	9213	7887	6724

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11738	9190	6838	5852	4989	15911	12458	9269	7933	6762
161 (161)	11808	9244	6879	5887	5018	16007	12531	9324	7980	6802
162 (162)	11879	9298	6918	5921	5048	16102	12604	9378	8027	6842
163 (163)	11949	9354	6959	5956	5075	16198	12680	9433	8073	6880
164 (164)	12020	9408	6998	5990	5105	16293	12753	9487	8120	6920
165 (165)	12090	9464	7039	6025	5134	16389	12829	9542	8167	6960
166 (166)	12161	9518	7079	6059	5162	16484	12902	9596	8213	6998
167 (167)	12230	9572	7120	6092	5192	16578	12976	9651	8258	7038
168 (168)	12300	9628	7159	6126	5221	16673	13051	9704	8304	7078
169 (169)	12370	9682	7200	6161	5251	16769	13124	9760	8351	7118
170 (170)	12441	9736	7241	6195	5279	16864	13198	9816	8398	7156
171 (171)	12511	9792	7280	6230	5308	16960	13273	9869	8444	7196
172 (172)	12582	9846	7321	6264	5338	17056	13347	9924	8491	7236
173 (173)	12652	9902	7361	6298	5366	17151	13422	9978	8538	7273
174 (174)	12723	9956	7402	6333	5395	17247	13496	10033	8584	7313
175 (175)	12793	10010	7441	6367	5425	17342	13569	10087	8631	7353
176 (176)	12864	10066	7482	6402	5452	17438	13644	10142	8678	7391
177 (177)	12934	10120	7521	6434	5482	17533	13718	10196	8722	7431
178 (178)	13005	10174	7562	6469	5511	17629	13791	10251	8769	7471
179 (179)	13074	10230	7603	6503	5541	17722	13867	10307	8816	7511
180 (180)	13144	10284	7643	6538	5569	17818	13940	10360	8862	7549
181 (181)	13215	10339	7684	6572	5598	17913	14016	10416	8909	7589
182 (182)	13285	10393	7723	6607	5628	18009	14089	10469	8956	7629

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13356	10448	7764	6641	5656	18104	14162	10524	9002	7667
184 (184)	13426	10503	7803	6675	5685	18200	14238	10578	9049	7707
185 (185)	13497	10557	7844	6710	5715	18296	14311	10633	9096	7747
186 (186)	13567	10611	7884	6744	5744	18391	14384	10687	9142	7787
187 (187)	13638	10667	7925	6777	5772	18487	14460	10742	9187	7824
188 (188)	13708	10721	7966	6811	5802	18582	14533	10798	9233	7864
189 (189)	13779	10777	8005	6846	5831	18678	14609	10851	9280	7904
190 (190)	13849	10831	8046	6880	5859	18773	14682	10907	9327	7942
191 (191)	13918	10885	8085	6915	5889	18867	14756	10960	9373	7982
192 (192)	13989	10941	8126	6949	5918	18962	14831	11016	9420	8022
193 (193)	14059	10995	8166	6984	5946	19058	14904	11069	9467	8060
194 (194)	14130	11051	8207	7018	5975	19153	14980	11124	9513	8100
195 (195)	14200	11105	8248	7052	6005	19249	15053	11180	9560	8140
196 (196)	14270	11159	8287	7087	6034	19344	15127	11233	9607	8180
197 (197)	14341	11215	8328	7120	6062	19440	15202	11289	9651	8218
198 (198)	14411	11269	8367	7154	6092	19536	15276	11342	9698	8258
199 (199)	14482	11323	8408	7189	6121	19631	15349	11398	9744	8298
200 (902)	14552	11379	8448	7223	6149	19727	15424	11451	9791	8336
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	61	48	36	31	26	82	64	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	147	150	172	183	213

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	50	42	43	44	59	49	51	52
2 (002)	84	65	62	61	99	76	73	72
3 (003)	118	87	81	78	139	102	95	92
4 (004)	152	109	100	95	179	128	118	112
5 (005)	186	131	119	112	219	154	140	132
6 (006)	220	153	138	130	259	180	162	153
7 (007)	254	175	157	147	299	206	185	173
8 (008)	288	197	176	164	339	232	207	193
9 (009)	322	219	195	181	379	258	229	213
10 (010)	356	241	214	198	419	284	252	233
11 (011)	382	258	228	211	449	304	268	248
12 (012)	407	274	243	224	479	322	286	264
13 (013)	433	291	257	237	509	342	302	279
14 (014)	459	308	271	250	540	362	319	294

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	484	324	286	263	569	381	336	309
16 (016)	510	341	300	276	600	401	353	325
17 (017)	536	358	315	288	631	421	371	339
18 (018)	561	374	329	301	660	440	387	354
19 (019)	587	391	343	314	691	460	404	369
20 (020)	613	408	358	327	721	480	421	385
21 (021)	638	424	372	340	751	499	438	400
22 (022)	664	441	386	353	781	519	454	415
23 (023)	690	458	401	366	812	539	472	431
24 (024)	715	474	415	379	841	558	488	446
25 (025)	741	491	430	392	872	578	506	461
26 (026)	767	508	444	405	902	598	522	476
27 (027)	793	524	458	418	933	616	539	492
28 (028)	818	541	473	431	962	636	556	507
29 (029)	844	558	487	444	993	656	573	522
30 (030)	870	574	501	456	1024	675	589	536
31 (031)	895	591	516	469	1053	695	607	552
32 (032)	921	608	530	482	1084	715	624	567
33 (033)	947	624	545	495	1114	734	641	582
34 (034)	972	641	559	508	1144	754	658	598
35 (035)	998	658	573	521	1174	774	674	613
36 (036)	1024	674	588	534	1205	793	692	628

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1049	691	602	547	1234	813	708	644
38 (038)	1075	708	616	560	1265	833	725	659
39 (039)	1101	724	631	573	1295	852	742	674
40 (040)	1126	741	645	586	1325	872	759	689
41 (041)	1152	758	659	599	1355	892	775	705
42 (042)	1178	774	674	612	1386	911	793	720
43 (043)	1203	791	688	624	1415	931	809	734
44 (044)	1229	808	703	637	1446	951	827	749
45 (045)	1255	824	717	650	1476	969	844	765
46 (046)	1281	841	731	663	1507	989	860	780
47 (047)	1306	858	746	676	1536	1009	878	795
48 (048)	1332	874	760	689	1567	1028	894	811
49 (049)	1358	891	774	702	1598	1048	911	826
50 (050)	1383	908	789	715	1627	1068	928	841
51 (051)	1409	924	803	728	1658	1087	945	856
52 (052)	1435	941	818	741	1688	1107	962	872
53 (053)	1460	958	832	754	1718	1127	979	887
54 (054)	1486	974	846	767	1748	1146	995	902
55 (055)	1512	991	861	780	1779	1166	1013	918
56 (056)	1537	1008	875	792	1808	1186	1029	932
57 (057)	1563	1024	889	805	1839	1205	1046	947
58 (058)	1589	1041	904	818	1869	1225	1064	962

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1614	1058	918	831	1899	1245	1080	978
60 (060)	1640	1074	933	844	1929	1264	1098	993
61 (061)	1666	1091	947	857	1960	1284	1114	1008
62 (062)	1691	1108	961	870	1989	1304	1131	1024
63 (063)	1717	1124	976	883	2020	1322	1148	1039
64 (064)	1743	1141	990	896	2051	1342	1165	1054
65 (065)	1769	1158	1004	909	2081	1362	1181	1069
66 (066)	1794	1174	1019	922	2111	1381	1199	1085
67 (067)	1820	1191	1033	935	2141	1401	1215	1100
68 (068)	1846	1208	1048	948	2172	1421	1233	1115
69 (069)	1871	1224	1062	960	2201	1440	1249	1129
70 (070)	1897	1241	1076	973	2232	1460	1266	1145
71 (071)	1923	1258	1091	986	2262	1480	1284	1160
72 (072)	1948	1274	1105	999	2292	1499	1300	1175
73 (073)	1974	1291	1119	1012	2322	1519	1316	1191
74 (074)	2000	1308	1134	1025	2353	1539	1334	1206
75 (075)	2025	1324	1148	1038	2382	1558	1351	1221
76 (076)	2051	1341	1163	1051	2413	1578	1368	1236
77 (077)	2077	1358	1177	1064	2444	1598	1385	1252
78 (078)	2102	1374	1191	1077	2473	1616	1401	1267
79 (079)	2128	1391	1206	1090	2504	1636	1419	1282
80 (080)	2154	1408	1220	1103	2534	1656	1435	1298

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2179	1424	1234	1116	2564	1675	1452	1313
82 (082)	2205	1441	1249	1128	2594	1695	1469	1327
83 (083)	2231	1458	1263	1141	2625	1715	1486	1342
84 (084)	2257	1474	1278	1154	2655	1734	1504	1358
85 (085)	2282	1491	1292	1167	2685	1754	1520	1373
86 (086)	2308	1508	1306	1180	2715	1774	1536	1388
87 (087)	2334	1524	1321	1193	2746	1793	1554	1404
88 (088)	2359	1541	1335	1206	2775	1813	1571	1419
89 (089)	2385	1558	1349	1219	2806	1833	1587	1434
90 (090)	2411	1574	1364	1232	2836	1852	1605	1449
91 (091)	2436	1591	1378	1245	2866	1872	1621	1465
92 (092)	2462	1608	1392	1258	2896	1892	1638	1480
93 (093)	2488	1624	1407	1271	2927	1911	1655	1495
94 (094)	2513	1641	1421	1283	2956	1931	1672	1509
95 (095)	2539	1658	1436	1296	2987	1951	1689	1525
96 (096)	2565	1674	1450	1309	3018	1969	1706	1540
97 (097)	2590	1691	1464	1322	3047	1989	1722	1555
98 (098)	2616	1708	1479	1335	3078	2009	1740	1571
99 (099)	2642	1724	1493	1348	3108	2028	1756	1586
100 (901)	2667	1741	1507	1361	3138	2048	1773	1601
101 (101)	2693	1758	1522	1374	3168	2068	1791	1616
102 (102)	2719	1774	1536	1387	3199	2087	1807	1632

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2745	1791	1551	1400	3229	2107	1825	1647
104 (104)	2770	1808	1565	1413	3259	2127	1841	1662
105 (105)	2796	1824	1579	1426	3289	2146	1858	1678
106 (106)	2822	1841	1594	1439	3320	2166	1875	1693
107 (107)	2847	1858	1608	1451	3349	2186	1892	1707
108 (108)	2873	1874	1622	1464	3380	2205	1908	1722
109 (109)	2899	1891	1637	1477	3411	2225	1926	1738
110 (110)	2924	1908	1651	1490	3440	2245	1942	1753
111 (111)	2950	1924	1666	1503	3471	2264	1960	1768
112 (112)	2976	1941	1680	1516	3501	2284	1976	1784
113 (113)	3001	1958	1694	1529	3531	2304	1993	1799
114 (114)	3027	1974	1709	1542	3561	2322	2011	1814
115 (115)	3053	1991	1723	1555	3592	2342	2027	1829
116 (116)	3078	2008	1737	1568	3621	2362	2044	1845
117 (117)	3104	2024	1752	1581	3652	2381	2061	1860
118 (118)	3130	2041	1766	1594	3682	2401	2078	1875
119 (119)	3155	2058	1781	1607	3712	2421	2095	1891
120 (120)	3181	2074	1795	1619	3742	2440	2112	1905
121 (121)	3207	2091	1809	1632	3773	2460	2128	1920
122 (122)	3233	2107	1824	1645	3804	2479	2146	1935
123 (123)	3258	2124	1838	1658	3833	2499	2162	1951
124 (124)	3284	2141	1852	1671	3864	2519	2179	1966

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3310	2157	1867	1684	3894	2538	2196	1981
126 (126)	3335	2174	1881	1697	3924	2558	2213	1996
127 (127)	3361	2191	1896	1710	3954	2578	2231	2012
128 (128)	3387	2207	1910	1723	3985	2596	2247	2027
129 (129)	3412	2224	1924	1736	4014	2616	2264	2042
130 (130)	3438	2241	1939	1749	4045	2636	2281	2058
131 (131)	3464	2257	1953	1762	4075	2655	2298	2073
132 (132)	3489	2274	1967	1775	4105	2675	2314	2088
133 (133)	3515	2291	1982	1787	4135	2695	2332	2102
134 (134)	3541	2307	1996	1800	4166	2714	2348	2118
135 (135)	3566	2324	2011	1813	4195	2734	2366	2133
136 (136)	3592	2341	2025	1826	4226	2754	2382	2148
137 (137)	3618	2357	2039	1839	4256	2773	2399	2164
138 (138)	3643	2374	2054	1852	4286	2793	2416	2179
139 (139)	3669	2391	2068	1865	4316	2813	2433	2194
140 (140)	3695	2407	2082	1878	4347	2832	2449	2209
141 (141)	3721	2424	2097	1891	4378	2852	2467	2225
142 (142)	3746	2441	2111	1904	4407	2872	2484	2240
143 (143)	3772	2457	2126	1917	4438	2891	2501	2255
144 (144)	3798	2474	2140	1930	4468	2911	2518	2271
145 (145)	3823	2491	2154	1943	4498	2931	2534	2286
146 (146)	3849	2507	2169	1955	4528	2949	2552	2300

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3875	2524	2183	1968	4559	2969	2568	2315
148 (148)	3900	2541	2197	1981	4588	2989	2585	2331
149 (149)	3926	2557	2212	1994	4619	3008	2602	2346
150 (150)	3952	2574	2226	2007	4649	3028	2619	2361
151 (151)	3977	2591	2240	2020	4679	3048	2635	2376
152 (152)	4003	2607	2255	2033	4709	3067	2653	2392
153 (153)	4029	2624	2269	2046	4740	3087	2669	2407
154 (154)	4054	2641	2284	2059	4769	3107	2687	2422
155 (155)	4080	2657	2298	2072	4800	3126	2704	2438
156 (156)	4106	2674	2312	2085	4831	3146	2720	2453
157 (157)	4131	2691	2327	2098	4860	3166	2738	2468
158 (158)	4157	2707	2341	2111	4891	3185	2754	2484
159 (159)	4183	2724	2355	2123	4921	3205	2771	2498
160 (160)	4209	2741	2370	2136	4952	3225	2788	2513
161 (161)	4234	2757	2384	2149	4981	3244	2805	2528
162 (162)	4260	2774	2399	2162	5012	3264	2822	2544
163 (163)	4286	2791	2413	2175	5042	3284	2839	2559
164 (164)	4311	2807	2427	2188	5072	3302	2855	2574
165 (165)	4337	2824	2442	2201	5102	3322	2873	2589
166 (166)	4363	2841	2456	2214	5133	3342	2889	2605
167 (167)	4388	2857	2470	2227	5162	3361	2906	2620
168 (168)	4414	2874	2485	2240	5193	3381	2924	2635

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4440	2891	2499	2253	5224	3401	2940	2651
170 (170)	4465	2907	2514	2266	5253	3420	2958	2666
171 (171)	4491	2924	2528	2278	5284	3440	2974	2680
172 (172)	4517	2941	2542	2291	5314	3460	2991	2695
173 (173)	4542	2957	2557	2304	5344	3479	3008	2711
174 (174)	4568	2974	2571	2317	5374	3499	3025	2726
175 (175)	4594	2991	2585	2330	5405	3519	3041	2741
176 (176)	4619	3007	2600	2343	5434	3538	3059	2756
177 (177)	4645	3024	2614	2356	5465	3558	3075	2772
178 (178)	4671	3041	2629	2369	5495	3578	3093	2787
179 (179)	4697	3057	2643	2382	5526	3596	3109	2802
180 (180)	4722	3074	2657	2395	5555	3616	3126	2818
181 (181)	4748	3091	2672	2408	5586	3636	3144	2833
182 (182)	4774	3107	2686	2421	5616	3655	3160	2848
183 (183)	4799	3124	2700	2434	5646	3675	3176	2864
184 (184)	4825	3141	2715	2446	5676	3695	3194	2878
185 (185)	4851	3157	2729	2459	5707	3714	3211	2893
186 (186)	4876	3174	2744	2472	5736	3734	3228	2908
187 (187)	4902	3191	2758	2485	5767	3754	3245	2924
188 (188)	4928	3207	2772	2498	5798	3773	3261	2939
189 (189)	4953	3224	2787	2511	5827	3793	3279	2954
190 (190)	4979	3241	2801	2524	5858	3813	3295	2969
191 (191)	5005	3257	2815	2537	5888	3832	3312	2985

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5030	3274	2830	2550	5918	3852	3329	3000
193 (193)	5056	3291	2844	2563	5948	3872	3346	3015
194 (194)	5082	3307	2859	2576	5979	3891	3364	3031
195 (195)	5107	3324	2873	2589	6008	3911	3380	3046
196 (196)	5133	3341	2887	2602	6039	3931	3396	3061
197 (197)	5159	3357	2902	2614	6069	3949	3414	3075
198 (198)	5185	3374	2916	2627	6100	3969	3431	3091
199 (199)	5210	3391	2930	2640	6129	3989	3447	3106
200 (902)	5236	3407	2945	2653	6160	4008	3465	3121
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	20	16	16	36	24	19	19

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	82	69	70	72	111	93	96	98
2 (002)	138	107	102	100	187	144	138	136
3 (003)	193	143	133	128	262	193	180	173
4 (004)	249	179	164	156	338	242	222	211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	305	215	195	184	413	291	264	249
6 (006)	361	251	226	213	489	340	307	289
7 (007)	416	287	257	241	564	389	349	327
8 (008)	472	323	289	269	640	438	391	364
9 (009)	528	359	320	297	716	487	433	402
10 (010)	584	395	351	325	791	536	476	440
11 (011)	626	423	374	346	849	573	507	469
12 (012)	667	449	398	367	904	609	540	498
13 (013)	710	477	421	389	962	647	571	527
14 (014)	752	505	444	410	1020	684	602	556
15 (015)	793	531	469	431	1076	720	636	584
16 (016)	836	559	492	452	1133	758	667	613
17 (017)	879	587	516	472	1191	796	700	640
18 (018)	920	613	539	493	1247	831	731	669
19 (019)	962	641	562	515	1304	869	762	698
20 (020)	1005	669	587	536	1362	907	796	727
21 (021)	1046	695	610	557	1418	942	827	756
22 (022)	1089	723	633	579	1476	980	858	784
23 (023)	1131	751	657	600	1533	1018	891	813
24 (024)	1172	777	680	621	1589	1053	922	842
25 (025)	1215	805	705	643	1647	1091	956	871
26 (026)	1257	833	728	664	1704	1129	987	900
27 (027)	1300	859	751	685	1762	1164	1018	929

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1341	887	775	707	1818	1202	1051	958
29 (029)	1384	915	798	728	1876	1240	1082	987
30 (030)	1426	941	821	748	1933	1276	1113	1013
31 (031)	1467	969	846	769	1989	1313	1147	1042
32 (032)	1510	997	869	790	2047	1351	1178	1071
33 (033)	1552	1023	893	811	2104	1387	1211	1100
34 (034)	1593	1051	916	833	2160	1424	1242	1129
35 (035)	1636	1079	939	854	2218	1462	1273	1158
36 (036)	1679	1105	964	875	2276	1498	1307	1187
37 (037)	1720	1133	987	897	2331	1536	1338	1216
38 (038)	1762	1161	1010	918	2389	1573	1369	1244
39 (039)	1805	1187	1034	939	2447	1609	1402	1273
40 (040)	1846	1215	1057	961	2502	1647	1433	1302
41 (041)	1889	1243	1080	982	2560	1684	1464	1331
42 (042)	1931	1269	1105	1003	2618	1720	1498	1360
43 (043)	1972	1297	1128	1023	2673	1758	1529	1387
44 (044)	2015	1325	1152	1044	2731	1796	1562	1416
45 (045)	2057	1351	1175	1066	2789	1831	1593	1444
46 (046)	2100	1379	1198	1087	2847	1869	1624	1473
47 (047)	2141	1407	1223	1108	2902	1907	1658	1502
48 (048)	2184	1433	1246	1130	2960	1942	1689	1531
49 (049)	2226	1461	1269	1151	3018	1980	1720	1560

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2267	1489	1293	1172	3073	2018	1753	1589
51 (051)	2310	1515	1316	1193	3131	2053	1784	1618
52 (052)	2352	1543	1341	1215	3189	2091	1818	1647
53 (053)	2393	1570	1364	1236	3244	2129	1849	1676
54 (054)	2436	1597	1387	1257	3302	2164	1880	1704
55 (055)	2479	1625	1411	1279	3360	2202	1913	1733
56 (056)	2520	1652	1434	1298	3416	2240	1944	1760
57 (057)	2562	1679	1457	1320	3473	2276	1976	1789
58 (058)	2605	1707	1482	1341	3531	2313	2009	1818
59 (059)	2646	1734	1505	1362	3587	2351	2040	1847
60 (060)	2689	1761	1530	1384	3644	2387	2073	1876
61 (061)	2731	1789	1552	1405	3702	2424	2104	1904
62 (062)	2772	1816	1575	1426	3758	2462	2136	1933
63 (063)	2815	1843	1600	1448	3816	2498	2169	1962
64 (064)	2857	1870	1623	1469	3873	2536	2200	1991
65 (065)	2900	1898	1646	1490	3931	2573	2231	2020
66 (066)	2941	1925	1670	1511	3987	2609	2264	2049
67 (067)	2984	1952	1693	1533	4044	2647	2296	2078
68 (068)	3026	1980	1718	1554	4102	2684	2329	2107
69 (069)	3067	2007	1741	1574	4158	2720	2360	2133
70 (070)	3110	2034	1764	1595	4216	2758	2391	2162
71 (071)	3152	2062	1789	1616	4273	2796	2424	2191
72 (072)	3193	2089	1811	1638	4329	2831	2456	2220

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3236	2116	1834	1659	4387	2869	2487	2249
74 (074)	3279	2144	1859	1680	4444	2907	2520	2278
75 (075)	3320	2170	1882	1702	4500	2942	2551	2307
76 (076)	3362	2198	1907	1723	4558	2980	2584	2336
77 (077)	3405	2226	1930	1744	4616	3018	2616	2364
78 (078)	3446	2252	1952	1766	4671	3053	2647	2393
79 (079)	3489	2280	1977	1787	4729	3091	2680	2422
80 (080)	3531	2308	2000	1808	4787	3129	2711	2451
81 (081)	3572	2334	2023	1830	4842	3164	2742	2480
82 (082)	3615	2362	2048	1849	4900	3202	2776	2507
83 (083)	3657	2390	2070	1870	4958	3240	2807	2536
84 (084)	3700	2416	2095	1892	5016	3276	2840	2564
85 (085)	3741	2444	2118	1913	5071	3313	2871	2593
86 (086)	3784	2472	2141	1934	5129	3351	2902	2622
87 (087)	3826	2498	2166	1956	5187	3387	2936	2651
88 (088)	3867	2526	2189	1977	5242	3424	2967	2680
89 (089)	3910	2554	2211	1998	5300	3462	2998	2709
90 (090)	3952	2580	2236	2020	5358	3498	3031	2738
91 (091)	3993	2608	2259	2041	5413	3536	3062	2767
92 (092)	4036	2636	2282	2062	5471	3573	3093	2796
93 (093)	4079	2662	2307	2084	5529	3609	3127	2824
94 (094)	4120	2690	2330	2103	5584	3647	3158	2851

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4162	2718	2354	2125	5642	3684	3191	2880
96 (096)	4205	2744	2377	2146	5700	3720	3222	2909
97 (097)	4246	2772	2400	2167	5756	3758	3253	2938
98 (098)	4289	2800	2425	2189	5813	3796	3287	2967
99 (099)	4331	2826	2448	2210	5871	3831	3318	2996
100 (901)	4372	2854	2470	2231	5927	3869	3349	3024
101 (101)	4415	2882	2495	2252	5984	3907	3382	3053
102 (102)	4457	2908	2518	2274	6042	3942	3413	3082
103 (103)	4500	2936	2543	2295	6100	3980	3447	3111
104 (104)	4541	2964	2566	2316	6156	4018	3478	3140
105 (105)	4584	2990	2589	2338	6213	4053	3509	3169
106 (106)	4626	3018	2613	2359	6271	4091	3542	3198
107 (107)	4667	3046	2636	2379	6327	4129	3573	3224
108 (108)	4710	3072	2659	2400	6384	4164	3604	3253
109 (109)	4752	3100	2684	2421	6442	4202	3638	3282
110 (110)	4793	3128	2707	2443	6498	4240	3669	3311
111 (111)	4836	3154	2731	2464	6556	4276	3702	3340
112 (112)	4879	3182	2754	2485	6613	4313	3733	3369
113 (113)	4920	3210	2777	2507	6669	4351	3764	3398
114 (114)	4962	3236	2802	2528	6727	4387	3798	3427
115 (115)	5005	3264	2825	2549	6784	4424	3829	3456
116 (116)	5046	3292	2848	2570	6840	4462	3860	3484
117 (117)	5089	3318	2872	2592	6898	4498	3893	3513

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5131	3346	2895	2613	6956	4536	3924	3542
119 (119)	5172	3374	2920	2634	7011	4573	3958	3571
120 (120)	5215	3400	2943	2654	7069	4609	3989	3598
121 (121)	5257	3428	2966	2675	7127	4647	4020	3627
122 (122)	5300	3454	2990	2697	7184	4682	4053	3656
123 (123)	5341	3482	3013	2718	7240	4720	4084	3684
124 (124)	5384	3510	3036	2739	7298	4758	4116	3713
125 (125)	5426	3536	3061	2761	7356	4793	4149	3742
126 (126)	5467	3564	3084	2782	7411	4831	4180	3771
127 (127)	5510	3592	3108	2803	7469	4869	4213	3800
128 (128)	5552	3618	3131	2825	7527	4904	4244	3829
129 (129)	5593	3646	3154	2846	7582	4942	4276	3858
130 (130)	5636	3674	3179	2867	7640	4980	4309	3887
131 (131)	5679	3700	3202	2889	7698	5016	4340	3916
132 (132)	5720	3728	3225	2910	7753	5053	4371	3944
133 (133)	5762	3756	3249	2930	7811	5091	4404	3971
134 (134)	5805	3782	3272	2951	7869	5127	4436	4000
135 (135)	5846	3810	3297	2972	7924	5164	4469	4029
136 (136)	5889	3838	3320	2993	7982	5202	4500	4058
137 (137)	5931	3864	3343	3015	8040	5238	4531	4087
138 (138)	5972	3892	3367	3036	8096	5276	4564	4116
139 (139)	6015	3920	3390	3057	8153	5313	4596	4144
140 (140)	6057	3946	3413	3079	8211	5349	4627	4173

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6100	3974	3438	3100	8269	5387	4660	4202
142 (142)	6141	4002	3461	3121	8324	5424	4691	4231
143 (143)	6184	4028	3485	3143	8382	5460	4724	4260
144 (144)	6226	4056	3508	3164	8440	5498	4756	4289
145 (145)	6267	4084	3531	3185	8496	5536	4787	4318
146 (146)	6310	4110	3556	3205	8553	5571	4820	4344
147 (147)	6352	4138	3579	3226	8611	5609	4851	4373
148 (148)	6393	4166	3602	3248	8667	5647	4882	4402
149 (149)	6436	4192	3626	3269	8724	5682	4916	4431
150 (150)	6479	4220	3649	3290	8782	5720	4947	4460
151 (151)	6520	4248	3672	3311	8838	5758	4978	4489
152 (152)	6562	4274	3697	3333	8896	5793	5011	4518
153 (153)	6605	4302	3720	3354	8953	5831	5042	4547
154 (154)	6646	4330	3744	3375	9009	5869	5076	4576
155 (155)	6689	4356	3767	3397	9067	5904	5107	4604
156 (156)	6731	4384	3790	3418	9124	5942	5138	4633
157 (157)	6772	4411	3815	3439	9180	5980	5171	4662
158 (158)	6815	4438	3838	3461	9238	6016	5202	4691
159 (159)	6857	4466	3861	3480	9296	6053	5233	4718
160 (160)	6900	4493	3885	3502	9353	6091	5267	4747
161 (161)	6941	4520	3908	3523	9409	6127	5298	4776
162 (162)	6984	4548	3933	3544	9467	6164	5331	4804
163 (163)	7026	4575	3956	3566	9524	6202	5362	4833

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7067	4602	3979	3587	9580	6238	5393	4862
165 (165)	7110	4630	4003	3608	9638	6276	5427	4891
166 (166)	7152	4657	4026	3630	9696	6313	5458	4920
167 (167)	7193	4684	4049	3651	9751	6349	5489	4949
168 (168)	7236	4711	4074	3672	9809	6387	5522	4978
169 (169)	7279	4739	4097	3693	9867	6424	5553	5007
170 (170)	7320	4766	4121	3715	9922	6460	5587	5036
171 (171)	7362	4793	4144	3734	9980	6498	5618	5062
172 (172)	7405	4821	4167	3756	10038	6536	5649	5091
173 (173)	7446	4848	4192	3777	10093	6571	5682	5120
174 (174)	7489	4875	4215	3798	10151	6609	5713	5149
175 (175)	7531	4903	4238	3820	10209	6647	5744	5178
176 (176)	7572	4930	4262	3841	10264	6682	5778	5207
177 (177)	7615	4957	4285	3862	10322	6720	5809	5236
178 (178)	7657	4985	4310	3884	10380	6758	5842	5264
179 (179)	7700	5011	4333	3905	10438	6793	5873	5293
180 (180)	7741	5039	4356	3926	10493	6831	5904	5322
181 (181)	7784	5067	4380	3948	10551	6869	5938	5351
182 (182)	7826	5093	4403	3969	10609	6904	5969	5380
183 (183)	7867	5121	4426	3990	10664	6942	6000	5409
184 (184)	7910	5149	4451	4010	10722	6980	6033	5436
185 (185)	7952	5175	4474	4031	10780	7016	6064	5464

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7993	5203	4498	4052	10836	7053	6098	5493
187 (187)	8036	5231	4521	4074	10893	7091	6129	5522
188 (188)	8079	5257	4544	4095	10951	7127	6160	5551
189 (189)	8120	5285	4569	4116	11007	7164	6193	5580
190 (190)	8162	5313	4592	4138	11064	7202	6224	5609
191 (191)	8205	5339	4615	4159	11122	7238	6256	5638
192 (192)	8246	5367	4639	4180	11178	7276	6289	5667
193 (193)	8289	5395	4662	4202	11236	7313	6320	5696
194 (194)	8331	5421	4687	4223	11293	7349	6353	5724
195 (195)	8372	5449	4710	4244	11349	7387	6384	5753
196 (196)	8415	5477	4733	4266	11407	7424	6416	5782
197 (197)	8457	5503	4757	4285	11464	7460	6449	5809
198 (198)	8500	5531	4780	4307	11522	7498	6480	5838
199 (199)	8541	5559	4803	4328	11578	7536	6511	5867
200 (902)	8584	5585	4828	4349	11636	7571	6544	5896
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	33	26	26	69	44	36	36

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	19	17	17
0,4 (004)	29	26	23	21
0,6 (006)	36	31	27	25
0,8 (008)	43	37	33	30
1 (010)	51	43	38	34
1,5 (015)	61	52	46	41
2 (020)	78	65	58	51
2,5 (025)	94	78	70	61
3 (030)	110	91	81	71
3,5 (035)	114	95	86	75
4 (040)	129	107	96	84
4,5 (045)	143	118	107	93
5 (050)	158	130	117	103
5,5 (055)	172	142	128	112
6 (060)	186	154	139	121
6,5 (065)	201	165	149	130
7 (070)	215	177	160	139
7,5 (075)	230	189	171	148
8 (080)	244	201	181	157
8,5 (085)	259	213	192	166
9 (090)	273	224	202	175
9,5 (095)	288	236	213	185
10 (110)	302	248	224	194

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	155	194	212	246	268

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	516	366	328	607	431	386	846	600	538	1147	813	729
2 (002)	572	394	349	673	464	411	938	646	572	1271	876	776
3 (003)	650	434	376	765	511	442	1066	711	616	1444	964	836
4 (004)	698	456	390	821	536	459	1144	748	639	1551	1013	867
5 (005)	770	491	415	906	578	488	1262	805	680	1711	1091	922
6 (006)	842	527	441	991	620	519	1380	864	723	1871	1171	980
7 (007)	914	563	466	1075	662	548	1498	923	764	2031	1251	1036
8 (008)	986	599	491	1160	705	578	1616	982	805	2191	1331	1091
9 (009)	1058	635	516	1245	747	607	1734	1041	846	2351	1411	1147
10 (010)	1129	671	542	1328	789	638	1851	1100	889	2509	1491	1204
11 (011)	1181	698	562	1389	821	661	1936	1144	921	2624	1551	1249

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1232	725	582	1449	853	685	2020	1189	954	2738	1611	1293
13 (013)	1283	753	602	1509	886	708	2103	1234	987	2851	1673	1338
14 (014)	1335	780	623	1571	918	733	2189	1279	1021	2967	1733	1384
15 (015)	1386	807	643	1631	949	756	2272	1323	1054	3080	1793	1429
16 (016)	1437	834	663	1691	981	780	2356	1367	1087	3193	1853	1473
17 (017)	1489	862	683	1752	1014	804	2441	1413	1120	3309	1916	1518
18 (018)	1540	889	704	1812	1046	828	2525	1457	1154	3422	1976	1564
19 (019)	1591	916	724	1872	1078	852	2608	1502	1187	3536	2036	1609
20 (020)	1643	943	744	1933	1109	875	2693	1546	1220	3651	2096	1653
21 (021)	1694	971	764	1993	1142	899	2777	1592	1252	3764	2158	1698
22 (022)	1745	998	785	2053	1174	924	2861	1636	1287	3878	2218	1744
23 (023)	1797	1025	805	2114	1206	947	2946	1680	1320	3993	2278	1789
24 (024)	1848	1053	825	2174	1239	971	3030	1726	1352	4107	2340	1833
25 (025)	1899	1080	846	2234	1271	995	3113	1770	1387	4220	2400	1880
26 (026)	1951	1107	866	2295	1302	1019	3198	1815	1420	4336	2460	1924
27 (027)	2002	1134	886	2355	1334	1042	3282	1859	1452	4449	2520	1969
28 (028)	2053	1162	906	2415	1367	1066	3366	1905	1485	4562	2582	2013
29 (029)	2105	1189	927	2476	1399	1091	3451	1949	1520	4678	2642	2060
30 (030)	2156	1216	947	2536	1431	1114	3534	1993	1552	4791	2702	2104
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	478	350	319	562	412	375	784	574	523	1062	778	709
2 (002)	530	377	338	624	444	398	869	618	554	1178	838	751
3 (003)	588	408	361	692	480	425	964	669	592	1307	907	802
4 (004)	616	421	370	725	495	435	1010	690	607	1369	936	822
5 (005)	667	449	390	785	528	459	1093	736	639	1482	998	867
6 (006)	719	476	410	846	560	482	1179	780	672	1598	1058	911
7 (007)	770	503	431	906	592	507	1262	825	707	1711	1118	958
8 (008)	821	530	451	966	624	531	1346	869	739	1824	1178	1002
9 (009)	873	558	471	1027	656	554	1431	915	772	1940	1240	1047
10 (010)	924	585	491	1087	688	578	1515	959	805	2053	1300	1091
11 (011)	975	612	512	1147	720	602	1598	1003	839	2167	1360	1138
12 (012)	1027	640	532	1208	753	626	1684	1049	872	2282	1422	1182
13 (013)	1078	667	552	1268	785	649	1767	1093	905	2396	1482	1227
14 (014)	1129	694	573	1328	816	674	1851	1138	939	2509	1542	1273
15 (015)	1181	721	593	1389	848	698	1936	1182	972	2624	1602	1318
16 (016)	1232	749	613	1449	881	721	2020	1228	1005	2738	1664	1362
17 (017)	1283	776	633	1509	913	745	2103	1272	1038	2851	1724	1407
18 (018)	1335	803	654	1571	945	769	2189	1316	1072	2967	1784	1453
19 (019)	1386	830	674	1631	976	793	2272	1361	1105	3080	1844	1498
20 (020)	1437	858	694	1691	1009	816	2356	1407	1138	3193	1907	1542
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	473	348	318	556	409	374	775	570	521	1051	773	707
2 (002)	521	373	336	613	439	395	854	611	551	1158	829	747
3 (003)	575	402	358	676	473	421	943	659	587	1278	893	796
4 (004)	598	414	366	704	487	431	980	679	600	1329	920	813
5 (005)	645	439	385	759	516	453	1057	720	631	1433	976	856
6 (006)	692	465	404	814	547	475	1134	762	662	1538	1033	898
7 (007)	739	490	423	869	576	498	1211	803	693	1642	1089	940
8 (008)	786	516	442	925	607	520	1289	846	725	1747	1147	982
9 (009)	833	541	462	980	636	544	1366	887	757	1851	1202	1027
10 (010)	880	567	481	1035	667	566	1443	930	789	1956	1260	1069
11 (011)	927	592	500	1091	696	588	1520	970	820	2060	1316	1111
12 (012)	974	618	519	1146	727	611	1597	1013	851	2164	1373	1153
13 (013)	1021	643	538	1201	756	633	1674	1054	882	2269	1429	1196
14 (014)	1068	668	558	1256	786	656	1751	1095	915	2373	1484	1240
15 (015)	1115	694	577	1312	816	679	1828	1138	946	2478	1542	1282
16 (016)	1162	719	596	1367	846	701	1905	1179	977	2582	1598	1324
17 (017)	1209	745	615	1422	876	724	1982	1221	1008	2687	1656	1367
18 (018)	1256	770	634	1478	906	746	2059	1262	1039	2791	1711	1409
19 (019)	1302	796	653	1532	936	768	2134	1305	1070	2893	1769	1451
20 (020)	1349	821	673	1587	966	792	2211	1346	1103	2998	1824	1496
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	142	192	241

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	440	431
2 (002)	463	450
3 (003)	493	475
4 (004)	519	496
5 (005)	548	519
6 (006)	577	543
7 (007)	607	567
8 (008)	636	591
9 (009)	665	615
10 (010)	695	639
11 (011)	718	659
12 (012)	741	678
13 (013)	763	697
14 (014)	786	717
15 (015)	809	736
16 (016)	832	755
17 (017)	855	775
18 (018)	878	794
19 (019)	901	813
20 (020)	924	832
21 (021)	947	852
22 (022)	970	871
23 (023)	993	890
24 (024)	1016	910
25 (025)	1039	929
26 (026)	1062	948
27 (027)	1085	967
28 (028)	1108	987
29 (029)	1131	1006
30 (030)	1154	1025
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	428	423
2 (002)	450	441
3 (003)	474	461
4 (004)	493	477
5 (005)	516	496
6 (006)	539	515
7 (007)	562	535
8 (008)	585	554
9 (009)	608	573
10 (010)	631	592
11 (011)	654	612
12 (012)	677	631
13 (013)	700	650
14 (014)	723	670
15 (015)	746	689
16 (016)	769	708
17 (017)	792	728
18 (018)	815	747
19 (019)	838	766
20 (020)	860	785
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	427	422
2 (002)	447	439
3 (003)	469	458
4 (004)	488	473
5 (005)	510	491
6 (006)	531	509
7 (007)	553	528
8 (008)	574	546
9 (009)	596	564
10 (010)	618	582
11 (011)	639	601
12 (012)	661	619
13 (013)	682	637
14 (014)	704	656
15 (015)	725	674
16 (016)	747	692
17 (017)	769	710
18 (018)	790	729
19 (019)	812	747
20 (020)	833	765
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км		
Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	244	279

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	398	387
2 (002)	436	410
3 (003)	485	440
4 (004)	528	466
5 (005)	576	495
6 (006)	624	524
7 (007)	672	553
8 (008)	719	582
9 (009)	767	612
10 (010)	815	641
11 (011)	852	664
12 (012)	890	687
13 (013)	927	711
14 (014)	964	734
15 (015)	1001	758
16 (016)	1039	781
17 (017)	1076	804
18 (018)	1113	828
19 (019)	1150	851
20 (020)	1188	874
21 (021)	1225	898
22 (022)	1262	921
23 (023)	1299	944
24 (024)	1337	968
25 (025)	1374	991
26 (026)	1411	1014
27 (027)	1448	1038
28 (028)	1486	1061
29 (029)	1523	1084
30 (030)	1560	1108
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	378	376
2 (002)	414	398
3 (003)	453	422
4 (004)	486	443
5 (005)	523	466
6 (006)	560	489
7 (007)	597	513
8 (008)	635	536
9 (009)	672	559
10 (010)	709	583
11 (011)	746	606
12 (012)	784	629
13 (013)	821	653
14 (014)	858	676
15 (015)	895	699
16 (016)	933	723
17 (017)	970	746
18 (018)	1007	769
19 (019)	1044	793
20 (020)	1082	816
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	376	375
2 (002)	410	396
3 (003)	446	419
4 (004)	476	438
5 (005)	511	460
6 (006)	546	482
7 (007)	581	504
8 (008)	616	526
9 (009)	651	548
10 (010)	686	570
11 (011)	721	592
12 (012)	756	614
13 (013)	791	636
14 (014)	826	659
15 (015)	861	681
16 (016)	896	703
17 (017)	931	725
18 (018)	966	747
19 (019)	1001	769
20 (020)	1036	791
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	386	380
2 (002)	430	407
3 (003)	476	435
4 (004)	516	459
5 (005)	561	487
6 (006)	606	514
7 (007)	651	542
8 (008)	696	569
9 (009)	741	597
10 (010)	785	624
11 (011)	830	652
12 (012)	875	680
13 (013)	920	707
14 (014)	965	735
15 (015)	1010	762
16 (016)	1055	790
17 (017)	1100	817
18 (018)	1145	845
19 (019)	1189	872
20 (020)	1234	900
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	198	240

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	461	468	443	448	446	457
2 (002)	499	504	468	474	468	479
3 (003)	548	549	501	507	496	508
4 (004)	591	590	530	536	519	532
5 (005)	639	635	562	569	547	561
6 (006)	687	680	595	601	574	589
7 (007)	734	725	627	634	602	618
8 (008)	782	769	659	666	629	646
9 (009)	830	814	692	699	657	675
10 (010)	878	859	724	732	684	704
11 (011)	964	937	789	796	747	769
12 (012)	1005	975	818	825	772	796
13 (013)	1046	1014	847	854	798	822
14 (014)	1087	1052	875	883	823	848
15 (015)	1128	1090	904	912	848	875
16 (016)	1169	1128	933	941	874	901
17 (017)	1210	1167	961	969	899	927
18 (018)	1251	1205	990	998	924	954
19 (019)	1292	1243	1019	1027	950	980
20 (020)	1333	1282	1047	1056	975	1007
21 (021)	1374	1320	1076	1085	1000	1033
22 (022)	1415	1358	1105	1114	1025	1059
23 (023)	1456	1396	1134	1143	1051	1086
24 (024)	1497	1435	1162	1171	1076	1112
25 (025)	1539	1473	1191	1200	1101	1138
26 (026)	1580	1511	1220	1229	1127	1165
27 (027)	1621	1549	1248	1258	1152	1191
28 (028)	1662	1588	1277	1287	1177	1217
29 (029)	1703	1626	1306	1316	1203	1244
30 (030)	1744	1664	1334	1344	1228	1270
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	23	23	20	21

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	233	260	292	297

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	463
4107-0101-1002	2	506
4107-0101-1003	3	559
4107-0101-1004	4	599
4107-0101-1005	5	649
4107-0101-1006	6	699
4107-0101-1007	7	750
4107-0101-1008	8	800
4107-0101-1009	9	850
4107-0101-1010	10	900
4107-0101-1011	11	950
4107-0101-1012	12	1001
4107-0101-1013	13	1051
4107-0101-1014	14	1101
4107-0101-1015	15	1151
4107-0101-1016	16	1202
4107-0101-1017	17	1252
4107-0101-1018	18	1302
4107-0101-1019	19	1352
4107-0101-1020	20	1402
4107-0101-1021	21	1441
4107-0101-1022	22	1479
4107-0101-1023	23	1517
4107-0101-1024	24	1555
4107-0101-1025	25	1593
4107-0101-1026	26	1631
4107-0101-1027	27	1670
4107-0101-1028	28	1708
4107-0101-1029	29	1746
4107-0101-1030	30	1784
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0201-1001	1	441	
4107-0201-1002	2	478	
4107-0201-1003	3	517	
4107-0201-1004	4	551	
4107-0201-1005	5	589	
4107-0201-1006	6	627	
4107-0201-1007	7	665	
4107-0201-1008	8	703	
4107-0201-1009	9	741	
4107-0201-1010	10	780	
4107-0201-1011	11	818	
4107-0201-1012	12	856	
4107-0201-1013	13	894	
4107-0201-1014	14	932	
4107-0201-1015	15	970	
4107-0201-1016	16	1009	
4107-0201-1017	17	1047	
4107-0201-1018	18	1085	
4107-0201-1019	19	1123	
4107-0201-1020	20	1161	
4107-0201-1021	21	1199	
4107-0201-1022	22	1238	
4107-0201-1023	23	1276	
4107-0201-1024	24	1314	
4107-0201-1025	25	1352	
4107-0201-1026	26	1390	
4107-0201-1027	27	1428	
4107-0201-1028	28	1466	
4107-0201-1029	29	1505	
4107-0201-1030	30	1543	
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36	

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	438
4107-0301-1002	2	473
4107-0301-1003	3	510
4107-0301-1004	4	540
4107-0301-1005	5	576
4107-0301-1006	6	612
4107-0301-1007	7	647
4107-0301-1008	8	683
4107-0301-1009	9	718
4107-0301-1010	10	754
4107-0301-1011	11	790
4107-0301-1012	12	825
4107-0301-1013	13	861
4107-0301-1014	14	896
4107-0301-1015	15	932
4107-0301-1016	16	967
4107-0301-1017	17	1003
4107-0301-1018	18	1039
4107-0301-1019	19	1074
4107-0301-1020	20	1110
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	450
4107-0401-1002	2	495
4107-0401-1003	3	544
4107-0401-1004	4	585
4107-0401-1005	5	632
4107-0401-1006	6	679
4107-0401-1007	7	726
4107-0401-1008	8	773
4107-0401-1009	9	820
4107-0401-1010	10	867
4107-0401-1011	11	913
4107-0401-1012	12	960
4107-0401-1013	13	1007
4107-0401-1014	14	1054
4107-0401-1015	15	1101
4107-0401-1016	16	1148
4107-0401-1017	17	1194
4107-0401-1018	18	1241
4107-0401-1019	19	1288
4107-0401-1020	20	1335
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	44

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	179

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	431	395	507	465	707	648	958	878
2 (002)	463	418	545	492	759	685	1029	929
3 (003)	506	450	595	529	830	738	1124	1000
4 (004)	527	461	620	542	864	756	1171	1024
5 (005)	565	489	665	575	926	802	1256	1087
6 (006)	603	517	709	608	989	848	1340	1149
7 (007)	641	544	754	640	1051	892	1424	1209
8 (008)	680	572	800	673	1115	938	1511	1271
9 (009)	718	600	845	706	1177	984	1596	1333
10 (010)	756	627	889	738	1239	1028	1680	1393
11 (011)	794	655	934	771	1302	1074	1764	1456
12 (012)	832	683	979	804	1364	1120	1849	1518
13 (013)	870	711	1024	836	1426	1166	1933	1580
14 (014)	908	738	1068	868	1489	1210	2018	1640
15 (015)	947	766	1114	901	1552	1256	2104	1702
16 (016)	985	794	1159	934	1615	1302	2189	1764
17 (017)	1023	821	1204	966	1677	1346	2273	1824
18 (018)	1061	849	1248	999	1739	1392	2358	1887
19 (019)	1099	877	1293	1032	1802	1438	2442	1949
20 (020)	1137	905	1338	1065	1864	1484	2527	2011
21 (021)	1166	926	1372	1089	1911	1518	2591	2058
22 (022)	1194	947	1405	1114	1957	1552	2653	2104
23 (023)	1223	969	1439	1140	2005	1589	2718	2153
24 (024)	1252	990	1473	1165	2052	1623	2782	2200
25 (025)	1280	1012	1506	1191	2098	1659	2844	2249
26 (026)	1309	1033	1540	1215	2146	1693	2909	2296
27 (027)	1337	1054	1573	1240	2192	1728	2971	2342
28 (028)	1366	1076	1607	1266	2239	1764	3036	2391
29 (029)	1394	1097	1640	1291	2285	1798	3098	2438
30 (030)	1423	1119	1674	1316	2333	1834	3162	2487
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	413	383	486	451	677	628	918	851
2 (002)	441	404	519	475	723	662	980	898
3 (003)	473	428	556	504	775	702	1051	951
4 (004)	489	436	575	513	802	715	1087	969
5 (005)	517	457	608	538	848	749	1149	1016
6 (006)	546	479	642	564	895	785	1213	1064
7 (007)	574	500	675	588	941	820	1276	1111
8 (008)	603	522	709	614	989	856	1340	1160
9 (009)	631	543	742	639	1034	890	1402	1207
10 (010)	660	564	776	664	1082	925	1467	1253
11 (011)	688	586	809	689	1128	961	1529	1302
12 (012)	717	607	844	714	1175	995	1593	1349
13 (013)	746	629	878	740	1223	1031	1658	1398
14 (014)	774	650	911	765	1269	1066	1720	1444
15 (015)	803	671	945	789	1316	1100	1784	1491
16 (016)	831	693	978	815	1362	1136	1847	1540
17 (017)	860	714	1012	840	1410	1170	1911	1587
18 (018)	888	735	1045	865	1456	1205	1973	1633
19 (019)	917	757	1079	891	1503	1241	2038	1682
20 (020)	946	778	1113	915	1551	1275	2102	1729
21 (021)	974	800	1146	941	1597	1311	2164	1778
22 (022)	1003	821	1180	966	1644	1346	2229	1824
23 (023)	1031	842	1213	991	1690	1380	2291	1871
24 (024)	1060	864	1247	1016	1738	1416	2356	1920
25 (025)	1088	885	1280	1041	1784	1451	2418	1967
26 (026)	1117	907	1314	1067	1831	1487	2482	2016
27 (027)	1145	928	1347	1092	1877	1521	2544	2062
28 (028)	1174	949	1381	1116	1925	1556	2609	2109
29 (029)	1203	971	1415	1142	1972	1592	2673	2158
30 (030)	1231	992	1448	1167	2018	1626	2736	2204
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	388	359	456	422	636	589	862	798
2 (002)	422	383	496	451	692	628	938	851
3 (003)	459	411	540	484	752	674	1020	913
4 (004)	480	422	565	496	787	692	1067	938
5 (005)	514	447	605	526	843	733	1142	993
6 (006)	548	472	645	555	898	774	1218	1049
7 (007)	582	497	685	585	954	815	1293	1104
8 (008)	617	522	726	614	1011	856	1371	1160
9 (009)	651	547	766	644	1067	897	1447	1216
10 (010)	685	573	806	674	1123	939	1522	1273
11 (011)	719	598	846	704	1179	980	1598	1329
12 (012)	753	623	886	733	1234	1021	1673	1384
13 (013)	787	648	926	762	1290	1062	1749	1440
14 (014)	821	673	966	792	1346	1103	1824	1496
15 (015)	855	698	1006	821	1402	1144	1900	1551
16 (016)	890	723	1047	851	1459	1185	1978	1607
17 (017)	924	748	1087	880	1515	1226	2053	1662
18 (018)	958	773	1127	909	1570	1267	2129	1718
19 (019)	992	798	1167	939	1626	1308	2204	1773
20 (020)	1026	823	1207	968	1682	1349	2280	1829
21 (021)	1060	848	1247	998	1738	1390	2356	1884
22 (022)	1094	873	1287	1027	1793	1431	2431	1940
23 (023)	1128	898	1327	1056	1849	1472	2507	1996
24 (024)	1162	923	1367	1086	1905	1513	2582	2051
25 (025)	1197	949	1408	1116	1962	1556	2660	2109
26 (026)	1231	974	1448	1146	2018	1597	2736	2164
27 (027)	1265	999	1488	1175	2074	1638	2811	2220
28 (028)	1299	1024	1528	1205	2130	1679	2887	2276
29 (029)	1333	1049	1568	1234	2185	1720	2962	2331
30 (030)	1367	1074	1608	1264	2241	1761	3038	2387
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	24	39	28	54	39	73	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	201	229

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	399
4109-0101-1002	2	423
4109-0101-1003	3	455
4109-0101-1004	4	470
4109-0101-1005	5	499
4109-0101-1006	6	527
4109-0101-1007	7	556
4109-0101-1008	8	584
4109-0101-1009	9	613
4109-0101-1010	10	641
4109-0101-1011	11	670
4109-0101-1012	12	698
4109-0101-1013	13	727
4109-0101-1014	14	756
4109-0101-1015	15	784
4109-0101-1016	16	813
4109-0101-1017	17	841
4109-0101-1018	18	870
4109-0101-1019	19	898
4109-0101-1020	20	927
4109-0101-1021	21	948
4109-0101-1022	22	968
4109-0101-1023	23	989
4109-0101-1024	24	1010
4109-0101-1025	25	1031
4109-0101-1026	26	1052
4109-0101-1027	27	1072
4109-0101-1028	28	1093
4109-0101-1029	29	1114
4109-0101-1030	30	1135
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	385
4109-0201-1002	2	405
4109-0201-1003	3	429
4109-0201-1004	4	439
4109-0201-1005	5	460
4109-0201-1006	6	481
4109-0201-1007	7	502
4109-0201-1008	8	523
4109-0201-1009	9	543
4109-0201-1010	10	564
4109-0201-1011	11	585
4109-0201-1012	12	606
4109-0201-1013	13	627
4109-0201-1014	14	647
4109-0201-1015	15	668
4109-0201-1016	16	689
4109-0201-1017	17	710
4109-0201-1018	18	731
4109-0201-1019	19	751
4109-0201-1020	20	772
4109-0201-1021	21	793
4109-0201-1022	22	814
4109-0201-1023	23	835
4109-0201-1024	24	855
4109-0201-1025	25	876
4109-0201-1026	26	897
4109-0201-1027	27	918
4109-0201-1028	28	939
4109-0201-1029	29	960
4109-0201-1030	30	980
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км	
Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	183

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	143	168	234	318
2 (002)	214	252	351	476
3 (003)	285	335	467	633
4 (004)	356	419	584	791
5 (005)	427	502	700	949
6 (006)	498	586	816	1107
7 (007)	569	669	933	1264
8 (008)	641	754	1051	1424
9 (009)	712	838	1167	1582
10 (010)	783	921	1284	1740
11 (011)	854	1005	1400	1898
12 (012)	925	1088	1516	2056
13 (013)	996	1172	1633	2213
14 (014)	1067	1255	1749	2371
15 (015)	1138	1339	1866	2529
16 (016)	1209	1422	1982	2687
17 (017)	1280	1506	2098	2844
18 (018)	1351	1589	2215	3002
19 (019)	1422	1673	2331	3160
20 (020)	1493	1756	2448	3318
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	568	668	931	1262
2 (002)	639	752	1048	1420
3 (003)	711	836	1166	1580
4 (004)	782	920	1282	1738
5 (005)	853	1004	1398	1896
6 (006)	924	1087	1515	2053
7 (007)	995	1171	1631	2211
8 (008)	1066	1254	1748	2369
9 (009)	1137	1338	1864	2527
10 (010)	1208	1421	1980	2684
11 (011)	1279	1505	2097	2842
12 (012)	1350	1588	2213	3000
13 (013)	1421	1672	2330	3158
14 (014)	1492	1755	2446	3316
15 (015)	1563	1839	2562	3473
16 (016)	1635	1924	2680	3633
17 (017)	1706	2007	2797	3791
18 (018)	1777	2091	2913	3949
19 (019)	1848	2174	3030	4107
20 (020)	1919	2258	3146	4264
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	49	69	93

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	183

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	649	649
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	738	738
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	729	729
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	471	471
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	816	816
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	349	349
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	555	555
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	449	449
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	430	430
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	734	734
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1557	1557
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	494	311
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	654	588
4131-0102-03	Пиломатериалы	551	861
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	603	603
4131-0103-02	Металл листовой	503	503
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	496	496
4131-0103-04	Проволока в кругах	817	817
4131-0103-05	Конструкции металлические	535	535
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	286	511
4131-0104-02	Песок всякий	161	271
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	214	304
4131-0104-04	Глина сухая	240	315
4131-0104-05	Мусор строительный	98	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	610	419

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2019

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная