

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 11.12.2019 ж. №207-НҚ бұйрығымен
01.01.2020 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 11.12.2019 года №207-НҚ
с 01.01.2020 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2019 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений расположенных в регионах 10.00 Костанайская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	377	327	285	262	240	444	385	335	308	282
2 (002)	428	366	313	285	259	504	431	368	335	305
3 (003)	498	420	351	317	285	586	494	413	373	335
4 (004)	539	454	376	337	300	634	534	442	396	353
5 (005)	603	503	412	367	324	709	592	485	432	381
6 (006)	667	553	447	396	348	785	651	526	466	409
7 (007)	730	602	482	426	371	859	708	567	501	436
8 (008)	794	651	518	455	395	934	766	609	535	465
9 (009)	858	700	553	485	419	1009	824	651	571	493
10 (010)	922	750	589	514	443	1085	882	693	605	521
11 (011)	968	785	615	537	462	1139	924	724	632	544
12 (012)	1014	821	641	559	480	1193	966	754	658	565
13 (013)	1060	857	668	581	499	1247	1008	786	684	587
14 (014)	1107	893	694	603	518	1302	1051	816	709	609
15 (015)	1153	929	720	626	536	1356	1093	847	736	631
16 (016)	1199	965	746	648	555	1411	1135	878	762	653
17 (017)	1245	1001	773	670	574	1465	1178	909	788	675
18 (018)	1292	1037	799	692	592	1520	1220	940	814	696
19 (019)	1338	1073	825	715	611	1574	1262	971	841	719
20 (020)	1384	1109	852	737	630	1628	1305	1002	867	741
21 (021)	1430	1144	878	759	648	1682	1346	1033	893	762
22 (022)	1477	1180	904	782	667	1738	1388	1064	920	785

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1523	1216	930	804	686	1792	1431	1094	946	807
24 (024)	1569	1252	957	826	704	1846	1473	1126	972	828
25 (025)	1615	1288	983	848	723	1900	1515	1156	998	851
26 (026)	1662	1324	1009	871	742	1955	1558	1187	1025	873
27 (027)	1708	1360	1036	893	760	2009	1600	1219	1051	894
28 (028)	1754	1396	1062	915	779	2064	1642	1249	1076	916
29 (029)	1800	1432	1088	937	798	2118	1685	1280	1102	939
30 (030)	1846	1468	1115	960	816	2172	1727	1312	1129	960
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	618	536	467	430	393	838	727	633	582	533
2 (002)	702	600	513	467	425	951	813	696	633	576
3 (003)	816	689	575	520	467	1107	933	780	704	633
4 (004)	884	744	616	552	492	1198	1009	836	749	667
5 (005)	989	825	675	602	531	1340	1118	916	816	720
6 (006)	1093	907	733	649	570	1482	1229	993	880	773
7 (007)	1197	987	790	698	608	1622	1338	1071	947	824

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1302	1067	849	746	648	1764	1447	1151	1011	878
9 (009)	1407	1148	907	795	687	1907	1556	1229	1078	931
10 (010)	1511	1230	966	843	726	2049	1667	1309	1142	984
11 (011)	1587	1287	1008	880	757	2151	1744	1367	1193	1027
12 (012)	1662	1346	1051	916	787	2253	1824	1424	1242	1067
13 (013)	1738	1405	1095	952	818	2356	1904	1484	1291	1109
14 (014)	1815	1464	1138	989	849	2460	1984	1542	1340	1151
15 (015)	1890	1523	1180	1026	879	2562	2064	1600	1391	1191
16 (016)	1966	1582	1223	1062	910	2664	2144	1658	1440	1233
17 (017)	2041	1641	1267	1098	941	2767	2224	1718	1489	1276
18 (018)	2118	1700	1310	1134	970	2871	2304	1776	1538	1316
19 (019)	2193	1759	1352	1172	1002	2973	2384	1833	1589	1358
20 (020)	2269	1818	1397	1208	1033	3076	2464	1893	1638	1400
21 (021)	2344	1875	1439	1244	1062	3178	2542	1951	1687	1440
22 (022)	2421	1934	1482	1282	1093	3282	2622	2009	1738	1482
23 (023)	2497	1993	1525	1318	1125	3384	2702	2067	1787	1524
24 (024)	2572	2052	1569	1354	1154	3487	2782	2127	1836	1564
25 (025)	2648	2111	1611	1390	1185	3589	2862	2184	1884	1607
26 (026)	2725	2170	1654	1428	1216	3693	2942	2242	1936	1649
27 (027)	2800	2230	1698	1464	1246	3796	3022	2302	1984	1689
28 (028)	2875	2289	1741	1500	1277	3898	3102	2360	2033	1731
29 (029)	2951	2348	1784	1536	1308	4000	3182	2418	2082	1773
30 (030)	3026	2407	1828	1574	1338	4102	3262	2478	2133	1813
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	345	303	268	248	230	406	356	315	292	271
2 (002)	392	339	294	271	248	461	399	346	319	292
3 (003)	445	379	324	296	269	524	446	381	348	316
4 (004)	469	401	340	308	279	552	472	400	362	328
5 (005)	515	437	366	331	298	606	514	431	389	351
6 (006)	562	473	392	353	317	661	556	461	415	373
7 (007)	608	508	418	375	335	715	598	492	441	394
8 (008)	654	544	445	397	354	769	640	524	467	416
9 (009)	700	580	471	420	373	824	682	554	494	439
10 (010)	747	616	497	442	391	879	725	585	520	460
11 (011)	793	652	524	464	410	933	767	616	546	482
12 (012)	839	688	550	487	429	987	809	647	573	505
13 (013)	885	724	576	509	447	1041	852	678	599	526
14 (014)	931	760	602	531	466	1095	894	708	625	548
15 (015)	978	796	629	553	485	1151	936	740	651	571
16 (016)	1024	832	655	576	503	1205	979	771	678	592
17 (017)	1070	867	681	598	522	1259	1020	801	704	614
18 (018)	1116	903	708	620	541	1313	1062	833	729	636
19 (019)	1163	939	734	642	560	1368	1105	864	755	659
20 (020)	1209	975	760	665	578	1422	1147	894	782	680
21 (021)	1255	1011	786	687	597	1476	1189	925	808	702
22 (022)	1301	1047	813	709	616	1531	1232	956	834	725

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1348	1083	839	732	634	1586	1274	987	861	746
24 (024)	1394	1119	865	754	653	1640	1316	1018	887	768
25 (025)	1440	1155	892	776	672	1694	1359	1049	913	791
26 (026)	1486	1191	918	798	690	1748	1401	1080	939	812
27 (027)	1533	1226	944	821	709	1804	1442	1111	966	834
28 (028)	1579	1262	970	843	728	1858	1485	1141	992	856
29 (029)	1625	1298	997	865	746	1912	1527	1173	1018	878
30 (030)	1671	1334	1023	887	765	1966	1569	1204	1044	900
31 (031)	1717	1370	1049	910	784	2020	1612	1234	1071	922
32 (032)	1764	1406	1076	932	802	2075	1654	1266	1096	944
33 (033)	1810	1442	1102	954	821	2129	1696	1296	1122	966
34 (034)	1856	1478	1128	977	840	2184	1739	1327	1149	988
35 (035)	1902	1514	1155	999	858	2238	1781	1359	1175	1009
36 (036)	1949	1550	1181	1021	877	2293	1824	1389	1201	1032
37 (037)	1995	1586	1207	1043	896	2347	1866	1420	1227	1054
38 (038)	2041	1621	1233	1066	914	2401	1907	1451	1254	1075
39 (039)	2087	1657	1260	1088	933	2455	1949	1482	1280	1098
40 (040)	2134	1693	1286	1110	952	2511	1992	1513	1306	1120
41 (041)	2180	1729	1312	1132	970	2565	2034	1544	1332	1141
42 (042)	2226	1765	1339	1155	989	2619	2076	1575	1359	1164
43 (043)	2272	1801	1365	1177	1008	2673	2119	1606	1385	1186
44 (044)	2319	1837	1391	1199	1027	2728	2161	1636	1411	1208
45 (045)	2365	1873	1417	1221	1045	2782	2204	1667	1436	1229

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2411	1909	1444	1244	1064	2836	2246	1699	1464	1252
47 (047)	2457	1945	1470	1266	1083	2891	2288	1729	1489	1274
48 (048)	2503	1980	1496	1288	1101	2945	2329	1760	1515	1295
49 (049)	2550	2016	1523	1311	1120	3000	2372	1792	1542	1318
50 (050)	2596	2052	1549	1333	1139	3054	2414	1822	1568	1340
51 (051)	2642	2088	1575	1355	1157	3108	2456	1853	1594	1361
52 (052)	2688	2124	1601	1377	1176	3162	2499	1884	1620	1384
53 (053)	2735	2160	1628	1400	1195	3218	2541	1915	1647	1406
54 (054)	2781	2196	1654	1422	1213	3272	2584	1946	1673	1427
55 (055)	2827	2232	1680	1444	1232	3326	2626	1976	1699	1449
56 (056)	2873	2268	1707	1466	1251	3380	2668	2008	1725	1472
57 (057)	2920	2304	1733	1489	1269	3435	2711	2039	1752	1493
58 (058)	2966	2339	1759	1511	1288	3489	2752	2069	1778	1515
59 (059)	3012	2375	1785	1533	1307	3544	2794	2100	1804	1538
60 (060)	3058	2411	1812	1556	1325	3598	2836	2132	1831	1559
61 (061)	3104	2447	1838	1578	1344	3652	2879	2162	1856	1581
62 (062)	3151	2483	1864	1600	1363	3707	2921	2193	1882	1604
63 (063)	3197	2519	1891	1622	1381	3761	2964	2225	1908	1625
64 (064)	3243	2555	1917	1645	1400	3815	3006	2255	1935	1647
65 (065)	3289	2591	1943	1667	1419	3869	3048	2286	1961	1669
66 (066)	3336	2627	1970	1689	1437	3925	3091	2318	1987	1691
67 (067)	3382	2663	1996	1711	1456	3979	3133	2348	2013	1713
68 (068)	3428	2699	2022	1734	1475	4033	3175	2379	2040	1735

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3474	2734	2048	1756	1494	4087	3216	2409	2066	1758
70 (070)	3521	2770	2075	1778	1512	4142	3259	2441	2092	1779
71 (071)	3567	2806	2101	1801	1531	4196	3301	2472	2119	1801
72 (072)	3613	2842	2127	1823	1550	4251	3344	2502	2145	1824
73 (073)	3659	2878	2154	1845	1568	4305	3386	2534	2171	1845
74 (074)	3706	2914	2180	1867	1587	4360	3428	2565	2196	1867
75 (075)	3752	2950	2206	1890	1606	4414	3471	2595	2224	1889
76 (076)	3798	2986	2232	1912	1624	4468	3513	2626	2249	1911
77 (077)	3844	3022	2259	1934	1643	4522	3555	2658	2275	1933
78 (078)	3890	3058	2285	1956	1662	4576	3598	2688	2301	1955
79 (079)	3937	3093	2311	1979	1680	4632	3639	2719	2328	1976
80 (080)	3983	3129	2338	2001	1699	4686	3681	2751	2354	1999
81 (081)	4029	3165	2364	2023	1718	4740	3724	2781	2380	2021
82 (082)	4075	3201	2390	2045	1736	4794	3766	2812	2406	2042
83 (083)	4122	3237	2416	2068	1755	4849	3808	2842	2433	2065
84 (084)	4168	3273	2443	2090	1774	4904	3851	2874	2459	2087
85 (085)	4214	3309	2469	2112	1792	4958	3893	2905	2485	2108
86 (086)	4260	3345	2495	2135	1811	5012	3935	2935	2512	2131
87 (087)	4307	3381	2522	2157	1830	5067	3978	2967	2538	2153
88 (088)	4353	3417	2548	2179	1848	5121	4020	2998	2564	2174
89 (089)	4399	3452	2574	2201	1867	5175	4061	3028	2589	2196
90 (090)	4445	3488	2600	2224	1886	5229	4104	3059	2616	2219

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4492	3524	2627	2246	1905	5285	4146	3091	2642	2241
92 (092)	4538	3560	2653	2268	1923	5339	4188	3121	2668	2262
93 (093)	4584	3596	2679	2290	1942	5393	4231	3152	2694	2285
94 (094)	4630	3632	2706	2313	1961	5447	4273	3184	2721	2307
95 (095)	4676	3668	2732	2335	1979	5501	4315	3214	2747	2328
96 (096)	4723	3704	2758	2357	1998	5556	4358	3245	2773	2351
97 (097)	4769	3740	2785	2380	2017	5611	4400	3276	2800	2373
98 (098)	4815	3776	2811	2402	2035	5665	4442	3307	2826	2394
99 (099)	4861	3811	2837	2424	2054	5719	4484	3338	2852	2416
100 (901)	4908	3847	2863	2446	2073	5774	4526	3368	2878	2439
101 (101)	4954	3883	2890	2469	2091	5828	4568	3400	2905	2460
102 (102)	5000	3919	2916	2491	2110	5882	4611	3431	2931	2482
103 (103)	5046	3955	2942	2513	2129	5936	4653	3461	2956	2505
104 (104)	5093	3991	2969	2535	2147	5992	4695	3493	2982	2526
105 (105)	5139	4027	2995	2558	2166	6046	4738	3524	3009	2548
106 (106)	5185	4063	3021	2580	2185	6100	4780	3554	3035	2571
107 (107)	5231	4099	3047	2602	2203	6154	4822	3585	3061	2592
108 (108)	5277	4135	3074	2625	2222	6208	4865	3616	3088	2614
109 (109)	5324	4171	3100	2647	2241	6264	4907	3647	3114	2636
110 (110)	5370	4206	3126	2669	2259	6318	4948	3678	3140	2658
111 (111)	5416	4242	3153	2691	2278	6372	4991	3709	3166	2680
112 (112)	5462	4278	3179	2714	2297	6426	5033	3740	3193	2702
113 (113)	5509	4314	3205	2736	2315	6481	5075	3771	3219	2724

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5555	4350	3231	2758	2334	6535	5118	3801	3245	2746
115 (115)	5601	4386	3258	2780	2353	6589	5160	3833	3271	2768
116 (116)	5647	4422	3284	2803	2372	6644	5202	3864	3298	2791
117 (117)	5694	4458	3310	2825	2390	6699	5245	3894	3324	2812
118 (118)	5740	4494	3337	2847	2409	6753	5287	3926	3349	2834
119 (119)	5786	4530	3363	2870	2428	6807	5329	3956	3376	2856
120 (120)	5832	4565	3389	2892	2446	6861	5371	3987	3402	2878
121 (121)	5879	4601	3415	2914	2465	6916	5413	4018	3428	2900
122 (122)	5925	4637	3442	2936	2484	6971	5455	4049	3454	2922
123 (123)	5971	4673	3468	2959	2502	7025	5498	4080	3481	2944
124 (124)	6017	4709	3494	2981	2521	7079	5540	4111	3507	2966
125 (125)	6063	4745	3521	3003	2540	7133	5582	4142	3533	2988
126 (126)	6110	4781	3547	3025	2558	7188	5625	4173	3559	3009
127 (127)	6156	4817	3573	3048	2577	7242	5667	4204	3586	3032
128 (128)	6202	4853	3600	3070	2596	7296	5709	4235	3612	3054
129 (129)	6248	4889	3626	3092	2614	7351	5752	4266	3638	3075
130 (130)	6295	4924	3652	3114	2633	7406	5793	4296	3664	3098
131 (131)	6341	4960	3678	3137	2652	7460	5835	4327	3691	3120
132 (132)	6387	4996	3705	3159	2670	7514	5878	4359	3716	3141
133 (133)	6433	5032	3731	3181	2689	7568	5920	4389	3742	3164
134 (134)	6480	5068	3757	3204	2708	7624	5962	4420	3769	3186
135 (135)	6526	5104	3784	3226	2726	7678	6005	4452	3795	3207
136 (136)	6572	5140	3810	3248	2745	7732	6047	4482	3821	3229

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6618	5176	3836	3270	2764	7786	6089	4513	3847	3252
138 (138)	6665	5212	3862	3293	2783	7841	6132	4544	3874	3274
139 (139)	6711	5248	3889	3315	2801	7895	6174	4575	3900	3295
140 (140)	6757	5284	3915	3337	2820	7949	6216	4606	3926	3318
141 (141)	6803	5319	3941	3359	2839	8004	6258	4636	3952	3340
142 (142)	6849	5355	3968	3382	2857	8058	6300	4668	3979	3361
143 (143)	6896	5391	3994	3404	2876	8113	6342	4699	4005	3384
144 (144)	6942	5427	4020	3426	2895	8167	6385	4729	4031	3406
145 (145)	6988	5463	4046	3449	2913	8221	6427	4760	4058	3427
146 (146)	7034	5499	4073	3471	2932	8275	6469	4792	4084	3449
147 (147)	7081	5535	4099	3493	2951	8331	6512	4822	4109	3472
148 (148)	7127	5571	4125	3515	2969	8385	6554	4853	4135	3493
149 (149)	7173	5607	4152	3538	2988	8439	6596	4885	4162	3515
150 (150)	7219	5643	4178	3560	3007	8493	6639	4915	4188	3538
151 (151)	7266	5678	4204	3582	3025	8548	6680	4946	4214	3559
152 (152)	7312	5714	4230	3604	3044	8602	6722	4976	4240	3581
153 (153)	7358	5750	4257	3627	3063	8656	6765	5008	4267	3604
154 (154)	7404	5786	4283	3649	3081	8711	6807	5039	4293	3625
155 (155)	7451	5822	4309	3671	3100	8766	6849	5069	4319	3647
156 (156)	7497	5858	4336	3694	3119	8820	6892	5101	4346	3669
157 (157)	7543	5894	4362	3716	3137	8874	6934	5132	4372	3691
158 (158)	7589	5930	4388	3738	3156	8928	6976	5162	4398	3713
159 (159)	7635	5966	4415	3760	3175	8982	7019	5194	4424	3735

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7682	6002	4441	3783	3193	9038	7061	5225	4451	3756
161 (161)	7728	6037	4467	3805	3212	9092	7102	5255	4476	3779
162 (162)	7774	6073	4493	3827	3231	9146	7145	5286	4502	3801
163 (163)	7820	6109	4520	3849	3250	9200	7187	5318	4528	3824
164 (164)	7867	6145	4546	3872	3268	9255	7229	5348	4555	3845
165 (165)	7913	6181	4572	3894	3287	9309	7272	5379	4581	3867
166 (166)	7959	6217	4599	3916	3306	9364	7314	5411	4607	3889
167 (167)	8005	6253	4625	3938	3324	9418	7356	5441	4633	3911
168 (168)	8052	6289	4651	3961	3343	9473	7399	5472	4660	3933
169 (169)	8098	6325	4677	3983	3362	9527	7441	5502	4686	3955
170 (170)	8144	6361	4704	4005	3380	9581	7484	5534	4712	3976
171 (171)	8190	6396	4730	4028	3399	9635	7525	5565	4739	3999
172 (172)	8236	6432	4756	4050	3418	9689	7567	5595	4765	4021
173 (173)	8283	6468	4783	4072	3436	9745	7609	5627	4791	4042
174 (174)	8329	6504	4809	4094	3455	9799	7652	5658	4816	4065
175 (175)	8375	6540	4835	4117	3474	9853	7694	5688	4844	4087
176 (176)	8421	6576	4861	4139	3492	9907	7736	5719	4869	4108
177 (177)	8468	6612	4888	4161	3511	9962	7779	5751	4895	4131
178 (178)	8514	6648	4914	4183	3530	10016	7821	5781	4921	4153
179 (179)	8560	6684	4940	4206	3548	10071	7864	5812	4948	4174
180 (180)	8606	6720	4967	4228	3567	10125	7906	5844	4974	4196
181 (181)	8653	6756	4993	4250	3586	10180	7948	5874	5000	4219
182 (182)	8699	6791	5019	4273	3604	10234	7989	5905	5027	4240

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8745	6827	5045	4295	3623	10288	8032	5935	5053	4262
184 (184)	8791	6863	5072	4317	3642	10342	8074	5967	5079	4285
185 (185)	8838	6899	5098	4339	3660	10398	8116	5998	5105	4306
186 (186)	8884	6935	5124	4362	3679	10452	8159	6028	5132	4328
187 (187)	8930	6971	5151	4384	3698	10506	8201	6060	5158	4351
188 (188)	8976	7007	5177	4406	3717	10560	8244	6091	5184	4373
189 (189)	9022	7043	5203	4428	3735	10614	8286	6121	5209	4394
190 (190)	9069	7079	5230	4451	3754	10669	8328	6153	5236	4416
191 (191)	9115	7115	5256	4473	3773	10724	8371	6184	5262	4439
192 (192)	9161	7150	5282	4495	3791	10778	8412	6214	5288	4460
193 (193)	9207	7186	5308	4518	3810	10832	8454	6245	5315	4482
194 (194)	9254	7222	5335	4540	3829	10887	8496	6276	5341	4505
195 (195)	9300	7258	5361	4562	3847	10941	8539	6307	5367	4526
196 (196)	9346	7294	5387	4584	3866	10995	8581	6338	5393	4548
197 (197)	9392	7330	5414	4607	3885	11049	8624	6369	5420	4571
198 (198)	9439	7366	5440	4629	3903	11105	8666	6400	5446	4592
199 (199)	9485	7402	5466	4651	3922	11159	8708	6431	5472	4614
200 (902)	9531	7438	5492	4673	3941	11213	8751	6461	5498	4636
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	566	497	439	407	377	767	673	596	551	511
2 (002)	643	556	482	444	407	871	753	653	602	551
3 (003)	730	621	531	485	441	989	842	720	658	598
4 (004)	769	657	557	505	457	1042	891	756	684	620
5 (005)	844	716	600	543	489	1144	971	813	736	662
6 (006)	921	775	643	579	520	1249	1051	871	784	704
7 (007)	997	833	685	615	549	1351	1129	929	833	744
8 (008)	1072	892	730	651	580	1453	1209	989	882	787
9 (009)	1148	951	772	689	611	1556	1289	1047	933	829
10 (010)	1225	1010	815	725	641	1660	1369	1104	982	869
11 (011)	1300	1069	859	761	672	1762	1449	1164	1031	911
12 (012)	1375	1128	902	798	703	1864	1529	1222	1082	953
13 (013)	1451	1187	944	834	733	1967	1609	1280	1131	993
14 (014)	1526	1246	987	870	764	2069	1689	1338	1180	1036
15 (015)	1603	1305	1031	907	795	2173	1769	1398	1229	1078
16 (016)	1679	1364	1074	944	825	2276	1849	1456	1280	1118
17 (017)	1754	1421	1116	980	856	2378	1927	1513	1329	1160
18 (018)	1830	1480	1161	1016	887	2480	2007	1573	1378	1202
19 (019)	1907	1539	1203	1052	918	2584	2087	1631	1427	1244
20 (020)	1982	1598	1246	1090	948	2687	2167	1689	1478	1284
21 (021)	2057	1657	1289	1126	979	2789	2247	1747	1527	1327
22 (022)	2133	1716	1333	1162	1010	2891	2327	1807	1576	1369

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2210	1775	1375	1200	1039	2996	2407	1864	1627	1409
24 (024)	2285	1834	1418	1236	1070	3098	2487	1922	1676	1451
25 (025)	2361	1893	1462	1272	1102	3200	2567	1982	1724	1493
26 (026)	2436	1952	1505	1308	1131	3302	2647	2040	1773	1533
27 (027)	2513	2010	1548	1346	1162	3407	2724	2098	1824	1576
28 (028)	2589	2069	1590	1382	1193	3509	2804	2156	1873	1618
29 (029)	2664	2128	1634	1418	1223	3611	2884	2216	1922	1658
30 (030)	2739	2187	1677	1454	1254	3713	2964	2273	1971	1700
31 (031)	2815	2246	1720	1492	1285	3816	3044	2331	2022	1742
32 (032)	2892	2305	1764	1528	1315	3920	3124	2391	2071	1782
33 (033)	2967	2364	1807	1564	1346	4022	3204	2449	2120	1824
34 (034)	3043	2423	1849	1602	1377	4124	3284	2507	2171	1867
35 (035)	3118	2482	1893	1638	1407	4227	3364	2567	2220	1907
36 (036)	3195	2541	1936	1674	1438	4331	3444	2624	2269	1949
37 (037)	3270	2600	1979	1710	1469	4433	3524	2682	2318	1991
38 (038)	3346	2657	2021	1748	1498	4536	3602	2740	2369	2031
39 (039)	3421	2716	2066	1784	1530	4638	3682	2800	2418	2073
40 (040)	3498	2775	2108	1820	1561	4742	3762	2858	2467	2116
41 (041)	3574	2834	2151	1856	1590	4844	3842	2916	2516	2156
42 (042)	3649	2893	2195	1893	1621	4947	3922	2976	2567	2198
43 (043)	3725	2952	2238	1930	1652	5049	4002	3033	2616	2240
44 (044)	3802	3011	2280	1966	1684	5153	4082	3091	2664	2282
45 (045)	3877	3070	2323	2002	1713	5256	4162	3149	2713	2322

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3952	3130	2367	2039	1744	5358	4242	3209	2764	2364
47 (047)	4028	3189	2410	2075	1775	5460	4322	3267	2813	2407
48 (048)	4103	3246	2452	2111	1805	5562	4400	3324	2862	2447
49 (049)	4180	3305	2497	2149	1836	5667	4480	3384	2913	2489
50 (050)	4256	3364	2539	2185	1867	5769	4560	3442	2962	2531
51 (051)	4331	3423	2582	2221	1897	5871	4640	3500	3011	2571
52 (052)	4407	3482	2625	2257	1928	5973	4720	3558	3060	2613
53 (053)	4484	3541	2669	2295	1959	6078	4800	3618	3111	2656
54 (054)	4559	3600	2711	2331	1989	6180	4880	3676	3160	2696
55 (055)	4634	3659	2754	2367	2020	6282	4960	3733	3209	2738
56 (056)	4710	3718	2798	2403	2051	6384	5040	3793	3258	2780
57 (057)	4787	3777	2841	2441	2080	6489	5120	3851	3309	2820
58 (058)	4862	3834	2884	2477	2111	6591	5198	3909	3358	2862
59 (059)	4938	3893	2926	2513	2143	6693	5278	3967	3407	2904
60 (060)	5013	3952	2970	2551	2172	6796	5358	4027	3458	2944
61 (061)	5089	4011	3013	2587	2203	6898	5438	4084	3507	2987
62 (062)	5166	4070	3056	2623	2234	7002	5518	4142	3556	3029
63 (063)	5241	4130	3100	2659	2264	7104	5598	4202	3604	3069
64 (064)	5316	4189	3143	2697	2295	7207	5678	4260	3656	3111
65 (065)	5392	4248	3185	2733	2326	7309	5758	4318	3704	3153
66 (066)	5469	4307	3230	2769	2356	7413	5838	4378	3753	3193
67 (067)	5544	4366	3272	2805	2387	7516	5918	4436	3802	3236
68 (068)	5620	4425	3315	2843	2418	7618	5998	4493	3853	3278

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5695	4482	3357	2879	2449	7720	6076	4551	3902	3320
70 (070)	5772	4541	3402	2915	2479	7824	6156	4611	3951	3360
71 (071)	5848	4600	3444	2952	2510	7927	6236	4669	4002	3402
72 (072)	5923	4659	3487	2989	2541	8029	6316	4727	4051	3444
73 (073)	5998	4718	3531	3025	2570	8131	6396	4787	4100	3484
74 (074)	6075	4777	3574	3061	2602	8236	6476	4844	4149	3527
75 (075)	6151	4836	3616	3098	2633	8338	6556	4902	4200	3569
76 (076)	6226	4895	3659	3134	2662	8440	6636	4960	4249	3609
77 (077)	6302	4954	3703	3170	2693	8542	6716	5020	4298	3651
78 (078)	6377	5013	3746	3207	2725	8644	6796	5078	4347	3693
79 (079)	6454	5070	3789	3244	2754	8749	6873	5136	4398	3733
80 (080)	6530	5130	3833	3280	2785	8851	6953	5196	4447	3776
81 (081)	6605	5189	3875	3316	2816	8953	7033	5253	4496	3818
82 (082)	6680	5248	3918	3352	2846	9056	7113	5311	4544	3858
83 (083)	6757	5307	3961	3390	2877	9160	7193	5369	4596	3900
84 (084)	6833	5366	4005	3426	2908	9262	7273	5429	4644	3942
85 (085)	6908	5425	4048	3462	2938	9364	7353	5487	4693	3982
86 (086)	6984	5484	4090	3500	2969	9467	7433	5544	4744	4024
87 (087)	7061	5543	4134	3536	3000	9571	7513	5604	4793	4067
88 (088)	7136	5602	4177	3572	3030	9673	7593	5662	4842	4107
89 (089)	7211	5659	4220	3608	3061	9776	7671	5720	4891	4149
90 (090)	7287	5718	4262	3646	3092	9878	7751	5778	4942	4191

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7364	5777	4307	3682	3123	9982	7831	5838	4991	4233
92 (092)	7439	5836	4349	3718	3152	10084	7911	5896	5040	4273
93 (093)	7515	5895	4392	3754	3184	10187	7991	5953	5089	4316
94 (094)	7590	5954	4436	3792	3215	10289	8071	6013	5140	4358
95 (095)	7666	6013	4479	3828	3244	10391	8151	6071	5189	4398
96 (096)	7743	6072	4521	3864	3275	10496	8231	6129	5238	4440
97 (097)	7818	6131	4566	3902	3307	10598	8311	6189	5289	4482
98 (098)	7893	6190	4608	3938	3336	10700	8391	6247	5338	4522
99 (099)	7969	6248	4651	3974	3367	10802	8469	6304	5387	4564
100 (901)	8046	6307	4693	4010	3398	10907	8549	6362	5436	4607
101 (101)	8121	6366	4738	4048	3428	11009	8629	6422	5487	4647
102 (102)	8197	6425	4780	4084	3459	11111	8709	6480	5536	4689
103 (103)	8272	6484	4823	4120	3490	11213	8789	6538	5584	4731
104 (104)	8349	6543	4867	4156	3520	11318	8869	6598	5633	4771
105 (105)	8425	6602	4910	4193	3551	11420	8949	6656	5684	4813
106 (106)	8500	6661	4952	4230	3582	11522	9029	6713	5733	4856
107 (107)	8575	6720	4995	4266	3611	11624	9109	6771	5782	4896
108 (108)	8651	6779	5039	4303	3643	11727	9189	6831	5833	4938
109 (109)	8728	6838	5082	4339	3674	11831	9269	6889	5882	4980
110 (110)	8803	6895	5125	4375	3703	11933	9347	6947	5931	5020
111 (111)	8879	6954	5169	4411	3734	12036	9427	7007	5980	5062
112 (112)	8954	7013	5211	4449	3766	12138	9507	7064	6031	5104
113 (113)	9031	7072	5254	4485	3795	12242	9587	7122	6080	5144

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9107	7131	5297	4521	3826	12344	9667	7180	6129	5187
115 (115)	9182	7190	5341	4557	3857	12447	9747	7240	6178	5229
116 (116)	9257	7249	5384	4595	3889	12549	9827	7298	6229	5271
117 (117)	9334	7308	5426	4631	3918	12653	9907	7356	6278	5311
118 (118)	9410	7367	5470	4667	3949	12756	9987	7416	6327	5353
119 (119)	9485	7426	5513	4705	3980	12858	10067	7473	6378	5396
120 (120)	9561	7484	5556	4741	4010	12960	10144	7531	6427	5436
121 (121)	9638	7543	5598	4777	4041	13064	10224	7589	6476	5478
122 (122)	9713	7602	5643	4813	4072	13167	10304	7649	6524	5520
123 (123)	9789	7661	5685	4851	4102	13269	10384	7707	6576	5560
124 (124)	9864	7720	5728	4887	4133	13371	10464	7764	6624	5602
125 (125)	9939	7779	5772	4923	4164	13473	10544	7824	6673	5644
126 (126)	10016	7838	5815	4959	4193	13578	10624	7882	6722	5684
127 (127)	10092	7897	5857	4997	4225	13680	10704	7940	6773	5727
128 (128)	10167	7956	5902	5033	4256	13782	10784	8000	6822	5769
129 (129)	10243	8015	5944	5069	4285	13884	10864	8058	6871	5809
130 (130)	10320	8072	5987	5105	4316	13989	10942	8116	6920	5851
131 (131)	10395	8131	6030	5143	4348	14091	11022	8173	6971	5893
132 (132)	10470	8190	6074	5179	4377	14193	11102	8233	7020	5933
133 (133)	10546	8249	6116	5215	4408	14296	11182	8291	7069	5976
134 (134)	10623	8308	6159	5252	4439	14400	11262	8349	7120	6018
135 (135)	10698	8367	6203	5289	4469	14502	11342	8409	7169	6058
136 (136)	10774	8426	6246	5325	4500	14604	11422	8467	7218	6100

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10849	8485	6289	5361	4531	14707	11502	8524	7267	6142
138 (138)	10926	8544	6331	5398	4562	14811	11582	8582	7318	6184
139 (139)	11002	8603	6375	5434	4592	14913	11662	8642	7367	6224
140 (140)	11077	8662	6418	5470	4623	15016	11742	8700	7416	6267
141 (141)	11152	8720	6461	5507	4654	15118	11820	8758	7464	6309
142 (142)	11228	8779	6505	5544	4684	15220	11900	8818	7516	6349
143 (143)	11305	8838	6548	5580	4715	15324	11980	8876	7564	6391
144 (144)	11380	8897	6590	5616	4746	15427	12060	8933	7613	6433
145 (145)	11456	8956	6633	5654	4775	15529	12140	8991	7664	6473
146 (146)	11531	9015	6677	5690	4807	15631	12220	9051	7713	6516
147 (147)	11608	9074	6720	5726	4838	15736	12300	9109	7762	6558
148 (148)	11684	9133	6762	5762	4867	15838	12380	9167	7811	6598
149 (149)	11759	9192	6807	5800	4898	15940	12460	9227	7862	6640
150 (150)	11834	9251	6849	5836	4930	16042	12540	9284	7911	6682
151 (151)	11911	9308	6892	5872	4959	16147	12618	9342	7960	6722
152 (152)	11987	9367	6934	5908	4990	16249	12698	9400	8009	6764
153 (153)	12062	9426	6979	5946	5021	16351	12778	9460	8060	6807
154 (154)	12138	9485	7021	5982	5051	16453	12858	9518	8109	6847
155 (155)	12215	9544	7064	6018	5082	16558	12938	9576	8158	6889
156 (156)	12290	9603	7108	6056	5113	16660	13018	9636	8209	6931
157 (157)	12366	9662	7151	6092	5143	16762	13098	9693	8258	6971
158 (158)	12441	9721	7193	6128	5174	16864	13178	9751	8307	7013
159 (159)	12516	9780	7238	6164	5205	16967	13258	9811	8356	7056

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12593	9839	7280	6202	5234	17071	13338	9869	8407	7096
161 (161)	12669	9897	7323	6238	5266	17173	13416	9927	8456	7138
162 (162)	12744	9956	7366	6274	5297	17276	13496	9984	8504	7180
163 (163)	12820	10015	7410	6310	5328	17378	13576	10044	8553	7222
164 (164)	12897	10074	7452	6348	5357	17482	13656	10102	8604	7262
165 (165)	12972	10133	7495	6384	5389	17584	13736	10160	8653	7304
166 (166)	13048	10192	7539	6420	5420	17687	13816	10220	8702	7347
167 (167)	13123	10251	7582	6456	5449	17789	13896	10278	8751	7387
168 (168)	13200	10310	7625	6493	5480	17893	13976	10336	8802	7429
169 (169)	13275	10369	7667	6530	5511	17996	14056	10393	8851	7471
170 (170)	13351	10428	7711	6566	5541	18098	14136	10453	8900	7511
171 (171)	13426	10485	7754	6603	5572	18200	14213	10511	8951	7553
172 (172)	13502	10544	7797	6639	5603	18302	14293	10569	9000	7596
173 (173)	13579	10603	7841	6675	5633	18407	14373	10629	9049	7636
174 (174)	13654	10662	7884	6711	5664	18509	14453	10687	9098	7678
175 (175)	13730	10721	7926	6749	5695	18611	14533	10744	9149	7720
176 (176)	13805	10780	7969	6785	5725	18713	14613	10802	9198	7760
177 (177)	13882	10839	8013	6821	5756	18818	14693	10862	9247	7802
178 (178)	13957	10898	8056	6857	5787	18920	14773	10920	9296	7844
179 (179)	14033	10957	8098	6895	5816	19022	14853	10978	9347	7884
180 (180)	14108	11016	8143	6931	5848	19124	14933	11038	9396	7927
181 (181)	14185	11075	8185	6967	5879	19229	15013	11096	9444	7969
182 (182)	14261	11133	8228	7005	5908	19331	15091	11153	9496	8009

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14336	11192	8270	7041	5939	19433	15171	11211	9544	8051
184 (184)	14411	11251	8315	7077	5970	19536	15251	11271	9593	8093
185 (185)	14489	11310	8357	7113	6000	19640	15331	11329	9642	8133
186 (186)	14564	11369	8400	7151	6031	19742	15411	11387	9693	8176
187 (187)	14639	11428	8444	7187	6062	19844	15491	11447	9742	8218
188 (188)	14715	11487	8487	7223	6093	19947	15571	11504	9791	8260
189 (189)	14790	11546	8530	7259	6123	20049	15651	11562	9840	8300
190 (190)	14867	11605	8574	7297	6154	20153	15731	11622	9891	8342
191 (191)	14943	11664	8616	7333	6185	20256	15811	11680	9940	8384
192 (192)	15018	11721	8659	7369	6215	20358	15889	11738	9989	8424
193 (193)	15093	11780	8702	7407	6246	20460	15969	11796	10040	8467
194 (194)	15170	11839	8746	7443	6277	20564	16049	11856	10089	8509
195 (195)	15246	11898	8789	7479	6307	20667	16129	11913	10138	8549
196 (196)	15321	11957	8831	7515	6338	20769	16209	11971	10187	8591
197 (197)	15397	12016	8875	7552	6369	20871	16289	12031	10238	8633
198 (198)	15474	12075	8918	7589	6398	20976	16369	12089	10287	8673
199 (199)	15549	12134	8961	7625	6430	21078	16449	12147	10336	8716
200 (902)	15625	12193	9003	7661	6461	21180	16529	12204	10384	8758
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	341	300	266	247	229	401	353	313	291	269
2 (002)	385	334	291	268	246	453	393	342	315	289
3 (003)	434	371	318	291	266	511	436	374	342	313
4 (004)	454	389	332	302	275	534	458	391	355	324
5 (005)	497	422	356	323	292	585	496	419	380	344
6 (006)	539	455	380	344	310	634	535	447	405	365
7 (007)	582	489	405	364	328	685	575	476	428	386
8 (008)	624	522	429	385	345	734	614	505	453	406
9 (009)	667	555	453	406	363	785	653	533	478	427
10 (010)	709	588	478	427	380	834	692	562	502	447
11 (011)	752	621	502	447	398	885	731	591	526	468
12 (012)	794	654	526	468	416	934	769	619	551	489
13 (013)	837	687	551	489	433	985	808	648	575	509
14 (014)	879	720	575	509	451	1034	847	676	599	531
15 (015)	922	753	599	530	468	1085	886	705	624	551
16 (016)	964	786	624	551	486	1134	925	734	648	572
17 (017)	1007	819	648	572	503	1185	964	762	673	592
18 (018)	1049	852	672	592	521	1234	1002	791	696	613
19 (019)	1092	885	697	613	539	1285	1041	820	721	634
20 (020)	1134	918	721	634	556	1334	1080	848	746	654
21 (021)	1177	951	745	655	574	1385	1119	876	771	675
22 (022)	1219	984	770	675	591	1434	1158	906	794	695

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1262	1017	794	696	609	1485	1196	934	819	716
24 (024)	1304	1050	818	717	627	1534	1235	962	844	738
25 (025)	1347	1084	843	737	644	1585	1275	992	867	758
26 (026)	1389	1117	867	758	662	1634	1314	1020	892	779
27 (027)	1432	1150	892	779	679	1685	1353	1049	916	799
28 (028)	1474	1183	916	800	697	1734	1392	1078	941	820
29 (029)	1517	1216	940	820	714	1785	1431	1106	965	840
30 (030)	1559	1249	965	841	732	1834	1469	1135	989	861
31 (031)	1602	1282	989	862	750	1885	1508	1164	1014	882
32 (032)	1644	1315	1013	883	767	1934	1547	1192	1039	902
33 (033)	1687	1348	1038	903	785	1985	1586	1221	1062	924
34 (034)	1729	1381	1062	924	802	2034	1625	1249	1087	944
35 (035)	1772	1414	1086	945	820	2085	1664	1278	1112	965
36 (036)	1814	1447	1111	966	838	2134	1702	1307	1136	986
37 (037)	1857	1480	1135	986	855	2185	1741	1335	1160	1006
38 (038)	1899	1513	1159	1007	873	2234	1780	1364	1185	1027
39 (039)	1942	1546	1184	1028	890	2285	1819	1393	1209	1047
40 (040)	1984	1579	1208	1048	908	2334	1858	1421	1233	1068
41 (041)	2027	1612	1232	1069	925	2385	1896	1449	1258	1088
42 (042)	2069	1646	1257	1090	943	2434	1936	1479	1282	1109
43 (043)	2112	1679	1281	1111	961	2485	1975	1507	1307	1131
44 (044)	2154	1712	1305	1131	978	2534	2014	1535	1331	1151
45 (045)	2197	1745	1330	1152	996	2585	2053	1565	1355	1172

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2239	1778	1354	1173	1013	2634	2092	1593	1380	1192
47 (047)	2282	1811	1378	1194	1031	2685	2131	1621	1405	1213
48 (048)	2324	1844	1403	1214	1049	2734	2169	1651	1428	1234
49 (049)	2367	1877	1427	1235	1066	2785	2208	1679	1453	1254
50 (050)	2409	1910	1451	1256	1084	2834	2247	1707	1478	1275
51 (051)	2452	1943	1476	1276	1101	2885	2286	1736	1501	1295
52 (052)	2494	1976	1500	1297	1119	2934	2325	1765	1526	1316
53 (053)	2537	2009	1524	1318	1136	2985	2364	1793	1551	1336
54 (054)	2579	2042	1549	1339	1154	3034	2402	1822	1575	1358
55 (055)	2622	2075	1573	1359	1172	3085	2441	1851	1599	1379
56 (056)	2664	2108	1597	1380	1189	3134	2480	1879	1624	1399
57 (057)	2706	2141	1622	1401	1207	3184	2519	1908	1648	1420
58 (058)	2749	2174	1646	1422	1224	3234	2558	1936	1673	1440
59 (059)	2791	2208	1670	1442	1242	3284	2598	1965	1696	1461
60 (060)	2834	2241	1695	1463	1259	3334	2636	1994	1721	1481
61 (061)	2876	2274	1719	1484	1277	3384	2675	2022	1746	1502
62 (062)	2919	2307	1743	1504	1295	3434	2714	2051	1769	1524
63 (063)	2961	2340	1768	1525	1312	3484	2753	2080	1794	1544
64 (064)	3004	2373	1792	1546	1330	3534	2792	2108	1819	1565
65 (065)	3046	2406	1816	1567	1347	3584	2831	2136	1844	1585
66 (066)	3089	2439	1841	1587	1365	3634	2869	2166	1867	1606
67 (067)	3131	2472	1865	1608	1383	3684	2908	2194	1892	1627
68 (068)	3174	2505	1889	1629	1400	3734	2947	2222	1916	1647

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3216	2538	1914	1650	1418	3784	2986	2252	1941	1668
70 (070)	3259	2571	1938	1670	1435	3834	3025	2280	1965	1688
71 (071)	3301	2604	1962	1691	1453	3884	3064	2308	1989	1709
72 (072)	3344	2637	1987	1712	1470	3934	3102	2338	2014	1729
73 (073)	3386	2670	2011	1732	1488	3984	3141	2366	2038	1751
74 (074)	3429	2703	2035	1753	1506	4034	3180	2394	2062	1772
75 (075)	3471	2736	2060	1774	1523	4084	3219	2424	2087	1792
76 (076)	3514	2769	2084	1795	1541	4134	3258	2452	2112	1813
77 (077)	3556	2803	2108	1815	1558	4184	3298	2480	2135	1833
78 (078)	3599	2836	2133	1836	1576	4234	3336	2509	2160	1854
79 (079)	3641	2869	2157	1857	1594	4284	3375	2538	2185	1875
80 (080)	3684	2902	2181	1878	1611	4334	3414	2566	2209	1895
81 (081)	3726	2935	2206	1898	1629	4384	3453	2595	2233	1916
82 (082)	3769	2968	2230	1919	1646	4434	3492	2624	2258	1936
83 (083)	3811	3001	2255	1940	1664	4484	3531	2653	2282	1958
84 (084)	3854	3034	2279	1960	1681	4534	3569	2681	2306	1978
85 (085)	3896	3067	2303	1981	1699	4584	3608	2709	2331	1999
86 (086)	3939	3100	2328	2002	1717	4634	3647	2739	2355	2020
87 (087)	3981	3133	2352	2023	1734	4684	3686	2767	2380	2040
88 (088)	4024	3166	2376	2043	1752	4734	3725	2795	2404	2061
89 (089)	4066	3199	2401	2064	1769	4784	3764	2825	2428	2081
90 (090)	4109	3232	2425	2085	1787	4834	3802	2853	2453	2102

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4151	3265	2449	2106	1805	4884	3841	2881	2478	2124
92 (092)	4194	3298	2474	2126	1822	4934	3880	2911	2501	2144
93 (093)	4236	3331	2498	2147	1840	4984	3919	2939	2526	2165
94 (094)	4279	3365	2522	2168	1857	5034	3959	2967	2551	2185
95 (095)	4321	3398	2547	2188	1875	5084	3998	2996	2574	2206
96 (096)	4364	3431	2571	2209	1892	5134	4036	3025	2599	2226
97 (097)	4406	3464	2595	2230	1910	5184	4075	3053	2624	2247
98 (098)	4449	3497	2620	2251	1928	5234	4114	3082	2648	2268
99 (099)	4491	3530	2644	2271	1945	5284	4153	3111	2672	2288
100 (901)	4534	3563	2668	2292	1963	5334	4192	3139	2696	2309
101 (101)	4576	3596	2693	2313	1980	5384	4231	3168	2721	2329
102 (102)	4619	3629	2717	2334	1998	5434	4269	3196	2746	2351
103 (103)	4661	3662	2741	2354	2016	5484	4308	3225	2769	2372
104 (104)	4704	3695	2766	2375	2033	5534	4347	3254	2794	2392
105 (105)	4746	3728	2790	2396	2051	5584	4386	3282	2819	2413
106 (106)	4789	3761	2814	2416	2068	5634	4425	3311	2842	2433
107 (107)	4831	3794	2839	2437	2086	5684	4464	3340	2867	2454
108 (108)	4874	3827	2863	2458	2103	5734	4502	3368	2892	2474
109 (109)	4916	3860	2887	2479	2121	5784	4541	3396	2916	2495
110 (110)	4959	3893	2912	2499	2139	5834	4580	3426	2940	2516
111 (111)	5001	3926	2936	2520	2156	5884	4619	3454	2965	2536
112 (112)	5044	3960	2960	2541	2174	5934	4659	3482	2989	2558
113 (113)	5086	3993	2985	2562	2191	5984	4698	3512	3014	2578

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5129	4026	3009	2582	2209	6034	4736	3540	3038	2599
115 (115)	5171	4059	3033	2603	2227	6084	4775	3568	3062	2620
116 (116)	5214	4092	3058	2624	2244	6134	4814	3598	3087	2640
117 (117)	5256	4125	3082	2644	2262	6184	4853	3626	3111	2661
118 (118)	5299	4158	3106	2665	2279	6234	4892	3654	3135	2681
119 (119)	5341	4191	3131	2686	2297	6284	4931	3684	3160	2702
120 (120)	5384	4224	3155	2707	2314	6334	4969	3712	3185	2722
121 (121)	5426	4257	3179	2727	2332	6384	5008	3740	3208	2744
122 (122)	5469	4290	3204	2748	2350	6434	5047	3769	3233	2765
123 (123)	5511	4323	3228	2769	2367	6484	5086	3798	3258	2785
124 (124)	5554	4356	3252	2790	2385	6534	5125	3826	3282	2806
125 (125)	5596	4389	3277	2810	2402	6584	5164	3855	3306	2826
126 (126)	5639	4422	3301	2831	2420	6634	5202	3884	3331	2847
127 (127)	5681	4455	3325	2852	2437	6684	5241	3912	3355	2867
128 (128)	5724	4488	3350	2872	2455	6734	5280	3941	3379	2888
129 (129)	5766	4522	3374	2893	2473	6784	5320	3969	3404	2909
130 (130)	5809	4555	3398	2914	2490	6834	5359	3998	3428	2929
131 (131)	5851	4588	3423	2935	2508	6884	5398	4027	3453	2951
132 (132)	5894	4621	3447	2955	2525	6934	5436	4055	3476	2971
133 (133)	5936	4654	3471	2976	2543	6984	5475	4084	3501	2992
134 (134)	5979	4687	3496	2997	2561	7034	5514	4113	3526	3013
135 (135)	6021	4720	3520	3018	2578	7084	5553	4141	3551	3033
136 (136)	6064	4753	3545	3038	2596	7134	5592	4171	3574	3054

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6106	4786	3569	3059	2613	7184	5631	4199	3599	3074
138 (138)	6149	4819	3593	3080	2631	7234	5669	4227	3624	3095
139 (139)	6191	4852	3618	3100	2648	7284	5708	4256	3647	3115
140 (140)	6234	4885	3642	3121	2666	7334	5747	4285	3672	3136
141 (141)	6276	4918	3666	3142	2684	7384	5786	4313	3696	3158
142 (142)	6319	4951	3691	3163	2701	7434	5825	4342	3721	3178
143 (143)	6361	4984	3715	3183	2719	7484	5864	4371	3745	3199
144 (144)	6404	5017	3739	3204	2736	7534	5902	4399	3769	3219
145 (145)	6446	5050	3764	3225	2754	7584	5941	4428	3794	3240
146 (146)	6489	5084	3788	3246	2772	7634	5981	4456	3819	3261
147 (147)	6531	5117	3812	3266	2789	7684	6020	4485	3842	3281
148 (148)	6574	5150	3837	3287	2807	7734	6059	4514	3867	3302
149 (149)	6616	5183	3861	3308	2824	7784	6098	4542	3892	3322
150 (150)	6659	5216	3885	3328	2842	7834	6136	4571	3915	3344
151 (151)	6701	5249	3910	3349	2859	7884	6175	4600	3940	3364
152 (152)	6744	5282	3934	3370	2877	7934	6214	4628	3965	3385
153 (153)	6786	5315	3958	3391	2895	7984	6253	4656	3989	3406
154 (154)	6829	5348	3983	3411	2912	8034	6292	4686	4013	3426
155 (155)	6871	5381	4007	3432	2930	8084	6331	4714	4038	3447
156 (156)	6914	5414	4031	3453	2947	8134	6369	4742	4062	3467
157 (157)	6956	5447	4056	3474	2965	8184	6408	4772	4087	3488
158 (158)	6999	5480	4080	3494	2983	8234	6447	4800	4111	3509
159 (159)	7041	5513	4104	3515	3000	8284	6486	4828	4135	3529

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7084	5546	4129	3536	3018	8334	6525	4858	4160	3551
161 (161)	7126	5579	4153	3557	3035	8384	6564	4886	4185	3571
162 (162)	7169	5612	4177	3577	3053	8434	6602	4914	4208	3592
163 (163)	7211	5645	4202	3598	3070	8484	6641	4944	4233	3612
164 (164)	7254	5679	4226	3619	3088	8534	6681	4972	4258	3633
165 (165)	7296	5712	4250	3639	3106	8584	6720	5000	4281	3654
166 (166)	7339	5745	4275	3660	3123	8634	6759	5029	4306	3674
167 (167)	7381	5778	4299	3681	3141	8684	6798	5058	4331	3695
168 (168)	7424	5811	4323	3702	3158	8734	6836	5086	4355	3715
169 (169)	7466	5844	4348	3722	3176	8784	6875	5115	4379	3736
170 (170)	7509	5877	4372	3743	3194	8834	6914	5144	4404	3758
171 (171)	7551	5910	4396	3764	3211	8884	6953	5172	4428	3778
172 (172)	7594	5943	4421	3785	3229	8934	6992	5201	4453	3799
173 (173)	7636	5976	4445	3805	3246	8984	7031	5229	4476	3819
174 (174)	7679	6009	4469	3826	3264	9034	7069	5258	4501	3840
175 (175)	7721	6042	4494	3847	3281	9084	7108	5287	4526	3860
176 (176)	7764	6075	4518	3867	3299	9134	7147	5315	4549	3881
177 (177)	7806	6108	4542	3888	3317	9184	7186	5344	4574	3902
178 (178)	7849	6141	4567	3909	3334	9234	7225	5373	4599	3922
179 (179)	7891	6174	4591	3930	3352	9284	7264	5401	4624	3944
180 (180)	7934	6207	4615	3950	3369	9334	7302	5429	4647	3964
181 (181)	7976	6241	4640	3971	3387	9384	7342	5459	4672	3985
182 (182)	8019	6274	4664	3992	3405	9434	7381	5487	4696	4006

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8061	6307	4688	4013	3422	9484	7420	5515	4721	4026
184 (184)	8104	6340	4713	4033	3440	9534	7459	5545	4745	4047
185 (185)	8146	6373	4737	4054	3457	9584	7498	5573	4769	4067
186 (186)	8189	6406	4761	4075	3475	9634	7536	5601	4794	4088
187 (187)	8231	6439	4786	4095	3492	9684	7575	5631	4818	4108
188 (188)	8274	6472	4810	4116	3510	9734	7614	5659	4842	4129
189 (189)	8316	6505	4834	4137	3528	9784	7653	5687	4867	4151
190 (190)	8359	6538	4859	4158	3545	9834	7692	5716	4892	4171
191 (191)	8401	6571	4883	4178	3563	9884	7731	5745	4915	4192
192 (192)	8444	6604	4908	4199	3580	9934	7769	5774	4940	4212
193 (193)	8486	6637	4932	4220	3598	9984	7808	5802	4965	4233
194 (194)	8529	6670	4956	4241	3615	10034	7847	5831	4989	4253
195 (195)	8571	6703	4981	4261	3633	10084	7886	5860	5013	4274
196 (196)	8613	6736	5005	4282	3651	10133	7925	5888	5038	4295
197 (197)	8656	6769	5029	4303	3668	10184	7964	5916	5062	4315
198 (198)	8698	6802	5054	4323	3686	10233	8002	5946	5086	4336
199 (199)	8741	6836	5078	4344	3703	10284	8042	5974	5111	4356
200 (902)	8783	6869	5102	4365	3721	10333	8081	6002	5135	4378
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	559	492	436	405	375	758	667	591	549	509
2 (002)	631	548	477	439	403	856	742	647	596	547
3 (003)	711	608	521	477	436	964	824	707	647	591
4 (004)	744	638	544	495	451	1009	864	738	671	611
5 (005)	815	692	584	530	479	1104	938	791	718	649
6 (006)	884	746	623	564	508	1198	1011	844	764	689
7 (007)	954	802	664	597	538	1293	1087	900	809	729
8 (008)	1023	856	703	631	566	1387	1160	953	856	767
9 (009)	1093	910	743	666	595	1482	1233	1007	902	807
10 (010)	1162	964	784	700	623	1576	1307	1062	949	844
11 (011)	1233	1018	823	733	652	1671	1380	1116	993	884
12 (012)	1302	1072	862	767	682	1764	1453	1169	1040	924
13 (013)	1372	1126	903	802	710	1860	1527	1224	1087	962
14 (014)	1441	1180	943	834	739	1953	1600	1278	1131	1002
15 (015)	1511	1234	982	869	767	2049	1673	1331	1178	1040
16 (016)	1580	1289	1023	903	797	2142	1747	1387	1224	1080
17 (017)	1651	1343	1062	938	825	2238	1820	1440	1271	1118
18 (018)	1720	1397	1102	970	854	2331	1893	1493	1316	1158
19 (019)	1790	1451	1143	1005	884	2427	1967	1549	1362	1198
20 (020)	1859	1505	1182	1039	911	2520	2040	1602	1409	1236
21 (021)	1930	1559	1221	1074	941	2616	2113	1656	1456	1276
22 (022)	1998	1613	1262	1107	969	2709	2187	1711	1500	1313

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2069	1667	1302	1141	998	2804	2260	1764	1547	1353
24 (024)	2138	1721	1341	1175	1028	2898	2333	1818	1593	1393
25 (025)	2208	1777	1382	1208	1056	2993	2409	1873	1638	1431
26 (026)	2277	1831	1421	1243	1085	3087	2482	1927	1684	1471
27 (027)	2348	1885	1462	1277	1113	3182	2556	1982	1731	1509
28 (028)	2416	1939	1502	1311	1143	3276	2629	2036	1778	1549
29 (029)	2487	1993	1541	1344	1170	3371	2702	2089	1822	1587
30 (030)	2556	2048	1582	1379	1200	3464	2776	2144	1869	1627
31 (031)	2626	2102	1621	1413	1230	3560	2849	2198	1916	1667
32 (032)	2695	2156	1661	1448	1257	3653	2922	2251	1962	1704
33 (033)	2766	2210	1702	1480	1287	3749	2996	2307	2007	1744
34 (034)	2834	2264	1741	1515	1315	3842	3069	2360	2053	1782
35 (035)	2905	2318	1780	1549	1344	3938	3142	2413	2100	1822
36 (036)	2974	2372	1821	1584	1374	4031	3216	2469	2147	1862
37 (037)	3044	2426	1861	1616	1402	4127	3289	2522	2191	1900
38 (038)	3113	2480	1900	1651	1431	4220	3362	2576	2238	1940
39 (039)	3184	2534	1941	1685	1459	4316	3436	2631	2284	1978
40 (040)	3252	2589	1980	1718	1489	4409	3509	2684	2329	2018
41 (041)	3323	2643	2020	1752	1516	4504	3582	2738	2376	2056
42 (042)	3392	2698	2061	1787	1546	4598	3658	2793	2422	2096
43 (043)	3462	2752	2100	1821	1575	4693	3731	2847	2469	2136
44 (044)	3531	2807	2139	1854	1603	4787	3804	2900	2513	2173
45 (045)	3602	2861	2180	1889	1633	4882	3878	2956	2560	2213

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3670	2915	2220	1923	1661	4976	3951	3009	2607	2251
47 (047)	3741	2969	2259	1957	1690	5071	4024	3062	2653	2291
48 (048)	3810	3023	2300	1990	1720	5164	4098	3118	2698	2331
49 (049)	3880	3077	2339	2025	1748	5260	4171	3171	2744	2369
50 (050)	3949	3131	2379	2059	1777	5353	4244	3224	2791	2409
51 (051)	4020	3185	2420	2092	1805	5449	4318	3280	2836	2447
52 (052)	4089	3239	2459	2126	1834	5542	4391	3333	2882	2487
53 (053)	4159	3293	2498	2161	1862	5638	4464	3387	2929	2524
54 (054)	4228	3348	2539	2195	1892	5731	4538	3442	2976	2564
55 (055)	4298	3402	2579	2228	1921	5827	4611	3496	3020	2604
56 (056)	4367	3456	2618	2262	1949	5920	4684	3549	3067	2642
57 (057)	4436	3510	2659	2297	1979	6013	4758	3604	3113	2682
58 (058)	4507	3564	2698	2331	2007	6109	4831	3658	3160	2720
59 (059)	4575	3620	2738	2364	2036	6202	4907	3711	3204	2760
60 (060)	4646	3674	2779	2398	2064	6298	4980	3767	3251	2798
61 (061)	4715	3728	2818	2433	2093	6391	5053	3820	3298	2838
62 (062)	4785	3782	2857	2466	2123	6487	5127	3873	3342	2878
63 (063)	4854	3836	2898	2500	2151	6580	5200	3929	3389	2916
64 (064)	4925	3890	2938	2534	2180	6676	5273	3982	3436	2956
65 (065)	4993	3944	2977	2569	2208	6769	5347	4036	3482	2993
66 (066)	5064	3998	3018	2602	2238	6864	5420	4091	3527	3033
67 (067)	5133	4052	3057	2636	2267	6958	5493	4144	3573	3073
68 (068)	5203	4107	3097	2670	2295	7053	5567	4198	3620	3111

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5272	4161	3138	2705	2325	7147	5640	4253	3667	3151
70 (070)	5343	4215	3177	2738	2352	7242	5713	4307	3711	3189
71 (071)	5411	4269	3216	2772	2382	7336	5787	4360	3758	3229
72 (072)	5482	4323	3257	2807	2410	7431	5860	4416	3804	3267
73 (073)	5551	4377	3297	2839	2439	7524	5933	4469	3849	3307
74 (074)	5621	4431	3336	2874	2469	7620	6007	4522	3896	3347
75 (075)	5690	4485	3377	2908	2497	7713	6080	4578	3942	3384
76 (076)	5761	4539	3416	2943	2526	7809	6153	4631	3989	3424
77 (077)	5830	4595	3456	2975	2554	7902	6229	4684	4033	3462
78 (078)	5900	4649	3497	3010	2584	7998	6302	4740	4080	3502
79 (079)	5969	4703	3536	3044	2613	8091	6376	4793	4127	3542
80 (080)	6039	4757	3575	3079	2641	8187	6449	4847	4173	3580
81 (081)	6108	4811	3616	3111	2670	8280	6522	4902	4218	3620
82 (082)	6179	4866	3656	3146	2698	8376	6596	4956	4264	3658
83 (083)	6248	4920	3697	3180	2728	8469	6669	5011	4311	3698
84 (084)	6318	4974	3736	3213	2756	8564	6742	5064	4356	3736
85 (085)	6387	5028	3775	3248	2785	8658	6816	5118	4402	3776
86 (086)	6457	5082	3816	3282	2815	8753	6889	5173	4449	3816
87 (087)	6526	5136	3856	3316	2843	8847	6962	5227	4496	3853
88 (088)	6597	5190	3895	3349	2872	8942	7036	5280	4540	3893
89 (089)	6666	5244	3936	3384	2900	9036	7109	5336	4587	3931
90 (090)	6736	5298	3975	3418	2930	9131	7182	5389	4633	3971
91 (091)	6805	5352	4015	3452	2959	9224	7256	5442	4680	4011

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6875	5407	4056	3485	2987	9320	7329	5498	4724	4049
93 (093)	6944	5461	4095	3520	3016	9413	7402	5551	4771	4089
94 (094)	7015	5516	4134	3554	3044	9509	7478	5604	4818	4127
95 (095)	7084	5570	4175	3587	3074	9602	7551	5660	4862	4167
96 (096)	7154	5625	4215	3621	3102	9698	7624	5713	4909	4204
97 (097)	7223	5679	4254	3656	3131	9791	7698	5767	4956	4244
98 (098)	7293	5733	4295	3690	3161	9887	7771	5822	5002	4284
99 (099)	7362	5787	4334	3723	3189	9980	7844	5876	5047	4322
100 (901)	7433	5841	4374	3757	3218	10076	7918	5929	5093	4362
101 (101)	7502	5895	4415	3792	3246	10169	7991	5984	5140	4400
102 (102)	7572	5949	4454	3826	3275	10264	8064	6038	5187	4440
103 (103)	7641	6003	4493	3859	3305	10358	8138	6091	5231	4480
104 (104)	7711	6057	4534	3893	3333	10453	8211	6147	5278	4518
105 (105)	7780	6111	4574	3928	3362	10547	8284	6200	5324	4558
106 (106)	7851	6166	4613	3961	3390	10642	8358	6253	5369	4596
107 (107)	7920	6220	4654	3995	3420	10736	8431	6309	5416	4636
108 (108)	7990	6274	4693	4030	3448	10831	8504	6362	5462	4673
109 (109)	8059	6328	4733	4064	3477	10924	8578	6416	5509	4713
110 (110)	8130	6382	4774	4097	3507	11020	8651	6471	5553	4753
111 (111)	8198	6436	4813	4131	3534	11113	8724	6524	5600	4791
112 (112)	8269	6492	4852	4166	3564	11209	8800	6578	5647	4831
113 (113)	8338	6546	4893	4200	3592	11302	8873	6633	5693	4869

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8408	6600	4933	4233	3621	11398	8947	6687	5738	4909
115 (115)	8477	6654	4972	4267	3651	11491	9020	6740	5784	4949
116 (116)	8548	6708	5013	4302	3679	11587	9093	6796	5831	4987
117 (117)	8616	6762	5052	4334	3708	11680	9167	6849	5876	5027
118 (118)	8687	6816	5092	4369	3736	11776	9240	6902	5922	5064
119 (119)	8756	6870	5133	4403	3766	11869	9313	6958	5969	5104
120 (120)	8826	6925	5172	4438	3793	11964	9387	7011	6016	5142
121 (121)	8895	6979	5211	4470	3823	12058	9460	7064	6060	5182
122 (122)	8966	7033	5252	4505	3852	12153	9533	7120	6107	5222
123 (123)	9034	7087	5292	4539	3880	12247	9607	7173	6153	5260
124 (124)	9105	7141	5331	4574	3910	12342	9680	7227	6200	5300
125 (125)	9174	7195	5372	4607	3938	12436	9753	7282	6244	5338
126 (126)	9244	7249	5411	4641	3967	12531	9827	7336	6291	5378
127 (127)	9313	7303	5451	4675	3995	12624	9900	7389	6338	5416
128 (128)	9384	7357	5492	4708	4025	12720	9973	7444	6382	5456
129 (129)	9452	7413	5531	4743	4054	12813	10049	7498	6429	5496
130 (130)	9523	7467	5570	4777	4082	12909	10122	7551	6476	5533
131 (131)	9592	7521	5611	4811	4111	13002	10196	7607	6522	5573
132 (132)	9662	7575	5651	4844	4139	13098	10269	7660	6567	5611
133 (133)	9731	7630	5690	4879	4169	13191	10342	7713	6613	5651
134 (134)	9802	7684	5731	4913	4198	13287	10416	7769	6660	5691
135 (135)	9870	7738	5770	4948	4226	13380	10489	7822	6707	5729
136 (136)	9941	7792	5811	4980	4256	13476	10562	7878	6751	5769

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10010	7846	5851	5015	4284	13569	10636	7931	6798	5807
138 (138)	10080	7900	5890	5049	4313	13664	10709	7984	6844	5847
139 (139)	10149	7954	5931	5082	4341	13758	10782	8040	6889	5884
140 (140)	10220	8008	5970	5116	4370	13853	10856	8093	6936	5924
141 (141)	10289	8062	6010	5151	4400	13947	10929	8147	6982	5964
142 (142)	10359	8116	6051	5185	4428	14042	11002	8202	7029	6002
143 (143)	10428	8170	6090	5218	4457	14136	11076	8256	7073	6042
144 (144)	10498	8225	6130	5252	4485	14231	11149	8309	7120	6080
145 (145)	10567	8279	6170	5287	4515	14324	11222	8364	7167	6120
146 (146)	10638	8334	6210	5321	4544	14420	11298	8418	7213	6160
147 (147)	10707	8389	6249	5354	4572	14513	11371	8471	7258	6198
148 (148)	10777	8443	6290	5389	4602	14609	11444	8527	7304	6238
149 (149)	10846	8497	6330	5423	4630	14702	11518	8580	7351	6276
150 (150)	10916	8551	6369	5456	4659	14798	11591	8633	7396	6316
151 (151)	10985	8605	6410	5490	4687	14891	11664	8689	7442	6353
152 (152)	11056	8659	6449	5525	4716	14987	11738	8742	7489	6393
153 (153)	11125	8713	6489	5559	4746	15080	11811	8796	7536	6433
154 (154)	11195	8767	6530	5592	4774	15176	11884	8851	7580	6471
155 (155)	11264	8821	6569	5626	4803	15269	11958	8904	7627	6511
156 (156)	11334	8875	6608	5661	4831	15364	12031	8958	7673	6549
157 (157)	11403	8930	6649	5695	4861	15458	12104	9013	7720	6589
158 (158)	11474	8984	6689	5728	4890	15553	12178	9067	7764	6629
159 (159)	11543	9038	6728	5762	4918	15647	12251	9120	7811	6667

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11613	9092	6769	5797	4948	15742	12324	9176	7858	6707
161 (161)	11682	9146	6808	5831	4975	15836	12398	9229	7904	6744
162 (162)	11752	9200	6848	5864	5005	15931	12471	9282	7949	6784
163 (163)	11821	9254	6889	5898	5033	16024	12544	9338	7996	6822
164 (164)	11892	9310	6928	5933	5062	16120	12620	9391	8042	6862
165 (165)	11961	9364	6967	5966	5092	16213	12693	9444	8087	6902
166 (166)	12031	9418	7008	6000	5120	16309	12767	9500	8133	6940
167 (167)	12100	9472	7048	6034	5149	16402	12840	9553	8180	6980
168 (168)	12170	9526	7087	6069	5177	16498	12913	9607	8227	7018
169 (169)	12239	9580	7128	6102	5207	16591	12987	9662	8271	7058
170 (170)	12310	9634	7167	6136	5236	16687	13060	9716	8318	7098
171 (171)	12379	9689	7207	6170	5264	16780	13133	9769	8364	7136
172 (172)	12449	9743	7248	6205	5293	16876	13207	9824	8411	7176
173 (173)	12518	9797	7287	6238	5321	16969	13280	9878	8456	7213
174 (174)	12589	9851	7326	6272	5351	17064	13353	9931	8502	7253
175 (175)	12657	9905	7367	6307	5379	17158	13427	9987	8549	7291
176 (176)	12728	9959	7407	6339	5408	17253	13500	10040	8593	7331
177 (177)	12797	10013	7446	6374	5438	17347	13573	10093	8640	7371
178 (178)	12867	10067	7487	6408	5466	17442	13647	10149	8687	7409
179 (179)	12936	10121	7526	6443	5495	17536	13720	10202	8733	7449
180 (180)	13007	10175	7566	6475	5523	17631	13793	10256	8778	7487
181 (181)	13075	10231	7607	6510	5552	17724	13869	10311	8824	7527
182 (182)	13146	10285	7646	6544	5582	17820	13942	10364	8871	7567

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13215	10339	7685	6579	5610	17913	14016	10418	8918	7604
184 (184)	13285	10393	7726	6611	5639	18009	14089	10473	8962	7644
185 (185)	13354	10448	7766	6646	5667	18102	14162	10527	9009	7682
186 (186)	13425	10502	7805	6680	5697	18198	14236	10580	9056	7722
187 (187)	13493	10556	7846	6713	5725	18291	14309	10636	9100	7760
188 (188)	13564	10610	7885	6748	5754	18387	14382	10689	9147	7800
189 (189)	13633	10664	7925	6782	5784	18480	14456	10742	9193	7840
190 (190)	13703	10718	7966	6816	5811	18576	14529	10798	9240	7878
191 (191)	13772	10772	8005	6849	5841	18669	14602	10851	9284	7918
192 (192)	13843	10826	8046	6884	5869	18764	14676	10907	9331	7956
193 (193)	13911	10880	8085	6918	5898	18858	14749	10960	9378	7996
194 (194)	13982	10934	8125	6952	5926	18953	14822	11013	9424	8033
195 (195)	14051	10989	8166	6985	5956	19047	14896	11069	9469	8073
196 (196)	14120	11043	8205	7020	5985	19140	14969	11122	9516	8113
197 (197)	14190	11097	8244	7054	6013	19236	15042	11176	9562	8151
198 (198)	14259	11151	8285	7087	6043	19329	15116	11231	9607	8191
199 (199)	14330	11207	8325	7121	6070	19424	15191	11284	9653	8229
200 (902)	14398	11261	8364	7156	6100	19518	15264	11338	9700	8269
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	145	148	169	180	210

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	49	42	42	44	58	49	49	52
2 (002)	83	64	61	61	98	75	72	72
3 (003)	116	86	80	78	136	101	94	92
4 (004)	150	108	99	95	176	127	116	112
5 (005)	183	129	118	112	215	152	139	132
6 (006)	217	151	137	129	255	178	161	152
7 (007)	251	173	156	146	295	204	184	172
8 (008)	284	195	174	163	334	229	205	192
9 (009)	318	217	193	180	374	255	227	212
10 (010)	351	239	212	197	413	281	249	232
11 (011)	377	255	226	210	444	300	266	247
12 (012)	402	272	241	222	473	320	284	261
13 (013)	427	288	255	235	502	339	300	276
14 (014)	453	305	269	248	533	359	316	292

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	478	321	283	261	562	378	333	307
16 (016)	503	338	298	274	592	398	351	322
17 (017)	529	354	312	287	622	416	367	338
18 (018)	554	371	326	299	652	436	384	352
19 (019)	579	387	341	312	681	455	401	367
20 (020)	605	404	355	325	712	475	418	382
21 (021)	630	420	369	338	741	494	434	398
22 (022)	655	437	383	351	771	514	451	413
23 (023)	681	453	398	364	801	533	468	428
24 (024)	706	470	412	376	831	553	485	442
25 (025)	731	486	426	389	860	572	501	458
26 (026)	757	503	440	402	891	592	518	473
27 (027)	782	519	455	415	920	611	535	488
28 (028)	808	536	469	428	951	631	552	504
29 (029)	833	552	483	441	980	649	568	519
30 (030)	858	569	497	453	1009	669	585	533
31 (031)	884	585	512	466	1040	688	602	548
32 (032)	909	602	526	479	1069	708	619	564
33 (033)	934	618	540	492	1099	727	635	579
34 (034)	960	635	554	505	1129	747	652	594
35 (035)	985	651	569	518	1159	766	669	609
36 (036)	1010	668	583	530	1188	786	686	624

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1036	684	597	543	1219	805	702	639
38 (038)	1061	701	611	556	1248	825	719	654
39 (039)	1086	717	626	569	1278	844	736	669
40 (040)	1112	734	640	582	1308	864	753	685
41 (041)	1137	750	654	595	1338	882	769	700
42 (042)	1162	767	668	608	1367	902	786	715
43 (043)	1188	783	683	620	1398	921	804	729
44 (044)	1213	800	697	633	1427	941	820	745
45 (045)	1238	816	711	646	1456	960	836	760
46 (046)	1264	833	725	659	1487	980	853	775
47 (047)	1289	849	740	672	1516	999	871	791
48 (048)	1314	866	754	685	1546	1019	887	806
49 (049)	1340	882	768	697	1576	1038	904	820
50 (050)	1365	899	782	710	1606	1058	920	835
51 (051)	1391	915	797	723	1636	1076	938	851
52 (052)	1416	932	811	736	1666	1096	954	866
53 (053)	1441	948	825	749	1695	1115	971	881
54 (054)	1467	965	840	762	1726	1135	988	896
55 (055)	1492	981	854	774	1755	1154	1005	911
56 (056)	1517	998	868	787	1785	1174	1021	926
57 (057)	1543	1014	882	800	1815	1193	1038	941
58 (058)	1568	1031	897	813	1845	1213	1055	956

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1593	1047	911	826	1874	1232	1072	972
60 (060)	1619	1064	925	839	1905	1252	1088	987
61 (061)	1644	1080	939	851	1934	1271	1105	1001
62 (062)	1669	1097	954	864	1964	1291	1122	1016
63 (063)	1695	1113	968	877	1994	1309	1139	1032
64 (064)	1720	1130	982	890	2024	1329	1155	1047
65 (065)	1745	1146	996	903	2053	1348	1172	1062
66 (066)	1771	1163	1011	916	2084	1368	1189	1078
67 (067)	1796	1179	1025	928	2113	1387	1206	1092
68 (068)	1821	1196	1039	941	2142	1407	1222	1107
69 (069)	1847	1212	1053	954	2173	1426	1239	1122
70 (070)	1872	1229	1068	967	2202	1446	1256	1138
71 (071)	1898	1245	1082	980	2233	1465	1273	1153
72 (072)	1923	1262	1096	993	2262	1485	1289	1168
73 (073)	1948	1278	1110	1005	2292	1504	1306	1182
74 (074)	1974	1295	1125	1018	2322	1524	1324	1198
75 (075)	1999	1311	1139	1031	2352	1542	1340	1213
76 (076)	2024	1328	1153	1044	2381	1562	1356	1228
77 (077)	2050	1344	1167	1057	2412	1581	1373	1244
78 (078)	2075	1361	1182	1070	2441	1601	1391	1259
79 (079)	2100	1377	1196	1082	2471	1620	1407	1273
80 (080)	2126	1394	1210	1095	2501	1640	1424	1288

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2151	1410	1224	1108	2531	1659	1440	1304
82 (082)	2176	1427	1239	1121	2560	1679	1458	1319
83 (083)	2202	1443	1253	1134	2591	1698	1474	1334
84 (084)	2227	1460	1267	1147	2620	1718	1491	1349
85 (085)	2252	1476	1281	1159	2649	1736	1507	1364
86 (086)	2278	1493	1296	1172	2680	1756	1525	1379
87 (087)	2303	1509	1310	1185	2709	1775	1541	1394
88 (088)	2328	1526	1324	1198	2739	1795	1558	1409
89 (089)	2354	1542	1339	1211	2769	1814	1575	1425
90 (090)	2379	1559	1353	1224	2799	1834	1592	1440
91 (091)	2404	1575	1367	1236	2828	1853	1608	1454
92 (092)	2430	1592	1381	1249	2859	1873	1625	1469
93 (093)	2455	1608	1396	1262	2888	1892	1642	1485
94 (094)	2481	1625	1410	1275	2919	1912	1659	1500
95 (095)	2506	1641	1424	1288	2948	1931	1675	1515
96 (096)	2531	1658	1438	1301	2978	1951	1692	1531
97 (097)	2557	1674	1453	1314	3008	1969	1709	1546
98 (098)	2582	1691	1467	1326	3038	1989	1726	1560
99 (099)	2607	1707	1481	1339	3067	2008	1742	1575
100 (901)	2633	1724	1495	1352	3098	2028	1759	1591
101 (101)	2658	1740	1510	1365	3127	2047	1776	1606
102 (102)	2683	1757	1524	1378	3156	2067	1793	1621

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2709	1773	1538	1391	3187	2086	1809	1636
104 (104)	2734	1790	1552	1403	3216	2106	1826	1651
105 (105)	2759	1806	1567	1416	3246	2125	1844	1666
106 (106)	2785	1823	1581	1429	3276	2145	1860	1681
107 (107)	2810	1839	1595	1442	3306	2164	1876	1696
108 (108)	2835	1856	1609	1455	3335	2184	1893	1712
109 (109)	2861	1872	1624	1468	3366	2202	1911	1727
110 (110)	2886	1889	1638	1480	3395	2222	1927	1741
111 (111)	2911	1905	1652	1493	3425	2241	1944	1756
112 (112)	2937	1922	1666	1506	3455	2261	1960	1772
113 (113)	2962	1938	1681	1519	3485	2280	1978	1787
114 (114)	2988	1955	1695	1532	3515	2300	1994	1802
115 (115)	3013	1971	1709	1545	3545	2319	2011	1818
116 (116)	3038	1988	1723	1557	3574	2339	2027	1832
117 (117)	3064	2004	1738	1570	3605	2358	2045	1847
118 (118)	3089	2021	1752	1583	3634	2378	2061	1862
119 (119)	3114	2037	1766	1596	3664	2396	2078	1878
120 (120)	3140	2054	1780	1609	3694	2416	2094	1893
121 (121)	3165	2070	1795	1622	3724	2435	2112	1908
122 (122)	3190	2087	1809	1634	3753	2455	2128	1922
123 (123)	3216	2103	1823	1647	3784	2474	2145	1938
124 (124)	3241	2120	1838	1660	3813	2494	2162	1953

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3266	2136	1852	1673	3842	2513	2179	1968
126 (126)	3292	2153	1866	1686	3873	2533	2195	1984
127 (127)	3317	2169	1880	1699	3902	2552	2212	1999
128 (128)	3342	2186	1895	1711	3932	2572	2229	2013
129 (129)	3368	2202	1909	1724	3962	2591	2246	2028
130 (130)	3393	2219	1923	1737	3992	2611	2262	2044
131 (131)	3418	2235	1937	1750	4021	2629	2279	2059
132 (132)	3444	2252	1952	1763	4052	2649	2296	2074
133 (133)	3469	2268	1966	1776	4081	2668	2313	2089
134 (134)	3494	2285	1980	1788	4111	2688	2329	2104
135 (135)	3520	2301	1994	1801	4141	2707	2346	2119
136 (136)	3545	2318	2009	1814	4171	2727	2364	2134
137 (137)	3571	2334	2023	1827	4201	2746	2380	2149
138 (138)	3596	2351	2037	1840	4231	2766	2396	2165
139 (139)	3621	2367	2051	1853	4260	2785	2413	2180
140 (140)	3647	2384	2066	1865	4291	2805	2431	2194
141 (141)	3672	2400	2080	1878	4320	2824	2447	2209
142 (142)	3697	2417	2094	1891	4349	2844	2464	2225
143 (143)	3723	2433	2108	1904	4380	2862	2480	2240
144 (144)	3748	2450	2123	1917	4409	2882	2498	2255
145 (145)	3773	2466	2137	1930	4439	2901	2514	2271
146 (146)	3799	2483	2151	1943	4469	2921	2531	2286

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3824	2499	2165	1955	4499	2940	2547	2300
148 (148)	3849	2516	2180	1968	4528	2960	2565	2315
149 (149)	3875	2532	2194	1981	4559	2979	2581	2331
150 (150)	3900	2549	2208	1994	4588	2999	2598	2346
151 (151)	3925	2565	2222	2007	4618	3018	2614	2361
152 (152)	3951	2582	2237	2020	4648	3038	2632	2376
153 (153)	3976	2598	2251	2032	4678	3056	2648	2391
154 (154)	4001	2615	2265	2045	4707	3076	2665	2406
155 (155)	4027	2631	2279	2058	4738	3095	2681	2421
156 (156)	4052	2648	2294	2071	4767	3115	2699	2436
157 (157)	4078	2664	2308	2084	4798	3134	2715	2452
158 (158)	4103	2681	2322	2097	4827	3154	2732	2467
159 (159)	4128	2697	2337	2109	4856	3173	2749	2481
160 (160)	4154	2714	2351	2122	4887	3193	2766	2496
161 (161)	4179	2730	2365	2135	4916	3212	2782	2512
162 (162)	4204	2747	2379	2148	4946	3232	2799	2527
163 (163)	4230	2763	2394	2161	4976	3251	2816	2542
164 (164)	4255	2780	2408	2174	5006	3271	2833	2558
165 (165)	4280	2796	2422	2186	5035	3289	2849	2572
166 (166)	4306	2813	2436	2199	5066	3309	2866	2587
167 (167)	4331	2829	2451	2212	5095	3328	2884	2602
168 (168)	4356	2846	2465	2225	5125	3348	2900	2618

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4382	2862	2479	2238	5155	3367	2916	2633
170 (170)	4407	2879	2493	2251	5185	3387	2933	2648
171 (171)	4432	2895	2508	2263	5214	3406	2951	2662
172 (172)	4458	2912	2522	2276	5245	3426	2967	2678
173 (173)	4483	2928	2536	2289	5274	3445	2984	2693
174 (174)	4508	2945	2550	2302	5304	3465	3000	2708
175 (175)	4534	2961	2565	2315	5334	3484	3018	2724
176 (176)	4559	2978	2579	2328	5364	3504	3034	2739
177 (177)	4584	2994	2593	2340	5393	3522	3051	2753
178 (178)	4610	3011	2607	2353	5424	3542	3067	2768
179 (179)	4635	3027	2622	2366	5453	3561	3085	2784
180 (180)	4661	3044	2636	2379	5484	3581	3101	2799
181 (181)	4686	3060	2650	2392	5513	3600	3118	2814
182 (182)	4711	3077	2664	2405	5542	3620	3134	2829
183 (183)	4737	3093	2679	2417	5573	3639	3152	2844
184 (184)	4762	3110	2693	2430	5602	3659	3168	2859
185 (185)	4787	3126	2707	2443	5632	3678	3185	2874
186 (186)	4813	3143	2721	2456	5662	3698	3201	2889
187 (187)	4838	3159	2736	2469	5692	3716	3219	2905
188 (188)	4863	3176	2750	2482	5721	3736	3235	2920
189 (189)	4889	3192	2764	2494	5752	3755	3252	2934
190 (190)	4914	3209	2778	2507	5781	3775	3268	2949
191 (191)	4939	3225	2793	2520	5811	3794	3286	2965

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4965	3242	2807	2533	5841	3814	3302	2980
193 (193)	4990	3258	2821	2546	5871	3833	3319	2995
194 (194)	5015	3275	2836	2559	5900	3853	3336	3011
195 (195)	5041	3291	2850	2572	5931	3872	3353	3026
196 (196)	5066	3308	2864	2584	5960	3892	3369	3040
197 (197)	5091	3324	2878	2597	5989	3911	3386	3055
198 (198)	5117	3341	2893	2610	6020	3931	3404	3071
199 (199)	5142	3357	2907	2623	6049	3949	3420	3086
200 (902)	5168	3374	2921	2636	6080	3969	3436	3101
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	19	16	15	36	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	80	69	69	72	109	93	93	98
2 (002)	136	105	100	100	184	142	136	136
3 (003)	190	141	131	128	258	191	178	173
4 (004)	246	177	162	156	333	240	220	211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	300	211	193	184	407	287	262	249
6 (006)	356	248	225	211	482	336	304	287
7 (007)	411	284	256	239	558	384	347	324
8 (008)	466	320	285	267	631	433	387	362
9 (009)	521	356	316	295	707	482	429	400
10 (010)	575	392	348	323	780	531	471	438
11 (011)	618	418	370	344	838	567	502	467
12 (012)	659	446	395	364	893	604	536	493
13 (013)	700	472	418	385	949	640	567	522
14 (014)	743	500	441	407	1007	678	598	551
15 (015)	784	526	464	428	1062	713	629	580
16 (016)	825	554	489	449	1118	751	662	609
17 (017)	867	580	511	470	1176	787	693	638
18 (018)	908	608	534	490	1231	824	724	664
19 (019)	949	634	559	511	1287	860	758	693
20 (020)	992	662	582	533	1344	898	789	722
21 (021)	1033	689	605	554	1400	933	820	751
22 (022)	1074	716	628	575	1456	971	851	780
23 (023)	1116	743	652	597	1513	1007	884	809
24 (024)	1157	770	675	616	1569	1044	916	836
25 (025)	1198	797	698	638	1624	1080	947	864
26 (026)	1241	825	721	659	1682	1118	978	893
27 (027)	1282	851	746	680	1738	1153	1011	922

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1325	879	769	702	1796	1191	1042	951
29 (029)	1366	905	792	723	1851	1227	1073	980
30 (030)	1407	933	815	743	1907	1264	1104	1007
31 (031)	1449	959	839	764	1964	1300	1138	1036
32 (032)	1490	987	862	785	2020	1338	1169	1064
33 (033)	1531	1013	885	807	2076	1373	1200	1093
34 (034)	1574	1041	908	828	2133	1411	1231	1122
35 (035)	1615	1067	933	849	2189	1447	1264	1151
36 (036)	1656	1095	956	869	2244	1484	1296	1178
37 (037)	1698	1121	979	890	2302	1520	1327	1207
38 (038)	1739	1149	1002	911	2358	1558	1358	1236
39 (039)	1780	1175	1026	933	2413	1593	1391	1264
40 (040)	1823	1203	1049	954	2471	1631	1422	1293
41 (041)	1864	1230	1072	975	2527	1667	1453	1322
42 (042)	1905	1257	1095	997	2582	1704	1484	1351
43 (043)	1948	1284	1120	1016	2640	1740	1518	1378
44 (044)	1989	1311	1143	1038	2696	1778	1549	1407
45 (045)	2030	1338	1166	1059	2751	1813	1580	1436
46 (046)	2072	1366	1189	1080	2809	1851	1611	1464
47 (047)	2113	1392	1213	1102	2864	1887	1644	1493
48 (048)	2154	1420	1236	1123	2920	1924	1676	1522
49 (049)	2197	1446	1259	1143	2978	1960	1707	1549

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2238	1474	1282	1164	3033	1998	1738	1578
51 (051)	2280	1500	1307	1185	3091	2033	1771	1607
52 (052)	2321	1528	1330	1207	3147	2071	1802	1636
53 (053)	2362	1554	1352	1228	3202	2107	1833	1664
54 (054)	2405	1582	1377	1249	3260	2144	1867	1693
55 (055)	2446	1608	1400	1269	3316	2180	1898	1720
56 (056)	2487	1636	1423	1290	3371	2218	1929	1749
57 (057)	2530	1662	1446	1311	3429	2253	1960	1778
58 (058)	2570	1690	1470	1333	3484	2291	1993	1807
59 (059)	2611	1716	1493	1354	3540	2327	2024	1836
60 (060)	2654	1744	1516	1375	3598	2364	2056	1864
61 (061)	2695	1770	1539	1395	3653	2400	2087	1891
62 (062)	2736	1798	1564	1416	3709	2438	2120	1920
63 (063)	2779	1825	1587	1438	3767	2473	2151	1949
64 (064)	2820	1852	1610	1459	3822	2511	2182	1978
65 (065)	2861	1879	1633	1480	3878	2547	2213	2007
66 (066)	2903	1907	1657	1502	3936	2584	2247	2036
67 (067)	2944	1933	1680	1521	3991	2620	2278	2062
68 (068)	2985	1961	1703	1543	4047	2658	2309	2091
69 (069)	3028	1987	1726	1564	4104	2693	2340	2120
70 (070)	3069	2015	1751	1585	4160	2731	2373	2149
71 (071)	3111	2041	1774	1607	4218	2767	2404	2178
72 (072)	3152	2069	1797	1628	4273	2804	2436	2207

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3193	2095	1820	1648	4329	2840	2467	2233
74 (074)	3236	2123	1844	1669	4387	2878	2500	2262
75 (075)	3277	2149	1867	1690	4442	2913	2531	2291
76 (076)	3318	2177	1890	1711	4498	2951	2562	2320
77 (077)	3361	2203	1913	1733	4556	2987	2593	2349
78 (078)	3402	2231	1938	1754	4611	3024	2627	2378
79 (079)	3443	2257	1961	1774	4667	3060	2658	2404
80 (080)	3485	2285	1984	1795	4724	3098	2689	2433
81 (081)	3526	2311	2007	1816	4780	3133	2720	2462
82 (082)	3567	2339	2031	1838	4836	3171	2753	2491
83 (083)	3610	2366	2054	1859	4893	3207	2784	2520
84 (084)	3651	2393	2077	1880	4949	3244	2816	2549
85 (085)	3692	2420	2100	1900	5004	3280	2847	2576
86 (086)	3734	2448	2125	1921	5062	3318	2880	2604
87 (087)	3775	2474	2148	1943	5118	3353	2911	2633
88 (088)	3816	2502	2170	1964	5173	3391	2942	2662
89 (089)	3859	2528	2195	1985	5231	3427	2976	2691
90 (090)	3900	2556	2218	2007	5287	3464	3007	2720
91 (091)	3941	2582	2241	2026	5342	3500	3038	2747
92 (092)	3984	2610	2264	2048	5400	3538	3069	2776
93 (093)	4025	2636	2289	2069	5456	3573	3102	2804
94 (094)	4067	2664	2311	2090	5513	3611	3133	2833

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4108	2690	2334	2111	5569	3647	3164	2862
96 (096)	4149	2718	2357	2133	5624	3684	3196	2891
97 (097)	4192	2744	2382	2154	5682	3720	3229	2920
98 (098)	4233	2772	2405	2174	5738	3758	3260	2947
99 (099)	4274	2798	2428	2195	5793	3793	3291	2976
100 (901)	4316	2826	2451	2216	5851	3831	3322	3004
101 (101)	4357	2852	2475	2238	5907	3867	3356	3033
102 (102)	4398	2880	2498	2259	5962	3904	3387	3062
103 (103)	4441	2907	2521	2280	6020	3940	3418	3091
104 (104)	4482	2934	2544	2300	6076	3978	3449	3118
105 (105)	4523	2961	2569	2321	6131	4013	3482	3147
106 (106)	4566	2989	2592	2343	6189	4051	3513	3176
107 (107)	4607	3015	2615	2364	6244	4087	3544	3204
108 (108)	4648	3043	2638	2385	6300	4124	3576	3233
109 (109)	4690	3069	2662	2407	6358	4160	3609	3262
110 (110)	4731	3097	2685	2426	6413	4198	3640	3289
111 (111)	4772	3123	2708	2448	6469	4233	3671	3318
112 (112)	4815	3151	2731	2469	6527	4271	3702	3347
113 (113)	4856	3177	2756	2490	6582	4307	3736	3376
114 (114)	4898	3205	2779	2511	6640	4344	3767	3404
115 (115)	4939	3231	2802	2533	6696	4380	3798	3433
116 (116)	4980	3259	2825	2552	6751	4418	3829	3460
117 (117)	5023	3285	2849	2574	6809	4453	3862	3489

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5064	3313	2872	2595	6864	4491	3893	3518
119 (119)	5105	3339	2895	2616	6920	4527	3924	3547
120 (120)	5148	3367	2918	2638	6978	4564	3956	3576
121 (121)	5189	3393	2943	2659	7033	4600	3989	3604
122 (122)	5230	3421	2966	2679	7089	4638	4020	3631
123 (123)	5272	3448	2989	2700	7147	4673	4051	3660
124 (124)	5313	3475	3013	2721	7202	4711	4084	3689
125 (125)	5354	3502	3036	2743	7258	4747	4116	3718
126 (126)	5397	3530	3059	2764	7316	4784	4147	3747
127 (127)	5438	3556	3082	2785	7371	4820	4178	3776
128 (128)	5479	3584	3107	2805	7427	4858	4211	3802
129 (129)	5521	3610	3130	2826	7484	4893	4242	3831
130 (130)	5562	3638	3152	2848	7540	4931	4273	3860
131 (131)	5603	3664	3175	2869	7596	4967	4304	3889
132 (132)	5646	3692	3200	2890	7653	5004	4338	3918
133 (133)	5687	3718	3223	2911	7709	5040	4369	3947
134 (134)	5728	3746	3246	2931	7764	5078	4400	3973
135 (135)	5770	3772	3269	2952	7822	5113	4431	4002
136 (136)	5811	3800	3293	2974	7878	5151	4464	4031
137 (137)	5854	3826	3316	2995	7936	5187	4496	4060
138 (138)	5895	3854	3339	3016	7991	5224	4527	4089
139 (139)	5936	3880	3362	3038	8047	5260	4558	4118
140 (140)	5979	3908	3387	3057	8104	5298	4591	4144

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6020	3934	3410	3079	8160	5333	4622	4173
142 (142)	6061	3962	3433	3100	8216	5371	4653	4202
143 (143)	6103	3989	3456	3121	8273	5407	4684	4231
144 (144)	6144	4016	3480	3143	8329	5444	4718	4260
145 (145)	6185	4043	3503	3164	8384	5480	4749	4289
146 (146)	6228	4070	3526	3185	8442	5518	4780	4318
147 (147)	6269	4097	3549	3205	8498	5553	4811	4344
148 (148)	6310	4125	3574	3226	8553	5591	4844	4373
149 (149)	6352	4151	3597	3248	8611	5627	4876	4402
150 (150)	6393	4179	3620	3269	8667	5664	4907	4431
151 (151)	6434	4205	3643	3290	8722	5700	4938	4460
152 (152)	6477	4233	3667	3311	8780	5738	4971	4489
153 (153)	6518	4259	3690	3331	8836	5773	5002	4516
154 (154)	6559	4287	3713	3352	8891	5811	5033	4544
155 (155)	6602	4313	3736	3374	8949	5847	5064	4573
156 (156)	6643	4341	3761	3395	9004	5884	5098	4602
157 (157)	6685	4367	3784	3416	9062	5920	5129	4631
158 (158)	6726	4395	3807	3438	9118	5958	5160	4660
159 (159)	6767	4421	3831	3457	9173	5993	5193	4687
160 (160)	6810	4449	3854	3479	9231	6031	5224	4716
161 (161)	6851	4475	3877	3500	9287	6067	5256	4744
162 (162)	6892	4503	3900	3521	9342	6104	5287	4773
163 (163)	6934	4530	3925	3543	9400	6140	5320	4802

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6975	4557	3948	3564	9456	6178	5351	4831
165 (165)	7016	4584	3970	3584	9511	6213	5382	4858
166 (166)	7059	4611	3993	3605	9569	6251	5413	4887
167 (167)	7100	4638	4018	3626	9624	6287	5447	4916
168 (168)	7141	4666	4041	3648	9680	6324	5478	4944
169 (169)	7184	4692	4064	3669	9738	6360	5509	4973
170 (170)	7225	4720	4087	3690	9793	6398	5540	5002
171 (171)	7266	4746	4111	3710	9849	6433	5573	5029
172 (172)	7308	4774	4134	3731	9907	6471	5604	5058
173 (173)	7349	4800	4157	3752	9962	6507	5636	5087
174 (174)	7390	4828	4180	3774	10018	6544	5667	5116
175 (175)	7433	4854	4205	3795	10076	6580	5700	5144
176 (176)	7474	4882	4228	3816	10131	6618	5731	5173
177 (177)	7515	4908	4251	3836	10187	6653	5762	5200
178 (178)	7557	4936	4274	3857	10244	6691	5793	5229
179 (179)	7598	4962	4298	3879	10300	6727	5827	5258
180 (180)	7641	4990	4321	3900	10358	6764	5858	5287
181 (181)	7682	5016	4344	3921	10413	6800	5889	5316
182 (182)	7723	5044	4367	3943	10469	6838	5920	5344
183 (183)	7766	5070	4392	3962	10527	6873	5953	5371
184 (184)	7807	5098	4415	3984	10582	6911	5984	5400
185 (185)	7848	5125	4438	4005	10638	6947	6016	5429

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7890	5152	4461	4026	10696	6984	6047	5458
187 (187)	7931	5179	4485	4048	10751	7020	6080	5487
188 (188)	7972	5207	4508	4069	10807	7058	6111	5516
189 (189)	8015	5233	4531	4089	10864	7093	6142	5542
190 (190)	8056	5261	4554	4110	10920	7131	6173	5571
191 (191)	8097	5287	4579	4131	10976	7167	6207	5600
192 (192)	8139	5315	4602	4152	11033	7204	6238	5629
193 (193)	8180	5341	4625	4174	11089	7240	6269	5658
194 (194)	8221	5369	4649	4195	11144	7278	6302	5687
195 (195)	8264	5395	4672	4216	11202	7313	6333	5716
196 (196)	8305	5423	4695	4236	11258	7351	6364	5742
197 (197)	8346	5449	4718	4257	11313	7387	6396	5771
198 (198)	8389	5477	4743	4279	11371	7424	6429	5800
199 (199)	8430	5503	4766	4300	11427	7460	6460	5829
200 (902)	8472	5531	4789	4321	11484	7498	6491	5858
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	31	26	25	69	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	19	17	16
0,4 (004)	29	25	22	21
0,6 (006)	35	30	27	25
0,8 (008)	42	36	32	29
1 (010)	50	42	37	33
1,5 (015)	60	51	45	41
2 (020)	76	64	57	50
2,5 (025)	92	77	68	60
3 (030)	108	90	80	70
3,5 (035)	112	93	84	74
4 (040)	127	105	95	83
4,5 (045)	141	117	105	92
5 (050)	155	128	116	101
5,5 (055)	169	140	126	110
6 (060)	184	151	137	119
6,5 (065)	198	163	147	128
7 (070)	212	175	158	137
7,5 (075)	226	186	168	146
8 (080)	241	198	179	155
8,5 (085)	255	209	189	164
9 (090)	269	221	200	173
9,5 (095)	283	233	210	182
10 (110)	298	244	221	191

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	153	192	210	244	266

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	502	356	319	591	419	375	823	584	523	1116	791	709
2 (002)	557	384	339	655	452	399	913	630	556	1238	853	753
3 (003)	634	423	367	746	498	432	1039	693	602	1409	940	816
4 (004)	681	444	380	801	522	447	1116	728	623	1513	987	844
5 (005)	751	479	405	884	564	476	1231	785	664	1669	1064	900
6 (006)	822	515	430	967	606	506	1348	844	705	1827	1144	956
7 (007)	892	550	455	1049	647	535	1462	902	746	1982	1222	1011
8 (008)	963	585	480	1133	688	565	1579	959	787	2140	1300	1067
9 (009)	1034	621	505	1216	731	594	1695	1018	828	2298	1380	1122
10 (010)	1104	656	530	1299	772	624	1810	1075	869	2453	1458	1178
11 (011)	1155	683	550	1359	804	647	1893	1120	902	2567	1518	1222

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1206	710	570	1419	835	671	1977	1164	934	2680	1578	1267
13 (013)	1256	737	591	1478	867	695	2059	1208	969	2791	1638	1313
14 (014)	1307	764	611	1538	899	719	2143	1252	1002	2904	1698	1358
15 (015)	1358	791	631	1598	931	742	2226	1297	1034	3018	1758	1402
16 (016)	1409	818	651	1658	962	766	2310	1341	1067	3131	1818	1447
17 (017)	1459	845	671	1716	994	789	2392	1385	1100	3242	1878	1491
18 (018)	1510	872	691	1776	1026	813	2475	1430	1133	3356	1938	1536
19 (019)	1561	899	711	1836	1058	836	2559	1474	1166	3469	1998	1580
20 (020)	1611	926	731	1895	1089	860	2641	1518	1198	3580	2058	1624
21 (021)	1662	953	751	1955	1121	884	2725	1562	1231	3693	2118	1669
22 (022)	1713	980	772	2015	1153	908	2808	1607	1266	3807	2178	1716
23 (023)	1764	1007	792	2075	1185	932	2892	1651	1298	3920	2238	1760
24 (024)	1814	1034	812	2134	1216	955	2974	1695	1331	4031	2298	1804
25 (025)	1865	1061	832	2194	1248	979	3057	1739	1364	4144	2358	1849
26 (026)	1916	1088	852	2254	1280	1002	3141	1784	1397	4258	2418	1893
27 (027)	1966	1115	872	2313	1312	1026	3223	1828	1430	4369	2478	1938
28 (028)	2017	1143	892	2373	1345	1049	3307	1874	1462	4482	2540	1982
29 (029)	2068	1170	912	2433	1376	1073	3390	1918	1495	4596	2600	2027
30 (030)	2118	1197	932	2492	1408	1096	3472	1962	1528	4707	2660	2071
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	464	340	310	546	400	365	761	557	508	1031	756	689
2 (002)	516	367	329	607	432	387	846	602	539	1147	816	731
3 (003)	574	397	352	675	467	414	941	651	577	1276	882	782
4 (004)	601	411	361	707	484	425	985	674	592	1336	913	802
5 (005)	652	438	381	767	515	448	1069	718	625	1449	973	847
6 (006)	702	465	401	826	547	472	1151	762	657	1560	1033	891
7 (007)	753	492	421	886	579	495	1234	807	690	1673	1093	936
8 (008)	804	519	441	946	611	519	1318	851	723	1787	1153	980
9 (009)	854	546	461	1005	642	542	1400	895	756	1898	1213	1024
10 (010)	905	573	482	1065	674	567	1484	939	790	2011	1273	1071
11 (011)	956	600	502	1125	706	591	1567	984	823	2124	1333	1116
12 (012)	1007	627	522	1185	738	614	1651	1028	856	2238	1393	1160
13 (013)	1057	654	542	1244	769	638	1733	1072	889	2349	1453	1204
14 (014)	1108	681	562	1304	801	661	1816	1116	921	2462	1513	1249
15 (015)	1159	708	582	1364	833	685	1900	1161	954	2576	1573	1293
16 (016)	1209	735	602	1422	865	708	1982	1205	987	2687	1633	1338
17 (017)	1260	762	622	1482	896	732	2066	1249	1020	2800	1693	1382
18 (018)	1311	789	642	1542	928	755	2149	1293	1052	2913	1753	1427
19 (019)	1362	816	663	1602	960	780	2233	1338	1087	3027	1813	1473
20 (020)	1412	843	683	1661	992	804	2315	1382	1120	3138	1873	1518
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	460	338	309	541	398	364	754	554	507	1022	751	687
2 (002)	508	363	327	598	427	385	833	595	536	1129	807	727
3 (003)	561	392	349	660	461	411	920	643	572	1247	871	776
4 (004)	584	404	357	687	475	420	957	662	585	1298	898	793
5 (005)	630	429	376	741	505	442	1033	703	616	1400	953	836
6 (006)	677	454	395	796	534	465	1110	744	648	1504	1009	878
7 (007)	723	480	414	851	565	487	1185	787	679	1607	1067	920
8 (008)	770	505	433	906	594	509	1262	828	710	1711	1122	962
9 (009)	816	530	452	960	624	532	1338	869	741	1813	1178	1004
10 (010)	863	555	471	1015	653	554	1415	910	772	1918	1233	1047
11 (011)	909	581	490	1069	684	576	1490	952	803	2020	1291	1089
12 (012)	956	606	509	1125	713	599	1567	993	834	2124	1347	1131
13 (013)	1002	631	528	1179	742	621	1643	1034	866	2227	1402	1173
14 (014)	1048	656	547	1233	772	644	1718	1075	897	2329	1458	1216
15 (015)	1095	682	566	1288	802	666	1795	1118	928	2433	1516	1258
16 (016)	1141	707	586	1342	832	689	1870	1159	961	2536	1571	1302
17 (017)	1188	732	605	1398	861	712	1948	1200	992	2640	1627	1344
18 (018)	1234	757	624	1452	891	734	2023	1241	1023	2742	1682	1387
19 (019)	1281	783	643	1507	921	756	2100	1284	1054	2847	1740	1429
20 (020)	1327	808	662	1561	951	779	2175	1325	1085	2949	1796	1471
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	140	190	239

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	427	419
2 (002)	450	438
3 (003)	480	462
4 (004)	505	483
5 (005)	534	506
6 (006)	563	530
7 (007)	592	554
8 (008)	621	577
9 (009)	650	601
10 (010)	679	625
11 (011)	702	644
12 (012)	724	663
13 (013)	747	682
14 (014)	770	702
15 (015)	793	721
16 (016)	815	740
17 (017)	838	759
18 (018)	861	778
19 (019)	884	797
20 (020)	906	817
21 (021)	929	836
22 (022)	952	855
23 (023)	975	874
24 (024)	997	893
25 (025)	1020	912
26 (026)	1043	931
27 (027)	1066	951
28 (028)	1089	970
29 (029)	1111	989
30 (030)	1134	1008
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	416	411
2 (002)	438	429
3 (003)	461	448
4 (004)	481	464
5 (005)	503	484
6 (006)	526	503
7 (007)	549	522
8 (008)	572	541
9 (009)	594	560
10 (010)	617	579
11 (011)	640	598
12 (012)	663	618
13 (013)	685	637
14 (014)	708	656
15 (015)	731	675
16 (016)	754	694
17 (017)	777	713
18 (018)	799	733
19 (019)	822	752
20 (020)	845	771
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	415	410
2 (002)	435	427
3 (003)	457	445
4 (004)	475	460
5 (005)	497	479
6 (006)	518	497
7 (007)	540	515
8 (008)	561	533
9 (009)	583	551
10 (010)	604	570
11 (011)	625	588
12 (012)	647	606
13 (013)	668	624
14 (014)	690	642
15 (015)	711	661
16 (016)	733	679
17 (017)	754	697
18 (018)	776	715
19 (019)	797	733
20 (020)	818	751
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	241	276

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	387	376
2 (002)	424	399
3 (003)	473	428
4 (004)	515	454
5 (005)	563	483
6 (006)	610	512
7 (007)	657	541
8 (008)	704	569
9 (009)	752	598
10 (010)	799	627
11 (011)	836	650
12 (012)	873	673
13 (013)	910	697
14 (014)	947	720
15 (015)	983	743
16 (016)	1020	766
17 (017)	1057	789
18 (018)	1094	812
19 (019)	1131	836
20 (020)	1168	859
21 (021)	1205	882
22 (022)	1242	905
23 (023)	1279	928
24 (024)	1316	951
25 (025)	1353	975
26 (026)	1390	998
27 (027)	1427	1021
28 (028)	1464	1044
29 (029)	1501	1067
30 (030)	1538	1090
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	368	366
2 (002)	404	388
3 (003)	442	411
4 (004)	474	431
5 (005)	511	455
6 (006)	548	478
7 (007)	585	501
8 (008)	622	524
9 (009)	659	547
10 (010)	696	571
11 (011)	733	594
12 (012)	770	617
13 (013)	807	640
14 (014)	844	663
15 (015)	881	686
16 (016)	918	710
17 (017)	954	733
18 (018)	991	756
19 (019)	1028	779
20 (020)	1065	802
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	366	364
2 (002)	399	385
3 (003)	435	408
4 (004)	465	427
5 (005)	500	449
6 (006)	535	471
7 (007)	570	493
8 (008)	604	515
9 (009)	639	536
10 (010)	674	558
11 (011)	709	580
12 (012)	743	602
13 (013)	778	624
14 (014)	813	646
15 (015)	848	668
16 (016)	882	690
17 (017)	917	712
18 (018)	952	734
19 (019)	987	756
20 (020)	1021	778
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	375	370
2 (002)	419	396
3 (003)	464	424
4 (004)	504	448
5 (005)	548	475
6 (006)	593	502
7 (007)	637	529
8 (008)	681	557
9 (009)	726	584
10 (010)	770	611
11 (011)	814	638
12 (012)	859	666
13 (013)	903	693
14 (014)	947	720
15 (015)	992	747
16 (016)	1036	775
17 (017)	1080	802
18 (018)	1125	829
19 (019)	1169	856
20 (020)	1213	884
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	196	237

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	448	455	430	435	434	444
2 (002)	486	490	456	461	455	466
3 (003)	534	535	488	494	483	495
4 (004)	577	575	516	522	506	519
5 (005)	624	620	548	554	533	547
6 (006)	671	664	580	587	561	575
7 (007)	718	708	612	619	588	604
8 (008)	765	752	644	651	615	632
9 (009)	812	796	676	683	642	660
10 (010)	859	841	708	715	669	688
11 (011)	945	919	773	780	732	754
12 (012)	986	957	802	809	757	780
13 (013)	1027	995	830	837	782	806
14 (014)	1067	1033	859	866	807	833
15 (015)	1108	1071	887	895	833	859
16 (016)	1149	1108	916	923	858	885
17 (017)	1190	1146	944	952	883	911
18 (018)	1230	1184	973	981	908	937
19 (019)	1271	1222	1001	1009	933	964
20 (020)	1312	1260	1030	1038	958	990
21 (021)	1353	1298	1058	1067	984	1016
22 (022)	1393	1336	1087	1095	1009	1042
23 (023)	1434	1374	1115	1124	1034	1068
24 (024)	1475	1412	1144	1153	1059	1095
25 (025)	1515	1450	1172	1181	1084	1121
26 (026)	1556	1488	1201	1210	1109	1147
27 (027)	1597	1526	1229	1239	1134	1173
28 (028)	1638	1564	1258	1267	1160	1199
29 (029)	1678	1602	1286	1296	1185	1226
30 (030)	1719	1640	1315	1325	1210	1252
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	23	20	21

**Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега
автобетоносмесителей**

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	231	257	290	295

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	452
4107-0101-1002	2	494
4107-0101-1003	3	546
4107-0101-1004	4	586
4107-0101-1005	5	635
4107-0101-1006	6	685
4107-0101-1007	7	734
4107-0101-1008	8	784
4107-0101-1009	9	833
4107-0101-1010	10	883
4107-0101-1011	11	932
4107-0101-1012	12	982
4107-0101-1013	13	1031
4107-0101-1014	14	1081
4107-0101-1015	15	1130
4107-0101-1016	16	1180
4107-0101-1017	17	1229
4107-0101-1018	18	1279
4107-0101-1019	19	1328
4107-0101-1020	20	1378
4107-0101-1021	21	1416
4107-0101-1022	22	1453
4107-0101-1023	23	1491
4107-0101-1024	24	1529
4107-0101-1025	25	1567
4107-0101-1026	26	1605
4107-0101-1027	27	1642
4107-0101-1028	28	1680
4107-0101-1029	29	1718
4107-0101-1030	30	1756
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0201-1001	1	430	
4107-0201-1002	2	467	
4107-0201-1003	3	506	
4107-0201-1004	4	539	
4107-0201-1005	5	577	
4107-0201-1006	6	615	
4107-0201-1007	7	653	
4107-0201-1008	8	690	
4107-0201-1009	9	728	
4107-0201-1010	10	766	
4107-0201-1011	11	804	
4107-0201-1012	12	842	
4107-0201-1013	13	879	
4107-0201-1014	14	917	
4107-0201-1015	15	955	
4107-0201-1016	16	993	
4107-0201-1017	17	1031	
4107-0201-1018	18	1068	
4107-0201-1019	19	1106	
4107-0201-1020	20	1144	
4107-0201-1021	21	1182	
4107-0201-1022	22	1220	
4107-0201-1023	23	1257	
4107-0201-1024	24	1295	
4107-0201-1025	25	1333	
4107-0201-1026	26	1371	
4107-0201-1027	27	1409	
4107-0201-1028	28	1446	
4107-0201-1029	29	1484	
4107-0201-1030	30	1522	
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36	

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	428
4107-0301-1002	2	462
4107-0301-1003	3	499
4107-0301-1004	4	529
4107-0301-1005	5	565
4107-0301-1006	6	600
4107-0301-1007	7	635
4107-0301-1008	8	670
4107-0301-1009	9	706
4107-0301-1010	10	741
4107-0301-1011	11	776
4107-0301-1012	12	812
4107-0301-1013	13	847
4107-0301-1014	14	882
4107-0301-1015	15	918
4107-0301-1016	16	953
4107-0301-1017	17	988
4107-0301-1018	18	1024
4107-0301-1019	19	1059
4107-0301-1020	20	1094
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	439
4107-0401-1002	2	484
4107-0401-1003	3	532
4107-0401-1004	4	573
4107-0401-1005	5	619
4107-0401-1006	6	665
4107-0401-1007	7	712
4107-0401-1008	8	758
4107-0401-1009	9	804
4107-0401-1010	10	850
4107-0401-1011	11	896
4107-0401-1012	12	943
4107-0401-1013	13	989
4107-0401-1014	14	1035
4107-0401-1015	15	1081
4107-0401-1016	16	1128
4107-0401-1017	17	1174
4107-0401-1018	18	1220
4107-0401-1019	19	1266
4107-0401-1020	20	1312
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	177

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	419	384	493	452	687	630	931	853
2 (002)	451	407	531	479	739	667	1002	904
3 (003)	493	438	580	515	808	718	1096	973
4 (004)	513	449	604	528	841	736	1140	998
5 (005)	551	477	648	561	903	782	1224	1060
6 (006)	588	504	692	593	964	826	1307	1120
7 (007)	626	531	736	625	1026	870	1391	1180
8 (008)	664	559	781	658	1089	916	1476	1242
9 (009)	701	586	825	689	1149	961	1558	1302
10 (010)	739	613	869	721	1211	1005	1642	1362
11 (011)	776	641	913	754	1272	1051	1724	1424
12 (012)	814	668	958	786	1334	1095	1809	1484
13 (013)	851	695	1001	818	1395	1139	1891	1544
14 (014)	889	723	1046	851	1457	1185	1976	1607
15 (015)	927	750	1091	882	1520	1230	2060	1667
16 (016)	964	777	1134	914	1580	1274	2142	1727
17 (017)	1002	805	1179	947	1643	1320	2227	1789
18 (018)	1039	832	1222	979	1703	1364	2309	1849
19 (019)	1077	859	1267	1011	1766	1408	2393	1909
20 (020)	1114	887	1311	1044	1826	1454	2476	1971
21 (021)	1143	908	1345	1068	1874	1489	2540	2018
22 (022)	1171	929	1378	1093	1920	1523	2602	2064
23 (023)	1199	950	1411	1118	1966	1557	2664	2111
24 (024)	1228	971	1445	1142	2013	1592	2729	2158
25 (025)	1256	993	1478	1168	2059	1628	2791	2207
26 (026)	1284	1014	1511	1193	2105	1662	2853	2253
27 (027)	1312	1035	1544	1218	2151	1697	2916	2300
28 (028)	1341	1056	1578	1242	2198	1731	2980	2347
29 (029)	1369	1077	1611	1267	2244	1766	3042	2393
30 (030)	1397	1099	1644	1293	2290	1802	3104	2442
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	401	373	472	439	657	611	891	829
2 (002)	429	393	505	462	703	644	953	873
3 (003)	461	417	542	491	756	684	1024	927
4 (004)	476	425	560	500	780	697	1058	944
5 (005)	504	446	593	525	826	731	1120	991
6 (006)	533	467	627	549	874	766	1184	1038
7 (007)	561	488	660	574	920	800	1247	1084
8 (008)	589	510	693	600	966	836	1309	1133
9 (009)	618	531	727	625	1013	870	1373	1180
10 (010)	646	552	760	649	1059	905	1436	1227
11 (011)	674	573	793	674	1105	939	1498	1273
12 (012)	702	594	826	699	1151	974	1560	1320
13 (013)	731	616	860	725	1198	1010	1624	1369
14 (014)	759	637	893	749	1244	1044	1687	1416
15 (015)	787	658	926	774	1290	1079	1749	1462
16 (016)	815	679	959	799	1336	1113	1811	1509
17 (017)	844	700	993	824	1384	1148	1876	1556
18 (018)	872	722	1026	849	1430	1184	1938	1604
19 (019)	900	743	1059	874	1475	1218	2000	1651
20 (020)	929	764	1093	899	1523	1252	2064	1698
21 (021)	957	785	1126	924	1569	1287	2127	1744
22 (022)	985	807	1159	949	1615	1323	2189	1793
23 (023)	1013	828	1192	974	1661	1357	2251	1840
24 (024)	1042	849	1226	999	1708	1392	2316	1887
25 (025)	1070	870	1259	1024	1754	1426	2378	1933
26 (026)	1098	891	1292	1048	1800	1461	2440	1980
27 (027)	1126	913	1325	1074	1846	1497	2502	2029
28 (028)	1155	934	1359	1099	1893	1531	2567	2076
29 (029)	1183	955	1392	1124	1939	1566	2629	2122
30 (030)	1211	976	1425	1148	1985	1600	2691	2169
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	377	349	444	411	618	572	838	776
2 (002)	411	373	484	439	674	611	913	829
3 (003)	447	400	526	471	733	656	993	889
4 (004)	468	411	551	484	767	674	1040	913
5 (005)	502	436	591	513	823	715	1116	969
6 (006)	535	461	629	542	877	756	1189	1024
7 (007)	569	486	669	572	933	797	1264	1080
8 (008)	603	510	709	600	989	836	1340	1133
9 (009)	636	535	748	629	1043	877	1413	1189
10 (010)	670	560	788	659	1098	918	1489	1244
11 (011)	704	585	828	688	1154	959	1564	1300
12 (012)	737	610	867	718	1208	1000	1638	1356
13 (013)	771	634	907	746	1264	1039	1713	1409
14 (014)	805	659	947	775	1320	1080	1789	1464
15 (015)	838	684	986	805	1374	1121	1862	1520
16 (016)	872	709	1026	834	1430	1162	1938	1576
17 (017)	906	733	1066	862	1485	1202	2013	1629
18 (018)	939	758	1105	892	1539	1243	2087	1684
19 (019)	973	783	1145	921	1595	1284	2162	1740
20 (020)	1007	808	1185	951	1651	1325	2238	1796
21 (021)	1040	833	1224	980	1705	1366	2311	1851
22 (022)	1074	857	1264	1008	1761	1405	2387	1904
23 (023)	1108	882	1304	1038	1816	1446	2462	1960
24 (024)	1141	907	1342	1067	1870	1487	2536	2016
25 (025)	1175	932	1382	1096	1926	1528	2611	2071
26 (026)	1209	956	1422	1125	1982	1567	2687	2124
27 (027)	1242	981	1461	1154	2036	1608	2760	2180
28 (028)	1276	1006	1501	1184	2092	1649	2836	2236
29 (029)	1310	1031	1541	1213	2148	1690	2911	2291
30 (030)	1343	1055	1580	1241	2202	1730	2984	2344
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	24	39	28	54	39	73	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	199	226

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	388
4109-0101-1002	2	411
4109-0101-1003	3	443
4109-0101-1004	4	457
4109-0101-1005	5	485
4109-0101-1006	6	514
4109-0101-1007	7	542
4109-0101-1008	8	570
4109-0101-1009	9	598
4109-0101-1010	10	626
4109-0101-1011	11	654
4109-0101-1012	12	682
4109-0101-1013	13	710
4109-0101-1014	14	738
4109-0101-1015	15	766
4109-0101-1016	16	794
4109-0101-1017	17	822
4109-0101-1018	18	850
4109-0101-1019	19	878
4109-0101-1020	20	906
4109-0101-1021	21	927
4109-0101-1022	22	948
4109-0101-1023	23	968
4109-0101-1024	24	989
4109-0101-1025	25	1009
4109-0101-1026	26	1030
4109-0101-1027	27	1051
4109-0101-1028	28	1071
4109-0101-1029	29	1092
4109-0101-1030	30	1112
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	374
4109-0201-1002	2	394
4109-0201-1003	3	417
4109-0201-1004	4	427
4109-0201-1005	5	448
4109-0201-1006	6	469
4109-0201-1007	7	489
4109-0201-1008	8	510
4109-0201-1009	9	530
4109-0201-1010	10	551
4109-0201-1011	11	572
4109-0201-1012	12	592
4109-0201-1013	13	613
4109-0201-1014	14	633
4109-0201-1015	15	654
4109-0201-1016	16	674
4109-0201-1017	17	695
4109-0201-1018	18	716
4109-0201-1019	19	736
4109-0201-1020	20	757
4109-0201-1021	21	777
4109-0201-1022	22	798
4109-0201-1023	23	818
4109-0201-1024	24	839
4109-0201-1025	25	860
4109-0201-1026	26	880
4109-0201-1027	27	901
4109-0201-1028	28	921
4109-0201-1029	29	942
4109-0201-1030	30	963
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	180

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	140	165	230	311
2 (002)	210	247	344	467
3 (003)	280	329	459	622
4 (004)	350	412	574	778
5 (005)	419	493	687	931
6 (006)	489	575	802	1087
7 (007)	559	658	916	1242
8 (008)	629	740	1031	1398
9 (009)	698	821	1144	1551
10 (010)	768	904	1259	1707
11 (011)	838	986	1374	1862
12 (012)	907	1067	1487	2016
13 (013)	977	1149	1602	2171
14 (014)	1047	1232	1716	2327
15 (015)	1117	1314	1831	2482
16 (016)	1186	1395	1944	2636
17 (017)	1256	1478	2059	2791
18 (018)	1326	1560	2174	2947
19 (019)	1396	1642	2289	3102
20 (020)	1465	1724	2402	3256
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	558	656	915	1240
2 (002)	628	739	1030	1396
3 (003)	697	820	1143	1549
4 (004)	767	902	1257	1704
5 (005)	837	985	1372	1860
6 (006)	906	1066	1485	2013
7 (007)	976	1148	1600	2169
8 (008)	1046	1231	1715	2324
9 (009)	1116	1313	1830	2480
10 (010)	1185	1394	1943	2633
11 (011)	1255	1476	2057	2789
12 (012)	1325	1559	2172	2944
13 (013)	1395	1641	2287	3100
14 (014)	1464	1722	2400	3253
15 (015)	1534	1805	2515	3409
16 (016)	1604	1887	2630	3564
17 (017)	1674	1969	2744	3720
18 (018)	1743	2051	2857	3873
19 (019)	1813	2133	2972	4029
20 (020)	1883	2215	3087	4184
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	179

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	631	631
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	717	717
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	709	709
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	458	458
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	793	793
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	340	340
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	543	543
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	439	439
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	421	421
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	718	718
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1532	1532
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	486	301
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	641	568
4131-0102-03	Пиломатериалы	541	833
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	593	593
4131-0103-02	Металл листовой	494	494
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	489	489
4131-0103-04	Проволока в кругах	802	802
4131-0103-05	Конструкции металлические	525	525
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	284	495
4131-0104-02	Песок всякий	160	263
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	212	294
4131-0104-04	Глина сухая	239	306
4131-0104-05	Мусор строительный	97	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	590	404

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2019

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная