

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 11.12.2019 ж. №207-НҚ бұйрығымен
01.01.2020 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 11.12.2019 года №207-НҚ
с 01.01.2020 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2020 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений расположенных в регионах 11.00 Кызылординская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	376	326	284	261	239	442	384	334	307	281
2 (002)	427	365	312	285	258	502	429	367	335	304
3 (003)	497	418	350	317	284	585	492	412	373	334
4 (004)	538	453	375	336	299	633	533	441	395	352
5 (005)	601	502	410	366	323	707	591	482	431	380
6 (006)	665	551	446	395	347	782	648	525	465	408
7 (007)	729	600	481	425	371	858	706	566	500	436
8 (008)	792	650	517	454	394	932	765	608	534	464
9 (009)	856	699	552	484	418	1007	822	649	569	492
10 (010)	920	748	587	513	442	1082	880	691	604	520
11 (011)	966	784	614	535	461	1136	922	722	629	542
12 (012)	1012	820	640	558	479	1191	965	753	656	564
13 (013)	1058	855	666	580	498	1245	1006	784	682	586
14 (014)	1105	891	692	602	517	1300	1048	814	708	608
15 (015)	1151	927	719	624	535	1354	1091	846	734	629
16 (016)	1197	963	745	647	554	1408	1133	876	761	652
17 (017)	1243	999	771	669	573	1462	1175	907	787	674
18 (018)	1289	1035	798	691	591	1516	1218	939	813	695
19 (019)	1336	1071	824	714	610	1572	1260	969	840	718
20 (020)	1382	1107	850	736	629	1626	1302	1000	866	740
21 (021)	1428	1142	876	758	647	1680	1344	1031	892	761
22 (022)	1474	1178	903	780	666	1734	1386	1062	918	784

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1520	1214	929	803	685	1788	1428	1093	945	806
24 (024)	1567	1250	955	825	703	1844	1471	1124	971	827
25 (025)	1613	1286	982	847	722	1898	1513	1155	996	849
26 (026)	1659	1322	1008	869	741	1952	1555	1186	1022	872
27 (027)	1705	1358	1034	892	759	2006	1598	1216	1049	893
28 (028)	1751	1394	1060	914	778	2060	1640	1247	1075	915
29 (029)	1798	1430	1087	936	797	2115	1682	1279	1101	938
30 (030)	1844	1465	1113	958	816	2169	1724	1309	1127	960
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	616	534	466	428	392	836	724	631	580	531
2 (002)	700	598	511	467	423	949	811	693	633	573
3 (003)	815	685	574	520	466	1104	929	778	704	631
4 (004)	882	743	615	551	490	1196	1007	833	747	664
5 (005)	985	823	672	600	530	1336	1116	911	813	718
6 (006)	1090	903	731	648	569	1478	1224	991	878	771
7 (007)	1195	984	789	697	608	1620	1333	1069	944	824

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1298	1066	848	744	646	1760	1444	1149	1009	876
9 (009)	1403	1146	905	793	685	1902	1553	1227	1076	929
10 (010)	1508	1226	962	841	725	2044	1662	1304	1140	982
11 (011)	1584	1285	1007	877	756	2147	1742	1364	1189	1024
12 (012)	1659	1344	1049	915	785	2249	1822	1422	1240	1064
13 (013)	1734	1402	1092	951	816	2351	1900	1480	1289	1107
14 (014)	1811	1461	1134	987	848	2456	1980	1538	1338	1149
15 (015)	1887	1520	1179	1023	877	2558	2060	1598	1387	1189
16 (016)	1962	1579	1221	1061	908	2660	2140	1656	1438	1231
17 (017)	2038	1638	1264	1097	939	2762	2220	1713	1487	1273
18 (018)	2113	1697	1308	1133	969	2864	2300	1773	1536	1313
19 (019)	2190	1756	1351	1170	1000	2969	2380	1831	1587	1356
20 (020)	2266	1815	1393	1207	1031	3071	2460	1889	1636	1398
21 (021)	2341	1872	1436	1243	1061	3173	2538	1947	1684	1438
22 (022)	2416	1931	1480	1279	1092	3276	2618	2007	1733	1480
23 (023)	2492	1990	1523	1316	1123	3378	2698	2064	1784	1522
24 (024)	2569	2049	1566	1352	1152	3482	2778	2122	1833	1562
25 (025)	2644	2108	1610	1389	1184	3584	2858	2182	1882	1604
26 (026)	2720	2167	1652	1425	1215	3687	2938	2240	1931	1647
27 (027)	2795	2226	1695	1462	1244	3789	3018	2298	1982	1687
28 (028)	2870	2285	1738	1498	1275	3891	3098	2356	2031	1729
29 (029)	2948	2344	1782	1534	1307	3996	3178	2416	2080	1771
30 (030)	3023	2402	1825	1570	1338	4098	3256	2473	2129	1813
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	344	302	267	248	229	405	355	314	292	269
2 (002)	391	338	294	270	248	460	398	346	318	292
3 (003)	444	378	323	295	268	522	445	380	347	315
4 (004)	468	400	339	308	279	551	471	399	362	328
5 (005)	514	436	365	330	297	605	513	429	388	349
6 (006)	560	471	391	352	316	659	554	460	414	372
7 (007)	607	507	417	374	335	714	596	491	440	394
8 (008)	653	543	444	397	353	768	639	522	467	415
9 (009)	699	579	470	419	372	822	681	553	493	438
10 (010)	745	615	496	441	391	876	724	584	519	460
11 (011)	791	651	523	463	409	931	766	615	545	481
12 (012)	838	687	549	486	428	986	808	646	572	504
13 (013)	884	723	575	508	447	1040	851	676	598	526
14 (014)	930	758	601	530	465	1094	892	707	624	547
15 (015)	976	794	628	552	484	1148	934	739	649	569
16 (016)	1022	830	654	575	503	1202	976	769	676	592
17 (017)	1069	866	680	597	521	1258	1019	800	702	613
18 (018)	1115	902	706	619	540	1312	1061	831	728	635
19 (019)	1161	938	733	641	559	1366	1104	862	754	658
20 (020)	1207	974	759	664	577	1420	1146	893	781	679
21 (021)	1253	1010	785	686	596	1474	1188	924	807	701
22 (022)	1300	1046	812	708	615	1529	1231	955	833	724

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1346	1081	838	731	633	1584	1272	986	860	745
24 (024)	1392	1117	864	753	652	1638	1314	1016	886	767
25 (025)	1438	1153	890	775	671	1692	1356	1047	912	789
26 (026)	1484	1189	917	797	689	1746	1399	1079	938	811
27 (027)	1531	1225	943	820	708	1801	1441	1109	965	833
28 (028)	1577	1261	969	842	727	1855	1484	1140	991	855
29 (029)	1623	1297	996	864	746	1909	1526	1172	1016	878
30 (030)	1669	1333	1022	886	764	1964	1568	1202	1042	899
31 (031)	1715	1368	1048	909	783	2018	1609	1233	1069	921
32 (032)	1762	1404	1074	931	802	2073	1652	1264	1095	944
33 (033)	1808	1440	1101	953	820	2127	1694	1295	1121	965
34 (034)	1854	1476	1127	975	839	2181	1736	1326	1147	987
35 (035)	1900	1512	1153	998	858	2235	1779	1356	1174	1009
36 (036)	1946	1548	1179	1020	876	2289	1821	1387	1200	1031
37 (037)	1993	1584	1206	1042	895	2345	1864	1419	1226	1053
38 (038)	2039	1620	1232	1064	914	2399	1906	1449	1252	1075
39 (039)	2085	1655	1258	1087	932	2453	1947	1480	1279	1096
40 (040)	2131	1691	1285	1109	951	2507	1989	1512	1305	1119
41 (041)	2177	1727	1311	1131	970	2561	2032	1542	1331	1141
42 (042)	2224	1763	1337	1154	988	2616	2074	1573	1358	1162
43 (043)	2270	1799	1363	1176	1007	2671	2116	1604	1384	1185
44 (044)	2316	1835	1390	1198	1026	2725	2159	1635	1409	1207
45 (045)	2362	1871	1416	1220	1044	2779	2201	1666	1435	1228

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2408	1907	1442	1243	1063	2833	2244	1696	1462	1251
47 (047)	2455	1942	1469	1265	1082	2888	2285	1728	1488	1273
48 (048)	2501	1978	1495	1287	1100	2942	2327	1759	1514	1294
49 (049)	2547	2014	1521	1309	1119	2996	2369	1789	1540	1316
50 (050)	2593	2050	1547	1332	1138	3051	2412	1820	1567	1339
51 (051)	2639	2086	1574	1354	1156	3105	2454	1852	1593	1360
52 (052)	2686	2122	1600	1376	1175	3160	2496	1882	1619	1382
53 (053)	2732	2158	1626	1398	1194	3214	2539	1913	1645	1405
54 (054)	2778	2194	1652	1421	1212	3268	2581	1944	1672	1426
55 (055)	2824	2229	1679	1443	1231	3322	2622	1975	1698	1448
56 (056)	2870	2265	1705	1465	1250	3376	2665	2006	1724	1471
57 (057)	2917	2301	1731	1487	1269	3432	2707	2036	1749	1493
58 (058)	2963	2337	1758	1510	1287	3486	2749	2068	1776	1514
59 (059)	3009	2373	1784	1532	1306	3540	2792	2099	1802	1536
60 (060)	3055	2409	1810	1554	1325	3594	2834	2129	1828	1559
61 (061)	3101	2445	1836	1576	1343	3648	2876	2160	1854	1580
62 (062)	3148	2481	1863	1599	1362	3704	2919	2192	1881	1602
63 (063)	3194	2517	1889	1621	1381	3758	2961	2222	1907	1625
64 (064)	3240	2552	1915	1643	1399	3812	3002	2253	1933	1646
65 (065)	3286	2588	1942	1666	1418	3866	3045	2285	1960	1668
66 (066)	3333	2624	1968	1688	1437	3921	3087	2315	1986	1691
67 (067)	3379	2660	1994	1710	1455	3975	3129	2346	2012	1712
68 (068)	3425	2696	2020	1732	1474	4029	3172	2376	2038	1734

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3471	2732	2047	1755	1493	4084	3214	2408	2065	1756
70 (070)	3517	2768	2073	1777	1511	4138	3256	2439	2091	1778
71 (071)	3564	2804	2099	1799	1530	4193	3299	2469	2116	1800
72 (072)	3610	2839	2125	1821	1549	4247	3340	2500	2142	1822
73 (073)	3656	2875	2152	1844	1567	4301	3382	2532	2169	1844
74 (074)	3702	2911	2178	1866	1586	4355	3425	2562	2195	1866
75 (075)	3748	2947	2204	1888	1605	4409	3467	2593	2221	1888
76 (076)	3795	2983	2231	1910	1623	4465	3509	2625	2247	1909
77 (077)	3841	3019	2257	1933	1642	4519	3552	2655	2274	1932
78 (078)	3887	3055	2283	1955	1661	4573	3594	2686	2300	1954
79 (079)	3933	3091	2309	1977	1679	4627	3636	2716	2326	1975
80 (080)	3979	3126	2336	1999	1698	4681	3678	2748	2352	1998
81 (081)	4026	3162	2362	2022	1717	4736	3720	2779	2379	2020
82 (082)	4072	3198	2388	2044	1735	4791	3762	2809	2405	2041
83 (083)	4118	3234	2415	2066	1754	4845	3805	2841	2431	2064
84 (084)	4164	3270	2441	2089	1773	4899	3847	2872	2458	2086
85 (085)	4210	3306	2467	2111	1792	4953	3889	2902	2484	2108
86 (086)	4257	3342	2493	2133	1810	5008	3932	2933	2509	2129
87 (087)	4303	3378	2520	2155	1829	5062	3974	2965	2535	2152
88 (088)	4349	3413	2546	2178	1848	5116	4015	2995	2562	2174
89 (089)	4395	3449	2572	2200	1866	5171	4058	3026	2588	2195
90 (090)	4441	3485	2598	2222	1885	5225	4100	3056	2614	2218

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4488	3521	2625	2244	1904	5280	4142	3088	2640	2240
92 (092)	4534	3557	2651	2267	1922	5334	4185	3119	2667	2261
93 (093)	4580	3593	2677	2289	1941	5388	4227	3149	2693	2284
94 (094)	4626	3629	2704	2311	1960	5442	4269	3181	2719	2306
95 (095)	4672	3665	2730	2333	1978	5496	4312	3212	2745	2327
96 (096)	4719	3701	2756	2356	1997	5552	4354	3242	2772	2349
97 (097)	4765	3736	2782	2378	2016	5606	4395	3273	2798	2372
98 (098)	4811	3772	2809	2400	2034	5660	4438	3305	2824	2393
99 (099)	4857	3808	2835	2422	2053	5714	4480	3335	2849	2415
100 (901)	4903	3844	2861	2445	2072	5768	4522	3366	2876	2438
101 (101)	4950	3880	2888	2467	2090	5824	4565	3398	2902	2459
102 (102)	4996	3916	2914	2489	2109	5878	4607	3428	2928	2481
103 (103)	5042	3952	2940	2511	2128	5932	4649	3459	2954	2504
104 (104)	5088	3988	2966	2534	2146	5986	4692	3489	2981	2525
105 (105)	5134	4023	2993	2556	2165	6040	4733	3521	3007	2547
106 (106)	5181	4059	3019	2578	2184	6095	4775	3552	3033	2569
107 (107)	5227	4095	3045	2601	2202	6149	4818	3582	3060	2591
108 (108)	5273	4131	3071	2623	2221	6204	4860	3613	3086	2613
109 (109)	5319	4167	3098	2645	2240	6258	4902	3645	3112	2635
110 (110)	5365	4203	3124	2667	2259	6312	4945	3675	3138	2658
111 (111)	5412	4239	3150	2690	2277	6367	4987	3706	3165	2679
112 (112)	5458	4275	3177	2712	2296	6421	5029	3738	3191	2701
113 (113)	5504	4310	3203	2734	2315	6475	5071	3768	3216	2724

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5550	4346	3229	2756	2333	6529	5113	3799	3242	2745
115 (115)	5596	4382	3255	2779	2352	6584	5155	3829	3269	2767
116 (116)	5643	4418	3282	2801	2371	6639	5198	3861	3295	2789
117 (117)	5689	4454	3308	2823	2389	6693	5240	3892	3321	2811
118 (118)	5735	4490	3334	2845	2408	6747	5282	3922	3347	2833
119 (119)	5781	4526	3361	2868	2427	6801	5325	3954	3374	2855
120 (120)	5827	4562	3387	2890	2445	6855	5367	3985	3400	2876
121 (121)	5874	4597	3413	2912	2464	6911	5408	4015	3426	2899
122 (122)	5920	4633	3439	2934	2483	6965	5451	4046	3452	2921
123 (123)	5966	4669	3466	2957	2501	7019	5493	4078	3479	2942
124 (124)	6012	4705	3492	2979	2520	7073	5535	4108	3505	2965
125 (125)	6058	4741	3518	3001	2539	7127	5578	4139	3531	2987
126 (126)	6105	4777	3544	3024	2557	7182	5620	4169	3558	3008
127 (127)	6151	4813	3571	3046	2576	7236	5662	4201	3584	3031
128 (128)	6197	4849	3597	3068	2595	7291	5705	4232	3609	3053
129 (129)	6243	4884	3623	3090	2613	7345	5746	4262	3635	3074
130 (130)	6289	4920	3650	3113	2632	7399	5788	4294	3662	3096
131 (131)	6336	4956	3676	3135	2651	7454	5831	4325	3688	3119
132 (132)	6382	4992	3702	3157	2669	7508	5873	4355	3714	3140
133 (133)	6428	5028	3728	3179	2688	7562	5915	4386	3740	3162
134 (134)	6474	5064	3755	3202	2707	7616	5958	4418	3767	3185
135 (135)	6520	5100	3781	3224	2725	7671	6000	4448	3793	3206
136 (136)	6567	5136	3807	3246	2744	7726	6042	4479	3819	3228

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6613	5172	3834	3268	2763	7780	6085	4511	3845	3251
138 (138)	6659	5207	3860	3291	2782	7834	6126	4541	3872	3273
139 (139)	6705	5243	3886	3313	2800	7888	6168	4572	3898	3294
140 (140)	6751	5279	3912	3335	2819	7942	6211	4602	3924	3316
141 (141)	6798	5315	3939	3357	2838	7998	6253	4634	3949	3339
142 (142)	6844	5351	3965	3380	2856	8052	6295	4665	3976	3360
143 (143)	6890	5387	3991	3402	2875	8106	6338	4695	4002	3382
144 (144)	6936	5423	4017	3424	2894	8160	6380	4726	4028	3405
145 (145)	6982	5459	4044	3446	2912	8214	6422	4758	4054	3426
146 (146)	7029	5494	4070	3469	2931	8269	6464	4788	4081	3448
147 (147)	7075	5530	4096	3491	2950	8324	6506	4819	4107	3471
148 (148)	7121	5566	4123	3513	2968	8378	6548	4851	4133	3492
149 (149)	7167	5602	4149	3536	2987	8432	6591	4881	4160	3514
150 (150)	7213	5638	4175	3558	3006	8486	6633	4912	4186	3536
151 (151)	7260	5674	4201	3580	3024	8541	6675	4942	4212	3558
152 (152)	7306	5710	4228	3602	3043	8595	6718	4974	4238	3580
153 (153)	7352	5746	4254	3625	3062	8649	6760	5005	4265	3602
154 (154)	7398	5781	4280	3647	3080	8704	6801	5035	4291	3624
155 (155)	7444	5817	4306	3669	3099	8758	6844	5066	4316	3646
156 (156)	7491	5853	4333	3691	3118	8813	6886	5098	4342	3668
157 (157)	7537	5889	4359	3714	3136	8867	6928	5128	4369	3689
158 (158)	7583	5925	4385	3736	3155	8921	6971	5159	4395	3712
159 (159)	7629	5961	4412	3758	3174	8975	7013	5191	4421	3734

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7676	5997	4438	3780	3192	9031	7055	5221	4447	3755
161 (161)	7722	6033	4464	3803	3211	9085	7098	5252	4474	3778
162 (162)	7768	6068	4490	3825	3230	9139	7139	5282	4500	3800
163 (163)	7814	6104	4517	3847	3248	9193	7181	5314	4526	3821
164 (164)	7860	6140	4543	3869	3267	9247	7224	5345	4552	3844
165 (165)	7907	6176	4569	3892	3286	9302	7266	5375	4579	3866
166 (166)	7953	6212	4596	3914	3305	9356	7308	5407	4605	3888
167 (167)	7999	6248	4622	3936	3323	9411	7351	5438	4631	3909
168 (168)	8045	6284	4648	3959	3342	9465	7393	5468	4658	3932
169 (169)	8091	6320	4674	3981	3361	9519	7435	5499	4684	3954
170 (170)	8138	6356	4701	4003	3379	9574	7478	5531	4709	3975
171 (171)	8184	6391	4727	4025	3398	9628	7519	5561	4735	3998
172 (172)	8230	6427	4753	4048	3417	9682	7561	5592	4762	4020
173 (173)	8276	6463	4779	4070	3435	9736	7604	5622	4788	4041
174 (174)	8322	6499	4806	4092	3454	9791	7646	5654	4814	4064
175 (175)	8369	6535	4832	4114	3473	9846	7688	5685	4840	4086
176 (176)	8415	6571	4858	4137	3491	9900	7731	5715	4867	4107
177 (177)	8461	6607	4885	4159	3510	9954	7773	5747	4893	4129
178 (178)	8507	6643	4911	4181	3529	10008	7815	5778	4919	4152
179 (179)	8553	6678	4937	4203	3547	10062	7856	5808	4945	4173
180 (180)	8600	6714	4963	4226	3566	10118	7899	5839	4972	4195
181 (181)	8646	6750	4990	4248	3585	10172	7941	5871	4998	4218
182 (182)	8692	6786	5016	4270	3603	10226	7984	5901	5024	4239

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8738	6822	5042	4292	3622	10280	8026	5932	5049	4261
184 (184)	8784	6858	5069	4315	3641	10334	8068	5964	5076	4284
185 (185)	8831	6894	5095	4337	3659	10389	8111	5994	5102	4305
186 (186)	8877	6930	5121	4359	3678	10444	8153	6025	5128	4327
187 (187)	8923	6965	5147	4381	3697	10498	8194	6055	5154	4349
188 (188)	8969	7001	5174	4404	3715	10552	8236	6087	5181	4371
189 (189)	9015	7037	5200	4426	3734	10606	8279	6118	5207	4393
190 (190)	9062	7073	5226	4448	3753	10661	8321	6148	5233	4415
191 (191)	9108	7109	5252	4471	3771	10715	8364	6179	5260	4436
192 (192)	9154	7145	5279	4493	3790	10769	8406	6211	5286	4459
193 (193)	9200	7181	5305	4515	3809	10824	8448	6241	5312	4481
194 (194)	9246	7217	5331	4537	3828	10878	8491	6272	5338	4504
195 (195)	9293	7252	5358	4560	3846	10933	8532	6304	5365	4525
196 (196)	9339	7288	5384	4582	3865	10987	8574	6334	5391	4547
197 (197)	9385	7324	5410	4604	3884	11041	8616	6365	5416	4569
198 (198)	9431	7360	5436	4626	3902	11095	8659	6395	5442	4591
199 (199)	9477	7396	5463	4649	3921	11149	8701	6427	5469	4613
200 (902)	9524	7432	5489	4671	3940	11205	8744	6458	5495	4635
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	564	495	438	407	375	764	671	593	551	509
2 (002)	641	554	482	443	407	869	751	653	600	551
3 (003)	728	620	530	484	439	987	840	718	656	596
4 (004)	767	656	556	505	457	1040	889	753	684	620
5 (005)	843	715	598	541	487	1142	969	811	733	660
6 (006)	918	772	641	577	518	1244	1047	869	782	702
7 (007)	995	831	684	613	549	1349	1127	927	831	744
8 (008)	1070	890	728	651	579	1451	1207	987	882	784
9 (009)	1146	949	770	687	610	1553	1287	1044	931	827
10 (010)	1221	1008	813	723	641	1656	1367	1102	980	869
11 (011)	1297	1067	857	759	670	1758	1447	1162	1029	909
12 (012)	1374	1126	900	797	702	1862	1527	1220	1080	951
13 (013)	1449	1185	943	833	733	1964	1607	1278	1129	993
14 (014)	1525	1243	985	869	762	2067	1684	1336	1178	1033
15 (015)	1600	1302	1030	905	793	2169	1764	1396	1227	1076
16 (016)	1675	1361	1072	943	825	2271	1844	1453	1278	1118
17 (017)	1752	1420	1115	979	854	2376	1924	1511	1327	1158
18 (018)	1828	1479	1157	1015	885	2478	2004	1569	1376	1200
19 (019)	1903	1538	1202	1051	916	2580	2084	1629	1424	1242
20 (020)	1979	1597	1244	1089	946	2682	2164	1687	1476	1282
21 (021)	2054	1656	1287	1125	977	2784	2244	1744	1524	1324
22 (022)	2131	1715	1331	1161	1008	2889	2324	1804	1573	1367

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2207	1772	1374	1198	1038	2991	2402	1862	1624	1407
24 (024)	2282	1831	1416	1234	1069	3093	2482	1920	1673	1449
25 (025)	2357	1890	1459	1270	1100	3196	2562	1978	1722	1491
26 (026)	2433	1949	1503	1307	1130	3298	2642	2038	1771	1531
27 (027)	2510	2008	1546	1344	1161	3402	2722	2096	1822	1573
28 (028)	2585	2067	1589	1380	1192	3504	2802	2153	1871	1616
29 (029)	2661	2126	1633	1416	1223	3607	2882	2213	1920	1658
30 (030)	2736	2185	1675	1452	1252	3709	2962	2271	1969	1698
31 (031)	2811	2243	1718	1490	1284	3811	3040	2329	2020	1740
32 (032)	2889	2302	1761	1526	1315	3916	3120	2387	2069	1782
33 (033)	2964	2361	1805	1562	1344	4018	3200	2447	2118	1822
34 (034)	3039	2420	1848	1598	1375	4120	3280	2504	2167	1864
35 (035)	3115	2479	1890	1636	1407	4222	3360	2562	2218	1907
36 (036)	3190	2538	1933	1672	1436	4324	3440	2620	2267	1947
37 (037)	3267	2597	1977	1708	1467	4429	3520	2680	2316	1989
38 (038)	3343	2656	2020	1744	1498	4531	3600	2738	2364	2031
39 (039)	3418	2713	2062	1782	1528	4633	3678	2796	2416	2071
40 (040)	3493	2772	2107	1818	1559	4736	3758	2856	2464	2113
41 (041)	3569	2831	2149	1854	1590	4838	3838	2913	2513	2156
42 (042)	3646	2890	2192	1892	1620	4942	3918	2971	2564	2196
43 (043)	3721	2949	2234	1928	1651	5044	3998	3029	2613	2238
44 (044)	3797	3008	2279	1964	1682	5147	4078	3089	2662	2280
45 (045)	3872	3067	2321	2000	1711	5249	4158	3147	2711	2320

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3948	3126	2364	2038	1743	5351	4238	3204	2762	2362
47 (047)	4025	3184	2408	2074	1774	5456	4316	3264	2811	2404
48 (048)	4100	3243	2451	2110	1803	5558	4396	3322	2860	2444
49 (049)	4175	3302	2493	2146	1834	5660	4476	3380	2909	2487
50 (050)	4251	3361	2536	2184	1866	5762	4556	3438	2960	2529
51 (051)	4326	3420	2580	2220	1895	5864	4636	3498	3009	2569
52 (052)	4403	3479	2623	2256	1926	5969	4716	3556	3058	2611
53 (053)	4479	3538	2666	2292	1957	6071	4796	3613	3107	2653
54 (054)	4554	3597	2708	2330	1987	6173	4876	3671	3158	2693
55 (055)	4630	3654	2752	2366	2018	6276	4953	3731	3207	2736
56 (056)	4705	3713	2795	2402	2049	6378	5033	3789	3256	2778
57 (057)	4782	3772	2838	2438	2080	6482	5113	3847	3304	2820
58 (058)	4857	3831	2882	2475	2110	6584	5193	3907	3356	2860
59 (059)	4933	3890	2925	2511	2141	6687	5273	3964	3404	2902
60 (060)	5008	3949	2967	2548	2172	6789	5353	4022	3453	2944
61 (061)	5084	4008	3010	2584	2202	6891	5433	4080	3502	2984
62 (062)	5161	4067	3054	2621	2233	6996	5513	4140	3553	3027
63 (063)	5236	4126	3097	2657	2264	7098	5593	4198	3602	3069
64 (064)	5311	4184	3139	2693	2293	7200	5671	4256	3651	3109
65 (065)	5387	4243	3184	2731	2325	7302	5751	4316	3702	3151
66 (066)	5464	4302	3226	2767	2356	7407	5831	4373	3751	3193
67 (067)	5539	4361	3269	2803	2385	7509	5911	4431	3800	3233
68 (068)	5615	4420	3311	2839	2416	7611	5991	4489	3849	3276

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5690	4479	3356	2877	2448	7713	6071	4549	3900	3318
70 (070)	5766	4538	3398	2913	2477	7816	6151	4607	3949	3358
71 (071)	5843	4597	3441	2949	2508	7920	6231	4664	3998	3400
72 (072)	5918	4654	3484	2985	2539	8022	6309	4722	4047	3442
73 (073)	5993	4713	3528	3023	2569	8124	6389	4782	4098	3482
74 (074)	6069	4772	3570	3059	2600	8227	6469	4840	4147	3524
75 (075)	6144	4831	3613	3095	2631	8329	6549	4898	4196	3567
76 (076)	6221	4890	3657	3131	2661	8433	6629	4958	4244	3607
77 (077)	6297	4949	3700	3169	2692	8536	6709	5016	4296	3649
78 (078)	6372	5008	3743	3205	2723	8638	6789	5073	4344	3691
79 (079)	6448	5067	3785	3241	2752	8740	6869	5131	4393	3731
80 (080)	6523	5125	3830	3277	2784	8842	6947	5191	4442	3773
81 (081)	6600	5184	3872	3315	2815	8947	7027	5249	4493	3816
82 (082)	6675	5243	3915	3351	2844	9049	7107	5307	4542	3856
83 (083)	6751	5302	3959	3387	2875	9151	7187	5367	4591	3898
84 (084)	6826	5361	4002	3425	2907	9253	7267	5424	4642	3940
85 (085)	6902	5420	4044	3461	2938	9356	7347	5482	4691	3982
86 (086)	6979	5479	4087	3497	2967	9460	7427	5540	4740	4022
87 (087)	7054	5538	4131	3533	2998	9562	7507	5600	4789	4064
88 (088)	7130	5595	4174	3570	3030	9664	7584	5658	4840	4107
89 (089)	7205	5654	4216	3607	3059	9767	7664	5716	4889	4147
90 (090)	7280	5713	4259	3643	3090	9869	7744	5773	4938	4189

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7357	5772	4303	3679	3121	9973	7824	5833	4987	4231
92 (092)	7433	5831	4346	3716	3151	10076	7904	5891	5038	4271
93 (093)	7508	5890	4389	3752	3182	10178	7984	5949	5087	4313
94 (094)	7584	5949	4433	3789	3213	10280	8064	6009	5136	4356
95 (095)	7659	6008	4475	3825	3243	10382	8144	6067	5184	4396
96 (096)	7736	6067	4518	3862	3274	10487	8224	6124	5236	4438
97 (097)	7811	6125	4561	3898	3305	10589	8302	6182	5284	4480
98 (098)	7887	6184	4605	3934	3334	10691	8382	6242	5333	4520
99 (099)	7962	6243	4648	3970	3366	10793	8462	6300	5382	4562
100 (901)	8038	6302	4690	4008	3397	10896	8542	6358	5433	4604
101 (101)	8115	6361	4734	4044	3426	11000	8622	6418	5482	4644
102 (102)	8190	6420	4777	4080	3457	11102	8702	6476	5531	4687
103 (103)	8266	6479	4820	4116	3489	11204	8782	6533	5580	4729
104 (104)	8341	6538	4862	4154	3518	11307	8862	6591	5631	4769
105 (105)	8416	6595	4907	4190	3549	11409	8940	6651	5680	4811
106 (106)	8493	6654	4949	4226	3580	11513	9020	6709	5729	4853
107 (107)	8569	6713	4992	4264	3610	11616	9100	6767	5780	4893
108 (108)	8644	6772	5034	4300	3641	11718	9180	6824	5829	4936
109 (109)	8720	6831	5079	4336	3672	11820	9260	6884	5878	4978
110 (110)	8795	6890	5121	4372	3703	11922	9340	6942	5927	5020
111 (111)	8872	6949	5164	4410	3733	12027	9420	7000	5978	5060
112 (112)	8948	7008	5208	4446	3764	12129	9500	7060	6027	5102
113 (113)	9023	7066	5251	4482	3795	12231	9578	7118	6076	5144

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9098	7125	5293	4518	3825	12333	9658	7176	6124	5184
115 (115)	9174	7184	5336	4556	3856	12436	9738	7233	6176	5227
116 (116)	9251	7243	5380	4592	3887	12540	9818	7293	6224	5269
117 (117)	9326	7302	5423	4628	3916	12642	9898	7351	6273	5309
118 (118)	9402	7361	5466	4664	3948	12744	9978	7409	6322	5351
119 (119)	9477	7420	5510	4702	3979	12847	10058	7469	6373	5393
120 (120)	9552	7479	5552	4738	4008	12949	10138	7527	6422	5433
121 (121)	9630	7536	5595	4774	4039	13053	10216	7584	6471	5476
122 (122)	9705	7595	5638	4810	4070	13156	10296	7642	6520	5518
123 (123)	9780	7654	5682	4848	4100	13258	10376	7702	6571	5558
124 (124)	9856	7713	5725	4884	4131	13360	10456	7760	6620	5600
125 (125)	9931	7772	5767	4920	4162	13462	10536	7818	6669	5642
126 (126)	10008	7831	5810	4957	4192	13567	10616	7876	6720	5682
127 (127)	10084	7890	5854	4993	4223	13669	10696	7936	6769	5724
128 (128)	10159	7949	5897	5030	4254	13771	10776	7993	6818	5767
129 (129)	10234	8007	5939	5066	4284	13873	10853	8051	6867	5807
130 (130)	10310	8066	5984	5103	4315	13976	10933	8111	6918	5849
131 (131)	10387	8125	6026	5139	4346	14080	11013	8169	6967	5891
132 (132)	10462	8184	6069	5175	4375	14182	11093	8227	7016	5931
133 (133)	10538	8243	6111	5211	4407	14284	11173	8284	7064	5973
134 (134)	10613	8302	6156	5249	4438	14387	11253	8344	7116	6016
135 (135)	10689	8361	6198	5285	4467	14489	11333	8402	7164	6056
136 (136)	10766	8420	6241	5321	4498	14593	11413	8460	7213	6098

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10841	8479	6285	5357	4530	14696	11493	8520	7262	6140
138 (138)	10916	8536	6328	5395	4561	14798	11571	8578	7313	6182
139 (139)	10992	8595	6370	5431	4590	14900	11651	8636	7362	6222
140 (140)	11067	8654	6413	5467	4621	15002	11731	8693	7411	6264
141 (141)	11144	8713	6457	5503	4652	15107	11811	8753	7460	6307
142 (142)	11220	8772	6500	5541	4682	15209	11891	8811	7511	6347
143 (143)	11295	8831	6543	5577	4713	15311	11971	8869	7560	6389
144 (144)	11370	8890	6585	5613	4744	15413	12051	8927	7609	6431
145 (145)	11446	8949	6630	5649	4774	15516	12131	8987	7658	6471
146 (146)	11523	9007	6672	5687	4805	15620	12209	9044	7709	6513
147 (147)	11598	9066	6715	5723	4836	15722	12289	9102	7758	6556
148 (148)	11674	9125	6759	5759	4866	15824	12369	9162	7807	6596
149 (149)	11749	9184	6802	5797	4897	15927	12449	9220	7858	6638
150 (150)	11825	9243	6844	5833	4928	16029	12529	9278	7907	6680
151 (151)	11902	9302	6887	5869	4957	16133	12609	9336	7956	6720
152 (152)	11977	9361	6931	5905	4989	16236	12689	9396	8004	6762
153 (153)	12052	9420	6974	5943	5020	16338	12769	9453	8056	6804
154 (154)	12128	9477	7016	5979	5049	16440	12847	9511	8104	6844
155 (155)	12203	9536	7059	6015	5080	16542	12927	9569	8153	6887
156 (156)	12280	9595	7103	6051	5111	16647	13007	9629	8202	6929
157 (157)	12356	9654	7146	6089	5141	16749	13087	9687	8253	6969
158 (158)	12431	9713	7189	6125	5172	16851	13167	9744	8302	7011
159 (159)	12507	9772	7233	6161	5203	16953	13247	9804	8351	7053

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12584	9831	7275	6197	5233	17058	13327	9862	8400	7093
161 (161)	12659	9890	7318	6234	5264	17160	13407	9920	8451	7136
162 (162)	12734	9948	7361	6270	5295	17262	13484	9978	8500	7178
163 (163)	12810	10007	7405	6307	5325	17364	13564	10038	8549	7218
164 (164)	12885	10066	7448	6343	5356	17467	13644	10096	8598	7260
165 (165)	12962	10125	7490	6380	5387	17571	13724	10153	8649	7302
166 (166)	13038	10184	7534	6416	5418	17673	13804	10213	8698	7344
167 (167)	13113	10243	7577	6452	5448	17776	13884	10271	8747	7384
168 (168)	13189	10302	7620	6490	5479	17878	13964	10329	8798	7427
169 (169)	13264	10361	7662	6526	5510	17980	14044	10387	8847	7469
170 (170)	13341	10420	7707	6562	5539	18084	14124	10447	8896	7509
171 (171)	13416	10477	7749	6598	5570	18187	14202	10504	8944	7551
172 (172)	13492	10536	7792	6636	5602	18289	14282	10562	8996	7593
173 (173)	13567	10595	7834	6672	5631	18391	14362	10620	9044	7633
174 (174)	13643	10654	7879	6708	5662	18493	14442	10680	9093	7676
175 (175)	13720	10713	7921	6744	5693	18598	14522	10738	9142	7718
176 (176)	13795	10772	7964	6782	5723	18700	14602	10796	9193	7758
177 (177)	13870	10831	8008	6818	5754	18802	14682	10856	9242	7800
178 (178)	13946	10890	8051	6854	5785	18904	14762	10913	9291	7842
179 (179)	14021	10948	8093	6890	5815	19007	14840	10971	9340	7882
180 (180)	14098	11007	8136	6928	5846	19111	14920	11029	9391	7924
181 (181)	14174	11066	8180	6964	5877	19213	15000	11089	9440	7967
182 (182)	14249	11125	8223	7000	5907	19316	15080	11147	9489	8007

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14325	11184	8266	7036	5938	19418	15160	11204	9538	8049
184 (184)	14400	11243	8310	7074	5969	19520	15240	11264	9589	8091
185 (185)	14477	11302	8352	7110	5998	19624	15320	11322	9638	8131
186 (186)	14552	11361	8395	7146	6030	19727	15400	11380	9687	8173
187 (187)	14628	11418	8438	7182	6061	19829	15478	11438	9736	8216
188 (188)	14703	11477	8482	7220	6090	19931	15558	11498	9787	8256
189 (189)	14779	11536	8525	7256	6121	20033	15638	11556	9836	8298
190 (190)	14856	11595	8567	7292	6152	20138	15718	11613	9884	8340
191 (191)	14931	11654	8610	7330	6182	20240	15798	11671	9936	8380
192 (192)	15007	11713	8654	7366	6213	20342	15878	11731	9984	8422
193 (193)	15082	11772	8697	7402	6244	20444	15958	11789	10033	8464
194 (194)	15157	11831	8739	7438	6275	20547	16038	11847	10082	8507
195 (195)	15234	11889	8784	7475	6305	20651	16116	11907	10133	8547
196 (196)	15310	11948	8826	7511	6336	20753	16196	11964	10182	8589
197 (197)	15385	12007	8869	7548	6367	20856	16276	12022	10231	8631
198 (198)	15461	12066	8911	7584	6397	20958	16356	12080	10280	8671
199 (199)	15536	12125	8956	7621	6428	21060	16436	12140	10331	8713
200 (902)	15613	12184	8998	7657	6459	21164	16516	12198	10380	8756
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	340	299	265	246	228	400	352	312	289	268
2 (002)	384	333	290	267	245	452	392	341	314	288
3 (003)	433	370	317	290	265	509	435	373	341	312
4 (004)	453	388	331	301	274	533	456	389	354	322
5 (005)	496	421	355	322	292	584	495	418	379	344
6 (006)	538	454	379	343	309	633	534	446	404	364
7 (007)	581	487	404	364	327	684	573	475	428	385
8 (008)	623	521	428	384	345	733	613	504	452	406
9 (009)	665	554	452	405	362	782	652	532	476	426
10 (010)	708	587	477	426	380	833	691	561	501	447
11 (011)	750	620	501	446	397	882	729	589	525	467
12 (012)	793	653	526	467	415	933	768	619	549	488
13 (013)	835	686	550	488	432	982	807	647	574	508
14 (014)	878	719	574	509	450	1033	846	675	599	529
15 (015)	920	752	599	529	468	1082	885	705	622	551
16 (016)	963	785	623	550	485	1133	924	733	647	571
17 (017)	1005	818	647	571	503	1182	962	761	672	592
18 (018)	1048	851	672	592	520	1233	1001	791	696	612
19 (019)	1090	884	696	612	538	1282	1040	819	720	633
20 (020)	1133	917	720	633	556	1333	1079	847	745	654
21 (021)	1175	950	745	654	573	1382	1118	876	769	674
22 (022)	1218	983	769	674	591	1433	1156	905	793	695

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1260	1016	793	695	608	1482	1195	933	818	715
24 (024)	1303	1049	818	716	626	1533	1234	962	842	736
25 (025)	1345	1082	842	737	643	1582	1273	991	867	756
26 (026)	1388	1115	866	757	661	1633	1312	1019	891	778
27 (027)	1430	1148	891	778	679	1682	1351	1048	915	799
28 (028)	1473	1181	915	799	696	1733	1389	1076	940	819
29 (029)	1515	1214	939	820	714	1782	1428	1105	965	840
30 (030)	1558	1247	964	840	731	1833	1467	1134	988	860
31 (031)	1600	1281	988	861	749	1882	1507	1162	1013	881
32 (032)	1642	1314	1012	882	767	1932	1546	1191	1038	902
33 (033)	1685	1347	1037	902	784	1982	1585	1220	1061	922
34 (034)	1727	1380	1061	923	802	2032	1624	1248	1086	944
35 (035)	1770	1413	1085	944	819	2082	1662	1276	1111	964
36 (036)	1812	1446	1110	965	837	2132	1701	1306	1135	985
37 (037)	1855	1479	1134	985	854	2182	1740	1334	1159	1005
38 (038)	1897	1512	1158	1006	872	2232	1779	1362	1184	1026
39 (039)	1940	1545	1183	1027	890	2282	1818	1392	1208	1047
40 (040)	1982	1578	1207	1048	907	2332	1856	1420	1233	1067
41 (041)	2025	1611	1231	1068	925	2382	1895	1448	1256	1088
42 (042)	2067	1644	1256	1089	942	2432	1934	1478	1281	1108
43 (043)	2110	1677	1280	1110	960	2482	1973	1506	1306	1129
44 (044)	2152	1710	1304	1130	978	2532	2012	1534	1329	1151
45 (045)	2195	1743	1329	1151	995	2582	2051	1564	1354	1171

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2237	1776	1353	1172	1013	2632	2089	1592	1379	1192
47 (047)	2280	1809	1377	1193	1030	2682	2128	1620	1404	1212
48 (048)	2322	1842	1402	1213	1048	2732	2167	1649	1427	1233
49 (049)	2365	1875	1426	1234	1065	2782	2206	1678	1452	1253
50 (050)	2407	1908	1450	1255	1083	2832	2245	1706	1476	1274
51 (051)	2450	1941	1475	1275	1101	2882	2284	1735	1500	1295
52 (052)	2492	1974	1499	1296	1118	2932	2322	1764	1525	1315
53 (053)	2535	2008	1523	1317	1136	2982	2362	1792	1549	1336
54 (054)	2577	2041	1548	1338	1153	3032	2401	1821	1574	1356
55 (055)	2619	2074	1572	1358	1171	3081	2440	1849	1598	1378
56 (056)	2662	2107	1596	1379	1189	3132	2479	1878	1622	1399
57 (057)	2704	2140	1621	1400	1206	3181	2518	1907	1647	1419
58 (058)	2747	2173	1645	1421	1224	3232	2556	1935	1672	1440
59 (059)	2789	2206	1669	1441	1241	3281	2595	1964	1695	1460
60 (060)	2832	2239	1694	1462	1259	3332	2634	1993	1720	1481
61 (061)	2874	2272	1718	1483	1276	3381	2673	2021	1745	1501
62 (062)	2917	2305	1742	1503	1294	3432	2712	2049	1768	1522
63 (063)	2959	2338	1767	1524	1312	3481	2751	2079	1793	1544
64 (064)	3002	2371	1791	1545	1329	3532	2789	2107	1818	1564
65 (065)	3044	2404	1815	1566	1347	3581	2828	2135	1842	1585
66 (066)	3087	2437	1840	1586	1364	3632	2867	2165	1866	1605
67 (067)	3129	2470	1864	1607	1382	3681	2906	2193	1891	1626
68 (068)	3172	2503	1888	1628	1400	3732	2945	2221	1915	1647

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3214	2536	1913	1649	1417	3781	2984	2251	1940	1667
70 (070)	3257	2569	1937	1669	1435	3832	3022	2279	1964	1688
71 (071)	3299	2602	1961	1690	1452	3881	3061	2307	1988	1708
72 (072)	3342	2635	1986	1711	1470	3932	3100	2336	2013	1729
73 (073)	3384	2668	2010	1731	1487	3981	3139	2365	2036	1749
74 (074)	3427	2701	2034	1752	1505	4032	3178	2393	2061	1771
75 (075)	3469	2734	2059	1773	1523	4081	3216	2422	2086	1792
76 (076)	3512	2768	2083	1794	1540	4132	3256	2451	2111	1812
77 (077)	3554	2801	2107	1814	1558	4181	3295	2479	2134	1833
78 (078)	3596	2834	2132	1835	1575	4231	3334	2508	2159	1853
79 (079)	3639	2867	2156	1856	1593	4281	3373	2536	2184	1874
80 (080)	3681	2900	2180	1877	1611	4331	3412	2565	2208	1895
81 (081)	3724	2933	2205	1897	1628	4381	3451	2594	2232	1915
82 (082)	3766	2966	2229	1918	1646	4431	3489	2622	2256	1936
83 (083)	3809	2999	2253	1939	1663	4481	3528	2651	2281	1956
84 (084)	3851	3032	2278	1959	1681	4531	3567	2680	2305	1978
85 (085)	3894	3065	2302	1980	1698	4581	3606	2708	2329	1998
86 (086)	3936	3098	2326	2001	1716	4631	3645	2736	2354	2019
87 (087)	3979	3131	2351	2022	1734	4681	3684	2766	2379	2040
88 (088)	4021	3164	2375	2042	1751	4731	3722	2794	2402	2060
89 (089)	4064	3197	2399	2063	1769	4781	3761	2822	2427	2081
90 (090)	4106	3230	2424	2084	1786	4831	3800	2852	2452	2101

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4149	3263	2448	2104	1804	4881	3839	2880	2475	2122
92 (092)	4191	3296	2472	2125	1822	4931	3878	2908	2500	2144
93 (093)	4234	3329	2497	2146	1839	4981	3916	2938	2525	2164
94 (094)	4276	3362	2521	2167	1857	5031	3955	2966	2549	2185
95 (095)	4319	3395	2545	2187	1874	5081	3994	2994	2573	2205
96 (096)	4361	3428	2570	2208	1892	5131	4033	3024	2598	2226
97 (097)	4404	3461	2594	2229	1910	5181	4072	3052	2622	2247
98 (098)	4446	3494	2618	2250	1927	5231	4111	3080	2647	2267
99 (099)	4489	3528	2643	2270	1945	5281	4151	3109	2671	2288
100 (901)	4531	3561	2667	2291	1962	5331	4189	3138	2695	2308
101 (101)	4573	3594	2691	2312	1980	5380	4228	3166	2720	2329
102 (102)	4616	3627	2716	2332	1997	5431	4267	3195	2744	2349
103 (103)	4658	3660	2740	2353	2015	5480	4306	3224	2768	2371
104 (104)	4701	3693	2764	2374	2033	5531	4345	3252	2793	2392
105 (105)	4743	3726	2789	2395	2050	5580	4384	3281	2818	2412
106 (106)	4786	3759	2813	2415	2068	5631	4422	3309	2841	2433
107 (107)	4828	3792	2837	2436	2085	5680	4461	3338	2866	2453
108 (108)	4871	3825	2862	2457	2103	5731	4500	3367	2891	2474
109 (109)	4913	3858	2886	2478	2121	5780	4539	3395	2915	2495
110 (110)	4956	3891	2910	2498	2138	5831	4578	3424	2939	2515
111 (111)	4998	3924	2935	2519	2156	5880	4616	3453	2964	2536
112 (112)	5041	3957	2959	2540	2173	5931	4655	3481	2988	2556
113 (113)	5083	3990	2983	2560	2191	5980	4694	3509	3012	2578

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5126	4023	3008	2581	2208	6031	4733	3539	3036	2598
115 (115)	5168	4056	3032	2602	2226	6080	4772	3567	3061	2619
116 (116)	5211	4089	3056	2623	2244	6131	4811	3595	3086	2640
117 (117)	5253	4122	3081	2643	2261	6180	4849	3625	3109	2660
118 (118)	5296	4155	3105	2664	2279	6231	4888	3653	3134	2681
119 (119)	5338	4188	3129	2685	2296	6280	4927	3681	3159	2701
120 (120)	5381	4221	3154	2706	2314	6331	4966	3711	3184	2722
121 (121)	5423	4254	3178	2726	2332	6380	5005	3739	3207	2744
122 (122)	5466	4288	3202	2747	2349	6431	5045	3767	3232	2764
123 (123)	5508	4321	3227	2768	2367	6480	5084	3796	3256	2785
124 (124)	5550	4354	3251	2788	2384	6529	5122	3825	3280	2805
125 (125)	5593	4387	3275	2809	2402	6580	5161	3853	3305	2826
126 (126)	5635	4420	3300	2830	2419	6629	5200	3882	3329	2846
127 (127)	5678	4453	3324	2851	2437	6680	5239	3911	3354	2867
128 (128)	5720	4486	3348	2871	2455	6729	5278	3939	3378	2888
129 (129)	5763	4519	3373	2892	2472	6780	5316	3968	3402	2908
130 (130)	5805	4552	3397	2913	2490	6829	5355	3996	3427	2929
131 (131)	5848	4585	3421	2933	2507	6880	5394	4025	3451	2949
132 (132)	5890	4618	3446	2954	2525	6929	5433	4054	3475	2971
133 (133)	5933	4651	3470	2975	2543	6980	5472	4082	3500	2992
134 (134)	5975	4684	3494	2996	2560	7029	5511	4111	3525	3012
135 (135)	6018	4717	3519	3016	2578	7080	5549	4140	3548	3033
136 (136)	6060	4750	3543	3037	2595	7129	5588	4168	3573	3053

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6103	4783	3567	3058	2613	7180	5627	4196	3598	3074
138 (138)	6145	4816	3592	3079	2630	7229	5666	4226	3622	3094
139 (139)	6188	4849	3616	3099	2648	7280	5705	4254	3646	3115
140 (140)	6230	4882	3640	3120	2666	7329	5744	4282	3671	3136
141 (141)	6273	4915	3665	3141	2683	7380	5782	4312	3695	3156
142 (142)	6315	4948	3689	3161	2701	7429	5821	4340	3719	3178
143 (143)	6358	4981	3713	3182	2718	7480	5860	4368	3744	3198
144 (144)	6400	5014	3738	3203	2736	7529	5899	4398	3768	3219
145 (145)	6443	5048	3762	3224	2754	7580	5939	4426	3793	3240
146 (146)	6485	5081	3786	3244	2771	7629	5978	4454	3816	3260
147 (147)	6527	5114	3811	3265	2789	7679	6016	4484	3841	3281
148 (148)	6570	5147	3835	3286	2806	7729	6055	4512	3866	3301
149 (149)	6612	5180	3859	3307	2824	7779	6094	4540	3891	3322
150 (150)	6655	5213	3884	3327	2841	7829	6133	4569	3914	3342
151 (151)	6697	5246	3908	3348	2859	7879	6172	4598	3939	3364
152 (152)	6740	5279	3932	3369	2877	7929	6211	4626	3964	3385
153 (153)	6782	5312	3957	3389	2894	7979	6249	4655	3987	3405
154 (154)	6825	5345	3981	3410	2912	8029	6288	4684	4012	3426
155 (155)	6867	5378	4005	3431	2929	8079	6327	4712	4036	3446
156 (156)	6910	5411	4030	3452	2947	8129	6366	4741	4061	3467
157 (157)	6952	5444	4054	3472	2965	8179	6405	4769	4085	3488
158 (158)	6995	5477	4078	3493	2982	8229	6444	4798	4109	3508
159 (159)	7037	5510	4103	3514	3000	8279	6482	4827	4134	3529

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7080	5543	4127	3535	3017	8329	6521	4855	4159	3549
161 (161)	7122	5576	4151	3555	3035	8379	6560	4884	4182	3571
162 (162)	7165	5609	4176	3576	3052	8429	6599	4913	4207	3591
163 (163)	7207	5642	4200	3597	3070	8479	6638	4941	4232	3612
164 (164)	7250	5675	4224	3617	3088	8529	6676	4969	4255	3633
165 (165)	7292	5708	4249	3638	3105	8579	6715	4999	4280	3653
166 (166)	7335	5741	4273	3659	3123	8629	6754	5027	4305	3674
167 (167)	7377	5774	4297	3680	3140	8679	6793	5055	4329	3694
168 (168)	7420	5808	4322	3700	3158	8729	6833	5085	4353	3715
169 (169)	7462	5841	4346	3721	3176	8779	6872	5113	4378	3736
170 (170)	7505	5874	4370	3742	3193	8829	6911	5141	4402	3756
171 (171)	7547	5907	4395	3762	3211	8879	6949	5171	4426	3778
172 (172)	7589	5940	4419	3783	3228	8928	6988	5199	4451	3798
173 (173)	7632	5973	4443	3804	3246	8979	7027	5227	4475	3819
174 (174)	7674	6006	4468	3825	3263	9028	7066	5256	4500	3839
175 (175)	7717	6039	4492	3845	3281	9079	7105	5285	4524	3860
176 (176)	7759	6072	4516	3866	3299	9128	7144	5313	4548	3881
177 (177)	7802	6105	4541	3887	3316	9179	7182	5342	4573	3901
178 (178)	7844	6138	4565	3908	3334	9228	7221	5371	4598	3922
179 (179)	7887	6171	4589	3928	3351	9279	7260	5399	4621	3942
180 (180)	7929	6204	4614	3949	3369	9328	7299	5428	4646	3964
181 (181)	7972	6237	4638	3970	3387	9379	7338	5456	4671	3985
182 (182)	8014	6270	4662	3990	3404	9428	7376	5485	4694	4005

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8057	6303	4687	4011	3422	9479	7415	5514	4719	4026
184 (184)	8099	6336	4711	4032	3439	9528	7454	5542	4744	4046
185 (185)	8142	6369	4735	4053	3457	9579	7493	5571	4768	4067
186 (186)	8184	6402	4760	4073	3474	9628	7532	5600	4792	4087
187 (187)	8227	6435	4784	4094	3492	9679	7571	5628	4816	4108
188 (188)	8269	6468	4808	4115	3510	9728	7609	5656	4841	4129
189 (189)	8312	6501	4833	4136	3527	9779	7648	5686	4866	4149
190 (190)	8354	6535	4857	4156	3545	9828	7688	5714	4889	4171
191 (191)	8397	6568	4881	4177	3562	9879	7727	5742	4914	4191
192 (192)	8439	6601	4906	4198	3580	9928	7766	5772	4939	4212
193 (193)	8482	6634	4930	4218	3598	9979	7805	5800	4962	4233
194 (194)	8524	6667	4954	4239	3615	10028	7844	5828	4987	4253
195 (195)	8566	6700	4979	4260	3633	10078	7882	5858	5012	4274
196 (196)	8609	6733	5003	4281	3650	10128	7921	5886	5036	4294
197 (197)	8651	6766	5027	4301	3668	10178	7960	5914	5060	4315
198 (198)	8694	6799	5052	4322	3685	10228	7999	5944	5085	4335
199 (199)	8736	6832	5076	4343	3703	10278	8038	5972	5109	4356
200 (902)	8779	6865	5100	4364	3721	10328	8076	6000	5134	4378
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	557	490	434	403	374	756	664	589	547	507
2 (002)	630	546	475	438	402	853	740	644	593	544
3 (003)	710	607	520	475	434	962	822	704	644	589
4 (004)	743	636	543	493	449	1007	862	736	669	609
5 (005)	813	690	582	528	479	1102	936	789	716	649
6 (006)	882	744	621	562	507	1196	1009	842	762	687
7 (007)	952	798	662	597	536	1291	1082	898	809	727
8 (008)	1021	854	702	630	566	1384	1158	951	853	767
9 (009)	1090	908	741	664	593	1478	1231	1004	900	804
10 (010)	1161	962	782	698	623	1573	1304	1060	947	844
11 (011)	1230	1016	821	731	651	1667	1378	1113	991	882
12 (012)	1300	1070	862	766	680	1762	1451	1169	1038	922
13 (013)	1369	1125	902	800	708	1856	1524	1222	1084	960
14 (014)	1439	1179	941	834	738	1951	1598	1276	1131	1000
15 (015)	1508	1233	982	867	767	2044	1671	1331	1176	1040
16 (016)	1579	1287	1021	902	795	2140	1744	1384	1222	1078
17 (017)	1648	1341	1061	936	825	2233	1818	1438	1269	1118
18 (018)	1718	1395	1102	970	852	2329	1891	1493	1316	1156
19 (019)	1787	1449	1141	1003	882	2422	1964	1547	1360	1196
20 (020)	1857	1503	1180	1038	911	2518	2038	1600	1407	1236
21 (021)	1926	1557	1221	1072	939	2611	2111	1656	1453	1273
22 (022)	1997	1611	1261	1105	969	2707	2184	1709	1498	1313

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2066	1666	1300	1139	997	2800	2258	1762	1544	1351
24 (024)	2136	1720	1341	1174	1026	2896	2331	1818	1591	1391
25 (025)	2205	1774	1380	1208	1054	2989	2404	1871	1638	1429
26 (026)	2275	1828	1420	1241	1084	3084	2478	1924	1682	1469
27 (027)	2344	1882	1461	1275	1113	3178	2551	1980	1729	1509
28 (028)	2415	1936	1500	1310	1141	3273	2624	2033	1776	1547
29 (029)	2484	1990	1539	1344	1170	3367	2698	2087	1822	1587
30 (030)	2554	2044	1580	1377	1198	3462	2771	2142	1867	1624
31 (031)	2623	2100	1620	1411	1228	3556	2847	2196	1913	1664
32 (032)	2692	2154	1659	1446	1257	3649	2920	2249	1960	1704
33 (033)	2762	2208	1700	1479	1285	3744	2993	2304	2004	1742
34 (034)	2831	2262	1739	1513	1315	3838	3067	2358	2051	1782
35 (035)	2902	2316	1779	1548	1343	3933	3140	2411	2098	1820
36 (036)	2970	2370	1820	1582	1372	4027	3213	2467	2144	1860
37 (037)	3041	2425	1859	1615	1400	4122	3287	2520	2189	1898
38 (038)	3110	2479	1898	1649	1430	4216	3360	2573	2236	1938
39 (039)	3180	2533	1939	1684	1459	4311	3433	2629	2282	1978
40 (040)	3249	2587	1979	1718	1487	4404	3507	2682	2329	2016
41 (041)	3320	2641	2018	1751	1516	4500	3580	2736	2373	2056
42 (042)	3389	2695	2059	1785	1544	4593	3653	2791	2420	2093
43 (043)	3459	2749	2098	1820	1574	4689	3727	2844	2467	2133
44 (044)	3528	2803	2138	1852	1603	4782	3800	2898	2511	2173
45 (045)	3598	2857	2179	1887	1631	4878	3873	2953	2558	2211

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3667	2911	2218	1921	1661	4971	3947	3007	2604	2251
47 (047)	3738	2966	2257	1956	1689	5067	4020	3060	2651	2289
48 (048)	3807	3020	2298	1989	1718	5160	4093	3116	2696	2329
49 (049)	3877	3074	2338	2023	1746	5256	4167	3169	2742	2367
50 (050)	3946	3128	2377	2057	1775	5349	4240	3222	2789	2407
51 (051)	4016	3182	2418	2090	1805	5444	4313	3278	2833	2447
52 (052)	4085	3236	2457	2125	1833	5538	4387	3331	2880	2484
53 (053)	4156	3292	2497	2159	1862	5633	4462	3384	2927	2524
54 (054)	4225	3346	2538	2193	1890	5727	4536	3440	2973	2562
55 (055)	4293	3400	2577	2226	1920	5820	4609	3493	3018	2602
56 (056)	4364	3454	2616	2261	1949	5916	4682	3547	3064	2642
57 (057)	4433	3508	2657	2295	1977	6009	4756	3602	3111	2680
58 (058)	4503	3562	2697	2330	2007	6104	4829	3656	3158	2720
59 (059)	4572	3616	2736	2362	2034	6198	4902	3709	3202	2758
60 (060)	4643	3670	2777	2397	2064	6293	4976	3764	3249	2798
61 (061)	4711	3725	2816	2431	2092	6387	5049	3818	3296	2836
62 (062)	4782	3779	2856	2464	2121	6482	5122	3871	3340	2876
63 (063)	4851	3833	2897	2498	2151	6576	5196	3927	3387	2916
64 (064)	4921	3887	2936	2533	2179	6671	5269	3980	3433	2953
65 (065)	4990	3941	2975	2567	2208	6764	5342	4033	3480	2993
66 (066)	5061	3995	3016	2600	2236	6860	5416	4089	3524	3031
67 (067)	5130	4049	3056	2634	2266	6953	5489	4142	3571	3071
68 (068)	5200	4103	3095	2669	2295	7049	5562	4196	3618	3111

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5269	4157	3136	2703	2323	7142	5636	4251	3664	3149
70 (070)	5339	4211	3175	2736	2352	7238	5709	4304	3709	3189
71 (071)	5408	4266	3215	2770	2380	7331	5782	4358	3756	3227
72 (072)	5479	4320	3256	2805	2410	7427	5856	4413	3802	3267
73 (073)	5548	4374	3295	2838	2438	7520	5929	4467	3847	3304
74 (074)	5618	4428	3334	2872	2467	7616	6002	4520	3893	3344
75 (075)	5687	4482	3375	2907	2497	7709	6076	4576	3940	3384
76 (076)	5757	4538	3415	2941	2525	7804	6151	4629	3987	3422
77 (077)	5826	4592	3454	2974	2554	7898	6224	4682	4031	3462
78 (078)	5895	4646	3495	3008	2582	7991	6298	4738	4078	3500
79 (079)	5966	4700	3534	3043	2611	8087	6371	4791	4124	3540
80 (080)	6034	4754	3574	3077	2641	8180	6444	4844	4171	3580
81 (081)	6105	4808	3615	3110	2669	8276	6518	4900	4216	3618
82 (082)	6174	4862	3654	3144	2698	8369	6591	4953	4262	3658
83 (083)	6244	4916	3693	3179	2726	8464	6664	5007	4309	3696
84 (084)	6313	4970	3734	3211	2756	8558	6738	5062	4353	3736
85 (085)	6384	5025	3774	3246	2784	8653	6811	5116	4400	3773
86 (086)	6452	5079	3813	3280	2813	8747	6884	5169	4447	3813
87 (087)	6523	5133	3854	3315	2843	8842	6958	5224	4493	3853
88 (088)	6592	5187	3893	3348	2870	8936	7031	5278	4538	3891
89 (089)	6662	5241	3933	3382	2900	9031	7104	5331	4584	3931
90 (090)	6731	5295	3974	3416	2928	9124	7178	5387	4631	3969
91 (091)	6802	5349	4013	3449	2957	9220	7251	5440	4676	4009

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6870	5403	4052	3484	2987	9313	7324	5493	4722	4049
93 (093)	6941	5457	4093	3518	3015	9409	7398	5549	4769	4087
94 (094)	7010	5511	4133	3552	3044	9502	7471	5602	4816	4127
95 (095)	7080	5566	4172	3585	3072	9598	7544	5656	4860	4164
96 (096)	7149	5620	4213	3620	3102	9691	7618	5711	4907	4204
97 (097)	7220	5674	4252	3654	3131	9787	7691	5764	4953	4244
98 (098)	7289	5728	4292	3689	3159	9880	7764	5818	5000	4282
99 (099)	7359	5784	4333	3721	3189	9976	7840	5873	5044	4322
100 (901)	7428	5838	4372	3756	3216	10069	7913	5927	5091	4360
101 (101)	7497	5892	4411	3790	3246	10162	7987	5980	5138	4400
102 (102)	7567	5946	4452	3823	3274	10258	8060	6036	5182	4438
103 (103)	7636	6000	4492	3857	3303	10351	8133	6089	5229	4478
104 (104)	7707	6054	4531	3892	3333	10447	8207	6142	5276	4518
105 (105)	7775	6108	4572	3926	3361	10540	8280	6198	5322	4556
106 (106)	7846	6162	4611	3959	3390	10636	8353	6251	5367	4596
107 (107)	7915	6216	4651	3993	3418	10729	8427	6304	5413	4633
108 (108)	7985	6270	4692	4028	3448	10824	8500	6360	5460	4673
109 (109)	8054	6325	4731	4062	3477	10918	8573	6413	5507	4713
110 (110)	8125	6379	4770	4095	3505	11013	8647	6467	5551	4751
111 (111)	8193	6433	4811	4130	3534	11107	8720	6522	5598	4791
112 (112)	8264	6487	4851	4164	3562	11202	8793	6576	5644	4829
113 (113)	8333	6541	4890	4197	3592	11296	8867	6629	5689	4869

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8403	6595	4931	4231	3620	11391	8940	6684	5736	4907
115 (115)	8472	6649	4970	4266	3649	11484	9013	6738	5782	4947
116 (116)	8543	6703	5010	4300	3679	11580	9087	6791	5829	4987
117 (117)	8611	6757	5051	4333	3707	11673	9160	6847	5873	5024
118 (118)	8682	6811	5090	4367	3736	11769	9233	6900	5920	5064
119 (119)	8751	6866	5130	4402	3764	11862	9307	6953	5967	5102
120 (120)	8821	6920	5170	4436	3793	11958	9380	7009	6013	5142
121 (121)	8890	6974	5210	4469	3823	12051	9453	7062	6058	5182
122 (122)	8961	7030	5249	4503	3851	12147	9529	7116	6104	5220
123 (123)	9030	7084	5290	4538	3880	12240	9602	7171	6151	5260
124 (124)	9098	7138	5330	4570	3908	12333	9676	7224	6196	5298
125 (125)	9169	7192	5369	4605	3938	12429	9749	7278	6242	5338
126 (126)	9238	7246	5410	4639	3966	12522	9822	7333	6289	5376
127 (127)	9308	7300	5449	4674	3995	12618	9896	7387	6336	5416
128 (128)	9377	7354	5489	4707	4025	12711	9969	7440	6380	5456
129 (129)	9448	7408	5530	4741	4052	12807	10042	7496	6427	5493
130 (130)	9516	7462	5569	4775	4082	12900	10116	7549	6473	5533
131 (131)	9587	7516	5608	4808	4110	12996	10189	7602	6518	5571
132 (132)	9656	7570	5649	4843	4139	13089	10262	7658	6564	5611
133 (133)	9726	7625	5689	4877	4169	13184	10336	7711	6611	5651
134 (134)	9795	7679	5728	4911	4197	13278	10409	7764	6658	5689
135 (135)	9866	7733	5769	4944	4226	13373	10482	7820	6702	5729
136 (136)	9934	7787	5808	4979	4254	13467	10556	7873	6749	5767

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10005	7841	5848	5013	4284	13562	10629	7927	6796	5807
138 (138)	10074	7895	5889	5048	4311	13656	10702	7982	6842	5844
139 (139)	10144	7949	5928	5080	4341	13751	10776	8036	6887	5884
140 (140)	10213	8003	5967	5115	4370	13844	10849	8089	6933	5924
141 (141)	10284	8057	6008	5149	4398	13940	10922	8144	6980	5962
142 (142)	10352	8111	6048	5182	4428	14033	10996	8198	7024	6002
143 (143)	10423	8166	6087	5216	4456	14129	11069	8251	7071	6040
144 (144)	10492	8220	6128	5251	4485	14222	11142	8307	7118	6080
145 (145)	10562	8275	6167	5285	4515	14318	11218	8360	7164	6120
146 (146)	10631	8330	6207	5318	4543	14411	11291	8413	7209	6158
147 (147)	10700	8384	6248	5352	4572	14504	11364	8469	7256	6198
148 (148)	10770	8438	6287	5387	4600	14600	11438	8522	7302	6236
149 (149)	10839	8492	6326	5421	4630	14693	11511	8576	7349	6276
150 (150)	10910	8546	6367	5454	4657	14789	11584	8631	7393	6313
151 (151)	10979	8600	6407	5489	4687	14882	11658	8684	7440	6353
152 (152)	11049	8654	6446	5523	4716	14978	11731	8738	7487	6393
153 (153)	11118	8708	6487	5556	4744	15071	11804	8793	7531	6431
154 (154)	11189	8762	6526	5590	4774	15167	11878	8847	7578	6471
155 (155)	11257	8816	6566	5625	4802	15260	11951	8900	7624	6509
156 (156)	11328	8870	6607	5659	4831	15356	12024	8956	7671	6549
157 (157)	11397	8925	6646	5692	4861	15449	12098	9009	7716	6589
158 (158)	11467	8979	6685	5726	4889	15544	12171	9062	7762	6627
159 (159)	11536	9033	6726	5761	4918	15638	12244	9118	7809	6667

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11607	9087	6766	5795	4946	15733	12318	9171	7856	6704
161 (161)	11675	9141	6805	5828	4975	15827	12391	9224	7900	6744
162 (162)	11746	9195	6846	5862	5003	15922	12464	9280	7947	6782
163 (163)	11815	9249	6885	5897	5033	16016	12538	9333	7993	6822
164 (164)	11885	9303	6925	5930	5062	16111	12611	9387	8038	6862
165 (165)	11954	9357	6966	5964	5090	16204	12684	9442	8084	6900
166 (166)	12025	9411	7005	5998	5120	16300	12758	9496	8131	6940
167 (167)	12093	9466	7044	6033	5148	16393	12831	9549	8178	6978
168 (168)	12164	9521	7085	6066	5177	16489	12907	9604	8222	7018
169 (169)	12233	9575	7125	6100	5207	16582	12980	9658	8269	7058
170 (170)	12303	9630	7164	6134	5234	16678	13053	9711	8316	7096
171 (171)	12372	9684	7205	6167	5264	16771	13127	9767	8360	7136
172 (172)	12441	9738	7244	6202	5292	16864	13200	9820	8407	7173
173 (173)	12511	9792	7284	6236	5321	16960	13273	9873	8453	7213
174 (174)	12580	9846	7325	6270	5349	17053	13347	9929	8500	7251
175 (175)	12651	9900	7364	6303	5379	17149	13420	9982	8544	7291
176 (176)	12720	9954	7403	6338	5408	17242	13493	10036	8591	7331
177 (177)	12790	10008	7444	6372	5436	17338	13567	10091	8638	7369
178 (178)	12859	10062	7484	6407	5466	17431	13640	10144	8684	7409
179 (179)	12930	10116	7523	6439	5493	17527	13713	10198	8729	7447
180 (180)	12998	10170	7564	6474	5523	17620	13787	10253	8776	7487
181 (181)	13069	10225	7603	6508	5552	17716	13860	10307	8822	7527
182 (182)	13138	10279	7643	6541	5580	17809	13933	10360	8867	7564

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13208	10333	7684	6575	5610	17904	14007	10416	8913	7604
184 (184)	13277	10387	7723	6610	5638	17998	14080	10469	8960	7642
185 (185)	13348	10441	7762	6644	5667	18093	14153	10522	9007	7682
186 (186)	13416	10495	7803	6677	5695	18187	14227	10578	9051	7720
187 (187)	13487	10549	7843	6711	5725	18282	14300	10631	9098	7760
188 (188)	13556	10603	7882	6746	5754	18376	14373	10684	9144	7800
189 (189)	13626	10657	7923	6780	5782	18471	14447	10740	9191	7838
190 (190)	13695	10713	7962	6813	5811	18564	14522	10793	9236	7878
191 (191)	13766	10767	8002	6848	5839	18660	14596	10847	9282	7916
192 (192)	13834	10821	8043	6882	5869	18753	14669	10902	9329	7956
193 (193)	13905	10875	8082	6915	5898	18849	14742	10956	9373	7996
194 (194)	13974	10930	8121	6949	5926	18942	14816	11009	9420	8033
195 (195)	14043	10984	8162	6984	5956	19036	14889	11064	9467	8073
196 (196)	14113	11038	8202	7018	5984	19131	14962	11118	9513	8111
197 (197)	14182	11092	8241	7051	6013	19224	15036	11171	9558	8151
198 (198)	14252	11146	8282	7085	6041	19320	15109	11227	9604	8189
199 (199)	14321	11200	8321	7120	6070	19413	15182	11280	9651	8229
200 (902)	14392	11254	8361	7154	6100	19509	15256	11333	9698	8269
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	145	148	169	180	210

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	49	42	42	43	58	49	49	51
2 (002)	82	63	60	60	96	74	71	71
3 (003)	115	85	79	77	135	100	93	91
4 (004)	148	106	98	94	174	125	115	111
5 (005)	182	128	116	111	214	151	136	131
6 (006)	215	149	135	127	253	175	159	149
7 (007)	248	171	154	144	292	201	181	169
8 (008)	281	193	172	161	331	227	202	189
9 (009)	315	214	191	178	371	252	225	209
10 (010)	348	236	210	195	409	278	247	229
11 (011)	373	252	224	207	439	296	264	244
12 (012)	398	268	238	220	468	315	280	259
13 (013)	423	285	252	233	498	335	296	274
14 (014)	448	301	266	245	527	354	313	288

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	473	317	280	258	556	373	329	304
16 (016)	499	334	294	271	587	393	346	319
17 (017)	524	350	308	284	616	412	362	334
18 (018)	549	366	323	296	646	431	380	348
19 (019)	574	383	337	309	675	451	396	364
20 (020)	599	399	351	322	705	469	413	379
21 (021)	624	415	365	334	734	488	429	393
22 (022)	649	431	379	347	764	507	446	408
23 (023)	674	448	393	360	793	527	462	424
24 (024)	699	464	407	372	822	546	479	438
25 (025)	725	480	421	385	853	565	495	453
26 (026)	750	497	435	398	882	585	512	468
27 (027)	775	513	449	411	912	604	528	484
28 (028)	800	529	463	423	941	622	545	498
29 (029)	825	545	478	436	971	641	562	513
30 (030)	850	562	492	449	1000	661	579	528
31 (031)	875	578	506	461	1029	680	595	542
32 (032)	900	594	520	474	1059	699	612	558
33 (033)	925	611	534	487	1088	719	628	573
34 (034)	951	627	548	500	1119	738	645	588
35 (035)	976	643	562	512	1148	756	661	602
36 (036)	1001	660	576	525	1178	776	678	618

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1026	676	590	538	1207	795	694	633
38 (038)	1051	692	604	550	1236	814	711	647
39 (039)	1076	708	619	563	1266	833	728	662
40 (040)	1101	725	633	576	1295	853	745	678
41 (041)	1126	741	647	588	1325	872	761	692
42 (042)	1151	757	661	601	1354	891	778	707
43 (043)	1177	774	675	614	1385	911	794	722
44 (044)	1202	790	689	627	1414	929	811	738
45 (045)	1227	806	703	639	1444	948	827	752
46 (046)	1252	823	717	652	1473	968	844	767
47 (047)	1277	839	731	665	1502	987	860	782
48 (048)	1302	855	745	677	1532	1006	876	796
49 (049)	1327	871	759	690	1561	1025	893	812
50 (050)	1352	888	774	703	1591	1045	911	827
51 (051)	1377	904	788	715	1620	1064	927	841
52 (052)	1402	920	802	728	1649	1082	944	856
53 (053)	1428	937	816	741	1680	1102	960	872
54 (054)	1453	953	830	754	1709	1121	976	887
55 (055)	1478	969	844	766	1739	1140	993	901
56 (056)	1503	986	858	779	1768	1160	1009	916
57 (057)	1528	1002	872	792	1798	1179	1026	932
58 (058)	1553	1018	886	804	1827	1198	1042	946

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1578	1034	900	817	1856	1216	1059	961
60 (060)	1603	1051	914	830	1886	1236	1075	976
61 (061)	1628	1067	929	842	1915	1255	1093	991
62 (062)	1654	1083	943	855	1946	1274	1109	1006
63 (063)	1679	1100	957	868	1975	1294	1126	1021
64 (064)	1704	1116	971	881	2005	1313	1142	1036
65 (065)	1729	1132	985	893	2034	1332	1159	1051
66 (066)	1754	1149	999	906	2064	1352	1175	1066
67 (067)	1779	1165	1013	919	2093	1371	1192	1081
68 (068)	1804	1181	1027	931	2122	1389	1208	1095
69 (069)	1829	1197	1041	944	2152	1408	1225	1111
70 (070)	1854	1214	1055	957	2181	1428	1241	1126
71 (071)	1880	1230	1070	969	2212	1447	1259	1140
72 (072)	1905	1246	1084	982	2241	1466	1275	1155
73 (073)	1930	1263	1098	995	2271	1486	1292	1171
74 (074)	1955	1279	1112	1008	2300	1505	1308	1186
75 (075)	1980	1295	1126	1020	2329	1524	1325	1200
76 (076)	2005	1312	1140	1033	2359	1544	1341	1215
77 (077)	2030	1328	1154	1046	2388	1562	1358	1231
78 (078)	2055	1344	1168	1058	2418	1581	1374	1245
79 (079)	2080	1360	1182	1071	2447	1600	1391	1260
80 (080)	2106	1377	1196	1084	2478	1620	1407	1275

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2131	1393	1210	1097	2507	1639	1424	1291
82 (082)	2156	1409	1225	1109	2536	1658	1441	1305
83 (083)	2181	1426	1239	1122	2566	1678	1458	1320
84 (084)	2206	1442	1253	1135	2595	1696	1474	1335
85 (085)	2231	1458	1267	1147	2625	1715	1491	1349
86 (086)	2256	1475	1281	1160	2654	1735	1507	1365
87 (087)	2281	1491	1295	1173	2684	1754	1524	1380
88 (088)	2306	1507	1309	1185	2713	1773	1540	1394
89 (089)	2332	1523	1323	1198	2744	1792	1556	1409
90 (090)	2357	1540	1337	1211	2773	1812	1573	1425
91 (091)	2382	1556	1351	1224	2802	1831	1589	1440
92 (092)	2407	1572	1366	1236	2832	1849	1607	1454
93 (093)	2432	1589	1380	1249	2861	1869	1624	1469
94 (094)	2457	1605	1394	1262	2891	1888	1640	1485
95 (095)	2482	1621	1408	1274	2920	1907	1656	1499
96 (096)	2507	1638	1422	1287	2949	1927	1673	1514
97 (097)	2532	1654	1436	1300	2979	1946	1689	1529
98 (098)	2558	1670	1450	1312	3009	1965	1706	1544
99 (099)	2583	1686	1464	1325	3039	1984	1722	1559
100 (901)	2608	1703	1478	1338	3068	2004	1739	1574
101 (101)	2633	1719	1492	1351	3098	2022	1755	1589
102 (102)	2658	1735	1506	1363	3127	2041	1772	1604

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2683	1752	1521	1376	3156	2061	1789	1619
104 (104)	2708	1768	1535	1389	3186	2080	1806	1634
105 (105)	2733	1784	1549	1401	3215	2099	1822	1648
106 (106)	2758	1801	1563	1414	3245	2119	1839	1664
107 (107)	2783	1817	1577	1427	3274	2138	1855	1679
108 (108)	2809	1833	1591	1439	3305	2156	1872	1693
109 (109)	2834	1849	1605	1452	3334	2175	1888	1708
110 (110)	2859	1866	1619	1465	3364	2195	1905	1724
111 (111)	2884	1882	1633	1478	3393	2214	1921	1739
112 (112)	2909	1898	1647	1490	3422	2233	1938	1753
113 (113)	2934	1915	1661	1503	3452	2253	1954	1768
114 (114)	2959	1931	1676	1516	3481	2272	1972	1784
115 (115)	2984	1947	1690	1528	3511	2291	1988	1798
116 (116)	3009	1963	1704	1541	3540	2309	2005	1813
117 (117)	3035	1980	1718	1554	3571	2329	2021	1828
118 (118)	3060	1996	1732	1566	3600	2348	2038	1842
119 (119)	3085	2012	1746	1579	3629	2367	2054	1858
120 (120)	3110	2029	1760	1592	3659	2387	2071	1873
121 (121)	3135	2045	1774	1605	3688	2406	2087	1888
122 (122)	3160	2061	1788	1617	3718	2425	2104	1902
123 (123)	3185	2078	1802	1630	3747	2445	2120	1918
124 (124)	3210	2094	1817	1643	3776	2464	2138	1933

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3235	2110	1831	1655	3806	2482	2154	1947
126 (126)	3261	2126	1845	1668	3836	2501	2171	1962
127 (127)	3286	2143	1859	1681	3866	2521	2187	1978
128 (128)	3311	2159	1873	1693	3895	2540	2204	1992
129 (129)	3336	2175	1887	1706	3925	2559	2220	2007
130 (130)	3361	2192	1901	1719	3954	2579	2236	2022
131 (131)	3386	2208	1915	1732	3984	2598	2253	2038
132 (132)	3411	2224	1929	1744	4013	2616	2269	2052
133 (133)	3436	2241	1943	1757	4042	2636	2286	2067
134 (134)	3461	2257	1957	1770	4072	2655	2302	2082
135 (135)	3487	2273	1972	1782	4102	2674	2320	2096
136 (136)	3512	2289	1986	1795	4132	2693	2336	2112
137 (137)	3537	2306	2000	1808	4161	2713	2353	2127
138 (138)	3562	2322	2014	1821	4191	2732	2369	2142
139 (139)	3587	2338	2028	1833	4220	2751	2386	2156
140 (140)	3612	2355	2042	1846	4249	2771	2402	2172
141 (141)	3637	2371	2056	1859	4279	2789	2419	2187
142 (142)	3662	2387	2070	1871	4308	2808	2435	2201
143 (143)	3687	2404	2084	1884	4338	2828	2452	2216
144 (144)	3713	2420	2098	1897	4368	2847	2468	2232
145 (145)	3738	2436	2113	1909	4398	2866	2486	2246
146 (146)	3763	2452	2127	1922	4427	2885	2502	2261

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3788	2469	2141	1935	4456	2905	2519	2276
148 (148)	3813	2485	2155	1948	4486	2924	2535	2292
149 (149)	3838	2501	2169	1960	4515	2942	2552	2306
150 (150)	3863	2518	2183	1973	4545	2962	2568	2321
151 (151)	3888	2534	2197	1986	4574	2981	2585	2336
152 (152)	3913	2550	2211	1998	4604	3000	2601	2351
153 (153)	3939	2567	2225	2011	4634	3020	2618	2366
154 (154)	3964	2583	2239	2024	4664	3039	2634	2381
155 (155)	3989	2599	2253	2036	4693	3058	2651	2395
156 (156)	4014	2615	2268	2049	4722	3076	2668	2411
157 (157)	4039	2632	2282	2062	4752	3096	2685	2426
158 (158)	4064	2648	2296	2075	4781	3115	2701	2441
159 (159)	4089	2664	2310	2087	4811	3134	2718	2455
160 (160)	4114	2681	2324	2100	4840	3154	2734	2471
161 (161)	4139	2697	2338	2113	4869	3173	2751	2486
162 (162)	4164	2713	2352	2125	4899	3192	2767	2500
163 (163)	4190	2730	2366	2138	4929	3212	2784	2515
164 (164)	4215	2746	2380	2151	4959	3231	2800	2531
165 (165)	4240	2762	2394	2163	4988	3249	2816	2545
166 (166)	4265	2778	2408	2176	5018	3268	2833	2560
167 (167)	4290	2795	2423	2189	5047	3288	2851	2575
168 (168)	4315	2811	2437	2202	5076	3307	2867	2591

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4340	2827	2451	2214	5106	3326	2884	2605
170 (170)	4365	2844	2465	2227	5135	3346	2900	2620
171 (171)	4390	2860	2479	2240	5165	3365	2916	2635
172 (172)	4416	2876	2493	2252	5195	3384	2933	2649
173 (173)	4441	2893	2507	2265	5225	3404	2949	2665
174 (174)	4466	2909	2521	2278	5254	3422	2966	2680
175 (175)	4491	2925	2535	2290	5284	3441	2982	2694
176 (176)	4516	2941	2549	2303	5313	3460	2999	2709
177 (177)	4541	2958	2564	2316	5342	3480	3016	2725
178 (178)	4566	2974	2578	2329	5372	3499	3033	2740
179 (179)	4591	2990	2592	2341	5401	3518	3049	2754
180 (180)	4616	3007	2606	2354	5431	3538	3066	2769
181 (181)	4642	3023	2620	2367	5461	3556	3082	2785
182 (182)	4667	3039	2634	2379	5491	3575	3099	2799
183 (183)	4692	3056	2648	2392	5520	3595	3115	2814
184 (184)	4717	3072	2662	2405	5549	3614	3132	2829
185 (185)	4742	3088	2676	2417	5579	3633	3148	2844
186 (186)	4767	3104	2690	2430	5608	3652	3165	2859
187 (187)	4792	3121	2704	2443	5638	3672	3181	2874
188 (188)	4817	3137	2719	2456	5667	3691	3199	2889
189 (189)	4842	3153	2733	2468	5696	3709	3215	2904
190 (190)	4868	3170	2747	2481	5727	3729	3232	2919
191 (191)	4893	3186	2761	2494	5756	3748	3248	2934

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4918	3202	2775	2506	5786	3767	3265	2948
193 (193)	4943	3219	2789	2519	5815	3787	3281	2964
194 (194)	4968	3235	2803	2532	5845	3806	3298	2979
195 (195)	4993	3251	2817	2545	5874	3825	3314	2994
196 (196)	5018	3267	2831	2557	5904	3844	3331	3008
197 (197)	5043	3284	2845	2570	5933	3864	3347	3024
198 (198)	5068	3300	2859	2583	5962	3882	3364	3039
199 (199)	5094	3316	2874	2595	5993	3901	3381	3053
200 (902)	5119	3333	2888	2608	6022	3921	3398	3068
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	30	19	16	15	35	22	19	18

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	80	69	69	70	109	93	93	96
2 (002)	134	103	98	98	182	140	133	133
3 (003)	189	139	130	126	256	189	176	171
4 (004)	243	174	161	154	329	236	218	209

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	298	210	190	182	404	284	258	247
6 (006)	352	244	221	208	478	331	300	282
7 (007)	407	280	252	236	551	380	342	320
8 (008)	461	316	282	264	624	429	382	358
9 (009)	516	351	313	292	700	476	424	396
10 (010)	570	387	344	320	773	524	467	433
11 (011)	611	413	367	339	829	560	498	460
12 (012)	652	439	390	361	884	596	529	489
13 (013)	693	467	413	382	940	633	560	518
14 (014)	734	493	436	402	996	669	591	544
15 (015)	775	520	459	423	1051	704	622	573
16 (016)	818	548	482	444	1109	742	653	602
17 (017)	859	574	505	466	1164	778	684	631
18 (018)	900	600	530	485	1220	813	718	658
19 (019)	941	628	552	507	1276	851	749	687
20 (020)	982	654	575	528	1331	887	780	716
21 (021)	1023	680	598	548	1387	922	811	742
22 (022)	1064	707	621	569	1442	958	842	771
23 (023)	1105	734	644	590	1498	996	873	800
24 (024)	1146	761	667	610	1553	1031	904	827
25 (025)	1189	787	690	631	1611	1067	936	856
26 (026)	1230	815	713	652	1667	1104	967	884
27 (027)	1270	841	736	674	1722	1140	998	913

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1311	867	759	693	1778	1176	1029	940
29 (029)	1352	893	784	715	1833	1211	1062	969
30 (030)	1393	921	807	736	1889	1249	1093	998
31 (031)	1434	948	830	756	1944	1284	1124	1024
32 (032)	1475	974	852	777	2000	1320	1156	1053
33 (033)	1516	1002	875	798	2056	1358	1187	1082
34 (034)	1559	1028	898	820	2113	1393	1218	1111
35 (035)	1600	1054	921	839	2169	1429	1249	1138
36 (036)	1641	1082	944	861	2224	1467	1280	1167
37 (037)	1682	1108	967	882	2280	1502	1311	1196
38 (038)	1723	1134	990	902	2336	1538	1342	1222
39 (039)	1764	1161	1015	923	2391	1573	1376	1251
40 (040)	1805	1189	1038	944	2447	1611	1407	1280
41 (041)	1846	1215	1061	964	2502	1647	1438	1307
42 (042)	1887	1241	1084	985	2558	1682	1469	1336
43 (043)	1930	1269	1107	1007	2616	1720	1500	1364
44 (044)	1970	1295	1130	1028	2671	1756	1531	1393
45 (045)	2011	1321	1152	1048	2727	1791	1562	1420
46 (046)	2052	1349	1175	1069	2782	1829	1593	1449
47 (047)	2093	1375	1198	1090	2838	1864	1624	1478
48 (048)	2134	1402	1221	1110	2893	1900	1656	1504
49 (049)	2175	1428	1244	1131	2949	1936	1687	1533

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2216	1456	1269	1152	3004	1973	1720	1562
51 (051)	2257	1482	1292	1172	3060	2009	1751	1589
52 (052)	2298	1508	1315	1193	3116	2044	1782	1618
53 (053)	2341	1536	1338	1215	3173	2082	1813	1647
54 (054)	2382	1562	1361	1236	3229	2118	1844	1676
55 (055)	2423	1589	1384	1256	3284	2153	1876	1702
56 (056)	2464	1616	1407	1277	3340	2191	1907	1731
57 (057)	2505	1643	1430	1298	3396	2227	1938	1760
58 (058)	2546	1669	1452	1318	3451	2262	1969	1787
59 (059)	2587	1695	1475	1339	3507	2298	2000	1816
60 (060)	2628	1723	1498	1361	3562	2336	2031	1844
61 (061)	2669	1749	1523	1380	3618	2371	2064	1871
62 (062)	2711	1775	1546	1402	3676	2407	2096	1900
63 (063)	2752	1803	1569	1423	3731	2444	2127	1929
64 (064)	2793	1830	1592	1444	3787	2480	2158	1958
65 (065)	2834	1856	1615	1464	3842	2516	2189	1984
66 (066)	2875	1884	1638	1485	3898	2553	2220	2013
67 (067)	2916	1910	1661	1507	3953	2589	2251	2042
68 (068)	2957	1936	1684	1526	4009	2624	2282	2069
69 (069)	2998	1962	1707	1548	4064	2660	2313	2098
70 (070)	3039	1990	1730	1569	4120	2698	2344	2127
71 (071)	3082	2016	1754	1589	4178	2733	2378	2153
72 (072)	3123	2043	1777	1610	4233	2769	2409	2182

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3164	2070	1800	1631	4289	2807	2440	2211
74 (074)	3205	2097	1823	1652	4344	2842	2471	2240
75 (075)	3246	2123	1846	1672	4400	2878	2502	2267
76 (076)	3287	2151	1869	1693	4456	2916	2533	2296
77 (077)	3328	2177	1892	1715	4511	2951	2564	2324
78 (078)	3369	2203	1915	1734	4567	2987	2596	2351
79 (079)	3410	2230	1938	1756	4622	3022	2627	2380
80 (080)	3452	2257	1961	1777	4680	3060	2658	2409
81 (081)	3493	2284	1984	1798	4736	3096	2689	2438
82 (082)	3534	2310	2008	1818	4791	3131	2722	2464
83 (083)	3575	2338	2031	1839	4847	3169	2753	2493
84 (084)	3616	2364	2054	1861	4902	3204	2784	2522
85 (085)	3657	2390	2077	1880	4958	3240	2816	2549
86 (086)	3698	2418	2100	1902	5013	3278	2847	2578
87 (087)	3739	2444	2123	1923	5069	3313	2878	2607
88 (088)	3780	2470	2146	1943	5124	3349	2909	2633
89 (089)	3823	2497	2169	1964	5182	3384	2940	2662
90 (090)	3864	2525	2192	1985	5238	3422	2971	2691
91 (091)	3905	2551	2215	2007	5293	3458	3002	2720
92 (092)	3946	2577	2239	2026	5349	3493	3036	2747
93 (093)	3987	2605	2262	2048	5404	3531	3067	2776
94 (094)	4028	2631	2285	2069	5460	3567	3098	2804

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4069	2657	2308	2089	5516	3602	3129	2831
96 (096)	4110	2685	2331	2110	5571	3640	3160	2860
97 (097)	4151	2711	2354	2131	5627	3676	3191	2889
98 (098)	4193	2738	2377	2151	5684	3711	3222	2916
99 (099)	4234	2764	2400	2172	5740	3747	3253	2944
100 (901)	4275	2792	2423	2193	5796	3784	3284	2973
101 (101)	4316	2818	2446	2215	5851	3820	3316	3002
102 (102)	4357	2844	2469	2234	5907	3856	3347	3029
103 (103)	4398	2872	2493	2256	5962	3893	3380	3058
104 (104)	4439	2898	2516	2277	6018	3929	3411	3087
105 (105)	4480	2925	2539	2297	6073	3964	3442	3113
106 (106)	4521	2952	2562	2318	6129	4002	3473	3142
107 (107)	4562	2979	2585	2339	6184	4038	3504	3171
108 (108)	4605	3005	2608	2359	6242	4073	3536	3198
109 (109)	4646	3031	2631	2380	6298	4109	3567	3227
110 (110)	4687	3059	2654	2402	6353	4147	3598	3256
111 (111)	4728	3085	2677	2423	6409	4182	3629	3284
112 (112)	4769	3111	2700	2443	6464	4218	3660	3311
113 (113)	4810	3139	2723	2464	6520	4256	3691	3340
114 (114)	4851	3166	2748	2485	6576	4291	3724	3369
115 (115)	4892	3192	2770	2505	6631	4327	3756	3396
116 (116)	4933	3218	2793	2526	6687	4362	3787	3424
117 (117)	4975	3246	2816	2548	6744	4400	3818	3453

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5016	3272	2839	2567	6800	4436	3849	3480
119 (119)	5057	3298	2862	2589	6856	4471	3880	3509
120 (120)	5098	3326	2885	2610	6911	4509	3911	3538
121 (121)	5139	3352	2908	2631	6967	4544	3942	3567
122 (122)	5180	3379	2931	2651	7022	4580	3973	3593
123 (123)	5221	3407	2954	2672	7078	4618	4004	3622
124 (124)	5262	3433	2979	2693	7133	4653	4038	3651
125 (125)	5303	3459	3002	2713	7189	4689	4069	3678
126 (126)	5346	3485	3025	2734	7247	4724	4100	3707
127 (127)	5387	3513	3048	2756	7302	4762	4131	3736
128 (128)	5428	3539	3070	2775	7358	4798	4162	3762
129 (129)	5469	3566	3093	2797	7413	4833	4193	3791
130 (130)	5510	3593	3116	2818	7469	4871	4224	3820
131 (131)	5551	3620	3139	2839	7524	4907	4256	3849
132 (132)	5592	3646	3162	2859	7580	4942	4287	3876
133 (133)	5633	3674	3185	2880	7636	4980	4318	3904
134 (134)	5674	3700	3208	2902	7691	5016	4349	3933
135 (135)	5716	3726	3233	2921	7749	5051	4382	3960
136 (136)	5757	3752	3256	2943	7804	5087	4413	3989
137 (137)	5798	3780	3279	2964	7860	5124	4444	4018
138 (138)	5839	3807	3302	2985	7916	5160	4476	4047
139 (139)	5880	3833	3325	3005	7971	5196	4507	4073
140 (140)	5921	3861	3348	3026	8027	5233	4538	4102

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	5962	3887	3370	3048	8082	5269	4569	4131
142 (142)	6003	3913	3393	3067	8138	5304	4600	4158
143 (143)	6044	3941	3416	3089	8193	5342	4631	4187
144 (144)	6087	3967	3439	3110	8251	5378	4662	4216
145 (145)	6128	3993	3464	3130	8307	5413	4696	4242
146 (146)	6169	4020	3487	3151	8362	5449	4727	4271
147 (147)	6210	4048	3510	3172	8418	5487	4758	4300
148 (148)	6251	4074	3533	3193	8473	5522	4789	4329
149 (149)	6292	4100	3556	3213	8529	5558	4820	4356
150 (150)	6333	4128	3579	3234	8584	5596	4851	4384
151 (151)	6374	4154	3602	3256	8640	5631	4882	4413
152 (152)	6415	4180	3625	3275	8696	5667	4913	4440
153 (153)	6457	4208	3648	3297	8753	5704	4944	4469
154 (154)	6498	4234	3670	3318	8809	5740	4976	4498
155 (155)	6539	4261	3693	3338	8864	5776	5007	4524
156 (156)	6580	4287	3718	3359	8920	5811	5040	4553
157 (157)	6621	4315	3741	3380	8976	5849	5071	4582
158 (158)	6662	4341	3764	3402	9031	5884	5102	4611
159 (159)	6703	4367	3787	3421	9087	5920	5133	4638
160 (160)	6744	4395	3810	3443	9142	5958	5164	4667
161 (161)	6785	4421	3833	3464	9198	5993	5196	4696
162 (162)	6826	4448	3856	3484	9253	6029	5227	4722
163 (163)	6869	4475	3879	3505	9311	6067	5258	4751

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6910	4502	3902	3526	9367	6102	5289	4780
165 (165)	6951	4528	3925	3546	9422	6138	5320	4807
166 (166)	6992	4554	3948	3567	9478	6173	5351	4836
167 (167)	7033	4582	3972	3589	9533	6211	5384	4864
168 (168)	7074	4608	3995	3610	9589	6247	5416	4893
169 (169)	7115	4634	4018	3630	9644	6282	5447	4920
170 (170)	7156	4662	4041	3651	9700	6320	5478	4949
171 (171)	7197	4689	4064	3672	9756	6356	5509	4978
172 (172)	7239	4715	4087	3692	9813	6391	5540	5004
173 (173)	7280	4743	4110	3713	9869	6429	5571	5033
174 (174)	7321	4769	4133	3734	9924	6464	5602	5062
175 (175)	7362	4795	4156	3754	9980	6500	5633	5089
176 (176)	7403	4821	4179	3775	10036	6536	5664	5118
177 (177)	7444	4849	4203	3797	10091	6573	5698	5147
178 (178)	7485	4875	4226	3818	10147	6609	5729	5176
179 (179)	7526	4902	4249	3838	10202	6644	5760	5202
180 (180)	7567	4930	4272	3859	10258	6682	5791	5231
181 (181)	7610	4956	4295	3880	10316	6718	5822	5260
182 (182)	7651	4982	4318	3900	10371	6753	5853	5287
183 (183)	7692	5010	4341	3921	10427	6791	5884	5316
184 (184)	7733	5036	4364	3943	10482	6827	5916	5344
185 (185)	7774	5062	4387	3962	10538	6862	5947	5371

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7815	5089	4410	3984	10593	6898	5978	5400
187 (187)	7856	5116	4433	4005	10649	6936	6009	5429
188 (188)	7897	5143	4457	4026	10704	6971	6042	5458
189 (189)	7938	5169	4480	4046	10760	7007	6073	5484
190 (190)	7980	5197	4503	4067	10818	7044	6104	5513
191 (191)	8021	5223	4526	4089	10873	7080	6136	5542
192 (192)	8062	5249	4549	4108	10929	7116	6167	5569
193 (193)	8103	5277	4572	4130	10984	7153	6198	5598
194 (194)	8144	5303	4595	4151	11040	7189	6229	5627
195 (195)	8185	5330	4618	4172	11096	7224	6260	5656
196 (196)	8226	5356	4641	4192	11151	7260	6291	5682
197 (197)	8267	5384	4664	4213	11207	7298	6322	5711
198 (198)	8308	5410	4687	4234	11262	7333	6353	5740
199 (199)	8351	5436	4711	4254	11320	7369	6387	5767
200 (902)	8392	5464	4734	4275	11376	7407	6418	5796
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	49	31	26	25	67	42	36	33

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	19	17	16
0,4 (004)	29	25	22	21
0,6 (006)	35	30	27	24
0,8 (008)	42	36	32	29
1 (010)	50	42	37	33
1,5 (015)	60	51	45	41
2 (020)	76	64	57	50
2,5 (025)	92	77	68	60
3 (030)	108	89	80	70
3,5 (035)	112	93	84	74
4 (040)	126	105	95	83
4,5 (045)	141	117	105	92
5 (050)	155	128	116	101
5,5 (055)	169	140	126	110
6 (060)	183	151	137	119
6,5 (065)	198	163	147	128
7 (070)	212	174	158	137
7,5 (075)	226	186	168	146
8 (080)	240	198	179	155
8,5 (085)	255	209	189	164
9 (090)	269	221	200	173
9,5 (095)	283	232	210	182
10 (110)	297	244	221	191

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	152	191	208	243	266

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	500	355	318	588	418	374	820	582	521	1111	789	707
2 (002)	555	383	338	653	451	398	910	628	554	1233	851	751
3 (003)	632	421	366	744	495	431	1036	690	600	1404	936	813
4 (004)	679	443	379	799	521	446	1113	726	621	1509	984	842
5 (005)	749	478	404	881	562	475	1228	784	662	1664	1062	898
6 (006)	820	513	429	965	604	505	1344	841	703	1822	1140	953
7 (007)	890	549	454	1047	646	534	1459	900	744	1978	1220	1009
8 (008)	961	584	479	1131	687	564	1575	957	785	2136	1298	1064
9 (009)	1031	619	504	1213	728	593	1690	1015	826	2291	1376	1120
10 (010)	1102	655	529	1296	771	622	1807	1074	867	2449	1456	1176
11 (011)	1152	682	549	1355	802	646	1889	1118	900	2560	1516	1220

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1203	709	569	1415	834	669	1972	1162	933	2673	1576	1264
13 (013)	1254	736	589	1475	866	693	2056	1207	966	2787	1636	1309
14 (014)	1304	763	609	1534	898	716	2138	1251	998	2898	1696	1353
15 (015)	1355	790	630	1594	929	741	2221	1295	1033	3011	1756	1400
16 (016)	1406	817	650	1654	961	765	2305	1339	1066	3124	1816	1444
17 (017)	1456	844	670	1713	993	788	2387	1384	1098	3236	1876	1489
18 (018)	1507	871	690	1773	1025	812	2470	1428	1131	3349	1936	1533
19 (019)	1558	898	710	1833	1056	835	2554	1472	1164	3462	1996	1578
20 (020)	1608	925	730	1892	1088	859	2636	1516	1197	3573	2056	1622
21 (021)	1659	952	750	1952	1120	882	2720	1561	1230	3687	2116	1667
22 (022)	1710	979	770	2012	1152	906	2803	1605	1262	3800	2176	1711
23 (023)	1760	1006	791	2071	1184	931	2885	1649	1297	3911	2236	1758
24 (024)	1811	1033	811	2131	1215	954	2969	1693	1330	4024	2296	1802
25 (025)	1862	1060	831	2191	1247	978	3052	1738	1362	4138	2356	1847
26 (026)	1912	1087	851	2249	1279	1001	3134	1782	1395	4249	2416	1891
27 (027)	1963	1114	871	2309	1311	1025	3218	1826	1428	4362	2476	1936
28 (028)	2014	1141	891	2369	1342	1048	3302	1870	1461	4476	2536	1980
29 (029)	2064	1168	911	2428	1374	1072	3384	1915	1493	4587	2596	2024
30 (030)	2115	1195	931	2488	1406	1095	3467	1959	1526	4700	2656	2069
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	463	339	309	545	399	364	759	556	507	1029	753	687
2 (002)	515	366	329	606	431	387	844	600	539	1144	813	731
3 (003)	572	396	351	673	466	413	938	649	575	1271	880	780
4 (004)	599	410	360	705	482	424	982	672	590	1331	911	800
5 (005)	650	437	380	765	514	447	1066	716	623	1444	971	844
6 (006)	701	464	400	825	546	471	1149	761	656	1558	1031	889
7 (007)	751	491	420	884	578	494	1231	805	689	1669	1091	933
8 (008)	802	518	440	944	609	518	1315	849	721	1782	1151	978
9 (009)	853	545	460	1004	641	541	1398	893	754	1896	1211	1022
10 (010)	903	572	481	1062	673	566	1480	938	789	2007	1271	1069
11 (011)	954	599	501	1122	705	589	1564	982	821	2120	1331	1113
12 (012)	1005	626	521	1182	736	613	1648	1026	854	2233	1391	1158
13 (013)	1055	653	541	1241	768	636	1730	1070	887	2344	1451	1202
14 (014)	1106	680	561	1301	800	660	1813	1115	920	2458	1511	1247
15 (015)	1157	707	581	1361	832	684	1897	1159	952	2571	1571	1291
16 (016)	1207	734	601	1420	864	707	1979	1203	985	2682	1631	1336
17 (017)	1258	761	621	1480	895	731	2062	1248	1018	2796	1691	1380
18 (018)	1309	788	641	1540	927	754	2146	1292	1051	2909	1751	1424
19 (019)	1359	815	662	1599	959	779	2228	1336	1085	3020	1811	1471
20 (020)	1410	842	682	1659	991	802	2311	1380	1118	3133	1871	1516
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	459	337	308	540	396	362	752	552	505	1020	749	684
2 (002)	506	362	326	595	426	384	830	593	534	1124	804	724
3 (003)	559	391	348	658	460	409	916	641	570	1242	869	773
4 (004)	582	403	356	685	474	419	954	661	584	1293	896	791
5 (005)	629	428	375	740	504	441	1031	702	615	1398	951	833
6 (006)	675	453	394	794	533	464	1107	743	646	1500	1007	876
7 (007)	722	478	413	849	562	486	1184	784	677	1604	1062	918
8 (008)	768	504	432	904	593	508	1259	826	708	1707	1120	960
9 (009)	815	529	451	959	622	531	1336	867	739	1811	1176	1002
10 (010)	861	554	470	1013	652	553	1411	908	770	1913	1231	1044
11 (011)	907	579	489	1067	681	575	1487	949	802	2016	1287	1087
12 (012)	954	605	508	1122	712	598	1564	992	833	2120	1344	1129
13 (013)	1000	630	527	1176	741	620	1639	1033	864	2222	1400	1171
14 (014)	1047	655	546	1232	771	642	1716	1074	895	2327	1456	1213
15 (015)	1093	680	566	1286	800	666	1792	1115	928	2429	1511	1258
16 (016)	1140	706	585	1341	831	688	1869	1157	959	2533	1569	1300
17 (017)	1186	731	604	1395	860	711	1944	1198	990	2636	1624	1342
18 (018)	1232	756	623	1449	889	733	2020	1239	1021	2738	1680	1384
19 (019)	1279	781	642	1505	919	755	2097	1280	1052	2842	1736	1427
20 (020)	1325	807	661	1559	949	778	2172	1323	1084	2944	1793	1469
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	140	189	239

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	426	418
2 (002)	448	436
3 (003)	478	460
4 (004)	504	481
5 (005)	532	505
6 (006)	561	528
7 (007)	590	552
8 (008)	619	576
9 (009)	648	599
10 (010)	677	623
11 (011)	700	642
12 (012)	722	661
13 (013)	745	681
14 (014)	768	700
15 (015)	791	719
16 (016)	813	738
17 (017)	836	757
18 (018)	859	776
19 (019)	882	795
20 (020)	904	815
21 (021)	927	834
22 (022)	950	853
23 (023)	973	872
24 (024)	995	891
25 (025)	1018	910
26 (026)	1041	930
27 (027)	1064	949
28 (028)	1086	968
29 (029)	1109	987
30 (030)	1132	1006
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	414	409
2 (002)	436	427
3 (003)	459	447
4 (004)	479	463
5 (005)	502	482
6 (006)	524	501
7 (007)	547	520
8 (008)	570	539
9 (009)	593	559
10 (010)	615	578
11 (011)	638	597
12 (012)	661	616
13 (013)	684	635
14 (014)	706	654
15 (015)	729	673
16 (016)	752	693
17 (017)	775	712
18 (018)	797	731
19 (019)	820	750
20 (020)	843	769
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	413	408
2 (002)	433	425
3 (003)	455	444
4 (004)	474	459
5 (005)	495	477
6 (006)	517	495
7 (007)	538	513
8 (008)	559	532
9 (009)	581	550
10 (010)	602	568
11 (011)	624	586
12 (012)	645	604
13 (013)	667	623
14 (014)	688	641
15 (015)	710	659
16 (016)	731	677
17 (017)	752	695
18 (018)	774	713
19 (019)	795	732
20 (020)	817	750
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	241	276

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	386	375
2 (002)	423	398
3 (003)	472	427
4 (004)	514	453
5 (005)	561	482
6 (006)	608	510
7 (007)	656	539
8 (008)	703	568
9 (009)	750	597
10 (010)	797	626
11 (011)	834	649
12 (012)	871	672
13 (013)	908	695
14 (014)	945	718
15 (015)	982	742
16 (016)	1019	765
17 (017)	1056	788
18 (018)	1093	811
19 (019)	1129	834
20 (020)	1166	857
21 (021)	1203	881
22 (022)	1240	904
23 (023)	1277	927
24 (024)	1314	950
25 (025)	1351	973
26 (026)	1388	996
27 (027)	1425	1020
28 (028)	1462	1043
29 (029)	1499	1066
30 (030)	1536	1089
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	367	364
2 (002)	403	386
3 (003)	441	410
4 (004)	473	430
5 (005)	510	453
6 (006)	547	477
7 (007)	584	500
8 (008)	621	523
9 (009)	658	546
10 (010)	695	569
11 (011)	732	593
12 (012)	768	616
13 (013)	805	639
14 (014)	842	662
15 (015)	879	685
16 (016)	916	708
17 (017)	953	732
18 (018)	990	755
19 (019)	1027	778
20 (020)	1064	801
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	365	363
2 (002)	398	384
3 (003)	434	407
4 (004)	464	425
5 (005)	499	447
6 (006)	534	469
7 (007)	568	491
8 (008)	603	513
9 (009)	638	535
10 (010)	673	557
11 (011)	707	579
12 (012)	742	601
13 (013)	777	623
14 (014)	812	645
15 (015)	846	667
16 (016)	881	689
17 (017)	916	711
18 (018)	951	733
19 (019)	985	755
20 (020)	1020	777
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	374	368
2 (002)	417	395
3 (003)	463	422
4 (004)	503	447
5 (005)	547	474
6 (006)	591	501
7 (007)	635	528
8 (008)	680	555
9 (009)	724	583
10 (010)	768	610
11 (011)	813	637
12 (012)	857	664
13 (013)	901	692
14 (014)	946	719
15 (015)	990	746
16 (016)	1034	773
17 (017)	1079	800
18 (018)	1123	828
19 (019)	1167	855
20 (020)	1212	882
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	196	237

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	447	453	429	434	432	442
2 (002)	484	488	454	459	453	464
3 (003)	532	533	487	492	481	493
4 (004)	575	574	515	520	504	517
5 (005)	622	618	547	553	532	545
6 (006)	669	662	579	585	559	574
7 (007)	716	706	610	617	586	602
8 (008)	763	750	642	649	613	630
9 (009)	810	794	674	681	640	658
10 (010)	857	838	706	713	668	686
11 (011)	943	916	771	778	730	752
12 (012)	984	954	800	807	755	778
13 (013)	1024	992	828	835	780	804
14 (014)	1065	1030	857	864	805	831
15 (015)	1106	1068	885	893	831	857
16 (016)	1147	1106	914	921	856	883
17 (017)	1187	1144	942	950	881	909
18 (018)	1228	1182	971	979	906	935
19 (019)	1269	1220	999	1007	931	962
20 (020)	1309	1258	1028	1036	956	988
21 (021)	1350	1296	1056	1065	982	1014
22 (022)	1391	1334	1085	1093	1007	1040
23 (023)	1432	1372	1113	1122	1032	1066
24 (024)	1472	1410	1142	1151	1057	1093
25 (025)	1513	1448	1170	1179	1082	1119
26 (026)	1554	1486	1199	1208	1107	1145
27 (027)	1594	1524	1227	1236	1133	1171
28 (028)	1635	1562	1256	1265	1158	1197
29 (029)	1676	1600	1284	1294	1183	1224
30 (030)	1717	1638	1313	1322	1208	1250
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	23	20	21

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	231	257	290	294

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	451
4107-0101-1002	2	493
4107-0101-1003	3	545
4107-0101-1004	4	585
4107-0101-1005	5	634
4107-0101-1006	6	684
4107-0101-1007	7	733
4107-0101-1008	8	782
4107-0101-1009	9	832
4107-0101-1010	10	881
4107-0101-1011	11	931
4107-0101-1012	12	980
4107-0101-1013	13	1030
4107-0101-1014	14	1079
4107-0101-1015	15	1128
4107-0101-1016	16	1178
4107-0101-1017	17	1227
4107-0101-1018	18	1277
4107-0101-1019	19	1326
4107-0101-1020	20	1376
4107-0101-1021	21	1413
4107-0101-1022	22	1451
4107-0101-1023	23	1489
4107-0101-1024	24	1527
4107-0101-1025	25	1565
4107-0101-1026	26	1602
4107-0101-1027	27	1640
4107-0101-1028	28	1678
4107-0101-1029	29	1716
4107-0101-1030	30	1753
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	429
4107-0201-1002	2	466
4107-0201-1003	3	505
4107-0201-1004	4	538
4107-0201-1005	5	576
4107-0201-1006	6	614
4107-0201-1007	7	651
4107-0201-1008	8	689
4107-0201-1009	9	727
4107-0201-1010	10	765
4107-0201-1011	11	803
4107-0201-1012	12	840
4107-0201-1013	13	878
4107-0201-1014	14	916
4107-0201-1015	15	954
4107-0201-1016	16	992
4107-0201-1017	17	1029
4107-0201-1018	18	1067
4107-0201-1019	19	1105
4107-0201-1020	20	1143
4107-0201-1021	21	1180
4107-0201-1022	22	1218
4107-0201-1023	23	1256
4107-0201-1024	24	1294
4107-0201-1025	25	1332
4107-0201-1026	26	1369
4107-0201-1027	27	1407
4107-0201-1028	28	1445
4107-0201-1029	29	1483
4107-0201-1030	30	1520
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	427
4107-0301-1002	2	461
4107-0301-1003	3	498
4107-0301-1004	4	528
4107-0301-1005	5	563
4107-0301-1006	6	599
4107-0301-1007	7	634
4107-0301-1008	8	669
4107-0301-1009	9	705
4107-0301-1010	10	740
4107-0301-1011	11	775
4107-0301-1012	12	811
4107-0301-1013	13	846
4107-0301-1014	14	881
4107-0301-1015	15	916
4107-0301-1016	16	952
4107-0301-1017	17	987
4107-0301-1018	18	1022
4107-0301-1019	19	1058
4107-0301-1020	20	1093
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	438
4107-0401-1002	2	483
4107-0401-1003	3	530
4107-0401-1004	4	572
4107-0401-1005	5	618
4107-0401-1006	6	664
4107-0401-1007	7	710
4107-0401-1008	8	756
4107-0401-1009	9	802
4107-0401-1010	10	849
4107-0401-1011	11	895
4107-0401-1012	12	941
4107-0401-1013	13	987
4107-0401-1014	14	1033
4107-0401-1015	15	1080
4107-0401-1016	16	1126
4107-0401-1017	17	1172
4107-0401-1018	18	1218
4107-0401-1019	19	1264
4107-0401-1020	20	1310
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	177

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	417	383	491	451	684	628	927	851
2 (002)	449	406	528	478	736	666	998	902
3 (003)	491	437	578	514	805	716	1091	971
4 (004)	512	448	602	527	839	734	1138	996
5 (005)	549	475	646	559	900	779	1220	1056
6 (006)	587	502	691	591	962	823	1304	1116
7 (007)	624	530	734	624	1023	869	1387	1178
8 (008)	662	557	779	655	1085	913	1471	1238
9 (009)	699	584	822	687	1146	957	1553	1298
10 (010)	737	611	867	719	1208	1002	1638	1358
11 (011)	774	639	911	752	1269	1048	1720	1420
12 (012)	812	666	955	784	1331	1092	1804	1480
13 (013)	849	693	999	815	1392	1136	1887	1540
14 (014)	887	721	1044	848	1454	1182	1971	1602
15 (015)	924	748	1087	880	1515	1226	2053	1662
16 (016)	962	775	1132	912	1577	1270	2138	1722
17 (017)	999	802	1175	944	1638	1315	2220	1782
18 (018)	1037	830	1220	976	1700	1361	2304	1844
19 (019)	1074	857	1264	1008	1761	1405	2387	1904
20 (020)	1112	884	1308	1040	1823	1449	2471	1964
21 (021)	1140	906	1341	1066	1869	1485	2533	2013
22 (022)	1168	927	1374	1091	1915	1520	2596	2060
23 (023)	1196	948	1407	1115	1961	1554	2658	2107
24 (024)	1225	969	1441	1140	2008	1589	2722	2153
25 (025)	1253	990	1474	1165	2054	1623	2784	2200
26 (026)	1281	1012	1507	1191	2100	1659	2847	2249
27 (027)	1309	1033	1540	1215	2146	1693	2909	2296
28 (028)	1338	1054	1574	1240	2193	1728	2973	2342
29 (029)	1366	1075	1607	1265	2239	1762	3036	2389
30 (030)	1394	1096	1640	1289	2285	1797	3098	2436
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	400	371	471	436	656	608	889	824
2 (002)	428	391	504	460	702	641	951	869
3 (003)	459	416	540	489	752	682	1020	924
4 (004)	475	423	559	498	779	693	1056	940
5 (005)	503	444	592	522	825	728	1118	987
6 (006)	531	466	625	548	870	764	1180	1036
7 (007)	559	487	658	573	916	798	1242	1082
8 (008)	588	508	692	598	964	833	1307	1129
9 (009)	616	529	725	622	1010	867	1369	1176
10 (010)	644	550	758	647	1056	902	1431	1222
11 (011)	672	572	791	673	1102	938	1493	1271
12 (012)	701	593	825	698	1149	972	1558	1318
13 (013)	729	614	858	722	1195	1007	1620	1364
14 (014)	757	635	891	747	1241	1041	1682	1411
15 (015)	785	656	924	772	1287	1075	1744	1458
16 (016)	814	678	958	798	1334	1111	1809	1507
17 (017)	842	699	991	822	1380	1146	1871	1553
18 (018)	870	720	1024	847	1426	1180	1933	1600
19 (019)	898	741	1056	872	1472	1215	1996	1647
20 (020)	927	762	1091	896	1520	1249	2060	1693
21 (021)	955	784	1124	922	1566	1285	2122	1742
22 (022)	983	805	1156	947	1611	1320	2184	1789
23 (023)	1011	826	1189	972	1657	1354	2247	1836
24 (024)	1040	847	1224	996	1705	1389	2311	1882
25 (025)	1068	868	1256	1021	1751	1423	2373	1929
26 (026)	1096	890	1289	1047	1797	1459	2436	1978
27 (027)	1124	911	1322	1072	1843	1493	2498	2024
28 (028)	1153	932	1356	1096	1890	1528	2562	2071
29 (029)	1181	953	1389	1121	1936	1562	2624	2118
30 (030)	1209	974	1422	1146	1982	1597	2687	2164
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	376	347	442	408	616	569	836	771
2 (002)	409	371	481	436	670	608	909	824
3 (003)	446	399	525	469	731	654	991	887
4 (004)	466	410	548	482	764	672	1036	911
5 (005)	500	435	588	512	820	713	1111	967
6 (006)	534	459	628	540	875	752	1187	1020
7 (007)	567	484	667	569	930	793	1260	1076
8 (008)	601	509	707	599	985	834	1336	1131
9 (009)	635	534	747	628	1041	875	1411	1187
10 (010)	668	558	786	656	1095	915	1484	1240
11 (011)	702	583	826	686	1151	956	1560	1296
12 (012)	735	608	865	715	1205	997	1633	1351
13 (013)	769	633	905	745	1261	1038	1709	1407
14 (014)	803	657	945	773	1316	1077	1784	1460
15 (015)	836	682	984	802	1370	1118	1858	1516
16 (016)	870	707	1024	832	1426	1159	1933	1571
17 (017)	903	732	1062	861	1480	1200	2007	1627
18 (018)	937	756	1102	889	1536	1239	2082	1680
19 (019)	971	781	1142	919	1592	1280	2158	1736
20 (020)	1004	806	1181	948	1646	1321	2231	1791
21 (021)	1038	831	1221	978	1702	1362	2307	1847
22 (022)	1072	855	1261	1006	1757	1402	2382	1900
23 (023)	1105	880	1300	1035	1811	1443	2456	1956
24 (024)	1139	905	1340	1065	1867	1484	2531	2011
25 (025)	1172	930	1379	1094	1921	1525	2604	2067
26 (026)	1206	954	1419	1122	1977	1564	2680	2120
27 (027)	1240	979	1459	1152	2033	1605	2756	2176
28 (028)	1273	1004	1498	1181	2087	1646	2829	2231
29 (029)	1307	1029	1538	1211	2143	1687	2904	2287
30 (030)	1341	1053	1578	1239	2198	1726	2980	2340
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	24	39	28	54	39	73	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	199	226

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	386
4109-0101-1002	2	410
4109-0101-1003	3	441
4109-0101-1004	4	456
4109-0101-1005	5	484
4109-0101-1006	6	512
4109-0101-1007	7	540
4109-0101-1008	8	568
4109-0101-1009	9	596
4109-0101-1010	10	624
4109-0101-1011	11	652
4109-0101-1012	12	680
4109-0101-1013	13	708
4109-0101-1014	14	736
4109-0101-1015	15	764
4109-0101-1016	16	792
4109-0101-1017	17	820
4109-0101-1018	18	848
4109-0101-1019	19	876
4109-0101-1020	20	904
4109-0101-1021	21	924
4109-0101-1022	22	945
4109-0101-1023	23	966
4109-0101-1024	24	986
4109-0101-1025	25	1007
4109-0101-1026	26	1027
4109-0101-1027	27	1048
4109-0101-1028	28	1068
4109-0101-1029	29	1089
4109-0101-1030	30	1110
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	372
4109-0201-1002	2	393
4109-0201-1003	3	415
4109-0201-1004	4	426
4109-0201-1005	5	447
4109-0201-1006	6	467
4109-0201-1007	7	488
4109-0201-1008	8	508
4109-0201-1009	9	529
4109-0201-1010	10	549
4109-0201-1011	11	570
4109-0201-1012	12	590
4109-0201-1013	13	611
4109-0201-1014	14	632
4109-0201-1015	15	652
4109-0201-1016	16	673
4109-0201-1017	17	693
4109-0201-1018	18	714
4109-0201-1019	19	734
4109-0201-1020	20	755
4109-0201-1021	21	775
4109-0201-1022	22	796
4109-0201-1023	23	817
4109-0201-1024	24	837
4109-0201-1025	25	858
4109-0201-1026	26	878
4109-0201-1027	27	899
4109-0201-1028	28	919
4109-0201-1029	29	940
4109-0201-1030	30	960
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	180

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	140	165	230	311
2 (002)	210	247	344	467
3 (003)	279	328	457	620
4 (004)	349	411	572	776
5 (005)	418	492	685	929
6 (006)	488	574	800	1084
7 (007)	558	656	915	1240
8 (008)	627	738	1028	1393
9 (009)	697	820	1143	1549
10 (010)	766	901	1256	1702
11 (011)	836	984	1370	1858
12 (012)	905	1065	1484	2011
13 (013)	975	1147	1598	2167
14 (014)	1045	1229	1713	2322
15 (015)	1114	1311	1826	2476
16 (016)	1184	1393	1941	2631
17 (017)	1253	1474	2054	2784
18 (018)	1323	1556	2169	2940
19 (019)	1393	1639	2284	3096
20 (020)	1462	1720	2397	3249
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	557	655	913	1238
2 (002)	626	736	1026	1391
3 (003)	696	819	1141	1547
4 (004)	765	900	1254	1700
5 (005)	835	982	1369	1856
6 (006)	904	1064	1482	2009
7 (007)	974	1146	1597	2164
8 (008)	1044	1228	1711	2320
9 (009)	1113	1309	1825	2473
10 (010)	1183	1392	1939	2629
11 (011)	1252	1473	2052	2782
12 (012)	1322	1555	2167	2938
13 (013)	1392	1638	2282	3093
14 (014)	1461	1719	2395	3247
15 (015)	1531	1801	2510	3402
16 (016)	1600	1882	2623	3556
17 (017)	1670	1965	2738	3711
18 (018)	1739	2046	2851	3864
19 (019)	1809	2128	2966	4020
20 (020)	1879	2211	3080	4176
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	179

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	629	629
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	714	714
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	707	707
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	456	456
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	789	789
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	338	338
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	542	542
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	439	439
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	421	421
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	716	716
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1528	1528
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	483	299
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	638	567
4131-0102-03	Пиломатериалы	538	830
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	591	591
4131-0103-02	Металл листовой	492	492
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	486	486
4131-0103-04	Проволока в кругах	801	801
4131-0103-05	Конструкции металлические	525	525
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	283	493
4131-0104-02	Песок всякий	160	261
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	212	294
4131-0104-04	Глина сухая	238	304
4131-0104-05	Мусор строительный	97	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	587	403

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2019

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная