

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірілігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 11.12.2019 ж. №207-НҚ бұйрығымен
01.01.2020 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 11.12.2019 года №207-НҚ
с 01.01.2020 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 4131 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2020 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений расположенных в регионах 15.00 Северо-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и бруссы деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	374	325	283	260	238	440	382	333	306	280
2 (002)	425	363	311	283	257	500	427	366	333	302
3 (003)	495	417	349	315	283	582	491	411	371	333
4 (004)	535	451	373	335	298	629	531	439	394	351
5 (005)	599	500	409	364	322	705	588	481	428	379
6 (006)	662	549	444	394	345	779	646	522	464	406
7 (007)	726	598	479	423	369	854	704	564	498	434
8 (008)	789	647	515	452	393	928	761	606	532	462
9 (009)	853	696	550	482	417	1004	819	647	567	491
10 (010)	916	745	585	511	440	1078	876	688	601	518
11 (011)	962	781	611	533	459	1132	919	719	627	540
12 (012)	1008	817	638	556	478	1186	961	751	654	562
13 (013)	1054	852	664	578	496	1240	1002	781	680	584
14 (014)	1101	888	690	600	515	1295	1045	812	706	606
15 (015)	1147	924	716	622	533	1349	1087	842	732	627
16 (016)	1193	960	742	644	552	1404	1129	873	758	649
17 (017)	1239	996	769	667	571	1458	1172	905	785	672
18 (018)	1285	1031	795	689	589	1512	1213	935	811	693
19 (019)	1331	1067	821	711	608	1566	1255	966	836	715
20 (020)	1377	1103	847	733	627	1620	1298	996	862	738
21 (021)	1423	1139	873	756	645	1674	1340	1027	889	759
22 (022)	1469	1174	900	778	664	1728	1381	1059	915	781

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1515	1210	926	800	683	1782	1424	1089	941	804
24 (024)	1562	1246	952	822	701	1838	1466	1120	967	825
25 (025)	1608	1282	978	844	720	1892	1508	1151	993	847
26 (026)	1654	1318	1005	867	739	1946	1551	1182	1020	869
27 (027)	1700	1353	1031	889	757	2000	1592	1213	1046	891
28 (028)	1746	1389	1057	911	776	2054	1634	1244	1072	913
29 (029)	1792	1425	1083	933	794	2108	1676	1274	1098	934
30 (030)	1838	1461	1109	955	813	2162	1719	1305	1124	956
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	613	533	464	426	390	831	722	629	578	529
2 (002)	697	595	510	464	421	944	807	691	629	571
3 (003)	811	684	572	516	464	1100	927	776	700	629
4 (004)	877	739	611	549	489	1189	1002	829	744	662
5 (005)	982	820	670	597	528	1331	1111	909	809	716
6 (006)	1085	900	728	646	566	1471	1220	987	876	767
7 (007)	1190	980	785	693	605	1613	1329	1064	940	820

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1293	1061	844	741	644	1753	1438	1144	1004	873
9 (009)	1398	1141	902	790	684	1896	1547	1222	1071	927
10 (010)	1502	1221	959	838	721	2036	1656	1300	1136	978
11 (011)	1577	1280	1002	874	752	2138	1736	1358	1184	1020
12 (012)	1652	1339	1046	911	784	2240	1816	1418	1236	1062
13 (013)	1728	1397	1089	948	813	2342	1893	1476	1284	1102
14 (014)	1805	1456	1131	984	844	2447	1973	1533	1333	1144
15 (015)	1880	1515	1174	1020	874	2549	2053	1591	1382	1184
16 (016)	1956	1574	1216	1056	905	2651	2133	1649	1431	1227
17 (017)	2031	1633	1261	1093	936	2753	2213	1709	1482	1269
18 (018)	2107	1690	1303	1130	966	2856	2291	1767	1531	1309
19 (019)	2182	1749	1346	1166	997	2958	2371	1824	1580	1351
20 (020)	2257	1808	1389	1202	1028	3060	2451	1882	1629	1393
21 (021)	2333	1867	1431	1239	1057	3162	2531	1940	1680	1433
22 (022)	2408	1925	1475	1275	1089	3264	2609	2000	1729	1476
23 (023)	2484	1984	1518	1311	1120	3367	2689	2058	1778	1518
24 (024)	2561	2043	1561	1348	1149	3471	2769	2116	1827	1558
25 (025)	2636	2102	1603	1384	1180	3573	2849	2173	1876	1600
26 (026)	2711	2161	1648	1421	1211	3676	2929	2233	1927	1642
27 (027)	2787	2218	1690	1457	1241	3778	3007	2291	1976	1682
28 (028)	2862	2277	1733	1493	1272	3880	3087	2349	2024	1724
29 (029)	2938	2336	1775	1530	1302	3982	3167	2407	2073	1764
30 (030)	3013	2395	1818	1566	1333	4084	3247	2464	2122	1807
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	342	300	266	246	228	402	353	313	289	268
2 (002)	390	337	292	269	246	459	396	344	316	289
3 (003)	442	377	321	293	267	520	444	378	345	314
4 (004)	466	398	337	306	277	548	468	396	360	326
5 (005)	512	434	363	328	296	602	511	427	386	348
6 (006)	558	470	390	351	315	656	553	459	413	371
7 (007)	604	505	416	373	333	711	594	489	439	392
8 (008)	650	541	442	395	352	765	636	520	465	414
9 (009)	697	577	468	417	371	820	679	551	491	436
10 (010)	743	613	494	440	389	874	721	581	518	458
11 (011)	789	649	521	462	408	928	764	613	544	480
12 (012)	835	684	547	484	427	982	805	644	569	502
13 (013)	881	720	573	506	445	1036	847	674	595	524
14 (014)	927	756	599	528	464	1091	889	705	621	546
15 (015)	973	792	626	551	482	1145	932	736	648	567
16 (016)	1019	828	652	573	501	1199	974	767	674	589
17 (017)	1065	863	678	595	520	1253	1015	798	700	612
18 (018)	1111	899	704	617	538	1307	1058	828	726	633
19 (019)	1157	935	730	639	557	1361	1100	859	752	655
20 (020)	1204	971	757	662	576	1416	1142	891	779	678
21 (021)	1250	1007	783	684	594	1471	1185	921	805	699
22 (022)	1296	1042	809	706	613	1525	1226	952	831	721

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1342	1078	835	728	632	1579	1268	982	856	744
24 (024)	1388	1114	862	751	650	1633	1311	1014	884	765
25 (025)	1434	1150	888	773	669	1687	1353	1045	909	787
26 (026)	1480	1186	914	795	688	1741	1395	1075	935	809
27 (027)	1526	1221	940	817	706	1795	1436	1106	961	831
28 (028)	1572	1257	966	839	725	1849	1479	1136	987	853
29 (029)	1618	1293	993	862	743	1904	1521	1168	1014	874
30 (030)	1664	1329	1019	884	762	1958	1564	1199	1040	896
31 (031)	1711	1364	1045	906	781	2013	1605	1229	1066	919
32 (032)	1757	1400	1071	928	799	2067	1647	1260	1092	940
33 (033)	1803	1436	1097	950	818	2121	1689	1291	1118	962
34 (034)	1849	1472	1124	973	837	2175	1732	1322	1145	985
35 (035)	1895	1508	1150	995	855	2229	1774	1353	1171	1006
36 (036)	1941	1543	1176	1017	874	2284	1815	1384	1196	1028
37 (037)	1987	1579	1202	1039	893	2338	1858	1414	1222	1051
38 (038)	2033	1615	1229	1062	911	2392	1900	1446	1249	1072
39 (039)	2079	1651	1255	1084	930	2446	1942	1476	1275	1094
40 (040)	2125	1687	1281	1106	949	2500	1985	1507	1301	1116
41 (041)	2172	1722	1307	1128	967	2555	2026	1538	1327	1138
42 (042)	2218	1758	1333	1150	986	2609	2068	1568	1353	1160
43 (043)	2264	1794	1360	1173	1004	2664	2111	1600	1380	1181
44 (044)	2310	1830	1386	1195	1023	2718	2153	1631	1406	1204
45 (045)	2356	1866	1412	1217	1042	2772	2195	1661	1432	1226

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2402	1901	1438	1239	1060	2826	2236	1692	1458	1247
47 (047)	2448	1937	1465	1262	1079	2880	2279	1724	1485	1269
48 (048)	2494	1973	1491	1284	1098	2934	2321	1754	1511	1292
49 (049)	2540	2009	1517	1306	1116	2988	2364	1785	1536	1313
50 (050)	2586	2045	1543	1328	1135	3042	2406	1815	1562	1335
51 (051)	2632	2080	1569	1350	1154	3096	2447	1846	1588	1358
52 (052)	2679	2116	1596	1373	1172	3152	2489	1878	1615	1379
53 (053)	2725	2152	1622	1395	1191	3206	2532	1908	1641	1401
54 (054)	2771	2188	1648	1417	1210	3260	2574	1939	1667	1424
55 (055)	2817	2224	1674	1439	1228	3314	2616	1969	1693	1445
56 (056)	2863	2259	1701	1461	1247	3368	2658	2001	1719	1467
57 (057)	2909	2295	1727	1484	1265	3422	2700	2032	1746	1488
58 (058)	2955	2331	1753	1506	1284	3476	2742	2062	1772	1511
59 (059)	3001	2367	1779	1528	1303	3531	2785	2093	1798	1533
60 (060)	3047	2403	1805	1550	1321	3585	2827	2124	1824	1554
61 (061)	3093	2438	1832	1573	1340	3639	2868	2155	1851	1576
62 (062)	3139	2474	1858	1595	1359	3693	2911	2186	1876	1599
63 (063)	3186	2510	1884	1617	1377	3748	2953	2216	1902	1620
64 (064)	3232	2546	1910	1639	1396	3802	2995	2247	1928	1642
65 (065)	3278	2582	1937	1661	1415	3856	3038	2279	1954	1665
66 (066)	3324	2617	1963	1684	1433	3911	3079	2309	1981	1686
67 (067)	3370	2653	1989	1706	1452	3965	3121	2340	2007	1708
68 (068)	3416	2689	2015	1728	1471	4019	3164	2371	2033	1731

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3462	2725	2041	1750	1489	4073	3206	2401	2059	1752
70 (070)	3508	2761	2068	1772	1508	4127	3248	2433	2085	1774
71 (071)	3554	2796	2094	1795	1526	4181	3289	2464	2112	1795
72 (072)	3600	2832	2120	1817	1545	4235	3332	2494	2138	1818
73 (073)	3647	2868	2146	1839	1564	4291	3374	2525	2164	1840
74 (074)	3693	2904	2172	1861	1582	4345	3416	2555	2189	1861
75 (075)	3739	2940	2199	1884	1601	4399	3459	2587	2216	1884
76 (076)	3785	2975	2225	1906	1620	4453	3500	2618	2242	1906
77 (077)	3831	3011	2251	1928	1638	4507	3542	2648	2268	1927
78 (078)	3877	3047	2277	1950	1657	4561	3585	2679	2294	1949
79 (079)	3923	3083	2304	1972	1676	4615	3627	2711	2320	1972
80 (080)	3969	3119	2330	1995	1694	4669	3669	2741	2347	1993
81 (081)	4015	3154	2356	2017	1713	4724	3711	2772	2373	2015
82 (082)	4061	3190	2382	2039	1732	4778	3753	2802	2399	2038
83 (083)	4107	3226	2408	2061	1750	4832	3795	2833	2425	2059
84 (084)	4154	3262	2435	2084	1769	4887	3838	2865	2452	2081
85 (085)	4200	3297	2461	2106	1787	4941	3879	2895	2478	2102
86 (086)	4246	3333	2487	2128	1806	4995	3921	2926	2504	2125
87 (087)	4292	3369	2513	2150	1825	5049	3964	2956	2529	2147
88 (088)	4338	3405	2540	2172	1843	5104	4006	2988	2555	2168
89 (089)	4384	3441	2566	2195	1862	5158	4048	3019	2582	2191
90 (090)	4430	3476	2592	2217	1881	5212	4089	3049	2608	2213

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4476	3512	2618	2239	1899	5266	4132	3080	2634	2234
92 (092)	4522	3548	2644	2261	1918	5320	4174	3111	2660	2256
93 (093)	4568	3584	2671	2283	1937	5374	4216	3142	2686	2279
94 (094)	4614	3620	2697	2306	1955	5428	4259	3173	2713	2300
95 (095)	4661	3655	2723	2328	1974	5484	4300	3204	2739	2322
96 (096)	4707	3691	2749	2350	1993	5538	4342	3234	2765	2345
97 (097)	4753	3727	2776	2372	2011	5592	4385	3266	2791	2366
98 (098)	4799	3763	2802	2395	2030	5646	4427	3296	2818	2388
99 (099)	4845	3799	2828	2417	2049	5700	4469	3327	2844	2411
100 (901)	4891	3834	2854	2439	2067	5754	4511	3358	2869	2432
101 (101)	4937	3870	2880	2461	2086	5808	4553	3388	2895	2454
102 (102)	4983	3906	2907	2483	2104	5862	4595	3420	2921	2475
103 (103)	5029	3942	2933	2506	2123	5916	4638	3451	2948	2498
104 (104)	5075	3978	2959	2528	2142	5971	4680	3481	2974	2520
105 (105)	5122	4013	2985	2550	2160	6026	4721	3512	3000	2541
106 (106)	5168	4049	3012	2572	2179	6080	4764	3544	3026	2564
107 (107)	5214	4085	3038	2594	2198	6134	4806	3574	3052	2586
108 (108)	5260	4121	3064	2617	2216	6188	4848	3605	3079	2607
109 (109)	5306	4157	3090	2639	2235	6242	4891	3635	3105	2629
110 (110)	5352	4192	3116	2661	2254	6296	4932	3666	3131	2652
111 (111)	5398	4228	3143	2683	2272	6351	4974	3698	3156	2673
112 (112)	5444	4264	3169	2706	2291	6405	5016	3728	3184	2695
113 (113)	5490	4300	3195	2728	2310	6459	5059	3759	3209	2718

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5536	4336	3221	2750	2328	6513	5101	3789	3235	2739
115 (115)	5582	4371	3247	2772	2347	6567	5142	3820	3261	2761
116 (116)	5629	4407	3274	2794	2365	6622	5185	3852	3287	2782
117 (117)	5675	4443	3300	2817	2384	6676	5227	3882	3314	2805
118 (118)	5721	4479	3326	2839	2403	6731	5269	3913	3340	2827
119 (119)	5767	4515	3352	2861	2421	6785	5312	3944	3366	2848
120 (120)	5813	4550	3379	2883	2440	6839	5353	3975	3392	2871
121 (121)	5859	4586	3405	2906	2459	6893	5395	4006	3419	2893
122 (122)	5905	4622	3431	2928	2477	6947	5438	4036	3445	2914
123 (123)	5951	4658	3457	2950	2496	7001	5480	4067	3471	2936
124 (124)	5997	4694	3483	2972	2515	7055	5522	4098	3496	2959
125 (125)	6043	4729	3510	2994	2533	7109	5564	4129	3522	2980
126 (126)	6089	4765	3536	3017	2552	7164	5606	4160	3549	3002
127 (127)	6136	4801	3562	3039	2571	7219	5648	4191	3575	3025
128 (128)	6182	4837	3588	3061	2589	7273	5691	4221	3601	3046
129 (129)	6228	4873	3615	3083	2608	7327	5733	4253	3627	3068
130 (130)	6274	4908	3641	3105	2626	7381	5774	4284	3653	3089
131 (131)	6320	4944	3667	3128	2645	7435	5816	4314	3680	3112
132 (132)	6366	4980	3693	3150	2664	7489	5859	4345	3706	3134
133 (133)	6412	5016	3719	3172	2682	7544	5901	4375	3732	3155
134 (134)	6458	5051	3746	3194	2701	7598	5942	4407	3758	3178
135 (135)	6504	5087	3772	3217	2720	7652	5985	4438	3785	3200
136 (136)	6550	5123	3798	3239	2738	7706	6027	4468	3811	3221

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6597	5159	3824	3261	2757	7761	6069	4499	3836	3244
138 (138)	6643	5195	3851	3283	2776	7815	6112	4531	3862	3266
139 (139)	6689	5230	3877	3305	2794	7869	6153	4561	3888	3287
140 (140)	6735	5266	3903	3328	2813	7924	6195	4592	3915	3309
141 (141)	6781	5302	3929	3350	2832	7978	6238	4622	3941	3332
142 (142)	6827	5338	3955	3372	2850	8032	6280	4653	3967	3353
143 (143)	6873	5374	3982	3394	2869	8086	6322	4685	3993	3375
144 (144)	6919	5409	4008	3417	2887	8140	6364	4715	4020	3396
145 (145)	6965	5445	4034	3439	2906	8194	6406	4746	4046	3419
146 (146)	7011	5481	4060	3461	2925	8248	6448	4776	4072	3441
147 (147)	7057	5517	4087	3483	2943	8302	6491	4808	4098	3462
148 (148)	7104	5553	4113	3505	2962	8358	6533	4839	4124	3485
149 (149)	7150	5588	4139	3528	2981	8412	6574	4869	4151	3507
150 (150)	7196	5624	4165	3550	2999	8466	6616	4900	4176	3528
151 (151)	7242	5660	4191	3572	3018	8520	6659	4931	4202	3551
152 (152)	7288	5696	4218	3594	3037	8574	6701	4962	4228	3573
153 (153)	7334	5732	4244	3616	3055	8628	6744	4993	4254	3594
154 (154)	7380	5767	4270	3639	3074	8682	6785	5024	4281	3616
155 (155)	7426	5803	4296	3661	3093	8736	6827	5054	4307	3639
156 (156)	7472	5839	4322	3683	3111	8791	6869	5085	4333	3660
157 (157)	7518	5875	4349	3705	3130	8845	6912	5116	4359	3682
158 (158)	7564	5911	4375	3728	3148	8899	6954	5147	4386	3704
159 (159)	7611	5946	4401	3750	3167	8954	6995	5178	4412	3726

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7657	5982	4427	3772	3186	9008	7038	5208	4438	3748
161 (161)	7703	6018	4454	3794	3204	9062	7080	5240	4464	3769
162 (162)	7749	6054	4480	3816	3223	9116	7122	5271	4489	3792
163 (163)	7795	6090	4506	3839	3242	9171	7165	5301	4516	3814
164 (164)	7841	6125	4532	3861	3260	9225	7206	5332	4542	3835
165 (165)	7887	6161	4558	3883	3279	9279	7248	5362	4568	3858
166 (166)	7933	6197	4585	3905	3298	9333	7291	5394	4594	3880
167 (167)	7979	6233	4611	3927	3316	9387	7333	5425	4620	3901
168 (168)	8025	6269	4637	3950	3335	9441	7375	5455	4647	3924
169 (169)	8072	6304	4663	3972	3354	9496	7416	5486	4673	3946
170 (170)	8118	6340	4690	3994	3372	9551	7459	5518	4699	3967
171 (171)	8164	6376	4716	4016	3391	9605	7501	5548	4725	3989
172 (172)	8210	6412	4742	4039	3409	9659	7544	5579	4752	4011
173 (173)	8256	6448	4768	4061	3428	9713	7586	5609	4778	4033
174 (174)	8302	6483	4794	4083	3447	9767	7627	5640	4804	4055
175 (175)	8348	6519	4821	4105	3465	9821	7669	5672	4829	4076
176 (176)	8394	6555	4847	4127	3484	9875	7712	5702	4855	4099
177 (177)	8440	6591	4873	4150	3503	9929	7754	5733	4882	4121
178 (178)	8486	6627	4899	4172	3521	9984	7796	5764	4908	4142
179 (179)	8532	6662	4926	4194	3540	10038	7838	5795	4934	4165
180 (180)	8579	6698	4952	4216	3559	10093	7880	5826	4960	4187
181 (181)	8625	6734	4978	4239	3577	10147	7922	5856	4987	4208
182 (182)	8671	6770	5004	4261	3596	10201	7965	5887	5013	4231

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8717	6805	5030	4283	3615	10255	8006	5918	5039	4253
184 (184)	8763	6841	5057	4305	3633	10309	8048	5949	5065	4274
185 (185)	8809	6877	5083	4327	3652	10364	8091	5980	5091	4296
186 (186)	8855	6913	5109	4350	3671	10418	8133	6011	5118	4319
187 (187)	8901	6949	5135	4372	3689	10472	8175	6041	5144	4340
188 (188)	8947	6984	5161	4394	3708	10526	8216	6072	5169	4362
189 (189)	8993	7020	5188	4416	3726	10580	8259	6104	5195	4384
190 (190)	9039	7056	5214	4438	3745	10634	8301	6134	5221	4406
191 (191)	9086	7092	5240	4461	3764	10689	8344	6165	5248	4428
192 (192)	9132	7128	5266	4483	3782	10744	8386	6195	5274	4449
193 (193)	9178	7163	5293	4505	3801	10798	8427	6227	5300	4472
194 (194)	9224	7199	5319	4527	3820	10852	8469	6258	5326	4494
195 (195)	9270	7235	5345	4550	3838	10906	8512	6288	5353	4515
196 (196)	9316	7271	5371	4572	3857	10960	8554	6319	5379	4538
197 (197)	9362	7307	5397	4594	3876	11014	8596	6349	5405	4560
198 (198)	9408	7342	5424	4616	3894	11068	8638	6381	5431	4581
199 (199)	9454	7378	5450	4638	3913	11122	8680	6412	5456	4604
200 (902)	9500	7414	5476	4661	3932	11176	8722	6442	5484	4626
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	561	492	436	403	374	760	667	591	547	507
2 (002)	639	552	479	441	403	867	749	649	598	547
3 (003)	725	618	526	480	438	982	838	713	651	593
4 (004)	764	652	552	502	454	1036	884	749	680	616
5 (005)	839	711	595	538	485	1138	964	807	729	658
6 (006)	915	770	639	575	516	1240	1044	867	780	700
7 (007)	990	828	682	611	546	1342	1122	924	829	740
8 (008)	1066	887	725	648	577	1444	1202	982	878	782
9 (009)	1143	946	767	684	608	1549	1282	1040	927	824
10 (010)	1218	1005	810	721	638	1651	1362	1098	978	864
11 (011)	1293	1064	854	757	669	1753	1442	1158	1027	907
12 (012)	1369	1121	897	793	700	1856	1520	1216	1076	949
13 (013)	1444	1180	939	830	730	1958	1600	1273	1124	989
14 (014)	1520	1239	982	866	761	2060	1680	1331	1173	1031
15 (015)	1595	1298	1026	903	790	2162	1760	1391	1224	1071
16 (016)	1670	1357	1069	939	821	2264	1840	1449	1273	1113
17 (017)	1746	1415	1111	975	852	2367	1918	1507	1322	1156
18 (018)	1821	1474	1154	1011	882	2469	1998	1564	1371	1196
19 (019)	1897	1533	1197	1048	913	2571	2078	1622	1420	1238
20 (020)	1974	1592	1241	1085	944	2676	2158	1682	1471	1280
21 (021)	2049	1651	1284	1121	974	2778	2238	1740	1520	1320
22 (022)	2125	1708	1326	1157	1005	2880	2316	1798	1569	1362

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2200	1767	1369	1193	1036	2982	2396	1856	1618	1404
24 (024)	2275	1826	1413	1231	1066	3084	2476	1916	1669	1444
25 (025)	2351	1885	1456	1267	1097	3187	2556	1973	1718	1487
26 (026)	2426	1944	1498	1303	1128	3289	2636	2031	1767	1529
27 (027)	2502	2002	1541	1339	1157	3391	2713	2089	1816	1569
28 (028)	2577	2061	1584	1375	1189	3493	2793	2147	1864	1611
29 (029)	2652	2120	1628	1413	1218	3596	2873	2207	1916	1651
30 (030)	2728	2179	1670	1449	1249	3698	2953	2264	1964	1693
31 (031)	2805	2236	1713	1485	1280	3802	3031	2322	2013	1736
32 (032)	2880	2295	1756	1521	1310	3904	3111	2380	2062	1776
33 (033)	2956	2354	1798	1557	1341	4007	3191	2438	2111	1818
34 (034)	3031	2413	1843	1595	1372	4109	3271	2498	2162	1860
35 (035)	3107	2472	1885	1631	1402	4211	3351	2556	2211	1900
36 (036)	3182	2530	1928	1667	1433	4313	3429	2613	2260	1942
37 (037)	3257	2589	1970	1703	1464	4416	3509	2671	2309	1984
38 (038)	3333	2648	2015	1741	1493	4518	3589	2731	2360	2024
39 (039)	3408	2707	2057	1777	1525	4620	3669	2789	2409	2067
40 (040)	3484	2766	2100	1813	1556	4722	3749	2847	2458	2109
41 (041)	3561	2823	2143	1849	1585	4827	3827	2904	2507	2149
42 (042)	3636	2882	2185	1885	1616	4929	3907	2962	2556	2191
43 (043)	3711	2941	2230	1923	1646	5031	3987	3022	2607	2231
44 (044)	3787	3000	2272	1959	1677	5133	4067	3080	2656	2273
45 (045)	3862	3059	2315	1995	1708	5236	4147	3138	2704	2316

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3938	3116	2357	2031	1738	5338	4224	3196	2753	2356
47 (047)	4013	3175	2402	2069	1769	5440	4304	3256	2804	2398
48 (048)	4089	3234	2444	2105	1800	5542	4384	3313	2853	2440
49 (049)	4164	3293	2487	2141	1830	5644	4464	3371	2902	2480
50 (050)	4239	3352	2530	2177	1861	5747	4544	3429	2951	2522
51 (051)	4315	3410	2572	2213	1892	5849	4622	3487	3000	2564
52 (052)	4392	3469	2616	2251	1921	5953	4702	3547	3051	2604
53 (053)	4467	3528	2659	2287	1952	6056	4782	3604	3100	2647
54 (054)	4543	3587	2702	2323	1984	6158	4862	3662	3149	2689
55 (055)	4618	3646	2744	2359	2013	6260	4942	3720	3198	2729
56 (056)	4693	3703	2789	2395	2044	6362	5020	3780	3247	2771
57 (057)	4769	3762	2831	2433	2074	6464	5100	3838	3298	2811
58 (058)	4844	3821	2874	2469	2105	6567	5180	3896	3347	2853
59 (059)	4920	3880	2916	2505	2136	6669	5260	3953	3396	2896
60 (060)	4995	3939	2959	2541	2166	6771	5340	4011	3444	2936
61 (061)	5070	3997	3003	2579	2197	6873	5418	4071	3496	2978
62 (062)	5146	4056	3046	2615	2228	6976	5498	4129	3544	3020
63 (063)	5223	4115	3089	2651	2257	7080	5578	4187	3593	3060
64 (064)	5298	4174	3131	2687	2289	7182	5658	4244	3642	3102
65 (065)	5374	4233	3175	2723	2320	7284	5738	4304	3691	3144
66 (066)	5449	4290	3218	2761	2349	7387	5816	4362	3742	3184
67 (067)	5525	4349	3261	2797	2380	7489	5896	4420	3791	3227
68 (068)	5600	4408	3303	2833	2411	7591	5976	4478	3840	3269

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5675	4467	3346	2869	2441	7693	6056	4536	3889	3309
70 (070)	5751	4526	3390	2905	2472	7796	6136	4596	3938	3351
71 (071)	5826	4584	3433	2943	2502	7898	6213	4653	3989	3391
72 (072)	5902	4643	3475	2979	2533	8000	6293	4711	4038	3433
73 (073)	5979	4702	3518	3015	2564	8104	6373	4769	4087	3476
74 (074)	6054	4761	3561	3051	2593	8207	6453	4827	4136	3516
75 (075)	6130	4820	3605	3089	2625	8309	6533	4887	4187	3558
76 (076)	6205	4877	3648	3125	2656	8411	6611	4944	4236	3600
77 (077)	6280	4936	3690	3161	2685	8513	6691	5002	4284	3640
78 (078)	6356	4995	3733	3197	2716	8616	6771	5060	4333	3682
79 (079)	6431	5054	3777	3233	2748	8718	6851	5120	4382	3724
80 (080)	6507	5113	3820	3270	2777	8820	6931	5178	4433	3764
81 (081)	6582	5170	3862	3307	2808	8922	7009	5236	4482	3807
82 (082)	6657	5230	3905	3343	2839	9024	7089	5293	4531	3849
83 (083)	6733	5289	3948	3379	2869	9127	7169	5351	4580	3889
84 (084)	6810	5348	3992	3416	2900	9231	7249	5411	4631	3931
85 (085)	6885	5405	4034	3452	2930	9333	7327	5469	4680	3971
86 (086)	6961	5464	4077	3489	2961	9436	7407	5527	4729	4013
87 (087)	7036	5523	4120	3525	2992	9538	7487	5584	4778	4056
88 (088)	7111	5582	4164	3561	3021	9640	7567	5644	4827	4096
89 (089)	7187	5641	4207	3598	3052	9742	7647	5702	4878	4138
90 (090)	7262	5698	4249	3634	3084	9844	7724	5760	4927	4180

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7338	5757	4292	3670	3113	9947	7804	5818	4976	4220
92 (092)	7413	5816	4334	3707	3144	10049	7884	5876	5024	4262
93 (093)	7489	5875	4379	3743	3175	10151	7964	5936	5073	4304
94 (094)	7564	5934	4421	3780	3205	10253	8044	5993	5124	4344
95 (095)	7641	5992	4464	3816	3236	10358	8122	6051	5173	4387
96 (096)	7716	6051	4507	3852	3267	10460	8202	6109	5222	4429
97 (097)	7792	6110	4551	3889	3297	10562	8282	6169	5271	4469
98 (098)	7867	6169	4593	3926	3328	10664	8362	6227	5322	4511
99 (099)	7943	6228	4636	3962	3359	10767	8442	6284	5371	4553
100 (901)	8018	6285	4679	3998	3389	10869	8520	6342	5420	4593
101 (101)	8093	6344	4721	4034	3420	10971	8600	6400	5469	4636
102 (102)	8169	6403	4766	4070	3449	11073	8680	6460	5518	4676
103 (103)	8244	6462	4808	4108	3480	11176	8760	6518	5569	4718
104 (104)	8320	6521	4851	4144	3511	11278	8840	6576	5618	4760
105 (105)	8397	6579	4893	4180	3541	11382	8918	6633	5667	4800
106 (106)	8472	6638	4938	4216	3572	11484	8998	6693	5716	4842
107 (107)	8548	6697	4980	4252	3603	11587	9078	6751	5764	4884
108 (108)	8623	6756	5023	4290	3633	11689	9158	6809	5816	4924
109 (109)	8698	6815	5066	4326	3664	11791	9238	6867	5864	4967
110 (110)	8774	6872	5108	4362	3695	11893	9316	6924	5913	5009
111 (111)	8849	6931	5152	4398	3725	11996	9396	6984	5962	5049
112 (112)	8925	6990	5195	4436	3756	12098	9476	7042	6013	5091
113 (113)	9000	7049	5238	4472	3787	12200	9556	7100	6062	5133

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9075	7108	5280	4508	3816	12302	9636	7158	6111	5173
115 (115)	9151	7166	5323	4544	3848	12404	9713	7216	6160	5216
116 (116)	9228	7225	5367	4580	3877	12509	9793	7276	6209	5256
117 (117)	9303	7284	5410	4618	3908	12611	9873	7333	6260	5298
118 (118)	9379	7343	5452	4654	3939	12713	9953	7391	6309	5340
119 (119)	9454	7402	5495	4690	3969	12816	10033	7449	6358	5380
120 (120)	9530	7459	5539	4726	4000	12918	10111	7509	6407	5422
121 (121)	9605	7518	5582	4764	4031	13020	10191	7567	6458	5464
122 (122)	9680	7577	5625	4800	4061	13122	10271	7624	6507	5504
123 (123)	9756	7636	5667	4836	4092	13224	10351	7682	6556	5547
124 (124)	9831	7695	5710	4872	4123	13327	10431	7740	6604	5589
125 (125)	9907	7752	5754	4908	4152	13429	10509	7800	6653	5629
126 (126)	9982	7811	5797	4946	4184	13531	10589	7858	6704	5671
127 (127)	10059	7870	5839	4982	4215	13636	10669	7916	6753	5713
128 (128)	10134	7930	5882	5018	4244	13738	10749	7973	6802	5753
129 (129)	10210	7989	5926	5054	4275	13840	10829	8033	6851	5796
130 (130)	10285	8046	5969	5090	4305	13942	10907	8091	6900	5836
131 (131)	10361	8105	6011	5128	4336	14044	10987	8149	6951	5878
132 (132)	10436	8164	6054	5164	4367	14147	11067	8207	7000	5920
133 (133)	10511	8223	6097	5200	4397	14249	11147	8264	7049	5960
134 (134)	10587	8280	6141	5236	4428	14351	11224	8324	7098	6002
135 (135)	10662	8339	6184	5274	4459	14453	11304	8382	7149	6044
136 (136)	10738	8398	6226	5310	4489	14556	11384	8440	7198	6084

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10815	8457	6269	5346	4520	14660	11464	8498	7247	6127
138 (138)	10890	8516	6313	5382	4551	14762	11544	8558	7296	6169
139 (139)	10966	8574	6356	5418	4580	14864	11622	8616	7344	6209
140 (140)	11041	8633	6398	5456	4611	14967	11702	8673	7396	6251
141 (141)	11116	8692	6441	5492	4643	15069	11782	8731	7444	6293
142 (142)	11192	8751	6484	5528	4672	15171	11862	8789	7493	6333
143 (143)	11267	8810	6528	5564	4703	15273	11942	8849	7542	6376
144 (144)	11343	8867	6570	5602	4733	15376	12020	8907	7593	6416
145 (145)	11418	8926	6613	5638	4764	15478	12100	8964	7642	6458
146 (146)	11493	8985	6656	5674	4795	15580	12180	9022	7691	6500
147 (147)	11569	9044	6700	5710	4825	15682	12260	9082	7740	6540
148 (148)	11646	9103	6743	5746	4856	15787	12340	9140	7789	6582
149 (149)	11721	9161	6785	5784	4887	15889	12418	9198	7840	6624
150 (150)	11797	9220	6828	5820	4916	15991	12498	9256	7889	6664
151 (151)	11872	9279	6870	5856	4948	16093	12578	9313	7938	6707
152 (152)	11948	9338	6915	5892	4979	16196	12658	9373	7987	6749
153 (153)	12023	9397	6957	5928	5008	16298	12738	9431	8036	6789
154 (154)	12098	9454	7000	5966	5039	16400	12816	9489	8087	6831
155 (155)	12174	9513	7043	6002	5070	16502	12896	9547	8136	6873
156 (156)	12249	9572	7085	6038	5100	16604	12976	9604	8184	6913
157 (157)	12325	9631	7130	6074	5131	16707	13056	9664	8233	6956
158 (158)	12400	9690	7172	6111	5161	16809	13136	9722	8284	6996
159 (159)	12477	9748	7215	6148	5192	16913	13213	9780	8333	7038

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12552	9807	7257	6184	5223	17016	13293	9838	8382	7080
161 (161)	12628	9866	7302	6220	5252	17118	13373	9898	8431	7120
162 (162)	12703	9925	7344	6256	5284	17220	13453	9956	8480	7162
163 (163)	12779	9984	7387	6293	5315	17322	13533	10013	8531	7204
164 (164)	12854	10041	7430	6330	5344	17424	13611	10071	8580	7244
165 (165)	12930	10100	7472	6366	5375	17527	13691	10129	8629	7287
166 (166)	13005	10159	7516	6402	5407	17629	13771	10189	8678	7329
167 (167)	13080	10218	7559	6438	5436	17731	13851	10247	8727	7369
168 (168)	13156	10277	7602	6475	5467	17833	13931	10304	8778	7411
169 (169)	13233	10334	7644	6511	5498	17938	14009	10362	8827	7453
170 (170)	13308	10393	7689	6548	5528	18040	14089	10422	8876	7493
171 (171)	13384	10452	7731	6584	5559	18142	14169	10480	8924	7536
172 (172)	13459	10511	7774	6621	5589	18244	14249	10538	8976	7576
173 (173)	13534	10570	7816	6657	5620	18347	14329	10596	9024	7618
174 (174)	13610	10628	7859	6693	5651	18449	14407	10653	9073	7660
175 (175)	13685	10687	7903	6730	5680	18551	14487	10713	9122	7700
176 (176)	13761	10746	7946	6766	5711	18653	14567	10771	9171	7742
177 (177)	13836	10805	7989	6803	5743	18756	14647	10829	9222	7784
178 (178)	13911	10864	8031	6839	5772	18858	14727	10887	9271	7824
179 (179)	13987	10921	8075	6875	5803	18960	14804	10947	9320	7867
180 (180)	14064	10980	8118	6911	5834	19064	14884	11004	9369	7909
181 (181)	14139	11039	8161	6949	5864	19167	14964	11062	9420	7949
182 (182)	14215	11098	8203	6985	5895	19269	15044	11120	9469	7991

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14290	11156	8246	7021	5926	19371	15122	11178	9518	8033
184 (184)	14366	11215	8290	7057	5956	19473	15202	11238	9567	8073
185 (185)	14441	11274	8333	7093	5987	19576	15282	11296	9616	8116
186 (186)	14516	11333	8375	7131	6018	19678	15362	11353	9667	8158
187 (187)	14592	11392	8418	7167	6048	19780	15442	11411	9716	8198
188 (188)	14667	11449	8461	7203	6079	19882	15520	11469	9764	8240
189 (189)	14743	11508	8505	7239	6108	19984	15600	11529	9813	8280
190 (190)	14818	11567	8548	7275	6139	20087	15680	11587	9862	8322
191 (191)	14895	11626	8590	7313	6170	20191	15760	11644	9913	8364
192 (192)	14970	11685	8633	7349	6200	20293	15840	11702	9962	8404
193 (193)	15046	11743	8677	7385	6231	20396	15918	11762	10011	8447
194 (194)	15121	11802	8720	7421	6262	20498	15998	11820	10060	8489
195 (195)	15197	11861	8762	7459	6292	20600	16078	11878	10111	8529
196 (196)	15272	11920	8805	7495	6323	20702	16158	11936	10160	8571
197 (197)	15348	11979	8848	7531	6354	20804	16238	11993	10209	8613
198 (198)	15423	12036	8892	7567	6384	20907	16316	12053	10258	8653
199 (199)	15498	12095	8934	7603	6415	21009	16396	12111	10307	8696
200 (902)	15574	12154	8977	7641	6446	21111	16476	12169	10358	8738
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	338	297	264	245	227	398	349	311	288	267
2 (002)	382	331	288	266	244	449	389	339	313	287
3 (003)	431	368	315	289	264	507	433	371	340	311
4 (004)	451	387	329	300	273	531	455	387	353	321
5 (005)	494	420	354	321	291	581	494	416	378	342
6 (006)	536	453	378	341	308	631	533	445	401	362
7 (007)	578	486	402	362	326	680	572	473	426	384
8 (008)	621	519	427	383	343	731	611	502	451	404
9 (009)	663	552	451	404	361	780	649	531	475	425
10 (010)	706	585	475	424	378	831	688	559	499	445
11 (011)	748	618	499	445	396	880	727	587	524	466
12 (012)	790	651	524	466	413	929	766	616	548	486
13 (013)	833	684	548	486	431	980	805	645	572	507
14 (014)	875	716	572	507	449	1029	842	673	596	528
15 (015)	918	749	597	528	466	1080	881	702	621	548
16 (016)	960	782	621	548	484	1129	920	731	645	569
17 (017)	1002	815	645	569	501	1179	959	759	669	589
18 (018)	1045	848	669	590	519	1229	998	787	694	611
19 (019)	1087	881	694	610	536	1279	1036	816	718	631
20 (020)	1129	914	718	631	554	1328	1075	845	742	652
21 (021)	1172	947	742	652	571	1379	1114	873	767	672
22 (022)	1214	980	767	672	589	1428	1153	902	791	693

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1257	1013	791	693	607	1479	1192	931	815	714
24 (024)	1299	1046	815	714	624	1528	1231	959	840	734
25 (025)	1341	1079	839	735	642	1578	1269	987	865	755
26 (026)	1384	1112	864	755	659	1628	1308	1016	888	775
27 (027)	1426	1145	888	776	677	1678	1347	1045	913	796
28 (028)	1469	1178	912	797	694	1728	1386	1073	938	816
29 (029)	1511	1211	937	817	712	1778	1425	1102	961	838
30 (030)	1553	1244	961	838	729	1827	1464	1131	986	858
31 (031)	1596	1277	985	859	747	1878	1502	1159	1011	879
32 (032)	1638	1310	1009	879	765	1927	1541	1187	1034	900
33 (033)	1681	1343	1034	900	782	1978	1580	1216	1059	920
34 (034)	1723	1376	1058	921	800	2027	1619	1245	1084	941
35 (035)	1765	1409	1082	941	817	2076	1658	1273	1107	961
36 (036)	1808	1442	1107	962	835	2127	1696	1302	1132	982
37 (037)	1850	1475	1131	983	852	2176	1735	1331	1156	1002
38 (038)	1892	1508	1155	1003	870	2226	1774	1359	1180	1024
39 (039)	1935	1541	1179	1024	887	2276	1813	1387	1205	1044
40 (040)	1977	1574	1204	1045	905	2326	1852	1416	1229	1065
41 (041)	2020	1607	1228	1066	923	2376	1891	1445	1254	1086
42 (042)	2062	1640	1252	1086	940	2426	1929	1473	1278	1106
43 (043)	2104	1673	1277	1107	958	2475	1968	1502	1302	1127
44 (044)	2147	1706	1301	1128	975	2526	2007	1531	1327	1147
45 (045)	2189	1739	1325	1148	993	2575	2046	1559	1351	1168

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2232	1772	1349	1169	1010	2626	2085	1587	1375	1188
47 (047)	2274	1805	1374	1190	1028	2675	2124	1616	1400	1209
48 (048)	2316	1838	1398	1210	1045	2725	2162	1645	1424	1229
49 (049)	2359	1871	1422	1231	1063	2775	2201	1673	1448	1251
50 (050)	2401	1904	1447	1252	1081	2825	2240	1702	1473	1272
51 (051)	2444	1937	1471	1272	1098	2875	2279	1731	1496	1292
52 (052)	2486	1970	1495	1293	1116	2925	2318	1759	1521	1313
53 (053)	2528	2003	1519	1314	1133	2974	2356	1787	1546	1333
54 (054)	2571	2036	1544	1334	1151	3025	2395	1816	1569	1354
55 (055)	2613	2069	1568	1355	1168	3074	2434	1845	1594	1374
56 (056)	2656	2102	1592	1376	1186	3125	2473	1873	1619	1395
57 (057)	2698	2134	1617	1397	1203	3174	2511	1902	1644	1415
58 (058)	2740	2167	1641	1417	1221	3224	2549	1931	1667	1436
59 (059)	2783	2200	1665	1438	1239	3274	2588	1959	1692	1458
60 (060)	2825	2233	1689	1459	1256	3324	2627	1987	1716	1478
61 (061)	2867	2266	1714	1479	1274	3373	2666	2016	1740	1499
62 (062)	2910	2299	1738	1500	1291	3424	2705	2045	1765	1519
63 (063)	2952	2332	1762	1521	1309	3473	2744	2073	1789	1540
64 (064)	2995	2365	1787	1541	1326	3524	2782	2102	1813	1560
65 (065)	3037	2398	1811	1562	1344	3573	2821	2131	1838	1581
66 (066)	3079	2431	1835	1583	1361	3622	2860	2159	1862	1601
67 (067)	3122	2464	1859	1603	1379	3673	2899	2187	1886	1622
68 (068)	3164	2497	1884	1624	1397	3722	2938	2216	1911	1644

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3207	2530	1908	1645	1414	3773	2976	2245	1935	1664
70 (070)	3249	2563	1932	1665	1432	3822	3015	2273	1959	1685
71 (071)	3291	2596	1957	1686	1449	3872	3054	2302	1984	1705
72 (072)	3334	2629	1981	1707	1467	3922	3093	2331	2008	1726
73 (073)	3376	2662	2005	1728	1484	3972	3132	2359	2033	1746
74 (074)	3419	2695	2029	1748	1502	4022	3171	2387	2056	1767
75 (075)	3461	2728	2054	1769	1519	4072	3209	2416	2081	1787
76 (076)	3503	2761	2078	1790	1537	4121	3248	2445	2106	1808
77 (077)	3546	2794	2102	1810	1555	4172	3287	2473	2129	1829
78 (078)	3588	2827	2127	1831	1572	4221	3326	2502	2154	1849
79 (079)	3630	2860	2151	1852	1590	4271	3365	2531	2179	1871
80 (080)	3673	2893	2175	1872	1607	4321	3404	2559	2202	1891
81 (081)	3715	2926	2199	1893	1625	4371	3442	2587	2227	1912
82 (082)	3758	2959	2224	1914	1642	4421	3481	2616	2252	1932
83 (083)	3800	2992	2248	1934	1660	4471	3520	2645	2275	1953
84 (084)	3842	3025	2272	1955	1677	4520	3559	2673	2300	1973
85 (085)	3885	3058	2297	1976	1695	4571	3598	2702	2325	1994
86 (086)	3927	3091	2321	1996	1712	4620	3636	2731	2348	2014
87 (087)	3970	3124	2345	2017	1730	4671	3675	2759	2373	2035
88 (088)	4012	3157	2369	2038	1748	4720	3714	2787	2398	2056
89 (089)	4054	3190	2394	2059	1765	4769	3753	2816	2422	2076
90 (090)	4097	3223	2418	2079	1783	4820	3792	2845	2446	2098

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4139	3256	2442	2100	1800	4869	3831	2873	2471	2118
92 (092)	4182	3289	2467	2121	1818	4920	3869	2902	2495	2139
93 (093)	4224	3322	2491	2141	1835	4969	3908	2931	2519	2159
94 (094)	4266	3355	2515	2162	1853	5019	3947	2959	2544	2180
95 (095)	4309	3388	2539	2183	1870	5069	3986	2987	2568	2200
96 (096)	4351	3421	2564	2203	1888	5119	4025	3016	2592	2221
97 (097)	4394	3454	2588	2224	1906	5169	4064	3045	2616	2242
98 (098)	4436	3487	2612	2245	1923	5219	4102	3073	2641	2262
99 (099)	4478	3520	2637	2265	1941	5268	4141	3102	2665	2284
100 (901)	4521	3552	2661	2286	1958	5319	4179	3131	2689	2304
101 (101)	4563	3585	2685	2307	1976	5368	4218	3159	2714	2325
102 (102)	4605	3618	2709	2327	1993	5418	4256	3187	2738	2345
103 (103)	4648	3651	2734	2348	2011	5468	4295	3216	2762	2366
104 (104)	4690	3684	2758	2369	2028	5518	4334	3245	2787	2386
105 (105)	4733	3717	2782	2390	2046	5568	4373	3273	2812	2407
106 (106)	4775	3750	2807	2410	2064	5618	4412	3302	2835	2428
107 (107)	4817	3783	2831	2431	2081	5667	4451	3331	2860	2448
108 (108)	4860	3816	2855	2452	2099	5718	4489	3359	2885	2469
109 (109)	4902	3849	2879	2472	2116	5767	4528	3387	2908	2489
110 (110)	4945	3882	2904	2493	2134	5818	4567	3416	2933	2511
111 (111)	4987	3915	2928	2514	2151	5867	4606	3445	2958	2531
112 (112)	5029	3948	2952	2534	2169	5916	4645	3473	2981	2552
113 (113)	5072	3981	2977	2555	2186	5967	4684	3502	3006	2572

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5114	4014	3001	2576	2204	6016	4722	3531	3031	2593
115 (115)	5157	4047	3025	2596	2222	6067	4761	3559	3054	2614
116 (116)	5199	4080	3049	2617	2239	6116	4800	3587	3079	2634
117 (117)	5241	4113	3074	2638	2257	6166	4839	3616	3104	2655
118 (118)	5284	4146	3098	2658	2274	6216	4878	3645	3127	2675
119 (119)	5326	4179	3122	2679	2292	6266	4916	3673	3152	2696
120 (120)	5368	4212	3147	2700	2309	6315	4955	3702	3176	2716
121 (121)	5411	4245	3171	2721	2327	6366	4994	3731	3201	2738
122 (122)	5453	4278	3195	2741	2344	6415	5033	3759	3225	2758
123 (123)	5496	4311	3219	2762	2362	6466	5072	3787	3249	2779
124 (124)	5538	4344	3244	2783	2380	6515	5111	3816	3274	2800
125 (125)	5580	4377	3268	2803	2397	6565	5149	3845	3298	2820
126 (126)	5623	4410	3292	2824	2415	6615	5188	3873	3322	2841
127 (127)	5665	4443	3317	2845	2432	6665	5227	3902	3347	2861
128 (128)	5708	4476	3341	2865	2450	6715	5266	3931	3371	2882
129 (129)	5750	4509	3365	2886	2467	6765	5305	3959	3395	2902
130 (130)	5792	4542	3389	2907	2485	6814	5344	3987	3420	2924
131 (131)	5835	4575	3414	2927	2502	6865	5382	4016	3444	2944
132 (132)	5877	4608	3438	2948	2520	6914	5421	4045	3468	2965
133 (133)	5920	4641	3462	2969	2538	6965	5460	4073	3493	2986
134 (134)	5962	4674	3487	2989	2555	7014	5499	4102	3516	3006
135 (135)	6004	4707	3511	3010	2573	7064	5538	4131	3541	3027
136 (136)	6047	4740	3535	3031	2590	7114	5576	4159	3566	3047

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6089	4773	3559	3052	2608	7164	5615	4187	3591	3068
138 (138)	6132	4806	3584	3072	2625	7214	5654	4216	3614	3088
139 (139)	6174	4839	3608	3093	2643	7264	5693	4245	3639	3109
140 (140)	6216	4872	3632	3114	2660	7313	5732	4273	3664	3129
141 (141)	6259	4905	3657	3134	2678	7364	5771	4302	3687	3151
142 (142)	6301	4938	3681	3155	2696	7413	5809	4331	3712	3172
143 (143)	6343	4970	3705	3176	2713	7462	5847	4359	3736	3192
144 (144)	6386	5003	3729	3196	2731	7513	5886	4387	3760	3213
145 (145)	6428	5036	3754	3217	2748	7562	5925	4416	3785	3233
146 (146)	6471	5069	3778	3238	2766	7613	5964	4445	3809	3254
147 (147)	6513	5102	3802	3258	2783	7662	6002	4473	3833	3274
148 (148)	6555	5135	3827	3279	2801	7712	6041	4502	3858	3295
149 (149)	6598	5168	3851	3300	2818	7762	6080	4531	3882	3315
150 (150)	6640	5201	3875	3320	2836	7812	6119	4559	3906	3336
151 (151)	6683	5234	3899	3341	2854	7862	6158	4587	3931	3358
152 (152)	6725	5267	3924	3362	2871	7912	6196	4616	3955	3378
153 (153)	6767	5300	3948	3383	2889	7961	6235	4645	3980	3399
154 (154)	6810	5333	3972	3403	2906	8012	6274	4673	4004	3419
155 (155)	6852	5366	3997	3424	2924	8061	6313	4702	4028	3440
156 (156)	6895	5399	4021	3445	2941	8112	6352	4731	4053	3460
157 (157)	6937	5432	4045	3465	2959	8161	6391	4759	4076	3481
158 (158)	6979	5465	4069	3486	2976	8211	6429	4787	4101	3501
159 (159)	7022	5498	4094	3507	2994	8261	6468	4816	4126	3522

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7064	5531	4118	3527	3012	8311	6507	4845	4149	3544
161 (161)	7106	5564	4142	3548	3029	8360	6546	4873	4174	3564
162 (162)	7149	5597	4167	3569	3047	8411	6585	4902	4199	3585
163 (163)	7191	5630	4191	3589	3064	8460	6624	4931	4222	3605
164 (164)	7234	5663	4215	3610	3082	8511	6662	4959	4247	3626
165 (165)	7276	5696	4239	3631	3099	8560	6701	4987	4272	3646
166 (166)	7318	5729	4264	3651	3117	8609	6740	5016	4295	3667
167 (167)	7361	5762	4288	3672	3134	8660	6779	5045	4320	3687
168 (168)	7403	5795	4312	3693	3152	8709	6818	5073	4345	3708
169 (169)	7446	5828	4337	3714	3170	8760	6856	5102	4369	3729
170 (170)	7488	5861	4361	3734	3187	8809	6895	5131	4393	3749
171 (171)	7530	5894	4385	3755	3205	8859	6934	5159	4418	3771
172 (172)	7573	5927	4409	3776	3222	8909	6973	5187	4442	3791
173 (173)	7615	5960	4434	3796	3240	8959	7012	5216	4466	3812
174 (174)	7658	5993	4458	3817	3257	9009	7051	5245	4491	3832
175 (175)	7700	6026	4482	3838	3275	9059	7089	5273	4515	3853
176 (176)	7742	6059	4507	3858	3292	9108	7128	5302	4539	3873
177 (177)	7785	6092	4531	3879	3310	9159	7167	5331	4564	3894
178 (178)	7827	6125	4555	3900	3328	9208	7206	5359	4588	3915
179 (179)	7870	6158	4579	3920	3345	9259	7245	5387	4612	3935
180 (180)	7912	6191	4604	3941	3363	9308	7284	5416	4636	3956
181 (181)	7954	6224	4628	3962	3380	9358	7322	5445	4661	3976
182 (182)	7997	6257	4652	3982	3398	9408	7361	5473	4685	3998

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8039	6290	4677	4003	3415	9458	7400	5502	4709	4018
184 (184)	8081	6323	4701	4024	3433	9507	7439	5531	4734	4039
185 (185)	8124	6356	4725	4045	3450	9558	7478	5559	4759	4059
186 (186)	8166	6388	4749	4065	3468	9607	7515	5587	4782	4080
187 (187)	8209	6421	4774	4086	3486	9658	7554	5616	4807	4101
188 (188)	8251	6454	4798	4107	3503	9707	7593	5645	4832	4121
189 (189)	8293	6487	4822	4127	3521	9756	7632	5673	4855	4142
190 (190)	8336	6520	4847	4148	3538	9807	7671	5702	4880	4162
191 (191)	8378	6553	4871	4169	3556	9856	7709	5731	4905	4184
192 (192)	8421	6586	4895	4189	3573	9907	7748	5759	4928	4204
193 (193)	8463	6619	4919	4210	3591	9956	7787	5787	4953	4225
194 (194)	8505	6652	4944	4231	3608	10006	7826	5816	4978	4245
195 (195)	8548	6685	4968	4251	3626	10056	7865	5845	5001	4266
196 (196)	8590	6718	4992	4272	3644	10106	7904	5873	5026	4287
197 (197)	8633	6751	5017	4293	3661	10156	7942	5902	5051	4307
198 (198)	8675	6784	5041	4314	3679	10206	7981	5931	5075	4328
199 (199)	8717	6817	5065	4334	3696	10255	8020	5959	5099	4348
200 (902)	8760	6850	5089	4355	3714	10306	8059	5987	5124	4369
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	554	487	433	402	372	751	660	587	544	504
2 (002)	626	543	472	436	400	849	736	640	591	542
3 (003)	707	603	516	474	433	958	818	700	642	587
4 (004)	739	634	539	492	448	1002	860	731	667	607
5 (005)	810	689	580	526	477	1098	933	787	713	647
6 (006)	879	743	620	559	505	1191	1007	840	758	684
7 (007)	948	797	659	593	534	1284	1080	893	804	724
8 (008)	1018	851	700	628	562	1380	1153	949	851	762
9 (009)	1087	905	739	662	592	1473	1227	1002	898	802
10 (010)	1157	959	779	695	620	1569	1300	1056	942	840
11 (011)	1226	1013	818	730	649	1662	1373	1109	989	880
12 (012)	1295	1067	859	764	677	1756	1447	1164	1036	918
13 (013)	1366	1121	898	797	707	1851	1520	1218	1080	958
14 (014)	1434	1174	938	831	736	1944	1591	1271	1127	998
15 (015)	1505	1228	979	866	764	2040	1664	1327	1173	1036
16 (016)	1574	1282	1018	898	793	2133	1738	1380	1218	1076
17 (017)	1643	1336	1057	933	821	2227	1811	1433	1264	1113
18 (018)	1713	1390	1097	967	851	2322	1884	1487	1311	1153
19 (019)	1782	1444	1138	1000	879	2416	1958	1542	1356	1191
20 (020)	1851	1498	1177	1034	908	2509	2031	1596	1402	1231
21 (021)	1921	1552	1216	1069	936	2604	2104	1649	1449	1269
22 (022)	1990	1607	1257	1102	966	2698	2178	1704	1493	1309

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2061	1661	1297	1136	995	2793	2251	1758	1540	1349
24 (024)	2130	1715	1336	1170	1023	2887	2324	1811	1587	1387
25 (025)	2198	1769	1375	1205	1052	2980	2398	1864	1633	1427
26 (026)	2269	1823	1416	1238	1080	3076	2471	1920	1678	1464
27 (027)	2338	1877	1456	1272	1110	3169	2544	1973	1724	1504
28 (028)	2408	1931	1495	1307	1138	3264	2618	2027	1771	1542
29 (029)	2477	1985	1536	1339	1167	3358	2691	2082	1816	1582
30 (030)	2546	2039	1575	1374	1195	3451	2764	2136	1862	1620
31 (031)	2616	2093	1615	1408	1225	3547	2838	2189	1909	1660
32 (032)	2685	2148	1654	1441	1254	3640	2911	2242	1953	1700
33 (033)	2756	2202	1695	1475	1282	3736	2984	2298	2000	1738
34 (034)	2825	2256	1734	1510	1311	3829	3058	2351	2047	1778
35 (035)	2893	2310	1774	1543	1339	3922	3131	2404	2091	1816
36 (036)	2964	2364	1815	1577	1369	4018	3204	2460	2138	1856
37 (037)	3033	2418	1854	1611	1397	4111	3278	2513	2184	1893
38 (038)	3102	2472	1893	1644	1426	4204	3351	2567	2229	1933
39 (039)	3172	2526	1933	1679	1454	4300	3424	2620	2276	1971
40 (040)	3241	2580	1974	1713	1484	4393	3498	2676	2322	2011
41 (041)	3311	2634	2013	1748	1513	4489	3571	2729	2369	2051
42 (042)	3380	2689	2052	1780	1541	4582	3644	2782	2413	2089
43 (043)	3449	2743	2093	1815	1570	4676	3718	2838	2460	2129
44 (044)	3520	2797	2133	1849	1598	4771	3791	2891	2507	2167
45 (045)	3589	2851	2172	1882	1628	4864	3864	2944	2551	2207

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3659	2905	2211	1916	1656	4960	3938	2998	2598	2244
47 (047)	3728	2959	2252	1951	1685	5053	4011	3053	2644	2284
48 (048)	3797	3013	2292	1984	1713	5147	4084	3107	2689	2322
49 (049)	3867	3067	2331	2018	1743	5242	4158	3160	2736	2362
50 (050)	3936	3121	2372	2052	1772	5336	4231	3216	2782	2402
51 (051)	4007	3175	2411	2085	1800	5431	4304	3269	2827	2440
52 (052)	4075	3230	2451	2120	1830	5524	4378	3322	2873	2480
53 (053)	4144	3284	2490	2154	1857	5618	4451	3376	2920	2518
54 (054)	4215	3338	2531	2187	1887	5713	4524	3431	2964	2558
55 (055)	4284	3392	2570	2221	1915	5807	4598	3484	3011	2596
56 (056)	4354	3446	2610	2256	1944	5902	4671	3538	3058	2636
57 (057)	4423	3498	2651	2290	1972	5996	4742	3593	3104	2673
58 (058)	4492	3552	2690	2323	2002	6089	4816	3647	3149	2713
59 (059)	4562	3607	2730	2357	2031	6184	4889	3700	3196	2753
60 (060)	4631	3661	2769	2392	2059	6278	4962	3753	3242	2791
61 (061)	4700	3715	2810	2425	2089	6371	5036	3809	3287	2831
62 (062)	4770	3769	2849	2459	2116	6467	5109	3862	3333	2869
63 (063)	4839	3823	2889	2493	2146	6560	5182	3916	3380	2909
64 (064)	4910	3877	2930	2526	2174	6656	5256	3971	3424	2947
65 (065)	4979	3931	2969	2561	2203	6749	5329	4024	3471	2987
66 (066)	5048	3985	3008	2595	2231	6842	5402	4078	3518	3024
67 (067)	5118	4039	3048	2628	2261	6938	5476	4131	3562	3064
68 (068)	5187	4093	3089	2662	2290	7031	5549	4187	3609	3104

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5257	4148	3128	2697	2318	7127	5622	4240	3656	3142
70 (070)	5326	4202	3167	2730	2348	7220	5696	4293	3700	3182
71 (071)	5395	4256	3208	2764	2375	7313	5769	4349	3747	3220
72 (072)	5466	4310	3248	2798	2405	7409	5842	4402	3793	3260
73 (073)	5534	4364	3287	2833	2433	7502	5916	4456	3840	3298
74 (074)	5605	4418	3326	2866	2462	7598	5989	4509	3884	3338
75 (075)	5674	4472	3367	2900	2490	7691	6062	4564	3931	3376
76 (076)	5743	4526	3407	2934	2520	7784	6136	4618	3978	3416
77 (077)	5813	4580	3446	2967	2549	7880	6209	4671	4022	3456
78 (078)	5882	4634	3487	3002	2577	7973	6282	4727	4069	3493
79 (079)	5951	4689	3526	3036	2607	8067	6356	4780	4116	3533
80 (080)	6021	4743	3566	3069	2634	8162	6429	4833	4160	3571
81 (081)	6090	4797	3605	3103	2664	8256	6502	4887	4207	3611
82 (082)	6161	4851	3646	3138	2692	8351	6576	4942	4253	3649
83 (083)	6230	4905	3685	3170	2721	8444	6649	4996	4298	3689
84 (084)	6298	4959	3725	3205	2749	8538	6722	5049	4344	3727
85 (085)	6369	5013	3766	3239	2779	8633	6796	5104	4391	3767
86 (086)	6438	5067	3805	3272	2807	8727	6869	5158	4436	3804
87 (087)	6508	5121	3844	3307	2836	8822	6942	5211	4482	3844
88 (088)	6577	5175	3884	3341	2866	8916	7016	5264	4529	3884
89 (089)	6646	5230	3925	3375	2893	9009	7089	5320	4576	3922
90 (090)	6716	5284	3964	3408	2923	9104	7162	5373	4620	3962
91 (091)	6785	5338	4003	3443	2951	9198	7236	5427	4667	4000

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6856	5392	4044	3477	2980	9293	7309	5482	4713	4040
93 (093)	6925	5446	4084	3510	3008	9387	7382	5536	4758	4078
94 (094)	6993	5500	4123	3544	3038	9480	7456	5589	4804	4118
95 (095)	7064	5554	4162	3579	3066	9576	7529	5642	4851	4156
96 (096)	7133	5608	4203	3611	3095	9669	7602	5698	4896	4196
97 (097)	7203	5662	4243	3646	3125	9764	7676	5751	4942	4236
98 (098)	7272	5716	4282	3680	3152	9858	7749	5804	4989	4273
99 (099)	7341	5770	4323	3713	3182	9951	7822	5860	5033	4313
100 (901)	7411	5823	4362	3748	3210	10047	7893	5913	5080	4351
101 (101)	7480	5877	4402	3782	3239	10140	7967	5967	5127	4391
102 (102)	7549	5931	4441	3815	3267	10233	8040	6020	5171	4429
103 (103)	7620	5985	4482	3849	3297	10329	8113	6076	5218	4469
104 (104)	7689	6039	4521	3884	3325	10422	8187	6129	5264	4507
105 (105)	7759	6093	4561	3918	3354	10518	8260	6182	5311	4547
106 (106)	7828	6148	4602	3951	3384	10611	8333	6238	5356	4587
107 (107)	7897	6202	4641	3985	3411	10704	8407	6291	5402	4624
108 (108)	7967	6256	4680	4020	3441	10800	8480	6344	5449	4664
109 (109)	8036	6310	4720	4052	3469	10893	8553	6398	5493	4702
110 (110)	8107	6364	4761	4087	3498	10989	8627	6453	5540	4742
111 (111)	8175	6418	4800	4121	3526	11082	8700	6507	5587	4780
112 (112)	8244	6472	4839	4154	3556	11176	8773	6560	5631	4820
113 (113)	8315	6526	4880	4189	3584	11271	8847	6616	5678	4858

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8384	6580	4920	4223	3613	11364	8920	6669	5724	4898
115 (115)	8454	6634	4959	4256	3643	11460	8993	6722	5769	4938
116 (116)	8523	6689	4998	4290	3670	11553	9067	6776	5816	4976
117 (117)	8592	6743	5039	4325	3700	11647	9140	6831	5862	5016
118 (118)	8662	6797	5079	4357	3728	11742	9213	6884	5907	5053
119 (119)	8731	6851	5118	4392	3757	11836	9287	6938	5953	5093
120 (120)	8800	6905	5159	4426	3785	11929	9360	6993	6000	5131
121 (121)	8870	6959	5198	4461	3815	12024	9433	7047	6047	5171
122 (122)	8939	7013	5238	4493	3843	12118	9507	7100	6091	5209
123 (123)	9010	7067	5277	4528	3872	12213	9580	7153	6138	5249
124 (124)	9079	7121	5318	4562	3902	12307	9653	7209	6184	5289
125 (125)	9148	7175	5357	4595	3930	12400	9727	7262	6229	5327
126 (126)	9218	7230	5397	4630	3959	12496	9800	7316	6276	5367
127 (127)	9287	7284	5438	4664	3987	12589	9873	7371	6322	5404
128 (128)	9357	7338	5477	4697	4016	12684	9947	7424	6367	5444
129 (129)	9426	7392	5516	4731	4044	12778	10020	7478	6413	5482
130 (130)	9495	7446	5556	4766	4074	12871	10093	7531	6460	5522
131 (131)	9566	7500	5597	4798	4102	12967	10167	7587	6504	5560
132 (132)	9634	7554	5636	4833	4131	13060	10240	7640	6551	5600
133 (133)	9705	7608	5675	4867	4161	13156	10313	7693	6598	5640
134 (134)	9774	7662	5716	4900	4189	13249	10387	7749	6642	5678
135 (135)	9843	7716	5756	4934	4218	13342	10460	7802	6689	5718
136 (136)	9913	7770	5795	4969	4246	13438	10533	7856	6736	5756

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9982	7825	5834	5003	4275	13531	10607	7909	6782	5796
138 (138)	10052	7879	5875	5036	4303	13627	10680	7964	6827	5833
139 (139)	10121	7933	5915	5070	4333	13720	10753	8018	6873	5873
140 (140)	10190	7987	5954	5105	4361	13813	10827	8071	6920	5911
141 (141)	10261	8041	5995	5138	4390	13909	10900	8127	6964	5951
142 (142)	10330	8095	6034	5172	4420	14002	10973	8180	7011	5991
143 (143)	10398	8148	6074	5207	4448	14096	11044	8233	7058	6029
144 (144)	10469	8202	6113	5239	4477	14191	11118	8287	7102	6069
145 (145)	10538	8256	6154	5274	4505	14284	11191	8342	7149	6107
146 (146)	10608	8310	6193	5308	4534	14380	11264	8396	7196	6147
147 (147)	10677	8364	6233	5341	4562	14473	11338	8449	7240	6184
148 (148)	10746	8418	6274	5375	4592	14567	11411	8504	7287	6224
149 (149)	10816	8472	6313	5410	4620	14662	11484	8558	7333	6262
150 (150)	10885	8526	6352	5443	4649	14756	11558	8611	7378	6302
151 (151)	10956	8580	6392	5477	4679	14851	11631	8664	7424	6342
152 (152)	11025	8634	6433	5511	4707	14944	11704	8720	7471	6380
153 (153)	11093	8689	6472	5546	4736	15038	11778	8773	7518	6420
154 (154)	11164	8743	6511	5579	4764	15133	11851	8827	7562	6458
155 (155)	11233	8797	6552	5613	4793	15227	11924	8882	7609	6498
156 (156)	11303	8851	6592	5648	4821	15322	11998	8936	7656	6536
157 (157)	11372	8905	6631	5680	4851	15416	12071	8989	7700	6576
158 (158)	11441	8959	6670	5715	4879	15509	12144	9042	7747	6613
159 (159)	11511	9013	6711	5749	4908	15604	12218	9098	7793	6653

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11580	9067	6751	5782	4938	15698	12291	9151	7838	6693
161 (161)	11649	9121	6790	5816	4966	15791	12364	9204	7884	6731
162 (162)	11720	9175	6831	5851	4995	15887	12438	9260	7931	6771
163 (163)	11789	9230	6870	5884	5023	15980	12511	9313	7976	6809
164 (164)	11859	9284	6910	5918	5052	16076	12584	9367	8022	6849
165 (165)	11928	9338	6949	5952	5080	16169	12658	9420	8069	6887
166 (166)	11997	9392	6990	5985	5110	16262	12731	9476	8113	6927
167 (167)	12067	9446	7030	6020	5138	16358	12804	9529	8160	6964
168 (168)	12136	9500	7069	6054	5167	16451	12878	9582	8207	7004
169 (169)	12207	9554	7110	6089	5197	16547	12951	9638	8253	7044
170 (170)	12275	9608	7149	6121	5225	16640	13024	9691	8298	7082
171 (171)	12344	9662	7189	6156	5254	16733	13098	9744	8344	7122
172 (172)	12415	9716	7228	6190	5282	16829	13171	9798	8391	7160
173 (173)	12484	9770	7269	6223	5311	16922	13244	9853	8436	7200
174 (174)	12554	9825	7308	6257	5339	17018	13318	9907	8482	7238
175 (175)	12623	9879	7348	6292	5369	17111	13391	9960	8529	7278
176 (176)	12692	9933	7389	6325	5397	17204	13464	10016	8573	7316
177 (177)	12762	9987	7428	6359	5426	17300	13538	10069	8620	7356
178 (178)	12831	10041	7467	6393	5456	17393	13611	10122	8667	7396
179 (179)	12902	10095	7507	6426	5484	17489	13684	10176	8711	7433
180 (180)	12970	10149	7548	6461	5513	17582	13758	10231	8758	7473
181 (181)	13039	10203	7587	6495	5541	17676	13831	10284	8804	7511
182 (182)	13110	10257	7626	6528	5570	17771	13904	10338	8849	7551

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13179	10311	7667	6562	5598	17864	13978	10393	8896	7589
184 (184)	13248	10366	7707	6597	5628	17958	14051	10447	8942	7629
185 (185)	13318	10420	7746	6631	5656	18053	14124	10500	8989	7667
186 (186)	13387	10472	7785	6664	5685	18147	14196	10553	9033	7707
187 (187)	13457	10526	7826	6698	5715	18242	14269	10609	9080	7747
188 (188)	13526	10580	7866	6733	5743	18336	14342	10662	9127	7784
189 (189)	13595	10634	7905	6766	5772	18429	14416	10716	9171	7824
190 (190)	13666	10689	7946	6800	5800	18524	14489	10771	9218	7862
191 (191)	13734	10743	7985	6834	5830	18618	14562	10824	9264	7902
192 (192)	13805	10797	8025	6867	5857	18713	14636	10878	9309	7940
193 (193)	13874	10851	8064	6902	5887	18807	14709	10931	9356	7980
194 (194)	13943	10905	8105	6936	5915	18900	14782	10987	9402	8018
195 (195)	14013	10959	8144	6969	5944	18996	14856	11040	9447	8058
196 (196)	14082	11013	8184	7003	5974	19089	14929	11093	9493	8098
197 (197)	14152	11067	8225	7038	6002	19184	15002	11149	9540	8136
198 (198)	14221	11121	8264	7072	6031	19278	15076	11202	9587	8176
199 (199)	14290	11175	8303	7105	6059	19371	15149	11256	9631	8213
200 (902)	14361	11230	8343	7139	6089	19467	15222	11309	9678	8253
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	144	147	169	180	210

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	49	42	42	44	58	49	49	52
2 (002)	83	64	61	61	98	75	72	72
3 (003)	117	86	80	78	138	101	94	92
4 (004)	150	108	99	95	176	127	116	112
5 (005)	184	130	118	112	216	153	139	132
6 (006)	218	152	137	129	256	179	161	152
7 (007)	251	174	156	146	295	205	184	172
8 (008)	285	196	175	163	335	231	206	192
9 (009)	319	218	194	180	375	256	228	212
10 (010)	352	240	213	197	414	282	251	232
11 (011)	378	256	227	210	445	301	267	247
12 (012)	403	273	241	223	474	321	284	262
13 (013)	429	289	256	236	505	340	301	278
14 (014)	454	306	270	249	534	360	318	293

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	480	322	284	262	565	379	334	308
16 (016)	505	339	299	275	594	399	352	324
17 (017)	530	355	313	287	624	418	368	338
18 (018)	556	372	327	300	654	438	385	353
19 (019)	581	389	342	313	684	458	402	368
20 (020)	607	405	356	326	714	476	419	384
21 (021)	632	422	370	339	744	496	435	399
22 (022)	658	438	384	352	774	515	452	414
23 (023)	683	455	399	365	804	535	469	429
24 (024)	708	471	413	377	833	554	486	444
25 (025)	734	488	427	390	864	574	502	459
26 (026)	759	504	442	403	893	593	520	474
27 (027)	785	521	456	416	924	613	536	489
28 (028)	810	538	470	429	953	633	553	505
29 (029)	836	554	485	442	984	652	571	520
30 (030)	861	571	499	455	1013	672	587	535
31 (031)	886	587	513	468	1042	691	604	551
32 (032)	912	604	527	480	1073	711	620	565
33 (033)	937	620	542	493	1102	729	638	580
34 (034)	963	637	556	506	1133	749	654	595
35 (035)	988	654	570	519	1162	769	671	611
36 (036)	1014	670	585	532	1193	788	688	626

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1039	687	599	545	1222	808	705	641
38 (038)	1065	703	613	558	1253	827	721	656
39 (039)	1090	720	628	571	1282	847	739	672
40 (040)	1115	736	642	583	1312	866	755	686
41 (041)	1141	753	656	596	1342	886	772	701
42 (042)	1166	769	670	609	1372	905	788	716
43 (043)	1192	786	685	622	1402	925	806	732
44 (044)	1217	803	699	635	1432	945	822	747
45 (045)	1243	819	713	648	1462	964	839	762
46 (046)	1268	836	728	661	1492	984	856	778
47 (047)	1293	852	742	674	1521	1002	873	793
48 (048)	1319	869	756	686	1552	1022	889	807
49 (049)	1344	885	771	699	1581	1041	907	822
50 (050)	1370	902	785	712	1612	1061	924	838
51 (051)	1395	918	799	725	1641	1080	940	853
52 (052)	1421	935	813	738	1672	1100	956	868
53 (053)	1446	952	828	751	1701	1120	974	884
54 (054)	1471	968	842	764	1731	1139	991	899
55 (055)	1497	985	856	777	1761	1159	1007	914
56 (056)	1522	1001	871	789	1791	1178	1025	928
57 (057)	1548	1018	885	802	1821	1198	1041	944
58 (058)	1573	1034	899	815	1851	1216	1058	959

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1599	1051	914	828	1881	1236	1075	974
60 (060)	1624	1067	928	841	1911	1255	1092	989
61 (061)	1650	1084	942	854	1941	1275	1108	1005
62 (062)	1675	1101	956	867	1971	1295	1125	1020
63 (063)	1700	1117	971	879	2000	1314	1142	1034
64 (064)	1726	1134	985	892	2031	1334	1159	1049
65 (065)	1751	1150	999	905	2060	1353	1175	1065
66 (066)	1777	1167	1014	918	2091	1373	1193	1080
67 (067)	1802	1183	1028	931	2120	1392	1209	1095
68 (068)	1828	1200	1042	944	2151	1412	1226	1111
69 (069)	1853	1216	1057	957	2180	1431	1244	1126
70 (070)	1878	1233	1071	970	2209	1451	1260	1141
71 (071)	1904	1250	1085	982	2240	1471	1276	1155
72 (072)	1929	1266	1099	995	2269	1489	1293	1171
73 (073)	1955	1283	1114	1008	2300	1509	1311	1186
74 (074)	1980	1299	1128	1021	2329	1528	1327	1201
75 (075)	2006	1316	1142	1034	2360	1548	1344	1216
76 (076)	2031	1332	1157	1047	2389	1567	1361	1232
77 (077)	2056	1349	1171	1060	2419	1587	1378	1247
78 (078)	2082	1366	1185	1073	2449	1607	1394	1262
79 (079)	2107	1382	1200	1085	2479	1626	1412	1276
80 (080)	2133	1399	1214	1098	2509	1646	1428	1292

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2158	1415	1228	1111	2539	1665	1445	1307
82 (082)	2184	1432	1242	1124	2569	1685	1461	1322
83 (083)	2209	1448	1257	1137	2599	1704	1479	1338
84 (084)	2234	1465	1271	1150	2628	1724	1495	1353
85 (085)	2260	1481	1285	1163	2659	1742	1512	1368
86 (086)	2285	1498	1300	1176	2688	1762	1529	1384
87 (087)	2311	1515	1314	1188	2719	1782	1546	1398
88 (088)	2336	1531	1328	1201	2748	1801	1562	1413
89 (089)	2362	1548	1343	1214	2779	1821	1580	1428
90 (090)	2387	1564	1357	1227	2808	1840	1596	1444
91 (091)	2413	1581	1371	1240	2839	1860	1613	1459
92 (092)	2438	1597	1385	1253	2868	1879	1629	1474
93 (093)	2463	1614	1400	1266	2898	1899	1647	1489
94 (094)	2489	1630	1414	1279	2928	1918	1664	1505
95 (095)	2514	1647	1428	1291	2958	1938	1680	1519
96 (096)	2540	1664	1443	1304	2988	1958	1698	1534
97 (097)	2565	1680	1457	1317	3018	1976	1714	1549
98 (098)	2591	1697	1471	1330	3048	1996	1731	1565
99 (099)	2616	1713	1486	1343	3078	2015	1748	1580
100 (901)	2641	1730	1500	1356	3107	2035	1765	1595
101 (101)	2667	1746	1514	1369	3138	2054	1781	1611
102 (102)	2692	1763	1528	1381	3167	2074	1798	1625

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2718	1779	1543	1394	3198	2093	1815	1640
104 (104)	2743	1796	1557	1407	3227	2113	1832	1655
105 (105)	2769	1813	1571	1420	3258	2133	1848	1671
106 (106)	2794	1829	1586	1433	3287	2152	1866	1686
107 (107)	2819	1846	1600	1446	3316	2172	1882	1701
108 (108)	2845	1862	1614	1459	3347	2191	1899	1716
109 (109)	2870	1879	1629	1472	3376	2211	1916	1732
110 (110)	2896	1895	1643	1484	3407	2229	1933	1746
111 (111)	2921	1912	1657	1497	3436	2249	1949	1761
112 (112)	2947	1928	1671	1510	3467	2268	1966	1776
113 (113)	2972	1945	1686	1523	3496	2288	1984	1792
114 (114)	2997	1962	1700	1536	3526	2308	2000	1807
115 (115)	3023	1978	1714	1549	3556	2327	2016	1822
116 (116)	3048	1995	1729	1562	3586	2347	2034	1838
117 (117)	3074	2011	1743	1575	3616	2366	2051	1853
118 (118)	3099	2028	1757	1587	3646	2386	2067	1867
119 (119)	3125	2044	1772	1600	3676	2405	2085	1882
120 (120)	3150	2061	1786	1613	3706	2425	2101	1898
121 (121)	3176	2078	1800	1626	3736	2445	2118	1913
122 (122)	3201	2094	1814	1639	3766	2464	2134	1928
123 (123)	3226	2111	1829	1652	3795	2484	2152	1944
124 (124)	3252	2127	1843	1665	3826	2502	2168	1959

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3277	2144	1857	1678	3855	2522	2185	1974
126 (126)	3303	2160	1872	1690	3886	2541	2202	1988
127 (127)	3328	2177	1886	1703	3915	2561	2219	2004
128 (128)	3354	2193	1900	1716	3946	2580	2235	2019
129 (129)	3379	2210	1915	1729	3975	2600	2253	2034
130 (130)	3404	2227	1929	1742	4005	2620	2269	2049
131 (131)	3430	2243	1943	1755	4035	2639	2286	2065
132 (132)	3455	2260	1957	1768	4065	2659	2302	2080
133 (133)	3481	2276	1972	1781	4095	2678	2320	2095
134 (134)	3506	2293	1986	1793	4125	2698	2336	2109
135 (135)	3532	2309	2000	1806	4155	2716	2353	2125
136 (136)	3557	2326	2015	1819	4185	2736	2371	2140
137 (137)	3582	2342	2029	1832	4214	2755	2387	2155
138 (138)	3608	2359	2043	1845	4245	2775	2404	2171
139 (139)	3633	2376	2058	1858	4274	2795	2421	2186
140 (140)	3659	2392	2072	1871	4305	2814	2438	2201
141 (141)	3684	2409	2086	1883	4334	2834	2454	2215
142 (142)	3710	2425	2100	1896	4365	2853	2471	2231
143 (143)	3735	2442	2115	1909	4394	2873	2488	2246
144 (144)	3760	2458	2129	1922	4424	2892	2505	2261
145 (145)	3786	2475	2143	1935	4454	2912	2521	2276
146 (146)	3811	2491	2158	1948	4484	2931	2539	2292

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3837	2508	2172	1961	4514	2951	2555	2307
148 (148)	3862	2525	2186	1974	4544	2971	2572	2322
149 (149)	3888	2541	2201	1986	4574	2989	2589	2336
150 (150)	3913	2558	2215	1999	4604	3009	2606	2352
151 (151)	3939	2574	2229	2012	4634	3028	2622	2367
152 (152)	3964	2591	2243	2025	4664	3048	2639	2382
153 (153)	3989	2607	2258	2038	4693	3067	2656	2398
154 (154)	4015	2624	2272	2051	4724	3087	2673	2413
155 (155)	4040	2640	2286	2064	4753	3106	2689	2428
156 (156)	4066	2657	2301	2077	4784	3126	2707	2444
157 (157)	4091	2674	2315	2089	4813	3146	2724	2458
158 (158)	4117	2690	2329	2102	4844	3165	2740	2473
159 (159)	4142	2707	2344	2115	4873	3185	2758	2488
160 (160)	4167	2723	2358	2128	4902	3204	2774	2504
161 (161)	4193	2740	2372	2141	4933	3224	2791	2519
162 (162)	4218	2756	2386	2154	4962	3242	2807	2534
163 (163)	4244	2773	2401	2167	4993	3262	2825	2549
164 (164)	4269	2789	2415	2180	5022	3281	2841	2565
165 (165)	4295	2806	2429	2192	5053	3301	2858	2579
166 (166)	4320	2823	2444	2205	5082	3321	2875	2594
167 (167)	4345	2839	2458	2218	5112	3340	2892	2609
168 (168)	4371	2856	2472	2231	5142	3360	2908	2625

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4396	2872	2487	2244	5172	3379	2926	2640
170 (170)	4422	2889	2501	2257	5202	3399	2942	2655
171 (171)	4447	2905	2515	2270	5232	3418	2959	2671
172 (172)	4473	2922	2529	2283	5262	3438	2975	2686
173 (173)	4498	2939	2544	2295	5292	3458	2993	2700
174 (174)	4523	2955	2558	2308	5321	3476	3009	2715
175 (175)	4549	2972	2572	2321	5352	3496	3026	2731
176 (176)	4574	2988	2587	2334	5381	3515	3044	2746
177 (177)	4600	3005	2601	2347	5412	3535	3060	2761
178 (178)	4625	3021	2615	2360	5441	3554	3076	2776
179 (179)	4651	3038	2630	2373	5472	3574	3094	2792
180 (180)	4676	3054	2644	2385	5501	3593	3111	2806
181 (181)	4702	3071	2658	2398	5532	3613	3127	2821
182 (182)	4727	3088	2672	2411	5561	3633	3144	2836
183 (183)	4752	3104	2687	2424	5591	3652	3161	2852
184 (184)	4778	3121	2701	2437	5621	3672	3178	2867
185 (185)	4803	3137	2715	2450	5651	3691	3194	2882
186 (186)	4829	3154	2730	2463	5681	3711	3212	2898
187 (187)	4854	3170	2744	2476	5711	3729	3228	2913
188 (188)	4880	3187	2758	2488	5741	3749	3245	2927
189 (189)	4905	3203	2773	2501	5771	3768	3262	2942
190 (190)	4930	3220	2787	2514	5800	3788	3279	2958
191 (191)	4956	3237	2801	2527	5831	3808	3295	2973

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4981	3253	2815	2540	5860	3827	3312	2988
193 (193)	5007	3270	2830	2553	5891	3847	3329	3004
194 (194)	5032	3286	2844	2566	5920	3866	3346	3019
195 (195)	5058	3303	2858	2579	5951	3886	3362	3034
196 (196)	5083	3319	2873	2591	5980	3905	3380	3048
197 (197)	5108	3336	2887	2604	6009	3925	3396	3064
198 (198)	5134	3352	2901	2617	6040	3944	3413	3079
199 (199)	5159	3369	2916	2630	6069	3964	3431	3094
200 (902)	5185	3386	2930	2643	6100	3984	3447	3109
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	19	16	16	36	22	19	19

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	80	69	69	72	109	93	93	98
2 (002)	136	105	100	100	184	142	136	136
3 (003)	192	141	131	128	260	191	178	173
4 (004)	246	177	162	156	333	240	220	211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	302	213	193	184	409	289	262	249
6 (006)	357	249	225	211	484	338	304	287
7 (007)	411	285	256	239	558	387	347	324
8 (008)	467	321	287	267	633	436	389	362
9 (009)	523	357	318	295	709	484	431	400
10 (010)	577	393	349	323	782	533	473	438
11 (011)	620	420	372	344	840	569	504	467
12 (012)	661	448	395	366	896	607	536	496
13 (013)	703	474	420	387	953	642	569	524
14 (014)	744	502	443	408	1009	680	600	553
15 (015)	787	528	466	430	1067	716	631	582
16 (016)	828	556	490	451	1122	753	664	611
17 (017)	869	582	513	470	1178	789	696	638
18 (018)	911	610	536	492	1236	827	727	667
19 (019)	952	638	561	513	1291	864	760	696
20 (020)	995	664	584	534	1349	900	791	724
21 (021)	1036	692	607	556	1404	938	822	753
22 (022)	1079	718	630	577	1462	973	853	782
23 (023)	1120	746	654	598	1518	1011	887	811
24 (024)	1161	772	677	618	1573	1047	918	838
25 (025)	1203	800	700	639	1631	1084	949	867
26 (026)	1244	826	725	661	1687	1120	982	896
27 (027)	1287	854	748	682	1744	1158	1013	924

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1328	882	770	703	1800	1196	1044	953
29 (029)	1370	908	795	725	1858	1231	1078	982
30 (030)	1411	936	818	746	1913	1269	1109	1011
31 (031)	1452	962	841	767	1969	1304	1140	1040
32 (032)	1495	990	864	787	2027	1342	1171	1067
33 (033)	1536	1016	889	808	2082	1378	1204	1096
34 (034)	1579	1044	911	830	2140	1416	1236	1124
35 (035)	1620	1072	934	851	2196	1453	1267	1153
36 (036)	1662	1098	959	872	2253	1489	1300	1182
37 (037)	1703	1126	982	893	2309	1527	1331	1211
38 (038)	1746	1152	1005	915	2367	1562	1362	1240
39 (039)	1787	1180	1030	936	2422	1600	1396	1269
40 (040)	1828	1207	1052	956	2478	1636	1427	1296
41 (041)	1870	1234	1075	977	2536	1673	1458	1324
42 (042)	1911	1261	1098	998	2591	1709	1489	1353
43 (043)	1954	1289	1123	1020	2649	1747	1522	1382
44 (044)	1995	1316	1146	1041	2704	1784	1553	1411
45 (045)	2038	1343	1169	1062	2762	1820	1584	1440
46 (046)	2079	1370	1193	1084	2818	1858	1618	1469
47 (047)	2120	1397	1216	1105	2873	1893	1649	1498
48 (048)	2162	1425	1239	1125	2931	1931	1680	1524
49 (049)	2203	1451	1264	1146	2987	1967	1713	1553

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2246	1479	1287	1167	3044	2004	1744	1582
51 (051)	2287	1505	1310	1189	3100	2040	1776	1611
52 (052)	2330	1533	1333	1210	3158	2078	1807	1640
53 (053)	2370	1561	1357	1231	3213	2116	1840	1669
54 (054)	2411	1587	1380	1252	3269	2151	1871	1698
55 (055)	2454	1615	1403	1274	3327	2189	1902	1727
56 (056)	2495	1641	1428	1293	3382	2224	1936	1753
57 (057)	2538	1669	1451	1315	3440	2262	1967	1782
58 (058)	2579	1695	1474	1336	3496	2298	1998	1811
59 (059)	2621	1723	1498	1357	3553	2336	2031	1840
60 (060)	2662	1749	1521	1379	3609	2371	2062	1869
61 (061)	2705	1777	1544	1400	3667	2409	2093	1898
62 (062)	2746	1805	1567	1421	3722	2447	2124	1927
63 (063)	2787	1831	1592	1441	3778	2482	2158	1953
64 (064)	2830	1859	1615	1462	3836	2520	2189	1982
65 (065)	2870	1885	1638	1484	3891	2556	2220	2011
66 (066)	2913	1913	1662	1505	3949	2593	2253	2040
67 (067)	2954	1939	1685	1526	4004	2629	2284	2069
68 (068)	2997	1967	1708	1548	4062	2667	2316	2098
69 (069)	3038	1993	1733	1569	4118	2702	2349	2127
70 (070)	3079	2021	1756	1590	4173	2740	2380	2156
71 (071)	3121	2049	1779	1610	4231	2778	2411	2182
72 (072)	3162	2075	1802	1631	4287	2813	2442	2211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3205	2103	1826	1652	4344	2851	2476	2240
74 (074)	3246	2130	1849	1674	4400	2887	2507	2269
75 (075)	3289	2157	1872	1695	4458	2924	2538	2298
76 (076)	3330	2184	1897	1716	4513	2960	2571	2327
77 (077)	3370	2211	1920	1738	4569	2998	2602	2356
78 (078)	3413	2239	1943	1759	4627	3036	2633	2384
79 (079)	3454	2266	1967	1779	4682	3071	2667	2411
80 (080)	3497	2293	1990	1800	4740	3109	2698	2440
81 (081)	3538	2320	2013	1821	4796	3144	2729	2469
82 (082)	3580	2348	2036	1843	4853	3182	2760	2498
83 (083)	3621	2374	2061	1864	4909	3218	2793	2527
84 (084)	3662	2402	2084	1885	4964	3256	2824	2556
85 (085)	3705	2428	2107	1907	5022	3291	2856	2584
86 (086)	3746	2456	2131	1928	5078	3329	2889	2613
87 (087)	3789	2484	2154	1948	5136	3367	2920	2640
88 (088)	3830	2510	2177	1969	5191	3402	2951	2669
89 (089)	3872	2538	2202	1990	5249	3440	2984	2698
90 (090)	3913	2564	2225	2011	5304	3476	3016	2727
91 (091)	3956	2592	2248	2033	5362	3513	3047	2756
92 (092)	3997	2618	2270	2054	5418	3549	3078	2784
93 (093)	4038	2646	2295	2075	5473	3587	3111	2813
94 (094)	4080	2672	2318	2097	5531	3622	3142	2842

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4121	2700	2341	2116	5587	3660	3173	2869
96 (096)	4164	2728	2366	2138	5644	3698	3207	2898
97 (097)	4205	2754	2389	2159	5700	3733	3238	2927
98 (098)	4248	2782	2411	2180	5758	3771	3269	2956
99 (099)	4289	2808	2436	2202	5813	3807	3302	2984
100 (901)	4330	2836	2459	2223	5869	3844	3333	3013
101 (101)	4372	2862	2482	2244	5927	3880	3364	3042
102 (102)	4413	2890	2505	2264	5982	3918	3396	3069
103 (103)	4456	2916	2530	2285	6040	3953	3429	3098
104 (104)	4497	2944	2552	2307	6096	3991	3460	3127
105 (105)	4539	2972	2575	2328	6153	4029	3491	3156
106 (106)	4580	2998	2600	2349	6209	4064	3524	3184
107 (107)	4621	3026	2623	2370	6264	4102	3556	3213
108 (108)	4664	3052	2646	2392	6322	4138	3587	3242
109 (109)	4705	3080	2670	2413	6378	4176	3620	3271
110 (110)	4748	3107	2693	2433	6436	4211	3651	3298
111 (111)	4789	3134	2716	2454	6491	4249	3682	3327
112 (112)	4831	3161	2739	2475	6549	4284	3713	3356
113 (113)	4872	3189	2764	2497	6604	4322	3747	3384
114 (114)	4913	3216	2787	2518	6660	4360	3778	3413
115 (115)	4956	3243	2810	2539	6718	4396	3809	3442
116 (116)	4997	3270	2834	2561	6773	4433	3842	3471
117 (117)	5039	3297	2857	2582	6831	4469	3873	3500

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5080	3325	2880	2602	6887	4507	3904	3527
119 (119)	5123	3351	2905	2623	6944	4542	3938	3556
120 (120)	5164	3379	2928	2644	7000	4580	3969	3584
121 (121)	5207	3407	2951	2666	7058	4618	4000	3613
122 (122)	5248	3433	2974	2687	7113	4653	4031	3642
123 (123)	5289	3461	2998	2708	7169	4691	4064	3671
124 (124)	5331	3487	3021	2730	7227	4727	4096	3700
125 (125)	5372	3515	3044	2751	7282	4764	4127	3729
126 (126)	5415	3541	3069	2770	7340	4800	4160	3756
127 (127)	5456	3569	3092	2792	7396	4838	4191	3784
128 (128)	5498	3595	3115	2813	7453	4873	4222	3813
129 (129)	5539	3623	3139	2834	7509	4911	4256	3842
130 (130)	5580	3651	3162	2856	7564	4949	4287	3871
131 (131)	5623	3677	3185	2877	7622	4984	4318	3900
132 (132)	5664	3705	3208	2898	7678	5022	4349	3929
133 (133)	5707	3731	3233	2920	7736	5058	4382	3958
134 (134)	5748	3759	3256	2939	7791	5096	4413	3984
135 (135)	5790	3785	3279	2961	7849	5131	4444	4013
136 (136)	5831	3813	3303	2982	7904	5169	4478	4042
137 (137)	5872	3839	3326	3003	7960	5204	4509	4071
138 (138)	5915	3867	3349	3025	8018	5242	4540	4100
139 (139)	5956	3895	3374	3046	8073	5280	4573	4129
140 (140)	5998	3921	3397	3067	8131	5316	4604	4158

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6039	3949	3420	3087	8187	5353	4636	4184
142 (142)	6082	3975	3443	3108	8244	5389	4667	4213
143 (143)	6123	4003	3467	3130	8300	5427	4700	4242
144 (144)	6164	4030	3490	3151	8356	5462	4731	4271
145 (145)	6207	4057	3513	3172	8413	5500	4762	4300
146 (146)	6248	4084	3538	3193	8469	5536	4796	4329
147 (147)	6290	4111	3561	3215	8527	5573	4827	4358
148 (148)	6331	4139	3584	3236	8582	5611	4858	4387
149 (149)	6374	4166	3608	3256	8640	5647	4891	4413
150 (150)	6415	4193	3631	3277	8696	5684	4922	4442
151 (151)	6457	4220	3654	3298	8753	5720	4953	4471
152 (152)	6498	4248	3677	3320	8809	5758	4984	4500
153 (153)	6539	4274	3702	3341	8864	5793	5018	4529
154 (154)	6582	4302	3725	3362	8922	5831	5049	4558
155 (155)	6623	4328	3748	3384	8978	5867	5080	4587
156 (156)	6666	4356	3772	3405	9036	5904	5113	4616
157 (157)	6707	4384	3795	3425	9091	5942	5144	4642
158 (158)	6749	4410	3818	3446	9149	5978	5176	4671
159 (159)	6790	4438	3843	3467	9204	6016	5209	4700
160 (160)	6831	4464	3866	3489	9260	6051	5240	4729
161 (161)	6874	4492	3889	3510	9318	6089	5271	4758
162 (162)	6915	4518	3911	3531	9373	6124	5302	4787
163 (163)	6957	4546	3936	3552	9431	6162	5336	4816

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6998	4572	3959	3574	9487	6198	5367	4844
165 (165)	7041	4600	3982	3593	9544	6236	5398	4871
166 (166)	7082	4628	4007	3615	9600	6273	5431	4900
167 (167)	7123	4654	4030	3636	9656	6309	5462	4929
168 (168)	7166	4682	4052	3657	9713	6347	5493	4958
169 (169)	7207	4708	4077	3679	9769	6382	5527	4987
170 (170)	7249	4736	4100	3700	9827	6420	5558	5016
171 (171)	7290	4762	4123	3721	9882	6456	5589	5044
172 (172)	7333	4790	4146	3743	9940	6493	5620	5073
173 (173)	7374	4818	4170	3762	9996	6531	5653	5100
174 (174)	7415	4844	4193	3784	10051	6567	5684	5129
175 (175)	7457	4872	4216	3805	10109	6604	5716	5158
176 (176)	7498	4898	4241	3826	10164	6640	5749	5187
177 (177)	7541	4926	4264	3848	10222	6678	5780	5216
178 (178)	7582	4952	4287	3869	10278	6713	5811	5244
179 (179)	7625	4980	4311	3890	10336	6751	5844	5273
180 (180)	7666	5007	4334	3910	10391	6787	5876	5300
181 (181)	7708	5034	4357	3931	10449	6824	5907	5329
182 (182)	7749	5062	4380	3952	10504	6862	5938	5358
183 (183)	7790	5089	4405	3974	10560	6898	5971	5387
184 (184)	7833	5116	4428	3995	10618	6936	6002	5416
185 (185)	7874	5143	4451	4016	10673	6971	6033	5444

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7916	5170	4475	4038	10731	7009	6067	5473
187 (187)	7957	5197	4498	4059	10787	7044	6098	5502
188 (188)	8000	5225	4521	4079	10844	7082	6129	5529
189 (189)	8041	5251	4546	4100	10900	7118	6162	5558
190 (190)	8082	5279	4569	4121	10956	7156	6193	5587
191 (191)	8125	5307	4592	4143	11013	7193	6224	5616
192 (192)	8166	5333	4615	4164	11069	7229	6256	5644
193 (193)	8208	5361	4639	4185	11127	7267	6289	5673
194 (194)	8249	5387	4662	4207	11182	7302	6320	5702
195 (195)	8292	5415	4685	4228	11240	7340	6351	5731
196 (196)	8333	5441	4710	4248	11296	7376	6384	5758
197 (197)	8374	5469	4733	4269	11351	7413	6416	5787
198 (198)	8416	5495	4756	4290	11409	7449	6447	5816
199 (199)	8457	5523	4780	4311	11464	7487	6480	5844
200 (902)	8500	5551	4803	4333	11522	7524	6511	5873
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	31	26	26	69	42	36	36

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	20	19	17	16
0,4 (004)	28	25	22	21
0,6 (006)	35	30	27	24
0,8 (008)	42	36	32	29
1 (010)	50	42	37	33
1,5 (015)	60	51	45	40
2 (020)	76	63	57	50
2,5 (025)	92	76	68	60
3 (030)	108	89	80	70
3,5 (035)	112	93	84	74
4 (040)	126	105	95	83
4,5 (045)	140	116	105	92
5 (050)	154	128	115	101
5,5 (055)	169	139	126	110
6 (060)	183	151	136	119
6,5 (065)	197	162	147	128
7 (070)	211	174	157	137
7,5 (075)	225	186	168	146
8 (080)	240	197	178	155
8,5 (085)	254	209	189	164
9 (090)	268	220	199	173
9,5 (095)	282	232	210	182
10 (110)	296	243	220	191

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	154	193	210	244	265

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	498	353	317	586	415	373	816	579	520	1107	784	704
2 (002)	552	381	337	649	448	396	905	625	552	1227	847	749
3 (003)	629	419	364	740	493	428	1031	687	597	1398	931	809
4 (004)	676	441	378	795	519	445	1108	723	620	1502	980	840
5 (005)	746	476	402	878	560	473	1223	780	659	1658	1058	893
6 (006)	816	511	427	960	601	502	1338	838	700	1813	1136	949
7 (007)	886	546	452	1042	642	532	1452	895	741	1969	1213	1004
8 (008)	957	582	477	1126	685	561	1569	954	782	2127	1293	1060
9 (009)	1027	617	502	1208	726	591	1684	1011	823	2282	1371	1116
10 (010)	1097	652	527	1291	767	620	1798	1069	864	2438	1449	1171
11 (011)	1148	679	547	1351	799	644	1882	1113	897	2551	1509	1216

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1198	706	567	1409	831	667	1964	1157	930	2662	1569	1260
13 (013)	1249	733	587	1469	862	691	2048	1202	962	2776	1629	1304
14 (014)	1299	760	607	1528	894	714	2130	1246	995	2887	1689	1349
15 (015)	1350	787	627	1588	926	738	2213	1290	1028	3000	1749	1393
16 (016)	1401	814	647	1648	958	761	2297	1334	1061	3113	1809	1438
17 (017)	1451	841	668	1707	989	786	2379	1379	1095	3224	1869	1484
18 (018)	1502	868	688	1767	1021	809	2462	1423	1128	3338	1929	1529
19 (019)	1552	895	708	1826	1053	833	2544	1467	1161	3449	1989	1573
20 (020)	1603	922	728	1886	1085	856	2628	1511	1193	3562	2049	1618
21 (021)	1653	949	748	1945	1116	880	2710	1556	1226	3673	2109	1662
22 (022)	1704	976	768	2005	1148	904	2793	1600	1259	3787	2169	1707
23 (023)	1754	1003	788	2064	1180	927	2875	1644	1292	3898	2229	1751
24 (024)	1805	1029	808	2124	1211	951	2959	1687	1325	4011	2287	1796
25 (025)	1856	1056	828	2184	1242	974	3043	1731	1357	4124	2347	1840
26 (026)	1906	1083	848	2242	1274	998	3125	1775	1390	4236	2407	1884
27 (027)	1957	1110	868	2302	1306	1021	3208	1820	1423	4349	2467	1929
28 (028)	2007	1137	888	2361	1338	1045	3290	1864	1456	4460	2527	1973
29 (029)	2058	1164	909	2421	1369	1069	3374	1908	1490	4573	2587	2020
30 (030)	2108	1191	929	2480	1401	1093	3456	1952	1523	4684	2647	2064
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	461	337	308	542	396	362	756	552	505	1024	749	684
2 (002)	512	364	327	602	428	385	839	597	536	1138	809	727
3 (003)	570	394	350	671	464	412	934	646	574	1267	876	778
4 (004)	597	408	358	702	480	421	979	669	587	1327	907	796
5 (005)	647	435	378	761	512	445	1061	713	620	1438	967	840
6 (006)	698	462	398	821	544	468	1144	757	652	1551	1027	884
7 (007)	748	489	419	880	575	493	1226	802	687	1662	1087	931
8 (008)	799	516	439	940	607	516	1310	846	720	1776	1147	976
9 (009)	849	543	459	999	639	540	1392	890	752	1887	1207	1020
10 (010)	900	570	479	1059	671	564	1475	934	785	2000	1267	1064
11 (011)	951	597	499	1119	702	587	1559	979	818	2113	1327	1109
12 (012)	1001	624	519	1178	734	611	1641	1023	851	2224	1387	1153
13 (013)	1052	651	539	1238	766	634	1725	1067	884	2338	1447	1198
14 (014)	1102	678	559	1296	798	658	1807	1111	916	2449	1507	1242
15 (015)	1153	704	579	1356	828	681	1890	1154	949	2562	1564	1287
16 (016)	1203	731	599	1415	860	705	1972	1198	982	2673	1624	1331
17 (017)	1254	758	619	1475	892	728	2056	1243	1015	2787	1684	1376
18 (018)	1304	785	639	1534	924	752	2138	1287	1048	2898	1744	1420
19 (019)	1355	812	659	1594	955	775	2221	1331	1080	3011	1804	1464
20 (020)	1405	839	680	1653	987	800	2303	1375	1115	3122	1864	1511
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	456	336	307	536	395	361	748	551	503	1013	747	682
2 (002)	504	361	325	593	425	382	826	592	533	1120	802	722
3 (003)	557	389	346	655	458	407	913	638	567	1238	864	769
4 (004)	580	401	354	682	472	416	951	657	580	1289	891	787
5 (005)	626	426	373	736	501	439	1026	698	611	1391	947	829
6 (006)	673	451	392	792	531	461	1103	739	643	1496	1002	871
7 (007)	719	477	411	846	561	484	1179	782	674	1598	1060	913
8 (008)	765	502	430	900	591	506	1254	823	705	1700	1116	956
9 (009)	812	527	449	955	620	528	1331	864	736	1804	1171	998
10 (010)	858	552	468	1009	649	551	1407	905	767	1907	1227	1040
11 (011)	904	577	488	1064	679	574	1482	946	800	2009	1282	1084
12 (012)	951	603	507	1119	709	596	1559	989	831	2113	1340	1127
13 (013)	997	628	526	1173	739	619	1634	1030	862	2216	1396	1169
14 (014)	1043	653	545	1227	768	641	1710	1070	893	2318	1451	1211
15 (015)	1090	678	564	1282	798	664	1787	1111	925	2422	1507	1253
16 (016)	1136	703	583	1336	827	686	1862	1152	956	2524	1562	1296
17 (017)	1182	729	602	1391	858	708	1938	1195	987	2627	1620	1338
18 (018)	1229	754	621	1446	887	731	2015	1236	1018	2731	1676	1380
19 (019)	1275	779	640	1500	916	753	2090	1277	1049	2833	1731	1422
20 (020)	1321	804	659	1554	946	775	2166	1318	1080	2936	1787	1464
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	39	23	18	46	27	21	64	38	30	87	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	139	189	238

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	424	416
2 (002)	446	434
3 (003)	476	458
4 (004)	501	479
5 (005)	530	502
6 (006)	559	526
7 (007)	588	550
8 (008)	617	573
9 (009)	645	597
10 (010)	674	621
11 (011)	697	640
12 (012)	720	659
13 (013)	742	678
14 (014)	765	697
15 (015)	788	716
16 (016)	811	735
17 (017)	833	755
18 (018)	856	774
19 (019)	879	793
20 (020)	901	812
21 (021)	924	831
22 (022)	947	850
23 (023)	969	869
24 (024)	992	888
25 (025)	1015	908
26 (026)	1038	927
27 (027)	1060	946
28 (028)	1083	965
29 (029)	1106	984
30 (030)	1128	1003
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	412	407
2 (002)	434	425
3 (003)	457	445
4 (004)	477	461
5 (005)	500	480
6 (006)	522	499
7 (007)	545	518
8 (008)	568	537
9 (009)	590	556
10 (010)	613	575
11 (011)	636	595
12 (012)	659	614
13 (013)	681	633
14 (014)	704	652
15 (015)	727	671
16 (016)	749	690
17 (017)	772	709
18 (018)	795	728
19 (019)	818	748
20 (020)	840	767
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	411	406
2 (002)	431	423
3 (003)	453	442
4 (004)	472	457
5 (005)	493	475
6 (006)	514	493
7 (007)	536	511
8 (008)	557	530
9 (009)	579	548
10 (010)	600	566
11 (011)	622	584
12 (012)	643	602
13 (013)	664	620
14 (014)	686	638
15 (015)	707	657
16 (016)	729	675
17 (017)	750	693
18 (018)	771	711
19 (019)	793	729
20 (020)	814	747
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	16

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	241	276

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	384	373
2 (002)	421	396
3 (003)	470	425
4 (004)	512	451
5 (005)	559	480
6 (006)	606	508
7 (007)	653	537
8 (008)	700	566
9 (009)	747	594
10 (010)	794	623
11 (011)	831	646
12 (012)	868	669
13 (013)	905	693
14 (014)	942	716
15 (015)	979	739
16 (016)	1015	762
17 (017)	1052	785
18 (018)	1089	808
19 (019)	1126	831
20 (020)	1163	855
21 (021)	1200	878
22 (022)	1237	901
23 (023)	1273	924
24 (024)	1310	947
25 (025)	1347	970
26 (026)	1384	993
27 (027)	1421	1016
28 (028)	1458	1040
29 (029)	1495	1063
30 (030)	1532	1086
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	365	363
2 (002)	401	385
3 (003)	439	408
4 (004)	471	428
5 (005)	508	452
6 (006)	545	475
7 (007)	582	498
8 (008)	619	521
9 (009)	655	544
10 (010)	692	567
11 (011)	729	590
12 (012)	766	613
13 (013)	803	637
14 (014)	840	660
15 (015)	877	683
16 (016)	913	706
17 (017)	950	729
18 (018)	987	752
19 (019)	1024	775
20 (020)	1061	799
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	363	361
2 (002)	396	382
3 (003)	432	405
4 (004)	462	424
5 (005)	497	446
6 (006)	532	467
7 (007)	566	489
8 (008)	601	511
9 (009)	636	533
10 (010)	670	555
11 (011)	705	577
12 (012)	740	599
13 (013)	775	621
14 (014)	809	643
15 (015)	844	665
16 (016)	879	687
17 (017)	913	709
18 (018)	948	731
19 (019)	983	753
20 (020)	1017	775
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	372	367
2 (002)	416	393
3 (003)	461	421
4 (004)	500	445
5 (005)	545	472
6 (006)	589	499
7 (007)	633	526
8 (008)	677	553
9 (009)	721	580
10 (010)	766	608
11 (011)	810	635
12 (012)	854	662
13 (013)	898	689
14 (014)	942	716
15 (015)	987	743
16 (016)	1031	771
17 (017)	1075	798
18 (018)	1119	825
19 (019)	1164	852
20 (020)	1208	879
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	23

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	196	236

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	444	451	427	432	430	440
2 (002)	482	486	452	457	451	462
3 (003)	530	531	484	490	479	491
4 (004)	572	571	512	518	502	515
5 (005)	619	615	544	550	529	543
6 (006)	666	659	576	582	556	571
7 (007)	713	703	608	615	584	599
8 (008)	760	747	640	647	611	627
9 (009)	807	791	672	679	638	656
10 (010)	854	835	704	711	665	684
11 (011)	940	913	768	775	727	749
12 (012)	981	951	797	804	753	776
13 (013)	1021	989	825	833	778	802
14 (014)	1062	1027	854	861	803	828
15 (015)	1102	1065	882	890	828	854
16 (016)	1143	1103	911	918	853	880
17 (017)	1184	1141	939	947	878	906
18 (018)	1224	1179	968	976	903	933
19 (019)	1265	1216	996	1004	928	959
20 (020)	1306	1254	1025	1033	954	985
21 (021)	1346	1292	1053	1061	979	1011
22 (022)	1387	1330	1082	1090	1004	1037
23 (023)	1428	1368	1110	1119	1029	1063
24 (024)	1468	1406	1138	1147	1054	1090
25 (025)	1509	1444	1167	1176	1079	1116
26 (026)	1550	1482	1195	1204	1104	1142
27 (027)	1590	1520	1224	1233	1129	1168
28 (028)	1631	1558	1252	1262	1155	1194
29 (029)	1672	1596	1281	1290	1180	1220
30 (030)	1712	1633	1309	1319	1205	1247
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	23	20	21

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	230	257	289	294

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	449
4107-0101-1002	2	491
4107-0101-1003	3	543
4107-0101-1004	4	582
4107-0101-1005	5	632
4107-0101-1006	6	681
4107-0101-1007	7	730
4107-0101-1008	8	780
4107-0101-1009	9	829
4107-0101-1010	10	878
4107-0101-1011	11	927
4107-0101-1012	12	977
4107-0101-1013	13	1026
4107-0101-1014	14	1075
4107-0101-1015	15	1125
4107-0101-1016	16	1174
4107-0101-1017	17	1223
4107-0101-1018	18	1273
4107-0101-1019	19	1322
4107-0101-1020	20	1371
4107-0101-1021	21	1409
4107-0101-1022	22	1447
4107-0101-1023	23	1484
4107-0101-1024	24	1522
4107-0101-1025	25	1560
4107-0101-1026	26	1597
4107-0101-1027	27	1635
4107-0101-1028	28	1673
4107-0101-1029	29	1711
4107-0101-1030	30	1748
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	428
4107-0201-1002	2	464
4107-0201-1003	3	503
4107-0201-1004	4	536
4107-0201-1005	5	574
4107-0201-1006	6	611
4107-0201-1007	7	649
4107-0201-1008	8	687
4107-0201-1009	9	725
4107-0201-1010	10	762
4107-0201-1011	11	800
4107-0201-1012	12	838
4107-0201-1013	13	875
4107-0201-1014	14	913
4107-0201-1015	15	951
4107-0201-1016	16	989
4107-0201-1017	17	1026
4107-0201-1018	18	1064
4107-0201-1019	19	1102
4107-0201-1020	20	1139
4107-0201-1021	21	1177
4107-0201-1022	22	1215
4107-0201-1023	23	1253
4107-0201-1024	24	1290
4107-0201-1025	25	1328
4107-0201-1026	26	1366
4107-0201-1027	27	1403
4107-0201-1028	28	1441
4107-0201-1029	29	1479
4107-0201-1030	30	1517
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	425
4107-0301-1002	2	459
4107-0301-1003	3	496
4107-0301-1004	4	526
4107-0301-1005	5	561
4107-0301-1006	6	597
4107-0301-1007	7	632
4107-0301-1008	8	667
4107-0301-1009	9	702
4107-0301-1010	10	738
4107-0301-1011	11	773
4107-0301-1012	12	808
4107-0301-1013	13	843
4107-0301-1014	14	879
4107-0301-1015	15	914
4107-0301-1016	16	949
4107-0301-1017	17	984
4107-0301-1018	18	1020
4107-0301-1019	19	1055
4107-0301-1020	20	1090
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	436
4107-0401-1002	2	481
4107-0401-1003	3	528
4107-0401-1004	4	569
4107-0401-1005	5	615
4107-0401-1006	6	662
4107-0401-1007	7	708
4107-0401-1008	8	754
4107-0401-1009	9	800
4107-0401-1010	10	846
4107-0401-1011	11	892
4107-0401-1012	12	938
4107-0401-1013	13	984
4107-0401-1014	14	1030
4107-0401-1015	15	1076
4107-0401-1016	16	1122
4107-0401-1017	17	1168
4107-0401-1018	18	1214
4107-0401-1019	19	1260
4107-0401-1020	20	1306
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	176

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	415	381	488	448	680	625	922	847
2 (002)	447	404	526	475	733	662	993	898
3 (003)	489	435	575	512	802	713	1087	967
4 (004)	509	446	599	525	834	731	1131	991
5 (005)	547	473	644	556	897	775	1216	1051
6 (006)	584	500	687	588	957	820	1298	1111
7 (007)	622	527	732	620	1020	864	1382	1171
8 (008)	659	555	775	653	1080	910	1464	1233
9 (009)	696	582	819	685	1141	954	1547	1293
10 (010)	734	609	864	716	1203	998	1631	1353
11 (011)	771	636	907	748	1264	1043	1713	1413
12 (012)	809	663	952	780	1326	1087	1798	1473
13 (013)	846	691	995	813	1387	1133	1880	1536
14 (014)	883	718	1039	845	1448	1177	1962	1596
15 (015)	921	745	1084	876	1510	1221	2047	1656
16 (016)	958	772	1127	908	1570	1266	2129	1716
17 (017)	996	800	1172	941	1633	1311	2213	1778
18 (018)	1033	827	1215	973	1693	1356	2296	1838
19 (019)	1070	854	1259	1005	1754	1400	2378	1898
20 (020)	1108	881	1304	1036	1816	1444	2462	1958
21 (021)	1136	902	1336	1061	1862	1479	2524	2004
22 (022)	1164	924	1369	1087	1908	1515	2587	2053
23 (023)	1192	945	1402	1112	1954	1549	2649	2100
24 (024)	1221	966	1436	1136	2002	1584	2713	2147
25 (025)	1249	987	1469	1161	2048	1618	2776	2193
26 (026)	1277	1008	1502	1186	2093	1652	2838	2240
27 (027)	1305	1029	1535	1211	2139	1687	2900	2287
28 (028)	1333	1051	1568	1236	2185	1723	2962	2336
29 (029)	1362	1072	1602	1261	2233	1757	3027	2382
30 (030)	1390	1093	1635	1286	2279	1792	3089	2429
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	398	370	468	435	652	607	884	822
2 (002)	426	390	501	459	698	639	947	867
3 (003)	457	414	538	487	749	679	1016	920
4 (004)	472	421	555	495	774	690	1049	936
5 (005)	501	443	589	521	821	726	1113	984
6 (006)	529	464	622	546	867	761	1176	1031
7 (007)	557	485	655	571	913	795	1238	1078
8 (008)	585	506	688	595	959	830	1300	1124
9 (009)	613	527	721	620	1005	864	1362	1171
10 (010)	642	548	755	645	1052	898	1427	1218
11 (011)	670	570	788	671	1098	934	1489	1267
12 (012)	698	591	821	695	1144	969	1551	1313
13 (013)	726	612	854	720	1190	1003	1613	1360
14 (014)	754	633	887	745	1236	1038	1676	1407
15 (015)	783	654	921	769	1284	1072	1740	1453
16 (016)	811	675	954	794	1330	1107	1802	1500
17 (017)	839	696	987	819	1375	1141	1864	1547
18 (018)	867	718	1020	845	1421	1177	1927	1596
19 (019)	895	739	1053	869	1467	1211	1989	1642
20 (020)	924	760	1087	894	1515	1246	2053	1689
21 (021)	952	781	1120	919	1561	1280	2116	1736
22 (022)	980	802	1153	944	1607	1315	2178	1782
23 (023)	1008	823	1186	968	1652	1349	2240	1829
24 (024)	1036	845	1219	994	1698	1385	2302	1878
25 (025)	1065	866	1253	1019	1746	1420	2367	1924
26 (026)	1093	887	1286	1044	1792	1454	2429	1971
27 (027)	1121	908	1319	1068	1838	1489	2491	2018
28 (028)	1149	929	1352	1093	1884	1523	2553	2064
29 (029)	1177	950	1385	1118	1930	1557	2616	2111
30 (030)	1206	972	1419	1144	1977	1593	2680	2160
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	374	346	440	407	613	567	831	769
2 (002)	407	370	479	435	667	607	904	822
3 (003)	444	397	522	467	728	651	987	882
4 (004)	464	408	546	480	761	669	1031	907
5 (005)	498	433	586	509	816	710	1107	962
6 (006)	531	458	625	539	870	751	1180	1018
7 (007)	565	482	665	567	926	790	1256	1071
8 (008)	599	507	705	596	982	831	1331	1127
9 (009)	632	532	744	626	1036	872	1404	1182
10 (010)	666	556	784	654	1092	911	1480	1236
11 (011)	699	581	822	684	1146	952	1553	1291
12 (012)	733	606	862	713	1202	993	1629	1347
13 (013)	766	630	901	741	1256	1033	1702	1400
14 (014)	800	655	941	771	1311	1074	1778	1456
15 (015)	833	680	980	800	1366	1115	1851	1511
16 (016)	867	704	1020	828	1421	1154	1927	1564
17 (017)	900	729	1059	858	1475	1195	2000	1620
18 (018)	934	754	1099	887	1531	1236	2076	1676
19 (019)	968	779	1139	916	1587	1277	2151	1731
20 (020)	1001	803	1178	945	1641	1316	2224	1784
21 (021)	1035	828	1218	974	1697	1357	2300	1840
22 (022)	1068	853	1256	1004	1751	1398	2373	1896
23 (023)	1102	877	1296	1032	1807	1438	2449	1949
24 (024)	1135	902	1335	1061	1861	1479	2522	2004
25 (025)	1169	927	1375	1091	1916	1520	2598	2060
26 (026)	1202	951	1414	1119	1970	1559	2671	2113
27 (027)	1236	976	1454	1148	2026	1600	2747	2169
28 (028)	1269	1001	1493	1178	2080	1641	2820	2224
29 (029)	1303	1025	1533	1206	2136	1680	2896	2278
30 (030)	1336	1050	1572	1235	2190	1721	2969	2333
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	24	39	28	54	39	73	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	198	226

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	384
4109-0101-1002	2	408
4109-0101-1003	3	439
4109-0101-1004	4	454
4109-0101-1005	5	482
4109-0101-1006	6	510
4109-0101-1007	7	537
4109-0101-1008	8	565
4109-0101-1009	9	593
4109-0101-1010	10	621
4109-0101-1011	11	649
4109-0101-1012	12	677
4109-0101-1013	13	705
4109-0101-1014	14	733
4109-0101-1015	15	761
4109-0101-1016	16	789
4109-0101-1017	17	817
4109-0101-1018	18	845
4109-0101-1019	19	873
4109-0101-1020	20	901
4109-0101-1021	21	921
4109-0101-1022	22	942
4109-0101-1023	23	962
4109-0101-1024	24	983
4109-0101-1025	25	1003
4109-0101-1026	26	1024
4109-0101-1027	27	1044
4109-0101-1028	28	1065
4109-0101-1029	29	1085
4109-0101-1030	30	1106
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	371
4109-0201-1002	2	391
4109-0201-1003	3	414
4109-0201-1004	4	424
4109-0201-1005	5	445
4109-0201-1006	6	465
4109-0201-1007	7	486
4109-0201-1008	8	506
4109-0201-1009	9	527
4109-0201-1010	10	547
4109-0201-1011	11	568
4109-0201-1012	12	588
4109-0201-1013	13	609
4109-0201-1014	14	629
4109-0201-1015	15	650
4109-0201-1016	16	670
4109-0201-1017	17	691
4109-0201-1018	18	711
4109-0201-1019	19	732
4109-0201-1020	20	752
4109-0201-1021	21	773
4109-0201-1022	22	793
4109-0201-1023	23	814
4109-0201-1024	24	834
4109-0201-1025	25	855
4109-0201-1026	26	875
4109-0201-1027	27	896
4109-0201-1028	28	916
4109-0201-1029	29	937
4109-0201-1030	30	957
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	179

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	140	165	230	311
2 (002)	209	246	343	464
3 (003)	278	327	456	618
4 (004)	348	409	570	773
5 (005)	417	491	684	927
6 (006)	486	572	797	1080
7 (007)	556	654	911	1236
8 (008)	625	735	1025	1389
9 (009)	695	818	1139	1544
10 (010)	764	899	1252	1698
11 (011)	833	980	1366	1851
12 (012)	903	1062	1480	2007
13 (013)	972	1144	1593	2160
14 (014)	1041	1225	1707	2313
15 (015)	1111	1307	1821	2469
16 (016)	1180	1388	1934	2622
17 (017)	1249	1469	2048	2776
18 (018)	1319	1552	2162	2931
19 (019)	1388	1633	2275	3084
20 (020)	1457	1714	2389	3238
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	555	653	910	1233
2 (002)	624	734	1023	1387
3 (003)	693	815	1136	1540
4 (004)	763	898	1251	1696
5 (005)	832	979	1364	1849
6 (006)	902	1061	1479	2004
7 (007)	971	1142	1592	2158
8 (008)	1040	1224	1705	2311
9 (009)	1110	1306	1820	2467
10 (010)	1179	1387	1933	2620
11 (011)	1248	1468	2046	2773
12 (012)	1318	1551	2161	2929
13 (013)	1387	1632	2274	3082
14 (014)	1456	1713	2387	3236
15 (015)	1526	1795	2502	3391
16 (016)	1595	1876	2615	3544
17 (017)	1664	1958	2728	3698
18 (018)	1734	2040	2843	3853
19 (019)	1803	2121	2956	4007
20 (020)	1872	2202	3069	4160
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	179

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	626	626
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	711	711
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	704	704
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	454	454
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	787	787
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	338	338
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	540	540
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	436	436
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	419	419
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	713	713
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1522	1522
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	483	297
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	636	564
4131-0102-03	Пиломатериалы	537	825
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	588	588
4131-0103-02	Металл листовой	491	491
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	485	485
4131-0103-04	Проволока в кругах	799	799
4131-0103-05	Конструкции металлические	522	522
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	282	490
4131-0104-02	Песок всякий	159	260
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	211	292
4131-0104-04	Глина сухая	237	302
4131-0104-05	Мусор строительный	97	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	583	401

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2019

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная