

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019
СЦПГ РК 8.04-12-2019**

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірілігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур - Султан 2019

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 11.12.2019 ж. №207-НҚ бұйрығымен
01.01.2020 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 11.12.2019 года №207-НҚ
с 01.01.2020 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общая часть	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах	89
Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общая часть

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозку грузов для строительства настоящего Сборника разработаны на 2020 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для строений расположенных в регионах 13.00 Туркестанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубок, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не приведенных в таблице 1, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из таблицы 2:

Таблица 2 – Коэффициенты использования грузоподъемности

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонны;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 8 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние свыше указанных в таблицах определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км, учтенных в сметной цене перевозки грузов.

12 В соответствии с ПОС при направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных ценах 4131 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Ценами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Цена за перевозку крупногабаритных грузов принимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с

учетом надбавок, приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение сметных цен на перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3 – Надбавки к сметным ценам за перевозку крупногабаритных грузов

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большеемкие, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	381	331	288	265	242	448	389	339	312	285
2 (002)	432	370	316	288	261	508	435	372	339	307
3 (003)	503	424	355	320	287	592	499	418	376	338
4 (004)	544	458	380	340	303	640	539	447	400	356
5 (005)	608	508	415	370	327	715	598	488	435	385
6 (006)	673	557	451	400	351	792	655	531	471	413
7 (007)	737	607	487	430	375	867	714	573	506	441
8 (008)	801	657	522	459	399	942	773	614	540	469
9 (009)	865	706	558	489	422	1018	831	656	575	496
10 (010)	929	756	594	519	446	1093	889	699	611	525
11 (011)	976	792	620	541	465	1148	932	729	636	547
12 (012)	1022	828	646	563	484	1202	974	760	662	569
13 (013)	1069	864	673	586	503	1258	1016	792	689	592
14 (014)	1115	900	699	608	521	1312	1059	822	715	613
15 (015)	1162	936	726	630	540	1367	1101	854	741	635
16 (016)	1208	972	752	653	559	1421	1144	885	768	658
17 (017)	1254	1008	778	675	578	1475	1186	915	794	680
18 (018)	1301	1044	805	698	596	1531	1228	947	821	701
19 (019)	1347	1080	831	720	615	1585	1271	978	847	724
20 (020)	1394	1116	858	742	634	1640	1313	1009	873	746
21 (021)	1440	1153	884	765	653	1694	1356	1040	900	768
22 (022)	1487	1189	911	787	671	1749	1399	1072	926	789

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	41010103-	41010104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1533	1225	937	809	690	1804	1441	1102	952	812
24 (024)	1580	1261	963	832	709	1859	1484	1133	979	834
25 (025)	1626	1297	990	854	728	1913	1526	1165	1005	856
26 (026)	1673	1333	1016	876	746	1968	1568	1195	1031	878
27 (027)	1719	1369	1043	899	765	2022	1611	1227	1058	900
28 (028)	1766	1405	1069	921	784	2078	1653	1258	1084	922
29 (029)	1812	1441	1095	944	803	2132	1695	1288	1111	945
30 (030)	1858	1477	1122	966	822	2186	1738	1320	1136	967
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	41010103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	625	543	472	434	397	847	736	640	589	538
2 (002)	708	607	518	472	428	960	822	702	640	580
3 (003)	825	695	582	525	470	1118	942	789	711	638
4 (004)	892	751	623	557	497	1209	1018	844	756	673
5 (005)	997	833	680	607	536	1351	1129	922	822	727
6 (006)	1103	913	739	656	575	1496	1238	1002	889	780
7 (007)	1208	995	798	705	615	1638	1349	1082	956	833

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1313	1077	856	752	654	1780	1460	1160	1020	887
9 (009)	1418	1157	915	802	692	1922	1569	1240	1087	938
10 (010)	1523	1239	974	851	731	2064	1680	1320	1153	991
11 (011)	1600	1298	1016	887	762	2169	1760	1378	1202	1033
12 (012)	1675	1357	1059	923	793	2271	1840	1436	1251	1076
13 (013)	1752	1416	1103	961	825	2376	1920	1496	1302	1118
14 (014)	1828	1475	1146	997	854	2478	2000	1553	1351	1158
15 (015)	1905	1534	1190	1033	885	2582	2080	1613	1400	1200
16 (016)	1980	1593	1233	1070	916	2684	2160	1671	1451	1242
17 (017)	2056	1652	1275	1107	948	2787	2240	1729	1500	1284
18 (018)	2133	1711	1320	1144	977	2891	2320	1789	1551	1324
19 (019)	2208	1770	1362	1180	1008	2993	2400	1847	1600	1367
20 (020)	2285	1830	1407	1216	1039	3098	2480	1907	1649	1409
21 (021)	2361	1890	1449	1254	1070	3200	2562	1964	1700	1451
22 (022)	2438	1949	1493	1290	1100	3304	2642	2024	1749	1491
23 (023)	2513	2008	1536	1326	1131	3407	2722	2082	1798	1533
24 (024)	2590	2067	1579	1364	1162	3511	2802	2140	1849	1576
25 (025)	2666	2126	1623	1400	1193	3613	2882	2200	1898	1618
26 (026)	2743	2185	1666	1436	1223	3718	2962	2258	1947	1658
27 (027)	2818	2244	1710	1474	1254	3820	3042	2318	1998	1700
28 (028)	2895	2303	1752	1510	1285	3924	3122	2376	2047	1742
29 (029)	2970	2362	1795	1548	1316	4027	3202	2433	2098	1784
30 (030)	3046	2421	1839	1584	1348	4129	3282	2493	2147	1827
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	348	306	271	251	232	409	360	319	295	273
2 (002)	396	343	297	273	251	466	404	349	321	295
3 (003)	449	383	327	298	272	528	451	385	351	320
4 (004)	473	404	343	311	282	556	475	404	366	332
5 (005)	520	440	369	334	301	612	518	434	393	354
6 (006)	566	476	395	356	319	666	560	465	419	375
7 (007)	613	513	422	378	338	721	604	496	445	398
8 (008)	659	549	448	401	357	775	646	527	472	420
9 (009)	706	585	475	423	376	831	688	559	498	442
10 (010)	752	621	501	445	394	885	731	589	524	464
11 (011)	798	657	528	468	413	939	773	621	551	486
12 (012)	845	693	554	490	432	994	815	652	576	508
13 (013)	891	729	580	513	451	1048	858	682	604	531
14 (014)	938	765	607	535	469	1104	900	714	629	552
15 (015)	984	801	633	557	488	1158	942	745	655	574
16 (016)	1031	837	660	580	507	1213	985	776	682	596
17 (017)	1077	873	686	602	526	1267	1027	807	708	619
18 (018)	1124	909	712	624	544	1322	1069	838	734	640
19 (019)	1170	945	739	647	563	1376	1112	869	761	662
20 (020)	1217	982	765	669	582	1432	1155	900	787	685
21 (021)	1263	1018	792	691	601	1486	1198	932	813	707
22 (022)	1310	1054	818	714	619	1541	1240	962	840	728

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1356	1090	844	736	638	1595	1282	993	866	751
24 (024)	1402	1126	871	759	657	1649	1325	1025	893	773
25 (025)	1449	1162	897	781	676	1705	1367	1055	919	795
26 (026)	1495	1198	924	803	694	1759	1409	1087	945	816
27 (027)	1542	1234	950	826	713	1814	1452	1118	972	839
28 (028)	1588	1270	977	848	732	1868	1494	1149	998	861
29 (029)	1635	1306	1003	870	751	1924	1536	1180	1024	884
30 (030)	1681	1342	1029	893	769	1978	1579	1211	1051	905
31 (031)	1728	1378	1056	915	788	2033	1621	1242	1076	927
32 (032)	1774	1414	1082	938	807	2087	1664	1273	1104	949
33 (033)	1821	1450	1109	960	826	2142	1706	1305	1129	972
34 (034)	1867	1487	1135	982	844	2196	1749	1335	1155	993
35 (035)	1914	1523	1161	1005	863	2252	1792	1366	1182	1015
36 (036)	1960	1559	1188	1027	882	2306	1834	1398	1208	1038
37 (037)	2006	1595	1214	1049	901	2360	1876	1428	1234	1060
38 (038)	2053	1631	1241	1072	919	2415	1919	1460	1261	1081
39 (039)	2099	1667	1267	1094	938	2469	1961	1491	1287	1104
40 (040)	2146	1703	1293	1116	957	2525	2004	1521	1313	1126
41 (041)	2192	1739	1320	1139	976	2579	2046	1553	1340	1148
42 (042)	2239	1775	1346	1161	994	2634	2088	1584	1366	1169
43 (043)	2285	1811	1373	1184	1013	2688	2131	1615	1393	1192
44 (044)	2332	1847	1399	1206	1032	2744	2173	1646	1419	1214
45 (045)	2378	1883	1426	1228	1051	2798	2215	1678	1445	1236

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2425	1919	1452	1251	1069	2853	2258	1708	1472	1258
47 (047)	2471	1956	1478	1273	1088	2907	2301	1739	1498	1280
48 (048)	2518	1992	1505	1295	1107	2962	2344	1771	1524	1302
49 (049)	2564	2028	1531	1318	1126	3016	2386	1801	1551	1325
50 (050)	2610	2064	1558	1340	1144	3071	2428	1833	1576	1346
51 (051)	2657	2100	1584	1362	1163	3126	2471	1864	1602	1368
52 (052)	2703	2136	1610	1385	1182	3180	2513	1894	1629	1391
53 (053)	2750	2172	1637	1407	1201	3235	2555	1926	1655	1413
54 (054)	2796	2208	1663	1430	1219	3289	2598	1956	1682	1434
55 (055)	2843	2244	1690	1452	1238	3345	2640	1988	1708	1456
56 (056)	2889	2280	1716	1474	1257	3399	2682	2019	1734	1479
57 (057)	2936	2316	1742	1497	1276	3454	2725	2049	1761	1501
58 (058)	2982	2352	1769	1519	1294	3508	2767	2081	1787	1522
59 (059)	3029	2388	1795	1541	1313	3564	2809	2112	1813	1545
60 (060)	3075	2425	1822	1564	1332	3618	2853	2144	1840	1567
61 (061)	3121	2461	1848	1586	1351	3672	2895	2174	1866	1589
62 (062)	3168	2497	1874	1609	1369	3727	2938	2205	1893	1611
63 (063)	3214	2533	1901	1631	1388	3781	2980	2236	1919	1633
64 (064)	3261	2569	1927	1653	1407	3836	3022	2267	1945	1655
65 (065)	3307	2605	1954	1676	1426	3891	3065	2299	1972	1678
66 (066)	3354	2641	1980	1698	1445	3946	3107	2329	1998	1700
67 (067)	3400	2677	2007	1720	1463	4000	3149	2361	2024	1721
68 (068)	3447	2713	2033	1743	1482	4055	3192	2392	2051	1744

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3493	2749	2059	1765	1501	4109	3234	2422	2076	1766
70 (070)	3540	2785	2086	1787	1520	4165	3276	2454	2102	1788
71 (071)	3586	2821	2112	1810	1538	4219	3319	2485	2129	1809
72 (072)	3633	2857	2139	1832	1557	4274	3361	2516	2155	1832
73 (073)	3679	2893	2165	1855	1576	4328	3404	2547	2182	1854
74 (074)	3725	2930	2191	1877	1595	4382	3447	2578	2208	1876
75 (075)	3772	2966	2218	1899	1613	4438	3489	2609	2234	1898
76 (076)	3818	3002	2244	1922	1632	4492	3532	2640	2261	1920
77 (077)	3865	3038	2271	1944	1651	4547	3574	2672	2287	1942
78 (078)	3911	3074	2297	1966	1670	4601	3616	2702	2313	1965
79 (079)	3958	3110	2323	1989	1688	4656	3659	2733	2340	1986
80 (080)	4004	3146	2350	2011	1707	4711	3701	2765	2366	2008
81 (081)	4051	3182	2376	2034	1726	4766	3744	2795	2393	2031
82 (082)	4097	3218	2403	2056	1745	4820	3786	2827	2419	2053
83 (083)	4144	3254	2429	2078	1763	4875	3828	2858	2445	2074
84 (084)	4190	3290	2456	2101	1782	4929	3871	2889	2472	2096
85 (085)	4237	3326	2482	2123	1801	4985	3913	2920	2498	2119
86 (086)	4283	3362	2508	2145	1820	5039	3955	2951	2524	2141
87 (087)	4329	3399	2535	2168	1838	5093	3999	2982	2551	2162
88 (088)	4376	3435	2561	2190	1857	5148	4041	3013	2576	2185
89 (089)	4422	3471	2588	2212	1876	5202	4084	3045	2602	2207
90 (090)	4469	3507	2614	2235	1895	5258	4126	3075	2629	2229

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4515	3543	2640	2257	1913	5312	4168	3106	2655	2251
92 (092)	4562	3579	2667	2280	1932	5367	4211	3138	2682	2273
93 (093)	4608	3615	2693	2302	1951	5421	4253	3168	2708	2295
94 (094)	4655	3651	2720	2324	1970	5476	4295	3200	2734	2318
95 (095)	4701	3687	2746	2347	1988	5531	4338	3231	2761	2339
96 (096)	4748	3723	2772	2369	2007	5586	4380	3261	2787	2361
97 (097)	4794	3759	2799	2391	2026	5640	4422	3293	2813	2384
98 (098)	4841	3795	2825	2414	2045	5695	4465	3324	2840	2406
99 (099)	4887	3831	2852	2436	2063	5749	4507	3355	2866	2427
100 (901)	4933	3867	2878	2458	2082	5804	4549	3386	2892	2449
101 (101)	4980	3904	2905	2481	2101	5859	4593	3418	2919	2472
102 (102)	5026	3940	2931	2503	2120	5913	4635	3448	2945	2494
103 (103)	5073	3976	2957	2526	2138	5968	4678	3479	2972	2515
104 (104)	5119	4012	2984	2548	2157	6022	4720	3511	2998	2538
105 (105)	5166	4048	3010	2570	2176	6078	4762	3541	3024	2560
106 (106)	5212	4084	3037	2593	2195	6132	4805	3573	3051	2582
107 (107)	5259	4120	3063	2615	2213	6187	4847	3604	3076	2604
108 (108)	5305	4156	3089	2637	2232	6241	4889	3634	3102	2626
109 (109)	5352	4192	3116	2660	2251	6296	4932	3666	3129	2648
110 (110)	5398	4228	3142	2682	2270	6351	4974	3696	3155	2671
111 (111)	5445	4264	3169	2705	2288	6406	5016	3728	3182	2692
112 (112)	5491	4300	3195	2727	2307	6460	5059	3759	3208	2714
113 (113)	5537	4336	3221	2749	2326	6514	5101	3789	3234	2736

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5584	4373	3248	2772	2345	6569	5145	3821	3261	2759
115 (115)	5630	4409	3274	2794	2363	6624	5187	3852	3287	2780
116 (116)	5677	4445	3301	2816	2382	6679	5229	3884	3313	2802
117 (117)	5723	4481	3327	2839	2401	6733	5272	3914	3340	2825
118 (118)	5770	4517	3354	2861	2420	6788	5314	3946	3366	2847
119 (119)	5816	4553	3380	2883	2438	6842	5356	3976	3392	2868
120 (120)	5863	4589	3406	2906	2457	6898	5399	4007	3419	2891
121 (121)	5909	4625	3433	2928	2476	6952	5441	4039	3445	2913
122 (122)	5956	4661	3459	2951	2495	7007	5484	4069	3472	2935
123 (123)	6002	4697	3486	2973	2513	7061	5526	4101	3498	2956
124 (124)	6048	4733	3512	2995	2532	7115	5568	4132	3524	2979
125 (125)	6095	4769	3538	3018	2551	7171	5611	4162	3551	3001
126 (126)	6141	4805	3565	3040	2570	7225	5653	4194	3576	3024
127 (127)	6188	4842	3591	3062	2588	7280	5696	4225	3602	3045
128 (128)	6234	4878	3618	3085	2607	7334	5739	4256	3629	3067
129 (129)	6281	4914	3644	3107	2626	7389	5781	4287	3655	3089
130 (130)	6327	4950	3670	3129	2645	7444	5824	4318	3681	3112
131 (131)	6374	4986	3697	3152	2663	7499	5866	4349	3708	3133
132 (132)	6420	5022	3723	3174	2682	7553	5908	4380	3734	3155
133 (133)	6467	5058	3750	3197	2701	7608	5951	4412	3761	3178
134 (134)	6513	5094	3776	3219	2720	7662	5993	4442	3787	3200
135 (135)	6560	5130	3803	3241	2738	7718	6035	4474	3813	3221
136 (136)	6606	5166	3829	3264	2757	7772	6078	4505	3840	3244

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6652	5202	3855	3286	2776	7826	6120	4535	3866	3266
138 (138)	6699	5238	3882	3308	2795	7881	6162	4567	3892	3288
139 (139)	6745	5274	3908	3331	2813	7935	6205	4598	3919	3309
140 (140)	6792	5310	3935	3353	2832	7991	6247	4629	3945	3332
141 (141)	6838	5347	3961	3376	2851	8045	6291	4660	3972	3354
142 (142)	6885	5383	3987	3398	2870	8100	6333	4691	3998	3376
143 (143)	6931	5419	4014	3420	2888	8154	6375	4722	4024	3398
144 (144)	6978	5455	4040	3443	2907	8209	6418	4753	4051	3420
145 (145)	7024	5491	4067	3465	2926	8264	6460	4785	4076	3442
146 (146)	7071	5527	4093	3487	2945	8319	6502	4815	4102	3465
147 (147)	7117	5563	4119	3510	2963	8373	6545	4846	4129	3486
148 (148)	7164	5599	4146	3532	2982	8428	6587	4878	4155	3508
149 (149)	7210	5635	4172	3554	3001	8482	6629	4908	4181	3531
150 (150)	7256	5671	4199	3577	3020	8536	6672	4940	4208	3553
151 (151)	7303	5707	4225	3599	3038	8592	6714	4971	4234	3574
152 (152)	7349	5743	4252	3622	3057	8646	6756	5002	4261	3596
153 (153)	7396	5779	4278	3644	3076	8701	6799	5033	4287	3619
154 (154)	7442	5816	4304	3666	3095	8755	6842	5064	4313	3641
155 (155)	7489	5852	4331	3689	3113	8811	6885	5095	4340	3662
156 (156)	7535	5888	4357	3711	3132	8865	6927	5126	4366	3685
157 (157)	7582	5924	4384	3733	3151	8920	6969	5158	4392	3707
158 (158)	7628	5960	4410	3756	3170	8974	7012	5188	4419	3729
159 (159)	7675	5996	4436	3778	3188	9029	7054	5219	4445	3751

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7721	6032	4463	3801	3207	9084	7096	5251	4472	3773
161 (161)	7768	6068	4489	3823	3226	9139	7139	5281	4498	3795
162 (162)	7814	6104	4516	3845	3245	9193	7181	5313	4524	3818
163 (163)	7860	6140	4542	3868	3263	9247	7224	5344	4551	3839
164 (164)	7907	6176	4568	3890	3282	9302	7266	5374	4576	3861
165 (165)	7953	6212	4595	3912	3301	9356	7308	5406	4602	3884
166 (166)	8000	6248	4621	3935	3320	9412	7351	5436	4629	3906
167 (167)	8046	6284	4648	3957	3338	9466	7393	5468	4655	3927
168 (168)	8093	6321	4674	3979	3357	9521	7436	5499	4681	3949
169 (169)	8139	6357	4701	4002	3376	9575	7479	5531	4708	3972
170 (170)	8186	6393	4727	4024	3395	9631	7521	5561	4734	3994
171 (171)	8232	6429	4753	4047	3413	9685	7564	5592	4761	4015
172 (172)	8279	6465	4780	4069	3432	9740	7606	5624	4787	4038
173 (173)	8325	6501	4806	4091	3451	9794	7648	5654	4813	4060
174 (174)	8372	6537	4833	4114	3470	9849	7691	5686	4840	4082
175 (175)	8418	6573	4859	4136	3489	9904	7733	5716	4866	4105
176 (176)	8464	6609	4885	4158	3507	9958	7775	5747	4892	4126
177 (177)	8511	6645	4912	4181	3526	10013	7818	5779	4919	4148
178 (178)	8557	6681	4938	4203	3545	10067	7860	5809	4945	4171
179 (179)	8604	6717	4965	4225	3564	10122	7902	5841	4971	4193
180 (180)	8650	6753	4991	4248	3582	10176	7945	5872	4998	4214
181 (181)	8697	6790	5017	4270	3601	10232	7988	5902	5024	4236
182 (182)	8743	6826	5044	4293	3620	10286	8031	5934	5051	4259

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8790	6862	5070	4315	3639	10341	8073	5965	5076	4281
184 (184)	8836	6898	5097	4337	3657	10395	8115	5996	5102	4302
185 (185)	8883	6934	5123	4360	3676	10451	8158	6027	5129	4325
186 (186)	8929	6970	5149	4382	3695	10505	8200	6058	5155	4347
187 (187)	8975	7006	5176	4404	3714	10559	8242	6089	5181	4369
188 (188)	9022	7042	5202	4427	3732	10614	8285	6120	5208	4391
189 (189)	9068	7078	5229	4449	3751	10668	8327	6152	5234	4413
190 (190)	9115	7114	5255	4472	3770	10724	8369	6182	5261	4435
191 (191)	9161	7150	5282	4494	3789	10778	8412	6214	5287	4458
192 (192)	9208	7186	5308	4516	3807	10833	8454	6245	5313	4479
193 (193)	9254	7222	5334	4539	3826	10887	8496	6275	5340	4501
194 (194)	9301	7259	5361	4561	3845	10942	8540	6307	5366	4524
195 (195)	9347	7295	5387	4583	3864	10996	8582	6338	5392	4546
196 (196)	9394	7331	5414	4606	3882	11052	8625	6369	5419	4567
197 (197)	9440	7367	5440	4628	3901	11106	8667	6400	5445	4589
198 (198)	9487	7403	5466	4650	3920	11161	8709	6431	5471	4612
199 (199)	9533	7439	5493	4673	3939	11215	8752	6462	5498	4634
200 (902)	9579	7475	5519	4695	3957	11269	8794	6493	5524	4655
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	38	30	23	20	17	45	35	27	24	20

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	570	502	444	411	380	773	680	602	558	516
2 (002)	649	562	487	448	411	880	762	660	607	558
3 (003)	736	628	536	489	446	998	851	727	662	604
4 (004)	775	662	562	510	462	1051	898	762	691	627
5 (005)	852	721	605	548	493	1156	978	820	742	669
6 (006)	928	780	648	584	523	1258	1058	878	791	709
7 (007)	1005	841	692	620	554	1362	1140	938	840	751
8 (008)	1080	900	734	657	585	1464	1220	996	891	793
9 (009)	1157	959	779	693	616	1569	1300	1056	940	836
10 (010)	1233	1018	821	730	646	1671	1380	1113	989	876
11 (011)	1308	1077	866	767	677	1773	1460	1173	1040	918
12 (012)	1385	1136	908	803	708	1878	1540	1231	1089	960
13 (013)	1461	1195	951	841	739	1980	1620	1289	1140	1002
14 (014)	1538	1254	995	877	769	2084	1700	1349	1189	1042
15 (015)	1613	1313	1038	913	800	2187	1780	1407	1238	1084
16 (016)	1690	1372	1082	951	831	2291	1860	1467	1289	1127
17 (017)	1766	1431	1125	987	862	2393	1940	1524	1338	1169
18 (018)	1843	1490	1167	1023	892	2498	2020	1582	1387	1209
19 (019)	1918	1549	1211	1061	923	2600	2100	1642	1438	1251
20 (020)	1995	1610	1254	1097	954	2704	2182	1700	1487	1293
21 (021)	2070	1669	1298	1133	985	2807	2262	1760	1536	1336
22 (022)	2148	1728	1341	1170	1015	2911	2342	1818	1587	1376

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2223	1787	1384	1207	1046	3013	2422	1876	1636	1418
24 (024)	2298	1846	1428	1244	1077	3116	2502	1936	1687	1460
25 (025)	2375	1905	1470	1280	1108	3220	2582	1993	1736	1502
26 (026)	2451	1964	1515	1316	1138	3322	2662	2053	1784	1542
27 (027)	2528	2023	1557	1354	1169	3427	2742	2111	1836	1584
28 (028)	2603	2082	1602	1390	1200	3529	2822	2171	1884	1627
29 (029)	2680	2141	1644	1426	1231	3633	2902	2229	1933	1669
30 (030)	2756	2200	1687	1464	1261	3736	2982	2287	1984	1709
31 (031)	2833	2259	1731	1500	1292	3840	3062	2347	2033	1751
32 (032)	2908	2318	1774	1538	1323	3942	3142	2404	2084	1793
33 (033)	2985	2377	1818	1574	1354	4047	3222	2464	2133	1836
34 (034)	3061	2438	1861	1610	1384	4149	3304	2522	2182	1876
35 (035)	3138	2497	1903	1648	1415	4253	3384	2580	2233	1918
36 (036)	3213	2556	1948	1684	1446	4356	3464	2640	2282	1960
37 (037)	3289	2615	1990	1720	1477	4458	3544	2698	2331	2002
38 (038)	3366	2674	2034	1757	1507	4562	3624	2758	2382	2042
39 (039)	3441	2733	2077	1793	1538	4664	3704	2816	2431	2084
40 (040)	3518	2792	2120	1830	1569	4769	3784	2873	2480	2127
41 (041)	3593	2851	2164	1867	1600	4871	3864	2933	2531	2169
42 (042)	3670	2910	2207	1903	1630	4976	3944	2991	2580	2209
43 (043)	3746	2969	2251	1941	1661	5078	4024	3051	2631	2251
44 (044)	3823	3028	2293	1977	1692	5182	4104	3109	2680	2293
45 (045)	3898	3087	2338	2013	1723	5284	4184	3169	2729	2336

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3975	3146	2380	2051	1752	5389	4264	3227	2780	2376
47 (047)	4051	3207	2423	2087	1784	5491	4347	3284	2829	2418
48 (048)	4128	3266	2467	2123	1815	5596	4427	3344	2878	2460
49 (049)	4203	3325	2510	2161	1846	5698	4507	3402	2929	2502
50 (050)	4279	3384	2554	2197	1875	5800	4587	3462	2978	2542
51 (051)	4356	3443	2597	2233	1907	5904	4667	3520	3027	2584
52 (052)	4431	3502	2639	2270	1938	6007	4747	3578	3078	2627
53 (053)	4508	3561	2684	2307	1969	6111	4827	3638	3127	2669
54 (054)	4584	3620	2726	2344	1998	6213	4907	3696	3178	2709
55 (055)	4661	3679	2770	2380	2030	6318	4987	3756	3227	2751
56 (056)	4736	3738	2813	2416	2061	6420	5067	3813	3276	2793
57 (057)	4813	3797	2856	2454	2092	6524	5147	3871	3327	2836
58 (058)	4889	3856	2900	2490	2121	6627	5227	3931	3376	2876
59 (059)	4966	3915	2943	2526	2152	6731	5307	3989	3424	2918
60 (060)	5041	3975	2987	2564	2184	6833	5389	4049	3476	2960
61 (061)	5116	4034	3030	2600	2215	6936	5469	4107	3524	3002
62 (062)	5193	4093	3072	2638	2244	7040	5549	4164	3576	3042
63 (063)	5269	4152	3116	2674	2275	7142	5629	4224	3624	3084
64 (064)	5346	4211	3159	2710	2307	7247	5709	4282	3673	3127
65 (065)	5421	4270	3203	2748	2338	7349	5789	4342	3724	3169
66 (066)	5498	4330	3246	2784	2369	7453	5869	4400	3773	3211
67 (067)	5574	4389	3290	2820	2398	7556	5949	4460	3822	3251
68 (068)	5651	4448	3333	2857	2430	7660	6029	4518	3873	3293

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5726	4507	3375	2893	2461	7762	6109	4576	3922	3336
70 (070)	5803	4566	3420	2930	2492	7867	6189	4636	3971	3378
71 (071)	5879	4625	3462	2967	2521	7969	6269	4693	4022	3418
72 (072)	5956	4684	3507	3003	2552	8073	6349	4753	4071	3460
73 (073)	6031	4743	3549	3041	2584	8176	6429	4811	4122	3502
74 (074)	6107	4803	3592	3077	2615	8278	6511	4869	4171	3544
75 (075)	6184	4862	3636	3113	2644	8382	6591	4929	4220	3584
76 (076)	6259	4921	3679	3151	2675	8484	6671	4987	4271	3627
77 (077)	6336	4980	3723	3187	2707	8589	6751	5047	4320	3669
78 (078)	6411	5039	3766	3223	2738	8691	6831	5104	4369	3711
79 (079)	6489	5098	3808	3261	2767	8796	6911	5162	4420	3751
80 (080)	6564	5157	3852	3297	2798	8898	6991	5222	4469	3793
81 (081)	6641	5216	3895	3334	2830	9002	7071	5280	4520	3836
82 (082)	6716	5275	3939	3370	2861	9104	7151	5340	4569	3878
83 (083)	6793	5334	3982	3407	2890	9209	7231	5398	4618	3918
84 (084)	6869	5393	4026	3444	2921	9311	7311	5458	4669	3960
85 (085)	6946	5452	4069	3480	2952	9416	7391	5516	4718	4002
86 (086)	7021	5511	4111	3516	2984	9518	7471	5573	4767	4044
87 (087)	7097	5572	4156	3554	3013	9620	7553	5633	4818	4084
88 (088)	7174	5631	4198	3590	3044	9724	7633	5691	4867	4127
89 (089)	7249	5690	4243	3626	3075	9827	7713	5751	4916	4169
90 (090)	7326	5749	4285	3664	3107	9931	7793	5809	4967	4211

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	7402	5808	4328	3700	3136	10033	7873	5867	5016	4251
92 (092)	7479	5867	4372	3738	3167	10138	7953	5927	5067	4293
93 (093)	7554	5926	4415	3774	3198	10240	8033	5984	5116	4336
94 (094)	7631	5985	4459	3810	3230	10344	8113	6044	5164	4378
95 (095)	7707	6044	4502	3848	3259	10447	8193	6102	5216	4418
96 (096)	7784	6103	4544	3884	3290	10551	8273	6160	5264	4460
97 (097)	7859	6162	4589	3920	3321	10653	8353	6220	5313	4502
98 (098)	7936	6221	4631	3957	3352	10758	8433	6278	5364	4544
99 (099)	8011	6280	4675	3993	3382	10860	8513	6338	5413	4584
100 (901)	8087	6339	4718	4030	3413	10962	8593	6396	5462	4627
101 (101)	8164	6400	4762	4067	3444	11067	8676	6456	5513	4669
102 (102)	8239	6459	4805	4103	3475	11169	8756	6513	5562	4711
103 (103)	8316	6518	4848	4141	3505	11273	8836	6571	5613	4751
104 (104)	8392	6577	4892	4177	3536	11376	8916	6631	5662	4793
105 (105)	8469	6636	4934	4213	3567	11480	8996	6689	5711	4836
106 (106)	8544	6695	4979	4251	3598	11582	9076	6749	5762	4878
107 (107)	8621	6754	5021	4287	3628	11687	9156	6807	5811	4918
108 (108)	8697	6813	5064	4323	3659	11789	9236	6864	5860	4960
109 (109)	8774	6872	5108	4361	3690	11893	9316	6924	5911	5002
110 (110)	8849	6931	5151	4397	3721	11996	9396	6982	5960	5044
111 (111)	8926	6990	5195	4434	3751	12100	9476	7042	6011	5084
112 (112)	9002	7049	5238	4470	3782	12202	9556	7100	6060	5127
113 (113)	9077	7108	5280	4507	3813	12304	9636	7158	6109	5169

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	9154	7169	5325	4544	3844	12409	9718	7218	6160	5211
115 (115)	9230	7228	5367	4580	3874	12511	9798	7276	6209	5251
116 (116)	9307	7287	5411	4616	3905	12616	9878	7336	6258	5293
117 (117)	9382	7346	5454	4654	3936	12718	9958	7393	6309	5336
118 (118)	9459	7405	5498	4690	3967	12822	10038	7453	6358	5378
119 (119)	9534	7464	5541	4726	3997	12924	10118	7511	6407	5418
120 (120)	9611	7523	5584	4764	4028	13029	10198	7569	6458	5460
121 (121)	9687	7582	5628	4800	4059	13131	10278	7629	6507	5502
122 (122)	9764	7641	5670	4838	4090	13236	10358	7687	6558	5544
123 (123)	9839	7700	5715	4874	4120	13338	10438	7747	6607	5584
124 (124)	9915	7759	5757	4910	4151	13440	10518	7804	6656	5627
125 (125)	9992	7818	5800	4948	4182	13544	10598	7862	6707	5669
126 (126)	10067	7877	5844	4984	4213	13647	10678	7922	6756	5711
127 (127)	10144	7938	5887	5020	4243	13751	10760	7980	6804	5751
128 (128)	10220	7997	5931	5057	4274	13853	10840	8040	6856	5793
129 (129)	10297	8056	5974	5093	4305	13958	10920	8098	6904	5836
130 (130)	10372	8115	6016	5130	4336	14060	11000	8156	6953	5878
131 (131)	10449	8174	6061	5167	4366	14164	11080	8216	7004	5918
132 (132)	10525	8233	6103	5203	4397	14267	11160	8273	7053	5960
133 (133)	10602	8292	6148	5241	4428	14371	11240	8333	7104	6002
134 (134)	10677	8351	6190	5277	4459	14473	11320	8391	7153	6044
135 (135)	10754	8410	6234	5313	4489	14578	11400	8451	7202	6084
136 (136)	10830	8469	6277	5351	4520	14680	11480	8509	7253	6127

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10905	8528	6320	5387	4551	14782	11560	8567	7302	6169
138 (138)	10982	8587	6364	5423	4582	14887	11640	8627	7351	6211
139 (139)	11057	8646	6407	5461	4611	14989	11720	8684	7402	6251
140 (140)	11134	8705	6451	5497	4643	15093	11800	8744	7451	6293
141 (141)	11210	8766	6493	5534	4674	15196	11882	8802	7502	6336
142 (142)	11287	8825	6536	5570	4705	15300	11962	8860	7551	6378
143 (143)	11362	8884	6580	5607	4734	15402	12042	8920	7600	6418
144 (144)	11439	8943	6623	5644	4766	15507	12122	8978	7651	6460
145 (145)	11515	9002	6667	5680	4797	15609	12202	9038	7700	6502
146 (146)	11592	9061	6710	5716	4828	15713	12282	9096	7749	6544
147 (147)	11667	9120	6752	5754	4857	15816	12362	9153	7800	6584
148 (148)	11744	9179	6797	5790	4889	15920	12442	9213	7849	6627
149 (149)	11820	9238	6839	5826	4920	16022	12522	9271	7898	6669
150 (150)	11895	9297	6884	5864	4951	16124	12602	9331	7949	6711
151 (151)	11972	9356	6926	5900	4980	16229	12682	9389	7998	6751
152 (152)	12048	9415	6970	5938	5011	16331	12762	9449	8049	6793
153 (153)	12125	9474	7013	5974	5043	16436	12842	9507	8098	6836
154 (154)	12200	9534	7056	6010	5074	16538	12924	9564	8147	6878
155 (155)	12277	9593	7100	6048	5103	16642	13004	9624	8198	6918
156 (156)	12352	9652	7143	6084	5134	16744	13084	9682	8247	6960
157 (157)	12430	9711	7187	6120	5166	16849	13164	9742	8296	7002
158 (158)	12505	9770	7230	6157	5197	16951	13244	9800	8347	7044
159 (159)	12582	9830	7272	6193	5226	17056	13324	9858	8396	7084

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	12657	9889	7316	6231	5257	17158	13404	9918	8447	7127
161 (161)	12734	9948	7359	6267	5289	17262	13484	9976	8496	7169
162 (162)	12810	10007	7403	6303	5320	17364	13564	10036	8544	7211
163 (163)	12885	10066	7446	6341	5349	17467	13644	10093	8596	7251
164 (164)	12962	10125	7489	6377	5380	17571	13724	10151	8644	7293
165 (165)	13038	10184	7533	6413	5411	17673	13804	10211	8693	7336
166 (166)	13115	10243	7575	6451	5443	17778	13884	10269	8744	7378
167 (167)	13190	10302	7620	6487	5472	17880	13964	10329	8793	7418
168 (168)	13267	10362	7662	6523	5503	17984	14047	10387	8842	7460
169 (169)	13343	10421	7707	6561	5534	18087	14127	10447	8893	7502
170 (170)	13420	10480	7749	6597	5566	18191	14207	10504	8942	7544
171 (171)	13495	10539	7792	6634	5595	18293	14287	10562	8993	7584
172 (172)	13572	10598	7836	6670	5626	18398	14367	10622	9042	7627
173 (173)	13648	10657	7879	6707	5657	18500	14447	10680	9091	7669
174 (174)	13725	10716	7923	6744	5689	18604	14527	10740	9142	7711
175 (175)	13800	10775	7966	6780	5720	18707	14607	10798	9191	7753
176 (176)	13875	10834	8008	6816	5749	18809	14687	10856	9240	7793
177 (177)	13952	10893	8052	6854	5780	18913	14767	10916	9291	7836
178 (178)	14028	10952	8095	6890	5811	19016	14847	10973	9340	7878
179 (179)	14105	11011	8139	6926	5843	19120	14927	11033	9389	7920
180 (180)	14180	11070	8182	6964	5872	19222	15007	11091	9440	7960
181 (181)	14257	11131	8225	7000	5903	19327	15089	11149	9489	8002
182 (182)	14333	11190	8269	7038	5934	19429	15169	11209	9540	8044

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	14410	11249	8311	7074	5966	19533	15249	11267	9589	8087
184 (184)	14485	11308	8356	7110	5995	19636	15329	11327	9638	8127
185 (185)	14562	11367	8398	7148	6026	19740	15409	11384	9689	8169
186 (186)	14638	11426	8441	7184	6057	19842	15489	11442	9738	8211
187 (187)	14713	11485	8485	7220	6089	19944	15569	11502	9787	8253
188 (188)	14790	11544	8528	7257	6118	20049	15649	11560	9838	8293
189 (189)	14866	11603	8572	7293	6149	20151	15729	11620	9887	8336
190 (190)	14943	11662	8615	7331	6180	20256	15809	11678	9938	8378
191 (191)	15018	11721	8659	7367	6211	20358	15889	11738	9987	8420
192 (192)	15095	11780	8702	7403	6241	20462	15969	11796	10036	8460
193 (193)	15170	11839	8744	7441	6272	20564	16049	11853	10087	8502
194 (194)	15248	11900	8789	7477	6303	20669	16131	11913	10136	8544
195 (195)	15323	11959	8831	7513	6334	20771	16211	11971	10184	8587
196 (196)	15400	12018	8875	7551	6364	20876	16291	12031	10236	8627
197 (197)	15475	12077	8918	7587	6395	20978	16371	12089	10284	8669
198 (198)	15552	12136	8961	7623	6426	21082	16451	12147	10333	8711
199 (199)	15628	12195	9005	7661	6457	21184	16531	12207	10384	8753
200 (902)	15703	12254	9048	7697	6487	21287	16611	12264	10433	8793
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	62	49	38	33	28	84	67	51	44	38

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	344	303	269	249	231	405	356	316	293	272
2 (002)	388	337	293	270	249	456	396	345	318	293
3 (003)	438	374	321	294	268	515	440	378	346	315
4 (004)	458	393	335	305	277	539	462	394	359	326
5 (005)	501	426	359	326	295	589	501	422	384	347
6 (006)	543	459	384	347	313	639	540	452	408	368
7 (007)	586	492	408	367	330	689	579	480	432	388
8 (008)	629	526	433	388	348	740	619	509	456	409
9 (009)	672	559	457	409	366	791	658	538	481	431
10 (010)	714	592	481	430	383	840	696	566	506	451
11 (011)	757	625	506	451	401	891	735	595	531	472
12 (012)	800	658	530	471	419	941	774	624	554	493
13 (013)	842	692	555	492	436	991	814	653	579	513
14 (014)	885	725	579	513	454	1041	853	681	604	534
15 (015)	928	758	604	534	471	1092	892	711	628	554
16 (016)	970	791	628	555	489	1141	931	739	653	575
17 (017)	1013	824	652	575	507	1192	969	767	676	596
18 (018)	1056	858	677	596	524	1242	1009	796	701	616
19 (019)	1098	891	701	617	542	1292	1048	825	726	638
20 (020)	1141	924	726	638	560	1342	1087	854	751	659
21 (021)	1184	957	750	659	577	1393	1126	882	775	679
22 (022)	1226	990	775	680	595	1442	1165	912	800	700

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1269	1024	799	700	613	1493	1205	940	824	721
24 (024)	1312	1057	824	721	630	1544	1244	969	848	741
25 (025)	1354	1090	848	742	648	1593	1282	998	873	762
26 (026)	1397	1123	872	763	666	1644	1321	1026	898	784
27 (027)	1440	1156	897	784	683	1694	1360	1055	922	804
28 (028)	1482	1190	921	804	701	1744	1400	1084	946	825
29 (029)	1525	1223	946	825	718	1794	1439	1113	971	845
30 (030)	1568	1256	970	846	736	1845	1478	1141	995	866
31 (031)	1610	1289	995	867	754	1894	1516	1171	1020	887
32 (032)	1653	1322	1019	888	771	1945	1555	1199	1045	907
33 (033)	1696	1356	1043	908	789	1995	1595	1227	1068	928
34 (034)	1739	1389	1068	929	807	2046	1634	1256	1093	949
35 (035)	1781	1422	1092	950	824	2095	1673	1285	1118	969
36 (036)	1824	1455	1117	971	842	2146	1712	1314	1142	991
37 (037)	1867	1488	1141	992	860	2196	1751	1342	1167	1012
38 (038)	1909	1521	1166	1012	877	2246	1789	1372	1191	1032
39 (039)	1952	1555	1190	1033	895	2296	1829	1400	1215	1053
40 (040)	1995	1588	1215	1054	913	2347	1868	1429	1240	1074
41 (041)	2037	1621	1239	1075	930	2396	1907	1458	1265	1094
42 (042)	2080	1654	1263	1096	948	2447	1946	1486	1289	1115
43 (043)	2123	1687	1288	1116	965	2498	1985	1515	1313	1135
44 (044)	2165	1721	1312	1137	983	2547	2025	1544	1338	1156
45 (045)	2208	1754	1337	1158	1001	2598	2064	1573	1362	1178

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2251	1787	1361	1179	1018	2648	2102	1601	1387	1198
47 (047)	2293	1820	1386	1200	1036	2698	2141	1631	1412	1219
48 (048)	2336	1853	1410	1221	1054	2748	2180	1659	1436	1240
49 (049)	2379	1887	1434	1241	1071	2799	2220	1687	1460	1260
50 (050)	2421	1920	1459	1262	1089	2848	2259	1716	1485	1281
51 (051)	2464	1953	1483	1283	1107	2899	2298	1745	1509	1302
52 (052)	2507	1986	1508	1304	1124	2949	2336	1774	1534	1322
53 (053)	2549	2019	1532	1325	1142	2999	2375	1802	1559	1344
54 (054)	2592	2053	1557	1345	1159	3049	2415	1832	1582	1364
55 (055)	2635	2086	1581	1366	1177	3100	2454	1860	1607	1385
56 (056)	2677	2119	1606	1387	1195	3149	2493	1889	1632	1406
57 (057)	2720	2152	1630	1408	1212	3200	2532	1918	1656	1426
58 (058)	2763	2185	1654	1429	1230	3251	2571	1946	1681	1447
59 (059)	2805	2219	1679	1449	1248	3300	2611	1975	1705	1468
60 (060)	2848	2252	1703	1470	1265	3351	2649	2004	1729	1488
61 (061)	2891	2285	1728	1491	1283	3401	2688	2033	1754	1509
62 (062)	2934	2318	1752	1512	1301	3452	2727	2061	1779	1531
63 (063)	2976	2351	1777	1533	1318	3501	2766	2091	1804	1551
64 (064)	3019	2385	1801	1553	1336	3552	2806	2119	1827	1572
65 (065)	3062	2418	1825	1574	1354	3602	2845	2147	1852	1593
66 (066)	3104	2451	1850	1595	1371	3652	2884	2176	1876	1613
67 (067)	3147	2484	1874	1616	1389	3702	2922	2205	1901	1634
68 (068)	3190	2517	1899	1637	1406	3753	2961	2234	1926	1654

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3232	2551	1923	1657	1424	3802	3001	2262	1949	1675
70 (070)	3275	2584	1948	1678	1442	3853	3040	2292	1974	1696
71 (071)	3318	2617	1972	1699	1459	3904	3079	2320	1999	1716
72 (072)	3360	2650	1997	1720	1477	3953	3118	2349	2024	1738
73 (073)	3403	2683	2021	1741	1495	4004	3156	2378	2048	1759
74 (074)	3446	2717	2045	1761	1512	4054	3196	2406	2072	1779
75 (075)	3488	2750	2070	1782	1530	4104	3235	2435	2096	1800
76 (076)	3531	2783	2094	1803	1548	4154	3274	2464	2121	1821
77 (077)	3574	2816	2119	1824	1565	4205	3313	2493	2146	1841
78 (078)	3616	2849	2143	1845	1583	4254	3352	2521	2171	1862
79 (079)	3659	2883	2168	1866	1601	4305	3392	2551	2195	1884
80 (080)	3702	2916	2192	1886	1618	4355	3431	2579	2219	1904
81 (081)	3744	2949	2216	1907	1636	4405	3469	2607	2244	1925
82 (082)	3787	2982	2241	1928	1653	4455	3508	2636	2268	1945
83 (083)	3830	3015	2265	1949	1671	4506	3547	2665	2293	1966
84 (084)	3872	3049	2290	1970	1689	4555	3587	2694	2318	1987
85 (085)	3915	3082	2314	1990	1706	4606	3626	2722	2341	2007
86 (086)	3958	3115	2339	2011	1724	4656	3665	2752	2366	2028
87 (087)	4001	3148	2363	2032	1742	4707	3704	2780	2391	2049
88 (088)	4043	3181	2388	2053	1759	4756	3742	2809	2415	2069
89 (089)	4086	3215	2412	2074	1777	4807	3782	2838	2440	2091
90 (090)	4129	3248	2436	2094	1795	4858	3821	2866	2464	2112

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	4171	3281	2461	2115	1812	4907	3860	2895	2488	2132
92 (092)	4214	3314	2485	2136	1830	4958	3899	2924	2513	2153
93 (093)	4257	3347	2510	2157	1847	5008	3938	2953	2538	2173
94 (094)	4299	3380	2534	2178	1865	5058	3976	2981	2562	2194
95 (095)	4342	3414	2559	2198	1883	5108	4016	3011	2586	2215
96 (096)	4385	3447	2583	2219	1900	5159	4055	3039	2611	2235
97 (097)	4427	3480	2607	2240	1918	5208	4094	3067	2635	2256
98 (098)	4470	3513	2632	2261	1936	5259	4133	3096	2660	2278
99 (099)	4513	3546	2656	2282	1953	5309	4172	3125	2685	2298
100 (901)	4555	3580	2681	2302	1971	5359	4212	3154	2708	2319
101 (101)	4598	3613	2705	2323	1989	5409	4251	3182	2733	2340
102 (102)	4641	3646	2730	2344	2006	5460	4289	3212	2758	2360
103 (103)	4683	3679	2754	2365	2024	5509	4328	3240	2782	2381
104 (104)	4726	3712	2779	2386	2042	5560	4367	3269	2807	2402
105 (105)	4769	3746	2803	2406	2059	5611	4407	3298	2831	2422
106 (106)	4811	3779	2827	2427	2077	5660	4446	3326	2855	2444
107 (107)	4854	3812	2852	2448	2094	5711	4485	3355	2880	2464
108 (108)	4897	3845	2876	2469	2112	5761	4524	3384	2905	2485
109 (109)	4939	3878	2901	2490	2130	5811	4562	3413	2929	2506
110 (110)	4982	3912	2925	2511	2147	5861	4602	3441	2954	2526
111 (111)	5025	3945	2950	2531	2165	5912	4641	3471	2978	2547
112 (112)	5067	3978	2974	2552	2183	5961	4680	3499	3002	2568
113 (113)	5110	4011	2998	2573	2200	6012	4719	3527	3027	2588

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	5153	4044	3023	2594	2218	6062	4758	3556	3052	2609
115 (115)	5196	4078	3047	2615	2236	6113	4798	3585	3076	2631
116 (116)	5238	4111	3072	2635	2253	6162	4836	3614	3100	2651
117 (117)	5281	4144	3096	2656	2271	6213	4875	3642	3125	2672
118 (118)	5324	4177	3121	2677	2289	6264	4914	3672	3149	2693
119 (119)	5366	4210	3145	2698	2306	6313	4953	3700	3174	2713
120 (120)	5409	4244	3170	2719	2324	6364	4993	3729	3199	2734
121 (121)	5452	4277	3194	2739	2341	6414	5032	3758	3222	2754
122 (122)	5494	4310	3218	2760	2359	6464	5071	3786	3247	2775
123 (123)	5537	4343	3243	2781	2377	6514	5109	3815	3272	2796
124 (124)	5580	4376	3267	2802	2394	6565	5148	3844	3296	2816
125 (125)	5622	4410	3292	2823	2412	6614	5188	3873	3321	2838
126 (126)	5665	4443	3316	2843	2430	6665	5227	3901	3345	2859
127 (127)	5708	4476	3341	2864	2447	6715	5266	3931	3369	2879
128 (128)	5750	4509	3365	2885	2465	6765	5305	3959	3394	2900
129 (129)	5793	4542	3389	2906	2483	6815	5344	3987	3419	2921
130 (130)	5836	4576	3414	2927	2500	6866	5384	4016	3444	2941
131 (131)	5878	4609	3438	2947	2518	6915	5422	4045	3467	2962
132 (132)	5921	4642	3463	2968	2536	6966	5461	4074	3492	2984
133 (133)	5964	4675	3487	2989	2553	7016	5500	4102	3516	3004
134 (134)	6006	4708	3512	3010	2571	7066	5539	4132	3541	3025
135 (135)	6049	4742	3536	3031	2588	7116	5579	4160	3566	3045
136 (136)	6092	4775	3561	3051	2606	7167	5618	4189	3589	3066

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	6134	4808	3585	3072	2624	7216	5656	4218	3614	3087
138 (138)	6177	4841	3609	3093	2641	7267	5695	4246	3639	3107
139 (139)	6220	4874	3634	3114	2659	7318	5734	4275	3664	3128
140 (140)	6263	4908	3658	3135	2677	7368	5774	4304	3688	3149
141 (141)	6305	4941	3683	3156	2694	7418	5813	4333	3713	3169
142 (142)	6348	4974	3707	3176	2712	7468	5852	4361	3736	3191
143 (143)	6391	5007	3732	3197	2730	7519	5891	4391	3761	3212
144 (144)	6433	5040	3756	3218	2747	7568	5929	4419	3786	3232
145 (145)	6476	5074	3780	3239	2765	7619	5969	4447	3811	3253
146 (146)	6519	5107	3805	3260	2782	7669	6008	4476	3835	3273
147 (147)	6561	5140	3829	3280	2800	7719	6047	4505	3859	3294
148 (148)	6604	5173	3854	3301	2818	7769	6086	4534	3884	3315
149 (149)	6647	5206	3878	3322	2835	7820	6125	4562	3908	3335
150 (150)	6689	5239	3903	3343	2853	7869	6164	4592	3933	3356
151 (151)	6732	5273	3927	3364	2871	7920	6204	4620	3958	3378
152 (152)	6775	5306	3952	3384	2888	7971	6242	4649	3981	3398
153 (153)	6817	5339	3976	3405	2906	8020	6281	4678	4006	3419
154 (154)	6860	5372	4000	3426	2924	8071	6320	4706	4031	3440
155 (155)	6903	5405	4025	3447	2941	8121	6359	4735	4055	3460
156 (156)	6945	5439	4049	3468	2959	8171	6399	4764	4080	3481
157 (157)	6988	5472	4074	3488	2977	8221	6438	4793	4104	3502
158 (158)	7031	5505	4098	3509	2994	8272	6476	4821	4128	3522
159 (159)	7073	5538	4123	3530	3012	8321	6515	4851	4153	3544

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	7116	5571	4147	3551	3029	8372	6554	4879	4178	3564
161 (161)	7159	5605	4171	3572	3047	8422	6594	4907	4202	3585
162 (162)	7201	5638	4196	3592	3065	8472	6633	4936	4226	3606
163 (163)	7244	5671	4220	3613	3082	8522	6672	4965	4251	3626
164 (164)	7287	5704	4245	3634	3100	8573	6711	4994	4275	3647
165 (165)	7329	5737	4269	3655	3118	8622	6749	5022	4300	3668
166 (166)	7372	5771	4294	3676	3135	8673	6789	5052	4325	3688
167 (167)	7415	5804	4318	3697	3153	8724	6828	5080	4349	3709
168 (168)	7458	5837	4343	3717	3171	8774	6867	5109	4373	3731
169 (169)	7500	5870	4367	3738	3188	8824	6906	5138	4398	3751
170 (170)	7543	5903	4391	3759	3206	8874	6945	5166	4422	3772
171 (171)	7586	5937	4416	3780	3224	8925	6985	5195	4447	3793
172 (172)	7628	5970	4440	3801	3241	8974	7024	5224	4472	3813
173 (173)	7671	6003	4465	3821	3259	9025	7062	5253	4495	3834
174 (174)	7714	6036	4489	3842	3276	9075	7101	5281	4520	3854
175 (175)	7756	6069	4514	3863	3294	9125	7140	5311	4545	3875
176 (176)	7799	6103	4538	3884	3312	9175	7180	5339	4569	3896
177 (177)	7842	6136	4562	3905	3329	9226	7219	5367	4594	3916
178 (178)	7884	6169	4587	3925	3347	9275	7258	5396	4618	3938
179 (179)	7927	6202	4611	3946	3365	9326	7296	5425	4642	3959
180 (180)	7970	6235	4636	3967	3382	9376	7335	5454	4667	3979
181 (181)	8012	6269	4660	3988	3400	9426	7375	5482	4692	4000
182 (182)	8055	6302	4685	4009	3418	9476	7414	5512	4716	4021

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	8098	6335	4709	4029	3435	9527	7453	5540	4740	4041
184 (184)	8140	6368	4734	4050	3453	9576	7492	5569	4765	4062
185 (185)	8183	6401	4758	4071	3471	9627	7531	5598	4789	4084
186 (186)	8226	6435	4782	4092	3488	9678	7571	5626	4814	4104
187 (187)	8268	6468	4807	4113	3506	9727	7609	5655	4839	4125
188 (188)	8311	6501	4831	4133	3523	9778	7648	5684	4862	4145
189 (189)	8354	6534	4856	4154	3541	9828	7687	5713	4887	4166
190 (190)	8396	6567	4880	4175	3559	9878	7726	5741	4912	4187
191 (191)	8439	6601	4905	4196	3576	9928	7766	5771	4936	4207
192 (192)	8482	6634	4929	4217	3594	9979	7805	5799	4961	4228
193 (193)	8525	6667	4954	4237	3612	10029	7844	5828	4985	4249
194 (194)	8567	6700	4978	4258	3629	10079	7882	5856	5009	4269
195 (195)	8610	6733	5002	4279	3647	10129	7921	5885	5034	4291
196 (196)	8653	6767	5027	4300	3665	10180	7961	5914	5059	4312
197 (197)	8695	6800	5051	4321	3682	10229	8000	5942	5084	4332
198 (198)	8738	6833	5076	4342	3700	10280	8039	5972	5108	4353
199 (199)	8781	6866	5100	4362	3717	10331	8078	6000	5132	4373
200 (902)	8823	6899	5125	4383	3735	10380	8116	6029	5156	4394
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	36	28	22	19	16	42	33	26	22	19

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	564	497	441	408	379	764	673	598	553	513
2 (002)	636	552	480	443	408	862	749	651	600	553
3 (003)	718	613	526	482	439	973	831	713	653	596
4 (004)	751	644	549	500	454	1018	873	744	678	616
5 (005)	821	698	589	534	484	1113	947	798	724	656
6 (006)	890	752	630	569	513	1207	1020	853	771	696
7 (007)	961	807	669	602	541	1302	1093	907	816	733
8 (008)	1031	862	710	636	570	1398	1169	962	862	773
9 (009)	1102	916	749	670	600	1493	1242	1016	909	813
10 (010)	1170	970	789	705	628	1587	1316	1069	956	851
11 (011)	1241	1025	830	739	657	1682	1389	1124	1002	891
12 (012)	1311	1079	869	772	687	1778	1462	1178	1047	931
13 (013)	1380	1134	910	807	715	1871	1538	1233	1093	969
14 (014)	1451	1189	949	841	744	1967	1611	1287	1140	1009
15 (015)	1521	1243	990	875	772	2062	1684	1342	1187	1047
16 (016)	1590	1297	1030	910	802	2156	1758	1396	1233	1087
17 (017)	1661	1351	1069	943	831	2251	1831	1449	1278	1127
18 (018)	1731	1407	1110	977	859	2347	1907	1504	1324	1164
19 (019)	1800	1461	1149	1011	889	2440	1980	1558	1371	1204
20 (020)	1870	1515	1190	1046	918	2536	2053	1613	1418	1244
21 (021)	1941	1569	1230	1080	946	2631	2127	1667	1464	1282
22 (022)	2010	1623	1270	1115	975	2724	2200	1722	1511	1322

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	2080	1679	1310	1148	1005	2820	2276	1776	1556	1362
24 (024)	2151	1733	1351	1182	1033	2916	2349	1831	1602	1400
25 (025)	2220	1787	1390	1216	1062	3009	2422	1884	1649	1440
26 (026)	2290	1841	1430	1251	1092	3104	2496	1938	1696	1480
27 (027)	2361	1895	1470	1285	1120	3200	2569	1993	1742	1518
28 (028)	2430	1951	1510	1318	1149	3293	2644	2047	1787	1558
29 (029)	2500	2005	1551	1352	1177	3389	2718	2102	1833	1596
30 (030)	2570	2059	1590	1387	1207	3484	2791	2156	1880	1636
31 (031)	2639	2113	1631	1421	1236	3578	2864	2211	1927	1676
32 (032)	2710	2167	1670	1456	1264	3673	2938	2264	1973	1713
33 (033)	2780	2223	1710	1489	1293	3769	3013	2318	2018	1753
34 (034)	2851	2277	1751	1523	1323	3864	3087	2373	2064	1793
35 (035)	2920	2331	1790	1557	1351	3958	3160	2427	2111	1831
36 (036)	2990	2385	1831	1592	1380	4053	3233	2482	2158	1871
37 (037)	3061	2439	1870	1626	1410	4149	3307	2536	2204	1911
38 (038)	3130	2493	1911	1659	1438	4242	3380	2591	2249	1949
39 (039)	3200	2549	1951	1693	1467	4338	3456	2644	2296	1989
40 (040)	3270	2603	1992	1728	1497	4433	3529	2700	2342	2029
41 (041)	3339	2657	2031	1762	1525	4527	3602	2753	2389	2067
42 (042)	3410	2711	2070	1797	1554	4622	3676	2807	2436	2107
43 (043)	3480	2766	2111	1830	1582	4718	3749	2862	2480	2144
44 (044)	3549	2821	2151	1864	1611	4811	3824	2916	2527	2184
45 (045)	3620	2875	2192	1898	1641	4907	3898	2971	2573	2224

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3690	2930	2231	1933	1669	5002	3971	3024	2620	2262
47 (047)	3759	2984	2272	1967	1698	5096	4044	3080	2667	2302
48 (048)	3830	3038	2311	2002	1728	5191	4118	3133	2713	2342
49 (049)	3900	3093	2351	2034	1756	5287	4193	3187	2758	2380
50 (050)	3969	3148	2392	2069	1785	5380	4267	3242	2804	2420
51 (051)	4039	3202	2431	2103	1815	5476	4340	3296	2851	2460
52 (052)	4110	3256	2472	2138	1843	5571	4413	3351	2898	2498
53 (053)	4179	3310	2511	2172	1872	5664	4487	3404	2944	2538
54 (054)	4249	3366	2552	2205	1900	5760	4562	3460	2989	2576
55 (055)	4320	3420	2592	2239	1930	5856	4636	3513	3036	2616
56 (056)	4389	3474	2633	2274	1959	5949	4709	3569	3082	2656
57 (057)	4459	3528	2672	2308	1987	6044	4782	3622	3129	2693
58 (058)	4530	3582	2711	2343	2016	6140	4856	3676	3176	2733
59 (059)	4598	3638	2752	2375	2046	6233	4931	3731	3220	2773
60 (060)	4669	3692	2792	2410	2074	6329	5004	3784	3267	2811
61 (061)	4739	3746	2833	2444	2103	6424	5078	3840	3313	2851
62 (062)	4810	3800	2872	2479	2133	6520	5151	3893	3360	2891
63 (063)	4879	3854	2913	2513	2161	6613	5224	3949	3407	2929
64 (064)	4949	3910	2952	2546	2190	6709	5300	4002	3451	2969
65 (065)	5020	3964	2992	2580	2220	6804	5373	4056	3498	3009
66 (066)	5089	4018	3033	2615	2248	6898	5447	4111	3544	3047
67 (067)	5159	4072	3072	2649	2277	6993	5520	4164	3591	3087
68 (068)	5230	4126	3113	2684	2305	7089	5593	4220	3638	3124

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	5298	4182	3152	2716	2334	7182	5669	4273	3682	3164
70 (070)	5369	4236	3193	2751	2364	7278	5742	4329	3729	3204
71 (071)	5439	4290	3233	2785	2392	7373	5816	4382	3776	3242
72 (072)	5508	4344	3274	2820	2421	7467	5889	4438	3822	3282
73 (073)	5579	4398	3313	2854	2451	7562	5962	4491	3869	3322
74 (074)	5649	4454	3352	2887	2479	7658	6038	4544	3913	3360
75 (075)	5718	4508	3393	2921	2508	7751	6111	4600	3960	3400
76 (076)	5789	4562	3433	2956	2538	7847	6184	4653	4007	3440
77 (077)	5859	4616	3474	2990	2566	7942	6258	4709	4053	3478
78 (078)	5928	4670	3513	3025	2595	8036	6331	4762	4100	3518
79 (079)	5998	4726	3554	3059	2625	8131	6407	4818	4147	3558
80 (080)	6069	4780	3593	3092	2652	8227	6480	4871	4191	3596
81 (081)	6138	4834	3633	3126	2682	8320	6553	4924	4238	3636
82 (082)	6208	4889	3674	3161	2710	8416	6627	4980	4284	3673
83 (083)	6279	4943	3713	3195	2739	8511	6700	5033	4331	3713
84 (084)	6348	4998	3754	3230	2769	8604	6776	5089	4378	3753
85 (085)	6418	5052	3793	3262	2797	8700	6849	5142	4422	3791
86 (086)	6489	5107	3834	3297	2826	8796	6922	5198	4469	3831
87 (087)	6559	5161	3874	3331	2856	8891	6996	5251	4516	3871
88 (088)	6628	5215	3915	3366	2884	8984	7069	5307	4562	3909
89 (089)	6698	5270	3954	3400	2913	9080	7144	5360	4609	3949
90 (090)	6769	5325	3993	3433	2943	9176	7218	5413	4653	3989
91 (091)	6838	5379	4034	3467	2970	9269	7291	5469	4700	4027

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6908	5433	4074	3502	3000	9364	7364	5522	4747	4067
93 (093)	6979	5487	4115	3536	3028	9460	7438	5578	4793	4104
94 (094)	7048	5541	4154	3570	3057	9553	7511	5631	4840	4144
95 (095)	7118	5597	4195	3603	3087	9649	7587	5687	4884	4184
96 (096)	7189	5651	4234	3638	3115	9744	7660	5740	4931	4222
97 (097)	7257	5705	4274	3672	3144	9838	7733	5793	4978	4262
98 (098)	7328	5759	4315	3707	3174	9933	7807	5849	5024	4302
99 (099)	7398	5813	4354	3741	3202	10029	7880	5902	5071	4340
100 (901)	7467	5869	4395	3774	3231	10122	7956	5958	5116	4380
101 (101)	7538	5923	4434	3808	3261	10218	8029	6011	5162	4420
102 (102)	7608	5977	4475	3843	3289	10313	8102	6067	5209	4458
103 (103)	7677	6031	4515	3877	3318	10407	8176	6120	5256	4498
104 (104)	7748	6085	4556	3911	3348	10502	8249	6176	5302	4538
105 (105)	7818	6141	4595	3944	3375	10598	8324	6229	5347	4576
106 (106)	7887	6195	4634	3979	3405	10691	8398	6282	5393	4616
107 (107)	7957	6249	4675	4013	3433	10787	8471	6338	5440	4653
108 (108)	8028	6303	4715	4048	3462	10882	8544	6391	5487	4693
109 (109)	8097	6357	4756	4082	3492	10976	8618	6447	5533	4733
110 (110)	8167	6413	4795	4116	3520	11071	8693	6500	5580	4771
111 (111)	8238	6467	4836	4149	3549	11167	8767	6556	5624	4811
112 (112)	8307	6521	4875	4184	3579	11260	8840	6609	5671	4851
113 (113)	8377	6575	4915	4218	3607	11356	8913	6662	5718	4889

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8448	6630	4956	4252	3636	11451	8987	6718	5764	4929
115 (115)	8518	6685	4995	4287	3666	11547	9062	6771	5811	4969
116 (116)	8587	6739	5036	4320	3693	11640	9136	6827	5856	5007
117 (117)	8657	6793	5075	4354	3723	11736	9209	6880	5902	5047
118 (118)	8728	6848	5116	4389	3752	11831	9282	6936	5949	5087
119 (119)	8797	6902	5156	4423	3780	11924	9356	6989	5996	5124
120 (120)	8867	6957	5197	4457	3810	12020	9431	7044	6042	5164
121 (121)	8938	7011	5236	4490	3838	12116	9504	7098	6087	5202
122 (122)	9007	7066	5275	4525	3867	12209	9578	7151	6133	5242
123 (123)	9077	7120	5316	4559	3897	12304	9651	7207	6180	5282
124 (124)	9148	7174	5356	4593	3925	12400	9724	7260	6227	5320
125 (125)	9216	7230	5397	4628	3954	12493	9800	7316	6273	5360
126 (126)	9287	7284	5436	4661	3984	12589	9873	7369	6318	5400
127 (127)	9357	7338	5477	4695	4011	12684	9947	7424	6364	5438
128 (128)	9426	7392	5516	4730	4041	12778	10020	7478	6411	5478
129 (129)	9497	7446	5556	4764	4070	12873	10093	7531	6458	5518
130 (130)	9567	7502	5597	4798	4098	12969	10169	7587	6504	5556
131 (131)	9636	7556	5636	4831	4128	13062	10242	7640	6549	5596
132 (132)	9707	7610	5677	4866	4157	13158	10316	7696	6596	5636
133 (133)	9777	7664	5716	4900	4185	13253	10389	7749	6642	5673
134 (134)	9846	7718	5757	4934	4215	13347	10462	7804	6689	5713
135 (135)	9916	7774	5797	4969	4243	13442	10538	7858	6736	5751
136 (136)	9987	7828	5838	5002	4272	13538	10611	7913	6780	5791

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	10056	7882	5877	5036	4302	13631	10684	7967	6827	5831
138 (138)	10126	7936	5916	5070	4330	13727	10758	8020	6873	5869
139 (139)	10197	7990	5957	5105	4359	13822	10831	8076	6920	5909
140 (140)	10267	8046	5997	5139	4389	13918	10907	8129	6967	5949
141 (141)	10336	8100	6038	5174	4416	14011	10980	8184	7013	5987
142 (142)	10407	8154	6077	5207	4446	14107	11053	8238	7058	6027
143 (143)	10477	8208	6118	5241	4475	14202	11127	8293	7104	6067
144 (144)	10546	8262	6157	5275	4503	14296	11200	8347	7151	6104
145 (145)	10616	8318	6197	5310	4533	14391	11276	8400	7198	6144
146 (146)	10687	8372	6238	5344	4561	14487	11349	8456	7244	6182
147 (147)	10756	8426	6277	5377	4590	14580	11422	8509	7289	6222
148 (148)	10826	8480	6318	5411	4620	14676	11496	8564	7336	6262
149 (149)	10897	8534	6357	5446	4648	14771	11569	8618	7382	6300
150 (150)	10966	8589	6398	5480	4677	14864	11642	8673	7429	6340
151 (151)	11036	8644	6438	5515	4707	14960	11718	8727	7476	6380
152 (152)	11107	8698	6479	5548	4734	15056	11791	8782	7520	6418
153 (153)	11175	8752	6518	5582	4764	15149	11864	8836	7567	6458
154 (154)	11246	8807	6557	5616	4793	15244	11938	8889	7613	6498
155 (155)	11316	8861	6598	5651	4821	15340	12011	8944	7660	6536
156 (156)	11385	8916	6638	5685	4851	15433	12087	8998	7707	6576
157 (157)	11456	8970	6679	5718	4880	15529	12160	9053	7751	6616
158 (158)	11526	9025	6718	5752	4908	15624	12233	9107	7798	6653
159 (159)	11595	9079	6759	5787	4938	15718	12307	9162	7844	6693

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	11666	9133	6798	5821	4966	15813	12380	9216	7891	6731
161 (161)	11736	9189	6838	5856	4995	15909	12456	9269	7938	6771
162 (162)	11805	9243	6879	5889	5025	16002	12529	9324	7982	6811
163 (163)	11875	9297	6918	5923	5052	16098	12602	9378	8029	6849
164 (164)	11946	9351	6959	5957	5082	16193	12676	9433	8076	6889
165 (165)	12015	9405	6998	5992	5111	16287	12749	9487	8122	6929
166 (166)	12085	9461	7039	6026	5139	16382	12824	9542	8169	6967
167 (167)	12156	9515	7079	6061	5169	16478	12898	9596	8216	7007
168 (168)	12226	9569	7120	6093	5198	16573	12971	9651	8260	7047
169 (169)	12295	9623	7159	6128	5226	16667	13044	9704	8307	7084
170 (170)	12366	9677	7198	6162	5256	16762	13118	9758	8353	7124
171 (171)	12436	9733	7239	6197	5285	16858	13193	9813	8400	7164
172 (172)	12505	9787	7279	6231	5313	16951	13267	9867	8447	7202
173 (173)	12575	9841	7320	6264	5343	17047	13340	9922	8491	7242
174 (174)	12646	9895	7359	6298	5370	17142	13413	9976	8538	7280
175 (175)	12715	9949	7400	6333	5400	17236	13487	10031	8584	7320
176 (176)	12785	10005	7439	6367	5430	17331	13562	10084	8631	7360
177 (177)	12856	10059	7479	6402	5457	17427	13636	10138	8678	7398
178 (178)	12925	10113	7520	6434	5487	17520	13709	10193	8722	7438
179 (179)	12995	10167	7559	6469	5516	17616	13782	10247	8769	7478
180 (180)	13066	10221	7600	6503	5544	17711	13856	10302	8816	7516
181 (181)	13134	10277	7639	6538	5574	17804	13931	10356	8862	7556
182 (182)	13205	10331	7680	6572	5603	17900	14004	10411	8909	7596

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	13275	10385	7720	6605	5631	17996	14078	10464	8953	7633
184 (184)	13344	10439	7761	6639	5661	18089	14151	10520	9000	7673
185 (185)	13415	10493	7800	6674	5690	18184	14224	10573	9047	7713
186 (186)	13485	10549	7839	6708	5718	18280	14300	10627	9093	7751
187 (187)	13554	10603	7880	6743	5748	18373	14373	10682	9140	7791
188 (188)	13625	10657	7920	6775	5775	18469	14447	10736	9184	7829
189 (189)	13695	10711	7961	6810	5805	18564	14520	10791	9231	7869
190 (190)	13764	10766	8000	6844	5834	18658	14593	10844	9278	7909
191 (191)	13834	10821	8041	6879	5862	18753	14669	10900	9324	7947
192 (192)	13905	10875	8080	6913	5892	18849	14742	10953	9371	7987
193 (193)	13975	10930	8121	6946	5921	18944	14816	11009	9416	8027
194 (194)	14044	10984	8161	6980	5949	19038	14889	11062	9462	8064
195 (195)	14115	11038	8200	7015	5979	19133	14962	11116	9509	8104
196 (196)	14185	11093	8241	7049	6008	19229	15038	11171	9556	8144
197 (197)	14254	11148	8280	7084	6036	19322	15111	11224	9602	8182
198 (198)	14325	11202	8321	7118	6066	19418	15184	11280	9649	8222
199 (199)	14395	11256	8361	7151	6093	19513	15258	11333	9693	8260
200 (902)	14464	11310	8402	7185	6123	19607	15331	11389	9740	8300
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	59	46	36	31	26	80	62	49	42	36

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	146	149	170	181	211

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	49	42	42	44	58	49	49	52
2 (002)	83	64	61	61	98	75	72	72
3 (003)	116	86	80	77	136	101	94	91
4 (004)	150	107	99	94	176	126	116	111
5 (005)	184	129	117	111	216	152	138	131
6 (006)	217	151	136	128	255	178	160	151
7 (007)	251	173	155	145	295	204	182	171
8 (008)	284	195	174	162	334	229	205	191
9 (009)	318	216	193	179	374	254	227	211
10 (010)	352	238	212	196	414	280	249	231
11 (011)	377	255	226	209	444	300	266	246
12 (012)	402	271	240	222	473	319	282	261
13 (013)	428	288	254	235	504	339	299	276
14 (014)	453	304	268	247	533	358	315	291

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	478	320	283	260	562	376	333	306
16 (016)	504	337	297	273	593	396	349	321
17 (017)	529	353	311	286	622	415	366	336
18 (018)	555	370	325	299	653	435	382	352
19 (019)	580	386	340	311	682	454	400	366
20 (020)	605	403	354	324	712	474	416	381
21 (021)	631	419	368	337	742	493	433	396
22 (022)	656	436	382	350	772	513	449	412
23 (023)	681	452	396	362	801	532	466	426
24 (024)	707	469	411	375	832	552	484	441
25 (025)	732	485	425	388	861	571	500	456
26 (026)	758	502	439	401	892	591	516	472
27 (027)	783	518	453	414	921	609	533	487
28 (028)	808	534	467	426	951	628	549	501
29 (029)	834	551	482	439	981	648	567	516
30 (030)	859	567	496	452	1011	667	584	532
31 (031)	884	584	510	465	1040	687	600	547
32 (032)	910	600	524	478	1071	706	616	562
33 (033)	935	617	539	490	1100	726	634	576
34 (034)	961	633	553	503	1131	745	651	592
35 (035)	986	650	567	516	1160	765	667	607
36 (036)	1011	666	581	529	1189	784	684	622

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1037	683	595	542	1220	804	700	638
38 (038)	1062	699	610	554	1249	822	718	652
39 (039)	1087	716	624	567	1279	842	734	667
40 (040)	1113	732	638	580	1309	861	751	682
41 (041)	1138	748	652	593	1339	880	767	698
42 (042)	1164	765	666	606	1369	900	784	713
43 (043)	1189	781	681	618	1399	919	801	727
44 (044)	1214	798	695	631	1428	939	818	742
45 (045)	1240	814	709	644	1459	958	834	758
46 (046)	1265	831	723	657	1488	978	851	773
47 (047)	1290	847	738	670	1518	996	868	788
48 (048)	1316	864	752	682	1548	1016	885	802
49 (049)	1341	880	766	695	1578	1035	901	818
50 (050)	1367	897	780	708	1608	1055	918	833
51 (051)	1392	913	794	721	1638	1074	934	848
52 (052)	1417	930	809	734	1667	1094	952	864
53 (053)	1443	946	823	746	1698	1113	968	878
54 (054)	1468	962	837	759	1727	1132	985	893
55 (055)	1493	979	851	772	1756	1152	1001	908
56 (056)	1519	995	866	785	1787	1171	1019	924
57 (057)	1544	1012	880	798	1816	1191	1035	939
58 (058)	1570	1028	894	810	1847	1209	1052	953

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1595	1045	908	823	1876	1229	1068	968
60 (060)	1620	1061	922	836	1906	1248	1085	984
61 (061)	1646	1078	937	849	1936	1268	1102	999
62 (062)	1671	1094	951	862	1966	1287	1119	1014
63 (063)	1696	1111	965	874	1995	1307	1135	1028
64 (064)	1722	1127	979	887	2026	1326	1152	1044
65 (065)	1747	1143	993	900	2055	1345	1168	1059
66 (066)	1773	1160	1008	913	2086	1365	1186	1074
67 (067)	1798	1176	1022	926	2115	1384	1202	1089
68 (068)	1823	1193	1036	938	2145	1404	1219	1104
69 (069)	1849	1209	1050	951	2175	1422	1235	1119
70 (070)	1874	1226	1065	964	2205	1442	1253	1134
71 (071)	1899	1242	1079	977	2234	1461	1269	1149
72 (072)	1925	1259	1093	990	2265	1481	1286	1165
73 (073)	1950	1275	1107	1002	2294	1500	1302	1179
74 (074)	1976	1292	1121	1015	2325	1520	1319	1194
75 (075)	2001	1308	1136	1028	2354	1539	1336	1209
76 (076)	2026	1325	1150	1041	2384	1559	1353	1225
77 (077)	2052	1341	1164	1054	2414	1578	1369	1240
78 (078)	2077	1357	1178	1066	2444	1596	1386	1254
79 (079)	2102	1374	1192	1079	2473	1616	1402	1269
80 (080)	2128	1390	1207	1092	2504	1635	1420	1285

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2153	1407	1221	1105	2533	1655	1436	1300
82 (082)	2179	1423	1235	1118	2564	1674	1453	1315
83 (083)	2204	1440	1249	1130	2593	1694	1469	1329
84 (084)	2229	1456	1264	1143	2622	1713	1487	1345
85 (085)	2255	1473	1278	1156	2653	1733	1504	1360
86 (086)	2280	1489	1292	1169	2682	1752	1520	1375
87 (087)	2305	1506	1306	1182	2712	1772	1536	1391
88 (088)	2331	1522	1320	1194	2742	1791	1553	1405
89 (089)	2356	1539	1335	1207	2772	1811	1571	1420
90 (090)	2382	1555	1349	1220	2802	1829	1587	1435
91 (091)	2407	1571	1363	1233	2832	1848	1604	1451
92 (092)	2432	1588	1377	1245	2861	1868	1620	1465
93 (093)	2458	1604	1391	1258	2892	1887	1636	1480
94 (094)	2483	1621	1406	1271	2921	1907	1654	1495
95 (095)	2508	1637	1420	1284	2951	1926	1671	1511
96 (096)	2534	1654	1434	1297	2981	1946	1687	1526
97 (097)	2559	1670	1448	1309	3011	1965	1704	1540
98 (098)	2584	1687	1463	1322	3040	1985	1721	1555
99 (099)	2610	1703	1477	1335	3071	2004	1738	1571
100 (901)	2635	1720	1491	1348	3100	2024	1754	1586
101 (101)	2661	1736	1505	1361	3131	2042	1771	1601
102 (102)	2686	1753	1519	1373	3160	2062	1787	1615

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	2711	1769	1534	1386	3189	2081	1805	1631
104 (104)	2737	1785	1548	1399	3220	2100	1821	1646
105 (105)	2762	1802	1562	1412	3249	2120	1838	1661
106 (106)	2787	1818	1576	1425	3279	2139	1854	1676
107 (107)	2813	1835	1591	1437	3309	2159	1872	1691
108 (108)	2838	1851	1605	1450	3339	2178	1888	1706
109 (109)	2864	1868	1619	1463	3369	2198	1905	1721
110 (110)	2889	1884	1633	1476	3399	2216	1921	1736
111 (111)	2914	1901	1647	1489	3428	2236	1938	1752
112 (112)	2940	1917	1662	1501	3459	2255	1955	1766
113 (113)	2965	1934	1676	1514	3488	2275	1972	1781
114 (114)	2990	1950	1690	1527	3518	2294	1988	1796
115 (115)	3016	1967	1704	1540	3548	2314	2005	1812
116 (116)	3041	1983	1718	1553	3578	2333	2021	1827
117 (117)	3067	1999	1733	1565	3608	2352	2039	1841
118 (118)	3092	2016	1747	1578	3638	2372	2055	1856
119 (119)	3117	2032	1761	1591	3667	2391	2072	1872
120 (120)	3143	2049	1775	1604	3698	2411	2088	1887
121 (121)	3168	2065	1790	1617	3727	2429	2106	1902
122 (122)	3193	2082	1804	1629	3756	2449	2122	1916
123 (123)	3219	2098	1818	1642	3787	2468	2139	1932
124 (124)	3244	2115	1832	1655	3816	2488	2155	1947

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3270	2131	1846	1668	3847	2507	2172	1962
126 (126)	3295	2148	1861	1681	3876	2527	2189	1978
127 (127)	3320	2164	1875	1693	3906	2546	2206	1992
128 (128)	3346	2181	1889	1706	3936	2566	2222	2007
129 (129)	3371	2197	1903	1719	3966	2585	2239	2022
130 (130)	3396	2213	1917	1732	3995	2604	2255	2038
131 (131)	3422	2230	1932	1745	4026	2624	2273	2053
132 (132)	3447	2246	1946	1757	4055	2642	2289	2067
133 (133)	3473	2263	1960	1770	4086	2662	2306	2082
134 (134)	3498	2279	1974	1783	4115	2681	2322	2098
135 (135)	3523	2296	1989	1796	4145	2701	2340	2113
136 (136)	3549	2312	2003	1809	4175	2720	2356	2128
137 (137)	3574	2329	2017	1821	4205	2740	2373	2142
138 (138)	3599	2345	2031	1834	4234	2759	2389	2158
139 (139)	3625	2362	2045	1847	4265	2779	2406	2173
140 (140)	3650	2378	2060	1860	4294	2798	2424	2188
141 (141)	3676	2395	2074	1873	4325	2818	2440	2204
142 (142)	3701	2411	2088	1885	4354	2836	2456	2218
143 (143)	3726	2427	2102	1898	4384	2855	2473	2233
144 (144)	3752	2444	2116	1911	4414	2875	2489	2248
145 (145)	3777	2460	2131	1924	4444	2894	2507	2264
146 (146)	3802	2477	2145	1937	4473	2914	2524	2279

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	3828	2493	2159	1949	4504	2933	2540	2293
148 (148)	3853	2510	2173	1962	4533	2953	2556	2308
149 (149)	3879	2526	2188	1975	4564	2972	2574	2324
150 (150)	3904	2543	2202	1988	4593	2992	2591	2339
151 (151)	3929	2559	2216	2001	4622	3011	2607	2354
152 (152)	3955	2576	2230	2013	4653	3031	2624	2368
153 (153)	3980	2592	2244	2026	4682	3049	2640	2384
154 (154)	4005	2609	2259	2039	4712	3069	2658	2399
155 (155)	4031	2625	2273	2052	4742	3088	2674	2414
156 (156)	4056	2641	2287	2065	4772	3107	2691	2429
157 (157)	4082	2658	2301	2077	4802	3127	2707	2444
158 (158)	4107	2674	2316	2090	4832	3146	2725	2459
159 (159)	4132	2691	2330	2103	4861	3166	2741	2474
160 (160)	4158	2707	2344	2116	4892	3185	2758	2489
161 (161)	4183	2724	2358	2128	4921	3205	2774	2504
162 (162)	4208	2740	2372	2141	4951	3224	2791	2519
163 (163)	4234	2757	2387	2154	4981	3244	2808	2534
164 (164)	4259	2773	2401	2167	5011	3262	2825	2549
165 (165)	4285	2790	2415	2180	5041	3282	2841	2565
166 (166)	4310	2806	2429	2192	5071	3301	2858	2579
167 (167)	4335	2822	2443	2205	5100	3320	2874	2594
168 (168)	4361	2839	2458	2218	5131	3340	2892	2609

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4386	2855	2472	2231	5160	3359	2908	2625
170 (170)	4411	2872	2486	2244	5189	3379	2925	2640
171 (171)	4437	2888	2500	2256	5220	3398	2941	2654
172 (172)	4462	2905	2515	2269	5249	3418	2959	2669
173 (173)	4488	2921	2529	2282	5280	3436	2975	2685
174 (174)	4513	2938	2543	2295	5309	3456	2992	2700
175 (175)	4538	2954	2557	2308	5339	3475	3008	2715
176 (176)	4564	2971	2571	2320	5369	3495	3025	2729
177 (177)	4589	2987	2586	2333	5399	3514	3042	2745
178 (178)	4614	3004	2600	2346	5428	3534	3059	2760
179 (179)	4640	3020	2614	2359	5459	3553	3075	2775
180 (180)	4665	3036	2628	2372	5488	3572	3092	2791
181 (181)	4691	3053	2642	2384	5519	3592	3108	2805
182 (182)	4716	3069	2657	2397	5548	3611	3126	2820
183 (183)	4741	3086	2671	2410	5578	3631	3142	2835
184 (184)	4767	3102	2685	2423	5608	3649	3159	2851
185 (185)	4792	3119	2699	2436	5638	3669	3175	2866
186 (186)	4817	3135	2714	2448	5667	3688	3193	2880
187 (187)	4843	3152	2728	2461	5698	3708	3209	2895
188 (188)	4868	3168	2742	2474	5727	3727	3226	2911
189 (189)	4894	3185	2756	2487	5758	3747	3242	2926
190 (190)	4919	3201	2770	2500	5787	3766	3259	2941
191 (191)	4944	3218	2785	2512	5816	3786	3276	2955

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	4970	3234	2799	2525	5847	3805	3293	2971
193 (193)	4995	3250	2813	2538	5876	3824	3309	2986
194 (194)	5020	3267	2827	2551	5906	3844	3326	3001
195 (195)	5046	3283	2841	2564	5936	3862	3342	3016
196 (196)	5071	3300	2856	2576	5966	3882	3360	3031
197 (197)	5097	3316	2870	2589	5996	3901	3376	3046
198 (198)	5122	3333	2884	2602	6026	3921	3393	3061
199 (199)	5147	3349	2898	2615	6055	3940	3409	3076
200 (902)	5173	3366	2913	2628	6086	3960	3427	3092
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	19	16	16	36	22	19	19

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	80	69	69	72	109	93	93	98
2 (002)	136	105	100	100	184	142	136	136
3 (003)	190	141	131	126	258	191	178	171
4 (004)	246	175	162	154	333	238	220	209

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	302	211	192	182	409	287	260	247
6 (006)	356	248	223	210	482	336	302	284
7 (007)	411	284	254	238	558	384	344	322
8 (008)	466	320	285	266	631	433	387	360
9 (009)	521	354	316	293	707	480	429	398
10 (010)	577	390	348	321	782	529	471	436
11 (011)	618	418	370	343	838	567	502	464
12 (012)	659	444	393	364	893	602	533	493
13 (013)	702	472	416	385	951	640	564	522
14 (014)	743	498	439	405	1007	676	596	549
15 (015)	784	525	464	426	1062	711	629	578
16 (016)	826	552	487	448	1120	749	660	607
17 (017)	867	579	510	469	1176	784	691	636
18 (018)	910	607	533	490	1233	822	722	664
19 (019)	951	633	557	510	1289	858	756	691
20 (020)	992	661	580	531	1344	896	787	720
21 (021)	1034	687	603	552	1402	931	818	749
22 (022)	1075	715	626	574	1458	969	849	778
23 (023)	1116	741	649	593	1513	1004	880	804
24 (024)	1159	769	674	615	1571	1042	913	833
25 (025)	1200	795	697	636	1627	1078	944	862
26 (026)	1243	823	720	657	1684	1116	976	891
27 (027)	1284	849	743	679	1740	1151	1007	920

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1325	875	766	698	1796	1187	1038	947
29 (029)	1367	903	790	720	1853	1224	1071	976
30 (030)	1408	930	813	741	1909	1260	1102	1004
31 (031)	1449	957	836	762	1964	1298	1133	1033
32 (032)	1492	984	859	784	2022	1333	1164	1062
33 (033)	1533	1011	884	803	2078	1371	1198	1089
34 (034)	1575	1038	907	825	2136	1407	1229	1118
35 (035)	1616	1066	930	846	2191	1444	1260	1147
36 (036)	1657	1092	952	867	2247	1480	1291	1176
37 (037)	1700	1120	975	889	2304	1518	1322	1204
38 (038)	1741	1146	1000	908	2360	1553	1356	1231
39 (039)	1782	1174	1023	930	2416	1591	1387	1260
40 (040)	1825	1200	1046	951	2473	1627	1418	1289
41 (041)	1866	1226	1069	972	2529	1662	1449	1318
42 (042)	1908	1254	1092	993	2587	1700	1480	1347
43 (043)	1949	1280	1116	1013	2642	1736	1513	1373
44 (044)	1990	1308	1139	1034	2698	1773	1544	1402
45 (045)	2033	1334	1162	1056	2756	1809	1576	1431
46 (046)	2074	1362	1185	1077	2811	1847	1607	1460
47 (047)	2115	1389	1210	1098	2867	1882	1640	1489
48 (048)	2157	1416	1233	1118	2924	1920	1671	1516
49 (049)	2198	1443	1256	1139	2980	1956	1702	1544

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2241	1470	1279	1161	3038	1993	1733	1573
51 (051)	2282	1497	1302	1182	3093	2029	1764	1602
52 (052)	2323	1525	1326	1203	3149	2067	1798	1631
53 (053)	2366	1551	1349	1223	3207	2102	1829	1658
54 (054)	2407	1577	1372	1244	3262	2138	1860	1687
55 (055)	2448	1605	1395	1266	3318	2176	1891	1716
56 (056)	2490	1631	1420	1287	3376	2211	1924	1744
57 (057)	2531	1659	1443	1308	3431	2249	1956	1773
58 (058)	2574	1685	1466	1328	3489	2284	1987	1800
59 (059)	2615	1713	1489	1349	3544	2322	2018	1829
60 (060)	2656	1739	1511	1370	3600	2358	2049	1858
61 (061)	2698	1767	1536	1392	3658	2396	2082	1887
62 (062)	2739	1793	1559	1413	3713	2431	2113	1916
63 (063)	2780	1821	1582	1433	3769	2469	2144	1942
64 (064)	2823	1848	1605	1454	3827	2504	2176	1971
65 (065)	2864	1874	1628	1475	3882	2540	2207	2000
66 (066)	2907	1902	1652	1497	3940	2578	2240	2029
67 (067)	2948	1928	1675	1518	3996	2613	2271	2058
68 (068)	2989	1956	1698	1538	4051	2651	2302	2084
69 (069)	3031	1982	1721	1559	4109	2687	2333	2113
70 (070)	3072	2010	1746	1580	4164	2724	2367	2142
71 (071)	3113	2036	1769	1602	4220	2760	2398	2171
72 (072)	3156	2064	1792	1623	4278	2798	2429	2200

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3197	2090	1815	1643	4333	2833	2460	2227
74 (074)	3239	2118	1838	1664	4391	2871	2491	2256
75 (075)	3280	2144	1862	1685	4447	2907	2524	2284
76 (076)	3321	2172	1885	1707	4502	2944	2556	2313
77 (077)	3364	2198	1908	1728	4560	2980	2587	2342
78 (078)	3405	2225	1931	1748	4616	3016	2618	2369
79 (079)	3446	2252	1954	1769	4671	3053	2649	2398
80 (080)	3489	2279	1979	1790	4729	3089	2682	2427
81 (081)	3530	2307	2002	1811	4784	3127	2713	2456
82 (082)	3572	2333	2025	1833	4842	3162	2744	2484
83 (083)	3613	2361	2048	1852	4898	3200	2776	2511
84 (084)	3654	2387	2072	1874	4953	3236	2809	2540
85 (085)	3697	2415	2095	1895	5011	3273	2840	2569
86 (086)	3738	2441	2118	1916	5067	3309	2871	2598
87 (087)	3779	2469	2141	1938	5122	3347	2902	2627
88 (088)	3821	2495	2164	1957	5180	3382	2933	2653
89 (089)	3862	2523	2189	1979	5236	3420	2967	2682
90 (090)	3905	2549	2211	2000	5293	3456	2998	2711
91 (091)	3946	2575	2234	2021	5349	3491	3029	2740
92 (092)	3987	2603	2257	2041	5404	3529	3060	2767
93 (093)	4030	2630	2280	2062	5462	3564	3091	2796
94 (094)	4070	2657	2305	2084	5518	3602	3124	2824

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4111	2684	2328	2105	5573	3638	3156	2853
96 (096)	4154	2711	2351	2126	5631	3676	3187	2882
97 (097)	4195	2738	2374	2146	5687	3711	3218	2909
98 (098)	4236	2766	2398	2167	5742	3749	3251	2938
99 (099)	4279	2792	2421	2189	5800	3784	3282	2967
100 (901)	4320	2820	2444	2210	5856	3822	3313	2996
101 (101)	4362	2846	2467	2231	5913	3858	3344	3024
102 (102)	4403	2874	2490	2251	5969	3896	3376	3051
103 (103)	4444	2900	2515	2272	6024	3931	3409	3080
104 (104)	4487	2926	2538	2293	6082	3967	3440	3109
105 (105)	4528	2954	2561	2315	6138	4004	3471	3138
106 (106)	4569	2980	2584	2336	6193	4040	3502	3167
107 (107)	4611	3008	2608	2356	6251	4078	3536	3193
108 (108)	4652	3034	2631	2377	6307	4113	3567	3222
109 (109)	4695	3062	2654	2398	6364	4151	3598	3251
110 (110)	4736	3089	2677	2420	6420	4187	3629	3280
111 (111)	4777	3116	2700	2441	6476	4224	3660	3309
112 (112)	4820	3143	2725	2461	6533	4260	3693	3336
113 (113)	4861	3170	2748	2482	6589	4298	3724	3364
114 (114)	4902	3197	2770	2503	6644	4333	3756	3393
115 (115)	4944	3225	2793	2525	6702	4371	3787	3422
116 (116)	4985	3251	2816	2546	6758	4407	3818	3451
117 (117)	5028	3277	2841	2566	6816	4442	3851	3478

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5069	3305	2864	2587	6871	4480	3882	3507
119 (119)	5110	3331	2887	2608	6927	4516	3913	3536
120 (120)	5152	3359	2910	2630	6984	4553	3944	3564
121 (121)	5193	3385	2934	2651	7040	4589	3978	3593
122 (122)	5234	3413	2957	2670	7096	4627	4009	3620
123 (123)	5277	3439	2980	2692	7153	4662	4040	3649
124 (124)	5318	3467	3003	2713	7209	4700	4071	3678
125 (125)	5361	3493	3026	2734	7267	4736	4102	3707
126 (126)	5402	3521	3051	2756	7322	4773	4136	3736
127 (127)	5443	3548	3074	2775	7378	4809	4167	3762
128 (128)	5485	3575	3097	2797	7436	4847	4198	3791
129 (129)	5526	3602	3120	2818	7491	4882	4229	3820
130 (130)	5567	3628	3143	2839	7547	4918	4260	3849
131 (131)	5610	3656	3167	2861	7604	4956	4293	3878
132 (132)	5651	3682	3190	2880	7660	4991	4324	3904
133 (133)	5693	3710	3213	2902	7718	5029	4356	3933
134 (134)	5734	3736	3236	2923	7773	5064	4387	3962
135 (135)	5775	3764	3261	2944	7829	5102	4420	3991
136 (136)	5818	3790	3284	2966	7887	5138	4451	4020
137 (137)	5859	3818	3307	2985	7942	5176	4482	4047
138 (138)	5900	3844	3330	3007	7998	5211	4513	4076
139 (139)	5943	3872	3352	3028	8056	5249	4544	4104
140 (140)	5984	3898	3377	3049	8111	5284	4578	4133

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6026	3926	3400	3070	8169	5322	4609	4162
142 (142)	6067	3952	3423	3090	8224	5358	4640	4189
143 (143)	6108	3979	3446	3111	8280	5393	4671	4218
144 (144)	6151	4007	3469	3133	8338	5431	4702	4247
145 (145)	6192	4033	3493	3154	8393	5467	4736	4276
146 (146)	6233	4061	3516	3175	8449	5504	4767	4304
147 (147)	6275	4087	3539	3195	8507	5540	4798	4331
148 (148)	6316	4115	3562	3216	8562	5578	4829	4360
149 (149)	6359	4141	3587	3238	8620	5613	4862	4389
150 (150)	6400	4169	3610	3259	8676	5651	4893	4418
151 (151)	6441	4195	3633	3280	8731	5687	4924	4447
152 (152)	6484	4223	3656	3300	8789	5724	4956	4473
153 (153)	6525	4249	3679	3321	8844	5760	4987	4502
154 (154)	6566	4277	3703	3343	8900	5798	5020	4531
155 (155)	6608	4303	3726	3364	8958	5833	5051	4560
156 (156)	6649	4330	3749	3385	9013	5869	5082	4589
157 (157)	6692	4357	3772	3405	9071	5907	5113	4616
158 (158)	6733	4384	3797	3426	9127	5942	5147	4644
159 (159)	6774	4411	3820	3448	9182	5980	5178	4673
160 (160)	6816	4438	3843	3469	9240	6016	5209	4702
161 (161)	6857	4466	3866	3489	9296	6053	5240	4729
162 (162)	6898	4492	3889	3510	9351	6089	5271	4758
163 (163)	6941	4520	3913	3531	9409	6127	5304	4787

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	6982	4546	3936	3552	9464	6162	5336	4816
165 (165)	7025	4574	3959	3574	9522	6200	5367	4844
166 (166)	7066	4600	3982	3593	9578	6236	5398	4871
167 (167)	7107	4626	4005	3615	9633	6271	5429	4900
168 (168)	7149	4654	4030	3636	9691	6309	5462	4929
169 (169)	7190	4680	4052	3657	9747	6344	5493	4958
170 (170)	7231	4708	4075	3679	9802	6382	5524	4987
171 (171)	7274	4734	4098	3698	9860	6418	5556	5013
172 (172)	7315	4762	4123	3720	9916	6456	5589	5042
173 (173)	7357	4789	4146	3741	9973	6491	5620	5071
174 (174)	7398	4816	4169	3762	10029	6529	5651	5100
175 (175)	7439	4843	4192	3784	10084	6564	5682	5129
176 (176)	7482	4870	4215	3803	10142	6602	5713	5156
177 (177)	7523	4897	4239	3825	10198	6638	5747	5184
178 (178)	7564	4925	4262	3846	10253	6676	5778	5213
179 (179)	7607	4951	4285	3867	10311	6711	5809	5242
180 (180)	7648	4977	4308	3889	10367	6747	5840	5271
181 (181)	7690	5005	4331	3908	10424	6784	5871	5298
182 (182)	7731	5031	4356	3930	10480	6820	5904	5327
183 (183)	7772	5059	4379	3951	10536	6858	5936	5356
184 (184)	7815	5085	4402	3972	10593	6893	5967	5384
185 (185)	7856	5113	4425	3993	10649	6931	5998	5413

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	7897	5139	4449	4013	10704	6967	6031	5440
187 (187)	7939	5167	4472	4034	10762	7004	6062	5469
188 (188)	7980	5193	4495	4056	10818	7040	6093	5498
189 (189)	8023	5221	4518	4077	10876	7078	6124	5527
190 (190)	8064	5248	4541	4098	10931	7113	6156	5556
191 (191)	8105	5275	4566	4118	10987	7151	6189	5582
192 (192)	8148	5302	4589	4139	11044	7187	6220	5611
193 (193)	8189	5328	4611	4161	11100	7222	6251	5640
194 (194)	8230	5356	4634	4182	11156	7260	6282	5669
195 (195)	8272	5382	4657	4203	11213	7296	6313	5698
196 (196)	8313	5410	4682	4223	11269	7333	6347	5724
197 (197)	8356	5436	4705	4244	11327	7369	6378	5753
198 (198)	8397	5464	4728	4266	11382	7407	6409	5782
199 (199)	8438	5490	4751	4287	11438	7442	6440	5811
200 (902)	8480	5518	4775	4308	11496	7480	6473	5840
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	31	26	26	69	42	36	36

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	17	16	14	14
0,2 (002)	21	19	17	16
0,4 (004)	29	25	23	21
0,6 (006)	35	31	27	25
0,8 (008)	43	37	32	29
1 (010)	50	43	38	34
1,5 (015)	61	51	46	41
2 (020)	77	64	57	51
2,5 (025)	93	77	69	61
3 (030)	109	90	80	70
3,5 (035)	113	94	85	75
4 (040)	127	106	95	84
4,5 (045)	142	117	106	93
5 (050)	156	129	117	102
5,5 (055)	170	141	127	111
6 (060)	185	152	138	120
6,5 (065)	199	164	148	129
7 (070)	213	176	159	138
7,5 (075)	228	187	169	147
8 (080)	242	199	180	156
8,5 (085)	256	211	190	165
9 (090)	271	222	201	174
9,5 (095)	285	234	211	183
10 (110)	299	246	222	192

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	154	193	210	244	267

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	507	359	323	596	422	380	831	589	530	1127	798	718
2 (002)	562	388	343	661	456	404	921	636	562	1249	862	762
3 (003)	640	427	370	753	502	435	1049	700	607	1422	949	822
4 (004)	687	448	384	808	527	452	1126	734	630	1527	996	853
5 (005)	758	484	409	892	569	481	1243	793	670	1684	1076	909
6 (006)	829	519	434	975	611	511	1359	851	711	1842	1153	964
7 (007)	900	555	459	1059	653	540	1475	910	752	2000	1233	1020
8 (008)	971	590	484	1142	694	569	1592	967	793	2158	1311	1076
9 (009)	1043	626	509	1227	736	599	1710	1026	834	2318	1391	1131
10 (010)	1114	662	535	1311	779	629	1826	1085	877	2476	1471	1189
11 (011)	1165	689	555	1371	811	653	1910	1130	910	2589	1531	1233

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1216	716	575	1431	842	676	1993	1174	943	2702	1591	1278
13 (013)	1267	743	595	1491	874	700	2077	1218	975	2816	1651	1322
14 (014)	1318	770	615	1551	906	724	2161	1262	1008	2929	1711	1367
15 (015)	1368	797	635	1609	938	747	2243	1307	1041	3040	1771	1411
16 (016)	1419	824	656	1669	969	772	2326	1351	1075	3153	1831	1458
17 (017)	1470	852	676	1729	1002	795	2410	1397	1108	3267	1893	1502
18 (018)	1521	879	696	1789	1034	819	2493	1441	1141	3380	1953	1547
19 (019)	1572	906	716	1849	1066	842	2577	1485	1174	3493	2013	1591
20 (020)	1623	933	736	1909	1098	866	2661	1530	1207	3607	2073	1636
21 (021)	1674	960	757	1969	1129	891	2744	1574	1241	3720	2133	1682
22 (022)	1725	987	777	2029	1161	914	2828	1618	1274	3833	2193	1727
23 (023)	1776	1014	797	2089	1193	938	2911	1662	1307	3947	2253	1771
24 (024)	1827	1041	817	2149	1225	961	2995	1707	1339	4060	2313	1816
25 (025)	1878	1069	837	2209	1258	985	3079	1752	1372	4173	2376	1860
26 (026)	1929	1096	857	2269	1289	1008	3162	1797	1405	4287	2436	1904
27 (027)	1980	1123	878	2329	1321	1033	3246	1841	1439	4400	2496	1951
28 (028)	2031	1150	898	2389	1353	1056	3330	1885	1472	4513	2556	1996
29 (029)	2082	1177	918	2449	1385	1080	3413	1930	1505	4627	2616	2040
30 (030)	2133	1204	938	2509	1416	1104	3497	1974	1538	4740	2676	2084
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	469	344	313	552	405	368	769	564	513	1042	764	696
2 (002)	521	371	333	613	436	392	854	608	546	1158	824	740
3 (003)	579	401	355	681	472	418	949	657	582	1287	891	789
4 (004)	606	415	364	713	488	428	993	680	597	1347	922	809
5 (005)	657	442	384	773	520	452	1077	725	630	1460	982	853
6 (006)	708	469	405	833	552	476	1161	769	664	1573	1042	900
7 (007)	759	496	425	893	584	500	1244	813	697	1687	1102	944
8 (008)	810	523	445	953	615	524	1328	857	730	1800	1162	989
9 (009)	861	550	465	1013	647	547	1411	902	762	1913	1222	1033
10 (010)	912	578	485	1073	680	571	1495	948	795	2027	1284	1078
11 (011)	963	605	505	1133	712	594	1579	992	828	2140	1344	1122
12 (012)	1014	632	526	1193	744	619	1662	1036	862	2253	1404	1169
13 (013)	1065	659	546	1253	775	642	1746	1080	895	2367	1464	1213
14 (014)	1116	686	566	1313	807	666	1830	1125	928	2480	1524	1258
15 (015)	1167	713	586	1373	839	689	1913	1169	961	2593	1584	1302
16 (016)	1218	740	606	1433	871	713	1997	1213	993	2707	1644	1347
17 (017)	1269	767	627	1493	902	738	2080	1257	1028	2820	1704	1393
18 (018)	1320	795	647	1553	935	761	2164	1303	1061	2933	1767	1438
19 (019)	1371	822	667	1613	967	785	2248	1348	1093	3047	1827	1482
20 (020)	1422	849	687	1673	999	808	2331	1392	1126	3160	1887	1527
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	42	24	18	49	28	21	69	39	30	93	53	40

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	465	342	312	547	402	367	762	561	511	1033	760	693
2 (002)	513	367	331	604	432	389	841	602	543	1140	816	736
3 (003)	566	396	352	666	466	414	928	649	577	1258	880	782
4 (004)	589	408	360	693	480	424	966	669	590	1309	907	800
5 (005)	636	433	379	748	509	446	1043	710	621	1413	962	842
6 (006)	683	458	398	804	539	468	1120	751	652	1518	1018	884
7 (007)	729	484	417	858	569	491	1195	793	684	1620	1076	927
8 (008)	776	509	437	913	599	514	1272	834	716	1724	1131	971
9 (009)	823	534	456	968	628	536	1349	875	748	1829	1187	1013
10 (010)	869	560	475	1022	659	559	1425	918	779	1931	1244	1056
11 (011)	916	585	494	1078	688	581	1502	959	810	2036	1300	1098
12 (012)	963	610	513	1133	718	604	1579	1000	841	2140	1356	1140
13 (013)	1009	636	532	1187	748	626	1654	1043	872	2242	1413	1182
14 (014)	1056	661	551	1242	778	648	1731	1084	903	2347	1469	1224
15 (015)	1103	686	570	1298	807	671	1808	1125	934	2451	1524	1267
16 (016)	1149	712	590	1352	838	694	1884	1167	967	2553	1582	1311
17 (017)	1196	737	609	1407	867	716	1961	1208	998	2658	1638	1353
18 (018)	1243	762	628	1462	896	739	2038	1249	1030	2762	1693	1396
19 (019)	1289	788	647	1516	927	761	2113	1292	1061	2864	1751	1438
20 (020)	1336	813	666	1572	956	784	2190	1333	1092	2969	1807	1480
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	40	23	18	47	27	21	66	38	30	89	51	40

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	141	191	240

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	432	424
2 (002)	454	442
3 (003)	484	466
4 (004)	510	487
5 (005)	539	511
6 (006)	568	535
7 (007)	597	559
8 (008)	626	582
9 (009)	655	606
10 (010)	684	630
11 (011)	707	649
12 (012)	730	668
13 (013)	753	688
14 (014)	776	707
15 (015)	799	726
16 (016)	821	745
17 (017)	844	765
18 (018)	867	784
19 (019)	890	803
20 (020)	913	822
21 (021)	936	841
22 (022)	959	861
23 (023)	981	880
24 (024)	1004	899
25 (025)	1027	918
26 (026)	1050	938
27 (027)	1073	957
28 (028)	1096	976
29 (029)	1118	995
30 (030)	1141	1014
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	20	17

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	420	415
2 (002)	442	433
3 (003)	465	453
4 (004)	485	469
5 (005)	508	488
6 (006)	531	507
7 (007)	554	526
8 (008)	576	546
9 (009)	599	565
10 (010)	622	584
11 (011)	645	603
12 (012)	668	622
13 (013)	691	642
14 (014)	713	661
15 (015)	736	680
16 (016)	759	699
17 (017)	782	719
18 (018)	805	738
19 (019)	828	757
20 (020)	851	776
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	20	17

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	419	414
2 (002)	439	431
3 (003)	461	450
4 (004)	480	465
5 (005)	501	483
6 (006)	523	501
7 (007)	544	519
8 (008)	566	538
9 (009)	587	556
10 (010)	609	574
11 (011)	630	592
12 (012)	652	611
13 (013)	673	629
14 (014)	695	647
15 (015)	716	665
16 (016)	738	684
17 (017)	759	702
18 (018)	781	720
19 (019)	802	738
20 (020)	824	757
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	19	17

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км		
Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	242	277

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	391	380
2 (002)	429	403
3 (003)	477	433
4 (004)	520	458
5 (005)	567	487
6 (006)	615	516
7 (007)	662	545
8 (008)	710	574
9 (009)	757	603
10 (010)	805	632
11 (011)	842	655
12 (012)	879	679
13 (013)	916	702
14 (014)	953	725
15 (015)	990	748
16 (016)	1027	772
17 (017)	1064	795
18 (018)	1102	818
19 (019)	1139	841
20 (020)	1176	865
21 (021)	1213	888
22 (022)	1250	911
23 (023)	1287	934
24 (024)	1324	958
25 (025)	1361	981
26 (026)	1398	1004
27 (027)	1435	1027
28 (028)	1472	1051
29 (029)	1509	1074
30 (030)	1547	1097
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	21

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	372	369
2 (002)	408	391
3 (003)	446	415
4 (004)	478	436
5 (005)	515	459
6 (006)	553	482
7 (007)	590	505
8 (008)	627	529
9 (009)	664	552
10 (010)	701	575
11 (011)	738	598
12 (012)	775	622
13 (013)	812	645
14 (014)	849	668
15 (015)	886	691
16 (016)	923	715
17 (017)	960	738
18 (018)	998	761
19 (019)	1035	784
20 (020)	1072	808
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	21

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	369	368
2 (002)	403	389
3 (003)	439	412
4 (004)	469	431
5 (005)	504	453
6 (006)	539	475
7 (007)	574	497
8 (008)	609	519
9 (009)	644	541
10 (010)	679	563
11 (011)	714	585
12 (012)	748	607
13 (013)	783	629
14 (014)	818	651
15 (015)	853	673
16 (016)	888	695
17 (017)	923	717
18 (018)	958	739
19 (019)	992	761
20 (020)	1027	783
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	379	373
2 (002)	423	400
3 (003)	469	428
4 (004)	508	452
5 (005)	553	479
6 (006)	597	507
7 (007)	642	534
8 (008)	687	561
9 (009)	731	589
10 (010)	776	616
11 (011)	820	644
12 (012)	865	671
13 (013)	909	698
14 (014)	954	726
15 (015)	999	753
16 (016)	1043	780
17 (017)	1088	808
18 (018)	1132	835
19 (019)	1177	862
20 (020)	1221	890
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	24

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	197	238

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	453	460	435	440	438	448
2 (002)	490	495	460	465	459	471
3 (003)	539	540	493	498	487	500
4 (004)	582	581	521	527	511	524
5 (005)	629	625	553	559	538	552
6 (006)	676	670	585	592	565	580
7 (007)	724	714	617	624	593	609
8 (008)	771	758	650	656	620	637
9 (009)	818	803	682	689	647	665
10 (010)	866	847	714	721	675	694
11 (011)	952	925	779	786	737	759
12 (012)	993	963	807	815	762	786
13 (013)	1034	1001	836	843	788	812
14 (014)	1075	1040	865	872	813	838
15 (015)	1115	1078	893	901	838	864
16 (016)	1156	1116	922	930	863	891
17 (017)	1197	1154	950	958	889	917
18 (018)	1238	1192	979	987	914	943
19 (019)	1279	1230	1008	1016	939	970
20 (020)	1320	1268	1036	1045	964	996
21 (021)	1361	1306	1065	1073	990	1022
22 (022)	1401	1344	1093	1102	1015	1048
23 (023)	1442	1383	1122	1131	1040	1075
24 (024)	1483	1421	1151	1160	1065	1101
25 (025)	1524	1459	1179	1188	1090	1127
26 (026)	1565	1497	1208	1217	1116	1153
27 (027)	1606	1535	1236	1246	1141	1180
28 (028)	1647	1573	1265	1274	1166	1206
29 (029)	1687	1611	1294	1303	1191	1232
30 (030)	1728	1649	1322	1332	1217	1259
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	30	22	23	20	21

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	232	258	291	296

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	456
4107-0101-1002	2	498
4107-0101-1003	3	551
4107-0101-1004	4	591
4107-0101-1005	5	641
4107-0101-1006	6	690
4107-0101-1007	7	740
4107-0101-1008	8	790
4107-0101-1009	9	840
4107-0101-1010	10	890
4107-0101-1011	11	939
4107-0101-1012	12	989
4107-0101-1013	13	1039
4107-0101-1014	14	1089
4107-0101-1015	15	1138
4107-0101-1016	16	1188
4107-0101-1017	17	1238
4107-0101-1018	18	1288
4107-0101-1019	19	1338
4107-0101-1020	20	1387
4107-0101-1021	21	1425
4107-0101-1022	22	1463
4107-0101-1023	23	1501
4107-0101-1024	24	1539
4107-0101-1025	25	1577
4107-0101-1026	26	1615
4107-0101-1027	27	1653
4107-0101-1028	28	1691
4107-0101-1029	29	1729
4107-0101-1030	30	1767
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	36

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	434
4107-0201-1002	2	471
4107-0201-1003	3	511
4107-0201-1004	4	544
4107-0201-1005	5	582
4107-0201-1006	6	619
4107-0201-1007	7	657
4107-0201-1008	8	695
4107-0201-1009	9	733
4107-0201-1010	10	771
4107-0201-1011	11	809
4107-0201-1012	12	847
4107-0201-1013	13	885
4107-0201-1014	14	923
4107-0201-1015	15	961
4107-0201-1016	16	999
4107-0201-1017	17	1037
4107-0201-1018	18	1075
4107-0201-1019	19	1113
4107-0201-1020	20	1151
4107-0201-1021	21	1189
4107-0201-1022	22	1227
4107-0201-1023	23	1265
4107-0201-1024	24	1303
4107-0201-1025	25	1341
4107-0201-1026	26	1379
4107-0201-1027	27	1417
4107-0201-1028	28	1454
4107-0201-1029	29	1492
4107-0201-1030	30	1530
4107-0201-1991	За каждый следующий км	36

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	432
4107-0301-1002	2	466
4107-0301-1003	3	503
4107-0301-1004	4	533
4107-0301-1005	5	569
4107-0301-1006	6	604
4107-0301-1007	7	640
4107-0301-1008	8	675
4107-0301-1009	9	711
4107-0301-1010	10	746
4107-0301-1011	11	781
4107-0301-1012	12	817
4107-0301-1013	13	852
4107-0301-1014	14	888
4107-0301-1015	15	923
4107-0301-1016	16	959
4107-0301-1017	17	994
4107-0301-1018	18	1030
4107-0301-1019	19	1065
4107-0301-1020	20	1100
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	34

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	443
4107-0401-1002	2	488
4107-0401-1003	3	536
4107-0401-1004	4	578
4107-0401-1005	5	624
4107-0401-1006	6	671
4107-0401-1007	7	717
4107-0401-1008	8	763
4107-0401-1009	9	810
4107-0401-1010	10	856
4107-0401-1011	11	903
4107-0401-1012	12	949
4107-0401-1013	13	996
4107-0401-1014	14	1042
4107-0401-1015	15	1089
4107-0401-1016	16	1135
4107-0401-1017	17	1182
4107-0401-1018	18	1228
4107-0401-1019	19	1275
4107-0401-1020	20	1321
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	43

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км	
Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	178

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	423	388	498	456	693	636	940	862
2 (002)	455	411	535	484	746	674	1011	913
3 (003)	498	442	586	520	816	725	1107	982
4 (004)	518	453	609	533	849	743	1151	1007
5 (005)	556	481	654	566	911	789	1236	1069
6 (006)	594	508	699	598	974	833	1320	1129
7 (007)	631	536	742	631	1034	879	1402	1191
8 (008)	669	563	787	662	1097	923	1487	1251
9 (009)	707	591	832	695	1159	969	1571	1313
10 (010)	745	618	876	727	1221	1013	1656	1373
11 (011)	783	646	921	760	1284	1059	1740	1436
12 (012)	820	673	965	792	1344	1103	1822	1496
13 (013)	858	701	1009	825	1407	1149	1907	1558
14 (014)	896	728	1054	856	1469	1193	1991	1618
15 (015)	934	756	1099	889	1531	1239	2076	1680
16 (016)	972	783	1144	921	1593	1284	2160	1740
17 (017)	1009	811	1187	954	1654	1330	2242	1802
18 (018)	1047	838	1232	986	1716	1374	2327	1862
19 (019)	1085	866	1276	1019	1779	1420	2411	1924
20 (020)	1123	893	1321	1051	1841	1464	2496	1984
21 (021)	1151	914	1354	1075	1887	1498	2558	2031
22 (022)	1179	936	1387	1101	1933	1534	2620	2080
23 (023)	1208	957	1421	1126	1980	1569	2684	2127
24 (024)	1236	978	1454	1151	2026	1603	2747	2173
25 (025)	1265	999	1488	1175	2074	1638	2811	2220
26 (026)	1293	1021	1521	1201	2120	1674	2873	2269
27 (027)	1321	1042	1554	1226	2166	1708	2936	2316
28 (028)	1350	1063	1588	1251	2213	1743	3000	2362
29 (029)	1378	1085	1621	1276	2259	1779	3062	2411
30 (030)	1407	1106	1655	1301	2307	1813	3127	2458
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	405	376	476	442	664	616	900	836
2 (002)	434	397	511	467	711	651	964	882
3 (003)	465	421	547	495	762	690	1033	936
4 (004)	481	429	566	505	789	703	1069	953
5 (005)	509	450	599	529	834	738	1131	1000
6 (006)	537	471	632	554	880	772	1193	1047
7 (007)	566	493	666	580	928	808	1258	1096
8 (008)	594	514	699	605	974	843	1320	1142
9 (009)	622	535	732	629	1020	877	1382	1189
10 (010)	651	556	766	654	1067	911	1447	1236
11 (011)	679	578	799	680	1113	948	1509	1284
12 (012)	708	599	833	705	1161	982	1573	1331
13 (013)	736	620	866	729	1207	1016	1636	1378
14 (014)	764	642	899	755	1252	1052	1698	1427
15 (015)	793	663	933	780	1300	1087	1762	1473
16 (016)	821	684	966	805	1346	1121	1824	1520
17 (017)	850	705	1000	829	1393	1156	1889	1567
18 (018)	878	727	1033	855	1439	1192	1951	1616
19 (019)	906	748	1066	880	1485	1226	2013	1662
20 (020)	935	769	1100	905	1533	1261	2078	1709
21 (021)	963	791	1133	931	1579	1297	2140	1758
22 (022)	991	812	1166	955	1625	1331	2202	1804
23 (023)	1020	833	1200	980	1672	1366	2267	1851
24 (024)	1048	854	1233	1005	1718	1400	2329	1898
25 (025)	1077	876	1267	1031	1766	1436	2393	1947
26 (026)	1105	897	1300	1055	1811	1470	2456	1993
27 (027)	1133	918	1333	1080	1857	1505	2518	2040
28 (028)	1162	940	1367	1106	1905	1541	2582	2089
29 (029)	1190	961	1400	1131	1951	1575	2644	2136
30 (030)	1219	982	1434	1155	1998	1610	2709	2182
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	381	352	448	414	625	577	847	782
2 (002)	415	376	488	442	680	616	922	836
3 (003)	452	404	532	475	741	662	1004	898
4 (004)	472	415	555	488	774	680	1049	922
5 (005)	506	440	595	518	830	721	1124	978
6 (006)	540	465	635	547	885	762	1200	1033
7 (007)	574	490	675	576	941	803	1276	1089
8 (008)	608	515	715	606	997	844	1351	1144
9 (009)	641	540	754	635	1051	885	1424	1200
10 (010)	675	564	794	664	1107	925	1500	1253
11 (011)	709	589	834	693	1162	966	1576	1309
12 (012)	743	614	874	722	1218	1007	1651	1364
13 (013)	777	639	914	752	1274	1048	1727	1420
14 (014)	811	664	954	781	1330	1089	1802	1476
15 (015)	844	689	993	811	1384	1130	1876	1531
16 (016)	878	714	1033	840	1439	1170	1951	1587
17 (017)	912	739	1073	869	1495	1211	2027	1642
18 (018)	946	764	1113	899	1551	1252	2102	1698
19 (019)	980	788	1153	927	1607	1292	2178	1751
20 (020)	1014	813	1193	956	1662	1333	2253	1807
21 (021)	1047	838	1232	986	1716	1374	2327	1862
22 (022)	1081	863	1272	1015	1772	1415	2402	1918
23 (023)	1115	888	1312	1045	1828	1456	2478	1973
24 (024)	1149	913	1352	1074	1884	1497	2553	2029
25 (025)	1183	938	1392	1104	1939	1538	2629	2084
26 (026)	1217	963	1432	1133	1995	1579	2704	2140
27 (027)	1250	987	1471	1161	2049	1618	2778	2193
28 (028)	1284	1012	1511	1191	2105	1659	2853	2249
29 (029)	1318	1037	1551	1220	2161	1700	2929	2304
30 (030)	1352	1062	1591	1249	2216	1741	3004	2360
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	24	39	28	54	39	73	53

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	200	227

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	392
4109-0101-1002	2	415
4109-0101-1003	3	447
4109-0101-1004	4	462
4109-0101-1005	5	490
4109-0101-1006	6	518
4109-0101-1007	7	547
4109-0101-1008	8	575
4109-0101-1009	9	603
4109-0101-1010	10	631
4109-0101-1011	11	660
4109-0101-1012	12	688
4109-0101-1013	13	716
4109-0101-1014	14	744
4109-0101-1015	15	772
4109-0101-1016	16	801
4109-0101-1017	17	829
4109-0101-1018	18	857
4109-0101-1019	19	885
4109-0101-1020	20	914
4109-0101-1021	21	934
4109-0101-1022	22	955
4109-0101-1023	23	976
4109-0101-1024	24	996
4109-0101-1025	25	1017
4109-0101-1026	26	1038
4109-0101-1027	27	1058
4109-0101-1028	28	1079
4109-0101-1029	29	1100
4109-0101-1030	30	1120
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	378
4109-0201-1002	2	398
4109-0201-1003	3	421
4109-0201-1004	4	432
4109-0201-1005	5	452
4109-0201-1006	6	473
4109-0201-1007	7	494
4109-0201-1008	8	514
4109-0201-1009	9	535
4109-0201-1010	10	556
4109-0201-1011	11	576
4109-0201-1012	12	597
4109-0201-1013	13	618
4109-0201-1014	14	638
4109-0201-1015	15	659
4109-0201-1016	16	680
4109-0201-1017	17	700
4109-0201-1018	18	721
4109-0201-1019	19	742
4109-0201-1020	20	762
4109-0201-1021	21	783
4109-0201-1022	22	804
4109-0201-1023	23	824
4109-0201-1024	24	845
4109-0201-1025	25	866
4109-0201-1026	26	886
4109-0201-1027	27	907
4109-0201-1028	28	928
4109-0201-1029	29	948
4109-0201-1030	30	969
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	20

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	181

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	141	166	231	313
2 (002)	212	249	348	471
3 (003)	282	332	462	627
4 (004)	352	414	577	782
5 (005)	422	496	692	938
6 (006)	492	579	807	1093
7 (007)	563	662	923	1251
8 (008)	633	745	1038	1407
9 (009)	703	827	1152	1562
10 (010)	773	909	1267	1718
11 (011)	844	993	1384	1876
12 (012)	914	1075	1498	2031
13 (013)	984	1158	1613	2187
14 (014)	1054	1240	1728	2342
15 (015)	1124	1322	1843	2498
16 (016)	1195	1406	1959	2656
17 (017)	1265	1488	2074	2811
18 (018)	1335	1571	2189	2967
19 (019)	1405	1653	2303	3122
20 (020)	1476	1736	2420	3280
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	562	661	921	1249
2 (002)	632	744	1036	1404
3 (003)	702	826	1151	1560
4 (004)	772	908	1266	1716
5 (005)	842	991	1380	1871
6 (006)	913	1074	1497	2029
7 (007)	983	1156	1611	2184
8 (008)	1053	1239	1726	2340
9 (009)	1123	1321	1841	2496
10 (010)	1194	1405	1957	2653
11 (011)	1264	1487	2072	2809
12 (012)	1334	1569	2187	2964
13 (013)	1404	1652	2302	3120
14 (014)	1474	1734	2416	3276
15 (015)	1545	1818	2533	3433
16 (016)	1615	1900	2648	3589
17 (017)	1685	1982	2762	3744
18 (018)	1755	2065	2877	3900
19 (019)	1826	2148	2993	4058
20 (020)	1896	2231	3108	4213
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	41	48	67	91

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	181

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	637	637
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	723	723
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	717	717
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	461	461
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	799	799
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	343	343
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	546	546
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	441	441
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	424	424
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	722	722
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1534	1534
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	486	304
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	645	575
4131-0102-03	Пиломатериалы	544	843
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	594	594
4131-0103-02	Металл листовой	494	494
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	489	489
4131-0103-04	Проволока в кругах	803	803
4131-0103-05	Конструкции металлические	526	526
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	282	499
4131-0104-02	Песок всякий	159	266
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	210	297
4131-0104-04	Глина сухая	237	309
4131-0104-05	Мусор строительный	97	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	596	409

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2019

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2020 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2019

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2020 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная