

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 03.00 – Акмолинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	275	236	205	189	173	324	278	241	222	204
2 (002)	315	266	227	207	188	371	313	267	244	221
3 (003)	371	308	254	231	207	436	362	299	272	244
4 (004)	399	334	274	242	216	469	393	322	285	254
5 (005)	447	371	301	272	243	526	436	354	320	286
6 (006)	500	406	326	293	261	588	478	384	345	307
7 (007)	546	448	360	314	278	642	527	424	369	327
8 (008)	603	485	386	336	296	709	571	454	395	348
9 (009)	649	519	411	357	313	764	611	484	420	368
10 (010)	694	567	437	390	331	816	667	514	459	389
11 (011)	730	594	457	407	345	859	699	538	479	406
12 (012)	766	621	477	424	360	901	731	561	499	424
13 (013)	820	651	498	442	375	965	766	586	520	441
14 (014)	856	678	518	459	389	1007	798	609	540	458
15 (015)	892	705	552	476	404	1049	829	649	560	475
16 (016)	927	733	572	493	418	1091	862	673	580	492
17 (017)	963	760	592	510	433	1133	894	696	600	509
18 (018)	999	787	612	528	447	1175	926	720	621	526
19 (019)	1034	815	632	545	462	1216	959	744	641	544
20 (020)	1070	842	652	562	476	1259	991	767	661	560
21 (021)	1106	869	672	579	509	1301	1022	791	681	599
22 (022)	1142	916	692	596	523	1344	1078	814	701	615

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1177	944	712	613	538	1385	1111	838	721	633
24 (024)	1213	971	732	630	553	1427	1142	861	741	651
25 (025)	1277	1000	754	648	568	1502	1176	887	762	668
26 (026)	1313	1028	774	665	582	1545	1209	911	782	685
27 (027)	1348	1055	794	683	597	1586	1241	934	804	702
28 (028)	1384	1082	814	700	611	1628	1273	958	824	719
29 (029)	1420	1110	834	717	626	1671	1306	981	844	736
30 (030)	1455	1137	854	757	640	1712	1338	1005	891	753
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	451	387	336	310	284	611	524	456	420	384
2 (002)	516	436	372	339	308	700	591	504	460	418
3 (003)	608	505	416	379	339	824	684	564	513	460
4 (004)	654	548	449	397	354	887	742	609	538	480
5 (005)	733	608	493	446	398	993	824	669	604	540
6 (006)	820	666	534	480	428	1111	902	724	651	580
7 (007)	895	734	590	515	456	1213	996	800	698	618

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	989	795	633	551	485	1340	1078	858	747	658
9 (009)	1064	851	674	585	513	1442	1153	913	793	696
10 (010)	1138	930	716	639	543	1542	1260	971	867	736
11 (011)	1197	974	749	667	566	1622	1320	1016	904	767
12 (012)	1256	1018	782	695	590	1702	1380	1060	942	800
13 (013)	1344	1067	816	725	615	1822	1447	1107	982	833
14 (014)	1403	1111	849	752	638	1902	1507	1151	1020	864
15 (015)	1462	1156	905	780	662	1982	1567	1227	1058	898
16 (016)	1520	1202	938	808	685	2060	1629	1271	1096	929
17 (017)	1579	1246	970	836	710	2140	1689	1316	1133	962
18 (018)	1638	1290	1003	866	733	2220	1749	1360	1173	993
19 (019)	1695	1336	1036	893	757	2298	1811	1404	1211	1027
20 (020)	1754	1380	1069	921	780	2378	1871	1449	1249	1058
21 (021)	1813	1425	1102	949	834	2458	1931	1493	1287	1131
22 (022)	1872	1502	1134	977	857	2538	2036	1538	1324	1162
23 (023)	1930	1548	1167	1005	882	2616	2098	1582	1362	1196
24 (024)	1989	1592	1200	1033	907	2696	2158	1627	1400	1229
25 (025)	2093	1639	1236	1062	931	2838	2222	1676	1440	1262
26 (026)	2152	1685	1269	1090	954	2918	2284	1720	1478	1293
27 (027)	2210	1730	1302	1120	979	2996	2344	1764	1518	1327
28 (028)	2269	1774	1334	1148	1002	3076	2404	1809	1556	1358
29 (029)	2328	1820	1367	1175	1026	3156	2467	1853	1593	1391
30 (030)	2385	1864	1400	1241	1049	3233	2527	1898	1682	1422
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	251	217	190	176	167	295	255	224	207	196
2 (002)	288	249	215	198	182	339	293	253	233	214
3 (003)	335	280	238	218	198	394	329	280	256	233
4 (004)	348	293	248	225	204	409	345	292	265	240
5 (005)	388	324	268	242	219	456	381	315	285	258
6 (006)	424	351	288	259	233	499	413	339	305	274
7 (007)	462	380	314	278	248	544	447	369	327	292
8 (008)	502	414	334	295	263	591	487	393	347	309
9 (009)	538	441	354	319	277	633	519	416	375	326
10 (010)	574	469	374	336	292	675	552	440	395	344
11 (011)	609	496	394	353	316	716	584	464	415	372
12 (012)	653	523	414	370	330	768	615	487	435	388
13 (013)	689	558	434	387	345	811	656	511	455	406
14 (014)	724	585	463	405	359	852	688	545	476	422
15 (015)	760	613	483	422	374	894	721	568	496	440
16 (016)	796	640	503	439	388	936	753	592	516	456
17 (017)	841	667	523	456	403	989	785	615	536	474
18 (018)	877	695	543	473	417	1032	818	639	556	491
19 (019)	915	724	565	491	432	1076	852	665	578	508
20 (020)	951	751	585	520	447	1119	884	688	612	526
21 (021)	986	791	605	537	461	1160	931	712	632	542
22 (022)	1022	818	625	554	476	1202	962	735	652	560

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1058	846	645	571	490	1245	995	759	672	576
24 (024)	1110	873	665	588	505	1306	1027	782	692	594
25 (025)	1145	900	699	605	519	1347	1059	822	712	611
26 (026)	1181	928	719	622	534	1389	1092	846	732	628
27 (027)	1217	955	739	639	548	1432	1124	869	752	645
28 (028)	1253	982	759	657	563	1474	1155	893	773	662
29 (029)	1288	1010	779	674	577	1515	1188	916	793	679
30 (030)	1324	1037	799	691	592	1558	1220	940	813	696
31 (031)	1362	1066	821	709	625	1602	1254	966	834	735
32 (032)	1398	1113	841	726	640	1645	1309	989	854	753
33 (033)	1434	1141	861	743	654	1687	1342	1013	874	769
34 (034)	1469	1168	881	760	669	1728	1374	1036	894	787
35 (035)	1531	1195	901	777	683	1801	1406	1060	914	804
36 (036)	1566	1223	921	794	698	1842	1439	1084	934	821
37 (037)	1602	1250	941	811	712	1885	1471	1107	954	838
38 (038)	1638	1277	961	829	727	1927	1502	1131	975	855
39 (039)	1673	1305	981	846	741	1968	1535	1154	995	872
40 (040)	1709	1332	1001	863	756	2011	1567	1178	1015	889
41 (041)	1745	1359	1021	903	770	2053	1599	1201	1062	906
42 (042)	1781	1387	1041	920	785	2095	1632	1225	1082	924
43 (043)	1819	1416	1062	938	800	2140	1666	1249	1104	941
44 (044)	1854	1443	1082	955	815	2181	1698	1273	1124	959
45 (045)	1890	1471	1103	972	829	2224	1731	1298	1144	975

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1926	1498	1150	989	844	2266	1762	1353	1164	993
47 (047)	1962	1525	1170	1006	858	2308	1794	1376	1184	1009
48 (048)	1997	1553	1190	1024	873	2349	1827	1400	1205	1027
49 (049)	2033	1580	1210	1041	887	2392	1859	1424	1225	1044
50 (050)	2069	1607	1230	1058	902	2434	1891	1447	1245	1061
51 (051)	2104	1635	1251	1075	916	2475	1924	1472	1265	1078
52 (052)	2140	1701	1271	1092	931	2518	2001	1495	1285	1095
53 (053)	2176	1728	1291	1109	945	2560	2033	1519	1305	1112
54 (054)	2212	1756	1311	1126	960	2602	2066	1542	1325	1129
55 (055)	2247	1783	1331	1143	974	2644	2098	1566	1345	1146
56 (056)	2337	1812	1352	1161	990	2749	2132	1591	1366	1165
57 (057)	2372	1840	1372	1178	1004	2791	2165	1614	1386	1181
58 (058)	2408	1867	1392	1196	1019	2833	2196	1638	1407	1199
59 (059)	2444	1894	1412	1213	1033	2875	2228	1661	1427	1215
60 (060)	2479	1922	1432	1230	1048	2916	2261	1685	1447	1233
61 (061)	2515	1949	1452	1247	1062	2959	2293	1708	1467	1249
62 (062)	2551	1976	1472	1264	1077	3001	2325	1732	1487	1267
63 (063)	2586	2004	1492	1281	1091	3042	2358	1755	1507	1284
64 (064)	2622	2031	1512	1298	1106	3085	2389	1779	1527	1301
65 (065)	2658	2059	1532	1315	1120	3127	2422	1802	1547	1318
66 (066)	2694	2086	1553	1332	1135	3169	2454	1827	1567	1335
67 (067)	2729	2113	1573	1349	1149	3211	2486	1851	1587	1352
68 (068)	2768	2142	1594	1368	1164	3256	2520	1875	1609	1369

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2803	2170	1614	1385	1179	3298	2553	1899	1629	1387
70 (070)	2839	2197	1634	1402	1193	3340	2585	1922	1649	1404
71 (071)	2875	2225	1654	1419	1208	3382	2618	1946	1669	1421
72 (072)	2910	2252	1674	1436	1222	3424	2649	1969	1689	1438
73 (073)	2946	2279	1694	1453	1237	3466	2681	1993	1709	1455
74 (074)	2982	2307	1714	1470	1251	3508	2714	2016	1729	1472
75 (075)	3018	2334	1734	1487	1266	3551	2746	2040	1749	1489
76 (076)	3053	2361	1754	1504	1280	3592	2778	2064	1769	1506
77 (077)	3089	2389	1774	1521	1295	3634	2811	2087	1789	1524
78 (078)	3125	2416	1794	1539	1309	3676	2842	2111	1811	1540
79 (079)	3160	2443	1814	1556	1378	3718	2874	2134	1831	1621
80 (080)	3199	2473	1836	1574	1393	3764	2909	2160	1852	1639
81 (081)	3234	2500	1856	1591	1408	3805	2941	2184	1872	1656
82 (082)	3270	2527	1876	1608	1422	3847	2973	2207	1892	1673
83 (083)	3306	2555	1896	1625	1437	3889	3006	2231	1912	1691
84 (084)	3341	2582	1916	1642	1451	3931	3038	2254	1932	1707
85 (085)	3377	2609	1936	1659	1466	3973	3069	2278	1952	1725
86 (086)	3413	2637	1956	1676	1480	4015	3102	2301	1972	1741
87 (087)	3449	2664	1976	1694	1495	4058	3134	2325	1993	1759
88 (088)	3484	2691	1996	1711	1509	4099	3166	2348	2013	1775
89 (089)	3520	2719	2016	1796	1524	4141	3199	2372	2113	1793
90 (090)	3556	2746	2036	1813	1538	4184	3231	2395	2133	1809

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3591	2773	2056	1830	1553	4225	3262	2419	2153	1827
92 (092)	3630	2803	2078	1848	1568	4271	3298	2445	2174	1845
93 (093)	3665	2830	2180	1865	1582	4312	3329	2565	2194	1861
94 (094)	3701	2857	2200	1882	1597	4354	3361	2588	2214	1879
95 (095)	3737	2885	2220	1899	1611	4396	3394	2612	2234	1895
96 (096)	3772	2912	2240	1916	1626	4438	3426	2635	2254	1913
97 (097)	3808	2939	2260	1933	1640	4480	3458	2659	2274	1929
98 (098)	3844	2967	2280	1950	1655	4522	3491	2682	2294	1947
99 (099)	3880	2994	2300	1968	1669	4565	3522	2706	2315	1964
100 (901)	3915	3137	2320	1985	1684	4606	3691	2729	2335	1981
101 (101)	3951	3164	2340	2002	1698	4648	3722	2753	2355	1998
102 (102)	3987	3191	2360	2019	1713	4691	3754	2776	2375	2015
103 (103)	4173	3219	2380	2036	1727	4909	3787	2800	2395	2032
104 (104)	4209	3246	2400	2053	1742	4952	3819	2824	2415	2049
105 (105)	4247	3275	2422	2071	1757	4996	3853	2849	2436	2067
106 (106)	4283	3303	2442	2088	1772	5039	3886	2873	2456	2085
107 (107)	4318	3330	2462	2105	1786	5080	3918	2896	2476	2101
108 (108)	4354	3357	2482	2122	1801	5122	3949	2920	2496	2119
109 (109)	4390	3385	2502	2140	1815	5165	3982	2944	2518	2135
110 (110)	4426	3412	2522	2157	1830	5207	4014	2967	2538	2153
111 (111)	4461	3439	2542	2174	1844	5248	4046	2991	2558	2169
112 (112)	4497	3467	2562	2191	1859	5291	4079	3014	2578	2187
113 (113)	4533	3494	2582	2208	1873	5333	4111	3038	2598	2204

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4568	3521	2602	2225	1888	5374	4142	3061	2618	2221
115 (115)	4604	3549	2622	2242	1902	5416	4175	3085	2638	2238
116 (116)	4640	3576	2642	2259	1917	5459	4207	3108	2658	2255
117 (117)	4678	3605	2663	2277	1932	5504	4241	3133	2679	2273
118 (118)	4714	3633	2683	2295	1947	5546	4274	3156	2700	2291
119 (119)	4749	3660	2704	2312	1961	5587	4306	3181	2720	2307
120 (120)	4785	3687	2724	2329	1976	5629	4338	3205	2740	2325
121 (121)	4821	3715	2744	2346	1990	5672	4371	3228	2760	2341
122 (122)	4857	3742	2764	2363	2005	5714	4402	3252	2780	2359
123 (123)	4892	3769	2784	2380	2019	5755	4434	3275	2800	2375
124 (124)	4928	3797	2804	2397	2034	5798	4467	3299	2820	2393
125 (125)	4964	3824	2824	2414	2048	5840	4499	3322	2840	2409
126 (126)	4999	3852	2844	2431	2063	5881	4532	3346	2860	2427
127 (127)	5035	3879	2864	2448	2077	5924	4564	3369	2880	2444
128 (128)	5071	3906	2884	2466	2092	5966	4595	3393	2901	2461
129 (129)	5109	3935	2905	2484	2107	6011	4629	3418	2922	2479
130 (130)	5145	3963	2925	2501	2121	6053	4662	3441	2942	2495
131 (131)	5181	3990	2945	2518	2136	6095	4694	3465	2962	2513
132 (132)	5216	4018	2965	2535	2150	6136	4727	3488	2982	2529
133 (133)	5252	4045	2985	2552	2165	6179	4759	3512	3002	2547
134 (134)	5288	4072	3006	2569	2179	6221	4791	3536	3022	2564
135 (135)	5323	4100	3026	2586	2194	6262	4824	3560	3042	2581
136 (136)	5359	4127	3046	2603	2208	6305	4855	3584	3062	2598

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5395	4154	3066	2620	2223	6347	4887	3607	3082	2615
138 (138)	5430	4182	3086	2638	2237	6388	4920	3631	3104	2632
139 (139)	5466	4209	3106	2655	2252	6431	4952	3654	3124	2649
140 (140)	5502	4236	3126	2672	2266	6473	4984	3678	3144	2666
141 (141)	5540	4266	3147	2690	2282	6518	5019	3702	3165	2685
142 (142)	5576	4293	3167	2707	2296	6560	5051	3726	3185	2701
143 (143)	5612	4320	3187	2724	2311	6602	5082	3749	3205	2719
144 (144)	5647	4348	3207	2741	2325	6644	5115	3773	3225	2735
145 (145)	5683	4375	3227	2758	2340	6686	5147	3796	3245	2753
146 (146)	5719	4402	3247	2775	2354	6728	5179	3820	3265	2769
147 (147)	5754	4430	3267	2793	2369	6769	5212	3844	3286	2787
148 (148)	5790	4457	3287	2810	2383	6812	5244	3867	3306	2804
149 (149)	5826	4484	3308	2827	2398	6854	5275	3892	3326	2821
150 (150)	5862	4512	3328	2844	2412	6896	5308	3915	3346	2838
151 (151)	5897	4539	3348	2861	2427	6938	5340	3939	3366	2855
152 (152)	5933	4566	3368	2878	2441	6980	5372	3962	3386	2872
153 (153)	5969	4594	3388	2895	2456	7022	5405	3986	3406	2889
154 (154)	6007	4623	3409	2913	2471	7067	5439	4011	3427	2907
155 (155)	6043	4650	3429	2930	2486	7109	5471	4034	3447	2925
156 (156)	6078	4678	3449	2947	2500	7151	5504	4058	3467	2941
157 (157)	6114	4705	3469	2965	2515	7193	5535	4081	3488	2959
158 (158)	6150	4732	3489	2982	2529	7235	5567	4105	3508	2975
159 (159)	6185	4760	3509	2999	2544	7276	5600	4128	3528	2993

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6221	4787	3529	3016	2558	7319	5632	4152	3548	3009
161 (161)	6257	4814	3549	3033	2573	7361	5664	4175	3568	3027
162 (162)	6293	4842	3569	3050	2587	7404	5696	4199	3588	3044
163 (163)	6328	4869	3590	3067	2602	7445	5728	4224	3608	3061
164 (164)	6364	4897	3610	3084	2616	7487	5761	4247	3628	3078
165 (165)	6400	4924	3630	3101	2631	7529	5793	4271	3648	3095
166 (166)	6438	4953	3651	3119	2646	7574	5827	4295	3669	3113
167 (167)	6474	4980	3671	3137	2660	7616	5859	4319	3691	3129
168 (168)	6509	5008	3691	3154	2675	7658	5892	4342	3711	3147
169 (169)	6545	5035	3711	3171	2689	7700	5924	4366	3731	3164
170 (170)	6581	5062	3731	3188	2704	7742	5955	4389	3751	3181
171 (171)	6616	5090	3751	3205	2718	7784	5988	4413	3771	3198
172 (172)	6652	5117	3771	3222	2733	7826	6020	4436	3791	3215
173 (173)	6688	5145	3791	3239	2747	7868	6053	4460	3811	3232
174 (174)	6724	5172	3811	3256	2762	7911	6085	4484	3831	3249
175 (175)	6759	5199	3831	3273	2776	7952	6116	4507	3851	3266
176 (176)	6795	5227	3851	3291	2791	7994	6149	4531	3872	3284
177 (177)	6831	5254	3871	3308	2805	8036	6181	4554	3892	3300
178 (178)	6869	5283	3893	3326	2821	8081	6215	4580	3913	3319
179 (179)	6905	5311	3913	3343	2835	8124	6248	4604	3933	3335
180 (180)	6940	5338	3933	3360	2850	8165	6280	4627	3953	3353
181 (181)	6976	5365	3953	3377	2864	8207	6312	4651	3973	3369
182 (182)	7012	5393	3973	3394	2879	8249	6345	4674	3993	3387

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7047	5420	3993	3411	2893	8291	6376	4698	4013	3404
184 (184)	7083	5447	4013	3428	2908	8333	6408	4721	4033	3421
185 (185)	7119	5475	4033	3445	2922	8375	6441	4745	4053	3438
186 (186)	7155	5502	4053	3463	2937	8418	6473	4768	4074	3455
187 (187)	7190	5529	4073	3480	2951	8459	6505	4792	4094	3472
188 (188)	7226	5557	4093	3497	2966	8501	6538	4815	4114	3489
189 (189)	7262	5584	4113	3514	2980	8544	6569	4839	4134	3506
190 (190)	7300	5613	4135	3532	2996	8588	6604	4865	4155	3525
191 (191)	7336	5641	4155	3549	3010	8631	6636	4888	4175	3541
192 (192)	7371	5668	4175	3566	3025	8672	6668	4912	4195	3559
193 (193)	7407	5695	4195	3583	3039	8714	6700	4935	4215	3575
194 (194)	7443	5723	4215	3600	3054	8756	6733	4959	4235	3593
195 (195)	7478	5750	4235	3617	3068	8798	6765	4982	4255	3609
196 (196)	7514	5777	4255	3635	3083	8840	6796	5006	4276	3627
197 (197)	7550	5805	4275	3652	3097	8882	6829	5029	4296	3644
198 (198)	7586	5832	4295	3669	3112	8925	6861	5053	4316	3661
199 (199)	7621	5859	4315	3686	3126	8966	6893	5076	4336	3678
200 (902)	7657	5887	4335	3703	3141	9008	6926	5100	4356	3695
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	411	356	311	289	274	558	482	422	391	371
2 (002)	472	408	352	325	298	640	553	478	440	404
3 (003)	549	459	390	357	325	744	622	529	484	440
4 (004)	570	480	407	369	334	773	651	551	500	453
5 (005)	636	531	439	397	359	862	720	596	538	487
6 (006)	695	575	472	425	382	942	780	640	576	518
7 (007)	757	623	515	456	407	1027	844	698	618	551
8 (008)	823	679	548	484	431	1116	920	742	656	584
9 (009)	882	723	580	523	454	1196	980	787	709	616
10 (010)	941	769	613	551	479	1276	1042	831	747	649
11 (011)	998	813	646	579	518	1353	1102	876	784	702
12 (012)	1070	857	679	607	541	1451	1162	920	822	733
13 (013)	1130	915	711	634	566	1531	1240	964	860	767
14 (014)	1187	959	759	664	589	1609	1300	1029	900	798
15 (015)	1246	1005	792	692	613	1689	1362	1073	938	831
16 (016)	1305	1049	825	720	636	1769	1422	1118	976	862
17 (017)	1379	1093	857	748	661	1869	1482	1162	1013	896
18 (018)	1438	1139	890	775	684	1949	1544	1207	1051	927
19 (019)	1500	1187	926	805	708	2033	1609	1256	1091	960
20 (020)	1559	1231	959	852	733	2113	1669	1300	1156	993
21 (021)	1616	1297	992	880	756	2191	1758	1344	1193	1024
22 (022)	1675	1341	1025	908	780	2271	1818	1389	1231	1058

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1734	1387	1057	936	803	2351	1880	1433	1269	1089
24 (024)	1820	1431	1090	964	828	2467	1940	1478	1307	1122
25 (025)	1877	1475	1146	992	851	2544	2000	1553	1344	1153
26 (026)	1936	1521	1179	1020	875	2624	2062	1598	1382	1187
27 (027)	1995	1566	1211	1048	898	2704	2122	1642	1420	1218
28 (028)	2054	1610	1244	1077	923	2784	2182	1687	1460	1251
29 (029)	2111	1656	1277	1105	946	2862	2244	1731	1498	1282
30 (030)	2170	1700	1310	1133	970	2942	2304	1776	1536	1316
31 (031)	2233	1748	1346	1162	1025	3027	2369	1824	1576	1389
32 (032)	2292	1825	1379	1190	1049	3107	2473	1869	1613	1422
33 (033)	2351	1870	1411	1218	1072	3187	2536	1913	1651	1453
34 (034)	2408	1915	1444	1246	1097	3264	2596	1958	1689	1487
35 (035)	2510	1959	1477	1274	1120	3402	2656	2002	1727	1518
36 (036)	2567	2005	1510	1302	1144	3480	2718	2047	1764	1551
37 (037)	2626	2049	1543	1330	1167	3560	2778	2091	1802	1582
38 (038)	2685	2093	1575	1359	1192	3640	2838	2136	1842	1616
39 (039)	2743	2139	1608	1387	1215	3718	2900	2180	1880	1647
40 (040)	2802	2184	1641	1415	1239	3798	2960	2224	1918	1680
41 (041)	2861	2228	1674	1480	1262	3878	3020	2269	2007	1711
42 (042)	2920	2274	1707	1508	1287	3958	3082	2313	2044	1744
43 (043)	2982	2321	1741	1538	1311	4042	3147	2360	2084	1778
44 (044)	3039	2366	1774	1566	1336	4120	3207	2404	2122	1811
45 (045)	3098	2411	1808	1593	1359	4200	3269	2451	2160	1842

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3157	2456	1885	1621	1384	4280	3329	2556	2198	1876
47 (047)	3216	2500	1918	1649	1407	4360	3389	2600	2236	1907
48 (048)	3274	2546	1951	1679	1431	4438	3451	2644	2276	1940
49 (049)	3333	2590	1984	1707	1454	4518	3511	2689	2313	1971
50 (050)	3392	2634	2016	1734	1479	4598	3571	2733	2351	2004
51 (051)	3449	2680	2051	1762	1502	4676	3633	2780	2389	2036
52 (052)	3508	2789	2084	1790	1526	4756	3780	2824	2427	2069
53 (053)	3567	2833	2116	1818	1549	4836	3840	2869	2464	2100
54 (054)	3626	2879	2149	1846	1574	4916	3902	2913	2502	2133
55 (055)	3684	2923	2182	1874	1597	4993	3962	2958	2540	2164
56 (056)	3831	2970	2216	1903	1623	5193	4027	3004	2580	2200
57 (057)	3889	3016	2249	1931	1646	5271	4089	3049	2618	2231
58 (058)	3948	3061	2282	1961	1670	5351	4149	3093	2658	2264
59 (059)	4007	3105	2315	1989	1693	5431	4209	3138	2696	2296
60 (060)	4064	3151	2348	2016	1718	5509	4271	3182	2733	2329
61 (061)	4123	3195	2380	2044	1741	5589	4331	3227	2771	2360
62 (062)	4182	3239	2413	2072	1766	5669	4391	3271	2809	2393
63 (063)	4239	3285	2446	2100	1789	5747	4453	3316	2847	2424
64 (064)	4298	3330	2479	2128	1813	5827	4513	3360	2884	2458
65 (065)	4357	3375	2511	2156	1836	5907	4576	3404	2922	2489
66 (066)	4416	3420	2546	2184	1861	5987	4636	3451	2960	2522
67 (067)	4474	3464	2579	2211	1884	6064	4696	3496	2998	2553
68 (068)	4538	3511	2613	2243	1908	6151	4760	3542	3040	2587

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4595	3557	2646	2270	1933	6229	4822	3587	3078	2620
70 (070)	4654	3602	2679	2298	1956	6309	4882	3631	3116	2651
71 (071)	4713	3648	2711	2326	1980	6389	4944	3676	3153	2684
72 (072)	4770	3692	2744	2354	2003	6467	5004	3720	3191	2716
73 (073)	4830	3736	2777	2382	2028	6547	5064	3764	3229	2749
74 (074)	4889	3782	2810	2410	2051	6627	5127	3809	3267	2780
75 (075)	4948	3826	2843	2438	2075	6707	5187	3853	3304	2813
76 (076)	5005	3870	2875	2466	2098	6784	5247	3898	3342	2844
77 (077)	5064	3916	2908	2493	2123	6864	5309	3942	3380	2878
78 (078)	5123	3961	2941	2523	2146	6944	5369	3987	3420	2909
79 (079)	5180	4005	2974	2551	2259	7022	5429	4031	3458	3062
80 (080)	5244	4054	3010	2580	2284	7109	5496	4080	3498	3096
81 (081)	5302	4098	3043	2608	2308	7187	5556	4124	3536	3129
82 (082)	5361	4143	3075	2636	2331	7267	5616	4169	3573	3160
83 (083)	5420	4189	3108	2664	2356	7347	5678	4213	3611	3193
84 (084)	5477	4233	3141	2692	2379	7424	5738	4258	3649	3224
85 (085)	5536	4277	3174	2720	2403	7504	5798	4302	3687	3258
86 (086)	5595	4323	3207	2748	2426	7584	5860	4347	3724	3289
87 (087)	5654	4367	3239	2777	2451	7664	5920	4391	3764	3322
88 (088)	5711	4411	3272	2805	2474	7742	5980	4436	3802	3353
89 (089)	5770	4457	3305	2944	2498	7822	6042	4480	3991	3387
90 (090)	5830	4502	3338	2972	2521	7902	6102	4524	4029	3418

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5887	4546	3370	3000	2546	7980	6162	4569	4067	3451
92 (092)	5951	4595	3407	3030	2570	8067	6229	4618	4107	3484
93 (093)	6008	4639	3574	3057	2593	8144	6289	4844	4144	3516
94 (094)	6067	4684	3607	3085	2618	8224	6349	4889	4182	3549
95 (095)	6126	4730	3639	3113	2641	8304	6411	4933	4220	3580
96 (096)	6184	4774	3672	3141	2666	8382	6471	4978	4258	3613
97 (097)	6243	4818	3705	3169	2689	8462	6531	5022	4296	3644
98 (098)	6302	4864	3738	3197	2713	8542	6593	5067	4333	3678
99 (099)	6361	4908	3770	3226	2736	8622	6653	5111	4373	3709
100 (901)	6418	5143	3803	3254	2761	8700	6971	5156	4411	3742
101 (101)	6477	5187	3836	3282	2784	8780	7031	5200	4449	3773
102 (102)	6536	5231	3869	3310	2808	8860	7091	5244	4487	3807
103 (103)	6841	5277	3902	3338	2831	9273	7153	5289	4524	3838
104 (104)	6900	5321	3934	3366	2856	9353	7213	5333	4562	3871
105 (105)	6962	5369	3970	3395	2880	9438	7278	5382	4602	3904
106 (106)	7021	5415	4003	3423	2905	9518	7340	5427	4640	3938
107 (107)	7079	5459	4036	3451	2928	9596	7400	5471	4678	3969
108 (108)	7138	5503	4069	3479	2952	9676	7460	5516	4716	4002
109 (109)	7197	5549	4102	3508	2975	9756	7522	5560	4756	4033
110 (110)	7256	5593	4134	3536	3000	9836	7582	5604	4793	4067
111 (111)	7313	5638	4167	3564	3023	9913	7642	5649	4831	4098
112 (112)	7372	5684	4200	3592	3048	9993	7704	5693	4869	4131
113 (113)	7431	5728	4233	3620	3070	10073	7764	5738	4907	4162

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7489	5772	4266	3648	3095	10151	7824	5782	4944	4196
115 (115)	7548	5818	4298	3675	3118	10231	7887	5827	4982	4227
116 (116)	7607	5862	4331	3703	3143	10311	7947	5871	5020	4260
117 (117)	7669	5910	4366	3733	3167	10396	8011	5918	5060	4293
118 (118)	7728	5956	4398	3762	3192	10476	8073	5962	5100	4327
119 (119)	7785	6000	4433	3790	3215	10553	8133	6009	5138	4358
120 (120)	7844	6044	4466	3818	3239	10633	8193	6053	5176	4391
121 (121)	7903	6090	4498	3846	3262	10713	8256	6098	5213	4422
122 (122)	7962	6134	4531	3874	3287	10793	8316	6142	5251	4456
123 (123)	8020	6179	4564	3902	3310	10871	8376	6187	5289	4487
124 (124)	8079	6225	4597	3930	3334	10951	8438	6231	5327	4520
125 (125)	8138	6269	4630	3957	3357	11031	8498	6276	5364	4551
126 (126)	8195	6315	4662	3985	3382	11109	8560	6320	5402	4584
127 (127)	8254	6359	4695	4013	3405	11189	8620	6364	5440	4616
128 (128)	8313	6403	4728	4043	3430	11269	8680	6409	5480	4649
129 (129)	8375	6451	4762	4072	3454	11353	8744	6456	5520	4682
130 (130)	8434	6497	4795	4100	3477	11433	8807	6500	5558	4713
131 (131)	8493	6541	4828	4128	3502	11513	8867	6544	5596	4747
132 (132)	8551	6587	4861	4156	3525	11591	8929	6589	5633	4778
133 (133)	8610	6631	4893	4184	3549	11671	8989	6633	5671	4811
134 (134)	8669	6675	4928	4211	3572	11751	9049	6680	5709	4842
135 (135)	8726	6721	4961	4239	3597	11829	9111	6724	5747	4876
136 (136)	8785	6766	4993	4267	3620	11909	9171	6769	5784	4907

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8844	6810	5026	4295	3644	11989	9231	6813	5822	4940
138 (138)	8902	6856	5059	4325	3667	12067	9293	6858	5862	4971
139 (139)	8961	6900	5092	4352	3692	12147	9353	6902	5900	5004
140 (140)	9020	6944	5125	4380	3715	12227	9413	6947	5938	5036
141 (141)	9082	6993	5159	4410	3741	12311	9480	6993	5978	5071
142 (142)	9141	7038	5192	4438	3764	12391	9540	7038	6016	5102
143 (143)	9200	7082	5225	4466	3789	12471	9600	7082	6053	5136
144 (144)	9257	7128	5257	4493	3811	12549	9662	7127	6091	5167
145 (145)	9316	7172	5290	4521	3836	12629	9722	7171	6129	5200
146 (146)	9375	7216	5323	4549	3859	12709	9782	7216	6167	5231
147 (147)	9433	7262	5356	4579	3884	12787	9844	7260	6207	5264
148 (148)	9492	7307	5389	4607	3907	12867	9904	7304	6244	5296
149 (149)	9551	7351	5423	4634	3931	12947	9964	7351	6282	5329
150 (150)	9610	7397	5456	4662	3954	13027	10027	7396	6320	5360
151 (151)	9667	7441	5489	4690	3979	13104	10087	7440	6358	5393
152 (152)	9726	7485	5521	4718	4002	13184	10147	7484	6396	5424
153 (153)	9785	7531	5554	4746	4026	13264	10209	7529	6433	5458
154 (154)	9848	7579	5589	4775	4051	13349	10273	7576	6473	5491
155 (155)	9907	7623	5621	4803	4075	13429	10333	7620	6511	5524
156 (156)	9964	7669	5654	4831	4098	13507	10396	7664	6549	5556
157 (157)	10023	7713	5687	4861	4123	13587	10456	7709	6589	5589
158 (158)	10082	7757	5720	4889	4146	13667	10516	7753	6627	5620
159 (159)	10139	7803	5752	4916	4170	13744	10578	7798	6664	5653

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10198	7848	5785	4944	4193	13824	10638	7842	6702	5684
161 (161)	10257	7892	5818	4972	4218	13904	10698	7887	6740	5718
162 (162)	10316	7938	5851	5000	4241	13984	10760	7931	6778	5749
163 (163)	10374	7982	5885	5028	4266	14062	10820	7978	6816	5782
164 (164)	10433	8028	5918	5056	4289	14142	10882	8022	6853	5813
165 (165)	10492	8072	5951	5084	4313	14222	10942	8067	6891	5847
166 (166)	10554	8120	5985	5113	4338	14307	11007	8113	6931	5880
167 (167)	10613	8164	6018	5143	4361	14387	11067	8158	6971	5911
168 (168)	10670	8210	6051	5170	4385	14464	11129	8202	7009	5944
169 (169)	10730	8254	6084	5198	4408	14544	11189	8247	7047	5976
170 (170)	10789	8298	6116	5226	4433	14624	11249	8291	7084	6009
171 (171)	10846	8344	6149	5254	4456	14702	11311	8336	7122	6040
172 (172)	10905	8389	6182	5282	4480	14782	11371	8380	7160	6073
173 (173)	10964	8434	6215	5310	4503	14862	11433	8424	7198	6104
174 (174)	11023	8479	6248	5338	4528	14942	11493	8469	7236	6138
175 (175)	11080	8523	6280	5366	4551	15020	11553	8513	7273	6169
176 (176)	11139	8569	6313	5395	4575	15100	11616	8558	7313	6202
177 (177)	11198	8613	6346	5423	4598	15180	11676	8602	7351	6233
178 (178)	11261	8661	6382	5452	4625	15264	11740	8651	7391	6269
179 (179)	11320	8707	6415	5480	4648	15344	11802	8696	7429	6300
180 (180)	11377	8751	6448	5508	4672	15422	11862	8740	7467	6333
181 (181)	11436	8795	6480	5536	4695	15502	11922	8784	7504	6364
182 (182)	11495	8841	6513	5564	4720	15582	11984	8829	7542	6398

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11552	8885	6546	5592	4743	15660	12044	8873	7580	6429
184 (184)	11611	8930	6579	5620	4767	15740	12104	8918	7618	6462
185 (185)	11670	8975	6611	5648	4790	15820	12167	8962	7656	6493
186 (186)	11730	9020	6644	5677	4815	15900	12227	9007	7696	6527
187 (187)	11787	9064	6677	5705	4838	15978	12287	9051	7733	6558
188 (188)	11846	9110	6710	5733	4862	16058	12349	9096	7771	6591
189 (189)	11905	9154	6743	5761	4885	16138	12409	9140	7809	6622
190 (190)	11967	9202	6779	5790	4911	16222	12473	9189	7849	6658
191 (191)	12026	9248	6811	5818	4934	16302	12536	9233	7887	6689
192 (192)	12084	9292	6844	5846	4959	16380	12596	9278	7924	6722
193 (193)	12143	9336	6877	5874	4982	16460	12656	9322	7962	6753
194 (194)	12202	9382	6910	5902	5007	16540	12718	9367	8000	6787
195 (195)	12259	9426	6943	5930	5030	16618	12778	9411	8038	6818
196 (196)	12318	9470	6975	5959	5054	16698	12838	9456	8078	6851
197 (197)	12377	9516	7008	5987	5077	16778	12900	9500	8116	6882
198 (198)	12436	9561	7041	6015	5102	16858	12960	9544	8153	6916
199 (199)	12493	9605	7074	6043	5125	16936	13020	9589	8191	6947
200 (902)	12552	9651	7107	6070	5149	17016	13082	9633	8229	6980
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	249	215	189	175	167	293	253	222	206	196
2 (002)	283	245	213	196	180	333	288	251	231	212
3 (003)	330	276	235	216	197	388	325	276	254	232
4 (004)	341	287	244	222	202	401	338	287	261	238
5 (005)	374	313	262	238	216	440	368	308	280	254
6 (006)	411	342	281	254	230	484	402	331	299	271
7 (007)	445	367	300	271	243	524	432	353	319	286
8 (008)	478	393	319	287	257	562	462	375	338	302
9 (009)	514	420	344	304	272	605	494	405	358	320
10 (010)	551	446	363	320	286	648	525	427	376	336
11 (011)	585	477	381	336	299	688	561	448	395	352
12 (012)	618	503	400	359	313	727	592	471	422	368
13 (013)	651	528	419	375	327	766	621	493	441	385
14 (014)	684	554	438	392	350	805	652	515	461	412
15 (015)	728	581	458	409	365	856	684	539	481	429
16 (016)	761	607	477	425	378	895	714	561	500	445
17 (017)	795	639	495	441	392	935	752	582	519	461
18 (018)	828	665	523	457	406	974	782	615	538	478
19 (019)	861	690	542	473	420	1013	812	638	556	494
20 (020)	894	716	561	489	434	1052	842	660	575	511
21 (021)	939	743	581	506	448	1105	874	684	595	527
22 (022)	973	768	599	522	462	1145	904	705	614	544

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1006	794	618	538	476	1184	934	727	633	560
24 (024)	1039	819	637	555	489	1222	964	749	653	575
25 (025)	1072	845	656	571	503	1261	994	772	672	592
26 (026)	1108	885	676	599	518	1304	1041	795	705	609
27 (027)	1141	910	695	615	532	1342	1071	818	724	626
28 (028)	1175	936	713	632	545	1382	1101	839	744	641
29 (029)	1208	961	732	648	559	1421	1131	861	762	658
30 (030)	1241	987	751	664	573	1460	1161	884	781	674
31 (031)	1291	1012	770	680	587	1519	1191	906	800	691
32 (032)	1326	1039	804	697	601	1560	1222	946	820	707
33 (033)	1360	1065	822	713	615	1600	1253	967	839	724
34 (034)	1393	1090	841	729	629	1639	1282	989	858	740
35 (035)	1426	1116	860	745	643	1678	1313	1012	876	756
36 (036)	1459	1141	879	761	657	1716	1342	1034	895	773
37 (037)	1493	1167	897	777	670	1756	1373	1055	914	788
38 (038)	1528	1194	918	795	685	1798	1405	1080	935	806
39 (039)	1562	1220	936	811	699	1838	1435	1101	954	822
40 (040)	1595	1245	955	827	731	1876	1465	1124	973	860
41 (041)	1628	1290	974	843	744	1915	1518	1146	992	875
42 (042)	1661	1316	993	859	758	1954	1548	1168	1011	892
43 (043)	1697	1343	1013	876	773	1996	1580	1192	1031	909
44 (044)	1730	1369	1031	892	787	2035	1611	1213	1049	926
45 (045)	1789	1394	1050	908	800	2105	1640	1235	1068	941

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1823	1420	1069	924	814	2145	1671	1258	1087	958
47 (047)	1856	1445	1088	940	828	2184	1700	1280	1106	974
48 (048)	1889	1470	1107	957	842	2222	1729	1302	1126	991
49 (049)	1925	1498	1127	974	856	2265	1762	1326	1146	1007
50 (050)	1958	1523	1145	990	870	2304	1792	1347	1165	1024
51 (051)	1991	1549	1164	1006	884	2342	1822	1369	1184	1040
52 (052)	2025	1574	1183	1045	898	2382	1852	1392	1229	1056
53 (053)	2058	1600	1202	1061	912	2421	1882	1414	1248	1073
54 (054)	2091	1625	1220	1077	925	2460	1912	1435	1267	1088
55 (055)	2127	1653	1241	1094	940	2502	1945	1460	1287	1106
56 (056)	2160	1678	1259	1110	954	2541	1974	1481	1306	1122
57 (057)	2193	1704	1278	1126	968	2580	2005	1504	1325	1139
58 (058)	2227	1729	1297	1142	981	2620	2034	1526	1344	1154
59 (059)	2260	1755	1343	1159	995	2659	2065	1580	1364	1171
60 (060)	2293	1780	1362	1175	1009	2698	2094	1602	1382	1187
61 (061)	2329	1807	1382	1192	1023	2740	2126	1626	1402	1204
62 (062)	2362	1833	1401	1208	1037	2779	2156	1648	1421	1220
63 (063)	2395	1858	1420	1224	1051	2818	2186	1671	1440	1236
64 (064)	2428	1884	1438	1240	1065	2856	2216	1692	1459	1253
65 (065)	2462	1909	1457	1256	1079	2896	2246	1714	1478	1269
66 (066)	2497	1937	1477	1273	1093	2938	2279	1738	1498	1286
67 (067)	2531	2001	1496	1289	1107	2978	2354	1760	1516	1302
68 (068)	2564	2027	1515	1305	1121	3016	2385	1782	1535	1319

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2597	2052	1534	1322	1135	3055	2414	1805	1555	1335
70 (070)	2630	2077	1552	1338	1148	3094	2444	1826	1574	1351
71 (071)	2715	2103	1571	1354	1162	3194	2474	1848	1593	1367
72 (072)	2750	2130	1591	1371	1177	3235	2506	1872	1613	1385
73 (073)	2784	2156	1610	1387	1191	3275	2536	1894	1632	1401
74 (074)	2817	2181	1629	1403	1204	3314	2566	1916	1651	1416
75 (075)	2850	2207	1648	1419	1218	3353	2596	1939	1669	1433
76 (076)	2883	2232	1666	1435	1232	3392	2626	1960	1688	1449
77 (077)	2917	2258	1685	1451	1246	3432	2656	1982	1707	1466
78 (078)	2952	2285	1705	1468	1260	3473	2688	2006	1727	1482
79 (079)	2986	2311	1724	1485	1274	3513	2719	2028	1747	1499
80 (080)	3019	2336	1743	1501	1288	3552	2748	2051	1766	1515
81 (081)	3052	2362	1761	1517	1302	3591	2779	2072	1785	1532
82 (082)	3085	2387	1780	1533	1316	3629	2808	2094	1804	1548
83 (083)	3119	2413	1799	1549	1329	3669	2839	2116	1822	1564
84 (084)	3154	2440	1819	1566	1344	3711	2871	2140	1842	1581
85 (085)	3188	2465	1838	1582	1358	3751	2900	2162	1861	1598
86 (086)	3221	2491	1857	1598	1372	3789	2931	2185	1880	1614
87 (087)	3254	2516	1875	1614	1385	3828	2960	2206	1899	1629
88 (088)	3287	2542	1894	1630	1399	3867	2991	2228	1918	1646
89 (089)	3323	2569	1914	1648	1414	3909	3022	2252	1939	1664
90 (090)	3356	2595	1933	1664	1427	3948	3053	2274	1958	1679

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3390	2620	1952	1680	1441	3988	3082	2296	1976	1695
92 (092)	3423	2646	1971	1696	1455	4027	3113	2319	1995	1712
93 (093)	3456	2671	1989	1712	1469	4066	3142	2340	2014	1728
94 (094)	3489	2697	2008	1728	1483	4105	3173	2362	2033	1745
95 (095)	3525	2724	2028	1745	1497	4147	3205	2386	2053	1761
96 (096)	3558	2749	2047	1761	1511	4186	3234	2408	2072	1778
97 (097)	3592	2775	2066	1777	1525	4226	3265	2431	2091	1794
98 (098)	3625	2800	2084	1793	1539	4265	3294	2452	2109	1811
99 (099)	3658	2826	2103	1810	1552	4304	3325	2474	2129	1826
100 (901)	3691	2851	2122	1826	1566	4342	3354	2496	2148	1842
101 (101)	3727	2879	2142	1843	1635	4385	3387	2520	2168	1924
102 (102)	3760	2904	2161	1859	1648	4424	3416	2542	2187	1939
103 (103)	3794	2930	2180	1875	1662	4464	3447	2565	2206	1955
104 (104)	3827	2955	2198	1891	1676	4502	3476	2586	2225	1972
105 (105)	3860	2981	2217	1907	1690	4541	3507	2608	2244	1988
106 (106)	3896	3008	2237	1924	1704	4584	3539	2632	2264	2005
107 (107)	3929	3033	2256	1940	1718	4622	3568	2654	2282	2021
108 (108)	3962	3059	2275	1957	1732	4661	3599	2676	2302	2038
109 (109)	3996	3084	2294	1973	1746	4701	3628	2699	2321	2054
110 (110)	4029	3110	2312	1989	1760	4740	3659	2720	2340	2071
111 (111)	4062	3135	2331	2005	1773	4779	3688	2742	2359	2086
112 (112)	4098	3163	2351	2022	1788	4821	3721	2766	2379	2104
113 (113)	4131	3188	2370	2038	1802	4860	3751	2788	2398	2120

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4164	3214	2389	2122	1816	4899	3781	2811	2496	2136
115 (115)	4197	3239	2407	2138	1829	4938	3811	2832	2515	2152
116 (116)	4231	3265	2426	2154	1843	4978	3841	2854	2534	2168
117 (117)	4264	3290	2445	2170	1857	5016	3871	2876	2553	2185
118 (118)	4300	3317	2465	2187	1871	5059	3902	2900	2573	2201
119 (119)	4333	3343	2484	2203	1885	5098	3933	2922	2592	2218
120 (120)	4366	3368	2585	2220	1899	5136	3962	3041	2612	2234
121 (121)	4399	3394	2603	2236	1913	5175	3993	3062	2631	2251
122 (122)	4433	3419	2622	2252	1927	5215	4022	3085	2649	2267
123 (123)	4466	3445	2641	2268	1941	5254	4053	3107	2668	2284
124 (124)	4502	3472	2661	2285	1955	5296	4085	3131	2688	2300
125 (125)	4535	3498	2680	2301	1969	5335	4115	3153	2707	2316
126 (126)	4568	3523	2699	2317	1983	5374	4145	3175	2726	2333
127 (127)	4601	3549	2717	2333	1996	5413	4175	3196	2745	2348
128 (128)	4635	3574	2736	2349	2010	5453	4205	3219	2764	2365
129 (129)	4670	3717	2756	2366	2025	5494	4373	3242	2784	2382
130 (130)	4704	3742	2775	2383	2039	5534	4402	3265	2804	2399
131 (131)	4737	3768	2794	2399	2052	5573	4433	3287	2822	2414
132 (132)	4770	3793	2812	2415	2066	5612	4462	3308	2841	2431
133 (133)	4954	3819	2831	2431	2080	5828	4493	3331	2860	2447
134 (134)	4987	3844	2850	2447	2094	5867	4522	3353	2879	2464
135 (135)	5023	3871	2870	2464	2108	5909	4554	3376	2899	2480
136 (136)	5056	3897	2889	2480	2122	5948	4585	3399	2918	2496

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5090	3922	2908	2496	2136	5988	4614	3421	2936	2513
138 (138)	5123	3948	2926	2512	2150	6027	4645	3442	2955	2529
139 (139)	5156	3973	2945	2528	2164	6066	4674	3465	2974	2546
140 (140)	5189	3999	2964	2545	2177	6105	4705	3487	2994	2561
141 (141)	5225	4026	2984	2562	2192	6147	4736	3511	3014	2579
142 (142)	5258	4052	3003	2578	2206	6186	4767	3533	3033	2595
143 (143)	5292	4077	3021	2594	2220	6226	4796	3554	3052	2612
144 (144)	5325	4103	3040	2610	2233	6265	4827	3576	3071	2627
145 (145)	5358	4128	3059	2626	2247	6304	4856	3599	3089	2644
146 (146)	5391	4154	3078	2642	2261	6342	4887	3621	3108	2660
147 (147)	5427	4181	3098	2659	2275	6385	4919	3645	3128	2676
148 (148)	5460	4206	3117	2675	2289	6424	4948	3667	3147	2693
149 (149)	5494	4232	3135	2691	2303	6464	4979	3688	3166	2709
150 (150)	5527	4257	3154	2708	2317	6502	5008	3711	3186	2726
151 (151)	5560	4283	3173	2724	2331	6541	5039	3733	3205	2742
152 (152)	5596	4310	3193	2741	2345	6584	5071	3756	3225	2759
153 (153)	5629	4336	3212	2757	2359	6622	5101	3779	3244	2775
154 (154)	5662	4361	3231	2773	2373	6661	5131	3801	3262	2792
155 (155)	5696	4387	3249	2789	2387	6701	5161	3822	3281	2808
156 (156)	5729	4412	3268	2805	2400	6740	5191	3845	3300	2824
157 (157)	5762	4438	3287	2821	2414	6779	5221	3867	3319	2840
158 (158)	5798	4465	3307	2838	2429	6821	5253	3891	3339	2858
159 (159)	5831	4490	3326	2854	2443	6860	5282	3913	3358	2874

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5864	4516	3344	2871	2456	6899	5313	3934	3378	2889
161 (161)	5898	4541	3363	2887	2470	6939	5342	3956	3396	2906
162 (162)	5931	4567	3382	2903	2484	6978	5373	3979	3415	2922
163 (163)	5964	4592	3401	2919	2498	7016	5402	4001	3434	2939
164 (164)	6000	4620	3421	2936	2512	7059	5435	4025	3454	2955
165 (165)	6033	4645	3440	2952	2526	7098	5465	4047	3473	2972
166 (166)	6066	4671	3458	2968	2540	7136	5495	4068	3492	2988
167 (167)	6100	4696	3477	2984	2554	7176	5525	4091	3511	3005
168 (168)	6133	4722	3496	3000	2568	7215	5555	4113	3529	3021
169 (169)	6168	4749	3516	3018	2582	7256	5587	4136	3551	3038
170 (170)	6202	4775	3535	3034	2596	7296	5618	4159	3569	3054
171 (171)	6235	4800	3554	3050	2610	7335	5647	4181	3588	3071
172 (172)	6268	4825	3572	3066	2624	7374	5676	4202	3607	3087
173 (173)	6302	4851	3591	3082	2637	7414	5707	4225	3626	3102
174 (174)	6335	4876	3610	3098	2651	7453	5736	4247	3645	3119
175 (175)	6370	4904	3630	3115	2666	7494	5769	4271	3665	3136
176 (176)	6404	4929	3649	3131	2679	7534	5799	4293	3684	3152
177 (177)	6437	4955	3667	3147	2693	7573	5829	4314	3702	3168
178 (178)	6470	4980	3686	3163	2707	7612	5859	4336	3721	3185
179 (179)	6503	5006	3705	3180	2721	7651	5889	4359	3741	3201
180 (180)	6537	5031	3724	3196	2735	7691	5919	4381	3760	3218
181 (181)	6572	5059	3744	3213	2749	7732	5952	4405	3780	3234
182 (182)	6606	5084	3763	3229	2763	7772	5981	4427	3799	3251

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6639	5110	3781	3245	2777	7811	6012	4448	3818	3267
184 (184)	6672	5135	3800	3261	2791	7849	6041	4471	3836	3284
185 (185)	6705	5160	3819	3277	2804	7888	6071	4493	3855	3299
186 (186)	6739	5186	3838	3293	2818	7928	6101	4515	3874	3315
187 (187)	6774	5213	3858	3310	2833	7969	6133	4539	3894	3333
188 (188)	6808	5239	3877	3326	2847	8009	6164	4561	3913	3349
189 (189)	6841	5264	3895	3343	2860	8048	6193	4582	3933	3365
190 (190)	6874	5290	3914	3359	2874	8087	6224	4605	3952	3381
191 (191)	6907	5315	3933	3375	2888	8126	6253	4627	3971	3398
192 (192)	6943	5343	3953	3392	2903	8168	6286	4651	3991	3415
193 (193)	6976	5368	3972	3408	2916	8207	6315	4673	4009	3431
194 (194)	7010	5394	3990	3424	2930	8247	6346	4694	4028	3447
195 (195)	7043	5419	4009	3440	2944	8286	6375	4716	4047	3464
196 (196)	7076	5445	4028	3456	2958	8325	6406	4739	4066	3480
197 (197)	7109	5470	4047	3472	2972	8364	6435	4761	4085	3496
198 (198)	7145	5497	4067	3489	2986	8406	6467	4785	4105	3513
199 (199)	7178	5523	4086	3506	3000	8445	6498	4807	4125	3529
200 (902)	7212	5548	4104	3522	3014	8485	6527	4828	4144	3546
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	24	18	15	13	36	28	21	18	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	408	352	310	287	274	553	478	420	389	371
2 (002)	464	402	349	321	295	629	544	473	436	400
3 (003)	541	452	385	354	323	733	613	522	480	438
4 (004)	559	470	400	364	331	758	638	542	493	449
5 (005)	613	513	430	390	354	831	696	582	529	480
6 (006)	674	561	461	416	377	913	760	624	564	511
7 (007)	730	602	492	444	398	989	816	667	602	540
8 (008)	784	644	523	470	421	1062	873	709	638	571
9 (009)	843	689	564	498	446	1142	933	764	676	604
10 (010)	903	731	595	525	469	1224	991	807	711	636
11 (011)	959	782	625	551	490	1300	1060	847	747	664
12 (012)	1013	825	656	589	513	1373	1118	889	798	696
13 (013)	1067	866	687	615	536	1447	1173	931	833	727
14 (014)	1121	908	718	643	574	1520	1231	973	871	778
15 (015)	1193	952	751	670	598	1618	1291	1018	909	811
16 (016)	1248	995	782	697	620	1691	1349	1060	944	840
17 (017)	1303	1048	811	723	643	1767	1420	1100	980	871
18 (018)	1357	1090	857	749	666	1840	1478	1162	1016	902
19 (019)	1411	1131	889	775	689	1913	1533	1204	1051	933
20 (020)	1466	1174	920	802	711	1987	1591	1247	1087	964
21 (021)	1539	1218	952	830	734	2087	1651	1291	1124	996
22 (022)	1595	1259	982	856	757	2162	1707	1331	1160	1027

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1649	1302	1013	882	780	2236	1764	1373	1196	1058
24 (024)	1703	1343	1044	910	802	2309	1820	1416	1233	1087
25 (025)	1757	1385	1075	936	825	2382	1878	1458	1269	1118
26 (026)	1816	1451	1108	982	849	2462	1967	1502	1331	1151
27 (027)	1870	1492	1139	1008	872	2536	2022	1544	1367	1182
28 (028)	1926	1534	1169	1036	893	2611	2080	1584	1404	1211
29 (029)	1980	1575	1200	1062	916	2684	2136	1627	1440	1242
30 (030)	2034	1618	1231	1089	939	2758	2193	1669	1476	1273
31 (031)	2116	1659	1262	1115	962	2869	2249	1711	1511	1304
32 (032)	2174	1703	1318	1143	985	2947	2309	1787	1549	1336
33 (033)	2230	1746	1348	1169	1008	3022	2367	1827	1584	1367
34 (034)	2284	1787	1379	1195	1031	3096	2422	1869	1620	1398
35 (035)	2338	1830	1410	1221	1054	3169	2480	1911	1656	1429
36 (036)	2392	1870	1441	1248	1077	3242	2536	1953	1691	1460
37 (037)	2448	1913	1470	1274	1098	3318	2593	1993	1727	1489
38 (038)	2505	1957	1505	1303	1123	3396	2653	2040	1767	1522
39 (039)	2561	2000	1534	1330	1146	3471	2711	2080	1802	1553
40 (040)	2615	2041	1566	1356	1198	3544	2767	2122	1838	1624
41 (041)	2669	2115	1597	1382	1220	3618	2867	2164	1873	1653
42 (042)	2723	2157	1628	1408	1243	3691	2924	2207	1909	1684
43 (043)	2782	2202	1661	1436	1267	3771	2984	2251	1947	1718
44 (044)	2836	2244	1690	1462	1290	3844	3042	2291	1982	1749
45 (045)	2933	2285	1721	1489	1311	3976	3098	2333	2018	1778

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2989	2328	1752	1515	1334	4051	3156	2376	2053	1809
47 (047)	3043	2369	1784	1541	1357	4124	3211	2418	2089	1840
48 (048)	3097	2410	1815	1569	1380	4198	3267	2460	2127	1871
49 (049)	3156	2456	1848	1597	1403	4278	3329	2504	2164	1902
50 (050)	3210	2497	1877	1623	1426	4351	3384	2544	2200	1933
51 (051)	3264	2539	1908	1649	1449	4424	3442	2587	2236	1964
52 (052)	3320	2580	1939	1713	1472	4500	3498	2629	2322	1996
53 (053)	3374	2623	1970	1739	1495	4573	3556	2671	2358	2027
54 (054)	3428	2664	2000	1766	1516	4647	3611	2711	2393	2056
55 (055)	3487	2710	2034	1793	1541	4727	3673	2758	2431	2089
56 (056)	3541	2751	2064	1820	1564	4800	3729	2798	2467	2120
57 (057)	3595	2793	2095	1846	1587	4873	3787	2840	2502	2151
58 (058)	3651	2834	2126	1872	1608	4949	3842	2882	2538	2180
59 (059)	3705	2877	2202	1900	1631	5022	3900	2984	2576	2211
60 (060)	3759	2918	2233	1926	1654	5096	3956	3027	2611	2242
61 (061)	3818	2962	2266	1954	1677	5176	4016	3071	2649	2273
62 (062)	3872	3005	2297	1980	1700	5249	4073	3113	2684	2304
63 (063)	3926	3046	2328	2007	1723	5322	4129	3156	2720	2336
64 (064)	3980	3089	2357	2033	1746	5396	4187	3196	2756	2367
65 (065)	4036	3130	2389	2059	1769	5471	4242	3238	2791	2398
66 (066)	4093	3175	2421	2087	1792	5549	4304	3282	2829	2429
67 (067)	4149	3280	2452	2113	1815	5624	4447	3324	2864	2460
68 (068)	4203	3323	2484	2139	1838	5698	4504	3367	2900	2491

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4257	3364	2515	2167	1861	5771	4560	3409	2938	2522
70 (070)	4311	3405	2544	2193	1882	5844	4616	3449	2973	2551
71 (071)	4451	3448	2575	2220	1905	6033	4673	3491	3009	2582
72 (072)	4508	3492	2608	2248	1930	6111	4733	3536	3047	2616
73 (073)	4564	3534	2639	2274	1952	6187	4791	3578	3082	2647
74 (074)	4618	3575	2670	2300	1974	6260	4847	3620	3118	2676
75 (075)	4672	3618	2702	2326	1997	6333	4904	3662	3153	2707
76 (076)	4726	3659	2731	2352	2020	6407	4960	3702	3189	2738
77 (077)	4782	3702	2762	2379	2043	6482	5018	3744	3224	2769
78 (078)	4839	3746	2795	2407	2066	6560	5078	3789	3262	2800
79 (079)	4895	3789	2826	2434	2089	6636	5136	3831	3300	2831
80 (080)	4949	3830	2857	2461	2111	6709	5191	3873	3336	2862
81 (081)	5003	3872	2887	2487	2134	6782	5249	3913	3371	2893
82 (082)	5057	3913	2918	2513	2157	6856	5304	3956	3407	2924
83 (083)	5113	3956	2949	2539	2179	6931	5362	3998	3442	2953
84 (084)	5170	4000	2982	2567	2203	7009	5422	4042	3480	2987
85 (085)	5226	4041	3013	2593	2226	7084	5478	4084	3516	3018
86 (086)	5280	4084	3044	2620	2249	7158	5536	4127	3551	3049
87 (087)	5334	4125	3074	2646	2270	7231	5591	4167	3587	3078
88 (088)	5389	4167	3105	2672	2293	7304	5649	4209	3622	3109
89 (089)	5448	4211	3138	2702	2318	7384	5709	4253	3662	3142
90 (090)	5502	4254	3169	2728	2339	7458	5767	4296	3698	3171
91 (091)	5557	4295	3200	2754	2362	7533	5822	4338	3733	3202

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5611	4338	3231	2780	2385	7607	5880	4380	3769	3233
93 (093)	5666	4379	3261	2807	2408	7680	5936	4420	3804	3264
94 (094)	5720	4421	3292	2833	2431	7753	5993	4462	3840	3296
95 (095)	5779	4466	3325	2861	2454	7833	6053	4507	3878	3327
96 (096)	5833	4507	3356	2887	2477	7907	6109	4549	3913	3358
97 (097)	5889	4549	3387	2913	2500	7982	6167	4591	3949	3389
98 (098)	5943	4590	3416	2939	2523	8056	6222	4631	3984	3420
99 (099)	5997	4633	3448	2967	2544	8129	6280	4673	4022	3449
100 (901)	6051	4674	3479	2993	2567	8202	6336	4716	4058	3480
101 (101)	6110	4720	3511	3021	2680	8282	6398	4760	4096	3633
102 (102)	6164	4761	3543	3048	2702	8356	6453	4802	4131	3662
103 (103)	6220	4803	3574	3074	2725	8431	6511	4844	4167	3693
104 (104)	6274	4844	3603	3100	2748	8504	6567	4884	4202	3724
105 (105)	6328	4887	3634	3126	2770	8578	6624	4927	4238	3756
106 (106)	6387	4931	3667	3154	2793	8658	6684	4971	4276	3787
107 (107)	6441	4972	3698	3180	2816	8731	6740	5013	4311	3818
108 (108)	6495	5015	3730	3208	2839	8804	6798	5056	4349	3849
109 (109)	6551	5056	3761	3234	2862	8880	6853	5098	4384	3880
110 (110)	6605	5098	3790	3261	2885	8953	6911	5138	4420	3911
111 (111)	6659	5139	3821	3287	2907	9027	6967	5180	4456	3940
112 (112)	6718	5185	3854	3315	2931	9107	7029	5224	4493	3973
113 (113)	6772	5226	3885	3341	2954	9180	7084	5267	4529	4004

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6826	5269	3916	3479	2977	9253	7142	5309	4716	4036
115 (115)	6880	5310	3946	3505	2998	9327	7198	5349	4751	4064
116 (116)	6936	5352	3977	3531	3021	9402	7256	5391	4787	4096
117 (117)	6990	5393	4008	3557	3044	9476	7311	5433	4822	4127
118 (118)	7049	5438	4041	3585	3067	9556	7371	5478	4860	4158
119 (119)	7103	5480	4072	3611	3090	9629	7429	5520	4896	4189
120 (120)	7157	5521	4238	3639	3113	9702	7484	5744	4933	4220
121 (121)	7211	5564	4267	3666	3136	9776	7542	5784	4969	4251
122 (122)	7267	5605	4298	3692	3159	9851	7598	5827	5004	4282
123 (123)	7321	5648	4330	3718	3182	9924	7656	5869	5040	4313
124 (124)	7380	5692	4362	3746	3205	10004	7716	5913	5078	4344
125 (125)	7434	5734	4393	3772	3228	10078	7773	5956	5113	4376
126 (126)	7489	5775	4425	3798	3251	10151	7829	5998	5149	4407
127 (127)	7543	5818	4454	3825	3272	10224	7887	6038	5184	4436
128 (128)	7598	5859	4485	3851	3295	10300	7942	6080	5220	4467
129 (129)	7656	6093	4518	3879	3320	10378	8260	6124	5258	4500
130 (130)	7711	6134	4549	3907	3343	10453	8316	6167	5296	4531
131 (131)	7766	6177	4580	3933	3364	10527	8373	6209	5331	4560
132 (132)	7820	6218	4610	3959	3387	10600	8429	6249	5367	4591
133 (133)	8121	6261	4641	3985	3410	11009	8487	6291	5402	4622
134 (134)	8175	6302	4672	4011	3433	11082	8542	6333	5438	4653
135 (135)	8234	6346	4705	4039	3456	11162	8602	6378	5476	4684
136 (136)	8289	6389	4736	4066	3479	11236	8660	6420	5511	4716

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8344	6430	4767	4092	3502	11311	8716	6462	5547	4747
138 (138)	8398	6472	4797	4118	3525	11384	8773	6502	5582	4778
139 (139)	8452	6513	4828	4144	3548	11458	8829	6544	5618	4809
140 (140)	8507	6556	4859	4172	3569	11531	8887	6587	5656	4838
141 (141)	8566	6600	4892	4200	3593	11611	8947	6631	5693	4871
142 (142)	8620	6643	4923	4226	3616	11684	9004	6673	5729	4902
143 (143)	8675	6684	4952	4252	3639	11760	9060	6713	5764	4933
144 (144)	8730	6726	4984	4279	3661	11833	9118	6756	5800	4962
145 (145)	8784	6767	5015	4305	3684	11907	9173	6798	5836	4993
146 (146)	8838	6810	5046	4331	3707	11980	9231	6840	5871	5024
147 (147)	8897	6854	5079	4359	3730	12060	9291	6884	5909	5056
148 (148)	8951	6895	5110	4385	3752	12133	9347	6927	5944	5087
149 (149)	9007	6938	5139	4411	3775	12209	9404	6967	5980	5118
150 (150)	9061	6979	5170	4439	3798	12282	9460	7009	6018	5149
151 (151)	9115	7021	5202	4466	3821	12356	9518	7051	6053	5180
152 (152)	9174	7066	5234	4493	3844	12436	9578	7096	6091	5211
153 (153)	9228	7108	5266	4520	3867	12509	9636	7138	6127	5242
154 (154)	9282	7149	5297	4546	3890	12582	9691	7180	6162	5273
155 (155)	9338	7192	5326	4572	3913	12658	9749	7220	6198	5304
156 (156)	9392	7233	5357	4598	3934	12731	9804	7262	6233	5333
157 (157)	9446	7275	5389	4625	3957	12804	9862	7304	6269	5364
158 (158)	9505	7320	5421	4652	3982	12884	9922	7349	6307	5398
159 (159)	9559	7361	5452	4679	4005	12958	9978	7391	6342	5429

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9613	7403	5482	4707	4026	13031	10036	7431	6380	5458
161 (161)	9669	7444	5513	4733	4049	13107	10091	7473	6416	5489
162 (162)	9723	7487	5544	4759	4072	13180	10149	7516	6451	5520
163 (163)	9777	7528	5575	4785	4095	13253	10204	7558	6487	5551
164 (164)	9836	7574	5608	4813	4118	13333	10267	7602	6524	5582
165 (165)	9890	7615	5639	4839	4141	13407	10322	7644	6560	5613
166 (166)	9944	7657	5669	4866	4164	13480	10380	7684	6596	5644
167 (167)	10000	7698	5700	4892	4187	13556	10436	7727	6631	5676
168 (168)	10054	7741	5731	4918	4210	13629	10493	7769	6667	5707
169 (169)	10111	7785	5764	4948	4233	13707	10553	7813	6707	5738
170 (170)	10167	7828	5795	4974	4256	13782	10611	7856	6742	5769
171 (171)	10221	7869	5826	5000	4279	13856	10667	7898	6778	5800
172 (172)	10275	7910	5856	5026	4302	13929	10722	7938	6813	5831
173 (173)	10331	7952	5887	5052	4323	14004	10780	7980	6849	5860
174 (174)	10385	7993	5918	5079	4346	14078	10836	8022	6884	5891
175 (175)	10443	8039	5951	5107	4370	14156	10898	8067	6922	5924
176 (176)	10498	8080	5982	5133	4392	14231	10953	8109	6958	5953
177 (177)	10552	8123	6011	5159	4415	14304	11011	8149	6993	5984
178 (178)	10607	8164	6043	5185	4438	14378	11067	8191	7029	6016
179 (179)	10661	8207	6074	5213	4461	14451	11124	8233	7067	6047
180 (180)	10716	8248	6105	5239	4484	14527	11180	8276	7102	6078
181 (181)	10774	8293	6138	5267	4507	14604	11242	8320	7140	6109
182 (182)	10830	8334	6169	5293	4530	14680	11298	8362	7176	6140

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10884	8377	6198	5320	4552	14753	11356	8402	7211	6171
184 (184)	10938	8418	6230	5346	4575	14827	11411	8444	7247	6202
185 (185)	10992	8459	6261	5372	4597	14900	11467	8487	7282	6231
186 (186)	11048	8502	6292	5398	4620	14976	11524	8529	7318	6262
187 (187)	11105	8546	6325	5426	4644	15053	11584	8573	7356	6296
188 (188)	11161	8589	6356	5452	4667	15129	11642	8616	7391	6327
189 (189)	11215	8630	6385	5480	4689	15202	11698	8656	7429	6356
190 (190)	11269	8672	6416	5507	4711	15276	11756	8698	7464	6387
191 (191)	11323	8713	6448	5533	4734	15349	11811	8740	7500	6418
192 (192)	11382	8759	6480	5561	4759	15429	11873	8784	7538	6451
193 (193)	11436	8800	6511	5587	4780	15502	11929	8827	7573	6480
194 (194)	11492	8843	6541	5613	4803	15578	11987	8867	7609	6511
195 (195)	11546	8884	6572	5639	4826	15651	12042	8909	7644	6542
196 (196)	11600	8926	6603	5666	4849	15724	12100	8951	7680	6573
197 (197)	11654	8967	6634	5692	4872	15798	12156	8993	7716	6604
198 (198)	11713	9011	6667	5720	4895	15878	12216	9038	7753	6636
199 (199)	11767	9054	6698	5748	4918	15951	12273	9080	7791	6667
200 (902)	11823	9095	6728	5774	4941	16027	12329	9120	7827	6698
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	39	30	25	21	69	53	40	33	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	116	117	131	140	166

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	84	61	55	53	99	72	65	62
2 (002)	118	80	71	69	139	94	84	81
3 (003)	160	104	91	87	188	122	107	102
4 (004)	183	118	102	96	215	139	120	113
5 (005)	222	141	121	113	261	166	142	133
6 (006)	260	163	139	130	306	192	164	153
7 (007)	299	185	157	147	352	218	185	173
8 (008)	339	208	176	163	399	245	207	192
9 (009)	377	230	193	181	444	271	227	213
10 (010)	412	250	212	196	485	294	249	231
11 (011)	443	267	226	209	521	314	266	246
12 (012)	470	287	240	226	553	338	282	266
13 (013)	500	305	255	239	588	359	300	281
14 (014)	527	321	272	253	620	378	320	298

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	561	338	286	266	660	398	336	313
16 (016)	588	359	300	279	692	422	353	328
17 (017)	616	375	314	292	725	441	369	344
18 (018)	643	392	328	305	756	461	386	359
19 (019)	671	408	342	319	789	480	402	375
20 (020)	705	425	356	337	829	500	419	396
21 (021)	733	442	370	350	862	520	435	412
22 (022)	760	458	389	363	894	539	458	427
23 (023)	788	475	403	377	927	559	474	444
24 (024)	815	498	417	390	959	586	491	459
25 (025)	844	516	432	404	993	607	508	475
26 (026)	872	532	446	417	1026	626	525	491
27 (027)	912	549	460	430	1073	646	541	506
28 (028)	939	566	474	443	1105	666	558	521
29 (029)	967	582	488	456	1138	685	574	536
30 (030)	994	599	502	470	1169	705	591	553
31 (031)	1022	615	516	491	1202	724	607	578
32 (032)	1049	632	530	504	1234	744	624	593
33 (033)	1077	649	553	517	1267	764	651	608
34 (034)	1104	665	567	530	1299	782	667	624
35 (035)	1132	693	580	544	1332	815	682	640
36 (036)	1159	710	594	557	1364	835	699	655

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1189	727	609	571	1399	855	716	672
38 (038)	1236	744	623	584	1454	875	733	687
39 (039)	1263	760	637	597	1486	894	749	702
40 (040)	1291	777	651	610	1519	914	766	718
41 (041)	1318	793	665	624	1551	933	782	734
42 (042)	1346	810	679	637	1584	953	799	749
43 (043)	1373	827	693	650	1615	973	815	765
44 (044)	1401	843	707	663	1648	992	832	780
45 (045)	1428	860	721	676	1680	1012	848	795
46 (046)	1456	877	735	690	1713	1032	865	812
47 (047)	1483	893	749	703	1745	1051	881	827
48 (048)	1510	910	763	716	1776	1071	898	842
49 (049)	1540	927	777	730	1812	1091	914	859
50 (050)	1567	944	791	743	1844	1111	931	874
51 (051)	1595	960	805	772	1876	1129	947	908
52 (052)	1622	977	819	785	1908	1149	964	924
53 (053)	1650	994	851	799	1941	1169	1001	940
54 (054)	1677	1010	865	812	1973	1188	1018	955
55 (055)	1705	1049	879	825	2006	1234	1034	971
56 (056)	1732	1065	893	838	2038	1253	1051	986
57 (057)	1760	1082	907	851	2071	1273	1067	1001
58 (058)	1787	1099	921	865	2102	1293	1084	1018

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1854	1115	935	878	2181	1312	1100	1033
60 (060)	1881	1132	949	891	2213	1332	1116	1048
61 (061)	1909	1148	962	904	2246	1351	1132	1064
62 (062)	1938	1166	977	918	2280	1372	1149	1080
63 (063)	1965	1183	991	931	2312	1392	1166	1095
64 (064)	1993	1199	1005	945	2345	1411	1182	1112
65 (065)	2020	1216	1019	958	2376	1431	1199	1127
66 (066)	2048	1232	1033	971	2409	1449	1215	1142
67 (067)	2075	1249	1047	984	2441	1469	1232	1158
68 (068)	2103	1266	1061	998	2474	1489	1248	1174
69 (069)	2130	1282	1075	1011	2506	1508	1265	1189
70 (070)	2158	1299	1089	1024	2539	1528	1281	1205
71 (071)	2185	1315	1103	1037	2571	1547	1298	1220
72 (072)	2213	1332	1117	1050	2604	1567	1314	1235
73 (073)	2240	1349	1131	1064	2635	1587	1331	1252
74 (074)	2270	1366	1145	1077	2671	1607	1347	1267
75 (075)	2297	1383	1159	1091	2702	1627	1364	1284
76 (076)	2325	1399	1173	1104	2735	1646	1380	1299
77 (077)	2352	1416	1187	1117	2767	1666	1396	1314
78 (078)	2380	1433	1201	1130	2800	1686	1413	1329
79 (079)	2407	1449	1215	1144	2832	1705	1429	1346
80 (080)	2435	1466	1229	1157	2865	1725	1446	1361

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2462	1482	1243	1170	2896	1744	1462	1376
82 (082)	2489	1499	1257	1183	2928	1764	1479	1392
83 (083)	2517	1516	1271	1196	2961	1784	1495	1407
84 (084)	2544	1532	1285	1210	2993	1802	1512	1424
85 (085)	2572	1549	1299	1223	3026	1822	1528	1439
86 (086)	2601	1566	1314	1237	3060	1842	1546	1455
87 (087)	2629	1583	1328	1250	3093	1862	1562	1471
88 (088)	2656	1600	1341	1263	3125	1882	1578	1486
89 (089)	2684	1616	1355	1276	3158	1901	1594	1501
90 (090)	2711	1633	1369	1290	3189	1921	1611	1518
91 (091)	2739	1649	1383	1303	3222	1940	1627	1533
92 (092)	2766	1666	1397	1316	3254	1960	1644	1548
93 (093)	2794	1683	1411	1329	3287	1980	1660	1564
94 (094)	2821	1699	1425	1342	3319	1999	1676	1579
95 (095)	2849	1716	1439	1356	3352	2019	1693	1595
96 (096)	2876	1732	1453	1369	3384	2038	1709	1611
97 (097)	2904	1749	1467	1382	3416	2058	1726	1626
98 (098)	2933	1767	1482	1396	3451	2079	1744	1642
99 (099)	2960	1783	1496	1456	3482	2098	1760	1713
100 (901)	2988	1800	1510	1469	3515	2118	1776	1728
101 (101)	3015	1816	1576	1482	3547	2136	1854	1744
102 (102)	3043	1833	1590	1496	3580	2156	1871	1760

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3070	1914	1604	1509	3612	2252	1887	1775
104 (104)	3098	1931	1618	1522	3645	2272	1904	1791
105 (105)	3125	1948	1632	1535	3676	2292	1920	1806
106 (106)	3268	1964	1646	1548	3845	2311	1936	1821
107 (107)	3296	1981	1660	1562	3878	2331	1953	1838
108 (108)	3323	1998	1674	1575	3909	2351	1969	1853
109 (109)	3351	2014	1688	1588	3942	2369	1986	1868
110 (110)	3378	2031	1702	1601	3974	2389	2002	1884
111 (111)	3407	2048	1716	1615	4008	2409	2019	1900
112 (112)	3435	2065	1730	1628	4041	2429	2035	1915
113 (113)	3462	2081	1744	1642	4073	2448	2052	1932
114 (114)	3490	2098	1758	1655	4106	2468	2068	1947
115 (115)	3517	2115	1772	1668	4138	2488	2085	1962
116 (116)	3545	2131	1786	1681	4171	2507	2101	1978
117 (117)	3572	2148	1800	1695	4202	2527	2118	1994
118 (118)	3600	2165	1814	1708	4235	2547	2134	2009
119 (119)	3627	2181	1828	1721	4267	2566	2151	2025
120 (120)	3655	2198	1842	1734	4300	2586	2167	2040
121 (121)	3682	2214	1856	1747	4332	2605	2184	2055
122 (122)	3710	2231	1870	1761	4365	2625	2200	2072
123 (123)	3739	2248	1885	1774	4399	2645	2218	2087
124 (124)	3767	2265	1899	1788	4432	2665	2234	2104

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3794	2282	1913	1801	4464	2685	2251	2119
126 (126)	3822	2298	1926	1814	4496	2704	2266	2134
127 (127)	3849	2315	1940	1827	4528	2724	2282	2149
128 (128)	3876	2331	1954	1841	4560	2742	2299	2166
129 (129)	3904	2348	1968	1854	4593	2762	2315	2181
130 (130)	3931	2365	1982	1867	4625	2782	2332	2196
131 (131)	3959	2381	1996	1880	4658	2801	2348	2212
132 (132)	3986	2398	2010	1893	4689	2821	2365	2227
133 (133)	4014	2415	2024	1907	4722	2841	2381	2244
134 (134)	4041	2431	2038	1920	4754	2860	2398	2259
135 (135)	4071	2449	2053	1934	4789	2881	2415	2275
136 (136)	4098	2465	2067	1947	4821	2900	2432	2291
137 (137)	4126	2482	2081	1960	4854	2920	2448	2306
138 (138)	4153	2498	2095	1973	4886	2939	2465	2321
139 (139)	4181	2515	2109	1987	4919	2959	2481	2338
140 (140)	4208	2532	2123	2000	4951	2979	2498	2353
141 (141)	4236	2548	2137	2013	4984	2998	2514	2368
142 (142)	4263	2565	2151	2026	5015	3018	2531	2384
143 (143)	4291	2582	2164	2039	5048	3038	2546	2399
144 (144)	4318	2598	2178	2053	5080	3056	2562	2415
145 (145)	4346	2615	2192	2066	5113	3076	2579	2431
146 (146)	4373	2631	2206	2079	5145	3095	2595	2446

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4402	2649	2221	2093	5179	3116	2613	2462
148 (148)	4430	2665	2235	2106	5212	3135	2629	2478
149 (149)	4457	2682	2249	2119	5244	3155	2646	2493
150 (150)	4485	2699	2263	2133	5276	3175	2662	2509
151 (151)	4512	2715	2277	2146	5308	3194	2679	2525
152 (152)	4540	2732	2291	2159	5341	3214	2695	2540
153 (153)	4567	2748	2305	2172	5373	3233	2712	2555
154 (154)	4595	2765	2319	2185	5406	3253	2728	2571
155 (155)	4622	2782	2333	2199	5438	3273	2745	2587
156 (156)	4650	2798	2347	2212	5471	3292	2761	2602
157 (157)	4677	2815	2361	2225	5502	3312	2778	2618
158 (158)	4705	2832	2375	2238	5535	3332	2794	2633
159 (159)	4732	2848	2389	2252	5567	3351	2811	2649
160 (160)	4761	2866	2403	2265	5601	3372	2827	2665
161 (161)	4789	2882	2417	2279	5634	3391	2844	2681
162 (162)	4816	2899	2431	2292	5666	3411	2860	2696
163 (163)	4844	2915	2445	2305	5699	3429	2876	2712
164 (164)	4871	2932	2459	2318	5731	3449	2893	2727
165 (165)	4899	2949	2473	2331	5764	3469	2909	2742
166 (166)	4926	2965	2487	2345	5795	3488	2926	2759
167 (167)	4954	2982	2501	2358	5828	3508	2942	2774
168 (168)	4981	2999	2515	2371	5860	3528	2959	2789

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5009	3015	2529	2384	5893	3547	2975	2805
170 (170)	5036	3032	2543	2398	5925	3567	2992	2821
171 (171)	5064	3048	2557	2411	5958	3586	3008	2836
172 (172)	5093	3066	2571	2425	5992	3607	3025	2853
173 (173)	5121	3082	2585	2438	6025	3626	3041	2868
174 (174)	5148	3099	2599	2451	6056	3646	3058	2884
175 (175)	5176	3116	2613	2464	6089	3666	3074	2899
176 (176)	5203	3132	2627	2477	6121	3685	3091	2914
177 (177)	5231	3149	2641	2491	6154	3705	3107	2931
178 (178)	5258	3166	2655	2504	6186	3725	3124	2946
179 (179)	5285	3182	2669	2517	6218	3744	3140	2961
180 (180)	5313	3199	2683	2530	6251	3764	3156	2976
181 (181)	5340	3215	2697	2544	6282	3782	3173	2993
182 (182)	5368	3232	2711	2557	6315	3802	3189	3008
183 (183)	5395	3249	2725	2570	6347	3822	3206	3024
184 (184)	5425	3266	2740	2584	6382	3842	3224	3040
185 (185)	5452	3283	2754	2597	6414	3862	3240	3055
186 (186)	5480	3299	2768	2610	6447	3881	3256	3071
187 (187)	5507	3316	2781	2624	6479	3901	3272	3087
188 (188)	5535	3332	2795	2637	6512	3920	3288	3102
189 (189)	5562	3349	2809	2650	6544	3940	3305	3118
190 (190)	5590	3366	2823	2663	6576	3960	3321	3133
191 (191)	5617	3382	2837	2676	6608	3979	3338	3148

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5645	3399	2851	2690	6641	3999	3354	3165
193 (193)	5672	3416	2865	2703	6673	4019	3371	3180
194 (194)	5700	3432	2879	2716	6706	4038	3387	3195
195 (195)	5727	3449	2893	2729	6738	4058	3404	3211
196 (196)	5756	3466	2908	2743	6772	4078	3421	3227
197 (197)	5784	3483	2922	2756	6805	4098	3438	3242
198 (198)	5811	3499	2936	2770	6836	4116	3454	3259
199 (199)	5839	3516	2950	2783	6869	4136	3471	3274
200 (902)	5866	3533	2964	2796	6901	4156	3487	3289
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	138	100	90	87	187	136	122	118
2 (002)	193	131	116	113	262	178	158	153
3 (003)	262	170	149	143	356	231	202	193
4 (004)	300	193	167	157	407	262	227	213

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	364	231	198	185	493	313	269	251
6 (006)	426	267	228	213	578	362	309	289
7 (007)	490	303	257	241	664	411	349	327
8 (008)	556	341	289	267	753	462	391	362
9 (009)	618	377	316	297	838	511	429	402
10 (010)	675	410	348	321	916	556	471	436
11 (011)	726	438	370	343	984	593	502	464
12 (012)	770	470	393	370	1044	638	533	502
13 (013)	820	500	418	392	1111	678	567	531
14 (014)	864	526	446	415	1171	713	604	562
15 (015)	920	554	469	436	1247	751	636	591
16 (016)	964	589	492	457	1307	798	667	620
17 (017)	1010	615	515	479	1369	833	698	649
18 (018)	1054	643	538	500	1429	871	729	678
19 (019)	1100	669	561	523	1491	907	760	709
20 (020)	1156	697	584	552	1567	944	791	749
21 (021)	1202	725	607	574	1629	982	822	778
22 (022)	1246	751	638	595	1689	1018	864	807
23 (023)	1292	779	661	618	1751	1056	896	838
24 (024)	1336	816	684	639	1811	1107	927	867
25 (025)	1384	846	708	662	1876	1147	960	898
26 (026)	1430	872	731	684	1938	1182	991	927
27 (027)	1495	900	754	705	2027	1220	1022	956

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1539	928	777	726	2087	1258	1053	984
29 (029)	1585	954	800	748	2149	1293	1084	1013
30 (030)	1630	982	823	770	2209	1331	1116	1044
31 (031)	1675	1008	846	805	2271	1367	1147	1091
32 (032)	1720	1036	869	826	2331	1404	1178	1120
33 (033)	1766	1064	907	848	2393	1442	1229	1149
34 (034)	1810	1090	930	869	2453	1478	1260	1178
35 (035)	1856	1136	951	892	2516	1540	1289	1209
36 (036)	1900	1164	974	913	2576	1578	1320	1238
37 (037)	1949	1192	998	936	2642	1616	1353	1269
38 (038)	2026	1220	1021	957	2747	1653	1384	1298
39 (039)	2070	1246	1044	979	2807	1689	1416	1327
40 (040)	2116	1274	1067	1000	2869	1727	1447	1356
41 (041)	2161	1300	1090	1023	2929	1762	1478	1387
42 (042)	2207	1328	1113	1044	2991	1800	1509	1416
43 (043)	2251	1356	1136	1066	3051	1838	1540	1444
44 (044)	2297	1382	1159	1087	3113	1873	1571	1473
45 (045)	2341	1410	1182	1108	3173	1911	1602	1502
46 (046)	2387	1438	1205	1131	3236	1949	1633	1533
47 (047)	2431	1464	1228	1152	3296	1984	1664	1562
48 (048)	2475	1492	1251	1174	3356	2022	1696	1591
49 (049)	2525	1520	1274	1197	3422	2060	1727	1622

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2569	1548	1297	1218	3482	2098	1758	1651
51 (051)	2615	1574	1320	1266	3544	2133	1789	1716
52 (052)	2659	1602	1343	1287	3604	2171	1820	1744
53 (053)	2705	1630	1395	1310	3667	2209	1891	1776
54 (054)	2749	1656	1418	1331	3727	2244	1922	1804
55 (055)	2795	1720	1441	1352	3789	2331	1953	1833
56 (056)	2839	1746	1464	1374	3849	2367	1984	1862
57 (057)	2885	1774	1487	1395	3911	2404	2016	1891
58 (058)	2930	1802	1510	1418	3971	2442	2047	1922
59 (059)	3039	1828	1533	1439	4120	2478	2078	1951
60 (060)	3084	1856	1556	1461	4180	2516	2109	1980
61 (061)	3130	1882	1577	1482	4242	2551	2138	2009
62 (062)	3177	1911	1602	1505	4307	2591	2171	2040
63 (063)	3221	1939	1625	1526	4367	2629	2202	2069
64 (064)	3267	1966	1648	1549	4429	2664	2233	2100
65 (065)	3311	1993	1670	1570	4489	2702	2264	2129
66 (066)	3357	2020	1693	1592	4551	2738	2296	2158
67 (067)	3402	2048	1716	1613	4611	2776	2327	2187
68 (068)	3448	2075	1739	1636	4673	2813	2358	2218
69 (069)	3492	2102	1762	1657	4733	2849	2389	2247
70 (070)	3538	2130	1785	1679	4796	2887	2420	2276
71 (071)	3582	2156	1808	1700	4856	2922	2451	2304
72 (072)	3628	2184	1831	1721	4918	2960	2482	2333

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3672	2211	1854	1744	4978	2998	2513	2364
74 (074)	3721	2239	1877	1766	5044	3036	2544	2393
75 (075)	3766	2267	1900	1789	5104	3073	2576	2424
76 (076)	3811	2293	1923	1810	5167	3109	2607	2453
77 (077)	3856	2321	1946	1831	5227	3147	2638	2482
78 (078)	3902	2349	1969	1852	5289	3184	2669	2511
79 (079)	3946	2375	1992	1875	5349	3220	2700	2542
80 (080)	3992	2403	2015	1897	5411	3258	2731	2571
81 (081)	4036	2430	2038	1918	5471	3293	2762	2600
82 (082)	4080	2457	2061	1939	5531	3331	2793	2629
83 (083)	4126	2485	2084	1961	5593	3369	2824	2658
84 (084)	4170	2511	2107	1984	5653	3404	2856	2689
85 (085)	4216	2539	2130	2005	5716	3442	2887	2718
86 (086)	4264	2567	2154	2028	5780	3480	2920	2749
87 (087)	4310	2595	2177	2049	5842	3518	2951	2778
88 (088)	4354	2623	2198	2070	5902	3556	2980	2807
89 (089)	4400	2649	2221	2092	5964	3591	3011	2836
90 (090)	4444	2677	2244	2115	6024	3629	3042	2867
91 (091)	4490	2703	2267	2136	6087	3664	3073	2896
92 (092)	4534	2731	2290	2157	6147	3702	3104	2924
93 (093)	4580	2759	2313	2179	6209	3740	3136	2953
94 (094)	4625	2785	2336	2200	6269	3776	3167	2982

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4670	2813	2359	2223	6331	3813	3198	3013
96 (096)	4715	2839	2382	2244	6391	3849	3229	3042
97 (097)	4761	2867	2405	2266	6453	3887	3260	3071
98 (098)	4808	2897	2430	2289	6518	3927	3293	3102
99 (099)	4852	2923	2452	2387	6578	3962	3324	3236
100 (901)	4898	2951	2475	2408	6640	4000	3356	3264
101 (101)	4943	2977	2584	2430	6700	4036	3502	3293
102 (102)	4989	3005	2607	2452	6762	4073	3533	3324
103 (103)	5033	3138	2630	2474	6822	4253	3564	3353
104 (104)	5079	3166	2652	2495	6884	4291	3596	3382
105 (105)	5123	3193	2675	2516	6944	4329	3627	3411
106 (106)	5357	3220	2698	2538	7262	4364	3658	3440
107 (107)	5403	3248	2721	2561	7324	4402	3689	3471
108 (108)	5448	3275	2744	2582	7384	4440	3720	3500
109 (109)	5493	3302	2767	2603	7447	4476	3751	3529
110 (110)	5538	3330	2790	2625	7507	4513	3782	3558
111 (111)	5585	3357	2813	2648	7571	4551	3813	3589
112 (112)	5631	3385	2836	2669	7633	4589	3844	3618
113 (113)	5675	3411	2859	2692	7693	4624	3876	3649
114 (114)	5721	3439	2882	2713	7756	4662	3907	3678
115 (115)	5766	3467	2905	2734	7816	4700	3938	3707
116 (116)	5811	3493	2928	2756	7878	4736	3969	3736
117 (117)	5856	3521	2951	2779	7938	4773	4000	3767

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5902	3549	2974	2800	8000	4811	4031	3796
119 (119)	5946	3575	2997	2821	8060	4847	4062	3824
120 (120)	5992	3603	3020	2843	8122	4884	4093	3853
121 (121)	6036	3630	3043	2864	8182	4920	4124	3882
122 (122)	6082	3657	3066	2887	8244	4958	4156	3913
123 (123)	6130	3685	3090	2908	8309	4996	4189	3942
124 (124)	6175	3713	3113	2931	8371	5033	4220	3973
125 (125)	6220	3741	3136	2952	8431	5071	4251	4002
126 (126)	6266	3767	3157	2974	8493	5107	4280	4031
127 (127)	6310	3795	3180	2995	8553	5144	4311	4060
128 (128)	6354	3821	3203	3018	8613	5180	4342	4091
129 (129)	6400	3849	3226	3039	8676	5218	4373	4120
130 (130)	6444	3877	3249	3061	8736	5256	4404	4149
131 (131)	6490	3903	3272	3082	8798	5291	4436	4178
132 (132)	6534	3931	3295	3103	8858	5329	4467	4207
133 (133)	6580	3959	3318	3126	8920	5367	4498	4238
134 (134)	6625	3985	3341	3148	8980	5402	4529	4267
135 (135)	6674	4015	3366	3170	9047	5442	4562	4298
136 (136)	6718	4041	3389	3192	9107	5478	4593	4327
137 (137)	6764	4069	3411	3213	9169	5516	4624	4356
138 (138)	6808	4095	3434	3234	9229	5551	4656	4384
139 (139)	6854	4123	3457	3257	9291	5589	4687	4416
140 (140)	6898	4151	3480	3279	9351	5627	4718	4444

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6944	4177	3503	3300	9413	5662	4749	4473
142 (142)	6989	4205	3526	3321	9473	5700	4780	4502
143 (143)	7034	4233	3548	3343	9536	5738	4809	4531
144 (144)	7079	4259	3570	3366	9596	5773	4840	4562
145 (145)	7125	4287	3593	3387	9658	5811	4871	4591
146 (146)	7169	4313	3616	3408	9718	5847	4902	4620
147 (147)	7216	4343	3641	3431	9782	5887	4936	4651
148 (148)	7262	4369	3664	3452	9844	5922	4967	4680
149 (149)	7307	4397	3687	3474	9904	5960	4998	4709
150 (150)	7352	4425	3710	3497	9967	5998	5029	4740
151 (151)	7397	4451	3733	3518	10027	6033	5060	4769
152 (152)	7443	4479	3756	3539	10089	6071	5091	4798
153 (153)	7487	4505	3779	3561	10149	6107	5122	4827
154 (154)	7533	4533	3802	3582	10211	6144	5153	4856
155 (155)	7577	4561	3825	3605	10271	6182	5184	4887
156 (156)	7623	4587	3848	3626	10333	6218	5216	4916
157 (157)	7667	4615	3870	3648	10393	6256	5247	4944
158 (158)	7713	4643	3893	3669	10456	6293	5278	4973
159 (159)	7757	4669	3916	3692	10516	6329	5309	5004
160 (160)	7805	4698	3939	3713	10580	6369	5340	5033
161 (161)	7851	4725	3962	3736	10642	6404	5371	5064
162 (162)	7895	4752	3985	3757	10702	6442	5402	5093
163 (163)	7941	4779	4008	3779	10764	6478	5433	5122

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7985	4807	4031	3800	10824	6516	5464	5151
165 (165)	8031	4834	4054	3821	10887	6553	5496	5180
166 (166)	8075	4861	4077	3844	10947	6589	5527	5211
167 (167)	8121	4889	4100	3866	11009	6627	5558	5240
168 (168)	8166	4916	4123	3887	11069	6664	5589	5269
169 (169)	8211	4943	4146	3908	11131	6700	5620	5298
170 (170)	8256	4970	4169	3931	11191	6738	5651	5329
171 (171)	8302	4997	4192	3952	11253	6773	5682	5358
172 (172)	8349	5026	4215	3975	11318	6813	5713	5389
173 (173)	8395	5052	4238	3997	11380	6849	5744	5418
174 (174)	8439	5080	4261	4018	11440	6887	5776	5447
175 (175)	8485	5108	4284	4039	11502	6924	5807	5476
176 (176)	8530	5134	4307	4061	11562	6960	5838	5504
177 (177)	8575	5162	4330	4084	11624	6998	5869	5536
178 (178)	8620	5190	4352	4105	11684	7036	5900	5564
179 (179)	8664	5216	4375	4126	11744	7071	5931	5593
180 (180)	8710	5244	4398	4148	11807	7109	5962	5622
181 (181)	8754	5270	4421	4170	11867	7144	5993	5653
182 (182)	8800	5298	4444	4192	11929	7182	6024	5682
183 (183)	8844	5326	4467	4213	11989	7220	6056	5711
184 (184)	8893	5354	4492	4236	12056	7258	6089	5742
185 (185)	8938	5382	4515	4257	12116	7296	6120	5771

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	8984	5408	4538	4279	12178	7331	6151	5800
187 (187)	9028	5436	4559	4302	12238	7369	6180	5831
188 (188)	9074	5462	4582	4323	12300	7404	6211	5860
189 (189)	9118	5490	4605	4344	12360	7442	6242	5889
190 (190)	9164	5518	4628	4366	12422	7480	6273	5918
191 (191)	9208	5544	4651	4387	12482	7516	6304	5947
192 (192)	9254	5572	4674	4410	12544	7553	6336	5978
193 (193)	9298	5600	4697	4431	12604	7591	6367	6007
194 (194)	9344	5626	4720	4452	12667	7627	6398	6036
195 (195)	9389	5654	4743	4474	12727	7664	6429	6064
196 (196)	9436	5682	4767	4497	12791	7702	6462	6096
197 (197)	9482	5710	4790	4518	12853	7740	6493	6124
198 (198)	9526	5736	4813	4541	12913	7776	6524	6156
199 (199)	9572	5764	4836	4562	12976	7813	6556	6184
200 (902)	9616	5792	4859	4584	13036	7851	6587	6213
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	15	13	12	11
0,4 (004)	21	19	17	16
0,6 (006)	25	22	19	18
0,8 (008)	31	27	24	22
1 (010)	37	31	28	25
1,5 (015)	45	38	34	31
2 (020)	57	48	44	39
2,5 (025)	69	58	52	46
3 (030)	81	68	61	54
3,5 (035)	86	72	65	58
4 (040)	97	81	74	66
4,5 (045)	108	90	82	72
5 (050)	119	99	90	80
5,5 (055)	129	107	98	87
6 (060)	141	117	107	94
6,5 (065)	151	125	114	101
7 (070)	162	134	123	109
7,5 (075)	174	144	132	116
8 (080)	184	153	140	122
8,5 (085)	195	161	148	130
9 (090)	205	171	156	137
9,5 (095)	217	180	164	145
10 (110)	227	189	173	152

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	117	145	160	189	215

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	360	261	229	424	307	269	590	428	375	800	580	509
2 (002)	408	282	244	480	332	287	669	462	400	907	627	542
3 (003)	465	311	265	547	366	312	762	510	434	1033	691	589
4 (004)	500	323	273	588	380	321	820	530	448	1111	718	607
5 (005)	553	349	292	651	411	344	907	572	479	1229	776	649
6 (006)	613	375	329	721	441	387	1005	615	539	1362	833	731
7 (007)	663	414	348	780	487	409	1087	679	570	1473	920	773
8 (008)	716	441	367	842	519	432	1174	723	602	1591	980	816
9 (009)	766	467	385	901	549	453	1256	766	631	1702	1038	856
10 (010)	834	492	404	981	579	475	1367	807	662	1853	1093	898
11 (011)	873	513	420	1027	604	494	1431	841	689	1940	1140	933

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	912	534	435	1073	628	512	1495	875	713	2027	1187	967
13 (013)	954	556	452	1122	654	532	1564	911	741	2120	1236	1004
14 (014)	992	577	468	1167	679	551	1626	946	767	2204	1282	1040
15 (015)	1031	598	484	1213	704	569	1690	980	793	2291	1329	1076
16 (016)	1070	619	500	1259	728	588	1754	1015	820	2378	1376	1111
17 (017)	1109	640	516	1305	753	607	1818	1049	846	2464	1422	1147
18 (018)	1148	661	531	1351	778	625	1882	1084	870	2551	1469	1180
19 (019)	1187	682	547	1396	802	644	1946	1118	897	2638	1516	1216
20 (020)	1226	703	563	1442	827	662	2010	1152	923	2724	1562	1251
21 (021)	1293	724	579	1521	852	681	2120	1187	949	2873	1609	1287
22 (022)	1332	745	595	1567	876	700	2184	1221	975	2960	1656	1322
23 (023)	1371	766	611	1613	901	719	2248	1256	1002	3047	1702	1358
24 (024)	1410	815	627	1659	959	738	2311	1336	1028	3133	1811	1393
25 (025)	1451	837	643	1707	985	756	2379	1372	1054	3224	1860	1429
26 (026)	1490	858	659	1753	1009	775	2443	1407	1080	3311	1907	1464
27 (027)	1529	879	675	1799	1034	794	2507	1441	1107	3398	1953	1500
28 (028)	1568	900	691	1845	1059	813	2570	1475	1133	3484	2000	1536
29 (029)	1607	921	707	1891	1084	832	2634	1510	1159	3571	2047	1571
30 (030)	1646	942	723	1936	1108	851	2698	1544	1185	3658	2093	1607
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	337	241	224	396	284	264	552	395	367	749	536	498
2 (002)	377	262	239	444	308	281	618	430	392	838	582	531
3 (003)	423	296	257	498	348	302	693	485	421	940	658	571
4 (004)	443	303	262	521	356	308	726	497	430	984	673	582
5 (005)	482	324	277	567	381	326	790	531	454	1071	720	616
6 (006)	521	345	293	613	406	345	854	566	480	1158	767	651
7 (007)	562	367	310	661	432	365	921	602	508	1249	816	689
8 (008)	610	388	326	718	456	384	1000	636	534	1356	862	724
9 (009)	649	409	342	764	481	402	1064	670	561	1442	909	760
10 (010)	688	430	357	809	506	420	1128	705	585	1529	956	793
11 (011)	727	451	373	855	531	439	1192	739	611	1616	1002	829
12 (012)	766	472	408	901	555	480	1256	774	669	1702	1049	907
13 (013)	815	493	424	959	580	499	1336	808	695	1811	1096	942
14 (014)	854	528	440	1005	621	518	1400	866	721	1898	1173	978
15 (015)	893	549	456	1051	646	536	1464	900	748	1984	1220	1013
16 (016)	931	570	472	1095	671	555	1526	934	774	2069	1267	1049
17 (017)	970	591	487	1141	695	573	1590	969	798	2156	1313	1082
18 (018)	1009	612	503	1187	720	592	1654	1003	825	2242	1360	1118
19 (019)	1051	634	520	1236	746	612	1723	1039	852	2336	1409	1156
20 (020)	1108	655	536	1304	771	631	1816	1074	879	2462	1456	1191
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	335	240	223	394	282	262	549	393	366	744	533	496
2 (002)	372	260	237	438	306	279	610	426	389	827	578	527
3 (003)	417	294	255	491	346	300	684	482	418	927	653	567
4 (004)	430	300	260	506	353	306	705	492	426	956	667	578
5 (005)	471	320	275	554	376	324	772	525	451	1047	711	611
6 (006)	507	339	290	596	399	341	831	556	475	1127	753	644
7 (007)	543	359	305	639	422	359	890	589	500	1207	798	678
8 (008)	579	379	320	681	446	376	949	621	525	1287	842	711
9 (009)	618	400	336	727	471	395	1013	656	551	1373	889	747
10 (010)	663	420	352	780	494	414	1087	689	577	1473	933	782
11 (011)	699	440	367	822	518	432	1146	721	602	1553	978	816
12 (012)	735	460	382	865	541	449	1205	754	626	1633	1022	849
13 (013)	771	480	397	907	565	467	1264	787	651	1713	1067	882
14 (014)	807	499	413	949	587	486	1323	818	677	1793	1109	918
15 (015)	846	520	428	995	612	504	1387	852	702	1880	1156	951
16 (016)	892	540	462	1049	635	544	1462	885	757	1982	1200	1027
17 (017)	928	560	478	1092	659	562	1521	918	784	2062	1244	1062
18 (018)	964	594	493	1134	699	580	1580	974	808	2142	1320	1096
19 (019)	1000	614	508	1176	722	598	1639	1007	833	2222	1364	1129
20 (020)	1036	633	523	1219	745	615	1698	1038	857	2302	1407	1162
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	111	149	191

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	289	290
2 (002)	307	305
3 (003)	351	323
4 (004)	369	338
5 (005)	391	356
6 (006)	412	374
7 (007)	433	391
8 (008)	455	410
9 (009)	477	427
10 (010)	498	445
11 (011)	516	460
12 (012)	534	476
13 (013)	553	492
14 (014)	571	507
15 (015)	589	522
16 (016)	607	538
17 (017)	625	553
18 (018)	643	568
19 (019)	661	584
20 (020)	679	599
21 (021)	697	668
22 (022)	715	683
23 (023)	733	698
24 (024)	751	714
25 (025)	769	730
26 (026)	787	745
27 (027)	805	760
28 (028)	823	776
29 (029)	841	791
30 (030)	859	806
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	14

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	283	286
2 (002)	300	300
3 (003)	318	316
4 (004)	333	328
5 (005)	351	343
6 (006)	369	358
7 (007)	410	374
8 (008)	428	390
9 (009)	446	405
10 (010)	464	420
11 (011)	482	436
12 (012)	500	451
13 (013)	518	466
14 (014)	536	482
15 (015)	554	497
16 (016)	572	513
17 (017)	590	528
18 (018)	608	543
19 (019)	627	559
20 (020)	645	574
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	282	285
2 (002)	298	298
3 (003)	317	314
4 (004)	331	326
5 (005)	348	341
6 (006)	365	356
7 (007)	382	370
8 (008)	422	385
9 (009)	440	400
10 (010)	457	415
11 (011)	474	430
12 (012)	491	445
13 (013)	508	459
14 (014)	525	474
15 (015)	543	490
16 (016)	561	504
17 (017)	578	519
18 (018)	595	534
19 (019)	612	549
20 (020)	629	563
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	196	227

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	279	265
2 (002)	308	283
3 (003)	344	305
4 (004)	386	324
5 (005)	422	368
6 (006)	457	389
7 (007)	492	410
8 (008)	529	432
9 (009)	564	454
10 (010)	617	475
11 (011)	646	494
12 (012)	675	512
13 (013)	706	531
14 (014)	736	549
15 (015)	765	568
16 (016)	794	586
17 (017)	824	604
18 (018)	853	623
19 (019)	882	641
20 (020)	911	659
21 (021)	941	678
22 (022)	970	696
23 (023)	999	714
24 (024)	1029	733
25 (025)	1059	752
26 (026)	1089	770
27 (027)	1118	788
28 (028)	1147	807
29 (029)	1213	825
30 (030)	1243	843
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	17

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	267	259
2 (002)	296	276
3 (003)	326	295
4 (004)	351	311
5 (005)	380	329
6 (006)	409	347
7 (007)	440	367
8 (008)	481	385
9 (009)	510	403
10 (010)	540	443
11 (011)	569	462
12 (012)	598	480
13 (013)	628	498
14 (014)	657	517
15 (015)	686	535
16 (016)	716	553
17 (017)	745	572
18 (018)	774	590
19 (019)	823	609
20 (020)	853	627
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	266	258
2 (002)	293	275
3 (003)	323	294
4 (004)	346	309
5 (005)	374	326
6 (006)	402	344
7 (007)	430	361
8 (008)	458	379
9 (009)	487	397
10 (010)	527	415
11 (011)	555	432
12 (012)	583	450
13 (013)	611	489
14 (014)	639	507
15 (015)	668	525
16 (016)	696	543
17 (017)	724	560
18 (018)	752	578
19 (019)	780	595
20 (020)	808	613
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	26	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	272	262
2 (002)	304	281
3 (003)	339	302
4 (004)	369	321
5 (005)	414	341
6 (006)	448	384
7 (007)	481	404
8 (008)	515	425
9 (009)	548	445
10 (010)	582	466
11 (011)	635	487
12 (012)	668	508
13 (013)	702	529
14 (014)	736	549
15 (015)	769	570
16 (016)	803	590
17 (017)	836	611
18 (018)	871	632
19 (019)	905	653
20 (020)	938	674
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	161	190

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	316	315	295	298	307	315
2 (002)	345	342	315	318	323	332
3 (003)	380	375	339	343	345	354
4 (004)	410	403	359	363	361	371
5 (005)	446	453	408	412	382	393
6 (006)	480	485	431	435	403	414
7 (007)	532	517	455	459	423	436
8 (008)	568	550	479	484	445	458
9 (009)	602	582	503	508	465	479
10 (010)	636	614	527	531	486	500
11 (011)	714	684	587	591	543	561
12 (012)	747	714	610	615	564	582
13 (013)	781	746	634	639	585	605
14 (014)	814	776	657	662	606	627
15 (015)	846	806	680	685	627	648
16 (016)	879	836	704	709	648	670
17 (017)	912	867	727	732	668	692
18 (018)	944	897	750	755	689	714
19 (019)	977	963	773	778	710	735
20 (020)	1010	993	796	802	731	757
21 (021)	1042	1024	820	825	752	779
22 (022)	1075	1054	843	848	773	801
23 (023)	1146	1084	866	871	794	823
24 (024)	1179	1114	889	895	814	844
25 (025)	1213	1146	913	919	836	867
26 (026)	1246	1176	937	942	857	889
27 (027)	1278	1206	960	965	878	910
28 (028)	1311	1237	983	989	967	1003
29 (029)	1344	1267	1006	1012	988	1025
30 (030)	1376	1297	1029	1035	1009	1047
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	186	210	241	245,34

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	327
4107-0101-1002	2	367
4107-0101-1003	3	406
4107-0101-1004	4	435
4107-0101-1005	5	473
4107-0101-1006	6	523
4107-0101-1007	7	559
4107-0101-1008	8	598
4107-0101-1009	9	635
4107-0101-1010	10	671
4107-0101-1011	11	710
4107-0101-1012	12	766
4107-0101-1013	13	803
4107-0101-1014	14	842
4107-0101-1015	15	878
4107-0101-1016	16	915
4107-0101-1017	17	954
4107-0101-1018	18	990
4107-0101-1019	19	1027
4107-0101-1020	20	1066
4107-0101-1021	21	1096
4107-0101-1022	22	1126
4107-0101-1023	23	1196
4107-0101-1024	24	1226
4107-0101-1025	25	1257
4107-0101-1026	26	1287
4107-0101-1027	27	1317
4107-0101-1028	28	1348
4107-0101-1029	29	1378
4107-0101-1030	30	1409
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	31

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	314
4107-0201-1002	2	343
4107-0201-1003	3	375
4107-0201-1004	4	400
4107-0201-1005	5	438
4107-0201-1006	6	468
4107-0201-1007	7	500
4107-0201-1008	8	531
4107-0201-1009	9	561
4107-0201-1010	10	591
4107-0201-1011	11	622
4107-0201-1012	12	664
4107-0201-1013	13	695
4107-0201-1014	14	725
4107-0201-1015	15	756
4107-0201-1016	16	786
4107-0201-1017	17	816
4107-0201-1018	18	847
4107-0201-1019	19	879
4107-0201-1020	20	909
4107-0201-1021	21	939
4107-0201-1022	22	970
4107-0201-1023	23	1020
4107-0201-1024	24	1050
4107-0201-1025	25	1080
4107-0201-1026	26	1111
4107-0201-1027	27	1141
4107-0201-1028	28	1172
4107-0201-1029	29	1202
4107-0201-1030	30	1232
4107-0201-1991	За каждый следующий км	31

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	312
4107-0301-1002	2	340
4107-0301-1003	3	371
4107-0301-1004	4	395
4107-0301-1005	5	424
4107-0301-1006	6	460
4107-0301-1007	7	489
4107-0301-1008	8	518
4107-0301-1009	9	548
4107-0301-1010	10	577
4107-0301-1011	11	606
4107-0301-1012	12	634
4107-0301-1013	13	663
4107-0301-1014	14	692
4107-0301-1015	15	735
4107-0301-1016	16	763
4107-0301-1017	17	792
4107-0301-1018	18	821
4107-0301-1019	19	850
4107-0301-1020	20	878
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	319
4107-0401-1002	2	353
4107-0401-1003	3	397
4107-0401-1004	4	428
4107-0401-1005	5	464
4107-0401-1006	6	499
4107-0401-1007	7	546
4107-0401-1008	8	582
4107-0401-1009	9	617
4107-0401-1010	10	652
4107-0401-1011	11	689
4107-0401-1012	12	724
4107-0401-1013	13	779
4107-0401-1014	14	814
4107-0401-1015	15	849
4107-0401-1016	16	885
4107-0401-1017	17	920
4107-0401-1018	18	957
4107-0401-1019	19	992
4107-0401-1020	20	1027
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	146

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	293	268	345	315	480	439	651	596
2 (002)	317	285	373	335	520	467	704	633
3 (003)	348	309	409	364	570	507	773	687
4 (004)	359	314	422	369	589	515	798	698
5 (005)	386	334	454	393	633	548	858	742
6 (006)	428	354	504	416	702	580	951	787
7 (007)	454	374	534	440	744	613	1009	831
8 (008)	482	416	567	489	790	682	1071	924
9 (009)	509	435	599	512	834	713	1131	967
10 (010)	535	455	629	535	877	746	1189	1011
11 (011)	563	476	662	560	923	780	1251	1058
12 (012)	590	496	694	584	967	813	1311	1102
13 (013)	617	516	726	607	1011	846	1371	1147
14 (014)	645	536	759	631	1057	879	1433	1191
15 (015)	671	556	789	654	1100	911	1491	1236
16 (016)	727	576	855	678	1192	944	1616	1280
17 (017)	755	597	888	702	1238	979	1678	1327
18 (018)	781	617	919	726	1280	1011	1736	1371
19 (019)	808	637	951	749	1325	1044	1796	1416
20 (020)	836	657	984	773	1370	1077	1858	1460
21 (021)	857	674	1008	793	1405	1105	1904	1498
22 (022)	879	691	1034	813	1441	1133	1953	1536
23 (023)	901	707	1060	832	1477	1159	2002	1571
24 (024)	923	724	1086	852	1513	1187	2051	1609
25 (025)	944	741	1111	872	1548	1215	2098	1647
26 (026)	966	757	1136	891	1584	1241	2147	1682
27 (027)	988	774	1162	911	1620	1269	2196	1720
28 (028)	1009	791	1187	931	1654	1297	2242	1758
29 (029)	1031	807	1213	949	1690	1323	2291	1793
30 (030)	1053	824	1239	969	1726	1351	2340	1831
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	283	262	333	308	464	430	629	582
2 (002)	304	277	358	326	498	454	676	616
3 (003)	329	297	387	349	539	487	731	660
4 (004)	337	300	396	353	552	492	749	667
5 (005)	359	316	422	372	589	518	798	702
6 (006)	381	333	448	392	625	546	847	740
7 (007)	404	351	475	413	662	575	898	780
8 (008)	425	367	500	432	697	602	944	816
9 (009)	447	384	526	452	733	630	993	853
10 (010)	469	401	552	472	769	657	1042	891
11 (011)	491	417	578	491	805	684	1091	927
12 (012)	527	434	620	511	864	711	1171	964
13 (013)	548	450	645	529	898	738	1218	1000
14 (014)	570	467	671	549	934	766	1267	1038
15 (015)	592	505	696	594	970	828	1316	1122
16 (016)	613	521	721	613	1005	854	1362	1158
17 (017)	635	538	747	633	1041	882	1411	1196
18 (018)	657	555	773	653	1077	910	1460	1233
19 (019)	680	572	800	673	1115	938	1511	1271
20 (020)	701	589	825	693	1149	966	1558	1309
21 (021)	723	605	851	712	1185	992	1607	1344
22 (022)	745	622	876	732	1221	1020	1656	1382
23 (023)	766	639	901	752	1256	1048	1702	1420
24 (024)	788	655	927	771	1292	1074	1751	1456
25 (025)	810	672	953	791	1328	1102	1800	1493
26 (026)	832	689	979	811	1364	1130	1849	1531
27 (027)	853	705	1004	829	1398	1156	1896	1567
28 (028)	875	722	1029	849	1434	1184	1944	1604
29 (029)	897	739	1055	869	1470	1211	1993	1642
30 (030)	918	755	1080	888	1505	1238	2040	1678
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	264	245	311	288	433	402	587	544
2 (002)	289	263	340	309	474	431	642	584
3 (003)	318	285	374	335	521	467	707	633
4 (004)	331	291	389	342	543	477	736	647
5 (005)	357	310	420	365	585	508	793	689
6 (006)	382	329	449	387	626	539	849	731
7 (007)	415	348	488	409	680	570	922	773
8 (008)	440	367	518	432	721	602	978	816
9 (009)	465	397	547	467	762	651	1033	882
10 (010)	491	417	578	491	805	684	1091	927
11 (011)	517	436	608	513	848	715	1149	969
12 (012)	543	455	639	535	890	746	1207	1011
13 (013)	568	475	668	559	931	779	1262	1056
14 (014)	594	494	699	581	974	810	1320	1098
15 (015)	619	513	728	604	1015	841	1376	1140
16 (016)	644	532	758	626	1056	872	1431	1182
17 (017)	670	551	788	648	1098	903	1489	1224
18 (018)	710	571	835	672	1164	936	1578	1269
19 (019)	736	590	866	694	1207	967	1636	1311
20 (020)	761	609	895	716	1248	998	1691	1353
21 (021)	787	628	926	739	1290	1030	1749	1396
22 (022)	812	647	955	761	1331	1061	1804	1438
23 (023)	837	666	985	784	1372	1092	1860	1480
24 (024)	863	685	1015	806	1415	1123	1918	1522
25 (025)	890	705	1047	829	1459	1156	1978	1567
26 (026)	915	724	1076	852	1500	1187	2033	1609
27 (027)	940	743	1106	874	1541	1218	2089	1651
28 (028)	966	762	1136	896	1584	1249	2147	1693
29 (029)	991	781	1166	919	1625	1280	2202	1736
30 (030)	1017	800	1196	941	1667	1311	2260	1778
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	19	31	22	43	31	58	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	157	183

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	263
4109-0101-1002	2	292
4109-0101-1003	3	315
4109-0101-1004	4	322
4109-0101-1005	5	343
4109-0101-1006	6	362
4109-0101-1007	7	382
4109-0101-1008	8	402
4109-0101-1009	9	422
4109-0101-1010	10	442
4109-0101-1011	11	462
4109-0101-1012	12	504
4109-0101-1013	13	523
4109-0101-1014	14	544
4109-0101-1015	15	564
4109-0101-1016	16	583
4109-0101-1017	17	604
4109-0101-1018	18	624
4109-0101-1019	19	643
4109-0101-1020	20	664
4109-0101-1021	21	679
4109-0101-1022	22	695
4109-0101-1023	23	711
4109-0101-1024	24	726
4109-0101-1025	25	742
4109-0101-1026	26	757
4109-0101-1027	27	773
4109-0101-1028	28	789
4109-0101-1029	29	804
4109-0101-1030	30	820
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	255
4109-0201-1002	2	270
4109-0201-1003	3	288
4109-0201-1004	4	305
4109-0201-1005	5	320
4109-0201-1006	6	336
4109-0201-1007	7	353
4109-0201-1008	8	368
4109-0201-1009	9	384
4109-0201-1010	10	399
4109-0201-1011	11	415
4109-0201-1012	12	431
4109-0201-1013	13	446
4109-0201-1014	14	462
4109-0201-1015	15	477
4109-0201-1016	16	493
4109-0201-1017	17	508
4109-0201-1018	18	524
4109-0201-1019	19	541
4109-0201-1020	20	556
4109-0201-1021	21	572
4109-0201-1022	22	587
4109-0201-1023	23	603
4109-0201-1024	24	619
4109-0201-1025	25	656
4109-0201-1026	26	672
4109-0201-1027	27	687
4109-0201-1028	28	703
4109-0201-1029	29	718
4109-0201-1030	30	734
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	141

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	107	126	175	238
2 (002)	157	185	257	349
3 (003)	215	253	352	478
4 (004)	264	311	433	587
5 (005)	318	374	521	707
6 (006)	367	432	602	816
7 (007)	420	494	689	933
8 (008)	470	553	770	1044
9 (009)	523	615	857	1162
10 (010)	577	679	946	1282
11 (011)	626	736	1026	1391
12 (012)	684	805	1121	1520
13 (013)	734	864	1203	1631
14 (014)	778	915	1275	1729
15 (015)	845	994	1385	1878
16 (016)	890	1047	1459	1978
17 (017)	939	1105	1539	2087
18 (018)	984	1158	1613	2187
19 (019)	1060	1247	1738	2356
20 (020)	1109	1305	1818	2464
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	420	494	689	933
2 (002)	470	553	770	1044
3 (003)	523	615	857	1162
4 (004)	577	679	946	1282
5 (005)	626	736	1026	1391
6 (006)	684	805	1121	1520
7 (007)	734	864	1203	1631
8 (008)	778	915	1275	1729
9 (009)	845	994	1385	1878
10 (010)	890	1047	1459	1978
11 (011)	939	1105	1539	2087
12 (012)	984	1158	1613	2187
13 (013)	1060	1247	1738	2356
14 (014)	1105	1300	1811	2456
15 (015)	1154	1358	1892	2564
16 (016)	1199	1411	1966	2664
17 (017)	1248	1468	2046	2773
18 (018)	1293	1521	2120	2873
19 (019)	1342	1579	2200	2982
20 (020)	1391	1636	2280	3091
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	134

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	491	491
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	556	556
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	551	551
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	356	356
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	615	615
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	273	273
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	430	430
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	348	348
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	335	335
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	570	570
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1246	1246
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	385	219
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	467	414
4131-0102-03	Пиломатериалы	393	608
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	476	476
4131-0103-02	Металл листовой	396	396
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	393	393
4131-0103-04	Проволока в кругах	645	645
4131-0103-05	Конструкции металлические	423	423
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	281	360
4131-0104-02	Песок всякий	158	191
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	210	215
4131-0104-04	Глина сухая	236	222
4131-0104-05	Мусор строительный	70	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	430	296

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министiрлiгiнiң Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетi**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АКМОЛА ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная