

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен
26.03.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ
с 26.03.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 04.00 – Актюбинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винилпластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	276	236	206	190	174	325	278	242	224	205
2 (002)	316	266	227	208	188	372	313	267	245	221
3 (003)	372	309	255	231	208	438	364	300	272	245
4 (004)	400	335	275	243	217	471	394	324	286	255
5 (005)	448	372	301	272	244	527	438	354	320	287
6 (006)	501	407	327	293	261	589	479	385	345	307
7 (007)	547	449	361	315	278	644	528	425	371	327
8 (008)	604	486	387	337	296	711	572	455	396	348
9 (009)	650	520	412	358	314	765	612	485	421	369
10 (010)	696	568	437	391	331	819	668	514	460	389
11 (011)	731	595	458	408	346	860	700	539	480	407
12 (012)	767	623	478	425	360	902	733	562	500	424
13 (013)	822	652	499	443	375	967	767	587	521	441
14 (014)	857	679	519	460	390	1008	799	611	541	459
15 (015)	893	707	553	477	404	1051	832	651	561	475
16 (016)	929	734	573	494	419	1093	864	674	581	493
17 (017)	965	761	593	511	433	1135	895	698	601	509
18 (018)	1000	789	613	528	448	1176	928	721	621	527
19 (019)	1036	816	633	546	463	1219	960	745	642	545
20 (020)	1072	843	653	563	477	1261	992	768	662	561
21 (021)	1108	871	673	580	510	1304	1025	792	682	600
22 (022)	1143	918	693	597	524	1345	1080	815	702	616

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1179	945	714	614	539	1387	1112	840	722	634
24 (024)	1215	973	734	631	553	1429	1145	864	742	651
25 (025)	1279	1002	755	649	569	1505	1179	888	764	669
26 (026)	1314	1029	775	666	583	1546	1211	912	784	686
27 (027)	1350	1057	795	684	598	1588	1244	935	805	704
28 (028)	1386	1084	815	701	612	1631	1275	959	825	720
29 (029)	1422	1111	835	718	627	1673	1307	982	845	738
30 (030)	1457	1139	855	758	641	1714	1340	1006	892	754
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	452	387	338	311	285	613	524	458	422	387
2 (002)	518	436	372	341	308	702	591	504	462	418
3 (003)	610	507	418	379	341	827	687	567	513	462
4 (004)	656	549	451	398	356	889	744	611	540	482
5 (005)	734	610	493	446	400	996	827	669	604	542
6 (006)	821	667	536	480	428	1113	904	727	651	580
7 (007)	897	736	592	516	456	1216	998	802	700	618

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	990	797	634	552	485	1342	1080	860	749	658
9 (009)	1066	852	675	587	515	1444	1156	916	796	698
10 (010)	1141	931	716	641	543	1547	1262	971	869	736
11 (011)	1198	975	751	669	567	1624	1322	1018	907	769
12 (012)	1257	1021	784	697	590	1704	1384	1062	944	800
13 (013)	1348	1069	818	726	615	1827	1449	1109	984	833
14 (014)	1405	1113	851	754	639	1904	1509	1153	1022	867
15 (015)	1464	1159	907	782	662	1984	1571	1229	1060	898
16 (016)	1523	1203	939	810	687	2064	1631	1273	1098	931
17 (017)	1582	1248	972	838	710	2144	1691	1318	1136	962
18 (018)	1639	1293	1005	866	734	2222	1753	1362	1173	996
19 (019)	1698	1338	1038	895	759	2302	1813	1407	1213	1029
20 (020)	1757	1382	1070	923	782	2382	1873	1451	1251	1060
21 (021)	1816	1428	1103	951	836	2462	1936	1496	1289	1133
22 (022)	1874	1505	1136	979	859	2540	2040	1540	1327	1164
23 (023)	1933	1549	1170	1007	884	2620	2100	1587	1364	1198
24 (024)	1992	1595	1203	1034	907	2700	2162	1631	1402	1229
25 (025)	2097	1643	1238	1064	933	2842	2227	1678	1442	1264
26 (026)	2154	1687	1270	1092	956	2920	2287	1722	1480	1296
27 (027)	2213	1733	1303	1121	980	3000	2349	1767	1520	1329
28 (028)	2272	1777	1336	1149	1003	3080	2409	1811	1558	1360
29 (029)	2331	1821	1369	1177	1028	3160	2469	1856	1596	1393
30 (030)	2389	1867	1402	1243	1051	3238	2531	1900	1684	1424
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	252	218	191	177	168	296	256	225	208	198
2 (002)	289	249	216	199	182	340	293	254	234	214
3 (003)	335	281	238	218	199	394	331	280	256	234
4 (004)	349	294	248	226	205	411	346	292	266	241
5 (005)	389	325	268	243	219	458	382	315	286	258
6 (006)	425	352	288	260	234	500	414	339	306	275
7 (007)	463	381	315	278	249	545	448	371	327	293
8 (008)	503	415	335	295	263	592	488	394	347	309
9 (009)	539	442	355	320	278	634	520	418	376	327
10 (010)	575	469	375	337	292	676	552	441	396	344
11 (011)	610	497	395	354	316	718	585	465	416	372
12 (012)	654	524	415	371	331	769	616	488	436	389
13 (013)	690	559	435	388	345	812	658	512	456	406
14 (014)	726	586	464	405	360	854	689	546	476	424
15 (015)	761	613	484	422	374	895	721	569	496	440
16 (016)	797	641	504	439	389	938	754	593	516	458
17 (017)	842	668	524	457	403	991	786	616	538	474
18 (018)	878	696	544	474	418	1033	819	640	558	492
19 (019)	916	725	566	492	433	1078	853	666	579	509
20 (020)	952	752	586	520	447	1120	885	689	612	526
21 (021)	988	792	606	538	462	1162	932	713	633	544
22 (022)	1023	819	626	555	477	1204	964	736	653	561

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1059	847	646	572	491	1246	996	760	673	578
24 (024)	1111	874	666	589	506	1307	1028	784	693	595
25 (025)	1147	902	700	606	520	1349	1061	824	713	612
26 (026)	1183	929	720	623	535	1392	1093	847	733	629
27 (027)	1218	956	740	640	549	1433	1125	871	753	646
28 (028)	1254	984	760	657	564	1475	1158	894	773	664
29 (029)	1290	1011	780	675	578	1518	1189	918	794	680
30 (030)	1326	1038	800	692	593	1560	1221	941	814	698
31 (031)	1364	1068	822	710	626	1605	1256	967	835	736
32 (032)	1400	1115	842	727	641	1647	1312	991	855	754
33 (033)	1435	1142	862	744	655	1688	1344	1014	875	771
34 (034)	1471	1169	882	761	670	1731	1375	1038	895	788
35 (035)	1532	1197	902	778	684	1802	1408	1061	915	805
36 (036)	1568	1224	922	795	699	1845	1440	1085	935	822
37 (037)	1604	1252	942	812	713	1887	1473	1108	955	839
38 (038)	1640	1279	962	830	728	1929	1505	1132	976	856
39 (039)	1675	1306	982	847	742	1971	1536	1155	996	873
40 (040)	1711	1334	1002	864	757	2013	1569	1179	1016	891
41 (041)	1747	1361	1022	904	771	2055	1601	1202	1064	907
42 (042)	1783	1388	1042	921	786	2098	1633	1226	1084	925
43 (043)	1821	1418	1064	939	801	2142	1668	1252	1105	942
44 (044)	1857	1445	1084	956	816	2185	1700	1275	1125	960
45 (045)	1892	1472	1104	973	830	2226	1732	1299	1145	976

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1928	1500	1152	990	845	2268	1765	1355	1165	994
47 (047)	1964	1527	1172	1008	859	2311	1796	1379	1186	1011
48 (048)	2000	1555	1192	1025	874	2353	1829	1402	1206	1028
49 (049)	2035	1582	1212	1042	888	2394	1861	1426	1226	1045
50 (050)	2071	1609	1232	1059	903	2436	1893	1449	1246	1062
51 (051)	2107	1637	1252	1076	917	2479	1926	1473	1266	1079
52 (052)	2143	1703	1272	1093	932	2521	2004	1496	1286	1096
53 (053)	2178	1730	1292	1110	946	2562	2035	1520	1306	1113
54 (054)	2214	1758	1312	1127	961	2605	2068	1544	1326	1131
55 (055)	2250	1785	1332	1144	975	2647	2100	1567	1346	1147
56 (056)	2339	1814	1354	1163	990	2752	2134	1593	1368	1165
57 (057)	2375	1842	1374	1180	1005	2794	2167	1616	1388	1182
58 (058)	2411	1869	1394	1197	1020	2836	2199	1640	1408	1200
59 (059)	2446	1897	1414	1214	1034	2878	2232	1664	1428	1216
60 (060)	2482	1924	1434	1231	1049	2920	2264	1687	1448	1234
61 (061)	2518	1951	1454	1248	1063	2962	2295	1711	1468	1251
62 (062)	2554	1979	1474	1265	1078	3005	2328	1734	1488	1268
63 (063)	2589	2006	1494	1282	1092	3046	2360	1758	1508	1285
64 (064)	2625	2033	1514	1300	1107	3088	2392	1781	1529	1302
65 (065)	2661	2061	1534	1317	1121	3131	2425	1805	1549	1319
66 (066)	2697	2088	1554	1334	1136	3173	2456	1828	1569	1336
67 (067)	2732	2116	1574	1351	1150	3214	2489	1852	1589	1353
68 (068)	2771	2145	1596	1369	1165	3260	2524	1878	1611	1371

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2806	2172	1616	1386	1180	3301	2555	1901	1631	1388
70 (070)	2842	2200	1636	1403	1194	3344	2588	1925	1651	1405
71 (071)	2878	2227	1656	1420	1209	3386	2620	1948	1671	1422
72 (072)	2914	2254	1676	1437	1224	3428	2652	1972	1691	1440
73 (073)	2949	2282	1696	1455	1238	3469	2685	1995	1712	1456
74 (074)	2985	2309	1716	1472	1253	3512	2716	2019	1732	1474
75 (075)	3021	2336	1736	1489	1267	3554	2748	2042	1752	1491
76 (076)	3056	2364	1756	1506	1282	3595	2781	2066	1772	1508
77 (077)	3092	2391	1776	1523	1296	3638	2813	2089	1792	1525
78 (078)	3128	2419	1796	1540	1311	3680	2846	2113	1812	1542
79 (079)	3164	2446	1816	1557	1379	3722	2878	2136	1832	1622
80 (080)	3202	2475	1838	1575	1394	3767	2912	2162	1853	1640
81 (081)	3238	2503	1858	1593	1409	3809	2945	2186	1874	1658
82 (082)	3273	2530	1878	1610	1423	3851	2976	2209	1894	1674
83 (083)	3309	2557	1898	1627	1438	3893	3008	2233	1914	1692
84 (084)	3345	2585	1918	1644	1452	3935	3041	2256	1934	1708
85 (085)	3381	2612	1938	1661	1467	3978	3073	2280	1954	1726
86 (086)	3416	2639	1958	1678	1481	4019	3105	2304	1974	1742
87 (087)	3452	2667	1978	1695	1496	4061	3138	2327	1994	1760
88 (088)	3488	2694	1998	1712	1510	4104	3169	2351	2014	1776
89 (089)	3524	2722	2018	1797	1525	4146	3202	2374	2114	1794
90 (090)	3559	2749	2038	1814	1539	4187	3234	2398	2134	1811

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3595	2776	2058	1832	1554	4229	3266	2421	2155	1828
92 (092)	3633	2806	2080	1850	1569	4274	3301	2447	2176	1846
93 (093)	3669	2833	2182	1867	1584	4316	3333	2567	2196	1864
94 (094)	3705	2860	2202	1884	1598	4359	3365	2591	2216	1880
95 (095)	3741	2888	2222	1901	1613	4401	3398	2614	2236	1898
96 (096)	3776	2915	2242	1918	1627	4442	3429	2638	2256	1914
97 (097)	3812	2943	2262	1935	1642	4485	3462	2661	2276	1932
98 (098)	3848	2970	2282	1952	1656	4527	3494	2685	2296	1948
99 (099)	3884	2997	2302	1970	1671	4569	3526	2708	2318	1966
100 (901)	3919	3140	2322	1987	1685	4611	3694	2732	2338	1982
101 (101)	3955	3167	2343	2004	1700	4653	3726	2756	2358	2000
102 (102)	3991	3195	2363	2021	1714	4695	3759	2780	2378	2016
103 (103)	4178	3222	2383	2038	1729	4915	3791	2804	2398	2034
104 (104)	4213	3249	2403	2055	1743	4956	3822	2827	2418	2051
105 (105)	4252	3279	2424	2073	1759	5002	3858	2852	2439	2069
106 (106)	4287	3306	2444	2090	1773	5044	3889	2875	2459	2086
107 (107)	4323	3333	2464	2107	1788	5086	3921	2899	2479	2104
108 (108)	4359	3361	2484	2125	1802	5128	3954	2922	2500	2120
109 (109)	4395	3388	2504	2142	1817	5171	3986	2946	2520	2138
110 (110)	4430	3416	2524	2159	1831	5212	4019	2969	2540	2154
111 (111)	4466	3443	2544	2176	1846	5254	4051	2993	2560	2172
112 (112)	4502	3470	2565	2193	1860	5296	4082	3018	2580	2188
113 (113)	4538	3498	2585	2210	1875	5339	4115	3041	2600	2206

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4573	3525	2605	2227	1889	5380	4147	3065	2620	2222
115 (115)	4609	3553	2625	2244	1904	5422	4180	3088	2640	2240
116 (116)	4645	3580	2645	2261	1918	5465	4212	3112	2660	2256
117 (117)	4683	3609	2666	2280	1934	5509	4246	3136	2682	2275
118 (118)	4719	3637	2686	2297	1948	5552	4279	3160	2702	2292
119 (119)	4754	3664	2706	2314	1963	5593	4311	3184	2722	2309
120 (120)	4790	3691	2726	2331	1977	5635	4342	3207	2742	2326
121 (121)	4826	3719	2746	2348	1992	5678	4375	3231	2762	2344
122 (122)	4862	3746	2766	2365	2006	5720	4407	3254	2782	2360
123 (123)	4897	3773	2787	2382	2021	5761	4439	3279	2802	2378
124 (124)	4933	3801	2807	2399	2035	5804	4472	3302	2822	2394
125 (125)	4969	3828	2827	2417	2050	5846	4504	3326	2844	2412
126 (126)	5005	3856	2847	2434	2064	5888	4536	3349	2864	2428
127 (127)	5040	3883	2867	2451	2079	5929	4568	3373	2884	2446
128 (128)	5076	3910	2887	2468	2093	5972	4600	3396	2904	2462
129 (129)	5114	3940	2908	2486	2109	6016	4635	3421	2925	2481
130 (130)	5150	3967	2928	2503	2123	6059	4667	3445	2945	2498
131 (131)	5186	3994	2948	2520	2138	6101	4699	3468	2965	2515
132 (132)	5222	4022	2968	2537	2152	6144	4732	3492	2985	2532
133 (133)	5257	4049	2988	2554	2167	6185	4764	3515	3005	2549
134 (134)	5293	4076	3009	2572	2181	6227	4795	3540	3026	2566
135 (135)	5329	4104	3029	2589	2196	6269	4828	3564	3046	2584
136 (136)	5365	4131	3049	2606	2210	6312	4860	3587	3066	2600

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5400	4159	3069	2623	2225	6353	4893	3611	3086	2618
138 (138)	5436	4186	3089	2640	2239	6395	4925	3634	3106	2634
139 (139)	5472	4213	3109	2657	2254	6438	4956	3658	3126	2652
140 (140)	5508	4241	3129	2674	2268	6480	4989	3681	3146	2668
141 (141)	5546	4270	3150	2692	2284	6525	5024	3706	3167	2687
142 (142)	5582	4297	3170	2710	2298	6567	5055	3729	3188	2704
143 (143)	5617	4325	3190	2727	2313	6608	5088	3753	3208	2721
144 (144)	5653	4352	3210	2744	2327	6651	5120	3776	3228	2738
145 (145)	5689	4379	3231	2761	2342	6693	5152	3801	3248	2755
146 (146)	5724	4407	3251	2778	2356	6734	5185	3825	3268	2772
147 (147)	5760	4434	3271	2795	2371	6776	5216	3848	3288	2789
148 (148)	5796	4462	3291	2812	2385	6819	5249	3872	3308	2806
149 (149)	5832	4489	3311	2829	2400	6861	5281	3895	3328	2824
150 (150)	5867	4516	3331	2846	2414	6902	5313	3919	3348	2840
151 (151)	5903	4544	3351	2864	2429	6945	5346	3942	3369	2858
152 (152)	5939	4571	3371	2881	2443	6987	5378	3966	3389	2874
153 (153)	5975	4598	3391	2898	2458	7029	5409	3989	3409	2892
154 (154)	6013	4628	3412	2916	2473	7074	5445	4014	3431	2909
155 (155)	6049	4655	3432	2933	2487	7116	5476	4038	3451	2926
156 (156)	6084	4682	3453	2950	2502	7158	5508	4062	3471	2944
157 (157)	6120	4710	3473	2967	2517	7200	5541	4086	3491	2961
158 (158)	6156	4737	3493	2984	2531	7242	5573	4109	3511	2978
159 (159)	6192	4765	3513	3001	2546	7285	5606	4133	3531	2995

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6227	4792	3533	3019	2560	7326	5638	4156	3552	3012
161 (161)	6263	4819	3553	3036	2575	7368	5669	4180	3572	3029
162 (162)	6299	4847	3573	3053	2589	7411	5702	4204	3592	3046
163 (163)	6335	4874	3593	3070	2604	7453	5734	4227	3612	3064
164 (164)	6370	4901	3613	3087	2618	7494	5766	4251	3632	3080
165 (165)	6406	4929	3633	3104	2633	7536	5799	4274	3652	3098
166 (166)	6444	4958	3654	3122	2648	7581	5833	4299	3673	3115
167 (167)	6480	4985	3675	3139	2662	7624	5865	4324	3693	3132
168 (168)	6516	5013	3695	3157	2677	7666	5898	4347	3714	3149
169 (169)	6552	5040	3715	3174	2691	7708	5929	4371	3734	3166
170 (170)	6587	5068	3735	3191	2706	7749	5962	4394	3754	3184
171 (171)	6623	5095	3755	3208	2721	7792	5994	4418	3774	3201
172 (172)	6659	5122	3775	3225	2735	7834	6026	4441	3794	3218
173 (173)	6695	5150	3795	3242	2750	7876	6059	4465	3814	3235
174 (174)	6730	5177	3815	3259	2764	7918	6091	4488	3834	3252
175 (175)	6766	5204	3835	3276	2779	7960	6122	4512	3854	3269
176 (176)	6802	5232	3855	3293	2793	8002	6155	4535	3874	3286
177 (177)	6837	5259	3875	3311	2808	8044	6187	4559	3895	3304
178 (178)	6876	5288	3897	3329	2823	8089	6221	4585	3916	3321
179 (179)	6911	5316	3917	3346	2837	8131	6254	4608	3936	3338
180 (180)	6947	5343	3937	3363	2852	8173	6286	4632	3956	3355
181 (181)	6983	5371	3957	3380	2866	8215	6319	4655	3976	3372
182 (182)	7019	5398	3977	3397	2881	8258	6351	4679	3996	3389

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7054	5425	3997	3414	2895	8299	6382	4702	4016	3406
184 (184)	7090	5453	4017	3431	2910	8341	6415	4726	4036	3424
185 (185)	7126	5480	4037	3449	2925	8384	6447	4749	4058	3441
186 (186)	7162	5507	4057	3466	2939	8426	6479	4773	4078	3458
187 (187)	7197	5535	4077	3483	2954	8467	6512	4796	4098	3475
188 (188)	7233	5562	4097	3500	2968	8509	6544	4820	4118	3492
189 (189)	7269	5590	4117	3517	2983	8552	6576	4844	4138	3509
190 (190)	7307	5619	4139	3535	2998	8596	6611	4869	4159	3527
191 (191)	7343	5646	4159	3552	3012	8639	6642	4893	4179	3544
192 (192)	7379	5674	4179	3569	3027	8681	6675	4916	4199	3561
193 (193)	7414	5701	4199	3586	3041	8722	6707	4940	4219	3578
194 (194)	7450	5728	4219	3604	3056	8765	6739	4964	4240	3595
195 (195)	7486	5756	4239	3621	3070	8807	6772	4987	4260	3612
196 (196)	7522	5783	4259	3638	3085	8849	6804	5011	4280	3629
197 (197)	7557	5811	4279	3655	3099	8891	6836	5034	4300	3646
198 (198)	7593	5838	4299	3672	3114	8933	6868	5058	4320	3664
199 (199)	7629	5865	4319	3689	3128	8975	6900	5081	4340	3680
200 (902)	7665	5893	4339	3706	3143	9018	6933	5105	4360	3698
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	413	357	313	290	275	560	484	424	393	373
2 (002)	474	408	354	326	298	642	553	480	442	404
3 (003)	549	461	390	357	326	744	624	529	484	442
4 (004)	572	482	407	370	336	776	653	551	502	456
5 (005)	638	533	439	398	359	864	722	596	540	487
6 (006)	697	577	472	426	384	944	782	640	578	520
7 (007)	759	625	516	456	408	1029	847	700	618	553
8 (008)	825	680	549	484	431	1118	922	744	656	584
9 (009)	884	725	582	525	456	1198	982	789	711	618
10 (010)	943	769	615	552	479	1278	1042	833	749	649
11 (011)	1000	815	648	580	518	1356	1104	878	787	702
12 (012)	1072	859	680	608	543	1453	1164	922	824	736
13 (013)	1131	916	713	636	566	1533	1242	967	862	767
14 (014)	1190	961	761	664	590	1613	1302	1031	900	800
15 (015)	1248	1005	793	692	613	1691	1362	1076	938	831
16 (016)	1307	1051	826	720	638	1771	1424	1120	976	864
17 (017)	1380	1095	859	749	661	1871	1484	1164	1016	896
18 (018)	1439	1141	892	777	685	1951	1547	1209	1053	929
19 (019)	1502	1189	928	807	710	2036	1611	1258	1093	962
20 (020)	1561	1233	961	852	733	2116	1671	1302	1156	993
21 (021)	1620	1298	993	882	757	2196	1760	1347	1196	1027
22 (022)	1677	1343	1026	910	782	2273	1820	1391	1233	1060

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1736	1389	1059	938	805	2353	1882	1436	1271	1091
24 (024)	1821	1433	1092	966	830	2469	1942	1480	1309	1124
25 (025)	1880	1479	1148	993	852	2549	2004	1556	1347	1156
26 (026)	1939	1523	1180	1021	877	2629	2064	1600	1384	1189
27 (027)	1997	1567	1213	1049	900	2707	2124	1644	1422	1220
28 (028)	2056	1613	1246	1077	925	2787	2187	1689	1460	1253
29 (029)	2115	1657	1279	1107	948	2867	2247	1733	1500	1284
30 (030)	2174	1702	1311	1134	972	2947	2307	1778	1538	1318
31 (031)	2236	1751	1348	1164	1026	3031	2373	1827	1578	1391
32 (032)	2295	1828	1380	1192	1051	3111	2478	1871	1616	1424
33 (033)	2352	1872	1413	1220	1074	3189	2538	1916	1653	1456
34 (034)	2411	1916	1446	1248	1098	3269	2598	1960	1691	1489
35 (035)	2511	1962	1479	1275	1121	3404	2660	2004	1729	1520
36 (036)	2570	2007	1511	1303	1146	3484	2720	2049	1767	1553
37 (037)	2630	2052	1544	1331	1169	3564	2782	2093	1804	1584
38 (038)	2689	2097	1577	1361	1193	3644	2842	2138	1844	1618
39 (039)	2746	2141	1610	1389	1216	3722	2902	2182	1882	1649
40 (040)	2805	2187	1643	1416	1241	3802	2964	2227	1920	1682
41 (041)	2864	2231	1675	1482	1264	3882	3024	2271	2009	1713
42 (042)	2923	2275	1708	1510	1289	3962	3084	2316	2047	1747
43 (043)	2985	2325	1744	1539	1313	4047	3151	2364	2087	1780
44 (044)	3044	2369	1777	1567	1338	4127	3211	2409	2124	1813
45 (045)	3102	2413	1810	1595	1361	4204	3271	2453	2162	1844

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3161	2459	1889	1623	1385	4284	3333	2560	2200	1878
47 (047)	3220	2503	1921	1652	1408	4364	3393	2604	2240	1909
48 (048)	3279	2549	1954	1680	1433	4444	3456	2649	2278	1942
49 (049)	3336	2593	1987	1708	1456	4522	3516	2693	2316	1973
50 (050)	3395	2638	2020	1736	1480	4602	3576	2738	2353	2007
51 (051)	3454	2684	2052	1764	1503	4682	3638	2782	2391	2038
52 (052)	3513	2792	2085	1792	1528	4762	3784	2827	2429	2071
53 (053)	3570	2836	2118	1820	1551	4840	3844	2871	2467	2102
54 (054)	3630	2882	2151	1848	1575	4920	3907	2916	2504	2136
55 (055)	3689	2926	2184	1875	1598	5000	3967	2960	2542	2167
56 (056)	3834	2974	2220	1907	1623	5198	4031	3009	2584	2200
57 (057)	3893	3020	2252	1934	1648	5278	4093	3053	2622	2233
58 (058)	3952	3064	2285	1962	1672	5358	4153	3098	2660	2267
59 (059)	4010	3110	2318	1990	1695	5436	4216	3142	2698	2298
60 (060)	4069	3154	2351	2018	1720	5516	4276	3187	2736	2331
61 (061)	4128	3198	2384	2046	1743	5596	4336	3231	2773	2362
62 (062)	4187	3244	2416	2074	1767	5676	4398	3276	2811	2396
63 (063)	4244	3289	2449	2102	1790	5753	4458	3320	2849	2427
64 (064)	4303	3333	2482	2131	1815	5833	4518	3364	2889	2460
65 (065)	4362	3379	2515	2159	1838	5913	4580	3409	2927	2491
66 (066)	4421	3423	2548	2187	1862	5993	4640	3453	2964	2524
67 (067)	4479	3469	2580	2215	1885	6071	4702	3498	3002	2556
68 (068)	4543	3516	2616	2244	1910	6158	4767	3547	3042	2589

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4600	3561	2649	2272	1934	6236	4827	3591	3080	2622
70 (070)	4659	3607	2682	2300	1957	6316	4889	3636	3118	2653
71 (071)	4718	3651	2715	2328	1982	6396	4949	3680	3156	2687
72 (072)	4777	3695	2748	2356	2007	6476	5009	3724	3193	2720
73 (073)	4834	3741	2780	2385	2030	6553	5071	3769	3233	2751
74 (074)	4893	3785	2813	2413	2054	6633	5131	3813	3271	2784
75 (075)	4952	3830	2846	2441	2077	6713	5191	3858	3309	2816
76 (076)	5010	3875	2879	2469	2102	6791	5253	3902	3347	2849
77 (077)	5069	3920	2911	2497	2125	6871	5313	3947	3384	2880
78 (078)	5128	3966	2944	2525	2149	6951	5376	3991	3422	2913
79 (079)	5187	4010	2977	2552	2261	7031	5436	4036	3460	3064
80 (080)	5249	4057	3013	2582	2285	7116	5500	4084	3500	3098
81 (081)	5308	4103	3046	2611	2310	7196	5562	4129	3540	3131
82 (082)	5366	4148	3079	2639	2333	7273	5622	4173	3578	3162
83 (083)	5425	4192	3111	2667	2357	7353	5682	4218	3616	3196
84 (084)	5484	4238	3144	2695	2380	7433	5744	4262	3653	3227
85 (085)	5543	4282	3177	2723	2405	7513	5804	4307	3691	3260
86 (086)	5600	4326	3210	2751	2428	7591	5864	4351	3729	3291
87 (087)	5659	4372	3243	2779	2452	7671	5927	4396	3767	3324
88 (088)	5718	4416	3275	2807	2475	7751	5987	4440	3804	3356
89 (089)	5777	4462	3308	2946	2500	7831	6049	4484	3993	3389
90 (090)	5834	4507	3341	2974	2523	7909	6109	4529	4031	3420

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5893	4551	3374	3003	2548	7989	6169	4573	4071	3453
92 (092)	5956	4600	3410	3033	2572	8073	6236	4622	4111	3487
93 (093)	6015	4644	3577	3061	2597	8153	6296	4849	4149	3520
94 (094)	6074	4689	3610	3089	2620	8233	6356	4893	4187	3551
95 (095)	6133	4734	3643	3116	2644	8313	6418	4938	4224	3584
96 (096)	6190	4779	3675	3144	2667	8391	6478	4982	4262	3616
97 (097)	6249	4825	3708	3172	2692	8471	6540	5027	4300	3649
98 (098)	6308	4869	3741	3200	2715	8551	6600	5071	4338	3680
99 (099)	6367	4913	3774	3230	2739	8631	6660	5116	4378	3713
100 (901)	6425	5148	3807	3257	2762	8709	6978	5160	4416	3744
101 (101)	6484	5192	3841	3285	2787	8789	7038	5207	4453	3778
102 (102)	6543	5238	3874	3313	2810	8869	7100	5251	4491	3809
103 (103)	6849	5282	3907	3341	2834	9284	7160	5296	4529	3842
104 (104)	6907	5326	3939	3369	2857	9362	7220	5340	4567	3873
105 (105)	6970	5375	3974	3398	2884	9449	7287	5387	4607	3909
106 (106)	7028	5420	4007	3426	2907	9527	7347	5431	4644	3940
107 (107)	7087	5464	4039	3454	2931	9607	7407	5476	4682	3973
108 (108)	7146	5510	4072	3484	2954	9687	7469	5520	4722	4004
109 (109)	7205	5554	4105	3511	2979	9767	7529	5564	4760	4038
110 (110)	7262	5600	4138	3539	3002	9844	7591	5609	4798	4069
111 (111)	7321	5644	4170	3567	3026	9924	7651	5653	4836	4102
112 (112)	7380	5689	4205	3595	3049	10004	7711	5700	4873	4133
113 (113)	7439	5734	4238	3623	3074	10084	7773	5744	4911	4167

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7497	5779	4270	3651	3097	10162	7833	5789	4949	4198
115 (115)	7556	5825	4303	3679	3121	10242	7896	5833	4987	4231
116 (116)	7615	5869	4336	3707	3144	10322	7956	5878	5024	4262
117 (117)	7677	5916	4370	3738	3170	10407	8020	5924	5067	4298
118 (118)	7736	5962	4403	3766	3193	10487	8082	5969	5104	4329
119 (119)	7793	6007	4436	3793	3218	10564	8142	6013	5142	4362
120 (120)	7852	6051	4469	3821	3241	10644	8202	6058	5180	4393
121 (121)	7911	6097	4502	3849	3266	10724	8264	6102	5218	4427
122 (122)	7970	6141	4534	3877	3289	10804	8324	6147	5256	4458
123 (123)	8028	6185	4569	3905	3313	10882	8384	6193	5293	4491
124 (124)	8087	6231	4602	3933	3336	10962	8447	6238	5331	4522
125 (125)	8146	6275	4634	3962	3361	11042	8507	6282	5371	4556
126 (126)	8205	6321	4667	3990	3384	11122	8569	6327	5409	4587
127 (127)	8262	6366	4700	4018	3408	11200	8629	6371	5447	4620
128 (128)	8321	6410	4733	4046	3431	11280	8689	6416	5484	4651
129 (129)	8384	6459	4767	4075	3457	11364	8756	6462	5524	4687
130 (130)	8443	6503	4800	4103	3480	11444	8816	6507	5562	4718
131 (131)	8502	6548	4833	4131	3505	11524	8876	6551	5600	4751
132 (132)	8561	6593	4866	4159	3528	11604	8938	6596	5638	4782
133 (133)	8618	6638	4898	4187	3552	11682	8998	6640	5676	4816
134 (134)	8677	6682	4933	4216	3575	11762	9058	6687	5716	4847
135 (135)	8736	6728	4966	4244	3600	11842	9120	6731	5753	4880
136 (136)	8795	6772	4998	4272	3623	11922	9180	6776	5791	4911

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8852	6818	5031	4300	3648	12000	9242	6820	5829	4944
138 (138)	8911	6862	5064	4328	3670	12080	9302	6864	5867	4976
139 (139)	8970	6907	5097	4356	3695	12160	9362	6909	5904	5009
140 (140)	9030	6952	5130	4384	3718	12240	9424	6953	5942	5040
141 (141)	9092	7000	5164	4413	3744	12324	9489	7000	5982	5076
142 (142)	9151	7044	5197	4443	3767	12404	9549	7044	6022	5107
143 (143)	9208	7090	5230	4470	3792	12482	9611	7089	6060	5140
144 (144)	9267	7134	5262	4498	3815	12562	9671	7133	6098	5171
145 (145)	9326	7179	5297	4526	3839	12642	9731	7180	6136	5204
146 (146)	9384	7225	5330	4554	3862	12720	9793	7224	6173	5236
147 (147)	9443	7269	5362	4582	3887	12800	9853	7269	6211	5269
148 (148)	9502	7315	5395	4610	3910	12880	9916	7313	6249	5300
149 (149)	9561	7359	5428	4638	3934	12960	9976	7358	6287	5333
150 (150)	9618	7403	5461	4666	3957	13038	10036	7402	6324	5364
151 (151)	9677	7449	5493	4695	3982	13118	10098	7447	6364	5398
152 (152)	9736	7493	5526	4723	4005	13198	10158	7491	6402	5429
153 (153)	9795	7538	5559	4751	4030	13278	10218	7536	6440	5462
154 (154)	9857	7587	5593	4780	4054	13362	10284	7582	6480	5496
155 (155)	9916	7631	5626	4808	4077	13442	10344	7627	6518	5527
156 (156)	9974	7675	5661	4836	4102	13520	10404	7673	6556	5560
157 (157)	10033	7721	5693	4864	4126	13600	10467	7718	6593	5593
158 (158)	10092	7766	5726	4892	4149	13680	10527	7762	6631	5624
159 (159)	10151	7811	5759	4920	4174	13760	10589	7807	6669	5658

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10208	7856	5792	4949	4197	13838	10649	7851	6709	5689
161 (161)	10267	7900	5825	4977	4221	13918	10709	7896	6747	5722
162 (162)	10326	7946	5857	5005	4244	13998	10771	7940	6784	5753
163 (163)	10385	7990	5890	5033	4269	14078	10831	7984	6822	5787
164 (164)	10443	8034	5923	5061	4292	14156	10891	8029	6860	5818
165 (165)	10502	8080	5956	5089	4316	14236	10953	8073	6898	5851
166 (166)	10564	8128	5990	5118	4341	14320	11018	8120	6938	5884
167 (167)	10623	8172	6025	5146	4364	14400	11078	8167	6976	5916
168 (168)	10682	8218	6057	5175	4389	14480	11140	8211	7016	5949
169 (169)	10741	8262	6090	5203	4411	14560	11200	8256	7053	5980
170 (170)	10798	8308	6123	5231	4436	14638	11262	8300	7091	6013
171 (171)	10857	8352	6156	5259	4461	14718	11322	8344	7129	6047
172 (172)	10916	8397	6189	5287	4484	14798	11382	8389	7167	6078
173 (173)	10975	8443	6221	5315	4508	14878	11444	8433	7204	6111
174 (174)	11033	8487	6254	5343	4531	14956	11504	8478	7242	6142
175 (175)	11092	8531	6287	5370	4556	15036	11564	8522	7280	6176
176 (176)	11151	8577	6320	5398	4579	15116	11627	8567	7318	6207
177 (177)	11208	8621	6352	5428	4603	15193	11687	8611	7358	6240
178 (178)	11272	8669	6389	5457	4628	15280	11751	8660	7398	6273
179 (179)	11330	8715	6421	5485	4651	15358	11813	8704	7436	6304
180 (180)	11389	8759	6454	5513	4675	15438	11873	8749	7473	6338
181 (181)	11448	8805	6487	5541	4698	15518	11936	8793	7511	6369
182 (182)	11507	8849	6520	5569	4723	15598	11996	8838	7549	6402

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11564	8893	6552	5597	4746	15676	12056	8882	7587	6433
184 (184)	11623	8939	6585	5625	4770	15756	12118	8927	7624	6467
185 (185)	11682	8984	6618	5654	4795	15836	12178	8971	7664	6500
186 (186)	11741	9028	6651	5682	4818	15916	12238	9016	7702	6531
187 (187)	11798	9074	6684	5710	4843	15993	12300	9060	7740	6564
188 (188)	11857	9118	6716	5738	4866	16073	12360	9104	7778	6596
189 (189)	11916	9164	6749	5766	4890	16153	12422	9149	7816	6629
190 (190)	11979	9211	6785	5795	4915	16238	12487	9198	7856	6662
191 (191)	12038	9256	6818	5823	4938	16318	12547	9242	7893	6693
192 (192)	12097	9302	6851	5851	4962	16398	12609	9287	7931	6727
193 (193)	12154	9346	6884	5879	4985	16476	12669	9331	7969	6758
194 (194)	12213	9390	6916	5908	5010	16556	12729	9376	8009	6791
195 (195)	12272	9436	6949	5936	5033	16636	12791	9420	8047	6822
196 (196)	12331	9480	6982	5964	5057	16716	12851	9464	8084	6856
197 (197)	12389	9526	7015	5992	5080	16793	12913	9509	8122	6887
198 (198)	12448	9570	7048	6020	5105	16873	12973	9553	8160	6920
199 (199)	12507	9615	7080	6048	5128	16953	13033	9598	8198	6951
200 (902)	12566	9661	7113	6075	5152	17033	13096	9642	8236	6984
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	249	216	189	176	167	293	254	222	207	196
2 (002)	284	246	213	197	181	334	289	251	232	213
3 (003)	330	277	236	216	197	388	326	278	254	232
4 (004)	341	288	244	223	203	401	339	287	262	239
5 (005)	375	314	263	239	216	441	369	309	281	254
6 (006)	412	343	282	255	230	485	404	332	300	271
7 (007)	445	368	301	271	244	524	433	354	319	287
8 (008)	479	394	319	287	258	564	464	375	338	304
9 (009)	515	421	345	304	272	606	495	406	358	320
10 (010)	552	446	363	320	286	649	525	427	376	336
11 (011)	586	478	382	337	300	689	562	449	396	353
12 (012)	619	504	401	360	314	728	593	472	424	369
13 (013)	652	529	420	376	328	767	622	494	442	386
14 (014)	685	555	438	392	351	806	653	515	461	413
15 (015)	729	582	459	409	365	858	685	540	481	429
16 (016)	762	607	477	425	379	896	714	561	500	446
17 (017)	796	640	496	442	393	936	753	584	520	462
18 (018)	829	666	524	458	406	975	784	616	539	478
19 (019)	862	691	543	474	420	1014	813	639	558	494
20 (020)	896	717	561	490	434	1054	844	660	576	511
21 (021)	941	744	581	507	449	1107	875	684	596	528
22 (022)	974	769	600	523	462	1146	905	706	615	544

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1007	795	619	539	476	1185	935	728	634	560
24 (024)	1040	820	638	555	490	1224	965	751	653	576
25 (025)	1074	846	657	571	504	1264	995	773	672	593
26 (026)	1110	886	677	600	518	1306	1042	796	706	609
27 (027)	1143	911	695	616	532	1345	1072	818	725	626
28 (028)	1176	937	714	632	546	1384	1102	840	744	642
29 (029)	1209	962	733	648	560	1422	1132	862	762	659
30 (030)	1243	988	752	664	574	1462	1162	885	781	675
31 (031)	1292	1013	771	681	588	1520	1192	907	801	692
32 (032)	1328	1041	805	698	602	1562	1225	947	821	708
33 (033)	1361	1066	823	714	616	1601	1254	968	840	725
34 (034)	1395	1092	842	730	630	1641	1285	991	859	741
35 (035)	1428	1117	861	746	643	1680	1314	1013	878	756
36 (036)	1461	1143	880	762	657	1719	1345	1035	896	773
37 (037)	1494	1168	899	778	671	1758	1374	1058	915	789
38 (038)	1530	1196	919	795	686	1800	1407	1081	935	807
39 (039)	1563	1221	937	812	699	1839	1436	1102	955	822
40 (040)	1597	1247	956	828	731	1879	1467	1125	974	860
41 (041)	1630	1292	975	844	745	1918	1520	1147	993	876
42 (042)	1663	1317	994	860	759	1956	1549	1169	1012	893
43 (043)	1699	1345	1014	877	774	1999	1582	1193	1032	911
44 (044)	1732	1370	1033	893	787	2038	1612	1215	1051	926
45 (045)	1791	1396	1051	909	801	2107	1642	1236	1069	942

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1824	1421	1070	925	815	2146	1672	1259	1088	959
47 (047)	1858	1447	1089	941	829	2186	1702	1281	1107	975
48 (048)	1891	1472	1108	958	843	2225	1732	1304	1127	992
49 (049)	1927	1499	1128	975	857	2267	1764	1327	1147	1008
50 (050)	1960	1525	1147	991	871	2306	1794	1349	1166	1025
51 (051)	1993	1550	1165	1007	885	2345	1824	1371	1185	1041
52 (052)	2027	1576	1184	1046	899	2385	1854	1393	1231	1058
53 (053)	2060	1601	1203	1062	912	2424	1884	1415	1249	1073
54 (054)	2093	1627	1222	1078	926	2462	1914	1438	1268	1089
55 (055)	2129	1654	1242	1095	941	2505	1946	1461	1288	1107
56 (056)	2162	1680	1261	1111	955	2544	1976	1484	1307	1124
57 (057)	2195	1705	1279	1127	968	2582	2006	1505	1326	1139
58 (058)	2229	1731	1298	1144	982	2622	2036	1527	1346	1155
59 (059)	2262	1756	1345	1160	996	2661	2066	1582	1365	1172
60 (060)	2295	1782	1363	1176	1010	2700	2096	1604	1384	1188
61 (061)	2331	1809	1384	1193	1024	2742	2128	1628	1404	1205
62 (062)	2364	1835	1402	1209	1038	2781	2159	1649	1422	1221
63 (063)	2398	1860	1421	1225	1052	2821	2188	1672	1441	1238
64 (064)	2431	1886	1440	1241	1066	2860	2219	1694	1460	1254
65 (065)	2464	1911	1459	1257	1080	2899	2248	1716	1479	1271
66 (066)	2500	1939	1479	1274	1094	2941	2281	1740	1499	1287
67 (067)	2533	2003	1498	1291	1108	2980	2356	1762	1519	1304
68 (068)	2566	2029	1516	1307	1122	3019	2387	1784	1538	1320

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2600	2054	1535	1323	1136	3059	2416	1806	1556	1336
70 (070)	2633	2080	1554	1339	1149	3098	2447	1828	1575	1352
71 (071)	2717	2105	1573	1355	1163	3196	2476	1851	1594	1368
72 (072)	2753	2132	1593	1372	1178	3239	2508	1874	1614	1386
73 (073)	2786	2158	1612	1388	1192	3278	2539	1896	1633	1402
74 (074)	2820	2183	1630	1404	1205	3318	2568	1918	1652	1418
75 (075)	2853	2209	1649	1420	1219	3356	2599	1940	1671	1434
76 (076)	2886	2234	1668	1437	1233	3395	2628	1962	1691	1451
77 (077)	2919	2260	1687	1453	1247	3434	2659	1985	1709	1467
78 (078)	2955	2287	1707	1470	1261	3476	2691	2008	1729	1484
79 (079)	2988	2313	1726	1486	1275	3515	2721	2031	1748	1500
80 (080)	3022	2338	1744	1502	1289	3555	2751	2052	1767	1516
81 (081)	3055	2364	1763	1518	1303	3594	2781	2074	1786	1533
82 (082)	3088	2389	1782	1534	1317	3633	2811	2096	1805	1549
83 (083)	3122	2415	1801	1550	1330	3673	2841	2119	1824	1565
84 (084)	3157	2442	1821	1567	1345	3714	2873	2142	1844	1582
85 (085)	3191	2468	1840	1584	1359	3754	2904	2165	1864	1599
86 (086)	3224	2493	1858	1600	1373	3793	2933	2186	1882	1615
87 (087)	3257	2519	1877	1616	1386	3832	2964	2208	1901	1631
88 (088)	3290	2544	1896	1632	1400	3871	2993	2231	1920	1647
89 (089)	3326	2572	1916	1649	1415	3913	3026	2254	1940	1665
90 (090)	3359	2597	1935	1665	1429	3952	3055	2276	1959	1681

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3393	2623	1954	1681	1442	3992	3086	2299	1978	1696
92 (092)	3426	2648	1972	1697	1456	4031	3115	2320	1996	1713
93 (093)	3459	2674	1991	1713	1470	4069	3146	2342	2015	1729
94 (094)	3493	2699	2010	1730	1484	4109	3175	2365	2035	1746
95 (095)	3528	2726	2030	1747	1498	4151	3207	2388	2055	1762
96 (096)	3562	2752	2049	1763	1512	4191	3238	2411	2074	1779
97 (097)	3595	2777	2068	1779	1526	4229	3267	2433	2093	1795
98 (098)	3628	2803	2086	1795	1540	4268	3298	2454	2112	1812
99 (099)	3661	2828	2105	1811	1554	4307	3327	2476	2131	1828
100 (901)	3695	2854	2124	1827	1567	4347	3358	2499	2149	1844
101 (101)	3730	2881	2144	1844	1636	4388	3389	2522	2169	1925
102 (102)	3764	2907	2163	1860	1650	4428	3420	2545	2188	1941
103 (103)	3797	2932	2182	1877	1664	4467	3449	2567	2208	1958
104 (104)	3830	2958	2200	1893	1677	4506	3480	2588	2227	1973
105 (105)	3864	2983	2219	1909	1691	4546	3509	2611	2246	1989
106 (106)	3899	3011	2239	1926	1706	4587	3542	2634	2266	2007
107 (107)	3933	3036	2258	1942	1719	4627	3572	2656	2285	2022
108 (108)	3966	3062	2277	1958	1733	4666	3602	2679	2304	2039
109 (109)	3999	3087	2296	1974	1747	4705	3632	2701	2322	2055
110 (110)	4032	3113	2314	1990	1761	4744	3662	2722	2341	2072
111 (111)	4066	3138	2333	2006	1775	4784	3692	2745	2360	2088
112 (112)	4101	3166	2353	2024	1789	4825	3725	2768	2381	2105
113 (113)	4135	3191	2372	2040	1803	4865	3754	2791	2400	2121

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4168	3217	2391	2124	1817	4904	3785	2813	2499	2138
115 (115)	4201	3242	2410	2140	1831	4942	3814	2835	2518	2154
116 (116)	4234	3268	2428	2156	1845	4981	3845	2856	2536	2171
117 (117)	4268	3293	2447	2172	1858	5021	3874	2879	2555	2186
118 (118)	4303	3320	2467	2189	1873	5062	3906	2902	2575	2204
119 (119)	4337	3346	2486	2205	1887	5102	3936	2925	2594	2220
120 (120)	4370	3371	2587	2221	1900	5141	3966	3044	2613	2235
121 (121)	4403	3397	2606	2238	1914	5180	3996	3066	2633	2252
122 (122)	4437	3422	2624	2254	1928	5220	4026	3087	2652	2268
123 (123)	4470	3448	2643	2270	1942	5259	4056	3109	2671	2285
124 (124)	4506	3475	2663	2287	1956	5301	4088	3133	2691	2301
125 (125)	4539	3501	2682	2303	1970	5340	4119	3155	2709	2318
126 (126)	4572	3526	2701	2319	1984	5379	4148	3178	2728	2334
127 (127)	4605	3552	2720	2335	1998	5418	4179	3200	2747	2351
128 (128)	4639	3577	2738	2351	2012	5458	4208	3221	2766	2367
129 (129)	4674	3720	2759	2368	2026	5499	4376	3246	2786	2384
130 (130)	4708	3746	2777	2385	2040	5539	4407	3267	2806	2400
131 (131)	4741	3771	2796	2401	2054	5578	4436	3289	2825	2416
132 (132)	4774	3797	2815	2417	2068	5616	4467	3312	2844	2433
133 (133)	4959	3822	2834	2433	2082	5834	4496	3334	2862	2449
134 (134)	4992	3848	2852	2449	2095	5873	4527	3355	2881	2465
135 (135)	5028	3875	2873	2466	2110	5915	4559	3380	2901	2482
136 (136)	5061	3900	2891	2482	2124	5954	4588	3401	2920	2499

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5094	3926	2910	2498	2137	5993	4619	3424	2939	2514
138 (138)	5127	3951	2929	2514	2151	6032	4648	3446	2958	2531
139 (139)	5161	3977	2948	2531	2165	6072	4679	3468	2978	2547
140 (140)	5194	4002	2966	2547	2179	6111	4708	3489	2996	2564
141 (141)	5230	4030	2987	2564	2193	6153	4741	3514	3016	2580
142 (142)	5263	4055	3005	2580	2207	6192	4771	3535	3035	2596
143 (143)	5296	4081	3024	2596	2221	6231	4801	3558	3054	2613
144 (144)	5330	4106	3043	2612	2235	6271	4831	3580	3073	2629
145 (145)	5363	4132	3062	2628	2249	6309	4861	3602	3092	2646
146 (146)	5396	4157	3080	2644	2263	6348	4891	3624	3111	2662
147 (147)	5432	4185	3101	2661	2277	6391	4924	3648	3131	2679
148 (148)	5465	4210	3119	2678	2291	6429	4953	3669	3151	2695
149 (149)	5498	4236	3138	2694	2305	6468	4984	3692	3169	2712
150 (150)	5532	4261	3157	2710	2319	6508	5013	3714	3188	2728
151 (151)	5565	4287	3176	2726	2332	6547	5044	3736	3207	2744
152 (152)	5601	4314	3196	2743	2347	6589	5075	3760	3227	2761
153 (153)	5634	4340	3215	2759	2361	6628	5106	3782	3246	2778
154 (154)	5667	4365	3233	2775	2374	6667	5135	3804	3265	2793
155 (155)	5701	4391	3252	2791	2388	6707	5166	3826	3284	2809
156 (156)	5734	4416	3271	2807	2402	6746	5195	3848	3302	2826
157 (157)	5767	4442	3290	2824	2416	6785	5226	3871	3322	2842
158 (158)	5803	4469	3310	2841	2430	6827	5258	3894	3342	2859
159 (159)	5836	4494	3329	2857	2444	6866	5287	3916	3361	2875

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5869	4520	3347	2873	2458	6905	5318	3938	3380	2892
161 (161)	5903	4545	3366	2889	2472	6945	5347	3960	3399	2908
162 (162)	5936	4571	3385	2905	2486	6984	5378	3982	3418	2925
163 (163)	5969	4596	3404	2921	2500	7022	5407	4005	3436	2941
164 (164)	6005	4624	3424	2938	2514	7065	5440	4028	3456	2958
165 (165)	6038	4649	3443	2954	2528	7104	5469	4051	3475	2974
166 (166)	6072	4675	3461	2971	2542	7144	5500	4072	3495	2991
167 (167)	6105	4700	3480	2987	2556	7182	5529	4094	3514	3007
168 (168)	6138	4726	3499	3003	2569	7221	5560	4116	3533	3022
169 (169)	6174	4753	3519	3020	2584	7264	5592	4140	3553	3040
170 (170)	6207	4779	3538	3036	2598	7302	5622	4162	3572	3056
171 (171)	6240	4804	3557	3052	2611	7341	5652	4185	3591	3072
172 (172)	6274	4830	3575	3068	2625	7381	5682	4206	3609	3088
173 (173)	6307	4855	3594	3084	2639	7420	5712	4228	3628	3105
174 (174)	6340	4881	3613	3100	2653	7459	5742	4251	3647	3121
175 (175)	6376	4908	3633	3118	2667	7501	5774	4274	3668	3138
176 (176)	6409	4934	3652	3134	2681	7540	5805	4296	3687	3154
177 (177)	6443	4959	3671	3150	2695	7580	5834	4319	3706	3171
178 (178)	6476	4985	3689	3166	2709	7619	5865	4340	3725	3187
179 (179)	6509	5010	3708	3182	2723	7658	5894	4362	3744	3204
180 (180)	6542	5036	3727	3198	2737	7696	5925	4385	3762	3220
181 (181)	6578	5063	3747	3215	2751	7739	5956	4408	3782	3236
182 (182)	6611	5088	3766	3231	2765	7778	5986	4431	3801	3253

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6645	5114	3785	3247	2779	7818	6016	4453	3820	3269
184 (184)	6678	5139	3803	3264	2792	7856	6046	4474	3840	3285
185 (185)	6711	5165	3822	3280	2806	7895	6076	4496	3859	3301
186 (186)	6744	5190	3841	3296	2820	7934	6106	4519	3878	3318
187 (187)	6780	5218	3861	3313	2835	7976	6139	4542	3898	3335
188 (188)	6813	5243	3880	3329	2848	8015	6168	4565	3916	3351
189 (189)	6847	5269	3899	3345	2862	8055	6199	4587	3935	3367
190 (190)	6880	5294	3917	3361	2876	8094	6228	4608	3954	3384
191 (191)	6913	5320	3936	3377	2890	8133	6259	4631	3973	3400
192 (192)	6949	5347	3956	3394	2904	8175	6291	4654	3993	3416
193 (193)	6982	5373	3975	3411	2918	8214	6321	4676	4013	3433
194 (194)	7016	5398	3994	3427	2932	8254	6351	4699	4032	3449
195 (195)	7049	5424	4013	3443	2946	8293	6381	4721	4051	3466
196 (196)	7082	5449	4031	3459	2960	8332	6411	4742	4069	3482
197 (197)	7115	5475	4050	3475	2974	8371	6441	4765	4088	3499
198 (198)	7151	5502	4070	3492	2988	8413	6473	4788	4108	3515
199 (199)	7184	5528	4089	3508	3002	8452	6504	4811	4127	3532
200 (902)	7218	5553	4108	3524	3016	8492	6533	4833	4146	3548
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	24	18	15	13	36	28	21	18	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	408	354	310	289	274	553	480	420	391	371
2 (002)	466	403	349	323	297	631	547	473	438	402
3 (003)	541	454	387	354	323	733	616	524	480	438
4 (004)	559	472	400	366	333	758	640	542	496	451
5 (005)	615	515	431	392	354	833	698	584	531	480
6 (006)	675	562	462	418	377	916	762	627	567	511
7 (007)	730	603	493	444	400	989	818	669	602	542
8 (008)	785	646	523	470	423	1064	876	709	638	573
9 (009)	844	690	566	498	446	1144	936	767	676	604
10 (010)	905	731	595	525	469	1227	991	807	711	636
11 (011)	961	784	626	552	492	1302	1062	849	749	667
12 (012)	1015	826	657	590	515	1376	1120	891	800	698
13 (013)	1069	867	689	616	538	1449	1176	933	836	729
14 (014)	1123	910	718	643	575	1522	1233	973	871	780
15 (015)	1195	954	752	670	598	1620	1293	1020	909	811
16 (016)	1249	995	782	697	621	1693	1349	1060	944	842
17 (017)	1305	1049	813	725	644	1769	1422	1102	982	873
18 (018)	1359	1092	859	751	666	1842	1480	1164	1018	902
19 (019)	1413	1133	890	777	689	1916	1536	1207	1053	933
20 (020)	1469	1175	920	803	711	1991	1593	1247	1089	964
21 (021)	1543	1220	952	831	736	2091	1653	1291	1127	998
22 (022)	1597	1261	984	857	757	2164	1709	1333	1162	1027

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1651	1303	1015	884	780	2238	1767	1376	1198	1058
24 (024)	1705	1344	1046	910	803	2311	1822	1418	1233	1089
25 (025)	1761	1387	1077	936	826	2387	1880	1460	1269	1120
26 (026)	1820	1452	1110	984	849	2467	1969	1504	1333	1151
27 (027)	1874	1493	1139	1010	872	2540	2024	1544	1369	1182
28 (028)	1928	1536	1170	1036	895	2613	2082	1587	1404	1213
29 (029)	1982	1577	1202	1062	918	2687	2138	1629	1440	1244
30 (030)	2038	1620	1233	1089	941	2762	2196	1671	1476	1276
31 (031)	2118	1661	1264	1116	964	2871	2251	1713	1513	1307
32 (032)	2177	1707	1320	1144	987	2951	2313	1789	1551	1338
33 (033)	2231	1748	1349	1170	1010	3024	2369	1829	1587	1369
34 (034)	2287	1790	1380	1197	1033	3100	2427	1871	1622	1400
35 (035)	2341	1831	1411	1223	1054	3173	2482	1913	1658	1429
36 (036)	2395	1874	1443	1249	1077	3247	2540	1956	1693	1460
37 (037)	2449	1915	1474	1275	1100	3320	2596	1998	1729	1491
38 (038)	2508	1961	1507	1303	1125	3400	2658	2042	1767	1524
39 (039)	2562	2002	1536	1331	1146	3473	2713	2082	1804	1553
40 (040)	2618	2044	1567	1357	1198	3549	2771	2124	1840	1624
41 (041)	2672	2118	1598	1384	1221	3622	2871	2167	1876	1656
42 (042)	2726	2159	1630	1410	1244	3696	2927	2209	1911	1687
43 (043)	2785	2205	1662	1438	1269	3776	2989	2253	1949	1720
44 (044)	2839	2246	1693	1464	1290	3849	3044	2296	1984	1749
45 (045)	2936	2289	1723	1490	1313	3980	3102	2336	2020	1780

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2990	2330	1754	1516	1336	4053	3158	2378	2056	1811
47 (047)	3046	2372	1785	1543	1359	4129	3216	2420	2091	1842
48 (048)	3100	2413	1816	1570	1382	4202	3271	2462	2129	1873
49 (049)	3159	2457	1849	1598	1405	4282	3331	2507	2167	1904
50 (050)	3213	2500	1880	1625	1428	4356	3389	2549	2202	1936
51 (051)	3267	2541	1910	1651	1451	4429	3444	2589	2238	1967
52 (052)	3323	2584	1941	1715	1474	4504	3502	2631	2324	1998
53 (053)	3377	2625	1972	1741	1495	4578	3558	2673	2360	2027
54 (054)	3431	2667	2003	1767	1518	4651	3616	2716	2396	2058
55 (055)	3490	2711	2036	1795	1543	4731	3676	2760	2433	2091
56 (056)	3544	2754	2067	1821	1566	4804	3733	2802	2469	2122
57 (057)	3598	2795	2097	1848	1587	4878	3789	2842	2504	2151
58 (058)	3654	2838	2128	1875	1610	4953	3847	2884	2542	2182
59 (059)	3708	2879	2205	1902	1633	5027	3902	2989	2578	2213
60 (060)	3762	2921	2234	1928	1656	5100	3960	3029	2613	2244
61 (061)	3821	2966	2269	1956	1679	5180	4020	3076	2651	2276
62 (062)	3875	3008	2298	1982	1702	5253	4078	3116	2687	2307
63 (063)	3931	3049	2330	2008	1725	5329	4133	3158	2722	2338
64 (064)	3985	3092	2361	2034	1748	5402	4191	3200	2758	2369
65 (065)	4039	3133	2392	2061	1770	5476	4247	3242	2793	2400
66 (066)	4098	3179	2425	2089	1793	5556	4309	3287	2831	2431
67 (067)	4152	3284	2456	2116	1816	5629	4451	3329	2869	2462
68 (068)	4207	3326	2485	2143	1839	5702	4509	3369	2904	2493

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4262	3367	2516	2169	1862	5778	4564	3411	2940	2524
70 (070)	4316	3410	2548	2195	1884	5851	4622	3453	2976	2553
71 (071)	4454	3451	2579	2221	1907	6038	4678	3496	3011	2584
72 (072)	4513	3495	2611	2249	1931	6118	4738	3540	3049	2618
73 (073)	4567	3538	2643	2275	1954	6191	4796	3582	3084	2649
74 (074)	4623	3579	2672	2302	1975	6267	4851	3622	3120	2678
75 (075)	4677	3621	2703	2328	1998	6340	4909	3664	3156	2709
76 (076)	4731	3662	2734	2356	2021	6413	4964	3707	3193	2740
77 (077)	4785	3705	2766	2382	2044	6487	5022	3749	3229	2771
78 (078)	4844	3749	2798	2410	2067	6567	5082	3793	3267	2802
79 (079)	4898	3792	2830	2436	2090	6640	5140	3836	3302	2833
80 (080)	4954	3833	2859	2462	2113	6716	5196	3876	3338	2864
81 (081)	5008	3875	2890	2489	2136	6789	5253	3918	3373	2896
82 (082)	5062	3916	2921	2515	2159	6862	5309	3960	3409	2927
83 (083)	5118	3959	2952	2541	2180	6938	5367	4002	3444	2956
84 (084)	5175	4003	2985	2569	2205	7016	5427	4047	3482	2989
85 (085)	5231	4046	3016	2597	2228	7091	5484	4089	3520	3020
86 (086)	5285	4087	3046	2623	2251	7164	5540	4129	3556	3051
87 (087)	5339	4130	3077	2649	2272	7238	5598	4171	3591	3080
88 (088)	5393	4170	3108	2675	2295	7311	5653	4213	3627	3111
89 (089)	5452	4216	3141	2703	2320	7391	5716	4258	3664	3144
90 (090)	5507	4257	3172	2730	2343	7464	5771	4300	3700	3176
91 (091)	5562	4300	3203	2756	2364	7540	5829	4342	3736	3204

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5616	4341	3233	2782	2387	7613	5884	4382	3771	3236
93 (093)	5670	4384	3264	2808	2410	7687	5942	4424	3807	3267
94 (094)	5726	4425	3295	2836	2433	7762	5998	4467	3844	3298
95 (095)	5784	4469	3328	2864	2456	7840	6058	4511	3882	3329
96 (096)	5839	4511	3359	2890	2479	7916	6116	4553	3918	3360
97 (097)	5893	4552	3390	2916	2502	7989	6171	4596	3953	3391
98 (098)	5948	4595	3420	2943	2525	8062	6229	4636	3989	3422
99 (099)	6002	4636	3451	2969	2548	8136	6284	4678	4024	3453
100 (901)	6057	4679	3482	2995	2569	8211	6342	4720	4060	3482
101 (101)	6115	4723	3515	3023	2682	8289	6402	4764	4098	3636
102 (102)	6170	4766	3546	3049	2705	8364	6460	4807	4133	3667
103 (103)	6225	4807	3577	3077	2728	8438	6516	4849	4171	3698
104 (104)	6279	4849	3607	3103	2749	8511	6573	4889	4207	3727
105 (105)	6334	4890	3638	3130	2772	8587	6629	4931	4242	3758
106 (106)	6392	4936	3670	3157	2797	8664	6691	4976	4280	3791
107 (107)	6448	4977	3702	3184	2818	8740	6747	5018	4316	3820
108 (108)	6502	5020	3733	3210	2841	8813	6804	5060	4351	3851
109 (109)	6556	5061	3764	3236	2864	8887	6860	5102	4387	3882
110 (110)	6610	5103	3793	3262	2887	8960	6918	5142	4422	3913
111 (111)	6666	5144	3825	3289	2910	9036	6973	5184	4458	3944
112 (112)	6723	5190	3857	3318	2933	9113	7036	5229	4498	3976
113 (113)	6779	5231	3889	3344	2956	9189	7091	5271	4533	4007

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6833	5274	3920	3482	2979	9262	7149	5313	4720	4038
115 (115)	6887	5315	3951	3508	3002	9336	7204	5356	4756	4069
116 (116)	6941	5357	3980	3534	3025	9409	7262	5396	4791	4100
117 (117)	6997	5398	4011	3561	3046	9484	7318	5438	4827	4129
118 (118)	7054	5443	4044	3589	3070	9562	7378	5482	4864	4162
119 (119)	7110	5485	4075	3615	3093	9638	7436	5524	4900	4193
120 (120)	7164	5526	4241	3641	3115	9711	7491	5749	4936	4222
121 (121)	7218	5569	4272	3669	3138	9784	7549	5791	4973	4253
122 (122)	7274	5610	4302	3695	3161	9860	7604	5831	5009	4284
123 (123)	7328	5652	4333	3721	3184	9933	7662	5873	5044	4316
124 (124)	7387	5697	4366	3749	3207	10013	7722	5918	5082	4347
125 (125)	7441	5739	4397	3775	3230	10087	7780	5960	5118	4378
126 (126)	7495	5780	4428	3802	3252	10160	7836	6002	5153	4409
127 (127)	7549	5823	4459	3828	3275	10233	7893	6044	5189	4440
128 (128)	7605	5864	4489	3854	3298	10309	7949	6084	5224	4471
129 (129)	7662	6098	4523	3882	3321	10387	8267	6131	5262	4502
130 (130)	7718	6141	4552	3910	3344	10462	8324	6171	5300	4533
131 (131)	7772	6182	4584	3936	3367	10536	8380	6213	5336	4564
132 (132)	7826	6225	4615	3962	3390	10609	8438	6256	5371	4596
133 (133)	8130	6266	4646	3989	3413	11020	8493	6298	5407	4627
134 (134)	8184	6308	4675	4015	3434	11093	8551	6338	5442	4656
135 (135)	8243	6352	4710	4043	3459	11173	8611	6384	5480	4689
136 (136)	8297	6393	4739	4069	3482	11247	8667	6424	5516	4720

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8351	6436	4770	4095	3503	11320	8724	6467	5551	4749
138 (138)	8405	6477	4802	4121	3526	11393	8780	6509	5587	4780
139 (139)	8461	6520	4833	4149	3549	11469	8838	6551	5624	4811
140 (140)	8515	6561	4862	4175	3572	11542	8893	6591	5660	4842
141 (141)	8574	6607	4897	4203	3595	11622	8956	6638	5698	4873
142 (142)	8628	6648	4926	4230	3618	11696	9011	6678	5733	4904
143 (143)	8682	6690	4957	4256	3641	11769	9069	6720	5769	4936
144 (144)	8738	6731	4989	4282	3664	11844	9124	6762	5804	4967
145 (145)	8792	6774	5020	4308	3687	11918	9182	6804	5840	4998
146 (146)	8846	6815	5049	4334	3710	11991	9238	6844	5876	5029
147 (147)	8905	6861	5084	4362	3733	12071	9300	6891	5913	5060
148 (148)	8959	6902	5113	4390	3756	12144	9356	6931	5951	5091
149 (149)	9013	6944	5144	4416	3779	12218	9413	6973	5987	5122
150 (150)	9069	6985	5175	4443	3802	12293	9469	7016	6022	5153
151 (151)	9123	7028	5207	4469	3823	12367	9527	7058	6058	5182
152 (152)	9182	7072	5239	4497	3848	12447	9587	7102	6096	5216
153 (153)	9236	7115	5270	4523	3870	12520	9644	7144	6131	5247
154 (154)	9290	7156	5300	4549	3892	12593	9700	7184	6167	5276
155 (155)	9346	7198	5331	4575	3915	12669	9758	7227	6202	5307
156 (156)	9400	7239	5362	4602	3938	12742	9813	7269	6238	5338
157 (157)	9454	7282	5393	4630	3961	12816	9871	7311	6276	5369
158 (158)	9513	7326	5426	4657	3984	12896	9931	7356	6313	5400
159 (159)	9567	7367	5457	4684	4007	12969	9987	7398	6349	5431

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9621	7410	5487	4710	4030	13042	10044	7438	6384	5462
161 (161)	9677	7451	5518	4736	4052	13118	10100	7480	6420	5493
162 (162)	9731	7493	5549	4762	4075	13191	10158	7522	6456	5524
163 (163)	9785	7534	5580	4789	4098	13264	10213	7564	6491	5556
164 (164)	9844	7580	5613	4816	4121	13344	10276	7609	6529	5587
165 (165)	9898	7621	5644	4843	4144	13418	10331	7651	6564	5618
166 (166)	9954	7664	5674	4870	4167	13493	10389	7691	6602	5649
167 (167)	10008	7705	5705	4897	4190	13567	10444	7733	6638	5680
168 (168)	10062	7748	5736	4923	4211	13640	10502	7776	6673	5709
169 (169)	10121	7792	5769	4951	4236	13720	10562	7820	6711	5742
170 (170)	10175	7834	5800	4977	4259	13793	10620	7862	6747	5773
171 (171)	10230	7875	5831	5003	4280	13867	10676	7904	6782	5802
172 (172)	10285	7918	5861	5030	4303	13942	10733	7944	6818	5833
173 (173)	10339	7959	5892	5056	4326	14016	10789	7987	6853	5864
174 (174)	10393	8002	5923	5082	4349	14089	10847	8029	6889	5896
175 (175)	10452	8046	5956	5111	4372	14169	10907	8073	6929	5927
176 (176)	10507	8089	5987	5138	4395	14242	10964	8116	6964	5958
177 (177)	10562	8130	6018	5164	4418	14318	11020	8158	7000	5989
178 (178)	10616	8172	6048	5190	4441	14391	11078	8198	7036	6020
179 (179)	10670	8213	6079	5216	4464	14464	11133	8240	7071	6051
180 (180)	10725	8256	6110	5243	4487	14538	11191	8282	7107	6082
181 (181)	10784	8300	6143	5270	4510	14618	11251	8327	7144	6113
182 (182)	10838	8341	6174	5297	4533	14691	11307	8369	7180	6144

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10893	8384	6205	5323	4556	14767	11364	8411	7216	6176
184 (184)	10948	8425	6234	5351	4577	14840	11420	8451	7253	6204
185 (185)	11002	8467	6266	5377	4600	14913	11478	8493	7289	6236
186 (186)	11056	8508	6297	5403	4623	14987	11533	8536	7324	6267
187 (187)	11115	8554	6330	5431	4648	15067	11596	8580	7362	6300
188 (188)	11169	8595	6361	5457	4669	15140	11651	8622	7398	6329
189 (189)	11225	8638	6392	5484	4692	15216	11709	8664	7433	6360
190 (190)	11279	8679	6421	5510	4715	15289	11764	8704	7469	6391
191 (191)	11333	8721	6452	5536	4738	15362	11822	8747	7504	6422
192 (192)	11392	8766	6485	5564	4761	15442	11882	8791	7542	6453
193 (193)	11446	8808	6516	5592	4784	15516	11940	8833	7580	6484
194 (194)	11502	8849	6548	5618	4807	15591	11996	8876	7616	6516
195 (195)	11556	8892	6579	5644	4830	15664	12053	8918	7651	6547
196 (196)	11610	8933	6608	5670	4852	15738	12109	8958	7687	6578
197 (197)	11664	8975	6639	5697	4875	15811	12167	9000	7722	6609
198 (198)	11723	9020	6672	5725	4898	15891	12227	9044	7760	6640
199 (199)	11777	9062	6703	5751	4921	15964	12284	9087	7796	6671
200 (902)	11833	9103	6734	5777	4944	16040	12340	9129	7831	6702
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	39	30	25	21	69	53	40	33	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	116	117	131	140	166

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	84	61	55	53	99	72	65	62
2 (002)	118	80	71	69	139	94	84	81
3 (003)	160	105	91	87	188	124	107	102
4 (004)	183	118	102	96	215	139	120	113
5 (005)	223	141	121	113	262	166	142	133
6 (006)	261	163	139	130	307	192	164	153
7 (007)	299	185	157	147	352	218	185	173
8 (008)	339	208	176	163	399	245	207	192
9 (009)	377	230	193	181	444	271	227	213
10 (010)	412	251	213	196	485	295	251	231
11 (011)	443	267	227	210	521	314	267	247
12 (012)	471	287	241	226	554	338	284	266
13 (013)	500	305	255	240	588	359	300	282
14 (014)	528	322	272	253	621	379	320	298

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	561	338	286	266	660	398	336	313
16 (016)	589	359	300	279	693	422	353	328
17 (017)	616	376	314	293	725	442	369	345
18 (018)	644	392	328	306	758	461	386	360
19 (019)	671	409	342	319	789	481	402	375
20 (020)	706	425	356	337	831	500	419	396
21 (021)	734	442	370	350	864	520	435	412
22 (022)	761	459	390	364	895	540	459	428
23 (023)	789	475	404	377	928	559	475	444
24 (024)	816	499	418	390	960	587	492	459
25 (025)	846	516	432	404	995	607	508	475
26 (026)	873	533	446	417	1027	627	525	491
27 (027)	913	550	460	430	1074	647	541	506
28 (028)	941	566	474	444	1107	666	558	522
29 (029)	968	583	488	457	1139	686	574	538
30 (030)	996	600	502	470	1172	706	591	553
31 (031)	1023	616	516	491	1204	725	607	578
32 (032)	1051	633	530	504	1236	745	624	593
33 (033)	1078	649	553	518	1268	764	651	609
34 (034)	1106	666	567	531	1301	784	667	625
35 (035)	1133	694	581	544	1333	816	684	640
36 (036)	1161	710	595	557	1366	835	700	655

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1190	728	610	571	1400	856	718	672
38 (038)	1237	744	624	584	1455	875	734	687
39 (039)	1265	761	638	598	1488	895	751	704
40 (040)	1292	778	652	611	1520	915	767	719
41 (041)	1320	794	666	624	1553	934	784	734
42 (042)	1347	811	680	637	1585	954	800	749
43 (043)	1375	827	693	651	1618	973	815	766
44 (044)	1402	844	707	664	1649	993	832	781
45 (045)	1430	861	721	677	1682	1013	848	796
46 (046)	1457	877	735	690	1714	1032	865	812
47 (047)	1485	894	749	703	1747	1052	881	827
48 (048)	1512	911	763	717	1779	1072	898	844
49 (049)	1542	928	778	730	1814	1092	915	859
50 (050)	1569	945	792	744	1846	1112	932	875
51 (051)	1597	961	806	773	1879	1131	948	909
52 (052)	1624	978	820	786	1911	1151	965	925
53 (053)	1652	995	852	799	1944	1171	1002	940
54 (054)	1679	1011	866	812	1975	1189	1019	955
55 (055)	1707	1050	880	826	2008	1235	1035	972
56 (056)	1734	1066	893	839	2040	1254	1051	987
57 (057)	1762	1083	907	852	2073	1274	1067	1002
58 (058)	1789	1100	921	865	2105	1294	1084	1018

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1856	1116	935	879	2184	1313	1100	1034
60 (060)	1883	1133	949	892	2215	1333	1116	1049
61 (061)	1911	1149	963	905	2248	1352	1133	1065
62 (062)	1940	1167	978	919	2282	1373	1151	1081
63 (063)	1968	1184	992	932	2315	1393	1167	1096
64 (064)	1995	1200	1006	945	2347	1412	1184	1112
65 (065)	2023	1217	1020	959	2380	1432	1200	1128
66 (066)	2050	1234	1034	972	2412	1452	1216	1144
67 (067)	2078	1250	1048	985	2445	1471	1233	1159
68 (068)	2105	1267	1062	998	2476	1491	1249	1174
69 (069)	2133	1283	1076	1011	2509	1509	1266	1189
70 (070)	2160	1300	1090	1025	2541	1529	1282	1206
71 (071)	2188	1317	1104	1038	2574	1549	1299	1221
72 (072)	2215	1333	1118	1051	2606	1568	1315	1236
73 (073)	2243	1350	1132	1064	2639	1588	1332	1252
74 (074)	2272	1367	1146	1078	2673	1608	1348	1268
75 (075)	2300	1384	1160	1091	2706	1628	1365	1284
76 (076)	2327	1401	1174	1105	2738	1648	1381	1300
77 (077)	2355	1417	1188	1118	2771	1667	1398	1315
78 (078)	2382	1434	1202	1131	2802	1687	1414	1331
79 (079)	2410	1450	1216	1144	2835	1706	1431	1346
80 (080)	2437	1467	1230	1158	2867	1726	1447	1362

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2465	1484	1244	1171	2900	1746	1464	1378
82 (082)	2492	1500	1258	1184	2932	1765	1480	1393
83 (083)	2520	1517	1272	1197	2965	1785	1496	1408
84 (084)	2547	1534	1286	1210	2996	1805	1513	1424
85 (085)	2575	1550	1300	1224	3029	1824	1529	1440
86 (086)	2604	1568	1315	1237	3064	1845	1547	1455
87 (087)	2631	1584	1329	1251	3095	1864	1564	1472
88 (088)	2659	1601	1343	1264	3128	1884	1580	1487
89 (089)	2686	1618	1357	1277	3160	1904	1596	1502
90 (090)	2714	1634	1370	1290	3193	1922	1612	1518
91 (091)	2741	1651	1384	1304	3225	1942	1628	1534
92 (092)	2769	1667	1398	1317	3258	1961	1645	1549
93 (093)	2796	1684	1412	1330	3289	1981	1661	1565
94 (094)	2824	1701	1426	1343	3322	2001	1678	1580
95 (095)	2851	1717	1440	1357	3354	2020	1694	1596
96 (096)	2879	1734	1454	1370	3387	2040	1711	1612
97 (097)	2906	1751	1468	1383	3419	2060	1727	1627
98 (098)	2936	1768	1483	1397	3454	2080	1745	1644
99 (099)	2963	1785	1497	1457	3486	2100	1761	1714
100 (901)	2991	1801	1511	1470	3519	2119	1778	1729
101 (101)	3018	1818	1577	1483	3551	2139	1855	1745
102 (102)	3046	1835	1591	1497	3584	2159	1872	1761

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3073	1916	1605	1510	3615	2254	1888	1776
104 (104)	3101	1933	1619	1523	3648	2274	1905	1792
105 (105)	3128	1949	1633	1536	3680	2293	1921	1807
106 (106)	3272	1966	1647	1550	3849	2313	1938	1824
107 (107)	3299	1983	1661	1563	3881	2333	1954	1839
108 (108)	3327	1999	1675	1576	3914	2352	1971	1854
109 (109)	3354	2016	1689	1589	3946	2372	1987	1869
110 (110)	3382	2032	1703	1602	3979	2391	2004	1885
111 (111)	3411	2050	1718	1616	4013	2412	2021	1901
112 (112)	3438	2067	1732	1629	4045	2432	2038	1916
113 (113)	3466	2083	1746	1643	4078	2451	2054	1933
114 (114)	3493	2100	1760	1656	4109	2471	2071	1948
115 (115)	3521	2117	1774	1669	4142	2491	2087	1964
116 (116)	3548	2133	1788	1682	4174	2509	2104	1979
117 (117)	3576	2150	1802	1696	4207	2529	2120	1995
118 (118)	3603	2166	1816	1709	4239	2548	2136	2011
119 (119)	3631	2183	1829	1722	4272	2568	2152	2026
120 (120)	3658	2200	1843	1735	4304	2588	2168	2041
121 (121)	3686	2216	1857	1749	4336	2607	2185	2058
122 (122)	3713	2233	1871	1762	4368	2627	2201	2073
123 (123)	3743	2250	1886	1776	4404	2647	2219	2089
124 (124)	3770	2267	1900	1789	4435	2667	2235	2105

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3798	2284	1914	1802	4468	2687	2252	2120
126 (126)	3825	2300	1928	1815	4500	2706	2268	2135
127 (127)	3853	2317	1942	1828	4533	2726	2285	2151
128 (128)	3880	2333	1956	1842	4565	2745	2301	2167
129 (129)	3908	2350	1970	1855	4598	2765	2318	2182
130 (130)	3935	2367	1984	1868	4629	2785	2334	2198
131 (131)	3963	2383	1998	1881	4662	2804	2351	2213
132 (132)	3990	2400	2012	1895	4694	2824	2367	2229
133 (133)	4018	2417	2026	1908	4727	2844	2384	2245
134 (134)	4045	2433	2040	1921	4759	2862	2400	2260
135 (135)	4075	2451	2054	1935	4794	2884	2416	2276
136 (136)	4102	2467	2068	1948	4826	2902	2433	2292
137 (137)	4130	2484	2082	1961	4859	2922	2449	2307
138 (138)	4157	2501	2096	1975	4891	2942	2466	2324
139 (139)	4185	2517	2110	1988	4924	2961	2482	2339
140 (140)	4212	2534	2124	2001	4955	2981	2499	2354
141 (141)	4240	2550	2138	2014	4988	3000	2515	2369
142 (142)	4267	2567	2152	2028	5020	3020	2532	2386
143 (143)	4295	2584	2166	2041	5053	3040	2548	2401
144 (144)	4322	2600	2180	2054	5085	3059	2565	2416
145 (145)	4350	2617	2194	2067	5118	3079	2581	2432
146 (146)	4377	2634	2208	2080	5149	3099	2598	2447

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4407	2651	2223	2094	5185	3119	2615	2464
148 (148)	4434	2668	2237	2107	5216	3139	2632	2479
149 (149)	4462	2684	2251	2121	5249	3158	2648	2495
150 (150)	4489	2701	2265	2134	5281	3178	2665	2511
151 (151)	4517	2718	2279	2147	5314	3198	2681	2526
152 (152)	4544	2734	2293	2160	5346	3216	2698	2541
153 (153)	4572	2751	2307	2174	5379	3236	2714	2558
154 (154)	4599	2767	2320	2187	5411	3255	2729	2573
155 (155)	4627	2784	2334	2200	5444	3275	2746	2588
156 (156)	4654	2801	2348	2213	5475	3295	2762	2604
157 (157)	4682	2817	2362	2227	5508	3314	2779	2620
158 (158)	4709	2834	2376	2240	5540	3334	2795	2635
159 (159)	4737	2851	2390	2253	5573	3354	2812	2651
160 (160)	4766	2868	2405	2267	5607	3374	2829	2667
161 (161)	4794	2885	2419	2280	5640	3394	2846	2682
162 (162)	4821	2901	2433	2293	5672	3413	2862	2698
163 (163)	4849	2918	2447	2306	5705	3433	2879	2713
164 (164)	4876	2935	2461	2320	5736	3453	2895	2729
165 (165)	4904	2951	2475	2333	5769	3472	2912	2745
166 (166)	4931	2968	2489	2346	5801	3492	2928	2760
167 (167)	4959	2984	2503	2359	5834	3511	2945	2775
168 (168)	4986	3001	2517	2373	5866	3531	2961	2792

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5014	3018	2531	2386	5899	3551	2978	2807
170 (170)	5041	3034	2545	2399	5931	3569	2994	2822
171 (171)	5069	3051	2559	2412	5964	3589	3011	2838
172 (172)	5098	3068	2573	2426	5998	3609	3027	2854
173 (173)	5126	3085	2587	2439	6031	3629	3044	2869
174 (174)	5153	3102	2601	2453	6062	3649	3060	2886
175 (175)	5181	3118	2615	2466	6095	3668	3076	2901
176 (176)	5208	3135	2629	2479	6127	3688	3093	2916
177 (177)	5236	3151	2643	2492	6160	3707	3109	2932
178 (178)	5263	3168	2657	2506	6192	3727	3126	2948
179 (179)	5291	3185	2671	2519	6225	3747	3142	2964
180 (180)	5318	3201	2685	2532	6256	3766	3159	2979
181 (181)	5346	3218	2699	2545	6289	3786	3175	2994
182 (182)	5373	3235	2713	2558	6321	3806	3192	3009
183 (183)	5401	3251	2727	2572	6354	3825	3208	3026
184 (184)	5430	3269	2742	2585	6388	3846	3226	3041
185 (185)	5458	3285	2756	2599	6421	3865	3242	3058
186 (186)	5485	3302	2770	2612	6453	3885	3259	3073
187 (187)	5513	3319	2784	2625	6486	3905	3275	3088
188 (188)	5540	3335	2798	2638	6518	3924	3292	3104
189 (189)	5568	3352	2811	2652	6551	3944	3307	3120
190 (190)	5595	3368	2825	2665	6582	3962	3324	3135
191 (191)	5623	3385	2839	2678	6615	3982	3340	3151

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5650	3402	2853	2691	6647	4002	3356	3166
193 (193)	5678	3418	2867	2705	6680	4021	3373	3182
194 (194)	5705	3435	2881	2718	6712	4041	3389	3198
195 (195)	5733	3452	2895	2731	6745	4061	3406	3213
196 (196)	5762	3469	2910	2745	6779	4081	3424	3229
197 (197)	5789	3486	2924	2758	6811	4101	3440	3245
198 (198)	5817	3502	2938	2771	6844	4120	3456	3260
199 (199)	5844	3519	2952	2784	6875	4140	3473	3275
200 (902)	5872	3536	2966	2798	6908	4160	3489	3292
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	138	100	90	87	187	136	122	118
2 (002)	193	131	116	113	262	178	158	153
3 (003)	262	172	149	143	356	233	202	193
4 (004)	300	193	167	157	407	262	227	213

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	366	231	198	185	496	313	269	251
6 (006)	428	267	228	213	580	362	309	289
7 (007)	490	303	257	241	664	411	349	327
8 (008)	556	341	289	267	753	462	391	362
9 (009)	618	377	316	297	838	511	429	402
10 (010)	675	411	349	321	916	558	473	436
11 (011)	726	438	372	344	984	593	504	467
12 (012)	772	470	395	370	1047	638	536	502
13 (013)	820	500	418	393	1111	678	567	533
14 (014)	866	528	446	415	1173	716	604	562
15 (015)	920	554	469	436	1247	751	636	591
16 (016)	966	589	492	457	1309	798	667	620
17 (017)	1010	616	515	480	1369	836	698	651
18 (018)	1056	643	538	502	1431	871	729	680
19 (019)	1100	670	561	523	1491	909	760	709
20 (020)	1157	697	584	552	1569	944	791	749
21 (021)	1203	725	607	574	1631	982	822	778
22 (022)	1248	752	639	597	1691	1020	867	809
23 (023)	1293	779	662	618	1753	1056	898	838
24 (024)	1338	818	685	639	1813	1109	929	867
25 (025)	1387	846	708	662	1880	1147	960	898
26 (026)	1431	874	731	684	1940	1184	991	927
27 (027)	1497	902	754	705	2029	1222	1022	956

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1543	928	777	728	2091	1258	1053	987
29 (029)	1587	956	800	749	2151	1296	1084	1016
30 (030)	1633	984	823	770	2213	1333	1116	1044
31 (031)	1677	1010	846	805	2273	1369	1147	1091
32 (032)	1723	1038	869	826	2336	1407	1178	1120
33 (033)	1767	1064	907	849	2396	1442	1229	1151
34 (034)	1813	1092	930	870	2458	1480	1260	1180
35 (035)	1857	1138	952	892	2518	1542	1291	1209
36 (036)	1903	1164	975	913	2580	1578	1322	1238
37 (037)	1951	1193	1000	936	2644	1618	1356	1269
38 (038)	2028	1220	1023	957	2749	1653	1387	1298
39 (039)	2074	1248	1046	980	2811	1691	1418	1329
40 (040)	2118	1275	1069	1002	2871	1729	1449	1358
41 (041)	2164	1302	1092	1023	2933	1764	1480	1387
42 (042)	2208	1330	1115	1044	2993	1802	1511	1416
43 (043)	2254	1356	1136	1067	3056	1838	1540	1447
44 (044)	2298	1384	1159	1089	3116	1876	1571	1476
45 (045)	2344	1411	1182	1110	3178	1913	1602	1504
46 (046)	2389	1438	1205	1131	3238	1949	1633	1533
47 (047)	2434	1466	1228	1152	3300	1987	1664	1562
48 (048)	2479	1493	1251	1175	3360	2024	1696	1593
49 (049)	2528	1521	1275	1197	3427	2062	1729	1622

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2572	1549	1298	1220	3487	2100	1760	1653
51 (051)	2618	1575	1321	1267	3549	2136	1791	1718
52 (052)	2662	1603	1344	1289	3609	2173	1822	1747
53 (053)	2708	1631	1397	1310	3671	2211	1893	1776
54 (054)	2752	1657	1420	1331	3731	2247	1924	1804
55 (055)	2798	1721	1443	1354	3793	2333	1956	1836
56 (056)	2843	1748	1464	1375	3853	2369	1984	1864
57 (057)	2889	1775	1487	1397	3916	2407	2016	1893
58 (058)	2933	1803	1510	1418	3976	2444	2047	1922
59 (059)	3043	1830	1533	1441	4124	2480	2078	1953
60 (060)	3087	1857	1556	1462	4184	2518	2109	1982
61 (061)	3133	1884	1579	1484	4247	2553	2140	2011
62 (062)	3180	1913	1603	1507	4311	2593	2173	2042
63 (063)	3226	1941	1626	1528	4373	2631	2204	2071
64 (064)	3270	1967	1649	1549	4433	2667	2236	2100
65 (065)	3316	1995	1672	1572	4496	2704	2267	2131
66 (066)	3361	2023	1695	1593	4556	2742	2298	2160
67 (067)	3407	2049	1718	1615	4618	2778	2329	2189
68 (068)	3451	2077	1741	1636	4678	2816	2360	2218
69 (069)	3497	2103	1764	1657	4740	2851	2391	2247
70 (070)	3541	2131	1787	1680	4800	2889	2422	2278
71 (071)	3587	2159	1810	1702	4862	2927	2453	2307
72 (072)	3631	2185	1833	1723	4922	2962	2484	2336

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3677	2213	1856	1744	4984	3000	2516	2364
74 (074)	3725	2241	1879	1767	5049	3038	2547	2396
75 (075)	3770	2269	1902	1789	5111	3076	2578	2424
76 (076)	3815	2297	1925	1811	5171	3113	2609	2456
77 (077)	3861	2323	1948	1833	5233	3149	2640	2484
78 (078)	3905	2351	1970	1854	5293	3187	2671	2513
79 (079)	3951	2377	1993	1875	5356	3222	2702	2542
80 (080)	3995	2405	2016	1898	5416	3260	2733	2573
81 (081)	4041	2433	2039	1920	5478	3298	2764	2602
82 (082)	4085	2459	2062	1941	5538	3333	2796	2631
83 (083)	4131	2487	2085	1962	5600	3371	2827	2660
84 (084)	4175	2515	2108	1984	5660	3409	2858	2689
85 (085)	4221	2541	2131	2007	5722	3444	2889	2720
86 (086)	4269	2570	2156	2028	5787	3484	2922	2749
87 (087)	4313	2597	2179	2051	5847	3520	2953	2780
88 (088)	4359	2625	2202	2072	5909	3558	2984	2809
89 (089)	4403	2652	2225	2093	5969	3596	3016	2838
90 (090)	4449	2679	2246	2115	6031	3631	3044	2867
91 (091)	4493	2707	2269	2138	6091	3669	3076	2898
92 (092)	4539	2733	2292	2159	6153	3704	3107	2927
93 (093)	4584	2761	2315	2180	6213	3742	3138	2956
94 (094)	4630	2789	2338	2202	6276	3780	3169	2984

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4674	2815	2361	2225	6336	3816	3200	3016
96 (096)	4720	2843	2384	2246	6398	3853	3231	3044
97 (097)	4764	2870	2407	2267	6458	3891	3262	3073
98 (098)	4813	2898	2431	2290	6524	3929	3296	3104
99 (099)	4857	2926	2454	2389	6584	3967	3327	3238
100 (901)	4903	2952	2477	2410	6647	4002	3358	3267
101 (101)	4948	2980	2585	2431	6707	4040	3504	3296
102 (102)	4993	3008	2608	2454	6769	4078	3536	3327
103 (103)	5038	3141	2631	2475	6829	4258	3567	3356
104 (104)	5084	3169	2654	2497	6891	4296	3598	3384
105 (105)	5128	3195	2677	2518	6951	4331	3629	3413
106 (106)	5364	3223	2700	2541	7271	4369	3660	3444
107 (107)	5408	3251	2723	2562	7331	4407	3691	3473
108 (108)	5454	3277	2746	2584	7393	4442	3722	3502
109 (109)	5498	3305	2769	2605	7453	4480	3753	3531
110 (110)	5544	3331	2792	2626	7516	4516	3784	3560
111 (111)	5592	3361	2816	2649	7580	4556	3818	3591
112 (112)	5636	3389	2839	2670	7640	4593	3849	3620
113 (113)	5682	3415	2862	2693	7702	4629	3880	3651
114 (114)	5726	3443	2885	2715	7762	4667	3911	3680
115 (115)	5772	3470	2908	2736	7824	4704	3942	3709
116 (116)	5816	3497	2931	2757	7884	4740	3973	3738
117 (117)	5862	3525	2954	2780	7947	4778	4004	3769

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5907	3551	2977	2802	8007	4813	4036	3798
119 (119)	5952	3579	2998	2823	8069	4851	4064	3827
120 (120)	5997	3607	3021	2844	8129	4889	4096	3856
121 (121)	6043	3633	3044	2867	8191	4924	4127	3887
122 (122)	6087	3661	3067	2889	8251	4962	4158	3916
123 (123)	6136	3689	3092	2911	8318	5000	4191	3947
124 (124)	6180	3716	3115	2933	8378	5038	4222	3976
125 (125)	6226	3744	3138	2954	8440	5076	4253	4004
126 (126)	6270	3770	3161	2975	8500	5111	4284	4033
127 (127)	6316	3798	3184	2997	8562	5149	4316	4062
128 (128)	6361	3825	3207	3020	8622	5184	4347	4093
129 (129)	6407	3852	3230	3041	8684	5222	4378	4122
130 (130)	6451	3880	3252	3062	8744	5260	4409	4151
131 (131)	6497	3907	3275	3084	8807	5296	4440	4180
132 (132)	6541	3934	3298	3107	8867	5333	4471	4211
133 (133)	6587	3962	3321	3128	8929	5371	4502	4240
134 (134)	6631	3989	3344	3149	8989	5407	4533	4269
135 (135)	6680	4018	3367	3172	9056	5447	4564	4300
136 (136)	6725	4044	3390	3193	9116	5482	4596	4329
137 (137)	6770	4072	3413	3215	9178	5520	4627	4358
138 (138)	6815	4100	3436	3238	9238	5558	4658	4389
139 (139)	6861	4126	3459	3259	9300	5593	4689	4418
140 (140)	6905	4154	3482	3280	9360	5631	4720	4447

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6951	4180	3505	3302	9422	5667	4751	4476
142 (142)	6995	4208	3528	3325	9482	5704	4782	4507
143 (143)	7041	4236	3551	3346	9544	5742	4813	4536
144 (144)	7085	4262	3574	3367	9604	5778	4844	4564
145 (145)	7131	4290	3597	3389	9667	5816	4876	4593
146 (146)	7175	4318	3620	3410	9727	5853	4907	4622
147 (147)	7225	4346	3644	3433	9793	5891	4940	4653
148 (148)	7269	4374	3667	3454	9853	5929	4971	4682
149 (149)	7315	4400	3690	3477	9916	5964	5002	4713
150 (150)	7359	4428	3713	3498	9976	6002	5033	4742
151 (151)	7405	4456	3736	3520	10038	6040	5064	4771
152 (152)	7449	4482	3759	3541	10098	6076	5096	4800
153 (153)	7495	4510	3782	3564	10160	6113	5127	4831
154 (154)	7539	4536	3803	3585	10220	6149	5156	4860
155 (155)	7585	4564	3826	3607	10282	6187	5187	4889
156 (156)	7630	4592	3849	3628	10342	6224	5218	4918
157 (157)	7675	4618	3872	3651	10404	6260	5249	4949
158 (158)	7720	4646	3895	3672	10464	6298	5280	4978
159 (159)	7766	4674	3918	3693	10527	6336	5311	5007
160 (160)	7813	4702	3943	3716	10591	6373	5344	5038
161 (161)	7859	4730	3966	3738	10653	6411	5376	5067
162 (162)	7903	4756	3989	3759	10713	6447	5407	5096
163 (163)	7949	4784	4011	3780	10776	6484	5438	5124

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7993	4811	4034	3803	10836	6522	5469	5156
165 (165)	8039	4838	4057	3825	10898	6558	5500	5184
166 (166)	8084	4866	4080	3846	10958	6596	5531	5213
167 (167)	8130	4892	4103	3867	11020	6631	5562	5242
168 (168)	8174	4920	4126	3890	11080	6669	5593	5273
169 (169)	8220	4948	4149	3911	11142	6707	5624	5302
170 (170)	8264	4974	4172	3933	11202	6742	5656	5331
171 (171)	8310	5002	4195	3954	11264	6780	5687	5360
172 (172)	8357	5030	4218	3977	11329	6818	5718	5391
173 (173)	8403	5057	4241	3998	11391	6856	5749	5420
174 (174)	8448	5085	4264	4021	11451	6893	5780	5451
175 (175)	8493	5111	4287	4043	11513	6929	5811	5480
176 (176)	8538	5139	4310	4064	11573	6967	5842	5509
177 (177)	8584	5166	4333	4085	11636	7002	5873	5538
178 (178)	8628	5193	4356	4108	11696	7040	5904	5569
179 (179)	8674	5221	4379	4130	11758	7078	5936	5598
180 (180)	8718	5248	4402	4151	11818	7113	5967	5627
181 (181)	8764	5275	4425	4172	11880	7151	5998	5656
182 (182)	8808	5303	4448	4193	11940	7189	6029	5684
183 (183)	8854	5330	4470	4216	12002	7224	6060	5716
184 (184)	8902	5359	4495	4238	12067	7264	6093	5744
185 (185)	8948	5385	4518	4261	12129	7300	6124	5776

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	8992	5413	4541	4282	12189	7338	6156	5804
187 (187)	9038	5441	4564	4303	12251	7376	6187	5833
188 (188)	9082	5467	4587	4325	12311	7411	6218	5862
189 (189)	9128	5495	4608	4348	12373	7449	6247	5893
190 (190)	9172	5521	4631	4369	12433	7484	6278	5922
191 (191)	9218	5549	4654	4390	12496	7522	6309	5951
192 (192)	9262	5577	4677	4411	12556	7560	6340	5980
193 (193)	9308	5603	4700	4434	12618	7596	6371	6011
194 (194)	9352	5631	4723	4456	12678	7633	6402	6040
195 (195)	9398	5659	4746	4477	12740	7671	6433	6069
196 (196)	9446	5687	4770	4500	12804	7709	6467	6100
197 (197)	9490	5715	4793	4521	12864	7747	6498	6129
198 (198)	9536	5741	4816	4543	12927	7782	6529	6158
199 (199)	9580	5769	4839	4564	12987	7820	6560	6187
200 (902)	9626	5797	4862	4587	13049	7858	6591	6218
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	15	13	12	11
0,4 (004)	21	19	17	16
0,6 (006)	25	22	19	18
0,8 (008)	31	27	24	22
1 (010)	37	31	28	25
1,5 (015)	45	38	34	31
2 (020)	57	48	44	39
2,5 (025)	69	58	52	46
3 (030)	82	68	61	55
3,5 (035)	86	72	65	59
4 (040)	97	82	74	66
4,5 (045)	108	90	82	72
5 (050)	119	99	90	80
5,5 (055)	129	107	98	87
6 (060)	141	117	107	94
6,5 (065)	151	125	114	101
7 (070)	162	134	123	109
7,5 (075)	174	144	132	116
8 (080)	184	153	140	123
8,5 (085)	195	162	148	131
9 (090)	205	171	156	137
9,5 (095)	217	180	164	145
10 (110)	227	189	173	152

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	117	145	160	189	215

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	361	261	229	425	307	269	592	428	375	802	580	509
2 (002)	409	283	245	481	333	288	670	464	402	909	629	544
3 (003)	466	312	266	548	367	313	764	511	436	1036	693	591
4 (004)	501	323	273	589	380	321	821	530	448	1113	718	607
5 (005)	554	350	292	652	412	344	908	574	479	1231	778	649
6 (006)	614	376	330	722	442	388	1007	616	541	1364	836	733
7 (007)	664	415	348	781	488	409	1089	680	570	1476	922	773
8 (008)	717	442	367	844	520	432	1175	725	602	1593	982	816
9 (009)	768	467	386	904	549	454	1259	766	633	1707	1038	858
10 (010)	836	493	404	984	580	475	1370	808	662	1858	1096	898
11 (011)	875	514	420	1029	605	494	1434	843	689	1944	1142	933

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	914	535	436	1075	629	513	1498	877	715	2031	1189	969
13 (013)	955	557	453	1124	655	533	1566	913	743	2122	1238	1007
14 (014)	994	578	469	1169	680	552	1630	948	769	2209	1284	1042
15 (015)	1033	599	485	1215	705	571	1693	982	795	2296	1331	1078
16 (016)	1072	620	500	1261	729	588	1757	1016	820	2382	1378	1111
17 (017)	1111	641	516	1307	754	607	1821	1051	846	2469	1424	1147
18 (018)	1150	662	532	1353	779	626	1885	1085	872	2556	1471	1182
19 (019)	1189	683	548	1399	804	645	1949	1120	898	2642	1518	1218
20 (020)	1228	704	564	1445	828	664	2013	1154	925	2729	1564	1253
21 (021)	1295	725	580	1524	853	682	2123	1189	951	2878	1611	1289
22 (022)	1334	746	596	1569	878	701	2187	1223	977	2964	1658	1324
23 (023)	1373	767	612	1615	902	720	2251	1257	1003	3051	1704	1360
24 (024)	1412	816	628	1661	960	739	2315	1338	1030	3138	1813	1396
25 (025)	1454	838	644	1711	986	758	2384	1374	1056	3231	1862	1431
26 (026)	1492	859	660	1755	1011	776	2446	1408	1082	3316	1909	1467
27 (027)	1531	880	676	1801	1035	795	2510	1443	1108	3402	1956	1502
28 (028)	1570	901	692	1847	1060	814	2574	1477	1134	3489	2002	1538
29 (029)	1609	922	708	1893	1085	833	2638	1511	1161	3576	2049	1573
30 (030)	1648	943	724	1939	1109	852	2702	1546	1187	3662	2096	1609
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	338	242	224	398	285	264	554	397	367	751	538	498
2 (002)	378	263	239	445	309	281	620	431	392	840	584	531
3 (003)	423	297	257	498	349	302	693	487	421	940	660	571
4 (004)	444	304	262	522	358	308	728	498	430	987	676	582
5 (005)	483	325	278	568	382	327	792	533	456	1073	722	618
6 (006)	522	346	294	614	407	346	856	567	482	1160	769	653
7 (007)	564	368	310	664	433	365	925	603	508	1253	818	689
8 (008)	611	389	326	719	458	384	1002	638	534	1358	864	724
9 (009)	650	410	342	765	482	402	1066	672	561	1444	911	760
10 (010)	689	431	358	811	507	421	1130	707	587	1531	958	796
11 (011)	728	452	374	856	532	440	1193	741	613	1618	1004	831
12 (012)	767	473	409	902	556	481	1257	775	670	1704	1051	909
13 (013)	816	494	425	960	581	500	1338	810	697	1813	1098	944
14 (014)	855	529	441	1006	622	519	1402	867	723	1900	1176	980
15 (015)	894	550	456	1052	647	536	1466	902	748	1987	1222	1013
16 (016)	933	571	472	1098	672	555	1530	936	774	2073	1269	1049
17 (017)	972	592	488	1144	696	574	1593	970	800	2160	1316	1084
18 (018)	1011	613	504	1189	721	593	1657	1005	826	2247	1362	1120
19 (019)	1052	635	521	1238	747	613	1725	1041	854	2338	1411	1158
20 (020)	1110	656	537	1306	772	632	1820	1075	880	2467	1458	1193
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	335	241	224	394	284	264	549	395	367	744	536	498
2 (002)	372	261	238	438	307	280	610	428	390	827	580	529
3 (003)	418	294	256	492	346	301	685	482	420	929	653	569
4 (004)	431	300	260	507	353	306	707	492	426	958	667	578
5 (005)	472	320	275	555	376	324	774	525	451	1049	711	611
6 (006)	508	340	291	598	400	342	833	557	477	1129	756	647
7 (007)	544	360	306	640	424	360	892	590	502	1209	800	680
8 (008)	580	380	321	682	447	378	951	623	526	1289	844	713
9 (009)	619	401	337	728	472	396	1015	657	552	1376	891	749
10 (010)	664	421	352	781	495	414	1089	690	577	1476	936	782
11 (011)	700	441	367	824	519	432	1148	723	602	1556	980	816
12 (012)	736	460	383	866	541	451	1207	754	628	1636	1022	851
13 (013)	772	480	398	908	565	468	1266	787	652	1716	1067	884
14 (014)	808	500	413	951	588	486	1325	820	677	1796	1111	918
15 (015)	847	521	429	996	613	505	1389	854	703	1882	1158	953
16 (016)	894	541	463	1052	636	545	1466	887	759	1987	1202	1029
17 (017)	930	561	478	1094	660	562	1525	920	784	2067	1247	1062
18 (018)	966	595	494	1136	700	581	1584	975	810	2147	1322	1098
19 (019)	1002	614	509	1179	722	599	1643	1007	834	2227	1364	1131
20 (020)	1038	634	524	1221	746	616	1702	1039	859	2307	1409	1164
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	111	149	191

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	290	291
2 (002)	308	306
3 (003)	352	324
4 (004)	370	339
5 (005)	392	357
6 (006)	413	375
7 (007)	434	392
8 (008)	456	411
9 (009)	478	428
10 (010)	499	446
11 (011)	517	461
12 (012)	535	477
13 (013)	554	493
14 (014)	572	508
15 (015)	590	523
16 (016)	608	539
17 (017)	626	554
18 (018)	644	569
19 (019)	662	585
20 (020)	680	600
21 (021)	698	669
22 (022)	716	684
23 (023)	734	699
24 (024)	752	715
25 (025)	770	731
26 (026)	788	746
27 (027)	806	761
28 (028)	824	777
29 (029)	842	792
30 (030)	860	807
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	14

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	284	286
2 (002)	300	300
3 (003)	319	316
4 (004)	334	329
5 (005)	352	344
6 (006)	370	359
7 (007)	411	375
8 (008)	429	391
9 (009)	447	406
10 (010)	465	421
11 (011)	483	437
12 (012)	501	452
13 (013)	519	467
14 (014)	537	483
15 (015)	555	498
16 (016)	573	513
17 (017)	591	529
18 (018)	609	544
19 (019)	628	560
20 (020)	646	575
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	283	286
2 (002)	299	299
3 (003)	317	315
4 (004)	332	327
5 (005)	349	342
6 (006)	366	356
7 (007)	383	371
8 (008)	422	386
9 (009)	440	401
10 (010)	458	416
11 (011)	475	431
12 (012)	492	445
13 (013)	509	460
14 (014)	526	475
15 (015)	544	490
16 (016)	562	505
17 (017)	579	520
18 (018)	596	535
19 (019)	613	549
20 (020)	630	564
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	196	227

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	279	266
2 (002)	309	284
3 (003)	345	306
4 (004)	387	324
5 (005)	423	368
6 (006)	458	390
7 (007)	493	411
8 (008)	530	433
9 (009)	565	455
10 (010)	618	476
11 (011)	647	494
12 (012)	677	513
13 (013)	707	532
14 (014)	737	550
15 (015)	766	569
16 (016)	795	587
17 (017)	825	605
18 (018)	854	624
19 (019)	883	642
20 (020)	913	660
21 (021)	942	679
22 (022)	971	697
23 (023)	1001	715
24 (024)	1030	734
25 (025)	1061	753
26 (026)	1090	771
27 (027)	1120	789
28 (028)	1149	808
29 (029)	1215	826
30 (030)	1244	844
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	17

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	268	260
2 (002)	296	277
3 (003)	327	296
4 (004)	351	312
5 (005)	381	330
6 (006)	410	348
7 (007)	441	367
8 (008)	482	386
9 (009)	511	404
10 (010)	540	444
11 (011)	570	462
12 (012)	599	481
13 (013)	628	499
14 (014)	658	518
15 (015)	687	536
16 (016)	716	554
17 (017)	746	573
18 (018)	775	591
19 (019)	824	610
20 (020)	854	628
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	267	259
2 (002)	293	276
3 (003)	324	295
4 (004)	347	309
5 (005)	375	327
6 (006)	403	344
7 (007)	431	362
8 (008)	459	380
9 (009)	488	398
10 (010)	528	415
11 (011)	556	433
12 (012)	584	451
13 (013)	612	490
14 (014)	640	508
15 (015)	669	526
16 (016)	697	544
17 (017)	725	561
18 (018)	753	579
19 (019)	781	596
20 (020)	809	614
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	26	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	272	262
2 (002)	305	282
3 (003)	339	303
4 (004)	370	321
5 (005)	415	342
6 (006)	448	384
7 (007)	482	405
8 (008)	516	426
9 (009)	549	446
10 (010)	583	467
11 (011)	636	488
12 (012)	670	509
13 (013)	703	530
14 (014)	737	550
15 (015)	770	571
16 (016)	804	591
17 (017)	837	612
18 (018)	872	633
19 (019)	906	654
20 (020)	939	675
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	161	190

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	317	316	296	299	308	315
2 (002)	346	343	315	319	324	333
3 (003)	381	376	340	343	346	355
4 (004)	411	404	360	364	362	372
5 (005)	447	454	409	413	383	394
6 (006)	481	486	432	436	404	415
7 (007)	533	518	456	460	424	437
8 (008)	569	551	480	485	445	459
9 (009)	603	583	504	509	466	480
10 (010)	637	615	528	532	487	501
11 (011)	715	685	588	592	544	561
12 (012)	748	715	611	616	565	583
13 (013)	782	747	635	640	586	606
14 (014)	815	777	658	663	607	628
15 (015)	847	807	681	686	628	649
16 (016)	880	838	705	710	649	671
17 (017)	913	868	728	733	669	693
18 (018)	946	898	751	756	690	715
19 (019)	978	965	774	779	711	736
20 (020)	1011	995	798	803	732	758
21 (021)	1044	1025	821	826	753	780
22 (022)	1076	1055	844	849	774	802
23 (023)	1148	1086	867	873	795	824
24 (024)	1181	1116	890	896	816	845
25 (025)	1215	1147	915	920	837	868
26 (026)	1247	1178	938	943	858	890
27 (027)	1280	1208	961	967	879	911
28 (028)	1313	1238	984	990	968	1004
29 (029)	1345	1268	1007	1013	989	1026
30 (030)	1378	1299	1031	1036	1010	1048
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	186	210	241	245,49

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	327
4107-0101-1002	2	367
4107-0101-1003	3	407
4107-0101-1004	4	436
4107-0101-1005	5	474
4107-0101-1006	6	524
4107-0101-1007	7	560
4107-0101-1008	8	599
4107-0101-1009	9	636
4107-0101-1010	10	673
4107-0101-1011	11	711
4107-0101-1012	12	768
4107-0101-1013	13	804
4107-0101-1014	14	843
4107-0101-1015	15	880
4107-0101-1016	16	917
4107-0101-1017	17	955
4107-0101-1018	18	992
4107-0101-1019	19	1029
4107-0101-1020	20	1067
4107-0101-1021	21	1098
4107-0101-1022	22	1128
4107-0101-1023	23	1198
4107-0101-1024	24	1228
4107-0101-1025	25	1258
4107-0101-1026	26	1289
4107-0101-1027	27	1319
4107-0101-1028	28	1350
4107-0101-1029	29	1380
4107-0101-1030	30	1410
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	31

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	314
4107-0201-1002	2	344
4107-0201-1003	3	375
4107-0201-1004	4	401
4107-0201-1005	5	439
4107-0201-1006	6	469
4107-0201-1007	7	501
4107-0201-1008	8	531
4107-0201-1009	9	562
4107-0201-1010	10	592
4107-0201-1011	11	623
4107-0201-1012	12	665
4107-0201-1013	13	696
4107-0201-1014	14	726
4107-0201-1015	15	757
4107-0201-1016	16	787
4107-0201-1017	17	817
4107-0201-1018	18	848
4107-0201-1019	19	880
4107-0201-1020	20	910
4107-0201-1021	21	940
4107-0201-1022	22	971
4107-0201-1023	23	1021
4107-0201-1024	24	1051
4107-0201-1025	25	1082
4107-0201-1026	26	1112
4107-0201-1027	27	1142
4107-0201-1028	28	1173
4107-0201-1029	29	1203
4107-0201-1030	30	1234
4107-0201-1991	За каждый следующий км	31

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	313
4107-0301-1002	2	341
4107-0301-1003	3	372
4107-0301-1004	4	396
4107-0301-1005	5	425
4107-0301-1006	6	461
4107-0301-1007	7	490
4107-0301-1008	8	518
4107-0301-1009	9	549
4107-0301-1010	10	578
4107-0301-1011	11	606
4107-0301-1012	12	635
4107-0301-1013	13	664
4107-0301-1014	14	693
4107-0301-1015	15	736
4107-0301-1016	16	764
4107-0301-1017	17	793
4107-0301-1018	18	822
4107-0301-1019	19	851
4107-0301-1020	20	879
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	319
4107-0401-1002	2	354
4107-0401-1003	3	398
4107-0401-1004	4	429
4107-0401-1005	5	465
4107-0401-1006	6	500
4107-0401-1007	7	547
4107-0401-1008	8	583
4107-0401-1009	9	618
4107-0401-1010	10	653
4107-0401-1011	11	690
4107-0401-1012	12	725
4107-0401-1013	13	780
4107-0401-1014	14	815
4107-0401-1015	15	851
4107-0401-1016	16	886
4107-0401-1017	17	921
4107-0401-1018	18	958
4107-0401-1019	19	993
4107-0401-1020	20	1028
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	146

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	294	269	346	316	482	441	653	598
2 (002)	317	286	373	336	520	469	704	636
3 (003)	348	310	409	365	570	508	773	689
4 (004)	359	314	422	369	589	515	798	698
5 (005)	387	335	455	394	634	549	860	744
6 (006)	429	355	505	418	703	582	953	789
7 (007)	455	375	535	441	746	615	1011	833
8 (008)	483	416	568	489	792	682	1073	924
9 (009)	510	436	600	513	836	715	1133	969
10 (010)	537	456	632	536	880	748	1193	1013
11 (011)	565	477	665	561	926	782	1256	1060
12 (012)	591	497	695	585	969	815	1313	1104
13 (013)	618	517	727	608	1013	848	1373	1149
14 (014)	646	537	760	632	1059	880	1436	1193
15 (015)	672	557	791	655	1102	913	1493	1238
16 (016)	728	577	856	679	1193	946	1618	1282
17 (017)	756	598	889	704	1239	980	1680	1329
18 (018)	783	618	921	727	1284	1013	1740	1373
19 (019)	809	638	952	751	1326	1046	1798	1418
20 (020)	837	658	985	774	1372	1079	1860	1462
21 (021)	859	675	1011	794	1408	1107	1909	1500
22 (022)	881	692	1036	814	1444	1134	1958	1538
23 (023)	902	708	1061	833	1479	1161	2004	1573
24 (024)	924	725	1087	853	1515	1189	2053	1611
25 (025)	946	742	1113	873	1551	1216	2102	1649
26 (026)	967	758	1138	892	1585	1243	2149	1684
27 (027)	989	775	1164	912	1621	1270	2198	1722
28 (028)	1011	792	1189	932	1657	1298	2247	1760
29 (029)	1033	808	1215	951	1693	1325	2296	1796
30 (030)	1054	825	1240	971	1728	1352	2342	1833
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	284	262	334	308	466	430	631	582
2 (002)	305	278	359	327	500	456	678	618
3 (003)	330	297	388	349	541	487	733	660
4 (004)	338	301	398	354	554	493	751	669
5 (005)	360	317	424	373	590	520	800	704
6 (006)	382	334	449	393	626	548	849	742
7 (007)	405	351	476	413	664	575	900	780
8 (008)	426	368	501	433	698	603	947	818
9 (009)	448	385	527	453	734	631	996	856
10 (010)	470	401	553	472	770	657	1044	891
11 (011)	491	418	578	492	805	685	1091	929
12 (012)	528	435	621	512	866	713	1173	967
13 (013)	549	451	646	531	900	739	1220	1002
14 (014)	571	468	672	551	936	767	1269	1040
15 (015)	593	505	698	594	972	828	1318	1122
16 (016)	614	522	722	614	1007	856	1364	1160
17 (017)	636	539	748	634	1043	884	1413	1198
18 (018)	658	555	774	653	1079	910	1462	1233
19 (019)	681	573	801	674	1116	939	1513	1273
20 (020)	702	590	826	694	1151	967	1560	1311
21 (021)	724	606	852	713	1187	993	1609	1347
22 (022)	746	623	878	733	1223	1021	1658	1384
23 (023)	768	640	904	753	1259	1049	1707	1422
24 (024)	789	656	928	772	1293	1075	1753	1458
25 (025)	811	673	954	792	1330	1103	1802	1496
26 (026)	833	690	980	812	1366	1131	1851	1533
27 (027)	854	706	1005	831	1400	1157	1898	1569
28 (028)	876	723	1031	851	1436	1185	1947	1607
29 (029)	898	740	1056	871	1472	1213	1996	1644
30 (030)	919	756	1081	889	1507	1239	2042	1680
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	265	245	312	288	434	402	589	544
2 (002)	290	263	341	309	475	431	644	584
3 (003)	318	285	374	335	521	467	707	633
4 (004)	332	292	391	344	544	479	738	649
5 (005)	357	311	420	366	585	510	793	691
6 (006)	383	330	451	388	628	541	851	733
7 (007)	415	349	488	411	680	572	922	776
8 (008)	441	368	519	433	723	603	980	818
9 (009)	466	398	548	468	764	652	1036	884
10 (010)	492	417	579	491	807	684	1093	927
11 (011)	518	437	609	514	849	716	1151	971
12 (012)	544	456	640	536	892	748	1209	1013
13 (013)	569	475	669	559	933	779	1264	1056
14 (014)	595	494	700	581	975	810	1322	1098
15 (015)	620	514	729	605	1016	843	1378	1142
16 (016)	646	533	760	627	1059	874	1436	1184
17 (017)	671	552	789	649	1100	905	1491	1227
18 (018)	712	572	838	673	1167	938	1582	1271
19 (019)	737	591	867	695	1208	969	1638	1313
20 (020)	762	610	896	718	1249	1000	1693	1356
21 (021)	788	629	927	740	1292	1031	1751	1398
22 (022)	813	648	956	762	1333	1062	1807	1440
23 (023)	839	667	987	785	1375	1093	1864	1482
24 (024)	864	686	1016	807	1416	1125	1920	1524
25 (025)	891	706	1048	831	1461	1157	1980	1569
26 (026)	916	725	1078	853	1502	1189	2036	1611
27 (027)	942	744	1108	875	1544	1220	2093	1653
28 (028)	967	763	1138	898	1585	1251	2149	1696
29 (029)	993	783	1168	921	1628	1284	2207	1740
30 (030)	1018	802	1198	944	1669	1315	2262	1782
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	19	31	22	43	31	58	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	157	183

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	264
4109-0101-1002	2	293
4109-0101-1003	3	316
4109-0101-1004	4	323
4109-0101-1005	5	343
4109-0101-1006	6	363
4109-0101-1007	7	383
4109-0101-1008	8	403
4109-0101-1009	9	423
4109-0101-1010	10	443
4109-0101-1011	11	463
4109-0101-1012	12	505
4109-0101-1013	13	524
4109-0101-1014	14	545
4109-0101-1015	15	565
4109-0101-1016	16	584
4109-0101-1017	17	605
4109-0101-1018	18	625
4109-0101-1019	19	644
4109-0101-1020	20	665
4109-0101-1021	21	681
4109-0101-1022	22	696
4109-0101-1023	23	712
4109-0101-1024	24	728
4109-0101-1025	25	743
4109-0101-1026	26	759
4109-0101-1027	27	774
4109-0101-1028	28	790
4109-0101-1029	29	806
4109-0101-1030	30	821
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	256
4109-0201-1002	2	271
4109-0201-1003	3	289
4109-0201-1004	4	306
4109-0201-1005	5	321
4109-0201-1006	6	337
4109-0201-1007	7	353
4109-0201-1008	8	369
4109-0201-1009	9	385
4109-0201-1010	10	400
4109-0201-1011	11	416
4109-0201-1012	12	431
4109-0201-1013	13	447
4109-0201-1014	14	463
4109-0201-1015	15	478
4109-0201-1016	16	494
4109-0201-1017	17	509
4109-0201-1018	18	525
4109-0201-1019	19	542
4109-0201-1020	20	557
4109-0201-1021	21	573
4109-0201-1022	22	588
4109-0201-1023	23	604
4109-0201-1024	24	620
4109-0201-1025	25	657
4109-0201-1026	26	673
4109-0201-1027	27	688
4109-0201-1028	28	704
4109-0201-1029	29	719
4109-0201-1030	30	735
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	141

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	107	126	175	238
2 (002)	157	185	257	349
3 (003)	215	253	352	478
4 (004)	264	311	433	587
5 (005)	318	374	521	707
6 (006)	367	432	602	816
7 (007)	421	495	690	936
8 (008)	470	553	770	1044
9 (009)	524	616	859	1164
10 (010)	578	680	948	1284
11 (011)	627	738	1028	1393
12 (012)	685	806	1123	1522
13 (013)	735	865	1205	1633
14 (014)	780	918	1279	1733
15 (015)	847	996	1389	1882
16 (016)	892	1049	1462	1982
17 (017)	941	1107	1543	2091
18 (018)	986	1160	1616	2191
19 (019)	1062	1249	1741	2360
20 (020)	1111	1307	1821	2469
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	421	495	690	936
2 (002)	470	553	770	1044
3 (003)	524	616	859	1164
4 (004)	578	680	948	1284
5 (005)	627	738	1028	1393
6 (006)	685	806	1123	1522
7 (007)	735	865	1205	1633
8 (008)	780	918	1279	1733
9 (009)	847	996	1389	1882
10 (010)	892	1049	1462	1982
11 (011)	941	1107	1543	2091
12 (012)	986	1160	1616	2191
13 (013)	1062	1249	1741	2360
14 (014)	1107	1302	1815	2460
15 (015)	1156	1360	1895	2569
16 (016)	1201	1413	1969	2669
17 (017)	1250	1471	2049	2778
18 (018)	1295	1524	2123	2878
19 (019)	1344	1581	2203	2987
20 (020)	1393	1639	2284	3096
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	134

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	492	492
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	559	559
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	553	553
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	357	357
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	618	618
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	273	273
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	433	433
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	349	349
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	335	335
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	571	571
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1250	1250
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	386	220
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	467	416
4131-0102-03	Пиломатериалы	394	610
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	479	479
4131-0103-02	Металл листовой	399	399
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	394	394
4131-0103-04	Проволока в кругах	649	649
4131-0103-05	Конструкции металлические	424	424
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	281	361
4131-0104-02	Песок всякий	159	192
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	211	215
4131-0104-04	Глина сухая	236	223
4131-0104-05	Мусор строительный	70	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	430	296

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная