

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 05.00 – Алматинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	298	256	223	206	188	351	301	262	242	221
2 (002)	339	287	245	224	203	399	338	288	264	239
3 (003)	398	331	274	249	223	468	389	322	293	262
4 (004)	428	359	295	261	232	504	422	347	307	273
5 (005)	478	398	323	292	261	562	468	380	344	307
6 (006)	534	434	349	314	279	628	511	411	369	328
7 (007)	582	478	385	336	297	685	562	453	395	349
8 (008)	642	517	413	359	315	755	608	486	422	371
9 (009)	690	553	439	381	333	812	651	516	448	392
10 (010)	737	603	465	415	351	867	709	547	488	413
11 (011)	774	631	486	432	366	911	742	572	508	431
12 (012)	811	659	506	450	381	954	775	595	529	448
13 (013)	868	690	528	469	396	1021	812	621	552	466
14 (014)	905	718	549	486	411	1065	845	646	572	484
15 (015)	941	746	584	504	426	1107	878	687	593	501
16 (016)	978	774	605	521	441	1151	911	712	613	519
17 (017)	1015	802	625	539	456	1194	944	735	634	536
18 (018)	1052	830	646	556	470	1238	976	760	654	553
19 (019)	1088	858	667	574	485	1280	1009	785	675	571
20 (020)	1125	887	687	591	500	1324	1044	808	695	588
21 (021)	1162	915	708	609	534	1367	1076	833	716	628
22 (022)	1199	964	728	626	549	1411	1134	856	736	646

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1236	992	749	644	563	1454	1167	881	758	662
24 (024)	1272	1020	770	661	578	1496	1200	906	778	680
25 (025)	1339	1050	792	680	594	1575	1235	932	800	699
26 (026)	1376	1078	812	698	609	1619	1268	955	821	716
27 (027)	1413	1106	833	715	623	1662	1301	980	841	733
28 (028)	1449	1135	853	733	638	1705	1335	1004	862	751
29 (029)	1486	1163	874	750	653	1748	1368	1028	882	768
30 (030)	1523	1191	895	792	668	1792	1401	1053	932	786
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	25	19	16	14	39	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	489	420	366	338	308	662	569	496	458	418
2 (002)	556	470	402	367	333	753	638	544	498	451
3 (003)	652	543	449	408	366	884	736	609	553	496
4 (004)	702	589	484	428	380	951	798	656	580	516
5 (005)	784	652	530	479	428	1062	884	718	649	580
6 (006)	875	711	572	515	457	1187	964	776	698	620
7 (007)	954	784	631	551	487	1293	1062	856	747	660

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1052	848	677	589	516	1427	1149	918	798	700
9 (009)	1131	907	720	625	546	1533	1229	976	847	740
10 (010)	1208	989	762	680	575	1638	1340	1033	922	780
11 (011)	1269	1034	797	708	600	1720	1402	1080	960	813
12 (012)	1330	1080	830	738	625	1802	1464	1124	1000	847
13 (013)	1423	1131	866	769	649	1929	1533	1173	1042	880
14 (014)	1484	1177	900	797	674	2011	1596	1220	1080	913
15 (015)	1543	1223	957	826	698	2091	1658	1298	1120	947
16 (016)	1603	1269	992	854	723	2173	1720	1344	1158	980
17 (017)	1664	1315	1025	884	748	2256	1782	1389	1198	1013
18 (018)	1725	1361	1059	911	770	2338	1844	1436	1236	1044
19 (019)	1784	1407	1093	941	795	2418	1907	1482	1276	1078
20 (020)	1844	1454	1126	969	820	2500	1971	1527	1313	1111
21 (021)	1905	1500	1161	998	875	2582	2033	1573	1353	1187
22 (022)	1966	1580	1193	1026	900	2664	2142	1618	1391	1220
23 (023)	2026	1626	1228	1056	923	2747	2204	1664	1431	1251
24 (024)	2085	1672	1262	1084	948	2827	2267	1711	1469	1284
25 (025)	2195	1721	1298	1115	974	2976	2333	1760	1511	1320
26 (026)	2256	1767	1331	1144	998	3058	2396	1804	1551	1353
27 (027)	2316	1813	1366	1172	1021	3140	2458	1851	1589	1384
28 (028)	2375	1861	1398	1202	1046	3220	2522	1896	1629	1418
29 (029)	2436	1907	1433	1230	1070	3302	2584	1942	1667	1451
30 (030)	2497	1952	1467	1298	1095	3384	2647	1989	1760	1484
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	54	41	31	26	23	73	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	272	236	207	192	182	320	278	244	226	214
2 (002)	310	268	232	214	196	365	315	273	252	231
3 (003)	358	300	256	234	213	421	353	301	275	251
4 (004)	372	314	266	242	219	438	369	313	285	258
5 (005)	413	346	287	260	234	486	407	338	306	275
6 (006)	450	374	307	277	249	529	440	361	326	293
7 (007)	490	404	335	296	264	576	475	394	348	311
8 (008)	531	439	355	313	279	625	516	418	368	328
9 (009)	568	467	376	339	294	668	549	442	399	346
10 (010)	605	495	396	356	309	712	582	466	419	364
11 (011)	641	523	417	374	333	754	615	491	440	392
12 (012)	687	552	438	391	348	808	649	515	460	409
13 (013)	724	587	458	409	363	852	691	539	481	427
14 (014)	760	615	488	426	378	894	724	574	501	445
15 (015)	797	644	509	444	393	938	758	599	522	462
16 (016)	834	672	529	461	407	981	791	622	542	479
17 (017)	880	700	550	479	422	1035	824	647	564	496
18 (018)	917	728	570	496	437	1079	856	671	584	514
19 (019)	957	758	592	515	453	1126	892	696	606	533
20 (020)	993	786	613	545	467	1168	925	721	641	549
21 (021)	1030	828	634	562	482	1212	974	746	661	567
22 (022)	1067	856	654	580	497	1255	1007	769	682	585

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1104	884	675	597	512	1299	1040	794	702	602
24 (024)	1158	912	695	615	527	1362	1073	818	724	620
25 (025)	1195	940	731	632	541	1406	1106	860	744	636
26 (026)	1231	969	751	650	556	1448	1140	884	765	654
27 (027)	1268	997	772	667	571	1492	1173	908	785	672
28 (028)	1305	1025	793	685	586	1535	1206	933	806	689
29 (029)	1342	1053	813	702	601	1579	1239	956	826	707
30 (030)	1378	1081	834	720	615	1621	1272	981	847	724
31 (031)	1418	1111	856	739	650	1668	1307	1007	869	765
32 (032)	1455	1160	876	756	665	1712	1365	1031	889	782
33 (033)	1491	1188	897	774	680	1754	1398	1055	911	800
34 (034)	1528	1217	918	791	695	1798	1432	1080	931	818
35 (035)	1592	1245	938	809	709	1873	1465	1104	952	834
36 (036)	1629	1273	959	826	724	1916	1498	1128	972	852
37 (037)	1666	1301	979	844	739	1960	1531	1152	993	869
38 (038)	1702	1329	1000	861	754	2002	1564	1176	1013	887
39 (039)	1739	1357	1021	879	769	2046	1596	1201	1034	905
40 (040)	1776	1385	1041	896	783	2089	1629	1225	1054	921
41 (041)	1813	1414	1062	938	798	2133	1664	1249	1104	939
42 (042)	1850	1442	1082	956	813	2176	1696	1273	1125	956
43 (043)	1889	1472	1104	974	829	2222	1732	1299	1146	975
44 (044)	1926	1500	1125	992	843	2266	1765	1324	1167	992
45 (045)	1963	1528	1146	1009	858	2309	1798	1348	1187	1009

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1999	1556	1196	1027	873	2352	1831	1407	1208	1027
47 (047)	2036	1585	1216	1044	888	2395	1865	1431	1228	1045
48 (048)	2073	1613	1237	1062	903	2439	1898	1455	1249	1062
49 (049)	2110	1641	1257	1080	917	2482	1931	1479	1271	1079
50 (050)	2146	1669	1278	1097	932	2525	1964	1504	1291	1096
51 (051)	2183	1697	1298	1115	947	2568	1996	1527	1312	1114
52 (052)	2220	1767	1319	1132	962	2612	2079	1552	1332	1132
53 (053)	2257	1795	1340	1150	977	2655	2112	1576	1353	1149
54 (054)	2293	1823	1360	1167	992	2698	2145	1600	1373	1167
55 (055)	2330	1851	1381	1185	1006	2741	2178	1625	1394	1184
56 (056)	2424	1881	1403	1203	1022	2852	2213	1651	1415	1202
57 (057)	2461	1910	1423	1221	1037	2895	2247	1674	1436	1220
58 (058)	2497	1938	1444	1238	1052	2938	2280	1699	1456	1238
59 (059)	2534	1966	1465	1256	1066	2981	2313	1724	1478	1254
60 (060)	2571	1994	1485	1273	1081	3025	2346	1747	1498	1272
61 (061)	2608	2022	1506	1291	1096	3068	2379	1772	1519	1289
62 (062)	2644	2050	1526	1309	1111	3111	2412	1795	1540	1307
63 (063)	2681	2078	1547	1326	1126	3154	2445	1820	1560	1325
64 (064)	2718	2107	1568	1344	1140	3198	2479	1845	1581	1341
65 (065)	2755	2135	1588	1361	1155	3241	2512	1868	1601	1359
66 (066)	2791	2163	1609	1379	1170	3284	2545	1893	1622	1376
67 (067)	2828	2191	1629	1396	1185	3327	2578	1916	1642	1394
68 (068)	2868	2221	1651	1415	1200	3374	2613	1942	1665	1412

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2905	2249	1672	1432	1215	3418	2646	1967	1685	1429
70 (070)	2941	2278	1693	1450	1230	3460	2680	1992	1706	1447
71 (071)	2978	2306	1713	1467	1245	3504	2713	2015	1726	1465
72 (072)	3015	2334	1734	1485	1260	3547	2746	2040	1747	1482
73 (073)	3052	2362	1754	1502	1274	3591	2779	2064	1767	1499
74 (074)	3088	2390	1775	1520	1289	3633	2812	2088	1788	1516
75 (075)	3125	2418	1796	1538	1304	3676	2845	2113	1809	1534
76 (076)	3162	2446	1816	1555	1319	3720	2878	2136	1829	1552
77 (077)	3199	2475	1837	1573	1334	3764	2912	2161	1851	1569
78 (078)	3235	2503	1857	1590	1349	3806	2945	2185	1871	1587
79 (079)	3272	2531	1878	1608	1420	3849	2978	2209	1892	1671
80 (080)	3312	2561	1900	1626	1435	3896	3013	2235	1913	1688
81 (081)	3348	2589	1921	1644	1450	3939	3046	2260	1934	1706
82 (082)	3385	2617	1941	1661	1465	3982	3079	2284	1954	1724
83 (083)	3422	2646	1962	1679	1480	4026	3113	2308	1975	1741
84 (084)	3459	2674	1982	1696	1495	4069	3146	2332	1995	1759
85 (085)	3495	2702	2003	1714	1509	4112	3179	2356	2016	1775
86 (086)	3532	2730	2024	1731	1524	4155	3212	2381	2036	1793
87 (087)	3569	2758	2044	1749	1539	4199	3245	2405	2058	1811
88 (088)	3606	2786	2065	1767	1554	4242	3278	2429	2079	1828
89 (089)	3643	2815	2085	1856	1569	4286	3312	2453	2184	1846
90 (090)	3679	2843	2106	1873	1583	4328	3345	2478	2204	1862

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3716	2871	2127	1891	1598	4372	3378	2502	2225	1880
92 (092)	3756	2901	2149	1909	1614	4419	3413	2528	2246	1899
93 (093)	3792	2929	2256	1927	1629	4461	3446	2654	2267	1916
94 (094)	3829	2957	2277	1944	1643	4505	3479	2679	2287	1933
95 (095)	3866	2985	2297	1962	1658	4548	3512	2702	2308	1951
96 (096)	3903	3014	2318	1979	1673	4592	3546	2727	2328	1968
97 (097)	3939	3042	2338	1997	1688	4634	3579	2751	2349	1986
98 (098)	3976	3070	2359	2015	1703	4678	3612	2775	2371	2004
99 (099)	4013	3098	2380	2032	1718	4721	3645	2800	2391	2021
100 (901)	4050	3248	2400	2050	1732	4765	3821	2824	2412	2038
101 (101)	4086	3277	2421	2067	1747	4807	3855	2848	2432	2055
102 (102)	4123	3305	2441	2085	1762	4851	3888	2872	2453	2073
103 (103)	4320	3333	2462	2102	1777	5082	3921	2896	2473	2091
104 (104)	4357	3361	2482	2120	1792	5126	3954	2920	2494	2108
105 (105)	4396	3391	2505	2138	1807	5172	3989	2947	2515	2126
106 (106)	4433	3419	2525	2156	1822	5215	4022	2971	2536	2144
107 (107)	4470	3448	2546	2173	1837	5259	4056	2995	2556	2161
108 (108)	4506	3476	2566	2191	1852	5301	4089	3019	2578	2179
109 (109)	4543	3504	2587	2208	1866	5345	4122	3044	2598	2195
110 (110)	4580	3532	2607	2226	1881	5388	4155	3067	2619	2213
111 (111)	4617	3560	2628	2244	1896	5432	4188	3092	2640	2231
112 (112)	4654	3588	2649	2261	1911	5475	4221	3116	2660	2248
113 (113)	4690	3616	2669	2279	1926	5518	4254	3140	2681	2266

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4727	3645	2690	2296	1940	5561	4288	3165	2701	2282
115 (115)	4764	3673	2710	2314	1955	5605	4321	3188	2722	2300
116 (116)	4801	3701	2731	2331	1970	5648	4354	3213	2742	2318
117 (117)	4840	3731	2753	2350	1986	5694	4389	3239	2765	2336
118 (118)	4877	3759	2774	2367	2001	5738	4422	3264	2785	2354
119 (119)	4914	3787	2794	2385	2015	5781	4455	3287	2806	2371
120 (120)	4950	3816	2815	2402	2030	5824	4489	3312	2826	2388
121 (121)	4987	3844	2835	2420	2045	5867	4522	3335	2847	2406
122 (122)	5024	3872	2856	2437	2060	5911	4555	3360	2867	2424
123 (123)	5061	3900	2877	2455	2075	5954	4588	3385	2888	2441
124 (124)	5097	3928	2897	2473	2089	5996	4621	3408	2909	2458
125 (125)	5134	3956	2918	2490	2104	6040	4654	3433	2929	2475
126 (126)	5171	3984	2938	2508	2119	6084	4687	3456	2951	2493
127 (127)	5208	4013	2959	2525	2134	6127	4721	3481	2971	2511
128 (128)	5245	4041	2980	2543	2149	6171	4754	3506	2992	2528
129 (129)	5284	4071	3002	2561	2164	6216	4789	3532	3013	2546
130 (130)	5321	4099	3022	2579	2179	6260	4822	3555	3034	2564
131 (131)	5358	4127	3043	2596	2194	6304	4855	3580	3054	2581
132 (132)	5394	4155	3063	2614	2209	6346	4888	3604	3075	2599
133 (133)	5431	4184	3084	2631	2223	6389	4922	3628	3095	2615
134 (134)	5468	4212	3105	2649	2238	6433	4955	3653	3116	2633
135 (135)	5505	4240	3125	2666	2253	6476	4988	3676	3136	2651
136 (136)	5541	4268	3146	2684	2268	6519	5021	3701	3158	2668

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5578	4296	3166	2702	2283	6562	5054	3725	3179	2686
138 (138)	5615	4324	3187	2719	2297	6606	5087	3749	3199	2702
139 (139)	5652	4352	3208	2737	2312	6649	5120	3774	3220	2720
140 (140)	5688	4381	3228	2754	2327	6692	5154	3798	3240	2738
141 (141)	5728	4411	3250	2773	2343	6739	5189	3824	3262	2756
142 (142)	5765	4439	3271	2790	2358	6782	5222	3848	3282	2774
143 (143)	5801	4467	3291	2808	2372	6825	5255	3872	3304	2791
144 (144)	5838	4495	3312	2825	2387	6868	5288	3896	3324	2808
145 (145)	5875	4523	3333	2843	2402	6912	5321	3921	3345	2826
146 (146)	5912	4552	3353	2860	2417	6955	5355	3945	3365	2844
147 (147)	5948	4580	3374	2878	2432	6998	5388	3969	3386	2861
148 (148)	5985	4608	3394	2896	2446	7041	5421	3993	3407	2878
149 (149)	6022	4636	3415	2913	2461	7085	5454	4018	3427	2895
150 (150)	6059	4664	3436	2931	2476	7128	5487	4042	3448	2913
151 (151)	6096	4692	3456	2948	2491	7172	5520	4066	3468	2931
152 (152)	6132	4721	3477	2966	2506	7214	5554	4091	3489	2948
153 (153)	6169	4749	3497	2983	2520	7258	5587	4114	3509	2965
154 (154)	6209	4779	3519	3002	2536	7305	5622	4140	3532	2984
155 (155)	6245	4807	3540	3019	2551	7347	5655	4165	3552	3001
156 (156)	6282	4835	3561	3037	2566	7391	5688	4189	3573	3019
157 (157)	6319	4863	3581	3054	2580	7434	5721	4213	3593	3035
158 (158)	6356	4892	3602	3072	2595	7478	5755	4238	3614	3053
159 (159)	6392	4920	3622	3089	2610	7520	5788	4261	3634	3071

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6429	4948	3643	3107	2625	7564	5821	4286	3655	3088
161 (161)	6466	4976	3664	3125	2640	7607	5854	4311	3676	3106
162 (162)	6503	5004	3684	3142	2655	7651	5887	4334	3696	3124
163 (163)	6539	5032	3705	3160	2669	7693	5920	4359	3718	3140
164 (164)	6576	5060	3725	3177	2684	7736	5953	4382	3738	3158
165 (165)	6613	5089	3746	3195	2699	7780	5987	4407	3759	3175
166 (166)	6652	5119	3768	3213	2715	7826	6022	4433	3780	3194
167 (167)	6689	5147	3789	3231	2729	7869	6055	4458	3801	3211
168 (168)	6726	5175	3809	3248	2744	7913	6088	4481	3821	3228
169 (169)	6763	5203	3830	3266	2759	7956	6121	4506	3842	3246
170 (170)	6799	5231	3850	3283	2774	7999	6154	4529	3862	3264
171 (171)	6836	5260	3871	3301	2789	8042	6188	4554	3884	3281
172 (172)	6873	5288	3891	3318	2803	8086	6221	4578	3904	3298
173 (173)	6910	5316	3912	3336	2818	8129	6254	4602	3925	3315
174 (174)	6947	5344	3933	3354	2833	8173	6287	4627	3946	3333
175 (175)	6983	5372	3953	3371	2848	8215	6320	4651	3966	3351
176 (176)	7020	5400	3974	3389	2863	8259	6353	4675	3987	3368
177 (177)	7057	5428	3994	3406	2877	8302	6386	4699	4007	3385
178 (178)	7096	5459	4016	3425	2893	8348	6422	4725	4029	3404
179 (179)	7133	5487	4037	3442	2908	8392	6455	4749	4049	3421
180 (180)	7170	5515	4058	3460	2923	8435	6488	4774	4071	3439
181 (181)	7207	5543	4078	3477	2937	8479	6521	4798	4091	3455
182 (182)	7243	5571	4099	3495	2952	8521	6554	4822	4112	3473

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7280	5599	4119	3512	2967	8565	6587	4846	4132	3491
184 (184)	7317	5628	4140	3530	2982	8608	6621	4871	4153	3508
185 (185)	7354	5656	4161	3547	2997	8652	6654	4895	4173	3526
186 (186)	7390	5684	4181	3565	3012	8694	6687	4919	4194	3544
187 (187)	7427	5712	4202	3583	3026	8738	6720	4944	4215	3560
188 (188)	7464	5740	4222	3600	3041	8781	6753	4967	4235	3578
189 (189)	7501	5768	4243	3618	3056	8825	6786	4992	4256	3595
190 (190)	7540	5799	4265	3636	3072	8871	6822	5018	4278	3614
191 (191)	7577	5827	4286	3654	3086	8914	6855	5042	4299	3631
192 (192)	7614	5855	4306	3671	3101	8958	6888	5066	4319	3648
193 (193)	7651	5883	4327	3689	3116	9001	6921	5091	4340	3666
194 (194)	7687	5911	4347	3706	3131	9044	6954	5114	4360	3684
195 (195)	7724	5939	4368	3724	3146	9087	6987	5139	4381	3701
196 (196)	7761	5967	4389	3741	3160	9131	7020	5164	4401	3718
197 (197)	7798	5996	4409	3759	3175	9174	7054	5187	4422	3735
198 (198)	7834	6024	4430	3777	3190	9216	7087	5212	4444	3753
199 (199)	7871	6052	4450	3794	3205	9260	7120	5235	4464	3771
200 (902)	7908	6080	4471	3812	3220	9304	7153	5260	4485	3788
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	33	25	19	16	14	39	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	446	387	339	315	298	604	524	460	427	404
2 (002)	508	439	380	351	321	689	596	516	476	436
3 (003)	587	492	420	384	349	796	667	569	520	473
4 (004)	610	515	436	397	359	827	698	591	538	487
5 (005)	677	567	470	426	384	918	769	638	578	520
6 (006)	738	613	503	454	408	1000	831	682	616	553
7 (007)	803	662	549	485	433	1089	898	744	658	587
8 (008)	870	720	582	513	457	1180	976	789	696	620
9 (009)	931	766	616	556	482	1262	1038	836	753	653
10 (010)	992	811	649	584	507	1344	1100	880	791	687
11 (011)	1051	857	684	613	546	1424	1162	927	831	740
12 (012)	1126	905	718	641	570	1527	1227	973	869	773
13 (013)	1187	962	751	670	595	1609	1304	1018	909	807
14 (014)	1246	1008	800	698	620	1689	1367	1084	947	840
15 (015)	1307	1056	834	728	644	1771	1431	1131	987	873
16 (016)	1367	1102	867	756	667	1853	1493	1176	1024	904
17 (017)	1443	1148	902	785	692	1956	1556	1222	1064	938
18 (018)	1503	1193	934	813	716	2038	1618	1267	1102	971
19 (019)	1569	1243	970	844	743	2127	1684	1316	1144	1007
20 (020)	1628	1289	1005	893	766	2207	1747	1362	1211	1038
21 (021)	1689	1357	1039	921	790	2289	1840	1409	1249	1071
22 (022)	1749	1403	1072	951	815	2371	1902	1453	1289	1104

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1810	1449	1107	979	839	2453	1964	1500	1327	1138
24 (024)	1898	1495	1139	1008	864	2573	2027	1544	1367	1171
25 (025)	1959	1541	1198	1036	887	2656	2089	1624	1404	1202
26 (026)	2018	1589	1231	1066	911	2736	2153	1669	1444	1236
27 (027)	2079	1634	1266	1093	936	2818	2216	1716	1482	1269
28 (028)	2139	1680	1300	1123	961	2900	2278	1762	1522	1302
29 (029)	2200	1726	1333	1151	985	2982	2340	1807	1560	1336
30 (030)	2259	1772	1367	1180	1008	3062	2402	1853	1600	1367
31 (031)	2325	1821	1403	1211	1066	3151	2469	1902	1642	1444
32 (032)	2385	1902	1436	1239	1090	3233	2578	1947	1680	1478
33 (033)	2444	1948	1470	1269	1115	3313	2640	1993	1720	1511
34 (034)	2505	1995	1505	1297	1139	3396	2704	2040	1758	1544
35 (035)	2610	2041	1538	1326	1162	3538	2767	2084	1798	1576
36 (036)	2670	2087	1572	1354	1187	3620	2829	2131	1836	1609
37 (037)	2731	2133	1605	1384	1211	3702	2891	2176	1876	1642
38 (038)	2790	2179	1639	1411	1236	3782	2953	2222	1913	1676
39 (039)	2851	2225	1674	1441	1261	3864	3016	2269	1953	1709
40 (040)	2911	2270	1707	1469	1284	3947	3078	2313	1991	1740
41 (041)	2972	2318	1741	1538	1308	4029	3142	2360	2084	1773
42 (042)	3033	2364	1774	1567	1333	4111	3204	2404	2124	1807
43 (043)	3097	2413	1810	1597	1359	4198	3271	2453	2164	1842
44 (044)	3157	2459	1844	1626	1382	4280	3333	2500	2204	1873
45 (045)	3218	2505	1879	1654	1407	4362	3396	2547	2242	1907

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3277	2551	1961	1684	1431	4442	3458	2658	2282	1940
47 (047)	3338	2598	1993	1711	1456	4524	3522	2702	2320	1973
48 (048)	3398	2644	2028	1741	1480	4607	3584	2749	2360	2007
49 (049)	3459	2690	2061	1770	1503	4689	3647	2793	2400	2038
50 (050)	3518	2736	2095	1798	1528	4769	3709	2840	2438	2071
51 (051)	3579	2782	2128	1828	1552	4851	3771	2884	2478	2104
52 (052)	3639	2897	2162	1856	1577	4933	3927	2931	2516	2138
53 (053)	3700	2943	2197	1885	1602	5016	3989	2978	2556	2171
54 (054)	3759	2989	2230	1913	1626	5096	4051	3022	2593	2204
55 (055)	3820	3034	2264	1943	1649	5178	4113	3069	2633	2236
56 (056)	3974	3084	2300	1972	1675	5387	4180	3118	2673	2271
57 (057)	4034	3131	2333	2002	1700	5469	4244	3162	2713	2304
58 (058)	4093	3177	2367	2030	1725	5549	4307	3209	2751	2338
59 (059)	4154	3223	2402	2059	1748	5631	4369	3256	2791	2369
60 (060)	4215	3269	2434	2087	1772	5713	4431	3300	2829	2402
61 (061)	4275	3315	2469	2116	1797	5796	4493	3347	2869	2436
62 (062)	4334	3361	2502	2146	1821	5876	4556	3391	2909	2469
63 (063)	4395	3407	2536	2174	1846	5958	4618	3438	2947	2502
64 (064)	4456	3454	2570	2203	1869	6040	4682	3484	2987	2533
65 (065)	4516	3500	2603	2231	1893	6122	4744	3529	3024	2567
66 (066)	4575	3546	2638	2261	1918	6202	4807	3576	3064	2600
67 (067)	4636	3592	2670	2289	1943	6284	4869	3620	3102	2633
68 (068)	4702	3641	2707	2320	1967	6373	4936	3669	3144	2667

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4762	3687	2741	2348	1992	6456	4998	3716	3182	2700
70 (070)	4821	3734	2775	2377	2016	6536	5062	3762	3222	2733
71 (071)	4882	3780	2808	2405	2041	6618	5124	3807	3260	2767
72 (072)	4943	3826	2843	2434	2066	6700	5187	3853	3300	2800
73 (073)	5003	3872	2875	2462	2089	6782	5249	3898	3338	2831
74 (074)	5062	3918	2910	2492	2113	6862	5311	3944	3378	2864
75 (075)	5123	3964	2944	2521	2138	6944	5373	3991	3418	2898
76 (076)	5184	4010	2977	2549	2162	7027	5436	4036	3456	2931
77 (077)	5244	4057	3011	2579	2187	7109	5500	4082	3496	2964
78 (078)	5303	4103	3044	2607	2211	7189	5562	4127	3533	2998
79 (079)	5364	4149	3079	2636	2328	7271	5624	4173	3573	3156
80 (080)	5430	4198	3115	2666	2352	7360	5691	4222	3613	3189
81 (081)	5489	4244	3149	2695	2377	7440	5753	4269	3653	3222
82 (082)	5549	4290	3182	2723	2402	7522	5816	4313	3691	3256
83 (083)	5610	4338	3216	2752	2426	7604	5880	4360	3731	3289
84 (084)	5670	4384	3249	2780	2451	7687	5942	4404	3769	3322
85 (085)	5730	4430	3284	2810	2474	7767	6004	4451	3809	3353
86 (086)	5790	4475	3318	2838	2498	7849	6067	4498	3847	3387
87 (087)	5851	4521	3351	2867	2523	7931	6129	4542	3887	3420
88 (088)	5911	4567	3385	2897	2548	8013	6191	4589	3927	3453
89 (089)	5972	4615	3418	3043	2572	8096	6256	4633	4124	3487
90 (090)	6031	4661	3452	3070	2595	8176	6318	4680	4162	3518

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	6092	4707	3487	3100	2620	8258	6380	4727	4202	3551
92 (092)	6157	4756	3523	3130	2646	8347	6447	4776	4242	3587
93 (093)	6216	4802	3698	3159	2670	8427	6509	5013	4282	3620
94 (094)	6277	4848	3733	3187	2693	8509	6571	5060	4320	3651
95 (095)	6338	4893	3766	3216	2718	8591	6633	5104	4360	3684
96 (096)	6398	4941	3800	3244	2743	8673	6698	5151	4398	3718
97 (097)	6457	4987	3833	3274	2767	8753	6760	5196	4438	3751
98 (098)	6518	5033	3867	3303	2792	8836	6822	5242	4478	3784
99 (099)	6579	5079	3902	3331	2816	8918	6884	5289	4516	3818
100 (901)	6639	5325	3934	3361	2839	9000	7218	5333	4556	3849
101 (101)	6698	5372	3969	3389	2864	9080	7282	5380	4593	3882
102 (102)	6759	5418	4002	3418	2889	9162	7344	5424	4633	3916
103 (103)	7082	5464	4036	3446	2913	9600	7407	5471	4671	3949
104 (104)	7143	5510	4069	3475	2938	9682	7469	5516	4711	3982
105 (105)	7207	5559	4107	3505	2962	9769	7536	5567	4751	4016
106 (106)	7267	5605	4139	3534	2987	9851	7598	5611	4791	4049
107 (107)	7328	5652	4174	3562	3011	9933	7662	5658	4829	4082
108 (108)	7387	5698	4207	3592	3036	10013	7724	5702	4869	4116
109 (109)	7448	5744	4241	3620	3059	10096	7787	5749	4907	4147
110 (110)	7508	5790	4274	3649	3084	10178	7849	5793	4947	4180
111 (111)	7569	5836	4308	3679	3108	10260	7911	5840	4987	4213
112 (112)	7630	5882	4343	3707	3133	10342	7973	5887	5024	4247
113 (113)	7689	5928	4375	3736	3157	10422	8036	5931	5064	4280

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7749	5975	4410	3764	3180	10504	8100	5978	5102	4311
115 (115)	7810	6021	4443	3793	3205	10587	8162	6022	5142	4344
116 (116)	7870	6067	4477	3821	3230	10669	8224	6069	5180	4378
117 (117)	7934	6116	4513	3852	3256	10756	8291	6118	5222	4413
118 (118)	7995	6162	4548	3880	3280	10838	8353	6164	5260	4447
119 (119)	8056	6208	4580	3910	3303	10920	8416	6209	5300	4478
120 (120)	8115	6256	4615	3938	3328	11000	8480	6256	5338	4511
121 (121)	8175	6302	4648	3967	3352	11082	8542	6300	5378	4544
122 (122)	8236	6348	4682	3995	3377	11164	8604	6347	5416	4578
123 (123)	8297	6393	4716	4025	3402	11247	8667	6393	5456	4611
124 (124)	8356	6439	4749	4054	3425	11327	8729	6438	5496	4642
125 (125)	8416	6485	4784	4082	3449	11409	8791	6484	5533	4676
126 (126)	8477	6531	4816	4111	3474	11491	8853	6529	5573	4709
127 (127)	8538	6579	4851	4139	3498	11573	8918	6576	5611	4742
128 (128)	8598	6625	4885	4169	3523	11656	8980	6622	5651	4776
129 (129)	8662	6674	4921	4198	3548	11742	9047	6671	5691	4809
130 (130)	8723	6720	4954	4228	3572	11824	9109	6716	5731	4842
131 (131)	8784	6766	4989	4256	3597	11907	9171	6762	5769	4876
132 (132)	8843	6811	5021	4285	3621	11987	9233	6807	5809	4909
133 (133)	8903	6859	5056	4313	3644	12069	9298	6853	5847	4940
134 (134)	8964	6905	5090	4343	3669	12151	9360	6900	5887	4973
135 (135)	9025	6951	5123	4370	3693	12233	9422	6944	5924	5007
136 (136)	9084	6997	5157	4400	3718	12313	9484	6991	5964	5040

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9144	7043	5190	4430	3743	12396	9547	7036	6004	5073
138 (138)	9205	7089	5225	4457	3766	12478	9609	7082	6042	5104
139 (139)	9266	7134	5259	4487	3790	12560	9671	7129	6082	5138
140 (140)	9325	7182	5292	4515	3815	12640	9736	7173	6120	5171
141 (141)	9390	7231	5328	4546	3841	12729	9802	7222	6162	5207
142 (142)	9451	7277	5362	4574	3866	12811	9864	7269	6200	5240
143 (143)	9510	7323	5395	4603	3889	12891	9927	7313	6240	5271
144 (144)	9570	7369	5430	4631	3913	12973	9989	7360	6278	5304
145 (145)	9631	7415	5464	4661	3938	13056	10051	7407	6318	5338
146 (146)	9692	7462	5497	4689	3962	13138	10116	7451	6356	5371
147 (147)	9751	7508	5531	4718	3987	13218	10178	7498	6396	5404
148 (148)	9811	7554	5564	4748	4010	13300	10240	7542	6436	5436
149 (149)	9872	7600	5598	4775	4034	13382	10302	7589	6473	5469
150 (150)	9933	7646	5633	4805	4059	13464	10364	7636	6513	5502
151 (151)	9993	7692	5666	4833	4084	13547	10427	7680	6551	5536
152 (152)	10052	7739	5700	4862	4108	13627	10491	7727	6591	5569
153 (153)	10113	7785	5733	4890	4131	13709	10553	7771	6629	5600
154 (154)	10179	7834	5769	4921	4157	13798	10620	7820	6671	5636
155 (155)	10238	7880	5803	4949	4182	13878	10682	7867	6709	5669
156 (156)	10298	7926	5838	4979	4207	13960	10744	7913	6749	5702
157 (157)	10359	7972	5870	5007	4230	14042	10807	7958	6787	5733
158 (158)	10420	8020	5905	5036	4254	14124	10871	8004	6827	5767
159 (159)	10479	8066	5938	5064	4279	14204	10933	8049	6864	5800

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10539	8111	5972	5093	4303	14287	10996	8096	6904	5833
161 (161)	10600	8157	6007	5123	4328	14369	11058	8142	6944	5867
162 (162)	10661	8203	6039	5151	4352	14451	11120	8187	6982	5900
163 (163)	10720	8249	6074	5180	4375	14531	11182	8233	7022	5931
164 (164)	10780	8295	6107	5208	4400	14613	11244	8278	7060	5964
165 (165)	10841	8343	6141	5238	4425	14696	11309	8324	7100	5998
166 (166)	10905	8392	6177	5267	4451	14782	11376	8373	7140	6033
167 (167)	10966	8438	6211	5297	4474	14864	11438	8420	7180	6064
168 (168)	11026	8484	6244	5325	4498	14947	11500	8464	7218	6098
169 (169)	11087	8530	6279	5354	4523	15029	11562	8511	7258	6131
170 (170)	11146	8575	6311	5382	4548	15109	11624	8556	7296	6164
171 (171)	11207	8623	6346	5411	4572	15191	11689	8602	7336	6198
172 (172)	11267	8669	6379	5439	4595	15273	11751	8647	7373	6229
173 (173)	11328	8715	6413	5469	4620	15356	11813	8693	7413	6262
174 (174)	11389	8761	6448	5498	4644	15438	11876	8740	7453	6296
175 (175)	11448	8807	6480	5526	4669	15518	11938	8784	7491	6329
176 (176)	11508	8852	6515	5556	4693	15600	12000	8831	7531	6362
177 (177)	11569	8898	6548	5584	4716	15682	12062	8876	7569	6393
178 (178)	11633	8949	6584	5615	4743	15769	12131	8924	7611	6429
179 (179)	11693	8995	6618	5643	4767	15851	12193	8971	7649	6462
180 (180)	11754	9041	6652	5672	4792	15933	12256	9018	7689	6496
181 (181)	11815	9087	6685	5700	4815	16016	12318	9062	7727	6527
182 (182)	11874	9133	6720	5730	4839	16096	12380	9109	7767	6560

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11934	9179	6752	5757	4864	16178	12442	9153	7804	6593
184 (184)	11995	9226	6787	5787	4889	16260	12507	9200	7844	6627
185 (185)	12056	9272	6821	5815	4913	16342	12569	9247	7882	6660
186 (186)	12115	9318	6854	5844	4938	16422	12631	9291	7922	6693
187 (187)	12175	9364	6889	5874	4961	16504	12693	9338	7962	6724
188 (188)	12236	9410	6921	5902	4985	16587	12756	9382	8000	6758
189 (189)	12297	9456	6956	5931	5010	16669	12818	9429	8040	6791
190 (190)	12361	9507	6992	5961	5036	16756	12887	9478	8080	6827
191 (191)	12421	9552	7026	5990	5059	16838	12949	9524	8120	6858
192 (192)	12482	9598	7059	6018	5084	16920	13011	9569	8158	6891
193 (193)	12543	9644	7093	6048	5108	17002	13073	9616	8198	6924
194 (194)	12602	9690	7126	6075	5133	17082	13136	9660	8236	6958
195 (195)	12662	9736	7161	6105	5157	17164	13198	9707	8276	6991
196 (196)	12723	9782	7195	6133	5180	17247	13260	9753	8313	7022
197 (197)	12784	9830	7228	6162	5205	17329	13324	9798	8353	7056
198 (198)	12843	9875	7262	6192	5230	17409	13387	9844	8393	7089
199 (199)	12903	9921	7295	6220	5254	17491	13449	9889	8431	7122
200 (902)	12964	9967	7330	6249	5279	17573	13511	9936	8471	7156
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	54	41	31	26	23	73	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	269	234	205	191	181	316	275	241	225	213
2 (002)	304	264	230	212	195	358	311	271	249	229
3 (003)	352	296	253	232	211	414	348	298	273	248
4 (004)	364	308	262	239	217	428	362	308	281	255
5 (005)	398	334	281	255	231	468	393	331	300	272
6 (006)	436	364	300	272	245	513	428	353	320	288
7 (007)	471	390	319	288	259	554	459	375	339	305
8 (008)	505	416	338	304	273	594	489	398	358	321
9 (009)	541	444	364	322	288	636	522	428	379	339
10 (010)	580	470	384	338	302	682	553	452	398	355
11 (011)	614	503	403	355	316	722	592	474	418	372
12 (012)	648	529	422	379	330	762	622	496	446	388
13 (013)	682	555	441	395	344	802	653	519	465	405
14 (014)	716	581	460	412	368	842	684	541	485	433
15 (015)	762	609	481	429	382	896	716	566	505	449
16 (016)	796	635	500	446	396	936	747	588	525	466
17 (017)	830	669	519	462	411	976	787	611	544	484
18 (018)	864	695	548	479	425	1016	818	645	564	500
19 (019)	898	721	567	495	439	1056	848	667	582	516
20 (020)	932	747	586	511	453	1096	879	689	601	533
21 (021)	978	775	607	529	467	1151	912	714	622	549
22 (022)	1012	801	626	545	481	1191	942	736	641	566

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1047	827	645	562	496	1232	973	759	661	584
24 (024)	1081	853	664	578	510	1272	1004	781	680	600
25 (025)	1115	879	684	595	524	1312	1034	805	700	616
26 (026)	1151	921	704	624	538	1354	1084	828	734	633
27 (027)	1185	947	723	641	552	1394	1114	851	754	649
28 (028)	1219	973	743	657	566	1434	1145	874	773	666
29 (029)	1253	999	762	674	580	1474	1175	896	793	682
30 (030)	1288	1025	781	690	595	1515	1206	919	812	700
31 (031)	1339	1051	800	706	609	1575	1236	941	831	716
32 (032)	1376	1079	835	724	623	1619	1269	982	852	733
33 (033)	1410	1106	855	740	637	1659	1301	1006	871	749
34 (034)	1444	1132	874	757	651	1699	1332	1028	891	766
35 (035)	1478	1158	893	773	665	1739	1362	1051	909	782
36 (036)	1512	1184	912	790	679	1779	1393	1073	929	799
37 (037)	1546	1210	931	806	694	1819	1424	1095	948	816
38 (038)	1583	1238	952	824	708	1862	1456	1120	969	833
39 (039)	1617	1264	971	840	722	1902	1487	1142	988	849
40 (040)	1651	1290	990	857	755	1942	1518	1165	1008	888
41 (041)	1685	1337	1010	873	769	1982	1573	1188	1027	905
42 (042)	1719	1363	1029	889	784	2022	1604	1211	1046	922
43 (043)	1756	1391	1049	907	798	2066	1636	1234	1067	939
44 (044)	1790	1417	1068	923	812	2106	1667	1256	1086	955
45 (045)	1851	1443	1088	940	826	2178	1698	1280	1106	972

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1885	1469	1107	956	840	2218	1728	1302	1125	988
47 (047)	1919	1496	1126	973	854	2258	1760	1325	1145	1005
48 (048)	1953	1522	1145	989	868	2298	1791	1347	1164	1021
49 (049)	1990	1550	1166	1007	883	2341	1824	1372	1185	1039
50 (050)	2024	1576	1185	1023	897	2381	1854	1394	1204	1055
51 (051)	2058	1602	1204	1039	911	2421	1885	1416	1222	1072
52 (052)	2092	1628	1223	1080	925	2461	1915	1439	1271	1088
53 (053)	2126	1654	1243	1096	939	2501	1946	1462	1289	1105
54 (054)	2160	1680	1262	1113	953	2541	1976	1485	1309	1121
55 (055)	2197	1708	1282	1130	968	2585	2009	1508	1329	1139
56 (056)	2231	1734	1302	1147	982	2625	2040	1532	1349	1155
57 (057)	2265	1761	1321	1163	996	2665	2072	1554	1368	1172
58 (058)	2299	1787	1340	1180	1010	2705	2102	1576	1388	1188
59 (059)	2333	1813	1388	1196	1024	2745	2133	1633	1407	1205
60 (060)	2367	1839	1408	1212	1038	2785	2164	1656	1426	1221
61 (061)	2404	1867	1428	1230	1053	2828	2196	1680	1447	1239
62 (062)	2438	1893	1447	1246	1067	2868	2227	1702	1466	1255
63 (063)	2472	1919	1467	1263	1081	2908	2258	1726	1486	1272
64 (064)	2506	1945	1486	1279	1095	2948	2288	1748	1505	1288
65 (065)	2540	1971	1505	1296	1109	2988	2319	1771	1525	1305
66 (066)	2577	1999	1526	1313	1124	3032	2352	1795	1545	1322
67 (067)	2611	2067	1545	1330	1138	3072	2432	1818	1565	1339
68 (068)	2645	2093	1564	1346	1152	3112	2462	1840	1584	1355

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2679	2119	1583	1362	1166	3152	2493	1862	1602	1372
70 (070)	2713	2145	1602	1379	1180	3192	2524	1885	1622	1388
71 (071)	2801	2171	1621	1395	1194	3295	2554	1907	1641	1405
72 (072)	2838	2199	1642	1413	1209	3339	2587	1932	1662	1422
73 (073)	2872	2225	1661	1429	1223	3379	2618	1954	1681	1439
74 (074)	2906	2251	1680	1446	1237	3419	2648	1976	1701	1455
75 (075)	2940	2278	1700	1462	1251	3459	2680	2000	1720	1472
76 (076)	2974	2304	1719	1479	1265	3499	2711	2022	1740	1488
77 (077)	3008	2330	1738	1495	1279	3539	2741	2045	1759	1505
78 (078)	3045	2358	1759	1512	1294	3582	2774	2069	1779	1522
79 (079)	3079	2384	1778	1529	1308	3622	2805	2092	1799	1539
80 (080)	3113	2410	1797	1545	1322	3662	2835	2114	1818	1555
81 (081)	3147	2436	1816	1562	1336	3702	2866	2136	1838	1572
82 (082)	3181	2462	1835	1578	1350	3742	2896	2159	1856	1588
83 (083)	3215	2488	1854	1595	1364	3782	2927	2181	1876	1605
84 (084)	3252	2516	1875	1612	1379	3826	2960	2206	1896	1622
85 (085)	3286	2542	1894	1629	1393	3866	2991	2228	1916	1639
86 (086)	3320	2569	1913	1645	1407	3906	3022	2251	1935	1655
87 (087)	3354	2595	1933	1661	1421	3946	3053	2274	1954	1672
88 (088)	3388	2621	1952	1678	1435	3986	3084	2296	1974	1688
89 (089)	3425	2649	1972	1695	1450	4029	3116	2320	1994	1706
90 (090)	3459	2675	1992	1712	1464	4069	3147	2344	2014	1722

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3493	2701	2011	1728	1478	4109	3178	2366	2033	1739
92 (092)	3527	2727	2030	1745	1492	4149	3208	2388	2053	1755
93 (093)	3561	2753	2049	1761	1506	4189	3239	2411	2072	1772
94 (094)	3595	2779	2068	1777	1520	4229	3269	2433	2091	1788
95 (095)	3632	2807	2089	1795	1535	4273	3302	2458	2112	1806
96 (096)	3666	2833	2108	1811	1549	4313	3333	2480	2131	1822
97 (097)	3700	2860	2127	1828	1563	4353	3365	2502	2151	1839
98 (098)	3734	2886	2146	1844	1577	4393	3395	2525	2169	1855
99 (099)	3768	2912	2166	1861	1591	4433	3426	2548	2189	1872
100 (901)	3802	2938	2185	1877	1605	4473	3456	2571	2208	1888
101 (101)	3838	2966	2205	1895	1677	4515	3489	2594	2229	1973
102 (102)	3873	2992	2225	1911	1691	4556	3520	2618	2248	1989
103 (103)	3907	3018	2244	1927	1705	4596	3551	2640	2267	2006
104 (104)	3941	3044	2263	1944	1719	4636	3581	2662	2287	2022
105 (105)	3975	3070	2282	1960	1733	4676	3612	2685	2306	2039
106 (106)	4011	3098	2303	1978	1747	4719	3645	2709	2327	2055
107 (107)	4045	3125	2322	1994	1761	4759	3676	2732	2346	2072
108 (108)	4079	3151	2341	2011	1776	4799	3707	2754	2366	2089
109 (109)	4114	3177	2360	2027	1790	4840	3738	2776	2385	2106
110 (110)	4148	3203	2380	2044	1804	4880	3768	2800	2405	2122
111 (111)	4182	3229	2399	2060	1818	4920	3799	2822	2424	2139
112 (112)	4218	3257	2419	2077	1832	4962	3832	2846	2444	2155
113 (113)	4252	3283	2438	2094	1846	5002	3862	2868	2464	2172

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4286	3309	2458	2182	1861	5042	3893	2892	2567	2189
115 (115)	4320	3335	2477	2198	1875	5082	3924	2914	2586	2206
116 (116)	4355	3361	2496	2215	1889	5124	3954	2936	2606	2222
117 (117)	4389	3387	2515	2231	1903	5164	3985	2959	2625	2239
118 (118)	4425	3416	2536	2249	1917	5206	4019	2984	2646	2255
119 (119)	4459	3442	2555	2265	1931	5246	4049	3006	2665	2272
120 (120)	4493	3468	2661	2282	1945	5286	4080	3131	2685	2288
121 (121)	4527	3494	2680	2298	1960	5326	4111	3153	2704	2306
122 (122)	4561	3520	2699	2314	1974	5366	4141	3175	2722	2322
123 (123)	4596	3546	2719	2331	1988	5407	4172	3199	2742	2339
124 (124)	4632	3574	2739	2348	2002	5449	4205	3222	2762	2355
125 (125)	4666	3600	2758	2365	2016	5489	4235	3245	2782	2372
126 (126)	4700	3626	2777	2381	2030	5529	4266	3267	2801	2388
127 (127)	4734	3652	2797	2398	2045	5569	4296	3291	2821	2406
128 (128)	4768	3678	2816	2414	2059	5609	4327	3313	2840	2422
129 (129)	4805	3829	2836	2432	2073	5653	4505	3336	2861	2439
130 (130)	4839	3855	2856	2448	2087	5693	4535	3360	2880	2455
131 (131)	4873	3881	2875	2464	2101	5733	4566	3382	2899	2472
132 (132)	4907	3907	2894	2481	2115	5773	4596	3405	2919	2488
133 (133)	5101	3933	2913	2497	2129	6001	4627	3427	2938	2505
134 (134)	5135	3959	2932	2514	2144	6041	4658	3449	2958	2522
135 (135)	5172	3987	2953	2531	2158	6085	4691	3474	2978	2539
136 (136)	5206	4013	2972	2548	2172	6125	4721	3496	2998	2555

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5240	4039	2991	2564	2186	6165	4752	3519	3016	2572
138 (138)	5274	4066	3011	2580	2200	6205	4784	3542	3035	2588
139 (139)	5308	4092	3030	2597	2214	6245	4814	3565	3055	2605
140 (140)	5342	4118	3049	2613	2229	6285	4845	3587	3074	2622
141 (141)	5379	4146	3069	2631	2243	6328	4878	3611	3095	2639
142 (142)	5413	4172	3089	2647	2257	6368	4908	3634	3114	2655
143 (143)	5447	4198	3108	2664	2271	6408	4939	3656	3134	2672
144 (144)	5481	4224	3127	2680	2285	6448	4969	3679	3153	2688
145 (145)	5515	4250	3146	2697	2299	6488	5000	3701	3173	2705
146 (146)	5549	4276	3165	2713	2313	6528	5031	3724	3192	2721
147 (147)	5586	4304	3186	2730	2328	6572	5064	3748	3212	2739
148 (148)	5620	4330	3205	2747	2342	6612	5094	3771	3232	2755
149 (149)	5654	4357	3224	2763	2356	6652	5126	3793	3251	2772
150 (150)	5688	4383	3244	2780	2370	6692	5156	3816	3271	2788
151 (151)	5722	4409	3263	2796	2384	6732	5187	3839	3289	2805
152 (152)	5759	4437	3283	2814	2399	6775	5220	3862	3311	2822
153 (153)	5793	4463	3303	2830	2413	6815	5251	3886	3329	2839
154 (154)	5827	4489	3322	2847	2427	6855	5281	3908	3349	2855
155 (155)	5861	4515	3341	2863	2441	6895	5312	3931	3368	2872
156 (156)	5895	4541	3360	2879	2455	6935	5342	3953	3387	2888
157 (157)	5929	4567	3379	2896	2469	6975	5373	3975	3407	2905
158 (158)	5966	4595	3400	2913	2484	7019	5406	4000	3427	2922
159 (159)	6000	4622	3419	2930	2498	7059	5438	4022	3447	2939

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6034	4648	3438	2946	2512	7099	5468	4045	3466	2955
161 (161)	6068	4674	3457	2963	2526	7139	5499	4067	3486	2972
162 (162)	6102	4700	3477	2979	2540	7179	5529	4091	3505	2988
163 (163)	6136	4726	3496	2995	2554	7219	5560	4113	3524	3005
164 (164)	6173	4754	3516	3013	2569	7262	5593	4136	3545	3022
165 (165)	6207	4780	3536	3029	2583	7302	5624	4160	3564	3039
166 (166)	6241	4806	3555	3046	2597	7342	5654	4182	3584	3055
167 (167)	6275	4832	3574	3062	2611	7382	5685	4205	3602	3072
168 (168)	6309	4858	3593	3079	2625	7422	5715	4227	3622	3088
169 (169)	6346	4886	3614	3096	2640	7466	5748	4252	3642	3106
170 (170)	6380	4913	3633	3113	2654	7506	5780	4274	3662	3122
171 (171)	6414	4939	3652	3129	2668	7546	5811	4296	3681	3139
172 (172)	6448	4965	3671	3145	2682	7586	5841	4319	3700	3155
173 (173)	6482	4991	3690	3162	2696	7626	5872	4341	3720	3172
174 (174)	6516	5017	3710	3178	2710	7666	5902	4365	3739	3188
175 (175)	6553	5045	3730	3196	2725	7709	5935	4388	3760	3206
176 (176)	6587	5071	3749	3212	2739	7749	5966	4411	3779	3222
177 (177)	6621	5097	3769	3229	2753	7789	5996	4434	3799	3239
178 (178)	6655	5123	3788	3245	2767	7829	6027	4456	3818	3255
179 (179)	6689	5149	3807	3262	2781	7869	6058	4479	3838	3272
180 (180)	6723	5175	3826	3278	2795	7909	6088	4501	3856	3288
181 (181)	6760	5204	3847	3295	2810	7953	6122	4526	3876	3306
182 (182)	6794	5230	3866	3312	2824	7993	6153	4548	3896	3322

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6828	5256	3885	3328	2838	8033	6184	4571	3915	3339
184 (184)	6862	5282	3904	3345	2852	8073	6214	4593	3935	3355
185 (185)	6896	5308	3923	3361	2866	8113	6245	4615	3954	3372
186 (186)	6930	5334	3943	3378	2880	8153	6275	4639	3974	3388
187 (187)	6967	5362	3963	3395	2895	8196	6308	4662	3994	3406
188 (188)	7001	5388	3982	3412	2909	8236	6339	4685	4014	3422
189 (189)	7035	5414	4002	3428	2923	8276	6369	4708	4033	3439
190 (190)	7069	5440	4021	3444	2937	8316	6400	4731	4052	3455
191 (191)	7103	5466	4040	3461	2951	8356	6431	4753	4072	3472
192 (192)	7140	5495	4061	3478	2966	8400	6465	4778	4092	3489
193 (193)	7174	5521	4080	3495	2980	8440	6495	4800	4112	3506
194 (194)	7208	5547	4099	3511	2994	8480	6526	4822	4131	3522
195 (195)	7242	5573	4118	3528	3008	8520	6556	4845	4151	3539
196 (196)	7276	5599	4137	3544	3022	8560	6587	4867	4169	3555
197 (197)	7310	5625	4157	3560	3036	8600	6618	4891	4188	3572
198 (198)	7347	5653	4177	3578	3051	8644	6651	4914	4209	3589
199 (199)	7381	5679	4196	3594	3065	8684	6681	4936	4228	3606
200 (902)	7415	5705	4215	3611	3079	8724	6712	4959	4248	3622
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	24	18	16	13	36	28	21	19	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	441	384	336	313	297	598	520	456	424	402
2 (002)	498	433	377	348	320	676	587	511	471	433
3 (003)	577	485	415	380	346	782	658	562	516	469
4 (004)	597	505	430	392	356	809	684	582	531	482
5 (005)	652	548	461	418	379	884	742	624	567	513
6 (006)	715	597	492	446	402	969	809	667	604	544
7 (007)	772	639	523	472	425	1047	867	709	640	576
8 (008)	828	682	554	498	448	1122	924	751	676	607
9 (009)	887	728	597	528	472	1202	987	809	716	640
10 (010)	951	770	630	554	495	1289	1044	853	751	671
11 (011)	1007	825	661	582	518	1364	1118	896	789	702
12 (012)	1062	867	692	621	541	1440	1176	938	842	733
13 (013)	1118	910	723	648	564	1516	1233	980	878	764
14 (014)	1174	952	754	675	603	1591	1291	1022	916	818
15 (015)	1249	998	789	703	626	1693	1353	1069	953	849
16 (016)	1305	1041	820	731	649	1769	1411	1111	991	880
17 (017)	1361	1097	851	757	674	1844	1487	1153	1027	913
18 (018)	1416	1139	898	785	697	1920	1544	1218	1064	944
19 (019)	1472	1182	930	811	720	1996	1602	1260	1100	976
20 (020)	1528	1225	961	838	743	2071	1660	1302	1136	1007
21 (021)	1603	1270	995	867	766	2173	1722	1349	1176	1038
22 (022)	1659	1313	1026	893	789	2249	1780	1391	1211	1069

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1716	1356	1057	921	813	2327	1838	1433	1249	1102
24 (024)	1772	1398	1089	948	836	2402	1896	1476	1284	1133
25 (025)	1828	1441	1121	975	859	2478	1953	1520	1322	1164
26 (026)	1887	1510	1154	1023	882	2558	2047	1564	1387	1196
27 (027)	1943	1552	1185	1051	905	2633	2104	1607	1424	1227
28 (028)	1998	1595	1218	1077	928	2709	2162	1651	1460	1258
29 (029)	2054	1638	1249	1105	951	2784	2220	1693	1498	1289
30 (030)	2111	1680	1280	1131	975	2862	2278	1736	1533	1322
31 (031)	2195	1723	1311	1157	998	2976	2336	1778	1569	1353
32 (032)	2256	1769	1369	1187	1021	3058	2398	1856	1609	1384
33 (033)	2311	1813	1402	1213	1044	3133	2458	1900	1644	1416
34 (034)	2367	1856	1433	1241	1067	3209	2516	1942	1682	1447
35 (035)	2423	1898	1464	1267	1090	3284	2573	1984	1718	1478
36 (036)	2479	1941	1495	1295	1113	3360	2631	2027	1756	1509
37 (037)	2534	1984	1526	1321	1138	3436	2689	2069	1791	1542
38 (038)	2595	2030	1561	1351	1161	3518	2751	2116	1831	1573
39 (039)	2651	2072	1592	1377	1184	3593	2809	2158	1867	1604
40 (040)	2707	2115	1623	1405	1238	3669	2867	2200	1904	1678
41 (041)	2762	2192	1656	1431	1261	3744	2971	2244	1940	1709
42 (042)	2818	2234	1687	1457	1285	3820	3029	2287	1976	1742
43 (043)	2879	2280	1720	1487	1308	3902	3091	2331	2016	1773
44 (044)	2934	2323	1751	1513	1331	3978	3149	2373	2051	1804
45 (045)	3034	2366	1784	1541	1354	4113	3207	2418	2089	1836

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3090	2408	1815	1567	1377	4189	3264	2460	2124	1867
47 (047)	3146	2452	1846	1595	1400	4264	3324	2502	2162	1898
48 (048)	3202	2495	1877	1621	1423	4340	3382	2544	2198	1929
49 (049)	3262	2541	1911	1651	1448	4422	3444	2591	2238	1962
50 (050)	3318	2584	1943	1677	1470	4498	3502	2633	2273	1993
51 (051)	3374	2626	1974	1703	1493	4573	3560	2676	2309	2024
52 (052)	3430	2669	2005	1770	1516	4649	3618	2718	2400	2056
53 (053)	3485	2711	2038	1797	1539	4724	3676	2762	2436	2087
54 (054)	3541	2754	2069	1825	1562	4800	3733	2804	2473	2118
55 (055)	3602	2800	2102	1852	1587	4882	3796	2849	2511	2151
56 (056)	3657	2843	2134	1880	1610	4958	3853	2893	2549	2182
57 (057)	3713	2887	2166	1907	1633	5033	3913	2936	2584	2213
58 (058)	3769	2930	2197	1934	1656	5109	3971	2978	2622	2244
59 (059)	3825	2972	2275	1961	1679	5184	4029	3084	2658	2276
60 (060)	3880	3015	2308	1987	1702	5260	4087	3129	2693	2307
61 (061)	3941	3061	2341	2016	1726	5342	4149	3173	2733	2340
62 (062)	3997	3103	2372	2043	1749	5418	4207	3216	2769	2371
63 (063)	4052	3146	2405	2070	1772	5493	4264	3260	2807	2402
64 (064)	4108	3189	2436	2097	1795	5569	4322	3302	2842	2433
65 (065)	4164	3231	2467	2125	1818	5644	4380	3344	2880	2464
66 (066)	4225	3277	2502	2152	1843	5727	4442	3391	2918	2498
67 (067)	4280	3389	2533	2180	1866	5802	4593	3433	2956	2529
68 (068)	4336	3431	2564	2207	1889	5878	4651	3476	2991	2560

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4392	3474	2595	2233	1911	5953	4709	3518	3027	2591
70 (070)	4448	3516	2626	2261	1934	6029	4767	3560	3064	2622
71 (071)	4592	3559	2657	2287	1957	6224	4824	3602	3100	2653
72 (072)	4652	3605	2692	2316	1982	6307	4887	3649	3140	2687
73 (073)	4708	3648	2723	2343	2005	6382	4944	3691	3176	2718
74 (074)	4764	3690	2754	2370	2028	6458	5002	3733	3213	2749
75 (075)	4820	3734	2787	2397	2051	6533	5062	3778	3249	2780
76 (076)	4875	3777	2818	2425	2074	6609	5120	3820	3287	2811
77 (077)	4931	3820	2849	2451	2097	6684	5178	3862	3322	2842
78 (078)	4992	3866	2884	2479	2121	6767	5240	3909	3360	2876
79 (079)	5048	3908	2915	2507	2144	6842	5298	3951	3398	2907
80 (080)	5103	3951	2946	2533	2167	6918	5356	3993	3433	2938
81 (081)	5159	3993	2977	2561	2190	6993	5413	4036	3471	2969
82 (082)	5215	4036	3008	2587	2213	7069	5471	4078	3507	3000
83 (083)	5270	4079	3039	2615	2236	7144	5529	4120	3544	3031
84 (084)	5331	4125	3074	2643	2261	7227	5591	4167	3582	3064
85 (085)	5387	4167	3105	2670	2284	7302	5649	4209	3620	3096
86 (086)	5443	4211	3136	2697	2307	7378	5709	4251	3656	3127
87 (087)	5498	4254	3169	2723	2330	7453	5767	4296	3691	3158
88 (088)	5554	4297	3200	2751	2352	7529	5824	4338	3729	3189
89 (089)	5615	4343	3233	2779	2377	7611	5887	4382	3767	3222
90 (090)	5670	4385	3266	2807	2400	7687	5944	4427	3804	3253
91 (091)	5726	4428	3297	2833	2423	7762	6002	4469	3840	3284

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5782	4470	3328	2861	2446	7838	6060	4511	3878	3316
93 (093)	5838	4513	3359	2887	2469	7913	6118	4553	3913	3347
94 (094)	5893	4556	3390	2913	2492	7989	6176	4596	3949	3378
95 (095)	5954	4602	3425	2943	2516	8071	6238	4642	3989	3411
96 (096)	6010	4644	3456	2969	2539	8147	6296	4684	4024	3442
97 (097)	6066	4689	3487	2997	2562	8222	6356	4727	4062	3473
98 (098)	6121	4731	3518	3023	2585	8298	6413	4769	4098	3504
99 (099)	6177	4774	3551	3051	2608	8373	6471	4813	4136	3536
100 (901)	6233	4816	3582	3077	2631	8449	6529	4856	4171	3567
101 (101)	6292	4862	3615	3107	2749	8529	6591	4900	4211	3727
102 (102)	6349	4905	3648	3133	2772	8607	6649	4944	4247	3758
103 (103)	6405	4948	3679	3159	2795	8682	6707	4987	4282	3789
104 (104)	6461	4990	3710	3187	2818	8758	6764	5029	4320	3820
105 (105)	6516	5033	3741	3213	2841	8833	6822	5071	4356	3851
106 (106)	6575	5079	3775	3243	2864	8913	6884	5118	4396	3882
107 (107)	6631	5123	3807	3269	2887	8989	6944	5160	4431	3913
108 (108)	6687	5166	3838	3297	2911	9064	7002	5202	4469	3947
109 (109)	6744	5208	3869	3323	2934	9142	7060	5244	4504	3978
110 (110)	6800	5251	3902	3351	2957	9218	7118	5289	4542	4009
111 (111)	6856	5293	3933	3377	2980	9293	7176	5331	4578	4040
112 (112)	6915	5339	3966	3405	3003	9373	7238	5376	4616	4071
113 (113)	6970	5382	3997	3433	3026	9449	7296	5418	4653	4102

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7026	5425	4030	3577	3051	9524	7353	5462	4849	4136
115 (115)	7082	5467	4061	3603	3074	9600	7411	5504	4884	4167
116 (116)	7139	5510	4092	3631	3097	9678	7469	5547	4922	4198
117 (117)	7195	5552	4123	3657	3120	9753	7527	5589	4958	4229
118 (118)	7254	5600	4157	3687	3143	9833	7591	5636	4998	4260
119 (119)	7310	5643	4189	3713	3166	9909	7649	5678	5033	4291
120 (120)	7366	5685	4362	3741	3189	9984	7707	5913	5071	4322
121 (121)	7421	5728	4393	3767	3213	10060	7764	5956	5107	4356
122 (122)	7477	5770	4425	3793	3236	10136	7822	5998	5142	4387
123 (123)	7534	5813	4457	3821	3259	10213	7880	6042	5180	4418
124 (124)	7593	5859	4490	3849	3282	10293	7942	6087	5218	4449
125 (125)	7649	5902	4521	3877	3305	10369	8000	6129	5256	4480
126 (126)	7705	5944	4552	3903	3328	10444	8058	6171	5291	4511
127 (127)	7761	5987	4585	3931	3352	10520	8116	6216	5329	4544
128 (128)	7816	6030	4616	3957	3375	10596	8173	6258	5364	4576
129 (129)	7877	6277	4649	3987	3398	10678	8509	6302	5404	4607
130 (130)	7933	6320	4682	4013	3421	10753	8567	6347	5440	4638
131 (131)	7989	6362	4713	4039	3444	10829	8624	6389	5476	4669
132 (132)	8044	6405	4744	4067	3467	10904	8682	6431	5513	4700
133 (133)	8362	6448	4775	4093	3490	11336	8740	6473	5549	4731
134 (134)	8418	6490	4807	4121	3515	11411	8798	6516	5587	4764
135 (135)	8479	6536	4841	4149	3538	11493	8860	6562	5624	4796
136 (136)	8534	6579	4872	4177	3561	11569	8918	6604	5662	4827

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8590	6621	4903	4203	3584	11644	8976	6647	5698	4858
138 (138)	8646	6666	4936	4230	3607	11720	9036	6691	5733	4889
139 (139)	8702	6708	4967	4257	3630	11796	9093	6733	5771	4920
140 (140)	8757	6751	4998	4284	3654	11871	9151	6776	5807	4953
141 (141)	8818	6797	5031	4313	3677	11953	9213	6820	5847	4984
142 (142)	8874	6839	5064	4339	3700	12029	9271	6864	5882	5016
143 (143)	8930	6882	5095	4367	3723	12104	9329	6907	5920	5047
144 (144)	8985	6925	5126	4393	3746	12180	9387	6949	5956	5078
145 (145)	9041	6967	5157	4421	3769	12256	9444	6991	5993	5109
146 (146)	9097	7010	5189	4448	3792	12331	9502	7033	6029	5140
147 (147)	9157	7056	5223	4475	3816	12413	9564	7080	6067	5173
148 (148)	9213	7098	5254	4503	3839	12489	9622	7122	6104	5204
149 (149)	9269	7143	5285	4530	3862	12564	9682	7164	6140	5236
150 (150)	9325	7185	5318	4557	3885	12640	9740	7209	6178	5267
151 (151)	9380	7228	5349	4584	3908	12716	9798	7251	6213	5298
152 (152)	9441	7274	5382	4613	3933	12798	9860	7296	6253	5331
153 (153)	9497	7316	5415	4639	3956	12873	9918	7340	6289	5362
154 (154)	9552	7359	5446	4667	3979	12949	9976	7382	6327	5393
155 (155)	9608	7402	5477	4693	4002	13024	10033	7424	6362	5424
156 (156)	9664	7444	5508	4720	4025	13100	10091	7467	6398	5456
157 (157)	9720	7487	5539	4748	4048	13176	10149	7509	6436	5487
158 (158)	9780	7533	5574	4775	4072	13258	10211	7556	6473	5520
159 (159)	9836	7577	5605	4803	4095	13333	10271	7598	6511	5551

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9892	7620	5636	4830	4118	13409	10329	7640	6547	5582
161 (161)	9948	7662	5667	4857	4141	13484	10387	7682	6584	5613
162 (162)	10003	7705	5700	4884	4164	13560	10444	7727	6620	5644
163 (163)	10059	7748	5731	4910	4187	13636	10502	7769	6656	5676
164 (164)	10120	7793	5764	4939	4211	13718	10564	7813	6696	5709
165 (165)	10175	7836	5797	4966	4234	13793	10622	7858	6731	5740
166 (166)	10231	7879	5828	4993	4257	13869	10680	7900	6769	5771
167 (167)	10287	7921	5859	5020	4280	13944	10738	7942	6804	5802
168 (168)	10343	7964	5890	5048	4303	14020	10796	7984	6842	5833
169 (169)	10403	8010	5925	5075	4328	14102	10858	8031	6880	5867
170 (170)	10459	8054	5956	5103	4351	14178	10918	8073	6918	5898
171 (171)	10515	8097	5987	5130	4374	14253	10976	8116	6953	5929
172 (172)	10570	8139	6018	5156	4397	14329	11033	8158	6989	5960
173 (173)	10626	8182	6049	5184	4420	14404	11091	8200	7027	5991
174 (174)	10682	8225	6082	5210	4443	14480	11149	8244	7062	6022
175 (175)	10743	8270	6115	5239	4467	14562	11211	8289	7102	6056
176 (176)	10798	8313	6146	5266	4490	14638	11269	8331	7138	6087
177 (177)	10854	8356	6179	5293	4513	14713	11327	8376	7176	6118
178 (178)	10910	8398	6210	5320	4536	14789	11384	8418	7211	6149
179 (179)	10966	8441	6241	5348	4559	14864	11442	8460	7249	6180
180 (180)	11021	8484	6272	5374	4582	14940	11500	8502	7284	6211
181 (181)	11082	8531	6307	5402	4607	15022	11564	8549	7322	6244
182 (182)	11138	8574	6338	5430	4630	15098	11622	8591	7360	6276

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11193	8616	6369	5456	4652	15173	11680	8633	7396	6307
184 (184)	11249	8659	6400	5484	4675	15249	11738	8676	7433	6338
185 (185)	11305	8702	6431	5510	4698	15324	11796	8718	7469	6369
186 (186)	11361	8744	6464	5538	4721	15400	11853	8762	7507	6400
187 (187)	11421	8790	6497	5566	4746	15482	11916	8807	7544	6433
188 (188)	11477	8833	6528	5593	4769	15558	11973	8849	7582	6464
189 (189)	11533	8875	6561	5620	4792	15633	12031	8893	7618	6496
190 (190)	11589	8918	6592	5646	4815	15709	12089	8936	7653	6527
191 (191)	11644	8961	6623	5674	4838	15784	12147	8978	7691	6558
192 (192)	11705	9008	6657	5702	4862	15867	12211	9024	7729	6591
193 (193)	11761	9051	6689	5730	4885	15942	12269	9067	7767	6622
194 (194)	11816	9093	6720	5756	4908	16018	12327	9109	7802	6653
195 (195)	11872	9136	6751	5784	4931	16093	12384	9151	7840	6684
196 (196)	11928	9179	6782	5810	4954	16169	12442	9193	7876	6716
197 (197)	11984	9221	6815	5836	4977	16244	12500	9238	7911	6747
198 (198)	12044	9267	6848	5866	5002	16327	12562	9282	7951	6780
199 (199)	12100	9310	6879	5892	5025	16402	12620	9324	7987	6811
200 (902)	12156	9352	6910	5920	5048	16478	12678	9367	8024	6842
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	39	30	26	21	69	53	40	36	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	120	121	136	145	171

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	89	65	59	57	105	76	69	67
2 (002)	124	85	75	73	146	100	88	86
3 (003)	168	110	95	91	198	129	112	107
4 (004)	192	124	107	101	226	146	126	119
5 (005)	234	148	127	119	275	174	149	140
6 (006)	274	171	146	136	322	201	172	160
7 (007)	314	194	165	153	369	228	194	180
8 (008)	356	218	184	170	419	256	216	200
9 (009)	396	241	202	188	466	284	238	221
10 (010)	433	262	222	204	509	308	261	240
11 (011)	465	279	236	218	547	328	278	256
12 (012)	493	300	250	234	580	353	294	275
13 (013)	523	318	265	248	615	374	312	292
14 (014)	551	335	283	262	648	394	333	308

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	586	352	297	275	689	414	349	324
16 (016)	615	373	312	289	724	439	367	340
17 (017)	643	390	326	302	756	459	384	355
18 (018)	671	407	340	316	789	479	400	372
19 (019)	699	424	354	329	822	499	416	387
20 (020)	735	441	369	348	865	519	434	409
21 (021)	763	458	383	361	898	539	451	425
22 (022)	792	475	403	375	932	559	474	441
23 (023)	820	492	417	388	965	579	491	456
24 (024)	848	517	432	402	998	608	508	473
25 (025)	879	535	447	416	1034	629	526	489
26 (026)	907	552	461	429	1067	649	542	505
27 (027)	949	569	475	443	1116	669	559	521
28 (028)	977	586	489	456	1149	689	575	536
29 (029)	1005	603	504	469	1182	709	593	552
30 (030)	1033	620	518	483	1215	729	609	568
31 (031)	1062	637	532	505	1249	749	626	594
32 (032)	1090	654	547	518	1282	769	644	609
33 (033)	1118	671	570	532	1315	789	671	626
34 (034)	1146	688	584	545	1348	809	687	641
35 (035)	1175	716	599	558	1382	842	705	656
36 (036)	1203	733	613	572	1415	862	721	673

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1233	751	628	586	1451	884	739	689
38 (038)	1282	768	642	599	1508	904	755	705
39 (039)	1311	785	656	613	1542	924	772	721
40 (040)	1339	802	671	626	1575	944	789	736
41 (041)	1367	819	685	640	1608	964	806	753
42 (042)	1396	836	699	653	1642	984	822	768
43 (043)	1424	853	713	667	1675	1004	839	785
44 (044)	1452	870	728	680	1708	1024	856	800
45 (045)	1480	887	742	694	1741	1044	873	816
46 (046)	1509	904	756	707	1775	1064	889	832
47 (047)	1537	921	771	721	1808	1084	907	848
48 (048)	1565	938	785	734	1841	1104	924	864
49 (049)	1596	956	800	748	1878	1125	941	880
50 (050)	1624	973	814	762	1911	1145	958	896
51 (051)	1652	990	828	791	1944	1165	974	931
52 (052)	1680	1007	843	805	1976	1185	992	947
53 (053)	1709	1024	875	818	2011	1205	1029	962
54 (054)	1737	1041	890	832	2044	1225	1047	979
55 (055)	1765	1082	904	845	2076	1273	1064	994
56 (056)	1794	1099	918	859	2111	1293	1080	1011
57 (057)	1822	1116	932	872	2144	1313	1096	1026
58 (058)	1850	1133	947	886	2176	1333	1114	1042

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1920	1150	961	899	2259	1353	1131	1058
60 (060)	1948	1167	975	913	2292	1373	1147	1074
61 (061)	1976	1184	989	926	2325	1393	1164	1089
62 (062)	2007	1202	1005	940	2361	1414	1182	1106
63 (063)	2035	1219	1019	954	2394	1434	1199	1122
64 (064)	2063	1236	1033	967	2427	1454	1215	1138
65 (065)	2092	1253	1047	981	2461	1474	1232	1154
66 (066)	2120	1270	1062	994	2494	1494	1249	1169
67 (067)	2148	1287	1076	1007	2527	1514	1266	1185
68 (068)	2176	1304	1090	1021	2560	1534	1282	1201
69 (069)	2205	1321	1104	1034	2594	1554	1299	1216
70 (070)	2233	1338	1119	1048	2627	1574	1316	1233
71 (071)	2261	1355	1133	1061	2660	1594	1333	1248
72 (072)	2290	1372	1147	1075	2694	1614	1349	1265
73 (073)	2318	1389	1161	1088	2727	1634	1366	1280
74 (074)	2348	1407	1176	1102	2762	1655	1384	1296
75 (075)	2376	1424	1191	1116	2795	1675	1401	1313
76 (076)	2405	1441	1205	1129	2829	1695	1418	1328
77 (077)	2433	1458	1219	1143	2862	1715	1434	1345
78 (078)	2461	1475	1233	1156	2895	1735	1451	1360
79 (079)	2490	1492	1248	1170	2929	1755	1468	1376
80 (080)	2518	1509	1262	1183	2962	1775	1485	1392

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2546	1526	1276	1196	2995	1795	1501	1407
82 (082)	2574	1543	1290	1210	3028	1815	1518	1424
83 (083)	2603	1560	1305	1223	3062	1835	1535	1439
84 (084)	2631	1577	1319	1237	3095	1855	1552	1455
85 (085)	2659	1594	1333	1250	3128	1875	1568	1471
86 (086)	2690	1612	1348	1264	3165	1896	1586	1487
87 (087)	2718	1629	1363	1278	3198	1916	1604	1504
88 (088)	2746	1646	1377	1291	3231	1936	1620	1519
89 (089)	2774	1663	1391	1305	3264	1956	1636	1535
90 (090)	2803	1680	1405	1318	3298	1976	1653	1551
91 (091)	2831	1697	1420	1332	3331	1996	1671	1567
92 (092)	2859	1714	1434	1345	3364	2016	1687	1582
93 (093)	2888	1731	1448	1359	3398	2036	1704	1599
94 (094)	2916	1748	1462	1372	3431	2056	1720	1614
95 (095)	2944	1765	1477	1386	3464	2076	1738	1631
96 (096)	2972	1782	1491	1399	3496	2096	1754	1646
97 (097)	3001	1799	1505	1412	3531	2116	1771	1661
98 (098)	3031	1817	1520	1427	3566	2138	1788	1679
99 (099)	3059	1834	1534	1489	3599	2158	1805	1752
100 (901)	3088	1851	1549	1502	3633	2178	1822	1767
101 (101)	3116	1868	1618	1516	3666	2198	1904	1784
102 (102)	3144	1885	1632	1529	3699	2218	1920	1799

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3172	1970	1647	1543	3732	2318	1938	1815
104 (104)	3201	1987	1661	1556	3766	2338	1954	1831
105 (105)	3229	2004	1675	1570	3799	2358	1971	1847
106 (106)	3380	2021	1689	1583	3976	2378	1987	1862
107 (107)	3408	2038	1704	1597	4009	2398	2005	1879
108 (108)	3436	2055	1718	1610	4042	2418	2021	1894
109 (109)	3465	2072	1732	1623	4076	2438	2038	1909
110 (110)	3493	2089	1746	1637	4109	2458	2054	1926
111 (111)	3523	2107	1761	1651	4145	2479	2072	1942
112 (112)	3551	2124	1776	1664	4178	2499	2089	1958
113 (113)	3580	2141	1790	1678	4212	2519	2106	1974
114 (114)	3608	2158	1804	1691	4245	2539	2122	1989
115 (115)	3636	2175	1818	1705	4278	2559	2139	2006
116 (116)	3665	2192	1833	1718	4312	2579	2156	2021
117 (117)	3693	2209	1847	1732	4345	2599	2173	2038
118 (118)	3721	2226	1861	1745	4378	2619	2189	2053
119 (119)	3749	2243	1875	1759	4411	2639	2206	2069
120 (120)	3778	2260	1890	1772	4445	2659	2224	2085
121 (121)	3806	2277	1904	1786	4478	2679	2240	2101
122 (122)	3834	2294	1918	1799	4511	2699	2256	2116
123 (123)	3865	2313	1933	1813	4547	2721	2274	2133
124 (124)	3893	2330	1948	1827	4580	2741	2292	2149

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3921	2347	1962	1840	4613	2761	2308	2165
126 (126)	3949	2364	1976	1853	4646	2781	2325	2180
127 (127)	3978	2381	1990	1867	4680	2801	2341	2196
128 (128)	4006	2398	2005	1880	4713	2821	2359	2212
129 (129)	4034	2415	2019	1894	4746	2841	2375	2228
130 (130)	4063	2432	2033	1907	4780	2861	2392	2244
131 (131)	4091	2449	2047	1921	4813	2881	2408	2260
132 (132)	4119	2466	2062	1934	4846	2901	2426	2275
133 (133)	4147	2483	2076	1948	4879	2921	2442	2292
134 (134)	4176	2500	2090	1961	4913	2941	2459	2307
135 (135)	4206	2518	2105	1975	4948	2962	2476	2324
136 (136)	4234	2535	2119	1989	4981	2982	2493	2340
137 (137)	4263	2552	2134	2002	5015	3002	2511	2355
138 (138)	4291	2569	2148	2016	5048	3022	2527	2372
139 (139)	4319	2586	2162	2029	5081	3042	2544	2387
140 (140)	4347	2603	2176	2043	5114	3062	2560	2404
141 (141)	4376	2620	2191	2056	5148	3082	2578	2419
142 (142)	4404	2637	2205	2069	5181	3102	2594	2434
143 (143)	4432	2654	2219	2083	5214	3122	2611	2451
144 (144)	4461	2671	2233	2096	5248	3142	2627	2466
145 (145)	4489	2688	2248	2110	5281	3162	2645	2482
146 (146)	4517	2705	2262	2123	5314	3182	2661	2498

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4547	2723	2277	2137	5349	3204	2679	2514
148 (148)	4576	2740	2291	2151	5384	3224	2695	2531
149 (149)	4604	2757	2306	2164	5416	3244	2713	2546
150 (150)	4632	2774	2320	2178	5449	3264	2729	2562
151 (151)	4661	2791	2334	2191	5484	3284	2746	2578
152 (152)	4689	2808	2348	2205	5516	3304	2762	2594
153 (153)	4717	2825	2363	2218	5549	3324	2780	2609
154 (154)	4745	2842	2377	2232	5582	3344	2796	2626
155 (155)	4774	2859	2391	2245	5616	3364	2813	2641
156 (156)	4802	2876	2405	2258	5649	3384	2829	2656
157 (157)	4830	2893	2420	2272	5682	3404	2847	2673
158 (158)	4859	2910	2434	2285	5716	3424	2864	2688
159 (159)	4887	2927	2448	2299	5749	3444	2880	2705
160 (160)	4917	2945	2463	2313	5785	3465	2898	2721
161 (161)	4945	2962	2477	2326	5818	3485	2914	2736
162 (162)	4974	2979	2492	2340	5852	3505	2932	2753
163 (163)	5002	2996	2506	2353	5885	3525	2948	2768
164 (164)	5030	3013	2520	2367	5918	3545	2965	2785
165 (165)	5059	3030	2534	2380	5952	3565	2981	2800
166 (166)	5087	3047	2549	2394	5985	3585	2999	2816
167 (167)	5115	3064	2563	2407	6018	3605	3015	2832
168 (168)	5143	3081	2577	2421	6051	3625	3032	2848

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5172	3098	2591	2434	6085	3645	3048	2864
170 (170)	5200	3115	2606	2448	6118	3665	3066	2880
171 (171)	5228	3132	2620	2461	6151	3685	3082	2895
172 (172)	5259	3150	2635	2475	6187	3706	3100	2912
173 (173)	5287	3167	2649	2488	6220	3726	3116	2927
174 (174)	5315	3184	2664	2502	6253	3746	3134	2944
175 (175)	5343	3201	2678	2515	6286	3766	3151	2959
176 (176)	5372	3218	2692	2529	6320	3786	3167	2975
177 (177)	5400	3235	2706	2542	6353	3806	3184	2991
178 (178)	5428	3252	2721	2556	6386	3826	3201	3007
179 (179)	5457	3269	2735	2569	6420	3846	3218	3022
180 (180)	5485	3286	2749	2583	6453	3866	3234	3039
181 (181)	5513	3303	2763	2596	6486	3886	3251	3054
182 (182)	5541	3320	2778	2610	6519	3906	3268	3071
183 (183)	5570	3337	2792	2623	6553	3926	3285	3086
184 (184)	5600	3355	2807	2637	6588	3947	3302	3102
185 (185)	5628	3372	2821	2651	6621	3967	3319	3119
186 (186)	5657	3389	2835	2664	6655	3987	3335	3134
187 (187)	5685	3406	2850	2678	6688	4007	3353	3151
188 (188)	5713	3423	2864	2691	6721	4027	3369	3166
189 (189)	5741	3440	2878	2704	6754	4047	3386	3181
190 (190)	5770	3457	2892	2718	6788	4067	3402	3198
191 (191)	5798	3474	2907	2731	6821	4087	3420	3213

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5826	3491	2921	2745	6854	4107	3436	3229
193 (193)	5855	3508	2935	2758	6888	4127	3453	3245
194 (194)	5883	3525	2950	2772	6921	4147	3471	3261
195 (195)	5911	3542	2964	2785	6954	4167	3487	3276
196 (196)	5941	3560	2979	2799	6989	4188	3505	3293
197 (197)	5970	3577	2993	2813	7024	4208	3521	3309
198 (198)	5998	3594	3007	2826	7056	4228	3538	3325
199 (199)	6026	3611	3022	2840	7089	4248	3555	3341
200 (902)	6055	3628	3036	2853	7124	4268	3572	3356
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	146	107	97	93	198	144	131	127
2 (002)	203	139	123	120	276	189	167	162
3 (003)	275	180	156	149	373	244	211	202
4 (004)	315	203	175	166	427	276	238	224

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	384	243	208	195	520	329	282	264
6 (006)	449	280	239	223	609	380	324	302
7 (007)	515	318	270	251	698	431	367	340
8 (008)	584	357	302	279	791	484	409	378
9 (009)	649	395	331	308	880	536	449	418
10 (010)	710	430	364	334	962	582	493	453
11 (011)	762	457	387	357	1033	620	524	484
12 (012)	808	492	410	384	1096	667	556	520
13 (013)	857	521	434	407	1162	707	589	551
14 (014)	903	549	464	430	1224	744	629	582
15 (015)	961	577	487	451	1302	782	660	611
16 (016)	1008	611	511	474	1367	829	693	642
17 (017)	1054	639	534	495	1429	867	724	671
18 (018)	1100	667	557	518	1491	904	756	702
19 (019)	1146	695	580	539	1553	942	787	731
20 (020)	1205	723	605	570	1633	980	820	773
21 (021)	1251	751	628	592	1696	1018	851	802
22 (022)	1298	779	661	615	1760	1056	896	833
23 (023)	1344	807	684	636	1822	1093	927	862
24 (024)	1390	848	708	659	1884	1149	960	893
25 (025)	1441	877	733	682	1953	1189	993	924
26 (026)	1487	905	756	703	2016	1227	1024	953
27 (027)	1556	933	779	726	2109	1264	1056	984

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1602	961	802	748	2171	1302	1087	1013
29 (029)	1648	989	826	769	2233	1340	1120	1042
30 (030)	1693	1016	849	792	2296	1378	1151	1073
31 (031)	1741	1044	872	828	2360	1416	1182	1122
32 (032)	1787	1072	897	849	2422	1453	1216	1151
33 (033)	1833	1100	934	872	2484	1491	1267	1182
34 (034)	1879	1128	957	893	2547	1529	1298	1211
35 (035)	1926	1174	982	915	2611	1591	1331	1240
36 (036)	1972	1202	1005	938	2673	1629	1362	1271
37 (037)	2021	1231	1030	961	2740	1669	1396	1302
38 (038)	2102	1259	1052	982	2849	1707	1427	1331
39 (039)	2149	1287	1075	1005	2913	1744	1458	1362
40 (040)	2195	1315	1100	1026	2976	1782	1491	1391
41 (041)	2241	1343	1123	1049	3038	1820	1522	1422
42 (042)	2289	1370	1146	1070	3102	1858	1553	1451
43 (043)	2334	1398	1169	1093	3164	1896	1584	1482
44 (044)	2380	1426	1193	1115	3227	1933	1618	1511
45 (045)	2426	1454	1216	1138	3289	1971	1649	1542
46 (046)	2474	1482	1239	1159	3353	2009	1680	1571
47 (047)	2520	1510	1264	1182	3416	2047	1713	1602
48 (048)	2566	1538	1287	1203	3478	2084	1744	1631
49 (049)	2616	1567	1311	1226	3547	2124	1778	1662

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2662	1595	1334	1249	3609	2162	1809	1693
51 (051)	2708	1623	1357	1297	3671	2200	1840	1758
52 (052)	2754	1651	1382	1320	3733	2238	1873	1789
53 (053)	2802	1679	1434	1341	3798	2276	1944	1818
54 (054)	2848	1707	1459	1364	3860	2313	1978	1849
55 (055)	2893	1774	1482	1385	3922	2404	2009	1878
56 (056)	2941	1802	1505	1408	3987	2442	2040	1909
57 (057)	2987	1830	1528	1430	4049	2480	2071	1938
58 (058)	3033	1857	1552	1452	4111	2518	2104	1969
59 (059)	3148	1885	1575	1474	4267	2556	2136	1998
60 (060)	3193	1913	1598	1497	4329	2593	2167	2029
61 (061)	3239	1941	1621	1518	4391	2631	2198	2058
62 (062)	3290	1970	1648	1541	4460	2671	2233	2089
63 (063)	3336	1998	1670	1564	4522	2709	2264	2120
64 (064)	3382	2026	1693	1585	4584	2747	2296	2149
65 (065)	3430	2054	1716	1608	4649	2784	2327	2180
66 (066)	3475	2082	1741	1630	4711	2822	2360	2209
67 (067)	3521	2110	1764	1651	4773	2860	2391	2238
68 (068)	3567	2138	1787	1674	4836	2898	2422	2269
69 (069)	3615	2166	1810	1695	4900	2936	2453	2298
70 (070)	3661	2193	1834	1718	4962	2973	2487	2329
71 (071)	3707	2221	1857	1739	5024	3011	2518	2358
72 (072)	3754	2249	1880	1762	5089	3049	2549	2389

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3800	2277	1903	1784	5151	3087	2580	2418
74 (074)	3849	2307	1928	1807	5218	3127	2613	2449
75 (075)	3895	2334	1952	1830	5280	3164	2647	2480
76 (076)	3943	2362	1975	1851	5344	3202	2678	2509
77 (077)	3989	2390	1998	1874	5407	3240	2709	2540
78 (078)	4034	2418	2021	1895	5469	3278	2740	2569
79 (079)	4082	2446	2046	1918	5533	3316	2773	2600
80 (080)	4128	2474	2069	1939	5596	3353	2804	2629
81 (081)	4174	2502	2092	1961	5658	3391	2836	2658
82 (082)	4220	2530	2115	1984	5720	3429	2867	2689
83 (083)	4267	2557	2139	2005	5784	3467	2900	2718
84 (084)	4313	2585	2162	2028	5847	3504	2931	2749
85 (085)	4359	2613	2185	2049	5909	3542	2962	2778
86 (086)	4410	2643	2210	2072	5978	3582	2996	2809
87 (087)	4456	2670	2234	2095	6040	3620	3029	2840
88 (088)	4502	2698	2257	2116	6102	3658	3060	2869
89 (089)	4548	2726	2280	2139	6164	3696	3091	2900
90 (090)	4595	2754	2303	2161	6229	3733	3122	2929
91 (091)	4641	2782	2328	2184	6291	3771	3156	2960
92 (092)	4687	2810	2351	2205	6353	3809	3187	2989
93 (093)	4734	2838	2374	2228	6418	3847	3218	3020
94 (094)	4780	2866	2397	2249	6480	3884	3249	3049

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4826	2893	2421	2272	6542	3922	3282	3080
96 (096)	4872	2921	2444	2293	6604	3960	3313	3109
97 (097)	4920	2949	2467	2315	6669	3998	3344	3138
98 (098)	4969	2979	2492	2339	6736	4038	3378	3171
99 (099)	5015	3007	2515	2441	6798	4076	3409	3309
100 (901)	5062	3034	2539	2462	6862	4113	3442	3338
101 (101)	5108	3062	2652	2485	6924	4151	3596	3369
102 (102)	5154	3090	2675	2507	6987	4189	3627	3398
103 (103)	5200	3230	2700	2530	7049	4378	3660	3429
104 (104)	5248	3257	2723	2551	7113	4416	3691	3458
105 (105)	5293	3285	2746	2574	7176	4453	3722	3489
106 (106)	5541	3313	2769	2595	7511	4491	3753	3518
107 (107)	5587	3341	2793	2618	7573	4529	3787	3549
108 (108)	5633	3369	2816	2639	7636	4567	3818	3578
109 (109)	5680	3397	2839	2661	7700	4604	3849	3607
110 (110)	5726	3425	2862	2684	7762	4642	3880	3638
111 (111)	5775	3454	2887	2707	7829	4682	3913	3669
112 (112)	5821	3482	2911	2728	7891	4720	3947	3698
113 (113)	5869	3510	2934	2751	7956	4758	3978	3729
114 (114)	5915	3538	2957	2772	8018	4796	4009	3758
115 (115)	5961	3566	2980	2795	8080	4833	4040	3789
116 (116)	6008	3593	3005	2816	8144	4871	4073	3818
117 (117)	6054	3621	3028	2839	8207	4909	4104	3849

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	6100	3649	3051	2861	8269	4947	4136	3878
119 (119)	6146	3677	3074	2884	8331	4984	4167	3909
120 (120)	6193	3705	3098	2905	8396	5022	4200	3938
121 (121)	6239	3733	3121	2928	8458	5060	4231	3969
122 (122)	6285	3761	3144	2949	8520	5098	4262	3998
123 (123)	6336	3792	3169	2972	8589	5140	4296	4029
124 (124)	6382	3820	3193	2995	8651	5178	4329	4060
125 (125)	6428	3848	3216	3016	8713	5216	4360	4089
126 (126)	6474	3875	3239	3038	8776	5253	4391	4118
127 (127)	6521	3903	3262	3061	8840	5291	4422	4149
128 (128)	6567	3931	3287	3082	8902	5329	4456	4178
129 (129)	6613	3959	3310	3105	8964	5367	4487	4209
130 (130)	6661	3987	3333	3126	9029	5404	4518	4238
131 (131)	6707	4015	3356	3149	9091	5442	4549	4269
132 (132)	6752	4043	3380	3170	9153	5480	4582	4298
133 (133)	6798	4070	3403	3193	9216	5518	4613	4329
134 (134)	6846	4098	3426	3215	9280	5556	4644	4358
135 (135)	6895	4128	3451	3238	9347	5596	4678	4389
136 (136)	6941	4156	3474	3261	9409	5633	4709	4420
137 (137)	6989	4184	3498	3282	9473	5671	4742	4449
138 (138)	7034	4211	3521	3305	9536	5709	4773	4480
139 (139)	7080	4239	3544	3326	9598	5747	4804	4509
140 (140)	7126	4267	3567	3349	9660	5784	4836	4540

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	7174	4295	3592	3370	9724	5822	4869	4569
142 (142)	7220	4323	3615	3392	9787	5860	4900	4598
143 (143)	7266	4351	3638	3415	9849	5898	4931	4629
144 (144)	7313	4379	3661	3436	9913	5936	4962	4658
145 (145)	7359	4407	3685	3459	9976	5973	4996	4689
146 (146)	7405	4434	3708	3480	10038	6011	5027	4718
147 (147)	7454	4464	3733	3503	10104	6051	5060	4749
148 (148)	7502	4492	3756	3526	10169	6089	5091	4780
149 (149)	7548	4520	3780	3548	10231	6127	5124	4809
150 (150)	7593	4548	3803	3570	10293	6164	5156	4840
151 (151)	7641	4575	3826	3592	10358	6202	5187	4869
152 (152)	7687	4603	3849	3615	10420	6240	5218	4900
153 (153)	7733	4631	3874	3636	10482	6278	5251	4929
154 (154)	7779	4659	3897	3659	10544	6316	5282	4960
155 (155)	7826	4687	3920	3680	10609	6353	5313	4989
156 (156)	7872	4715	3943	3702	10671	6391	5344	5018
157 (157)	7918	4743	3967	3725	10733	6429	5378	5049
158 (158)	7966	4770	3990	3746	10798	6467	5409	5078
159 (159)	8011	4798	4013	3769	10860	6504	5440	5109
160 (160)	8061	4828	4038	3792	10927	6544	5473	5140
161 (161)	8107	4856	4061	3813	10989	6582	5504	5169
162 (162)	8154	4884	4085	3836	11053	6620	5538	5200
163 (163)	8200	4911	4108	3857	11116	6658	5569	5229

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	8246	4939	4131	3880	11178	6696	5600	5260
165 (165)	8293	4967	4154	3902	11242	6733	5631	5289
166 (166)	8339	4995	4179	3925	11304	6771	5664	5320
167 (167)	8385	5023	4202	3946	11367	6809	5696	5349
168 (168)	8431	5051	4225	3969	11429	6847	5727	5380
169 (169)	8479	5079	4248	3990	11493	6884	5758	5409
170 (170)	8525	5107	4272	4013	11556	6922	5791	5440
171 (171)	8570	5134	4295	4034	11618	6960	5822	5469
172 (172)	8621	5164	4320	4057	11687	7000	5856	5500
173 (173)	8667	5192	4343	4079	11749	7038	5887	5529
174 (174)	8713	5220	4367	4102	11811	7076	5920	5560
175 (175)	8759	5248	4390	4123	11873	7113	5951	5589
176 (176)	8807	5275	4413	4146	11938	7151	5982	5620
177 (177)	8852	5303	4436	4167	12000	7189	6013	5649
178 (178)	8898	5331	4461	4190	12062	7227	6047	5680
179 (179)	8946	5359	4484	4211	12127	7264	6078	5709
180 (180)	8992	5387	4507	4234	12189	7302	6109	5740
181 (181)	9038	5415	4530	4256	12251	7340	6140	5769
182 (182)	9084	5443	4554	4279	12313	7378	6173	5800
183 (183)	9131	5470	4577	4300	12378	7416	6204	5829
184 (184)	9180	5500	4602	4323	12444	7456	6238	5860
185 (185)	9226	5528	4625	4346	12507	7493	6269	5891

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	9274	5556	4648	4367	12571	7531	6300	5920
187 (187)	9320	5584	4672	4390	12633	7569	6333	5951
188 (188)	9366	5611	4695	4411	12696	7607	6364	5980
189 (189)	9411	5639	4718	4433	12758	7644	6396	6009
190 (190)	9459	5667	4741	4456	12822	7682	6427	6040
191 (191)	9505	5695	4766	4477	12884	7720	6460	6069
192 (192)	9551	5723	4789	4500	12947	7758	6491	6100
193 (193)	9598	5751	4811	4521	13011	7796	6522	6129
194 (194)	9644	5779	4836	4544	13073	7833	6556	6160
195 (195)	9690	5807	4859	4566	13136	7871	6587	6189
196 (196)	9739	5836	4884	4589	13202	7911	6620	6220
197 (197)	9787	5864	4907	4611	13267	7949	6651	6251
198 (198)	9833	5892	4930	4633	13329	7987	6682	6280
199 (199)	9879	5920	4954	4656	13391	8024	6716	6311
200 (902)	9926	5948	4977	4677	13456	8062	6747	6340
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	13	12	11	10
0,2 (002)	16	14	13	12
0,4 (004)	23	20	18	17
0,6 (006)	27	23	20	19
0,8 (008)	33	29	26	23
1 (010)	39	33	29	26
1,5 (015)	47	40	36	32
2 (020)	60	50	46	41
2,5 (025)	73	60	54	48
3 (030)	85	71	64	57
3,5 (035)	89	75	68	61
4 (040)	101	85	77	68
4,5 (045)	112	93	85	75
5 (050)	124	103	93	82
5,5 (055)	134	111	101	90
6 (060)	147	122	111	97
6,5 (065)	157	130	118	104
7 (070)	169	140	127	112
7,5 (075)	182	150	136	120
8 (080)	192	159	144	126
8,5 (085)	203	168	153	135
9 (090)	213	177	162	141
9,5 (095)	226	187	170	150
10 (110)	236	196	179	156

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	122	150	165	194	220

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	391	283	248	460	333	292	641	464	407	869	629	551
2 (002)	441	305	264	519	359	311	723	500	433	980	678	587
3 (003)	500	335	286	588	394	336	820	549	469	1111	744	636
4 (004)	538	348	294	633	409	346	882	570	482	1196	773	653
5 (005)	594	375	313	699	441	368	974	615	513	1320	833	696
6 (006)	657	402	352	773	473	414	1077	659	577	1460	893	782
7 (007)	710	443	371	835	521	436	1164	726	608	1578	984	824
8 (008)	765	471	391	900	554	460	1254	772	641	1700	1047	869
9 (009)	818	497	410	962	585	482	1341	815	672	1818	1104	911
10 (010)	889	524	429	1046	616	505	1457	859	703	1976	1164	953
11 (011)	930	545	445	1094	641	524	1525	893	730	2067	1211	989

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	970	567	461	1141	667	542	1590	930	756	2156	1260	1024
13 (013)	1013	590	478	1192	694	562	1661	967	784	2251	1311	1062
14 (014)	1053	611	494	1239	719	581	1726	1002	810	2340	1358	1098
15 (015)	1093	633	511	1286	745	601	1792	1038	838	2429	1407	1136
16 (016)	1133	654	527	1333	769	620	1857	1072	864	2518	1453	1171
17 (017)	1173	676	543	1380	795	639	1923	1108	890	2607	1502	1207
18 (018)	1213	697	559	1427	820	658	1989	1143	916	2696	1549	1242
19 (019)	1253	719	575	1474	846	676	2054	1179	943	2784	1598	1278
20 (020)	1293	740	591	1521	871	695	2120	1213	969	2873	1644	1313
21 (021)	1364	762	607	1605	896	714	2236	1249	995	3031	1693	1349
22 (022)	1404	783	624	1652	921	734	2302	1284	1023	3120	1740	1387
23 (023)	1444	805	640	1699	947	753	2367	1320	1049	3209	1789	1422
24 (024)	1484	855	656	1746	1006	772	2433	1402	1075	3298	1900	1458
25 (025)	1527	878	673	1796	1033	792	2503	1439	1103	3393	1951	1496
26 (026)	1567	899	689	1844	1058	811	2569	1474	1130	3482	1998	1531
27 (027)	1607	921	705	1891	1084	829	2634	1510	1156	3571	2047	1567
28 (028)	1647	942	721	1938	1108	848	2700	1544	1182	3660	2093	1602
29 (029)	1687	964	737	1985	1134	867	2766	1580	1208	3749	2142	1638
30 (030)	1727	985	754	2032	1159	887	2831	1615	1236	3838	2189	1676
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	366	262	243	431	308	286	600	430	398	813	582	540
2 (002)	407	284	258	479	334	304	667	466	423	904	631	573
3 (003)	454	319	276	534	375	325	744	523	452	1009	709	613
4 (004)	476	326	281	560	384	331	780	534	461	1058	724	624
5 (005)	516	348	297	607	409	349	846	570	487	1147	773	660
6 (006)	556	369	314	654	434	369	911	605	515	1236	820	698
7 (007)	599	392	330	705	461	388	982	643	541	1331	871	733
8 (008)	649	413	347	764	486	408	1064	677	569	1442	918	771
9 (009)	689	435	363	811	512	427	1130	713	595	1531	967	807
10 (010)	729	456	379	858	536	446	1195	748	621	1620	1013	842
11 (011)	769	478	395	905	562	465	1261	784	648	1709	1062	878
12 (012)	809	499	431	952	587	507	1326	818	707	1798	1109	958
13 (013)	860	521	447	1012	613	526	1410	854	733	1911	1158	993
14 (014)	900	557	463	1059	655	545	1475	913	759	2000	1238	1029
15 (015)	940	578	479	1106	680	564	1541	948	785	2089	1284	1064
16 (016)	980	600	496	1153	706	584	1607	984	813	2178	1333	1102
17 (017)	1020	621	512	1200	731	602	1672	1018	839	2267	1380	1138
18 (018)	1060	643	528	1247	756	621	1738	1054	866	2356	1429	1173
19 (019)	1103	665	545	1298	782	641	1808	1090	893	2451	1478	1211
20 (020)	1163	687	561	1368	808	660	1907	1126	920	2584	1527	1247
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	363	261	242	427	307	285	595	428	397	807	580	538
2 (002)	401	281	256	472	331	301	657	461	420	891	624	569
3 (003)	448	316	275	527	372	324	734	518	451	996	702	611
4 (004)	461	322	279	542	379	328	756	528	457	1024	716	620
5 (005)	503	343	295	592	404	347	825	562	484	1118	762	656
6 (006)	540	363	310	635	427	365	885	595	508	1200	807	689
7 (007)	577	383	325	679	451	382	946	628	533	1282	851	722
8 (008)	614	403	341	722	474	401	1007	661	559	1364	896	758
9 (009)	654	425	357	769	500	420	1072	697	585	1453	944	793
10 (010)	701	445	372	825	524	438	1149	730	610	1558	989	827
11 (011)	738	465	388	868	547	456	1210	762	636	1640	1033	862
12 (012)	775	485	403	912	571	474	1270	795	661	1722	1078	896
13 (013)	812	506	419	955	595	493	1331	830	687	1804	1124	931
14 (014)	849	526	434	999	619	511	1392	862	711	1887	1169	964
15 (015)	889	547	450	1046	644	529	1457	897	738	1976	1216	1000
16 (016)	937	567	486	1102	667	572	1536	930	797	2082	1260	1080
17 (017)	974	588	501	1146	692	589	1597	964	821	2164	1307	1113
18 (018)	1011	622	516	1189	732	607	1657	1020	846	2247	1382	1147
19 (019)	1048	643	532	1233	756	626	1718	1054	872	2329	1429	1182
20 (020)	1084	663	547	1275	780	644	1777	1087	897	2409	1473	1216
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	19	15	40	22	18	56	31	25	76	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	116	154	196

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	315	316
2 (002)	334	331
3 (003)	380	350
4 (004)	398	365
5 (005)	421	384
6 (006)	443	402
7 (007)	465	420
8 (008)	487	439
9 (009)	509	457
10 (010)	531	475
11 (011)	550	491
12 (012)	568	506
13 (013)	587	523
14 (014)	606	538
15 (015)	624	554
16 (016)	642	569
17 (017)	661	585
18 (018)	679	601
19 (019)	697	616
20 (020)	716	632
21 (021)	734	703
22 (022)	752	718
23 (023)	770	734
24 (024)	789	750
25 (025)	808	766
26 (026)	826	781
27 (027)	845	797
28 (028)	863	813
29 (029)	881	828
30 (030)	900	844
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	15

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	308	311
2 (002)	326	325
3 (003)	345	341
4 (004)	360	354
5 (005)	378	369
6 (006)	397	385
7 (007)	439	401
8 (008)	457	417
9 (009)	475	432
10 (010)	494	448
11 (011)	512	464
12 (012)	530	479
13 (013)	549	495
14 (014)	567	510
15 (015)	585	526
16 (016)	604	542
17 (017)	622	557
18 (018)	640	573
19 (019)	660	589
20 (020)	678	605
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	15

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	307	310
2 (002)	324	324
3 (003)	343	340
4 (004)	357	352
5 (005)	375	367
6 (006)	392	382
7 (007)	410	397
8 (008)	450	412
9 (009)	468	427
10 (010)	486	442
11 (011)	503	457
12 (012)	521	472
13 (013)	538	487
14 (014)	555	502
15 (015)	574	517
16 (016)	591	532
17 (017)	609	547
18 (018)	626	562
19 (019)	644	577
20 (020)	661	592
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	201	232

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	303	289
2 (002)	333	307
3 (003)	370	330
4 (004)	414	349
5 (005)	451	394
6 (006)	488	417
7 (007)	524	439
8 (008)	561	461
9 (009)	597	483
10 (010)	653	505
11 (011)	683	524
12 (012)	713	543
13 (013)	744	562
14 (014)	774	581
15 (015)	804	600
16 (016)	834	618
17 (017)	864	637
18 (018)	894	655
19 (019)	924	674
20 (020)	954	693
21 (021)	984	711
22 (022)	1014	730
23 (023)	1043	749
24 (024)	1073	767
25 (025)	1105	787
26 (026)	1135	806
27 (027)	1165	824
28 (028)	1195	843
29 (029)	1263	862
30 (030)	1293	880
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	18

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	290	282
2 (002)	319	300
3 (003)	350	319
4 (004)	375	335
5 (005)	405	353
6 (006)	435	372
7 (007)	467	391
8 (008)	509	410
9 (009)	538	429
10 (010)	568	470
11 (011)	598	489
12 (012)	628	507
13 (013)	658	526
14 (014)	688	545
15 (015)	718	563
16 (016)	748	582
17 (017)	778	601
18 (018)	808	619
19 (019)	859	639
20 (020)	888	658
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	28	18

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	289	281
2 (002)	316	298
3 (003)	347	317
4 (004)	371	332
5 (005)	399	350
6 (006)	427	368
7 (007)	456	386
8 (008)	484	403
9 (009)	514	422
10 (010)	554	440
11 (011)	583	458
12 (012)	611	475
13 (013)	640	516
14 (014)	668	534
15 (015)	698	553
16 (016)	726	570
17 (017)	755	588
18 (018)	783	606
19 (019)	811	624
20 (020)	840	642
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	295	285
2 (002)	328	305
3 (003)	364	327
4 (004)	395	346
5 (005)	442	367
6 (006)	477	411
7 (007)	511	432
8 (008)	546	453
9 (009)	580	474
10 (010)	615	495
11 (011)	670	517
12 (012)	705	539
13 (013)	740	560
14 (014)	774	581
15 (015)	809	602
16 (016)	843	623
17 (017)	878	644
18 (018)	914	666
19 (019)	949	688
20 (020)	983	709
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	165	195

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	343	343	321	325	333	341
2 (002)	373	370	341	345	350	359
3 (003)	409	404	366	370	372	382
4 (004)	440	434	387	391	389	399
5 (005)	477	486	438	442	411	422
6 (006)	513	519	462	466	432	444
7 (007)	567	552	486	491	453	466
8 (008)	604	586	512	516	475	488
9 (009)	639	619	536	541	496	510
10 (010)	675	652	560	565	517	532
11 (011)	754	723	621	626	574	593
12 (012)	787	753	644	649	595	615
13 (013)	822	786	669	674	617	638
14 (014)	855	816	692	698	638	660
15 (015)	888	847	716	721	660	682
16 (016)	921	878	739	745	681	704
17 (017)	954	909	763	768	702	726
18 (018)	988	940	787	792	723	748
19 (019)	1021	1008	810	816	744	770
20 (020)	1054	1039	834	839	765	792
21 (021)	1087	1070	857	863	786	814
22 (022)	1121	1101	881	887	807	836
23 (023)	1195	1131	904	910	829	858
24 (024)	1228	1162	928	934	850	880
25 (025)	1263	1194	953	959	872	903
26 (026)	1296	1225	976	982	893	925
27 (027)	1329	1256	1000	1006	914	947
28 (028)	1362	1287	1023	1030	1006	1043
29 (029)	1396	1317	1047	1053	1027	1065
30 (030)	1429	1348	1070	1077	1048	1087
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	191	215	246	250,51

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	351
4107-0101-1002	2	392
4107-0101-1003	3	434
4107-0101-1004	4	463
4107-0101-1005	5	503
4107-0101-1006	6	554
4107-0101-1007	7	593
4107-0101-1008	8	633
4107-0101-1009	9	671
4107-0101-1010	10	709
4107-0101-1011	11	749
4107-0101-1012	12	808
4107-0101-1013	13	846
4107-0101-1014	14	886
4107-0101-1015	15	924
4107-0101-1016	16	962
4107-0101-1017	17	1002
4107-0101-1018	18	1041
4107-0101-1019	19	1079
4107-0101-1020	20	1119
4107-0101-1021	21	1150
4107-0101-1022	22	1181
4107-0101-1023	23	1253
4107-0101-1024	24	1284
4107-0101-1025	25	1315
4107-0101-1026	26	1346
4107-0101-1027	27	1377
4107-0101-1028	28	1408
4107-0101-1029	29	1439
4107-0101-1030	30	1470
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	31

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	337
4107-0201-1002	2	367
4107-0201-1003	3	399
4107-0201-1004	4	425
4107-0201-1005	5	464
4107-0201-1006	6	495
4107-0201-1007	7	528
4107-0201-1008	8	559
4107-0201-1009	9	590
4107-0201-1010	10	621
4107-0201-1011	11	652
4107-0201-1012	12	696
4107-0201-1013	13	727
4107-0201-1014	14	758
4107-0201-1015	15	789
4107-0201-1016	16	820
4107-0201-1017	17	851
4107-0201-1018	18	882
4107-0201-1019	19	915
4107-0201-1020	20	946
4107-0201-1021	21	977
4107-0201-1022	22	1008
4107-0201-1023	23	1060
4107-0201-1024	24	1091
4107-0201-1025	25	1122
4107-0201-1026	26	1153
4107-0201-1027	27	1184
4107-0201-1028	28	1215
4107-0201-1029	29	1246
4107-0201-1030	30	1277
4107-0201-1991	За каждый следующий км	31

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	335
4107-0301-1002	2	363
4107-0301-1003	3	395
4107-0301-1004	4	420
4107-0301-1005	5	449
4107-0301-1006	6	486
4107-0301-1007	7	515
4107-0301-1008	8	544
4107-0301-1009	9	575
4107-0301-1010	10	605
4107-0301-1011	11	634
4107-0301-1012	12	663
4107-0301-1013	13	693
4107-0301-1014	14	722
4107-0301-1015	15	766
4107-0301-1016	16	795
4107-0301-1017	17	825
4107-0301-1018	18	854
4107-0301-1019	19	883
4107-0301-1020	20	912
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	30

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	342
4107-0401-1002	2	377
4107-0401-1003	3	423
4107-0401-1004	4	456
4107-0401-1005	5	492
4107-0401-1006	6	529
4107-0401-1007	7	578
4107-0401-1008	8	615
4107-0401-1009	9	651
4107-0401-1010	10	687
4107-0401-1011	11	726
4107-0401-1012	12	762
4107-0401-1013	13	819
4107-0401-1014	14	856
4107-0401-1015	15	892
4107-0401-1016	16	928
4107-0401-1017	17	965
4107-0401-1018	18	1003
4107-0401-1019	19	1039
4107-0401-1020	20	1076
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	37

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	151

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	319	291	375	342	523	477	709	647
2 (002)	343	309	404	364	562	507	762	687
3 (003)	375	333	441	392	615	546	833	740
4 (004)	387	339	455	399	634	556	860	753
5 (005)	416	360	489	424	682	590	924	800
6 (006)	459	381	540	448	752	625	1020	847
7 (007)	487	401	573	472	798	657	1082	891
8 (008)	516	445	607	524	846	730	1147	989
9 (009)	544	465	640	547	892	762	1209	1033
10 (010)	571	486	672	572	936	797	1269	1080
11 (011)	601	507	707	596	985	831	1336	1127
12 (012)	628	528	739	621	1030	866	1396	1173
13 (013)	656	548	772	645	1075	898	1458	1218
14 (014)	685	570	806	671	1123	934	1522	1267
15 (015)	713	590	839	694	1169	967	1584	1311
16 (016)	771	611	907	719	1264	1002	1713	1358
17 (017)	800	632	941	744	1311	1036	1778	1404
18 (018)	828	653	974	768	1357	1070	1840	1451
19 (019)	855	674	1006	793	1402	1105	1900	1498
20 (020)	884	695	1040	818	1449	1139	1964	1544
21 (021)	907	712	1067	838	1487	1167	2016	1582
22 (022)	929	729	1093	858	1523	1195	2064	1620
23 (023)	951	746	1119	878	1559	1223	2113	1658
24 (024)	973	763	1145	898	1595	1251	2162	1696
25 (025)	996	780	1172	918	1633	1279	2213	1733
26 (026)	1018	797	1198	938	1669	1307	2262	1771
27 (027)	1040	814	1224	958	1705	1334	2311	1809
28 (028)	1062	831	1249	978	1741	1362	2360	1847
29 (029)	1084	848	1275	998	1777	1390	2409	1884
30 (030)	1107	865	1302	1018	1815	1418	2460	1922
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	308	284	362	334	505	466	684	631
2 (002)	329	300	387	353	539	492	731	667
3 (003)	355	320	418	376	582	525	789	711
4 (004)	364	323	428	380	597	530	809	718
5 (005)	386	340	454	400	633	557	858	756
6 (006)	408	357	480	420	669	585	907	793
7 (007)	432	375	508	441	708	615	960	833
8 (008)	454	392	534	461	744	643	1009	871
9 (009)	476	409	560	481	780	670	1058	909
10 (010)	498	426	586	501	816	698	1107	947
11 (011)	521	443	613	521	854	726	1158	984
12 (012)	558	460	656	541	915	754	1240	1022
13 (013)	580	477	682	561	951	782	1289	1060
14 (014)	603	494	709	581	989	810	1340	1098
15 (015)	625	533	735	627	1025	874	1389	1184
16 (016)	647	550	761	647	1061	902	1438	1222
17 (017)	669	567	787	667	1097	930	1487	1260
18 (018)	691	584	813	687	1133	957	1536	1298
19 (019)	715	602	841	708	1172	987	1589	1338
20 (020)	737	619	867	728	1208	1015	1638	1376
21 (021)	759	636	893	748	1244	1043	1687	1413
22 (022)	782	653	920	768	1282	1070	1738	1451
23 (023)	804	670	946	788	1318	1098	1787	1489
24 (024)	826	687	972	808	1354	1126	1836	1527
25 (025)	848	704	998	828	1390	1154	1884	1564
26 (026)	870	721	1024	848	1426	1182	1933	1602
27 (027)	893	738	1051	868	1464	1210	1984	1640
28 (028)	915	755	1076	888	1500	1238	2033	1678
29 (029)	937	772	1102	908	1536	1266	2082	1716
30 (030)	959	789	1128	928	1572	1293	2131	1753
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	287	265	338	312	470	434	638	589
2 (002)	313	284	368	334	513	466	696	631
3 (003)	342	307	402	361	561	503	760	682
4 (004)	357	314	420	369	585	515	793	698
5 (005)	383	333	451	392	628	546	851	740
6 (006)	410	353	482	415	672	579	911	784
7 (007)	443	373	521	439	726	611	984	829
8 (008)	469	392	552	461	769	643	1042	871
9 (009)	496	423	584	498	813	693	1102	940
10 (010)	522	443	614	521	856	726	1160	984
11 (011)	550	463	647	545	902	759	1222	1029
12 (012)	576	483	678	568	944	792	1280	1073
13 (013)	602	503	708	592	987	825	1338	1118
14 (014)	629	522	740	614	1031	856	1398	1160
15 (015)	655	542	771	638	1074	889	1456	1204
16 (016)	681	562	801	661	1116	921	1513	1249
17 (017)	708	581	833	684	1161	952	1573	1291
18 (018)	749	602	881	708	1228	987	1664	1338
19 (019)	776	622	913	732	1272	1020	1724	1382
20 (020)	802	641	944	754	1315	1051	1782	1424
21 (021)	828	661	974	778	1357	1084	1840	1469
22 (022)	855	681	1006	801	1402	1116	1900	1513
23 (023)	881	700	1036	824	1444	1148	1958	1556
24 (024)	907	720	1067	847	1487	1180	2016	1600
25 (025)	935	741	1100	872	1533	1215	2078	1647
26 (026)	961	760	1131	894	1575	1246	2136	1689
27 (027)	988	780	1162	918	1620	1279	2196	1733
28 (028)	1014	800	1193	941	1662	1311	2253	1778
29 (029)	1040	819	1224	964	1705	1343	2311	1820
30 (030)	1067	839	1255	987	1749	1375	2371	1864
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	162	188

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	287
4109-0101-1002	2	317
4109-0101-1003	3	341
4109-0101-1004	4	349
4109-0101-1005	5	371
4109-0101-1006	6	391
4109-0101-1007	7	412
4109-0101-1008	8	433
4109-0101-1009	9	454
4109-0101-1010	10	474
4109-0101-1011	11	496
4109-0101-1012	12	539
4109-0101-1013	13	560
4109-0101-1014	14	581
4109-0101-1015	15	602
4109-0101-1016	16	622
4109-0101-1017	17	644
4109-0101-1018	18	665
4109-0101-1019	19	685
4109-0101-1020	20	707
4109-0101-1021	21	723
4109-0101-1022	22	739
4109-0101-1023	23	755
4109-0101-1024	24	771
4109-0101-1025	25	787
4109-0101-1026	26	803
4109-0101-1027	27	819
4109-0101-1028	28	835
4109-0101-1029	29	851
4109-0101-1030	30	867
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	278
4109-0201-1002	2	294
4109-0201-1003	3	312
4109-0201-1004	4	330
4109-0201-1005	5	346
4109-0201-1006	6	362
4109-0201-1007	7	379
4109-0201-1008	8	395
4109-0201-1009	9	411
4109-0201-1010	10	427
4109-0201-1011	11	443
4109-0201-1012	12	459
4109-0201-1013	13	475
4109-0201-1014	14	491
4109-0201-1015	15	507
4109-0201-1016	16	523
4109-0201-1017	17	539
4109-0201-1018	18	555
4109-0201-1019	19	573
4109-0201-1020	20	589
4109-0201-1021	21	605
4109-0201-1022	22	621
4109-0201-1023	23	637
4109-0201-1024	24	653
4109-0201-1025	25	692
4109-0201-1026	26	708
4109-0201-1027	27	724
4109-0201-1028	28	740
4109-0201-1029	29	756
4109-0201-1030	30	772
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	146

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	113	133	185	251
2 (002)	165	194	270	367
3 (003)	226	266	370	502
4 (004)	278	327	456	618
5 (005)	335	394	549	744
6 (006)	387	455	634	860
7 (007)	444	522	728	987
8 (008)	496	584	813	1102
9 (009)	552	649	905	1227
10 (010)	609	716	998	1353
11 (011)	661	778	1084	1469
12 (012)	722	849	1184	1604
13 (013)	774	911	1269	1720
14 (014)	822	967	1348	1827
15 (015)	893	1051	1464	1984
16 (016)	940	1106	1541	2089
17 (017)	992	1167	1626	2204
18 (018)	1039	1222	1703	2309
19 (019)	1119	1316	1834	2487
20 (020)	1171	1378	1920	2602
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	39	54	73

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	444	522	728	987
2 (002)	496	584	813	1102
3 (003)	552	649	905	1227
4 (004)	609	716	998	1353
5 (005)	661	778	1084	1469
6 (006)	722	849	1184	1604
7 (007)	774	911	1269	1720
8 (008)	822	967	1348	1827
9 (009)	893	1051	1464	1984
10 (010)	940	1106	1541	2089
11 (011)	992	1167	1626	2204
12 (012)	1039	1222	1703	2309
13 (013)	1119	1316	1834	2487
14 (014)	1167	1373	1913	2593
15 (015)	1218	1433	1997	2707
16 (016)	1266	1489	2075	2813
17 (017)	1318	1551	2161	2929
18 (018)	1365	1606	2238	3033
19 (019)	1417	1667	2323	3149
20 (020)	1469	1728	2408	3264
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	39	54	73

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	142

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	535	535
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	609	609
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	603	603
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	387	387
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	672	672
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	296	296
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	463	463
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	375	375
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	359	359
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	612	612
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1329	1329
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	415	243
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	503	458
4131-0102-03	Пиломатериалы	423	672
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	510	510
4131-0103-02	Металл листовой	426	426
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	420	420
4131-0103-04	Проволока в кругах	690	690
4131-0103-05	Конструкции металлические	453	453
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	294	399
4131-0104-02	Песок всякий	165	212
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	220	238
4131-0104-04	Глина сухая	247	246
4131-0104-05	Мусор строительный	75	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	476	327

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная