

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 02.00 – г. Алматы. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замаски и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винилпластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	319	274	239	220	201	375	322	281	259	236
2 (002)	360	306	261	239	216	424	360	307	281	254
3 (003)	421	352	291	264	237	495	414	342	311	279
4 (004)	453	381	314	277	247	533	448	369	326	291
5 (005)	506	422	343	309	276	595	496	404	364	325
6 (006)	564	459	370	332	295	664	540	435	391	347
7 (007)	614	505	407	355	313	722	594	479	418	368
8 (008)	676	545	436	379	332	795	641	513	446	391
9 (009)	726	583	463	401	351	854	686	545	472	413
10 (010)	775	635	490	437	369	912	747	576	514	434
11 (011)	813	664	511	455	384	956	781	601	535	452
12 (012)	851	693	532	473	399	1001	815	626	556	469
13 (013)	910	724	555	492	415	1071	852	653	579	488
14 (014)	947	752	576	510	430	1114	885	678	600	506
15 (015)	985	781	612	528	445	1159	919	720	621	524
16 (016)	1023	810	633	546	460	1204	953	745	642	541
17 (017)	1061	839	654	563	476	1248	987	769	662	560
18 (018)	1098	868	676	581	491	1292	1021	795	684	578
19 (019)	1136	897	697	599	506	1336	1055	820	705	595
20 (020)	1174	926	718	617	521	1381	1089	845	726	613
21 (021)	1211	954	739	635	556	1425	1122	869	747	654
22 (022)	1249	1005	760	653	571	1469	1182	894	768	672

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1287	1034	781	671	586	1514	1216	919	789	689
24 (024)	1324	1063	802	689	601	1558	1251	944	811	707
25 (025)	1394	1094	825	708	617	1640	1287	971	833	726
26 (026)	1431	1123	846	726	632	1684	1321	995	854	744
27 (027)	1469	1152	867	744	647	1728	1355	1020	875	761
28 (028)	1507	1181	888	762	662	1773	1389	1045	896	779
29 (029)	1544	1209	909	780	677	1816	1422	1069	918	796
30 (030)	1582	1238	930	823	692	1861	1456	1094	968	814
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	25	19	17	14	39	29	22	20	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	523	449	392	361	330	709	609	531	489	447
2 (002)	590	502	428	392	354	800	680	580	531	480
3 (003)	690	577	477	433	389	936	782	647	587	527
4 (004)	743	625	515	454	405	1007	847	698	616	549
5 (005)	830	692	562	507	452	1124	938	762	687	613
6 (006)	925	752	607	544	484	1253	1020	822	738	656
7 (007)	1007	828	667	582	513	1364	1122	904	789	696

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1108	893	715	621	544	1502	1211	969	842	738
9 (009)	1190	956	759	657	575	1613	1296	1029	891	780
10 (010)	1270	1041	803	716	605	1722	1411	1089	971	820
11 (011)	1333	1089	838	746	630	1807	1476	1136	1011	853
12 (012)	1395	1136	872	775	654	1891	1540	1182	1051	887
13 (013)	1492	1187	910	807	680	2022	1609	1233	1093	922
14 (014)	1552	1233	944	836	705	2104	1671	1280	1133	956
15 (015)	1615	1280	1003	866	730	2189	1736	1360	1173	989
16 (016)	1677	1328	1038	895	754	2273	1800	1407	1213	1022
17 (017)	1739	1375	1072	923	780	2358	1864	1453	1251	1058
18 (018)	1800	1423	1108	952	805	2440	1929	1502	1291	1091
19 (019)	1862	1470	1143	982	830	2524	1993	1549	1331	1124
20 (020)	1925	1518	1177	1011	854	2609	2058	1596	1371	1158
21 (021)	1985	1564	1211	1041	911	2691	2120	1642	1411	1236
22 (022)	2048	1648	1246	1070	936	2776	2233	1689	1451	1269
23 (023)	2110	1695	1280	1100	961	2860	2298	1736	1491	1302
24 (024)	2170	1743	1315	1130	985	2942	2362	1782	1531	1336
25 (025)	2285	1793	1352	1161	1011	3098	2431	1833	1573	1371
26 (026)	2346	1841	1387	1190	1036	3180	2496	1880	1613	1404
27 (027)	2408	1889	1421	1220	1061	3264	2560	1927	1653	1438
28 (028)	2470	1936	1456	1249	1085	3349	2624	1973	1693	1471
29 (029)	2531	1982	1490	1279	1110	3431	2687	2020	1733	1504
30 (030)	2593	2030	1525	1349	1134	3516	2751	2067	1829	1538
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	54	41	31	28	23	73	56	42	38	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	290	252	221	205	194	341	296	260	241	228
2 (002)	329	285	248	228	209	387	335	292	268	246
3 (003)	378	318	271	249	226	445	374	319	293	266
4 (004)	393	333	282	257	233	462	392	332	302	274
5 (005)	436	365	303	275	248	513	429	356	324	292
6 (006)	473	394	324	293	263	556	464	381	345	309
7 (007)	514	425	353	312	279	605	500	415	367	328
8 (008)	557	461	374	330	294	655	542	440	388	346
9 (009)	594	490	395	356	309	699	576	465	419	364
10 (010)	632	519	416	374	324	744	611	489	440	381
11 (011)	670	548	437	392	349	788	645	514	461	411
12 (012)	716	576	458	409	364	842	678	539	481	428
13 (013)	754	613	479	427	379	887	721	564	502	446
14 (014)	792	642	510	445	394	932	755	600	524	464
15 (015)	829	671	531	463	409	975	789	625	545	481
16 (016)	867	700	552	481	424	1020	824	649	566	499
17 (017)	915	729	573	499	439	1076	858	674	587	516
18 (018)	953	757	594	517	454	1121	891	699	608	534
19 (019)	993	788	617	536	470	1168	927	726	631	553
20 (020)	1031	817	638	567	485	1213	961	751	667	571
21 (021)	1069	860	659	585	500	1258	1012	775	688	588
22 (022)	1107	889	680	602	516	1302	1046	800	708	607

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1144	918	701	620	531	1346	1080	825	729	625
24 (024)	1200	947	722	638	546	1412	1114	849	751	642
25 (025)	1238	976	759	656	561	1456	1148	893	772	660
26 (026)	1276	1004	780	674	576	1501	1181	918	793	678
27 (027)	1313	1033	801	692	591	1545	1215	942	814	695
28 (028)	1351	1062	822	710	606	1589	1249	967	835	713
29 (029)	1389	1091	843	728	621	1634	1284	992	856	731
30 (030)	1426	1120	864	746	636	1678	1318	1016	878	748
31 (031)	1467	1151	887	765	672	1726	1354	1044	900	791
32 (032)	1505	1202	908	783	687	1771	1414	1068	921	808
33 (033)	1542	1230	929	801	702	1814	1447	1093	942	826
34 (034)	1580	1259	950	819	717	1859	1481	1118	964	844
35 (035)	1646	1288	971	836	732	1936	1515	1142	984	861
36 (036)	1684	1317	992	854	747	1981	1549	1167	1005	879
37 (037)	1722	1346	1013	872	762	2026	1584	1192	1026	896
38 (038)	1759	1375	1034	890	777	2069	1618	1216	1047	914
39 (039)	1797	1404	1055	908	792	2114	1652	1241	1068	932
40 (040)	1835	1432	1076	926	808	2159	1685	1266	1089	951
41 (041)	1873	1461	1098	969	823	2204	1719	1292	1140	968
42 (042)	1910	1490	1119	987	838	2247	1753	1316	1161	986
43 (043)	1951	1521	1141	1006	854	2295	1789	1342	1184	1005
44 (044)	1989	1550	1162	1024	869	2340	1824	1367	1205	1022
45 (045)	2026	1579	1183	1042	884	2384	1858	1392	1226	1040

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2064	1608	1235	1060	899	2428	1892	1453	1247	1058
47 (047)	2102	1637	1256	1078	914	2473	1926	1478	1268	1075
48 (048)	2139	1666	1277	1096	929	2516	1960	1502	1289	1093
49 (049)	2177	1694	1298	1114	944	2561	1993	1527	1311	1111
50 (050)	2215	1723	1320	1132	959	2606	2027	1553	1332	1128
51 (051)	2252	1752	1341	1150	974	2649	2061	1578	1353	1146
52 (052)	2290	1824	1362	1167	989	2694	2146	1602	1373	1164
53 (053)	2328	1853	1383	1185	1004	2739	2180	1627	1394	1181
54 (054)	2365	1882	1404	1203	1019	2782	2214	1652	1415	1199
55 (055)	2403	1911	1425	1221	1035	2827	2248	1676	1436	1218
56 (056)	2501	1942	1447	1240	1050	2942	2285	1702	1459	1235
57 (057)	2538	1971	1469	1258	1065	2986	2319	1728	1480	1253
58 (058)	2576	2000	1490	1276	1081	3031	2353	1753	1501	1272
59 (059)	2614	2029	1511	1294	1096	3075	2387	1778	1522	1289
60 (060)	2651	2057	1532	1312	1111	3119	2420	1802	1544	1307
61 (061)	2689	2086	1553	1330	1126	3164	2454	1827	1565	1325
62 (062)	2727	2115	1574	1348	1141	3208	2488	1852	1586	1342
63 (063)	2765	2144	1595	1366	1156	3253	2522	1876	1607	1360
64 (064)	2802	2173	1616	1384	1171	3296	2556	1901	1628	1378
65 (065)	2840	2202	1637	1401	1186	3341	2591	1926	1648	1395
66 (066)	2878	2231	1658	1419	1201	3386	2625	1951	1669	1413
67 (067)	2915	2259	1679	1437	1216	3429	2658	1975	1691	1431
68 (068)	2956	2291	1702	1456	1232	3478	2695	2002	1713	1449

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2994	2319	1723	1474	1247	3522	2728	2027	1734	1467
70 (070)	3031	2348	1744	1492	1262	3566	2762	2052	1755	1485
71 (071)	3069	2377	1765	1510	1277	3611	2796	2076	1776	1502
72 (072)	3107	2406	1786	1528	1292	3655	2831	2101	1798	1520
73 (073)	3144	2435	1807	1546	1308	3699	2865	2126	1819	1539
74 (074)	3182	2464	1828	1564	1323	3744	2899	2151	1840	1556
75 (075)	3220	2493	1849	1582	1338	3788	2933	2175	1861	1574
76 (076)	3257	2521	1871	1600	1353	3832	2966	2201	1882	1592
77 (077)	3295	2550	1892	1618	1368	3876	3000	2226	1904	1609
78 (078)	3333	2579	1913	1635	1383	3921	3034	2251	1924	1627
79 (079)	3371	2608	1934	1653	1457	3966	3068	2275	1945	1714
80 (080)	3411	2639	1956	1672	1473	4013	3105	2301	1967	1733
81 (081)	3449	2668	1977	1690	1488	4058	3139	2326	1988	1751
82 (082)	3487	2697	1999	1708	1503	4102	3173	2352	2009	1768
83 (083)	3524	2726	2020	1726	1518	4146	3207	2376	2031	1786
84 (084)	3562	2755	2041	1744	1533	4191	3241	2401	2052	1804
85 (085)	3600	2783	2062	1762	1548	4235	3274	2426	2073	1821
86 (086)	3637	2812	2083	1780	1563	4279	3308	2451	2094	1839
87 (087)	3675	2841	2104	1798	1578	4324	3342	2475	2115	1856
88 (088)	3713	2870	2125	1816	1593	4368	3376	2500	2136	1874
89 (089)	3750	2899	2146	1909	1608	4412	3411	2525	2246	1892
90 (090)	3788	2928	2167	1926	1623	4456	3445	2549	2266	1909

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3826	2956	2188	1944	1638	4501	3478	2574	2287	1927
92 (092)	3866	2988	2211	1963	1654	4548	3515	2601	2309	1946
93 (093)	3904	3016	2323	1981	1669	4593	3548	2733	2331	1964
94 (094)	3942	3045	2344	1999	1685	4638	3582	2758	2352	1982
95 (095)	3979	3074	2365	2017	1700	4681	3616	2782	2373	2000
96 (096)	4017	3103	2386	2035	1715	4726	3651	2807	2394	2018
97 (097)	4055	3132	2407	2053	1730	4771	3685	2832	2415	2035
98 (098)	4093	3161	2428	2071	1745	4815	3719	2856	2436	2053
99 (099)	4130	3190	2449	2089	1760	4859	3753	2881	2458	2071
100 (901)	4168	3347	2470	2107	1775	4904	3938	2906	2479	2088
101 (101)	4206	3376	2491	2125	1790	4948	3972	2931	2500	2106
102 (102)	4243	3404	2513	2143	1805	4992	4005	2956	2521	2124
103 (103)	4449	3433	2534	2160	1820	5234	4039	2981	2541	2141
104 (104)	4487	3462	2555	2178	1835	5279	4073	3006	2562	2159
105 (105)	4527	3493	2577	2197	1851	5326	4109	3032	2585	2178
106 (106)	4565	3522	2598	2215	1866	5371	4144	3056	2606	2195
107 (107)	4603	3551	2619	2233	1881	5415	4178	3081	2627	2213
108 (108)	4641	3580	2641	2251	1896	5460	4212	3107	2648	2231
109 (109)	4678	3609	2662	2269	1911	5504	4246	3132	2669	2248
110 (110)	4716	3638	2683	2287	1927	5548	4280	3156	2691	2267
111 (111)	4754	3666	2704	2305	1942	5593	4313	3181	2712	2285
112 (112)	4791	3695	2725	2323	1957	5636	4347	3206	2733	2302
113 (113)	4829	3724	2746	2341	1972	5681	4381	3231	2754	2320

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4867	3753	2767	2359	1987	5726	4415	3255	2775	2338
115 (115)	4904	3782	2788	2377	2002	5769	4449	3280	2796	2355
116 (116)	4942	3811	2809	2394	2017	5814	4484	3305	2816	2373
117 (117)	4983	3842	2832	2414	2033	5862	4520	3332	2840	2392
118 (118)	5020	3871	2853	2431	2048	5906	4554	3356	2860	2409
119 (119)	5058	3899	2874	2449	2063	5951	4587	3381	2881	2427
120 (120)	5096	3928	2895	2467	2078	5995	4621	3406	2902	2445
121 (121)	5133	3957	2916	2485	2093	6039	4655	3431	2924	2462
122 (122)	5171	3986	2937	2503	2108	6084	4689	3455	2945	2480
123 (123)	5209	4015	2958	2521	2123	6128	4724	3480	2966	2498
124 (124)	5247	4044	2979	2539	2138	6173	4758	3505	2987	2515
125 (125)	5284	4073	3000	2557	2154	6216	4792	3529	3008	2534
126 (126)	5322	4101	3021	2575	2169	6261	4825	3554	3029	2552
127 (127)	5360	4130	3043	2593	2184	6306	4859	3580	3051	2569
128 (128)	5397	4159	3064	2611	2199	6349	4893	3605	3072	2587
129 (129)	5438	4190	3086	2630	2215	6398	4929	3631	3094	2606
130 (130)	5476	4219	3107	2648	2230	6442	4964	3655	3115	2624
131 (131)	5513	4248	3128	2665	2245	6486	4998	3680	3135	2641
132 (132)	5551	4277	3149	2683	2260	6531	5032	3705	3156	2659
133 (133)	5589	4306	3171	2701	2275	6575	5066	3731	3178	2676
134 (134)	5626	4335	3192	2719	2290	6619	5100	3755	3199	2694
135 (135)	5664	4363	3213	2737	2305	6664	5133	3780	3220	2712
136 (136)	5702	4392	3234	2755	2320	6708	5167	3805	3241	2729

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5739	4421	3255	2773	2335	6752	5201	3829	3262	2747
138 (138)	5777	4450	3276	2791	2350	6796	5235	3854	3284	2765
139 (139)	5815	4479	3297	2809	2365	6841	5269	3879	3305	2782
140 (140)	5853	4508	3318	2827	2380	6886	5304	3904	3326	2800
141 (141)	5893	4539	3341	2846	2396	6933	5340	3931	3348	2819
142 (142)	5931	4568	3362	2864	2411	6978	5374	3955	3369	2836
143 (143)	5969	4596	3383	2882	2427	7022	5407	3980	3391	2855
144 (144)	6006	4625	3404	2899	2442	7066	5441	4005	3411	2873
145 (145)	6044	4654	3425	2917	2457	7111	5475	4029	3432	2891
146 (146)	6082	4683	3446	2935	2472	7155	5509	4054	3453	2908
147 (147)	6119	4712	3467	2953	2487	7199	5544	4079	3474	2926
148 (148)	6157	4741	3488	2971	2502	7244	5578	4104	3495	2944
149 (149)	6195	4770	3509	2989	2517	7288	5612	4128	3516	2961
150 (150)	6232	4798	3530	3007	2532	7332	5645	4153	3538	2979
151 (151)	6270	4827	3551	3025	2547	7376	5679	4178	3559	2996
152 (152)	6308	4856	3572	3043	2562	7421	5713	4202	3580	3014
153 (153)	6345	4885	3594	3061	2577	7465	5747	4228	3601	3032
154 (154)	6386	4916	3616	3080	2593	7513	5784	4254	3624	3051
155 (155)	6424	4945	3637	3098	2608	7558	5818	4279	3645	3068
156 (156)	6461	4974	3658	3116	2623	7601	5852	4304	3666	3086
157 (157)	6499	5003	3679	3133	2638	7646	5886	4328	3686	3104
158 (158)	6537	5032	3700	3151	2654	7691	5920	4353	3707	3122
159 (159)	6575	5060	3722	3169	2669	7735	5953	4379	3728	3140

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6612	5089	3743	3187	2684	7779	5987	4404	3749	3158
161 (161)	6650	5118	3764	3205	2699	7824	6021	4428	3771	3175
162 (162)	6688	5147	3785	3223	2714	7868	6055	4453	3792	3193
163 (163)	6725	5176	3806	3241	2729	7912	6089	4478	3813	3211
164 (164)	6763	5205	3827	3259	2744	7956	6124	4502	3834	3228
165 (165)	6801	5234	3848	3277	2759	8001	6158	4527	3855	3246
166 (166)	6841	5265	3871	3296	2775	8048	6194	4554	3878	3265
167 (167)	6879	5294	3892	3314	2790	8093	6228	4579	3899	3282
168 (168)	6917	5322	3913	3332	2805	8138	6261	4604	3920	3300
169 (169)	6954	5351	3934	3350	2820	8181	6295	4628	3941	3318
170 (170)	6992	5380	3955	3367	2835	8226	6329	4653	3961	3335
171 (171)	7030	5409	3976	3385	2850	8271	6364	4678	3982	3353
172 (172)	7067	5438	3997	3403	2865	8314	6398	4702	4004	3371
173 (173)	7105	5467	4018	3421	2880	8359	6432	4727	4025	3388
174 (174)	7143	5495	4039	3439	2896	8404	6465	4752	4046	3407
175 (175)	7181	5524	4060	3457	2911	8448	6499	4776	4067	3425
176 (176)	7218	5553	4081	3475	2926	8492	6533	4801	4088	3442
177 (177)	7256	5582	4102	3493	2941	8536	6567	4826	4109	3460
178 (178)	7297	5613	4125	3512	2957	8585	6604	4853	4132	3479
179 (179)	7334	5642	4146	3530	2972	8628	6638	4878	4153	3496
180 (180)	7372	5671	4167	3548	2987	8673	6672	4902	4174	3514
181 (181)	7410	5700	4188	3566	3002	8718	6706	4927	4195	3532
182 (182)	7447	5729	4209	3584	3017	8761	6740	4952	4216	3549

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7485	5757	4230	3601	3032	8806	6773	4976	4236	3567
184 (184)	7523	5786	4251	3619	3047	8851	6807	5001	4258	3585
185 (185)	7560	5815	4273	3637	3062	8894	6841	5027	4279	3602
186 (186)	7598	5844	4294	3655	3077	8939	6875	5052	4300	3620
187 (187)	7636	5873	4315	3673	3092	8984	6909	5076	4321	3638
188 (188)	7673	5902	4336	3691	3107	9027	6944	5101	4342	3655
189 (189)	7711	5931	4357	3709	3123	9072	6978	5126	4364	3674
190 (190)	7752	5962	4379	3728	3138	9120	7014	5152	4386	3692
191 (191)	7790	5991	4401	3746	3154	9165	7048	5178	4407	3711
192 (192)	7827	6019	4422	3764	3169	9208	7081	5202	4428	3728
193 (193)	7865	6048	4443	3782	3184	9253	7115	5227	4449	3746
194 (194)	7903	6077	4464	3800	3199	9298	7149	5252	4471	3764
195 (195)	7940	6106	4485	3818	3214	9341	7184	5276	4492	3781
196 (196)	7978	6135	4506	3836	3229	9386	7218	5301	4513	3799
197 (197)	8016	6164	4527	3853	3244	9431	7252	5326	4533	3816
198 (198)	8053	6193	4548	3871	3259	9474	7286	5351	4554	3834
199 (199)	8091	6221	4569	3889	3274	9519	7319	5375	4575	3852
200 (902)	8129	6250	4590	3907	3289	9564	7353	5400	4596	3869
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	33	25	19	17	14	39	29	22	20	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	475	413	362	336	318	644	560	491	456	431
2 (002)	539	467	407	374	343	731	633	551	507	464
3 (003)	620	521	444	408	370	840	707	602	553	502
4 (004)	644	546	462	421	382	873	740	627	571	518
5 (005)	715	598	497	451	407	969	811	673	611	551
6 (006)	775	646	531	480	431	1051	876	720	651	584
7 (007)	843	697	579	511	457	1142	944	784	693	620
8 (008)	913	756	613	541	482	1238	1024	831	733	653
9 (009)	974	803	648	584	507	1320	1089	878	791	687
10 (010)	1036	851	682	613	531	1404	1153	924	831	720
11 (011)	1098	898	716	643	572	1489	1218	971	871	776
12 (012)	1174	944	751	670	597	1591	1280	1018	909	809
13 (013)	1236	1005	785	700	621	1676	1362	1064	949	842
14 (014)	1298	1052	836	730	646	1760	1427	1133	989	876
15 (015)	1359	1100	870	759	670	1842	1491	1180	1029	909
16 (016)	1421	1148	905	789	695	1927	1556	1227	1069	942
17 (017)	1500	1195	939	818	720	2033	1620	1273	1109	976
18 (018)	1562	1241	974	848	744	2118	1682	1320	1149	1009
19 (019)	1628	1292	1011	879	770	2207	1751	1371	1191	1044
20 (020)	1690	1339	1046	930	795	2291	1816	1418	1260	1078
21 (021)	1752	1410	1080	959	820	2376	1911	1464	1300	1111
22 (022)	1815	1457	1115	987	846	2460	1976	1511	1338	1147

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1875	1505	1149	1016	870	2542	2040	1558	1378	1180
24 (024)	1967	1552	1184	1046	895	2667	2104	1604	1418	1213
25 (025)	2030	1600	1244	1075	920	2751	2169	1687	1458	1247
26 (026)	2092	1646	1279	1105	944	2836	2231	1733	1498	1280
27 (027)	2152	1693	1313	1134	969	2918	2296	1780	1538	1313
28 (028)	2215	1741	1348	1164	993	3002	2360	1827	1578	1347
29 (029)	2277	1789	1382	1193	1018	3087	2424	1873	1618	1380
30 (030)	2338	1836	1416	1223	1043	3169	2489	1920	1658	1413
31 (031)	2405	1887	1454	1254	1102	3260	2558	1971	1700	1493
32 (032)	2467	1970	1489	1284	1126	3344	2671	2018	1740	1527
33 (033)	2528	2016	1523	1313	1151	3427	2733	2064	1780	1560
34 (034)	2590	2064	1557	1343	1175	3511	2798	2111	1820	1593
35 (035)	2698	2111	1592	1370	1200	3658	2862	2158	1858	1627
36 (036)	2761	2159	1626	1400	1225	3742	2927	2204	1898	1660
37 (037)	2823	2207	1661	1430	1249	3827	2991	2251	1938	1693
38 (038)	2884	2254	1695	1459	1274	3909	3056	2298	1978	1727
39 (039)	2946	2302	1730	1489	1298	3993	3120	2344	2018	1760
40 (040)	3008	2348	1764	1518	1325	4078	3182	2391	2058	1796
41 (041)	3070	2395	1800	1589	1349	4162	3247	2440	2153	1829
42 (042)	3131	2443	1834	1618	1374	4244	3311	2487	2193	1862
43 (043)	3198	2493	1870	1649	1400	4336	3380	2536	2236	1898
44 (044)	3261	2541	1905	1679	1425	4420	3444	2582	2276	1931
45 (045)	3321	2589	1939	1708	1449	4502	3509	2629	2316	1964

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3384	2636	2025	1738	1474	4587	3573	2744	2356	1998
47 (047)	3446	2684	2059	1767	1498	4671	3638	2791	2396	2031
48 (048)	3507	2731	2093	1797	1523	4753	3702	2838	2436	2064
49 (049)	3569	2777	2128	1826	1548	4838	3764	2884	2476	2098
50 (050)	3631	2825	2164	1856	1572	4922	3829	2933	2516	2131
51 (051)	3692	2872	2198	1885	1597	5004	3893	2980	2556	2164
52 (052)	3754	2990	2233	1913	1621	5089	4053	3027	2593	2198
53 (053)	3816	3038	2267	1943	1646	5173	4118	3073	2633	2231
54 (054)	3877	3085	2302	1972	1670	5256	4182	3120	2673	2264
55 (055)	3939	3133	2336	2002	1697	5340	4247	3167	2713	2300
56 (056)	4100	3184	2372	2033	1721	5558	4316	3216	2756	2333
57 (057)	4161	3231	2408	2062	1746	5640	4380	3264	2796	2367
58 (058)	4223	3279	2443	2092	1772	5724	4444	3311	2836	2402
59 (059)	4285	3326	2477	2121	1797	5809	4509	3358	2876	2436
60 (060)	4346	3372	2511	2151	1821	5891	4571	3404	2916	2469
61 (061)	4408	3420	2546	2180	1846	5976	4636	3451	2956	2502
62 (062)	4470	3467	2580	2210	1870	6060	4700	3498	2996	2536
63 (063)	4533	3515	2615	2239	1895	6144	4764	3544	3036	2569
64 (064)	4593	3562	2649	2269	1920	6227	4829	3591	3076	2602
65 (065)	4656	3610	2684	2297	1944	6311	4893	3638	3113	2636
66 (066)	4718	3657	2718	2326	1969	6396	4958	3684	3153	2669
67 (067)	4779	3703	2752	2356	1993	6478	5020	3731	3193	2702
68 (068)	4846	3756	2790	2387	2020	6569	5091	3782	3236	2738

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4908	3802	2825	2416	2044	6653	5153	3829	3276	2771
70 (070)	4969	3849	2859	2446	2069	6736	5218	3876	3316	2804
71 (071)	5031	3897	2893	2475	2093	6820	5282	3922	3356	2838
72 (072)	5093	3944	2928	2505	2118	6904	5347	3969	3396	2871
73 (073)	5154	3992	2962	2534	2144	6987	5411	4016	3436	2907
74 (074)	5216	4039	2997	2564	2169	7071	5476	4062	3476	2940
75 (075)	5279	4087	3031	2593	2193	7156	5540	4109	3516	2973
76 (076)	5339	4133	3067	2623	2218	7238	5602	4158	3556	3007
77 (077)	5402	4180	3102	2652	2243	7322	5667	4204	3596	3040
78 (078)	5464	4228	3136	2680	2267	7407	5731	4251	3633	3073
79 (079)	5526	4275	3170	2710	2389	7491	5796	4298	3673	3238
80 (080)	5592	4326	3207	2741	2415	7580	5864	4347	3716	3273
81 (081)	5654	4374	3241	2770	2439	7664	5929	4393	3756	3307
82 (082)	5716	4421	3277	2800	2464	7749	5993	4442	3796	3340
83 (083)	5777	4469	3311	2830	2489	7831	6058	4489	3836	3373
84 (084)	5839	4516	3346	2859	2513	7916	6122	4536	3876	3407
85 (085)	5902	4562	3380	2889	2538	8000	6184	4582	3916	3440
86 (086)	5962	4610	3415	2918	2562	8082	6249	4629	3956	3473
87 (087)	6025	4657	3449	2948	2587	8167	6313	4676	3996	3507
88 (088)	6087	4705	3484	2977	2611	8251	6378	4722	4036	3540
89 (089)	6148	4752	3518	3130	2636	8333	6442	4769	4242	3573
90 (090)	6210	4800	3552	3157	2661	8418	6507	4816	4280	3607

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	6272	4846	3587	3187	2685	8502	6569	4862	4320	3640
92 (092)	6338	4898	3625	3218	2711	8591	6640	4913	4362	3676
93 (093)	6400	4944	3808	3248	2736	8676	6702	5162	4402	3709
94 (094)	6462	4992	3843	3277	2762	8760	6767	5209	4442	3744
95 (095)	6523	5039	3877	3307	2787	8842	6831	5256	4482	3778
96 (096)	6585	5087	3911	3336	2811	8927	6896	5302	4522	3811
97 (097)	6648	5134	3946	3366	2836	9011	6960	5349	4562	3844
98 (098)	6710	5182	3980	3395	2861	9096	7024	5396	4602	3878
99 (099)	6770	5230	4015	3425	2885	9178	7089	5442	4642	3911
100 (901)	6833	5487	4049	3454	2910	9262	7438	5489	4682	3944
101 (101)	6895	5534	4084	3484	2934	9347	7502	5536	4722	3978
102 (102)	6956	5580	4120	3513	2959	9429	7564	5584	4762	4011
103 (103)	7293	5628	4154	3541	2984	9887	7629	5631	4800	4044
104 (104)	7356	5675	4189	3570	3008	9971	7693	5678	4840	4078
105 (105)	7421	5726	4225	3602	3034	10060	7762	5727	4882	4113
106 (106)	7484	5774	4259	3631	3059	10144	7827	5773	4922	4147
107 (107)	7546	5821	4293	3661	3084	10229	7891	5820	4962	4180
108 (108)	7608	5869	4330	3690	3108	10313	7956	5869	5002	4213
109 (109)	7669	5916	4364	3720	3133	10396	8020	5916	5042	4247
110 (110)	7731	5964	4398	3749	3159	10480	8084	5962	5082	4282
111 (111)	7793	6010	4433	3779	3184	10564	8147	6009	5122	4316
112 (112)	7854	6057	4467	3808	3208	10647	8211	6056	5162	4349
113 (113)	7916	6105	4502	3838	3233	10731	8276	6102	5202	4382

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7979	6152	4536	3867	3257	10816	8340	6149	5242	4416
115 (115)	8039	6200	4570	3897	3282	10898	8404	6196	5282	4449
116 (116)	8102	6248	4605	3925	3307	10982	8469	6242	5320	4482
117 (117)	8169	6298	4643	3957	3333	11073	8538	6293	5364	4518
118 (118)	8230	6346	4677	3985	3357	11156	8602	6340	5402	4551
119 (119)	8292	6392	4711	4015	3382	11240	8664	6387	5442	4584
120 (120)	8354	6439	4746	4044	3407	11324	8729	6433	5482	4618
121 (121)	8415	6487	4780	4074	3431	11407	8793	6480	5522	4651
122 (122)	8477	6534	4815	4103	3456	11491	8858	6527	5562	4684
123 (123)	8539	6582	4849	4133	3480	11576	8922	6573	5602	4718
124 (124)	8602	6630	4884	4162	3505	11660	8987	6620	5642	4751
125 (125)	8662	6677	4918	4192	3531	11742	9051	6667	5682	4787
126 (126)	8725	6723	4952	4221	3556	11827	9113	6713	5722	4820
127 (127)	8787	6770	4989	4251	3580	11911	9178	6762	5762	4853
128 (128)	8848	6818	5023	4280	3605	11993	9242	6809	5802	4887
129 (129)	8915	6869	5059	4311	3631	12084	9311	6858	5844	4922
130 (130)	8977	6916	5093	4341	3656	12169	9376	6904	5884	4956
131 (131)	9038	6964	5128	4369	3680	12251	9440	6951	5922	4989
132 (132)	9100	7011	5162	4398	3705	12336	9504	6998	5962	5022
133 (133)	9162	7059	5198	4428	3730	12420	9569	7047	6002	5056
134 (134)	9223	7107	5233	4457	3754	12502	9633	7093	6042	5089
135 (135)	9285	7152	5267	4487	3779	12587	9696	7140	6082	5122
136 (136)	9348	7200	5302	4516	3803	12671	9760	7187	6122	5156

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9408	7248	5336	4546	3828	12753	9824	7233	6162	5189
138 (138)	9470	7295	5370	4575	3852	12838	9889	7280	6202	5222
139 (139)	9533	7343	5405	4605	3877	12922	9953	7327	6242	5256
140 (140)	9595	7390	5439	4634	3902	13007	10018	7373	6282	5289
141 (141)	9661	7441	5477	4666	3928	13096	10087	7424	6324	5324
142 (142)	9723	7489	5511	4695	3952	13180	10151	7471	6364	5358
143 (143)	9785	7534	5546	4725	3979	13264	10213	7518	6404	5393
144 (144)	9846	7582	5580	4752	4003	13347	10278	7564	6442	5427
145 (145)	9908	7630	5615	4782	4028	13431	10342	7611	6482	5460
146 (146)	9970	7677	5649	4811	4052	13516	10407	7658	6522	5493
147 (147)	10031	7725	5684	4841	4077	13598	10471	7704	6562	5527
148 (148)	10093	7772	5718	4870	4102	13682	10536	7751	6602	5560
149 (149)	10156	7820	5752	4900	4126	13767	10600	7798	6642	5593
150 (150)	10216	7866	5787	4930	4151	13849	10662	7844	6682	5627
151 (151)	10279	7913	5821	4959	4175	13933	10727	7891	6722	5660
152 (152)	10341	7961	5856	4989	4200	14018	10791	7938	6762	5693
153 (153)	10402	8008	5892	5018	4225	14100	10856	7987	6802	5727
154 (154)	10469	8059	5928	5049	4251	14191	10924	8036	6844	5762
155 (155)	10531	8107	5962	5079	4275	14276	10989	8082	6884	5796
156 (156)	10592	8154	5997	5108	4300	14358	11053	8129	6924	5829
157 (157)	10654	8202	6031	5136	4325	14442	11118	8176	6962	5862
158 (158)	10716	8249	6066	5166	4351	14527	11182	8222	7002	5898
159 (159)	10779	8295	6102	5195	4375	14611	11244	8271	7042	5931

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10839	8343	6136	5225	4400	14693	11309	8318	7082	5964
161 (161)	10902	8390	6170	5254	4425	14778	11373	8364	7122	5998
162 (162)	10964	8438	6205	5284	4449	14862	11438	8411	7162	6031
163 (163)	11025	8485	6239	5313	4474	14944	11502	8458	7202	6064
164 (164)	11087	8533	6274	5343	4498	15029	11567	8504	7242	6098
165 (165)	11149	8580	6308	5372	4523	15113	11631	8551	7282	6131
166 (166)	11215	8631	6346	5403	4549	15202	11700	8602	7324	6167
167 (167)	11277	8679	6380	5433	4574	15287	11764	8649	7364	6200
168 (168)	11339	8725	6415	5462	4598	15371	11827	8696	7404	6233
169 (169)	11400	8772	6449	5492	4623	15453	11891	8742	7444	6267
170 (170)	11462	8820	6484	5520	4648	15538	11956	8789	7482	6300
171 (171)	11525	8867	6518	5549	4672	15622	12020	8836	7522	6333
172 (172)	11585	8915	6552	5579	4697	15704	12084	8882	7562	6367
173 (173)	11648	8962	6587	5608	4721	15789	12149	8929	7602	6400
174 (174)	11710	9008	6621	5638	4748	15873	12211	8976	7642	6436
175 (175)	11772	9056	6656	5667	4772	15958	12276	9022	7682	6469
176 (176)	11833	9103	6690	5697	4797	16040	12340	9069	7722	6502
177 (177)	11895	9151	6725	5726	4821	16124	12404	9116	7762	6536
178 (178)	11962	9202	6762	5757	4848	16216	12473	9167	7804	6571
179 (179)	12023	9249	6797	5787	4872	16298	12538	9213	7844	6604
180 (180)	12085	9297	6831	5816	4897	16382	12602	9260	7884	6638
181 (181)	12148	9344	6866	5846	4921	16467	12667	9307	7924	6671
182 (182)	12208	9392	6900	5875	4946	16549	12731	9353	7964	6704

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12270	9438	6934	5903	4970	16633	12793	9400	8002	6738
184 (184)	12333	9485	6969	5933	4995	16718	12858	9447	8042	6771
185 (185)	12393	9533	7005	5962	5020	16800	12922	9496	8082	6804
186 (186)	12456	9580	7039	5992	5044	16884	12987	9542	8122	6838
187 (187)	12518	9628	7074	6021	5069	16969	13051	9589	8162	6871
188 (188)	12579	9675	7108	6051	5093	17051	13116	9636	8202	6904
189 (189)	12641	9723	7143	6080	5120	17136	13180	9682	8242	6940
190 (190)	12708	9774	7179	6111	5144	17227	13249	9731	8284	6973
191 (191)	12770	9821	7215	6141	5170	17311	13313	9780	8324	7009
192 (192)	12831	9867	7249	6170	5195	17393	13376	9827	8364	7042
193 (193)	12893	9915	7284	6200	5220	17478	13440	9873	8404	7076
194 (194)	12956	9962	7318	6230	5244	17562	13504	9920	8444	7109
195 (195)	13016	10010	7352	6259	5269	17644	13569	9967	8484	7142
196 (196)	13079	10057	7387	6289	5293	17729	13633	10013	8524	7176
197 (197)	13141	10105	7421	6316	5318	17813	13698	10060	8562	7209
198 (198)	13202	10152	7456	6346	5343	17896	13762	10107	8602	7242
199 (199)	13264	10198	7490	6375	5367	17980	13824	10153	8642	7276
200 (902)	13326	10246	7525	6405	5392	18064	13889	10200	8682	7309
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	54	41	31	28	23	73	56	42	38	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	287	250	220	204	193	338	294	259	240	227
2 (002)	323	281	245	226	207	380	331	288	266	244
3 (003)	372	314	268	246	224	438	369	315	289	264
4 (004)	384	326	278	253	230	452	384	327	298	271
5 (005)	419	352	297	270	244	493	414	349	318	287
6 (006)	458	383	317	287	258	539	451	373	338	304
7 (007)	493	409	336	303	273	580	481	395	356	321
8 (008)	528	436	356	320	287	621	513	419	376	338
9 (009)	566	465	382	338	302	666	547	449	398	355
10 (010)	605	492	402	355	316	712	579	473	418	372
11 (011)	640	525	422	371	330	753	618	496	436	388
12 (012)	675	552	441	396	345	794	649	519	466	406
13 (013)	710	578	461	413	359	835	680	542	486	422
14 (014)	744	605	480	430	383	875	712	565	506	451
15 (015)	791	634	501	448	398	931	746	589	527	468
16 (016)	826	660	521	464	412	972	776	613	546	485
17 (017)	861	695	540	481	427	1013	818	635	566	502
18 (018)	895	721	570	498	441	1053	848	671	586	519
19 (019)	930	748	589	514	455	1094	880	693	605	535
20 (020)	965	775	609	531	469	1135	912	716	625	552
21 (021)	1013	803	630	549	484	1192	945	741	646	569
22 (022)	1047	830	649	566	499	1232	976	764	666	587

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1082	857	669	582	513	1273	1008	787	685	604
24 (024)	1117	883	689	599	527	1314	1039	811	705	620
25 (025)	1152	910	708	616	541	1355	1071	833	725	636
26 (026)	1189	953	729	646	556	1399	1121	858	760	654
27 (027)	1224	979	749	663	571	1440	1152	881	780	672
28 (028)	1259	1006	768	680	585	1481	1184	904	800	688
29 (029)	1294	1033	788	697	599	1522	1215	927	820	705
30 (030)	1328	1059	807	713	613	1562	1246	949	839	721
31 (031)	1381	1086	827	730	628	1625	1278	973	859	739
32 (032)	1419	1115	863	748	643	1669	1312	1015	880	756
33 (033)	1454	1141	883	765	657	1711	1342	1039	900	773
34 (034)	1488	1168	903	781	671	1751	1374	1062	919	789
35 (035)	1523	1194	922	798	685	1792	1405	1085	939	806
36 (036)	1558	1221	942	815	700	1833	1436	1108	959	824
37 (037)	1593	1248	961	831	714	1874	1468	1131	978	840
38 (038)	1630	1277	982	849	729	1918	1502	1155	999	858
39 (039)	1665	1303	1002	866	743	1959	1533	1179	1019	874
40 (040)	1700	1330	1021	883	777	2000	1565	1201	1039	914
41 (041)	1735	1378	1041	899	791	2041	1621	1225	1058	931
42 (042)	1769	1405	1060	916	806	2081	1653	1247	1078	948
43 (043)	1807	1434	1081	934	821	2126	1687	1272	1099	966
44 (044)	1842	1460	1101	951	835	2167	1718	1295	1119	982
45 (045)	1905	1487	1121	967	849	2241	1749	1319	1138	999

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1940	1513	1140	984	863	2282	1780	1341	1158	1015
47 (047)	1975	1540	1160	1001	878	2324	1812	1365	1178	1033
48 (048)	2009	1567	1179	1018	892	2364	1844	1387	1198	1049
49 (049)	2047	1596	1200	1035	907	2408	1878	1412	1218	1067
50 (050)	2082	1622	1220	1052	921	2449	1908	1435	1238	1084
51 (051)	2116	1649	1239	1069	935	2489	1940	1458	1258	1100
52 (052)	2151	1675	1259	1111	950	2531	1971	1481	1307	1118
53 (053)	2186	1702	1278	1128	964	2572	2002	1504	1327	1134
54 (054)	2221	1729	1298	1144	978	2613	2034	1527	1346	1151
55 (055)	2258	1757	1319	1162	993	2656	2067	1552	1367	1168
56 (056)	2293	1784	1339	1179	1007	2698	2099	1575	1387	1185
57 (057)	2328	1811	1358	1196	1022	2739	2131	1598	1407	1202
58 (058)	2362	1837	1378	1212	1036	2779	2161	1621	1426	1219
59 (059)	2397	1864	1428	1229	1050	2820	2193	1680	1446	1235
60 (060)	2432	1890	1448	1246	1064	2861	2224	1704	1466	1252
61 (061)	2470	1919	1469	1264	1079	2906	2258	1728	1487	1269
62 (062)	2504	1946	1488	1280	1094	2946	2289	1751	1506	1287
63 (063)	2539	1973	1508	1297	1108	2987	2321	1774	1526	1304
64 (064)	2574	1999	1527	1314	1122	3028	2352	1796	1546	1320
65 (065)	2609	2026	1547	1330	1136	3069	2384	1820	1565	1336
66 (066)	2646	2055	1568	1348	1151	3113	2418	1845	1586	1354
67 (067)	2681	2125	1587	1365	1166	3154	2500	1867	1606	1372
68 (068)	2716	2151	1607	1382	1180	3195	2531	1891	1626	1388

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2750	2178	1627	1398	1194	3235	2562	1914	1645	1405
70 (070)	2785	2205	1646	1415	1208	3276	2594	1936	1665	1421
71 (071)	2877	2231	1666	1432	1223	3385	2625	1960	1685	1439
72 (072)	2915	2260	1687	1450	1238	3429	2659	1985	1706	1456
73 (073)	2949	2287	1706	1466	1252	3469	2691	2007	1725	1473
74 (074)	2984	2313	1726	1483	1266	3511	2721	2031	1745	1489
75 (075)	3019	2340	1745	1500	1280	3552	2753	2053	1765	1506
76 (076)	3054	2366	1765	1517	1295	3593	2784	2076	1785	1524
77 (077)	3088	2393	1784	1533	1309	3633	2815	2099	1804	1540
78 (078)	3126	2422	1805	1551	1324	3678	2849	2124	1825	1558
79 (079)	3161	2448	1825	1568	1338	3719	2880	2147	1845	1574
80 (080)	3195	2475	1845	1585	1352	3759	2912	2171	1865	1591
81 (081)	3230	2502	1864	1601	1367	3800	2944	2193	1884	1608
82 (082)	3265	2528	1884	1618	1381	3841	2974	2216	1904	1625
83 (083)	3300	2555	1903	1635	1395	3882	3006	2239	1924	1641
84 (084)	3337	2584	1924	1653	1410	3926	3040	2264	1945	1659
85 (085)	3372	2610	1944	1669	1424	3967	3071	2287	1964	1675
86 (086)	3407	2637	1963	1686	1439	4008	3102	2309	1984	1693
87 (087)	3442	2664	1983	1703	1453	4049	3134	2333	2004	1709
88 (088)	3476	2690	2002	1719	1467	4089	3165	2355	2022	1726
89 (089)	3514	2719	2024	1737	1482	4134	3199	2381	2044	1744
90 (090)	3549	2746	2043	1754	1496	4175	3231	2404	2064	1760

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3583	2772	2063	1771	1511	4215	3261	2427	2084	1778
92 (092)	3618	2799	2082	1787	1525	4256	3293	2449	2102	1794
93 (093)	3653	2826	2102	1804	1539	4298	3325	2473	2122	1811
94 (094)	3688	2852	2121	1821	1553	4339	3355	2495	2142	1827
95 (095)	3725	2881	2142	1839	1568	4382	3389	2520	2164	1845
96 (096)	3760	2908	2162	1856	1583	4424	3421	2544	2184	1862
97 (097)	3795	2934	2181	1872	1597	4465	3452	2566	2202	1879
98 (098)	3829	2961	2201	1889	1611	4505	3484	2589	2222	1895
99 (099)	3864	2987	2221	1906	1625	4546	3514	2613	2242	1912
100 (901)	3899	3014	2240	1922	1640	4587	3546	2635	2261	1929
101 (101)	3937	3043	2261	1940	1713	4632	3580	2660	2282	2015
102 (102)	3971	3069	2281	1957	1728	4672	3611	2684	2302	2033
103 (103)	4006	3096	2300	1974	1742	4713	3642	2706	2322	2049
104 (104)	4041	3123	2320	1990	1756	4754	3674	2729	2341	2066
105 (105)	4076	3149	2339	2007	1770	4795	3705	2752	2361	2082
106 (106)	4113	3178	2360	2025	1785	4839	3739	2776	2382	2100
107 (107)	4148	3205	2380	2042	1800	4880	3771	2800	2402	2118
108 (108)	4183	3231	2399	2058	1814	4921	3801	2822	2421	2134
109 (109)	4217	3258	2419	2075	1828	4961	3833	2846	2441	2151
110 (110)	4252	3285	2439	2092	1842	5002	3865	2869	2461	2167
111 (111)	4287	3311	2458	2108	1857	5044	3895	2892	2480	2185
112 (112)	4325	3340	2479	2126	1872	5088	3929	2916	2501	2202
113 (113)	4359	3367	2499	2143	1886	5128	3961	2940	2521	2219

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4394	3393	2518	2235	1900	5169	3992	2962	2629	2235
115 (115)	4429	3420	2538	2251	1914	5211	4024	2986	2648	2252
116 (116)	4464	3446	2557	2268	1929	5252	4054	3008	2668	2269
117 (117)	4498	3473	2577	2285	1943	5292	4086	3032	2688	2286
118 (118)	4536	3502	2598	2303	1958	5336	4120	3056	2709	2304
119 (119)	4571	3529	2618	2319	1972	5378	4152	3080	2728	2320
120 (120)	4605	3555	2728	2336	1986	5418	4182	3209	2748	2336
121 (121)	4640	3582	2748	2353	2001	5459	4214	3233	2768	2354
122 (122)	4675	3608	2767	2370	2015	5500	4245	3255	2788	2371
123 (123)	4710	3635	2787	2386	2029	5541	4276	3279	2807	2387
124 (124)	4747	3664	2808	2404	2044	5585	4311	3304	2828	2405
125 (125)	4782	3690	2827	2421	2058	5626	4341	3326	2848	2421
126 (126)	4817	3717	2847	2438	2073	5667	4373	3349	2868	2439
127 (127)	4852	3744	2866	2454	2087	5708	4405	3372	2887	2455
128 (128)	4886	3770	2886	2471	2101	5748	4435	3395	2907	2472
129 (129)	4924	3927	2907	2489	2116	5793	4620	3420	2928	2489
130 (130)	4959	3954	2927	2506	2130	5834	4652	3444	2948	2506
131 (131)	4993	3981	2946	2522	2145	5874	4684	3466	2967	2524
132 (132)	5028	4007	2966	2539	2159	5915	4714	3489	2987	2540
133 (133)	5231	4034	2985	2556	2173	6154	4746	3512	3007	2556
134 (134)	5266	4060	3005	2572	2187	6195	4776	3535	3026	2573
135 (135)	5303	4089	3026	2590	2202	6239	4811	3560	3047	2591
136 (136)	5338	4116	3045	2607	2217	6280	4842	3582	3067	2608

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5373	4143	3065	2624	2231	6321	4874	3606	3087	2625
138 (138)	5408	4169	3084	2640	2245	6362	4905	3628	3106	2641
139 (139)	5442	4196	3104	2657	2259	6402	4936	3652	3126	2658
140 (140)	5477	4222	3124	2674	2274	6444	4967	3675	3146	2675
141 (141)	5515	4251	3145	2692	2289	6488	5001	3700	3167	2693
142 (142)	5550	4278	3164	2708	2303	6529	5033	3722	3186	2709
143 (143)	5584	4304	3184	2725	2317	6569	5064	3746	3206	2726
144 (144)	5619	4331	3203	2742	2331	6611	5095	3768	3226	2742
145 (145)	5654	4358	3223	2759	2346	6652	5127	3792	3246	2760
146 (146)	5689	4384	3242	2775	2360	6693	5158	3814	3265	2776
147 (147)	5726	4413	3263	2793	2375	6736	5192	3839	3286	2794
148 (148)	5761	4440	3283	2810	2389	6778	5224	3862	3306	2811
149 (149)	5796	4466	3302	2827	2403	6819	5254	3885	3326	2827
150 (150)	5830	4493	3322	2843	2418	6859	5286	3908	3345	2845
151 (151)	5865	4520	3342	2860	2432	6900	5318	3932	3365	2861
152 (152)	5903	4548	3363	2878	2447	6945	5351	3956	3386	2879
153 (153)	5938	4575	3382	2895	2461	6986	5382	3979	3406	2895
154 (154)	5972	4602	3402	2911	2475	7026	5414	4002	3425	2912
155 (155)	6007	4628	3421	2928	2490	7067	5445	4025	3445	2929
156 (156)	6042	4655	3441	2945	2504	7108	5476	4048	3465	2946
157 (157)	6076	4681	3460	2961	2518	7148	5507	4071	3484	2962
158 (158)	6114	4710	3481	2979	2533	7193	5541	4095	3505	2980
159 (159)	6149	4737	3501	2996	2547	7234	5573	4119	3525	2996

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6184	4764	3521	3013	2562	7275	5605	4142	3545	3014
161 (161)	6218	4790	3540	3029	2576	7315	5635	4165	3564	3031
162 (162)	6253	4817	3560	3046	2590	7356	5667	4188	3584	3047
163 (163)	6288	4843	3579	3063	2604	7398	5698	4211	3604	3064
164 (164)	6326	4872	3600	3081	2619	7442	5732	4235	3625	3081
165 (165)	6360	4899	3620	3097	2634	7482	5764	4259	3644	3099
166 (166)	6395	4925	3639	3114	2648	7524	5794	4281	3664	3115
167 (167)	6430	4952	3659	3131	2662	7565	5826	4305	3684	3132
168 (168)	6464	4979	3678	3148	2676	7605	5858	4327	3704	3148
169 (169)	6502	5008	3699	3165	2691	7649	5892	4352	3724	3166
170 (170)	6537	5034	3719	3182	2706	7691	5922	4375	3744	3184
171 (171)	6572	5061	3739	3199	2720	7732	5954	4399	3764	3200
172 (172)	6606	5087	3758	3216	2734	7772	5985	4421	3784	3216
173 (173)	6641	5114	3778	3232	2748	7813	6016	4445	3802	3233
174 (174)	6676	5141	3797	3249	2762	7854	6048	4467	3822	3249
175 (175)	6714	5169	3818	3267	2778	7899	6081	4492	3844	3268
176 (176)	6748	5196	3838	3284	2792	7939	6113	4515	3864	3285
177 (177)	6783	5223	3857	3300	2806	7980	6145	4538	3882	3301
178 (178)	6818	5249	3877	3317	2820	8021	6175	4561	3902	3318
179 (179)	6852	5276	3896	3334	2834	8061	6207	4584	3922	3334
180 (180)	6887	5302	3916	3350	2849	8102	6238	4607	3941	3352
181 (181)	6925	5331	3937	3368	2864	8147	6272	4632	3962	3369
182 (182)	6960	5358	3957	3385	2878	8188	6304	4655	3982	3386

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6994	5385	3976	3402	2892	8228	6335	4678	4002	3402
184 (184)	7029	5411	3996	3418	2906	8269	6366	4701	4021	3419
185 (185)	7064	5438	4015	3435	2921	8311	6398	4724	4041	3436
186 (186)	7099	5464	4035	3452	2935	8352	6428	4747	4061	3453
187 (187)	7136	5493	4056	3470	2950	8395	6462	4772	4082	3471
188 (188)	7171	5520	4075	3486	2964	8436	6494	4794	4101	3487
189 (189)	7206	5546	4095	3503	2978	8478	6525	4818	4121	3504
190 (190)	7240	5573	4115	3520	2993	8518	6556	4841	4141	3521
191 (191)	7275	5600	4134	3537	3007	8559	6588	4864	4161	3538
192 (192)	7313	5628	4155	3554	3022	8604	6621	4888	4181	3555
193 (193)	7348	5655	4175	3571	3036	8645	6653	4912	4201	3572
194 (194)	7382	5682	4194	3588	3050	8685	6685	4934	4221	3588
195 (195)	7417	5708	4214	3605	3065	8726	6715	4958	4241	3606
196 (196)	7452	5735	4233	3621	3079	8767	6747	4980	4260	3622
197 (197)	7487	5762	4253	3638	3093	8808	6779	5004	4280	3639
198 (198)	7524	5790	4274	3656	3108	8852	6812	5028	4301	3656
199 (199)	7559	5817	4293	3673	3122	8893	6844	5051	4321	3673
200 (902)	7594	5844	4313	3689	3137	8934	6875	5074	4340	3691
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	24	18	16	14	38	28	21	19	16

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	470	410	361	334	316	638	556	489	453	429
2 (002)	530	461	402	370	339	718	624	544	502	460
3 (003)	610	515	439	403	367	827	698	596	547	498
4 (004)	630	534	456	415	377	853	724	618	562	511
5 (005)	687	577	487	443	400	931	782	660	600	542
6 (006)	751	628	520	470	423	1018	851	704	638	573
7 (007)	808	670	551	497	448	1096	909	747	673	607
8 (008)	866	715	584	525	470	1173	969	791	711	638
9 (009)	928	762	626	554	495	1258	1033	849	751	671
10 (010)	992	807	659	582	518	1344	1093	893	789	702
11 (011)	1049	861	692	608	541	1422	1167	938	824	733
12 (012)	1107	905	723	649	566	1500	1227	980	880	767
13 (013)	1164	948	756	677	589	1578	1284	1024	918	798
14 (014)	1220	992	787	705	628	1653	1344	1067	956	851
15 (015)	1297	1039	821	734	652	1758	1409	1113	996	884
16 (016)	1354	1082	854	761	675	1836	1467	1158	1031	916
17 (017)	1411	1139	885	789	700	1913	1544	1200	1069	949
18 (018)	1467	1182	934	816	723	1989	1602	1267	1107	980
19 (019)	1525	1226	966	843	746	2067	1662	1309	1142	1011
20 (020)	1582	1270	998	870	769	2144	1722	1353	1180	1042
21 (021)	1661	1316	1033	900	793	2251	1784	1400	1220	1076
22 (022)	1716	1361	1064	928	818	2327	1844	1442	1258	1109

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1774	1405	1097	954	841	2404	1904	1487	1293	1140
24 (024)	1831	1448	1130	982	864	2482	1962	1531	1331	1171
25 (025)	1889	1492	1161	1010	887	2560	2022	1573	1369	1202
26 (026)	1949	1562	1195	1059	911	2642	2118	1620	1436	1236
27 (027)	2007	1605	1228	1087	936	2720	2176	1664	1473	1269
28 (028)	2064	1649	1259	1115	959	2798	2236	1707	1511	1300
29 (029)	2121	1693	1292	1143	982	2876	2296	1751	1549	1331
30 (030)	2177	1736	1323	1169	1005	2951	2353	1793	1584	1362
31 (031)	2264	1780	1356	1197	1030	3069	2413	1838	1622	1396
32 (032)	2326	1828	1415	1226	1054	3153	2478	1918	1662	1429
33 (033)	2384	1870	1448	1254	1077	3231	2536	1962	1700	1460
34 (034)	2439	1915	1480	1280	1100	3307	2596	2007	1736	1491
35 (035)	2497	1957	1511	1308	1123	3384	2653	2049	1773	1522
36 (036)	2554	2002	1544	1336	1148	3462	2713	2093	1811	1556
37 (037)	2611	2046	1575	1362	1170	3540	2773	2136	1847	1587
38 (038)	2672	2093	1610	1392	1195	3622	2838	2182	1887	1620
39 (039)	2730	2136	1643	1420	1218	3700	2896	2227	1924	1651
40 (040)	2787	2180	1674	1448	1274	3778	2956	2269	1962	1727
41 (041)	2844	2259	1707	1474	1297	3856	3062	2313	1998	1758
42 (042)	2900	2303	1738	1502	1321	3931	3122	2356	2036	1791
43 (043)	2962	2351	1772	1531	1346	4016	3187	2402	2076	1824
44 (044)	3020	2393	1805	1559	1369	4093	3244	2447	2113	1856
45 (045)	3123	2438	1838	1585	1392	4233	3304	2491	2149	1887

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3180	2480	1869	1613	1415	4311	3362	2533	2187	1918
47 (047)	3238	2525	1902	1641	1439	4389	3422	2578	2224	1951
48 (048)	3293	2569	1933	1669	1462	4464	3482	2620	2262	1982
49 (049)	3356	2616	1967	1697	1487	4549	3547	2667	2300	2016
50 (050)	3413	2659	2000	1725	1510	4627	3604	2711	2338	2047
51 (051)	3469	2703	2031	1752	1533	4702	3664	2753	2376	2078
52 (052)	3526	2746	2064	1821	1557	4780	3722	2798	2469	2111
53 (053)	3584	2790	2095	1849	1580	4858	3782	2840	2507	2142
54 (054)	3641	2834	2128	1875	1603	4936	3842	2884	2542	2173
55 (055)	3702	2880	2162	1905	1628	5018	3904	2931	2582	2207
56 (056)	3759	2925	2195	1933	1651	5096	3964	2976	2620	2238
57 (057)	3816	2969	2226	1961	1675	5173	4024	3018	2658	2271
58 (058)	3872	3011	2259	1987	1698	5249	4082	3062	2693	2302
59 (059)	3930	3056	2341	2015	1721	5327	4142	3173	2731	2333
60 (060)	3987	3098	2374	2043	1744	5404	4200	3218	2769	2364
61 (061)	4049	3146	2408	2072	1769	5489	4264	3264	2809	2398
62 (062)	4105	3190	2439	2098	1793	5564	4324	3307	2844	2431
63 (063)	4162	3234	2472	2126	1816	5642	4384	3351	2882	2462
64 (064)	4220	3277	2503	2154	1839	5720	4442	3393	2920	2493
65 (065)	4277	3321	2536	2180	1862	5798	4502	3438	2956	2524
66 (066)	4338	3369	2570	2210	1887	5880	4567	3484	2996	2558
67 (067)	4395	3484	2602	2238	1911	5958	4722	3527	3033	2591
68 (068)	4452	3526	2634	2266	1934	6036	4780	3571	3071	2622

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4508	3570	2667	2292	1957	6111	4840	3616	3107	2653
70 (070)	4566	3615	2698	2320	1980	6189	4900	3658	3144	2684
71 (071)	4716	3657	2731	2348	2005	6393	4958	3702	3182	2718
72 (072)	4779	3705	2766	2377	2030	6478	5022	3749	3222	2751
73 (073)	4834	3749	2797	2403	2052	6553	5082	3791	3258	2782
74 (074)	4892	3792	2830	2431	2075	6631	5140	3836	3296	2813
75 (075)	4949	3836	2861	2459	2098	6709	5200	3878	3333	2844
76 (076)	5007	3879	2893	2487	2123	6787	5258	3922	3371	2878
77 (077)	5062	3923	2925	2513	2146	6862	5318	3964	3407	2909
78 (078)	5125	3970	2959	2543	2170	6947	5382	4011	3447	2942
79 (079)	5182	4013	2992	2570	2193	7024	5440	4056	3484	2973
80 (080)	5238	4057	3025	2598	2216	7100	5500	4100	3522	3004
81 (081)	5295	4102	3056	2625	2241	7178	5560	4142	3558	3038
82 (082)	5352	4144	3089	2652	2264	7256	5618	4187	3596	3069
83 (083)	5410	4189	3120	2680	2287	7333	5678	4229	3633	3100
84 (084)	5470	4236	3154	2710	2311	7416	5742	4276	3673	3133
85 (085)	5528	4279	3187	2736	2334	7493	5800	4320	3709	3164
86 (086)	5585	4323	3218	2764	2359	7571	5860	4362	3747	3198
87 (087)	5643	4367	3251	2792	2382	7649	5920	4407	3784	3229
88 (088)	5698	4410	3282	2818	2405	7724	5978	4449	3820	3260
89 (089)	5761	4457	3318	2848	2430	7809	6042	4498	3860	3293
90 (090)	5818	4502	3349	2875	2452	7887	6102	4540	3898	3324
91 (091)	5874	4544	3382	2903	2477	7962	6160	4584	3936	3358

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5931	4589	3413	2930	2500	8040	6220	4627	3971	3389
93 (093)	5989	4633	3446	2957	2523	8118	6280	4671	4009	3420
94 (094)	6046	4675	3477	2985	2546	8196	6338	4713	4047	3451
95 (095)	6107	4723	3511	3015	2570	8278	6402	4760	4087	3484
96 (096)	6164	4767	3544	3043	2595	8356	6462	4804	4124	3518
97 (097)	6221	4810	3575	3069	2618	8433	6520	4847	4160	3549
98 (098)	6277	4854	3608	3097	2641	8509	6580	4891	4198	3580
99 (099)	6334	4897	3641	3125	2664	8587	6638	4936	4236	3611
100 (901)	6392	4941	3672	3151	2689	8664	6698	4978	4271	3644
101 (101)	6454	4989	3707	3180	2808	8749	6762	5024	4311	3807
102 (102)	6510	5031	3739	3208	2833	8824	6820	5069	4349	3840
103 (103)	6567	5075	3770	3236	2856	8902	6880	5111	4387	3871
104 (104)	6625	5120	3803	3262	2879	8980	6940	5156	4422	3902
105 (105)	6682	5162	3834	3290	2902	9058	6998	5198	4460	3933
106 (106)	6743	5210	3869	3320	2926	9140	7062	5244	4500	3967
107 (107)	6800	5254	3902	3348	2951	9218	7122	5289	4538	4000
108 (108)	6857	5297	3933	3374	2974	9296	7180	5331	4573	4031
109 (109)	6913	5341	3966	3402	2997	9371	7240	5376	4611	4062
110 (110)	6970	5385	3998	3430	3020	9449	7300	5420	4649	4093
111 (111)	7028	5428	4030	3456	3044	9527	7358	5462	4684	4127
112 (112)	7090	5475	4064	3485	3069	9611	7422	5509	4724	4160
113 (113)	7146	5520	4097	3513	3092	9687	7482	5553	4762	4191

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7203	5562	4128	3664	3115	9764	7540	5596	4967	4222
115 (115)	7261	5607	4161	3690	3138	9842	7600	5640	5002	4253
116 (116)	7318	5649	4192	3718	3162	9920	7658	5682	5040	4287
117 (117)	7374	5693	4225	3746	3185	9996	7718	5727	5078	4318
118 (118)	7436	5741	4259	3775	3210	10080	7782	5773	5118	4351
119 (119)	7493	5785	4292	3802	3233	10158	7842	5818	5153	4382
120 (120)	7549	5828	4472	3830	3256	10233	7900	6062	5191	4413
121 (121)	7607	5872	4505	3857	3280	10311	7960	6107	5229	4447
122 (122)	7664	5915	4536	3885	3303	10389	8018	6149	5267	4478
123 (123)	7721	5959	4569	3911	3326	10467	8078	6193	5302	4509
124 (124)	7782	6007	4603	3941	3351	10549	8142	6240	5342	4542
125 (125)	7839	6049	4634	3969	3374	10627	8200	6282	5380	4573
126 (126)	7897	6093	4667	3997	3398	10704	8260	6327	5418	4607
127 (127)	7954	6138	4698	4023	3421	10782	8320	6369	5453	4638
128 (128)	8010	6180	4731	4051	3444	10858	8378	6413	5491	4669
129 (129)	8072	6438	4766	4080	3469	10942	8727	6460	5531	4702
130 (130)	8130	6482	4798	4108	3492	11020	8787	6504	5569	4733
131 (131)	8185	6526	4830	4134	3516	11096	8847	6547	5604	4767
132 (132)	8243	6569	4862	4162	3539	11173	8904	6591	5642	4798
133 (133)	8575	6613	4893	4190	3562	11624	8964	6633	5680	4829
134 (134)	8633	6656	4926	4216	3585	11702	9022	6678	5716	4860
135 (135)	8693	6703	4961	4246	3610	11784	9087	6724	5756	4893
136 (136)	8751	6748	4992	4274	3634	11862	9147	6767	5793	4927

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8808	6792	5025	4302	3657	11940	9207	6811	5831	4958
138 (138)	8866	6834	5056	4328	3680	12018	9264	6853	5867	4989
139 (139)	8921	6879	5089	4356	3703	12093	9324	6898	5904	5020
140 (140)	8979	6921	5121	4384	3728	12171	9382	6942	5942	5053
141 (141)	9041	6969	5156	4413	3752	12256	9447	6989	5982	5087
142 (142)	9098	7013	5187	4439	3775	12333	9507	7031	6018	5118
143 (143)	9154	7056	5220	4467	3798	12409	9564	7076	6056	5149
144 (144)	9211	7100	5251	4495	3821	12487	9624	7118	6093	5180
145 (145)	9269	7144	5284	4523	3846	12564	9684	7162	6131	5213
146 (146)	9326	7187	5315	4549	3869	12642	9742	7204	6167	5244
147 (147)	9387	7234	5349	4579	3893	12724	9807	7251	6207	5278
148 (148)	9444	7279	5382	4607	3916	12802	9867	7296	6244	5309
149 (149)	9502	7321	5413	4634	3939	12880	9924	7338	6282	5340
150 (150)	9557	7366	5446	4661	3964	12956	9984	7382	6318	5373
151 (151)	9615	7410	5479	4689	3987	13033	10044	7427	6356	5404
152 (152)	9677	7456	5513	4718	4011	13118	10107	7473	6396	5438
153 (153)	9734	7500	5544	4746	4034	13196	10167	7516	6433	5469
154 (154)	9790	7544	5577	4772	4057	13271	10227	7560	6469	5500
155 (155)	9848	7587	5608	4800	4082	13349	10284	7602	6507	5533
156 (156)	9905	7631	5641	4828	4105	13427	10344	7647	6544	5564
157 (157)	9961	7674	5672	4854	4128	13502	10402	7689	6580	5596
158 (158)	10023	7721	5707	4884	4152	13587	10467	7736	6620	5629
159 (159)	10080	7766	5739	4911	4175	13664	10527	7780	6658	5660

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10138	7810	5772	4939	4200	13742	10587	7824	6696	5693
161 (161)	10193	7852	5803	4966	4223	13818	10644	7867	6731	5724
162 (162)	10251	7897	5836	4993	4246	13896	10704	7911	6769	5756
163 (163)	10308	7939	5867	5021	4269	13973	10762	7953	6807	5787
164 (164)	10370	7987	5902	5051	4293	14058	10827	8000	6847	5820
165 (165)	10426	8031	5934	5077	4318	14133	10887	8044	6882	5853
166 (166)	10484	8074	5966	5105	4341	14211	10944	8087	6920	5884
167 (167)	10541	8118	5998	5133	4364	14289	11004	8131	6958	5916
168 (168)	10597	8162	6030	5161	4387	14364	11064	8173	6996	5947
169 (169)	10659	8210	6064	5189	4411	14449	11129	8220	7033	5980
170 (170)	10716	8252	6097	5216	4436	14527	11187	8264	7071	6013
171 (171)	10774	8297	6130	5244	4459	14604	11247	8309	7109	6044
172 (172)	10830	8339	6161	5272	4482	14680	11304	8351	7147	6076
173 (173)	10887	8384	6193	5298	4505	14758	11364	8396	7182	6107
174 (174)	10944	8428	6225	5326	4528	14836	11424	8438	7220	6138
175 (175)	11007	8474	6259	5356	4554	14920	11487	8484	7260	6173
176 (176)	11062	8518	6292	5384	4577	14996	11547	8529	7298	6204
177 (177)	11120	8562	6323	5410	4600	15073	11607	8571	7333	6236
178 (178)	11177	8605	6356	5438	4623	15151	11664	8616	7371	6267
179 (179)	11233	8649	6387	5466	4646	15227	11724	8658	7409	6298
180 (180)	11290	8692	6420	5492	4670	15304	11782	8702	7444	6331
181 (181)	11352	8739	6454	5521	4695	15389	11847	8749	7484	6364
182 (182)	11410	8784	6487	5549	4718	15467	11907	8793	7522	6396

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11466	8828	6518	5577	4741	15542	11967	8836	7560	6427
184 (184)	11523	8870	6551	5603	4764	15620	12024	8880	7596	6458
185 (185)	11580	8915	6582	5631	4789	15698	12084	8922	7633	6491
186 (186)	11638	8957	6615	5659	4811	15776	12142	8967	7671	6522
187 (187)	11698	9005	6649	5689	4836	15858	12207	9013	7711	6556
188 (188)	11756	9049	6680	5715	4859	15936	12267	9056	7747	6587
189 (189)	11813	9092	6713	5743	4882	16013	12324	9100	7784	6618
190 (190)	11869	9136	6746	5770	4907	16089	12384	9144	7822	6651
191 (191)	11926	9180	6777	5798	4930	16167	12444	9187	7860	6682
192 (192)	11989	9226	6811	5826	4954	16251	12507	9233	7898	6716
193 (193)	12046	9270	6844	5854	4977	16329	12567	9278	7936	6747
194 (194)	12102	9315	6875	5882	5000	16404	12627	9320	7973	6778
195 (195)	12159	9357	6908	5910	5025	16482	12684	9364	8011	6811
196 (196)	12216	9402	6939	5936	5048	16560	12744	9407	8047	6842
197 (197)	12274	9446	6972	5964	5070	16638	12804	9451	8084	6873
198 (198)	12334	9492	7007	5993	5095	16720	12867	9498	8124	6907
199 (199)	12392	9536	7038	6021	5118	16798	12927	9540	8162	6938
200 (902)	12449	9580	7070	6048	5143	16876	12987	9584	8198	6971
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	39	30	26	23	71	53	40	36	31

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	124	125	140	150	175

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	94	69	62	60	111	81	73	71
2 (002)	130	89	79	76	153	105	93	89
3 (003)	175	115	99	95	206	135	116	112
4 (004)	201	129	112	105	236	152	132	124
5 (005)	244	154	132	123	287	181	155	145
6 (006)	286	178	152	141	336	209	179	166
7 (007)	328	202	171	159	386	238	201	187
8 (008)	371	227	192	176	436	267	226	207
9 (009)	413	251	209	195	486	295	246	229
10 (010)	451	273	230	211	531	321	271	248
11 (011)	484	290	245	225	569	341	288	265
12 (012)	513	311	259	242	604	366	305	285
13 (013)	544	330	275	256	640	388	324	301
14 (014)	573	347	293	270	674	408	345	318

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	609	364	307	283	716	428	361	333
16 (016)	638	386	322	297	751	454	379	349
17 (017)	667	404	336	311	785	475	395	366
18 (018)	696	421	351	324	819	495	413	381
19 (019)	725	438	366	338	853	515	431	398
20 (020)	762	456	380	357	896	536	447	420
21 (021)	791	473	395	371	931	556	465	436
22 (022)	820	490	415	385	965	576	488	453
23 (023)	849	508	430	398	999	598	506	468
24 (024)	878	533	444	412	1033	627	522	485
25 (025)	909	551	460	426	1069	648	541	501
26 (026)	938	569	474	440	1104	669	558	518
27 (027)	981	586	489	454	1154	689	575	534
28 (028)	1010	603	503	467	1188	709	592	549
29 (029)	1039	621	518	481	1222	731	609	566
30 (030)	1068	638	532	495	1256	751	626	582
31 (031)	1097	655	547	517	1291	771	644	608
32 (032)	1126	673	561	530	1325	792	660	624
33 (033)	1155	690	586	544	1359	812	689	640
34 (034)	1184	707	600	558	1393	832	706	656
35 (035)	1213	737	615	571	1427	867	724	672
36 (036)	1242	754	629	585	1461	887	740	688

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1273	773	644	599	1498	909	758	705
38 (038)	1324	790	659	613	1558	929	775	721
39 (039)	1353	807	674	627	1592	949	793	738
40 (040)	1382	825	688	640	1626	971	809	753
41 (041)	1411	842	703	654	1660	991	827	769
42 (042)	1440	860	717	668	1694	1012	844	786
43 (043)	1469	877	732	681	1728	1032	861	801
44 (044)	1498	894	746	695	1762	1052	878	818
45 (045)	1527	912	761	709	1796	1073	895	834
46 (046)	1556	929	775	722	1831	1093	912	849
47 (047)	1585	946	790	736	1865	1113	929	866
48 (048)	1613	964	804	750	1898	1134	946	882
49 (049)	1645	982	820	764	1935	1155	965	899
50 (050)	1674	1000	834	778	1969	1176	981	915
51 (051)	1703	1017	849	809	2004	1196	999	952
52 (052)	1732	1034	863	822	2038	1216	1015	967
53 (053)	1761	1052	897	836	2072	1238	1055	984
54 (054)	1790	1069	912	850	2106	1258	1073	1000
55 (055)	1819	1110	926	863	2140	1306	1089	1015
56 (056)	1848	1128	941	877	2174	1327	1107	1032
57 (057)	1877	1145	955	891	2208	1347	1124	1048
58 (058)	1906	1163	970	904	2242	1368	1141	1064

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1978	1180	984	918	2327	1388	1158	1080
60 (060)	2007	1197	999	932	2361	1408	1175	1096
61 (061)	2036	1215	1013	945	2395	1429	1192	1112
62 (062)	2067	1233	1029	960	2432	1451	1211	1129
63 (063)	2096	1250	1043	973	2466	1471	1227	1145
64 (064)	2125	1268	1058	987	2500	1492	1245	1161
65 (065)	2154	1285	1072	1001	2534	1512	1261	1178
66 (066)	2183	1302	1087	1014	2568	1532	1279	1193
67 (067)	2212	1320	1101	1028	2602	1553	1295	1209
68 (068)	2241	1337	1116	1042	2636	1573	1313	1226
69 (069)	2270	1355	1130	1055	2671	1594	1329	1241
70 (070)	2299	1372	1145	1069	2705	1614	1347	1258
71 (071)	2328	1389	1159	1083	2739	1634	1364	1274
72 (072)	2357	1407	1174	1096	2773	1655	1381	1289
73 (073)	2386	1424	1188	1110	2807	1675	1398	1306
74 (074)	2417	1442	1204	1124	2844	1696	1416	1322
75 (075)	2446	1460	1218	1138	2878	1718	1433	1339
76 (076)	2475	1477	1233	1151	2912	1738	1451	1354
77 (077)	2504	1495	1247	1165	2946	1759	1467	1371
78 (078)	2533	1512	1262	1179	2980	1779	1485	1387
79 (079)	2562	1529	1276	1192	3014	1799	1501	1402
80 (080)	2591	1547	1291	1206	3048	1820	1519	1419

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2620	1564	1305	1220	3082	1840	1535	1435
82 (082)	2649	1581	1320	1233	3116	1860	1553	1451
83 (083)	2678	1599	1334	1247	3151	1881	1569	1467
84 (084)	2707	1616	1349	1261	3185	1901	1587	1484
85 (085)	2736	1633	1363	1274	3219	1921	1604	1499
86 (086)	2767	1652	1379	1289	3255	1944	1622	1516
87 (087)	2796	1669	1393	1302	3289	1964	1639	1532
88 (088)	2825	1687	1408	1316	3324	1985	1656	1548
89 (089)	2854	1704	1422	1330	3358	2005	1673	1565
90 (090)	2883	1721	1437	1343	3392	2025	1691	1580
91 (091)	2912	1739	1451	1357	3426	2046	1707	1596
92 (092)	2941	1756	1466	1371	3460	2066	1725	1613
93 (093)	2970	1773	1480	1384	3494	2086	1741	1628
94 (094)	2999	1791	1495	1398	3528	2107	1759	1645
95 (095)	3028	1808	1510	1412	3562	2127	1776	1661
96 (096)	3057	1825	1524	1425	3596	2147	1793	1676
97 (097)	3086	1843	1539	1439	3631	2168	1811	1693
98 (098)	3117	1861	1554	1453	3667	2189	1828	1709
99 (099)	3146	1879	1568	1518	3701	2211	1845	1786
100 (901)	3175	1896	1583	1531	3735	2231	1862	1801
101 (101)	3204	1913	1655	1545	3769	2251	1947	1818
102 (102)	3233	1931	1669	1559	3804	2272	1964	1834

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3262	2020	1684	1572	3838	2376	1981	1849
104 (104)	3291	2037	1698	1586	3872	2396	1998	1866
105 (105)	3320	2054	1713	1600	3906	2416	2015	1882
106 (106)	3478	2072	1728	1613	4092	2438	2033	1898
107 (107)	3507	2089	1742	1627	4126	2458	2049	1914
108 (108)	3536	2106	1757	1641	4160	2478	2067	1931
109 (109)	3565	2124	1771	1654	4194	2499	2084	1946
110 (110)	3594	2141	1786	1668	4228	2519	2101	1962
111 (111)	3625	2160	1801	1682	4265	2541	2119	1979
112 (112)	3654	2177	1815	1696	4299	2561	2135	1995
113 (113)	3683	2194	1830	1710	4333	2581	2153	2012
114 (114)	3712	2212	1845	1723	4367	2602	2171	2027
115 (115)	3741	2229	1859	1737	4401	2622	2187	2044
116 (116)	3770	2246	1874	1751	4435	2642	2205	2060
117 (117)	3799	2264	1888	1764	4469	2664	2221	2075
118 (118)	3828	2281	1903	1778	4504	2684	2239	2092
119 (119)	3857	2298	1917	1792	4538	2704	2255	2108
120 (120)	3886	2316	1932	1805	4572	2725	2273	2124
121 (121)	3915	2333	1946	1819	4606	2745	2289	2140
122 (122)	3944	2350	1961	1833	4640	2765	2307	2156
123 (123)	3975	2369	1976	1847	4676	2787	2325	2173
124 (124)	4004	2386	1991	1861	4711	2807	2342	2189

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	4033	2404	2005	1874	4745	2828	2359	2205
126 (126)	4062	2421	2020	1888	4779	2848	2376	2221
127 (127)	4091	2438	2034	1902	4813	2868	2393	2238
128 (128)	4120	2456	2049	1915	4847	2889	2411	2253
129 (129)	4149	2473	2063	1929	4881	2909	2427	2269
130 (130)	4178	2490	2078	1943	4915	2929	2445	2286
131 (131)	4207	2508	2092	1956	4949	2951	2461	2301
132 (132)	4236	2525	2107	1970	4984	2971	2479	2318
133 (133)	4265	2542	2121	1984	5018	2991	2495	2334
134 (134)	4294	2560	2136	1997	5052	3012	2513	2349
135 (135)	4325	2578	2151	2012	5088	3033	2531	2367
136 (136)	4354	2596	2166	2025	5122	3054	2548	2382
137 (137)	4383	2613	2180	2039	5156	3074	2565	2399
138 (138)	4412	2630	2195	2053	5191	3094	2582	2415
139 (139)	4441	2648	2209	2066	5225	3115	2599	2431
140 (140)	4470	2665	2224	2080	5259	3135	2616	2447
141 (141)	4499	2682	2238	2094	5293	3155	2633	2464
142 (142)	4528	2700	2253	2107	5327	3176	2651	2479
143 (143)	4557	2717	2267	2121	5361	3196	2667	2495
144 (144)	4586	2735	2282	2135	5395	3218	2685	2512
145 (145)	4615	2752	2296	2148	5429	3238	2701	2527
146 (146)	4644	2769	2311	2162	5464	3258	2719	2544

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4675	2788	2326	2176	5500	3280	2736	2560
148 (148)	4704	2805	2341	2190	5534	3300	2754	2576
149 (149)	4733	2822	2355	2204	5568	3320	2771	2593
150 (150)	4762	2840	2370	2217	5602	3341	2788	2608
151 (151)	4791	2857	2384	2231	5636	3361	2805	2625
152 (152)	4820	2875	2399	2245	5671	3382	2822	2641
153 (153)	4849	2892	2413	2258	5705	3402	2839	2656
154 (154)	4878	2909	2428	2272	5739	3422	2856	2673
155 (155)	4907	2927	2442	2286	5773	3444	2873	2689
156 (156)	4936	2944	2457	2299	5807	3464	2891	2705
157 (157)	4965	2961	2472	2313	5841	3484	2908	2721
158 (158)	4994	2979	2486	2327	5875	3505	2925	2738
159 (159)	5023	2996	2501	2340	5909	3525	2942	2753
160 (160)	5054	3014	2516	2355	5946	3546	2960	2771
161 (161)	5083	3032	2530	2368	5980	3567	2976	2786
162 (162)	5112	3049	2545	2382	6014	3587	2994	2802
163 (163)	5141	3067	2560	2396	6048	3608	3012	2819
164 (164)	5170	3084	2574	2409	6082	3628	3028	2834
165 (165)	5199	3101	2589	2423	6116	3648	3046	2851
166 (166)	5228	3119	2603	2437	6151	3669	3062	2867
167 (167)	5257	3136	2618	2450	6185	3689	3080	2882
168 (168)	5286	3153	2632	2464	6219	3709	3096	2899

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5315	3171	2647	2478	6253	3731	3114	2915
170 (170)	5344	3188	2661	2491	6287	3751	3131	2931
171 (171)	5373	3205	2676	2505	6321	3771	3148	2947
172 (172)	5404	3224	2691	2519	6358	3793	3166	2964
173 (173)	5433	3241	2706	2533	6392	3813	3184	2980
174 (174)	5462	3259	2720	2547	6426	3834	3200	2996
175 (175)	5491	3276	2735	2560	6460	3854	3218	3012
176 (176)	5520	3293	2749	2574	6494	3874	3234	3028
177 (177)	5549	3311	2764	2588	6528	3895	3252	3045
178 (178)	5578	3328	2778	2601	6562	3915	3268	3060
179 (179)	5607	3345	2793	2615	6596	3935	3286	3076
180 (180)	5636	3363	2807	2629	6631	3956	3302	3093
181 (181)	5665	3380	2822	2642	6665	3976	3320	3108
182 (182)	5694	3397	2836	2656	6699	3996	3336	3125
183 (183)	5723	3415	2851	2670	6733	4018	3354	3141
184 (184)	5754	3433	2866	2684	6769	4039	3372	3158
185 (185)	5783	3451	2881	2698	6804	4060	3389	3174
186 (186)	5812	3468	2895	2711	6838	4080	3406	3189
187 (187)	5841	3485	2910	2725	6872	4100	3424	3206
188 (188)	5870	3503	2924	2739	6906	4121	3440	3222
189 (189)	5899	3520	2939	2752	6940	4141	3458	3238
190 (190)	5928	3537	2953	2766	6974	4161	3474	3254
191 (191)	5957	3555	2968	2780	7008	4182	3492	3271

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5986	3572	2982	2793	7042	4202	3508	3286
193 (193)	6015	3590	2997	2807	7076	4224	3526	3302
194 (194)	6044	3607	3011	2821	7111	4244	3542	3319
195 (195)	6073	3624	3026	2834	7145	4264	3560	3334
196 (196)	6104	3643	3041	2849	7181	4286	3578	3352
197 (197)	6133	3660	3056	2862	7215	4306	3595	3367
198 (198)	6162	3677	3070	2876	7249	4326	3612	3384
199 (199)	6191	3695	3085	2890	7284	4347	3629	3400
200 (902)	6220	3712	3099	2903	7318	4367	3646	3415
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	26	16	14	13	31	19	16	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	154	113	102	98	209	153	138	133
2 (002)	213	146	130	125	289	198	176	169
3 (003)	287	189	162	156	389	256	220	211
4 (004)	330	211	184	172	447	287	249	233

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	400	252	216	202	542	342	293	273
6 (006)	469	292	249	231	636	396	338	313
7 (007)	538	331	280	261	729	449	380	353
8 (008)	608	372	315	289	824	504	427	391
9 (009)	677	411	343	320	918	558	464	433
10 (010)	739	448	377	346	1002	607	511	469
11 (011)	793	475	402	369	1076	644	544	500
12 (012)	841	510	425	397	1140	691	576	538
13 (013)	892	541	451	420	1209	733	611	569
14 (014)	939	569	480	443	1273	771	651	600
15 (015)	998	597	503	464	1353	809	682	629
16 (016)	1046	633	528	487	1418	858	716	660
17 (017)	1093	662	551	510	1482	898	747	691
18 (018)	1141	690	575	531	1547	936	780	720
19 (019)	1189	718	600	554	1611	973	813	751
20 (020)	1249	748	623	585	1693	1013	844	793
21 (021)	1297	775	648	608	1758	1051	878	824
22 (022)	1344	803	680	631	1822	1089	922	856
23 (023)	1392	833	705	652	1887	1129	956	884
24 (024)	1439	874	728	675	1951	1184	987	916
25 (025)	1490	903	754	698	2020	1224	1022	947
26 (026)	1538	933	777	721	2084	1264	1053	978
27 (027)	1608	961	802	744	2180	1302	1087	1009

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1656	989	825	766	2244	1340	1118	1038
29 (029)	1703	1018	849	789	2309	1380	1151	1069
30 (030)	1751	1046	872	811	2373	1418	1182	1100
31 (031)	1798	1074	897	848	2438	1456	1216	1149
32 (032)	1846	1103	920	869	2502	1496	1247	1178
33 (033)	1893	1131	961	892	2567	1533	1302	1209
34 (034)	1941	1159	984	915	2631	1571	1333	1240
35 (035)	1989	1208	1008	936	2696	1638	1367	1269
36 (036)	2036	1236	1031	959	2760	1676	1398	1300
37 (037)	2087	1267	1056	982	2829	1718	1431	1331
38 (038)	2170	1295	1080	1005	2942	1756	1464	1362
39 (039)	2218	1323	1105	1028	3007	1793	1498	1393
40 (040)	2266	1352	1128	1049	3071	1833	1529	1422
41 (041)	2313	1380	1152	1072	3136	1871	1562	1453
42 (042)	2361	1410	1175	1095	3200	1911	1593	1484
43 (043)	2408	1438	1200	1116	3264	1949	1627	1513
44 (044)	2456	1466	1223	1139	3329	1987	1658	1544
45 (045)	2503	1495	1248	1162	3393	2027	1691	1576
46 (046)	2551	1523	1270	1184	3458	2064	1722	1604
47 (047)	2598	1551	1295	1207	3522	2102	1756	1636
48 (048)	2644	1580	1318	1230	3584	2142	1787	1667
49 (049)	2697	1610	1344	1252	3656	2182	1822	1698

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2744	1639	1367	1275	3720	2222	1853	1729
51 (051)	2792	1667	1392	1326	3784	2260	1887	1798
52 (052)	2839	1695	1415	1348	3849	2298	1918	1827
53 (053)	2887	1725	1470	1370	3913	2338	1993	1858
54 (054)	2934	1752	1495	1393	3978	2376	2027	1889
55 (055)	2982	1820	1518	1415	4042	2467	2058	1918
56 (056)	3030	1849	1543	1438	4107	2507	2091	1949
57 (057)	3077	1877	1566	1461	4171	2544	2122	1980
58 (058)	3125	1907	1590	1482	4236	2584	2156	2009
59 (059)	3243	1934	1613	1505	4396	2622	2187	2040
60 (060)	3290	1962	1638	1528	4460	2660	2220	2071
61 (061)	3338	1992	1661	1549	4524	2700	2251	2100
62 (062)	3389	2021	1687	1574	4593	2740	2287	2133
63 (063)	3436	2049	1710	1595	4658	2778	2318	2162
64 (064)	3484	2079	1734	1618	4722	2818	2351	2193
65 (065)	3531	2107	1757	1641	4787	2856	2382	2224
66 (066)	3579	2134	1782	1662	4851	2893	2416	2253
67 (067)	3626	2164	1805	1685	4916	2933	2447	2284
68 (068)	3674	2192	1830	1708	4980	2971	2480	2316
69 (069)	3721	2221	1852	1730	5044	3011	2511	2344
70 (070)	3769	2249	1877	1752	5109	3049	2544	2376
71 (071)	3816	2277	1900	1775	5173	3087	2576	2407
72 (072)	3864	2307	1925	1797	5238	3127	2609	2436

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3911	2334	1948	1820	5302	3164	2640	2467
74 (074)	3962	2364	1974	1843	5371	3204	2676	2498
75 (075)	4010	2393	1997	1866	5436	3244	2707	2529
76 (076)	4057	2421	2021	1887	5500	3282	2740	2558
77 (077)	4105	2451	2044	1910	5564	3322	2771	2589
78 (078)	4152	2479	2069	1933	5629	3360	2804	2620
79 (079)	4200	2507	2092	1954	5693	3398	2836	2649
80 (080)	4248	2536	2116	1977	5758	3438	2869	2680
81 (081)	4295	2564	2139	2000	5822	3476	2900	2711
82 (082)	4343	2592	2164	2021	5887	3513	2933	2740
83 (083)	4390	2621	2187	2044	5951	3553	2964	2771
84 (084)	4438	2649	2211	2067	6016	3591	2998	2802
85 (085)	4485	2677	2234	2089	6080	3629	3029	2831
86 (086)	4536	2708	2261	2113	6149	3671	3064	2864
87 (087)	4584	2736	2284	2134	6213	3709	3096	2893
88 (088)	4631	2766	2308	2157	6278	3749	3129	2924
89 (089)	4679	2793	2331	2180	6342	3787	3160	2956
90 (090)	4726	2821	2356	2202	6407	3824	3193	2984
91 (091)	4774	2851	2379	2225	6471	3864	3224	3016
92 (092)	4821	2879	2403	2248	6536	3902	3258	3047
93 (093)	4869	2907	2426	2269	6600	3940	3289	3076
94 (094)	4916	2936	2451	2292	6664	3980	3322	3107

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4964	2964	2475	2315	6729	4018	3356	3138
96 (096)	5011	2992	2498	2336	6793	4056	3387	3167
97 (097)	5059	3021	2523	2359	6858	4096	3420	3198
98 (098)	5110	3051	2548	2382	6927	4136	3453	3229
99 (099)	5157	3080	2570	2489	6991	4176	3484	3373
100 (901)	5205	3108	2595	2510	7056	4213	3518	3402
101 (101)	5252	3136	2713	2533	7120	4251	3678	3433
102 (102)	5300	3166	2736	2556	7184	4291	3709	3464
103 (103)	5348	3311	2761	2577	7249	4489	3742	3493
104 (104)	5395	3339	2784	2600	7313	4527	3773	3524
105 (105)	5443	3367	2808	2623	7378	4564	3807	3556
106 (106)	5702	3397	2833	2644	7729	4604	3840	3584
107 (107)	5749	3425	2856	2667	7793	4642	3871	3616
108 (108)	5797	3452	2880	2690	7858	4680	3904	3647
109 (109)	5844	3482	2903	2711	7922	4720	3936	3676
110 (110)	5892	3510	2928	2734	7987	4758	3969	3707
111 (111)	5943	3541	2952	2757	8056	4800	4002	3738
112 (112)	5990	3569	2975	2780	8120	4838	4033	3769
113 (113)	6038	3597	3000	2803	8184	4876	4067	3800
114 (114)	6085	3626	3025	2825	8249	4916	4100	3829
115 (115)	6133	3654	3048	2848	8313	4953	4131	3860
116 (116)	6180	3682	3072	2870	8378	4991	4164	3891
117 (117)	6228	3711	3095	2892	8442	5031	4196	3920

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	6275	3739	3120	2915	8507	5069	4229	3951
119 (119)	6323	3767	3143	2938	8571	5107	4260	3982
120 (120)	6370	3797	3167	2959	8636	5147	4293	4011
121 (121)	6418	3825	3190	2982	8700	5184	4324	4042
122 (122)	6466	3852	3215	3005	8764	5222	4358	4073
123 (123)	6516	3884	3239	3028	8833	5264	4391	4104
124 (124)	6564	3911	3264	3051	8898	5302	4424	4136
125 (125)	6611	3941	3287	3072	8962	5342	4456	4164
126 (126)	6659	3969	3311	3095	9027	5380	4489	4196
127 (127)	6707	3997	3334	3118	9091	5418	4520	4227
128 (128)	6754	4026	3359	3139	9156	5458	4553	4256
129 (129)	6802	4054	3382	3162	9220	5496	4584	4287
130 (130)	6849	4082	3407	3185	9284	5533	4618	4318
131 (131)	6897	4111	3430	3207	9349	5573	4649	4347
132 (132)	6944	4139	3454	3230	9413	5611	4682	4378
133 (133)	6992	4167	3477	3252	9478	5649	4713	4409
134 (134)	7039	4197	3502	3274	9542	5689	4747	4438
135 (135)	7090	4226	3526	3298	9611	5729	4780	4471
136 (136)	7138	4256	3551	3320	9676	5769	4813	4500
137 (137)	7185	4284	3574	3343	9740	5807	4844	4531
138 (138)	7233	4311	3598	3366	9804	5844	4878	4562
139 (139)	7280	4341	3621	3387	9869	5884	4909	4591
140 (140)	7328	4369	3646	3410	9933	5922	4942	4622

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	7375	4397	3669	3433	9998	5960	4973	4653
142 (142)	7423	4426	3693	3454	10062	6000	5007	4682
143 (143)	7470	4454	3716	3477	10127	6038	5038	4713
144 (144)	7518	4484	3741	3500	10191	6078	5071	4744
145 (145)	7566	4511	3764	3521	10256	6116	5102	4773
146 (146)	7613	4539	3789	3544	10320	6153	5136	4804
147 (147)	7664	4570	3813	3567	10389	6196	5169	4836
148 (148)	7711	4598	3838	3590	10453	6233	5202	4867
149 (149)	7759	4626	3861	3613	10518	6271	5233	4898
150 (150)	7807	4656	3885	3634	10582	6311	5267	4927
151 (151)	7854	4684	3908	3657	10647	6349	5298	4958
152 (152)	7902	4713	3933	3680	10711	6389	5331	4989
153 (153)	7949	4741	3956	3702	10776	6427	5362	5018
154 (154)	7997	4769	3980	3725	10840	6464	5396	5049
155 (155)	8044	4798	4003	3748	10904	6504	5427	5080
156 (156)	8092	4826	4028	3769	10969	6542	5460	5109
157 (157)	8139	4854	4052	3792	11033	6580	5493	5140
158 (158)	8187	4884	4075	3815	11098	6620	5524	5171
159 (159)	8234	4911	4100	3836	11162	6658	5558	5200
160 (160)	8285	4941	4125	3861	11231	6698	5591	5233
161 (161)	8333	4970	4148	3882	11296	6738	5622	5262
162 (162)	8380	4998	4172	3905	11360	6776	5656	5293
163 (163)	8428	5028	4197	3928	11424	6816	5689	5324

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	8475	5056	4220	3949	11489	6853	5720	5353
165 (165)	8523	5084	4244	3972	11553	6891	5753	5384
166 (166)	8570	5113	4267	3995	11618	6931	5784	5416
167 (167)	8618	5141	4292	4016	11682	6969	5818	5444
168 (168)	8666	5169	4315	4039	11747	7007	5849	5476
169 (169)	8713	5198	4339	4062	11811	7047	5882	5507
170 (170)	8761	5226	4362	4084	11876	7084	5913	5536
171 (171)	8808	5254	4387	4107	11940	7122	5947	5567
172 (172)	8859	5285	4411	4130	12009	7164	5980	5598
173 (173)	8907	5313	4436	4152	12073	7202	6013	5629
174 (174)	8954	5343	4459	4175	12138	7242	6044	5660
175 (175)	9002	5370	4484	4197	12202	7280	6078	5689
176 (176)	9049	5398	4507	4220	12267	7318	6109	5720
177 (177)	9097	5428	4531	4243	12331	7358	6142	5751
178 (178)	9144	5456	4554	4264	12396	7396	6173	5780
179 (179)	9192	5484	4579	4287	12460	7433	6207	5811
180 (180)	9239	5513	4602	4310	12524	7473	6238	5842
181 (181)	9287	5541	4626	4331	12589	7511	6271	5871
182 (182)	9334	5569	4649	4354	12653	7549	6302	5902
183 (183)	9382	5598	4674	4377	12718	7589	6336	5933
184 (184)	9433	5628	4698	4400	12787	7629	6369	5964
185 (185)	9480	5657	4723	4423	12851	7669	6402	5996

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	9528	5685	4746	4444	12916	7707	6433	6024
187 (187)	9575	5713	4770	4467	12980	7744	6467	6056
188 (188)	9623	5743	4793	4490	13044	7784	6498	6087
189 (189)	9670	5770	4818	4511	13109	7822	6531	6116
190 (190)	9718	5798	4841	4534	13173	7860	6562	6147
191 (191)	9766	5828	4866	4557	13238	7900	6596	6178
192 (192)	9813	5856	4889	4579	13302	7938	6627	6207
193 (193)	9861	5885	4913	4602	13367	7978	6660	6238
194 (194)	9908	5913	4936	4625	13431	8016	6691	6269
195 (195)	9956	5941	4961	4646	13496	8053	6724	6298
196 (196)	10007	5972	4985	4670	13564	8096	6758	6331
197 (197)	10054	6000	5010	4692	13629	8133	6791	6360
198 (198)	10102	6028	5033	4715	13693	8171	6822	6391
199 (199)	10149	6057	5057	4738	13758	8211	6856	6422
200 (902)	10197	6085	5080	4759	13822	8249	6887	6451
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	43	26	23	21	58	36	31	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	14	13	11	11
0,2 (002)	16	15	13	13
0,4 (004)	24	21	18	18
0,6 (006)	28	24	21	20
0,8 (008)	35	30	27	24
1 (010)	41	35	31	27
1,5 (015)	49	41	37	33
2 (020)	62	52	47	42
2,5 (025)	76	63	56	50
3 (030)	89	74	66	59
3,5 (035)	93	77	70	62
4 (040)	105	88	79	70
4,5 (045)	116	97	88	77
5 (050)	128	106	96	85
5,5 (055)	139	115	104	92
6 (060)	152	126	114	100
6,5 (065)	163	135	122	107
7 (070)	175	144	131	115
7,5 (075)	188	155	140	123
8 (080)	199	164	149	130
8,5 (085)	211	173	157	138
9 (090)	221	183	166	145
9,5 (095)	234	193	175	154
10 (110)	245	203	184	160

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	126	155	170	199	225

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	419	303	265	493	356	312	687	497	434	931	673	589
2 (002)	470	325	282	553	382	332	770	533	462	1044	722	627
3 (003)	531	356	304	625	419	358	870	584	498	1180	791	676
4 (004)	572	370	312	673	435	367	938	607	511	1271	822	693
5 (005)	630	398	332	741	468	391	1033	652	544	1400	884	738
6 (006)	696	426	372	819	501	438	1141	698	610	1547	947	827
7 (007)	750	468	392	882	551	461	1230	767	643	1667	1040	871
8 (008)	808	497	412	951	585	485	1325	815	675	1796	1104	916
9 (009)	863	525	432	1015	618	508	1415	861	708	1918	1167	960
10 (010)	938	552	451	1104	649	531	1538	905	739	2084	1227	1002
11 (011)	979	574	468	1152	675	551	1605	941	767	2176	1276	1040

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1020	596	484	1200	701	569	1672	977	793	2267	1324	1076
13 (013)	1065	619	501	1253	728	589	1746	1015	821	2367	1376	1113
14 (014)	1106	641	518	1301	754	609	1813	1051	849	2458	1424	1151
15 (015)	1147	663	534	1349	780	628	1880	1087	875	2549	1473	1187
16 (016)	1188	685	550	1398	806	647	1948	1123	902	2640	1522	1222
17 (017)	1229	707	567	1446	832	667	2015	1159	930	2731	1571	1260
18 (018)	1270	729	583	1494	858	686	2082	1195	956	2822	1620	1296
19 (019)	1312	751	600	1544	884	706	2151	1231	984	2916	1669	1333
20 (020)	1353	773	616	1592	909	725	2218	1267	1010	3007	1718	1369
21 (021)	1426	794	632	1678	934	744	2338	1302	1036	3169	1764	1404
22 (022)	1467	816	649	1726	960	764	2405	1338	1064	3260	1813	1442
23 (023)	1508	838	665	1774	986	782	2472	1374	1090	3351	1862	1478
24 (024)	1549	890	682	1822	1047	802	2539	1459	1118	3442	1978	1516
25 (025)	1593	914	699	1874	1075	822	2611	1498	1146	3540	2031	1553
26 (026)	1635	936	715	1924	1101	841	2680	1534	1172	3633	2080	1589
27 (027)	1676	957	732	1972	1126	861	2748	1569	1200	3724	2127	1627
28 (028)	1717	979	748	2020	1152	880	2815	1605	1226	3816	2176	1662
29 (029)	1758	1001	764	2068	1178	899	2882	1641	1252	3907	2224	1698
30 (030)	1799	1023	781	2116	1204	919	2949	1677	1280	3998	2273	1736
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	36	20	16	42	24	19	59	33	26	80	44	36

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	392	281	259	461	331	305	643	461	425	871	624	576
2 (002)	434	303	275	511	356	324	711	497	451	964	673	611
3 (003)	481	338	293	566	398	345	789	554	480	1069	751	651
4 (004)	505	346	299	594	407	352	828	567	490	1122	769	664
5 (005)	546	368	315	642	433	371	895	603	516	1213	818	700
6 (006)	587	390	331	691	459	389	962	639	543	1304	867	736
7 (007)	631	413	349	742	486	411	1034	677	572	1402	918	776
8 (008)	682	435	365	802	512	429	1118	713	598	1516	967	811
9 (009)	724	457	381	852	538	448	1187	749	625	1609	1016	847
10 (010)	765	479	398	900	564	468	1254	785	652	1700	1064	884
11 (011)	806	501	414	948	589	487	1321	821	679	1791	1113	920
12 (012)	847	523	451	996	615	531	1389	857	739	1882	1162	1002
13 (013)	900	545	468	1059	641	551	1475	893	767	2000	1211	1040
14 (014)	941	582	484	1107	685	569	1543	954	793	2091	1293	1076
15 (015)	982	604	500	1155	711	588	1610	990	820	2182	1342	1111
16 (016)	1023	626	517	1204	736	608	1677	1026	848	2273	1391	1149
17 (017)	1064	648	533	1252	762	627	1744	1062	874	2364	1440	1184
18 (018)	1105	670	550	1300	788	647	1811	1098	902	2456	1489	1222
19 (019)	1150	693	567	1353	815	667	1885	1136	930	2556	1540	1260
20 (020)	1211	715	583	1425	841	686	1985	1172	956	2691	1589	1296
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	20	16	42	24	19	59	33	26	80	44	36

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	388	279	258	456	328	304	636	457	423	862	620	573
2 (002)	427	300	273	502	353	321	700	492	448	949	667	607
3 (003)	474	335	292	558	394	344	777	549	479	1053	744	649
4 (004)	489	342	296	575	402	348	802	561	485	1087	760	658
5 (005)	532	363	312	626	427	367	872	595	511	1182	807	693
6 (006)	570	383	328	671	451	386	934	628	538	1267	851	729
7 (007)	608	404	343	715	475	404	997	662	562	1351	898	762
8 (008)	645	424	359	759	499	422	1057	695	589	1433	942	798
9 (009)	687	446	375	808	525	441	1126	731	615	1527	991	833
10 (010)	734	467	391	864	549	460	1203	766	641	1631	1038	869
11 (011)	772	487	406	908	573	478	1266	798	666	1716	1082	902
12 (012)	810	508	422	953	598	496	1328	833	692	1800	1129	938
13 (013)	848	528	438	998	621	515	1390	866	718	1884	1173	973
14 (014)	885	549	453	1041	646	533	1451	900	743	1967	1220	1007
15 (015)	927	571	470	1091	672	553	1520	936	770	2060	1269	1044
16 (016)	976	591	506	1148	695	595	1600	969	830	2169	1313	1124
17 (017)	1013	612	521	1192	720	613	1661	1003	854	2251	1360	1158
18 (018)	1051	648	537	1236	762	632	1723	1062	880	2336	1440	1193
19 (019)	1089	668	553	1281	786	651	1785	1095	907	2420	1484	1229
20 (020)	1127	689	568	1326	811	668	1848	1130	931	2504	1531	1262
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	19	15	40	22	18	56	31	25	76	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	120	159	201

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	338	339
2 (002)	357	354
3 (003)	405	373
4 (004)	424	388
5 (005)	447	408
6 (006)	470	426
7 (007)	492	445
8 (008)	516	464
9 (009)	538	483
10 (010)	561	502
11 (011)	579	518
12 (012)	598	533
13 (013)	618	550
14 (014)	636	566
15 (015)	655	582
16 (016)	673	597
17 (017)	692	613
18 (018)	711	629
19 (019)	729	645
20 (020)	748	661
21 (021)	767	734
22 (022)	785	749
23 (023)	804	765
24 (024)	822	781
25 (025)	842	798
26 (026)	861	813
27 (027)	879	829
28 (028)	898	845
29 (029)	917	861
30 (030)	935	877
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	15

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	331	333
2 (002)	348	347
3 (003)	368	364
4 (004)	383	376
5 (005)	402	392
6 (006)	421	408
7 (007)	464	425
8 (008)	483	440
9 (009)	501	456
10 (010)	520	472
11 (011)	539	488
12 (012)	557	504
13 (013)	576	520
14 (014)	594	535
15 (015)	613	551
16 (016)	632	567
17 (017)	650	583
18 (018)	669	599
19 (019)	689	615
20 (020)	707	631
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	15

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	330	332
2 (002)	346	346
3 (003)	366	362
4 (004)	380	374
5 (005)	398	389
6 (006)	416	405
7 (007)	433	420
8 (008)	475	435
9 (009)	494	451
10 (010)	511	466
11 (011)	529	481
12 (012)	546	496
13 (013)	564	511
14 (014)	582	526
15 (015)	600	542
16 (016)	618	557
17 (017)	636	572
18 (018)	653	587
19 (019)	671	602
20 (020)	689	618
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	206	237

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	324	309
2 (002)	354	328
3 (003)	393	351
4 (004)	438	371
5 (005)	477	418
6 (006)	514	441
7 (007)	551	463
8 (008)	590	487
9 (009)	627	509
10 (010)	685	532
11 (011)	715	551
12 (012)	745	570
13 (013)	778	590
14 (014)	808	609
15 (015)	839	628
16 (016)	869	646
17 (017)	899	665
18 (018)	930	684
19 (019)	960	703
20 (020)	991	722
21 (021)	1021	741
22 (022)	1052	760
23 (023)	1082	779
24 (024)	1113	798
25 (025)	1145	818
26 (026)	1175	837
27 (027)	1206	856
28 (028)	1236	875
29 (029)	1306	894
30 (030)	1337	913
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	18

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	310	302
2 (002)	339	320
3 (003)	371	340
4 (004)	397	355
5 (005)	427	374
6 (006)	458	393
7 (007)	490	413
8 (008)	533	432
9 (009)	563	451
10 (010)	594	494
11 (011)	624	513
12 (012)	655	532
13 (013)	685	551
14 (014)	716	569
15 (015)	746	588
16 (016)	776	607
17 (017)	807	626
18 (018)	837	645
19 (019)	890	665
20 (020)	920	684
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	28	18

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	308	301
2 (002)	336	318
3 (003)	368	338
4 (004)	392	353
5 (005)	420	371
6 (006)	449	389
7 (007)	478	407
8 (008)	507	425
9 (009)	537	444
10 (010)	579	462
11 (011)	607	480
12 (012)	636	498
13 (013)	665	540
14 (014)	694	558
15 (015)	724	577
16 (016)	753	595
17 (017)	782	613
18 (018)	810	631
19 (019)	839	649
20 (020)	868	667
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	315	305
2 (002)	349	325
3 (003)	386	348
4 (004)	419	367
5 (005)	467	389
6 (006)	502	434
7 (007)	538	456
8 (008)	573	478
9 (009)	609	499
10 (010)	644	521
11 (011)	702	544
12 (012)	737	565
13 (013)	773	587
14 (014)	808	609
15 (015)	844	630
16 (016)	879	652
17 (017)	915	674
18 (018)	952	696
19 (019)	987	718
20 (020)	1023	740
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	169	200

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	367	367	344	348	356	365
2 (002)	398	395	365	369	374	383
3 (003)	435	430	390	395	396	406
4 (004)	467	460	412	416	413	424
5 (005)	505	514	464	469	436	447
6 (006)	542	548	489	494	457	470
7 (007)	598	582	514	519	479	492
8 (008)	636	618	540	545	501	515
9 (009)	672	652	565	570	523	538
10 (010)	709	686	590	595	544	560
11 (011)	788	757	651	656	602	621
12 (012)	822	788	674	680	623	643
13 (013)	857	821	699	705	646	666
14 (014)	891	852	723	729	667	689
15 (015)	925	883	747	753	688	711
16 (016)	958	915	771	777	710	733
17 (017)	992	946	795	801	731	756
18 (018)	1026	977	819	825	752	778
19 (019)	1060	1048	843	849	774	800
20 (020)	1094	1079	867	873	795	823
21 (021)	1127	1110	890	897	817	845
22 (022)	1161	1142	914	921	838	867
23 (023)	1237	1173	938	945	859	890
24 (024)	1271	1204	962	968	881	912
25 (025)	1306	1237	987	993	903	935
26 (026)	1340	1268	1011	1017	924	957
27 (027)	1374	1299	1035	1041	946	980
28 (028)	1408	1331	1059	1065	1040	1077
29 (029)	1441	1362	1083	1089	1061	1100
30 (030)	1475	1393	1106	1113	1083	1122
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	26	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	196	220	250	255,07

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	372
4107-0101-1002	2	415
4107-0101-1003	3	457
4107-0101-1004	4	488
4107-0101-1005	5	529
4107-0101-1006	6	582
4107-0101-1007	7	622
4107-0101-1008	8	663
4107-0101-1009	9	702
4107-0101-1010	10	742
4107-0101-1011	11	783
4107-0101-1012	12	844
4107-0101-1013	13	884
4107-0101-1014	14	925
4107-0101-1015	15	964
4107-0101-1016	16	1004
4107-0101-1017	17	1045
4107-0101-1018	18	1085
4107-0101-1019	19	1124
4107-0101-1020	20	1165
4107-0101-1021	21	1197
4107-0101-1022	22	1229
4107-0101-1023	23	1303
4107-0101-1024	24	1335
4107-0101-1025	25	1367
4107-0101-1026	26	1398
4107-0101-1027	27	1430
4107-0101-1028	28	1462
4107-0101-1029	29	1493
4107-0101-1030	30	1525
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	32

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	357
4107-0201-1002	2	387
4107-0201-1003	3	420
4107-0201-1004	4	447
4107-0201-1005	5	487
4107-0201-1006	6	518
4107-0201-1007	7	552
4107-0201-1008	8	583
4107-0201-1009	9	615
4107-0201-1010	10	647
4107-0201-1011	11	678
4107-0201-1012	12	724
4107-0201-1013	13	755
4107-0201-1014	14	787
4107-0201-1015	15	819
4107-0201-1016	16	850
4107-0201-1017	17	882
4107-0201-1018	18	914
4107-0201-1019	19	947
4107-0201-1020	20	979
4107-0201-1021	21	1011
4107-0201-1022	22	1042
4107-0201-1023	23	1096
4107-0201-1024	24	1127
4107-0201-1025	25	1159
4107-0201-1026	26	1191
4107-0201-1027	27	1222
4107-0201-1028	28	1254
4107-0201-1029	29	1286
4107-0201-1030	30	1317
4107-0201-1991	За каждый следующий км	32

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	355
4107-0301-1002	2	383
4107-0301-1003	3	416
4107-0301-1004	4	441
4107-0301-1005	5	471
4107-0301-1006	6	509
4107-0301-1007	7	538
4107-0301-1008	8	568
4107-0301-1009	9	600
4107-0301-1010	10	629
4107-0301-1011	11	659
4107-0301-1012	12	689
4107-0301-1013	13	718
4107-0301-1014	14	748
4107-0301-1015	15	794
4107-0301-1016	16	823
4107-0301-1017	17	853
4107-0301-1018	18	883
4107-0301-1019	19	912
4107-0301-1020	20	942
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	30

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	362
4107-0401-1002	2	399
4107-0401-1003	3	446
4107-0401-1004	4	480
4107-0401-1005	5	518
4107-0401-1006	6	555
4107-0401-1007	7	606
4107-0401-1008	8	644
4107-0401-1009	9	681
4107-0401-1010	10	719
4107-0401-1011	11	758
4107-0401-1012	12	795
4107-0401-1013	13	855
4107-0401-1014	14	892
4107-0401-1015	15	929
4107-0401-1016	16	967
4107-0401-1017	17	1004
4107-0401-1018	18	1044
4107-0401-1019	19	1081
4107-0401-1020	20	1119
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	38

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	155

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	341	312	401	367	559	511	758	693
2 (002)	366	330	431	388	600	541	813	733
3 (003)	400	355	471	418	656	582	889	789
4 (004)	412	361	485	425	675	592	916	802
5 (005)	442	383	520	451	725	628	982	851
6 (006)	487	404	573	475	798	662	1082	898
7 (007)	516	425	607	500	846	697	1147	944
8 (008)	546	470	642	553	895	770	1213	1044
9 (009)	574	491	675	578	941	805	1276	1091
10 (010)	603	512	709	602	989	839	1340	1138
11 (011)	633	535	745	629	1038	877	1407	1189
12 (012)	662	556	779	654	1085	911	1471	1236
13 (013)	690	577	812	679	1131	946	1533	1282
14 (014)	721	599	848	705	1182	982	1602	1331
15 (015)	749	620	881	729	1228	1016	1664	1378
16 (016)	810	642	953	755	1328	1052	1800	1427
17 (017)	840	664	988	781	1377	1089	1867	1476
18 (018)	868	685	1021	806	1423	1123	1929	1522
19 (019)	897	706	1055	831	1470	1157	1993	1569
20 (020)	927	728	1091	856	1520	1193	2060	1618
21 (021)	950	745	1118	876	1557	1221	2111	1656
22 (022)	973	763	1145	898	1595	1251	2162	1696
23 (023)	995	780	1171	918	1631	1279	2211	1733
24 (024)	1018	797	1198	938	1669	1307	2262	1771
25 (025)	1041	815	1225	959	1707	1336	2313	1811
26 (026)	1063	832	1251	979	1743	1364	2362	1849
27 (027)	1086	849	1278	999	1780	1392	2413	1887
28 (028)	1109	867	1305	1020	1818	1421	2464	1927
29 (029)	1131	884	1331	1040	1854	1449	2513	1964
30 (030)	1154	901	1358	1060	1892	1477	2564	2002
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	23	17	27	20	38	28	51	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	329	304	387	358	539	498	731	676
2 (002)	351	320	413	376	575	525	780	711
3 (003)	377	340	444	400	618	557	838	756
4 (004)	387	344	455	405	634	564	860	764
5 (005)	409	361	481	425	670	592	909	802
6 (006)	432	379	508	446	708	621	960	842
7 (007)	456	397	536	467	748	651	1013	882
8 (008)	479	414	564	487	785	679	1064	920
9 (009)	502	432	591	508	823	708	1116	960
10 (010)	524	449	616	528	859	736	1164	998
11 (011)	547	466	644	548	897	764	1216	1036
12 (012)	586	484	689	569	961	793	1302	1076
13 (013)	608	501	715	589	997	821	1351	1113
14 (014)	631	518	742	609	1034	849	1402	1151
15 (015)	654	558	769	656	1072	915	1453	1240
16 (016)	676	576	795	678	1108	944	1502	1280
17 (017)	699	593	822	698	1146	972	1553	1318
18 (018)	722	610	849	718	1184	1000	1604	1356
19 (019)	746	628	878	739	1223	1030	1658	1396
20 (020)	769	646	905	760	1261	1059	1709	1436
21 (021)	791	663	931	780	1297	1087	1758	1473
22 (022)	814	680	958	800	1334	1115	1809	1511
23 (023)	837	698	985	821	1372	1144	1860	1551
24 (024)	859	715	1011	841	1408	1172	1909	1589
25 (025)	882	732	1038	861	1446	1200	1960	1627
26 (026)	905	750	1065	882	1484	1230	2011	1667
27 (027)	927	767	1091	902	1520	1257	2060	1704
28 (028)	950	784	1118	922	1557	1285	2111	1742
29 (029)	973	801	1145	942	1595	1313	2162	1780
30 (030)	995	819	1171	964	1631	1343	2211	1820
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	23	17	27	20	38	28	51	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	307	284	361	334	503	466	682	631
2 (002)	333	303	392	356	546	497	740	673
3 (003)	364	326	428	384	597	534	809	724
4 (004)	379	333	446	392	621	546	842	740
5 (005)	406	354	478	416	666	580	902	787
6 (006)	434	374	511	440	711	613	964	831
7 (007)	468	394	551	464	767	646	1040	876
8 (008)	495	414	582	487	811	679	1100	920
9 (009)	522	446	614	525	856	731	1160	991
10 (010)	549	466	646	548	900	764	1220	1036
11 (011)	578	487	680	573	948	798	1284	1082
12 (012)	605	507	712	596	992	831	1344	1127
13 (013)	632	528	744	621	1036	866	1404	1173
14 (014)	659	548	775	645	1080	898	1464	1218
15 (015)	687	568	808	668	1126	931	1527	1262
16 (016)	714	588	840	692	1170	964	1587	1307
17 (017)	741	608	872	715	1215	997	1647	1351
18 (018)	783	630	921	741	1284	1033	1740	1400
19 (019)	811	650	954	765	1330	1066	1802	1444
20 (020)	838	670	986	788	1374	1098	1862	1489
21 (021)	865	690	1018	812	1418	1131	1922	1533
22 (022)	892	710	1049	835	1462	1164	1982	1578
23 (023)	919	731	1081	860	1507	1198	2042	1624
24 (024)	946	751	1113	884	1551	1231	2102	1669
25 (025)	975	772	1147	908	1598	1266	2167	1716
26 (026)	1002	792	1179	932	1643	1298	2227	1760
27 (027)	1029	812	1211	955	1687	1331	2287	1804
28 (028)	1057	833	1244	980	1733	1366	2349	1851
29 (029)	1084	853	1275	1004	1777	1398	2409	1896
30 (030)	1111	873	1307	1027	1821	1431	2469	1940
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	20	32	24	44	33	60	44

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	167	192

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	308
4109-0101-1002	2	340
4109-0101-1003	3	365
4109-0101-1004	4	373
4109-0101-1005	5	395
4109-0101-1006	6	416
4109-0101-1007	7	438
4109-0101-1008	8	460
4109-0101-1009	9	481
4109-0101-1010	10	503
4109-0101-1011	11	525
4109-0101-1012	12	571
4109-0101-1013	13	592
4109-0101-1014	14	614
4109-0101-1015	15	636
4109-0101-1016	16	657
4109-0101-1017	17	679
4109-0101-1018	18	701
4109-0101-1019	19	722
4109-0101-1020	20	744
4109-0101-1021	21	761
4109-0101-1022	22	777
4109-0101-1023	23	793
4109-0101-1024	24	810
4109-0101-1025	25	826
4109-0101-1026	26	843
4109-0101-1027	27	859
4109-0101-1028	28	876
4109-0101-1029	29	892
4109-0101-1030	30	908
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	17

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	299
4109-0201-1002	2	315
4109-0201-1003	3	333
4109-0201-1004	4	352
4109-0201-1005	5	369
4109-0201-1006	6	385
4109-0201-1007	7	403
4109-0201-1008	8	419
4109-0201-1009	9	435
4109-0201-1010	10	452
4109-0201-1011	11	468
4109-0201-1012	12	485
4109-0201-1013	13	501
4109-0201-1014	14	517
4109-0201-1015	15	534
4109-0201-1016	16	550
4109-0201-1017	17	567
4109-0201-1018	18	583
4109-0201-1019	19	601
4109-0201-1020	20	617
4109-0201-1021	21	633
4109-0201-1022	22	650
4109-0201-1023	23	666
4109-0201-1024	24	683
4109-0201-1025	25	723
4109-0201-1026	26	740
4109-0201-1027	27	756
4109-0201-1028	28	772
4109-0201-1029	29	789
4109-0201-1030	30	805
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	17

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	151

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	118	139	193	262
2 (002)	173	204	284	384
3 (003)	237	279	389	527
4 (004)	291	342	477	647
5 (005)	350	412	574	778
6 (006)	405	476	664	900
7 (007)	464	546	761	1031
8 (008)	519	611	851	1153
9 (009)	578	680	948	1284
10 (010)	637	749	1044	1416
11 (011)	692	814	1134	1538
12 (012)	756	889	1239	1680
13 (013)	810	953	1328	1800
14 (014)	860	1012	1410	1911
15 (015)	934	1099	1531	2076
16 (016)	983	1156	1611	2184
17 (017)	1038	1221	1702	2307
18 (018)	1087	1279	1782	2416
19 (019)	1171	1378	1920	2602
20 (020)	1226	1442	2010	2724
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	40	56	76

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	464	546	761	1031
2 (002)	519	611	851	1153
3 (003)	578	680	948	1284
4 (004)	637	749	1044	1416
5 (005)	692	814	1134	1538
6 (006)	756	889	1239	1680
7 (007)	810	953	1328	1800
8 (008)	860	1012	1410	1911
9 (009)	934	1099	1531	2076
10 (010)	983	1156	1611	2184
11 (011)	1038	1221	1702	2307
12 (012)	1087	1279	1782	2416
13 (013)	1171	1378	1920	2602
14 (014)	1221	1436	2002	2713
15 (015)	1275	1500	2090	2833
16 (016)	1324	1558	2170	2942
17 (017)	1379	1622	2261	3064
18 (018)	1428	1680	2341	3173
19 (019)	1483	1745	2431	3296
20 (020)	1537	1808	2520	3416
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	40	56	76

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	148

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	575	575
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	652	652
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	646	646
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	416	416
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	721	721
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	316	316
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	491	491
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	396	396
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	381	381
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	648	648
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1398	1398
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	438	263
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	533	498
4131-0102-03	Пиломатериалы	451	729
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	537	537
4131-0103-02	Металл листовой	447	447
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	442	442
4131-0103-04	Проволока в кругах	728	728
4131-0103-05	Конструкции металлические	478	478
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	304	432
4131-0104-02	Песок всякий	171	230
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	227	258
4131-0104-04	Глина сухая	255	268
4131-0104-05	Мусор строительный	77	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	516	355

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АЛМАТЫ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная