

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АСТАНА
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АСТАНА
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 01.00 – г. Астана. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	328	282	246	227	207	386	332	289	267	244
2 (002)	370	314	269	246	223	435	369	316	289	262
3 (003)	432	361	299	271	243	508	425	352	319	286
4 (004)	465	392	322	285	253	547	461	379	335	298
5 (005)	518	432	351	317	283	609	508	413	373	333
6 (006)	578	471	379	341	302	680	554	446	401	355
7 (007)	628	517	417	364	321	739	608	491	428	378
8 (008)	692	558	446	388	340	814	656	525	456	400
9 (009)	742	597	474	411	359	873	702	558	484	422
10 (010)	793	649	501	447	377	933	764	589	526	444
11 (011)	831	679	523	465	393	978	799	615	547	462
12 (012)	869	708	544	483	408	1022	833	640	568	480
13 (013)	929	739	567	503	424	1093	869	667	592	499
14 (014)	967	768	588	521	439	1138	904	692	613	516
15 (015)	1005	798	625	539	454	1182	939	735	634	534
16 (016)	1043	827	647	557	469	1227	973	761	655	552
17 (017)	1081	856	668	575	485	1272	1007	786	676	571
18 (018)	1120	885	689	593	500	1318	1041	811	698	588
19 (019)	1158	914	710	611	515	1362	1075	835	719	606
20 (020)	1196	944	732	629	530	1407	1111	861	740	624
21 (021)	1234	973	753	647	566	1452	1145	886	761	666
22 (022)	1272	1024	774	665	581	1496	1205	911	782	684

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	41010103-	41010104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1310	1053	796	683	596	1541	1239	936	804	701
24 (024)	1348	1083	817	701	611	1586	1274	961	825	719
25 (025)	1419	1114	840	721	627	1669	1311	988	848	738
26 (026)	1457	1143	861	739	643	1714	1345	1013	869	756
27 (027)	1495	1172	882	757	658	1759	1379	1038	891	774
28 (028)	1533	1202	904	775	673	1804	1414	1064	912	792
29 (029)	1571	1231	925	793	688	1848	1448	1088	933	809
30 (030)	1609	1260	946	837	703	1893	1482	1113	985	827
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	34	26	20	17	14	40	31	24	20	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	41010103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	538	462	403	372	339	729	627	547	504	460
2 (002)	607	515	441	403	366	822	698	598	547	496
3 (003)	708	592	490	444	398	960	802	664	602	540
4 (004)	762	643	528	467	415	1033	871	716	633	562
5 (005)	849	708	575	520	464	1151	960	780	704	629
6 (006)	948	772	621	559	495	1284	1047	842	758	671
7 (007)	1030	848	684	597	526	1396	1149	927	809	713

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1134	915	731	636	557	1538	1240	991	862	756
9 (009)	1216	979	777	674	589	1649	1327	1053	913	798
10 (010)	1300	1064	821	733	618	1762	1442	1113	993	838
11 (011)	1362	1113	857	762	644	1847	1509	1162	1033	873
12 (012)	1425	1161	892	792	669	1931	1573	1209	1073	907
13 (013)	1523	1211	930	825	695	2064	1642	1260	1118	942
14 (014)	1585	1259	964	854	720	2149	1707	1307	1158	976
15 (015)	1648	1308	1025	884	744	2233	1773	1389	1198	1009
16 (016)	1710	1356	1061	913	769	2318	1838	1438	1238	1042
17 (017)	1772	1403	1095	943	795	2402	1902	1484	1278	1078
18 (018)	1836	1451	1130	972	820	2489	1967	1531	1318	1111
19 (019)	1898	1498	1164	1002	844	2573	2031	1578	1358	1144
20 (020)	1961	1548	1200	1031	869	2658	2098	1627	1398	1178
21 (021)	2023	1595	1234	1061	928	2742	2162	1673	1438	1258
22 (022)	2085	1679	1269	1090	952	2827	2276	1720	1478	1291
23 (023)	2148	1726	1305	1120	977	2911	2340	1769	1518	1324
24 (024)	2210	1775	1339	1149	1002	2996	2407	1816	1558	1358
25 (025)	2326	1826	1377	1182	1028	3153	2476	1867	1602	1393
26 (026)	2389	1874	1411	1211	1054	3238	2540	1913	1642	1429
27 (027)	2451	1921	1446	1241	1079	3322	2604	1960	1682	1462
28 (028)	2513	1970	1482	1270	1103	3407	2671	2009	1722	1496
29 (029)	2575	2018	1516	1300	1128	3491	2736	2056	1762	1529
30 (030)	2638	2066	1551	1372	1152	3576	2800	2102	1860	1562
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	56	43	33	28	23	76	58	44	38	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	298	259	228	211	200	351	305	268	248	235
2 (002)	338	293	255	235	215	398	345	300	276	253
3 (003)	387	326	279	255	232	455	384	328	300	273
4 (004)	403	341	290	264	239	474	401	341	311	281
5 (005)	446	374	311	282	254	525	440	366	332	299
6 (006)	484	403	332	300	269	569	474	391	353	316
7 (007)	525	435	361	319	285	618	512	425	375	335
8 (008)	568	471	382	337	300	668	554	449	396	353
9 (009)	606	500	403	364	315	713	588	474	428	371
10 (010)	645	529	425	382	331	759	622	500	449	389
11 (011)	683	559	446	400	356	804	658	525	471	419
12 (012)	730	588	467	418	371	859	692	549	492	436
13 (013)	768	625	489	436	386	904	735	575	513	454
14 (014)	806	654	520	454	402	948	769	612	534	473
15 (015)	844	683	541	472	417	993	804	636	555	491
16 (016)	882	712	562	490	432	1038	838	661	576	508
17 (017)	931	742	584	508	447	1095	873	687	598	526
18 (018)	969	771	605	526	462	1140	907	712	619	544
19 (019)	1010	802	628	546	478	1188	944	739	642	562
20 (020)	1048	832	649	577	494	1233	979	764	679	581
21 (021)	1087	875	671	595	509	1279	1029	789	700	599
22 (022)	1125	904	692	613	524	1324	1064	814	721	616

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1163	933	713	631	539	1368	1098	839	742	634
24 (024)	1220	963	734	649	554	1435	1133	864	764	652
25 (025)	1258	992	772	667	570	1480	1167	908	785	671
26 (026)	1296	1021	793	685	585	1525	1201	933	806	688
27 (027)	1334	1050	814	703	600	1569	1235	958	827	706
28 (028)	1372	1079	835	721	615	1614	1269	982	848	724
29 (029)	1410	1108	857	739	630	1659	1304	1008	869	741
30 (030)	1448	1138	878	758	646	1704	1339	1033	892	760
31 (031)	1490	1169	901	777	682	1753	1375	1060	914	802
32 (032)	1528	1221	922	795	697	1798	1436	1085	935	820
33 (033)	1566	1250	943	813	712	1842	1471	1109	956	838
34 (034)	1604	1279	965	831	727	1887	1505	1135	978	855
35 (035)	1671	1308	986	849	743	1966	1539	1160	999	874
36 (036)	1709	1337	1007	867	758	2011	1573	1185	1020	892
37 (037)	1747	1366	1029	885	773	2055	1607	1211	1041	909
38 (038)	1786	1396	1050	903	788	2101	1642	1235	1062	927
39 (039)	1824	1425	1071	922	803	2146	1676	1260	1085	945
40 (040)	1862	1454	1093	940	819	2191	1711	1286	1106	964
41 (041)	1900	1483	1114	984	834	2235	1745	1311	1158	981
42 (042)	1938	1512	1135	1002	849	2280	1779	1335	1179	999
43 (043)	1979	1544	1158	1021	865	2328	1816	1362	1201	1018
44 (044)	2017	1573	1179	1039	880	2373	1851	1387	1222	1035
45 (045)	2055	1602	1201	1057	895	2418	1885	1413	1244	1053

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2094	1631	1253	1075	911	2464	1919	1474	1265	1072
47 (047)	2132	1661	1275	1093	926	2508	1954	1500	1286	1089
48 (048)	2170	1690	1296	1111	941	2553	1988	1525	1307	1107
49 (049)	2208	1719	1317	1129	956	2598	2022	1549	1328	1125
50 (050)	2246	1748	1339	1148	971	2642	2056	1575	1351	1142
51 (051)	2284	1777	1360	1166	987	2687	2091	1600	1372	1161
52 (052)	2322	1851	1381	1184	1002	2732	2178	1625	1393	1179
53 (053)	2360	1880	1402	1202	1017	2776	2212	1649	1414	1196
54 (054)	2399	1909	1424	1220	1032	2822	2246	1675	1435	1214
55 (055)	2437	1938	1445	1238	1047	2867	2280	1700	1456	1232
56 (056)	2536	1970	1468	1257	1064	2984	2318	1727	1479	1252
57 (057)	2574	1999	1489	1275	1079	3028	2352	1752	1500	1269
58 (058)	2612	2028	1510	1293	1094	3073	2386	1776	1521	1287
59 (059)	2650	2057	1532	1311	1109	3118	2420	1802	1542	1305
60 (060)	2688	2087	1553	1330	1124	3162	2455	1827	1565	1322
61 (061)	2727	2116	1574	1348	1139	3208	2489	1852	1586	1340
62 (062)	2765	2145	1596	1366	1155	3253	2524	1878	1607	1359
63 (063)	2803	2174	1617	1384	1170	3298	2558	1902	1628	1376
64 (064)	2841	2203	1638	1402	1185	3342	2592	1927	1649	1394
65 (065)	2879	2233	1660	1420	1200	3387	2627	1953	1671	1412
66 (066)	2917	2262	1681	1438	1215	3432	2661	1978	1692	1429
67 (067)	2955	2291	1702	1456	1231	3476	2695	2002	1713	1448
68 (068)	2996	2322	1725	1475	1247	3525	2732	2029	1735	1467

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	3035	2352	1746	1494	1262	3571	2767	2054	1758	1485
70 (070)	3073	2381	1768	1512	1277	3615	2801	2080	1779	1502
71 (071)	3111	2410	1789	1530	1292	3660	2835	2105	1800	1520
72 (072)	3149	2439	1810	1548	1308	3705	2869	2129	1821	1539
73 (073)	3187	2468	1831	1566	1323	3749	2904	2154	1842	1556
74 (074)	3225	2498	1853	1584	1338	3794	2939	2180	1864	1574
75 (075)	3263	2527	1874	1602	1353	3839	2973	2205	1885	1592
76 (076)	3301	2556	1895	1620	1368	3884	3007	2229	1906	1609
77 (077)	3340	2585	1917	1638	1383	3929	3041	2255	1927	1627
78 (078)	3378	2614	1938	1656	1399	3974	3075	2280	1948	1646
79 (079)	3416	2643	1959	1674	1474	4019	3109	2305	1969	1734
80 (080)	3457	2675	1982	1694	1490	4067	3147	2332	1993	1753
81 (081)	3495	2704	2003	1712	1505	4112	3181	2356	2014	1771
82 (082)	3533	2733	2025	1730	1520	4156	3215	2382	2035	1788
83 (083)	3571	2762	2046	1748	1535	4201	3249	2407	2056	1806
84 (084)	3609	2792	2067	1766	1551	4246	3285	2432	2078	1825
85 (085)	3648	2821	2089	1784	1566	4292	3319	2458	2099	1842
86 (086)	3686	2850	2110	1802	1581	4336	3353	2482	2120	1860
87 (087)	3724	2879	2131	1820	1596	4381	3387	2507	2141	1878
88 (088)	3762	2908	2152	1838	1611	4426	3421	2532	2162	1895
89 (089)	3800	2938	2174	1933	1627	4471	3456	2558	2274	1914
90 (090)	3838	2967	2195	1951	1642	4515	3491	2582	2295	1932

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3876	2996	2216	1969	1657	4560	3525	2607	2316	1949
92 (092)	3917	3027	2239	1988	1673	4608	3561	2634	2339	1968
93 (093)	3956	3057	2353	2006	1688	4654	3596	2768	2360	1986
94 (094)	3994	3086	2375	2024	1703	4699	3631	2794	2381	2004
95 (095)	4032	3115	2396	2043	1719	4744	3665	2819	2404	2022
96 (096)	4070	3144	2417	2061	1734	4788	3699	2844	2425	2040
97 (097)	4108	3173	2439	2079	1749	4833	3733	2869	2446	2058
98 (098)	4146	3202	2460	2097	1764	4878	3767	2894	2467	2075
99 (099)	4184	3232	2481	2115	1779	4922	3802	2919	2488	2093
100 (901)	4222	3392	2503	2133	1795	4967	3991	2945	2509	2112
101 (101)	4260	3421	2524	2151	1810	5012	4025	2969	2531	2129
102 (102)	4299	3450	2545	2169	1825	5058	4059	2994	2552	2147
103 (103)	4509	3479	2566	2187	1840	5305	4093	3019	2573	2165
104 (104)	4547	3509	2588	2205	1855	5349	4128	3045	2594	2182
105 (105)	4588	3540	2611	2225	1871	5398	4165	3072	2618	2201
106 (106)	4626	3569	2632	2243	1887	5442	4199	3096	2639	2220
107 (107)	4664	3599	2653	2261	1902	5487	4234	3121	2660	2238
108 (108)	4702	3628	2674	2279	1917	5532	4268	3146	2681	2255
109 (109)	4740	3657	2696	2297	1932	5576	4302	3172	2702	2273
110 (110)	4778	3686	2717	2315	1947	5621	4336	3196	2724	2291
111 (111)	4817	3715	2738	2333	1963	5667	4371	3221	2745	2309
112 (112)	4855	3744	2760	2351	1978	5712	4405	3247	2766	2327
113 (113)	4893	3774	2781	2369	1993	5756	4440	3272	2787	2345

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4931	3803	2802	2387	2008	5801	4474	3296	2808	2362
115 (115)	4969	3832	2824	2405	2023	5846	4508	3322	2829	2380
116 (116)	5007	3861	2845	2424	2039	5891	4542	3347	2852	2399
117 (117)	5048	3893	2868	2443	2055	5939	4580	3374	2874	2418
118 (118)	5086	3922	2889	2461	2070	5984	4614	3399	2895	2435
119 (119)	5125	3951	2910	2479	2085	6029	4648	3424	2916	2453
120 (120)	5163	3980	2932	2497	2100	6074	4682	3449	2938	2471
121 (121)	5201	4009	2953	2515	2115	6119	4716	3474	2959	2488
122 (122)	5239	4039	2974	2533	2131	6164	4752	3499	2980	2507
123 (123)	5277	4068	2995	2551	2146	6208	4786	3524	3001	2525
124 (124)	5315	4097	3017	2569	2161	6253	4820	3549	3022	2542
125 (125)	5353	4126	3038	2587	2176	6298	4854	3574	3044	2560
126 (126)	5391	4155	3059	2606	2191	6342	4888	3599	3066	2578
127 (127)	5429	4184	3081	2624	2207	6387	4922	3625	3087	2596
128 (128)	5468	4214	3102	2642	2222	6433	4958	3649	3108	2614
129 (129)	5509	4245	3125	2661	2238	6481	4994	3676	3131	2633
130 (130)	5547	4274	3146	2679	2253	6526	5028	3701	3152	2651
131 (131)	5585	4303	3167	2697	2268	6571	5062	3726	3173	2668
132 (132)	5623	4333	3189	2715	2283	6615	5098	3752	3194	2686
133 (133)	5661	4362	3210	2733	2299	6660	5132	3776	3215	2705
134 (134)	5699	4391	3231	2751	2314	6705	5166	3801	3236	2722
135 (135)	5737	4420	3253	2770	2329	6749	5200	3827	3259	2740
136 (136)	5776	4449	3274	2788	2344	6795	5234	3852	3280	2758

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5814	4479	3295	2806	2359	6840	5269	3876	3301	2775
138 (138)	5852	4508	3316	2824	2375	6885	5304	3901	3322	2794
139 (139)	5890	4537	3338	2842	2390	6929	5338	3927	3344	2812
140 (140)	5928	4566	3359	2860	2405	6974	5372	3952	3365	2829
141 (141)	5969	4598	3382	2879	2421	7022	5409	3979	3387	2848
142 (142)	6007	4627	3403	2897	2436	7067	5444	4004	3408	2866
143 (143)	6045	4656	3425	2915	2451	7112	5478	4029	3429	2884
144 (144)	6084	4685	3446	2934	2467	7158	5512	4054	3452	2902
145 (145)	6122	4714	3467	2952	2482	7202	5546	4079	3473	2920
146 (146)	6160	4743	3488	2970	2497	7247	5580	4104	3494	2938
147 (147)	6198	4773	3510	2988	2512	7292	5615	4129	3515	2955
148 (148)	6236	4802	3531	3006	2527	7336	5649	4154	3536	2973
149 (149)	6274	4831	3552	3024	2543	7381	5684	4179	3558	2992
150 (150)	6312	4860	3574	3042	2558	7426	5718	4205	3579	3009
151 (151)	6350	4889	3595	3060	2573	7471	5752	4229	3600	3027
152 (152)	6388	4919	3616	3078	2588	7515	5787	4254	3621	3045
153 (153)	6427	4948	3637	3096	2603	7561	5821	4279	3642	3062
154 (154)	6468	4979	3660	3116	2620	7609	5858	4306	3666	3082
155 (155)	6506	5008	3682	3134	2635	7654	5892	4332	3687	3100
156 (156)	6544	5038	3703	3152	2650	7699	5927	4356	3708	3118
157 (157)	6582	5067	3724	3170	2665	7744	5961	4381	3729	3135
158 (158)	6620	5096	3746	3188	2680	7788	5995	4407	3751	3153
159 (159)	6658	5125	3767	3206	2695	7833	6029	4432	3772	3171

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6696	5154	3788	3224	2711	7878	6064	4456	3793	3189
161 (161)	6735	5184	3809	3242	2726	7924	6099	4481	3814	3207
162 (162)	6773	5213	3831	3260	2741	7968	6133	4507	3835	3225
163 (163)	6811	5242	3852	3278	2756	8013	6167	4532	3856	3242
164 (164)	6849	5271	3873	3296	2771	8058	6201	4556	3878	3260
165 (165)	6887	5300	3895	3314	2787	8102	6235	4582	3899	3279
166 (166)	6928	5332	3918	3334	2803	8151	6273	4609	3922	3298
167 (167)	6966	5361	3939	3352	2818	8195	6307	4634	3944	3315
168 (168)	7004	5390	3960	3370	2833	8240	6341	4659	3965	3333
169 (169)	7043	5419	3981	3388	2848	8286	6375	4684	3986	3351
170 (170)	7081	5448	4003	3406	2864	8331	6409	4709	4007	3369
171 (171)	7119	5478	4024	3424	2879	8375	6445	4734	4028	3387
172 (172)	7157	5507	4045	3442	2894	8420	6479	4759	4049	3405
173 (173)	7195	5536	4067	3460	2909	8465	6513	4785	4071	3422
174 (174)	7233	5565	4088	3478	2924	8509	6547	4809	4092	3440
175 (175)	7271	5594	4109	3497	2940	8554	6581	4834	4114	3459
176 (176)	7309	5624	4130	3515	2955	8599	6616	4859	4135	3476
177 (177)	7348	5653	4152	3533	2970	8645	6651	4885	4156	3494
178 (178)	7389	5684	4175	3552	2986	8693	6687	4912	4179	3513
179 (179)	7427	5713	4196	3570	3001	8738	6721	4936	4200	3531
180 (180)	7465	5743	4217	3588	3016	8782	6756	4961	4221	3548
181 (181)	7503	5772	4239	3606	3032	8827	6791	4987	4242	3567
182 (182)	7541	5801	4260	3624	3047	8872	6825	5012	4264	3585

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7579	5830	4281	3642	3062	8916	6859	5036	4285	3602
184 (184)	7617	5859	4302	3661	3077	8961	6893	5061	4307	3620
185 (185)	7656	5888	4324	3679	3092	9007	6927	5087	4328	3638
186 (186)	7694	5918	4345	3697	3108	9052	6962	5112	4349	3656
187 (187)	7732	5947	4366	3715	3123	9096	6996	5136	4371	3674
188 (188)	7770	5976	4388	3733	3138	9141	7031	5162	4392	3692
189 (189)	7808	6005	4409	3751	3153	9186	7065	5187	4413	3709
190 (190)	7849	6037	4432	3770	3169	9234	7102	5214	4435	3728
191 (191)	7887	6066	4453	3788	3184	9279	7136	5239	4456	3746
192 (192)	7925	6095	4474	3806	3200	9324	7171	5264	4478	3765
193 (193)	7964	6124	4496	3825	3215	9369	7205	5289	4500	3782
194 (194)	8002	6153	4517	3843	3230	9414	7239	5314	4521	3800
195 (195)	8040	6183	4538	3861	3245	9459	7274	5339	4542	3818
196 (196)	8078	6212	4560	3879	3260	9504	7308	5365	4564	3835
197 (197)	8116	6241	4581	3897	3276	9548	7342	5389	4585	3854
198 (198)	8154	6270	4602	3915	3291	9593	7376	5414	4606	3872
199 (199)	8192	6299	4623	3933	3306	9638	7411	5439	4627	3889
200 (902)	8230	6328	4645	3951	3321	9682	7445	5465	4648	3907
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	34	26	20	17	14	40	31	24	20	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	489	425	374	346	328	662	576	507	469	444
2 (002)	554	480	418	385	352	751	651	567	522	478
3 (003)	634	534	457	418	380	860	724	620	567	516
4 (004)	661	559	475	433	392	896	758	644	587	531
5 (005)	731	613	510	462	416	991	831	691	627	564
6 (006)	793	661	544	492	441	1076	896	738	667	598
7 (007)	861	713	592	523	467	1167	967	802	709	633
8 (008)	931	772	626	552	492	1262	1047	849	749	667
9 (009)	993	820	661	597	516	1347	1111	896	809	700
10 (010)	1057	867	697	626	543	1433	1176	944	849	736
11 (011)	1120	916	731	656	584	1518	1242	991	889	791
12 (012)	1197	964	766	685	608	1622	1307	1038	929	824
13 (013)	1259	1025	802	715	633	1707	1389	1087	969	858
14 (014)	1321	1072	852	744	659	1791	1453	1156	1009	893
15 (015)	1384	1120	887	774	684	1876	1518	1202	1049	927
16 (016)	1446	1167	921	803	708	1960	1582	1249	1089	960
17 (017)	1526	1216	957	833	733	2069	1649	1298	1129	993
18 (018)	1589	1264	992	862	757	2153	1713	1344	1169	1027
19 (019)	1656	1315	1030	895	784	2244	1782	1396	1213	1062
20 (020)	1718	1364	1064	946	810	2329	1849	1442	1282	1098
21 (021)	1782	1434	1100	975	834	2416	1944	1491	1322	1131
22 (022)	1844	1482	1134	1005	859	2500	2009	1538	1362	1164

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1907	1530	1169	1034	884	2584	2073	1584	1402	1198
24 (024)	2000	1579	1203	1064	908	2711	2140	1631	1442	1231
25 (025)	2062	1626	1266	1093	934	2796	2204	1716	1482	1267
26 (026)	2125	1674	1300	1123	959	2880	2269	1762	1522	1300
27 (027)	2187	1721	1334	1152	984	2964	2333	1809	1562	1333
28 (028)	2249	1769	1369	1182	1008	3049	2398	1856	1602	1367
29 (029)	2311	1816	1405	1211	1033	3133	2462	1904	1642	1400
30 (030)	2374	1866	1439	1243	1059	3218	2529	1951	1684	1436
31 (031)	2443	1916	1477	1274	1118	3311	2598	2002	1727	1516
32 (032)	2505	2002	1511	1303	1143	3396	2713	2049	1767	1549
33 (033)	2567	2049	1546	1333	1167	3480	2778	2096	1807	1582
34 (034)	2630	2097	1582	1362	1192	3564	2842	2144	1847	1616
35 (035)	2739	2144	1616	1392	1218	3713	2907	2191	1887	1651
36 (036)	2802	2192	1651	1421	1243	3798	2971	2238	1927	1684
37 (037)	2864	2239	1687	1451	1267	3882	3036	2287	1967	1718
38 (038)	2928	2289	1721	1480	1292	3969	3102	2333	2007	1751
39 (039)	2990	2336	1756	1511	1316	4053	3167	2380	2049	1784
40 (040)	3052	2384	1792	1541	1343	4138	3231	2429	2089	1820
41 (041)	3115	2431	1826	1613	1367	4222	3296	2476	2187	1853
42 (042)	3177	2479	1861	1643	1392	4307	3360	2522	2227	1887
43 (043)	3244	2531	1898	1674	1418	4398	3431	2573	2269	1922
44 (044)	3307	2579	1933	1703	1443	4482	3496	2620	2309	1956
45 (045)	3369	2626	1969	1733	1467	4567	3560	2669	2349	1989

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3433	2674	2054	1762	1493	4653	3624	2784	2389	2024
47 (047)	3495	2723	2090	1792	1518	4738	3691	2833	2429	2058
48 (048)	3557	2770	2125	1821	1543	4822	3756	2880	2469	2091
49 (049)	3620	2818	2159	1851	1567	4907	3820	2927	2509	2124
50 (050)	3682	2866	2195	1882	1592	4991	3884	2976	2551	2158
51 (051)	3744	2913	2230	1911	1618	5076	3949	3022	2591	2193
52 (052)	3807	3034	2264	1941	1643	5160	4113	3069	2631	2227
53 (053)	3869	3082	2298	1970	1667	5244	4178	3116	2671	2260
54 (054)	3933	3130	2334	2000	1692	5331	4242	3164	2711	2293
55 (055)	3995	3177	2369	2030	1716	5416	4307	3211	2751	2327
56 (056)	4157	3230	2407	2061	1744	5636	4378	3262	2793	2364
57 (057)	4220	3277	2441	2090	1769	5720	4442	3309	2833	2398
58 (058)	4282	3325	2475	2120	1793	5804	4507	3356	2873	2431
59 (059)	4344	3372	2511	2149	1818	5889	4571	3404	2913	2464
60 (060)	4407	3421	2546	2180	1843	5973	4638	3451	2956	2498
61 (061)	4470	3469	2580	2210	1867	6060	4702	3498	2996	2531
62 (062)	4533	3516	2616	2239	1893	6144	4767	3547	3036	2567
63 (063)	4595	3564	2651	2269	1918	6229	4831	3593	3076	2600
64 (064)	4657	3611	2685	2298	1943	6313	4896	3640	3116	2633
65 (065)	4720	3661	2721	2328	1967	6398	4962	3689	3156	2667
66 (066)	4782	3708	2756	2357	1992	6482	5027	3736	3196	2700
67 (067)	4844	3756	2790	2387	2018	6567	5091	3782	3236	2736
68 (068)	4911	3807	2828	2418	2044	6658	5160	3833	3278	2771

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4975	3856	2862	2449	2069	6744	5227	3880	3320	2804
70 (070)	5038	3903	2898	2479	2093	6829	5291	3929	3360	2838
71 (071)	5100	3951	2933	2508	2118	6913	5356	3976	3400	2871
72 (072)	5162	3998	2967	2538	2144	6998	5420	4022	3440	2907
73 (073)	5225	4046	3002	2567	2169	7082	5484	4069	3480	2940
74 (074)	5287	4095	3038	2597	2193	7167	5551	4118	3520	2973
75 (075)	5349	4143	3072	2626	2218	7251	5616	4164	3560	3007
76 (076)	5411	4190	3107	2656	2243	7336	5680	4211	3600	3040
77 (077)	5475	4238	3143	2685	2267	7422	5744	4260	3640	3073
78 (078)	5538	4285	3177	2715	2293	7507	5809	4307	3680	3109
79 (079)	5600	4333	3211	2744	2416	7591	5873	4353	3720	3276
80 (080)	5667	4385	3249	2777	2443	7682	5944	4404	3764	3311
81 (081)	5730	4433	3284	2807	2467	7767	6009	4451	3804	3344
82 (082)	5792	4480	3320	2836	2492	7851	6073	4500	3844	3378
83 (083)	5854	4528	3354	2866	2516	7936	6138	4547	3884	3411
84 (084)	5916	4577	3389	2895	2543	8020	6204	4593	3924	3447
85 (085)	5980	4625	3425	2925	2567	8107	6269	4642	3964	3480
86 (086)	6043	4672	3459	2954	2592	8191	6333	4689	4004	3513
87 (087)	6105	4720	3493	2984	2616	8276	6398	4736	4044	3547
88 (088)	6167	4767	3528	3013	2641	8360	6462	4782	4084	3580
89 (089)	6230	4816	3564	3169	2667	8444	6529	4831	4296	3616
90 (090)	6292	4864	3598	3198	2692	8529	6593	4878	4336	3649

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	6354	4911	3633	3228	2716	8613	6658	4924	4376	3682
92 (092)	6421	4962	3670	3259	2743	8704	6727	4976	4418	3718
93 (093)	6485	5011	3857	3289	2767	8791	6793	5229	4458	3751
94 (094)	6548	5059	3893	3318	2792	8876	6858	5278	4498	3784
95 (095)	6610	5107	3928	3349	2818	8960	6922	5324	4540	3820
96 (096)	6672	5154	3962	3379	2843	9044	6987	5371	4580	3853
97 (097)	6734	5202	3998	3408	2867	9129	7051	5420	4620	3887
98 (098)	6797	5249	4033	3438	2892	9213	7116	5467	4660	3920
99 (099)	6859	5298	4067	3467	2916	9298	7182	5513	4700	3953
100 (901)	6921	5561	4103	3497	2943	9382	7538	5562	4740	3989
101 (101)	6984	5608	4138	3526	2967	9467	7602	5609	4780	4022
102 (102)	7048	5656	4172	3556	2992	9553	7667	5656	4820	4056
103 (103)	7392	5703	4207	3585	3016	10020	7731	5702	4860	4089
104 (104)	7454	5752	4243	3615	3041	10104	7798	5751	4900	4122
105 (105)	7521	5803	4280	3648	3067	10196	7867	5802	4944	4158
106 (106)	7584	5851	4315	3677	3093	10280	7931	5849	4984	4193
107 (107)	7646	5900	4349	3707	3118	10364	7998	5896	5024	4227
108 (108)	7708	5948	4384	3736	3143	10449	8062	5942	5064	4260
109 (109)	7770	5995	4420	3766	3167	10533	8127	5991	5104	4293
110 (110)	7833	6043	4454	3795	3192	10618	8191	6038	5144	4327
111 (111)	7897	6090	4489	3825	3218	10704	8256	6084	5184	4362
112 (112)	7959	6138	4525	3854	3243	10789	8320	6133	5224	4396
113 (113)	8021	6187	4559	3884	3267	10873	8387	6180	5264	4429

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	8084	6234	4593	3913	3292	10958	8451	6227	5304	4462
115 (115)	8146	6282	4630	3943	3316	11042	8516	6276	5344	4496
116 (116)	8208	6330	4664	3974	3343	11127	8580	6322	5387	4531
117 (117)	8275	6382	4702	4005	3369	11218	8651	6373	5429	4567
118 (118)	8338	6430	4736	4034	3393	11302	8716	6420	5469	4600
119 (119)	8402	6477	4770	4064	3418	11389	8780	6467	5509	4633
120 (120)	8464	6525	4807	4093	3443	11473	8844	6516	5549	4667
121 (121)	8526	6572	4841	4123	3467	11558	8909	6562	5589	4700
122 (122)	8589	6621	4875	4152	3493	11642	8976	6609	5629	4736
123 (123)	8651	6669	4910	4182	3518	11727	9040	6656	5669	4769
124 (124)	8713	6716	4946	4211	3543	11811	9104	6704	5709	4802
125 (125)	8775	6764	4980	4241	3567	11896	9169	6751	5749	4836
126 (126)	8838	6811	5015	4272	3592	11980	9233	6798	5791	4869
127 (127)	8900	6859	5051	4302	3618	12064	9298	6847	5831	4904
128 (128)	8964	6908	5085	4331	3643	12151	9364	6893	5871	4938
129 (129)	9031	6959	5123	4362	3669	12242	9433	6944	5913	4973
130 (130)	9093	7007	5157	4392	3693	12327	9498	6991	5953	5007
131 (131)	9156	7054	5192	4421	3718	12411	9562	7038	5993	5040
132 (132)	9218	7103	5228	4451	3743	12496	9629	7087	6033	5073
133 (133)	9280	7151	5262	4480	3769	12580	9693	7133	6073	5109
134 (134)	9343	7198	5297	4510	3793	12664	9758	7180	6113	5142
135 (135)	9405	7246	5333	4541	3818	12749	9822	7229	6156	5176
136 (136)	9469	7293	5367	4570	3843	12836	9887	7276	6196	5209

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9531	7343	5402	4600	3867	12920	9953	7322	6236	5242
138 (138)	9593	7390	5436	4630	3893	13004	10018	7369	6276	5278
139 (139)	9656	7438	5472	4659	3918	13089	10082	7418	6316	5311
140 (140)	9718	7485	5507	4689	3943	13173	10147	7464	6356	5344
141 (141)	9785	7538	5544	4720	3969	13264	10218	7516	6398	5380
142 (142)	9848	7585	5579	4749	3993	13349	10282	7562	6438	5413
143 (143)	9910	7633	5615	4779	4018	13433	10347	7611	6478	5447
144 (144)	9974	7680	5649	4810	4044	13520	10411	7658	6520	5482
145 (145)	10036	7728	5684	4839	4069	13604	10476	7704	6560	5516
146 (146)	10098	7775	5718	4869	4093	13689	10540	7751	6600	5549
147 (147)	10161	7825	5754	4898	4118	13773	10607	7800	6640	5582
148 (148)	10223	7872	5789	4928	4143	13858	10671	7847	6680	5616
149 (149)	10285	7920	5823	4957	4169	13942	10736	7893	6720	5651
150 (150)	10348	7967	5859	4987	4193	14027	10800	7942	6760	5684
151 (151)	10410	8015	5893	5016	4218	14111	10864	7989	6800	5718
152 (152)	10472	8064	5928	5046	4243	14196	10931	8036	6840	5751
153 (153)	10536	8111	5962	5075	4267	14282	10996	8082	6880	5784
154 (154)	10603	8162	6000	5108	4295	14373	11064	8133	6924	5822
155 (155)	10666	8210	6036	5138	4320	14458	11129	8182	6964	5856
156 (156)	10728	8259	6070	5167	4344	14542	11196	8229	7004	5889
157 (157)	10790	8307	6105	5197	4369	14627	11260	8276	7044	5922
158 (158)	10852	8354	6141	5226	4393	14711	11324	8324	7084	5956
159 (159)	10915	8402	6175	5256	4418	14796	11389	8371	7124	5989

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10977	8449	6210	5285	4444	14880	11453	8418	7164	6024
161 (161)	11041	8498	6244	5315	4469	14967	11520	8464	7204	6058
162 (162)	11103	8546	6280	5344	4493	15051	11584	8513	7244	6091
163 (163)	11166	8593	6315	5374	4518	15136	11649	8560	7284	6124
164 (164)	11228	8641	6349	5403	4543	15220	11713	8607	7324	6158
165 (165)	11290	8689	6385	5433	4569	15304	11778	8656	7364	6193
166 (166)	11357	8741	6423	5466	4595	15396	11849	8707	7409	6229
167 (167)	11420	8789	6457	5495	4620	15480	11913	8753	7449	6262
168 (168)	11482	8836	6492	5525	4644	15564	11978	8800	7489	6296
169 (169)	11546	8884	6526	5554	4669	15651	12042	8847	7529	6329
170 (170)	11608	8931	6562	5584	4695	15736	12107	8896	7569	6364
171 (171)	11670	8980	6597	5613	4720	15820	12173	8942	7609	6398
172 (172)	11733	9028	6631	5643	4744	15904	12238	8989	7649	6431
173 (173)	11795	9075	6667	5672	4769	15989	12302	9038	7689	6464
174 (174)	11857	9123	6702	5702	4793	16073	12367	9084	7729	6498
175 (175)	11920	9170	6736	5733	4820	16158	12431	9131	7771	6533
176 (176)	11982	9220	6770	5762	4844	16242	12498	9178	7811	6567
177 (177)	12046	9267	6807	5792	4869	16329	12562	9227	7851	6600
178 (178)	12113	9318	6844	5823	4895	16420	12631	9278	7893	6636
179 (179)	12175	9366	6879	5852	4920	16504	12696	9324	7933	6669
180 (180)	12238	9415	6913	5882	4944	16589	12762	9371	7973	6702
181 (181)	12300	9462	6949	5911	4970	16673	12827	9420	8013	6738
182 (182)	12362	9510	6984	5941	4995	16758	12891	9467	8053	6771

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	12425	9557	7018	5970	5020	16842	12956	9513	8093	6804
184 (184)	12487	9605	7052	6002	5044	16927	13020	9560	8136	6838
185 (185)	12551	9652	7089	6031	5069	17013	13084	9609	8176	6871
186 (186)	12613	9702	7123	6061	5095	17098	13151	9656	8216	6907
187 (187)	12675	9749	7157	6090	5120	17182	13216	9702	8256	6940
188 (188)	12738	9797	7193	6120	5144	17267	13280	9751	8296	6973
189 (189)	12800	9844	7228	6149	5169	17351	13344	9798	8336	7007
190 (190)	12867	9897	7266	6180	5195	17442	13416	9849	8378	7042
191 (191)	12930	9944	7300	6210	5220	17527	13480	9896	8418	7076
192 (192)	12992	9992	7334	6239	5246	17611	13544	9942	8458	7111
193 (193)	13056	10039	7370	6270	5270	17698	13609	9991	8500	7144
194 (194)	13118	10087	7405	6300	5295	17782	13673	10038	8540	7178
195 (195)	13180	10136	7439	6330	5320	17867	13740	10084	8580	7211
196 (196)	13243	10184	7475	6359	5344	17951	13804	10133	8620	7244
197 (197)	13305	10231	7510	6389	5370	18036	13869	10180	8660	7280
198 (198)	13367	10279	7544	6418	5395	18120	13933	10227	8700	7313
199 (199)	13430	10326	7579	6448	5420	18204	13998	10273	8740	7347
200 (902)	13492	10374	7615	6477	5444	18289	14062	10322	8780	7380
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	56	43	33	28	23	76	58	44	38	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	295	257	226	210	199	347	302	266	247	234
2 (002)	331	288	251	232	213	389	339	295	273	251
3 (003)	381	322	275	253	230	448	379	324	298	271
4 (004)	394	334	285	260	236	464	393	335	306	278
5 (005)	429	361	305	277	250	505	425	359	326	294
6 (006)	469	392	324	294	265	552	461	381	346	312
7 (007)	504	419	344	310	279	593	493	405	365	328
8 (008)	539	445	364	327	293	634	524	428	385	345
9 (009)	577	475	391	345	308	679	559	460	406	362
10 (010)	617	501	410	362	323	726	589	482	426	380
11 (011)	652	535	430	379	337	767	629	506	446	396
12 (012)	687	562	450	404	351	808	661	529	475	413
13 (013)	722	589	469	421	366	849	693	552	495	431
14 (014)	757	616	489	438	390	891	725	575	515	459
15 (015)	805	645	510	456	405	947	759	600	536	476
16 (016)	840	672	530	473	420	988	791	624	556	494
17 (017)	875	707	550	490	434	1029	832	647	576	511
18 (018)	910	734	580	506	448	1071	864	682	595	527
19 (019)	945	760	599	523	463	1112	894	705	615	545
20 (020)	980	787	619	540	477	1153	926	728	635	561
21 (021)	1028	816	640	558	492	1209	960	753	656	579
22 (022)	1063	843	660	575	507	1251	992	776	676	596

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1099	870	680	592	521	1293	1024	800	696	613
24 (024)	1134	897	700	609	535	1334	1055	824	716	629
25 (025)	1169	924	719	625	550	1375	1087	846	735	647
26 (026)	1207	967	741	657	565	1420	1138	872	773	665
27 (027)	1242	994	760	673	579	1461	1169	894	792	681
28 (028)	1277	1021	780	690	593	1502	1201	918	812	698
29 (029)	1312	1048	800	707	608	1544	1233	941	832	715
30 (030)	1347	1075	819	724	622	1585	1265	964	852	732
31 (031)	1401	1102	839	741	636	1648	1296	987	872	748
32 (032)	1439	1131	876	759	652	1693	1331	1031	893	767
33 (033)	1474	1158	896	776	666	1734	1362	1054	913	784
34 (034)	1509	1185	916	792	680	1775	1394	1078	932	800
35 (035)	1544	1211	935	809	695	1816	1425	1100	952	818
36 (036)	1579	1238	955	826	709	1858	1456	1124	972	834
37 (037)	1614	1265	975	843	723	1899	1488	1147	992	851
38 (038)	1652	1294	996	861	738	1944	1522	1172	1013	868
39 (039)	1687	1321	1016	878	753	1985	1554	1195	1033	886
40 (040)	1722	1348	1035	895	787	2026	1586	1218	1053	926
41 (041)	1757	1397	1055	912	802	2067	1644	1241	1073	944
42 (042)	1792	1424	1075	928	816	2108	1675	1265	1092	960
43 (043)	1831	1453	1096	946	831	2154	1709	1289	1113	978
44 (044)	1866	1480	1116	963	845	2195	1741	1313	1133	994
45 (045)	1930	1507	1136	980	860	2271	1773	1336	1153	1012

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1965	1534	1155	997	874	2312	1805	1359	1173	1028
47 (047)	2000	1561	1175	1014	888	2353	1836	1382	1193	1045
48 (048)	2035	1587	1195	1031	903	2394	1867	1406	1213	1062
49 (049)	2073	1617	1216	1049	918	2439	1902	1431	1234	1080
50 (050)	2108	1643	1236	1066	932	2480	1933	1454	1254	1096
51 (051)	2143	1670	1255	1082	947	2521	1965	1476	1273	1114
52 (052)	2178	1697	1275	1125	961	2562	1996	1500	1324	1131
53 (053)	2213	1724	1295	1142	975	2604	2028	1524	1344	1147
54 (054)	2249	1751	1315	1159	989	2646	2060	1547	1364	1164
55 (055)	2287	1780	1336	1177	1005	2691	2094	1572	1385	1182
56 (056)	2322	1807	1356	1194	1019	2732	2126	1595	1405	1199
57 (057)	2357	1834	1375	1211	1033	2773	2158	1618	1425	1215
58 (058)	2392	1861	1395	1227	1048	2814	2189	1641	1444	1233
59 (059)	2427	1887	1446	1244	1062	2855	2220	1701	1464	1249
60 (060)	2462	1914	1466	1261	1076	2896	2252	1725	1484	1266
61 (061)	2500	1943	1487	1279	1091	2941	2286	1749	1505	1284
62 (062)	2535	1970	1507	1296	1106	2982	2318	1773	1525	1301
63 (063)	2570	1997	1527	1313	1120	3024	2349	1796	1545	1318
64 (064)	2605	2024	1546	1330	1134	3065	2381	1819	1565	1334
65 (065)	2640	2051	1566	1346	1149	3106	2413	1842	1584	1352
66 (066)	2678	2080	1587	1365	1164	3151	2447	1867	1606	1369
67 (067)	2713	2151	1607	1381	1178	3192	2531	1891	1625	1386
68 (068)	2748	2178	1627	1398	1193	3233	2562	1914	1645	1404

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2784	2205	1646	1415	1207	3275	2594	1936	1665	1420
70 (070)	2819	2232	1666	1432	1221	3316	2626	1960	1685	1436
71 (071)	2912	2259	1686	1449	1236	3426	2658	1984	1705	1454
72 (072)	2950	2288	1707	1467	1251	3471	2692	2008	1726	1472
73 (073)	2985	2315	1727	1484	1265	3512	2724	2032	1746	1488
74 (074)	3020	2342	1746	1500	1279	3553	2755	2054	1765	1505
75 (075)	3055	2368	1766	1517	1294	3594	2786	2078	1785	1522
76 (076)	3090	2395	1786	1534	1308	3635	2818	2101	1805	1539
77 (077)	3125	2422	1806	1551	1322	3676	2849	2125	1825	1555
78 (078)	3163	2451	1827	1569	1338	3721	2884	2149	1846	1574
79 (079)	3198	2478	1847	1586	1352	3762	2915	2173	1866	1591
80 (080)	3233	2505	1866	1603	1366	3804	2947	2195	1886	1607
81 (081)	3269	2532	1886	1620	1381	3846	2979	2219	1906	1625
82 (082)	3304	2559	1906	1636	1395	3887	3011	2242	1925	1641
83 (083)	3339	2586	1925	1653	1409	3928	3042	2265	1945	1658
84 (084)	3377	2615	1947	1671	1424	3973	3076	2291	1966	1675
85 (085)	3412	2642	1966	1688	1439	4014	3108	2313	1986	1693
86 (086)	3447	2668	1986	1705	1453	4055	3139	2336	2006	1709
87 (087)	3482	2695	2006	1722	1467	4096	3171	2360	2026	1726
88 (088)	3517	2722	2026	1739	1482	4138	3202	2384	2046	1744
89 (089)	3555	2751	2047	1757	1497	4182	3236	2408	2067	1761
90 (090)	3590	2778	2067	1774	1511	4224	3268	2432	2087	1778

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3625	2805	2086	1790	1526	4265	3300	2454	2106	1795
92 (092)	3660	2832	2106	1807	1540	4306	3332	2478	2126	1812
93 (093)	3695	2859	2126	1824	1554	4347	3364	2501	2146	1828
94 (094)	3730	2886	2145	1841	1569	4388	3395	2524	2166	1846
95 (095)	3768	2915	2167	1859	1584	4433	3429	2549	2187	1864
96 (096)	3804	2942	2186	1876	1598	4475	3461	2572	2207	1880
97 (097)	3839	2969	2206	1893	1612	4516	3493	2595	2227	1896
98 (098)	3874	2995	2226	1909	1627	4558	3524	2619	2246	1914
99 (099)	3909	3022	2246	1926	1641	4599	3555	2642	2266	1931
100 (901)	3944	3049	2265	1943	1655	4640	3587	2665	2286	1947
101 (101)	3982	3078	2287	1961	1730	4685	3621	2691	2307	2035
102 (102)	4017	3105	2306	1978	1745	4726	3653	2713	2327	2053
103 (103)	4052	3132	2326	1995	1759	4767	3685	2736	2347	2069
104 (104)	4087	3159	2346	2012	1773	4808	3716	2760	2367	2086
105 (105)	4122	3186	2365	2029	1788	4849	3748	2782	2387	2104
106 (106)	4160	3215	2387	2047	1803	4894	3782	2808	2408	2121
107 (107)	4195	3242	2406	2063	1817	4935	3814	2831	2427	2138
108 (108)	4230	3269	2426	2080	1831	4976	3846	2854	2447	2154
109 (109)	4265	3295	2446	2097	1846	5018	3876	2878	2467	2172
110 (110)	4300	3322	2466	2114	1860	5059	3908	2901	2487	2188
111 (111)	4335	3349	2485	2131	1874	5100	3940	2924	2507	2205
112 (112)	4374	3378	2507	2149	1890	5146	3974	2949	2528	2224
113 (113)	4409	3405	2526	2166	1904	5187	4006	2972	2548	2240

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4444	3432	2546	2259	1918	5228	4038	2995	2658	2256
115 (115)	4479	3459	2566	2276	1933	5269	4069	3019	2678	2274
116 (116)	4514	3486	2585	2293	1947	5311	4101	3041	2698	2291
117 (117)	4549	3513	2605	2309	1961	5352	4133	3065	2716	2307
118 (118)	4587	3542	2626	2328	1976	5396	4167	3089	2739	2325
119 (119)	4622	3569	2646	2344	1991	5438	4199	3113	2758	2342
120 (120)	4657	3595	2759	2361	2005	5479	4229	3246	2778	2359
121 (121)	4692	3622	2778	2378	2019	5520	4261	3268	2798	2375
122 (122)	4727	3649	2798	2395	2034	5561	4293	3292	2818	2393
123 (123)	4762	3676	2818	2412	2048	5602	4325	3315	2838	2409
124 (124)	4800	3705	2839	2430	2063	5647	4359	3340	2859	2427
125 (125)	4835	3732	2859	2447	2078	5688	4391	3364	2879	2445
126 (126)	4870	3759	2879	2463	2092	5729	4422	3387	2898	2461
127 (127)	4906	3786	2898	2480	2106	5772	4454	3409	2918	2478
128 (128)	4941	3813	2918	2497	2121	5813	4486	3433	2938	2495
129 (129)	4979	3973	2939	2515	2136	5858	4674	3458	2959	2513
130 (130)	5014	4000	2959	2532	2150	5899	4706	3481	2979	2529
131 (131)	5049	4027	2979	2549	2164	5940	4738	3505	2999	2546
132 (132)	5084	4053	2998	2566	2179	5981	4768	3527	3019	2564
133 (133)	5291	4080	3018	2583	2193	6225	4800	3551	3039	2580
134 (134)	5326	4107	3038	2599	2207	6266	4832	3574	3058	2596
135 (135)	5364	4136	3059	2617	2223	6311	4866	3599	3079	2615
136 (136)	5399	4163	3079	2634	2237	6352	4898	3622	3099	2632

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5434	4190	3098	2651	2251	6393	4929	3645	3119	2648
138 (138)	5469	4217	3118	2668	2266	6434	4961	3668	3139	2666
139 (139)	5504	4244	3138	2685	2280	6475	4993	3692	3159	2682
140 (140)	5539	4271	3158	2702	2294	6516	5025	3715	3179	2699
141 (141)	5577	4300	3179	2720	2309	6561	5059	3740	3200	2716
142 (142)	5612	4327	3199	2737	2324	6602	5091	3764	3220	2734
143 (143)	5647	4353	3218	2753	2338	6644	5121	3786	3239	2751
144 (144)	5682	4380	3238	2770	2352	6685	5153	3809	3259	2767
145 (145)	5718	4407	3258	2787	2367	6727	5185	3833	3279	2785
146 (146)	5753	4434	3277	2804	2381	6768	5216	3855	3299	2801
147 (147)	5791	4463	3299	2822	2396	6813	5251	3881	3320	2819
148 (148)	5826	4490	3318	2839	2411	6854	5282	3904	3340	2836
149 (149)	5861	4517	3338	2856	2425	6895	5314	3927	3360	2853
150 (150)	5896	4544	3358	2872	2439	6936	5346	3951	3379	2869
151 (151)	5931	4571	3378	2889	2454	6978	5378	3974	3399	2887
152 (152)	5969	4600	3399	2907	2469	7022	5412	3999	3420	2905
153 (153)	6004	4627	3419	2924	2483	7064	5444	4022	3440	2921
154 (154)	6039	4654	3438	2941	2497	7105	5475	4045	3460	2938
155 (155)	6074	4680	3458	2958	2512	7146	5506	4068	3480	2955
156 (156)	6109	4707	3478	2975	2526	7187	5538	4092	3500	2972
157 (157)	6144	4734	3497	2992	2540	7228	5569	4114	3520	2988
158 (158)	6182	4763	3519	3010	2556	7273	5604	4140	3541	3007
159 (159)	6217	4790	3538	3027	2570	7314	5635	4162	3561	3024

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6253	4817	3558	3043	2584	7356	5667	4186	3580	3040
161 (161)	6288	4844	3578	3060	2598	7398	5699	4209	3600	3056
162 (162)	6323	4871	3598	3077	2613	7439	5731	4233	3620	3074
163 (163)	6358	4897	3617	3094	2627	7480	5761	4255	3640	3091
164 (164)	6396	4927	3639	3112	2642	7525	5796	4281	3661	3108
165 (165)	6431	4954	3658	3129	2657	7566	5828	4304	3681	3126
166 (166)	6466	4980	3678	3146	2671	7607	5859	4327	3701	3142
167 (167)	6501	5007	3698	3162	2685	7648	5891	4351	3720	3159
168 (168)	6536	5034	3717	3179	2700	7689	5922	4373	3740	3176
169 (169)	6574	5063	3739	3197	2715	7734	5956	4399	3761	3194
170 (170)	6609	5090	3758	3214	2729	7775	5988	4421	3781	3211
171 (171)	6644	5117	3778	3231	2743	7816	6020	4445	3801	3227
172 (172)	6679	5144	3798	3248	2758	7858	6052	4468	3821	3245
173 (173)	6714	5171	3817	3265	2772	7899	6084	4491	3841	3261
174 (174)	6749	5198	3837	3282	2786	7940	6115	4514	3861	3278
175 (175)	6788	5227	3858	3300	2802	7986	6149	4539	3882	3296
176 (176)	6823	5254	3878	3316	2816	8027	6181	4562	3901	3313
177 (177)	6858	5280	3898	3333	2830	8068	6212	4586	3921	3329
178 (178)	6893	5307	3918	3350	2845	8109	6244	4609	3941	3347
179 (179)	6928	5334	3937	3367	2859	8151	6275	4632	3961	3364
180 (180)	6963	5361	3957	3384	2873	8192	6307	4655	3981	3380
181 (181)	7001	5390	3978	3402	2888	8236	6341	4680	4002	3398
182 (182)	7036	5417	3998	3419	2903	8278	6373	4704	4022	3415

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7071	5444	4018	3436	2917	8319	6405	4727	4042	3432
184 (184)	7106	5471	4037	3452	2931	8360	6436	4749	4061	3448
185 (185)	7141	5498	4057	3469	2946	8401	6468	4773	4081	3466
186 (186)	7176	5524	4077	3486	2960	8442	6499	4796	4101	3482
187 (187)	7214	5554	4098	3504	2975	8487	6534	4821	4122	3500
188 (188)	7249	5580	4118	3521	2990	8528	6565	4845	4142	3518
189 (189)	7284	5607	4138	3538	3004	8569	6596	4868	4162	3534
190 (190)	7320	5634	4157	3555	3018	8612	6628	4891	4182	3551
191 (191)	7355	5661	4177	3571	3033	8653	6660	4914	4201	3568
192 (192)	7393	5690	4198	3590	3048	8698	6694	4939	4224	3586
193 (193)	7428	5717	4218	3606	3062	8739	6726	4962	4242	3602
194 (194)	7463	5744	4238	3623	3076	8780	6758	4986	4262	3619
195 (195)	7498	5771	4257	3640	3091	8821	6789	5008	4282	3636
196 (196)	7533	5798	4277	3657	3105	8862	6821	5032	4302	3653
197 (197)	7568	5824	4297	3674	3119	8904	6852	5055	4322	3669
198 (198)	7606	5854	4318	3692	3135	8948	6887	5080	4344	3688
199 (199)	7641	5880	4338	3709	3149	8989	6918	5104	4364	3705
200 (902)	7676	5907	4358	3725	3163	9031	6949	5127	4382	3721
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	24	19	16	14	38	28	22	19	16

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	484	421	370	344	326	656	571	502	467	442
2 (002)	543	472	411	380	349	736	640	558	516	473
3 (003)	625	528	451	415	377	847	716	611	562	511
4 (004)	646	548	467	426	387	876	742	633	578	524
5 (005)	703	592	500	454	410	953	802	678	616	556
6 (006)	769	643	531	482	434	1042	871	720	653	589
7 (007)	826	687	564	508	457	1120	931	764	689	620
8 (008)	884	730	597	536	480	1198	989	809	727	651
9 (009)	946	779	641	566	505	1282	1056	869	767	684
10 (010)	1011	821	672	593	530	1371	1113	911	804	718
11 (011)	1069	877	705	621	552	1449	1189	956	842	749
12 (012)	1126	921	738	662	575	1527	1249	1000	898	780
13 (013)	1184	966	769	690	600	1604	1309	1042	936	813
14 (014)	1241	1010	802	718	639	1682	1369	1087	973	867
15 (015)	1320	1057	836	748	664	1789	1433	1133	1013	900
16 (016)	1377	1102	869	775	689	1867	1493	1178	1051	933
17 (017)	1434	1159	902	803	711	1944	1571	1222	1089	964
18 (018)	1492	1203	951	830	734	2022	1631	1289	1124	996
19 (019)	1549	1246	982	857	759	2100	1689	1331	1162	1029
20 (020)	1607	1290	1015	885	782	2178	1749	1376	1200	1060
21 (021)	1685	1338	1049	915	807	2284	1813	1422	1240	1093
22 (022)	1743	1382	1082	943	831	2362	1873	1467	1278	1127

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1802	1426	1115	970	854	2442	1933	1511	1316	1158
24 (024)	1859	1470	1148	998	877	2520	1993	1556	1353	1189
25 (025)	1916	1515	1179	1025	902	2598	2053	1598	1389	1222
26 (026)	1979	1585	1215	1077	926	2682	2149	1647	1460	1256
27 (027)	2036	1630	1246	1103	949	2760	2209	1689	1496	1287
28 (028)	2093	1674	1279	1131	972	2838	2269	1733	1533	1318
29 (029)	2151	1718	1311	1159	997	2916	2329	1778	1571	1351
30 (030)	2208	1762	1343	1187	1020	2993	2389	1820	1609	1382
31 (031)	2297	1807	1375	1215	1043	3113	2449	1864	1647	1413
32 (032)	2359	1854	1436	1244	1069	3198	2513	1947	1687	1449
33 (033)	2416	1898	1469	1272	1092	3276	2573	1991	1724	1480
34 (034)	2474	1943	1502	1298	1115	3353	2633	2036	1760	1511
35 (035)	2531	1985	1533	1326	1139	3431	2691	2078	1798	1544
36 (036)	2589	2030	1566	1354	1162	3509	2751	2122	1836	1576
37 (037)	2646	2074	1598	1382	1185	3587	2811	2167	1873	1607
38 (038)	2708	2121	1633	1411	1210	3671	2876	2213	1913	1640
39 (039)	2766	2166	1666	1439	1234	3749	2936	2258	1951	1673
40 (040)	2823	2210	1697	1467	1290	3827	2996	2300	1989	1749
41 (041)	2880	2290	1730	1495	1315	3904	3104	2344	2027	1782
42 (042)	2938	2334	1762	1521	1338	3982	3164	2389	2062	1813
43 (043)	3002	2382	1797	1551	1362	4069	3229	2436	2102	1847
44 (044)	3059	2426	1830	1579	1385	4147	3289	2480	2140	1878
45 (045)	3164	2470	1862	1607	1410	4289	3349	2524	2178	1911

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3221	2515	1893	1634	1433	4367	3409	2567	2216	1942
47 (047)	3279	2559	1926	1662	1456	4444	3469	2611	2253	1973
48 (048)	3336	2602	1959	1690	1480	4522	3527	2656	2291	2007
49 (049)	3398	2651	1993	1720	1505	4607	3593	2702	2331	2040
50 (050)	3456	2693	2026	1748	1528	4684	3651	2747	2369	2071
51 (051)	3513	2738	2057	1774	1552	4762	3711	2789	2404	2104
52 (052)	3570	2782	2090	1844	1575	4840	3771	2833	2500	2136
53 (053)	3628	2826	2123	1872	1598	4918	3831	2878	2538	2167
54 (054)	3687	2870	2156	1900	1621	4998	3891	2922	2576	2198
55 (055)	3749	2918	2190	1930	1648	5082	3956	2969	2616	2233
56 (056)	3807	2962	2223	1957	1670	5160	4016	3013	2653	2264
57 (057)	3864	3007	2254	1985	1693	5238	4076	3056	2691	2296
58 (058)	3921	3051	2287	2011	1718	5316	4136	3100	2727	2329
59 (059)	3979	3093	2370	2039	1741	5393	4193	3213	2764	2360
60 (060)	4036	3138	2403	2067	1764	5471	4253	3258	2802	2391
61 (061)	4098	3185	2438	2097	1789	5556	4318	3304	2842	2424
62 (062)	4156	3230	2470	2125	1813	5633	4378	3349	2880	2458
63 (063)	4213	3274	2503	2152	1836	5711	4438	3393	2918	2489
64 (064)	4270	3318	2534	2180	1859	5789	4498	3436	2956	2520
65 (065)	4328	3362	2567	2207	1884	5867	4558	3480	2991	2553
66 (066)	4390	3410	2602	2238	1908	5951	4622	3527	3033	2587
67 (067)	4448	3526	2634	2264	1931	6029	4780	3571	3069	2618
68 (068)	4505	3570	2667	2292	1956	6107	4840	3616	3107	2651

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4564	3615	2698	2320	1979	6187	4900	3658	3144	2682
70 (070)	4621	3659	2731	2348	2002	6264	4960	3702	3182	2713
71 (071)	4774	3703	2764	2375	2026	6471	5020	3747	3220	2747
72 (072)	4836	3751	2798	2405	2051	6556	5084	3793	3260	2780
73 (073)	4893	3795	2831	2433	2074	6633	5144	3838	3298	2811
74 (074)	4951	3839	2862	2459	2097	6711	5204	3880	3333	2842
75 (075)	5008	3882	2895	2487	2121	6789	5262	3924	3371	2876
76 (076)	5066	3926	2928	2515	2144	6867	5322	3969	3409	2907
77 (077)	5123	3970	2961	2543	2167	6944	5382	4013	3447	2938
78 (078)	5185	4018	2995	2572	2193	7029	5447	4060	3487	2973
79 (079)	5243	4062	3028	2600	2216	7107	5507	4104	3524	3004
80 (080)	5300	4107	3059	2628	2239	7184	5567	4147	3562	3036
81 (081)	5359	4151	3092	2656	2264	7264	5627	4191	3600	3069
82 (082)	5416	4195	3125	2682	2287	7342	5687	4236	3636	3100
83 (083)	5474	4239	3156	2710	2310	7420	5747	4278	3673	3131
84 (084)	5536	4287	3192	2739	2334	7504	5811	4327	3713	3164
85 (085)	5593	4331	3223	2767	2359	7582	5871	4369	3751	3198
86 (086)	5651	4374	3256	2795	2382	7660	5929	4413	3789	3229
87 (087)	5708	4418	3289	2823	2405	7738	5989	4458	3827	3260
88 (088)	5766	4462	3321	2851	2430	7816	6049	4502	3864	3293
89 (089)	5828	4510	3356	2880	2454	7900	6113	4549	3904	3327
90 (090)	5885	4554	3389	2908	2477	7978	6173	4593	3942	3358
91 (091)	5943	4598	3420	2934	2502	8056	6233	4636	3978	3391

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	6000	4643	3452	2962	2525	8133	6293	4680	4016	3422
93 (093)	6057	4687	3485	2990	2548	8211	6353	4724	4053	3453
94 (094)	6115	4731	3516	3018	2572	8289	6413	4767	4091	3487
95 (095)	6177	4779	3552	3048	2597	8373	6478	4816	4131	3520
96 (096)	6236	4823	3584	3075	2620	8453	6538	4858	4169	3551
97 (097)	6293	4867	3616	3103	2643	8531	6598	4902	4207	3582
98 (098)	6351	4910	3649	3130	2667	8609	6656	4947	4242	3616
99 (099)	6408	4954	3682	3157	2690	8687	6716	4991	4280	3647
100 (901)	6466	4998	3713	3185	2713	8764	6776	5033	4318	3678
101 (101)	6528	5046	3749	3215	2836	8849	6840	5082	4358	3844
102 (102)	6585	5090	3780	3243	2861	8927	6900	5124	4396	3878
103 (103)	6643	5134	3813	3270	2884	9004	6960	5169	4433	3909
104 (104)	6700	5179	3846	3298	2907	9082	7020	5213	4471	3940
105 (105)	6757	5223	3877	3326	2931	9160	7080	5256	4509	3973
106 (106)	6820	5270	3913	3356	2956	9244	7144	5304	4549	4007
107 (107)	6877	5315	3944	3382	2979	9322	7204	5347	4584	4038
108 (108)	6934	5359	3977	3410	3002	9400	7264	5391	4622	4069
109 (109)	6992	5402	4010	3438	3026	9478	7322	5436	4660	4102
110 (110)	7049	5446	4043	3466	3049	9556	7382	5480	4698	4133
111 (111)	7107	5490	4074	3493	3072	9633	7442	5522	4736	4164
112 (112)	7170	5538	4110	3523	3098	9720	7507	5571	4776	4200
113 (113)	7228	5582	4141	3551	3121	9798	7567	5613	4813	4231

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7285	5626	4174	3703	3144	9876	7627	5658	5020	4262
115 (115)	7343	5670	4207	3731	3169	9953	7687	5702	5058	4296
116 (116)	7400	5715	4238	3759	3192	10031	7747	5744	5096	4327
117 (117)	7457	5759	4270	3785	3215	10109	7807	5789	5131	4358
118 (118)	7520	5807	4305	3816	3239	10193	7871	5836	5173	4391
119 (119)	7577	5851	4338	3843	3264	10271	7931	5880	5209	4424
120 (120)	7634	5893	4523	3870	3287	10349	7989	6131	5247	4456
121 (121)	7692	5938	4554	3898	3310	10427	8049	6173	5284	4487
122 (122)	7749	5982	4587	3926	3334	10504	8109	6218	5322	4520
123 (123)	7807	6026	4620	3954	3357	10582	8169	6262	5360	4551
124 (124)	7869	6074	4654	3984	3382	10667	8233	6309	5400	4584
125 (125)	7926	6118	4687	4011	3407	10744	8293	6353	5438	4618
126 (126)	7984	6162	4720	4038	3430	10822	8353	6398	5473	4649
127 (127)	8043	6207	4751	4066	3452	10902	8413	6440	5511	4680
128 (128)	8100	6251	4784	4093	3477	10980	8473	6484	5549	4713
129 (129)	8162	6513	4818	4123	3502	11064	8829	6531	5589	4747
130 (130)	8220	6557	4851	4151	3525	11142	8889	6576	5627	4778
131 (131)	8277	6602	4884	4179	3548	11220	8949	6620	5664	4809
132 (132)	8334	6644	4915	4207	3572	11298	9007	6662	5702	4842
133 (133)	8674	6689	4948	4234	3595	11758	9067	6707	5740	4873
134 (134)	8731	6733	4980	4261	3618	11836	9127	6751	5776	4904
135 (135)	8793	6780	5015	4290	3644	11920	9191	6798	5816	4940
136 (136)	8851	6825	5048	4318	3667	11998	9251	6842	5853	4971

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8908	6869	5079	4346	3690	12076	9311	6884	5891	5002
138 (138)	8966	6913	5111	4374	3715	12153	9371	6929	5929	5036
139 (139)	9023	6957	5144	4402	3738	12231	9431	6973	5967	5067
140 (140)	9080	7002	5177	4430	3761	12309	9491	7018	6004	5098
141 (141)	9143	7049	5211	4459	3785	12393	9556	7064	6044	5131
142 (142)	9200	7093	5244	4487	3810	12471	9616	7109	6082	5164
143 (143)	9257	7136	5275	4513	3833	12549	9673	7151	6118	5196
144 (144)	9315	7180	5308	4541	3856	12627	9733	7196	6156	5227
145 (145)	9374	7225	5341	4569	3880	12707	9793	7240	6193	5260
146 (146)	9431	7269	5372	4597	3903	12784	9853	7282	6231	5291
147 (147)	9493	7316	5408	4626	3928	12869	9918	7331	6271	5324
148 (148)	9551	7361	5439	4654	3952	12947	9978	7373	6309	5358
149 (149)	9608	7405	5472	4682	3975	13024	10038	7418	6347	5389
150 (150)	9666	7449	5505	4708	3998	13102	10098	7462	6382	5420
151 (151)	9723	7493	5538	4736	4023	13180	10158	7507	6420	5453
152 (152)	9785	7541	5572	4766	4048	13264	10222	7553	6460	5487
153 (153)	9843	7585	5605	4793	4070	13342	10282	7598	6498	5518
154 (154)	9900	7630	5636	4821	4093	13420	10342	7640	6536	5549
155 (155)	9957	7672	5669	4849	4118	13498	10400	7684	6573	5582
156 (156)	10015	7716	5702	4877	4141	13576	10460	7729	6611	5613
157 (157)	10072	7761	5733	4905	4164	13653	10520	7771	6649	5644
158 (158)	10134	7808	5769	4934	4190	13738	10584	7820	6689	5680
159 (159)	10192	7852	5800	4962	4213	13816	10644	7862	6727	5711

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10251	7897	5833	4989	4236	13896	10704	7907	6762	5742
161 (161)	10308	7941	5866	5016	4259	13973	10764	7951	6800	5773
162 (162)	10366	7985	5898	5044	4284	14051	10824	7996	6838	5807
163 (163)	10423	8028	5930	5072	4307	14129	10882	8038	6876	5838
164 (164)	10485	8077	5966	5102	4331	14213	10949	8087	6916	5871
165 (165)	10543	8121	5997	5130	4356	14291	11009	8129	6953	5904
166 (166)	10600	8164	6030	5157	4379	14369	11067	8173	6991	5936
167 (167)	10657	8208	6062	5184	4402	14447	11127	8218	7027	5967
168 (168)	10715	8252	6093	5211	4426	14524	11187	8260	7064	6000
169 (169)	10777	8300	6130	5241	4451	14609	11251	8309	7104	6033
170 (170)	10834	8344	6161	5269	4474	14687	11311	8351	7142	6064
171 (171)	10892	8389	6193	5297	4497	14764	11371	8396	7180	6096
172 (172)	10949	8433	6226	5325	4521	14842	11431	8440	7218	6129
173 (173)	11007	8477	6257	5352	4544	14920	11491	8482	7256	6160
174 (174)	11064	8521	6290	5380	4567	14998	11551	8527	7293	6191
175 (175)	11128	8569	6325	5410	4593	15084	11616	8573	7333	6227
176 (176)	11185	8613	6357	5436	4616	15162	11676	8618	7369	6258
177 (177)	11243	8656	6390	5464	4639	15240	11733	8662	7407	6289
178 (178)	11300	8700	6423	5492	4664	15318	11793	8707	7444	6322
179 (179)	11357	8744	6454	5520	4687	15396	11853	8749	7482	6353
180 (180)	11415	8789	6487	5548	4710	15473	11913	8793	7520	6384
181 (181)	11477	8836	6521	5577	4734	15558	11978	8840	7560	6418
182 (182)	11534	8880	6554	5605	4759	15636	12038	8884	7598	6451

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11592	8925	6587	5633	4782	15713	12098	8929	7636	6482
184 (184)	11649	8969	6618	5659	4805	15791	12158	8971	7671	6513
185 (185)	11707	9013	6651	5687	4830	15869	12218	9016	7709	6547
186 (186)	11764	9056	6684	5715	4852	15947	12276	9060	7747	6578
187 (187)	11826	9105	6718	5744	4877	16031	12342	9107	7787	6611
188 (188)	11884	9148	6751	5772	4902	16109	12400	9151	7824	6644
189 (189)	11941	9192	6784	5800	4925	16187	12460	9196	7862	6676
190 (190)	12000	9236	6815	5828	4948	16267	12520	9238	7900	6707
191 (191)	12057	9280	6848	5854	4972	16344	12580	9282	7936	6740
192 (192)	12120	9328	6882	5885	4997	16429	12644	9329	7978	6773
193 (193)	12177	9372	6915	5911	5020	16507	12704	9373	8013	6804
194 (194)	12234	9416	6948	5939	5043	16584	12764	9418	8051	6836
195 (195)	12292	9461	6979	5967	5067	16662	12824	9460	8089	6869
196 (196)	12349	9505	7011	5995	5090	16740	12884	9504	8127	6900
197 (197)	12407	9548	7044	6023	5113	16818	12942	9549	8164	6931
198 (198)	12469	9597	7079	6052	5139	16902	13009	9596	8204	6967
199 (199)	12526	9639	7111	6080	5162	16980	13067	9640	8242	6998
200 (902)	12584	9684	7144	6107	5185	17058	13127	9684	8278	7029
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	39	31	26	23	71	53	42	36	31

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	126	127	143	152	177

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	96	71	63	61	113	84	74	72
2 (002)	132	91	81	78	155	107	95	92
3 (003)	179	117	101	97	211	138	119	114
4 (004)	205	132	114	107	241	155	134	126
5 (005)	249	157	135	126	293	185	159	148
6 (006)	291	181	154	144	342	213	181	169
7 (007)	334	205	174	162	393	241	205	191
8 (008)	378	231	195	179	445	272	229	211
9 (009)	421	255	213	198	495	300	251	233
10 (010)	459	277	234	215	540	326	275	253
11 (011)	493	295	249	228	580	347	293	268
12 (012)	522	316	264	245	614	372	311	288
13 (013)	553	335	279	260	651	394	328	306
14 (014)	583	353	297	274	686	415	349	322

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	619	370	312	287	728	435	367	338
16 (016)	648	392	327	301	762	461	385	354
17 (017)	678	410	341	315	798	482	401	371
18 (018)	707	427	356	329	832	502	419	387
19 (019)	736	445	371	342	866	524	436	402
20 (020)	774	462	385	362	911	544	453	426
21 (021)	803	480	400	375	945	565	471	441
22 (022)	832	497	421	389	979	585	495	458
23 (023)	862	515	435	403	1014	606	512	474
24 (024)	891	540	450	417	1048	635	529	491
25 (025)	923	559	466	431	1086	658	548	507
26 (026)	952	576	480	445	1120	678	565	524
27 (027)	995	594	495	459	1171	699	582	540
28 (028)	1025	611	510	472	1206	719	600	555
29 (029)	1054	629	524	486	1240	740	616	572
30 (030)	1083	646	539	500	1274	760	634	588
31 (031)	1113	664	553	522	1309	781	651	614
32 (032)	1142	681	568	536	1344	801	668	631
33 (033)	1171	699	593	550	1378	822	698	647
34 (034)	1201	716	607	564	1413	842	714	664
35 (035)	1230	746	622	577	1447	878	732	679
36 (036)	1259	764	637	591	1481	899	749	695

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1291	783	652	606	1519	921	767	713
38 (038)	1343	800	667	619	1580	941	785	728
39 (039)	1372	818	681	633	1614	962	801	745
40 (040)	1401	835	696	647	1648	982	819	761
41 (041)	1430	853	711	661	1682	1004	836	778
42 (042)	1460	870	725	674	1718	1024	853	793
43 (043)	1489	888	740	688	1752	1045	871	809
44 (044)	1518	905	755	702	1786	1065	888	826
45 (045)	1548	923	769	716	1821	1086	905	842
46 (046)	1577	940	784	729	1855	1106	922	858
47 (047)	1606	958	799	743	1889	1127	940	874
48 (048)	1636	975	813	757	1925	1147	956	891
49 (049)	1667	994	829	771	1961	1169	975	907
50 (050)	1697	1011	843	785	1996	1189	992	924
51 (051)	1726	1029	858	816	2031	1211	1009	960
52 (052)	1755	1047	873	830	2065	1232	1027	976
53 (053)	1785	1064	907	844	2100	1252	1067	993
54 (054)	1814	1082	922	858	2134	1273	1085	1009
55 (055)	1843	1124	936	871	2168	1322	1101	1025
56 (056)	1872	1141	951	885	2202	1342	1119	1041
57 (057)	1902	1159	966	899	2238	1364	1136	1058
58 (058)	1931	1176	980	913	2272	1384	1153	1074

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	2005	1194	995	926	2359	1405	1171	1089
60 (060)	2034	1211	1010	940	2393	1425	1188	1106
61 (061)	2063	1229	1024	954	2427	1446	1205	1122
62 (062)	2095	1247	1040	968	2465	1467	1224	1139
63 (063)	2124	1265	1054	982	2499	1488	1240	1155
64 (064)	2154	1283	1069	996	2534	1509	1258	1172
65 (065)	2183	1300	1084	1010	2568	1529	1275	1188
66 (066)	2212	1318	1098	1023	2602	1551	1292	1204
67 (067)	2242	1335	1113	1037	2638	1571	1309	1220
68 (068)	2271	1353	1128	1051	2672	1592	1327	1236
69 (069)	2300	1370	1142	1065	2706	1612	1344	1253
70 (070)	2330	1388	1157	1078	2741	1633	1361	1268
71 (071)	2359	1405	1171	1092	2775	1653	1378	1285
72 (072)	2388	1423	1186	1106	2809	1674	1395	1301
73 (073)	2417	1440	1201	1120	2844	1694	1413	1318
74 (074)	2449	1459	1216	1134	2881	1716	1431	1334
75 (075)	2478	1476	1231	1148	2915	1736	1448	1351
76 (076)	2508	1494	1246	1162	2951	1758	1466	1367
77 (077)	2537	1511	1260	1176	2985	1778	1482	1384
78 (078)	2566	1529	1275	1189	3019	1799	1500	1399
79 (079)	2596	1546	1289	1203	3054	1819	1516	1415
80 (080)	2625	1564	1304	1217	3088	1840	1534	1432

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2654	1582	1319	1231	3122	1861	1552	1448
82 (082)	2684	1599	1333	1244	3158	1881	1568	1464
83 (083)	2713	1617	1348	1258	3192	1902	1586	1480
84 (084)	2742	1634	1363	1272	3226	1922	1604	1496
85 (085)	2772	1652	1377	1286	3261	1944	1620	1513
86 (086)	2803	1670	1393	1300	3298	1965	1639	1529
87 (087)	2832	1688	1408	1314	3332	1986	1656	1546
88 (088)	2862	1705	1422	1328	3367	2006	1673	1562
89 (089)	2891	1723	1437	1341	3401	2027	1691	1578
90 (090)	2920	1740	1451	1355	3435	2047	1707	1594
91 (091)	2950	1758	1466	1369	3471	2068	1725	1611
92 (092)	2979	1775	1481	1383	3505	2088	1742	1627
93 (093)	3008	1793	1495	1396	3539	2109	1759	1642
94 (094)	3038	1810	1510	1410	3574	2129	1776	1659
95 (095)	3067	1828	1525	1424	3608	2151	1794	1675
96 (096)	3096	1845	1539	1438	3642	2171	1811	1692
97 (097)	3126	1863	1554	1451	3678	2192	1828	1707
98 (098)	3157	1882	1569	1466	3714	2214	1846	1725
99 (099)	3186	1899	1584	1531	3748	2234	1864	1801
100 (901)	3216	1917	1599	1545	3784	2255	1881	1818
101 (101)	3245	1934	1672	1559	3818	2275	1967	1834
102 (102)	3274	1952	1686	1572	3852	2296	1984	1849

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3304	2042	1701	1586	3887	2402	2001	1866
104 (104)	3333	2060	1716	1600	3921	2424	2019	1882
105 (105)	3362	2077	1730	1614	3955	2444	2035	1899
106 (106)	3523	2095	1745	1627	4145	2465	2053	1914
107 (107)	3552	2112	1760	1641	4179	2485	2071	1931
108 (108)	3582	2130	1774	1655	4214	2506	2087	1947
109 (109)	3611	2147	1789	1669	4248	2526	2105	1964
110 (110)	3640	2165	1804	1683	4282	2547	2122	1980
111 (111)	3672	2183	1819	1697	4320	2568	2140	1996
112 (112)	3701	2201	1834	1711	4354	2589	2158	2013
113 (113)	3731	2218	1848	1724	4389	2609	2174	2028
114 (114)	3760	2236	1863	1738	4424	2631	2192	2045
115 (115)	3789	2254	1878	1752	4458	2652	2209	2061
116 (116)	3818	2271	1892	1766	4492	2672	2226	2078
117 (117)	3848	2289	1907	1780	4527	2693	2244	2094
118 (118)	3877	2306	1922	1793	4561	2713	2261	2109
119 (119)	3906	2324	1936	1807	4595	2734	2278	2126
120 (120)	3936	2341	1951	1821	4631	2754	2295	2142
121 (121)	3965	2359	1966	1835	4665	2775	2313	2159
122 (122)	3994	2376	1980	1848	4699	2795	2329	2174
123 (123)	4026	2395	1996	1863	4736	2818	2348	2192
124 (124)	4055	2412	2010	1877	4771	2838	2365	2208

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	4085	2430	2025	1890	4806	2859	2382	2224
126 (126)	4114	2447	2040	1904	4840	2879	2400	2240
127 (127)	4143	2465	2054	1918	4874	2900	2416	2256
128 (128)	4172	2482	2069	1932	4908	2920	2434	2273
129 (129)	4202	2500	2084	1945	4944	2941	2452	2288
130 (130)	4231	2517	2098	1959	4978	2961	2468	2305
131 (131)	4260	2535	2113	1973	5012	2982	2486	2321
132 (132)	4290	2553	2128	1987	5047	3004	2504	2338
133 (133)	4319	2570	2142	2000	5081	3024	2520	2353
134 (134)	4348	2588	2157	2014	5115	3045	2538	2369
135 (135)	4380	2606	2172	2029	5153	3066	2555	2387
136 (136)	4409	2624	2187	2042	5187	3087	2573	2402
137 (137)	4439	2641	2202	2056	5222	3107	2591	2419
138 (138)	4468	2659	2216	2070	5256	3128	2607	2435
139 (139)	4497	2676	2231	2084	5291	3148	2625	2452
140 (140)	4526	2694	2246	2097	5325	3169	2642	2467
141 (141)	4556	2711	2260	2111	5360	3189	2659	2484
142 (142)	4585	2729	2275	2125	5394	3211	2676	2500
143 (143)	4614	2746	2290	2139	5428	3231	2694	2516
144 (144)	4644	2764	2304	2152	5464	3252	2711	2532
145 (145)	4673	2781	2319	2166	5498	3272	2728	2548
146 (146)	4702	2799	2333	2180	5532	3293	2745	2565

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4734	2818	2349	2194	5569	3315	2764	2581
148 (148)	4763	2835	2364	2208	5604	3335	2781	2598
149 (149)	4793	2853	2378	2222	5639	3356	2798	2614
150 (150)	4822	2870	2393	2236	5673	3376	2815	2631
151 (151)	4851	2888	2408	2249	5707	3398	2833	2646
152 (152)	4880	2905	2422	2263	5741	3418	2849	2662
153 (153)	4910	2923	2437	2277	5776	3439	2867	2679
154 (154)	4939	2940	2451	2291	5811	3459	2884	2695
155 (155)	4968	2958	2466	2305	5845	3480	2901	2712
156 (156)	4998	2975	2481	2318	5880	3500	2919	2727
157 (157)	5027	2993	2495	2332	5914	3521	2935	2744
158 (158)	5056	3010	2510	2346	5948	3541	2953	2760
159 (159)	5086	3028	2525	2360	5984	3562	2971	2776
160 (160)	5117	3047	2540	2374	6020	3585	2988	2793
161 (161)	5147	3064	2555	2388	6055	3605	3006	2809
162 (162)	5176	3082	2570	2402	6089	3626	3024	2826
163 (163)	5205	3099	2584	2415	6124	3646	3040	2841
164 (164)	5235	3117	2599	2429	6159	3667	3058	2858
165 (165)	5264	3134	2613	2443	6193	3687	3074	2874
166 (166)	5293	3152	2628	2457	6227	3708	3092	2891
167 (167)	5322	3169	2643	2470	6261	3728	3109	2906
168 (168)	5352	3187	2657	2484	6296	3749	3126	2922

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5381	3204	2672	2498	6331	3769	3144	2939
170 (170)	5410	3222	2687	2512	6365	3791	3161	2955
171 (171)	5440	3239	2701	2525	6400	3811	3178	2971
172 (172)	5471	3258	2717	2540	6436	3833	3196	2988
173 (173)	5501	3275	2731	2554	6472	3853	3213	3005
174 (174)	5530	3293	2746	2567	6506	3874	3231	3020
175 (175)	5559	3310	2761	2581	6540	3894	3248	3036
176 (176)	5589	3328	2775	2595	6575	3915	3265	3053
177 (177)	5618	3346	2790	2609	6609	3936	3282	3069
178 (178)	5647	3363	2805	2622	6644	3956	3300	3085
179 (179)	5676	3381	2819	2636	6678	3978	3316	3101
180 (180)	5706	3398	2834	2650	6713	3998	3334	3118
181 (181)	5735	3416	2849	2664	6747	4019	3352	3134
182 (182)	5764	3433	2863	2677	6781	4039	3368	3149
183 (183)	5794	3451	2878	2691	6816	4060	3386	3166
184 (184)	5825	3469	2893	2706	6853	4081	3404	3184
185 (185)	5855	3487	2908	2719	6888	4102	3421	3199
186 (186)	5884	3504	2923	2733	6922	4122	3439	3215
187 (187)	5913	3522	2937	2747	6956	4144	3455	3232
188 (188)	5943	3539	2952	2761	6992	4164	3473	3248
189 (189)	5972	3557	2967	2774	7026	4185	3491	3264
190 (190)	6001	3574	2981	2788	7060	4205	3507	3280
191 (191)	6030	3592	2996	2802	7094	4226	3525	3296

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	6060	3609	3011	2816	7129	4246	3542	3313
193 (193)	6089	3627	3025	2830	7164	4267	3559	3329
194 (194)	6118	3645	3040	2843	7198	4288	3576	3345
195 (195)	6148	3662	3055	2857	7233	4308	3594	3361
196 (196)	6179	3681	3070	2872	7269	4331	3612	3379
197 (197)	6209	3698	3085	2885	7305	4351	3629	3394
198 (198)	6238	3716	3099	2899	7339	4372	3646	3411
199 (199)	6267	3733	3114	2913	7373	4392	3664	3427
200 (902)	6297	3751	3129	2927	7408	4413	3681	3444
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	26	16	14	13	31	19	16	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	157	116	103	100	213	158	140	136
2 (002)	216	149	133	128	293	202	180	173
3 (003)	293	192	166	159	398	260	224	216
4 (004)	336	216	187	175	456	293	253	238

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	408	257	221	207	553	349	300	280
6 (006)	477	297	252	236	647	402	342	320
7 (007)	548	336	285	266	742	456	387	360
8 (008)	620	379	320	293	840	513	433	398
9 (009)	690	418	349	325	936	567	473	440
10 (010)	752	454	384	352	1020	616	520	478
11 (011)	808	484	408	374	1096	656	553	507
12 (012)	856	518	433	402	1160	702	587	544
13 (013)	907	549	457	426	1229	744	620	578
14 (014)	956	579	487	449	1296	784	660	609
15 (015)	1015	607	511	470	1376	822	693	638
16 (016)	1062	643	536	493	1440	871	727	669
17 (017)	1111	672	559	516	1507	911	758	700
18 (018)	1159	700	584	539	1571	949	791	731
19 (019)	1207	730	608	561	1636	989	824	760
20 (020)	1269	757	631	593	1720	1027	856	804
21 (021)	1316	787	656	615	1784	1067	889	833
22 (022)	1364	815	690	638	1849	1104	936	864
23 (023)	1413	844	713	661	1916	1144	967	896
24 (024)	1461	885	738	684	1980	1200	1000	927
25 (025)	1513	916	764	707	2051	1242	1036	958
26 (026)	1561	944	787	730	2116	1280	1067	989
27 (027)	1631	974	811	752	2211	1320	1100	1020

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1680	1002	836	774	2278	1358	1133	1049
29 (029)	1728	1031	859	797	2342	1398	1164	1080
30 (030)	1775	1059	884	820	2407	1436	1198	1111
31 (031)	1825	1089	907	856	2473	1476	1229	1160
32 (032)	1872	1116	931	879	2538	1513	1262	1191
33 (033)	1920	1146	972	902	2602	1553	1318	1222
34 (034)	1969	1174	995	925	2669	1591	1349	1253
35 (035)	2016	1223	1020	946	2733	1658	1382	1282
36 (036)	2064	1252	1044	969	2798	1698	1416	1313
37 (037)	2116	1284	1069	993	2869	1740	1449	1347
38 (038)	2202	1311	1093	1015	2984	1778	1482	1376
39 (039)	2249	1341	1116	1038	3049	1818	1513	1407
40 (040)	2297	1369	1141	1061	3113	1856	1547	1438
41 (041)	2344	1398	1166	1084	3178	1896	1580	1469
42 (042)	2393	1426	1189	1105	3244	1933	1611	1498
43 (043)	2441	1456	1213	1128	3309	1973	1644	1529
44 (044)	2489	1484	1238	1151	3373	2011	1678	1560
45 (045)	2538	1513	1261	1174	3440	2051	1709	1591
46 (046)	2585	1541	1285	1195	3504	2089	1742	1620
47 (047)	2633	1570	1310	1218	3569	2129	1776	1651
48 (048)	2682	1598	1333	1241	3636	2167	1807	1682
49 (049)	2733	1630	1359	1264	3704	2209	1842	1713

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2782	1657	1382	1287	3771	2247	1873	1744
51 (051)	2830	1687	1407	1338	3836	2287	1907	1813
52 (052)	2877	1716	1431	1361	3900	2327	1940	1844
53 (053)	2926	1744	1487	1384	3967	2364	2016	1876
54 (054)	2974	1774	1511	1407	4031	2404	2049	1907
55 (055)	3021	1843	1534	1428	4096	2498	2080	1936
56 (056)	3069	1870	1559	1451	4160	2536	2113	1967
57 (057)	3118	1900	1584	1474	4227	2576	2147	1998
58 (058)	3166	1928	1607	1497	4291	2613	2178	2029
59 (059)	3287	1957	1631	1518	4456	2653	2211	2058
60 (060)	3334	1985	1656	1541	4520	2691	2244	2089
61 (061)	3382	2015	1679	1564	4584	2731	2276	2120
62 (062)	3434	2044	1705	1587	4656	2771	2311	2151
63 (063)	3482	2074	1728	1610	4720	2811	2342	2182
64 (064)	3531	2103	1752	1633	4787	2851	2376	2213
65 (065)	3579	2131	1777	1656	4851	2889	2409	2244
66 (066)	3626	2161	1800	1677	4916	2929	2440	2273
67 (067)	3675	2189	1825	1700	4982	2967	2473	2304
68 (068)	3723	2218	1849	1723	5047	3007	2507	2336
69 (069)	3770	2246	1872	1746	5111	3044	2538	2367
70 (070)	3820	2275	1897	1767	5178	3084	2571	2396
71 (071)	3867	2303	1920	1790	5242	3122	2602	2427
72 (072)	3915	2333	1944	1813	5307	3162	2636	2458

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3962	2361	1969	1836	5371	3200	2669	2489
74 (074)	4015	2392	1993	1859	5442	3242	2702	2520
75 (075)	4062	2420	2018	1882	5507	3280	2736	2551
76 (076)	4111	2449	2043	1905	5573	3320	2769	2582
77 (077)	4159	2477	2066	1928	5638	3358	2800	2613
78 (078)	4207	2507	2090	1949	5702	3398	2833	2642
79 (079)	4256	2534	2113	1972	5769	3436	2864	2673
80 (080)	4303	2564	2138	1995	5833	3476	2898	2704
81 (081)	4351	2593	2162	2018	5898	3516	2931	2736
82 (082)	4400	2621	2185	2039	5964	3553	2962	2764
83 (083)	4448	2651	2210	2062	6029	3593	2996	2796
84 (084)	4495	2679	2234	2085	6093	3631	3029	2827
85 (085)	4544	2708	2257	2108	6160	3671	3060	2858
86 (086)	4595	2738	2284	2131	6229	3711	3096	2889
87 (087)	4643	2767	2308	2154	6293	3751	3129	2920
88 (088)	4692	2795	2331	2177	6360	3789	3160	2951
89 (089)	4739	2825	2356	2198	6424	3829	3193	2980
90 (090)	4787	2852	2379	2221	6489	3867	3224	3011
91 (091)	4836	2882	2403	2244	6556	3907	3258	3042
92 (092)	4884	2910	2428	2267	6620	3944	3291	3073
93 (093)	4931	2939	2451	2289	6684	3984	3322	3102
94 (094)	4980	2967	2475	2311	6751	4022	3356	3133

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	5028	2997	2500	2334	6816	4062	3389	3164
96 (096)	5075	3025	2523	2357	6880	4100	3420	3196
97 (097)	5125	3054	2548	2379	6947	4140	3453	3224
98 (098)	5175	3085	2572	2403	7016	4182	3487	3258
99 (099)	5223	3113	2597	2510	7080	4220	3520	3402
100 (901)	5272	3143	2621	2533	7147	4260	3553	3433
101 (101)	5320	3170	2741	2556	7211	4298	3716	3464
102 (102)	5367	3200	2764	2577	7276	4338	3747	3493
103 (103)	5416	3348	2789	2600	7342	4538	3780	3524
104 (104)	5464	3377	2813	2623	7407	4578	3813	3556
105 (105)	5511	3405	2836	2646	7471	4616	3844	3587
106 (106)	5775	3434	2861	2667	7829	4656	3878	3616
107 (107)	5823	3462	2885	2690	7893	4693	3911	3647
108 (108)	5872	3492	2908	2713	7960	4733	3942	3678
109 (109)	5920	3520	2933	2736	8024	4771	3976	3709
110 (110)	5967	3549	2957	2759	8089	4811	4009	3740
111 (111)	6020	3579	2982	2782	8160	4851	4042	3771
112 (112)	6067	3608	3007	2805	8224	4891	4076	3802
113 (113)	6116	3636	3030	2826	8291	4929	4107	3831
114 (114)	6164	3666	3054	2849	8356	4969	4140	3862
115 (115)	6211	3695	3079	2872	8420	5009	4173	3893
116 (116)	6259	3723	3102	2895	8484	5047	4204	3924
117 (117)	6308	3752	3126	2918	8551	5087	4238	3956

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	6356	3780	3151	2939	8616	5124	4271	3984
119 (119)	6403	3810	3174	2962	8680	5164	4302	4016
120 (120)	6452	3838	3198	2985	8747	5202	4336	4047
121 (121)	6500	3867	3223	3008	8811	5242	4369	4078
122 (122)	6548	3895	3246	3030	8876	5280	4400	4107
123 (123)	6600	3926	3272	3054	8947	5322	4436	4140
124 (124)	6648	3954	3295	3077	9011	5360	4467	4171
125 (125)	6697	3984	3320	3098	9078	5400	4500	4200
126 (126)	6744	4011	3344	3121	9142	5438	4533	4231
127 (127)	6792	4041	3367	3144	9207	5478	4564	4262
128 (128)	6839	4069	3392	3167	9271	5516	4598	4293
129 (129)	6889	4098	3416	3189	9338	5556	4631	4322
130 (130)	6936	4126	3439	3211	9402	5593	4662	4353
131 (131)	6984	4156	3464	3234	9467	5633	4696	4384
132 (132)	7033	4185	3489	3257	9533	5673	4729	4416
133 (133)	7080	4213	3511	3279	9598	5711	4760	4444
134 (134)	7128	4243	3536	3302	9662	5751	4793	4476
135 (135)	7180	4272	3561	3326	9733	5791	4827	4509
136 (136)	7228	4302	3585	3348	9798	5831	4860	4538
137 (137)	7277	4330	3610	3370	9864	5869	4893	4569
138 (138)	7325	4359	3633	3393	9929	5909	4924	4600
139 (139)	7372	4387	3657	3416	9993	5947	4958	4631
140 (140)	7420	4416	3682	3438	10058	5987	4991	4660

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	7469	4444	3705	3461	10124	6024	5022	4691
142 (142)	7516	4474	3730	3484	10189	6064	5056	4722
143 (143)	7564	4502	3754	3507	10253	6102	5089	4753
144 (144)	7613	4531	3777	3528	10320	6142	5120	4782
145 (145)	7661	4559	3802	3551	10384	6180	5153	4813
146 (146)	7708	4589	3825	3574	10449	6220	5184	4844
147 (147)	7761	4620	3851	3597	10520	6262	5220	4876
148 (148)	7808	4648	3875	3620	10584	6300	5253	4907
149 (149)	7857	4677	3898	3643	10651	6340	5284	4938
150 (150)	7905	4705	3923	3666	10716	6378	5318	4969
151 (151)	7952	4734	3948	3687	10780	6418	5351	4998
152 (152)	8000	4762	3970	3710	10844	6456	5382	5029
153 (153)	8049	4792	3995	3733	10911	6496	5416	5060
154 (154)	8097	4820	4018	3756	10976	6533	5447	5091
155 (155)	8144	4849	4043	3779	11040	6573	5480	5122
156 (156)	8193	4877	4067	3800	11107	6611	5513	5151
157 (157)	8241	4907	4090	3823	11171	6651	5544	5182
158 (158)	8289	4934	4115	3846	11236	6689	5578	5213
159 (159)	8338	4964	4139	3869	11302	6729	5611	5244
160 (160)	8389	4995	4164	3892	11371	6771	5644	5276
161 (161)	8438	5023	4189	3915	11438	6809	5678	5307
162 (162)	8485	5052	4213	3938	11502	6849	5711	5338
163 (163)	8533	5080	4236	3959	11567	6887	5742	5367

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	8582	5110	4261	3982	11633	6927	5776	5398
165 (165)	8630	5138	4284	4005	11698	6964	5807	5429
166 (166)	8677	5167	4308	4028	11762	7004	5840	5460
167 (167)	8725	5195	4333	4049	11827	7042	5873	5489
168 (168)	8774	5225	4356	4072	11893	7082	5904	5520
169 (169)	8821	5252	4380	4095	11958	7120	5938	5551
170 (170)	8869	5282	4405	4118	12022	7160	5971	5582
171 (171)	8918	5310	4428	4139	12089	7198	6002	5611
172 (172)	8969	5341	4454	4164	12158	7240	6038	5644
173 (173)	9018	5369	4477	4187	12224	7278	6069	5676
174 (174)	9066	5398	4502	4208	12289	7318	6102	5704
175 (175)	9113	5426	4526	4231	12353	7356	6136	5736
176 (176)	9162	5456	4549	4254	12420	7396	6167	5767
177 (177)	9210	5485	4574	4277	12484	7436	6200	5798
178 (178)	9257	5513	4598	4298	12549	7473	6233	5827
179 (179)	9305	5543	4621	4321	12613	7513	6264	5858
180 (180)	9354	5570	4646	4344	12680	7551	6298	5889
181 (181)	9402	5600	4670	4367	12744	7591	6331	5920
182 (182)	9449	5628	4693	4389	12809	7629	6362	5949
183 (183)	9498	5657	4718	4411	12876	7669	6396	5980
184 (184)	9549	5687	4743	4436	12944	7709	6429	6013
185 (185)	9598	5716	4767	4457	13011	7749	6462	6042

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	9646	5744	4792	4480	13076	7787	6496	6073
187 (187)	9693	5774	4815	4503	13140	7827	6527	6104
188 (188)	9743	5802	4839	4526	13207	7864	6560	6136
189 (189)	9790	5831	4864	4548	13271	7904	6593	6164
190 (190)	9838	5859	4887	4570	13336	7942	6624	6196
191 (191)	9885	5889	4911	4593	13400	7982	6658	6227
192 (192)	9934	5916	4936	4616	13467	8020	6691	6258
193 (193)	9982	5946	4959	4639	13531	8060	6722	6289
194 (194)	10030	5975	4984	4661	13596	8100	6756	6318
195 (195)	10079	6003	5008	4684	13662	8138	6789	6349
196 (196)	10130	6034	5033	4708	13731	8180	6822	6382
197 (197)	10179	6062	5057	4730	13798	8218	6856	6411
198 (198)	10226	6092	5080	4752	13862	8258	6887	6442
199 (199)	10274	6120	5105	4775	13927	8296	6920	6473
200 (902)	10323	6149	5130	4798	13993	8336	6953	6504
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	43	26	23	21	58	36	31	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	14	13	12	11
0,2 (002)	17	15	14	13
0,4 (004)	24	21	19	18
0,6 (006)	29	25	22	21
0,8 (008)	35	31	27	25
1 (010)	42	35	31	28
1,5 (015)	50	42	38	34
2 (020)	64	53	48	43
2,5 (025)	77	64	57	51
3 (030)	91	75	67	60
3,5 (035)	94	78	71	63
4 (040)	106	89	81	71
4,5 (045)	118	98	89	78
5 (050)	131	108	98	86
5,5 (055)	141	117	106	93
6 (060)	155	128	116	101
6,5 (065)	166	137	124	108
7 (070)	178	146	132	117
7,5 (075)	191	157	142	124
8 (080)	202	166	150	131
8,5 (085)	214	176	159	140
9 (090)	224	186	168	147
9,5 (095)	238	196	177	155
10 (110)	249	206	186	162

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	127	157	172	201	227

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	431	312	273	507	367	321	707	511	448	958	693	607
2 (002)	483	335	290	568	394	341	792	549	475	1073	744	644
3 (003)	545	366	312	641	431	367	893	600	511	1211	813	693
4 (004)	587	380	320	691	447	376	962	623	525	1304	844	711
5 (005)	646	409	341	760	481	401	1059	670	559	1436	909	758
6 (006)	714	437	382	840	514	449	1170	716	626	1587	971	849
7 (007)	769	480	401	905	565	472	1261	787	657	1709	1067	891
8 (008)	828	509	422	974	599	496	1357	834	692	1840	1131	938
9 (009)	884	537	442	1040	632	520	1449	880	725	1964	1193	982
10 (010)	960	565	461	1129	665	542	1574	926	756	2133	1256	1024
11 (011)	1002	587	478	1179	691	562	1643	962	784	2227	1304	1062

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	1043	609	494	1227	716	581	1710	998	810	2318	1353	1098
13 (013)	1089	633	512	1281	745	602	1785	1038	839	2420	1407	1138
14 (014)	1130	655	528	1329	771	621	1852	1074	866	2511	1456	1173
15 (015)	1172	677	545	1379	796	641	1921	1110	893	2604	1504	1211
16 (016)	1213	699	561	1427	822	660	1989	1146	920	2696	1553	1247
17 (017)	1255	721	578	1476	848	680	2057	1182	948	2789	1602	1284
18 (018)	1297	743	594	1526	874	699	2126	1218	974	2882	1651	1320
19 (019)	1338	765	611	1574	900	719	2193	1254	1002	2973	1700	1358
20 (020)	1380	787	627	1624	926	738	2262	1290	1028	3067	1749	1393
21 (021)	1454	809	644	1711	952	758	2384	1326	1056	3231	1798	1431
22 (022)	1496	832	660	1760	979	776	2452	1364	1082	3324	1849	1467
23 (023)	1537	854	677	1808	1005	796	2520	1400	1110	3416	1898	1504
24 (024)	1579	907	693	1858	1067	815	2589	1487	1136	3509	2016	1540
25 (025)	1624	930	711	1911	1094	836	2662	1525	1166	3609	2067	1580
26 (026)	1666	952	727	1960	1120	855	2731	1561	1192	3702	2116	1616
27 (027)	1707	974	744	2008	1146	875	2798	1597	1220	3793	2164	1653
28 (028)	1749	996	760	2058	1172	894	2867	1633	1246	3887	2213	1689
29 (029)	1790	1019	777	2106	1199	914	2934	1670	1274	3978	2264	1727
30 (030)	1832	1041	793	2155	1225	933	3003	1707	1300	4071	2313	1762
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	36	21	16	42	25	19	59	34	26	80	47	36

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	403	289	267	474	340	314	661	474	438	896	642	593
2 (002)	446	311	282	525	366	332	731	510	462	991	691	627
3 (003)	494	347	301	581	408	354	810	569	493	1098	771	669
4 (004)	518	355	307	609	418	361	849	582	503	1151	789	682
5 (005)	559	378	323	658	445	380	916	620	530	1242	840	718
6 (006)	601	400	340	707	471	400	985	656	557	1336	889	756
7 (007)	646	423	357	760	498	420	1059	693	585	1436	940	793
8 (008)	698	445	373	821	524	439	1144	730	611	1551	989	829
9 (009)	740	467	390	871	549	459	1213	766	639	1644	1038	867
10 (010)	781	490	407	919	576	479	1280	803	667	1736	1089	904
11 (011)	823	512	423	968	602	498	1349	839	693	1829	1138	940
12 (012)	864	534	460	1016	628	541	1416	875	754	1920	1187	1022
13 (013)	918	556	477	1080	654	561	1505	911	782	2040	1236	1060
14 (014)	959	593	493	1128	698	580	1572	972	808	2131	1318	1096
15 (015)	1001	616	510	1178	725	600	1641	1010	836	2224	1369	1133
16 (016)	1042	638	526	1226	751	619	1708	1046	862	2316	1418	1169
17 (017)	1084	660	543	1275	776	639	1777	1082	890	2409	1467	1207
18 (018)	1126	682	559	1325	802	658	1846	1118	916	2502	1516	1242
19 (019)	1171	705	577	1378	829	679	1920	1156	946	2602	1567	1282
20 (020)	1233	728	593	1451	856	698	2021	1193	972	2740	1618	1318
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	36	21	16	42	25	19	59	34	26	80	47	36

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	400	288	266	471	339	313	656	472	436	889	640	591
2 (002)	439	308	281	516	362	331	720	505	461	976	684	624
3 (003)	487	344	300	573	405	353	798	564	492	1082	764	667
4 (004)	502	351	304	591	413	358	823	575	498	1116	780	676
5 (005)	545	372	320	641	438	376	893	610	525	1211	827	711
6 (006)	583	393	336	686	462	395	956	644	551	1296	873	747
7 (007)	622	413	351	732	486	413	1020	677	575	1382	918	780
8 (008)	660	434	367	776	511	432	1082	711	602	1467	964	816
9 (009)	701	456	384	825	536	452	1149	748	630	1558	1013	853
10 (010)	750	477	399	882	561	469	1230	782	654	1667	1060	887
11 (011)	788	497	415	927	585	488	1292	815	680	1751	1104	922
12 (012)	826	518	431	972	609	507	1354	849	707	1836	1151	958
13 (013)	864	539	446	1016	634	525	1416	884	731	1920	1198	991
14 (014)	902	559	462	1061	658	544	1479	916	757	2004	1242	1027
15 (015)	944	582	479	1111	685	564	1548	954	785	2098	1293	1064
16 (016)	994	602	515	1169	708	606	1630	987	844	2209	1338	1144
17 (017)	1032	623	531	1214	733	625	1692	1021	870	2293	1384	1180
18 (018)	1070	659	546	1259	775	642	1754	1080	895	2378	1464	1213
19 (019)	1108	680	562	1304	800	661	1816	1115	921	2462	1511	1249
20 (020)	1146	700	578	1348	824	680	1879	1148	948	2547	1556	1284
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	20	15	40	24	18	56	33	25	76	44	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	121	161	203

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	349	349
2 (002)	368	364
3 (003)	416	384
4 (004)	435	399
5 (005)	459	419
6 (006)	482	438
7 (007)	505	457
8 (008)	528	476
9 (009)	551	495
10 (010)	574	514
11 (011)	593	530
12 (012)	612	546
13 (013)	631	562
14 (014)	650	578
15 (015)	669	594
16 (016)	688	610
17 (017)	706	626
18 (018)	725	642
19 (019)	744	658
20 (020)	763	674
21 (021)	782	748
22 (022)	800	764
23 (023)	819	780
24 (024)	838	795
25 (025)	858	812
26 (026)	876	828
27 (027)	895	844
28 (028)	914	860
29 (029)	933	876
30 (030)	952	892
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	15

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	341	343
2 (002)	359	358
3 (003)	378	374
4 (004)	394	387
5 (005)	413	403
6 (006)	431	419
7 (007)	476	435
8 (008)	494	451
9 (009)	513	467
10 (010)	532	483
11 (011)	551	499
12 (012)	569	515
13 (013)	588	531
14 (014)	607	547
15 (015)	626	563
16 (016)	644	579
17 (017)	663	595
18 (018)	682	610
19 (019)	702	627
20 (020)	721	643
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	15

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	340	342
2 (002)	357	356
3 (003)	376	373
4 (004)	391	385
5 (005)	409	400
6 (006)	426	415
7 (007)	444	430
8 (008)	486	445
9 (009)	505	461
10 (010)	523	477
11 (011)	541	492
12 (012)	558	507
13 (013)	576	522
14 (014)	594	537
15 (015)	613	553
16 (016)	630	568
17 (017)	648	584
18 (018)	666	599
19 (019)	684	614
20 (020)	701	629
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	208	239

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	333	319
2 (002)	364	338
3 (003)	403	361
4 (004)	449	381
5 (005)	489	429
6 (006)	526	452
7 (007)	564	475
8 (008)	603	498
9 (009)	641	521
10 (010)	699	544
11 (011)	730	563
12 (012)	760	582
13 (013)	793	602
14 (014)	824	621
15 (015)	854	640
16 (016)	885	659
17 (017)	916	679
18 (018)	946	698
19 (019)	977	717
20 (020)	1008	736
21 (021)	1038	755
22 (022)	1069	774
23 (023)	1100	793
24 (024)	1131	812
25 (025)	1163	832
26 (026)	1194	851
27 (027)	1224	870
28 (028)	1255	889
29 (029)	1326	908
30 (030)	1357	927
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	18

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	319	311
2 (002)	349	329
3 (003)	381	349
4 (004)	407	365
5 (005)	437	384
6 (006)	468	403
7 (007)	500	423
8 (008)	544	442
9 (009)	575	461
10 (010)	605	504
11 (011)	636	524
12 (012)	667	543
13 (013)	697	562
14 (014)	728	581
15 (015)	759	600
16 (016)	789	619
17 (017)	820	638
18 (018)	851	657
19 (019)	904	677
20 (020)	934	696
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	28	18

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	317	310
2 (002)	345	327
3 (003)	377	347
4 (004)	401	362
5 (005)	430	380
6 (006)	459	398
7 (007)	488	417
8 (008)	517	435
9 (009)	548	454
10 (010)	590	472
11 (011)	619	490
12 (012)	648	508
13 (013)	676	550
14 (014)	705	568
15 (015)	736	588
16 (016)	765	606
17 (017)	794	624
18 (018)	823	642
19 (019)	852	660
20 (020)	881	678
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	324	314
2 (002)	359	335
3 (003)	396	357
4 (004)	429	377
5 (005)	478	399
6 (006)	514	445
7 (007)	550	467
8 (008)	586	489
9 (009)	622	511
10 (010)	658	533
11 (011)	716	556
12 (012)	752	577
13 (013)	788	599
14 (014)	824	621
15 (015)	860	643
16 (016)	895	665
17 (017)	931	687
18 (018)	969	710
19 (019)	1005	732
20 (020)	1041	754
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	31	20

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	171	202

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	378	378	354	358	367	376
2 (002)	409	407	375	379	384	394
3 (003)	447	442	401	406	407	417
4 (004)	480	473	423	427	425	436
5 (005)	518	527	476	481	447	459
6 (006)	555	562	501	506	469	482
7 (007)	612	596	526	532	491	504
8 (008)	651	632	553	558	513	528
9 (009)	688	667	578	584	535	550
10 (010)	724	701	603	609	557	573
11 (011)	804	772	664	670	615	634
12 (012)	838	804	688	694	636	656
13 (013)	874	837	713	719	658	680
14 (014)	908	868	737	743	680	702
15 (015)	942	900	761	767	701	724
16 (016)	976	931	785	791	723	747
17 (017)	1010	963	809	815	744	769
18 (018)	1043	994	833	840	766	792
19 (019)	1077	1066	858	864	787	814
20 (020)	1111	1097	882	888	809	837
21 (021)	1145	1129	906	912	830	859
22 (022)	1179	1160	930	936	852	881
23 (023)	1256	1192	954	960	873	904
24 (024)	1290	1223	978	984	895	926
25 (025)	1326	1256	1003	1009	917	950
26 (026)	1360	1288	1027	1034	939	972
27 (027)	1394	1319	1051	1058	960	994
28 (028)	1428	1351	1075	1082	1055	1093
29 (029)	1462	1382	1099	1106	1077	1116
30 (030)	1496	1414	1123	1130	1098	1138
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	26	19	20	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	198	222	252	257,17

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	382
4107-0101-1002	2	425
4107-0101-1003	3	468
4107-0101-1004	4	499
4107-0101-1005	5	541
4107-0101-1006	6	595
4107-0101-1007	7	635
4107-0101-1008	8	677
4107-0101-1009	9	717
4107-0101-1010	10	757
4107-0101-1011	11	799
4107-0101-1012	12	861
4107-0101-1013	13	901
4107-0101-1014	14	943
4107-0101-1015	15	983
4107-0101-1016	16	1023
4107-0101-1017	17	1065
4107-0101-1018	18	1105
4107-0101-1019	19	1145
4107-0101-1020	20	1187
4107-0101-1021	21	1219
4107-0101-1022	22	1250
4107-0101-1023	23	1326
4107-0101-1024	24	1358
4107-0101-1025	25	1390
4107-0101-1026	26	1422
4107-0101-1027	27	1454
4107-0101-1028	28	1486
4107-0101-1029	29	1518
4107-0101-1030	30	1550
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	32

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	366
4107-0201-1002	2	397
4107-0201-1003	3	430
4107-0201-1004	4	457
4107-0201-1005	5	497
4107-0201-1006	6	529
4107-0201-1007	7	563
4107-0201-1008	8	595
4107-0201-1009	9	627
4107-0201-1010	10	659
4107-0201-1011	11	691
4107-0201-1012	12	737
4107-0201-1013	13	768
4107-0201-1014	14	800
4107-0201-1015	15	832
4107-0201-1016	16	864
4107-0201-1017	17	896
4107-0201-1018	18	928
4107-0201-1019	19	962
4107-0201-1020	20	994
4107-0201-1021	21	1026
4107-0201-1022	22	1058
4107-0201-1023	23	1112
4107-0201-1024	24	1144
4107-0201-1025	25	1176
4107-0201-1026	26	1208
4107-0201-1027	27	1240
4107-0201-1028	28	1272
4107-0201-1029	29	1304
4107-0201-1030	30	1335
4107-0201-1991	За каждый следующий км	32

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	364
4107-0301-1002	2	393
4107-0301-1003	3	426
4107-0301-1004	4	451
4107-0301-1005	5	481
4107-0301-1006	6	519
4107-0301-1007	7	549
4107-0301-1008	8	579
4107-0301-1009	9	611
4107-0301-1010	10	641
4107-0301-1011	11	671
4107-0301-1012	12	700
4107-0301-1013	13	730
4107-0301-1014	14	760
4107-0301-1015	15	806
4107-0301-1016	16	836
4107-0301-1017	17	866
4107-0301-1018	18	896
4107-0301-1019	19	926
4107-0301-1020	20	956
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	30

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	372
4107-0401-1002	2	409
4107-0401-1003	3	456
4107-0401-1004	4	491
4107-0401-1005	5	529
4107-0401-1006	6	567
4107-0401-1007	7	619
4107-0401-1008	8	657
4107-0401-1009	9	695
4107-0401-1010	10	733
4107-0401-1011	11	773
4107-0401-1012	12	811
4107-0401-1013	13	871
4107-0401-1014	14	909
4107-0401-1015	15	947
4107-0401-1016	16	985
4107-0401-1017	17	1023
4107-0401-1018	18	1063
4107-0401-1019	19	1100
4107-0401-1020	20	1138
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	38

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	156

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	352	321	414	378	577	526	782	713
2 (002)	377	339	444	399	618	556	838	753
3 (003)	411	365	484	429	674	598	913	811
4 (004)	424	371	499	436	695	608	942	824
5 (005)	454	393	534	462	744	644	1009	873
6 (006)	500	415	588	488	820	680	1111	922
7 (007)	529	436	622	513	867	715	1176	969
8 (008)	559	482	658	567	916	790	1242	1071
9 (009)	588	503	692	592	964	825	1307	1118
10 (010)	617	525	726	618	1011	861	1371	1167
11 (011)	648	547	762	644	1062	897	1440	1216
12 (012)	677	569	796	669	1110	933	1504	1264
13 (013)	706	590	831	694	1157	967	1569	1311
14 (014)	737	613	867	721	1208	1005	1638	1362
15 (015)	766	634	901	746	1256	1039	1702	1409
16 (016)	827	655	973	771	1356	1074	1838	1456
17 (017)	858	678	1009	798	1407	1111	1907	1507
18 (018)	887	699	1044	822	1454	1146	1971	1553
19 (019)	916	721	1078	848	1502	1182	2036	1602
20 (020)	947	743	1114	874	1552	1218	2104	1651
21 (021)	970	761	1141	895	1590	1248	2156	1691
22 (022)	993	778	1168	915	1628	1275	2207	1729
23 (023)	1016	796	1195	936	1666	1305	2258	1769
24 (024)	1038	813	1221	956	1702	1333	2307	1807
25 (025)	1061	831	1248	978	1739	1362	2358	1847
26 (026)	1084	848	1275	998	1777	1390	2409	1884
27 (027)	1107	865	1302	1018	1815	1418	2460	1922
28 (028)	1130	883	1329	1039	1852	1448	2511	1962
29 (029)	1153	900	1356	1059	1890	1475	2562	2000
30 (030)	1176	918	1384	1080	1928	1505	2613	2040
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	23	18	27	21	38	30	51	40

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	339	313	399	368	556	513	753	696
2 (002)	361	329	425	387	592	539	802	731
3 (003)	387	350	455	412	634	574	860	778
4 (004)	397	354	467	416	651	580	882	787
5 (005)	420	371	494	436	689	608	933	824
6 (006)	443	389	521	458	726	638	984	864
7 (007)	468	407	551	479	767	667	1040	904
8 (008)	490	424	576	499	803	695	1089	942
9 (009)	513	442	604	520	841	725	1140	982
10 (010)	536	459	631	540	879	752	1191	1020
11 (011)	559	477	658	561	916	782	1242	1060
12 (012)	598	494	704	581	980	810	1329	1098
13 (013)	621	512	731	602	1018	839	1380	1138
14 (014)	644	529	758	622	1056	867	1431	1176
15 (015)	667	570	785	671	1093	934	1482	1267
16 (016)	690	587	812	691	1131	962	1533	1304
17 (017)	713	605	839	712	1169	992	1584	1344
18 (018)	736	622	866	732	1207	1020	1636	1382
19 (019)	760	640	894	753	1246	1049	1689	1422
20 (020)	783	658	921	774	1284	1079	1740	1462
21 (021)	806	675	948	794	1321	1107	1791	1500
22 (022)	829	693	975	815	1359	1136	1842	1540
23 (023)	852	710	1002	835	1397	1164	1893	1578
24 (024)	875	728	1029	856	1434	1193	1944	1618
25 (025)	898	745	1056	876	1472	1221	1996	1656
26 (026)	920	763	1082	898	1508	1251	2044	1696
27 (027)	943	780	1109	918	1546	1279	2096	1733
28 (028)	966	797	1136	938	1584	1307	2147	1771
29 (029)	989	815	1164	959	1621	1336	2198	1811
30 (030)	1012	832	1191	979	1659	1364	2249	1849
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	23	18	27	21	38	30	51	40

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	316	292	372	344	518	479	702	649
2 (002)	343	311	404	366	562	510	762	691
3 (003)	374	335	440	394	613	549	831	744
4 (004)	390	343	459	404	639	562	867	762
5 (005)	417	363	491	427	684	595	927	807
6 (006)	445	384	524	452	730	630	989	853
7 (007)	479	404	564	475	785	662	1064	898
8 (008)	507	424	596	499	831	695	1127	942
9 (009)	534	456	628	536	875	748	1187	1013
10 (010)	562	476	661	560	921	780	1249	1058
11 (011)	591	498	695	586	969	816	1313	1107
12 (012)	618	518	727	609	1013	849	1373	1151
13 (013)	646	539	760	634	1059	884	1436	1198
14 (014)	673	559	792	658	1103	916	1496	1242
15 (015)	701	580	825	682	1149	951	1558	1289
16 (016)	729	600	858	706	1195	984	1620	1333
17 (017)	756	621	889	731	1239	1018	1680	1380
18 (018)	799	642	940	755	1310	1052	1776	1427
19 (019)	827	663	973	780	1356	1087	1838	1473
20 (020)	854	683	1005	804	1400	1120	1898	1518
21 (021)	882	704	1038	828	1446	1154	1960	1564
22 (022)	909	724	1069	852	1490	1187	2020	1609
23 (023)	937	744	1102	875	1536	1220	2082	1653
24 (024)	964	765	1134	900	1580	1254	2142	1700
25 (025)	993	786	1168	925	1628	1289	2207	1747
26 (026)	1021	807	1201	949	1674	1323	2269	1793
27 (027)	1048	827	1233	973	1718	1356	2329	1838
28 (028)	1076	848	1266	998	1764	1390	2391	1884
29 (029)	1103	868	1298	1021	1808	1423	2451	1929
30 (030)	1131	889	1331	1046	1854	1457	2513	1976
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	21	33	25	46	34	62	47

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	169	195

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	318
4109-0101-1002	2	350
4109-0101-1003	3	375
4109-0101-1004	4	384
4109-0101-1005	5	406
4109-0101-1006	6	428
4109-0101-1007	7	450
4109-0101-1008	8	472
4109-0101-1009	9	494
4109-0101-1010	10	516
4109-0101-1011	11	539
4109-0101-1012	12	585
4109-0101-1013	13	606
4109-0101-1014	14	629
4109-0101-1015	15	651
4109-0101-1016	16	673
4109-0101-1017	17	695
4109-0101-1018	18	717
4109-0101-1019	19	739
4109-0101-1020	20	761
4109-0101-1021	21	778
4109-0101-1022	22	795
4109-0101-1023	23	811
4109-0101-1024	24	828
4109-0101-1025	25	844
4109-0101-1026	26	861
4109-0101-1027	27	878
4109-0101-1028	28	894
4109-0101-1029	29	911
4109-0101-1030	30	927
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	17

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	308
4109-0201-1002	2	324
4109-0201-1003	3	343
4109-0201-1004	4	362
4109-0201-1005	5	379
4109-0201-1006	6	395
4109-0201-1007	7	413
4109-0201-1008	8	430
4109-0201-1009	9	446
4109-0201-1010	10	463
4109-0201-1011	11	480
4109-0201-1012	12	496
4109-0201-1013	13	513
4109-0201-1014	14	529
4109-0201-1015	15	546
4109-0201-1016	16	562
4109-0201-1017	17	579
4109-0201-1018	18	596
4109-0201-1019	19	613
4109-0201-1020	20	630
4109-0201-1021	21	647
4109-0201-1022	22	663
4109-0201-1023	23	680
4109-0201-1024	24	696
4109-0201-1025	25	738
4109-0201-1026	26	754
4109-0201-1027	27	771
4109-0201-1028	28	787
4109-0201-1029	29	804
4109-0201-1030	30	820
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	17

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	153

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	120	141	197	267
2 (002)	176	207	289	391
3 (003)	241	284	395	536
4 (004)	297	349	487	660
5 (005)	358	421	587	796
6 (006)	413	486	677	918
7 (007)	474	558	777	1053
8 (008)	529	622	867	1176
9 (009)	590	694	967	1311
10 (010)	650	765	1066	1444
11 (011)	706	831	1157	1569
12 (012)	771	907	1264	1713
13 (013)	827	973	1356	1838
14 (014)	877	1032	1438	1949
15 (015)	953	1121	1562	2118
16 (016)	1003	1180	1644	2229
17 (017)	1059	1246	1736	2353
18 (018)	1109	1305	1818	2464
19 (019)	1195	1406	1959	2656
20 (020)	1250	1471	2049	2778
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	40	56	76

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	474	558	777	1053
2 (002)	529	622	867	1176
3 (003)	590	694	967	1311
4 (004)	650	765	1066	1444
5 (005)	706	831	1157	1569
6 (006)	771	907	1264	1713
7 (007)	827	973	1356	1838
8 (008)	877	1032	1438	1949
9 (009)	953	1121	1562	2118
10 (010)	1003	1180	1644	2229
11 (011)	1059	1246	1736	2353
12 (012)	1109	1305	1818	2464
13 (013)	1195	1406	1959	2656
14 (014)	1245	1465	2041	2767
15 (015)	1301	1531	2133	2891
16 (016)	1351	1589	2215	3002
17 (017)	1407	1655	2307	3127
18 (018)	1457	1714	2389	3238
19 (019)	1513	1780	2480	3362
20 (020)	1568	1845	2570	3484
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	40	56	76

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	151

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	593	593
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	673	673
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	667	667
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	430	430
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	744	744
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	325	325
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	504	504
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	408	408
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	391	391
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	668	668
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1433	1433
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	450	273
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	548	516
4131-0102-03	Пиломатериалы	463	756
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	553	553
4131-0103-02	Металл листовой	461	461
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	455	455
4131-0103-04	Проволока в кругах	748	748
4131-0103-05	Конструкции металлические	489	489
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	310	449
4131-0104-02	Песок всякий	175	238
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	232	268
4131-0104-04	Глина сухая	261	276
4131-0104-05	Мусор строительный	79	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	536	366

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОД АСТАНА
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная