

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен
26.03.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ
с 26.03.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 16.00 – Восточно-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винилпластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и бруссы деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	294	253	220	203	185	346	298	259	239	218
2 (002)	335	283	242	221	201	394	333	285	260	236
3 (003)	393	327	271	246	220	462	385	319	289	259
4 (004)	423	355	292	258	230	498	418	344	304	271
5 (005)	473	394	319	288	258	556	464	375	339	304
6 (006)	529	430	345	310	276	622	506	406	365	325
7 (007)	576	473	381	332	294	678	556	448	391	346
8 (008)	636	512	408	355	312	748	602	480	418	367
9 (009)	683	548	434	377	330	804	645	511	444	388
10 (010)	731	597	461	411	348	860	702	542	484	409
11 (011)	767	625	481	428	363	902	735	566	504	427
12 (012)	804	653	502	446	378	946	768	591	525	445
13 (013)	860	684	524	465	393	1012	805	616	547	462
14 (014)	897	712	544	482	408	1055	838	640	567	480
15 (015)	934	740	579	500	423	1099	871	681	588	498
16 (016)	970	768	600	517	437	1141	904	706	608	514
17 (017)	1007	796	620	535	452	1185	936	729	629	532
18 (018)	1044	824	641	552	467	1228	969	754	649	549
19 (019)	1080	852	662	570	482	1271	1002	779	671	567
20 (020)	1117	880	682	587	497	1314	1035	802	691	585
21 (021)	1154	908	703	605	530	1358	1068	827	712	624
22 (022)	1190	957	723	622	545	1400	1126	851	732	641

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1227	985	744	640	560	1444	1159	875	753	659
24 (024)	1264	1013	764	657	575	1487	1192	899	773	676
25 (025)	1330	1043	786	676	590	1565	1227	925	795	694
26 (026)	1366	1071	807	693	605	1607	1260	949	815	712
27 (027)	1403	1099	827	711	620	1651	1293	973	836	729
28 (028)	1440	1127	848	728	635	1694	1326	998	856	747
29 (029)	1476	1155	868	746	650	1736	1359	1021	878	765
30 (030)	1513	1183	889	787	664	1780	1392	1046	926	781
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	33	25	19	16	14	39	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	482	415	361	333	303	653	562	489	451	411
2 (002)	549	464	397	362	330	744	629	538	491	447
3 (003)	644	536	444	403	361	873	727	602	547	489
4 (004)	693	582	479	423	377	940	789	649	573	511
5 (005)	775	646	523	472	423	1051	876	709	640	573
6 (006)	867	705	566	508	452	1176	956	767	689	613
7 (007)	944	775	625	544	482	1280	1051	847	738	653

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	1043	839	669	582	511	1413	1138	907	789	693
9 (009)	1120	898	711	618	541	1518	1218	964	838	733
10 (010)	1198	979	756	674	570	1624	1327	1024	913	773
11 (011)	1257	1025	789	702	595	1704	1389	1069	951	807
12 (012)	1318	1070	823	731	620	1787	1451	1116	991	840
13 (013)	1410	1121	859	762	644	1911	1520	1164	1033	873
14 (014)	1470	1167	892	790	669	1993	1582	1209	1071	907
15 (015)	1531	1213	949	820	693	2076	1644	1287	1111	940
16 (016)	1590	1259	984	848	716	2156	1707	1333	1149	971
17 (017)	1651	1305	1016	877	741	2238	1769	1378	1189	1004
18 (018)	1711	1351	1051	905	766	2320	1831	1424	1227	1038
19 (019)	1770	1397	1085	934	790	2400	1893	1471	1267	1071
20 (020)	1831	1443	1118	962	815	2482	1956	1516	1304	1104
21 (021)	1892	1489	1152	992	869	2564	2018	1562	1344	1178
22 (022)	1951	1569	1185	1020	893	2644	2127	1607	1382	1211
23 (023)	2011	1615	1220	1049	918	2727	2189	1653	1422	1244
24 (024)	2072	1661	1252	1077	943	2809	2251	1698	1460	1278
25 (025)	2180	1710	1289	1108	967	2956	2318	1747	1502	1311
26 (026)	2239	1756	1323	1136	992	3036	2380	1793	1540	1344
27 (027)	2300	1802	1356	1166	1016	3118	2442	1838	1580	1378
28 (028)	2361	1848	1390	1193	1041	3200	2504	1884	1618	1411
29 (029)	2420	1893	1423	1223	1066	3280	2567	1929	1658	1444
30 (030)	2480	1939	1457	1290	1089	3362	2629	1976	1749	1476
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	54	41	31	26	23	73	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	268	232	204	189	179	315	273	240	222	211
2 (002)	306	265	230	211	194	360	312	271	248	228
3 (003)	354	297	253	231	210	416	349	298	272	247
4 (004)	368	311	263	239	217	433	366	309	281	255
5 (005)	409	342	284	257	232	481	402	334	302	273
6 (006)	446	370	304	274	246	525	435	358	322	289
7 (007)	485	401	331	293	262	571	472	389	345	308
8 (008)	527	435	352	310	277	620	512	414	365	326
9 (009)	563	463	372	336	292	662	545	438	395	344
10 (010)	600	491	393	353	306	706	578	462	415	360
11 (011)	637	519	414	371	331	749	611	487	436	389
12 (012)	682	547	434	388	345	802	644	511	456	406
13 (013)	718	583	455	406	360	845	686	535	478	424
14 (014)	755	611	484	423	375	888	719	569	498	441
15 (015)	792	639	505	441	390	932	752	594	519	459
16 (016)	828	667	526	458	405	974	785	619	539	476
17 (017)	875	695	546	476	419	1029	818	642	560	493
18 (018)	911	723	567	493	434	1072	851	667	580	511
19 (019)	951	753	589	512	450	1119	886	693	602	529
20 (020)	987	781	609	541	465	1161	919	716	636	547
21 (021)	1024	823	630	559	479	1205	968	741	658	564
22 (022)	1061	851	650	576	494	1248	1001	765	678	581

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1097	879	671	594	509	1291	1034	789	699	599
24 (024)	1151	907	691	611	524	1354	1067	813	719	616
25 (025)	1188	935	727	629	539	1398	1100	855	740	634
26 (026)	1224	963	747	646	553	1440	1133	879	760	651
27 (027)	1261	991	768	664	568	1484	1166	904	781	668
28 (028)	1298	1019	788	681	583	1527	1199	927	801	686
29 (029)	1334	1047	809	699	598	1569	1232	952	822	704
30 (030)	1371	1075	829	716	613	1613	1265	975	842	721
31 (031)	1410	1105	851	735	647	1659	1300	1001	865	761
32 (032)	1447	1154	872	752	662	1702	1358	1026	885	779
33 (033)	1484	1182	892	770	677	1746	1391	1049	906	796
34 (034)	1520	1210	913	787	691	1788	1424	1074	926	813
35 (035)	1584	1238	933	805	706	1864	1456	1098	947	831
36 (036)	1620	1266	954	822	721	1906	1489	1122	967	848
37 (037)	1657	1294	975	840	736	1949	1522	1147	988	866
38 (038)	1694	1322	995	857	751	1993	1555	1171	1008	884
39 (039)	1730	1351	1016	875	765	2035	1589	1195	1029	900
40 (040)	1767	1379	1036	892	780	2079	1622	1219	1049	918
41 (041)	1804	1407	1057	934	795	2122	1655	1244	1099	935
42 (042)	1840	1435	1077	951	810	2165	1688	1267	1119	953
43 (043)	1880	1465	1099	970	825	2212	1724	1293	1141	971
44 (044)	1916	1493	1120	987	840	2254	1756	1318	1161	988
45 (045)	1953	1521	1140	1005	855	2298	1789	1341	1182	1006

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1990	1549	1190	1022	870	2341	1822	1400	1202	1024
47 (047)	2026	1577	1210	1040	885	2384	1855	1424	1224	1041
48 (048)	2063	1605	1231	1057	899	2427	1888	1448	1244	1058
49 (049)	2100	1633	1252	1075	914	2471	1921	1473	1265	1075
50 (050)	2136	1661	1272	1092	929	2513	1954	1496	1285	1093
51 (051)	2173	1689	1293	1110	944	2556	1987	1521	1306	1111
52 (052)	2209	1759	1313	1127	959	2599	2069	1545	1326	1128
53 (053)	2246	1787	1334	1145	973	2642	2102	1569	1347	1145
54 (054)	2283	1815	1354	1162	988	2686	2135	1593	1367	1162
55 (055)	2319	1843	1375	1180	1003	2728	2168	1618	1388	1180
56 (056)	2412	1873	1397	1198	1019	2838	2204	1644	1409	1199
57 (057)	2449	1901	1417	1216	1033	2881	2236	1667	1431	1215
58 (058)	2486	1929	1438	1233	1048	2925	2269	1692	1451	1233
59 (059)	2522	1957	1458	1251	1063	2967	2302	1715	1472	1251
60 (060)	2559	1985	1479	1268	1078	3011	2335	1740	1492	1268
61 (061)	2596	2013	1500	1286	1093	3054	2368	1765	1513	1286
62 (062)	2632	2041	1520	1303	1107	3096	2401	1788	1533	1302
63 (063)	2669	2069	1541	1321	1122	3140	2434	1813	1554	1320
64 (064)	2706	2097	1561	1338	1137	3184	2467	1836	1574	1338
65 (065)	2742	2125	1582	1356	1152	3226	2500	1861	1595	1355
66 (066)	2779	2154	1602	1373	1167	3269	2534	1885	1615	1373
67 (067)	2816	2182	1623	1391	1181	3313	2567	1909	1636	1389
68 (068)	2855	2212	1645	1410	1197	3359	2602	1935	1659	1408

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2891	2240	1665	1427	1212	3401	2635	1959	1679	1426
70 (070)	2928	2268	1686	1445	1226	3445	2668	1984	1700	1442
71 (071)	2965	2296	1706	1462	1241	3488	2701	2007	1720	1460
72 (072)	3001	2324	1727	1480	1256	3531	2734	2032	1741	1478
73 (073)	3038	2352	1748	1497	1271	3574	2767	2056	1761	1495
74 (074)	3075	2380	1768	1515	1286	3618	2800	2080	1782	1513
75 (075)	3111	2408	1789	1532	1300	3660	2833	2105	1802	1529
76 (076)	3148	2436	1809	1550	1315	3704	2866	2128	1824	1547
77 (077)	3185	2464	1830	1567	1330	3747	2899	2153	1844	1565
78 (078)	3221	2492	1850	1585	1345	3789	2932	2176	1865	1582
79 (079)	3258	2521	1871	1602	1416	3833	2966	2201	1885	1666
80 (080)	3297	2551	1893	1621	1431	3879	3001	2227	1907	1684
81 (081)	3334	2579	1913	1638	1446	3922	3034	2251	1927	1701
82 (082)	3371	2607	1934	1656	1461	3966	3067	2275	1948	1719
83 (083)	3407	2635	1954	1673	1476	4008	3100	2299	1968	1736
84 (084)	3444	2663	1975	1691	1491	4052	3133	2324	1989	1754
85 (085)	3481	2691	1996	1708	1505	4095	3166	2348	2009	1771
86 (086)	3517	2719	2016	1726	1520	4138	3199	2372	2031	1788
87 (087)	3554	2747	2037	1743	1535	4181	3232	2396	2051	1806
88 (088)	3590	2775	2057	1761	1550	4224	3265	2420	2072	1824
89 (089)	3627	2803	2078	1849	1564	4267	3298	2445	2175	1840
90 (090)	3664	2831	2098	1867	1579	4311	3331	2468	2196	1858

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3700	2859	2119	1884	1594	4353	3364	2493	2216	1875
92 (092)	3740	2890	2141	1903	1610	4400	3400	2519	2239	1894
93 (093)	3776	2918	2247	1920	1624	4442	3433	2644	2259	1911
94 (094)	3813	2946	2268	1938	1639	4486	3466	2668	2280	1928
95 (095)	3850	2974	2288	1955	1654	4529	3499	2692	2300	1946
96 (096)	3886	3002	2309	1973	1669	4572	3532	2716	2321	1964
97 (097)	3923	3030	2330	1990	1684	4615	3565	2741	2341	1981
98 (098)	3960	3058	2350	2008	1698	4659	3598	2765	2362	1998
99 (099)	3996	3086	2371	2025	1713	4701	3631	2789	2382	2015
100 (901)	4033	3235	2391	2043	1728	4745	3806	2813	2404	2033
101 (101)	4070	3263	2412	2060	1743	4788	3839	2838	2424	2051
102 (102)	4106	3291	2432	2078	1758	4831	3872	2861	2445	2068
103 (103)	4301	3319	2453	2095	1772	5060	3905	2886	2465	2085
104 (104)	4338	3347	2473	2113	1787	5104	3938	2909	2486	2102
105 (105)	4377	3378	2495	2131	1803	5149	3974	2935	2507	2121
106 (106)	4414	3406	2516	2149	1818	5193	4007	2960	2528	2139
107 (107)	4451	3434	2536	2166	1832	5236	4040	2984	2548	2155
108 (108)	4487	3462	2557	2184	1847	5279	4073	3008	2569	2173
109 (109)	4524	3490	2578	2201	1862	5322	4106	3033	2589	2191
110 (110)	4561	3518	2598	2219	1877	5366	4139	3056	2611	2208
111 (111)	4597	3546	2619	2236	1892	5408	4172	3081	2631	2226
112 (112)	4634	3574	2639	2254	1906	5452	4205	3105	2652	2242
113 (113)	4671	3602	2660	2271	1921	5495	4238	3129	2672	2260

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4707	3630	2680	2289	1936	5538	4271	3153	2693	2278
115 (115)	4744	3658	2701	2306	1951	5581	4304	3178	2713	2295
116 (116)	4780	3686	2721	2324	1966	5624	4336	3201	2734	2313
117 (117)	4820	3716	2743	2342	1981	5671	4372	3227	2755	2331
118 (118)	4856	3745	2764	2360	1996	5713	4406	3252	2776	2348
119 (119)	4893	3773	2784	2377	2011	5756	4439	3275	2796	2366
120 (120)	4930	3801	2805	2395	2026	5800	4472	3300	2818	2384
121 (121)	4966	3829	2826	2412	2040	5842	4505	3325	2838	2400
122 (122)	5003	3857	2846	2430	2055	5886	4538	3348	2859	2418
123 (123)	5040	3885	2867	2447	2070	5929	4571	3373	2879	2435
124 (124)	5076	3913	2887	2465	2085	5972	4604	3396	2900	2453
125 (125)	5113	3941	2908	2482	2100	6015	4636	3421	2920	2471
126 (126)	5150	3969	2928	2500	2114	6059	4669	3445	2941	2487
127 (127)	5186	3997	2949	2517	2129	6101	4702	3469	2961	2505
128 (128)	5223	4025	2969	2535	2144	6145	4735	3493	2982	2522
129 (129)	5262	4055	2991	2553	2159	6191	4771	3519	3004	2540
130 (130)	5299	4083	3012	2571	2174	6234	4804	3544	3025	2558
131 (131)	5336	4112	3032	2588	2189	6278	4838	3567	3045	2575
132 (132)	5372	4140	3053	2606	2204	6320	4871	3592	3066	2593
133 (133)	5409	4168	3074	2623	2219	6364	4904	3616	3086	2611
134 (134)	5445	4196	3094	2641	2233	6406	4936	3640	3107	2627
135 (135)	5482	4224	3115	2658	2248	6449	4969	3665	3127	2645
136 (136)	5519	4252	3135	2676	2263	6493	5002	3688	3148	2662

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5555	4280	3156	2693	2278	6535	5035	3713	3168	2680
138 (138)	5592	4308	3176	2711	2293	6579	5068	3736	3189	2698
139 (139)	5629	4336	3197	2728	2307	6622	5101	3761	3209	2714
140 (140)	5665	4364	3217	2746	2322	6665	5134	3785	3231	2732
141 (141)	5705	4394	3239	2764	2338	6712	5169	3811	3252	2751
142 (142)	5741	4422	3260	2782	2353	6754	5202	3835	3273	2768
143 (143)	5778	4450	3280	2799	2367	6798	5235	3859	3293	2785
144 (144)	5815	4479	3301	2817	2382	6841	5269	3884	3314	2802
145 (145)	5851	4507	3322	2834	2397	6884	5302	3908	3334	2820
146 (146)	5888	4535	3342	2852	2412	6927	5335	3932	3355	2838
147 (147)	5925	4563	3363	2869	2427	6971	5368	3956	3375	2855
148 (148)	5961	4591	3383	2887	2441	7013	5401	3980	3396	2872
149 (149)	5998	4619	3404	2904	2456	7056	5434	4005	3416	2889
150 (150)	6034	4647	3424	2922	2471	7099	5467	4028	3438	2907
151 (151)	6071	4675	3445	2939	2486	7142	5500	4053	3458	2925
152 (152)	6108	4703	3465	2957	2501	7186	5533	4076	3479	2942
153 (153)	6144	4731	3486	2974	2515	7228	5566	4101	3499	2959
154 (154)	6184	4761	3508	2993	2531	7275	5601	4127	3521	2978
155 (155)	6220	4789	3528	3011	2546	7318	5634	4151	3542	2995
156 (156)	6257	4817	3549	3028	2561	7361	5667	4175	3562	3013
157 (157)	6294	4846	3569	3046	2575	7405	5701	4199	3584	3029
158 (158)	6330	4874	3590	3063	2590	7447	5734	4224	3604	3047
159 (159)	6367	4902	3611	3081	2605	7491	5767	4248	3625	3065

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6404	4930	3631	3098	2620	7534	5800	4272	3645	3082
161 (161)	6440	4958	3652	3116	2635	7576	5833	4296	3666	3100
162 (162)	6477	4986	3672	3133	2649	7620	5866	4320	3686	3116
163 (163)	6514	5014	3693	3151	2664	7664	5899	4345	3707	3134
164 (164)	6550	5042	3713	3168	2679	7706	5932	4368	3727	3152
165 (165)	6587	5070	3734	3186	2694	7749	5965	4393	3748	3169
166 (166)	6626	5100	3756	3204	2709	7795	6000	4419	3769	3187
167 (167)	6663	5128	3776	3222	2724	7839	6033	4442	3791	3205
168 (168)	6699	5156	3797	3239	2739	7881	6066	4467	3811	3222
169 (169)	6736	5184	3817	3257	2754	7925	6099	4491	3832	3240
170 (170)	6773	5212	3838	3274	2768	7968	6132	4515	3852	3256
171 (171)	6809	5241	3859	3292	2783	8011	6166	4540	3873	3274
172 (172)	6846	5269	3879	3309	2798	8054	6199	4564	3893	3292
173 (173)	6883	5297	3900	3327	2813	8098	6232	4588	3914	3309
174 (174)	6919	5325	3920	3344	2828	8140	6265	4612	3934	3327
175 (175)	6956	5353	3941	3362	2842	8184	6298	4636	3955	3344
176 (176)	6993	5381	3961	3379	2857	8227	6331	4660	3975	3361
177 (177)	7029	5409	3982	3397	2872	8269	6364	4685	3996	3379
178 (178)	7069	5439	4004	3415	2888	8316	6399	4711	4018	3398
179 (179)	7105	5467	4024	3433	2902	8359	6432	4734	4039	3414
180 (180)	7142	5495	4045	3450	2917	8402	6465	4759	4059	3432
181 (181)	7179	5523	4065	3468	2932	8446	6498	4782	4080	3449
182 (182)	7215	5551	4086	3485	2947	8488	6531	4807	4100	3467

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7252	5579	4107	3503	2962	8532	6564	4832	4121	3485
184 (184)	7288	5608	4127	3520	2976	8574	6598	4855	4141	3501
185 (185)	7325	5636	4148	3538	2991	8618	6631	4880	4162	3519
186 (186)	7362	5664	4168	3555	3006	8661	6664	4904	4182	3536
187 (187)	7398	5692	4189	3573	3021	8704	6696	4928	4204	3554
188 (188)	7435	5720	4209	3590	3036	8747	6729	4952	4224	3572
189 (189)	7472	5748	4230	3608	3050	8791	6762	4976	4245	3588
190 (190)	7511	5778	4252	3626	3066	8836	6798	5002	4266	3607
191 (191)	7548	5806	4272	3644	3081	8880	6831	5026	4287	3625
192 (192)	7584	5834	4293	3661	3096	8922	6864	5051	4307	3642
193 (193)	7621	5862	4313	3679	3110	8966	6896	5074	4328	3659
194 (194)	7658	5890	4334	3696	3125	9009	6929	5099	4348	3676
195 (195)	7694	5918	4355	3714	3140	9052	6962	5124	4369	3694
196 (196)	7731	5946	4375	3731	3155	9095	6995	5147	4389	3712
197 (197)	7768	5975	4396	3749	3170	9139	7029	5172	4411	3729
198 (198)	7804	6003	4416	3766	3184	9181	7062	5195	4431	3746
199 (199)	7841	6031	4437	3784	3199	9225	7095	5220	4452	3764
200 (902)	7878	6059	4457	3801	3214	9268	7128	5244	4472	3781
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	33	25	19	16	14	39	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	439	380	334	310	293	596	516	453	420	398
2 (002)	502	434	377	346	318	680	589	511	469	431
3 (003)	580	487	415	379	344	787	660	562	513	467
4 (004)	603	510	431	392	356	818	691	584	531	482
5 (005)	670	561	466	421	380	909	760	631	571	516
6 (006)	731	607	498	449	403	991	822	676	609	547
7 (007)	795	657	543	480	430	1078	891	736	651	582
8 (008)	864	713	577	508	454	1171	967	782	689	616
9 (009)	923	759	610	551	479	1251	1029	827	747	649
10 (010)	984	805	644	579	502	1333	1091	873	784	680
11 (011)	1044	851	679	608	543	1416	1153	920	824	736
12 (012)	1118	897	711	636	566	1516	1216	964	862	767
13 (013)	1177	956	746	666	590	1596	1296	1011	902	800
14 (014)	1238	1002	793	693	615	1678	1358	1076	940	833
15 (015)	1298	1048	828	723	639	1760	1420	1122	980	867
16 (016)	1357	1093	862	751	664	1840	1482	1169	1018	900
17 (017)	1434	1139	895	780	687	1944	1544	1213	1058	931
18 (018)	1493	1185	930	808	711	2024	1607	1260	1096	964
19 (019)	1559	1234	966	839	738	2113	1673	1309	1138	1000
20 (020)	1618	1280	998	887	762	2193	1736	1353	1202	1033
21 (021)	1679	1349	1033	916	785	2276	1829	1400	1242	1064
22 (022)	1739	1395	1066	944	810	2358	1891	1444	1280	1098

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1798	1441	1100	974	834	2438	1953	1491	1320	1131
24 (024)	1887	1487	1133	1002	859	2558	2016	1536	1358	1164
25 (025)	1948	1533	1192	1031	884	2640	2078	1616	1398	1198
26 (026)	2007	1579	1225	1059	907	2720	2140	1660	1436	1229
27 (027)	2067	1625	1259	1089	931	2802	2202	1707	1476	1262
28 (028)	2128	1670	1292	1116	956	2884	2264	1751	1513	1296
29 (029)	2187	1716	1326	1146	980	2964	2327	1798	1553	1329
30 (030)	2248	1762	1359	1174	1005	3047	2389	1842	1591	1362
31 (031)	2311	1811	1395	1205	1061	3133	2456	1891	1633	1438
32 (032)	2372	1892	1430	1233	1085	3216	2564	1938	1671	1471
33 (033)	2433	1938	1462	1262	1110	3298	2627	1982	1711	1504
34 (034)	2492	1984	1497	1290	1133	3378	2689	2029	1749	1536
35 (035)	2597	2030	1530	1320	1157	3520	2751	2073	1789	1569
36 (036)	2656	2075	1564	1348	1182	3600	2813	2120	1827	1602
37 (037)	2716	2121	1598	1377	1207	3682	2876	2167	1867	1636
38 (038)	2777	2167	1631	1405	1231	3764	2938	2211	1904	1669
39 (039)	2836	2215	1666	1434	1254	3844	3002	2258	1944	1700
40 (040)	2897	2261	1698	1462	1279	3927	3064	2302	1982	1733
41 (041)	2957	2307	1733	1531	1303	4009	3127	2349	2076	1767
42 (042)	3016	2352	1766	1559	1328	4089	3189	2393	2113	1800
43 (043)	3082	2402	1802	1590	1352	4178	3256	2442	2156	1833
44 (044)	3141	2448	1836	1618	1377	4258	3318	2489	2193	1867
45 (045)	3202	2493	1869	1648	1402	4340	3380	2533	2233	1900

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3262	2539	1951	1675	1426	4422	3442	2644	2271	1933
47 (047)	3321	2585	1984	1705	1451	4502	3504	2689	2311	1967
48 (048)	3382	2631	2018	1733	1474	4584	3567	2736	2349	1998
49 (049)	3443	2677	2052	1762	1498	4667	3629	2782	2389	2031
50 (050)	3502	2723	2085	1790	1523	4747	3691	2827	2427	2064
51 (051)	3562	2769	2120	1820	1548	4829	3753	2873	2467	2098
52 (052)	3621	2884	2152	1848	1572	4909	3909	2918	2504	2131
53 (053)	3682	2930	2187	1877	1595	4991	3971	2964	2544	2162
54 (054)	3743	2975	2220	1905	1620	5073	4033	3009	2582	2196
55 (055)	3802	3021	2254	1934	1644	5153	4096	3056	2622	2229
56 (056)	3954	3070	2290	1964	1670	5360	4162	3104	2662	2264
57 (057)	4015	3116	2323	1993	1693	5442	4224	3149	2702	2296
58 (058)	4075	3162	2357	2021	1718	5524	4287	3196	2740	2329
59 (059)	4134	3208	2390	2051	1743	5604	4349	3240	2780	2362
60 (060)	4195	3254	2425	2079	1767	5687	4411	3287	2818	2396
61 (061)	4256	3300	2459	2108	1792	5769	4473	3333	2858	2429
62 (062)	4315	3346	2492	2136	1815	5849	4536	3378	2896	2460
63 (063)	4375	3392	2526	2166	1839	5931	4598	3424	2936	2493
64 (064)	4436	3438	2559	2193	1864	6013	4660	3469	2973	2527
65 (065)	4495	3484	2593	2223	1889	6093	4722	3516	3013	2560
66 (066)	4556	3531	2626	2251	1913	6176	4787	3560	3051	2593
67 (067)	4616	3577	2661	2280	1936	6258	4849	3607	3091	2624
68 (068)	4680	3626	2697	2311	1962	6344	4916	3656	3133	2660

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4739	3672	2730	2339	1987	6424	4978	3700	3171	2693
70 (070)	4800	3718	2764	2369	2010	6507	5040	3747	3211	2724
71 (071)	4861	3764	2797	2397	2034	6589	5102	3791	3249	2758
72 (072)	4920	3810	2831	2426	2059	6669	5164	3838	3289	2791
73 (073)	4980	3856	2866	2454	2084	6751	5227	3884	3327	2824
74 (074)	5041	3902	2898	2484	2108	6833	5289	3929	3367	2858
75 (075)	5100	3948	2933	2511	2131	6913	5351	3976	3404	2889
76 (076)	5161	3993	2966	2541	2156	6996	5413	4020	3444	2922
77 (077)	5221	4039	3000	2569	2180	7078	5476	4067	3482	2956
78 (078)	5280	4085	3033	2598	2205	7158	5538	4111	3522	2989
79 (079)	5341	4133	3067	2626	2321	7240	5602	4158	3560	3147
80 (080)	5405	4182	3103	2657	2346	7327	5669	4207	3602	3180
81 (081)	5466	4228	3136	2685	2370	7409	5731	4251	3640	3213
82 (082)	5526	4274	3170	2715	2395	7491	5793	4298	3680	3247
83 (083)	5585	4320	3203	2743	2420	7571	5856	4342	3718	3280
84 (084)	5646	4366	3238	2772	2444	7653	5918	4389	3758	3313
85 (085)	5707	4411	3272	2800	2467	7736	5980	4436	3796	3344
86 (086)	5766	4457	3305	2830	2492	7816	6042	4480	3836	3378
87 (087)	5826	4503	3339	2857	2516	7898	6104	4527	3873	3411
88 (088)	5885	4549	3372	2887	2541	7978	6167	4571	3913	3444
89 (089)	5946	4595	3407	3031	2564	8060	6229	4618	4109	3476
90 (090)	6007	4641	3439	3061	2589	8142	6291	4662	4149	3509

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	6066	4687	3474	3089	2613	8222	6353	4709	4187	3542
92 (092)	6131	4738	3510	3120	2639	8311	6422	4758	4229	3578
93 (093)	6190	4784	3684	3148	2662	8391	6484	4993	4267	3609
94 (094)	6251	4830	3718	3177	2687	8473	6547	5040	4307	3642
95 (095)	6311	4875	3751	3205	2711	8556	6609	5084	4344	3676
96 (096)	6370	4921	3785	3234	2736	8636	6671	5131	4384	3709
97 (097)	6431	4967	3820	3262	2761	8718	6733	5178	4422	3742
98 (098)	6492	5013	3852	3292	2784	8800	6796	5222	4462	3773
99 (099)	6551	5059	3887	3320	2808	8880	6858	5269	4500	3807
100 (901)	6611	5303	3920	3349	2833	8962	7189	5313	4540	3840
101 (101)	6672	5349	3954	3377	2857	9044	7251	5360	4578	3873
102 (102)	6731	5395	3987	3407	2882	9124	7313	5404	4618	3907
103 (103)	7051	5441	4021	3434	2905	9558	7376	5451	4656	3938
104 (104)	7111	5487	4054	3464	2930	9640	7438	5496	4696	3971
105 (105)	7175	5538	4090	3493	2956	9727	7507	5544	4736	4007
106 (106)	7236	5584	4125	3523	2980	9809	7569	5591	4776	4040
107 (107)	7297	5630	4157	3551	3003	9891	7631	5636	4813	4071
108 (108)	7356	5675	4192	3580	3028	9971	7693	5682	4853	4104
109 (109)	7416	5721	4226	3608	3052	10053	7756	5729	4891	4138
110 (110)	7477	5767	4259	3638	3077	10136	7818	5773	4931	4171
111 (111)	7536	5813	4293	3666	3102	10216	7880	5820	4969	4204
112 (112)	7597	5859	4326	3695	3125	10298	7942	5864	5009	4236
113 (113)	7657	5905	4361	3723	3149	10380	8004	5911	5047	4269

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7716	5951	4393	3752	3174	10460	8067	5956	5087	4302
115 (115)	7777	5997	4428	3780	3198	10542	8129	6002	5124	4336
116 (116)	7836	6043	4461	3810	3223	10622	8191	6047	5164	4369
117 (117)	7902	6092	4497	3839	3248	10711	8258	6096	5204	4402
118 (118)	7961	6139	4531	3869	3272	10791	8322	6142	5244	4436
119 (119)	8021	6185	4564	3897	3297	10873	8384	6187	5282	4469
120 (120)	8082	6231	4598	3926	3321	10956	8447	6233	5322	4502
121 (121)	8141	6277	4633	3954	3344	11036	8509	6280	5360	4533
122 (122)	8202	6323	4666	3984	3369	11118	8571	6324	5400	4567
123 (123)	8262	6369	4700	4011	3393	11200	8633	6371	5438	4600
124 (124)	8321	6415	4733	4041	3418	11280	8696	6416	5478	4633
125 (125)	8382	6461	4767	4069	3443	11362	8758	6462	5516	4667
126 (126)	8443	6507	4800	4098	3466	11444	8820	6507	5556	4698
127 (127)	8502	6552	4834	4126	3490	11524	8882	6553	5593	4731
128 (128)	8562	6598	4867	4156	3515	11607	8944	6598	5633	4764
129 (129)	8626	6648	4903	4185	3539	11693	9011	6647	5673	4798
130 (130)	8687	6693	4938	4215	3564	11776	9073	6693	5713	4831
131 (131)	8748	6741	4970	4243	3589	11858	9138	6738	5751	4864
132 (132)	8807	6787	5005	4272	3613	11938	9200	6784	5791	4898
133 (133)	8867	6833	5039	4300	3638	12020	9262	6831	5829	4931
134 (134)	8926	6879	5072	4330	3661	12100	9324	6876	5869	4962
135 (135)	8987	6925	5107	4357	3685	12182	9387	6922	5907	4996
136 (136)	9048	6970	5139	4387	3710	12264	9449	6967	5947	5029

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	9107	7016	5174	4415	3734	12344	9511	7013	5984	5062
138 (138)	9167	7062	5207	4444	3759	12427	9573	7058	6024	5096
139 (139)	9228	7108	5241	4472	3782	12509	9636	7104	6062	5127
140 (140)	9287	7154	5274	4502	3807	12589	9698	7149	6102	5160
141 (141)	9352	7203	5310	4531	3833	12678	9764	7198	6142	5196
142 (142)	9411	7249	5344	4561	3857	12758	9827	7244	6182	5229
143 (143)	9472	7295	5377	4589	3880	12840	9889	7289	6220	5260
144 (144)	9533	7343	5411	4618	3905	12922	9953	7336	6260	5293
145 (145)	9592	7389	5446	4646	3930	13002	10016	7382	6298	5327
146 (146)	9652	7434	5479	4675	3954	13084	10078	7427	6338	5360
147 (147)	9713	7480	5513	4703	3979	13167	10140	7473	6376	5393
148 (148)	9772	7526	5546	4733	4002	13247	10202	7518	6416	5424
149 (149)	9833	7572	5580	4761	4026	13329	10264	7564	6453	5458
150 (150)	9892	7618	5613	4790	4051	13409	10327	7609	6493	5491
151 (151)	9952	7664	5648	4818	4075	13491	10389	7656	6531	5524
152 (152)	10013	7710	5680	4848	4100	13573	10451	7700	6571	5558
153 (153)	10072	7756	5715	4875	4123	13653	10513	7747	6609	5589
154 (154)	10138	7805	5751	4907	4149	13742	10580	7796	6651	5624
155 (155)	10197	7851	5784	4936	4174	13822	10642	7840	6691	5658
156 (156)	10257	7897	5818	4964	4198	13904	10704	7887	6729	5691
157 (157)	10318	7944	5851	4993	4221	13987	10769	7931	6769	5722
158 (158)	10377	7990	5885	5021	4246	14067	10831	7978	6807	5756
159 (159)	10438	8036	5920	5051	4270	14149	10893	8024	6847	5789

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10498	8082	5952	5079	4295	14231	10956	8069	6884	5822
161 (161)	10557	8128	5987	5108	4320	14311	11018	8116	6924	5856
162 (162)	10618	8174	6020	5136	4343	14393	11080	8160	6962	5887
163 (163)	10679	8220	6054	5166	4367	14476	11142	8207	7002	5920
164 (164)	10738	8266	6087	5193	4392	14556	11204	8251	7040	5953
165 (165)	10798	8311	6121	5223	4416	14638	11267	8298	7080	5987
166 (166)	10862	8361	6157	5252	4441	14724	11333	8347	7120	6020
167 (167)	10923	8407	6190	5282	4466	14807	11396	8391	7160	6053
168 (168)	10982	8452	6225	5310	4490	14887	11458	8438	7198	6087
169 (169)	11043	8498	6257	5339	4515	14969	11520	8482	7238	6120
170 (170)	11103	8544	6292	5367	4538	15051	11582	8529	7276	6151
171 (171)	11162	8592	6326	5397	4562	15131	11647	8576	7316	6184
172 (172)	11223	8638	6359	5425	4587	15213	11709	8620	7353	6218
173 (173)	11284	8684	6393	5454	4611	15296	11771	8667	7393	6251
174 (174)	11343	8730	6426	5482	4636	15376	11833	8711	7431	6284
175 (175)	11403	8775	6461	5511	4659	15458	11896	8758	7471	6316
176 (176)	11464	8821	6493	5539	4684	15540	11958	8802	7509	6349
177 (177)	11523	8867	6528	5569	4708	15620	12020	8849	7549	6382
178 (178)	11589	8916	6564	5598	4734	15709	12087	8898	7589	6418
179 (179)	11648	8962	6597	5628	4757	15789	12149	8942	7629	6449
180 (180)	11708	9008	6631	5656	4782	15871	12211	8989	7667	6482
181 (181)	11769	9054	6664	5685	4807	15953	12273	9033	7707	6516
182 (182)	11828	9100	6698	5713	4831	16033	12336	9080	7744	6549

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11889	9146	6733	5743	4856	16116	12398	9127	7784	6582
184 (184)	11948	9193	6766	5770	4879	16196	12462	9171	7822	6613
185 (185)	12008	9239	6800	5800	4903	16278	12524	9218	7862	6647
186 (186)	12069	9285	6833	5828	4928	16360	12587	9262	7900	6680
187 (187)	12128	9331	6867	5857	4952	16440	12649	9309	7940	6713
188 (188)	12189	9377	6900	5885	4977	16522	12711	9353	7978	6747
189 (189)	12249	9423	6934	5915	5000	16604	12773	9400	8018	6778
190 (190)	12313	9472	6970	5944	5026	16691	12840	9449	8058	6813
191 (191)	12374	9518	7003	5974	5051	16773	12902	9493	8098	6847
192 (192)	12433	9564	7038	6002	5075	16853	12964	9540	8136	6880
193 (193)	12493	9610	7070	6031	5098	16936	13027	9584	8176	6911
194 (194)	12554	9656	7105	6059	5123	17018	13089	9631	8213	6944
195 (195)	12613	9702	7139	6089	5148	17098	13151	9678	8253	6978
196 (196)	12674	9748	7172	6116	5172	17180	13213	9722	8291	7011
197 (197)	12734	9795	7207	6146	5197	17262	13278	9769	8331	7044
198 (198)	12793	9841	7239	6174	5220	17342	13340	9813	8369	7076
199 (199)	12854	9887	7274	6203	5244	17424	13402	9860	8409	7109
200 (902)	12915	9933	7307	6231	5269	17507	13464	9904	8447	7142
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	54	41	31	26	23	73	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	266	230	202	188	178	313	271	238	221	209
2 (002)	301	261	227	209	192	354	307	267	246	226
3 (003)	348	293	250	229	209	409	345	294	269	246
4 (004)	360	305	259	236	215	424	359	305	278	253
5 (005)	394	331	278	253	229	464	389	327	298	269
6 (006)	433	360	297	269	243	509	424	349	316	286
7 (007)	466	386	316	285	257	548	454	372	335	302
8 (008)	500	412	335	302	271	588	485	394	355	319
9 (009)	537	440	361	319	285	632	518	425	375	335
10 (010)	576	466	380	336	299	678	548	447	395	352
11 (011)	610	499	400	352	314	718	587	471	414	369
12 (012)	644	525	419	376	328	758	618	493	442	386
13 (013)	678	551	438	393	342	798	648	515	462	402
14 (014)	712	577	457	409	365	838	679	538	481	429
15 (015)	757	605	478	426	380	891	712	562	501	447
16 (016)	791	631	497	443	394	931	742	585	521	464
17 (017)	825	665	516	459	408	971	782	607	540	480
18 (018)	859	691	544	476	422	1011	813	640	560	496
19 (019)	893	717	564	492	436	1051	844	664	579	513
20 (020)	927	743	583	508	450	1091	874	686	598	529
21 (021)	973	771	603	526	465	1145	907	709	619	547
22 (022)	1007	797	623	542	479	1185	938	733	638	564

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1041	823	642	559	493	1225	968	755	658	580
24 (024)	1075	849	661	575	507	1265	999	778	676	596
25 (025)	1109	875	680	592	521	1305	1029	800	696	613
26 (026)	1146	916	701	621	536	1348	1078	825	731	631
27 (027)	1180	942	720	638	550	1388	1108	847	751	647
28 (028)	1214	968	739	654	564	1428	1139	869	769	664
29 (029)	1248	994	758	670	578	1468	1169	892	788	680
30 (030)	1281	1020	777	687	592	1507	1200	914	808	696
31 (031)	1333	1046	796	703	606	1568	1231	936	827	713
32 (032)	1369	1074	832	721	621	1611	1264	979	848	731
33 (033)	1403	1101	851	737	635	1651	1295	1001	867	747
34 (034)	1437	1127	870	754	649	1691	1326	1024	887	764
35 (035)	1471	1153	889	770	663	1731	1356	1046	906	780
36 (036)	1505	1179	908	786	677	1771	1387	1068	925	796
37 (037)	1539	1205	927	803	691	1811	1418	1091	945	813
38 (038)	1576	1233	948	820	706	1854	1451	1115	965	831
39 (039)	1610	1259	967	837	720	1894	1481	1138	985	847
40 (040)	1644	1285	986	853	753	1934	1512	1160	1004	886
41 (041)	1678	1331	1005	869	767	1974	1566	1182	1022	902
42 (042)	1712	1357	1025	886	781	2014	1596	1206	1042	919
43 (043)	1748	1386	1045	903	796	2056	1631	1229	1062	936
44 (044)	1782	1412	1064	920	810	2096	1661	1252	1082	953
45 (045)	1843	1438	1083	936	824	2168	1692	1274	1101	969

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1877	1464	1103	953	838	2208	1722	1298	1121	986
47 (047)	1911	1490	1122	969	852	2248	1753	1320	1140	1002
48 (048)	1945	1516	1141	985	866	2288	1784	1342	1159	1019
49 (049)	1982	1544	1161	1003	881	2332	1816	1366	1180	1036
50 (050)	2016	1570	1181	1019	895	2372	1847	1389	1199	1053
51 (051)	2050	1596	1200	1036	909	2412	1878	1412	1219	1069
52 (052)	2084	1622	1219	1076	923	2452	1908	1434	1266	1086
53 (053)	2118	1648	1238	1093	937	2492	1939	1456	1286	1102
54 (054)	2152	1674	1257	1109	951	2532	1969	1479	1305	1119
55 (055)	2188	1702	1278	1126	966	2574	2002	1504	1325	1136
56 (056)	2222	1728	1297	1143	980	2614	2033	1526	1345	1153
57 (057)	2256	1754	1316	1159	994	2654	2064	1548	1364	1169
58 (058)	2290	1780	1335	1176	1008	2694	2094	1571	1384	1186
59 (059)	2324	1806	1384	1192	1022	2734	2125	1628	1402	1202
60 (060)	2358	1832	1403	1208	1036	2774	2155	1651	1421	1219
61 (061)	2395	1860	1423	1226	1051	2818	2188	1674	1442	1236
62 (062)	2429	1886	1442	1242	1065	2858	2219	1696	1461	1253
63 (063)	2463	1912	1462	1259	1079	2898	2249	1720	1481	1269
64 (064)	2497	1938	1481	1275	1093	2938	2280	1742	1500	1286
65 (065)	2531	1964	1500	1292	1107	2978	2311	1765	1520	1302
66 (066)	2567	1993	1520	1309	1122	3020	2345	1788	1540	1320
67 (067)	2601	2060	1540	1326	1136	3060	2424	1812	1560	1336
68 (068)	2635	2086	1559	1342	1150	3100	2454	1834	1579	1353

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2669	2112	1578	1358	1164	3140	2485	1856	1598	1369
70 (070)	2703	2138	1597	1375	1178	3180	2515	1879	1618	1386
71 (071)	2791	2164	1616	1391	1192	3284	2546	1901	1636	1402
72 (072)	2827	2192	1637	1409	1206	3326	2579	1926	1658	1419
73 (073)	2861	2218	1656	1425	1221	3366	2609	1948	1676	1436
74 (074)	2895	2244	1675	1441	1235	3406	2640	1971	1695	1453
75 (075)	2929	2270	1694	1458	1249	3446	2671	1993	1715	1469
76 (076)	2963	2296	1713	1474	1263	3486	2701	2015	1734	1486
77 (077)	2997	2322	1733	1491	1277	3526	2732	2039	1754	1502
78 (078)	3034	2350	1753	1508	1291	3569	2765	2062	1774	1519
79 (079)	3068	2376	1772	1525	1305	3609	2795	2085	1794	1535
80 (080)	3102	2402	1792	1541	1320	3649	2826	2108	1813	1553
81 (081)	3136	2428	1811	1557	1334	3689	2856	2131	1832	1569
82 (082)	3170	2454	1830	1574	1348	3729	2887	2153	1852	1586
83 (083)	3204	2480	1849	1590	1362	3769	2918	2175	1871	1602
84 (084)	3240	2508	1870	1608	1376	3812	2951	2200	1892	1619
85 (085)	3274	2534	1889	1624	1390	3852	2981	2222	1911	1635
86 (086)	3308	2560	1908	1641	1405	3892	3012	2245	1931	1653
87 (087)	3342	2586	1927	1657	1419	3932	3042	2267	1949	1669
88 (088)	3376	2612	1946	1673	1433	3972	3073	2289	1968	1686
89 (089)	3413	2641	1967	1691	1447	4015	3107	2314	1989	1702
90 (090)	3447	2667	1986	1707	1461	4055	3138	2336	2008	1719

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3481	2693	2005	1724	1475	4095	3168	2359	2028	1735
92 (092)	3515	2719	2024	1740	1489	4135	3199	2381	2047	1752
93 (093)	3549	2745	2043	1757	1504	4175	3229	2404	2067	1769
94 (094)	3583	2771	2063	1773	1518	4215	3260	2427	2086	1786
95 (095)	3619	2799	2083	1790	1532	4258	3293	2451	2106	1802
96 (096)	3653	2825	2102	1807	1546	4298	3324	2473	2126	1819
97 (097)	3687	2851	2121	1823	1560	4338	3354	2495	2145	1835
98 (098)	3721	2877	2141	1840	1574	4378	3385	2519	2165	1852
99 (099)	3755	2903	2160	1856	1588	4418	3415	2541	2184	1868
100 (901)	3789	2929	2179	1872	1603	4458	3446	2564	2202	1886
101 (101)	3826	2957	2199	1890	1673	4501	3479	2587	2224	1968
102 (102)	3860	2983	2219	1906	1687	4541	3509	2611	2242	1985
103 (103)	3894	3009	2238	1923	1701	4581	3540	2633	2262	2001
104 (104)	3928	3035	2257	1939	1716	4621	3571	2655	2281	2019
105 (105)	3962	3061	2276	1956	1730	4661	3601	2678	2301	2035
106 (106)	3998	3089	2297	1973	1744	4704	3634	2702	2321	2052
107 (107)	4032	3115	2316	1990	1758	4744	3665	2725	2341	2068
108 (108)	4066	3141	2335	2006	1772	4784	3695	2747	2360	2085
109 (109)	4100	3167	2354	2022	1786	4824	3726	2769	2379	2101
110 (110)	4134	3193	2373	2039	1800	4864	3756	2792	2399	2118
111 (111)	4168	3219	2392	2055	1815	4904	3787	2814	2418	2135
112 (112)	4205	3248	2413	2073	1829	4947	3821	2839	2439	2152
113 (113)	4239	3274	2432	2089	1843	4987	3852	2861	2458	2168

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4273	3300	2451	2176	1857	5027	3882	2884	2560	2185
115 (115)	4307	3326	2471	2193	1871	5067	3913	2907	2580	2201
116 (116)	4341	3352	2490	2209	1885	5107	3944	2929	2599	2218
117 (117)	4375	3378	2509	2226	1899	5147	3974	2952	2619	2234
118 (118)	4411	3406	2529	2243	1914	5189	4007	2975	2639	2252
119 (119)	4445	3432	2549	2260	1928	5229	4038	2999	2659	2268
120 (120)	4479	3458	2654	2276	1942	5269	4068	3122	2678	2285
121 (121)	4513	3484	2673	2292	1956	5309	4099	3145	2696	2301
122 (122)	4547	3510	2692	2309	1970	5349	4129	3167	2716	2318
123 (123)	4581	3536	2711	2325	1984	5389	4160	3189	2735	2334
124 (124)	4618	3564	2732	2343	1999	5433	4193	3214	2756	2352
125 (125)	4652	3590	2751	2359	2013	5473	4224	3236	2775	2368
126 (126)	4686	3616	2770	2376	2027	5513	4254	3259	2795	2385
127 (127)	4720	3642	2789	2392	2041	5553	4285	3281	2814	2401
128 (128)	4754	3668	2808	2408	2055	5593	4315	3304	2833	2418
129 (129)	4790	3817	2829	2426	2070	5635	4491	3328	2854	2435
130 (130)	4824	3843	2848	2442	2084	5675	4521	3351	2873	2452
131 (131)	4858	3869	2867	2459	2098	5715	4552	3373	2893	2468
132 (132)	4892	3895	2886	2475	2112	5755	4582	3395	2912	2485
133 (133)	5085	3921	2906	2492	2126	5982	4613	3419	2932	2501
134 (134)	5119	3948	2925	2508	2140	6022	4645	3441	2951	2518
135 (135)	5155	3976	2945	2525	2155	6065	4678	3465	2971	2535
136 (136)	5189	4002	2965	2542	2169	6105	4708	3488	2991	2552

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5223	4028	2984	2558	2183	6145	4739	3511	3009	2568
138 (138)	5257	4054	3003	2575	2197	6185	4769	3533	3029	2585
139 (139)	5291	4080	3022	2591	2211	6225	4800	3555	3048	2601
140 (140)	5325	4106	3041	2607	2225	6265	4831	3578	3067	2618
141 (141)	5362	4134	3062	2625	2240	6308	4864	3602	3088	2635
142 (142)	5396	4160	3081	2641	2254	6348	4894	3625	3107	2652
143 (143)	5430	4186	3100	2658	2268	6388	4925	3647	3127	2668
144 (144)	5464	4212	3119	2674	2282	6428	4955	3669	3146	2685
145 (145)	5498	4238	3138	2691	2296	6468	4986	3692	3166	2701
146 (146)	5532	4264	3158	2707	2310	6508	5016	3715	3185	2718
147 (147)	5568	4292	3178	2724	2325	6551	5049	3739	3205	2735
148 (148)	5602	4318	3197	2741	2339	6591	5080	3761	3225	2752
149 (149)	5636	4344	3216	2757	2353	6631	5111	3784	3244	2768
150 (150)	5670	4370	3236	2774	2367	6671	5141	3807	3264	2785
151 (151)	5704	4396	3255	2790	2381	6711	5172	3829	3282	2801
152 (152)	5741	4424	3275	2808	2396	6754	5205	3853	3304	2819
153 (153)	5775	4450	3294	2824	2410	6794	5235	3875	3322	2835
154 (154)	5809	4476	3314	2840	2424	6834	5266	3899	3341	2852
155 (155)	5843	4502	3333	2857	2438	6874	5296	3921	3361	2868
156 (156)	5877	4528	3352	2873	2452	6914	5327	3944	3380	2885
157 (157)	5911	4555	3371	2890	2466	6954	5359	3966	3400	2901
158 (158)	5947	4583	3392	2907	2481	6996	5392	3991	3420	2919
159 (159)	5981	4609	3411	2924	2495	7036	5422	4013	3440	2935

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6015	4635	3430	2940	2509	7076	5453	4035	3459	2952
161 (161)	6049	4661	3449	2956	2523	7116	5484	4058	3478	2968
162 (162)	6083	4687	3468	2973	2537	7156	5514	4080	3498	2985
163 (163)	6117	4713	3487	2989	2551	7196	5545	4102	3516	3001
164 (164)	6154	4741	3508	3007	2566	7240	5578	4127	3538	3019
165 (165)	6188	4767	3527	3023	2580	7280	5608	4149	3556	3035
166 (166)	6222	4793	3546	3040	2594	7320	5639	4172	3576	3052
167 (167)	6256	4819	3565	3056	2608	7360	5669	4194	3595	3068
168 (168)	6290	4845	3585	3072	2622	7400	5700	4218	3614	3085
169 (169)	6326	4873	3605	3090	2637	7442	5733	4241	3635	3102
170 (170)	6360	4899	3624	3106	2651	7482	5764	4264	3654	3119
171 (171)	6394	4925	3644	3123	2665	7522	5794	4287	3674	3135
172 (172)	6428	4951	3663	3139	2679	7562	5825	4309	3693	3152
173 (173)	6462	4977	3682	3155	2693	7602	5855	4332	3712	3168
174 (174)	6496	5003	3701	3172	2707	7642	5886	4354	3732	3185
175 (175)	6533	5031	3722	3189	2722	7686	5919	4379	3752	3202
176 (176)	6567	5057	3741	3206	2736	7726	5949	4401	3772	3219
177 (177)	6601	5083	3760	3222	2750	7766	5980	4424	3791	3235
178 (178)	6635	5109	3779	3239	2764	7806	6011	4446	3811	3252
179 (179)	6669	5135	3798	3255	2778	7846	6041	4468	3829	3268
180 (180)	6703	5162	3817	3271	2792	7886	6073	4491	3848	3285
181 (181)	6739	5190	3838	3289	2807	7928	6106	4515	3869	3302
182 (182)	6773	5216	3857	3305	2821	7968	6136	4538	3888	3319

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6807	5242	3876	3322	2835	8008	6167	4560	3908	3335
184 (184)	6841	5268	3895	3338	2849	8048	6198	4582	3927	3352
185 (185)	6875	5294	3915	3355	2863	8088	6228	4606	3947	3368
186 (186)	6909	5320	3934	3371	2877	8128	6259	4628	3966	3385
187 (187)	6946	5348	3954	3388	2892	8172	6292	4652	3986	3402
188 (188)	6980	5374	3973	3405	2906	8212	6322	4674	4006	3419
189 (189)	7014	5400	3993	3421	2920	8252	6353	4698	4025	3435
190 (190)	7048	5426	4012	3438	2934	8292	6384	4720	4045	3452
191 (191)	7082	5452	4031	3454	2948	8332	6414	4742	4064	3468
192 (192)	7118	5480	4051	3472	2963	8374	6447	4766	4085	3486
193 (193)	7152	5506	4071	3488	2977	8414	6478	4789	4104	3502
194 (194)	7186	5532	4090	3504	2991	8454	6508	4812	4122	3519
195 (195)	7220	5558	4109	3521	3005	8494	6539	4834	4142	3535
196 (196)	7254	5584	4128	3537	3019	8534	6569	4856	4161	3552
197 (197)	7288	5610	4147	3554	3033	8574	6600	4879	4181	3568
198 (198)	7325	5638	4168	3571	3048	8618	6633	4904	4201	3586
199 (199)	7359	5664	4187	3588	3062	8658	6664	4926	4221	3602
200 (902)	7393	5690	4206	3604	3076	8698	6694	4948	4240	3619
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	24	18	16	13	36	28	21	19	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	436	377	331	308	292	591	511	449	418	396
2 (002)	493	428	372	343	315	669	580	504	464	427
3 (003)	570	480	410	375	343	773	651	556	509	464
4 (004)	590	500	425	387	352	800	678	576	524	478
5 (005)	646	543	456	415	375	876	736	618	562	509
6 (006)	710	590	487	441	398	962	800	660	598	540
7 (007)	764	633	518	467	421	1036	858	702	633	571
8 (008)	820	675	549	495	444	1111	916	744	671	602
9 (009)	880	721	592	523	467	1193	978	802	709	633
10 (010)	944	764	623	551	490	1280	1036	844	747	664
11 (011)	1000	818	656	577	515	1356	1109	889	782	698
12 (012)	1056	861	687	616	538	1431	1167	931	836	729
13 (013)	1111	903	718	644	561	1507	1224	973	873	760
14 (014)	1167	946	749	670	598	1582	1282	1016	909	811
15 (015)	1241	992	784	698	623	1682	1344	1062	947	844
16 (016)	1297	1034	815	726	646	1758	1402	1104	984	876
17 (017)	1352	1090	846	752	669	1833	1478	1147	1020	907
18 (018)	1408	1133	892	780	692	1909	1536	1209	1058	938
19 (019)	1464	1175	925	807	715	1984	1593	1253	1093	969
20 (020)	1520	1218	956	833	738	2060	1651	1296	1129	1000
21 (021)	1595	1264	989	862	762	2162	1713	1340	1169	1033
22 (022)	1651	1307	1021	889	785	2238	1771	1384	1204	1064

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1707	1349	1052	916	808	2313	1829	1427	1242	1096
24 (024)	1762	1392	1084	943	831	2389	1887	1469	1278	1127
25 (025)	1818	1434	1115	970	854	2464	1944	1511	1316	1158
26 (026)	1879	1502	1149	1018	879	2547	2036	1558	1380	1191
27 (027)	1934	1544	1180	1046	902	2622	2093	1600	1418	1222
28 (028)	1990	1587	1211	1072	925	2698	2151	1642	1453	1253
29 (029)	2046	1630	1243	1098	948	2773	2209	1684	1489	1284
30 (030)	2100	1672	1274	1126	970	2847	2267	1727	1527	1316
31 (031)	2185	1715	1305	1152	993	2962	2324	1769	1562	1347
32 (032)	2244	1761	1364	1182	1018	3042	2387	1849	1602	1380
33 (033)	2300	1805	1395	1208	1041	3118	2447	1891	1638	1411
34 (034)	2356	1848	1426	1236	1064	3193	2504	1933	1676	1442
35 (035)	2411	1890	1457	1262	1087	3269	2562	1976	1711	1473
36 (036)	2467	1933	1489	1289	1110	3344	2620	2018	1747	1504
37 (037)	2523	1975	1520	1316	1133	3420	2678	2060	1784	1536
38 (038)	2584	2021	1554	1344	1157	3502	2740	2107	1822	1569
39 (039)	2639	2064	1585	1372	1180	3578	2798	2149	1860	1600
40 (040)	2695	2107	1616	1398	1234	3653	2856	2191	1896	1673
41 (041)	2751	2182	1648	1425	1257	3729	2958	2233	1931	1704
42 (042)	2807	2225	1680	1452	1280	3804	3016	2278	1969	1736
43 (043)	2866	2272	1713	1480	1305	3884	3080	2322	2007	1769
44 (044)	2921	2315	1744	1508	1328	3960	3138	2364	2044	1800
45 (045)	3021	2357	1775	1534	1351	4096	3196	2407	2080	1831

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3077	2400	1808	1562	1374	4171	3253	2451	2118	1862
47 (047)	3133	2443	1839	1589	1397	4247	3311	2493	2153	1893
48 (048)	3189	2485	1870	1615	1420	4322	3369	2536	2189	1924
49 (049)	3249	2531	1903	1644	1444	4404	3431	2580	2229	1958
50 (050)	3305	2574	1936	1670	1467	4480	3489	2624	2264	1989
51 (051)	3361	2616	1967	1698	1490	4556	3547	2667	2302	2020
52 (052)	3416	2659	1998	1764	1513	4631	3604	2709	2391	2051
53 (053)	3472	2702	2030	1792	1536	4707	3662	2751	2429	2082
54 (054)	3528	2744	2061	1818	1559	4782	3720	2793	2464	2113
55 (055)	3587	2790	2095	1846	1584	4862	3782	2840	2502	2147
56 (056)	3643	2833	2126	1874	1607	4938	3840	2882	2540	2178
57 (057)	3698	2875	2157	1900	1630	5013	3898	2924	2576	2209
58 (058)	3754	2918	2189	1928	1652	5089	3956	2967	2613	2240
59 (059)	3810	2961	2269	1954	1675	5164	4013	3076	2649	2271
60 (060)	3866	3003	2300	1980	1698	5240	4071	3118	2684	2302
61 (061)	3926	3049	2333	2010	1723	5322	4133	3162	2724	2336
62 (062)	3982	3092	2364	2036	1746	5398	4191	3204	2760	2367
63 (063)	4038	3134	2397	2064	1769	5473	4249	3249	2798	2398
64 (064)	4093	3177	2428	2090	1792	5549	4307	3291	2833	2429
65 (065)	4149	3220	2459	2118	1815	5624	4364	3333	2871	2460
66 (066)	4208	3267	2492	2146	1839	5704	4429	3378	2909	2493
67 (067)	4264	3377	2525	2174	1862	5780	4578	3422	2947	2524
68 (068)	4320	3420	2556	2200	1885	5856	4636	3464	2982	2556

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4375	3462	2587	2226	1908	5931	4693	3507	3018	2587
70 (070)	4431	3505	2618	2254	1931	6007	4751	3549	3056	2618
71 (071)	4575	3548	2649	2280	1954	6202	4809	3591	3091	2649
72 (072)	4634	3593	2684	2310	1977	6282	4871	3638	3131	2680
73 (073)	4690	3636	2715	2336	2002	6358	4929	3680	3167	2713
74 (074)	4746	3679	2746	2362	2025	6433	4987	3722	3202	2744
75 (075)	4802	3721	2777	2390	2048	6509	5044	3764	3240	2776
76 (076)	4857	3764	2808	2416	2070	6584	5102	3807	3276	2807
77 (077)	4913	3807	2841	2444	2093	6660	5160	3851	3313	2838
78 (078)	4974	3852	2874	2472	2116	6742	5222	3896	3351	2869
79 (079)	5030	3895	2905	2500	2139	6818	5280	3938	3389	2900
80 (080)	5085	3938	2938	2526	2164	6893	5338	3982	3424	2933
81 (081)	5141	3980	2969	2552	2187	6969	5396	4024	3460	2964
82 (082)	5197	4023	3000	2580	2210	7044	5453	4067	3498	2996
83 (083)	5252	4066	3031	2607	2233	7120	5511	4109	3533	3027
84 (084)	5311	4111	3066	2636	2256	7200	5573	4156	3573	3058
85 (085)	5367	4154	3097	2662	2279	7276	5631	4198	3609	3089
86 (086)	5423	4197	3128	2690	2303	7351	5689	4240	3647	3122
87 (087)	5479	4239	3159	2716	2326	7427	5747	4282	3682	3153
88 (088)	5534	4282	3190	2743	2349	7502	5804	4324	3718	3184
89 (089)	5595	4330	3225	2772	2372	7584	5869	4371	3758	3216
90 (090)	5651	4372	3256	2798	2395	7660	5927	4413	3793	3247
91 (091)	5707	4415	3287	2826	2418	7736	5984	4456	3831	3278

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5762	4457	3318	2852	2441	7811	6042	4498	3867	3309
93 (093)	5818	4500	3349	2880	2466	7887	6100	4540	3904	3342
94 (094)	5874	4543	3382	2907	2489	7962	6158	4584	3940	3373
95 (095)	5933	4589	3415	2934	2511	8042	6220	4629	3978	3404
96 (096)	5989	4631	3446	2962	2534	8118	6278	4671	4016	3436
97 (097)	6044	4674	3477	2989	2557	8193	6336	4713	4051	3467
98 (098)	6100	4716	3510	3016	2580	8269	6393	4758	4089	3498
99 (099)	6156	4759	3541	3043	2603	8344	6451	4800	4124	3529
100 (901)	6211	4802	3572	3069	2628	8420	6509	4842	4160	3562
101 (101)	6272	4848	3605	3098	2743	8502	6571	4887	4200	3718
102 (102)	6328	4890	3638	3125	2766	8578	6629	4931	4236	3749
103 (103)	6384	4933	3669	3152	2789	8653	6687	4973	4273	3780
104 (104)	6439	4975	3700	3179	2813	8729	6744	5016	4309	3813
105 (105)	6495	5018	3731	3207	2836	8804	6802	5058	4347	3844
106 (106)	6554	5064	3766	3234	2859	8884	6864	5104	4384	3876
107 (107)	6610	5107	3797	3262	2882	8960	6922	5147	4422	3907
108 (108)	6666	5149	3828	3289	2905	9036	6980	5189	4458	3938
109 (109)	6721	5192	3859	3315	2928	9111	7038	5231	4493	3969
110 (110)	6777	5234	3890	3343	2951	9187	7096	5273	4531	4000
111 (111)	6833	5277	3921	3369	2975	9262	7153	5316	4567	4033
112 (112)	6893	5325	3956	3398	2998	9344	7218	5362	4607	4064
113 (113)	6949	5367	3987	3425	3021	9420	7276	5404	4642	4096

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7005	5410	4018	3567	3044	9496	7333	5447	4836	4127
115 (115)	7061	5452	4051	3595	3067	9571	7391	5491	4873	4158
116 (116)	7116	5495	4082	3621	3090	9647	7449	5533	4909	4189
117 (117)	7172	5538	4113	3649	3113	9722	7507	5576	4947	4220
118 (118)	7231	5584	4146	3677	3138	9802	7569	5620	4984	4253
119 (119)	7287	5626	4179	3705	3161	9878	7627	5664	5022	4284
120 (120)	7343	5669	4351	3731	3184	9953	7684	5898	5058	4316
121 (121)	7398	5711	4382	3757	3207	10029	7742	5940	5093	4347
122 (122)	7454	5754	4413	3785	3230	10104	7800	5982	5131	4378
123 (123)	7510	5797	4444	3811	3252	10180	7858	6024	5167	4409
124 (124)	7570	5843	4479	3841	3277	10262	7920	6071	5207	4442
125 (125)	7626	5885	4510	3867	3300	10338	7978	6113	5242	4473
126 (126)	7682	5928	4541	3895	3323	10413	8036	6156	5280	4504
127 (127)	7738	5970	4572	3921	3346	10489	8093	6198	5316	4536
128 (128)	7793	6013	4603	3948	3369	10564	8151	6240	5351	4567
129 (129)	7852	6257	4638	3977	3393	10644	8482	6287	5391	4600
130 (130)	7908	6300	4669	4003	3416	10720	8540	6329	5427	4631
131 (131)	7964	6343	4700	4031	3439	10796	8598	6371	5464	4662
132 (132)	8020	6385	4731	4057	3462	10871	8656	6413	5500	4693
133 (133)	8336	6428	4764	4085	3485	11300	8713	6458	5538	4724
134 (134)	8392	6472	4795	4111	3508	11376	8773	6500	5573	4756
135 (135)	8451	6518	4828	4139	3533	11456	8836	6544	5611	4789
136 (136)	8507	6561	4861	4167	3556	11531	8893	6589	5649	4820

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8562	6603	4892	4193	3579	11607	8951	6631	5684	4851
138 (138)	8618	6646	4923	4221	3602	11682	9009	6673	5722	4882
139 (139)	8674	6689	4954	4248	3625	11758	9067	6716	5758	4913
140 (140)	8730	6731	4985	4274	3648	11833	9124	6758	5793	4944
141 (141)	8790	6777	5020	4303	3672	11916	9187	6804	5833	4978
142 (142)	8846	6820	5051	4330	3695	11991	9244	6847	5869	5009
143 (143)	8902	6862	5082	4357	3718	12067	9302	6889	5907	5040
144 (144)	8957	6905	5113	4384	3741	12142	9360	6931	5942	5071
145 (145)	9013	6948	5144	4411	3764	12218	9418	6973	5980	5102
146 (146)	9069	6990	5177	4438	3787	12293	9476	7018	6016	5133
147 (147)	9128	7036	5210	4466	3811	12373	9538	7062	6053	5167
148 (148)	9184	7079	5241	4493	3834	12449	9596	7104	6091	5198
149 (149)	9239	7121	5272	4520	3857	12524	9653	7147	6127	5229
150 (150)	9295	7164	5305	4548	3880	12600	9711	7191	6164	5260
151 (151)	9351	7207	5336	4574	3903	12676	9769	7233	6200	5291
152 (152)	9411	7252	5369	4603	3928	12758	9831	7278	6240	5324
153 (153)	9467	7295	5400	4630	3951	12833	9889	7320	6276	5356
154 (154)	9523	7338	5433	4656	3974	12909	9947	7364	6311	5387
155 (155)	9579	7380	5464	4684	3997	12984	10004	7407	6349	5418
156 (156)	9634	7423	5495	4710	4020	13060	10062	7449	6384	5449
157 (157)	9690	7467	5526	4738	4043	13136	10122	7491	6422	5480
158 (158)	9749	7513	5561	4766	4067	13216	10184	7538	6460	5513
159 (159)	9805	7556	5592	4793	4090	13291	10242	7580	6498	5544

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9861	7598	5623	4820	4113	13367	10300	7622	6533	5576
161 (161)	9916	7641	5654	4846	4136	13442	10358	7664	6569	5607
162 (162)	9972	7684	5685	4874	4159	13518	10416	7707	6607	5638
163 (163)	10028	7726	5716	4900	4182	13593	10473	7749	6642	5669
164 (164)	10089	7772	5751	4930	4207	13676	10536	7796	6682	5702
165 (165)	10144	7815	5782	4956	4230	13751	10593	7838	6718	5733
166 (166)	10200	7857	5813	4984	4252	13827	10651	7880	6756	5764
167 (167)	10256	7900	5844	5010	4275	13902	10709	7922	6791	5796
168 (168)	10311	7943	5877	5036	4298	13978	10767	7967	6827	5827
169 (169)	10370	7989	5910	5066	4323	14058	10829	8011	6867	5860
170 (170)	10426	8031	5941	5092	4346	14133	10887	8053	6902	5891
171 (171)	10482	8074	5974	5120	4369	14209	10944	8098	6940	5922
172 (172)	10538	8116	6005	5146	4392	14284	11002	8140	6976	5953
173 (173)	10593	8159	6036	5172	4415	14360	11060	8182	7011	5984
174 (174)	10649	8202	6067	5200	4438	14436	11118	8224	7049	6016
175 (175)	10710	8248	6102	5228	4462	14518	11180	8271	7087	6049
176 (176)	10766	8290	6133	5256	4485	14593	11238	8313	7124	6080
177 (177)	10821	8333	6164	5282	4508	14669	11296	8356	7160	6111
178 (178)	10877	8375	6195	5310	4531	14744	11353	8398	7198	6142
179 (179)	10933	8418	6226	5336	4554	14820	11411	8440	7233	6173
180 (180)	10989	8462	6257	5362	4577	14896	11471	8482	7269	6204
181 (181)	11048	8508	6292	5392	4602	14976	11533	8529	7309	6238
182 (182)	11103	8551	6323	5418	4625	15051	11591	8571	7344	6269

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11159	8593	6354	5446	4648	15127	11649	8613	7382	6300
184 (184)	11215	8636	6385	5472	4670	15202	11707	8656	7418	6331
185 (185)	11270	8679	6418	5500	4693	15278	11764	8700	7456	6362
186 (186)	11326	8721	6449	5526	4716	15353	11822	8742	7491	6393
187 (187)	11387	8767	6482	5554	4741	15436	11884	8787	7529	6427
188 (188)	11443	8810	6513	5582	4764	15511	11942	8829	7567	6458
189 (189)	11498	8852	6546	5608	4787	15587	12000	8873	7602	6489
190 (190)	11554	8895	6577	5636	4810	15662	12058	8916	7640	6520
191 (191)	11610	8938	6608	5662	4833	15738	12116	8958	7676	6551
192 (192)	11669	8984	6641	5692	4857	15818	12178	9002	7716	6584
193 (193)	11725	9026	6674	5718	4880	15893	12236	9047	7751	6616
194 (194)	11780	9069	6705	5744	4903	15969	12293	9089	7787	6647
195 (195)	11836	9111	6736	5772	4926	16044	12351	9131	7824	6678
196 (196)	11892	9154	6767	5798	4949	16120	12409	9173	7860	6709
197 (197)	11948	9197	6798	5826	4972	16196	12467	9216	7898	6740
198 (198)	12008	9243	6833	5854	4997	16278	12529	9262	7936	6773
199 (199)	12064	9285	6864	5882	5020	16353	12587	9304	7973	6804
200 (902)	12120	9328	6895	5908	5043	16429	12644	9347	8009	6836
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	39	30	26	21	69	53	40	36	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	120	121	135	145	170

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	88	65	58	56	104	76	68	66
2 (002)	123	84	75	72	145	99	88	85
3 (003)	167	109	95	90	196	128	112	106
4 (004)	191	123	107	100	225	145	126	118
5 (005)	232	147	126	118	273	173	148	139
6 (006)	272	170	145	135	320	200	171	159
7 (007)	312	193	163	153	367	227	192	180
8 (008)	353	217	183	169	415	255	215	199
9 (009)	393	240	200	187	462	282	235	220
10 (010)	430	261	221	203	506	307	260	239
11 (011)	461	278	235	217	542	327	276	255
12 (012)	490	298	249	233	576	351	293	274
13 (013)	520	316	264	247	612	372	311	291
14 (014)	548	333	282	261	645	392	332	307

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	583	350	296	274	686	412	348	322
16 (016)	611	371	310	288	719	436	365	339
17 (017)	639	388	325	301	752	456	382	354
18 (018)	667	405	339	314	785	476	399	369
19 (019)	696	422	353	328	819	496	415	386
20 (020)	731	439	367	347	860	516	432	408
21 (021)	759	456	381	360	893	536	448	424
22 (022)	788	473	402	373	927	556	473	439
23 (023)	816	490	416	387	960	576	489	455
24 (024)	844	514	430	400	993	605	506	471
25 (025)	874	532	445	414	1028	626	524	487
26 (026)	902	549	459	428	1061	646	540	504
27 (027)	944	566	474	441	1111	666	558	519
28 (028)	972	583	488	455	1144	686	574	535
29 (029)	1000	600	502	468	1176	706	591	551
30 (030)	1028	617	516	482	1209	726	607	567
31 (031)	1057	634	531	503	1244	746	625	592
32 (032)	1085	651	545	517	1276	766	641	608
33 (033)	1113	668	568	530	1309	786	668	624
34 (034)	1141	685	583	544	1342	806	686	640
35 (035)	1169	714	597	557	1375	840	702	655
36 (036)	1198	731	611	571	1409	860	719	672

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1228	749	626	585	1445	881	736	688
38 (038)	1277	766	640	598	1502	901	753	704
39 (039)	1305	783	654	612	1535	921	769	720
40 (040)	1333	800	669	625	1568	941	787	735
41 (041)	1361	817	683	639	1601	961	804	752
42 (042)	1390	834	697	652	1635	981	820	767
43 (043)	1418	851	711	665	1668	1001	836	782
44 (044)	1446	868	726	679	1701	1021	854	799
45 (045)	1474	885	740	692	1734	1041	871	814
46 (046)	1502	902	754	706	1767	1061	887	831
47 (047)	1531	919	768	719	1801	1081	904	846
48 (048)	1559	935	783	733	1834	1100	921	862
49 (049)	1589	953	798	747	1869	1121	939	879
50 (050)	1617	970	812	760	1902	1141	955	894
51 (051)	1645	987	826	790	1935	1161	972	929
52 (052)	1674	1004	840	804	1969	1181	988	946
53 (053)	1702	1021	873	817	2002	1201	1027	961
54 (054)	1730	1038	887	830	2035	1221	1044	976
55 (055)	1758	1078	902	844	2068	1268	1061	993
56 (056)	1786	1095	916	857	2101	1288	1078	1008
57 (057)	1815	1112	930	871	2135	1308	1094	1025
58 (058)	1843	1129	944	884	2168	1328	1111	1040

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1912	1146	959	898	2249	1348	1128	1056
60 (060)	1940	1163	973	911	2282	1368	1145	1072
61 (061)	1968	1180	987	925	2315	1388	1161	1088
62 (062)	1999	1198	1002	939	2352	1409	1179	1105
63 (063)	2027	1215	1016	952	2385	1429	1195	1120
64 (064)	2055	1232	1031	966	2418	1449	1213	1136
65 (065)	2083	1249	1045	979	2451	1469	1229	1152
66 (066)	2111	1266	1059	992	2484	1489	1246	1167
67 (067)	2140	1283	1073	1006	2518	1509	1262	1184
68 (068)	2168	1300	1087	1019	2551	1529	1279	1199
69 (069)	2196	1317	1102	1033	2584	1549	1296	1215
70 (070)	2224	1334	1116	1046	2616	1569	1313	1231
71 (071)	2252	1351	1130	1060	2649	1589	1329	1247
72 (072)	2281	1368	1144	1073	2684	1609	1346	1262
73 (073)	2309	1385	1159	1087	2716	1629	1364	1279
74 (074)	2339	1403	1174	1101	2752	1651	1381	1295
75 (075)	2367	1420	1188	1114	2785	1671	1398	1311
76 (076)	2396	1437	1202	1128	2819	1691	1414	1327
77 (077)	2424	1454	1216	1141	2852	1711	1431	1342
78 (078)	2452	1471	1231	1155	2885	1731	1448	1359
79 (079)	2480	1488	1245	1168	2918	1751	1465	1374
80 (080)	2508	1505	1259	1181	2951	1771	1481	1389

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2537	1522	1273	1195	2985	1791	1498	1406
82 (082)	2565	1539	1288	1208	3018	1811	1515	1421
83 (083)	2593	1556	1302	1222	3051	1831	1532	1438
84 (084)	2621	1573	1316	1235	3084	1851	1548	1453
85 (085)	2649	1590	1330	1249	3116	1871	1565	1469
86 (086)	2680	1608	1345	1263	3153	1892	1582	1486
87 (087)	2708	1625	1360	1276	3186	1912	1600	1501
88 (088)	2736	1642	1374	1290	3219	1932	1616	1518
89 (089)	2764	1659	1388	1303	3252	1952	1633	1533
90 (090)	2792	1676	1402	1317	3285	1972	1649	1549
91 (091)	2821	1693	1417	1330	3319	1992	1667	1565
92 (092)	2849	1710	1431	1344	3352	2012	1684	1581
93 (093)	2877	1726	1445	1357	3385	2031	1700	1596
94 (094)	2905	1743	1459	1370	3418	2051	1716	1612
95 (095)	2933	1760	1474	1384	3451	2071	1734	1628
96 (096)	2962	1777	1488	1397	3485	2091	1751	1644
97 (097)	2990	1794	1502	1411	3518	2111	1767	1660
98 (098)	3020	1812	1517	1425	3553	2132	1785	1676
99 (099)	3048	1829	1531	1487	3586	2152	1801	1749
100 (901)	3076	1846	1546	1500	3619	2172	1819	1765
101 (101)	3105	1863	1614	1514	3653	2192	1899	1781
102 (102)	3133	1880	1629	1527	3686	2212	1916	1796

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3161	1965	1643	1541	3719	2312	1933	1813
104 (104)	3189	1982	1657	1554	3752	2332	1949	1828
105 (105)	3217	1999	1671	1568	3785	2352	1966	1845
106 (106)	3367	2016	1686	1581	3961	2372	1984	1860
107 (107)	3395	2033	1700	1595	3994	2392	2000	1876
108 (108)	3423	2050	1714	1608	4027	2412	2016	1892
109 (109)	3452	2067	1728	1621	4061	2432	2033	1907
110 (110)	3480	2084	1743	1635	4094	2452	2051	1924
111 (111)	3510	2102	1758	1649	4129	2473	2068	1940
112 (112)	3538	2119	1772	1662	4162	2493	2085	1955
113 (113)	3566	2136	1786	1676	4195	2513	2101	1972
114 (114)	3595	2153	1800	1689	4229	2533	2118	1987
115 (115)	3623	2170	1815	1703	4262	2553	2135	2004
116 (116)	3651	2187	1829	1716	4295	2573	2152	2019
117 (117)	3679	2204	1843	1730	4328	2593	2168	2035
118 (118)	3707	2221	1857	1743	4361	2613	2185	2051
119 (119)	3736	2238	1872	1757	4395	2633	2202	2067
120 (120)	3764	2255	1886	1770	4428	2653	2219	2082
121 (121)	3792	2272	1900	1784	4461	2673	2235	2099
122 (122)	3820	2289	1914	1797	4494	2693	2252	2114
123 (123)	3850	2307	1929	1811	4529	2714	2269	2131
124 (124)	3879	2324	1944	1824	4564	2734	2287	2146

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3907	2341	1958	1838	4596	2754	2304	2162
126 (126)	3935	2358	1972	1851	4629	2774	2320	2178
127 (127)	3963	2375	1986	1865	4662	2794	2336	2194
128 (128)	3991	2392	2001	1878	4695	2814	2354	2209
129 (129)	4020	2409	2015	1892	4729	2834	2371	2226
130 (130)	4048	2426	2029	1905	4762	2854	2387	2241
131 (131)	4076	2443	2043	1919	4795	2874	2404	2258
132 (132)	4104	2460	2057	1932	4828	2894	2420	2273
133 (133)	4132	2477	2072	1946	4861	2914	2438	2289
134 (134)	4161	2494	2086	1959	4895	2934	2454	2305
135 (135)	4191	2511	2101	1973	4931	2954	2472	2321
136 (136)	4219	2528	2115	1987	4964	2974	2488	2338
137 (137)	4247	2545	2129	2000	4996	2994	2505	2353
138 (138)	4275	2562	2144	2013	5029	3014	2522	2368
139 (139)	4304	2579	2158	2027	5064	3034	2539	2385
140 (140)	4332	2596	2172	2040	5096	3054	2555	2400
141 (141)	4360	2613	2186	2054	5129	3074	2572	2416
142 (142)	4388	2630	2201	2067	5162	3094	2589	2432
143 (143)	4416	2647	2215	2081	5195	3114	2606	2448
144 (144)	4445	2664	2229	2094	5229	3134	2622	2464
145 (145)	4473	2681	2243	2108	5262	3154	2639	2480
146 (146)	4501	2698	2258	2121	5295	3174	2656	2495

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4531	2716	2273	2135	5331	3195	2674	2512
148 (148)	4560	2733	2287	2149	5365	3215	2691	2528
149 (149)	4588	2750	2301	2162	5398	3235	2707	2544
150 (150)	4616	2767	2315	2176	5431	3255	2724	2560
151 (151)	4644	2784	2330	2189	5464	3275	2741	2575
152 (152)	4672	2801	2344	2202	5496	3295	2758	2591
153 (153)	4701	2818	2358	2216	5531	3315	2774	2607
154 (154)	4729	2835	2372	2229	5564	3335	2791	2622
155 (155)	4757	2852	2387	2243	5596	3355	2808	2639
156 (156)	4785	2869	2401	2256	5629	3375	2825	2654
157 (157)	4813	2886	2415	2270	5662	3395	2841	2671
158 (158)	4842	2903	2429	2283	5696	3415	2858	2686
159 (159)	4870	2920	2444	2297	5729	3435	2875	2702
160 (160)	4900	2938	2459	2311	5765	3456	2893	2719
161 (161)	4928	2955	2473	2324	5798	3476	2909	2734
162 (162)	4956	2972	2487	2338	5831	3496	2926	2751
163 (163)	4985	2989	2501	2351	5865	3516	2942	2766
164 (164)	5013	3006	2516	2364	5898	3536	2960	2781
165 (165)	5041	3023	2530	2378	5931	3556	2976	2798
166 (166)	5069	3040	2544	2391	5964	3576	2993	2813
167 (167)	5097	3057	2558	2405	5996	3596	3009	2829
168 (168)	5126	3074	2573	2418	6031	3616	3027	2845

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5154	3091	2587	2432	6064	3636	3044	2861
170 (170)	5182	3108	2601	2445	6096	3656	3060	2876
171 (171)	5210	3125	2615	2459	6129	3676	3076	2893
172 (172)	5240	3143	2630	2473	6165	3698	3094	2909
173 (173)	5269	3160	2644	2486	6199	3718	3111	2925
174 (174)	5297	3177	2659	2500	6232	3738	3128	2941
175 (175)	5325	3194	2673	2513	6265	3758	3145	2956
176 (176)	5353	3211	2687	2527	6298	3778	3161	2973
177 (177)	5381	3228	2701	2540	6331	3798	3178	2988
178 (178)	5410	3245	2716	2553	6365	3818	3195	3004
179 (179)	5438	3262	2730	2567	6398	3838	3212	3020
180 (180)	5466	3279	2744	2580	6431	3858	3228	3035
181 (181)	5494	3296	2758	2594	6464	3878	3245	3052
182 (182)	5522	3312	2773	2607	6496	3896	3262	3067
183 (183)	5551	3329	2787	2621	6531	3916	3279	3084
184 (184)	5581	3347	2802	2635	6566	3938	3296	3100
185 (185)	5609	3364	2816	2648	6599	3958	3313	3115
186 (186)	5637	3381	2830	2662	6632	3978	3329	3132
187 (187)	5665	3398	2845	2675	6665	3998	3347	3147
188 (188)	5694	3415	2859	2689	6699	4018	3364	3164
189 (189)	5722	3432	2873	2702	6732	4038	3380	3179
190 (190)	5750	3449	2887	2716	6765	4058	3396	3195
191 (191)	5778	3466	2902	2729	6798	4078	3414	3211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5806	3483	2916	2742	6831	4098	3431	3226
193 (193)	5835	3500	2930	2756	6865	4118	3447	3242
194 (194)	5863	3517	2944	2769	6898	4138	3464	3258
195 (195)	5891	3534	2959	2783	6931	4158	3481	3274
196 (196)	5921	3552	2974	2797	6966	4179	3499	3291
197 (197)	5949	3569	2988	2810	6999	4199	3515	3306
198 (198)	5978	3586	3002	2824	7033	4219	3532	3322
199 (199)	6006	3603	3016	2837	7066	4239	3548	3338
200 (902)	6034	3620	3031	2851	7099	4259	3566	3354
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	144	107	95	92	196	144	129	124
2 (002)	202	138	123	118	273	187	167	160
3 (003)	274	179	156	148	371	242	211	200
4 (004)	313	202	175	164	424	273	238	222

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	380	241	207	193	516	327	280	262
6 (006)	446	279	238	221	604	378	322	300
7 (007)	511	316	267	251	693	429	362	340
8 (008)	579	356	300	277	784	482	407	376
9 (009)	644	393	328	307	873	533	444	416
10 (010)	705	428	362	333	956	580	491	451
11 (011)	756	456	385	356	1024	618	522	482
12 (012)	803	489	408	382	1089	662	553	518
13 (013)	852	518	433	405	1156	702	587	549
14 (014)	898	546	462	428	1218	740	627	580
15 (015)	956	574	485	449	1296	778	658	609
16 (016)	1002	608	508	472	1358	824	689	640
17 (017)	1048	636	533	493	1420	862	722	669
18 (018)	1093	664	556	515	1482	900	753	698
19 (019)	1141	692	579	538	1547	938	784	729
20 (020)	1198	720	602	569	1624	976	816	771
21 (021)	1244	748	625	590	1687	1013	847	800
22 (022)	1292	775	659	611	1751	1051	893	829
23 (023)	1338	803	682	634	1813	1089	924	860
24 (024)	1384	843	705	656	1876	1142	956	889
25 (025)	1433	872	730	679	1942	1182	989	920
26 (026)	1479	900	752	702	2004	1220	1020	951
27 (027)	1548	928	777	723	2098	1258	1053	980

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1593	956	800	746	2160	1296	1084	1011
29 (029)	1639	984	823	767	2222	1333	1116	1040
30 (030)	1685	1011	846	790	2284	1371	1147	1071
31 (031)	1733	1039	870	825	2349	1409	1180	1118
32 (032)	1779	1067	893	848	2411	1447	1211	1149
33 (033)	1825	1095	931	869	2473	1484	1262	1178
34 (034)	1870	1123	956	892	2536	1522	1296	1209
35 (035)	1916	1170	979	913	2598	1587	1327	1238
36 (036)	1964	1198	1002	936	2662	1624	1358	1269
37 (037)	2013	1228	1026	959	2729	1664	1391	1300
38 (038)	2093	1256	1049	980	2838	1702	1422	1329
39 (039)	2139	1284	1072	1003	2900	1740	1453	1360
40 (040)	2185	1311	1097	1025	2962	1778	1487	1389
41 (041)	2231	1339	1120	1048	3024	1816	1518	1420
42 (042)	2279	1367	1143	1069	3089	1853	1549	1449
43 (043)	2325	1395	1166	1090	3151	1891	1580	1478
44 (044)	2370	1423	1190	1113	3213	1929	1613	1509
45 (045)	2416	1451	1213	1134	3276	1967	1644	1538
46 (046)	2462	1479	1236	1157	3338	2004	1676	1569
47 (047)	2510	1507	1259	1179	3402	2042	1707	1598
48 (048)	2556	1533	1284	1202	3464	2078	1740	1629
49 (049)	2605	1562	1308	1225	3531	2118	1773	1660

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2651	1590	1331	1246	3593	2156	1804	1689
51 (051)	2697	1618	1354	1295	3656	2193	1836	1756
52 (052)	2744	1646	1377	1318	3720	2231	1867	1787
53 (053)	2790	1674	1431	1339	3782	2269	1940	1816
54 (054)	2836	1702	1454	1361	3844	2307	1971	1844
55 (055)	2882	1767	1479	1384	3907	2396	2004	1876
56 (056)	2928	1795	1502	1405	3969	2433	2036	1904
57 (057)	2975	1823	1525	1428	4033	2471	2067	1936
58 (058)	3021	1851	1548	1449	4096	2509	2098	1964
59 (059)	3134	1879	1572	1472	4249	2547	2131	1996
60 (060)	3180	1907	1595	1493	4311	2584	2162	2024
61 (061)	3226	1934	1618	1516	4373	2622	2193	2056
62 (062)	3277	1964	1643	1539	4442	2662	2227	2087
63 (063)	3323	1992	1666	1561	4504	2700	2258	2116
64 (064)	3369	2020	1690	1584	4567	2738	2291	2147
65 (065)	3415	2048	1713	1605	4629	2776	2322	2176
66 (066)	3461	2075	1736	1626	4691	2813	2353	2204
67 (067)	3508	2103	1759	1649	4756	2851	2384	2236
68 (068)	3554	2131	1782	1670	4818	2889	2416	2264
69 (069)	3600	2159	1807	1693	4880	2927	2449	2296
70 (070)	3646	2187	1830	1715	4942	2964	2480	2324
71 (071)	3692	2215	1852	1738	5004	3002	2511	2356
72 (072)	3739	2243	1875	1759	5069	3040	2542	2384

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3785	2270	1900	1782	5131	3078	2576	2416
74 (074)	3834	2300	1925	1805	5198	3118	2609	2447
75 (075)	3880	2328	1948	1826	5260	3156	2640	2476
76 (076)	3928	2356	1970	1849	5324	3193	2671	2507
77 (077)	3974	2384	1993	1870	5387	3231	2702	2536
78 (078)	4020	2411	2018	1893	5449	3269	2736	2567
79 (079)	4066	2439	2041	1915	5511	3307	2767	2596
80 (080)	4111	2467	2064	1936	5573	3344	2798	2624
81 (081)	4159	2495	2087	1959	5638	3382	2829	2656
82 (082)	4205	2523	2111	1980	5700	3420	2862	2684
83 (083)	4251	2551	2134	2003	5762	3458	2893	2716
84 (084)	4297	2579	2157	2025	5824	3496	2924	2744
85 (085)	4343	2607	2180	2048	5887	3533	2956	2776
86 (086)	4393	2636	2205	2070	5956	3573	2989	2807
87 (087)	4439	2664	2230	2092	6018	3611	3022	2836
88 (088)	4485	2692	2252	2115	6080	3649	3053	2867
89 (089)	4531	2720	2275	2136	6142	3687	3084	2896
90 (090)	4577	2748	2298	2159	6204	3724	3116	2927
91 (091)	4625	2775	2323	2180	6269	3762	3149	2956
92 (092)	4670	2803	2346	2203	6331	3800	3180	2987
93 (093)	4716	2830	2369	2225	6393	3836	3211	3016
94 (094)	4762	2857	2392	2246	6456	3873	3242	3044

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4808	2885	2416	2269	6518	3911	3276	3076
96 (096)	4856	2913	2439	2290	6582	3949	3307	3104
97 (097)	4902	2941	2462	2313	6644	3987	3338	3136
98 (098)	4951	2970	2487	2336	6711	4027	3371	3167
99 (099)	4997	2998	2510	2438	6773	4064	3402	3304
100 (901)	5043	3026	2534	2459	6836	4102	3436	3333
101 (101)	5090	3054	2646	2482	6900	4140	3587	3364
102 (102)	5136	3082	2670	2503	6962	4178	3620	3393
103 (103)	5182	3221	2693	2526	7024	4367	3651	3424
104 (104)	5228	3249	2716	2548	7087	4404	3682	3453
105 (105)	5274	3277	2739	2570	7149	4442	3713	3484
106 (106)	5520	3305	2764	2592	7482	4480	3747	3513
107 (107)	5566	3333	2787	2615	7544	4518	3778	3544
108 (108)	5611	3361	2810	2636	7607	4556	3809	3573
109 (109)	5659	3389	2833	2657	7671	4593	3840	3602
110 (110)	5705	3416	2857	2680	7733	4631	3873	3633
111 (111)	5754	3446	2882	2703	7800	4671	3907	3664
112 (112)	5800	3474	2905	2725	7862	4709	3938	3693
113 (113)	5846	3502	2928	2748	7924	4747	3969	3724
114 (114)	5893	3530	2951	2769	7989	4784	4000	3753
115 (115)	5939	3557	2975	2792	8051	4822	4033	3784
116 (116)	5985	3585	2998	2813	8113	4860	4064	3813
117 (117)	6031	3613	3021	2836	8176	4898	4096	3844

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	6077	3641	3044	2857	8238	4936	4127	3873
119 (119)	6125	3669	3069	2880	8302	4973	4160	3904
120 (120)	6170	3697	3092	2902	8364	5011	4191	3933
121 (121)	6216	3725	3115	2925	8427	5049	4222	3964
122 (122)	6262	3752	3138	2946	8489	5087	4253	3993
123 (123)	6311	3782	3162	2969	8556	5127	4287	4024
124 (124)	6359	3810	3187	2990	8620	5164	4320	4053
125 (125)	6405	3838	3210	3013	8682	5202	4351	4084
126 (126)	6451	3866	3233	3034	8744	5240	4382	4113
127 (127)	6497	3893	3256	3057	8807	5278	4413	4144
128 (128)	6543	3921	3280	3079	8869	5316	4447	4173
129 (129)	6590	3949	3303	3102	8933	5353	4478	4204
130 (130)	6636	3977	3326	3123	8996	5391	4509	4233
131 (131)	6682	4005	3349	3146	9058	5429	4540	4264
132 (132)	6728	4033	3372	3167	9120	5467	4571	4293
133 (133)	6774	4061	3397	3190	9182	5504	4604	4324
134 (134)	6821	4089	3420	3211	9247	5542	4636	4353
135 (135)	6870	4116	3444	3234	9313	5580	4669	4384
136 (136)	6916	4144	3467	3257	9376	5618	4700	4416
137 (137)	6962	4172	3490	3279	9438	5656	4731	4444
138 (138)	7008	4200	3515	3300	9500	5693	4764	4473
139 (139)	7056	4228	3538	3323	9564	5731	4796	4504
140 (140)	7102	4256	3561	3344	9627	5769	4827	4533

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	7148	4284	3584	3367	9689	5807	4858	4564
142 (142)	7193	4311	3608	3389	9751	5844	4891	4593
143 (143)	7239	4339	3631	3411	9813	5882	4922	4624
144 (144)	7287	4367	3654	3433	9878	5920	4953	4653
145 (145)	7333	4395	3677	3456	9940	5958	4984	4684
146 (146)	7379	4423	3702	3477	10002	5996	5018	4713
147 (147)	7428	4452	3726	3500	10069	6036	5051	4744
148 (148)	7475	4480	3749	3523	10133	6073	5082	4776
149 (149)	7521	4508	3772	3544	10196	6111	5113	4804
150 (150)	7567	4536	3795	3567	10258	6149	5144	4836
151 (151)	7613	4564	3820	3589	10320	6187	5178	4864
152 (152)	7659	4592	3843	3610	10382	6224	5209	4893
153 (153)	7707	4620	3866	3633	10447	6262	5240	4924
154 (154)	7752	4648	3889	3654	10509	6300	5271	4953
155 (155)	7798	4675	3913	3677	10571	6338	5304	4984
156 (156)	7844	4703	3936	3698	10633	6376	5336	5013
157 (157)	7890	4731	3959	3721	10696	6413	5367	5044
158 (158)	7938	4759	3982	3743	10760	6451	5398	5073
159 (159)	7984	4787	4007	3766	10822	6489	5431	5104
160 (160)	8033	4816	4031	3789	10889	6529	5464	5136
161 (161)	8079	4844	4054	3810	10951	6567	5496	5164
162 (162)	8125	4872	4077	3833	11013	6604	5527	5196
163 (163)	8172	4900	4100	3854	11078	6642	5558	5224

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	8218	4928	4125	3875	11140	6680	5591	5253
165 (165)	8264	4956	4148	3898	11202	6718	5622	5284
166 (166)	8310	4984	4170	3920	11264	6756	5653	5313
167 (167)	8356	5011	4193	3943	11327	6793	5684	5344
168 (168)	8403	5039	4218	3964	11391	6831	5718	5373
169 (169)	8449	5067	4241	3987	11453	6869	5749	5404
170 (170)	8495	5095	4264	4008	11516	6907	5780	5433
171 (171)	8541	5123	4287	4031	11578	6944	5811	5464
172 (172)	8590	5152	4311	4054	11644	6984	5844	5496
173 (173)	8638	5180	4334	4075	11709	7022	5876	5524
174 (174)	8684	5208	4359	4098	11771	7060	5909	5556
175 (175)	8730	5236	4382	4120	11833	7098	5940	5584
176 (176)	8775	5264	4405	4143	11896	7136	5971	5616
177 (177)	8821	5292	4428	4164	11958	7173	6002	5644
178 (178)	8869	5320	4452	4185	12022	7211	6036	5673
179 (179)	8915	5348	4475	4208	12084	7249	6067	5704
180 (180)	8961	5375	4498	4230	12147	7287	6098	5733
181 (181)	9007	5403	4521	4252	12209	7324	6129	5764
182 (182)	9052	5430	4546	4274	12271	7360	6162	5793
183 (183)	9100	5457	4569	4297	12336	7398	6193	5824
184 (184)	9149	5487	4593	4320	12402	7438	6227	5856
185 (185)	9195	5515	4616	4341	12464	7476	6258	5884

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	9241	5543	4639	4364	12527	7513	6289	5916
187 (187)	9287	5570	4664	4385	12589	7551	6322	5944
188 (188)	9334	5598	4687	4408	12653	7589	6353	5976
189 (189)	9380	5626	4710	4430	12716	7627	6384	6004
190 (190)	9426	5654	4733	4452	12778	7664	6416	6036
191 (191)	9472	5682	4757	4474	12840	7702	6449	6064
192 (192)	9518	5710	4780	4495	12902	7740	6480	6093
193 (193)	9566	5738	4803	4518	12967	7778	6511	6124
194 (194)	9611	5766	4826	4539	13029	7816	6542	6153
195 (195)	9657	5793	4851	4562	13091	7853	6576	6184
196 (196)	9707	5823	4875	4585	13158	7893	6609	6216
197 (197)	9752	5851	4898	4607	13220	7931	6640	6244
198 (198)	9800	5879	4921	4630	13284	7969	6671	6276
199 (199)	9846	5907	4944	4651	13347	8007	6702	6304
200 (902)	9892	5934	4969	4674	13409	8044	6736	6336
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	13	12	11	10
0,2 (002)	16	14	13	12
0,4 (004)	22	20	17	17
0,6 (006)	26	23	20	19
0,8 (008)	33	29	25	23
1 (010)	39	33	29	26
1,5 (015)	47	39	35	32
2 (020)	60	50	45	40
2,5 (025)	72	60	54	48
3 (030)	85	71	63	56
3,5 (035)	89	74	67	60
4 (040)	100	84	77	68
4,5 (045)	112	93	85	75
5 (050)	123	102	93	82
5,5 (055)	133	111	101	89
6 (060)	146	121	110	97
6,5 (065)	157	130	118	104
7 (070)	168	139	126	112
7,5 (075)	181	149	136	119
8 (080)	191	158	144	126
8,5 (085)	202	167	152	134
9 (090)	212	177	161	141
9,5 (095)	225	186	169	149
10 (110)	235	196	178	156

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	121	150	165	194	220

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	386	279	245	454	328	288	633	457	402	858	620	544
2 (002)	435	301	261	512	354	307	713	493	428	967	669	580
3 (003)	494	331	282	581	389	332	810	543	462	1098	736	627
4 (004)	532	343	290	626	404	341	872	562	475	1182	762	644
5 (005)	587	371	310	691	436	365	962	608	508	1304	824	689
6 (006)	650	398	348	765	468	409	1066	652	570	1444	884	773
7 (007)	702	438	367	826	515	432	1151	718	602	1560	973	816
8 (008)	757	466	387	891	548	455	1241	764	634	1682	1036	860
9 (009)	809	493	406	952	580	478	1326	808	666	1798	1096	902
10 (010)	881	519	425	1036	611	500	1444	851	697	1958	1153	944
11 (011)	921	540	441	1084	635	519	1510	885	723	2047	1200	980

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	960	562	457	1129	661	538	1574	921	749	2133	1249	1016
13 (013)	1003	585	474	1180	688	558	1644	959	777	2229	1300	1053
14 (014)	1043	606	490	1227	713	576	1710	993	803	2318	1347	1089
15 (015)	1083	627	507	1274	738	596	1775	1028	831	2407	1393	1127
16 (016)	1123	649	523	1321	764	615	1841	1064	857	2496	1442	1162
17 (017)	1163	670	539	1368	788	634	1907	1098	884	2584	1489	1198
18 (018)	1203	692	555	1415	814	653	1972	1134	910	2673	1538	1233
19 (019)	1243	713	571	1462	839	672	2038	1169	936	2762	1584	1269
20 (020)	1283	735	587	1509	865	691	2103	1205	962	2851	1633	1304
21 (021)	1353	756	603	1592	889	709	2218	1239	989	3007	1680	1340
22 (022)	1393	778	620	1639	915	729	2284	1275	1016	3096	1729	1378
23 (023)	1433	799	636	1686	940	748	2349	1310	1043	3184	1776	1413
24 (024)	1473	849	652	1733	999	767	2415	1392	1069	3273	1887	1449
25 (025)	1516	872	669	1784	1026	787	2485	1430	1097	3369	1938	1487
26 (026)	1556	893	685	1831	1051	806	2551	1464	1123	3458	1984	1522
27 (027)	1596	915	701	1878	1076	825	2616	1500	1149	3547	2033	1558
28 (028)	1635	936	717	1924	1101	844	2680	1534	1175	3633	2080	1593
29 (029)	1675	958	733	1971	1127	862	2746	1570	1202	3722	2129	1629
30 (030)	1715	979	750	2018	1152	882	2811	1605	1230	3811	2176	1667
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	361	259	239	425	305	281	592	425	392	802	576	531
2 (002)	402	280	254	473	329	299	659	459	416	893	622	564
3 (003)	449	315	273	528	371	321	736	516	448	998	700	607
4 (004)	470	322	278	553	379	327	770	528	456	1044	716	618
5 (005)	510	344	294	600	405	346	836	564	482	1133	764	653
6 (006)	550	365	310	647	429	365	902	598	508	1222	811	689
7 (007)	593	388	327	698	456	385	972	636	536	1318	862	727
8 (008)	643	409	343	756	481	404	1054	670	562	1429	909	762
9 (009)	683	431	360	804	507	424	1120	707	590	1518	958	800
10 (010)	722	452	376	849	532	442	1184	741	616	1604	1004	836
11 (011)	762	474	392	896	558	461	1249	777	643	1693	1053	871
12 (012)	802	495	428	944	582	504	1315	811	702	1782	1100	951
13 (013)	853	517	444	1004	608	522	1398	848	728	1896	1149	987
14 (014)	893	552	460	1051	649	541	1464	905	754	1984	1227	1022
15 (015)	933	574	476	1098	675	560	1530	941	780	2073	1276	1058
16 (016)	973	595	492	1145	700	579	1595	975	807	2162	1322	1093
17 (017)	1013	617	508	1192	726	598	1661	1011	833	2251	1371	1129
18 (018)	1053	638	524	1239	751	616	1726	1046	859	2340	1418	1164
19 (019)	1096	661	541	1289	778	636	1797	1084	887	2436	1469	1202
20 (020)	1155	682	557	1359	802	655	1893	1118	913	2567	1516	1238
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	358	258	239	421	304	281	587	423	392	796	573	531
2 (002)	396	278	253	466	327	298	649	456	415	880	618	562
3 (003)	442	312	272	520	367	320	725	511	446	982	693	604
4 (004)	456	319	276	536	375	325	748	523	452	1013	709	613
5 (005)	498	339	291	586	399	342	816	556	477	1107	753	647
6 (006)	535	359	307	629	422	361	877	589	503	1189	798	682
7 (007)	572	379	322	673	446	379	938	621	528	1271	842	716
8 (008)	609	399	338	716	469	398	998	654	554	1353	887	751
9 (009)	649	421	354	764	495	416	1064	690	580	1442	936	787
10 (010)	695	441	369	818	519	434	1139	723	605	1544	980	820
11 (011)	732	461	385	861	542	453	1200	756	631	1627	1024	856
12 (012)	769	481	400	905	566	471	1261	789	656	1709	1069	889
13 (013)	806	502	416	948	591	489	1321	823	682	1791	1116	924
14 (014)	842	522	431	991	614	507	1380	856	707	1871	1160	958
15 (015)	882	543	447	1038	639	526	1446	890	733	1960	1207	993
16 (016)	930	564	482	1094	664	567	1525	925	790	2067	1253	1071
17 (017)	967	584	498	1138	687	586	1585	957	816	2149	1298	1107
18 (018)	1004	618	513	1181	727	604	1646	1013	841	2231	1373	1140
19 (019)	1041	639	529	1225	752	622	1707	1048	867	2313	1420	1176
20 (020)	1078	659	544	1268	775	640	1767	1080	892	2396	1464	1209
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	19	15	40	22	18	56	31	25	76	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	115	154	196

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	311	312
2 (002)	329	326
3 (003)	375	345
4 (004)	393	360
5 (005)	416	379
6 (006)	438	397
7 (007)	460	415
8 (008)	482	434
9 (009)	504	452
10 (010)	526	470
11 (011)	544	486
12 (012)	563	501
13 (013)	582	518
14 (014)	600	533
15 (015)	618	549
16 (016)	637	564
17 (017)	655	580
18 (018)	673	596
19 (019)	692	611
20 (020)	710	627
21 (021)	728	697
22 (022)	746	713
23 (023)	765	729
24 (024)	783	744
25 (025)	802	760
26 (026)	821	776
27 (027)	839	792
28 (028)	857	807
29 (029)	876	823
30 (030)	894	838
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	15

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	304	306
2 (002)	321	321
3 (003)	340	337
4 (004)	355	349
5 (005)	374	365
6 (006)	392	380
7 (007)	434	397
8 (008)	452	412
9 (009)	471	428
10 (010)	489	443
11 (011)	507	459
12 (012)	526	475
13 (013)	544	490
14 (014)	562	506
15 (015)	581	521
16 (016)	599	537
17 (017)	617	553
18 (018)	635	568
19 (019)	655	584
20 (020)	673	600
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	15

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	303	306
2 (002)	319	319
3 (003)	338	336
4 (004)	353	347
5 (005)	370	362
6 (006)	388	377
7 (007)	405	392
8 (008)	445	407
9 (009)	464	423
10 (010)	481	438
11 (011)	499	453
12 (012)	516	468
13 (013)	533	483
14 (014)	551	498
15 (015)	569	513
16 (016)	587	528
17 (017)	604	543
18 (018)	621	558
19 (019)	639	573
20 (020)	656	588
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	201	232

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	298	285
2 (002)	329	303
3 (003)	366	326
4 (004)	409	345
5 (005)	447	390
6 (006)	483	412
7 (007)	519	434
8 (008)	556	457
9 (009)	592	479
10 (010)	647	501
11 (011)	677	519
12 (012)	707	538
13 (013)	738	557
14 (014)	768	576
15 (015)	798	595
16 (016)	828	613
17 (017)	858	632
18 (018)	888	651
19 (019)	918	669
20 (020)	948	688
21 (021)	978	707
22 (022)	1007	725
23 (023)	1037	744
24 (024)	1067	763
25 (025)	1099	782
26 (026)	1128	801
27 (027)	1158	819
28 (028)	1188	838
29 (029)	1256	857
30 (030)	1286	875
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	28	18

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	286	278
2 (002)	315	296
3 (003)	346	315
4 (004)	371	331
5 (005)	401	349
6 (006)	431	368
7 (007)	462	387
8 (008)	504	406
9 (009)	534	425
10 (010)	564	466
11 (011)	594	485
12 (012)	624	503
13 (013)	654	522
14 (014)	684	541
15 (015)	713	559
16 (016)	743	578
17 (017)	773	597
18 (018)	803	615
19 (019)	854	635
20 (020)	884	653
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	28	18

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	285	277
2 (002)	312	294
3 (003)	343	313
4 (004)	367	328
5 (005)	395	346
6 (006)	423	364
7 (007)	452	382
8 (008)	480	399
9 (009)	510	418
10 (010)	550	436
11 (011)	579	454
12 (012)	607	472
13 (013)	635	512
14 (014)	664	530
15 (015)	694	549
16 (016)	722	566
17 (017)	750	584
18 (018)	779	602
19 (019)	807	620
20 (020)	835	638
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	291	281
2 (002)	324	301
3 (003)	360	322
4 (004)	391	341
5 (005)	438	362
6 (006)	472	406
7 (007)	506	427
8 (008)	541	448
9 (009)	575	470
10 (010)	610	491
11 (011)	665	513
12 (012)	699	534
13 (013)	734	555
14 (014)	768	576
15 (015)	803	597
16 (016)	837	618
17 (017)	872	639
18 (018)	908	661
19 (019)	942	682
20 (020)	977	704
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	165	195

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	339	338	316	320	329	337
2 (002)	368	366	337	340	346	354
3 (003)	405	399	362	366	367	377
4 (004)	435	428	382	386	384	395
5 (005)	472	480	433	437	406	417
6 (006)	507	513	457	461	427	439
7 (007)	562	546	481	486	448	461
8 (008)	598	580	506	511	470	483
9 (009)	634	613	531	536	491	505
10 (010)	669	646	555	560	512	527
11 (011)	747	717	615	620	569	588
12 (012)	781	747	639	644	590	610
13 (013)	815	780	663	668	612	632
14 (014)	849	810	687	692	633	654
15 (015)	882	841	710	716	654	676
16 (016)	915	872	734	739	675	699
17 (017)	948	903	758	763	697	721
18 (018)	981	933	781	787	718	743
19 (019)	1015	1002	805	810	739	765
20 (020)	1048	1032	828	834	760	787
21 (021)	1081	1063	852	857	781	809
22 (022)	1114	1094	875	881	802	831
23 (023)	1188	1125	899	905	823	853
24 (024)	1221	1155	922	928	844	875
25 (025)	1256	1188	947	953	866	898
26 (026)	1289	1218	970	976	887	920
27 (027)	1322	1249	994	1000	909	942
28 (028)	1355	1280	1018	1024	1000	1037
29 (029)	1389	1311	1041	1047	1021	1059
30 (030)	1422	1341	1065	1071	1042	1081
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	191	215	245	250,08

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	347
4107-0101-1002	2	388
4107-0101-1003	3	429
4107-0101-1004	4	459
4107-0101-1005	5	498
4107-0101-1006	6	549
4107-0101-1007	7	587
4107-0101-1008	8	627
4107-0101-1009	9	665
4107-0101-1010	10	703
4107-0101-1011	11	743
4107-0101-1012	12	802
4107-0101-1013	13	840
4107-0101-1014	14	879
4107-0101-1015	15	917
4107-0101-1016	16	955
4107-0101-1017	17	995
4107-0101-1018	18	1033
4107-0101-1019	19	1071
4107-0101-1020	20	1111
4107-0101-1021	21	1142
4107-0101-1022	22	1173
4107-0101-1023	23	1245
4107-0101-1024	24	1276
4107-0101-1025	25	1307
4107-0101-1026	26	1338
4107-0101-1027	27	1369
4107-0101-1028	28	1400
4107-0101-1029	29	1431
4107-0101-1030	30	1462
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	31

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	333
4107-0201-1002	2	363
4107-0201-1003	3	395
4107-0201-1004	4	421
4107-0201-1005	5	460
4107-0201-1006	6	491
4107-0201-1007	7	524
4107-0201-1008	8	555
4107-0201-1009	9	586
4107-0201-1010	10	617
4107-0201-1011	11	648
4107-0201-1012	12	692
4107-0201-1013	13	723
4107-0201-1014	14	754
4107-0201-1015	15	785
4107-0201-1016	16	816
4107-0201-1017	17	846
4107-0201-1018	18	877
4107-0201-1019	19	910
4107-0201-1020	20	941
4107-0201-1021	21	972
4107-0201-1022	22	1003
4107-0201-1023	23	1055
4107-0201-1024	24	1086
4107-0201-1025	25	1117
4107-0201-1026	26	1148
4107-0201-1027	27	1179
4107-0201-1028	28	1210
4107-0201-1029	29	1241
4107-0201-1030	30	1272
4107-0201-1991	За каждый следующий км	31

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	331
4107-0301-1002	2	359
4107-0301-1003	3	392
4107-0301-1004	4	416
4107-0301-1005	5	445
4107-0301-1006	6	482
4107-0301-1007	7	511
4107-0301-1008	8	541
4107-0301-1009	9	572
4107-0301-1010	10	601
4107-0301-1011	11	630
4107-0301-1012	12	659
4107-0301-1013	13	688
4107-0301-1014	14	718
4107-0301-1015	15	762
4107-0301-1016	16	791
4107-0301-1017	17	820
4107-0301-1018	18	849
4107-0301-1019	19	879
4107-0301-1020	20	908
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	30

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	338
4107-0401-1002	2	373
4107-0401-1003	3	419
4107-0401-1004	4	452
4107-0401-1005	5	488
4107-0401-1006	6	524
4107-0401-1007	7	573
4107-0401-1008	8	610
4107-0401-1009	9	646
4107-0401-1010	10	682
4107-0401-1011	11	720
4107-0401-1012	12	756
4107-0401-1013	13	813
4107-0401-1014	14	850
4107-0401-1015	15	886
4107-0401-1016	16	922
4107-0401-1017	17	958
4107-0401-1018	18	996
4107-0401-1019	19	1033
4107-0401-1020	20	1069
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	36

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	150

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	314	287	369	338	515	470	698	638
2 (002)	339	305	399	359	556	500	753	678
3 (003)	371	329	436	387	608	539	824	731
4 (004)	382	334	449	393	626	548	849	742
5 (005)	411	356	484	419	674	584	913	791
6 (006)	454	376	534	442	744	616	1009	836
7 (007)	482	397	567	467	790	651	1071	882
8 (008)	511	440	601	518	838	721	1136	978
9 (009)	538	460	633	541	882	754	1196	1022
10 (010)	566	481	666	566	928	789	1258	1069
11 (011)	595	502	700	591	975	823	1322	1116
12 (012)	622	523	732	615	1020	857	1382	1162
13 (013)	650	543	765	639	1066	890	1444	1207
14 (014)	679	564	799	664	1113	925	1509	1253
15 (015)	706	585	831	688	1157	959	1569	1300
16 (016)	764	605	899	712	1252	992	1698	1344
17 (017)	793	627	933	738	1300	1028	1762	1393
18 (018)	820	647	965	761	1344	1061	1822	1438
19 (019)	848	668	998	786	1390	1095	1884	1484
20 (020)	877	689	1032	811	1438	1130	1949	1531
21 (021)	899	706	1058	831	1474	1157	1998	1569
22 (022)	921	723	1084	851	1510	1185	2047	1607
23 (023)	943	740	1109	871	1546	1213	2096	1644
24 (024)	965	757	1135	891	1582	1241	2144	1682
25 (025)	988	774	1162	911	1620	1269	2196	1720
26 (026)	1010	791	1188	931	1656	1297	2244	1758
27 (027)	1032	808	1214	951	1692	1325	2293	1796
28 (028)	1054	825	1240	971	1728	1352	2342	1833
29 (029)	1076	842	1266	991	1764	1380	2391	1871
30 (030)	1098	859	1292	1011	1800	1408	2440	1909
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	304	280	358	329	498	459	676	622
2 (002)	325	296	382	348	533	485	722	658
3 (003)	350	316	412	372	574	518	778	702
4 (004)	359	320	422	376	589	525	798	711
5 (005)	382	336	449	395	626	551	849	747
6 (006)	404	353	475	415	662	579	898	784
7 (007)	427	371	502	436	700	608	949	824
8 (008)	449	388	528	456	736	636	998	862
9 (009)	472	405	555	476	774	664	1049	900
10 (010)	494	422	581	496	810	692	1098	938
11 (011)	516	439	607	516	846	720	1147	976
12 (012)	553	456	651	536	907	748	1229	1013
13 (013)	575	473	676	556	943	775	1278	1051
14 (014)	597	490	702	576	979	803	1327	1089
15 (015)	620	529	729	622	1016	867	1378	1176
16 (016)	642	546	755	642	1052	895	1427	1213
17 (017)	664	563	781	662	1089	923	1476	1251
18 (018)	686	580	807	682	1125	951	1524	1289
19 (019)	710	597	835	702	1164	979	1578	1327
20 (020)	732	614	861	722	1200	1007	1627	1364
21 (021)	754	631	887	742	1236	1034	1676	1402
22 (022)	776	648	913	762	1272	1062	1724	1440
23 (023)	798	665	939	782	1308	1090	1773	1478
24 (024)	820	682	965	802	1344	1118	1822	1516
25 (025)	843	699	992	822	1382	1146	1873	1553
26 (026)	865	716	1018	842	1418	1174	1922	1591
27 (027)	887	733	1044	862	1454	1202	1971	1629
28 (028)	909	750	1069	882	1490	1230	2020	1667
29 (029)	931	767	1095	902	1526	1257	2069	1704
30 (030)	953	784	1121	922	1562	1285	2118	1742
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	283	262	333	308	464	430	629	582
2 (002)	309	280	364	329	507	459	687	622
3 (003)	338	303	398	356	554	497	751	673
4 (004)	353	310	415	365	579	508	784	689
5 (005)	379	329	446	387	621	539	842	731
6 (006)	405	349	476	411	664	572	900	776
7 (007)	438	369	515	434	718	605	973	820
8 (008)	465	388	547	456	762	636	1033	862
9 (009)	491	419	578	493	805	687	1091	931
10 (010)	517	439	608	516	848	720	1149	976
11 (011)	545	459	641	540	893	752	1211	1020
12 (012)	571	479	672	564	936	785	1269	1064
13 (013)	597	498	702	586	979	816	1327	1107
14 (014)	623	518	733	609	1021	849	1384	1151
15 (015)	649	537	764	632	1064	880	1442	1193
16 (016)	676	557	795	655	1108	913	1502	1238
17 (017)	702	577	826	679	1151	946	1560	1282
18 (018)	743	597	874	702	1218	979	1651	1327
19 (019)	770	617	906	726	1262	1011	1711	1371
20 (020)	796	636	936	748	1305	1043	1769	1413
21 (021)	822	656	967	772	1348	1075	1827	1458
22 (022)	848	676	998	795	1390	1108	1884	1502
23 (023)	874	695	1028	818	1433	1139	1942	1544
24 (024)	901	715	1060	841	1477	1172	2002	1589
25 (025)	928	735	1092	865	1521	1205	2062	1633
26 (026)	954	755	1122	888	1564	1238	2120	1678
27 (027)	981	774	1154	911	1608	1269	2180	1720
28 (028)	1007	794	1185	934	1651	1302	2238	1764
29 (029)	1033	814	1215	958	1693	1334	2296	1809
30 (030)	1059	833	1246	980	1736	1366	2353	1851
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	20	31	24	43	33	58	44

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	162	187

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	283
4109-0101-1002	2	313
4109-0101-1003	3	337
4109-0101-1004	4	344
4109-0101-1005	5	366
4109-0101-1006	6	386
4109-0101-1007	7	407
4109-0101-1008	8	428
4109-0101-1009	9	449
4109-0101-1010	10	469
4109-0101-1011	11	490
4109-0101-1012	12	534
4109-0101-1013	13	554
4109-0101-1014	14	575
4109-0101-1015	15	596
4109-0101-1016	16	616
4109-0101-1017	17	638
4109-0101-1018	18	658
4109-0101-1019	19	678
4109-0101-1020	20	700
4109-0101-1021	21	716
4109-0101-1022	22	732
4109-0101-1023	23	748
4109-0101-1024	24	764
4109-0101-1025	25	780
4109-0101-1026	26	796
4109-0101-1027	27	812
4109-0101-1028	28	828
4109-0101-1029	29	844
4109-0101-1030	30	860
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	274
4109-0201-1002	2	290
4109-0201-1003	3	308
4109-0201-1004	4	326
4109-0201-1005	5	342
4109-0201-1006	6	358
4109-0201-1007	7	375
4109-0201-1008	8	391
4109-0201-1009	9	407
4109-0201-1010	10	423
4109-0201-1011	11	439
4109-0201-1012	12	455
4109-0201-1013	13	471
4109-0201-1014	14	487
4109-0201-1015	15	503
4109-0201-1016	16	519
4109-0201-1017	17	535
4109-0201-1018	18	551
4109-0201-1019	19	568
4109-0201-1020	20	584
4109-0201-1021	21	600
4109-0201-1022	22	616
4109-0201-1023	23	632
4109-0201-1024	24	648
4109-0201-1025	25	686
4109-0201-1026	26	702
4109-0201-1027	27	718
4109-0201-1028	28	734
4109-0201-1029	29	750
4109-0201-1030	30	766
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	145

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	112	132	184	249
2 (002)	164	193	269	364
3 (003)	225	265	369	500
4 (004)	277	326	454	616
5 (005)	333	392	546	740
6 (006)	385	453	631	856
7 (007)	441	519	723	980
8 (008)	493	580	808	1096
9 (009)	549	646	900	1220
10 (010)	605	712	992	1344
11 (011)	657	773	1077	1460
12 (012)	718	845	1177	1596
13 (013)	770	906	1262	1711
14 (014)	816	960	1338	1813
15 (015)	887	1044	1454	1971
16 (016)	934	1099	1531	2076
17 (017)	985	1159	1615	2189
18 (018)	1032	1214	1692	2293
19 (019)	1112	1308	1823	2471
20 (020)	1164	1369	1908	2587
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	39	54	73

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	441	519	723	980
2 (002)	493	580	808	1096
3 (003)	549	646	900	1220
4 (004)	605	712	992	1344
5 (005)	657	773	1077	1460
6 (006)	718	845	1177	1596
7 (007)	770	906	1262	1711
8 (008)	816	960	1338	1813
9 (009)	887	1044	1454	1971
10 (010)	934	1099	1531	2076
11 (011)	985	1159	1615	2189
12 (012)	1032	1214	1692	2293
13 (013)	1112	1308	1823	2471
14 (014)	1159	1364	1900	2576
15 (015)	1211	1425	1985	2691
16 (016)	1258	1480	2062	2796
17 (017)	1309	1540	2146	2909
18 (018)	1356	1595	2223	3013
19 (019)	1408	1656	2308	3129
20 (020)	1460	1718	2393	3244
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	39	54	73

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	141

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	528	528
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	599	599
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	595	595
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	383	383
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	662	662
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	293	293
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	458	458
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	371	371
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	356	356
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	606	606
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1315	1315
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	410	238
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	495	450
4131-0102-03	Пиломатериалы	418	660
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	506	506
4131-0103-02	Металл листовой	420	420
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	416	416
4131-0103-04	Проволока в кругах	684	684
4131-0103-05	Конструкции металлические	447	447
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	293	393
4131-0104-02	Песок всякий	165	209
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	218	233
4131-0104-04	Глина сухая	246	242
4131-0104-05	Мусор строительный	73	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	468	320

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная