

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен
26.03.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ
с 26.03.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 08.00 – Жамбылская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винилпластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	269	230	200	184	169	316	271	235	216	199
2 (002)	308	259	221	202	183	362	305	260	238	215
3 (003)	364	302	249	225	203	428	355	293	265	239
4 (004)	390	327	268	237	211	459	385	315	279	248
5 (005)	438	363	294	266	238	515	427	346	313	280
6 (006)	490	398	319	287	255	576	468	375	338	300
7 (007)	535	439	353	308	272	629	516	415	362	320
8 (008)	592	475	379	329	290	696	559	446	387	341
9 (009)	637	510	403	350	307	749	600	474	412	361
10 (010)	682	556	428	382	324	802	654	504	449	381
11 (011)	717	583	448	399	339	844	686	527	469	399
12 (012)	752	610	468	416	353	885	718	551	489	415
13 (013)	806	639	489	434	368	948	752	575	511	433
14 (014)	842	666	509	451	383	991	784	599	531	451
15 (015)	877	694	543	468	397	1032	816	639	551	467
16 (016)	912	721	563	485	412	1073	848	662	571	485
17 (017)	948	748	582	502	426	1115	880	685	591	501
18 (018)	983	775	602	519	441	1156	912	708	611	519
19 (019)	1019	802	622	536	455	1199	944	732	631	535
20 (020)	1054	829	642	553	469	1240	975	755	651	552
21 (021)	1089	856	662	570	502	1281	1007	779	671	591
22 (022)	1125	903	682	587	516	1324	1062	802	691	607

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1160	930	702	604	531	1365	1094	826	711	625
24 (024)	1196	957	722	621	545	1407	1126	849	731	641
25 (025)	1259	986	743	639	560	1481	1160	874	752	659
26 (026)	1294	1013	763	656	574	1522	1192	898	772	675
27 (027)	1329	1040	783	673	589	1564	1224	921	792	693
28 (028)	1365	1067	802	690	603	1606	1255	944	812	709
29 (029)	1400	1094	822	707	618	1647	1287	967	832	727
30 (030)	1436	1121	842	746	632	1689	1319	991	878	744
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	24	18	16	14	38	28	21	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	441	377	328	302	277	598	511	444	409	376
2 (002)	505	425	362	331	300	684	576	491	449	407
3 (003)	597	495	408	369	333	809	671	553	500	451
4 (004)	639	536	439	389	346	867	727	596	527	469
5 (005)	718	595	482	436	390	973	807	653	591	529
6 (006)	803	652	523	470	418	1089	884	709	638	567
7 (007)	877	720	579	505	446	1189	976	784	684	604

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	970	779	621	539	475	1316	1056	842	731	644
9 (009)	1044	836	661	574	503	1416	1133	896	778	682
10 (010)	1118	911	702	626	531	1516	1236	951	849	720
11 (011)	1175	956	734	654	556	1593	1296	996	887	753
12 (012)	1233	1000	767	682	579	1671	1356	1040	924	784
13 (013)	1321	1048	802	711	603	1791	1420	1087	964	818
14 (014)	1380	1092	834	739	628	1871	1480	1131	1002	851
15 (015)	1438	1138	890	767	651	1949	1542	1207	1040	882
16 (016)	1495	1182	923	795	675	2027	1602	1251	1078	916
17 (017)	1554	1226	954	823	698	2107	1662	1293	1116	947
18 (018)	1611	1270	987	851	723	2184	1722	1338	1153	980
19 (019)	1670	1315	1020	879	746	2264	1782	1382	1191	1011
20 (020)	1728	1359	1052	907	769	2342	1842	1427	1229	1042
21 (021)	1785	1403	1085	934	823	2420	1902	1471	1267	1116
22 (022)	1844	1480	1118	962	846	2500	2007	1516	1304	1147
23 (023)	1902	1525	1151	990	870	2578	2067	1560	1342	1180
24 (024)	1961	1569	1184	1018	893	2658	2127	1604	1380	1211
25 (025)	2064	1616	1218	1048	918	2798	2191	1651	1420	1244
26 (026)	2121	1661	1251	1075	941	2876	2251	1696	1458	1276
27 (027)	2179	1705	1284	1103	966	2953	2311	1740	1496	1309
28 (028)	2238	1749	1315	1131	989	3033	2371	1782	1533	1340
29 (029)	2295	1793	1348	1159	1013	3111	2431	1827	1571	1373
30 (030)	2354	1838	1380	1223	1036	3191	2491	1871	1658	1404
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	39	30	26	23	71	53	40	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	245	212	185	172	163	288	249	218	202	192
2 (002)	282	243	210	194	177	332	286	247	228	208
3 (003)	328	274	233	213	194	386	322	274	251	228
4 (004)	341	287	242	220	200	401	338	285	259	235
5 (005)	381	317	262	237	214	448	373	308	279	252
6 (006)	416	345	282	254	229	489	406	332	299	269
7 (007)	454	373	308	272	244	534	439	362	320	287
8 (008)	494	407	328	289	258	581	479	386	340	304
9 (009)	529	434	348	313	273	622	511	409	368	321
10 (010)	564	461	368	330	287	664	542	433	388	338
11 (011)	600	488	388	347	310	706	574	456	408	365
12 (012)	643	515	407	364	325	756	606	479	428	382
13 (013)	679	549	427	381	339	799	646	502	448	399
14 (014)	714	576	456	398	354	840	678	536	468	416
15 (015)	749	603	476	415	368	881	709	560	488	433
16 (016)	785	631	496	432	382	924	742	584	508	449
17 (017)	829	658	516	449	397	975	774	607	528	467
18 (018)	865	685	536	466	411	1018	806	631	548	484
19 (019)	903	714	557	484	426	1062	840	655	569	501
20 (020)	938	741	577	512	441	1104	872	679	602	519
21 (021)	973	780	596	529	455	1145	918	701	622	535
22 (022)	1009	807	616	546	470	1187	949	725	642	553

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1044	834	636	563	484	1228	981	748	662	569
24 (024)	1096	861	656	580	499	1289	1013	772	682	587
25 (025)	1131	889	690	597	513	1331	1046	812	702	604
26 (026)	1166	916	710	614	527	1372	1078	835	722	620
27 (027)	1202	943	729	631	542	1414	1109	858	742	638
28 (028)	1237	970	749	648	556	1455	1141	881	762	654
29 (029)	1273	997	769	665	571	1498	1173	905	782	672
30 (030)	1308	1024	789	682	585	1539	1205	928	802	688
31 (031)	1346	1053	810	700	618	1584	1239	953	824	727
32 (032)	1381	1099	830	717	632	1625	1293	976	844	744
33 (033)	1417	1127	850	734	647	1667	1326	1000	864	761
34 (034)	1452	1154	870	751	661	1708	1358	1024	884	778
35 (035)	1513	1181	890	768	676	1780	1389	1047	904	795
36 (036)	1548	1208	910	785	690	1821	1421	1071	924	812
37 (037)	1583	1235	930	802	705	1862	1453	1094	944	829
38 (038)	1619	1262	949	819	719	1905	1485	1116	964	846
39 (039)	1654	1289	969	836	733	1946	1516	1140	984	862
40 (040)	1690	1316	989	853	748	1988	1548	1164	1004	880
41 (041)	1725	1344	1009	892	762	2029	1581	1187	1049	896
42 (042)	1760	1371	1029	909	777	2071	1613	1211	1069	914
43 (043)	1798	1400	1050	927	792	2115	1647	1235	1091	932
44 (044)	1834	1427	1070	944	806	2158	1679	1259	1111	948
45 (045)	1869	1454	1090	961	821	2199	1711	1282	1131	966

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1904	1481	1137	978	835	2240	1742	1338	1151	982
47 (047)	1940	1508	1157	995	850	2282	1774	1361	1171	1000
48 (048)	1975	1535	1177	1012	864	2324	1806	1385	1191	1016
49 (049)	2011	1562	1197	1029	878	2366	1838	1408	1211	1033
50 (050)	2046	1589	1217	1046	893	2407	1869	1432	1231	1051
51 (051)	2081	1616	1236	1063	907	2448	1901	1454	1251	1067
52 (052)	2117	1682	1256	1080	922	2491	1979	1478	1271	1085
53 (053)	2152	1709	1276	1097	936	2532	2011	1501	1291	1101
54 (054)	2188	1736	1296	1114	950	2574	2042	1525	1311	1118
55 (055)	2223	1763	1316	1131	965	2615	2074	1548	1331	1135
56 (056)	2311	1792	1337	1149	980	2719	2108	1573	1352	1153
57 (057)	2346	1819	1357	1166	994	2760	2140	1596	1372	1169
58 (058)	2382	1846	1377	1183	1009	2802	2172	1620	1392	1187
59 (059)	2417	1873	1397	1200	1023	2844	2204	1644	1412	1204
60 (060)	2452	1901	1417	1217	1038	2885	2236	1667	1432	1221
61 (061)	2488	1928	1437	1234	1052	2927	2268	1691	1452	1238
62 (062)	2523	1955	1456	1251	1067	2968	2300	1713	1472	1255
63 (063)	2559	1982	1476	1268	1081	3011	2332	1736	1492	1272
64 (064)	2594	2009	1496	1285	1095	3052	2364	1760	1512	1288
65 (065)	2629	2036	1516	1302	1110	3093	2395	1784	1532	1306
66 (066)	2665	2063	1536	1319	1124	3135	2427	1807	1552	1322
67 (067)	2700	2090	1556	1336	1139	3176	2459	1831	1572	1340
68 (068)	2738	2119	1577	1354	1154	3221	2493	1855	1593	1358

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2773	2146	1597	1371	1168	3262	2525	1879	1613	1374
70 (070)	2809	2174	1617	1388	1183	3305	2558	1902	1633	1392
71 (071)	2844	2201	1637	1405	1197	3346	2589	1926	1653	1408
72 (072)	2880	2228	1657	1422	1211	3388	2621	1949	1673	1425
73 (073)	2915	2255	1676	1439	1226	3429	2653	1972	1693	1442
74 (074)	2950	2282	1696	1456	1240	3471	2685	1995	1713	1459
75 (075)	2986	2309	1716	1473	1255	3513	2716	2019	1733	1476
76 (076)	3021	2336	1736	1490	1269	3554	2748	2042	1753	1493
77 (077)	3057	2363	1756	1506	1284	3596	2780	2066	1772	1511
78 (078)	3092	2391	1776	1523	1298	3638	2813	2089	1792	1527
79 (079)	3128	2418	1796	1540	1365	3680	2845	2113	1812	1606
80 (080)	3165	2447	1817	1558	1381	3724	2879	2138	1833	1625
81 (081)	3201	2474	1837	1575	1395	3766	2911	2161	1853	1641
82 (082)	3236	2501	1857	1592	1409	3807	2942	2185	1873	1658
83 (083)	3272	2528	1877	1609	1424	3849	2974	2208	1893	1675
84 (084)	3307	2555	1897	1626	1438	3891	3006	2232	1913	1692
85 (085)	3342	2582	1916	1643	1453	3932	3038	2254	1933	1709
86 (086)	3378	2609	1936	1660	1467	3974	3069	2278	1953	1726
87 (087)	3413	2636	1956	1677	1482	4015	3101	2301	1973	1744
88 (088)	3449	2663	1976	1694	1496	4058	3133	2325	1993	1760
89 (089)	3484	2691	1996	1778	1510	4099	3166	2348	2092	1776
90 (090)	3519	2718	2016	1795	1525	4140	3198	2372	2112	1794

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3555	2745	2036	1812	1539	4182	3229	2395	2132	1811
92 (092)	3593	2774	2057	1830	1554	4227	3264	2420	2153	1828
93 (093)	3628	2801	2157	1847	1569	4268	3295	2538	2173	1846
94 (094)	3663	2828	2177	1864	1583	4309	3327	2561	2193	1862
95 (095)	3699	2855	2197	1881	1598	4352	3359	2585	2213	1880
96 (096)	3734	2882	2217	1898	1612	4393	3391	2608	2233	1896
97 (097)	3770	2909	2237	1915	1626	4435	3422	2632	2253	1913
98 (098)	3805	2936	2257	1932	1641	4476	3454	2655	2273	1931
99 (099)	3840	2964	2277	1949	1655	4518	3487	2679	2293	1947
100 (901)	3876	3104	2297	1966	1670	4560	3652	2702	2313	1965
101 (101)	3911	3131	2316	1983	1684	4601	3684	2725	2333	1981
102 (102)	3947	3158	2336	2000	1699	4644	3715	2748	2353	1999
103 (103)	4130	3185	2356	2017	1713	4859	3747	2772	2373	2015
104 (104)	4165	3212	2376	2034	1727	4900	3779	2795	2393	2032
105 (105)	4203	3241	2397	2051	1742	4945	3813	2820	2413	2049
106 (106)	4239	3268	2417	2068	1757	4987	3845	2844	2433	2067
107 (107)	4274	3295	2437	2085	1771	5028	3876	2867	2453	2084
108 (108)	4309	3323	2457	2102	1786	5069	3909	2891	2473	2101
109 (109)	4345	3350	2477	2119	1800	5112	3941	2914	2493	2118
110 (110)	4380	3377	2497	2136	1815	5153	3973	2938	2513	2135
111 (111)	4416	3404	2517	2153	1829	5195	4005	2961	2533	2152
112 (112)	4451	3431	2536	2170	1843	5236	4036	2984	2553	2168
113 (113)	4486	3458	2556	2187	1858	5278	4068	3007	2573	2186

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4522	3485	2576	2204	1872	5320	4100	3031	2593	2202
115 (115)	4557	3512	2596	2221	1887	5361	4132	3054	2613	2220
116 (116)	4593	3539	2616	2238	1901	5404	4164	3078	2633	2236
117 (117)	4630	3568	2637	2256	1916	5447	4198	3102	2654	2254
118 (118)	4666	3596	2657	2273	1931	5489	4231	3126	2674	2272
119 (119)	4701	3623	2677	2290	1945	5531	4262	3149	2694	2288
120 (120)	4737	3650	2697	2307	1960	5573	4294	3173	2714	2306
121 (121)	4772	3677	2717	2324	1974	5614	4326	3196	2734	2322
122 (122)	4807	3704	2737	2341	1988	5655	4358	3220	2754	2339
123 (123)	4843	3731	2756	2358	2003	5698	4389	3242	2774	2356
124 (124)	4878	3758	2776	2375	2017	5739	4421	3266	2794	2373
125 (125)	4914	3785	2796	2392	2032	5781	4453	3289	2814	2391
126 (126)	4949	3812	2816	2409	2046	5822	4485	3313	2834	2407
127 (127)	4985	3840	2836	2426	2060	5865	4518	3336	2854	2424
128 (128)	5020	3867	2856	2443	2075	5906	4549	3360	2874	2441
129 (129)	5058	3896	2877	2461	2090	5951	4584	3385	2895	2459
130 (130)	5093	3923	2897	2478	2104	5992	4615	3408	2915	2475
131 (131)	5129	3950	2917	2495	2119	6034	4647	3432	2935	2493
132 (132)	5164	3977	2937	2512	2133	6075	4679	3455	2955	2509
133 (133)	5199	4004	2957	2529	2148	6116	4711	3479	2975	2527
134 (134)	5235	4031	2977	2546	2162	6159	4742	3502	2995	2544
135 (135)	5270	4058	2996	2563	2177	6200	4774	3525	3015	2561
136 (136)	5306	4085	3016	2580	2191	6242	4806	3548	3035	2578

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5341	4113	3036	2597	2205	6284	4839	3572	3055	2594
138 (138)	5376	4140	3056	2614	2220	6325	4871	3595	3075	2612
139 (139)	5412	4167	3076	2631	2234	6367	4902	3619	3095	2628
140 (140)	5447	4194	3096	2648	2249	6408	4934	3642	3115	2646
141 (141)	5485	4223	3117	2666	2264	6453	4968	3667	3136	2664
142 (142)	5520	4250	3137	2683	2278	6494	5000	3691	3156	2680
143 (143)	5556	4277	3157	2700	2293	6536	5032	3714	3176	2698
144 (144)	5591	4304	3177	2716	2307	6578	5064	3738	3195	2714
145 (145)	5627	4331	3197	2733	2321	6620	5095	3761	3215	2731
146 (146)	5662	4358	3216	2750	2336	6661	5127	3784	3235	2748
147 (147)	5697	4386	3236	2767	2350	6702	5160	3807	3255	2765
148 (148)	5733	4413	3256	2784	2365	6745	5192	3831	3275	2782
149 (149)	5768	4440	3276	2801	2379	6786	5224	3854	3295	2799
150 (150)	5804	4467	3296	2818	2394	6828	5255	3878	3315	2816
151 (151)	5839	4494	3316	2835	2408	6869	5287	3901	3335	2833
152 (152)	5874	4521	3336	2852	2422	6911	5319	3925	3355	2849
153 (153)	5910	4548	3356	2869	2437	6953	5351	3948	3375	2867
154 (154)	5948	4577	3377	2887	2452	6998	5385	3973	3396	2885
155 (155)	5983	4604	3397	2904	2466	7039	5416	3996	3416	2901
156 (156)	6018	4631	3417	2921	2481	7080	5448	4020	3436	2919
157 (157)	6054	4659	3436	2938	2495	7122	5481	4042	3456	2935
158 (158)	6089	4686	3456	2955	2510	7164	5513	4066	3476	2953
159 (159)	6125	4713	3476	2972	2524	7206	5545	4089	3496	2969

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6160	4740	3496	2989	2538	7247	5576	4113	3516	2986
161 (161)	6195	4767	3516	3006	2553	7288	5608	4136	3536	3004
162 (162)	6231	4794	3536	3023	2567	7331	5640	4160	3556	3020
163 (163)	6266	4821	3556	3040	2582	7372	5672	4184	3576	3038
164 (164)	6302	4848	3576	3057	2596	7414	5704	4207	3596	3054
165 (165)	6337	4875	3596	3074	2611	7455	5735	4231	3616	3072
166 (166)	6375	4904	3617	3092	2626	7500	5769	4255	3638	3089
167 (167)	6410	4932	3637	3109	2640	7541	5802	4279	3658	3106
168 (168)	6446	4959	3656	3126	2655	7584	5834	4301	3678	3124
169 (169)	6481	4986	3676	3143	2669	7625	5866	4325	3698	3140
170 (170)	6516	5013	3696	3160	2683	7666	5898	4348	3718	3156
171 (171)	6552	5040	3716	3177	2698	7708	5929	4372	3738	3174
172 (172)	6587	5067	3736	3194	2712	7749	5961	4395	3758	3191
173 (173)	6623	5094	3756	3211	2727	7792	5993	4419	3778	3208
174 (174)	6658	5121	3776	3228	2741	7833	6025	4442	3798	3225
175 (175)	6693	5148	3796	3245	2755	7874	6056	4466	3818	3241
176 (176)	6729	5176	3816	3262	2770	7916	6089	4489	3838	3259
177 (177)	6764	5203	3835	3279	2784	7958	6121	4512	3858	3275
178 (178)	6802	5232	3857	3297	2799	8002	6155	4538	3879	3293
179 (179)	6837	5259	3876	3314	2814	8044	6187	4560	3899	3311
180 (180)	6873	5286	3896	3331	2828	8086	6219	4584	3919	3327
181 (181)	6908	5313	3916	3348	2843	8127	6251	4607	3939	3345
182 (182)	6944	5340	3936	3365	2857	8169	6282	4631	3959	3361

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6979	5367	3956	3382	2872	8211	6314	4654	3979	3379
184 (184)	7014	5394	3976	3398	2886	8252	6346	4678	3998	3395
185 (185)	7050	5421	3996	3415	2900	8294	6378	4701	4018	3412
186 (186)	7085	5449	4016	3432	2915	8335	6411	4725	4038	3429
187 (187)	7121	5476	4036	3449	2929	8378	6442	4748	4058	3446
188 (188)	7156	5503	4055	3466	2944	8419	6474	4771	4078	3464
189 (189)	7191	5530	4075	3483	2958	8460	6506	4794	4098	3480
190 (190)	7229	5559	4096	3501	2973	8505	6540	4819	4119	3498
191 (191)	7265	5586	4116	3518	2988	8547	6572	4842	4139	3515
192 (192)	7300	5613	4136	3535	3002	8588	6604	4866	4159	3532
193 (193)	7335	5640	4156	3552	3016	8629	6635	4889	4179	3548
194 (194)	7371	5667	4176	3569	3031	8672	6667	4913	4199	3566
195 (195)	7406	5694	4196	3586	3045	8713	6699	4936	4219	3582
196 (196)	7442	5722	4216	3603	3060	8755	6732	4960	4239	3600
197 (197)	7477	5749	4236	3620	3074	8796	6764	4984	4259	3616
198 (198)	7512	5776	4256	3637	3089	8838	6795	5007	4279	3634
199 (199)	7548	5803	4275	3654	3103	8880	6827	5029	4299	3651
200 (902)	7583	5830	4295	3671	3117	8921	6859	5053	4319	3667
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	24	18	16	14	38	28	21	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	402	348	303	282	267	544	471	411	382	362
2 (002)	462	398	344	318	290	627	540	467	431	393
3 (003)	538	449	382	349	318	729	609	518	473	431
4 (004)	559	470	397	361	328	758	638	538	489	444
5 (005)	625	520	430	389	351	847	704	582	527	476
6 (006)	682	566	462	416	375	924	767	627	564	509
7 (007)	744	611	505	446	400	1009	829	684	604	542
8 (008)	810	667	538	474	423	1098	904	729	642	573
9 (009)	867	711	570	513	448	1176	964	773	696	607
10 (010)	925	756	603	541	470	1253	1024	818	733	638
11 (011)	984	800	636	569	508	1333	1084	862	771	689
12 (012)	1054	844	667	597	533	1429	1144	904	809	722
13 (013)	1113	900	700	625	556	1509	1220	949	847	753
14 (014)	1170	944	748	652	580	1587	1280	1013	884	787
15 (015)	1228	989	780	680	603	1664	1340	1058	922	818
16 (016)	1287	1034	813	708	626	1744	1402	1102	960	849
17 (017)	1359	1079	846	736	651	1842	1462	1147	998	882
18 (018)	1418	1123	879	764	674	1922	1522	1191	1036	913
19 (019)	1480	1170	913	793	698	2007	1587	1238	1076	947
20 (020)	1538	1215	946	839	723	2084	1647	1282	1138	980
21 (021)	1595	1279	977	867	746	2162	1733	1324	1176	1011
22 (022)	1654	1323	1010	895	770	2242	1793	1369	1213	1044

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1711	1367	1043	923	793	2320	1853	1413	1251	1076
24 (024)	1797	1411	1075	951	818	2436	1913	1458	1289	1109
25 (025)	1854	1457	1131	979	841	2513	1976	1533	1327	1140
26 (026)	1911	1502	1164	1007	864	2591	2036	1578	1364	1171
27 (027)	1970	1546	1195	1034	889	2671	2096	1620	1402	1204
28 (028)	2028	1590	1228	1062	911	2749	2156	1664	1440	1236
29 (029)	2087	1634	1261	1090	936	2829	2216	1709	1478	1269
30 (030)	2144	1679	1293	1118	959	2907	2276	1753	1516	1300
31 (031)	2207	1726	1328	1148	1013	2991	2340	1800	1556	1373
32 (032)	2264	1802	1361	1175	1036	3069	2442	1844	1593	1404
33 (033)	2323	1848	1393	1203	1061	3149	2504	1889	1631	1438
34 (034)	2380	1892	1426	1231	1084	3227	2564	1933	1669	1469
35 (035)	2480	1936	1459	1259	1108	3362	2624	1978	1707	1502
36 (036)	2538	1980	1492	1287	1131	3440	2684	2022	1744	1533
37 (037)	2595	2025	1525	1315	1156	3518	2744	2067	1782	1567
38 (038)	2654	2069	1556	1343	1179	3598	2804	2109	1820	1598
39 (039)	2711	2113	1589	1370	1202	3676	2864	2153	1858	1629
40 (040)	2770	2157	1621	1398	1226	3756	2924	2198	1896	1662
41 (041)	2828	2203	1654	1462	1249	3833	2987	2242	1982	1693
42 (042)	2885	2248	1687	1490	1274	3911	3047	2287	2020	1727
43 (043)	2948	2295	1721	1520	1298	3996	3111	2333	2060	1760
44 (044)	3007	2339	1754	1548	1321	4076	3171	2378	2098	1791
45 (045)	3064	2384	1787	1575	1346	4153	3231	2422	2136	1824

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3121	2428	1864	1603	1369	4231	3291	2527	2173	1856
47 (047)	3180	2472	1897	1631	1393	4311	3351	2571	2211	1889
48 (048)	3238	2516	1930	1659	1416	4389	3411	2616	2249	1920
49 (049)	3297	2561	1962	1687	1439	4469	3471	2660	2287	1951
50 (050)	3354	2605	1995	1715	1464	4547	3531	2704	2324	1984
51 (051)	3411	2649	2026	1743	1487	4624	3591	2747	2362	2016
52 (052)	3470	2757	2059	1770	1511	4704	3738	2791	2400	2049
53 (053)	3528	2802	2092	1798	1534	4782	3798	2836	2438	2080
54 (054)	3587	2846	2125	1826	1557	4862	3858	2880	2476	2111
55 (055)	3644	2890	2157	1854	1582	4940	3918	2924	2513	2144
56 (056)	3789	2938	2192	1884	1607	5136	3982	2971	2553	2178
57 (057)	3846	2982	2225	1911	1630	5213	4042	3016	2591	2209
58 (058)	3905	3026	2257	1939	1654	5293	4102	3060	2629	2242
59 (059)	3962	3070	2290	1967	1677	5371	4162	3104	2667	2273
60 (060)	4020	3116	2323	1995	1702	5449	4224	3149	2704	2307
61 (061)	4079	3161	2356	2023	1725	5529	4284	3193	2742	2338
62 (062)	4136	3205	2387	2051	1749	5607	4344	3236	2780	2371
63 (063)	4195	3249	2420	2079	1772	5687	4404	3280	2818	2402
64 (064)	4252	3293	2452	2107	1795	5764	4464	3324	2856	2433
65 (065)	4310	3338	2485	2134	1820	5842	4524	3369	2893	2467
66 (066)	4369	3382	2518	2162	1843	5922	4584	3413	2931	2498
67 (067)	4426	3426	2551	2190	1867	6000	4644	3458	2969	2531
68 (068)	4489	3474	2585	2220	1892	6084	4709	3504	3009	2564

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4546	3518	2618	2248	1915	6162	4769	3549	3047	2596
70 (070)	4605	3564	2651	2275	1939	6242	4831	3593	3084	2629
71 (071)	4662	3608	2684	2303	1962	6320	4891	3638	3122	2660
72 (072)	4721	3652	2716	2331	1985	6400	4951	3682	3160	2691
73 (073)	4779	3697	2748	2359	2010	6478	5011	3724	3198	2724
74 (074)	4836	3741	2780	2387	2033	6556	5071	3769	3236	2756
75 (075)	4895	3785	2813	2415	2057	6636	5131	3813	3273	2789
76 (076)	4952	3830	2846	2443	2080	6713	5191	3858	3311	2820
77 (077)	5011	3874	2879	2469	2105	6793	5251	3902	3347	2853
78 (078)	5069	3920	2911	2497	2128	6871	5313	3947	3384	2884
79 (079)	5128	3964	2944	2525	2238	6951	5373	3991	3422	3033
80 (080)	5189	4011	2979	2554	2264	7033	5438	4038	3462	3069
81 (081)	5248	4056	3011	2582	2287	7113	5498	4082	3500	3100
82 (082)	5305	4100	3044	2610	2310	7191	5558	4127	3538	3131
83 (083)	5364	4144	3077	2638	2334	7271	5618	4171	3576	3164
84 (084)	5421	4189	3110	2666	2357	7349	5678	4216	3613	3196
85 (085)	5479	4233	3141	2693	2382	7427	5738	4258	3651	3229
86 (086)	5538	4277	3174	2721	2405	7507	5798	4302	3689	3260
87 (087)	5595	4321	3207	2749	2430	7584	5858	4347	3727	3293
88 (088)	5654	4366	3239	2777	2452	7664	5918	4391	3764	3324
89 (089)	5711	4411	3272	2915	2475	7742	5980	4436	3951	3356
90 (090)	5769	4456	3305	2943	2500	7820	6040	4480	3989	3389

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5828	4500	3338	2970	2523	7900	6100	4524	4027	3420
92 (092)	5890	4548	3372	3000	2548	7984	6164	4571	4067	3453
93 (093)	5948	4592	3536	3028	2572	8062	6224	4793	4104	3487
94 (094)	6005	4636	3569	3056	2595	8140	6284	4838	4142	3518
95 (095)	6064	4680	3602	3084	2620	8220	6344	4882	4180	3551
96 (096)	6121	4725	3634	3111	2643	8298	6404	4927	4218	3582
97 (097)	6180	4769	3667	3139	2666	8378	6464	4971	4256	3613
98 (098)	6238	4813	3700	3167	2690	8456	6524	5016	4293	3647
99 (099)	6295	4859	3733	3195	2713	8533	6587	5060	4331	3678
100 (901)	6354	5089	3766	3223	2738	8613	6898	5104	4369	3711
101 (101)	6411	5133	3797	3251	2761	8691	6958	5147	4407	3742
102 (102)	6470	5177	3830	3279	2785	8771	7018	5191	4444	3776
103 (103)	6770	5221	3862	3307	2808	9178	7078	5236	4482	3807
104 (104)	6828	5266	3895	3334	2831	9256	7138	5280	4520	3838
105 (105)	6890	5313	3930	3362	2856	9340	7202	5327	4558	3871
106 (106)	6949	5357	3962	3390	2880	9420	7262	5371	4596	3904
107 (107)	7007	5402	3995	3418	2903	9498	7322	5416	4633	3936
108 (108)	7064	5448	4028	3446	2928	9576	7384	5460	4671	3969
109 (109)	7123	5492	4061	3474	2951	9656	7444	5504	4709	4000
110 (110)	7180	5536	4093	3502	2975	9733	7504	5549	4747	4033
111 (111)	7239	5580	4126	3530	2998	9813	7564	5593	4784	4064
112 (112)	7297	5625	4157	3557	3021	9891	7624	5636	4822	4096
113 (113)	7354	5669	4190	3585	3046	9969	7684	5680	4860	4129

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7413	5713	4223	3613	3069	10049	7744	5724	4898	4160
115 (115)	7470	5757	4256	3641	3093	10127	7804	5769	4936	4193
116 (116)	7530	5802	4289	3669	3116	10207	7864	5813	4973	4224
117 (117)	7590	5849	4323	3698	3141	10289	7929	5860	5013	4258
118 (118)	7649	5895	4356	3726	3166	10369	7991	5904	5051	4291
119 (119)	7707	5939	4389	3754	3189	10447	8051	5949	5089	4322
120 (120)	7766	5984	4421	3782	3213	10527	8111	5993	5127	4356
121 (121)	7823	6028	4454	3810	3236	10604	8171	6038	5164	4387
122 (122)	7880	6072	4487	3838	3259	10682	8231	6082	5202	4418
123 (123)	7939	6116	4518	3866	3284	10762	8291	6124	5240	4451
124 (124)	7997	6161	4551	3893	3307	10840	8351	6169	5278	4482
125 (125)	8056	6205	4584	3921	3331	10920	8411	6213	5316	4516
126 (126)	8113	6249	4616	3949	3354	10998	8471	6258	5353	4547
127 (127)	8172	6295	4649	3977	3377	11078	8533	6302	5391	4578
128 (128)	8230	6339	4682	4005	3402	11156	8593	6347	5429	4611
129 (129)	8292	6387	4716	4034	3426	11240	8658	6393	5469	4644
130 (130)	8349	6431	4749	4062	3449	11318	8718	6438	5507	4676
131 (131)	8408	6475	4782	4090	3474	11398	8778	6482	5544	4709
132 (132)	8466	6520	4815	4118	3497	11476	8838	6527	5582	4740
133 (133)	8523	6564	4848	4146	3521	11553	8898	6571	5620	4773
134 (134)	8582	6608	4880	4174	3544	11633	8958	6616	5658	4804
135 (135)	8639	6652	4911	4202	3569	11711	9018	6658	5696	4838
136 (136)	8698	6697	4944	4230	3592	11791	9078	6702	5733	4869

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8756	6743	4977	4257	3615	11869	9140	6747	5771	4900
138 (138)	8813	6787	5010	4285	3639	11947	9200	6791	5809	4933
139 (139)	8872	6831	5043	4313	3662	12027	9260	6836	5847	4964
140 (140)	8930	6875	5075	4341	3687	12104	9320	6880	5884	4998
141 (141)	8992	6923	5110	4370	3711	12189	9384	6927	5924	5031
142 (142)	9049	6967	5143	4398	3734	12267	9444	6971	5962	5062
143 (143)	9108	7011	5175	4426	3759	12347	9504	7016	6000	5096
144 (144)	9166	7056	5208	4452	3782	12424	9564	7060	6036	5127
145 (145)	9225	7100	5241	4480	3805	12504	9624	7104	6073	5158
146 (146)	9282	7144	5272	4508	3830	12582	9684	7147	6111	5191
147 (147)	9339	7190	5305	4536	3852	12660	9747	7191	6149	5222
148 (148)	9398	7234	5338	4564	3877	12740	9807	7236	6187	5256
149 (149)	9456	7279	5370	4592	3900	12818	9867	7280	6224	5287
150 (150)	9515	7323	5403	4620	3925	12898	9927	7324	6262	5320
151 (151)	9572	7367	5436	4648	3948	12976	9987	7369	6300	5351
152 (152)	9630	7411	5469	4675	3970	13053	10047	7413	6338	5382
153 (153)	9689	7456	5502	4703	3995	13133	10107	7458	6376	5416
154 (154)	9751	7503	5536	4733	4020	13218	10171	7504	6416	5449
155 (155)	9808	7548	5569	4761	4043	13296	10231	7549	6453	5480
156 (156)	9866	7592	5602	4789	4067	13373	10291	7593	6491	5513
157 (157)	9925	7638	5633	4816	4090	13453	10353	7636	6529	5544
158 (158)	9982	7682	5666	4844	4115	13531	10413	7680	6567	5578
159 (159)	10041	7726	5698	4872	4138	13611	10473	7724	6604	5609

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10098	7770	5731	4900	4161	13689	10533	7769	6642	5640
161 (161)	10156	7815	5764	4928	4185	13767	10593	7813	6680	5673
162 (162)	10215	7859	5797	4956	4208	13847	10653	7858	6718	5704
163 (163)	10272	7903	5830	4984	4233	13924	10713	7902	6756	5738
164 (164)	10331	7948	5862	5011	4256	14004	10773	7947	6793	5769
165 (165)	10389	7992	5895	5039	4280	14082	10833	7991	6831	5802
166 (166)	10451	8039	5930	5069	4305	14167	10898	8038	6871	5836
167 (167)	10508	8085	5962	5097	4328	14244	10960	8082	6909	5867
168 (168)	10567	8130	5993	5125	4352	14324	11020	8124	6947	5900
169 (169)	10625	8174	6026	5152	4375	14402	11080	8169	6984	5931
170 (170)	10682	8218	6059	5180	4398	14480	11140	8213	7022	5962
171 (171)	10741	8262	6092	5208	4423	14560	11200	8258	7060	5996
172 (172)	10798	8307	6125	5236	4446	14638	11260	8302	7098	6027
173 (173)	10857	8351	6157	5264	4470	14718	11320	8347	7136	6060
174 (174)	10915	8395	6190	5292	4493	14796	11380	8391	7173	6091
175 (175)	10972	8439	6223	5320	4516	14873	11440	8436	7211	6122
176 (176)	11031	8485	6256	5348	4541	14953	11502	8480	7249	6156
177 (177)	11089	8530	6287	5375	4564	15031	11562	8522	7287	6187
178 (178)	11151	8577	6323	5405	4589	15116	11627	8571	7327	6220
179 (179)	11208	8621	6354	5433	4613	15193	11687	8613	7364	6253
180 (180)	11267	8666	6387	5461	4636	15273	11747	8658	7402	6284
181 (181)	11325	8710	6420	5489	4661	15351	11807	8702	7440	6318
182 (182)	11384	8754	6452	5516	4684	15431	11867	8747	7478	6349

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11441	8798	6485	5544	4708	15509	11927	8791	7516	6382
184 (184)	11498	8843	6518	5570	4731	15587	11987	8836	7551	6413
185 (185)	11557	8887	6551	5598	4754	15667	12047	8880	7589	6444
186 (186)	11615	8933	6584	5626	4779	15744	12109	8924	7627	6478
187 (187)	11674	8977	6616	5654	4802	15824	12169	8969	7664	6509
188 (188)	11731	9021	6648	5682	4826	15902	12229	9011	7702	6542
189 (189)	11789	9066	6680	5710	4849	15980	12289	9056	7740	6573
190 (190)	11851	9113	6715	5739	4874	16064	12353	9102	7780	6607
191 (191)	11910	9157	6748	5767	4898	16144	12413	9147	7818	6640
192 (192)	11967	9202	6780	5795	4921	16222	12473	9191	7856	6671
193 (193)	12025	9246	6813	5823	4944	16300	12533	9236	7893	6702
194 (194)	12084	9290	6846	5851	4969	16380	12593	9280	7931	6736
195 (195)	12141	9334	6879	5879	4992	16458	12653	9324	7969	6767
196 (196)	12200	9380	6911	5907	5016	16538	12716	9369	8007	6800
197 (197)	12257	9425	6944	5934	5039	16616	12776	9413	8044	6831
198 (198)	12315	9469	6977	5962	5064	16693	12836	9458	8082	6864
199 (199)	12374	9513	7008	5990	5087	16773	12896	9500	8120	6896
200 (902)	12431	9557	7041	6018	5110	16851	12956	9544	8158	6927
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	39	30	26	23	71	53	40	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	243	210	184	171	163	286	247	216	201	192
2 (002)	277	240	208	192	176	326	282	245	226	207
3 (003)	323	271	230	211	192	380	319	271	248	226
4 (004)	334	281	238	217	198	393	331	280	255	233
5 (005)	367	307	257	233	211	432	361	302	274	248
6 (006)	404	335	276	249	225	475	394	325	293	265
7 (007)	437	361	294	265	239	514	425	346	312	281
8 (008)	470	386	313	281	253	553	454	368	331	298
9 (009)	506	413	338	298	267	595	486	398	351	314
10 (010)	543	439	357	314	281	639	516	420	369	331
11 (011)	576	470	375	330	295	678	553	441	388	347
12 (012)	609	495	394	354	308	716	582	464	416	362
13 (013)	642	520	413	370	322	755	612	486	435	379
14 (014)	675	546	431	386	345	794	642	507	454	406
15 (015)	718	573	451	403	359	845	674	531	474	422
16 (016)	751	598	470	419	373	884	704	553	493	439
17 (017)	784	630	488	435	387	922	741	574	512	455
18 (018)	817	656	516	451	400	961	772	607	531	471
19 (019)	850	681	534	467	414	1000	801	628	549	487
20 (020)	883	706	553	483	428	1039	831	651	568	504
21 (021)	928	734	573	500	442	1092	864	674	588	520
22 (022)	961	759	592	516	456	1131	893	696	607	536

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	994	784	610	532	470	1169	922	718	626	553
24 (024)	1027	809	629	548	484	1208	952	740	645	569
25 (025)	1060	835	648	564	497	1247	982	762	664	585
26 (026)	1096	874	667	592	512	1289	1028	785	696	602
27 (027)	1129	899	686	608	526	1328	1058	807	715	619
28 (028)	1162	925	705	624	539	1367	1088	829	734	634
29 (029)	1195	950	723	640	553	1406	1118	851	753	651
30 (030)	1228	975	742	656	567	1445	1147	873	772	667
31 (031)	1277	1001	761	672	580	1502	1178	895	791	682
32 (032)	1312	1028	794	689	595	1544	1209	934	811	700
33 (033)	1345	1053	813	705	609	1582	1239	956	829	716
34 (034)	1378	1078	832	721	622	1621	1268	979	848	732
35 (035)	1411	1104	850	737	636	1660	1299	1000	867	748
36 (036)	1444	1129	869	753	650	1699	1328	1022	886	765
37 (037)	1477	1154	888	769	664	1738	1358	1045	905	781
38 (038)	1513	1181	907	786	678	1780	1389	1067	925	798
39 (039)	1546	1207	926	802	692	1819	1420	1089	944	814
40 (040)	1579	1232	945	818	723	1858	1449	1112	962	851
41 (041)	1612	1276	963	834	737	1896	1501	1133	981	867
42 (042)	1645	1302	982	850	751	1935	1532	1155	1000	884
43 (043)	1680	1329	1002	867	765	1976	1564	1179	1020	900
44 (044)	1713	1354	1021	883	779	2015	1593	1201	1039	916
45 (045)	1771	1380	1039	899	793	2084	1624	1222	1058	933

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1804	1405	1058	915	807	2122	1653	1245	1076	949
47 (047)	1837	1430	1077	931	820	2161	1682	1267	1095	965
48 (048)	1870	1455	1095	947	834	2200	1712	1288	1114	981
49 (049)	1906	1483	1115	964	848	2242	1745	1312	1134	998
50 (050)	1939	1508	1134	980	862	2281	1774	1334	1153	1014
51 (051)	1972	1533	1152	996	876	2320	1804	1355	1172	1031
52 (052)	2005	1558	1171	1035	890	2359	1833	1378	1218	1047
53 (053)	2038	1584	1190	1051	903	2398	1864	1400	1236	1062
54 (054)	2071	1609	1208	1067	917	2436	1893	1421	1255	1079
55 (055)	2106	1636	1228	1084	932	2478	1925	1445	1275	1096
56 (056)	2139	1662	1247	1100	945	2516	1955	1467	1294	1112
57 (057)	2172	1687	1266	1116	959	2555	1985	1489	1313	1128
58 (058)	2205	1712	1284	1132	973	2594	2014	1511	1332	1145
59 (059)	2238	1737	1330	1148	987	2633	2044	1565	1351	1161
60 (060)	2271	1763	1349	1164	1000	2672	2074	1587	1369	1176
61 (061)	2307	1790	1369	1181	1015	2714	2106	1611	1389	1194
62 (062)	2340	1815	1387	1197	1028	2753	2135	1632	1408	1209
63 (063)	2373	1840	1406	1213	1042	2792	2165	1654	1427	1226
64 (064)	2406	1866	1425	1229	1056	2831	2195	1676	1446	1242
65 (065)	2439	1891	1443	1245	1070	2869	2225	1698	1465	1259
66 (066)	2474	1918	1463	1262	1084	2911	2256	1721	1485	1275
67 (067)	2507	1982	1482	1278	1098	2949	2332	1744	1504	1292
68 (068)	2540	2007	1500	1294	1112	2988	2361	1765	1522	1308

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2573	2032	1519	1310	1125	3027	2391	1787	1541	1324
70 (070)	2606	2058	1538	1326	1139	3066	2421	1809	1560	1340
71 (071)	2689	2083	1556	1342	1153	3164	2451	1831	1579	1356
72 (072)	2725	2110	1576	1359	1167	3206	2482	1854	1599	1373
73 (073)	2758	2135	1595	1375	1181	3245	2512	1876	1618	1389
74 (074)	2791	2161	1614	1391	1195	3284	2542	1899	1636	1406
75 (075)	2824	2186	1632	1407	1209	3322	2572	1920	1655	1422
76 (076)	2857	2211	1651	1423	1222	3361	2601	1942	1674	1438
77 (077)	2890	2237	1670	1439	1236	3400	2632	1965	1693	1454
78 (078)	2925	2264	1689	1456	1250	3441	2664	1987	1713	1471
79 (079)	2958	2289	1708	1472	1264	3480	2693	2009	1732	1487
80 (080)	2991	2314	1727	1488	1278	3519	2722	2032	1751	1504
81 (081)	3024	2340	1745	1504	1292	3558	2753	2053	1769	1520
82 (082)	3057	2365	1764	1520	1305	3596	2782	2075	1788	1535
83 (083)	3090	2390	1783	1536	1319	3635	2812	2098	1807	1552
84 (084)	3126	2417	1803	1553	1334	3678	2844	2121	1827	1569
85 (085)	3159	2443	1821	1569	1347	3716	2874	2142	1846	1585
86 (086)	3192	2468	1840	1585	1361	3755	2904	2165	1865	1601
87 (087)	3225	2493	1859	1601	1375	3794	2933	2187	1884	1618
88 (088)	3258	2519	1877	1617	1389	3833	2964	2208	1902	1634
89 (089)	3293	2546	1897	1634	1403	3874	2995	2232	1922	1651
90 (090)	3326	2571	1916	1650	1417	3913	3025	2254	1941	1667

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3359	2596	1934	1666	1430	3952	3054	2275	1960	1682
92 (092)	3392	2622	1953	1682	1444	3991	3085	2298	1979	1699
93 (093)	3425	2647	1972	1698	1458	4029	3114	2320	1998	1715
94 (094)	3458	2672	1990	1714	1472	4068	3144	2341	2016	1732
95 (095)	3494	2699	2010	1731	1486	4111	3175	2365	2036	1748
96 (096)	3527	2725	2029	1747	1500	4149	3206	2387	2055	1765
97 (097)	3560	2750	2048	1763	1514	4188	3235	2409	2074	1781
98 (098)	3593	2775	2066	1779	1527	4227	3265	2431	2093	1796
99 (099)	3626	2801	2085	1795	1541	4266	3295	2453	2112	1813
100 (901)	3659	2826	2104	1811	1555	4305	3325	2475	2131	1829
101 (101)	3694	2853	2123	1828	1622	4346	3356	2498	2151	1908
102 (102)	3727	2878	2142	1844	1636	4385	3386	2520	2169	1925
103 (103)	3760	2904	2161	1860	1650	4424	3416	2542	2188	1941
104 (104)	3793	2929	2179	1876	1664	4462	3446	2564	2207	1958
105 (105)	3826	2954	2198	1892	1677	4501	3475	2586	2226	1973
106 (106)	3862	2981	2218	1909	1692	4544	3507	2609	2246	1991
107 (107)	3895	3007	2237	1925	1705	4582	3538	2632	2265	2006
108 (108)	3928	3032	2255	1941	1719	4621	3567	2653	2284	2022
109 (109)	3961	3057	2274	1957	1733	4660	3596	2675	2302	2039
110 (110)	3994	3083	2293	1973	1747	4699	3627	2698	2321	2055
111 (111)	4027	3108	2311	1989	1760	4738	3656	2719	2340	2071
112 (112)	4062	3135	2331	2006	1775	4779	3688	2742	2360	2088
113 (113)	4095	3160	2350	2022	1789	4818	3718	2765	2379	2105

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4128	3186	2368	2104	1802	4856	3748	2786	2475	2120
115 (115)	4161	3211	2387	2120	1816	4895	3778	2808	2494	2136
116 (116)	4194	3236	2406	2136	1830	4934	3807	2831	2513	2153
117 (117)	4227	3262	2424	2152	1844	4973	3838	2852	2532	2169
118 (118)	4263	3289	2444	2169	1858	5015	3869	2875	2552	2186
119 (119)	4296	3314	2463	2185	1872	5054	3899	2898	2571	2202
120 (120)	4329	3339	2562	2201	1885	5093	3928	3014	2589	2218
121 (121)	4362	3365	2581	2217	1899	5132	3959	3036	2608	2234
122 (122)	4395	3390	2600	2233	1913	5171	3988	3059	2627	2251
123 (123)	4428	3415	2618	2249	1927	5209	4018	3080	2646	2267
124 (124)	4463	3442	2638	2266	1941	5251	4049	3104	2666	2284
125 (125)	4496	3468	2657	2282	1955	5289	4080	3126	2685	2300
126 (126)	4529	3493	2675	2298	1969	5328	4109	3147	2704	2316
127 (127)	4562	3518	2694	2314	1982	5367	4139	3169	2722	2332
128 (128)	4595	3544	2713	2330	1996	5406	4169	3192	2741	2348
129 (129)	4631	3684	2733	2347	2011	5448	4334	3215	2761	2366
130 (130)	4664	3709	2751	2363	2024	5487	4364	3236	2780	2381
131 (131)	4697	3734	2770	2379	2038	5526	4393	3259	2799	2398
132 (132)	4730	3760	2789	2395	2052	5565	4424	3281	2818	2414
133 (133)	4911	3785	2807	2411	2065	5778	4453	3302	2836	2429
134 (134)	4944	3810	2826	2427	2079	5816	4482	3325	2855	2446
135 (135)	4979	3837	2846	2444	2094	5858	4514	3348	2875	2464
136 (136)	5012	3863	2864	2460	2107	5896	4545	3369	2894	2479

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5045	3888	2883	2476	2121	5935	4574	3392	2913	2495
138 (138)	5078	3913	2902	2492	2135	5974	4604	3414	2932	2512
139 (139)	5111	3939	2920	2508	2149	6013	4634	3435	2951	2528
140 (140)	5144	3964	2939	2524	2162	6052	4664	3458	2969	2544
141 (141)	5180	3991	2959	2541	2177	6094	4695	3481	2989	2561
142 (142)	5213	4016	2978	2557	2191	6133	4725	3504	3008	2578
143 (143)	5246	4042	2996	2573	2204	6172	4755	3525	3027	2593
144 (144)	5279	4067	3015	2589	2218	6211	4785	3547	3046	2609
145 (145)	5312	4092	3033	2605	2232	6249	4814	3568	3065	2626
146 (146)	5345	4118	3052	2621	2246	6288	4845	3591	3084	2642
147 (147)	5380	4145	3072	2638	2260	6329	4876	3614	3104	2659
148 (148)	5413	4170	3091	2654	2274	6368	4906	3636	3122	2675
149 (149)	5446	4195	3109	2670	2287	6407	4935	3658	3141	2691
150 (150)	5479	4221	3128	2686	2301	6446	4966	3680	3160	2707
151 (151)	5512	4246	3147	2702	2315	6485	4995	3702	3179	2724
152 (152)	5548	4273	3167	2719	2329	6527	5027	3726	3199	2740
153 (153)	5581	4298	3185	2735	2343	6566	5056	3747	3218	2756
154 (154)	5614	4324	3204	2751	2357	6605	5087	3769	3236	2773
155 (155)	5647	4349	3223	2767	2371	6644	5116	3792	3255	2789
156 (156)	5680	4374	3241	2783	2384	6682	5146	3813	3274	2805
157 (157)	5713	4400	3260	2799	2398	6721	5176	3835	3293	2821
158 (158)	5748	4427	3280	2816	2412	6762	5208	3859	3313	2838
159 (159)	5781	4452	3298	2832	2426	6801	5238	3880	3332	2854

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5814	4477	3317	2848	2440	6840	5267	3902	3351	2871
161 (161)	5847	4503	3336	2864	2454	6879	5298	3925	3369	2887
162 (162)	5880	4528	3354	2880	2467	6918	5327	3946	3388	2902
163 (163)	5913	4553	3373	2896	2481	6956	5356	3968	3407	2919
164 (164)	5949	4580	3393	2913	2496	6999	5388	3992	3427	2936
165 (165)	5982	4606	3412	2929	2509	7038	5419	4014	3446	2952
166 (166)	6015	4631	3430	2945	2523	7076	5448	4035	3465	2968
167 (167)	6048	4656	3449	2961	2537	7115	5478	4058	3484	2985
168 (168)	6081	4682	3467	2977	2551	7154	5508	4079	3502	3001
169 (169)	6116	4709	3487	2994	2565	7195	5540	4102	3522	3018
170 (170)	6149	4734	3506	3010	2579	7234	5569	4125	3541	3034
171 (171)	6182	4759	3525	3026	2593	7273	5599	4147	3560	3051
172 (172)	6215	4785	3543	3042	2606	7312	5629	4168	3579	3066
173 (173)	6248	4810	3562	3058	2620	7351	5659	4191	3598	3082
174 (174)	6281	4835	3581	3074	2634	7389	5688	4213	3616	3099
175 (175)	6317	4862	3601	3091	2648	7432	5720	4236	3636	3115
176 (176)	6350	4888	3619	3107	2662	7471	5751	4258	3655	3132
177 (177)	6383	4913	3638	3123	2676	7509	5780	4280	3674	3148
178 (178)	6416	4938	3656	3139	2689	7548	5809	4301	3693	3164
179 (179)	6449	4963	3675	3155	2703	7587	5839	4324	3712	3180
180 (180)	6482	4989	3694	3171	2717	7626	5869	4346	3731	3196
181 (181)	6517	5016	3714	3188	2731	7667	5901	4369	3751	3213
182 (182)	6550	5041	3732	3204	2745	7706	5931	4391	3769	3229

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6583	5067	3751	3220	2759	7745	5961	4413	3788	3246
184 (184)	6616	5092	3770	3236	2773	7784	5991	4435	3807	3262
185 (185)	6649	5117	3788	3252	2786	7822	6020	4456	3826	3278
186 (186)	6682	5142	3807	3268	2800	7861	6049	4479	3845	3294
187 (187)	6718	5170	3827	3285	2814	7904	6082	4502	3865	3311
188 (188)	6751	5195	3846	3301	2828	7942	6112	4525	3884	3327
189 (189)	6784	5220	3864	3317	2842	7981	6141	4546	3902	3344
190 (190)	6817	5245	3883	3333	2856	8020	6171	4568	3921	3360
191 (191)	6850	5271	3901	3349	2869	8059	6201	4589	3940	3375
192 (192)	6885	5298	3921	3366	2884	8100	6233	4613	3960	3393
193 (193)	6918	5323	3940	3382	2898	8139	6262	4635	3979	3409
194 (194)	6951	5349	3959	3398	2911	8178	6293	4658	3998	3425
195 (195)	6984	5374	3977	3414	2925	8216	6322	4679	4016	3441
196 (196)	7017	5399	3996	3430	2939	8255	6352	4701	4035	3458
197 (197)	7050	5424	4015	3446	2953	8294	6381	4724	4054	3474
198 (198)	7086	5452	4035	3463	2967	8336	6414	4747	4074	3491
199 (199)	7119	5477	4053	3479	2981	8375	6444	4768	4093	3507
200 (902)	7152	5502	4072	3495	2994	8414	6473	4791	4112	3522
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	23	18	15	13	36	27	21	18	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	398	344	302	280	267	540	467	409	380	362
2 (002)	454	393	341	315	289	616	533	462	427	391
3 (003)	530	444	377	346	315	718	602	511	469	427
4 (004)	548	461	390	356	325	742	624	529	482	440
5 (005)	602	503	421	382	346	816	682	571	518	469
6 (006)	662	549	452	408	369	898	744	613	553	500
7 (007)	716	592	482	434	392	971	802	653	589	531
8 (008)	770	633	513	461	415	1044	858	696	624	562
9 (009)	830	677	554	489	438	1124	918	751	662	593
10 (010)	890	720	585	515	461	1207	976	793	698	624
11 (011)	944	770	615	541	484	1280	1044	833	733	656
12 (012)	998	811	646	580	505	1353	1100	876	787	684
13 (013)	1052	852	677	607	528	1427	1156	918	822	716
14 (014)	1107	895	707	633	566	1500	1213	958	858	767
15 (015)	1177	939	739	661	589	1596	1273	1002	896	798
16 (016)	1231	980	770	687	611	1669	1329	1044	931	829
17 (017)	1285	1033	800	713	634	1742	1400	1084	967	860
18 (018)	1339	1075	846	739	656	1816	1458	1147	1002	889
19 (019)	1393	1116	875	766	679	1889	1513	1187	1038	920
20 (020)	1448	1157	907	792	702	1962	1569	1229	1073	951
21 (021)	1521	1203	939	820	725	2062	1631	1273	1111	982
22 (022)	1575	1244	970	846	748	2136	1687	1316	1147	1013

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1630	1285	1000	872	770	2209	1742	1356	1182	1044
24 (024)	1684	1326	1031	898	793	2282	1798	1398	1218	1076
25 (025)	1738	1369	1062	925	815	2356	1856	1440	1253	1104
26 (026)	1797	1433	1093	970	839	2436	1942	1482	1316	1138
27 (027)	1851	1474	1125	997	862	2509	1998	1524	1351	1169
28 (028)	1905	1516	1156	1023	884	2582	2056	1567	1387	1198
29 (029)	1959	1557	1185	1049	907	2656	2111	1607	1422	1229
30 (030)	2013	1598	1216	1075	930	2729	2167	1649	1458	1260
31 (031)	2093	1641	1248	1102	951	2838	2224	1691	1493	1289
32 (032)	2151	1685	1302	1130	975	2916	2284	1764	1531	1322
33 (033)	2205	1726	1333	1156	998	2989	2340	1807	1567	1353
34 (034)	2259	1767	1364	1182	1020	3062	2396	1849	1602	1382
35 (035)	2313	1810	1393	1208	1043	3136	2453	1889	1638	1413
36 (036)	2367	1851	1425	1234	1066	3209	2509	1931	1673	1444
37 (037)	2421	1892	1456	1261	1089	3282	2564	1973	1709	1476
38 (038)	2480	1936	1487	1289	1111	3362	2624	2016	1747	1507
39 (039)	2534	1979	1518	1315	1134	3436	2682	2058	1782	1538
40 (040)	2589	2020	1549	1341	1185	3509	2738	2100	1818	1607
41 (041)	2643	2092	1579	1367	1208	3582	2836	2140	1853	1638
42 (042)	2697	2134	1610	1393	1231	3656	2893	2182	1889	1669
43 (043)	2754	2179	1643	1421	1254	3733	2953	2227	1927	1700
44 (044)	2808	2220	1674	1448	1277	3807	3009	2269	1962	1731
45 (045)	2903	2262	1703	1474	1300	3936	3067	2309	1998	1762

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2957	2303	1734	1500	1323	4009	3122	2351	2033	1793
47 (047)	3011	2344	1766	1526	1344	4082	3178	2393	2069	1822
48 (048)	3066	2385	1795	1552	1367	4156	3233	2433	2104	1853
49 (049)	3125	2431	1828	1580	1390	4236	3296	2478	2142	1884
50 (050)	3179	2472	1859	1607	1413	4309	3351	2520	2178	1916
51 (051)	3233	2513	1889	1633	1436	4382	3407	2560	2213	1947
52 (052)	3287	2554	1920	1697	1459	4456	3462	2602	2300	1978
53 (053)	3341	2597	1951	1723	1480	4529	3520	2644	2336	2007
54 (054)	3395	2638	1980	1749	1503	4602	3576	2684	2371	2038
55 (055)	3452	2682	2013	1777	1528	4680	3636	2729	2409	2071
56 (056)	3507	2725	2044	1803	1549	4753	3693	2771	2444	2100
57 (057)	3561	2766	2075	1830	1572	4827	3749	2813	2480	2131
58 (058)	3615	2807	2105	1856	1595	4900	3804	2853	2516	2162
59 (059)	3669	2848	2180	1882	1618	4973	3860	2956	2551	2193
60 (060)	3723	2890	2211	1908	1639	5047	3918	2998	2587	2222
61 (061)	3782	2934	2244	1936	1664	5127	3978	3042	2624	2256
62 (062)	3836	2975	2274	1962	1685	5200	4033	3082	2660	2284
63 (063)	3890	3016	2305	1989	1708	5273	4089	3124	2696	2316
64 (064)	3944	3059	2336	2015	1731	5347	4147	3167	2731	2347
65 (065)	3998	3100	2366	2041	1754	5420	4202	3207	2767	2378
66 (066)	4056	3144	2398	2069	1777	5498	4262	3251	2804	2409
67 (067)	4110	3249	2430	2095	1800	5571	4404	3293	2840	2440
68 (068)	4164	3290	2459	2121	1823	5644	4460	3333	2876	2471

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4218	3331	2490	2148	1844	5718	4516	3376	2911	2500
70 (070)	4272	3374	2521	2174	1867	5791	4573	3418	2947	2531
71 (071)	4408	3415	2551	2200	1890	5976	4629	3458	2982	2562
72 (072)	4467	3459	2584	2228	1913	6056	4689	3502	3020	2593
73 (073)	4521	3500	2615	2254	1936	6129	4744	3544	3056	2624
74 (074)	4575	3543	2646	2280	1959	6202	4802	3587	3091	2656
75 (075)	4630	3584	2675	2307	1982	6276	4858	3627	3127	2687
76 (076)	4684	3625	2707	2333	2003	6349	4913	3669	3162	2716
77 (077)	4738	3667	2738	2359	2026	6422	4971	3711	3198	2747
78 (078)	4795	3711	2769	2387	2049	6500	5031	3753	3236	2778
79 (079)	4849	3752	2800	2413	2072	6573	5087	3796	3271	2809
80 (080)	4903	3793	2831	2439	2095	6647	5142	3838	3307	2840
81 (081)	4957	3836	2861	2466	2118	6720	5200	3878	3342	2871
82 (082)	5011	3877	2892	2492	2139	6793	5256	3920	3378	2900
83 (083)	5066	3918	2923	2518	2162	6867	5311	3962	3413	2931
84 (084)	5125	3962	2956	2546	2187	6947	5371	4007	3451	2964
85 (085)	5179	4005	2985	2572	2208	7020	5429	4047	3487	2993
86 (086)	5233	4046	3016	2598	2231	7093	5484	4089	3522	3024
87 (087)	5287	4087	3048	2625	2254	7167	5540	4131	3558	3056
88 (088)	5341	4130	3077	2651	2277	7240	5598	4171	3593	3087
89 (089)	5398	4174	3110	2679	2300	7318	5658	4216	3631	3118
90 (090)	5452	4215	3141	2705	2323	7391	5713	4258	3667	3149
91 (091)	5507	4256	3170	2731	2344	7464	5769	4298	3702	3178

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5561	4298	3202	2757	2367	7538	5827	4340	3738	3209
93 (093)	5615	4339	3233	2784	2390	7611	5882	4382	3773	3240
94 (094)	5669	4380	3262	2810	2413	7684	5938	4422	3809	3271
95 (095)	5728	4425	3295	2838	2436	7764	5998	4467	3847	3302
96 (096)	5782	4467	3326	2864	2459	7838	6056	4509	3882	3333
97 (097)	5836	4508	3357	2890	2482	7911	6111	4551	3918	3364
98 (098)	5890	4549	3387	2916	2503	7984	6167	4591	3953	3393
99 (099)	5944	4592	3418	2943	2526	8058	6224	4633	3989	3424
100 (901)	5998	4633	3449	2969	2549	8131	6280	4676	4024	3456
101 (101)	6056	4677	3480	2997	2659	8209	6340	4718	4062	3604
102 (102)	6110	4718	3511	3023	2682	8282	6396	4760	4098	3636
103 (103)	6164	4761	3543	3049	2705	8356	6453	4802	4133	3667
104 (104)	6218	4802	3572	3075	2728	8429	6509	4842	4169	3698
105 (105)	6272	4843	3603	3102	2749	8502	6564	4884	4204	3727
106 (106)	6331	4887	3636	3130	2774	8582	6624	4929	4242	3760
107 (107)	6385	4930	3667	3156	2795	8656	6682	4971	4278	3789
108 (108)	6439	4970	3697	3182	2818	8729	6738	5011	4313	3820
109 (109)	6493	5011	3728	3208	2841	8802	6793	5053	4349	3851
110 (110)	6548	5054	3759	3234	2864	8876	6851	5096	4384	3882
111 (111)	6602	5095	3789	3261	2885	8949	6907	5136	4420	3911
112 (112)	6659	5139	3821	3289	2910	9027	6967	5180	4458	3944
113 (113)	6713	5180	3852	3315	2933	9100	7022	5222	4493	3976

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6767	5223	3882	3449	2954	9173	7080	5262	4676	4004
115 (115)	6821	5264	3913	3475	2977	9247	7136	5304	4711	4036
116 (116)	6875	5305	3944	3502	3000	9320	7191	5347	4747	4067
117 (117)	6930	5348	3974	3528	3023	9393	7249	5387	4782	4098
118 (118)	6989	5392	4007	3556	3046	9473	7309	5431	4820	4129
119 (119)	7043	5433	4038	3582	3069	9547	7364	5473	4856	4160
120 (120)	7097	5474	4200	3608	3090	9620	7420	5693	4891	4189
121 (121)	7151	5516	4231	3634	3113	9693	7478	5736	4927	4220
122 (122)	7205	5557	4262	3661	3136	9767	7533	5778	4962	4251
123 (123)	7259	5598	4292	3687	3159	9840	7589	5818	4998	4282
124 (124)	7316	5643	4325	3715	3182	9918	7649	5862	5036	4313
125 (125)	7370	5685	4356	3741	3205	9991	7707	5904	5071	4344
126 (126)	7425	5726	4385	3767	3228	10064	7762	5944	5107	4376
127 (127)	7479	5767	4416	3793	3249	10138	7818	5987	5142	4404
128 (128)	7533	5810	4448	3820	3272	10211	7876	6029	5178	4436
129 (129)	7592	6039	4480	3848	3297	10291	8187	6073	5216	4469
130 (130)	7646	6080	4510	3874	3318	10364	8242	6113	5251	4498
131 (131)	7700	6121	4541	3900	3341	10438	8298	6156	5287	4529
132 (132)	7754	6164	4572	3926	3364	10511	8356	6198	5322	4560
133 (133)	8051	6205	4602	3952	3385	10913	8411	6238	5358	4589
134 (134)	8105	6246	4633	3979	3408	10987	8467	6280	5393	4620
135 (135)	8162	6290	4666	4007	3433	11064	8527	6324	5431	4653
136 (136)	8216	6333	4695	4033	3454	11138	8584	6364	5467	4682

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8270	6374	4726	4059	3477	11211	8640	6407	5502	4713
138 (138)	8325	6415	4757	4085	3500	11284	8696	6449	5538	4744
139 (139)	8379	6457	4787	4111	3523	11358	8753	6489	5573	4776
140 (140)	8433	6498	4818	4138	3544	11431	8809	6531	5609	4804
141 (141)	8492	6543	4851	4166	3569	11511	8869	6576	5647	4838
142 (142)	8546	6584	4882	4192	3592	11584	8924	6618	5682	4869
143 (143)	8600	6626	4911	4218	3613	11658	8982	6658	5718	4898
144 (144)	8654	6667	4943	4244	3636	11731	9038	6700	5753	4929
145 (145)	8708	6708	4972	4270	3659	11804	9093	6740	5789	4960
146 (146)	8762	6751	5003	4297	3682	11878	9151	6782	5824	4991
147 (147)	8820	6795	5036	4325	3705	11956	9211	6827	5862	5022
148 (148)	8874	6836	5067	4351	3728	12029	9267	6869	5898	5053
149 (149)	8928	6877	5097	4377	3749	12102	9322	6909	5933	5082
150 (150)	8982	6920	5128	4403	3772	12176	9380	6951	5969	5113
151 (151)	9036	6961	5159	4430	3795	12249	9436	6993	6004	5144
152 (152)	9095	7005	5192	4457	3818	12329	9496	7038	6042	5176
153 (153)	9149	7046	5221	4484	3841	12402	9551	7078	6078	5207
154 (154)	9203	7089	5252	4510	3864	12476	9609	7120	6113	5238
155 (155)	9257	7130	5284	4536	3887	12549	9664	7162	6149	5269
156 (156)	9311	7170	5313	4562	3908	12622	9720	7202	6184	5298
157 (157)	9366	7213	5344	4589	3931	12696	9778	7244	6220	5329
158 (158)	9423	7257	5377	4616	3954	12773	9838	7289	6258	5360
159 (159)	9477	7298	5407	4643	3977	12847	9893	7329	6293	5391

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9531	7339	5438	4669	4000	12920	9949	7371	6329	5422
161 (161)	9585	7382	5469	4695	4023	12993	10007	7413	6364	5453
162 (162)	9639	7423	5498	4721	4044	13067	10062	7453	6400	5482
163 (163)	9693	7464	5530	4748	4067	13140	10118	7496	6436	5513
164 (164)	9752	7508	5562	4775	4092	13220	10178	7540	6473	5547
165 (165)	9807	7551	5593	4802	4113	13293	10236	7582	6509	5576
166 (166)	9861	7592	5623	4828	4136	13367	10291	7622	6544	5607
167 (167)	9915	7633	5654	4854	4159	13440	10347	7664	6580	5638
168 (168)	9969	7675	5684	4880	4182	13513	10404	7704	6616	5669
169 (169)	10026	7720	5716	4908	4205	13591	10464	7749	6653	5700
170 (170)	10080	7761	5748	4934	4228	13664	10520	7791	6689	5731
171 (171)	10134	7802	5779	4961	4251	13738	10576	7833	6724	5762
172 (172)	10189	7844	5808	4987	4272	13811	10633	7873	6760	5791
173 (173)	10243	7885	5839	5013	4295	13884	10689	7916	6796	5822
174 (174)	10297	7926	5870	5039	4318	13958	10744	7958	6831	5853
175 (175)	10356	7970	5903	5067	4341	14038	10804	8002	6869	5884
176 (176)	10410	8013	5933	5093	4364	14111	10862	8042	6904	5916
177 (177)	10464	8054	5964	5120	4387	14184	10918	8084	6940	5947
178 (178)	10518	8095	5993	5146	4408	14258	10973	8124	6976	5976
179 (179)	10572	8136	6025	5172	4431	14331	11029	8167	7011	6007
180 (180)	10626	8179	6056	5198	4454	14404	11087	8209	7047	6038
181 (181)	10684	8223	6089	5226	4477	14482	11147	8253	7084	6069
182 (182)	10738	8264	6118	5252	4500	14556	11202	8293	7120	6100

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10792	8307	6149	5279	4523	14629	11260	8336	7156	6131
184 (184)	10846	8348	6180	5305	4546	14702	11316	8378	7191	6162
185 (185)	10900	8389	6210	5331	4567	14776	11371	8418	7227	6191
186 (186)	10954	8430	6241	5357	4590	14849	11427	8460	7262	6222
187 (187)	11013	8475	6274	5385	4613	14929	11489	8504	7300	6253
188 (188)	11067	8516	6305	5411	4636	15002	11544	8547	7336	6284
189 (189)	11121	8557	6334	5438	4659	15076	11600	8587	7371	6316
190 (190)	11175	8598	6366	5464	4682	15149	11656	8629	7407	6347
191 (191)	11230	8641	6395	5490	4703	15222	11713	8669	7442	6376
192 (192)	11287	8685	6428	5518	4728	15300	11773	8713	7480	6409
193 (193)	11341	8726	6459	5544	4751	15373	11829	8756	7516	6440
194 (194)	11395	8769	6490	5570	4772	15447	11887	8798	7551	6469
195 (195)	11449	8810	6520	5597	4795	15520	11942	8838	7587	6500
196 (196)	11503	8851	6551	5623	4818	15593	11998	8880	7622	6531
197 (197)	11557	8892	6582	5649	4841	15667	12053	8922	7658	6562
198 (198)	11616	8938	6615	5677	4864	15747	12116	8967	7696	6593
199 (199)	11670	8979	6644	5703	4887	15820	12171	9007	7731	6624
200 (902)	11725	9020	6675	5730	4908	15893	12227	9049	7767	6653
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	38	30	25	21	69	51	40	33	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	114	115	129	139	164

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	83	60	54	52	98	71	64	61
2 (002)	116	79	70	68	136	93	82	80
3 (003)	157	103	89	85	185	121	105	100
4 (004)	180	116	100	95	212	136	118	112
5 (005)	219	139	119	112	258	164	140	132
6 (006)	256	160	137	128	301	188	161	151
7 (007)	294	182	155	145	346	214	182	171
8 (008)	333	205	174	161	392	241	205	189
9 (009)	371	227	190	178	436	267	224	209
10 (010)	406	247	210	194	478	291	247	228
11 (011)	436	263	223	207	513	309	262	244
12 (012)	464	283	237	223	546	333	279	262
13 (013)	493	301	252	237	580	354	296	279
14 (014)	520	317	269	250	612	373	316	294

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	553	334	283	263	651	393	333	309
16 (016)	580	354	297	276	682	416	349	325
17 (017)	608	371	311	289	715	436	366	340
18 (018)	635	387	324	302	747	455	381	355
19 (019)	662	404	338	316	779	475	398	372
20 (020)	696	420	352	334	819	494	414	393
21 (021)	724	437	366	347	852	514	431	408
22 (022)	751	453	385	360	884	533	453	424
23 (023)	778	470	399	373	915	553	469	439
24 (024)	805	493	413	386	947	580	486	454
25 (025)	834	510	428	400	981	600	504	471
26 (026)	862	527	442	413	1014	620	520	486
27 (027)	901	543	455	426	1060	639	535	501
28 (028)	928	560	469	439	1092	659	552	516
29 (029)	956	576	483	453	1125	678	568	533
30 (030)	983	593	497	466	1156	698	585	548
31 (031)	1010	609	511	487	1188	716	601	573
32 (032)	1037	626	525	500	1220	736	618	588
33 (033)	1065	642	547	513	1253	755	644	604
34 (034)	1092	659	561	526	1285	775	660	619
35 (035)	1119	686	575	539	1316	807	676	634
36 (036)	1146	703	589	553	1348	827	693	651

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1175	720	604	566	1382	847	711	666
38 (038)	1222	736	617	579	1438	866	726	681
39 (039)	1249	753	631	593	1469	886	742	698
40 (040)	1276	769	645	606	1501	905	759	713
41 (041)	1304	786	659	619	1534	925	775	728
42 (042)	1331	802	673	632	1566	944	792	744
43 (043)	1358	819	687	645	1598	964	808	759
44 (044)	1385	835	701	658	1629	982	825	774
45 (045)	1413	852	715	671	1662	1002	841	789
46 (046)	1440	868	728	685	1694	1021	856	806
47 (047)	1467	885	742	698	1726	1041	873	821
48 (048)	1494	901	756	711	1758	1060	889	836
49 (049)	1523	919	771	725	1792	1081	907	853
50 (050)	1551	935	785	738	1825	1100	924	868
51 (051)	1578	952	798	766	1856	1120	939	901
52 (052)	1605	968	812	780	1888	1139	955	918
53 (053)	1632	985	844	793	1920	1159	993	933
54 (054)	1660	1001	857	806	1953	1178	1008	948
55 (055)	1687	1039	871	819	1985	1222	1025	964
56 (056)	1714	1056	885	832	2016	1242	1041	979
57 (057)	1741	1072	899	845	2048	1261	1058	994
58 (058)	1769	1089	913	859	2081	1281	1074	1011

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1834	1105	927	872	2158	1300	1091	1026
60 (060)	1861	1122	941	885	2189	1320	1107	1041
61 (061)	1889	1138	955	898	2222	1339	1124	1056
62 (062)	1918	1155	969	912	2256	1359	1140	1073
63 (063)	1945	1172	983	925	2288	1379	1156	1088
64 (064)	1972	1188	997	938	2320	1398	1173	1104
65 (065)	2000	1205	1011	951	2353	1418	1189	1119
66 (066)	2027	1221	1025	964	2385	1436	1206	1134
67 (067)	2054	1238	1038	977	2416	1456	1221	1149
68 (068)	2081	1254	1052	991	2448	1475	1238	1166
69 (069)	2109	1271	1066	1004	2481	1495	1254	1181
70 (070)	2136	1287	1080	1017	2513	1514	1271	1196
71 (071)	2163	1304	1094	1030	2545	1534	1287	1212
72 (072)	2190	1320	1108	1043	2576	1553	1304	1227
73 (073)	2217	1337	1122	1056	2608	1573	1320	1242
74 (074)	2247	1354	1136	1070	2644	1593	1336	1259
75 (075)	2274	1371	1150	1083	2675	1613	1353	1274
76 (076)	2301	1387	1164	1096	2707	1632	1369	1289
77 (077)	2328	1404	1178	1110	2739	1652	1386	1306
78 (078)	2356	1420	1192	1123	2772	1671	1402	1321
79 (079)	2383	1437	1206	1136	2804	1691	1419	1336
80 (080)	2410	1453	1219	1149	2835	1709	1434	1352

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2437	1470	1233	1162	2867	1729	1451	1367
82 (082)	2465	1486	1247	1175	2900	1748	1467	1382
83 (083)	2492	1503	1261	1188	2932	1768	1484	1398
84 (084)	2519	1519	1275	1202	2964	1787	1500	1414
85 (085)	2546	1536	1289	1215	2995	1807	1516	1429
86 (086)	2575	1553	1303	1228	3029	1827	1533	1445
87 (087)	2603	1569	1317	1242	3062	1846	1549	1461
88 (088)	2630	1586	1331	1255	3094	1866	1566	1476
89 (089)	2657	1602	1345	1268	3126	1885	1582	1492
90 (090)	2684	1619	1359	1281	3158	1905	1599	1507
91 (091)	2712	1635	1373	1294	3191	1924	1615	1522
92 (092)	2739	1652	1387	1307	3222	1944	1632	1538
93 (093)	2766	1668	1400	1321	3254	1962	1647	1554
94 (094)	2793	1685	1414	1334	3286	1982	1664	1569
95 (095)	2821	1701	1428	1347	3319	2001	1680	1585
96 (096)	2848	1718	1442	1360	3351	2021	1696	1600
97 (097)	2875	1734	1456	1373	3382	2040	1713	1615
98 (098)	2904	1752	1471	1387	3416	2061	1731	1632
99 (099)	2931	1768	1484	1446	3448	2080	1746	1701
100 (901)	2959	1785	1498	1459	3481	2100	1762	1716
101 (101)	2986	1801	1564	1473	3513	2119	1840	1733
102 (102)	3013	1818	1578	1486	3545	2139	1856	1748

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3040	1898	1592	1499	3576	2233	1873	1764
104 (104)	3068	1915	1605	1512	3609	2253	1888	1779
105 (105)	3095	1931	1619	1525	3641	2272	1905	1794
106 (106)	3235	1948	1633	1538	3806	2292	1921	1809
107 (107)	3263	1964	1647	1551	3839	2311	1938	1825
108 (108)	3290	1981	1661	1565	3871	2331	1954	1841
109 (109)	3317	1997	1675	1578	3902	2349	1971	1856
110 (110)	3344	2013	1689	1591	3934	2368	1987	1872
111 (111)	3373	2031	1703	1605	3968	2389	2004	1888
112 (112)	3401	2047	1717	1618	4001	2408	2020	1904
113 (113)	3428	2064	1731	1631	4033	2428	2036	1919
114 (114)	3455	2080	1745	1644	4065	2447	2053	1934
115 (115)	3482	2097	1759	1657	4096	2467	2069	1949
116 (116)	3510	2113	1773	1670	4129	2486	2086	1965
117 (117)	3537	2130	1786	1684	4161	2506	2101	1981
118 (118)	3564	2146	1800	1697	4193	2525	2118	1996
119 (119)	3591	2163	1814	1710	4225	2545	2134	2012
120 (120)	3619	2179	1828	1723	4258	2564	2151	2027
121 (121)	3646	2196	1842	1736	4289	2584	2167	2042
122 (122)	3673	2212	1856	1749	4321	2602	2184	2058
123 (123)	3702	2230	1870	1763	4355	2624	2200	2074
124 (124)	3729	2246	1884	1776	4387	2642	2216	2089

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3757	2263	1898	1789	4420	2662	2233	2105
126 (126)	3784	2279	1912	1803	4452	2681	2249	2121
127 (127)	3811	2296	1926	1816	4484	2701	2266	2136
128 (128)	3838	2312	1940	1829	4515	2720	2282	2152
129 (129)	3866	2329	1954	1842	4548	2740	2299	2167
130 (130)	3893	2345	1967	1855	4580	2759	2314	2182
131 (131)	3920	2362	1981	1868	4612	2779	2331	2198
132 (132)	3947	2378	1995	1881	4644	2798	2347	2213
133 (133)	3975	2395	2009	1895	4676	2818	2364	2229
134 (134)	4002	2411	2023	1908	4708	2836	2380	2245
135 (135)	4031	2428	2037	1921	4742	2856	2396	2260
136 (136)	4058	2445	2051	1935	4774	2876	2413	2276
137 (137)	4085	2461	2065	1948	4806	2895	2429	2292
138 (138)	4113	2478	2079	1961	4839	2915	2446	2307
139 (139)	4140	2494	2093	1974	4871	2934	2462	2322
140 (140)	4167	2511	2107	1987	4902	2954	2479	2338
141 (141)	4194	2527	2121	2000	4934	2973	2495	2353
142 (142)	4222	2544	2135	2014	4967	2993	2512	2369
143 (143)	4249	2560	2148	2027	4999	3012	2527	2385
144 (144)	4276	2577	2162	2040	5031	3032	2544	2400
145 (145)	4303	2593	2176	2053	5062	3051	2560	2415
146 (146)	4331	2610	2190	2066	5095	3071	2576	2431

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4360	2627	2205	2080	5129	3091	2594	2447
148 (148)	4387	2644	2218	2093	5161	3111	2609	2462
149 (149)	4414	2660	2232	2106	5193	3129	2626	2478
150 (150)	4441	2677	2246	2119	5225	3149	2642	2493
151 (151)	4469	2693	2260	2132	5258	3168	2659	2508
152 (152)	4496	2710	2274	2146	5289	3188	2675	2525
153 (153)	4523	2726	2288	2159	5321	3207	2692	2540
154 (154)	4550	2743	2302	2172	5353	3227	2708	2555
155 (155)	4578	2759	2316	2185	5386	3246	2725	2571
156 (156)	4605	2776	2329	2198	5418	3266	2740	2586
157 (157)	4632	2792	2343	2211	5449	3285	2756	2601
158 (158)	4659	2809	2357	2225	5481	3305	2773	2618
159 (159)	4687	2825	2371	2238	5514	3324	2789	2633
160 (160)	4716	2842	2386	2251	5548	3344	2807	2648
161 (161)	4743	2859	2399	2265	5580	3364	2822	2665
162 (162)	4770	2875	2413	2278	5612	3382	2839	2680
163 (163)	4797	2892	2427	2291	5644	3402	2855	2695
164 (164)	4825	2908	2441	2304	5676	3421	2872	2711
165 (165)	4852	2925	2455	2317	5708	3441	2888	2726
166 (166)	4879	2941	2469	2330	5740	3460	2905	2741
167 (167)	4906	2958	2483	2343	5772	3480	2921	2756
168 (168)	4934	2974	2497	2357	5805	3499	2938	2773

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4961	2991	2510	2370	5836	3519	2953	2788
170 (170)	4988	3007	2524	2383	5868	3538	2969	2804
171 (171)	5015	3024	2538	2396	5900	3558	2986	2819
172 (172)	5044	3041	2553	2410	5934	3578	3004	2835
173 (173)	5072	3058	2567	2423	5967	3598	3020	2851
174 (174)	5099	3074	2580	2436	5999	3616	3035	2866
175 (175)	5126	3091	2594	2449	6031	3636	3052	2881
176 (176)	5153	3107	2608	2462	6062	3655	3068	2896
177 (177)	5181	3124	2622	2476	6095	3675	3085	2913
178 (178)	5208	3140	2636	2489	6127	3694	3101	2928
179 (179)	5235	3157	2650	2502	6159	3714	3118	2944
180 (180)	5262	3173	2664	2515	6191	3733	3134	2959
181 (181)	5290	3190	2678	2528	6224	3753	3151	2974
182 (182)	5317	3206	2691	2541	6255	3772	3166	2989
183 (183)	5344	3223	2705	2554	6287	3792	3182	3005
184 (184)	5373	3240	2720	2568	6321	3812	3200	3021
185 (185)	5400	3256	2734	2581	6353	3831	3216	3036
186 (186)	5428	3273	2748	2594	6386	3851	3233	3052
187 (187)	5455	3289	2761	2608	6418	3869	3248	3068
188 (188)	5482	3306	2775	2621	6449	3889	3265	3084
189 (189)	5509	3322	2789	2634	6481	3908	3281	3099
190 (190)	5537	3339	2803	2647	6514	3928	3298	3114
191 (191)	5564	3355	2817	2660	6546	3947	3314	3129

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5591	3372	2831	2673	6578	3967	3331	3145
193 (193)	5618	3388	2845	2687	6609	3986	3347	3161
194 (194)	5646	3405	2859	2700	6642	4006	3364	3176
195 (195)	5673	3421	2872	2713	6674	4025	3379	3192
196 (196)	5702	3439	2887	2727	6708	4046	3396	3208
197 (197)	5729	3455	2901	2740	6740	4065	3413	3224
198 (198)	5756	3472	2915	2753	6772	4085	3429	3239
199 (199)	5784	3488	2929	2766	6805	4104	3446	3254
200 (902)	5811	3505	2942	2779	6836	4124	3461	3269
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	15	13	13	29	18	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	136	98	89	85	184	133	120	116
2 (002)	190	130	115	111	258	176	156	151
3 (003)	257	169	146	139	349	229	198	189
4 (004)	295	190	164	156	400	258	222	211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	359	228	195	184	487	309	264	249
6 (006)	420	262	225	210	569	356	304	284
7 (007)	482	298	254	238	653	404	344	322
8 (008)	546	336	285	264	740	456	387	358
9 (009)	608	372	311	292	824	504	422	396
10 (010)	666	405	344	318	902	549	467	431
11 (011)	715	431	366	339	969	584	496	460
12 (012)	761	464	389	366	1031	629	527	496
13 (013)	808	493	413	389	1096	669	560	527
14 (014)	852	520	441	410	1156	704	598	556
15 (015)	907	548	464	431	1229	742	629	584
16 (016)	951	580	487	452	1289	787	660	613
17 (017)	997	608	510	474	1351	824	691	642
18 (018)	1041	634	531	495	1411	860	720	671
19 (019)	1085	662	554	518	1471	898	751	702
20 (020)	1141	689	577	548	1547	933	782	742
21 (021)	1187	716	600	569	1609	971	813	771
22 (022)	1231	743	631	590	1669	1007	856	800
23 (023)	1275	770	654	611	1729	1044	887	829
24 (024)	1320	808	677	633	1789	1096	918	858
25 (025)	1367	836	702	656	1853	1133	951	889
26 (026)	1413	864	725	677	1916	1171	982	918
27 (027)	1477	890	746	698	2002	1207	1011	947

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1521	918	769	720	2062	1244	1042	976
29 (029)	1567	944	792	743	2124	1280	1073	1007
30 (030)	1611	972	815	764	2184	1318	1104	1036
31 (031)	1656	998	838	798	2244	1353	1136	1082
32 (032)	1700	1026	861	820	2304	1391	1167	1111
33 (033)	1746	1052	897	841	2367	1427	1216	1140
34 (034)	1790	1080	920	862	2427	1464	1247	1169
35 (035)	1834	1125	943	884	2487	1524	1278	1198
36 (036)	1879	1152	966	907	2547	1562	1309	1229
37 (037)	1926	1180	990	928	2611	1600	1342	1258
38 (038)	2003	1207	1011	949	2716	1636	1371	1287
39 (039)	2048	1234	1034	972	2776	1673	1402	1318
40 (040)	2092	1261	1057	993	2836	1709	1433	1347
41 (041)	2138	1289	1080	1015	2898	1747	1464	1376
42 (042)	2182	1315	1103	1036	2958	1782	1496	1404
43 (043)	2226	1343	1126	1057	3018	1820	1527	1433
44 (044)	2270	1369	1149	1079	3078	1856	1558	1462
45 (045)	2316	1397	1172	1100	3140	1893	1589	1491
46 (046)	2361	1423	1193	1123	3200	1929	1618	1522
47 (047)	2405	1451	1216	1144	3260	1967	1649	1551
48 (048)	2449	1477	1239	1166	3320	2002	1680	1580
49 (049)	2497	1507	1264	1189	3384	2042	1713	1611

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2543	1533	1287	1210	3447	2078	1744	1640
51 (051)	2587	1561	1308	1256	3507	2116	1773	1702
52 (052)	2631	1587	1331	1279	3567	2151	1804	1733
53 (053)	2675	1615	1384	1300	3627	2189	1876	1762
54 (054)	2721	1641	1405	1321	3689	2224	1904	1791
55 (055)	2766	1703	1428	1343	3749	2309	1936	1820
56 (056)	2810	1731	1451	1364	3809	2347	1967	1849
57 (057)	2854	1757	1474	1385	3869	2382	1998	1878
58 (058)	2900	1785	1497	1408	3931	2420	2029	1909
59 (059)	3007	1811	1520	1430	4076	2456	2060	1938
60 (060)	3051	1839	1543	1451	4136	2493	2091	1967
61 (061)	3097	1866	1566	1472	4198	2529	2122	1996
62 (062)	3144	1893	1589	1495	4262	2567	2153	2027
63 (063)	3189	1921	1611	1516	4322	2604	2184	2056
64 (064)	3233	1948	1634	1538	4382	2640	2216	2084
65 (065)	3279	1975	1657	1559	4444	2678	2247	2113
66 (066)	3323	2002	1680	1580	4504	2713	2278	2142
67 (067)	3367	2030	1702	1602	4564	2751	2307	2171
68 (068)	3411	2056	1725	1625	4624	2787	2338	2202
69 (069)	3457	2084	1748	1646	4687	2824	2369	2231
70 (070)	3502	2110	1770	1667	4747	2860	2400	2260
71 (071)	3546	2138	1793	1689	4807	2898	2431	2289
72 (072)	3590	2164	1816	1710	4867	2933	2462	2318

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3634	2192	1839	1731	4927	2971	2493	2347
74 (074)	3684	2220	1862	1754	4993	3009	2524	2378
75 (075)	3728	2248	1885	1775	5053	3047	2556	2407
76 (076)	3772	2274	1908	1797	5113	3082	2587	2436
77 (077)	3816	2302	1931	1820	5173	3120	2618	2467
78 (078)	3862	2328	1954	1841	5236	3156	2649	2496
79 (079)	3907	2356	1977	1862	5296	3193	2680	2524
80 (080)	3951	2382	1998	1884	5356	3229	2709	2553
81 (081)	3995	2410	2021	1905	5416	3267	2740	2582
82 (082)	4041	2436	2044	1926	5478	3302	2771	2611
83 (083)	4085	2464	2067	1948	5538	3340	2802	2640
84 (084)	4130	2490	2090	1970	5598	3376	2833	2671
85 (085)	4174	2518	2113	1992	5658	3413	2864	2700
86 (086)	4221	2546	2136	2013	5722	3451	2896	2729
87 (087)	4267	2572	2159	2036	5784	3487	2927	2760
88 (088)	4311	2600	2182	2057	5844	3524	2958	2789
89 (089)	4356	2626	2205	2079	5904	3560	2989	2818
90 (090)	4400	2654	2228	2100	5964	3598	3020	2847
91 (091)	4446	2680	2251	2121	6027	3633	3051	2876
92 (092)	4490	2708	2274	2143	6087	3671	3082	2904
93 (093)	4534	2734	2295	2166	6147	3707	3111	2936
94 (094)	4579	2762	2318	2187	6207	3744	3142	2964

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4625	2789	2341	2208	6269	3780	3173	2993
96 (096)	4669	2816	2364	2230	6329	3818	3204	3022
97 (097)	4713	2843	2387	2251	6389	3853	3236	3051
98 (098)	4761	2872	2411	2274	6453	3893	3269	3082
99 (099)	4805	2898	2433	2370	6513	3929	3298	3213
100 (901)	4851	2926	2456	2392	6576	3967	3329	3242
101 (101)	4895	2952	2564	2415	6636	4002	3476	3273
102 (102)	4939	2980	2587	2436	6696	4040	3507	3302
103 (103)	4984	3111	2610	2457	6756	4218	3538	3331
104 (104)	5030	3139	2631	2479	6818	4256	3567	3360
105 (105)	5074	3166	2654	2500	6878	4291	3598	3389
106 (106)	5303	3193	2677	2521	7189	4329	3629	3418
107 (107)	5349	3220	2700	2543	7251	4364	3660	3447
108 (108)	5393	3248	2723	2566	7311	4402	3691	3478
109 (109)	5438	3274	2746	2587	7371	4438	3722	3507
110 (110)	5482	3300	2769	2608	7431	4473	3753	3536
111 (111)	5530	3330	2792	2631	7496	4513	3784	3567
112 (112)	5575	3356	2815	2652	7558	4549	3816	3596
113 (113)	5620	3384	2838	2674	7618	4587	3847	3624
114 (114)	5664	3410	2861	2695	7678	4622	3878	3653
115 (115)	5708	3438	2884	2716	7738	4660	3909	3682
116 (116)	5754	3464	2907	2738	7800	4696	3940	3711
117 (117)	5798	3492	2928	2761	7860	4733	3969	3742

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5843	3518	2951	2782	7920	4769	4000	3771
119 (119)	5887	3546	2974	2803	7980	4807	4031	3800
120 (120)	5933	3572	2997	2825	8042	4842	4062	3829
121 (121)	5977	3600	3020	2846	8102	4880	4093	3858
122 (122)	6021	3626	3043	2867	8162	4916	4124	3887
123 (123)	6069	3656	3066	2890	8227	4956	4156	3918
124 (124)	6113	3682	3089	2911	8287	4991	4187	3947
125 (125)	6159	3710	3111	2933	8349	5029	4218	3976
126 (126)	6203	3736	3134	2956	8409	5064	4249	4007
127 (127)	6248	3764	3157	2977	8469	5102	4280	4036
128 (128)	6292	3790	3180	2998	8529	5138	4311	4064
129 (129)	6338	3818	3203	3020	8591	5176	4342	4093
130 (130)	6382	3844	3225	3041	8651	5211	4371	4122
131 (131)	6426	3872	3248	3062	8711	5249	4402	4151
132 (132)	6470	3898	3270	3084	8771	5284	4433	4180
133 (133)	6516	3926	3293	3107	8833	5322	4464	4211
134 (134)	6561	3952	3316	3128	8893	5358	4496	4240
135 (135)	6608	3980	3339	3149	8958	5396	4527	4269
136 (136)	6652	4008	3362	3172	9018	5433	4558	4300
137 (137)	6697	4034	3385	3193	9078	5469	4589	4329
138 (138)	6743	4062	3408	3215	9140	5507	4620	4358
139 (139)	6787	4089	3431	3236	9200	5542	4651	4387
140 (140)	6831	4116	3454	3257	9260	5580	4682	4416

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6875	4143	3477	3279	9320	5616	4713	4444
142 (142)	6921	4170	3500	3302	9382	5653	4744	4476
143 (143)	6966	4197	3521	3323	9442	5689	4773	4504
144 (144)	7010	4225	3544	3344	9502	5727	4804	4533
145 (145)	7054	4251	3567	3366	9562	5762	4836	4562
146 (146)	7100	4279	3590	3387	9624	5800	4867	4591
147 (147)	7148	4307	3615	3410	9689	5838	4900	4622
148 (148)	7192	4334	3636	3431	9749	5876	4929	4651
149 (149)	7236	4361	3659	3452	9809	5911	4960	4680
150 (150)	7280	4389	3682	3474	9869	5949	4991	4709
151 (151)	7326	4415	3705	3495	9931	5984	5022	4738
152 (152)	7370	4443	3728	3518	9991	6022	5053	4769
153 (153)	7415	4469	3751	3539	10051	6058	5084	4798
154 (154)	7459	4497	3774	3561	10111	6096	5116	4827
155 (155)	7505	4523	3797	3582	10173	6131	5147	4856
156 (156)	7549	4551	3818	3603	10233	6169	5176	4884
157 (157)	7593	4577	3841	3625	10293	6204	5207	4913
158 (158)	7638	4605	3864	3648	10353	6242	5238	4944
159 (159)	7684	4631	3887	3669	10416	6278	5269	4973
160 (160)	7731	4659	3911	3690	10480	6316	5302	5002
161 (161)	7775	4687	3933	3713	10540	6353	5331	5033
162 (162)	7820	4713	3956	3734	10600	6389	5362	5062
163 (163)	7864	4741	3979	3756	10660	6427	5393	5091

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7910	4767	4002	3777	10722	6462	5424	5120
165 (165)	7954	4795	4025	3798	10782	6500	5456	5149
166 (166)	7998	4821	4048	3820	10842	6536	5487	5178
167 (167)	8043	4849	4070	3841	10902	6573	5518	5207
168 (168)	8089	4875	4093	3864	10964	6609	5549	5238
169 (169)	8133	4903	4115	3885	11024	6647	5578	5267
170 (170)	8177	4930	4138	3907	11084	6682	5609	5296
171 (171)	8221	4957	4161	3928	11144	6720	5640	5324
172 (172)	8269	4985	4185	3951	11209	6758	5673	5356
173 (173)	8315	5013	4208	3972	11271	6796	5704	5384
174 (174)	8359	5039	4230	3993	11331	6831	5733	5413
175 (175)	8403	5067	4252	4015	11391	6869	5764	5442
176 (176)	8448	5093	4275	4036	11451	6904	5796	5471
177 (177)	8493	5121	4298	4059	11513	6942	5827	5502
178 (178)	8538	5148	4321	4080	11573	6978	5858	5531
179 (179)	8582	5175	4344	4102	11633	7016	5889	5560
180 (180)	8626	5202	4367	4123	11693	7051	5920	5589
181 (181)	8672	5230	4390	4144	11756	7089	5951	5618
182 (182)	8716	5256	4411	4166	11816	7124	5980	5647
183 (183)	8761	5284	4434	4187	11876	7162	6011	5676
184 (184)	8808	5311	4459	4210	11940	7200	6044	5707
185 (185)	8852	5338	4482	4231	12000	7236	6076	5736

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	8898	5366	4505	4252	12062	7273	6107	5764
187 (187)	8943	5392	4526	4275	12122	7309	6136	5796
188 (188)	8987	5420	4549	4297	12182	7347	6167	5824
189 (189)	9031	5446	4572	4318	12242	7382	6198	5853
190 (190)	9077	5474	4595	4339	12304	7420	6229	5882
191 (191)	9121	5500	4618	4361	12364	7456	6260	5911
192 (192)	9166	5528	4641	4382	12424	7493	6291	5940
193 (193)	9210	5554	4664	4405	12484	7529	6322	5971
194 (194)	9256	5582	4687	4426	12547	7567	6353	6000
195 (195)	9300	5608	4708	4448	12607	7602	6382	6029
196 (196)	9348	5638	4733	4470	12671	7642	6416	6060
197 (197)	9392	5664	4756	4492	12731	7678	6447	6089
198 (198)	9436	5692	4779	4513	12791	7716	6478	6118
199 (199)	9482	5718	4802	4534	12853	7751	6509	6147
200 (902)	9526	5746	4823	4556	12913	7789	6538	6176
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	25	21	21	56	33	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	14	13	12	11
0,4 (004)	21	18	16	16
0,6 (006)	25	21	19	18
0,8 (008)	31	27	24	21
1 (010)	37	31	27	25
1,5 (015)	44	37	34	30
2 (020)	56	47	43	38
2,5 (025)	68	57	52	46
3 (030)	80	67	60	54
3,5 (035)	84	71	65	58
4 (040)	95	80	73	65
4,5 (045)	106	88	81	72
5 (050)	117	98	89	79
5,5 (055)	127	106	97	86
6 (060)	139	115	106	93
6,5 (065)	149	124	113	100
7 (070)	160	133	121	108
7,5 (075)	172	143	130	115
8 (080)	182	151	138	121
8,5 (085)	193	159	146	129
9 (090)	202	169	155	136
9,5 (095)	214	177	163	144
10 (110)	224	187	171	150

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	116	143	158	187	213

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	351	254	223	413	299	262	575	416	366	780	564	496
2 (002)	398	275	239	468	324	281	652	451	392	884	611	531
3 (003)	454	304	259	534	358	305	744	498	425	1009	676	576
4 (004)	488	315	266	574	371	313	800	516	436	1084	700	591
5 (005)	540	342	285	635	402	335	885	561	467	1200	760	633
6 (006)	600	367	322	706	432	379	984	602	528	1333	816	716
7 (007)	649	406	341	764	478	401	1064	666	559	1442	902	758
8 (008)	701	432	360	825	508	424	1149	708	590	1558	960	800
9 (009)	751	457	378	884	538	445	1231	749	620	1669	1016	840
10 (010)	818	483	396	962	568	466	1341	792	649	1818	1073	880
11 (011)	857	504	412	1008	593	485	1405	826	675	1904	1120	916

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	895	524	428	1053	616	504	1467	859	702	1989	1164	951
13 (013)	936	546	444	1101	642	522	1534	895	728	2080	1213	987
14 (014)	975	567	460	1147	667	541	1598	930	754	2167	1260	1022
15 (015)	1013	588	476	1192	692	560	1661	964	780	2251	1307	1058
16 (016)	1052	609	492	1238	716	579	1725	998	807	2338	1353	1093
17 (017)	1090	630	508	1282	741	598	1787	1033	833	2422	1400	1129
18 (018)	1129	651	523	1328	766	615	1851	1067	857	2509	1447	1162
19 (019)	1167	672	539	1373	791	634	1913	1102	884	2593	1493	1198
20 (020)	1206	692	555	1419	814	653	1977	1134	910	2680	1538	1233
21 (021)	1272	713	571	1496	839	672	2085	1169	936	2827	1584	1269
22 (022)	1311	734	587	1542	864	691	2149	1203	962	2913	1631	1304
23 (023)	1349	755	602	1587	888	708	2211	1238	987	2998	1678	1338
24 (024)	1388	803	618	1633	945	727	2275	1316	1013	3084	1784	1373
25 (025)	1429	825	635	1681	971	747	2343	1352	1041	3176	1833	1411
26 (026)	1468	846	650	1727	995	765	2407	1387	1066	3262	1880	1444
27 (027)	1506	866	666	1772	1019	784	2469	1420	1092	3347	1924	1480
28 (028)	1545	887	682	1818	1044	802	2533	1454	1118	3433	1971	1516
29 (029)	1583	908	698	1862	1068	821	2595	1489	1144	3518	2018	1551
30 (030)	1622	929	714	1908	1093	840	2659	1523	1170	3604	2064	1587
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	34	20	15	40	24	18	56	33	25	76	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	329	235	218	387	276	256	539	385	357	731	522	484
2 (002)	368	256	233	433	301	274	603	420	382	818	569	518
3 (003)	413	289	251	486	340	295	677	474	411	918	642	558
4 (004)	433	296	256	509	348	301	710	485	420	962	658	569
5 (005)	472	317	272	555	373	320	774	520	446	1049	704	604
6 (006)	510	338	287	600	398	338	836	554	470	1133	751	638
7 (007)	552	360	304	649	424	358	905	590	498	1227	800	676
8 (008)	599	381	320	705	448	376	982	625	525	1331	847	711
9 (009)	637	402	335	749	473	394	1044	659	549	1416	893	744
10 (010)	676	423	351	795	498	413	1108	693	575	1502	940	780
11 (011)	714	443	367	840	521	432	1170	726	602	1587	984	816
12 (012)	753	464	401	886	546	472	1234	761	657	1673	1031	891
13 (013)	802	485	417	944	571	491	1315	795	684	1782	1078	927
14 (014)	840	520	433	988	612	509	1377	852	710	1867	1156	962
15 (015)	879	540	449	1034	635	528	1441	885	736	1953	1200	998
16 (016)	917	561	465	1079	660	547	1503	920	762	2038	1247	1033
17 (017)	956	582	480	1125	685	565	1567	954	787	2124	1293	1067
18 (018)	994	603	496	1169	709	584	1630	989	813	2209	1340	1102
19 (019)	1035	625	513	1218	735	604	1697	1025	841	2300	1389	1140
20 (020)	1092	646	528	1285	760	621	1790	1059	866	2427	1436	1173
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	20	15	40	24	18	56	33	25	76	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	326	234	217	384	275	255	534	384	356	724	520	482
2 (002)	363	254	232	427	299	273	595	416	380	807	564	516
3 (003)	408	287	250	480	338	294	669	470	410	907	638	556
4 (004)	420	293	254	494	345	299	689	480	416	933	651	564
5 (005)	461	313	269	542	368	316	756	513	441	1024	696	598
6 (006)	497	333	284	585	392	334	815	546	466	1104	740	631
7 (007)	533	352	299	627	414	352	874	577	490	1184	782	664
8 (008)	568	372	314	668	438	369	931	610	515	1262	827	698
9 (009)	607	393	330	714	462	388	995	644	541	1349	873	733
10 (010)	652	413	345	767	486	406	1069	677	566	1449	918	767
11 (011)	687	432	361	808	508	425	1126	708	592	1527	960	802
12 (012)	723	452	376	851	532	442	1185	741	616	1607	1004	836
13 (013)	759	472	391	893	555	460	1244	774	641	1687	1049	869
14 (014)	795	492	406	935	579	478	1303	807	666	1767	1093	902
15 (015)	833	512	422	980	602	496	1366	839	692	1851	1138	938
16 (016)	879	532	456	1034	626	536	1441	872	748	1953	1182	1013
17 (017)	915	552	471	1076	649	554	1500	905	772	2033	1227	1047
18 (018)	951	585	486	1119	688	572	1559	959	797	2113	1300	1080
19 (019)	987	605	501	1161	712	589	1618	992	821	2193	1344	1113
20 (020)	1022	625	516	1202	735	607	1675	1025	846	2271	1389	1147
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	110	147	190

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	282	283
2 (002)	299	297
3 (003)	343	315
4 (004)	360	330
5 (005)	382	348
6 (006)	403	365
7 (007)	424	383
8 (008)	446	401
9 (009)	467	419
10 (010)	488	436
11 (011)	506	452
12 (012)	524	467
13 (013)	543	483
14 (014)	560	498
15 (015)	578	513
16 (016)	596	528
17 (017)	614	544
18 (018)	632	559
19 (019)	650	574
20 (020)	668	590
21 (021)	686	657
22 (022)	704	673
23 (023)	721	688
24 (024)	739	703
25 (025)	758	719
26 (026)	776	734
27 (027)	794	749
28 (028)	812	765
29 (029)	829	780
30 (030)	847	795
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	14

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	275	278
2 (002)	292	292
3 (003)	311	308
4 (004)	326	320
5 (005)	343	335
6 (006)	361	351
7 (007)	402	367
8 (008)	420	382
9 (009)	437	397
10 (010)	455	412
11 (011)	473	428
12 (012)	491	443
13 (013)	509	458
14 (014)	527	473
15 (015)	545	489
16 (016)	563	504
17 (017)	580	519
18 (018)	598	535
19 (019)	617	550
20 (020)	635	566
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	274	278
2 (002)	291	291
3 (003)	309	307
4 (004)	323	318
5 (005)	340	333
6 (006)	357	348
7 (007)	375	363
8 (008)	413	377
9 (009)	431	393
10 (010)	448	407
11 (011)	465	422
12 (012)	482	437
13 (013)	500	451
14 (014)	517	466
15 (015)	535	481
16 (016)	552	496
17 (017)	569	511
18 (018)	586	525
19 (019)	603	540
20 (020)	620	555
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	194	226

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	272	258
2 (002)	301	276
3 (003)	337	298
4 (004)	378	316
5 (005)	414	360
6 (006)	448	381
7 (007)	483	402
8 (008)	519	424
9 (009)	554	445
10 (010)	606	466
11 (011)	635	485
12 (012)	665	503
13 (013)	695	522
14 (014)	724	540
15 (015)	753	558
16 (016)	783	576
17 (017)	812	595
18 (018)	841	613
19 (019)	870	631
20 (020)	899	649
21 (021)	928	668
22 (022)	957	686
23 (023)	987	704
24 (024)	1016	722
25 (025)	1046	741
26 (026)	1075	760
27 (027)	1104	778
28 (028)	1134	796
29 (029)	1199	814
30 (030)	1228	833
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	17

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	261	253
2 (002)	289	270
3 (003)	319	289
4 (004)	344	304
5 (005)	373	322
6 (006)	402	340
7 (007)	432	359
8 (008)	473	378
9 (009)	502	396
10 (010)	531	435
11 (011)	560	454
12 (012)	589	472
13 (013)	619	490
14 (014)	648	508
15 (015)	677	527
16 (016)	706	545
17 (017)	735	563
18 (018)	764	581
19 (019)	813	600
20 (020)	842	619
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	259	252
2 (002)	286	268
3 (003)	316	287
4 (004)	339	302
5 (005)	367	319
6 (006)	395	337
7 (007)	423	354
8 (008)	451	372
9 (009)	480	390
10 (010)	519	407
11 (011)	547	425
12 (012)	574	442
13 (013)	602	481
14 (014)	630	499
15 (015)	659	517
16 (016)	687	535
17 (017)	715	552
18 (018)	743	570
19 (019)	770	587
20 (020)	798	605
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	26	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	265	255
2 (002)	297	274
3 (003)	331	295
4 (004)	361	313
5 (005)	406	334
6 (006)	439	376
7 (007)	472	396
8 (008)	505	417
9 (009)	539	437
10 (010)	572	458
11 (011)	625	479
12 (012)	658	499
13 (013)	691	520
14 (014)	724	540
15 (015)	757	560
16 (016)	791	581
17 (017)	824	601
18 (018)	858	623
19 (019)	892	643
20 (020)	925	663
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	159	188

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	308	307	287	290	299	307
2 (002)	337	334	307	310	316	324
3 (003)	371	366	331	334	337	346
4 (004)	401	394	351	354	353	363
5 (005)	436	443	399	403	374	384
6 (006)	470	475	422	426	394	406
7 (007)	522	507	446	450	415	427
8 (008)	557	539	470	474	436	449
9 (009)	591	571	493	498	456	470
10 (010)	625	603	517	521	476	491
11 (011)	703	672	577	581	533	551
12 (012)	735	703	600	604	554	573
13 (013)	769	734	624	628	576	595
14 (014)	801	764	647	652	596	617
15 (015)	834	794	670	675	617	639
16 (016)	866	824	693	698	638	660
17 (017)	899	854	716	721	659	682
18 (018)	931	884	739	744	680	704
19 (019)	964	950	762	767	700	725
20 (020)	996	980	786	791	721	747
21 (021)	1029	1010	809	814	742	769
22 (022)	1061	1040	832	837	763	790
23 (023)	1132	1070	855	860	783	812
24 (024)	1165	1100	878	883	804	834
25 (025)	1199	1132	902	907	826	856
26 (026)	1231	1162	925	930	846	878
27 (027)	1264	1192	948	954	867	900
28 (028)	1296	1222	971	977	955	991
29 (029)	1329	1252	994	1000	976	1013
30 (030)	1361	1282	1017	1023	997	1035
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	184	209	239	243,81

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	320
4107-0101-1002	2	359
4107-0101-1003	3	398
4107-0101-1004	4	427
4107-0101-1005	5	465
4107-0101-1006	6	513
4107-0101-1007	7	550
4107-0101-1008	8	588
4107-0101-1009	9	624
4107-0101-1010	10	660
4107-0101-1011	11	698
4107-0101-1012	12	754
4107-0101-1013	13	791
4107-0101-1014	14	829
4107-0101-1015	15	865
4107-0101-1016	16	901
4107-0101-1017	17	939
4107-0101-1018	18	976
4107-0101-1019	19	1012
4107-0101-1020	20	1050
4107-0101-1021	21	1080
4107-0101-1022	22	1110
4107-0101-1023	23	1179
4107-0101-1024	24	1209
4107-0101-1025	25	1240
4107-0101-1026	26	1270
4107-0101-1027	27	1300
4107-0101-1028	28	1330
4107-0101-1029	29	1360
4107-0101-1030	30	1390
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	30

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	307
4107-0201-1002	2	336
4107-0201-1003	3	368
4107-0201-1004	4	393
4107-0201-1005	5	430
4107-0201-1006	6	460
4107-0201-1007	7	492
4107-0201-1008	8	522
4107-0201-1009	9	552
4107-0201-1010	10	583
4107-0201-1011	11	613
4107-0201-1012	12	655
4107-0201-1013	13	685
4107-0201-1014	14	716
4107-0201-1015	15	746
4107-0201-1016	16	776
4107-0201-1017	17	806
4107-0201-1018	18	836
4107-0201-1019	19	868
4107-0201-1020	20	898
4107-0201-1021	21	928
4107-0201-1022	22	958
4107-0201-1023	23	1008
4107-0201-1024	24	1038
4107-0201-1025	25	1068
4107-0201-1026	26	1098
4107-0201-1027	27	1129
4107-0201-1028	28	1159
4107-0201-1029	29	1189
4107-0201-1030	30	1219
4107-0201-1991	За каждый следующий км	30

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0301-1001	1	306	
4107-0301-1002	2	333	
4107-0301-1003	3	365	
4107-0301-1004	4	388	
4107-0301-1005	5	417	
4107-0301-1006	6	453	
4107-0301-1007	7	481	
4107-0301-1008	8	510	
4107-0301-1009	9	540	
4107-0301-1010	10	569	
4107-0301-1011	11	597	
4107-0301-1012	12	626	
4107-0301-1013	13	654	
4107-0301-1014	14	683	
4107-0301-1015	15	725	
4107-0301-1016	16	754	
4107-0301-1017	17	783	
4107-0301-1018	18	811	
4107-0301-1019	19	840	
4107-0301-1020	20	868	
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29	

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	312
4107-0401-1002	2	346
4107-0401-1003	3	389
4107-0401-1004	4	420
4107-0401-1005	5	455
4107-0401-1006	6	490
4107-0401-1007	7	537
4107-0401-1008	8	572
4107-0401-1009	9	607
4107-0401-1010	10	642
4107-0401-1011	11	678
4107-0401-1012	12	713
4107-0401-1013	13	767
4107-0401-1014	14	802
4107-0401-1015	15	837
4107-0401-1016	16	872
4107-0401-1017	17	907
4107-0401-1018	18	943
4107-0401-1019	19	978
4107-0401-1020	20	1013
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	145

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	285	261	335	307	467	428	633	580
2 (002)	309	278	364	327	507	456	687	618
3 (003)	339	302	399	355	556	495	753	671
4 (004)	350	306	412	360	574	502	778	680
5 (005)	378	327	445	385	620	536	840	727
6 (006)	418	346	492	407	685	567	929	769
7 (007)	445	366	524	431	730	600	989	813
8 (008)	472	407	555	479	774	667	1049	904
9 (009)	499	427	587	502	818	700	1109	949
10 (010)	525	446	618	525	861	731	1167	991
11 (011)	553	467	651	549	907	766	1229	1038
12 (012)	579	487	681	573	949	798	1287	1082
13 (013)	605	506	712	595	992	830	1344	1124
14 (014)	633	527	745	620	1038	864	1407	1171
15 (015)	659	546	775	642	1080	895	1464	1213
16 (016)	714	566	840	666	1170	928	1587	1258
17 (017)	741	586	872	689	1215	961	1647	1302
18 (018)	768	606	904	713	1259	993	1707	1347
19 (019)	794	626	934	736	1302	1026	1764	1391
20 (020)	822	646	967	760	1348	1059	1827	1436
21 (021)	843	663	992	780	1382	1087	1873	1473
22 (022)	865	679	1018	799	1418	1113	1922	1509
23 (023)	886	696	1042	819	1452	1141	1969	1547
24 (024)	908	713	1068	839	1489	1169	2018	1584
25 (025)	929	729	1093	858	1523	1195	2064	1620
26 (026)	951	746	1119	878	1559	1223	2113	1658
27 (027)	972	762	1144	896	1593	1249	2160	1693
28 (028)	994	779	1169	916	1630	1277	2209	1731
29 (029)	1015	795	1194	935	1664	1303	2256	1767
30 (030)	1037	812	1220	955	1700	1331	2304	1804
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	276	255	325	300	452	418	613	567
2 (002)	297	270	349	318	487	443	660	600
3 (003)	321	290	378	341	526	475	713	644
4 (004)	330	293	388	345	541	480	733	651
5 (005)	351	309	413	364	575	507	780	687
6 (006)	373	326	439	384	611	534	829	724
7 (007)	396	343	466	404	649	562	880	762
8 (008)	417	360	491	424	684	590	927	800
9 (009)	439	376	516	442	720	616	976	836
10 (010)	460	393	541	462	754	644	1022	873
11 (011)	482	410	567	482	790	672	1071	911
12 (012)	517	426	608	501	848	698	1149	947
13 (013)	539	443	634	521	884	726	1198	984
14 (014)	561	459	660	540	920	752	1247	1020
15 (015)	582	496	685	584	954	813	1293	1102
16 (016)	604	513	711	604	990	841	1342	1140
17 (017)	625	529	735	622	1025	867	1389	1176
18 (018)	647	546	761	642	1061	895	1438	1213
19 (019)	669	563	787	662	1097	923	1487	1251
20 (020)	691	580	813	682	1133	951	1536	1289
21 (021)	712	596	838	701	1167	977	1582	1324
22 (022)	734	613	864	721	1203	1005	1631	1362
23 (023)	755	629	888	740	1238	1031	1678	1398
24 (024)	777	646	914	760	1274	1059	1727	1436
25 (025)	799	663	940	780	1310	1087	1776	1473
26 (026)	820	679	965	799	1344	1113	1822	1509
27 (027)	842	696	991	819	1380	1141	1871	1547
28 (028)	863	712	1015	838	1415	1167	1918	1582
29 (029)	885	729	1041	858	1451	1195	1967	1620
30 (030)	906	745	1066	876	1485	1221	2013	1656
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	258	239	304	281	423	392	573	531
2 (002)	282	256	332	301	462	420	627	569
3 (003)	311	278	366	327	510	456	691	618
4 (004)	324	284	381	334	531	466	720	631
5 (005)	349	303	411	356	572	497	776	673
6 (006)	374	322	440	379	613	528	831	716
7 (007)	406	341	478	401	666	559	902	758
8 (008)	431	360	507	424	707	590	958	800
9 (009)	456	390	536	459	748	639	1013	867
10 (010)	482	409	567	481	790	670	1071	909
11 (011)	508	428	598	504	833	702	1129	951
12 (012)	533	447	627	526	874	733	1184	993
13 (013)	558	466	656	548	915	764	1240	1036
14 (014)	583	485	686	571	956	795	1296	1078
15 (015)	609	504	716	593	998	826	1353	1120
16 (016)	634	523	746	615	1039	857	1409	1162
17 (017)	659	542	775	638	1080	889	1464	1204
18 (018)	699	562	822	661	1146	921	1553	1249
19 (019)	724	580	852	682	1187	951	1609	1289
20 (020)	749	599	881	705	1228	982	1664	1331
21 (021)	774	618	911	727	1269	1013	1720	1373
22 (022)	800	637	941	749	1311	1044	1778	1416
23 (023)	825	656	971	772	1352	1075	1833	1458
24 (024)	850	675	1000	794	1393	1107	1889	1500
25 (025)	876	695	1031	818	1436	1139	1947	1544
26 (026)	901	714	1060	840	1477	1170	2002	1587
27 (027)	926	732	1089	861	1518	1200	2058	1627
28 (028)	952	751	1120	884	1561	1231	2116	1669
29 (029)	977	770	1149	906	1602	1262	2171	1711
30 (030)	1002	789	1179	928	1643	1293	2227	1753
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	25	19	29	22	41	31	56	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	156	181

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	256
4109-0101-1002	2	285
4109-0101-1003	3	307
4109-0101-1004	4	314
4109-0101-1005	5	334
4109-0101-1006	6	354
4109-0101-1007	7	373
4109-0101-1008	8	393
4109-0101-1009	9	413
4109-0101-1010	10	432
4109-0101-1011	11	453
4109-0101-1012	12	493
4109-0101-1013	13	513
4109-0101-1014	14	533
4109-0101-1015	15	552
4109-0101-1016	16	572
4109-0101-1017	17	592
4109-0101-1018	18	612
4109-0101-1019	19	631
4109-0101-1020	20	651
4109-0101-1021	21	667
4109-0101-1022	22	682
4109-0101-1023	23	698
4109-0101-1024	24	713
4109-0101-1025	25	729
4109-0101-1026	26	744
4109-0101-1027	27	760
4109-0101-1028	28	775
4109-0101-1029	29	790
4109-0101-1030	30	806
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	248
4109-0201-1002	2	263
4109-0201-1003	3	281
4109-0201-1004	4	297
4109-0201-1005	5	313
4109-0201-1006	6	328
4109-0201-1007	7	345
4109-0201-1008	8	360
4109-0201-1009	9	376
4109-0201-1010	10	391
4109-0201-1011	11	407
4109-0201-1012	12	422
4109-0201-1013	13	438
4109-0201-1014	14	453
4109-0201-1015	15	468
4109-0201-1016	16	484
4109-0201-1017	17	499
4109-0201-1018	18	515
4109-0201-1019	19	531
4109-0201-1020	20	547
4109-0201-1021	21	562
4109-0201-1022	22	578
4109-0201-1023	23	593
4109-0201-1024	24	609
4109-0201-1025	25	645
4109-0201-1026	26	661
4109-0201-1027	27	676
4109-0201-1028	28	692
4109-0201-1029	29	707
4109-0201-1030	30	723
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	139

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	106	125	174	236
2 (002)	154	181	252	342
3 (003)	211	248	346	469
4 (004)	260	306	426	578
5 (005)	312	367	511	693
6 (006)	361	425	592	802
7 (007)	414	487	679	920
8 (008)	462	544	757	1027
9 (009)	515	606	844	1144
10 (010)	568	668	931	1262
11 (011)	616	725	1010	1369
12 (012)	673	792	1103	1496
13 (013)	722	849	1184	1604
14 (014)	766	901	1256	1702
15 (015)	832	979	1364	1849
16 (016)	876	1031	1436	1947
17 (017)	924	1087	1515	2053
18 (018)	968	1139	1587	2151
19 (019)	1043	1227	1710	2318
20 (020)	1091	1284	1789	2424
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	414	487	679	920
2 (002)	462	544	757	1027
3 (003)	515	606	844	1144
4 (004)	568	668	931	1262
5 (005)	616	725	1010	1369
6 (006)	673	792	1103	1496
7 (007)	722	849	1184	1604
8 (008)	766	901	1256	1702
9 (009)	832	979	1364	1849
10 (010)	876	1031	1436	1947
11 (011)	924	1087	1515	2053
12 (012)	968	1139	1587	2151
13 (013)	1043	1227	1710	2318
14 (014)	1087	1279	1782	2416
15 (015)	1135	1335	1861	2522
16 (016)	1179	1387	1933	2620
17 (017)	1228	1445	2013	2729
18 (018)	1272	1496	2085	2827
19 (019)	1320	1553	2164	2933
20 (020)	1368	1609	2243	3040
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	132

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	479	479
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	543	543
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	538	538
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	346	346
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	600	600
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	266	266
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	422	422
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	341	341
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	326	326
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	558	558
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1225	1225
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	377	212
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	455	401
4131-0102-03	Пиломатериалы	385	588
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	467	467
4131-0103-02	Металл листовой	390	390
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	385	385
4131-0103-04	Проволока в кругах	633	633
4131-0103-05	Конструкции металлические	415	415
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	278	348
4131-0104-02	Песок всякий	156	186
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	208	209
4131-0104-04	Глина сухая	233	215
4131-0104-05	Мусор строительный	70	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	416	286

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная