

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 07.00 – Западно-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замаски и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	275	236	205	189	173	324	278	241	222	204
2 (002)	315	266	226	207	188	371	313	266	244	221
3 (003)	371	308	254	231	207	436	362	299	272	244
4 (004)	399	334	274	242	216	469	393	322	285	254
5 (005)	447	371	301	272	243	526	436	354	320	286
6 (006)	500	406	326	293	261	588	478	384	345	307
7 (007)	546	448	360	314	278	642	527	424	369	327
8 (008)	603	485	386	336	296	709	571	454	395	348
9 (009)	649	520	412	357	313	764	612	485	420	368
10 (010)	695	567	437	390	331	818	667	514	459	389
11 (011)	730	594	457	407	345	859	699	538	479	406
12 (012)	766	622	477	424	360	901	732	561	499	424
13 (013)	821	651	498	442	375	966	766	586	520	441
14 (014)	856	679	518	460	390	1007	799	609	541	459
15 (015)	892	706	553	477	404	1049	831	651	561	475
16 (016)	928	733	573	494	419	1092	862	674	581	493
17 (017)	964	761	593	511	433	1134	895	698	601	509
18 (018)	999	788	613	528	448	1175	927	721	621	527
19 (019)	1035	816	633	545	462	1218	960	745	641	544
20 (020)	1071	843	653	562	477	1260	992	768	661	561
21 (021)	1107	870	673	580	510	1302	1024	792	682	600
22 (022)	1143	917	693	597	524	1345	1079	815	702	616

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1178	945	713	614	539	1386	1112	839	722	634
24 (024)	1214	972	733	631	553	1428	1144	862	742	651
25 (025)	1278	1001	755	649	569	1504	1178	888	764	669
26 (026)	1314	1029	775	666	583	1546	1211	912	784	686
27 (027)	1350	1056	795	683	598	1588	1242	935	804	704
28 (028)	1385	1084	815	701	612	1629	1275	959	825	720
29 (029)	1421	1111	835	718	627	1672	1307	982	845	738
30 (030)	1457	1138	855	758	641	1714	1339	1006	892	754
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	451	387	336	310	284	611	524	456	420	384
2 (002)	516	436	370	339	308	700	591	502	460	418
3 (003)	608	505	416	379	339	824	684	564	513	460
4 (004)	654	548	449	397	354	887	742	609	538	480
5 (005)	733	608	493	446	398	993	824	669	604	540
6 (006)	820	666	534	480	428	1111	902	724	651	580
7 (007)	895	734	590	515	456	1213	996	800	698	618

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	989	795	633	551	485	1340	1078	858	747	658
9 (009)	1064	852	675	585	513	1442	1156	916	793	696
10 (010)	1139	930	716	639	543	1544	1260	971	867	736
11 (011)	1197	974	749	667	566	1622	1320	1016	904	767
12 (012)	1256	1020	782	695	590	1702	1382	1060	942	800
13 (013)	1346	1067	816	725	615	1824	1447	1107	982	833
14 (014)	1403	1113	849	754	639	1902	1509	1151	1022	867
15 (015)	1462	1157	907	782	662	1982	1569	1229	1060	898
16 (016)	1521	1202	939	810	687	2062	1629	1273	1098	931
17 (017)	1580	1248	972	838	710	2142	1691	1318	1136	962
18 (018)	1638	1292	1005	866	734	2220	1751	1362	1173	996
19 (019)	1697	1338	1038	893	757	2300	1813	1407	1211	1027
20 (020)	1756	1382	1070	921	782	2380	1873	1451	1249	1060
21 (021)	1815	1426	1103	951	836	2460	1933	1496	1289	1133
22 (022)	1874	1503	1136	979	859	2540	2038	1540	1327	1164
23 (023)	1931	1549	1169	1007	884	2618	2100	1584	1364	1198
24 (024)	1990	1593	1202	1034	907	2698	2160	1629	1402	1229
25 (025)	2095	1641	1238	1064	933	2840	2224	1678	1442	1264
26 (026)	2154	1687	1270	1092	956	2920	2287	1722	1480	1296
27 (027)	2213	1731	1303	1120	980	3000	2347	1767	1518	1329
28 (028)	2270	1777	1336	1149	1003	3078	2409	1811	1558	1360
29 (029)	2330	1821	1369	1177	1028	3158	2469	1856	1596	1393
30 (030)	2389	1866	1402	1243	1051	3238	2529	1900	1684	1424
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	251	217	190	176	167	295	255	224	207	196
2 (002)	288	249	215	198	182	339	293	253	233	214
3 (003)	335	280	238	218	198	394	329	280	256	233
4 (004)	348	293	248	225	204	409	345	292	265	240
5 (005)	388	324	268	242	219	456	381	315	285	258
6 (006)	424	351	288	260	233	499	413	339	306	274
7 (007)	462	381	314	278	249	544	448	369	327	293
8 (008)	502	414	334	295	263	591	487	393	347	309
9 (009)	538	442	354	319	278	633	520	416	375	327
10 (010)	574	469	375	336	292	675	552	441	395	344
11 (011)	610	496	395	354	316	718	584	465	416	372
12 (012)	654	524	415	371	330	769	616	488	436	388
13 (013)	689	558	435	388	345	811	656	512	456	406
14 (014)	725	586	464	405	360	853	689	546	476	424
15 (015)	761	613	484	422	374	895	721	569	496	440
16 (016)	797	641	504	439	389	938	754	593	516	458
17 (017)	842	668	524	456	403	991	786	616	536	474
18 (018)	878	695	544	474	418	1033	818	640	558	492
19 (019)	916	725	565	492	433	1078	853	665	579	509
20 (020)	952	752	586	520	448	1120	885	689	612	527
21 (021)	987	792	606	538	462	1161	932	713	633	544
22 (022)	1023	819	626	555	477	1204	964	736	653	561

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1059	847	646	572	491	1246	996	760	673	578
24 (024)	1111	874	666	589	506	1307	1028	784	693	595
25 (025)	1147	902	700	606	520	1349	1061	824	713	612
26 (026)	1182	929	720	623	535	1391	1093	847	733	629
27 (027)	1218	956	740	640	549	1433	1125	871	753	646
28 (028)	1254	984	760	658	564	1475	1158	894	774	664
29 (029)	1290	1011	780	675	578	1518	1189	918	794	680
30 (030)	1326	1039	800	692	593	1560	1222	941	814	698
31 (031)	1364	1068	822	710	626	1605	1256	967	835	736
32 (032)	1400	1115	842	727	641	1647	1312	991	855	754
33 (033)	1435	1142	862	744	655	1688	1344	1014	875	771
34 (034)	1471	1170	882	761	670	1731	1376	1038	895	788
35 (035)	1532	1197	902	779	685	1802	1408	1061	916	806
36 (036)	1568	1224	922	796	699	1845	1440	1085	936	822
37 (037)	1604	1252	942	813	714	1887	1473	1108	956	840
38 (038)	1640	1279	963	830	728	1929	1505	1133	976	856
39 (039)	1676	1307	983	847	743	1972	1538	1156	996	874
40 (040)	1711	1334	1003	864	757	2013	1569	1180	1016	891
41 (041)	1747	1362	1023	904	772	2055	1602	1204	1064	908
42 (042)	1783	1389	1043	921	786	2098	1634	1227	1084	925
43 (043)	1821	1418	1064	940	802	2142	1668	1252	1106	944
44 (044)	1857	1446	1084	957	816	2185	1701	1275	1126	960
45 (045)	1893	1473	1104	974	831	2227	1733	1299	1146	978

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1928	1500	1152	991	845	2268	1765	1355	1166	994
47 (047)	1964	1528	1172	1008	860	2311	1798	1379	1186	1012
48 (048)	2000	1555	1192	1025	874	2353	1829	1402	1206	1028
49 (049)	2036	1583	1213	1042	889	2395	1862	1427	1226	1046
50 (050)	2072	1610	1233	1060	904	2438	1894	1451	1247	1064
51 (051)	2107	1637	1253	1077	918	2479	1926	1474	1267	1080
52 (052)	2143	1704	1273	1094	933	2521	2005	1498	1287	1098
53 (053)	2179	1731	1293	1111	947	2564	2036	1521	1307	1114
54 (054)	2215	1759	1313	1128	962	2606	2069	1545	1327	1132
55 (055)	2250	1786	1333	1145	976	2647	2101	1568	1347	1148
56 (056)	2340	1815	1355	1163	992	2753	2135	1594	1368	1167
57 (057)	2375	1843	1375	1181	1006	2794	2168	1618	1389	1184
58 (058)	2411	1870	1395	1198	1021	2836	2200	1641	1409	1201
59 (059)	2447	1898	1415	1215	1035	2879	2233	1665	1429	1218
60 (060)	2483	1925	1435	1232	1050	2921	2265	1688	1449	1235
61 (061)	2518	1952	1455	1249	1064	2962	2296	1712	1469	1252
62 (062)	2554	1980	1475	1266	1079	3005	2329	1735	1489	1269
63 (063)	2590	2007	1495	1283	1093	3047	2361	1759	1509	1286
64 (064)	2626	2035	1515	1301	1108	3089	2394	1782	1531	1304
65 (065)	2662	2062	1535	1318	1122	3132	2426	1806	1551	1320
66 (066)	2697	2089	1555	1335	1137	3173	2458	1829	1571	1338
67 (067)	2733	2117	1576	1352	1152	3215	2491	1854	1591	1355
68 (068)	2771	2146	1597	1370	1167	3260	2525	1879	1612	1373

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2807	2174	1617	1387	1181	3302	2558	1902	1632	1389
70 (070)	2843	2201	1637	1404	1196	3345	2589	1926	1652	1407
71 (071)	2879	2228	1657	1422	1210	3387	2621	1949	1673	1424
72 (072)	2914	2256	1677	1439	1225	3428	2654	1973	1693	1441
73 (073)	2950	2283	1697	1456	1240	3471	2686	1996	1713	1459
74 (074)	2986	2311	1718	1473	1254	3513	2719	2021	1733	1475
75 (075)	3022	2338	1738	1490	1269	3555	2751	2045	1753	1493
76 (076)	3058	2365	1758	1507	1283	3598	2782	2068	1773	1509
77 (077)	3093	2393	1778	1524	1298	3639	2815	2092	1793	1527
78 (078)	3129	2420	1798	1542	1312	3681	2847	2115	1814	1544
79 (079)	3165	2448	1818	1559	1381	3724	2880	2139	1834	1625
80 (080)	3203	2477	1839	1577	1396	3768	2914	2164	1855	1642
81 (081)	3239	2504	1859	1594	1411	3811	2946	2187	1875	1660
82 (082)	3275	2532	1880	1611	1425	3853	2979	2212	1895	1676
83 (083)	3310	2559	1900	1628	1440	3894	3011	2235	1915	1694
84 (084)	3346	2586	1920	1645	1454	3936	3042	2259	1935	1711
85 (085)	3382	2614	1940	1663	1469	3979	3075	2282	1956	1728
86 (086)	3418	2641	1960	1680	1483	4021	3107	2306	1976	1745
87 (087)	3453	2669	1980	1697	1498	4062	3140	2329	1996	1762
88 (088)	3489	2696	2000	1714	1512	4105	3172	2353	2016	1779
89 (089)	3525	2724	2020	1799	1527	4147	3205	2376	2116	1796
90 (090)	3561	2751	2040	1816	1541	4189	3236	2400	2136	1813

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3597	2778	2060	1833	1556	4232	3268	2424	2156	1831
92 (092)	3635	2808	2082	1851	1571	4276	3304	2449	2178	1848
93 (093)	3671	2835	2184	1869	1586	4319	3335	2569	2199	1866
94 (094)	3706	2862	2204	1886	1600	4360	3367	2593	2219	1882
95 (095)	3742	2890	2224	1903	1615	4402	3400	2616	2239	1900
96 (096)	3778	2917	2244	1920	1629	4445	3432	2640	2259	1916
97 (097)	3814	2945	2264	1937	1644	4487	3465	2664	2279	1934
98 (098)	3849	2972	2284	1954	1659	4528	3496	2687	2299	1952
99 (099)	3885	2999	2305	1971	1673	4571	3528	2712	2319	1968
100 (901)	3921	3142	2325	1989	1688	4613	3696	2735	2340	1986
101 (101)	3957	3169	2345	2006	1702	4655	3728	2759	2360	2002
102 (102)	3992	3197	2365	2023	1717	4696	3761	2782	2380	2020
103 (103)	4179	3224	2385	2040	1731	4916	3793	2806	2400	2036
104 (104)	4215	3252	2405	2057	1746	4959	3826	2829	2420	2054
105 (105)	4253	3281	2426	2075	1761	5004	3860	2854	2441	2072
106 (106)	4289	3308	2447	2092	1776	5046	3892	2879	2461	2089
107 (107)	4325	3336	2467	2110	1790	5088	3925	2902	2482	2106
108 (108)	4360	3363	2487	2127	1805	5129	3956	2926	2502	2124
109 (109)	4396	3391	2507	2144	1819	5172	3989	2949	2522	2140
110 (110)	4432	3418	2527	2161	1834	5214	4021	2973	2542	2158
111 (111)	4468	3445	2547	2178	1848	5256	4053	2996	2562	2174
112 (112)	4504	3473	2567	2195	1863	5299	4086	3020	2582	2192
113 (113)	4539	3500	2587	2212	1877	5340	4118	3044	2602	2208

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4575	3528	2607	2230	1892	5382	4151	3067	2624	2226
115 (115)	4611	3555	2627	2247	1907	5425	4182	3091	2644	2244
116 (116)	4647	3582	2647	2264	1921	5467	4214	3114	2664	2260
117 (117)	4685	3612	2669	2282	1936	5512	4249	3140	2685	2278
118 (118)	4721	3639	2689	2299	1951	5554	4281	3164	2705	2295
119 (119)	4756	3667	2709	2316	1965	5595	4314	3187	2725	2312
120 (120)	4792	3694	2729	2333	1980	5638	4346	3211	2745	2329
121 (121)	4828	3721	2749	2351	1995	5680	4378	3234	2766	2347
122 (122)	4864	3749	2769	2368	2009	5722	4411	3258	2786	2364
123 (123)	4899	3776	2789	2385	2024	5764	4442	3281	2806	2381
124 (124)	4935	3804	2810	2402	2038	5806	4475	3306	2826	2398
125 (125)	4971	3831	2830	2419	2053	5848	4507	3329	2846	2415
126 (126)	5007	3858	2850	2436	2067	5891	4539	3353	2866	2432
127 (127)	5043	3886	2870	2453	2082	5933	4572	3376	2886	2449
128 (128)	5078	3913	2890	2471	2096	5974	4604	3400	2907	2466
129 (129)	5117	3943	2911	2489	2112	6020	4639	3425	2928	2485
130 (130)	5152	3970	2931	2506	2126	6061	4671	3448	2948	2501
131 (131)	5188	3997	2951	2523	2141	6104	4702	3472	2968	2519
132 (132)	5224	4025	2972	2540	2155	6146	4735	3496	2988	2535
133 (133)	5260	4052	2992	2557	2170	6188	4767	3520	3008	2553
134 (134)	5295	4080	3012	2574	2184	6229	4800	3544	3028	2569
135 (135)	5331	4107	3032	2592	2199	6272	4832	3567	3049	2587
136 (136)	5367	4134	3052	2609	2214	6314	4864	3591	3069	2605

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5403	4162	3072	2626	2228	6356	4896	3614	3089	2621
138 (138)	5438	4189	3092	2643	2243	6398	4928	3638	3109	2639
139 (139)	5474	4217	3112	2660	2257	6440	4961	3661	3129	2655
140 (140)	5510	4244	3132	2677	2272	6482	4993	3685	3149	2673
141 (141)	5548	4273	3154	2695	2287	6527	5027	3711	3171	2691
142 (142)	5584	4301	3174	2713	2302	6569	5060	3734	3192	2708
143 (143)	5620	4328	3194	2730	2316	6612	5092	3758	3212	2725
144 (144)	5656	4355	3214	2747	2331	6654	5124	3781	3232	2742
145 (145)	5691	4383	3234	2764	2345	6695	5156	3805	3252	2759
146 (146)	5727	4410	3254	2781	2360	6738	5188	3828	3272	2776
147 (147)	5763	4438	3274	2798	2374	6780	5221	3852	3292	2793
148 (148)	5799	4465	3294	2815	2389	6822	5253	3875	3312	2811
149 (149)	5834	4493	3314	2833	2403	6864	5286	3899	3333	2827
150 (150)	5870	4520	3335	2850	2418	6906	5318	3924	3353	2845
151 (151)	5906	4547	3355	2867	2432	6948	5349	3947	3373	2861
152 (152)	5942	4575	3375	2884	2447	6991	5382	3971	3393	2879
153 (153)	5978	4602	3395	2901	2462	7033	5414	3994	3413	2896
154 (154)	6016	4631	3416	2919	2477	7078	5448	4019	3434	2914
155 (155)	6052	4659	3436	2936	2491	7120	5481	4042	3454	2931
156 (156)	6087	4686	3456	2954	2506	7161	5513	4066	3475	2948
157 (157)	6123	4714	3477	2971	2520	7204	5546	4091	3495	2965
158 (158)	6159	4741	3497	2988	2535	7246	5578	4114	3515	2982
159 (159)	6195	4768	3517	3005	2550	7288	5609	4138	3535	3000

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6230	4796	3537	3022	2564	7329	5642	4161	3555	3016
161 (161)	6266	4823	3557	3039	2579	7372	5674	4185	3575	3034
162 (162)	6302	4851	3577	3056	2593	7414	5707	4208	3595	3051
163 (163)	6338	4878	3597	3074	2608	7456	5739	4232	3616	3068
164 (164)	6373	4906	3617	3091	2622	7498	5772	4255	3636	3085
165 (165)	6409	4933	3637	3108	2637	7540	5804	4279	3656	3102
166 (166)	6447	4962	3659	3126	2652	7585	5838	4305	3678	3120
167 (167)	6483	4990	3679	3143	2667	7627	5871	4328	3698	3138
168 (168)	6519	5017	3699	3160	2681	7669	5902	4352	3718	3154
169 (169)	6555	5044	3719	3177	2696	7712	5934	4375	3738	3172
170 (170)	6591	5072	3739	3195	2710	7754	5967	4399	3759	3188
171 (171)	6626	5099	3759	3212	2725	7795	5999	4422	3779	3206
172 (172)	6662	5127	3779	3229	2739	7838	6032	4446	3799	3222
173 (173)	6698	5154	3799	3246	2754	7880	6064	4469	3819	3240
174 (174)	6734	5181	3819	3263	2768	7922	6095	4493	3839	3256
175 (175)	6769	5209	3840	3280	2783	7964	6128	4518	3859	3274
176 (176)	6805	5236	3860	3297	2798	8006	6160	4541	3879	3292
177 (177)	6841	5264	3880	3315	2812	8048	6193	4565	3900	3308
178 (178)	6879	5293	3901	3333	2827	8093	6227	4589	3921	3326
179 (179)	6915	5320	3921	3350	2842	8135	6259	4613	3941	3344
180 (180)	6951	5348	3941	3367	2856	8178	6292	4636	3961	3360
181 (181)	6986	5375	3961	3384	2871	8219	6324	4660	3981	3378
182 (182)	7022	5403	3981	3401	2886	8261	6356	4684	4001	3395

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7058	5430	4002	3418	2900	8304	6388	4708	4021	3412
184 (184)	7094	5457	4022	3436	2915	8346	6420	4732	4042	3429
185 (185)	7130	5485	4042	3453	2929	8388	6453	4755	4062	3446
186 (186)	7165	5512	4062	3470	2944	8429	6485	4779	4082	3464
187 (187)	7201	5540	4082	3487	2958	8472	6518	4802	4102	3480
188 (188)	7237	5567	4102	3504	2973	8514	6549	4826	4122	3498
189 (189)	7273	5594	4122	3521	2987	8556	6581	4849	4142	3514
190 (190)	7311	5624	4143	3539	3003	8601	6616	4874	4164	3533
191 (191)	7347	5651	4164	3557	3017	8644	6648	4899	4185	3549
192 (192)	7382	5679	4184	3574	3032	8685	6681	4922	4205	3567
193 (193)	7418	5706	4204	3591	3046	8727	6713	4946	4225	3584
194 (194)	7454	5733	4224	3608	3061	8769	6745	4969	4245	3601
195 (195)	7490	5761	4244	3625	3075	8812	6778	4993	4265	3618
196 (196)	7526	5788	4264	3642	3090	8854	6809	5016	4285	3635
197 (197)	7561	5816	4284	3659	3104	8895	6842	5040	4305	3652
198 (198)	7597	5843	4304	3677	3119	8938	6874	5064	4326	3669
199 (199)	7633	5870	4324	3694	3134	8980	6906	5087	4346	3687
200 (902)	7669	5898	4344	3711	3148	9022	6939	5111	4366	3704
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	411	356	311	289	274	558	482	422	391	371
2 (002)	472	408	352	325	298	640	553	478	440	404
3 (003)	549	459	390	357	325	744	622	529	484	440
4 (004)	570	480	407	369	334	773	651	551	500	453
5 (005)	636	531	439	397	359	862	720	596	538	487
6 (006)	695	575	472	426	382	942	780	640	578	518
7 (007)	757	625	515	456	408	1027	847	698	618	553
8 (008)	823	679	548	484	431	1116	920	742	656	584
9 (009)	882	725	580	523	456	1196	982	787	709	618
10 (010)	941	769	615	551	479	1276	1042	833	747	649
11 (011)	1000	813	648	580	518	1356	1102	878	787	702
12 (012)	1072	859	680	608	541	1453	1164	922	824	733
13 (013)	1130	915	713	636	566	1531	1240	967	862	767
14 (014)	1189	961	761	664	590	1611	1302	1031	900	800
15 (015)	1248	1005	793	692	613	1691	1362	1076	938	831
16 (016)	1307	1051	826	720	638	1771	1424	1120	976	864
17 (017)	1380	1095	859	748	661	1871	1484	1164	1013	896
18 (018)	1439	1139	892	777	685	1951	1544	1209	1053	929
19 (019)	1502	1189	926	807	710	2036	1611	1256	1093	962
20 (020)	1561	1233	961	852	734	2116	1671	1302	1156	996
21 (021)	1618	1298	993	882	757	2193	1760	1347	1196	1027
22 (022)	1677	1343	1026	910	782	2273	1820	1391	1233	1060

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1736	1389	1059	938	805	2353	1882	1436	1271	1091
24 (024)	1821	1433	1092	966	830	2469	1942	1480	1309	1124
25 (025)	1880	1479	1148	993	852	2549	2004	1556	1347	1156
26 (026)	1938	1523	1180	1021	877	2627	2064	1600	1384	1189
27 (027)	1997	1567	1213	1049	900	2707	2124	1644	1422	1220
28 (028)	2056	1613	1246	1079	925	2787	2187	1689	1462	1253
29 (029)	2115	1657	1279	1107	948	2867	2247	1733	1500	1284
30 (030)	2174	1703	1311	1134	972	2947	2309	1778	1538	1318
31 (031)	2236	1751	1348	1164	1026	3031	2373	1827	1578	1391
32 (032)	2295	1828	1380	1192	1051	3111	2478	1871	1616	1424
33 (033)	2352	1872	1413	1220	1074	3189	2538	1916	1653	1456
34 (034)	2411	1918	1446	1248	1098	3269	2600	1960	1691	1489
35 (035)	2511	1962	1479	1277	1123	3404	2660	2004	1731	1522
36 (036)	2570	2007	1511	1305	1146	3484	2720	2049	1769	1553
37 (037)	2630	2052	1544	1333	1170	3564	2782	2093	1807	1587
38 (038)	2689	2097	1579	1361	1193	3644	2842	2140	1844	1618
39 (039)	2748	2143	1611	1389	1218	3724	2904	2184	1882	1651
40 (040)	2805	2187	1644	1416	1241	3802	2964	2229	1920	1682
41 (041)	2864	2233	1677	1482	1266	3882	3027	2273	2009	1716
42 (042)	2923	2277	1710	1510	1289	3962	3087	2318	2047	1747
43 (043)	2985	2325	1744	1541	1315	4047	3151	2364	2089	1782
44 (044)	3044	2370	1777	1569	1338	4127	3213	2409	2127	1813
45 (045)	3103	2415	1810	1597	1362	4207	3273	2453	2164	1847

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3161	2459	1889	1625	1385	4284	3333	2560	2202	1878
47 (047)	3220	2505	1921	1652	1410	4364	3396	2604	2240	1911
48 (048)	3279	2549	1954	1680	1433	4444	3456	2649	2278	1942
49 (049)	3338	2595	1989	1708	1457	4524	3518	2696	2316	1976
50 (050)	3397	2639	2021	1738	1482	4604	3578	2740	2356	2009
51 (051)	3454	2684	2054	1766	1505	4682	3638	2784	2393	2040
52 (052)	3513	2793	2087	1793	1530	4762	3787	2829	2431	2073
53 (053)	3572	2838	2120	1821	1552	4842	3847	2873	2469	2104
54 (054)	3631	2884	2152	1849	1577	4922	3909	2918	2507	2138
55 (055)	3689	2928	2185	1877	1600	5000	3969	2962	2544	2169
56 (056)	3836	2975	2221	1907	1626	5200	4033	3011	2584	2204
57 (057)	3893	3021	2254	1936	1649	5278	4096	3056	2624	2236
58 (058)	3952	3066	2287	1964	1674	5358	4156	3100	2662	2269
59 (059)	4011	3111	2320	1992	1697	5438	4218	3144	2700	2300
60 (060)	4070	3156	2352	2020	1721	5518	4278	3189	2738	2333
61 (061)	4128	3200	2385	2048	1744	5596	4338	3233	2776	2364
62 (062)	4187	3246	2418	2075	1769	5676	4400	3278	2813	2398
63 (063)	4246	3290	2451	2103	1792	5756	4460	3322	2851	2429
64 (064)	4305	3336	2484	2133	1816	5836	4522	3367	2891	2462
65 (065)	4364	3380	2516	2161	1839	5916	4582	3411	2929	2493
66 (066)	4421	3425	2549	2189	1864	5993	4642	3456	2967	2527
67 (067)	4480	3470	2584	2216	1889	6073	4704	3502	3004	2560
68 (068)	4543	3518	2618	2246	1913	6158	4769	3549	3044	2593

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4602	3564	2651	2274	1936	6238	4831	3593	3082	2624
70 (070)	4661	3608	2684	2302	1961	6318	4891	3638	3120	2658
71 (071)	4720	3652	2716	2331	1984	6398	4951	3682	3160	2689
72 (072)	4777	3698	2749	2359	2008	6476	5013	3727	3198	2722
73 (073)	4836	3743	2782	2387	2033	6556	5073	3771	3236	2756
74 (074)	4895	3789	2816	2415	2056	6636	5136	3818	3273	2787
75 (075)	4954	3833	2849	2443	2080	6716	5196	3862	3311	2820
76 (076)	5013	3877	2882	2470	2103	6796	5256	3907	3349	2851
77 (077)	5070	3923	2915	2498	2128	6873	5318	3951	3387	2884
78 (078)	5130	3967	2948	2528	2151	6953	5378	3996	3427	2916
79 (079)	5189	4013	2980	2556	2264	7033	5440	4040	3464	3069
80 (080)	5251	4061	3015	2585	2289	7118	5504	4087	3504	3102
81 (081)	5310	4105	3048	2613	2313	7198	5564	4131	3542	3136
82 (082)	5369	4151	3082	2641	2336	7278	5627	4178	3580	3167
83 (083)	5426	4195	3115	2669	2361	7356	5687	4222	3618	3200
84 (084)	5485	4239	3148	2697	2384	7436	5747	4267	3656	3231
85 (085)	5544	4285	3180	2726	2408	7516	5809	4311	3696	3264
86 (086)	5603	4330	3213	2754	2431	7596	5869	4356	3733	3296
87 (087)	5661	4375	3246	2782	2456	7673	5931	4400	3771	3329
88 (088)	5720	4420	3279	2810	2479	7753	5991	4444	3809	3360
89 (089)	5779	4466	3311	2949	2503	7833	6053	4489	3998	3393
90 (090)	5838	4510	3344	2977	2526	7913	6113	4533	4036	3424

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5897	4554	3377	3005	2551	7993	6173	4578	4073	3458
92 (092)	5959	4603	3413	3034	2575	8078	6240	4627	4113	3491
93 (093)	6018	4648	3580	3064	2600	8158	6300	4853	4153	3524
94 (094)	6075	4692	3613	3092	2623	8236	6360	4898	4191	3556
95 (095)	6134	4738	3646	3120	2648	8316	6422	4942	4229	3589
96 (096)	6193	4782	3679	3148	2670	8396	6482	4987	4267	3620
97 (097)	6252	4828	3711	3175	2695	8476	6544	5031	4304	3653
98 (098)	6310	4872	3744	3203	2720	8553	6604	5076	4342	3687
99 (099)	6369	4916	3779	3231	2743	8633	6664	5122	4380	3718
100 (901)	6428	5151	3811	3261	2767	8713	6982	5167	4420	3751
101 (101)	6487	5195	3844	3289	2790	8793	7042	5211	4458	3782
102 (102)	6544	5241	3877	3316	2815	8871	7104	5256	4496	3816
103 (103)	6851	5285	3910	3344	2838	9287	7164	5300	4533	3847
104 (104)	6910	5331	3943	3372	2862	9367	7227	5344	4571	3880
105 (105)	6972	5379	3977	3402	2887	9451	7291	5391	4611	3913
106 (106)	7031	5423	4011	3430	2911	9531	7351	5438	4649	3947
107 (107)	7090	5469	4044	3459	2934	9611	7413	5482	4689	3978
108 (108)	7148	5513	4077	3487	2959	9689	7473	5527	4727	4011
109 (109)	7207	5559	4110	3515	2982	9769	7536	5571	4764	4042
110 (110)	7266	5603	4143	3543	3007	9849	7596	5616	4802	4076
111 (111)	7325	5648	4175	3570	3030	9929	7656	5660	4840	4107
112 (112)	7384	5693	4208	3598	3054	10009	7718	5704	4878	4140
113 (113)	7441	5738	4241	3626	3077	10087	7778	5749	4916	4171

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7500	5784	4274	3656	3102	10167	7840	5793	4956	4204
115 (115)	7559	5828	4307	3684	3126	10247	7900	5838	4993	4238
116 (116)	7618	5872	4339	3711	3149	10327	7960	5882	5031	4269
117 (117)	7680	5921	4375	3741	3174	10411	8027	5931	5071	4302
118 (118)	7739	5966	4408	3769	3198	10491	8087	5976	5109	4336
119 (119)	7797	6011	4441	3797	3221	10569	8149	6020	5147	4367
120 (120)	7856	6056	4474	3825	3246	10649	8209	6064	5184	4400
121 (121)	7915	6100	4507	3854	3270	10729	8269	6109	5224	4433
122 (122)	7974	6146	4539	3882	3293	10809	8331	6153	5262	4464
123 (123)	8031	6190	4572	3910	3318	10887	8391	6198	5300	4498
124 (124)	8090	6236	4607	3938	3341	10967	8453	6244	5338	4529
125 (125)	8149	6280	4639	3966	3366	11047	8513	6289	5376	4562
126 (126)	8208	6325	4672	3993	3389	11127	8573	6333	5413	4593
127 (127)	8267	6370	4705	4021	3413	11207	8636	6378	5451	4627
128 (128)	8325	6415	4738	4051	3436	11284	8696	6422	5491	4658
129 (129)	8389	6464	4772	4080	3462	11371	8762	6469	5531	4693
130 (130)	8446	6508	4805	4108	3485	11449	8822	6513	5569	4724
131 (131)	8505	6552	4838	4136	3510	11529	8882	6558	5607	4758
132 (132)	8564	6598	4872	4164	3533	11609	8944	6604	5644	4789
133 (133)	8623	6643	4905	4192	3557	11689	9004	6649	5682	4822
134 (134)	8680	6689	4938	4220	3580	11767	9067	6693	5720	4853
135 (135)	8739	6733	4970	4249	3605	11847	9127	6738	5760	4887
136 (136)	8798	6777	5003	4277	3630	11927	9187	6782	5798	4920

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8857	6823	5036	4305	3652	12007	9249	6827	5836	4951
138 (138)	8915	6867	5069	4333	3677	12084	9309	6871	5873	4984
139 (139)	8974	6913	5102	4361	3700	12164	9371	6916	5911	5016
140 (140)	9033	6957	5134	4389	3725	12244	9431	6960	5949	5049
141 (141)	9095	7005	5170	4418	3749	12329	9496	7009	5989	5082
142 (142)	9154	7051	5203	4448	3774	12409	9558	7053	6029	5116
143 (143)	9213	7095	5236	4475	3797	12489	9618	7098	6067	5147
144 (144)	9272	7139	5269	4503	3821	12569	9678	7142	6104	5180
145 (145)	9330	7185	5302	4531	3844	12647	9740	7187	6142	5211
146 (146)	9389	7230	5334	4559	3869	12727	9800	7231	6180	5244
147 (147)	9448	7275	5367	4587	3892	12807	9862	7276	6218	5276
148 (148)	9507	7320	5400	4615	3916	12887	9922	7320	6256	5309
149 (149)	9564	7366	5433	4644	3939	12964	9984	7364	6296	5340
150 (150)	9623	7410	5467	4672	3964	13044	10044	7411	6333	5373
151 (151)	9682	7454	5500	4700	3987	13124	10104	7456	6371	5404
152 (152)	9741	7500	5533	4728	4011	13204	10167	7500	6409	5438
153 (153)	9800	7544	5566	4756	4036	13284	10227	7544	6447	5471
154 (154)	9862	7592	5600	4785	4061	13369	10291	7591	6487	5504
155 (155)	9921	7638	5633	4813	4084	13449	10353	7636	6524	5536
156 (156)	9979	7682	5666	4843	4108	13527	10413	7680	6564	5569
157 (157)	10038	7728	5700	4870	4131	13607	10476	7727	6602	5600
158 (158)	10097	7772	5733	4898	4156	13687	10536	7771	6640	5633
159 (159)	10156	7816	5766	4926	4180	13767	10596	7816	6678	5667

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10213	7862	5798	4954	4203	13844	10658	7860	6716	5698
161 (161)	10272	7907	5831	4982	4228	13924	10718	7904	6753	5731
162 (162)	10331	7952	5864	5010	4251	14004	10780	7949	6791	5762
163 (163)	10390	7997	5897	5039	4275	14084	10840	7993	6831	5796
164 (164)	10448	8043	5930	5067	4298	14162	10902	8038	6869	5827
165 (165)	10507	8087	5962	5095	4323	14242	10962	8082	6907	5860
166 (166)	10569	8134	5998	5125	4348	14327	11027	8131	6947	5893
167 (167)	10628	8180	6031	5152	4372	14407	11089	8176	6984	5927
168 (168)	10687	8225	6064	5180	4395	14487	11149	8220	7022	5958
169 (169)	10746	8269	6097	5208	4420	14567	11209	8264	7060	5991
170 (170)	10805	8315	6130	5238	4443	14647	11271	8309	7100	6022
171 (171)	10862	8359	6162	5266	4467	14724	11331	8353	7138	6056
172 (172)	10921	8405	6195	5293	4490	14804	11393	8398	7176	6087
173 (173)	10980	8449	6228	5321	4515	14884	11453	8442	7213	6120
174 (174)	11039	8493	6261	5349	4538	14964	11513	8487	7251	6151
175 (175)	11097	8539	6295	5377	4562	15042	11576	8533	7289	6184
176 (176)	11156	8584	6328	5405	4587	15122	11636	8578	7327	6218
177 (177)	11215	8630	6361	5434	4610	15202	11698	8622	7367	6249
178 (178)	11277	8677	6395	5464	4634	15287	11762	8669	7407	6282
179 (179)	11336	8721	6428	5492	4659	15367	11822	8713	7444	6316
180 (180)	11395	8767	6461	5520	4682	15447	11884	8758	7482	6347
181 (181)	11452	8811	6493	5548	4707	15524	11944	8802	7520	6380
182 (182)	11511	8857	6526	5575	4731	15604	12007	8847	7558	6413

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11570	8902	6561	5603	4754	15684	12067	8893	7596	6444
184 (184)	11630	8946	6593	5633	4779	15764	12127	8938	7636	6478
185 (185)	11689	8992	6626	5661	4802	15844	12189	8982	7673	6509
186 (186)	11746	9036	6659	5689	4826	15922	12249	9027	7711	6542
187 (187)	11805	9082	6692	5716	4849	16002	12311	9071	7749	6573
188 (188)	11864	9126	6725	5744	4874	16082	12371	9116	7787	6607
189 (189)	11923	9170	6757	5772	4897	16162	12431	9160	7824	6638
190 (190)	11985	9220	6792	5802	4923	16247	12498	9207	7864	6673
191 (191)	12044	9264	6826	5831	4946	16327	12558	9253	7904	6704
192 (192)	12102	9310	6859	5859	4970	16404	12620	9298	7942	6738
193 (193)	12161	9354	6892	5887	4993	16484	12680	9342	7980	6769
194 (194)	12220	9398	6925	5915	5018	16564	12740	9387	8018	6802
195 (195)	12279	9444	6957	5943	5041	16644	12802	9431	8056	6833
196 (196)	12338	9489	6990	5970	5066	16724	12862	9476	8093	6867
197 (197)	12395	9534	7023	5998	5089	16802	12924	9520	8131	6898
198 (198)	12454	9579	7056	6028	5113	16882	12984	9564	8171	6931
199 (199)	12513	9623	7089	6056	5138	16962	13044	9609	8209	6964
200 (902)	12572	9669	7121	6084	5161	17042	13107	9653	8247	6996
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	249	215	189	175	167	293	253	222	206	196
2 (002)	283	245	212	196	180	333	288	249	231	212
3 (003)	330	276	235	216	197	388	325	276	254	232
4 (004)	341	287	244	222	202	401	338	287	261	238
5 (005)	374	313	263	238	216	440	368	309	280	254
6 (006)	412	342	281	255	230	485	402	331	300	271
7 (007)	445	368	300	271	244	524	433	353	319	287
8 (008)	478	393	319	287	257	562	462	375	338	302
9 (009)	514	421	344	304	272	605	495	405	358	320
10 (010)	552	446	363	320	286	649	525	427	376	336
11 (011)	585	478	382	336	300	688	562	449	395	353
12 (012)	619	503	401	360	314	728	592	472	424	369
13 (013)	652	529	420	376	327	767	622	494	442	385
14 (014)	685	554	438	392	350	806	652	515	461	412
15 (015)	729	582	458	409	365	858	685	539	481	429
16 (016)	762	607	477	425	379	896	714	561	500	446
17 (017)	796	640	496	441	393	936	753	584	519	462
18 (018)	829	666	524	458	407	975	784	616	539	479
19 (019)	862	691	543	474	420	1014	813	639	558	494
20 (020)	896	717	561	490	434	1054	844	660	576	511
21 (021)	941	744	581	507	449	1107	875	684	596	528
22 (022)	974	770	600	523	463	1146	906	706	615	545

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1007	795	619	539	476	1185	935	728	634	560
24 (024)	1041	821	638	555	490	1225	966	751	653	576
25 (025)	1074	846	657	572	504	1264	995	773	673	593
26 (026)	1110	886	677	600	519	1306	1042	796	706	611
27 (027)	1143	912	696	616	533	1345	1073	819	725	627
28 (028)	1176	937	715	633	546	1384	1102	841	745	642
29 (029)	1210	963	733	649	560	1424	1133	862	764	659
30 (030)	1243	988	752	665	574	1462	1162	885	782	675
31 (031)	1293	1014	771	681	588	1521	1193	907	801	692
32 (032)	1328	1041	805	698	602	1562	1225	947	821	708
33 (033)	1362	1067	824	714	616	1602	1255	969	840	725
34 (034)	1395	1092	843	730	630	1641	1285	992	859	741
35 (035)	1428	1118	862	747	644	1680	1315	1014	879	758
36 (036)	1462	1143	880	763	658	1720	1345	1035	898	774
37 (037)	1495	1169	899	779	672	1759	1375	1058	916	791
38 (038)	1531	1196	919	796	686	1801	1407	1081	936	807
39 (039)	1564	1222	938	812	700	1840	1438	1104	955	824
40 (040)	1597	1247	957	828	732	1879	1467	1126	974	861
41 (041)	1631	1292	976	844	746	1919	1520	1148	993	878
42 (042)	1664	1318	995	861	760	1958	1551	1171	1013	894
43 (043)	1700	1345	1015	878	774	2000	1582	1194	1033	911
44 (044)	1733	1371	1033	894	788	2039	1613	1215	1052	927
45 (045)	1792	1396	1052	910	802	2108	1642	1238	1071	944

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1825	1422	1071	926	816	2147	1673	1260	1089	960
47 (047)	1859	1448	1090	942	830	2187	1704	1282	1108	976
48 (048)	1892	1473	1109	958	844	2226	1733	1305	1127	993
49 (049)	1928	1501	1129	976	858	2268	1766	1328	1148	1009
50 (050)	1961	1526	1148	992	872	2307	1795	1351	1167	1026
51 (051)	1994	1552	1166	1008	886	2346	1826	1372	1186	1042
52 (052)	2028	1577	1185	1047	900	2386	1855	1394	1232	1059
53 (053)	2061	1603	1204	1063	914	2425	1886	1416	1251	1075
54 (054)	2094	1628	1223	1079	927	2464	1915	1439	1269	1091
55 (055)	2130	1656	1243	1096	942	2506	1948	1462	1289	1108
56 (056)	2163	1681	1262	1112	956	2545	1978	1485	1308	1125
57 (057)	2197	1707	1281	1129	970	2585	2008	1507	1328	1141
58 (058)	2230	1732	1300	1145	984	2624	2038	1529	1347	1158
59 (059)	2263	1758	1346	1161	997	2662	2068	1584	1366	1173
60 (060)	2297	1783	1365	1177	1011	2702	2098	1606	1385	1189
61 (061)	2332	1811	1385	1194	1026	2744	2131	1629	1405	1207
62 (062)	2366	1836	1404	1210	1040	2784	2160	1652	1424	1224
63 (063)	2399	1862	1423	1226	1053	2822	2191	1674	1442	1239
64 (064)	2432	1887	1441	1243	1067	2861	2220	1695	1462	1255
65 (065)	2466	1913	1460	1259	1081	2901	2251	1718	1481	1272
66 (066)	2501	1940	1480	1276	1096	2942	2282	1741	1501	1289
67 (067)	2535	2005	1499	1292	1110	2982	2359	1764	1520	1306
68 (068)	2568	2030	1518	1308	1123	3021	2388	1786	1539	1321

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2601	2056	1537	1324	1137	3060	2419	1808	1558	1338
70 (070)	2635	2081	1556	1340	1151	3100	2448	1831	1576	1354
71 (071)	2719	2107	1574	1357	1165	3199	2479	1852	1596	1371
72 (072)	2755	2134	1595	1374	1179	3241	2511	1876	1616	1387
73 (073)	2788	2160	1613	1390	1193	3280	2541	1898	1635	1404
74 (074)	2821	2185	1632	1406	1207	3319	2571	1920	1654	1420
75 (075)	2855	2211	1651	1422	1221	3359	2601	1942	1673	1436
76 (076)	2888	2237	1670	1438	1235	3398	2632	1965	1692	1453
77 (077)	2921	2262	1689	1454	1249	3436	2661	1987	1711	1469
78 (078)	2957	2289	1709	1472	1263	3479	2693	2011	1732	1486
79 (079)	2990	2315	1728	1488	1277	3518	2724	2033	1751	1502
80 (080)	3024	2341	1746	1504	1291	3558	2754	2054	1769	1519
81 (081)	3057	2366	1765	1520	1305	3596	2784	2076	1788	1535
82 (082)	3090	2392	1784	1536	1319	3635	2814	2099	1807	1552
83 (083)	3124	2417	1803	1552	1333	3675	2844	2121	1826	1568
84 (084)	3159	2445	1823	1569	1347	3716	2876	2145	1846	1585
85 (085)	3193	2470	1842	1586	1361	3756	2906	2167	1866	1601
86 (086)	3226	2496	1861	1602	1375	3795	2936	2189	1885	1618
87 (087)	3259	2521	1879	1618	1389	3834	2966	2211	1904	1634
88 (088)	3293	2547	1898	1634	1402	3874	2996	2233	1922	1649
89 (089)	3328	2574	1918	1651	1417	3915	3028	2256	1942	1667
90 (090)	3362	2600	1937	1667	1431	3955	3059	2279	1961	1684

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3395	2625	1956	1683	1445	3994	3088	2301	1980	1700
92 (092)	3428	2651	1975	1700	1459	4033	3119	2324	2000	1716
93 (093)	3462	2676	1994	1716	1472	4073	3148	2346	2019	1732
94 (094)	3495	2702	2013	1732	1486	4112	3179	2368	2038	1748
95 (095)	3531	2729	2033	1749	1501	4154	3211	2392	2058	1766
96 (096)	3564	2755	2051	1765	1515	4193	3241	2413	2076	1782
97 (097)	3597	2780	2070	1781	1529	4232	3271	2435	2095	1799
98 (098)	3631	2806	2089	1797	1542	4272	3301	2458	2114	1814
99 (099)	3664	2831	2108	1814	1556	4311	3331	2480	2134	1831
100 (901)	3697	2857	2127	1830	1570	4349	3361	2502	2153	1847
101 (101)	3733	2884	2147	1847	1638	4392	3393	2526	2173	1927
102 (102)	3766	2910	2166	1863	1652	4431	3424	2548	2192	1944
103 (103)	3800	2935	2184	1879	1666	4471	3453	2569	2211	1960
104 (104)	3833	2961	2203	1895	1680	4509	3484	2592	2229	1976
105 (105)	3866	2987	2222	1911	1694	4548	3514	2614	2248	1993
106 (106)	3902	3014	2242	1929	1708	4591	3546	2638	2269	2009
107 (107)	3935	3039	2261	1945	1722	4629	3575	2660	2288	2026
108 (108)	3969	3065	2280	1961	1736	4669	3606	2682	2307	2042
109 (109)	4002	3091	2299	1977	1750	4708	3636	2705	2326	2059
110 (110)	4035	3116	2318	1993	1764	4747	3666	2727	2345	2075
111 (111)	4069	3142	2336	2009	1778	4787	3696	2748	2364	2092
112 (112)	4105	3169	2356	2026	1792	4829	3728	2772	2384	2108
113 (113)	4138	3195	2375	2043	1806	4868	3759	2794	2404	2125

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4171	3220	2394	2127	1820	4907	3788	2816	2502	2141
115 (115)	4204	3246	2413	2143	1834	4946	3819	2839	2521	2158
116 (116)	4238	3271	2432	2159	1848	4986	3848	2861	2540	2174
117 (117)	4271	3297	2451	2175	1861	5025	3879	2884	2559	2189
118 (118)	4307	3324	2471	2192	1876	5067	3911	2907	2579	2207
119 (119)	4340	3350	2489	2208	1890	5106	3941	2928	2598	2224
120 (120)	4373	3375	2590	2224	1904	5145	3971	3047	2616	2240
121 (121)	4407	3401	2609	2241	1918	5185	4001	3069	2636	2256
122 (122)	4440	3426	2628	2257	1931	5224	4031	3092	2655	2272
123 (123)	4473	3452	2647	2273	1945	5262	4061	3114	2674	2288
124 (124)	4509	3479	2667	2290	1960	5305	4093	3138	2694	2306
125 (125)	4543	3505	2686	2306	1974	5345	4124	3160	2713	2322
126 (126)	4576	3530	2705	2322	1987	5384	4153	3182	2732	2338
127 (127)	4609	3556	2723	2338	2001	5422	4184	3204	2751	2354
128 (128)	4642	3581	2742	2355	2015	5461	4213	3226	2771	2371
129 (129)	4678	3724	2762	2372	2030	5504	4381	3249	2791	2388
130 (130)	4712	3750	2781	2388	2044	5544	4412	3272	2809	2405
131 (131)	4745	3775	2800	2404	2057	5582	4441	3294	2828	2420
132 (132)	4778	3801	2819	2420	2071	5621	4472	3316	2847	2436
133 (133)	4962	3826	2838	2436	2085	5838	4501	3339	2866	2453
134 (134)	4996	3852	2856	2452	2099	5878	4532	3360	2885	2469
135 (135)	5031	3879	2877	2470	2114	5919	4564	3385	2906	2487
136 (136)	5065	3905	2895	2486	2127	5959	4594	3406	2925	2502

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5098	3930	2914	2502	2141	5998	4624	3428	2944	2519
138 (138)	5131	3956	2933	2518	2155	6036	4654	3451	2962	2535
139 (139)	5165	3981	2952	2534	2169	6076	4684	3473	2981	2552
140 (140)	5198	4007	2971	2550	2183	6115	4714	3495	3000	2568
141 (141)	5234	4034	2991	2567	2197	6158	4746	3519	3020	2585
142 (142)	5267	4060	3010	2584	2211	6196	4776	3541	3040	2601
143 (143)	5300	4085	3028	2600	2225	6235	4806	3562	3059	2618
144 (144)	5334	4111	3047	2616	2239	6275	4836	3585	3078	2634
145 (145)	5367	4136	3066	2632	2253	6314	4866	3607	3096	2651
146 (146)	5400	4162	3085	2648	2267	6353	4896	3629	3115	2667
147 (147)	5436	4189	3105	2665	2281	6395	4928	3653	3135	2684
148 (148)	5469	4215	3124	2681	2295	6434	4959	3675	3154	2700
149 (149)	5503	4240	3143	2698	2309	6474	4988	3698	3174	2716
150 (150)	5536	4266	3161	2714	2323	6513	5019	3719	3193	2733
151 (151)	5569	4292	3180	2730	2337	6552	5049	3741	3212	2749
152 (152)	5605	4319	3200	2747	2351	6594	5081	3765	3232	2766
153 (153)	5638	4344	3219	2763	2365	6633	5111	3787	3251	2782
154 (154)	5672	4370	3238	2779	2379	6673	5141	3809	3269	2799
155 (155)	5705	4396	3257	2795	2393	6712	5172	3832	3288	2815
156 (156)	5738	4421	3276	2812	2406	6751	5201	3854	3308	2831
157 (157)	5772	4447	3294	2828	2420	6791	5232	3875	3327	2847
158 (158)	5807	4474	3315	2845	2435	6832	5264	3900	3347	2865
159 (159)	5841	4500	3333	2861	2449	6872	5294	3921	3366	2881

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5874	4525	3352	2877	2463	6911	5324	3944	3385	2898
161 (161)	5907	4551	3371	2893	2476	6949	5354	3966	3404	2913
162 (162)	5941	4576	3390	2909	2490	6989	5384	3988	3422	2929
163 (163)	5974	4602	3409	2926	2504	7028	5414	4011	3442	2946
164 (164)	6010	4629	3429	2943	2519	7071	5446	4034	3462	2964
165 (165)	6043	4655	3448	2959	2532	7109	5476	4056	3481	2979
166 (166)	6076	4680	3466	2975	2546	7148	5506	4078	3500	2995
167 (167)	6110	4706	3485	2991	2560	7188	5536	4100	3519	3012
168 (168)	6143	4731	3504	3007	2574	7227	5566	4122	3538	3028
169 (169)	6179	4759	3524	3024	2589	7269	5599	4146	3558	3046
170 (170)	6212	4784	3543	3041	2602	7308	5628	4168	3578	3061
171 (171)	6245	4810	3562	3057	2616	7347	5659	4191	3596	3078
172 (172)	6279	4835	3581	3073	2630	7387	5688	4213	3615	3094
173 (173)	6312	4861	3599	3089	2644	7426	5719	4234	3634	3111
174 (174)	6345	4886	3618	3105	2658	7465	5748	4256	3653	3127
175 (175)	6381	4914	3638	3122	2672	7507	5781	4280	3673	3144
176 (176)	6415	4939	3657	3138	2686	7547	5811	4302	3692	3160
177 (177)	6448	4965	3676	3155	2700	7586	5841	4325	3712	3176
178 (178)	6481	4990	3695	3171	2714	7625	5871	4347	3731	3193
179 (179)	6514	5016	3714	3187	2728	7664	5901	4369	3749	3209
180 (180)	6548	5042	3732	3203	2742	7704	5932	4391	3768	3226
181 (181)	6584	5069	3753	3220	2756	7746	5964	4415	3788	3242
182 (182)	6617	5094	3771	3236	2770	7785	5993	4436	3807	3259

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6650	5120	3790	3252	2784	7824	6024	4459	3826	3275
184 (184)	6683	5146	3809	3269	2798	7862	6054	4481	3846	3292
185 (185)	6717	5171	3828	3285	2812	7902	6084	4504	3865	3308
186 (186)	6750	5197	3847	3301	2825	7941	6114	4526	3884	3324
187 (187)	6786	5224	3867	3318	2840	7984	6146	4549	3904	3341
188 (188)	6819	5250	3886	3334	2854	8022	6176	4572	3922	3358
189 (189)	6853	5275	3904	3350	2868	8062	6206	4593	3941	3374
190 (190)	6886	5301	3923	3366	2882	8101	6236	4615	3960	3391
191 (191)	6919	5326	3942	3383	2895	8140	6266	4638	3980	3406
192 (192)	6955	5354	3962	3400	2910	8182	6299	4661	4000	3424
193 (193)	6988	5379	3981	3416	2924	8221	6328	4684	4019	3440
194 (194)	7022	5405	4000	3432	2938	8261	6359	4706	4038	3456
195 (195)	7055	5430	4019	3448	2951	8300	6388	4728	4056	3472
196 (196)	7088	5456	4037	3464	2965	8339	6419	4749	4075	3488
197 (197)	7121	5481	4056	3480	2979	8378	6448	4772	4094	3505
198 (198)	7157	5509	4076	3497	2994	8420	6481	4795	4114	3522
199 (199)	7191	5534	4095	3514	3008	8460	6511	4818	4134	3539
200 (902)	7224	5560	4114	3530	3021	8499	6541	4840	4153	3554
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	24	18	15	13	36	28	21	18	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	408	352	310	287	274	553	478	420	389	371
2 (002)	464	402	348	321	295	629	544	471	436	400
3 (003)	541	452	385	354	323	733	613	522	480	438
4 (004)	559	470	400	364	331	758	638	542	493	449
5 (005)	613	513	431	390	354	831	696	584	529	480
6 (006)	675	561	461	418	377	916	760	624	567	511
7 (007)	730	603	492	444	400	989	818	667	602	542
8 (008)	784	644	523	470	421	1062	873	709	638	571
9 (009)	843	690	564	498	446	1142	936	764	676	604
10 (010)	905	731	595	525	469	1227	991	807	711	636
11 (011)	959	784	626	551	492	1300	1062	849	747	667
12 (012)	1015	825	657	590	515	1376	1118	891	800	698
13 (013)	1069	867	689	616	536	1449	1176	933	836	727
14 (014)	1123	908	718	643	574	1522	1231	973	871	778
15 (015)	1195	954	751	670	598	1620	1293	1018	909	811
16 (016)	1249	995	782	697	621	1693	1349	1060	944	842
17 (017)	1305	1049	813	723	644	1769	1422	1102	980	873
18 (018)	1359	1092	859	751	667	1842	1480	1164	1018	904
19 (019)	1413	1133	890	777	689	1916	1536	1207	1053	933
20 (020)	1469	1175	920	803	711	1991	1593	1247	1089	964
21 (021)	1543	1220	952	831	736	2091	1653	1291	1127	998
22 (022)	1597	1262	984	857	759	2164	1711	1333	1162	1029

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1651	1303	1015	884	780	2238	1767	1376	1198	1058
24 (024)	1707	1346	1046	910	803	2313	1824	1418	1233	1089
25 (025)	1761	1387	1077	938	826	2387	1880	1460	1271	1120
26 (026)	1820	1452	1110	984	851	2467	1969	1504	1333	1153
27 (027)	1874	1495	1141	1010	874	2540	2027	1547	1369	1184
28 (028)	1928	1536	1172	1038	895	2613	2082	1589	1407	1213
29 (029)	1984	1579	1202	1064	918	2689	2140	1629	1442	1244
30 (030)	2038	1620	1233	1090	941	2762	2196	1671	1478	1276
31 (031)	2120	1662	1264	1116	964	2873	2253	1713	1513	1307
32 (032)	2177	1707	1320	1144	987	2951	2313	1789	1551	1338
33 (033)	2233	1749	1351	1170	1010	3027	2371	1831	1587	1369
34 (034)	2287	1790	1382	1197	1033	3100	2427	1873	1622	1400
35 (035)	2341	1833	1413	1225	1056	3173	2484	1916	1660	1431
36 (036)	2397	1874	1443	1251	1079	3249	2540	1956	1696	1462
37 (037)	2451	1916	1474	1277	1102	3322	2598	1998	1731	1493
38 (038)	2510	1961	1507	1305	1125	3402	2658	2042	1769	1524
39 (039)	2564	2003	1538	1331	1148	3476	2716	2084	1804	1556
40 (040)	2618	2044	1569	1357	1200	3549	2771	2127	1840	1627
41 (041)	2674	2118	1600	1384	1223	3624	2871	2169	1876	1658
42 (042)	2728	2161	1631	1411	1246	3698	2929	2211	1913	1689
43 (043)	2787	2205	1664	1439	1269	3778	2989	2256	1951	1720
44 (044)	2841	2248	1693	1466	1292	3851	3047	2296	1987	1751
45 (045)	2938	2289	1725	1492	1315	3982	3102	2338	2022	1782

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2992	2331	1756	1518	1338	4056	3160	2380	2058	1813
47 (047)	3048	2374	1787	1544	1361	4131	3218	2422	2093	1844
48 (048)	3102	2415	1818	1570	1384	4204	3273	2464	2129	1876
49 (049)	3161	2461	1851	1600	1407	4284	3336	2509	2169	1907
50 (050)	3215	2502	1882	1626	1430	4358	3391	2551	2204	1938
51 (051)	3269	2544	1911	1652	1452	4431	3449	2591	2240	1969
52 (052)	3325	2585	1943	1716	1475	4507	3504	2633	2327	2000
53 (053)	3379	2628	1974	1743	1498	4580	3562	2676	2362	2031
54 (054)	3433	2669	2005	1769	1520	4653	3618	2718	2398	2060
55 (055)	3492	2715	2038	1797	1544	4733	3680	2762	2436	2093
56 (056)	3546	2756	2069	1823	1567	4807	3736	2804	2471	2124
57 (057)	3602	2798	2100	1851	1590	4882	3793	2847	2509	2156
58 (058)	3656	2839	2131	1877	1613	4956	3849	2889	2544	2187
59 (059)	3710	2882	2207	1903	1634	5029	3907	2991	2580	2216
60 (060)	3766	2923	2238	1930	1657	5104	3962	3033	2616	2247
61 (061)	3823	2969	2270	1957	1682	5182	4024	3078	2653	2280
62 (062)	3879	3010	2302	1984	1705	5258	4080	3120	2689	2311
63 (063)	3933	3052	2333	2010	1726	5331	4138	3162	2724	2340
64 (064)	3987	3093	2362	2038	1749	5404	4193	3202	2762	2371
65 (065)	4043	3136	2393	2064	1772	5480	4251	3244	2798	2402
66 (066)	4100	3180	2426	2092	1797	5558	4311	3289	2836	2436
67 (067)	4156	3287	2457	2118	1820	5633	4456	3331	2871	2467
68 (068)	4210	3328	2489	2144	1841	5707	4511	3373	2907	2496

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4264	3370	2520	2170	1864	5780	4569	3416	2942	2527
70 (070)	4320	3411	2551	2197	1887	5856	4624	3458	2978	2558
71 (071)	4457	3454	2580	2225	1910	6042	4682	3498	3016	2589
72 (072)	4516	3498	2615	2252	1933	6122	4742	3544	3053	2620
73 (073)	4570	3541	2644	2279	1956	6196	4800	3584	3089	2651
74 (074)	4625	3582	2675	2305	1979	6269	4856	3627	3124	2682
75 (075)	4680	3625	2707	2331	2002	6344	4913	3669	3160	2713
76 (076)	4734	3667	2738	2357	2025	6418	4971	3711	3196	2744
77 (077)	4789	3708	2769	2384	2048	6491	5027	3753	3231	2776
78 (078)	4848	3752	2802	2413	2070	6571	5087	3798	3271	2807
79 (079)	4902	3795	2833	2439	2093	6644	5144	3840	3307	2838
80 (080)	4957	3838	2862	2466	2116	6720	5202	3880	3342	2869
81 (081)	5011	3879	2893	2492	2139	6793	5258	3922	3378	2900
82 (082)	5066	3921	2925	2518	2162	6867	5316	3964	3413	2931
83 (083)	5121	3962	2956	2544	2185	6942	5371	4007	3449	2962
84 (084)	5179	4008	2989	2572	2208	7020	5433	4051	3487	2993
85 (085)	5234	4049	3020	2600	2231	7096	5489	4093	3524	3024
86 (086)	5289	4092	3051	2626	2254	7169	5547	4136	3560	3056
87 (087)	5343	4133	3080	2652	2277	7242	5602	4176	3596	3087
88 (088)	5398	4175	3111	2679	2298	7318	5660	4218	3631	3116
89 (089)	5456	4220	3144	2707	2323	7396	5720	4262	3669	3149
90 (090)	5511	4262	3175	2733	2346	7471	5778	4304	3704	3180
91 (091)	5566	4303	3207	2759	2369	7544	5833	4347	3740	3211

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5620	4346	3238	2787	2392	7618	5891	4389	3778	3242
93 (093)	5675	4387	3269	2813	2413	7693	5947	4431	3813	3271
94 (094)	5730	4430	3300	2839	2436	7767	6004	4473	3849	3302
95 (095)	5789	4474	3333	2867	2461	7847	6064	4518	3887	3336
96 (096)	5843	4516	3362	2893	2484	7920	6122	4558	3922	3367
97 (097)	5897	4557	3393	2920	2507	7993	6178	4600	3958	3398
98 (098)	5952	4600	3425	2946	2528	8069	6236	4642	3993	3427
99 (099)	6007	4641	3456	2974	2551	8142	6291	4684	4031	3458
100 (901)	6061	4684	3487	3000	2574	8216	6349	4727	4067	3489
101 (101)	6120	4728	3520	3028	2685	8296	6409	4771	4104	3640
102 (102)	6174	4770	3551	3054	2708	8369	6467	4813	4140	3671
103 (103)	6230	4811	3580	3080	2731	8444	6522	4853	4176	3702
104 (104)	6284	4854	3611	3107	2754	8518	6580	4896	4211	3733
105 (105)	6338	4897	3643	3133	2777	8591	6638	4938	4247	3764
106 (106)	6397	4941	3675	3162	2800	8671	6698	4982	4287	3796
107 (107)	6451	4982	3707	3189	2823	8744	6753	5024	4322	3827
108 (108)	6507	5025	3738	3215	2846	8820	6811	5067	4358	3858
109 (109)	6561	5067	3769	3241	2869	8893	6869	5109	4393	3889
110 (110)	6615	5108	3800	3267	2892	8967	6924	5151	4429	3920
111 (111)	6670	5151	3830	3293	2915	9042	6982	5191	4464	3951
112 (112)	6730	5195	3862	3321	2938	9122	7042	5236	4502	3982
113 (113)	6784	5238	3893	3349	2961	9196	7100	5278	4540	4013

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6838	5279	3925	3487	2984	9269	7156	5320	4727	4044
115 (115)	6892	5321	3956	3513	3007	9342	7213	5362	4762	4076
116 (116)	6948	5362	3987	3539	3030	9418	7269	5404	4798	4107
117 (117)	7002	5405	4018	3566	3051	9491	7327	5447	4833	4136
118 (118)	7061	5449	4051	3593	3075	9571	7387	5491	4871	4169
119 (119)	7115	5492	4080	3620	3098	9644	7444	5531	4907	4200
120 (120)	7169	5533	4246	3646	3121	9718	7500	5756	4942	4231
121 (121)	7225	5575	4277	3674	3144	9793	7558	5798	4980	4262
122 (122)	7279	5616	4308	3700	3166	9867	7613	5840	5016	4291
123 (123)	7333	5659	4339	3726	3189	9940	7671	5882	5051	4322
124 (124)	7392	5703	4372	3754	3213	10020	7731	5927	5089	4356
125 (125)	7448	5746	4403	3780	3236	10096	7789	5969	5124	4387
126 (126)	7502	5787	4434	3807	3257	10169	7844	6011	5160	4416
127 (127)	7556	5830	4464	3833	3280	10242	7902	6051	5196	4447
128 (128)	7610	5870	4495	3861	3303	10316	7958	6093	5233	4478
129 (129)	7669	6105	4528	3889	3328	10396	8276	6138	5271	4511
130 (130)	7725	6148	4559	3915	3351	10471	8333	6180	5307	4542
131 (131)	7779	6189	4590	3941	3372	10544	8389	6222	5342	4571
132 (132)	7833	6231	4621	3967	3395	10618	8447	6264	5378	4602
133 (133)	8134	6272	4652	3993	3418	11027	8502	6307	5413	4633
134 (134)	8190	6315	4682	4020	3441	11102	8560	6347	5449	4664
135 (135)	8248	6359	4716	4049	3466	11180	8620	6393	5489	4698
136 (136)	8303	6402	4746	4075	3487	11256	8678	6433	5524	4727

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8357	6443	4777	4102	3510	11329	8733	6476	5560	4758
138 (138)	8411	6485	4808	4128	3533	11402	8791	6518	5596	4789
139 (139)	8467	6526	4839	4154	3556	11478	8847	6560	5631	4820
140 (140)	8521	6569	4870	4180	3579	11551	8904	6602	5667	4851
141 (141)	8580	6613	4903	4208	3602	11631	8964	6647	5704	4882
142 (142)	8634	6656	4934	4236	3625	11704	9022	6689	5742	4913
143 (143)	8689	6697	4964	4262	3648	11778	9078	6729	5778	4944
144 (144)	8744	6739	4995	4289	3670	11853	9136	6771	5813	4976
145 (145)	8798	6780	5026	4315	3693	11927	9191	6813	5849	5007
146 (146)	8852	6823	5057	4341	3716	12000	9249	6856	5884	5038
147 (147)	8911	6867	5090	4369	3739	12080	9309	6900	5922	5069
148 (148)	8966	6910	5121	4395	3762	12153	9367	6942	5958	5100
149 (149)	9021	6951	5152	4423	3785	12229	9422	6984	5996	5131
150 (150)	9075	6993	5182	4449	3808	12302	9480	7024	6031	5162
151 (151)	9130	7036	5213	4475	3831	12376	9538	7067	6067	5193
152 (152)	9189	7080	5246	4503	3854	12456	9598	7111	6104	5224
153 (153)	9243	7121	5277	4530	3877	12529	9653	7153	6140	5256
154 (154)	9298	7164	5308	4556	3900	12604	9711	7196	6176	5287
155 (155)	9352	7207	5339	4582	3923	12678	9769	7238	6211	5318
156 (156)	9407	7248	5370	4610	3944	12751	9824	7280	6249	5347
157 (157)	9462	7290	5400	4636	3967	12827	9882	7320	6284	5378
158 (158)	9520	7334	5434	4664	3992	12904	9942	7367	6322	5411
159 (159)	9575	7377	5464	4690	4015	12980	10000	7407	6358	5442

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9630	7418	5495	4716	4038	13053	10056	7449	6393	5473
161 (161)	9684	7461	5526	4743	4059	13127	10113	7491	6429	5502
162 (162)	9739	7502	5557	4769	4082	13202	10169	7533	6464	5533
163 (163)	9793	7544	5589	4797	4105	13276	10227	7576	6502	5564
164 (164)	9852	7589	5621	4825	4130	13356	10287	7620	6540	5598
165 (165)	9907	7631	5652	4851	4151	13429	10344	7662	6576	5627
166 (166)	9961	7672	5682	4877	4174	13502	10400	7702	6611	5658
167 (167)	10016	7715	5713	4903	4197	13578	10458	7744	6647	5689
168 (168)	10070	7756	5744	4930	4220	13651	10513	7787	6682	5720
169 (169)	10130	7802	5777	4957	4244	13731	10576	7831	6720	5753
170 (170)	10184	7843	5808	4985	4266	13804	10631	7873	6758	5782
171 (171)	10238	7885	5839	5011	4289	13878	10689	7916	6793	5813
172 (172)	10293	7926	5870	5038	4311	13953	10744	7958	6829	5844
173 (173)	10348	7969	5900	5064	4334	14027	10802	7998	6864	5876
174 (174)	10402	8010	5931	5090	4357	14100	10858	8040	6900	5907
175 (175)	10461	8056	5964	5118	4380	14180	10920	8084	6938	5938
176 (176)	10516	8097	5995	5144	4403	14256	10976	8127	6973	5969
177 (177)	10570	8139	6026	5172	4426	14329	11033	8169	7011	6000
178 (178)	10625	8180	6057	5198	4449	14402	11089	8211	7047	6031
179 (179)	10679	8223	6089	5225	4472	14476	11147	8253	7082	6062
180 (180)	10734	8266	6118	5251	4495	14551	11204	8293	7118	6093
181 (181)	10793	8310	6152	5279	4518	14631	11264	8340	7156	6124
182 (182)	10848	8351	6182	5305	4541	14704	11320	8380	7191	6156

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10902	8393	6213	5331	4564	14778	11378	8422	7227	6187
184 (184)	10956	8436	6244	5359	4587	14851	11436	8464	7264	6218
185 (185)	11011	8477	6275	5385	4610	14927	11491	8507	7300	6249
186 (186)	11066	8520	6307	5411	4631	15000	11549	8549	7336	6278
187 (187)	11125	8564	6339	5439	4656	15080	11609	8593	7373	6311
188 (188)	11179	8607	6370	5466	4679	15153	11667	8636	7409	6342
189 (189)	11234	8648	6400	5492	4702	15229	11722	8676	7444	6373
190 (190)	11289	8690	6431	5518	4725	15302	11780	8718	7480	6404
191 (191)	11343	8731	6462	5546	4746	15376	11836	8760	7518	6433
192 (192)	11402	8777	6495	5574	4770	15456	11898	8804	7556	6467
193 (193)	11456	8818	6526	5600	4793	15529	11953	8847	7591	6498
194 (194)	11511	8861	6557	5626	4816	15604	12011	8889	7627	6529
195 (195)	11566	8902	6589	5652	4838	15678	12067	8931	7662	6558
196 (196)	11620	8944	6618	5679	4861	15751	12124	8971	7698	6589
197 (197)	11674	8985	6649	5705	4884	15824	12180	9013	7733	6620
198 (198)	11733	9031	6682	5733	4908	15904	12242	9058	7771	6653
199 (199)	11789	9072	6713	5761	4931	15980	12298	9100	7809	6684
200 (902)	11843	9115	6744	5787	4952	16053	12356	9142	7844	6713
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	39	30	25	21	69	53	40	33	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	116	117	131	140	166

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	84	61	55	53	99	72	65	62
2 (002)	118	80	71	69	139	94	84	81
3 (003)	160	104	91	87	188	122	107	102
4 (004)	183	118	102	96	215	139	120	113
5 (005)	222	141	121	113	261	166	142	133
6 (006)	261	163	139	130	307	192	164	153
7 (007)	299	185	157	147	352	218	185	173
8 (008)	339	208	176	163	399	245	207	192
9 (009)	377	230	193	181	444	271	227	213
10 (010)	412	251	213	196	485	295	251	231
11 (011)	443	267	227	210	521	314	267	247
12 (012)	471	288	241	226	554	339	284	266
13 (013)	500	305	255	240	588	359	300	282
14 (014)	528	322	273	253	621	379	321	298

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	561	338	287	266	660	398	338	313
16 (016)	589	359	301	280	693	422	354	329
17 (017)	616	376	315	293	725	442	371	345
18 (018)	644	392	329	306	758	461	387	360
19 (019)	672	409	343	319	791	481	404	375
20 (020)	706	426	357	338	831	501	420	398
21 (021)	734	442	371	351	864	520	436	413
22 (022)	761	459	390	364	895	540	459	428
23 (023)	789	476	404	377	928	560	475	444
24 (024)	816	499	418	391	960	587	492	460
25 (025)	846	517	433	404	995	608	509	475
26 (026)	873	533	447	418	1027	627	526	492
27 (027)	913	550	461	431	1074	647	542	507
28 (028)	941	567	475	444	1107	667	559	522
29 (029)	968	583	489	457	1139	686	575	538
30 (030)	996	600	503	471	1172	706	592	554
31 (031)	1023	617	517	492	1204	726	608	579
32 (032)	1051	633	531	505	1236	745	625	594
33 (033)	1079	650	554	518	1269	765	652	609
34 (034)	1106	667	568	532	1301	785	668	626
35 (035)	1134	694	582	545	1334	816	685	641
36 (036)	1161	711	596	558	1366	836	701	656

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1191	729	610	572	1401	858	718	673
38 (038)	1238	745	624	585	1456	876	734	688
39 (039)	1265	762	638	599	1488	896	751	705
40 (040)	1293	778	652	612	1521	915	767	720
41 (041)	1320	795	666	625	1553	935	784	735
42 (042)	1348	812	680	638	1586	955	800	751
43 (043)	1375	828	694	652	1618	974	816	767
44 (044)	1403	845	708	665	1651	994	833	782
45 (045)	1430	862	722	678	1682	1014	849	798
46 (046)	1458	878	736	691	1715	1033	866	813
47 (047)	1486	895	750	705	1748	1053	882	829
48 (048)	1513	912	764	718	1780	1073	899	845
49 (049)	1542	929	779	732	1814	1093	916	861
50 (050)	1570	946	793	745	1847	1113	933	876
51 (051)	1598	963	807	774	1880	1133	949	911
52 (052)	1625	979	821	787	1912	1152	966	926
53 (053)	1653	996	853	800	1945	1172	1004	941
54 (054)	1680	1012	867	814	1976	1191	1020	958
55 (055)	1708	1051	881	827	2009	1236	1036	973
56 (056)	1735	1068	895	840	2041	1256	1053	988
57 (057)	1763	1084	909	854	2074	1275	1069	1005
58 (058)	1790	1101	923	867	2106	1295	1086	1020

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1857	1118	937	880	2185	1315	1102	1035
60 (060)	1884	1134	951	893	2216	1334	1119	1051
61 (061)	1912	1151	965	907	2249	1354	1135	1067
62 (062)	1941	1168	979	920	2284	1374	1152	1082
63 (063)	1969	1185	993	934	2316	1394	1168	1099
64 (064)	1996	1202	1007	947	2348	1414	1185	1114
65 (065)	2024	1218	1021	960	2381	1433	1201	1129
66 (066)	2052	1235	1035	973	2414	1453	1218	1145
67 (067)	2079	1252	1049	987	2446	1473	1234	1161
68 (068)	2107	1268	1063	1000	2479	1492	1251	1176
69 (069)	2134	1285	1077	1013	2511	1512	1267	1192
70 (070)	2162	1302	1091	1026	2544	1532	1284	1207
71 (071)	2189	1318	1105	1040	2575	1551	1300	1224
72 (072)	2217	1335	1119	1053	2608	1571	1316	1239
73 (073)	2244	1352	1133	1066	2640	1591	1333	1254
74 (074)	2274	1369	1148	1080	2675	1611	1351	1271
75 (075)	2301	1386	1162	1093	2707	1631	1367	1286
76 (076)	2329	1402	1176	1107	2740	1649	1384	1302
77 (077)	2356	1419	1190	1120	2772	1669	1400	1318
78 (078)	2384	1436	1204	1133	2805	1689	1416	1333
79 (079)	2411	1452	1218	1146	2836	1708	1433	1348
80 (080)	2439	1469	1232	1160	2869	1728	1449	1365

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2466	1486	1246	1173	2901	1748	1466	1380
82 (082)	2494	1502	1260	1186	2934	1767	1482	1395
83 (083)	2521	1519	1274	1199	2966	1787	1499	1411
84 (084)	2549	1536	1288	1213	2999	1807	1515	1427
85 (085)	2577	1552	1302	1226	3032	1826	1532	1442
86 (086)	2606	1570	1317	1240	3066	1847	1549	1459
87 (087)	2633	1587	1331	1253	3098	1867	1566	1474
88 (088)	2661	1603	1345	1266	3131	1886	1582	1489
89 (089)	2689	1620	1359	1280	3164	1906	1599	1506
90 (090)	2716	1636	1373	1293	3195	1925	1615	1521
91 (091)	2744	1653	1387	1306	3228	1945	1632	1536
92 (092)	2771	1670	1401	1319	3260	1965	1648	1552
93 (093)	2799	1686	1415	1333	3293	1984	1665	1568
94 (094)	2826	1703	1429	1346	3325	2004	1681	1584
95 (095)	2854	1720	1442	1359	3358	2024	1696	1599
96 (096)	2881	1736	1456	1372	3389	2042	1713	1614
97 (097)	2909	1753	1470	1386	3422	2062	1729	1631
98 (098)	2938	1771	1485	1399	3456	2084	1747	1646
99 (099)	2966	1787	1499	1460	3489	2102	1764	1718
100 (901)	2993	1804	1513	1473	3521	2122	1780	1733
101 (101)	3021	1821	1580	1486	3554	2142	1859	1748
102 (102)	3048	1837	1594	1499	3586	2161	1875	1764

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3076	1919	1608	1513	3619	2258	1892	1780
104 (104)	3103	1935	1622	1526	3651	2276	1908	1795
105 (105)	3131	1952	1636	1539	3684	2296	1925	1811
106 (106)	3274	1969	1650	1552	3852	2316	1941	1826
107 (107)	3302	1985	1664	1566	3885	2335	1958	1842
108 (108)	3329	2002	1678	1579	3916	2355	1974	1858
109 (109)	3357	2019	1692	1592	3949	2375	1991	1873
110 (110)	3384	2035	1706	1605	3981	2394	2007	1888
111 (111)	3414	2053	1720	1619	4016	2415	2024	1905
112 (112)	3441	2070	1734	1632	4048	2435	2040	1920
113 (113)	3469	2086	1748	1646	4081	2454	2056	1936
114 (114)	3496	2103	1762	1659	4113	2474	2073	1952
115 (115)	3524	2119	1776	1672	4146	2493	2089	1967
116 (116)	3551	2136	1790	1686	4178	2513	2106	1984
117 (117)	3579	2153	1804	1699	4211	2533	2122	1999
118 (118)	3606	2169	1818	1712	4242	2552	2139	2014
119 (119)	3634	2186	1832	1725	4275	2572	2155	2029
120 (120)	3661	2203	1846	1739	4307	2592	2172	2046
121 (121)	3689	2219	1860	1752	4340	2611	2188	2061
122 (122)	3716	2236	1874	1765	4372	2631	2205	2076
123 (123)	3746	2254	1889	1779	4407	2652	2222	2093
124 (124)	3773	2270	1903	1792	4439	2671	2239	2108

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3801	2287	1917	1805	4472	2691	2255	2124
126 (126)	3828	2303	1931	1819	4504	2709	2272	2140
127 (127)	3856	2320	1945	1832	4536	2729	2288	2155
128 (128)	3884	2337	1959	1845	4569	2749	2305	2171
129 (129)	3911	2353	1973	1858	4601	2768	2321	2186
130 (130)	3939	2370	1987	1872	4634	2788	2338	2202
131 (131)	3966	2387	2001	1885	4666	2808	2354	2218
132 (132)	3994	2403	2015	1898	4699	2827	2371	2233
133 (133)	4021	2420	2029	1911	4731	2847	2387	2248
134 (134)	4049	2437	2043	1925	4764	2867	2404	2265
135 (135)	4078	2454	2058	1939	4798	2887	2421	2281
136 (136)	4106	2471	2072	1952	4831	2907	2438	2296
137 (137)	4133	2488	2086	1965	4862	2927	2454	2312
138 (138)	4161	2504	2100	1978	4895	2946	2471	2327
139 (139)	4188	2521	2114	1992	4927	2966	2487	2344
140 (140)	4216	2537	2128	2005	4960	2985	2504	2359
141 (141)	4243	2554	2142	2018	4992	3005	2520	2374
142 (142)	4271	2571	2156	2031	5025	3025	2536	2389
143 (143)	4298	2587	2169	2045	5056	3044	2552	2406
144 (144)	4326	2604	2183	2058	5089	3064	2568	2421
145 (145)	4354	2621	2197	2071	5122	3084	2585	2436
146 (146)	4381	2637	2211	2084	5154	3102	2601	2452

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4410	2655	2226	2098	5188	3124	2619	2468
148 (148)	4438	2672	2240	2111	5221	3144	2635	2484
149 (149)	4466	2688	2254	2125	5254	3162	2652	2500
150 (150)	4493	2705	2268	2138	5286	3182	2668	2515
151 (151)	4521	2722	2282	2151	5319	3202	2685	2531
152 (152)	4548	2738	2296	2165	5351	3221	2701	2547
153 (153)	4576	2755	2310	2178	5384	3241	2718	2562
154 (154)	4603	2771	2324	2191	5415	3260	2734	2578
155 (155)	4631	2788	2338	2204	5448	3280	2751	2593
156 (156)	4658	2805	2352	2218	5480	3300	2767	2609
157 (157)	4686	2821	2366	2231	5513	3319	2784	2625
158 (158)	4713	2838	2380	2244	5545	3339	2800	2640
159 (159)	4741	2855	2394	2257	5578	3359	2816	2655
160 (160)	4770	2872	2409	2271	5612	3379	2834	2672
161 (161)	4798	2889	2423	2284	5645	3399	2851	2687
162 (162)	4825	2906	2437	2298	5676	3419	2867	2704
163 (163)	4853	2922	2451	2311	5709	3438	2884	2719
164 (164)	4880	2939	2465	2324	5741	3458	2900	2734
165 (165)	4908	2956	2479	2337	5774	3478	2916	2749
166 (166)	4936	2972	2493	2351	5807	3496	2933	2766
167 (167)	4963	2989	2507	2364	5839	3516	2949	2781
168 (168)	4991	3005	2521	2377	5872	3535	2966	2796

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5018	3022	2535	2391	5904	3555	2982	2813
170 (170)	5046	3039	2549	2404	5936	3575	2999	2828
171 (171)	5073	3055	2563	2417	5968	3594	3015	2844
172 (172)	5103	3073	2577	2431	6004	3615	3032	2860
173 (173)	5130	3090	2591	2444	6035	3635	3048	2875
174 (174)	5158	3106	2605	2457	6068	3654	3065	2891
175 (175)	5185	3123	2619	2471	6100	3674	3081	2907
176 (176)	5213	3140	2633	2484	6133	3694	3098	2922
177 (177)	5240	3156	2647	2497	6165	3713	3114	2938
178 (178)	5268	3173	2661	2510	6198	3733	3131	2953
179 (179)	5295	3189	2675	2524	6229	3752	3147	2969
180 (180)	5323	3206	2689	2537	6262	3772	3164	2985
181 (181)	5350	3223	2703	2550	6294	3792	3180	3000
182 (182)	5378	3239	2717	2563	6327	3811	3196	3015
183 (183)	5406	3256	2731	2577	6360	3831	3213	3032
184 (184)	5435	3274	2746	2591	6394	3852	3231	3048
185 (185)	5462	3290	2760	2604	6426	3871	3247	3064
186 (186)	5490	3307	2774	2617	6459	3891	3264	3079
187 (187)	5518	3324	2788	2630	6492	3911	3280	3094
188 (188)	5545	3340	2802	2644	6524	3929	3296	3111
189 (189)	5573	3357	2816	2657	6556	3949	3313	3126
190 (190)	5600	3374	2830	2670	6588	3969	3329	3141
191 (191)	5628	3390	2844	2683	6621	3988	3346	3156

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5655	3407	2858	2697	6653	4008	3362	3173
193 (193)	5683	3423	2872	2710	6686	4027	3379	3188
194 (194)	5710	3440	2886	2723	6718	4047	3395	3204
195 (195)	5738	3457	2900	2736	6751	4067	3412	3219
196 (196)	5767	3474	2915	2750	6785	4087	3429	3235
197 (197)	5795	3491	2929	2763	6818	4107	3446	3251
198 (198)	5822	3508	2943	2777	6849	4127	3462	3267
199 (199)	5850	3524	2957	2790	6882	4146	3479	3282
200 (902)	5877	3541	2971	2803	6914	4166	3495	3298
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	138	100	90	87	187	136	122	118
2 (002)	193	131	116	113	262	178	158	153
3 (003)	262	170	149	143	356	231	202	193
4 (004)	300	193	167	157	407	262	227	213

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	364	231	198	185	493	313	269	251
6 (006)	428	267	228	213	580	362	309	289
7 (007)	490	303	257	241	664	411	349	327
8 (008)	556	341	289	267	753	462	391	362
9 (009)	618	377	316	297	838	511	429	402
10 (010)	675	411	349	321	916	558	473	436
11 (011)	726	438	372	344	984	593	504	467
12 (012)	772	472	395	370	1047	640	536	502
13 (013)	820	500	418	393	1111	678	567	533
14 (014)	866	528	448	415	1173	716	607	562
15 (015)	920	554	470	436	1247	751	638	591
16 (016)	966	589	493	459	1309	798	669	622
17 (017)	1010	616	516	480	1369	836	700	651
18 (018)	1056	643	539	502	1431	871	731	680
19 (019)	1102	670	562	523	1493	909	762	709
20 (020)	1157	698	585	554	1569	947	793	751
21 (021)	1203	725	608	575	1631	982	824	780
22 (022)	1248	752	639	597	1691	1020	867	809
23 (023)	1293	780	662	618	1753	1058	898	838
24 (024)	1338	818	685	641	1813	1109	929	869
25 (025)	1387	848	710	662	1880	1149	962	898
26 (026)	1431	874	733	685	1940	1184	993	929
27 (027)	1497	902	756	707	2029	1222	1024	958

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1543	930	779	728	2091	1260	1056	987
29 (029)	1587	956	802	749	2151	1296	1087	1016
30 (030)	1633	984	825	772	2213	1333	1118	1047
31 (031)	1677	1011	848	807	2273	1371	1149	1093
32 (032)	1723	1038	870	828	2336	1407	1180	1122
33 (033)	1769	1066	908	849	2398	1444	1231	1151
34 (034)	1813	1093	931	872	2458	1482	1262	1182
35 (035)	1859	1138	954	893	2520	1542	1293	1211
36 (036)	1903	1166	977	915	2580	1580	1324	1240
37 (037)	1952	1195	1000	938	2647	1620	1356	1271
38 (038)	2030	1221	1023	959	2751	1656	1387	1300
39 (039)	2074	1249	1046	982	2811	1693	1418	1331
40 (040)	2120	1275	1069	1003	2873	1729	1449	1360
41 (041)	2164	1303	1092	1025	2933	1767	1480	1389
42 (042)	2210	1331	1115	1046	2996	1804	1511	1418
43 (043)	2254	1357	1138	1069	3056	1840	1542	1449
44 (044)	2300	1385	1161	1090	3118	1878	1573	1478
45 (045)	2344	1413	1184	1111	3178	1916	1604	1507
46 (046)	2390	1439	1207	1133	3240	1951	1636	1536
47 (047)	2436	1467	1230	1156	3302	1989	1667	1567
48 (048)	2480	1495	1252	1177	3362	2027	1698	1596
49 (049)	2528	1523	1277	1200	3427	2064	1731	1627

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2574	1551	1300	1221	3489	2102	1762	1656
51 (051)	2620	1579	1323	1269	3551	2140	1793	1720
52 (052)	2664	1605	1346	1290	3611	2176	1824	1749
53 (053)	2710	1633	1398	1311	3673	2213	1896	1778
54 (054)	2754	1659	1421	1334	3733	2249	1927	1809
55 (055)	2800	1723	1444	1356	3796	2336	1958	1838
56 (056)	2844	1751	1467	1377	3856	2373	1989	1867
57 (057)	2890	1777	1490	1400	3918	2409	2020	1898
58 (058)	2934	1805	1513	1421	3978	2447	2051	1927
59 (059)	3044	1833	1536	1443	4127	2484	2082	1956
60 (060)	3089	1859	1559	1464	4187	2520	2113	1984
61 (061)	3134	1887	1582	1487	4249	2558	2144	2016
62 (062)	3182	1915	1605	1508	4313	2596	2176	2044
63 (063)	3228	1943	1628	1531	4376	2633	2207	2076
64 (064)	3272	1970	1651	1552	4436	2671	2238	2104
65 (065)	3318	1997	1674	1574	4498	2707	2269	2133
66 (066)	3364	2025	1697	1595	4560	2744	2300	2162
67 (067)	3408	2052	1720	1618	4620	2782	2331	2193
68 (068)	3454	2079	1743	1639	4682	2818	2362	2222
69 (069)	3498	2107	1766	1661	4742	2856	2393	2251
70 (070)	3544	2134	1789	1682	4804	2893	2424	2280
71 (071)	3589	2161	1811	1705	4864	2929	2456	2311
72 (072)	3634	2189	1834	1726	4927	2967	2487	2340

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3679	2216	1857	1748	4987	3004	2518	2369
74 (074)	3728	2244	1882	1770	5053	3042	2551	2400
75 (075)	3772	2272	1905	1792	5113	3080	2582	2429
76 (076)	3818	2298	1928	1815	5176	3116	2613	2460
77 (077)	3862	2326	1951	1836	5236	3153	2644	2489
78 (078)	3908	2354	1974	1857	5298	3191	2676	2518
79 (079)	3952	2380	1997	1879	5358	3227	2707	2547
80 (080)	3998	2408	2020	1902	5420	3264	2738	2578
81 (081)	4043	2436	2043	1923	5480	3302	2769	2607
82 (082)	4089	2462	2066	1944	5542	3338	2800	2636
83 (083)	4133	2490	2089	1966	5602	3376	2831	2664
84 (084)	4179	2518	2111	1989	5664	3413	2862	2696
85 (085)	4225	2544	2134	2010	5727	3449	2893	2724
86 (086)	4272	2574	2159	2033	5791	3489	2927	2756
87 (087)	4316	2602	2182	2054	5851	3527	2958	2784
88 (088)	4362	2628	2205	2075	5913	3562	2989	2813
89 (089)	4408	2656	2228	2098	5976	3600	3020	2844
90 (090)	4452	2682	2251	2120	6036	3636	3051	2873
91 (091)	4498	2710	2274	2141	6098	3673	3082	2902
92 (092)	4543	2738	2297	2162	6158	3711	3113	2931
93 (093)	4589	2764	2320	2185	6220	3747	3144	2962
94 (094)	4633	2792	2343	2207	6280	3784	3176	2991

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4679	2820	2364	2228	6342	3822	3204	3020
96 (096)	4723	2846	2387	2249	6402	3858	3236	3049
97 (097)	4769	2874	2410	2272	6464	3896	3267	3080
98 (098)	4816	2903	2434	2293	6529	3936	3300	3109
99 (099)	4862	2930	2457	2393	6591	3971	3331	3244
100 (901)	4907	2957	2480	2415	6651	4009	3362	3273
101 (101)	4952	2985	2590	2436	6713	4047	3511	3302
102 (102)	4997	3011	2613	2457	6773	4082	3542	3331
103 (103)	5043	3146	2636	2480	6836	4264	3573	3362
104 (104)	5087	3172	2659	2502	6896	4300	3604	3391
105 (105)	5133	3200	2682	2523	6958	4338	3636	3420
106 (106)	5367	3228	2705	2544	7276	4376	3667	3449
107 (107)	5413	3254	2728	2567	7338	4411	3698	3480
108 (108)	5457	3282	2751	2589	7398	4449	3729	3509
109 (109)	5503	3310	2774	2610	7460	4487	3760	3538
110 (110)	5548	3336	2797	2631	7520	4522	3791	3567
111 (111)	5597	3366	2820	2654	7587	4562	3822	3598
112 (112)	5641	3393	2843	2675	7647	4600	3853	3627
113 (113)	5687	3420	2866	2698	7709	4636	3884	3658
114 (114)	5731	3448	2889	2720	7769	4673	3916	3687
115 (115)	5777	3474	2911	2741	7831	4709	3947	3716
116 (116)	5821	3502	2934	2764	7891	4747	3978	3747
117 (117)	5867	3530	2957	2785	7953	4784	4009	3776

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5911	3556	2980	2807	8013	4820	4040	3804
119 (119)	5957	3584	3003	2828	8076	4858	4071	3833
120 (120)	6002	3611	3026	2851	8136	4896	4102	3864
121 (121)	6048	3638	3049	2872	8198	4931	4133	3893
122 (122)	6092	3666	3072	2893	8258	4969	4164	3922
123 (123)	6141	3695	3097	2916	8324	5009	4198	3953
124 (124)	6185	3721	3120	2938	8384	5044	4229	3982
125 (125)	6231	3749	3143	2959	8447	5082	4260	4011
126 (126)	6275	3775	3166	2982	8507	5118	4291	4042
127 (127)	6321	3803	3189	3003	8569	5156	4322	4071
128 (128)	6367	3831	3211	3025	8631	5193	4353	4100
129 (129)	6411	3857	3234	3046	8691	5229	4384	4129
130 (130)	6457	3885	3257	3069	8753	5267	4416	4160
131 (131)	6502	3913	3280	3090	8813	5304	4447	4189
132 (132)	6548	3939	3303	3111	8876	5340	4478	4218
133 (133)	6592	3967	3326	3133	8936	5378	4509	4247
134 (134)	6638	3995	3349	3156	8998	5416	4540	4278
135 (135)	6685	4023	3374	3179	9062	5453	4573	4309
136 (136)	6731	4051	3397	3200	9124	5491	4604	4338
137 (137)	6775	4079	3420	3221	9184	5529	4636	4367
138 (138)	6821	4105	3443	3243	9247	5564	4667	4396
139 (139)	6866	4133	3466	3266	9307	5602	4698	4427
140 (140)	6911	4159	3489	3287	9369	5638	4729	4456

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6956	4187	3511	3308	9429	5676	4760	4484
142 (142)	7002	4215	3534	3330	9491	5713	4791	4513
143 (143)	7046	4241	3556	3352	9551	5749	4820	4544
144 (144)	7092	4269	3579	3374	9613	5787	4851	4573
145 (145)	7138	4297	3602	3395	9676	5824	4882	4602
146 (146)	7182	4323	3625	3416	9736	5860	4913	4631
147 (147)	7230	4352	3649	3439	9800	5900	4947	4662
148 (148)	7275	4380	3672	3461	9862	5938	4978	4691
149 (149)	7321	4407	3695	3484	9924	5973	5009	4722
150 (150)	7366	4434	3718	3505	9984	6011	5040	4751
151 (151)	7411	4462	3741	3526	10047	6049	5071	4780
152 (152)	7456	4489	3764	3549	10107	6084	5102	4811
153 (153)	7502	4516	3787	3570	10169	6122	5133	4840
154 (154)	7546	4543	3810	3592	10229	6158	5164	4869
155 (155)	7592	4570	3833	3613	10291	6196	5196	4898
156 (156)	7636	4598	3856	3636	10351	6233	5227	4929
157 (157)	7682	4625	3879	3657	10413	6269	5258	4958
158 (158)	7726	4652	3902	3679	10473	6307	5289	4987
159 (159)	7772	4680	3925	3700	10536	6344	5320	5016
160 (160)	7820	4708	3949	3723	10600	6382	5353	5047
161 (161)	7866	4736	3972	3744	10662	6420	5384	5076
162 (162)	7910	4764	3995	3767	10722	6458	5416	5107
163 (163)	7956	4790	4018	3789	10784	6493	5447	5136

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	8000	4818	4041	3810	10844	6531	5478	5164
165 (165)	8046	4846	4064	3831	10907	6569	5509	5193
166 (166)	8092	4872	4087	3854	10969	6604	5540	5224
167 (167)	8136	4900	4110	3875	11029	6642	5571	5253
168 (168)	8182	4926	4133	3897	11091	6678	5602	5282
169 (169)	8226	4954	4156	3920	11151	6716	5633	5313
170 (170)	8272	4982	4179	3941	11213	6753	5664	5342
171 (171)	8316	5008	4202	3962	11273	6789	5696	5371
172 (172)	8366	5038	4225	3985	11340	6829	5727	5402
173 (173)	8410	5066	4248	4007	11400	6867	5758	5431
174 (174)	8456	5092	4270	4028	11462	6902	5789	5460
175 (175)	8500	5120	4293	4051	11522	6940	5820	5491
176 (176)	8546	5148	4316	4072	11584	6978	5851	5520
177 (177)	8590	5174	4339	4093	11644	7013	5882	5549
178 (178)	8636	5202	4362	4115	11707	7051	5913	5578
179 (179)	8680	5228	4385	4138	11767	7087	5944	5609
180 (180)	8726	5256	4408	4159	11829	7124	5976	5638
181 (181)	8770	5284	4431	4180	11889	7162	6007	5667
182 (182)	8816	5310	4454	4202	11951	7198	6038	5696
183 (183)	8862	5338	4477	4225	12013	7236	6069	5727
184 (184)	8910	5367	4502	4248	12078	7276	6102	5758
185 (185)	8954	5393	4525	4269	12138	7311	6133	5787

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	9000	5421	4548	4290	12200	7349	6164	5816
187 (187)	9046	5449	4570	4311	12262	7387	6196	5844
188 (188)	9090	5475	4593	4334	12322	7422	6227	5876
189 (189)	9136	5503	4616	4356	12384	7460	6258	5904
190 (190)	9180	5531	4639	4377	12444	7498	6289	5933
191 (191)	9226	5557	4662	4398	12507	7533	6320	5962
192 (192)	9270	5585	4685	4421	12567	7571	6351	5993
193 (193)	9316	5611	4708	4443	12629	7607	6382	6022
194 (194)	9361	5639	4731	4464	12689	7644	6413	6051
195 (195)	9407	5667	4754	4485	12751	7682	6444	6080
196 (196)	9454	5695	4779	4508	12816	7720	6478	6111
197 (197)	9500	5723	4802	4530	12878	7758	6509	6140
198 (198)	9544	5751	4825	4552	12938	7796	6540	6171
199 (199)	9590	5777	4848	4574	13000	7831	6571	6200
200 (902)	9634	5805	4870	4595	13060	7869	6602	6229
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	15	13	12	11
0,4 (004)	21	19	17	16
0,6 (006)	25	22	19	18
0,8 (008)	31	27	24	22
1 (010)	37	31	28	25
1,5 (015)	45	38	34	31
2 (020)	57	48	44	39
2,5 (025)	69	58	52	46
3 (030)	82	68	61	55
3,5 (035)	86	72	65	59
4 (040)	97	82	74	66
4,5 (045)	108	90	82	72
5 (050)	119	99	90	80
5,5 (055)	129	107	98	87
6 (060)	141	117	107	94
6,5 (065)	151	125	115	101
7 (070)	162	134	123	109
7,5 (075)	175	144	132	116
8 (080)	184	153	140	123
8,5 (085)	195	162	148	131
9 (090)	205	171	156	137
9,5 (095)	217	180	165	145
10 (110)	227	189	173	152

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	117	145	160	189	215

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	360	260	229	424	306	269	590	426	375	800	578	509
2 (002)	408	282	244	480	332	287	669	462	400	907	627	542
3 (003)	464	311	265	546	366	312	761	510	434	1031	691	589
4 (004)	500	323	273	588	380	321	820	530	448	1111	718	607
5 (005)	552	349	292	649	411	344	905	572	479	1227	776	649
6 (006)	613	375	329	721	441	387	1005	615	539	1362	833	731
7 (007)	663	414	348	780	487	409	1087	679	570	1473	920	773
8 (008)	716	441	367	842	519	432	1174	723	602	1591	980	816
9 (009)	766	467	385	901	549	453	1256	766	631	1702	1038	856
10 (010)	834	492	404	981	579	475	1367	807	662	1853	1093	898
11 (011)	873	513	420	1027	604	494	1431	841	689	1940	1140	933

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	912	534	436	1073	628	513	1495	875	715	2027	1187	969
13 (013)	954	557	452	1122	655	532	1564	913	741	2120	1238	1004
14 (014)	993	578	468	1168	680	551	1628	948	767	2207	1284	1040
15 (015)	1032	599	484	1214	705	569	1692	982	793	2293	1331	1076
16 (016)	1071	620	500	1260	729	588	1756	1016	820	2380	1378	1111
17 (017)	1110	641	516	1306	754	607	1820	1051	846	2467	1424	1147
18 (018)	1149	662	532	1352	779	626	1884	1085	872	2553	1471	1182
19 (019)	1188	683	548	1398	804	645	1948	1120	898	2640	1518	1218
20 (020)	1227	704	564	1444	828	664	2011	1154	925	2727	1564	1253
21 (021)	1294	725	580	1522	853	682	2121	1189	951	2876	1611	1289
22 (022)	1333	746	596	1568	878	701	2185	1223	977	2962	1658	1324
23 (023)	1372	767	612	1614	902	720	2249	1257	1003	3049	1704	1360
24 (024)	1411	815	628	1660	959	739	2313	1336	1030	3136	1811	1396
25 (025)	1452	838	644	1708	986	758	2380	1374	1056	3227	1862	1431
26 (026)	1491	859	660	1754	1011	776	2444	1408	1082	3313	1909	1467
27 (027)	1530	880	676	1800	1035	795	2508	1443	1108	3400	1956	1502
28 (028)	1569	901	692	1846	1060	814	2572	1477	1134	3487	2002	1538
29 (029)	1608	922	708	1892	1085	833	2636	1511	1161	3573	2049	1573
30 (030)	1647	943	724	1938	1109	852	2700	1546	1187	3660	2096	1609
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	337	241	223	396	284	262	552	395	366	749	536	496
2 (002)	377	262	238	444	308	280	618	430	390	838	582	529
3 (003)	422	296	257	496	348	302	692	485	421	938	658	571
4 (004)	443	303	261	521	356	307	726	497	428	984	673	580
5 (005)	482	324	277	567	381	326	790	531	454	1071	720	616
6 (006)	521	345	293	613	406	345	854	566	480	1158	767	651
7 (007)	563	367	310	662	432	365	923	602	508	1251	816	689
8 (008)	610	388	326	718	456	384	1000	636	534	1356	862	724
9 (009)	649	410	342	764	482	402	1064	672	561	1442	911	760
10 (010)	688	431	358	809	507	421	1128	707	587	1529	958	796
11 (011)	727	452	374	855	532	440	1192	741	613	1616	1004	831
12 (012)	766	473	408	901	556	480	1256	775	669	1702	1051	907
13 (013)	815	494	424	959	581	499	1336	810	695	1811	1098	942
14 (014)	854	528	440	1005	621	518	1400	866	721	1898	1173	978
15 (015)	893	550	456	1051	647	536	1464	902	748	1984	1222	1013
16 (016)	932	571	472	1096	672	555	1528	936	774	2071	1269	1049
17 (017)	971	592	488	1142	696	574	1592	970	800	2158	1316	1084
18 (018)	1010	613	504	1188	721	593	1656	1005	826	2244	1362	1120
19 (019)	1052	635	521	1238	747	613	1725	1041	854	2338	1411	1158
20 (020)	1109	656	536	1305	772	631	1818	1075	879	2464	1458	1191
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	334	240	223	393	282	262	548	393	366	742	533	496
2 (002)	371	260	237	436	306	279	608	426	389	824	578	527
3 (003)	417	294	255	491	346	300	684	482	418	927	653	567
4 (004)	430	300	260	506	353	306	705	492	426	956	667	578
5 (005)	471	320	275	554	376	324	772	525	451	1047	711	611
6 (006)	507	340	290	596	400	341	831	557	475	1127	756	644
7 (007)	543	359	305	639	422	359	890	589	500	1207	798	678
8 (008)	579	379	321	681	446	378	949	621	526	1287	842	713
9 (009)	618	400	337	727	471	396	1013	656	552	1373	889	749
10 (010)	663	420	352	780	494	414	1087	689	577	1473	933	782
11 (011)	699	440	367	822	518	432	1146	721	602	1553	978	816
12 (012)	735	460	382	865	541	449	1205	754	626	1633	1022	849
13 (013)	771	480	398	907	565	468	1264	787	652	1713	1067	884
14 (014)	808	500	413	951	588	486	1325	820	677	1796	1111	918
15 (015)	847	521	429	996	613	505	1389	854	703	1882	1158	953
16 (016)	893	541	463	1051	636	545	1464	887	759	1984	1202	1029
17 (017)	929	561	478	1093	660	562	1523	920	784	2064	1247	1062
18 (018)	965	594	494	1135	699	581	1582	974	810	2144	1320	1098
19 (019)	1001	614	509	1178	722	599	1641	1007	834	2224	1364	1131
20 (020)	1038	634	524	1221	746	616	1702	1039	859	2307	1409	1164
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	111	149	192

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	289	290
2 (002)	307	305
3 (003)	351	323
4 (004)	369	338
5 (005)	391	356
6 (006)	412	374
7 (007)	433	391
8 (008)	456	410
9 (009)	477	427
10 (010)	498	445
11 (011)	516	461
12 (012)	534	476
13 (013)	553	492
14 (014)	571	507
15 (015)	589	523
16 (016)	607	538
17 (017)	625	553
18 (018)	643	569
19 (019)	661	584
20 (020)	679	600
21 (021)	697	668
22 (022)	715	683
23 (023)	733	699
24 (024)	751	714
25 (025)	770	730
26 (026)	788	746
27 (027)	806	761
28 (028)	824	776
29 (029)	842	792
30 (030)	860	807
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	14

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	283	285
2 (002)	299	299
3 (003)	318	315
4 (004)	333	328
5 (005)	351	343
6 (006)	369	358
7 (007)	410	374
8 (008)	428	390
9 (009)	446	405
10 (010)	464	421
11 (011)	482	436
12 (012)	500	451
13 (013)	518	467
14 (014)	536	482
15 (015)	554	497
16 (016)	572	513
17 (017)	590	528
18 (018)	608	544
19 (019)	627	560
20 (020)	645	575
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	282	285
2 (002)	298	298
3 (003)	317	314
4 (004)	331	326
5 (005)	348	341
6 (006)	365	355
7 (007)	382	370
8 (008)	422	385
9 (009)	440	400
10 (010)	457	415
11 (011)	474	430
12 (012)	491	445
13 (013)	509	460
14 (014)	526	474
15 (015)	544	490
16 (016)	561	505
17 (017)	578	519
18 (018)	595	534
19 (019)	613	549
20 (020)	630	564
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	196	228

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	278	265
2 (002)	308	283
3 (003)	344	305
4 (004)	386	324
5 (005)	422	368
6 (006)	457	389
7 (007)	492	410
8 (008)	529	433
9 (009)	564	454
10 (010)	617	475
11 (011)	647	494
12 (012)	676	512
13 (013)	707	531
14 (014)	736	550
15 (015)	766	568
16 (016)	795	586
17 (017)	824	605
18 (018)	854	623
19 (019)	883	642
20 (020)	912	660
21 (021)	942	678
22 (022)	971	697
23 (023)	1001	715
24 (024)	1030	733
25 (025)	1061	753
26 (026)	1090	771
27 (027)	1120	789
28 (028)	1149	808
29 (029)	1215	826
30 (030)	1244	845
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	18

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	267	259
2 (002)	295	276
3 (003)	326	295
4 (004)	351	311
5 (005)	380	329
6 (006)	409	348
7 (007)	440	367
8 (008)	481	385
9 (009)	511	403
10 (010)	540	444
11 (011)	569	462
12 (012)	599	480
13 (013)	628	499
14 (014)	658	517
15 (015)	687	536
16 (016)	716	554
17 (017)	746	572
18 (018)	775	591
19 (019)	824	610
20 (020)	854	628
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	18

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	266	258
2 (002)	293	275
3 (003)	323	294
4 (004)	347	308
5 (005)	375	326
6 (006)	402	344
7 (007)	430	361
8 (008)	458	379
9 (009)	488	397
10 (010)	527	415
11 (011)	555	433
12 (012)	583	450
13 (013)	611	490
14 (014)	639	507
15 (015)	669	526
16 (016)	697	543
17 (017)	725	561
18 (018)	753	579
19 (019)	781	596
20 (020)	809	614
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	271	261
2 (002)	304	281
3 (003)	339	302
4 (004)	369	321
5 (005)	414	341
6 (006)	448	384
7 (007)	481	404
8 (008)	515	425
9 (009)	548	446
10 (010)	582	466
11 (011)	635	488
12 (012)	669	508
13 (013)	703	529
14 (014)	736	550
15 (015)	770	570
16 (016)	803	591
17 (017)	837	612
18 (018)	872	633
19 (019)	905	654
20 (020)	939	674
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	161	190

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	316	315	295	298	306	314
2 (002)	345	342	314	318	323	332
3 (003)	380	375	339	342	345	354
4 (004)	410	403	359	363	361	371
5 (005)	446	453	408	412	382	393
6 (006)	480	485	431	435	403	414
7 (007)	532	517	455	459	423	436
8 (008)	568	550	479	484	445	458
9 (009)	602	582	503	508	465	479
10 (010)	637	614	527	532	486	500
11 (011)	715	684	587	591	543	561
12 (012)	747	715	610	615	564	582
13 (013)	781	746	634	639	585	605
14 (014)	814	776	658	662	606	627
15 (015)	847	807	681	686	627	649
16 (016)	880	837	704	709	648	670
17 (017)	912	867	727	732	669	692
18 (018)	945	898	751	756	690	714
19 (019)	978	964	774	779	711	736
20 (020)	1010	994	797	802	732	758
21 (021)	1043	1025	820	826	752	780
22 (022)	1076	1055	844	849	773	801
23 (023)	1148	1085	867	872	794	823
24 (024)	1180	1116	890	896	815	845
25 (025)	1215	1147	914	920	837	867
26 (026)	1247	1178	937	943	858	889
27 (027)	1280	1208	961	966	878	911
28 (028)	1313	1238	984	990	968	1004
29 (029)	1345	1268	1007	1013	989	1026
30 (030)	1378	1299	1030	1036	1009	1048
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	186	210	241	245,77

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	327
4107-0101-1002	2	367
4107-0101-1003	3	407
4107-0101-1004	4	435
4107-0101-1005	5	474
4107-0101-1006	6	523
4107-0101-1007	7	560
4107-0101-1008	8	598
4107-0101-1009	9	635
4107-0101-1010	10	672
4107-0101-1011	11	710
4107-0101-1012	12	767
4107-0101-1013	13	804
4107-0101-1014	14	842
4107-0101-1015	15	879
4107-0101-1016	16	916
4107-0101-1017	17	955
4107-0101-1018	18	991
4107-0101-1019	19	1028
4107-0101-1020	20	1067
4107-0101-1021	21	1097
4107-0101-1022	22	1128
4107-0101-1023	23	1197
4107-0101-1024	24	1228
4107-0101-1025	25	1258
4107-0101-1026	26	1288
4107-0101-1027	27	1319
4107-0101-1028	28	1349
4107-0101-1029	29	1380
4107-0101-1030	30	1410
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	31

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	314
4107-0201-1002	2	343
4107-0201-1003	3	375
4107-0201-1004	4	401
4107-0201-1005	5	438
4107-0201-1006	6	469
4107-0201-1007	7	501
4107-0201-1008	8	531
4107-0201-1009	9	562
4107-0201-1010	10	592
4107-0201-1011	11	622
4107-0201-1012	12	665
4107-0201-1013	13	696
4107-0201-1014	14	726
4107-0201-1015	15	756
4107-0201-1016	16	787
4107-0201-1017	17	817
4107-0201-1018	18	848
4107-0201-1019	19	880
4107-0201-1020	20	910
4107-0201-1021	21	941
4107-0201-1022	22	971
4107-0201-1023	23	1021
4107-0201-1024	24	1052
4107-0201-1025	25	1082
4107-0201-1026	26	1112
4107-0201-1027	27	1143
4107-0201-1028	28	1173
4107-0201-1029	29	1204
4107-0201-1030	30	1234
4107-0201-1991	За каждый следующий км	31

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	312
4107-0301-1002	2	340
4107-0301-1003	3	372
4107-0301-1004	4	396
4107-0301-1005	5	425
4107-0301-1006	6	461
4107-0301-1007	7	489
4107-0301-1008	8	518
4107-0301-1009	9	549
4107-0301-1010	10	577
4107-0301-1011	11	606
4107-0301-1012	12	635
4107-0301-1013	13	664
4107-0301-1014	14	693
4107-0301-1015	15	736
4107-0301-1016	16	764
4107-0301-1017	17	793
4107-0301-1018	18	822
4107-0301-1019	19	851
4107-0301-1020	20	880
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	319
4107-0401-1002	2	353
4107-0401-1003	3	397
4107-0401-1004	4	429
4107-0401-1005	5	464
4107-0401-1006	6	499
4107-0401-1007	7	547
4107-0401-1008	8	582
4107-0401-1009	9	617
4107-0401-1010	10	653
4107-0401-1011	11	690
4107-0401-1012	12	725
4107-0401-1013	13	780
4107-0401-1014	14	815
4107-0401-1015	15	850
4107-0401-1016	16	885
4107-0401-1017	17	921
4107-0401-1018	18	958
4107-0401-1019	19	993
4107-0401-1020	20	1028
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	146

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	293	268	345	315	480	439	651	596
2 (002)	317	285	373	335	520	467	704	633
3 (003)	348	309	409	364	570	507	773	687
4 (004)	359	313	422	368	589	513	798	696
5 (005)	387	334	455	393	634	548	860	742
6 (006)	428	354	504	416	702	580	951	787
7 (007)	454	374	534	440	744	613	1009	831
8 (008)	482	416	567	489	790	682	1071	924
9 (009)	509	435	599	512	834	713	1131	967
10 (010)	536	455	631	535	879	746	1191	1011
11 (011)	564	476	664	560	925	780	1253	1058
12 (012)	590	496	694	584	967	813	1311	1102
13 (013)	617	516	726	607	1011	846	1371	1147
14 (014)	645	537	759	632	1057	880	1433	1193
15 (015)	672	556	791	654	1102	911	1493	1236
16 (016)	727	576	855	678	1192	944	1616	1280
17 (017)	755	597	888	702	1238	979	1678	1327
18 (018)	782	617	920	726	1282	1011	1738	1371
19 (019)	808	637	951	749	1325	1044	1796	1416
20 (020)	836	658	984	774	1370	1079	1858	1462
21 (021)	858	674	1009	793	1407	1105	1907	1498
22 (022)	880	691	1035	813	1443	1133	1956	1536
23 (023)	901	708	1060	833	1477	1161	2002	1573
24 (024)	923	724	1086	852	1513	1187	2051	1609
25 (025)	945	741	1112	872	1549	1215	2100	1647
26 (026)	966	758	1136	892	1584	1243	2147	1684
27 (027)	988	774	1162	911	1620	1269	2196	1720
28 (028)	1010	791	1188	931	1656	1297	2244	1758
29 (029)	1032	808	1214	951	1692	1325	2293	1796
30 (030)	1053	824	1239	969	1726	1351	2340	1831
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	283	262	333	308	464	430	629	582
2 (002)	304	277	358	326	498	454	676	616
3 (003)	329	297	387	349	539	487	731	660
4 (004)	338	300	398	353	554	492	751	667
5 (005)	359	316	422	372	589	518	798	702
6 (006)	381	333	448	392	625	546	847	740
7 (007)	404	351	475	413	662	575	898	780
8 (008)	426	367	501	432	698	602	947	816
9 (009)	447	384	526	452	733	630	993	853
10 (010)	469	401	552	472	769	657	1042	891
11 (011)	491	417	578	491	805	684	1091	927
12 (012)	527	434	620	511	864	711	1171	964
13 (013)	549	451	646	531	900	739	1220	1002
14 (014)	570	467	671	549	934	766	1267	1038
15 (015)	592	505	696	594	970	828	1316	1122
16 (016)	614	522	722	614	1007	856	1364	1160
17 (017)	636	538	748	633	1043	882	1413	1196
18 (018)	657	555	773	653	1077	910	1460	1233
19 (019)	680	572	800	673	1115	938	1511	1271
20 (020)	702	589	826	693	1151	966	1560	1309
21 (021)	724	606	852	713	1187	993	1609	1347
22 (022)	745	622	876	732	1221	1020	1656	1382
23 (023)	767	639	902	752	1257	1048	1704	1420
24 (024)	789	656	928	772	1293	1075	1753	1458
25 (025)	811	672	954	791	1330	1102	1802	1493
26 (026)	832	689	979	811	1364	1130	1849	1531
27 (027)	854	706	1005	831	1400	1157	1898	1569
28 (028)	876	722	1031	849	1436	1184	1947	1604
29 (029)	897	739	1055	869	1470	1211	1993	1642
30 (030)	919	756	1081	889	1507	1239	2042	1680
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	264	245	311	288	433	402	587	544
2 (002)	289	263	340	309	474	431	642	584
3 (003)	318	285	374	335	521	467	707	633
4 (004)	331	291	389	342	543	477	736	647
5 (005)	357	310	420	365	585	508	793	689
6 (006)	382	329	449	387	626	539	849	731
7 (007)	415	348	488	409	680	570	922	773
8 (008)	440	367	518	432	721	602	978	816
9 (009)	466	398	548	468	764	652	1036	884
10 (010)	491	417	578	491	805	684	1091	927
11 (011)	518	437	609	514	849	716	1151	971
12 (012)	543	456	639	536	890	748	1207	1013
13 (013)	569	475	669	559	933	779	1264	1056
14 (014)	594	494	699	581	974	810	1320	1098
15 (015)	619	513	728	604	1015	841	1376	1140
16 (016)	645	532	759	626	1057	872	1433	1182
17 (017)	670	551	788	648	1098	903	1489	1224
18 (018)	711	571	836	672	1166	936	1580	1269
19 (019)	736	590	866	694	1207	967	1636	1311
20 (020)	762	609	896	716	1249	998	1693	1353
21 (021)	787	628	926	739	1290	1030	1749	1396
22 (022)	813	647	956	761	1333	1061	1807	1438
23 (023)	838	667	986	785	1374	1093	1862	1482
24 (024)	863	686	1015	807	1415	1125	1918	1524
25 (025)	890	706	1047	831	1459	1157	1978	1569
26 (026)	916	725	1078	853	1502	1189	2036	1611
27 (027)	941	744	1107	875	1543	1220	2091	1653
28 (028)	966	763	1136	898	1584	1251	2147	1696
29 (029)	992	782	1167	920	1626	1282	2204	1738
30 (030)	1017	801	1196	942	1667	1313	2260	1780
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	19	31	22	43	31	58	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	157	183

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	263
4109-0101-1002	2	292
4109-0101-1003	3	315
4109-0101-1004	4	322
4109-0101-1005	5	343
4109-0101-1006	6	362
4109-0101-1007	7	382
4109-0101-1008	8	402
4109-0101-1009	9	422
4109-0101-1010	10	442
4109-0101-1011	11	462
4109-0101-1012	12	504
4109-0101-1013	13	523
4109-0101-1014	14	544
4109-0101-1015	15	564
4109-0101-1016	16	583
4109-0101-1017	17	604
4109-0101-1018	18	624
4109-0101-1019	19	643
4109-0101-1020	20	664
4109-0101-1021	21	680
4109-0101-1022	22	695
4109-0101-1023	23	711
4109-0101-1024	24	726
4109-0101-1025	25	742
4109-0101-1026	26	758
4109-0101-1027	27	773
4109-0101-1028	28	789
4109-0101-1029	29	805
4109-0101-1030	30	820
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	255
4109-0201-1002	2	270
4109-0201-1003	3	288
4109-0201-1004	4	305
4109-0201-1005	5	320
4109-0201-1006	6	336
4109-0201-1007	7	353
4109-0201-1008	8	368
4109-0201-1009	9	384
4109-0201-1010	10	399
4109-0201-1011	11	415
4109-0201-1012	12	431
4109-0201-1013	13	446
4109-0201-1014	14	462
4109-0201-1015	15	478
4109-0201-1016	16	493
4109-0201-1017	17	509
4109-0201-1018	18	524
4109-0201-1019	19	541
4109-0201-1020	20	557
4109-0201-1021	21	572
4109-0201-1022	22	588
4109-0201-1023	23	603
4109-0201-1024	24	619
4109-0201-1025	25	656
4109-0201-1026	26	672
4109-0201-1027	27	688
4109-0201-1028	28	703
4109-0201-1029	29	719
4109-0201-1030	30	734
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	141

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	108	127	177	240
2 (002)	157	185	257	349
3 (003)	215	253	352	478
4 (004)	265	312	434	589
5 (005)	319	375	523	709
6 (006)	368	433	603	818
7 (007)	422	496	692	938
8 (008)	471	554	772	1047
9 (009)	525	618	861	1167
10 (010)	579	681	949	1287
11 (011)	628	739	1030	1396
12 (012)	687	808	1126	1527
13 (013)	736	866	1207	1636
14 (014)	781	919	1280	1736
15 (015)	848	998	1390	1884
16 (016)	893	1051	1464	1984
17 (017)	942	1108	1544	2093
18 (018)	987	1161	1618	2193
19 (019)	1064	1252	1744	2364
20 (020)	1113	1309	1825	2473
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	422	496	692	938
2 (002)	471	554	772	1047
3 (003)	525	618	861	1167
4 (004)	579	681	949	1287
5 (005)	628	739	1030	1396
6 (006)	687	808	1126	1527
7 (007)	736	866	1207	1636
8 (008)	781	919	1280	1736
9 (009)	848	998	1390	1884
10 (010)	893	1051	1464	1984
11 (011)	942	1108	1544	2093
12 (012)	987	1161	1618	2193
13 (013)	1064	1252	1744	2364
14 (014)	1109	1305	1818	2464
15 (015)	1158	1362	1898	2573
16 (016)	1203	1415	1972	2673
17 (017)	1252	1473	2052	2782
18 (018)	1297	1526	2126	2882
19 (019)	1346	1584	2207	2991
20 (020)	1396	1642	2289	3102
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	135

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	490	490
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	556	556
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	552	552
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	355	355
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	616	616
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	273	273
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	431	431
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	349	349
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	334	334
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	569	569
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1248	1248
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	385	219
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	465	414
4131-0102-03	Пиломатериалы	394	606
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	476	476
4131-0103-02	Металл листовой	397	397
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	394	394
4131-0103-04	Проволока в кругах	646	646
4131-0103-05	Конструкции металлические	424	424
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	281	360
4131-0104-02	Песок всякий	158	191
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	211	215
4131-0104-04	Глина сухая	236	222
4131-0104-05	Мусор строительный	70	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	429	294

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная