

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 09.00 – Карагандинская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винилпластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазаы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительные работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	279	239	208	192	175	328	281	245	226	206
2 (002)	319	269	229	210	190	375	316	269	247	224
3 (003)	375	312	257	233	210	441	367	302	274	247
4 (004)	403	338	278	245	219	474	398	327	288	258
5 (005)	452	375	304	275	246	532	441	358	324	289
6 (006)	506	410	330	296	263	595	482	388	348	309
7 (007)	552	453	364	317	281	649	533	428	373	331
8 (008)	609	490	391	340	299	716	576	460	400	352
9 (009)	655	525	416	361	316	771	618	489	425	372
10 (010)	701	573	441	394	334	825	674	519	464	393
11 (011)	737	600	461	411	349	867	706	542	484	411
12 (012)	773	628	482	428	363	909	739	567	504	427
13 (013)	828	657	503	446	378	974	773	592	525	445
14 (014)	864	685	523	464	393	1016	806	615	546	462
15 (015)	900	712	557	481	408	1059	838	655	566	480
16 (016)	936	740	578	498	422	1101	871	680	586	496
17 (017)	972	767	598	515	437	1144	902	704	606	514
18 (018)	1008	795	618	532	451	1186	935	727	626	531
19 (019)	1044	822	638	550	466	1228	967	751	647	548
20 (020)	1079	850	658	567	481	1269	1000	774	667	566
21 (021)	1115	877	679	584	513	1312	1032	799	687	604
22 (022)	1151	925	699	601	528	1354	1088	822	707	621

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1187	952	719	619	543	1396	1120	846	728	639
24 (024)	1223	980	739	636	557	1439	1153	869	748	655
25 (025)	1287	1009	760	654	572	1514	1187	894	769	673
26 (026)	1323	1037	781	671	587	1556	1220	919	789	691
27 (027)	1359	1064	801	688	602	1599	1252	942	809	708
28 (028)	1395	1092	821	706	616	1641	1285	966	831	725
29 (029)	1431	1119	841	723	631	1684	1316	989	851	742
30 (030)	1467	1147	861	763	645	1726	1349	1013	898	759
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	457	392	341	315	287	620	531	462	427	389
2 (002)	523	441	375	344	311	709	598	509	467	422
3 (003)	615	511	421	382	344	833	693	571	518	467
4 (004)	661	554	456	402	359	896	751	618	544	487
5 (005)	741	615	498	451	403	1004	833	676	611	547
6 (006)	830	672	541	485	431	1124	911	733	658	584
7 (007)	905	743	597	520	461	1227	1007	809	704	624

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	998	803	641	557	490	1353	1089	869	756	664
9 (009)	1074	861	682	592	518	1456	1167	924	802	702
10 (010)	1149	939	723	646	548	1558	1273	980	876	742
11 (011)	1208	984	756	674	572	1638	1333	1024	913	776
12 (012)	1267	1030	790	702	595	1718	1396	1071	951	807
13 (013)	1357	1077	825	731	620	1840	1460	1118	991	840
14 (014)	1416	1123	857	761	644	1920	1522	1162	1031	873
15 (015)	1475	1167	913	789	669	2000	1582	1238	1069	907
16 (016)	1534	1213	948	816	692	2080	1644	1284	1107	938
17 (017)	1593	1257	980	844	716	2160	1704	1329	1144	971
18 (018)	1652	1303	1013	872	739	2240	1767	1373	1182	1002
19 (019)	1711	1348	1046	902	764	2320	1827	1418	1222	1036
20 (020)	1769	1393	1079	930	789	2398	1889	1462	1260	1069
21 (021)	1828	1438	1113	957	841	2478	1949	1509	1298	1140
22 (022)	1887	1516	1146	985	866	2558	2056	1553	1336	1173
23 (023)	1946	1561	1179	1015	890	2638	2116	1598	1376	1207
24 (024)	2005	1607	1211	1043	913	2718	2178	1642	1413	1238
25 (025)	2110	1654	1246	1072	938	2860	2242	1689	1453	1271
26 (026)	2169	1700	1280	1100	962	2940	2304	1736	1491	1304
27 (027)	2228	1744	1313	1128	987	3020	2364	1780	1529	1338
28 (028)	2287	1790	1346	1157	1010	3100	2427	1824	1569	1369
29 (029)	2346	1834	1379	1185	1034	3180	2487	1869	1607	1402
30 (030)	2405	1880	1411	1251	1057	3260	2549	1913	1696	1433
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	254	220	193	179	170	299	259	227	211	200
2 (002)	292	252	218	201	184	344	296	256	236	216
3 (003)	338	283	241	220	200	398	333	284	259	235
4 (004)	352	296	250	228	207	414	348	294	268	244
5 (005)	392	327	271	245	221	461	385	319	288	260
6 (006)	428	355	291	262	236	504	418	342	308	278
7 (007)	466	384	317	281	251	548	452	373	331	295
8 (008)	507	418	338	298	266	596	492	398	351	313
9 (009)	543	446	358	322	280	639	525	421	379	329
10 (010)	579	473	378	340	295	681	556	445	400	347
11 (011)	615	501	398	357	319	724	589	468	420	375
12 (012)	659	528	418	374	333	775	621	492	440	392
13 (013)	695	563	438	391	348	818	662	515	460	409
14 (014)	731	590	468	408	362	860	694	551	480	426
15 (015)	766	618	488	426	377	901	727	574	501	444
16 (016)	802	645	508	443	392	944	759	598	521	461
17 (017)	848	673	528	460	406	998	792	621	541	478
18 (018)	884	700	548	477	421	1040	824	645	561	495
19 (019)	922	730	570	495	436	1085	859	671	582	513
20 (020)	958	757	590	524	451	1127	891	694	616	531
21 (021)	994	797	610	541	465	1169	938	718	636	547
22 (022)	1030	825	630	559	480	1212	971	741	658	565

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1066	853	650	576	494	1254	1004	765	678	581
24 (024)	1118	880	671	593	509	1315	1035	789	698	599
25 (025)	1154	908	705	610	524	1358	1068	829	718	616
26 (026)	1190	935	725	627	538	1400	1100	853	738	633
27 (027)	1226	963	745	645	553	1442	1133	876	759	651
28 (028)	1262	990	765	662	567	1485	1165	900	779	667
29 (029)	1298	1018	785	679	582	1527	1198	924	799	685
30 (030)	1334	1045	806	696	596	1569	1229	948	819	701
31 (031)	1372	1075	827	714	630	1614	1265	973	840	741
32 (032)	1408	1122	847	732	645	1656	1320	996	861	759
33 (033)	1444	1149	867	749	659	1699	1352	1020	881	775
34 (034)	1480	1177	888	766	674	1741	1385	1045	901	793
35 (035)	1542	1204	908	783	688	1814	1416	1068	921	809
36 (036)	1578	1232	928	800	703	1856	1449	1092	941	827
37 (037)	1614	1259	948	818	718	1899	1481	1115	962	845
38 (038)	1649	1287	968	835	732	1940	1514	1139	982	861
39 (039)	1685	1314	989	852	747	1982	1546	1164	1002	879
40 (040)	1721	1342	1009	869	761	2025	1579	1187	1022	895
41 (041)	1757	1370	1029	910	776	2067	1612	1211	1071	913
42 (042)	1793	1397	1049	927	791	2109	1644	1234	1091	931
43 (043)	1832	1426	1071	945	806	2155	1678	1260	1112	948
44 (044)	1868	1454	1091	962	820	2198	1711	1284	1132	965
45 (045)	1903	1482	1111	979	835	2239	1744	1307	1152	982

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1939	1509	1159	997	850	2281	1775	1364	1173	1000
47 (047)	1975	1537	1179	1014	864	2324	1808	1387	1193	1016
48 (048)	2011	1564	1199	1031	879	2366	1840	1411	1213	1034
49 (049)	2047	1592	1220	1048	893	2408	1873	1435	1233	1051
50 (050)	2083	1619	1240	1065	908	2451	1905	1459	1253	1068
51 (051)	2119	1647	1260	1083	923	2493	1938	1482	1274	1086
52 (052)	2155	1713	1280	1100	937	2535	2015	1506	1294	1102
53 (053)	2191	1741	1300	1117	952	2578	2048	1529	1314	1120
54 (054)	2227	1769	1320	1134	966	2620	2081	1553	1334	1136
55 (055)	2263	1796	1341	1151	981	2662	2113	1578	1354	1154
56 (056)	2353	1825	1362	1170	996	2768	2147	1602	1376	1172
57 (057)	2389	1853	1382	1187	1011	2811	2180	1626	1396	1189
58 (058)	2424	1881	1402	1204	1025	2852	2213	1649	1416	1206
59 (059)	2460	1908	1423	1221	1040	2894	2245	1674	1436	1224
60 (060)	2496	1936	1443	1238	1055	2936	2278	1698	1456	1241
61 (061)	2532	1963	1463	1256	1069	2979	2309	1721	1478	1258
62 (062)	2568	1991	1483	1273	1084	3021	2342	1745	1498	1275
63 (063)	2604	2018	1503	1290	1098	3064	2374	1768	1518	1292
64 (064)	2640	2046	1523	1307	1113	3106	2407	1792	1538	1309
65 (065)	2676	2073	1544	1324	1127	3148	2439	1816	1558	1326
66 (066)	2712	2101	1564	1342	1142	3191	2472	1840	1579	1344
67 (067)	2748	2128	1584	1359	1157	3233	2504	1864	1599	1361
68 (068)	2786	2158	1605	1377	1172	3278	2539	1888	1620	1379

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2822	2185	1626	1394	1187	3320	2571	1913	1640	1396
70 (070)	2858	2213	1646	1411	1201	3362	2604	1936	1660	1413
71 (071)	2894	2240	1666	1429	1216	3405	2635	1960	1681	1431
72 (072)	2930	2268	1686	1446	1230	3447	2668	1984	1701	1447
73 (073)	2966	2295	1706	1463	1245	3489	2700	2007	1721	1465
74 (074)	3002	2323	1726	1480	1259	3532	2733	2031	1741	1481
75 (075)	3038	2350	1747	1497	1274	3574	2765	2055	1761	1499
76 (076)	3074	2378	1767	1515	1289	3616	2798	2079	1782	1516
77 (077)	3109	2405	1787	1532	1303	3658	2829	2102	1802	1533
78 (078)	3145	2433	1807	1549	1318	3700	2862	2126	1822	1551
79 (079)	3181	2460	1827	1566	1387	3742	2894	2149	1842	1632
80 (080)	3220	2490	1849	1584	1402	3788	2929	2175	1864	1649
81 (081)	3256	2517	1869	1602	1417	3831	2961	2199	1885	1667
82 (082)	3292	2545	1889	1619	1431	3873	2994	2222	1905	1684
83 (083)	3328	2572	1909	1636	1446	3915	3026	2246	1925	1701
84 (084)	3363	2600	1929	1653	1460	3956	3059	2269	1945	1718
85 (085)	3399	2627	1950	1670	1475	3999	3091	2294	1965	1735
86 (086)	3435	2655	1970	1688	1490	4041	3124	2318	1986	1753
87 (087)	3471	2682	1990	1705	1504	4084	3155	2341	2006	1769
88 (088)	3507	2710	2010	1722	1519	4126	3188	2365	2026	1787
89 (089)	3543	2737	2030	1808	1533	4168	3220	2388	2127	1804
90 (090)	3579	2765	2050	1825	1548	4211	3253	2412	2147	1821

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3615	2792	2071	1842	1562	4253	3285	2436	2167	1838
92 (092)	3653	2822	2092	1860	1578	4298	3320	2461	2188	1856
93 (093)	3689	2849	2195	1878	1592	4340	3352	2582	2209	1873
94 (094)	3725	2877	2215	1895	1607	4382	3385	2606	2229	1891
95 (095)	3761	2904	2235	1912	1622	4425	3416	2629	2249	1908
96 (096)	3797	2932	2256	1929	1636	4467	3449	2654	2269	1925
97 (097)	3833	2959	2276	1946	1651	4509	3481	2678	2289	1942
98 (098)	3869	2987	2296	1964	1665	4552	3514	2701	2311	1959
99 (099)	3905	3015	2316	1981	1680	4594	3547	2725	2331	1976
100 (901)	3941	3158	2336	1998	1694	4636	3715	2748	2351	1993
101 (101)	3977	3186	2356	2015	1709	4679	3748	2772	2371	2011
102 (102)	4013	3213	2377	2032	1724	4721	3780	2796	2391	2028
103 (103)	4201	3241	2397	2050	1738	4942	3813	2820	2412	2045
104 (104)	4237	3268	2417	2067	1753	4985	3845	2844	2432	2062
105 (105)	4275	3298	2438	2085	1768	5029	3880	2868	2453	2080
106 (106)	4311	3325	2459	2102	1783	5072	3912	2893	2473	2098
107 (107)	4347	3353	2479	2119	1797	5114	3945	2916	2493	2114
108 (108)	4383	3380	2499	2137	1812	5156	3976	2940	2514	2132
109 (109)	4419	3408	2519	2154	1826	5199	4009	2964	2534	2148
110 (110)	4455	3435	2539	2171	1841	5241	4041	2987	2554	2166
111 (111)	4491	3463	2560	2188	1856	5284	4074	3012	2574	2184
112 (112)	4527	3490	2580	2205	1870	5326	4106	3035	2594	2200
113 (113)	4562	3518	2600	2223	1885	5367	4139	3059	2615	2218

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4598	3546	2620	2240	1899	5409	4172	3082	2635	2234
115 (115)	4634	3573	2640	2257	1914	5452	4204	3106	2655	2252
116 (116)	4670	3601	2660	2274	1929	5494	4236	3129	2675	2269
117 (117)	4709	3630	2682	2292	1944	5540	4271	3155	2696	2287
118 (118)	4745	3657	2702	2310	1958	5582	4302	3179	2718	2304
119 (119)	4781	3685	2722	2327	1973	5625	4335	3202	2738	2321
120 (120)	4816	3713	2742	2344	1988	5666	4368	3226	2758	2339
121 (121)	4852	3740	2763	2361	2002	5708	4400	3251	2778	2355
122 (122)	4888	3768	2783	2378	2017	5751	4433	3274	2798	2373
123 (123)	4924	3795	2803	2396	2031	5793	4465	3298	2819	2389
124 (124)	4960	3823	2823	2413	2046	5835	4498	3321	2839	2407
125 (125)	4996	3850	2843	2430	2061	5878	4529	3345	2859	2425
126 (126)	5032	3878	2863	2447	2075	5920	4562	3368	2879	2441
127 (127)	5068	3905	2884	2464	2090	5962	4594	3393	2899	2459
128 (128)	5104	3933	2904	2482	2104	6005	4627	3416	2920	2475
129 (129)	5142	3962	2925	2500	2120	6049	4661	3441	2941	2494
130 (130)	5178	3990	2945	2517	2134	6092	4694	3465	2961	2511
131 (131)	5214	4017	2966	2534	2149	6134	4726	3489	2981	2528
132 (132)	5250	4045	2986	2551	2163	6176	4759	3513	3001	2545
133 (133)	5286	4072	3006	2569	2178	6219	4791	3536	3022	2562
134 (134)	5322	4100	3026	2586	2193	6261	4824	3560	3042	2580
135 (135)	5358	4127	3046	2603	2207	6304	4855	3584	3062	2596
136 (136)	5394	4155	3066	2620	2222	6346	4888	3607	3082	2614

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5430	4182	3087	2637	2236	6388	4920	3632	3102	2631
138 (138)	5466	4210	3107	2655	2251	6431	4953	3655	3124	2648
139 (139)	5501	4237	3127	2672	2266	6472	4985	3679	3144	2666
140 (140)	5537	4265	3147	2689	2280	6514	5018	3702	3164	2682
141 (141)	5576	4294	3169	2707	2295	6560	5052	3728	3185	2700
142 (142)	5612	4322	3189	2724	2310	6602	5085	3752	3205	2718
143 (143)	5648	4349	3209	2742	2325	6645	5116	3775	3226	2735
144 (144)	5684	4377	3229	2759	2339	6687	5149	3799	3246	2752
145 (145)	5720	4404	3249	2776	2354	6729	5181	3822	3266	2769
146 (146)	5755	4432	3269	2793	2368	6771	5214	3846	3286	2786
147 (147)	5791	4459	3290	2810	2383	6813	5246	3871	3306	2804
148 (148)	5827	4487	3310	2828	2398	6855	5279	3894	3327	2821
149 (149)	5863	4514	3330	2845	2412	6898	5311	3918	3347	2838
150 (150)	5899	4542	3350	2862	2427	6940	5344	3941	3367	2855
151 (151)	5935	4569	3370	2879	2441	6982	5375	3965	3387	2872
152 (152)	5971	4597	3390	2896	2456	7025	5408	3988	3407	2889
153 (153)	6007	4624	3411	2914	2470	7067	5440	4013	3428	2906
154 (154)	6045	4654	3432	2932	2486	7112	5475	4038	3449	2925
155 (155)	6081	4681	3452	2949	2500	7154	5507	4061	3469	2941
156 (156)	6117	4709	3472	2966	2515	7196	5540	4085	3489	2959
157 (157)	6153	4736	3493	2984	2530	7239	5572	4109	3511	2976
158 (158)	6189	4764	3513	3001	2544	7281	5605	4133	3531	2993
159 (159)	6225	4792	3533	3018	2559	7324	5638	4156	3551	3011

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6261	4819	3553	3035	2573	7366	5669	4180	3571	3027
161 (161)	6297	4847	3573	3052	2588	7408	5702	4204	3591	3045
162 (162)	6333	4874	3594	3070	2602	7451	5734	4228	3612	3061
163 (163)	6369	4902	3614	3087	2617	7493	5767	4252	3632	3079
164 (164)	6405	4929	3634	3104	2632	7535	5799	4275	3652	3096
165 (165)	6440	4957	3654	3121	2646	7576	5832	4299	3672	3113
166 (166)	6479	4986	3675	3139	2662	7622	5866	4324	3693	3132
167 (167)	6515	5014	3696	3157	2676	7665	5899	4348	3714	3148
168 (168)	6551	5041	3716	3174	2691	7707	5931	4372	3734	3166
169 (169)	6587	5069	3736	3191	2705	7749	5964	4395	3754	3182
170 (170)	6623	5096	3756	3208	2720	7792	5995	4419	3774	3200
171 (171)	6659	5124	3776	3225	2734	7834	6028	4442	3794	3216
172 (172)	6694	5151	3797	3243	2749	7875	6060	4467	3815	3234
173 (173)	6730	5179	3817	3260	2764	7918	6093	4491	3835	3252
174 (174)	6766	5206	3837	3277	2778	7960	6125	4514	3855	3268
175 (175)	6802	5234	3857	3294	2793	8002	6158	4538	3875	3286
176 (176)	6838	5261	3877	3311	2807	8045	6189	4561	3895	3302
177 (177)	6874	5289	3897	3329	2822	8087	6222	4585	3916	3320
178 (178)	6912	5318	3919	3347	2837	8132	6256	4611	3938	3338
179 (179)	6948	5346	3939	3364	2852	8174	6289	4634	3958	3355
180 (180)	6984	5373	3959	3381	2867	8216	6321	4658	3978	3373
181 (181)	7020	5401	3979	3398	2881	8259	6354	4681	3998	3389
182 (182)	7056	5428	4000	3416	2896	8301	6386	4706	4019	3407

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7092	5456	4020	3433	2910	8344	6419	4729	4039	3424
184 (184)	7128	5483	4040	3450	2925	8386	6451	4753	4059	3441
185 (185)	7164	5511	4060	3467	2939	8428	6484	4776	4079	3458
186 (186)	7200	5538	4080	3484	2954	8471	6515	4800	4099	3475
187 (187)	7236	5566	4100	3502	2969	8513	6548	4824	4120	3493
188 (188)	7272	5593	4121	3519	2983	8555	6580	4848	4140	3509
189 (189)	7308	5621	4141	3536	2998	8598	6613	4872	4160	3527
190 (190)	7346	5650	4162	3554	3013	8642	6647	4896	4181	3545
191 (191)	7382	5678	4182	3571	3028	8685	6680	4920	4201	3562
192 (192)	7418	5705	4203	3589	3042	8727	6712	4945	4222	3579
193 (193)	7454	5733	4223	3606	3057	8769	6745	4968	4242	3596
194 (194)	7490	5760	4243	3623	3071	8812	6776	4992	4262	3613
195 (195)	7526	5788	4263	3640	3086	8854	6809	5015	4282	3631
196 (196)	7562	5815	4283	3657	3101	8896	6841	5039	4302	3648
197 (197)	7597	5843	4303	3675	3115	8938	6874	5062	4324	3665
198 (198)	7633	5870	4324	3692	3130	8980	6906	5087	4344	3682
199 (199)	7669	5898	4344	3709	3144	9022	6939	5111	4364	3699
200 (902)	7705	5926	4364	3726	3159	9065	6972	5134	4384	3716
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	416	361	316	293	279	564	489	429	398	378
2 (002)	479	413	357	330	302	649	560	484	447	409
3 (003)	554	464	395	361	328	751	629	536	489	444
4 (004)	577	485	410	374	339	782	658	556	507	460
5 (005)	643	536	444	402	362	871	727	602	544	491
6 (006)	702	582	477	430	387	951	789	647	582	524
7 (007)	764	630	520	461	411	1036	853	704	624	558
8 (008)	831	685	554	489	436	1127	929	751	662	591
9 (009)	890	731	587	528	459	1207	991	796	716	622
10 (010)	949	775	620	557	484	1287	1051	840	756	656
11 (011)	1008	821	652	585	523	1367	1113	884	793	709
12 (012)	1080	866	685	613	546	1464	1173	929	831	740
13 (013)	1139	923	718	641	570	1544	1251	973	869	773
14 (014)	1198	967	767	669	593	1624	1311	1040	907	804
15 (015)	1256	1013	800	698	618	1702	1373	1084	947	838
16 (016)	1315	1057	833	726	643	1782	1433	1129	984	871
17 (017)	1390	1103	866	754	666	1884	1496	1173	1022	902
18 (018)	1449	1148	898	782	690	1964	1556	1218	1060	936
19 (019)	1511	1197	934	811	715	2049	1622	1267	1100	969
20 (020)	1570	1241	967	859	739	2129	1682	1311	1164	1002
21 (021)	1630	1307	1000	887	762	2209	1771	1356	1202	1033
22 (022)	1689	1352	1033	916	787	2289	1833	1400	1242	1067

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1748	1398	1066	944	810	2369	1896	1444	1280	1098
24 (024)	1833	1443	1100	972	834	2484	1956	1491	1318	1131
25 (025)	1892	1489	1156	1000	859	2564	2018	1567	1356	1164
26 (026)	1951	1533	1189	1028	882	2644	2078	1611	1393	1196
27 (027)	2010	1579	1221	1057	907	2724	2140	1656	1433	1229
28 (028)	2069	1623	1254	1085	930	2804	2200	1700	1471	1260
29 (029)	2128	1669	1287	1113	954	2884	2262	1744	1509	1293
30 (030)	2187	1713	1321	1141	977	2964	2322	1791	1547	1324
31 (031)	2249	1762	1356	1170	1033	3049	2389	1838	1587	1400
32 (032)	2308	1839	1389	1200	1057	3129	2493	1882	1627	1433
33 (033)	2367	1884	1421	1228	1080	3209	2553	1927	1664	1464
34 (034)	2426	1930	1456	1256	1105	3289	2616	1973	1702	1498
35 (035)	2528	1974	1489	1284	1128	3427	2676	2018	1740	1529
36 (036)	2587	2020	1521	1311	1152	3507	2738	2062	1778	1562
37 (037)	2646	2064	1554	1341	1177	3587	2798	2107	1818	1596
38 (038)	2703	2110	1587	1369	1200	3664	2860	2151	1856	1627
39 (039)	2762	2154	1621	1397	1225	3744	2920	2198	1893	1660
40 (040)	2821	2200	1654	1425	1248	3824	2982	2242	1931	1691
41 (041)	2880	2246	1687	1492	1272	3904	3044	2287	2022	1724
42 (042)	2939	2290	1720	1520	1297	3984	3104	2331	2060	1758
43 (043)	3003	2338	1756	1549	1321	4071	3169	2380	2100	1791
44 (044)	3062	2384	1789	1577	1344	4151	3231	2424	2138	1822
45 (045)	3120	2430	1821	1605	1369	4229	3293	2469	2176	1856

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3179	2474	1900	1634	1393	4309	3353	2576	2216	1889
47 (047)	3238	2520	1933	1662	1416	4389	3416	2620	2253	1920
48 (048)	3297	2564	1966	1690	1441	4469	3476	2664	2291	1953
49 (049)	3356	2610	2000	1718	1464	4549	3538	2711	2329	1984
50 (050)	3415	2654	2033	1746	1489	4629	3598	2756	2367	2018
51 (051)	3474	2700	2066	1775	1513	4709	3660	2800	2407	2051
52 (052)	3533	2808	2098	1803	1536	4789	3807	2844	2444	2082
53 (053)	3592	2854	2131	1831	1561	4869	3869	2889	2482	2116
54 (054)	3651	2900	2164	1859	1584	4949	3931	2933	2520	2147
55 (055)	3710	2944	2198	1887	1608	5029	3991	2980	2558	2180
56 (056)	3857	2992	2233	1918	1633	5229	4056	3027	2600	2213
57 (057)	3916	3038	2266	1946	1657	5309	4118	3071	2638	2247
58 (058)	3974	3084	2298	1974	1680	5387	4180	3116	2676	2278
59 (059)	4033	3128	2333	2002	1705	5467	4240	3162	2713	2311
60 (060)	4092	3174	2366	2030	1730	5547	4302	3207	2751	2344
61 (061)	4151	3218	2398	2059	1752	5627	4362	3251	2791	2376
62 (062)	4210	3264	2431	2087	1777	5707	4424	3296	2829	2409
63 (063)	4269	3308	2464	2115	1800	5787	4484	3340	2867	2440
64 (064)	4328	3354	2497	2143	1825	5867	4547	3384	2904	2473
65 (065)	4387	3398	2531	2170	1848	5947	4607	3431	2942	2504
66 (066)	4446	3444	2564	2200	1872	6027	4669	3476	2982	2538
67 (067)	4505	3489	2597	2228	1897	6107	4729	3520	3020	2571
68 (068)	4567	3538	2631	2257	1921	6191	4796	3567	3060	2604

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4626	3582	2666	2285	1946	6271	4856	3613	3098	2638
70 (070)	4685	3628	2698	2313	1969	6351	4918	3658	3136	2669
71 (071)	4744	3672	2731	2343	1993	6431	4978	3702	3176	2702
72 (072)	4803	3718	2764	2370	2016	6511	5040	3747	3213	2733
73 (073)	4862	3762	2797	2398	2041	6591	5100	3791	3251	2767
74 (074)	4921	3808	2830	2426	2064	6671	5162	3836	3289	2798
75 (075)	4980	3852	2864	2454	2089	6751	5222	3882	3327	2831
76 (076)	5039	3898	2897	2484	2113	6831	5284	3927	3367	2864
77 (077)	5097	3943	2930	2511	2136	6909	5344	3971	3404	2896
78 (078)	5156	3989	2962	2539	2161	6989	5407	4016	3442	2929
79 (079)	5215	4033	2995	2567	2274	7069	5467	4060	3480	3082
80 (080)	5279	4082	3031	2597	2298	7156	5533	4109	3520	3116
81 (081)	5338	4126	3064	2626	2323	7236	5593	4153	3560	3149
82 (082)	5397	4172	3097	2654	2346	7316	5656	4198	3598	3180
83 (083)	5456	4216	3130	2682	2370	7396	5716	4242	3636	3213
84 (084)	5513	4262	3162	2710	2393	7473	5778	4287	3673	3244
85 (085)	5572	4307	3197	2738	2418	7553	5838	4333	3711	3278
86 (086)	5631	4352	3230	2767	2443	7633	5900	4378	3751	3311
87 (087)	5690	4397	3262	2795	2466	7713	5960	4422	3789	3342
88 (088)	5749	4443	3295	2823	2490	7793	6022	4467	3827	3376
89 (089)	5808	4487	3328	2964	2513	7873	6082	4511	4018	3407
90 (090)	5867	4533	3361	2992	2538	7953	6144	4556	4056	3440

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5926	4577	3395	3020	2561	8033	6204	4602	4093	3471
92 (092)	5989	4626	3430	3049	2587	8118	6271	4649	4133	3507
93 (093)	6048	4670	3598	3079	2610	8198	6331	4878	4173	3538
94 (094)	6107	4716	3631	3107	2634	8278	6393	4922	4211	3571
95 (095)	6166	4761	3664	3134	2659	8358	6453	4967	4249	3604
96 (096)	6225	4807	3698	3162	2682	8438	6516	5013	4287	3636
97 (097)	6284	4851	3731	3190	2707	8518	6576	5058	4324	3669
98 (098)	6343	4897	3764	3220	2730	8598	6638	5102	4364	3700
99 (099)	6402	4943	3797	3248	2754	8678	6700	5147	4402	3733
100 (901)	6461	5177	3830	3275	2777	8758	7018	5191	4440	3764
101 (101)	6520	5223	3862	3303	2802	8838	7080	5236	4478	3798
102 (102)	6579	5267	3897	3331	2826	8918	7140	5282	4516	3831
103 (103)	6887	5313	3930	3361	2849	9336	7202	5327	4556	3862
104 (104)	6946	5357	3962	3389	2874	9416	7262	5371	4593	3896
105 (105)	7008	5407	3997	3418	2898	9500	7329	5418	4633	3929
106 (106)	7067	5451	4031	3446	2923	9580	7389	5464	4671	3962
107 (107)	7126	5497	4064	3474	2946	9660	7451	5509	4709	3993
108 (108)	7185	5541	4097	3503	2970	9740	7511	5553	4749	4027
109 (109)	7244	5587	4130	3531	2993	9820	7573	5598	4787	4058
110 (110)	7303	5631	4162	3559	3018	9900	7633	5642	4824	4091
111 (111)	7362	5677	4197	3587	3043	9980	7696	5689	4862	4124
112 (112)	7421	5721	4230	3615	3066	10060	7756	5733	4900	4156
113 (113)	7479	5767	4262	3644	3090	10138	7818	5778	4940	4189

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7538	5813	4295	3672	3113	10218	7880	5822	4978	4220
115 (115)	7597	5857	4328	3700	3138	10298	7940	5867	5016	4253
116 (116)	7656	5903	4361	3728	3162	10378	8002	5911	5053	4287
117 (117)	7720	5951	4397	3757	3187	10464	8067	5960	5093	4320
118 (118)	7779	5995	4430	3787	3210	10544	8127	6004	5133	4351
119 (119)	7838	6041	4462	3815	3234	10624	8189	6049	5171	4384
120 (120)	7895	6087	4495	3843	3259	10702	8251	6093	5209	4418
121 (121)	7954	6131	4530	3870	3282	10782	8311	6140	5247	4449
122 (122)	8013	6177	4562	3898	3307	10862	8373	6184	5284	4482
123 (123)	8072	6221	4595	3928	3330	10942	8433	6229	5324	4513
124 (124)	8131	6267	4628	3956	3354	11022	8496	6273	5362	4547
125 (125)	8190	6311	4661	3984	3379	11102	8556	6318	5400	4580
126 (126)	8249	6357	4693	4011	3402	11182	8618	6362	5438	4611
127 (127)	8308	6402	4728	4039	3426	11262	8678	6409	5476	4644
128 (128)	8367	6448	4761	4069	3449	11342	8740	6453	5516	4676
129 (129)	8430	6495	4795	4098	3475	11427	8804	6500	5556	4711
130 (130)	8489	6541	4828	4126	3498	11507	8867	6544	5593	4742
131 (131)	8548	6585	4862	4154	3523	11587	8927	6591	5631	4776
132 (132)	8607	6631	4895	4182	3546	11667	8989	6636	5669	4807
133 (133)	8666	6675	4928	4211	3570	11747	9049	6680	5709	4840
134 (134)	8725	6721	4961	4239	3595	11827	9111	6724	5747	4873
135 (135)	8784	6766	4993	4267	3618	11907	9171	6769	5784	4904
136 (136)	8843	6811	5026	4295	3643	11987	9233	6813	5822	4938

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8902	6856	5061	4323	3666	12067	9293	6860	5860	4969
138 (138)	8961	6902	5093	4352	3690	12147	9356	6904	5900	5002
139 (139)	9018	6946	5126	4380	3715	12224	9416	6949	5938	5036
140 (140)	9077	6992	5159	4408	3738	12304	9478	6993	5976	5067
141 (141)	9141	7039	5195	4438	3762	12391	9542	7042	6016	5100
142 (142)	9200	7085	5228	4466	3787	12471	9604	7087	6053	5133
143 (143)	9259	7130	5261	4495	3811	12551	9664	7131	6093	5167
144 (144)	9318	7175	5293	4523	3834	12631	9727	7176	6131	5198
145 (145)	9377	7220	5326	4551	3859	12711	9787	7220	6169	5231
146 (146)	9434	7266	5359	4579	3882	12789	9849	7264	6207	5262
147 (147)	9493	7310	5393	4607	3907	12869	9909	7311	6244	5296
148 (148)	9552	7356	5426	4636	3931	12949	9971	7356	6284	5329
149 (149)	9611	7400	5459	4664	3954	13029	10031	7400	6322	5360
150 (150)	9670	7446	5492	4692	3979	13109	10093	7444	6360	5393
151 (151)	9730	7490	5525	4720	4002	13189	10153	7489	6398	5424
152 (152)	9789	7536	5557	4748	4026	13269	10216	7533	6436	5458
153 (153)	9848	7580	5592	4777	4049	13349	10276	7580	6476	5489
154 (154)	9910	7630	5626	4807	4075	13433	10342	7627	6516	5524
155 (155)	9969	7674	5659	4834	4098	13513	10402	7671	6553	5556
156 (156)	10028	7720	5692	4862	4123	13593	10464	7716	6591	5589
157 (157)	10087	7764	5726	4892	4148	13673	10524	7762	6631	5622
158 (158)	10146	7810	5759	4920	4170	13753	10587	7807	6669	5653
159 (159)	10205	7856	5792	4948	4195	13833	10649	7851	6707	5687

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10264	7900	5825	4975	4218	13913	10709	7896	6744	5718
161 (161)	10323	7946	5857	5003	4243	13993	10771	7940	6782	5751
162 (162)	10382	7990	5892	5033	4266	14073	10831	7987	6822	5782
163 (163)	10441	8036	5925	5061	4290	14153	10893	8031	6860	5816
164 (164)	10500	8080	5957	5089	4315	14233	10953	8076	6898	5849
165 (165)	10557	8126	5990	5116	4338	14311	11016	8120	6936	5880
166 (166)	10621	8174	6025	5146	4364	14398	11080	8167	6976	5916
167 (167)	10680	8220	6059	5175	4387	14478	11142	8213	7016	5947
168 (168)	10739	8264	6092	5203	4411	14558	11202	8258	7053	5980
169 (169)	10798	8310	6125	5231	4434	14638	11264	8302	7091	6011
170 (170)	10857	8354	6157	5259	4459	14718	11324	8347	7129	6044
171 (171)	10916	8400	6190	5287	4482	14798	11387	8391	7167	6076
172 (172)	10974	8444	6225	5316	4507	14876	11447	8438	7207	6109
173 (173)	11033	8490	6257	5344	4531	14956	11509	8482	7244	6142
174 (174)	11092	8534	6290	5372	4554	15036	11569	8527	7282	6173
175 (175)	11151	8580	6323	5400	4579	15116	11631	8571	7320	6207
176 (176)	11210	8625	6356	5428	4602	15196	11691	8616	7358	6238
177 (177)	11269	8670	6389	5457	4626	15276	11753	8660	7398	6271
178 (178)	11331	8718	6425	5487	4651	15360	11818	8709	7438	6304
179 (179)	11390	8764	6457	5515	4675	15440	11880	8753	7476	6338
180 (180)	11449	8808	6490	5543	4700	15520	11940	8798	7513	6371
181 (181)	11508	8854	6523	5570	4723	15600	12002	8842	7551	6402
182 (182)	11567	8898	6557	5600	4748	15680	12062	8889	7591	6436

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11626	8944	6590	5628	4770	15760	12124	8933	7629	6467
184 (184)	11685	8989	6623	5656	4795	15840	12184	8978	7667	6500
185 (185)	11744	9034	6656	5684	4818	15920	12247	9022	7704	6531
186 (186)	11803	9079	6689	5711	4843	16000	12307	9067	7742	6564
187 (187)	11862	9125	6721	5741	4867	16080	12369	9111	7782	6598
188 (188)	11921	9169	6756	5769	4890	16160	12429	9158	7820	6629
189 (189)	11980	9215	6789	5797	4915	16240	12491	9202	7858	6662
190 (190)	12043	9262	6823	5826	4939	16324	12556	9249	7898	6696
191 (191)	12102	9308	6856	5854	4964	16404	12618	9293	7936	6729
192 (192)	12161	9352	6890	5884	4987	16484	12678	9340	7976	6760
193 (193)	12220	9398	6923	5911	5011	16564	12740	9384	8013	6793
194 (194)	12279	9443	6956	5939	5034	16644	12800	9429	8051	6824
195 (195)	12338	9489	6989	5967	5059	16724	12862	9473	8089	6858
196 (196)	12397	9533	7021	5995	5084	16804	12922	9518	8127	6891
197 (197)	12454	9579	7054	6025	5107	16882	12984	9562	8167	6922
198 (198)	12513	9623	7089	6052	5131	16962	13044	9609	8204	6956
199 (199)	12572	9669	7121	6080	5154	17042	13107	9653	8242	6987
200 (902)	12631	9715	7154	6108	5179	17122	13169	9698	8280	7020
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	252	218	191	178	169	296	256	225	209	199
2 (002)	287	248	215	199	182	338	292	253	234	214
3 (003)	333	280	238	218	199	392	329	280	256	234
4 (004)	344	291	247	225	204	405	342	291	265	240
5 (005)	378	316	265	241	218	445	372	312	284	256
6 (006)	416	345	284	257	232	489	406	334	302	273
7 (007)	449	371	303	273	246	528	436	356	321	289
8 (008)	482	397	322	290	260	567	467	379	341	306
9 (009)	518	424	347	307	275	609	499	408	361	324
10 (010)	556	450	366	323	288	654	529	431	380	339
11 (011)	590	482	385	339	302	694	567	453	399	355
12 (012)	623	507	404	363	316	733	596	475	427	372
13 (013)	657	533	423	379	330	773	627	498	446	388
14 (014)	690	558	442	395	353	812	656	520	465	415
15 (015)	734	586	462	412	368	864	689	544	485	433
16 (016)	767	612	481	428	382	902	720	566	504	449
17 (017)	801	644	500	445	395	942	758	588	524	465
18 (018)	834	670	528	461	409	981	788	621	542	481
19 (019)	868	696	546	477	423	1021	819	642	561	498
20 (020)	901	721	565	493	437	1060	848	665	580	514
21 (021)	946	749	585	510	452	1113	881	688	600	532
22 (022)	980	774	604	527	466	1153	911	711	620	548

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1013	800	623	543	479	1192	941	733	639	564
24 (024)	1047	826	642	559	493	1232	972	755	658	580
25 (025)	1080	851	661	575	507	1271	1001	778	676	596
26 (026)	1116	891	681	604	522	1313	1048	801	711	614
27 (027)	1149	917	700	620	536	1352	1079	824	729	631
28 (028)	1183	943	719	636	549	1392	1109	846	748	646
29 (029)	1216	968	738	653	563	1431	1139	868	768	662
30 (030)	1250	994	757	669	577	1471	1169	891	787	679
31 (031)	1300	1019	776	685	591	1529	1199	913	806	695
32 (032)	1336	1047	810	702	606	1572	1232	953	826	713
33 (033)	1369	1073	829	718	620	1611	1262	975	845	729
34 (034)	1402	1098	848	734	633	1649	1292	998	864	745
35 (035)	1436	1124	866	751	647	1689	1322	1019	884	761
36 (036)	1469	1149	885	767	661	1728	1352	1041	902	778
37 (037)	1503	1175	904	783	675	1768	1382	1064	921	794
38 (038)	1539	1203	924	800	690	1811	1415	1087	941	812
39 (039)	1572	1228	943	816	704	1849	1445	1109	960	828
40 (040)	1605	1254	962	833	736	1888	1475	1132	980	866
41 (041)	1639	1299	981	849	750	1928	1528	1154	999	882
42 (042)	1672	1325	1000	865	763	1967	1559	1176	1018	898
43 (043)	1708	1352	1020	882	778	2009	1591	1200	1038	915
44 (044)	1742	1378	1039	898	792	2049	1621	1222	1056	932
45 (045)	1801	1404	1058	915	806	2119	1652	1245	1076	948

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1834	1429	1077	931	820	2158	1681	1267	1095	965
47 (047)	1868	1455	1096	947	834	2198	1712	1289	1114	981
48 (048)	1901	1481	1114	963	847	2236	1742	1311	1133	996
49 (049)	1937	1508	1135	980	862	2279	1774	1335	1153	1014
50 (050)	1971	1534	1153	996	876	2319	1805	1356	1172	1031
51 (051)	2004	1559	1172	1013	890	2358	1834	1379	1192	1047
52 (052)	2037	1585	1191	1052	904	2396	1865	1401	1238	1064
53 (053)	2071	1611	1210	1068	918	2436	1895	1424	1256	1080
54 (054)	2104	1636	1229	1084	931	2475	1925	1446	1275	1095
55 (055)	2140	1664	1249	1101	946	2518	1958	1469	1295	1113
56 (056)	2174	1689	1268	1118	960	2558	1987	1492	1315	1129
57 (057)	2207	1715	1287	1134	974	2596	2018	1514	1334	1146
58 (058)	2240	1741	1306	1150	988	2635	2048	1536	1353	1162
59 (059)	2274	1766	1353	1166	1001	2675	2078	1592	1372	1178
60 (060)	2307	1792	1371	1182	1015	2714	2108	1613	1391	1194
61 (061)	2343	1819	1392	1200	1030	2756	2140	1638	1412	1212
62 (062)	2377	1845	1411	1216	1044	2796	2171	1660	1431	1228
63 (063)	2410	1871	1429	1232	1058	2835	2201	1681	1449	1245
64 (064)	2444	1896	1448	1248	1072	2875	2231	1704	1468	1261
65 (065)	2477	1922	1467	1264	1085	2914	2261	1726	1487	1276
66 (066)	2513	1949	1487	1282	1100	2956	2293	1749	1508	1294
67 (067)	2546	2014	1506	1298	1114	2995	2369	1772	1527	1311
68 (068)	2580	2040	1525	1314	1128	3035	2400	1794	1546	1327

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2613	2065	1544	1330	1142	3074	2429	1816	1565	1344
70 (070)	2647	2091	1563	1346	1156	3114	2460	1839	1584	1360
71 (071)	2732	2117	1582	1362	1169	3214	2491	1861	1602	1375
72 (072)	2767	2144	1602	1380	1184	3255	2522	1885	1624	1393
73 (073)	2801	2170	1621	1396	1198	3295	2553	1907	1642	1409
74 (074)	2834	2195	1640	1412	1212	3334	2582	1929	1661	1426
75 (075)	2868	2221	1659	1428	1226	3374	2613	1952	1680	1442
76 (076)	2901	2247	1677	1444	1240	3413	2644	1973	1699	1459
77 (077)	2935	2272	1696	1461	1253	3453	2673	1995	1719	1474
78 (078)	2970	2300	1716	1478	1268	3494	2706	2019	1739	1492
79 (079)	3004	2325	1735	1494	1282	3534	2735	2041	1758	1508
80 (080)	3037	2351	1754	1510	1296	3573	2766	2064	1776	1525
81 (081)	3071	2377	1773	1526	1310	3613	2796	2086	1795	1541
82 (082)	3104	2402	1792	1543	1323	3652	2826	2108	1815	1556
83 (083)	3138	2428	1811	1559	1337	3692	2856	2131	1834	1573
84 (084)	3174	2455	1831	1576	1352	3734	2888	2154	1854	1591
85 (085)	3207	2481	1850	1592	1366	3773	2919	2176	1873	1607
86 (086)	3240	2507	1869	1608	1380	3812	2949	2199	1892	1624
87 (087)	3274	2532	1888	1624	1394	3852	2979	2221	1911	1640
88 (088)	3307	2558	1907	1641	1407	3891	3009	2244	1931	1655
89 (089)	3343	2585	1927	1658	1422	3933	3041	2267	1951	1673
90 (090)	3377	2611	1946	1674	1436	3973	3072	2289	1969	1689

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3410	2637	1964	1690	1450	4012	3102	2311	1988	1706
92 (092)	3443	2662	1983	1706	1464	4051	3132	2333	2007	1722
93 (093)	3477	2688	2002	1723	1478	4091	3162	2355	2027	1739
94 (094)	3510	2714	2021	1739	1491	4129	3193	2378	2046	1754
95 (095)	3546	2741	2041	1756	1506	4172	3225	2401	2066	1772
96 (096)	3580	2767	2060	1772	1520	4212	3255	2424	2085	1788
97 (097)	3613	2792	2079	1788	1534	4251	3285	2446	2104	1805
98 (098)	3646	2818	2098	1805	1548	4289	3315	2468	2124	1821
99 (099)	3680	2844	2117	1821	1562	4329	3346	2491	2142	1838
100 (901)	3713	2869	2136	1837	1575	4368	3375	2513	2161	1853
101 (101)	3749	2897	2156	1854	1644	4411	3408	2536	2181	1934
102 (102)	3783	2922	2175	1870	1658	4451	3438	2559	2200	1951
103 (103)	3816	2948	2194	1886	1672	4489	3468	2581	2219	1967
104 (104)	3849	2974	2212	1903	1686	4528	3499	2602	2239	1984
105 (105)	3883	2999	2231	1919	1700	4568	3528	2625	2258	2000
106 (106)	3919	3027	2252	1936	1714	4611	3561	2649	2278	2016
107 (107)	3952	3052	2270	1952	1728	4649	3591	2671	2296	2033
108 (108)	3986	3078	2289	1968	1742	4689	3621	2693	2315	2049
109 (109)	4019	3104	2308	1985	1756	4728	3652	2715	2335	2066
110 (110)	4053	3129	2327	2001	1770	4768	3681	2738	2354	2082
111 (111)	4086	3155	2346	2017	1784	4807	3712	2760	2373	2099
112 (112)	4122	3182	2366	2034	1798	4849	3744	2784	2393	2115
113 (113)	4155	3208	2385	2050	1812	4888	3774	2806	2412	2132

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4189	3234	2404	2135	1826	4928	3805	2828	2512	2148
115 (115)	4222	3259	2423	2151	1840	4967	3834	2851	2531	2165
116 (116)	4256	3285	2442	2167	1854	5007	3865	2873	2549	2181
117 (117)	4289	3310	2460	2184	1868	5046	3894	2894	2569	2198
118 (118)	4325	3338	2481	2201	1882	5088	3927	2919	2589	2214
119 (119)	4358	3364	2500	2217	1896	5127	3958	2941	2608	2231
120 (120)	4392	3389	2601	2233	1910	5167	3987	3060	2627	2247
121 (121)	4425	3415	2620	2249	1924	5206	4018	3082	2646	2264
122 (122)	4459	3440	2639	2265	1938	5246	4047	3105	2665	2280
123 (123)	4492	3466	2658	2282	1952	5285	4078	3127	2685	2296
124 (124)	4528	3494	2678	2299	1966	5327	4111	3151	2705	2313
125 (125)	4561	3519	2697	2315	1980	5366	4140	3173	2724	2329
126 (126)	4595	3545	2716	2331	1994	5406	4171	3195	2742	2346
127 (127)	4628	3570	2735	2347	2008	5445	4200	3218	2761	2362
128 (128)	4662	3596	2754	2364	2022	5485	4231	3240	2781	2379
129 (129)	4698	3740	2774	2381	2036	5527	4400	3264	2801	2395
130 (130)	4731	3766	2793	2397	2050	5566	4431	3286	2820	2412
131 (131)	4764	3791	2811	2413	2064	5605	4460	3307	2839	2428
132 (132)	4798	3817	2830	2429	2078	5645	4491	3329	2858	2445
133 (133)	4984	3842	2849	2446	2092	5864	4520	3352	2878	2461
134 (134)	5017	3868	2868	2462	2106	5902	4551	3374	2896	2478
135 (135)	5053	3896	2888	2479	2120	5945	4584	3398	2916	2494
136 (136)	5086	3921	2907	2495	2134	5984	4613	3420	2935	2511

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5120	3947	2926	2511	2148	6024	4644	3442	2954	2527
138 (138)	5153	3972	2945	2527	2162	6062	4673	3465	2973	2544
139 (139)	5187	3998	2964	2544	2176	6102	4704	3487	2993	2560
140 (140)	5220	4024	2983	2560	2190	6141	4734	3509	3012	2576
141 (141)	5256	4051	3003	2577	2204	6184	4766	3533	3032	2593
142 (142)	5289	4077	3022	2593	2218	6222	4796	3555	3051	2609
143 (143)	5323	4102	3041	2609	2232	6262	4826	3578	3069	2626
144 (144)	5356	4128	3059	2626	2246	6301	4856	3599	3089	2642
145 (145)	5390	4154	3078	2642	2260	6341	4887	3621	3108	2659
146 (146)	5423	4179	3097	2658	2274	6380	4916	3644	3127	2675
147 (147)	5459	4207	3117	2675	2288	6422	4949	3667	3147	2692
148 (148)	5492	4232	3136	2691	2302	6461	4979	3689	3166	2708
149 (149)	5526	4258	3155	2708	2316	6501	5009	3712	3186	2725
150 (150)	5559	4284	3174	2724	2330	6540	5040	3734	3205	2741
151 (151)	5593	4309	3193	2740	2344	6580	5069	3756	3224	2758
152 (152)	5629	4337	3213	2757	2358	6622	5102	3780	3244	2774
153 (153)	5662	4362	3232	2773	2372	6661	5132	3802	3262	2791
154 (154)	5695	4388	3251	2789	2386	6700	5162	3825	3281	2807
155 (155)	5729	4414	3270	2806	2400	6740	5193	3847	3301	2824
156 (156)	5762	4439	3289	2822	2414	6779	5222	3869	3320	2840
157 (157)	5796	4465	3307	2838	2428	6819	5253	3891	3339	2856
158 (158)	5832	4492	3328	2855	2442	6861	5285	3915	3359	2873
159 (159)	5865	4518	3347	2871	2456	6900	5315	3938	3378	2889

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5898	4544	3365	2888	2470	6939	5346	3959	3398	2906
161 (161)	5932	4569	3384	2904	2484	6979	5375	3981	3416	2922
162 (162)	5965	4595	3403	2920	2498	7018	5406	4004	3435	2939
163 (163)	5999	4620	3422	2936	2512	7058	5435	4026	3454	2955
164 (164)	6035	4648	3442	2953	2526	7100	5468	4049	3474	2972
165 (165)	6068	4674	3461	2970	2540	7139	5499	4072	3494	2988
166 (166)	6102	4699	3480	2986	2554	7179	5528	4094	3513	3005
167 (167)	6135	4725	3499	3002	2568	7218	5559	4116	3532	3021
168 (168)	6168	4750	3518	3018	2582	7256	5588	4139	3551	3038
169 (169)	6204	4778	3538	3035	2596	7299	5621	4162	3571	3054
170 (170)	6238	4804	3557	3051	2610	7339	5652	4185	3589	3071
171 (171)	6271	4829	3576	3068	2624	7378	5681	4207	3609	3087
172 (172)	6305	4855	3595	3084	2638	7418	5712	4229	3628	3104
173 (173)	6338	4880	3613	3100	2652	7456	5741	4251	3647	3120
174 (174)	6371	4906	3632	3116	2666	7495	5772	4273	3666	3136
175 (175)	6407	4934	3652	3133	2680	7538	5805	4296	3686	3153
176 (176)	6441	4959	3671	3150	2694	7578	5834	4319	3706	3169
177 (177)	6474	4985	3690	3166	2708	7616	5865	4341	3725	3186
178 (178)	6508	5010	3709	3182	2722	7656	5894	4364	3744	3202
179 (179)	6541	5036	3728	3198	2736	7695	5925	4386	3762	3219
180 (180)	6574	5062	3747	3214	2750	7734	5955	4408	3781	3235
181 (181)	6610	5089	3767	3231	2764	7776	5987	4432	3801	3252
182 (182)	6644	5115	3786	3248	2778	7816	6018	4454	3821	3268

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6677	5140	3805	3264	2792	7855	6047	4476	3840	3285
184 (184)	6711	5166	3824	3280	2806	7895	6078	4499	3859	3301
185 (185)	6744	5192	3843	3296	2820	7934	6108	4521	3878	3318
186 (186)	6777	5217	3861	3312	2834	7973	6138	4542	3896	3334
187 (187)	6813	5245	3882	3330	2848	8015	6171	4567	3918	3351
188 (188)	6847	5270	3900	3346	2862	8055	6200	4588	3936	3367
189 (189)	6880	5296	3919	3362	2876	8094	6231	4611	3955	3384
190 (190)	6914	5322	3938	3378	2890	8134	6261	4633	3974	3400
191 (191)	6947	5347	3957	3394	2904	8173	6291	4655	3993	3416
192 (192)	6983	5375	3977	3412	2918	8215	6324	4679	4014	3433
193 (193)	7016	5400	3996	3428	2932	8254	6353	4701	4033	3449
194 (194)	7050	5426	4015	3444	2946	8294	6384	4724	4052	3466
195 (195)	7083	5452	4034	3460	2960	8333	6414	4746	4071	3482
196 (196)	7117	5477	4053	3476	2974	8373	6444	4768	4089	3499
197 (197)	7150	5503	4072	3492	2988	8412	6474	4791	4108	3515
198 (198)	7186	5530	4092	3510	3002	8454	6506	4814	4129	3532
199 (199)	7219	5556	4111	3526	3016	8493	6536	4836	4148	3548
200 (902)	7253	5582	4130	3542	3030	8533	6567	4859	4167	3565
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	24	18	15	13	36	28	21	18	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	413	357	313	292	277	560	484	424	396	376
2 (002)	470	407	352	326	298	638	551	478	442	404
3 (003)	546	459	390	357	326	740	622	529	484	442
4 (004)	564	477	405	369	334	764	647	549	500	453
5 (005)	620	518	434	395	357	840	702	589	536	484
6 (006)	682	566	466	421	380	924	767	631	571	516
7 (007)	736	608	497	448	403	998	824	673	607	547
8 (008)	790	651	528	475	426	1071	882	716	644	578
9 (009)	849	695	569	503	451	1151	942	771	682	611
10 (010)	911	738	600	530	472	1236	1000	813	718	640
11 (011)	967	790	631	556	495	1311	1071	856	753	671
12 (012)	1021	831	662	595	518	1384	1127	898	807	702
13 (013)	1077	874	693	621	541	1460	1184	940	842	733
14 (014)	1131	915	725	648	579	1533	1240	982	878	784
15 (015)	1203	961	757	675	603	1631	1302	1027	916	818
16 (016)	1257	1003	789	702	626	1704	1360	1069	951	849
17 (017)	1313	1056	820	730	648	1780	1431	1111	989	878
18 (018)	1367	1098	866	756	670	1853	1489	1173	1024	909
19 (019)	1423	1141	895	782	693	1929	1547	1213	1060	940
20 (020)	1477	1182	926	808	716	2002	1602	1256	1096	971
21 (021)	1551	1228	959	836	741	2102	1664	1300	1133	1004
22 (022)	1607	1269	990	864	764	2178	1720	1342	1171	1036

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1661	1311	1021	890	785	2251	1778	1384	1207	1064
24 (024)	1716	1354	1052	916	808	2327	1836	1427	1242	1096
25 (025)	1770	1395	1084	943	831	2400	1891	1469	1278	1127
26 (026)	1830	1461	1116	990	856	2480	1980	1513	1342	1160
27 (027)	1884	1503	1148	1016	879	2553	2038	1556	1378	1191
28 (028)	1939	1546	1179	1043	900	2629	2096	1598	1413	1220
29 (029)	1993	1587	1210	1070	923	2702	2151	1640	1451	1251
30 (030)	2049	1630	1241	1097	946	2778	2209	1682	1487	1282
31 (031)	2131	1670	1272	1123	969	2889	2264	1724	1522	1313
32 (032)	2190	1716	1328	1151	993	2969	2327	1800	1560	1347
33 (033)	2244	1759	1359	1177	1016	3042	2384	1842	1596	1378
34 (034)	2298	1800	1390	1203	1038	3116	2440	1884	1631	1407
35 (035)	2354	1843	1420	1231	1061	3191	2498	1924	1669	1438
36 (036)	2408	1884	1451	1257	1084	3264	2553	1967	1704	1469
37 (037)	2464	1926	1482	1284	1107	3340	2611	2009	1740	1500
38 (038)	2523	1972	1515	1311	1131	3420	2673	2053	1778	1533
39 (039)	2577	2013	1546	1338	1154	3493	2729	2096	1813	1564
40 (040)	2631	2056	1577	1366	1207	3567	2787	2138	1851	1636
41 (041)	2687	2130	1608	1392	1230	3642	2887	2180	1887	1667
42 (042)	2741	2172	1639	1418	1251	3716	2944	2222	1922	1696
43 (043)	2800	2216	1672	1446	1275	3796	3004	2267	1960	1729
44 (044)	2856	2259	1703	1472	1298	3871	3062	2309	1996	1760
45 (045)	2952	2302	1734	1500	1321	4002	3120	2351	2033	1791

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3007	2343	1766	1526	1344	4076	3176	2393	2069	1822
47 (047)	3062	2385	1797	1552	1367	4151	3233	2436	2104	1853
48 (048)	3116	2428	1826	1579	1389	4224	3291	2476	2140	1882
49 (049)	3175	2472	1861	1607	1413	4304	3351	2522	2178	1916
50 (050)	3231	2515	1890	1633	1436	4380	3409	2562	2213	1947
51 (051)	3285	2556	1921	1661	1459	4453	3464	2604	2251	1978
52 (052)	3339	2598	1952	1725	1482	4527	3522	2647	2338	2009
53 (053)	3395	2641	1984	1751	1505	4602	3580	2689	2373	2040
54 (054)	3449	2682	2015	1777	1526	4676	3636	2731	2409	2069
55 (055)	3508	2728	2048	1805	1551	4756	3698	2776	2447	2102
56 (056)	3564	2769	2079	1833	1574	4831	3753	2818	2484	2133
57 (057)	3618	2811	2110	1859	1597	4904	3811	2860	2520	2164
58 (058)	3672	2854	2141	1885	1620	4978	3869	2902	2556	2196
59 (059)	3728	2895	2218	1911	1641	5053	3924	3007	2591	2224
60 (060)	3782	2938	2248	1938	1664	5127	3982	3047	2627	2256
61 (061)	3841	2982	2282	1967	1689	5207	4042	3093	2667	2289
62 (062)	3897	3025	2313	1993	1711	5282	4100	3136	2702	2320
63 (063)	3951	3067	2343	2020	1734	5356	4158	3176	2738	2351
64 (064)	4007	3108	2374	2046	1757	5431	4213	3218	2773	2382
65 (065)	4061	3151	2405	2072	1779	5504	4271	3260	2809	2411
66 (066)	4120	3195	2438	2102	1803	5584	4331	3304	2849	2444
67 (067)	4174	3302	2469	2128	1826	5658	4476	3347	2884	2476
68 (068)	4230	3344	2500	2154	1849	5733	4533	3389	2920	2507

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4284	3385	2531	2180	1872	5807	4589	3431	2956	2538
70 (070)	4339	3428	2562	2207	1895	5882	4647	3473	2991	2569
71 (071)	4479	3470	2593	2233	1916	6071	4704	3516	3027	2598
72 (072)	4536	3515	2626	2262	1941	6149	4764	3560	3067	2631
73 (073)	4592	3557	2657	2289	1964	6224	4822	3602	3102	2662
74 (074)	4646	3598	2689	2315	1987	6298	4878	3644	3138	2693
75 (075)	4702	3641	2720	2341	2010	6373	4936	3687	3173	2724
76 (076)	4756	3684	2749	2367	2033	6447	4993	3727	3209	2756
77 (077)	4811	3725	2780	2395	2054	6522	5049	3769	3247	2784
78 (078)	4869	3770	2813	2423	2079	6600	5111	3813	3284	2818
79 (079)	4925	3811	2844	2449	2102	6676	5167	3856	3320	2849
80 (080)	4979	3854	2875	2475	2125	6749	5224	3898	3356	2880
81 (081)	5034	3897	2907	2502	2148	6824	5282	3940	3391	2911
82 (082)	5089	3938	2938	2530	2169	6898	5338	3982	3429	2940
83 (083)	5144	3980	2969	2556	2192	6973	5396	4024	3464	2971
84 (084)	5203	4025	3002	2584	2216	7053	5456	4069	3502	3004
85 (085)	5257	4067	3033	2610	2239	7127	5513	4111	3538	3036
86 (086)	5311	4110	3064	2636	2262	7200	5571	4153	3573	3067
87 (087)	5367	4151	3095	2662	2285	7276	5627	4196	3609	3098
88 (088)	5421	4193	3126	2690	2307	7349	5684	4238	3647	3127
89 (089)	5480	4238	3159	2718	2331	7429	5744	4282	3684	3160
90 (090)	5536	4280	3190	2744	2354	7504	5802	4324	3720	3191
91 (091)	5590	4323	3220	2770	2377	7578	5860	4364	3756	3222

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5644	4364	3251	2797	2400	7651	5916	4407	3791	3253
93 (093)	5700	4407	3282	2825	2423	7727	5973	4449	3829	3284
94 (094)	5754	4449	3313	2851	2444	7800	6031	4491	3864	3313
95 (095)	5813	4493	3346	2879	2469	7880	6091	4536	3902	3347
96 (096)	5869	4536	3377	2905	2492	7956	6149	4578	3938	3378
97 (097)	5923	4577	3408	2931	2515	8029	6204	4620	3973	3409
98 (098)	5977	4620	3439	2959	2538	8102	6262	4662	4011	3440
99 (099)	6033	4662	3470	2985	2561	8178	6320	4704	4047	3471
100 (901)	6087	4703	3502	3011	2582	8251	6376	4747	4082	3500
101 (101)	6146	4749	3534	3039	2695	8331	6438	4791	4120	3653
102 (102)	6202	4790	3566	3066	2718	8407	6493	4833	4156	3684
103 (103)	6256	4833	3597	3092	2741	8480	6551	4876	4191	3716
104 (104)	6310	4875	3626	3120	2764	8553	6609	4916	4229	3747
105 (105)	6366	4916	3657	3146	2787	8629	6664	4958	4264	3778
106 (106)	6425	4962	3692	3174	2810	8709	6727	5004	4302	3809
107 (107)	6479	5003	3721	3200	2833	8782	6782	5044	4338	3840
108 (108)	6534	5046	3752	3226	2856	8858	6840	5087	4373	3871
109 (109)	6589	5089	3784	3254	2879	8931	6898	5129	4411	3902
110 (110)	6644	5130	3815	3280	2902	9007	6953	5171	4447	3933
111 (111)	6698	5172	3846	3307	2925	9080	7011	5213	4482	3964
112 (112)	6757	5216	3879	3334	2948	9160	7071	5258	4520	3996
113 (113)	6811	5259	3910	3361	2970	9233	7129	5300	4556	4027

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6867	5302	3941	3500	2993	9309	7187	5342	4744	4058
115 (115)	6921	5343	3972	3526	3016	9382	7242	5384	4780	4089
116 (116)	6977	5385	4003	3552	3039	9458	7300	5427	4816	4120
117 (117)	7031	5426	4033	3580	3062	9531	7356	5467	4853	4151
118 (118)	7090	5472	4067	3608	3085	9611	7418	5513	4891	4182
119 (119)	7144	5515	4098	3634	3108	9684	7476	5556	4927	4213
120 (120)	7200	5556	4264	3661	3131	9760	7531	5780	4962	4244
121 (121)	7254	5598	4295	3687	3154	9833	7589	5822	4998	4276
122 (122)	7310	5639	4326	3713	3177	9909	7644	5864	5033	4307
123 (123)	7364	5682	4357	3741	3200	9982	7702	5907	5071	4338
124 (124)	7423	5728	4390	3769	3223	10062	7764	5951	5109	4369
125 (125)	7477	5769	4421	3795	3246	10136	7820	5993	5144	4400
126 (126)	7533	5811	4452	3821	3269	10211	7878	6036	5180	4431
127 (127)	7587	5852	4484	3848	3292	10284	7933	6078	5216	4462
128 (128)	7643	5895	4515	3875	3315	10360	7991	6120	5253	4493
129 (129)	7702	6131	4548	3903	3338	10440	8311	6164	5291	4524
130 (130)	7756	6174	4579	3930	3361	10513	8369	6207	5327	4556
131 (131)	7810	6215	4608	3956	3384	10587	8424	6247	5362	4587
132 (132)	7866	6257	4639	3982	3407	10662	8482	6289	5398	4618
133 (133)	8170	6298	4670	4010	3430	11076	8538	6331	5436	4649
134 (134)	8225	6341	4702	4036	3452	11149	8596	6373	5471	4680
135 (135)	8284	6387	4734	4064	3475	11229	8658	6418	5509	4711
136 (136)	8338	6428	4766	4090	3498	11302	8713	6460	5544	4742

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8393	6470	4797	4116	3521	11378	8771	6502	5580	4773
138 (138)	8448	6511	4828	4143	3544	11451	8827	6544	5616	4804
139 (139)	8503	6554	4859	4170	3567	11527	8884	6587	5653	4836
140 (140)	8557	6597	4890	4197	3590	11600	8942	6629	5689	4867
141 (141)	8616	6641	4923	4225	3613	11680	9002	6673	5727	4898
142 (142)	8670	6684	4954	4251	3636	11753	9060	6716	5762	4929
143 (143)	8726	6725	4985	4277	3659	11829	9116	6758	5798	4960
144 (144)	8780	6767	5015	4305	3682	11902	9173	6798	5836	4991
145 (145)	8836	6810	5046	4331	3705	11978	9231	6840	5871	5022
146 (146)	8890	6851	5077	4357	3728	12051	9287	6882	5907	5053
147 (147)	8949	6897	5110	4385	3751	12131	9349	6927	5944	5084
148 (148)	9003	6938	5141	4411	3774	12204	9404	6969	5980	5116
149 (149)	9059	6980	5172	4439	3797	12280	9462	7011	6018	5147
150 (150)	9113	7023	5203	4466	3820	12353	9520	7053	6053	5178
151 (151)	9169	7064	5234	4492	3843	12429	9576	7096	6089	5209
152 (152)	9228	7110	5267	4520	3866	12509	9638	7140	6127	5240
153 (153)	9282	7151	5298	4546	3889	12582	9693	7182	6162	5271
154 (154)	9336	7193	5330	4572	3911	12656	9751	7224	6198	5302
155 (155)	9392	7236	5361	4600	3934	12731	9809	7267	6236	5333
156 (156)	9446	7277	5392	4626	3957	12804	9864	7309	6271	5364
157 (157)	9502	7320	5421	4652	3980	12880	9922	7349	6307	5396
158 (158)	9561	7364	5456	4680	4003	12960	9982	7396	6344	5427
159 (159)	9615	7407	5487	4707	4026	13033	10040	7438	6380	5458

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9669	7449	5516	4734	4049	13107	10098	7478	6418	5489
161 (161)	9725	7490	5548	4761	4072	13182	10153	7520	6453	5520
162 (162)	9779	7533	5579	4787	4095	13256	10211	7562	6489	5551
163 (163)	9834	7574	5610	4813	4118	13331	10267	7604	6524	5582
164 (164)	9893	7620	5643	4841	4141	13411	10329	7649	6562	5613
165 (165)	9948	7662	5674	4869	4164	13484	10387	7691	6600	5644
166 (166)	10003	7703	5705	4895	4187	13560	10442	7733	6636	5676
167 (167)	10057	7746	5736	4921	4210	13633	10500	7776	6671	5707
168 (168)	10111	7787	5767	4948	4233	13707	10556	7818	6707	5738
169 (169)	10170	7833	5800	4975	4256	13787	10618	7862	6744	5769
170 (170)	10226	7875	5831	5002	4279	13862	10676	7904	6780	5800
171 (171)	10280	7916	5862	5030	4302	13936	10731	7947	6818	5831
172 (172)	10336	7959	5893	5056	4325	14011	10789	7989	6853	5862
173 (173)	10390	8000	5923	5082	4348	14084	10844	8029	6889	5893
174 (174)	10444	8043	5954	5108	4370	14158	10902	8071	6924	5924
175 (175)	10503	8089	5987	5136	4393	14238	10964	8116	6962	5956
176 (176)	10559	8130	6018	5164	4416	14313	11020	8158	7000	5987
177 (177)	10613	8172	6049	5190	4439	14387	11078	8200	7036	6018
178 (178)	10669	8213	6080	5216	4462	14462	11133	8242	7071	6049
179 (179)	10723	8256	6111	5243	4485	14536	11191	8284	7107	6080
180 (180)	10777	8298	6143	5269	4508	14609	11249	8327	7142	6111
181 (181)	10836	8343	6175	5297	4531	14689	11309	8371	7180	6142
182 (182)	10892	8385	6207	5325	4554	14764	11367	8413	7218	6173

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10946	8426	6238	5351	4577	14838	11422	8456	7253	6204
184 (184)	11002	8469	6269	5377	4600	14913	11480	8498	7289	6236
185 (185)	11056	8511	6300	5403	4623	14987	11538	8540	7324	6267
186 (186)	11110	8552	6330	5430	4646	15060	11593	8580	7360	6298
187 (187)	11169	8598	6364	5459	4669	15140	11656	8627	7400	6329
188 (188)	11225	8639	6393	5485	4692	15216	11711	8667	7436	6360
189 (189)	11279	8682	6425	5511	4715	15289	11769	8709	7471	6391
190 (190)	11334	8725	6456	5538	4738	15364	11827	8751	7507	6422
191 (191)	11389	8766	6487	5564	4761	15438	11882	8793	7542	6453
192 (192)	11448	8811	6520	5593	4784	15518	11944	8838	7582	6484
193 (193)	11502	8852	6551	5620	4807	15591	12000	8880	7618	6516
194 (194)	11557	8895	6582	5646	4830	15667	12058	8922	7653	6547
195 (195)	11611	8938	6613	5672	4852	15740	12116	8964	7689	6578
196 (196)	11667	8979	6644	5698	4875	15816	12171	9007	7724	6609
197 (197)	11721	9021	6675	5725	4898	15889	12229	9049	7760	6640
198 (198)	11780	9066	6708	5754	4921	15969	12289	9093	7800	6671
199 (199)	11834	9108	6739	5780	4944	16042	12347	9136	7836	6702
200 (902)	11890	9151	6770	5807	4967	16118	12404	9178	7871	6733
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	39	30	25	21	69	53	40	33	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	117	117	132	141	167

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	85	62	55	54	100	73	65	64
2 (002)	119	81	72	69	140	95	85	81
3 (003)	161	105	91	87	189	124	107	102
4 (004)	184	119	103	97	216	140	121	114
5 (005)	224	142	122	114	264	167	144	134
6 (006)	263	164	140	131	309	193	165	154
7 (007)	301	186	158	148	354	219	186	174
8 (008)	342	210	178	164	402	247	209	193
9 (009)	380	232	194	182	447	273	228	214
10 (010)	415	253	214	198	488	298	252	233
11 (011)	447	269	228	211	526	316	268	248
12 (012)	474	289	242	227	558	340	285	267
13 (013)	504	307	257	241	593	361	302	284
14 (014)	531	324	274	254	625	381	322	299

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	565	340	288	268	665	400	339	315
16 (016)	593	361	302	281	698	425	355	331
17 (017)	621	378	316	294	731	445	372	346
18 (018)	648	395	330	308	762	465	388	362
19 (019)	676	411	344	321	795	484	405	378
20 (020)	711	428	358	339	836	504	421	399
21 (021)	738	445	372	352	868	524	438	414
22 (022)	766	461	392	366	901	542	461	431
23 (023)	794	478	406	379	934	562	478	446
24 (024)	821	502	420	392	966	591	494	461
25 (025)	851	520	435	406	1001	612	512	478
26 (026)	878	536	449	419	1033	631	528	493
27 (027)	919	553	463	433	1081	651	545	509
28 (028)	946	570	477	446	1113	671	561	525
29 (029)	974	586	491	459	1146	689	578	540
30 (030)	1002	603	505	473	1179	709	594	556
31 (031)	1029	620	519	494	1211	729	611	581
32 (032)	1057	636	533	507	1244	748	627	596
33 (033)	1085	653	556	520	1276	768	654	612
34 (034)	1112	670	570	534	1308	788	671	628
35 (035)	1140	698	584	547	1341	821	687	644
36 (036)	1168	714	598	560	1374	840	704	659

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1197	732	613	574	1408	861	721	675
38 (038)	1245	749	627	587	1465	881	738	691
39 (039)	1272	765	641	601	1496	900	754	707
40 (040)	1300	782	655	614	1529	920	771	722
41 (041)	1328	799	669	627	1562	940	787	738
42 (042)	1355	816	683	641	1594	960	804	754
43 (043)	1383	832	697	654	1627	979	820	769
44 (044)	1410	849	711	667	1659	999	836	785
45 (045)	1438	866	725	680	1692	1019	853	800
46 (046)	1466	882	739	694	1725	1038	869	816
47 (047)	1493	899	753	707	1756	1058	886	832
48 (048)	1521	916	767	720	1789	1078	902	847
49 (049)	1551	933	782	734	1825	1098	920	864
50 (050)	1578	950	796	747	1856	1118	936	879
51 (051)	1606	967	810	777	1889	1138	953	914
52 (052)	1634	983	824	790	1922	1156	969	929
53 (053)	1661	1000	856	803	1954	1176	1007	945
54 (054)	1689	1017	870	816	1987	1196	1024	960
55 (055)	1716	1056	884	830	2019	1242	1040	976
56 (056)	1744	1072	898	843	2052	1261	1056	992
57 (057)	1772	1089	912	856	2085	1281	1073	1007
58 (058)	1799	1106	926	870	2116	1301	1089	1024

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1867	1122	940	883	2196	1320	1106	1039
60 (060)	1894	1139	954	896	2228	1340	1122	1054
61 (061)	1922	1156	968	910	2261	1360	1139	1071
62 (062)	1951	1174	983	923	2295	1381	1156	1086
63 (063)	1979	1190	997	937	2328	1400	1173	1102
64 (064)	2007	1207	1011	950	2361	1420	1189	1118
65 (065)	2034	1224	1025	963	2393	1440	1206	1133
66 (066)	2062	1240	1039	977	2426	1459	1222	1149
67 (067)	2090	1257	1053	990	2459	1479	1239	1165
68 (068)	2117	1274	1067	1003	2491	1499	1255	1180
69 (069)	2145	1290	1081	1016	2524	1518	1272	1195
70 (070)	2173	1307	1095	1030	2556	1538	1288	1212
71 (071)	2200	1324	1109	1043	2588	1558	1305	1227
72 (072)	2228	1341	1124	1056	2621	1578	1322	1242
73 (073)	2255	1357	1138	1070	2653	1596	1339	1259
74 (074)	2285	1375	1152	1083	2688	1618	1355	1274
75 (075)	2313	1392	1166	1097	2721	1638	1372	1291
76 (076)	2340	1408	1180	1110	2753	1656	1388	1306
77 (077)	2368	1425	1194	1123	2786	1676	1405	1321
78 (078)	2396	1442	1208	1137	2819	1696	1421	1338
79 (079)	2423	1458	1222	1150	2851	1715	1438	1353
80 (080)	2451	1475	1236	1163	2884	1735	1454	1368

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2479	1492	1251	1176	2916	1755	1472	1384
82 (082)	2506	1508	1265	1190	2948	1774	1488	1400
83 (083)	2534	1525	1279	1203	2981	1794	1505	1415
84 (084)	2562	1542	1293	1216	3014	1814	1521	1431
85 (085)	2589	1559	1307	1230	3046	1834	1538	1447
86 (086)	2619	1576	1321	1243	3081	1854	1554	1462
87 (087)	2646	1593	1335	1257	3113	1874	1571	1479
88 (088)	2674	1610	1349	1270	3146	1894	1587	1494
89 (089)	2702	1626	1364	1283	3179	1913	1605	1509
90 (090)	2729	1643	1378	1297	3211	1933	1621	1526
91 (091)	2757	1660	1392	1310	3244	1953	1638	1541
92 (092)	2785	1676	1406	1323	3276	1972	1654	1556
93 (093)	2812	1693	1420	1336	3308	1992	1671	1572
94 (094)	2840	1710	1434	1350	3341	2012	1687	1588
95 (095)	2868	1727	1448	1363	3374	2032	1704	1604
96 (096)	2895	1743	1462	1376	3406	2051	1720	1619
97 (097)	2923	1760	1476	1390	3439	2071	1736	1635
98 (098)	2952	1778	1491	1403	3473	2092	1754	1651
99 (099)	2980	1794	1505	1464	3506	2111	1771	1722
100 (901)	3008	1811	1519	1477	3539	2131	1787	1738
101 (101)	3035	1828	1586	1491	3571	2151	1866	1754
102 (102)	3063	1844	1600	1504	3604	2169	1882	1769

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3091	1927	1614	1517	3636	2267	1899	1785
104 (104)	3118	1943	1628	1530	3668	2286	1915	1800
105 (105)	3146	1960	1642	1544	3701	2306	1932	1816
106 (106)	3290	1977	1656	1557	3871	2326	1948	1832
107 (107)	3318	1993	1670	1570	3904	2345	1965	1847
108 (108)	3345	2010	1684	1584	3935	2365	1981	1864
109 (109)	3373	2027	1698	1597	3968	2385	1998	1879
110 (110)	3401	2043	1712	1610	4001	2404	2014	1894
111 (111)	3430	2061	1727	1624	4035	2425	2032	1911
112 (112)	3458	2078	1741	1637	4068	2445	2048	1926
113 (113)	3486	2095	1755	1651	4101	2465	2065	1942
114 (114)	3513	2111	1769	1664	4133	2484	2081	1958
115 (115)	3541	2128	1783	1677	4166	2504	2098	1973
116 (116)	3569	2145	1797	1690	4199	2524	2114	1988
117 (117)	3596	2161	1811	1704	4231	2542	2131	2005
118 (118)	3624	2178	1825	1717	4264	2562	2147	2020
119 (119)	3651	2195	1839	1730	4295	2582	2164	2035
120 (120)	3679	2211	1853	1744	4328	2601	2180	2052
121 (121)	3707	2228	1867	1757	4361	2621	2196	2067
122 (122)	3734	2245	1881	1770	4393	2641	2213	2082
123 (123)	3764	2262	1896	1784	4428	2661	2231	2099
124 (124)	3792	2279	1910	1797	4461	2681	2247	2114

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3819	2296	1924	1811	4493	2701	2264	2131
126 (126)	3847	2313	1938	1824	4526	2721	2280	2146
127 (127)	3875	2329	1952	1837	4559	2740	2296	2161
128 (128)	3902	2346	1966	1850	4591	2760	2313	2176
129 (129)	3930	2363	1980	1864	4624	2780	2329	2193
130 (130)	3958	2379	1994	1877	4656	2799	2346	2208
131 (131)	3985	2396	2008	1890	4688	2819	2362	2224
132 (132)	4013	2413	2022	1904	4721	2839	2379	2240
133 (133)	4040	2429	2036	1917	4753	2858	2395	2255
134 (134)	4068	2446	2050	1930	4786	2878	2412	2271
135 (135)	4098	2464	2065	1944	4821	2899	2429	2287
136 (136)	4125	2481	2079	1957	4853	2919	2446	2302
137 (137)	4153	2497	2093	1971	4886	2938	2462	2319
138 (138)	4181	2514	2107	1984	4919	2958	2479	2334
139 (139)	4208	2531	2121	1997	4951	2978	2495	2349
140 (140)	4236	2547	2135	2010	4984	2996	2512	2365
141 (141)	4264	2564	2149	2024	5016	3016	2528	2381
142 (142)	4291	2581	2163	2037	5048	3036	2545	2396
143 (143)	4319	2597	2177	2050	5081	3055	2561	2412
144 (144)	4346	2614	2191	2064	5113	3075	2578	2428
145 (145)	4374	2631	2205	2077	5146	3095	2594	2444
146 (146)	4402	2648	2219	2090	5179	3115	2611	2459

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4431	2665	2234	2104	5213	3135	2628	2475
148 (148)	4459	2682	2248	2117	5246	3155	2645	2491
149 (149)	4487	2699	2262	2131	5279	3175	2661	2507
150 (150)	4514	2715	2276	2144	5311	3194	2678	2522
151 (151)	4542	2732	2290	2157	5344	3214	2694	2538
152 (152)	4570	2749	2304	2171	5376	3234	2711	2554
153 (153)	4597	2765	2318	2184	5408	3253	2727	2569
154 (154)	4625	2782	2332	2197	5441	3273	2744	2585
155 (155)	4653	2799	2346	2210	5474	3293	2760	2600
156 (156)	4680	2815	2360	2224	5506	3312	2776	2616
157 (157)	4708	2832	2374	2237	5539	3332	2793	2632
158 (158)	4735	2849	2388	2250	5571	3352	2809	2647
159 (159)	4763	2866	2402	2264	5604	3372	2826	2664
160 (160)	4793	2883	2417	2277	5639	3392	2844	2679
161 (161)	4820	2900	2431	2291	5671	3412	2860	2695
162 (162)	4848	2917	2445	2304	5704	3432	2876	2711
163 (163)	4876	2933	2459	2317	5736	3451	2893	2726
164 (164)	4903	2950	2473	2331	5768	3471	2909	2742
165 (165)	4931	2967	2487	2344	5801	3491	2926	2758
166 (166)	4959	2983	2501	2357	5834	3509	2942	2773
167 (167)	4986	3000	2515	2370	5866	3529	2959	2788
168 (168)	5014	3017	2529	2384	5899	3549	2975	2805

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5041	3034	2543	2397	5931	3569	2992	2820
170 (170)	5069	3050	2557	2410	5964	3588	3008	2835
171 (171)	5097	3067	2571	2424	5996	3608	3025	2852
172 (172)	5126	3085	2586	2437	6031	3629	3042	2867
173 (173)	5154	3101	2600	2451	6064	3648	3059	2884
174 (174)	5182	3118	2614	2464	6096	3668	3075	2899
175 (175)	5209	3135	2628	2477	6128	3688	3092	2914
176 (176)	5237	3151	2642	2491	6161	3707	3108	2931
177 (177)	5265	3168	2656	2504	6194	3727	3125	2946
178 (178)	5292	3185	2670	2517	6226	3747	3141	2961
179 (179)	5320	3201	2684	2530	6259	3766	3158	2976
180 (180)	5348	3218	2698	2544	6292	3786	3174	2993
181 (181)	5375	3235	2713	2557	6324	3806	3192	3008
182 (182)	5403	3252	2727	2570	6356	3826	3208	3024
183 (183)	5430	3268	2741	2584	6388	3845	3225	3040
184 (184)	5460	3286	2755	2597	6424	3866	3241	3055
185 (185)	5488	3303	2769	2611	6456	3886	3258	3072
186 (186)	5515	3319	2783	2624	6488	3905	3274	3087
187 (187)	5543	3336	2797	2637	6521	3925	3291	3102
188 (188)	5571	3353	2811	2651	6554	3945	3307	3119
189 (189)	5598	3369	2826	2664	6586	3964	3325	3134
190 (190)	5626	3386	2840	2677	6619	3984	3341	3149
191 (191)	5654	3403	2854	2690	6652	4004	3358	3165

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5681	3420	2868	2704	6684	4024	3374	3181
193 (193)	5709	3436	2882	2717	6716	4042	3391	3196
194 (194)	5736	3453	2896	2730	6748	4062	3407	3212
195 (195)	5764	3470	2910	2744	6781	4082	3424	3228
196 (196)	5794	3487	2924	2757	6816	4102	3440	3244
197 (197)	5821	3504	2938	2771	6848	4122	3456	3260
198 (198)	5849	3521	2953	2784	6881	4142	3474	3275
199 (199)	5877	3537	2967	2797	6914	4161	3491	3291
200 (902)	5904	3554	2981	2811	6946	4181	3507	3307
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	139	102	90	89	189	138	122	120
2 (002)	195	133	118	113	264	180	160	153
3 (003)	264	172	149	143	358	233	202	193
4 (004)	302	195	169	159	409	264	229	216

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	367	233	200	187	498	316	271	253
6 (006)	431	269	230	215	584	364	311	291
7 (007)	493	305	259	243	669	413	351	329
8 (008)	561	344	292	269	760	467	396	364
9 (009)	623	380	318	298	844	516	431	404
10 (010)	680	415	351	325	922	562	476	440
11 (011)	733	441	374	346	993	598	507	469
12 (012)	777	474	397	372	1053	642	538	504
13 (013)	826	503	421	395	1120	682	571	536
14 (014)	870	531	449	416	1180	720	609	564
15 (015)	926	557	472	439	1256	756	640	596
16 (016)	972	592	495	461	1318	802	671	624
17 (017)	1018	620	518	482	1380	840	702	653
18 (018)	1062	648	541	505	1440	878	733	684
19 (019)	1108	674	564	526	1502	913	764	713
20 (020)	1166	702	587	556	1580	951	796	753
21 (021)	1210	730	610	577	1640	989	827	782
22 (022)	1256	756	643	600	1702	1024	871	813
23 (023)	1302	784	666	621	1764	1062	902	842
24 (024)	1346	823	689	643	1824	1116	933	871
25 (025)	1395	852	713	666	1891	1156	967	902
26 (026)	1439	879	736	687	1951	1191	998	931
27 (027)	1507	907	759	710	2042	1229	1029	962

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1551	934	782	731	2102	1267	1060	991
29 (029)	1597	961	805	752	2164	1302	1091	1020
30 (030)	1643	989	828	775	2227	1340	1122	1051
31 (031)	1687	1016	851	810	2287	1378	1153	1098
32 (032)	1733	1043	874	831	2349	1413	1184	1127
33 (033)	1779	1070	911	852	2411	1451	1236	1156
34 (034)	1823	1098	934	875	2471	1489	1267	1187
35 (035)	1869	1144	957	897	2533	1551	1298	1216
36 (036)	1915	1170	980	918	2596	1587	1329	1244
37 (037)	1962	1200	1005	941	2660	1627	1362	1276
38 (038)	2041	1228	1028	962	2767	1664	1393	1304
39 (039)	2085	1254	1051	985	2827	1700	1424	1336
40 (040)	2131	1282	1074	1007	2889	1738	1456	1364
41 (041)	2177	1310	1097	1028	2951	1776	1487	1393
42 (042)	2221	1338	1120	1051	3011	1813	1518	1424
43 (043)	2267	1364	1143	1072	3073	1849	1549	1453
44 (044)	2311	1392	1166	1093	3133	1887	1580	1482
45 (045)	2357	1420	1189	1115	3196	1924	1611	1511
46 (046)	2403	1446	1211	1138	3258	1960	1642	1542
47 (047)	2448	1474	1234	1159	3318	1998	1673	1571
48 (048)	2493	1502	1257	1180	3380	2036	1704	1600
49 (049)	2543	1530	1282	1203	3447	2073	1738	1631

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2587	1557	1305	1225	3507	2111	1769	1660
51 (051)	2633	1585	1328	1274	3569	2149	1800	1727
52 (052)	2679	1611	1351	1295	3631	2184	1831	1756
53 (053)	2723	1639	1403	1316	3691	2222	1902	1784
54 (054)	2769	1667	1426	1338	3753	2260	1933	1813
55 (055)	2813	1731	1449	1361	3813	2347	1964	1844
56 (056)	2859	1757	1472	1382	3876	2382	1996	1873
57 (057)	2905	1785	1495	1403	3938	2420	2027	1902
58 (058)	2949	1813	1518	1426	3998	2458	2058	1933
59 (059)	3061	1839	1541	1448	4149	2493	2089	1962
60 (060)	3105	1867	1564	1469	4209	2531	2120	1991
61 (061)	3151	1895	1587	1492	4271	2569	2151	2022
62 (062)	3198	1925	1611	1513	4336	2609	2184	2051
63 (063)	3244	1951	1634	1536	4398	2644	2216	2082
64 (064)	3290	1979	1657	1557	4460	2682	2247	2111
65 (065)	3334	2007	1680	1579	4520	2720	2278	2140
66 (066)	3380	2033	1703	1602	4582	2756	2309	2171
67 (067)	3426	2061	1726	1623	4644	2793	2340	2200
68 (068)	3470	2089	1749	1644	4704	2831	2371	2229
69 (069)	3516	2115	1772	1666	4767	2867	2402	2258
70 (070)	3562	2143	1795	1689	4829	2904	2433	2289
71 (071)	3607	2170	1818	1710	4889	2942	2464	2318
72 (072)	3652	2198	1843	1731	4951	2980	2498	2347

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3697	2225	1866	1754	5011	3016	2529	2378
74 (074)	3746	2254	1889	1775	5078	3056	2560	2407
75 (075)	3792	2282	1911	1798	5140	3093	2591	2438
76 (076)	3836	2308	1934	1820	5200	3129	2622	2467
77 (077)	3882	2336	1957	1841	5262	3167	2653	2496
78 (078)	3928	2364	1980	1864	5324	3204	2684	2527
79 (079)	3972	2390	2003	1885	5384	3240	2716	2556
80 (080)	4018	2418	2026	1907	5447	3278	2747	2584
81 (081)	4064	2446	2051	1928	5509	3316	2780	2613
82 (082)	4108	2472	2074	1951	5569	3351	2811	2644
83 (083)	4154	2500	2097	1972	5631	3389	2842	2673
84 (084)	4200	2528	2120	1993	5693	3427	2873	2702
85 (085)	4244	2556	2143	2016	5753	3464	2904	2733
86 (086)	4293	2584	2166	2038	5820	3502	2936	2762
87 (087)	4338	2611	2189	2061	5880	3540	2967	2793
88 (088)	4384	2639	2211	2082	5942	3578	2998	2822
89 (089)	4430	2666	2236	2103	6004	3613	3031	2851
90 (090)	4474	2693	2259	2126	6064	3651	3062	2882
91 (091)	4520	2721	2282	2148	6127	3689	3093	2911
92 (092)	4566	2748	2305	2169	6189	3724	3124	2940
93 (093)	4610	2775	2328	2190	6249	3762	3156	2969
94 (094)	4656	2803	2351	2213	6311	3800	3187	3000

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4702	2831	2374	2234	6373	3838	3218	3029
96 (096)	4746	2857	2397	2256	6433	3873	3249	3058
97 (097)	4792	2885	2420	2279	6496	3911	3280	3089
98 (098)	4839	2915	2444	2300	6560	3951	3313	3118
99 (099)	4885	2941	2467	2400	6622	3987	3344	3253
100 (901)	4931	2969	2490	2421	6684	4024	3376	3282
101 (101)	4975	2997	2600	2444	6744	4062	3524	3313
102 (102)	5021	3023	2623	2466	6807	4098	3556	3342
103 (103)	5067	3159	2646	2487	6869	4282	3587	3371
104 (104)	5111	3185	2669	2508	6929	4318	3618	3400
105 (105)	5157	3213	2692	2531	6991	4356	3649	3431
106 (106)	5393	3241	2715	2552	7311	4393	3680	3460
107 (107)	5439	3267	2738	2574	7373	4429	3711	3489
108 (108)	5484	3295	2761	2597	7433	4467	3742	3520
109 (109)	5530	3323	2784	2618	7496	4504	3773	3549
110 (110)	5575	3349	2807	2639	7558	4540	3804	3578
111 (111)	5623	3379	2831	2662	7622	4580	3838	3609
112 (112)	5669	3407	2854	2684	7684	4618	3869	3638
113 (113)	5715	3434	2877	2707	7747	4656	3900	3669
114 (114)	5759	3461	2900	2728	7807	4691	3931	3698
115 (115)	5805	3489	2923	2749	7869	4729	3962	3727
116 (116)	5851	3516	2946	2770	7931	4767	3993	3756
117 (117)	5895	3543	2969	2793	7991	4802	4024	3787

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5941	3570	2992	2815	8053	4840	4056	3816
119 (119)	5985	3598	3015	2836	8113	4878	4087	3844
120 (120)	6031	3625	3038	2859	8176	4913	4118	3876
121 (121)	6077	3652	3061	2880	8238	4951	4149	3904
122 (122)	6121	3680	3084	2902	8298	4989	4180	3933
123 (123)	6170	3708	3108	2925	8364	5027	4213	3964
124 (124)	6216	3736	3131	2946	8427	5064	4244	3993
125 (125)	6261	3764	3154	2969	8487	5102	4276	4024
126 (126)	6307	3792	3177	2990	8549	5140	4307	4053
127 (127)	6352	3818	3200	3011	8611	5176	4338	4082
128 (128)	6397	3846	3223	3033	8671	5213	4369	4111
129 (129)	6443	3874	3246	3056	8733	5251	4400	4142
130 (130)	6489	3900	3269	3077	8796	5287	4431	4171
131 (131)	6533	3928	3292	3098	8856	5324	4462	4200
132 (132)	6579	3956	3315	3121	8918	5362	4493	4231
133 (133)	6623	3982	3338	3143	8978	5398	4524	4260
134 (134)	6669	4010	3361	3164	9040	5436	4556	4289
135 (135)	6718	4039	3385	3187	9107	5476	4589	4320
136 (136)	6762	4067	3408	3208	9167	5513	4620	4349
137 (137)	6808	4093	3431	3231	9229	5549	4651	4380
138 (138)	6854	4121	3454	3252	9291	5587	4682	4409
139 (139)	6898	4149	3477	3274	9351	5624	4713	4438
140 (140)	6944	4175	3500	3295	9413	5660	4744	4467

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6990	4203	3523	3318	9476	5698	4776	4498
142 (142)	7034	4231	3546	3339	9536	5736	4807	4527
143 (143)	7080	4257	3569	3361	9598	5771	4838	4556
144 (144)	7125	4285	3592	3384	9658	5809	4869	4587
145 (145)	7170	4313	3615	3405	9720	5847	4900	4616
146 (146)	7216	4341	3638	3426	9782	5884	4931	4644
147 (147)	7264	4369	3662	3449	9847	5922	4964	4676
148 (148)	7310	4397	3685	3470	9909	5960	4996	4704
149 (149)	7356	4425	3708	3493	9971	5998	5027	4736
150 (150)	7400	4451	3731	3515	10031	6033	5058	4764
151 (151)	7446	4479	3754	3536	10093	6071	5089	4793
152 (152)	7492	4507	3777	3559	10156	6109	5120	4824
153 (153)	7536	4533	3800	3580	10216	6144	5151	4853
154 (154)	7582	4561	3823	3602	10278	6182	5182	4882
155 (155)	7628	4589	3846	3623	10340	6220	5213	4911
156 (156)	7672	4615	3869	3646	10400	6256	5244	4942
157 (157)	7718	4643	3892	3667	10462	6293	5276	4971
158 (158)	7762	4670	3915	3689	10522	6331	5307	5000
159 (159)	7808	4698	3938	3711	10584	6369	5338	5031
160 (160)	7857	4726	3962	3733	10651	6407	5371	5060
161 (161)	7902	4754	3985	3756	10711	6444	5402	5091
162 (162)	7948	4782	4008	3777	10773	6482	5433	5120
163 (163)	7993	4808	4031	3798	10836	6518	5464	5149

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	8038	4836	4054	3821	10896	6556	5496	5180
165 (165)	8084	4864	4077	3843	10958	6593	5527	5209
166 (166)	8130	4890	4100	3864	11020	6629	5558	5238
167 (167)	8174	4918	4123	3885	11080	6667	5589	5267
168 (168)	8220	4946	4146	3908	11142	6704	5620	5298
169 (169)	8264	4974	4169	3930	11202	6742	5651	5327
170 (170)	8310	5000	4192	3951	11264	6778	5682	5356
171 (171)	8356	5028	4215	3974	11327	6816	5713	5387
172 (172)	8403	5057	4239	3995	11391	6856	5747	5416
173 (173)	8449	5084	4262	4018	11453	6891	5778	5447
174 (174)	8495	5111	4285	4039	11516	6929	5809	5476
175 (175)	8539	5139	4308	4061	11576	6967	5840	5504
176 (176)	8585	5166	4331	4084	11638	7002	5871	5536
177 (177)	8631	5193	4354	4105	11700	7040	5902	5564
178 (178)	8675	5221	4377	4126	11760	7078	5933	5593
179 (179)	8721	5248	4400	4148	11822	7113	5964	5622
180 (180)	8767	5275	4423	4170	11884	7151	5996	5653
181 (181)	8811	5303	4448	4192	11944	7189	6029	5682
182 (182)	8857	5331	4470	4213	12007	7227	6060	5711
183 (183)	8902	5357	4493	4236	12067	7262	6091	5742
184 (184)	8951	5387	4516	4257	12133	7302	6122	5771
185 (185)	8997	5415	4539	4280	12196	7340	6153	5802

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	9041	5441	4562	4302	12256	7376	6184	5831
187 (187)	9087	5469	4585	4323	12318	7413	6216	5860
188 (188)	9133	5497	4608	4346	12380	7451	6247	5891
189 (189)	9177	5523	4633	4367	12440	7487	6280	5920
190 (190)	9223	5551	4656	4389	12502	7524	6311	5949
191 (191)	9269	5579	4679	4410	12564	7562	6342	5978
192 (192)	9313	5607	4702	4433	12624	7600	6373	6009
193 (193)	9359	5633	4725	4454	12687	7636	6404	6038
194 (194)	9403	5661	4748	4475	12747	7673	6436	6067
195 (195)	9449	5689	4770	4498	12809	7711	6467	6098
196 (196)	9498	5716	4793	4520	12876	7749	6498	6127
197 (197)	9543	5744	4816	4543	12936	7787	6529	6158
198 (198)	9589	5772	4841	4564	12998	7824	6562	6187
199 (199)	9634	5798	4864	4585	13060	7860	6593	6216
200 (902)	9679	5826	4887	4608	13120	7898	6624	6247
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	15	13	12	12
0,4 (004)	22	19	17	16
0,6 (006)	25	22	19	18
0,8 (008)	31	28	24	22
1 (010)	38	32	28	25
1,5 (015)	45	38	34	31
2 (020)	58	48	44	39
2,5 (025)	70	58	53	47
3 (030)	82	68	62	55
3,5 (035)	86	72	66	59
4 (040)	98	82	75	66
4,5 (045)	108	90	83	73
5 (050)	120	99	91	80
5,5 (055)	130	108	98	87
6 (060)	142	118	108	95
6,5 (065)	152	126	115	101
7 (070)	163	135	124	109
7,5 (075)	176	145	133	117
8 (080)	185	154	140	123
8,5 (085)	197	163	149	131
9 (090)	206	172	157	138
9,5 (095)	219	181	165	146
10 (110)	229	190	174	153

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	118	146	161	190	216

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	365	264	232	429	311	273	598	433	380	811	587	516
2 (002)	413	286	247	486	336	291	677	469	405	918	636	549
3 (003)	470	315	268	553	371	315	770	516	439	1044	700	596
4 (004)	506	327	276	595	385	325	830	536	452	1124	727	613
5 (005)	559	353	295	658	415	347	916	579	484	1242	784	656
6 (006)	620	379	333	729	446	392	1016	621	546	1378	842	740
7 (007)	670	419	351	788	493	413	1098	687	575	1489	931	780
8 (008)	724	446	371	852	525	436	1187	731	608	1609	991	824
9 (009)	774	472	389	911	555	458	1269	774	638	1720	1049	864
10 (010)	843	497	408	992	585	480	1382	815	669	1873	1104	907
11 (011)	882	518	424	1038	609	499	1446	849	695	1960	1151	942

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	921	540	440	1084	635	518	1510	885	721	2047	1200	978
13 (013)	963	562	456	1133	661	536	1579	921	748	2140	1249	1013
14 (014)	1002	583	472	1179	686	555	1643	956	774	2227	1296	1049
15 (015)	1041	604	488	1225	711	574	1707	990	800	2313	1342	1084
16 (016)	1081	625	504	1272	735	593	1772	1025	826	2402	1389	1120
17 (017)	1120	646	520	1318	760	612	1836	1059	852	2489	1436	1156
18 (018)	1159	667	536	1364	785	631	1900	1093	879	2576	1482	1191
19 (019)	1198	688	552	1409	809	649	1964	1128	905	2662	1529	1227
20 (020)	1237	710	568	1455	835	668	2028	1164	931	2749	1578	1262
21 (021)	1305	731	584	1535	860	687	2139	1198	957	2900	1624	1298
22 (022)	1344	752	600	1581	885	706	2203	1233	984	2987	1671	1333
23 (023)	1383	773	616	1627	909	725	2267	1267	1010	3073	1718	1369
24 (024)	1422	822	632	1673	967	744	2331	1348	1036	3160	1827	1404
25 (025)	1464	844	649	1722	993	764	2400	1384	1064	3253	1876	1442
26 (026)	1503	865	665	1768	1018	782	2464	1418	1090	3340	1922	1478
27 (027)	1542	886	680	1814	1042	800	2528	1452	1115	3427	1969	1511
28 (028)	1581	907	696	1860	1067	819	2592	1487	1141	3513	2016	1547
29 (029)	1621	928	712	1907	1092	838	2657	1521	1167	3602	2062	1582
30 (030)	1660	949	728	1953	1116	856	2721	1556	1193	3689	2109	1618
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	342	245	226	402	288	266	561	402	370	760	544	502
2 (002)	382	266	241	449	313	284	626	436	395	849	591	536
3 (003)	427	300	260	502	353	306	700	492	426	949	667	578
4 (004)	448	307	265	527	361	312	734	503	434	996	682	589
5 (005)	487	328	281	573	386	331	798	538	461	1082	729	624
6 (006)	526	349	297	619	411	349	862	572	487	1169	776	660
7 (007)	568	371	313	668	436	368	931	608	513	1262	824	696
8 (008)	616	392	329	725	461	387	1010	643	539	1369	871	731
9 (009)	656	413	345	772	486	406	1075	677	566	1458	918	767
10 (010)	695	435	361	818	512	425	1139	713	592	1544	967	802
11 (011)	734	456	377	864	536	444	1203	748	618	1631	1013	838
12 (012)	773	477	412	909	561	485	1267	782	675	1718	1060	916
13 (013)	822	498	428	967	586	504	1348	816	702	1827	1107	951
14 (014)	861	533	444	1013	627	522	1411	874	728	1913	1184	987
15 (015)	901	554	460	1060	652	541	1477	908	754	2002	1231	1022
16 (016)	940	575	476	1106	676	560	1541	943	780	2089	1278	1058
17 (017)	979	596	492	1152	701	579	1605	977	807	2176	1324	1093
18 (018)	1018	617	508	1198	726	598	1669	1011	833	2262	1371	1129
19 (019)	1060	640	524	1247	753	616	1738	1049	859	2356	1422	1164
20 (020)	1117	661	540	1314	778	635	1831	1084	885	2482	1469	1200
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	339	243	226	399	286	266	556	398	370	753	540	502
2 (002)	376	263	240	442	309	282	616	431	393	836	584	533
3 (003)	422	297	258	496	349	304	692	487	423	938	660	573
4 (004)	435	303	263	512	356	309	713	497	431	967	673	584
5 (005)	476	323	278	560	380	327	780	530	456	1058	718	618
6 (006)	512	343	293	602	404	345	839	562	480	1138	762	651
7 (007)	548	363	309	645	427	364	898	595	507	1218	807	687
8 (008)	585	383	324	688	451	381	959	628	531	1300	851	720
9 (009)	624	404	340	734	475	400	1023	662	557	1387	898	756
10 (010)	669	424	355	787	499	418	1097	695	582	1487	942	789
11 (011)	705	444	370	829	522	435	1156	728	607	1567	987	822
12 (012)	742	464	386	873	546	454	1216	761	633	1649	1031	858
13 (013)	778	484	401	915	569	472	1275	793	657	1729	1076	891
14 (014)	814	504	416	958	593	489	1334	826	682	1809	1120	924
15 (015)	853	525	432	1004	618	508	1398	861	708	1896	1167	960
16 (016)	900	545	467	1059	641	549	1475	893	766	2000	1211	1038
17 (017)	936	565	482	1101	665	567	1534	926	790	2080	1256	1071
18 (018)	972	599	497	1144	705	585	1593	982	815	2160	1331	1104
19 (019)	1009	619	512	1187	728	602	1654	1015	839	2242	1376	1138
20 (020)	1045	639	528	1229	752	621	1713	1048	866	2322	1420	1173
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	112	150	192

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	293	294
2 (002)	311	309
3 (003)	356	327
4 (004)	373	342
5 (005)	396	360
6 (006)	417	378
7 (007)	438	396
8 (008)	461	414
9 (009)	482	432
10 (010)	503	450
11 (011)	521	465
12 (012)	539	481
13 (013)	558	497
14 (014)	576	512
15 (015)	594	528
16 (016)	612	543
17 (017)	631	558
18 (018)	649	574
19 (019)	667	589
20 (020)	685	605
21 (021)	703	673
22 (022)	721	689
23 (023)	739	704
24 (024)	757	720
25 (025)	776	736
26 (026)	794	751
27 (027)	812	767
28 (028)	830	782
29 (029)	848	797
30 (030)	866	813
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	15

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	287	289
2 (002)	304	303
3 (003)	322	319
4 (004)	337	332
5 (005)	355	347
6 (006)	374	363
7 (007)	415	379
8 (008)	433	394
9 (009)	451	409
10 (010)	469	425
11 (011)	487	440
12 (012)	505	456
13 (013)	523	471
14 (014)	541	486
15 (015)	559	502
16 (016)	577	517
17 (017)	595	533
18 (018)	613	548
19 (019)	632	564
20 (020)	650	580
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	15

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	286	289
2 (002)	302	302
3 (003)	321	318
4 (004)	335	330
5 (005)	352	345
6 (006)	369	360
7 (007)	387	374
8 (008)	426	389
9 (009)	444	405
10 (010)	461	419
11 (011)	479	434
12 (012)	496	449
13 (013)	513	464
14 (014)	530	479
15 (015)	548	494
16 (016)	566	509
17 (017)	583	524
18 (018)	600	539
19 (019)	617	553
20 (020)	635	568
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	197	228

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	282	269
2 (002)	312	287
3 (003)	348	309
4 (004)	390	328
5 (005)	427	372
6 (006)	462	393
7 (007)	497	415
8 (008)	534	437
9 (009)	569	459
10 (010)	623	480
11 (011)	652	499
12 (012)	682	517
13 (013)	713	536
14 (014)	742	555
15 (015)	772	573
16 (016)	801	591
17 (017)	830	610
18 (018)	860	628
19 (019)	889	647
20 (020)	919	665
21 (021)	948	684
22 (022)	978	702
23 (023)	1007	720
24 (024)	1037	739
25 (025)	1068	758
26 (026)	1097	776
27 (027)	1127	795
28 (028)	1156	813
29 (029)	1222	832
30 (030)	1252	850
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	18

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	271	263
2 (002)	299	280
3 (003)	330	299
4 (004)	355	315
5 (005)	384	333
6 (006)	414	351
7 (007)	444	371
8 (008)	485	389
9 (009)	515	407
10 (010)	544	448
11 (011)	574	466
12 (012)	603	485
13 (013)	633	503
14 (014)	662	521
15 (015)	692	540
16 (016)	721	558
17 (017)	751	577
18 (018)	780	595
19 (019)	830	614
20 (020)	859	633
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	18

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	269	262
2 (002)	296	278
3 (003)	327	298
4 (004)	350	312
5 (005)	378	330
6 (006)	406	347
7 (007)	434	365
8 (008)	462	383
9 (009)	492	401
10 (010)	532	419
11 (011)	560	437
12 (012)	588	454
13 (013)	616	494
14 (014)	644	511
15 (015)	673	530
16 (016)	701	548
17 (017)	729	565
18 (018)	757	583
19 (019)	785	600
20 (020)	813	618
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	275	265
2 (002)	308	285
3 (003)	343	306
4 (004)	373	325
5 (005)	418	345
6 (006)	452	388
7 (007)	486	409
8 (008)	520	429
9 (009)	553	450
10 (010)	587	471
11 (011)	641	492
12 (012)	675	513
13 (013)	708	534
14 (014)	742	555
15 (015)	776	575
16 (016)	810	596
17 (017)	843	617
18 (018)	878	638
19 (019)	912	659
20 (020)	946	680
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	162	191

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	320	319	299	302	311	319
2 (002)	349	346	319	322	327	336
3 (003)	385	379	343	347	349	358
4 (004)	415	408	363	367	365	375
5 (005)	451	458	412	416	387	397
6 (006)	485	490	436	440	407	419
7 (007)	538	522	460	464	428	440
8 (008)	574	556	484	489	449	462
9 (009)	608	588	508	513	470	484
10 (010)	643	620	532	537	491	505
11 (011)	721	690	592	597	548	566
12 (012)	753	721	616	620	569	588
13 (013)	788	752	640	644	590	610
14 (014)	820	783	663	668	611	632
15 (015)	853	813	686	691	632	654
16 (016)	886	843	710	715	653	676
17 (017)	919	874	733	738	674	697
18 (018)	952	904	756	761	695	719
19 (019)	984	971	779	785	716	741
20 (020)	1017	1001	803	808	737	763
21 (021)	1050	1032	826	831	758	785
22 (022)	1083	1062	849	855	779	807
23 (023)	1155	1093	873	878	800	829
24 (024)	1188	1123	896	902	820	850
25 (025)	1222	1155	920	926	842	873
26 (026)	1255	1185	943	949	863	895
27 (027)	1288	1215	967	972	884	917
28 (028)	1320	1246	990	996	974	1010
29 (029)	1353	1276	1013	1019	995	1032
30 (030)	1386	1306	1037	1043	1015	1054
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	187	211	242	246,49

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	331
4107-0101-1002	2	371
4107-0101-1003	3	411
4107-0101-1004	4	440
4107-0101-1005	5	478
4107-0101-1006	6	528
4107-0101-1007	7	565
4107-0101-1008	8	604
4107-0101-1009	9	641
4107-0101-1010	10	678
4107-0101-1011	11	716
4107-0101-1012	12	773
4107-0101-1013	13	810
4107-0101-1014	14	849
4107-0101-1015	15	886
4107-0101-1016	16	923
4107-0101-1017	17	962
4107-0101-1018	18	999
4107-0101-1019	19	1036
4107-0101-1020	20	1075
4107-0101-1021	21	1105
4107-0101-1022	22	1136
4107-0101-1023	23	1206
4107-0101-1024	24	1236
4107-0101-1025	25	1267
4107-0101-1026	26	1297
4107-0101-1027	27	1328
4107-0101-1028	28	1358
4107-0101-1029	29	1389
4107-0101-1030	30	1419
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	31

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	317
4107-0201-1002	2	347
4107-0201-1003	3	379
4107-0201-1004	4	404
4107-0201-1005	5	442
4107-0201-1006	6	473
4107-0201-1007	7	505
4107-0201-1008	8	535
4107-0201-1009	9	566
4107-0201-1010	10	596
4107-0201-1011	11	627
4107-0201-1012	12	670
4107-0201-1013	13	701
4107-0201-1014	14	731
4107-0201-1015	15	762
4107-0201-1016	16	792
4107-0201-1017	17	823
4107-0201-1018	18	853
4107-0201-1019	19	885
4107-0201-1020	20	916
4107-0201-1021	21	946
4107-0201-1022	22	977
4107-0201-1023	23	1027
4107-0201-1024	24	1058
4107-0201-1025	25	1088
4107-0201-1026	26	1119
4107-0201-1027	27	1149
4107-0201-1028	28	1180
4107-0201-1029	29	1210
4107-0201-1030	30	1241
4107-0201-1991	За каждый следующий км	31

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	316
4107-0301-1002	2	344
4107-0301-1003	3	375
4107-0301-1004	4	399
4107-0301-1005	5	428
4107-0301-1006	6	465
4107-0301-1007	7	493
4107-0301-1008	8	522
4107-0301-1009	9	553
4107-0301-1010	10	582
4107-0301-1011	11	611
4107-0301-1012	12	639
4107-0301-1013	13	668
4107-0301-1014	14	697
4107-0301-1015	15	740
4107-0301-1016	16	769
4107-0301-1017	17	798
4107-0301-1018	18	827
4107-0301-1019	19	856
4107-0301-1020	20	885
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	322
4107-0401-1002	2	357
4107-0401-1003	3	401
4107-0401-1004	4	433
4107-0401-1005	5	468
4107-0401-1006	6	504
4107-0401-1007	7	552
4107-0401-1008	8	587
4107-0401-1009	9	623
4107-0401-1010	10	658
4107-0401-1011	11	695
4107-0401-1012	12	731
4107-0401-1013	13	786
4107-0401-1014	14	821
4107-0401-1015	15	857
4107-0401-1016	16	892
4107-0401-1017	17	928
4107-0401-1018	18	965
4107-0401-1019	19	1000
4107-0401-1020	20	1036
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	36

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	147

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	297	272	349	320	487	446	660	604
2 (002)	321	289	378	340	526	474	713	642
3 (003)	352	313	414	368	577	513	782	696
4 (004)	363	317	427	373	595	520	807	704
5 (005)	391	338	460	398	641	554	869	751
6 (006)	433	358	509	421	710	587	962	796
7 (007)	459	378	540	445	752	620	1020	840
8 (008)	488	420	574	494	800	689	1084	933
9 (009)	514	440	605	518	843	721	1142	978
10 (010)	541	460	636	541	887	754	1202	1022
11 (011)	569	481	669	566	933	789	1264	1069
12 (012)	596	501	701	589	977	821	1324	1113
13 (013)	623	521	733	613	1021	854	1384	1158
14 (014)	651	542	766	638	1067	889	1447	1204
15 (015)	678	562	798	661	1111	921	1507	1249
16 (016)	734	582	864	685	1203	954	1631	1293
17 (017)	762	603	896	709	1249	989	1693	1340
18 (018)	789	623	928	733	1293	1021	1753	1384
19 (019)	816	643	960	756	1338	1054	1813	1429
20 (020)	844	663	993	780	1384	1087	1876	1473
21 (021)	866	680	1019	800	1420	1115	1924	1511
22 (022)	887	697	1044	820	1454	1143	1971	1549
23 (023)	909	714	1069	840	1490	1170	2020	1587
24 (024)	931	730	1095	859	1526	1197	2069	1622
25 (025)	953	747	1121	879	1562	1225	2118	1660
26 (026)	975	764	1147	899	1598	1252	2167	1698
27 (027)	996	781	1172	919	1633	1280	2213	1736
28 (028)	1018	797	1198	938	1669	1307	2262	1771
29 (029)	1040	814	1224	958	1705	1334	2311	1809
30 (030)	1062	831	1249	978	1741	1362	2360	1847
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	287	265	338	312	470	434	638	589
2 (002)	308	281	362	331	505	461	684	624
3 (003)	333	300	392	353	546	492	740	667
4 (004)	342	303	402	356	561	497	760	673
5 (005)	363	320	427	376	595	525	807	711
6 (006)	385	337	453	396	631	552	856	749
7 (007)	408	354	480	416	669	580	907	787
8 (008)	430	371	506	436	705	608	956	824
9 (009)	452	388	532	456	741	636	1004	862
10 (010)	474	405	558	476	777	664	1053	900
11 (011)	495	421	582	495	811	690	1100	936
12 (012)	532	438	626	515	872	718	1182	973
13 (013)	554	455	652	535	908	746	1231	1011
14 (014)	575	472	676	555	943	774	1278	1049
15 (015)	597	509	702	599	979	834	1327	1131
16 (016)	619	526	728	619	1015	862	1376	1169
17 (017)	641	543	754	639	1051	890	1424	1207
18 (018)	663	559	780	658	1087	916	1473	1242
19 (019)	686	577	807	679	1125	946	1524	1282
20 (020)	707	594	832	699	1159	974	1571	1320
21 (021)	729	610	858	718	1195	1000	1620	1356
22 (022)	751	627	884	738	1231	1028	1669	1393
23 (023)	773	644	909	758	1267	1056	1718	1431
24 (024)	795	661	935	778	1303	1084	1767	1469
25 (025)	816	677	960	796	1338	1110	1813	1504
26 (026)	838	694	986	816	1374	1138	1862	1542
27 (027)	860	711	1012	836	1410	1166	1911	1580
28 (028)	882	728	1038	856	1446	1193	1960	1618
29 (029)	904	744	1064	875	1482	1220	2009	1653
30 (030)	925	761	1088	895	1516	1248	2056	1691
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	268	248	315	292	439	407	596	551
2 (002)	293	266	345	313	480	436	651	591
3 (003)	322	288	379	339	528	472	716	640
4 (004)	335	294	394	346	549	482	744	653
5 (005)	361	314	425	369	592	515	802	698
6 (006)	386	333	454	392	633	546	858	740
7 (007)	419	352	493	414	687	577	931	782
8 (008)	445	371	524	436	730	608	989	824
9 (009)	470	402	553	473	770	659	1044	893
10 (010)	496	421	584	495	813	690	1102	936
11 (011)	523	441	615	519	857	723	1162	980
12 (012)	548	460	645	541	898	754	1218	1022
13 (013)	574	479	675	564	941	785	1276	1064
14 (014)	599	498	705	586	982	816	1331	1107
15 (015)	625	518	735	609	1025	849	1389	1151
16 (016)	651	537	766	632	1067	880	1447	1193
17 (017)	676	556	795	654	1108	911	1502	1236
18 (018)	717	576	844	678	1175	944	1593	1280
19 (019)	742	595	873	700	1216	975	1649	1322
20 (020)	768	614	904	722	1259	1007	1707	1364
21 (021)	794	633	934	745	1302	1038	1764	1407
22 (022)	819	653	964	768	1343	1070	1820	1451
23 (023)	845	672	994	791	1385	1102	1878	1493
24 (024)	870	691	1024	813	1426	1133	1933	1536
25 (025)	897	711	1055	836	1470	1166	1993	1580
26 (026)	923	730	1086	859	1513	1197	2051	1622
27 (027)	948	749	1115	881	1554	1228	2107	1664
28 (028)	974	769	1146	905	1597	1261	2164	1709
29 (029)	999	788	1175	927	1638	1292	2220	1751
30 (030)	1025	807	1206	949	1680	1323	2278	1793
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	19	31	22	43	31	58	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	158	184

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	267
4109-0101-1002	2	296
4109-0101-1003	3	319
4109-0101-1004	4	326
4109-0101-1005	5	347
4109-0101-1006	6	367
4109-0101-1007	7	387
4109-0101-1008	8	407
4109-0101-1009	9	427
4109-0101-1010	10	447
4109-0101-1011	11	468
4109-0101-1012	12	509
4109-0101-1013	13	529
4109-0101-1014	14	550
4109-0101-1015	15	570
4109-0101-1016	16	590
4109-0101-1017	17	610
4109-0101-1018	18	630
4109-0101-1019	19	650
4109-0101-1020	20	671
4109-0101-1021	21	686
4109-0101-1022	22	702
4109-0101-1023	23	718
4109-0101-1024	24	733
4109-0101-1025	25	749
4109-0101-1026	26	765
4109-0101-1027	27	780
4109-0101-1028	28	796
4109-0101-1029	29	812
4109-0101-1030	30	828
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	258
4109-0201-1002	2	274
4109-0201-1003	3	292
4109-0201-1004	4	309
4109-0201-1005	5	324
4109-0201-1006	6	340
4109-0201-1007	7	357
4109-0201-1008	8	372
4109-0201-1009	9	388
4109-0201-1010	10	404
4109-0201-1011	11	420
4109-0201-1012	12	435
4109-0201-1013	13	451
4109-0201-1014	14	467
4109-0201-1015	15	482
4109-0201-1016	16	498
4109-0201-1017	17	514
4109-0201-1018	18	529
4109-0201-1019	19	546
4109-0201-1020	20	562
4109-0201-1021	21	577
4109-0201-1022	22	593
4109-0201-1023	23	609
4109-0201-1024	24	624
4109-0201-1025	25	662
4109-0201-1026	26	678
4109-0201-1027	27	693
4109-0201-1028	28	709
4109-0201-1029	29	725
4109-0201-1030	30	740
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	142

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	109	128	179	242
2 (002)	158	186	259	351
3 (003)	217	255	356	482
4 (004)	267	314	438	593
5 (005)	321	378	526	713
6 (006)	371	436	608	824
7 (007)	425	500	697	944
8 (008)	475	559	779	1056
9 (009)	529	622	867	1176
10 (010)	584	687	957	1298
11 (011)	633	745	1038	1407
12 (012)	692	814	1134	1538
13 (013)	742	873	1216	1649
14 (014)	787	926	1290	1749
15 (015)	855	1006	1402	1900
16 (016)	900	1059	1475	2000
17 (017)	950	1118	1557	2111
18 (018)	995	1171	1631	2211
19 (019)	1072	1261	1757	2382
20 (020)	1122	1320	1839	2493
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	425	500	697	944
2 (002)	475	559	779	1056
3 (003)	529	622	867	1176
4 (004)	584	687	957	1298
5 (005)	633	745	1038	1407
6 (006)	692	814	1134	1538
7 (007)	742	873	1216	1649
8 (008)	787	926	1290	1749
9 (009)	855	1006	1402	1900
10 (010)	900	1059	1475	2000
11 (011)	950	1118	1557	2111
12 (012)	995	1171	1631	2211
13 (013)	1072	1261	1757	2382
14 (014)	1118	1315	1833	2484
15 (015)	1167	1373	1913	2593
16 (016)	1213	1427	1989	2696
17 (017)	1262	1485	2069	2804
18 (018)	1308	1539	2144	2907
19 (019)	1358	1598	2226	3018
20 (020)	1407	1655	2307	3127
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	136

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	498	498
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	566	566
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	560	560
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	361	361
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	624	624
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	275	275
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	436	436
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	352	352
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	339	339
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	576	576
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1259	1259
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	390	223
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	472	421
4131-0102-03	Пиломатериалы	398	618
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	482	482
4131-0103-02	Металл листовой	402	402
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	397	397
4131-0103-04	Проволока в кругах	652	652
4131-0103-05	Конструкции металлические	427	427
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	282	366
4131-0104-02	Песок всякий	159	194
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	212	219
4131-0104-04	Глина сухая	238	225
4131-0104-05	Мусор строительный	71	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	437	299

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная