

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕНГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 10.00 – Костанайская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винилпластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	275	235	205	189	173	324	276	241	222	204
2 (002)	314	265	226	207	188	369	312	266	244	221
3 (003)	371	308	254	230	207	436	362	299	271	244
4 (004)	398	334	274	242	216	468	393	322	285	254
5 (005)	446	370	300	271	243	525	435	353	319	286
6 (006)	499	405	325	292	260	587	476	382	344	306
7 (007)	545	447	359	313	277	641	526	422	368	326
8 (008)	602	484	386	335	295	708	569	454	394	347
9 (009)	648	519	411	357	313	762	611	484	420	368
10 (010)	693	566	436	389	330	815	666	513	458	388
11 (011)	729	593	456	406	344	858	698	536	478	405
12 (012)	765	620	476	423	359	900	729	560	498	422
13 (013)	819	650	497	441	374	964	765	585	519	440
14 (014)	855	677	517	458	389	1006	796	608	539	458
15 (015)	890	704	551	476	403	1047	828	648	560	474
16 (016)	926	732	571	493	418	1089	861	672	580	492
17 (017)	962	759	591	510	432	1132	893	695	600	508
18 (018)	997	786	611	527	447	1173	925	719	620	526
19 (019)	1033	814	631	544	461	1215	958	742	640	542
20 (020)	1069	841	651	561	476	1258	989	766	660	560
21 (021)	1104	868	671	578	508	1299	1021	789	680	598
22 (022)	1140	915	691	595	523	1341	1076	813	700	615

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1176	943	711	612	537	1384	1109	836	720	632
24 (024)	1211	970	732	629	552	1425	1141	861	740	649
25 (025)	1275	999	753	647	567	1500	1175	886	761	667
26 (026)	1311	1026	773	665	582	1542	1207	909	782	685
27 (027)	1347	1054	793	682	596	1585	1240	933	802	701
28 (028)	1382	1081	813	699	611	1626	1272	956	822	719
29 (029)	1418	1108	833	716	625	1668	1304	980	842	735
30 (030)	1454	1136	853	756	640	1711	1336	1004	889	753
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	451	385	336	310	284	611	522	456	420	384
2 (002)	515	434	370	339	308	698	589	502	460	418
3 (003)	608	505	416	377	339	824	684	564	511	460
4 (004)	652	548	449	397	354	884	742	609	538	480
5 (005)	731	607	492	444	398	991	822	667	602	540
6 (006)	818	664	533	479	426	1109	900	722	649	578
7 (007)	893	733	589	513	454	1211	993	798	696	616

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	987	793	633	549	484	1338	1076	858	744	656
9 (009)	1062	851	674	585	513	1440	1153	913	793	696
10 (010)	1136	928	715	638	541	1540	1258	969	864	733
11 (011)	1195	972	748	666	564	1620	1318	1013	902	764
12 (012)	1254	1016	780	693	589	1700	1378	1058	940	798
13 (013)	1343	1066	815	723	613	1820	1444	1104	980	831
14 (014)	1402	1110	848	751	638	1900	1504	1149	1018	864
15 (015)	1459	1154	903	780	661	1978	1564	1224	1058	896
16 (016)	1518	1200	936	808	685	2058	1627	1269	1096	929
17 (017)	1577	1244	969	836	708	2138	1687	1313	1133	960
18 (018)	1634	1289	1002	864	733	2216	1747	1358	1171	993
19 (019)	1693	1334	1034	892	756	2296	1809	1402	1209	1024
20 (020)	1752	1379	1067	920	780	2376	1869	1447	1247	1058
21 (021)	1810	1423	1100	948	833	2453	1929	1491	1284	1129
22 (022)	1869	1500	1133	975	857	2533	2033	1536	1322	1162
23 (023)	1928	1546	1166	1003	880	2613	2096	1580	1360	1193
24 (024)	1985	1590	1200	1031	905	2691	2156	1627	1398	1227
25 (025)	2090	1638	1234	1061	930	2833	2220	1673	1438	1260
26 (026)	2149	1682	1267	1090	954	2913	2280	1718	1478	1293
27 (027)	2208	1728	1300	1118	977	2993	2342	1762	1516	1324
28 (028)	2266	1772	1333	1146	1002	3071	2402	1807	1553	1358
29 (029)	2325	1816	1366	1174	1025	3151	2462	1851	1591	1389
30 (030)	2384	1862	1398	1239	1049	3231	2524	1896	1680	1422
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	251	217	190	176	167	295	255	224	207	196
2 (002)	288	248	215	198	181	339	292	253	233	213
3 (003)	334	280	237	217	198	393	329	279	255	233
4 (004)	347	293	247	225	204	408	345	291	265	240
5 (005)	387	323	267	242	218	455	380	314	285	256
6 (006)	423	351	287	259	233	498	413	338	305	274
7 (007)	461	380	314	277	248	542	447	369	326	292
8 (008)	501	413	334	294	262	589	486	393	346	308
9 (009)	537	441	354	319	277	632	519	416	375	326
10 (010)	573	468	374	336	291	674	551	440	395	342
11 (011)	608	495	394	353	315	715	582	464	415	371
12 (012)	652	523	414	370	330	767	615	487	435	388
13 (013)	688	557	434	387	344	809	655	511	455	405
14 (014)	724	584	463	404	359	852	687	545	475	422
15 (015)	759	612	483	421	373	893	720	568	495	439
16 (016)	795	639	503	438	388	935	752	592	515	456
17 (017)	840	666	523	455	402	988	784	615	535	473
18 (018)	876	694	543	472	417	1031	816	639	555	491
19 (019)	914	723	564	490	432	1075	851	664	576	508
20 (020)	949	750	584	519	446	1116	882	687	611	525
21 (021)	985	790	604	536	461	1159	929	711	631	542
22 (022)	1021	817	624	553	475	1201	961	734	651	559

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1056	845	644	570	490	1242	994	758	671	576
24 (024)	1108	872	664	587	504	1304	1026	781	691	593
25 (025)	1144	899	698	605	519	1346	1058	821	712	611
26 (026)	1180	927	718	622	533	1388	1091	845	732	627
27 (027)	1215	954	738	639	548	1429	1122	868	752	645
28 (028)	1251	981	758	656	562	1472	1154	892	772	661
29 (029)	1287	1009	778	673	577	1514	1187	915	792	679
30 (030)	1323	1036	798	690	591	1556	1219	939	812	695
31 (031)	1361	1065	820	708	625	1601	1253	965	833	735
32 (032)	1396	1112	840	725	639	1642	1308	988	853	752
33 (033)	1432	1139	860	742	654	1685	1340	1012	873	769
34 (034)	1468	1167	880	759	668	1727	1373	1035	893	786
35 (035)	1529	1194	900	776	683	1799	1405	1059	913	804
36 (036)	1565	1221	920	794	697	1841	1436	1082	934	820
37 (037)	1600	1249	940	811	712	1882	1469	1106	954	838
38 (038)	1636	1276	960	828	726	1925	1501	1129	974	854
39 (039)	1672	1303	980	845	741	1967	1533	1153	994	872
40 (040)	1707	1331	1000	862	755	2008	1566	1176	1014	888
41 (041)	1743	1358	1020	902	770	2051	1598	1200	1061	906
42 (042)	1779	1385	1040	919	784	2093	1629	1224	1081	922
43 (043)	1817	1415	1061	937	799	2138	1665	1248	1102	940
44 (044)	1853	1442	1081	954	814	2180	1696	1272	1122	958
45 (045)	1888	1469	1101	971	828	2221	1728	1295	1142	974

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1924	1497	1149	988	843	2264	1761	1352	1162	992
47 (047)	1960	1524	1169	1005	857	2306	1793	1375	1182	1008
48 (048)	1995	1551	1189	1023	872	2347	1825	1399	1204	1026
49 (049)	2031	1579	1209	1040	886	2389	1858	1422	1224	1042
50 (050)	2067	1606	1229	1057	901	2432	1889	1446	1244	1060
51 (051)	2102	1633	1249	1074	915	2473	1921	1469	1264	1076
52 (052)	2138	1699	1269	1091	930	2515	1999	1493	1284	1094
53 (053)	2174	1727	1289	1108	944	2558	2032	1516	1304	1111
54 (054)	2209	1754	1309	1125	959	2599	2064	1540	1324	1128
55 (055)	2245	1781	1329	1142	973	2641	2095	1564	1344	1145
56 (056)	2334	1811	1351	1160	989	2746	2131	1589	1365	1164
57 (057)	2370	1838	1371	1177	1003	2788	2162	1613	1385	1180
58 (058)	2406	1865	1391	1194	1018	2831	2194	1636	1405	1198
59 (059)	2441	1893	1411	1212	1032	2872	2227	1660	1426	1214
60 (060)	2477	1920	1431	1229	1047	2914	2259	1684	1446	1232
61 (061)	2513	1947	1451	1246	1061	2956	2291	1707	1466	1248
62 (062)	2548	1975	1471	1263	1076	2998	2324	1731	1486	1266
63 (063)	2584	2002	1491	1280	1090	3040	2355	1754	1506	1282
64 (064)	2620	2029	1511	1297	1105	3082	2387	1778	1526	1300
65 (065)	2655	2057	1531	1314	1119	3124	2420	1801	1546	1316
66 (066)	2691	2084	1551	1331	1134	3166	2452	1825	1566	1334
67 (067)	2727	2111	1571	1348	1148	3208	2484	1848	1586	1351
68 (068)	2765	2140	1592	1366	1163	3253	2518	1873	1607	1368

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2801	2168	1612	1383	1178	3295	2551	1896	1627	1386
70 (070)	2836	2195	1632	1401	1192	3336	2582	1920	1648	1402
71 (071)	2872	2222	1653	1418	1207	3379	2614	1945	1668	1420
72 (072)	2908	2250	1673	1435	1221	3421	2647	1968	1688	1436
73 (073)	2943	2277	1693	1452	1236	3462	2679	1992	1708	1454
74 (074)	2979	2304	1713	1469	1250	3505	2711	2015	1728	1471
75 (075)	3015	2332	1733	1486	1265	3547	2744	2039	1748	1488
76 (076)	3050	2359	1753	1503	1279	3588	2775	2062	1768	1505
77 (077)	3086	2386	1773	1520	1294	3631	2807	2086	1788	1522
78 (078)	3122	2414	1793	1537	1308	3673	2840	2109	1808	1539
79 (079)	3157	2441	1813	1554	1377	3714	2872	2133	1828	1620
80 (080)	3196	2470	1834	1572	1392	3760	2906	2158	1849	1638
81 (081)	3231	2498	1854	1590	1406	3801	2939	2181	1871	1654
82 (082)	3267	2525	1874	1607	1421	3844	2971	2205	1891	1672
83 (083)	3303	2552	1894	1624	1435	3886	3002	2228	1911	1688
84 (084)	3338	2580	1914	1641	1450	3927	3035	2252	1931	1706
85 (085)	3374	2607	1934	1658	1464	3969	3067	2275	1951	1722
86 (086)	3410	2634	1954	1675	1479	4012	3099	2299	1971	1740
87 (087)	3445	2662	1974	1692	1493	4053	3132	2322	1991	1756
88 (088)	3481	2689	1994	1709	1508	4095	3164	2346	2011	1774
89 (089)	3517	2716	2014	1794	1522	4138	3195	2369	2111	1791
90 (090)	3552	2744	2034	1811	1537	4179	3228	2393	2131	1808

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3588	2771	2054	1828	1551	4221	3260	2416	2151	1825
92 (092)	3626	2800	2076	1846	1567	4266	3294	2442	2172	1844
93 (093)	3662	2827	2178	1863	1581	4308	3326	2562	2192	1860
94 (094)	3698	2855	2198	1880	1596	4351	3359	2586	2212	1878
95 (095)	3733	2882	2218	1898	1610	4392	3391	2609	2233	1894
96 (096)	3769	2909	2238	1915	1625	4434	3422	2633	2253	1912
97 (097)	3805	2937	2258	1932	1639	4476	3455	2656	2273	1928
98 (098)	3840	2964	2278	1949	1654	4518	3487	2680	2293	1946
99 (099)	3876	2991	2298	1966	1668	4560	3519	2704	2313	1962
100 (901)	3912	3134	2318	1983	1683	4602	3687	2727	2333	1980
101 (101)	3947	3161	2338	2000	1697	4644	3719	2751	2353	1996
102 (102)	3983	3188	2358	2017	1712	4686	3751	2774	2373	2014
103 (103)	4169	3216	2378	2034	1726	4905	3784	2798	2393	2031
104 (104)	4205	3243	2398	2051	1741	4947	3815	2821	2413	2048
105 (105)	4243	3272	2419	2069	1756	4992	3849	2846	2434	2066
106 (106)	4279	3300	2439	2087	1770	5034	3882	2869	2455	2082
107 (107)	4315	3327	2459	2104	1785	5076	3914	2893	2475	2100
108 (108)	4350	3354	2480	2121	1799	5118	3946	2918	2495	2116
109 (109)	4386	3382	2500	2138	1814	5160	3979	2941	2515	2134
110 (110)	4422	3409	2520	2155	1828	5202	4011	2965	2535	2151
111 (111)	4457	3436	2540	2172	1843	5244	4042	2988	2555	2168
112 (112)	4493	3464	2560	2189	1857	5286	4075	3012	2575	2185
113 (113)	4529	3491	2580	2206	1872	5328	4107	3035	2595	2202

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4564	3518	2600	2223	1886	5369	4139	3059	2615	2219
115 (115)	4600	3546	2620	2240	1901	5412	4172	3082	2635	2236
116 (116)	4636	3573	2640	2257	1915	5454	4204	3106	2655	2253
117 (117)	4674	3602	2661	2276	1931	5499	4238	3131	2678	2272
118 (118)	4710	3629	2681	2293	1945	5541	4269	3154	2698	2288
119 (119)	4745	3657	2701	2310	1960	5582	4302	3178	2718	2306
120 (120)	4781	3684	2721	2327	1974	5625	4334	3201	2738	2322
121 (121)	4817	3711	2741	2344	1989	5667	4366	3225	2758	2340
122 (122)	4852	3739	2761	2361	2003	5708	4399	3248	2778	2356
123 (123)	4888	3766	2781	2378	2018	5751	4431	3272	2798	2374
124 (124)	4924	3793	2801	2395	2032	5793	4462	3295	2818	2391
125 (125)	4959	3821	2821	2412	2047	5834	4495	3319	2838	2408
126 (126)	4995	3848	2841	2429	2061	5876	4527	3342	2858	2425
127 (127)	5031	3875	2861	2446	2076	5919	4559	3366	2878	2442
128 (128)	5066	3903	2881	2464	2090	5960	4592	3389	2899	2459
129 (129)	5105	3932	2903	2482	2105	6006	4626	3415	2920	2476
130 (130)	5140	3959	2923	2499	2120	6047	4658	3439	2940	2494
131 (131)	5176	3987	2943	2516	2134	6089	4691	3462	2960	2511
132 (132)	5212	4014	2963	2533	2149	6132	4722	3486	2980	2528
133 (133)	5247	4041	2983	2550	2163	6173	4754	3509	3000	2545
134 (134)	5283	4069	3003	2567	2178	6215	4787	3533	3020	2562
135 (135)	5319	4096	3023	2584	2192	6258	4819	3556	3040	2579
136 (136)	5354	4123	3043	2601	2207	6299	4851	3580	3060	2596

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5390	4151	3063	2618	2221	6341	4884	3604	3080	2613
138 (138)	5426	4178	3083	2635	2236	6384	4915	3627	3100	2631
139 (139)	5461	4205	3103	2653	2250	6425	4947	3651	3121	2647
140 (140)	5497	4233	3123	2670	2265	6467	4980	3674	3141	2665
141 (141)	5535	4262	3144	2688	2280	6512	5014	3699	3162	2682
142 (142)	5571	4289	3165	2705	2295	6554	5046	3724	3182	2700
143 (143)	5607	4316	3185	2722	2309	6596	5078	3747	3202	2716
144 (144)	5642	4344	3205	2739	2324	6638	5111	3771	3222	2734
145 (145)	5678	4371	3225	2756	2338	6680	5142	3794	3242	2751
146 (146)	5714	4398	3245	2773	2353	6722	5174	3818	3262	2768
147 (147)	5749	4426	3265	2790	2367	6764	5207	3841	3282	2785
148 (148)	5785	4453	3285	2807	2382	6806	5239	3865	3302	2802
149 (149)	5821	4480	3305	2824	2396	6848	5271	3888	3322	2819
150 (150)	5856	4508	3325	2842	2411	6889	5304	3912	3344	2836
151 (151)	5892	4535	3345	2859	2425	6932	5335	3935	3364	2853
152 (152)	5928	4562	3365	2876	2440	6974	5367	3959	3384	2871
153 (153)	5963	4590	3385	2893	2454	7015	5400	3982	3404	2887
154 (154)	6002	4619	3406	2911	2469	7061	5434	4007	3425	2905
155 (155)	6037	4646	3426	2928	2484	7102	5466	4031	3445	2922
156 (156)	6073	4674	3446	2945	2498	7145	5499	4054	3465	2939
157 (157)	6109	4701	3466	2962	2513	7187	5531	4078	3485	2956
158 (158)	6144	4728	3486	2979	2527	7228	5562	4101	3505	2973
159 (159)	6180	4756	3506	2996	2542	7271	5595	4125	3525	2991

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6216	4783	3526	3013	2556	7313	5627	4148	3545	3007
161 (161)	6251	4810	3546	3031	2571	7354	5659	4172	3566	3025
162 (162)	6287	4838	3566	3048	2585	7396	5692	4195	3586	3041
163 (163)	6323	4865	3587	3065	2600	7439	5724	4220	3606	3059
164 (164)	6358	4892	3607	3082	2614	7480	5755	4244	3626	3075
165 (165)	6394	4920	3627	3099	2629	7522	5788	4267	3646	3093
166 (166)	6432	4949	3648	3117	2644	7567	5822	4292	3667	3111
167 (167)	6468	4976	3668	3134	2659	7609	5854	4315	3687	3128
168 (168)	6504	5003	3688	3151	2673	7652	5886	4339	3707	3145
169 (169)	6539	5031	3708	3168	2688	7693	5919	4362	3727	3162
170 (170)	6575	5058	3728	3185	2702	7735	5951	4386	3747	3179
171 (171)	6611	5085	3748	3202	2717	7778	5982	4409	3767	3196
172 (172)	6646	5113	3768	3220	2731	7819	6015	4433	3788	3213
173 (173)	6682	5140	3788	3237	2746	7861	6047	4456	3808	3231
174 (174)	6718	5167	3808	3254	2760	7904	6079	4480	3828	3247
175 (175)	6753	5195	3828	3271	2775	7945	6112	4504	3848	3265
176 (176)	6789	5222	3848	3288	2789	7987	6144	4527	3868	3281
177 (177)	6825	5249	3868	3305	2804	8029	6175	4551	3888	3299
178 (178)	6863	5279	3890	3323	2819	8074	6211	4576	3909	3316
179 (179)	6899	5306	3910	3340	2833	8116	6242	4600	3929	3333
180 (180)	6934	5333	3930	3357	2848	8158	6274	4624	3949	3351
181 (181)	6970	5361	3950	3374	2862	8200	6307	4647	3969	3367
182 (182)	7006	5388	3970	3392	2877	8242	6339	4671	3991	3385

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7041	5415	3990	3409	2891	8284	6371	4694	4011	3401
184 (184)	7077	5443	4010	3426	2906	8326	6404	4718	4031	3419
185 (185)	7113	5470	4030	3443	2920	8368	6435	4741	4051	3435
186 (186)	7148	5497	4050	3460	2935	8409	6467	4765	4071	3453
187 (187)	7184	5525	4070	3477	2949	8452	6500	4788	4091	3469
188 (188)	7220	5552	4090	3494	2964	8494	6532	4812	4111	3487
189 (189)	7255	5579	4110	3511	2978	8535	6564	4835	4131	3504
190 (190)	7294	5608	4131	3529	2994	8581	6598	4860	4152	3522
191 (191)	7329	5636	4151	3546	3008	8622	6631	4884	4172	3539
192 (192)	7365	5663	4171	3563	3023	8665	6662	4907	4192	3556
193 (193)	7401	5690	4191	3581	3037	8707	6694	4931	4213	3573
194 (194)	7436	5718	4211	3598	3052	8748	6727	4954	4233	3591
195 (195)	7472	5745	4231	3615	3066	8791	6759	4978	4253	3607
196 (196)	7508	5772	4251	3632	3081	8833	6791	5001	4273	3625
197 (197)	7543	5800	4272	3649	3095	8874	6824	5026	4293	3641
198 (198)	7579	5827	4292	3666	3110	8916	6855	5049	4313	3659
199 (199)	7615	5854	4312	3683	3124	8959	6887	5073	4333	3675
200 (902)	7650	5882	4332	3700	3139	9000	6920	5096	4353	3693
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	411	356	311	289	274	558	482	422	391	371
2 (002)	472	407	352	325	297	640	551	478	440	402
3 (003)	548	459	389	356	325	742	622	527	482	440
4 (004)	569	480	405	369	334	771	651	549	500	453
5 (005)	634	530	438	397	357	860	718	593	538	484
6 (006)	693	575	470	425	382	940	780	638	576	518
7 (007)	756	623	515	454	407	1024	844	698	616	551
8 (008)	821	677	548	482	430	1113	918	742	653	582
9 (009)	880	723	580	523	454	1193	980	787	709	616
10 (010)	939	767	613	551	477	1273	1040	831	747	647
11 (011)	997	811	646	579	516	1351	1100	876	784	700
12 (012)	1069	857	679	607	541	1449	1162	920	822	733
13 (013)	1128	913	711	634	564	1529	1238	964	860	764
14 (014)	1187	957	759	662	589	1609	1298	1029	898	798
15 (015)	1244	1003	792	690	611	1687	1360	1073	936	829
16 (016)	1303	1048	825	718	636	1767	1420	1118	973	862
17 (017)	1377	1092	857	746	659	1867	1480	1162	1011	893
18 (018)	1436	1138	890	774	684	1947	1542	1207	1049	927
19 (019)	1498	1185	925	803	708	2031	1607	1253	1089	960
20 (020)	1556	1230	957	851	731	2109	1667	1298	1153	991
21 (021)	1615	1295	990	879	756	2189	1756	1342	1191	1024
22 (022)	1674	1339	1023	907	779	2269	1816	1387	1229	1056

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1731	1385	1056	934	803	2347	1878	1431	1267	1089
24 (024)	1816	1430	1089	962	826	2462	1938	1476	1304	1120
25 (025)	1875	1474	1144	992	851	2542	1998	1551	1344	1153
26 (026)	1934	1520	1177	1020	874	2622	2060	1596	1382	1184
27 (027)	1992	1564	1210	1048	898	2700	2120	1640	1420	1218
28 (028)	2051	1608	1243	1075	921	2780	2180	1684	1458	1249
29 (029)	2110	1654	1275	1103	946	2860	2242	1729	1496	1282
30 (030)	2169	1698	1308	1131	969	2940	2302	1773	1533	1313
31 (031)	2231	1746	1344	1161	1025	3024	2367	1822	1573	1389
32 (032)	2289	1823	1377	1189	1048	3102	2471	1867	1611	1420
33 (033)	2348	1867	1410	1216	1072	3182	2531	1911	1649	1453
34 (034)	2407	1913	1443	1244	1095	3262	2593	1956	1687	1484
35 (035)	2507	1957	1475	1272	1120	3398	2653	2000	1724	1518
36 (036)	2566	2002	1508	1302	1143	3478	2713	2044	1764	1549
37 (037)	2623	2048	1541	1330	1167	3556	2776	2089	1802	1582
38 (038)	2682	2092	1574	1357	1190	3636	2836	2133	1840	1613
39 (039)	2741	2136	1607	1385	1215	3716	2896	2178	1878	1647
40 (040)	2798	2182	1639	1413	1238	3793	2958	2222	1916	1678
41 (041)	2857	2226	1672	1479	1262	3873	3018	2267	2004	1711
42 (042)	2916	2270	1705	1507	1285	3953	3078	2311	2042	1742
43 (043)	2979	2320	1739	1536	1310	4038	3144	2358	2082	1776
44 (044)	3038	2364	1772	1564	1334	4118	3204	2402	2120	1809
45 (045)	3095	2408	1805	1592	1357	4196	3264	2447	2158	1840

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3154	2454	1884	1620	1382	4276	3327	2553	2196	1873
47 (047)	3213	2498	1916	1648	1405	4356	3387	2598	2233	1904
48 (048)	3270	2543	1949	1677	1430	4433	3447	2642	2273	1938
49 (049)	3330	2589	1982	1705	1452	4513	3509	2687	2311	1969
50 (050)	3389	2633	2015	1733	1477	4593	3569	2731	2349	2002
51 (051)	3446	2677	2048	1761	1500	4671	3629	2776	2387	2033
52 (052)	3505	2785	2080	1789	1525	4751	3776	2820	2424	2067
53 (053)	3564	2831	2113	1816	1548	4831	3838	2864	2462	2098
54 (054)	3621	2875	2146	1844	1572	4909	3898	2909	2500	2131
55 (055)	3680	2920	2179	1872	1595	4989	3958	2953	2538	2162
56 (056)	3826	2969	2215	1902	1621	5187	4024	3002	2578	2198
57 (057)	3885	3013	2248	1930	1644	5267	4084	3047	2616	2229
58 (058)	3944	3057	2280	1957	1669	5347	4144	3091	2653	2262
59 (059)	4002	3103	2313	1987	1692	5424	4207	3136	2693	2293
60 (060)	4061	3148	2346	2015	1716	5504	4267	3180	2731	2327
61 (061)	4120	3192	2379	2043	1739	5584	4327	3224	2769	2358
62 (062)	4177	3238	2411	2070	1764	5662	4389	3269	2807	2391
63 (063)	4236	3282	2444	2098	1787	5742	4449	3313	2844	2422
64 (064)	4295	3326	2477	2126	1811	5822	4509	3358	2882	2456
65 (065)	4352	3372	2510	2154	1834	5900	4571	3402	2920	2487
66 (066)	4411	3416	2543	2182	1859	5980	4631	3447	2958	2520
67 (067)	4470	3461	2575	2210	1882	6060	4691	3491	2996	2551
68 (068)	4533	3508	2610	2239	1907	6144	4756	3538	3036	2584

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4592	3554	2643	2267	1931	6224	4818	3582	3073	2618
70 (070)	4649	3598	2675	2297	1954	6302	4878	3627	3113	2649
71 (071)	4708	3643	2710	2325	1979	6382	4938	3673	3151	2682
72 (072)	4767	3689	2743	2352	2002	6462	5000	3718	3189	2713
73 (073)	4825	3733	2775	2380	2026	6540	5060	3762	3227	2747
74 (074)	4884	3777	2808	2408	2049	6620	5120	3807	3264	2778
75 (075)	4943	3823	2841	2436	2074	6700	5182	3851	3302	2811
76 (076)	5000	3867	2874	2464	2097	6778	5242	3896	3340	2842
77 (077)	5059	3911	2907	2492	2121	6858	5302	3940	3378	2876
78 (078)	5118	3957	2939	2520	2144	6938	5364	3984	3416	2907
79 (079)	5175	4002	2972	2548	2257	7016	5424	4029	3453	3060
80 (080)	5239	4049	3007	2577	2282	7102	5489	4076	3493	3093
81 (081)	5297	4095	3039	2607	2305	7180	5551	4120	3533	3124
82 (082)	5356	4139	3072	2634	2330	7260	5611	4164	3571	3158
83 (083)	5415	4184	3105	2662	2352	7340	5671	4209	3609	3189
84 (084)	5472	4230	3138	2690	2377	7418	5733	4253	3647	3222
85 (085)	5531	4274	3170	2718	2400	7498	5793	4298	3684	3253
86 (086)	5590	4318	3203	2746	2425	7578	5853	4342	3722	3287
87 (087)	5648	4364	3236	2774	2448	7656	5916	4387	3760	3318
88 (088)	5707	4408	3269	2802	2472	7736	5976	4431	3798	3351
89 (089)	5766	4452	3302	2941	2495	7816	6036	4476	3987	3382
90 (090)	5823	4498	3334	2969	2520	7893	6098	4520	4024	3416

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5882	4543	3367	2997	2543	7973	6158	4564	4062	3447
92 (092)	5944	4590	3403	3026	2569	8058	6222	4613	4102	3482
93 (093)	6003	4634	3570	3054	2592	8138	6282	4840	4140	3513
94 (094)	6062	4680	3603	3082	2616	8218	6344	4884	4178	3547
95 (095)	6120	4725	3636	3111	2639	8296	6404	4929	4218	3578
96 (096)	6179	4769	3669	3139	2664	8376	6464	4973	4256	3611
97 (097)	6238	4815	3702	3167	2687	8456	6527	5018	4293	3642
98 (098)	6295	4859	3734	3195	2711	8533	6587	5062	4331	3676
99 (099)	6354	4903	3767	3223	2734	8613	6647	5107	4369	3707
100 (901)	6413	5138	3800	3251	2759	8693	6964	5151	4407	3740
101 (101)	6470	5182	3833	3279	2782	8771	7024	5196	4444	3771
102 (102)	6530	5226	3866	3307	2807	8851	7084	5240	4482	3804
103 (103)	6834	5272	3898	3334	2830	9264	7147	5284	4520	3836
104 (104)	6893	5316	3931	3362	2854	9344	7207	5329	4558	3869
105 (105)	6956	5364	3966	3392	2879	9429	7271	5376	4598	3902
106 (106)	7015	5410	3998	3421	2902	9509	7333	5420	4638	3933
107 (107)	7074	5454	4031	3449	2926	9589	7393	5464	4676	3967
108 (108)	7131	5498	4066	3477	2949	9667	7453	5511	4713	3998
109 (109)	7190	5544	4098	3505	2974	9747	7516	5556	4751	4031
110 (110)	7249	5589	4131	3533	2997	9827	7576	5600	4789	4062
111 (111)	7307	5633	4164	3561	3021	9904	7636	5644	4827	4096
112 (112)	7366	5679	4197	3589	3044	9984	7698	5689	4864	4127
113 (113)	7425	5723	4230	3616	3069	10064	7758	5733	4902	4160

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7482	5767	4262	3644	3092	10142	7818	5778	4940	4191
115 (115)	7541	5813	4295	3672	3116	10222	7880	5822	4978	4224
116 (116)	7600	5857	4328	3700	3139	10302	7940	5867	5016	4256
117 (117)	7662	5905	4362	3731	3166	10387	8004	5913	5058	4291
118 (118)	7721	5949	4395	3759	3189	10467	8064	5958	5096	4322
119 (119)	7779	5995	4428	3787	3213	10544	8127	6002	5133	4356
120 (120)	7838	6039	4461	3815	3236	10624	8187	6047	5171	4387
121 (121)	7897	6084	4493	3843	3261	10704	8247	6091	5209	4420
122 (122)	7954	6130	4526	3870	3284	10782	8309	6136	5247	4451
123 (123)	8013	6174	4559	3898	3308	10862	8369	6180	5284	4484
124 (124)	8072	6218	4592	3926	3331	10942	8429	6224	5322	4516
125 (125)	8130	6264	4625	3954	3356	11020	8491	6269	5360	4549
126 (126)	8189	6308	4657	3982	3379	11100	8551	6313	5398	4580
127 (127)	8248	6352	4690	4010	3403	11180	8611	6358	5436	4613
128 (128)	8305	6398	4723	4039	3426	11258	8673	6402	5476	4644
129 (129)	8369	6446	4759	4069	3451	11344	8738	6451	5516	4678
130 (130)	8426	6490	4792	4097	3475	11422	8798	6496	5553	4711
131 (131)	8485	6536	4825	4125	3498	11502	8860	6540	5591	4742
132 (132)	8544	6580	4857	4152	3523	11582	8920	6584	5629	4776
133 (133)	8602	6625	4890	4180	3546	11660	8980	6629	5667	4807
134 (134)	8661	6670	4923	4208	3570	11740	9042	6673	5704	4840
135 (135)	8720	6715	4956	4236	3593	11820	9102	6718	5742	4871
136 (136)	8777	6759	4989	4264	3618	11898	9162	6762	5780	4904

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8836	6805	5021	4292	3641	11978	9224	6807	5818	4936
138 (138)	8895	6849	5054	4320	3666	12058	9284	6851	5856	4969
139 (139)	8952	6893	5087	4349	3689	12136	9344	6896	5896	5000
140 (140)	9011	6939	5120	4377	3713	12216	9407	6940	5933	5033
141 (141)	9074	6987	5154	4407	3738	12300	9471	6987	5973	5067
142 (142)	9133	7031	5189	4434	3762	12380	9531	7033	6011	5100
143 (143)	9192	7075	5221	4462	3785	12460	9591	7078	6049	5131
144 (144)	9249	7121	5254	4490	3810	12538	9653	7122	6087	5164
145 (145)	9308	7166	5287	4518	3833	12618	9713	7167	6124	5196
146 (146)	9367	7210	5320	4546	3857	12698	9773	7211	6162	5229
147 (147)	9425	7256	5352	4574	3880	12776	9836	7256	6200	5260
148 (148)	9484	7300	5385	4602	3905	12856	9896	7300	6238	5293
149 (149)	9543	7344	5418	4630	3928	12936	9956	7344	6276	5324
150 (150)	9600	7390	5451	4659	3952	13013	10018	7389	6316	5358
151 (151)	9659	7434	5484	4687	3975	13093	10078	7433	6353	5389
152 (152)	9718	7479	5516	4715	4000	13173	10138	7478	6391	5422
153 (153)	9775	7525	5549	4743	4023	13251	10200	7522	6429	5453
154 (154)	9839	7572	5584	4772	4048	13338	10264	7569	6469	5487
155 (155)	9897	7616	5616	4800	4072	13416	10324	7613	6507	5520
156 (156)	9956	7662	5649	4828	4095	13496	10387	7658	6544	5551
157 (157)	10015	7707	5682	4856	4120	13576	10447	7702	6582	5584
158 (158)	10072	7751	5715	4884	4143	13653	10507	7747	6620	5616
159 (159)	10131	7797	5748	4911	4167	13733	10569	7791	6658	5649

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10190	7841	5780	4939	4190	13813	10629	7836	6696	5680
161 (161)	10248	7885	5813	4969	4215	13891	10689	7880	6736	5713
162 (162)	10307	7931	5846	4997	4238	13971	10751	7924	6773	5744
163 (163)	10366	7975	5880	5025	4262	14051	10811	7971	6811	5778
164 (164)	10423	8020	5913	5052	4285	14129	10871	8016	6849	5809
165 (165)	10482	8066	5946	5080	4310	14209	10933	8060	6887	5842
166 (166)	10544	8113	5980	5110	4334	14293	10998	8107	6927	5876
167 (167)	10603	8157	6013	5138	4359	14373	11058	8151	6964	5909
168 (168)	10662	8202	6046	5166	4382	14453	11118	8196	7002	5940
169 (169)	10720	8248	6079	5193	4407	14531	11180	8240	7040	5973
170 (170)	10779	8292	6111	5221	4430	14611	11240	8284	7078	6004
171 (171)	10838	8336	6144	5249	4454	14691	11300	8329	7116	6038
172 (172)	10895	8382	6177	5279	4477	14769	11362	8373	7156	6069
173 (173)	10954	8426	6210	5307	4502	14849	11422	8418	7193	6102
174 (174)	11013	8470	6243	5334	4525	14929	11482	8462	7231	6133
175 (175)	11070	8516	6275	5362	4549	15007	11544	8507	7269	6167
176 (176)	11130	8561	6308	5390	4572	15087	11604	8551	7307	6198
177 (177)	11189	8605	6341	5418	4597	15167	11664	8596	7344	6231
178 (178)	11251	8654	6377	5448	4621	15251	11731	8644	7384	6264
179 (179)	11310	8698	6410	5475	4644	15331	11791	8689	7422	6296
180 (180)	11367	8743	6443	5503	4669	15409	11851	8733	7460	6329
181 (181)	11426	8789	6475	5531	4692	15489	11913	8778	7498	6360
182 (182)	11485	8833	6508	5561	4716	15569	11973	8822	7538	6393

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11543	8877	6541	5589	4739	15647	12033	8867	7576	6424
184 (184)	11602	8923	6574	5616	4764	15727	12096	8911	7613	6458
185 (185)	11661	8967	6607	5644	4787	15807	12156	8956	7651	6489
186 (186)	11718	9011	6639	5672	4811	15884	12216	9000	7689	6522
187 (187)	11777	9057	6672	5700	4834	15964	12278	9044	7727	6553
188 (188)	11836	9102	6705	5728	4859	16044	12338	9089	7764	6587
189 (189)	11893	9146	6738	5756	4882	16122	12398	9133	7802	6618
190 (190)	11957	9193	6772	5785	4908	16209	12462	9180	7842	6653
191 (191)	12015	9239	6805	5813	4931	16287	12524	9224	7880	6684
192 (192)	12074	9284	6838	5841	4956	16367	12584	9269	7918	6718
193 (193)	12133	9328	6870	5870	4979	16447	12644	9313	7958	6749
194 (194)	12190	9374	6903	5898	5003	16524	12707	9358	7996	6782
195 (195)	12249	9418	6936	5926	5026	16604	12767	9402	8033	6813
196 (196)	12308	9462	6969	5954	5051	16684	12827	9447	8071	6847
197 (197)	12366	9508	7003	5982	5074	16762	12889	9493	8109	6878
198 (198)	12425	9552	7036	6010	5098	16842	12949	9538	8147	6911
199 (199)	12484	9597	7069	6038	5121	16922	13009	9582	8184	6942
200 (902)	12541	9643	7102	6066	5146	17000	13071	9627	8222	6976
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	248	215	188	175	166	292	253	221	206	195
2 (002)	283	245	212	196	180	333	288	249	231	212
3 (003)	329	276	235	215	196	387	325	276	253	231
4 (004)	340	287	243	222	202	400	338	286	261	238
5 (005)	373	312	262	238	215	439	367	308	280	253
6 (006)	411	341	281	254	229	484	401	331	299	269
7 (007)	444	367	300	270	243	522	432	353	318	286
8 (008)	477	392	318	286	257	561	461	374	336	302
9 (009)	513	420	343	303	271	604	494	404	356	319
10 (010)	551	445	362	319	285	648	524	426	375	335
11 (011)	584	477	381	335	299	687	561	448	394	352
12 (012)	617	502	400	359	313	726	591	471	422	368
13 (013)	650	528	418	375	327	765	621	492	441	385
14 (014)	684	553	437	391	350	805	651	514	460	412
15 (015)	727	580	457	408	364	855	682	538	480	428
16 (016)	761	606	476	424	378	895	713	560	499	445
17 (017)	794	638	495	440	392	934	751	582	518	461
18 (018)	827	664	522	456	405	973	781	614	536	476
19 (019)	860	689	541	473	419	1012	811	636	556	493
20 (020)	893	715	560	489	433	1051	841	659	575	509
21 (021)	938	742	580	506	448	1104	873	682	595	527
22 (022)	972	768	599	522	461	1144	904	705	614	542

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1005	793	617	538	475	1182	933	726	633	559
24 (024)	1038	819	636	554	489	1221	964	748	652	575
25 (025)	1071	844	655	570	503	1260	993	771	671	592
26 (026)	1107	884	675	599	517	1302	1040	794	705	608
27 (027)	1140	909	694	615	531	1341	1069	816	724	625
28 (028)	1174	935	713	631	545	1381	1100	839	742	641
29 (029)	1207	960	731	647	559	1420	1129	860	761	658
30 (030)	1240	986	750	663	572	1459	1160	882	780	673
31 (031)	1290	1011	769	679	586	1518	1189	905	799	689
32 (032)	1325	1038	803	696	601	1559	1221	945	819	707
33 (033)	1358	1064	822	712	615	1598	1252	967	838	724
34 (034)	1392	1089	840	728	628	1638	1281	988	856	739
35 (035)	1425	1115	859	744	642	1676	1312	1011	875	755
36 (036)	1458	1140	878	761	656	1715	1341	1033	895	772
37 (037)	1491	1166	897	777	670	1754	1372	1055	914	788
38 (038)	1527	1193	917	794	684	1796	1404	1079	934	805
39 (039)	1560	1219	935	810	698	1835	1434	1100	953	821
40 (040)	1594	1244	954	826	730	1875	1464	1122	972	859
41 (041)	1627	1289	973	842	744	1914	1516	1145	991	875
42 (042)	1660	1314	992	858	758	1953	1546	1167	1009	892
43 (043)	1696	1342	1012	875	772	1995	1579	1191	1029	908
44 (044)	1729	1367	1031	891	786	2034	1608	1213	1048	925
45 (045)	1788	1393	1049	907	800	2104	1639	1234	1067	941

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1821	1418	1068	923	814	2142	1668	1256	1086	958
47 (047)	1854	1444	1087	940	827	2181	1699	1279	1106	973
48 (048)	1887	1469	1106	956	841	2220	1728	1301	1125	989
49 (049)	1923	1496	1126	973	856	2262	1760	1325	1145	1007
50 (050)	1956	1522	1144	989	869	2301	1791	1346	1164	1022
51 (051)	1990	1547	1163	1005	883	2341	1820	1368	1182	1039
52 (052)	2023	1573	1182	1044	897	2380	1851	1391	1228	1055
53 (053)	2056	1598	1201	1060	911	2419	1880	1413	1247	1072
54 (054)	2089	1624	1219	1076	925	2458	1911	1434	1266	1088
55 (055)	2125	1651	1239	1093	939	2500	1942	1458	1286	1105
56 (056)	2158	1677	1258	1109	953	2539	1973	1480	1305	1121
57 (057)	2191	1702	1277	1125	967	2578	2002	1502	1324	1138
58 (058)	2225	1728	1296	1141	981	2618	2033	1525	1342	1154
59 (059)	2258	1753	1342	1158	994	2656	2062	1579	1362	1169
60 (060)	2291	1778	1361	1174	1008	2695	2092	1601	1381	1186
61 (061)	2327	1806	1381	1191	1023	2738	2125	1625	1401	1204
62 (062)	2360	1831	1400	1207	1037	2776	2154	1647	1420	1220
63 (063)	2393	1857	1418	1223	1050	2815	2185	1668	1439	1235
64 (064)	2426	1882	1437	1239	1064	2854	2214	1691	1458	1252
65 (065)	2460	1908	1456	1255	1078	2894	2245	1713	1476	1268
66 (066)	2495	1935	1476	1272	1092	2935	2276	1736	1496	1285
67 (067)	2529	1999	1495	1288	1106	2975	2352	1759	1515	1301
68 (068)	2562	2025	1514	1304	1120	3014	2382	1781	1534	1318

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2595	2050	1532	1320	1134	3053	2412	1802	1553	1334
70 (070)	2628	2076	1551	1337	1148	3092	2442	1825	1573	1351
71 (071)	2712	2101	1570	1353	1161	3191	2472	1847	1592	1366
72 (072)	2748	2129	1590	1370	1176	3233	2505	1871	1612	1384
73 (073)	2781	2154	1609	1386	1190	3272	2534	1893	1631	1400
74 (074)	2815	2179	1627	1402	1204	3312	2564	1914	1649	1416
75 (075)	2848	2205	1646	1418	1217	3351	2594	1936	1668	1432
76 (076)	2881	2230	1665	1434	1231	3389	2624	1959	1687	1448
77 (077)	2914	2256	1684	1450	1245	3428	2654	1981	1706	1465
78 (078)	2950	2283	1704	1467	1259	3471	2686	2005	1726	1481
79 (079)	2983	2309	1723	1483	1273	3509	2716	2027	1745	1498
80 (080)	3016	2334	1741	1500	1287	3548	2746	2048	1765	1514
81 (081)	3050	2360	1760	1516	1301	3588	2776	2071	1784	1531
82 (082)	3083	2385	1779	1532	1315	3627	2806	2093	1802	1547
83 (083)	3116	2411	1798	1548	1329	3666	2836	2115	1821	1564
84 (084)	3152	2438	1818	1565	1343	3708	2868	2139	1841	1580
85 (085)	3185	2463	1836	1581	1357	3747	2898	2160	1860	1596
86 (086)	3218	2489	1855	1597	1371	3786	2928	2182	1879	1613
87 (087)	3252	2514	1874	1613	1384	3826	2958	2205	1898	1628
88 (088)	3285	2540	1893	1629	1398	3865	2988	2227	1916	1645
89 (089)	3320	2567	1913	1646	1413	3906	3020	2251	1936	1662
90 (090)	3354	2593	1931	1662	1427	3946	3051	2272	1955	1679

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3387	2618	1950	1679	1440	3985	3080	2294	1975	1694
92 (092)	3420	2643	1969	1695	1454	4024	3109	2316	1994	1711
93 (093)	3453	2669	1988	1711	1468	4062	3140	2339	2013	1727
94 (094)	3487	2694	2007	1727	1482	4102	3169	2361	2032	1744
95 (095)	3522	2722	2027	1744	1496	4144	3202	2385	2052	1760
96 (096)	3556	2747	2045	1760	1510	4184	3232	2406	2071	1776
97 (097)	3589	2773	2064	1776	1524	4222	3262	2428	2089	1793
98 (098)	3622	2798	2083	1792	1538	4261	3292	2451	2108	1809
99 (099)	3655	2824	2102	1808	1551	4300	3322	2473	2127	1825
100 (901)	3688	2849	2120	1824	1565	4339	3352	2494	2146	1841
101 (101)	3724	2876	2140	1841	1634	4381	3384	2518	2166	1922
102 (102)	3757	2902	2159	1858	1647	4420	3414	2540	2186	1938
103 (103)	3791	2927	2178	1874	1661	4460	3444	2562	2205	1954
104 (104)	3824	2953	2197	1890	1675	4499	3474	2585	2224	1971
105 (105)	3857	2978	2215	1906	1689	4538	3504	2606	2242	1987
106 (106)	3893	3006	2235	1923	1703	4580	3536	2629	2262	2004
107 (107)	3926	3031	2254	1939	1717	4619	3566	2652	2281	2020
108 (108)	3959	3057	2273	1955	1731	4658	3596	2674	2300	2036
109 (109)	3992	3082	2292	1971	1745	4696	3626	2696	2319	2053
110 (110)	4026	3107	2311	1987	1758	4736	3655	2719	2338	2068
111 (111)	4059	3133	2329	2003	1772	4775	3686	2740	2356	2085
112 (112)	4095	3160	2349	2020	1787	4818	3718	2764	2376	2102
113 (113)	4128	3186	2368	2037	1801	4856	3748	2786	2396	2119

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4161	3211	2387	2120	1814	4895	3778	2808	2494	2134
115 (115)	4194	3237	2406	2136	1828	4934	3808	2831	2513	2151
116 (116)	4228	3262	2424	2153	1842	4974	3838	2852	2533	2167
117 (117)	4261	3288	2443	2169	1856	5013	3868	2874	2552	2184
118 (118)	4296	3315	2463	2186	1870	5054	3900	2898	2572	2200
119 (119)	4330	3340	2482	2202	1884	5094	3929	2920	2591	2216
120 (120)	4363	3366	2583	2218	1898	5133	3960	3039	2609	2233
121 (121)	4396	3391	2601	2234	1912	5172	3989	3060	2628	2249
122 (122)	4429	3417	2620	2250	1925	5211	4020	3082	2647	2265
123 (123)	4463	3442	2639	2266	1939	5251	4049	3105	2666	2281
124 (124)	4498	3470	2659	2283	1954	5292	4082	3128	2686	2299
125 (125)	4532	3495	2678	2299	1968	5332	4112	3151	2705	2315
126 (126)	4565	3521	2696	2315	1981	5371	4142	3172	2724	2331
127 (127)	4598	3546	2715	2332	1995	5409	4172	3194	2744	2347
128 (128)	4631	3571	2734	2348	2009	5448	4201	3216	2762	2364
129 (129)	4667	3714	2754	2365	2024	5491	4369	3240	2782	2381
130 (130)	4700	3739	2773	2381	2037	5529	4399	3262	2801	2396
131 (131)	4733	3765	2792	2397	2051	5568	4429	3285	2820	2413
132 (132)	4767	3790	2810	2413	2065	5608	4459	3306	2839	2429
133 (133)	4950	3816	2829	2429	2079	5824	4489	3328	2858	2446
134 (134)	4984	3841	2848	2445	2093	5864	4519	3351	2876	2462
135 (135)	5019	3868	2868	2462	2107	5905	4551	3374	2896	2479
136 (136)	5053	3894	2887	2478	2121	5945	4581	3396	2915	2495

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5086	3919	2905	2494	2135	5984	4611	3418	2934	2512
138 (138)	5119	3945	2924	2511	2148	6022	4641	3440	2954	2527
139 (139)	5152	3970	2943	2527	2162	6061	4671	3462	2973	2544
140 (140)	5185	3996	2962	2543	2176	6100	4701	3485	2992	2560
141 (141)	5221	4023	2982	2560	2191	6142	4733	3508	3012	2578
142 (142)	5254	4049	3000	2576	2204	6181	4764	3529	3031	2593
143 (143)	5288	4074	3019	2592	2218	6221	4793	3552	3049	2609
144 (144)	5321	4099	3038	2608	2232	6260	4822	3574	3068	2626
145 (145)	5354	4125	3057	2624	2246	6299	4853	3596	3087	2642
146 (146)	5387	4150	3076	2640	2260	6338	4882	3619	3106	2659
147 (147)	5423	4178	3096	2657	2274	6380	4915	3642	3126	2675
148 (148)	5456	4203	3114	2674	2288	6419	4945	3664	3146	2692
149 (149)	5489	4229	3133	2690	2302	6458	4975	3686	3165	2708
150 (150)	5523	4254	3152	2706	2316	6498	5005	3708	3184	2725
151 (151)	5556	4280	3171	2722	2329	6536	5035	3731	3202	2740
152 (152)	5592	4307	3191	2739	2344	6579	5067	3754	3222	2758
153 (153)	5625	4332	3209	2755	2358	6618	5096	3775	3241	2774
154 (154)	5658	4358	3228	2771	2371	6656	5127	3798	3260	2789
155 (155)	5691	4383	3247	2787	2385	6695	5156	3820	3279	2806
156 (156)	5725	4409	3266	2803	2399	6735	5187	3842	3298	2822
157 (157)	5758	4434	3284	2819	2413	6774	5216	3864	3316	2839
158 (158)	5793	4462	3305	2836	2427	6815	5249	3888	3336	2855
159 (159)	5827	4487	3323	2853	2441	6855	5279	3909	3356	2872

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5860	4513	3342	2869	2455	6894	5309	3932	3375	2888
161 (161)	5893	4538	3361	2885	2469	6933	5339	3954	3394	2905
162 (162)	5926	4563	3380	2901	2483	6972	5368	3976	3413	2921
163 (163)	5960	4589	3398	2917	2496	7012	5399	3998	3432	2936
164 (164)	5995	4616	3418	2934	2511	7053	5431	4021	3452	2954
165 (165)	6029	4642	3437	2950	2525	7093	5461	4044	3471	2971
166 (166)	6062	4667	3456	2966	2538	7132	5491	4066	3489	2986
167 (167)	6095	4693	3475	2982	2552	7171	5521	4088	3508	3002
168 (168)	6128	4718	3493	2998	2566	7209	5551	4109	3527	3019
169 (169)	6164	4745	3513	3015	2581	7252	5582	4133	3547	3036
170 (170)	6197	4771	3532	3032	2594	7291	5613	4155	3567	3052
171 (171)	6230	4796	3551	3048	2608	7329	5642	4178	3586	3068
172 (172)	6264	4822	3570	3064	2622	7369	5673	4200	3605	3085
173 (173)	6297	4847	3589	3080	2636	7408	5702	4222	3624	3101
174 (174)	6330	4873	3607	3096	2650	7447	5733	4244	3642	3118
175 (175)	6366	4900	3627	3113	2664	7489	5765	4267	3662	3134
176 (176)	6399	4926	3646	3129	2678	7528	5795	4289	3681	3151
177 (177)	6432	4951	3665	3145	2692	7567	5825	4312	3700	3167
178 (178)	6465	4977	3684	3161	2706	7606	5855	4334	3719	3184
179 (179)	6499	5002	3702	3177	2719	7646	5885	4355	3738	3199
180 (180)	6532	5027	3721	3193	2733	7685	5914	4378	3756	3215
181 (181)	6568	5055	3741	3211	2748	7727	5947	4401	3778	3233
182 (182)	6601	5080	3760	3227	2761	7766	5976	4424	3796	3248

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6634	5106	3779	3243	2775	7805	6007	4446	3815	3265
184 (184)	6667	5131	3797	3259	2789	7844	6036	4467	3834	3281
185 (185)	6700	5157	3816	3275	2803	7882	6067	4489	3853	3298
186 (186)	6734	5182	3835	3291	2817	7922	6096	4512	3872	3314
187 (187)	6769	5209	3855	3308	2831	7964	6128	4535	3892	3331
188 (188)	6803	5235	3874	3324	2845	8004	6159	4558	3911	3347
189 (189)	6836	5260	3893	3340	2859	8042	6188	4580	3929	3364
190 (190)	6869	5286	3911	3356	2873	8081	6219	4601	3948	3380
191 (191)	6902	5311	3930	3372	2886	8120	6248	4624	3967	3395
192 (192)	6938	5339	3950	3390	2901	8162	6281	4647	3988	3413
193 (193)	6971	5364	3969	3406	2915	8201	6311	4669	4007	3429
194 (194)	7004	5390	3988	3422	2928	8240	6341	4692	4026	3445
195 (195)	7038	5415	4006	3438	2942	8280	6371	4713	4045	3461
196 (196)	7071	5441	4025	3454	2956	8319	6401	4735	4064	3478
197 (197)	7104	5466	4044	3470	2970	8358	6431	4758	4082	3494
198 (198)	7140	5493	4064	3487	2984	8400	6462	4781	4102	3511
199 (199)	7173	5519	4083	3503	2998	8439	6493	4804	4121	3527
200 (902)	7206	5544	4101	3519	3012	8478	6522	4825	4140	3544
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	24	18	15	13	36	28	21	18	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	407	352	308	287	272	551	478	418	389	369
2 (002)	464	402	348	321	295	629	544	471	436	400
3 (003)	539	452	385	352	321	731	613	522	478	436
4 (004)	557	470	398	364	331	756	638	540	493	449
5 (005)	611	511	430	390	352	829	693	582	529	478
6 (006)	674	559	461	416	375	913	758	624	564	509
7 (007)	728	602	492	443	398	987	816	667	600	540
8 (008)	782	643	521	469	421	1060	871	707	636	571
9 (009)	841	689	562	497	444	1140	933	762	673	602
10 (010)	903	730	593	523	467	1224	989	804	709	633
11 (011)	957	782	625	549	490	1298	1060	847	744	664
12 (012)	1011	823	656	589	513	1371	1116	889	798	696
13 (013)	1066	866	685	615	536	1444	1173	929	833	727
14 (014)	1121	907	716	641	574	1520	1229	971	869	778
15 (015)	1192	951	749	669	597	1616	1289	1016	907	809
16 (016)	1248	993	780	695	620	1691	1347	1058	942	840
17 (017)	1302	1046	811	721	643	1764	1418	1100	978	871
18 (018)	1356	1089	856	748	664	1838	1476	1160	1013	900
19 (019)	1410	1130	887	775	687	1911	1531	1202	1051	931
20 (020)	1464	1172	918	802	710	1984	1589	1244	1087	962
21 (021)	1538	1216	951	830	734	2084	1649	1289	1124	996
22 (022)	1593	1259	982	856	756	2160	1707	1331	1160	1024

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1648	1300	1011	882	779	2233	1762	1371	1196	1056
24 (024)	1702	1343	1043	908	802	2307	1820	1413	1231	1087
25 (025)	1756	1384	1074	934	825	2380	1876	1456	1267	1118
26 (026)	1815	1449	1107	982	848	2460	1964	1500	1331	1149
27 (027)	1869	1490	1138	1008	870	2533	2020	1542	1367	1180
28 (028)	1925	1533	1169	1034	893	2609	2078	1584	1402	1211
29 (029)	1979	1574	1198	1061	916	2682	2133	1624	1438	1242
30 (030)	2033	1616	1230	1087	938	2756	2191	1667	1473	1271
31 (031)	2115	1657	1261	1113	961	2867	2247	1709	1509	1302
32 (032)	2172	1702	1316	1141	985	2944	2307	1784	1547	1336
33 (033)	2226	1744	1348	1167	1008	3018	2364	1827	1582	1367
34 (034)	2282	1785	1377	1193	1030	3093	2420	1867	1618	1396
35 (035)	2336	1828	1408	1220	1052	3167	2478	1909	1653	1427
36 (036)	2390	1869	1439	1248	1075	3240	2533	1951	1691	1458
37 (037)	2444	1911	1470	1274	1098	3313	2591	1993	1727	1489
38 (038)	2503	1956	1503	1302	1121	3393	2651	2038	1764	1520
39 (039)	2557	1998	1533	1328	1144	3467	2709	2078	1800	1551
40 (040)	2613	2039	1564	1354	1197	3542	2764	2120	1836	1622
41 (041)	2667	2113	1595	1380	1220	3616	2864	2162	1871	1653
42 (042)	2721	2154	1626	1407	1243	3689	2920	2204	1907	1684
43 (043)	2780	2200	1659	1434	1266	3769	2982	2249	1944	1716
44 (044)	2834	2241	1690	1461	1289	3842	3038	2291	1980	1747
45 (045)	2931	2284	1720	1487	1311	3973	3096	2331	2016	1778

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2985	2325	1751	1513	1334	4047	3151	2373	2051	1809
47 (047)	3039	2367	1782	1541	1356	4120	3209	2416	2089	1838
48 (048)	3093	2408	1813	1567	1379	4193	3264	2458	2124	1869
49 (049)	3152	2452	1846	1595	1403	4273	3324	2502	2162	1902
50 (050)	3207	2495	1875	1621	1425	4347	3382	2542	2198	1931
51 (051)	3262	2536	1907	1648	1448	4422	3438	2584	2233	1962
52 (052)	3316	2579	1938	1711	1470	4496	3496	2627	2320	1993
53 (053)	3370	2620	1969	1738	1493	4569	3551	2669	2356	2024
54 (054)	3425	2662	1998	1764	1516	4642	3609	2709	2391	2056
55 (055)	3484	2707	2031	1792	1539	4722	3669	2753	2429	2087
56 (056)	3538	2749	2062	1818	1562	4796	3727	2796	2464	2118
57 (057)	3592	2790	2093	1844	1585	4869	3782	2838	2500	2149
58 (058)	3648	2833	2125	1870	1608	4944	3840	2880	2536	2180
59 (059)	3702	2874	2200	1898	1630	5018	3896	2982	2573	2209
60 (060)	3756	2915	2231	1925	1652	5091	3951	3024	2609	2240
61 (061)	3815	2961	2264	1952	1677	5171	4013	3069	2647	2273
62 (062)	3869	3002	2295	1979	1700	5244	4069	3111	2682	2304
63 (063)	3923	3044	2325	2005	1721	5318	4127	3151	2718	2333
64 (064)	3977	3085	2356	2031	1744	5391	4182	3193	2753	2364
65 (065)	4033	3128	2387	2057	1767	5467	4240	3236	2789	2396
66 (066)	4090	3172	2420	2085	1790	5544	4300	3280	2827	2427
67 (067)	4146	3277	2451	2111	1813	5620	4442	3322	2862	2458
68 (068)	4200	3320	2482	2138	1836	5693	4500	3364	2898	2489

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4254	3361	2511	2164	1859	5767	4556	3404	2933	2520
70 (070)	4308	3403	2543	2192	1882	5840	4613	3447	2971	2551
71 (071)	4446	3444	2574	2218	1903	6027	4669	3489	3007	2580
72 (072)	4505	3490	2607	2246	1928	6107	4731	3533	3044	2613
73 (073)	4559	3531	2638	2272	1951	6180	4787	3576	3080	2644
74 (074)	4615	3572	2667	2298	1974	6256	4842	3616	3116	2676
75 (075)	4669	3615	2698	2325	1995	6329	4900	3658	3151	2704
76 (076)	4723	3656	2730	2351	2018	6402	4956	3700	3187	2736
77 (077)	4777	3698	2761	2377	2041	6476	5013	3742	3222	2767
78 (078)	4836	3743	2793	2405	2064	6556	5073	3787	3260	2798
79 (079)	4890	3785	2825	2431	2087	6629	5131	3829	3296	2829
80 (080)	4944	3826	2854	2459	2110	6702	5187	3869	3333	2860
81 (081)	5000	3869	2885	2485	2133	6778	5244	3911	3369	2891
82 (082)	5054	3910	2916	2511	2156	6851	5300	3953	3404	2922
83 (083)	5108	3952	2948	2538	2179	6924	5358	3996	3440	2953
84 (084)	5167	3997	2980	2566	2202	7004	5418	4040	3478	2984
85 (085)	5221	4038	3010	2592	2225	7078	5473	4080	3513	3016
86 (086)	5275	4080	3041	2618	2248	7151	5531	4122	3549	3047
87 (087)	5331	4121	3072	2644	2269	7227	5587	4164	3584	3076
88 (088)	5385	4164	3103	2670	2292	7300	5644	4207	3620	3107
89 (089)	5443	4208	3136	2698	2316	7378	5704	4251	3658	3140
90 (090)	5498	4251	3166	2725	2339	7453	5762	4291	3693	3171
91 (091)	5552	4292	3197	2752	2361	7527	5818	4333	3731	3200

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5607	4333	3228	2779	2384	7600	5873	4376	3767	3231
93 (093)	5661	4375	3259	2805	2407	7673	5931	4418	3802	3262
94 (094)	5716	4416	3290	2831	2430	7749	5987	4460	3838	3293
95 (095)	5774	4462	3323	2859	2452	7827	6049	4504	3876	3324
96 (096)	5830	4503	3352	2885	2475	7902	6104	4544	3911	3356
97 (097)	5884	4546	3384	2911	2498	7976	6162	4587	3947	3387
98 (098)	5938	4587	3415	2938	2521	8049	6218	4629	3982	3418
99 (099)	5992	4630	3446	2964	2543	8122	6276	4671	4018	3447
100 (901)	6046	4670	3475	2990	2566	8196	6331	4711	4053	3478
101 (101)	6105	4715	3508	3018	2679	8276	6391	4756	4091	3631
102 (102)	6159	4757	3539	3046	2700	8349	6449	4798	4129	3660
103 (103)	6215	4798	3570	3072	2723	8424	6504	4840	4164	3691
104 (104)	6269	4841	3602	3098	2746	8498	6562	4882	4200	3722
105 (105)	6323	4882	3631	3125	2769	8571	6618	4922	4236	3753
106 (106)	6382	4928	3664	3152	2792	8651	6680	4967	4273	3784
107 (107)	6436	4969	3695	3179	2815	8724	6736	5009	4309	3816
108 (108)	6490	5011	3726	3205	2838	8798	6793	5051	4344	3847
109 (109)	6544	5052	3757	3231	2861	8871	6849	5093	4380	3878
110 (110)	6600	5093	3789	3257	2882	8947	6904	5136	4416	3907
111 (111)	6654	5136	3818	3284	2905	9020	6962	5176	4451	3938
112 (112)	6713	5180	3851	3311	2930	9100	7022	5220	4489	3971
113 (113)	6767	5223	3882	3339	2952	9173	7080	5262	4527	4002

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6821	5264	3913	3475	2974	9247	7136	5304	4711	4031
115 (115)	6875	5307	3944	3502	2997	9320	7193	5347	4747	4062
116 (116)	6931	5348	3974	3530	3020	9396	7249	5387	4784	4093
117 (117)	6985	5390	4005	3556	3043	9469	7307	5429	4820	4124
118 (118)	7043	5434	4038	3584	3066	9547	7367	5473	4858	4156
119 (119)	7098	5475	4069	3610	3089	9622	7422	5516	4893	4187
120 (120)	7152	5518	4234	3636	3111	9696	7480	5740	4929	4218
121 (121)	7207	5559	4264	3662	3134	9769	7536	5780	4964	4249
122 (122)	7261	5602	4295	3689	3156	9842	7593	5822	5000	4278
123 (123)	7316	5643	4326	3715	3179	9918	7649	5864	5036	4309
124 (124)	7374	5689	4359	3743	3203	9996	7711	5909	5073	4342
125 (125)	7430	5730	4390	3769	3226	10071	7767	5951	5109	4373
126 (126)	7484	5772	4420	3795	3248	10144	7824	5991	5144	4402
127 (127)	7538	5813	4451	3823	3270	10218	7880	6033	5182	4433
128 (128)	7592	5854	4482	3849	3293	10291	7936	6076	5218	4464
129 (129)	7651	6089	4515	3877	3318	10371	8253	6120	5256	4498
130 (130)	7705	6130	4546	3903	3339	10444	8309	6162	5291	4527
131 (131)	7759	6172	4577	3930	3362	10518	8367	6204	5327	4558
132 (132)	7815	6213	4607	3956	3385	10593	8422	6244	5362	4589
133 (133)	8115	6256	4638	3982	3408	11000	8480	6287	5398	4620
134 (134)	8170	6297	4669	4008	3431	11076	8536	6329	5433	4651
135 (135)	8228	6341	4702	4036	3454	11153	8596	6373	5471	4682
136 (136)	8284	6384	4733	4062	3477	11229	8653	6416	5507	4713

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8338	6425	4762	4089	3500	11302	8709	6456	5542	4744
138 (138)	8392	6467	4793	4116	3521	11376	8767	6498	5580	4773
139 (139)	8446	6508	4825	4143	3544	11449	8822	6540	5616	4804
140 (140)	8500	6551	4856	4169	3567	11522	8880	6582	5651	4836
141 (141)	8559	6595	4889	4197	3592	11602	8940	6627	5689	4869
142 (142)	8613	6638	4918	4223	3613	11676	8998	6667	5724	4898
143 (143)	8669	6679	4949	4249	3636	11751	9053	6709	5760	4929
144 (144)	8723	6720	4980	4275	3659	11824	9109	6751	5796	4960
145 (145)	8777	6762	5011	4302	3682	11898	9167	6793	5831	4991
146 (146)	8831	6803	5043	4328	3705	11971	9222	6836	5867	5022
147 (147)	8890	6849	5075	4356	3728	12051	9284	6880	5904	5053
148 (148)	8944	6890	5105	4384	3751	12124	9340	6920	5942	5084
149 (149)	8998	6933	5136	4410	3774	12198	9398	6962	5978	5116
150 (150)	9054	6974	5167	4436	3797	12273	9453	7004	6013	5147
151 (151)	9108	7016	5198	4462	3818	12347	9511	7047	6049	5176
152 (152)	9167	7061	5231	4490	3843	12427	9571	7091	6087	5209
153 (153)	9221	7102	5261	4516	3866	12500	9627	7131	6122	5240
154 (154)	9275	7144	5292	4543	3887	12573	9684	7173	6158	5269
155 (155)	9330	7185	5323	4569	3910	12647	9740	7216	6193	5300
156 (156)	9385	7228	5354	4595	3933	12722	9798	7258	6229	5331
157 (157)	9439	7269	5384	4621	3956	12796	9853	7298	6264	5362
158 (158)	9497	7315	5418	4649	3979	12873	9916	7344	6302	5393
159 (159)	9552	7356	5448	4677	4002	12949	9971	7384	6340	5424

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9607	7398	5479	4703	4025	13022	10029	7427	6376	5456
161 (161)	9661	7439	5510	4730	4048	13096	10084	7469	6411	5487
162 (162)	9715	7480	5541	4756	4070	13169	10140	7511	6447	5518
163 (163)	9770	7523	5570	4782	4092	13244	10198	7551	6482	5547
164 (164)	9828	7567	5603	4810	4116	13322	10258	7596	6520	5580
165 (165)	9884	7610	5634	4836	4139	13398	10316	7638	6556	5611
166 (166)	9938	7651	5666	4862	4161	13471	10371	7680	6591	5640
167 (167)	9992	7693	5697	4889	4184	13544	10429	7722	6627	5671
168 (168)	10046	7734	5726	4915	4207	13618	10484	7762	6662	5702
169 (169)	10105	7779	5759	4943	4231	13698	10544	7807	6700	5736
170 (170)	10159	7821	5790	4970	4252	13771	10602	7849	6738	5764
171 (171)	10213	7862	5821	4997	4275	13844	10658	7891	6773	5796
172 (172)	10269	7905	5852	5023	4298	13920	10716	7933	6809	5827
173 (173)	10323	7946	5884	5049	4321	13993	10771	7976	6844	5858
174 (174)	10377	7989	5913	5075	4344	14067	10829	8016	6880	5889
175 (175)	10436	8033	5946	5103	4367	14147	10889	8060	6918	5920
176 (176)	10490	8075	5977	5130	4390	14220	10947	8102	6953	5951
177 (177)	10544	8116	6008	5156	4413	14293	11002	8144	6989	5982
178 (178)	10598	8159	6039	5182	4436	14367	11060	8187	7024	6013
179 (179)	10654	8200	6069	5208	4457	14442	11116	8227	7060	6042
180 (180)	10708	8241	6100	5234	4480	14516	11171	8269	7096	6073
181 (181)	10767	8287	6133	5264	4505	14596	11233	8313	7136	6107
182 (182)	10821	8328	6164	5290	4526	14669	11289	8356	7171	6136

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10875	8370	6195	5316	4549	14742	11347	8398	7207	6167
184 (184)	10930	8411	6225	5343	4572	14816	11402	8438	7242	6198
185 (185)	10984	8454	6256	5369	4595	14889	11460	8480	7278	6229
186 (186)	11039	8495	6287	5395	4618	14964	11516	8522	7313	6260
187 (187)	11097	8539	6320	5423	4641	15042	11576	8567	7351	6291
188 (188)	11152	8582	6351	5449	4664	15118	11633	8609	7387	6322
189 (189)	11207	8623	6382	5475	4687	15191	11689	8651	7422	6353
190 (190)	11261	8666	6411	5502	4710	15264	11747	8691	7458	6384
191 (191)	11315	8707	6443	5528	4731	15338	11802	8733	7493	6413
192 (192)	11374	8752	6475	5557	4756	15418	11864	8778	7533	6447
193 (193)	11428	8793	6507	5584	4779	15491	11920	8820	7569	6478
194 (194)	11482	8836	6538	5610	4800	15564	11978	8862	7604	6507
195 (195)	11538	8877	6567	5636	4823	15640	12033	8902	7640	6538
196 (196)	11592	8920	6598	5662	4846	15713	12091	8944	7676	6569
197 (197)	11646	8961	6630	5689	4869	15787	12147	8987	7711	6600
198 (198)	11705	9005	6662	5716	4892	15867	12207	9031	7749	6631
199 (199)	11759	9048	6693	5743	4915	15940	12264	9073	7784	6662
200 (902)	11813	9089	6723	5769	4938	16013	12320	9113	7820	6693
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	39	30	25	21	69	53	40	33	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	116	116	131	140	165

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами

Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	84	61	55	53	99	72	65	62
2 (002)	117	80	71	69	138	94	84	81
3 (003)	160	104	90	87	188	122	106	102
4 (004)	182	117	102	96	214	138	120	113
5 (005)	222	141	120	113	261	166	141	133
6 (006)	260	162	139	130	306	191	164	153
7 (007)	298	184	157	147	351	216	185	173
8 (008)	338	208	176	163	398	245	207	192
9 (009)	376	230	193	181	442	271	227	213
10 (010)	411	250	212	196	484	294	249	231
11 (011)	442	267	226	209	520	314	266	246
12 (012)	470	287	240	225	553	338	282	265
13 (013)	499	304	255	239	587	358	300	281
14 (014)	526	321	272	252	619	378	320	296

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	560	337	286	266	659	396	336	313
16 (016)	587	358	300	279	691	421	353	328
17 (017)	615	375	314	292	724	441	369	344
18 (018)	642	391	328	305	755	460	386	359
19 (019)	670	408	342	318	788	480	402	374
20 (020)	704	425	356	337	828	500	419	396
21 (021)	732	441	370	350	861	519	435	412
22 (022)	759	458	389	363	893	539	458	427
23 (023)	787	474	403	376	926	558	474	442
24 (024)	814	498	417	389	958	586	491	458
25 (025)	844	515	432	403	993	606	508	474
26 (026)	871	532	446	416	1025	626	525	489
27 (027)	911	549	460	430	1072	646	541	506
28 (028)	938	565	473	443	1104	665	556	521
29 (029)	966	582	487	456	1136	685	573	536
30 (030)	993	598	501	469	1168	704	589	552
31 (031)	1021	615	515	490	1201	724	606	576
32 (032)	1048	632	529	504	1233	744	622	593
33 (033)	1076	648	552	517	1266	762	649	608
34 (034)	1103	665	566	530	1298	782	666	624
35 (035)	1131	692	580	543	1331	814	682	639
36 (036)	1158	709	594	557	1362	834	699	655

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1187	726	609	570	1396	854	716	671
38 (038)	1234	743	623	584	1452	874	733	687
39 (039)	1262	760	637	597	1485	894	749	702
40 (040)	1289	776	650	610	1516	913	765	718
41 (041)	1317	793	664	623	1549	933	781	733
42 (042)	1344	809	678	636	1581	952	798	748
43 (043)	1372	826	692	650	1614	972	814	765
44 (044)	1399	843	706	663	1646	992	831	780
45 (045)	1427	859	720	676	1679	1011	847	795
46 (046)	1454	876	734	689	1711	1031	864	811
47 (047)	1482	892	748	702	1744	1049	880	826
48 (048)	1509	909	762	716	1775	1069	896	842
49 (049)	1538	927	777	729	1809	1091	914	858
50 (050)	1566	943	791	743	1842	1109	931	874
51 (051)	1593	960	805	772	1874	1129	947	908
52 (052)	1621	976	819	785	1907	1148	964	924
53 (053)	1648	993	850	798	1939	1168	1000	939
54 (054)	1676	1009	864	811	1972	1187	1016	954
55 (055)	1703	1048	878	825	2004	1233	1033	971
56 (056)	1731	1065	892	838	2036	1253	1049	986
57 (057)	1758	1081	906	851	2068	1272	1066	1001
58 (058)	1786	1098	920	864	2101	1292	1082	1016

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1852	1114	934	877	2179	1311	1099	1032
60 (060)	1879	1131	948	891	2211	1331	1115	1048
61 (061)	1907	1148	962	904	2244	1351	1132	1064
62 (062)	1936	1165	976	918	2278	1371	1148	1080
63 (063)	1964	1182	990	931	2311	1391	1165	1095
64 (064)	1991	1198	1004	944	2342	1409	1181	1111
65 (065)	2019	1215	1018	957	2375	1429	1198	1126
66 (066)	2046	1231	1032	970	2407	1448	1214	1141
67 (067)	2074	1248	1046	984	2440	1468	1231	1158
68 (068)	2101	1265	1060	997	2472	1488	1247	1173
69 (069)	2128	1281	1074	1010	2504	1507	1264	1188
70 (070)	2156	1298	1088	1023	2536	1527	1280	1204
71 (071)	2183	1314	1102	1037	2568	1546	1296	1220
72 (072)	2211	1331	1116	1050	2601	1566	1313	1235
73 (073)	2238	1348	1130	1063	2633	1586	1329	1251
74 (074)	2268	1365	1145	1077	2668	1606	1347	1267
75 (075)	2295	1382	1159	1090	2700	1626	1364	1282
76 (076)	2323	1398	1172	1103	2733	1645	1379	1298
77 (077)	2350	1415	1186	1116	2765	1665	1395	1313
78 (078)	2377	1431	1200	1130	2796	1684	1412	1329
79 (079)	2405	1448	1214	1143	2829	1704	1428	1345
80 (080)	2432	1465	1228	1156	2861	1724	1445	1360

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2460	1481	1242	1169	2894	1742	1461	1375
82 (082)	2487	1498	1256	1182	2926	1762	1478	1391
83 (083)	2515	1514	1270	1196	2959	1781	1494	1407
84 (084)	2542	1531	1284	1209	2991	1801	1511	1422
85 (085)	2570	1548	1298	1222	3024	1821	1527	1438
86 (086)	2599	1565	1313	1236	3058	1841	1545	1454
87 (087)	2626	1582	1327	1249	3089	1861	1561	1469
88 (088)	2654	1598	1341	1262	3122	1880	1578	1485
89 (089)	2681	1615	1355	1276	3154	1900	1594	1501
90 (090)	2709	1632	1368	1289	3187	1920	1609	1516
91 (091)	2736	1648	1382	1302	3219	1939	1626	1532
92 (092)	2764	1665	1396	1315	3252	1959	1642	1547
93 (093)	2791	1681	1410	1328	3284	1978	1659	1562
94 (094)	2819	1698	1424	1342	3316	1998	1675	1579
95 (095)	2846	1715	1438	1355	3348	2018	1692	1594
96 (096)	2874	1731	1452	1368	3381	2036	1708	1609
97 (097)	2901	1748	1466	1381	3413	2056	1725	1625
98 (098)	2930	1765	1481	1395	3447	2076	1742	1641
99 (099)	2958	1782	1495	1455	3480	2096	1759	1712
100 (901)	2985	1798	1509	1468	3512	2115	1775	1727
101 (101)	3013	1815	1575	1481	3545	2135	1853	1742
102 (102)	3040	1832	1589	1495	3576	2155	1869	1759

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3068	1913	1603	1508	3609	2251	1886	1774
104 (104)	3095	1930	1617	1521	3641	2271	1902	1789
105 (105)	3123	1946	1631	1534	3674	2289	1919	1805
106 (106)	3265	1963	1645	1548	3841	2309	1935	1821
107 (107)	3293	1979	1659	1561	3874	2328	1952	1836
108 (108)	3320	1996	1673	1574	3906	2348	1968	1852
109 (109)	3348	2013	1687	1587	3939	2368	1985	1867
110 (110)	3375	2029	1701	1600	3971	2387	2001	1882
111 (111)	3404	2047	1715	1614	4005	2408	2018	1899
112 (112)	3432	2063	1729	1627	4038	2427	2034	1914
113 (113)	3459	2080	1743	1641	4069	2447	2051	1931
114 (114)	3487	2097	1757	1654	4102	2467	2067	1946
115 (115)	3514	2113	1771	1667	4134	2486	2084	1961
116 (116)	3542	2130	1785	1680	4167	2506	2100	1976
117 (117)	3569	2146	1799	1694	4199	2525	2116	1993
118 (118)	3597	2163	1813	1707	4232	2545	2133	2008
119 (119)	3624	2179	1827	1720	4264	2564	2149	2024
120 (120)	3652	2196	1841	1733	4296	2584	2166	2039
121 (121)	3679	2213	1855	1746	4328	2604	2182	2054
122 (122)	3707	2229	1869	1760	4361	2622	2199	2071
123 (123)	3736	2247	1883	1773	4395	2644	2215	2086
124 (124)	3763	2263	1897	1787	4427	2662	2232	2102

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3791	2280	1911	1800	4460	2682	2248	2118
126 (126)	3818	2297	1925	1813	4492	2702	2265	2133
127 (127)	3846	2313	1939	1826	4525	2721	2281	2148
128 (128)	3873	2330	1953	1839	4556	2741	2298	2164
129 (129)	3901	2346	1967	1853	4589	2760	2314	2180
130 (130)	3928	2363	1981	1866	4621	2780	2331	2195
131 (131)	3956	2380	1995	1879	4654	2800	2347	2211
132 (132)	3983	2396	2009	1892	4686	2819	2364	2226
133 (133)	4010	2413	2023	1906	4718	2839	2380	2242
134 (134)	4038	2429	2037	1919	4751	2858	2396	2258
135 (135)	4067	2447	2051	1933	4785	2879	2413	2274
136 (136)	4095	2463	2065	1946	4818	2898	2429	2289
137 (137)	4122	2480	2079	1959	4849	2918	2446	2305
138 (138)	4150	2497	2093	1972	4882	2938	2462	2320
139 (139)	4177	2513	2107	1985	4914	2956	2479	2335
140 (140)	4205	2530	2121	1999	4947	2976	2495	2352
141 (141)	4232	2546	2135	2012	4979	2995	2512	2367
142 (142)	4259	2563	2149	2025	5011	3015	2528	2382
143 (143)	4287	2580	2163	2038	5044	3035	2545	2398
144 (144)	4314	2596	2177	2052	5075	3054	2561	2414
145 (145)	4342	2613	2191	2065	5108	3074	2578	2429
146 (146)	4369	2629	2205	2078	5140	3093	2594	2445

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4399	2647	2220	2092	5175	3114	2612	2461
148 (148)	4426	2664	2234	2105	5207	3134	2628	2476
149 (149)	4454	2680	2247	2118	5240	3153	2644	2492
150 (150)	4481	2697	2261	2131	5272	3173	2660	2507
151 (151)	4508	2713	2275	2145	5304	3192	2676	2524
152 (152)	4536	2730	2289	2158	5336	3212	2693	2539
153 (153)	4563	2747	2303	2171	5368	3232	2709	2554
154 (154)	4591	2763	2317	2184	5401	3251	2726	2569
155 (155)	4618	2780	2331	2197	5433	3271	2742	2585
156 (156)	4646	2796	2345	2211	5466	3289	2759	2601
157 (157)	4673	2813	2359	2224	5498	3309	2775	2616
158 (158)	4701	2829	2373	2237	5531	3328	2792	2632
159 (159)	4728	2846	2387	2250	5562	3348	2808	2647
160 (160)	4757	2864	2402	2264	5596	3369	2826	2664
161 (161)	4785	2880	2416	2277	5629	3388	2842	2679
162 (162)	4812	2897	2430	2291	5661	3408	2859	2695
163 (163)	4840	2913	2443	2304	5694	3427	2874	2711
164 (164)	4867	2930	2457	2317	5726	3447	2891	2726
165 (165)	4895	2947	2471	2330	5759	3467	2907	2741
166 (166)	4922	2963	2485	2343	5791	3486	2924	2756
167 (167)	4950	2980	2499	2357	5824	3506	2940	2773
168 (168)	4977	2996	2513	2370	5855	3525	2956	2788

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5005	3013	2527	2383	5888	3545	2973	2804
170 (170)	5032	3030	2541	2396	5920	3565	2989	2819
171 (171)	5059	3046	2555	2410	5952	3584	3006	2835
172 (172)	5089	3064	2570	2423	5987	3605	3024	2851
173 (173)	5116	3080	2584	2437	6019	3624	3040	2867
174 (174)	5144	3097	2598	2450	6052	3644	3056	2882
175 (175)	5171	3113	2612	2463	6084	3662	3073	2898
176 (176)	5199	3130	2626	2476	6116	3682	3089	2913
177 (177)	5226	3147	2640	2489	6148	3702	3106	2928
178 (178)	5254	3163	2653	2503	6181	3721	3121	2945
179 (179)	5281	3180	2667	2516	6213	3741	3138	2960
180 (180)	5308	3196	2681	2529	6245	3760	3154	2975
181 (181)	5336	3213	2695	2542	6278	3780	3171	2991
182 (182)	5363	3230	2709	2555	6309	3800	3187	3006
183 (183)	5391	3246	2723	2569	6342	3819	3204	3022
184 (184)	5420	3264	2738	2582	6376	3840	3221	3038
185 (185)	5448	3280	2752	2596	6409	3859	3238	3054
186 (186)	5475	3297	2766	2609	6441	3879	3254	3069
187 (187)	5503	3314	2780	2622	6474	3899	3271	3085
188 (188)	5530	3330	2794	2635	6506	3918	3287	3100
189 (189)	5557	3347	2808	2649	6538	3938	3304	3116
190 (190)	5585	3363	2822	2662	6571	3956	3320	3132
191 (191)	5612	3380	2836	2675	6602	3976	3336	3147

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5640	3397	2849	2688	6635	3996	3352	3162
193 (193)	5667	3413	2863	2701	6667	4015	3368	3178
194 (194)	5695	3430	2877	2715	6700	4035	3385	3194
195 (195)	5722	3446	2891	2728	6732	4054	3401	3209
196 (196)	5752	3464	2906	2742	6767	4075	3419	3226
197 (197)	5779	3480	2920	2755	6799	4094	3435	3241
198 (198)	5806	3497	2934	2768	6831	4114	3452	3256
199 (199)	5834	3514	2948	2781	6864	4134	3468	3272
200 (902)	5861	3530	2962	2794	6895	4153	3485	3287
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	138	100	90	87	187	136	122	118
2 (002)	192	131	116	113	260	178	158	153
3 (003)	262	170	148	143	356	231	200	193
4 (004)	298	192	167	157	404	260	227	213

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	364	231	197	185	493	313	267	251
6 (006)	426	266	228	213	578	360	309	289
7 (007)	489	302	257	241	662	409	349	327
8 (008)	554	341	289	267	751	462	391	362
9 (009)	616	377	316	297	836	511	429	402
10 (010)	674	410	348	321	913	556	471	436
11 (011)	725	438	370	343	982	593	502	464
12 (012)	770	470	393	369	1044	638	533	500
13 (013)	818	498	418	392	1109	676	567	531
14 (014)	862	526	446	413	1169	713	604	560
15 (015)	918	552	469	436	1244	749	636	591
16 (016)	962	587	492	457	1304	796	667	620
17 (017)	1008	615	515	479	1367	833	698	649
18 (018)	1052	641	538	500	1427	869	729	678
19 (019)	1098	669	561	521	1489	907	760	707
20 (020)	1154	697	584	552	1564	944	791	749
21 (021)	1200	723	607	574	1627	980	822	778
22 (022)	1244	751	638	595	1687	1018	864	807
23 (023)	1290	777	661	616	1749	1053	896	836
24 (024)	1334	816	684	638	1809	1107	927	864
25 (025)	1384	844	708	661	1876	1144	960	896
26 (026)	1428	872	731	682	1936	1182	991	924
27 (027)	1493	900	754	705	2024	1220	1022	956

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1538	926	775	726	2084	1256	1051	984
29 (029)	1584	954	798	748	2147	1293	1082	1013
30 (030)	1628	980	821	769	2207	1329	1113	1042
31 (031)	1674	1008	844	803	2269	1367	1144	1089
32 (032)	1718	1036	867	826	2329	1404	1176	1120
33 (033)	1764	1062	905	848	2391	1440	1227	1149
34 (034)	1808	1090	928	869	2451	1478	1258	1178
35 (035)	1854	1134	951	890	2513	1538	1289	1207
36 (036)	1898	1162	974	913	2573	1576	1320	1238
37 (037)	1946	1190	998	934	2638	1613	1353	1267
38 (038)	2023	1218	1021	957	2742	1651	1384	1298
39 (039)	2069	1246	1044	979	2804	1689	1416	1327
40 (040)	2113	1272	1066	1000	2864	1724	1444	1356
41 (041)	2159	1300	1089	1021	2927	1762	1476	1384
42 (042)	2203	1326	1111	1043	2987	1798	1507	1413
43 (043)	2249	1354	1134	1066	3049	1836	1538	1444
44 (044)	2293	1382	1157	1087	3109	1873	1569	1473
45 (045)	2339	1408	1180	1108	3171	1909	1600	1502
46 (046)	2384	1436	1203	1130	3231	1947	1631	1531
47 (047)	2430	1462	1226	1151	3293	1982	1662	1560
48 (048)	2474	1490	1249	1174	3353	2020	1693	1591
49 (049)	2521	1520	1274	1195	3418	2060	1727	1620

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2567	1546	1297	1218	3480	2096	1758	1651
51 (051)	2611	1574	1320	1266	3540	2133	1789	1716
52 (052)	2657	1600	1343	1287	3602	2169	1820	1744
53 (053)	2702	1628	1393	1308	3662	2207	1889	1773
54 (054)	2748	1654	1416	1330	3724	2242	1920	1802
55 (055)	2792	1718	1439	1352	3784	2329	1951	1833
56 (056)	2838	1746	1462	1374	3847	2367	1982	1862
57 (057)	2882	1772	1485	1395	3907	2402	2013	1891
58 (058)	2928	1800	1508	1416	3969	2440	2044	1920
59 (059)	3036	1826	1531	1438	4116	2476	2076	1949
60 (060)	3080	1854	1554	1461	4176	2513	2107	1980
61 (061)	3126	1882	1577	1482	4238	2551	2138	2009
62 (062)	3174	1910	1600	1505	4302	2589	2169	2040
63 (063)	3220	1938	1623	1526	4364	2627	2200	2069
64 (064)	3264	1964	1646	1548	4424	2662	2231	2098
65 (065)	3310	1992	1669	1569	4487	2700	2262	2127
66 (066)	3354	2018	1692	1590	4547	2736	2293	2156
67 (067)	3400	2046	1715	1613	4609	2773	2324	2187
68 (068)	3444	2074	1738	1634	4669	2811	2356	2216
69 (069)	3489	2100	1761	1656	4729	2847	2387	2244
70 (070)	3534	2128	1784	1677	4791	2884	2418	2273
71 (071)	3579	2154	1807	1700	4851	2920	2449	2304
72 (072)	3625	2182	1830	1721	4913	2958	2480	2333

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3669	2210	1852	1743	4973	2996	2511	2362
74 (074)	3718	2238	1877	1766	5040	3033	2544	2393
75 (075)	3762	2266	1900	1787	5100	3071	2576	2422
76 (076)	3808	2292	1921	1808	5162	3107	2604	2451
77 (077)	3852	2320	1944	1830	5222	3144	2636	2480
78 (078)	3897	2346	1967	1852	5282	3180	2667	2511
79 (079)	3943	2374	1990	1874	5344	3218	2698	2540
80 (080)	3987	2402	2013	1895	5404	3256	2729	2569
81 (081)	4033	2428	2036	1916	5467	3291	2760	2598
82 (082)	4077	2456	2059	1938	5527	3329	2791	2627
83 (083)	4123	2482	2082	1961	5589	3364	2822	2658
84 (084)	4167	2510	2105	1982	5649	3402	2853	2687
85 (085)	4213	2538	2128	2003	5711	3440	2884	2716
86 (086)	4261	2566	2152	2026	5776	3478	2918	2747
87 (087)	4305	2593	2175	2048	5836	3516	2949	2776
88 (088)	4351	2620	2198	2069	5898	3551	2980	2804
89 (089)	4395	2648	2221	2092	5958	3589	3011	2836
90 (090)	4441	2675	2243	2113	6020	3627	3040	2864
91 (091)	4485	2702	2266	2134	6080	3662	3071	2893
92 (092)	4531	2730	2289	2156	6142	3700	3102	2922
93 (093)	4575	2756	2311	2177	6202	3736	3133	2951
94 (094)	4621	2784	2334	2200	6264	3773	3164	2982

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4666	2811	2357	2221	6324	3811	3196	3011
96 (096)	4711	2838	2380	2243	6387	3847	3227	3040
97 (097)	4756	2866	2403	2264	6447	3884	3258	3069
98 (098)	4803	2893	2428	2287	6511	3922	3291	3100
99 (099)	4849	2921	2451	2385	6573	3960	3322	3233
100 (901)	4893	2948	2474	2407	6633	3996	3353	3262
101 (101)	4939	2975	2582	2428	6696	4033	3500	3291
102 (102)	4984	3003	2605	2451	6756	4071	3531	3322
103 (103)	5030	3136	2628	2472	6818	4251	3562	3351
104 (104)	5074	3164	2651	2493	6878	4289	3593	3380
105 (105)	5120	3190	2674	2515	6940	4324	3624	3409
106 (106)	5352	3218	2697	2538	7256	4362	3656	3440
107 (107)	5398	3244	2720	2559	7318	4398	3687	3469
108 (108)	5443	3272	2743	2580	7378	4436	3718	3498
109 (109)	5489	3300	2766	2602	7440	4473	3749	3527
110 (110)	5533	3326	2789	2623	7500	4509	3780	3556
111 (111)	5580	3356	2811	2646	7564	4549	3811	3587
112 (112)	5626	3382	2834	2667	7627	4584	3842	3616
113 (113)	5670	3410	2857	2690	7687	4622	3873	3647
114 (114)	5716	3438	2880	2711	7749	4660	3904	3676
115 (115)	5761	3464	2903	2733	7809	4696	3936	3704
116 (116)	5807	3492	2926	2754	7871	4733	3967	3733
117 (117)	5851	3518	2949	2777	7931	4769	3998	3764

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5897	3546	2972	2798	7993	4807	4029	3793
119 (119)	5941	3572	2995	2820	8053	4842	4060	3822
120 (120)	5987	3600	3018	2841	8116	4880	4091	3851
121 (121)	6031	3628	3041	2862	8176	4918	4122	3880
122 (122)	6077	3654	3064	2885	8238	4953	4153	3911
123 (123)	6125	3684	3087	2907	8302	4993	4184	3940
124 (124)	6169	3710	3110	2930	8362	5029	4216	3971
125 (125)	6215	3738	3133	2951	8424	5067	4247	4000
126 (126)	6259	3766	3156	2972	8484	5104	4278	4029
127 (127)	6305	3792	3179	2993	8547	5140	4309	4058
128 (128)	6349	3820	3202	3015	8607	5178	4340	4087
129 (129)	6395	3846	3225	3038	8669	5213	4371	4118
130 (130)	6439	3874	3248	3059	8729	5251	4402	4147
131 (131)	6485	3902	3270	3080	8791	5289	4433	4176
132 (132)	6530	3928	3293	3102	8851	5324	4464	4204
133 (133)	6574	3956	3316	3125	8911	5362	4496	4236
134 (134)	6620	3982	3339	3146	8973	5398	4527	4264
135 (135)	6667	4011	3362	3169	9038	5438	4558	4296
136 (136)	6713	4038	3385	3190	9100	5473	4589	4324
137 (137)	6757	4066	3408	3211	9160	5511	4620	4353
138 (138)	6803	4093	3431	3233	9222	5549	4651	4382
139 (139)	6848	4120	3454	3254	9282	5584	4682	4411
140 (140)	6893	4148	3477	3277	9344	5622	4713	4442

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6938	4174	3500	3298	9404	5658	4744	4471
142 (142)	6982	4202	3523	3320	9464	5696	4776	4500
143 (143)	7028	4230	3546	3341	9527	5733	4807	4529
144 (144)	7072	4256	3569	3364	9587	5769	4838	4560
145 (145)	7118	4284	3592	3385	9649	5807	4869	4589
146 (146)	7162	4310	3615	3407	9709	5842	4900	4618
147 (147)	7211	4339	3639	3430	9776	5882	4933	4649
148 (148)	7256	4367	3662	3451	9836	5920	4964	4678
149 (149)	7302	4393	3684	3472	9898	5956	4993	4707
150 (150)	7346	4421	3707	3493	9958	5993	5024	4736
151 (151)	7390	4448	3730	3516	10018	6029	5056	4767
152 (152)	7436	4475	3752	3538	10080	6067	5087	4796
153 (153)	7480	4503	3775	3559	10140	6104	5118	4824
154 (154)	7526	4530	3798	3580	10202	6140	5149	4853
155 (155)	7570	4557	3821	3602	10262	6178	5180	4882
156 (156)	7616	4584	3844	3625	10324	6213	5211	4913
157 (157)	7661	4611	3867	3646	10384	6251	5242	4942
158 (158)	7707	4638	3890	3667	10447	6287	5273	4971
159 (159)	7751	4666	3913	3689	10507	6324	5304	5000
160 (160)	7798	4695	3938	3711	10571	6364	5338	5031
161 (161)	7844	4721	3961	3733	10633	6400	5369	5060
162 (162)	7889	4749	3984	3756	10693	6438	5400	5091
163 (163)	7934	4775	4005	3777	10756	6473	5429	5120

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7979	4803	4028	3798	10816	6511	5460	5149
165 (165)	8025	4831	4051	3820	10878	6549	5491	5178
166 (166)	8069	4857	4074	3841	10938	6584	5522	5207
167 (167)	8115	4885	4097	3864	11000	6622	5553	5238
168 (168)	8159	4911	4120	3885	11060	6658	5584	5267
169 (169)	8205	4939	4143	3907	11122	6696	5616	5296
170 (170)	8249	4967	4166	3928	11182	6733	5647	5324
171 (171)	8293	4993	4189	3951	11242	6769	5678	5356
172 (172)	8343	5023	4213	3972	11309	6809	5711	5384
173 (173)	8387	5049	4236	3995	11369	6844	5742	5416
174 (174)	8433	5077	4259	4016	11431	6882	5773	5444
175 (175)	8477	5103	4282	4038	11491	6918	5804	5473
176 (176)	8523	5131	4305	4059	11553	6956	5836	5502
177 (177)	8567	5159	4328	4080	11613	6993	5867	5531
178 (178)	8613	5185	4349	4103	11676	7029	5896	5562
179 (179)	8657	5213	4372	4125	11736	7067	5927	5591
180 (180)	8702	5239	4395	4146	11796	7102	5958	5620
181 (181)	8748	5267	4418	4167	11858	7140	5989	5649
182 (182)	8792	5295	4441	4189	11918	7178	6020	5678
183 (183)	8838	5321	4464	4211	11980	7213	6051	5709
184 (184)	8885	5351	4489	4233	12044	7253	6084	5738
185 (185)	8931	5377	4511	4256	12107	7289	6116	5769

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	8975	5405	4534	4277	12167	7327	6147	5798
187 (187)	9021	5433	4557	4298	12229	7364	6178	5827
188 (188)	9066	5459	4580	4320	12289	7400	6209	5856
189 (189)	9110	5487	4603	4343	12349	7438	6240	5887
190 (190)	9156	5513	4626	4364	12411	7473	6271	5916
191 (191)	9200	5541	4649	4385	12471	7511	6302	5944
192 (192)	9246	5569	4670	4407	12533	7549	6331	5973
193 (193)	9290	5595	4693	4428	12593	7584	6362	6002
194 (194)	9336	5623	4716	4451	12656	7622	6393	6033
195 (195)	9380	5649	4739	4472	12716	7658	6424	6062
196 (196)	9430	5679	4764	4495	12782	7698	6458	6093
197 (197)	9474	5705	4787	4516	12842	7733	6489	6122
198 (198)	9518	5733	4810	4538	12902	7771	6520	6151
199 (199)	9564	5761	4833	4559	12964	7809	6551	6180
200 (902)	9608	5787	4856	4580	13024	7844	6582	6209
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	15	13	12	11
0,4 (004)	21	19	17	16
0,6 (006)	25	22	19	18
0,8 (008)	31	27	24	22
1 (010)	37	31	28	25
1,5 (015)	45	38	34	31
2 (020)	57	48	44	39
2,5 (025)	69	58	52	46
3 (030)	81	68	61	54
3,5 (035)	86	71	65	58
4 (040)	97	81	74	66
4,5 (045)	107	89	82	72
5 (050)	119	99	90	79
5,5 (055)	128	107	98	87
6 (060)	141	117	107	94
6,5 (065)	151	125	114	101
7 (070)	162	134	123	109
7,5 (075)	174	144	132	116
8 (080)	184	152	139	122
8,5 (085)	195	161	147	130
9 (090)	204	171	156	137
9,5 (095)	217	179	164	145
10 (110)	227	189	173	151

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	117	145	160	189	215

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	359	260	228	422	306	268	589	426	374	798	578	507
2 (002)	407	281	244	479	331	287	667	461	400	904	624	542
3 (003)	464	310	265	546	365	312	761	508	434	1031	689	589
4 (004)	499	322	272	587	379	320	818	528	446	1109	716	604
5 (005)	551	349	291	648	411	342	903	572	477	1224	776	647
6 (006)	612	374	328	720	440	386	1003	613	538	1360	831	729
7 (007)	662	414	347	779	487	408	1085	679	569	1471	920	771
8 (008)	715	440	366	841	518	431	1172	721	600	1589	978	813
9 (009)	765	466	385	900	548	453	1254	764	631	1700	1036	856
10 (010)	833	491	403	980	578	474	1366	805	661	1851	1091	896
11 (011)	872	512	419	1026	602	493	1430	839	687	1938	1138	931

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	910	533	435	1071	627	512	1492	874	713	2022	1184	967
13 (013)	952	555	451	1120	653	531	1561	910	739	2116	1233	1002
14 (014)	991	576	467	1166	678	549	1625	944	766	2202	1280	1038
15 (015)	1030	597	483	1212	702	568	1689	979	792	2289	1327	1073
16 (016)	1069	618	499	1258	727	587	1752	1013	818	2376	1373	1109
17 (017)	1107	639	515	1302	752	606	1815	1048	844	2460	1420	1144
18 (018)	1146	660	531	1348	776	625	1879	1082	870	2547	1467	1180
19 (019)	1185	681	547	1394	801	644	1943	1116	897	2633	1513	1216
20 (020)	1224	702	562	1440	826	661	2007	1151	921	2720	1560	1249
21 (021)	1291	723	578	1519	851	680	2116	1185	948	2869	1607	1284
22 (022)	1330	744	594	1565	875	699	2180	1220	974	2956	1653	1320
23 (023)	1369	765	610	1611	900	718	2244	1254	1000	3042	1700	1356
24 (024)	1408	813	626	1656	956	736	2308	1333	1026	3129	1807	1391
25 (025)	1449	836	642	1705	984	755	2375	1370	1052	3220	1858	1427
26 (026)	1488	857	658	1751	1008	774	2439	1405	1079	3307	1904	1462
27 (027)	1527	878	674	1796	1033	793	2503	1439	1105	3393	1951	1498
28 (028)	1566	899	690	1842	1058	812	2567	1474	1131	3480	1998	1533
29 (029)	1605	920	706	1888	1082	831	2631	1508	1157	3567	2044	1569
30 (030)	1644	941	722	1934	1107	849	2695	1543	1184	3653	2091	1604
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	337	241	223	396	284	262	552	395	366	749	536	496
2 (002)	376	262	238	442	308	280	616	430	390	836	582	529
3 (003)	422	295	256	496	347	301	692	484	420	938	656	569
4 (004)	442	303	261	520	356	307	725	497	428	982	673	580
5 (005)	481	324	277	566	381	326	789	531	454	1069	720	616
6 (006)	520	345	293	612	406	345	852	566	480	1156	767	651
7 (007)	561	367	309	660	432	364	920	602	507	1247	816	687
8 (008)	609	388	325	716	456	382	998	636	533	1353	862	722
9 (009)	648	409	341	762	481	401	1062	670	559	1440	909	758
10 (010)	687	430	357	808	506	420	1126	705	585	1527	956	793
11 (011)	726	451	373	854	531	439	1190	739	611	1613	1002	829
12 (012)	765	472	407	900	555	479	1254	774	667	1700	1049	904
13 (013)	814	493	423	958	580	498	1334	808	693	1809	1096	940
14 (014)	853	527	439	1004	620	516	1398	864	720	1896	1171	976
15 (015)	891	548	455	1048	645	535	1461	898	746	1980	1218	1011
16 (016)	930	569	471	1094	669	554	1525	933	772	2067	1264	1047
17 (017)	969	590	487	1140	694	573	1589	967	798	2153	1311	1082
18 (018)	1008	611	503	1186	719	592	1652	1002	825	2240	1358	1118
19 (019)	1050	633	519	1235	745	611	1721	1038	851	2333	1407	1153
20 (020)	1106	654	535	1301	769	629	1813	1072	877	2458	1453	1189
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	334	240	222	393	282	261	548	393	364	742	533	493
2 (002)	371	259	237	436	305	279	608	425	389	824	576	527
3 (003)	416	293	255	489	345	300	682	480	418	924	651	567
4 (004)	429	299	259	505	352	305	703	490	425	953	664	576
5 (005)	470	319	274	553	375	322	770	523	449	1044	709	609
6 (006)	506	339	289	595	399	340	830	556	474	1124	753	642
7 (007)	542	359	305	638	422	359	889	589	500	1204	798	678
8 (008)	578	378	320	680	445	376	948	620	525	1284	840	711
9 (009)	617	399	336	726	469	395	1011	654	551	1371	887	747
10 (010)	662	419	351	779	493	413	1085	687	575	1471	931	780
11 (011)	698	439	366	821	516	431	1144	720	600	1551	976	813
12 (012)	734	459	381	864	540	448	1203	752	625	1631	1020	847
13 (013)	770	479	397	906	564	467	1262	785	651	1711	1064	882
14 (014)	806	499	412	948	587	485	1321	818	675	1791	1109	916
15 (015)	845	520	428	994	612	504	1385	852	702	1878	1156	951
16 (016)	891	539	462	1048	634	544	1461	884	757	1980	1198	1027
17 (017)	927	559	477	1091	658	561	1520	916	782	2060	1242	1060
18 (018)	963	593	492	1133	698	579	1579	972	807	2140	1318	1093
19 (019)	999	613	508	1175	721	598	1638	1005	833	2220	1362	1129
20 (020)	1035	633	523	1218	745	615	1697	1038	857	2300	1407	1162
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	111	149	191

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	289	290
2 (002)	306	304
3 (003)	351	322
4 (004)	368	337
5 (005)	390	355
6 (006)	411	373
7 (007)	433	391
8 (008)	455	409
9 (009)	476	427
10 (010)	497	444
11 (011)	515	460
12 (012)	533	475
13 (013)	552	491
14 (014)	570	506
15 (015)	588	522
16 (016)	606	537
17 (017)	624	552
18 (018)	642	568
19 (019)	660	583
20 (020)	678	598
21 (021)	696	667
22 (022)	714	682
23 (023)	732	697
24 (024)	750	713
25 (025)	768	729
26 (026)	786	744
27 (027)	804	759
28 (028)	822	775
29 (029)	840	790
30 (030)	858	805
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	14

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	282	285
2 (002)	299	299
3 (003)	318	315
4 (004)	333	327
5 (005)	351	342
6 (006)	369	358
7 (007)	409	374
8 (008)	427	389
9 (009)	445	404
10 (010)	463	420
11 (011)	481	435
12 (012)	499	450
13 (013)	517	466
14 (014)	535	481
15 (015)	553	496
16 (016)	571	512
17 (017)	589	527
18 (018)	607	542
19 (019)	626	558
20 (020)	644	574
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	281	284
2 (002)	297	298
3 (003)	316	314
4 (004)	330	325
5 (005)	347	340
6 (006)	365	355
7 (007)	382	370
8 (008)	421	384
9 (009)	439	400
10 (010)	456	414
11 (011)	473	429
12 (012)	490	444
13 (013)	507	459
14 (014)	525	473
15 (015)	543	489
16 (016)	560	504
17 (017)	577	518
18 (018)	594	533
19 (019)	611	548
20 (020)	628	563
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	196	227

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	278	265
2 (002)	308	283
3 (003)	344	305
4 (004)	385	323
5 (005)	422	367
6 (006)	457	388
7 (007)	491	410
8 (008)	528	432
9 (009)	563	453
10 (010)	616	474
11 (011)	645	493
12 (012)	675	511
13 (013)	705	530
14 (014)	735	548
15 (015)	764	567
16 (016)	793	585
17 (017)	822	603
18 (018)	852	622
19 (019)	881	640
20 (020)	910	658
21 (021)	940	677
22 (022)	969	695
23 (023)	998	713
24 (024)	1028	732
25 (025)	1058	751
26 (026)	1088	769
27 (027)	1117	787
28 (028)	1146	806
29 (029)	1212	824
30 (030)	1241	842
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	17

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	267	259
2 (002)	295	276
3 (003)	325	295
4 (004)	350	310
5 (005)	379	328
6 (006)	409	347
7 (007)	439	366
8 (008)	480	384
9 (009)	510	403
10 (010)	539	443
11 (011)	568	461
12 (012)	597	479
13 (013)	627	498
14 (014)	656	516
15 (015)	685	534
16 (016)	715	553
17 (017)	744	571
18 (018)	773	589
19 (019)	822	608
20 (020)	852	627
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	265	258
2 (002)	292	274
3 (003)	323	293
4 (004)	346	308
5 (005)	374	325
6 (006)	402	343
7 (007)	430	361
8 (008)	457	378
9 (009)	487	397
10 (010)	526	414
11 (011)	554	432
12 (012)	582	449
13 (013)	610	489
14 (014)	638	506
15 (015)	667	524
16 (016)	695	542
17 (017)	723	560
18 (018)	751	577
19 (019)	779	595
20 (020)	807	612
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	26	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	271	261
2 (002)	303	280
3 (003)	338	302
4 (004)	368	320
5 (005)	413	341
6 (006)	447	383
7 (007)	480	404
8 (008)	514	424
9 (009)	547	445
10 (010)	581	465
11 (011)	634	487
12 (012)	668	507
13 (013)	701	528
14 (014)	735	548
15 (015)	768	569
16 (016)	802	590
17 (017)	835	610
18 (018)	870	632
19 (019)	903	652
20 (020)	937	673
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	161	190

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	315	314	294	297	306	314
2 (002)	344	341	314	317	323	331
3 (003)	379	374	338	342	344	353
4 (004)	409	402	358	362	360	370
5 (005)	445	452	407	411	382	392
6 (006)	479	484	430	435	402	414
7 (007)	531	516	454	458	423	435
8 (008)	567	549	479	483	444	457
9 (009)	601	581	502	507	464	478
10 (010)	635	613	526	530	485	499
11 (011)	713	683	586	590	542	560
12 (012)	746	713	609	614	563	581
13 (013)	780	745	633	638	584	604
14 (014)	813	775	656	661	605	626
15 (015)	845	805	679	684	626	647
16 (016)	878	835	703	708	647	669
17 (017)	910	865	726	731	668	691
18 (018)	943	896	749	754	688	713
19 (019)	976	962	772	777	709	735
20 (020)	1008	992	795	801	730	756
21 (021)	1041	1023	819	824	751	778
22 (022)	1074	1053	842	847	772	800
23 (023)	1145	1083	865	870	793	822
24 (024)	1178	1113	888	894	814	843
25 (025)	1212	1145	912	918	835	866
26 (026)	1245	1175	936	941	856	888
27 (027)	1277	1205	959	964	877	909
28 (028)	1310	1235	982	988	966	1002
29 (029)	1342	1266	1005	1011	987	1024
30 (030)	1375	1296	1028	1034	1008	1046
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	186	210	241	245,2

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	326
4107-0101-1002	2	366
4107-0101-1003	3	406
4107-0101-1004	4	434
4107-0101-1005	5	473
4107-0101-1006	6	522
4107-0101-1007	7	559
4107-0101-1008	8	597
4107-0101-1009	9	634
4107-0101-1010	10	670
4107-0101-1011	11	709
4107-0101-1012	12	765
4107-0101-1013	13	802
4107-0101-1014	14	840
4107-0101-1015	15	877
4107-0101-1016	16	914
4107-0101-1017	17	952
4107-0101-1018	18	989
4107-0101-1019	19	1026
4107-0101-1020	20	1064
4107-0101-1021	21	1095
4107-0101-1022	22	1125
4107-0101-1023	23	1194
4107-0101-1024	24	1225
4107-0101-1025	25	1255
4107-0101-1026	26	1286
4107-0101-1027	27	1316
4107-0101-1028	28	1346
4107-0101-1029	29	1377
4107-0101-1030	30	1407
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	31

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	313
4107-0201-1002	2	342
4107-0201-1003	3	374
4107-0201-1004	4	400
4107-0201-1005	5	437
4107-0201-1006	6	468
4107-0201-1007	7	500
4107-0201-1008	8	530
4107-0201-1009	9	560
4107-0201-1010	10	591
4107-0201-1011	11	621
4107-0201-1012	12	664
4107-0201-1013	13	694
4107-0201-1014	14	724
4107-0201-1015	15	755
4107-0201-1016	16	785
4107-0201-1017	17	815
4107-0201-1018	18	846
4107-0201-1019	19	878
4107-0201-1020	20	908
4107-0201-1021	21	938
4107-0201-1022	22	969
4107-0201-1023	23	1019
4107-0201-1024	24	1049
4107-0201-1025	25	1079
4107-0201-1026	26	1110
4107-0201-1027	27	1140
4107-0201-1028	28	1170
4107-0201-1029	29	1201
4107-0201-1030	30	1231
4107-0201-1991	За каждый следующий км	31

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	312
4107-0301-1002	2	339
4107-0301-1003	3	371
4107-0301-1004	4	395
4107-0301-1005	5	423
4107-0301-1006	6	460
4107-0301-1007	7	488
4107-0301-1008	8	517
4107-0301-1009	9	547
4107-0301-1010	10	576
4107-0301-1011	11	605
4107-0301-1012	12	634
4107-0301-1013	13	662
4107-0301-1014	14	691
4107-0301-1015	15	734
4107-0301-1016	16	762
4107-0301-1017	17	791
4107-0301-1018	18	820
4107-0301-1019	19	849
4107-0301-1020	20	877
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	318
4107-0401-1002	2	352
4107-0401-1003	3	396
4107-0401-1004	4	428
4107-0401-1005	5	463
4107-0401-1006	6	498
4107-0401-1007	7	546
4107-0401-1008	8	581
4107-0401-1009	9	616
4107-0401-1010	10	651
4107-0401-1011	11	688
4107-0401-1012	12	723
4107-0401-1013	13	778
4107-0401-1014	14	813
4107-0401-1015	15	848
4107-0401-1016	16	883
4107-0401-1017	17	919
4107-0401-1018	18	955
4107-0401-1019	19	991
4107-0401-1020	20	1026
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	146

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	292	268	344	315	479	439	649	596
2 (002)	316	285	372	335	518	467	702	633
3 (003)	347	308	408	362	569	505	771	684
4 (004)	358	313	421	368	587	513	796	696
5 (005)	386	334	454	393	633	548	858	742
6 (006)	427	353	502	415	700	579	949	784
7 (007)	453	373	533	439	743	611	1007	829
8 (008)	481	415	566	488	789	680	1069	922
9 (009)	508	435	598	512	833	713	1129	967
10 (010)	535	454	629	534	877	744	1189	1009
11 (011)	562	475	661	559	921	779	1249	1056
12 (012)	589	495	693	582	966	811	1309	1100
13 (013)	616	515	725	606	1010	844	1369	1144
14 (014)	644	536	758	631	1056	879	1431	1191
15 (015)	670	555	788	653	1098	910	1489	1233
16 (016)	726	575	854	676	1190	943	1613	1278
17 (017)	753	596	886	701	1234	977	1673	1324
18 (018)	780	616	918	725	1279	1010	1733	1369
19 (019)	807	636	949	748	1323	1043	1793	1413
20 (020)	835	656	982	772	1369	1075	1856	1458
21 (021)	856	673	1007	792	1403	1103	1902	1496
22 (022)	878	690	1033	812	1439	1131	1951	1533
23 (023)	900	706	1059	831	1475	1157	2000	1569
24 (024)	921	723	1084	851	1510	1185	2047	1607
25 (025)	943	740	1109	871	1546	1213	2096	1644
26 (026)	965	756	1135	889	1582	1239	2144	1680
27 (027)	986	773	1160	909	1616	1267	2191	1718
28 (028)	1008	790	1186	929	1652	1295	2240	1756
29 (029)	1030	806	1212	948	1689	1321	2289	1791
30 (030)	1051	823	1236	968	1723	1349	2336	1829
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	282	261	332	307	462	428	627	580
2 (002)	303	277	356	326	497	454	673	616
3 (003)	328	296	386	348	538	485	729	658
4 (004)	337	299	396	352	552	490	749	664
5 (005)	358	316	421	372	587	518	796	702
6 (006)	380	332	447	391	623	544	844	738
7 (007)	403	350	474	412	661	574	896	778
8 (008)	425	367	500	432	697	602	944	816
9 (009)	446	383	525	451	731	628	991	851
10 (010)	468	400	551	471	767	656	1040	889
11 (011)	490	417	576	491	803	684	1089	927
12 (012)	526	433	619	509	862	710	1169	962
13 (013)	548	450	645	529	898	738	1218	1000
14 (014)	569	466	669	548	933	764	1264	1036
15 (015)	591	504	695	593	969	826	1313	1120
16 (016)	613	521	721	613	1005	854	1362	1158
17 (017)	634	537	746	632	1039	880	1409	1193
18 (018)	656	554	772	652	1075	908	1458	1231
19 (019)	679	571	799	672	1113	936	1509	1269
20 (020)	700	588	824	692	1148	964	1556	1307
21 (021)	722	605	849	712	1184	992	1604	1344
22 (022)	744	621	875	731	1220	1018	1653	1380
23 (023)	765	638	900	751	1254	1046	1700	1418
24 (024)	787	654	926	769	1290	1072	1749	1453
25 (025)	809	671	952	789	1326	1100	1798	1491
26 (026)	830	688	976	809	1361	1128	1844	1529
27 (027)	852	704	1002	828	1397	1154	1893	1564
28 (028)	874	721	1028	848	1433	1182	1942	1602
29 (029)	896	738	1054	868	1469	1210	1991	1640
30 (030)	917	754	1079	887	1503	1236	2038	1676
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	264	244	311	287	433	400	587	542
2 (002)	289	262	340	308	474	430	642	582
3 (003)	317	284	373	334	520	466	704	631
4 (004)	331	290	389	341	543	475	736	644
5 (005)	356	309	419	364	584	507	791	687
6 (006)	381	328	448	386	625	538	847	729
7 (007)	414	348	487	409	679	570	920	773
8 (008)	439	367	516	432	720	602	976	816
9 (009)	465	397	547	467	762	651	1033	882
10 (010)	490	416	576	489	803	682	1089	924
11 (011)	517	436	608	513	848	715	1149	969
12 (012)	542	455	638	535	889	746	1204	1011
13 (013)	567	474	667	558	930	777	1260	1053
14 (014)	593	493	698	580	972	808	1318	1096
15 (015)	618	512	727	602	1013	839	1373	1138
16 (016)	644	531	758	625	1056	870	1431	1180
17 (017)	669	550	787	647	1097	902	1487	1222
18 (018)	709	570	834	671	1162	934	1576	1267
19 (019)	735	589	865	693	1205	966	1633	1309
20 (020)	760	608	894	715	1246	997	1689	1351
21 (021)	786	627	925	738	1289	1028	1747	1393
22 (022)	811	646	954	760	1330	1059	1802	1436
23 (023)	836	665	984	782	1370	1090	1858	1478
24 (024)	862	684	1014	805	1413	1121	1916	1520
25 (025)	888	704	1045	828	1456	1154	1973	1564
26 (026)	914	723	1075	851	1498	1185	2031	1607
27 (027)	939	742	1105	873	1539	1216	2087	1649
28 (028)	965	761	1135	895	1582	1248	2144	1691
29 (029)	990	780	1165	918	1623	1279	2200	1733
30 (030)	1015	799	1194	940	1664	1310	2256	1776
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	19	31	22	43	31	58	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	157	183

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	262
4109-0101-1002	2	291
4109-0101-1003	3	314
4109-0101-1004	4	321
4109-0101-1005	5	342
4109-0101-1006	6	361
4109-0101-1007	7	381
4109-0101-1008	8	402
4109-0101-1009	9	421
4109-0101-1010	10	441
4109-0101-1011	11	462
4109-0101-1012	12	503
4109-0101-1013	13	522
4109-0101-1014	14	543
4109-0101-1015	15	563
4109-0101-1016	16	582
4109-0101-1017	17	603
4109-0101-1018	18	622
4109-0101-1019	19	642
4109-0101-1020	20	663
4109-0101-1021	21	678
4109-0101-1022	22	694
4109-0101-1023	23	709
4109-0101-1024	24	725
4109-0101-1025	25	741
4109-0101-1026	26	756
4109-0101-1027	27	772
4109-0101-1028	28	787
4109-0101-1029	29	803
4109-0101-1030	30	819
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	254
4109-0201-1002	2	269
4109-0201-1003	3	287
4109-0201-1004	4	304
4109-0201-1005	5	320
4109-0201-1006	6	335
4109-0201-1007	7	352
4109-0201-1008	8	367
4109-0201-1009	9	383
4109-0201-1010	10	399
4109-0201-1011	11	414
4109-0201-1012	12	430
4109-0201-1013	13	445
4109-0201-1014	14	461
4109-0201-1015	15	477
4109-0201-1016	16	492
4109-0201-1017	17	508
4109-0201-1018	18	523
4109-0201-1019	19	540
4109-0201-1020	20	555
4109-0201-1021	21	571
4109-0201-1022	22	587
4109-0201-1023	23	602
4109-0201-1024	24	618
4109-0201-1025	25	655
4109-0201-1026	26	671
4109-0201-1027	27	686
4109-0201-1028	28	702
4109-0201-1029	29	717
4109-0201-1030	30	733
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	141

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	107	126	175	238
2 (002)	156	184	256	347
3 (003)	214	252	351	476
4 (004)	263	309	431	584
5 (005)	317	373	520	704
6 (006)	366	431	600	813
7 (007)	420	494	689	933
8 (008)	469	552	769	1042
9 (009)	523	615	857	1162
10 (010)	576	678	944	1280
11 (011)	625	735	1025	1389
12 (012)	683	804	1120	1518
13 (013)	732	861	1200	1627
14 (014)	777	914	1274	1727
15 (015)	844	993	1384	1876
16 (016)	889	1046	1457	1976
17 (017)	938	1104	1538	2084
18 (018)	983	1156	1611	2184
19 (019)	1059	1246	1736	2353
20 (020)	1108	1304	1816	2462
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	420	494	689	933
2 (002)	469	552	769	1042
3 (003)	523	615	857	1162
4 (004)	576	678	944	1280
5 (005)	625	735	1025	1389
6 (006)	683	804	1120	1518
7 (007)	732	861	1200	1627
8 (008)	777	914	1274	1727
9 (009)	844	993	1384	1876
10 (010)	889	1046	1457	1976
11 (011)	938	1104	1538	2084
12 (012)	983	1156	1611	2184
13 (013)	1059	1246	1736	2353
14 (014)	1103	1298	1808	2451
15 (015)	1152	1355	1889	2560
16 (016)	1197	1408	1962	2660
17 (017)	1246	1466	2043	2769
18 (018)	1291	1519	2116	2869
19 (019)	1340	1576	2197	2978
20 (020)	1389	1634	2277	3087
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	134

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	490	490
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	556	556
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	552	552
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	355	355
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	615	615
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	273	273
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	430	430
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	349	349
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	334	334
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	568	568
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1245	1245
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	385	219
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	465	412
4131-0102-03	Пиломатериалы	391	606
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	476	476
4131-0103-02	Металл листовой	396	396
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	391	391
4131-0103-04	Проволока в кругах	646	646
4131-0103-05	Конструкции металлические	422	422
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	281	360
4131-0104-02	Песок всякий	158	191
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	211	214
4131-0104-04	Глина сухая	236	222
4131-0104-05	Мусор строительный	70	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	429	294

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная