

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері
комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен

26.03.2018 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК
от 20.03.2018 года №56-НҚ
с 26.03.2018 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 11.00 – Кызылординская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Кокс разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	269	230	200	185	169	316	271	235	218	199
2 (002)	308	260	221	203	184	362	306	260	239	216
3 (003)	364	302	249	226	203	428	355	293	266	239
4 (004)	391	327	268	237	212	460	385	315	279	249
5 (005)	438	364	295	266	238	515	428	347	313	280
6 (006)	491	398	319	287	256	578	468	375	338	301
7 (007)	536	439	353	308	273	631	516	415	362	321
8 (008)	592	476	379	330	291	696	560	446	388	342
9 (009)	637	510	404	351	308	749	600	475	413	362
10 (010)	682	557	429	383	325	802	655	505	451	382
11 (011)	718	584	449	400	339	845	687	528	471	399
12 (012)	753	611	469	417	354	886	719	552	491	416
13 (013)	807	640	490	435	369	949	753	576	512	434
14 (014)	842	667	510	452	383	991	785	600	532	451
15 (015)	878	694	543	469	398	1033	816	639	552	468
16 (016)	913	721	563	486	412	1074	848	662	572	485
17 (017)	949	748	583	503	426	1116	880	686	592	501
18 (018)	984	776	603	520	441	1158	913	709	612	519
19 (019)	1019	803	623	537	455	1199	945	733	632	535
20 (020)	1055	830	643	554	470	1241	976	756	652	553
21 (021)	1090	857	663	571	502	1282	1008	780	672	591
22 (022)	1126	903	682	588	517	1325	1062	802	692	608

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1161	930	702	605	531	1366	1094	826	712	625
24 (024)	1197	958	722	622	545	1408	1127	849	732	641
25 (025)	1260	987	743	640	560	1482	1161	874	753	659
26 (026)	1295	1014	763	656	575	1524	1193	898	772	676
27 (027)	1330	1041	783	673	589	1565	1225	921	792	693
28 (028)	1366	1068	803	690	604	1607	1256	945	812	711
29 (029)	1401	1095	823	707	618	1648	1288	968	832	727
30 (030)	1437	1122	843	747	633	1691	1320	992	879	745
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	24	19	16	14	38	28	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	441	377	328	303	277	598	511	444	411	376
2 (002)	505	426	362	333	302	684	578	491	451	409
3 (003)	597	495	408	370	333	809	671	553	502	451
4 (004)	641	536	439	389	348	869	727	596	527	471
5 (005)	718	597	484	436	390	973	809	656	591	529
6 (006)	805	652	523	470	420	1091	884	709	638	569
7 (007)	879	720	579	505	448	1191	976	784	684	607

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	970	780	621	541	477	1316	1058	842	733	647
9 (009)	1044	836	662	575	505	1416	1133	898	780	684
10 (010)	1118	913	703	628	533	1516	1238	953	851	722
11 (011)	1177	957	736	656	556	1596	1298	998	889	753
12 (012)	1234	1002	769	684	580	1673	1358	1042	927	787
13 (013)	1323	1049	803	713	605	1793	1422	1089	967	820
14 (014)	1380	1093	836	741	628	1871	1482	1133	1004	851
15 (015)	1439	1138	890	769	652	1951	1542	1207	1042	884
16 (016)	1497	1182	923	797	675	2029	1602	1251	1080	916
17 (017)	1556	1226	956	825	698	2109	1662	1296	1118	947
18 (018)	1613	1272	989	852	723	2187	1724	1340	1156	980
19 (019)	1670	1316	1021	880	746	2264	1784	1384	1193	1011
20 (020)	1730	1361	1054	908	770	2344	1844	1429	1231	1044
21 (021)	1787	1405	1087	936	823	2422	1904	1473	1269	1116
22 (022)	1846	1480	1118	964	848	2502	2007	1516	1307	1149
23 (023)	1903	1525	1151	992	870	2580	2067	1560	1344	1180
24 (024)	1962	1570	1184	1020	893	2660	2129	1604	1382	1211
25 (025)	2066	1618	1218	1049	918	2800	2193	1651	1422	1244
26 (026)	2123	1662	1251	1075	943	2878	2253	1696	1458	1278
27 (027)	2180	1707	1284	1103	966	2956	2313	1740	1496	1309
28 (028)	2239	1751	1316	1131	990	3036	2373	1784	1533	1342
29 (029)	2297	1795	1349	1159	1013	3113	2433	1829	1571	1373
30 (030)	2356	1839	1382	1225	1038	3193	2493	1873	1660	1407
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	39	31	26	23	71	53	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	246	212	185	172	164	289	249	218	202	193
2 (002)	282	243	210	194	178	332	286	247	228	209
3 (003)	328	275	233	213	194	386	324	274	251	228
4 (004)	341	287	242	221	200	401	338	285	260	235
5 (005)	381	318	262	238	214	448	374	308	280	252
6 (006)	416	345	282	255	229	489	406	332	300	269
7 (007)	454	374	308	273	244	534	440	362	321	287
8 (008)	494	407	328	290	258	581	479	386	341	304
9 (009)	530	434	348	314	273	624	511	409	369	321
10 (010)	565	461	368	331	287	665	542	433	389	338
11 (011)	600	488	388	348	311	706	574	456	409	366
12 (012)	644	516	408	365	325	758	607	480	429	382
13 (013)	679	550	428	382	340	799	647	504	449	400
14 (014)	715	577	456	399	354	841	679	536	469	416
15 (015)	750	604	476	416	368	882	711	560	489	433
16 (016)	785	631	496	433	383	924	742	584	509	451
17 (017)	830	658	516	450	397	976	774	607	529	467
18 (018)	865	685	536	467	412	1018	806	631	549	485
19 (019)	903	714	557	484	427	1062	840	655	569	502
20 (020)	939	741	577	513	441	1105	872	679	604	519
21 (021)	974	781	597	530	456	1146	919	702	624	536
22 (022)	1009	808	617	547	470	1187	951	726	644	553

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1045	835	637	564	484	1229	982	749	664	569
24 (024)	1096	862	657	581	499	1289	1014	773	684	587
25 (025)	1132	889	690	598	513	1332	1046	812	704	604
26 (026)	1167	916	710	615	528	1373	1078	835	724	621
27 (027)	1203	944	730	632	542	1415	1111	859	744	638
28 (028)	1238	971	750	649	557	1456	1142	882	764	655
29 (029)	1273	998	770	666	571	1498	1174	906	784	672
30 (030)	1309	1025	790	683	585	1540	1206	929	804	688
31 (031)	1347	1054	811	701	618	1585	1240	954	825	727
32 (032)	1382	1100	831	718	633	1626	1294	978	845	745
33 (033)	1417	1127	851	735	647	1667	1326	1001	865	761
34 (034)	1453	1154	870	752	662	1709	1358	1024	885	779
35 (035)	1514	1182	890	769	676	1781	1391	1047	905	795
36 (036)	1549	1209	910	786	691	1822	1422	1071	925	813
37 (037)	1584	1236	930	802	705	1864	1454	1094	944	829
38 (038)	1620	1263	950	819	719	1906	1486	1118	964	846
39 (039)	1655	1290	970	836	734	1947	1518	1141	984	864
40 (040)	1691	1317	990	853	748	1989	1549	1165	1004	880
41 (041)	1726	1344	1010	893	763	2031	1581	1188	1051	898
42 (042)	1761	1372	1030	910	777	2072	1614	1212	1071	914
43 (043)	1799	1400	1051	928	792	2116	1647	1236	1092	932
44 (044)	1835	1428	1071	945	807	2159	1680	1260	1112	949
45 (045)	1870	1455	1091	962	821	2200	1712	1284	1132	966

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1906	1482	1138	979	836	2242	1744	1339	1152	984
47 (047)	1941	1509	1158	996	850	2284	1775	1362	1172	1000
48 (048)	1976	1536	1178	1013	864	2325	1807	1386	1192	1016
49 (049)	2012	1563	1197	1030	879	2367	1839	1408	1212	1034
50 (050)	2047	1590	1217	1047	893	2408	1871	1432	1232	1051
51 (051)	2083	1617	1237	1064	908	2451	1902	1455	1252	1068
52 (052)	2118	1683	1257	1081	922	2492	1980	1479	1272	1085
53 (053)	2153	1710	1277	1098	937	2533	2012	1502	1292	1102
54 (054)	2189	1737	1297	1115	951	2575	2044	1526	1312	1119
55 (055)	2224	1764	1317	1132	965	2616	2075	1549	1332	1135
56 (056)	2312	1793	1338	1150	981	2720	2109	1574	1353	1154
57 (057)	2348	1820	1358	1167	995	2762	2141	1598	1373	1171
58 (058)	2383	1847	1378	1184	1009	2804	2173	1621	1393	1187
59 (059)	2419	1875	1398	1201	1024	2846	2206	1645	1413	1205
60 (060)	2454	1902	1418	1218	1038	2887	2238	1668	1433	1221
61 (061)	2489	1929	1437	1235	1053	2928	2269	1691	1453	1239
62 (062)	2525	1956	1457	1252	1067	2971	2301	1714	1473	1255
63 (063)	2560	1983	1477	1269	1082	3012	2333	1738	1493	1273
64 (064)	2596	2010	1497	1286	1096	3054	2365	1761	1513	1289
65 (065)	2631	2037	1517	1303	1110	3095	2396	1785	1533	1306
66 (066)	2666	2065	1537	1320	1125	3136	2429	1808	1553	1324
67 (067)	2702	2092	1557	1336	1139	3179	2461	1832	1572	1340
68 (068)	2740	2121	1578	1354	1154	3224	2495	1856	1593	1358

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2775	2148	1598	1371	1169	3265	2527	1880	1613	1375
70 (070)	2811	2175	1618	1388	1183	3307	2559	1904	1633	1392
71 (071)	2846	2202	1638	1405	1198	3348	2591	1927	1653	1409
72 (072)	2881	2229	1658	1422	1212	3389	2622	1951	1673	1426
73 (073)	2917	2256	1677	1439	1226	3432	2654	1973	1693	1442
74 (074)	2952	2283	1697	1456	1241	3473	2686	1996	1713	1460
75 (075)	2988	2311	1717	1473	1255	3515	2719	2020	1733	1476
76 (076)	3023	2338	1737	1490	1270	3556	2751	2044	1753	1494
77 (077)	3058	2365	1757	1507	1284	3598	2782	2067	1773	1511
78 (078)	3094	2392	1777	1524	1299	3640	2814	2091	1793	1528
79 (079)	3129	2419	1797	1541	1366	3681	2846	2114	1813	1607
80 (080)	3167	2448	1818	1559	1381	3726	2880	2139	1834	1625
81 (081)	3203	2475	1838	1576	1396	3768	2912	2162	1854	1642
82 (082)	3238	2502	1858	1593	1410	3809	2944	2186	1874	1659
83 (083)	3273	2529	1878	1610	1425	3851	2975	2209	1894	1676
84 (084)	3309	2556	1898	1627	1439	3893	3007	2233	1914	1693
85 (085)	3344	2584	1917	1644	1453	3934	3040	2255	1934	1709
86 (086)	3380	2611	1937	1661	1468	3976	3072	2279	1954	1727
87 (087)	3415	2638	1957	1678	1482	4018	3104	2302	1974	1744
88 (088)	3450	2665	1977	1695	1497	4059	3135	2326	1994	1761
89 (089)	3486	2692	1997	1779	1511	4101	3167	2349	2093	1778
90 (090)	3521	2719	2017	1796	1526	4142	3199	2373	2113	1795

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3557	2746	2037	1813	1540	4185	3231	2396	2133	1812
92 (092)	3595	2775	2058	1831	1555	4229	3265	2421	2154	1829
93 (093)	3630	2802	2159	1848	1569	4271	3296	2540	2174	1846
94 (094)	3665	2830	2178	1865	1584	4312	3329	2562	2194	1864
95 (095)	3701	2857	2198	1882	1598	4354	3361	2586	2214	1880
96 (096)	3736	2884	2218	1899	1613	4395	3393	2609	2234	1898
97 (097)	3772	2911	2238	1916	1627	4438	3425	2633	2254	1914
98 (098)	3807	2938	2258	1933	1642	4479	3456	2656	2274	1932
99 (099)	3842	2965	2278	1950	1656	4520	3488	2680	2294	1948
100 (901)	3878	3106	2298	1967	1670	4562	3654	2704	2314	1965
101 (101)	3913	3133	2318	1984	1685	4604	3686	2727	2334	1982
102 (102)	3949	3160	2338	2001	1699	4646	3718	2751	2354	1999
103 (103)	4132	3187	2358	2018	1714	4861	3749	2774	2374	2016
104 (104)	4168	3214	2377	2035	1728	4904	3781	2796	2394	2033
105 (105)	4206	3243	2399	2053	1743	4948	3815	2822	2415	2051
106 (106)	4241	3270	2418	2070	1758	4989	3847	2845	2435	2068
107 (107)	4276	3297	2438	2087	1772	5031	3879	2868	2455	2085
108 (108)	4312	3324	2458	2103	1787	5073	3911	2892	2474	2102
109 (109)	4347	3352	2478	2120	1801	5114	3944	2915	2494	2119
110 (110)	4383	3379	2498	2137	1815	5156	3975	2939	2514	2135
111 (111)	4418	3406	2518	2154	1830	5198	4007	2962	2534	2153
112 (112)	4454	3433	2538	2171	1844	5240	4039	2986	2554	2169
113 (113)	4489	3460	2558	2188	1859	5281	4071	3009	2574	2187

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4524	3487	2578	2205	1873	5322	4102	3033	2594	2204
115 (115)	4560	3514	2598	2222	1888	5365	4134	3056	2614	2221
116 (116)	4595	3541	2617	2239	1902	5406	4166	3079	2634	2238
117 (117)	4633	3570	2639	2257	1917	5451	4200	3105	2655	2255
118 (118)	4668	3598	2658	2274	1932	5492	4233	3127	2675	2273
119 (119)	4704	3625	2678	2291	1946	5534	4265	3151	2695	2289
120 (120)	4739	3652	2698	2308	1960	5575	4296	3174	2715	2306
121 (121)	4775	3679	2718	2325	1975	5618	4328	3198	2735	2324
122 (122)	4810	3706	2738	2342	1989	5659	4360	3221	2755	2340
123 (123)	4846	3733	2758	2359	2004	5701	4392	3245	2775	2358
124 (124)	4881	3760	2778	2376	2018	5742	4424	3268	2795	2374
125 (125)	4916	3787	2798	2393	2033	5784	4455	3292	2815	2392
126 (126)	4952	3815	2818	2410	2047	5826	4488	3315	2835	2408
127 (127)	4987	3842	2838	2427	2061	5867	4520	3339	2855	2425
128 (128)	5023	3869	2857	2444	2076	5909	4552	3361	2875	2442
129 (129)	5061	3898	2879	2462	2091	5954	4586	3387	2896	2460
130 (130)	5096	3925	2898	2479	2105	5995	4618	3409	2916	2476
131 (131)	5131	3952	2918	2496	2120	6036	4649	3433	2936	2494
132 (132)	5167	3979	2938	2513	2134	6079	4681	3456	2956	2511
133 (133)	5202	4006	2958	2530	2149	6120	4713	3480	2976	2528
134 (134)	5238	4033	2978	2547	2163	6162	4745	3504	2996	2545
135 (135)	5273	4061	2998	2564	2177	6204	4778	3527	3016	2561
136 (136)	5308	4088	3018	2581	2192	6245	4809	3551	3036	2579

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5344	4115	3038	2598	2206	6287	4841	3574	3056	2595
138 (138)	5379	4142	3058	2615	2221	6328	4873	3598	3076	2613
139 (139)	5415	4169	3078	2632	2235	6371	4905	3621	3096	2629
140 (140)	5450	4196	3097	2649	2250	6412	4936	3644	3116	2647
141 (141)	5488	4225	3119	2667	2265	6456	4971	3669	3138	2665
142 (142)	5523	4252	3139	2684	2279	6498	5002	3693	3158	2681
143 (143)	5559	4279	3158	2701	2294	6540	5034	3715	3178	2699
144 (144)	5594	4307	3178	2718	2308	6581	5067	3739	3198	2715
145 (145)	5630	4334	3198	2735	2322	6624	5099	3762	3218	2732
146 (146)	5665	4361	3218	2752	2337	6665	5131	3786	3238	2749
147 (147)	5700	4388	3238	2769	2351	6706	5162	3809	3258	2766
148 (148)	5736	4415	3258	2786	2366	6748	5194	3833	3278	2784
149 (149)	5771	4442	3278	2803	2380	6789	5226	3856	3298	2800
150 (150)	5807	4469	3298	2820	2395	6832	5258	3880	3318	2818
151 (151)	5842	4496	3318	2837	2409	6873	5289	3904	3338	2834
152 (152)	5878	4524	3337	2854	2423	6915	5322	3926	3358	2851
153 (153)	5913	4551	3357	2871	2438	6956	5354	3949	3378	2868
154 (154)	5951	4580	3379	2889	2453	7001	5388	3975	3399	2886
155 (155)	5986	4607	3398	2906	2467	7042	5420	3998	3419	2902
156 (156)	6022	4634	3418	2923	2482	7085	5452	4021	3439	2920
157 (157)	6057	4661	3438	2940	2496	7126	5484	4045	3459	2936
158 (158)	6092	4688	3458	2957	2511	7167	5515	4068	3479	2954
159 (159)	6128	4715	3478	2974	2525	7209	5547	4092	3499	2971

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6163	4742	3498	2991	2540	7251	5579	4115	3519	2988
161 (161)	6199	4770	3518	3008	2554	7293	5612	4139	3539	3005
162 (162)	6234	4797	3538	3025	2568	7334	5644	4162	3559	3021
163 (163)	6270	4824	3558	3041	2583	7376	5675	4186	3578	3039
164 (164)	6305	4851	3577	3058	2597	7418	5707	4208	3598	3055
165 (165)	6340	4878	3597	3075	2612	7459	5739	4232	3618	3073
166 (166)	6378	4907	3619	3093	2627	7504	5773	4258	3639	3091
167 (167)	6414	4934	3638	3110	2641	7546	5805	4280	3659	3107
168 (168)	6449	4961	3658	3127	2656	7587	5836	4304	3679	3125
169 (169)	6484	4988	3678	3144	2670	7628	5868	4327	3699	3141
170 (170)	6520	5016	3698	3161	2684	7671	5901	4351	3719	3158
171 (171)	6555	5043	3718	3178	2699	7712	5933	4374	3739	3175
172 (172)	6591	5070	3738	3195	2713	7754	5965	4398	3759	3192
173 (173)	6626	5097	3758	3212	2728	7795	5996	4421	3779	3209
174 (174)	6662	5124	3778	3229	2742	7838	6028	4445	3799	3226
175 (175)	6697	5151	3798	3246	2757	7879	6060	4468	3819	3244
176 (176)	6732	5178	3818	3263	2771	7920	6092	4492	3839	3260
177 (177)	6768	5205	3837	3280	2785	7962	6124	4514	3859	3276
178 (178)	6806	5234	3859	3298	2801	8007	6158	4540	3880	3295
179 (179)	6841	5262	3878	3315	2815	8048	6191	4562	3900	3312
180 (180)	6876	5289	3898	3332	2829	8089	6222	4586	3920	3328
181 (181)	6912	5316	3918	3349	2844	8132	6254	4609	3940	3346
182 (182)	6947	5343	3938	3366	2858	8173	6286	4633	3960	3362

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6983	5370	3958	3383	2873	8215	6318	4656	3980	3380
184 (184)	7018	5397	3978	3400	2887	8256	6349	4680	4000	3396
185 (185)	7054	5424	3998	3417	2902	8299	6381	4704	4020	3414
186 (186)	7089	5451	4018	3434	2916	8340	6413	4727	4040	3431
187 (187)	7124	5479	4038	3451	2930	8381	6446	4751	4060	3447
188 (188)	7160	5506	4058	3468	2945	8424	6478	4774	4080	3465
189 (189)	7195	5533	4077	3485	2959	8465	6509	4796	4100	3481
190 (190)	7233	5562	4099	3503	2974	8509	6544	4822	4121	3499
191 (191)	7269	5589	4118	3520	2989	8552	6575	4845	4141	3516
192 (192)	7304	5616	4138	3537	3003	8593	6607	4868	4161	3533
193 (193)	7339	5643	4158	3554	3018	8634	6639	4892	4181	3551
194 (194)	7375	5670	4178	3571	3032	8676	6671	4915	4201	3567
195 (195)	7410	5697	4198	3588	3047	8718	6702	4939	4221	3585
196 (196)	7446	5725	4218	3605	3061	8760	6735	4962	4241	3601
197 (197)	7481	5752	4238	3622	3075	8801	6767	4986	4261	3618
198 (198)	7516	5779	4258	3639	3090	8842	6799	5009	4281	3635
199 (199)	7552	5806	4278	3656	3104	8885	6831	5033	4301	3652
200 (902)	7587	5833	4298	3673	3119	8926	6862	5056	4321	3669
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	24	19	16	14	38	28	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	403	348	303	282	269	547	471	411	382	364
2 (002)	462	398	344	318	292	627	540	467	431	396
3 (003)	538	451	382	349	318	729	611	518	473	431
4 (004)	559	470	397	362	328	758	638	538	491	444
5 (005)	625	521	430	390	351	847	707	582	529	476
6 (006)	682	566	462	418	375	924	767	627	567	509
7 (007)	744	613	505	448	400	1009	831	684	607	542
8 (008)	810	667	538	475	423	1098	904	729	644	573
9 (009)	869	711	570	515	448	1178	964	773	698	607
10 (010)	926	756	603	543	470	1256	1024	818	736	638
11 (011)	984	800	636	570	510	1333	1084	862	773	691
12 (012)	1056	846	669	598	533	1431	1147	907	811	722
13 (013)	1113	902	702	626	557	1509	1222	951	849	756
14 (014)	1172	946	748	654	580	1589	1282	1013	887	787
15 (015)	1230	990	780	682	603	1667	1342	1058	924	818
16 (016)	1287	1034	813	710	628	1744	1402	1102	962	851
17 (017)	1361	1079	846	738	651	1844	1462	1147	1000	882
18 (018)	1418	1123	879	766	675	1922	1522	1191	1038	916
19 (019)	1480	1170	913	793	700	2007	1587	1238	1076	949
20 (020)	1539	1215	946	841	723	2087	1647	1282	1140	980
21 (021)	1597	1280	979	869	748	2164	1736	1327	1178	1013
22 (022)	1654	1325	1011	897	770	2242	1796	1371	1216	1044

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1713	1369	1044	925	793	2322	1856	1416	1253	1076
24 (024)	1797	1413	1077	952	818	2436	1916	1460	1291	1109
25 (025)	1856	1457	1131	980	841	2516	1976	1533	1329	1140
26 (026)	1913	1502	1164	1008	866	2593	2036	1578	1367	1173
27 (027)	1972	1548	1197	1036	889	2673	2098	1622	1404	1204
28 (028)	2030	1592	1230	1064	913	2751	2158	1667	1442	1238
29 (029)	2087	1636	1262	1092	936	2829	2218	1711	1480	1269
30 (030)	2146	1680	1295	1120	959	2909	2278	1756	1518	1300
31 (031)	2208	1728	1330	1149	1013	2993	2342	1802	1558	1373
32 (032)	2266	1803	1362	1177	1038	3071	2444	1847	1596	1407
33 (033)	2323	1848	1395	1205	1061	3149	2504	1891	1633	1438
34 (034)	2382	1892	1426	1233	1085	3229	2564	1933	1671	1471
35 (035)	2482	1938	1459	1261	1108	3364	2627	1978	1709	1502
36 (036)	2539	1982	1492	1289	1133	3442	2687	2022	1747	1536
37 (037)	2597	2026	1525	1315	1156	3520	2747	2067	1782	1567
38 (038)	2656	2070	1557	1343	1179	3600	2807	2111	1820	1598
39 (039)	2713	2115	1590	1370	1203	3678	2867	2156	1858	1631
40 (040)	2772	2159	1623	1398	1226	3758	2927	2200	1896	1662
41 (041)	2830	2203	1656	1464	1251	3836	2987	2244	1984	1696
42 (042)	2887	2249	1689	1492	1274	3913	3049	2289	2022	1727
43 (043)	2949	2295	1723	1521	1298	3998	3111	2336	2062	1760
44 (044)	3008	2341	1756	1549	1323	4078	3173	2380	2100	1793
45 (045)	3066	2385	1789	1577	1346	4156	3233	2424	2138	1824

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3125	2430	1866	1605	1370	4236	3293	2529	2176	1858
47 (047)	3182	2474	1898	1633	1393	4313	3353	2573	2213	1889
48 (048)	3239	2518	1931	1661	1416	4391	3413	2618	2251	1920
49 (049)	3298	2562	1962	1689	1441	4471	3473	2660	2289	1953
50 (050)	3356	2607	1995	1716	1464	4549	3533	2704	2327	1984
51 (051)	3415	2651	2028	1744	1489	4629	3593	2749	2364	2018
52 (052)	3472	2759	2061	1772	1511	4707	3740	2793	2402	2049
53 (053)	3530	2803	2093	1800	1536	4784	3800	2838	2440	2082
54 (054)	3589	2848	2126	1828	1559	4864	3860	2882	2478	2113
55 (055)	3646	2892	2159	1856	1582	4942	3920	2927	2516	2144
56 (056)	3790	2939	2193	1885	1608	5138	3984	2973	2556	2180
57 (057)	3849	2984	2226	1913	1631	5218	4044	3018	2593	2211
58 (058)	3907	3028	2259	1941	1654	5296	4104	3062	2631	2242
59 (059)	3966	3074	2292	1969	1679	5376	4167	3107	2669	2276
60 (060)	4023	3118	2325	1997	1702	5453	4227	3151	2707	2307
61 (061)	4080	3162	2356	2025	1726	5531	4287	3193	2744	2340
62 (062)	4139	3207	2389	2052	1749	5611	4347	3238	2782	2371
63 (063)	4197	3251	2421	2080	1774	5689	4407	3282	2820	2404
64 (064)	4256	3295	2454	2108	1797	5769	4467	3327	2858	2436
65 (065)	4313	3339	2487	2136	1820	5847	4527	3371	2896	2467
66 (066)	4370	3385	2520	2164	1844	5924	4589	3416	2933	2500
67 (067)	4430	3430	2552	2190	1867	6004	4649	3460	2969	2531
68 (068)	4492	3477	2587	2220	1892	6089	4713	3507	3009	2564

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4549	3521	2620	2248	1916	6167	4773	3551	3047	2598
70 (070)	4608	3566	2652	2275	1939	6247	4833	3596	3084	2629
71 (071)	4666	3610	2685	2303	1964	6324	4893	3640	3122	2662
72 (072)	4723	3654	2718	2331	1987	6402	4953	3684	3160	2693
73 (073)	4782	3698	2749	2359	2010	6482	5013	3727	3198	2724
74 (074)	4839	3743	2782	2387	2034	6560	5073	3771	3236	2758
75 (075)	4898	3789	2815	2415	2057	6640	5136	3816	3273	2789
76 (076)	4956	3833	2848	2443	2082	6718	5196	3860	3311	2822
77 (077)	5013	3877	2880	2470	2105	6796	5256	3904	3349	2853
78 (078)	5072	3921	2913	2498	2130	6876	5316	3949	3387	2887
79 (079)	5130	3966	2946	2526	2239	6953	5376	3993	3424	3036
80 (080)	5192	4013	2980	2556	2264	7038	5440	4040	3464	3069
81 (081)	5251	4057	3013	2584	2289	7118	5500	4084	3502	3102
82 (082)	5308	4102	3046	2611	2311	7196	5560	4129	3540	3133
83 (083)	5366	4146	3079	2639	2336	7273	5620	4173	3578	3167
84 (084)	5425	4190	3111	2667	2359	7353	5680	4218	3616	3198
85 (085)	5482	4236	3143	2695	2382	7431	5742	4260	3653	3229
86 (086)	5541	4280	3175	2723	2407	7511	5802	4304	3691	3262
87 (087)	5598	4325	3208	2751	2430	7589	5862	4349	3729	3293
88 (088)	5656	4369	3241	2779	2454	7667	5922	4393	3767	3327
89 (089)	5715	4413	3274	2916	2477	7747	5982	4438	3953	3358
90 (090)	5772	4457	3307	2944	2502	7824	6042	4482	3991	3391

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5831	4502	3339	2972	2525	7904	6102	4527	4029	3422
92 (092)	5893	4549	3374	3002	2549	7989	6167	4573	4069	3456
93 (093)	5951	4593	3539	3030	2572	8067	6227	4798	4107	3487
94 (094)	6008	4639	3570	3057	2597	8144	6289	4840	4144	3520
95 (095)	6067	4684	3603	3085	2620	8224	6349	4884	4182	3551
96 (096)	6125	4728	3636	3113	2644	8302	6409	4929	4220	3584
97 (097)	6184	4772	3669	3141	2667	8382	6469	4973	4258	3616
98 (098)	6241	4816	3702	3169	2692	8460	6529	5018	4296	3649
99 (099)	6298	4861	3734	3197	2715	8538	6589	5062	4333	3680
100 (901)	6357	5092	3767	3225	2738	8618	6902	5107	4371	3711
101 (101)	6415	5136	3800	3252	2762	8696	6962	5151	4409	3744
102 (102)	6474	5180	3833	3280	2785	8776	7022	5196	4447	3776
103 (103)	6774	5225	3866	3308	2810	9182	7082	5240	4484	3809
104 (104)	6833	5269	3897	3336	2833	9262	7142	5282	4522	3840
105 (105)	6895	5316	3933	3366	2857	9347	7207	5331	4562	3873
106 (106)	6952	5361	3964	3393	2882	9424	7267	5373	4600	3907
107 (107)	7010	5405	3997	3421	2905	9502	7327	5418	4638	3938
108 (108)	7069	5449	4030	3448	2930	9582	7387	5462	4673	3971
109 (109)	7126	5495	4062	3475	2952	9660	7449	5507	4711	4002
110 (110)	7185	5539	4095	3503	2975	9740	7509	5551	4749	4033
111 (111)	7243	5584	4128	3531	3000	9818	7569	5596	4787	4067
112 (112)	7302	5628	4161	3559	3023	9898	7629	5640	4824	4098
113 (113)	7359	5672	4193	3587	3048	9976	7689	5684	4862	4131

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7416	5716	4226	3615	3070	10053	7749	5729	4900	4162
115 (115)	7475	5761	4259	3643	3095	10133	7809	5773	4938	4196
116 (116)	7533	5805	4290	3670	3118	10211	7869	5816	4976	4227
117 (117)	7595	5852	4326	3700	3143	10296	7933	5864	5016	4260
118 (118)	7652	5898	4357	3728	3167	10373	7996	5907	5053	4293
119 (119)	7711	5943	4390	3756	3190	10453	8056	5951	5091	4324
120 (120)	7769	5987	4423	3784	3213	10531	8116	5996	5129	4356
121 (121)	7828	6031	4456	3811	3238	10611	8176	6040	5167	4389
122 (122)	7885	6075	4489	3839	3261	10689	8236	6084	5204	4420
123 (123)	7944	6120	4521	3867	3285	10769	8296	6129	5242	4453
124 (124)	8002	6164	4554	3895	3308	10847	8356	6173	5280	4484
125 (125)	8059	6208	4587	3923	3333	10924	8416	6218	5318	4518
126 (126)	8118	6254	4620	3951	3356	11004	8478	6262	5356	4549
127 (127)	8175	6298	4652	3979	3379	11082	8538	6307	5393	4580
128 (128)	8234	6343	4684	4007	3403	11162	8598	6349	5431	4613
129 (129)	8297	6390	4720	4036	3428	11247	8662	6398	5471	4647
130 (130)	8354	6434	4751	4064	3451	11324	8722	6440	5509	4678
131 (131)	8411	6479	4784	4092	3475	11402	8782	6484	5547	4711
132 (132)	8470	6523	4816	4120	3498	11482	8842	6529	5584	4742
133 (133)	8528	6567	4849	4148	3523	11560	8902	6573	5622	4776
134 (134)	8587	6611	4882	4175	3546	11640	8962	6618	5660	4807
135 (135)	8644	6657	4915	4203	3569	11718	9024	6662	5698	4838
136 (136)	8702	6702	4948	4231	3593	11796	9084	6707	5736	4871

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8761	6746	4980	4259	3616	11876	9144	6751	5773	4902
138 (138)	8818	6790	5013	4287	3641	11953	9204	6796	5811	4936
139 (139)	8877	6834	5046	4315	3664	12033	9264	6840	5849	4967
140 (140)	8934	6879	5077	4343	3689	12111	9324	6882	5887	5000
141 (141)	8997	6926	5113	4372	3713	12196	9389	6931	5927	5033
142 (142)	9054	6970	5146	4400	3736	12273	9449	6976	5964	5064
143 (143)	9113	7015	5177	4428	3761	12353	9509	7018	6002	5098
144 (144)	9170	7061	5210	4456	3784	12431	9571	7062	6040	5129
145 (145)	9230	7105	5243	4484	3807	12511	9631	7107	6078	5160
146 (146)	9287	7149	5275	4511	3831	12589	9691	7151	6116	5193
147 (147)	9344	7193	5308	4539	3854	12667	9751	7196	6153	5224
148 (148)	9403	7238	5341	4567	3879	12747	9811	7240	6191	5258
149 (149)	9461	7282	5374	4595	3902	12824	9871	7284	6229	5289
150 (150)	9520	7326	5407	4623	3926	12904	9931	7329	6267	5322
151 (151)	9577	7370	5439	4651	3949	12982	9991	7373	6304	5353
152 (152)	9636	7416	5470	4679	3972	13062	10053	7416	6342	5384
153 (153)	9693	7461	5503	4707	3997	13140	10113	7460	6380	5418
154 (154)	9756	7508	5539	4736	4021	13224	10178	7509	6420	5451
155 (155)	9813	7552	5570	4764	4044	13302	10238	7551	6458	5482
156 (156)	9872	7597	5603	4792	4069	13382	10298	7596	6496	5516
157 (157)	9930	7641	5636	4820	4092	13460	10358	7640	6533	5547
158 (158)	9987	7685	5669	4848	4116	13538	10418	7684	6571	5580
159 (159)	10046	7730	5702	4875	4139	13618	10478	7729	6609	5611

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10103	7774	5734	4903	4164	13696	10538	7773	6647	5644
161 (161)	10162	7820	5767	4931	4187	13776	10600	7818	6684	5676
162 (162)	10220	7864	5800	4959	4210	13853	10660	7862	6722	5707
163 (163)	10279	7908	5833	4985	4234	13933	10720	7907	6758	5740
164 (164)	10336	7952	5864	5013	4257	14011	10780	7949	6796	5771
165 (165)	10393	7997	5897	5041	4282	14089	10840	7993	6833	5804
166 (166)	10456	8044	5933	5070	4307	14173	10904	8042	6873	5838
167 (167)	10515	8089	5964	5098	4330	14253	10964	8084	6911	5869
168 (168)	10572	8133	5997	5126	4354	14331	11024	8129	6949	5902
169 (169)	10630	8177	6030	5154	4377	14409	11084	8173	6987	5933
170 (170)	10689	8223	6062	5182	4400	14489	11147	8218	7024	5964
171 (171)	10746	8267	6095	5210	4425	14567	11207	8262	7062	5998
172 (172)	10805	8311	6128	5238	4448	14647	11267	8307	7100	6029
173 (173)	10862	8356	6161	5266	4472	14724	11327	8351	7138	6062
174 (174)	10921	8400	6193	5293	4495	14804	11387	8396	7176	6093
175 (175)	10979	8444	6226	5321	4520	14882	11447	8440	7213	6127
176 (176)	11036	8489	6259	5349	4543	14960	11507	8484	7251	6158
177 (177)	11095	8533	6290	5377	4566	15040	11567	8527	7289	6189
178 (178)	11157	8580	6326	5407	4592	15124	11631	8576	7329	6224
179 (179)	11215	8626	6357	5434	4615	15202	11693	8618	7367	6256
180 (180)	11272	8670	6390	5462	4638	15280	11753	8662	7404	6287
181 (181)	11331	8715	6423	5490	4662	15360	11813	8707	7442	6320
182 (182)	11389	8759	6456	5518	4685	15438	11873	8751	7480	6351

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11448	8803	6489	5546	4710	15518	11933	8796	7518	6384
184 (184)	11505	8848	6521	5574	4733	15596	11993	8840	7556	6416
185 (185)	11564	8892	6554	5602	4757	15676	12053	8884	7593	6449
186 (186)	11621	8936	6587	5630	4780	15753	12113	8929	7631	6480
187 (187)	11679	8982	6620	5657	4803	15831	12176	8973	7669	6511
188 (188)	11738	9026	6652	5685	4828	15911	12236	9018	7707	6544
189 (189)	11795	9070	6684	5713	4851	15989	12296	9060	7744	6576
190 (190)	11857	9118	6720	5743	4875	16073	12360	9109	7784	6609
191 (191)	11916	9162	6751	5770	4900	16153	12420	9151	7822	6642
192 (192)	11974	9207	6784	5798	4923	16231	12480	9196	7860	6673
193 (193)	12031	9251	6816	5826	4948	16309	12540	9240	7898	6707
194 (194)	12090	9295	6849	5854	4970	16389	12600	9284	7936	6738
195 (195)	12148	9339	6882	5882	4995	16467	12660	9329	7973	6771
196 (196)	12207	9385	6915	5910	5018	16547	12722	9373	8011	6802
197 (197)	12264	9430	6948	5938	5041	16624	12782	9418	8049	6833
198 (198)	12321	9474	6980	5966	5066	16702	12842	9462	8087	6867
199 (199)	12380	9518	7013	5993	5089	16782	12902	9507	8124	6898
200 (902)	12438	9562	7046	6021	5113	16860	12962	9551	8162	6931
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	39	31	26	23	71	53	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	243	210	184	171	163	286	247	216	201	192
2 (002)	277	240	208	192	176	326	282	245	226	207
3 (003)	323	271	230	211	193	380	319	271	248	227
4 (004)	334	282	239	218	198	393	332	281	256	233
5 (005)	367	307	257	234	212	432	361	302	275	249
6 (006)	405	336	276	250	225	476	395	325	294	265
7 (007)	438	361	295	266	239	515	425	347	313	281
8 (008)	471	386	313	282	253	554	454	368	332	298
9 (009)	506	414	338	299	267	595	487	398	352	314
10 (010)	543	439	357	315	281	639	516	420	371	331
11 (011)	577	470	376	331	295	679	553	442	389	347
12 (012)	610	496	394	354	309	718	584	464	416	364
13 (013)	643	521	413	370	322	756	613	486	435	379
14 (014)	676	546	432	386	345	795	642	508	454	406
15 (015)	719	573	451	403	360	846	674	531	474	424
16 (016)	752	599	470	419	373	885	705	553	493	439
17 (017)	785	631	489	435	387	924	742	575	512	455
18 (018)	818	656	516	451	401	962	772	607	531	472
19 (019)	851	682	535	467	415	1001	802	629	549	488
20 (020)	884	707	553	483	428	1040	832	651	568	504
21 (021)	929	734	573	500	443	1093	864	674	588	521
22 (022)	962	759	592	516	456	1132	893	696	607	536

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	995	785	611	532	470	1171	924	719	626	553
24 (024)	1028	810	629	548	484	1209	953	740	645	569
25 (025)	1061	835	648	564	498	1248	982	762	664	586
26 (026)	1096	875	668	592	512	1289	1029	786	696	602
27 (027)	1129	900	687	608	526	1328	1059	808	715	619
28 (028)	1162	925	705	624	540	1367	1088	829	734	635
29 (029)	1195	951	724	640	553	1406	1119	852	753	651
30 (030)	1228	976	743	656	567	1445	1148	874	772	667
31 (031)	1277	1001	761	672	581	1502	1178	895	791	684
32 (032)	1313	1028	795	689	595	1545	1209	935	811	700
33 (033)	1346	1054	813	705	609	1584	1240	956	829	716
34 (034)	1379	1079	832	721	623	1622	1269	979	848	733
35 (035)	1412	1104	851	737	637	1661	1299	1001	867	749
36 (036)	1445	1130	869	753	650	1700	1329	1022	886	765
37 (037)	1478	1155	888	769	664	1739	1359	1045	905	781
38 (038)	1513	1182	908	786	678	1780	1391	1068	925	798
39 (039)	1546	1207	927	802	692	1819	1420	1091	944	814
40 (040)	1579	1233	945	818	724	1858	1451	1112	962	852
41 (041)	1613	1277	964	834	738	1898	1502	1134	981	868
42 (042)	1646	1303	983	850	751	1936	1533	1156	1000	884
43 (043)	1681	1330	1003	867	766	1978	1565	1180	1020	901
44 (044)	1714	1355	1021	883	779	2016	1594	1201	1039	916
45 (045)	1772	1380	1040	899	793	2085	1624	1224	1058	933

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1805	1406	1059	915	807	2124	1654	1246	1076	949
47 (047)	1838	1431	1077	932	821	2162	1684	1267	1096	966
48 (048)	1871	1456	1096	948	834	2201	1713	1289	1115	981
49 (049)	1907	1483	1116	965	849	2244	1745	1313	1135	999
50 (050)	1940	1509	1134	981	863	2282	1775	1334	1154	1015
51 (051)	1973	1534	1153	997	876	2321	1805	1356	1173	1031
52 (052)	2006	1559	1172	1035	890	2360	1834	1379	1218	1047
53 (053)	2039	1585	1190	1051	904	2399	1865	1400	1236	1064
54 (054)	2072	1610	1209	1067	918	2438	1894	1422	1255	1080
55 (055)	2107	1637	1229	1084	932	2479	1926	1446	1275	1096
56 (056)	2140	1662	1248	1100	946	2518	1955	1468	1294	1113
57 (057)	2173	1688	1266	1116	960	2556	1986	1489	1313	1129
58 (058)	2206	1713	1285	1132	973	2595	2015	1512	1332	1145
59 (059)	2239	1738	1331	1148	987	2634	2045	1566	1351	1161
60 (060)	2272	1764	1350	1164	1001	2673	2075	1588	1369	1178
61 (061)	2308	1791	1369	1181	1015	2715	2107	1611	1389	1194
62 (062)	2341	1816	1388	1197	1029	2754	2136	1633	1408	1211
63 (063)	2374	1841	1407	1213	1043	2793	2166	1655	1427	1227
64 (064)	2407	1867	1425	1229	1056	2832	2196	1676	1446	1242
65 (065)	2440	1892	1444	1245	1070	2871	2226	1699	1465	1259
66 (066)	2475	1919	1464	1262	1085	2912	2258	1722	1485	1276
67 (067)	2508	1983	1483	1278	1098	2951	2333	1745	1504	1292
68 (068)	2542	2008	1501	1294	1112	2991	2362	1766	1522	1308

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2575	2033	1520	1310	1126	3029	2392	1788	1541	1325
70 (070)	2608	2059	1539	1326	1140	3068	2422	1811	1560	1341
71 (071)	2691	2084	1557	1342	1153	3166	2452	1832	1579	1356
72 (072)	2726	2111	1577	1359	1168	3207	2484	1855	1599	1374
73 (073)	2759	2136	1596	1375	1182	3246	2513	1878	1618	1391
74 (074)	2792	2162	1614	1391	1195	3285	2544	1899	1636	1406
75 (075)	2825	2187	1633	1407	1209	3324	2573	1921	1655	1422
76 (076)	2858	2212	1652	1423	1223	3362	2602	1944	1674	1439
77 (077)	2891	2238	1670	1439	1237	3401	2633	1965	1693	1455
78 (078)	2927	2265	1690	1456	1251	3444	2665	1988	1713	1472
79 (079)	2960	2290	1709	1472	1265	3482	2694	2011	1732	1488
80 (080)	2993	2316	1728	1488	1278	3521	2725	2033	1751	1504
81 (081)	3026	2341	1746	1504	1292	3560	2754	2054	1769	1520
82 (082)	3059	2366	1765	1520	1306	3599	2784	2076	1788	1536
83 (083)	3092	2391	1784	1536	1320	3638	2813	2099	1807	1553
84 (084)	3127	2419	1804	1553	1334	3679	2846	2122	1827	1569
85 (085)	3160	2444	1822	1569	1348	3718	2875	2144	1846	1586
86 (086)	3193	2469	1841	1585	1362	3756	2905	2166	1865	1602
87 (087)	3226	2495	1860	1601	1375	3795	2935	2188	1884	1618
88 (088)	3259	2520	1878	1617	1389	3834	2965	2209	1902	1634
89 (089)	3295	2547	1898	1634	1404	3876	2996	2233	1922	1652
90 (090)	3328	2572	1917	1650	1417	3915	3026	2255	1941	1667

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3361	2598	1935	1666	1431	3954	3056	2276	1960	1684
92 (092)	3394	2623	1954	1682	1445	3993	3086	2299	1979	1700
93 (093)	3427	2648	1973	1698	1459	4032	3115	2321	1998	1716
94 (094)	3460	2674	1991	1714	1472	4071	3146	2342	2016	1732
95 (095)	3495	2701	2011	1731	1487	4112	3178	2366	2036	1749
96 (096)	3529	2726	2030	1747	1500	4152	3207	2388	2055	1765
97 (097)	3562	2751	2049	1763	1514	4191	3236	2411	2074	1781
98 (098)	3595	2777	2067	1779	1528	4229	3267	2432	2093	1798
99 (099)	3628	2802	2086	1795	1542	4268	3296	2454	2112	1814
100 (901)	3661	2827	2105	1811	1555	4307	3326	2476	2131	1829
101 (101)	3696	2854	2124	1828	1623	4348	3358	2499	2151	1909
102 (102)	3729	2880	2143	1844	1637	4387	3388	2521	2169	1926
103 (103)	3762	2905	2162	1860	1650	4426	3418	2544	2188	1941
104 (104)	3795	2930	2180	1876	1664	4465	3447	2565	2207	1958
105 (105)	3828	2956	2199	1892	1678	4504	3478	2587	2226	1974
106 (106)	3864	2983	2219	1909	1692	4546	3509	2611	2246	1991
107 (107)	3897	3008	2238	1925	1706	4585	3539	2633	2265	2007
108 (108)	3930	3033	2256	1941	1720	4624	3568	2654	2284	2024
109 (109)	3963	3059	2275	1957	1734	4662	3599	2676	2302	2040
110 (110)	3996	3084	2294	1973	1747	4701	3628	2699	2321	2055
111 (111)	4029	3109	2312	1989	1761	4740	3658	2720	2340	2072
112 (112)	4064	3137	2332	2006	1776	4781	3691	2744	2360	2089
113 (113)	4097	3162	2351	2022	1789	4820	3720	2766	2379	2105

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4130	3187	2370	2105	1803	4859	3749	2788	2476	2121
115 (115)	4163	3212	2388	2121	1817	4898	3779	2809	2495	2138
116 (116)	4196	3238	2407	2137	1831	4936	3809	2832	2514	2154
117 (117)	4229	3263	2426	2153	1844	4975	3839	2854	2533	2169
118 (118)	4265	3290	2445	2170	1859	5018	3871	2876	2553	2187
119 (119)	4298	3316	2464	2186	1872	5056	3901	2899	2572	2202
120 (120)	4331	3341	2563	2202	1886	5095	3931	3015	2591	2219
121 (121)	4364	3366	2582	2218	1900	5134	3960	3038	2609	2235
122 (122)	4397	3391	2601	2234	1914	5173	3989	3060	2628	2252
123 (123)	4430	3417	2619	2250	1927	5212	4020	3081	2647	2267
124 (124)	4465	3444	2639	2267	1942	5253	4052	3105	2667	2285
125 (125)	4498	3469	2658	2283	1956	5292	4081	3127	2686	2301
126 (126)	4531	3495	2677	2299	1969	5331	4112	3149	2705	2316
127 (127)	4564	3520	2695	2315	1983	5369	4141	3171	2724	2333
128 (128)	4598	3545	2714	2331	1997	5409	4171	3193	2742	2349
129 (129)	4633	3686	2734	2348	2011	5451	4336	3216	2762	2366
130 (130)	4666	3711	2753	2364	2025	5489	4366	3239	2781	2382
131 (131)	4699	3736	2771	2380	2039	5528	4395	3260	2800	2399
132 (132)	4732	3761	2790	2396	2053	5567	4425	3282	2819	2415
133 (133)	4913	3787	2808	2412	2066	5780	4455	3304	2838	2431
134 (134)	4946	3812	2827	2428	2080	5819	4485	3326	2856	2447
135 (135)	4982	3839	2847	2445	2094	5861	4516	3349	2876	2464
136 (136)	5015	3865	2866	2461	2108	5900	4547	3372	2895	2480

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5048	3890	2884	2477	2122	5939	4576	3393	2914	2496
138 (138)	5081	3915	2903	2493	2136	5978	4606	3415	2933	2513
139 (139)	5114	3940	2922	2509	2149	6016	4635	3438	2952	2528
140 (140)	5147	3966	2940	2525	2163	6055	4666	3459	2971	2545
141 (141)	5182	3993	2960	2542	2178	6096	4698	3482	2991	2562
142 (142)	5215	4018	2979	2558	2191	6135	4727	3505	3009	2578
143 (143)	5248	4044	2998	2574	2205	6174	4758	3527	3028	2594
144 (144)	5281	4069	3016	2590	2219	6213	4787	3548	3047	2611
145 (145)	5314	4094	3035	2606	2233	6252	4816	3571	3066	2627
146 (146)	5347	4119	3054	2623	2246	6291	4846	3593	3086	2642
147 (147)	5383	4147	3073	2639	2261	6333	4879	3615	3105	2660
148 (148)	5416	4172	3092	2656	2275	6372	4908	3638	3125	2676
149 (149)	5449	4197	3111	2672	2288	6411	4938	3660	3144	2692
150 (150)	5482	4223	3129	2688	2302	6449	4968	3681	3162	2708
151 (151)	5515	4248	3148	2704	2316	6488	4998	3704	3181	2725
152 (152)	5550	4275	3168	2721	2330	6529	5029	3727	3201	2741
153 (153)	5583	4300	3187	2737	2344	6568	5059	3749	3220	2758
154 (154)	5617	4326	3205	2753	2358	6608	5089	3771	3239	2774
155 (155)	5650	4351	3224	2769	2371	6647	5119	3793	3258	2789
156 (156)	5683	4376	3243	2785	2385	6686	5148	3815	3276	2806
157 (157)	5716	4402	3261	2801	2399	6725	5179	3836	3295	2822
158 (158)	5751	4429	3281	2818	2413	6766	5211	3860	3315	2839
159 (159)	5784	4454	3300	2834	2427	6805	5240	3882	3334	2855

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5817	4479	3319	2850	2441	6844	5269	3905	3353	2872
161 (161)	5850	4505	3337	2866	2455	6882	5300	3926	3372	2888
162 (162)	5883	4530	3356	2882	2468	6921	5329	3948	3391	2904
163 (163)	5916	4555	3374	2898	2482	6960	5359	3969	3409	2920
164 (164)	5952	4582	3394	2915	2497	7002	5391	3993	3429	2938
165 (165)	5985	4608	3413	2931	2510	7041	5421	4015	3448	2953
166 (166)	6018	4633	3432	2947	2524	7080	5451	4038	3467	2969
167 (167)	6051	4658	3450	2963	2538	7119	5480	4059	3486	2986
168 (168)	6084	4684	3469	2979	2552	7158	5511	4081	3505	3002
169 (169)	6119	4711	3489	2996	2566	7199	5542	4105	3525	3019
170 (170)	6152	4736	3508	3012	2580	7238	5572	4127	3544	3035
171 (171)	6185	4761	3526	3028	2593	7276	5601	4148	3562	3051
172 (172)	6218	4787	3545	3044	2607	7315	5632	4171	3581	3067
173 (173)	6251	4812	3564	3060	2621	7354	5661	4193	3600	3084
174 (174)	6284	4837	3582	3076	2635	7393	5691	4214	3619	3100
175 (175)	6320	4865	3602	3093	2649	7435	5724	4238	3639	3116
176 (176)	6353	4890	3621	3109	2663	7474	5753	4260	3658	3133
177 (177)	6386	4915	3639	3125	2677	7513	5782	4281	3676	3149
178 (178)	6419	4940	3658	3141	2690	7552	5812	4304	3695	3165
179 (179)	6452	4966	3677	3157	2704	7591	5842	4326	3714	3181
180 (180)	6485	4991	3695	3173	2718	7629	5872	4347	3733	3198
181 (181)	6520	5018	3715	3190	2732	7671	5904	4371	3753	3214
182 (182)	6553	5044	3734	3206	2746	7709	5934	4393	3772	3231

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6586	5069	3753	3222	2760	7748	5964	4415	3791	3247
184 (184)	6619	5094	3771	3238	2774	7787	5993	4436	3809	3264
185 (185)	6652	5120	3790	3254	2787	7826	6024	4459	3828	3279
186 (186)	6686	5145	3809	3270	2801	7866	6053	4481	3847	3295
187 (187)	6721	5172	3829	3287	2815	7907	6085	4505	3867	3312
188 (188)	6754	5197	3847	3303	2829	7946	6114	4526	3886	3328
189 (189)	6787	5223	3866	3319	2843	7985	6145	4548	3905	3345
190 (190)	6820	5248	3885	3335	2857	8024	6174	4571	3924	3361
191 (191)	6853	5273	3903	3351	2870	8062	6204	4592	3942	3376
192 (192)	6888	5300	3923	3368	2885	8104	6235	4615	3962	3394
193 (193)	6922	5326	3942	3384	2899	8144	6266	4638	3981	3411
194 (194)	6955	5351	3960	3400	2912	8182	6295	4659	4000	3426
195 (195)	6988	5376	3979	3416	2926	8221	6325	4681	4019	3442
196 (196)	7021	5402	3998	3432	2940	8260	6355	4704	4038	3459
197 (197)	7054	5427	4016	3448	2954	8299	6385	4725	4056	3475
198 (198)	7089	5454	4036	3465	2968	8340	6416	4748	4076	3492
199 (199)	7122	5479	4055	3481	2982	8379	6446	4771	4095	3508
200 (902)	7155	5505	4074	3497	2996	8418	6476	4793	4114	3525
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	23	18	15	13	36	27	21	18	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	398	344	302	280	267	540	467	409	380	362
2 (002)	454	393	341	315	289	616	533	462	427	391
3 (003)	530	444	377	346	316	718	602	511	469	429
4 (004)	548	462	392	357	325	742	627	531	484	440
5 (005)	602	503	421	384	348	816	682	571	520	471
6 (006)	664	551	452	410	369	900	747	613	556	500
7 (007)	718	592	484	436	392	973	802	656	591	531
8 (008)	772	633	513	462	415	1047	858	696	627	562
9 (009)	830	679	554	490	438	1124	920	751	664	593
10 (010)	890	720	585	516	461	1207	976	793	700	624
11 (011)	946	770	616	543	484	1282	1044	836	736	656
12 (012)	1000	813	646	580	507	1356	1102	876	787	687
13 (013)	1054	854	677	607	528	1429	1158	918	822	716
14 (014)	1108	895	708	633	566	1502	1213	960	858	767
15 (015)	1179	939	739	661	590	1598	1273	1002	896	800
16 (016)	1233	982	770	687	611	1671	1331	1044	931	829
17 (017)	1287	1034	802	713	634	1744	1402	1087	967	860
18 (018)	1341	1075	846	739	657	1818	1458	1147	1002	891
19 (019)	1395	1118	877	766	680	1891	1516	1189	1038	922
20 (020)	1449	1159	907	792	702	1964	1571	1229	1073	951
21 (021)	1523	1203	939	820	726	2064	1631	1273	1111	984
22 (022)	1577	1244	970	846	748	2138	1687	1316	1147	1013

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1631	1287	1002	872	770	2211	1744	1358	1182	1044
24 (024)	1685	1328	1031	898	793	2284	1800	1398	1218	1076
25 (025)	1739	1369	1062	925	816	2358	1856	1440	1253	1107
26 (026)	1797	1434	1095	970	839	2436	1944	1484	1316	1138
27 (027)	1851	1475	1126	997	862	2509	2000	1527	1351	1169
28 (028)	1905	1516	1156	1023	885	2582	2056	1567	1387	1200
29 (029)	1959	1559	1187	1049	907	2656	2113	1609	1422	1229
30 (030)	2013	1600	1218	1075	930	2729	2169	1651	1458	1260
31 (031)	2093	1641	1248	1102	952	2838	2224	1691	1493	1291
32 (032)	2152	1685	1303	1130	975	2918	2284	1767	1531	1322
33 (033)	2207	1728	1333	1156	998	2991	2342	1807	1567	1353
34 (034)	2261	1769	1364	1182	1021	3064	2398	1849	1602	1384
35 (035)	2315	1810	1395	1208	1044	3138	2453	1891	1638	1416
36 (036)	2369	1852	1425	1234	1066	3211	2511	1931	1673	1444
37 (037)	2423	1893	1456	1261	1089	3284	2567	1973	1709	1476
38 (038)	2480	1938	1489	1289	1111	3362	2627	2018	1747	1507
39 (039)	2534	1979	1520	1315	1134	3436	2682	2060	1782	1538
40 (040)	2589	2021	1549	1341	1187	3509	2740	2100	1818	1609
41 (041)	2644	2093	1580	1367	1210	3584	2838	2142	1853	1640
42 (042)	2698	2136	1611	1393	1231	3658	2896	2184	1889	1669
43 (043)	2756	2180	1644	1421	1256	3736	2956	2229	1927	1702
44 (044)	2810	2221	1674	1448	1277	3809	3011	2269	1962	1731
45 (045)	2905	2262	1705	1474	1300	3938	3067	2311	1998	1762

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2959	2305	1736	1500	1323	4011	3124	2353	2033	1793
47 (047)	3013	2346	1766	1528	1346	4084	3180	2393	2071	1824
48 (048)	3067	2387	1797	1554	1367	4158	3236	2436	2107	1853
49 (049)	3126	2431	1830	1582	1392	4238	3296	2480	2144	1887
50 (050)	3180	2474	1859	1608	1415	4311	3353	2520	2180	1918
51 (051)	3234	2515	1890	1634	1436	4384	3409	2562	2216	1947
52 (052)	3289	2556	1921	1697	1459	4458	3464	2604	2300	1978
53 (053)	3343	2598	1951	1723	1482	4531	3522	2644	2336	2009
54 (054)	3397	2639	1982	1749	1505	4604	3578	2687	2371	2040
55 (055)	3454	2684	2015	1777	1528	4682	3638	2731	2409	2071
56 (056)	3508	2725	2046	1803	1551	4756	3693	2773	2444	2102
57 (057)	3562	2767	2075	1830	1574	4829	3751	2813	2480	2133
58 (058)	3616	2808	2107	1856	1595	4902	3807	2856	2516	2162
59 (059)	3670	2849	2182	1882	1618	4976	3862	2958	2551	2193
60 (060)	3725	2892	2213	1908	1641	5049	3920	3000	2587	2224
61 (061)	3784	2936	2244	1936	1664	5129	3980	3042	2624	2256
62 (062)	3838	2977	2275	1962	1687	5202	4036	3084	2660	2287
63 (063)	3892	3018	2307	1989	1710	5276	4091	3127	2696	2318
64 (064)	3946	3061	2336	2015	1731	5349	4149	3167	2731	2347
65 (065)	4000	3102	2367	2041	1754	5422	4204	3209	2767	2378
66 (066)	4057	3146	2400	2069	1779	5500	4264	3253	2804	2411
67 (067)	4111	3251	2431	2095	1800	5573	4407	3296	2840	2440
68 (068)	4167	3292	2461	2121	1823	5649	4462	3336	2876	2471

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4221	3333	2492	2148	1846	5722	4518	3378	2911	2502
70 (070)	4275	3375	2523	2174	1869	5796	4576	3420	2947	2533
71 (071)	4411	3416	2552	2200	1890	5980	4631	3460	2982	2562
72 (072)	4469	3461	2585	2228	1915	6058	4691	3504	3020	2596
73 (073)	4523	3502	2616	2254	1938	6131	4747	3547	3056	2627
74 (074)	4577	3544	2646	2280	1959	6204	4804	3587	3091	2656
75 (075)	4631	3585	2677	2307	1982	6278	4860	3629	3127	2687
76 (076)	4685	3626	2708	2333	2005	6351	4916	3671	3162	2718
77 (077)	4739	3669	2738	2359	2028	6424	4973	3711	3198	2749
78 (078)	4798	3713	2770	2387	2051	6504	5033	3756	3236	2780
79 (079)	4852	3754	2802	2413	2074	6578	5089	3798	3271	2811
80 (080)	4907	3797	2833	2439	2095	6651	5147	3840	3307	2840
81 (081)	4961	3838	2862	2466	2118	6724	5202	3880	3342	2871
82 (082)	5015	3879	2893	2492	2141	6798	5258	3922	3378	2902
83 (083)	5069	3920	2925	2518	2164	6871	5313	3964	3413	2933
84 (084)	5126	3966	2957	2546	2187	6949	5376	4009	3451	2964
85 (085)	5180	4007	2987	2572	2210	7022	5431	4049	3487	2996
86 (086)	5234	4048	3018	2598	2233	7096	5487	4091	3522	3027
87 (087)	5289	4090	3049	2625	2254	7169	5544	4133	3558	3056
88 (088)	5343	4131	3079	2651	2277	7242	5600	4173	3593	3087
89 (089)	5402	4175	3111	2679	2302	7322	5660	4218	3631	3120
90 (090)	5456	4216	3143	2705	2323	7396	5716	4260	3667	3149
91 (091)	5510	4259	3172	2731	2346	7469	5773	4300	3702	3180

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5564	4300	3203	2757	2369	7542	5829	4342	3738	3211
93 (093)	5618	4341	3234	2784	2392	7616	5884	4384	3773	3242
94 (094)	5672	4384	3264	2810	2413	7689	5942	4424	3809	3271
95 (095)	5730	4428	3297	2838	2438	7767	6002	4469	3847	3304
96 (096)	5785	4469	3328	2864	2459	7842	6058	4511	3882	3333
97 (097)	5839	4510	3359	2890	2482	7916	6113	4553	3918	3364
98 (098)	5893	4552	3389	2916	2505	7989	6171	4593	3953	3396
99 (099)	5948	4593	3420	2943	2528	8062	6227	4636	3989	3427
100 (901)	6002	4634	3451	2969	2549	8136	6282	4678	4024	3456
101 (101)	6059	4679	3482	2997	2661	8213	6342	4720	4062	3607
102 (102)	6113	4721	3513	3023	2684	8287	6400	4762	4098	3638
103 (103)	6167	4762	3544	3049	2705	8360	6456	4804	4133	3667
104 (104)	6221	4803	3574	3075	2728	8433	6511	4844	4169	3698
105 (105)	6275	4846	3605	3102	2751	8507	6569	4887	4204	3729
106 (106)	6334	4890	3638	3130	2774	8587	6629	4931	4242	3760
107 (107)	6389	4931	3669	3156	2797	8660	6684	4973	4278	3791
108 (108)	6443	4972	3698	3182	2820	8733	6740	5013	4313	3822
109 (109)	6497	5015	3730	3208	2843	8807	6798	5056	4349	3853
110 (110)	6551	5056	3761	3234	2864	8880	6853	5098	4384	3882
111 (111)	6605	5097	3790	3261	2887	8953	6909	5138	4420	3913
112 (112)	6662	5143	3823	3289	2911	9031	6971	5182	4458	3947
113 (113)	6716	5184	3854	3315	2933	9104	7027	5224	4493	3976

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6770	5225	3885	3451	2956	9178	7082	5267	4678	4007
115 (115)	6825	5266	3915	3477	2979	9251	7138	5307	4713	4038
116 (116)	6879	5308	3946	3503	3002	9324	7196	5349	4749	4069
117 (117)	6933	5349	3977	3530	3023	9398	7251	5391	4784	4098
118 (118)	6992	5393	4008	3557	3048	9478	7311	5433	4822	4131
119 (119)	7046	5436	4039	3584	3069	9551	7369	5476	4858	4160
120 (120)	7100	5477	4202	3610	3092	9624	7424	5696	4893	4191
121 (121)	7154	5518	4233	3636	3115	9698	7480	5738	4929	4222
122 (122)	7208	5559	4264	3662	3138	9771	7536	5780	4964	4253
123 (123)	7262	5602	4293	3689	3159	9844	7593	5820	5000	4282
124 (124)	7320	5646	4326	3716	3184	9922	7653	5864	5038	4316
125 (125)	7374	5687	4357	3743	3207	9996	7709	5907	5073	4347
126 (126)	7428	5730	4389	3769	3228	10069	7767	5949	5109	4376
127 (127)	7482	5770	4418	3795	3251	10142	7822	5989	5144	4407
128 (128)	7538	5811	4449	3821	3274	10218	7878	6031	5180	4438
129 (129)	7595	6043	4482	3849	3297	10296	8191	6076	5218	4469
130 (130)	7649	6084	4513	3875	3320	10369	8247	6118	5253	4500
131 (131)	7703	6125	4543	3902	3343	10442	8302	6158	5289	4531
132 (132)	7757	6166	4574	3928	3366	10516	8358	6200	5324	4562
133 (133)	8054	6208	4603	3954	3387	10918	8416	6240	5360	4591
134 (134)	8108	6249	4634	3980	3410	10991	8471	6282	5396	4622
135 (135)	8167	6293	4667	4008	3433	11071	8531	6327	5433	4653
136 (136)	8221	6336	4698	4034	3456	11144	8589	6369	5469	4684

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8275	6377	4728	4061	3479	11218	8644	6409	5504	4716
138 (138)	8330	6418	4759	4087	3502	11291	8700	6451	5540	4747
139 (139)	8384	6459	4790	4113	3523	11364	8756	6493	5576	4776
140 (140)	8438	6502	4820	4139	3546	11438	8813	6533	5611	4807
141 (141)	8495	6546	4852	4167	3570	11516	8873	6578	5649	4840
142 (142)	8549	6587	4884	4193	3592	11589	8929	6620	5684	4869
143 (143)	8603	6630	4915	4220	3615	11662	8987	6662	5720	4900
144 (144)	8657	6670	4944	4246	3638	11736	9042	6702	5756	4931
145 (145)	8711	6711	4975	4272	3661	11809	9098	6744	5791	4962
146 (146)	8766	6752	5007	4300	3682	11882	9153	6787	5829	4991
147 (147)	8825	6798	5038	4326	3707	11962	9216	6829	5864	5024
148 (148)	8879	6839	5069	4354	3730	12036	9271	6871	5902	5056
149 (149)	8933	6880	5100	4380	3751	12109	9327	6913	5938	5084
150 (150)	8987	6923	5130	4407	3774	12182	9384	6953	5973	5116
151 (151)	9041	6964	5161	4433	3797	12256	9440	6996	6009	5147
152 (152)	9098	7008	5193	4461	3820	12333	9500	7040	6047	5178
153 (153)	9152	7049	5225	4487	3843	12407	9556	7082	6082	5209
154 (154)	9208	7092	5254	4513	3866	12482	9613	7122	6118	5240
155 (155)	9262	7133	5285	4539	3887	12556	9669	7164	6153	5269
156 (156)	9316	7174	5316	4566	3910	12629	9724	7207	6189	5300
157 (157)	9370	7216	5346	4592	3933	12702	9782	7247	6224	5331
158 (158)	9428	7261	5379	4620	3956	12780	9842	7291	6262	5362
159 (159)	9482	7302	5410	4646	3979	12853	9898	7333	6298	5393

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9536	7343	5441	4672	4002	12927	9953	7376	6333	5424
161 (161)	9590	7385	5470	4698	4025	13000	10011	7416	6369	5456
162 (162)	9644	7426	5502	4725	4046	13073	10067	7458	6404	5484
163 (163)	9698	7467	5531	4751	4069	13147	10122	7498	6440	5516
164 (164)	9757	7511	5564	4779	4093	13227	10182	7542	6478	5549
165 (165)	9811	7554	5595	4805	4115	13300	10240	7584	6513	5578
166 (166)	9866	7595	5626	4831	4138	13373	10296	7627	6549	5609
167 (167)	9920	7636	5656	4857	4161	13447	10351	7667	6584	5640
168 (168)	9974	7679	5687	4884	4184	13520	10409	7709	6620	5671
169 (169)	10031	7723	5720	4911	4207	13598	10469	7753	6658	5702
170 (170)	10085	7764	5751	4938	4230	13671	10524	7796	6693	5733
171 (171)	10139	7805	5780	4964	4251	13744	10580	7836	6729	5762
172 (172)	10193	7848	5811	4990	4274	13818	10638	7878	6764	5793
173 (173)	10248	7889	5843	5016	4297	13891	10693	7920	6800	5824
174 (174)	10302	7930	5872	5043	4320	13964	10749	7960	6836	5856
175 (175)	10361	7975	5905	5070	4343	14044	10811	8004	6873	5887
176 (176)	10415	8016	5936	5097	4366	14118	10867	8047	6909	5918
177 (177)	10469	8057	5966	5123	4389	14191	10922	8087	6944	5949
178 (178)	10523	8098	5997	5149	4410	14264	10978	8129	6980	5978
179 (179)	10577	8141	6028	5175	4433	14338	11036	8171	7016	6009
180 (180)	10631	8182	6057	5202	4456	14411	11091	8211	7051	6040
181 (181)	10689	8226	6090	5230	4479	14489	11151	8256	7089	6071
182 (182)	10743	8269	6121	5256	4502	14562	11209	8298	7124	6102

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10797	8310	6152	5282	4525	14636	11264	8340	7160	6133
184 (184)	10851	8351	6182	5308	4548	14709	11320	8380	7196	6164
185 (185)	10905	8393	6213	5334	4569	14782	11378	8422	7231	6193
186 (186)	10961	8434	6244	5361	4592	14858	11433	8464	7267	6224
187 (187)	11018	8479	6277	5389	4615	14936	11493	8509	7304	6256
188 (188)	11072	8520	6307	5415	4638	15009	11549	8549	7340	6287
189 (189)	11126	8562	6338	5441	4661	15082	11607	8591	7376	6318
190 (190)	11180	8603	6369	5467	4684	15156	11662	8633	7411	6349
191 (191)	11234	8644	6398	5493	4705	15229	11718	8673	7447	6378
192 (192)	11292	8689	6431	5521	4730	15307	11778	8718	7484	6411
193 (193)	11348	8731	6462	5548	4752	15382	11836	8760	7520	6442
194 (194)	11402	8772	6492	5574	4774	15456	11891	8800	7556	6471
195 (195)	11456	8813	6523	5600	4797	15529	11947	8842	7591	6502
196 (196)	11510	8856	6554	5626	4820	15602	12004	8884	7627	6533
197 (197)	11564	8897	6584	5652	4843	15676	12060	8924	7662	6564
198 (198)	11621	8941	6616	5680	4866	15753	12120	8969	7700	6596
199 (199)	11675	8982	6648	5707	4889	15827	12176	9011	7736	6627
200 (902)	11730	9025	6679	5733	4911	15900	12233	9053	7771	6658
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	38	30	25	21	69	51	40	33	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	115	115	129	139	164

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	83	60	54	52	98	71	64	61
2 (002)	116	79	70	68	136	93	82	80
3 (003)	158	103	89	86	186	121	105	101
4 (004)	180	116	100	95	212	136	118	112
5 (005)	219	139	119	112	258	164	140	132
6 (006)	256	160	137	128	301	188	161	151
7 (007)	294	182	155	145	346	214	182	171
8 (008)	334	205	174	161	393	241	205	189
9 (009)	371	227	190	179	436	267	224	211
10 (010)	406	247	210	194	478	291	247	228
11 (011)	437	264	224	207	514	311	264	244
12 (012)	464	284	237	223	546	334	279	262
13 (013)	493	301	252	237	580	354	296	279
14 (014)	520	317	269	250	612	373	316	294

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	554	334	283	263	652	393	333	309
16 (016)	581	354	297	276	684	416	349	325
17 (017)	608	371	311	289	715	436	366	340
18 (018)	635	387	325	303	747	455	382	356
19 (019)	663	404	338	316	780	475	398	372
20 (020)	697	420	352	334	820	494	414	393
21 (021)	724	437	366	347	852	514	431	408
22 (022)	751	453	386	360	884	533	454	424
23 (023)	779	470	399	373	916	553	469	439
24 (024)	806	493	413	386	948	580	486	454
25 (025)	835	511	428	400	982	601	504	471
26 (026)	862	527	442	413	1014	620	520	486
27 (027)	902	544	456	426	1061	640	536	501
28 (028)	929	560	470	440	1093	659	553	518
29 (029)	956	577	483	453	1125	679	568	533
30 (030)	984	593	497	466	1158	698	585	548
31 (031)	1011	610	511	487	1189	718	601	573
32 (032)	1038	626	525	500	1221	736	618	588
33 (033)	1065	643	548	513	1253	756	645	604
34 (034)	1093	659	562	526	1286	775	661	619
35 (035)	1120	686	575	540	1318	807	676	635
36 (036)	1147	703	589	553	1349	827	693	651

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1176	720	604	566	1384	847	711	666
38 (038)	1223	737	618	580	1439	867	727	682
39 (039)	1250	753	632	593	1471	886	744	698
40 (040)	1277	770	646	606	1502	906	760	713
41 (041)	1304	786	659	619	1534	925	775	728
42 (042)	1332	803	673	632	1567	945	792	744
43 (043)	1359	819	687	645	1599	964	808	759
44 (044)	1386	836	701	659	1631	984	825	775
45 (045)	1414	852	715	672	1664	1002	841	791
46 (046)	1441	869	729	685	1695	1022	858	806
47 (047)	1468	885	743	698	1727	1041	874	821
48 (048)	1495	902	757	711	1759	1061	891	836
49 (049)	1524	919	771	725	1793	1081	907	853
50 (050)	1552	936	785	738	1826	1101	924	868
51 (051)	1579	952	799	767	1858	1120	940	902
52 (052)	1606	969	813	780	1889	1140	956	918
53 (053)	1633	985	844	793	1921	1159	993	933
54 (054)	1661	1002	858	806	1954	1179	1009	948
55 (055)	1688	1040	872	819	1986	1224	1026	964
56 (056)	1715	1056	886	833	2018	1242	1042	980
57 (057)	1742	1073	899	846	2049	1262	1058	995
58 (058)	1770	1089	913	859	2082	1281	1074	1011

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1835	1106	927	872	2159	1301	1091	1026
60 (060)	1863	1122	941	885	2192	1320	1107	1041
61 (061)	1890	1139	955	898	2224	1340	1124	1056
62 (062)	1919	1156	970	912	2258	1360	1141	1073
63 (063)	1946	1173	983	925	2289	1380	1156	1088
64 (064)	1973	1189	997	938	2321	1399	1173	1104
65 (065)	2001	1206	1011	952	2354	1419	1189	1120
66 (066)	2028	1222	1025	965	2386	1438	1206	1135
67 (067)	2055	1239	1039	978	2418	1458	1222	1151
68 (068)	2082	1255	1053	991	2449	1476	1239	1166
69 (069)	2110	1272	1067	1004	2482	1496	1255	1181
70 (070)	2137	1288	1081	1017	2514	1515	1272	1196
71 (071)	2164	1305	1094	1030	2546	1535	1287	1212
72 (072)	2191	1321	1108	1044	2578	1554	1304	1228
73 (073)	2219	1337	1122	1057	2611	1573	1320	1244
74 (074)	2248	1355	1137	1070	2645	1594	1338	1259
75 (075)	2275	1371	1151	1084	2676	1613	1354	1275
76 (076)	2302	1388	1165	1097	2708	1633	1371	1291
77 (077)	2330	1404	1178	1110	2741	1652	1386	1306
78 (078)	2357	1421	1192	1123	2773	1672	1402	1321
79 (079)	2384	1437	1206	1136	2805	1691	1419	1336
80 (080)	2411	1454	1220	1149	2836	1711	1435	1352

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2439	1470	1234	1163	2869	1729	1452	1368
82 (082)	2466	1487	1248	1176	2901	1749	1468	1384
83 (083)	2493	1503	1262	1189	2933	1768	1485	1399
84 (084)	2520	1520	1276	1202	2965	1788	1501	1414
85 (085)	2548	1536	1289	1215	2998	1807	1516	1429
86 (086)	2577	1554	1304	1229	3032	1828	1534	1446
87 (087)	2604	1570	1318	1242	3064	1847	1551	1461
88 (088)	2631	1587	1332	1255	3095	1867	1567	1476
89 (089)	2658	1603	1346	1268	3127	1886	1584	1492
90 (090)	2686	1620	1359	1282	3160	1906	1599	1508
91 (091)	2713	1636	1373	1295	3192	1925	1615	1524
92 (092)	2740	1653	1387	1308	3224	1945	1632	1539
93 (093)	2768	1669	1401	1321	3256	1964	1648	1554
94 (094)	2795	1686	1415	1334	3288	1984	1665	1569
95 (095)	2822	1702	1429	1347	3320	2002	1681	1585
96 (096)	2849	1719	1443	1361	3352	2022	1698	1601
97 (097)	2877	1735	1457	1374	3385	2041	1714	1616
98 (098)	2906	1753	1471	1387	3419	2062	1731	1632
99 (099)	2933	1769	1485	1447	3451	2081	1747	1702
100 (901)	2960	1786	1499	1460	3482	2101	1764	1718
101 (101)	2987	1802	1564	1473	3514	2120	1840	1733
102 (102)	3015	1819	1578	1486	3547	2140	1856	1748

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3042	1899	1592	1499	3579	2234	1873	1764
104 (104)	3069	1915	1606	1513	3611	2253	1889	1780
105 (105)	3096	1932	1620	1526	3642	2273	1906	1795
106 (106)	3237	1948	1634	1539	3808	2292	1922	1811
107 (107)	3264	1965	1648	1552	3840	2312	1939	1826
108 (108)	3292	1981	1662	1565	3873	2331	1955	1841
109 (109)	3319	1998	1675	1578	3905	2351	1971	1856
110 (110)	3346	2014	1689	1592	3936	2369	1987	1873
111 (111)	3375	2032	1704	1605	3971	2391	2005	1888
112 (112)	3403	2048	1718	1618	4004	2409	2021	1904
113 (113)	3430	2065	1732	1632	4035	2429	2038	1920
114 (114)	3457	2081	1746	1645	4067	2448	2054	1935
115 (115)	3484	2098	1759	1658	4099	2468	2069	1951
116 (116)	3512	2114	1773	1671	4132	2487	2086	1966
117 (117)	3539	2131	1787	1684	4164	2507	2102	1981
118 (118)	3566	2147	1801	1697	4195	2526	2119	1996
119 (119)	3593	2164	1815	1710	4227	2546	2135	2012
120 (120)	3621	2180	1829	1724	4260	2565	2152	2028
121 (121)	3648	2197	1843	1737	4292	2585	2168	2044
122 (122)	3675	2213	1857	1750	4324	2604	2185	2059
123 (123)	3704	2231	1871	1764	4358	2625	2201	2075
124 (124)	3731	2247	1885	1777	4389	2644	2218	2091

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3759	2264	1899	1790	4422	2664	2234	2106
126 (126)	3786	2280	1913	1803	4454	2682	2251	2121
127 (127)	3813	2297	1927	1816	4486	2702	2267	2136
128 (128)	3841	2313	1940	1829	4519	2721	2282	2152
129 (129)	3868	2330	1954	1843	4551	2741	2299	2168
130 (130)	3895	2346	1968	1856	4582	2760	2315	2184
131 (131)	3922	2363	1982	1869	4614	2780	2332	2199
132 (132)	3950	2379	1996	1882	4647	2799	2348	2214
133 (133)	3977	2396	2010	1895	4679	2819	2365	2229
134 (134)	4004	2412	2024	1908	4711	2838	2381	2245
135 (135)	4033	2430	2038	1922	4745	2859	2398	2261
136 (136)	4060	2446	2052	1935	4776	2878	2414	2276
137 (137)	4088	2463	2066	1948	4809	2898	2431	2292
138 (138)	4115	2479	2080	1962	4841	2916	2447	2308
139 (139)	4142	2495	2094	1975	4873	2935	2464	2324
140 (140)	4169	2512	2108	1988	4905	2955	2480	2339
141 (141)	4197	2528	2122	2001	4938	2974	2496	2354
142 (142)	4224	2545	2135	2014	4969	2994	2512	2369
143 (143)	4251	2561	2149	2027	5001	3013	2528	2385
144 (144)	4278	2578	2163	2041	5033	3033	2545	2401
145 (145)	4306	2594	2177	2054	5066	3052	2561	2416
146 (146)	4333	2611	2191	2067	5098	3072	2578	2432

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4362	2628	2205	2081	5132	3092	2594	2448
148 (148)	4389	2645	2219	2094	5164	3112	2611	2464
149 (149)	4417	2661	2233	2107	5196	3131	2627	2479
150 (150)	4444	2678	2247	2120	5228	3151	2644	2494
151 (151)	4471	2694	2261	2133	5260	3169	2660	2509
152 (152)	4498	2711	2275	2146	5292	3189	2676	2525
153 (153)	4526	2727	2289	2159	5325	3208	2693	2540
154 (154)	4553	2744	2303	2173	5356	3228	2709	2556
155 (155)	4580	2760	2316	2186	5388	3247	2725	2572
156 (156)	4607	2777	2330	2199	5420	3267	2741	2587
157 (157)	4635	2793	2344	2212	5453	3286	2758	2602
158 (158)	4662	2810	2358	2225	5485	3306	2774	2618
159 (159)	4689	2826	2372	2238	5516	3325	2791	2633
160 (160)	4718	2844	2387	2252	5551	3346	2808	2649
161 (161)	4745	2860	2400	2265	5582	3365	2824	2665
162 (162)	4773	2877	2414	2278	5615	3385	2840	2680
163 (163)	4800	2893	2428	2292	5647	3404	2856	2696
164 (164)	4827	2910	2442	2305	5679	3424	2873	2712
165 (165)	4855	2926	2456	2318	5712	3442	2889	2727
166 (166)	4882	2943	2470	2331	5744	3462	2906	2742
167 (167)	4909	2959	2484	2344	5775	3481	2922	2758
168 (168)	4936	2976	2498	2357	5807	3501	2939	2773

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4964	2992	2511	2371	5840	3520	2954	2789
170 (170)	4991	3009	2525	2384	5872	3540	2971	2805
171 (171)	5018	3025	2539	2397	5904	3559	2987	2820
172 (172)	5047	3043	2554	2411	5938	3580	3005	2836
173 (173)	5074	3059	2568	2424	5969	3599	3021	2852
174 (174)	5102	3076	2581	2437	6002	3619	3036	2867
175 (175)	5129	3092	2595	2450	6034	3638	3053	2882
176 (176)	5156	3109	2609	2463	6066	3658	3069	2898
177 (177)	5183	3125	2623	2476	6098	3676	3086	2913
178 (178)	5211	3141	2637	2490	6131	3695	3102	2929
179 (179)	5238	3158	2651	2503	6162	3715	3119	2945
180 (180)	5265	3174	2665	2516	6194	3734	3135	2960
181 (181)	5292	3191	2679	2529	6226	3754	3152	2975
182 (182)	5320	3207	2692	2542	6259	3773	3167	2991
183 (183)	5347	3224	2706	2555	6291	3793	3184	3006
184 (184)	5376	3241	2721	2569	6325	3813	3201	3022
185 (185)	5403	3258	2735	2582	6356	3833	3218	3038
186 (186)	5431	3274	2749	2595	6389	3852	3234	3053
187 (187)	5458	3291	2763	2609	6421	3872	3251	3069
188 (188)	5485	3307	2776	2622	6453	3891	3266	3085
189 (189)	5512	3324	2790	2635	6485	3911	3282	3100
190 (190)	5540	3340	2804	2648	6518	3929	3299	3115
191 (191)	5567	3357	2818	2661	6549	3949	3315	3131

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5594	3373	2832	2674	6581	3968	3332	3146
193 (193)	5621	3390	2846	2687	6613	3988	3348	3161
194 (194)	5649	3406	2860	2701	6646	4007	3365	3178
195 (195)	5676	3423	2874	2714	6678	4027	3381	3193
196 (196)	5705	3440	2888	2727	6712	4047	3398	3208
197 (197)	5732	3457	2902	2741	6744	4067	3414	3225
198 (198)	5759	3473	2916	2754	6775	4086	3431	3240
199 (199)	5787	3490	2930	2767	6808	4106	3447	3255
200 (902)	5814	3506	2944	2780	6840	4125	3464	3271
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	15	13	13	29	18	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	136	98	89	85	184	133	120	116
2 (002)	190	130	115	111	258	176	156	151
3 (003)	259	169	146	141	351	229	198	191
4 (004)	295	190	164	156	400	258	222	211

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	359	228	195	184	487	309	264	249
6 (006)	420	262	225	210	569	356	304	284
7 (007)	482	298	254	238	653	404	344	322
8 (008)	548	336	285	264	742	456	387	358
9 (009)	608	372	311	293	824	504	422	398
10 (010)	666	405	344	318	902	549	467	431
11 (011)	716	433	367	339	971	587	498	460
12 (012)	761	466	389	366	1031	631	527	496
13 (013)	808	493	413	389	1096	669	560	527
14 (014)	852	520	441	410	1156	704	598	556
15 (015)	908	548	464	431	1231	742	629	584
16 (016)	952	580	487	452	1291	787	660	613
17 (017)	997	608	510	474	1351	824	691	642
18 (018)	1041	634	533	497	1411	860	722	673
19 (019)	1087	662	554	518	1473	898	751	702
20 (020)	1143	689	577	548	1549	933	782	742
21 (021)	1187	716	600	569	1609	971	813	771
22 (022)	1231	743	633	590	1669	1007	858	800
23 (023)	1277	770	654	611	1731	1044	887	829
24 (024)	1321	808	677	633	1791	1096	918	858
25 (025)	1369	838	702	656	1856	1136	951	889
26 (026)	1413	864	725	677	1916	1171	982	918
27 (027)	1479	892	748	698	2004	1209	1013	947

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1523	918	770	721	2064	1244	1044	978
29 (029)	1567	946	792	743	2124	1282	1073	1007
30 (030)	1613	972	815	764	2187	1318	1104	1036
31 (031)	1657	1000	838	798	2247	1356	1136	1082
32 (032)	1702	1026	861	820	2307	1391	1167	1111
33 (033)	1746	1054	898	841	2367	1429	1218	1140
34 (034)	1792	1080	921	862	2429	1464	1249	1169
35 (035)	1836	1125	943	885	2489	1524	1278	1200
36 (036)	1880	1152	966	907	2549	1562	1309	1229
37 (037)	1928	1180	990	928	2613	1600	1342	1258
38 (038)	2005	1208	1013	951	2718	1638	1373	1289
39 (039)	2049	1234	1036	972	2778	1673	1404	1318
40 (040)	2093	1262	1059	993	2838	1711	1436	1347
41 (041)	2138	1289	1080	1015	2898	1747	1464	1376
42 (042)	2184	1316	1103	1036	2960	1784	1496	1404
43 (043)	2228	1343	1126	1057	3020	1820	1527	1433
44 (044)	2272	1370	1149	1080	3080	1858	1558	1464
45 (045)	2318	1397	1172	1102	3142	1893	1589	1493
46 (046)	2362	1425	1195	1123	3202	1931	1620	1522
47 (047)	2407	1451	1218	1144	3262	1967	1651	1551
48 (048)	2451	1479	1241	1166	3322	2004	1682	1580
49 (049)	2498	1507	1264	1189	3387	2042	1713	1611

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2544	1534	1287	1210	3449	2080	1744	1640
51 (051)	2589	1561	1310	1257	3509	2116	1776	1704
52 (052)	2633	1589	1333	1279	3569	2153	1807	1733
53 (053)	2677	1615	1384	1300	3629	2189	1876	1762
54 (054)	2723	1643	1407	1321	3691	2227	1907	1791
55 (055)	2767	1705	1430	1343	3751	2311	1938	1820
56 (056)	2811	1731	1452	1366	3811	2347	1969	1851
57 (057)	2856	1759	1474	1387	3871	2384	1998	1880
58 (058)	2902	1785	1497	1408	3933	2420	2029	1909
59 (059)	3008	1813	1520	1430	4078	2458	2060	1938
60 (060)	3054	1839	1543	1451	4140	2493	2091	1967
61 (061)	3098	1867	1566	1472	4200	2531	2122	1996
62 (062)	3146	1895	1590	1495	4264	2569	2156	2027
63 (063)	3190	1923	1611	1516	4324	2607	2184	2056
64 (064)	3234	1949	1634	1538	4384	2642	2216	2084
65 (065)	3280	1977	1657	1561	4447	2680	2247	2116
66 (066)	3325	2003	1680	1582	4507	2716	2278	2144
67 (067)	3369	2031	1703	1603	4567	2753	2309	2173
68 (068)	3413	2057	1726	1625	4627	2789	2340	2202
69 (069)	3459	2085	1749	1646	4689	2827	2371	2231
70 (070)	3503	2111	1772	1667	4749	2862	2402	2260
71 (071)	3548	2139	1793	1689	4809	2900	2431	2289
72 (072)	3592	2166	1816	1711	4869	2936	2462	2320

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3638	2192	1839	1733	4931	2971	2493	2349
74 (074)	3685	2221	1864	1754	4996	3011	2527	2378
75 (075)	3730	2248	1887	1777	5056	3047	2558	2409
76 (076)	3774	2275	1910	1798	5116	3084	2589	2438
77 (077)	3820	2302	1931	1820	5178	3120	2618	2467
78 (078)	3864	2330	1954	1841	5238	3158	2649	2496
79 (079)	3908	2356	1977	1862	5298	3193	2680	2524
80 (080)	3952	2384	2000	1884	5358	3231	2711	2553
81 (081)	3998	2410	2023	1907	5420	3267	2742	2584
82 (082)	4043	2438	2046	1928	5480	3304	2773	2613
83 (083)	4087	2464	2069	1949	5540	3340	2804	2642
84 (084)	4131	2492	2092	1970	5600	3378	2836	2671
85 (085)	4177	2518	2113	1992	5662	3413	2864	2700
86 (086)	4225	2548	2138	2015	5727	3453	2898	2731
87 (087)	4269	2574	2161	2036	5787	3489	2929	2760
88 (088)	4313	2602	2184	2057	5847	3527	2960	2789
89 (089)	4357	2628	2207	2079	5907	3562	2991	2818
90 (090)	4403	2656	2228	2102	5969	3600	3020	2849
91 (091)	4448	2682	2251	2123	6029	3636	3051	2878
92 (092)	4492	2710	2274	2144	6089	3673	3082	2907
93 (093)	4538	2736	2297	2166	6151	3709	3113	2936
94 (094)	4582	2764	2320	2187	6211	3747	3144	2964

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4626	2790	2343	2208	6271	3782	3176	2993
96 (096)	4670	2818	2366	2231	6331	3820	3207	3024
97 (097)	4716	2844	2389	2252	6393	3856	3238	3053
98 (098)	4764	2874	2411	2274	6458	3896	3269	3082
99 (099)	4808	2900	2434	2372	6518	3931	3300	3216
100 (901)	4852	2928	2457	2393	6578	3969	3331	3244
101 (101)	4897	2954	2564	2415	6638	4004	3476	3273
102 (102)	4943	2982	2587	2436	6700	4042	3507	3302
103 (103)	4987	3113	2610	2457	6760	4220	3538	3331
104 (104)	5031	3139	2633	2480	6820	4256	3569	3362
105 (105)	5075	3167	2656	2502	6880	4293	3600	3391
106 (106)	5307	3193	2679	2523	7193	4329	3631	3420
107 (107)	5351	3221	2702	2544	7253	4367	3662	3449
108 (108)	5397	3248	2725	2566	7316	4402	3693	3478
109 (109)	5441	3275	2746	2587	7376	4440	3722	3507
110 (110)	5485	3302	2769	2610	7436	4476	3753	3538
111 (111)	5533	3331	2793	2631	7500	4516	3787	3567
112 (112)	5579	3357	2816	2652	7562	4551	3818	3596
113 (113)	5623	3385	2839	2675	7622	4589	3849	3627
114 (114)	5667	3411	2862	2697	7682	4624	3880	3656
115 (115)	5711	3439	2884	2718	7742	4662	3909	3684
116 (116)	5757	3466	2907	2739	7804	4698	3940	3713
117 (117)	5802	3493	2930	2761	7864	4736	3971	3742

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5846	3520	2952	2782	7924	4771	4002	3771
119 (119)	5890	3548	2975	2803	7984	4809	4033	3800
120 (120)	5936	3574	2998	2826	8047	4844	4064	3831
121 (121)	5980	3602	3021	2848	8107	4882	4096	3860
122 (122)	6025	3628	3044	2869	8167	4918	4127	3889
123 (123)	6072	3657	3067	2892	8231	4958	4158	3920
124 (124)	6116	3684	3090	2913	8291	4993	4189	3949
125 (125)	6162	3711	3113	2934	8353	5031	4220	3978
126 (126)	6207	3738	3136	2956	8413	5067	4251	4007
127 (127)	6251	3766	3159	2977	8473	5104	4282	4036
128 (128)	6297	3792	3180	2998	8536	5140	4311	4064
129 (129)	6341	3820	3203	3021	8596	5178	4342	4096
130 (130)	6385	3846	3226	3043	8656	5213	4373	4124
131 (131)	6430	3874	3249	3064	8716	5251	4404	4153
132 (132)	6475	3900	3272	3085	8778	5287	4436	4182
133 (133)	6520	3928	3295	3107	8838	5324	4467	4211
134 (134)	6564	3954	3318	3128	8898	5360	4498	4240
135 (135)	6611	3984	3341	3151	8962	5400	4529	4271
136 (136)	6656	4010	3364	3172	9022	5436	4560	4300
137 (137)	6702	4038	3387	3193	9084	5473	4591	4329
138 (138)	6746	4064	3410	3216	9144	5509	4622	4360
139 (139)	6790	4090	3433	3238	9204	5544	4653	4389
140 (140)	6834	4118	3456	3259	9264	5582	4684	4418

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6880	4144	3479	3280	9327	5618	4716	4447
142 (142)	6925	4172	3500	3302	9387	5656	4744	4476
143 (143)	6969	4198	3523	3323	9447	5691	4776	4504
144 (144)	7013	4226	3546	3346	9507	5729	4807	4536
145 (145)	7059	4252	3569	3367	9569	5764	4838	4564
146 (146)	7103	4280	3592	3389	9629	5802	4869	4593
147 (147)	7151	4308	3615	3411	9693	5840	4900	4624
148 (148)	7195	4336	3638	3433	9753	5878	4931	4653
149 (149)	7241	4362	3661	3454	9816	5913	4962	4682
150 (150)	7285	4390	3684	3475	9876	5951	4993	4711
151 (151)	7330	4416	3707	3497	9936	5987	5024	4740
152 (152)	7374	4444	3730	3518	9996	6024	5056	4769
153 (153)	7420	4470	3752	3539	10058	6060	5087	4798
154 (154)	7464	4498	3775	3562	10118	6098	5118	4829
155 (155)	7508	4525	3797	3584	10178	6133	5147	4858
156 (156)	7552	4552	3820	3605	10238	6171	5178	4887
157 (157)	7598	4579	3843	3626	10300	6207	5209	4916
158 (158)	7643	4607	3866	3648	10360	6244	5240	4944
159 (159)	7687	4633	3889	3669	10420	6280	5271	4973
160 (160)	7734	4662	3913	3692	10484	6320	5304	5004
161 (161)	7779	4689	3934	3713	10544	6356	5333	5033
162 (162)	7825	4716	3957	3734	10607	6393	5364	5062
163 (163)	7869	4743	3980	3757	10667	6429	5396	5093

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7913	4770	4003	3779	10727	6467	5427	5122
165 (165)	7959	4797	4026	3800	10789	6502	5458	5151
166 (166)	8003	4825	4049	3821	10849	6540	5489	5180
167 (167)	8048	4851	4072	3843	10909	6576	5520	5209
168 (168)	8092	4879	4095	3864	10969	6613	5551	5238
169 (169)	8138	4905	4116	3887	11031	6649	5580	5269
170 (170)	8182	4933	4139	3908	11091	6687	5611	5298
171 (171)	8226	4959	4162	3930	11151	6722	5642	5327
172 (172)	8274	4989	4187	3952	11216	6762	5676	5358
173 (173)	8318	5015	4210	3974	11276	6798	5707	5387
174 (174)	8364	5043	4231	3995	11338	6836	5736	5416
175 (175)	8408	5069	4254	4016	11398	6871	5767	5444
176 (176)	8452	5097	4277	4038	11458	6909	5798	5473
177 (177)	8497	5123	4300	4059	11518	6944	5829	5502
178 (178)	8543	5149	4323	4082	11580	6980	5860	5533
179 (179)	8587	5177	4346	4103	11640	7018	5891	5562
180 (180)	8631	5203	4369	4125	11700	7053	5922	5591
181 (181)	8675	5231	4392	4146	11760	7091	5953	5620
182 (182)	8721	5257	4413	4167	11822	7127	5982	5649
183 (183)	8766	5285	4436	4189	11882	7164	6013	5678
184 (184)	8813	5313	4461	4211	11947	7202	6047	5709
185 (185)	8857	5341	4484	4233	12007	7240	6078	5738

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	8903	5367	4507	4254	12069	7276	6109	5767
187 (187)	8948	5395	4530	4277	12129	7313	6140	5798
188 (188)	8992	5421	4551	4298	12189	7349	6169	5827
189 (189)	9036	5449	4574	4320	12249	7387	6200	5856
190 (190)	9082	5475	4597	4341	12311	7422	6231	5884
191 (191)	9126	5503	4620	4362	12371	7460	6262	5913
192 (192)	9170	5530	4643	4384	12431	7496	6293	5942
193 (193)	9215	5557	4666	4405	12491	7533	6324	5971
194 (194)	9261	5584	4689	4428	12553	7569	6356	6002
195 (195)	9305	5611	4711	4449	12613	7607	6387	6031
196 (196)	9352	5639	4734	4470	12678	7644	6418	6060
197 (197)	9397	5667	4757	4493	12738	7682	6449	6091
198 (198)	9441	5693	4780	4515	12798	7718	6480	6120
199 (199)	9487	5721	4803	4536	12860	7756	6511	6149
200 (902)	9531	5748	4826	4557	12920	7791	6542	6178
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	25	21	21	56	33	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	15	13	12	11
0,4 (004)	21	18	16	16
0,6 (006)	25	21	19	18
0,8 (008)	31	27	24	21
1 (010)	37	31	27	25
1,5 (015)	44	37	34	30
2 (020)	56	47	43	38
2,5 (025)	68	57	52	46
3 (030)	80	67	60	54
3,5 (035)	85	71	65	58
4 (040)	96	81	73	65
4,5 (045)	106	89	81	72
5 (050)	117	98	89	79
5,5 (055)	127	106	97	86
6 (060)	139	115	106	93
6,5 (065)	149	124	113	100
7 (070)	160	133	121	108
7,5 (075)	172	143	130	115
8 (080)	182	151	138	121
8,5 (085)	193	160	146	129
9 (090)	202	169	155	136
9,5 (095)	215	178	163	144
10 (110)	224	187	171	150

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	116	144	159	188	213

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	351	254	223	413	299	262	575	416	366	780	564	496
2 (002)	399	276	239	469	325	281	654	452	392	887	613	531
3 (003)	455	304	260	535	358	306	746	498	426	1011	676	578
4 (004)	489	316	267	575	372	314	802	518	438	1087	702	593
5 (005)	541	342	286	636	402	336	887	561	469	1202	760	636
6 (006)	601	367	323	707	432	380	985	602	530	1336	816	718
7 (007)	650	406	341	765	478	401	1066	666	559	1444	902	758
8 (008)	702	433	360	826	509	424	1151	710	590	1560	962	800
9 (009)	752	458	378	885	539	445	1233	751	620	1671	1018	840
10 (010)	819	483	397	964	568	467	1343	792	651	1820	1073	882
11 (011)	857	504	413	1008	593	486	1405	826	677	1904	1120	918

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	896	525	428	1054	618	504	1469	861	702	1991	1167	951
13 (013)	937	547	445	1102	644	524	1536	897	730	2082	1216	989
14 (014)	976	568	461	1148	668	542	1600	931	756	2169	1262	1024
15 (015)	1014	589	476	1193	693	560	1662	966	780	2253	1309	1058
16 (016)	1053	610	492	1239	718	579	1726	1000	807	2340	1356	1093
17 (017)	1091	630	508	1284	741	598	1789	1033	833	2424	1400	1129
18 (018)	1130	651	524	1329	766	616	1852	1067	859	2511	1447	1164
19 (019)	1168	672	540	1374	791	635	1915	1102	885	2596	1493	1200
20 (020)	1207	693	555	1420	815	653	1979	1136	910	2682	1540	1233
21 (021)	1273	714	571	1498	840	672	2087	1170	936	2829	1587	1269
22 (022)	1312	735	587	1544	865	691	2151	1205	962	2916	1633	1304
23 (023)	1351	756	603	1589	889	709	2215	1239	989	3002	1680	1340
24 (024)	1389	803	619	1634	945	728	2277	1316	1015	3087	1784	1376
25 (025)	1430	825	635	1682	971	747	2344	1352	1041	3178	1833	1411
26 (026)	1469	846	651	1728	995	766	2408	1387	1067	3264	1880	1447
27 (027)	1507	867	667	1773	1020	785	2470	1421	1093	3349	1927	1482
28 (028)	1546	888	682	1819	1045	802	2534	1456	1118	3436	1973	1516
29 (029)	1584	909	698	1864	1069	821	2597	1490	1144	3520	2020	1551
30 (030)	1623	930	714	1909	1094	840	2661	1525	1170	3607	2067	1587
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	34	20	15	40	24	18	56	33	25	76	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	329	236	218	387	278	256	539	387	357	731	524	484
2 (002)	369	256	233	434	301	274	605	420	382	820	569	518
3 (003)	414	290	251	487	341	295	679	475	411	920	644	558
4 (004)	434	297	256	511	349	301	711	487	420	964	660	569
5 (005)	472	318	272	555	374	320	774	521	446	1049	707	604
6 (006)	511	339	288	601	399	339	838	556	472	1136	753	640
7 (007)	552	360	304	649	424	358	905	590	498	1227	800	676
8 (008)	600	381	320	706	448	376	984	625	525	1333	847	711
9 (009)	638	402	336	751	473	395	1046	659	551	1418	893	747
10 (010)	677	423	351	796	498	413	1110	693	575	1504	940	780
11 (011)	715	444	367	841	522	432	1172	728	602	1589	987	816
12 (012)	754	465	402	887	547	473	1236	762	659	1676	1033	893
13 (013)	802	486	418	944	572	492	1315	797	685	1782	1080	929
14 (014)	841	520	433	989	612	509	1379	852	710	1869	1156	962
15 (015)	879	541	449	1034	636	528	1441	887	736	1953	1202	998
16 (016)	918	562	465	1080	661	547	1505	921	762	2040	1249	1033
17 (017)	957	583	481	1126	686	566	1569	956	789	2127	1296	1069
18 (018)	995	603	497	1171	709	585	1631	989	815	2211	1340	1104
19 (019)	1036	625	513	1219	735	604	1698	1025	841	2302	1389	1140
20 (020)	1093	646	529	1286	760	622	1792	1059	867	2429	1436	1176
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	34	20	15	40	24	18	56	33	25	76	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	327	235	218	385	276	256	536	385	357	727	522	484
2 (002)	363	254	232	427	299	273	595	416	380	807	564	516
3 (003)	408	288	250	480	339	294	669	472	410	907	640	556
4 (004)	421	293	254	495	345	299	690	480	416	936	651	564
5 (005)	462	313	269	544	368	316	757	513	441	1027	696	598
6 (006)	497	333	284	585	392	334	815	546	466	1104	740	631
7 (007)	533	353	300	627	415	353	874	579	492	1184	784	667
8 (008)	569	372	315	669	438	371	933	610	516	1264	827	700
9 (009)	608	393	331	715	462	389	997	644	543	1351	873	736
10 (010)	652	413	346	767	486	407	1069	677	567	1449	918	769
11 (011)	688	433	361	809	509	425	1128	710	592	1529	962	802
12 (012)	724	453	376	852	533	442	1187	743	616	1609	1007	836
13 (013)	760	472	391	894	555	460	1246	774	641	1689	1049	869
14 (014)	795	492	406	935	579	478	1303	807	666	1767	1093	902
15 (015)	834	513	422	981	604	496	1367	841	692	1853	1140	938
16 (016)	880	533	456	1035	627	536	1443	874	748	1956	1184	1013
17 (017)	916	552	471	1078	649	554	1502	905	772	2036	1227	1047
18 (018)	952	586	486	1120	689	572	1561	961	797	2116	1302	1080
19 (019)	987	605	502	1161	712	591	1618	992	823	2193	1344	1116
20 (020)	1023	625	517	1204	735	608	1677	1025	848	2273	1389	1149
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	110	148	190

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	282	283
2 (002)	300	298
3 (003)	343	316
4 (004)	361	330
5 (005)	383	348
6 (006)	404	366
7 (007)	425	383
8 (008)	447	402
9 (009)	468	419
10 (010)	489	437
11 (011)	507	452
12 (012)	524	467
13 (013)	543	483
14 (014)	561	498
15 (015)	579	514
16 (016)	597	529
17 (017)	615	544
18 (018)	633	560
19 (019)	650	575
20 (020)	668	590
21 (021)	686	658
22 (022)	704	673
23 (023)	722	688
24 (024)	740	704
25 (025)	759	719
26 (026)	776	735
27 (027)	794	750
28 (028)	812	765
29 (029)	830	781
30 (030)	848	796
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	14

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	276	279
2 (002)	293	293
3 (003)	311	308
4 (004)	326	321
5 (005)	344	336
6 (006)	362	351
7 (007)	402	367
8 (008)	420	382
9 (009)	438	398
10 (010)	456	413
11 (011)	474	428
12 (012)	492	443
13 (013)	509	459
14 (014)	527	474
15 (015)	545	489
16 (016)	563	504
17 (017)	581	520
18 (018)	599	535
19 (019)	618	551
20 (020)	635	566
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	275	278
2 (002)	291	291
3 (003)	309	307
4 (004)	324	319
5 (005)	341	334
6 (006)	358	348
7 (007)	375	363
8 (008)	414	378
9 (009)	432	393
10 (010)	449	408
11 (011)	466	422
12 (012)	483	437
13 (013)	500	452
14 (014)	517	467
15 (015)	535	482
16 (016)	552	496
17 (017)	569	511
18 (018)	586	526
19 (019)	603	541
20 (020)	621	555
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	195	226

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	272	259
2 (002)	301	277
3 (003)	337	299
4 (004)	378	317
5 (005)	414	360
6 (006)	449	381
7 (007)	484	403
8 (008)	520	424
9 (009)	554	446
10 (010)	607	467
11 (011)	636	485
12 (012)	665	503
13 (013)	696	522
14 (014)	725	541
15 (015)	754	559
16 (016)	783	577
17 (017)	812	595
18 (018)	841	613
19 (019)	871	632
20 (020)	900	650
21 (021)	929	668
22 (022)	958	686
23 (023)	987	705
24 (024)	1016	723
25 (025)	1047	742
26 (026)	1076	760
27 (027)	1105	778
28 (028)	1134	797
29 (029)	1200	815
30 (030)	1229	833
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	17

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	261	253
2 (002)	289	270
3 (003)	319	289
4 (004)	344	304
5 (005)	373	322
6 (006)	402	341
7 (007)	433	360
8 (008)	473	378
9 (009)	502	396
10 (010)	532	436
11 (011)	561	454
12 (012)	590	472
13 (013)	619	491
14 (014)	648	509
15 (015)	677	527
16 (016)	707	545
17 (017)	736	564
18 (018)	765	582
19 (019)	813	601
20 (020)	843	619
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	260	252
2 (002)	286	269
3 (003)	317	287
4 (004)	340	302
5 (005)	368	319
6 (006)	395	337
7 (007)	423	355
8 (008)	451	372
9 (009)	480	390
10 (010)	519	408
11 (011)	547	425
12 (012)	575	443
13 (013)	603	482
14 (014)	631	499
15 (015)	660	518
16 (016)	687	535
17 (017)	715	553
18 (018)	743	570
19 (019)	771	588
20 (020)	799	605
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	26	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	265	255
2 (002)	297	274
3 (003)	332	296
4 (004)	362	314
5 (005)	406	334
6 (006)	439	376
7 (007)	473	397
8 (008)	506	417
9 (009)	539	438
10 (010)	572	458
11 (011)	625	479
12 (012)	658	500
13 (013)	692	520
14 (014)	725	541
15 (015)	758	561
16 (016)	791	581
17 (017)	825	602
18 (018)	859	623
19 (019)	892	644
20 (020)	926	664
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	159	189

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	308	307	288	291	299	307
2 (002)	337	334	307	311	316	324
3 (003)	372	367	331	335	337	346
4 (004)	402	394	351	355	353	363
5 (005)	437	444	399	403	374	385
6 (006)	471	476	423	427	395	406
7 (007)	522	507	446	450	415	427
8 (008)	558	540	470	475	436	449
9 (009)	592	572	494	498	457	470
10 (010)	625	603	517	522	477	491
11 (011)	703	673	577	582	534	552
12 (012)	736	703	600	605	555	573
13 (013)	770	734	624	629	576	596
14 (014)	802	765	647	652	597	617
15 (015)	835	795	671	675	618	639
16 (016)	867	825	694	698	638	661
17 (017)	900	855	717	722	659	682
18 (018)	932	885	740	745	680	704
19 (019)	965	951	763	768	701	726
20 (020)	997	981	786	791	722	748
21 (021)	1030	1011	809	814	742	769
22 (022)	1062	1041	832	837	763	791
23 (023)	1133	1071	855	861	784	813
24 (024)	1166	1101	879	884	805	834
25 (025)	1199	1133	902	908	826	857
26 (026)	1232	1163	926	931	847	878
27 (027)	1264	1193	949	954	868	900
28 (028)	1297	1223	972	977	956	992
29 (029)	1329	1253	995	1001	977	1014
30 (030)	1362	1283	1018	1024	998	1036
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	184	209	239	243,9

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	320
4107-0101-1002	2	360
4107-0101-1003	3	399
4107-0101-1004	4	427
4107-0101-1005	5	465
4107-0101-1006	6	514
4107-0101-1007	7	550
4107-0101-1008	8	588
4107-0101-1009	9	625
4107-0101-1010	10	661
4107-0101-1011	11	699
4107-0101-1012	12	755
4107-0101-1013	13	791
4107-0101-1014	14	829
4107-0101-1015	15	866
4107-0101-1016	16	902
4107-0101-1017	17	940
4107-0101-1018	18	977
4107-0101-1019	19	1013
4107-0101-1020	20	1051
4107-0101-1021	21	1081
4107-0101-1022	22	1111
4107-0101-1023	23	1180
4107-0101-1024	24	1210
4107-0101-1025	25	1240
4107-0101-1026	26	1271
4107-0101-1027	27	1301
4107-0101-1028	28	1331
4107-0101-1029	29	1361
4107-0101-1030	30	1391
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	30

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	307
4107-0201-1002	2	337
4107-0201-1003	3	368
4107-0201-1004	4	393
4107-0201-1005	5	431
4107-0201-1006	6	461
4107-0201-1007	7	493
4107-0201-1008	8	523
4107-0201-1009	9	553
4107-0201-1010	10	583
4107-0201-1011	11	613
4107-0201-1012	12	656
4107-0201-1013	13	686
4107-0201-1014	14	716
4107-0201-1015	15	746
4107-0201-1016	16	776
4107-0201-1017	17	807
4107-0201-1018	18	837
4107-0201-1019	19	868
4107-0201-1020	20	899
4107-0201-1021	21	929
4107-0201-1022	22	959
4107-0201-1023	23	1009
4107-0201-1024	24	1039
4107-0201-1025	25	1069
4107-0201-1026	26	1099
4107-0201-1027	27	1129
4107-0201-1028	28	1159
4107-0201-1029	29	1190
4107-0201-1030	30	1220
4107-0201-1991	За каждый следующий км	30

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0301-1001	1	306
4107-0301-1002	2	333
4107-0301-1003	3	365
4107-0301-1004	4	389
4107-0301-1005	5	417
4107-0301-1006	6	453
4107-0301-1007	7	482
4107-0301-1008	8	510
4107-0301-1009	9	540
4107-0301-1010	10	569
4107-0301-1011	11	598
4107-0301-1012	12	626
4107-0301-1013	13	655
4107-0301-1014	14	683
4107-0301-1015	15	726
4107-0301-1016	16	754
4107-0301-1017	17	783
4107-0301-1018	18	812
4107-0301-1019	19	840
4107-0301-1020	20	869
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	312
4107-0401-1002	2	346
4107-0401-1003	3	390
4107-0401-1004	4	421
4107-0401-1005	5	456
4107-0401-1006	6	491
4107-0401-1007	7	538
4107-0401-1008	8	573
4107-0401-1009	9	607
4107-0401-1010	10	642
4107-0401-1011	11	679
4107-0401-1012	12	714
4107-0401-1013	13	768
4107-0401-1014	14	803
4107-0401-1015	15	838
4107-0401-1016	16	872
4107-0401-1017	17	907
4107-0401-1018	18	944
4107-0401-1019	19	979
4107-0401-1020	20	1013
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	145

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	286	262	336	308	469	430	636	582
2 (002)	309	279	364	328	507	457	687	620
3 (003)	340	302	400	355	557	495	756	671
4 (004)	351	307	413	361	575	503	780	682
5 (005)	378	327	445	385	620	536	840	727
6 (006)	419	347	493	408	687	569	931	771
7 (007)	445	366	524	431	730	600	989	813
8 (008)	473	407	556	479	775	667	1051	904
9 (009)	499	427	587	502	818	700	1109	949
10 (010)	526	447	619	526	862	733	1169	993
11 (011)	553	467	651	549	907	766	1229	1038
12 (012)	579	487	681	573	949	798	1287	1082
13 (013)	606	507	713	596	993	831	1347	1127
14 (014)	633	527	745	620	1038	864	1407	1171
15 (015)	660	547	776	644	1082	897	1467	1216
16 (016)	714	567	840	667	1170	930	1587	1260
17 (017)	742	587	873	691	1216	962	1649	1304
18 (018)	768	607	904	714	1259	995	1707	1349
19 (019)	795	626	935	736	1303	1026	1767	1391
20 (020)	822	647	967	761	1348	1061	1827	1438
21 (021)	844	663	993	780	1384	1087	1876	1473
22 (022)	865	680	1018	800	1418	1115	1922	1511
23 (023)	887	697	1044	820	1454	1143	1971	1549
24 (024)	908	713	1068	839	1489	1169	2018	1584
25 (025)	930	730	1094	859	1525	1197	2067	1622
26 (026)	952	746	1120	878	1561	1223	2116	1658
27 (027)	973	763	1145	898	1595	1251	2162	1696
28 (028)	995	779	1171	916	1631	1277	2211	1731
29 (029)	1016	796	1195	936	1666	1305	2258	1769
30 (030)	1038	812	1221	955	1702	1331	2307	1804
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	276	255	325	300	452	418	613	567
2 (002)	297	271	349	319	487	444	660	602
3 (003)	322	290	379	341	528	475	716	644
4 (004)	330	293	388	345	541	480	733	651
5 (005)	352	310	414	365	577	508	782	689
6 (006)	373	326	439	384	611	534	829	724
7 (007)	396	344	466	405	649	564	880	764
8 (008)	418	360	492	424	685	590	929	800
9 (009)	439	377	516	444	720	618	976	838
10 (010)	461	393	542	462	756	644	1024	873
11 (011)	482	410	567	482	790	672	1071	911
12 (012)	518	427	609	502	849	700	1151	949
13 (013)	540	443	635	521	885	726	1200	984
14 (014)	561	460	660	541	920	754	1247	1022
15 (015)	583	497	686	585	956	815	1296	1104
16 (016)	604	513	711	604	990	841	1342	1140
17 (017)	626	530	736	624	1026	869	1391	1178
18 (018)	647	546	761	642	1061	895	1438	1213
19 (019)	670	564	788	664	1098	925	1489	1253
20 (020)	691	580	813	682	1133	951	1536	1289
21 (021)	713	597	839	702	1169	979	1584	1327
22 (022)	735	613	865	721	1205	1005	1633	1362
23 (023)	756	630	889	741	1239	1033	1680	1400
24 (024)	778	647	915	761	1275	1061	1729	1438
25 (025)	799	663	940	780	1310	1087	1776	1473
26 (026)	821	680	966	800	1346	1115	1824	1511
27 (027)	842	696	991	819	1380	1141	1871	1547
28 (028)	864	713	1016	839	1416	1169	1920	1584
29 (029)	885	729	1041	858	1451	1195	1967	1620
30 (030)	907	746	1067	878	1487	1223	2016	1658
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	258	239	304	281	423	392	573	531
2 (002)	283	257	333	302	464	421	629	571
3 (003)	311	279	366	328	510	457	691	620
4 (004)	324	285	381	335	531	467	720	633
5 (005)	349	304	411	358	572	498	776	676
6 (006)	374	322	440	379	613	528	831	716
7 (007)	407	341	479	401	667	559	904	758
8 (008)	432	360	508	424	708	590	960	800
9 (009)	457	390	538	459	749	639	1016	867
10 (010)	482	409	567	481	790	670	1071	909
11 (011)	508	429	598	505	833	703	1129	953
12 (012)	534	448	628	527	875	734	1187	996
13 (013)	559	467	658	549	916	766	1242	1038
14 (014)	584	486	687	572	957	797	1298	1080
15 (015)	609	505	716	594	998	828	1353	1122
16 (016)	634	523	746	615	1039	857	1409	1162
17 (017)	659	542	775	638	1080	889	1464	1204
18 (018)	700	562	824	661	1148	921	1556	1249
19 (019)	725	581	853	684	1189	952	1611	1291
20 (020)	750	600	882	706	1230	984	1667	1333
21 (021)	775	619	912	728	1270	1015	1722	1376
22 (022)	800	638	941	751	1311	1046	1778	1418
23 (023)	825	657	971	773	1352	1077	1833	1460
24 (024)	851	676	1001	795	1395	1108	1891	1502
25 (025)	877	695	1032	818	1438	1139	1949	1544
26 (026)	902	714	1061	840	1479	1170	2004	1587
27 (027)	927	733	1091	862	1520	1202	2060	1629
28 (028)	952	752	1120	885	1561	1233	2116	1671
29 (029)	978	771	1151	907	1603	1264	2173	1713
30 (030)	1003	790	1180	929	1644	1295	2229	1756
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	25	19	29	22	41	31	56	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	156	181

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	256
4109-0101-1002	2	285
4109-0101-1003	3	308
4109-0101-1004	4	314
4109-0101-1005	5	335
4109-0101-1006	6	354
4109-0101-1007	7	374
4109-0101-1008	8	394
4109-0101-1009	9	413
4109-0101-1010	10	433
4109-0101-1011	11	453
4109-0101-1012	12	494
4109-0101-1013	13	513
4109-0101-1014	14	534
4109-0101-1015	15	553
4109-0101-1016	16	572
4109-0101-1017	17	593
4109-0101-1018	18	612
4109-0101-1019	19	632
4109-0101-1020	20	652
4109-0101-1021	21	667
4109-0101-1022	22	683
4109-0101-1023	23	698
4109-0101-1024	24	714
4109-0101-1025	25	729
4109-0101-1026	26	745
4109-0101-1027	27	760
4109-0101-1028	28	776
4109-0101-1029	29	791
4109-0101-1030	30	807
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	248
4109-0201-1002	2	264
4109-0201-1003	3	281
4109-0201-1004	4	298
4109-0201-1005	5	313
4109-0201-1006	6	329
4109-0201-1007	7	345
4109-0201-1008	8	361
4109-0201-1009	9	376
4109-0201-1010	10	392
4109-0201-1011	11	407
4109-0201-1012	12	423
4109-0201-1013	13	438
4109-0201-1014	14	454
4109-0201-1015	15	469
4109-0201-1016	16	484
4109-0201-1017	17	500
4109-0201-1018	18	515
4109-0201-1019	19	532
4109-0201-1020	20	547
4109-0201-1021	21	563
4109-0201-1022	22	578
4109-0201-1023	23	594
4109-0201-1024	24	609
4109-0201-1025	25	646
4109-0201-1026	26	662
4109-0201-1027	27	677
4109-0201-1028	28	692
4109-0201-1029	29	708
4109-0201-1030	30	723
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	139

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	106	125	174	236
2 (002)	154	181	252	342
3 (003)	211	248	346	469
4 (004)	260	306	426	578
5 (005)	313	368	513	696
6 (006)	361	425	592	802
7 (007)	414	487	679	920
8 (008)	462	544	757	1027
9 (009)	515	606	844	1144
10 (010)	568	668	931	1262
11 (011)	617	726	1011	1371
12 (012)	674	793	1105	1498
13 (013)	722	849	1184	1604
14 (014)	766	901	1256	1702
15 (015)	832	979	1364	1849
16 (016)	876	1031	1436	1947
17 (017)	925	1088	1516	2056
18 (018)	969	1140	1589	2153
19 (019)	1044	1228	1711	2320
20 (020)	1092	1285	1790	2427
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	414	487	679	920
2 (002)	462	544	757	1027
3 (003)	515	606	844	1144
4 (004)	568	668	931	1262
5 (005)	617	726	1011	1371
6 (006)	674	793	1105	1498
7 (007)	722	849	1184	1604
8 (008)	766	901	1256	1702
9 (009)	832	979	1364	1849
10 (010)	876	1031	1436	1947
11 (011)	925	1088	1516	2056
12 (012)	969	1140	1589	2153
13 (013)	1044	1228	1711	2320
14 (014)	1088	1280	1784	2418
15 (015)	1136	1336	1862	2524
16 (016)	1180	1388	1934	2622
17 (017)	1229	1446	2015	2731
18 (018)	1273	1498	2087	2829
19 (019)	1321	1554	2166	2936
20 (020)	1370	1612	2246	3044
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	132

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	480	480
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	544	544
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	539	539
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	349	349
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	602	602
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	268	268
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	424	424
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	342	342
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	329	329
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	560	560
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1230	1230
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	379	212
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	456	403
4131-0102-03	Пиломатериалы	386	590
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	469	469
4131-0103-02	Металл листовой	392	392
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	387	387
4131-0103-04	Проволока в кругах	636	636
4131-0103-05	Конструкции металлические	417	417
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	279	350
4131-0104-02	Песок всякий	157	186
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	209	209
4131-0104-04	Глина сухая	235	215
4131-0104-05	Мусор строительный	70	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	417	286

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная