

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ  
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ  
ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ  
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018  
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ  
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Бақылау  
данасы  
Контрольный  
экземпляр

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА  
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2018 жыл. 1-шығарылым**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2018 год. Выпуск 1**

---

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018  
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Астана 2018**

#### **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

#### **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

## Содержание

Общие положения .....	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями .....	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах .....	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов .....	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям .....	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей .....	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами .....	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров .....	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров .....	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов .....	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами .....	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах .....	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов .....	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям .....	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов .....	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами .....	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах .....	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах .....	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям .....	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов .....	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами .....	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах .....	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов .....	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям .....	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями .....	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями .....	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей .....	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами .....	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах .....	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов .....	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям .....	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам .....	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами .....	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам .....	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов .....	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами .....	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами .....	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами .....	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами .....	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках .....	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы .....	93

# СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

## СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

## COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

### Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 15.00 – Северо-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

**Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом**

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	<b>Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия</b>	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

**Издание официальное**

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м <sup>3</sup>	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м <sup>3</sup>	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м <sup>3</sup>	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м <sup>3</sup>	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замазки и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1



## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м <sup>3</sup>	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, раструб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

## Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	<b>Санитарно-технические материалы, изделия, трубы</b>	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая ( вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим ( кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазаы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические ( баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

*Продолжение таблицы 1*

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

**Таблица 2**

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м<sup>3</sup>;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м;</li> <li>- трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно;</li> <li>- железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м;</li> <li>- арочные конструкции пролетом до 12 м включительно;</li> <li>- решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные.</li> </ul>	25
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м;</li> <li>- арочные конструкции пролетом более 12 м;</li> <li>- плиты из труб длиной более 12 м;</li> <li>- плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м;</li> <li>- объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен;</li> <li>- рулоны металлических резервуаров;</li> <li>- рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства;</li> <li>- трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм.</li> </ul>	50

## Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	277	237	206	190	174	326	279	242	224	205
2 (002)	316	267	228	208	189	372	314	268	245	222
3 (003)	373	310	256	232	208	439	365	301	273	245
4 (004)	400	336	276	243	217	471	395	325	286	255
5 (005)	449	373	302	273	244	528	439	355	321	287
6 (006)	502	408	327	294	262	591	480	385	346	308
7 (007)	548	450	361	315	279	645	529	425	371	328
8 (008)	606	487	388	337	297	713	573	456	396	349
9 (009)	651	522	413	359	314	766	614	486	422	369
10 (010)	697	569	438	391	332	820	669	515	460	391
11 (011)	733	596	458	408	346	862	701	539	480	407
12 (012)	769	624	479	426	361	905	734	564	501	425
13 (013)	823	653	500	444	376	968	768	588	522	442
14 (014)	859	680	520	461	391	1011	800	612	542	460
15 (015)	895	708	554	478	405	1053	833	652	562	476
16 (016)	930	735	574	495	420	1094	865	675	582	494
17 (017)	966	763	594	512	434	1136	898	699	602	511
18 (018)	1002	790	614	529	449	1179	929	722	622	528
19 (019)	1038	817	634	547	463	1221	961	746	644	545
20 (020)	1074	845	654	564	478	1264	994	769	664	562
21 (021)	1109	872	675	581	511	1305	1026	794	684	601
22 (022)	1145	919	695	598	525	1347	1081	818	704	618



## Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1181	947	715	615	540	1389	1114	841	724	635
24 (024)	1217	974	735	632	554	1432	1146	865	744	652
25 (025)	1281	1003	756	650	569	1507	1180	889	765	669
26 (026)	1316	1031	776	667	584	1548	1213	913	785	687
27 (027)	1352	1058	796	685	598	1591	1245	936	806	704
28 (028)	1388	1086	816	702	613	1633	1278	960	826	721
29 (029)	1424	1113	836	719	627	1675	1309	984	846	738
30 (030)	1460	1140	857	759	642	1718	1341	1008	893	755
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

## Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	454	389	338	311	285	616	527	458	422	387
2 (002)	518	438	374	341	310	702	593	507	462	420
3 (003)	611	508	420	380	341	829	689	569	516	462
4 (004)	656	551	452	398	356	889	747	613	540	482
5 (005)	736	611	495	448	400	998	829	671	607	542
6 (006)	823	669	536	482	430	1116	907	727	653	582
7 (007)	898	738	592	516	457	1218	1000	802	700	620

## Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	993	798	636	552	487	1347	1082	862	749	660
9 (009)	1067	856	677	589	515	1447	1160	918	798	698
10 (010)	1143	933	718	641	544	1549	1264	973	869	738
11 (011)	1202	977	751	669	567	1629	1324	1018	907	769
12 (012)	1261	1023	785	698	592	1709	1387	1064	947	802
13 (013)	1349	1070	820	728	616	1829	1451	1111	987	836
14 (014)	1408	1115	852	756	641	1909	1511	1156	1024	869
15 (015)	1467	1161	908	784	664	1989	1573	1231	1062	900
16 (016)	1525	1205	941	811	689	2067	1633	1276	1100	933
17 (017)	1584	1251	974	839	711	2147	1696	1320	1138	964
18 (018)	1643	1295	1007	867	736	2227	1756	1364	1176	998
19 (019)	1702	1339	1039	897	759	2307	1816	1409	1216	1029
20 (020)	1761	1385	1072	925	784	2387	1878	1453	1253	1062
21 (021)	1818	1430	1107	952	838	2464	1938	1500	1291	1136
22 (022)	1877	1507	1139	980	861	2544	2042	1544	1329	1167
23 (023)	1936	1552	1172	1008	885	2624	2104	1589	1367	1200
24 (024)	1995	1597	1205	1036	908	2704	2164	1633	1404	1231
25 (025)	2100	1644	1239	1066	933	2847	2229	1680	1444	1264
26 (026)	2157	1690	1272	1093	957	2924	2291	1724	1482	1298
27 (027)	2216	1734	1305	1123	980	3004	2351	1769	1522	1329
28 (028)	2275	1780	1338	1151	1005	3084	2413	1813	1560	1362
29 (029)	2334	1825	1370	1179	1028	3164	2473	1858	1598	1393
30 (030)	2393	1869	1405	1244	1052	3244	2533	1904	1687	1427
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	252	218	191	177	168	296	256	225	208	198
2 (002)	290	250	216	199	183	341	294	254	234	215
3 (003)	336	281	239	219	199	395	331	281	258	234
4 (004)	350	294	249	226	205	412	346	293	266	241
5 (005)	390	325	269	243	220	459	382	316	286	259
6 (006)	425	353	289	261	234	500	415	340	307	275
7 (007)	464	382	315	279	249	546	449	371	328	293
8 (008)	504	415	335	296	264	593	488	394	348	311
9 (009)	540	443	355	320	278	635	521	418	376	327
10 (010)	576	470	376	337	293	678	553	442	396	345
11 (011)	611	498	396	355	317	719	586	466	418	373
12 (012)	655	525	416	372	331	771	618	489	438	389
13 (013)	691	560	436	389	346	813	659	513	458	407
14 (014)	727	587	465	406	360	855	691	547	478	424
15 (015)	762	614	485	423	375	896	722	571	498	441
16 (016)	798	642	505	440	389	939	755	594	518	458
17 (017)	843	669	525	457	404	992	787	618	538	475
18 (018)	879	697	545	474	418	1034	820	641	558	492
19 (019)	917	726	566	493	434	1079	854	666	580	511
20 (020)	953	753	587	521	448	1121	886	691	613	527
21 (021)	989	793	607	538	463	1164	933	714	633	545
22 (022)	1025	821	627	556	477	1206	966	738	654	561

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1061	848	647	573	492	1248	998	761	674	579
24 (024)	1113	875	667	590	506	1309	1029	785	694	595
25 (025)	1148	903	701	607	521	1351	1062	825	714	613
26 (026)	1184	930	721	624	535	1393	1094	848	734	629
27 (027)	1220	958	741	641	550	1435	1127	872	754	647
28 (028)	1256	985	761	658	564	1478	1159	895	774	664
29 (029)	1292	1012	781	675	579	1520	1191	919	794	681
30 (030)	1327	1040	801	693	593	1561	1224	942	815	698
31 (031)	1366	1069	823	711	627	1607	1258	968	836	738
32 (032)	1401	1116	843	728	641	1648	1313	992	856	754
33 (033)	1437	1144	863	745	656	1691	1346	1015	876	772
34 (034)	1473	1171	883	762	670	1733	1378	1039	896	788
35 (035)	1534	1198	903	779	685	1805	1409	1062	916	806
36 (036)	1570	1226	923	796	700	1847	1442	1086	936	824
37 (037)	1606	1253	943	813	714	1889	1474	1109	956	840
38 (038)	1642	1281	963	831	729	1932	1507	1133	978	858
39 (039)	1678	1308	983	848	743	1974	1539	1156	998	874
40 (040)	1713	1335	1003	865	758	2015	1571	1180	1018	892
41 (041)	1749	1363	1024	905	772	2058	1604	1205	1065	908
42 (042)	1785	1390	1044	922	787	2100	1635	1228	1085	926
43 (043)	1823	1419	1065	940	802	2145	1669	1253	1106	944
44 (044)	1859	1447	1085	957	816	2187	1702	1276	1126	960
45 (045)	1895	1474	1105	975	831	2229	1734	1300	1147	978

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1930	1502	1153	992	846	2271	1767	1356	1167	995
47 (047)	1966	1529	1173	1009	860	2313	1799	1380	1187	1012
48 (048)	2002	1556	1193	1026	875	2355	1831	1404	1207	1029
49 (049)	2038	1584	1213	1043	889	2398	1864	1427	1227	1046
50 (050)	2074	1611	1233	1060	904	2440	1895	1451	1247	1064
51 (051)	2109	1639	1253	1077	918	2481	1928	1474	1267	1080
52 (052)	2145	1705	1274	1094	933	2524	2006	1499	1287	1098
53 (053)	2181	1733	1294	1112	947	2566	2039	1522	1308	1114
54 (054)	2217	1760	1314	1129	962	2608	2071	1546	1328	1132
55 (055)	2252	1787	1334	1146	976	2649	2102	1569	1348	1148
56 (056)	2342	1817	1355	1164	992	2755	2138	1594	1369	1167
57 (057)	2378	1844	1375	1181	1006	2798	2169	1618	1389	1184
58 (058)	2413	1871	1395	1198	1021	2839	2201	1641	1409	1201
59 (059)	2449	1899	1415	1215	1035	2881	2234	1665	1429	1218
60 (060)	2485	1926	1436	1232	1050	2924	2266	1689	1449	1235
61 (061)	2521	1954	1456	1250	1064	2966	2299	1713	1471	1252
62 (062)	2557	1981	1476	1267	1079	3008	2331	1736	1491	1269
63 (063)	2592	2008	1496	1284	1093	3049	2362	1760	1511	1286
64 (064)	2628	2036	1516	1301	1108	3092	2395	1784	1531	1304
65 (065)	2664	2063	1536	1318	1122	3134	2427	1807	1551	1320
66 (066)	2700	2091	1556	1335	1137	3176	2460	1831	1571	1338
67 (067)	2735	2118	1576	1352	1151	3218	2492	1854	1591	1354
68 (068)	2774	2147	1597	1371	1167	3264	2526	1879	1613	1373

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2810	2175	1618	1388	1181	3306	2559	1904	1633	1389
70 (070)	2845	2202	1638	1405	1196	3347	2591	1927	1653	1407
71 (071)	2881	2230	1658	1422	1210	3389	2624	1951	1673	1424
72 (072)	2917	2257	1678	1439	1225	3432	2655	1974	1693	1441
73 (073)	2953	2284	1698	1456	1239	3474	2687	1998	1713	1458
74 (074)	2988	2312	1718	1473	1254	3515	2720	2021	1733	1475
75 (075)	3024	2339	1738	1490	1268	3558	2752	2045	1753	1492
76 (076)	3060	2367	1758	1508	1283	3600	2785	2068	1774	1509
77 (077)	3096	2394	1778	1525	1297	3642	2816	2092	1794	1526
78 (078)	3132	2421	1798	1542	1312	3685	2848	2115	1814	1544
79 (079)	3167	2449	1818	1559	1380	3726	2881	2139	1834	1624
80 (080)	3206	2478	1840	1577	1396	3772	2915	2165	1855	1642
81 (081)	3241	2505	1860	1594	1410	3813	2947	2188	1875	1659
82 (082)	3277	2533	1880	1611	1425	3855	2980	2212	1895	1676
83 (083)	3313	2560	1900	1628	1439	3898	3012	2235	1915	1693
84 (084)	3349	2588	1920	1646	1454	3940	3045	2259	1936	1711
85 (085)	3384	2615	1940	1663	1468	3981	3076	2282	1956	1727
86 (086)	3420	2642	1960	1680	1483	4024	3108	2306	1976	1745
87 (087)	3456	2670	1980	1697	1497	4066	3141	2329	1996	1761
88 (088)	3492	2697	2000	1714	1512	4108	3173	2353	2016	1779
89 (089)	3528	2725	2021	1799	1526	4151	3206	2378	2116	1795
90 (090)	3563	2752	2041	1816	1541	4192	3238	2401	2136	1813

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3599	2780	2061	1834	1555	4234	3271	2425	2158	1829
92 (092)	3637	2809	2082	1852	1571	4279	3305	2449	2179	1848
93 (093)	3673	2836	2184	1869	1585	4321	3336	2569	2199	1865
94 (094)	3709	2864	2205	1886	1600	4364	3369	2594	2219	1882
95 (095)	3745	2891	2225	1903	1614	4406	3401	2618	2239	1899
96 (096)	3780	2918	2245	1920	1629	4447	3433	2641	2259	1916
97 (097)	3816	2946	2265	1937	1643	4489	3466	2665	2279	1933
98 (098)	3852	2973	2285	1954	1658	4532	3498	2688	2299	1951
99 (099)	3888	3001	2305	1972	1672	4574	3531	2712	2320	1967
100 (901)	3924	3144	2325	1989	1687	4616	3699	2735	2340	1985
101 (101)	3959	3171	2345	2006	1701	4658	3731	2759	2360	2001
102 (102)	3995	3198	2365	2023	1716	4700	3762	2782	2380	2019
103 (103)	4182	3226	2385	2040	1731	4920	3795	2806	2400	2036
104 (104)	4218	3253	2405	2057	1745	4962	3827	2829	2420	2053
105 (105)	4256	3282	2427	2075	1760	5007	3861	2855	2441	2071
106 (106)	4292	3310	2447	2092	1775	5049	3894	2879	2461	2088
107 (107)	4328	3337	2467	2110	1789	5092	3926	2902	2482	2105
108 (108)	4364	3365	2487	2127	1804	5134	3959	2926	2502	2122
109 (109)	4399	3392	2507	2144	1818	5175	3991	2949	2522	2139
110 (110)	4435	3419	2527	2161	1833	5218	4022	2973	2542	2156
111 (111)	4471	3447	2547	2178	1847	5260	4055	2996	2562	2173
112 (112)	4507	3474	2567	2195	1862	5302	4087	3020	2582	2191
113 (113)	4543	3502	2587	2212	1877	5345	4120	3044	2602	2208

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4578	3529	2607	2230	1891	5386	4152	3067	2624	2225
115 (115)	4614	3556	2628	2247	1906	5428	4184	3092	2644	2242
116 (116)	4650	3584	2648	2264	1920	5471	4216	3115	2664	2259
117 (117)	4688	3613	2669	2282	1935	5515	4251	3140	2685	2276
118 (118)	4724	3641	2689	2299	1950	5558	4284	3164	2705	2294
119 (119)	4760	3668	2709	2316	1964	5600	4315	3187	2725	2311
120 (120)	4795	3695	2729	2333	1979	5641	4347	3211	2745	2328
121 (121)	4831	3723	2749	2350	1993	5684	4380	3234	2765	2345
122 (122)	4867	3750	2769	2368	2008	5726	4412	3258	2786	2362
123 (123)	4903	3778	2789	2385	2023	5768	4445	3281	2806	2380
124 (124)	4939	3805	2810	2402	2037	5811	4476	3306	2826	2396
125 (125)	4974	3832	2830	2419	2052	5852	4508	3329	2846	2414
126 (126)	5010	3860	2850	2436	2066	5894	4541	3353	2866	2431
127 (127)	5046	3887	2870	2453	2081	5936	4573	3376	2886	2448
128 (128)	5082	3915	2890	2470	2095	5979	4606	3400	2906	2465
129 (129)	5120	3944	2911	2488	2110	6024	4640	3425	2927	2482
130 (130)	5156	3971	2931	2506	2125	6066	4672	3448	2948	2500
131 (131)	5192	3999	2951	2523	2139	6108	4705	3472	2968	2516
132 (132)	5227	4026	2972	2540	2154	6149	4736	3496	2988	2534
133 (133)	5263	4053	2992	2557	2169	6192	4768	3520	3008	2552
134 (134)	5299	4081	3012	2574	2183	6234	4801	3544	3028	2568
135 (135)	5335	4108	3032	2591	2198	6276	4833	3567	3048	2586
136 (136)	5370	4136	3052	2608	2212	6318	4866	3591	3068	2602



## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5406	4163	3072	2626	2227	6360	4898	3614	3089	2620
138 (138)	5442	4190	3092	2643	2241	6402	4929	3638	3109	2636
139 (139)	5478	4218	3112	2660	2256	6445	4962	3661	3129	2654
140 (140)	5514	4245	3132	2677	2270	6487	4994	3685	3149	2671
141 (141)	5552	4275	3154	2695	2285	6532	5029	3711	3171	2688
142 (142)	5588	4302	3174	2712	2300	6574	5061	3734	3191	2706
143 (143)	5623	4329	3194	2729	2315	6615	5093	3758	3211	2724
144 (144)	5659	4357	3214	2746	2329	6658	5126	3781	3231	2740
145 (145)	5695	4384	3234	2764	2344	6700	5158	3805	3252	2758
146 (146)	5731	4412	3254	2781	2358	6742	5191	3828	3272	2774
147 (147)	5766	4439	3274	2798	2373	6784	5222	3852	3292	2792
148 (148)	5802	4466	3294	2815	2387	6826	5254	3875	3312	2808
149 (149)	5838	4494	3314	2832	2402	6868	5287	3899	3332	2826
150 (150)	5874	4521	3334	2849	2416	6911	5319	3922	3352	2842
151 (151)	5910	4549	3354	2866	2431	6953	5352	3946	3372	2860
152 (152)	5945	4576	3374	2883	2445	6994	5384	3969	3392	2876
153 (153)	5981	4603	3395	2901	2460	7036	5415	3994	3413	2894
154 (154)	6019	4633	3416	2919	2475	7081	5451	4019	3434	2912
155 (155)	6055	4660	3436	2936	2490	7124	5482	4042	3454	2929
156 (156)	6091	4687	3456	2953	2504	7166	5514	4066	3474	2946
157 (157)	6127	4715	3476	2970	2519	7208	5547	4089	3494	2964
158 (158)	6162	4742	3496	2987	2533	7249	5579	4113	3514	2980
159 (159)	6198	4770	3516	3004	2548	7292	5612	4136	3534	2998

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6234	4797	3536	3022	2562	7334	5644	4160	3555	3014
161 (161)	6270	4825	3556	3039	2577	7376	5676	4184	3575	3032
162 (162)	6306	4852	3577	3056	2591	7419	5708	4208	3595	3048
163 (163)	6341	4879	3597	3073	2606	7460	5740	4232	3615	3066
164 (164)	6377	4907	3617	3090	2620	7502	5773	4255	3635	3082
165 (165)	6413	4934	3637	3107	2635	7545	5805	4279	3655	3100
166 (166)	6451	4963	3658	3125	2650	7589	5839	4304	3676	3118
167 (167)	6487	4991	3678	3142	2665	7632	5872	4327	3696	3135
168 (168)	6523	5018	3698	3160	2679	7674	5904	4351	3718	3152
169 (169)	6559	5046	3718	3177	2694	7716	5936	4374	3738	3169
170 (170)	6594	5073	3739	3194	2708	7758	5968	4399	3758	3186
171 (171)	6630	5100	3759	3211	2723	7800	6000	4422	3778	3204
172 (172)	6666	5128	3779	3228	2737	7842	6033	4446	3798	3220
173 (173)	6702	5155	3799	3245	2752	7885	6065	4469	3818	3238
174 (174)	6737	5183	3819	3262	2766	7926	6098	4493	3838	3254
175 (175)	6773	5210	3839	3279	2781	7968	6129	4516	3858	3272
176 (176)	6809	5237	3859	3297	2795	8011	6161	4540	3879	3288
177 (177)	6845	5265	3879	3314	2810	8053	6194	4564	3899	3306
178 (178)	6883	5294	3900	3332	2825	8098	6228	4588	3920	3324
179 (179)	6919	5322	3921	3349	2840	8140	6261	4613	3940	3341
180 (180)	6955	5349	3941	3366	2854	8182	6293	4636	3960	3358
181 (181)	6990	5376	3961	3383	2869	8224	6325	4660	3980	3375
182 (182)	7026	5404	3981	3400	2883	8266	6358	4684	4000	3392

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7062	5431	4001	3418	2898	8308	6389	4707	4021	3409
184 (184)	7098	5459	4021	3435	2912	8351	6422	4731	4041	3426
185 (185)	7133	5486	4041	3452	2927	8392	6454	4754	4061	3444
186 (186)	7169	5513	4061	3469	2941	8434	6486	4778	4081	3460
187 (187)	7205	5541	4081	3486	2956	8476	6519	4801	4101	3478
188 (188)	7241	5568	4101	3503	2970	8519	6551	4825	4121	3494
189 (189)	7277	5596	4121	3520	2985	8561	6584	4848	4141	3512
190 (190)	7315	5625	4143	3538	3000	8606	6618	4874	4162	3529
191 (191)	7351	5652	4163	3556	3015	8648	6649	4898	4184	3547
192 (192)	7386	5680	4183	3573	3029	8689	6682	4921	4204	3564
193 (193)	7422	5707	4203	3590	3044	8732	6714	4945	4224	3581
194 (194)	7458	5734	4223	3607	3058	8774	6746	4968	4244	3598
195 (195)	7494	5762	4243	3624	3073	8816	6779	4992	4264	3615
196 (196)	7529	5789	4263	3641	3087	8858	6811	5015	4284	3632
197 (197)	7565	5817	4283	3658	3102	8900	6844	5039	4304	3649
198 (198)	7601	5844	4303	3675	3116	8942	6875	5062	4324	3666
199 (199)	7637	5871	4324	3693	3131	8985	6907	5087	4345	3684
200 (902)	7673	5899	4344	3710	3146	9027	6940	5111	4365	3701
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	413	357	313	290	275	560	484	424	393	373
2 (002)	475	410	354	326	300	644	556	480	442	407
3 (003)	551	461	392	359	326	747	624	531	487	442
4 (004)	574	482	408	370	336	778	653	553	502	456
5 (005)	639	533	441	398	361	867	722	598	540	489
6 (006)	697	579	474	428	384	944	784	642	580	520
7 (007)	761	626	516	457	408	1031	849	700	620	553
8 (008)	826	680	549	485	433	1120	922	744	658	587
9 (009)	885	726	582	525	456	1200	984	789	711	618
10 (010)	944	770	616	552	480	1280	1044	836	749	651
11 (011)	1002	816	649	582	520	1358	1107	880	789	704
12 (012)	1074	861	682	610	543	1456	1167	924	827	736
13 (013)	1133	918	715	638	567	1536	1244	969	864	769
14 (014)	1192	962	762	666	590	1616	1304	1033	902	800
15 (015)	1249	1007	795	693	615	1693	1364	1078	940	833
16 (016)	1308	1052	828	721	638	1773	1427	1122	978	864
17 (017)	1382	1097	861	749	662	1873	1487	1167	1016	898
18 (018)	1441	1143	893	777	685	1953	1549	1211	1053	929
19 (019)	1503	1190	928	808	711	2038	1613	1258	1096	964
20 (020)	1562	1234	962	854	734	2118	1673	1304	1158	996
21 (021)	1621	1300	995	882	759	2198	1762	1349	1196	1029
22 (022)	1680	1346	1028	911	782	2278	1824	1393	1236	1060

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1739	1390	1061	939	807	2358	1884	1438	1273	1093
24 (024)	1825	1434	1093	967	830	2473	1944	1482	1311	1124
25 (025)	1882	1480	1149	995	854	2551	2007	1558	1349	1158
26 (026)	1941	1525	1182	1023	877	2631	2067	1602	1387	1189
27 (027)	2000	1570	1215	1051	902	2711	2129	1647	1424	1222
28 (028)	2059	1615	1248	1079	925	2791	2189	1691	1462	1253
29 (029)	2118	1659	1280	1107	949	2871	2249	1736	1500	1287
30 (030)	2175	1705	1313	1136	972	2949	2311	1780	1540	1318
31 (031)	2239	1752	1349	1166	1028	3036	2376	1829	1580	1393
32 (032)	2297	1830	1382	1193	1051	3113	2480	1873	1618	1424
33 (033)	2356	1875	1415	1221	1075	3193	2542	1918	1656	1458
34 (034)	2415	1920	1448	1249	1098	3273	2602	1962	1693	1489
35 (035)	2515	1964	1480	1277	1123	3409	2662	2007	1731	1522
36 (036)	2574	2010	1513	1305	1148	3489	2724	2051	1769	1556
37 (037)	2633	2054	1546	1333	1170	3569	2784	2096	1807	1587
38 (038)	2692	2100	1579	1362	1195	3649	2847	2140	1847	1620
39 (039)	2751	2144	1611	1390	1218	3729	2907	2184	1884	1651
40 (040)	2808	2189	1644	1418	1243	3807	2967	2229	1922	1684
41 (041)	2867	2234	1679	1484	1266	3887	3029	2276	2011	1716
42 (042)	2926	2279	1711	1511	1290	3967	3089	2320	2049	1749
43 (043)	2989	2326	1746	1541	1315	4051	3153	2367	2089	1782
44 (044)	3048	2372	1779	1569	1338	4131	3216	2411	2127	1813
45 (045)	3107	2416	1811	1598	1362	4211	3276	2456	2167	1847

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3164	2462	1890	1626	1387	4289	3338	2562	2204	1880
47 (047)	3223	2507	1923	1654	1410	4369	3398	2607	2242	1911
48 (048)	3282	2551	1956	1682	1434	4449	3458	2651	2280	1944
49 (049)	3341	2597	1989	1710	1457	4529	3520	2696	2318	1976
50 (050)	3400	2641	2021	1738	1482	4609	3580	2740	2356	2009
51 (051)	3457	2687	2054	1766	1505	4687	3642	2784	2393	2040
52 (052)	3516	2795	2089	1793	1530	4767	3789	2831	2431	2073
53 (053)	3575	2841	2121	1823	1552	4847	3851	2876	2471	2104
54 (054)	3634	2885	2154	1851	1577	4927	3911	2920	2509	2138
55 (055)	3692	2930	2187	1879	1600	5004	3971	2964	2547	2169
56 (056)	3839	2979	2221	1908	1626	5204	4038	3011	2587	2204
57 (057)	3898	3023	2254	1936	1649	5284	4098	3056	2624	2236
58 (058)	3956	3067	2287	1964	1674	5362	4158	3100	2662	2269
59 (059)	4015	3113	2320	1992	1697	5442	4220	3144	2700	2300
60 (060)	4074	3157	2354	2020	1721	5522	4280	3191	2738	2333
61 (061)	4133	3203	2387	2049	1744	5602	4342	3236	2778	2364
62 (062)	4192	3248	2420	2077	1769	5682	4402	3280	2816	2398
63 (063)	4249	3292	2452	2105	1792	5760	4462	3324	2853	2429
64 (064)	4308	3338	2485	2133	1816	5840	4524	3369	2891	2462
65 (065)	4367	3382	2518	2161	1839	5920	4584	3413	2929	2493
66 (066)	4426	3428	2551	2189	1864	6000	4647	3458	2967	2527
67 (067)	4484	3472	2584	2216	1887	6078	4707	3502	3004	2558
68 (068)	4548	3520	2618	2248	1913	6164	4771	3549	3047	2593

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4607	3566	2652	2275	1936	6244	4833	3596	3084	2624
70 (070)	4664	3610	2685	2303	1961	6322	4893	3640	3122	2658
71 (071)	4723	3656	2718	2331	1984	6402	4956	3684	3160	2689
72 (072)	4782	3700	2751	2359	2008	6482	5016	3729	3198	2722
73 (073)	4841	3744	2784	2387	2031	6562	5076	3773	3236	2753
74 (074)	4898	3790	2816	2415	2056	6640	5138	3818	3273	2787
75 (075)	4957	3834	2849	2443	2079	6720	5198	3862	3311	2818
76 (076)	5016	3880	2882	2472	2103	6800	5260	3907	3351	2851
77 (077)	5075	3925	2915	2500	2126	6880	5320	3951	3389	2882
78 (078)	5134	3969	2948	2528	2151	6960	5380	3996	3427	2916
79 (079)	5192	4015	2980	2556	2262	7038	5442	4040	3464	3067
80 (080)	5256	4062	3016	2585	2289	7124	5507	4089	3504	3102
81 (081)	5313	4107	3049	2613	2311	7202	5567	4133	3542	3133
82 (082)	5372	4152	3082	2641	2336	7282	5629	4178	3580	3167
83 (083)	5431	4197	3115	2669	2359	7362	5689	4222	3618	3198
84 (084)	5490	4243	3148	2698	2384	7442	5751	4267	3658	3231
85 (085)	5548	4287	3180	2726	2407	7520	5811	4311	3696	3262
86 (086)	5607	4331	3213	2754	2431	7600	5871	4356	3733	3296
87 (087)	5666	4377	3246	2782	2454	7680	5933	4400	3771	3327
88 (088)	5725	4421	3279	2810	2479	7760	5993	4444	3809	3360
89 (089)	5784	4467	3313	2949	2502	7840	6056	4491	3998	3391
90 (090)	5841	4511	3346	2977	2526	7918	6116	4536	4036	3424

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5900	4557	3379	3007	2549	7998	6178	4580	4076	3456
92 (092)	5962	4605	3413	3036	2575	8082	6242	4627	4116	3491
93 (093)	6021	4649	3580	3064	2598	8162	6302	4853	4153	3522
94 (094)	6080	4695	3615	3092	2623	8242	6364	4900	4191	3556
95 (095)	6139	4739	3648	3120	2646	8322	6424	4944	4229	3587
96 (096)	6197	4784	3680	3148	2670	8400	6484	4989	4267	3620
97 (097)	6256	4830	3713	3175	2693	8480	6547	5033	4304	3651
98 (098)	6315	4874	3746	3203	2718	8560	6607	5078	4342	3684
99 (099)	6374	4920	3779	3233	2741	8640	6669	5122	4382	3716
100 (901)	6433	5154	3811	3261	2766	8720	6987	5167	4420	3749
101 (101)	6490	5198	3844	3289	2789	8798	7047	5211	4458	3780
102 (102)	6549	5243	3877	3316	2813	8878	7107	5256	4496	3813
103 (103)	6856	5289	3910	3344	2838	9293	7169	5300	4533	3847
104 (104)	6915	5333	3943	3372	2861	9373	7229	5344	4571	3878
105 (105)	6977	5380	3979	3402	2885	9458	7293	5393	4611	3911
106 (106)	7036	5426	4011	3430	2910	9538	7356	5438	4649	3944
107 (107)	7095	5470	4044	3459	2933	9618	7416	5482	4689	3976
108 (108)	7154	5516	4077	3487	2957	9698	7478	5527	4727	4009
109 (109)	7211	5561	4110	3515	2980	9776	7538	5571	4764	4040
110 (110)	7270	5605	4143	3543	3005	9856	7598	5616	4802	4073
111 (111)	7330	5651	4175	3570	3028	9936	7660	5660	4840	4104
112 (112)	7389	5695	4208	3598	3052	10016	7720	5704	4878	4138
113 (113)	7448	5741	4241	3626	3077	10096	7782	5749	4916	4171



## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7505	5785	4274	3656	3100	10173	7842	5793	4956	4202
115 (115)	7564	5830	4308	3684	3125	10253	7902	5840	4993	4236
116 (116)	7623	5875	4341	3711	3148	10333	7964	5884	5031	4267
117 (117)	7685	5923	4375	3741	3172	10418	8029	5931	5071	4300
118 (118)	7744	5969	4408	3769	3197	10498	8091	5976	5109	4333
119 (119)	7803	6013	4441	3797	3220	10578	8151	6020	5147	4364
120 (120)	7861	6057	4474	3825	3244	10656	8211	6064	5184	4398
121 (121)	7920	6103	4507	3852	3267	10736	8273	6109	5222	4429
122 (122)	7979	6148	4539	3882	3292	10816	8333	6153	5262	4462
123 (123)	8038	6193	4572	3910	3316	10896	8396	6198	5300	4496
124 (124)	8097	6238	4607	3938	3339	10976	8456	6244	5338	4527
125 (125)	8154	6282	4639	3966	3364	11053	8516	6289	5376	4560
126 (126)	8213	6328	4672	3993	3387	11133	8578	6333	5413	4591
127 (127)	8272	6372	4705	4021	3411	11213	8638	6378	5451	4624
128 (128)	8331	6418	4738	4049	3434	11293	8700	6422	5489	4656
129 (129)	8393	6466	4772	4079	3459	11378	8764	6469	5529	4689
130 (130)	8452	6510	4805	4108	3484	11458	8824	6513	5569	4722
131 (131)	8511	6556	4838	4136	3507	11538	8887	6558	5607	4753
132 (132)	8569	6600	4872	4164	3531	11616	8947	6604	5644	4787
133 (133)	8628	6644	4905	4192	3556	11696	9007	6649	5682	4820
134 (134)	8687	6690	4938	4220	3579	11776	9069	6693	5720	4851
135 (135)	8746	6734	4970	4248	3603	11856	9129	6738	5758	4884
136 (136)	8803	6780	5003	4275	3626	11933	9191	6782	5796	4916

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8862	6825	5036	4305	3651	12013	9251	6827	5836	4949
138 (138)	8921	6869	5069	4333	3674	12093	9311	6871	5873	4980
139 (139)	8980	6915	5102	4361	3698	12173	9373	6916	5911	5013
140 (140)	9039	6959	5134	4389	3721	12253	9433	6960	5949	5044
141 (141)	9102	7008	5170	4418	3746	12338	9500	7009	5989	5078
142 (142)	9161	7052	5203	4446	3770	12418	9560	7053	6027	5111
143 (143)	9218	7097	5236	4474	3795	12496	9620	7098	6064	5144
144 (144)	9277	7143	5269	4502	3818	12576	9682	7142	6102	5176
145 (145)	9336	7187	5302	4531	3843	12656	9742	7187	6142	5209
146 (146)	9395	7233	5334	4559	3866	12736	9804	7231	6180	5240
147 (147)	9452	7277	5367	4587	3890	12813	9864	7276	6218	5273
148 (148)	9511	7321	5400	4615	3913	12893	9924	7320	6256	5304
149 (149)	9570	7367	5433	4643	3938	12973	9987	7364	6293	5338
150 (150)	9630	7411	5466	4670	3961	13053	10047	7409	6331	5369
151 (151)	9689	7457	5498	4698	3985	13133	10109	7453	6369	5402
152 (152)	9746	7502	5531	4726	4008	13211	10169	7498	6407	5433
153 (153)	9805	7546	5566	4756	4033	13291	10229	7544	6447	5467
154 (154)	9867	7595	5600	4785	4057	13376	10296	7591	6487	5500
155 (155)	9926	7639	5633	4813	4082	13456	10356	7636	6524	5533
156 (156)	9985	7684	5666	4841	4105	13536	10416	7680	6562	5564
157 (157)	10044	7730	5698	4869	4130	13616	10478	7724	6600	5598
158 (158)	10102	7774	5731	4897	4152	13693	10538	7769	6638	5629
159 (159)	10161	7820	5764	4925	4177	13773	10600	7813	6676	5662

## Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10220	7864	5797	4954	4200	13853	10660	7858	6716	5693
161 (161)	10279	7910	5830	4982	4225	13933	10722	7902	6753	5727
162 (162)	10338	7954	5864	5010	4248	14013	10782	7949	6791	5758
163 (163)	10395	7998	5897	5038	4272	14091	10842	7993	6829	5791
164 (164)	10454	8044	5930	5066	4295	14171	10904	8038	6867	5822
165 (165)	10513	8089	5962	5093	4320	14251	10964	8082	6904	5856
166 (166)	10575	8136	5997	5123	4344	14336	11029	8129	6944	5889
167 (167)	10634	8182	6030	5151	4369	14416	11091	8173	6982	5922
168 (168)	10693	8226	6062	5180	4392	14496	11151	8218	7022	5953
169 (169)	10752	8272	6095	5208	4416	14576	11213	8262	7060	5987
170 (170)	10810	8316	6130	5236	4439	14653	11273	8309	7098	6018
171 (171)	10869	8361	6162	5264	4464	14733	11333	8353	7136	6051
172 (172)	10928	8407	6195	5292	4487	14813	11396	8398	7173	6082
173 (173)	10987	8451	6228	5320	4511	14893	11456	8442	7211	6116
174 (174)	11044	8497	6261	5348	4534	14971	11518	8487	7249	6147
175 (175)	11103	8541	6293	5375	4559	15051	11578	8531	7287	6180
176 (176)	11162	8585	6326	5405	4582	15131	11638	8576	7327	6211
177 (177)	11221	8631	6359	5433	4607	15211	11700	8620	7364	6244
178 (178)	11284	8679	6393	5462	4631	15296	11764	8667	7404	6278
179 (179)	11343	8725	6428	5490	4656	15376	11827	8713	7442	6311
180 (180)	11402	8769	6461	5518	4679	15456	11887	8758	7480	6342
181 (181)	11459	8813	6493	5546	4703	15533	11947	8802	7518	6376
182 (182)	11518	8859	6526	5574	4726	15613	12009	8847	7556	6407

## Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11577	8903	6559	5603	4751	15693	12069	8891	7596	6440
184 (184)	11636	8949	6592	5631	4774	15773	12131	8936	7633	6471
185 (185)	11693	8993	6625	5659	4798	15851	12191	8980	7671	6504
186 (186)	11752	9038	6657	5687	4821	15931	12251	9024	7709	6536
187 (187)	11811	9084	6690	5715	4846	16011	12313	9069	7747	6569
188 (188)	11870	9128	6723	5743	4869	16091	12373	9113	7784	6600
189 (189)	11930	9174	6756	5770	4893	16171	12436	9158	7822	6633
190 (190)	11992	9221	6792	5800	4918	16256	12500	9207	7862	6667
191 (191)	12051	9266	6825	5830	4943	16336	12560	9251	7902	6700
192 (192)	12108	9311	6857	5857	4966	16413	12622	9296	7940	6731
193 (193)	12167	9356	6890	5885	4990	16493	12682	9340	7978	6764
194 (194)	12226	9400	6923	5913	5013	16573	12742	9384	8016	6796
195 (195)	12285	9446	6956	5941	5038	16653	12804	9429	8053	6829
196 (196)	12343	9490	6989	5969	5061	16731	12864	9473	8091	6860
197 (197)	12402	9536	7021	5997	5085	16811	12927	9518	8129	6893
198 (198)	12461	9580	7054	6025	5108	16891	12987	9562	8167	6924
199 (199)	12520	9625	7089	6054	5133	16971	13047	9609	8207	6958
200 (902)	12579	9670	7121	6082	5157	17051	13109	9653	8244	6991
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	250	216	190	176	168	294	254	224	207	198
2 (002)	285	246	214	197	181	335	289	252	232	213
3 (003)	331	278	236	217	198	389	327	278	255	233
4 (004)	342	289	245	223	203	402	340	288	262	239
5 (005)	375	314	264	239	217	441	369	311	281	255
6 (006)	413	343	282	256	231	486	404	332	301	272
7 (007)	446	369	301	272	244	525	434	354	320	287
8 (008)	480	394	320	288	258	565	464	376	339	304
9 (009)	515	422	345	305	273	606	496	406	359	321
10 (010)	553	447	364	321	287	651	526	428	378	338
11 (011)	587	479	383	337	300	691	564	451	396	353
12 (012)	620	504	402	361	314	729	593	473	425	369
13 (013)	653	530	420	377	328	768	624	494	444	386
14 (014)	686	555	439	393	351	807	653	516	462	413
15 (015)	730	583	459	410	366	859	686	540	482	431
16 (016)	764	608	478	426	379	899	715	562	501	446
17 (017)	797	641	497	442	393	938	754	585	520	462
18 (018)	830	667	525	458	407	976	785	618	539	479
19 (019)	863	692	543	474	421	1015	814	639	558	495
20 (020)	897	718	562	491	435	1055	845	661	578	512
21 (021)	942	745	582	508	449	1108	876	685	598	528
22 (022)	975	770	601	524	463	1147	906	707	616	545

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1009	796	620	540	477	1187	936	729	635	561
24 (024)	1042	822	639	556	491	1226	967	752	654	578
25 (025)	1075	847	657	572	505	1265	996	773	673	594
26 (026)	1111	887	678	601	519	1307	1044	798	707	611
27 (027)	1144	912	696	617	533	1346	1073	819	726	627
28 (028)	1177	938	715	633	547	1385	1104	841	745	644
29 (029)	1211	963	734	649	561	1425	1133	864	764	660
30 (030)	1244	989	753	665	574	1464	1164	886	782	675
31 (031)	1294	1015	772	681	588	1522	1194	908	801	692
32 (032)	1330	1042	806	699	603	1565	1226	948	822	709
33 (033)	1363	1067	824	715	617	1604	1255	969	841	726
34 (034)	1396	1093	843	731	630	1642	1286	992	860	741
35 (035)	1429	1118	862	747	644	1681	1315	1014	879	758
36 (036)	1463	1144	881	763	658	1721	1346	1036	898	774
37 (037)	1496	1170	900	779	672	1760	1376	1059	916	791
38 (038)	1532	1197	920	796	686	1802	1408	1082	936	807
39 (039)	1565	1222	938	812	700	1841	1438	1104	955	824
40 (040)	1598	1248	957	829	732	1880	1468	1126	975	861
41 (041)	1632	1293	976	845	746	1920	1521	1148	994	878
42 (042)	1665	1319	995	861	760	1959	1552	1171	1013	894
43 (043)	1701	1346	1015	878	774	2001	1584	1194	1033	911
44 (044)	1734	1372	1034	894	788	2040	1614	1216	1052	927
45 (045)	1793	1397	1053	910	802	2109	1644	1239	1071	944

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1826	1423	1071	926	816	2148	1674	1260	1089	960
47 (047)	1860	1448	1090	942	830	2188	1704	1282	1108	976
48 (048)	1893	1474	1109	959	844	2227	1734	1305	1128	993
49 (049)	1929	1501	1129	976	858	2269	1766	1328	1148	1009
50 (050)	1962	1527	1148	992	872	2308	1796	1351	1167	1026
51 (051)	1995	1552	1167	1008	886	2347	1826	1373	1186	1042
52 (052)	2029	1578	1185	1047	900	2387	1856	1394	1232	1059
53 (053)	2062	1603	1204	1063	913	2426	1886	1416	1251	1074
54 (054)	2095	1629	1223	1079	927	2465	1916	1439	1269	1091
55 (055)	2131	1656	1243	1096	942	2507	1948	1462	1289	1108
56 (056)	2164	1682	1262	1113	956	2546	1979	1485	1309	1125
57 (057)	2198	1707	1281	1129	969	2586	2008	1507	1328	1140
58 (058)	2231	1733	1300	1145	983	2625	2039	1529	1347	1156
59 (059)	2264	1758	1346	1161	997	2664	2068	1584	1366	1173
60 (060)	2298	1784	1365	1177	1011	2704	2099	1606	1385	1189
61 (061)	2333	1811	1385	1194	1025	2745	2131	1629	1405	1206
62 (062)	2367	1837	1404	1210	1039	2785	2161	1652	1424	1222
63 (063)	2400	1862	1423	1226	1053	2824	2191	1674	1442	1239
64 (064)	2433	1888	1441	1242	1067	2862	2221	1695	1461	1255
65 (065)	2467	1913	1460	1259	1081	2902	2251	1718	1481	1272
66 (066)	2502	1941	1480	1276	1095	2944	2284	1741	1501	1288
67 (067)	2536	2005	1499	1292	1109	2984	2359	1764	1520	1305
68 (068)	2569	2031	1518	1308	1123	3022	2389	1786	1539	1321

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2602	2056	1537	1324	1137	3061	2419	1808	1558	1338
70 (070)	2636	2082	1555	1340	1150	3101	2449	1829	1576	1353
71 (071)	2720	2107	1574	1356	1164	3200	2479	1852	1595	1369
72 (072)	2756	2135	1594	1373	1179	3242	2512	1875	1615	1387
73 (073)	2789	2160	1613	1390	1193	3281	2541	1898	1635	1404
74 (074)	2822	2186	1632	1406	1206	3320	2572	1920	1654	1419
75 (075)	2856	2211	1651	1422	1220	3360	2601	1942	1673	1435
76 (076)	2889	2237	1670	1438	1234	3399	2632	1965	1692	1452
77 (077)	2922	2262	1688	1454	1248	3438	2661	1986	1711	1468
78 (078)	2958	2290	1708	1471	1262	3480	2694	2009	1731	1485
79 (079)	2991	2315	1727	1487	1276	3519	2724	2032	1749	1501
80 (080)	3025	2341	1746	1503	1290	3559	2754	2054	1768	1518
81 (081)	3058	2366	1765	1520	1304	3598	2784	2076	1788	1534
82 (082)	3091	2392	1784	1536	1318	3636	2814	2099	1807	1551
83 (083)	3125	2417	1802	1552	1332	3676	2844	2120	1826	1567
84 (084)	3160	2445	1823	1569	1346	3718	2876	2145	1846	1584
85 (085)	3194	2470	1841	1585	1360	3758	2906	2166	1865	1600
86 (086)	3227	2496	1860	1601	1374	3796	2936	2188	1884	1616
87 (087)	3260	2521	1879	1617	1388	3835	2966	2211	1902	1633
88 (088)	3294	2547	1898	1633	1401	3875	2996	2233	1921	1648
89 (089)	3329	2574	1918	1651	1416	3916	3028	2256	1942	1666
90 (090)	3363	2600	1937	1667	1430	3956	3059	2279	1961	1682



## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3396	2625	1955	1683	1444	3995	3088	2300	1980	1699
92 (092)	3429	2651	1974	1699	1457	4034	3119	2322	1999	1714
93 (093)	3463	2676	1993	1715	1471	4074	3148	2345	2018	1731
94 (094)	3496	2702	2012	1731	1485	4113	3179	2367	2036	1747
95 (095)	3532	2729	2032	1748	1500	4155	3211	2391	2056	1765
96 (096)	3565	2755	2051	1764	1513	4194	3241	2413	2075	1780
97 (097)	3598	2780	2070	1781	1527	4233	3271	2435	2095	1796
98 (098)	3632	2806	2088	1797	1541	4273	3301	2456	2114	1813
99 (099)	3665	2831	2107	1813	1555	4312	3331	2479	2133	1829
100 (901)	3698	2857	2126	1829	1569	4351	3361	2501	2152	1846
101 (101)	3734	2884	2146	1846	1637	4393	3393	2525	2172	1926
102 (102)	3767	2910	2165	1862	1651	4432	3424	2547	2191	1942
103 (103)	3801	2935	2184	1878	1665	4472	3453	2569	2209	1959
104 (104)	3834	2961	2202	1894	1679	4511	3484	2591	2228	1975
105 (105)	3867	2986	2221	1911	1693	4549	3513	2613	2248	1992
106 (106)	3903	3014	2241	1928	1707	4592	3546	2636	2268	2008
107 (107)	3936	3039	2260	1944	1721	4631	3575	2659	2287	2025
108 (108)	3970	3065	2279	1960	1735	4671	3606	2681	2306	2041
109 (109)	4003	3090	2298	1976	1749	4709	3635	2704	2325	2058
110 (110)	4036	3116	2316	1992	1762	4748	3666	2725	2344	2073
111 (111)	4069	3141	2335	2008	1776	4787	3695	2747	2362	2089
112 (112)	4105	3169	2355	2025	1791	4829	3728	2771	2382	2107
113 (113)	4139	3194	2374	2041	1805	4869	3758	2793	2401	2124

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4172	3220	2393	2126	1818	4908	3788	2815	2501	2139
115 (115)	4205	3245	2412	2142	1832	4947	3818	2838	2520	2155
116 (116)	4238	3271	2431	2158	1846	4986	3848	2860	2539	2172
117 (117)	4272	3296	2449	2174	1860	5026	3878	2881	2558	2188
118 (118)	4308	3324	2469	2191	1874	5068	3911	2905	2578	2205
119 (119)	4341	3349	2488	2207	1888	5107	3940	2927	2596	2221
120 (120)	4374	3375	2589	2223	1902	5146	3971	3046	2615	2238
121 (121)	4407	3400	2608	2240	1916	5185	4000	3068	2635	2254
122 (122)	4441	3426	2627	2256	1930	5225	4031	3091	2654	2271
123 (123)	4474	3451	2646	2272	1943	5264	4060	3113	2673	2286
124 (124)	4510	3479	2666	2289	1958	5306	4093	3136	2693	2304
125 (125)	4543	3504	2685	2305	1972	5345	4122	3159	2712	2320
126 (126)	4576	3530	2703	2321	1986	5384	4153	3180	2731	2336
127 (127)	4610	3555	2722	2337	1999	5424	4182	3202	2749	2352
128 (128)	4643	3581	2741	2353	2013	5462	4213	3225	2768	2368
129 (129)	4679	3724	2761	2370	2028	5505	4381	3248	2788	2386
130 (130)	4712	3749	2780	2387	2042	5544	4411	3271	2808	2402
131 (131)	4745	3775	2799	2403	2055	5582	4441	3293	2827	2418
132 (132)	4779	3800	2817	2419	2069	5622	4471	3314	2846	2434
133 (133)	4963	3826	2836	2435	2083	5839	4501	3336	2865	2451
134 (134)	4997	3851	2855	2451	2097	5879	4531	3359	2884	2467
135 (135)	5032	3879	2875	2468	2111	5920	4564	3382	2904	2484
136 (136)	5066	3904	2894	2484	2125	5960	4593	3405	2922	2500

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5099	3930	2913	2500	2139	5999	4624	3427	2941	2516
138 (138)	5132	3955	2932	2517	2153	6038	4653	3449	2961	2533
139 (139)	5166	3981	2950	2533	2167	6078	4684	3471	2980	2549
140 (140)	5199	4006	2969	2549	2181	6116	4713	3493	2999	2566
141 (141)	5235	4034	2989	2566	2195	6159	4746	3516	3019	2582
142 (142)	5268	4059	3008	2582	2209	6198	4775	3539	3038	2599
143 (143)	5301	4085	3027	2598	2223	6236	4806	3561	3056	2615
144 (144)	5335	4110	3046	2614	2237	6276	4835	3584	3075	2632
145 (145)	5368	4136	3064	2630	2250	6315	4866	3605	3094	2647
146 (146)	5401	4161	3083	2647	2264	6354	4895	3627	3114	2664
147 (147)	5437	4189	3103	2664	2279	6396	4928	3651	3134	2681
148 (148)	5470	4214	3122	2680	2293	6435	4958	3673	3153	2698
149 (149)	5504	4240	3141	2696	2306	6475	4988	3695	3172	2713
150 (150)	5537	4265	3160	2712	2320	6514	5018	3718	3191	2729
151 (151)	5570	4291	3179	2728	2334	6553	5048	3740	3209	2746
152 (152)	5606	4318	3199	2745	2349	6595	5080	3764	3229	2764
153 (153)	5639	4344	3217	2761	2362	6634	5111	3785	3248	2779
154 (154)	5673	4369	3236	2778	2376	6674	5140	3807	3268	2795
155 (155)	5706	4395	3255	2794	2390	6713	5171	3829	3287	2812
156 (156)	5739	4420	3274	2810	2404	6752	5200	3852	3306	2828
157 (157)	5773	4446	3293	2826	2418	6792	5231	3874	3325	2845
158 (158)	5808	4473	3313	2843	2432	6833	5262	3898	3345	2861
159 (159)	5842	4499	3331	2859	2446	6873	5293	3919	3364	2878

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5875	4524	3350	2875	2460	6912	5322	3941	3382	2894
161 (161)	5908	4550	3369	2891	2474	6951	5353	3964	3401	2911
162 (162)	5941	4575	3388	2908	2488	6989	5382	3986	3421	2927
163 (163)	5975	4601	3407	2924	2501	7029	5413	4008	3440	2942
164 (164)	6011	4628	3427	2941	2516	7072	5445	4032	3460	2960
165 (165)	6044	4654	3446	2957	2530	7111	5475	4054	3479	2976
166 (166)	6077	4679	3464	2973	2544	7149	5505	4075	3498	2993
167 (167)	6110	4705	3483	2989	2557	7188	5535	4098	3516	3008
168 (168)	6144	4730	3502	3005	2571	7228	5565	4120	3535	3025
169 (169)	6180	4758	3522	3022	2586	7271	5598	4144	3555	3042
170 (170)	6213	4783	3541	3039	2600	7309	5627	4166	3575	3059
171 (171)	6246	4809	3560	3055	2613	7348	5658	4188	3594	3074
172 (172)	6279	4834	3578	3071	2627	7387	5687	4209	3613	3091
173 (173)	6313	4860	3597	3087	2641	7427	5718	4232	3632	3107
174 (174)	6346	4885	3616	3103	2655	7466	5747	4254	3651	3124
175 (175)	6382	4913	3636	3120	2669	7508	5780	4278	3671	3140
176 (176)	6415	4938	3655	3136	2683	7547	5809	4300	3689	3156
177 (177)	6448	4964	3674	3152	2697	7586	5840	4322	3708	3173
178 (178)	6482	4989	3693	3169	2711	7626	5869	4345	3728	3189
179 (179)	6515	5015	3711	3185	2725	7665	5900	4366	3747	3206
180 (180)	6548	5040	3730	3201	2738	7704	5929	4388	3766	3221
181 (181)	6584	5068	3750	3218	2753	7746	5962	4412	3786	3239
182 (182)	6617	5093	3769	3234	2767	7785	5992	4434	3805	3255

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6651	5119	3788	3250	2781	7825	6022	4456	3824	3272
184 (184)	6684	5144	3807	3266	2794	7864	6052	4479	3842	3287
185 (185)	6717	5170	3825	3282	2808	7902	6082	4500	3861	3304
186 (186)	6751	5195	3844	3298	2822	7942	6112	4522	3880	3320
187 (187)	6786	5223	3864	3316	2837	7984	6145	4546	3901	3338
188 (188)	6820	5248	3883	3332	2850	8024	6174	4568	3920	3353
189 (189)	6853	5274	3902	3348	2864	8062	6205	4591	3939	3369
190 (190)	6886	5299	3921	3364	2878	8101	6234	4613	3958	3386
191 (191)	6920	5325	3940	3380	2892	8141	6265	4635	3976	3402
192 (192)	6955	5352	3960	3397	2906	8182	6296	4659	3996	3419
193 (193)	6989	5378	3978	3413	2920	8222	6327	4680	4015	3435
194 (194)	7022	5403	3997	3429	2934	8261	6356	4702	4034	3452
195 (195)	7055	5429	4016	3446	2948	8300	6387	4725	4054	3468
196 (196)	7089	5454	4035	3462	2962	8340	6416	4747	4073	3485
197 (197)	7122	5480	4054	3478	2976	8379	6447	4769	4092	3501
198 (198)	7158	5507	4074	3495	2990	8421	6479	4793	4112	3518
199 (199)	7191	5533	4092	3511	3004	8460	6509	4814	4131	3534
200 (902)	7224	5558	4111	3527	3018	8499	6539	4836	4149	3551
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	24	18	15	13	36	28	21	18	15

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	410	354	311	289	275	556	480	422	391	373
2 (002)	467	403	351	323	297	633	547	476	438	402
3 (003)	543	456	387	356	325	736	618	524	482	440
4 (004)	561	474	402	366	333	760	642	544	496	451
5 (005)	615	515	433	392	356	833	698	587	531	482
6 (006)	677	562	462	420	379	918	762	627	569	513
7 (007)	731	605	493	446	400	991	820	669	604	542
8 (008)	787	646	525	472	423	1067	876	711	640	573
9 (009)	844	692	566	500	448	1144	938	767	678	607
10 (010)	907	733	597	526	470	1229	993	809	713	638
11 (011)	962	785	628	552	492	1304	1064	851	749	667
12 (012)	1016	826	659	592	515	1378	1120	893	802	698
13 (013)	1070	869	689	618	538	1451	1178	933	838	729
14 (014)	1125	910	720	644	575	1524	1233	976	873	780
15 (015)	1197	956	752	672	600	1622	1296	1020	911	813
16 (016)	1252	997	784	698	621	1698	1351	1062	947	842
17 (017)	1307	1051	815	725	644	1771	1424	1104	982	873
18 (018)	1361	1093	861	751	667	1844	1482	1167	1018	904
19 (019)	1415	1134	890	777	690	1918	1538	1207	1053	936
20 (020)	1470	1177	921	805	713	1993	1596	1249	1091	967
21 (021)	1544	1221	954	833	736	2093	1656	1293	1129	998
22 (022)	1598	1262	985	859	759	2167	1711	1336	1164	1029

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1654	1305	1016	885	782	2242	1769	1378	1200	1060
24 (024)	1708	1348	1048	911	805	2316	1827	1420	1236	1091
25 (025)	1762	1389	1077	938	828	2389	1882	1460	1271	1122
26 (026)	1821	1454	1111	985	851	2469	1971	1507	1336	1153
27 (027)	1875	1495	1141	1011	874	2542	2027	1547	1371	1184
28 (028)	1930	1538	1172	1038	897	2616	2084	1589	1407	1216
29 (029)	1985	1579	1203	1064	920	2691	2140	1631	1442	1247
30 (030)	2039	1621	1234	1090	941	2764	2198	1673	1478	1276
31 (031)	2121	1664	1266	1116	964	2876	2256	1716	1513	1307
32 (032)	2180	1708	1321	1146	989	2956	2316	1791	1553	1340
33 (033)	2234	1749	1351	1172	1011	3029	2371	1831	1589	1371
34 (034)	2289	1792	1382	1198	1033	3102	2429	1873	1624	1400
35 (035)	2343	1833	1413	1225	1056	3176	2484	1916	1660	1431
36 (036)	2398	1875	1444	1251	1079	3251	2542	1958	1696	1462
37 (037)	2452	1918	1475	1277	1102	3324	2600	2000	1731	1493
38 (038)	2511	1962	1508	1305	1125	3404	2660	2044	1769	1524
39 (039)	2566	2003	1538	1331	1148	3478	2716	2084	1804	1556
40 (040)	2620	2046	1569	1359	1200	3551	2773	2127	1842	1627
41 (041)	2675	2120	1600	1385	1223	3627	2873	2169	1878	1658
42 (042)	2730	2162	1631	1411	1246	3700	2931	2211	1913	1689
43 (043)	2789	2207	1664	1439	1269	3780	2991	2256	1951	1720
44 (044)	2843	2249	1695	1466	1292	3853	3049	2298	1987	1751
45 (045)	2939	2290	1726	1492	1315	3984	3104	2340	2022	1782

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2993	2333	1756	1518	1338	4058	3162	2380	2058	1813
47 (047)	3049	2374	1787	1544	1361	4133	3218	2422	2093	1844
48 (048)	3103	2416	1818	1572	1384	4207	3276	2464	2131	1876
49 (049)	3162	2461	1851	1600	1407	4287	3336	2509	2169	1907
50 (050)	3216	2503	1882	1626	1430	4360	3393	2551	2204	1938
51 (051)	3270	2544	1913	1652	1452	4433	3449	2593	2240	1969
52 (052)	3326	2587	1943	1716	1475	4509	3507	2633	2327	2000
53 (053)	3380	2628	1974	1743	1497	4582	3562	2676	2362	2029
54 (054)	3434	2670	2005	1769	1520	4656	3620	2718	2398	2060
55 (055)	3493	2715	2038	1797	1544	4736	3680	2762	2436	2093
56 (056)	3548	2757	2069	1825	1567	4809	3738	2804	2473	2124
57 (057)	3603	2798	2100	1851	1589	4884	3793	2847	2509	2153
58 (058)	3657	2841	2131	1877	1611	4958	3851	2889	2544	2184
59 (059)	3711	2882	2207	1903	1634	5031	3907	2991	2580	2216
60 (060)	3767	2925	2238	1930	1657	5107	3964	3033	2616	2247
61 (061)	3825	2969	2270	1957	1680	5184	4024	3078	2653	2278
62 (062)	3880	3011	2302	1984	1703	5260	4082	3120	2689	2309
63 (063)	3934	3052	2333	2010	1726	5333	4138	3162	2724	2340
64 (064)	3989	3095	2362	2036	1749	5407	4196	3202	2760	2371
65 (065)	4044	3136	2393	2064	1772	5482	4251	3244	2798	2402
66 (066)	4102	3182	2426	2092	1795	5560	4313	3289	2836	2433
67 (067)	4157	3287	2457	2118	1818	5636	4456	3331	2871	2464
68 (068)	4211	3330	2489	2144	1841	5709	4513	3373	2907	2496



## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4266	3370	2520	2170	1864	5782	4569	3416	2942	2527
70 (070)	4321	3413	2549	2197	1885	5858	4627	3456	2978	2556
71 (071)	4459	3454	2580	2223	1908	6044	4682	3498	3013	2587
72 (072)	4518	3500	2613	2251	1933	6124	4744	3542	3051	2620
73 (073)	4572	3541	2644	2279	1956	6198	4800	3584	3089	2651
74 (074)	4626	3584	2675	2305	1977	6271	4858	3627	3124	2680
75 (075)	4682	3625	2707	2331	2000	6347	4913	3669	3160	2711
76 (076)	4736	3667	2738	2357	2023	6420	4971	3711	3196	2742
77 (077)	4790	3708	2767	2384	2046	6493	5027	3751	3231	2773
78 (078)	4849	3754	2800	2411	2069	6573	5089	3796	3269	2804
79 (079)	4903	3795	2831	2438	2092	6647	5144	3838	3304	2836
80 (080)	4959	3838	2862	2464	2115	6722	5202	3880	3340	2867
81 (081)	5013	3879	2893	2492	2138	6796	5258	3922	3378	2898
82 (082)	5067	3921	2925	2518	2161	6869	5316	3964	3413	2929
83 (083)	5123	3962	2954	2544	2184	6944	5371	4004	3449	2960
84 (084)	5180	4008	2989	2572	2207	7022	5433	4051	3487	2991
85 (085)	5236	4049	3018	2598	2230	7098	5489	4091	3522	3022
86 (086)	5290	4092	3049	2625	2252	7171	5547	4133	3558	3053
87 (087)	5344	4133	3080	2651	2275	7244	5602	4176	3593	3084
88 (088)	5400	4175	3111	2677	2297	7320	5660	4218	3629	3113
89 (089)	5457	4220	3144	2707	2321	7398	5720	4262	3669	3147
90 (090)	5513	4262	3175	2733	2344	7473	5778	4304	3704	3178
91 (091)	5567	4303	3205	2759	2367	7547	5833	4344	3740	3209

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5621	4346	3236	2785	2389	7620	5891	4387	3776	3238
93 (093)	5677	4387	3267	2811	2411	7696	5947	4429	3811	3269
94 (094)	5731	4430	3298	2838	2434	7769	6004	4471	3847	3300
95 (095)	5790	4474	3331	2866	2459	7849	6064	4516	3884	3333
96 (096)	5844	4516	3362	2892	2480	7922	6122	4558	3920	3362
97 (097)	5898	4557	3393	2920	2503	7996	6178	4600	3958	3393
98 (098)	5954	4600	3423	2946	2526	8071	6236	4640	3993	3424
99 (099)	6008	4641	3454	2972	2549	8144	6291	4682	4029	3456
100 (901)	6062	4684	3485	2998	2572	8218	6349	4724	4064	3487
101 (101)	6121	4728	3518	3026	2684	8298	6409	4769	4102	3638
102 (102)	6175	4770	3549	3052	2707	8371	6467	4811	4138	3669
103 (103)	6231	4811	3580	3079	2730	8447	6522	4853	4173	3700
104 (104)	6285	4854	3610	3105	2752	8520	6580	4893	4209	3731
105 (105)	6339	4895	3641	3133	2775	8593	6636	4936	4247	3762
106 (106)	6398	4941	3674	3161	2798	8673	6698	4980	4284	3793
107 (107)	6452	4982	3705	3187	2821	8747	6753	5022	4320	3824
108 (108)	6508	5025	3736	3213	2844	8822	6811	5064	4356	3856
109 (109)	6562	5066	3767	3239	2867	8896	6867	5107	4391	3887
110 (110)	6616	5108	3797	3266	2889	8969	6924	5147	4427	3916
111 (111)	6670	5149	3828	3292	2911	9042	6980	5189	4462	3947
112 (112)	6730	5195	3861	3320	2936	9122	7042	5233	4500	3980
113 (113)	6785	5236	3892	3346	2959	9198	7098	5276	4536	4011

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6839	5279	3923	3485	2980	9271	7156	5318	4724	4040
115 (115)	6893	5320	3954	3511	3003	9344	7211	5360	4760	4071
116 (116)	6948	5362	3985	3538	3026	9418	7269	5402	4796	4102
117 (117)	7003	5403	4015	3564	3049	9493	7324	5442	4831	4133
118 (118)	7062	5449	4048	3592	3072	9573	7387	5487	4869	4164
119 (119)	7116	5490	4079	3618	3095	9647	7442	5529	4904	4196
120 (120)	7170	5533	4244	3644	3118	9720	7500	5753	4940	4227
121 (121)	7225	5574	4275	3672	3141	9793	7556	5796	4978	4258
122 (122)	7280	5616	4307	3698	3164	9869	7613	5838	5013	4289
123 (123)	7334	5657	4338	3725	3185	9942	7669	5880	5049	4318
124 (124)	7393	5703	4370	3752	3210	10022	7731	5924	5087	4351
125 (125)	7448	5744	4402	3779	3233	10096	7787	5967	5122	4382
126 (126)	7502	5787	4431	3805	3256	10169	7844	6007	5158	4413
127 (127)	7557	5828	4462	3831	3277	10244	7900	6049	5193	4442
128 (128)	7611	5870	4493	3857	3300	10318	7958	6091	5229	4473
129 (129)	7670	6105	4526	3885	3325	10398	8276	6136	5267	4507
130 (130)	7725	6146	4557	3913	3348	10471	8331	6178	5304	4538
131 (131)	7779	6189	4589	3939	3369	10544	8389	6220	5340	4567
132 (132)	7834	6230	4618	3966	3392	10620	8444	6260	5376	4598
133 (133)	8136	6272	4649	3992	3415	11029	8502	6302	5411	4629
134 (134)	8192	6313	4680	4018	3438	11104	8558	6344	5447	4660
135 (135)	8249	6359	4713	4046	3461	11182	8620	6389	5484	4691
136 (136)	8305	6400	4744	4072	3484	11258	8676	6431	5520	4722

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8359	6443	4775	4098	3507	11331	8733	6473	5556	4753
138 (138)	8413	6484	4807	4126	3530	11404	8789	6516	5593	4784
139 (139)	8469	6526	4836	4152	3552	11480	8847	6556	5629	4816
140 (140)	8523	6567	4867	4179	3575	11553	8902	6598	5664	4847
141 (141)	8582	6613	4900	4207	3598	11633	8964	6642	5702	4878
142 (142)	8636	6654	4931	4233	3621	11707	9020	6684	5738	4909
143 (143)	8690	6697	4962	4259	3644	11780	9078	6727	5773	4940
144 (144)	8746	6738	4993	4285	3667	11856	9133	6769	5809	4971
145 (145)	8800	6780	5023	4311	3689	11929	9191	6809	5844	5000
146 (146)	8854	6821	5054	4339	3711	12002	9247	6851	5882	5031
147 (147)	8913	6867	5087	4367	3736	12082	9309	6896	5920	5064
148 (148)	8967	6908	5118	4393	3759	12156	9364	6938	5956	5096
149 (149)	9023	6951	5149	4420	3780	12231	9422	6980	5991	5124
150 (150)	9077	6992	5180	4446	3803	12304	9478	7022	6027	5156
151 (151)	9131	7034	5211	4472	3826	12378	9536	7064	6062	5187
152 (152)	9190	7079	5244	4500	3851	12458	9596	7109	6100	5220
153 (153)	9244	7121	5274	4526	3872	12531	9653	7149	6136	5249
154 (154)	9300	7162	5305	4554	3895	12607	9709	7191	6173	5280
155 (155)	9354	7205	5336	4580	3918	12680	9767	7233	6209	5311
156 (156)	9408	7246	5367	4607	3941	12753	9822	7276	6244	5342
157 (157)	9464	7289	5398	4633	3964	12829	9880	7318	6280	5373
158 (158)	9521	7333	5431	4661	3987	12907	9940	7362	6318	5404
159 (159)	9577	7375	5461	4687	4010	12982	9998	7402	6353	5436

## Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9631	7416	5492	4713	4033	13056	10053	7444	6389	5467
161 (161)	9685	7459	5523	4739	4056	13129	10111	7487	6424	5498
162 (162)	9739	7500	5554	4767	4079	13202	10167	7529	6462	5529
163 (163)	9795	7543	5585	4793	4100	13278	10224	7571	6498	5558
164 (164)	9854	7587	5618	4821	4125	13358	10284	7616	6536	5591
165 (165)	9908	7630	5649	4848	4148	13431	10342	7658	6571	5622
166 (166)	9962	7670	5679	4874	4170	13504	10398	7698	6607	5653
167 (167)	10016	7713	5710	4900	4192	13578	10456	7740	6642	5682
168 (168)	10072	7754	5741	4926	4215	13653	10511	7782	6678	5713
169 (169)	10131	7800	5774	4954	4239	13733	10573	7827	6716	5747
170 (170)	10185	7841	5805	4982	4262	13807	10629	7869	6753	5778
171 (171)	10239	7884	5836	5008	4284	13880	10687	7911	6789	5807
172 (172)	10293	7925	5866	5034	4307	13953	10742	7951	6824	5838
173 (173)	10349	7967	5897	5061	4330	14029	10800	7993	6860	5869
174 (174)	10403	8008	5928	5087	4352	14102	10856	8036	6896	5900
175 (175)	10462	8054	5961	5115	4375	14182	10918	8080	6933	5931
176 (176)	10516	8095	5992	5141	4398	14256	10973	8122	6969	5962
177 (177)	10570	8138	6023	5167	4421	14329	11031	8164	7004	5993
178 (178)	10626	8179	6054	5195	4444	14404	11087	8207	7042	6024
179 (179)	10680	8221	6084	5221	4467	14478	11144	8247	7078	6056
180 (180)	10734	8262	6115	5248	4489	14551	11200	8289	7113	6084
181 (181)	10793	8308	6148	5275	4513	14631	11262	8333	7151	6118
182 (182)	10848	8349	6179	5302	4536	14704	11318	8376	7187	6149

## Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10903	8392	6210	5328	4559	14780	11376	8418	7222	6180
184 (184)	10957	8433	6241	5354	4580	14853	11431	8460	7258	6209
185 (185)	11011	8475	6270	5380	4603	14927	11489	8500	7293	6240
186 (186)	11067	8516	6302	5407	4626	15002	11544	8542	7329	6271
187 (187)	11125	8562	6334	5436	4651	15080	11607	8587	7369	6304
188 (188)	11180	8603	6366	5462	4672	15156	11662	8629	7404	6333
189 (189)	11234	8646	6397	5489	4695	15229	11720	8671	7440	6364
190 (190)	11289	8687	6428	5515	4718	15302	11776	8713	7476	6396
191 (191)	11344	8730	6459	5541	4741	15378	11833	8756	7511	6427
192 (192)	11402	8774	6492	5569	4764	15456	11893	8800	7549	6458
193 (193)	11457	8816	6521	5595	4787	15531	11951	8840	7584	6489
194 (194)	11511	8857	6552	5621	4810	15604	12007	8882	7620	6520
195 (195)	11566	8900	6584	5649	4833	15678	12064	8924	7658	6551
196 (196)	11621	8941	6615	5675	4856	15753	12120	8967	7693	6582
197 (197)	11675	8984	6646	5702	4879	15827	12178	9009	7729	6613
198 (198)	11734	9028	6679	5730	4902	15907	12238	9053	7767	6644
199 (199)	11789	9070	6708	5756	4925	15980	12296	9093	7802	6676
200 (902)	11843	9111	6739	5782	4948	16053	12351	9136	7838	6707
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	39	30	25	21	69	53	40	33	29

**Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей**

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	116	117	131	140	166

**Раздел 02 Перевозка автосамосвалами****Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	84	61	55	53	99	72	65	62
2 (002)	118	80	71	69	139	94	84	81
3 (003)	160	105	91	87	188	124	107	102
4 (004)	183	118	102	96	215	139	120	113
5 (005)	223	141	121	114	262	166	142	134
6 (006)	261	163	139	130	307	192	164	153
7 (007)	300	185	157	147	353	218	185	173
8 (008)	340	208	177	163	400	245	208	192
9 (009)	378	231	193	181	445	272	227	213
10 (010)	413	251	213	197	486	295	251	232
11 (011)	444	268	227	210	522	315	267	247
12 (012)	472	288	241	226	555	339	284	266
13 (013)	501	305	256	240	589	359	301	282
14 (014)	529	322	273	253	622	379	321	298

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	562	339	287	266	661	399	338	313
16 (016)	590	359	301	280	694	422	354	329
17 (017)	617	376	315	293	726	442	371	345
18 (018)	645	393	329	306	759	462	387	360
19 (019)	672	409	343	319	791	481	404	375
20 (020)	707	426	357	338	832	501	420	398
21 (021)	735	443	371	351	865	521	436	413
22 (022)	762	459	390	364	896	540	459	428
23 (023)	790	476	404	377	929	560	475	444
24 (024)	817	499	418	390	961	587	492	459
25 (025)	847	517	433	404	996	608	509	475
26 (026)	874	534	447	418	1028	628	526	492
27 (027)	914	550	461	431	1075	647	542	507
28 (028)	942	567	475	444	1108	667	559	522
29 (029)	969	584	489	457	1140	687	575	538
30 (030)	997	600	503	470	1173	706	592	553
31 (031)	1024	617	517	492	1205	726	608	579
32 (032)	1052	633	531	505	1238	745	625	594
33 (033)	1079	650	554	518	1269	765	652	609
34 (034)	1107	667	568	531	1302	785	668	625
35 (035)	1134	694	582	545	1334	816	685	641
36 (036)	1162	711	596	558	1367	836	701	656



## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1191	729	610	572	1401	858	718	673
38 (038)	1239	745	624	585	1458	876	734	688
39 (039)	1266	762	638	598	1489	896	751	704
40 (040)	1294	778	652	611	1522	915	767	719
41 (041)	1321	795	666	625	1554	935	784	735
42 (042)	1349	812	680	638	1587	955	800	751
43 (043)	1376	828	694	651	1619	974	816	766
44 (044)	1404	845	708	664	1652	994	833	781
45 (045)	1431	862	722	678	1684	1014	849	798
46 (046)	1459	878	736	691	1716	1033	866	813
47 (047)	1486	895	750	704	1748	1053	882	828
48 (048)	1514	912	764	717	1781	1073	899	844
49 (049)	1543	929	779	731	1815	1093	916	860
50 (050)	1571	946	793	744	1848	1113	933	875
51 (051)	1598	962	807	773	1880	1132	949	909
52 (052)	1626	979	821	787	1913	1152	966	926
53 (053)	1653	996	852	800	1945	1172	1002	941
54 (054)	1681	1012	866	813	1978	1191	1019	956
55 (055)	1708	1051	880	826	2009	1236	1035	972
56 (056)	1736	1067	894	840	2042	1255	1052	988
57 (057)	1764	1084	908	853	2075	1275	1068	1004
58 (058)	1791	1101	922	866	2107	1295	1085	1019

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1858	1117	936	879	2186	1314	1101	1034
60 (060)	1885	1134	950	892	2218	1334	1118	1049
61 (061)	1913	1151	964	906	2251	1354	1134	1066
62 (062)	1942	1168	979	920	2285	1374	1152	1082
63 (063)	1970	1185	993	933	2318	1394	1168	1098
64 (064)	1997	1201	1007	946	2349	1413	1185	1113
65 (065)	2025	1218	1021	959	2382	1433	1201	1128
66 (066)	2052	1235	1035	972	2414	1453	1218	1144
67 (067)	2080	1251	1049	986	2447	1472	1234	1160
68 (068)	2107	1268	1063	999	2479	1492	1251	1175
69 (069)	2135	1285	1077	1012	2512	1512	1267	1191
70 (070)	2163	1301	1091	1025	2545	1531	1284	1206
71 (071)	2190	1318	1105	1039	2576	1551	1300	1222
72 (072)	2218	1334	1119	1052	2609	1569	1316	1238
73 (073)	2245	1351	1133	1065	2641	1589	1333	1253
74 (074)	2275	1369	1147	1079	2676	1611	1349	1269
75 (075)	2302	1385	1161	1092	2708	1629	1366	1285
76 (076)	2330	1402	1175	1105	2741	1649	1382	1300
77 (077)	2357	1419	1189	1119	2773	1669	1399	1316
78 (078)	2385	1435	1203	1132	2806	1688	1415	1332
79 (079)	2412	1452	1217	1145	2838	1708	1432	1347
80 (080)	2440	1468	1231	1158	2871	1727	1448	1362

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2467	1485	1245	1172	2902	1747	1465	1379
82 (082)	2495	1502	1259	1185	2935	1767	1481	1394
83 (083)	2522	1518	1273	1198	2967	1786	1498	1409
84 (084)	2550	1535	1287	1211	3000	1806	1514	1425
85 (085)	2577	1552	1301	1225	3032	1826	1531	1441
86 (086)	2607	1569	1316	1238	3067	1846	1548	1456
87 (087)	2634	1586	1330	1252	3099	1866	1565	1473
88 (088)	2662	1602	1344	1265	3132	1885	1581	1488
89 (089)	2689	1619	1358	1278	3164	1905	1598	1504
90 (090)	2717	1636	1372	1291	3196	1925	1614	1519
91 (091)	2744	1652	1386	1305	3228	1944	1631	1535
92 (092)	2772	1669	1400	1318	3261	1964	1647	1551
93 (093)	2799	1686	1414	1331	3293	1984	1664	1566
94 (094)	2827	1702	1428	1344	3326	2002	1680	1581
95 (095)	2855	1719	1442	1358	3359	2022	1696	1598
96 (096)	2882	1736	1456	1371	3391	2042	1713	1613
97 (097)	2910	1752	1469	1384	3424	2061	1728	1628
98 (098)	2939	1770	1484	1398	3458	2082	1746	1645
99 (099)	2967	1786	1498	1458	3491	2101	1762	1715
100 (901)	2994	1803	1512	1471	3522	2121	1779	1731
101 (101)	3022	1820	1579	1484	3555	2141	1858	1746
102 (102)	3049	1836	1593	1498	3587	2160	1874	1762

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3077	1918	1607	1511	3620	2256	1891	1778
104 (104)	3104	1935	1621	1524	3652	2276	1907	1793
105 (105)	3132	1951	1635	1537	3685	2295	1924	1808
106 (106)	3275	1968	1649	1551	3853	2315	1940	1825
107 (107)	3303	1984	1663	1564	3886	2334	1956	1840
108 (108)	3330	2001	1677	1577	3918	2354	1973	1855
109 (109)	3358	2018	1691	1590	3951	2374	1989	1871
110 (110)	3385	2034	1705	1604	3982	2393	2006	1887
111 (111)	3415	2052	1719	1617	4018	2414	2022	1902
112 (112)	3442	2069	1733	1631	4049	2434	2039	1919
113 (113)	3470	2085	1747	1644	4082	2453	2055	1934
114 (114)	3497	2102	1761	1657	4114	2473	2072	1949
115 (115)	3525	2118	1775	1670	4147	2492	2088	1965
116 (116)	3552	2135	1789	1684	4179	2512	2105	1981
117 (117)	3580	2152	1803	1697	4212	2532	2121	1996
118 (118)	3607	2168	1817	1710	4244	2551	2138	2012
119 (119)	3635	2185	1831	1723	4276	2571	2154	2027
120 (120)	3662	2202	1845	1737	4308	2591	2171	2044
121 (121)	3690	2218	1859	1750	4341	2609	2187	2059
122 (122)	3717	2235	1873	1763	4373	2629	2204	2074
123 (123)	3747	2252	1888	1777	4408	2649	2221	2091
124 (124)	3774	2269	1902	1790	4440	2669	2238	2106

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3802	2286	1916	1803	4473	2689	2254	2121
126 (126)	3829	2302	1930	1817	4505	2708	2271	2138
127 (127)	3857	2319	1944	1830	4538	2728	2287	2153
128 (128)	3885	2336	1958	1843	4571	2748	2304	2168
129 (129)	3912	2352	1971	1856	4602	2767	2319	2184
130 (130)	3940	2369	1985	1869	4635	2787	2335	2199
131 (131)	3967	2385	1999	1883	4667	2806	2352	2215
132 (132)	3995	2402	2013	1896	4700	2826	2368	2231
133 (133)	4022	2419	2027	1909	4732	2846	2385	2246
134 (134)	4050	2435	2041	1922	4765	2865	2401	2261
135 (135)	4079	2453	2056	1936	4799	2886	2419	2278
136 (136)	4107	2470	2070	1949	4832	2906	2435	2293
137 (137)	4134	2486	2084	1963	4864	2925	2452	2309
138 (138)	4162	2503	2098	1976	4896	2945	2468	2325
139 (139)	4189	2519	2112	1989	4928	2964	2485	2340
140 (140)	4217	2536	2126	2002	4961	2984	2501	2355
141 (141)	4244	2553	2140	2016	4993	3004	2518	2372
142 (142)	4272	2569	2154	2029	5026	3022	2534	2387
143 (143)	4299	2586	2168	2042	5058	3042	2551	2402
144 (144)	4327	2603	2182	2055	5091	3062	2567	2418
145 (145)	4354	2619	2196	2069	5122	3081	2584	2434
146 (146)	4382	2636	2210	2082	5155	3101	2600	2449

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4411	2653	2225	2096	5189	3121	2618	2466
148 (148)	4439	2670	2238	2109	5222	3141	2633	2481
149 (149)	4466	2687	2252	2122	5254	3161	2649	2496
150 (150)	4494	2703	2266	2135	5287	3180	2666	2512
151 (151)	4522	2720	2280	2149	5320	3200	2682	2528
152 (152)	4549	2737	2294	2162	5352	3220	2699	2544
153 (153)	4577	2753	2308	2175	5385	3239	2715	2559
154 (154)	4604	2770	2322	2188	5416	3259	2732	2574
155 (155)	4632	2787	2336	2202	5449	3279	2748	2591
156 (156)	4659	2803	2350	2215	5481	3298	2765	2606
157 (157)	4687	2820	2364	2228	5514	3318	2781	2621
158 (158)	4714	2836	2378	2241	5546	3336	2798	2636
159 (159)	4742	2853	2392	2255	5579	3356	2814	2653
160 (160)	4771	2871	2407	2268	5613	3378	2832	2668
161 (161)	4799	2887	2421	2282	5646	3396	2848	2685
162 (162)	4826	2904	2435	2295	5678	3416	2865	2700
163 (163)	4854	2920	2449	2308	5711	3435	2881	2715
164 (164)	4881	2937	2463	2321	5742	3455	2898	2731
165 (165)	4909	2954	2477	2335	5775	3475	2914	2747
166 (166)	4936	2970	2491	2348	5807	3494	2931	2762
167 (167)	4964	2987	2505	2361	5840	3514	2947	2778
168 (168)	4991	3004	2519	2374	5872	3534	2964	2793

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	5019	3020	2533	2387	5905	3553	2980	2808
170 (170)	5046	3037	2547	2401	5936	3573	2996	2825
171 (171)	5074	3054	2561	2414	5969	3593	3013	2840
172 (172)	5103	3071	2575	2428	6004	3613	3029	2856
173 (173)	5131	3088	2589	2441	6036	3633	3046	2872
174 (174)	5158	3104	2603	2454	6068	3652	3062	2887
175 (175)	5186	3121	2617	2467	6101	3672	3079	2902
176 (176)	5214	3138	2631	2481	6134	3692	3095	2919
177 (177)	5241	3154	2645	2494	6166	3711	3112	2934
178 (178)	5269	3171	2659	2507	6199	3731	3128	2949
179 (179)	5296	3188	2673	2520	6231	3751	3145	2965
180 (180)	5324	3204	2687	2534	6264	3769	3161	2981
181 (181)	5351	3221	2701	2547	6295	3789	3178	2996
182 (182)	5379	3237	2715	2560	6328	3808	3194	3012
183 (183)	5406	3254	2729	2573	6360	3828	3211	3027
184 (184)	5436	3272	2744	2587	6395	3849	3228	3044
185 (185)	5463	3288	2758	2600	6427	3868	3245	3059
186 (186)	5491	3305	2772	2614	6460	3888	3261	3075
187 (187)	5518	3322	2786	2627	6492	3908	3278	3091
188 (188)	5546	3338	2800	2640	6525	3927	3294	3106
189 (189)	5573	3355	2814	2653	6556	3947	3311	3121
190 (190)	5601	3371	2828	2667	6589	3966	3327	3138
191 (191)	5628	3388	2842	2680	6621	3986	3344	3153

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5656	3405	2856	2693	6654	4006	3360	3168
193 (193)	5683	3421	2870	2706	6686	4025	3376	3184
194 (194)	5711	3438	2884	2720	6719	4045	3393	3200
195 (195)	5738	3455	2898	2733	6751	4065	3409	3215
196 (196)	5768	3472	2912	2747	6786	4085	3426	3232
197 (197)	5795	3489	2926	2760	6818	4105	3442	3247
198 (198)	5823	3505	2940	2773	6851	4124	3459	3262
199 (199)	5850	3522	2954	2786	6882	4144	3475	3278
200 (902)	5878	3539	2968	2800	6915	4164	3492	3294
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	138	100	90	87	187	136	122	118
2 (002)	193	131	116	113	262	178	158	153
3 (003)	262	172	149	143	356	233	202	193
4 (004)	300	193	167	157	407	262	227	213



## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	366	231	198	187	496	313	269	253
6 (006)	428	267	228	213	580	362	309	289
7 (007)	492	303	257	241	667	411	349	327
8 (008)	557	341	290	267	756	462	393	362
9 (009)	620	379	316	297	840	513	429	402
10 (010)	677	411	349	323	918	558	473	438
11 (011)	728	439	372	344	987	596	504	467
12 (012)	774	472	395	370	1049	640	536	502
13 (013)	821	500	420	393	1113	678	569	533
14 (014)	867	528	448	415	1176	716	607	562
15 (015)	921	556	470	436	1249	753	638	591
16 (016)	967	589	493	459	1311	798	669	622
17 (017)	1011	616	516	480	1371	836	700	651
18 (018)	1057	644	539	502	1433	873	731	680
19 (019)	1102	670	562	523	1493	909	762	709
20 (020)	1159	698	585	554	1571	947	793	751
21 (021)	1205	726	608	575	1633	984	824	780
22 (022)	1249	752	639	597	1693	1020	867	809
23 (023)	1295	780	662	618	1756	1058	898	838
24 (024)	1339	818	685	639	1816	1109	929	867
25 (025)	1389	848	710	662	1882	1149	962	898
26 (026)	1433	875	733	685	1942	1187	993	929
27 (027)	1498	902	756	707	2031	1222	1024	958

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1544	930	779	728	2093	1260	1056	987
29 (029)	1589	957	802	749	2153	1298	1087	1016
30 (030)	1634	984	825	770	2216	1333	1118	1044
31 (031)	1679	1011	848	807	2276	1371	1149	1093
32 (032)	1725	1038	870	828	2338	1407	1180	1122
33 (033)	1769	1066	908	849	2398	1444	1231	1151
34 (034)	1815	1093	931	870	2460	1482	1262	1180
35 (035)	1859	1138	954	893	2520	1542	1293	1211
36 (036)	1905	1166	977	915	2582	1580	1324	1240
37 (037)	1952	1195	1000	938	2647	1620	1356	1271
38 (038)	2031	1221	1023	959	2753	1656	1387	1300
39 (039)	2075	1249	1046	980	2813	1693	1418	1329
40 (040)	2121	1275	1069	1002	2876	1729	1449	1358
41 (041)	2166	1303	1092	1025	2936	1767	1480	1389
42 (042)	2211	1331	1115	1046	2998	1804	1511	1418
43 (043)	2256	1357	1138	1067	3058	1840	1542	1447
44 (044)	2302	1385	1161	1089	3120	1878	1573	1476
45 (045)	2346	1413	1184	1111	3180	1916	1604	1507
46 (046)	2392	1439	1207	1133	3242	1951	1636	1536
47 (047)	2436	1467	1230	1154	3302	1989	1667	1564
48 (048)	2482	1495	1252	1175	3364	2027	1698	1593
49 (049)	2530	1523	1277	1198	3429	2064	1731	1624

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2575	1551	1300	1220	3491	2102	1762	1653
51 (051)	2620	1577	1323	1267	3551	2138	1793	1718
52 (052)	2666	1605	1346	1290	3613	2176	1824	1749
53 (053)	2710	1633	1397	1311	3673	2213	1893	1778
54 (054)	2756	1659	1420	1333	3736	2249	1924	1807
55 (055)	2800	1723	1443	1354	3796	2336	1956	1836
56 (056)	2846	1749	1466	1377	3858	2371	1987	1867
57 (057)	2892	1777	1489	1398	3920	2409	2018	1896
58 (058)	2936	1805	1511	1420	3980	2447	2049	1924
59 (059)	3046	1831	1534	1441	4129	2482	2080	1953
60 (060)	3090	1859	1557	1462	4189	2520	2111	1982
61 (061)	3136	1887	1580	1485	4251	2558	2142	2013
62 (062)	3184	1915	1605	1508	4316	2596	2176	2044
63 (063)	3230	1943	1628	1530	4378	2633	2207	2073
64 (064)	3274	1969	1651	1551	4438	2669	2238	2102
65 (065)	3320	1997	1674	1572	4500	2707	2269	2131
66 (066)	3364	2025	1697	1593	4560	2744	2300	2160
67 (067)	3410	2051	1720	1616	4622	2780	2331	2191
68 (068)	3454	2079	1743	1638	4682	2818	2362	2220
69 (069)	3500	2107	1766	1659	4744	2856	2393	2249
70 (070)	3546	2133	1789	1680	4807	2891	2424	2278
71 (071)	3590	2161	1811	1703	4867	2929	2456	2309
72 (072)	3636	2187	1834	1725	4929	2964	2487	2338

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3680	2215	1857	1746	4989	3002	2518	2367
74 (074)	3730	2244	1880	1769	5056	3042	2549	2398
75 (075)	3774	2270	1903	1790	5116	3078	2580	2427
76 (076)	3820	2298	1926	1811	5178	3116	2611	2456
77 (077)	3864	2326	1949	1834	5238	3153	2642	2487
78 (078)	3910	2352	1972	1856	5300	3189	2673	2516
79 (079)	3954	2380	1995	1877	5360	3227	2704	2544
80 (080)	4000	2407	2018	1898	5422	3262	2736	2573
81 (081)	4044	2434	2041	1921	5482	3300	2767	2604
82 (082)	4090	2462	2064	1943	5544	3338	2798	2633
83 (083)	4134	2489	2087	1964	5604	3373	2829	2662
84 (084)	4180	2516	2110	1985	5667	3411	2860	2691
85 (085)	4225	2544	2133	2008	5727	3449	2891	2722
86 (086)	4274	2572	2157	2030	5793	3487	2924	2751
87 (087)	4318	2600	2180	2052	5853	3524	2956	2782
88 (088)	4364	2626	2203	2074	5916	3560	2987	2811
89 (089)	4408	2654	2226	2095	5976	3598	3018	2840
90 (090)	4454	2682	2249	2116	6038	3636	3049	2869
91 (091)	4498	2708	2272	2139	6098	3671	3080	2900
92 (092)	4544	2736	2295	2161	6160	3709	3111	2929
93 (093)	4589	2764	2318	2182	6220	3747	3142	2958
94 (094)	4634	2790	2341	2203	6282	3782	3173	2987

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4680	2818	2364	2226	6344	3820	3204	3018
96 (096)	4725	2846	2387	2248	6404	3858	3236	3047
97 (097)	4770	2872	2408	2269	6467	3893	3264	3076
98 (098)	4818	2902	2433	2292	6531	3933	3298	3107
99 (099)	4864	2928	2456	2390	6593	3969	3329	3240
100 (901)	4908	2956	2479	2411	6653	4007	3360	3269
101 (101)	4954	2984	2589	2433	6716	4044	3509	3298
102 (102)	4998	3010	2611	2456	6776	4080	3540	3329
103 (103)	5044	3144	2634	2477	6838	4262	3571	3358
104 (104)	5089	3172	2657	2498	6898	4300	3602	3387
105 (105)	5134	3198	2680	2520	6960	4336	3633	3416
106 (106)	5369	3226	2703	2543	7278	4373	3664	3447
107 (107)	5415	3252	2726	2564	7340	4409	3696	3476
108 (108)	5459	3280	2749	2585	7400	4447	3727	3504
109 (109)	5505	3308	2772	2607	7462	4484	3758	3533
110 (110)	5549	3334	2795	2630	7522	4520	3789	3564
111 (111)	5598	3364	2818	2651	7589	4560	3820	3593
112 (112)	5643	3392	2841	2674	7649	4598	3851	3624
113 (113)	5689	3418	2864	2695	7711	4633	3882	3653
114 (114)	5733	3446	2887	2716	7771	4671	3913	3682
115 (115)	5779	3472	2910	2738	7833	4707	3944	3711
116 (116)	5823	3500	2933	2761	7893	4744	3976	3742
117 (117)	5869	3528	2956	2782	7956	4782	4007	3771

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5913	3554	2979	2803	8016	4818	4038	3800
119 (119)	5959	3582	3002	2825	8078	4856	4069	3829
120 (120)	6003	3610	3025	2848	8138	4893	4100	3860
121 (121)	6049	3636	3048	2869	8200	4929	4131	3889
122 (122)	6093	3664	3070	2890	8260	4967	4162	3918
123 (123)	6143	3692	3095	2913	8327	5004	4196	3949
124 (124)	6187	3720	3118	2934	8387	5042	4227	3978
125 (125)	6233	3748	3141	2956	8449	5080	4258	4007
126 (126)	6277	3774	3164	2979	8509	5116	4289	4038
127 (127)	6323	3802	3187	3000	8571	5153	4320	4067
128 (128)	6369	3830	3210	3021	8633	5191	4351	4096
129 (129)	6413	3856	3231	3043	8693	5227	4380	4124
130 (130)	6459	3884	3254	3064	8756	5264	4411	4153
131 (131)	6503	3910	3277	3087	8816	5300	4442	4184
132 (132)	6549	3938	3300	3108	8878	5338	4473	4213
133 (133)	6593	3966	3323	3130	8938	5376	4504	4242
134 (134)	6639	3992	3346	3151	9000	5411	4536	4271
135 (135)	6687	4021	3370	3174	9064	5451	4569	4302
136 (136)	6733	4049	3393	3195	9127	5489	4600	4331
137 (137)	6777	4075	3416	3218	9187	5524	4631	4362
138 (138)	6823	4103	3439	3239	9249	5562	4662	4391
139 (139)	6867	4130	3462	3261	9309	5598	4693	4420
140 (140)	6913	4157	3485	3282	9371	5636	4724	4449

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6957	4185	3508	3305	9431	5673	4756	4480
142 (142)	7003	4211	3531	3326	9493	5709	4787	4509
143 (143)	7048	4239	3554	3348	9553	5747	4818	4538
144 (144)	7093	4267	3577	3369	9616	5784	4849	4567
145 (145)	7138	4293	3600	3392	9676	5820	4880	4598
146 (146)	7184	4321	3623	3413	9738	5858	4911	4627
147 (147)	7231	4349	3648	3436	9802	5896	4944	4658
148 (148)	7277	4377	3669	3457	9864	5933	4973	4687
149 (149)	7321	4405	3692	3479	9924	5971	5004	4716
150 (150)	7367	4431	3715	3500	9987	6007	5036	4744
151 (151)	7413	4459	3738	3523	10049	6044	5067	4776
152 (152)	7457	4487	3761	3544	10109	6082	5098	4804
153 (153)	7503	4513	3784	3566	10171	6118	5129	4833
154 (154)	7548	4541	3807	3587	10231	6156	5160	4862
155 (155)	7593	4569	3830	3610	10293	6193	5191	4893
156 (156)	7638	4595	3852	3631	10353	6229	5222	4922
157 (157)	7684	4623	3875	3652	10416	6267	5253	4951
158 (158)	7728	4649	3898	3674	10476	6302	5284	4980
159 (159)	7774	4677	3921	3697	10538	6340	5316	5011
160 (160)	7821	4707	3946	3718	10602	6380	5349	5040
161 (161)	7867	4733	3969	3741	10664	6416	5380	5071
162 (162)	7911	4761	3992	3762	10724	6453	5411	5100
163 (163)	7957	4787	4015	3784	10787	6489	5442	5129

## Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	8002	4815	4038	3805	10847	6527	5473	5158
165 (165)	8048	4843	4061	3828	10909	6564	5504	5189
166 (166)	8092	4869	4084	3849	10969	6600	5536	5218
167 (167)	8138	4897	4107	3870	11031	6638	5567	5247
168 (168)	8182	4925	4130	3892	11091	6676	5598	5276
169 (169)	8228	4951	4152	3913	11153	6711	5629	5304
170 (170)	8272	4979	4175	3936	11213	6749	5660	5336
171 (171)	8318	5007	4198	3957	11276	6787	5691	5364
172 (172)	8366	5034	4221	3980	11340	6824	5722	5396
173 (173)	8411	5062	4244	4002	11402	6862	5753	5424
174 (174)	8456	5089	4267	4023	11462	6898	5784	5453
175 (175)	8502	5116	4290	4044	11524	6936	5816	5482
176 (176)	8548	5144	4313	4067	11587	6973	5847	5513
177 (177)	8592	5170	4336	4089	11647	7009	5878	5542
178 (178)	8638	5198	4359	4110	11709	7047	5909	5571
179 (179)	8682	5226	4382	4131	11769	7084	5940	5600
180 (180)	8728	5252	4405	4154	11831	7120	5971	5631
181 (181)	8772	5280	4428	4175	11891	7158	6002	5660
182 (182)	8818	5307	4451	4197	11953	7193	6033	5689
183 (183)	8862	5334	4474	4218	12013	7231	6064	5718
184 (184)	8911	5364	4498	4241	12080	7271	6098	5749
185 (185)	8956	5390	4521	4262	12140	7307	6129	5778



## Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	9002	5418	4544	4285	12202	7344	6160	5809
187 (187)	9046	5446	4567	4307	12262	7382	6191	5838
188 (188)	9092	5472	4590	4328	12324	7418	6222	5867
189 (189)	9136	5500	4613	4349	12384	7456	6253	5896
190 (190)	9182	5526	4636	4372	12447	7491	6284	5927
191 (191)	9226	5554	4659	4393	12507	7529	6316	5956
192 (192)	9272	5582	4682	4415	12569	7567	6347	5984
193 (193)	9316	5608	4705	4436	12629	7602	6378	6013
194 (194)	9362	5636	4728	4459	12691	7640	6409	6044
195 (195)	9407	5664	4751	4480	12751	7678	6440	6073
196 (196)	9456	5692	4774	4503	12818	7716	6471	6104
197 (197)	9500	5720	4797	4525	12878	7753	6502	6133
198 (198)	9546	5746	4820	4546	12940	7789	6533	6162
199 (199)	9590	5774	4843	4567	13000	7827	6564	6191
200 (902)	9636	5802	4866	4590	13062	7864	6596	6222
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	15	13	12	11
0,4 (004)	21	19	17	16
0,6 (006)	25	22	19	18
0,8 (008)	31	27	24	22
1 (010)	37	31	28	25
1,5 (015)	45	38	34	31
2 (020)	57	48	44	39
2,5 (025)	69	58	52	46
3 (030)	82	68	61	55
3,5 (035)	86	72	65	59
4 (040)	97	82	74	66
4,5 (045)	108	90	82	73
5 (050)	119	99	90	80
5,5 (055)	129	107	98	87
6 (060)	141	117	107	94
6,5 (065)	151	125	115	101
7 (070)	162	134	123	109
7,5 (075)	175	145	132	116
8 (080)	184	153	140	123
8,5 (085)	196	162	148	131
9 (090)	205	171	156	137
9,5 (095)	218	180	165	145
10 (110)	227	189	173	152

**Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов**

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	117	145	160	189	215

**Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами****Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	362	262	230	426	308	271	593	430	377	804	582	511
2 (002)	410	284	246	482	334	289	672	466	403	911	631	547
3 (003)	467	312	267	549	367	314	766	511	438	1038	693	593
4 (004)	502	324	274	591	381	322	823	531	449	1116	720	609
5 (005)	555	351	293	653	413	345	910	575	480	1233	780	651
6 (006)	616	377	331	725	444	389	1010	618	543	1369	838	736
7 (007)	666	416	349	784	489	411	1092	682	572	1480	924	776
8 (008)	719	443	368	846	521	433	1179	726	603	1598	984	818
9 (009)	769	468	387	905	551	455	1261	767	634	1709	1040	860
10 (010)	838	494	405	986	581	476	1374	810	664	1862	1098	900
11 (011)	877	515	421	1032	606	495	1438	844	690	1949	1144	936

## Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	916	536	437	1078	631	514	1502	879	716	2036	1191	971
13 (013)	957	558	454	1126	656	534	1569	915	744	2127	1240	1009
14 (014)	996	579	470	1172	681	553	1633	949	770	2213	1287	1044
15 (015)	1035	600	485	1218	706	571	1697	984	795	2300	1333	1078
16 (016)	1074	621	501	1264	731	589	1761	1018	821	2387	1380	1113
17 (017)	1113	642	517	1309	755	608	1825	1052	848	2473	1427	1149
18 (018)	1152	663	533	1355	780	627	1889	1087	874	2560	1473	1184
19 (019)	1191	684	549	1401	805	646	1952	1121	900	2647	1520	1220
20 (020)	1230	705	565	1447	829	665	2016	1156	926	2733	1567	1256
21 (021)	1297	727	581	1526	855	684	2126	1192	952	2882	1616	1291
22 (022)	1336	748	597	1572	880	702	2190	1226	979	2969	1662	1327
23 (023)	1375	769	613	1618	905	721	2254	1261	1005	3056	1709	1362
24 (024)	1414	817	629	1664	961	740	2318	1339	1031	3142	1816	1398
25 (025)	1456	839	645	1713	987	759	2387	1375	1057	3236	1864	1433
26 (026)	1495	860	661	1759	1012	778	2451	1410	1084	3322	1911	1469
27 (027)	1534	881	677	1805	1036	796	2515	1444	1110	3409	1958	1504
28 (028)	1573	902	693	1851	1061	815	2579	1479	1136	3496	2004	1540
29 (029)	1612	923	709	1896	1086	834	2643	1513	1162	3582	2051	1576
30 (030)	1651	944	725	1942	1111	853	2707	1548	1189	3669	2098	1611
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	339	243	225	399	286	265	556	398	369	753	540	500
2 (002)	379	264	240	446	311	282	621	433	393	842	587	533
3 (003)	424	297	258	499	349	304	695	487	423	942	660	573
4 (004)	445	305	263	524	359	309	730	500	431	989	678	584
5 (005)	484	326	279	569	384	328	793	534	457	1076	724	620
6 (006)	523	347	295	615	408	347	857	569	484	1162	771	656
7 (007)	565	369	311	665	434	366	926	605	510	1256	820	691
8 (008)	613	390	327	721	459	385	1005	639	536	1362	867	727
9 (009)	652	411	343	767	484	404	1069	674	562	1449	913	762
10 (010)	690	432	359	812	508	422	1131	708	589	1533	960	798
11 (011)	729	453	375	858	533	441	1195	743	615	1620	1007	833
12 (012)	768	474	409	904	558	481	1259	777	670	1707	1053	909
13 (013)	818	495	425	962	582	500	1341	811	697	1818	1100	944
14 (014)	857	530	441	1008	624	519	1405	869	723	1904	1178	980
15 (015)	896	551	457	1054	648	538	1469	903	749	1991	1224	1016
16 (016)	935	572	473	1100	673	556	1533	938	775	2078	1271	1051
17 (017)	973	593	489	1145	698	575	1595	972	802	2162	1318	1087
18 (018)	1012	614	505	1191	722	594	1659	1007	828	2249	1364	1122
19 (019)	1054	636	521	1240	748	613	1728	1043	854	2342	1413	1158
20 (020)	1111	657	537	1307	773	632	1821	1077	880	2469	1460	1193
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	336	242	224	395	285	264	551	397	367	747	538	498
2 (002)	373	261	238	439	307	280	611	428	390	829	580	529
3 (003)	419	295	257	493	347	302	687	484	421	931	656	571
4 (004)	432	301	261	508	354	307	708	493	428	960	669	580
5 (005)	473	321	276	556	378	325	775	526	452	1051	713	613
6 (006)	509	341	291	599	401	342	834	559	477	1131	758	647
7 (007)	545	361	307	641	425	361	893	592	503	1211	802	682
8 (008)	581	381	322	684	448	379	952	625	528	1291	847	716
9 (009)	620	402	338	729	473	398	1016	659	554	1378	893	751
10 (010)	665	422	353	782	496	415	1090	692	579	1478	938	784
11 (011)	701	441	368	825	519	433	1149	723	603	1558	980	818
12 (012)	737	461	383	867	542	451	1208	756	628	1638	1024	851
13 (013)	773	481	399	909	566	469	1267	789	654	1718	1069	887
14 (014)	810	501	414	953	589	487	1328	821	679	1800	1113	920
15 (015)	849	522	430	999	614	506	1392	856	705	1887	1160	956
16 (016)	895	542	464	1053	638	546	1467	889	761	1989	1204	1031
17 (017)	931	562	479	1095	661	564	1526	921	785	2069	1249	1064
18 (018)	967	595	494	1138	700	581	1585	975	810	2149	1322	1098
19 (019)	1003	615	510	1180	724	600	1644	1008	836	2229	1367	1133
20 (020)	1039	635	525	1222	747	618	1703	1041	861	2309	1411	1167
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

**Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов**

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	111	149	191

**Раздел 04 Перевозка автоцементовозами**

**Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	291	292
2 (002)	309	307
3 (003)	353	325
4 (004)	371	339
5 (005)	393	358
6 (006)	414	375
7 (007)	435	393
8 (008)	457	412
9 (009)	479	429
10 (010)	500	447
11 (011)	518	462
12 (012)	536	478
13 (013)	555	494
14 (014)	573	509
15 (015)	591	524
16 (016)	609	540
17 (017)	627	555
18 (018)	645	570
19 (019)	663	586
20 (020)	681	601
21 (021)	699	670
22 (022)	717	685
23 (023)	735	700
24 (024)	753	716
25 (025)	772	732
26 (026)	790	747
27 (027)	808	762
28 (028)	826	778
29 (029)	844	793
30 (030)	862	809
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	14

**Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	284	287
2 (002)	301	301
3 (003)	320	317
4 (004)	335	329
5 (005)	353	345
6 (006)	371	360
7 (007)	412	376
8 (008)	430	391
9 (009)	448	407
10 (010)	466	422
11 (011)	484	437
12 (012)	502	453
13 (013)	520	468
14 (014)	538	484
15 (015)	556	499
16 (016)	574	514
17 (017)	592	530
18 (018)	610	545
19 (019)	629	561
20 (020)	647	576
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14



**Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	284	287
2 (002)	300	300
3 (003)	318	316
4 (004)	333	328
5 (005)	350	342
6 (006)	367	357
7 (007)	384	372
8 (008)	423	387
9 (009)	441	402
10 (010)	459	417
11 (011)	476	432
12 (012)	493	446
13 (013)	510	461
14 (014)	527	476
15 (015)	545	491
16 (016)	562	506
17 (017)	580	521
18 (018)	597	536
19 (019)	614	550
20 (020)	631	565
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

**Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов**

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	196	227

## Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	280	267
2 (002)	310	285
3 (003)	346	307
4 (004)	388	325
5 (005)	424	369
6 (006)	459	391
7 (007)	494	412
8 (008)	531	434
9 (009)	566	456
10 (010)	619	477
11 (011)	648	495
12 (012)	678	514
13 (013)	709	533
14 (014)	738	551
15 (015)	767	570
16 (016)	797	588
17 (017)	826	606
18 (018)	855	625
19 (019)	885	643
20 (020)	914	661
21 (021)	943	680
22 (022)	973	698
23 (023)	1002	716
24 (024)	1032	735
25 (025)	1062	754
26 (026)	1092	772
27 (027)	1121	791
28 (028)	1150	809
29 (029)	1216	827
30 (030)	1246	846
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	17

**Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	269	261
2 (002)	297	278
3 (003)	328	297
4 (004)	352	312
5 (005)	382	331
6 (006)	411	349
7 (007)	442	368
8 (008)	483	386
9 (009)	512	405
10 (010)	541	445
11 (011)	571	463
12 (012)	600	482
13 (013)	629	500
14 (014)	659	518
15 (015)	688	537
16 (016)	718	555
17 (017)	747	573
18 (018)	776	592
19 (019)	825	611
20 (020)	855	629
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по  
автомагистралям**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	267	260
2 (002)	294	276
3 (003)	325	295
4 (004)	348	310
5 (005)	376	328
6 (006)	404	345
7 (007)	432	363
8 (008)	460	380
9 (009)	489	399
10 (010)	529	416
11 (011)	557	434
12 (012)	585	451
13 (013)	612	491
14 (014)	640	508
15 (015)	670	527
16 (016)	698	544
17 (017)	726	562
18 (018)	754	580
19 (019)	782	597
20 (020)	810	615
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	26	17

**Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	273	263
2 (002)	305	283
3 (003)	340	304
4 (004)	371	322
5 (005)	416	343
6 (006)	449	385
7 (007)	483	406
8 (008)	517	427
9 (009)	550	447
10 (010)	584	468
11 (011)	637	489
12 (012)	671	510
13 (013)	704	531
14 (014)	738	551
15 (015)	772	572
16 (016)	805	593
17 (017)	839	613
18 (018)	874	635
19 (019)	907	655
20 (020)	941	676
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

**Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов**

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	161	190

## Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м <sup>3</sup>	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	318	317	296	300	308	316
2 (002)	347	344	316	320	325	334
3 (003)	382	377	341	344	346	356
4 (004)	412	405	361	365	363	373
5 (005)	448	455	409	414	384	395
6 (006)	482	487	433	437	405	416
7 (007)	534	519	457	461	425	437
8 (008)	570	552	481	486	446	460
9 (009)	604	584	505	510	467	481
10 (010)	639	616	529	533	488	502
11 (011)	717	686	589	593	545	563
12 (012)	749	717	612	617	566	584
13 (013)	783	748	636	641	587	607
14 (014)	816	778	659	664	608	629
15 (015)	849	809	683	687	629	650
16 (016)	882	839	706	711	650	672
17 (017)	914	869	729	734	671	694
18 (018)	947	899	752	757	691	716
19 (019)	980	966	776	781	712	738
20 (020)	1012	996	799	804	733	759
21 (021)	1045	1027	822	827	754	781
22 (022)	1078	1057	845	851	775	803
23 (023)	1149	1087	868	874	796	825
24 (024)	1182	1117	892	897	817	847
25 (025)	1216	1149	916	921	838	869
26 (026)	1249	1179	939	945	859	891
27 (027)	1282	1210	962	968	880	913
28 (028)	1314	1240	985	991	969	1006
29 (029)	1347	1270	1009	1015	990	1027
30 (030)	1380	1300	1032	1038	1011	1049
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

**Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей**

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м <sup>3</sup>	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	186	210	241	245,66

**Раздел 07 Перевозка автоцистернами**

**Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	328
4107-0101-1002	2	368
4107-0101-1003	3	408
4107-0101-1004	4	437
4107-0101-1005	5	475
4107-0101-1006	6	525
4107-0101-1007	7	561
4107-0101-1008	8	600
4107-0101-1009	9	637
4107-0101-1010	10	674
4107-0101-1011	11	712
4107-0101-1012	12	769
4107-0101-1013	13	806
4107-0101-1014	14	844
4107-0101-1015	15	881
4107-0101-1016	16	918
4107-0101-1017	17	957
4107-0101-1018	18	994
4107-0101-1019	19	1030
4107-0101-1020	20	1069
4107-0101-1021	21	1099
4107-0101-1022	22	1130
4107-0101-1023	23	1200
4107-0101-1024	24	1230
4107-0101-1025	25	1260
4107-0101-1026	26	1291
4107-0101-1027	27	1321
4107-0101-1028	28	1352
4107-0101-1029	29	1382
4107-0101-1030	30	1412
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	31

**Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов**

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)
		Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	315
4107-0201-1002	2	345
4107-0201-1003	3	376
4107-0201-1004	4	402
4107-0201-1005	5	439
4107-0201-1006	6	470
4107-0201-1007	7	502
4107-0201-1008	8	532
4107-0201-1009	9	563
4107-0201-1010	10	593
4107-0201-1011	11	624
4107-0201-1012	12	666
4107-0201-1013	13	697
4107-0201-1014	14	727
4107-0201-1015	15	758
4107-0201-1016	16	788
4107-0201-1017	17	818
4107-0201-1018	18	849
4107-0201-1019	19	881
4107-0201-1020	20	911
4107-0201-1021	21	942
4107-0201-1022	22	972
4107-0201-1023	23	1022
4107-0201-1024	24	1053
4107-0201-1025	25	1083
4107-0201-1026	26	1113
4107-0201-1027	27	1144
4107-0201-1028	28	1174
4107-0201-1029	29	1205
4107-0201-1030	30	1235
4107-0201-1991	За каждый следующий км	31



Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0301-1001	1	314	
4107-0301-1002	2	341	
4107-0301-1003	3	373	
4107-0301-1004	4	397	
4107-0301-1005	5	426	
4107-0301-1006	6	462	
4107-0301-1007	7	491	
4107-0301-1008	8	519	
4107-0301-1009	9	550	
4107-0301-1010	10	579	
4107-0301-1011	11	607	
4107-0301-1012	12	636	
4107-0301-1013	13	665	
4107-0301-1014	14	694	
4107-0301-1015	15	737	
4107-0301-1016	16	765	
4107-0301-1017	17	794	
4107-0301-1018	18	823	
4107-0301-1019	19	852	
4107-0301-1020	20	880	
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29	

**Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	320
4107-0401-1002	2	354
4107-0401-1003	3	398
4107-0401-1004	4	430
4107-0401-1005	5	465
4107-0401-1006	6	501
4107-0401-1007	7	548
4107-0401-1008	8	584
4107-0401-1009	9	619
4107-0401-1010	10	654
4107-0401-1011	11	691
4107-0401-1012	12	726
4107-0401-1013	13	782
4107-0401-1014	14	817
4107-0401-1015	15	852
4107-0401-1016	16	887
4107-0401-1017	17	923
4107-0401-1018	18	959
4107-0401-1019	19	995
4107-0401-1020	20	1030
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

**Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн**

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	146

## Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	295	270	347	318	484	443	656	600
2 (002)	318	287	374	338	521	470	707	638
3 (003)	349	310	411	365	572	508	776	689
4 (004)	360	315	424	371	590	516	800	700
5 (005)	388	336	456	395	636	551	862	747
6 (006)	430	356	506	419	705	584	956	791
7 (007)	456	376	536	442	748	616	1013	836
8 (008)	484	417	569	491	793	684	1076	927
9 (009)	511	437	601	514	838	716	1136	971
10 (010)	538	457	633	538	882	749	1196	1016
11 (011)	566	478	666	562	928	784	1258	1062
12 (012)	592	498	696	586	970	816	1316	1107
13 (013)	619	518	728	609	1015	849	1376	1151
14 (014)	647	539	761	634	1061	884	1438	1198
15 (015)	674	558	793	656	1105	915	1498	1240
16 (016)	729	578	858	680	1195	948	1620	1284
17 (017)	757	599	891	705	1241	982	1682	1331
18 (018)	784	619	922	728	1285	1015	1742	1376
19 (019)	811	639	954	752	1330	1048	1802	1420
20 (020)	839	660	987	776	1375	1082	1864	1467
21 (021)	861	676	1013	795	1411	1108	1913	1502
22 (022)	882	693	1038	815	1446	1136	1960	1540
23 (023)	904	710	1064	835	1482	1164	2009	1578
24 (024)	926	726	1089	854	1518	1190	2058	1613
25 (025)	947	743	1114	874	1552	1218	2104	1651
26 (026)	969	760	1140	894	1589	1246	2153	1689
27 (027)	991	776	1166	913	1625	1272	2202	1724
28 (028)	1013	793	1192	933	1661	1300	2251	1762
29 (029)	1034	810	1216	953	1695	1328	2298	1800
30 (030)	1056	826	1242	972	1731	1354	2347	1836
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	285	263	335	309	467	431	633	584
2 (002)	306	279	360	328	502	457	680	620
3 (003)	331	298	389	351	543	489	736	662
4 (004)	339	301	399	354	556	493	753	669
5 (005)	361	318	425	374	592	521	802	707
6 (006)	383	335	451	394	628	549	851	744
7 (007)	406	352	478	414	666	577	902	782
8 (008)	427	369	502	434	700	605	949	820
9 (009)	449	385	528	453	736	631	998	856
10 (010)	471	402	554	473	772	659	1047	893
11 (011)	492	419	579	493	807	687	1093	931
12 (012)	529	435	622	512	867	713	1176	967
13 (013)	550	452	647	532	902	741	1222	1004
14 (014)	572	469	673	552	938	769	1271	1042
15 (015)	594	506	699	595	974	830	1320	1124
16 (016)	616	523	725	615	1010	857	1369	1162
17 (017)	637	540	749	635	1044	885	1416	1200
18 (018)	659	556	775	654	1080	911	1464	1236
19 (019)	682	574	802	675	1118	941	1516	1276
20 (020)	704	591	828	695	1154	969	1564	1313
21 (021)	725	607	853	714	1189	995	1611	1349
22 (022)	747	624	879	734	1225	1023	1660	1387
23 (023)	769	641	905	754	1261	1051	1709	1424
24 (024)	790	657	929	773	1295	1077	1756	1460
25 (025)	812	674	955	793	1331	1105	1804	1498
26 (026)	834	691	981	813	1367	1133	1853	1536
27 (027)	856	707	1007	832	1403	1159	1902	1571
28 (028)	877	724	1032	852	1438	1187	1949	1609
29 (029)	899	741	1058	872	1474	1215	1998	1647
30 (030)	921	757	1084	891	1510	1241	2047	1682
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по  
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	266	246	313	289	436	403	591	547
2 (002)	291	264	342	311	477	433	647	587
3 (003)	319	286	375	336	523	469	709	636
4 (004)	333	292	392	344	546	479	740	649
5 (005)	358	311	421	366	587	510	796	691
6 (006)	384	331	452	389	630	543	853	736
7 (007)	416	350	489	412	682	574	924	778
8 (008)	442	369	520	434	725	605	982	820
9 (009)	467	399	549	469	766	654	1038	887
10 (010)	493	418	580	492	808	685	1096	929
11 (011)	519	438	611	515	851	718	1153	973
12 (012)	545	457	641	538	893	749	1211	1016
13 (013)	570	476	671	560	934	780	1267	1058
14 (014)	596	495	701	582	977	811	1324	1100
15 (015)	621	515	731	606	1018	844	1380	1144
16 (016)	647	534	761	628	1061	875	1438	1187
17 (017)	672	553	791	651	1102	907	1493	1229
18 (018)	713	573	839	674	1169	939	1584	1273
19 (019)	738	592	868	696	1210	970	1640	1316
20 (020)	764	611	899	719	1252	1002	1698	1358
21 (021)	789	630	928	741	1293	1033	1753	1400
22 (022)	815	649	959	764	1336	1064	1811	1442
23 (023)	840	668	988	786	1377	1095	1867	1484
24 (024)	866	687	1019	808	1420	1126	1924	1527
25 (025)	892	707	1049	832	1462	1159	1982	1571
26 (026)	918	726	1080	854	1505	1190	2040	1613
27 (027)	943	746	1109	878	1546	1223	2096	1658
28 (028)	969	765	1140	900	1589	1254	2153	1700
29 (029)	994	784	1169	922	1630	1285	2209	1742
30 (030)	1020	803	1200	945	1672	1316	2267	1784
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	26	19	31	22	43	31	58	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей  
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	157	183

**Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами**

**Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	264
4109-0101-1002	2	294
4109-0101-1003	3	317
4109-0101-1004	4	324
4109-0101-1005	5	344
4109-0101-1006	6	364
4109-0101-1007	7	384
4109-0101-1008	8	404
4109-0101-1009	9	424
4109-0101-1010	10	444
4109-0101-1011	11	464
4109-0101-1012	12	506
4109-0101-1013	13	526
4109-0101-1014	14	546
4109-0101-1015	15	566
4109-0101-1016	16	586
4109-0101-1017	17	606
4109-0101-1018	18	626
4109-0101-1019	19	646
4109-0101-1020	20	666
4109-0101-1021	21	682
4109-0101-1022	22	698
4109-0101-1023	23	713
4109-0101-1024	24	729
4109-0101-1025	25	745
4109-0101-1026	26	760
4109-0101-1027	27	776
4109-0101-1028	28	791
4109-0101-1029	29	807
4109-0101-1030	30	823
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

**Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	256
4109-0201-1002	2	272
4109-0201-1003	3	289
4109-0201-1004	4	306
4109-0201-1005	5	322
4109-0201-1006	6	338
4109-0201-1007	7	354
4109-0201-1008	8	370
4109-0201-1009	9	385
4109-0201-1010	10	401
4109-0201-1011	11	417
4109-0201-1012	12	432
4109-0201-1013	13	448
4109-0201-1014	14	464
4109-0201-1015	15	479
4109-0201-1016	16	495
4109-0201-1017	17	510
4109-0201-1018	18	526
4109-0201-1019	19	543
4109-0201-1020	20	558
4109-0201-1021	21	574
4109-0201-1022	22	590
4109-0201-1023	23	605
4109-0201-1024	24	621
4109-0201-1025	25	638
4109-0201-1026	26	654
4109-0201-1027	27	670
4109-0201-1028	28	686
4109-0201-1029	29	702
4109-0201-1030	30	718
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

**Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов**

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	141

## Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	108	127	177	240
2 (002)	157	185	257	349
3 (003)	215	253	352	478
4 (004)	265	312	434	589
5 (005)	319	375	523	709
6 (006)	368	433	603	818
7 (007)	422	496	692	938
8 (008)	471	554	772	1047
9 (009)	525	618	861	1167
10 (010)	579	681	949	1287
11 (011)	628	739	1030	1396
12 (012)	687	808	1126	1527
13 (013)	736	866	1207	1636
14 (014)	781	919	1280	1736
15 (015)	848	998	1390	1884
16 (016)	893	1051	1464	1984
17 (017)	943	1109	1546	2096
18 (018)	987	1161	1618	2193
19 (019)	1064	1252	1744	2364
20 (020)	1113	1309	1825	2473
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71



**Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами**

Единица измерения: т (\* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	422	496	692	938
2 (002)	471	554	772	1047
3 (003)	525	618	861	1167
4 (004)	579	681	949	1287
5 (005)	628	739	1030	1396
6 (006)	687	808	1126	1527
7 (007)	736	866	1207	1636
8 (008)	781	919	1280	1736
9 (009)	848	998	1390	1884
10 (010)	893	1051	1464	1984
11 (011)	943	1109	1546	2096
12 (012)	987	1161	1618	2193
13 (013)	1064	1252	1744	2364
14 (014)	1109	1305	1818	2464
15 (015)	1158	1362	1898	2573
16 (016)	1203	1415	1972	2673
17 (017)	1252	1473	2052	2782
18 (018)	1297	1526	2126	2882
19 (019)	1347	1585	2208	2993
20 (020)	1396	1642	2289	3102
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

**Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора**

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	135

## Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (\* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	493	493
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	559	559
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	554	554
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	357	357
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	619	619
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	273	273
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	432	432
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	350	350
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	335	335
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	571	571
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1249	1249
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	385	220
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	467	417
4131-0102-03	Пиломатериалы	393	611
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	478	478
4131-0103-02	Металл листовой	399	399
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	393	393
4131-0103-04	Проволока в кругах	646	646
4131-0103-05	Конструкции металлические	423	423
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	280	363
4131-0104-02	Песок всякий	158	192
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	210	217
4131-0104-04	Глина сухая	236	223
4131-0104-05	Мусор строительный	70	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	432	297

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министiрлiгiнiң Құрылыс  
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi комитетi**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018**

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ  
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная