

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ
ДЕНГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Астана 2018

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Бақылау
данасы
Контрольный
экземпляр

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА
АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл. 1-шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год. Выпуск 1**

**ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018
СЦПГ РК 8.04-12-2018**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Астана 2018

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің (ҚР ИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 20.03.2018 ж. №56-НҚ бұйрығымен 26.03.2018 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.03.2018 года №56-НҚ с 26.03.2018 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Общие положения	1
Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями	11
Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	11
Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов	14
Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям	32
Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей	50
Раздел 02 Перевозка автосамосвалами	50
Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров	50
Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров	69
Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов	70
Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами	70
Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах	70
Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов	72
Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям	73
Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов	74
Раздел 04 Перевозка автоцементовозами	74
Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах	74
Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктах	75
Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям	76
Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов	76
Раздел 05 Перевозка автобитумовозами	77
Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах	77
Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов	78
Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям	79

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам.....	80
Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов	80
Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями	81
Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями	81
Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей	82
Раздел 07 Перевозка автоцистернами	82
Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах	82
Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов	83
Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям	84
Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам	85
Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн.....	85
Раздел 08 Перевозка автомобилями трубовозами	86
Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами в населенных пунктах.....	86
Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов.....	87
Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по грунтовым дорогам	88
Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей трубовозов	89
Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами	89
Таблица 410901 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами в населенных пунктах.....	89
Таблица 410902 - Перевозка строительных грузов автомобилями панелевозами вне населенных пунктов.....	90
Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов.....	90
Раздел 21 Перевозка тракторами	91
Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами	91
Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами	92
Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора.....	92
Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	93
Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы	93

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

COLLECTION OF ESTIMATED PRICES IN THE CURRENT LEVEL OF GOODS TRANSPORTATION FOR CONSTRUCTION

Общие положения

1 Сметные цены в текущем уровне на перевозки грузов для строительства настоящего Сборника разработаны по состоянию на 2018 год для определения сметной стоимости перевозки материалов, изделий и конструкций для строительства, для региона 13.00 – Южно-Казахстанская область. В сметные цены включены накладные расходы. Сметная прибыль в сметных ценах не учтена.

2 Транспортные расходы по доставке строительных материалов и конструкций следует определять с учетом массы брутто. Переходные коэффициенты от массы нетто к массе брутто справочно приведены в Государственном нормативе по определению величины транспортных расходов при перевозке грузов для строительства.

3 Класс грузов определяется в соответствии с приведенной в таблице 1 номенклатурой и классификацией.

Таблица 1 - Номенклатура и классификация грузов, перевозимых автомобильным транспортом

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
	Строительные материалы, полуфабрикаты, изделия	
1	Аглопорит	4
2	Аммоний	1
3	Антисептик	2
4	Асфальтобетон	1
5	Апатиты	1
6	Арматура товарная	1
7	Арматура электроосветительная стеклянная	3
8	То же фарфоровая	2
9	Арматура электрическая (воронки, втулки, выключатели, изоляторы, розетки, ролики и др.)	2
10	Асбест в кусках и порошке в таре	1
11	Асбест навалом	2
12	Асфальт и асфальт навалом	1
13	Баббит	1
14	Бакелит жидкий	2
15	Баки разные металлические малоемкие	2
16	Балки деревянные брусчатые	1
17	Балки железобетонные и стальные всякие	1

Издание официальное

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
18	Бензин, бензол, керосин в бочках	2
19	Балласт всякий	1
20	Бетон товарный	1
21	Битум в автоцистернах	3
22	Битум в бочках	2
23	Битум	1
24	Блоки: андезитовые, базальтовые, гранитные, диабазовые, кварцитовые и др.	1
25	Блоки: деревянные дверные, шкафные, антресольные	2
26	Блоки: деревянные оконные, балконные, фрамужные	3
27	Блоки: гранитные, известково-песчаные, мраморные	1
28	Блоки: керамические, шлаковые, стеклянные	2
29	Блоки: бетонные и железобетонные	1
30	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: до 550 кг/м ³	4
31	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 551 до 750 кг/м ³	3
32	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: от 751 до 850 кг/м ³	2
33	Блоки из ячеистых бетонов при объемном весе: свыше 851 кг/м ³	1
34	Болты, гайки, заклепки, шайбы	1
35	Борт (камень обработанный)	1
36	Борюлин (гидроизоляционный рулонный материал)	1
37	Брезент	2
38	Брусчатка мостовая каменная	1
39	Бумага всякая	1
40	Бура техническая сухая	1
41	Бутыли стеклянные (в ящиках)	2
42	Вата и ватин в кипах, пачках	4
43	Вермикулит вспученный	3
44	Веревка и канаты пеньковые	1
45	Ветошь	3
46	Вода	1
47	Войлок строительный	2
48	Воск всякий	2
49	Газ природный и попутный в баллонах и автоцистернах в сжатом и сжиженном состояниях	3
50	Гвозди	1
51	Гидроизол и изол	1
52	Гипс	2
53	Глина разная	1
54	Глицерин технический	2
55	Горбыль, обapol	1
56	Горюче-смазочные материалы	2
57	Гравий керамзитовый	3
58	Гравий всякий (кроме керамзитового)	1
59	Графит серебристый сухой	1
60	Грунт (разный)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
61	Гудрон	1
62	Двери, переплеты и решетки из черных металлов	1
63	Двери деревянные	2
64	Деготь в бочках	1
65	Деревья (саженцы) и кусты	3
66	Дерн	1
67	Диатомит, трепел	1
68	Дихлорэтан технический	2
69	Дома деревянные в разобранном виде	3
70	Доски асбестоцементные электротехнические	1
71	Доски паркетные	2
72	Доски шпунтованные	1
73	Дрань кровельная и штукатурная	3
74	Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные	1
75	Дрова всяких пород дерева	1
76	Дюбели	1
77	Жерди	1
78	Жесть всякая	1
79	Жиры, масла животные, растительные и минеральные (в ящиках и бочках)	1
80	Замаски и шпатлевки	1
81	Знаки дорожные	1
82	Известь негашеная	1
83	Известь гашеная (пушенка)	2
84	Известь хлорная	1
85	Изделия асбестовые и из легких бетонов	1
86	Изделия бетонные и железобетонные (кроме сантехкабин и объемных блок-комнат)	1
87	Изделия деревянные всякие	3
88	Изделия и конструкции алюминиевые	1
89	Изделия из плексигласа (стекло органическое)	2
90	Изделия лепные	2
91	Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные	3
92	Изделия скобяные из цветных и черных металлов	1
93	Изоляторы в ящиках	2
94	Изразцы (кафель) всякие	1
95	Инвентарь садово-огородный	3
96	Инструменты моторизованные (электродрели, электромолотки, электроключи и др.)	1
97	Кабели на деревянных катушках	3
98	Камень природный разный, включая камень-кубик	1
99	Камень-ракушечник и туфовый	2
100	Канаты стальные	1
101	Канифоль	1
102	Карбид кальция	1
103	Катанка стальная	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
104	Керосин в автоцистернах	3
105	Кирпич, кроме пористого и пустотелого	1
106	Кирпич пористый и пустотелый	2
107	Клей казеиновый, малярный, столярный	1
108	Коке разный	2
109	Колчедан серый	1
110	Конструкции деревянные (арки, марши лестничные, фермы и др)	1
111	Конструкции металлические для гражданского, дорожного и промышленного строительства	1
112	Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные порожние	4
113	То же груженные	1
114	Краски и лакокрасочные изделия	3
115	Крошка резиновая для приготовления мастики и дорожных покрытий	4
116	Купоросы	1
117	Лампы электрические	4
118	Лента изоляционная	2
119	Лента стальная	1
120	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной 6 м и более	1
121	Лесоматериалы (бревна, пиломатериалы, жерди и т.д.) длиной до 6м	2
122	Леса трубчатые инвентарные	2
123	Линкруст	1
124	Линолеум	1
125	Листы асбестоцементные плоские волнистые и полуволнистые (шифер)	1
126	Листы сухой штукатурки	1
127	Магнезит	2
128	Магний хлористый технический	1
129	Мазут	2
130	Масла всякие в автоцистернах	3
131	то же в бочках	1
132	Масса кабельная	1
133	Мастики всякие	2
134	Материалы изоляционные	2
135	Машины строительные, оборудование и их части	2
136	Мебель встроенная	4
137	Мел в кусках	1
138	Мел в порошке	2
139	Метизы, поковки	1
140	Мел в порошке навалом	
141	Металлы цветные в чушках, слитках, болванках, заготовках, ленте, листах, проволоке, прутках, полосе, прокате	1
142	Мешковина и миткаль	2
143	Мыло разное	1
144	Металлические конструкции (кроме решетчатых и пространственных)	1
145	Мука, порошок, пудра из горных пород (андезитов, бештаунитов, диабазов, мраморов и др.)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
146	Мусор строительный	1
147	Муфты кабельные	1
148	Натрий едкий технический (сода каустическая)	1
149	Нефть и нефтепродукты в бочках	2
150	Новоасбозурит	1
151	Обои разные	1
152	Опилки и стружки древесные навалом	4
153	Пакля и пенька прессованные	2
154	Паркет	1
155	Паронит	1
156	Паста антисептическая	2
157	Пасты декоративные	1
158	Патроны электрические	2
159	Пек древесный, каменноугольный, нефтяной и др.	1
160	Пемза всякая	2
161	Пенопласты (мипора), поропласты	1
162	Пергамин кровельный	2
163	Переводы стрелочные (продукция стрелочная)	2
164	Песок всякий	1
165	Пластикат всякий	4
166	Пленка винипластовая и поливинилхлоридная в рулонах и ящиках	2
167	Плиты керамические, облицовочные керамзитобетонные плотностью до 600 кг/м ³	2
168	Плиты гипсолитовые, гранитные, диабазовые, мраморные и шлакоалебастровые	1
169	Плиты гипсоволокнистые, древесно-волоконные, древесностружечные, камышитовые, минераловатные, фибролитовые, совелитовые	2
170	Плиты железобетонные, асбестоцементные, бетоноцементные, гипсовые, цементные	1
171	Плиты мраморные, гранитные из природного камня	1
172	Плиты и маты изоляционные	4
173	Погонаж столярный (галтели, наличники, плинтусы, поручни)	3
174	Поковки стальные	1
175	Предохранители электрические	2
176	Провода всякие	1
177	Проволока разная	1
178	Прокат черных металлов	1
179	Прокладки уплотняющие пористые	3
180	Пудра алюминиевая и бронзовая	2
181	Растворы строительные	1
182	Резина листовая	1
183	Рельсы металлические и крепления (накладки, прокладки, костыли, противоугоны, болты и др.)	1
184	Рубероид	1
185	Рукава брезентовые, резинотканевые, металлические гибкие	2
186	Руда всякая	1
187	Сажа	4
188	Свинец	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
189	Семена трав	2
190	Сено и солома прессованные	3
191	Сера комовая	1
192	Сетки металлические	2
193	Смазки консистентные (консалтин, солидол, тавот)	2
194	Смеси асфальтобетонные	1
195	Смеси сухие штукатурные	1
196	Смолы природные	1
197	Смолы синтетические	2
198	Спирт всякий в бочках, бутылках (ящиках)	2
199	Сода пищевая и техническая	1
200	Сталь прокатная всех профилей	1
201	Сталь листовая всякая	1
202	Стекло (в т.ч. зеркальное) в ящиках	1
203	Таблички эмалированные для указаний домов, улиц, корпусов, подъездов	1
204	Текстолит	1
205	Ткани разные в кипах, рулонах и тюках	1
206	То же в кусках	2
207	Толь	1
208	Топливо дизельное в автоцистернах	3
209	То же в бочках	2
210	Торф брикетированный	1
211	Тросы стальные	1
212	Тюбинги	2
213	Уголь древесный	3
214	Уголь каменный	1
215	Удобрения всякие	1
216	Фанера	1
217	Фибра листовая и трубчатая, фибролит, фторопласт	2
218	Фитинги фасонные соединительные из черных металлов (колесо, растроб, патрубков, муфта, тройник, фланец и др.)	1
219	Хворост	4
220	Целлюлоза всякая	2
221	Цемент	1
222	Части запасные к станкам, машины, оборудование	1
223	Черепица кровельная ,	1
224	Чугун всякий, в т.ч. литейный и передельный	1
225	Шашка торцовая	3
226	Шашка из камня	1
227	Шины металлические	1
228	Шлак всякий	1
229	Шпалы и брусья деревянные и железобетонные	1
230	Штукатурка сухая в плитках	2
231	Шурупы (винты)	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
232	Щебень	1
233	Щепа в пачках, связках	2
234	То же навалом	3
235	Щиты деревянные для заборов, накатов, опалубки, панелей, перегородок и тамбуров	3
236	Электроды в пачках	2
237	Электродная продукция	1
238	Эмульсии битумные и латексные	1
	Санитарно-технические материалы, изделия, трубы	
239	Агрегаты воздушноотопительные	2
240	Аппаратура контрольная (водомеры, манометры, термометры, газовые счетчики и др.)	2
241	Арматура санитарно-техническая (вантузы, вентили и др.)	2
242	Арматура соединительная к трубам металлическим (кресты, муфты, отвода, отступы, ревизии, сифоны, тройники, фланцы и др.)	1
243	Ванны фаянсовые	2
244	Ванны из черных металлов	1
245	Вентиляторы	3
246	Воздуховоды из листовой стали	3
247	Воздухосборники	2
248	Грязевики	2
249	Дефлекторы в разобранном виде, заготовки воздухораспределительные и трубные,насадки	3
250	Задвижки металлические	1
251	Изделия резиновые	2
252	Изделия фаянсовые	2
253	Калориферы	2
254	Клапаны	2
255	Колонки водоразборные и гидранты	1
256	Колонки к ваннам	2
257	Компенсаторы	2
258	Конверторы	2
259	Котлы отопительные	2
260	Краны водоразборные, регулировочные	2
261	Манометры	2
262	Мойки и раковины металлические	1
263	Насосы	2
264	Писсуары фаянсовые	3
265	Плиты газовые	4
266	Приборы санитарно-технические (корыта, раковины, трапы, унитазы)	1
267	Радиаторы стальные	1
268	Рефлекторы	3
269	Сосуды металлические (баки, бойлеры и др.)	2
270	Трубы: асбестоцементные и их части	3
271	Трубы: глиняные керамические	2
272	Трубы: железобетонные и их части	1

Продолжение таблицы 1

№ п/п	Наименование груза	Класс груза
273	Трубы: стальные и чугунные и их части	1
274	Трубы: стеклянные	3
275	Трубы: из синтетических материалов	2
276	Трубы: из цветных металлов	2
277	Трубы: неметаллические	3
278	Трубы: смывные	3
279	Умывальники фаянсовые	2
280	Фланцы металлические	1
281	Шиберы из пластмасс	2
282	Шиберы из цветных и черных металлов	1

4 За перевозки грузов, не предусмотренных приведенной номенклатурой и классификацией, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля, исходя из следующей таблицы:

Таблица 2

Класс груза	Коэффициент использования грузоподъемности
1	2
1	1,0
2	0,99 - 0,71
3	0,70 - 0,51
4	0,50 - 0,40

5 По грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1-го класса груза, на фактический коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

6 В сметных ценах учтены затраты времени на подготовительно-заключительное работы и связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм.

7 Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также доля порожнего пробега от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия, учтен в сметных ценах на перевозку и дополнительно не оплачивается.

8 В сметных ценах не учтена стоимость погрузочно-разгрузочных работ за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов.

9 Стоимость перевозки грузов дифференцированы в зависимости от грузоподъемности. При отсутствии данных о фактической грузоподъемности

автотранспортных средств стоимость перевозки грузов следует рассчитывать по следующим данным:

- бортовыми автомашинами грузоподъемностью 14 тонн;
- самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 20 тонн;
- самосвалами из карьеров грузоподъемностью 25 тонн;
- автомобилями-фургонами грузоподъемностью 12,25 тонн;
- автоцементовозами грузоподъемностью 20 тонн;
- автобитумовозами грузоподъемностью 18,5 тонн;
- автобетоносмесителями с полезным объемом миксера 6 м³;
- автомобилями трубовозами грузоподъемностью 20 тонн.

10 Стоимость перевозки грузов автомобилями-самосвалами из карьеров на расстояние, свыше указанных в таблицах, определяется по соответствующим данным для автомобилей-самосвалов, работающих вне карьеров.

11 Дополнительная плата за пробег до места выполнения работ от автотранспортного предприятия (гаража) к пункту первой загрузки или возвращение их по окончании работ, от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (гаража), учитывается когда оба пункта (первой загрузки и последней разгрузки) находятся за чертой населенного пункта, в котором расположено автотранспортное предприятие (гараж) за минусом 10 км (учтенных в сметной цене перевозки грузов).

12 При направлении автомобилей для работы вне места их постоянного пребывания дополнительно оплачиваются:

- пробег автомобиля от места нахождения автотранспортного предприятия до пункта назначения и в обратном направлении;
- расходы по перевозке автомобилей и обслуживающего персонала;
- суммы заработной платы командировемым водителям и другим работникам автотранспорта за время перевозки;
- суммы суточных водителям и другим работникам автотранспорта за время пребывания в командировке, а также расходы по найму ими жилого помещения в установленном законом размере;
- фактические расходы по доставке топлива и смазочных материалов при невозможности получения их на месте работы.

13 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы предназначены для определения стоимости этих работ при автомобильных перевозках строительных материалов, изделий и конструкций в случае их перевалки с одного вида транспорта на другой. Стоимость погрузочных работ учтена в отпускных ценах на материалы, изделия и конструкции за исключением особо оговоренных случаев, а разгрузочных работ - в расценках на выполнение работ.

14 В сметных ценах на погрузочно-разгрузочные работы учтены все затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин с учетом стоимости горючего. В сметных нормах 31 раздела учтен весь цикл работ независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной). Нормами предусмотрены все затраты на погрузо-разгрузочные работы, включая пакетирование, закрепление грузов, перемещение материалов в штабель, и корректировке не подлежат.

15 Для жидких нефтепродуктов, разгружаемых самотеком, а также цемента, гипса, известкового молока и т. д., перевозимых автоцистернами, сметные цены на погрузку и разгрузку не применяются.

16 Плата за перевозку крупногабаритных грузов взимается по позициям «Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 14 т.» с учетом

надбавок приведенных в таблице 3. Данные надбавки учитывают повышение платы за перевозку грузов специализированным подвижным составом.

Таблица 3

№ п/п	Характеристика груза	Надбавка, %
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, ригели, колонны ферм и фонарей, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, мачты, сваи и другие элементы длиной от 3 до 12м; - трубы бетонные и железобетонные (кольца), металлические, асбестоцементные и другие диаметром от 600 до 2500 мм включительно, длиной до 12 м включительно; - железобетонные плиты, панели, настилы, лестничные марши и площадки железобетонные и металлические, панели стен и перегородок длиной от 3 м, детали крупнопанельного домостроения за исключением фундаментных блоков, на капители, колонн, витринное стекло длиной или высотой свыше 3 м; - арочные конструкции пролетом до 12 м включительно; - решетчатые панели оград железобетонные, лотки для оросительных каналов железобетонные длиной более 6 м; рельсы длиной 12,5 м и более, рамы оконные и парниковые железобетонные. 	25
2	<ul style="list-style-type: none"> - железобетонные, стальные и деревянные балки, прогоны, колонны, фермы, пролетные строения мостов, эстакад, путепроводов, стойки, стропила, косоуры, сваи, опоры разные длиной более 12 м; - арочные конструкции пролетом более 12 м; - плиты из труб длиной более 12 м; - плиты и настилы длиной более 12 м или шириной более 3 м; - объемные элементы (санитарно-технические кабины, трансформаторные подстанции и киоски, шахты лифтов, баки и сосуды большего размера, секции для тоннелей уличных переходов и т.п.), своды оболочки, пространственные элементы силосных сооружений, элеваторных и водонапорных башен; - рулоны металлических резервуаров; - рамные конструкции для сельскохозяйственного строительства; - трубы и кольца бетонные, железобетонные и металлические диаметром более 2500 мм. 	50

Раздел 01 Перевозка бортовыми автомобилями

Таблица 410101 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	274	235	204	188	172	322	276	240	221	202
2 (002)	313	264	225	206	187	368	311	265	242	220
3 (003)	370	307	253	230	206	435	361	298	271	242
4 (004)	397	333	273	241	215	467	392	321	284	253
5 (005)	445	370	299	270	242	524	435	352	318	285
6 (006)	498	404	324	292	259	586	475	381	344	305
7 (007)	544	446	358	313	277	640	525	421	368	326
8 (008)	601	483	385	335	295	707	568	453	394	347
9 (009)	646	517	410	356	312	760	608	482	419	367
10 (010)	692	565	435	388	329	814	665	512	456	387
11 (011)	727	592	455	405	344	855	696	535	476	405
12 (012)	763	619	475	422	358	898	728	559	496	421
13 (013)	817	648	496	440	373	961	762	584	518	439
14 (014)	853	676	516	458	388	1004	795	607	539	456
15 (015)	889	703	550	475	402	1046	827	647	559	473
16 (016)	924	730	570	492	417	1087	859	671	579	491
17 (017)	960	758	590	509	431	1129	892	694	599	507
18 (018)	996	785	610	526	446	1172	924	718	619	525
19 (019)	1031	812	630	543	460	1213	955	741	639	541
20 (020)	1067	839	650	560	475	1255	987	765	659	559
21 (021)	1103	867	670	577	507	1298	1020	788	679	596
22 (022)	1138	914	690	594	522	1339	1075	812	699	614

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1174	941	710	611	536	1381	1107	835	719	631
24 (024)	1209	968	730	628	551	1422	1139	859	739	648
25 (025)	1273	997	752	646	566	1498	1173	885	760	666
26 (026)	1309	1025	772	663	581	1540	1206	908	780	684
27 (027)	1344	1052	792	681	595	1581	1238	932	801	700
28 (028)	1380	1079	812	698	610	1624	1269	955	821	718
29 (029)	1416	1107	832	715	624	1666	1302	979	841	734
30 (030)	1451	1134	852	755	639	1707	1334	1002	888	752
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	449	385	334	308	282	609	522	453	418	382
2 (002)	513	433	369	338	307	696	587	500	458	416
3 (003)	607	503	415	377	338	822	682	562	511	458
4 (004)	651	546	448	395	352	882	740	607	536	478
5 (005)	730	607	490	443	397	989	822	664	600	538
6 (006)	816	662	531	479	425	1107	898	720	649	576
7 (007)	892	731	587	513	454	1209	991	796	696	616

Окончание таблицы 410101

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-	4101-0101-	4101-0102-	4101-0103-	4101-0104-	4101-0105-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
8 (008)	985	792	631	549	484	1336	1073	856	744	656
9 (009)	1059	848	672	584	511	1436	1149	911	791	693
10 (010)	1134	926	713	636	539	1538	1256	967	862	731
11 (011)	1192	970	746	664	564	1616	1316	1011	900	764
12 (012)	1251	1015	779	692	587	1696	1376	1056	938	796
13 (013)	1339	1062	813	721	611	1816	1440	1102	978	829
14 (014)	1398	1108	846	751	636	1896	1502	1147	1018	862
15 (015)	1457	1152	902	779	659	1976	1562	1222	1056	893
16 (016)	1515	1197	934	807	684	2053	1622	1267	1093	927
17 (017)	1574	1243	967	834	707	2133	1684	1311	1131	958
18 (018)	1633	1287	1000	862	731	2213	1744	1356	1169	991
19 (019)	1690	1331	1033	890	754	2291	1804	1400	1207	1022
20 (020)	1749	1375	1066	918	779	2371	1864	1444	1244	1056
21 (021)	1808	1421	1098	946	831	2451	1927	1489	1282	1127
22 (022)	1866	1498	1131	974	856	2529	2031	1533	1320	1160
23 (023)	1925	1543	1164	1002	879	2609	2091	1578	1358	1191
24 (024)	1982	1587	1197	1030	903	2687	2151	1622	1396	1224
25 (025)	2087	1634	1233	1059	928	2829	2216	1671	1436	1258
26 (026)	2146	1680	1266	1087	952	2909	2278	1716	1473	1291
27 (027)	2203	1725	1298	1116	975	2987	2338	1760	1513	1322
28 (028)	2262	1769	1331	1144	1000	3067	2398	1804	1551	1356
29 (029)	2321	1815	1364	1172	1023	3147	2460	1849	1589	1387
30 (030)	2379	1859	1397	1238	1048	3224	2520	1893	1678	1420
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410102 – Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	250	216	189	175	167	294	254	222	206	196
2 (002)	287	248	214	197	181	338	292	252	232	213
3 (003)	333	279	237	217	197	392	328	279	255	232
4 (004)	347	292	246	224	203	408	344	289	264	239
5 (005)	387	323	266	241	218	455	380	313	284	256
6 (006)	422	350	286	258	232	496	412	336	304	273
7 (007)	460	379	313	276	247	541	446	368	325	291
8 (008)	500	412	333	294	262	588	485	392	346	308
9 (009)	536	440	353	318	276	631	518	415	374	325
10 (010)	572	467	373	335	291	673	549	439	394	342
11 (011)	607	494	393	352	315	714	581	462	414	371
12 (012)	651	522	413	369	329	766	614	486	434	387
13 (013)	687	556	433	386	343	808	654	509	454	404
14 (014)	722	583	462	403	358	849	686	544	474	421
15 (015)	758	611	482	420	372	892	719	567	494	438
16 (016)	794	638	502	437	387	934	751	591	514	455
17 (017)	839	665	522	455	401	987	782	614	535	472
18 (018)	874	693	542	472	416	1028	815	638	555	489
19 (019)	912	722	563	490	431	1073	849	662	576	507
20 (020)	948	749	583	518	446	1115	881	686	609	525
21 (021)	984	789	603	535	460	1158	928	709	629	541
22 (022)	1019	816	623	552	475	1199	960	733	649	559

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1055	843	643	569	489	1241	992	756	669	575
24 (024)	1107	871	663	587	504	1302	1025	780	691	593
25 (025)	1142	898	697	604	518	1344	1056	820	711	609
26 (026)	1178	925	717	621	533	1386	1088	844	731	627
27 (027)	1214	953	737	638	547	1428	1121	867	751	644
28 (028)	1249	980	757	655	562	1469	1153	891	771	661
29 (029)	1285	1007	777	672	576	1512	1185	914	791	678
30 (030)	1321	1034	797	689	591	1554	1216	938	811	695
31 (031)	1359	1064	818	707	624	1599	1252	962	832	734
32 (032)	1394	1110	838	724	638	1640	1306	986	852	751
33 (033)	1430	1138	858	741	653	1682	1339	1009	872	768
34 (034)	1466	1165	878	758	667	1725	1371	1033	892	785
35 (035)	1527	1192	899	775	682	1796	1402	1058	912	802
36 (036)	1563	1220	919	792	696	1839	1435	1081	932	819
37 (037)	1598	1247	939	810	711	1880	1467	1105	953	836
38 (038)	1634	1274	959	827	725	1922	1499	1128	973	853
39 (039)	1670	1302	979	844	740	1965	1532	1152	993	871
40 (040)	1705	1329	999	861	754	2006	1564	1175	1013	887
41 (041)	1741	1356	1019	901	769	2048	1595	1199	1060	905
42 (042)	1776	1383	1039	918	783	2089	1627	1222	1080	921
43 (043)	1815	1413	1060	936	798	2135	1662	1247	1101	939
44 (044)	1850	1440	1080	953	813	2176	1694	1271	1121	956
45 (045)	1886	1467	1100	970	827	2219	1726	1294	1141	973

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1922	1495	1148	987	842	2261	1759	1351	1161	991
47 (047)	1957	1522	1168	1004	856	2302	1791	1374	1181	1007
48 (048)	1993	1549	1188	1021	871	2345	1822	1398	1201	1025
49 (049)	2028	1576	1208	1038	885	2386	1854	1421	1221	1041
50 (050)	2064	1604	1228	1055	900	2428	1887	1445	1241	1059
51 (051)	2100	1631	1248	1072	914	2471	1919	1468	1261	1075
52 (052)	2135	1697	1268	1089	929	2512	1996	1492	1281	1093
53 (053)	2171	1724	1288	1107	943	2554	2028	1515	1302	1109
54 (054)	2207	1752	1308	1124	958	2596	2061	1539	1322	1127
55 (055)	2242	1779	1328	1141	972	2638	2093	1562	1342	1144
56 (056)	2331	1808	1349	1159	988	2742	2127	1587	1364	1162
57 (057)	2367	1836	1369	1176	1002	2785	2160	1611	1384	1179
58 (058)	2403	1863	1389	1193	1017	2827	2192	1634	1404	1196
59 (059)	2438	1890	1409	1210	1031	2868	2224	1658	1424	1213
60 (060)	2474	1917	1429	1227	1046	2911	2255	1681	1444	1231
61 (061)	2510	1945	1449	1244	1060	2953	2288	1705	1464	1247
62 (062)	2545	1972	1469	1261	1075	2994	2320	1728	1484	1265
63 (063)	2581	1999	1489	1278	1089	3036	2352	1752	1504	1281
64 (064)	2616	2027	1509	1295	1104	3078	2385	1775	1524	1299
65 (065)	2652	2054	1529	1312	1118	3120	2416	1799	1544	1315
66 (066)	2688	2081	1549	1330	1132	3162	2448	1822	1565	1332
67 (067)	2723	2109	1569	1347	1147	3204	2481	1846	1585	1349
68 (068)	2761	2138	1590	1365	1162	3248	2515	1871	1606	1367

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2797	2165	1610	1382	1177	3291	2547	1894	1626	1385
70 (070)	2833	2192	1630	1399	1191	3333	2579	1918	1646	1401
71 (071)	2868	2220	1651	1416	1206	3374	2612	1942	1666	1419
72 (072)	2904	2247	1671	1433	1220	3416	2644	1966	1686	1435
73 (073)	2940	2274	1691	1450	1235	3459	2675	1989	1706	1453
74 (074)	2975	2302	1711	1467	1249	3500	2708	2013	1726	1469
75 (075)	3011	2329	1731	1484	1264	3542	2740	2036	1746	1487
76 (076)	3047	2356	1751	1501	1278	3585	2772	2060	1766	1504
77 (077)	3082	2383	1771	1518	1293	3626	2804	2084	1786	1521
78 (078)	3118	2411	1791	1535	1307	3668	2836	2107	1806	1538
79 (079)	3154	2438	1811	1553	1375	3711	2868	2131	1827	1618
80 (080)	3192	2467	1832	1571	1390	3755	2902	2155	1848	1635
81 (081)	3227	2495	1852	1588	1405	3796	2935	2179	1868	1653
82 (082)	3263	2522	1872	1605	1419	3839	2967	2202	1888	1669
83 (083)	3299	2549	1892	1622	1434	3881	2999	2226	1908	1687
84 (084)	3334	2576	1912	1639	1448	3922	3031	2249	1928	1704
85 (085)	3370	2604	1932	1656	1463	3965	3064	2273	1948	1721
86 (086)	3406	2631	1952	1673	1477	4007	3095	2296	1968	1738
87 (087)	3441	2658	1972	1690	1492	4048	3127	2320	1988	1755
88 (088)	3477	2686	1992	1707	1506	4091	3160	2344	2008	1772
89 (089)	3513	2713	2012	1792	1521	4133	3192	2367	2108	1789
90 (090)	3548	2740	2032	1809	1535	4174	3224	2391	2128	1806

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3584	2768	2052	1826	1550	4216	3256	2414	2148	1824
92 (092)	3622	2797	2073	1844	1565	4261	3291	2439	2169	1841
93 (093)	3658	2824	2175	1861	1580	4304	3322	2559	2189	1859
94 (094)	3693	2851	2195	1878	1594	4345	3354	2582	2209	1875
95 (095)	3729	2879	2215	1895	1609	4387	3387	2606	2229	1893
96 (096)	3765	2906	2235	1912	1623	4429	3419	2629	2249	1909
97 (097)	3800	2933	2255	1930	1638	4471	3451	2653	2271	1927
98 (098)	3836	2961	2275	1947	1652	4513	3484	2676	2291	1944
99 (099)	3872	2988	2295	1964	1667	4555	3515	2700	2311	1961
100 (901)	3907	3130	2315	1981	1681	4596	3682	2724	2331	1978
101 (101)	3943	3157	2335	1998	1695	4639	3714	2747	2351	1994
102 (102)	3978	3185	2355	2015	1710	4680	3747	2771	2371	2012
103 (103)	4164	3212	2375	2032	1724	4899	3779	2794	2391	2028
104 (104)	4200	3239	2395	2049	1739	4941	3811	2818	2411	2046
105 (105)	4238	3268	2417	2067	1754	4986	3845	2844	2432	2064
106 (106)	4274	3296	2437	2084	1769	5028	3878	2867	2452	2081
107 (107)	4309	3323	2457	2101	1783	5069	3909	2891	2472	2098
108 (108)	4345	3350	2477	2118	1798	5112	3941	2914	2492	2115
109 (109)	4381	3377	2497	2135	1812	5154	3973	2938	2512	2132
110 (110)	4416	3405	2517	2153	1827	5195	4006	2961	2533	2149
111 (111)	4452	3432	2537	2170	1841	5238	4038	2985	2553	2166
112 (112)	4488	3459	2557	2187	1856	5280	4069	3008	2573	2184
113 (113)	4523	3487	2577	2204	1870	5321	4102	3032	2593	2200

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4559	3514	2597	2221	1885	5364	4134	3055	2613	2218
115 (115)	4595	3541	2617	2238	1899	5406	4166	3079	2633	2234
116 (116)	4630	3569	2637	2255	1914	5447	4199	3102	2653	2252
117 (117)	4668	3598	2658	2273	1929	5492	4233	3127	2674	2269
118 (118)	4704	3625	2678	2290	1943	5534	4265	3151	2694	2286
119 (119)	4740	3652	2698	2307	1958	5576	4296	3174	2714	2304
120 (120)	4775	3680	2718	2324	1972	5618	4329	3198	2734	2320
121 (121)	4811	3707	2738	2341	1987	5660	4361	3221	2754	2338
122 (122)	4847	3734	2758	2358	2001	5702	4393	3245	2774	2354
123 (123)	4882	3762	2778	2376	2016	5744	4426	3268	2795	2372
124 (124)	4918	3789	2798	2393	2030	5786	4458	3292	2815	2388
125 (125)	4954	3816	2818	2410	2045	5828	4489	3315	2835	2406
126 (126)	4989	3844	2838	2427	2059	5869	4522	3339	2855	2422
127 (127)	5025	3871	2858	2444	2074	5912	4554	3362	2875	2440
128 (128)	5060	3898	2878	2461	2088	5953	4586	3386	2895	2456
129 (129)	5099	3927	2900	2479	2103	5999	4620	3412	2916	2474
130 (130)	5134	3955	2920	2496	2118	6040	4653	3435	2936	2492
131 (131)	5170	3982	2940	2513	2132	6082	4685	3459	2956	2508
132 (132)	5206	4009	2960	2530	2147	6125	4716	3482	2976	2526
133 (133)	5241	4037	2980	2547	2161	6166	4749	3506	2996	2542
134 (134)	5277	4064	3000	2564	2176	6208	4781	3529	3016	2560
135 (135)	5312	4091	3020	2581	2190	6249	4813	3553	3036	2576
136 (136)	5348	4118	3040	2599	2205	6292	4845	3576	3058	2594

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5384	4146	3060	2616	2219	6334	4878	3600	3078	2611
138 (138)	5419	4173	3080	2633	2234	6375	4909	3624	3098	2628
139 (139)	5455	4200	3100	2650	2248	6418	4941	3647	3118	2645
140 (140)	5491	4228	3120	2667	2263	6460	4974	3671	3138	2662
141 (141)	5529	4257	3141	2685	2278	6505	5008	3695	3159	2680
142 (142)	5564	4284	3161	2702	2292	6546	5040	3719	3179	2696
143 (143)	5600	4311	3181	2719	2307	6588	5072	3742	3199	2714
144 (144)	5636	4339	3201	2736	2321	6631	5105	3766	3219	2731
145 (145)	5671	4366	3221	2753	2336	6672	5136	3789	3239	2748
146 (146)	5707	4393	3241	2770	2350	6714	5168	3813	3259	2765
147 (147)	5743	4421	3261	2787	2365	6756	5201	3836	3279	2782
148 (148)	5778	4448	3281	2804	2379	6798	5233	3860	3299	2799
149 (149)	5814	4475	3301	2822	2394	6840	5265	3884	3320	2816
150 (150)	5850	4503	3321	2839	2408	6882	5298	3907	3340	2833
151 (151)	5885	4530	3341	2856	2423	6924	5329	3931	3360	2851
152 (152)	5921	4557	3361	2873	2437	6966	5361	3954	3380	2867
153 (153)	5957	4584	3381	2890	2452	7008	5393	3978	3400	2885
154 (154)	5995	4614	3402	2908	2467	7053	5428	4002	3421	2902
155 (155)	6030	4641	3422	2925	2482	7094	5460	4026	3441	2920
156 (156)	6066	4668	3442	2942	2496	7136	5492	4049	3461	2936
157 (157)	6102	4696	3463	2959	2511	7179	5525	4074	3481	2954
158 (158)	6137	4723	3483	2976	2525	7220	5556	4098	3501	2971
159 (159)	6173	4750	3503	2993	2540	7262	5588	4121	3521	2988

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	6209	4777	3523	3010	2554	7305	5620	4145	3541	3005
161 (161)	6244	4805	3543	3027	2569	7346	5653	4168	3561	3022
162 (162)	6280	4832	3563	3045	2583	7388	5685	4192	3582	3039
163 (163)	6316	4859	3583	3062	2598	7431	5716	4215	3602	3056
164 (164)	6351	4887	3603	3079	2612	7472	5749	4239	3622	3073
165 (165)	6387	4914	3623	3096	2627	7514	5781	4262	3642	3091
166 (166)	6425	4943	3644	3114	2642	7559	5815	4287	3664	3108
167 (167)	6461	4970	3664	3131	2656	7601	5847	4311	3684	3125
168 (168)	6496	4998	3684	3148	2671	7642	5880	4334	3704	3142
169 (169)	6532	5025	3704	3165	2685	7685	5912	4358	3724	3159
170 (170)	6568	5052	3724	3182	2700	7727	5944	4381	3744	3176
171 (171)	6603	5080	3744	3199	2714	7768	5976	4405	3764	3193
172 (172)	6639	5107	3764	3216	2729	7811	6008	4428	3784	3211
173 (173)	6674	5134	3784	3233	2743	7852	6040	4452	3804	3227
174 (174)	6710	5162	3804	3250	2758	7894	6073	4475	3824	3245
175 (175)	6746	5189	3824	3268	2772	7936	6105	4499	3845	3261
176 (176)	6781	5216	3844	3285	2787	7978	6136	4522	3865	3279
177 (177)	6817	5243	3864	3302	2801	8020	6168	4546	3885	3295
178 (178)	6855	5273	3885	3320	2816	8065	6204	4571	3906	3313
179 (179)	6891	5300	3905	3337	2831	8107	6235	4594	3926	3331
180 (180)	6926	5327	3925	3354	2845	8148	6267	4618	3946	3347
181 (181)	6962	5355	3945	3371	2860	8191	6300	4641	3966	3365
182 (182)	6998	5382	3965	3388	2874	8233	6332	4665	3986	3381

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	7033	5409	3985	3405	2889	8274	6364	4688	4006	3399
184 (184)	7069	5436	4005	3422	2903	8316	6395	4712	4026	3415
185 (185)	7105	5464	4026	3439	2918	8359	6428	4736	4046	3433
186 (186)	7140	5491	4046	3456	2932	8400	6460	4760	4066	3449
187 (187)	7176	5518	4066	3473	2947	8442	6492	4784	4086	3467
188 (188)	7212	5546	4086	3491	2961	8485	6525	4807	4107	3484
189 (189)	7247	5573	4106	3508	2976	8526	6556	4831	4127	3501
190 (190)	7285	5602	4127	3526	2991	8571	6591	4855	4148	3519
191 (191)	7321	5629	4147	3543	3005	8613	6622	4879	4168	3535
192 (192)	7357	5657	4167	3560	3020	8655	6655	4902	4188	3553
193 (193)	7392	5684	4187	3577	3034	8696	6687	4926	4208	3569
194 (194)	7428	5711	4207	3594	3049	8739	6719	4949	4228	3587
195 (195)	7464	5739	4227	3611	3063	8781	6752	4973	4248	3604
196 (196)	7499	5766	4247	3628	3078	8822	6784	4996	4268	3621
197 (197)	7535	5793	4267	3645	3092	8865	6815	5020	4288	3638
198 (198)	7571	5821	4287	3662	3107	8907	6848	5044	4308	3655
199 (199)	7606	5848	4307	3679	3121	8948	6880	5067	4328	3672
200 (902)	7642	5875	4327	3696	3136	8991	6912	5091	4348	3689
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	32	25	19	16	14	38	29	22	19	16

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	410	354	310	287	274	556	480	420	389	371
2 (002)	470	407	351	323	297	638	551	476	438	402
3 (003)	546	457	389	356	323	740	620	527	482	438
4 (004)	569	479	403	367	333	771	649	547	498	451
5 (005)	634	530	436	395	357	860	718	591	536	484
6 (006)	692	574	469	423	380	938	778	636	573	516
7 (007)	754	621	513	452	405	1022	842	696	613	549
8 (008)	820	675	546	482	430	1111	916	740	653	582
9 (009)	879	721	579	521	452	1191	978	784	707	613
10 (010)	938	766	611	549	477	1271	1038	829	744	647
11 (011)	995	810	644	577	516	1349	1098	873	782	700
12 (012)	1067	856	677	605	539	1447	1160	918	820	731
13 (013)	1126	911	710	633	562	1527	1236	962	858	762
14 (014)	1184	956	757	661	587	1604	1296	1027	896	796
15 (015)	1243	1002	790	689	610	1684	1358	1071	933	827
16 (016)	1302	1046	823	716	634	1764	1418	1116	971	860
17 (017)	1375	1090	856	746	657	1864	1478	1160	1011	891
18 (018)	1433	1136	889	774	682	1942	1540	1204	1049	924
19 (019)	1495	1184	923	803	707	2027	1604	1251	1089	958
20 (020)	1554	1228	956	849	731	2107	1664	1296	1151	991
21 (021)	1613	1293	989	877	754	2187	1753	1340	1189	1022
22 (022)	1670	1338	1021	905	779	2264	1813	1384	1227	1056

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1730	1382	1054	933	802	2344	1873	1429	1264	1087
24 (024)	1815	1428	1087	962	826	2460	1936	1473	1304	1120
25 (025)	1872	1472	1143	990	849	2538	1996	1549	1342	1151
26 (026)	1931	1516	1175	1018	874	2618	2056	1593	1380	1184
27 (027)	1990	1562	1208	1046	897	2698	2118	1638	1418	1216
28 (028)	2048	1607	1241	1074	921	2776	2178	1682	1456	1249
29 (029)	2107	1651	1274	1102	944	2856	2238	1727	1493	1280
30 (030)	2166	1695	1307	1130	969	2936	2298	1771	1531	1313
31 (031)	2228	1744	1341	1159	1023	3020	2364	1818	1571	1387
32 (032)	2285	1820	1374	1187	1046	3098	2467	1862	1609	1418
33 (033)	2344	1866	1407	1215	1070	3178	2529	1907	1647	1451
34 (034)	2403	1910	1439	1243	1093	3258	2589	1951	1684	1482
35 (035)	2503	1954	1474	1270	1118	3393	2649	1998	1722	1516
36 (036)	2562	2000	1507	1298	1141	3473	2711	2042	1760	1547
37 (037)	2620	2044	1539	1328	1166	3551	2771	2087	1800	1580
38 (038)	2679	2089	1572	1356	1189	3631	2831	2131	1838	1611
39 (039)	2738	2134	1605	1384	1213	3711	2893	2176	1876	1644
40 (040)	2795	2179	1638	1411	1236	3789	2953	2220	1913	1676
41 (041)	2854	2223	1670	1477	1261	3869	3013	2264	2002	1709
42 (042)	2911	2267	1703	1505	1284	3947	3073	2309	2040	1740
43 (043)	2975	2316	1738	1534	1308	4033	3140	2356	2080	1773
44 (044)	3033	2361	1770	1562	1333	4111	3200	2400	2118	1807
45 (045)	3092	2405	1803	1590	1356	4191	3260	2444	2156	1838

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	3151	2451	1882	1618	1380	4271	3322	2551	2193	1871
47 (047)	3208	2495	1915	1646	1403	4349	3382	2596	2231	1902
48 (048)	3267	2539	1948	1674	1428	4429	3442	2640	2269	1936
49 (049)	3325	2584	1980	1702	1451	4507	3502	2684	2307	1967
50 (050)	3384	2630	2013	1730	1475	4587	3564	2729	2344	2000
51 (051)	3443	2674	2046	1757	1498	4667	3624	2773	2382	2031
52 (052)	3500	2782	2079	1785	1523	4744	3771	2818	2420	2064
53 (053)	3559	2826	2111	1815	1546	4824	3831	2862	2460	2096
54 (054)	3618	2872	2144	1843	1570	4904	3893	2907	2498	2129
55 (055)	3675	2916	2177	1870	1593	4982	3953	2951	2536	2160
56 (056)	3821	2964	2211	1900	1620	5180	4018	2998	2576	2196
57 (057)	3880	3010	2244	1928	1643	5260	4080	3042	2613	2227
58 (058)	3939	3054	2277	1956	1667	5340	4140	3087	2651	2260
59 (059)	3997	3098	2310	1984	1690	5418	4200	3131	2689	2291
60 (060)	4056	3143	2343	2011	1715	5498	4260	3176	2727	2324
61 (061)	4115	3189	2375	2039	1738	5578	4322	3220	2764	2356
62 (062)	4172	3233	2408	2067	1762	5656	4382	3264	2802	2389
63 (063)	4231	3277	2441	2095	1785	5736	4442	3309	2840	2420
64 (064)	4289	3323	2474	2123	1810	5813	4504	3353	2878	2453
65 (065)	4348	3367	2507	2151	1833	5893	4564	3398	2916	2484
66 (066)	4407	3411	2539	2180	1856	5973	4624	3442	2956	2516
67 (067)	4464	3457	2572	2208	1880	6051	4687	3487	2993	2549
68 (068)	4526	3505	2607	2238	1905	6136	4751	3533	3033	2582

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4585	3549	2639	2266	1930	6216	4811	3578	3071	2616
70 (070)	4644	3593	2672	2293	1952	6296	4871	3622	3109	2647
71 (071)	4702	3639	2707	2321	1977	6373	4933	3669	3147	2680
72 (072)	4761	3684	2739	2349	2000	6453	4993	3713	3184	2711
73 (073)	4820	3728	2772	2377	2025	6533	5053	3758	3222	2744
74 (074)	4877	3774	2805	2405	2048	6611	5116	3802	3260	2776
75 (075)	4936	3818	2838	2433	2072	6691	5176	3847	3298	2809
76 (076)	4995	3862	2870	2461	2095	6771	5236	3891	3336	2840
77 (077)	5052	3907	2903	2489	2120	6849	5296	3936	3373	2873
78 (078)	5111	3952	2936	2516	2143	6929	5358	3980	3411	2904
79 (079)	5170	3997	2969	2546	2254	7009	5418	4024	3451	3056
80 (080)	5233	4044	3003	2575	2279	7093	5482	4071	3491	3089
81 (081)	5290	4090	3036	2603	2303	7171	5544	4116	3529	3122
82 (082)	5349	4134	3069	2631	2326	7251	5604	4160	3567	3153
83 (083)	5408	4179	3102	2659	2351	7331	5664	4204	3604	3187
84 (084)	5466	4223	3134	2687	2374	7409	5724	4249	3642	3218
85 (085)	5525	4269	3167	2715	2398	7489	5787	4293	3680	3251
86 (086)	5584	4313	3200	2743	2421	7569	5847	4338	3718	3282
87 (087)	5641	4357	3233	2770	2446	7647	5907	4382	3756	3316
88 (088)	5700	4403	3266	2798	2469	7727	5969	4427	3793	3347
89 (089)	5759	4448	3298	2938	2493	7807	6029	4471	3982	3380
90 (090)	5816	4492	3331	2966	2516	7884	6089	4516	4020	3411

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	5875	4538	3364	2993	2541	7964	6151	4560	4058	3444
92 (092)	5938	4585	3398	3023	2566	8049	6216	4607	4098	3478
93 (093)	5997	4630	3566	3051	2590	8129	6276	4833	4136	3511
94 (094)	6054	4674	3598	3079	2613	8207	6336	4878	4173	3542
95 (095)	6113	4720	3631	3107	2638	8287	6398	4922	4211	3576
96 (096)	6172	4764	3664	3134	2661	8367	6458	4967	4249	3607
97 (097)	6230	4808	3697	3164	2685	8444	6518	5011	4289	3640
98 (098)	6289	4854	3730	3192	2708	8524	6580	5056	4327	3671
99 (099)	6348	4898	3762	3220	2733	8604	6640	5100	4364	3704
100 (901)	6405	5131	3795	3248	2756	8682	6956	5144	4402	3736
101 (101)	6464	5175	3828	3275	2779	8762	7016	5189	4440	3767
102 (102)	6521	5221	3861	3303	2803	8840	7078	5233	4478	3800
103 (103)	6826	5266	3893	3331	2826	9253	7138	5278	4516	3831
104 (104)	6885	5310	3926	3359	2851	9333	7198	5322	4553	3864
105 (105)	6948	5357	3962	3389	2875	9418	7262	5371	4593	3898
106 (106)	7007	5403	3995	3416	2900	9498	7324	5416	4631	3931
107 (107)	7064	5448	4028	3444	2923	9576	7384	5460	4669	3962
108 (108)	7123	5492	4061	3472	2948	9656	7444	5504	4707	3996
109 (109)	7182	5536	4093	3500	2970	9736	7504	5549	4744	4027
110 (110)	7239	5582	4126	3530	2995	9813	7567	5593	4784	4060
111 (111)	7298	5626	4159	3557	3018	9893	7627	5638	4822	4091
112 (112)	7357	5670	4192	3585	3043	9973	7687	5682	4860	4124
113 (113)	7415	5716	4225	3613	3066	10051	7749	5727	4898	4156

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	7474	5761	4257	3641	3090	10131	7809	5771	4936	4189
115 (115)	7533	5805	4290	3669	3113	10211	7869	5816	4973	4220
116 (116)	7590	5851	4323	3697	3138	10289	7931	5860	5011	4253
117 (117)	7652	5898	4357	3726	3162	10373	7996	5907	5051	4287
118 (118)	7711	5943	4390	3754	3185	10453	8056	5951	5089	4318
119 (119)	7770	5987	4423	3782	3210	10533	8116	5996	5127	4351
120 (120)	7828	6033	4456	3810	3233	10611	8178	6040	5164	4382
121 (121)	7887	6077	4489	3838	3257	10691	8238	6084	5202	4416
122 (122)	7946	6121	4521	3866	3280	10771	8298	6129	5240	4447
123 (123)	8003	6167	4554	3895	3305	10849	8360	6173	5280	4480
124 (124)	8062	6211	4587	3923	3328	10929	8420	6218	5318	4511
125 (125)	8121	6256	4620	3951	3352	11009	8480	6262	5356	4544
126 (126)	8179	6302	4652	3979	3375	11087	8542	6307	5393	4576
127 (127)	8238	6346	4685	4007	3400	11167	8602	6351	5431	4609
128 (128)	8295	6390	4718	4034	3423	11244	8662	6396	5469	4640
129 (129)	8359	6438	4754	4064	3448	11331	8727	6444	5509	4673
130 (130)	8416	6484	4787	4092	3472	11409	8789	6489	5547	4707
131 (131)	8475	6528	4820	4120	3495	11489	8849	6533	5584	4738
132 (132)	8534	6572	4852	4148	3520	11569	8909	6578	5622	4771
133 (133)	8592	6618	4885	4175	3543	11647	8971	6622	5660	4802
134 (134)	8651	6662	4918	4203	3567	11727	9031	6667	5698	4836
135 (135)	8708	6707	4951	4231	3590	11804	9091	6711	5736	4867
136 (136)	8767	6751	4984	4261	3615	11884	9151	6756	5776	4900

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8826	6797	5016	4289	3638	11964	9213	6800	5813	4931
138 (138)	8884	6841	5049	4316	3662	12042	9273	6844	5851	4964
139 (139)	8943	6885	5082	4344	3685	12122	9333	6889	5889	4996
140 (140)	9002	6931	5115	4372	3710	12202	9396	6933	5927	5029
141 (141)	9064	6979	5149	4402	3734	12287	9460	6980	5967	5062
142 (142)	9121	7023	5182	4430	3757	12364	9520	7024	6004	5093
143 (143)	9180	7067	5215	4457	3782	12444	9580	7069	6042	5127
144 (144)	9239	7113	5248	4485	3805	12524	9642	7113	6080	5158
145 (145)	9297	7157	5280	4513	3830	12602	9702	7158	6118	5191
146 (146)	9356	7202	5313	4541	3852	12682	9762	7202	6156	5222
147 (147)	9415	7248	5346	4569	3877	12762	9824	7247	6193	5256
148 (148)	9472	7292	5379	4597	3900	12840	9884	7291	6231	5287
149 (149)	9531	7336	5411	4626	3925	12920	9944	7336	6271	5320
150 (150)	9590	7382	5444	4654	3948	13000	10007	7380	6309	5351
151 (151)	9648	7426	5477	4682	3972	13078	10067	7424	6347	5384
152 (152)	9707	7470	5510	4710	3995	13158	10127	7469	6384	5416
153 (153)	9766	7515	5543	4738	4020	13238	10187	7513	6422	5449
154 (154)	9828	7564	5577	4767	4044	13322	10253	7560	6462	5482
155 (155)	9885	7608	5610	4795	4069	13400	10313	7604	6500	5516
156 (156)	9944	7652	5643	4823	4092	13480	10373	7649	6538	5547
157 (157)	10003	7698	5677	4851	4116	13560	10436	7696	6576	5580
158 (158)	10061	7743	5710	4879	4139	13638	10496	7740	6613	5611
159 (159)	10120	7787	5743	4907	4164	13718	10556	7784	6651	5644

Продолжение таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	10179	7831	5775	4934	4187	13798	10616	7829	6689	5676
161 (161)	10236	7877	5808	4962	4211	13876	10678	7873	6727	5709
162 (162)	10295	7921	5841	4992	4234	13956	10738	7918	6767	5740
163 (163)	10354	7966	5874	5020	4259	14036	10798	7962	6804	5773
164 (164)	10411	8011	5907	5048	4282	14113	10860	8007	6842	5804
165 (165)	10470	8056	5939	5075	4307	14193	10920	8051	6880	5838
166 (166)	10533	8103	5974	5105	4331	14278	10984	8098	6920	5871
167 (167)	10592	8148	6007	5133	4354	14358	11044	8142	6958	5902
168 (168)	10649	8193	6039	5161	4379	14436	11107	8187	6996	5936
169 (169)	10708	8238	6072	5189	4402	14516	11167	8231	7033	5967
170 (170)	10767	8282	6105	5216	4426	14596	11227	8276	7071	6000
171 (171)	10825	8328	6138	5244	4449	14673	11289	8320	7109	6031
172 (172)	10884	8372	6170	5272	4474	14753	11349	8364	7147	6064
173 (173)	10941	8416	6203	5300	4497	14831	11409	8409	7184	6096
174 (174)	11000	8462	6236	5328	4521	14911	11471	8453	7222	6129
175 (175)	11059	8507	6269	5357	4544	14991	11531	8498	7262	6160
176 (176)	11116	8551	6302	5385	4569	15069	11591	8542	7300	6193
177 (177)	11175	8595	6334	5413	4592	15149	11651	8587	7338	6224
178 (178)	11238	8644	6369	5443	4616	15233	11718	8633	7378	6258
179 (179)	11297	8689	6402	5470	4641	15313	11778	8678	7416	6291
180 (180)	11354	8733	6434	5498	4664	15391	11838	8722	7453	6322
181 (181)	11413	8779	6467	5526	4689	15471	11900	8767	7491	6356
182 (182)	11472	8823	6500	5554	4711	15551	11960	8811	7529	6387

Окончание таблицы 410102

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-	4101-0201-	4101-0202-	4101-0203-	4101-0204-	4101-0205-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	11530	8867	6533	5582	4736	15629	12020	8856	7567	6420
184 (184)	11589	8911	6566	5610	4759	15709	12080	8900	7604	6451
185 (185)	11648	8957	6600	5638	4784	15789	12142	8947	7642	6484
186 (186)	11705	9002	6633	5666	4807	15867	12202	8991	7680	6516
187 (187)	11764	9046	6666	5693	4831	15947	12262	9036	7718	6549
188 (188)	11823	9092	6698	5723	4854	16027	12324	9080	7758	6580
189 (189)	11880	9136	6731	5751	4879	16104	12384	9124	7796	6613
190 (190)	11943	9184	6766	5780	4903	16189	12449	9171	7836	6647
191 (191)	12002	9228	6798	5808	4926	16269	12509	9216	7873	6678
192 (192)	12061	9274	6831	5836	4951	16349	12571	9260	7911	6711
193 (193)	12118	9318	6864	5864	4974	16427	12631	9304	7949	6742
194 (194)	12177	9362	6897	5892	4998	16507	12691	9349	7987	6776
195 (195)	12236	9408	6930	5920	5021	16587	12753	9393	8024	6807
196 (196)	12293	9452	6962	5948	5046	16664	12813	9438	8062	6840
197 (197)	12352	9497	6995	5975	5069	16744	12873	9482	8100	6871
198 (198)	12411	9543	7028	6003	5093	16824	12936	9527	8138	6904
199 (199)	12469	9587	7061	6031	5116	16902	12996	9571	8176	6936
200 (902)	12528	9631	7093	6059	5141	16982	13056	9616	8213	6969
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	52	41	31	26	23	71	56	42	36	31

Таблица 410103 - Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	248	214	188	174	166	292	252	221	205	195
2 (002)	282	244	212	195	179	332	287	249	229	211
3 (003)	328	275	234	215	196	386	324	275	253	231
4 (004)	339	286	243	221	201	399	336	286	260	236
5 (005)	372	312	261	237	215	438	367	307	279	253
6 (006)	410	341	280	253	229	482	401	329	298	269
7 (007)	443	366	299	270	243	521	431	352	318	286
8 (008)	476	391	318	286	256	560	460	374	336	301
9 (009)	512	419	343	303	271	602	493	404	356	319
10 (010)	550	444	361	319	285	647	522	425	375	335
11 (011)	583	476	380	335	298	686	560	447	394	351
12 (012)	616	501	399	358	312	725	589	469	421	367
13 (013)	649	527	418	374	326	764	620	492	440	384
14 (014)	683	552	436	390	349	804	649	513	459	411
15 (015)	726	579	456	407	363	854	681	536	479	427
16 (016)	759	605	475	424	377	893	712	559	499	444
17 (017)	793	637	494	440	391	933	749	581	518	460
18 (018)	826	663	522	456	405	972	780	614	536	476
19 (019)	859	688	540	472	419	1011	809	635	555	493
20 (020)	892	714	559	488	432	1049	840	658	574	508
21 (021)	937	741	579	505	447	1102	872	681	594	526
22 (022)	970	766	598	521	461	1141	901	704	613	542

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1004	792	617	537	474	1181	932	726	632	558
24 (024)	1037	817	635	553	488	1220	961	747	651	574
25 (025)	1070	843	654	569	502	1259	992	769	669	591
26 (026)	1106	883	674	598	517	1301	1039	793	704	608
27 (027)	1139	908	693	614	530	1340	1068	815	722	624
28 (028)	1172	933	712	630	544	1379	1098	838	741	640
29 (029)	1205	959	730	646	558	1418	1128	859	760	656
30 (030)	1238	984	749	662	572	1456	1158	881	779	673
31 (031)	1288	1010	768	678	586	1515	1188	904	798	689
32 (032)	1324	1037	802	695	600	1558	1220	944	818	706
33 (033)	1357	1062	820	711	614	1596	1249	965	836	722
34 (034)	1390	1088	839	727	628	1635	1280	987	855	739
35 (035)	1423	1113	858	744	641	1674	1309	1009	875	754
36 (036)	1456	1139	877	760	655	1713	1340	1032	894	771
37 (037)	1490	1164	895	776	669	1753	1369	1053	913	787
38 (038)	1525	1192	915	793	684	1794	1402	1076	933	805
39 (039)	1558	1217	934	809	697	1833	1432	1099	952	820
40 (040)	1592	1242	953	825	729	1873	1461	1121	971	858
41 (041)	1625	1287	972	841	743	1912	1514	1144	989	874
42 (042)	1658	1313	990	857	757	1951	1545	1165	1008	891
43 (043)	1694	1340	1010	874	771	1993	1576	1188	1028	907
44 (044)	1727	1366	1029	890	785	2032	1607	1211	1047	924
45 (045)	1786	1391	1048	906	799	2101	1636	1233	1066	940

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	1819	1417	1067	922	813	2140	1667	1255	1085	956
47 (047)	1852	1442	1085	938	826	2179	1696	1276	1104	972
48 (048)	1885	1467	1104	955	840	2218	1726	1299	1124	988
49 (049)	1921	1495	1124	972	855	2260	1759	1322	1144	1006
50 (050)	1954	1520	1143	988	869	2299	1788	1345	1162	1022
51 (051)	1987	1546	1162	1004	882	2338	1819	1367	1181	1038
52 (052)	2020	1571	1181	1043	896	2376	1848	1389	1227	1054
53 (053)	2054	1596	1199	1059	910	2416	1878	1411	1246	1071
54 (054)	2087	1622	1218	1075	924	2455	1908	1433	1265	1087
55 (055)	2123	1649	1238	1092	938	2498	1940	1456	1285	1104
56 (056)	2156	1675	1257	1108	952	2536	1971	1479	1304	1120
57 (057)	2189	1700	1276	1124	966	2575	2000	1501	1322	1136
58 (058)	2222	1726	1294	1140	980	2614	2031	1522	1341	1153
59 (059)	2255	1751	1341	1156	993	2653	2060	1578	1360	1168
60 (060)	2289	1776	1359	1172	1007	2693	2089	1599	1379	1185
61 (061)	2324	1804	1379	1189	1022	2734	2122	1622	1399	1202
62 (062)	2357	1829	1398	1206	1036	2773	2152	1645	1419	1219
63 (063)	2391	1855	1417	1222	1049	2813	2182	1667	1438	1234
64 (064)	2424	1880	1436	1238	1063	2852	2212	1689	1456	1251
65 (065)	2457	1906	1454	1254	1077	2891	2242	1711	1475	1267
66 (066)	2493	1933	1474	1271	1091	2933	2274	1734	1495	1284
67 (067)	2526	1997	1493	1287	1105	2972	2349	1756	1514	1300
68 (068)	2559	2023	1512	1303	1119	3011	2380	1779	1533	1316

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	2592	2048	1531	1319	1133	3049	2409	1801	1552	1333
70 (070)	2626	2073	1549	1335	1147	3089	2439	1822	1571	1349
71 (071)	2710	2099	1568	1351	1160	3188	2469	1845	1589	1365
72 (072)	2745	2126	1588	1368	1175	3229	2501	1868	1609	1382
73 (073)	2778	2152	1607	1384	1189	3268	2532	1891	1628	1399
74 (074)	2812	2177	1626	1400	1202	3308	2561	1913	1647	1414
75 (075)	2845	2203	1644	1417	1216	3347	2592	1934	1667	1431
76 (076)	2878	2228	1663	1433	1230	3386	2621	1956	1686	1447
77 (077)	2911	2253	1682	1449	1244	3425	2651	1979	1705	1464
78 (078)	2947	2281	1702	1466	1258	3467	2684	2002	1725	1480
79 (079)	2980	2306	1721	1482	1272	3506	2713	2025	1744	1496
80 (080)	3013	2332	1739	1498	1286	3545	2744	2046	1762	1513
81 (081)	3046	2357	1758	1514	1300	3584	2773	2068	1781	1529
82 (082)	3080	2383	1777	1530	1314	3624	2804	2091	1800	1546
83 (083)	3113	2408	1796	1546	1327	3662	2833	2113	1819	1561
84 (084)	3149	2435	1816	1563	1342	3705	2865	2136	1839	1579
85 (085)	3182	2461	1834	1579	1356	3744	2895	2158	1858	1595
86 (086)	3215	2486	1853	1595	1369	3782	2925	2180	1876	1611
87 (087)	3248	2512	1872	1612	1383	3821	2955	2202	1896	1627
88 (088)	3281	2537	1891	1628	1397	3860	2985	2225	1915	1644
89 (089)	3317	2564	1911	1645	1411	3902	3016	2248	1935	1660
90 (090)	3350	2590	1929	1661	1425	3941	3047	2269	1954	1676

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
91 (091)	3383	2615	1948	1677	1439	3980	3076	2292	1973	1693
92 (092)	3417	2641	1967	1693	1453	4020	3107	2314	1992	1709
93 (093)	3450	2666	1986	1709	1467	4059	3136	2336	2011	1726
94 (094)	3483	2692	2004	1725	1480	4098	3167	2358	2029	1741
95 (095)	3519	2719	2024	1742	1495	4140	3199	2381	2049	1759
96 (096)	3552	2744	2043	1758	1509	4179	3228	2404	2068	1775
97 (097)	3585	2770	2062	1774	1523	4218	3259	2426	2087	1792
98 (098)	3618	2795	2081	1790	1536	4256	3288	2448	2106	1807
99 (099)	3651	2821	2099	1807	1550	4295	3319	2469	2126	1824
100 (901)	3685	2846	2118	1823	1564	4335	3348	2492	2145	1840
101 (101)	3720	2873	2138	1840	1632	4376	3380	2515	2165	1920
102 (102)	3754	2899	2157	1856	1646	4416	3411	2538	2184	1936
103 (103)	3787	2924	2176	1872	1660	4455	3440	2560	2202	1953
104 (104)	3820	2950	2194	1888	1673	4494	3471	2581	2221	1968
105 (105)	3853	2975	2213	1904	1687	4533	3500	2604	2240	1985
106 (106)	3889	3003	2233	1921	1702	4575	3533	2627	2260	2002
107 (107)	3922	3028	2252	1937	1716	4614	3562	2649	2279	2019
108 (108)	3955	3053	2271	1953	1729	4653	3592	2672	2298	2034
109 (109)	3988	3079	2290	1969	1743	4692	3622	2694	2316	2051
110 (110)	4022	3104	2308	1985	1757	4732	3652	2715	2335	2067
111 (111)	4055	3130	2327	2002	1771	4771	3682	2738	2355	2084
112 (112)	4090	3157	2347	2019	1785	4812	3714	2761	2375	2100
113 (113)	4124	3182	2366	2035	1799	4852	3744	2784	2394	2116

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	4157	3208	2385	2118	1813	4891	3774	2806	2492	2133
115 (115)	4190	3233	2403	2134	1827	4929	3804	2827	2511	2149
116 (116)	4223	3259	2422	2150	1840	4968	3834	2849	2529	2165
117 (117)	4256	3284	2441	2167	1854	5007	3864	2872	2549	2181
118 (118)	4292	3312	2461	2184	1869	5049	3896	2895	2569	2199
119 (119)	4325	3337	2480	2200	1883	5088	3926	2918	2588	2215
120 (120)	4359	3362	2580	2216	1896	5128	3955	3035	2607	2231
121 (121)	4392	3388	2599	2232	1910	5167	3986	3058	2626	2247
122 (122)	4425	3413	2618	2248	1924	5206	4015	3080	2645	2264
123 (123)	4458	3439	2636	2264	1938	5245	4046	3101	2664	2280
124 (124)	4494	3466	2656	2281	1952	5287	4078	3125	2684	2296
125 (125)	4527	3492	2675	2297	1966	5326	4108	3147	2702	2313
126 (126)	4560	3517	2694	2313	1980	5365	4138	3169	2721	2329
127 (127)	4593	3542	2713	2329	1994	5404	4167	3192	2740	2346
128 (128)	4627	3568	2731	2345	2007	5444	4198	3213	2759	2361
129 (129)	4662	3710	2751	2363	2022	5485	4365	3236	2780	2379
130 (130)	4695	3735	2770	2379	2036	5524	4394	3259	2799	2395
131 (131)	4729	3761	2789	2395	2049	5564	4425	3281	2818	2411
132 (132)	4762	3786	2808	2411	2063	5602	4454	3304	2836	2427
133 (133)	4945	3812	2826	2427	2077	5818	4485	3325	2855	2444
134 (134)	4979	3837	2845	2443	2091	5858	4514	3347	2874	2460
135 (135)	5014	3864	2865	2460	2105	5899	4546	3371	2894	2476
136 (136)	5047	3890	2884	2476	2119	5938	4576	3393	2913	2493

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	5081	3915	2903	2492	2133	5978	4606	3415	2932	2509
138 (138)	5114	3941	2921	2508	2147	6016	4636	3436	2951	2526
139 (139)	5147	3966	2940	2524	2161	6055	4666	3459	2969	2542
140 (140)	5180	3992	2959	2540	2174	6094	4696	3481	2988	2558
141 (141)	5216	4019	2979	2558	2189	6136	4728	3505	3009	2575
142 (142)	5249	4044	2998	2574	2203	6175	4758	3527	3028	2592
143 (143)	5282	4070	3016	2590	2216	6214	4788	3548	3047	2607
144 (144)	5315	4095	3035	2606	2230	6253	4818	3571	3066	2624
145 (145)	5349	4121	3054	2622	2244	6293	4848	3593	3085	2640
146 (146)	5382	4146	3073	2638	2258	6332	4878	3615	3104	2656
147 (147)	5418	4174	3093	2655	2272	6374	4911	3639	3124	2673
148 (148)	5451	4199	3111	2671	2286	6413	4940	3660	3142	2689
149 (149)	5484	4224	3130	2687	2300	6452	4969	3682	3161	2706
150 (150)	5517	4250	3149	2703	2314	6491	5000	3705	3180	2722
151 (151)	5550	4275	3168	2719	2327	6529	5029	3727	3199	2738
152 (152)	5586	4303	3188	2736	2342	6572	5062	3751	3219	2755
153 (153)	5619	4328	3206	2752	2356	6611	5092	3772	3238	2772
154 (154)	5652	4353	3225	2769	2370	6649	5121	3794	3258	2788
155 (155)	5686	4379	3244	2785	2383	6689	5152	3816	3276	2804
156 (156)	5719	4404	3263	2801	2397	6728	5181	3839	3295	2820
157 (157)	5752	4430	3281	2817	2411	6767	5212	3860	3314	2836
158 (158)	5788	4457	3301	2834	2425	6809	5244	3884	3334	2853
159 (159)	5821	4483	3320	2850	2439	6848	5274	3906	3353	2869

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	5854	4508	3339	2866	2453	6887	5304	3928	3372	2886
161 (161)	5887	4533	3358	2882	2467	6926	5333	3951	3391	2902
162 (162)	5921	4559	3376	2898	2481	6966	5364	3972	3409	2919
163 (163)	5954	4584	3395	2914	2494	7005	5393	3994	3428	2934
164 (164)	5989	4612	3415	2931	2509	7046	5426	4018	3448	2952
165 (165)	6023	4637	3434	2947	2523	7086	5455	4040	3467	2968
166 (166)	6056	4663	3453	2964	2537	7125	5486	4062	3487	2985
167 (167)	6089	4688	3471	2980	2550	7164	5515	4084	3506	3000
168 (168)	6122	4713	3490	2996	2564	7202	5545	4106	3525	3016
169 (169)	6158	4741	3510	3013	2579	7245	5578	4129	3545	3034
170 (170)	6191	4766	3529	3029	2592	7284	5607	4152	3564	3049
171 (171)	6224	4792	3548	3045	2606	7322	5638	4174	3582	3066
172 (172)	6257	4817	3566	3061	2620	7361	5667	4195	3601	3082
173 (173)	6291	4843	3585	3077	2634	7401	5698	4218	3620	3099
174 (174)	6324	4868	3604	3093	2648	7440	5727	4240	3639	3115
175 (175)	6360	4895	3624	3110	2662	7482	5759	4264	3659	3132
176 (176)	6393	4921	3643	3126	2676	7521	5789	4286	3678	3148
177 (177)	6426	4946	3661	3142	2690	7560	5819	4307	3696	3165
178 (178)	6459	4972	3680	3159	2703	7599	5849	4329	3716	3180
179 (179)	6492	4997	3699	3175	2717	7638	5879	4352	3735	3196
180 (180)	6526	5023	3718	3191	2731	7678	5909	4374	3754	3213
181 (181)	6561	5050	3738	3208	2746	7719	5941	4398	3774	3231
182 (182)	6594	5075	3756	3224	2759	7758	5971	4419	3793	3246

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)					Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	6628	5101	3775	3240	2773	7798	6001	4441	3812	3262
184 (184)	6661	5126	3794	3256	2787	7836	6031	4464	3831	3279
185 (185)	6694	5152	3813	3272	2801	7875	6061	4486	3849	3295
186 (186)	6727	5177	3831	3288	2815	7914	6091	4507	3868	3312
187 (187)	6763	5204	3851	3305	2829	7956	6122	4531	3888	3328
188 (188)	6796	5230	3870	3321	2843	7995	6153	4553	3907	3345
189 (189)	6829	5255	3889	3337	2857	8034	6182	4575	3926	3361
190 (190)	6862	5281	3908	3353	2870	8073	6213	4598	3945	3376
191 (191)	6896	5306	3926	3370	2884	8113	6242	4619	3965	3393
192 (192)	6931	5333	3946	3387	2899	8154	6274	4642	3985	3411
193 (193)	6965	5359	3965	3403	2912	8194	6305	4665	4004	3426
194 (194)	6998	5384	3984	3419	2926	8233	6334	4687	4022	3442
195 (195)	7031	5410	4003	3435	2940	8272	6365	4709	4041	3459
196 (196)	7064	5435	4021	3451	2954	8311	6394	4731	4060	3475
197 (197)	7097	5461	4040	3467	2968	8349	6425	4753	4079	3492
198 (198)	7133	5488	4060	3484	2982	8392	6456	4776	4099	3508
199 (199)	7166	5513	4079	3500	2996	8431	6486	4799	4118	3525
200 (902)	7199	5539	4098	3516	3010	8469	6516	4821	4136	3541
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	31	23	18	15	13	36	27	21	18	15

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
1 (001)	407	351	308	285	272	551	476	418	387	369
2 (002)	462	400	348	320	293	627	542	471	433	398
3 (003)	538	451	384	352	321	729	611	520	478	436
4 (004)	556	469	398	362	330	753	636	540	491	447
5 (005)	610	511	428	389	352	827	693	580	527	478
6 (006)	672	559	459	415	375	911	758	622	562	509
7 (007)	726	600	490	443	398	984	813	664	600	540
8 (008)	780	641	521	469	420	1058	869	707	636	569
9 (009)	839	687	562	497	444	1138	931	762	673	602
10 (010)	902	728	592	523	467	1222	987	802	709	633
11 (011)	956	780	623	549	489	1296	1058	844	744	662
12 (012)	1010	821	654	587	511	1369	1113	887	796	693
13 (013)	1064	864	685	613	534	1442	1171	929	831	724
14 (014)	1120	905	715	639	572	1518	1227	969	867	776
15 (015)	1190	949	748	667	595	1613	1287	1013	904	807
16 (016)	1244	992	779	695	618	1687	1344	1056	942	838
17 (017)	1300	1044	810	721	641	1762	1416	1098	978	869
18 (018)	1354	1087	856	748	664	1836	1473	1160	1013	900
19 (019)	1408	1128	885	774	687	1909	1529	1200	1049	931
20 (020)	1462	1170	916	800	708	1982	1587	1242	1084	960
21 (021)	1536	1215	949	828	733	2082	1647	1287	1122	993
22 (022)	1590	1256	980	854	756	2156	1702	1329	1158	1024

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
23 (023)	1646	1298	1011	880	777	2231	1760	1371	1193	1053
24 (024)	1700	1339	1041	907	800	2304	1816	1411	1229	1084
25 (025)	1754	1382	1072	933	823	2378	1873	1453	1264	1116
26 (026)	1813	1448	1105	980	848	2458	1962	1498	1329	1149
27 (027)	1867	1489	1136	1007	869	2531	2018	1540	1364	1178
28 (028)	1921	1530	1167	1033	892	2604	2073	1582	1400	1209
29 (029)	1975	1572	1197	1059	915	2678	2131	1622	1436	1240
30 (030)	2030	1613	1228	1085	938	2751	2187	1664	1471	1271
31 (031)	2111	1656	1259	1111	961	2862	2244	1707	1507	1302
32 (032)	2170	1700	1315	1139	984	2942	2304	1782	1544	1333
33 (033)	2225	1741	1344	1166	1007	3016	2360	1822	1580	1364
34 (034)	2279	1784	1375	1192	1030	3089	2418	1864	1616	1396
35 (035)	2333	1825	1407	1220	1051	3162	2473	1907	1653	1424
36 (036)	2387	1867	1438	1246	1074	3236	2531	1949	1689	1456
37 (037)	2443	1908	1467	1272	1097	3311	2587	1989	1724	1487
38 (038)	2500	1954	1500	1300	1121	3389	2649	2033	1762	1520
39 (039)	2554	1995	1531	1326	1143	3462	2704	2076	1798	1549
40 (040)	2610	2036	1562	1352	1195	3538	2760	2118	1833	1620
41 (041)	2664	2110	1593	1379	1218	3611	2860	2160	1869	1651
42 (042)	2718	2152	1623	1405	1241	3684	2918	2200	1904	1682
43 (043)	2777	2197	1656	1433	1264	3764	2978	2244	1942	1713
44 (044)	2831	2239	1687	1459	1287	3838	3036	2287	1978	1744
45 (045)	2928	2280	1718	1485	1310	3969	3091	2329	2013	1776

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
46 (046)	2982	2323	1749	1511	1333	4042	3149	2371	2049	1807
47 (047)	3036	2364	1779	1538	1354	4116	3204	2411	2084	1836
48 (048)	3090	2405	1810	1566	1377	4189	3260	2453	2122	1867
49 (049)	3149	2451	1843	1593	1402	4269	3322	2498	2160	1900
50 (050)	3203	2492	1874	1620	1425	4342	3378	2540	2196	1931
51 (051)	3257	2534	1905	1646	1446	4416	3436	2582	2231	1960
52 (052)	3311	2575	1936	1710	1469	4489	3491	2624	2318	1991
53 (053)	3367	2616	1966	1736	1492	4564	3547	2664	2353	2022
54 (054)	3421	2659	1997	1762	1515	4638	3604	2707	2389	2053
55 (055)	3480	2703	2030	1790	1538	4718	3664	2751	2427	2084
56 (056)	3534	2746	2061	1816	1561	4791	3722	2793	2462	2116
57 (057)	3589	2787	2092	1843	1584	4864	3778	2836	2498	2147
58 (058)	3643	2830	2121	1869	1607	4938	3836	2876	2533	2178
59 (059)	3697	2870	2198	1895	1628	5011	3891	2980	2569	2207
60 (060)	3752	2911	2228	1921	1651	5087	3947	3020	2604	2238
61 (061)	3810	2957	2261	1949	1675	5164	4009	3064	2642	2271
62 (062)	3864	2998	2292	1977	1698	5238	4064	3107	2680	2302
63 (063)	3920	3041	2323	2003	1720	5313	4122	3149	2716	2331
64 (064)	3974	3082	2354	2030	1743	5387	4178	3191	2751	2362
65 (065)	4028	3125	2384	2056	1766	5460	4236	3231	2787	2393
66 (066)	4087	3169	2416	2084	1789	5540	4296	3276	2824	2424
67 (067)	4141	3274	2448	2110	1811	5613	4438	3318	2860	2456
68 (068)	4195	3316	2479	2136	1834	5687	4496	3360	2896	2487

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
69 (069)	4249	3357	2510	2162	1857	5760	4551	3402	2931	2518
70 (070)	4305	3398	2539	2189	1880	5836	4607	3442	2967	2549
71 (071)	4443	3441	2570	2215	1902	6022	4664	3484	3002	2578
72 (072)	4500	3485	2603	2243	1926	6100	4724	3529	3040	2611
73 (073)	4554	3528	2634	2269	1949	6173	4782	3571	3076	2642
74 (074)	4610	3569	2666	2295	1970	6249	4838	3613	3111	2671
75 (075)	4664	3611	2695	2323	1993	6322	4896	3653	3149	2702
76 (076)	4718	3652	2726	2349	2016	6396	4951	3696	3184	2733
77 (077)	4772	3693	2757	2375	2039	6469	5007	3738	3220	2764
78 (078)	4831	3739	2790	2403	2062	6549	5069	3782	3258	2796
79 (079)	4885	3780	2821	2430	2085	6622	5124	3824	3293	2827
80 (080)	4939	3823	2851	2456	2108	6696	5182	3864	3329	2858
81 (081)	4993	3864	2882	2482	2131	6769	5238	3907	3364	2889
82 (082)	5049	3907	2913	2508	2154	6844	5296	3949	3400	2920
83 (083)	5103	3948	2944	2534	2175	6918	5351	3991	3436	2949
84 (084)	5162	3992	2977	2562	2200	6998	5411	4036	3473	2982
85 (085)	5216	4034	3007	2589	2223	7071	5469	4076	3509	3013
86 (086)	5270	4075	3038	2615	2244	7144	5524	4118	3544	3042
87 (087)	5325	4118	3069	2643	2267	7218	5582	4160	3582	3073
88 (088)	5379	4159	3100	2669	2290	7291	5638	4202	3618	3104
89 (089)	5438	4203	3133	2697	2313	7371	5698	4247	3656	3136
90 (090)	5492	4246	3162	2723	2336	7444	5756	4287	3691	3167
91 (091)	5546	4287	3193	2749	2359	7518	5811	4329	3727	3198

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
92 (092)	5602	4330	3225	2775	2382	7593	5869	4371	3762	3229
93 (093)	5656	4370	3256	2802	2405	7667	5924	4413	3798	3260
94 (094)	5710	4413	3285	2828	2426	7740	5982	4453	3833	3289
95 (095)	5769	4457	3318	2856	2451	7820	6042	4498	3871	3322
96 (096)	5823	4498	3349	2882	2474	7893	6098	4540	3907	3353
97 (097)	5877	4541	3380	2908	2497	7967	6156	4582	3942	3384
98 (098)	5931	4582	3411	2934	2518	8040	6211	4624	3978	3413
99 (099)	5985	4625	3441	2962	2541	8113	6269	4664	4016	3444
100 (901)	6041	4666	3472	2989	2564	8189	6324	4707	4051	3476
101 (101)	6098	4710	3505	3016	2675	8267	6384	4751	4089	3627
102 (102)	6154	4752	3536	3043	2698	8342	6442	4793	4124	3658
103 (103)	6208	4793	3567	3069	2721	8416	6498	4836	4160	3689
104 (104)	6262	4836	3597	3095	2743	8489	6556	4876	4196	3718
105 (105)	6316	4877	3628	3121	2766	8562	6611	4918	4231	3749
106 (106)	6375	4923	3661	3149	2790	8642	6673	4962	4269	3782
107 (107)	6430	4964	3692	3175	2813	8716	6729	5004	4304	3813
108 (108)	6484	5005	3723	3202	2834	8789	6784	5047	4340	3842
109 (109)	6538	5048	3754	3228	2857	8862	6842	5089	4376	3873
110 (110)	6593	5089	3784	3254	2880	8938	6898	5129	4411	3904
111 (111)	6648	5131	3815	3282	2903	9011	6956	5171	4449	3936
112 (112)	6705	5175	3848	3310	2926	9089	7016	5216	4487	3967
113 (113)	6761	5216	3879	3336	2949	9164	7071	5258	4522	3998

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
114 (114)	6815	5259	3910	3472	2972	9238	7129	5300	4707	4029
115 (115)	6869	5300	3939	3498	2995	9311	7184	5340	4742	4060
116 (116)	6923	5343	3970	3525	3016	9384	7242	5382	4778	4089
117 (117)	6977	5384	4002	3552	3039	9458	7298	5424	4816	4120
118 (118)	7036	5430	4034	3580	3064	9538	7360	5469	4853	4153
119 (119)	7090	5470	4066	3607	3087	9611	7416	5511	4889	4184
120 (120)	7146	5511	4230	3633	3108	9687	7471	5733	4924	4213
121 (121)	7200	5554	4261	3659	3131	9760	7529	5776	4960	4244
122 (122)	7254	5595	4292	3685	3154	9833	7584	5818	4996	4276
123 (123)	7308	5638	4321	3711	3177	9907	7642	5858	5031	4307
124 (124)	7367	5682	4354	3739	3200	9987	7702	5902	5069	4338
125 (125)	7421	5725	4385	3766	3223	10060	7760	5944	5104	4369
126 (126)	7475	5766	4416	3792	3246	10133	7816	5987	5140	4400
127 (127)	7530	5807	4448	3818	3269	10207	7871	6029	5176	4431
128 (128)	7585	5849	4477	3844	3290	10282	7929	6069	5211	4460
129 (129)	7643	6082	4510	3874	3315	10360	8244	6113	5251	4493
130 (130)	7697	6123	4541	3900	3338	10433	8300	6156	5287	4524
131 (131)	7752	6166	4572	3926	3359	10509	8358	6198	5322	4553
132 (132)	7807	6207	4603	3952	3382	10582	8413	6240	5358	4584
133 (133)	8107	6249	4633	3979	3405	10989	8471	6280	5393	4616
134 (134)	8162	6290	4664	4005	3428	11064	8527	6322	5429	4647
135 (135)	8220	6334	4697	4033	3451	11142	8587	6367	5467	4678
136 (136)	8274	6377	4728	4059	3474	11216	8644	6409	5502	4709

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
137 (137)	8330	6418	4759	4085	3497	11291	8700	6451	5538	4740
138 (138)	8384	6461	4789	4111	3520	11364	8758	6491	5573	4771
139 (139)	8438	6502	4820	4138	3543	11438	8813	6533	5609	4802
140 (140)	8492	6544	4851	4164	3564	11511	8871	6576	5644	4831
141 (141)	8551	6589	4884	4193	3589	11591	8931	6620	5684	4864
142 (142)	8605	6630	4915	4220	3611	11664	8987	6662	5720	4896
143 (143)	8659	6672	4944	4246	3633	11738	9044	6702	5756	4924
144 (144)	8713	6713	4975	4272	3656	11811	9100	6744	5791	4956
145 (145)	8769	6756	5007	4298	3679	11887	9158	6787	5827	4987
146 (146)	8823	6797	5038	4325	3702	11960	9213	6829	5862	5018
147 (147)	8882	6843	5070	4352	3725	12040	9276	6873	5900	5049
148 (148)	8936	6884	5100	4379	3748	12113	9331	6913	5936	5080
149 (149)	8990	6925	5131	4405	3770	12187	9387	6956	5971	5111
150 (150)	9044	6967	5162	4431	3793	12260	9444	6998	6007	5142
151 (151)	9098	7008	5193	4457	3815	12333	9500	7040	6042	5171
152 (152)	9157	7054	5226	4485	3839	12413	9562	7084	6080	5204
153 (153)	9211	7095	5256	4511	3862	12487	9618	7124	6116	5236
154 (154)	9266	7136	5287	4539	3885	12560	9673	7167	6153	5267
155 (155)	9321	7179	5318	4566	3907	12636	9731	7209	6189	5296
156 (156)	9375	7220	5349	4592	3930	12709	9787	7251	6224	5327
157 (157)	9430	7262	5379	4618	3952	12782	9844	7291	6260	5358
158 (158)	9489	7307	5411	4646	3975	12862	9904	7336	6298	5389
159 (159)	9543	7349	5443	4672	3998	12936	9962	7378	6333	5420

Продолжение таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
160 (160)	9597	7390	5474	4698	4021	13009	10018	7420	6369	5451
161 (161)	9651	7431	5505	4725	4044	13082	10073	7462	6404	5482
162 (162)	9707	7474	5534	4751	4067	13158	10131	7502	6440	5513
163 (163)	9761	7515	5566	4777	4089	13231	10187	7544	6476	5542
164 (164)	9818	7561	5598	4805	4113	13309	10249	7589	6513	5576
165 (165)	9874	7602	5630	4831	4136	13384	10304	7631	6549	5607
166 (166)	9928	7644	5661	4859	4159	13458	10362	7673	6587	5638
167 (167)	9982	7685	5690	4885	4180	13531	10418	7713	6622	5667
168 (168)	10036	7726	5721	4911	4203	13604	10473	7756	6658	5698
169 (169)	10095	7772	5754	4939	4228	13684	10536	7800	6696	5731
170 (170)	10149	7813	5785	4966	4249	13758	10591	7842	6731	5760
171 (171)	10203	7856	5816	4992	4272	13831	10649	7884	6767	5791
172 (172)	10257	7897	5846	5018	4295	13904	10704	7924	6802	5822
173 (173)	10313	7939	5877	5044	4318	13980	10762	7967	6838	5853
174 (174)	10367	7980	5908	5070	4341	14053	10818	8009	6873	5884
175 (175)	10426	8025	5941	5098	4364	14133	10878	8053	6911	5916
176 (176)	10480	8067	5972	5125	4387	14207	10936	8096	6947	5947
177 (177)	10534	8108	6002	5151	4410	14280	10991	8136	6982	5978
178 (178)	10589	8151	6033	5179	4431	14353	11049	8178	7020	6007
179 (179)	10643	8192	6064	5205	4454	14427	11104	8220	7056	6038
180 (180)	10698	8234	6095	5231	4477	14502	11162	8262	7091	6069
181 (181)	10756	8279	6128	5259	4502	14580	11222	8307	7129	6102
182 (182)	10810	8320	6157	5285	4523	14653	11278	8347	7164	6131

Окончание таблицы 410103

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-	4101-0301-	4101-0302-	4101-0303-	4101-0304-	4101-0305-
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20	5,7	7,5	11	14	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)					Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)				
	Сметная цена, тенге					Сметная цена, тенге				
183 (183)	10866	8362	6189	5311	4546	14729	11336	8389	7200	6162
184 (184)	10920	8403	6220	5338	4569	14802	11391	8431	7236	6193
185 (185)	10974	8446	6251	5364	4592	14876	11449	8473	7271	6224
186 (186)	11028	8487	6280	5390	4615	14949	11504	8513	7307	6256
187 (187)	11087	8531	6313	5418	4638	15029	11564	8558	7344	6287
188 (188)	11141	8574	6344	5444	4661	15102	11622	8600	7380	6318
189 (189)	11195	8615	6375	5470	4684	15176	11678	8642	7416	6349
190 (190)	11249	8657	6407	5497	4705	15249	11736	8684	7451	6378
191 (191)	11305	8698	6436	5525	4728	15324	11791	8724	7489	6409
192 (192)	11362	8743	6469	5552	4752	15402	11851	8769	7527	6442
193 (193)	11418	8785	6500	5579	4774	15478	11909	8811	7562	6471
194 (194)	11472	8826	6531	5605	4797	15551	11964	8853	7598	6502
195 (195)	11526	8869	6562	5631	4820	15624	12022	8896	7633	6533
196 (196)	11580	8910	6592	5657	4843	15698	12078	8936	7669	6564
197 (197)	11634	8952	6623	5684	4866	15771	12136	8978	7704	6596
198 (198)	11693	8997	6656	5711	4889	15851	12196	9022	7742	6627
199 (199)	11748	9038	6687	5738	4911	15924	12251	9064	7778	6658
200 (902)	11802	9080	6718	5764	4934	15998	12309	9107	7813	6689
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	51	38	30	25	21	69	51	40	33	29

Таблица 410109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега бортовых автомобилей

Единица измерения: км

Код	4101-0901-0991	4101-0902-0991	4101-0903-0991	4101-0904-0991	4101-0905-0991
Грузоподъемность, т	5,7	7,5	11	14	20
Сметная цена, тенге	116	116	130	140	165

Раздел 02 Перевозка автосамосвалами**Таблица 410201 - Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	84	61	55	53	99	72	65	62
2 (002)	117	80	71	69	138	94	84	81
3 (003)	159	104	90	86	187	122	106	101
4 (004)	182	117	102	96	214	138	120	113
5 (005)	222	140	120	113	261	165	141	133
6 (006)	259	162	138	130	305	191	162	153
7 (007)	298	184	157	146	351	216	185	172
8 (008)	338	207	176	162	398	244	207	191
9 (009)	376	229	192	180	442	269	226	212
10 (010)	411	250	212	196	484	294	249	231
11 (011)	441	266	226	209	519	313	266	246
12 (012)	469	286	240	225	552	336	282	265
13 (013)	498	304	254	239	586	358	299	281
14 (014)	526	320	271	252	619	376	319	296

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
15 (015)	559	337	285	265	658	396	335	312
16 (016)	587	358	299	278	691	421	352	327
17 (017)	614	374	313	292	722	440	368	344
18 (018)	641	391	327	305	754	460	385	359
19 (019)	669	407	341	318	787	479	401	374
20 (020)	703	424	355	336	827	499	418	395
21 (021)	731	441	369	349	860	519	434	411
22 (022)	758	457	389	363	892	538	458	427
23 (023)	786	474	403	376	925	558	474	442
24 (024)	813	497	416	389	956	585	489	458
25 (025)	842	515	431	403	991	606	507	474
26 (026)	870	531	445	416	1024	625	524	489
27 (027)	910	548	459	429	1071	645	540	505
28 (028)	937	564	473	442	1102	664	556	520
29 (029)	965	581	487	456	1135	684	573	536
30 (030)	992	598	501	469	1167	704	589	552
31 (031)	1019	614	515	490	1199	722	606	576
32 (032)	1047	631	529	503	1232	742	622	592
33 (033)	1074	647	552	516	1264	761	649	607
34 (034)	1102	664	565	530	1296	781	665	624
35 (035)	1129	692	579	543	1328	814	681	639
36 (036)	1157	708	593	556	1361	833	698	654

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
37 (037)	1186	726	608	570	1395	854	715	671
38 (038)	1233	742	622	583	1451	873	732	686
39 (039)	1260	759	636	596	1482	893	748	701
40 (040)	1288	775	650	609	1515	912	765	716
41 (041)	1315	792	664	623	1547	932	781	733
42 (042)	1343	809	678	636	1580	952	798	748
43 (043)	1370	825	692	649	1612	971	814	764
44 (044)	1397	842	706	662	1644	991	831	779
45 (045)	1425	858	720	675	1676	1009	847	794
46 (046)	1452	875	733	689	1708	1029	862	811
47 (047)	1480	891	747	702	1741	1048	879	826
48 (048)	1507	908	761	715	1773	1068	895	841
49 (049)	1536	926	776	729	1807	1089	913	858
50 (050)	1564	942	790	742	1840	1108	929	873
51 (051)	1591	959	804	771	1872	1128	946	907
52 (052)	1619	975	818	784	1905	1147	962	922
53 (053)	1646	992	849	797	1936	1167	999	938
54 (054)	1674	1008	863	811	1969	1186	1015	954
55 (055)	1701	1047	877	824	2001	1232	1032	969
56 (056)	1729	1063	891	837	2034	1251	1048	985
57 (057)	1756	1080	905	850	2066	1271	1065	1000
58 (058)	1783	1097	919	863	2098	1291	1081	1015

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
59 (059)	1850	1113	933	877	2176	1309	1098	1032
60 (060)	1877	1130	947	890	2208	1329	1114	1047
61 (061)	1905	1146	961	903	2241	1348	1131	1062
62 (062)	1934	1164	976	917	2275	1369	1148	1079
63 (063)	1961	1180	989	930	2307	1388	1164	1094
64 (064)	1989	1197	1003	943	2340	1408	1180	1109
65 (065)	2016	1214	1017	956	2372	1428	1196	1125
66 (066)	2044	1230	1031	970	2405	1447	1213	1141
67 (067)	2071	1247	1045	983	2436	1467	1229	1156
68 (068)	2098	1263	1059	996	2468	1486	1246	1172
69 (069)	2126	1280	1073	1009	2501	1506	1262	1187
70 (070)	2153	1296	1087	1023	2533	1525	1279	1204
71 (071)	2181	1313	1101	1036	2566	1545	1295	1219
72 (072)	2208	1330	1115	1049	2598	1565	1312	1234
73 (073)	2236	1346	1129	1062	2631	1584	1328	1249
74 (074)	2265	1364	1144	1076	2665	1605	1346	1266
75 (075)	2292	1380	1157	1089	2696	1624	1361	1281
76 (076)	2320	1397	1171	1102	2729	1644	1378	1296
77 (077)	2347	1413	1185	1116	2761	1662	1394	1313
78 (078)	2375	1430	1199	1129	2794	1682	1411	1328
79 (079)	2402	1447	1213	1142	2826	1702	1427	1344
80 (080)	2430	1463	1227	1155	2859	1721	1444	1359

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
81 (081)	2457	1480	1241	1168	2891	1741	1460	1374
82 (082)	2484	1496	1255	1182	2922	1760	1476	1391
83 (083)	2512	1513	1269	1195	2955	1780	1493	1406
84 (084)	2539	1530	1283	1208	2987	1800	1509	1421
85 (085)	2567	1546	1297	1221	3020	1819	1526	1436
86 (086)	2596	1564	1311	1235	3054	1840	1542	1453
87 (087)	2623	1580	1325	1248	3086	1859	1559	1468
88 (088)	2651	1597	1339	1261	3119	1879	1575	1484
89 (089)	2678	1613	1353	1275	3151	1898	1592	1500
90 (090)	2706	1630	1367	1288	3184	1918	1608	1515
91 (091)	2733	1647	1381	1301	3215	1938	1625	1531
92 (092)	2761	1663	1395	1314	3248	1956	1641	1546
93 (093)	2788	1680	1409	1327	3280	1976	1658	1561
94 (094)	2815	1696	1423	1341	3312	1995	1674	1578
95 (095)	2843	1713	1437	1354	3345	2015	1691	1593
96 (096)	2870	1729	1451	1367	3376	2034	1707	1608
97 (097)	2898	1746	1465	1380	3409	2054	1724	1624
98 (098)	2927	1764	1479	1394	3444	2075	1740	1640
99 (099)	2954	1780	1493	1454	3475	2094	1756	1711
100 (901)	2982	1797	1507	1467	3508	2114	1773	1726
101 (101)	3009	1813	1574	1480	3540	2133	1852	1741
102 (102)	3037	1830	1588	1494	3573	2153	1868	1758

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
103 (103)	3064	1911	1601	1507	3605	2248	1884	1773
104 (104)	3092	1928	1615	1520	3638	2268	1900	1788
105 (105)	3119	1944	1629	1533	3669	2287	1916	1804
106 (106)	3261	1961	1643	1546	3836	2307	1933	1819
107 (107)	3289	1977	1657	1560	3869	2326	1949	1835
108 (108)	3316	1994	1671	1573	3901	2346	1966	1851
109 (109)	3344	2011	1685	1586	3934	2366	1982	1866
110 (110)	3371	2027	1699	1599	3966	2385	1999	1881
111 (111)	3401	2045	1714	1613	4001	2406	2016	1898
112 (112)	3428	2061	1728	1626	4033	2425	2033	1913
113 (113)	3455	2078	1742	1639	4065	2445	2049	1928
114 (114)	3483	2094	1756	1653	4098	2464	2066	1945
115 (115)	3510	2111	1769	1666	4129	2484	2081	1960
116 (116)	3538	2128	1783	1679	4162	2504	2098	1975
117 (117)	3565	2144	1797	1692	4194	2522	2114	1991
118 (118)	3593	2161	1811	1705	4227	2542	2131	2006
119 (119)	3620	2177	1825	1719	4259	2561	2147	2022
120 (120)	3647	2194	1839	1732	4291	2581	2164	2038
121 (121)	3675	2211	1853	1745	4324	2601	2180	2053
122 (122)	3702	2227	1867	1758	4355	2620	2196	2068
123 (123)	3732	2245	1882	1772	4391	2641	2214	2085
124 (124)	3759	2261	1896	1785	4422	2660	2231	2100

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
125 (125)	3786	2278	1910	1799	4454	2680	2247	2116
126 (126)	3814	2294	1923	1812	4487	2699	2262	2132
127 (127)	3841	2311	1937	1825	4519	2719	2279	2147
128 (128)	3869	2328	1951	1838	4552	2739	2295	2162
129 (129)	3896	2344	1965	1851	4584	2758	2312	2178
130 (130)	3924	2361	1979	1865	4616	2778	2328	2194
131 (131)	3951	2377	1993	1878	4648	2796	2345	2209
132 (132)	3978	2394	2007	1891	4680	2816	2361	2225
133 (133)	4006	2410	2021	1904	4713	2835	2378	2240
134 (134)	4033	2427	2035	1917	4745	2855	2394	2255
135 (135)	4063	2445	2050	1931	4780	2876	2412	2272
136 (136)	4090	2461	2064	1944	4812	2895	2428	2287
137 (137)	4117	2478	2078	1958	4844	2915	2445	2304
138 (138)	4145	2494	2091	1971	4876	2934	2460	2319
139 (139)	4172	2511	2105	1984	4908	2954	2476	2334
140 (140)	4200	2527	2119	1997	4941	2973	2493	2349
141 (141)	4227	2544	2133	2010	4973	2993	2509	2365
142 (142)	4255	2561	2147	2024	5006	3013	2526	2381
143 (143)	4282	2577	2161	2037	5038	3032	2542	2396
144 (144)	4309	2594	2175	2050	5069	3052	2559	2412
145 (145)	4337	2610	2189	2063	5102	3071	2575	2427
146 (146)	4364	2627	2203	2076	5134	3091	2592	2442

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
147 (147)	4394	2644	2218	2090	5169	3111	2609	2459
148 (148)	4421	2661	2232	2103	5201	3131	2626	2474
149 (149)	4449	2678	2246	2117	5234	3151	2642	2491
150 (150)	4476	2694	2259	2130	5266	3169	2658	2506
151 (151)	4503	2711	2273	2143	5298	3189	2674	2521
152 (152)	4531	2727	2287	2156	5331	3208	2691	2536
153 (153)	4558	2744	2301	2169	5362	3228	2707	2552
154 (154)	4586	2760	2315	2183	5395	3247	2724	2568
155 (155)	4613	2777	2329	2196	5427	3267	2740	2584
156 (156)	4641	2794	2343	2209	5460	3287	2756	2599
157 (157)	4668	2810	2357	2222	5492	3306	2773	2614
158 (158)	4695	2827	2371	2236	5524	3326	2789	2631
159 (159)	4723	2843	2385	2249	5556	3345	2806	2646
160 (160)	4752	2861	2400	2262	5591	3366	2824	2661
161 (161)	4780	2877	2414	2276	5624	3385	2840	2678
162 (162)	4807	2894	2427	2289	5655	3405	2855	2693
163 (163)	4834	2911	2441	2302	5687	3425	2872	2708
164 (164)	4862	2927	2455	2315	5720	3444	2888	2724
165 (165)	4889	2944	2469	2329	5752	3464	2905	2740
166 (166)	4917	2960	2483	2342	5785	3482	2921	2755
167 (167)	4944	2977	2497	2355	5816	3502	2938	2771
168 (168)	4972	2994	2511	2368	5849	3522	2954	2786

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
169 (169)	4999	3010	2525	2381	5881	3541	2971	2801
170 (170)	5026	3027	2539	2395	5913	3561	2987	2818
171 (171)	5054	3043	2553	2408	5946	3580	3004	2833
172 (172)	5083	3061	2568	2422	5980	3601	3021	2849
173 (173)	5111	3077	2582	2435	6013	3620	3038	2865
174 (174)	5138	3094	2595	2448	6045	3640	3053	2880
175 (175)	5165	3111	2609	2461	6076	3660	3069	2895
176 (176)	5193	3127	2623	2474	6109	3679	3086	2911
177 (177)	5220	3144	2637	2488	6141	3699	3102	2927
178 (178)	5248	3160	2651	2501	6174	3718	3119	2942
179 (179)	5275	3177	2665	2514	6206	3738	3135	2958
180 (180)	5303	3193	2679	2527	6239	3756	3152	2973
181 (181)	5330	3210	2693	2540	6271	3776	3168	2988
182 (182)	5357	3227	2707	2554	6302	3796	3185	3005
183 (183)	5385	3243	2721	2567	6335	3815	3201	3020
184 (184)	5414	3261	2736	2581	6369	3836	3219	3036
185 (185)	5442	3277	2750	2594	6402	3855	3235	3052
186 (186)	5469	3294	2763	2607	6434	3875	3251	3067
187 (187)	5497	3310	2777	2620	6467	3894	3267	3082
188 (188)	5524	3327	2791	2633	6499	3914	3284	3098
189 (189)	5551	3344	2805	2647	6531	3934	3300	3114
190 (190)	5579	3360	2819	2660	6564	3953	3316	3129
191 (191)	5606	3377	2833	2673	6595	3973	3333	3145

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)				Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
192 (192)	5634	3393	2847	2686	6628	3992	3349	3160
193 (193)	5661	3410	2861	2700	6660	4012	3366	3176
194 (194)	5689	3427	2875	2713	6693	4032	3382	3192
195 (195)	5716	3443	2889	2726	6725	4051	3399	3207
196 (196)	5745	3461	2904	2740	6759	4072	3416	3224
197 (197)	5773	3477	2917	2753	6792	4091	3432	3239
198 (198)	5800	3494	2931	2766	6824	4111	3448	3254
199 (199)	5828	3510	2945	2779	6856	4129	3465	3269
200 (902)	5855	3527	2959	2793	6888	4149	3481	3286
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	25	16	13	13	29	19	15	15

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
1 (001)	138	100	90	87	187	136	122	118
2 (002)	192	131	116	113	260	178	158	153
3 (003)	261	170	148	141	353	231	200	191
4 (004)	298	192	167	157	404	260	227	213

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
5 (005)	364	230	197	185	493	311	267	251
6 (006)	425	266	226	213	576	360	307	289
7 (007)	489	302	257	239	662	409	349	324
8 (008)	554	339	289	266	751	460	391	360
9 (009)	616	375	315	295	836	509	427	400
10 (010)	674	410	348	321	913	556	471	436
11 (011)	723	436	370	343	980	591	502	464
12 (012)	769	469	393	369	1042	636	533	500
13 (013)	816	498	416	392	1107	676	564	531
14 (014)	862	525	444	413	1169	711	602	560
15 (015)	916	552	467	434	1242	749	633	589
16 (016)	962	587	490	456	1304	796	664	618
17 (017)	1007	613	513	479	1364	831	696	649
18 (018)	1051	641	536	500	1424	869	727	678
19 (019)	1097	667	559	521	1487	904	758	707
20 (020)	1152	695	582	551	1562	942	789	747
21 (021)	1198	723	605	572	1624	980	820	776
22 (022)	1243	749	638	595	1684	1016	864	807
23 (023)	1289	777	661	616	1747	1053	896	836
24 (024)	1333	815	682	638	1807	1104	924	864
25 (025)	1380	844	707	661	1871	1144	958	896
26 (026)	1426	870	730	682	1933	1180	989	924
27 (027)	1492	898	752	703	2022	1218	1020	953

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
28 (028)	1536	925	775	725	2082	1253	1051	982
29 (029)	1582	952	798	748	2144	1291	1082	1013
30 (030)	1626	980	821	769	2204	1329	1113	1042
31 (031)	1670	1007	844	803	2264	1364	1144	1089
32 (032)	1716	1034	867	825	2327	1402	1176	1118
33 (033)	1761	1061	905	846	2387	1438	1227	1147
34 (034)	1807	1089	926	869	2449	1476	1256	1178
35 (035)	1851	1134	949	890	2509	1538	1287	1207
36 (036)	1897	1161	972	911	2571	1573	1318	1236
37 (037)	1944	1190	997	934	2636	1613	1351	1267
38 (038)	2021	1216	1020	956	2740	1649	1382	1296
39 (039)	2066	1244	1043	977	2800	1687	1413	1324
40 (040)	2111	1270	1066	998	2862	1722	1444	1353
41 (041)	2156	1298	1089	1021	2922	1760	1476	1384
42 (042)	2202	1326	1111	1043	2984	1798	1507	1413
43 (043)	2246	1352	1134	1064	3044	1833	1538	1442
44 (044)	2290	1380	1157	1085	3104	1871	1569	1471
45 (045)	2336	1407	1180	1107	3167	1907	1600	1500
46 (046)	2380	1434	1202	1130	3227	1944	1629	1531
47 (047)	2426	1461	1225	1151	3289	1980	1660	1560
48 (048)	2470	1489	1248	1172	3349	2018	1691	1589
49 (049)	2518	1518	1272	1195	3413	2058	1724	1620

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
50 (050)	2564	1544	1295	1216	3476	2093	1756	1649
51 (051)	2608	1572	1318	1264	3536	2131	1787	1713
52 (052)	2654	1598	1341	1285	3598	2167	1818	1742
53 (053)	2698	1626	1392	1307	3658	2204	1887	1771
54 (054)	2744	1652	1415	1330	3720	2240	1918	1802
55 (055)	2789	1716	1438	1351	3780	2327	1949	1831
56 (056)	2834	1743	1461	1372	3842	2362	1980	1860
57 (057)	2879	1770	1484	1393	3902	2400	2011	1889
58 (058)	2923	1798	1507	1415	3962	2438	2042	1918
59 (059)	3033	1825	1530	1438	4111	2473	2073	1949
60 (060)	3077	1852	1552	1459	4171	2511	2104	1978
61 (061)	3123	1879	1575	1480	4233	2547	2136	2007
62 (062)	3170	1908	1600	1503	4298	2587	2169	2038
63 (063)	3215	1934	1621	1525	4358	2622	2198	2067
64 (064)	3261	1962	1644	1546	4420	2660	2229	2096
65 (065)	3305	1990	1667	1567	4480	2698	2260	2124
66 (066)	3351	2016	1690	1590	4542	2733	2291	2156
67 (067)	3395	2044	1713	1611	4602	2771	2322	2184
68 (068)	3439	2070	1736	1633	4662	2807	2353	2213
69 (069)	3485	2098	1759	1654	4724	2844	2384	2242
70 (070)	3530	2125	1782	1677	4784	2880	2416	2273
71 (071)	3575	2152	1805	1698	4847	2918	2447	2302
72 (072)	3620	2180	1828	1720	4907	2956	2478	2331

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
73 (073)	3666	2207	1851	1741	4969	2991	2509	2360
74 (074)	3713	2236	1875	1764	5033	3031	2542	2391
75 (075)	3757	2262	1897	1785	5093	3067	2571	2420
76 (076)	3803	2290	1920	1807	5156	3104	2602	2449
77 (077)	3848	2316	1943	1830	5216	3140	2633	2480
78 (078)	3893	2344	1966	1851	5278	3178	2664	2509
79 (079)	3938	2372	1989	1872	5338	3216	2696	2538
80 (080)	3984	2398	2011	1893	5400	3251	2727	2567
81 (081)	4028	2426	2034	1915	5460	3289	2758	2596
82 (082)	4072	2452	2057	1938	5520	3324	2789	2627
83 (083)	4118	2480	2080	1959	5582	3362	2820	2656
84 (084)	4162	2508	2103	1980	5642	3400	2851	2684
85 (085)	4208	2534	2126	2002	5704	3436	2882	2713
86 (086)	4256	2564	2149	2025	5769	3476	2913	2744
87 (087)	4300	2590	2172	2046	5829	3511	2944	2773
88 (088)	4346	2618	2195	2067	5891	3549	2976	2802
89 (089)	4390	2644	2218	2090	5951	3584	3007	2833
90 (090)	4436	2672	2241	2111	6013	3622	3038	2862
91 (091)	4480	2700	2264	2133	6073	3660	3069	2891
92 (092)	4526	2726	2287	2154	6136	3696	3100	2920
93 (093)	4570	2754	2310	2175	6196	3733	3131	2949
94 (094)	4615	2780	2333	2198	6256	3769	3162	2980

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
95 (095)	4661	2808	2356	2220	6318	3807	3193	3009
96 (096)	4705	2834	2379	2241	6378	3842	3224	3038
97 (097)	4751	2862	2402	2262	6440	3880	3256	3067
98 (098)	4798	2892	2425	2285	6504	3920	3287	3098
99 (099)	4843	2918	2448	2384	6564	3956	3318	3231
100 (901)	4889	2946	2470	2405	6627	3993	3349	3260
101 (101)	4933	2972	2580	2426	6687	4029	3498	3289
102 (102)	4979	3000	2603	2449	6749	4067	3529	3320
103 (103)	5023	3133	2625	2470	6809	4247	3558	3349
104 (104)	5069	3161	2648	2492	6871	4284	3589	3378
105 (105)	5113	3187	2670	2513	6931	4320	3620	3407
106 (106)	5346	3215	2693	2534	7247	4358	3651	3436
107 (107)	5392	3241	2716	2557	7309	4393	3682	3467
108 (108)	5436	3269	2739	2579	7369	4431	3713	3496
109 (109)	5482	3297	2762	2600	7431	4469	3744	3524
110 (110)	5526	3323	2785	2621	7491	4504	3776	3553
111 (111)	5575	3352	2810	2644	7558	4544	3809	3584
112 (112)	5620	3379	2833	2666	7618	4580	3840	3613
113 (113)	5664	3407	2856	2687	7678	4618	3871	3642
114 (114)	5710	3433	2879	2710	7740	4653	3902	3673
115 (115)	5754	3461	2900	2731	7800	4691	3931	3702
116 (116)	5800	3489	2923	2752	7862	4729	3962	3731
117 (117)	5844	3515	2946	2774	7922	4764	3993	3760

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
118 (118)	5890	3543	2969	2795	7984	4802	4024	3789
119 (119)	5934	3569	2992	2818	8044	4838	4056	3820
120 (120)	5979	3597	3015	2839	8104	4876	4087	3849
121 (121)	6025	3625	3038	2861	8167	4913	4118	3878
122 (122)	6069	3651	3061	2882	8227	4949	4149	3907
123 (123)	6118	3680	3085	2905	8293	4989	4182	3938
124 (124)	6162	3707	3108	2926	8353	5024	4213	3967
125 (125)	6207	3734	3131	2949	8413	5062	4244	3998
126 (126)	6252	3761	3152	2970	8476	5098	4273	4027
127 (127)	6297	3789	3175	2992	8536	5136	4304	4056
128 (128)	6343	3816	3198	3013	8598	5173	4336	4084
129 (129)	6387	3843	3221	3034	8658	5209	4367	4113
130 (130)	6433	3870	3244	3057	8720	5247	4398	4144
131 (131)	6477	3897	3267	3079	8780	5282	4429	4173
132 (132)	6521	3925	3290	3100	8840	5320	4460	4202
133 (133)	6567	3951	3313	3121	8902	5356	4491	4231
134 (134)	6611	3979	3336	3143	8962	5393	4522	4260
135 (135)	6661	4008	3361	3166	9029	5433	4556	4291
136 (136)	6705	4034	3384	3187	9089	5469	4587	4320
137 (137)	6749	4062	3407	3210	9149	5507	4618	4351
138 (138)	6795	4089	3428	3231	9211	5542	4647	4380
139 (139)	6839	4116	3451	3252	9271	5580	4678	4409
140 (140)	6885	4143	3474	3274	9333	5616	4709	4438

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
141 (141)	6930	4170	3497	3295	9393	5653	4740	4467
142 (142)	6975	4198	3520	3318	9456	5691	4771	4498
143 (143)	7020	4225	3543	3339	9516	5727	4802	4527
144 (144)	7064	4252	3566	3361	9576	5764	4833	4556
145 (145)	7110	4279	3589	3382	9638	5800	4864	4584
146 (146)	7154	4307	3611	3403	9698	5838	4896	4613
147 (147)	7203	4334	3636	3426	9764	5876	4929	4644
148 (148)	7248	4362	3659	3448	9824	5913	4960	4673
149 (149)	7293	4390	3682	3470	9887	5951	4991	4704
150 (150)	7338	4416	3703	3492	9947	5987	5020	4733
151 (151)	7382	4444	3726	3513	10007	6024	5051	4762
152 (152)	7428	4470	3749	3534	10069	6060	5082	4791
153 (153)	7472	4498	3772	3556	10129	6098	5113	4820
154 (154)	7518	4525	3795	3579	10191	6133	5144	4851
155 (155)	7562	4552	3818	3600	10251	6171	5176	4880
156 (156)	7608	4580	3841	3621	10313	6209	5207	4909
157 (157)	7652	4607	3864	3643	10373	6244	5238	4938
158 (158)	7697	4634	3887	3666	10433	6282	5269	4969
159 (159)	7743	4661	3910	3687	10496	6318	5300	4998
160 (160)	7790	4690	3934	3708	10560	6358	5333	5027
161 (161)	7836	4716	3957	3731	10622	6393	5364	5058
162 (162)	7880	4744	3979	3752	10682	6431	5393	5087
163 (163)	7925	4772	4002	3774	10742	6469	5424	5116

Продолжение таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
164 (164)	7970	4798	4025	3795	10804	6504	5456	5144
165 (165)	8015	4826	4048	3818	10864	6542	5487	5176
166 (166)	8061	4852	4070	3839	10927	6578	5518	5204
167 (167)	8105	4880	4093	3861	10987	6616	5549	5233
168 (168)	8151	4908	4116	3882	11049	6653	5580	5262
169 (169)	8195	4934	4139	3903	11109	6689	5611	5291
170 (170)	8239	4962	4162	3926	11169	6727	5642	5322
171 (171)	8285	4989	4185	3948	11231	6762	5673	5351
172 (172)	8333	5018	4210	3970	11296	6802	5707	5382
173 (173)	8379	5044	4233	3992	11358	6838	5738	5411
174 (174)	8423	5072	4254	4013	11418	6876	5767	5440
175 (175)	8467	5100	4277	4034	11478	6913	5798	5469
176 (176)	8513	5126	4300	4056	11540	6949	5829	5498
177 (177)	8557	5154	4323	4079	11600	6987	5860	5529
178 (178)	8603	5180	4346	4100	11662	7022	5891	5558
179 (179)	8648	5208	4369	4121	11722	7060	5922	5587
180 (180)	8693	5234	4392	4143	11784	7096	5953	5616
181 (181)	8738	5262	4415	4164	11844	7133	5984	5644
182 (182)	8782	5290	4438	4187	11904	7171	6016	5676
183 (183)	8828	5316	4461	4208	11967	7207	6047	5704
184 (184)	8875	5346	4485	4231	12031	7247	6080	5736
185 (185)	8921	5372	4508	4252	12093	7282	6111	5764

Окончание таблицы 410201

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-	4102-0101-	4102-0102-	4102-0103-	4102-0104-
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	7,5	15	20	25
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)				Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)			
	Сметная цена, тенге				Сметная цена, тенге			
186 (186)	8966	5400	4530	4274	12153	7320	6140	5793
187 (187)	9011	5426	4552	4295	12216	7356	6171	5822
188 (188)	9056	5454	4575	4316	12276	7393	6202	5851
189 (189)	9100	5482	4598	4339	12336	7431	6233	5882
190 (190)	9146	5508	4621	4361	12398	7467	6264	5911
191 (191)	9190	5536	4644	4382	12458	7504	6296	5940
192 (192)	9236	5562	4667	4403	12520	7540	6327	5969
193 (193)	9280	5590	4690	4426	12580	7578	6358	6000
194 (194)	9326	5618	4713	4448	12642	7616	6389	6029
195 (195)	9370	5644	4736	4469	12702	7651	6420	6058
196 (196)	9418	5674	4761	4492	12767	7691	6453	6089
197 (197)	9464	5700	4782	4513	12829	7727	6482	6118
198 (198)	9508	5728	4805	4534	12889	7764	6513	6147
199 (199)	9554	5754	4828	4556	12951	7800	6544	6176
200 (902)	9598	5782	4851	4579	13011	7838	6576	6207
за каждый следующий км свыше 200 км (991)*	41	26	21	21	56	36	29	29

Таблица 410202 - Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров

Единица измерения: т

Код	4102-0202-1	4102-0203-1	4102-0204-1	4102-0205-1
Грузоподъемность, т	15	20	25	33
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1			
	Сметная цена, тенге			
0,1 (001)	12	11	10	10
0,2 (002)	15	13	12	11
0,4 (004)	21	19	17	16
0,6 (006)	25	22	19	18
0,8 (008)	31	27	24	22
1 (010)	37	31	28	25
1,5 (015)	45	38	34	31
2 (020)	57	48	44	39
2,5 (025)	69	58	52	46
3 (030)	81	68	61	54
3,5 (035)	85	71	65	58
4 (040)	96	81	74	66
4,5 (045)	107	89	82	72
5 (050)	118	98	90	79
5,5 (055)	128	107	98	87
6 (060)	140	116	107	94
6,5 (065)	151	125	114	101
7 (070)	161	134	122	108
7,5 (075)	174	144	131	116
8 (080)	183	152	139	122
8,5 (085)	195	161	147	130
9 (090)	204	170	156	137
9,5 (095)	217	179	164	145
10 (110)	226	189	173	151

Таблица 410209 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега самосвалов

Единица измерения: км

Код	4102-0901-0991	4102-0902-0991	4102-0903-0991	4102-0904-0991	4102-0905-0991
Грузоподъемность, т	7,5	15	20	25	33
Сметная цена, тенге	117	145	160	189	214

Раздел 03 Перевозка автомобилями-фургонами**Таблица 410301 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	358	259	228	421	305	268	587	425	374	796	576	507
2 (002)	406	281	243	478	331	286	666	461	398	902	624	540
3 (003)	462	309	264	544	364	311	757	507	433	1027	687	587
4 (004)	497	321	271	585	378	319	815	526	444	1104	713	602
5 (005)	550	348	290	647	409	341	902	570	475	1222	773	644
6 (006)	610	373	328	718	439	386	1000	611	538	1356	829	729
7 (007)	660	413	346	776	486	407	1082	677	567	1467	918	769
8 (008)	713	439	365	839	516	429	1169	720	598	1584	976	811
9 (009)	763	465	384	898	547	452	1251	762	630	1696	1033	853
10 (010)	831	490	402	978	576	473	1362	803	659	1847	1089	893
11 (011)	870	511	418	1024	601	492	1426	838	685	1933	1136	929

Окончание таблицы 410301

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-	4103-0101-	4103-0102-	4103-0103-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
12 (012)	908	532	434	1068	626	511	1489	872	711	2018	1182	964
13 (013)	950	554	450	1118	652	529	1557	908	738	2111	1231	1000
14 (014)	989	575	466	1164	676	548	1621	943	764	2198	1278	1036
15 (015)	1028	596	482	1209	701	567	1685	977	790	2284	1324	1071
16 (016)	1066	617	498	1254	726	586	1748	1011	816	2369	1371	1107
17 (017)	1105	638	514	1300	751	605	1811	1046	843	2456	1418	1142
18 (018)	1144	659	530	1346	775	624	1875	1080	869	2542	1464	1178
19 (019)	1183	680	546	1392	800	642	1939	1115	895	2629	1511	1213
20 (020)	1222	701	561	1438	825	660	2003	1149	920	2716	1558	1247
21 (021)	1289	722	577	1516	849	679	2113	1184	946	2864	1604	1282
22 (022)	1328	743	593	1562	874	698	2177	1218	972	2951	1651	1318
23 (023)	1366	764	609	1607	899	716	2239	1252	998	3036	1698	1353
24 (024)	1405	812	625	1653	955	735	2303	1331	1025	3122	1804	1389
25 (025)	1447	834	641	1702	981	754	2372	1367	1051	3216	1853	1424
26 (026)	1486	855	657	1748	1006	773	2436	1402	1077	3302	1900	1460
27 (027)	1524	876	673	1793	1031	792	2498	1436	1103	3387	1947	1496
28 (028)	1563	897	689	1839	1055	811	2562	1470	1130	3473	1993	1531
29 (029)	1602	918	705	1885	1080	829	2626	1505	1156	3560	2040	1567
30 (030)	1641	939	721	1931	1105	848	2690	1539	1182	3647	2087	1602
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410302 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-	4103-0201-	4103-0202-	4103-0203-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	336	240	222	395	282	261	551	393	364	747	533	493
2 (002)	375	261	237	441	307	279	615	428	389	833	580	527
3 (003)	421	295	256	495	347	301	690	484	420	936	656	569
4 (004)	441	302	260	519	355	306	723	495	426	980	671	578
5 (005)	480	323	276	565	380	325	787	530	452	1067	718	613
6 (006)	519	344	292	611	405	344	851	564	479	1153	764	649
7 (007)	560	366	309	659	431	364	918	600	507	1244	813	687
8 (008)	608	387	324	715	455	381	997	634	531	1351	860	720
9 (009)	647	408	340	761	480	400	1061	669	557	1438	907	756
10 (010)	686	429	356	807	505	419	1125	703	584	1524	953	791
11 (011)	724	450	372	852	529	438	1187	738	610	1609	1000	827
12 (012)	763	471	407	898	554	479	1251	772	667	1696	1047	904
13 (013)	812	492	423	955	579	498	1331	807	693	1804	1093	940
14 (014)	851	526	438	1001	619	515	1395	862	718	1891	1169	973
15 (015)	890	547	454	1047	644	534	1459	897	744	1978	1216	1009
16 (016)	929	568	470	1093	668	553	1523	931	770	2064	1262	1044
17 (017)	967	589	486	1138	693	572	1585	966	797	2149	1309	1080
18 (018)	1006	610	502	1184	718	591	1649	1000	823	2236	1356	1116
19 (019)	1048	632	518	1233	744	609	1718	1036	849	2329	1404	1151
20 (020)	1105	653	534	1300	768	628	1811	1070	875	2456	1451	1187
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	35	20	15	41	24	18	57	33	25	78	44	33

Таблица 410303 - Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-	4103-0301-	4103-0302-	4103-0303-
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5	5	12,25	21,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)			Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)			Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)			Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)		
	Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге			Сметная цена, тенге		
1 (001)	333	239	222	392	281	261	546	392	364	740	531	493
2 (002)	370	259	236	435	305	278	607	425	387	822	576	524
3 (003)	415	292	254	488	344	299	680	479	416	922	649	564
4 (004)	428	298	258	504	351	304	702	489	423	951	662	573
5 (005)	469	318	274	552	374	322	769	521	449	1042	707	609
6 (006)	505	338	289	594	398	340	828	554	474	1122	751	642
7 (007)	541	358	304	636	421	358	887	587	498	1202	796	676
8 (008)	577	378	319	679	445	375	946	620	523	1282	840	709
9 (009)	616	399	335	725	469	394	1010	654	549	1369	887	744
10 (010)	660	418	350	776	492	412	1082	685	574	1467	929	778
11 (011)	696	438	366	819	515	431	1141	718	600	1547	973	813
12 (012)	732	458	381	861	539	448	1200	751	625	1627	1018	847
13 (013)	768	478	396	904	562	466	1259	784	649	1707	1062	880
14 (014)	804	498	411	946	586	484	1318	816	674	1787	1107	913
15 (015)	843	519	427	992	611	502	1382	851	700	1873	1153	949
16 (016)	890	539	461	1047	634	542	1459	884	756	1978	1198	1024
17 (017)	926	558	476	1089	656	560	1518	915	780	2058	1240	1058
18 (018)	962	592	492	1132	696	579	1577	970	807	2138	1316	1093
19 (019)	998	612	507	1174	720	596	1636	1003	831	2218	1360	1127
20 (020)	1034	632	522	1216	744	614	1695	1036	856	2298	1404	1160
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	33	19	15	39	22	18	54	31	25	73	42	33

Таблица 410309 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей-фургонов

Единица измерения: км

Код	4103-0901-0991	4103-0902-0991	4103-0903-0991
Грузоподъемность, т	5	12,25	21,5
Сметная цена, тенге	111	149	191

Раздел 04 Перевозка автоцементовозами

Таблица 410401 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0101-1	4104-0102-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	288	289
2 (002)	305	303
3 (003)	350	322
4 (004)	367	336
5 (005)	389	354
6 (006)	410	372
7 (007)	432	390
8 (008)	454	408
9 (009)	475	426
10 (010)	496	443
11 (011)	514	459
12 (012)	532	474
13 (013)	551	490
14 (014)	569	505
15 (015)	587	521
16 (016)	604	536
17 (017)	622	551
18 (018)	640	567
19 (019)	658	582
20 (020)	676	597
21 (021)	694	665
22 (022)	712	681
23 (023)	730	696
24 (024)	748	711
25 (025)	767	727
26 (026)	785	743
27 (027)	803	758
28 (028)	821	773
29 (029)	839	789
30 (030)	857	804
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	17	14

Таблица 410402 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0201-1	4104-0202-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	281	284
2 (002)	298	298
3 (003)	317	314
4 (004)	332	326
5 (005)	350	342
6 (006)	368	357
7 (007)	408	373
8 (008)	426	388
9 (009)	444	403
10 (010)	462	419
11 (011)	480	434
12 (012)	498	449
13 (013)	516	465
14 (014)	534	480
15 (015)	552	495
16 (016)	570	511
17 (017)	588	526
18 (018)	606	541
19 (019)	625	557
20 (020)	643	573
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	17	14

Таблица 410403 - Перевозка строительных грузов автоцементовозами по автомагистралям

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4104-0301-1	4104-0302-1
Грузоподъемность, т	20	27,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	280	284
2 (002)	297	297
3 (003)	315	313
4 (004)	329	324
5 (005)	347	339
6 (006)	364	354
7 (007)	381	369
8 (008)	420	383
9 (009)	438	399
10 (010)	455	414
11 (011)	472	428
12 (012)	489	443
13 (013)	506	458
14 (014)	524	473
15 (015)	542	488
16 (016)	559	503
17 (017)	576	517
18 (018)	593	532
19 (019)	610	547
20 (020)	627	562
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	16	14

Таблица 410409 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцементовозов

Единица измерения: км

Код	4104-0901-0991	4104-0902-0991
Грузоподъемность, т	20	27,5
Сметная цена, тенге	196	227

Раздел 05 Перевозка автобитумовозами

Таблица 410501 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)		
Код	4105-0101-1	4105-0102-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	277	264
2 (002)	307	282
3 (003)	343	304
4 (004)	384	322
5 (005)	421	366
6 (006)	456	387
7 (007)	490	409
8 (008)	527	431
9 (009)	562	452
10 (010)	615	473
11 (011)	644	492
12 (012)	673	510
13 (013)	704	529
14 (014)	733	547
15 (015)	763	566
16 (016)	792	584
17 (017)	821	602
18 (018)	850	621
19 (019)	880	639
20 (020)	909	657
21 (021)	938	676
22 (022)	968	694
23 (023)	997	712
24 (024)	1026	731
25 (025)	1057	750
26 (026)	1086	768
27 (027)	1115	786
28 (028)	1145	805
29 (029)	1210	823
30 (030)	1240	841
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	17

Таблица 410502 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0201-1	4105-0202-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	266	258
2 (002)	294	275
3 (003)	325	294
4 (004)	349	309
5 (005)	379	328
6 (006)	408	346
7 (007)	438	365
8 (008)	479	383
9 (009)	509	402
10 (010)	538	442
11 (011)	567	460
12 (012)	596	478
13 (013)	626	497
14 (014)	655	515
15 (015)	684	533
16 (016)	714	552
17 (017)	743	570
18 (018)	772	588
19 (019)	821	607
20 (020)	850	626
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	27	17

**Таблица 410503 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по
автомагистралям**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0301-1	4105-0302-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	265	257
2 (002)	291	274
3 (003)	322	293
4 (004)	345	307
5 (005)	373	325
6 (006)	401	342
7 (007)	429	360
8 (008)	457	377
9 (009)	486	396
10 (010)	525	413
11 (011)	553	431
12 (012)	581	448
13 (013)	609	488
14 (014)	637	505
15 (015)	666	524
16 (016)	694	541
17 (017)	722	559
18 (018)	750	576
19 (019)	778	594
20 (020)	806	611
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	26	17

Таблица 410504 - Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4105-0401-1	4105-0402-1
Грузоподъемность, т	10	18,5
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	
	Сметная цена, тенге	
1 (001)	270	260
2 (002)	303	280
3 (003)	337	301
4 (004)	367	319
5 (005)	412	340
6 (006)	446	382
7 (007)	479	403
8 (008)	513	423
9 (009)	546	444
10 (010)	580	464
11 (011)	633	486
12 (012)	666	506
13 (013)	700	527
14 (014)	733	547
15 (015)	767	568
16 (016)	800	589
17 (017)	834	609
18 (018)	868	630
19 (019)	902	651
20 (020)	935	672
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	30	19

Таблица 410509 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобитумовозов

Единица измерения: км

Код	4105-0901-0991	4105-0902-0991
Грузоподъемность, т	10	18,5
Сметная цена, тенге	160	190

Раздел 06 Перевозка автобетоносмесителями

Таблица 410601 - Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4106-0101-1	4106-0102-1	4106-0103-1	4106-0104-1	4106-0105-1	4106-0106-1
Полезный объем, м ³	6	7	8	9	10	12
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1					
	Сметная цена, тенге					
1 (001)	314	313	293	297	305	313
2 (002)	343	340	313	316	322	330
3 (003)	378	373	337	341	343	352
4 (004)	408	401	357	361	359	369
5 (005)	444	451	406	410	381	391
6 (006)	478	483	429	434	401	413
7 (007)	530	515	453	457	422	434
8 (008)	566	548	477	482	443	456
9 (009)	600	580	501	506	463	477
10 (010)	634	612	525	529	484	498
11 (011)	712	682	585	589	541	559
12 (012)	744	712	608	612	562	580
13 (013)	778	743	632	637	583	603
14 (014)	811	773	655	660	604	625
15 (015)	844	804	678	683	625	646
16 (016)	876	834	701	706	646	668
17 (017)	909	864	725	730	666	690
18 (018)	942	894	748	753	687	712
19 (019)	974	961	771	776	708	733
20 (020)	1007	991	794	799	729	755
21 (021)	1039	1021	817	823	750	777
22 (022)	1072	1051	841	846	771	799
23 (023)	1144	1081	864	869	792	820
24 (024)	1176	1112	887	892	812	842
25 (025)	1210	1143	911	916	834	865
26 (026)	1243	1173	934	940	855	886
27 (027)	1275	1203	957	963	876	908
28 (028)	1308	1234	981	986	965	1001
29 (029)	1341	1264	1004	1009	985	1022
30 (030)	1373	1294	1027	1033	1006	1044
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	27	25	19	19	17	18

Таблица 410609 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автобетоносмесителей

Единица измерения: км

Код	4106-0902-0991	4106-0904-0991	4106-0905-0991	4106-0906-0991
Полезный объем, м ³	6-7	8-9	10	12
Сметная цена, тенге	186	210	240	245,02

Раздел 07 Перевозка автоцистернами

Таблица 410701 - Перевозка автоцистернами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0101-1001	1	325
4107-0101-1002	2	365
4107-0101-1003	3	405
4107-0101-1004	4	433
4107-0101-1005	5	472
4107-0101-1006	6	521
4107-0101-1007	7	557
4107-0101-1008	8	596
4107-0101-1009	9	632
4107-0101-1010	10	669
4107-0101-1011	11	708
4107-0101-1012	12	764
4107-0101-1013	13	801
4107-0101-1014	14	839
4107-0101-1015	15	876
4107-0101-1016	16	912
4107-0101-1017	17	951
4107-0101-1018	18	987
4107-0101-1019	19	1024
4107-0101-1020	20	1063
4107-0101-1021	21	1093
4107-0101-1022	22	1123
4107-0101-1023	23	1193
4107-0101-1024	24	1223
4107-0101-1025	25	1253
4107-0101-1026	26	1284
4107-0101-1027	27	1314
4107-0101-1028	28	1344
4107-0101-1029	29	1374
4107-0101-1030	30	1405
4107-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	30

Таблица 410702 - Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км) Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0201-1001	1	312
4107-0201-1002	2	342
4107-0201-1003	3	373
4107-0201-1004	4	399
4107-0201-1005	5	436
4107-0201-1006	6	467
4107-0201-1007	7	499
4107-0201-1008	8	529
4107-0201-1009	9	559
4107-0201-1010	10	590
4107-0201-1011	11	620
4107-0201-1012	12	663
4107-0201-1013	13	693
4107-0201-1014	14	723
4107-0201-1015	15	754
4107-0201-1016	16	784
4107-0201-1017	17	814
4107-0201-1018	18	844
4107-0201-1019	19	876
4107-0201-1020	20	907
4107-0201-1021	21	937
4107-0201-1022	22	967
4107-0201-1023	23	1017
4107-0201-1024	24	1048
4107-0201-1025	25	1078
4107-0201-1026	26	1108
4107-0201-1027	27	1139
4107-0201-1028	28	1169
4107-0201-1029	29	1199
4107-0201-1030	30	1230
4107-0201-1991	За каждый следующий км	30

Таблица 410703 - Перевозка автоцистернами по автомагистралям

Код	Расстояние перевозки, км	Единица измерения: т (* т·км)	
		Класс груза 1	
		Сметная цена, тенге	
4107-0301-1001	1	311	
4107-0301-1002	2	338	
4107-0301-1003	3	370	
4107-0301-1004	4	394	
4107-0301-1005	5	423	
4107-0301-1006	6	459	
4107-0301-1007	7	487	
4107-0301-1008	8	516	
4107-0301-1009	9	546	
4107-0301-1010	10	575	
4107-0301-1011	11	604	
4107-0301-1012	12	633	
4107-0301-1013	13	661	
4107-0301-1014	14	690	
4107-0301-1015	15	733	
4107-0301-1016	16	761	
4107-0301-1017	17	790	
4107-0301-1018	18	819	
4107-0301-1019	19	848	
4107-0301-1020	20	876	
4107-0301-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	29	

Таблица 410704 - Перевозка автоцистернами по грунтовым дорогам

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4107-0401-1001	1	317
4107-0401-1002	2	351
4107-0401-1003	3	395
4107-0401-1004	4	427
4107-0401-1005	5	462
4107-0401-1006	6	497
4107-0401-1007	7	545
4107-0401-1008	8	580
4107-0401-1009	9	615
4107-0401-1010	10	650
4107-0401-1011	11	687
4107-0401-1012	12	722
4107-0401-1013	13	777
4107-0401-1014	14	812
4107-0401-1015	15	847
4107-0401-1016	16	882
4107-0401-1017	17	917
4107-0401-1018	18	954
4107-0401-1019	19	989
4107-0401-1020	20	1024
4107-0401-1991	за каждый следующий км свыше 20 км*	35

Таблица 410709 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автоцистерн

Единица измерения: км

Код	4107-0909-0991
Сметная цена, тенге	146

Раздел 08 Перевозка автомобилями трубопроводами

Таблица 410801 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубопроводами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-	4108-0101-	4108-0102-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	291	267	342	314	477	438	647	593
2 (002)	315	284	371	334	516	466	700	631
3 (003)	346	307	407	361	567	503	769	682
4 (004)	357	312	420	367	585	511	793	693
5 (005)	385	333	453	392	631	546	856	740
6 (006)	426	353	501	415	698	579	947	784
7 (007)	452	372	532	438	741	610	1004	827
8 (008)	480	414	565	487	787	679	1067	920
9 (009)	507	434	596	511	831	711	1127	964
10 (010)	533	453	627	533	874	743	1184	1007
11 (011)	561	474	660	558	920	777	1247	1053
12 (012)	588	494	692	581	964	810	1307	1098
13 (013)	614	514	722	605	1007	843	1364	1142
14 (014)	642	534	755	628	1052	875	1427	1187
15 (015)	669	554	787	652	1097	908	1487	1231
16 (016)	724	574	852	675	1187	941	1609	1276
17 (017)	752	595	885	700	1233	975	1671	1322
18 (018)	778	615	915	724	1275	1008	1729	1367
19 (019)	805	634	947	746	1320	1039	1789	1409
20 (020)	833	655	980	771	1366	1074	1851	1456
21 (021)	855	672	1006	791	1402	1102	1900	1493
22 (022)	876	688	1031	809	1436	1128	1947	1529
23 (023)	898	705	1056	829	1472	1156	1996	1567
24 (024)	919	722	1081	849	1507	1184	2042	1604
25 (025)	941	738	1107	868	1543	1210	2091	1640
26 (026)	963	755	1133	888	1579	1238	2140	1678
27 (027)	984	772	1158	908	1613	1266	2187	1716
28 (028)	1006	788	1184	927	1649	1292	2236	1751
29 (029)	1028	805	1209	947	1685	1320	2284	1789
30 (030)	1049	821	1234	966	1720	1346	2331	1824
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

Таблица 410802 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-	4108-0201-	4108-0202-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	282	260	332	306	462	426	627	578
2 (002)	303	276	356	325	497	452	673	613
3 (003)	327	295	385	347	536	484	727	656
4 (004)	336	298	395	351	551	489	747	662
5 (005)	358	315	421	371	587	516	796	700
6 (006)	379	332	446	391	621	544	842	738
7 (007)	402	349	473	411	659	572	893	776
8 (008)	424	366	499	431	695	600	942	813
9 (009)	445	382	524	449	730	626	989	849
10 (010)	467	399	549	469	766	654	1038	887
11 (011)	489	416	575	489	802	682	1087	924
12 (012)	525	432	618	508	861	708	1167	960
13 (013)	546	449	642	528	895	736	1213	998
14 (014)	568	466	668	548	931	764	1262	1036
15 (015)	590	503	694	592	967	825	1311	1118
16 (016)	611	520	719	612	1002	852	1358	1156
17 (017)	633	536	745	631	1038	879	1407	1191
18 (018)	655	553	771	651	1074	907	1456	1229
19 (019)	678	570	798	671	1111	934	1507	1267
20 (020)	699	587	822	691	1146	962	1553	1304
21 (021)	721	604	848	711	1182	990	1602	1342
22 (022)	743	620	874	729	1218	1016	1651	1378
23 (023)	764	637	899	749	1252	1044	1698	1416
24 (024)	786	653	925	768	1289	1070	1747	1451
25 (025)	808	670	951	788	1325	1098	1796	1489
26 (026)	829	687	975	808	1359	1126	1842	1527
27 (027)	851	703	1001	827	1395	1152	1891	1562
28 (028)	872	720	1026	847	1430	1180	1938	1600
29 (029)	894	737	1052	867	1466	1208	1987	1638
30 (030)	916	753	1078	886	1502	1234	2036	1673
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	22	17	26	20	36	28	49	38

**Таблица 410803 - Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами по
грунтовым дорогам**

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-	4108-0301-	4108-0302-
Грузоподъемность, т	13	20	13	20	13	20	13	20
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1 (расширение кода, 9-ый знак - 1)		Класс груза 2 (расширение кода, 9-ый знак - 2)		Класс груза 3 (расширение кода, 9-ый знак - 3)		Класс груза 4 (расширение кода, 9-ый знак - 4)	
	Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге		Сметная цена, тенге	
1 (001)	263	243	309	286	431	398	584	540
2 (002)	288	261	339	307	472	428	640	580
3 (003)	316	283	372	333	518	464	702	629
4 (004)	330	290	388	341	541	475	733	644
5 (005)	355	309	418	364	582	507	789	687
6 (006)	380	328	447	386	623	538	844	729
7 (007)	413	347	486	408	677	569	918	771
8 (008)	438	366	515	431	718	600	973	813
9 (009)	464	396	546	466	761	649	1031	880
10 (010)	489	415	575	488	802	680	1087	922
11 (011)	515	435	606	512	844	713	1144	967
12 (012)	541	454	636	534	887	744	1202	1009
13 (013)	566	473	666	556	928	775	1258	1051
14 (014)	592	492	696	579	970	807	1316	1093
15 (015)	617	511	726	601	1011	838	1371	1136
16 (016)	642	530	755	624	1052	869	1427	1178
17 (017)	668	549	786	646	1095	900	1484	1220
18 (018)	708	569	833	669	1161	933	1573	1264
19 (019)	733	588	862	692	1202	964	1629	1307
20 (020)	759	607	893	714	1244	995	1687	1349
21 (021)	784	626	922	736	1285	1026	1742	1391
22 (022)	810	645	953	759	1328	1057	1800	1433
23 (023)	835	664	982	781	1369	1089	1856	1476
24 (024)	860	683	1012	804	1410	1120	1911	1518
25 (025)	887	703	1044	827	1454	1152	1971	1562
26 (026)	912	722	1073	849	1495	1184	2027	1604
27 (027)	938	741	1104	872	1538	1215	2084	1647
28 (028)	963	760	1133	894	1579	1246	2140	1689
29 (029)	988	779	1162	916	1620	1277	2196	1731
30 (030)	1014	798	1193	939	1662	1308	2253	1773
за каждый следующий км свыше 30 км (991)*	25	19	29	22	41	31	56	42

**Таблица 410809 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей
трубовозов**

Единица измерения: км

Код	4108-0901-0991	4108-0902-0991
Грузоподъемность, т	13	20
Сметная цена, тенге	157	182

Раздел 09 Перевозка автомобилями панелевозами

Таблица 410901 - Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0101-1001	1	262
4109-0101-1002	2	291
4109-0101-1003	3	313
4109-0101-1004	4	320
4109-0101-1005	5	341
4109-0101-1006	6	360
4109-0101-1007	7	380
4109-0101-1008	8	401
4109-0101-1009	9	420
4109-0101-1010	10	440
4109-0101-1011	11	460
4109-0101-1012	12	502
4109-0101-1013	13	521
4109-0101-1014	14	542
4109-0101-1015	15	561
4109-0101-1016	16	581
4109-0101-1017	17	601
4109-0101-1018	18	621
4109-0101-1019	19	641
4109-0101-1020	20	661
4109-0101-1021	21	677
4109-0101-1022	22	692
4109-0101-1023	23	708
4109-0101-1024	24	724
4109-0101-1025	25	739
4109-0101-1026	26	755
4109-0101-1027	27	770
4109-0101-1028	28	786
4109-0101-1029	29	801
4109-0101-1030	30	817
4109-0101-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410902 - Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов

Единица измерения: т (* т·км)

Код	Расстояние перевозки, км	Класс груза 1
		Сметная цена, тенге
4109-0201-1001	1	253
4109-0201-1002	2	269
4109-0201-1003	3	287
4109-0201-1004	4	303
4109-0201-1005	5	319
4109-0201-1006	6	334
4109-0201-1007	7	351
4109-0201-1008	8	367
4109-0201-1009	9	382
4109-0201-1010	10	398
4109-0201-1011	11	413
4109-0201-1012	12	429
4109-0201-1013	13	444
4109-0201-1014	14	460
4109-0201-1015	15	476
4109-0201-1016	16	491
4109-0201-1017	17	507
4109-0201-1018	18	522
4109-0201-1019	19	539
4109-0201-1020	20	554
4109-0201-1021	21	570
4109-0201-1022	22	585
4109-0201-1023	23	601
4109-0201-1024	24	617
4109-0201-1025	25	654
4109-0201-1026	26	669
4109-0201-1027	27	685
4109-0201-1028	28	701
4109-0201-1029	29	716
4109-0201-1030	30	732
4109-0201-1991	за каждый следующий км свыше 30 км*	16

Таблица 410909 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега автомобилей панелевозов

Единица измерения: км

Код	4109-0901-0991
Сметная цена, тенге	141

Раздел 21 Перевозка тракторами

Таблица 412101 - Перевозка навалочных строительных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0101-1	4121-0101-2	4121-0101-3	4121-0101-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	107	126	175	238
2 (002)	156	184	256	347
3 (003)	214	252	351	476
4 (004)	263	309	431	584
5 (005)	316	372	518	702
6 (006)	366	431	600	813
7 (007)	419	493	687	931
8 (008)	468	551	767	1040
9 (009)	522	614	856	1160
10 (010)	575	676	943	1278
11 (011)	624	734	1023	1387
12 (012)	682	802	1118	1516
13 (013)	731	860	1198	1624
14 (014)	776	913	1272	1724
15 (015)	843	992	1382	1873
16 (016)	887	1044	1454	1971
17 (017)	936	1101	1534	2080
18 (018)	981	1154	1608	2180
19 (019)	1057	1244	1733	2349
20 (020)	1106	1301	1813	2458
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412102 - Перевозка кроме навалочных грузов тракторами

Единица измерения: т (* т·км)

Код	4121-0201-1	4121-0201-2	4121-0201-3	4121-0201-4
Расстояние перевозки, км (расширение кода, окончание)	Класс груза 1	Класс груза 2	Класс груза 3	Класс груза 4
	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
1 (001)	419	493	687	931
2 (002)	468	551	767	1040
3 (003)	522	614	856	1160
4 (004)	575	676	943	1278
5 (005)	624	734	1023	1387
6 (006)	682	802	1118	1516
7 (007)	731	860	1198	1624
8 (008)	776	913	1272	1724
9 (009)	843	992	1382	1873
10 (010)	887	1044	1454	1971
11 (011)	936	1101	1534	2080
12 (012)	981	1154	1608	2180
13 (013)	1057	1244	1733	2349
14 (014)	1101	1295	1805	2447
15 (015)	1150	1353	1885	2556
16 (016)	1195	1406	1959	2656
17 (017)	1244	1464	2039	2764
18 (018)	1288	1515	2111	2862
19 (019)	1337	1573	2192	2971
20 (020)	1386	1631	2272	3080
за каждый следующий км свыше 20 км (991)*	32	38	52	71

Таблица 412109 - Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора

Единица измерения: км

Код	4121-0909-0991
Сметная цена, тенге	134

Раздел 31 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках

Таблица 413101 – Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы

Единица измерения: т (* шт.)

Код	Строительные материалы, изделия и конструкции	Погрузка (расширение кода, окончание - 01)	Разгрузка (расширение кода, окончание - 02)
		Сметная цена, тенге	Сметная цена, тенге
4131-0101-01	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг	489	489
4131-0101-02	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг	556	556
4131-0101-03	Грузы катно-бочковые и тара бочковая до 30 кг	552	552
4131-0101-04	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг	356	356
4131-0101-05	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные	616	616
4131-0101-06	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах	273	273
4131-0101-07	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.	431	431
4131-0101-08	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т.	348	348
4131-0101-09	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т.	336	336
4131-0101-10	Трубы асбоцементные	571	571
4131-0101-11	Крупнотоннажные контейнеры*	1250	1250
4131-0102-01	Лесоматериал круглый	385	219
4131-0102-02	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы	467	412
4131-0102-03	Пиломатериалы	393	603
4131-0103-01	Металл сортовой в связках, трубы металлические	479	479
4131-0103-02	Металл листовой	399	399
4131-0103-03	Рельсы, балки швеллеры	393	393
4131-0103-04	Проволока в кругах	647	647
4131-0103-05	Конструкции металлические	424	424
4131-0104-01	Грунт растительного слоя (перегной)	283	358
4131-0104-02	Песок всякий	159	191
4131-0104-03	Щебень, гравий, галька	212	214
4131-0104-04	Глина сухая	238	220
4131-0104-05	Мусор строительный	71	-
4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную	427	292

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

ҚР ЖТБЖ 8.04-12-2018

**ҚҰРЫЛЫС ҮШІН ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2018 жыл 1-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

СЦПГ РК 8.04-12-2018

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2018 год Выпуск 1**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная